Valable à partir de la version 01.03.zz (Firmware de l'appareil)

# Documentation spéciale Proline Prowirl 200 HART

Pack application Heartbeat Verification







# Sommaire

1	Déclaration du fabricant 4
2	Informations relatives au
	document 5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Fonction du document5Contenu et portée5Symboles utilisés5Documentation6Marques déposées6
3	Caractéristiques et disponibilité du
	produit 7
3.1 3.2	Caractéristiques du produit7Disponibilité du pack application7
4	Intégration système
4.1 4.2	Échange de données automatisé 10 Échange de données effectué par l'utilisateur
4.3	Gestion des données 11
5	Heartbeat Verification 18
5.1 5.2 5.3	Performances18Mise en service18Configuration19

# 1 Déclaration du fabricant

Products	Solutions	and the second sec	Services
		HE_HBTPW	200_en_20171004.docx
Manufacturer De	claration		
Endress+Hauser Flowtec	AG, Kägenstrasse 7, 415	3 Reinach	
Declares as a manufacturer t	nat the flow meters of the pro	oduct lines	
Proline Prowirl 200 ( 7x2C )			
x = D, F, O, R			
with the application package	Heartbeat Technology compl	ies with the following	requirements:
Heartbeat Technology <sup>TM</sup> is a t verification of flowmeters wh measuring device. Testing is reproduced in the device. Hea Verification.	est method integrated in the en used in a particular applic based on internal factory-trac rtbeat Technology <sup>TM</sup> includes	measuring device for t ation throughout the u ceable references which Heartbeat Diagnostics	he diagnostics and iseful lifetime of the h are redundantly s and Heartbeat
Referenced documents:	· ·		
IEC 61508-2:2010 Appendix IEC 61508-3:2010 Section 6	С		
ISO 9001:2008, Section 7.6 a	), Control of monitoring and i	measuring equipment	
Result: Heartbeat Verification verifie a total test coverage ("TTC") c	s the function on demand wit f TTC > 95%.	thin the specified meas	suring tolerance with
Heartbeat Technology <sup>TM</sup> comp ISO 9001:2008 – Section 7.6 this standard, the user is resp the particular requirements.	lies with the requirements for a) "Control of monitoring and onsible for providing a defini	or traceable verificatior l measuring equipment ition of the verification	n according to ". In accordance with interval that satisfies
Reinach, October 4th, 2017			
Endress+Hauser Flowtec AG			
ppa. Dr. Ch. Jarms Head of Division Quality Man	i.V. M. Karo agement Project I	U. Awar Izak Manager Functional Sa	fety
	Er	idress+Haus	ser 🖽

A0035283-FR

# 2 Informations relatives au document

### 2.1 Fonction du document

Ce document fait partie du manuel de mise en service et sert de référence pour les paramètres et notes spécifiques à l'application.

Il fournit des informations détaillées sur :

- Chaque paramètre individuel du menu de configuration
- Spécifications techniques avancées
- Principes généraux et conseils d'application

### 2.2 Contenu et portée

Cette documentation contient une description des paramètres supplémentaires et des caractéristiques techniques qui sont fournis avec le pack application **Heartbeat Verification**.

Il fournit des informations détaillées sur :

- Paramètres spécifiques à l'application
- Spécifications techniques avancées

### 2.3 Symboles utilisés

### 2.3.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
<b>A</b> DANGER	<b>DANGER !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
	AVERTISSEMENT !
AVERTISSEMENT	Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
ATTENTION	ATTENTION ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.
AVIS	<b>AVIS !</b> Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

### 2.3.2 Symboles pour les types d'informations

Sy	ymbole	Signification
	i	<b>Conseil</b> Indique des informations complémentaires.
		Renvoi à la documentation
		Renvoi à la page
		Renvoi au schéma
		Remarque ou étape individuelle à respecter
1.,	2., 3	Série d'étapes

Symbole	Signification
∟_	Résultat d'une étape
	Configuration via l'afficheur local
	Configuration via l'outil de configuration
	Paramètre protégé en écriture

### 2.3.3 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3	Repères
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes

### 2.4 Documentation

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

La présente documentation ne remplace pas le manuel de mise en service faisant partie de la livraison.

Le manuel de mise en service et la documentation complémentaire contiennent toutes les informations détaillées sur l'appareil :

- Internet : www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablette : Endress+Hauser Operations App

La présente documentation fait partie intégrante des documentations suivantes :

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Prowirl D 200	BA01685D
Prowirl F 200	BA01686D
Prowirl O 200	BA01687D
Prowirl R 200	BA01688D

Cette documentation spéciale est disponible :

- Sur le CD-ROM fourni avec l'appareil (selon la version commandée)
- Dans la zone de téléchargement du site Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Téléchargements

### 2.5 Marques déposées

#### HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

# 3 Caractéristiques et disponibilité du produit

### 3.1 Caractéristiques du produit

La fonction Heartbeat Technology offre une fonctionnalité de diagnostic au moyen d'une autosurveillance continue ainsi qu'une vérification in situ des débitmètres dans l'application.

La portée du test atteinte au moyen de ces tests de diagnostic et de vérification est appelée **Total Test Coverage** – TTC (couverture de test totale).

La valeur TTC est calculée à l'aide de la formule suivante pour les erreurs aléatoires (calcul basé sur le mode FMEDA selon IEC 61508) :

 $TTC = (\lambda_{TOT} - \lambda_{du}) / \lambda_{TOT}$ 

 $\lambda_{TOT}$  :  $\quad$  Taux de l'ensemble des défaillances théoriquement possibles

 $\lambda_{du}: \qquad \text{Taux des défaillances dangereuses non détectées}$ 

Seules les défaillances dangereuses non détectées ne sont pas diagnostiquées par le système de diagnostic de l'appareil. Si ces défaillances se produisent, elles peuvent fausser la valeur mesurée qui est affichée ou interrompre la sortie des valeurs mesurées.

Heartbeat Diagnostics contrôle le fonctionnement de l'appareil au sein de la tolérance de mesure spécifiée en utilisant une valeur TTC définie.

La valeur TTC est au moins de 95 %.

La valeur TTC courante dépend de la configuration et de l'intégration de l'appareil de mesure. Les valeurs spécifiées ci-dessus supposent les conditions de base suivantes :

- Intégration de l'appareil de mesure pour la sortie des valeurs mesurées via la sortie 4 à 20 mA HART
- Simulation du fonctionnement inactive
- Comportement en cas d'erreur, sortie courant réglée sur Alarme minimum ou Alarme maximum. L'unité de commutation doit identifier les deux alarmes.
- Les réglages pour le comportement de diagnostic correspondent aux réglages usine.

### 3.2 Disponibilité du pack application

Le pack application **Heartbeat Verification** peut être commandé directement avec l'appareil.

Il est disponible ensuite via un code d'activation. Des informations détaillées sur la référence de commande concernée sont disponibles auprès du Centre de ventes Endress+Hauser ou sur la page produit du site web Endress+Hauser : www.endress.com.

La disponibilité du pack application **Heartbeat Verification** avec l'option **EB** peut être vérifiée comme suit :

- Référence de commande (order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Dans le W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
   Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique et vérifier dans les informations relatives à l'appareil si l'option EB "Heartbeat Verification" apparaît sous la caractéristique de commande "Packs application".
- Dans le menu de configuration : Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.

Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Administration

### 3.2.1 Référence de commande

En cas de commande directement avec l'appareil ou par la suite sous la forme de kit de transformation :

Caractéristique de commande "Packs application", option **EB** "Heartbeat Verification"

### 3.2.2 Activation

Le pack application **Heartbeat Verification** doit être activé dans l'appareil si le pack est commandé ultérieurement en tant que kit de rétrofit. Le kit de rétrofit contient un code d'accès qui doit être entré via le menu de configuration.

Configuration  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Entrer code d'accès

- ► Entrer le code d'accès.
  - └ Le pack application est disponible.

### 3.2.3 Accès

Heartbeat Technology est utilisable avec toutes les options d'intégration système. Des interfaces de communication numérique sont requises pour accéder aux données mémorisées dans l'appareil. La vitesse de transmission des données est déterminée par le type de l'interface de communication.

## 4 Intégration système

Les fonctions **Heartbeat Technology** sont disponibles via le module d'affichage local et les interfaces numériques. Les fonctions peuvent être utilisées via un système d'Asset Management et l'infrastructure d'automatisation (p. ex. API).

La fonction Heartbeat Verification est exécutée via les interfaces suivantes :

- Interface d'intégration système d'un système de niveau supérieur
- Configuration sur site
- Interface de service (CDI)

Pour démarrer une vérification et signaler le résultat (Réussi ou Échec), il faut accéder à l'appareil à partir d'un système de niveau supérieur via l'interface d'intégration système. Il n'est pas possible de démarrer la vérification via un signal d'état externe et de transmettre les résultats à un système supérieur via la sortie d'état.

Les résultats détaillés de la vérification (8 jeux de données) sont enregistrés dans l'appareil.



1 API

2 Système d'Asset Management

3 Appareil de mesure

L'échange de données peut se faire automatiquement ou être déclenché par un utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'intégration système, voir le manuel de mise en service  $\rightarrow \cong 6$  (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true')



- 1 Afficheur local
- 2 FieldCare
- 3 Archive de données
- 4 W@M
- 5 Rapport de vérification

La création de rapports de vérification est prise en charge et par le logiciel d'Asset Management Endress+Hauser FieldCare. Avec le DTM de vérification Flow, FieldCare offre également la possibilité d'archiver les résultats de vérification pour créer une documentation traçable.

Le DTM de vérification Flow permet également l'analyse des tendances – c'est-à-dire la possibilité de surveiller, de comparer et de suivre les résultats de toutes les vérifications effectuées sur l'appareil.

### 4.1 Échange de données automatisé

- Contrôle de l'appareil au moyen de l'autosurveillance
- Démarrer la vérification et lire les résultats de la vérification

La fonction de vérification intégrée dans l'appareil de mesure peut être activée via un système de contrôle commande et les résultats ainsi vérifiés. Pour ce faire, il faut mettre en place la procédure suivante :



Endress+Hauser

#### Exécution d'une vérification

- Démarrer la vérification via le paramètre **Démarrer vérification**.
  - État de la vérification : à l'issue de la vérification, la valeur du paramètre État passe à Fait.

Résultat de la vérification : le résultat global de la vérification est indiqué dans le paramètre **Résultat général**. Des mesures différentes, spécifiques à l'application, doivent être exécutées par les routines du système en fonction du résultat, p. ex. une alerte "Maintenance requise" est déclenchée si **Échec** est affiché comme résultat.

### 4.2 Échange de données effectué par l'utilisateur (système d'Asset Management)

#### Heartbeat Verification

- Démarrage de la vérification
- Lire, archiver et documenter les résultats de la vérification y compris les résultats détaillés

### 4.3 Gestion des données

Les résultats d'une **vérification Heartbeat** sont enregistrés en tant que jeu de paramètres non volatil dans la mémoire de l'appareil de mesure :

- 8 emplacements de stockage disponibles pour les jeux de paramètres
- La méthode FIFO<sup>1)</sup> s'applique les nouveaux résultats de vérification écrasent les anciennes données

Les résultats peuvent être documentés sous la forme d'un rapport de vérification via le Endress+Hauser FieldCare.

FieldCare offre également des capacités supplémentaires avec le DTM de vérification Flow :

- Archivage des résultats de vérification
- Exportation des données à partir de ces archives
- Analyse des tendances des résultats de vérification (fonction enregistreur à tracé continu)

### 4.3.1 Gestion des données via le DTM de vérification Flow

Une vérification peut être effectuée et un rapport de vérification imprimé via le DTM appareil.

Un DTM spécial pour la fonction **Heartbeat Verification** (DTM de vérification Flow) est également disponible en plus du DTM appareil. Le DTM de vérification Flow offre des fonctionnalités étendues pour la gestion et la visualisation des résultats.

#### Fonctions de base

Les fonctions de bases suivantes sont disponibles :

	Lire les blocs de données à partir de l'appareil
D	Créer un nouvelle archive

<sup>1)</sup> First In – First Out

<b>~</b>	Ouverture des fichiers d'archives mémorisés
Ę	Mémorisation des jeux de données dans un fichier archives existant ou mémorisation initiale des jeux de données dans un nouveau fichier archives
3	Mémorisation des jeux de données sous un nouveau nom de fichier; une nouvelle archive est générée
4	Réalisation d'un rapport de vérification au format PDF

#### En-tête



- Zone d'affichage supérieure du DTM
- Contient les informations suivantes :
  - Appareil de mesure
  - Désignation de l'appareil
- Indique si la vérification est active :  $\blacksquare$

#### Lire les données

Démarrer la lecture des données de l'appareil de mesure dans le logiciel d'Asset Management.

Device tag	<u>Heartbeat Ve</u>	ntication: 🗹					Endress+Hause
= 📻 🗖 🚔 🗑 😹 😽 🗡 🖻 🔍	🎒 🚖 🍕						
	Result Data	graphic Description Settings					
Verification1_2016-06-29_15-35-24	Verification re	sult 79AFFF 16000 - Promass 0006 Pass	ed				
79AFFF16000 - Promass	State	Is Test item	Unit	Measured Value	Min. Value	Max. Value	External verification
Promass 300	+ i	Reference conditions					
Verification data	± 🗸	Sensor					
0001 Passed		HBSI					
UUU2 Passed	主 🔽	Sensor electronic module (ISEM)					
0004 Not read		System status					
0004 Not read     000E Net read	E 🖌	1/0 module					
Ci Archive file Ci Verfication							

- El 1 Exemple de graphique
- ▶ Cliquer sur un bloc de données individuel.
  - └ Les jeux de données sélectionnés, qui sont enregistrés dans l'appareil de mesure, sont transmis au logiciel d'Asset Management et visualisés.

#### Résultats de la vérification

Les détails relatifs aux résultats de vérification sont affichés dans la zone de données ("data area").

La zone de données est scindée en 3 onglets :

- Result état, groupe de test et résultats détaillés y compris valeurs limites
- Data graphic visualisation des résultats sous forme d'analyse de tendance
- Description ajout de descriptions et d'informations supplémentaires par l'utilisateur

#### Mémorisation dans un fichier archive

Enregistrement des données dans une archive après le téléchargement.

Device tag		Endress+Hauser
988   0 \$ H H H H X 3 4 \$   -		
	Path: C:\ProgramData\Endress+Hauser\DTM\Flow Verification DTM\	terification1_2016-06-29_15-35-24,EHV
Construction - Process 20     C	Provintis     Protect advand     Protect     Pro	Date / Time Save
Archive file C Verification		
Connected	Planning Engineer	
)TM messages		÷ ×
Tag Error/User message Flow Verification DTM CDI CDI error received when communicat Error Verification DTM CDI CDI error received when communicat	ing with the device!	Timestamp A 2016-06-23 15:35:26:488

#### 2 Exemple de graphique

- ► Cliquer sur les icônes 📙 ou 🛃.
  - └ Un fichier avec l'extension ".EHV" est généré.

Ce fichier sert à l'archivage des données. Il peut être lu et interprété à l'aide de n'importe quel système d'Asset Management avec un DTM de vérification Flow installé et se prête ainsi également à l'analyse par des tiers (p. ex. service Endress+Hauser).

#### Ouverture du fichier d'archive

Ouverture de fichiers d'archive déjà disponibles.

- ► Cliquer sur l'icône 🚔 .
  - └ Les données d'archive sont chargées dans le DTM de vérification Flow.

#### Configuration de la visualisation et l'analyse de tendance

Les données de vérification peuvent être visualisées dans l'onglet "Graphic" au sein de la zone des données. Les données enregistrées dans l'archive sont visualisées sous forme de graphique dans le temps. À cette fin, n'importe laquelle parmi les données disponibles peut être sélectionnée.

#### Sélection des grandeurs de mesure

		Linuress+Hduser
Image: Control and	Intervenenpiate         →         +         -         →           Read:         Description   Settinge	
	Parameter lets     Parameter lets     Sive your charges     Job doing "Lodets template" or by creating a new template.	te template Cancel
CJ Archive file 20 Vertication		

- 3 Exemple de graphique
- Sélectionner les grandeurs de mesure à l'aide de la liste affichée.

#### Visualisation d'un graphique

		Endress+Hauser
	: 🛛 🔊 New template 🖃 🖓 🕂 🕀 🗮 🕅 M	
	Result Datagraphic Description Settings	
Verification1_2016-06-29_15-35-24 A 79AFFF16000 - Promass	Template settings "New template"	
Promass 300	Selection Parameter settings XY axis settings New template	
Venication data	Appearance (	
0002 Passed	Density verification value Une thickne	ss: 1
0004 Not read	Output 2 actual value 1 Line color:	
OUUS Not read	Background	color:
	- Printer Line thickne	ss: 1 -
	Line color:	
	Backers and	
		Lindate template Cancel
	pave your changes by closing 'update template' or by creating a new template.	
C Archive file C Ventication		
Connected	Planning Engineer	
DTM messages		¢ :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		Timestame

E 4 Exemple de graphique

• Affecter les propriétés pour la visualisation d'un graphique.

		Endress + Hauser
Image: Control of the second seco		ste   Sutings Y aus name: kgd Y aus type C Ore Y aus for one unit C Ore Y aus for parameters Y aus pustion C Set Y aus to the left C Set Y aus to the left
III Active file III Verification ♀ Connected	Save your changes by cliding "Lipdate template" or by creating	Update template Cancel

#### Configuration de l'axe Y

- E 5 Exemple de graphique
- Affecter les grandeurs de mesure de l'axe Y.

Mettre à jour le modèle ou créer un nouveau modèle

		Endress+Hauser
	⊇   g   New template 💽 > 井 奈 象 લ 🗋 地	
	Result: Datagraphic [Decorption] Settings   Template settings "New template" Selection [Parameters settings   XY axis settings   New template   - Save template   - C lupide template Park template" - G Save at new template	
0005 No read		
10 Achive life 10 Verification	Save your changes by clicking "Update template" or by creating a new template.	Save template Cancel

☑ 6 Exemple de graphique

 Ajouter une configuration de paramètres sélectionnée au modèle ou l'enregistrer sous un nouveau nom de modèle.

#### Affichage de l'analyse de la tendance

Device tag	Endress+Hauser
🗖 🖬 🗅 📽 🖬 🖬 👪 🗙 🧏 🥥 🚳 .	🛓 🔩   MyNewTemplate 🛨 🖉 🕂 🄆 🔍 🔍 🗋 🙌
	Result Datagraphic Description Settings
Verification1_2016-06-29_15-35-24	Datagraphics of selected device
Promass 300	MyNewTemplate
O007 Pared     O003 Nd read     O003 Nd read     O003 Nd read     O005 Nd read     O006 Nd read     O006 Nd read     O006 Passed	0.0000         0.00000         0.00000         0.000
	Label         Min Value         Max Value         Max Value
Archive file Karlow	Save your changes by cicking 'Update template' or by creating a new template.
Connected	Planning Engineer

- Exemple de graphique
- ► Affichage du modèle.
  - └→ Le modèle montre les données dans l'ordre chronologique. Les points de données sont référencés par l'ID de vérification (axe X), l'axe Y affiche les paramètres définis dans la configuration.

#### Réalisation d'un rapport de vérification

- 1. Cliquer sur l'icône 🔿 .
- 2. Sélectionner le bloc de données.
  - └ Un rapport de vérification est généré.

#### 5 Heartbeat Verification

#### 5.1 Performances

La fonctionnalité **Heartbeat Verification** est exécutée sur demande et complète la fonction d'autosurveillance, qui est effectuée en permanence, avec d'autres tests.

La vérification interne contrôle les entrées/sorties suivantes :

- Sortie courant 4-20 mA, passive
- Sortie impulsion/fréquence, passive
- Entrée courant 4-20 mA, passive
- Sortie courant 4-20 mA
- Sortie impulsion/fréquence

La vérification externe supporte la vérification des modules de sortie suivants :

- Sortie courant 4-20 mA, passive
- Sortie impulsion/fréquence, passive
- Sortie courant 4-20 mA
- Sortie impulsion/fréquence

La vérification est basée sur des références qui sont intégrées dans l'appareil de mesure, traçables à partir de l'usine et de façon redondante dans l'appareil. La fonctionnalité Heartbeat Verification confirme sur demande la fonction de l'appareil avec la couverture de test totale (TTC).

Confirmé par TÜV Industry Service : **Heartbeat Technology** répond aux exigences de vérification de la traçabilité conformément à la norme DIN EN ISO 9001: 2008 Chapitre 7.6 a) Contrôle des équipements de surveillance et de mesure.

#### 5.2 Mise en service

Le paramétrage nécessaire dans le cadre de **Heartbeat Verification** (référence usine) est enregistré lors de l'étalonnage usine et mémorisé dans l'appareil de mesure. Lors de la vérification au niveau de l'application, la situation actuelle de l'appareil de mesure est comparée à cette référence usine.

▶ Lors de la mise en service de l'appareil de mesure : Effectuer une vérification initiale pour enregistrer les résultats comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure.

#### 5.2.1 Enregistrement des données de référence

Il est possible d'enregistrer manuellement les données relatives à l'opérateur et à l'emplacement. Ces données apparaissent sur le rapport de vérification.



L'opération se poursuit pendant que ces données sont enregistrées.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Configuration Heartbeat  $\rightarrow$  Réglages de base Heartbeat

#### Navigation

Menu "Expert" → Diagnostic → Heartbeat → Réglages de base Heartbeat

► Réglages de base Heartbeat	
Opérateur de l'installation	] → 🗎 19
Emplacement	) → 🗎 19

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Opérateur de l'installation	Saisir l'opérateur de l'installation.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)
Emplacement	Entrer l'emplacement.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)

### 5.3 Configuration

#### 5.3.1 Réalisation de la vérification

Dans le cas des appareils de mesure utilisés dans des applications de sécurité conformément à la norme IEC 61508, le mode SIL doit être désactivé pour pouvoir utiliser la fonction **Heartbeat Verification**.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité **Heartbeat Technology** dans les applications de sécurité, voir la Documentation spéciale, manuel de sécurité fonctionnelle.

#### Première réalisation

 Lors de la mise en service de l'appareil de mesure : Effectuer une vérification initiale pour enregistrer les résultats comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure.

La vérification initiale peut être réalisée de 2 manières :

- Vérification interne  $\rightarrow \cong 20$
- Vérification externe  $\rightarrow \cong 23$

#### Démarrer la vérification

Accès aux paramètres de vérification :

• Via le menu de configuration :

- Diagnostic → Heartbeat → Vérification en cours
- Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Vérification en cours
- Via FieldCare (DTM de vérification Flow) :
  - Heartbeat  $\rightarrow$  Vérification en cours
- Ouvrir l'assistant Vérification en cours ( $\Rightarrow \cong 21$ ).

La mesure est interrompue brièvement pendant que la vérification est réalisée. La sortie des valeurs mesurées est reprise et la "dernière valeur valable" est sortie. Le totalisateur n'est pas mis à jour pendant ce temps, la "dernière valeur valable" est sortie. La durée de l'interruption dépend du type de capteur et est d'env. 4 s pour DN 25 (1") (les diamètres nominaux plus importants nécessitent plus de temps).

#### Comportement de l'appareil et interprétation

#### Résultat Réussi

- Tous les résultats de test se situent dans les spécifications.
- Si le facteur d'étalonnage et le point zéro correspondent aux réglages d'usine, il y a un degré élevé de certitude que l'appareil de mesure est conforme à la spécification pour le débit.
- La vérification donne généralement le résultat Réussi dans la plupart des applications.

#### Résultat Échec

Un ou plusieurs résultats de test sont en dehors des spécifications.

- 1. Répéter la vérification.
  - → Si le résultat de la deuxième vérification est Réussi, le résultat de la première vérification peut être ignoré.
- 2. Afin d'identifier les variations possibles, comparer les conditions actuelles du process avec celles d'une vérification précédente.
- 3. Veiller à ce que les conditions du process soient définies et stables afin d'exclure autant que possible les influences spécifiques au process.
- 4. Répéter la vérification.
- **5.** Si la vérification donne à plusieurs reprises un résultat Échec, prendre les mesures suivantes :
- 6. Étalonner l'appareil de mesure.
  - └→ L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.
- 7. Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil.
  - La cause de l'erreur peut être affinée si le groupe de test qui a mis en Échec la vérification est identifié.

### 5.3.2 Vérification interne

La vérification interne est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.

#### Comportement du diagnostic

Signaux indiquant que la vérification interne est en cours :

- Afficheur local : affichage d'état "En cours"
- Durée du test env. 5 s

#### Exécution de la vérification interne

#### Avant que la vérification ne démarre

Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

Les paramètre **Année**. **Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.

#### Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre Mode de vérification, sélectionner l'option Vérification interne.

#### Démarrer le test de vérification

- 3. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.
  - Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur à barres) dans le paramètre **En cours**.

#### Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification interne est indiqué dans le paramètre État ( $\Rightarrow \cong 23$ ) :

- Fait
  - Le test de la vérification est terminé.
- Occupé

Le test de la vérification est en cours.

- Non fait
- Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- Échec

Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas commencer (p. ex. en raison de paramètres de process instables)  $\rightarrow \square 20$ .

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** ( $\rightarrow \cong 23$ ) :

Réussi

Tous les tests de la vérification ont réussi.

- Non fait
  - Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.

Échec

Un ou plusieurs tests de vérification ont échoué  $\rightarrow$  🗎 20.

Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.
 Navigation :

- Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Résultats de vérification
- Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
- Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur
   → 
   <sup>(1)</sup> 20.

#### Assistant "Vérification en cours"

#### Navigation

Sous-menu "Diagnostic"  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Vérification en cours

► Vérification en cours	
Année	→ 🗎 22
Mois	→ 🗎 22
Jour	→ 🗎 22
Heure	→ 🗎 22
AM/PM	→ 🗎 22
Minute	→ 🗎 22



#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage
Année	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 99
Mois	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	<ul> <li>Janvier</li> <li>Février</li> <li>Mars</li> <li>Avril</li> <li>Mai</li> <li>Juin</li> <li>Juillet</li> <li>Août</li> <li>Septembre</li> <li>Octobre</li> <li>Novembre</li> <li>Décembre</li> </ul>
Jour	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 31 d
Heure	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 23 h
AM/PM	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. Dans le paramètre Format date/heure (2812), l'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée.	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrer le matin ou l'après- midi.	• AM • PM
Minute	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 59 min
Mode de vérification	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification interne La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.	Vérification interne

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage
Démarrer vérification	-	Démarrer la vérification. Démarrer la vérification avec l'option <b>Démarrer</b> .	<ul><li>Annuler</li><li>Sortie fréquence</li><li>Sortie impulsion</li><li>Démarrer</li></ul>
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %
État	-	Affiche l'état actuel de la vérification.	<ul><li>Fait</li><li>0%</li><li>Échec</li><li>Non fait</li></ul>
Résultat général	_	Affiche le résultat général de la vérification. Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>

### 5.3.3 Vérification externe

Lors d'une vérification externe, une vérification interne est effectuée et diverses grandeurs de mesure sont également sorties. Pendant la procédure de vérification, les grandeurs de mesure sont enregistrées manuellement à l'aide de l'équipement de mesure externe et entrées dans l'appareil de mesure (p. ex. valeur actuelle à la sortie courant). La valeur entrée est contrôlée et vérifiée par l'appareil de mesure afin de garantir sa conformité avec les spécifications usine. Un état de (Réussi ou Échec) suit, en conséquence, et est documenté comme un résultat individuel de la vérification et évalué dans le résultat général.

Les signaux de sortie prédéfinis sont simulés pendant la vérification externe des sorties. Ces signaux de sortie ne représentent pas la valeur de courant mesurée. Pour mesurer les signaux simulés, il peut être nécessaire de mettre préalablement le système numérique de contrôle commande de niveau supérieur dans un état sûr. Afin d'effectuer une vérification, la sortie impulsion/fréquence/tor doit être activée et assignée à une grandeur de mesure.

#### Grandeurs de mesure pour vérification externe

Courant de sortie (sortie courant)

- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation "Valeur basse" et "Valeur haute"
- Mesure des deux valeurs
- Entrée des deux valeurs mesurées dans l'écran de vérification

Fréquence de sortie (sortie impulsion/fréquence)

- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation valeur sortie impulsion : fréquence simulée en fonction de la durée d'impulsion configurée
- Simulation valeur sortie fréquence : fréquence maximale

Pour plus d'informations sur la simulation, voir le manuel de mise en service $\rightarrow \square$  6.

#### Détermination de l'affectation des bornes pour les sorties

L'affectation des bornes dépend de la version spécifique de l'appareil.

Pour déterminer l'affectation des bornes spécifique à l'appareil : Voir l'autocollant dans le cache-bornes



#### Exigences relatives à l'équipement de mesure

Recommandations concernant l'équipement de mesure

Incertitude de mesure du courant DC	±0,2 %
Résolution du courant DC	10 µA
Incertitude de mesure de la tension DC	±0,1 %
Résolution de la tension DC	1 mV
Incertitude de la mesure de fréquence	±0,1 %
Résolution de la fréquence	1 Hz
Coefficient de température	0,0075 %/°C

#### Raccordement de l'équipement de mesure dans le circuit de mesure

#### AVERTISSEMENT

Danger pour les personnes provenant d'un équipement non approuvé dans la zone Ex !

- ► Utiliser exclusivement un équipement de mesure intrinsèquement sûr dans des zones Ex.
- ▶ Ne mesurer les circuits à sécurité intrinsèque qu'avec un équipement agréé.
- Les sorties (passives) pour la zone Ex ne peuvent être raccordées qu'à des circuits appropriés à sécurité intrinsèque.

#### Détermination de l'affectation des bornes pour les sorties

L'affectation des bornes dépend de la version spécifique de l'appareil.

Pour déterminer l'affectation des bornes spécifique à l'appareil :

Voir l'autocollant dans le cache-bornes

Pour des informations détaillées sur l'affectation des bornes, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil  $\rightarrow \square 6$ 

Sortie courant passive



Kerification externe de la sortie courant passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Ampèremètre
- 4 Transmetteur

Vérification externe de la sortie courant passive

1. Connecter l'ampèremètre au transmetteur en le bouclant en série dans le circuit.

2. Raccorder l'alimentation électrique.

#### Sortie impulsion/fréquence/tor passive



9 Vérification externe de la sortie impulsion/fréquence passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Fréquencemètre
- 4 Transmetteur

Vérification externe de la sortie impulsion/fréquence passive

- 1. Raccorder l'alimentation électrique
- 2. Connecter le fréquencemètre en parallèle à la sortie impulsion/fréquence du transmetteur

#### Comportement du diagnostic

Signaux indiquant que la vérification externe est en cours : Afficheur local : un signal avertisseur est affiché La vérification est actuellement active dans l'appareil.

Pour plus d'informations sur le diagnostic, voir le manuel de mise en service  $\rightarrow \square 6$ .

#### Réalisation d'une vérification externe

Une vérification interne complète est réalisée au cours de la vérification. La validité des valeurs entrées et mesurées des sorties est vérifiée. Une vérification interne supplémentaire des sorties n'a pas lieu.

#### AVIS

La vérification externe n'est pas possible si aucune connexion n'a été établie et si l'ampèremètre est inséré dans la boucle pendant la vérification.

- Établir une connexion avant le début de la vérification externe.
- ▶ Insérer l'ampèremètre dans la boucle avant que la vérification externe ne commence.

#### Avant que la vérification ne démarre

Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

Les paramètre **Année**, **Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.

Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

#### Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre Mode de vérification, sélectionner l'option Vérification externe.

#### Autres réglages de paramètres

- 3. Dans le paramètre **Informations sur le capteur externe**, entrer un ID unique (p. ex. numéro de série) pour l'équipement de mesure utilisé (max. 32 caractères).
- 4. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'une des options disponibles (p. ex. l'option **Sortie 1 valeur basse**).
- 5. Dans le paramètre **Valeur mesurée**, entrer la valeur affichée sur l'équipement de mesure externe.
- 6. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les options de sortie soient vérifiées.
- 7. Respecter l'ordre indiqué et entrer les valeurs mesurées.

La durée du processus et le nombre de sorties dépendent de la configuration de l'appareil.

La valeur affichée dans le paramètre **Valeur de sortie** ( $\rightarrow \square 29$ ) indique la valeur simulée par l'appareil à la sortie sélectionnée. $\rightarrow \square 24$ .

#### Démarrer le test de vérification

8. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.

 Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur à barres) dans le paramètre En cours.

#### Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification interne est indiqué dans le paramètre État ( $\rightarrow \cong 23$ ) : • Fait

- Le test de la vérification est terminé.
- Occupé

Le test de la vérification est en cours.

Non fait

Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.

Échec

Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas commencer (p. ex. en raison de paramètres de process instables)  $\rightarrow \square 20$ .

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** ( $\rightarrow \square 23$ ) :

- Réussi
  - Tous les tests de la vérification ont réussi.
- Non fait

Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.

Échec

Un ou plusieurs tests de vérification ont échoué  $\rightarrow$  🖺 20.

Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.

Navigation :

Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Résultats de vérification

- Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
- Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur
   → 
   <sup>(1)</sup> 20.

#### Assistant "Vérification en cours"

#### Navigation

Sous-menu "Diagnostic"  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Vérification en cours

► Vérification en cours	
Année	] → 🗎 28
Mois	] → 🗎 28
Jour	] → 🗎 28
Heure	) → 🗎 28
AM/PM	→ 🗎 28
Minute	→ 🗎 28
Mode de vérification	→ 🗎 28
Informations sur le capteur externe	→ 🗎 28
Démarrer vérification	→ 🗎 29
En cours	→ 🗎 29
Valeur mesurée	→ 🗎 29
Valeur de sortie	→ 🗎 29
État	→ 🗎 29
Résultat général	] → 🗎 29

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Année	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 99	-
Mois	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	<ul> <li>Janvier</li> <li>Février</li> <li>Mars</li> <li>Avril</li> <li>Mai</li> <li>Juin</li> <li>Juillet</li> <li>Août</li> <li>Septembre</li> <li>Octobre</li> <li>Novembre</li> <li>Décembre</li> </ul>	-
Jour	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 31 d	-
Heure	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 23 h	-
AM/PM	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. Dans le paramètre Format date/heure (2812), l'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée.	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrer le matin ou l'après-midi.	• AM • PM	-
Minute	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 59 min	-
Mode de vérification	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification externe Similaire à la vérification interne mais avec l'entrée de variables mesurées externes : paramètre <b>Valeur mesurée</b> .	Vérification externe	-
Informations sur le capteur externe	<ul> <li>Avec les conditions suivantes :</li> <li>Dans le paramètre Mode de vérification (→  <sup>(⇒)</sup> 22), l'option Vérification externe est sélectionnée.</li> <li>Ce paramètre peut être édité si l'état de vérification n'est pas actif.</li> </ul>	Enregistrement de l'équipement de mesure pour vérification externe.	Entrée de texte libre	-

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Démarrer vérification		Démarrer la vérification. Pour réaliser une vérification complète, sélectionner les paramètres de sélection individuellement. Lorsque les valeurs mesurées externes ont été enregistrées, la vérification est démarrée à l'aide de l'option <b>Démarrer</b> .	<ul> <li>Annuler</li> <li>Sortie 1 valeur basse</li> <li>Sortie 1 valeur haute</li> <li>Sortie 2 valeur basse</li> <li>Sortie 2 valeur haute</li> <li>Sortie fréquence</li> <li>Sortie fréquence</li> <li>Sortie impulsion</li> <li>Démarrer</li> </ul>	-
Valeur mesurée	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Démarrer vérification</b> (→ 🗎 23): • Sortie 1 valeur basse • Sortie 1 valeur haute • Sortie 2 valeur basse • Sortie 2 valeur basse • Sortie 2 valeur haute • Sortie fréquence 1 • Sortie impulsion 1 • Sortie fréquence 2 • Sortie impulsion 2	<ul> <li>Affiche les références pour les grandeurs de mesure externes.</li> <li>Sortie courant : courant de sortie en [mA]</li> <li>Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz]</li> </ul>	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Valeur de sortie	-	<ul> <li>Affiche les références pour les grandeurs de mesure externes.</li> <li>Sortie courant : courant de sortie en [mA].</li> <li>Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz].</li> </ul>	Nombre à virgule flottante avec signe	-
En cours	-	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-
État	-	Affiche l'état actuel de la vérification.	<ul><li>Fait</li><li>0%</li><li>Échec</li><li>Non fait</li></ul>	-
Résultat général	-	Affiche le résultat général de la vérification. Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	-

### 5.3.4 Résultats de la vérification

Accès aux résultats de vérification :

- Dans le menu de configuration via l'afficheur local, l'outil de configuration
- Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Résultats de vérification
- Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Résultats de vérification

#### Navigation

Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Résultats de vérification

#### Navigation

Menu "Expert"  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat  $\rightarrow$  Résultats de vérification



#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Date/heure	La vérification a été réalisée.	Date et heure.	jj.mmmm.aaaa ; hh:mm	1 janvier 2010 ; 12:00
Vérification ID	La vérification a été réalisée.	Affiche la numérotation continue des résultats de vérification dans l'appareil de mesure.	0 65 535	-
Temps de fonctionnement	La vérification a été réalisée.	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil jusqu'à la vérification.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-
Résultat général	-	<ul> <li>Affiche le résultat général de la vérification.</li> <li>Description détaillée de la classification des résultats : →          31     </li> </ul>	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	_
Capteur	Dans le paramètre <b>Résultat</b> <b>général</b> , l'option <b>Échec</b> est affichée.	Affiche le résultat pour le capteur. Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	-
Module pré-amplificateur	Dans le paramètre <b>Résultat</b> <b>général</b> , l'option <b>Échec</b> est affichée.	Affiche le résultat pour le module électronique capteur (ISEM). Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Module électronique principal	Dans le paramètre <b>Résultat</b> <b>général</b> , l'option <b>Échec</b> est affichée.	Affiche le résultat pour le module électronique principal. Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	_
Module E/S	Dans le paramètre <b>Résultat</b> <b>général</b> , l'option <b>Échec</b> est affichée.	<ul> <li>Affiche le résultat pour la surveillance du module E/S.</li> <li>Pour la sortie courant : précision du courant</li> <li>Pour la sortie impulsion: précision des impulsions (pour la vérification externe uniquement)</li> <li>Pour la sortie fréquence : précision de la fréquence (pour la vérification externe uniquement)</li> <li>Description détaillée de la classification des résultats : →</li></ul>	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	_
Etat système	Dans le paramètre <b>Résultat</b> <b>général</b> , l'option <b>Échec</b> est affichée.	Affiche l'état du système. Teste l'appareil de mesure pour détecter les erreurs actives. Description détaillée de la classification des résultats : → 🗎 31	<ul> <li>Libre</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>	-

#### Classification des résultats

Résultats individuels

Résultat	Description
Échec	Au moins un test individuel au sein du groupe de test est situé en dehors des spécifications.
Réussi	Tous les tests individuels au sein du groupe de test se situent dans les spécifications. Le résultat est également "Réussi" si le résultat d'un test individuel est "Non vérifié" et le résultat de l'ensemble des autres tests est "Réussi".
Non fait	Aucun test n'a été réalisé pour ce groupe de test. Par exemple, parce que ce paramètre n'est pas disponible dans la configuration actuelle de l'appareil.

#### Résultats généraux

Résultat	Description
Échec	Au moins un groupe de test était en dehors des spécifications.
Réussi	Tous les groupes de test vérifiés sont conformes aux spécifications (résultat "Réussi"). Le résultat général est également "Réussi" si le résultat pour un groupe de test individuel est "Non vérifié" et si le résultat pour tous les autres groupes de test est "Réussi".
Non fait	Aucune vérification n'a été réalisée pour aucun des groupes de test (le résultat pour tous les groupes de test est "Non vérifié").

Si un résultat est classifié en tant que **Non vérifié**, la sortie concernée n'a pas été utilisée.

La fonction **Heartbeat Verification** contrôle le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée, sur demande, avec une valeur TTC<sup>2)</sup> > 95 %. En se basant sur des références redondantes dans l'appareil qui sont traçables à partir de l'usine, **Heartbeat Technology** répond à toutes les exigences concernant la vérification des appareils traçables selon la norme DIN EN ISO 9001:2008.

#### Groupes de test

Groupe de test	Description	
Capteur	Composants électriques et mécaniques du capteur (intégrité mécanique du capteur DSC, signaux de température, circuits et câblage)	
Module préamplificateur	Module électronique pour la conversion des signaux du capteur (contrôle des voies de mesure de température et de débit)	
Module électronique principal	Contrôle de la tension d'alimentation	
Condition système	Test pour les erreurs actives de l'appareil de mesure du comportement de diagnostic du type "alarme"	
Module E/S	Résultats des modules d'entrée et de sortie installés dans l'appareil de mesure	
	<ul> <li>Vérification interne sortie 4-20 mA HART uniquement</li> <li>Vérification externe toutes les sorties courant 4-20 mA et impulsion/fréquence</li> </ul>	

Groupes de test et tests individuels .

Les résultats d'un groupe de test (p. ex. capteur) contiennent le résultat de plusieurs tests individuels. Tous les tests individuels doivent être réussis pour que le groupe de test soit réussi.

Il en va de même pour le résultat global : il est considéré comme réussi lorsque toutes les vérifications partielles ont été réussies. Les informations sur les tests individuels sont fournies dans le rapport de vérification et dans les résultats de vérification détaillésqui sont accessibles via le DTM de vérification Flow.

<sup>2)</sup> couverture de test totale

#### Valeurs limites

*Module E/S* 

Entrée ; sortie	Vérification interne	Vérification externe
Sortie courant	<ul> <li>±1 %</li> <li>±300 μA</li> </ul>	Valeur inférieure 4 mA et valeur supérieure 20 mA : • $\pm 1 \%$ • $\pm 300 \mu A$
Sortie impulsion	Seule la vérification externe est possible.	Simulation : 1 impulsion/s, durée d'impulsion 100 ms, avec 1 000 impulsions ±10 impulsions
Sortie fréquence	Seule la vérification externe est possible.	±0,1 %

#### 5.3.5 Résultats de vérification détaillés

Les conditions de process au moment de la vérification et les résultats des groupes de test individuels sont accessibles via le DTM de vérification Flow.

- Conditions de process : "VerificationDetailedResults → VerificationActualProcessConditions"
- Résultat de vérification : "VerificationDetailedResults → VerificationSensorResults"

#### **Conditions de process**

Pour améliorer la comparabilité des résultats, les conditions de process qui s'appliquent au moment de la vérification sont enregistrées.

Conditions de process	Description, gamme des valeurs
Débit volumique	Valeur actuellement mesurée pour le débit volumique
Vitesse d'écoulement	Valeur actuellement mesurée pour la vitesse d'écoulement
Température de process	Valeur actuellement mesurée pour la température de process
Pression de process (interne/externe)	Valeur actuellement mesurée pour la pression de process (interne/ externe)
Température du capteur DSC PT1 <sup>1)</sup>	Valeur actuellement mesurée pour la température du premier élément PT1000 du capteur DSC
Température du capteur DSC PT2 <sup>1)</sup>	Valeur actuellement mesurée pour la température du deuxième élément PT1000 du capteur DSC
Température du préamplificateur	Valeur actuellement mesurée pour la température dans le préamplificateur
Température de l'électronique	Valeur actuellement mesurée pour la température de l'électronique dans le transmetteur
Température capteur de pression	Valeur actuellement mesurée pour la température dans le capteur de pression
Valeur tension aux bornes	Valeur actuellement mesurée pour la tension aux bornes

1) Uniquement disponible pour l'option "Masse (mesure de température intégrée)" ou l'option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"

#### Résultats des groupes de test individuels

Les résultats des groupes de test individuels présentés dans la suite informent sur les résultats des différentes vérifications au sein d'un groupe de test.

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Capteur DSC	Contrôle du capteur DSC (intégrité mécanique du capteur DSC)	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	Capacité de l'espace ou différence non comprise dans la gamme spécifiée <b>Causes</b> Trous/fissures, p. ex. causés par la corrosion, une surcharge, etc. <b>Action corrective</b> Vérifier le process. Remplacer le capteur DSC.
Capteur de température <sup>1)</sup>	Contrôle des deux éléments PT1000 du capteur DSC	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	<ul> <li>Causes</li> <li>Sonde de température défectueuse</li> <li>Température en dehors des spécifications</li> <li>Action corrective</li> <li>Contrôler les valeurs limites de température liées à l'application (T<sub>min</sub>, T<sub>max</sub>).</li> <li>Contrôler la connexion du capteur de température.</li> <li>Contrôler le contact entre le capteur DSC et le préamplificateur.</li> <li>Sécher ou nettoyer les contacts.</li> <li>Remplacer le capteur DSC.</li> </ul>
Capteur de pression <sup>2)</sup>	Contrôle du capteur de pression	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	<ul> <li>Causes</li> <li>Électronique du capteur de pression, câble ou connecteur défectueux</li> <li>Action corrective</li> <li>Contrôler les valeurs limites de pression et de température.</li> <li>Contrôler la connexion du capteur de pression.</li> <li>Remplacer le capteur de pression.</li> <li>Remplacer le câble.</li> </ul>

#### Capteur

Uniquement disponible pour l'option "Masse (mesure de température intégrée)" ou l'option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"
 Uniquement disponible pour l'option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"

#### Préamplificateur

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Cadence de référence	Surveillance de la cadence de référence de la mesure de débit	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	<b>Causes</b> Préamplificateur ou électronique principale défectueux
Corde de mesure du capteur DSC	Contrôle de la corde de mesure du capteur DSC	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	Message de diagnostic <b>SF351 Pré-</b> amplificateur défectueux Causes Mesure incorrecte de la capacité de référence.

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Corde de mesure température (débit massique uniquement)	Contrôle de la corde de mesure de température	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	Message de diagnostic <b>SF350 Pré-</b> amplificateur défectueux Causes Mesure de température incorrecte et unité électronique défectueuse.
Traitement du signal capteur DSC	<ul> <li>Contrôle de l'ensemble de la chaîne de traitement du signal DSC dans le module préamplificateur</li> <li>Contrôle de la fréquence vortex et de l'amplitude vortex</li> </ul>	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	Message de diagnostic <b>SF370 Pré-</b> amplificateur défectueux Causes Fréquence vortex de référence ou amplitude vortex de référence et corde de mesure vortex incorrectes.

#### Module électronique principal

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Tension d'alimentation	Contrôle de la tension d'alimentation interne sur l'électronique principale	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	Message de diagnostic SF270 Défaut électronique principale Causes Unité électronique défectueuse. Action corrective Remplacer l'électronique principale.
Tension aux bornes	Vérification de la tension aux bornes actuellement présente au transmetteur	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	<ul> <li>Causes Tension aux bornes hors spécification. Action corrective ► Contrôler la tension aux bornes. ► Augmenter la tension aux bornes. </li> </ul>

#### Condition système

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Condition système	Système Condition Monitoring	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non fait	<ul> <li>Causes</li> <li>Erreur système pendant la vérification.</li> <li>Action corrective</li> <li>Vérifier l'événement de diagnostic dans le sous-menu Journal d'événements.</li> </ul>

#### Modules d'E/S

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Sortie 1 à n	Vérification de tous les modules d'entrée/ sortie installés sur l'appareil de mesure→ 🗎 18	Pas de gamme de valeurs • Réussi • Échec • Non effectué ✔ Valeurs limites → 🗎 33	Causes <ul> <li>Valeurs de sortie hors spécification.</li> <li>Modules d'E/S défectueux.</li> </ul> <li>Action corrective <ul> <li>Vérifier le câblage.</li> <li>Vérifier les raccordements.</li> <li>Vérifier la charge (sortie courant).</li> <li>Remplacer le module E/S.</li> </ul> </li>

### 5.3.6 Rapport de vérification

Les résultats de la vérification peuvent être documentés sous la forme d'un rapport de vérification via l'outil de configuration FieldCare  $\rightarrow \bigoplus 11$ . Le rapport de vérification est établi sur la base des blocs de données mémorisés dans l'appareil de mesure après

vérification. Étant donné que les résultats de la vérification sont marqués automatiquement et clairement au moyen d'un ID et de l'heure, ils se prêtent à une documentation traçable de la vérification de débitmètres.

#### Première page

Identification du point de mesure, identification des résultats de vérification et confirmation de l'achèvement :

- Opérateur système
- Référence client
- Informations sur l'appareil
  - Informations sur le repérage (Tag) et la configuration actuelle du point de mesure
  - Gestion des informations dans l'appareil
  - Affichage du rapport de vérification
- Étalonnage
  - Informations sur le facteur d'étalonnage et le facteur d'étalonnage compensé pour le capteur
  - Ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou du réétalonnage afin de respecter les spécifications usine
- Informations de vérification
  - La durée de fonctionnement et l'ID de vérification servent à l'affectation claire des résultats de vérification au sens d'une documentation traçable de la vérification
  - Stockage et affichage de la saisie manuelle de la date et de l'heure ainsi que de la durée de fonctionnement actuelle de l'appareil
  - Mode de vérification : vérification interne ou externe
- Résultat global de la vérification

Résultat global de la vérification réussi si tous les résultats individuels sont réussis

#### Deuxième page

Détails sur les résultats individuels pour tous les groupes de test :

- Opérateur système
- Groupes de test  $\rightarrow \cong 33$ 
  - Capteur
  - Module préamplificateur
  - Module électronique principal
  - Condition système
  - Module E/S

La validité du rapport de vérification part du principe que la fonction **Heartbeat Verification** est libérée sur l'appareil de mesure correspondant et utilisée par un exploitant mandaté par le client. Alternativement, un technicien de service d'Endress+Hauser ou un fournisseur de service autorisé par Endress+Hauser peut être chargé d'effectuer la vérification.

Opérateur de l'installation :		
Informations sur l'appareil		•••
Emplacement	Emplacement 14	
Désignation de l'annaroil	M-745	
New du madula	DroVVV	Technology
	PIUAAA	
Diametre nominal	UNXX	-
Nom de l'appareil	ProXXX	
Référence de commande	XXXXXX-XXX	-
Numéro de série	1234567890	-
Version de firmware	01.01.00	-
Étalonnage		_
Eacteur d'étalonnage	2 10	_
Facteur d'étalonnage compensé	10	-
	10	_
Informations de vérification	101151 00 1 10	
l'emps de fonctionnement (compteur)	12j 15h 32 min 12s	
Date/heure (enregistrée manuellement)	02.10.201//12:00	
ID vérification	17	
Mode de vérification	Vérification externe	
Résultat général de la vérification*		
✓ Réussi	Détails, voir page suivante	
*Résultat du test de fonctionnalité complet de l'appareil via Heartbeat Technology		
Heartbeat Verification vérifie le fonctionnement du débitmètre dar utile de l'appareil, avec une couverture de test totale > 94 %, et DIN EN ISO 9001:2008 – Section 7.6 a. (attesté par TÜV-SÜD Indu	ns le cadre de la tolérance de mesure s est conforme aux exigences de vérifica ustrieservices GmbH)	pécifique, pendant la durée de vie tition de la traçabilité selon la norme
Notes		
	eur	Signature de l'inspecteur

Exemple de rapport de vérification (Page 1)

Les pages restantes du rapport de vérification comportent la liste des différents groupes de test et leurs résultats partiels.

Groupes de test individuels et description des tests individuels :  $\rightarrow \implies 33$ 

Rapport de vérification Promass		Endress + Hauser
Opérateur de l'installation :		
Identification appareil et identification vérification	452622245	
Désignation appareil	452055545 M-745	
ID vérification	17	
		Heartbeat Technology
Capteur		🖌 Réussi
Bobine capteur		Réussi
Tube de mesure capteur de température		Réussi
Tube support capteur de température		Réussi
Symétrie bobine capteur		✓ Réussi
Mode latéral fréquence		Réussi
		reussi
Module électronique principal		Echec
Suivi point zéro		
Cadence de référence		∠ Réussi
Température de référence		Réussi
État système		🖌 Réussi
Module F/S		✓ Réussi
Sortie 1		✓ Réussi*
Sortie 2		Non vérifié*
*Vérification externe		
Informations sur la vérification externe		
Fluke 2354, Cal : 10.0.2012, F. Maier		

☑ 11 Exemple de rapport de vérification (Page 2)

Administration des données avec FieldCare (DTM de vérification Flow) :  $\rightarrow \square 11$ 

#### 5.3.7 Interprétation et utilisation des résultats de la vérification

**Heartbeat Verification** utilise la fonction d'autosurveillance des débitmètres Proline pour vérifier la fonctionnalité de l'appareil de mesure. En cours de vérification, on contrôle si les composants de l'appareil de mesure respectent les spécifications usine. Autant les capteurs que les modules électroniques sont soumis aux tests.

Par rapport à un étalonnage de débit, qui englobe l'ensemble de l'appareil de mesure et évalue directement la performance de la mesure de débit (grandeur de mesure primaire), **Heartbeat Verification** procède à un contrôle du fonctionnement de la chaîne de mesure, du capteur jusqu'aux sorties.

A0032336-FR

On vérifie les paramètres internes à l'appareil ayant rapport à la mesure de débit (grandeurs de mesure secondaires, valeurs de comparaison). La vérification a lieu sur la base des valeurs de référence enregistrées lors de l'étalonnage usine.

Une vérification réussie confirme que les valeurs de référence vérifiées se situent dans les spécifications usine et que l'appareil fonctionne correctement. En même temps, le point zéro et le facteur d'étalonnage du capteur sont documentés et traçables dans le rapport de vérification. Pour garantir que l'appareil de mesure est conforme aux spécifications usine, ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou il convient de reprendre l'étalonnage.

- La confirmation de la conformité aux spécifications de débit avec une couverture de test totale de 100 % est uniquement possible en vérifiant la variable mesurée primaire (débit) en réétalonnant ou en prouvant la valeur.
  - La fonction Heartbeat Verification contrôle le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée, sur demande, avec une valeur TTC<sup>3</sup> > 95 %.

Recommandations en cas de vérification avec résultat Échec :

Si une vérification fournit le résultat **Échec**, il est recommandé dans un premier temps de recommencer la vérification.

Dans ce cas, il est conseillé de comparer les conditions actuelles du process à celles d'une vérification précédente  $\rightarrow \square$  33 pour identifier tout écart. Pour inhiber autant que possible les effets liés au process, la solution idéale consiste à établir des conditions de process définies et stables, puis de recommencer la vérification.

Mesures recommandées en cas de vérification avec résultat Échec :

- Étalonner l'appareil de mesure
  - L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.
- Mesures directes

Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil. Affiner la cause possible de l'erreur en identifiant le groupe de test qui a **échoué** lors de la vérification.

Pour plus d'informations sur le diagnostic, voir le manuel de mise en service → 🗎 6.

<sup>3)</sup> couverture de test totale



www.addresses.endress.com

