Kortfattad bruksanvisning Levelflex FMP55 HART

Guidad radar





Dessa instruktioner är en kortversion av användarinstruktionerna och ersätter inte de Användarinstruktioner som finns för enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i Användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen: Dokumentation för samtliga enhetsversioner hittar du på:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: Endress+Hauser Operations app





1 Tillhörande dokumentation

2 Om detta dokument

2.1 Symboler

2.1.1 Säkerhetssymboler

FARA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte förhindras leder det till allvarlig eller dödlig personskada.

VARNING

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig personskada.

A OBSERVERA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.

OBS

Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personskada.

2.1.2 Elektriska symboler

٢

Skyddsjordning (PE)

Jordanslutningar som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas. Jordanslutningarna sitter på insidan och utsidan av enheten.

- Inre jordningsplint: skyddsjordningen är ansluten till eluttaget.
- Yttre jordningsplint: enheten är ansluten till anläggningens jordningssystem.

2.1.3 Verktygssymboler

● /// Spårskruvmejsel

⊖ ∉ Insexnyckel

0¢

Torxmejsel

ぼ Fast nyckel

2.1.4 Symbol för viss typ av information och grafik

🖌 Tillåtet

Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna

🔀 Förbjudet

Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna

🚹 Tips

Anger tilläggsinformation

Referens till dokumentation

Bildreferens

•

Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas

1., 2., 3.

Arbetsmoment

Resultat av ett arbetsmoment

۲

Okulär besiktning

1, 2, 3, ... Objektnummer

A, B, C, ... Vyer

2.1.5 Symboler på enheten

<u>∧</u> → 🗊 Säkerhetsinstruktioner

laktta säkerhetsinstruktionerna i motsvarande bruksanvisning

Temperaturresistens hos anslutningskablarna

Anger minimivärdet för anslutningskablarnas temperaturresistens

3 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

3.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- ► De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör
- > De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar
- > De måste ha läst och förstått instruktionerna i handboken och tilläggsdokumentationen.
- ▶ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

3.2 Avsedd användning

Applikation och medium

Den mätenhet som beskrivs i den här handboken är endast avsedd för nivå- och interfacemätning av vätskor. Beroende på beställd version kan mätenheten även mäta potentiellt explosiva, brandfarliga, giftiga och oxiderande medier.

Om de gränsvärden som specificeras i "Teknisk information" och de villkor som anges i handboken och tilläggsdokumentationen följs får mätenheten endast användas för följande mätningar:

- ► Mätprocessvariabel: nivå och/eller interfacehöjd
- Processvariabler som kan beräknas: volym eller massa i valfritt kärl (beräknas av linjäriseringsfunktionen utifrån nivån)

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- Använd mätenheten endast för media mot vilka de vätskeberörda delarna har en tillräcklig motståndskraft.
- ▶ Följ gränsvärdena i "Teknisk information".

Felaktig användning

Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

Verifiering av gränsfall:

 För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar.

Kvarvarande risker

På grund av värmeöverföring från processen samt kraftförlust i elektroniken, kan temperaturen i elektronikhuset och dess innehåll (t.ex. displaymodul, huvudelektronikmodul och I/O-elektronikmodul) stiga upp till 80 °C (176 °F). Under drift kan sensorn nå en temperatur nära medietemperaturen.

Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor!

 Om höga medietemperaturer förekommer måste det finnas skydd som förebygger brännskador.

3.3 Arbetssäkerhet

Vid arbete på och med enheten:

► Använd nödvändig personlig skyddsutrustning enligt regionala och nationella föreskrifter.

3.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- > Använd endast enheten om den är funktionsduglig, fri från fel och problem.
- Operatören är ansvarig för att enheten kan arbeta störningsfritt.

Ändringar av enheten

Otillåtna ändringar på enheten är inte tillåtna och kan leda till oförutsedda faror:

► Konsultera tillverkaren om ändringar ändå skulle krävas.

Reparation

För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du:

- Endast utföra reparationer på enheten som är uttryckligen tillåtna.
- ► Observera nationella/lokala föreskrifter gällande reparation av elektrisk utrustning.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör från tillverkaren.

Explosionsfarligt område

För att förhindra risken för person- och anläggningsskador när enheten används inom ett explosionsfarligt område (t.ex. explosionsskydd, tryckkärlssäkerhet):

 Kontrollera på märkskylten att den beställda enheten kan användas på avsett sätt inom det explosionsfarliga området. Följ specifikationerna i den separata tilläggsdokumentationen som är en del av den här handboken.

3.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk praxis och uppfyller de senaste säkerhetskraven. Den har testats och skickats från fabrik i ett driftsäkert skick. Den uppfyller allmänna säkerhetsstandarder och lagstadgade krav.

OBS

Sänkt skyddsnivå om enheten öppnas i fuktiga miljöer

 Om enheten öppnas i fuktig miljö gäller inte längre den skyddsnivå som anges på märkskylten. Det kan också försämra möjligheten att använda enheten på ett säkert sätt.

3.5.1 CE-märkning

Mätsystemet uppfyller de lagstadgade kraven i tillämpliga EU-direktiv. Dessa anges i motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller.

Tillverkaren intygar att enheten har testats framgångsrikt genom att förse den med en CEmärkning.

3.5.2 EAC-efterlevnad

Mätsystemet uppfyller därför de lagstadgade kraven i tillämpliga EAC-direktiv. Dessa anges i motsvarande EAC-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller.

Tillverkaren intygar att enheten har testats framgångsrikt genom att förse den med en EACmärkning.

4 Godkännande av leverans och produktidentifiering

4.1 Godkännande av leverans

Kontrollera följande vid godkännande av leverans:

- Är orderkoderna på följesedeln och produktetiketten identiska?
- Är godset intakt?
- Överensstämmer märkskylten med beställningsinformationen på följesedeln?
- Vid behov (se märkskylten): Finns säkerhetsanvisningarna (XA) bifogade?

🖪 Kontakta din Endress+Hauser-försäljare om något av ovanstående inte stämmer.

4.2 Produktidentifiering

Enheten kan identifieras på följande sätt:

- Märkskyltsspecifikationer
- Utökad orderkod som beskriver enhetens funktioner på följesedeln

- Ange serienumret från märkskylten i W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
 - └ All information om mätenheten och om omfattningen av den tillhörande tekniska dokumentationen visas.
- Ange serienumret från märkskylten i appen Endress+Hauser Operations eller skanna QRkoden på märkskylten med kameran
 - └→ All information om mätenheten och om omfattningen av den tillhörande tekniska dokumentationen visas.

4.3 Förvaring och transport

4.3.1 Förvaringstemperatur

- Tillåten förvaringstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Använd originalförpackningen.

4.3.2 Transport av produkten till mätpunkten

AVARNING

Huset eller givarelektroden kan skadas eller lossna.

Risk för personskada!

- Transportera mätenheten till mätpunkten i dess originalförpackning eller vid processanslutningen.
- Använd alltid säkra lyftanordningar (sling, öglor etc.) vid processanslutningen och lyft aldrig enheten i elektronikhuset eller givaren. Var uppmärksam på enhetens tyngdpunkt så att den inte lutar eller glider oavsiktligt.
- ▶ Följ säkerhetsinstruktionerna och transportvillkoren för enheter över 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).



OBS

Transportspärr för FMP55 med koaxialgivare

Koaxialröret sitter inte fast anslutet i elektronikhuset i FMP55 med koaxialgivare. Det sitter fast på monteringsflänsen med två buntband under transport. Dessa buntband får inte lossas under transport eller installation av enheten, då detta kan leda till att distanshållaren glider mot givarelektroden. De får endast tas bort omedelbart innan processanslutningsskruven skruvas fast.



A0015471

5 Montering

5.1 Monteringskrav

5.1.1 Lämplig monteringsposition



- Monteringsposition för Levelflex FMP55
- Stavgivare/lingivare: montering i bypassrör/vågledarrör.
- Koaxialgivare kan monteras på valfritt avstånd från väggen.
- Vid montering utomhus kan ett väderskydd användas för att skydda enheten från extrema väderförhållanden.
- Minsta avstånd (C) från givarens ände till kärlets botten: 10 mm (0,4 in)

5.1.2 Säkra givaren

Säkra koaxialgivare

För WHG-godkännande krävs ett stöd för givarlängder \ge 3 m (10 ft).



Koaxialgivare kan fästas var som helst i jordröret.

5.2 Montera enheten

5.2.1 Montera enhet med fläns

Om en tätning används vid montering av enheten ska obelagda metallskruvar användas för att säkerställa god elektrisk kontakt mellan processflänsen och givarflänsen.

5.2.2 Montera lingivare

OBS

Elektrostatisk urladdning kan skada elektroniken.

▶ Jorda huset innan lingivaren sänks ner i kärlet.



A0012852

Observera nedanstående när lingivaren sänks ner i kärlet:

- Rulla upp linan långsamt och sänk ner den försiktigt i kärlet.
- Se till att linan inte böjs eller veckas.
- Undvik att vikten pendlar okontrollerat eftersom detta kan skada kärlets invändiga infästningar.

5.2.3 Vrida transmitterhuset

Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen:



- 1. Lossa låsskruven med en fast nyckel.
- 2. Vrid huset i önskad riktning.
- 3. Dra åt låsskruven (1,5 Nm för hus av plast, 2,5 Nm för hus av aluminium eller rostfritt stål).

5.2.4 Vrida displayen

Öppna locket



- 1. Lossa skruven på fästklämman på elektronikhuslocket med en insexnyckel (3 mm) och vrid klämman 90 ° moturs.
- 2. Skruva loss elektronikhusets lock och kontrollera lockets tätning. Byt ut den vid behov.

Vrida displaymodulen



- 1. Dra ut displaymodulen med en försiktigt skruvande rörelse.
- 2. Vrid displaymodulen till önskat läge: max. 8 × 45 ° i respektive riktning.
- 3. Mata in den rullade kabeln i utrymmet mellan huset och huvudelektronikmodulen, och anslut displaymodulen till elektronikhuset tills den fäster.

Stänga locket till elektronikhuset



- 1. Skruva åt locket till elektronikhuset.
- 2. Vrid fästklämman 90 ° medurs och använd en insexnyckel (3 mm) för att dra åt skruven på fästklämman på elektronikhusets lock med 2,5 Nm.

6 Elanslutning

6.1 Anslutningskrav

6.1.1 Plintadressering

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART



- 🖻 2 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART
- A Utan inbyggt överspänningsskydd
- B Med inbyggt överspänningsskydd
- 1 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningsskydd
- 2 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningsskydd
- 3 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART



- 🕑 3 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART
- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N): observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång



- 🖻 4 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång
- A Utan inbyggt överspänningsskydd
- B Med inbyggt överspänningsskydd
- 1 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningsskydd
- 2 Anslutning, kontaktutgång (öppen kollektor): plint 3 och 4, utan inbyggt överspänningsskydd
- 3 Anslutning, kontaktutgång (öppen kollektor): plint 3 och 4, med inbyggt överspänningsskydd
- 4 Anslutning 4 ... 20 mA, HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningsskydd
- 5 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång



🖻 5 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, kontaktutgång

- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N): observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Kontaktutgång (öppen kollektor)

Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA



- 🖻 6 Plintadressering, 2-tråds: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA
- A Utan inbyggt överspänningsskydd
- B Med inbyggt överspänningsskydd
- 1 Anslutning strömutgång 1, 4 ... 20 mA HART-passiv: plint 1 och 2, utan inbyggt överspänningsskydd
- 2 Anslutning strömutgång 2, 4 ... 20 mA: plint 3 och 4, utan inbyggt överspänningsskydd
- 3 Anslutning strömutgång 2, 4 ... 20 mA: plint 3 och 4, med inbyggt överspänningsskydd
- 4 Anslutning strömutgång 1, 4 ... 20 mA HART-passiv: plint 1 och 2, med inbyggt överspänningsskydd
- 5 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mAHART, 4 ... 20 mA



🖻 7 Kopplingsdiagram, 2-tråds: 4 ... 20 mAHART, 4 ... 20 mA

- 1 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N), strömutgång 1: observera terminalspänningen
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 8 Aktiv barriär för strömförsörjning (t.ex. RN221N), strömutgång 2: observera terminalspänningen

Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})



 \blacksquare 8 Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

- 1 Anslutning 4 ... 20 mA HART (aktiv): plint 3 och 4
- 2 Anslutning, matningsspänning: plint 1 och 2
- 3 Plint för kabelskärmning

Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})



🗹 9 Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

- 1 Flödesdator, t.ex. ett programmerbart styrsystem
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Matningsspänning: Observera terminalspänningen, observera kabelspecifikationen

Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})



🗷 10 Plintadressering, 4-tråds: 4 ... 20 mAHART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Anslutning 4 ... 20 mA HART (aktiv): plint 3 och 4
- 2 Anslutning, matningsspänning: plint 1 och 2
- 3 Plint för kabelskärmning

OBSERVERA

För att säkerställa elsäkerheten:

- ► Koppla inte från skyddsjordsanslutningen.
- ▶ Koppla från enheten från matningsspänningen innan den kopplas från skyddsjord.

Anslut skyddsjord till den inre jordningsplinten (3) innan du ansluter matningsspänningen. Anslut vid behov potentialutjämningsledaren till den yttre jordningsplinten.



För att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): jorda **inte** enheten enbart via försörjningskabelns skyddsjordledare. Funktionsjordningen måste även anslutas till processanslutning (anslutning med fläns eller gängor) eller till den utvändiga jordningsanslutningen.



En lättåtkomlig strömställare måste installeras i närheten av enheten. Strömställaren måste vara märkt som strömbrytare för enheten (IEC/EN61010).

Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 VAC)



🖻 11 Kopplingsdiagram, 4-tråds: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Flödesdator, t.ex. ett programmerbart styrsystem
- 2 Motstånd för HART-kommunikation ($\geq 250 \Omega$): observera max. belastning
- 3 Anslutning för Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350 SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: observera max. belastning
- 5 Kabelskärm: Observera kabelspecifikationerna
- 6 Mätenhet
- 7 Matningsspänning: Observera terminalspänningen, observera kabelspecifikationen

6.1.2 Enhetskontakt



För enhetsversioner med kontakt behöver inte huset öppnas för att man ska kunna ansluta signalkabeln.



🖻 12 Stifttilldelning för M12-kontakt

- 1 Signal +
- 2 Ej tilldelad
- 3 Signal -
- 4 Jord



- 🖻 13 Stifttilldelning för 7/8"-kontakt
- 1 Signal -
- 2 Signal +
- 3 Ej tilldelad
- 4 Skärmning

6.1.3 Matningsspänning

2-tråds, 4-20 mA HART, passiv

2-tråds; 4–20 mA HART¹⁾

"Godkänna nde" ²⁾	Terminalspänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U_0 för strömförsörjningsenheten	
 Icke- farligt Ex nA Ex ic CSA GP 	17,5 35 V ³⁾	R [Ω]	
Ex ia / IS	17,5 30 V ³⁾	0 10 17.5 28.5 0 U ₀ [V] A0014079	
 Ex d / XP Ex ic[ia] Ex tD / DIP 	16 30 V ³⁾	R [Ω] 500 0 10 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1)

2) 3)

Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval A Egenskapskategori 010 i produktstrukturen Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V.

"Godkänna nde" ²⁾	Terminalspänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U_0 för strömförsörjningsenheten
 Icke- farligt Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic[ia] Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	16 35 V ³⁾	R [Ω]
 Ex ia / IS Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP 	16 30 V ³⁾	10 20 30 35 U ₀ [V] 16 27 A0034972

2-tråds; 4–20 mA HART, kontaktutgång 1)

1) 2) 3)

Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval B Egenskapskategori 010 i produktstrukturen Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V.

2-tråds; 4–20 mA HART, 4–20 mA ¹⁾

"Godkänna nde" ²⁾	Terminalspänning U vid enhet	Maximal belastning R, beroende på matningsspänningen U_0 för strömförsörjningsenheten	
Alla	Kanal 1:		
	17 30 V ³⁾	R [Ω]	
		500 0 10 17 28 U0 [V] 17 28	
	Kanal 2:		
	12 30 V	R [Ω]	
		500 500 0 10 12 20 30 U ₀ V 12 23 A0022583	

1)

2)

Egenskapskategori 020 i produktstrukturen: tillval C Egenskapskategori 010 i produktstrukturen Om bluetooth-modulen används ökar den lägsta matningsspänningen med 2 V. 3)

Integrerat polvändningsskydd	Ja
Tillåten rippel med f = 0 till 100 Hz	$U_{SS} < 1 V$
Tillåten rippel med f = 100 till 10 000 Hz	U _{SS} < 10 mV

4-tråds, 4–20 mA HART, aktiv

"Strömförsörjning; utgång" ¹⁾	Terminalspänning U	Maximal belastning R _{max}
K: 4-tråds 90–253 VAC; 4– 20 mA HART	90 253 V _{AC} (50 60 Hz), överspänningskategori II	500 Ω
L: 4-tråds 10,4–48 VDC; 4– 20 mA HART	10,4 48 V _{DC}	

1) Egenskapskategori 020 i produktstrukturen

6.1.4 Överspänningsskydd

Se användarinstruktionerna.

6.2 Ansluta enheten

AVARNING

Explosionsrisk!

- Observera tillämpliga nationella standarder.
- ► Följ specifikationerna i Säkerhetsanvisningarna (XA).
- Använd endast angivna kabelförskruvningar.
- ► Säkerställ att strömförsörjningen motsvarar informationen på märkskylten.
- > Stäng av strömförsörjningen innan enheten ansluts.
- Anslut potentialutjämningsledaren till den yttre jordningsanslutningen innan du kopplar på strömförsörjningen.

Nödvändiga verktyg/tillbehör:

- För enheter med locklås: Insexnyckel AF3
- Kabelskalare
- Om flerkardeliga kablar används: En kabelhylsa för varje tråd som ska anslutas.

6.2.1 Öppna locket



1. Lossa skruven på fästklämman på anslutningsfackets lock med en insexnyckel (3 mm) och vrid klämman 90 ° moturs.

2. Skruva loss anslutningsfackets lock och kontrollera lockets tätning. Byt ut den vid behov.

6.2.2 Ansluta



🖻 14 Måttenhet: mm (tum)

- 1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
- 2. Ta bort kabelmanteln.
- 3. Skala kabeländarna 10 mm (0,4 in). Om kablar med flerkardeliga ledare används ska kabelhylsor monteras.
- 4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
- 5. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.



A0034682

6. Om skärmade kablar används: Anslut kabelskärmningen till jordningsanslutningen.

6.2.3 Fjäderbelastade plugin-plintar

Elanslutningen för enhetsversioner utan ett integrerat överspänningsskydd sker via fjäderbelastade plugin-plintar. Styva ledare eller böjliga ledare med kabelhylsor kan stoppas in direkt i plinten utan att använda spärren, och skapa kontakt automatiskt.



🖻 15 Måttenhet: mm (tum)

Gör så här för att ta bort kabeln från plinten igen:

- 1. Tryck ner en spårskruvmejsel ≤ 3 mm i spåret mellan de två plinthålen
- 2. Dra samtidigt ut kabeländen ut plinten.

6.2.4 Stänga locket till anslutningsfacket



- 1. Skruva åt locket till anslutningsfacket.
- 2. Vrid fästklämman 90 ° medurs och använd en insexnyckel (3 mm) för att dra åt skruven på fästklämman på anslutningsfackets lock med 2,5 Nm.

7 Driftalternativ

Enheten kan användas på följande sätt:

- Drift via driftmenyn (display)
- DeviceCare och Fieldcare, se användarinstruktionerna
- SmartBlue (app), Bluetooth (tillval), se användarinstruktionerna

7.1 Driftmenyns struktur och funktion

7.1.1 Display



🖻 16 Displayformat på displayen och manövermodulen

- 1 Mätvärdesdisplay (1 värde maximal storlek)
- 1.1 Displayhuvud som visar markering och felsymbol (om ett fel är aktivt)
- 1.2 Mätvärdessymboler
- 1.3 Mätvärde
- 1.4 Enhet
- 2 Mätvärdesdisplay (stapeldiagram + 1 värde)
- 2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1
- 2.2 Mätvärde 1 (inklusive måttenhet)
- 2.3 Mätvärdessymboler för mätvärde 1
- 2.4 Mätvärde 2
- 2.5 Måttenhet för mätvärde 2
- 2.6 Mätvärdessymboler för mätvärde 2
- *3 Visualisering av en parameter (här: parameter med urvalslista)*
- 3.1 Displayhuvud som visar parameternamn och felsymbol (om ett fel är aktivt)
- 3.2 Urvalslista: 🗹 markerar aktuellt parametervärde.
- 4 Inmatningsmatris för siffror
- 5 Inmatningsmatris för bokstäver och specialtecken

7.1.2 Tangenter

Funktioner

- Visning av mätvärden samt fel- och informationsmeddelanden
- Bakgrunden lyser och växlar från grönt till rött vid fel på enheten
- Enhetens display kan tas bort för enklare drift



Bakgrundsljuset stängs av/sätts på beroende på matningsspänningen och strömförbrukningen.



🖻 17 Displaymodul

1 Funktionsknappar

Knapptilldelning

- Knapp 🛨
 - Navigera nedåt i vallistan
 - Redigera numeriska värden eller tecken i en funktion
- Knapp 🗆
 - Navigera uppåt i vallistan
 - Redigera numeriska värden eller tecken i en funktion
- Knapp E
 - På mätvärdesdisplayen: Ett kort tryck på knappen öppnar driftmenyn.
 - Om du trycker in knappen i 2 s öppnas snabbmenyn.
 - *I undermenyn:* Ett kort tryck på knappen:
 - Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern.
 - Om du trycker in knappen i 2 s på en parameter:
 - Öppnar funktionens eller parameterns hjälptext, i förekommande fall.
 - I en editor för text och siffror: Ett kort tryck på knappen:
 - Öppnar markerad grupp.
 - Utför markerad åtgärd.
 - Utför markerad åtgärd.

- ±-knappen och 🖃-knappen (ESC-funktion tryck på knapparna samtidigt)
 - *I undermenyn:* Ett kort tryck på knappen:
 - Avslutar aktuell menynivå och tar dig till nästa högre nivå.
 - Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen.
 - Om du trycker in knappen i 2 s återgår du till mätvärdesdisplayen ("hemposition").
 - *I en editor för text och siffror:* Stänger editorn för text och siffror utan att spara ändringarna.
- E-knappen och E-knappen (tryck på knapparna samtidigt) Minskar kontrasten (ljusare inställning).
- ±-knappen och E-knappen (tryck och håll in knapparna samtidigt) Ökar kontrasten (mörkare inställning).

7.2 Åtkomst till driftmenyn via lokal display

Parameter/undermeny	Betydelse	Beskrivning
Language ¹⁾	Definierar menyspråket på den lokala displayen	
Setup	När värdena har ställts in för installationsparametrarna är mätningen vanligtvis helt konfigurerad.	
Setup→Mappning	Mappning av störningsekon	
Setup→Avancerad inställning	Innehåller ytterligare undermenyer och parametrar	BA01003F
	 För en mer anpassad konfigurering av mätningen (anpassning till speciella mätförhållanden) För konvertering av mätvärdet (skalning, linjärisering). För skalning av utsignalen. 	
Diagnos	Innehåller de viktigaste parametrarna för att diagnostisera enhetens skick	
Expert ²⁾	Innehåller alla enhetens parametrar (inklusive de som redan finns med i en av de andra menyerna). Den här menyn är ordnad utefter enhetens funktionsblock.	GP01000F

 Om du kör via konfigureringsprogramvara (t.ex. FieldCare) finns parametern Language under "Setup→Avancerad inställning→Display"

 När du öppnar menyn "Expert" efterfrågas alltid en åtkomstkod. Om en kundspecifik åtkomstkod inte har definierats ska "0000" anges.

7.2.1 Öppna snabbmenyn

Med hjälp av snabbmenyn kan användaren snabbt komma åt följande menyer direkt från driftdisplayen:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Envelope curve
- Keylock on

Hämta och stänga snabbmenyn

På driftdisplayen.

- 1. Håll inne 🗉 i 2 s.



- 2. Tryck på ⊡ + 🕂 samtidigt.
 - └ Snabbmenyn stängs och driftdisplayen visas.

Hämta menyn via snabbmenyn

- 1. Öppna snabbmenyn.
- 2. Tryck på 🛨 för att gå till önskad meny.
- 3. Tryck på 🗉 för att bekräfta valet.
 - └→ Vald meny öppnas.

8 Driftsättning

8.1 Slå till enheten

► Slå till nätspänningen (säkringsskåp).

Enheten är tillslagen.

8.1.1 Avaktivera skrivskydd

Om enheten är skrivskyddad måste skrivskyddet först avaktiveras.

Se enhetens användarinstruktioner om hur du gör detta: BA01003F (FMP55, HART)

8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk



🖻 18 Exempel taget från den lokala displayen

8.3 Enhetskonfigurering

8.3.1 Konfigurera interfacemätning



🖻 19 Konfigurationsparametrar för interfacemätning

R = Mätningens referenspunkt E = Tomkalibrering (= nollpunkt) F = Fullkalibrering (= mätomfång) LN = givarlängd

UP = Mätning tjocklek övre skikt

1. Setup \rightarrow Enhetes tag

- └ Ange enhetstagg.
- 2. Setup → Driftssätt
 - └ ► Välj alternativ **Gränsskikt med kapacitans**.
- 3. Setup \rightarrow Längdenhet
- 4. Setup \rightarrow Tanktyp
- 5. Setup → Rördiameter (endast för "Tanktyp" = "Bypass/rör")
 - ← Ange diametern för bypassröret eller vågledarröret.

- $D_I = Gränsskiktsavstånd$ (avstånd från fläns till DK_2)
- L_I = Gränsskikt
- $D_L = Avstånd$
- $L_L = Nivå$

- 6. Setup \rightarrow DK värde
 - └ Ange dielektricitet för det övre mediet
- 7. Setup \rightarrow Tomkalibrering
 - → Ange det tomma avståndet E (avstånd från referenspunkten R till 0 %markeringen).

8. Setup \rightarrow Fullkalibrering

- → Ange det totala avståndet F (avstånd från 0 %-markeringen till 100 %markeringen).
- 9. Setup → Nivå
 - └ Visar uppmätt nivå L_L .
- 10. Setup → Gränsskikt
 - └ Visar gränsskiktshöjden L_I.
- 11. Setup \rightarrow Avstånd
 - \leftarrow Visar avståndet D_L mellan referenspunkten R och nivån L_L.
- 12. Setup → Gränsskiktsavstånd
 - └ Visar avståndet D_I mellan referenspunkten R och gränsskiktet L_I.
- 13. Setup \rightarrow Signalkvalitet
 - └ Visar signalkvalitet för det analyserade nivåekot.
- 14. Setup \rightarrow Mappning \rightarrow Bekräfta avstånd
 - 🖙 Se till att kärlet är helt tomt. Välj sedan alternativ Tank tom.

OBS

Felmätning på grund av felaktig dielektricitet för det undre mediet

► Om det undre mediet inte är vatten för Driftssätt = Gränsskikt med kapacitans, måste dielektricitet (DC-värde) anges för mediet: Setup → Avancerad inställning → Gränsskikt → DK värde undre media

OBS

Felmätning på grund av felaktig tom kapacitans

Om stav- och lingivare finns i bypassröret och om Driftssätt = Gränsskikt med kapacitans kan en korrekt mätning endast utföras när den tomma kapacitansen har fastställts. För att göra det väljer du Bekräfta avstånd = Tank tom efter att ha installerat givaren när tanken är helt tom (steg 13 i tabellen ovan).



Den tomma kapacitansen kalibreras alltid ex works för koaxialgivare.



71571878

www.addresses.endress.com

