# Användarinstruktioner FieldPort SFP20

USB-gränssnitt för konfigurering av IO-Link-enheter





# Revisionshistorik

Produktversion Användarinstruktioner		Ändringar	Kommentarer
1.00.xx	BA01984S/04/EN/01.19	-	-
1.00.xx	BA01984S/04/EN/02.22	Nytt: streckkod på baksidan	-

# Innehållsförteckning

1	Om detta dokument 4
1.1	Dokumentets funktion 4
1.2	Symboler 4
1.3	Förkortningar som används 5
1.4	Dokumentation 5
1.5	Registrerade varumärken 6
2	Grundläggande
	säkerhetsinstruktioner 6
2.1	Krav på personal 6
2.2	Avsedd användning 6
2.3	Arbetssäkerhet 6
2.4	Driftsäkerhet 6
2.5	Produktsäkerhet 7
2.6	IT-säkerhet 7
3	Produktbeskrivning 7
3.1	Produktkonstruktion 7
4	Godkännande av leverans och
	produktidentifikation
41	Godkännande av leverans 9
4.2	Produktidentifiering
4.3	Förvaring och transport 9
5	Elanslutning 10
5.1	Ansluta FieldPort SFP20 10
5.2	Kopplingsscheman 11
6	Användargränssnitt 11
7	Driftsättning 11
8	Drift 12
8.1	Lysdioder 12
8.2	IODD-hanterare 12
9	Diagnostik och felsökning 14
9.1	Allmän felsökning 14
10	Reparation 14
10.1	Allmän information
10.2	Retur 15
10.3	Avfallshantering 15
11	Tillbehör 15

## 12 Teknisk information ..... 15

# 1 Om detta dokument

## 1.1 Dokumentets funktion

Denna bruksanvisning ger all information som krävs i olika faser av enhetens livscykel, däribland:

- Produktidentifiering
- Godkännande av leverans
- Förvaring
- Installation
- Anslutning
- Drift
- Driftsättning
- Felsökning
- Underhåll
- Avfallshantering

## 1.2 Symboler

#### 1.2.1 Säkerhetssymboler

#### FARA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte förhindras leder det till allvarlig eller dödlig personskada.

#### **VARNING**

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig personskada.

#### A OBSERVERA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.

#### OBS

Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personskada.

#### 1.2.2 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse
	<b>Tillåtet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.
	<b>Föredraget</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.
×	<b>Förbjudet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.
i	Tips Anger tilläggsinformation.

Symbol	Betydelse
Ĩ	Referens till dokumentation.
	Sidreferens.
	Bildreferens.
•	Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas.
1., <u>2.</u> , <u>3</u>	Arbetsmoment.
L.	Resultat av ett arbetsmoment.
?	Hjälp i händelse av problem.
	Okulär besiktning.

### 1.2.3 Symboler i bilderna

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3,	Objektnummer	1., 2., 3	Arbetsmoment
A, B, C,	Vyer	A-A, B-B, C-C,	Avsnitt
EX	Farligt område	×	Säkert område (icke riskklassat område)

## 1.3 Förkortningar som används

Förkortning	Betydelse
AC	Växelström
DC	Likström
DTM	Enhetshanterare (enhetsdrivrutin för FDT)
FDT	Field Device Tool
ID	Identifieringsnummer för sensorn eller ställdonet
IODD	Beskrivning av I/O-enhet

## 1.4 Dokumentation

### FieldPort SFP20

Teknisk information TI01489S/04/EN

## 1.5 Registrerade varumärken

IO-Link® är ett registrerat varumärke som tillhör IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Tyskland - www.io-link.com

Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag och organisationer.

# 2 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

## 2.1 Krav på personal

Personal som utför installation, driftsättning, diagnostik och underhåll måste uppfylla följande krav:

- ► De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- ▶ De ska ha god kännedom om lokala/nationella föreskrifter.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- De måste följa anvisningarna och allmänna riktlinjer.

Driftpersonalen måste uppfylla följande krav:

- De ska ha mottagit anvisningar och behörighet enligt uppgiftens krav från anläggningens ägare-operatör.
- ▶ De ska följa anvisningarna i denna handbok.

## 2.2 Avsedd användning

FieldPort SFP20 ansluter IO-Link-kompatibla enheter till en bärbar dator eller surfplatta.

Tillsammans med en FDT-applikation kan FieldPort SFP20 göra följande:

- Avläsa aktuella parameterinställningar
- Konfigurera enheter
- Avläsa aktuella mätvärden och andra processvärden

FieldPort SFP20 passar inte för kontinuerlig drift.

## 2.3 Arbetssäkerhet

För arbete på och med enheten:

► Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

## 2.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- ► Använd endast enheten om den är funktionsduglig, fri från fel och problem.
- Operatören är ansvarig för störningsfri drift av enheten.

### Ändringar av enheten

Obehörig ändring av enheten är förbjuden och kan leda till oförutsedd fara.

► Konsultera Endress+Hauser om ändringar krävs trots detta.

### Reparation

För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet och tillförlitlighet får

▶ reparationer endast göras av tillverkaren.

## 2.5 Produktsäkerhet

Denna enhet är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, den har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Enheten uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-/EGdirektiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen.

## 2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

# 3 Produktbeskrivning

## 3.1 Produktkonstruktion

FieldPort SFP20 ansluter en IO-Link-enhet till en bärbar dator eller surfplatta via en punkttill-punkt-anslutning. IO-Link-enheten konfigureras via en FDT-applikation, såsom FieldCare SFE500.

FieldPort SFP20 drivs via USB-gränssnittet på den bärbara datorn eller surfplattan. Om strömförsörjningen inte är tillräcklig kan du även driva FieldPort SFP20 via strömenheten.



Punkt-till-punkt-anslutning med IO-Link

- 1 Bärbar dator/surfplatta med FDT-applikation, t.ex. FieldCare SFE500
- 2 USB-anslutningskabel: USB A Mini USB B
- 3 FieldPort SFP20
- 4 Anslutningskabel eller M12-M12-kontakt
- 5 IO-Link-enhet



- 2 Utformningen av FieldPort SFP20
- 1 M12-kontakt, för anslutning av IO-Link-enhet
- 2 "Fel"-lysdiod (röd)
- 3 "C2 (D1/DO)"-lysdiod (gul)
- 4 "C1 (C/Q)"-lysdiod (qrön)
- 5 Mini USB B, för anslutning av PC via den medföljande USB-anslutningskabeln
- 6 "PWR"-lysdiod (gul)
- 7 Matningsspänning 24 V<sub>DC</sub>, för anslutning av den medföljande strömenheten

# 4 Godkännande av leverans och produktidentifikation

## 4.1 Godkännande av leverans

- Kontrollera förpackningen efter tecken på synliga skador som kan ha uppkommit under transporten
- Öppna förpackningen försiktigt
- Kontrollera om innehållet har några synliga skador
- Kontrollera att leveransen är fullständig och att ingenting saknas
- Behåll alla medföljande dokument

Enheten får inte användas om innehållet är skadat. Kontakta i så fall ditt Endress+Hauser-försäljningscenter genom att besöka: www.addresses.endress.com

Returnera enheten till Endress+Hauser i originalförpackningen i den mån det är möjligt.

Leveransomfattning

- FieldPort SFP20
- Strömenhet 24 V<sub>DC</sub>
- USB-anslutningskabel
- Bruksanvisning

## 4.2 Produktidentifiering

### 4.2.1 Märkskylt



### 4.2.2 Tillverkarens adress

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Schweiz

-

www.endress.com

## 4.3 Förvaring och transport

Transportera alltid produkten i originalförpackningen.

#### 4.3.1 Omgivningstemperaturområde

0 ... 45 ℃ (32 ... 113 ℉)

#### 4.3.2 Förvaringstemperatur

-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

### 4.3.3 Luftfuktighet

95 % icke-kondenserande

## 5 Elanslutning

## 5.1 Ansluta FieldPort SFP20

### OBS

#### Fel matningsspänning!

Fel matningsspänning kan skada enheten.

► Vid behov, kör FieldPort SFP20 via den medföljande strömenheten.

#### Ansluta FieldPort SFP20

- 1. Se till att enheten är strömlös.
- 2. Anslut en bärbar dator/surfplatta till Mini USB B-uttaget på FieldPort SFP20 genom att använda den medföljande USB-anslutningskabeln.
- Använd en anslutningskabel för att ansluta IO-Link-enheten till FieldPort SFP20. Anslutningskabeln kan vara en 3- eller 4-stiftskabel med M12-kontakt eller den M12-M12-kontakt som finns som tillval.
- Om IO Link-enheten kräver mer ström än 80 mA, anslut den medföljande strömenheten till uttaget för 24 V DC på FieldPort SFP20 och anslut strömenheten till matningsspänningen.

Ett USB-uttag ger 500 mA vid 5 V som standard. Utan strömadapter ger FieldPort SFP20 ungefär 80 mA vid 24 V DC. För många IO-Link-enheter räcker en strömförsörjning på 80 mA. Om IO-Link-enheten behöver mer ström, som till exempel när den sätts igång, måste du använda den medföljande strömenheten.

## 5.2 Kopplingsscheman

### 5.2.1 Kopplingsschema, USB

Kopplingsschema, Mini USB B på FieldPort SFP20

Kopplingsschema	Kontakt	Signal	Beskrivning
5 4 3 2 1	1	+5 V	VBUS: +5 V <sub>DC</sub> /500 mA
	2	D-	Data -
	3	D+	Data +
	4	ID	nc: används ej
A0041402	5	GND	Jordad (O V)

#### 5.2.2 IO-Link-kopplingsschema

Kopplingsschema, IO-Link på FieldPort SFP20, M12-kontakt, 5-stift, A-kod

Kopplingsschema	Kontakt	Signal	Beskrivning
	1	+24 V	Strömförsörjning: +24 V <sub>DC</sub>
$5 \xrightarrow{4} 0$	2	SIO	SIO: CH2 (DI/DO)
	3	GND	Matningsspänning: 0 V
A0041403	4	IO-Link	IO-Link: CH1 (C/Q)
	5	-	nc: används ej

## 6 Användargränssnitt

FieldPort används som ett gränssnitt mellan en IO-Link-enhet och en bärbar dator eller surfplatta. IO-Link-enheten konfigureras via en FDT-applikation, såsom FieldCare SFE500.





# 8 Drift

## 8.1 Lysdioder

Lampa	Färg	Status	Betydelse		
PWR	Gul	tänd	Matningsspänning via USB-uttag		
		blinkar	Underspänning eller överbelastning om spänningen kommer från USB-uttaget		
CH1 (C/Q)	Grön	blinkar långsamt	Ingen IO-Link-anslutning		
	IO-Link-läge	blinkar snabbt	före-drift-läge		
		tänd	IO-Link-anslutningen genomför databyte (driftstatus)		
	Gul	tänd	Status på den digital utgångens brytare		
CH2 (DI/DO)	Gul	tänd	Status på den digital utgångens brytare		
Fel	Röd	tänd	Fel: kortslutning, dataöverföringsfel		

## 8.2 IODD-hanterare

För att importera en IODD till en FDT-applikation, behöver du en IODD-DTM-konfigurator. Om en IODD-tolk finns installerad skapas "IODD DTM Configurator" automatiskt.



1. Anropa IODD DTM-konfiguratorn (**IODD DTM Configurator**) antingen via Windows startmeny eller skribordsikonen.

└ Följande vy visas:

] Select al							Installed IC	Installed IODDs				
	Vendor	Device	Vendor	Device	File	Release	IO-Link	IODD file	CRC		Add KODD	
		0 1 040000	10	ID are	version	Gate	revision		stamp		Add IODD collection (Folder)	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	1/	236	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EH-PMP23-20171023-10001.13m	<u> </u>		Add KODD collection (Zp)	
	Endress+Hauser	Picomag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EH-PICOMAG-20171130-IODD1.1.xml	<b>I</b>		Add IODDs from IODDfinder	
	Endress+Hauser	Picomag	17	65793	V01.01.01	2019-01-08	1.1	EH-PICOMAG-20190108-IODO1.1.xml	0			
	Endress+Hauser	Nivector FTI26	17	768	V01.00.00	2018-07-10	1.1	EH-FTI26-20180710-IOOD1.1.xml	0			
											Delete	
											Settings	
											Settings	

Klicka på knappen Lägg till IODD:er från IODD-finder (Add IODDs from IODDfinder).
Alla IODD:er från alla tillverkare listas i "IODDfinder View".

NODD DTM Configurator - IODDFinder View				-		×
Overview		Show as IODD list	Filter			
Image: Second Book Second Se	1)	~	Vender (pame or (D)			
Add selected IODD					Clos	ie

3. Välj önskad parameter IODD.

- 4. Klicka på knappen Lägg till vald IODD ( Add selected IODD).
- 5. Öppna FDT-applikationen.
- 6. Uppdatera DTM-katalogen för FDT-applikationen.

## 9 Diagnostik och felsökning

## 9.1 Allmän felsökning

Lampa	Möjlig orsak	Felsökning
Fel: lyser rött.	Dataöverföringsfel	Överför data igen.
	Kortslutning	Byt ut FieldPort SFP20.

## 10 Reparation

## 10.1 Allmän information

### OBS

### Enheten har öppnats olovligen!

Att öppna enheten kan orsaka skada.

Om enheten behöver repareras ska du alltid kontakta ditt Endress+Hauserförsäljningscenter: www.addresses.endress.com

## 10.2 Retur

Kraven för säker retur av enheten kan variera beroende på enhetstyp och nationella bestämmelser.

- 1. Se webbplatsen för mer information: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Enheten måste returneras om den behöver repareras, fabrikskalibreras eller om fel enhet har beställts eller levererats.

## 10.3 Avfallshantering



Om så krävs enligt EU-direktiv 2012/19 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är produkten märkt med symbolen på bilden i syfte att så lite WEEE som möjligt ska avfallshanteras som osorterat kommunalt avfall. Kassera inte produkter som har denna märkning som osorterat kommunalt avfall. Skicka dem istället till Endress+Hauser för kassering under tillämpliga förhållanden.

# 11 Tillbehör

Tillval: M12-M12-kontakt

**i** 

Kontakta ditt Endress+Hauser-försäljningscenter för detaljerad information om tillbehör: www.addresses.endress.com eller www.endress.com/sfp20

# 12 Teknisk information

För mer information om "tekniska data" se den tekniska informationen TI01489S



71582684

# www.addresses.endress.com

