

# Manual de instrucciones

## Analizador de COT CA79

Determinación del carbono orgánico total (COT) en el  
rango de trazas

Equipo eficaz y compacto









# Índice de contenidos








<b>1</b>	<b>Sobre este documento .....</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>Diagnóstico y localización y resolución de fallos .....</b>	<b>44</b>
1.1	Advertencias .....	4	10.1	Sustitución del sistema de mangueras .....	44
1.2	Símbolos .....	4	10.2	Historial del firmware .....	45
1.3	Símbolos en el equipo .....	4			
1.4	Documentación .....	4	<b>11</b>	<b>Mantenimiento .....</b>	<b>46</b>
<b>2</b>	<b>Instrucciones de seguridad básicas ...</b>	<b>5</b>	11.1	Plan de mantenimiento .....	46
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal .....	5	11.2	Tareas de mantenimiento .....	46
2.2	Uso previsto .....	5	11.3	Retirada del servicio .....	49
2.3	Seguridad en el puesto de trabajo .....	5	<b>12</b>	<b>Reparación .....</b>	<b>51</b>
2.4	Funcionamiento seguro .....	5	12.1	Piezas de repuesto .....	51
2.5	Seguridad del producto .....	6	12.2	Devolución .....	51
<b>3</b>	<b>Recepción de material e identificación del producto .....</b>	<b>7</b>	12.3	Eliminación .....	51
3.1	Recepción de material .....	7	<b>13</b>	<b>Accesorios .....</b>	<b>52</b>
3.2	Identificación del producto .....	7	<b>14</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>53</b>
3.3	Alcance del suministro .....	8	14.1	Entrada .....	53
<b>4</b>	<b>Descripción del producto .....</b>	<b>9</b>	14.2	Salida .....	53
4.1	Diseño del producto .....	9	14.3	Salidas de corriente, activas .....	53
4.2	Diagrama de procesos .....	10	14.4	Alimentación .....	54
4.3	Asignación de conectores .....	10	14.5	Características de funcionamiento .....	54
<b>5</b>	<b>Montaje .....</b>	<b>12</b>	14.6	Entorno .....	54
5.1	Requisitos de montaje .....	12	14.7	Proceso .....	55
5.2	Montaje del analizador .....	13	14.8	Estructura mecánica .....	55
5.3	Comprobación tras el montaje .....	15	<b>Índice alfabético .....</b>	<b>57</b>	
<b>6</b>	<b>Conexión eléctrica .....</b>	<b>16</b>			
6.1	Instrucciones de conexión .....	16			
6.2	Conexión del analizador .....	16			
6.3	Aseguramiento del grado de protección .....	16			
6.4	Comprobaciones tras la conexión .....	16			
<b>7</b>	<b>Opciones de configuración .....</b>	<b>18</b>			
7.1	Visión general de las opciones de configuración .....	18			
7.2	Estructura y función del menú de configuración .....	18			
7.3	Acceso al menú de configuración a través del indicador local .....	19			
<b>8</b>	<b>Puesta en marcha .....</b>	<b>20</b>			
8.1	Comprobación de funciones .....	20			
8.2	Procedimiento para iniciar sesión .....	20			
8.3	Configuración del equipo de medición .....	20			
<b>9</b>	<b>Manejo .....</b>	<b>43</b>			

# 1 Sobre este documento


## 1.1 Advertencias

Estructura de la información	Significado
 <b>PELIGRO</b> <b>Causas (/consecuencias)</b> Consecuencias del no cumplimiento (si procede) ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
 <b>ADVERTENCIA</b> <b>Causas (/consecuencias)</b> Consecuencias del no cumplimiento (si procede) ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
 <b>ATENCIÓN</b> <b>Causas (/consecuencias)</b> Consecuencias del no cumplimiento (si procede) ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones leves o de mayor gravedad.
 <b>AVISO</b> <b>Causa/situación</b> Consecuencias del no cumplimiento (si procede) ► Acción/nota	Este símbolo le avisa sobre situaciones que pueden derivar en daños a la propiedad.

## 1.2 Símbolos


	Información adicional, sugerencias
	Admisible o recomendado
	No admisible o no recomendado
	Referencia a la documentación del equipo
	Referencia a página
	Referencia a gráfico
	Resultado de un paso

## 1.3 Símbolos en el equipo

	Referencia a la documentación del equipo
---	--

## 1.4 Documentación


En las páginas de producto en internet pueden hallarse los manuales siguientes, que complementan estos manuales de instrucciones:

 Información técnica del analizador de COT CA79, TI01623C

## 2 Instrucciones de seguridad básicas

### 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

- La instalación, la puesta en marcha, las operaciones de configuración y el mantenimiento del sistema de medición solo deben ser realizadas por personal técnico cualificado y formado para ello.
- El personal técnico debe tener la autorización del jefe de planta para la realización de dichas tareas.
- El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- Es imprescindible que el personal técnico lea y comprenda el presente Manual de instrucciones y siga las instrucciones comprendidas en el mismo.
- Los fallos en los puntos de medición únicamente podrán ser subsanados por personal autorizado y especialmente cualificado para la tarea.

 Es posible que las reparaciones que no se describen en el Manual de instrucciones proporcionado deban realizarse directamente por el fabricante o por parte del servicio técnico.

### 2.2 Uso previsto

El analizador se ha diseñado para determinar el carbono orgánico total en aplicaciones con agua ultrapura que satisfagan las condiciones siguientes:

- Conductividad < 2  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Rango de pH: neutral

Utilizar el equipo para una aplicación distinta a las descritas implica poner en peligro la seguridad de las personas y de todo el sistema de medición y, por consiguiente, está prohibido.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a un uso indebido del equipo.

### 2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Como usuario, usted es el responsable del cumplimiento de las siguientes condiciones de seguridad:

- Prescripciones de instalación
- Normas y disposiciones locales

#### Compatibilidad electromagnética

- La compatibilidad electromagnética de este equipo ha sido verificada conforme a las normas internacionales pertinentes de aplicación industrial.
- La compatibilidad electromagnética indicada se mantiene no obstante únicamente si se conecta el equipo conforme al presente manual de instrucciones.

### 2.4 Funcionamiento seguro

#### Antes de la puesta en marcha el punto de medición:

1. Verifique que todas las conexiones sean correctas.
2. Asegúrese de que los cables eléctricos y conexiones de mangueras no estén dañadas.
3. No opere con ningún producto que esté dañado y póngalo siempre a resguardo para evitar la operación involuntaria del mismo.
4. Etiquete los productos dañados como defectuosos.

**Durante la operación:**

- Si no se pueden subsanar los fallos:  
es imprescindible dejar los productos fuera de servicio y a resguardo de una operación involuntaria.

## **2.5 Seguridad del producto**

### **2.5.1 Tecnología de última generación**

El equipo se ha diseñado conforme a los requisitos de seguridad más exigentes, se ha revisado y ha salido de fábrica en las condiciones óptimas para que funcione de forma segura. Se cumplen todos los reglamentos pertinentes y normas internacionales.

### **2.5.2 Seguridad informática**

Otorgamos únicamente garantía si el equipo ha sido instalado y utilizado tal como se describe en el Manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los parámetros de configuración.

No obstante, la implementación de medidas de seguridad TI conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisión de datos con una protección adicional debe ser realizada por el propio operador.

## 3 Recepción de material e identificación del producto

### 3.1 Recepción de material

1. Compruebe que el embalaje no esté dañado.
  - ↳ Si el embalaje presenta algún daño, notifíquese al proveedor. Conserve el embalaje dañado hasta que el problema se haya resuelto.
2. Compruebe que el contenido no esté dañado.
  - ↳ Si el contenido de la entrega presenta algún daño, notifíquese al proveedor. Conserve los bienes dañados hasta que el problema se haya resuelto.
3. Compruebe que el suministro esté completo y que no falte nada.
  - ↳ Compare los documentos de la entrega con su pedido.
4. Para almacenar y transportar el producto, embálelo de forma que quede protegido contra posibles impactos y contra la humedad.
  - ↳ El embalaje original es el que ofrece la mejor protección. Asegúrese de que se cumplan las condiciones ambientales admisibles.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su proveedor o con su centro de ventas local.

### 3.2 Identificación del producto

#### 3.2.1 Placa de identificación

La placa de identificación le proporciona la información siguiente sobre su equipo:

- Identificación del fabricante
  - Código de producto (versión del equipo)
  - Número de serie
  - Código de pedido ampliado
  - Alimentación
  - Grado de protección
  - Condiciones ambientales (admisibles)
- Compare la información que figura en la placa de identificación con la del pedido.

#### 3.2.2 Identificación del producto

##### Página del producto

[www.endress.com/ca79](http://www.endress.com/ca79)

##### Interpretación del código de pedido

Encontrará el código de producto y el número de serie de su producto en los siguientes lugares:

- En la placa de identificación
- En los albaranes

##### Obtención de información acerca del producto

1. Vaya a [www.endress.com](http://www.endress.com).
2. Búsqueda de página (símbolo de lupa): introduzca un número de serie válido.
3. Buscar (lupa).
  - ↳ La estructura del producto se muestra en una ventana emergente.

4. Haga clic en la visión general del producto.
  - ↳ Se abre una ventana nueva. Aquí debe rellenar la información que corresponda a su equipo, incluyendo la documentación del producto.

### 3.2.3 Dirección del fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG  
Dieselstraße 24  
D-70839 Gerlingen

## 3.3 Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- 1 analizador con la configuración pedida
- 1 kit de instalación
- 1 certificado de calibración
- 1 certificado de la prueba de idoneidad del sistema (SST)
- 1 x Manual de instrucciones


- Si desea hacernos alguna consulta:

Por favor, póngase en contacto con su proveedor o la central de distribución de su zona.



## 4 Descripción del producto

### 4.1 Diseño del producto




A0046933

#### 1 Diseño del producto

- 1 Interruptor principal
- 2 Puertos USB
- 3 Indicador
- 4 Salida analógica 1
- 5 Salida analógica 2
- 6 Cerradura de la caja
- 7 Entrada de fluido, muestra, UNF ¼ - 28 (opción de pedido)
- 8 Entrada de fluido 1, UNF ¼ - 28
- 9 Entrada de fluido 2, UNF ¼ - 28 (opción de pedido)
- 10 Entrada de fluido 3, UNF ¼ - 28 (opción de pedido)
- 11 Salida de fluido, residuo, UNF ¼ - 28
- 12 Caja del ventilador con estera filtrante
- 13 Prensaestopas para la alimentación

4.2 Diagrama de procesos



2 Diagrama de procesos

1 Residuo  
2 Muestra  
3 Entrada 1  
4 Entrada 2  
5 Entrada 3  
6 Bomba  
V1 - Válvula 1, válvula 2 (opción de pedido) y válvula 3 (opción de pedido)  
V3  
LF1 -Sensores de conductividad y temperatura  
LF2  
UV Lámpara UV (12 VCC)

4.3 Asignación de conectores

4.3.1 Asignación de conectores (sistema con un conector de conexión)

Conector hembra	Pin	Descripción
	1: 4 (0) a 20 mA (GND) 2: 4 (0) a 20 mA (+)	COT (de 0 al límite definido)
	3: 4 (0) a 20 mA (GND) 4: 4 (0) a -20 mA (+)	$\Delta$ conductividad (de 0 al límite definido)
	5: Relé 6: Relé	Mensaje de error de grupo o rebasamiento del valor límite, según la opción seleccionada

**Pin 1/2:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor medido de COT entre 0 y el límite (se debe configurar en el menú **Settings**, pestaña **Options 1**).

**Pin 3/4:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor de  $\Delta$  conductividad entre 0 y el límite en  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (se debe configurar en el menú **Settings**, **Service 1** pestaña <sup>1)</sup>).

**Pin 5/6:** Actúa como contacto NO si valor límite configurado para el COT o la conductividad es excedido en la opción "salida analógica", o bien como contacto NC en la opción con un mensaje de error de grupo en caso de fallo de alimentación, reacción de una


1) Se solicita contraseña de servicio

fuga, lámpara o el sensor de presión y si uno o los dos sensores de conductividad están por encima del rango.

El valor medido se actualiza cada minuto. Durante una calibración o el SST, hasta que se inicia una nueva medición se sigue mostrando el último valor.

### 4.3.2 Asignación de conectores (sistema con dos conectores de conexión)

#### Salida 1


Conector hembra	Pin	Descripción
	1: 4 (0) a 20 mA (GND) 2: 4 (0) a 20 mA (+)	COT 1 (de 0 al límite definido)
	3: 4 (0) a 20 mA (GND) 4: 4 (0) a -20 mA (+)	$\Delta$ conductividad (de 0 al límite definido)
	5: Relé 6: Relé	Mensaje de error de grupo o rebasamiento del valor límite, según la opción seleccionada

**Pin 1/2:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor medido de COT en la entrada de MUESTRA entre 0 y el límite (se debe configurar en el menú **Settings**, pestaña **Options 1**).

**Pin 3/4:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor de  $\Delta$  conductividad entre 0 y el límite en  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (se debe configurar en el menú **Settings**, pestaña **Service 1**).

**Pin 5/6:** Actúa como contacto NO si valor límite configurado para el COT o la conductividad es excedido en la opción "salida analógica", o bien como contacto NC en la opción con un mensaje de error de grupo en caso de fallo de alimentación, reacción de una fuga, lámpara o el sensor de presión y si uno o los dos sensores de conductividad están por encima del rango.

#### Salida 2

Conector hembra	Pin	Descripción
	1: 4 (0) a 20 mA (GND) 2: 4 (0) a 20 mA (+)	COT 2 (de 0 al límite definido)
	3: 4 (0) a 20 mA (GND) 4: 4 (0) a -20 mA (+)	COT 3 (de 0 al límite definido)
	5: Controlador (GND) 6: Controlador (+)	Entrada del controlador/disparador para 24 V CC

**Pin 1/2:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor medido de COT en la ENTRADA 2 entre 0 y el límite (se debe configurar en el menú **Settings**, pestaña **Options 1**).

**Pin 3/4:** Proporciona una señal analógica entre 4 y 20 mA para el valor medido de COT en la ENTRADA 3 entre 0 y el límite (se debe configurar en el menú **Settings**, pestaña **Options 1**).


**Pin 5/6:** Entrada del controlador externo/disparador; la medición está activa cuando se aplica la tensión y se detiene si la tensión es 0 V.

El valor medido se actualiza cada minuto. Durante una calibración o el SST, hasta que se inicia una nueva medición se sigue mostrando el último valor.

## 5 Montaje

### 5.1 Requisitos de montaje

#### 5.1.1 Medidas





A0046932

 3 Medidas en mm (in)

#### 5.1.2 Opciones de montaje

El analizador está diseñado para montaje de sobremesa y montaje en pared.

 La figura siguiente muestra la ubicación de las tuercas de remache ciego en la parte posterior de la caja. Se pueden usar para asegurar un bastidor de montaje. El bastidor de montaje para el montaje en pared no está incluido en el volumen de suministro.



4 Parte posterior de la caja

1 Tuerca de remache ciego

## 5.2 Montaje del analizador

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Equipo bajo tensión**

Riesgo de descargas eléctricas.

- ▶ No conecte el analizador a la alimentación eléctrica hasta que se haya completado el trabajo de instalación y los productos estén conectados.
- ▶ Siga las instrucciones en la sección "Conexión eléctrica".

### 5.2.1 Secuencia de montaje

#### **Montaje de sobremesa**

1. Coloque el analizador sobre una superficie plana sin vibraciones.
2. Abra la puerta frontal de la caja y revise si la estructura interior presenta indicios visibles de daños.
3. Compruebe todas las conexiones de fluido integradas. Las mangueras no deben estar deformadas ni dañadas.

4. Revise todos los acoplamientos de fluido para asegurarse de que estén colocados de manera segura (apretados a mano).
5. Una vez efectuadas las inspecciones visuales, es el momento de montar las líneas de alimentación de muestras y la línea de residuos del sistema de COT. Resulta importante que las líneas sean lo más cortas posibles y que, a la hora de acortarlas, utilice un cortador de mangueras para practicar un corte recto en ángulo recto.


### Montaje en una pared

1. Abra la puerta frontal de la caja y revise si la estructura interior presenta indicios visibles de daños.
2. Compruebe todas las conexiones de fluido integradas. Las mangueras no deben estar deformadas ni dañadas.
3. Revise todos los acoplamientos de fluido para asegurarse de que estén colocados de manera segura (apretados a mano).
4. Una vez efectuadas las inspecciones visuales, es el momento de montar las líneas de alimentación de muestras y la línea de residuos del sistema de COT. Resulta importante que las líneas sean lo más cortas posibles y que, a la hora de acortarlas, utilice un cortador de mangueras para practicar un corte recto en ángulo recto.
5. Monte la caja en el bastidor de montaje.
6. Monte en la pared el bastidor de montaje específico del cliente.

### Conexión eléctrica

1. Conecte las salidas de señal → 10.
2. Enchufe el conector de la red de suministro eléctrico en el conector hembra (240 V, 50/60 Hz u opcionalmente 100 V, 50/60 Hz).

## 5.2.2 Conexión de productos



A0047048

5 Analizador, panel del lado derecho

- |                      |                                |                            |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Salida analógica 1 | 4 Entrada 1                    | 7 Residuo                  |
| 2 Salida analógica 2 | 5 Entrada 2 (opción de pedido) | 8 Conexión de alimentación |
| 3 Muestra            | 6 Entrada 3 (opción de pedido) |                            |

### Salida de muestra del analizador

La muestra es evacuada (residuo de muestra) a través de una manguera.

- Tienda el tubo de modo que no pueda producirse contrapresión.

### 5.3 Comprobación tras el montaje

1. Compruebe que todas las conexiones son seguras y no presentan fugas.
2. Inspeccione todos los tubos en busca de daños.
  - ↳ Cambie los tubos dañados.

## 6 Conexión eléctrica

### 6.1 Instrucciones de conexión

#### ADVERTENCIA

##### Equipo bajo tensión

Riesgo de descargas eléctricas. El filtro de la línea, el módulo de sobretensión y el interruptor principal todavía están conectados a la fuente de alimentación aun cuando el interruptor general está desactivado.

- ▶ Desconecte el equipo de la fuente de alimentación (desconecte el enchufe principal).
- ▶ Antes de conectarlo, compruebe que la tensión de alimentación principal se corresponde con la que se indica en la placa de identificación.
- ▶ Compruebe que la puesta a tierra del analizador por la conexión de alimentación principal es suficiente.
- ▶ Antes de establecer la conexión eléctrica, compruebe si el cable de alimentación preinstalado cumple las especificaciones de seguridad eléctrica nacionales.

### 6.2 Conexión del analizador

- ▶ Enchufe el conector de la red de suministro eléctrico en el conector hembra (240 V, 50/60 Hz u opcionalmente 100 V, 50/60 Hz).

### 6.3 Aseguramiento del grado de protección

Solo se deben realizar las conexiones mecánicas y eléctricas que se describen en este manual y que sean necesarias para el uso previsto y requerido en el equipo entregado.

- ▶ Tenga el máximo cuidado cuando realice los trabajos.

De lo contrario, los distintos tipos de protección (Protección contra humedad (IP), seguridad eléctrica, inmunidad a interferencias EMC) acordados para este producto ya no estarán garantizados debido a, por ejemplo, cubiertas sin colocar o cables (extremos) sueltos o mal fijados.

### 6.4 Comprobaciones tras la conexión

Una vez realizadas las conexiones eléctricas, efectúe las siguientes comprobaciones:

Estado del equipo y especificaciones	Notas
¿Presentan los cables algún daño externo?	Inspección visual


Conexión eléctrica	Notas
¿Concuerda la tensión de alimentación del transmisor conectado con los datos de la placa de identificación?	240 V CA 50/60 Hz 100 V CA 50/60 Hz
¿Las salidas de corriente apantalladas están conectadas?	
¿Disponen los cables conectados proporcionados de protección contra tirones?	
¿Los tipos de cable están adecuadamente aislados los unos de los otros?	Tienda el cable de alimentación y el cable de señal por separado el uno del otro por todo el recorrido. Resultan ideales conductos para cable independientes.



Conexión eléctrica	Notas
¿Se han tendido los cables de modo correcto, sin que se crucen ni formen bucles?	
¿Los cables de alimentación y de señal están correctamente conectados, de acuerdo con el diagrama de conexionado?	

## 7 Opciones de configuración

### 7.1 Visión general de las opciones de configuración



A0047049


6 Elementos de configuración

- 1 Interruptor principal
- 2 Puertos USB
- 3 Monitor con pantalla táctil

### 7.2 Estructura y función del menú de configuración

El analizador tiene los menús siguientes:

- Measure online
- Viewer (Historia)
- Qualification (Calibración, prueba de idoneidad del sistema [SST])
- System (Servicio)
- Settings (Ajuste avanzado y servicio)
- User management



A0046942

### 7.3 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

Tecla	Función
Measure	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Empieza la medición de COT.</li> </ul>
Viewer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Se abre el menú <b>Viewer</b>. Todos los valores medidos de COT se pueden visualizar a través de este menú.</li> </ul>
Qualification	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Se abre el menú <b>Qualification</b>. Las funciones se pueden seleccionar a través de este menú.</li> </ul>
System	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Se abre el menú <b>System</b>. Este menú permite llevar a cabo comprobaciones de funciones en los componentes más importantes.</li> </ul>
Settings	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Se abre el menú <b>Settings</b>. Los parámetros del equipo se pueden configurar en este menú.</li> </ul>
User management	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulse la tecla.</li> <li>↳ Se abre el menú <b>User management</b>. En este menú se pueden llevar a cabo los ajustes de usuario.</li> </ul>

## 8 Puesta en marcha

### 8.1 Comprobación de funciones

El uso de unos tubos incorrectos o una conexión de tubos incorrecta podría provocar fugas de líquido y causar daños.

- Compruebe todas las conexiones y asegúrese de que se han conectado correctamente.
- En particular, revise todas las conexiones de tubo para asegurar que están bien apretadas y son estancas.

Una fuente de alimentación incorrecta provoca daños en el equipo.

- Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la placa de identificación.

### 8.2 Procedimiento para iniciar sesión


Para iniciar una sesión se necesita una cuenta y una contraseña.


1. Introduzca la ID de usuario **install**.
2. Pulse la tecla **Login**.
3. Introduzca la contraseña **default**.
4. Pulse la tecla **Login**.
  - ↳ Se le solicita que introduzca una contraseña nueva.
5. Introduzca una contraseña nueva y confírmela.

Para obtener información adicional sobre la administración de usuarios: →  37

### 8.3 Configuración del equipo de medición


#### 8.3.1 Ejecución de la medición

 Antes de la puesta en marcha inicial, se debe llevar a cabo un proceso de enjuague (una medición) durante 30 minutos por lo menos. Si hay impurezas de gran tamaño o suciedad abundante, el enjuague (la medición) debe continuar hasta que se muestren los mismos valores de forma consistente.

1. Pulse la tecla **Measure** en el menú principal.
  - ↳ Se abre una ventana emergente.
2. Pulse la tecla **Yes**.
  - ↳ El programa empieza por enjuagar el sistema como preparación para la medición de COT.
3. Cambie los intervalos temporales:  
Pulse la tecla apropiada de debajo del gráfico para seleccionar los intervalos temporales.
4. Visualice el historial:  
Pulse la tecla **Viewer** en el menú principal.
  - ↳ Se abre el menú **Viewer** y se muestra el historial →  23. La medición no se interrumpe por ello.
5. Interrumpa la medición:  
Salga del menú **Measure**.

Una vez finalizado el proceso de enjuague, la medición empieza automáticamente. Los valores de COT, conductividad y temperatura se muestran en el indicador. Los valores


medidos se muestran en la parte derecha del gráfico. Si el valor de COT o de conductividad supera el valor límite configurado, el valor se muestra en color rojo. Además, se emite una advertencia a través de una salida analógica (opcional). El límite se puede mostrar como una línea roja en el gráfico.



A0050163

### Advertencias

Si el COT y/o la conductividad están por encima del límite configurado, el valor se muestra con números de color rojo. Además, se emite una advertencia a través de una salida digital (opcional). El límite se puede mostrar como una línea roja en el gráfico.




7 Medición por encima del límite del rango

A0050164

Fuga en el sistema

Si hay una fuga en el sistema, el analizador detiene la medición automáticamente y cierra la válvula 1. Una vez encontrada y reparada la fuga, el analizador empieza a medir de nuevo (solo si la opción **Continue after error** está habilitada en el menú **Settings**, pestaña **Options 2** → 30. El sensor de fugas que hay en el sistema se debe secar a fondo con anterioridad. El sensor de fugas está situado en la base del equipo, en el lado derecho.



8 Fuga en el sistema

A0050165

### Intensidad UV demasiado baja


Si la intensidad de la lámpara UV es demasiado baja, o bien si la lámpara UV está defectuosa, el analizador detiene la medición automáticamente y se muestra el mensaje **UV lamp broken**. En este caso se necesita un reactor UV nuevo.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

#### ¡Fuente de radiación con radiación UV de onda corta!

Su manipulación inadecuada puede causar daños en los ojos y en la piel.

- ▶ Antes de trabajar en el reactor, ponga siempre el equipo fuera de servicio y desconéctelo de la alimentación.
- ▶ Sustituya siempre el reactor como un conjunto completo.
- ▶ Retire del servicio los reactores dañados.
- ▶ No abra en ningún caso el reactor para sustituir componentes individuales.
- ▶ Asegúrese de que el aislamiento de los extremos del reactor esté intacto (tubos termorretráctiles sin daños).



9 Mensaje de error de sensor UV

A0050166


### Error durante el muestreo

Este mensaje de advertencia solo puede aparecer con la opción de pedido **Detección muestra presión entrada**. Si se muestra este mensaje, significa que el sensor ha detectado una entrada cerrada.

- ▶ Compruebe que el producto sea suministrado correctamente al equipo.

### 8.3.2 Viewer

Este menú le permite ver todos los valores medidos de COT. Para seleccionar y visualizar los datos tiene que seleccionar la fecha.



A0046962

10 Menú del visualizador

Puede seleccionar los datos de la manera siguiente:

1. Haga la preselección que desee (p. ej., **Online**).
2. Seleccione la fecha de interés en **Selected date**.
3. Seleccione el archivo en **Selected data file**.
  - ↳ La información seleccionada se muestra en la parte derecha del gráfico. El usuario puede utilizar las pestañas **Chart** o **Table** para conmutar entre la visualización de la información en un gráfico o en una tabla.

El archivo del historial es una lista en curso que hace las veces de libro de registro y contiene toda la información relativa a inicios de sesión, errores y resultados de calibración/pruebas de idoneidad del sistema (satisfactorio/no satisfactorio).

Además, a través de este menú puede exportar e imprimir datos (si hay una impresora instalada en WINDOWS®).

### 8.3.3 Qualification


A través de este menú puede seleccionar las dos funciones siguientes:

- Calibration
- SST (prueba de idoneidad del sistema)

La selección se lleva a cabo por medio del menú desplegable.

Varias notificaciones y mensajes le guían a través de las funciones individuales.






11 Menú Qualification

### Calibración y ajuste

Para llevar a cabo la calibración la medición debe estar detenida. El sistema le pide al usuario que proporcione las soluciones. La concentración de la solución se especifica en el menú **Settings** → 30.




12 Mensaje "Proporcione solución"

**i** El sistema se debe poner en marcha una hora antes de que empiece la calibración para alcanzar así una temperatura de funcionamiento adecuada. Las soluciones de calibración se deben calentar de antemano hasta la temperatura ambiente, por lo menos. Si al principio de la medición se muestran temperaturas por debajo de 18 °C, se debe detener la medición hasta que las soluciones hayan alcanzado como mínimo la temperatura ambiente. El rango de temperatura óptimo como temperatura inicial para la calibración es el comprendido entre 20 y 25 °C.

### Ejecución de la calibración en un equipo con la opción de pedido "Prueba de idoneidad del sistema, manual"

1. Conecte una solución de calibración con la concentración requerida de sacarosa a la ENTRADA 1.
  - La calibración se lleva a cabo de manera semiautomática con todos los parámetros configurados desde el menú **Settings** → 30. Tras las mediciones repetidas de la solución de sacarosa, el sistema se detiene y aparece una ventana emergente en la que se solicita al operador que conecte la solución de agua a la ENTRADA 1.

2. Conecte la solución de agua a la ENTRADA 1.
3. Pulse la tecla **OK** para cerrar la ventana emergente.
  - ↳ Se muestra una ventana emergente con los resultados de la calibración.




A0046949

13 Ventana emergente del factor de calibración

4. Pulse la tecla **Yes** para confirmar el resultado.
  - ↳ Si el usuario elige no usar el factor de calibración nuevo, se sigue usando el factor de calibración antiguo.  
El factor de calibración debería encontrarse en el rango de 0,11 a 0,21 ppb/nS.  
Cualquier desviación debería estar por debajo del 2 %.

#### Ejecución de la calibración en un equipo con la opción de pedido "Prueba de idoneidad del sistema, automatizada"


1. Conecte una solución de calibración con la concentración requerida de sacarosa a la ENTRADA 2 (conexión negra).
2. Conecte la solución de agua a la ENTRADA 3 (conexión azul).
  - ↳ La calibración se lleva a cabo de manera automática con todos los parámetros configurados desde el menú **Setting** → 30.  
El sistema se detiene una vez repetidas todas las mediciones.  
Se muestra una ventana emergente con los resultados de la calibración.



A0046949

14 Ventana emergente del factor de calibración

3. Pulse la tecla **Yes** para confirmar el resultado.
  - ↳ Si el usuario elige no usar el factor de calibración nuevo, se sigue usando el factor de calibración antiguo.




15 Curva de calibración

- 1 Factores y  $R^2$
- 2 Curva de calibración
- 3 Lista de valores medidos

**i** Es recomendable repetir tres veces la serie de mediciones. Los volúmenes usados de líquido patrón son de 500 ml y resultan suficientes para varias mediciones. Los resultados de medición deben permanecer constantes dentro de la serie de mediciones en cuestión y estar cerca unos de otros.

### Prueba de idoneidad del sistema (SST)

La medición se debe detener para llevar a cabo la prueba de idoneidad del sistema (SST).



16 Mensaje "Proporcione soluciones SST"


**i** El sistema se debe poner en marcha una hora antes de que empiece la SST para alcanzar así una temperatura de funcionamiento adecuada. Las soluciones de SST se deben calentar de antemano hasta la temperatura ambiente, por lo menos. Si al principio de la medición se muestran temperaturas por debajo de 18 °C, se debe detener la medición hasta que las soluciones de SST hayan alcanzado como mínimo la temperatura ambiente. El rango de temperatura óptimo como temperatura inicial para la medición de la SST es el comprendido entre 20 y 25 °C.

### Ejecución de la prueba de idoneidad del sistema en un equipo con la opción de pedido "Prueba de idoneidad del sistema, manual"

1. Conecte la solución de SST con la concentración requerida de sacarosa a la ENTRADA 1.
  - ↳ La SST se lleva a cabo de manera semiautomática con todos los parámetros configurados desde el menú **Settings** → 30. Tras las mediciones repetidas, el sistema se detiene y aparece una ventana emergente en la que se solicita al operador que conecte la solución de benzoquinona a la ENTRADA 1.
2. Conecte la solución de benzoquinona a la ENTRADA 1.
3. Pulse la tecla **OK** para cerrar la ventana emergente.
  - ↳ El proceso se debe repetir para la solución de agua.

### Ejecución de la prueba de idoneidad del sistema en un equipo con la opción de pedido "Prueba de idoneidad del sistema, automática"

1. Conecte la solución de SST con la concentración requerida de benzoquinona a la ENTRADA 1 (conexión roja).
2. Conecte la solución de sacarosa a la ENTRADA 2 (conexión negra).
3. Conecte el agua a la ENTRADA 3 (conexión azul).
  - ↳ La SST se lleva a cabo de manera automática. El sistema se detiene una vez repetidas todas las mediciones. Se muestra el resultado de la SST, que debe ser confirmado por el usuario.
4. Pulse la tecla **Yes** para confirmar el resultado.
  - ↳ La ventana emergente muestra el resultado de la prueba de idoneidad del sistema (aprobado/suspense).



17 Visualización del resultado de la prueba


Si la SST no ha tenido un resultado satisfactorio (suspense), es preciso revisar las soluciones de calibración o de SST y repetir la SST.

- i** Es recomendable repetir tres veces la serie de mediciones. Los volúmenes usados de líquido patrón son de 500 ml y resultan suficientes para varias mediciones. Los resultados de medición deben permanecer constantes dentro de la serie de mediciones en cuestión y estar cerca unos de otros.

### 8.3.4 Sistema

Este menú permite llevar a cabo una comprobación de funciones de los componentes siguientes:

- Arranque de la bomba (normal < o rápido <<<)
- Conmutación de las válvulas
- Encendido del reactor UV
- Sensor (detección de la intensidad de la lámpara UV)
- Comprobación de las señales de sensor (C1/C2)
- Comprobación de la presión estática (opción) <sup>2)</sup>
- Sensor de fugas
- Reinicio de las horas de funcionamiento (bomba)
- Reinicio de las horas de funcionamiento (lámpara UV)
- Comprobación de las salidas analógicas
- Comprobación de las salidas digitales



18 Menú System

Para cambiar el estado de la bomba, las válvulas (V1, V2, V3) y la lámpara UV, el usuario debe pulsar el símbolo correspondiente.

Tras pulsar la tecla **Graph** se muestra un gráfico con los valores siguientes → 29:

- Valores medidos C1 y C2
- Diferencia entre C1 y C2
- Temperaturas T1 y T2

El acceso al área de servicio tiene lugar por medio de la tecla **Service**. Área protegida por contraseña (contraseña de servicio para técnicos de servicio exclusivamente).


#### Cambio al menú principal

1. Pulse la tecla **Save & Exit**.  
↳ Aparece una ventana emergente.
2. Pulse la tecla correspondiente en la ventana emergente.

2) Si está instalado y habilitado en el menú Settings; de lo contrario, se muestra un campo vacío.

3. Si se ha cambiado la manguera de la bomba o el reactor UV:  
Pulse la tecla **Yes**.  
↳ Se han reiniciado las horas de funcionamiento.

Aparece una ventana emergente en cuanto se cierra un menú. Transcurren unos pocos segundos hasta que el analizador guarda todos los ajustes.



19 Gráfico


- La curva de cada valor en el diagrama se puede activar o desactivar con las teclas de colores individuales.  
Pulsar la tecla **Reset** reinicia todas las curvas del diagrama.

8.3.5 Settings

En este menú puede configurar los parámetros del equipo.


**Licencia:** Habilita opciones de licencia. Exclusivamente para concesionarios/colaboradores de ventas.

**Servicio:** Habilita opciones adicionales para personal autorizado (servicio 1-3).



20 Menú Settings

Los ajustes siguientes se pueden cambiar a través de la pestaña **Options 1**:

Ajuste	Descripción
ppb limit (ppb)	Este límite indica el valor máximo en el que se conmuta la señal de salida para el valor límite de detección. El valor máximo para cambiar la escala de las salidas de 4-20 mA también se indica aquí. Por consiguiente, el valor visualizado corresponde a 20 mA.
Rinse qualification (sec)	Este valor indica el tiempo de enjuague (en segundos) durante el cual se introduce una muestra en el curso de una SST o calibración (valor recomendado: 300 segundos).
Rinse measurement (sec)	Este valor indica el tiempo de enjuague (en segundos) durante el cual se introduce una muestra al principio de una medición (valor recomendado: 300 segundos).
Standard (ppb)	Este valor se puede usar para definir el valor de COT que se debe usar como valor predeterminado para una calibración (valor recomendado: 1000 ppb).
Repetition	Este valor indica el número de repeticiones que se deben llevar a cabo durante una SST o calibración (valor recomendado: 5 repeticiones).
Interval List	El editor del modo de intervalos se puede abrir con esta tecla (opción) →  34

Existe la posibilidad de habilitar o deshabilitar las partes siguientes del hardware por medio de la pestaña **Options 2**:

Ajuste	Descripción
Trigger input [ON/OFF]	La entrada del disparador se habilita con esta opción. La entrada del disparador asegura que un contacto externo pueda iniciar y detener el sistema. El analizador permanece activo mientras el contacto esté cerrado (opción de pedido).
Pressure sensor	El analizador puede monitorizar la presión de la entrada seleccionada con el sensor de presión. Si se detecta vacío, la medición se detiene. Si más adelante se detecta una presión de muestra suficiente, se puede retomar la medición (con la función <b>Continue after error</b> conectada). Los valores límite usados se pueden configurar en la pestaña <b>Service 1</b> (disponible para la opción de pedido "Detección muestra presión entrada").
Leakage sensor	El sensor de fugas se enciende y se apaga con esta opción.
UV sensor	El sensor instalado en el reactor UV se enciende y se apaga con esta opción.
Calibr. single port	Si se usa un analizador estándar o si los puertos correspondientes para la SST y la calibración no están disponibles por el modo de intervalos ajustado, se puede usar esta opción para forzar la cualificación en solo un puerto (entrada 1). En tal caso, el procesamiento de la cualificación es secuencial y a solicitud del operador.
Continue after error	Si se produce un error durante la medición, se interrumpe la medición activa. Una vez rectificado el error (p. ej., vacío en la línea de medición), con esta opción se puede retomar automáticamente la medición. Antes se vuelve a enjuagar el equipo.
Show compensated cond.	El valor de conductividad de la vista de medición se puede cambiar de valores con compensación de temperatura a valores no compensados.

Los parámetros siguientes se pueden ajustar en la pestaña **Service 1**:

Ajuste	Descripción
Temperature-Offset C1 [°C]	Este valor indica el offset para el sensor de temperatura C1.
Temperature-Offset C2 [°C]	Este valor indica el offset para el sensor de temperatura C2.
Temperature limit [°C]	Este valor indica el límite de temperatura; si se supera este límite, se genera una advertencia.
Fast pump speed	Este valor indica la velocidad a la que se lleva a cabo el enjuague.

Ajuste	Descripción
Record pause (puse x2 = delaytime)	Este valor indica los intervalos de registro de los valores medidos en el fichero de registro. 1 valor corresponde a 2 segundos.
Max. limit conductivity [ $\mu$ S]	Este valor indica el límite de conductividad; si se supera este límite, se genera una advertencia.
Accuracy TOC value	Este valor indica el número de posiciones decimales que se usan para mostrar el valor de COT.
Underpressure limit [bar]	Este valor es necesario para la opción <b>sensor de presión</b> . Indica la presión de entrada a la que se debe mostrar un error.
Underpressure restart [bar]	Este valor es necesario para la opción <b>sensor de presión</b> . Indica la presión a la que se debe reiniciar la medición tras apagar el vacío.

Los parámetros siguientes se pueden ajustar en la pestaña **Service 2**:

Ajuste	Descripción
Use analog output [ON / OFF]	La salida analógica se puede encender o apagar aquí.
4 Channels(analog output)	Si el sistema cuenta con la opción <b>Intervalo</b> y 4 salidas analógicas, las salidas analógicas para COT 2 y COT 3 se pueden activar aquí para la conexión adicional.
0-20 mA (analog output)	Si el sistema cuenta con la opción <b>0-20 mA</b> , esta se debe configurar aquí. De lo contrario, cambiar la escala de los valores de COT puede dar como resultado señales analógicas incorrectas. En el informe final del ensayo se proporciona información sobre las características del sistema.
Idle analog output value (only with 0-20 mA option)	Con la opción <b>0-20 mA</b> , el sistema puede adoptar cualquier valor si no tiene lugar ninguna medición. El valor recomendado es 3,7 mA según Namur NE43.
Hold the last analog output value	Si se miden valores en modo de intervalos, esta opción se puede usar para especificar que las señales de la salida analógica deben permanecer siempre en el último valor medido cuando las entradas de medición cambian, incluso si no hay ninguna medición activa en curso.


Los parámetros siguientes se pueden ajustar en la pestaña **Service 3**:

Ajuste	Descripción
UV-Limit	Este valor indica el periodo máximo de tiempo antes de que se genere una advertencia si el tiempo de funcionamiento de la lámpara UV supera su límite.
Pump limit	Este valor indica el periodo máximo de tiempo antes de que se genere una advertencia si el tiempo de funcionamiento de la manguera de la bomba supera su límite.
Valves	Este valor indica el número de válvulas con las que está equipado el analizador. Este valor se debe ajustar correctamente aquí. De lo contrario, se pueden producir fallos de funcionamiento cuando se seleccionen las entradas en la calibración y en el modo de intervalos.
Universal digital output	Si el analizador está equipado con una salida digital universal, esta opción se puede usar para configurar los eventos del sistema que pueden causar la conmutación de la salida. <b>Fallo:</b> La salida se cierra durante la medición y se abre en espera o en caso de error <b>Límite:</b> La salida cambia si se supera el valor límite de COT o conductividad <b>Fallo+límite:</b> La salida se cierra durante la medición y se abre en espera, en caso de error o si se ha superado el valor límite de COT o conductividad.
Automatic report	Al final del día (medianoche), envía una impresión automática a la impresora que está instalada en el sistema como impresora predeterminada.



### 8.3.6 Inicio automático


Si se interrumpe el sistema durante una medición (por un fallo de alimentación, por ejemplo), la ventana **Autostart** aparece cuando se reinicia el sistema. Si el usuario no detiene el inicio automático pulsando la tecla **Deactivate autostart**, se inicia de nuevo la medición interrumpida.



21 Ventana Autostart


#### Desactivación/activación del inicio automático

1. Abra el menú **Settings**.
2. Seleccione la pestaña **Options 2**.
3. Active/desactive el inicio automático por medio del ajuste **Continue after error** → 30.

 En combinación con el disparador, el sistema solo inicia la medición si la señal de entrada correspondiente también está presente.

### 8.3.7 Procedimiento de apagado

1. Abrir el menú principal.



22 Menú principal

2. Pulse la tecla **Quit**.
  - Se muestra una ventana de autorización. Para ejecutar el procedimiento de apagado se deben llevar a cabo los pasos siguientes (solo resulta posible con la ID de servicio).
3. Introduzca la contraseña definida por el usuario.

4. Pulse OK en la ventana de inicio de sesión.

**i** Pulsar la tecla Intro en un teclado conectado o mover el ratón a la línea siguiente provoca un error de inicio de sesión.

Aparece una ventana emergente una vez cerradas las distintas páginas. Espere unos 30 segundos para asegurarse de que todos los datos se hayan guardado.

Después de cerrar el programa de software y de apagar Windows, ya puede apagar el equipo con el interruptor de la red de suministro eléctrico.

### 8.3.8 Guardar datos de medición

Se deben hacer copias de seguridad de los datos medidos a intervalos regulares. Para llevar a cabo la copia de seguridad se necesita un concentrador USB con 4 puertos como mínimo, un ratón, un teclado y una memoria USB que disponga de al menos 8 GB.


1. Apague el sistema completamente .  
↳ Se muestra el menú principal.
2. Abra el menú **Viewer**.
3. Pulse la tecla **Online** para seleccionar los datos en línea.
4. Seleccione la pestaña **Table**.
5. Pulse la tecla **Export csv**.  
↳ Se abre el administrador de archivos.
6. Copie la carpeta que tiene que guardar y guárdela en la memoria USB conectada.

### 8.3.9 Opciones disponibles

#### Editor del modo de intervalos (opción de pedido)

En este editor se puede crear una secuencia de hasta 8 combinaciones de entradas de puertos, entre la muestra, la entrada 2 y la entrada 3.

El editor de intervalos se puede abrir por medio de la tecla **Interval list** (menú **Settings** -> pestaña **Options 1**).



A0046973

23 Menú Settings, pestaña Options 1

**i** Si está seleccionada la opción **Calibr. single port**, la entrada 1 se puede usar para la calibración o SST sin tener que desconectar los cables.

1. Pulse la tecla **Interval list** para abrir el editor de intervalos.

↳ La secuencia de intervalos se puede editar en el editor después de pulsar la tecla **Interval list**.

	Port	Time		
STEP 1	Sample	60	+	-
STEP 2	NA	1	+	-
STEP 3	NA	1	+	-
STEP 4	NA	1	+	-
STEP 5	NA	1	+	-
STEP 6	NA	1	+	-
STEP 7	NA	1	+	-
STEP 8	NA	1	+	-

OK

24 Editor

A0046974

**i** El tiempo es el tiempo de medición con la duración del enjuague en minutos.

Si en uno de los pasos se selecciona **NA** para un puerto, o bien si la lista está totalmente llena, la secuencia vuelve a empezar con el paso 1 en el modo de medición de manera que las muestras se monitoricen continuamente.


El sistema crea un nuevo fichero de datos después de cada paso. Esto difiere del modo continuo sin un intervalo, en el que se crea un fichero nuevo al cabo de 24 horas a más tardar si el proceso de medición no ha sido interrumpido.

La primera fila debe contener una muestra y un tiempo.

### Software adaptado a la Parte 11 del CFR 21


La Parte 11 del CFR 21 está integrada en el Título 21 del Código de Reglamentos Federales, que establece las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) relativas a registros electrónicos y firmas electrónicas (ERES). La Parte 11, como es conocida habitualmente, define los criterios por los que los registros electrónicos y las firmas electrónicas son considerados fidedignos, fiables y equivalentes a los registros en papel (Título 21 del CFR, Parte 11, Sección 11.1 [a]).

Se ha introducido una función nueva para la gestión de usuarios que permite personalizar el software del analizador conforme a la Parte 11. En el programa de software basado en la Parte 11 del CFR 21, el menú **User management** se muestra en el menú principal.



A0046942

25 Menú principal con gestión de usuarios



A0046975

26 Menú User management

Para iniciar una sesión se necesita una cuenta de administrador y una contraseña.

Durante la puesta en marcha inicial, se abre el menú con la cuenta **Instalar**. Una vez abierto el menú, se solicita al usuario que sustituya la contraseña predeterminada por una contraseña nueva.

1. Introduzca la ID de usuario **install**.
2. Pulse la tecla **Login**.
3. Introduzca la contraseña **default**.
4. Pulse la tecla **Login**.
  - ↳ Se solicita al usuario que introduzca una contraseña nueva.
5. Introduzca una contraseña nueva y confírmela.

6. En el menú desplegable, seleccione si se debe añadir un nuevo usuario (**Add user**) o si se tienen que modificar las propiedades de usuario (**User properties**).

A0046976

27 Menú desplegable

### Añadir un nuevo usuario


- En el menú desplegable, seleccione la entrada **Add user**.
  - Un usuario solo puede crear usuarios nuevos con el mismo nivel de autorización (es decir, un asistente solo puede crear un asistente).
- Introduzca la ID de usuario en el campo **User ID**.

A0046977

- Seleccione los derechos correspondientes en la lista desplegable **Rights**.

A0046978

- Especifique si se debe desactivar el usuario, el tiempo de validez de la contraseña y si es preciso definir una contraseña nueva.
  - Siempre se ajusta por defecto la contraseña predeterminada.
- Pulse la tecla **Continue**.
  - Se abre la pantalla siguiente con un mensaje. En ella, el usuario confirma si es preciso actualizar los datos del usuario.




A0046979

6. Pulse la tecla **Yes**.


#### *Modificación de las propiedades de usuario*

1. Pulse la tecla **User management** en el menú principal.
2. En la lista desplegable, seleccione el usuario cuyas propiedades es preciso cambiar.




A0046980

3. Modifique las propiedades del usuario según sea necesario (derechos [1], desactivación [2], validez de la contraseña [3] o reinicio de la contraseña [4]).



A0046981

- Pulse la tecla **Yes** para confirmar los cambios.




A0046982

### Definición de una nueva contraseña

El usuario inicia sesión por primera vez con los derechos de acceso predeterminados. Tras iniciar sesión, se solicita al usuario que defina una contraseña nueva. En el menú **Rights**, el administrador puede definir el número mínimo de caracteres para la ID y la contraseña como uno de los ajustes básicos → 40.


1. Introduzca la ID de usuario **install**.
2. Pulse la tecla **Login**.
3. Introduzca la contraseña **default**.
4. Pulse la tecla **Login**.
  - ↳ Se solicita al usuario que introduzca una contraseña nueva.
5. Introduzca la contraseña nueva en el campo **Password**.



A0046983

28 Definición de una nueva contraseña


6. Introduzca la contraseña de nuevo en el campo **Password**.



A0046984

29 Confirmación de la contraseña

7. Pulse la tecla **OK** para confirmar la contraseña.




A0046985

### Administración de derechos

Para definir los distintos derechos de los grupos de usuarios y hacer ajustes básicos adicionales en la gestión de derechos se deben seguir los pasos siguientes.

1. Abra el menú **Settings**.
2. Pulse la tecla **Rights management**.
  - ↳ Para poder modificar todos los derechos de usuario en la función de gestión de derechos, el usuario debe iniciar sesión como administrador (los operadores solo pueden cambiar los derechos de los asistentes).




A0046986

30 Menú Settings, pestaña Options 1

Además de asignar derechos varios, el administrador también puede efectuar ciertos ajustes básicos:

- Número mínimo de caracteres para la ID (**min. characters ID**)
- Número mínimo de caracteres para la contraseña (**min. characters passw.**)
- Validez de la contraseña
- Número máximo de intentos de contraseña (**max. password tries**)
- Tiempo de cierre de sesión en segundos






A0046987

31 Menú Rights management

Por medio del usuario y los derechos asignados a este se garantiza que toda acción ejecutada en el analizador se pueda someter a registro y seguimiento. Estos datos se pueden visualizar en el registro de auditoría y no se pueden modificar ni manipular. El usuario debe introducir un comentario en el cuadro de diálogo para cada medición o cambio de parámetro.




A0046988

32 Función de comentarios

Contraseña incorrecta o usuario no autorizado


La ventana siguiente aparece si en el inicio de sesión se ha introducido una contraseña incorrecta:



33 Pantalla que muestra el mensaje "Contraseña errónea"


El número de intentos de inicio de sesión restantes se muestra en esta ventana. Después de tres intentos de introducir la contraseña con resultado fallido, el usuario es bloqueado. El administrador puede reiniciar la contraseña → 38.

El acceso por un usuario no autorizado se indica de la manera siguiente:



34 Pantalla que muestra el mensaje "Usuario no autorizado"

Si un usuario intenta iniciar sesión sin contar con suficientes derechos de acceso, se muestra el mensaje siguiente.




35 Pantalla que muestra el mensaje "Sin derechos"

## 9 Manejo

### Lectura de valores medidos

En la pantalla de medición del analizador se muestran los valores medidos siguientes:

- COT en ppb
- Conductividad (el indicador se puede ocultar opcionalmente)
- Temperatura
- Curva de carga: COT, conductividad



A0050163

## 10 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

### 10.1 Sustitución del sistema de mangueras

**i** Para asegurar que los conectores estén asentados correctamente es recomendable cortar las mangueras a la longitud adecuada usando un cortador de mangueras especial a fin de garantizar una superficie de corte recta y de evitar la deformación de los extremos de las mangueras.

El procedimiento de sustitución de un sistema de mangueras se explica a continuación. Las mangueras empleadas son de FEP, por lo que no les afectan los productos acuosos en el rango de agua pura y ultrapura y no contribuyen de manera apreciable al COT en el sistema.


Puede resultar necesario reemplazar estos sistemas de mangueras si entra en el sistema una gran cantidad de suciedad o si el sistema se ha usado con productos inadecuados. Además, ciertas piezas del sistema de mangueras (subsecciones de las mangueras) se deben sustituir en caso de fugas en el sistema. Dichas fugas se pueden producir si se aplica una presión de proceso inadecuada, por ejemplo.

Los racores que se emplean son UNF, que también se usan en cromatografía. Estos racores se componen de un terminal de empalme adecuado y un conector de tornillo idóneo (denominado a continuación conector hembra) fabricados en PEEK.

Los terminales de empalme se someten a una deformación mecánica permanente durante la instalación y se deben sustituir cada vez que se coloca una manguera nueva. El conector hembra se puede reutilizar si no está dañado.

Para sustituir una subsección de manguera se necesita el material siguiente:

- 2 x terminales de empalme (adecuados para manguera de 1/8", código de color amarillo)
- 2 x racores 1/4-28 UNF
- 1 x manguera de 1/8" de FEP de longitud adecuada
- Cortador de manguera para capilares




A0047336

**36** Subsección de manguera

- 1 Terminal de empalme
- 2 Conexión de tornillo (conector hembra)
- 3 Manguera


1. Gire los racores de la subsección de manguera en sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlos.
2. Retire la sección de manguera de la caja y determine la longitud total de la manguera.  
→ La longitud se mide de terminal de empalme a terminal de empalme.
3. Tras determinar la longitud correcta, corte la manguera con dicha longitud y practique un corte recto en ángulo recto en ambos extremos usando el cortador de manguera.
4. Ponga el primer terminal de empalme en un extremo de la manguera y deslice el conector hembra por la manguera.



A0047337

37 Posicionamiento del terminal de empalme y la manguera


5. A continuación, coloque el racor (preparado tal como se ha explicado anteriormente) en un acoplamiento (1).



A0047338

38 Acoplamiento

6. Enrosque el conector hembra en el acoplamiento y apriételo a mano



A0047339

39 Enroscado del conector hembra

## 10.2 Historial del firmware

Fecha	Versión	Cambios	Compatibilidad con versión anterior
01.05.2022	1.217b	Marca figurativa de Endress+Hauser actualizada	Si
22.11.2021	1.209	Firmware con el lanzamiento del equipo	Si



## 11 Mantenimiento

Un mantenimiento incorrecto puede llevar a un funcionamiento impreciso y representar un riesgo de seguridad.

- ▶ Todas las actividades de mantenimiento que se describen en esta sección han de llevarse a cabo por un técnico correspondientemente cualificado.
- ▶ Antes de cada actividad de mantenimiento: el personal especializado ha de estar completamente familiarizado con todo el proceso y haber entendido perfectamente todos los pasos involucrados.

### 11.1 Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular garantiza la ejecución eficiente del analizador.

Intervalo	Trabajos de mantenimiento
Antes de cada calibración	▶ Sustituya la solución de calibración
Cada 6 meses	▶ Sustituya la manguera de la bomba
Cada 6 meses	▶ Sustituya el reactor UV
Cada 24-36 meses	▶ Sustituya el balasto del reactor UV  ¡Esta operación debe ser ejecutada exclusivamente por la organización de servicio a la que Endress+Hauser se lo haya encargado!
Cada 36-48 meses	▶ Sustituya el cabezal de la bomba  ¡Esta operación debe ser ejecutada exclusivamente por la organización de servicio a la que Endress+Hauser se lo haya encargado!

Los intervalos de mantenimiento dependen en gran medida de la aplicación en cuestión. Por consiguiente, los intervalos de mantenimiento se deben adaptar a las necesidades específicas. No obstante, es importante asegurarse de que estas tareas de mantenimiento siempre se lleven a cabo con regularidad.

### 11.2 Tareas de mantenimiento

#### ADVERTENCIA


**El equipo está activo.**

Una conexión incorrecta puede ocasionar lesiones o incluso la muerte.

- ▶ ANTES de empezar las tareas de mantenimiento, compruebe que no haya ningún cable sometido a tensión eléctrica.
- ▶ Desconecte el equipo de la alimentación; desconecte el enchufe de la red de suministro eléctrico.

#### 11.2.1 Bomba peristáltica

Cambie la manguera de la bomba peristáltica cada 6 meses. El software del equipo mostrará un recordatorio.



A0047335

#### 40 Bomba peristáltica

- 1 Sistema de mangueras
- 2 Entrada de bomba
- 3 Adaptador luer
- 4 Pinzas para mangueras
- 5 Fijadores de mangueras de la bomba
- 6 Cabezal de la bomba
- 7 Caja de la bomba
- 8 Manguera de la bomba
- 9 Salida de la bomba

Para sustituir la manguera de la bomba siga los pasos siguientes:

1. Detenga por completo el flujo de muestra.
2. Apague el sistema → 33.
3. Apague el equipo con el interruptor de la red de suministro eléctrico.
4. Desconecte el conector de la red de suministro eléctrico del equipo.
5. Abra el equipo.
6. Abra los fijadores de mangueras (5) del interior de la caja de la bomba (7) y retire la manguera de la bomba (8) de los fijadores de mangueras.
7. Abra las pinzas para mangueras (4) de los extremos de la manguera y retire la manguera (1).
8. Gire el cabezal de la bomba (6) mientras tira a la vez de un extremo de la manguera de la bomba antigua para sacarla de la caja de la bomba (7).
9. Inserte la manguera de la bomba nueva girando el cabezal de la bomba (6) y sujétela a la caja.
10. Posicione la manguera de la bomba (8) en el centro de la caja de la bomba (7) y cierre los fijadores de mangueras (5).
11. Coloque la manguera (1) y el adaptador luer (3) en la nueva manguera de la bomba y asegúrelos en su posición con las pinzas para mangueras (4).
12. Ponga a cero las horas de funcionamiento de la bomba en el menú **System**.

### 11.2.2 Reactor con lámpara UV


#### ⚠ ADVERTENCIA

##### ¡Fuente de radiación con radiación UV de onda corta!

Su manipulación inadecuada puede causar daños en los ojos y en la piel.

- ▶ Antes de trabajar en el reactor, ponga siempre el equipo fuera de servicio y desconéctelo de la alimentación.
- ▶ Sustituya siempre el reactor como un conjunto completo.
- ▶ Retire del servicio los reactores dañados.
- ▶ No abra en ningún caso el reactor para sustituir componentes individuales.
- ▶ No haga funcionar en ningún caso el reactor cuando esté desmontado o en estado sin apantallar.
- ▶ Asegúrese de que el aislamiento de los extremos del reactor esté intacto (tubos termorretráctiles sin daños).
- ▶ Las lámparas UV rotas o defectuosas se deben desechar como residuos peligrosos, ya que contienen mercurio.

La lámpara UV del reactor se usa exclusivamente como fuente de energía para la oxidación. La intensidad de radiación de la lámpara decrece tras muchas horas de funcionamiento hasta que el sensor se dispara y se muestra información a este respecto en el indicador. Una vez que el sensor se apaga, durante un tiempo breve todavía se puede hacer funcionar el punto de medición. No obstante, como la intensidad es notablemente menor, es preciso recalibrar el sistema. Sustituya el reactor a los 12 meses, a más tardar.



A0047340



41 Reactor

- 1 Conector de conexión
- 2 Conexión de fluido
- 3 Soporte superior
- 4 Reactor
- 5 Soporte inferior

Para sustituir el reactor es necesario seguir los pasos siguientes:

1. Detenga por completo el flujo de muestra.



2. Apague el sistema →  33.
  3. Desconecte las conexiones de fluido (2) dirigidas hacia el reactor (4) y procedentes de este.
    - ↳ Se puede producir un pequeño escape de agua (líquido residual presente en el reactor).
  4. Suelte el conector de conexión (1) hacia el balasto electrónico.
  5. Retire el reactor de los soportes de la caja de metal. Para ello, el reactor se debe retirar primeramente del soporte superior (3) y después del inferior (5).
    - ↳ Asegúrese de que no se toquen los extremos de vidrio tanto del reactor antiguo como del nuevo.
  6. Introduzca el reactor nuevo en el sistema. Para ello, el reactor se debe insertar primero en el soporte inferior y después en el superior.
    - ↳ Durante la introducción del reactor, se debe proceder con cuidado para asegurarse de no dañar los cables electrónicos hacia el conector y de que estos queden insertados detrás del reactor en la ranura prevista para tal fin.
  7. Restablezca la conexión electrónica hacia el balasto electrónico y las conexiones de fluidos.
  8. Reinicie el sistema.
    - ↳ El modo de sistema comprueba el reactor para asegurarse de que funcione correctamente sin ningún error.
  9. Una vez completada la comprobación, reinicie el contador de tiempo de funcionamiento del reactor.
    - ↳ Con esto se completa la instalación del reactor nuevo.
-  Tras sustituir el reactor, el reactor nuevo debe funcionar en modo de sistema durante al menos 20 minutos a la velocidad normal de la bomba y con la lámpara encendida. De este modo se eliminan las posibles impurezas y suciedad. Además, también resulta esencial calibrar el nuevo reactor UV.

## 11.3 Retirada del servicio

### ATENCIÓN

#### Actividades mientras el analizador está en funcionamiento

Riesgo de lesiones e infecciones por el producto.

- ▶ Antes de soltar las mangueras, compruebe que no haya ninguna acción activa, p. ej. el bombeo de muestras, y que tampoco se ejecutará en breve.
- ▶ Lleve indumentaria, gafas y guantes de protección personal o tome otras medidas apropiadas para protegerse.
- ▶ Limpie cualquier derrame de reactivo utilizando un paño desechable y enjuague con agua fresca. Seque entonces las zonas limpias con un trapo.

### AVISO

#### Funcionamiento interrumpido durante más de 3 días sin llevar a cabo previamente el "procedimiento de retirada del servicio"

¡Puede dañar el equipo!

- ▶ Ponga el analizador fuera de servicio según se describe.

#### Retírelo del servicio, proceda del modo siguiente:

1. Detenga por completo el flujo de muestra.
2. Enjuague el analizador con agua ultrapura.
3. Vacíe las mangueras por completo.
4. Selle los capuchones de conexión con tapones ciegos.

5. Ponga tapones ciegos en todas las entradas y salidas.

## 12 Reparación

### 12.1 Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto del equipo actualmente disponibles para el suministro se pueden consultar en el sitio web:

[www.endress.com/device-viewer](http://www.endress.com/device-viewer)

- Cuando curse pedidos de piezas de repuesto, indique el número de serie del equipo.

### 12.2 Devolución

La devolución del producto es necesaria si requiere una reparación o una calibración de fábrica o si se pidió o entregó el producto equivocado. Conforme a la normativa legal y en calidad de empresa certificada ISO, Endress+Hauser debe cumplir con determinados procedimientos para el manejo de los equipos devueltos que hayan estado en contacto con el producto.

Para asegurar un proceso rápido, profesional y seguro en la devolución del equipo:

- Consulte el sitio web [www.endress.com/support/return-material](http://www.endress.com/support/return-material) para información sobre el procedimiento y las condiciones de devolución de equipos.

### 12.3 Eliminación

#### 12.3.1 Desguace del analizador

##### **⚠ ATENCIÓN**

**Riesgo de lesiones si la solución de líquido patrón no se desecha correctamente.**

- Al deshacerse de los residuos, siga las instrucciones de las hojas de datos de seguridad para los productos químicos utilizados.
- Tenga en cuenta las normativas locales en relación con la eliminación de desechos.



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

## 13 Accesorios

Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del presente documento.

- Póngase en contacto con la Oficina de ventas o servicios de su zona para que le proporcionen información sobre accesorios no estén incluidos en esta lista.

### **Kit reductor de presión CA78/79**

Presión de suministro: máx. 10 bar (145 psi), presión de salida ajustable

N.º de pedido 71543593

### **Kit intercambiador de calor CA78/79**

Temperatura: se puede usar hasta una temperatura máxima de 90 °C (194 °F)

N.º de pedido 71543592

## 14 Datos técnicos

### 14.1 Entrada

Variable medida	COT
Rango de medición	0,5 ... 1 000 µg/l (ppb)
Señal de entrada	Entrada del controlador de 24 V (opción de pedido) La entrada del controlador inicia una medición. Función disponible únicamente para equipos de 1 canal.

### 14.2 Salida

Señal de salida	<b>Canal de medición 1</b> 0/4 a 20 mA, aisladas galvánicamente  <b>Canal de medición 2 (opcional)</b> 0/4 a 20 mA, aisladas galvánicamente
Señal en alarma	1 puerto para residuo UNF ¼ - 28
Carga	Máx. 500 Ω
Comportamiento de transmisión	Ajustable, en el rango de medición 4 ... 20 mA En espera: 3,8 mA

### 14.3 Salidas de corriente, activas

Span	0 ... 20 mA; según Namur NE43
------	-------------------------------

## 14.4 Alimentación

Tensión de alimentación	100/240 V CA, 47-63 Hz
-------------------------	------------------------

Consumo de potencia	Máx. 60 W
---------------------	-----------

Cable de alimentación	2 m, conector de red de suministro eléctrico tipo E+F preinstalado
-----------------------	--

## 14.5 Características de funcionamiento

Rango de medición	COT (carbono orgánico total)
-------------------	------------------------------

Error medido máximo	+/-0,5 µg/l (ppb) o 1 %, se aplica el valor más grande en cada caso
---------------------	---

Límite de detección (LDD)	0,1 µg/l (ppb)
---------------------------	----------------

Tiempo de respuesta t90	50 s
-------------------------	------

Número de canales de medición	1 a 3, según la versión del pedido
-------------------------------	------------------------------------

Requerimiento de muestra	~ 14 ml/min
--------------------------	-------------

Reactor UV	Reactor UV con monitorización continua de funcionamiento
------------	--

Intervalo de calibración	El equipo se calibra a la entrega. Se recomienda calibrarlo de nuevo después de sustituir componentes que estén en contacto con el proceso, como la manguera de la bomba o el reactor UV.
--------------------------	---

Intervalo de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sustitución de la solución de calibración: antes de cada calibración</li> <li>■ Sustitución de la manguera de la bomba: cada 6 meses</li> <li>■ Sustitución del reactor UV: cada 6 meses</li> <li>■ Sustitución del balasto del reactor UV: cada 24-36 meses</li> <li>■ Sustitución del cabezal de la bomba: cada 36-48 meses</li> </ul>
----------------------------	---

Esfuerzo de mantenimiento	1 hora al mes
---------------------------	---------------

## 14.6 Entorno

Temperatura ambiente	10 a 45°C (50 a 113°F)
----------------------	------------------------


Temperatura de almacenamiento	2 ... 55 °C (35 ... 131 °F)
-------------------------------	-----------------------------

Humedad relativa	de 10 a 90 %, sin condensación
Grado de protección	IP 42 (equipo estándar), IP54 (opción de pedido)
Compatibilidad electromagnética <sup>3)</sup>	Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias según EN 61326-1:2013, clase A para la industria
Seguridad eléctrica	Según EN/IEC 61010-1:2010, equipos de Clase 1 Baja tensión: categoría de sobretensiones II Para instalaciones hasta 3 000 m (9 800 ft) sobre el nivel medio del mar
Grado de contaminación	2

## 14.7 Proceso

Temperatura de la muestra	< 50 °C (122 °F)
Presión del proceso	Máx. 0,5 bar (7,25 psi); recomendada 0,25 bar (3,62 psi)
Salida de muestras	Despresurizada
Calidad de la muestra	Libre de partículas
Conductividad máxima de la muestra	2 µS/cm
Suministro de muestras	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 puerto para muestras: 1 puerto para prueba de idoneidad del sistema, manual</li> <li>■ Opción de pedido 1: 1 puerto para muestra, 3 puertos para prueba de idoneidad del sistema, automatizada</li> <li>■ Opción de pedido 2: 3 puertos para muestra, 1 puerto para prueba de idoneidad del sistema, manual</li> </ul>

## 14.8 Estructura mecánica

Diseño, medidas	→  12
Peso	Aprox. 14 kg (30,86 lb)
Materiales	Caja de acero inoxidable

3) Para hacer funcionar el producto de la manera prevista se necesita una calidad suficiente en la red de suministro eléctrico.

---

Especificación de la manguera	Manguera de muestras de 1/8 pulgadas, 3,2 mm de diámetro exterior incluida en el kit de conexión. Distancia a otros equipos 50 cm. La línea de alimentación de muestras no debe superar los 2 metros ni una diferencia de altura de 1 metro.
-------------------------------	--



## Índice alfabético

### A

Acceso desde el indicador local	19
Accesorios	52
Adaptación del software	35
Advertencias	4, 21
Alcance del suministro	8
Alimentación	54
Analizador	
Montaje	13
Apagado	33

### C

Cable de alimentación	54
Calibración y ajuste	25
Calidad de la muestra	55
Características de funcionamiento	54
Carga	53
Código de pedido	7
Compatibilidad electromagnética	55
Comportamiento de transmisión	53
Comprobación de funciones	20
Comprobación de la instalación	20
Comprobación tras el montaje	15
Comprobaciones tras la conexión	16
Conductividad máxima de la muestra	55
Conexión	16
Conexión de productos	14
Conexión eléctrica	16
Configuración	20
Consumo de potencia	54

### D

Datos técnicos	53
Descripción del producto	9
Desguace del analizador	51
Devolución	51
Diagnóstico	44
Diagrama de procesos	10
Dirección del fabricante	8
Diseño del producto	9
Documentación	4

### E

Editor del modo de intervalos	34
Eliminación	51
Entorno	54
Entrada	53
Entradas de señal	53
Error medido	54
Esfuerzo de mantenimiento	54
Especificación de la manguera	56
Estructura y función del menú de configuración	18

### F

Funcionamiento seguro	5
-----------------------	---

### G

Grado de contaminación	55
Grado de protección	16, 55
Guardar datos de medición	34

### H

Historial del firmware	45
Humedad	55

### I

Identificación del producto	7
Inicio automático	33
Instrucciones de conexión	16
Instrucciones de seguridad	5
Intervalo de calibración	54
Intervalo de mantenimiento	54

### L

Localización y resolución de fallos	44
-------------------------------------	----

### M

Manejo	43
Mantenimiento	46
Materiales	55
Medición	20
Medidas	12, 55
Montaje del analizador	13

### N

Número de canales de medición	54
-------------------------------	----

### O

Opciones	34
Opciones de configuración	18
Opciones de montaje	12

### P

Página del producto	7
Peso	55
Piezas de repuesto	51
Placa de identificación	7
Plan de mantenimiento	46
Presión del proceso	55
Procedimiento para iniciar sesión	20
Proceso	55
Prueba de idoneidad del sistema	27
Puesta en marcha	20

### Q

Qualification	24
---------------	----

### R

Rango de medición	53, 54
Recepción de material	7
Reparación	51
Requerimiento de muestra	54
Requisitos de montaje	12

Requisitos que debe cumplir el personal . . . . .	5
---	---

## S

Salida . . . . .	53
Salida de muestras . . . . .	55
Salidas de corriente	
Activa . . . . .	53
Secuencia de montaje . . . . .	13
Seguridad	
informática . . . . .	6
Seguridad del producto . . . . .	6
Seguridad eléctrica . . . . .	55
Seguridad en el puesto de trabajo . . . . .	5
Señal de entrada . . . . .	53
Señal de salida . . . . .	53
Señal en alarma . . . . .	53
Settings . . . . .	30
Símbolos . . . . .	4
Sistema . . . . .	29
Sistema de mangueras	
Sustitución . . . . .	44
Span . . . . .	53
Suministro de muestras . . . . .	55
Sustitución de la manguera (bomba peristáltica) . . . . .	46
Sustitución del reactor . . . . .	48

## T

Tareas de mantenimiento . . . . .	46
Tecnología de última generación . . . . .	6
Temperatura ambiente . . . . .	54
Temperatura de almacenamiento . . . . .	54
Temperatura de la muestra . . . . .	55
Tensión de alimentación . . . . .	54
Tiempo de respuesta . . . . .	54

## U

Uso previsto . . . . .	5
------------------------	---

## V

Variable medida . . . . .	53
Viewer . . . . .	23
Visión general de las opciones de configuración . . . . .	18





[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---