Kratke upute za rad Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP

Ultrazvučna mjerna tehnologija Mjerenje razine 5 ili 10 senzora





Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju Upute za uporabu koje su uključene u sadržaj isporuke.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju:

Dostupnu za sve verzije uređaja putem:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App





1 Pridružena dokumentacija

2 Informacije o dokumentu

2.1 Simboli

2.1.1 Sigurnosni simboli

A OPASNOST

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

LIPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

A OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

2.1.2 Simboli za određene vrste informacija i grafika

🚹 Savjet

Označava dodatne informacije

Referenca na dokumentaciju

Referenca na sliku

•

Treba poštivati obavijest ili pojedinačni korak

1., 2., 3. Koraci radova

1, 2, 3, ... Broj pozicije

A, B, C, ... Prikazi

3 Osnovne sigurnosne upute

3.1 Namjena

Prosonic S FMU95 je predajnik za ultrazvučne senzore FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93 i FDU95. Za podršku postojećim instalacijama mogu se priključiti i sljedeći senzori: FDU80, FDU80F, FDU81, FDU81F, FDU82, FDU83, FDU84, FDU85, FDU86, FDU96.

3.2 Ugradnja, puštanje u pogon i rukovanje

Ovaj uređaj je konstruiran sigurno po najnovijem stanju tehnike i zadovoljava sve propise EU direktiva. Međutim, ako se koristi nepropisno ili za primjene za koje nije namijenjen, mogu nastati opasnosti povezane s primjenom, npr. preljev proizvoda zbog nepravilne ugradnje ili konfiguracije. Instalaciju, priključivanje na električnu mrežu, puštanje u pogon, rad i održavanje mjernog sustava moraju izvoditi isključivo obučeni stručnjaci koji je operator sustava ovlastio za obavljanje takvih radova. Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za

uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu. Izmjene i popravci uređaja mogu se provesti samo ako su izričito dopušteni u Uputama za uporabu.

3.3 Sigurnost pogona i sigurnost procesa

Moraju se poduzeti alternativne mjere praćenja kako bi se osigurala radna sigurnost i sigurnost procesa tijekom konfiguracije, ispitivanja i održavanja uređaja.

3.3.1 Opasno područje

Pri korištenju mjernog sustava u opasnim područjima, moraju se poštivati primjenjivi nacionalni standardi. Uređaj prati posebna "Ex dokumentacija", koja je sastavni dio ovih Uputa za uporabu. Moraju se poštivati specifikacije ugradnje, podaci priključenja i sigurnosne upute navedene u ovoj dopunskoj dokumentaciji.

- Osigurajte da je tehničko osoblje dovoljno obučeno.
- Pridržavajte se mjeriteljskih i sigurnosnih zahtjeva za mjernu točku.

Odašiljač se može montirati samo u odgovarajuća područja. Senzori s odobrenjem za područja ugrožena eksplozijama mogu biti spojeni na odašiljače koji nemaju Ex odobrenje.

UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije

▶ Ne spajajte FDU83, FDU84, FDU85 i FDU86 senzore s ATEX, FM ili CSA certifikatom na Prosonic S odašiljač.

4 Dolazni prijem i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Provjerite sljedeće tijekom dolaznog prihvaćanja:

- Jesu li kodovi narudžbe na otpremnici i oznaka proizvoda jednaki?
- Je li roba neoštećena?
- Odgovaraju li podaci na pločici s oznakom tipa podacima o narudžbi na otpremnici?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): jesu li sigurnosne napomene (XA) dostavljene?

Ako jedan od uvjeta nije ispunjen, obratite se Vašoj Endress+Hauser distribucijskoj centrali.

4.2 Identificiranje proizvoda

Mjerni uređaj može se identificirati na sljedeće načine:

- Podaci pločice s oznakom tipa
- Kod narudžbe s kodiranim specifikacijama uređaja na dostavnici
- Unesite serijski brojev s pločice s oznakom tipa u *W@M preglednik uređaja* (www.endress.com/deviceviewer): Prikazuju se svi podaci o uređaju.
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom u Endress+Hauser Operations App ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na pločici s oznakom tipa s Endress+Hauser Operations App aplikacijom: prikazat će se sve informacije o uređaju za mjerenje.

4.3 Skladištenje i transport

- Uređaj zapakirajte tako da bude zaštićen od udara pri skladištenju i transportu. Originalna ambalaža pruža optimalnu zaštitu.
- Dopuštena temperatura skladištenja: -40 do +60 °C (-40 do 140 °F)

5 Montiranje

5.1 Montaža kućišta polikarbonatnog polja

5.1.1 Mjesto montaže

- Zasjenjeno mjesto, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla. Ako je potrebno, upotrijebite zaštitni pokrov.
- Kod montaže na otvorenom: koristite prenaponski odvodnik.
- Nadmorska visina: ugradite na maksimalnoj visini od 2 000 m (6 560 ft) preko MSL-a
- Minimalni razmak lijevo: 55 mm (2.17 in); u protivnom se pokrov kućišta ne može otvoriti.

5.1.2 Montaža na zid

- Isporučeni nosač kućišta također se može koristiti kao predložak za bušenje.
- Nosač kućišta montirajte na ravnu površinu tako da se ne može iskriviti ili saviti.



- 🖻 1 🛛 Montaža kućišta polikarbonatnog polja na zid
- 1 Nosač kućišta (isporučen)

5.1.3 Montiranje na stub



- Image: Montažna ploča za postavljanje kućišta polikarbonata na stup
- 1 Nosač kućišta (isporučen)

5.2 Montaža aluminijskog kućišta

5.2.1 Mjesto montaže

- Zasjenjeno mjesto, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla
- Kod montaže na otvorenom: koristite prenaponski odvodnik
- Nadmorska visina: ugradite na maksimalnoj visini od 2 000 m (6 560 ft) preko MSL-a
- Minimalni razmak lijevo: 55 mm (2.17 in); u protivnom se pokrov kućišta ne može otvoriti

5.2.2 Montaža uređaja za mjerenje



🗟 3 Montaža aluminijskog kućišta na zid

5.3 Montaža kućišta s DIN šinom

5.3.1 Mjesto montaže

- U ormariću izvan opasnih područja
- Na dovoljnoj udaljenosti od visokonaponskih električnih kabela, kabela motora, sklopnika ili pretvarača frekvencije
- Nadmorska visina: ugradite na maksimalnoj visini od 2 000 m (6 560 ft) preko MSL-a
- Minimalni razmak lijevo: 10 mm (0.4 in); u protivnom se pokrov kućišta ne može otvoriti.

5.3.2 Montaža uređaja za mjerenje

LUPOZORENJE

Kućište s DIN šinom zadovoljava klasu zaštite IP06.

Ako je kućište oštećeno, postoji opasnost od strujnog udara na dijelovima pod naponom.

Ugradite uređaj u stabilan ormarić.



Montaža/rastavljanje kućišta s DIN šinom. Mjerna jedinica mm (in)

- A Montiranje
- B Rastavljanje

5.4 Montaža daljinskog zaslona i upravljačkog modula



6 Električni priključak

6.1 Terminal odjeljka polikarbonatnog kućišta polja



🖻 5 Pristup terminalu odjeljka polikarbonatnog kućišta polja

Ulazi kabela

Unaprijed izrežite otvore na dnu kućišta za sljedeće kabelske uvodnice:

- M20x1,5 (10 otvora)
- M16x1,5 (5 otvora)
- M25x1,5 (1 otvor)

6.2 Terminal odjeljka aluminijskog kućišta polja

A UPOZORENJE

Kako bi se osigurala zaštita od eksplozije:

- Uvjerite se da su svi priključci smješteni u kućištu polja. (Iznimka: terminal za zaštitno tlo na vanjskom dijelu kućišta polja).
- Kućište priključite na lokalni potencijal uzemljenja (PML).
- Za usmjeravanje kabela koristite samo kabelske uvodnice koje zadovoljavaju zahtjeve zaštite od eksplozije na mjestu rada.



- 🖻 6 🔹 Pristup terminalu odjeljka aluminijskog kućišta polja
- 1 Aluminijsko kućište polja, otvoreno
- 2 Pločica s oznakom tipa
- 3 Terminal za zaštitno uzemljenje
- 4 Prikazni i upravljački modul
- 5 Aluminijsko kućište polja, zatvoreno

Ulazi kabela

- 12 otvora M20x1,5 za uvodnice kabela nalaze se na dnu kućišta polja.
- Za uspostavljanje električnog spoja: provodite kabele kroz ulaze kabela i u kućište. Električni priključak se tada uspostavlja na isti način kao i na kućištu DIN šine.

6.3 Terminal odjeljka kućišta sa DIN šinom



6.4 Raspored priključaka

6.4.1 Vrsta terminala

Prosonic S ima priključak na terminalu sa oprugom. Kruti vodiči ili fleksibilni vodiči s navlakama mogu se umetnuti izravno u priključak bez upotrebe poluge i automatski stvoriti kontakt.

6.4.2 Područja terminala



🖻 7 Područja terminala Prosonic S FMU95

6.4.3 Terminali za napajanje (AC verzije)

- Terminal 1: L (90 do 253 V_{AC})
- Terminal 2: N
- Terminal 3: uređaj za izjednačenje potencijala
- Osigurač: 400 mA T

6.4.4 Terminali za napajanje (DC verzije)

- Terminal 1: L+ (10.5 do 32 V_{DC})
- Terminal 2: L-
- Terminal 3: uređaj za izjednačenje potencijala
- Osigurač: 2AT

6.4.5 Terminali za ulazne razine

U svim verzijama uređaja

- Senzor 1: terminali 9 (žuti), 10 (crni), 11 (crveni)
- Senzor 2: terminali 12 (žuti), 13 (crni), 14 (crveni)
- Senzor 3: terminali 15 (žuti), 16 (crni), 17 (crveni)
- Senzor 4: terminali 18 (žuti), 19 (crni), 20 (crveni)
- Senzor 5: terminali 21 (žuti), 22 (crni), 23 (crveni)

U verzijama uređaja s 10 ulaza senzora

- Senzor 6: terminali 24 (žuti), 25 (crni), 26 (crveni)
- Senzor 7: terminali 27 (žuti), 28 (crni), 29 (crveni)
- Senzor 8: terminali 30 (žuti), 31 (crni), 32 (crveni)
- Senzor 9: terminali 33 (žuti), 34 (crni), 35 (crveni)
- Senzor 10: terminali 36 (žuti), 37 (crni), 38 (crveni)

6.4.6 Terminali za sinkronizaciju

Područje terminala A

Priključci 39, 40: sinkronizacija višestrukih Prosonic S odašiljača

6.4.7 Terminali za PROFIBUS DP

- Terminal 65: PROFIBUS A (RxT/TxD N)
- Terminal 66: PROFIBUS B (RxT/TxD P)

6.4.8 Ostali elementi područja terminala

Zaslon

Povezivanje zaslona ili daljinskog zaslona i upravljačkog modula

Servis

Sučelje usluge; za spajanje računala/prijenosnog računala preko Commubox FXA291

■ **]** ਰਿ

. Sklopka za zaštitu od pisanja: zaključava uređaj kako bi se spriječile promjene konfiguracije.

Term.

Terminiranje sabirnice

Adresa

Adresa uređaja sabirnice

6.5 Posebne upute za priključivanje

Posebne upute za spajanje pojedinih terminala potražite u Uputama za uporabu uređaja.

7 Mogućnosti upravljanja

7.1 Struktura i funkcija radnog izbornika

7.1.1 Podizbornici i skupovi parametara

Parametri koji pripadaju zajedno grupirani su u jedan skup parametara u radnom izborniku. Svaki skup parametara identificira se s pet-znamenkastim kodom.



🕑 8 Identifikacija skupova parametara:

- 1 Podizbornik
- 2 Broj pridruženog ulaza ili izlaza (za višekanalne uređaje)
- 3 Broj parametra postavljen unutar podizbornika

7.1.2 Vrsta parametara

Parametri samo za čitanje

- Simbol:
- Nije moguće uređivati.

Parametri koji se mogu uređivati

- Simbol:
- Može se otvoriti za uređivanje pritiskom na

7.2 Pristup radnom izborniku preko lokalnog zaslona

7.2.1 Prikazni elementi i elementi za rukovanje

Elementi zaslona i upravljačkog modula



- 1 Simboli tipki
- 2 Tipke
- 3 Diode koje emitiraju svjetlo ukazuju na stanja uključivanja releja
- 4 LED označava radno stanje
- 5 Znak na zaslonu
- 6 Vrijednost parametra s jedinicom (ovdje: primarna vrijednost)
- 7 Naziv prikazanog parametra

Tipke (rad višenamjenske tipke)

Funkcija trenutačne tipke označena je simbolima višenamjenskih tipki iznad tipke.

• 63

Pomiče po listi za odabir označeni stupac prema dolje.

• • • •

Pomiče po listi za odabir označeni stupac prema gore.

- 🔫 🚛
 - Otvara odabrani podizbornik, skup parametara ili parametar.
 - Potvrđuje vrijednost uređenog parametra.
- • •

Prelazi na prethodni skup parametara unutar podizbornika.

Prelazi na sljedeći skup parametara unutar podizbornika.

• (🗸

Odabire opciju na popisu za odabir koji je trenutno označen trakom za odabir.

• • •

Povećava odabranu znamenku alfanumeričkog parametra.

Smanjuje odabranu znamenku alfanumeričkog parametra.

- •
 - Otvara popis grešaka koje se trenutno otkrivaju.
 - Ako postoji upozorenje, simbol treperi.
 - Ako je prisutan alarm, simbol se trajno prikazuje.
- ٠

Prikazuje sljedeću stranicu izmjerenih vrijednosti (dostupno samo ako je definirano nekoliko stranica izmjerenih vrijednosti; vidi izbornik "Zaslon").

• (Info)

Otvara izbornik "Prečice" koji sadrži najvažnije parametre samo za čitanje.

• (Tienu)

Otvara glavni izbornik odakle možete pristupiti svim parametrima uređaja.

7.3 Pristupa do izbornika za rad putem PROFIBUS DP



9 Način rad, PROFIBUS DP

- 1 Računalo s "DeviceCare"/FieldCare
- 2 Računalo s "DeviceCare"/FieldCare
- 3 PROFIBUS DP
- 4 Računalo s "DeviceCare"/FieldCare
- 5 Ethernet
- 6 PLC
- 7 Terenski uređaji
- 8 Prosonic S odašiljač
- 9 Commubox FXA291

8 Puštanje u pogon

8.1 Uključivanje uređaja

Parametre koji se moraju konfigurirati kada se uređaj prvi put uključi

Jezik

Odaberite jezik zaslona.

- Jedinica udaljenosti Odaberite jedinicu duljine u kojoj se mjeri udaljenost.
- Jedinica temperature Odaberite jedinicu za temperaturu senzora.

8.2 Konfiguracija uređaja

8.2.1 Skup parametara "LVL N senzor sel."

Navigacija

Razina → Razina (LVL) N → Osnovne postavke → LVL N senzor sel.

Parametar

• Unos Dodijelite senzor kanalu.

Odabir senzora

Odredite vrstu senzora. Odaberite opciju **Automatsko** za FDU9x senzore. Odaberite **Ručnu** opciju za FDU8x senzore.

Otkriveno

Prikazuje se samo ako je **Odabir senzora = Automatski** Automatski otkriva vrstu senzora.

8.2.2 Skup parametara "LVL N prim. para."

Oblik spremnika

Odaberite odgovarajuću opciju.

Za više informacija pogledajte Upute za uporabu.

8.2.3 Skup parametara "LVL N prazan kal."



🖻 10 🛛 Prazna i puna kalibracija za mjerenje razine

- 1 FDU9x senzor
- 2 FMU90/FMU95 transmiter
- BD Udaljenost blokiranja
- D Udaljenost između membrane senzora i površine proizvoda
- E Prazno E
- F Puno F
- L Razina

Navigacija

Razina → Razina (LVL) N → Osnovne postavke → LVL N prazna kal.

Parametar "Prazno E"

Odredite udaljenost E od referentne točke senzora do minimalne razine (nulta točka). Nulta točka ne smije biti niža od točke na kojoj ultrazvučni val pogađa dno spremnika.

8.2.4 Skup parametara "LVL N puna kal."

Navigacija

Razina → Razina (LVL) N → Osnovne postavke → LVL N puna kal.

Parametar

Puno F

Odredite raspon OF (udaljenost od minimalne do maksimalne razine). F se možda neće isticati u BD udaljenost blokiranja senzora.

Udaljenost blokiranja

Označava udaljenost blokiranja senzora BD.

8.2.5 Skup parametara "LVL N jedinica"

Navigacija

Razina \rightarrow Razina (LVL) N \rightarrow Osnovne postavke \rightarrow LVL N jedinica

Parametar

Razina jedinice

Odaberite jedinicu razine.

Razina je izlaz u ovoj jedinici ako se ne izvede linearizacija.

Razina N

Prikazuje razinu F koja je trenutno izmjerena (od nulte točke do površine proizvoda) u odabranoj jedinici.

Udaljenost

Prikazuje udaljenost D koja se trenutno mjeri između senzorske membrane (referentna točka mjerenja) i površine proizvoda.



- 1 Referentna točka mjerenja
- A FDU90 bez cijevi za zaštitu od popljavanja
- B FDU90 s cijevi za zaštitu od popljavanja
- C FDU91/FDU91F
- D FDU92
- E FDU93
- F FDU95

8.2.6 Skup parametara "LVL N linearizac."



🖻 11 Vrste linearizacije

- A Nema
- B Tablica
- C Piramidalno dno
- D Konusno dno
- E Dno pod kutom
- F Sfera
- G Horizontalni cil
- H Srednja visina

Navigacija Razina \rightarrow Razina (LVL) N \rightarrow Osnovne postavke \rightarrow LVL N lineariz.

Parametar

Vrsta

Odaberite vrstu linearizacije (pogledajte iznad)

- Korisnička jedinica
 Odredite jedinicu za lineariziranu vrijednost.
- Maks. mjerenje

Navedite maksimalni sadržaj posude (100 %) u odabranoj korisničkoj jedinici. Ne prikazuje se ako je **Vrsta = Tablica**.

Ako je **Vrsta = Horizontalni cil.** ili **Sfera**, **Maks. mjerenje** uvijek se mora odnositi na potpuno pun spremnik.

Promjer

Prikazuje se samo ako je **Vrsta = Horizontalni cil.** ili **Sfera**. Odredite promjer D spremnika.

Srednja visina (H)

Prikazuje se samo ako je **Vrsta = Dno pod kutom**, **Piramidalno dno** ili **Konusno dno** Odredite srednju visinu H posude (pogledajte iznad).

Uređivanje

Prikazuje se samo ako je **Vrsta** = **Tablica**.

Otvara skup parametara **Uređivanje** za ulaz u tablicu linearizacije.

Statusna tablica

Aktivira ili deaktivira tablicu linearizacije.

Način

Određuje odnosi li se linearizacija na razinu ili propust.

8.2.7 Skup parametara "Provjera vrijednosti"

- Ovaj skup parametara pokreće suzbijanje odjeka inferencije (mapiranje).
 - Za snimanje svih interferencijskih odjeka izvršite mapiranje na minimalnoj mogućoj razini (idealno s praznom posudom).
 - Ako tijekom puštanja u rad nije moguće isprazniti posudu, zabilježite prethodno mapiranje kada je posuda djelomično ispunjena. Ponovite mapiranje kada razina dosegne približno 0 % po prvi put.



12 Princip rada funkcije suzbijanja odjeka interferencije (mapiranje)

- A Krivulja odjeka (a) sadrži odjek interferencije i razinu odjeka. Interferencije odjeka će se također procijeniti bez mapiranja. To nije poželjno.
- *B* Mapiranje generira krivulju mapiranja (b). To potiskuje sve odjeke koji se nalaze unutar raspona mapiranja (c).
- C Nakon toga se procjenjuju samo odjeci koji su veći od krivulje mapiranja. Interferencija odjeka je ispod krivulje mapiranja i stoga se zanemaruje (ne vrednuje se).

Navigacija

Razina \rightarrow Razina (LVL) N \rightarrow Osnovne postavke \rightarrow LVL N provjera vrijednosti

Parametar

Stvarna udaljenost

Prikazuje udaljenost D koja se trenutno mjeri između senzorske membrane i površine proizvoda.

Provjera udaljenosti

Upoređuje prikazanu udaljenost s stvarnom vrijednosti i unesite rezultat usporedbe. Na temelju unosa, uređaj automatski određuje raspon mapiranja.

Udaljenost = ok

Prikazana udaljenost i stvarna udaljenost odgovaraju.

 \rightarrow Nastavlja s skupom parametara LVL N map. udalj.

Udaljenost premala

Prikazana udaljenost je manja od stvarne udaljenosti.

\rightarrow Nastavlja s skupom parametara LVL N map. udalj..

Udaljenost prevelika

Prikazana udaljenost je veća od stvarne udaljenosti.

- \rightarrow Mapiranje nije moguće.
- → Postavljanje senzora N se završava.

Udaljenost nepoznata

Stvarna udaljenost je nepoznata.

- \rightarrow Mapiranje nije moguće.
- → Postavljanje senzora N se završava.

Manualno

Raspon mapiranja treba definirati ručno.

→ Nastavlja s skupom parametara LVL N map. udalj.

8.2.8 Skup parametara "LVL N map. udalj."

Navigacija

Razina \rightarrow Razina (LVL) N \rightarrow Osnovne postavke \rightarrow LVL N map. udalj.

Parametar

Stvarna udaljenost

Prikazuje udaljenost D koja se trenutno mjeri između senzorske membrane i površine proizvoda.

Raspon mapiranja

Određuje raspon, počevši od senzorske membrane, u kojoj se provodi mapiranje.

- Ako Provjera udaljenosti = Udaljenost = ok ili Udaljenost premala: Potvrdite unaprijed postavljenu vrijednost.
- Ako Provjera udaljenosti = Manualno: Unesite željeni raspon mapiranja.

Početak mapiranja

Odaberite **Da** za početak snimanja krivulje mapiranja.

 \rightarrow Pojavljuje se skup parametara **LVL status N**.

 \rightarrow Ako je prikazana udaljenost još uvijek premala: zadržite snimanje krivulja mapiranja sve dok se prikazana udaljenost i stvarna udaljenost ne podudaraju.

Status

Određuje status mapiranja:

Omogući mapu

Krivulja mapiranja uzima se u obzir prilikom procjene signala.

Onemogući mapu

Krivulja mapiranja se ne uzima u obzir tijekom procjene signala, ali ostaje pohranjena u uređaju.

Izbriši mapu

Krivulja mapiranja se briše.



71580585

www.addresses.endress.com

