2021-01-29 Obowiązuje od wers 01.02 (wersja przyrządu)

BA01028T/31/PL/24.21-00

71586248

Instrukcja obsługi **iTEMP TMT82**

Dwukanałowy przetwornik temperatury z protokołem ${\rm HART}^{\scriptscriptstyle (\! 8\!)}$







Spis treści

1	Informacje o niniejszym	
	dokumencie	5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Przeznaczenie dokumentu Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ex (XA) Stosowane symbole Symbole narzędzi Dokumentacja Zastrzeżone znaki towarowe	5 5 5 7 7 7
2	Podstawowe wskazówki	
	bezpieczeństwa	. 8
2.1 2.2 2.3	Wymagania dotyczące personelu Zastosowanie przyrządu Bezpieczeństwo eksploatacji	8 8 8
3	Odbiór dostawy i identyfikacja	
	produktu	10
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Odbiór dostawy . Identyfikacja produktu . Nazwa i adres producenta . Zakres dostawy . Certyfikaty i dopuszczenia . Transport i składowanie .	10 10 12 12 12 13
4	Montaż	14
4.1	Wskazówki montażowe	14
4.2 4.3	Montaż	14 21
5	Podłączenie elektryczne	22
5.1 5.2	Wskazówki dotyczące podłączenia Skrócona instrukcja podłączenia	22
БЭ	elektrycznego	23
э.э 54	Podłączenie przetworonika	20 27
5.5	Specjalne wskazówki dotyczące podłączania .	28
5.6 5.7	Zapewnienie stopnia ochrony Kontrola po wykonaniu podłączeń	29
	elektrycznych	29
6	Warianty obsługi	30
6.1	Przegląd wariantów obsługi	30
6.2	Struktura i funkcje menu obsługi	31
0.3	obsługi	33
o.4	postęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania obsługowego	35

7	Integracja przetwornika z	
	systemem automatyki za pomocą	
	protokołu HART [®]	38
7.1	Zmienne przyrządu z komunikacją HART i wartości mierzone	28
7.2 7.3	Zmienne przyrządu i zmienne mierzone Obsługiwane polecenia HART [®]	39 39
8	Uruchomienie	41
8.1 8.2 8.3	Kontrola po wykonaniu montażu Załączenie przetwornika	41 41 41
9	Konserwacja	42
10	Naprawa	42
10.1	Informacje ogólne	42
10.2	Części zamienne	42
10.3	Utylizacja	42
11	Akcesoria	42
11.1	Akcesoria używane zależnie od wersji	
11 2	przyrządu	43 43
11.2	Akcesoria do obsługi i diagnostyki	44
11.4	Komponenty systemowe	45
12	Diagnostyka, wykrywanie i	
	usuwanie usterek	46
12.1	Wykrywanie i usuwanie usterek	46
12.2	Zdarzenia diagnostyczne	48
12.5	Części zamienne	52 52
12.5	Utylizacja	52
12.6	Przegląd historii oprogramowania i	
	informacje dotyczące kompatybilności	53
13	Dane techniczne	54
13.1	Wejście	55
13.2	Wielkości wyjściowe	57
13.5 13.4	Zasiiaille	58 59
13.5	Warunki pracy: środowisko	66
13.6	Konstrukcja mechaniczna	68
13.7	Certyfikaty i dopuszczenia	72
13.8	Dokumentacja	73

14 Menu obsługi i opis parametrów 74

14.1 Menu "Setup [Ustawienia]" 82

14.2	Menu "Diagnostics" [Diagnostyka]	102
14.3	Menu "Expert [Ekspert]"	113
Spis	haseł	134

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach cyklu życia przyrządu: od identyfikacji produktu, odbiorze dostawy i składowaniu, przez montaż, podłączenie, obsługę i uruchomienie aż po wyszukiwanie usterek, konserwację i utylizację.

1.2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ex (XA)

W przypadku zastosowania przetwornika w strefach zagrożonych wybuchem, niezbędne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Dla układów pomiarowych instalowanych w strefie zagrożonej wybuchem dostarczana jest odrębna dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa Ex. Stanowi ona integralną część niniejszej instrukcji obsługi. Zawarte w niej specyfikacje montażowe, parametry podłączeń i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane! Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa Ex, dołączonej do Twojego przyrządu! Oznaczenie odpowiedniej dokumentacji dot. bezpieczeństwa Ex (XA...) jest podane na tabliczce znamionowej. Jeśli oba oznaczenia (na dokumentacji i na tabliczce znamionowej) są identyczne, możesz użyć niniejszej dokumentacji Ex.

1.3 Stosowane symbole

1.3.1 Symbole bezpieczeństwa

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia spowoduje poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.

A OSTRZEŻENIE

Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.

A PRZESTROGA

Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia może być przyczyną lekkich lub średnich obrażeń ciała.

NOTYFIKACJA

Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała.

1.3.2 Symbole elektryczne

Symbol	Znaczenie
	Prąd stały
\sim	Prąd zmienny
\sim	Prąd stały lub zmienny

Symbol	Znaczenie
<u>+</u>	Zacisk uziemienia Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia.
٢	Przewód ochronny (PE) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia, zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia urządzenia.
	 Zaciski uziemienia znajdują się wewnątrz i na zewnątrz obudowy urządzenia: Wewnętrzny zacisk uziemienia: łączy przewód ochronny z siecią zasilającą. Zewnętrzny zacisk uziemienia: łączy urządzenie z systemem uziemienia instalacji.

1.3.3 Symbole oznaczające rodzaj informacji

Ikona	Znaczenie
	Dopuszczalne Dopuszczalne procedury, procesy lub czynności.
	Zalecane Zalecane procedury, procesy lub czynności.
×	Zabronione Zabronione procedury, procesy lub czynności.
i	Wskazówka Oznacza dodatkowe informacje.
	Odsyłacz do dokumentacji.
	Odsyłacz do strony.
	Odsyłacz do rysunku.
►	Uwaga lub krok procedury.
1., 2., 3	Kolejne kroki procedury.
L.	Wynik kroku procedury.
?	Pomoc w razie problemu.
	Kontrola wzrokowa.

1.3.4 Symbole na rysunkach

Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
1, 2, 3,	Numery pozycji	1., 2., 3	Kolejne kroki procedury
A, B, C,	Widoki	A-A, B-B, C-C,	Przekroje
EX	Strefa zagrożona wybuchem	×	Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem)

1.4 Symbole narzędzi

Symbol	Znaczenie
	Śrubokręt płaski
A0011220	
	Śrubokręt krzyżowy
A0011219	
$\square \square$	Klucz imbusowy
A0011221	
Ŕ	Klucz płaski
A0011222	
0	Śrubokręt Torx
A0013442	

1.5 Dokumentacja

Dokument	Cel i zawartość dokumentu
Karta katalogowa TI01010T	Pomoc w doborze urządzenia Niniejszy dokument zawiera wszystkie dane techniczne przyrządu oraz przegląd akcesoriów i innych wyrobów, które można zamówić dla przyrządu.
Skrócona instrukcja obsługi KA01095T	Umożliwia szybkie uzyskanie głównej wartości mierzonej Skrócona instrukcja obsługi zawiera wszystkie najważniejsze informacje: od odbioru dostawy do pierwszego uruchomienia.



Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com \rightarrow Do pobrania

1.6 Zastrzeżone znaki towarowe

HART®

Zastrzeżony znak towarowy FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel przeprowadzający montaż, uruchomienie, diagnostykę i konserwację powinien spełniać następujące wymagania:

- przeszkoleni, wykwalifikowani operatorzy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do wykonania konkretnych zadań i funkcji,
- posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu,
- znać obowiązujące przepisy,
- przed rozpoczęciem prac przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania),

► przestrzegać zaleceń i postępować odpowiednio do istniejących warunków

Personel obsługi powinien spełniać następujące wymagania:

- ukończyć stosowne szkolenia i posiadać zgody odpowiednie dla wymagań związanych z określonym zadaniem od właściciela/operatora obiektu,
- postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi

2.2 Zastosowanie przyrządu

Przyrząd jest konfigurowalnym przez użytkownika, uniwersalnym przetwornikiem temperatury, z jednym lub dwoma wejściami dla czujników rezystancyjnych (RTD), termoparowych (TC), dekady rezystancyjnej i sygnałów napięciowych. Wersja z przetwornikiem głowicowym jest przeznaczona do montażu w głowicy przyłączeniowej zgodnie z PN-EN 50446. Istnieje również możliwość zabudowy przyrządu na szynie DIN za pomocą zestawu do montażu na listwie DIN (opcja). Przyrząd jest także dostępny w wersji do montażu na listwie DIN wg IEC 60715 (TH35).

W razie stosowania przyrządu w sposób inny niż określony przez producenta może nastąpić naruszenie stopnia ochrony urządzenia.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczeństwo eksploatacji

- Urządzenie można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawne technicznie i wolne od usterek i wad.
- > Za niezawodną pracę urządzenia odpowiedzialność ponosi operator.

Strefa zagrożona wybuchem

Aby wyeliminować zagrożenia dla personelu lub obiektu podczas eksploatacji urządzenia w strefie niebezpiecznej (np. zagrożenia wybuchem lub w systemach realizujących funkcje bezpieczeństwa), należy:

- sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówione urządzenia posiada dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Tabliczka znamionowa znajduje się z boku obudowy przetwornika.
- przestrzegać wymagań technicznych określonych w dokumentacji uzupełniającej, stanowiącej integralną część niniejszej instrukcji obsługi.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Układ pomiarowy przyrządu spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa wg normy PN-EN 61010-1, wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wg norm serii PN-EN 61326 oraz zalecenia NAMUR NE 21.

NOTYFIKACJA

 Przyrząd powinien być zasilany z zasilacza z obwodem o ograniczonej energii, zgodnego z wymaganiami UL/EN/IEC 61010-1, rozdz. 9.4 i tabeli 18.

3 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

3.1 Odbiór dostawy

- **1.** Ostrożnie rozpakować przetwornik temperatury. Czy opakowanie lub zawartość dostawy nie uległa uszkodzeniu?
 - Do montażu nie używać uszkodzonych komponentów, ponieważ w przeciwnym razie producent nie gwarantuje zgodności z oryginalnymi wymaganiami bezpieczeństwa ani odporności materiałów i nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z uszkodzenia.
- 2. Czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje? Porównać zakres dostawy z zamówieniem.
- **3.** Czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi w zamówieniu i w dokumentach przewozowych?
- 4. Czy dostarczono całą dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty)? W stosowanych przypadkach: czy dostarczono instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem (np. XA)?

Jeśli jeden z powyższych warunków nie został spełniony, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Endress+Hauser.

3.2 Identyfikacja produktu

Możliwe opcje identyfikacji produktu są następujące:

- dane na tabliczce znamionowej,
- pozycje rozszerzonego kodu zamówieniowego podane w dokumentach przewozowych,
- po wprowadzeniu numeru seryjnego, podanego na tabliczce znamionowej, w aplikacji W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) wyświetlone zostaną wszystkie dane dotyczące przyrządu oraz wykaz odpowiedniej dokumentacji technicznej.
- po wprowadzeniu numeru seryjnego podanego na tabliczce znamionowej w aplikacji *Endress+Hauser Operations* lub zeskanowaniu kodu QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji *Endress+Hauser Operations* wyświetlone zostaną wszystkie dane przyrządu pomiarowego.

3.2.1 Tabliczka znamionowa

Czy przyrząd jest zgodny z zamówieniem?

Należy porównać i sprawdzić dane na tabliczce znamionowej przyrządu z wymaganiami dla punktu pomiarowego:



I Tabliczka znamionowa przetwornika głowicowego (przykład, wersja z dopuszczeniem Ex)

- 1 Napięcie zasilania, pobór prądu i rozszerzony kod zamówieniowy
- 2 Numer seryjny, wersja modelu, wersja oprogramowania i przyrządu
- 3 Dwuwymiarowy kod kreskowy (QR)
- 4 2 linijki dla oznaczenia punktu pomiarowego (TAG)
- 5 Dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem wraz z oznaczeniem instrukcji dot. bezpieczeństwa Ex (XA...)
- 6 Dopuszczenia i odpowiednie symbole

7 Kod zamówieniowy i identyfikator producenta



I abliczka znamionowa przetwornika w wersji do montażu na szynie DIN (przykład, wersja z dopuszczeniem Ex)

- 1 Oznaczenie wyrobu i identyfikator producenta
- 2 Kod zamówieniowy, rozszerzony kod zamówieniowy i numer seryjny, dwuwymiarowy kod kreskowy (QR), numer certyfikatu FCC-ID (w stosownych przypadkach)
- 3 Zasilanie i pobór prądu, sygnał wyjściowy
- 4 Dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem wraz z oznaczeniem instrukcji dot.
- bezpieczeństwa Ex (XA...)
- 5 Logo komunikacji Fieldbus
- 6 Wersja oprogramowania i wersja przyrządu
- 7 Symbole dopuszczeń
- 7 2 linijki dla oznaczenia punktu pomiarowego (TAG)



- I a S Tabliczka znamionowa przetwornika w wersji do montażu w obudowie obiektowej (przykład, wersja z dopuszczeniem Ex)
- 1 Kod zamówieniowy, rozszerzony kod zamówieniowy, numer seryjny i identyfikator producenta
- 2 Napięcie zasilania i pobór prądu, stopień ochrony IP i temperatura otoczenia, wersja oprogramowania, sprzętu i przyrządu pomiarowego
- 3 Dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem, wraz z oznaczeniem instrukcji dot. bezpieczeństwa Ex (XA...)
- 4 Logo dopuszczenia i dwuwymiarowy kod kreskowy (QR)
- 5 2 linijki dla oznaczenia punktu pomiarowego (TAG)

3.3 Nazwa i adres producenta

Nazwa producenta:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adres producenta:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang lub www.endress.com
Adres zakładu produkcyjnego:	patrz tabliczka znamionowa

3.4 Zakres dostawy

W zakres dostawy przyrządu wchodzą:

- Przetwornik temperatury
- Elementy montażowe przetwornika głowicowego (opcja)
- Wielojęzyczna skrócona instrukcja obsługi (w formie drukowanej)
- Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego (tryb SIL)
- Dokumentacja uzupełniająca dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem (ATEX, FM, CSA), np. instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (XA)

3.5 Certyfikaty i dopuszczenia

Przyrząd opuścił zakład producenta w stanie gwarantującym jego bezpieczną i niezawodną eksploatację. Przyrząd jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN 61010-1 "Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych" oraz wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej, określonymi w normie PN-EN 61326.

3.5.1 Znak CE/EAC, deklaracja zgodności

Przyrząd opisany w niniejszym dokumencie spełnia wymagania prawne Unii Europejskiej. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

3.5.2 Certyfikat HART[®]

Przetwornik temperatury został zarejestrowany przez HART[®] FieldComm Group. Przyrząd spełnia wymagania specyfikacji protokołu komunikacyjnego HART[®], wersja 7 (HCF 7.6).

3.5.3 Bezpieczeństwo funkcjonalne

Dwie wersje urządzenia: w obudowie głowicowej/do montażu na listwie DIN posiadają dopuszczenie (opcja) do stosowania w obwodach blokadowych zgodnych z normą PN-EN 61508.

- SIL 2: dla warstwy sprzętowej
- SIL 3: dla warstwy oprogramowania

3.6 Transport i składowanie

Ostrożnie zdjąć wszystkie materiały opakowania i pokrywy ochronne, stanowiące zabezpieczenia transportowe.

P Wymiary montażowe i warunki pracy: → 🗎 68

Podczas transportu i składowania przyrząd powinien być opakowany w sposób zapewniający ochronę przed uderzeniami. Najlepszą ochronę zapewnia oryginalne opakowanie.

Temperatura składowania

- Przetwornik głowicowy: -50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
 Opcjonalnie: -52 ... +85 °C (-62 ... +185 °F), Konfigurator produktu, poz. kodu zam.
 "Testy, certyfikaty, deklaracja", opcja "JN"
- Przetwornik w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym i wyświetlaczem: -35 ... +85 °C (-31 ... +185 °F), Konfigurator produktu, poz. kodu zam. "Obudowa obiektowa", opcja "R" i "S"
- Przetwornik do montażu na szynie DIN: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

4 Montaż

4.1 Wskazówki montażowe

4.1.1 Wymiary

Wymiary urządzenia podano w rozdziale "Dane techniczne" $\rightarrow \square 54$.

4.1.2 Miejsce montażu

- Przetwornik głowicowy:
 - W głowicy przyłączeniowej wg PN-EN 50446, bezpośredni montaż na wkładzie z wprowadzeniem przewodu (otwór wewnętrzny o średnicy 7 mm)
 - W obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym: jeśli czujniki są stabilne, przetwornik może być zamontowany bezpośrednio na termometrze, w przeciwnym razie powinien być zamontowany tak, aby nie miał kontaktu z instalacją procesową
 - W obudowie obiektowej, oddzielonej od instalacji procesowej → 🖺 42
- Przetwornik do montażu na szynie DIN:

Przeznaczony do montażu na szynie DIN (TH35 wg PN-EN 60715).

Informacje dotyczące parametrów (temperatura otoczenia, stopień ochrony, klasa klimatyczna itd.) wymaganych w punkcie pomiarowym i koniecznych do prawidłowego montażu podano w rozdziale "Dane techniczne" $\rightarrow \textcircled{}{}54$.

W przypadku stosowania przetwornika w strefie zagrożonej wybuchem należy przestrzegać wartości granicznych podanych w odpowiednich certyfikatach (Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex).

4.2 Montaż

Do montażu przetwornika głowicowego niezbędny jest śrubokręt krzyżowy.

NOTYFIKACJA

Nie wolno dokręcać śrub zbyt dużym momentem, gdyż może to spowodować uszkodzenie przetwornika głowicowego.

Maksymalny moment dokręcenia = 1 Nm (¾ funtostopy).



4.2.1 Montaż przetwornika głowicowego

Montaż przetwornika głowicowego (trzy wersje)

Wersja A	Montaż w głowicy przyłączeniowej (głowica przyłączeniowa (płaska przylga) wg DIN 43729)
1	Głowica przyłączeniowa
2	Pierścienie osadcze
3	Wkład pomiarowy
4	Przewody podłączeniowe
5	Głowicowy przetwornik temperatury
6	Sprężyny montażowe
7	Śruby montażowe
8	Pokrywa głowicy przyłączeniowej
9	Dławik kablowy

Procedura montażu w głowicy przyłączeniowej, poz. A:

- 1. Otworzyć pokrywę głowicy przyłączeniowej (8).
- 2. Wprowadzić przewody podłączeniowe (4) wkładu (3) przez otwór wewnętrzny w przetworniku głowicowym (5).
- **3.** Założyć sprężyny (6) na śruby montażowe (7).
- **4.** Włożyć śruby montażowe (7) przez boczne otwory w przetworniku i wkładzie (3). Zamocować obie śruby montażowe za pomocą pierścieni osadczych (2).
- 5. Wkręcić przetwornik (5) wraz z wkładem (3) do głowicy.

6. Po podłączeniu przewodów→ ⁽¹⁾ 22 zamknąć szczelnie pokrywę głowicy przyłączeniowej (8).

Wersja B	Montaż w obudowie obiektowej
1	Pokrywa obudowy obiektowej
2	Śruby montażowe ze sprężynami
3	Głowicowy przetwornik temperatury
4	Obudowa obiektowa





Procedura montażu w obudowie obiektowej, poz. B:

- 1. Otworzyć pokrywę (1) obudowy obiektowej (4).
- 2. Włożyć śruby montażowe (2) w boczne otwory w przetworniku głowicowym (3).
- 3. Przykręcić przetwornik głowicowy do obudowy obiektowej.
- 4. Po podłączeniu przewodów, zamknąć pokrywę obudowy obiektowej (1). → 🗎 22

Wersja C	Montaż na szynie DIN wg normy PN-EN 60715
1	Śruby montażowe ze sprężynami
2	Głowicowy przetwornik temperatury
3	Pierścienie osadcze
4	Uchwyt do montażu na szynie DIN
5	Szyna DIN

Procedura montażu na szynie DIN, poz. C:

- 1. Wcisnąć uchwyt montażowy (4) na szynę DIN (5) aż do zatrzaśnięcia.
- 2. Włożyć sprężyny na śruby montażowe (1) i wsunąć śruby w boczne otwory w przetworniku głowicowym (2). Następnie zamocować obie śruby montażowe za pomocą pierścieni osadczych (3).
- 3. Wkręcić przetwornik głowicowy (2) w uchwyt szyny DIN (4).



Montaż rozdzielny przetwornika w obudowie obiektowej

- 6 Montaż przetwornika w obudowie obiektowej z użyciem specjalnego uchwytu, patrz rozdział "Akcesoria". Wymiary w mm (in)
- 1 Montaż za pomocą uchwytu do montażu do ściany/rury
- 2 Montaż za pomocą uchwytu do rury 2"/V4A
- 3 Montaż za pomocą uchwytu do montażu naściennego

Typowy sposób montażu stosowany w Ameryce Płn.



Montaż przetwornika głowicowego

- 1 Osłona termometryczna
- 2 Wkład pomiarowy
- 3 Adapter, przyłącze procesowe
- 4 Głowica przyłączeniowa
- 5 Głowicowy przetwornik temperatury
- 6 Śruby montażowe

Termometr z czujnikiem termoparowym (TC) i rezystancyjnym (RTD) oraz przetwornikiem głowicowym:

- 1. Zamontować osłonę termometryczną (1) w rurociągu procesowym lub w ścianie zbiornika. Przed doprowadzeniem medium pod ciśnieniem zamocować osłonę zgodnie ze wskazówkami montażowymi.
- 2. W osłonie termometrycznej zamontować odpowiednie złączki wkrętne i adapter (3).
- 3. W trudnych warunkach otoczenia lub jeśli jest to wymagane przepisami, sprawdzić, czy zamontowane są pierścienie uszczelniające.
- 4. Włożyć śruby montażowe (6) w boczne otwory w przetworniku głowicowym (5).
- 5. Włożyć przetwornik głowicowy (5) do głowicy przyłączeniowej (4) w taki sposób, aby przewód sygnałowy (zaciski 1 i 2) był skierowany w stronę wprowadzenia przewodu.
- 6. Za pomocą śrubokręta przykręcić przetwornik (5) do głowicy (4).
- 8. Wkręcić głowicę przyłączeniową (4) wraz z przykręconym i podłączonym przetwornikiem głowicowym na złączkę wkrętną i adapter (3).

NOTYFIKACJA

Dla spełnienia wymagań ochrony przeciwwybuchowej, pokrywa głowicy przyłączeniowej powinna być odpowiednio zabezpieczona.

 Po wykonaniu podłączeń elektrycznych, dokręcić z powrotem pokrywę głowicy przyłączeniowej.

Montaż wyświetlacza na przetworniku głowicowym



🖻 8 Montaż wyświetlacza

- 1. Odkręcić śrubę pokrywy głowicy przyłączeniowej. Otworzyć pokrywę głowicy.
- 2. Zdemontować zaślepkę złącza do wpięcia wyświetlacza.
- 3. Zamocować wyświetlacz na zamontowanym i podłączonym przetworniku. Kołki ustalające muszą wejść i zaczepić się za odpowiednie gniazda przetwornika. Po zamontowaniu wyświetlacza dokładnie dokręcić pokrywę głowicy przyłączeniowej.
- Wyświetlacz może być używany wyłącznie z odpowiednią głowicą przyłączeniową z pokrywą z wziernikiem wyświetlacza (np. TA30 produkcji Endress+Hauser). W obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym wyświetlacz jest montowany fabrycznie.

Miejsca zamontowania wyświetlacza w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym



9 Pozycje montażowe wyświetlacza, możliwość obracania co 90°

1 Pierścień piankowy z oznaczeniem

1. Wykręcić zacisk pokrywy.

- 2. Odkręcić pokrywę obudowy wraz z O-ringiem.
- 3. Wyjąć pierścień piankowy
- 4. Wyjąć wyświetlacz z przetwornika głowicowego.
- 5. Odkręcić śruby montażowe znajdujące się w bocznych otworach przetwornika qłowicowego. Przetwornika qłowicowego nie należy odłączać .
- 6. Zamontować przetwornik głowicowy w żądanej pozycji obracając go o 90° w wybranym kierunku tak, jak pokazano na rysunku. Aby obrócić go o 180° należy wykonać ustawienie sprzętowe za pomocą mikroprzełącznika na wyświetlaczu.
- 7. Następnie ponownie zmontować przetwornik wkręcając dwie śruby montażowe.

Po zakończeniu montażu wyświetlacza w wybranej pozycji wykonać wszystkie opisane wyżej kroki w odwrotnej kolejności.

Zamocować wyświetlacz na zamontowanym i podłączonym przetworniku. Kołki ustalające muszą wejść i zaczepić się za odpowiednie gniazda przetwornika.

Włożyć pierścień piankowy do obudowy obiektowej. Oznaczenie (1) musi być skierowane do góry.

4.2.2 Montaż przetwornika w wersji na szynę DIN

NOTYFIKACJA

Nieprawidłowa pozycja montażowa

W przypadku podłączenia termopary i zastosowania wewnętrznej spoiny odniesienia, dokładność pomiaru jest obniżona.

 Przetwornik należy zamontować w pozycji pionowej, z zachowaniem właściwej orientacji (przyłącze czujnika u dołu, przyłącze zasilania u góry)!



🖻 10 Montaż przetwornika w wersji na szynę DIN

- 1. Przesunąć górny uchwyt szyny DIN do oporu w górę, a dolny uchwyt szyny DIN do oporu w dół.
- 2. Zamontować obudowę przetwornika na szynie DIN od przodu.
- 3. Przesunąć oba uchwyty szyny DIN z powrotem aż do zatrzaśnięcia na szynie DIN.

4.3 Kontrola po wykonaniu montażu

Po zakończeniu montażu zawsze należy sprawdzić:

Stan urządzenia i dane techniczne	Uwagi
Czy przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)?	-
Czy warunki otoczenia są zgodne ze specyfikacjami urządzenia (np. temperatura otoczenia, zakres pomiarowy itd.)?	Patrz rozdział "Dane techniczne" → ≌ 54

5 Podłączenie elektryczne

A PRZESTROGA

- Przed przystąpieniem do montażu lub podłączeniem modułu należy wyłączyć zasilanie.
 W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie modułu elektroniki.
- ► Do gniazdka podłączania wyświetlacza można podłączyć tylko wyświetlacz. Błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie modułu elektroniki.

NOTYFIKACJA

Nie wolno dokręcać zacisków śrubowych zbyt dużym momentem, gdyż może to spowodować uszkodzenie przetwornika.

Maks. moment dokręcenia = 1 Nm (³/₄ lbf ft).

5.1 Wskazówki dotyczące podłączenia

Do montażu przetwornika głowicowego z zaciskami śrubowymi niezbędny jest śrubokręt krzyżowy. Do obudowy przeznaczonej do montażu na szynie DIN z zaciskami śrubowymi należy użyć śrubokręta płaskiego. Wersję z wtykowymi zaciskami sprężynowymi można podłączyć bez używania narzędzi.

Procedura podłączenia przewodów przetwornika głowicowego, zamontowanego w głowicy przyłączeniowej lub obudowie obiektowej:

- 1. Odkręcić dławik kablowy i otworzyć pokrywę głowicy przyłączeniowej lub obudowy obiektowej.
- 2. Wprowadzić przewody przez otwór dławika kablowego.
- 3. Podłączyć przewody, tak jak pokazano na → 🗎 23. Jeżeli przetwornik głowicowy jest wyposażony we wtykowe zaciski sprężynowe, należy zwrócić uwagę na informacje podane w rozdziale "Podłączanie do zacisków sprężynowych". → 🗎 26
- 4. Dokręcić ponownie dławik kablowy i zamknąć pokrywę obudowy.

Aby uniknąć błędnego podłączenia, przed uruchomieniem należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale dotyczącym kontroli po wykonaniu podłączeń elektrycznych!

W celu podłączenia przewodów przetwornika w obudowie obiektowej należy wykonać następujące czynności:

- 1. Wykręcić zacisk pokrywy.
- 2. Odkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego. Przedział podłączeniowy znajduje się po przeciwnej stronie przetwornika głowicowego z wyświetlaczem wtykowym.
- 3. Odkręcić dławiki kablowe.
- 4. Wprowadzić odpowiednie przewody podłączeniowe przez otwory w dławikach kablowych.



Po wykonaniu podłączeń elektrycznych mocno dokręcić śruby zacisków. Dokręcić dławiki kablowe. Patrz instrukcje w rozdziale "Zapewnienie stopnia ochrony". Wkręcić z powrotem pokrywę obudowy, zamontować i dokręcić zacisk pokrywy. → 🗎 29

Aby uniknąć błędnego podłączenia, przed uruchomieniem należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale dotyczącym kontroli po wykonaniu podłączeń elektrycznych!





🖻 11 Przyporządkowanie zacisków: przetwornik głowicowy



I2 Rozmieszczenie zacisków w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym

1 Stałe połączenie zewnętrznej spoiny odniesienia, zaciski 4, 5 i 6 (Pt100 wg IEC 60751, klasa B, 3-przew.). Do wejścia sygnałowego 2 nie można podłączyć drugiej termopary (TC).



🖻 13 🛛 Rozmieszczenie zacisków przetwornika w wersji na szynę DIN

A W celu sprawdzenia prądu wyjściowego (DC) można podłączyć amperomierz do zacisków "Test" i "-".

W przypadku przetwornika głowicowego w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym lub wersji do montażu na szynie DIN, jeśli długość przewodu czujnika przekracza 30 m (98,4 ft), należy zastosować przewód ekranowany. Zasadniczo zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów czujnika.

Do obsługi przetwornika HART[®] za pomocą protokołu HART[®] (zaciski 1 i 2) wymagana minimalna rezystancja obciążenia w obwodzie sygnałowym wynosi 250 Ω .

NOTYFIKACJA

 ESD - wyładowanie elektrostatyczne. Chronić zaciski przed wyładowaniem elektrostatycznym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie modułu elektroniki.

5.3 Podłączenie przewodów czujnikowych

Rozmieszczenie zacisków przewodów sygnałowych.

NOTYFIKACJA

Podczas podłączania 2 czujników należy sprawdzić, czy nie istnieje połączenie galwaniczne między nimi (np. spowodowane brakiem izolacji między osłoną a wkładem pomiarowym). Spowodowane tym prądy wyrównawcze powodują znaczne zafałszowanie wyniku pomiaru.

 Czujniki powinny być galwanicznie izolowanie od siebie poprzez osobne podłączenie każdego czujnika do przetwornika. Przetwornik zapewnia wystarczającą separację galwaniczną pomiędzy wejściem a wyjściem (> 2 kV AC).

	Wejście sygnałowe 1						
		Termometr rezystancyjny 2-przew.	Termometr rezystancyjny 3-przew.	Termometr rezystancyjny 4-przew.	Termopara (TC), sygnał napięciowy		
	Termometr rezystancyjny 2- przew.	Ø	V	-	Ø		
Weiście	Termometr rezystancyjny 3- przew.	V	V	-	V		
sygnałowe 2	Termometr rezystancyjny 4- przew.	-	-	-	-		
	Termopara (TC), sygnał napięciowy	V	V	V	V		
	Dotyczy wersji w obudowie obiektowej z 1 termoparą podłączoną do wejścia sygnałowego: do wejścia sygnałowego 2 nie można podłączyć drugiej termopary (TC), czujnika RTD, dekady rezystancyjnej ani sygnałów napięciowych, ponieważ wejście to jest zarezerwowane dla zewnętrznej spoiny odniesienia.						

Możliwe kombinacje podłączeń, gdy oba wejścia sygnałowe są używane:

5.3.1 Podłączenie przewodów do zacisków sprężynowych



🖻 14 🛛 Podłączenie do zacisków sprężynowych na przykładzie przetwornika głowicowego

Rys. A, drut pełny:

- 1. Zdjąć izolację z końca przewodu. Min. długość odizolowana 10 mm (0,39 in).
- 2. Wsunąć koniec przewodu do zacisku.
- **3.** Lekko pociągnąć za przewód dla sprawdzenia, czy połączenie jest poprawne. W razie potrzeby powtórzyć czynności od kroku 1.

Rys. B, przewód linkowy bez tulejki kablowej:

- 1. Zdjąć izolację z końca przewodu. Min. długość odizolowana 10 mm (0,39 in).
- 2. Nacisnąć przycisk dźwigni zacisku.
- 3. Wsunąć koniec przewodu do zacisku.
- 4. Zwolnić przycisk dźwigni zacisku.
- Lekko pociągnąć za przewód dla sprawdzenia, czy połączenie jest poprawne. W razie potrzeby powtórzyć czynności od kroku 1.

Rys. C, zwolnienie przewodu:

- 1. Nacisnąć przycisk dźwigni zacisku.
- 2. Wyjąć przewód z zacisku.
- 3. Zwolnić przycisk dźwigni zacisku.

5.4 Podłączenie przetwornika

🖪 Parametry przewodów

- W przypadku sygnałów analogowych wystarcza zwykły przewód nieekranowany.
- W przypadku urządzeń z komunikacją HART[®] zalecane jest użycie przewodów ekranowanych. Przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.
- W przypadku przetwornika głowicowego w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym lub wersji do montażu na szynie DIN, jeśli długość przewodu czujnika przekracza 30 m (98,4 ft), należy zastosować przewód ekranowany. Zasadniczo zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów czujnika.

Należy również zastosować ogólną procedurę opisana na str. \rightarrow 🗎 22.



🗷 15 Podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych

1 Przetwornik głowicowy zamontowany w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym

- 2 Przetwornik głowicowy zamontowany w obudowie obiektowej
- 3 Przetwornik głowicowy zamontowany w głowicy przyłączeniowej
- 4 Przetwornik w wersji na szynę DIN zamontowany na szynie DIN
- 5 Zaciski przewodów sygnałowych HART® i zasilania
- 6 Podłączenie uziemienia wewnętrznego
- 7 Zewnętrzny zacisk uziemienia
- 8 Ekranowany przewód sygnałowy (zalecany dla sygnałów wykorzystujących protokół HART[®])

 Zaciski do podłączenia przewodu sygnałowego ((1+) i (2-)) są zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją.

- Przekrój przewodu:
 - Maks. 2.5 mm² dla zacisków śrubowych
 - Maks. 1.5 mm² dla zacisków sprężynowych. Minimalna długość odizolowanego końca przewodu 10 mm (0,39 in).

5.5 Specjalne wskazówki dotyczące podłączania

Ekranowanie i uziemienie

Podczas montażu przetwornika HART[®] należy zapewnić zgodność ze specyfikacją HART[®] FieldComm Group.



E 16 Ekranowanie i uziemienie przewodu sygnałowego HART[®] z jednej strony

1 Uziemienie urządzenia obiektowego (opcjonalne), odizolowane od ekranu przewodu

- 2 Jednostronne uziemienie ekranu przewodu
- 3 Zasilacz
- 4 Punkt uziemienia ekranu przewodu komunikacyjnego HART[®]

5.6 Zapewnienie stopnia ochrony

Układ pomiarowy spełnia wszystkie wymagania dla stopnia ochrony IP67. Dla utrzymania stopnia ochrony IP niezbędne jest spełnienie następujących wymogów po montażu na obiekcie lub serwisie:

- Uszczelka obudowy wsadzana w rowek w obudowie powinna być czysta i nieuszkodzona. W razie potrzeby uszczelki należy wysuszyć, oczyścić lub wymienić.
- Przewody używane do podłączenia muszą mieć określoną średnicę zewnętrzną (np. średnica przewodu dla dławika M20x1.5 powinna wynosić 8 ... 12 mm).
- Mocno dokręcić dławik kablowy. →
 II 17,
- Przed wejściem do dławików kablowych przewody podłączeniowe powinny być prowadzone od spodu. Uniemożliwi to penetrację wilgoci do dławika. Instalować przyrząd w taki sposób, aby dławiki kablowe nie były skierowane ku górze.
 → 17, 29
- Wszystkie niewykorzystane dławiki powinny być zaślepione.
- Nie wyjmować uszczelki z dławika kablowego.



🗉 17 Zalecenia dotyczące podłączenia, umożliwiające zachowanie stopnia ochrony IP67

5.7 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Stan urządzenia i dane techniczne	Uwagi	
Czy przewody lub przyrząd nie są uszkodzone (kontrola wzrokowa)?		
Podłączenie elektryczne	Uwagi	
Czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej?	 Przetwornik głowicowy: U = 11 42 V_{DC} Przetwornik do montażu na szynie DIN: U = 12 42 V_{DC} Praca w trybie SIL: U = 11 32 V_{DC} dla przetwornika głowicowego lub U = 12 32 V_{DC} dla przetwornika do montażu na szynie DIN Dla stref zagrożonych wybuchem obowiązują inne wartości parametrów, patrz odpowiednie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ex (XA). 	
Czy zamontowane przewody są odpowiednio zabezpieczenie przed nadmiernym zginaniem lub odkształceniem?		
Czy przewód zasilania i przewody sygnałowe są podłączone prawidłowo?	→ 🗎 23	
Czy wszystkie zaciski śrubowe zostały dokręcone odpowiednim momentem i czy sprawdzone zostały podłączenia przewodów do zacisków sprężynowych?		
Czy wszystkie dławiki kablowe zostały zainstalowane, dokręcone i są szczelne?		
Czy pokrywy wszystkich obudów zostały zamontowane i mocno dokręcone?		

6 Warianty obsługi



6.1 Przegląd wariantów obsługi

 $\blacksquare 18$ Obsługa i konfiguracja przetwornika poprzez komunikację HART^{\\$}

W przypadku przetwornika głowicowego, wyświetlacz i przyciski obsługi są dostępne wyłącznie w przypadku zamówienia przetwornika wraz z wyświetlaczem!

6.2 Struktura i funkcje menu obsługi

6.2.1 Struktura menu obsługi



A0014757-Pl

Parametryzacja w trybie SIL różni się od dokonywanej w trybie standardowym i jest opisana w instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dodatkowe informacje, patrz instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego SD01172T/09.

Podmenu i rodzaje użytkowników

Poszczególne elementy menu obsługi są dostępne dla rożnych rodzajów użytkowników. W trakcie eksploatacji przyrządu każdy rodzaj użytkownika wykonuje typowe dla siebie zadania.

Rodzaj użytkownika	Typowe zadania	Menu	Treść/Znaczenie
Utrzymanie ruchu Operator	 Uruchomienie: Konfiguracja pomiaru. Konfiguracja przetwarzania danych (skalowanie, linearyzacja itd.). Konfiguracja analogowych sygnałów wyjściowych wartości mierzonych. Wykonywane zadania: Konfiguracja wyświetlacza. Odczyt wartości mierzonych. 	"Ustawienia"	 Zawiera wszystkie parametry uruchomienia punktu pomiarowego: Parametry konfiguracyjne Po wprowadzeniu wartości tych parametrów, pomiar jest generalnie całkowicie skonfigurowany. Podmenu "Ust.Zaawansowane" Zawiera dodatkowe podmenu i parametry: Zaawansowana konfiguracja przyrządu (dostosowanie do specjalnych warunków pomiaru). Konwersja wartości mierzonych (skalowanie, linearyzacja). Skalowanie sygnału wyjściowego. Parametry niezbędne do bieżącej obsługi: konfiguracji wskazań wartości mierzonych (wybór wyświetlanych wartości, format wskazań itd.).
	Usuwanie błędów: • Diagnostyka i eliminowanie błędów procesowych. • Interpretacja komunikatów o błędach i usuwanie błędów.	"Diagnostyka"	 Zawiera wszystkie parametry diagnostyki i analizy błędów: Lista Diagnost. Zawiera maks. 3 aktywnych komunikatów diagnostycznych. Rejestr zdarzeń Zawiera 5 ostatnich komunikatów o błędach (historycznych). Podmenu "Info o urządz." Zawiera dane identyfikacyjne przyrządu. Podmenu "Wart. mierzone" Zawiera wszystkie aktualne wartości mierzone. Podmenu "Symulacja" Służy do symulacji wartości mierzonych lub wartości wyjściowych. Podmenu "Reset urządzenia"
Ekspert	 Zadania wymagające dokładnej znajomości funkcji przyrządu: Uruchomienie pomiarów w trudnych warunkach. Optymalizacja pomiarów w trudnych warunkach. Dokładna konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego. Diagnostyka błędów w trudnych przypadkach. 	"Ekspert"	 Zawiera wszystkie parametry urządzenia (w tym parametry zawarte w jednym z pozostałych menu). Struktura tego menu odpowiada strukturze bloków funkcyjnych przyrządu: Podmenu "System" Zawiera wszystkie parametry systemu, nie związane z pomiarem ani transmisją wartości mierzonych. Podmenu "Czujnik" Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania pomiarów. Podmenu "Wyjście" Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania wyjścia prądowego. Podmenu "Komunikacja" Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania interfejsu komunikacji cyfrowej. Podmenu "Diagnostyka" Zawiera wszystkie parametry diagnostyki i analizy błędów:

6.3 Wskazania wartości mierzonych i elementy obsługi

6.3.1 Wyświetlacz i elementy obsługi

Przetwornik głowicowy



🖻 19 Opcjonalny wyświetlacz LCD dla przetwornika głowicowego

Lp.	Funkcja	Opis
1	Oznaczenie punktu pomiarowego (TAG)	TAG: maks. 32 znaki.
2	Symbol "Aktywna komunikacja"	Symbol aktywnej komunikacji danych pojawia się podczas zapisu i odczytu danych za pomocą protokołu komunikacyjnego.
3	Jednostka	Wskazanie jednostki wyświetlanej wartości mierzonej.
4	Wartość mierzona	Wskazanie aktualnej wartości wielkości mierzonej.
5	Wskazanie wartości/ kanału pomiarowego S1, S2, DT, PV, I, %	Przykładowo: S1 PV wartość mierzona z kanału 1 lub DT dla temperatury urządzenia
6	Symbol blokady konfiguracji	Symbol ten wyświetlany jest po włączeniu sprzętowej blokady konfiguracji.
7	Sygnały statusu	
	Symbole	Znaczenie
	F	Komunikat błędu "Wykryto błąd" Wystąpił błąd podczas pracy. Wartość mierzona jest błędna.
		Naprzemienne wskazania komunikatu błędu i "" (błędna wartość mierzona), patrz rozdział "Zdarzenia diagnostyczne". Naprzemienne wyświetlanie komunikatu błędu i "" (błędna wartość mierzona). Szczegółowe informacje dotyczące komunikatów błędów podano w odpowiedniej instrukcji obsługi.
	С	"Tryb serwisowy" Urządzenie pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji).
	S	"Poza specyfikacją" Urządzenie pracuje poza zakresem określonym w specyfikacji technicznej (np. podczas przygotowania do pracy lub czyszczenia).
	M	"Wymagana konserwacja" Konieczne jest wykonanie konserwacji. Wartość mierzona jest wciąż poprawna.
		ivapizennenne wyswietianie wartosci mierzonej i komunikatu statusu.

Przetwornik w wersji do montażu na szynie DIN

i

Przetwornik w wersji do montażu na szynie DIN nie posiada interfejsu do podłączenia wyświetlacza, nie posiada więc wyświetlacza.

Тур	Funkcja i opis
Kontrolka LED statusu (czerwona)	W normalnym trybie pracy wyświetlany jest status przyrządu. W przypadku błędu ta funkcja może nie być aktywna.
	 Kontrolka LED nie świeci się: brak komunikatów diagnostycznych Kontrolka LED świeci się: komunikat diagnostyczny kategorii F Kontrolka LED miga: komunikat diagnostyczny kategorii C, S lub M
Kontrolka LED zasilania (zielona) świeci się	W normalnym trybie pracy wyświetlany jest status przyrządu. W przypadku błędu ta funkcja może nie być aktywna.
	 Kontrolka LED nie świeci się: usterka zasilania lub nieodpowiednie (np. zbyt niskie) napięcie zasilania Kontrolka LED świeci się: napięcie zasilania prawidłowe (zasilanie poprzez interfejs CDI lub z zasilacza, zaciski (1+), (2-))

Do sygnalizacji statusu przyrządu służą dwie kontroli LED od przodu obudowy.

6.3.2 Obsługa lokalna

Ustawień sprzętowych interfejsu komunikacyjnego można dokonać za pomocą mikroprzełączników z tyłu wyświetlacza (opcja).

Użytkownik może zamówić wyświetlacz wraz z przetwornikiem głowicowym lub jako akcesoria do późniejszego montażu. → 🗎 42

Jeśli przetwornik głowicowy został zamówiony w wersji do montażu w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym, wyświetlacz jest dostarczany w zestawie.

NOTYFIKACJA

ESD - wyładowanie elektrostatyczne. Chronić zaciski przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie modułu elektroniki.



Procedura ustawiania mikroprzełącznika:

- 1. Otworzyć pokrywę głowicy przyłączeniowej lub obudowy obiektowej.
- 2. Wyjąć wyświetlacz z przetwornika głowicowego.
- 3. Ustawić mikroprzełączniki z tyłu wyświetlacza w odpowiednich pozycjach. Pozycja mikroprzełącznika "ON" = funkcja włączona, "OFF" = funkcja wyłączona.
- 4. Zamontować wyświetlacz na przetworniku głowicowym w odpowiedniej pozycji. Nowe ustawienia są akceptowane po 1 sekundzie.
- 5. Założyć pokrywę głowicy przyłączeniowej lub obudowy obiektowej.

Włączanie/wyłączanie blokady zapisu

Do włączenia/wyłączenia blokady zapisu służy mikroprzełącznik z tyłu przyłączanego wyświetlacza (opcja). Po włączeniu blokady zapisu nie można zmieniać ustawień parametrów. Symbol blokady na wyświetlaczu wskazuje, że blokada zapisu jest włączona. Blokada zapisu powoduje zablokowanie możliwości zmiany parametrów. Blokada zapisu jest aktywna także po wymontowaniu wyświetlacza. Aby wyłączyć blokadę zapisu, przyrząd należy zrestartować, gdy wyświetlacz jest podłączony i ustawić przełącznik blokady zapisu w pozycji OFF. Aby wyłączyć blokadę zapisu podczas pracy, można także odłączyć i ponownie podłączyć wyświetlacz.

Obracanie wyświetlacza

Wskazania na wyświetlaczu można obrócić o 180° za pomocą mikroprzełącznika "DISPL. 180°". Ustawienie zostaje zachowane po zdjęciu wyświetlacza.

6.4 Dostęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania obsługowego

6.4.1 FieldCare

Zakres funkcji

FieldCare jest oprogramowaniem narzędziowym Endress+Hauser do zarządzania zasobami instalacji obiektowej (Plant Asset Management Tool) opartym na technologii FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego. Dostęp do urządzenia następuje za pośrednictwem protokołu HART[®] lub interfejsu CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface).

Typowe funkcje:

- Programowanie parametrów przetwornika pomiarowego
- Zapis i odczyt danych urządzenia (wysyłanie/pobieranie)
- Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- Wizualizacja danych zapisanych w pamięci wartości mierzonych (rejestratora) oraz rejestrze zdarzeń

Dodatkowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA027S/04/xx i BA059AS/04/xx

NOTYFIKACJA

W strefie zagrożonej wybuchem: przed uzyskaniem dostępu do urządzenia przez modem Commubox FXA291 z interfejsem CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) należy odłączyć zasilanie przetwornika, zaciski (1+) i (2-).

• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia modułu elektroniki.

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje $\rightarrow \implies 38$



Interfejs użytkownika

6.4.2 Field Xpert

Zakres funkcji

Field Xpert jest kompaktowym ręcznym komunikatorem, bazującym na przemysłowym komputerze PDA, posiadającym ekran dotykowy, przeznaczonym do uruchomienia i konserwacji urządzeń obiektowych w strefach zagrożonych wybuchem i strefach bezpiecznych. Umożliwia efektywną parametryzację urządzeń obiektowych z interfejsem FOUNDATION fieldbus, HART i WirelessHART. Posiada bezprzewodową komunikację przez Bluetooth lub WiFi.

6.4.3 Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje \rightarrow 🖺 38.

6.4.4 AMS Device Manager

Zakres funkcji

Oprogramowanie firmy Emerson Process Management służące do obsługi i parametryzacji przyrządów pomiarowych za pośrednictwem protokołu HART[®].

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje $\rightarrow \cong$ 38.
6.4.5 SIMATIC PDM

Zakres funkcji

SIMATIC PDM jest uniwersalnym oprogramowaniem narzędziowym firmy Siemens do obsługi, konfiguracji i diagnostyki inteligentnych urządzeń obiektowych różnych producentów, wyposażonych w protokół komunikacyjny HART[®].

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje $\rightarrow \implies 38$.

6.4.6 Komunikator Field Communicator 375/475

Zakres funkcji

Przemysłowy komunikator ręczny firmy Emerson Process Management przeznaczony do zdalnej konfiguracji i odczytu wartości mierzonych za pośrednictwem protokołu HART [®].

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje \rightarrow 🗎 38.

7 Integracja przetwornika z systemem automatyki za pomocą protokołu HART[®]

Dane aktua	lnej wersji	urządzenia
Dune unituu		urząuscinu

Wersja oprogramowania	01.02.zz	 Na stronie tytułowej instrukcji obsługi Na tabliczce znamionowej Parametr Firmware version [Wersja oprogramowania] Diagnosis [Diagnostyka] → Instrument info [Info o urządz.] → Firmware version [Wer. oprogramow.]
Manufacturer ID [ID producenta]	0x11	Parametr Manufacturer ID [ID producenta] Diagnosis [Diagnostyka] → Instrument info [Info o urządz.] → Manufacturer ID [ID producenta]
Device type ID [ID typu przyrządu]	0x11CC	Parametr Device type [Typ przyrządu] Diagnosis [Diagnostyka] → Instrument info [Info o urządz.] → Device type [Typ przyrządu]
HART protocol revision [Wersja protokołu HART]	7	
Device revision [Wersja przyrządu]	3	 Na tabliczce znamionowej przetwornika Parametr Device revision [Wersja przyrządu] Diagnosis [Diagnostyka] → Instrument info [Info o urządz.] → Device revision [Wersja przyrządu]

Odpowiednie sterowniki (DD/DTM), indywidualnie dla każdego oprogramowania narzędziowego można uzyskać z różnych źródeł:

- www.endress.com --> Do pobrania --> Pole wyszukiwania: Sterownik --> Typ: Plik device type manager (DTM) --> Kod produktu, np. TMTxy
- www.endress.com --> Produkty: strona wybranego produktu np. TMTxy --> Dokumenty /Instrukcje obsługi / Oprogramowanie: Electronic Data Description (EDD) lub Device Type Manager (DTM).

Endress+Hauser wspiera typowe oprogramowanie narzędziowe innych producentów (np. Emerson Process Management, ABB, Siemens, Yokogawa, Honeywell i wielu innych). Narzędzia obsługowe Endress+Hauser FieldCare i DeviceCare również można pobrać ze strony internetowej (www. endress.com --> Do pobrania --> Pole wyszukiwania: Oprogramowanie --> Aplikacje) lub otrzymać na nośniku danych.

7.1 Zmienne przyrządu z komunikacją HART i wartości mierzone

Do poszczególnych zmiennych HART przyrządu są przypisane następujące wartości mierzone:

Zinterine przyrządu w przypudku politiu u temperatur	Zmienne	przyrządu w	przypadku	pomiaru	temperatur
--	---------	-------------	-----------	---------	------------

Zmienna przyrządu	Wartość mierzona
Główna zmienna przyrządu (PV)	Czujnik 1
Druga zmienna przyrządu (SV)	Temperatura urządzenia
Trzecia zmienna przyrządu (TV)	Czujnik 1
Czwarta zmienna przyrządu (QV)	Czujnik 1

Przypisanie zmiennych przyrządu do zmiennych procesowych można zmienić w menu Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART output [Wyjście HART].

7.2 Zmienne przyrządu i zmienne mierzone

Do poszczególnych zmiennych urządzenia są przypisane następujące zmienne mierzone:

Kod zmiennej urządzenia	Wartość mierzona
0	Czujnik 1
1	Czujnik 2
2	Temperatura urządzenia
3	Średnia pomiarów z czujnika 1 i czujnika 2
4	Różnica pomiarów między czujnikiem 1 a 2
5	Czujnik 1 (z aktywną funkcją redundancji: pomiar z czujnika zapasowego 2)
6	Przełączenie z czujnika 1 na czujnik 2 po przekroczeniu wartości progowej
7	Średnia pomiarów z czujnika 1 i czujnika 2 z aktywną funkcją redundancji

Odczyt wartości zmiennych urządzenia jest dokonywany przez jednostkę nadrzędną HART[®] za pomocą komend "9" lub "33" HART[®].

7.3 Obsługiwane polecenia HART[®]

Protokół HART[®] umożliwia transmisję wartości mierzonych i parametrów przyrządu pomiędzy urządzeniem nadrzędnym HART[®] a urządzeniami obiektowymi, pozwalając tym samym na ich zdalną konfigurację i diagnostykę. Urządzenia nadrzędne HART[®], np. komunikator ręczny lub komputer PC z oprogramowaniem narzędziowym (np. FieldCare), wymagają plików opisu przyrządu (DD, DTM) umożliwiających uzyskanie dostępu do wszystkich danych zapisanych w przyrządach HART[®]. Dane przesyłane są wyłącznie za pomocą "poleceń".

Są trzy typy poleceń

- Polecenia uniwersalne:
 - Te polecenia są obsługiwane i wykorzystywane przez wszystkie przyrządy z protokołem HART[®]. Przypisane są im m.in. następujące funkcje:
 - Identyfikacja przyrządów HART[®]
 - Odczyt cyfrowych wartości mierzonych
- Polecenia wspólne:
- Te polecenia dotyczą funkcji obsługiwanych oraz wykonywanych przez większość urządzeń obiektowych (nie wszystkich).
- Polecenia specyficzne:

Te polecenia umożliwiają dostęp do funkcji specyficznych dla pewnych urządzeń, wykraczających poza standard HART[®]. Pozwalają one na odczyt informacji występujących wyłącznie w określonej grupie urządzeń obiektowych.

Nr polecenia	Oznaczenie	
Polecenia uniwersalne		
0, Cmd0	Odczyt niepowtarzalnego identyfikatora przyrządu	
1, Cmd001	Odczyt głównej zmiennej przyrządu (PV)	
2, Cmd002	Odczyt głównej zmiennej procesowej jako wartości prądu w mA i procentowej wartości ustawionego zakresu pomiarowego	
3, Cmd003	Odczyt zmiennych dynamicznych i prądu pętli	
6, Cmd006	Zapis adresu sieciowego	
7, Cmd007	Odczyt konfiguracji pętli	
8, Cmd008	Odczyt klasyfikacji zmiennych dynamicznych	
9, Cmd009	Odczyt zmiennych przyrządu ze statusem	

Nr polecenia	Oznaczenie
11, Cmd011	Odczyt niepowtarzalnego identyfikatora przyrządu poprzez etykietę (TAG)
12, Cmd012	Odczyt komunikatu użytkownika
13, Cmd013	Odczyt etykiety (TAG), deskryptora, daty
14, Cmd014	Odczyt informacji o głównej zmiennej przetwornika
15, Cmd015	Odczyt informacji o przyrządzie
16, Cmd016	Odczyt numeru produktu finalnego
17, Cmd017	Zapis komunikatu użytkownika
18, Cmd018	Zapis etykiety (TAG), deskryptora, daty
19, Cmd019	Zapis numeru produktu finalnego
20, Cmd020	Odczyt długiej etykiety TAG (32-bajtowy TAG)
21, Cmd021	Odczyt niepowtarzalnego identyfikatora przyrządu poprzez długą etykietę TAG
22, Cmd022	Zapis długiej etykiety TAG (32-bajtowy TAG)
38, Cmd038	Reset znacznika zmiany konfiguracji
48, Cmd048	Odczyt rozszerzonego stanu przyrządu
Polecenia wspólne	·
33, Cmd033	Odczyt zmiennych przyrządu
34, Cmd034	Zapis wartości tłumienia dla głównej zmiennej dynamicznej (PV)
35, Cmd035	Zapis zakresu pomiarowego głównej zmiennej dynamicznej
36, Cmd036	Ustawienie górnej granicy zakresu głównej zmiennej dynamicznej
37, Cmd037	Ustawienie dolnej granicy zakresu głównej zmiennej dynamicznej
40, Cmd040	Wejście/wyjście z trybu symulacji prądu w pętli pomiarowej
42, Cmd042	Wykonanie resetu przyrządu
44, Cmd044	Zapis jednostek głównej zmiennej
45, Cmd045	Dostrajanie punktu zerowego prądu pętli
46, Cmd046	Dostrajanie wzmocnienia prądu pętli
50, Cmd050	Odczyt przypisania zmiennych procesowych do zmiennych dynamicznych
51, Cmd051	Zapis przypisania zmiennych procesowych do zmiennych dynamicznych
54, Cmd054	Odczyt danych dotyczących zmiennej przyrządu
59, Cmd059	Zapis liczby wymaganych nagłówków w komunikatach odpowiedzi
103, Cmd103	Zapis okresu dla trybu burst
104, Cmd104	Wybór opcji generowania komunikatów HART w trybie burst
105, Cmd105	Odczyt konfiguracji trybu burst
107, Cmd107	Zapis zmiennych przyrządu przesyłanych w trybie burst
108, Cmd108	Zapis numeru polecenia dla trybu burst
109, Cmd109	Sterowanie trybem burst

8 Uruchomienie

8.1 Kontrola po wykonaniu montażu

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego należy przeprowadzić wszystkie końcowe procedury kontrolne:

- "Kontrola po wykonaniu montażu" (lista kontrolna)

8.2 Załączenie przetwornika

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich końcowych procedur kontrolnych można włączyć zasilanie. Po włączeniu zasilania wykonywane są testy funkcjonalne obwodów wewnętrznych. Podczas tego procesu na wyświetlaczu pojawia się sekwencja komunikatów z informacjami o urządzeniu.

Krok	Wyświetlacz	
1	Tekst "Display" i numer zainstalowanej wersji oprogramowania wyświetlacza	
2	Nazwa urządzenia, wersja oprogramowania i wersja sprzętowa	
3	Informacje na temat konfiguracji czujnika (element pomiarowy i typ podłączenia)	
4	Ustawiony zakres pomiarowy	
5a	Aktualna wartość zmierzona lub	
5b	Aktualny komunikat statusu	
	Jeśli procedura załączania zakończy się niepowodzeniem, zależnie od przyczyny wyświetlany jest odpowiedni komunikat diagnostyczny. Szczegółowa listę zdarzeń diagnostycznych i odpowiednich instrukcji znajduje się w rozdziale "Diagnostyka i usuwanie usterek" .	

Urządzenie jest gotowe do pracy po ok. 30 sekundach a przyłączany wyświetlacz przechodzi do normalnego trybu pomiarowego po ok. 33 sekundach! Normalny tryb pomiarowy rozpoczyna się po zakończeniu procedury włączania. Na wyświetlaczu pojawiają się wskazania wartości mierzonych i sygnały statusu.

8.3 Włączenie funkcji konfiguracji

Gdy włączona jest blokada i nie można zmienić ustawień parametrów, należy najpierw wyłączyć blokadę sprzętową lub programową. Gdy blokada zapisu jest włączona, w oknie wskazywania wartości mierzonej w nagłówku wyświetlany jest symbol klucza.

Aby wyłączyć blokadę przyrządu należy

- przestawić mikroprzełącznik blokady z tyłu wyświetlacza do pozycji "OFF" (sprzętowa blokada zapisu), lub
- wyłączyć blokadę programową za pomocą oprogramowania obsługowego. Patrz opis parametru Definiowanie kodu ochrony przed zapisem w instrukcji obsługi.

Gdy włączona jest blokada sprzętowa (mikroprzełącznik z tyłu wyświetlacza w pozycji "ON"), blokady zapisu nie można wyłączyć za pomocą oprogramowania obsługowego. Sprzętowa blokada zapisu musi zawsze być wyłączona przed włączeniem lub wyłączeniem programowej blokady zapisu.

9 Konserwacja

Urządzenie nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji.

Czyszczenie

Urządzenie można czyścić suchą czystą ściereczką.

10 Naprawa

10.1 Informacje ogólne

Dla tej wersji przyrządu naprawa nie jest możliwa.

10.2 Części zamienne

Części zamienne, które są aktualnie dostępne dla danego urządzenia można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać numer seryjny przyrządu!

Тур	Kod zamówieniowy	
Znormalizowany - Zestaw montażowy wg DIN (2 śruby + sprężyny, 4 pierścienie osadcze i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza)	71044061	
Wersja amerykańska - śruby montażowe M4 (2 śruby M4 i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza)	71044062	
TID10 przewód serwisowy; przewód do podłączenia do łącza serwisowego, 40 cm	71086650	
Commubox FXA195 umożliwia iskrobezpieczną komunikację HART® poprzez interfejsFXA195USB w celu zdalnej obsługi za pomocą oprogramowania FieldCare.FXA195		
Zestaw części zamiennych dla przetwornika do montażu na szynie DIN (zaciski i dźwignia mocująca obudowę)	XPT0003-A1	
Części zamienne ze szczegolnym uwzgiędnieniem wersji z obudową obiektową z wydzielonym przedziałem podłączeniowym		
Wyświetlacz do podłączenia do modułu elektroniki przetwornika TID10-		

10.3 Utylizacja

X

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt ten jest oznakowany pokazanym symbolem, aby do minimum ograniczyć utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako niesortowanych odpadów

komunalnych. Produktu oznaczonego tym znakiem nie należy utylizować jako niesortowany odpad komunalny. Produkt należy zwrócić do Endress+Hauser, który podda go utylizacji w odpowiednich warunkach.

11 Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress

+Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

Akcesoria w zakresie dostawy:

- Wielojęzyczna skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej
- Dokumentacja specjalna: Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego (tryb SIL) w formie drukowanej (opcja)
- Dokumentacja uzupełniająca ATEX: Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA), Control Drawings (Dokumentacja Sterowania, CD)
- Elementy montażowe do przetwornika głowicowego

11.1 Akcesoria używane zależnie od wersji przyrządu

Akcesoria do głowicowego przetwornika temperatury Moduł wyświetlacza TID10 dla przetwornika głowicowego Endress+Hauser: iTEMP TMT8x⁻¹⁾ lub TMT7x, wtykowy TID10 przewód serwisowy; przewód do podłączenia do łącza serwisowego, 40 cm Obudowa obiektowa TA30x do przetworników głowicowych Endress+Hauser Adapter do montażu na szynie DIN, uchwyt wg IEC 60715 (TH35) bez śrub montażowych Znormalizowany - Zestaw montażowy wg DIN (2 śruby + sprężyny, 4 pierścienie osadcze i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza) Wersja amerykańska - śruby montażowe M4 (2 śruby M4 i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza) Nyspornik do montażu na ścianie: stal k.o. Wspornik do montażu do rury: stal k.o. 1) Bez TMT80

Akcesoria dla wersji z obudową obiektową z wydzielonym przedziałem podłączeniowym
Zacisk pokrywy
Wspornik do montażu na ścianie: stal k.o. Wspornik do montażu do rury: stal k.o.
Dławiki kablowe: M20x1.5, NPT ½"
Adapter M20x1.5 na zewnątrz/M24x1.5 wewnątrz
Zaślepki: M20x1.5, NPT ½"

11.2 Akcesoria do komunikacji

Akcesoria	Opis
ModemCommubox FXA195 HART	Umożliwia iskrobezpieczną komunikację HART® poprzez interfejs USB w celu zdalnej obsługi za pomocą oprogramowania FieldCare. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI404F/31/pl
Modem Commubox FXA291	Umożliwia podłączenie urządzeń Endress+Hauser wyposażonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do portu USB komputera lub laptopa. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI405C/31/pl

Akcesoria	Opis
Adapter WirelessHART	Służy do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami obiektowymi. Adapter WirelessHART® może być łatwo zintegrowany z urządzeniami obiektowymi i istniejącą infrastrukturą. Zapewnia ochronę danych i bezpieczeństwo transmisji. Może być stosowany równolegle z innymi sieciami bezprzewodowymi, bez konieczności prowadzenia okablowania do miejsc trudno dostępnych. Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA061S/31/pl
Field Xpert SMT70	Uniwersalny, wysokowydajny tablet PC do konfiguracji przyrządów pomiarowych Tablet PC umożliwia mobilne zarządzanie urządzeniami fabryki w strefie bezpiecznej i zagrożenia wybuchem. Jest on przeznaczony dla personelu odpowiedzialnego za uruchomienie i konserwację punktów pomiarowych i służy do zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez cyfrowy interfejs komunikacyjny oraz prowadzenia dokumentacji punktów pomiarowych. Tablet został skonstruowany jako spójne kompleksowe narzędzie komunikacyjne. Dzięki wstępnie zainstalowanej bibliotece sterowników jest to łatwe w obsłudze, urządzenie dotykowe, które może być używane do zarządzania przyrządami obiektowymi przez cały ich cykl życia. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI01342S/04/pl

11.3 Akcesoria do obsługi i diagnostyki

Г

Nazwa	Opis		
Applicator	 Oprogramowanie wspomagające dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych przepływu Endress+Hauser: Obliczanie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwiających optymalny dobór przyrządu: m.in. średnicy nominalnej, spadku ciśnienia, dokładności lub przyłączy technologicznych. Graficzna prezentacja wyników obliczeń 		
	Zarządzanie, dokumentowanie i dostęp do wszystkich danych projektowych i parametrów przez cały czas realizacji projektu.		
	Applicator jest dostępny: W Internecie na stronie: https://portal.endress.com/webapp/applicator		
Akcesoria	Opis		
Konfigurator	 Konfigurator produktu - narzędzie do indywidualnej konfiguracji produktu Najaktualniejsze dane konfiguracyjne Zależnie od wersji przyrządu: bezpośrednie wprowadzenie informacji dotyczących punktu pomiarowego, takich jak zakres pomiarowy lub język obsługi Automatyczna weryfikacja kryteriów wykluczeń Automatyczne tworzenie kodu zamówieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel Możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio w sklepie internetowym Endress +Hauser W konfiguratorze na stronie Endress+Hauser: www.endress.com -> Nacisnąć przycisk "Corporate" -> wybrać kraj -> nacisnąć przycisk "Produkty" -> wybrać produkt, korzystając z filtrów i pola wyszukiwania -> otworzyć stronę produktu -> przycisk "Konfiguracja" z prawej strony zdjęcia produktu powoduje otwarcie konfiguratora produktu. 		
DeviceCare SFE100	 Pełna obsługa cyfrowych protokołów transmisji danych, takich jak Ethernet, HART, PROFIBUS oraz FOUNDATION Fieldbus oraz protokołów serwisowych Endress +Hauser. DeviceCare jest programem narzędziowym przeznaczonym do konfiguracji urządzeń Endress+Hauser. Wszystkie urządzenia smart na obiekcie można konfigurować bezpośrednio przez modem (point-to-point) lub sieć obiektową. Przyjazne menu umożliwia przejrzysty i intuicyjny dostęp do urządzeń obiektowych. Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA00027S 		

FieldCare SFE500	FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego. Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00065S
Akcesoria	Opis
W@M	Zarządzanie cyklem życia instalacji Platforma W@M oferuje bogatą gamę aplikacji obsługujących proces od planowania do montażu, uruchomienia i obsługi przyrządów pomiarowych. Wszystkie informacje dotyczące danego przyrządu, jak np. status, dokumentacja i części zamienne, są dostępne dla każdego urządzenia przez cały cykl życia. Aplikacja zawiera już dane Państwa urządzeń Endress+Hauser. Endress+Hauser zajmuje się również utrzymaniem i aktualizacją bazy danych. W@M jest dostępny: Ze strony internetowej: www.endress.com/lifecyclemanagement

11.4 Komponenty systemowe

Akcesoria	Opis
RN221N	Separator zasilający do separacji galwanicznej 4 20 mAstandardowych sygnałowych obwodów prądowych. Dwukierunkowa komunikacja HART [®] i diagnostyka statusu podłączonych przetworników HART [®] (opcja), monitorowanie sygnałów 4 20 mA lub bajtu statusu HART [®] oraz komendy diagnostycznej Endress+Hauser. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI073R/31/pl
Wyświetlacz procesowy RIA15	Cyfrowy wyświetlacz procesowy sygnałów 4 20 mA, zasilany z pętli prądowej, do zabudowy tablicowej, wersja z komunikacją HART [®] (opcja). Wyświetla wartości mierzone odwzorowujące sygnał prądowy 4 20 mA lub do 4 zmiennych z podłączonych czujników HART [®] Dodatkowe informacje, patrz Karta katalogowa TI01043K/09
Stacja graficznej rejestracji danych Memograph M	Zaawansowany manager danych i rejestrator Memograph M jest elastycznym i rozbudowanym urządzeniem do analizy danych procesowych. Dostępne są opcjonalne karty wejściowe HART [®] , każda z 4 wejściami (4/8/12/16/20), z bardzo dokładnymi wartościami procesowymi z podłączonych bezpośrednio urządzeń HART [®] , stosowane w celu obliczania i rejestrowania danych. Mierzone wartości procesowe są czytelnie prezentowane na ekranie i bezpiecznie archiwizowane, monitorowane na wypadek przekroczenia wartości granicznej oraz analizowane. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości mierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI01180R/09/pl

12 Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek

12.1 Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli po uruchomieniu lub w trakcie eksploatacji urządzenia wystąpi błąd, w celu lokalizacji jego przyczyny należy się posłużyć poniższą listą kontrolną. Pytania na liście umożliwiają ustalenie przyczyny usterki oraz podjęcie odpowiednich działań.

Błędy ogólne

Problem	oblem Możliwa przyczyna Rozwiązanie		
Przyrząd nie reaguje.	Napięcie zasilania jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.	Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania.	
	Brak styku przewodów podłączeniowych z zaciskami.	Sprawdzić podłączenia kabli i w razie potrzeby poprawić styki.	
Prąd wyjściowy < 3.6 mA	Błędne podłączenie linii sygnałowej.	Sprawdzić podłączenie przewodu.	
	Uszkodzony moduł elektroniki.	Wymienić urządzenie.	
Nie działa komunikacja HART.	Brak rezystora komunikacyjnego lub rezystor niewłaściwie zainstalowany.	Zainstalować odpowiednio rezystor komunikacyjny (250 Ω) .	
	Błędne podłączenie modemu Commubox.	Podłączyć odpowiednio modem Commubox .	
	Commubox nie jest ustawiony na "HART".	Ustawić przełącznik modemu Commubox w poz. "HART".	
Kontrolka LED stanu świeci się lub miga na czerwono (tylko przetwornik w wersji do montażu na szynie DIN).	Zdarzenia diagnostyczne zgodnie z NAMUR NE107	 Sprawdzić kategorię zdarzenia: Kontrolka LED świeci się: komunikat diagnostyczny kategorii F Kontrolka LED miga: komunikat diagnostyczny kategorii C, S lub M 	
Kontrolka LED zasilania nie świeci się na zielono (tylko przetwornik w wersji do montażu na szynie DIN).	Usterka zasilania lub nieodpowiednie napięcie zasilania	Sprawdzić napięcie zasilania oraz poprawność podłączenia zasilania.	

Sprawdzenie wyświetlacza (przyłączonego do przetwornika - opcja)

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	
Brak wskazań	Brak zasilania	 Sprawdzić napięcie zasilania przetwornika głowicowego, zaciski + i Sprawdzić, czy uchwyty wyświetlacza są poprawnie osadzone i czy wyświetlacz jest odpowiednio podłączony do przetwornika głowicowego. Jeśli to możliwe, wykonać próbę wyświetlacza z użyciem innego, odpowiedniego przetwornika głowicowego Endress+Hauser. 	
	Uszkodzony moduł wyświetlacza.	Wymienić moduł.	
	Uszkodzenie elektroniki przetwornika głowicowego.	Wymienić przetwornik głowicowy.	

Problem	Nożliwa przyczyna Rozwiązanie		
	Niewłaściwa pozycja pracy czujnika.	Zamontować czujnik w odpowiedniej pozycji.	
	Nagrzewanie czujnika.	Sprawdzić długość zabudowy czujnika.	
	Błędna parametryzacja urządzenia (liczba przewodów).	Zmienić ustawienie w funkcji Connection type [Typ podłączenia].	
Wartość miarzana bładna (Błędna parametryzacja urządzenia Zmienić skalę. (skalowanie).		
niedokładna	Wybrano błędny typ czujnika RTD. Zmienić ustawienie w funkcji Connection type [Typ czujnika		
	Podłączenie czujnika.	Sprawdzić, czy czujnik jest poprawnie podłączony.	
	Nieskompensowana rezystancja przewodu czujnika (wersja dwuprzewodowa).	Wykonać kompensację rezystancji przewodu.	
	Błędnie ustawione przesunięcie.	Sprawdzić przesunięcie.	
	Uszkodzony czujnik.	Sprawdzić czujnik.	
Prąd awaryjny (≤ 3.6 mA lub ≥ 21 mA)	Błędne podłączenie czujnika RTD.	Podłączyć przewody prawidłowo (zgodnie ze schematem elektrycznym).	
	Błędna parametryzacja urządzenia (np. liczba przewodów).	Zmienić ustawienie w funkcji Connection type [Typ podłączenia].	
	Błąd parametryzacji.	Wybrano błędny czujnik w funkcji Connection type [Typ czujnika] . Wybrać odpowiedni typ czujnika.	

Błędy aplikacji bez komunikatów stanu przy podłączonym czujnik	ku RTD
--	--------

Błędy aplikacji bez komunikatów stanu przy podłączonym czujniku termoparowym	

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	
	Niewłaściwa pozycja pracy czujnika.	Zamontować czujnik w odpowiedniej pozycji.	
	Nagrzewanie czujnika.	Sprawdzić długość zabudowy czujnika.	
	Błędna parametryzacja urządzenia (skalowanie).	Zmienić skalę.	
Wartość mierzona błędna/	Wybrano błędny typ termopary.	Zmienić ustawienie w funkcji Connection type [Typ czujnika].	
niedokładna	Nieprawidłowe ustawienie spoiny odniesienia. Wybrać odpowiednie ustawienie s odniesienia.		
	Zakłócenia wskutek zgrzania przewodu termopary wewnątrz osłony (sprzężenie napięcia zakłócającego).	Użyć czujnika, w którym przewód termopary nie jest zgrzany.	
	Błędnie ustawione przesunięcie.	Sprawdzić przesunięcie.	
	Uszkodzony czujnik.	Sprawdzić czujnik.	
Prąd awaryjny (≤ 3.6 mA lub ≥ 21 mA)	Błędne podłączenie czujnika. Podłączyć przewody prawidłowo (zgodnie ze schematem elektryczny)		
	Błąd parametryzacji.	Wybrano błędny czujnik w funkcji Connection type [Typ czujnika] . Wybrać odpowiedni typ czujnika.	

12.2 Zdarzenia diagnostyczne

Wyświetlanie zdarzeń diagnostycznych 12.2.1



- Α Wskazanie w przypadku ostrzeżenia
- Wskazanie w przypadku alarmu В
- 1 Sygnał statusu w nagłówku
- Na wyświetlaczu wyświetlana jest główna wartość mierzona na przemian ze wskazaniem stanu, 2
- sygnalizowanym literą (M, C lub S) oraz numerem błędu. Na wyświetlaczu wyświetlane jest wskazanie "- - -" (błędna wartość mierzona) na przemian ze wskazaniem 3 stanu, sygnalizowanym literą (F) oraz numerem błędu.

Sygnały statusu

Symbol	Kategoria zdarzenia	Funkcja
F	Wykryto błąd	Wystąpił błąd podczas pracy. Wartość mierzona jest błędna.
С	Tryb serwisowy	Urządzenie pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji).
S	Poza specyfikacją	Przyrząd pracuje poza zakresem określonym w specyfikacji technicznej (np. podczas przygotowania do pracy lub czyszczenia).
М	Wymagana obsługa	Konieczne jest wykonanie konserwacji. Wartość mierzona jest nadal poprawna.

Klasa diagnostyczna

Alarm	Pomiar jest przerywany. Sygnały wyjściowe przyjmują zdefiniowane wartości alarmowe. Generowany jest komunikat diagnostyczny (sygnał statusu F).
Ostrzeżenie	Przyrząd kontynuuje pomiary. Generowany jest komunikat diagnostyczny (sygnał statusu M, C lub S).

Zdarzenia diagnostyczne i komunikaty o zdarzeniach

Błąd może być identyfikowany poprzez zdarzenie diagnostyczne. Tekst komunikatu podaje bliższe informacje dotyczące błędu.



Jeżeli jednocześnie generowanych jest kilka komunikatów diagnostycznych, wyświetlany jest tylko komunikat o najwyższym priorytecie. Pozostałe komunikaty diagnostyczne można wyświetlić, korzystając z opcji **Diagnostics list [Lista diagnostyczna]** z podmenu $\rightarrow \square 103$.

Wcześniejsze komunikaty diagnostyczne, które nie są już aktywne, wyświetlane są w podmenu **Event logbook [Rejestr zdarzeń]** $\rightarrow \cong$ 105.

12.2.2 Przegląd zdarzeń diagnostycznych

Fabrycznie, każde zdarzenie diagnostyczne jest przypisane do określonej kategorii. Dla niektórych zdarzeń reakcja ta może być zmieniona przez użytkownika.



Kod diagnostyc zny	Krótki tekst	Działania naprawcze	Sygnał statusu (ust. fabryczne) Można zmienić na	Reakcja na zdarzenie (ust. fabryczne)
	Zdarzen	ia diagnostyczne dotyczące czujnika		
001	Device malfunction [Niewłaściwe działanie urządzenia]	 Uruchomić ponownie urządzenie. Sprawdzić podłączenie elektryczne czujnika. Sprawdzić/wymienić czujnik. Wymienić moduł elektroniki. 	F	Alarm
006	Redundancy active [Aktywna redundancja]	1. Sprawdzić podłączenie przewodów. 2. Wymienić czujnik. 3. Sprawdzić typ podłączenia.	M	Ostrzeżenie
041	Sensor broken [Czujnik uszkodzony]	 Sprawdzić podłączenie przewodów. Wymienić czujnik. Sprawdzić typ podłączenia. 	F	Alarm
042	Sensor corroded [Korozja	1. Sprawdzić podłączenie elektryczne	М	Ostrzeżenie ¹
	czujnika]	czujnika. 2. Wymienić czujnik.	F	
043	Short circuit [Zwarcie]	1. Sprawdzić przewody elektroniki. 2. Wymienić czujnik.	F	Alarm
044	Sensor drift [Dryft	1. Sprawdzić czujniki.	М	Ostrzeżenie
	czujnikaj	2. Sprawdzić temperatury medium.	F, S	

Kod diagnostyc zny	Krótki tekst	Działania naprawcze	Sygnał statusu (ust. fabryczne) Można zmienić na	Reakcja na zdarzenie (ust. fabryczne)
045	Working area [Obszar roboczy]	 Sprawdzić temperaturę otoczenia. Sprawdzić zewnętrzny punkt pomiarowy odniesienia. 	F	Alarm
062	Sensor connection [Podłączenie czujnika]	 Sprawdzić podłączenie elektryczne czujnika. Wymienić czujnik. Sprawdzić konfigurację czujnika. Skontaktować się z serwisem technicznym. 	F	Alarm
101	Sensor value too low [Za	1. Sprawdzić temperatury medium.	S	Ostrzeżenie
	lliska waltose ezujilikaj	3. Sprawdzić typ czujnika.	F	
102	Sensor value too high [Za	1. Sprawdzić temperatury medium.	S	Ostrzeżenie
	wysoka wartość czujilikaj	3. Sprawdzić typ czujnika.	F	
104	Backup active [Tworzenie kopii zapasowej]	 Sprawdzić podłączenie elektryczne czujnika 1. Wymienić czujnik 1. Sprawdzić typ podłączenia. 	М	Ostrzeżenie
105	Calibration interval	1. Wykonać kalibrację i zresetować	М	Ostrzeżenie
	[Częstotliwosc kalibracji]	2. Wyłączyć licznik kalibracji.	F	
106	Backup not available [Brak kopii zapasowej]	 Sprawdzić podłączenie elektryczne czujnika 2. Wymienić czujnik 2. Sprawdzić typ podłączenia. 	М	Ostrzeżenie
	Zdarzenia dia	gnostyczne dotyczące modułu elektroniki		
201	Device malfunction [Niewłaściwe działanie urządzenia]	Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm
221	Reference measurement [Pomiar referencyjny]	Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm
241	Software [Oprogramowanie]	1. Uruchomić ponownie urządzenie. 2. Wykonać reset urządzenia. 3. Wymienić urządzenie.	F	Alarm
242	Software inkompatibel [Oprogramowanie niekompatybilne]	Skontaktować się z serwisem technicznym.	F	Alarm
261	Electronic modules [Moduły elektroniczne]	Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm
262	Module connection short circuit [Zwarcie modułu elektronicznego]	 Sprawdzić, czy moduł wyświetlacza jest poprawnie osadzony w przetworniku głowicowym. Wykonać test modułu wyświetlacza używając innego przetwornika głowicowego. Uszkodzony moduł wyświetlacza. Wymienić moduł. 	М	Ostrzeżenie
282	Electronic memory [Pamięć elektroniki]	Wymienić urządzenie.	F	Alarm
283	Memory content [Zawartość pamięci]	Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm

Kod diagnostyc zny	Krótki tekst	Działania naprawcze	Sygnał statusu (ust. fabryczne) Można	Reakcja na zdarzenie (ust. fabryczne)
			zmienić na	
301	Supply voltage [Napięcie zasilania]	 Zwiększyć wartość napięcia zasilania. Sprawdzić, czy przewody podłączeniowe nie są skorodowane. 	F	Alarm
	Zdarzenia	diagnostyczne dotyczące konfiguracji	1	
401	Factory reset [Przywracanie ustawień fabrycznych]	Poczekać aż procedura resetu zostanie zakończona.	С	Ostrzeżenie
402	Initialization [Inicjalizacja]	Poczekać aż procedura inicjalizacji zostanie zakończona.	С	Ostrzeżenie
410	Data transfer [Transmisja danych]	Sprawdzić komunikację HART.	F F M lub	Alarm
411	Up-/download [Zapis/ odczyt]	Poczekać aż zapis/odczyt zostanie zakończony.	C^{2}	-
431	Factory calibration [Kalibracja fabryczna] ³⁾	Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm
435	Linearization [Linearyzacja]	 Sprawdzić konfigurację parametrów czujnika. Sprawdzić konfigurację specjalnej linearyzacji czujnika. Skontaktować się z serwisem technicznym. Wymienić moduł elektroniki. 	F	Alarm
437	Configuration [Konfiguracja]	 Sprawdzić konfigurację parametrów czujnika. Sprawdzić konfigurację specjalnej linearyzacji czujnika. Sprawdzić konfigurację ustawień przetwornika. Skontaktować się z serwisem technicznym. 	F	Alarm
438	Dataset [Zbiór danych]	Powtórzyć parametryzację.	F	Alarm
451	Data processing [Przetwarzanie danych]	Poczekać do zakończenia przetwarzania danych.	С	Ostrzeżenie
483	Simulation input [Symulacja wejścia]			
485	Measured value simulation [Symulacja wartości]mierzonych	Wyłączyć symulację.	С	Ostrzeżenie
491	Simulation current output [Symulacja wyjścia prądowego]			
501	CDI connection [Podłączenie CDI]	Odłączyć złącze CDI.	С	Ostrzeżenie
525	HART communication [Komunikacja HART]	 Sprawdzić ścieżkę komunikacji (sprzęt). Sprawdzić HART- master. Sprawdzić zasilanie. Sprawdzić ustawienia komunikacji HART. Skontaktować się z serwisem technicznym. 	F	Alarm

Kod diagnostyc zny	Krótki tekst	Działania naprawcze	Sygnał statusu (ust. fabryczne) Można zmienić na	Reakcja na zdarzenie (ust. fabryczne)
	D	iagnostyki dotyczące procesu		
803	Current loop [Pętla prądowa]	1. Sprawdzić przewody. 2. Wymienić moduł elektroniki.	F	Alarm
842	Process limit value	Sprawdzić skalowanie wyjścia	М	Ostrzeżenie
	[Wartość graniczna procesu]	analogowego.	F, S	
925	Device temperature	Zachować temperaturę otoczenia zgodnie	S	Ostrzeżenie
[Temperatura urządzenia]		ze specynkacją.	F	

1) Klasę diagnostyczną można zmienić na: "Alarm or Warning" [Alarm lub Ostrzeżenie]

2) Sygnał statusu zależy od systemu komunikacyjnego i nie można go zmienić.

Dla tego zdarzenia diagnostycznego urządzenie zawsze wysyła sygnał alarmowy "niski" (prąd wyjściowy ≤ 3.6 mA).

12.3 Części zamienne

Aktualnie dostępne części zamienne dla danego produktu, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables, HART[®] Przetwornik temperatury: TMT82. Podczas zamawiania części zamiennych należy podać numer seryjny urządzenia!

Тур	Kod zamówieniowy
Znormalizowany - Zestaw montażowy wg DIN (2 śruby + sprężyny, 4 pierścienie osadcze i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza)	71044061
Wersja amerykańska - śruby montażowe M4 (2 śruby M4 i 1 złącze do wpięcia wyświetlacza)	71044062
TID10 przewód serwisowy; przewód do podłączenia do łącza serwisowego, 40 cm	71086650
Commubox FXA195 umożliwia iskrobezpieczną komunikację HART® poprzez interfejs USB w celu zdalnej obsługi za pomocą oprogramowania FieldCare.	FXA195
Zestaw części zamiennych dla przetwornika do montażu na szynie DIN (zaciski i dźwignia mocująca obudowę)	XPT0003-A1

12.4 Zwrot przyrządu

Wymagania dotyczące bezpiecznego zwrotu mogą się różnić w zależności od typu urządzenia i obowiązujących przepisów krajowych.

- 1. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Urządzenie należy zwrócić do naprawy, wzorcowania fabrycznego lub gdy zamówiono lub dostarczono nieprawidłowe urządzenie.

12.5 Utylizacja

Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, w związku z czym musi być utylizowane jako odpad elektroniczny. Prosimy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących utylizacji tych odpadów.

12.6 Przegląd historii oprogramowania i informacje dotyczące kompatybilności

Historia zmian

Numer wersji oprogramowania podany na tabliczce znamionowej i w instrukcji obsługi określa wersję urządzenia w formacie: XX.YY.ZZ (przykładowo 01.02.01).

- XX Inny numer wersji głównej. Brak kompatybilności. Zmianie ulega przyrząd i instrukcja obsługi.
- YY Zmiana funkcji i działania. Kompatybilność zachowana. Zmiany w instrukcji obsługi.

77	D 1					. 1 1
LL	Poprawki i	zmiany wewi	ietrzne. Brał	k zmian v	V INSTRUKCII	obsługi.
	1	5	C		J	J

Data	Wersja oprogramowania	Zmiany	Dokumentacja
01/11	01.00.zz	Oryginalna wersja oprogramowania	BA01028T/31/pl/13.10
10/12	01.00.zz	Brak zmian funkcji i działania.	BA01028T/31/pl/14.12
02/14	01.01.zz	Rozdział "Bezpieczeństwo funkcjonalne" (SIL3)	BA01028T/31/pl/15.13
02/17	01.01.zz	Zmiany w konfiguracji parametrów dla Bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL3)	BA01028T/31/pl/17.17
04/19	01.02.zz	Zmiany reakcji związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL3)	BA01028T/31/pl/19.19

13 Dane techniczne

13.1 Wejście

Zmienna mierzona

Temperatura (liniowe odwzorowanie temperatury), rezystancja i napięcie.

Zakres pomiarowy

Możliwe jest podłączenie dwóch niezależnych od siebie czujników ¹⁾. Wejścia pomiarowe nie są od siebie galwanicznie izolowane.

Termometr rezystancyjny (RTD) wg normy	Opis	α	Wartości graniczne zakresu pomiarowego	Min. rozpiętoś ć zakresu
PN-EN 60751:2008	Pt100 (1) Pt200 (2) Pt500 (3) Pt1000 (4)	0,003851	-200 +850 °C (-328 +1562 °F) -200 +850 °C (-328 +1562 °F) -200 +500 °C (-328 +932 °F) -200 +250 °C (-328 +482 °F)	10 K (18 °F)
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	0,003916	−200 +510 °C (−328 +950 °F)	10 K (18 °F)
DIN 43760 IPTS-68	Ni100 (6) Ni120 (7)	0,006180	-60 +250 °C (-76 +482 °F) -60 +250 °C (-76 +482 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-94	Pt50 (8) Pt100 (9)	0,003910	-185 +1100 °C (-301 +2 012 °F) -200 +850 °C (-328 +1562 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003,	Cu50 (10) Cu100 (11)	0,004280	-180 +200 °C (-292 +392 °F) -180 +200 °C (-292 +392 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-2009	Ni100 (12) Ni120 (13)	0,006170	-60 +180 °C (-76 +356 °F) -60 +180 °C (-76 +356 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	0,004260	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	10 K (18 °F)
-	Termorezystor Pt100 (linearyzacja wg algorytmu Callendar-Van Dusen) Termorezystor niklowy (linearyzacja wielomianowa) Termorezystor miedziany (linearyzacja wielomianowa)	-	Zakres pomiarowy czujnika wyznaczony jest przez wprowadzenie wartości granicznych zależnych od współczynników równania CvD: A do C i od wartości RO.	10 K (18 °F)
	 Układ podłączeń czujnika: 2-, 3- lub 4-przewodowy, prąd czujnika: ≤ 0,3 mA Możliwość kompensacji rezystancji przewodów w układzie 2-przewodowym (0 30 Ω) Maks. rezystancja przewodu czujnika w układzie 3- i 4-przewodowym: 50 Ω na każdy przewód 			
Przetwornik rezystancji	Rezystancja Ω		10 400 Ω 10 2 000 Ω	10 Ω 10 Ω

¹⁾ W przypadku pomiaru 2-kanałowego dla obu kanałów należy ustawić tę samą jednostkę pomiaru (np. dla obu °C lub F, lub K). Jednoczesne podłączenie przetwornika rezystancji (Ohm) i sygnału napięciowego (mV) do obu niezależnych kanałów pomiarowych jest niemożliwe.

Termopary wg normy	Opis	Wartości graniczne zakresu pomiarowego Min. zakresu			
PN-EN 60584, Część 1 ASTM E230-3	Typ A (W5Re-W20Re) (30) Typ B (PtRh30-PtRh6) (31) Typ E (NiCr-CuNi) (34) Typ J (Fe-CuNi) (35) Typ K (NiCr-Ni) (36) Typ N (NiCrSi-NiSi) (37) Typ R (PtRh13-Pt) (38) Typ S (PtRh10-Pt) (39) Typ T (Cu-CuNi) (40)	0 +2 500 °C (+32 +4 532 °F) +40 +1 820 °C (+104 +3 308 °F) -250 +1 000 °C (-418 +1 832 °F) -210 +1 200 °C (-346 +2 192 °F) -270 +1 372 °C (-454 +2 501 °F) -270 +1 300 °C (-454 +2 372 °F) -50 +1 768 °C (-58 +3 214 °F) -50 +1 768 °C (-58 +3 214 °F) -200 +400 °C (-328 +752 °F)	Zalecany zakres temperatur: 0 +2 500 °C (+32 +4 532 °F) +500 +1 820 °C (+932 +3 308 °F) -150 +1 000 °C (-238 +1 832 °F) -150 +1 200 °C (-238 +2 192 °F) -150 +1 200 °C (-238 +2 192 °F) -150 +1 300 °C (-238 +2 372 °F) +50 +1 768 °C (+122 +3 214 °F) +50 +1 768 °C (+122 +3 214 °F) -150 +400 °C (-238 +752 °F)	50 K (90 °F) 50 K (90 °F)	
PN-EN 60584, Część 1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Typ C (W5Re-W26Re) (32)	0 +2 315 °C (+32 +4 199 °F)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	50 K (90 °F)	
ASTM E988-96	Typ D (W3Re-W25Re) (33)	0 +2 315 ℃ (+32 +4 199 ℉)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	50 K (90 °F)	
DIN 43710	Typ L (Fe-CuNi) (41) Typ U (Cu-CuNi) (42)	-200 +900 °C (-328 +1652 °F) -200 +600 °C (-328 +1112 °F)	-150 +900 ℃ (-238 +1652 ℉) -150 +600 ℃ (-238 +1112 ℉)	50 K (90 °F)	
GOST R8.585-2001	Typ L (NiCr-CuNi) (43)	–200 +800 °C (–328 +1472 °F)	–200 +800 °C (+328 +1472 °F)	50 K (90 °F)	
	 Wewnętrzne złącze zimne (l Zewnętrzne złącze zimne: w Maksymalna rezystancja prz komunikat błędu zgodnie z l 	ie (Pt100) :: wartość konfigurowalna –40 +85 °C (–40 +185 °F) . przewodów czujnika 10 kΩ (Jeżeli rezystancja przewodu czujnika przekracza 10 kΩ, generowany jest e z NAMUR NE89.)			
Przetwornik napięcia (mV)	Przetwornik mV	-20 100 mV 5 mV		5 mV	

Typ wejścia

Możliwe kombinacje podłączeń, gdy oba wejścia sygnałowe są używane:

	Wejście czujnika 1				
		Termometr rezystancyjny 2-przew.	Termometr rezystancyjny 3-przew.	Termometr rezystancyjny 4-przew.	Termopara (TC), przetwornik napięciowy
	Termometr rezystancyjny 2- przew.	\checkmark	\checkmark	-	Ø
Weiście	Termometr rezystancyjny 3- przew.	\mathbf{V}	\square	-	Ø
czujnika 2	Termometr rezystancyjny 4- przew.	-	-	-	-
	Termopara (TC), przetwornik napięciowy	\square	\square	Ø	Ø
	Dotyczy wersji w obudowie obiektowej z wejściem 1 termoparowym: do wejścia sygnałowego 2 nie można podłączyć drugiej termopary (TC), czujnika RTD, przetwornika rezystancji ani sygnałów napięciowych, ponieważ wejście to jest zarezerwowane dla zewnętrznej spoiny odniesienia.				

Wielkości wyjściowe 13.2

Sygnał wyjściowy	Wyjście analogowe	4 20 mA, 20 4 mA (z możliwością odwrotnego przyporządkowania)
	Kodowanie sygnału	FSK ±0,5 mA nakładany na sygnał prądowy
	Szybkość transmisji danych	1200 bodów (bit/s)
	Separacja galwaniczna	U = 2 kV AC na 1 minutę (wejście/wyjście)

Informacje o usterkach

Informacje o usterkach wg NAMUR NE43:

Usterka jest sygnalizowana, gdy dane pomiarowe nie są przesyłane lub są nieprawidłowe. Wyświetlana jest wtedy pełna lista wszystkich błędów występujących w układzie pomiarowym.

Przekroczenie zakresu w dół	Liniowy spadek z 4,0 3,8 mA
Przekroczenie zakresu w górę	Liniowy wzrost z 20,0 20,5 mA
Usterka, np. uszkodzenie czujnika, zwarcie przewodów czujnika	≤ 3,6 mA ("niski") lub ≥ 21 mA ("wysoki"), do wyboru Górną wartość graniczną alarmu można ustawić pomiędzy 21,5 mA i 23 mA, co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymagań różnych systemów sterowania.



Linearyzacja/ charakterystyka przenoszenia sygnału pomiarowego

Liniowe odwzorowanie temperatury, rezystancji, napięcia

Filtr sieciowy

50/60 Hz

```
Filtr
```

Filtr cyfrowy 1. rzędu: 0 ... 120 s

Parametry komunikacji	Wersja HART®	7
cyfrowej	Adres przyrządu w trybie HART multi-drop ¹⁾	Adresy ustawień oprogramowania 0 63
	Pliki opisu urządzenia (DD)	Informacje i pliki dostępne bezpłatnie pod adresem: www.endress.com www.hartcomm.org
	Obciążenie (rezystor komunikacyjny)	min. 250 Ω

1) Niemożliwy w trybie SIL, patrz Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego SD01172T/09

Zabezpieczenie parametrów przyrządu przed zapisem	 Sprzętowe: blokada zapisu dla przetwornika głowicowego za pomocą mikroprzełącznika z tyłu wyświetlacza (opcja) Oprogramowanie: Blokada zapisu za pomocą hasła
Opóźnienie włączenia	 Do momentu włączenia komunikacji HART[®], ok. 10 s²⁾, do momentu pojawienia się pierwszego poprawnego sygnału wartości mierzonej prąd na wyjściu I_a ≤3,8 mA Do momentu pojawienia się sygnału pierwszej prawidłowej wartości mierzonej na wyjściu, ok. 28 s, jeśli opóźnienie włączenia = I_a ≤ 3,8 mA

13.3 Zasilanie

Napięcie zasilania	 Wartości dla strefy niezagrożonej wybuchem, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: Głowicowy przetwornik temperatury 11 V ≤ Vcc ≤ 42 V (standardowo) 11 V ≤ Vcc ≤ 32 V (tryb SIL) I: ≤ 23 mA Przetwornik w obudowie do montażu na szynie DIN 12 V ≤ Vcc ≤ 42 V (standardowo) 12 V ≤ Vcc ≤ 32 V (tryb SIL) I: ≤ 23 mA 				
	Wartości dla strefy zagrożonej wybuchem, patrz dokumentacja Ex .				
Pobór prądu Zaciski	 3,6 23 mA Minimalny pobór prądu: 3,5 mA, w trybie wielopunktowym Multidrop: 4 mA (niemożliwe w trybie SIL) Prąd maksymalny ≤ 23 mA Wybór zacisków śrubowych lub sprężynowych do podłączenia przewodów czujnika i przewodów c				
	Tvp zacisków	Typ przewodu	Przekrój przewodu		
	-) [-) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -) [] -] [] [$\leq 2.5 \text{ mm}^2 (14 \text{ AWG})$		
	Zaciski śrubowe	Sztywny lub giętki	Obudowa obiektowa: 2,5 mm² (12 AWG) plus tulejki kablowe		
	Zaciski sprężynowe (wersja	Sztywny lub giętki	0,2 1,5 mm² (24 16 AWG)		
	przewodu, długość odizolowania = min. 10 mm (0,39 in)	Giętki z końcówkami kablowymi z tulejka kablowa z tworzywa lub bez	0,25 1,5 mm² (24 16 AWG)		

tulejką kablową z tworzywa lub bez

²⁾ Nie dotyczy pracy w trybie SIL

13.4 Parametry metrologiczne

Czas aktualizacji wartości mierzonej zależy od typu czujnika i wersji podłączenia:

Termometr rezystancyjny (RTD)	0,9 1,5 s (zależy od wersji podłączenia: 2-/3- lub 4-przewodowej)	
Termopary (TC)	1,1 s	
Temperatura odniesienia	1,1 s	

W przypadku rejestracji odpowiedzi skokowych w stosownych przypadkach do podanych czasów należy dodać czas pomiaru dla drugiego kanału i wewnętrznego punktu pomiaru odniesienia.

Czas uaktualniania	Około 100 ms
Warunki odniesienia	 Temperatura kalibracji: +25 °C ±3 K (77 °F ±5,4 °F) Napięcie zasilania: 24 V DC Obwód 4-przewodowy do kompensacji rezystancji przewodów podłączeniowych
Maksymalny błąd pomiaru	Zgodnie z DIN EN 60770 w warunkach odniesienia podanych powyżej. Podany błąd pomiaru odpowiada ±2 σ (rozkład normalny (Gausa)). Podana wartość uwzględnia błąd

nieliniowości i błąd powtarzalności.

Туроwо

Norma Oznaczenie		Zakres pomiarowy	Typowe błędy pomiarowe (±)	
Termometr rezystancyjny (RI	TD) wg normy		Wartość na wyjściu cyfrowym ¹⁾	Wartość na wyjściu prądowym
IEC 60751:2008	Pt100 (1)		0,08 °C (0,14 °F)	0,1 °C (0,18 °F)
IEC 60751:2008	Pt1000 (4)	0 +200 °C (32 +392 °F)	0,08 K (0,14 °F)	0,1 °C (0,18 °F)
GOST 6651-94	Pt100 (9)		0,07 °C (0,13 °F)	0,09 °C (0,16 °F)
Termopary (TC) wg normy			Wartość na wyjściu cyfrowym	Wartość na wyjściu prądowym
IEC 60584, Część 1 ASTM E230-3	Typ K (NiCr-Ni) (36)		0,31 °C (0,56 °F)	0,39 °C (0,7 °F)
IEC 60584, Część 1 ASTM E230-3	Typ S (PtRh10-Pt) (39)	0 +800 °C (32 +1472 °F)	0,97 °C (1,75 °F)	1,0 °C (1,8 °F)
GOST R8.585-2001	Typ L (NiCr-CuNi) (43)		2,18 °C (3,92 °F)	2,2 °C (3,96 °F)

1) Wartość pomiarowa przesyłana protokołem HART[®].

Niepewność pomiaru termometrów rezystancyjnych (RTD) i przetworników rezystancji

Norma	Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Błąd pomiaru [ME] (±)	
			Wartość na wyjściu cyfrowym ¹⁾	Konwersja
			W zależności od wartości mierzonej ³⁾	D/A ²⁾
	Pt100 (1)		ME = ± (0,06 °C (0,11 °F) + 0,006% * (MV - LRV))	
Pt200 (2) IEC 60751:2008 Pt500 (3) Pt1000 (4) Pt1000 (4)	-200 +030 C (-328 +1302 F)	ME = ± (0,12 °C (0,22 °F) + 0,015% * (MV - LRV))		
	Pt500 (3)	−200 +500 °C (−328 +932 °F)	ME = ± (0,05 °C (0,09 °F) + 0,014% * (MV - LRV))	4,8 μA)
	Pt1000 (4)	–200 +250 °C (–328 +482 °F)	ME = ± (0,03 °C (0,05 °F) + 0,013% * (MV - LRV)) ME = ± (0,05 °C (0,09 °F) + 0,006% * (MV - LRV))	

Norma	Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Błąd pomiaru [ME] (±)	
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	−200 +510 °C (−328 +950 °F)		
GOST 6651-94	Pt50 (8)	-185 +1 100 ℃ (-301 +2 012 ℉)	ME = ± (0,10 °C (0,18 °F) + 0,008% * (MV - LRV))	
	Pt100 (9)	–200 +850 °C (–328 +1562 °F)	ME = ± (0,05 °C (0,09 °F) + 0,006% * (MV - LRV))	
	Ni100 (6)		$ME = \frac{1}{2} \left(0.05 ^{\circ}C \left(0.00 ^{\circ}E \right) - 0.00 ^{\circ}C \left(\frac{1}{2} \left(MU - 1.00 ^{\circ}C \right) \right) \right)$	
DIN 45700 IP 15-00	Ni120 (7)	-00 +230 C (-70 +402 P)	$INIE - \pm (0,05 C (0,09 P) - 0,000\% (INIV - LRV))$	
	Cu50 (10)	–180 +200 °C (–292 +392 °F)	ME = ± (0,10 °C (0,18 °F) + 0,006% * (MV - LRV))	
OIML R84: 2003 /	Cu100 (11)	−180 +200 °C (−292 +392 °F)	ME = ± (0,05 °C (0,09 °F) + 0,003% * (MV - LRV))	
GOST 6651-2009	Ni100 (12)	60 120°C / 76 12E6°E)	ME = ± (0,06 °C (0,11 °F) - 0,006% * (MV - LRV))	
	Ni120 (13)	-00 +100 C (-70 +300 F)	ME = ± (0,05 °C (0,09 °F) - 0,006% * (MV - LRV))	
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	ME = ± (0,10 °C (0,18 °F) + 0,004% * (MV - LRV))	
Przetwornik	Rezystancja Ω	10 400 Ω	ME = ± 21 mΩ + 0,003% * MV	0,03 % (≘
rezystancyjny		10 2 000 Ω	$ME = \pm 90 \text{ m}\Omega + 0.011\% * \text{MV}$	4,8 µA)

1) Wartość pomiarowa przesyłana protokołem HART®.

2) Wartość procentowa w odniesieniu do ustawionego zakresu sygnału na wyjściu analogowym.

3) Możliwe odchylenia od maksymalnego błędu wartości mierzonej, ze względu na zaokrąglenia wartości.

Niepewność pomiaru dla termopar (TC) i przetworników napięcia

Norma	Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Błąd pomiaru [ME] (±)	
			Wartość na wyjściu cyfrowym ¹⁾	Konwersja
			W zależności od wartości mierzonej ³⁾	D/A ²⁾
IEC 60594-1	Тур А (30)	0 +2 500 °C (+32 +4 532 °F)	ME = ± (0,8 °C (1,52 °F) + 0,021% * (MV - LRV))	
ASTM E230-3	Тур В (31)	+500 +1820 ℃ (+932 +3 308 ℉)	ME = ± (1,43 °C (2,57 °F) - 0,06% * (MV - LRV))	
IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Тур С (32)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	ME = ± (0,55 °C (0,99 °F) + 0,0055% * (MV - LRV))	
ASTM E988-96	Typ D (33)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	ME = ± (0,85 °C (1,53 °F) - 0,008% * (MV - LRV))	
	Тур Е (34)	−150 +1200 °C (−238 +2 192 °F)	ME = ± (0,22 °C (0,40 °F) - 0,006% * (MV - LRV))	
	Тур Ј (35)	−150 +1200 °C	ME = ± (0,27 °C (0,49 °F) - 0,005% * (MV - LRV))	
	Тур К (36)	(−238 +2 192 °F)	ME = ± (0,35 °C (0,63 °F) - 0,005% * (MV - LRV))	4,8 μA)
IEC 60584-1 ASTM E230-3	Тур N (37)	-150 +1300 ℃ (-238 +2372 ℉)	ME = ± (0,48 °C (0,86 °F) - 0,014% * (MV - LRV))	-
	Typ R (38)	+50 +1768 ℃	ME = ± (1,12 °C (2,02 °F) - 0,03% * (MV - LRV))	
	Typ S (39)	(+122 +3 214 °F)	ME = ± (1,15 °C (2,07 °F) - 0,022% * (MV - LRV))	
	Тур Т (40)	–150 +400 °C (–238 +752 °F)	ME = ± (0,35 °C (0,63 °F) - 0,04% * (MV - LRV))	
DIN 42710	Typ L (41)	–150 +900 °C (–238 +1652 °F)	ME = ± (0,29 °C (0,52 °F) - 0,009% * (MV - LRV))	
DIN 45710	Typ U (42)	−150 +600 °C (−238 +1112 °F)	ME = ± (0,33 °C (0,59 °F) - 0,028% * (MV - LRV))	
GOST R8.585-2001	Typ L (43)	–200 +800 °C (–328 +1472 °F)	ME = ± (2,2 °C (3,96 °F) - 0,015% * (MV - LRV))	
Przetwornik napięcia (mV)		-20 +100 mV	ME = \pm (7,7 μ V + 0,0025% * (MV - LRV))	4,8 µA

1) Wartość pomiarowa przesyłana protokołem HART[®].

2) Wartość procentowa w odniesieniu do ustawionego zakresu sygnału na wyjściu analogowym.

3) Możliwe odchylenia od maksymalnego błędu pomiaru ze względu na zaokrąglenia wartości.

MV = Wartość mierzona

LRV = Dolna wartość ustawionego zakresu powiązanego czujnika

Błąd całkowity przetwornika na wyjściu prądowym = $\sqrt{(Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym^2)}$ + Błąd przetwarzania D/A²)

Przykład obliczenia dla czujnika Pt100, zakres pomiarowy 0 ... +200 ℃ (+32 ... +392 ℉), temperatura otoczenia +25 ℃ (+77 °F), napięcie zasilania 24 V:

Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym = 0,06 °C + 0,006% x (200°C - (-200°C)):	0,08 °C (0,15 °F)
Błąd pomiaru D/A = 0,03 % x 200 °C (360 °F)	0,06 °C (0,11 °F)
Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym (HART):	0,08 °C (0,15 °F)

Przykład obliczenia dla czujnika Pt100, zakres pomiarowy 0 ... +200 ℃ (+32 ... +392 ℉), temperatura otoczenia +35 ℃ (+95 °F), napięcie zasilania 30 V:

Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym = 0,06 °C + 0,006% x (200°C - (-200°C)):	0,08 °C (0,15 °F)
Błąd pomiaru D/A = 0,03 % x 200 °C (360 °F)	0,06 °C (0,11 °F)
Wpływ temperatury otoczenia (wyjście cyfrowe) = (35 - 25) x (0.002% x 200°C - (-200°C)), min. 0.005°C	0,08 °C (0,14 °F)
Wpływ temperatury otoczenia (konwersja D/A) = (35 - 25) x (0.001% x 200°C)	0,02 °C (0,04 °F)
Wpływ napięcia zasilania (wyjście cyfrowe) = (30 - 24) x (0.002% x 200°C - (-200°C)), min. 0.005°C	0,05 °C (0,09 °F)
Wpływ napięcia zasilania (konwersja D/A) = (30 - 24) x (0.001% x 200°C)	0,01 °C (0,02 °F)
Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym (HART): √(Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym² + wpływ temp. otoczenia (wartość na wyjściu cyfrowym)² + wpływ napięcia zasilania (wartość na wyjściu cyfrowym)²)	0,13 °C (0,23 °F)
Błąd pomiaru wartości analogowej (wyjście prądowe): √(Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym² + błąd pomiaru D/A² + wpływ temperatury	0,14 °C (0,25 °F)

Podany błąd pomiaru odpowiada $\pm 2 \sigma$ (rozkład normalny (Gausa)).

MV = Wartość mierzona

LRV = Dolna wartość ustawionego zakresu powiązanego czujnika

Fizyczny zakres pomiarowy czujników		
10 400 Ω	Cu50, Cu100, czujniki RTD (linearyzacja wielomianowa), Pt50, Pt100, Ni100, Ni120	
10 2 000 Ω	Pt200, Pt500, Pt1000	
-20 100 mV	-20 100 mV Termopary typu: A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U	

<table-of-contents> Inne błędy pomiarowe mają zastosowanie w trybie SIL.



Dodatkowe informacje, patrz instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego SD01172T/09.

Adiustacja czujnika	Wbudowana funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku
	Czujniki RTD to jedne z elementów pomiarowych o najbardziej liniowej charakterystyce temperaturowej. Mimo to wykonuje się dodatkową linearyzację sygnału wyjściowego. Do znacznego zwiększenia dokładności pomiaru temperatury przyrząd umożliwia wykorzystanie dwóch metod:
	 Linearyzacja wg algorytmu Callendara-Van Dusena (dla termometrów rezystancyjnych Pt100)
	Postać równania Callendara-Van Dusena jest następująca: $R_T = R_0[1+AT+BT^2+C(T-100)T^3]$
	Współczynniki A, B i C służą do linearyzacji charakterystyki czujnika (platynowego) w przetworniku celem zwiększenia dokładności układu pomiarowego. Współczynniki czujnika standardowego są określone w normie IEC 751. Jeśli czujnik standardowy jest niedostępny lub wymagana jest większa dokładność, współczynniki dla każdego czujnika indywidualnie mogą zostać wyznaczone za pomocą kalibracji czujnika.
	 Linearyzacja wielomianowa charakterystyki dla termorezystorów miedzianych/ mildavzach
	niklowych Wielomian dla termorezystorów miedzianych/niklowych ma postać: RT = R0(1+AT+BT²)
	Współczynniki A i B służą do linearyzacji charakterystyki termorezystorów niklowych i miedzianych. Dokładne wartości współczynników indywidualnie dla każdego czujnika uzyskuje się w oparciu o dane kalibracyjne. Współczynniki te wprowadza się następnie do przetwornika.
	Linearyzacja charakterystyki czujnika w przetworniku z użyciem jednej z metod opisanych wyżej znacznie zwiększa dokładność pomiaru temperatury całego układu. Dzieje się tak dlatego, że do obliczenia temperatury mierzonej, zamiast znormalizowanej charakterystyki, przetwornik wykorzystuje indywidualną charakterystykę podłączonego czujnika.
	Kalibracja 1-punktowa (przesunięcie charakterystyki)
	Przesunięcie wartości mierzonej czujnika
	Kalibracja 2-punktowa (ustawienie zakresu czujnika)
	Korekcja (nachylenia charakterystyki i przesunięcie) wartości mierzonej czujnika na wejściu przetwornika
Kalibracja wyjścia prądowego	Korekcja wartości na wyjściu prądowym odpowiadającej sygnałowi prądowemu 4 lub 20 mA (niemożliwa w trybie SIL)
Wpływ warunków pracy	Podany błąd pomiaru odpowiada ±2 σ (rozkład normalny (Gausa)).

Wpływ temperatury otoczenia i napięcia zasilania na wskazania termometrów rezystancyjnych (RTD) i przetworników rezystancyjnych

Oznaczenie	Norma	Temperatura otoczenia: Odchyłka (±) w wyniku zmiany o 1 °C (1,8 °F)			Odcł	Napięcie zasilania: nyłka (±) w wyniku zmiany o 1	v
		Wartość na wy	Jartość na wyjściu cyfrowym ¹⁾		Wartość na wyjściu cyfrowym		Konwers ja D/A
		Maksymalna	W odniesieniu do wartości mierzonej		Maksymaln a	W odniesieniu do wartości mierzonej	
Pt100 (1)	IEC 60751:2008	≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)	0,001 %	≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)	0,001 %

Oznaczenie	Norma	Temperatura otoczenia:Napięcie zasilania:Odchyłka (±) w wyniku zmiany o 1 °C (1,8 °F)Odchyłka (±) w wyniku zmiania:			Napięcie zasilania: nyłka (±) w wyniku zmiany o 1	V	
Pt200 (2)		≤ 0,026 °C (0,047 °F)	-		≤ 0,026 °C (0,047 °F)	-	
Pt500 (3)		≤ 0,014 °C (0,025 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,009 °C (0,016 °F)		≤ 0,014 °C (0,025 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,009 °C (0,016 °F)	
Pt1000 (4)		≤ 0,01 °C	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,004 °C (0,007 °F)		≤ 0,01 °C	0,002% * (MV -LRV), co najmniej 0,004 °C (0,007 °F)	
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	(0,018 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)		(0,018 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)	
Pt50 (8)		≤ 0,03 °C (0,054 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,01 °C (0,018 °F)	-	≤ 0,03 °C (0,054 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,01 °C (0,018 °F)	
Pt100 (9)	GOST 6651-94	≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)		≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,005 °C (0,009 °F)	
Ni100 (6)	DIN 43760	≤ 0,005 °C	-		≤ 0,005 °C	-	
Ni120 (7)	IPTS-68	(0,009 °F)	-		(0,009 °F)	-	
Cu50 (10)			-			-	
Cu100 (11)	OIML R84: 2003 / GOST	≤ 0,008 °C (0,014 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,004 °C (0,007 °F)		≤ 0,008 °C (0,014 °F)	0,002% * (MV - LRV), co najmniej 0,004 °C (0,007 °F)	
Ni100 (12)	6651-2009	≤ 0,004 °C	-		≤ 0,004 °C	-	
Ni120 (13)		(0,007 °F)	-		(0,007 °F)	-	
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	≤ 0,008 °C (0,014 °F)	-		≤ 0,008 °C (0,014 °F)	-	
Przetwornik rez	zystancyjny (Ω)						
10 400 Ω		≤ 6 mΩ	0,0015% * (MV - LRV), co najmniej 1,5 mΩ	0.001.0/	≤ 6 mΩ	0,0015% * (MV - LRV), co najmniej 1,5 mΩ	0.001.0/
10 2 000 Ω		≤ 30 mΩ	0,0015% * (MV - LRV), co najmniej 15 mΩ	0,001 %	≤ 30 mΩ	0,0015% * (MV - LRV), co najmniej 15 mΩ	0,001 %

1) Wartość pomiarowa przesyłana protokołem HART®.

Wartość procentowa w odniesieniu do ustawionego zakresu sygnału na wyjściu analogowym 2)

Wpływ temperatury otoczenia i napięcia zasilania na wskazanie: termopar (TC) i pomiarów napięcia (mV)

Oznaczenie	Norma	Odchyłka	Temperatura otoczenia: Odchyłka (±) w wyniku zmiany o 1 °C (1,8 °F)			Napięcie zasilania: 1yłka (±) w wyniku zmiany o 1	V
		Wartość na wyjściu cyfrowym ¹⁾		Konwers ja D/A ²⁾	Warto	ość na wyjściu cyfrowym	Konwers ja D/A
		Maksymalna	W odniesieniu do wartości mierzonej		Maksymaln a	W odniesieniu do wartości mierzonej	
Тур А (30)	IEC 60584-1 ASTM E230-3	≤ 0,14 °C (0,25 °F)	0,0055% * (MV - LRV), co najmniej 0,03 °C (0,054 °F)		≤ 0,14 °C (0,25 °F)	0,0055% * (MV - LRV), co najmniej 0,03 °C (0,054 °F)	
Тур В (31)		≤ 0,06 °C (0,11 °F)	-	0,001 %	≤ 0,06 °C (0,11 °F)	-	0,001 %
Typ C (32)	IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	≤ 0,09 °C (0,16 °F)	0,0045% * (MV - LRV), co najmniej 0,03 °C (0,054 °F)		≤ 0,09 °C (0,16 °F)	0,0045% * (MV - LRV), co najmniej 0,03 °C (0,054 °F)	

Oznaczenie	Norma	Odchyłka	Temperatura otoczenia: ((±) w wyniku zmiany o 1 °C (1,	,8 °F)	Odcl	Napięcie zasilania: nyłka (±) w wyniku zmiany o 1	v
Typ D (33)	ASTM E988-96	≤ 0,08 °C (0,14 °F)	0,004% * (MV - LRV), co najmniej 0,035 °C (0,063 °F)		≤ 0,08 °C (0,14 °F)	0,004% * (MV - LRV), co najmniej 0,035 °C (0,063 °F)	
Тур Е (34)		≤ 0,03 °C (0,05 °F)	0,003% * (MV - LRV), co najmniej 0,016 °C (0,029 °F)		≤ 0,03 °C (0,05 °F)	0,003% * (MV - LRV), co najmniej 0,016 °C (0,029 °F)	
Тур Ј (35)		≤ 0,02 °C (0,04 °F)	0,0028% * (MV - LRV), co najmniej 0,02 °C (0,036 °F)		≤ 0,02 °C (0,04 °F)	0,0028% * (MV - LRV), co najmniej 0,02 °C (0,036 °F)	
Тур К (36)	-	≤ 0,04 °C	0,003% * (MV - LRV), co najmniej 0,013 °C (0,023 °F)		≤ 0,04 °C	0,003% * (MV - LRV), co najmniej 0,013 °C (0,023 °F)	
Typ N (37)	IEC 60584-1 ASTM E230-3	(0,07 °F)	0,0028% * (MV - LRV), co najmniej 0,020 °C (0,036 °F)		(0,07 °F)	0,0028% * (MV - LRV), co najmniej 0,020 °C (0,036 °F)	
Typ R (38)	-	≤ 0,06 °C (0,11 °F)	0,0035% * (MV - LRV), co najmniej 0,047 °C (0,085 °F)	-	≤ 0,06 °C (0,11 °F)	0,0035% * (MV - LRV), co najmniej 0,047 °C (0,085 °F)	
Тур S (39)		≤ 0,05 °C (0,09 °F)	-	-	≤ 0,05 °C (0,09 °F)	-	
Тур Т (40)		≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-		≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-	
Typ L (41)	DIN 43710	≤ 0,02 °C (0,04 °F)	-		≤ 0,02 °C (0,04 °F)	-	
Тур U (42)	10 457 10	≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-		≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-	
Typ L (43)	GOST R8.585-2001	≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-		≤ 0,01 °C (0,02 °F)	-	
Przetwornik naj	Przetwornik napięcia (mV)						
-20 100 mV	-	≤ 3 µV	-	0,001 %	≤ 3 µV	-	0,001 %

1) Wartość pomiarowa przesyłana protokołem ${\rm HART}^{\circledast}.$

2) Wartość procentowa w odniesieniu do ustawionego zakresu sygnału na wyjściu analogowym

MV = Wartość mierzona

LRV = Dolna wartość ustawionego zakresu powiązanego czujnika

Błąd całkowity przetwornika na wyjściu prądowym = $\sqrt{(Błąd pomiaru na wyjściu cyfrowym^2 + Błąd przetwarzania D/A^2)}$

Dryft	długookresowy	termometrów	rezystancyjnych	(RTD) i	przetworników	rezystancyjnyc	zh
				· ·	1		

Oznaczenie	Norma	Dryft długookresowy (±) ¹⁾			
		po 1 roku	po 3 latach	po 5 latach	
		W odniesieniu do wartości mierzo	onej		
Pt100 (1)		≤ 0,016% * (MV - LRV) lub 0,04 °C (0,07 °F)	≤ 0,025% * (MV - LRV) lub 0,05 °C (0,09 °F)	≤ 0,028% * (MV - LRV) lub 0,06 °C (0,10 °F)	
Pt200 (2)		0,25 °C (0,44 °F)	0,41 °C (0,73 °F)	0,50 °C (0,91 °F)	
Pt500 (3)	IEC 60751:2008	≤ 0,018% * (MV - LRV) lub 0,08 °C (0,14 °F)	≤ 0,03% * (MV - LRV) lub 0,14 °C (0,25 °F)	≤ 0,036% * (MV - LRV) lub 0,17 °C (0,31 °F)	
Pt1000 (4)		≤ 0,0185% * (MV - LRV) lub 0,04 °C (0,07 °F)	≤ 0,031% * (MV - LRV) lub 0,07 °C (0,12 °F)	≤ 0,038% * (MV - LRV) lub 0,08 °C (0,14 °F)	
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0,015% * (MV - LRV) lub 0,04 °C (0,07 °F)	≤ 0,024% * (MV - LRV) lub 0,07 °C (0,12 °F)	≤ 0,027% * (MV - LRV) lub 0,08 °C (0,14 °F)	

Oznaczenie	Norma	Dryft długookresowy (±) 1)				
Pt50 (8)	COST 6651-94	≤ 0,017% * (MV - LRV) lub 0,07 °C (0,13 °F)	≤ 0,027% * (MV - LRV) lub 0,12 °C (0,22 °F)	≤ 0,03% * (MV - LRV) lub 0,14 °C (0,25 °F)		
Pt100 (9)	00310051 74	≤ 0,016% * (MV - LRV) lub 0,04 °C (0,07 °F)	≤ 0,025% * (MV - LRV) lub 0,07 °C (0,12 °F)	≤ 0,028% * (MV - LRV) lub 0,07 °C (0,13 °F)		
Ni100 (6)		0.04 °C (0.06 °E)	0.05 °C (0.10 °E)	0.06°C (0.11°E)		
Ni120 (7)	DIN 45700 IP 15-06	0,04 C (0,00 F)	0,05 C (0,10 F)	0,00 C (0,11 F)		
Cu50 (10)		0,06 °C (0,10 °F)	0,09 °C (0,16 °F)	0,11 °C (0,20 °F)		
Cu100 (11)	OIML R84: 2003 /	≤ 0,015% * (MV - LRV) lub 0,04 °C (0,06 °F)	≤ 0,024% * (MV - LRV) lub 0,06 °C (0,10 °F)	≤ 0,027% * (MV - LRV) lub 0,06 °C (0,11 °F)		
Ni100 (12)	0031 0031-2009	0,03 °C (0,06 °F)	0,05 °C (0,09 °F)	0,06 °C (0,10 °F)		
Ni120 (13)		0,03 °C (0,06 °F)	0,05 °C (0,09 °F)	0,06 °C (0,10 °F)		
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	0,06 °C (0,10 °F)	0,09 °C (0,16 °F)	0,10 °C (0,18 °F)		
Przetwornik rezystancyjny						
10 400 Ω		\leq 0,0122% * (MV - LRV) lub 12 mΩ	≤ 0,02% * (MV - LRV) lub 20 mΩ	<pre>< 0,022% * (MV - LRV) lub 22 mΩ</pre>		
10 2 000 Ω		≤ 0,015% * (MV - LRV) lub 144 mΩ	≤ 0,024% * (MV - LRV) lub 240 mΩ	≤ 0,03% * (MV - LRV) lub 295 mΩ		

1) Większa z wartości

Dryft długookresowy termopar (TC) i pomiarów napięcia (mV)

Oznaczenie	Norma	Dryft długookresowy (±) ¹⁾			
		po 1 roku	po 3 latach	po 5 latach	
		W odniesieniu do wartości mierz	onej		
Тур А (30)	IEC 60584-1	≤ 0,048% * (MV - LRV) lub 0,46 °C (0,83 °F)	≤ 0,072% * (MV - LRV) lub 0,69 °C (1,24 °F)	≤ 0,1% * (MV - LRV) lub 0,94 °C (1,69 °F)	
Тур В (31)	ASTM £250-5	1,08 °C (1,94 °F)	1,63 °C (2,93 °F)	2,23 °C (4,01 °F)	
Тур С (32)	IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	≤ 0,038% * (MV - LRV) lub 0,41 °C (0,74 °F)	≤ 0,057% * (MV - LRV) lub 0,62 °C (1,12 °F)	≤ 0,078% * (MV - LRV) lub 0,85 °C (1,53 °F)	
Typ D (33)	ASTM E988-96	≤ 0,035% * (MV - LRV) lub 0,57 °C (1,03 °F)	≤ 0,052% * (MV - LRV) lub 0,86 °C (1,55 °F)	≤ 0,071% * (MV - LRV) lub 1,17 °C (2,11 °F)	
Тур Е (34)		≤ 0,024% * (MV - LRV) lub 0,15 °C (0,27 °F)	≤ 0,037% * (MV - LRV) lub 0,23 °C (0,41 °F)	≤ 0,05% * (MV - LRV) lub 0,31 °C (0,56 °F)	
Тур Ј (35)		≤ 0,025% * (MV - LRV) lub 0,17 °C (0,31 °F)	≤ 0,037% * (MV - LRV) lub 0,25 °C (0,45 °F)	≤ 0,051% * (MV - LRV) lub 0,34 °C (0,61 °F)	
Тур К (36)	IEC 60584-1 ASTM E230-3	≤ 0,027% * (MV - LRV) lub 0,23 °C (0,41 °F)	≤ 0,041% * (MV - LRV) lub 0,35 °C (0,63 °F)	≤ 0,056% * (MV - LRV) lub 0,48 °C (0,86 °F)	
Typ N (37)		0,36 °C (0,65 °F)	0,55 °C (0,99 °F)	0,75 ℃ (1,35 °F)	
Typ R (38)		0,83 °C (1,49 °F)	1,26 °C (2,27 °F)	1,72 °C (3,10 °F)	
Тур S (39)		0,84 °C (1,51 °F)	1,27 °C (2,29 °F)	1,73 °C (3,11 °F)	
Тур Т (40)		0,25 °C (0,45 °F)	0,37 °C (0,67 °F)	0,51 °C (0,92 °F)	
Typ L (41)	DIN 42710	0,20 °C (0,36 °F)	0,31 °C (0,56 °F)	0,42 °C (0,76 °F)	
Typ U (42)	43710	0,24 °C (0,43 °F)	0,37 °C (0,67 °F)	0,50 °C (0,90 °F)	
Typ L (43)	GOST R8.585-2001	0,22 °C (0,40 °F)	0,33 °C (0,59 °F)	0,45 °C (0,81 °F)	

Oznaczenie	Norma	Dryft długookresowy (±) ¹⁾		
Przetwornik napięcia	(mV)			
-20 100 mV		≤ 0,027% * (MV - LRV) lub 5,5 µV	≤ 0,041% * (MV - LRV) lub 8,2 µV	≤ 0,056% * (MV - LRV) lub 11,2 µV

Większa z wartości 1)

Dryft długoterminowy wyjścia analogowego

Dryft długoterminowy D/A ¹⁾ (±)				
po 1 roku	po 3 latach	po 5 latach		
0,021%	0,029%	0,031%		

1) Wartość procentowa w odniesieniu do ustawionego zakresu analogowego sygnału wyjściowego.

Wpływ złącza referencyjnego

• Pt100 wg DIN IEC 60751 Cl. B (wewnętrzna kompensacja spoiny odniesienia termopary) Obudowa obiektowa z wydzielonym przedziałem podłączeniowym: Pt100 DIN IEC 60751 Cl. B (zewnętrzna kompensacja spoiny odniesienia termopary)

Warunki pracy: środowisko 13.5

Zakres temperatury otoczenia	 -40 +85 °C (-40 +185 °F), wartości dla strefy zagrożonej wybuchem podano w dokumentacji Ex -50 +85 °C (-58 +185 °F), wartości dla strefy zagrożonej wybuchem podano w dokumentacji Ex , konfigurator produktu poz. kodu zam. "Testy, certyfikaty, deklaracja", opcja "JM" ³⁾ -52 +85 °C (-62 +185 °F), wartości dla strefy zagrożonej wybuchem podano w dokumentacji Ex , konfigurator produktu poz. kodu zam. "Testy, certyfikaty, deklaracja", opcja "JN" ³⁾ -52 +85 °C (-62 +185 °F), wartości dla strefy zagrożonej wybuchem podano w dokumentacji Ex , konfigurator produktu poz. kodu zam. "Testy, certyfikaty, deklaracja", opcja "JN" ³⁾ Przetwornik głowicowy w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym, wyświetlaczem: -30 +85 °C (-22 +185 °F). W temperaturach < -20 °C (-4 °F) czas reakcji wyświetlacza może się wydłużyć, konfigurator produktu, poz. kodu zam. "Obudowa obiektowa", opcja "R" i "S" Tryb SIL: -40 +70 °C (-40 +158 °F)
Temperatura składowania	 Przetwornik głowicowy: -50 +100 °C (-58 +212 °F) Opcja: -52 85 °C (-62 185 °F), konfigurator produktu, poz. kodu zam. "Testy, certyfikaty, deklaracja", opcja "JN" ⁴⁾ Przetwornik głowicowy w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym, wyświetlaczem: -30 +85 °C (-22 +185 °F). W temperaturach < -20 °C (-4 °F) czas reakcji wyświetlacza może się wydłużyć, konfigurator produktu, poz. kodu zam. "Obudowa obiektowa", opcja "R" i "S" Przyrząd do montażu na szynie DIN: -40 +100 °C (-40 +212 °F)
Wysokość pracy	Do 4000 m (4374.5 jardów) nad średnim poziomem morza.

W temperaturach poniżej –40 °C (–40 °F) możliwa jest większa awaryjność. W temperaturach poniżej –50 °C (–58 °F) możliwa jest większa awaryjność. 3)

⁴⁾

Wilgotność	 Kondensacja: Przetwornik głowicowy: dopuszczalna Przetwornik w obudowie do montażu na szynie DIN: kondensacja niedopuszczalna Maksymalna wilgotność względna: 95% wg IEC 60068-2-30
Klasa klimatyczna	 Przetwornik głowicowy: klasa klimatyczna C1 wg IEC 60654-1 Przyrząd do montażu na szynie DIN: klasa klimatyczna B2 wg IEC 60654-1 Przetwornik głowicowy w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym i wyświetlaczem: klasa klimatyczna Dx wg IEC 60654-1
Stopień ochrony	 Wersja w obudowie obiektowej z zaciskami śrubowymi: IP 00, z wtykowymi zaciskami sprężynowymi: IP 30. Po zainstalowaniu stopień ochrony zależy od zastosowanej głowicy przyłączeniowej lub obudowy obiektowej. W przypadku montażu w obudowie obiektowej TA30A, TA30D lub TA30H: IP 66/68 (NEMA Typ 4x) W przypadku montażu w obudowie obiektowej z wydzielonym przedziałem podłączeniowym: IP 67, NEMA Type 4x Przyrząd do montażu na szynie DIN: IP 20
Odporność na wstrząsy i drgania	Odporność na drgania wg DNVGL-CG-0339:2015 i DIN EN 60068-2-27 Przetwornik głowicowy: 2 100 Hz dla 4g (zwiększone naprężenia wibracyjne) Przyrząd do montażu na szynie DIN: 2 100 Hz dla 0.7g (zwykłe naprężenia wibracyjne)
	Odporność na wstrząsy wg KTA 3505 (próba udarowa wg rozdziału 5.8.4)
Zgodność z wymaganiami	Zgodność z wymaganiami CE
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z wymaganiami norm serii PN-EN 61326 i zaleceniami EMC NAMUR (NE21). Dodatkowe informacje, patrz Deklaracja zgodności. Wszystkie próby przy aktywnej i nieaktywnej komunikacji cyfrowej HART [®] - zakończone wynikiem pozytywnym.
	Maksymalny błąd pomiaru: <1% zakresu pomiarowego.
	Odporność na zakłócenia wg serii norm IEC/EN 61326, środowisko przemysłowe
	Emisja zakłóceń wg serii norm IEC/EN 61326, urządzenia klasy B
Kategoria przepięciowa	Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia	Stopień zanieczyszczenia 2

13.6 Konstrukcja mechaniczna

Konstrukcja, wymiary

Wymiary w mm (in)

Głowicowy przetwornik temperatury



🖻 21 Wersja z zaciskami śrubowymi

- A Skok sprężyny $L \ge 5 mm$ (nie dla śrub mocujących M4 wersja US)
- B Elementy montażowe wyświetlacza wartości mierzonych TID10
- C Łącze serwisowe do podłączenia wyświetlacza wartości mierzonych lub narzędzi konfiguracyjnych



22 Wersja z zaciskami sprężynowymi. Wymiary są identyczne jak w wersji z zaciskami śrubowymi, z wyjątkiem wysokości obudowy.

Przetwornik w obudowie do montażu na szynie DIN



Obudowa obiektowa

Wszystkie typy obudów obiektowych mają kształt wewnętrzny i rozmiary zgodne z normą PN-EN 50446, typu B (pokrywa płaska). Dławiki kablowe na rysunkach: M20x1.5

Maks. temperatury otoczenia dla dławików kablowych		
Тур	Zakres temperatury	
Dławik poliamidowy ½"NPT, M20x1.5 (do stref niezagrożonych wybuchem)	-40 +100 °C (-40 212 °F)	
Dławik poliamidowy M20x1.5 (do stref zagrożonych wybuchem pyłu)	−20 +95 °C (−4 203 °F)	
Dławik mosiężny ½" NPT, M20x1.5 (do stref zagrożonych wybuchem pyłu)	−20 +130 °C (−4 +266 °F)	













Masa

Przetwornik głowicowy: ok. 40 ... 50 g (1,4 ... 1,8 oz)

- Obudowa obiektowa: patrz specyfikacje
- Przetwornik w obudowie do montażu na szynie DIN: ok. 100 g (3,53 oz)

Materiały

Wszystkie zastosowane materiały są zgodne z dyrektywą RoHS.

	 Zaciski elektryczne: Zaciski śrubowe: styki mosiężne niklowane i złocone Zaciski sprężynowe: mosiężne cynowane, sprężyny stykowe 1.4310, 301 (AISI) Masa epoksydowa: Przetwornik głowicowy: QSIL 553 Obudowa do montażu na szynie DIN: Silgel612EH Obudowa obiektowa: patrz specyfikacje 	
	13.7 Certyfikaty i dopuszczenia	
Znak CE	Wyrób spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.	
Znak EAC	Urządzenie opisane w niniejszym dokumencie spełnia wymagania prawne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku EAC.	
Dopuszczenie Ex	Informacje na temat aktualnie dostępnych wersji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX, FM, CSA) można uzyskać w biurach Endress+Hauser. Informacje dotyczące eksploatacji przyrządów w strefach zagrożonych wybuchem znajdują się w odrębnej dokumentacji.	
Dopuszczenie UL	Więcej informacji, patrz UL Product iq™ (należy wyszukać, wpisując słowo kluczowe "E225237")	
CSA C/US	Urządzenie spełnia wymagania "CLASS 2252 06 - Wyposażenie do sterowania procesami" i "CLASS 2252 86 - Wyposażenie do sterowania procesami certyfikowane dla norm USA"	
Bezpieczeństwo funkcjonalne	Certyfikat SIL 2/3 nienaruszalności bezpieczeństwa (warstwa sprzętowa/ oprogramowania) wg norm: IEC 61508-1:2010 (Zarządzanie) IEC 61508-2:2010 (Sprzęt) IEC 61508-3:2010 (Oprogramowanie)	
Certyfikat HART®	Przetwornik temperatury został zarejestrowany przez HART [®] Communication Foundation. Przyrząd spełnia wymagania specyfikacji protokołu komunikacyjnego HART [®] , wersja 7.	
Dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym	Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o dostępnych certyfikatach (DNVGL itd.), należy się skontaktować z lokalnym oddziałem Endress+Hauser. Wszystkie dane związane z przemysłem okrętowym można znaleźć w oddzielnych certyfikatach/dopuszczeniach dostępnych na zamówienie.	

Obudowa: poliwęglan (PC)
Świadectwo badania	 Zgodnie z: przewodnikiem WELMEC 8.8 " Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments [Ogólne i administracyjne aspekty dobrowolnego systemu modułowej oceny urządzeń pomiarowych]" zaleceniami OIML R117-1 Edycja 2007 (E) "Dynamic measuring systems for liquids other than water" [Dynamiczne systemy pomiarowe do cieczy innych niż woda] PN-EN 12405-1/A2 Edycja 2010 "Gazomierze - Przeliczniki - Część 1: Przeliczanie objętości" zaleceniami OIML R140-1 Edycja 2007 (E) "Measuring systems for gaseous fuel"
	[Systemy pomiarowe dla paliwa gazowego]
Inne normy i zalecenia	 IEC 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) IEC/EN 61010-1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych urządzeń pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Seria IEC/EN 61326: Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
	 13.8 Dokumentacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego 'iTEMP TMT82' (SD01172T) Dokumentacja uzupełniająca ATEX: ATEX II 1G Ex ia IIC: XA00102T ATEX II2G Ex d IIC: XA01007T (przetwornik w obudowie obiektowej) ATEX II2(1)G Ex ia IIC: XA01012T (przetwornik w obudowie obiektowej)

14 Menu obsługi i opis parametrów

Poniższe tabele zawierają listę wszystkich parametrów w menu "Setup [Ustawienia]", "Diagnostics [Diagnostyka]" i "Expert [Ekspert]". Numer strony oznacza miejsce w instrukcji obsługi, w którym podano opis konkretnego parametru.

W zależności od parametrów konfiguracji, nie wszystkie podmenu i parametry są dostępne w każdym przyrządzie. Informacje na ten temat podano w opisie parametrów, w punkcie "Warunek". Grupy parametrów dotyczące konfiguracji w trybie dostępu Ekspert zawierają wszystkie parametry menu obsługi "Setup [Ustawienia]" i "Diagnostics [Diagnostyka]", a także inne parametry, które są zarezerwowane wyłącznie dla tego trybu dostępu.

Symbol 📄 oznacza ścieżkę dostępu do parametru za pomocą oprogramowania obsługowego, np.FieldCare.

Parametryzacja w trybie SIL różni się od dokonywanej w trybie standardowym i jest opisana w instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Dodatkowe informacje, patrz instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego SD01172T/09.

Setup [Ustawienia] →	Device tag [Etykieta przyrządu]	→ 🗎 82
	Unit [Jednostka]	→ 🖺 82
	Sensor type 1 [Typ czujnika 1]	→ 🖺 82
	Connection type 1 [Typ podłączenia 1]	→ 🗎 83
	2-wire compensation 1 [Kompensacja podłączenia 2-przew. 1]	→ 🖺 83
	Reference junction 1 [Spoina odniesienia 1]	→ 🖺 84
	RJ preset value 1 [Wartość ustawiona wstępnie RJ 1]	→ 🗎 84
	Sensor type 2 [Typ czujnika 2]	→ 🖺 82
	Connection type 2 [Typ podłączenia 2]	→ 🖺 83
	2-wire compensation 2 [Kompensacja podłączenia 2-przew. 2]	→ 🖺 83
	Reference junction 2 [Spoina odniesienia 2]	→ 🗎 84
	RJ preset value 2 [Wartość ustawiona wstępnie RJ 2]	→ 🖺 84
	Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)]	→ 🖺 85
	Lower range value [Dolna wartość zakresu]	→ 🖺 85
	Upper range value [Górna wartość zakresu]	→ 🖺 85

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	Enter access code [Wprowadzenie kodu dostępu]	→ 🗎 87
		Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu]	→ 🖹 88
		Locking status [Status blokady]	→ 🖹 88
		Device temperature alarm [Alarm temperatury urządzenia]	→ 🖺 88

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	Sensor [Czujnik] →	Sensor offset 1 [Offset czujnika 1]	→ 🖺 89
			Sensor offset 2 [Offset czujnika 2]	→ 🖺 89
			Corrosion detection [Wykrywanie korozji]	→ 🖺 89
			Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/ różnicy]	→ 🖺 89

Drift/difference alarm delay category [Kategoria opóźnienia alarmu w trybie wykrywania dryftu/ różnicy]	→ 🗎 90
Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy]	→ 🖺 90
Drift/difference set point [Wartość zadana dryftu/ różnicy]	→ 🖺 91
Sensor switch set point [Wartość zadana przełączenia czujnika]	→ 🖺 91

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	Current output [Wyjście prądowe]→	Output current [Prąd wyjściowy]	→ 🗎 92
			Measuring mode [Tryb pomiaru]	→ 🖺 92
			Out of range category [Kategoria diagnostyczna]	→ 🖺 93
			Failure mode [Tryb obsługi błędu]	→ 🖺 93
			Failure current [Prąd błędu]	→ 🖺 93
			Current trimming [Dostrajanie prądu] 4 mA	→ 🖺 94
			Current trimming [Dostrajanie prądu] 20 mA	→ 🗎 94

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	Display [Wyświetlacz] →	Display interval [Czas wyświetlania]	→ 🗎 94
			Format display [Format wskazań]	→ 🗎 95
			Value 1 display [Wyświetlanie wartości 1]	→ 🗎 95
			Decimal places 1 [Miejsca dziesiętne 1]	→ 🗎 96
			Value 2 display [Wyświetlanie wartości 2]	→ 🗎 96
			Decimal places 2 [Miejsca dziesiętne 2]	→ 🗎 97
			Value 3 display [Wyświetlanie wartości 3]	→ 🗎 97
			Decimal places 3 [Miejsca dziesiętne 3]	→ 🗎 98

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	SIL →	SIL option [Opcja SIL]	→ 🗎 98
			Operational state [Stan pracy]	→ 🖺 98
			SIL checksum [Suma kontrolna SIL]	→ 🖺 99
			Timestamp SIL configuration [Znacznik czasu konfiguracji SIL]	→ 🖺 99
			Force safe state [Wymuszenie trybu bezpiecznego]	→ 🖺 100

Setup [Ustawienia] →	Extended setup [Konfiguracja zaawansowana]→	Administration [Administrator] \rightarrow	Device reset [Reset przyrządu]	→ 🗎 100
			Define device write protection code [Definiowanie kodu blokady zapisu]	→ 🖺 100

Diagnosis [Diagnostyka] →	Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka]	→ 🗎 102
	Remedy information [Informacje dot. rozwiązania problemu]	→ 🗎 102

 Previous diagnostics 1 [Poprzednia diagnostyka 1]	→ 🗎 102
 Operating time [Czas eksploatacji]	→ 🗎 102

Diagnosis [Diagnostyka] →	Diagnostic list [Lista Diagnostyczna]→	Actual diagnostics count [Liczba aktywnych komunikatów diagnostycznych]	→ 🖺 103
		Actual diagnostics n [Bieżąca diagnostyka n] 1)	→ 🗎 102
		Actual diag channel [Kanał bieżącej diagnostyki]	→ 🖺 103

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)

Diagnosis [Diagnostyka] →	Event logbook [Rejestr zdarzeń diagnostycznych] →	Previous diagnostics n [Poprzednia diagnostyka n] ¹⁾	→ 🗎 105
		Previous diag n channel [Kanał n poprzedniej diagnostyki]	→ 🗎 105

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)

Diagnosis [Diagnostyka] →	Device information [Info. o urządzeniu] →	Device tag [Etykieta przyrządu]	→ 🗎 82
		Serial number [Numer seryjny]	→ 🖺 106
		Firmware version [Wersja oprogramowania]	→ 🖺 106
		Device name [Nazwa przyrządu]	→ 🖺 106
		Order code [Kod zamówieniowy]	→ 🖺 106
		Extended order code [Rozszerzony kod zamówieniowy]	→ 🖺 131
		Extended order code 2 [Rozszerzony kod zamówieniowy 2]	→ 🖺 131
		Extended order code 3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 3]	→ 🖺 131
		ENP version [Wersja ENP]	→ 🖺 131
		Device revision [Wersja przyrządu]	→ 🖺 123
		Manufacturer ID [ID producenta]	→ 🖺 132
		Manufacturer [Producent]	→ 🖺 132
		Hardware Revision [Wersja sprzętu]	→ 🖺 132
		Configuration counter [Licznik konfiguracji]	→ 🗎 108

Diagnosis [Diagnostyka] →	Measured values [Wartości mierzone] →	Sensor 1 value [Wartość czujnika 1]	→ 🖺 109
		Sensor 1 raw value [Surowa wartość czujnika 1]	→ 🗎 109
		Sensor 2 value [Wartość czujnika 2]	→ 🖺 109
		Sensor 2 raw value [Surowa wartość czujnika 2]	→ 🖺 109
		Device temperature [Temperatura urządzenia]	→ 🖺 109

Diagnosis [Diagnostyka] →	Measured values [Wartości mierzone] →	Min/max values [Wartości min./maks.] →	Sensor n ¹⁾ min value [Wartość min. czujnika n]	→ 🗎 110
			Sensor n max value [Wartość maks. czujnika n]	→ 🗎 110
			Reset sensor min/max values [Reset wartości min./ maks. czujnika]	→ 🗎 110
			Device temperature min. [Min. Temperatura urządzenia]	→ 🖺 111

Device temperature max. [Maks. Temperatura urządzenia]	→ 🖺 111
Reset device temperature min/max [Reset min./ maks. temperatury urządzenia]	→ 🗎 111

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)]

Diagnosis [Diagnostyka] →	Simulation [Symulacja] \rightarrow	Simulation current output [Symulacja wyjścia prądowego]	→ 🖺 112
		Value current output [Wartość prądu wyjściowego]	→ 🗎 112

Expert [Ekspert] \rightarrow	Enter access code [Wprowadzenie kodu dostępu]	
	Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu]	
	Locking status [Status blokady]	→ 🖹 88

Expert [Ekspert] \rightarrow	System →	Unit [Jednostka]	→ 🖹 82
		Damping [Tłumienie]	→ 🗎 113
		Alarm delay [Opóźnienie alarmu]	→ 🗎 113
		Network frequency filter [Filtr częstotliwości sieciowej]	→ 🗎 113
		Device temperature alarm [Alarm temperatury urządzenia]	→ 🖹 114

Expert [Ekspert] \rightarrow	System →	Display [Wyświetlacz] →	Display interval [Czas wyświetlania]	→ 🖺 94
			Format display [Format wskazań]	→ 🖺 95
			Value 1 display [Wyświetlanie wartości 1]	→ 🖺 95
			Decimal places 1 [Miejsca dziesiętne 1]	→ 🗎 96
			Value 2 display [Wyświetlanie wartości 2]	→ 🖺 96
			Decimal places 2 [Miejsca dziesiętne 2]	→ 🗎 97
			Value 3 display [Wyświetlanie wartości 3]	→ 🖺 97
			Decimal places 3 [Miejsca dziesiętne 3]	→ 🗎 98
•				

Expert [Ekspert] →	System →	Administration [Administrator] →	Device reset [Reset przyrządu]	→ 🖺 100
			Define device write protection code [Definiowanie kodu blokady zapisu]	→ 🗎 100

Expert [Ekspert] \rightarrow	Sensor [Czujnik] →	Sensor n [Czujnik n] $^{1)}$ \rightarrow	Sensor type n [Typ czujnika n]	→ 🖺 82
			Connection type n [Typ podłączenia n]	→ 🖺 83
			2-wire compensation n [2-przew. kompensacja n]	→ 🖹 83
			Reference junction n [Spoina odniesienia n]	→ 🖺 84
			RJ preset value [Wartość ustawiona wstępnie RJ]	→ 🖹 84
			Sensor offset n [Offset czujnika n]	→ 🖺 89
			Sensor n lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika n]	→ 🖺 114

Sensor n upper limit [Górna wartość graniczna czujnika n]	→ 🗎 114
Sensor n serial number [Numer seryjny czujnika	a] → 🗎 114

1) n = liczba wejść czujnikowych (1 i 2)

Expert [Ekspert] →	Sensor [Czujnik] →	Sensor n [Czujnik n] ¹⁾ →	Sensor trimming [Trimming (kalibracja) czujnika→	Sensor trimming [Trimming (kalibracja) czujnika]	→ 🗎 115
				Sensor trimming lower value [Dolna wartość trimmingu czujnika]	→ 🖺 116
				Sensor trimming upper value [Górna wartość trimmingu czujnika]	→ 🗎 116
				Sensor trimming min span [Min. zakres trimmingu czujnika]	→ 🗎 116

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)

Expert [Ekspert] →	Sensor [Czujnik] →	Sensor n [Czujnik n] ¹⁾ →	Linearyzacja→	Sensor n lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika n]	→ 🗎 114
				Sensor n upper limit [Górna wartość graniczna czujnika n]	→ 🗎 114
				Call./v. Dusen coeff. R0, A, B, C [Współczynnik R0, A, B i C równania Call./v. Dusen]	→ 🗎 118
				Polynomial coeff. RO, A, B [Współczynnik wielomianowy RO, A, B]	→ 🖺 118

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)

Expert [Ekspert] →	Sensor [Czujnik] →	Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] →	Corrosion detection [Wykrywanie korozji]	→ 🖺 89
			Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/ różnicy]	→ 🖺 89
			Drift/difference alarm delay category [Kategoria opóźnienia alarmu w trybie wykrywania dryftu/ różnicy]	→ 🖺 89
			Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy]	→ 🖺 90
			Drift/difference set point [Wartość zadana dryftu/ różnicy]	→ 🖺 91
			Sensor switch set point [Wartość zadana przełączenia czujnika]	→ 🖺 91
			Calibration counter start [Start licznika kalibracji]	→ 🖺 119
			Calibration alarm category [Kategoria alarmu kalibracji]	→ 🖺 120

Calibration counter start value [Wartość początkowa licznika kalibracji]	→ 🗎 120
Count value [Czas ważności kalibracji]	→ 🖺 120

Expert [Ekspert] \rightarrow	Output [Wyjście] →	Output current [Prąd wyjściowy]	→ 🗎 92
		Measuring mode [Tryb pomiaru]	→ 🖺 120
		Lower range value [Dolna wartość zakresu]	→ 🖺 85
		Upper range value [Górna wartość zakresu]	→ 🖺 85
		Out of range category [Kategoria diagnostyczna]	→ 🖺 93
		Failure mode [Tryb obsługi błędu]	→ 🖺 93
		Failure current [Prąd błędu]	→ 🖺 93
		Current trimming [Dostrajanie prądu] 4 mA	→ 🖺 94
		Current trimming [Dostrajanie prądu] 20 mA	→ 🗎 94

Expert [Ekspert] \rightarrow	Komunikacja →	Konfiguracja HART \rightarrow	Device tag [Etykieta przyrządu]	→ 🗎 121
			HART short tag [Krótka etykieta HART]	→ 🗎 121
			HART address [Adres HART]	→ 🖺 121
			No. of preambles [Liczba nagłówków]	→ 🗎 122
			Configuration changed [Zmiana konfiguracji]	→ 🗎 122
			Reset configuration changed flag [Reset znacznika zmiany konfiguracji]	→ 🗎 122

Expert [Ekspert] →	Communication [Komunikacja] →	HART info→	Device type [Typ przyrządu]	→ 🖺 122
			Device revision [Wersja przyrządu]	→ 🖺 123
			Device ID [ID przyrządu]	→ 🖺 123
			Manufacturer ID [ID producenta]	→ 🖺 123
			HART revision [Wersja protokołu HART]	→ 🖺 123
			HART descriptor [Deskryptor HART]	→ 🖺 124
			HART message [Komunikat HART]	→ 🖺 124
			Hardware Revision [Wersja sprzętu]	→ 🖺 132
			Software revision [Wersja oprogramowania]	→ 🖺 124
			HART date code [Kod daty HART]	→ 🖺 124

Expert [Ekspert] →	Communication [Komunikacja] →	HART output [Wyjście HART]→	Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)]	
			PV	→ 🗎 125
			Assign SV [Przypisanie SV]	→ 🖺 125
			SV	→ 🖺 126
			Assign TV [Przypisanie TV]	→ 🖺 126
			TV	→ 🖺 126
			Assign QV [Przypisanie QV]	→ 🖺 126
			QV	→ 🗎 127

Expert [Ekspert] →	Communication [Komunikacja] →	Burst configuration [Konfiguracja trybu Burst] →	Burst mode [Tryb burst]	→ 🖺 127
			Burst command [Polecenie burst]	→ 🖺 127
			Burst variables 0-3 [Zmienne burst 0-3]	→ 🖺 128
			Burst trigger mode [Burst tryb wyzwalania]	→ 🖺 129
			Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania]	→ 🖺 129
			Burst min period [Min. okres dla trybu Burst]	→ 🖺 130
			Burst max period [Maks. okres dla trybu Burst]	→ 🖺 130

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka]	→ 102
		Remedy information [Informacje dot. rozwiązania problemu]	→ 🗎 102
		Previous diagnostics 1 [Poprzednia diagnostyka 1]	→ 🗎 102
		Operating time [Czas eksploatacji]	→ 🗎 102

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Diagnostic list [Lista Diagnostyczna]→	Actual diagnostics count [Liczba aktywnych komunikatów diagnostycznych]	→ 🖺 103
			Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka]	→ 🗎 102
			Actual diag channel [Kanał bieżącej diagnostyki]	→ 🗎 103

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Event logbook [Rejestr zdarzeń diagnostycznych] →	Previous diagnostics n [Poprzednia diagnostyka n] ¹⁾	→ 🗎 105
			Previous diag channel [Kanał poprzedniej diagnostyki]	→ 🗎 105

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Device information [Inform. o urządzeniu] →	Device tag [Etykieta przyrządu]	→ 🗎 82
			Serial number [Numer seryjny]	→ 🖺 106
			Firmware version [Wersja oprogramowania]	→ 🖺 106
			Device name [Nazwa przyrządu]	→ 🖺 106
			Order code [Kod zamówieniowy]	→ 🖺 106
			Extended order code [Rozszerzony kod zamówieniowy]	→ 🗎 131
			Extended order code 2 [Rozszerzony kod zamówieniowy 2]	→ 🗎 131
			Extended order code 3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 3]	→ 🗎 131
			ENP version [Wersja ENP]	→ 🖺 131
			Device revision [Wersja przyrządu]	→ 🖺 123
			Manufacturer ID [ID producenta]	→ 🖺 132
			Manufacturer [Producent]	→ 🗎 132
			Hardware Revision [Wersja sprzętu]	→ 🗎 132
			Configuration counter [Licznik konfiguracji]	→ 🖺 108

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Measured values [Wartości mierzone] →	Value sensor n [Wartość czujnika n] ¹⁾	→ 🖺 109
			Sensor n raw value [Surowa wartość czujnika n]	→ 🖺 132
			Device temperature [Temperatura urządzenia]	→ 🖺 109

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)]

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Measured values [Wartości mierzone] →	Min/max values [Wartości min./ maks.] →	Sensor n ¹⁾ min value [Wartość min. czujnika n]	→ 🖺 110
				Sensor n max value [Wartość maks. czujnika n]	→ 🗎 110
				Reset sensor min/max values [Reset wartości min./ maks. czujnika]	→ 🗎 110
				Device temperature min. [Min. Temperatura urządzenia]	→ 🗎 111
				Device temperature max. [Maks. Temperatura urządzenia]	→ 🗎 111
				Reset device temperature min/max [Reset min./maks. temperatury urządzenia]	→ 🗎 111

1) n = liczba kanałów pomiarowych (1 i 2)]

Expert [Ekspert] →	Diagnosis [Diagnostyka] →	Simulation [Symulacja] \rightarrow	Simulation current output [Symulacja wyjścia prądowego]	→ 🖺 112
			Value current output [Wartość prądu wyjściowego]	→ 🗎 112

14.1 Menu "Setup [Ustawienia]"

To menu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji podstawowych funkcji urządzenia. Ograniczona ilość parametrów w tym menu pozwala jednak na uruchomienie przetwornika.

n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)

Device tag [Etykieta przyrządu]			
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Device tag [Etykieta przyrzadu]		
	Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Device tag [Etykieta przyrządu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Device tag [Etykieta przyrządu]		
Opis	Funkcja ta służy do wprowadzenia niepowtarzalnej nazwy punktu pomiarowego, która umożliwia jego łatwą identyfikację w instalacji. Nazwa ta jest wyświetlana w nagłówku przyłączanego wyświetlacza.		
Wprowadzane wartości	Maks. 32 znaki w tym litery, liczby i znaki specjalne (np. @, %, /)		
Ustawienie fabryczne	-brak-		
Unit [Jednostka]			
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Unit [Jednostka] Expert [Ekspert] → System → Unit [Jednostka]		
Opis	Parametr ten służy do wyboru jednostki dla wszystkich wartości mierzonych.		
Орсје	 ℃ °F K °R Ohm mV 		
Ustawienie fabryczne	°C		
Sensor type n [Typ czujni	ka n]		
Ściożko mony	Sotup [Hatawionia] - Songar tupo n Tup gruinika n		

Setup [Ustawienia] \rightarrow Sensor type n [Typ czujnika n] Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Sensor n [Czujnik n] \rightarrow Sensor type n [Typ czujnika n]

Opis	Parametr ten służy do wyboru typu czujnika podłączonego do danego kanału pomiarowego. • Sensor type 1 [Typ czujnika 1]: ustawienia dla wejścia czujnika 1 • Sensor type 2 [Typ czujnika 2]: ustawienia dla wejścia czujnika 2
	Podczas podłączania należy zachować przyporządkowanie zacisków→ № 11, 🗎 23 każdego czujnika indywidualnie. W przypadku pracy 2-kanałowej, możliwe są różne warianty podłączeń (należy o tym pamiętać).
	Uwaga dotycząca wersji z obudową obiektową z wydzielonym przedziałem podłączeniowym: Jeżeli jako typ czujnika wybrano termoparę (TC), to można ją wybrać tylko dla czujnika 1. Spoina odniesienia będzie mierzona na drugim kanale (czujnik 2). W tym przypadku nie należy zmieniać ustawienia spoiny odniesienia, jak również drugiego kanału
Opcje	Wykaz wszystkich typów czujników podano w rozdziale "Dane techniczne" . $ ightarrow extsf{B}$ 55
Ustawienie fabryczne	Typ czujnika 1: Pt100 IEC751 Typ czujnika 2: No sensor (Brak czujnika)

Connection type n [Typ podłączenia n]			
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Connection type n [Typ podłączenia n] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Connection type n [Typ podłączenia n]		
Warunek	Jako typ czujnika należy wybrać czujnik RTD.		
Opis	Parametr ten służy do wyboru typu podłączenia czujnika.		
Орсје	 Czujnik 1 (typ podłączenia 1): 2-wire, 3-wire, 4-wire [2-przew., 3-przew., 4-przew.] Czujnik 2 (typ podłączenia 2): 2-wire, 3-wire [2-przew., 3-przew.] 		
Ustawienie fabryczne	 Czujnik 1 (typ podłączenia 1): 4-wire [4-przew.] Czujnik 2 (typ podłączenia 2): 2-wire [2-przew.] 		

2-wire compensation n [2-przew. kompensacja n]			
Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → 2-wire compensation n [2-przew. kompensacja n] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → 2-wire compensation n [2-przew. kompensacja n]	
Warunek	Jako typ czujnika musi być wybrany czujnik RTD a jako typ podłączenia: 2-wire [2- przew.] .		
Opis	Parametr ten służy do określenia wartości rezystancji w celu kompensacji błędu pomiaru wynikającego z rezystancji przewodów podłączeniowych czujnika 2-przewodowego.		
Wprowadzane wartości	03	Ω	

0

Ustawienie fabryczne

Reference junction n [S	poina odniesienia n]
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Reference junction n [Spoina odniesienia n] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Reference junction n [Spoina odniesienia n]
Warunek	Jako typ czujnika musi być wybrana termopara (TC).
Opis	Parametr ten służy do wyboru sposobu kompensacji temperatury spoiny odniesienia termopary (TC).
	 Po wybraniu opcji Preset value [Ustaw. wstępne], do wprowadzenia wartości kompensacji służy parametr RJ preset value [Ustaw. wstępne RJ]. W przypadku wybrania opcji Measured value sensor 2 [Wartość mierzona czujnik 2], dla kanału 2 musi być ustawiony pomiar temperatury
Opcje	 No compensation: przyjmowany jest brak kompensacji. Internal measurement: do kompensacji przyjmowana jest temperatura wewnętrznej spoiny odniesienia. Preset value: przyjmowana jest stała wartość kompensacji. Measured value sensor 2: przyjmowana jest wartość mierzona temperatury przez czujnik 2.
	Dla parametru Reference junction 2 [Złącze odniesienia 2] nie można wybrać opcji Measured value sensor 2 [Wartość mierzona czujnik 2] .
	Uwaga dotycząca wersji z obudową obiektową z wydzielonym przedziałem podłączeniowym: Jeżeli jako typ czujnika wybrano termoparę (TC), to można ją wybrać tylko dla czujnika 1. Spoina odniesienia będzie mierzona na drugim kanale (czujnik 2). W tym przypadku nie należy zmieniać ustawienia spoiny odniesienia, jak również drugiego kanału.
Ustawienie fabryczne	Internal measurement [Wewnętrzny pomiar]

RJ preset value n [Ustaw. wstępne RJ n]

Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → RJ preset value [Ustaw. wstępne RJ] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → RJ preset value [Ustaw. wstępne RJ]
Warunek	Dla p Pres	parametru Reference junction n [Złącze odniesienia n] musi być wybrana opcja et value [Ustaw. wstępne] .
Opis	Para	metr ten służy do zdefiniowania stałej wartości kompensacji temperatury.
Wprowadzane wartości	-50	+85 °C
Ustawienie fabryczne	0.00	

Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)]			
Ścieżka menu	 Setup [Ustawienia] → Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART output [Wyjście HART] → Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)] 		
Opis	Parametr ten służy do przypisania zmiennej mierzonej do głównej zmiennej $\mathrm{HART}^{\scriptscriptstyle \otimes}$ (PV).		
Opcje	 Sensor [Czujnik] 1 (wartość mierzona) Sensor [Czujnik] 2 (wartość mierzona) Device temperature [Temperatura urządzenia] Średnia z dwóch wartości mierzonych: 0.5 x (SV1+SV2) Różnica wartości mierzonych czujnika 1 i 2: SV1-SV2 Czujnik 1 (czujnik redundantny 2): W razie uszkodzenia czujnika 1, wartość mierzona przez czujnik 2 automatycznie jest przyjmowana jako główna wartość HART[®] (PV): czujnik 1 (LUB czujnik 2) Przełączanie czujników: Jeśli wartość mierzona przekroczy ustawioną wartość progową T dla czujnika 1, wartość mierzona czujnika 2 staje się główną zmienną HART[®] (PV). Przełączenie z powrotem na czujnik 1 następuje wtedy, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 spadnie co najmniej 2K poniżej T: czujnik 1 (czujnik 2, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 > T) Średnia: 0.5 x (SV1+SV2) z aktywną funkcją redundancji (wartość mierzona ze sprawnego czujnika 1 lub 2 w przypadku błędu drugiego czujnika) 		
	Do ustawienia wartości progowej służy parametr Sensor switch set point [Punkt przełączenia wartości zadanej czujnika] . Funkcja automatycznego przełączania czujników umożliwia podłączenie 2 czujników o różnych zakresach pomiarowych temperatury.		
Ustawienie fabryczne	Sensor 1 [Czujnik 1]		

Lower range value [Dolna wartość zakresu]

Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → Lower range value [Dolna wartość zakresu] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Lower range value [Dolna wartość zakresu]
Opis	Paran	netr ten służy do określenia wartości mierzonej odpowiadającej prądowi 4 mA.
		Możliwa do ustawienia wartość graniczna zależy od typu czujnika wybranego w parametrze Sensor type [Typ czujnika] i zmiennej mierzonej wybranej w parametrze Assign current output (PV) [Przypisz prąd wyjściowy (PV)] .
Wprowadzane wartości	Zależy prąd v	v od wybranego typu czujnika i ustawień dla " Assign current output (PV) [Przypisz vyjściowy (PV)]".
Ustawienie fabryczne	0	

Upper range value [Górna wartość zakresu]

Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → Upper range value [Górna wartość zakresu] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Upper range value [Górna wartość zakresu]
Opis	Param	etr ten służy do określenia wartości mierzonej odpowiadającej prądowi 20 mA.
		Możliwa do ustawienia wartość graniczna zależy od typu czujnika wybranego w parametrze Sensor type [Typ czujnika] i zmiennej mierzonej wybranej w parametrze Assign current output (PV) [Przypisz prąd wyjściowy (PV)] .
Wprowadzane wartości	Zależy prąd v	od wybranego typu czujnika i ustawień dla " Assign current output (PV) [Przypisz vyjściowy (PV)]".
Ustawienie fabryczne	100	

14.1.1 Podmenu "Extended Setup [Konfiguracja zaawansowana]"

Monitorowanie korozji

Korozja przewodu podłączeniowego czujnika może prowadzić do błędnych odczytów wartości mierzonych. Urządzenie zapewnia możliwość rozpoznawania korozji przewodów zanim będzie ona miała wpływ na wartość mierzoną temperatury. Monitorowanie korozji jest możliwe wyłącznie dla czujników RTD w wersji 4-przewodowej i termopar.

Tryb wykrywania dryftu/różnicy

Jeśli do obu kanałów pomiarowych przetwornika są podłączone czujniki i wartości mierzone przez te czujniki różnią się o określoną wartość, generowany jest sygnał statusu jako zdarzenie diagnostyczne. Funkcję monitorowania dryftu/różnicy można wykorzystać do sprawdzenia poprawności wartości mierzonych oraz wzajemnego monitorowania podłączonych czujników. Do uruchomienia tej funkcji służy parametr **Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy]**. Należy rozróżnić dwa określone tryby. W przypadku wyboru opcji **In band [W paśmie]** (ISV1-SV2I < wartości zadanej dryftu/ różnicy), generowany jest komunikat statusu, gdy różnica bezwzględna będzie niższa od wartości zadanej lub gdy przekroczy wartość zadaną w przypadku wyboru opcji **Out band** (drift) [Poza pasmem] (ISV1-SV2I > wartości zadanej dryftu/różnicy).

1. Start
\downarrow
 Do monitorowania dryftu/różnicy, wybrać opcję Out band [Poza pasmem] w celu wykrywania dryftu lub In band [W paśmie] w celu monitorowania różnicy.
\downarrow
 Odpowiednio do potrzeb wybrać kategorię alarmu dla funkcji monitorowania dryftu/różnicy na Out of specification [Poza specyfikacją] (S), Maintenance required [Konieczna konserwacja] (M) lub Failure [Usterka] (F).
\downarrow
4. Ustawić wartość zadaną dla funkcji monitorowania dryftu/różnicy.
\downarrow
5. Koniec

Procedura konfiguracji funkcji monitorowania dryftu/różnicy



- 🖻 23 Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy]
- A Wartość mierzona poniżej zakresu
- B Wartość mierzona powyżej zakresu
- D Dryft
- L+, Górna (+) i dolna (-) wartość zadana
- Lt Time [Czas]
- x Zdarzenie diagnostyczne, generowany jest sygnał statusu

Enter access code [Wprowadź kod dostępu]		
Ścieżka menu	□ Setup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → Enter access code [Wprowadź kod dostępu] Expert [Ekspert] → Enter access code [Wprowadź kod dostępu]	
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia kodu dostępu w celu wyłączenia blokady zapisu parametrów serwisowych poprzez oprogramowanie obsługowe. Wprowadzenie niewłaściwego kodu dostępu powoduje zachowanie aktualnego trybu dostępu.	
	Wprowadzenie błędnego kodu powoduje automatyczne wyświetlenie 0 . Parametry serwisowe powinny być modyfikowane wyłącznie przez Serwis E+H.	
Informacje dodatkowe	Ten parametr służy również do włączania i wyłączania programowej blokady zapisu.	
	 Programowa blokada zapisu a możniwość poblerania danych z oprogramowania w trybie offline Pobieranie, urządzenie nie ma zdefiniowanego kodu blokady zapisu: Pobieranie danych odbywa się bez przeszkód. Pobieranie, zdefiniowano kod blokady zapisu, urządzenie nie jest zablokowane. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] zawiera poprawny kod blokady zapisu: pobieranie jest wykonywane a po pobraniu danych urządzenie jest blokowane. Kod blokady zapisu w parametrze Enter access code [Wprowadź kod dostępu] jest ustawiany na 0. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) nie zawiera poprawnego kodu blokady zapisu: pobieranie jest wykonywane a po pobraniu danych urządzenie jest zablokowane. Kod blokady zapisu w parametrze Enter access code [Wprowadź kod dostępu] jest ustawiany na 0. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) nie zawiera poprawnego kodu blokady zapisu: pobieranie jest wykonywane a po pobraniu danych urządzenie jest zablokowane. Kod blokady zapisu, urządzenie jest zablokowane. Pobieranie, zdefiniowano kod blokady zapisu, urządzenie jest zablokowane. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) zawiera poprawny kod blokady zapisu: pobieranie jest wykonywane a po pobraniu danych urządzenie jest blokowane. Kod blokady zapisu w parametrze Enter access code [Wprowadź kod dostępu] jest kasowany do 0. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) nie zawiera poprawny kod blokady zapisu: pobieranie jest wykonywane a po pobraniu danych urządzenie jest blokowane. Kod blokady zapisu w parametrze Enter access code [Wprowadź kod dostępu] jest kasowany do 0. Parametr Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) nie zawiera poprawnego kodu blokady zapisu: pobieranie nie jest wykonywane. Żadne wartości zapisane w urządzeniu nie ulegają zmianie. Wartość parametru Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (offline) również pozostaje bez zmian. 	

Wprowadzane wartości 0 ... 9999

Ustawienie fabryczne 0

Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu]		
Ścieżka menu	Getup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu] Expert [Ekspert] → Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu]	
Opis	Parametr ten wskazuje autoryzację dostępu do parametrów poprzez oprogramowanie obsługowe.	
Informacje dodatkowe	Przy włączonej dodatkowej blokadzie zapisu aktualny tryb dostępu jest dodatkowo ograniczony. Stan blokady zapisu można sprawdzić w parametrze Stan blokady .	
Орсје	 Operator Service [Serwis]	
Ustawienie fabryczne	Operator	

Locking status [Stan blokady]		
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Locking status [Status blokady] Expert [Ekspert] → Locking status [Status blokady]	
Opis	Parametr ten służy do wskazania stanu blokady urządzenia. Mikroprzełącznik blokady sprzętowej znajduje się na wyświetlaczu. Przy włączonej blokadzie zapisu zapis parametrów jest niemożliwy.	

Device temperature alarm [Alarm przegrzania urządzenia]	
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → Device temperature alarm [Alarm przegrzania urządzenia]
Opis	Parametr ten służy do wyboru kategorii reakcji (sygnału statusu) urządzenia na spadek temperatury modułu elektroniki poniżej wartości granicznej wynoszącej -40 °C (-40 °F) lub wzrost powyżej +85 °C (+185 °F).
Opcje	 Off [Wył.] Out of specification [Poza specyfikacją] (S) Failure [Błąd] (F)
Ustawienie fabryczne	Out of specification [Poza specyfikacją] (S)

Podmenu "Sensor [Czujnik]"

Sensor offset n [Offset czujnika n]		
	n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)	
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Sensor offset n [Offset czujnika n] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor offset n [Offset czujnika n]	
Opis	Parametr ten służy do ustawienia wartości korekcji (przesunięcia) punktu zerowego na wskazaniu wartości mierzonej. Wartość przesunięcia jest dodawana do wartości mierzonej.	
Wprowadzane wartości	-10.0+10.0	
Ustawienie fabryczne	0.0	
Corrosion detection [Wyk	rywanie korozji]	
Ścieżka menu	 Getup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Corrosion detection [Wykrywanie korozji] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Corrosion detection [Wykrywanie korozji] 	
Opis	Parametr ten służy do wyboru kategorii reakcji urządzenia (sygnału statusu), który jest wyświetlany w chwili wykrycia korozji przewodów podłączeniowych czujnika.	
	Funkcja ta jest aktywna wyłącznie dla czujników RTD w wersji 4-przewodowej i termopar (TC).	
Opcje	 Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M) Failure [Błąd] (F) 	
Ustawienie fabryczne	Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M)	

Drift/difference mode	[Tryb wykrywania	dryftu/różnicy]
-----------------------	------------------	-----------------

Ścieżka menu	 Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy]
Opis	Parametr ten służy do wyboru, czy urządzenia ma reagować na przekroczenie wartości granicznej dryftu/różnicy wskazań w górę lub w dół.
	Parametr jest dostępny wyłącznie w trybie pracy 2-kanałowej.

Informacje dodatkowe	 Gdy wybrana jest opcja Out band (drift) [Poza pasmem], sygnał statusu jest wyświetlany, gdy wartość absolutna różnicy przekroczy wartość zadaną dryftu/różnicy Gdy wybrana jest opcja In band [W paśmie], sygnał statusu jest wyświetlany, gdy wartość absolutna różnicy spadnie poniżej wartości zadanej dryftu/różnicy.
Opcje	 Off [Wył.] Out band (drift) (poza pasmem) In band [W paśmie]
Ustawienie fabryczne	Off [Wył.]

Drift/difference alarm category [Kategoria alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy]

Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Drift/difference alarm category [Kategoria alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Drift/difference alarm category [Kategoria alarmu w trybie wykrywania dryftu/ różnicy]
Warunek	Aktywny musi być parametr Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy] , poprzez wybranie opcji Out band (drift) [Poza pasmem] lub In band [W paśmie] .
Opis	Parametr ten służy do wyboru kategorii reakcji (sygnału statusu) urządzenia na wykrycie dryftu/różnicy wskazań między czujnikiem 1 a 2.
Opcje	 Out of specification [Poza specyfikacją] (S) Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M) Failure [Błąd] (F)
Ustawienie fabryczne	Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M)

Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy]

Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/ różnicy]
Warunek	Aktywny musi być parametr Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy] , poprzez wybranie opcji Out band (drift) [Poza pasmem] lub In band [W paśmie] .→ 🗎 89
Opis	Opóźnienie alarmu funkcji monitorowania dryftu. Funkcja przydatna np. w przypadku różnych pojemności cieplnych obu czujników i dużego gradientu temperatury medium procesowego.
Wprowadzane wartości	0 255 s

Ustawienie fabryczne 0 s

Drift/difference set point [Wartość zadana dryftu/różnicy]

Ścieżka menu	 Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Drift/difference set point [Wartość zadana dryftu/różnicy] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Drift/difference set point [Wartość zadana dryftu/różnicy]
Warunek	Aktywny musi być parametr Drift/difference mode [Tryb wykrywania dryftu/różnicy] , poprzez wybranie opcji Out band (drift) [Poza pasmem] lub In band [W paśmie] .
Opis	Parametr ten służy do ustawienia maksymalnej dopuszczalnej różnicy temperatur między czujnikiem 1 a 2, powodującej aktywację funkcji detekcji dryftu/różnicy.
Орсје	0,1 999,0 K (0,18 1798,2 °F)
Ustawienie fabryczne	999,0

Sensor switch set point [Punkt przełączenia czujnika]		
Ścieżka menu	 Getup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Sensor [Czujnik] → Sensor switch set point [Wartość zadana przełączenia czujnika] Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] → Sensor switch set point [Wartość zadana przełączenia czujnika] 	
Opis	Parametr ten służy do ustawienia wartości progowej do przełączania czujnika.	
Informacje dodatkowe	Wartość progowa jest wykorzystywana, gdy funkcja przełączania czujników jest przypisana do zmiennej HART® (PV, SV, TV, QV).	
Орсје	Zależą od wybranego typu czujnika.	
Ustawienie fabryczne	850 °C	
	Podmenu " Current output [Wyjście prądowe]" Kalibracja wyjścia prądowego (korekta sygnałów odpowiadających wartościom 4 i 20	
	Parametr ten służy do korekty sygnału na wyjściu prądowym (po konwersji sygnału cyfrowego na analogowy). Prąd wyjściowy przetwornika musi być tak skorygowany, aby był właściwie rozpoznawany przez system nadrzędny.	

NOTYFIKACJA

Korekta sygnału prądowego nie ma wpływu na cyfrową wartość HART[®]. Wskutek tego wartość mierzona wskazywana na przyłączanym wyświetlaczu może się różnić od wartości wyświetlanej w systemie nadrzędnym.

 Cyfrowe wartości mierzone można dostosować za pomocą parametru dostrajania czujnika w menu: Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor trimming [Trimming czujnika].

Procedura

1. Start
\downarrow
2. Do pętli sygnałowej podłączyć dokładny amperomierz (dokładność wyższa od dokładności przetwornika).
\downarrow
3. Włączyć funkcję symulacji prądu wyjściowego i ustawić wartość symulowaną na 4 mA.
\downarrow
4. Amperomierzem zmierzyć prąd w pętli sygnałowej i zapisać jego wartość.
\downarrow
5. Ustawić wartość symulowaną na 20 mA.
\downarrow
6. Amperomierzem zmierzyć prąd w pętli sygnałowej i zapisać jego wartość.
\downarrow
7. Wprowadzić mierzone wartości prądu w pętli sygnałowej i wprowadzić w parametrach Current trimming [Dostrajanie prądu] 4 mA / 20 mA
\downarrow
8. Koniec

Output current [Prąd wyjś	Output current [Prąd wyjściowy]	
Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście] → Output current [Prąd wyjściowy] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Output current [Prąd wyjściowy]
Opis	Para	metr ten służy do wyświetlenia obliczonego prądu wyjściowego w mA.
Measuring mode [Tryb po	miaru]	
Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście] → Measuring mode [Tryb pomiaru] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Measuring mode [Tryb pomiaru]
Opis	Włąc	zenie funkcji inwersji sygnału wyjściowego.
Informacje dodatkowe	• Sta Pra • Inv Pra	ındard [Standardowo] ąd wyjściowy rośnie wraz ze wzrostem temperatury rerted [Odwrócony] ąd wyjściowy maleje wraz ze wzrostem temperatury

Opcje	 Standard [Standardowo] Inverted [Odwrócony]
Ustawienie fabryczne	Standard [Standardowo]

Out of range category [H	Kategoria diagnostyczna]
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście] → Out of range category [Kategoria diagnostyczna] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Out of range category [Kategoria diagnostyczna]
Opis	Parametr ten służy do wyboru kategorii reakcji (sygnału statusu) na wartości mierzone będące poza zakresem pomiarowym.
Opcje	 Out of specification [Poza specyfikacją] (S) Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M) Failure [Błąd] (F)
Ustawienie fabryczne	Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M)

Failure mode [Tryb obsługi błędu]	
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście] → Failure mode [Tryb obsługi błędu] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Failure mode [Tryb obsługi błędu]
Opis	Parametr ten służy do wyboru poziomu prądu na wyjściu prądowym w razie wystąpienia błędu.
Informacje dodatkowe	W razie wybrania opcji Max. , wartość prądu na wyjściu prądowym jest ustawiana za pomocą parametru Prąd błędu .
Opcje	Min.Max. [Maks.]
Ustawienie fabryczne	Max. [Maks.]

Failure current [Prąd błędu]		
Ścieżka menu	Getup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście] → Failure current [Prąd błędu] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Failure current [Prąd błędu]	
Warunek	W parametrze Failure mode [Tryb obsługi błędu] musi być wybrana opcja Max	

OpisParametr ten służy do ustawienia wartości, jaką przyjmuje wyjście prądowe w stanie
alarmowym.Wprowadzane wartości21.5...23.0 mA

Ustawienie fabryczne 22.5

Current trimming [Dostrajanie prądu] 4 mA	
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście prądowe] → Current trimming 4 mA [Dostrajanie prądu 4 mA] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Current trimming 4 mA [Dostrajanie prądu 4 mA]
Opis	Parametr ten służy do ustawienia wartości korygującej na wyjściu prądowym odpowiadającej początkowi zakresu pomiarowego dla 4 mA.
Wprowadzane wartości	3,85 4,15 mA
Ustawienie fabryczne	4 mA

Current trimming 20 mA [Dostrajanie prądu 20 mA]

Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Current Output [Wyjście prądowe] → Current trimming 20 mA [Dostrajanie prądu 20 mA] Expert [Ekspert] → Output [Wyjście] → Current trimming 20 mA [Dostrajanie prądu 20 mA]
Opis	Parametr ten służy do ustawienia wartości korygującej na wyjściu prądowym odpowiadającej końcowi zakresu pomiarowego dla 20 mA.
Wprowadzane wartości	19,850 20,15 mA
Ustawienie fabryczne	20.000 mA
	Podmenu "Display" [Wyświetlacz]

Menu "Display" [Wyświetlacz] służy do wyboru ustawień prezentacji wartości mierzonych na opcjonalnym przyłączanym wyświetlaczu (tylko dla przetwornika głowicowego).

Ustawienia te nie mają wpływu na wartości wyjściowe przetwornika. Służą one wyłącznie do konfiguracji sposobu prezentacji wskazań na wyświetlaczu.

Display interval [Interwał wyświetlania]

Ścieżka menu

Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Display interval Expert \rightarrow System \rightarrow Display \rightarrow Display interval

Opis	Parametr ten służy do ustawiania czasu wyświetlania cyklicznego każdej wartości mierzonej. Wartości mierzone są wyświetlane cyklicznie wtedy, gdy wyświetlana ma być więcej niż jedna wartość mierzona.		
	 Do wyboru wartości mierzonych, które mają być wyświetlane na wskaźniku służą parametry Value 1 display - Value 3 display [Wartość wyświetlana 1 - 3] →		
Wprowadzenie	4 20 s		
Ustawienia fabryczne	4 s		

Format display [Format	wskazań]
Ścieżka menu	
Opis	Parametr ten służy do wyboru sposobu wyświetlania wartości mierzonych na wskaźniku lokalnym. Istnieje możliwość wyboru wskazania Wartości mierzonej lub Wartości mierzonej i wykresu słupkowego .
Opcje	 Value only [Tylko wartość] Value + Bargraph [Wartość + wykres słupkowy]
Ustawienia fabryczne	Value only [Tylko wartość]
Informacje dodatkowe	Value only [Tylko wartość]
	452

Value + Bargraph [Wartość + wykres słupkowy]



Value 1 display [Wartość wyświetlana 1]

A001456

Ścieżka menu	$ \begin{array}{ c c c } \hline & & \\ \hline \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline \\$
Opis	Parametr ten służy do wyboru wartości mierzonej, która ma być wyświetlana na wskaźniku lokalnym.
	Do wyboru sposobu wyświetlania wskazań wartości mierzonych służy parametr Format display [Format wskazań] → 🗎 95.
Opcje:	 Process value [Wartość procesowa] Sensor 1 [Czujnik 1] Sensor 2 [Czujnik 2] Output current [Prąd na wyjściu] Percent of range [% zakresu] Device temperature [Temperatura urządzenia]
Ustawienia fabryczne	Process value [Wartość procesowa]
Decimal places 1 [Pozycje	e dziesiętne 1]
Ścieżka menu	
Warunek	Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Value 1 display [Wartość wyświetlana 1] → 🗎 95.
Opis	Parametr ten służy do ustawienia liczby miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. To ustawienie nie ma wpływu na dokładność pomiarową ani dokładność obliczeń przyrządu.
	Po wybraniu opcji Automatic [Automatycznie] , na wyświetlaczu zawsze wskazywana jest maksymalna możliwa liczba miejsc dziesiętnych.
Opcje:	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX Automatic [Automatycznie]
Ustawienia fabryczne	Automatyczna

Value 2 display [Wartość wyświetlana 2]

Ścieżka menu

Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Value 2 display Expert \rightarrow System \rightarrow Display \rightarrow Value 2 display

Opis

Parametr ten służy do wyboru wartości mierzonej, która ma być wyświetlana na wskaźniku lokalnym.

i

Do wyboru sposobu wyświetlania wskazań wartości mierzonych służy parametr **Format display** [Format wskazań].

Opcje:	 Off [Wyłącz] Process value [Wartość procesowa] Sensor 1 [Czujnik 1] Sensor 2 [Czujnik 2] Output current [Prąd na wyjściu] Percent of range [% zakresu] Device temperature [Temperatura urządzenia]
Ustawienia fabryczne	Off [Wyłącz]
Decimal places 2 [Pozycj	e dziesiętne 2]
Ścieżka menu	
Warunek	Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Value 2 display [Wartość wyświetlana 2] .
Opis	Parametr ten służy do ustawienia liczby miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. To ustawienie nie ma wpływu na dokładność pomiarową ani dokładność obliczeń przyrządu. Po wybraniu opcji Automatic [Automatycznie] , na wyświetlaczu zawsze wskazywana jest maksymalna możliwa liczba miejsc dziesiętnych.
Opcje:	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx Automatic [Automatycznie]
Ustawienia fabryczne	Automatic [Automatycznie]
Value 3 display [Wartoś	ć wyświetlana 3]
Ścieżka menu	Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Value 3 display

Expert \rightarrow System \rightarrow Display \rightarrow Value 3 display

Opis

Funkcja ta służy do wyboru wartości mierzonej, która ma być wyświetlana na wskaźniku lokalnym.

Do wyboru sposobu wyświetlania wskazań wartości mierzonych służy parametr **Format display** [Format wskazań].

- Opcje: • Off [Wyłącz] • Process value [Wartość procesowa] • Sensor 1 [Czujnik 1] • Sensor 2 [Czujnik 2] • Output current [Prąd na wyjściu]
 - Percent of range [% zakresu]
 - Device temperature [Temperatura urządzenia]

Ustawienia fabryczne Off [Wyłącz]

Decimal places 3 [Pozycje dziesiętne 3]	
Ścieżka menu	Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Decimal places 3 Expert \rightarrow System \rightarrow Display \rightarrow Decimal places 3
Warunek	Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Value 3 display [Wartość wyświetlana 3] .
Opis	Parametr ten służy do ustawienia liczby miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. To ustawienie nie ma wpływu na dokładność pomiarową ani dokładność obliczeń przyrządu.
	Po wybraniu opcji Automatic [Automatycznie] , na wyświetlaczu zawsze wskazywana jest maksymalna możliwa liczba miejsc dziesiętnych.
Opcje:	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX Automatic [Automatycznie]
Ustawienia fabryczne	 Automatic [Automatycznie] Podmenu "SIL" To menu jest wyświetlane tylko dla wersji przyrządu obsługującego tryb SIL. Parametr SIL option [Opcja SIL] wskazuje, czy przyrząd może być obsługiwany w trybie SIL. Aby włączyć tryb SIL, należy wybrać z menu opcję Enable SIL [Włącz SIL]. Szczegółowy opis podano w Instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego SD01172T.
SIL option [Opcja SIL]	
Ścieżka menu	Getup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → SIL → SIL option [Opcja SIL]
Opis	Wskazuje, czy zamówiony przyrząd posiada certyfikat SIL. Certyfikat SIL urządzenia Aby przyrząd mógł pracować w trybie SIL, musi posiadać certyfikat SIL.
Opcje	No [Nie]Yes [Tak]
Ustawienie fabryczne	No [Nie]

Operational state [Stan pracy]

Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → SIL → Operational state [Stan pracy]
Opis	Parametr ten wskazuje stan pracy w trybie SIL.
Wskazania	 Checking SIL option [Sprawdzenie opcji SIL] Startup normal mode [Uruchomienie trybu normalnego] Self diagnostic [Autodiagnostyka] Normal mode [Tryb normalny] Download active [Pobieranie aktywne] SIL mode active [Tryb SIL aktywny] Safe para start [Rozpoczęcie bezpiecznej param.] Safe param running [Bezpieczna param. w toku] Save parameter values [Wartości bezpiecznych parametrów] Parameter check [Sprawdzenie parametrów] Reboot pending [Restart w toku] Reset checksum [Reset sumy kontrolnej] Safe state - Active [Stan bezpieczny - Aktywny] Download verification [Weryfikacja pobierania] Upload active [Wysyłanie aktywne] Safe state - Passive [Stan bezpieczny - Tymczasowy]
Ustawienie fabryczne	Checking SIL option [Sprawdzenie opcji SIL]

SIL checksum [Suma kontrolna SIL]			
Ścieżka menu	Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → SIL → SIL checksum [Suma kontrolna SIL]		
Opis	Parametr ten wyświetla wprowadzoną "Sumę kontrolną SIL".		
	Wyświetlana wartość parametru SIL checksum [Suma kontrolna SIL] może być używana do sprawdzenia konfiguracji przyrządu. Jeżeli dwa przyrządy mają identyczną konfigurację, to ich sumy kontrolne SIL są również identyczne. Ułatwia to wymianę przyrządu, ponieważ zgodne sumy kontrolne są gwarancją, że konfiguracje są również identyczne.		

Timestamp SIL configuration [Znacznik czasu konfiguracji SIL]		
Ścieżka menu		Setup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → SIL → Timestamp SIL configuration [Znacznik czasu konfiguracji SIL]
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia daty i czasu zakończenia bezpiecznej parametryzacji SIL i obliczenia sumy kontrolnej SIL.	
	i	Data i czas muszą być wprowadzone ręcznie. Ta informacja nie jest generowana automatycznie przez urządzenie.
Wprowadzane wartości	DD.M	M.RRRR gg:mm

Ustawienie fabryczne

Force safe state [Wymuszenie trybu bezpiecznego] Ścieżka menu □ Setup [Ustawienia] → Advanced setup [Konfiguracja zaawansowana] → SIL → Force

0

safe state [Wymuszenie trybu bezpiecznego]		
Warunek	Parametr Operational state [Stan pracy] wyświetla SIL mode active [Tryb SIL aktywny].	
Opis	Parametr ten służy do testowania wykrywania błędów i bezpiecznego stanu urządzenia.	
Орсје	 On [Wł.] Off [Wył.] 	
Ustawienie fabryczne	Off [Wył.]	

Podmenu "Administration [Administrator]"

Device reset [Reset przyrządu]	
Ścieżka menu	 □ Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Administration [Administrator] → Device reset [Reset przyrządu] Expert [Ekspert] → System → Device reset [Reset przyrządu]
Opis	Parametr ten służy do zresetowania przyrządu - w całości lub częściowo - do zdefiniowanego stanu.
Opcje	 Not active [Nieaktywny] Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana. To factory defaults [Przywrócenie ustawień fabrycznych] Przywracane są fabryczne ustawienia wszystkich parametrów. To delivery settings [Przywrócenie ustawień dostawy] Przywrócone zostają ustawienia wszystkich parametrów, zgodnie z konfiguracją zamówioną przez użytkownika. Ustawienia określone przez użytkownika mogą być inne od ustawień fabrycznych, jeśli zostaną określone w zamówieniu. Restart device [Restart przyrządu] Urządzenie jest ponownie uruchamiane, a konfiguracja pozostaje niezmieniona.
Ustawienie fabryczne	Not active [Nieaktywny]

Define device write protection code [Definiowanie kodu ochrony przed zapisem]

Ścieżka menu	 Setup [Ustawienia] → Advanced Setup [Konfiguracja zaawansowana] → Administration [Administracja] → Define device write protection code [Definiowanie kodu blokady zapisu] Expert [Ekspert] → System → Define device write protection code [Definiowanie kodu blokady zapisu]
Opis	 Parametr ten służy do zdefiniowania kodu blokady zapisu. Jeśli kod jest zdefiniowany w oprogramowaniu przyrządu, jest on zapisany w jego pamięci, a w oprogramowaniu narzędziowym wyświetlana jest wartość 0 i w ten sposób zdefiniowany kod blokady zapisu nie jest widoczny.
Wprowadzane wartości	09999
Ustawienie fabryczne	0 Jeśli fabryczny kod blokady zapisu ma tę wartość, funkcja blokady zapisu jest nieaktywna.
Informacje dodatkowe	 Aby uaktywnić ochronę przed (nieuprawnionym) zapisem należy wprowadzić wartość parametru "Enter access code [Wprowadź kod dostępu]", jest to inny parametr niż "Zabezpieczenie przed zapisem". Wyłączenie blokady zapisu: gdy funkcja blokady zapisu jest włączona, należy wprowadzić zdefiniowany kod blokady zapisu w parametrze Enter access code [Wprow. kod dostępu]. Po zresetowaniu urządzenia do ustawień fabrycznych lub ustawień określonych przez użytkownika, zdefiniowany kod blokady zapisu nie obowiązuje. Przyjmowana jest fabryczna wartość kodu (= 0). Aktywna jest sprzętowa blokada zapisu (za pomocą mikroprzełączników): Sprzętowa blokada zapisu ma priorytet nad blokadą programową. W parametrze Enter access code [Wprow. kod dostępu] nie można wprowadzić żadnej wartości. Parametr jest tylko do odczytu. Blokadę programową można zdefiniować i aktywować tylko wtedy, gdy sprzętowa blokada zapisu za pomocą mikroprzełączników jest wyłączona. W razie utraty kodu blokady zapisu, serwis Endress+Hauser może ten kod skasować lub zmienić.

14.2 Menu "Diagnostics" [Diagnostyka]

Ta grupa zawiera wszystkie parametry opisujące urządzenie, jego status oraz warunki procesu.

Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka]		
Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka]
Opis	Para się d	metr ten służy do wyświetlenia bieżącego komunikatu diagnostycznego. Jeżeli pojawi wa lub więcej komunikatów, wyświetlany jest komunikat o najwyższym priorytecie.
Wskazania	Sym	bol kategorii diagnostycznej i zdarzenia diagnostycznego.
Informacje dodatkowe	Przy F262	kładowy format wskazania: I-Electronics modules [Moduły elektroniczne]

Ścieżka menu	□ Diagnostics [Diagnostyka] → Remedy information [Informacje dotyczące rozwiązania problemu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Remedy information [Informacje dotyczące rozwiązania problemu]
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia działań, które należy podjąć po pojawieniu się bieżącego komunikatu diagnostycznego.

Previous diagnostics 1 [Poprzednia diagnostyka 1]

Remedy information [Informacje dot. rozwiązania problemu]

Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Previous diagnostics 1 [Poprzednia diagnostyka 1] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Previous diagnostics 1 [Poprzednia diagnostyka 1]
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia ostatniego komunikatu diagnostycznego o najwyższym priorytecie.
Wskazania	Symbol kategorii diagnostycznej i zdarzenia diagnostycznego.
Informacje dodatkowe	Przykładowy format wskazania: F261-Electronics modules [Moduły elektroniczne]

Operating time [Czas eksploatacji]

Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Operating time [Czas eksploatacji] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Operating time [Czas eksploatacji]
Opis	Param	netr ten służy do wyświetlania czasu eksploatacji urządzenia.
Wskazania	Liczba	godzin (h)

14.2.1 Podmenu "Diagnose list [Lista diagnostyczna]"

To podmenu służy do wyświetlania maks. 3 aktualnych komunikatów diagnostycznych. Jeśli aktywnych jest więcej niż 3 komunikatów diagnostycznych, na wyświetlaczu wyświetlane są komunikaty o najwyższym priorytecie. Informacje o czynnościach diagnostycznych oraz przegląd wszystkich komunikatach diagnostycznych → 🗎 46.

Actual diagnostics count [Liczba aktywnych komunikatów diagnostycznych]

Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostic list [Lista diagnostyczna] → Actual diagnostics count [Liczba aktywnych komunikatów diagnostycznych] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostic list [Lista diagnostyczna] → Actual diagnostics count [Liczba aktywnych komunikatów diagnostycznych]
Opis	Parametr ten wyświetla liczbe aktywnych komunikatów diagnostycznych.

Current diagnostics [Diagnostyka bieżąca]			
Ścieżka menu	□ Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostics list [Lista diagnostyczna] → Actual diagnostics [Diagnostyka bieżąca] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostics list [Lista		
Opis	diagnostyczna] → Actual diagnostics [Diagnostyka bieżąca] Funkcja ta służy do wyświetlenia aktualnych komunikatów diagnostycznych o najwyższym priorytecie aż do trzeciej w kolejności najwyższego priorytetu.		
Wskazania	Symbol kategorii diagnostycznej i zdarzenia diagnostycznego.		
Informacje dodatkowe	Przykładowy format wskazania: F261-Electronics modules [Moduły elektroniczne]		

Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostic list [Lista diagnostyczna] → Actual diag
	channel [Kanał bieżącej diagnostyki]
	Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostics [Lista diagnostyczna]
	→ Actual diag channel [Kanał bieżącej diagnostyki]

Opis

Parametr ten służy do wskazywania kanału pomiarowego, do którego odnosi się komunikat diagnostyczny.

Wskazania

- **.**
- Sensor 1 [Czujnik 1]Sensor 2 [Czujnik 2]

14.2.2 Podmenu "Event logbook" [Rejestr zdarzeń]

Previous diagnostics n [Poprzednia diagnostyka n]

	n = Liczba komunikatów diagnostycznych (n = 15)	
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostics list [Lista diagnostyczna] → Previous diagnostics n [Poprzednia diagnostyka n] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostics list [Lista diagnostyczna] → Previous diagnostics n [Poprzednia diagnostyka n]	
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia poprzednich komunikatów diagnostycznych. Ostatnie 5 komunikatów jest wyświetlane w kolejności chronologicznej.	
Wskazania	Symbol kategorii diagnostycznej i zdarzenia diagnostycznego.	
Informacje dodatkowe	Przykładowy format wskazania: F261-Electronics modules [Moduły elektroniczne]	

Previous diag n channel [Kanał (n) poprzedniej diagnostyki]		
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostic list [Lista diagnostyczna] → Previous diag channel [Kanał poprzedniej diagnostyki] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Diagnostic list [Lista diagnostyczna] → Previous diag channel [Kanał poprzedniej diagnostyki]	
Opis	Parametr ten służy do wskazywania kanału pomiarowego, do którego odnosi się komunikat diagnostyczny.	
Wskazania	 Sensor 1 [Czujnik 1] Sensor 2 [Czujnik 2] 	

14.2.3	Podmenu '	" Device	information	[Informacje	o urządzeniu]	"
				. ,	6 1	

Device tag [Etykieta przyrządu]		
Ścieżka menu	 Setup [Ustawienia] → Device tag [Etykieta przyrządu] Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządzeniu] → Device tag [Etykieta przyrządu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządzeniu] → Device tag [Etykieta przyrządu] 	
Opis	Funkcja ta służy do wprowadzenia niepowtarzalnej nazwy punktu pomiarowego, która umożliwia jego łatwą identyfikację w instalacji. Nazwa ta jest wyświetlana w nagłówku przyłączanego wyświetlacza.	

Wprowadzane wartości Maks. 32 znaków w tym litery, liczby i znaki specjalne (np. @, %, /)

Ustawienie fabryczne 32 x "?"

Serial number [Numer seryjny]		
Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządzeniu] → Serial number [Numer seryjny] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Serial number [Numer seryjny] 	
Opis	Parametr ten służy do wskazania numeru seryjnego przyrządu. Można go również odczytać z tabliczki znamionowej.	
	 Do czego służy numer seryjny W celu szybkiej identyfikacji przyrządu, np. kontaktując się z Endress+Hauser. Do uzyskania szczegółowych informacji o przyrządzie za pomocą narzędzia Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer 	
Wskazania	Maks. 11-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter i liczb	

Firmware version [Wersja oprogramowania]		
Ścieżka menu	□ Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Firmware	
	version [Wersja oprogram.] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Firmware version [Wersja oprogram.]	
Opis	Wyświetlany jest numer wersji zainstalowanego oprogramowania.	
Wskazania	Maks. 6-cyfrowy ciąg znaków w formacie xx.yy.zz	
Device name [Nazwa	n przyrządu]	
Ścieżka menu	□ Diagnostics [Diagnostyka] → Device info.[Informacje o urządzeniu] →Device name [Nazwa przyrządu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Device name [Nazwa przyrządu]	
Opis	Wyświetla nazwę przyrządu. Można ją również odczytać z tabliczki znamionowej.	
Order code [Kod zam	lówieniowy]	

Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Order code [Kod zamówieniowy] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Order code [Kod zamówieniowy]
Opis	arametr ten służy do wyświetlenia kodu zamówieniowego urządzenia. Można go również dczytać z tabliczki znamionowej. Kod zamówieniowy jest generowany z rozszerzonego odu zamówieniowego, który zawiera wszystkie cechy konstrukcyjne wyrobu. Natomiast z odu zamówieniowego nie można bezpośrednio odczytać cech przyrządu.
	 Do czego służy kod zamówieniowy Do zamawiania identycznego urządzenia zapasowego.

Do szybkiej identyfikacji przyrządu, np. podczas kontaktu z producentem.

Extended order code [Rozszerzony kod zamówieniowy] 1-3

Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Extended order code 1-3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 1-3] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o urządz.] → Extended order code 1-3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 1-3]
Opis	Wyśw wzglę podzi Rozsz dlateg tablic	vietla pierwszą, drugą i trzecią część rozszerzonego kodu zamówieniowego. Ze du na ograniczenia dotyczące długości rozszerzony kod zamówieniowy jest elony na maks. 3 parametry. erzony kod zamówieniowy zawiera wybrane opcje dla wszystkich cech przyrządu i go w sposób unikatowy identyfikuje dane urządzenie. Można go również odczytać z zki znamionowej.
	1	Do czego służy rozszerzony kod zamówieniowy ■ Do zamawiania identycznego urządzenia zapasowego. ■ Do sprawdzenia cech zamówionego urządzenia z dokumentem przewozowym.

ENP version [Wersja ENP]		
Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → ENP version [Wersja ENP] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → ENP version [Wersja ENP] 	
Opis	Wyświetla wersję ENP (elektronicznej tabliczki znamionowej) przyrządu.	
Wskazania	Liczba 6-cyfrowa w formacie xx.yy.zz	

Device revision [Wersja przyrządu]

Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device info [Inform. o urządzeniu] → Device revision [Wersja przyrządu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Device revision [Wersja przyrządu] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info → Device revision [Wersja przyrządu]
Opis	Funkcja ta służy do wskazywania rewizji przyrządu, która jest zarejestrowana przez HART FieldComm Group. Jest ona niezbędna do wyboru właściwego pliku opisu urządzenia (DD) dla danego przyrządu.
Wskazania	2-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym
Manufacturer ID [ID]	oroducenta]→ 🗎 123
Ściożka monu	Diagnostics [Diagnostyka] > Device information [Inform ourgadappiu] >

 Ścieżka menu

 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] →
 Manufacturer ID [ID producenta]
 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info → Manufacturer ID
 [ID producenta]
 Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o
 urządzeniu] → Manufacturer ID [ID producenta]
 Expert [Ither and the second second

Manufacturer [Producent] Ścieżka menu □ Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Manufacturer [Producent] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Manufacturer [Producent] Opis Wyświetla nazwę producenta. Hardware Revision [Wersja sprzętu] Ścieżka menu □ Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Hardware revision [Wersja sprzętu] Écieżka menu □ Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Hardware revision [Wersja sprzętu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o

urządzeniu] \rightarrow Hardware revision [Wersja sprzętu]

Expert [Ekspert] \rightarrow Communication [Komunikacja] \rightarrow HART info \rightarrow Hardware

Opis

Wyświetla numer wersji sprzętowej urządzenia.

revision [Wersja sprzętu]
Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Device info.[Informacje o urządzeniu] → Configuration counter [Licznik konfiguracji] Expert [Ekspert] → Diagnostics → Device info. [Informacje o urządzeniu] → Configuration counter [Licznik konfiguracji]
Opis	Parar	netr ten służy do wyświetlenia wskazania licznika zmian parametrów urządzenia.
	1	Zmiana wartości parametrów statycznych podczas optymalizacji lub konfiguracji powoduje zwiększenie tego parametru o 1. Ułatwia on zarządzanie wersjami parametrów. Po zmianie kilku parametrów urządzenia, np. poprzez ich wczytanie z programu FieldCare itd., wskazanie licznika może ulec zmianie o większą wartość. Licznika nie można skasować do wartości domyślnej nawet po zresetowaniu konfiguracji urządzenia. Przepełnienie licznika (16 bitów) powoduje ponowne rozpoczęcie zliczania od 1.

14.2.4 Podmenu "Measured values [Wartości mierzone]"

Sensor n value [Wartość czujnika n]		
	n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)	
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Sensor n value [Wartość czujnika n] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Sensor n value [Wartość czujnika n]	
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia aktualnej wartości mierzonej na wejściu czujnika.	

Sensor n raw value [Surowa wartość czujnika n]		
	n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)	
Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone]→ Sensor n value [Wartość czujnika n] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Sensor n value [Wartość czujnika n] 	
Opis	Wyświetla aktualną wartość mierzoną na danym wejściu czujnika przed linearyzacją, w mV/Om.	

Device temperature [Temperatura urządzenia]		
Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone]→ Device temperature [Temperatura urządzenia] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone]→ Device temperature [Temperatura urządzenia]

Opis Parametr ten służy do wyświetlenia aktualnej temperatury modułu elektroniki. Podmenu "Min/max values" [Wart. min./maks] Sensor n min value [Wartość min. czujnika n] n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2) -Ścieżka menu Diagnostics [Diagnostyka] \rightarrow Measured values [Wartości mierzone] \rightarrow Min/max 凨 values [Wart. min./maks] \rightarrow Sensor n min value [Wartość min. czujnika n] Expert [Ekspert] \rightarrow Diagnostics [Diagnostyka] \rightarrow Measured values [Wartości mierzone] \rightarrow Min/max values [Wart. min./maks] \rightarrow Sensor n min value [Wartość min. czujnika n Opis Parametr ten służy do wyświetlenia temperatury minimalnej zmierzonej na kanale pomiarowym 1 lub 2 (minimalna temperatura w określonym przedziale czasu). Sensor n max value [Wartość maks. czujnika n] n = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2) н Ścieżka menu Diagnostics [Diagnostyka] \rightarrow Measured values [Wartości mierzone] \rightarrow Min/max values [Wart. min./maks] \rightarrow Sensor n min value [Wartość min. czujnika n] Expert [Ekspert] \rightarrow Diagnostics [Diagnostyka] \rightarrow Measured values [Wartości mierzone] \rightarrow Min/max values [Wart. min./maks] \rightarrow Sensor n min value [Wartość min. czujnika n] Opis Parametr ten służy do wyświetlenia temperatury maksymalnej zmierzonej na kanale pomiarowym 1 lub 2 (maksymalna temperatura w określonym przedziale czasu). Reset sensor min/max values [Resetowanie wartości min./maks. czujnika]

Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Reset sensor min/max values [Resetowanie wartości min./maks. czujnika] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Reset sensor min/max values [Resetowanie wartości min./maks. czujnika]
Opis	Parametr ten służy do kasowania minimalnej i maksymalnej temperatury zmierzonej na kanałach pomiarowych.
Орсје	No [Nie]Yes [Tak]

Device temperature min. [Min. Temperatura urządzenia]		
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Device temperature min. [Min. Temperatura urządzenia] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → [Wartości min./maks.] → Device temperature min. [Min. Temperatura urządzenia]	
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia minimalnej temperatury zmierzonej modułu elektroniki (minimalna temperatura w określonym przedziale czasu).	
Device temperature	max. [Maks. Temperatura urządzenia.]	
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Device temperature max. [Maks. Temperatura urządzenia] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Device temperature max. [Maks. Temperatura urządzenia]	
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia maksymalnej temperatury zmierzonej modułu elektroniki (temperatura szczytowa w określonym przedziale czasu).	
Reset device temp. n	iin/max values [Resetowanie wartości min./maks. temperatury urządzenia]	
Ścieżka menu	Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Reset device temp. min/max values [Resetowanie wartości min./maks. temperatury urządzenia] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] → Min/max values [Wartości min./maks.] → Reset device temp. min/max values [Resetowanie wartości min./maks. temperatury urządzenia]	
Opis	Parametr ten służy do kasowania minimalnej i maksymalnej zmierzonej temperatury	

Opcje • No [Nie] • Yes [Tak]

modułu elektroniki.

Ustawienie fabryczne No [Nie]

14.2.5 Podmenu "Simulation" [Symulacja]

Current output simulation [Symulacja wyjścia prądowego]

Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Simulation [Symulacja] → Current output simulation [Symulacja wyjścia prądowego] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Simulation [Symulacja] → Current output simulation [Symulacja wyjścia prądowego]
Opis	Parametr ten służy do włączenia/wyłączenia funkcji symulacji wyjścia prądowego. W trakcie symulacji na wskaźniku pojawia się wartość mierzona na przemian z komunikatem diagnostycznym kategorii "Sprawdzanie" (C).
Wskazania	Wskazanie wartości mierzonej ↔ C491 (simulation current output) [Symulacja wyjścia prądowego]
Орсје	 Off [Wył.] On [Wł.]
Ustawienie fabryczne	Off [Wył.]
Informacje dodatkowe	Wartość symulowaną definiuje się w parametrze Value current output [Wartość prądu wyjściowego].

Value current output [Wartość prądu wyjścia]		
Ścieżka menu	□ Diagnostics [Diagnostyka] → Simulation [Symulacja] → Value current output [Wartość prądu wyjścia] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Simulation [Symulacja] → Value current output [Wartość prądu wyjścia]	
Informacje dodatkowe	Parametr Current output simulation [Symulacja wyjścia prądowego] należy ustawić na On [Wł.] .	
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia symulowanej wartości prądu. W ten sposób użytkownik może sprawdzić prawidłowość ustawienia wyjścia prądowego oraz prawidłowość pracy połączonych modułów przełączających.	
Wprowadzane wartości	3,59 23,0 mA	
Ustawienie fabryczne	3,58 mA	

14.3 Menu "Expert [Ekspert]"

Grupy parametrów dotyczące konfiguracji w trybie dostępu Ekspert zawierają wszystkie parametry menu obsługi "Setup [Ustawienia]" i "Diagnostics [Diagnostyka]", a także inne parametry, które są zarezerwowane wyłącznie dla tego trybu dostępu. W rozdziale niniejszym podano opisy dodatkowych parametrów. Wszystkie ustawienia podstawowych parametrów niezbędnych do uruchomienia i diagnostyki punktu pomiarowego opisano w rozdziałach Menu Ustawienia → 🖺 82 i Menu Diagnostyka → 🗎 102.

14.3.1 Podmenu "System"

Damping [Tłumienie]		
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] \rightarrow System \rightarrow Damping [Tłumienie]	
Opis	Parametr ten służy do ustawienia stałej czasowej tłumienia wyjścia prądowego.	
Wprowadzane wartości	0 120 s	
Ustawienie fabryczne	0.00 s	
Informacje dodatkowe	Wyjście prądowe reaguje z opóźnieniem wykładniczym na wahania wartości pomiarowej. Parametr ten definiuje stałą czasową tego opóźnienia. Jeżeli wprowadzona zostanie niska wartość stałej czasowej, to wyjście prądowe reaguje szybciej na zmiany wartości pomiarowej. Z kolei wysoka wartość stałej czasowej powoduje większe opóźnienie reakcji wyjścia prądowego.	

Alarm delay [Opóźnienie alarmu]

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] \rightarrow System \rightarrow Alarm delay [Opóźnienie alarmu]
Opis	Parametr ten służy do ustawienia czasu tłumienia sygnału diagnostycznego do momentu jego wystawienia na wyjściu.
Wprowadzane wartości	0 5 s
Ustawienie fabryczne	2 s

Mains filter [Filtr sieciowy]

Ścieżka menu		Expert [Ekspert] \rightarrow System \rightarrow Mains filter [Filtr sieciowy]
Opis	Param	etr ten służy do wyboru filtra sieciowego do konwersji analogowo/cyfrowej.
Opcje	■ 50 H ■ 60 H	Iz Iz

Ustawienie fabryczne 50 Hz

Device temperature alarr	n [Alarm przegrzania urządzenia] → 🗎 88
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → System → Device temperature alarm [Alarm przegrzania urządzenia]
	Podmenu "Display [Wyświetlacz]" → 🗎 94
	Podmenu "Administration [Administrator]" $\rightarrow \cong 100$
	14.3.2 Podmenu "Sensor [Czujnik]"
	Podmenu "Sensor [Czujnik] 1/2" In = oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)
Sensor n lower limit [Dol	na wartość graniczna czujnika n]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor n lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika n]
Opis	Wyświetla minimalną wartość zakresu w jednostkach fizycznych.
Sensor n upper limit [Gór	ma wartość graniczna czujnika n]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor n upper limit [Górna wartość graniczna czujnika n]
Opis	Wyświetla maksymalną wartość zakresu w jednostkach fizycznych.
Sensor serial number [Nu	ımer seryjny czujnika]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Serial no. sensor [Numer seryjny czujnika]
Opis	Parametr ten służy do wskazania numeru seryjnego podłączonego czujnika.

Wprowadzane wartości	Ciąg maks. 12 znaków	v złożony z liczb i/lub tekstu
----------------------	----------------------	--------------------------------

Ustawienie fabryczne "" (brak tekstu)

Podmenu "Sensor trimming [Trimming czujnika]"

Sensor error adjustment (sensor trimming) Korekta błędu czujnika (trimming (kalibracja) czujnika)

Kalibracja czujnika służy do dostosowania rzeczywistego sygnału czujnika do charakterystyki linearyzacji dla wybranego czujnika zapisanej w przetworniku. W porównaniu z linearyzacją charakterystyki czujnika w przetworniku, kalibracja czujnika jest wykonywana tylko dla początkowej i końcowej wartości zakresu pomiarowego i nie zapewnia tej samej dokładności.



Procedura

1. Start
\downarrow
2. W parametrze Sensor trimming [Trimming czujnika] wybrać ustawienie Customer-specific [Użytkownika].
\downarrow
3. Włożyć czujnik do kąpieli wodnej/olejowej o znanej i stabilnej temperaturze. Zalecane jest ustawienie temperatury bliskiej początku ustawionego zakresu pomiarowego.
\downarrow
4. Wprowadzić temperaturę odniesienia odpowiadającą początkowi zakresu pomiarowego w parametrze Sensor trimming lower value [Trimming (kalibracja) dolnej wartości czujnika]. W oparciu o różnicę między wprowadzoną temperaturą odniesienia a sygnałem wejściowym rzeczywistej wartości mierzonej temperatury, przetwornik oblicza współczynnik korekcyjny, który jest wykorzystywany do linearyzacji sygnałów wejściowych.
\downarrow
5. Włożyć czujnik do kąpieli wodnej/olejowej o znanej i stabilnej temperaturze, bliskiej górnej wartości zakresu pomiarowego.
\downarrow
6. Wprowadzić temperaturę odniesienia odpowiadającą końcowi zakresu pomiarowego w parametrze Trimming (kalibracja) dolnej wartości .
\downarrow
7. Koniec

Sensor trimming [Trimming czujnika]			
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor trimming [Trimming czujnika] → Sensor trimming [Trimming czujnika]		
Opis	Parametr ten służy do wyboru metody linearyzacji dla podłączonego czujnika.		
	Oryginalną charakterystykę linearyzacji można przywrócić, wybierając opcję Factory setting [Ustawienie fabryczne] dla tego parametru.		
Opcje	 Factory setting [Ustawienie fabryczne] Customer-specific [Ustawienie użytkownika] 		

Ustawienie fabryczne Factory setting [Ustawienie fabryczne]

Sensor trimming lower value [Trimming dolnej wartości czujnika]

Ścieżka menu		Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor trimming [Trimming czujnika] → Sensor trimming lower value [Dolna wartość trimmingu czujnika]	
Warunek	W parametrze Sensor trimming [Trimming czujnika] musi być wybrana opcja Customer-specific [Użytkownika] (parametr)→ 🗎 115.		
Opis	Dolny nachy	punkt kalibracji liniowej charakterystyki (ma wpływ na offset (przesunięcie) i lenie charakterystyki).	
Wprowadzane wartości	Zależy prądov	od wybranego typu czujnika i wartości mierzonej przyporządkowanej do wyjścia wego (PV).	
Ustawienie fabryczne	-200°	С	

Sensor trimming upper value [Trimming górnej wartości czujnika]			
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor trimming [Trimming czujnika] → Sensor trimming upper value [Górna wartość trimmingu czujnika]		
Warunek	W parametrze Sensor trimming [Dostrojenie czujnika] musi być wybrana opcja Customer-specific [Użytkownika] .		
Opis	Górny punkt kalibracji liniowej charakterystyki (ma wpływ na offset i nachylenie charakterystyki).		
Wprowadzane wartości	Zależy od wybranego typu czujnika i wartości mierzonej przyporządkowanej do wyjścia prądowego (PV).		
Ustawienie fabryczne	850 °C		

Sensor trimming min span [Trimming min. zakresu czujnika]			
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Sensor trimming [Trimming czujnika] → Sensor trimming min span [Min. zakres trimmingu czujnika]		
Warunek	W parametrze Sensor trimming [Dostrojenie czujnika] musi być wybrana opcja Customer-specific [Użytkownika] .		
Opis	Parametr ten służy do wyświetlenia minimalnego możliwego odstępu pomiędzy górną a dolną wartością zakresu.		

Podmenu "Linearization [Linearyzacja]"

Procedura konfiguracji linearyzacji charakterystyki z użyciem współczynników Callendara-Van Dusena podanych w certyfikacie kalibracji.

1. Start
\downarrow
2. Wybrać główną zmienną mierzoną (PV) dla wyjścia prądowego = wybrać czujnik 1 (wartość mierzona)
\downarrow
3. Wybrać jednostkę (°C).
\downarrow
4. Wybrać typ czujnika (typ linearyzacji) "RTD platinum (Callendar/Van Dusen)".
\downarrow
5. Wybrać rodzaj podłączenia, np. 3-przewodowe.
\downarrow
6. Ustawić dolną i górną wartość zakresu czujnika.
\downarrow
7. Wprowadzić cztery współczynniki A, B, C i RO.
\downarrow
8. Jeśli dla drugiego czujnika jest również wykonywana specjalna linearyzacja, powtórzyć kroki od 2 do 6.
↓ ↓
9. Koniec

Sensor n lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika n]			
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Linearization [Linearyzacja] → Sensor n lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika n]		
Warunek	W parametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD platinum [RTD platynowy], RTD poly nickel [RTD niklowy, lin. wielomianowa] lub RTD copper polynomial [RTD miedziany, lin. wielomianowa].		
Opis	Parametr ten służy do ustawienia dolnej granicy obliczeniowej dla specjalnej linearyzacji czujnika.		
Wprowadzane wartości	Zależą od wybranego typu czujnika.		
Ustawienie fabryczne	-200 °C		

Sensor n upper limit [Górna wartość graniczna czujnika n]

Ścieżka menu

Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Sensor n [Czujnik n] \rightarrow Linearization [Linearyzacja] \rightarrow Sensor n upper limit [Górna wartość graniczna czujnika n]

Warunek	W parametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD platinum [RTD platynowy], RTD poly nickel [RTD niklowy, lin. wielomianowa] lub RTD copper polynomial [RTD miedziany, lin. wielomianowa].
Opis	Parametr ten służy do ustawienia górnej granicy obliczeniowej dla specjalnej linearyzacji czujnika.
Wprowadzane wartości	Zależą od wybranego typu czujnika.
Ustawienie fabryczne	850 °C

Call./v. Dusen coeff. R0 [Współczynnik R0 równania Call./v. Dusen]	

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Linearization [Linearyzacja] → Call./v. Dusen coeff. R0 [Współczynnik R0 równania Call./v. Dusen]
Warunek	W parametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD platynowy (Callendar/Van Dusen).
Opis	Ta funkcja służy do ustawienia wartości RO tylko dla linearyzacji za pomocą wielomianu Callendar-Van Dusena.
Wprowadzane wartości	10 2 000 Ohm
Ustawienie fabryczne	100.000 Ohm

Call./v. Dusen coeff. A.	BiC	Współczynnik A	. B i C równania Call./v. Dusen]	
dann, ti 2 docin cochi i i	2.01	, , opoich y minter i		

Ścieżka menu		Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Linearization [Linearyzacja] → Call./v. Dusen coeff. A, B i C [Współczynnik A, B i C równania Call./v. Dusen]
Warunek	W par (Callei	ametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD platynowy ndar/Van Dusen).
Opis	Ta fun Callen	kcja służy do ustawienia współczynników linearyzacji czujnika w oparciu o metodę dar-Van Dusen.
Ustawienie fabryczne	■ A: 3 ■ B: -5 ■ C: -4	.910000e-003 5.780000e-007 £.180000e-012

Polynomial coeff. R0 [Wsp. wielomianu R0]

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Linearization [Linearyzacja] → Polynomial coeff. R0 [Wsp. wielomianu R0]
Warunek	W parametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD poly nickel [RTD niklowy, lin. wielomianowa] lub RTD copper polynomial [RTD miedziany, lin. wielomianowa].
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia wartości RO linearyzacji wielomianowej dla czujników niklowych i miedzianych.
Wprowadzane wartości	10 2 000 Ohm
Ustawienie fabryczne	100,00 Ohm

Polynomial coeff. A, B [Współczynnik wielomianowy A, B]

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Sensor [Czujnik] → Sensor n [Czujnik n] → Linearization [Linearyzacja] → Polynomial coeff. A, B [Współczynnik wielomianowy A, B]
Warunek	W parametrze Sensor type [Typ czujnika] musi być wybrana opcja RTD poly nickel [RTD niklowy, lin. wielomianowa] lub RTD copper polynomial [RTD miedziany, lin. wielomianowa].
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia współczynników linearyzacji wielomianowej dla termometrów rezystancyjnych miedzianych/niklowych.
Ustawienie fabryczne	Współczynnik wielomianowy A = 5.49630e-003 Współczynnik wielomianowy B = 6.75560e-006

Podmenu "Diagnostic settings" [Ustawienia diagnostyki]

Calibration counter start [Start licznika kalibracji] Ścieżka menu Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Diagnostic settings [Ustawienia kalibracji] \rightarrow Calibration counter start [Start licznika kalibracji] Opis Opcje sterowania licznikiem kalibracji. • Parametr Calibration counter start [Start licznika kalibracji] służy do wprowadzenia czasu do następnej kalibracji (w dniach). Do zdefiniowania sygnału statusu generowanego po osiągnięciu ustawionej wartości służy parametr Calibration alarm category [Kategoria alarmu kalibracji]. • Off [Wył.]: Licznik kalibracji zostanie zatrzymany Opcje • On [Zał.]: Uruchomienie licznika kalibracji • Reset + run [Zeruj i uruchom]: ustawiona wartość początkowa jest zerowana i licznik kalibracji jest uruchamiany Ustawienie fabryczne Off [Wył.] Endress+Hauser 119

Calibration alarm category [Kategoria alarmu kalibracji] Ścieżka menu 凨 Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Diagnostic settings [Ustawienia kalibracji] \rightarrow Calibration alarm category [Kategoria alarmu kalibracji] Opis Parametr ten służy do wyboru kategorii reakcji (sygnału statusu) urządzenia, gdy upłynie ustawiony czas do następnej kalibracji. Opcje Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M) Failure [Bład] (F) Ustawienie fabryczne Maintenance required [Wymagana konserwacja] (M) Calibration counter start value [Wartość początkowa licznika kalibracji] Ścieżka menu Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Diagnostic settings [Ustawienia kalibracji] \rightarrow Calibration counter start value [Wartość początkowa licznika kalibracji] Opis Parametr ten służy do ustawienia wartości początkowej licznika kalibracji. Wprowadzane wartości 0...365 d (dni) Ustawienie fabryczne 365 Count value [Czas ważności kalibracji] Ścieżka menu Expert [Ekspert] \rightarrow Sensor [Czujnik] \rightarrow Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] \rightarrow Count value [Czas ważności kalibracji] Opis Parametr ten służy do wyświetlenia czasu pozostałego do następnej kalibracji. Licznik czasu kalibracji działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest uruchomione. H Przykład: jeśli 1 stycznia 2011 r. licznik kalibracji został ustawiony na 365 dni i zasilanie urządzenia nie było włączone przez 100 dni, alarm kalibracji zostanie uruchomiony 10 kwietnia 2012 r. Podmenu "Output [Wyjście]" 14.3.3

Measuring mode [Tryb pomiaru]

Expert [Ekspert] \rightarrow Output [Wyjście] \rightarrow Measuring mode [Tryb pomiaru]

Ścieżka menu

Opis	Włączenie funkcji inwersji sygnału wyjściowego.
Informacje dodatkowe	 Standard [Standardowo] Prąd wyjściowy rośnie wraz ze wzrostem temperatury Inverted [Odwrócony] Prąd wyjściowy maleje wraz ze wzrostem temperatury
Opcje	Standard [Standardowo]Inverted [Odwrócony]
Ustawienie fabryczne	Standard [Standardowo]

14.3.4 Podmenu "Communication [Komunikacja]"

Podmenu " HART configuration [Konfiguracja HART]"

 Device tag [Etykieta przyrządu] →
 105

 Ścieżka menu
 □

 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urzacija]

 □ Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Device tag [Etykieta przyrządu]
 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → Device tag [Etykieta przyrządu]

HART short tag [Krótka etykieta HART]		
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → HART short tag [Krótka etykieta HART]	
Opis	Funkcja ta służy do definiowania oznaczenia punktu pomiarowego.	
Wprowadzane wartości	Maks. 8 znaków alfanumerycznych (litery, liczby, znaki specjalne)	
Ustawienie fabryczne	SHORTTAG [KRÓTKI_TAG]	

HART address [Adres HART]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → HART address [Adres HART]
Opis	Parametr ten służy do zdefiniowania adresu HART urządzenia.
Wprowadzane wartości	063
Ustawienie fabryczne	0

Informacje dodatkowe Wartość mierzona może być przesyłana poprzez sygnał prądowy tylko wtedy, gdy adres urządzenia jest ustawiony na "0". Dla adresów różnych od zera (praca w trybie cyfrowym Multidrop) prąd ma stałą wartość 4.0 mA.

Liczba nagłówków [No. o	f preambles]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → No. of preambles [Liczba nagłówków]
Opis	Funkcja ta służy do ustawienia liczby nagłówków telegramu HART
Wprowadzane wartości	220
Ustawienie fabryczne	5
Configuration changed [Z	Zmiana konfiguracji]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → Configuration changed [Zmiana konfiguracji]
Opis	Ten parametr wskazuje, czy konfiguracja urządzenia została zmieniona przez urządzenie HART nadrzędne (główne lub drugie).
Reset configuration chan	ged flag [Reset znacznika zmiany konfiguracji]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART configuration [Konfiguracja HART] → Reset configuration changed flag [Reset znacznika zmiany konfiguracji]
Opis	Informacja Configuration changed [Zmiana konfiguracji] została zresetowana przez urządzenie master (primary lub secondary).
	Podmenu "HART info"
Device type [Typ przyrząc	lu]
Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Device type [Typ przyrządu]
Opis	Parametr ten służy do wskazywania typu przyrządu, pod którym przyrząd jest zarejestrowany przez HART FieldComm Group. Typ urządzenia podaje producent. Jest on niezbędny do wyboru właściwego pliku opisu urządzenia (DD) dla danego przyrządu.

Ustawienie fabryczne 0x11CC lub TMT82 (w zależności od narzędzia do konfiguracji)

Device revision [Wersja p	rzyrządu]	
Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Device revision [Wersja przyrządu] 	
Opis	Funkcja ta służy do wskazywania rewizji przyrządu, która jest zarejestrowana przez HART® FieldComm Group. Jest ona niezbędna do wyboru właściwego pliku opisu urządzenia (DD) dla danego przyrządu.	
Ustawienie fabryczne	3	
Device ID [ID przyrządu]		
Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Device ID [ID przyrządu] 	
Opis	Unikatowy identyfikator HART, zapisany w ID urządzenia, używany przez systemy sterowania do identyfikacji urządzenia. ID urządzenia jest również transmitowany w komendzie 0. Identyfikator (ID) urządzenia jest jednoznacznie określany z numeru seryjnego urządzenia.	
Wskazania	Generowanie ID dla określonego numeru seryjnego	
Manufacturer ID [ID prod	ucenta]	
Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Manufacturer ID [ID producenta] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Manufacturer ID [ID producenta] 	
Opis	Funkcja ta służy do wskazywania typu urządzenia, pod którym przyrząd jest zarejestrowany przez HART FieldComm Group.	
Ustawienie fabryczne	0x11 (szesnastkowy) lub 17 (dziesiętny)	

Ścieżka menu	$\texttt{Expert} \ \texttt{[Ekspert]} \rightarrow \texttt{Communication} \ \texttt{[Komunikacja]} \rightarrow \texttt{HART} \ \texttt{info} \ \texttt{[Informacje HART]} \rightarrow $
	HART Revision [Wersja protokołu HART]

HART descriptor [Deskryptor HART]

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → HART descriptor [Deskryptor HART]	
Opis	Funkcja ta służy do definiowania deskryptora punktu pomiarowego.	
Wprowadzane wartości	Maks. 16 znaków alfanumerycznych (litery, liczby, znaki specjalne)	
Ustawienie fabryczne	16 spacji	
HART message [Komunik	tat HART]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → HART message [Komunikat HART]	
Opis	Parametr ten służy do zdefiniowania komunikatu HART wysyłanego poprzez protokół HART na żądanie urządzenia master.	
Wprowadzane wartości	Maks. 32 znaki alfanumeryczne (litery, liczby, znaki specjalne)	
Ustawienie fabryczne	32 spacji	
Hardware Revision [Wers	ija sprzętu]	
Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Hardware Revision [Wersja sprzętu] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Hardware Revision [Wersja sprzętu] 	
Opis	Wyświetla numer wersji sprzętowej urządzenia.	

Software revision [Wersja oprogramowania]

] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Software revision [Wersja oprogramowania]
Software revision [Wersja oprogramowania]

Wyświetla numer wersji oprogramowania urządzenia.

Opis

Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → HART date code [Kod daty HART]
Opis	Parametr ten służy do zdefiniowania daty do indywidualnego wykorzystania.
Wprowadzane wartości	Data w formacie rok-miesiąc-dzień (RRRR-MM-DD)
Ustawienie fabryczne	2010-01-01

Podmenu " HART output [Wyjście HART]"

Assign current output (I	Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART output [Wyjście HART] → Assign current output (PV) [Przypisanie wyjścia prądowego (PV)]	
Opis	Parametr ten służy do przypisania zmiennej mierzonej do głównej zmiennej HART (PV).	
Opcje	 Sensor [Czujnik] 1 (wartość mierzona) Sensor [Czujnik] 2 (wartość mierzona) Device temperature [Temperatura urządzenia] Średnia z dwóch wartości mierzonych: 0.5 x (SV1+SV2) Różnica wartości mierzonych czujnika 1 i 2: SV1-SV2 Czujnik 1 (czujnik redundantny 2): W razie uszkodzenia czujnika 1, wartość mierzona przez czujnik 2 automatycznie jest przyjmowana jako główna wartość HART[®] (PV): czujnik 1 (LUB czujnik 2) Przełączanie czujników: Jeśli wartość mierzona przekroczy ustawioną wartość progową T dla czujnika 1, wartość mierzona czujnika 2 staje się główną zmienną HART[®] (PV). Przełączenie z powrotem na czujnik 1 następuje wtedy, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 spadnie co najmniej 2K poniżej T: czujnik 1 (czujnik 2, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 > T) Średnia: 0.5 x (SV1+SV2) z aktywną funkcją redundancji (wartość mierzona ze sprawnego czujnika 1 lub 2 w przypadku błędu drugiego czujnika) Do ustawienia wartości progowej służy parametr Sensor switching limit value [Próg przełączania czujniká]. Funkcja automatycznego przełączania czujników umożliwia podłączenie 2 czujników o różnych zakresach pomiarowych temperatury. 	
Ustawienie fabryczne	Sensor 1 [Czujnik 1]	
PV		
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → PV	
Opis	Parametr ten wyświetla główną zmienną HART	

Assign SV [Przypisanie SV]

Ścieżka menu	 Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART[®]] → Assign SV [Przypisanie SV]
Opis	Parametr ten służy do przypisania zmiennej mierzonej do drugiej zmiennej HART (SV).
Opcje	Patrz parametr Assign current output (PV) [Przypisz prąd wyjściowy (PV)] , → 🗎 125
Ustawienie fabryczne	Device temperature [Temperatura urządzenia]
SV	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → SV
Opis	Parametr ten wyświetla drugą zmienną HART
Assign TV [Przypisanie]	[V]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → Assign TV [Przypisanie TV]
Opis	Parametr ten służy do przypisania zmiennej mierzonej do trzeciej zmiennej HART (TV).
Opcje	Patrz parametr Assign current output (PV) [Przypisz prąd wyjściowy (PV)] , → 🗎 125
Ustawienie fabryczne	Sensor 1 [Czujnik 1]
TV	
Ścieżka menu	□ Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → TV
Opis	Parametr ten wyświetla trzecią zmienną HART
Assign QV [Przypisanie (QV]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → Assign QV [Przypisanie QV]
Opis	Parametr ten służy do przypisania zmiennej mierzonej do czwartej zmiennej HART (QV).
Opcje	Patrz parametr Assign current output (PV) [Przypisz prąd wyjściowy (PV)] , → 🗎 125

Ustawienie fabryczne Sensor 1 [Czujnik 1]

QV	
Ścieżka menu	□ Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART Output [Wyjście HART] → QV
Opis	Parametr ten wyświetla czwartą zmienną HART
	Podmenu "Burst configuration" [Konfiguracja Burst]
	📔 Istnieje możliwość konfiguracji do 3 trybów Burst.
Burst mode [Tryb burst]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja Burst] → Burst mode [Tryb Burst]
Opis	Włączenie trybu burst HART dla wiadomości X. Wiadomość 1 ma najwyższy priorytet, wiadomość 2 - drugi w kolejności itd.
Wprowadzane wartości	 Off [Wył.] Urządzenie wysyła dane na żądanie urządzenia HART master On [Wł.] Urządzenie wysyła dane regularnie, bez żądania transmisji z urządzenia master.
Ustawienie fabryczne	Off [Wył.]

Burst command [Polecenie rozgłoszeniowe]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja Burst] → Burst command [Polecenie rozgłoszeniowe]
Warunek:	Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst].
Opis	Parametr służy do wyboru polecenia HART wysyłanego do urządzenia HART master po aktywacji trybu burst.

Odczyt głównej zmiennej mierzonej
 Command 2 [Polecenie 2]
Odczyt wartości prądu i głównej wartości mierzonej w procentach zakresu
Command 3 [Polecenie 3]
Odczyt zmiennych dynamicznych HART oraz wartości prądu
Command 9 [Polecenie 9]
Odczyt zmiennych dynamicznych HART oraz ich statusu
Command 33 [Polecenie 33]
Odczyt zmiennych dynamicznych HART oraz jednostki
Command 48 [Polecenie 48]
Odczyt rozszerzonego stanu przyrządu
Command 2 [Polecenie 2]
Polecenia 1, 2, 3, 9 i 48 są uniwersalnymi poleceniami HART. Polecenie 33 to komenda wspólna HART. Szczegółowe informacje na ten temat podano w specyfikacji protokołu HART.

Burst variable n [Burst zmienna n]

n = liczba zmiennych burst (03)
Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja Burst] → Burst variable n [Burst zmienna n]
Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst] .
Parametr ten służy do przypisania zmiennych mierzonych do slotów 03.
To przyporządkowanie dotyczy tylko pracy w trybie Burst. Zmienne mierzone są przypisywane do 4 zmiennych HART (PV, SV, TV, QV) w menu HART output [Wyjście HART] → 🗎 125.
 Sensor [Czujnik] 1 (wartość mierzona) Sensor [Czujnik] 2 (wartość mierzona) Device temperature [Temperatura urządzenia] Średnia z dwóch wartości mierzonych: 0.5 x (SV1+SV2) Różnica wartości mierzonych czujnika 1 i 2: SV1-SV2 Czujnik 1 (czujnik redundantny 2): W razie uszkodzenia czujnika 1, wartość mierzona przez czujnik 2 automatycznie jest przyjmowana jako główna wartość HART[®] (PV): czujnik 1 (LUB czujnik 2) Przełączanie czujników: Jeśli wartość mierzona przekroczy ustawioną wartość progową T dla czujnika 1, wartość mierzona czujnika 2 staje się główną zmienną HART[®] (PV). Przełączenie z powrotem na czujnik 1 następuje wtedy, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 spadnie co najmniej 2K poniżej T: czujnik 1 (czujnik 2, gdy wartość mierzona przez czujnik 1 > T) Do ustawienia wartości progowej służy parametr Sensor switching limit value [Próg przełączania czujnika]. Funkcja automatycznego przełączania czujników umożliwia podłączenie 2 czujników o różnych zakresach pomiarowych temperatury.

Średnia: 0.5 x (SV1+SV2) z aktywną funkcją redundancji (wartość mierzona ze sprawnego czujnika 1 lub 2 w przypadku błędu drugiego czujnika)

Ustawienie fabryczne	 Zmienna burst slot 0: sensor [czujnik] 1 Zmienna burst slot 1: device temperature [temperatura urządzenia] Zmienna burst slot 2: sensor [czujnik] 1 Zmienna burst slot 3: sensor [czujnik] 1
Burst trigger mode [Burst	tryb wyzwalania]
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja Burst] → Burst trigger mode [Burst tryb wyzwalania]
Warunek:	Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst] .
Opis	Parametr ten służy do wyboru zdarzenia wyzwalającego przesyłanie wiadomości X w trybie burst. • Continuous [Ciągle]:
	 Wiadomość jest przesyłana w sposób kontrolowany czasowo, co najmniej z zachowaniem odstępu czasowego określonego w parametrze Min. update period [Min. czas aktualizacji]. Window [Okno]:
	 wartość określoną w parametrze Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania] X. Rising [Narastająco]: Wiadomość jest wysyłana, gdy wybrana wartość mierzona przekroczy wartość
	 określoną w parametrze Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania] X. Falling [Opadająco]: Wiadomość jest wysyłana, gdy wybrana wartość mierzona spadnie poniżej wartości określonej w parametrze Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania] X. On change [Trwa zmiana]: Delegonie jest wywylana wtody, gdy wytrze i poziom wyzwalania]
Wprowadzane wartości	 Continuous [Ciągle] Okno Rising [Narastająco] Falling [Opadająco] On change [Trwa zmiana]
Ustawienie fabryczne	Continuous [Ciągle]

Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja Burst] → Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania]
Warunek:	Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst] .

Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia wartości, która wraz z trybem wyzwalania określa czas generowania wiadomości rozgłoszeniowej 1. Od tej wartości zależy czas generowania tej wiadomości.
Wprowadzane wartości	-1.0e ⁺²⁰ do +1.0e ⁺²⁰
Ustawienie fabryczne	-10.000

Min. update period [Min. czas aktualizacji]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja burst] → Min. update period [Min. czas aktualizacji]
Warunek:	Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst] .
Opis	Funkcja ta służy do wprowadzenia minimalnego czasu odświeżania polecenia X w trybie burst. Wartość jest wprowadzana w milisekundach.
Wprowadzane wartości	500 do maksymalnej wartości zakresu wprowadzonej w parametrze Max. update period [Maks. czas aktualizacji]] (w liczbach całkowitych)
Ustawienie fabryczne	1000

Max. update period [Maks. czas aktualizacji]	
Ścieżka menu	Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → Burst configuration [Konfiguracja burst] → Max. update period [Maks. czas aktualizacji]
Warunek:	Ten parametr może być wybrany tylko wtedy, gdy wybrana została opcja Burst mode [Tryb burst] .
Opis	Parametr ten służy do wprowadzenia maksymalnego czasu odświeżania polecenia X w trybie burst. Wartość jest wprowadzana w milisekundach.
Wprowadzane wartości	Od wartości minimalnej zakresu wprowadzonej w parametrze Min. update period [Min. czas aktualizacji] do 3600000 (w liczbach całkowitych)
Ustawienie fabryczne	2000
	14.3.5 Podmenu "Diagnostics [Diagnostyka]"
	Podmenu "Diagnose list [Lista diagnostyczna]" Szczegółowy opis → 🗎 103
	Podmenu "Event logbook" [Rejestr zdarzeń] Szczegółowy opis → 🗎 105

Podmenu " Device information [Informacje o urządzeniu]"

Extended order code [Rozszerzony kod zamówieniowy] 1-3

Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Extended order code 1-3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 1-3] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Extended order code 1-3 [Rozszerzony kod zamówieniowy 1-3]
Opis	Wyświetla pierwszą, drugą i trzecią część rozszerzonego kodu zamówieniowego. Ze względu na ograniczenia dotyczące długości rozszerzony kod zamówieniowy jest podzielony na maks. 3 parametry. Rozszerzony kod zamówieniowy zawiera wybrane opcje dla wszystkich cech przyrządu i dlatego w sposób unikatowy identyfikuje dane urządzenie. Można go również odczytać z tabliczki znamionowej.
	 Do czego służy rozszerzony kod zamówieniowy Do zamawiania identycznego urządzenia zapasowego. Do sprawdzenia cech zamówionego urządzenia z dokumentem przewozowym.

ENP version [Wersja ENP]	
Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → ENP version [Wersja ENP] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → ENP version [Wersja ENP]
Opis	Wyświetla wersję ENP (elektronicznej tabliczki znamionowej) przyrządu.
Wskazania	Liczba 6-cyfrowa w formacie xx.yy.zz

Device revision [Wersja przyrządu]		
Ścieżka menu	 Diagnostics [Diagnostyka] → Device info [Informacje o przyrządzie] → Device revision [Wersja przyrządu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Device revision [Wersja przyrządu] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Device revision [Wersja przyrządu] 	
Opis	Funkcja ta służy do wskazywania rewizji przyrządu, która jest zarejestrowana przez HART FieldComm Group. Jest ona niezbędna do wyboru właściwego pliku opisu urządzenia (DD) dla danego przyrządu.	
Wskazania	2-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym	

Manufacturer ID [ID producenta] $\rightarrow \cong 123$

Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Manufacturer ID [ID producenta] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Manufacturer ID [ID producenta] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Manufacturer ID [ID producenta]
Manufacturer [Producent]		
Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Manufacturer [Producent] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Manufacturer [Producent]
Opis	Wyśw	rietla nazwę producenta.
Hardware Revision [Wersja	sprzęt	u]
Ścieżka menu		Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Informacje o przyrządzie] → Hardware Revision [Wersja sprzętu] Expert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Device information [Inform. o urządzeniu] → Hardware Revision [Wersja sprzętu] Expert [Ekspert] → Communication [Komunikacja] → HART info [Informacje HART] → Hardware Revision [Wersja sprzętu]
Opis	Wyśw	rietla numer wersji sprzętowej urządzenia.
	Podm	enu "Measured values [Wartości mierzone]"
Sensor n raw value [Surowa	i warto	ść czujnika n]
	i n	= oznacza liczbę kanałów pomiarowych (1 lub 2)
Ścieżka menu	⊟ Ex →	kpert [Ekspert] → Diagnostics [Diagnostyka] → Measured values [Wartości mierzone] Sensor n raw value [Surowa wartość czujnika n]
Opis	Wyśw mV/C	rietla aktualną wartość mierzoną na danym wejściu czujnika przed linearyzacją, w m.

Podmenu "Min/max values" [Wart. min./maks] Szczegółowy opis → 🗎 110

Podmenu "Simulation" [Symulacja] Szczegółowy opis → 🗎 112

Spis haseł

0...9

2-wire compensation [2-przew. kompensacja]	
(parametr)	83

Α

Access status tooling [Narzędzie statusu dostępu]
(parametr)
Actual diag channel [Kanał bieżącej diagnostyki] 103
Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka] 103
Actual diagnostics [Bieżąca diagnostyka] (parametr) 102
Actual diagnostics count [Liczba aktywnych
komunikatów diagnostycznych] 103
Administration [Administrator] (podmenu) 100, 114
Akcesoria
Do komunikacji
Do komunikacji43Komponenty systemowe45
Do komunikacji43Komponenty systemowe45Zależnie od wersji przyrządu43
Do komunikacji

В

Burst command [Polecenie rozqłoszeniowe]

(parametr)	127
Burst configuration [Konfiguracja Burst] (podmenu)	127
Burst mode [Tryb burst] (parametr)	127
Burst trigger level [Burst poziom wyzwalania]	
(parametr)	129
Burst trigger mode [Burst tryb wyzwalania]	
(parametr)	129
Burst variables [Zmienne burst] (parametr)	128
-	

С

-	
Calibration alarm category [Kategoria alarmu	
kalibracji] (parametr)	120
Calibration counter start [Start licznika kalibracji]	
(parametr)	119
Calibration counter start value [Wartosc początkowa	100
licznika kalibracji (parametr)	120
Call./v. Dusen coeff. A, B and C [Wspołczynnik A, B i	110
C rownania Call./v. Dusenj (parametr)	118
Call. /v. Dusen coeff. RU [wspołczynnik RU rownania	110
Call./v. Dusen (parametr)	118
Communication [Komunikacja] (podmenu)	171
Configuration changed [Zmiana konfiguracji]	100
(parametr)	122
Configuration counter [Licznik konfiguracji]	108
Connection type [Typ podłączenia] (parametr)	. 83
Corrosion detection [Wykrywanie korozji] (parametr)	89
Count value [Czas ważności kalibracji]	120
Current output [Wyjscie prądowe] (podmenu)	91
Current output simulation [Symulacja wyjścia	110
prądowegoj (parametr)	112

Current trimming [Dostrajanie prądu] 4 mA	
(parametr)	94
Current trimming [Dostrajanie prądu] 20 mA	
(parametr)	94

D

Damping [Tłumienie] (parametr)	113 96 .97 .98 100 123 131
Device name [Nazwa przyrządu]	106 100 131
Device tag [Etykleta przyrządu] (parametr) 82, 105, Device temperature [Temperatura urządzenia] Device temperature alarm [Alarm przegrzania	121
Device temperature max. [Maks. Temperatura urządzenia]	114
urządzenia] Device type [Typ przyrządu] Diagnose list [Lista diagnostyczna] (podmenu) Diagnostic settings [Ustawienia diagnostyki] (menu) Diagnostics [Diagnostyka] (menu) Diagnostics [Diagnostyka] (menu) Diagnostics [Diagnostyka] (menu) Diagnostics [Diagnostyka] (menu) Diagnostics [Diagnostyka] (menu)	111 122 103 119 102 130 . 94
Display [Wyświetlacz] (podmenu) Display interval [Interwał wyświetlania] (parametr) . Dokument	114 . 94 _
Dopuszczenie UL	. 72
Drift/difference alarm delay [Opóźnienie alarmu w trybie wykrywania dryftu/różnicy]	. 90
różnicy] (parametr)	. 89 . 91
Drut pełny	. 27
E ENP version [Wersja ENP] Enter access code [Wprowadź kod dostępu] (parameter) Event logbook [Rejestr zdarzeń] (podmenu) Expert [Ekspert] (Menu) Extended order code [Rozszerzony kod	131 87 105 113
zamowieniowy]	131

Extended Setup [Konfiguracja zaawansowana]

F

Failure current [Prąd błędu] (parametr) 92	3
Failure mode [Tryb obsługi błędu] (parametr) 92	3
FieldCare	
Interfejs użytkownika	6
Zakres funkcji	5
Firmware version [Wersja oprogramowania] 10	6
Force safe state [Wymuszenie trybu bezpiecznego]	
(parametr)	0
Format display [Format wskazań] (parametr) 9	5

Η

Hardware Revision [Wersja sprzętu] 108, 124,	132
HART address (Adres HART) (parametr)	121
HART configuration [Konfiguracja HART] (podmenu)	
	121
HART date code [Kod daty HART] (parametr)	124
HART descriptor [Deskryptor HART] (parametr)	124
HART info [Informacje HART] (podmenu)	122
HART message [Komunikat HART] (parametr)	124
HART output [Wyjście HART] (podmenu)	125
HART revision [Wersja protokołu HART]	123
HART short tag [Krótka etykieta HART] (parametr) .	121

I

Inne normy i zalecenia	 	73
К		

1	
Kombinacje podłączeń	26
Komponenty systemowe	45

L

Liczba nagłówków [No. of preambles] (parametr) 122	
Linearization [Linearyzacja] (podmenu) 117	
Locking status [Status blokady]	
Lower range value [Dolna wartość zakresu]	
(parametr) 85	

Μ

Mains filter [Filtr sieciowy] (parametr) 113
Manufacturer [Producent]
Manufacturer ID [ID producenta] (parametr)
108, 123, 132
Max. update period [Maks. czas aktualizacji]
(parametr)
Measured values [Wartości mierzone] (podmenu)
Measuring mode [Tryb pomiaru] (parametr) 92, 120
Miejsce montażu
Głowica przyłączeniowa wg DIN 43729 14
Obudowa obiektowa
Szyna DIN (uchwyt do montażu na szynie DIN) 14
Min. update period [Min. czas aktualizacji]
(parametr)
Min/max values [Wartości min./maks.] (podmenu) 110

0

Operating time [Czas eksploatacji]	
Operational state [Stan pracy] (parametr) 98	
Order code [Kod zamówieniowy] 106	

Out of range category [Kategoria diagnostyczna] (parametr)	;) ;
P Parametry przewodów	
Zmienne urządzenia	
Q QV 127	,
R Reference junction [Spoina odniesienia] (parametr) 84 Remedy information [Informacje dot. rozwiązania problemu]	:
RJ preset value [Ustaw. wstępne RJ] (parametr) 84	
RJ preset value [Ustaw. wstępne RJ] (parametr) 84 S Sensor [Czujnik] (podmenu)	

114
Sensor lower limit [Dolna wartość graniczna czujnika]
(parametr)
Sensor max. value [Wartość maks. czujnika] 110
Sensor min value [Wartość min. czujnika] 110
Sensor n raw value [Surowa wartość czujnika n] 109
Sensor offset [Offset czujnika] (parametr) 89
Sensor raw value [Surowa wartość mierzona] 132
Sensor switch set point [Punkt przełączenia czujnika]
(parametr)
Sensor trimming [Trimming czujnika] (parametr) 115
Sensor trimming [Trimming czujnika] (podmenu) 115
Sensor trimming lower value [Trimming dolnej
wartości czujnika] (parametr) 116
Sensor trimming min span [Min. zakres trimmingu
czujnika] 116

Sensor trimming upper value [Trimming górnej wartości czujnika] (parametr)	116 . 82 114 117 109 114 106 . 82 98 99 . 98 112 124 . 31 126 113
T Tabliczka znamionowa	10 . 99 126
U Unit [Jednostka] (parametr)	. 82 . 85 . 42
V Value 1 display [Wartość wyświetlana 1] (parametr) . Value 2 display [Wartość wyświetlana 2] (parametr) . Value 3 display (parametr) . Value current output [Wartość prądu wyjścia] (parametr) .	95 96 97 112
W Warianty obsługi Obsługa lokalna	. 30 . 30 . 30 . 47 . 47 . 47 . 46 . 46
Z Zactosowanie przyrządu	0
Zdarzenia diagnostyczne Klasa diagnostyczna	. 48 49 48 72 52



www.addresses.endress.com

