71593868 2022-09-30 Gäller från version Programvara: 1.09.xx

BA01474S/19/SV/09.22-00

Användarinstruktioner Bunker Metering Computer SBC600

Tillhandahåller noggrannhet och effektivitet vid bunkring





Revisionshistorik

Produktver sion	Användarinstruktioner	Ändringar	Kommenta rer
1.01.xx	BA01353S/04/EN/01.14	Ursprunglig version	-
1.04.xx	BA01474S/04/EN/01.15	Nytt innehållshanteringssystem Ändringar har lagts till i samband med den nya programversionen	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/03.16	Ventilen kan även användas för version 1.04.02. Systemet kan använda upp till två ledningar igen.	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/04.17	Ny bilaga: gränssnittsspecifikation Avsnitt 7.1.2 "Avstängning": gäller från version 1.04.04, uppdaterad skärm	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/05.17	Nytt avsnitt 15.4.3 "Microsoft(R) Windows(R) inbäddad standard 7"	-
1.06.xx	BA01474S/04/EN/06.18	Mätresultat för custody transfer även i volym baserat på standarddensitet vid 15 °C	-
1.07.xx	BA01474S/04/EN/07.18	Stöd för Promass 300	-
1.08.xx	BA01474S/04/EN/08.22	Avsnitt 15.3.2 Specifikation för Modbus-dataregister har utökats	-
1.09.xx	BA01474S/04/EN/09.22	Avsnitt 15.1 Lista över meddelanden har utökats Avsnitt 15.3.2 Specifikation för Modbus-dataregister har utökats	-

Innehållsförteckning

1	Dokumentinformation	6
1.1 1.2	Dokumentets funktionSymboler som används1.2.1Säkerhetssymboler1.2.2Symboler för särskilda typer av	. 6 . 6 6
	information 1.2.3 Elektriska symboler	6 . 7
1.3 1.4 1.5 1.6	1.2.4ProgramvarusymbolerTextmarkeringFörkortningar som användsGiltiga versionerRegistrerade varumärken	. 7 . 7 . 7 . 8 . 8
2	Grundläggande	
	säkerhetsinstruktioner	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Krav på personal . Avsedd användning . Säkerhet på arbetsplatsen . Driftsäkerhet . Produktsäkerhet . IT-säkerhet .	9 9 10 10 10
3	Produktbeskrivning	11
3.1 3.2 3.3	Produktkonstruktion	11 11 12 12
4	Godkännande av leverans och	
	produktidentifiering	13
4.1 4.2	Godkännande av leveransProduktidentifiering4.2.1Styrenhet och operatörsterminal4.2.2Endress+Hauser-system	13 13 13 13
4.3	Förvaring och transport	14
5	Installation	15
6	Elanslutning	18
6.1	Anslutningsförhållanden6.1.1Verktyg som behövs6.1.2Anslutningskabel6.1.3Ethernet-uttag6.1.4Kabelingångar och fördelningsbox	18 18 18 18 18
0.2	Saiskiida ansiddiifiysanvisiiniyar	10
7	Användargränssnitt	20
7.1	Start och avstängning	20 20

7.2	Navigering	21
	7.2.1 Allmän skärmlayout 2	21
7.3	Skärmar och knappar 2	21
	7.3.1 Skärmen Batch Control	
	(Batchstyrning)	21
	7.3.2 Skärmen System Overview	
	(Systemöversikt)	22
	7.3.3 Skarmen Parameter (Parametrar) 2	23
	7.3.4 Skarmarna Settings (Installningar)	24
	7.3.5 Skarmen Irenas (Statistik)	25
	(Patabhistorik)	76
	737 Skärmen Batch History Details	20
	(Batchhistorik i datali)	26
	738 Skärmen Messages (Meddelanden)	20
	7.3.9 Skärmen Administration	27
	(Administration)	27
	7 3 10 Skärmen Diagnostic Information	27
	(Diagnosinformation)	28
	7.3.11 Skärmen Messages Historical	
	(Meddelandehistorik)	28
	7.3.12 Skärmen ZERO Verification	
	(Nollverifiering)	29
	7.3.13 Skärmen Audit Trail	
	(Verifieringskedja)	30
	7.3.14 Knappen Show Keyboard (Visa	
	tangentbord)	31
	7.3.15 Knappen Display Off (Stang av	D 1
7 /	skarm)	31
7.4 7 E	Regierventil	34 วา
1.5	7.5.1 Mätprofilor från HML	52
	manövernanelen	22
76	Specialfunktioner	35
7.0	7.6.1 Luftindexvarning	35
8	Systemintegration 3	36
9	Driftsättning 3	37
9.1	Ändra datum och tid	37
9.2	Exportera inställningarna	38
9.3	BMC-serviceverktyg	38
9.4	Användaradministration	38
	9.4.1 Användarnivåer	39
	9.4.2 Logga in/logga ut	39
	9.4.3 Atkomstbehörighet	39
9.5	Reläutgångar	40
	9.5.1 Systemstatus	41
0 (9.5.2 Anpassade varningar	41
9.0	would icr-galeway (tilival)	42
10	Drift 4	43
10 1	Common nälming og den äverfärde märsder	/
10.1	Sammanirakming av den overtorda mangden .	4う 4つ
10.2	rorberedelser for en builkringsoperation	40

10.3	Avsluta en bunkringsoperation 45	5
11	Diagnostik och felsökning 47	,
11.1	Systemstatus 47	7
11.2	Meddelanden 47	7
	11.2.1 Meddelandekategorier	/
	11.2.2 Visning av aktuellt aktiva	7
	meddelanden 4/	י ר
	11.2.5 Dekraitelse av meddelanden))
113	II.2.4 LISTA OVEL INEQUEIDIUEII	2
11.) 11.4	Meddelande om trådbrott	2 2
11.1	Strömavhrott 40	, ,
11.6	För högt batchresultat	,)
12	Underhåll 50)
12.1	Intygsskrivare)
	12.1.1 Byte av pappersrullen) N
	12.1.2 Insattning av pappersrullen 50)
	12.1.5 Religoning	L)
122	Displayen nå manövernanelen)
12.2	Skånets fläkt 52)
12.4	Systemunderhåll	2
	5	
13	Reparationer 53	3
121	Allmänna anmärkningar 53	<u>۱</u>
17.1		5
13.2	Reservdelar och servicetjänster	3
13.1 13.2 14	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54	3 3 F
13.1 13.2 14 14.1	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54	3 3 •
13.2 13.2 14 14.1 14.2	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54	3 3 •
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54	3 3 1 1 1 1 1
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55	
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.1 15.2	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68	
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.1 15.2	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar	
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.1 15.2	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68	
13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.1 15.2	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.3 USB-portar 69 69	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.1 15.2 15.3 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tradie part 72	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 ISB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 15.4 Rockwell Factory Talk View – Site	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part som används 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site Edition och RSLinx 81	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 71 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site Edition och RSLinx 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP	53 H H H H H 5 5 3 3 3 9)) 2 L L
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 67 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 som används 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site Edition och RSLinx 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 82	
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 71 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP 82 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded 82	33 H H H H H J 53339002 L L 2
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part som används 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site Edition och RSLinx 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 82 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7 83	3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 70 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP 82 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded 83 15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 83	3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 	Reservdelar och servicetjänster 53 Teknisk information 54 Strömförsörjning 54 Ingång/utgång 54 Omgivning 54 Bilaga 55 Lista över meddelanden 55 Plombering/låsning 68 15.2.1 Plombering av programinställningar 68 15.2.2 Plombering av skåpen 68 15.2.3 USB-portar 69 Gränssnittsspecifikation 70 15.3.1 Modbus TCP 71 15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation 72 Information om programvara från tredje part 81 15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site 81 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP 81 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded 82 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded 83 15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 83 15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 83 15.4.5 Microsoft SQL SERVER 2008 R2 83	3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 9 0 0 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Förteckning över bilder

R	1	Översikt över Bunker Metering Computer	11
R	2	Bunkringsmätsystemets uppbyggnad	12
R	3	Enkelt skåp med PLC och HMI i samma skåp (styrenhet) för väggmontering.	15
R	4	PLC (styrenhet) i ett skåp	15
R	5	HMI (operatörsterminal) separat i ett skåp för väggmontering	16
R	6	PLC (styrenhet) i ett skåp för väggmontering	16
R	7	HMI (operatörsterminal) i en bänkpanel	17
R	8	Huvudsida	21
R	9	Skärmen Batch Control (Batchstyrning)	22
R	10	Skärmen System Overview (Systemöversikt)	23
R	11	Skärmen Parameters (Parametrar) (arbetsledare)	23
R	12	Skärmen Settings – Alarming (Inställningar – larm) (arbetsledare)	24
R	13	Skärmen Settings – Products (Inställningar – produkter) (arbetsledare)	25
R	14	Skärmen Trends (Statistik)	25
R	15	Skärmen Batch History (Batchhistorik)	26
R	16	Skärmen Batch History Details (Batchhistorik i detalj)	27
R	17	Skärmen Messages (Meddelanden)	27
R	18	Skärmen Diagnostic Information (Diagnosinformation)	28
R	19	Skärmen Messages Historical (Meddelandehistorik) (arbetsledare)	29
R	20	Skärmen ZERO Verification (Nollverifiering) (arbetsledare)	30
R	21	Skärmen Audit Trail (Verifieringskedja) (arbetsledare)	31
R	22	Fartygsinstallation	36
R	23	Pråminstallation	36
R	24	Skärmen Administration (Administration) (arbetsledare)	37
R	25	Skärmen Administration (Administration) (arbetsledare)	39
R	26	Kabelingångarnas placering	68
R	27	Skruvar plomberade med plomberingstråd	69
R	28	USB-portens placering	70
R	29	USB-port plomberad med plomberingstråd	70

1 Dokumentinformation

1.1 Dokumentets funktion

De här användarinstruktionerna innehåller all information som behövs under de olika faserna av enhetens livcykel, från produktidentifiering, godkännande av leverans och förvaring, till montering, anslutning, drift och driftsättning, samt felsökning, underhåll och avfallshantering.

1.2 Symboler som används

1.2.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse
A FARA	FARA! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.
	VARNING! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
A OBSERVERA	FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medelallvarlig olycka.
OBS	OBS! Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.

1.2.2 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse
	Tillåtet Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.
	Föredraget Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.
×	Förbjudet Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.
i	Tips Anger tilläggsinformation.
	Referens till dokumentation
	Sidreferens
	Bildreferens
►	Anmärkning eller enskilt arbetsmoment att följa
1., 2., 3	Arbetsmoment
L.	Resultat av ett arbetsmoment
?	Hjälp i händelse av problem
	Okulär besiktning

1.2.3 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Likström	\sim	Växelström
N	Likström och växelström	<u>+</u>	Jordanslutning En jordningsplint som, för operatörens del, är jordad genom ett jordningssystem.
Ð	Skyddsjordsanslutning En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.	Ą	Ekvipotentialanslutning En anslutning som måste anslutas till anläggningens jordningssystem: detta kan vara en potentialutjämningsledning eller ett stjärnjordsystem, beroende på landets eller företagets rutiner.

1.2.4 Programvarusymboler

Symbol	Betydelse
	Felmeddelande
٠	Varning
4	Nytt meddelande, inte bekräftat
*	Bekräftat meddelande, men meddelandet är fortfarande aktivt
*	Bekräftat meddelande, inte längre aktivt (orsaken har åtgärdats)
\checkmark	Bekräftat meddelande: Tryck på denna knapp för att bekräfta det valda meddelandet.
	Utskrift: Tryck på denna knapp för att skriva ut listan med meddelanden (endast om det finns en ansluten skrivare).
¢	Uppdatera: Tryck på denna knapp för att uppdatera listan med meddelanden.

1.3 Textmarkering

Typ av markering	Betydelse	Exempel
Fetstil	Tangenter, knappar, programikoner, flikar, menyer, kommandon	Start → Program → Endress+Hauser I menyn File väljer du alternativet Print .
Vinkelparenteser	Variabler	<dvd drive=""></dvd>

1.4 Förkortningar som används

Förkortning	Betydelse
API	American Petroleum Institute
BTN	Bunkringsintygsnummer
EMC	Elektromagnetisk kompatibilitet
GEP	God teknisk praxis
GMP	God tillverkningssed
GMT/UTC	Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time

Förkortning	Betydelse
HMI	Gränssnitt människa-maskin – programvara med visualisering
IPA	Isopropylalkohol
NIST	US National Institute of Standards and Technology
PLC	Programmerbart styrsystem (PLC)
RTD	Resistanstemperaturdetektor
SBC600	Bunker Metering Computer
ТСР	Transmission Control Protocol (dataöverföringsprotokoll)
UPS	Avbrottsfri strömförsörjning
ZV	Nollverifiering

1.5 Giltiga versioner

Denna handbok gäller följande versioner:

Komponent	Version			
PLC-program ¹⁾	Från V1.07.xx			
HMI-program ¹⁾	Från V1.07.xx			
Maskinvaruplattform ¹⁾	Från V1.02.xx			

1) Det gäller för alla typer av skåpinstallationer (system med endast ett skåp eller två skåp)

1.6 Registrerade varumärken

FactoryTalk[®], RSLinx[®], Studio 5000[™] och alla andra produkter från Rockwell Software[®] är registrerade varumärken som tillhör Rockwell Automation.

Microsoft[®], Windows XP[®], Windows 7[®], Internet Explorer[®] och Microsoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag och organisationer.

2 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

Vid installation, driftsättning, diagnosticering och underhåll av Bunker Metering Computer eller andra enskilda enheter i bunkringsmätsystemet är det absolut nödvändigt att följa säkerhetsinstruktionerna i användarinstruktionerna för de enskilda enheterna och i den tillhörande enhetsdokumentationen.

2.1 Krav på personal

Personalen som är ansvarig för installation, driftsättning, diagnosticering och underhåll måste uppfylla följande krav:

- De måste vara behöriga experter som utbildats av Endress+Hauser, eller vara experter från Endress+Hausers serviceorganisation.
- Personalen måste ha fått behörighet från fartygets ägare/driftansvarig.
- Personalen måste känna till regionala/nationella krav och föreskrifter.
- Innan arbeten påbörjas måste personalen ha läst och förstått anvisningarna i dessa användarinstruktioner och i tilläggsdokumentationen samt certifikat (beroende på applikation).
- Personalen måste följa dessa anvisningar och uppfylla de grundläggande kraven.

Driftpersonalen måste uppfylla följande krav:

- Driftpersonalen måste instrueras och få behörighet enligt kraven från arbetsuppgiften av anläggningens ägare/driftansvarige.
- Driftpersonalen måste följa anvisningarna i denna handbok.

2.2 Avsedd användning

Denna användarhandbok är avsedd för **operatörer** och **arbetsledare** som arbetar med Bunker Metering Computer. Funktionerna som beskrivs i denna handbok gäller användare på nivån **arbetsledare**. Åtkomst för användare på nivån **operatör** är något begränsad.

SBC600 har utformats för användning med Endress+Hauser Promass F84 coriolisflödesmätare, storlek DN80 till DN350. All annan användning räknas som icke avsedd användning. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas av icke avsedd användning; i sådana fall är ansvaret helt och hållet användarens. Avsedd användning innefattar överensstämmelse med kraven på drift och underhåll som specificeras av tillverkaren.

SBC600 måste installeras i en säker miljö (inte i explosionsfarligt område eller Ex-zoner).

Det rekommenderas att installera SBC600 i ett torrt och luftkonditionerat rum.

2.3 Säkerhet på arbetsplatsen

Vid arbete på och med komponenter i Bunker Metering Computer: Använd alltid personlig skyddsutrustning enligt regionala/nationella krav och specifikationer.

Vid arbete med våta händer på eller med enheterna: Handskar rekommenderas, eftersom det finns ökad risk för elstöt

2.4 Driftsäkerhet

- Använd endast SBC600 och hela bunkringsmätsystemet i korrekt tekniskt skick och i säkert skick
- Den driftansvarige är ansvarig för felfri drift av hela bunkringsmätsystemet inklusive SBC600 och enheterna
- Reparationer får endast utföras av certifierade Endress+Hauser-specialister
- Otillåtna ändringar av Bunker Metering Computer eller användning av enheter som inte är tillåtna kan leda till oförutsedda faror:
 - Om ändringar trots allt krävs, kontakta tillverkaren
- För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du:
 - Utför endast reparationer om de uttryckligen tillåts av tillverkaren
 - Beakta alla regionala/nationella föreskrifter om reparation av elektriska enheter.
 - Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Endress+Hauser

2.5 Produktsäkerhet

Endress+Hauser-komponenter

Bunker Metering Computer har utvecklats och certifierats enligt företagets produktutvecklingsstandard. Detta innefattar mekanisk och elektrisk design, prestandatestning och bedömning av påverkan på miljön och miljömässig hållbarhet (t.ex. klimat, vibrationer, EMC) enligt kraven i standarden OIML R117.

Program (programvara)

Applikationsprogramvaran har skrivits av Endress+Hauser med särskilda verktyg. Vi har följt god tillverkningssed och god teknisk praxis enligt beskrivningen i en Endress+Hauserstandard för programmering av applikationsprogramvara.

Programvaran har utvecklats enligt en V-modell som baseras på en standardiserad process och certifierats enligt WELMEC 7.2.

2.6 IT-säkerhet

Vi lämnar endast garanti om enheten installeras och används enligt beskrivningen i användarinstruktionerna. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av enhetens inställningar.

IT-säkerhetsåtgärder i linje med den driftansvariges säkerhetsstandarder och åtgärder för att tillhandahålla ytterligare skydd för enheten och överföring av enhetsdata måste vidtas av den driftansvarige.

P Den driftansvarige är ansvarig för säkerhetskopiering av data.

3 Produktbeskrivning

Huvudfunktionerna i Bunker Metering Computer är:

Huvudfunktionerna i Bunker Metering Computer är registrering och visualisering av bunkringsdata från alla berörda enheter. Datorn skapar sedan bunkringsmätintyg och mätprofiler från dessa data.

I kombination med hela mätsystemet för bunkringsoperationer tillhandahåller SBC600 följande funktioner:

- Kontinuerlig, dubbelriktad massflödesmätning med coriolis-flödesmätare
- Kompensering f
 ör inblandad luft
- Sammanräkning av mängden överfört bränsle
- Batchdatalagring
- Utskrift av bunkringsmätintyg
- Mätprofiler
- Indikering av densitet
- Indikering av volym
- Fluidtemperaturmätning
- Optimering av ledningsfyllningen genom en reglerventil (endast lastning)

3.1 Produktkonstruktion

Bunker Metering Computer SBC600 är avsedd att skapa och utfärda bunkringsmätintyg och mätprofiler vid anslutning till de relevanta systemkomponenterna (enheter). Systemet tillhandahåller användarvänliga, steg-för-steg-procedurer för mätning, övervakning och spårning av bunkringsoperationer.

Som alternativ kan dessa data skickas till kunden via en Modbus-anslutning.

SBC600 kan levereras med tre olika skåpkonfigurationer:

- Enkelt skåp med PLC och HMI i samma skåp (styrenhet) för väggmontering
- Två skåp med PLC (styrenhet) och HMI (operatörsterminal) i separata skåp för väggmontering
- Två skåp med PLC (styrenhet) i ett skåp för väggmontering och HMI (operatörsterminal) i en bänkpanel

Denna handbok gäller för alla ovan nämnda versioner.

3.1.1 Systemöversikt



🖻 1 Översikt över Bunker Metering Computer

1 Styrenhet och operatörsterminal till Bunker Metering Computer SBC600

Inbyggt gränssnitt människa-maskin (HMI)

3 Inbyggd skrivare för bunkringsmätintyg (BMT) (Bunker Metering Ticket)

4 Modbus TCP (tillval)

5 Mätprofil

2

6 Extern skrivare för utskrift av mätprofiler (tillval)

Ett komplett bunkringsmätsystem visas i bilden nedan som beskriver funktionerna hos SBC600 på ett lättbegripligt sätt.



Bunkringsmätsystemets uppbyggnad

- 1 Bunker Metering Computer SBC600
- 2 Inbyggt gränssnitt människa-maskin (HMI)
- 3 Inbyggd skrivare för bunkringsmätintyg (BMT) (Bunker Metering Ticket)
- 4 Modbus TCP (tillval)
- 5 DC 24 V-puls
- 6 Modbus RTU
- 7 4 ... 20 mA
- 8 Avstängningsventil
- 9 Reglerventil
- 10 Temperatur
- 11 Tryck
- 12 Flöde
- 13 Mätledning
- 14 Mätprofil
- 15 Extern skrivare för utskrift av mätprofiler (tillval)
- 16 Plomberade systemkomponenter

3.2 Använda Bunker Metering Computer

Bunker Metering Computer får endast användas om den är utan tekniska defekter och endast enligt dess avsedda användning och enligt anvisningarna som specificeras i denna användarhandbok. SBC600 får endast användas av säkerhetsmedveten personal med lämplig utbildning och som är fullständigt medveten om föreliggande risker.

3.3 Ändringar av Bunker Metering Computer

Eftersom det är ett modulärt mätsystem med hög precision får endast behörig personal med lämplig utbildning ändra systemet. Ändringar av maskinvarans eller programvarans utformning får endast göras av Endress+Hauser Process Solutions innan uppdateringar eller uppgraderingar implementeras.

Alla ändringar måste överensstämma med gällande certifikat från kalibreringsansvarig myndighet. Annars upphör certifikatet att gälla.

Kontakta närmsta Endress+Hauser-försäljningscenter för mer information.

4 Godkännande av leverans och produktidentifiering

4.1 Godkännande av leverans

Vid mottagande av godset, kontrollera följande:

- Kontrollera förpackningen och dess innehåll beträffande skador
- Kontrollera leveransen beträffande fullständighet och överensstämmelse med ordern

Dokumentationen medföljer leveransen av Bunker Metering Computer och omfattar:

- Dessa användarinstruktioner för Bunker Metering Computer SBC600
- Kopplingsschemat f
 ör Bunker Metering Computer SBC600

4.2 Produktidentifiering

4.2.1 Styrenhet och operatörsterminal

Styrenheten och operatörsterminalen kan identifieras genom märkskylten som sitter på varje skåp. Operatörsterminalen kan placeras i ett separat skåp eller byggas in i styrenhetens skåp. Styrenhetens märkskylt är alltid ditsatt. Operatörsterminalens märkskylt är endast ditsatt om det finns en operatörsterminal som tillval.

4.2.2 Endress+Hauser-system

Komponenterna kan identifieras på följande sätt:

- Märkskyltens specifikationer på skåpet.
- Ange serienumret som finns på märkskylten i W@M Device Viewer (www.endress.com
 → Onlinetjänster → W@M Life Cycle Management → Driftsättning → Alltid rätt
 instrumentinformation till hands (hitta reservdelar) → Tillgång till instrumentspecifik
 information → Ange serienummer): all information om systemet/enheten visas.
- Mata in serienumret på märkskylten i Endress+Hauser Operations App eller skanna 2Dmatriskoden (QR-kod) på märkskylten med Endress+Hauser Operations App: all information om systemet/enheten visas.

Process Solutions AC CH-4153 Reinach	Endress+Ha	Endress+Hauser					
Bunker Mete	ring Computer - Control U	nit					
Order code:	SBC600-12L5/0						
Ser. no.:	K9000124430						
Ext. ord. cd.:	SBC600-AABC1D1						
Power:	220240 V AC 50/60 Hz, 250 VA						
HMI SW:	01.03.01						
(HASH)							
PLC SW: (Sig. ID)	01.03.01	_					
(019.10)							
HW:	01.00.00						
Ta:	-10+55 °C	IP20					
⚠→□							
(f	NMI Cert.: TC8396						
~~		E 1623					



1 2D-matriskod (QR-kod)

- 2 Utökad orderkod (Ext. ord. cd.)
- 3 Serienummer (ser. no.)
- 4 Orderkod

4.3 Förvaring och transport

- Skåpet har förpackats så att det är fullständigt skyddat mot stötar vid förvaring och under transport. Originalförpackningen ger bäst skydd
- Tillåten förvaringstemperatur är-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F), helst +20 °C (68 °F).
- Skydda skåpet mot direkt solljus vid transport för att förhindra onormalt höga yttemperaturer
- Förvara skåpet i förpackningen på en torr plats
- Transportera skåpet till den slutgiltiga platsen i samma transportlåda som det levererades i

5 Installation

SBC600 levereras med konsoler för väggmontering och måste monteras på en stabil vägg med lämplig monteringsutrustning.

Nedan visas ett exempel på ett system med ett enskilt skåp med monterade monteringsfästen och detaljer av monteringsfästena.



Enkelt skåp med PLC och HMI i samma skåp (styrenhet) för väggmontering.

Två skåp med PLC (styrenhet) och HMI (operatörsterminal) i separata skåp för väggmontering:





🖻 5 HMI (operatörsterminal) separat i ett skåp för väggmontering





🖻 6 PLC (styrenhet) i ett skåp för väggmontering



■ 7 HMI (operatörsterminal) i en bänkpanel

6 Elanslutning

6.1 Anslutningsförhållanden

6.1.1 Verktyg som behövs

- För kabelingångar: använd lämpliga verktyg
- För fästklämma (hus i rostfritt stål): 8 mm skruvnyckel
- Kabelskalare
- Vid standardkablar: använd ett krimpverktyg för kabeländhylsor
- Krimpverktyg för Keystone-anslutning kat. 6A
- Universalmätinstrument för kabeltestning

6.1.2 Anslutningskabel

AVARNING

Eftersom skåpet installeras i en marin miljö,

måste anslutningskablarna och kabelingångarna uppfylla särskilda krav.

► Kraven i dessa användarinstruktioner måste uppfyllas.

Alla el- och signalkablar måste vara godkända för användning i marin industrimiljö enligt den senaste tekniken och allmänt erkända tekniska regelverk:

- Alla dragna kablar måste vara avsedda och utformade för användning i marin industrimiljö. De måste även uppfylla kraven enligt fartygets klass och andra nödvändiga godkännanden.
- Armerade kablar rekommenderas och dessa ska dras i styva eller flexibla kanaler för att skydda dem mot mekaniska skador.
- Alla signalkablar måste jordas. Om flerkärniga kablar används måste de enskilda signalkablarna jordas individuellt.
- Alla Ethernet-anslutningskablar måste vara av kabeltypen S/FTP kategori 7 (individuella par med flätad skärmning och övergripande kabel med folieskärmning).
- Nödvändig ledararea:
 - Signalkabel: 0,75 mm²
 - Elkabel för växelström: 1,5 mm²

6.1.3 Ethernet-uttag

RJ-45 Ethernet-anslutningarna på Ethernet-kablarna måste uppfylla följande specifikationer: Keystone-anslutning kat. 6A

6.1.4 Kabelingångar och fördelningsbox

Kabelingångarna måste uppfylla alla säkerhetskrav som gäller på installationsplatsen. Dessa kan innefatta:

- Skydd mot klimatförhållanden
- Skydd mot korrosion
- Tätning av alla oanvända kabelingångar med blindplugg.

Extra användning av tätningsmedel för tätning av anslutningsfogar eller skarvar är brukligt och har visat sig vara effektivt.

6.2 Särskilda anslutningsanvisningar

Skåpets kabeldragning

Trycksensorerna och RTD-enheten strömförsörjs direkt via Bunker Metering Computer (SBC600). Coriolis-massflödesmätaren och reglerventilen strömförsörjs separat. Lämpliga strömbrytare måste anordnas för dessa enheter.

OBS

Om strömbrytarna skulle installeras i skåpet vore man tvungen att bryta plomberingen för att komma åt dem.

 Strömbrytarna får inte installeras i skåpen till Bunker Metering Computer (SBC600) eftersom dessa skåp är plomberade.

För SBC600 och tillhörande enheter rekommenderas en avbrottsfri strömförsörjning (UPS). För strömförsörjningens specifikationer, se **avsnitt 14**. $\rightarrow \textcircled{}{}54$

7 Användargränssnitt

7.1 Start och avstängning

7.1.1 Start

Applikationen för Bunker Metering Computer startas automatiskt när strömförsörjningen till systemet slås på . Det kan ta upp till 5 minuter för manöverpanelen att starta. Användaren **operatör** är automatiskt inloggad på Bunker Metering Computer efter start.

7.1.2 Avstängning

Applikationen för Bunker Metering Computer kan stängas av med knappen **Shutdown** (Stäng av):



I poppuppfönstret som sedan visas, välj **CANCEL** (AVBRYT) för att återgå till föregående skärm, **RESTART** (OMSTART) för att starta om applikationen för Bunker Metering Computer, **SHUT DOWN** (STÄNG AV) för att stänga av datorn eller **LOG OFF** (LOGGA UT) för att logga ut den aktuella **användaren** (endast för administration).

Do you really want to restart / log off the PC?								
CAUTION: Data logging for the Metering Profile is interrupted during restart of the PC (registration of quantities is working during restart).								
DO NOT RESTART THE PC IF AN OPERATION IS RUNNING								
CANCEL								
back to Bunker Metering Application								
RESTART								
restart PC (Bunker Metering Application will restart automatically)								
SHUT DOWN								
shut down PC (toggle external fuse to restart PC)								
LOG OFF								
log off current Windows user (for administration use only)								

OBS

Н

Om applikationen stängs av under en bunkringsoperation/batch, kommer det leda till inkonsekventa data i mätprofilen.

• Starta inte om under en bunkringsoperation/batch.

Bunker Metering Computer stoppar alla dataloggningar om applikationen stängs av.

Om datorn stängs av kan den endast startas om genom att huvudsäkringen kopplas om.

7.2 Navigering

Yissa funktioner visas endast för arbetsledaren.

7.2.1 Allmän skärmlayout

Bunker Metering Comput	etering Computer Batch Control - HFO Endress + Hauser 🖽						
System Status: OK	Logged in user: s	supervisor		2018/FEB/22 15:38:08	<u> </u>		
Operation Complete		HFO MG	0	Reset Total & Product Select	— 3		
Valve Control Cust Auto Cust	tody Transfer Metering Re a lizer pading elivery	sults t= m 30.408 0.0	etric tons t t	VESSEL LOADING			
Tot Mi Vo Fwa Per A	al LOADED ass olume @Std.T vg Density @Std.T PPI MPMS Ch11.1 and Ch11.2.1M	28.269 40.385 700.0) t j m³) kg/mª	Product: custfuel Density used: Measured Fwavg, Std. T = 15°C	— 4		
Mass Flow	353.8 t/h 🗸	Totalizer Loading at Batch start		2.139 t			
Average Pressure	3.952 bar(a) 🗸	Totalizer Delivery at Batch start		0.0 t			
Temperature	41.3 °C 🖌	Date/Time last Reset	2018	3/FEB/22 15:31:53			
Air Index	4.5 ↓	Batch Number		3			
Observed Actual Density	827.0 kg/m3 🗸	Observed Volume		34.183 m3 🗸			
Std. Density @15°C	700.0 kg/m3 🗸	Observed Volume Flow	427.8 m3/h 🗸				
🖌 = Signal OK 🛛 🚦 = Las	t good value 🛛 🕐 = No relia	ble density yet 👘 🔶 🔶 horea	asing 🗸	r = Decreasing			
Batch System Par Control Overview Par	rameter Settings Trends	Batch History Messages	Admini- stration	Login Shutdown	— 5		

8 Huvudsida

- 1 Sidhuvud: Innehåller systembeskrivning (Bunker Metering Computer), identifiering av den aktuella skärmen och Endress+Hausers logotyp. Om man klickar på logotypen öppnas skärmen Diagnostic Information (Diagnosinformation).
- 2 Systemstatusfältet: visar systemets status, den användare som är inloggad och aktuellt datum och tid.
- 3 Funktionsrad: Innehåller funktionsknappar eller alternativ för navigering inom skärmen (beroende på vilken användare som är inloggad).
- 4 Visningsfält: Innehållet beror på respektive skärm.
- 5 Navigeringsrad: För navigering mellan skärmarna (beroende på den användare som är inloggad). Den aktuella skärmen indikeras genom att motsvarande knapp är blå.

7.3 Skärmar och knappar

7.3.1 Skärmen Batch Control (Batchstyrning)

En bunkringsoperation hanteras i skärmen Batch Control (Batchstyrning):

Bunker Metering C	omput	er	Bate	h Contro	trol - HFO Endress + Hauser 🖽					Ð		
System Status: 이	۲		Logge	d in user:	supe	ervisor				2018/FEB/	22 15:38:08	
Operation Complete					L	HFO	M	IGO		Reset T Product	fotal & Select	
Valve Control Auto	Cust Tota Lo	ody Tr alizer ading	ansfer Met	ering Re	esul	lts	t= 30.40	metric to	ns	LOA	SSEL ADING	
	Tota Ma Vo Fwav Per: A	al LO. ass ilume g Den PI MPM	ADED @Std.T Isity @Std. IS Ch11.1 and	T Ch11.2.11	M (1	980)	28.26 40.38 ^{700.}	9 t 5 m³ .0 kg/m		Pro cus Dens Measur Std. T =	oduct: stfuel ity used: ed Fwavg. = 15°C	
Mass Flow		3	53.8 t/r	n 🖌	Totalizer Loading at Batch start				2.139 t –			
Average Pressure			3.952 ba	ar(a) 🖌	Tot	Totalizer Delivery at Batch start				0.	0 t	
Temperature			41.3 °C	- 🗸	Dat	te/Time last R	leset		201	8/FEB/22 1	5:31:53	
Air Index			4.5	\downarrow	Bat	tch Number					3	
Observed Actual Dens	ity	8	8 27.0 kg	g/m3 🖌	Ob	served Volum	е			34.18	3 m3 🗸	
Std. Density @15°C		7	1 00.0 kg	g/m3 🧹	Ob	served Volum	e Flow			427.	8 m3/h 🗸	
🖌 = Signal OK	= Last	good va	alue 🕑) = No relia	able	density yet	个 = Inci	reasing	1	= Decreas	ing	
Batch System Control Overview	, Par	ameter	Settings	Trends	3	Batch History	Messages	Admini- stratior	- 1	Login	Shutdown	

Skärmen Batch Control (Batchstyrning)

- 1 Knappen Operation Complete (Operation slutförd), se avsnitt $10.3 \rightarrow \square 45$
- 2 Ledningsval: visas endast på system med två ledningar
- 3 Knappen Reset Total (Nollställ totalräknare), förberedelser för en bunkringsoperation (nollställ totalräknaren) eller Reset Total & Product Select (Nollställ totalräknare och välj produkt) om volymmätning är aktiverad (nollställ totalräknaren och välj produkt), se avsnitt 10.2 →
- 4 Knappen Valve Control (Ventilreglering) med statusindikator, se avsnitt $7.5 \rightarrow \square 32$
- 5 Totalizer Loading (Totalräknare lastning), kan inte nollställas
- 6 Totalizer Delivery (Totalräknare leverans), kan inte nollställas
- 7 Aktuell vald produkt, densitet och standardtemperatur, visas endast om volymmätning är aktiverad
- 8 Totalräknare som kan nollställas
- 9 Totalräknare som kan nollställas, visar volym baserat på standarddensitet vid standardtemperatur, visas endast om volymmätning är aktiverad
- 10 Aktuell densitet vid standardtemperaratur, visas endast om volymmätning är aktiverad
- 11 Parametrar: översikt över parametrarna för bunkringsoperationer

OBS

Om för mycket data registreras under en batch

är det möjligt att det inte går att skapa en mätprofil (felmeddelande om timeout).

 Funktionen Reset Totalizer (Nollställ totalräknare) måste utföras innan en bunkringsoperation startas även om totalräknaren som kan nollställas redan visar 0. Detta säkerställer att korrekt starttid för bunkringsoperationen registreras och att mätprofilen inte innehåller några onödiga data.

7.3.2 Skärmen System Overview (Systemöversikt)

Skärmen System Overview ger en översikt över systemet:



IO Skärmen System Overview (Systemöversikt)

- Om en sensor har felstatus blinkar motsvarande värdefält rött
- Om man klickar på värdefältet Valve Control (Ventilreglering) öppnas poppuppfönstret för reglerventilen
- Röret ändrar färg från rött till grönt när flödet detekteras

7.3.3 Skärmen Parameter (Parametrar)

Skärmen **Parameter** (Parametrar) (arbetsledare) innehåller extra data som inte visas på skärmarna **Batch Control** (Batchstyrning) eller **System Overview** (Systemöversikt):

Bunker M	etering C	omputer		Par	rameter - H	FO			En	dress+H	lauser 🖪	Ð
System Sta	itus: OK		l	Logged	d in user: sup	ervisor					2018/FEB/	22 16:07:07
Flow Met	er Data	Flow Computer E	ata	VFR/Air Index API Density Calc.				HFO		MGO		
Flow Meter Data				HFO								
Mass Flo	wrate (Mo	dbus)				0.0	1		ťh			
Mass Flo	wrate (Pul	se)				0.0			ť/h			
Raw Mas	ss Flowrate	;				0.0	1		ť/h			
Flowing [Density			827.0 🗸				kg/m⁴				
Operatin	g Frequenc	ý				0.000	1		Hz			
Exciter C	urrent			12.0 🗸				mΑ				
Tube Dar	mping					45	1		A/m			
ZERO Va	alue (store	d)				0	1					
Calibratio	in Factor					1.00000	1					
Serial Nu	mber Sens	sor					1					
Promass	Status					1	1					
Promass	Temperat	ure				23.7	1		°C			
🖌 = Sign	al OK	! = Last good	value									
Batch Control	System Overview	Parameter	Setti	ngs	Trends	Batch History		Mess	ages	Admini- stration	Login	Shutdown

Skärmen Parameters (Parametrar) (arbetsledare)

- Olika parametertabeller kan visas med knapparna på **funktionsraden**
- Parametervärdets aktuella status visas i kolumnen längst till höger

7.3.4 Skärmarna Settings (Inställningar)

Skärmen **Settings – Alarming** (Inställningar – larm) (arbetsledare) används för att ställa in larminställningarna för processvärden. Skärmen **Settings – Products** (Inställningar – produkter) (arbetsledare) visas endast om volymmätning är aktiverad. Denna skärm används för att definiera och tilldela produkterna och tillhörande fluidgrupper.

Skärmen Settings – Alarming (Inställningar – larm)

Skärmen **Settings – Alarming** (Inställningar – larm) (arbetsledare) används för att ställa in larminställningarna för processvärden. Larmen kan aktiveras och avaktiveras. Alla larm är avaktiverade som standardinställning. Aktiverade larm visas. Se även **avsnitt 11.2** $\rightarrow \cong$ 47. De två kundspecifika reläutgångarna kan konfigureras med processvärdet som krävs för larmutlösning. Se även **avsnitt 9.4** $\rightarrow \cong$ 40.

Bunker Metering Computer Settings Endress+Hauser System Status: OK Logged in user: supervisor 2018/FEB/22 16:07:29 Alarming Products Alarming Line1: HFO Line2: MGO Relay Alarm Enable Alarm Enable Relay Alarm-Triggers Unit Range l imit Limit None (Disable Relay) \circ \odot Low 0 0 ۲ \odot \bigcirc O Flowrate mass F ťh. High 1500 1500 Low 0 0 °C 0 O O O Temperature T High 80 80 Low 0.0 0.0 0 Ο O O Pressure P1 bar(a) 10.0 x 10.0 x High 0.0 0.0 Low Ο O Ο Ο Pressure P2 bar(a) High 10.0 10.0 Low 0.0 0.0 O 0 Ο O Std. Density @15°C ka/m3 1100.0 1100.0 Hiah Low 0.0 0.0 00 00 Observed Density kg/m3 High 1100.0 1100.0 1500 1500 \bigcirc Air Index Warning High \cap \sim \cap Batch Control Batch History System Admini-stration Parameter Settings Trends Messages Login Shutdown Overview

Skärmen visas i bilden nedan:

☑ 12 Skärmen Settings – Alarming (Inställningar – larm) (arbetsledare)

Skärmen Settings – Products (Inställningar – produkter)

Skärmen **Settings – Products** (Inställningar – produkter) (arbetsledare) visas endast om volymmätning är aktiverad. På denna skärm tilldelas produkterna en fluidgrupp och de kan ges ett anpassat namn. Visningen av produkterna och en förinställd produkt kan väljas per ledning. Värdena för den valda fluidgruppen visas nedtill på skärmen.

Skärmen visas i bilden nedan:

Bunker Metering Co	ompu	ter		Settings Endress+					Hauser 🖽		
System Status: OK			Logge	d in us	er: supe	rvisor			2018/FEE	3/23 14:40:58	
Alarming		Produ	cts								
Products Name CustProd1 CustProd2 CustProd3	< < <	Fluid 1 Crui Gaso Trans.	ype de) line) area)	L:	ab Std. I kg/n 8. 70 7	Density n3 40.0 01.0 75.0	H Show X X	FO Default	Show	GO Default	
CustProd4 CustProd5 CustProd6 CustProd7 CustProd8	< < < < <	Jet gr Fuel Gaso Trans. Jet gr	oup > oil > line > area > oup >		81 92 71 71 81	00.0 50.0 00.0 75.0 00.0	× × × ×	00000		00000	
Fluid Type Density Min. and N Default Std. Densit Coef. K0,K1,K2 for	< Max. t ty @1 r API	Gaso for valid F 15°C Density c	line Nange	(So	urce: AF	PI MPMS Ch1 653.0 700.0 46.443000	11.1 and Ch11	1.2.1M (1980)) 770.0 0.438800		kg/m3 kg/m3 0.000000	
Batch System Control Overview	Pa	irameter	Settings	Tre	ends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 13 Skärmen Settings – Products (Inställningar – produkter) (arbetsledare)

7.3.5 Skärmen Trends (Statistik)

Skärmen Trends (Statistik) visar värdena i grafisk form:



14 Skärmen Trends (Statistik)

- Om en separat extern dataloggare används visas endast realtidsstatistik på skärmen Trends (Statistik). Det betyder att skärmen Trends (Statistik) är tom när den öppnas och dataloggning startar endast om skärmen Trends (Statistik) är aktiv.
- Följande värden visas: temperatur T1, tryck P1, tryck P2, massflöde, luftindex och standarddensitet (vid 15 °C15 °C).

 med knapparna:

 Visa äldsta data

 Gå tillbaka 60 minuter

 Gå tillbaka 30 minuter

 Pausa/återuppta datauppdatering (om datauppdatering inte avbryts uppdateras data varannan minut)

 Gå fram 30 minuter

 Gå fram 60 minuter

Data för den senaste timmen visas som standardinställning. Denna tidsram kan ställas in med knapparna:

7.3.6 Skärmen Batch History (Batchhistorik)

Visa senaste data

Ţ

Skärmen **Batch History** (Batchhistorik) visar data för de senaste 50 bunkringsoperationerna (inklusive operationer under transport som inte visar en sammanlagd mängd på 0,0 t):

Bunker Me	etering Co	nputer	Bate	h History -	HFO	Endress+Hauser 🖽						
System Stat	us: <mark>OK</mark>		Logged	l in user: sup	ervisor			2016	05/12 09:57:19			
Standard Me	etering Profile	Extended M	letering Profi	le			HFO		MGO			
Batch Numb	er D	ate/Time Batch Start	Date. @ Bat	/Time ch End	Operation Mode	Total (DELIVERED					
0000000001	2016/M	AY/12 09:40:45	2016/MAY/	/12 09:56:48	Loading	70.691		t				
0000000000	2016/M	AY/12 09:13:01	2016/MAY/	/12 09:40:45	Delivery	1.627		t				
0000000000								t				
0000000000	_							t				
0000000000	_							t				
0000000000	_							t				
0000000000	_							t	▼			
0000000000	_							t	•			
0000000000	_							t	V			
000000000								t				
Click on des	Click on desired row for batch details											
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown			

Skärmen Batch History (Batchhistorik)

- Om man klickar på en datarad öppnas tillhörande fönster Batch History Details (Batchhistorik i detalj)
- Navigera uppåt och nedåt med pilknapparna till höger om batchhistoriktabellen

7.3.7 Skärmen Batch History Details (Batchhistorik i detalj)

Skärmen **Batch History Details** (Batchhistorik i detalj) visar detaljerade data för den valda bunkringsoperationen:

Bunker Metering Computer	Batch History D	Details Endress+Hauser 🖽						
System Status: OK	Logged in user: sup	ervisor	2018/FEB/23 14:47:28					
Print Ticket Copy Print	er ready		Print Batch History					
Batch Number:		000000001 / HFO						
Date/Time at Batch Start	2018/FEB/23 14:32:10	Total Volume @15°C	2.016 m [°]					
Date/Time at Batch End	2018/FEB/23 14:46:58	Std. Density @15°C for Volume	701.0 kg/m [®]					
Fwavg Temperature	41.3 °C							
Fwavg Pressure	3.950 bar(a)							
Average Flowrate during this Batch	353.2 t/h							
Max. Flowrate during this Batch	355.6 t/h							
Air Index	5 -	Totalizer Loading at Batch Start	U.U t					
Non-aerated Gty. Ratio	100.0 %	Totalizer Loading at Batch End	0.0 t					
Fwavg Observed Density	827.0 kg/m³	+	/-					
Fwavg Std. Density (@15°C)	701.0 kg/m³	Totalizer Delivery at Batch Start	0.0 t					
Stable Density Coverage	98 %	Totalizar Dalivary at Batch End	1 / 13 +					
Power Loss during this Batch	NO		1.415 (
ERROR during this Batch	NO		-					
Result for MPE 0.5% Limit	PASS	Total Delivered	1.413 t					
•								

🖻 16 Skärmen Batch History Details (Batchhistorik i detalj)

7.3.8 Skärmen Messages (Meddelanden)

Skärmen **Messages** (Meddelanden) visar alla meddelanden som är aktiva för tillfället:

Bun	ker	Metering Co	mputer	Messages			E	ndress+H	lauser 🖪	Ð
Syst	em S	tatus: ERF	ROR	Logge	d in user: sup	ervisor			2016/05	5/12 10:05:29
\checkmark	f	• 🗘								
!	₽	E∨ent Time		Message						
0	4	2016-05-12	10:04:32	HFO : CON	TROL VAL	VE FAILUF	E - MANUA	AL CONTRO	DL REQUIR	ED
	30 2016-05-12 10:04:54 HF0 : PRESSURE P1 >HI									
	V	2016-05-12	10:05:16		SSURE P2	SHI	GINISUP	ERATION		
	Ť.,									
Nome	ssage	selected.								
.			A A A	L . 1	_					
] @ 4			4 2 J ₹1	i j ≱ i						
Ba	tch	System	Parameter	Settings	Trends	Batch	Messages	Admini-	Login	Shutdown
Cor	ntrol	Overview	rarameter	Jeangs	nenus	History	messayes	stration	Login	anatuown

I7 Skärmen Messages (Meddelanden)

Mer information om meddelanden finns i **avsnitt 11.2**. $\rightarrow \cong 47$

7.3.9 Skärmen Administration (Administration)

Funktionerna på skärmen Administration (Administration) beskrivs i avsnitt 9. $\rightarrow \cong 37$

7.3.10 Skärmen Diagnostic Information (Diagnosinformation)

Skärmen **Diagnostic Information** (Diagnosinformation) innehåller diagnosrelaterad information. Denna information är nyttig vid felsökning och bör skickas till Endress+Hauser vid alla serviceärenden. För mer information om skärmen **Diagnostic Information** (Diagnosinformation), se **avsnitt 9** $\rightarrow \implies$ 37

Bunker Metering Con	Bunker Metering Computer Diagnostic Inform							ress+	Haus	ser 🖽
System Status: OK		Logged in us	er: supervisor					2	016/0	5/12 10:09:40
Controller Digital In/O L27ERM-QBFC1B (embedde	ut Analog In/Out d) (embedded)	Out Counter 1769-ASCII (embedded) (1769- (Modbus	1769-SM2 17 (Modbus RTU) (Anal		1769-IF4I (Analog Inputs)		CP V	
Fault Cod 0000	e: Fault Code: 0000	Fault Code: 0000	Fault Code: 0000	Fault C 000	Code: DO	Fault C 000	iode: 10	Fault Cod 0000	le:	
RUN NS FORCE LIN VO LIN OK Remote Run Minor Fault Major Fault	K 1 K 2 Cle R Cle	Type: 0 Code: 0 ear Fault lecord eet Minor Fault	/O Fault Program Fault USB Port Fault Power-Up Fault WatchDog Fault Nonvolatile Mem	0 1 2 3 4 5 Fault 6 7		UT 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	OU 0 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 1 5 5 6 1 7 1	TPUT 8	HI IN A0 A1 OUT 0 2 2 1 3	GH SPEED COUNTER B0 Z0 B1 Z1 2 FUSE 3
System ID	System ID				Opera	ating Panel	SW Vers	ion V1.05	5.00	
Vessel/Barge ID 1st Row	Ship Name				Contr	oller SW V	ersion	V1.05	5.00	
Vessel/Barge ID 2nd Row	IMO Number				Algori	ithm Versio	n	V1.05	5.00	
Serial Number PLC Controller	C01FD1D1				Algori	ithm's Sign	ature ID	7AE0	01E55	
PLC Watchdog	33989				PLC F	"irmware ∨	'ersion	21.1	1	
PLC Date and Time Panel PC Date and Time	PLC Date and Time 2016/05/12 10:09:40 Panel PC Date and Time 2016/05/12 10:09:40					Status Glo Status Line	bal e 1	3		
PLC Time Zone	Time Zone GMT+00:00 Greenwich Mean Time				Error	Status Line	e 2	0		
•								Applica Info	tion	System Info

Skärmen Diagnostic Information (Diagnosinformation)

7.3.11 Skärmen Messages Historical (Meddelandehistorik)

Skärmen **Messages Historical** (Meddelandehistorik) (arbetsledare) kan öppnas från skärmen **Administration** (Administration) med knappen **Messages Historical** (Meddelandehistorik). För mer information om skärmen **Messages Historical** (Meddelandehistorik), se **avsnitt 9** $\rightarrow \cong$ 37

Alla meddelanden som inte längre är aktiva (inaktuella meddelanden) visas här:

Bunker Metering Computer	r Messages Historical	Endress+Hauser 🖽							
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:11:39							
¢ 🖶									
! ↓ 오 Event Time	Message	▲							
🔶 🐓 2016-05-12 10:06:38	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
👔 🐠 🔺 2016-05-12 10:06:12	HFO : CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQU	IRED							
🐠 🔺 2016-05-12 10:06:08	HFO : PRESSURE P1 >HI								
🛛 🔶 🔺 2016-05-12 10:05:16	HFO : PRESSURE P2 >HI								
🛯 🔶 🦅 2016-05-12 10:05:13	O : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
2016-05-12 10:05:13	Acknowledged alarm [AlarmErrorDuringThisBatchLine1] in alarm se	erver [RNA://\$Local/BunkeringComputer:AES							
🔶 🐥 2016-05-12 10:04:56	HFO : PRESSURE P2 >HI	0 : PRESSURE P2 >HI							
🗣 🌲 2016-05-12 10:04:54	FO : PRESSURE P1 >HI								
🔶 🐥 2016-05-12 10:04:32	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
🛽 🐠 🔔 2016-05-12 10:04:32	HFO : CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQU	IRED							
🛛 🔶 🦅 2016-05-12 09:41:19	MGO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
🛽 🐠 🦅 2016-05-12 09:41:17	MGO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAI	ILURE							
🛛 🔶 🦅 2016-05-12 09:40:47	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
🛑 🐠 🦅 2016-05-12 09:40:47	HFO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAIL	LURE							
🛛 🔶 🦅 2016-05-12 09:39:44	PARAMETER SWITCH IN "UNSEALED" POSITION								
🛛 🔶 🦅 2016-05-12 09:16:13	PARAMETER SWITCH IN "UNSEALED" POSITION								
🛑 🔶 2016-05-12 09:16:13	HFO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAIL	LURE							
🗣 🐓 2016-05-12 09:16:13	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
🛯 🐠 🐓 2016-05-12 09:16:13	MGO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAI	ILURE							
🔶 🐓 2016-05-12 09:16:13	MGO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION								
2016-05-12 09:16:13	Acknowledged alarm [AlarmSwitchParameterSeal] in alarm server [[RNA://\$Local/BunkeringComputer:AEServer]							
2016-05-12 09:16:13	Acknowledged alarm [AlarmPowerLossDetectLine1] in alarm serve	r [RNA://\$Local/BunkeringComputer:AEServer]							
2016.05.12.09.16.13	Acknowledged alarm MarmErrorDuringThicRatchl inel1 in alarm ce	arver IRNA: //tl.oc.al/RunkarinaComputer:AES							
Events: 30 Filter: Hist Messa	ges								
•		Messages Audit Historical Trail							

Skärmen Messages Historical (Meddelandehistorik) (arbetsledare)

7.3.12 Skärmen ZERO Verification (Nollverifiering)

Skärmen **Zero Verification** (Nollverifiering) (arbetsledare) är en viktig del i den efterföljande verifieringen som en mätinstallation genomgår och används för att verifiera att nollvärdet som sparas i flödesmätaren uppfyller kraven under regelbundna inspektioner/omkalibreringar. Nollverifieringsprocessen beskrivs i ett separat dokument för den aktuella installationen och måste följas strikt.

Den nedan beskrivna funktionen hos Bunker Metering Computer stödjer denna process. Avvikelsen mellan det sparade nollvärdet och den observerade nollpunktsförskjutningen beräknas och måste vara inom ett godkänt område. Funktionen **nollverifiering** är åtkomlig från skärmen **Administration** (Administration). För mer information om skärmen **ZERO Verification** (Nollverifiering), se **avsnitt 9** \rightarrow \cong 37

Bunker Metering Computer	ZERO Verification - HFO	Endress+Hauser 🖽 🛛 🗙
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 11:13:58
Start ZERO Verification	ZERO Verification History	HFO MGO
Verification Settings	Test Results	ZERO Verification Result
No. of Test Cycles: 3 Qmin [t/h]: 90.1 ZERO Offset Limit [%]: 0.21 ZERO Value set at flowmeter: 0	ZERO Offset 1: 0 ZERO Offset 2: 0 ZERO Offset 3: 0	ZERO Offset Limit [ZERO Value]: +/- 10 Observed ZERO Offset: 0 ZERO Verification completed, please generate ZERO Verification report (separate document)
Process Stability Criteria		
Damping [A/m]: 245	Max. Acceptable Damping: 2500 📕 Pre	essure [bar(a)]: 3,493 Min. Available Pressure: 3,000
Exciter Current [mA]: 8.0	Max. Exciter Current: 15.0 ZE	RO Values Max. ZERO Offset Span: 20
ZERO Value within s	pecified limits, no action requ	Jired
•		

20 Skärmen ZERO Verification (Nollverifiering) (arbetsledare)

► Process Stability Criteria (Kriterier för processtabilitet): en nollverifieringsprocess kan endast startas om processförhållandena är inom gränserna (grönmarkerade). Dessa gränser ställs in under driftsättningen och kan endast ändras av Endress+Hauser.

Tryck på knappen Start ZERO Verification (Starta nollverifiering).

 Verifieringsprocessen startar med värdena som specificerats under Verification Settings (Verifieringsinställningar).

Mätning: mellanliggande resultat för nollpunktsförskjutningen för varje mätcykel. När det specificerade antalet cykler har utförts fastställs medianvärdet. Om nollverifieringsprocessen slutförs med godkänt resultat visas resultatet under **ZERO Verification Result** (Nollverifieringsresultat). Följande resultat är möjliga:

Status	Färg	Text på HMI	Gränsvärden
Godkänt	Grön	ZERO Value within specified limits, no action required (Nollvärdet inom specificerade gränser, ingen åtgärd krävs)	Nollpunktsavvikelsen är inom området ± maximalt värde
Justering	Gul	ZERO Value shall be adjusted (Nollvärdet måste justeras). Please contact the supervisor for further steps (Kontakta arbetsledaren för vidare åtgärder)	Nollpunktsavvikelsen är inom området ± maximalt värde och 2 * ± maximalt värde
Inspektion	Röd	ZERO Value needs inspection (Nollvärdet kräver inspektion). Please contact Endress+Hauser service for further steps (Kontakta Endress+Hauser för vidare åtgärder)	Nollavvikelsen är större än 2 * ± maximalt värde

De senaste 10 nollverifieringsprocesserna kan visas:

Tryck på knappen ZERO Verification History (Nollverifieringshistorik).
 Skärmen Zero Verification History (Nollverifieringshistorik) öppnas.

7.3.13 Skärmen Audit Trail (Verifieringskedja)

Skärmen **Audit Trail** (Verifieringskedja) (arbetsledare) visar alla processrelaterade ändringar som gjorts i systemet. För mer information om skärmen **Audit Trail** (Verifieringskedja), se **avsnitt 9** $\rightarrow \square$ 37

Bunker Metering Computer	Audit Trail	Endress+Hauser 🖽
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:12:21
¢ 🖶		
! Q Event Time	Message LINE 2: FROMASS PULSE VALUE CHANGED FROM 180000 T NUMBER OF BUNKERING LINES CHANGED FROM 1 TO 2 BY I	0 30000 BY testadmin testadmin
Events: 2 Filter: Audit Trail		
•		Messages Audit Historical Trail

🖻 21 Skärmen Audit Trail (Verifieringskedja) (arbetsledare)

För att växla till skärmen Audit Trail (Verifieringskedja):

- Tryck på knappen Audit Trail (Verifieringskedja) på skärmen Administration (Administration).
- Varje gång ett parametervärde ändras (och är del av verifieringskedjan) visas det gamla och det nya värdet tillsammans med en tids-/datumstämpel och namnet på användaren som ändrade parametern.

7.3.14 Knappen Show Keyboard (Visa tangentbord)

Om man trycker på knappen **Show Keyboard** (Visa tangentbord) (arbetsledare) visas ett virtuellt tangentbord. Tangentbordet kan användas om pekskärmsfunktionen inte räcker till.

7.3.15 Knappen Display Off (Stäng av skärm)

Knappen **Display Off** (Stäng av skärm) (arbetsledare) stänger endast av skärmen (systemet/mätningarna fortsätter att gå i bakgrunden). För mer information om knappen **Display Off** (Stäng av skärm), se **avsnitt 9** $\rightarrow \cong$ 37

7.4 Reglerventil

En reglerventil är installerad i många applikationer för att säkerställa att röret fylls snabbt och är förblir fyllt under bunkringsoperationen. Detta åstadkoms genom att hålla ett visst tryck på utloppssidan av mätenheten. Det finns tre olika driftlägen för reglerventilen:

- Automatisk reglering: Bunker Metering Computer reglerar ventilen automatiskt efter börvärdet
- Manuell reglering: Reglerventilen kan manövreras manuellt genom att välja önskat öppet/stängt läge från 0–100 % i fönstret Valve Control (Ventilreglering) på Bunker Metering Computer. Detta fönster öppnas om man trycker på knappen Valve Control (Ventilreglering)
- **Manuell drift:** Reglerventilen är normalt utrustad med en handratt för nödmanövrering eller manuell manövrering vid funktionsfel. Se handboken till reglerventilen för mer information.

Reglerventilen är normalt i läget **automatisk reglering** vid operationer som **lastning** och **leverans**. Under **lastningsoperationer** reglerar reglerventilen trycket automatiskt medan den är helt öppen under **leveransoperationer**. Reglerventilen kan när som helst kopplas om till manuell reglering.

FARA

Felaktig ventildrift kan leda till höga tryckvärden,

som kan orsaka allvarliga skador och/eller allvarliga personskador under lastning och leverans.

 Manövrera endast reglerventilen i läget manuell reglering om det är absolut nödvändigt; var ytterst försiktig här.

Vid ventilfel kopplar reglerventilen automatiskt om till läget **manuell reglering**. Manuell drift kan vara nödvändigt beroende på orsaken till problemet. Knappen **Valve Control** (Ventilreglering) och fönstret **Valve Control** (Ventilreglering) är orangefärgade i manuellt läge, och blått i läget **automatisk reglering**.



7.5 Mätprofiler

Bunker Metering Computer har en funktion för att skapa mätprofiler för varje bunkringsoperation som utförs.

Det finns två olika konfigurationer:

- **Standard:** använd databasen i Bunker Metering Computer och skapa mätprofiler direkt från manöverpanelen.
- Alternativ: använd en extern dataloggare. Data sparas då på denna separata externa enhet och kan laddas ner därifrån.

Ett av de två alternativen ställs in av Endress+Hauser under driftsättningen av systemet.

7.5.1 Mätprofiler från HMI-manöverpanelen

Om funktionen **Metering Profile** (Mätprofil) aktiveras på manöverpanelen (endast om ingen extern dataloggare används) kan både **operatör** och **arbetsledare** skapa mätprofiler för bunkringsoperationerna som utförs. Funktionen är åtkomlig via **funktionsraden** på skärmen **Batch History** (Batchhistorik):

Bunker Metering Comp	uter Batch History - HFO	Endress+Hauser 🖽
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2015/07/31 14:20:26
Standard Metering Profile	Extended Metering Profile	

Användaren **operatör** har åtkomst till funktionen **Standard Metering Profile** (Standardmätprofil). Användaren **arbetsledare** kan även använda funktionen **Extended Metering Profile** (Utökad mätprofil). **Standard Metering Profile** (Standardmätprofil) innehåller information om **massflöde**, **luftindex**, **dämpning** och **standarddensitet**. **Extended Metering Profile Expert** (Utökad mätprofil expert) innehåller ytterligare information om temperatur och tryck under bunkring.

Båda knapparna öppnar fönstret **Bunker Metering Profile** (Bunkringsmätprofil) som innehåller en lista över alla registrerade bunkringsoperationer. Med standardinställningen visas endast de 25 senaste mätprofilerna. Vid behov kan äldre mätprofiler läsas in från rullgardinsmenyn nedtill i mätprofilsapplikationen:



Line 1					Version 1.2.0.1
Runker Ticket No	Operation Mode	Ratch Mode	Mass Total	Chart Time	End Time
3	Delivery	Mass in Air	16.607	2015/08/13 12:20	2015/08/13 12:23
2	Delivery	Mass in Air	143.183	2015/08/13 12:01	2015/08/13 12:20
1	Delivery	Mass in Air	20.380	2015/08/13 11:58	2015/08/13 12:01
0	Unknown	Unknown	Unknown		2015/08/10 13:46
Reload List	No. of batches to sho w :	25 💌		Generate R	eport E <u>x</u> it

1. Välj en batch från listan.

Bunker Metering Profile

- 2. Tryck på knappen Generate Report (Skapa rapport).
 - 🛏 Mätprofilsrapporten skapas.
- 3. Tryck på knappen **Exit** (Avsluta).

Den skapade mätprofilsrapporten visas i ett separat fönster.



- Tryck på knappen Save (Spara) för att spara mätprofilsrapporten som en PDF- eller Excel-fil på en ansluten datalagringsenhet. När önskat filformat har valts kan användaren ange ett filnamn för filen som ska sparas.
 - Om en djupare analys av data från bunkringsoperationen krävs kan data exporteras till en CSV-fil med CSV-funktionen. Filen kan sedan exporteras och skickas till en Endress+Hauser-specialist.

7.6 Specialfunktioner

7.6.1 Luftindexvarning

Air Index (AI) (Luftindex) är en parameter som normalt används för att bedöma huruvida en batch är inom specificerade noggrannhetsgränser. Den kan även vid alla tidpunkter ge operatören information om huruvida bunkringsoperationen är inom tillåtna gränser. Syftet med luftindexvarningsfunktionen är att förbättra de övergripande förhållandena under bunkringsoperationen.

Bunkringsoperationen startar normalt med ett tomt rörsystem och ett motsvarande högt luftindex. Denna tidsperiod överbryggas med en fördröjningstid innan en varning att luftindex är för högt utlöser. Varningen avaktiveras när luftindexvärdet sjunker under gränsvärdet för en reducerad standardfördröjningstid och återaktiveras när det överskrider gränsen för samma tidsperiod.

Värdet och status visas på skärmen Batch Control (Batchstyrning):

Mass Flo	IW:	694.5	T/h (Air)	good	Totalizer Lo	ading at Batch St	tart 0.0		T (Air)
Pressure	P2:	0.000	Bar(a)	good	Totalizer Delivery at Batch Start		art 415.2	54	T (Air)
Temperat	ture:	22.5	°C	good	Date/Time last Reset 2		e/Time last Reset 2014/APR/29 17:17:46		:46
Fwavg Te	mperature:	22.5	°C						
Flowing [Density:	953.6	kg/m3	good					
Air Index		1823.9		decreasing	ng Batch Number 00		00000	000000003	
-	1	1		1	1			1	
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Exit

Luftindexvarningen visas i listan på skärmen **Messages** (Meddelanden):

Bunkering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽 🛛 🛛
System Status: WARNING	Logged in user: BUNKER\TESTADMIN	2014/04/29 17:40:05
✓╘С		
L L EventTime	Message	
📣 🛆 2014/04/2917:39:29 l	ine 1 : AIR INDEX IS ABOVE CRITICA	L VALUE

8 Systemintegration

Systemet kan användas för olika bunkringsmätapplikationer som kräver aningen olika funktioner. Av detta skäl kan utseendet på skärmarna variera beroende på det valda driftläget.

Huvuddriftlägen:

- Fartygsinstallation
- Pråminstallation

Bunker Metering Computer är alltid i mätningsläget och sammanräknar därför kontinuerligt mängden bränsle som strömmar genom mätsektionen.



🗟 22 Fartygsinstallation

- 1 Lastning = till fartyget; positivt flöde
- 2 Reglerventil
- 3 Tryck P2
- 4 Coriolis-flödesmätare
- 5 Tryck P1
- 6 Temperatur T1



E 23 Pråminstallation

- 1 Lastning = till pråmen; negativt flöde totalräknaren för lastning räknas upp
- 2 Leverans = från pråmen; positivt flöde totalräknaren för leverans räknas upp
- 3 Tryck P2
- 4 Coriolis-flödesmätare
- 5 Tryck P1
- 6 Temperatur T1
- 7 Reglerventil (tillval)
9 Driftsättning

9.1 Ändra datum och tid

Systemtiden kan ändras med funktionen för **ändring av datum och tid** genom att trycka på knappen **Change Date and Time** (Ändra datum och tid).

OBS

Om inställningarna för datum och tid ändras under en pågående bunkringsoperation, kan detta orsaka felaktigheter i batchdata och i databasen.

▶ Ändra inte datum och tid under en pågående bunkringsoperation.

OBS

Om inställningarna för datum, tid eller tidszon ändras

är det möjligt att databasen inte längre synkroniseras.

 Starta om Bunker Metering Computer efter att inställningarna för datum, tid eller tidszon har ändras för att synkronisera databasen med korrekt datum och tid.

OBS

Om applikationen stängs av under en pågående bunkringsoperation eller batch, kan det leda till inkonsekventa data i mätprofilen.

• Starta inte om under en bunkringsoperation eller batch.

Bunker Metering Computer				Administration				Endress+Hauser 🖽					
System Status:	OK		Log	ged in us	ser: sup	ervisor			2018/MAR/09 15:49:49				
Diagnostic Information	n l	Messages & Audit T	Hist. Trail	Ve	ZERO rificatio	n	Se	BMC ervice Tool		k	Show (eyboard		Display Off
Logout current Use	er	Chang Passwo	e ord										
Software Ver	sions		Part		h	dentifier				Vers	sion		
		Op	peration Pa	nel		Version				1.0	6.00		
			Controller			Version		1.06.00					
Legally Relev		Part			Identifier			Identification					
		ŀ	HMI Program			Checksum		20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				5A91D	
			Algorithm			Version				1.0	6.00		
			Algorithm			Signature ID.		0					
Backup			Settings		De	estination				Chec	ksum		
Export			Sealed		ų	JSB drive		OF6C09	5549	E7279C	81C3B8	50D6J	ASF4E
Export			All		USB drive		-						
Date/Time		Υe	ear	Mon	th	Day		Hour		Min	ute	Se	econd
Set	Set 2018 03		03		09		15		4	49		49	
Batch S Control Ov	System verview	Parameter	Settings	Tr	Trends Batch History		Messages	A st	Admini- stration		n	Shutdown	

24 Skärmen Administration (Administration) (arbetsledare)

Endast datum och tid kan ändras på skärmen **Administration** (Administration). Om tidszoninställningarna måste ändras kan det göras genom Windows funktioner för inställning av datum och tid. Standardinställningen för tidszon är UTC. Tidszonen ställs in till lokal tidszon under driftsättningen.

9.2 Exportera inställningarna

De aktuella systeminställningarna kan exporteras till ett USB-minne. Det är möjligt att antingen exportera alla inställningar eller endast de inställningar som är relevanta för custody transfer (plomberade).

Exportera inställningarna

1. Välj vyn Administration (Administration).

└ Vyn Administration (Administration) visas.

Bunker Metering Co	Bunker Metering Computer			Admi	Administration				Endress+Hauser 🖽				
System Status: OK			Lo	ogged in u	ser: sup	ervisor			2018/MAR/09 15:49:49				09 15:49:49
Diagnostic Information	M	essages & Audit 1	: Hist. Frail	V	ZERO erificatio	in	S	BMC ervice Tool	BMC Show ervice Tool Keyboard			Display Off	
Logout current User		Chang Passwo	e ord										
Software Versions			Part		1	dentifier				Vers	sion		
		0	peration F	Panel		Version				1.0	6.00		
			Controlle	ər		Version			1.06.00				
Legally Relevant		Part			dentifier	Identification							
		ŀ	HMI Program			Checksum		20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D					95A91D
			Algorithm			Version				1.0	16.00		
		Algorithm			s	Signature ID.		0					
Backup			Setting	s Destination			ı	Checksum					
E×port			Sealed			USB drive		OF 6C09	5549	E7279C	81C3B8	50D6.	AA5F4E
E×port			All			USB drive		-					
Date/Time		Y	ear	Mor	th	Day		Hour		Min	ute	S	econd
Set	2018 03 09			15 49		49							
Batch System Control Overview	Par	ameter	Setting	gs T	rends Batch History		Messages	A st	dmini- ration	Log	in	Shutdown	

- 2. Anslut USB-minnet till systemet.
- 3. Vänta tills systemet upptäcker USB-minnet. Det tar cirka en minut.
- 4. Tryck på respektive knapp **Export** (Exportera) för att exportera önskade inställningar.
 - 🛏 Ett fönster visas.
- 5. Tryck på knappen **OK** (OK).
 - └ Inställningarna exporteras till USB-minnet.

9.3 BMC-serviceverktyg

För information om skärmen **BMC Service Tool** (BMC-serviceverktyg) (arbetsledare), se separat dokument för **BMC Service Tool**.

9.4 Användaradministration

Det finns ett användaradministrationssystem som används för att ställa in åtkomstbehörighet till Bunker Metering Computer. Särskilda funktioner som beskrivs i denna användarhandbok för inställning av åtkomstbehörighet är endast tillgängliga för användare på högre nivåer (**arbetsledare**).

9.4.1 Användarnivåer

Följande användarnivåer finns:

Användarnamn	Lösenord
operatör	operatör (standardinställning)
arbetsledare	arbetsledare

Användaren **operatör** är automatiskt inloggad när systemet startar. När användaren **arbetsledare** loggar ut, loggas användaren **operatör** in automatiskt.

Lösenordet för användaren **arbetsledare** kan ändras med knappen **Change Password** (Ändra lösenord).

OBS

Om lösenordet för arbetsledare har glömts bort,

kan det inte återställas av användaren.

► Endast Endress+Hauser-servicepersonal kan återställa ett lösenord (detta kan endast göras på plats, manuell återställning är inte möjlig).

9.4.2 Logga in/logga ut

Användare kan endast logga in via skärmen **Login** (Inloggning). Den aktuella användaren kan endast loggas ut och få lösenordet ändrat på skärmen **Administration** (Administration).

Bunker Metering Computer			Admir	nistrati	on		Er	ndre	ess+H	auser	E	J	
System Status:	OK		Log	gged in us	ser: sup	ervisor					2018/	MAR/0	9 15:49:49
Diagnosti Informatio	ic on	Messages & Audit 1	Hist. Frail	Ve	ZERO erificatio	n	s	BMC Service Tool	BMC Show D ervice Tool Keyboard			Display Off	
Logout current Us	er	Chang Passwi	e ord										
Software Ver	rsions		Part		ŀ	dentifie	er	_		Vers	sion		
		0	peration Pa	anel		Version				1.0	6.00		
			Controlle	r		Version		1.06.0			6.00		
Legally Relev		Part			Identifier			Identification					
			HMI Program		0	Checksu	n	20D89C	ADCE	449189	585BEE	00619	5A91D
			Algorithm			Version				1.0	6.00		
			Algorithm			Signature ID.		0					
Backup			Setting	5	De	estinati	on			Check	ksum		
Export			Sealed		L I	JSB dri∨	e	0F6C09	OF6C095549E7279C81C3B850D6AA5F4E				
Export			All		USB drive		-						
Date/Time		Y	ear	Mon	th	Da	у	Hour		Min	ute	Se	cond
Set 2018		18	03		09)	15	15		49		49	
Batch S Control O	System)verview	Parameter	Setting	s Tr	Trends Batch History		ch ory	Messages Admini- stration		Log	in	Shutdown	

E 25 Skärmen Administration (Administration) (arbetsledare)

9.4.3 Åtkomstbehörighet

Användarspecifik åtkomstbehörighet anges i tabellen nedan:

Skärmar för indikering	operatör	arbetsledare
Batch Control (Batchstyrning)	\checkmark	\checkmark
System Overview (Systemöversikt)	\checkmark	

Skärmar för indikering	operatör	arbetsledare		
Parameter	⊠	$\mathbf{\nabla}$		
Inställningar	⊠			
Trends (Statistik)				
Batch History (Batchhistorik)				
Messages (Meddelanden)				
Administration		\checkmark		
Messages Historical (Meddelandehistorik)	⊠			
Audit Trail (Verifieringskedja)	⊠			
ZERO Verification (Nollverifiering)	⊠			
Custom Relay Output Config. (Anpassad konfiguration reläutgång)	⊠			
Diagnostic Information (Diagnosinformation)				

Drift	operatör	arbetsledare
Köra funktionen Operation Complete (Operation slutförd)	$\mathbf{\nabla}$	\mathbf{V}
Köra funktionen Reset Total (Återställ summa)		
Manuell ventilreglering		\checkmark
Visa och skriva ut mätprofiler		\checkmark
Visa och skriva ut utökade mätprofiler	×	
Visa och bekräfta meddelanden		

Administration	operatör	arbetsledare		
Ändra lösenordet för användaren arbetsledare	⊠	\checkmark		
Avsluta applikationen	⊠	\checkmark		
Ändra inställningar för datum och tid	⊠	\checkmark		
Visa Windows-tangentbordet	⊠			

Inställningar	operatör	arbetsledare
Ändra inställningarna för reglerventilen	⊠	\checkmark
Ändra PID-inställningarna för reglerventilen	⊠	\checkmark
Ändra larmgränser	⊠	\checkmark

9.5 Reläutgångar

Det finns potentialfria reläutgångskontakter som möjliggör enkel åtkomst till övergripande systemstatusinformation och andra varningar. Mer information om kabeldragning finns i kopplingsschemat.

9.5.1 Systemstatus

Det finns två potentialfria kontakter för utgående data om systemstatus (för mer information om systemstatus, se **avsnitt 11.1** $\rightarrow \triangleq 47$):

Funktion	Reläkontakt öppen	Reläkontakt stängd				
Systemstatus VARNING	Systemstatus VARNING – aktiv	Systemstatus VARNING – inte aktiv				
Systemstatus FEL	Systemstatus FEL – aktiv	Systemstatus FEL – inte aktiv				

Om båda de potentialfria kontakterna är stängda är systemstatus **OK** (felsäker drift).

9.5.2 Anpassade varningar

Det finns två potentialfria kontakter för användarkonfigurerade varningar. Dessa varningar konfigureras via skärmen **Settings** (Inställningar).

Bunker M	etering Con	nputer		Settings Endress+Hauser 🖽									
System Sta	tus: OK			Logged	in user: sup	ervisor					2018/FEB/	22 16:0	07:29
Alar	ming	P	roducts										
Alarming					Line1:	HFC)			Line2:	MGO	-	
Alarm-Trig	ggers		Unit	Range	Lim	it	Enable	Re 1	lay 2	Limit	Alarm Enable	Re 1	ay 2
None (Dis	able Relay)							0	۲			Ο	$\overline{\mathbf{O}}$
Flowrate r	nass F		ť/h	Low High	1	0 500		۲	0	15		۲	0
Temperati	ure T		°C	Low High		0 80	R	0	0		0	0	0
Pressure I	P1		bar(a)	Low High		0.0 10.0	×	0	0	1	0.0 0.0 ×	0	0
Pressure I	P2		bar(a)	Low High		0.0 10.0	В	0	0	1	0.0	0	0
Std. Dens	ity @15°C		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0	0	0
Observed	Density		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0	0	0
Air Index Warning -			High 1500			0							
Batch Control	System Overview	Parame	ter Se	ttings	Trends	Ba His	atch story	Messa	ges	Admini- stration	Login	Shute	iown

Följande varningar finns:

Funktion	Reläkontakt öppen	Reläkontakt stängd
Flowrate mass F (Massflöde F)	Minst ett meddelande om Flowrate mass F (Massflöde F) är aktivt	Inget meddelande om Flowrate mass F (Massflöde F) är aktivt
Temperature T (Temperatur T)	Minst ett meddelande om Temperature T (Temperatur T) är aktivt	Inget meddelande om Temperature T (Temperatur T) är aktivt
Pressure P1 (Tryck P1)	Minst ett meddelande om Pressure P1 (Tryck P1) är aktivt	Inget meddelande om Pressure P1 (Tryck P1) är aktivt
Pressure P2 (Tryck P2)	Minst ett meddelande om Pressure P2 (Tryck P2) är aktivt	Inget meddelande om Pressure P2 (Tryck P2) är aktivt
Std. Density (Standarddensitet) @ 15 °C	Minst ett meddelande om 15 °CStd. Density (Standarddensitet) @ är aktivt	Inget meddelande om 15 °CStd. Density (Standarddensitet) @ är aktivt

Funktion	Reläkontakt öppen	Reläkontakt stängd
Observed Density	Minst ett meddelande om Observed	Inget meddelande om Observed
(Observerad densitet)	Density (Observerad densitet) är aktivt	Density (Observerad densitet) är aktivt
Air Index Warning	Minst ett meddelande om Air Index	Inget meddelande om Air Index
(Luftindexvarning)	Warning (Luftindexvarning) är aktivt	Warning (Luftindexvarning) är aktivt

Modbus TCP-gateway (tillval) 9.6

Denna gateway är ett tillval som används för att ansluta Bunker Metering Computer till andra informationssystem. Det är nödvändigt att kontrollera huruvida det är tillåtet att ansluta till andra system enligt gällande föreskrifter för custody transfer.



För mer information, se: → 🗎 70

10 Drift

10.1 Sammanräkning av den överförda mängden

Den överförda mängden räknas ut med två totalräknare som inte kan nollställas: **Totalizer Loading** (Totalräknare lastning) och **Totalizer Delivery** (Totalräknare leverans). Beroende på driftläget för Bunker Metering Computer visas endast en av de två totalräknarna. Den överförda mängden **Total Loading** (Total lastning) eller **Total Delivery** (Total leverans) räknas ut från värdet som dessa två totalräknare visar vid början och slutet av en bunkringsoperation. Denna totalräknare kan nollställas.

10.2 Förberedelser för en bunkringsoperation

Beroende på applikationen kan en oläst mängd räknas samman under transport (mängd under transport). För att starta en ny bunkringsoperation måste man nollställa totalräknaren som kan nollställas; korrekt starttid för bunkringsoperationen sparas samtidigt.

OBS

Om för mycket data registreras under en batch

är det möjligt att det inte går att skapa en mätprofil (felmeddelande om timeout).

 Funktionen Reset Totalizer (Nollställ totalräknare) måste utföras innan en bunkringsoperation startas, även om totalräknaren som kan nollställas redan visar 0. Detta säkerställer att korrekt starttid för bunkringen registreras och att mätprofilen inte innehåller några onödiga data.

Fortsätt enligt nedan för att starta en ny bunkringsoperation:

- 1. Säkerställ att systemet är redo för operationen. För att göra det, kontrollera systemstatus, se **avsnitt 11.1**→ 🖺 47.
- 2. Välj vyn **Batch Control** (Batchstyrning).
 - └ Vyn Batch Control (Batchstyrning) visas.

Bunker Metering Comp	uter Bato	h Contro	rol - HFO Endress + Hauser 🖽			1	
System Status: OK	Logge	perator			2018/FEB/22 15:38:59		
Operation Complete	ition Complete			MGO Reset Total & Product Select .			'otal & Select
Valve Control Custody Transfer Metering Results t = metric tons Auto Totalizer 33.939 t Delivery 0.0 t Total LOADED 31.800 t Mass 31.800 t Volume @Std.T 45.429 m³ Fwavg Density @Std.T 700.0 kg/m³ Per: API MPMS Ch11.1 and Ch11.2.1M (1980) 700.0 kg/m³						Pro CU Dens Measur Std. T =	SSEL oduct: stfuel ity used: ed Fwavg. = 15°C
Mass Flow	0.0 t/	h 🖌	Totalizer Loading at Batch start			2.13	9 t
Average Pressure	3.953 bi	ar(a) 🖌	Totalizer Deliver	y at Batch start		0.	0 t
Temperature	41.3 °C	> 🖌	Date/Time last F	Reset	20	18/FEB/22 1	5:31:53
Air Index	4.5	\downarrow	↓ Batch Number 3		3		
Observed Actual Density	ensity 827.0 kg/m3 🗸 Observed Volume		38.45	2 m3 🗸			
Std. Density @15°C 700.0 kg/m3 🗸 Observed Volume Flo		e Flow		0.	0 m3/h 🗸		
🖌 = Signal OK 🛛 🚦 = L	🗸 = Signal OK 🚦 = Last good value 🕑 = No reliable density yet 🐴 = Increasing 🗸				🕹 = Decreas	ing	
Batch Control Overview		Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown

Ytterligare åtgärder om volymmätningen inte har aktiverats.

- 3. Tryck på knappen **Reset Total** (Nollställ summa) i vyn **Batch Control** (Batchstyrning).
 - ► Följande fönster visas:

Reset Total for MGO	
Boost Total	
(optional Print Ticket)	
OK OK & Print	Cancel

- 4. Tryck på knappen **OK & Print** (OK och skriv ut), **OK** (OK) eller **Cancel** (Avbryt) efter behov.
 - └→ OK & Print (OK och skriv ut): ett mätintyg under transport skrivs ut och totalräknaren nollställs.

OK (OK): inget mätintyg under transport skrivs ut men totalräknare nollställts. Cancel (Avbryt): fönstret stängs. Totalräknaren nollställs **inte**.

Ytterligare åtgärder om volymmätningen har aktiverats.

- 3. Tryck på knappen **Reset Total** (Nollställ summa) i vyn **Batch Control** (Batchstyrning).

Reset Total & select Product for next Batch for HFO					
Product	Fluid	Std. Den Lab	usity @15°(Min.	C kg/m3 Max.	
CustProd1	Crude	840.0	610.5	1075.0	
CustProd2	Gasoline	701.0	653.0	770.0	
CustProd3	Trans. area	775.0	771.0	788.0	
CustProd4	Jet group	800.0	788.0	839.0	
CustProd5	Fuel oil	950.0	839.0	1075.0	
CustProd6	Gasoline	700.0	653.0	770.0	
CustProd7	Trans. area	775.0	771.0	788.0	
CustProd8	Jet group	800.0	788.0	839.0	
Density to be used for Volume calculations: Fixed Lab Std. Density @15°C Measured Fwavg Std. Density @15°C Reset Total and apply Product (optional Print Ticket)					
OK	OK & P	rint	Ca	ncel	

4. Välj produkten för den väntande bunkringsoperationen.

- 5. Kontrollera standarddensiteten vid standardtemperaturen som ska användas för den valda produkten och ändra vid behov.
- 6. Om laboratorievärdet ska användas för hela bunkringsoperationen, välj alternativet "Fixed Lab Std. Density" (Fast laboratoriestandarddensitet).
- 7. Tryck på knappen **OK & Print** (OK och skriv ut), **OK** (OK) eller **Cancel** (Avbryt) efter behov.
 - OK & Print (OK och skriv ut): ett mätintyg under transport skrivs ut och totalräknaren nollställs.
 OK (OK): inget mätintyg under transport skrivs ut men totalräknare nollställts.
 Cancel (Avbryt): fönstret stängs. Totalräknaren nollställs inte.
- Om alternativet "Measured Fwavg Std. Density @Std. Temperature" (Uppmätt genomsnittlig flödesviktad standarddensitet vid standardtemperatur) väljs, används den inmatade laboratoriedensiteten vid starten av bunkringsoperationen. Denna laboratoriedensitet används tills systemet kan fastställa en tillförlitlig densitet. Fram tills att detta är fallet visas statusen "No reliable density yet" (Ännu ingen tillförlitlig densitet) för de berörda värdena i vyn **Batch Control** (Batchstyrning).
- Totalräknaren **Total loaded/delivered** (Totalt lastat/levererat) nollställs nu. Bunker Metering Computer är nu redo för en ny bunkringsoperation.

 - Endast ett originalexemplar av mätintyget under transport kan skrivas ut per batch även om utskriften blev ofullständig (t.ex. papperet tog slut i skrivaren). Efter att originalexemplaret av mätintyget under transport har skrivits ut, kan endast kopior av intyget skrivas ut. Intygen förses med märkning.

10.3 Avsluta en bunkringsoperation

- 1. Välj vyn Batch Control (Batchstyrning).
 - → Vyn **Batch Control** (Batchstyrning) visas.

Bunker Metering	Comput	ter Batc	h Contro	Control - HFO Endress + Hauser 🖽			Ð		
System Status: 🔾	K	Logge	d in user: o	: operator			2018/FEB/	22 16:03:53	
Operation Comple	Complete			Operation Complete HFO MGO			IGO	Reset 1 Product 1	Total & Select
Valve Control Auto	Valve Control. Custody Transfer Metering Results t = metric Auto Totalizer 37.826 t Delivery 0.0 t Total LOADED 1.413 t Volume @Std.T 2.019 r Fwavg Density @Std.T 700.0 k Per: API MPMS Ch11.1 and Ch11.2.1M (1980) 700.0 k				metric tons 6 t 0 t 3 t 9 m ³ 0 kg/m ⁸	Prn cu Dens Measur Std. T =	SSEL oduct: stfuel ity used: ed Fwavg. = 15°C		
Mass Flow		0.0 t/ł	n 🖌	Totalizer Loading at Batch start		36.41	.3 t		
Average Pressure		3.953 ba	ır(a) 🖌	Totalizer Deliver	y at Batch sta	rt	0.	. 0 t	
Temperature		41.3 °C	 ✓ 	Date/Time last F	Reset	20)18/FEB/22 1	6:03:08	
Air Index		4.5	\downarrow	↓ Batch Number 4			4		
Observed Actual Density 827.0 kg/m3 🗸 Observed Volume			1.709 m3 🗸						
Std. Density @15°C 700.0 kg/m3 🖌 Observe		Observed Volume Flow 0.0 m3/h 🗸			. 0 m3/h 🗸				
🖌 = Signal OK	🚦 = Las	t good value 🛛 🕑) = No relia	able density yet	🔶 = Inci	reasing	🕹 = Decreas	sing	
Batch Syster Control Overvie	n W		Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

- 2. Om en bunkringsoperation är slutförd, tryck på knappen **Operation Complete** (Operation slutförd).
 - └ Följande fönster visas. En sammanfattning av batchen visas.

Operation Comple	te for HFO		
Summary:			
Batch Number:	000000	0004	
Total Mass:	1	.413	t
Air Index:		4.5	
Com	plete the Operatio	n	
(op	tional Print Ticket)		
		~	
OK	OK & Print	C	ancel

- **3.** Tryck på knappen **OK & Print** (OK och skriv ut), **OK** (OK) eller **Cancel** (Avbryt) efter behov, för att bekräfta att den aktuella bunkringen har slutförts.
 - └→ OK & Print (OK och skriv ut): ett bunkringsmätintyg skrivs ut och totalräknaren nollställs.

OK (OK): inget bunkringsmätintyg skrivs ut men totalräknaren nollställts. Cancel (Avbryt): fönstret stängs. Totalräknaren nollställs **inte**.

- - Endast ett originalexemplar av bunkringsmätintyget kan skrivas ut per batch även om utskriften blev ofullständig (t.ex. papperet tog slut i skrivaren). Efter att originalexemplaret av bunkringsmätintyget har skrivits ut, kan endast kopior av intyget skrivas ut. Intygen förses med märkning.
- Bunker Metering Computer mäter, sparar och räknar ut de levererade volymerna med yttersta noggrannhet. Alla värden som anges på bunkringsmätintyget är uträknade med yttersta noggrannhet men avrundade till tre decimaler. Om den levererade volymen räknas ut manuellt utifrån dessa avrundade värden kan resultatet avvika från resultatet som räknats ut av Bunker Metering Computer.

11 Diagnostik och felsökning

11.1 Systemstatus

Övergripande systemstatus kan vara en av tre kategorier:

ОК	Grön	Inga aktiva felmeddelanden
VARNING	Gul	Minst ett felmeddelanden i kategorin VARNING är aktivt men INGA felmeddelanden i kategorin FEL är aktiva
FEL	Röd	Minst ett felmeddelande i kategorin FEL är aktivt

11.2 Meddelanden

11.2.1 Meddelandekategorier

Meddelanden delas in i två kategorier:

VARNING	Gul	Ett onormalt tillstånd som inte är avgörande för processen har upptäckts.
FEL	Röd	Ett onormalt tillstånd som är avgörande för processen har upptäckt. Alla meddelanden i kategorin fel (larm) leder till att informationen Alarms: Yes (Larm: ja) visas på bunkringsmätintyget

11.2.2 Visning av aktuellt aktiva meddelanden

Felmeddelanden som är aktiva visas i listan på skärmen **Messages** (Meddelanden). Varje fel innehåller tid för händelsen och en meddelandetext. Följande meddelanden är möjliga:

Varning, inte bekräftad	A 2015/08/13 12:31:03	Ny varning
Varning, inte bekräftad, åtgärdad	🔶 👃 2015/08/13 14:56:55	Varning som inte längre är aktiv men som ännu inte har bekräftats
Varning, bekräftad	🔶 🐓 2015/08/17 06:57:05	Varning som fortfarande är aktiv men som redan har bekräftats
Felmeddelande, inte bekräftat	2015/08/13 12:31:03	Nytt felmeddelande
Felmeddelande, inte bekräftat, åtgärdat	🛞 🛓 2015/08/14 13:25:07	Felmeddelande som inte längre är aktivt men som ännu inte har bekräftats
Felmeddelande, bekräftat	2015/08/17 06:57:06	Felmeddelande som fortfarande är aktivt men som redan har bekräftats

Bunker M	etering Cor	nputer	Messages				ndress+H	lauser 🖪	IJ
System Sta	tus: ERF	ROR	Logged in user: supervisor					2016/05	5/12 10:05:29
✓ 🕂	¢								
! 🕰 E	vent Time		Message						
🕕 🏨 2	016-05-12	10:04:32	HFO : CON	ITROL VAL	VE FAILUF	RE - MANUA	AL CONTRO	DL REQUIR	ED
	2016-05-12	10:04:54	HFO: PRE	SSURE P1	>HI		EDATION		
	2016-05-12	10:05:13	HFO: ERF	IOR PRESI SSLIDE D2	SHI DURIN	IG THIS OF	ERATION		
	.010-00-12	10.00.10	III O . FRE	SOUNE F2	. * 111				
No message se	elected.								
₩ 4		A 2	1 1	_					
1007		• - J¥	, j a i	(((
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown

11.2.3 Bekräftelse av meddelanden

Varje meddelande måste bekräftas, även om tillståndet som ledde till meddelandet inte längre föreligger och meddelandet därför inte längre är aktivt.

 Välj det aktuella meddelandet i listan och tryck på knappen Acknowledge (Bekräfta). Eller tryck två gånger på meddelandet.

11.2.4 Lista över meddelanden

En översikt över alla möjliga meddelanden finns i **bilaga A** . $\rightarrow \implies 55$

11.3 Intygsskrivare

Om ett fel inträffar under utskrift visar skrivaren ordet "Error" (Fel) och ett felmeddelande. Om skrivaren har slut på papper visas meddelandet "Error: Out of Paper" (Fel: papperet slut). Nytt papper måste sättas in i skrivaren om detta meddelande visas, se **avsnitt 12.1.1**. $\rightarrow \square 50$

Om ett fel inträffar under utskriften kan felet åtgärdas och utskriften startas på nytt eller avbrytas.

Pappersrullen måste bytas om markeringarna (röda ränder) som indikerar slutet på pappersrullen syns. Avsnitt 12.1.1 $\rightarrow \cong 50$

11.4 Meddelande om trådbrott

Om meddelanden om trådbrott visas måste en behörig elektriker kontrollera enhetens kabeldragning med kopplingsschemat som medföljer systemet.

11.5 Strömavbrott

föregående mätningen.

Om ett strömavbrott har inträffat visar systemet följande meddelanden efter återstart: • LINE 1: POWER UP OF CONTROLLER (LEDNING 1: START AV STYRENHET)

- LINE 2: POWER UP OF CONTROLLER (LEDNING 2: START AV STYRENHET)
 LINE 2: POWER UP OF CONTROLLER (LEDNING 2: START AV STYRENHET (tillval)
- CONNECTION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTED (ANSLUTNING MELLAN HMI
- OCH PLC AVBRUTEN) Dessa meddelanden måste bekräftas innan man kan fortsätta med nästa batch. Funktionen **nollställ summa** (se **avsnitt 10.2** $\rightarrow \textcircled{B}$ 43) måste utföras före nästa bunkringsoperation för att säkerställa att den nya mätningen inte adderas till den

11.6 För högt batchresultat

Om resultatet som visas på Bunker Metering Computer efter en bunkringsoperation är högre än andra referensmätningar, är det nödvändigt att kontrollera att totalräknaren som kan nollställas (batchtotalräknaren) har nollställts via knappen **Reset Total** (Nollställ summa) innan bunkringsoperationen startas (se **avsnitt 10.2** $\rightarrow \square$ 43).

12 Underhåll

12.1 Intygsskrivare

12.1.1 Byte av pappersrullen

Skrivaren är avsedd för papper med bredden 57,5 ± 0,5 mm, och med pappersvikt 60 g/m². Andra typer av papper kanske inte passar. Se **avsnitt 12.1.4** $\rightarrow \cong$ 52. för beställningsinformation.

12.1.2 Insättning av pappersrullen

Använd pappersrullar med beläggning på utsidan och bredden 57,5 mm ±0,5 mm med maximal diameter 60 mm för GPT-4344. Standardpapper: papperstyp: GPR-T01-057-031-007-060A (kan beställas från Endress+Hauser – beställningsnummer: 71293016)



Rulla av 10 cm papper från rullen och säkerställ att resten av rullen hålls stramt upprullad.





Tryck spaken inuti locket försiktigt uppåt. Utskriftsrullen lyfts ut ur skrivarmekanismen tillsammans med locket.

└ → Locket till skrivaren kan nu öppnas.



Sätt in den nya pappersrullen i pappersfacket och säkerställ att utsidan vetter mot skrivarmekanismen. Det är den enda sidan som går att skriva på.



Tryck försiktigt mot rullen och stäng locket.

└→ Locket hakar fast med ett klickljud. Papperet kan rivas av mot kanten utan att locket behöver öppnas igen och utan att papperet förs genom skrivarhuvudet.

12.1.3 Rengöring

Efter större utskriftsjobb kan det vara nödvändigt att rengöra skrivarhuvudet, sensorn och valsen beroende på papperskvaliteten och ogynnsamma miljöförhållanden. Detta gäller särskilt om vissa områden inte längre skrivs ut korrekt.

Använd aldrig vassa föremål för att rengöra skrivaren, eftersom sådana kan skada skrivarhuvudet.

- 1. Öppna locket till pappersfacket och ta bort pappersrullen.
- 2. Använd en liten borste (t.ex. bomullspinne) för att ta bort smuts på papperssensorn och avrivningskanten.
- 3. Blås ordentligt in i pappersfacket för att få bort större dammpartiklar.
- 4. Fukta en rengöringspinne med isopropanol (IPA) och rengör skrivarhuvudet. En rengöringspenna eller rengöringskort kan också användas.
- 5. Ta bort hårt sittande smuts med en fuktad rengöringspinne.

12.1.4 Service och byte

Skrivarpapper och ny skrivare kan beställas från Endress+Hauser. För mer information om reservdelar, kontakta närmaste Endress+Hauser-försäljningscenter.

Standardpapper: papperstyp: GPR-T01-057-031-007-060A (kan beställas från Endress+Hauser – beställningsnummer: 71293016)

Skrivare: särskild version (kan beställas från Endress+Hauser – beställningsnummer: 71293014

12.2 Displayen på manöverpanelen

Rengöring av displayen:

- 1. Koppla från strömförsörjningen till datorn direkt vid strömkällan.
- 2. Rengör displayen med mild tvållösning eller ett milt rengöringsmedel och en ren svamp eller duk.
- **3.** Förhindra vattenmärken genom att torka av displayen med ett sämskskinn eller fuktig cellulosasvamp.
- Om datorn har en pekskärm och datorn slås på under rengöringen riskerar objekt på displayen att aktiveras när enheten rengörs.
 - Slipande rengöringsmedel eller lösningar kan skada displayen. Gnugga inte displayen och använd inte borste vid rengöring.

12.3 Skåpets fläkt

Filtermattan till skåpets fläkt måste kontrolleras regelbundet. Vid behov måste filtermattan rengöras eller bytas mot följande typ av matta: Rittal-filtermattor SK 3322.700.

12.4 Systemunderhåll

Det rekommenderas att låta systemleverantören utföra regelbunden service på bunkringsmätsystemet.

För mer information, kontakta närmaste Endress+Hauser-försäljningscenter på www.address.endress.com

13 Reparationer

13.1 Allmänna anmärkningar

- Byt följande fullständigt i händelse av fel: Alla komponenter som inte dyra
- Använd endast originalreservdelar
- Beakta alla gällande standarder, regionala/nationella lagar, certifikat och plomberingen av SBC600
- Dokumentera alla reparationer och registrera dem i databasen W@M Lifecycle Management
- Reparationer får endast utföras av Endress+Hausers servicepersonal eller kundens personal med lämplig utbildning

13.2 Reservdelar och servicetjänster

Kontakta närmaste Endress+Hauser-försäljningscenter på: www.addresses.endress.com

14 Teknisk information

SBC600 kan levereras med tre olika skåpkonfigurationer:

- Enkelt skåp med PLC och HMI i samma skåp (styrenhet) för väggmontering
- Två skåp med PLC (styrenhet) och HMI (operatörsterminal) i separata skåp för väggmontering
- Två skåp med PLC (styrenhet) i ett skåp för väggmontering och HMI (operatörsterminal) i en bänkpanel

Såvida inte annat specificerats gäller följande teknisk information för alla skåpkonfigurationer.

14.1 Strömförsörjning

Styrenhet:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 250 VA
Operatörsterminal:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 120 VA

14.2 Ingång/utgång

Flödesmätare:	Puls 24 VDC, Modbus RTU
Temperatur:	Strömsignal 4 20 mA
Tryck:	2x strömsignal 4 20 mA
Reglerventil:	1x styrsignal 4 20 mA, 1x återkopplingssignal 4 20 mA

14.3 Omgivning

Driftförhållanden för skåpen till Bunker Metering Computer:

Omgivningstemperaturområde:	−10 55 °C
Relativ luftfuktighet:	25 75 %

15 Bilaga

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
1	COMMUNIC ATION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTE D (Kommunika tion mellan HMI och PLC avbruten)	10 s	Larm	Kommunikat ionsfel med PLC	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera Ethernet- kommunikation skabeln mellan manöverpanele n och styrenheten (endast möjligt med öppet skåp).
2	PARAMETE R SWITCH IN UNSEALED POSITION (Parameterb rytare i oplomberat läge)	0 s	Varning	Custody transfer- brytaren har ställts in till oplomberat läge	Meddelande	Custody transfer- brytaren kan ändras	Globalt	Ställ in custody transfer- parametarbryta ren till plomberat läge.
3	CONTROL CABINET DOOR OPENED (Styrskåpsdö rr öppnad)	0 s	Varning	Skåpsdörren har öppnats	Meddelande	-	Globalt	Stäng skåpsdörren.
4	POWER SUPPLY 1 POWER FAILURE (Strömförsör jning 1 strömavbrott)	5 s	Varning	Strömavbrot t på nätaggregat 1	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera strömförsörjnin gen.
5	POWER SUPPLY 2 POWER FAILURE (Strömförsör jning 2 strömavbrott)	5 s	Varning	Strömavbrot t på nätaggregat 2	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera strömförsörjnin gen.
6	COMMUNIC ATION ERROR WITH EXTERNAL DATA LOGGER (Kommunika tionsfel med extern dataloggare)	10 s	Varning	Kommunikat ionsfel med extern dataloggare	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera den seriella kommunikation skabeln mellan styrenheten och den externa dataloggaren (endast möjligt med öppet skåp).

15.1 Lista över meddelanden

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
7	I/O MODULE FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFORMATI ON FOR DETAILS (Fel på I/O- modul – se diagnosinfor mation för detaljer)	0 s	Larm	Maskinvaruf el	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera anslutningen mellan PLC och I/O-modulerna.
8	MODBUS GATEWAY I/O FAULT (Fel på modbus gateway I/O)	10 s	Varning	Maskinvaruf el Modulen saknas	Meddelande	-	Globalt	Kontrollera anslutningen mellan PLC och Anybus Modbus- gatewayen.
9	CONTROLLE R MAJOR FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFO (Allvarligt fel på styrenhet - se diagnosinfor mation)	0 s	Larm	Programvar ufel	Meddelande	-	Globalt	Se skärmen Diagnostic Information (Diagnosinform ation): kontakta Endress+Hauser
101	LINE 1: MASS FLOW F1 <lo (Ledning 1: massflöde F1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Massflödet lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
102	LINE 1: MASS FLOW F1 >HI (Ledning 1: massflöde F1 > HÖG)	5 s	Varning	Massflödet högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
103	LINE 1: TEMPERAT URE T1 <lo (Ledning 1: temperatur T1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Temperatur lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
104	LINE 1: TEMPERAT URE T1 >HI (Ledning 1: temperatur T1 > HÖG)	5 s	Varning	Temperatur högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
105	LINE 1: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE (Ledning 1: temperatur T1 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för temperatur T1	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	Kontinuerlig mätning	Ledning 1	Kontrollera sensorns signalkabel.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
106	LINE 1: PRESSURE P1 <lo (Ledning 1: tryck P1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Trycket P1 lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
107	LINE 1: PRESSURE P1 >HI (Ledning 1: tryck P1 > HÖG)	5 s	Varning	Trycket P1 högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
108	LINE 1: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE (Ledning 1: tryck P1 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för tryck P1	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning VFR-driftläge inte tillgängligt Pråminstallat ion: reglerventile ns driftläge ändras om växling sker från automatiskt till manuellt i lastningsläge t 	Ledning 1	Kontrollera sensorns signalkabel.
109	LINE 1: PRESSURE P2 <lo (Ledning 1: tryck P2 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Trycket P2 lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
110	LINE 1: PRESSURE P2 >HI (Ledning 1: tryck P2 > HÖG)	5 s	Varning	Trycket P2 högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
111	LINE 1: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE (Ledning 1: tryck P2 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för tryck P2	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning VFR-driftläge inte tillgängligt Pråminstallat ion: reglerventile ns driftläge ändras om växling sker från automatiskt till manuellt i lastningsläge t 	Ledning 1	Kontrollera sensorns signalkabel.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
112	LINE 1: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE (Ledning 1: reglerventil återkoppling – trådbrott)	5 s	Varning	Ventilmedde lande: trådbrott/ kortslutning	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	-	Ledning 1	Kontrollera kabeldragninge n för reglerventilens återkopplingssi gnal.
113	LINE 1: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED (Ledning 1: reglerventil defekt - manuell reglering krävs)	5 s	Larm	Avvikelse upptäckt i ventilens styr- och återkoppling ssignal	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Reglerventile ns driftläge ändras automatiskt från automatiskt till manuellt 	Ledning 1	Kontrollera kabeldragning och korrekt funktion för reglerventilen. Om ventilen inte svarar krävs manuell reglering med handratten!
114	LINE 1: MODBUS - COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R (Ledning 1: modbus - fel på kommunikat ion till flödesmätare)	10 s	Larm	Modbus- anslutninge n till flödesmätar en avbruten	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 1	Kontrollera flödesmätarens Modbus- signalkabel. Primärt mätningsläge inexakt. Hjälpmätning tar över.
115	LINE 1: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE (Ledning 1: flödesmätare pulslednings fel)	5 s	Larm	Trådbrott på pulssignalka beln (avvikelse jämfört med flödesvärdet som överförts till Modbus under mer än 5 sekunder, lastning eller leverans aktiv, Promass status = 1. Avvikelsen kan konfigureras .)	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet räknar samman med Modbus- flödesvärdet 	Ledning 1	Kontrollera flödesmätarens pulssignalkabel. Modbus- processvärdena tas med i beräkningen.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
116	LINE 1: FLOWMETE R FAILURE (Ledning 1: flödesmätare defekt)	5 s	Larm	Fel på flödesmätar ens Modbus- anslutning och pulssignal	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet (Modbus) 	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 1	Kontrollera flödesmätarens Modbus- och pulssignalkabel. Hjälpmätning tar över.
117	LINE 1: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE (Ledning 1: start av styrenhet orsakad av strömavbrott)	0 s	Larm		Strömavbrott till styrenheten	Larm, strömavbrott indikerat på BMT	Ledning 1	Meddelandet döljs automatiskt när nästa batch startas. Efter start fortsätter systemet automatiskt med mätningarna.
118	LINE 1: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Ledning 1: VFR- mätningsläg e inte tillgängligt)	5 s	Larm	Trådbrott upptäckt på P1 och/eller P2	Meddelande	Systemet växlar inte till VFR- mätningsläget	Ledning 1	Kontrollera signalkabeln till sensor P1 och P2. Det går inte att växla till hjälpmätningslä get.
119	LINE 1: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Ledning 1: flödesmätare mätningsläg e inte tillgängligt)	5 s	Larm	Modbus- kommunikat ionsfel till flödesmätar e eller flödesmätar ens status inte OK	Meddelande	Systemet kopplar inte om flödesmätaren till mätningsläget	Ledning 1	Kontrollera Modbus- och pulssignalkabel, eller flödesmätarens status. Hjälpmätning tar över.
120	LINE 1: NO MEASURING MODE AVAILABLE (Ledning 1: inget mätningsläg e tillgängligt)	5 s	Larm	Åtkomst saknas till VFR- mätningsläg et och flödesmätar ens mätningsläg e	Meddelande	Systemet visar det senaste giltiga värdet. Sammanräknin gen kan stoppas manuellt.	Ledning 1	Se ytterligare detaljerat meddelande.
121	LINE 1: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE (Ledning 1: luftindex är över kritiskt värde)	Se inställningarna	Varning	Luftindex är högre än EU 0,5 %-gräns	Meddelande	Ingen	Ledning 1	För mycket luft i bunkringsröret.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
122	LINE 1: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR (Ledning 1: varning: luftindex högt, vidta åtgärder för reducering av inblandad luft)	0 s	Varning	Luftindex är högre än luftindexgrä ns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 1	För mycket luft i bunkringsröret.
123	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Ledning 1: standardden sitet utanför område (låg gräns))	10 s	Varning	Standardde nsitet lägre än nedre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
124	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Ledning 1: standardden sitet utanför område (hög gräns))	10 s	Varning	Standardde nsitet högre än övre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
125	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Ledning 1: observerad densitet utanför område (låg gräns))	10 s	Varning	Observerad densitet lägre än nedre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
126	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Ledning 1: observerad densitet utanför område (hög gräns))	10 s	Varning	Observerad densitet högre än övre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 1	Kontrollera processförhålla ndena.
127	LINE 1: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGEMENT REQUIRED!) (Ledning 1: tryck P1 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	1 s	Larm	Trycket P1 högre än HÖGHÖG- gräns	Meddelande	Reglerventilen fullständigt öppnad i manuellt läge	Ledning 1	Minska trycket omedelbart (minska pumpvarvtalet, öppna ventilen). Ventilen återgår endast till automatiskt regleringsläge om detta meddelande har bekräftats.
128	LINE 1: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGEMENT REQUIRED!) (Ledning 1: tryck P2 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	1 s	Larm	Trycket P2 högre än HÖGHÖG- gräns	Meddelande	Reglerventilen fullständigt öppnad i manuellt läge	Ledning 1	Minska trycket omedelbart (minska pumpvarvtalet, öppna ventilen). Ventilen återgår endast till automatiskt regleringsläge om detta meddelande har bekräftats.
129	LINE 1: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION (Ledning 1: fel föreligger under denna operation)	0 s	Varning	Minst ett meddelande på nivån larm är aktivt under denna operation	Meddelande	Ingen	Ledning 1	Meddelandet döljs automatiskt när nästa Reset Total (Nollställ summa) eller Operation Complete (Operation slutförd) utförs.
131	LINE 1: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL (Ledning 1: promass custody transfer-logg full)	0 s	Larm	Custody transfer- loggen för Promass 300 är full	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 1	1. Avaktivera custody transfer-läge 2. Radera custody transfer-logg (alla 30 poster) 3. Aktivera custody transfer-läge

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
132	LINE1: PROMASS STATUS WARNING (Ledning 1: promass statusvarnin g)	0 s	Varning	Promass status inte ok	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 1	Kontrollera Modbus- och pulssignalkabel, eller flödesmätarens status. Hjälpmätning tar över.
201	LINE 2: MASS FLOW F1 <lo (Ledning 2: massflöde F1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Massflödet lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
202	LINE 2: MASS FLOW F1 >HI (Ledning 2: massflöde F1 > HÖG)	5 s	Varning	Massflödet högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
203	LINE 2: TEMPERAT URE T1 <lo (Ledning 2: temperatur T1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Temperatur lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
204	LINE 2: TEMPERAT URE T1 >HI (Ledning 2: temperatur T1 > HÖG)	5 s	Varning	Temperatur högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
205	LINE 2: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE (Ledning 2: temperatur T1 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för temperatur T1	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	Kontinuerlig mätning	Ledning 2	Kontrollera sensorns signalkabel.
206	LINE 2: PRESSURE P1 <lo (Ledning 2: tryck P1 < LÅG)</lo 	5 s	Varning	Trycket P1 lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
207	LINE 2: PRESSURE P1 >HI (Ledning 2: tryck P1 > HÖG)	5 s	Varning	Trycket P1 högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
208	LINE 2: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE (Ledning 2: tryck P1 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för tryck P1	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning VFR-driftläge inte tillgängligt Pråminstallat ion: reglerventile ns driftläge ändras om växling sker från automatiskt till manuellt i lastningsläge t 	Ledning 2	Kontrollera sensorns signalkabel.
209	LINE 2: PRESSURE P2 <lo (Ledning 2: tryck P2 <låg)< td=""><td>5 s</td><td>Varning</td><td>Trycket P2 lägre än LÅG-gräns</td><td>Meddelande</td><td>-</td><td>Ledning 2</td><td>Kontrollera processförhålla ndena.</td></låg)<></lo 	5 s	Varning	Trycket P2 lägre än LÅG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
210	LINE 2: PRESSURE P2 >HI (Ledning 2: tryck P1 > HÖG)	5 s	Varning	Trycket P2 högre än HÖG-gräns	Meddelande	-	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
211	LINE 2: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE (Ledning 2: tryck P2 - trådbrott)	5 s	Larm	Trådbrott på signalkabeln för tryck P2	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning VFR-driftläge inte tillgängligt Fartygsinstall ation: reglerventile ns driftläge ändras om växling sker från automatiskt till manuellt i lastningsläge t 	Ledning 2	Kontrollera sensorns signalkabel.
212	LINE 2: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE (Ledning 2: reglerventil återkoppling – trådbrott)	5 s	Varning	Ventilmedde lande: trådbrott/ kortslutning	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 		Ledning 2	Kontrollera kabeldragninge n för reglerventilens återkopplingssi gnal.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
213	LINE 2: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED (Ledning 2: reglerventil defekt - manuell reglering krävs)	5 s	Larm	Avvikelse upptäckt i ventilens styr- och återkoppling ssignal	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Reglerventile ns driftläge ändras automatiskt från automatiskt till manuellt 	Ledning 2	Kontrollera kabeldragning och korrekt funktion för reglerventilen. Om ventilen inte svarar krävs manuell reglering med handratten!
214	LINE 2: MODBUS – COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R (Ledning 2: modbus – fel på kommunikat ion till flödesmätare)	10 s	Larm	Modbus- anslutninge n till flödesmätar en avbruten	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet 	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 2	Kontrollera flödesmätarens Modbus- signalkabel. Primärt mätningsläge inexakt. Hjälpmätning tar över.
215	LINE 2: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE (Ledning 2: flödesmätare pulslednings fel)	5 s	Larm	Trådbrott på pulssignalka beln (avvikelse jämfört med flödesvärdet som överförts till Modbus under mer än 5 sekunder, lastning eller leverans aktiv, Promass status = 1. Avvikelsen kan konfigureras .)	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet räknar samman med Modbus- flödesvärdet 	Ledning 2	Kontrollera flödesmätarens pulssignalkabel. Modbus- processvärdena tas med i beräkningen.
216	LINE 2: FLOWMETE R FAILURE (Ledning 2: flödesmätare defekt)	5 s	Larm	Fel på flödesmätar ens Modbus- anslutning och pulssignal	 Meddelande Systemet visar det senaste giltiga värdet (Modbus) 	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 2	Kontrollera flödesmätarens Modbus- och pulssignalkabel. Hjälpmätning tar över.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
217	LINE 2: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE (Ledning 2: start av styrenhet orsakad av strömavbrott)	0 s	Larm		Strömavbrott till styrenheten	Larm, strömavbrott indikerat på BMT	Ledning 2	Meddelandet döljs automatiskt när nästa batch startas. Efter start fortsätter systemet automatiskt med mätningarna.
218	LINE 2: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Ledning 2: VFR- mätningsläg e inte tillgängligt)	5 s	Larm	Trådbrott upptäckt på P1 och/eller P2	Meddelande	Systemet växlar inte till VFR- mätningsläget	Ledning 2	Kontrollera signalkabeln till sensor P1 och P2. Det går inte att växla till hjälpmätningslä get.
219	LINE 2: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Ledning 2: flödesmätare mätningsläg e inte tillgängligt)	5 s	Larm	Modbus- kommunikat ionsfel till flödesmätar e eller flödesmätar ens status inte OK	Meddelande	Systemet kopplar inte om flödesmätaren till mätningsläget	Ledning 2	Kontrollera Modbus- och pulssignalkabel, eller flödesmätarens status. Hjälpmätning tar över.
220	LINE 2: NO MEASURING MODE AVAILABLE (Ledning 2: inget mätningsläg e tillgängligt)	5 s	Larm	Åtkomst saknas till VFR- mätningsläg et och flödesmätar ens mätningsläg e	Meddelande	Systemet visar det senaste giltiga värdet. Sammanräknin gen kan stoppas manuellt.	Ledning 2	Se ytterligare detaljerat meddelande.
221	LINE 2: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE (Ledning 2: luftindex är över kritiskt värde)	Se inställningarna	Varning	Luftindex är högre än EU 0,5 %-gräns	Meddelande	Ingen	Ledning 2	För mycket luft i bunkringsröret.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
222	LINE 2: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR (Ledning 2: varning: luftindex högt, vidta åtgärder för reducering av inblandad luft)	0 s	Varning	Luftindex är högre än luftindexgrä ns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 2	För mycket luft i bunkringsröret.
223	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Ledning 2: standardden sitet utanför område (låg gräns))	10 s	Varning	Standardde nsitet lägre än nedre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
224	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Ledning 2: standardden sitet utanför område (hög gräns))	10 s	Varning	Standardde nsitet högre än övre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
225	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Ledning 2: observerad densitet utanför område (låg gräns))	10 s	Varning	Observerad densitet lägre än nedre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
226	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Ledning 2: observerad densitet utanför område (hög gräns))	10 s	Varning	Observerad densitet högre än övre gräns (kan ställas in)	Meddelande	Ingen	Ledning 2	Kontrollera processförhålla ndena.
227	LINE 2: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGEMENT REQUIRED!) (Ledning 2: tryck P1 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	1 s	Larm	ırm Trycket P1 Meddelande högre än HÖGHÖG- gräns		Reglerventilen fullständigt öppnad i manuellt läge	Ledning 2	Minska trycket omedelbart (minska pumpvarvtalet, öppna ventilen). Ventilen återgår endast till automatiskt regleringsläge om detta meddelande har bekräftats.
228	LINE 2: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGEMENT REQUIRED!) (Ledning 2: tryck P2 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	1 s	Larm	Trycket P2 högre än HÖGHÖG- gräns	Meddelande	Reglerventilen fullständigt öppnad i manuellt läge	Ledning 2	Minska trycket omedelbart (minska pumpvarvtalet, öppna ventilen). Ventilen återgår endast till automatiskt regleringsläge om detta meddelande har bekräftats.
229	LINE 2: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION (Ledning 2: fel föreligger under denna operation)	0 s	Varning	Minst ett meddelande på nivån larm är aktivt under denna operation	Meddelande	Ingen	Ledning 2	Meddelandet döljs automatiskt när nästa Reset Total (Nollställ summa) eller Operation Complete (Operation slutförd) utförs.

Meddeland enummer	Meddelande text	Tidsfördröjning	Meddeland ekategori	Orsak	Visuell systemreaktio n	Funktionsmäss ig systemreaktio n	Applikation	Rekommender ad åtgärd
231	LINE 2: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL (Ledning 2: promass custody transfer- loggbok full)	0 s	Larm	Custody transfer- loggen för Promass 300 är full	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 2	1. Avaktivera custody transfer-läge 2. Radera custody transfer-logg (alla 30 poster) 3. Aktivera custody transfer-läge
232	LINE 2: PROMASS STATUS WARNING (Ledning 2: promass statusvarnin g)	0 s	Varning	Promass status inte ok	Meddelande	 Kontinuerlig mätning Systemet växlar till VFR- mätningsläge t (i förekomman de fall) 	Ledning 2	Kontrollera Promass status och korrigera problemet enligt användarinstru ktionerna för Promass.

15.2 Plombering/låsning

15.2.1 Plombering av programinställningar

Inställningarna av SBC600 plomberas med en maskinvarubrytare inuti styrskåpet. Om denna brytare ställs in på **Sealed** (Plomberad), är det inte möjligt att ändra några inställningar som är relevanta för custody transfer. Om brytaren ställs in på **Unsealed** (Ej plomberad), visas ett felmeddelande på HMI.

15.2.2 Plombering av skåpen

Kabelingångarna till systemskåpen måste skyddas mot obehörig åtkomst. Plåtarna med kabelingångarna är fastsatta med plomberingsskruvar. Dessa skruvar måste plomberas såsom visas på bilden nedan:



🖻 26 Kabelingångarnas placering



🗟 27 Skruvar plomberade med plomberingstråd

Efter driftsättning av systemet kan dörrlåsen plomberas såsom visas på bilden nedan:



15.2.3 USB-portar

Om all åtkomst till systemet är förbjuden måste USB-portarna på manöverpanelen plomberas såsom visas på bilderna nedan.



☑ 28 USB-portens placering



🖻 29 USB-port plomberad med plomberingstråd

15.3 Gränssnittsspecifikation

Detta avsnitt beskriver Modbus TCP-gränssnittet mellan SBC600 och det externa systemet. Modbus är kompatibelt med alla versioner av SBC600-programvaran som installerats med en Anybus Modbus TCP-gateway. Inte alla SBC600-programvaruversioner har alla värden. SBC600-applikationens version måste vara känd innan TCP-gränssnittet implementeras.

15.3.1 Modbus TCP

IP-standardinställningar

IP-adress:	10.126.97.48
Subnätmask:	255.255.255.0
Port:	502

IP-konfigurationen av Anybus Modbus TCP-nätverksgränssnittet kan redigeras med IPconfig-verktyget. IPconfig-verktyget kan laddas ner från <u>www.anybus.com</u>.

Definitioner

SBC600 fungerar som en Modbus- server/slav, medan tredjepartssystemet är Modbusklient/master. Registeradresserna som anges i detta dokument är 1-baserade enligt Modbus-datamodellen.

Modbus-funktionskoder

Följande Modbus-funktionskoder stödjs:

Funktionskod	Funktionens namn	Betydelse
04	Läs ingångsregister (3xxxx)	Läs sammanhängande register 1–125
06	Skriv enkelt register (4xxxx)	Skriv 1 register

Flyttal

Flyttal enligt IEEE 754:

Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
SEEEEEE	EMMMMMMM	МММММММ	МММММММ

S = tecken

E = exponent

M = mantissa

Byte-överföringssekvens (little endian):

1.	2.	3.	4.
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3

Byte-överföringssekvens (big endian):

1.	2.	3.	4.
Byte 1	Byte 0	Byte 3	Byte 2

Strängvärden

Exempel på strängvärden (system-ID, register 30215, max. 20 tecken) med värdet "abcd 1234":

Register 30224 Register 30219		Register 30218		Register 30217		Register 30216		Register 30215			
Byte 19	Byte 18	 Byte 9	Byte 8	Byte 7	Byte 6	Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
"NUL" ¹⁾	"NUL"	 "NUL"	"4"	"3"	"2"	"1"		"d"	"c"	"b"	"a"
0x00	0x00	 0x00	0x34	0x33	0x32	0x31	0x20	0x64	0x63	0x62	0x61

1) Bytes som inte används beläggs med "NUL" och ignoreras av målsystemet.

Byte-överföringssekvens (little endian):

1.	2.	 19.	20.
Byte 0	Byte 1	 Byte 18	Byte 19

Byte-överföringssekvens (big endian):

1.	2.	 19.	20.
Byte 1	Byte 0	 Byte 19	Byte 18

Heltalsvärden (16-bit)

Byte-överföringssekvens (little endian):

1.	2.
Byte 0	Byte 1

Byte-överföringssekvens (big endian):

1.	2.
Byte 1	Byte 0

Heltalsvärden (32-bit)

Byte-överföringssekvens (little endian):

1.	2.	3.	4.
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3

Byte-överföringssekvens (big endian):

1.	2.	3.	4.
Byte 1	Byte 0	Byte 3	Byte 2

15.3.2 Modbus-dataregisterspecifikation

Följande data hänvisar inte till en specifik SBC600-ledning.

Globala data

Modbus-watchdog

Modbus-register:	40001	Watchdog-signal mottagen från mastern.
Registerräkningsvärde:	1	
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	
Åtkomst:	Skriv	
SBC600 programvaruversion:	Alla	

Modbus-watchdog

Modbus-register:	30001	Watchdog-signalen som tas emot från mastern skickas tillbaka till klienten (kopierad från skrivtaggen till lästaggen). Klienten ska kontrollera watchdog-signalen beträffande oavbruten kommunikation.
Registerräkningsvärde:	1	
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600 programvaruversion:	Alla	
Fartygs-ID 1:a raden

Modbus-register:	30002	Användarkonfigurerbart fartygs-ID
Registerräkningsvärde:	10	(1:a textraden). Kan anvandas for IMO-nummer.
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600 programvaruversion:	Alla	

Fartygs-ID 2:a raden

Modbus-register:	30205	Användarkonfigurerbart fartygs-ID
Registerräkningsvärde:	10	(2:a textraden).
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600 programvaruversion:	Alla	

System-ID

Modbus-register:	30215	SBC600-system-ID (kan ej
Registerräkningsvärde:	10	anpassas).
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600 programvaruversion:	Alla	

SBC600-felstatus – globalt

Modbus-register:	30012	Bitrefererande SBC600-felstatus enligt tabellen nedan (för meddelandenummer, se användarinstruktionerna).		
Registerräkningsvärde:	1			
Datatyp:	Heltal			
Åtkomst:	Läs			
Bit 0:	-	Inga aktiva felmeddelanden	(1 = inget fel)	Alla programvaruversioner
Bit 1:	-	Ingen varning aktiv	(1 = ingen varning)	Alla programvaruversioner
Bit 2:	001	COMMUNICATION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTED (KOMMUNIKATION MELLAN HMI OCH PLC AVBRUTEN)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 3:	002	PARAMETER SWITCH IN UNSEALED POSITION (PARAMETERBRYTARE I OPLOMBERAT LÄGE)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 4:	003	CONTROL CABINET DOOR OPENED (STYRSKÅPSDÖRR ÖPPNAD)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 5:	004	POWER SUPPLY 1 POWER FAILURE (STRÖMFÖRSÖRJNING 1 STRÖMAVBROTT)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 6:	005	POWER SUPPLY 2 POWER FAILURE (STRÖMFÖRSÖRJNING 2 STRÖMAVBROTT)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner

Bit 7:	006	COMMUNICATION ERROR WITH EXTERNAL DATA LOGGER (KOMMUNIKATIONSFEL MED EXTERN DATALOGGARE)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 8:	007	I/O MODULE FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFORMATION FOR DETAILS (FEL PÅ I/O-MODUL – SE DIAGNOSINFORMATION FÖR DETALJER)	(1 = aktiv)	V1.04.00 och högre
Bit 9:	008	MODBUS GATEWAY I/O FAULT (FEL PÅ MODBUS GATEWAY I/O)	(1 = aktiv)	V1.04.00 och högre
Bit 10:	009	CONTROLLER MAJOR FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFO (ALLVARLIGT FEL PÅ STYRENHET - SE DIAGNOSINFORMATION)	(1 = aktiv)	V1.05.00 och högre

Ledningsspecifika SBC600-data

Följande data gäller specifikt SBC600-ledningen.

SBC600-felstatus –	ledningss	pecifik
--------------------	-----------	---------

Modbus-register:	Ledning 1: 30014, 30015 Ledning 2: 30069, 30070	Bitrefererande SBC600-felstatus enligt tabellen nedan (för meddelandenummer, se användarinstruktionerna).		
Registerräkningsvärde:	2			
Datatyp:	Heltal			
Åtkomst:	Läs			
Register 1:				
Bit 0:	101/201	MASS FLOW F1 < LO (Massflöde F1 < LÅG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 1:	102/202	MASS FLOW F1 > HI (Massflöde F1 > HÖG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 2:	103/203	TEMPERATURE T1 < LO (Temperatur T1 < LÅG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 3:	104/204	TEMPERATURE T1 > HI (Temperatur T1 > HÖG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 4:	105/205	TEMPERATURE T1 - BROKEN WIRE (Temperatur T1 – trådbrott)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 5:	106/206	PRESSURE P1 < LO (Tryck P1 < LÅG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 6:	107/207	PRESSURE P1 > HI (Tryck P1 > HÖG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 7:	108/208	PRESSURE P1 - BROKEN WIRE (Tryck P1 – trådbrott)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 8:	109/209	PRESSURE P2 < LO (Tryck P2 < LÅG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 9:	110/210	PRESSURE P2 > HI (Tryck P2 > HÖG)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 10:	111/211	PRESSURE P2 - BROKEN WIRE (Tryck P2 – trådbrott)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
Bit 11:	112/212	CONTROL VALVE FEEDBACK - BROKEN WIRE (Reglerventil återkoppling – trådbrott)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner

113/213	CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED (Reglerventil defekt – manuell reglering krävs)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
114/214	MODBUS - COMMUNICATION FAILURE TO FLOWMETER (Modbus – fel på kommunikation till flödesmätare)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
115/215	FLOWMETER PULSE LINE FAILURE (Flödesmätare pulsledning defekt)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
116/216	FLOWMETER FAILURE (Flödesmätare defekt)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
117/217	POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAILURE (Start av styrenhet orsakad av strömavbrott)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
118/218	VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE (VFR-mätningsläge inte tillgängligt)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
119/219	FLOWMETER MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Flödesmätare mätningsläge inte tillgängligt)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
120/220	NO MEASURING MODE AVAILABLE (Inget mätningsläge tillgängligt)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
121/221	AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE (Luftindex är över kritiskt värde)	(1 = aktiv)	Alla programvaruversioner
127/227	PRESSURE P1 > HIHI (ACKNOWLEDGEMENT REQUIRED!) (Tryck P1 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
128/228	PRESSURE P2 > HIHI (ACKNOWLEDGEMENT REQUIRED!) (Tryck P2 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
122/222	WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR (Varning: luftindex högt, vidta åtgärder för reducering av inblandad luft)	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
123/223	STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Standarddensitet utanför område (låg gräns))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
124/224	STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Standarddensitet utanför område (hög gräns))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
125/225	OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Observerad densitet utanför område (låg gräns))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
126/226	OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Observerad densitet utanför område (hög gräns))	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
	113/213 114/214 115/215 116/216 117/217 118/218 119/219 120/220 121/221 122/222 123/223 123/223 124/224 126/225 126/226	113/213CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED (Reglerventil defekt - manuell reglering krävs)114/214MODBUS - COMMUNICATION FAILURE TO FLOWMETER (Modbus - fel på kommunikation till flödesmätare)115/215FLOWMETER PULSE LINE FAILURE (Flödesmätare pulsledning defekt)116/216FLOWMETER FAILURE (Flödesmätare defekt)117/217POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAILURE (Start av styrenhet orsakad av strömavbrott)118/218VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE (VFR-mätningsläge inte tillgängligt)119/219FLOWMETER MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Flödesmätare mätningsläge inte tillgängligt)120/220NO MEASURING MODE AVAILABLE (Inget mätningsläge tillgängligt)121/221AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE (Luftindex är över kritiskt värde)128/228PRESSURE P1 > HIH (ACKNOWLEDGEMENT REQUIRED!) (Tryck P1 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))128/228PRESSURE P2 > HIHI (ACKNOWLEDGEMENT REQUIRED!) (Tryck P2 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))122/222STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Standarddensitet utanför område (låg gräns))124/224STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Standarddensitet utanför område (hög gräns))126/226OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Observerad densitet utanför område (låg gräns))126/226OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Observerad densitet utanför område (låg gräns))	113/213CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED (Reglerventil defekt - manuell reglering krävs)(1 = aktiv)114/214MODBUS - COMMUNICATION FAILURE TO FLOWMETER (Modbus - fel på kommunikation till flödesmåtare)(1 = aktiv)115/215FLOWMETER PULSE LINE FAILURE (Flödesmåtare pulsledning defekt)(1 = aktiv)116/216FLOWMETER FAILURE (I = (Ridesmåtare defekt)(1 = aktiv)117/217POWER UP OF CONTROLLER (Start av styrenhet orsakad av strömavbrott)(1 = aktiv)118/218VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE (VFR-mätningsläge inte tillgångligt)(1 = aktiv)119/219FLOWMETER MEASURING MODE NOT AVAILABLE (Flödesmätare mätningsläge inte tillgångligt)(1 = aktiv)120/220NO MEASURING MODE AVAILABLE (Inget mätningsläge tillgångligt)(1 = aktiv)121/221AR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE (Luftindex är över kritiskt värde)(1 = aktiv)128/228PRESSURE P1 > HIHI (ACKNOWLEDGEMENT REQURED!) (Tryck P1 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))(1 = aktiv)128/228PRESSURE P2 > HIHI (ACKNOWLEDGEMENT REQURED!) (Tryck P2 > HÖGHÖG (bekräftelse krävs!))(1 = aktiv)123/223STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Observerad (den gräns))(1 = aktiv)124/224STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT) (Observerad densitet utanför område (låg gräns))(1 = aktiv)126/226OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT) (Observerad densitet utanför område (låg gräns))(1 = aktiv)

Bit 12:	129/229	ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION (Fel föreligger under denna operation)	(1 = aktiv)	V1.04.00 eller senare
Bit 13:	131/231	PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL (Promass custody transfer-loggbok full)	(1 = aktiv)	V1.09.00 eller senare
Bit 14:	132/232	PROMASS STATUS WARNING (Promass statusvarning)	(1 = aktiv)	V1.09.00 eller senare

Massflöde

Modbus-register:	Rad 1: 30016 Rad 2: 30071	Aktuellt massflöde i [t/h]
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Luftindex

Modbus-register:	Ledning 1: 30018 Ledning 2: 30073	Luftindex för aktuell operation
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Rördämpning

Modbus-register:	Ledning 1: 30020 Ledning 2: 30075	Rördämpning för Promass in [A/m]. Om ogiltigt, visas värdet
Registerräkningsvärde:	2	som -9999.
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Temperatur T1

Modbus-register:	Ledning 1: 30022 Ledning 2: 30077	Temperatur T1 i [°C]. Om ogiltigt, visas värdet som - 9999 .
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Tryck P1

Modbus-register:	Ledning 1: 30024 Ledning 2: 30079	Tryck P1 i [bar (a)]. Om ogiltigt, visas värdet som -9999 .
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	

I	Åtkomst:	Läs
5	SBC600-programvaruversion:	Alla

Tryck P2

Modbus-register:	Ledning 1: 30026 Ledning 2: 30081	Tryck P2 i [bar (a)]. Om ogiltigt, visas värdet som -9999 .
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Flödesdensitet

Modbus-register:	Ledning 1: 30028 Ledning 2: 30083	Flödesdensitet för Promass i [kg/ m3]. Om ogiltigt, visas värdet som
Registerräkningsvärde:	2	-9999.
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Magnetspoleström

Modbus-register:	Ledning 1: 30030 Ledning 2: 30085	Magnetspoleström för Promass i [mA]. Om ogiltigt, visas värdet som
Registerräkningsvärde:	2	-9999.
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Total mängd (levererad – lastad)

Modbus-register:	Ledning 1: 30032 Ledning 2: 30087	Total mängd i [t] för den aktuella operationen. Värdet visas med tre
Registerräkningsvärde:	10	decimaler.
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Total mängd (levererad – lastad) [FLYT]

Modbus-register:	Ledning 1: 30132 Ledning 2: 30134	Total mängd i [t] för den aktuella operationen.
Registerräkningsvärde:	2	Noggrannheten för detta
Datatyp:	Flottör	decimaler som visas beror på totalräknarens värde. För maximal noggrannhet.
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.05.00 eller senare	använd strängvärdet (register 30032/30087).

Total volym (levererad – lastad)

Modbus-register:	Ledning 1: 30042 Ledning 2: 30097	Total volym i [m3] för den aktuella operationen. Värdet visas med tre
Registerräkningsvärde:	10	aecimaier.
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Total volym (levererad – lastad) vid standard T

Modbus-register:	Ledning 1: 30136 Ledning 2: 30146	Total volym i [m3] vid standardtemperatur för den
Registerräkningsvärde:	10	aktuella operationen. Värdet visas med tre decimaler.
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.06 eller senare	

Datum – tid senaste nollställning

Modbus-register:	Ledning 1: 30052 Ledning 2: 30107	Datum och tid då operatören tryckt på någon av knapparna Operation Complete (Operation slutförd) eller Reset Total (Nollställ summa). Format: ÅÅÅÅ/MMM/DD hh:mm:ss
Registerräkningsvärde:	10	
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Promass-felstatus

Modbus-register:	Ledning 1: 30062 Ledning 2: 30117	Promass-felkod. För felkoder, se handboken till Promass
Registerräkningsvärde:	1	1 = inget fel
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Reglerventilens återkoppling

Modbus-register:	Ledning 1: 30063 Ledning 2: 30118	Återkoppling från mottrycksreglerventilen i [%]. Om
Registerräkningsvärde:	2	ogiltigt, visas vardet som -9999 .
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Batchnummer

Modbus-register:	Ledning 1: 30065 Ledning 2: 30120	Aktuellt batchnummer.
Registerräkningsvärde:	2	

Datatyp:	Dubbelt heltal (32-bit signerad)
Åtkomst:	Läs
SBC600-programvaruversion:	Alla

Driftläge

Modbus-register:	Ledning 1: 30067 Ledning 2: 30122	Aktuellt SBC600-driftläge (flödesriktning).
Registerräkningsvärde:	1	pråm)
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	2 = LASTNING (från pråm till fartyg)
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	Alla	

Batchläge

Modbus-register:	Ledning 1: 30068 Ledning 2: 30123	Aktuellt batchläge (massenhet). 1 = MASSA (VAKUUM)
Registerräkningsvärde:	1	Z = MASSA (ILUFT)
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.00.00 - V1.05.xx	

Batchläge

Modbus-register:	Ledning 1: 30068 Ledning 2: 30123	Aktuellt batchläge. 4 siffror (siffra 4 siffra 3 siffra 2
Registerräkningsvärde:	1	siffra 1)
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	 I = MASSA (VAKUUM) 2 = MASSA (I LUFT)
Åtkomst:	Läs	Siffra 2: standardtemperatur
SBC600-programvaruversion:	V1.06.00 eller senare	 0 = v15 Siffra 3: standarddensitet 0 = genomsnittlig flödesviktad 1 = fast laboratorie- 2 = standardinställning (lab)
		Siffra 4: fluidgrupp 1 = råolja 2 = bensin 3 = överföringsområde 4 = jetgrupp 5 = tjockolja 6 till 8 = fri fyllning 1 till 3

Driftstatus

Modbus-register:	Ledning 1: 30226 Ledning 2: 30227	Aktuell driftstatus. Driftstatus som definieras av de två knapparna
Registerräkningsvärde:	1	slutförd) eller Reset Total (Nollställ
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	summa) i vyn Batch Control (Batchstyrning).
Åtkomst:	Läs	(operatören tryckte senast på
SBC600-programvaruversion:	V1.00.00-V1.04.02	knappen Operation Complete (Operation slutförd)) 1 = OPERATION PÅGÅR (operatören tryckte senast på knappen Reset Total (Nollställ summa))

Driftstatus

Modbus-register:	Ledning 1: 30226 Ledning 2: 30225	Aktuell driftstatus. Driftstatus som definieras av de två knapparna
Registerräkningsvärde:	1	slutförd) eller Reset Total (Nollställ
Datatyp:	Heltal (16-bit signerad)	summa) i vyn Batch Control (Batchstyrning). 0 = INGEN OPERATION
Åtkomst:	Läs	(operatören tryckte senast på
SBC600-programvaruversion:	V1.05.00 eller senare	knappen Operation Complete (Operation slutförd)) 1 = OPERATION PÅGÅR (operatören tryckte senast på knappen Reset Total (Nollställ summa))

Standarddensitet vid standard-T

Modbus-register:	Ledning 1: 30227 Ledning 2: 30231	Standarddensitet för aktuell operation.
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.04.00 eller senare	

Observerad densitet

Modbus-register:	Ledning 1: 30229 Ledning 2: 30233	Observerad densitet för aktuell operation.
Registerräkningsvärde:	2	-
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.04.00 eller senare	

Genomsnittlig flödesviktad Standarddensitet vid standard- T

Modbus-register:	Ledning 1: 30124 Ledning 2: 30128	Genomsnittlig flödesviktad standarddensitet för aktuell
Registerräkningsvärde:	2	operation.
Datatyp:	Flottör	

Åt	komst:	Läs
SB	C600-programvaruversion:	V1.05.00 eller senare

Genomsnittlig flödesviktad Observerad densitet

Modbus-register:	Ledning 1: 30126 Ledning 2: 30130	Genomsnittlig flödesviktad observerad densitet för aktuell
Registerräkningsvärde:	2	operation.
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.05.00 eller senare	

Fast laboratoriestandarddensitet

Modbus-register:	Ledning 1: 30156 Ledning 2: 30158	Fast laboratoriestandarddensitet för aktuell operation.
Registerräkningsvärde:	2	
Datatyp:	Flottör	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.06.00 eller senare	1

Totalräknare massa lastning som inte kan nollställas

Modbus-register:	Ledning 1: 30160 Ledning 2: 30170	Totalräknare massa lastning som inte kan nollställas i [t] eller [t(luft)] beroende på de konfigurerade systeminställningarna. Värdet visas med tre decimaler.
Registerräkningsvärde:	10	
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.08.04 eller senare	

Totalräknare massa leverans som inte kan nollställas

Modbus-register:	Ledning 1: 30180 Ledning 2: 30190	Totalräknare massa leverans som inte kan nollställas i [t] eller [t(luft)] beroende på de konfigurerade systeminställningarna. Värdet visas med tre decimaler.
Registerräkningsvärde:	10	
Datatyp:	Sträng (20)	
Åtkomst:	Läs	
SBC600-programvaruversion:	V1.08.04 eller senare	

15.4 Information om programvara från tredje part som används

15.4.1 Rockwell Factory Talk View – Site Edition och RSLinx

Copyright (c) 2012 Rockwell Automation, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Begränsad garanti

Denna programvara tillhandahålls med en garanti som sträcker sig nittio dagar efter mottagen leverans. Den överensstämmer i stort sett med dess dokumentation som levereras av Rockwell Automation vid tiden för mottagandet av programvaran. Defekta medier ersätts kostnadsfritt om de returneras under garantiperioden. Denna garanti upphör att gälla om programvaran modifieras på något sätt. Rockwell Automation hävdar inte, och garanterar inte heller, varken uttryckligen eller underförstått att användning av programvaran kommer att vara avbrottsfri eller felfri, eller att programvarans funktioner kommer att uppfylla användarens avsedda användning eller krav. Användaren är helt och hållet ansvarig för beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits utifrån information som erhållits vid användning av programvaran.

Så långt som lagen tillåter ersätter den föreliggande begränsade garantin alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, och Rockwell Automation frånsäger sig alla underförstådda garantier eller villkor, inklusive (utan begränsning) någon äganderättsgaranti, icke intrång i tredje parts rättigheter, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller någon garanti under UCITA. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, därför är det möjligt att undantaget ovan inte gäller för dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och det är möjligt att du även har andra rättigheter som varierar från jurisdiktion till jurisdiktion.

Begränsade skyldigheter

Så långt som gällande lag tillåter, ska Rockwell Automation eller dess licensgivare från tredje part inte i några händelser vara ansvarig för några som helst särskilda, oförutsedda, indirekta, bestraffande eller efterföljande skador (inklusive, men inte begränsat till, för skador från utebliven vinst eller från sekretessbelagd eller annan information, för avbruten affärsverksamhet, för förlorade besparingar, för förlorad integritet eller för förlust av ekonomisk eller annan art) som härrör från eller på annat sätt är relaterat till användningen av eller oförmågan att använda programvaran, även om Rockwell Automation eller dess återförsäljare har informerats om möjligheten för sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av skadeståndsskyldighet för oförutsedda skador eller följdskador, därför är det möjligt att ovanstående begränsning inte gäller för dig. Rockwell Automations maximala skadeståndsskyldighet beträffande alla anspråk och skyldigheter, inklusive beträffande direkta skador och skyldigheter för ersättning, oavsett om försäkring föreligger eller inte, kommer inte att överstiga kostnaden för programvaran som ger upphov till skadeståndsanspråket. Alla dessa ansvarsfriskrivningar och begränsningar av kompensation och eller skadeståndsskyldighet gäller oavsett om det föreligger motsägande villkor i detta slutanvändaravtal eller i något annat avtal mellan dig och Rockwell Automation, och oavsett åtgärdens form, vare sig det gäller i kontrakt, skadestånd eller annat, och kommer utsträckas till förmån för Automations återförsäljare, utsedda distributörer och andra auktoriserade återförsäljare som förmånstagare från tredje part.

Du kan erhålla ett exemplar av licensen från: http://www.rockwellautomation.com/

15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

Copyright (c) 2001 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Begränsad skadeståndsskyldighet och rätten till kompensation

Oavsett eventuella skador som du av någon anledning kan ådra dig (inklusive, utan begränsning, alla skador som hänvisas till i detta, och alla direkta eller allmänna skador i avtal eller någonting annat), ska tillverkarens och dess leverantörers hela skyldighet (inklusive MS, Microsoft Corporation (inklusive dess dotterbolag) och deras respektive leverantörer) enligt villkoren i detta slutanvändaravtal och din exklusiva kompensation härav (med undantag för kompensation för reparation eller byte som tillverkaren valt med hänsyn till brott av den begränsade garantin) begränsas till den större av de faktiska skadorna som du ådrar dig i rimlig tillit till programvaran upp till det belopp som du faktiskt betalade för programvaran eller 5,00 USD. De föreliggande begränsningarna, undantagen och ansvarsfriskrivningarna (inklusive avsnitt 23, 24 och 25) ska tillämpas i full utsträckning i den mån gällande lagstiftning tillåter, även om kompensationen inte uppfyller sitt ursprungliga syfte.

Du kan erhålla ett exemplar av licensen på: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7

Copyright (c) 2010 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Begränsade skyldigheter

Du kan endast erhålla kompensation från Microsoft och dess dotterbolag upp till tvåhundrafemtio USA-dollar (250,00 USD). Du kan inte erhålla kompensation för andra skador, inklusive följdskador, förlorad vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller:

- allting som kan förknippas med programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser, eller tredje parts program, och
- skadeståndsanspråk på grund av avtalsbrott, brott mot garantin eller villkor, strikt skadeståndsskyldighet, vårdslöshet eller annan otillåten handling i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning.

Det gäller även om Microsoft hade varit medveten om skadornas möjlighet. De ovan nämnda begränsningarna kanske inte gäller dig eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsningar av oförutsedda, efterföljande eller andra skador.

Du kan erhålla ett exemplar av licensen på: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS

Copyright (c) 2010 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsfriskrivning från garantin

Programvaran licensieras som den är. Du är ansvarig för risken vid användning. Microsoft utlovar inga uttryckliga garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt din lokala lagstiftning, som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning din lokala lagstiftning tillåter det, undantar Microsoft underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och icke intrång.

Begränsningar och undantag av kompensationer och skador

Du kan endast erhålla kompensation för direkta skador från Microsoft och dess leverantörer upp till 5,00 USD. Du kan inte erhålla kompensation för andra skador, inklusive följdskador, förlorad vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Du kan erhålla ett exemplar av licensen på: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.5 Komfortskärmtangentbord

Copyright (c) 2006-2015 Comfort Software Group. Alla rättigheter förbehållna.

Begränsad garanti

Om du följer anvisningarna kommer programvaran att prestera i stort sett enligt beskrivningen i COMFORTSOFTWARE-materialet som du har fått i eller med programvaran. Garantivillkor; garantimottagare; underförstådda garantiers längd. Den begränsade garantin täcker programvaran i ett år efter att den första användaren införskaffade den. Om du tar emot tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara under det året, kommer de att täckas för återstoden av garantin eller 30 dagar, det som är längre. Om den första användaren överför programvaran kommer återstoden av garantin att gälla för mottagaren. I den utsträckning lagstiftningen tillåter det, gäller underförstådda garantier, andra garantier eller villkor endast under den begränsade garantins giltighetstid. Vissa stater tillåter inte begränsningar av underförstådda garantiers giltighetstid, så dessa begränsningar kanske inte gäller dig. De kanske inte gäller dig eftersom vissa länder kanske inte tillåter begränsningar av giltighetstider för en underförstådd garanti, annan garanti eller villkor.

Undantag från garantin

Denna garanti täcker inte problem som orsakas av dina handlingar (eller icke utförda handlingar), andras handlingar eller händelser utanför COMFORTSOFTWARE:s rimliga kontroll.

Kompensation för brott mot garantin

COMFORTSOFTWARE kommer att reparera eller ersätta programvaran kostnadsfritt. Om COMFORTSOFTWARE inte kan reparera eller ersätta den, kommer COMFORTSOFTWARE att återbetala beloppet som anges på ditt kvitto för programvaran. Det kommer även att kostnadsfritt reparera eller ersätta tillägg, uppdateringar och ersättningsprogramvara. Om COMFORTSOFTWARE inte kan reparera eller ersätta dem, kommer det att återbetala beloppet som du betalade för dem. Du måste avinstallera programvaran och returnera eventuella medier och andra tillhörande material till COMFORTSOFTWARE med köpbevis för att erhålla återbetalning. Dessa är din enda kompensation för brott mot den begränsade garantin.

Konsumenträttigheter som inte påverkas

Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt din lokala lagstiftning, som detta avtal inte kan ändra.

Garantiförfaranden

Du behöver köpbevis för garantiärenden. För garantiärenden eller information hur återbetalning erhålls för programvara, kontakta COMFORTSOFTWARE på http://www.comfort-software.com/.

Inga andra garantier

Den begränsade garantin är den enda direkta garantin från COMFORTSOFTWARE. COMFORTSOFTWARE utlovar inga andra uttryckliga garantier eller villkor. Där din lokala lagstiftning tillåter det, undantar COMFORTSOFTWARE garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och icke intrång. Om din lokala lagstiftning ger dig underförstådda garantier, andra garantier eller villkor, som motsäger detta undantag, beskrivs din kompensation i avsnittet om kompensation för brott mot garantin ovan, i den utsträckning din lokala lagstiftning tillåter det.

Begränsning och undantag av skador vid brott mot garantin

Avsnittet om begränsning och undantag av skador ovan gäller brott mot denna begränsade garanti. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och det är möjligt att du även har andra rättigheter som varierar från stat till stat. Du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Du kan erhålla ett exemplar av licensen från: http://www.comfort-software.com/



www.addresses.endress.com

