KA01499D/41/HR/03.22-00

71592045 2022-08-01

Kratke upute za rad **Mjerač protoka Proline 10**

Modbus RS485 odašiljač s elektromagnetskim senzorom



Ove upute su kratke upute za uporabu, one **ne** zamjenjuju Upute za uporabu uz uređaj.

Kratke upute za rad, dio 2 od 2: odašiljač Sadrže informacije o odašiljaču.

Kratke upute za rad, dio 1 od 2: senzor $\rightarrow \square 3$





Kratke upute za rad mjerača protoka

Uređaj se sastoji od transmitera i senzora.

Proces puštanja u rad ove dvije komponente opisan je u dva odvojena priručnika koji zajedno čine Kratke upute za rad mjerača protoka:

- Kratke upute za rad dio 1: Senzor
- Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Molimo pogledajte kratke upute za rad pri puštanju u rad uređaja jer se sadržaji priručnika nadopunjuju:

Kratke upute za rad dio 1: Senzor

Kratke upute za uporabu senzora napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za ugradnju uređaja za mjerenje.

- Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda
- Skladištenje i transport
- Ugradnja

Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Kratke upute za uporabu transmitera napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za puštanje u pogon, konfiguraciju i parametriziranje uređaja za mjerenje (do prve mjerne vrijednosti).

- Opis proizvoda
- Ugradnja
- Električni priključak
- Mogućnosti upravljanja
- Integracija u sustav
- Puštanje u pogon
- Dijagnostička informacija

Dodatna dokumentacija uređaja



Ove kratke upute za rad su Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač.

"Kratke upute za rad dio 1: Odašiljač" su dostupne:

- Outem interneta: www.endress.com/deviceviewer
- Pametnog telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App

Detaljne informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za rad i drugoj dokumentaciji:

- Outem interneta: www.endress.com/deviceviewer
- Pametnog telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App

Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	5
1.1	Simboli	5
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Sigurnosne upute . Zahtjevi za stručno osoblje . Zahtjevi za radno osoblje . Preuzimanje robe i transport . Ljepljive naljepnice, oznake i gravure . Okoliš i proces . Sigurnost na radnom mjestu .	6 6 6 7 7 7
2.7 2.8 2.9 2.10 2.11	Električni priključak . Površinska temperatura . Puštanje u pogon . Promjene na uređaju .	7 7 7 7 7
3 3.1 3.2	Informacije o proizvodu Namjena . Dizajn proizvoda	8 9
4 4.1 4.2	Ugradnja	. 1 11 12
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Električni priključak 1 Uvjeti priključivanja 1 Uvjeti za priključivanje kabela 2 Zahtjevi za kabel za uzemljenje 2 Zahtjevi spojnog kabela 2 Spajanje priključnog kabela 2 Priključivanje transmitera 0 Osiguravanje izjednačavanja potencijala Promag D, P, W 1 Jamčenje izjednačavanja potencijala Promag H 1 Uklanjanje kabela 2 Primjeri električnih priključaka 2 Provjera nakon povezivanja 2	13 13 14 15 17 26 30 36 38 39 41
6 6.1 6.2 6.3	Rad 4 Pregled mogućnosti upravljanja 4 Lokalno upravljanje 4 Aplikacija SmartBlue 4	2 42 42 49
7	Integracija u sustav	51
8 8.1 8.2 8.3 8.4	Puštanje u rad 5 Provjera nakon ugradnje i provjera nakon povezivanja 5 Uključivanje uređaja 7 Puštanje u pogon uređaja 7 Postavke zaštite od neovlaštena pristupa 7	51 51 52 54
9 9.1	Dijagnoza i uklanjanje smetnji	54

1 Informacije o dokumentu

1.1 Simboli

1.1.1 Upozorenja

A OPASNOST

Ovaj simbol vas upozorava na neposrednu opasnu situaciju. Neuspjeh izbjegavanja situacije rezultirat će smrću ili ozbiljnom ozljedom.

LUPOZORENJE

Ovaj simbol vas upozorava na potencijalno opasnu situaciju. Neuspjeh izbjegavanja situacije može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

A OPREZ

Ovaj simbol vas upozorava na potencijalno opasnu situaciju. Neuspjeh izbjegavanja situacije može rezultirati lakšom ili blagom ozljedom.

NAPOMENA

Ovaj simbol vas upozorava na potencijalno štetnu situaciju. Neuspjeh izbjegavanja situacije može rezultirati oštećenjem objekta ili nečega u blizini objekta.

1.1.2 Elektronika

- --- Istosmjerna struja
- \sim Izmjenična struja
- ≂ Istosmjerna i izmjenična struja
- 😑 🛛 Terminalni priključak za izjednačavanje potencijala

1.1.3 Komunikacija uređaja

- ***** Bluetooth je omogućen.
- LED je isključena.
- LED treperi.
- ED osvijetljena.

1.1.4 Alati

- Plosnati odvijač
- 🔿 🎻 Viličasti ključ
- 🖋 Ključ

1.1.5 Vrste informacije

- Preferirani postupci, procesi ili radnje
- Dopušteni postupci, procesi ili radnje

- Zabranjeni postupci, procesi ili radnje
- 1 Dodatne informacije
- 🖪 Referenca na dokumentaciju
- 🗎 🔹 Referenca na stranicu
- 💽 🛛 Referenca na sliku
- Mjera ili pojedinačna radnja koju treba promatrati
- 1., 2.,... Koraci radova
- Rezultat koraka rada
- Pomoć u slučaju problema
- Vizualna provjera
- A Parametar zaštićen od pisanja

1.1.6 Zaštita od eksplozije

- 🔬 Opasno područje
- 🔉 Neopasno područje

2 Sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za stručno osoblje

- Ugradnju, električno spajanje, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje uređaja smije izvoditi samo obučeno, stručno osoblje ovlašteno od vlasnika-operatera objekta.
- Prije početka rada, obučeno, stručno osoblje mora pažljivo pročitati, razumjeti i pridržavati se Uputa za uporabu, dodatne dokumentacije i certifikata.
- Pridržavajte se nacionalnih propisa.

2.2 Zahtjevi za radno osoblje

- Radno osoblje ovlašteno je od strane vlasnika-rukovatelja postrojenja i upućeno je u skladu sa zahtjevima zadatka.
- Prije početka rada, radno osoblje mora pažljivo pročitati, razumjeti i pridržavati se uputa u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.

2.3 Preuzimanje robe i transport

- Transportujte uređaj na ispravan i prikladan način.
- ► Nemojte skidati zaštitne poklopce ili zaštitne kape na procesnim priključcima.

2.4 Ljepljive naljepnice, oznake i gravure

• Obratite pozornost na sve sigurnosne upute i simbole na uređaju.

2.5 Okoliš i proces

- Uređaj koristite samo za mjerenje odgovarajućih medija.
- Održavajte unutar raspona tlaka i temperature specifičnog za uređaj.
- Zaštitite uređaj od korozije i utjecaja čimbenika okoliša.

2.6 Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ Nosite potrebnu zaštitnu opremu sukladno nacionalnim propisima.
- Nemojte uzemljivati jedinicu za zavarivanje pomoću uređaja.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice ako radite na uređaju mokrim rukama.

2.7 Ugradnja

- Nemojte skidati zaštitne poklopce ili zaštitne kape na procesnim priključcima prije nego što ugradite senzor.
- Nemojte oštetiti niti ukloniti oblogu na prirubnici.
- Obratite pozornost na momente zatezanja.

2.8 Električni priključak

- ▶ Pridržavajte se nacionalnih propisa i smjernica za ugradnju.
- Obratite pozornost na specifikacija kabela i uređaja.
- Provjerite je li kabel oštećen.
- ▶ Ako uređaj koristite u opasnim područjima, poštujte dokumentaciju "Sigurnosne upute".
- ► Osigurajte (uspostavite) izjednačavanje potencijala.
- ► Osigurajte (uspostavite) uzemljenje.

2.9 Površinska temperatura

Mediji s povišenim temperaturama mogu uzrokovati vruće površine uređaja. Iz tog razloga imajte na umu sljedeće:

- Montirajte odgovarajuću zaštitu od dodira.
- Nosite prikladne zaštitne rukavice.

2.10 Puštanje u pogon

- Uređaj ugradite samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez grešaka i kvarova.
- Uređaj pustite u rad tek nakon što izvršite provjeru nakon ugradnje i provjeru povezivanja.

2.11 Promjene na uređaju

- Izvršite izmjene ili popravke samo nakon prethodnog savjetovanja sa servisnom organizacijom tvrtke Endress+Hauser.
- ▶ Ugradite rezervne dijelove i pribor prema Uputama za ugradnju.
- ► Koristite samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor tvrtke Endress+Hauser.

3 Informacije o proizvodu

3.1 Namjena

Uređaj je namijenjen samo za mjerenje protoka tekućina i plinova.

Ovisno o naručenoj verziji, uređaj mjeri potencijalno eksplozivna, zapaljiva, otrovna i oksidirajuća sredstva.

Uređaji za uporabu u opasnim područjima, u higijenskim primjenama ili gdje postoji povećan rizik zbog tlaka procesa, označeni su sukladno na pločici s oznakom tipa.

Uporaba koja nije prikladna može ugroziti sigurnost. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neprikladnom ili nenamjenskom uporabom.

3.2 Dizajn proizvoda

3.2.1 Kompaktna verzija

Odašiljač i senzor čine mehaničku jedinicu.



🖻 1 🛛 Glavne komponente uređaja

- 1 Poklopac kućišta
- 2 Modul zaslona
- 3 Kućište transmitera
- 4 Senzor

3.2.2 Verzija na daljinu

Odašiljač i senzor su ugrađeni na fizički odvojenim mjestima.



🖻 2 Glavne komponente uređaja

- 1 Poklopac kućišta
- 2 Modul zaslona
- 3 Kućište transmitera
- 4 Senzor
- 5 Senzor s priključnim kućištem
- 6 Spojni kabel koji se sastoji od strujnog kabela zavojnice i kabela elektrode
- 7 Poklopac priključnog pretinca

4 Ugradnja



Za detaljne informacije o ugradnji senzora, pogledajte Kratke upute za uporabu senzora $\rightarrow~\textcircled{B}$ 3

4.1 Zakretanje kućišta odašiljača

Kod narudžbe za "Kućište", opcija "Aluminij"



Kod narudžbe za "Kućište", opcija "Polikarbonat"



1. Otpustite pričvrsne vijke na obje strane kućišta predajnika.

2. NAPOMENA

Preokret kućišta odašiljača! Unutarnji kabeli su oštećeni.

 Okrenite kućište odašiljača za maksimalno 180° u svakom smjeru.

Okrenite kućište odašiljača u željeni položaj.

- 3. Zategnite vijke logički obrnutim redoslijedom.
- 1. Otpustite vijak na poklopcu kućišta.
- 2. Otvorite poklopac kućišta.
- 3. Otpustite vijak za uzemljenje (ispod zaslona).
- 4. Otpustite pričvrsne vijke na obje strane kućišta predajnika.

5. NAPOMENA

Preokret kućišta odašiljača! Unutarnji kabeli su oštećeni.

 Okrenite kućište odašiljača za maksimalno 180° u svakom smjeru.

Okrenite kućište odašiljača u željeni položaj.

6. Zategnite vijke logički obrnutim redoslijedom.

4.2 Provjera nakon ugradnje

Je li uređaj neoštećen (vizualni pregled)?	
Je li uređaj u skladu s specifikacijama mjerne točke?	
Na primjer:	
 Temperatura procesa 	
 Tlak procesa 	
 Ambijentalna temperatura 	
 Mjerni raspon 	
Je li odabrana ispravna orijentacija za uređaj?	
Poklapa li se smjer strelice na uređaju sa smjerom protoka medija?	
Je li uređaj zaštićen od taloženja i sunčeve svjetlosti?	
Jesu li vijci zategnuti ispravnim zateznim momentom?	

5 Električni priključak

5.1 Uvjeti priključivanja

5.1.1 Napomene o električnom priključku

Komponente nose napon!

Nepravilni radovi na električnim priključcima mogu dovesti do strujnog udara.

- Električno priključivanje smiju provoditi samo odgovarajuće osposobljeni stručnjaci.
- ▶ Poštujte važeće savezne/nacionalne kodove i propise za ugradnju.
- ▶ Poštujte nacionalne i lokalne propise o sigurnosti na radnom mjestu.
- Postavite veze ispravnim redoslijedom: uvijek prvo spojite zaštitno uzemljenje (PE) na unutarnji priključak uzemljenja.
- ▶ Prilikom uporabe u opasnim područjima, pratite dokument "Sigurnosne upute".
- ▶ Pažljivo uzemljite uređaj i osigurajte izjednačenje potencijala.
- ► Spojite zaštitno uzemljenje na sve vanjske priključke uzemljenja.

5.1.2 Dodatne zaštitne mjere

Potrebne su sljedeće zaštitne mjere:

- Postavite uređaj za odvajanje (prekidač ili prekidač napajanja) kako biste jednostavno isključili uređaj s opskrbnog napona.
- Uz osigurač uređaja, uključite i jedinicu za zaštitu od prekomjerne struje, s maks. 10 A, u ugradnji objekta.
- Plastični čepovi za brtvljenje djeluju kao zaštita tijekom transporta i moraju se zamijeniti prikladnim, pojedinačno odobrenim materijalom za ugradnju.
- Primjeri spajanja: →
 [™] 39

5.1.3 Priključivanje oklopa kabela

- Kako bi se izbjegle struje izjednačenja frekvencije napajanja (mrežne) preko oklopa kabela, mora se osigurati izjednačenje potencijala objekta. Ako izjednačenje potencijala (ekvipotencijalno vezivanje) objekta nije moguće, spojite zaštitu kabela sa objektom samo s jedne strane. Zaštita od elektromagnetskih smetnji tada je samo djelomično osigurana.
- 1. Držite ogoljene i uvrnute oklope kabela na unutarnji priključak uzemljenja što je moguće kraće.
- 2. U potpunosti zaštitite kabele.
- 3. Spojite zaštitu kabela na izjednačenje potencijala objekta s obje strane.

5.2 Uvjeti za priključivanje kabela

5.2.1 Električna sigurnost

Prema važećim nacionalnim propisima.

5.2.2 Dozvoljeno temperaturno područje

- Pridržavajte se smjernica za ugradnju koje vrijede u zemlji u kojoj je ugrađena.
- Kabeli moraju biti prikladni za minimalne i maksimalne temperature koje se očekuju.

5.2.3 Kabel za opskrbu naponom (uključujući vodič za unutarnji priključak uzemljenja)

- Dovoljan je standardni kabel za ugradnju.
- Osigurajte uzemljenje sukladno primjenjivim nacionalnim kodeksima i propisima.

5.2.4 Signalni kabel

- Modbus RS485: Preporučuje se kabel tipa A prema EIA/TIA-485 standardu
- Izlaz struje 4 do 20 mA: Standardni kabel za ugradnju

5.3 Zahtjevi za kabel za uzemljenje

Bakrena žica: najmanje 6 mm² (0.0093 in²)

5.4 Zahtjevi spojnog kabela



B 3 Poprečni presjek kabela

- a Kabel elektrode
- b Spiralni kabel struje
- 1 Jezgra
- 2 Izolacija kabela
- 3 Izolacija jezgre
- 4 Omotač jezgre
- 5 Ojačanje jezgre
- 6 Zaštita kabela
- 7 Vanjski omot



Prethodno priključeni spojni kabeli

Dvije verzije spojnog kabela mogu se naručiti od tvrtke Endress+Hauser za korištenje sa IP68 zaštitom:

- Kabel je već spojen na senzor.
- Kabel spaja kupac (uključujući alate za brtvljenje priključnog pretinca).



Zaštićeni spojni kabel

Zaštićeni spojni kabeli s dodatnom, metalnom armaturnom pletenicom mogu se naručiti kod tvrtke Endress+Hauser. Koriste se oklopni spojni kabeli:

- Prilikom polaganja kabela izravno u zemlju
- Gdje postoji opasnost od oštećenja zbog glodavaca
- Ako koristite uređaj ispod IP68 stupnja zaštite

5.4.1 Kabel elektrode

Dizajn	3×0.38 mm ² (20 AWG) sa zajedničkom, pletenom bakrenom zaštitom (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) i pojedinačnim zaštićenim jezgrima		
	Ako koristite funkciju otkrivanja prazne cijevi (EPD): $4 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG)) sa zajedničkom, pletenom bakrenom zaštitom ($\emptyset \sim 9.5 \text{ mm}$ (0.37 in)) i pojedinačnim zaštićenim jezgrima		
Otpor konduktora	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)		
Kapacitet: jezgra/zaštita	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)		
Duljine kabela	Ovisni o vodljivosti medija: maksimalno 200 m (656 ft)		
Duljine kabela (dostupne za narudžbu)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) ili promjenjiva duljina: maksimalno 200 m (656 ft) Zaštićeni kabeli: varijabilna duljina do maksimalno 200 m (656 ft)		
Radna temperatura	-20 do +80 °C (-4 do +176 °F)		

5.4.2 Spiralni kabel struje

Dizajn	3×0.38 mm² (20 AWG) sa zajedničkom, pletenom bakrenom zaštitom (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) i pojedinačnim zaštićenim jezgrima
Otpor konduktora	\leq 37 Ω /km (0.011 Ω /ft)
Kapacitet: jezgra/zaštita	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
Duljine kabela	Ovisi o vodljivosti medija, maks. 200 m (656 ft)
Duljine kabela (dostupne za narudžbu)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) ili promjenjive duljine do maks. 200 m (656 ft) Zaštićeni kabeli: varijabilna duljina do minimalno. 200 m (656 ft)
Radna temperatura	–20 do +80 °C (–4 do +176 °F)
Ispitni napon za izolaciju kabela	≤ AC 1 433 V rms 50/60 Hz ili ≥ DC 2 026 V

5.5 Spajanje priključnog kabela

5.5.1 Priprema priključnog kabela

Spiralni kabel struje

Promag D, P, W



¹ Ferule, crvene \$\$\phi1.0 mm\$ (0.04 in)

- 1. Izolirajte jednu jezgru trožilnog kabela na razini ojačanja jezgre. Za spajanje su potrebne samo 2 jezgre.
- 2. O: Prekinite strujni kabel zavojnice, kabele ojačane trakom (*).
- 3. B: Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 4. Izolirajte zaštitu kabela na strani odašiljača, npr 🕄 termoskupljajuću cijev.

Promag H



1 Ferule, crvene φ1.0 mm (0.04 in)

- 1. Izolirajte jednu jezgru trožilnog kabela na razini ojačanja jezgre. Za spajanje su potrebne samo 2 jezgre.
- 2. O: Prekinite strujni kabel zavojnice.
- 3. B: Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 4. Namjestite štitnik kabela na strani senzora preko vanjskog omotača.
- 5. Izolirajte zaštitu kabela na strani odašiljača, npr 🕄 termoskupljajuću cijev.

Kabel elektrode

Promag D, P, W



1 Ferule, crvene Φ1.0 mm (0.04 in)

2 Ferule, bijele *\phi*0.5 mm (0.02 in)

- Pazite da ferule ne dodiruju zaštitu kabela na strani senzora. Minimalna udaljenost = 1 mm (iznimka: zeleni "GND" kabel)
- 2. O: Prekinite kabel elektrode, kabele ojačane trakom (*).
- 3. B: Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 4. Izolirajte zaštitu kabela na strani odašiljača, npr [termoskupljajuću cijev.

Promag H



- 1. Pazite da ferule ne dodiruju zaštitu kabela na strani senzora. Minimalna udaljenost = 1 mm (iznimka: zeleni "GND" kabel)
- 2. O: Završite kabel elektrode.
- 3. B: Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 4. Namjestite štitnik kabela na strani senzora preko vanjskog omotača.
- 5. Izolirajte zaštitu kabela na strani odašiljača, npr 🖓 termoskupljajuću cijev.

5.5.2 Spajanje spojnog kabela

Dodjela priključaka spojnog kabela

Promag D, P, W



- 1 Priključak za uzemljenje, vanjski
- 2 Kućište odašiljača: kabelski ulaz za strujni kabel zavojnice
- 3 Spiralni kabel struje
- 4 Kućište odašiljača: kabelski ulaz za kabel elektrode
- 5 Kabel elektrode
- 6 Kućište priključka senzora: kabelski ulaz za kabel elektrode
- 7 Priključak za uzemljenje, vanjski
- 8 Kućište za spajanje senzora: kabelski ulaz za strujni kabel zavojnice

Promag H



- 1 Priključak za uzemljenje, vanjski
- 2 Kućište odašiljača: kabelski ulaz za strujni kabel zavojnice
- 3 Spiralni kabel struje
- 4 Kućište odašiljača: kabelski ulaz za kabel elektrode
- 5 Kabel elektrode
- 6 Kućište priključka senzora: kabelski ulaz za kabel elektrode
- 7 Priključak za uzemljenje, vanjski
- 8 Kućište za spajanje senzora: kabelski ulaz za strujni kabel zavojnice

Ožičenje priključnog kućišta senzora

NAPOMENA

Neispravno ožičenje može oštetiti elektroničke komponente!

- ▶ Priključujte samo senzore i odašiljače s identičnim serijskim brojevima.
- Spojite priključno kućište senzora i kućište odašiljača na izjednačenje potencijala objekta preko vanjskog priključka za uzemljenje.
- ▶ Spojite senzor i odašiljač na isti potencijal.

Aluminijsko priključno kućište senzora





A0044139

- 1. Otpustite imbus ključ sigurnosne stezaljke.
- 2. Otvorite poklopac pretinca za spajanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

NAPOMENA

Ako nedostaje brtveni prsten, kućište nije dobro zabrtvljeno!

Oštećenje uređaja.

- Nemojte skidati brtveni prsten s ulaza za kabel.
- 3. Provucite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode kroz odgovarajući kabelski ulaz.
- 4. Podesite duljinu kabela.
- 5. Spojite zaštitu kabela na unutarnji priključak za uzemljenje.
- 6. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela.
- 7. Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 8. Spojite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode prema rasporedu priključaka.
- 9. Zategnite vijčane spojeve kabela.
- 10. Zatvorite poklopac priključnog odjeljka.
- 11. Pričvrstite sigurnosni priključak.

Priključni pretinac senzora od nehrđajućeg čelika





- 1. Otpustite šesterokutni vijak poklopca priključnog pretinca.
- 2. Skinite poklopac priključnog pretinca.

NAPOMENA

Ako nedostaje brtveni prsten, kućište nije dobro zabrtvljeno!

Oštećenje uređaja.

- Nemojte skidati brtveni prsten s ulaza za kabel.
- 3. Provucite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode kroz odgovarajući kabelski ulaz.
- 4. Podesite duljinu kabela.
- 5. Spojite zaštitni kabel na priključak za rasterećenje vučne sile.
- 6. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela.
- 7. Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 8. Spojite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode prema rasporedu priključaka.
- 9. Zategnite vijčane spojeve kabela.
- **10.** Zatvorite poklopac priključnog odjeljka.

Ožičenje kućišta odašiljača

NAPOMENA

Neispravno ožičenje može oštetiti elektroničke komponente!

- ▶ Priključujte samo senzore i odašiljače s identičnim serijskim brojevima.
- Spojite priključno kućište senzora i kućište odašiljača na izjednačenje potencijala objekta preko vanjskog priključka za uzemljenje.
- Spojite senzor i odašiljač na isti potencijal.





- 1. Otpustite imbus ključ sigurnosne stezaljke.
- 2. Otvorite poklopac pretinca za spajanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

NAPOMENA

Ako nedostaje brtveni prsten, kućište nije dobro zabrtvljeno!

Oštećenje uređaja.

- Nemojte skidati brtveni prsten s ulaza za kabel.
- 3. Provucite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode kroz odgovarajući kabelski ulaz.
- 4. Podesite duljinu kabela.
- 5. Spojite zaštite kabela na unutarnji priključak za uzemljenje.
- 6. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela.
- 7. Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- 8. Spojite strujni kabel zavojnice i kabel elektrode prema rasporedu priključaka.
- 9. Zategnite vijčane spojeve kabela.
- 10. Zatvorite poklopac priključnog odjeljka.
- 11. Pričvrstite sigurnosni priključak.

5.6 Priključivanje transmitera

5.6.1 Priključci za priključivanje odašiljača



- 1 Uvod za napojni kabel: opskrbni napon
- 2 Vanjski priključak za uzemljenje: na odašiljačima od polikarbonata s adapterom za metalnu cijev
- 3 Kabelski ulaz za signalni kabel
- 4 Vanjski priključak uzemljenja



- 1 Uvod za napojni kabel: opskrbni napon
- 2 Kabelski ulaz za signalni kabel
- 3 Vanjski priključak uzemljenja

5.6.2 Raspored priključaka

Dodjela priključaka je dokumentirana na ljepljivoj naljepnici.

Dostupna je sljedeća dodjela priključaka:

Modbus RS485 i strujni izlaz 4 do 20 mA (aktivni)

Opskrbni napon		Izlaz 1		Izlaz 2			
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Strujni izlaz 4 do 20 mA (aktivni)		-	-	Modbus	s RS485

Modbus RS485 i strujni izlaz 4 do 20 mA (pasivni)

Opskrbni napon		Izlaz 1			Izlaz 2		
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	_		Strujn 4 do 20 m	i izlaz A (pasivni)	Modbus	s RS485

5.6.3 Ožičenje odašiljača

- Za napojni kabel i signalni kabel koristite odgovarajuću kabelsku uvodnicu.
 - Obratite pozornost na zahtjeve za napojni kabel i signalni kabelightarrow 🖺 13 .
 - Za digitalnu komunikaciju koristite zaštićenje kabele.

NAPOMENA

Ako kabelska uvodnica nije ispravna, to ugrožava brtvljenje kućišta! Oštećenje uređaja.

► Koristite odgovarajuću kabelsku uvodnicu koja odgovara stupnju zaštite.









- 1. Pažljivo uzemljite uređaj i osigurajte izjednačenje potencijala.
- 2. Spojite zaštitno uzemljenje na vanjske priključke uzemljenja.

- 3. Otpustite imbus ključ sigurnosne stezaljke.
- 4. Otvorite poklopac kućišta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

- 5. Pritisnite karticu držača modula zaslona.
- 6. Uklonite modul zaslona iz držača modula zaslona.











A0041358

- Kabel mora biti u jezičku za rasterećenje naprezanja.
- 7. Pustite da modul zaslona visi.

8. Uklonite slijepi čep ako je prisutan.

NAPOMENA

Ako nedostaje brtveni prsten, kućište nije dobro zabrtvljeno!

Oštećenje uređaja.

- Nemojte skidati brtveni prsten s ulaza za kabel.
- 9. Provucite napojni kabel i signalni kabel kroz odgovarajući kabelski ulaz.
- 10. Skinite izolaciju kabela i krajeva kabela.
- 11. Postavite ferule preko niti i pritisnite na mjesto.
- Dodjela priključaka je dokumentirana na ljepljivoj naljepnici.
- 12. Spojite zaštitno uzemljenje (PE) na unutarnji priključak uzemljenja.
- 13. Spojite napojni kabel i signalni kabel prema rasporedu priključaka.
- 14. Spojite zaštite kabela na unutarnji priključak za uzemljenje.
- 15. Zategnite vijčane spojeve kabela.
- **16.** Slijedite redoslijed obrnuto za ponovno sastavljanje.

5.7 Osiguravanje izjednačavanja potencijala Promag D, P, W

5.7.1 Uvod

Ispravno izjednačenje potencijala (ekvipotencijalno vezivanje) je preduvjet za stabilno i pouzdano mjerenje protoka. Neadekvatno ili netočno izjednačenje potencijala može rezultirati kvarom uređaja i predstavljati opasnost po sigurnost.

Da bi se osiguralo ispravno mjerenje bez problema, potrebno je pridržavati se sljedećih zahtjeva:

- Primjenjuje se princip da medij, senzor i odašiljač moraju biti na istom električnom potencijalu.
- Uzmite u obzir smjernice za uzemljenje unutar tvrtke, materijale i uvjete uzemljenja i potencijalne uvjete cijevi.
- Potrebne veze za izjednačavanje potencijala moraju se uspostaviti pomoću kabela za uzemljenje s minimalnim poprečnim presjekom od. 6 mm² (0.0093 in²) Također koristite kabelsku stopicu.
- U slučaju verzija daljinskog uređaja, priključak terminal za uzemljenje u primjeru uvijek se odnosi na senzor, a ne na odašiljač.

Pribor kao što su kabeli za uzemljenje i diskovi za uzemljenje mogu se naručiti od tvrtke Endress+Hausera: pogledajte upute za uporabu uređaja.

Za uređaje namijenjene za korištenje na opasnim prostorima, pridržavajte se uputa u Ex dokumentaciji (XA).

Korištene kratice

- PE (Protective Earth): potencijal na priključcima izjednačavanja potencijala uređaja
- P_P (Potential Pipe): potencijal cijevi, mjeren na prirubnicama
- P_M (Potential Medium): potencijal medija

5.7.2 Primjeri povezivanja za standardne situacije





A0045825

Neobložena i uzemljena metalna cijev

- Izjednačavanje potencijala se vrši preko mjerne cijevi.
- Medij je postavljen na potencijal zemlje.

- Cijevi su ispravno uzemljeni s obje strane.
- Cijevi su vodljive i imaju isti električni potencijal kao i medij
- Spojite priključno kućište odašiljača ili senzora na potencijal uzemljenja pomoću priključka za uzemljenje predviđenog za tu svrhu.

Promag P, W



Neobložena metalna cijev

- Izjednačavanje potencijala se vrši preko priključka za uzemljenje i prirubnica cijevi.
- Medij je postavljen na potencijal zemlje.

- Cijevi nisu dovoljno uzemljene.
- Cijevi su vodljive i imaju isti električni potencijal kao i medij
- 1. Spojite obje prirubnice senzora na prirubnicu cijevi preko kabela za uzemljenje i uzemljite ih.
- 2. Spojite priključno kućište odašiljača ili senzora na potencijal uzemljenja pomoću priključka za uzemljenje predviđenog za tu svrhu.
- Za DN od ≤ 300 (12"): montirajte kabel za uzemljenje izravno na vodljivu oblogu prirubnice senzora s prirubničkim vijcima.
- Za DN od ≥ 350 (14"): montirajte kabel za uzemljenje izravno na metalni transportni nosač. Obratite pozornost na momente zatezanja vijaka: pogledajte Kratke upute za uporabu senzora.





Plastična cijev ili cijev s izolacijskim slojem

- Promag P, W: Izjednačavanje potencijala se vrši preko priključka i diskova za uzemljenje.
- Promag D: Izjednačavanje potencijala je preko priključka za uzemljenje i prirubnica
- Medij je postavljen na potencijal zemlje.

- Cijev ima izolacijski učinak.
- Nije zajamčeno srednje uzemljenje niske impedancije blizu senzora.
- Ne može se isključiti izjednačavanje struja kroz medij.
- 1. Promag P, W: Spojite diskove za uzemljenje preko kabela za uzemljenje na priključak za uzemljenje priključnog kućišta odašiljača ili senzora.
- 2. Promag D: Spojite prirubnice na priključak za uzemljenje predajnika ili priključnog kućišta senzora preko kabela za uzemljenje.
- 3. Spojite priključak na potencijal uzemljenja.

5.7.3 Primjer povezivanja s potencijalom medija koji nije jednak spoju za izjednačavanje potencijala ili bez opcije "Plutajuće mjerenje"

U tim slučajevima potencijal medija može se razlikovati od potencijala uređaja.





Metalna, neuzemljena cijev

Senzor i odašiljač ugrađeni su na način koji jamči električnu izolaciju od PE, npr. primjena za elektrolitičke procese ili sustave s katodnom zaštitom.

Početni uvjeti:

- Neobložena metalna cijev
- Cijevi s električno vodljivom oblogom
- 1. Spojite prirubnice cijevi i odašiljač preko kabela za uzemljenje.
- Provedite zaštitu signalnih vodova preko kondenzatora (preporučena vrijednost 1,5 μF/50 V).
- Uređaj spojen na napajanje tako da lebdi u odnosu na izjednačavanje pritiska (izolacijski transformator). Ova mjera nije potrebna u slučaju napona napajanja od 24 V DC bez PE (= SELV jedinica napajanja).

5.7.4 Promag P, W: Primjeri spojeva s potencijalom medija koji nije jednak spoju za izjednačavanje potencijala s opcijom "Plutajuće mjerenje"

U tim slučajevima potencijal medija može se razlikovati od potencijala uređaja.

Uvod

Opcija "Plutajuće mjerenje" omogućuje galvansku izolaciju mjernog sustava od potencijala uređaja. Time se minimiziraju štetne struje izjednačavanja uzrokovane razlikama u potencijalu

između medija i uređaja. Opciono je dostupna opcija "Plutajuće mjerenje": kod narudžbe za "opciju senzora", opcija CV

Radni uvjeti za korištenje opcije "Plutajuće mjerenje"

Verzija uređaja	Kompaktna verzija i daljinska verzija na (duljina priključnog kabela ≤ 10 m)
Razlike u naponu između potencijala medija i potencijala uređaja	Što je moguće manji, obično u rasponu mV
Frekvencije izmjeničnog napona u mediju ili na potencijalu zemlje (PE)	Ispod tipične frekvencije dalekovoda u zemlji

Kako bi se postigla navedena točnost mjerenja vodljivosti, preporučuje se kalibracija vodljivosti kada je uređaj ugrađuje.

Preporučuje se potpuna postavka cijevi kada se uređaj ugradi.



Plastična cijev

Senzor i odašiljač su ispravno uzemljeni. Može doći do razlike u potencijalu između medija i prikljućčka izjednačavanja potencijala. Izjednačavanje potencijala između P_M i PE preko referentne elektrode minimizirano je opcijom "Plutajuće mjerenje".

- Cijev ima izolacijski učinak.
- Ne može se isključiti izjednačavanje struja kroz medij.
- 1. Koristite opciju "Plutajuće mjerenje", pri čemu se također pridržavajte radnih uvjeta za plutajuće mjerenje.
- 2. Spojite priključno kućište odašiljača ili senzora na potencijal uzemljenja pomoću priključka za uzemljenje predviđenog za tu svrhu.



Metalna, neuzemljena cijev s izolacijskom oblogom

Senzor i odašiljač su ugrađeni na način koji jamči električnu izolaciju od PE. Medij i cijev imaju različite potencijale. Opcija "Plutajuće mjerenje" minimizira štetne struje izjednačavanja između P_M i P_P preko referentne elektrode.

Početni uvjeti:

- Metalna cijev s izolacijskom oblogom
- Ne može se isključiti izjednačavanje struja kroz medij.
- 1. Spojite prirubnice cijevi i odašiljač preko kabela za uzemljenje.
- 2. Provedite zaštitu signalnih kabela preko kondenzatora (preporučena vrijednost 1,5 μ F/50 V).
- Uređaj spojen na napajanje tako da lebdi u odnosu na izjednačavanje pritiska (izolacijski transformator). Ova mjera nije potrebna u slučaju napona napajanja od 24 V DC bez PE (= SELV jedinica napajanja).
- 4. Koristite opciju "Plutajuće mjerenje", pri čemu se također pridržavajte radnih uvjeta za plutajuće mjerenje.

5.8 Jamčenje izjednačavanja potencijala Promag H

5.8.1 Metalni procesni priključci

Izjednačavanje potencijala je preko metalnih procesnih priključaka koji su u kontaktu s medijem i montirani izravno na senzor.

5.8.2 Plastični procesni priključci

Imajte na umu sljedeće kada koristite uzemljivače:

- Ovisno o naručenoj opciji, koriste se plastični diskovi umjesto uzemljivača na nekim procesnim priključcima. Plastični diskovi djeluju kao "odstojnici" i nemaju funkciju izjednačavanja potencijala. Oni obavljaju značajnu funkciju brtvljenja na sučeljima senzora i procesnogp priključka. U slučaju procesnih priključaka bez metalnih prstenova za uzemljenje, plastični diskovi i brtve se nikada ne smiju uklanjati. Uvijek se moraju ugraditi plastični diskovi i brtve.
- Uzemljivači se naručiti zasebno kao dodatna oprema od tvrtke Endress+Hauser. Prstenovi za uzemljenje moraju biti kompatibilni s materijalom elektrode, jer u protivnom postoji opasnost da se elektrode mogu uništiti elektrokemijskom korozijom.
- Prstenovi za uzemljenje, uključujući brtve, ugrađeni su unutar procesnih priključaka. To ne utječe na ugrađenu duljinu.





NAPOMENA

Ako izjednačenje potencijala nije zajamčeno, to može dovesti do elektrokemijske degradacije elektroda ili utjecati na točnost mjerenja!

Oštećenje uređaja.

- Ugradite prstenove za uzemljenje.
- Osigurajte (uspostavite) izjednačavanje potencijala.
- 1. Otpustite vijke sa šesterokutnom glavom (1).
- Uklonite procesni priključak sa senzora (4).
- 3. Uklonite plastični disk (3), zajedno s brtvama (2), s procesnog spoja.
- 4. Stavite prvu brtvu (2) u utor procesnog priključka.
- 5. Postavite metalni prsten za uzemljenje (3) u procesni priključak.
- 6. Postavite drugu brtvu (2) natrag u prsten za uzemljenje.
- 7. Obratite pozornost na maksimalne momente zatezanja vijaka za podmazane navoje: 7 Nm (5.2 lbf ft)
- 8. Montirajte procesni priključak na senzor (4).





- 1 Šesterokutni vijci procesne veze
- 2 Integrirane elektrode za uzemljenje
- 3 Brtva
- 4 Senzor

5.9 Uklanjanje kabela



🗟 4 Struktura uređaja u mm (in)

- Upotrijebite plosnati odvijač za pritiskanje utora između dva otvora za priključke i zadržite.
- 2. Uklonite kraj kabela s priključka.

5.10 Primjeri električnih priključaka

5.10.1 Modbus RS485



🗉 5 Primjer spajanja za Modbus RS485, neopasno područje i zona 2; razred I, divizija 2

- 1 Kontrolni sustav (npr. PLC)
- 2 Zaštita kabela
- 3 Kutija za distribuciju
- 4 Odašiljač

5.10.2 Strujni izlaz 4 do 20 mA (aktivni)



- 1 Sustav automatizacije s ulazom struje (npr. PLC)
- 2 Prikaz analogne jedinice: promatrajte maks. opterećenje
- 3 Odašiljač

5.10.3 Strujni izlaz 4 do 20 mA (pasivni)



- 1 Sustav automatizacije s ulazom struje (npr. PLC)
- 2 Aktivna barijera za opskrbi napon (npr. RN221N)
- *3 Prikaz analogne jedinice: promatrajte maks. opterećenje*
- 4 Odašiljač

5.11 Provjera nakon povezivanja

Samo za daljinsku verziju: Je li serijski broj na pločicama s oznakom tipa spojenog senzora i odašiljača identičan?	
Je li izjednačenje potencijala ispravno uspostavljeno?	
Je li zaštitno uzemljenje ispravno uspostavljeno?	
Jesu li uređaj i kabel neoštećeni (vizualna provjera)?	
Ispunjavaju li kabeli zahtjeve?	
Je li dodjela priključaka ispravna?	
Jesu li zamijenjene stare i oštećene brtve?	
Jesu li brtve suhe, čiste i ispravno postavljene?	
Jesu li svi vijčani spojevi kabela instalirani, čvrsto zategnuti i pravilno zabrtvljeni?	
Jesu li slijepi čepovi umetnuti u neiskorištene kabelske uvodnice?	
Zamjenjuju li se transportni čepovi slijepim čepovima?	
Jesu li vijci kućišta i poklopac kućišta zategnuti?	
Spuštaju li se kabeli u petlju prije kabelske uvodnice ("vodena zamka")?	
Odgovara li opskrbni napon specifikacijama na pločici s oznakom tipa odašiljača?	

6 Rad



6.1 Pregled mogućnosti upravljanja

- 1 Lokalno upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir
- 2 Računalo s alatom za upravljanje, npr. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM
- 3 Field Xpert SFX350 ili SFX370 putem Bluetootha
- 4 Field Xpert SMT70 putem Bluetootha
- 5 Tablet ili pametni telefon putem Bluetootha
- 6 Sustav automatiza, npr. PLC

6.2 Lokalno upravljanje

6.2.1 Otključavanje lokalnog upravljanja

Lokalni rad prvo se mora otključati prije nego što se uređajem može upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir. Za otključavanje nacrtajte uzorak "L" na zaslonu osjetljivom na dodir.



6.2.2 Navigacija



Dodirnite

- Otvorite izbornike.
- Odaberite stavke na popisu.
- Gumbi za potvrdu.
- Unesite znakove.



Prevucite vodoravno

Prikaži sljedeću ili prethodnu stranicu.



Prijeđite prstom okomito

Prikaži dodatne točke na popisu.

6.2.3 Radni zaslon

•

Tijekom rutinskog rada, lokalni zaslon prikazuje radni zaslon. Radni zaslon sastoji se od nekoliko prozora između kojih se korisnik može prebacivati.

Radni zaslon se može prilagoditi: pogledajte opis parametara $\rightarrow \cong 45$.

Radni zaslon i navigacija



A0042992

Rad

- 1 Brzi pristup
- 2 Statusni simboli, komunikacijski simboli i dijagnostički simboli
- 3 Mjerne vrijednosti
- 4 Rotirajući prikaz stranice

Simboli

Ξ

Otvorite glavni izbornik.

- Rad
- ✓ Brzi pristup
- 🔒 Status zaključavanja
- Bluetooth je aktivan.
- ᠳ Komunikacija uređaja je omogućena.
- 😿 🛛 Signal statusa: provjera funkcije
- 🐵 Signal statusa: potrebno održavanje
- 🖄 🦳 Signal statusa: izvan specifikacije
- 🗴 🛛 Signal statusa: kvar
- Signal statusa: dijagnostika aktivna.

6.2.4 Brzi pristup

Izbornik za brzi pristup sadrži izbor određenih funkcija uređaja.

Brzi pristup je označen trokutom na vrhu lokalnog zaslona u sredini.

Brzi pristup i navigacija



1 Brzi pristup

2 Brzi pristup s određenim funkcijama uređaja



Dodirnite

- Povratak na radni zaslon.
- Otvorite određene funkcije uređaja.

Simboli

Kada se dodirne simbol, lokalni zaslon prikazuje izbornik s odgovarajućim specifičnim funkcijama uređaja.

* Enable or disable Bluetooth.

- හි Enter access code.
- A Zaštita od pisanja je omogućena.
- X Povratak na radni zaslon.

6.2.5 Glavni izbornik

Glavni izbornik sadrži sve izbornike potrebne za puštanje u rad, konfiguraciju i rad uređaja.

Glavni izbornik i navigacija



- 1 Otvorite glavni izbornik.
- 2 Otvorite izbornike za određene funkcije uređaja.



Dodirnite

- Povratak na radni zaslon.
- Otvorite izbornike.

Simboli

- 合 Povratak na radni zaslon.
- 字 Izbornik **Guidance** Konfiguracija uređaja
- izbornik Diagnostics
 Uklanjanje smetnji i kontrola ponašanja uređaja
- Izbornik Application
 Prilagodbe specifične za aplikaciju
- Izbornik System Upravljanje uređajima i administracija korisnika
- Set display language.

Podizbornici i navigacija





Dodirnite

- Otvorite glavni izbornik.
- Otvaranje podizbornika ili parametara.
- Odaberite opcije.
- Preskočite stavke na popisu.



Prijeđite prstom okomito

Odaberite stavke na popisu korak po korak.

Simboli

- < Vratite se na prethodni izbornik.
- Preskočite na dno popisa.
- Preskočite na vrh popisa.

6.2.6 Dijagnostičke informacije

Dijagnostičke informacije prikazuju dodatne upute ili pozadinske informacije za dijagnostičke događaje.

Otvaranje dijagnostičke poruke

Dijagnostičko ponašanje označeno je u gornjem desnom kutu lokalnog zaslona dijagnostičkim simbolom. Dodirnite simbol ili gumb "Pomoć" kako biste otvorili dijagnostičku poruku.



- 1 Status uređaja
- 2 Dijagnostičko ponašanje s dijagnostičkim kodom
- 3 Kratak tekst
- 4 Otvorite mjere za uklanjanje smetnji.

6.2.7 Prikaz za uređivanje

Uređivač i navigacija

Uređivač teksta se koristi za unos znakova.



5 Polje za unos

6 Polje za unos

Otkaži uređivač.

5

Dodirnite

- Unesite znakove.
- Odaberite sljedeći skup znakova.



Prevucite vodoravno

Prikaži sljedeću ili prethodnu stranicu.

Polje za unos



6.2.8 Datum

Uređaj ima sat za prikaz stvarnog vremena za sve funkcije dnevnika. Ovdje se može konfigurirati vrijeme.

1 Povećajte datum za 1.

- 2 Stvarna vrijednost
- 3 Smanjite datum za 1.
- 4 Potvrdite postavke.
- 5 Otkaži uređivač.



Dodirnite

- Napravite postavke.
- Potvrdite postavke.
- Otkaži uređivač.

6.3 Aplikacija SmartBlue

Uređaj ima Bluetooth sučelje i njime se može upravljati i konfigurirati pomoću SmartBlue aplikacije. U tu svrhu morate preuzeti SmartBlue aplikaciju na terminalni uređaj. Može se koristiti bilo koji terminalni uređaj.

- Domet je 20 m (65,6 ft) u referentnim uvjetima.
- Neispravno upravljanje od strane neovlaštenih osoba spriječeno je šifriranom komunikacijom i šifriranjem zaporkom.
- Bluetooth se može onemogućiti.

Rad

A0043043

Preuzmite	Endress+Hauser SmartBlue aplikaciju:			
	Google Playstore (Android)iTunes Apple Shop (iOS devices)			
	ANDROID APP ON Google Play Download on the App Store			
Podržane funkcije	 Konfiguracija uređaja Pristup izmjerenim vrijednostima, statusu uređaja i dijagnostičkim informacijama 			

Preuzimanje aplikacije SmartBlue:

- 1. Instalirajte i pokrenite aplikaciju SmartBlue.
 - Live List prikazuje sve dostupne uređaje. Na popisu su prikazani uređaji s konfiguriranim nazivom oznake. Zadana postavka oznake uređaja je EH_**BB_XXYYZZ (XXYYZZ = prvih 6 znakova serijskog broja uređaja).
- 2. Za Android uređaje aktivirajte GPS pozicioniranje (nije potrebno za uređaje s IOS-om)
- 3. Odaberite uređaj sa Live List.
 - └ Otvorit će se dijaloški okvir za prijavu.
- Iz razloga uštede energije, ako uređaj ne pokreće jedinica za napajanje, bit će vidljiv samo 10 minuta svake minute na popisu uživo.
 - Uređaj se odmah pojavljuje na popisu uživo ako dodirnete lokalni zaslon 5 sekundi.
 - Uređaj s najvećom snagom signala pojavljuje se na samom vrhu popisa uživo.

Prijavljivanje:

- 4. Unesite korisničko ime: admin
- 5. Unesite početnu zaporku: serijski broj uređaja.
 - 🕒 Prilikom prve prijave, prikazuje se poruka koja vas savjetuje da promijenite zaporku.
- 6. Potvrdite svoj unos.
 - 🛏 Otvara se glavni izbornik.
- 7. Opcionalno: Promijenite Bluetooth® zaporku: Sustav → Povezivost → Bluetooth konfiguracija → Promijeni Bluetooth zaporku

i

Zaboravili ste lozinku: kontaktirajte Endress+Hauser servis.

Izvođenje ažuriranja firmvera putem aplikacije SmartBlue

Flash datoteka mora se prethodno učitati na željeni priključak (npr. pametni telefon).

1. U aplikaciji SmartBlue: otvorite sustav.

- 2. Otvorite konfiguraciju softvera.
- 3. Otvorite ažuriranje firmvera.
 - └ Čarobnjak vas sada vodi kroz ažuriranje firmvera.

7 Integracija u sustav

Detaljne informacije o integraciji sustava potražite u uputama za uporabu uređaja.

- Pregled datoteka opisa uređaja:
 - Trenutačna verzija podataka za uređaj
 - Alati za upravljanje
- Kompatibilnost s prethodnim modelom
- Modbus RS485 informacije
 - Kodovi funkcije
 - Vrijeme reakcije
 - Modbus podatkovna mapa

8 Puštanje u rad

8.1 Provjera nakon ugradnje i provjera nakon povezivanja

Prije puštanja uređaja u pogon, provjerite jesu li izvršene provjere nakon ugradnje i povezivanja:

- Provjera nakon ugradnje $\rightarrow \cong 12$
- Provjera nakon povezivanja $\rightarrow \cong 41$

8.2 Uključivanje uređaja

- Uključite opskrbni napon za uređaj.
 - └ Lokalni zaslon se prebacuje s početnog zaslona na radni zaslon.



Ako pokretanje uređaja nije uspješno, uređaj prikazuje poruku o pogrešci .

4

L

8.3 Puštanje u pogon uređaja

8.3.1 Lokalno upravljanje

P Detaljne informacije o lokalnom radu:

1. Putem simbola "Izbornik" otvorite glavni izbornik.



2. Preko simbola "Jezik" odaberite željeni jezik.



3. Preko simbola "Vođenje" otvorite čarobnjak Commissioning.



4. Pokrenite čarobnjak Commissioning.



- 5. Slijedite upute na lokalnom zaslonu.
 - Čarobnjak Commissioning prolazi kroz sve parametre uređaja koji su potrebni za puštanje uređaja u pogon.

Za detaljne informacije pogledajte dokument "Opis parametara uređaja" koji se odnosi na uređaj.

8.3.2 Aplikacija SmartBlue

H

Informacije na SmartBlue aplikaciji → 🖺 49.

Priključivanje SmartBlue aplikacije na uređaj

- 1. Omogućite Bluetooth na mobilnom ručnom terminalu, tabletu ili pametnom telefonu.
- 2. Pokrenite SmartBlue aplikaciju.
 - └ Live List prikazuje sve dostupne uređaje.
- 3. Odaberite željeni uređaj.
 - 🕒 SmartBlue aplikacija prikazuje prijavu na uređaj.
- 4. Za korisničko ime unesite admin.
- 5. Za lozinku unesite serijski broj uređaja. Vidite pločicu s oznakom tipa za serijski broj.
- 6. Potvrdite svoje unose.
 - ← SmartBlue aplikacija povezuje se s uređajem i prikazuje glavni izbornik.

Otvaranje čarobnjak "Commissioning"

- 1. Putem izbornik Guidance, otvorite čarobnjak Commissioning.
- 2. Slijedite upute na lokalnom zaslonu.
 - Čarobnjak Commissioning prolazi kroz sve parametre uređaja koji su potrebni za puštanje uređaja u pogon.

8.4 Postavke zaštite od neovlaštena pristupa

8.4.1 Prekidač za zaštitu od zapisivanja

Pristup pisanju cijelom radnom izborniku može se zaključati preko prekidača za zaštitu od pisanja. Vrijednosti parametara se ne mogu mijenjati. Zaštita od pisanja je onemogućena kada uređaj napusti tvornicu.

Zaštita od pisanja omogućena je prekidačem za zaštitu od pisanja na stražnjoj strani modula zaslona.

2 Za detaljne informacije o zaštiti postavki od neovlaštenog pristupa pogledajte upute za uporabu uređaja.

9 Dijagnoza i uklanjanje smetnji

9.1 Dijagnostička informacija na lokalnom zaslonu

9.1.1 Dijagnostička poruka

Lokalni zaslon mijenja prikaz kvarova kao dijagnostičke poruke i prikaz radnog zaslona.



- A Radni zaslon u stanju alarma
- B Dijagnostička poruka
- 1 Dijagnostičko ponašanje
- 2 Signal statusa
- 3 Dijagnostičko ponašanje s dijagnostičkim kodom
- 4 Kratak tekst
- 5 Otvorite informacije o popravnim mjerama.

Za detaljne informacije o dijagnostičkim informacijama, pogledajte Upute za uporabu uređaja.



www.addresses.endress.com

