2022-05-04 Válido a partir da versão 01.01 (versão do equipamento)

BA01927T/38/PT/04.22-00

71588278

## Instruções de operação **iTEMP TMT71**

Transmissor de temperatura





## Sumário

1	Sobre esse documento	4
1.1 1.2	Função do documento	4 • 4
1.3	Símbolos usados	4
1.4	Símbolos de ferramentas	. 6
1.5	Documentação	. 6
1.6	Marcas comerciais registradas	6
2	Instruções de segurança básicas	7
2.1	Especificações para o pessoal	. 7
2.2	Uso indicado	. 7
2.5		• /
3	Recebimento e identificação do	
	produto	9
3.1	Recebimento	. 9
3.2	Identificação do produto	. 9
3.4	Escopo de entrega	10
3.5	Certificados e aprovações	11
3.6	Armazenamento e transporte	11
4	Instalação	12
4.1	Condições de instalação	12
4.2	Instalação	12
4.3	Verificação pos-instalação	17
5	Conexão elétrica	18
5.1	Requisitos de conexão	18
5.2	Guia de ligação elétrica rápida	19
5.3 5.4	Conexão dos cabos do sensor	20
5.5	Garantia do grau de proteção	20
5.6	Verificação pós conexão	22
6	Onções de operação	23
61	Visão geral das opções de operação	22
6.2	Estrutura e funcão do menu de operação	26
6.3	Acesso ao menu de operação através da	
	ferramenta de operação	28
6.4	Acesso ao menu de operação através do	20
	aplicativo SmartBlue	30
7	Integração do sistema	32
7.1	Visão geral dos arquivos de descrição do	
	equipamento	32
7.2	Variāveis medidas	32
8	Comissionamento	33
8.1	Verificação de pós-instalação	33

8.2 8.3 8.4	Ligando o transmissor	33 33
	autorizado	35
9	Diagnóstico e localização de falhas .	37
9.1 9.2	Localização de falhas geral Informações de diagnóstico no display local	37 39
9.3	Informações de diagnóstico através da	39
9.4	Lista de diagnósticos	40
9.5 9.6	Registro de eventos	40 40
9.7	Histórico do firmware	42
10	Manutenção	43
11	Reparo	43
11.1 11.2	Informações gerais	43 42
11.2	Devolução	43
11.4	Descarte	43
12	Acessórios	43
<b>12</b> 12.1 12.2	Acessórios Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação	<b>43</b> 44 44
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3	Acessórios Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço	<b>43</b> 44 44 45
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	Acessórios Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema	<b>43</b> 44 44 45 46
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13	Acessórios Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema Dados técnicos	<ul> <li>43</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> </ul>
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2	Acessórios	<b>43</b> 44 45 46 <b>47</b> 47 48
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3	Acessórios	<b>43</b> 44 45 46 <b>47</b> 47 48 49
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema	<b>43</b> 44 45 46 <b>47</b> 47 49 50 56
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 12.7	Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema	<b>43</b> 44 44 45 46 <b>47</b> 47 48 49 50 56 58 61
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8	Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos de comunicação Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema	<b>43</b> 44 45 46 <b>47</b> 47 47 47 48 49 50 56 58 61 63
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14	Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos do equipamento Acessórios específicos do serviço Componentes do sistema Dados técnicos Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Ambiente Construção mecânica Certificados e aprovações Documentação Menu de operações e descrição de	<b>43</b> 44 44 45 46 <b>47</b> 47 48 49 50 56 58 61 63
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 <b>14</b>	AcessóriosAcessórios específicos do equipamentoAcessórios específicos do comunicaçãoAcessórios específicos do serviçoComponentes do sistemaDados técnicosEntradaSaídaFonte de alimentaçãoCaracterísticas de desempenhoAmbienteConstrução mecânicaCertificados e aprovaçõesDocumentação	<b>43</b> 44 45 46 <b>47</b> 47 48 49 50 56 58 61 63 <b>64</b>
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 <b>14</b> 14.1 14.2	Acessórios         Acessórios específicos do equipamento         Acessórios específicos do serviço         Acessórios específicos do serviço         Componentes do sistema         Dados técnicos         Entrada         Saída         Fonte de alimentação         Características de desempenho         Ambiente         Construção mecânica         Certificados e aprovações         Documentação         Menu de operações e descrição de parâmetros         Menu: Diagnostics         Menu: Application	<b>43</b> 44 44 45 46 <b>47</b> 47 47 48 49 50 56 58 61 63 <b>64</b> 67 74
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14 14.1 14.2 14.3	AcessóriosAcessórios específicos do equipamentoAcessórios específicos do serviçoComponentes do sistemaDados técnicosEntradaSaídaFonte de alimentaçãoCaracterísticas de desempenhoAmbienteConstrução mecânicaCertificados e aprovaçõesDocumentaçãoMenu de operações e descrição deparâmetrosMenu: DiagnosticsMenu: System	<ul> <li>43</li> <li>44</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>50</li> <li>56</li> <li>58</li> <li>61</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>67</li> <li>74</li> <li>81</li> </ul>

### 1 Sobre esse documento

### 1.1 Função do documento

Estas Instruções de Operação contêm todas as informações necessárias nas diversas fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento à instalação, conexão, operação e comissionamento até a localização de falhas, manutenção e descarte.

### 1.2 Instruções de segurança (XA)

Quando utilizado em áreas classificadas, a conformidade com as regulamentações nacionais é obrigatória. Documentação separada específica Ex é fornecida para sistemas de medição que são utilizados em áreas classificadas. Esta documentação é parte integrante destas Instruções de operação. As especificações de instalação, os dados de conexão e as instruções de segurança que ela contém devem ser estritamente observados! Certifique-se de usar a documentação correta específica Ex para o equipamento adequado com aprovação para uso em áreas classificadas! O número da documentação Ex (XA...) específica é fornecido na etiqueta de identificação. Se os dois números (na documentação Ex e na etiqueta de identificação) forem idênticos, então, você pode usar esta documentação específica Ex.

### 1.3 Símbolos usados

### 1.3.1 Símbolos de segurança

#### A PERIGO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

#### **A**TENÇÃO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.

#### **A** CUIDADO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.

#### AVISO

Esse símbolo contém informações sobre os procedimento e outros fatos que não resultam em ferimento.

### 1.3.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado
	Corrente contínua
$\sim$	Corrente alternada
$\sim$	Corrente contínua e corrente alternada

Símbolo	Significado
÷	<b>Conexão de aterramento</b> Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	<b>Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção)</b> Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.
	<ul> <li>Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento:</li> <li>Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento.</li> <li>Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.</li> </ul>

### 1.3.3 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	<b>Permitido</b> Procedimentos, processos ou ações permitidos.
	<b>Preferível</b> Procedimentos, processos ou ações preferíveis.
×	<b>Proibido</b> Procedimentos, processos ou ações proibidos.
i	<b>Dica</b> Indica informação adicional.
<b>I</b>	Referência para a documentação
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
►	Aviso ou etapa individual a ser observada
1., 2., 3	Série de etapas
L.	Resultado de uma etapa
?	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

### 1.3.4 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens	1., 2., 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações	A-A, B-B, C-C,	Seções
EX	Área classificada	×	Área segura (área não classificada)

Símbolo	Significado
<b>O</b>	Chave de fenda
A0011219	Chave Phillips
A0011221	Chave Allen
A0011222	Chave de boca
A0013442	Chave de fenda Torx

### 1.4 Símbolos de ferramentas

### 1.5 Documentação

Documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas TI01393T	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação KA01414T	<b>Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido</b> O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.

Os seguintes tipos de documentos estão disponíveis:

Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  Download

### 1.6 Marcas comerciais registradas

#### Bluetooth®

A marca *Bluetooth*<sup>®</sup> e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

### Instruções de segurança básicas

### 2.1 Especificações para o pessoal

A equipe para instalação, comissionamento, diagnóstico e manutenção deve atender aos seguintes requisitos:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- Estarem autorizados pelo proprietário/operador da fábrica
- Estarem familiarizados com regulamentações federais/nacionais
- Eles deverão ter lido e compreendido as instruções no manual, na documentação adicional e os certificados (de acordo com a aplicação) antes de iniciar o trabalho
- ► Siga as instruções e esteja em conformidade com as condições básicas
- A equipe de operação deve atender aos seguintes requisitos:
- Devem ser adequadamente treinados e autorizados pelo operador da fábrica para atender aos requisitos da tarefa
- Seguir as instruções desse manual

### 2.2 Uso indicado

2

O equipamento é um transmissor de temperatura universal e configurável pelo usuário uma entrada de sensor para transmissores de tensão e de resistência, termopares (TC) e sensores de temperatura de resistência (RTD). A versão do transmissor compacto do equipamento destina-se à instalação em um cabeçote de terminal (face plana), de acordo com DIN EN 50446. Também é possível montar o equipamento em um trilho DIN usando o grampo de trilho DIN opcional. O equipamento está também disponível opcionalmente em uma versão adequada para instalação em trilho DIN, de acordo com IEC 60715 (TH35).

Se o equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção oferecida pelo equipamento pode ser comprometida.

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

O transmissor compacto não deve ser operado como um substituto de trilho DIN em um gabinete usando o clipe de trilho DIN com sensores remotos.

### 2.3 Segurança da operação

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência .

#### Área classificada

Para eliminar o risco às pessoas ou às instalações quando o equipamento for usado em áreas classificadas (por exemplo, proteção contra explosão, equipamentos de segurança):

- Com base nos dados técnicos da etiqueta de identificação, verifique se o equipamento pedido é permitido para o uso pretendido em área classificada. A etiqueta de identificação pode ser encontrada na lateral do invólucro do transmissor.
- Observe as especificações na documentação adicional separada que é parte integral destas Instruções.

#### Compatibilidade eletromagnética

O sistema de medição está em conformidade com as especificações gerais de segurança de acordo com a EN 61010-1, as especificações EMC de acordo com a série IEC/EN 61326 e Recomendações NAMUR NE 21.

### AVISO

 O equipamento só deve ser alimentado por uma unidade de alimentação que opere usando um circuito elétrico com limitação de energia de acordo com a UL/EN/IEC 61010-1, Seção 9.4 e requisitos da tabela 18.

### 3 Recebimento e identificação do produto

### 3.1 Recebimento

- 1. Desempacote o transmissor de temperatura cuidadosamente. A embalagem ou o conteúdo estão danificados?
  - Componentes danificados não devem ser instalados, já que do contrário o fabricante não pode garantir a conformidade com os requisitos de segurança originais ou a resistência do material, e portanto não pode ser responsabilizado por qualquer dano resultante.
- 2. A entrega está completa ou está faltando alguma coisa? Verifique o escopo de entrega em relação ao seu pedido.
- 3. A etiqueta de identificação corresponde às informações para pedido na nota de entrega?
- 4. A documentação técnica e todos os outros documentos necessários são fornecidos? Se aplicável: as Instruções de segurança (p. ex., XA) para áreas classificadas são fornecidas?

Se uma dessas condições não estiver de acordo, entre em contato com o escritório de venda da Endress+Hauser.

### 3.2 Identificação do produto

As opções a seguir estão disponíveis para a identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Código estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de remessa
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da documentação técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no Aplicativo de Operações da Endress+Hauser ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

### 3.2.1 Etiqueta de identificação

#### Equipamento correto?

Compare e verifique os dados na etiqueta de identificação do equipamento com as especificações do ponto de medição:



🖻 1 Etiqueta de identificação do transmissor compacto (exemplo, versão Ex)

- 1 Fonte de alimentação, consumo de corrente e aprovação de rádio (Bluetooth)
- 2 Número de série, revisão do equipamento, versão do firmware e versão do hardware
- 3 Código 2-D da matriz de dados
- 4 2 linhas para o nome ETIQUETA e código do pedido estendido
- 5 Aprovação em área classificada com número da documentação Ex relevante (XA...)
- 6 Aprovações com símbolos
- 7 Código de pedido e ID do fabricante



- Etiqueta de identificação do transmissor do trilho DIN (exemplo, versão Ex)
- 1 Nome do produto e ID do fabricante
- 2 Código de pedido, código do pedido estendido e número de série, código 2-D da matriz de dados, ID-FCC (se aplicável)
- 3 Fonte de alimentação e consumo de corrente, saída
- 4 Aprovação em área classificada com número da documentação Ex relevante (XA...)
- 5 Logotipo da comunicação Fieldbus
- 6 Versão do firmware e revisão do equipamento
- 7 Logotipos de aprovação
- 8 2 linhas para o nome TAG

### 3.3 Nome e endereço do fabricante

Nome do fabricante:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG	
Endereço do fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com	
Endereço da fábrica de manufatura:	Consulte a etiqueta de identificação	

### 3.4 Escopo de entrega

O escopo de entrega do equipamento compreende:

- Transmissor de temperatura
- Material de montagem (transmissor compacto), opcional
- -
- Documentação adicional para equipamentos adequados para uso na área classificada (ATEX, FM, CSA)

### 3.5 Certificados e aprovações

O equipamento saiu da fábrica em condição de operação segura. O equipamento está em conformidade com os requisitos das normas EN 61010-1 "Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso laboratorial" e com os requisitos de EMC, de acordo com a série da IEC/EN 61326.

### 3.5.1 Identificação CE/EAC, declaração de conformidade

O equipamento atende às exigências legais das diretrizes EU/EEU. O fabricante confirma que o equipamento é compatível com as diretrizes pertinentes ao aplicar a identificação CE/EAC.

### 3.6 Armazenamento e transporte

Dimensões: (específico para o equipamento), → 🖺 58

Temperatura de armazenamento

- Transmissor compacto: -50 para +100 °C (-58 para +212 °F)
- Equipamento de trilho DIN: -50 para +100 °C (-58 para +212 °F)
- Umidade: (específica do equipamento): umidade relativa máx.: 95 % de acordo com IEC 60068-2-30

Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

Evite as seguintes influências ambientais durante o armazenamento:

- Luz solar direta
- Vibração
- Meios agressivos

### 4 Instalação

### 4.1 Condições de instalação

### 4.1.1 Dimensões

As dimensões do equipamento são fornecidas na seção "Dados técnicos"→ 🗎 58.

### 4.1.2 Localização de instalação

- Transmissor compacto:
  - Na cabeçote do terminal, face plana, de acordo com DIN EN 50446, instalação direta na unidade eletrônica com a entrada para cabo (furo médio de 7 mm)
  - No invólucro de campo, separado do processo $\rightarrow \ \bigspace{1.5}{1.5}$  43
- Transmissor do trilho DIN:

Projetado para instalação em um trilho DIN (IEC 60715 TH35).

É possível também instalar o transmissor compacto em um trilho DIN de acordo com a IEC 60715 usando o acessório de grampo de trilho DIN→ 🗎 43.

As informações sobre as condições (tais como temperatura ambiente, grau de proteção, classe climática etc.) que devem estar presentes no ponto de instalação de tal forma que o equipamento possa ser montado corretamente são fornecidas na seção "Dados técnicos"  $\rightarrow \square 56$ .

Quando utilizar nas áreas classificadas, os valores limites dos certificados e aprovações devem ser observados (consulte Instruções de segurança Ex).

### AVISO

Ao usar transmissores de trilho DIN com uma medição de termopar mV, podem ocorrer desvios maiores de medição, dependendo da situação da instalação e das condições do ambiente.

Se o transmissor de trilho DIN for instalado no trilho DIN sem quaisquer equipamentos adjacentes, isso pode resultar em desvios de até ± 1.34 °C. Se o transmissor de trilho DIN estiver instalado em série entre outros equipamentos de trilho DIN (condições operacionais de referência: 24 V, 12 mA), desvios de até + 2.94 °C podem ocorrer.

### 4.2 Instalação

Uma chave de fenda de cabeça phillips é necessária para instalar o transmissor compacto.

- Torque máximo para parafusos de fixação = 1 Nm (¾ pé-libra), chave de fenda: Pozidriv Z2
- Torque máximo para terminais de parafusos = 0,35 Nm (¼ pé-libra), chave de fenda: Pozidriv Z1



### 4.2.1 Montagem do transmissor compacto

☑ 3 Montagem do transmissor compacto (três versões)

Fig. A	Montagem em um cabeçote de terminal (cabeçote de terminal, face plana de acordo com DIN 43729)
1	Cabeçote do terminal
2	Anéis trava
3	Unidade eletrônica
4	Fios de conexão
5	Transmissor compacto
6	Molas de montagem
7	Parafusos de fixação
8	Cobertura do cabeçote do terminal
9	Entrada para cabo

Procedimento para montagem em um cabeçote de terminal, Fig. A:

- 1. Abra a tampa (8) no cabeçote de terminal.
- 2. Conduza os fios de conexão (4) da unidade (3) através do furo central no transmissor compacto (5).
- 3. Ajuste as molas de montagem (6) nos parafusos de fixação (7).
- 4. Passe os parafusos de fixação (7) no furo de sondagem dos transmissores compacto e da unidade (3). Fixe os parafusos de fixação com os anéis de encaixe (2).
- **5.** Em seguida, aperte o transmissor compacto (5) junto à unidade (3) no cabeçote de terminal.

## 6. Após a ligação elétrica → 🗎 18, feche a tampa do cabeçote do terminal (8) novamente com firmeza.

Fig. B	Montagem em um invólucro de campo
1	Tampa do invólucro de campo
2	Parafusos de fixação com molas
3	Transmissor compacto
5	Invólucro de campo



Immensões do suporte angular para montagem em parede (conjunto completo de montagem em parede disponível como acessório)

Procedimento para montagem em um invólucro de campo, Fig. B:

- 1. Abra a tampa (1) do invólucro de campo (4).
- 2. Coloque os parafusos de fixação (2) através dos furos laterais do transmissor compacto (3).
- 3. Parafuse o transmissor compacto ao invólucro de campo.
- 4. Após a ligação elétrica, feche a tampa do invólucro de campo (1)
   → 
   <sup>(1)</sup> 18novamente.

Fig. C	Montagem no trilho DIN (trilho DIN de acordo com IEC 60715)
1	Parafusos de fixação com molas
2	Transmissor compacto
3	Anéis trava
4	Grampo de trilho DIN
5	Trilho DIN

Procedimento para montagem em um trilho DIN, Fig. C:

- 1. Pressione o grampo (4) no trilho DIN (5) até prender com um clique.
- 2. Encaixe as molas de montagem nos parafusos de fixação (1) e instale os parafusos nos furos laterais do transmissor compacto (2). Fixe os parafusos de fixação com os anéis de encaixe (3).
- 3. Parafuse o transmissor compacto (2) no grampo do trilho DIN (4).

#### Montagem típica da América do Norte



- Montagem do transmissor compacto
- 1 Poço para termoelemento
- 2 Unidade eletrônica
- 3 Adaptador, acoplamento
- 4 Cabeçote do terminal
- 5 Transmissor compacto
- 6 Parafusos de fixação

Design de termômetro com termopares ou sensores RTD e transmissor compacto:

- 1. Coloque o poço para termoelemento (1) no tubo do processo ou na parede do contêiner. Prenda o poço de acordo com as instruções antes que seja aplicada a pressão do processo.
- 2. Coloque os bicos de pescoço e adaptador (3) necessários no poço.
- 3. Assegure-se de que os anéis de vedação estejam instalados caso esses anéis sejam necessários devido a condições ambientais rigorosas ou regulamentações especiais.
- Coloque os parafusos da instalação (6) nos furos laterais do transmissor compacto (5).
- 5. Posicione o transmissor compacto (5) no cabeçote de terminal (4) de tal maneira que o cabo de barramento (terminais 1 e 2) apontem para a entrada para cabo.
- 6. Use a chave de fenda para parafusar o transmissor compacto (5) no cabeçote de terminal (4).
- Passe os fios de conexão da unidade (3) através da entrada para cabo inferior do cabeçote de terminal (4) e através do furo do meio no transmissor compacto (5). Conecte os fios de conexão ao transmissor → 
   19.
- 8. Parafuse o cabeçote de terminal (4), com o transmissor integrado e ligado, no adaptador e no bico montado (3).

#### AVISO

## A tampa do cabeçote de terminal deve ser presa adequadamente para atender as necessidades para proteção contra explosões.

▶ Após a ligação elétrica, parafuse a tampa do cabeçote do terminal de volta com firmeza.

#### Instalação do display no transmissor compacto



#### 🖻 6 🛛 Instalação do display

- 1. Desaperte o parafuso na tampa do cabeçote do terminal. Vire para trás a tampa do cabeçote de terminal.
- 2. Remova a tampa da área de conexão do display.
- 3. Coloque o módulo de display no transmissor compacto montado e conectado. Os pinos de fixação devem clicar firmemente no local sobre o transmissor compacto. Após montagem, aperte com firmeza a tampa do cabeçote de terminal.

O display somente pode ser usado com os cabeçotes de terminal apropriados - cubra com a janela de visualização (por exemplo, TA30 da Endress+Hauser).

### 4.2.2 Instalação do transmissor do trilho DIN

### AVISO

#### Orientação incorreta

A medição se desvia da classificação de precisão máxima quando um termopar é conectado e a junção de referência interna é usada.

► Monte o equipamento na vertical e verifique se ele está orientado corretamente!



Instalação do transmissor do trilho DIN

- 1. Posicione a ranhura superior do trilho DIN na extremidade superior do trilho DIN.
- 2. Deslize a parte inferior do equipamento sobre a extremidade inferior do trilho DIN até ouvir o clique do clipe inferior do trilho DIN encaixado no trilho DIN.
- **3.** Puxe gentilmente o equipamento para verificar se ele está montado corretamente no trilho DIN.

Se não se mover, o transmissor do trilho DIN está montado corretamente.



E 8 Desmontando o transmissor do trilho DIN

Desmontando o transmissor do trilho DIN:

- 1. Insira uma chave de fenda na aba do clipe do trilho DIN.
- 2. Use a chave de fenda para puxar para baixo o clipe do trilho DIN, conforme mostrado no diagrama.
- 3. Mantenha a chave de fenda para remover o equipamento do trilho DIN.

### 4.3 Verificação pós-instalação

Após instalar o equipamento, sempre efetue os seguintes testes finais:

Condição e especificações do equipamento	Notas
O equipamento não está danificado (inspeção visual)?	-
As condições ambientais correspondem à especificação do equipamento (por exemplo, temperatura ambiente, faixa de medição etc.)?	Consulte a seção 'Dados técnicos'

### 5 Conexão elétrica

### 

- ► Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento. A falha em observar isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.
- Não ocupe a conexão do display. Uma conexão incorreta pode destruir os componentes eletrônicos.

### AVISO

Não aperte demais os terminais de parafusos, pois isso pode danificar o transmissor.

Torque de aperto máximo = 1 Nm (<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lbf ft).

### 5.1 Requisitos de conexão

Uma chave de fenda de cabeça phillips é necessária para instalar o transmissor compacto com terminais de parafuso. Use uma chave de fenda de lâmina plana para a versão de invólucro do trilho DIN com terminais de parafuso. A versão do terminal de mola pode ser conectada sem quaisquer ferramentas.

Para realizar a ligação elétrica de um transmissor compacto instalado no cabeçote de conexão ou invólucro de campo, proceda da seguinte forma:

- 1. Abra o prensa-cabo e a tampa do invólucro no cabeçote de conexão ou no invólucro de campo.
- 2. Coloque os cabos através da abertura no prensa-cabo.
- Conecte os cabos conforme mostrado em → 
   <sup>(1)</sup>
   <sup>(2)</sup>
   <sup>(2)</sup>
- 4. Reaperte o prensa-cabo e feche a tampa do invólucro.

Para evitar erros de conexão, sempre siga as instruções na seção "Verificação pós-conexão" antes do comissionamento!



### 5.2 Guia de ligação elétrica rápida

9 Atribuição das conexões de terminal para transmissor compacto

- A Entrada do sensor, RTD e  $\Omega$ : 4, 3 e 2 fios
- B Entrada de sensor, TC e mV
- *C Terminador de barramento e fonte de alimentação*
- D Conexão do display e interface CDI



🗉 10 Atribuição das conexões de terminal para o transmissor de trilho DIN

- A Entrada de sensor, TC e mV
- B Entrada de sensor, RTD e  $\Omega$ : 4, 3 e 2 fios
- C Fonte de alimentação 4 para 20 mA

Em casos de uma medição de termopar (TC), um RTD de 2 fios pode ser conectado para medir a temperatura de junção de referência. Isso está conectado aos terminais 4 e 6.

#### **AVISO**

 ESD - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.

### 5.3 Conexão dos cabos do sensor

Esquema de ligação elétrica das conexões do sensor .

#### 5.3.1 Conexão aos terminais de mola



I1 Conexão ao terminal de mola, usando o exemplo de um transmissor compacto

#### Fig. A, fio sólido:

- 1. Extremidade descascada. Comprimento mínimo de decapagem 10 mm (0.39 in).
- 2. Insira a extremidade do fio no terminal.
- 3. Puxe o fio gentilmente para assegurar que esteja conectado corretamente. Repita a partir da etapa 1, se necessário.

#### Fig. B, fio fino sem arruela:

- 1. Extremidade descascada. Comprimento mínimo de decapagem 10 mm (0.39 in).
- 2. Pressione o botão de abertura da alavanca.
- 3. Insira a extremidade do fio no terminal.
- 4. Solte o abridor da alavanca.
- 5. Puxe o fio gentilmente para assegurar que esteja conectado corretamente. Repita a partir da etapa 1, se necessário.

#### Fig. C, liberando a conexão:

- 1. Pressione o botão de abertura da alavanca.
- 2. Remova o fio do terminal.
- 3. Solte o abridor da alavanca.

### 5.4 Conexão do transmissor

#### Especificação do cabo

<sup>9</sup> Um cabo de equipamento normal é suficiente se for usado apenas sinal analógico.

Também observe o procedimento geral em  $\rightarrow \square$  18.



🖻 12 Conexão da fonte de alimentação e dos cabos de sinal

- 1 Transmissor compacto instalado no invólucro de campo
- 2 Transmissor compacto instalado no cabeçote de terminal
- 3 Transmissor do trilho DIN montado no trilho DIN
- 4 Terminais para protocolo fonte de alimentação
- 5 Conexão de aterramento interno
- 6 Conexão de aterramento externo
- 7 Cabo de sinal blindado
  - Os terminais para a conexão do cabo de sinal (1+ e 2-) estão protegidos contra polaridade reversa.
    - Seção transversal do condutor:
      - Máx. 2,5 mm<sup>2</sup> para terminais de parafuso
      - Máx. 1,5 mm<sup>2</sup> para terminais de mola. Comprimento de decapagem do fio de pelo menos 10 mm (0.39 in).



- I3 Colocar o conector CDI do kit de configuração, visualização e manutenção do transmissor compacto através de PC e software de configuração
- 1 Kit de configuração, p. ex., TXU10 com conexão USB
- 2 Conector CDI
- 3 Transmissor compacto instalado com interface CDI

### 5.5 Garantia do grau de proteção

A conformidade com os seguintes pontos é obrigatória após a instalação no campo ou a manutenção, a fim de garantir que a proteção IP67 seja mantida:

- O transmissor deve ser instalado em um cabeçote de conexão com o grau de proteção adequado.
- As vedações do invólucro devem estar limpas e não danificadas ao serem inseridas nas ranhuras. As vedações devem estar secas, limpas ou, se necessário, substituídas.
- Os cabos de conexão usados devem ter o diâmetro externo especificado (por ex., M20x1,5, diâmetro do cabo 8 para 12 mm).
- Aperte firmemente o prensa-cabos.  $\rightarrow \square 14$ ,  $\square 22$
- Os cabos devem se virar para baixo antes de entrarem na prensa-cabos ("armadilha de água"). Isso significa que qualquer umidade que possa se formar não pode entrar na prensa-cabos. Instale o equipamento de tal forma que os prensa-cabos não fiquem voltados para cima. → 
   I4, 22
- Substitua os prensa-cabos não usados por conectores falsos.
- Não remova o passa-fios da prensa-cabo.



I4 Pontas de conexão para manter a proteção IP67

### 5.6 Verificação pós conexão

Condições e especificações do equipamento	Notas
O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?	
Conexão elétrica	Notas
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?	<ul> <li>Transmissor compacto: U = 10 para 36 V<sub>DC</sub></li> <li>Transmissor de trilho DIN: U = 11 para 36 V<sub>DC</sub></li> <li>Outros valores se aplicam na área classificada, consulte as instruções de segurança Ex (XA).</li> </ul>
As tensões dos cabos montados foram aliviadas?	
A fonte de alimentação e os cabos de sinal estão corretamente conectados?	→ 🗎 19
Os terminais de parafuso estão bem apertados e as conexões dos terminais de mola foram verificadas?	
Todas as entradas para cabos estão instaladas, ajustadas e com estanqueidade?	
Todas as tampas dos invólucros estão instaladas corretamente e firmemente apertadas?	

## 6 Opções de operação

### 6.1 Visão geral das opções de operação



I5 Opções de operação para o transmissor através de comunicação HART<sup>®</sup>



16 Opções de operação para o transmissor através da interface CDI

A interface Bluetooth opcional do transmissor está ativa somente se uma unidade de display não estiver instalada ou se a interface CDI não for usada para configuração do equipamento.

### 6.1.1 Display de valor medido e elementos de operação

#### Opção: Display TID10 para transmissor compacto

O display também pode ser solicitado posteriormente, a qualquer momento, após adquirir o transmissor, consulte a seção "Acessórios" nas Instruções de operação para o equipamento.



🖻 17 Instalar o display no transmissor

#### Elementos do display

Transmissor compacto



Is Display LC opcional para o transmissor compacto

N° do item	Função	Descrição	
1	Exibe a ETIQUETA	ETIQUETA, 32 longos caracteres.	
2	Símbolo de "Comunicação"	O símbolo de comunicação aparece quando o acesso à leitura e gravação é feito através do protocolo fieldbus.	
3	Display da unidade	Display da unidade para o valor medido exibido.	
4	Exibição do valor medido	Exibir o valor atual medido.	
5	Display de canal/valor DT, PV, I, %	por exemplo, PV para um valor medido do canal 1 ou DT para temperatura do equipamento	
6 Símbolo "Configuração do símbolo 'configuração bloque bloqueada" O símbolo 'configuração bloque		O símbolo 'configuração bloqueada' aparece quando a configuração é bloqueada através do hardware.	
7	Sinais de status		
	Símbolos	Significado	
	F	<b>Mensagem de erro "Falha detectada"</b> Um erro de operação ocorreu. O valor medido não é mais válido.	
		O display alterna entre a mensagem de erro e "" (sem valor medido válido apresentado), consulte a seção "Eventos de diagnósticos"→ 🗎 39. Informações detalhadas sobre as mensagens de erro podem ser encontradas nas Instruções de operação.	
	С	<b>"Modo de serviço"</b> O equipamento está em modo de serviço (por exemplo durante uma simulação).	

N° do item	Função	Descrição	
	S	<b>"Fora da especificação"</b> Atualmente, o equipamento está sendo operado fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante processos de inicialização ou limpeza).	
	M	<b>"Manutenção necessária"</b> A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido. O display alterna entre o valor medido e a mensagem de status.	

Transmissor do trilho DIN

Dois LEDs na parte from	al indicam o status	do equipamento.
-------------------------	---------------------	-----------------

Тіро	Função de característica	
Status de LED (vermelho)	Quando o equipamento estiver operando sem erros, o status do equipamento será exibido. Esta função não poderá mais ser garantida em casos de erro.	
	<ul> <li>LED desligado: sem mensagem de diagnóstico</li> <li>LED está aceso: display de diagnóstico, categoria F</li> <li>LED piscando: display de diagnóstico das categorias C, S ou M</li> </ul>	
LED energizado (verde) 'LIGADO'	Quando o equipamento estiver operando sem erros, o status do equipamento será exibido. Esta função não poderá mais ser garantida em casos de erro.	
	<ul> <li>LED desligado: falha de energia ou fonte de alimentação insuficiente</li> <li>LED está aceso: Fonte de alimentação está OK (através de CDI ou através da fonte de alimentação, terminais 1+, 2-)</li> </ul>	

A versão do transmissor de trilho DIN não possui uma interface para o display LC e, portanto, não tem um display local.

#### Operação local

Pode-se fazer várias configurações de hardware usando seletoras em miniatura (minisseletoras) na parte traseira do display opcional.



Opcionalmente, o display pode ser solicitado com o transmissor compacto, ou como um acessório para instalação subsequente.  $\rightarrow \cong 43$ 

#### AVISO

 ESD - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.



Procedimento para configurar a minisseletora:

**1.** Abra a tampa do cabeçote do terminal ou do invólucro de campo.

- 2. Remova o display instalado do transmissor compacto.
- 3. Configure a minisseletora na parte traseira do display. Em geral: comutar para LIGADO = função ativada, comutar para DESLIGADO = função desativada.
- 4. Coloque o display no transmissor compacto na posição correta. O transmissor compacto aceita as configurações dentro de um segundo.
- 5. Prenda a tampa de volta no cabeçote do terminal ou no invólucro de campo.

#### Comutação de proteção de gravação para ligada/desligada

A proteção de gravação é ligada e desligada através de uma minisseletora na parte traseira do display anexável opcional. Quando a proteção de gravação está ativa, os parâmetros não poderão ser modificados. Um símbolo de cadeado no display indica que a proteção de gravação está ligada. A proteção evita qualquer acesso de gravação aos parâmetros. A proteção de gravação permanece ativa mesmo quando o display for removido. Para desativar a proteção de gravação, o display deve estar instalado no transmissor com a minisseletora desativada (BLOQUEIO DE GRAVAÇÃO = DESATIVADO). O transmissor adota a configuração durante a operação e não precisa ser reiniciado.

#### Giro do display

O display pode ser girado a 180° através da minisseletora "DISPL. 180°".

### 6.2 Estrutura e função do menu de operação

### 6.2.1 Estrutura geral do menu de operação



#### Funções do usuário

O conceito de acesso baseado em funções da Endress+Hauser consiste em dois níveis hierárquicos para o usuário e apresenta as várias funções de usuário com autorizações de leitura/gravação definidas derivadas do modelo de shell NAMUR.

Operator

O operador da planta só pode alterar as configurações que não afetam a aplicação - e, particularmente, o caminho de medição - e as funções simples específicas da aplicação que são usadas durante a operação. O operador é capaz de ler todos os parâmetros, no entanto.

Maintenance

A função de usuário **Manutenção** refere-se às situações de configuração: comissionamento e adaptações de processo, bem como detecção e resolução de falhas. Permite ao usuário configurar e modificar os parâmetros disponíveis. Em contraste com a função de usuário **Operador**, na função Manutenção, o usuário tem acesso de leitura e gravação a todos os parâmetros.

#### Alterando a função do usuário

Uma função de usuário - e, portanto, a autorização existente de leitura e gravação - é alterada selecionando a função de usuário desejada (já pré-selecionada dependendo da ferramenta operacional) e inserindo a senha correta quando solicitada posteriormente. Quando um usuário efetua logout, o acesso ao sistema sempre retorna ao nível mais baixo da hierarquia. Um usuário é desconectado selecionando ativamente a função de logout ao operar o equipamento ou desconectando-o automaticamente se o equipamento não for operado por um período de mais de 600 segundos. Independentemente disso, ações que já estão em andamento (por exemplo, upload/ download ativo, registro de dados etc.) continuam sendo executadas em segundo plano.

#### • Estado de entrega

A função de usuário **Operator** não é ativada quando o equipamento é entregue de fábrica, ou seja, a função **Maintenance** é o nível mais baixo na hierarquia ex-works. Esse estado possibilita comissionar o equipamento e fazer outras adaptações de processo sem precisar digitar uma senha. Posteriormente, uma senha pode ser especificada à função de usuário **Maintenance** para proteger essa configuração. A função de usuário **Operador** não é visível quando o equipamento é entregue de fábrica.

#### Senha

A função de usuário **Manutenção** pode atribuir uma senha para restringir o acesso às funções do equipamento. Isso ativa a função de usuário **Operador**, que agora é o nível de hierarquia mais baixo em que o usuário não é solicitado a digitar uma senha. A senha só pode ser alterada ou desativada na função de usuário **Manutenção**. Uma senha pode ser definida em diferentes pontos de operação do equipamento:

No menu: Guidance  $\rightarrow$  Commissioning wizard: como parte da operação guiada do equipamento

No menu: Sistema → Gerenciamento de usuário

#### Submenus

Menu	Tarefas típicas	Conteúdo/Significado
"Diagnostics"	<ul> <li>Localização de falhas:</li> <li>Diagnosticar e eliminar erros do processo.</li> <li>Diagnósticos de erro em casos difíceis.</li> <li>Interpretação das mensagens de erro do equipamento e correção de erros associados.</li> </ul>	Contém todos os parâmetros para detectar e analisar erros: Diagnostic list Contém até 3 mensagens de erro atualmente pendentes Event logbook Contém as últimas 10 mensagens de erro Submenu "Simulation" Usado para simular os valores medidos, os valores de saída ou as mensagens de diagnóstico Submenu "Diagnostic settings" Contém todos os parâmetros para configurar os eventos de erro Submenu "Min/max values" Contém o indicador mínimo/máximo e a opção de reinicialização
"Aplicação"	<ul> <li>Comissionamento:</li> <li>Configuração da medição.</li> <li>Configuração do processamento de dados (escala, linearização etc.).</li> <li>Configuração da saída de valor medido analógico.</li> <li>Tarefas durante a operação:</li> <li>Leitura dos valores medidos.</li> </ul>	Contém todos os parâmetros de comissionamento: • Submenu "Measured values" Contém todos os valores atuais medidos • Submenu "Sensor" Contém todos os parâmetros para configurar a medição • Submenu "Output" Contém todos os parâmetros para configurar a saída de corrente analógica
"Sistema"	<ul> <li>Tarefas que necessitam de conhecimento detalhado da administração do sistema do equipamento:</li> <li>Ótima adaptação da medição para integração de sistemas.</li> <li>Configuração detalhada da interface de comunicação.</li> <li>Administração de usuários e acessos, controle de senha</li> <li>Informações para identificação do equipamento, e configuração do display</li> </ul>	Contém todos os parâmetros do equipamento de nível mais alto atribuídos ao gerenciamento do sistema, equipamento e usuário, incluindo a configuração do Bluetooth. • Submenu "gerenciamento do equipamento" Contém parâmetros para o gerenciamento geral de equipamentos • Submenu "Configuração Bluetooth" (opção) Contém a função para ativar/desativar a interface Bluetooth • Submenus "Gerenciamento de usuário e equipamento" Parâmetros para autorização de acesso, atribuição de senha etc. • Submenu "Information" Contém todos os parâmetros para a identificação exclusiva do equipamento • Submenu "Display" Configuração do display

# 6.3 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

### 6.3.1 DeviceCare

#### Escopo de função

O DeviceCare é uma ferramenta da configuração livre para os equipamentos da Endress +Hauser. Ele suporta equipamentos com os seguintes protocolos, visto que um condutor adequado para o equipamento (DTM) esteja instalado: HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP, Modbus, CDI, ISS, IPC e PCP. O grupo-alvo compreende clientes sem uma rede digital em fábricas e centros de serviço, assim como assistência técnica da Endress+Hauser. Os equipamentos podem ser conectados diretamente pelo modem (ponto a ponto) ou um sistema de barramento. O DeviceCare é rápido, fácil e intuitivo de usar. Pode ser rodado em um PC, laptop ou tablet com o sistema operacional Windows.

#### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte as informações  $\rightarrow$   $\implies$  32

#### 6.3.2 FieldCare

#### Escopo de função

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta com base na FDT/DTM da Endress +Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudá-lo a gerenciá-los. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles. O acesso é efetuado através do protocolo HART<sup>®</sup>, CDI (= Interface de dados comuns da Endress+Hauser). Ele também suporta equipamentos com os seguintes protocolos, desde que um driver adequado do equipamento (DTM) esteja instalado: PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus.

Funções típicas:

- Parametrização dos transmissores
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (upload/download)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrador de linha) e registro de eventos

Para mais detalhes, consulte Instruções de operação BA027S/04/xx e BA059AS/04/xx

#### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte as informações  $\rightarrow \implies 32$ 

#### Estabelecimento da conexão

Exemplo: Kit de comunicação CDI FXA291 (USB)

- 1. Certifique-se de que a biblioteca DTM esteja atualizada para todos os equipamentos conectados (por ex., FXA19x, TMTxy).
- 2. Inicie o FieldCare e crie um projeto.
- 3. Vá para Visualização --> Rede: clique com o botão direito em Adicionar equipamento em **PC host**...
  - A janela Add new device se abre.
- 4. Selecione a opção **CDI Comunicação FXA291** a partir da lista e pressione **OK** para confirmar.
- 5. Clique duas vezes na instância DTM em FXA291 Comunicação HART.
  - Verifique se o modem correto está conectado à conexão de interface em série e pressione OK para confirmar.
- Clique com o botão direito do mouse em CDI Comunicação FXA291 e selecione a opção Add device no menu de contexto que se abre.
- Selecione o equipamento desejado a partir da lista e pressione OK para confirmar.
   O equipamento agora aparece na lista de rede.
- 8. Clique com o botão direito neste equipamento e selecione a opção **Conectar** no menu de contexto que é aberto.
  - └ O CommDTM é exibido em verde.
- 9. Clique duas vezes no equipamento na rede para estabelecer a conexão online com o equipamento.
  - 🛏 A configuração online está disponível.

Se transferir os parâmetros do equipamento seguindo uma configuração offline, a senha para **Manutenção** - se especificada - deve ser inserida primeiro no menu "Gerenciamento de usuários".





20 Interface do usuário FieldCare com informações do equipamento

- 1 Visualização de rede
- 2 Cabeçalho
- 3 Cabeçalho estendido
- 4 Nome do equipamento e etiqueta do equipamento
- 5 Sinal de status
- 6 Valores medidos com informações de status do valor medido e do equipamento, apresentação simples, p. ex., PV, corrente de saída, % span, temperatura do equipamento
- 7 Função atual do usuário (com link direto para gerenciamento de usuários)
- 8 Área de navegação com estrutura do menu de operação
- 9 A área de trabalho e a seção de ajuda podem ser exibidas/ocultas
- 10 Seta de navegação para exibir/ocultar o cabeçalho estendido
- 11 Exibição estendida das informações do valor medido e do equipamento, p. ex., valor do sensor, SV (TV, QV)

### 6.4 Acesso ao menu de operação através do aplicativo SmartBlue

O equipamento pode ser operado e configurado através do aplicativo SmartBlue. A conexão é estabelecida através da interface Bluetooth<sup>®</sup>.

Pré-requisito:

- O equipamento possui interface Bluetooth opcional: código de pedido "Sinal de saída; operação", opção P: "4-20 mA; configuração DTM/Bluetooth (aplicativo)"
- Um smartphone ou tablet com o aplicativo SmartBlue instalado.

Funções compatíveis

- Seleção de equipamento na lista ao vivo e acesso ao equipamento (login)
- Configuração do equipamento
- Acesso aos valores medidos, status do equipamento e informações de diagnóstico

O aplicativo SmartBlue está disponível para download gratuito para equipamentos Android (Google Play Store) e equipamentos iOS (iTunes Apple Shop): *Endress+Hauser SmartBlue* 

Diretamente para o aplicativo com o QR code:



#### Especificações do sistema

- Equipamentos com iOS:
  - iPhone 4S ou superior, do iOS9.0
  - iPad2 ou superior, do iOS9.0
  - iPod Touch 5<sup>ª</sup> geração ou superior, do iOS9.0
- Equipamentos com Android:

Android 4.4 KitKat ou superior

Baixe o aplicativo SmartBlue:

1. Instale e inicie o aplicativo SmartBlue.

- └ Uma lista em tempo real mostra todos os equipamentos disponíveis.
- 2. Selecione o equipamento na lista em tempo real.

#### Efetuando login:

- 3. Digite o nome de usuário: admin
- 4. Digite a senha inicial: número de série do equipamento.
- 5. Confirme seu registro.
  - └ → As informações do equipamento se abrem.

Navegue pelas diversas informações sobre o equipamento: deslize a tela para o lado.

- A faixa em condições de referência é:
  - 10 m (33 ft) quando instalado no cabeçote do terminal ou invólucro com uma janela de exibição ou transmissor do trilho DIN
- 5 m (16.4 ft) quando instalado no cabeçote do terminal ou invólucro de campo
- A operação incorreta por pessoas não autorizadas é impedida por meio de comunicação criptografada e criptografia de senha
- A interface Bluetooth<sup>®</sup> pode ser desativada.

A interface Bluetooth opcional do transmissor está ativa somente se uma unidade de display não estiver instalada ou se a interface CDI não for usada para configuração do equipamento.

## 7 Integração do sistema

### 7.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento

Dados da versão para o equipamento

Versão do firmware 01.01.zz	<ul> <li>No título da página das Instruções de operação</li> <li>Na placa de identificação → 1, 1, 10</li> <li>Parâmetro versão do firmware Sistema → Informações → Equipamento → Versão de firmware</li> </ul>
-----------------------------	---

O software adequado do driver do equipamento para as ferramentas operacionais individuais (DD/DTM) pode ser adquirido de uma variedade de fontes:

- www.endress.com --> Downloads --> Campo de pesquisa: Software --> Tipo de Software: Drivers do equipamento
- www.endress.com --> Produtos: página de produto individual, p. ex., TMTxy --> Documentos/Manuais/Software: Descrição de Dados Eletrônicos (EDD) ou Gerenciador do Tipo de Equipamento (DTM).

A Endress+Hauser suporta todas as ferramentas operacionais comuns de uma variedade de fabricantes (p. ex., Emerson Management, ABB, Siemens, Yokogawa, Honeywell e muitos outros). As ferramentas operacionais Endress+Hauser FieldCare e DeviceCare estão disponíveis para download (www. endress.com --> Downloads --> Campo de pesquisa: Software --> Software de aplicação) ou no meio de armazenamento de dados ópticos que você pode obter da sua organização de vendas Endress+Hauser local.

### 7.2 Variáveis medidas

Os seguinte valores medidos são atribuídos às variáveis de equipamento na fábrica:

Variável do equipamento	Valor medido
Variável primária do equipamento (PV)	Sensor
Variável secundária do equipamento (SV)	Temperatura do equipamento
Variável terciária do equipamento (TV)	Sensor
Variável quaternária do equipamento (QV)	Sensor

### 8 Comissionamento

### 8.1 Verificação de pós-instalação

Antes de comissionar o ponto de medição, certifique-se de que todas as verificações finais foram efetuadas:

- Checklist "Verificação pós-instalação" → 
   <sup>(1)</sup> 17

### 8.2 Ligando o transmissor

Uma vez concluídas as verificações pós-conexão, ligue a fonte de alimentação. O transmissor executa um número de funções de testes internos após ser ligado. Durante este processo, a seguinte sequência de mensagens aparece no display:

Etapa	Display		
1	Texto do "Display" e a versão firmware versão do display		
2	Nome do equipamento com versão do firmware, versão do hardware e revisão do equipamento		
3	Exibe as configurações do sensor (tipo de sensor e tipo de conexão) juntamente com a faixa de medição configurada		
4a	Valor atual medido ou		
4b	Mensagem de status atual		
	<ul> <li>Se o procedimento de ligar não for bem-sucedido, o evento de diagnóstico relevante, dependendo da causa, é exibido. Uma lista detalhada de eventos de diagnóstico e as respectivas instruções de localização de falhas podem ser encontradas na seção "Diagnóstico e localização de falhas"</li> <li>→</li></ul>		

O equipamento opera após aprox. 7 segundos, incluindo o display conectado. O modo de medição normal começa assim que o procedimento de inicialização estiver completo. Valores medidos e valores de status aparecem no display.

Se o display estiver conectado quando a interface Bluetooth é ativada, a inicialização do display é realizada duas vezes e a comunicação Bluetooth é desabilitada simultaneamente.

### 8.3 Configuração do medidor

#### Assistentes

O ponto de partida para assistentes do equipamento é o menu **Guidance**. Os assistentes não apenas consultam parâmetros individuais, mas também orientam o usuário na configuração e/ou verificação de conjuntos inteiros de parâmetros com instruções passo a passo, incluindo perguntas, que são compreensíveis para o usuário. O botão "Start" pode ser desativado para assistentes que requerem autorização de acesso específica (o símbolo de bloqueio aparece na tela).

Os cinco elementos de operação a seguir são compatíveis para navegação nos assistentes:

Start

Apenas na página inicial: inicie o assistente e vá para a primeira seção

Next

Vá para a próxima página do assistente. Não está ativada até que os parâmetros sejam inseridos ou confirmados.

Back

Retorne à página anterior

Cancel

Se "Cancelar" for selecionado, o status antes de o assistente ser iniciado será restaurado

Terminar

Encerra o assistente e a possibilidade de fazer configurações adicionais de parâmetros no equipamento. Ativado apenas na última página.

#### 8.3.1 Assistente de comissionamento

O comissionamento é o primeiro passo para usar o equipamento para a aplicação designada. O assistente de comissionamento contém uma página introdutória (com o elemento de operação "Início") e uma breve descrição do conteúdo. O assistente consiste de várias seções nas quais o usuário é orientado passo a passo pelo comissionamento do equipamento.

"Gerenciamento do equipamento" é a primeira seção que aparece quando o usuário executa o assistente, e contém os seguintes parâmetros. Seu principal objetivo é fornecer informações sobre o equipamento:

#### Navegação $\Box$ Guidance $\rightarrow$ Commissioning $\rightarrow$ Start $\ll$

Device management	Sensor	Current output	User management	
TAG do equipamento			A0037378-PT	
Nome do equipamento				
Número de série				
Código do pedido estendido (n) $^1$	)			
1) n = placeholder para 1, 2,	3			
A segunda seção, "Sensor", leva o usuário a todas as configurações relevantes para o sensor. O número de parâmetros exibidos depende das configurações correspondentes. Os seguintes parâmetros podem ser exibidos:				
Navegação 📃	Guidance → Cor	nmissioning → Senso	or 🔦	

Device management	Sensor	Current output	User management
Unidada			A0037389-PT
Unidade			
Tipo de sensor			
Tipo de conexão			
Compensação de 2 fios			
Junção de referência			
Valor predefinido RJ			

Na terceira seção, as configurações são feitas para a saída analógica e a resposta de alarme da saída. Os seguintes parâmetros podem ser exibidos:

Navegação		Guidance $\rightarrow$ Commissioning $\rightarrow$ Current output						
Device management	$\rangle$	Sensor		Current output		User management		
							A0037390-PT	
Valor 4 mA								
Valor 20 mA								
Modo de segurança								
Corrente de falha								

Na seção final, uma senha pode ser definida para a função de usuário "Manutenção". Isso é altamente recomendado para proteger o equipamento contra acesso não autorizado. Os passos a seguir descrevem como configurar uma senha para a função "Manutenção" pela primeira vez.

Navegação		Guidance $\rightarrow$ Commissioning $\rightarrow$ User management					
Device management	$\rangle$	Sensor		Current output		User management	
Status de acesso							A0037391-PT

```
Nova senha
```

Confirmar nova senha

- 1. A função **Manutenção** aparece na lista de opções "Status de acesso". A função de usuário **Maintenance** deve ser selecionada primeiro ao operar o app SmartBlue.
  - └→ Em seguida, as caixas de entrada Nova senha e Confirmar nova senha aparecem.
- 2. Digite uma senha definida pelo usuário que atenda às regras de senha indicadas na ajuda online.

3. Digite a senha novamente na caixa de entrada Confirmar nova senha.

Depois que a senha for inserida com sucesso, as alterações de parâmetros,particularmente àquelas necessárias para o comissionamento, otimização/adaptação do processo e detecção e resolução de falhas, só podem ser implementadas na função de usuário **Manutenção** e se a senha for inserida com êxito.

### 8.4 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

#### 8.4.1 Bloqueio do hardware

O equipamento pode ser protegido contra acesso não autorizado através do bloqueio de hardware. No conceito de bloqueio e acesso, o bloqueio de hardware sempre tem prioridade máxima. O equipamento está protegido contra gravação se o símbolo de cadeado aparece no cabeçalho do display de valor medido. Para desbloquear, altere a proteção contra gravação na parte de trás do display para a posição "OFF" (proteção contra gravação de hardware).  $\rightarrow \square 25$ 

### 8.4.2 Bloqueio de software

Ao atribuir uma senha para a função de usuário **Maintenance**, é possível restringir a autorização de acesso e proteger o equipamento de acessos não autorizados.

R Consulte o Assistente de comissionamento → 🗎 34

Os parâmetros também são protegidos de modificações ao fazer o logout da função de usuário **Maintenance** e trocar para a função **Operator**. Entretanto, o símbolo de bloqueio não aparece.

Para desabilitar a proteção contra gravação, o usuário deve fazer login com a função de usuário **Maintenance** através da ferramenta de operação relevante.

[] Conceito de função de usuário → 🗎 27
# 9 Diagnóstico e localização de falhas

### 9.1 Localização de falhas geral

Sempre inicie a detecção e resolução de falhas com as listas de verificação abaixo, se ocorrerem falhas após a inicialização ou durante a operação. As listas de verificação levam você diretamente (através de várias consultas) à causa do problema e às medidas corretivas apropriadas.

Problema	Possível causa	Solução	
Equipamento não está respondendo.	A tensão de alimentação não corresponde à tensão especificada na etiqueta de identificação.	Verifique a tensão no transmissor diretamente usando um voltímetro e corrija.	
	Os cabos de conexão não estão em contato com os terminais.	Garanta o contato elétrico entre o cabo e o terminal.	
	A unidade de componentes eletrônicos está com defeito.	Substitua o equipamento.	
Corrente de saída < 3,6 mA	Linha de sinal não está conectada corretamente.	Verifique a ligação elétrica.	
	A unidade de componentes eletrônicos está com defeito.	Substitua o equipamento.	

#### ¥

#### Verifique o display (opcionalmente em conjunto com o transmissor compacto)

Problema	Possível causa	Solução		
O display está em branco	Nenhuma fonte de alimentação	<ul> <li>Verifique a fonte de alimentação no transmissor compacto, terminais + e</li> <li>Assegure-se de que os detentores do módulo de display estejam corretamente colocados e que o módulo de display esteja conectado corretamente ao transmissor compacto, →          12.     </li> <li>Se possível, teste o módulo de display com outros transmissores compactos adequados, por exemplo, um transmissor compacto da Endress +Hauser.</li> </ul>		
	O módulo de exibição está com falha.	Substitua o módulo.		
	Os componentes eletrônicos do transmissor compacto estão defeituosos.	Substitua o transmissor compacto.		

#### ŧ

Mensagens de erro locais no disp	ay
→ 🗎 39	

#### ¥

#### Mensagens de erro no software de configuração

→ 🗎 39

#### Erros de aplicação sem mensagens de status para conexão de sensor RTD

Problema	Possível causa	Solução	
	Orientação de sensor incorreta.	Instale o sensor corretamente.	
	Calor conduzido pelo sensor.	Observe o comprimento do sensor após instalado.	
	A programação do equipamento está incorreta (número de fios).	Mude a função do equipamento <b>Tipo de conexão</b> .	
Valor medido está incorreto /	Programação do equipamento está incorreta (dimensionamento).	Mude o dimensionamento.	
inapropriado	RTD configurado de modo incorreto.	Altere a função do equipamento <b>Tipo de conexão</b> .	
	Conexão do sensor.	Verifique se o sensor está corretamente conectado.	
	A resistência do cabo do sensor (de 2 fios) não foi compensada.	Compense a resistência do cabo.	
	Deslocamento incorretamente configurado.	Verifique o deslocamento.	
	Sensor defeituoso.	Verifique o sensor.	
Corrente com falha (≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA)	RTD conectado de modo incorreto.	Conecte os cabos conectores corretamente (diagrama do terminal).	
	Programação incorreta do equipamento (por exemplo, número de fios).	Mude a função do equipamento <b>Tipo de conexão</b> .	
	Programação incorreta.	Tipo de sensor incorreto configurado na função <b>Tipo de sensor</b> . Defina o tipo correto de sensor.	

### ŧ

#### Erros de aplicação sem mensagens de status para conexão de sensor TC

Problema	Possível causa	Solução       asor incorreta.     Instale o sensor corretamente.       pelo sensor.     Observe o comprimento do sensor apoinstalado.       equipamento está     Mude o dimensionamento.				
	Orientação de sensor incorreta.	Instale o sensor corretamente.				
	Calor conduzido pelo sensor.	Observe o comprimento do sensor após instalado.				
	Programação do equipamento está incorreta (dimensionamento).	Mude o dimensionamento.				
Valor medido está incorreto / inapropriado	Tipo incorreto de termopar (TC) configurado.	Altere a função do equipamento <b>Tipo de conexão</b> .				
	Definição incorreta da junção de referência.	Defina a junção de referência correta .				
	Interferência através do fio termopar soldado no poço (acoplamento de tensão de interferência).	Use um sensor no qual o fio termopar não esteja soldado.				
	Deslocamento incorretamente configurado.	Verifique o deslocamento.				
Corrente com falha ( $\leq$ 3,6 mA ou $\geq$ 21 mA)	Sensor defeituoso.	Verifique o sensor.				

Problema	Possível causa	Solução		
	Sensor está incorretamente conectado.	Conecte os cabos conectores corretamente (diagrama do terminal).		
	Programação incorreta.	Tipo de sensor incorreto configurado na função <b>Tipo de sensor</b> . Defina o tipo correto de sensor.		

### 9.2 Informações de diagnóstico no display local



A Display em caso de uma advertência

B Display em caso de um alarme

1 Sinal de status no cabeçalho

2 O display alterna entre o valor primário medido e o status - indicado pela letra apropriada (M, C ou S) - mais o número de erros definido.

3 O display alterna entre "- - - - " (sem valor medido válido) e o status - indicado pela letra apropriada (F) - mais o número de erros definido.

# 9.3 Informações de diagnóstico através da interface de comunicação

#### AVISO

Os sinais de status e o comportamento de diagnóstico podem ser configurados manualmente para determinados eventos de diagnóstico. Se ocorrer um evento de diagnóstico, no entanto, não é garantido que os valores medidos sejam válidos para o evento e estejam em conformidade com o processo para os sinais de status S e M e o comportamento de diagnóstico: "Aviso" e "Desativado".

▶ Redefina a atribuição do sinal de status para a configuração de fábrica.

#### Sinais de status

Letra/ símbolo <sup>1</sup> )	Categoria de eventos	Significado
F 😸	Erro de operação	Um erro de operação ocorreu.
C 🖤	Modo de serviço	O equipamento está em modo de serviço (por exemplo durante uma simulação).
SA	Fora da especificação	Atualmente, o equipamento está sendo operado fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante processos de inicialização ou limpeza).

Letra/ símbolo <sup>1</sup>	Categoria de eventos	Significado
M�	Manutenção necessária	A manutenção é necessária.
N -	Não categorizado	

#### 1) De acordo com NAMUR NE107

#### Comportamento de diagnóstico

Alarme	A medição é interrompida. As saídas de sinal adotam o estado de alarme definido. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Aviso	O equipamento continua a medir. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Desativado	O diagnóstico é completamente desativado se o equipamento não estiver gravando o valor medido.

### 9.4 Lista de diagnósticos

Se dois ou mais eventos de diagnóstico ocorrerem simultaneamente, somente a mensagem de diagnóstico com a mais alta prioridade é exibida. As mensagens adicionais pendentes de diagnóstico são exibidas no submenu **Diagnostic list**. O sinal de status determina a prioridade na qual as mensagens de diagnóstico são exibidas. A seguinte ordem de prioridade se aplica: F, C, S, M. Se dois ou mais eventos de diagnóstico com o mesmo sinal de status estiverem ativos simultaneamente, a ordem numérica do número do evento determina a ordem de prioridade na qual os eventos são exibidos, por exemplo: F042 aparece antes de F044 e antes de S044.

### 9.5 Registro de eventos

### 9.6 Visão geral dos eventos de diagnóstico

Cada evento de diagnóstico é atribuído a um determinado nível de evento de fábrica. O usuário pode modificar essa atribuição para certos eventos de diagnóstico.

		Ajuste de parâmetro		Comportamento do equipamento			
Exemplos de configuração	Número de diagnóstico	Sinal de status	Comportament o de diagnóstico da fábrica	Sinal de status (saída através de comunicação)	Saída em corrente	status	Display
1. Configuração padrão	047	S	Aviso	S	Valor medido	Valor medido, INCERTO	S047
2. Configuração manual: sinal de status S alterado para F	047	F	Aviso	F	Valor medido	Valor medido, INCERTO	F047

		Ajuste de par	âmetro	Comportamento do equipamento			
Exemplos de configuração	Número de diagnóstico	Sinal de status	Comportament o de diagnóstico da fábrica	Sinal de status (saída através de comunicação)	Saída em corrente	status	Display
3. Configuração manual: comportamento de diagnóstico   <b>Aviso</b> alterado para <b>Alarme</b>	047	S	Alarme	S	Corrente configurada com falha	Valor medido, BAD	S047
4. Configuração manual: Aviso alterado para Desativado	047	S <sup>1)</sup>	Desativado	_ 2)	Último valor medido válido <sup>3)</sup>	Último valor válido medido, BOM	S047

A configuração não é relevante. Sinal de status não exibido. 1)

2) 3)

A corrente com falha é emitida, se nenhum valor medido válido estiver disponível.

Número de diagnóstic o	Texto curto	Medida corretiva	Sinal de status da fábrica	Customizável	Comporta mento de diagnósti co da fábrica	Customizável 2) Não customizável
		Diagnósticos para o sensor				
041	Sensor interrompido	<ol> <li>Verifique a ligação elétrica.</li> <li>Substitua o sensor.</li> <li>Verifique o tipo de conexão.</li> </ol>	F		Alarme	
042	Sensor corroído	1. Verifique o sensor. 2. Substitua o sensor.	М	$\checkmark$	Aviso	$\checkmark$
043	Curto-circuito	<ol> <li>Verifique a conexão elétrica.</li> <li>Verifique o sensor.</li> <li>Substitua o sensor ou o cabo.</li> </ol>	F		Alarme	
047	Limite do sensor atingido, sensor n	<ol> <li>Verifique o sensor.</li> <li>Verifique as condições de processo.</li> </ol>	S		Aviso	
145	Ponto de referência de compensação	<ol> <li>Verifique a temperatura do terminal.</li> <li>Verifique o ponto de referência externo.</li> </ol>	F	$\checkmark$	Alarme	$\checkmark$
Diagnósticos para componentes eletrônicos						
201	Componentes eletrônicos com falha	<ol> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Substitua os componentes eletrônicos.</li> </ol>	F	X	Alarme	X
221	Sensor de referência com falha	Substitua o equipamento.	М		Alarme	×
		Diagnósticos para configuração				
401	Redefinição de fábrica ativa	Redefinição de fábrica ativa, aguarde.	С	×	Aviso	$\mathbf{X}$
402	A inicialização está ativa	Inicialização ativa, aguarde.	С	×	Aviso	$\mathbf{X}$
410	Transferência de dados falhou	1. Verifique a conexão. 2. Repita a transferência de dados.	F	$\mathbf{X}$	Alarme	X
411	Upload/download ativo	Upload/download ativo, aguarde.	С	X	Aviso	×
435	Linearização incorreta	Verifique a linearização.	F	X	Alarme	×

Número de diagnóstic o	Texto curto	Medida corretiva	Sinal de status da fábrica	Customizável 1) Não customizável	Comporta mento de diagnósti co da fábrica	Customizável 2) Não customizável
485	A simulação da variável do processo está ativa	Desative a simulação.	С	×	Aviso	X
491	Simulação da saída em corrente	Desative a simulação.	С		Aviso	$\checkmark$
495	Simulação de evento de diagnóstico ativa	Desative a simulação.	С		Aviso	$\checkmark$
531	Calibração de fábrica ausente	1. Contate a manutenção. 2. Substitua o equipamento.	F		Alarme	X
537	Configurações	<ol> <li>Verifique as configurações do equipamento</li> <li>Faça o upload e o download das novas configurações.</li> <li>(Em caso de saída de corrente: verifique as configurações da saída analógica.)</li> </ol>	F	X	Alarme	X
582	Diagnósticos do sensor TC desativados	Ative os diagnósticos para medição de termopar	С	X	Aviso	X
		Diagnósticos para o processo		1		
801	Tensão de alimentação muito baixa <sup>3)</sup>	Aumente a fonte de alimentação.	S		Alarme	X
825	Temperatura de operação	<ol> <li>Verifique a temperatura ambiente.</li> <li>Verifique a temperatura do processo.</li> </ol>	S		Aviso	
844	Valor do processo fora da especificação	<ol> <li>Verifique o valor do processo.</li> <li>Verifique a aplicação.</li> <li>Verifique o sensor.</li> <li>Verifique o dimensionamento da saída analógica</li> </ol>	S		Aviso	

1) Pode ser definido para F, C, S, M, N

2) Pode ser definido para "Alarme", "Aviso" e "Desativado"

3) Com este evento de diagnóstico, o equipamento sempre emite um status de alarme "baixo" (corrente de saída ≤ 3.6 mA).

### 9.7 Histórico do firmware

#### Histórico de revisão

A versão firmware (FW) na etiqueta de identificação e nas Instruções de operação indica o lançamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

- XX Alterar para a versão principal. Não é mais compatível. O equipamento e as instruções de operação também mudam.
- YY Mudança nas funções e operação. Compatível. As instruções de operação mudam.
- ZZ Mudanças fixas e internas. Sem mudanças para as Instruções de operação.

Data	Versão do firmware	Alterações	Documentação
11/2018	01.01.zz	Firmware original	BA01927T/09/en/01.18

### 10 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido para o equipamento.

#### Limpeza

Um pano limpo e seco pode ser usado para limpar o equipamento.

### 11 Reparo

### 11.1 Informações gerais

Devido a seu design, o equipamento não pode ser consertado.

### 11.2 Peças de reposição

As peças de reposição atualmente disponíveis para o equipamento podem ser encontradas online em: http://www.products.endress.com/spareparts\_consumables. Mencione sempre o número de série do equipamento ao solicitar peças de reposição!

Тіро	Número de pedido
Padrão - conjunto de fixação do DIN (2 parafusos e molas, 4 anéis de bloqueio do eixo, 1 plugue para a interface do display)	71044061
US - conjunto de fixação do M4 (2 parafusos e 1 plugue para a interface do display)	71044062

### 11.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

- 1. Consulte a página na web para informações: http://www.endress.com/support/return-material
  - Selecione a região.
- 2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

### 11.4 Descarte

### X

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

# 12 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress +Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

Acessórios inclusos no escopo de entrega:

- Versão impressa do Resumo das Instruções de Operação em inglês
- Documentação adicional ATEX: Instruções de segurança ATEX (XA), Desenhos de Controle (CD)
- Material de instalação para transmissor compacto

### 12.1 Acessórios específicos do equipamento

Acessórios para o transmissor compacto
Unidade de display TID10 para o transmissor compacto Endress+Hauser iTEMP TMT8x <sup>1)</sup> ou TMT7x, anexável
Cabo de serviço TID10; cabo de conexão para interface de operação, 40 cm
Invólucro de campo TA30x para transmissor compacto Endress+Hauser
Adaptador para montagem em trilho DIN, grampo de acordo com IEC 60715 (TH35) sem parafusos de fixação
Padrão - Kit de montagem DIN (2 parafusos + molas, 4 discos de segurança e 1 tampa do conector do display)
Parafusos de fixação US - M4 (2 parafusos M4 e 1 tampa do conector do display)
Suporte de montagem em parede de aço inoxidável Suporte de montagem na tubulação de aço inoxidável

1) sem TMT80

### 12.2 Acessórios específicos de comunicação

Acessórios	Descrição
Commubox FXA291	Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) e a porta USB de um computador ou laptop. Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI405C/07
Field Xpert SMT70	Tablet PC universal e de alto desempenho para configuração de equipamentosO tablet PC permite o gerenciamento de ativos móvel da planta em áreasclassificadas e não classificadas. Ele é adequado para a equipe de comissionamentoe de manutenção gerenciar os instrumentos de campos com uma interface decomunicação digital e para registrar o progresso. Este tablet PC é projetado comouma abrangente solução all-in-one. Com uma biblioteca de driver pré-instalada,trata-se de uma ferramenta fácil de usar e sensível ao toque que pode ser usadapara gerenciar os instrumentos de campos por todo o ciclo de vida.Image:Image:Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI01342S/04
Kit de configuração TXU10	Kit de configuração para transmissor programável por PC - Ferramenta de gerenciamento de ativos de fábrica com base no FDT/DTM, FieldCare/DeviceCare, e cabo de interface (conector de 4 pinos) para PC com porta USB.

# 12.3 Acessórios específicos do serviço

Acessórios	Descrição
Applicator	<ul> <li>Software para seleção e dimensionamento de medidores Endress+Hauser:</li> <li>Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor ideal: ex. perda de pressão, precisão ou conexões de processo.</li> <li>Ilustração gráfica dos resultados dos cálculos</li> </ul>
	Administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto.
	OApplicator está disponível: Via internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
Acessórios	Descrição
Configurador	<ul> <li>Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto</li> <li>Dados de configuração por minuto</li> <li>Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medição - informação específica, como faixa de medição ou idioma de operação</li> <li>Verificação automática de critérios de exclusão</li> <li>Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel</li> <li>Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser</li> <li>O Configurador está disponível no site da Endress+Hauser: www.endress.com -&gt; Clique em "Corporativo" -&gt; Selecione seu país -&gt; Clique em "Produtos" -&gt; Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa -&gt; Abra a página do produto -&gt; O botão "Configurad" à direita da imagem do produto abre o Configurador de produto.</li> </ul>
DeviceCare SFE100	Ferramenta de configuração para equipamentos através de protocolos fieldbus e protocolos de assistência técnica da Endress+Hauser. DeviceCare é a ferramenta desenvolvida pela Endress+Hauser para a configuração dos equipamentos Endress+Hauser. Todos os equipamentos inteligentes em uma planta podem ser configurados através de uma conexão ponto a ponto ou ponto a barramento. Os menus fáceis de usar permitem acesso transparente e intuitivo aos equipamentos de campo. Para detalhes, consulte Instruções de operação BA00027S
FieldCare SFE500	Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress +Hauser. É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles. Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00065S
Acessórios	Descrição
W@M	Gerenciamento do ciclo de vida para suas instalações O W@M oferece assistência com uma grande variedade de aplicativos de software para todo o processo: desde o planejamento e aquisição, até a instalação, comissionamento e operação dos medidores. Todas as informações relevantes estão disponíveis para cada medidor durante todo o ciclo de vida, como status do equipamento, documentação específica do equipamento, peças de reposição etc. O aplicativo já contém os dados de seu equipamento Endress+Hauser. A Endress+Hauser também cuida da manutenção e atualização dos registros de dados. OW@M está disponível: através da Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement

# 12.4 Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
RN22	Barreira ativa de um ou dois canais para separação segura de circuitos de sinal padrão de 0/4 a 20 mA com transmissão HART <sup>®</sup> bidirecional. Na opção de duplicador de sinal, o sinal de entrada é transmitido a duas saídas galvanicamente isoladas. O equipamento possui uma entrada em corrente ativa e uma passiva: as saídas podem ser operadas ativamente ou passivamente. O RN22 requer uma fonte de alimentação de 24 V <sub>DC</sub> .
RN42	Barreira ativa de um canal para separação segura de circuitos de sinal padrão de 0/4 a 20 mA com transmissão HART <sup>®</sup> bidirecional. O equipamento possui uma entrada em corrente ativa e uma passiva: as saídas podem ser operadas ativamente ou passivamente. O RN42 pode ser alimentado com uma ampla faixa de tensão de 24 para 230 V <sub>CA/CC</sub> .
RIA15	Display de processo, unidade de display digital alimentado por ciclos para circuitos 4 para 20 mA, montagem em painel, com comunicação HART® opcional. Exibe 4 para 20 mA ou até 4 variáveis de processo HART® Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI01043K
Gerenciador de dados gráficos Memograph M	O gerenciador de dados avançado Memograph M é um sistema flexível e robusto para organização de valores de processo. Cartões de entrada HART® opcionais estão disponíveis, cada um fornecendo quatro entradas (4/8/12/16/20). Eles transmitem valores de processo altamente precisos de equipamentos HART® diretamente conectados, de forma que estejam disponíveis para cálculo e registro de dados. Os valores de processo medidos estão claramente apresentados no display e seguramente registrados, monitorados para valores limite e analisados. Através de protocolos de comunicação comuns, os valores medidos e calculados podem ser muito facilmente comunicados para sistemas de alto nível ou módulos individuais de fábrica podem ser interconectados. Para mais detalhes, consulte "Informações técnicas" TI01180R

# 13 Dados técnicos

### 13.1 Entrada

Variável de medição Temperatura (comportamento de transmissão linear de temperatura), resistência e tensão.

Sensor de temperatura de resistência (RTD) de acordo com o padrão	Designação	α	Limites da faixa de medição	Span mín.
IEC 60751:2008	Pt100 (1) Pt200 (2) Pt500 (3) Pt1000 (4)	0.003851	-200 para +850 °C (-328 para +1562 °F) -200 para +850 °C (-328 para +1562 °F) -200 para +500 °C (-328 para +932 °F) -200 para +250 °C (-328 para +482 °F)	10 K (18 °F)
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	0.003916	–200 para +510 °C (–328 para +950 °F)	10 K (18 °F)
DIN 43760 IPTS-68	Ni100 (6) Ni120 (7)	0.006180	-60 para +250 ℃ (-76 para +482 ℉) -60 para +250 ℃ (-76 para +482 ℉)	10 K (18 °F)
GOST 6651-94	Pt50 (8) Pt100 (9)	0.003910	–185 para +1 100 °C (–301 para +2 012 °F) –200 para +850 °C (–328 para +1562 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003,	Cu50 (10) Cu100 (11)	0.004280	–180 para +200 °C (–292 para +392 °F) –180 para +200 °C (–292 para +392 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-2009	Ni100 (12) Ni120 (13)	0.006170	-60 para +180 ℃ (-76 para +356 ℉) -60 para +180 ℃ (-76 para +356 ℉)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	0.004260	–50 para +200 °C (–58 para +392 °F)	10 K (18 °F)
-	Pt100 (Callendar van Dusen) Polinomial niquelado Polinomial de cobre	-	Os limites da faixa de medição são especificados ao inserir valores limites que dependem dos coeficientes de A a C e RO.	10 K (18 °F)
	<ul> <li>Tipo de conexão: de 2, 3 ou 4 fios, corrente de sensor: ≤ 0.3 mA</li> <li>Com o circuito de 2 fios, é possível fazer a compensação da resistência do fio (0 para 30 Ω)</li> <li>Com a conexão de 3 fios e 4 fios, resistência do fio do sensor até no máx. 50 Ω por fio</li> </ul>			
Transmissor de resistência	Resistência Ω		10 para 400 Ω 10 para 2 000 Ω	10 Ω 10 Ω

Termopares de acordo com o padrão	Designação	Limites da faixa de medição		Span mín.
IEC 60584, Parte 1 ASTM E230-3	Tipo A (W5Re-W20Re) (30) Tipo B (PtRh30-PtRh6) (31) Tipo E (NiCr-CuNi) (34) Tipo J (Fe-CuNi) (35) Tipo K (NiCr-Ni) (36) Tipo N (NiCrSi-NiSi) (37) Tipo R (PtRh13-Pt) (38) Tipo S (PtRh10-Pt) (39) Tipo T (Cu-CuNi) (40)	0 para +2 500 °C (+32 para +4 532 °F) +40 para +1820 °C (+104 para +3 308 °F) -250 para +1000 °C (-482 para +1832 °F) -210 para +1200 °C (-346 para +2 192 °F) -270 para +1372 °C (-454 para +2 501 °F) -270 para +1300 °C (-454 para +2 372 °F) -50 para +1768 °C (-58 para +3 214 °F) -50 para +1768 °C (-58 para +3 214 °F) -200 para +400 °C (-328 para +752 °F)	Faixa de temperatura recomendada: 0 para +2 500 °C (+32 para +4 532 °F) +500 para +1 820 °C (+932 para +3 308 °F) -150 para +1 000 °C (-238 para +1 832 °F) -150 para +1 200 °C (-238 para +2 192 °F) -150 para +1 200 °C (-238 para +2 192 °F) -150 para +1 300 °C (-238 para +2 372 °F) +50 para +1 768 °C (+122 para +3 214 °F) +50 para +1768 °C (+122 para +3 214 °F) -150 para +400 °C (-238 para +752 °F)	50 K (90 °F) 50 K (90 °F)
IEC 60584, Parte 1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Tipo C (W5Re-W26Re) (32)	0 para +2 315 °C (+32 para +4 199 °F)	0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	50 K (90 °F)
ASTM E988-96	Tipo D (W3Re-W25Re) (33)	0 para +2 315 °C (+32 para +4 199 °F)	0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	50 K (90 °F)
DIN 43710	Tipo L (Fe-CuNi) (41) Tipo U (Cu-CuNi) (42)	-200 para +900 °C (-328 para +1652 °F) -200 para +600 °C (-328 para +1112 °F)	-150 para +900 °C (-238 para +1652 °F) -150 para +600 °C (-238 para +1112 °F)	50 K (90 °F)
GOST R8.585-2001	Tipo L (NiCr-CuNi) (43)	-200 para +800 °C (-328 para +1472 °F)	–200 para +800 °C (+328 para +1472 °F)	50 K (90 °F)
Transmissor de tensão (mV)	Transmissor milivolt (mV)	-20 para 100 mV		5 mV

### 13.2 Saída

Sinal de saída	Saída analógica	4 para 20 mA, 20 para 4 mA (pode ser invertida)
	Isolamento galvânico	U = 2 kV AC por 1 minuto (entrada/saída)

Informação de falha

#### Informação de falha de acordo com NAMUR NE43:

Informação de falha é criada se a informação de medição for perdida ou não for válida. Uma lista completa de todos os erros ocorridos no sistema de medição é criada.

Abaixo da faixa	Redução linear de 4.0 para 3.8 mA
Acima da faixa	Aumento linear de 20.0 para 20.5 mA
Falha, por ex., falha no sensor; curto-circuito do sensor	$\leq 3.6$ mA ("Baixo") ou $\geq 21$ mA ("Alto"), pode ser selecionado A configuração de alarme "alto" pode ser definida entre 21.5 mA e 23 mA, proporcionando assim flexibilidade necessária para atender as necessidades de vários sistemas de controle.

Comportamento da linearização/transmissão Temperatura-linear, resistência-linear, tensão-linear

Filtro de rede	50/60 Hz			
Filtro	Filtro digital de 1ª ordem: O para 120 s			
Dados específicos do protocolo	Arquivos de descrição do equipame	ento DTM Informa www.et	ações e arquivos disponíveis em: ndress.com	
Proteção de gravação para os parâmetros do equipamento	<ul> <li>Hardware: proteção contra gravação para transmissor compacto no display opcional usando minisseletora</li> <li>Software: conceito de função de usuário (atribuição de senha)</li> </ul>			
Atraso na ativação	≤ 7 s, até que o primeiro sina Durante o atraso na energiza	al de valor medido válido e ação = I <sub>a</sub> ≤3.8 mA	steja presente na saída de corrente .	
	13.3 Fonte de ali	mentação		
Tensão de alimentação	Valores para áreas não classificadas, protegidas contra polaridade reversa: ■ Transmissor compacto: 10 V ≤ Vcc ≤ 36 V ■ Equipamento de trilho DIN: 11 V ≤ Vcc ≤ 36 V			
	Valores para áreas classificadas, consulte a documentação Ex.			
Consumo de corrente	<ul> <li>3.6 para 23 mA</li> <li>Consumo mínimo de corre</li> <li>Limite de corrente ≤ 23 m.</li> </ul>	nte 3.5 mA A		
Terminal	Opção de terminais de parafuso ou de mola para sensor e cabos da fonte de alimentação:			
	Design do terminal	Versão do cabo	Seção transversal do cabo	
	Terminais de parafuso	Rígido ou flexível	≤ 2.5 mm² (14 AWG)	
	<b>Terminais de mola</b> (versão do cabo, comprimento de	Rígido ou flexível	0.2 para 1.5 mm² (24 para 16 AWG)	
	desencapamento = mín. 10 mm (0.39 in)	Flexível com terminais ilhós com/sem terminais de plástic	0.25 para 1.5 mm <sup>2</sup> o (24 para 16 AWG)	

Terminais ilhós devem ser usados com terminais de mola e ao usar cabos flexíveis com uma seção transversal do cabo de ≤ 0.3 mm<sup>2</sup>. Do contrário, é recomendado não usar terminais ilhós ao conectar cabos flexíveis a terminais push-in.

# 13.4 Características de desempenho

Tempo de resposta	Sensor de temperatura de resistência (RTD) e transmissor de resistência (medição de $\Omega$ ) $\leq 1$ s			
	Termopares (TC) e transmissores de tensão (mV)	≤ 1 s		
	Temperatura de referência	≤ 1 s		
	Ao gravar as respostas das etapas, deve ser levado em consideração que os tempos para a para o ponto de medição de referência interna podem ser adicionados aos tempos especificados quando aplicável.			
Condições de operação de referência	<ul> <li>Temperatura de calibração: +25 °C ±3 K (</li> <li>Fonte de alimentação: 24 V DC</li> <li>Circuito de 4 fios para ajuste de resistênci</li> </ul>	77 °F ±5.4 °F) a		
Erro máximo medido	Em conformidade com DIN EN 60770 e condições de referência especificadas acima. Os dados do erro medido correspondem a $\pm 2 \sigma$ (distribuição gaussiana). Os dados incluem não-linearidades e repetibilidade.			
	MV = valor medido			
	LRV = valor inferior da faixa do sensor em questão			

### Тíрісо

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro típico medido (±)
Sensor de temperatura de resistência (RTD) de acordo com o padrão			Valor na saída de corrente
IEC 60751:2008	Pt100 (1)		0.10 °C (0.18 °F)
IEC 60751:2008	Pt1000 (4)	0 para +200 °C (32 para +392 °F)	0.08 °C (0.14 °F)
GOST 6651-94	Pt100 (9)		0.09 °C (0.16 °F)
Termopares (TC) de acordo com o j	padrão		Valor na saída de corrente
IEC 60584, Parte 1	Tipo K (NiCr-Ni) (36)	0 para +800 °C (32 para +1472 °F)	0.64 °C (1.15 °F)
IEC 60584, Parte 1	Tipo S (PtRh10-Pt) (39)		1.84 °C (3.31 °F)
GOST R8.585-2001	Tipo L (NiCr-CuNi) (43)		2.46 °C (4.43 °F)

#### Erro medido para termorresistências (RTD) e transmissores de resistência

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro medido (±)	
			Máximo <sup>1)</sup>	Com base no valor medido <sup>2)</sup>
IEC 60751:2008	Pt100 (1)	–200 para +850 °C (−328 para +1 562 °F)	≤ 0.33 °C (0.59 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.05 °C (0.09 °F) + 0.006\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Pt200 (2)		≤ 0.37 °C (0.67 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.08 °C (0.14 °F) + 0.011\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Pt500 (3)	−200 para +510 °C (−328 para +950 °F)	≤ 0.23 °C (0.41 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.035 \ ^{\circ}C \ (0.063 \ ^{\circ}F)) + 0.008\% \ ^{\ast} (MV \ ^{-} LRV))^2 + (0.03\% \ ^{\ast} MR)^2)}$
	Pt1000 (4)	−200 para +250 °C (−328 para +482 °F)	≤ 0.15 °C (0.27 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.02 °C (0.04 °F) + 0.007\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro n	nedido (±)
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	−200 para +510 °C (−328 para +950 °F)	≤ 0.23 °C (0.41 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.045 °C (0.08 °F) + 0.006\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
GOST 6651-94	Pt50 (8)	−185 para +1 100 °C (−301 para +2 012 °F)	≤0.43 °C (0.77 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.08 °C (0.14 °F) + 0.008\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Pt100 (9)	−200 para +850 °C (−328 para +1562 °F)	≤ 0.33 °C (0.59 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.045 °C (0.08 °F) + 0.006\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Ni100 (6)			$ME = \pm \sqrt{((0.04 \degree C (0.07 \degree F) - 10.07 \degree F) - 10.07 \degree F)}$
DIN 43760 IPTS-68	Ni120 (7)	- 60 para +250 °C (-76 para +482 °F)	$\leq 0.10$ °C (0.19 °F)	0.004% * (MV - LRV)) <sup>2</sup> + (0.03% * MR) <sup>2</sup> )
OIML R84: 2003 / GOST 6651-2009	Cu50 (10)	−180 para +200 °C (−292 para +392 °F)	≤ 0.15 °C (0.27 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.08 °C (0.14 °F) + 0.006\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Cu100 (11)	–180 para +200 °C (−292 para +392 °F)	≤ 0.13 °C (0.234 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.04 °C (0.07 °F) + 0.003\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Ni100 (12)			$ME = \pm ((0.04 \degree C (0.07 \degree F) - 0.004 \degree C (0.007 \degree F) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree F) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C) - 0.004 \degree C (0.07 \degree C) - 0.004 ° C) - 0.004$
	Ni120 (13)	-60 para +180°C (-76 para +356°F)	≤ 0.08 °C (0.14 °F)	$(0.004\% ^{(MV - LRV)})^{2} + (0.03\% ^{*} MR)^{2})$
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	–50 para +200 °C (–58 para +392 °F)	≤ 0.13 °C (0.234 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.09 °C (0.16 °F) + 0.004\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
Transmissor de resistência	Resistência Ω	10 para 400 Ω	120.7mΩ	$ME = \pm \sqrt{((17 \text{ m}\Omega + 0.0032 \% \text{ m})^2)}$
		10 para 2 000 Ω	623.4mΩ	$ME = \pm \sqrt{(60 \text{ m}\Omega + 0.006 \% * (MV^2 + (0.03\% * MR)^2))}$

1)

Erro máximo medido para a faixa de medição especificada. Desvios do erro máximo medido possível devido ao entorno. 2)

Erro medido para termopares (TC) e transmissores de tensão

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro medido (±)	
			Máximo <sup>1)</sup>	Com base no valor medido <sup>2)</sup>
IEC 60584-1 ASTM E230-3	Tipo A (30)	0 para +2 500 °C (+32 para +4 532 °F)	≤ 1.81 °C (3.26 °F)	$ME = \pm \sqrt{((1.0 °C (1.8 °F) + 0.026\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Tipo B (31)	+500 para +1820 °C (+932 para +3 308 °F)	≤ 2.14 °C (3.85 °F)	$ME = \pm \sqrt{((2.1 °C (3.8 °F) - 0.09\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Tipo C (32)	- 0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	≤ 1.05 °C (1.89 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.75 °C (1.35 °F) + 0.0055\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
ASTM E988-96	Tipo D (33)		≤ 1.25 °C (2.26 °F)	$\begin{split} \text{ME} &= \pm \sqrt{((1.1 ^\circ\text{C}  (1.98 ^\circ\text{F})  -  \\ 0.016\% ^*  (\text{MV}  -  \text{LRV}))^2  +  \\ & (0.03\% ^*  \text{MR})^2) \end{split}$
IEC 60584-1	Tipo E (34)	−150 para +1000 °C (−238 para +1832 °F)	≤ 0.46 °C (0.82 °F)	$\begin{split} \text{ME} &= \pm \sqrt{((0.3 \ ^\circ\text{C} \ (0.54 \ ^\circ\text{F}) \ -} \\ &0.012\% \ ^* \ (\text{MV} \ - \ \text{LRV}))^2 \ + \\ &(0.03\% \ ^* \ \text{MR})^2) \end{split}$
	Tipo J (35)	−150 para +1200 °C (−238 para +2 192 °F)	≤ 0.54 °C (0.98 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.36 °C (0.65 °F) - 0.01\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro m	edido (±)
	Tipo K (36)		≤ 0.64 °C (1.16 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.5 °C (0.9 °F) - 0.01\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Tipo N (37)	–150 para +1300 °C (–238 para +2372 °F)	≤ 0.82 °C (1.48 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.7 \text{ °C} (1.26 \text{ °F}) - 0.025\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Tipo R (38)	+50 para +1 768 °C (+122 para +3 214 °F)	< 1.69 °C (2.02 °E)	$ME = \pm \sqrt{((1.6 \ ^{\circ}C \ (2.88 \ ^{\circ}F) - 0.04\% \ ^{\ast} \ (MV - LRV))^2 + (0.03\% \ ^{\ast} MR)^2)}$
	Tipo S (39)		S 1.00 C (3.03 F)	$ME = \pm \sqrt{((1.60 °C (2.88 °F) - 0.03\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
Tipo T (40)	Tipo T (40)	−150 para +400 °C (−238 para +752 °F)	≤ 0.53 °C (0.95 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.5 °C (0.9 °F) - 0.05\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
DIN 43710	Tipo L (41)	−150 para +900 °C (−238 para +1 652 °F)	≤ 0.5 °C (0.9 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.39 °C (0.7 °F) - 0.016\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
	Tipo U (42)	−150 para +600 °C (−238 para +1 112 °F)	≤ 0.50 °C (0.91 °F)	$ME = \pm \sqrt{((0.45 °C (0.81 °F) - 0.04\% * (MV - LRV))^2 + (0.03\% * MR)^2)}$
GOST R8.585-2001	Tipo L (43)	−200 para +800 °C (−328 para +1472 °F)	≤ 2.32 °C (4.18 °F)	$ME = \pm \sqrt{((2.3 \text{ °C} (4.14 \text{ °F}) - 0.015\% \text{ * (MV - LRV)})^2 + (0.03\% \text{ * MR})^2)}$
Transmissor de tensão (mV)		-20 para +100 mV	37.36 µV	≤ 10.0 <sup>2</sup> 0.03

1) Erro máximo medido para a faixa de medição especificada.

2) Desvios do erro máximo medido possível devido ao entorno.

Erro total medido do transmissor na saída de corrente =  $\sqrt{(\text{erro medido digital}^2 + \text{erro medido D/A}^2)}$ 

Cálculo de amostra com Pt100, faixa de medição 0 para +200 °C (+32 para +392 °F), temperatura ambiente +35 °C (+95 °F), fonte de alimentação 30 V:

Erro medido	0.09 °C (0.16 °F)
Influência da temperatura ambiente	0.08 °C (0.14 °F)
Influência da fonte de alimentação	0.06 °C (0.11 °F)
Valor analógico do erro medido (saída de corrente):	0 13 °C (0 23 °E)
$\sqrt{(\text{erro}^2 \text{ medido} + \text{influência da temperatura}^2 \text{ ambiente + influência da fonte de})}$	0.15 C (0.25 F)
alimentação²)	

Os dados do erro medido correspondem a 2  $\sigma$  (distribuição gaussiana).

Faixa de medição de entrada física dos sensores	
10 para 400 Ω	Cu50, Cu100, polinomial RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 para 2 000 Ω	Pt200, Pt500, Pt1000
–20 para 100 mV	Termopares tipo: A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Ajuste do sensor	Sensor-transmissor correspondente
	Os sensores RTD são um dos elementos de medição de temperatura mais lineares. No entanto, a saída deve ser linearizada. Para melhor significativamente a precisão da medição da temperatura, o equipamento permite o uso de dois métodos:
	<ul> <li>Coeficientes Callendar-Van Dusen (sensor de temperatura de resistência Pt100) A equação Callendar-Van Dusen é descrita como: RT = R0[1+AT+BT<sup>2</sup>+C(T-100)T<sup>3</sup>]</li> </ul>
	Os coeficientes A, B e C são usados para combinar o sensor (platina) e o transmissor para melhor precisão do sistema de medição. Os coeficientes para um sensor padrão são especificados na IEC 751. Se nenhum sensor padrão estiver disponível ou se for necessária uma precisão maior, os coeficientes para cada sensor podem ser determinados especificamente com a ajuda da calibração do sensor.
	<ul> <li>Linearização para sensores de temperatura de resistência (RTD) de níquel/cobre A equação polinomial para níquel/cobre é como segue:</li> <li>R<sub>T</sub> = R<sub>0</sub>(1+AT+BT<sup>2</sup>)</li> </ul>
	Os coeficientes A e B são usados para a linearização dos sensores de temperaturas de resistência (RTD) de níquel ou cobre. Os valores exatos dos coeficientes derivam dos dados de calibração e são específicos para cada sensor. Os coeficientes específicos do sensor são enviados ao transmissor.
	A correspondência do transmissor de sensor usando um dos métodos mencionados acima melhora significativamente a precisão da medição da temperatura de todo o sistema. Isso ocorre porque o transmissor usa dados específicos pertencentes ao sensor conectado para calcular a temperatura medida, ao invés de usar os dados de curva do sensor padronizado.
	Ajuste de 1 ponto (deslocamento)
	Desloca o valor de sensor

Influências de operação Os dados do erro medido correspondem a 2 σ (distribuição gaussiana).

Influência da temperatura ambiente e da fonte de alimentação na operação para termorresistências (RTD) e transmissore	?S
de resistência	

Correção do valor de saída de corrente 4 ou 20 mA.

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança 1 °C (1.8 °F)		F Influ	conte de alimentação: ência (±) por mudança V
		Máxima	Baseado no valor medido	Máxima	Baseado no valor medido
Pt100 (1)		≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.0013% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 °C (0.005 °F)	≤ 0.007 °C (0.013 °F)	0.0007% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 °C (0.005 °F)
Pt200 (2)	IEC 60751:2008	≤ 0.017 °C (0.031 °F)	-	≤ 0.009 °C (0.016 °F)	-
Pt500 (3)	-	≤ 0.008 °C (0.014 °F)	0.0013% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.006 °C (0.011 °F)	≤ 0.004 °C (0.007 °F)	0.0007% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.006 °C (0.011 °F)
Pt1000 (4)		≤ 0.005 °C (0.009 °F)	-	≤ 0.003 °C (0.005 °F)	-
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0.009 °C (0.016 °F)	0.0013% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 °C (0.005 °F)	≤ 0.004 °C (0.007 °F)	0.0007% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 ℃ (0.005 ℉)
Pt50 (8)	GOST 6651-94	≤ 0.017 °C (0.031 °F)	0.017 °C 0.0015% * (MV - LRV) + 0,003%, .031 °F) no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)		0.0007% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)

Ajuste da saída de corrente

iTEMP TMT71

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança 1 °C (1.8 °F)		F Influ	onte de alimentação: ência (±) por mudança V
Pt100 (9)		≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.0013% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 ℃ (0.005 ℉)	≤ 0.007 °C (0.013 °F)	0.0007% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.003 ℃ (0.005 ℉)
Ni100 (6)	DIN 43760	≤ 0.003 °C	-	≤ 0.001 °C	-
Ni120 (7)	IPTS-68	(0.005 °F)	-	(0.002 °F)	-
Cu50 (10)		≤ 0.005 °C (0.009 °F)	-	≤ 0.005 °C (0.009 °F)	-
Cu100 (11)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-2009	≤ 0.004 °C (0.007 °F)	-	≤ 0.004 °C (0.007 °F)	-
Ni100 (12)		≤ 0.003 °C	-	≤ 0.003 °C	-
Ni120 (13)		(0.005 °F)	-	(0.005 °F)	-
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	≤ 0.005 °C (0.009 °F)	-	≤ 0.005 °C (0.009 °F)	-
Transmissor de resistência (Ω)					
10 para 400 Ω		$\leq 4 \text{ m}\Omega$	0.001% * MV + 0,003%, no mínimo 1 mΩ	≤ 2 mΩ	0.0005% * MV + 0,003%, no mínimo 1 mΩ
10 para 2 000 Ω		≤ 20 mΩ	0.001% * MV + 0,003%, no mínimo 10 mΩ	≤ 10 mΩ	0.0005% * MV + 0,003%, no mínimo 5 mΩ

Influência da temperatura ambiente e fonte de alimentação na operação para termopares (TC) e transmissores de tensão

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança 1 °C (1.8 °F)		F Influ	onte de alimentação: ência (±) por mudança V
		Máxima	Baseado no valor medido	Máxima	Baseado no valor medido
Tipo A (30)	IEC 60584-1	≤ 0.07 °C (0.126 °F)	0.003% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)	≤ 0.03 °C (0.054 °F)	0.0012% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.013 °C (0.023 °F)
Tipo B (31)	ASTM E230-3	≤ 0.04 °C (0.072 °F)	-	≤ 0.02 °C (0.036 °F)	-
Tipo C (32)	IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	≤ 0.04 °C (0.072 °F)	0.0021% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)	≤ 0.02 °C (0.036 °F)	0.0012% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.013 °C (0.023 °F)
Tipo D (33)	ASTM E988-96 $\leq 0.04 ^{\circ}$ C $0.0019\% ^{*}$ (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.01 $^{\circ}$ C (0.018 $^{\circ}$ F) $\leq 0.02 ^{\circ}$ C		0.0011% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 ℃ (0.0 ℉)		
Tipo E (34)		≤ 0.02 °C	0.0014% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 °C (0.0 °F)	≤ 0.01 °C (0.018 °F)	0.0008% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 °C (0.0 °F)
Tipo J (35)		(0.036 °F)	0.0014% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 °C (0.0 °F)		0.0008% * MV + 0,003%, no mínimo 0.0 ℃ (0.0 ℉)
Tipo K (36)	IFC 60584-1	≤ 0.02 °C	0.0015% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 °C (0.0 °F)	≤ 0.01 °C	0.0009% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.0 ℃ (0.0 ℉)
Tipo N (37)		(0.036 °F)	0.0014% * (MV - LRV) + 0,003%, no mínimo 0.010 °C (0.018 °F)	(0.018 °F)	0.0008% * MV + 0,003%, no mínimo 0.0 ℃ (0.0 ℉)
Tipo R (38)		≤ 0.03 °C	-	≤ 0.02 °C	-
Tipo S (39)		(0.054 °F)	-	(0.036 °F)	-
Tipo T (40)	-		-	0.0 °C (0.0 °F)	-
Tipo L (41)	DIN 43710	≤ 0.01 °C	-	≤ 0.01 °C (0.018 °F)	-
Tipo U (42)		(0.018 °F)	-	0.0 °C (0.0 °F)	-
Tipo L (43)	GOST R8.585-2001		-	≤ 0.01 °C (0.018 °F)	-

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança 1 °C (1.8 °F)		Fonte de alimentação: Influência (±) por mudança V		
Transmissor de tensão (mV)						
–20 para 100 mV	-	≤ 1,5 µV	0.0015% * MV + 0,003%	≤ 0,8 µV	0.0008% * MV + 0,003%	

MV = valor medido

LRV = valor inferior da faixa do sensor em questão

Erro total medido do transmissor na saída de corrente =  $\sqrt{(\text{erro medido digital}^2 + \text{erro medido D/A}^2)}$ 

Desvio a	longo p	orazo.	termorresistências	(RTD) e	transmissores	de	resistência
	longo p			(112)0		0.0	

Designação	Padrão	Desvio a longo prazo (±) <sup>1)</sup>				
		depois de 1 mês	depois de 6 meses	depois de 1 ano	depois de 3 anos	depois de 5 anos
		Baseado no valor medido	)			
Pt100 (1)		≤ 0.039% * (MV - LRV) + 0,018% ou 0.01 °C (0.02 °F)	≤ 0.061% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.007% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0093% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.03 °C (0.05 °F)	≤ 0.0102% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.03 °C (0.05 °F)
Pt200 (2)		0.05 °C (0.09 °F)	0.05 °C (0.09 °F)	0.09 °C (0.17 °F)	0.12 °C (0.27 °F)	0.13 °C (0.24 °F)
Pt500 (3)	IEC 60751:2008	≤ 0.048% * (MV - LRV)	≤ 0.0075% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.068% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.03 °C (0.06 °F)	≤ 0.011% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.03 °C (0.05 °F)	≤ 0.0124% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.04 °C (0.07 °F)
Pt1000 (4)		0.01 ℃ (0.02 °F)	≤ 0.0077% * (MV - LRV) ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0088% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0114% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.03 °C (0.05 °F)	≤ 0.013% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.03 °C (0.05 °F)
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0.039% * (MV - LRV) + 0,018% ou 0.01 °C (0.02 °F)	≤ 0.0061% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.007% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0093% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.03 °C (0.05 °F)	≤ 0.0102% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.03 °C (0.05 °F)
Pt50 (8)	GOST 6651-94	≤ 0.042% * (MV - LRV) + 0,018% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0068% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.0076% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.04 °C (0.08 °F)	≤ 0.01% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.06 °C (0.11 °F)	≤ 0.011% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.07 °C (0.12 °F)
Pt100 (9)		≤ 0.016% * (MV - LRV) + 0,018% ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.0061% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.007% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.02 °C (0.04 °F)	≤ 0.0093% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.03 °C (0.05 °F)	≤ 0.0102% * (MV - LRV) + 0,038% ou 0.03 °C (0.05 °F)
Ni100 (6)	DIN 43760			0 02 °C (0 04 °E)		
Ni120 (7)	IPTS-68	0.01 C (0.02 F)	0.01 C (0.02 F)	0.02 C (0.04 P)	0.02 C (0.04 F)	0.02 C (0.04 F)
Cu50 (10)		0.02 °C (0.04 °F)	0.03 °C (0.05 °F)	0.04 °C (0.07 °F)	0.05 °C (0.09 °F)	0.05 °C (0.09 °F)
Cu100 (11)	2003 /		0.02 °C (0.04 °F)	0.02 °C (0.04 °F)	0.03 °C (0.05 °F)	0.04 °C (0.07 °F)
Ni100 (12)	GOST 6651-2009	0.01 °C (0.02 °F)	0 01 °C (0 02 °F)	0 02 °C (0 04 °F)	0 02 °C (0 04 °F)	0 02 °C (0 04 °F)
Ni120 (13)			0.01 C (0.02 1)	0.02 0 (0.01 1)	0.02 0 (0.011)	0.02 0 (0.011)
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	0.02 °C (0.04 °F)	0.03 ℃ (0.05 ℉)	0.04 °C (0.07 °F)	0.05 ℃ (0.09 ℉)	0.05 ℃ (0.09 °F)
Transmissor d	e resistência					
10 para 400 Ω		≤ 0.003% * MV + 0,018% ou 4 mΩ	≤ 0.0048% * MV + 0,026% ou 6 mΩ	≤ 0.0055% * MV + 0,03% ou 7 mΩ	≤ 0.0073% * MV + 0,036% ou 10 mΩ	≤ 0.008% * (MV - LRV) + 0,038% ou 11 mΩ
10 para 2 000 Ω		≤ 0.0038% * MV + 0,018% ou 25 mΩ	≤ 0.006% * MV + 0,026% ou 40 mΩ	≤ 0.007% * (MV - LRV) + 0,03% ou 47 mΩ	≤ 0.009% * (MV - LRV) + 0,036% ou 60 mΩ	≤ 0.0067% * (MV - LRV) + 0,038% ou 67 mΩ

1) Qual for maior

Designação	Padrão	Desvio a longo prazo (±) <sup>1)</sup>				
		depois de 1 mês	depois de 6 meses	depois de 1 ano	depois de 3 anos	depois de 5 anos
		Baseado no valor medido				
Tipo A (30)	IEC 60584-1 ASTM	≤ 0.021% * (MV - LRV) + 0,018% ou 0.34 °C (0.61 °F)	≤ 0.037% * (MV - LRV) + 0,026% ou 0.59 °C (1.06 °F)	≤ 0.044% * (MV - LRV) + 0,03% ou 0.70 °C (1.26 °F)	≤ 0.058% * (MV - LRV) + 0,036% ou 0.93 °C (1.67 °F)	≤ 0.063% * (MV - LRV) + 0,038% ou 1.01 °C (1.82 °F)
Tipo B (31)	1230-3	0.80 °C (1.44 °F)	1.40 °C (2.52 °F)	1.66 °C (2.99 °F)	2.19 °C (3.94 °F)	2.39 °C (4.30 °F)
Tipo C (32)	IEC 60584-1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	0.34 °C (0.61 °F)	0.58 °C (1.04 °F)	0.70 °C (1.26 °F)	0.92 °C (1.66 °F)	1.00 °C (1.80 °F)
Tipo D (33)	ASTM E988-96	0.42 °C (0.76 °F)	0.73 °C (1.31 °F)	0.87 °C (1.57 °F)	1.15 °C (2.07 °F)	1.26 °C (2.27 °F)
Tipo E (34)		0.13 °C (0.23 °F)	0.22 °C (0.40 °F)	0.26 °C (0.47 °F)	0.34 °C (0.61 °F)	0.37 °C (0.67 °F)
Tipo J (35)		0.15 °C (0.27 °F)	0.26 °C (0.47 °F)	0.31 °C (0.56 °F)	0.41 °C (0.74 °F)	0.44 °C (0.79 °F)
Тіро К (36)		0.17 °C (0.31 °F)	0.30 °C (0.54 °F)	0.36 °C (0.65 °F)	0.47 °C (0.85 °F)	0.51 °C (0.92 °F)
Tipo N (37)	IEC 60584-1	0.25 °C (0.45 °F)	0.44 °C (0.79 °F)	0.52 °C (0.94 °F)	0.69 °C (1.24 °F)	0.75 °C (1.35 °F)
Tipo R (38)	0.62 °C (1.12 °F)	0.62 °C (1.12 °F)	1 08 °C (1 94 °E)	1.28 °C (2.30 °F)	1.69 °C (3.04 °F)	1 95 °C (2 22 °E)
Tipo S (39)		0.02 C (1.12 P)	1.00 C (1.94 P)	1.29 °C (2.32 °F)	1.70 °C (3.06 °F)	1.05 ( ( ).55 1/)
Tipo T (40)		0.18 °C (0.32 °F)	0.32 °C (0.58 °F)	0.38 °C (0.68 °F)	0.50 °C (0.90 °F)	0.54 °C (0.97 °F)
Tipo L (41)	DIN 43710	0.12 °C (0.22 °F)	0.21 °C (0.38 °F)	0.25 °C (0.45 °F)	0.33 °C (0.59 °F)	0.36 °C (0.65 °F)
Tipo U (42)	DIN 45710	0.18 °C (0.32 °F)	0.31 °C (0.56 °F)	0.37 °C (0.67 °F)	0.49 °C (0.88 °F)	0.53 °C (0.95 °F)
Tipo L (43)	GOST R8.585-2001	0.15 ℃ (0.27 °F)	0.26 ℃ (0.47 °F)	0.31 ℃ (0.56 °F)	0.41 °C (0.74 °F)	0.44 °C (0.79 °F)
Transmissor d	le tensão (mV)		1			
– 20 para 100 mV		≤ 0.012% * MV + 0,018% ou 4 µV	≤ 0.021% * MV + 0,026% ou 7 µV	≤ 0.025% * MV + 0,03% ou 8 µV	≤ 0.033% * MV + 0,036% ou 11 µV	≤ 0.036% * MV + 0,038% ou 12 µV

### Desvio a longo prazo, termopares (TC) e transmissores de tensão

#### 1) Qual for maior

Influência da junção de	Pt100 DIN IEC 60751 Cl. B (junção de referência interna com termopares TC)
referência	Se um Pt100 externo de 2 fios é usado para a medição de junção de referência, o erro medido causado pelo transmissor é de < 0.5 $^{\circ}$ C (0.9 $^{\circ}$ F). O erro medido do elemento do sensor também precisa ser adicionado.

# 13.5 Ambiente

Faixa de temperatura ambiente	−40 para +85 °C (−40 para +185 °F), para áreas classificadas, consulte Documentação Ex
Temperatura de armazenamento	<ul> <li>Transmissor compacto: -50 para +100 °C (-58 para +212 °F)</li> <li>Equipamento de trilho DIN: -40 para +100 °C (-40 para +212 °F)</li> </ul>
Altitude	Até 4000 m (4374.5 pés) acima do nível médio do mar.

Umidade	<ul> <li>Condensação:</li> <li>Transmissor compacto permitido</li> <li>Transmissor de trilho DIN não permitido</li> <li>Umidade máx. relativa: 95% de acordo com IEC 60068-2-30</li> </ul>			
Classe climática	<ul> <li>Transmissor compacto: classe climática C1 de acordo com EN 60654-1</li> <li>Equipamento de trilho DIN: classe climática B2 de acordo com EN 60654-1</li> </ul>			
Grau de proteção	<ul> <li>Transmissor compacto com terminais de parafuso: IP 00, com terminais de mola: IP 30 No estado instalado, depende do cabeçote do terminal ou do invólucro de campo usado</li> <li>Quando instalar no invólucro de campo TA30A, TA30D ou TA30H: IP 66/68 (gabinete NEMA Tipo 4x)</li> <li>Equipamento de trilho DIN: IP 20</li> </ul>			
Resistência a choque e vibração	Resistência à vibração de acordo com DNVGL-CG-0339: 2015 e DIN EN 60068-2-27 • Transmissor compacto: 2 para 100 Hz em 4g (aumento de vibração por estresse) • Equipamento de trilho DIN: 2 para 100 Hz em 0,7g (vibração por estresse geral)			
	Resistência a choque de acordo com KTA 3505 (seção 5.8.4 Teste de choque)			
Compatibilidade	Conformidade CE			
eletromagnética (EMC)	Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todas as especificações relevantes de séries IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade. Todos os testes foram passados com e sem a atual comunicação.			
	Erro máximo medido <1% da faixa de medição.			
	Imunidade contra interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, especificações industriais			
	Emissão de interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, equipamento Classe B			
Categoria de sobretensão	Categoria de sobretensão II			
Grau de contaminação	Grau de poluição: 2			

### 13.6 Construção mecânica

Design, dimensões

Dimensões em mm (pol.)

Transmissor compacto



21 Versão com terminais de parafuso

- A Deslocamento da mola  $L \ge 5 mm$  (não para parafusos de fixação US M4)
- *B* Elementos de montagem para o display de valor medido anexável TID10
- C Interface para display de valor medido conectado ou ferramenta de configuração



22 Versão com terminais push-in. Dimensões são idênticas à versão com terminais de parafuso, com exceção da altura do invólucro.

Versão/equipamento de trilho DIN com fonte de alimentação na parte inferior



#### Invólucro de campo

Todos os invólucros de campo têm uma geometria interna de acordo com DIN EN 50446, forma B (face plana). Prensa-cabo nos diagramas: M20x1,5

Temperaturas ambiente máximas para prensas-cabo			
Тіро	Faixa de temperatura		
Prensa-cabo de poliamida ½" NPT, M20x1,5 (não Ex)	–40 para +100 °C (–40 para 212 °F)		
Prensa-cabo de poliamida M20x1,5 (para áreas à prova de poeira explosiva)	-20 para +95 ℃ (-4 para 203 ℉)		
Prensa-cabo de latão <sup>1</sup> /2" NPT, M20x1,5 (para áreas à prova de poeira explosiva)	-20 para +130 ℃ (-4 para +266 °F)		



TA30A com janela de display na tampa	Especificação
107.5 (4.23) 107.5 (4.23) 10	<ul> <li>Duas entradas para cabo</li> <li>Material: alumínio, revestido com pó de poliéster Vedação: silicone</li> <li>Prensa-cabos de entrada para cabo: 1/2"NPT e M20x1,5</li> <li>Cor do cabeçote: azul, RAL 5012</li> <li>Cor da tampa: cinza RAL 7035</li> <li>Peso: 420 g (14,81 oz)</li> </ul>
A0009821	





TA30D	Especificação
107.5 (4.23) (E:+) 01 (E:+) 01 (E:+) 02 (1.1) 78 (3.1)	<ul> <li>2 entradas para cabo</li> <li>Material: alumínio, revestido com pó de poliéster Vedação: silicone</li> <li>Prensa-cabos de entrada para cabo: 1/2"NPT e M20x1,5</li> <li>Dois transmissores compactos podem ser instalados. Na configuração padrão, um transmissor é instalado no cabeçote do terminal e um borne adicional é instalado diretamente na unidade eletrônica.</li> <li>Cor do cabeçote: azul, RAL 5012</li> <li>Cor da tampa: cinza RAL 7035</li> <li>Peso: 390 g (13,75 oz)</li> </ul>
A0009822	

#### Peso

- Transmissor compacto: aprox. 40 para 50 g (1.4 para 1.8 oz)
- Invólucro de campo: consulte as especificações
- Equipamento de trilho DIN: aprox. 100 g (3.53 oz)

#### Materiais

Todos os materiais usados estão em conformidade com a RoHS.

- Invólucro: policarbonato (PC)
- Terminais:
  - Terminais de parafuso: latão niquelado e folhado a ouro ou contatos estanhados
  - Terminais push-in: latão galvanizado, molas de contato 1.4310, 301 (AISI)
- Composto cerâmico:
  - Transmissor compacto: QSIL 553
  - Invólucro do trilho DIN: Silgel612EH

Invólucro de campo: consulte as especificações

### 13.7 Certificados e aprovações

Identificação CE	O produto atende às especificações das normas europeias harmonizadas. Assim, está em conformidade com as especificações legais das diretrizes EC. O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto.	
Identificação EAC	O produto atende às exigências legais das diretrizes EEU. O fabricante confirma o teste bem-sucedido do produto ao fixar a ele a identificação EAC.	
Aprovação Ex	Informação sobre versões Ex disponíveis atualmente (ATEX, FM, CSA, etc.) podem ser fornecidas pela Central de Vendas E+H sob encomenda. Todos os dados de proteção antiexplosão são fornecidos em documentação separada, disponível mediante solicitaç	
CSA C/US O equipamento atende aos requisitos da "CLASSE 2252 06 - Equipamento de Processo" e "CLASSE 2252 86 - Equipamento de Controle de Processo (certifipadrões dos EUA)"		
Aprovações marítimas	Para os tipos de certificados de aprovação (DNVGL etc.) disponíveis atualmente, entre em contato com o Centro de Vendas para mais informações. Todos os dados relacionados à	

construção naval podem ser encontrados em tipos de certificados de aprovação separados, que podem ser solicitados quando necessários.

Aprovação de rádio

O equipamento tem aprovação de rádio Bluetooth<sup>®</sup> de acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Rádio (RED) e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) 15.247 para EUA.

Europa	
Este equipamento atende às especificações da Diretriz dos Equipamentos de Rádio RED 2014/53/UE:	<ul> <li>IEC/EN 300 328</li> <li>EN 301 489-1</li> <li>EN 301 489-17</li> </ul>

Canada e Estados Onidos	
Inglês: Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC e com a licença Industry Canada - isenção de norma(s) RSS.	Français: Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
<ul> <li>A operação está sujeita às duas condições a seguir:</li> <li>este equipamento pode não causar interferência prejudicial e</li> <li>este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.</li> <li>Alterações ou modificações feitas neste equipamento que não tenham sido expressamente aprovadas pela Endress +Hauser podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento.</li> <li>Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para os equipamentos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência que prejudique a comunicação de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica.</li> <li>Se este equipamento causar interferência que prejudique recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ao ligar e desligar, o usuário pode corrigir a interferência tentando uma ou mais das seguintes medidas:</li> <li>Reoriente ou reposicione a antena receptora.</li> <li>Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.</li> <li>Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.</li> </ul>	L'exploitation est autorisée aux deux conditio suivantes : Iappareil ne doit pas produire de brouillage Iutilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromett le fonctionnement. Les changements ou modifications apportées cet appareil non expressément approuvée pai Endress+Hauser peut annuler l'autorisation d l'utilisateur d'opérer cet appareil. Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies po un environnement non contrôlé. Cet équiper doit être installé et utilisé avec un minimum 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

MTTF

Sem tecnologia wireless Bluetooth<sup>®</sup>: 168 anos

Sem tecnologia wireless Bluetooth<sup>®</sup>: 123 anos

O tempo médio até a falha (MTTF - mean time to failure) denota o tempo estimado teoricamente até que o equipamento falhe durante a operação normal. O termo MTTF é usado para sistemas que não podem ser reparados, ex. transmissores de temperatura.

 Outras normas e diretrizes
 IEC 60529: Graus de proteção dos gabinetes (código IP)
 IEC/EN 61010-1: Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório

Série IEC/EN 61326:

- Compatibilidade eletromagnética (especificações EMC)
- Este equipamento digital Classe B está em conformidade com o Canadian ICES-003 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Etiqueta de conformidade: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### 13.8 Documentação

Documento	Objetivo e conteúdo do documento	
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos no equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e de outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.	
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.	
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.	
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	<b>Referência para seus parâmetros</b> O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.	
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, as Instruções de segurança (XA) são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.	
	relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.	
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.	

Os seguintes tipos de documentos estão disponíveis:

- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  Download
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no Aplicativo de Operações da Endress+Hauser ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: todos os dados sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

# 14 Menu de operações e descrição de parâmetros

As tabelas a seguir listam todos os parâmetros nos menus de operação "Guidance, Diagnostics, Application e System". O número de páginas se refere ao local pode ser encontrada uma descrição do parâmetro.

Dependendo da configuração do parâmetro, nem todos os submenus e parâmetros estão disponíveis em todos os equipamentos. Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição do parâmetro sob "Prerequisite" (Pré-requisito).

Este símbolo 🗐 indica como navegar até o parâmetro usando ferramentas de operação (por ex. FieldCare).

Guidance →	Commissioning $\rightarrow$	Assistente de comissionamento	→ 🗎 34
		Start	

Guidance →	Create documentation <sup>1)</sup>
	Save / restore <sup>1)</sup>
	Comparar <sup>1)</sup>

1) Estes parâmetros aparecem apenas em ferramentas de operação baseadas em FDT/DTM como FieldCare e DeviceCare da Endress+Hauser

Diagnostics $\rightarrow$	Actual diagnostics $\rightarrow$	Actual diagnostics 1	→ 🗎 67
		Tempo em operação	→ 🖺 67
Diagnostics $\rightarrow$	Diagnostic list $\rightarrow$	Actual diagnostics 1, 2, 3	→ 🖺 67
		Actual diag channel 1, 2, 3	→ 🖺 67
		Time stamp 1, 2, 3	→ 🖺 68
Diagnostics $\rightarrow$	Event logbook $\rightarrow$	Previous diagnostics n	→ 🖺 68
		Previous diag n channel	→ 🖺 68
		Time stamp n	→ 🖺 69
Diagnostics $\rightarrow$	Simulation $\rightarrow$	Diagnostic event simulation	→ 🖺 69
		Current output simulation	→ 🖺 69
		Value current output	→ 🖺 69
		Sensor simulation	→ 🖺 70
		Sensor simulation value	→ 🖺 70

Diagnostics $\rightarrow$	Diagnostic settings $\rightarrow$	Properties $\rightarrow$	Alarm delay	→ 🗎 70
			Limit corrosion detection	→ 🖺 71
			Sensor line resistance	→ 🖺 71
			Thermocouple diagnostic	→ 🖺 71
		<b>Diagnostic behavior</b> Sensor, componentes	→ eletrônicos, processo, configuração	→ 🗎 71
		Status signal → Sensor, componentes	eletrônicos, processo, configuração	→ 🗎 72

Diagnostics $\rightarrow$	Min/max values →	Sensor min value	→ 🗎 72
		Sensor max value	→ 🗎 72
		Reset sensor min/max values	→ 🗎 73
		Device temperature min.	→ 🗎 73
		Device temperature max.	→ 🖺 73
		Reset device temp. min/max values	→ 🖺 73

Application $\rightarrow$	Measured values $\rightarrow$	Sensor value	→ 🗎 74
		Sensor raw value	→ 🗎 74
		Output current	→ 🗎 74
		Percent of range	→ 🗎 74
		Device temperature	→ 🗎 74

Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$	Sensor $\rightarrow$	Unit	→ 🗎 75
	Sensor type	→ 🗎 75	
	Connection type	→ 🗎 75	
	2-wire compensation	→ 🖺 76	
	Reference junction	→ 🖺 76	
	RJ preset value	→ 🖺 76	
		Sensor offset	→ 🗎 77

Application $\rightarrow$	Sensor →	Linearization $\rightarrow$	Call./v. Dusen coeff. R0, A, B, C	→ 🗎 77
			Polynomial coeff. R0, A, B	→ 🗎 77
			Sensor lower limit	→ 🗎 78
			Sensor upper limit	→ 🗎 78

Application $\rightarrow$	Current output $\rightarrow$	4mA value	→ 🖺 79
		20mA value	→ 🗎 79
		Failure mode	→ 🗎 79
		Failure current	→ 🗎 79
		Current trimming 4 mA	→ 🗎 80
		Current trimming 20 mA	→ 🗎 81
		Damping	→ 🖺 81

System →	Gestão do equipamento →	Device tag	→ 🖺 81
		Filtro de rede	→ 🖹 82
		Locking status	→ 🖹 82
		Device reset	→ 🗎 82

System →	User management $\rightarrow$	Define password $\rightarrow$	New password	→ 🖺 83
			Confirm new password	→ 🖹 84
			Status password entry	→ 🖹 84

Change user role $\rightarrow$	Password <sup>1)</sup>	→ 🖺 84
	Status password entry	→ 🖺 85
Reset password $\rightarrow$	Reset password	→ 🖺 85
	Status password entry	→ 🖺 85
Change password $\rightarrow$	Old password	→ 🖺 86
	New password	→ 🖺 86
	Confirm new password	→ 🖺 86
	Status password entry	→ 🖺 86
Delete password $\rightarrow$	Delete password	→ 🖺 86

1) A função de usuário 'necessária deve ser selecionada primeiro ao operar o equipamento através do aplicativo SmartBlue.

System →	Bluetooth configuration $\rightarrow$	Bluetooth	→ 🖺 86
		Change Bluetooth password <sup>1)</sup>	→ 🖺 87

#### 1) A função está visível somente no aplicativo SmartBlue

System →	Information $\rightarrow$	Device →	Serial number	→ 🖺 87
			Order code	→ 🖺 88
			Firmware version	→ 🖺 88
			Hardware revision	→ 🖺 88
			Código do pedido estendido (n) <sup>1)</sup>	→ 🖺 88
			Device name	→ 🖺 89
			Manufacturer	→ 🖺 89

#### 1) n = 1, 2, 3

System →	Information $\rightarrow$	Device location $\rightarrow$	Latitude	→ 🖺 89
			Longitude	→ 🖺 89
			Altitude	→ 🖺 89
			Location method	→ 🖺 90
			Location description	→ 🖺 90
			ETIQUETA de unidade de processo	→ 🖺 90

System → Display →	Display →	Display interval	→ 🗎 91
		Format display	→ 🗎 91
		Value 1 display	→ 🗎 92
		Decimal places 1	→ 🗎 92
		Value 2 display	→ 🗎 92
		Decimal places 2	→ 🗎 92
		Value 3 display	→ 🗎 92
		Decimal places 3	→ 🗎 92

# 14.1 Menu: Diagnostics

### 14.1.1 Submenu: Actual diagnostics

Actual diagnostics 1	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics 1
Descrição	Exibe a mensagem de diagnóstico atual. Se duas ou mais mensagens ocorrerem simultaneamente, a mensagem com maior prioridade é exibida no display.
Informações adicionais	Exemplo para formato de exibição: F041-Sensor interrompido
Operating time	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics $\rightarrow$ Operating time
Descrição	Exibe o período de tempo que o equipamento esteve em operação.
Interface do usuário	Horas (h)
	14.1.2 Submenu "Diagnostic list" n = Número de mensagens de diagnósticos (n = 1 a 3)
Diagnósticos reais n	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics n
Descrição	Exibe a mensagem de diagnóstico atual. Se duas ou mais mensagens ocorrerem simultaneamente, a mensagem com maior prioridade é exibida no display.
Informações adicionais	Exemplo para formato de exibição: F041-Sensor interrompido
Actual diag channel n	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics $\rightarrow$ Actual diag channel n
Descrição	Exibe o módulo de função ao qual a mensagem de diagnóstico se refere.

#### Interface do usuário

- DeviceSensor
- Device temperature
- Current output
- Sensor RJ

Time stamp n	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Actual diagnostics $\rightarrow$ Time stamp n
Descrição	Exibe o carimbo de hora da mensagem de diagnóstico em relação ao tempo de operação.
Interface do usuário	Horas (h)

### 14.1.3 Submenu "Event logbook"

n = Número de mensagens de diagnósticos (n = 1 a 10). As últimas 10 mensagens são listadas em ordem cronológica.

#### Previous diagnostics n

Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Event logbook $\rightarrow$ Previous diagnostics n
Descrição	Exibe as mensagens de diagnóstico que ocorreram no passado. As últimas 10 mensagens são listadas em ordem cronológica.
Interface do usuário	Símbolo para comportamento de evento e evento de diagnóstico.
Informações adicionais	Exemplo para formato de exibição: Componentes eletrônicos com falha F201

#### Previous diag n channel

Navegação		Diagnostics $\rightarrow$ Event logbook $\rightarrow$ Previous diag n channel
Descrição	Exibe	o módulo de função ao qual a mensagem de diagnóstico se refere.
Interface do usuário	<ul> <li>Devi</li> <li>Sensi</li> <li>Devi</li> <li>Curri</li> </ul>	ice sor ice temperature rent output

Sensor RJ

Time stamp n	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Event logbook $\rightarrow$ Time stamp n
Descrição	Exibe o carimbo de hora da mensagem de diagnóstico em relação ao tempo de operação.
Interface do usuário	Horas (h)

### 14.1.4 Submenu "Simulation"

Diagnostic event simu	lation
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Diagnostic event simulation
Descrição	Liga e desliga a simulação de diagnóstico.
Seleção	Insira um evento de diagnóstico usando o menu dropdown → 🗎 40. Os sinais de status especificados e os comportamentos de diagnóstico são usados no modo de simulação. Selecione "Off" para sair da simulação. Exemplo: curto-circuito x043
Ajuste de fábrica	Off
Current output simula	tion
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Current output simulation
Descrição	Use esta função para ligar e desligar a simulação da saída em corrente. O sinal de status indica uma mensagem de diagnóstico da categoria "C" ("function check") enquanto a simulação está sendo executada.
Seleção	<ul><li>Off</li><li>On</li></ul>
Ajuste de fábrica	Off
Value current output	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Value current output

**Descrição** Use esta função para inserir um valor de corrente para a simulação. Desta forma, os usuários podem verificar a regulagem correta da saída de corrente e a função correta das unidades descendentes de comutação.

### **Entrada do usuário** 3.58 para 23 mA

Ajuste de fábrica 3.58 mA

Sensor simulation	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Sensor simulation
Descrição	Use essa função para ativar a simulação da variável de processo. O valor de simulação da variável de processo selecionada é definido no parâmetro <b>Sensor simulation value</b> .
Seleção	<ul><li>Off</li><li>On</li></ul>
Ajuste de fábrica	Off

#### Sensor simulation value

Navegação	$\Box  \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Sensor simulation value}$
Descrição	Use esta função para inserir um valor de simulação para a variável do processo. Tanto o processamento do valor medido, quanto a saída do sinal subsequentes usam este valor de simulação. Desta forma, os usuários podem verificar se o medidor foi configurado corretamente.
Entrada do usuário	$-1.0 \cdot 10^{20}$ para $+1.0 \cdot 10^{20}$ °C
Ajuste de fábrica	0.00 °C

### 14.1.5 Submenu "Diagnostic settings"

#### Submenu: Properties

Alarm delay		
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Properties $\rightarrow$ Alarm delay	
Descrição	Use esta função para definir o tempo de retardo durante o qual um sinal de diagnósticos será suprimido antes que seja produzido.	
Entrada do usuário	0 para 5 s	
Ajuste de fábrica	2 s	

Limit corrosion detection	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Properties $\rightarrow$ Limit corrosion detection
Pré-requisito	Um RTD ou TC de 4 fios deve ser selecionado como o tipo do sensor ou tipo de conexão. $\rightarrow \ igoplus 75$
Descrição	Use esta função para inserir o valor limite para a detecção de corrosão. Se este valor for excedido, o equipamento se comportará conforme definido nas configurações de diagnóstico.
Entrada do usuário	5 para 10 000 Ω
Ajuste de fábrica	<ul> <li>50.0 Ω para tipo de conexão RTD de 4 fios</li> <li>5000 Ω para o tipo de conexão TC</li> </ul>

Sensor line resistance	
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Properties $\rightarrow$ Sensor line resistance
Pré-requisito	Um RTD ou TC de 4 fios deve ser selecionado como o tipo do sensor ou tipo de conexão. $\rightarrow \cong 75$
Descrição	Exibe o mais alto valor de resistência medido das linhas do sensor.
Interface do usuário	$-1.0\cdot10^{20}$ para $+1.0\cdot10^{20}\Omega$

	rmocouple diagnost	ic
--	--------------------	----

	Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Properties $\rightarrow$ Thermocouple diagnostic
Use e break	ssa função para desativar as funções de diagnóstico "Sensor corrosion" e "Sensor "durante a medição do termopar.
i	lsso pode ser necessário para conectar simuladores eletrônicos (por exemplo, calibradores) durante a medição de um termopar. A precisão do transmissor não é influenciada pela ativação ou desativação da função de diagnóstico do termopar.
■ On ■ Off	
On	
	Use e break • On • Off On

Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Diagnostic behavior			
Descrição	Cada evento de diagnóstico é especificado a um determinado comportamento de diagnóstico. O usuário pode alterar essa atribuição para determinados eventos de diagnóstico. $\rightarrow \cong 40$			
Seleção	<ul><li>Alarm</li><li>Warning</li><li>Disabled</li></ul>			
Ajuste de fábrica	Consulte a lista de eventos de diagnósticos → 🗎 41			
Status signal				
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Diagnostic settings $\rightarrow$ Status signal			
Descrição	Cada evento de diagnóstico é especificado com um determinado sinal de status de fábrica <sup>1)</sup> . O usuário pode alterar essa atribuição para determinados eventos de diagnóstico. $\rightarrow \cong 40$			
1) Informações digitais disponívei	1) Informações digitais disponíveis através de comunicação HART®			
Seleção	<ul> <li>Failure (F)</li> <li>Function check (C)</li> <li>Out of specification (S)</li> <li>Maintenance required (M)</li> <li>Sem efeito (N)</li> </ul>			
Ajuste de fábrica	Consulte a lista de eventos de diagnósticos → 🗎 40			

### 14.1.6 Submenu "Min/max values"

Sensor min value			
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Min/max values $\rightarrow$ Sensor min value		
Descrição	Exibe a temperatura mínima medida no passado na entrada do sensor (indicador mínimo).		
Sensor max value			
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Min/max values $\rightarrow$ Sensor max value		
Descrição	Exibe a temperatura máxima medida no passado na entrada do sensor (indicador máximo).		
Reset sensor min/max values			
-----------------------------	--	--	--
Navegação	□ Diagnostics $\rightarrow$ Min/max values $\rightarrow$ Reset sensor min/max values		
Descrição	Redefine os valores mín./máx. do sensor para seus valores padrão.		
Entrada do usuário	Clicar no botão <b>Reset sensor min/max values</b> ativa a função reinicialização. Como resultado dessa ação, os valores mín./máx. do sensor exibem apenas os valores temporários redefinidos.		

Device temperature min.		
Navegação		Diagnostics $\rightarrow$ Min/max values $\rightarrow$ Device temperature min.
Descrição	Exibe mínim	a temperatura mínima medida dos componentes eletrônicos no passado (indicador 10).

Device temperature max.		
Navegação		Diagnósticos → Valores mín./máx. → Temperatura máx. do equipamento.
Descrição	Exibe máxin	a temperatura máxima medida dos componentes eletrônicos no passado (indicador no).

<b>Reset device</b>	temp.	min/	'max	values
	r			

Navegação		Diagnostics $\rightarrow$ Min/max values $\rightarrow$ Reset device temp. min/max values
Descrição	Redef compo	ine os indicadores de pico para as temperaturas máxima e mínima medidas dos onentes eletrônicos.
Entrada do usuário	Clicar Como exiber	no botão <b>Reset device temperature min/max values</b> ativa a função reinicialização. resultado dessa ação, os valores mín./máx. para a temperatura do equipamento n apenas os valores temporários redefinidos.

# 14.2 Menu: Application

## 14.2.1 Submenu: Measured values

Sensor value	
Navegação	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Sensor value}$
Descrição	Exibe o valor atual medido na entrada do sensor.
Sensor raw value	
Navegação	□ Application $\rightarrow$ Measured values $\rightarrow$ Sensor raw value
Descrição	Exibe o valor de mV/Ohm não linearizado na entrada específica do sensor.
Saída em corrente	
Navegação	$ \square  \text{Application} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Output current} $
Descrição	Exibe a corrente de saída calculada em mA.
Percent of range	
Navegação	$ \square Application \rightarrow Measured values \rightarrow Percent of range $
Descrição	Exibe o valor medido em porcentagem do span
Device temperature	
Navegação	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Device temperature}$
Descrição	Exibe a temperatura atual dos componentes eletrônicos.

Unit	
Navegação	$\Box  \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Unit}$
Descrição	Use esta função para selecionar a unidade de engenharia para todos os valores medidos.
Seleção	<ul> <li>°C</li> <li>°F</li> <li>K</li> <li>Ω</li> <li>mV</li> </ul>
Ajuste de fábrica	°C
Informações adicionais	Observação: se outra unidade foi selecionada em vez do ajuste de fábrica (°C), todos os valores de temperatura definidos serão convertidos para corresponder à unidade de temperatura configurada. Exemplo: 150 °C é ajustado como o valor da faixa superior. Após a seleção de °F como unidade de engenharia, o novo valor de intervalo superior (convertido) = 302 °F.

#### 14.2.2 Submenu: sensor

Tipo de sensor	
Navegação	$\Box  \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor type}$
Descrição	Use esta função para selecionar o tipo de sensor para a entrada do sensor. Observe o esquema de ligação elétrica quando conectar os sensores. → 🗎 19
Seleção	Uma lista de todos os tipos de sensores possíveis é fornecida na seção "Dados técnicos".→ 🗎 47
Ajuste de fábrica	Pt100 IEC751

Connection type	
Navegação	$\Box \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Connection type}$
Pré-requisito	Um sensor RTD ou um transmissor de resistência deve ser especificado como o tipo de sensor.
Descrição	Use esta função para selecionar o tipo de conexão para o sensor.
Seleção	2 fios, 3 fios , 4 fios
Ajuste de fábrica	4 fios

## 2-wire compensation

Navegação	Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ 2-wire compensation
Pré-requisito	Um sensor RTD ou um transmissor de resistência com um tipo de conexão de <b>2 fios</b> deve ser especificado como o tipo de sensor.
Descrição	Use esta função para especificar o valor de resistência para compensação de dois fios em RTDs.
Entrada do usuário	0 a 30 Ω
Ajuste de fábrica	0 Ω

Reference junction	
Navegação	$ Application \rightarrow Sensor \rightarrow Reference junction $
Pré-requisito	Um sensor termopar (TC) deve ser selecionado como o tipo de sensor.
Descrição	Use esta função para selecionar a medição de junção de referência para compensação da temperatura de termopares (TC).
	Se <b>um valor predefinido</b> for selecionado, o valor de compensação será especificado através do parâmetro <b>valor predefinido RJ</b> .
Seleção	<ul> <li>Internal measurement: a temperatura de junção de referência interna é usada.</li> <li>Fixed value: um valor fixo é usado.</li> </ul>
	<ul> <li>Measured value of external sensor: O valor medido de um sensor de 2 fios RTD Pt100 conectado aos terminais 1 e 3 é usado.</li> </ul>
Ajuste de fábrica	Internal measurement

RJ preset value	
Navegação	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{RJ preset value}$
Pré-requisito	O parâmetro <b>Preset value</b> deve ser configurado se a opção <b>Reference junction</b> for selecionada.
Descrição	Use esta função para definir o valor predefinido para a compensação de temperatura.
Entrada do usuário	-58 para +360
Ajuste de fábrica	0,00

Sensor offset	
Navegação	$\Box \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor offset}$
Descrição	Use esta função para configurar a correção do ponto zero (deslocamento) do valor medido do sensor. O valor indicado é somado ao valor medido.
Entrada do usuário	-18.0 para +18.0
Ajuste de fábrica	0,0

## 14.2.3 Submenu: Linearization

Call./v. Dusen coef. R0	
Navegação	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Linearization} \rightarrow \text{Call./v. Dusen coeff. RO}$
Pré-requisito	A opção platina RTD (Callendar/Van Dusen) é ativada no parâmetro <b>Sensor type</b> .
Descrição	Use esta função para configurar o valor RO somente para linearização com o polinomial Callendar/Van Dusen.
Entrada do usuário	10 para 2 000 Ω
Ajuste de fábrica	100,000 Ω

#### Call./v. Dusen coef. A, B e C (parâmetro)

Navegação	□ Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Linearization $\rightarrow$ Call./v. Dusen coeff. A, B and C
Pré-requisito	A opção platina RTD (Callendar/Van Dusen) é ativada no parâmetro <b>Sensor type</b> .
Descrição	Use esta função para selecionar os coeficientes para linearização de sensor com base no método Callendar/Van Dusen.
Entrada do usuário	<ul> <li>A: 3,0e-003 a 4,0e-003</li> <li>B: -2,0e-006 a 2,0e-006</li> <li>C: -1,0e-009 a 1,0e-009</li> </ul>
Ajuste de fábrica	<ul> <li>A: 3,90830e-003</li> <li>B: -5,77500e-007</li> <li>C: -4,18300e-012</li> </ul>

#### Polynomial coeff. R0

Navegação	
Pré-requisito	As opções poliníquel RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro <b>Sensor type</b> .
Descrição	Use esta função para configurar o valor RO somente para linearização dos sensores de níquel/cobre.
Entrada do usuário	10 para 2 000 Ω
Ajuste de fábrica	100.00 Ω

#### Polynomial coeff. A, B

Navegação	□ Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Linearization $\rightarrow$ Polynomial coeff. Polynomial coeff. A, B
Pré-requisito	As opções poliníquel RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro <b>Sensor type</b> .
Descrição	Use esta função para configurar os coeficientes para linearização do sensor de termômetros de resistência de níquel/cobre.
Entrada do usuário	<ul> <li>Coeficiente polinomial A: 4,0e-003 a 6,0e-003</li> <li>Coeficiente polinomial B: -2,0e-005 a 2,0e-005</li> </ul>
Ajuste de fábrica	Coef. polinomial $A = 5,49630e-003$
	Coef. polinomial $B = 6,75560e-006$

Sensor lower limit	
Navegação	□ Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Linearization $\rightarrow$ Sensor lower limit
Pré-requisito	As opções platina RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro <b>Tipo de sensor</b> .
Descrição	Use esta função para configurar o limite de cálculo inferior para a linearização de sensor especial.
Entrada do usuário	Depende do <b>tipo de sensor</b> selecionado.
Ajuste de fábrica	Depende do <b>tipo de sensor</b> selecionado.

Limite superior de sensor

Navegação

Application  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Linearization  $\rightarrow$  Sensor upper limit

Pré-requisito	As opções platina RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro <b>Tipo de sensor</b> .
Descrição	Use esta função para configurar o limite superior de cálculo para a linearização especial de sensor.
Entrada do usuário	Depende do <b>tipo de sensor</b> selecionado.
Ajuste de fábrica	Depende do <b>tipo de sensor</b> selecionado.

# 14.2.4 Submenu: Current output

4mA value	
Navegação	□ Application $\rightarrow$ Current output $\rightarrow$ 4mA value
Descrição	Use esta função para atribuir um valor medido para a corrente de 4 mA.
Ajuste de fábrica	0 °C
20mA value	
Navegação	□ Application $\rightarrow$ Current output $\rightarrow$ 20mA value
Descrição	Use esta função para atribuir um valor medido para a corrente de 20 mA.
Ajuste de fábrica	100 °C
Failure mode	
Navegação	
Descrição	Use esta função para selecionar o sinal no nível de alarme da saída de corrente em casos de erro.
Seleção	<ul><li>High alarm</li><li>Low alarm</li></ul>
Ajuste de fábrica	Low alarm
Failure current	
Navegação	$ \qquad \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Current output} \rightarrow \text{Failure current} $

Pré-requisito	A opção <b>alto alarme</b> é ativada no parâmetro "Modo de falha".
Descrição	Use esta função para selecionar o valor que a saída de corrente adota em uma condição de alarme.

Entrada do usuário 21.5 para 23 mA

Ajuste de fábrica 22.5 mA

#### Ajuste da saída analógica (adequação corrente de 4 e 20 mA)

Adequação corrente é usada para compensar a saída analógica (conversão D/A). Aqui, a corrente de saída do transmissor pode ser adaptada de tal forma que se adeque ao valor esperado no sistema de nível mais elevado.

Procedimento

1. Inicie	
$\checkmark$	
2. Instale um amperímetro preciso (mais preciso do que um transmissor) no ciclo de corrente.	
$\checkmark$	
3. Ligue a simulação de saída de corrente e selecione o valor de simulação para 4 mA.	
$\checkmark$	
4. Meça a corrente de ciclo com o amperímetro e anote o valor.	
$\checkmark$	
5. Selecione o valor de simulação para 20 mA.	
$\checkmark$	
6. Meça a corrente de ciclo com o amperímetro e anote o valor.	
$\checkmark$	
7. Insira os valores de corrente determinados como valores de ajuste nos parâmetros <b>Adequação de corrente 4</b> <b>mA / 20 mA</b>	
$\checkmark$	
8. Desative a simulação	
↓	
9. Finalize	

Current trimming 4 mA	
Navegação	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Current output} \rightarrow \text{Current trimming 4 mA}$
Descrição	Use esta função para definir o valor de correção para a saída de corrente no início da faixa de medição a 4 mA.
Entrada do usuário	3.85 para 4.15 mA
Ajuste de fábrica	4 mA
Informações adicionais	A adequação afeta somente os valores de ciclo de corrente a partir de 3.8 para 20.5 mA. O modo de falha com valores de corrente <b>Low Alarm</b> e <b>High Alarm</b> não são sujeitos à adequação.

#### 

Damping	
× ~	
Navegaçao	$ \qquad \qquad$
Descrição	Use esta função para configurar a constante de tempo para o amortecimento de saída da corrente.
Entrada do usuário	0 para 120 s
Ajuste de fábrica	0 s
Informações adicionais	A saída de corrente reage a flutuações no valor medido com um atraso exponencial. A constante de tempo deste atraso é definida por este parâmetro. Se for inserida uma constante de tempo baixa, a saída de corrente reagirá rapidamente ao valor medido. Por outro lado, a resposta da saída de corrente será atrasada significativamente se for inserida uma constante de tempo alta.

## 14.3 Menu: System

#### 14.3.1 Submenu: Device management

Device tag		
Navegação		System $\rightarrow$ Device management $\rightarrow$ Device tag
Descrição	Use esta função para inserir um nome exclusivo para o ponto de medição para que possa ser rapidamente identificado dentro da planta.	

Entrada do usuário	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	
Ajuste de fábrica	Depende da raiz do produto e do número de série EH_TMT71_número de série (TMT71)	
Filtro de rede		
Navegação	$\Box$ Sistema → Gerenciamento do equipamento → Filtro de rede	
Descrição	Use esta função para selecionar o filtro de rede para a conversão A/D.	
Seleção	<ul> <li>50 Hz</li> <li>60 Hz</li> </ul>	
Ajuste de fábrica	50 Hz	
Locking status		
Navegação	$ \qquad \qquad$	
Descrição	Exibe o status de bloqueio do equipamento. Quando a proteção contra gravação está ativada, o acesso à gravação dos parâmetros é desabilitado.	
Interface do usuário	Caixa de seleção ativada ou desativada: bloqueada pelo hardware	
Device reset		
Navegação	$ \qquad \qquad$	
Descrição	Use esta função para redefinir a configuração do equipamento - totalmente ou em parte - para um estado definido.	
Seleção	<ul> <li>Inativo Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.</li> <li>To factory defaults Todos os parâmetros são redefinidos para o ajuste de fábrica.</li> <li>To delivery settings Todos os parâmetros são redefinidos para a configuração de pedido. A configuração do pedido pode diferir do ajuste de fábrica se os valores dos parâmetros específicos do cliente foram definidos foi encomendado.</li> <li>Restart device O equipamento é reiniciado, mas sua configuração permanece inalterada.</li> </ul>	
Ajuste de fábrica	Inativo	

Define password → Maintenance	New password
	Confirm new password
	Status password entry
Change user role → Operator	Password <sup>1)</sup>
	Status password entry
Reset password → Operator	Reset password
	Status password entry
Change password → Maintenance	Old password
	New password
	Confirm new password
	Status password entry
Delete password → Maintenance	Delete password

#### 14.3.2 Submenu de gerenciamento de usuário

1) A função de usuário deve ser selecionada primeiro ao operar o equipamento através do aplicativo SmartBlue.

A navegação no submenu é suportada pelos seguintes elementos de operação:

- Back
- Retorne à página anterior
- Cancel Se Cancel for selecionado, o status antes de o submenu ser iniciado será restaurado

Define password	
Navegação	□ System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Define password
Descrição	Use esta função para iniciar a definição da senha
Entrada do usuário	Ative o botão
Nova senha	

Navegação		System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Define password $\rightarrow$ New password
Descrição	Use es obter a	ta função para inserir uma senha para a função de usuário <b>Maintenance</b> a fim de acesso às funções relevantes.

Informações adicionais	Se o ajuste de fábrica não for alterado, o equipamento é definido para a função de usuário <b>Maintenance</b> . Isso significa que os dados de configuração do equipamento não são protegidos contra gravação e podem ser editados a qualquer momento. Depois que a senha for definida, os equipamentos podem ser alternados para a função de usuário <b>Maintenance</b> , se a senha correta for inserida no parâmetro <b>Password</b> . Uma nova senha se torna válida depois de ter sido verificada após ser inserida no parâmetro <b>Confirmar nova senha</b> .	
	A senha deve conter no mínimo de 4 e no máximo 16 caracteres e pode conter letras e números. Espaços iniciais e finais não usados como parte da senha. Se você perder sua senha, entre em contato com seu Centro de Vendas da Endress+Hauser.	
Entrada do usuário	(digite a senha)	
Confirm new password		

Navegação	□ System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Define password $\rightarrow$ Confirm new password
Descrição	Use esta função para confirmar a nova senha que foi definida.
Informações adicionais	Uma nova senha se torna válida depois de ter sido verificada após ser inserida no parâmetro <b>Confirmar nova senha</b> . A senha deve conter no mínimo de 4 e no máximo 16 caracteres e pode conter letras e números. Se você perder sua senha, entre em contato com seu Centro de Vendas da Endress+Hauser.
Entrada do usuário	(digite a senha)

#### Status password entry

Navegação	□ System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Define password $\rightarrow$ Status password entry	
Descrição	Exibe o status de verificação da senha.	
2	Senha aceita	
	<ul> <li>Senha incorreta</li> </ul>	
	Regras de senha violadas	
	<ul> <li>Permissão negada</li> </ul>	
	<ul> <li>Seguência de entrada incorreta</li> </ul>	
	<ul> <li>Função de usuário inválida</li> </ul>	

- Confirme incompatibilidade de PW
- Senha redefinida aceita

# Enter password Navegação ⊆ System → User management → Enter password

A função de usuário **Operador** está ativa e uma senha foi definida.

Pré-requisito

Descrição	Use esta função para inserir uma senha para a função de usuário selecionada a fim de obter acesso às funções relevantes dessa função.		
Entrada do usuário	Digite a senha definida.		
Status password entry			
Navegação	System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Enter password $\rightarrow$ Status password entry		
Descrição	→ 🖺 84		
Reset password			
Navegação	System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Reset password		
Pré-requisito	A função de usuário <b>Operador</b> está ativa e uma senha já foi definida.		
Descrição	<ul> <li>Use esta função para inserir o código de redefinição para redefinir a senha atual.</li> <li>CUIDADO</li> <li>Senha atual perdida.</li> <li>Use o código de redefinição somente se você tiver perdido a senha atual. Entre em contato com o Centro de Vendas da Endress+Hauser.</li> </ul>		
Entrada do usuário Status password entry	Ative a caixa de texto e insira o código de redefinição.		
Navegação	□ System → User management → Reset password → Status password entry		
Descrição	→ 🗎 84		
Logout			
Navegação	$ \qquad \qquad$		
Pré-requisito	A função de usuário <b>Maintenance</b> deve estar ativa.		
Descrição	A função de usuário <b>Maintenance</b> é encerrada e o sistema alterna para a função de usuário <b>Operador</b> .		
Entrada do usuário	Ative o botão.		

#### Change password

Navegação	System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Change password	
Pré-requisito	A função de usuário <b>Maintenance</b> deve estar ativa.	
Descrição	<ul> <li>Senha antiga: Use esta função para inserir a senha atual para poder fazer alterações na senha existente.</li> <li>New password: → ≅ 83</li> <li>Confirm new password: → ≅ 83</li> </ul>	
Entrada do usuário	<ul> <li> (digite a senha antiga)</li> <li> (digite a nova senha)</li> <li> (confirme a nova senha)</li> </ul>	
Status password entry		
Navegação	□ System → User management → Change password → Status password entry	
Descrição	→ 🗎 84	
Delete password		
Navegação	System $\rightarrow$ User management $\rightarrow$ Delete password	
Pré-requisito	A função de usuário <b>Maintenance</b> deve estar ativa.	
Descrição	A senha atualmente válida é excluída. O botão <b>Definir senha</b> aparece.	

Entrada do usuário Ative o botão Excluir senha.

## 14.3.3 Submenu de configuração do Bluetooth

Bluetooth	
Navegação	System $\rightarrow$ Bluetooth configuration $\rightarrow$ Bluetooth

Descrição	Use esta função para ativar ou desativar a função Bluetooth.
	<ul> <li>Desl.: A interface Bluetooth é desativada imediatamente.</li> <li>Lig.: A interface Bluetooth é ativada e uma conexão ao equipamento pode ser estabelecida.</li> </ul>
	A comunicação Bluetooth só é possível se o CDI e a interface de exibição não forem usados.
Seleção	<ul><li>Off</li><li>On</li></ul>
Ajuste de fábrica	On

Change Bluetooth password <sup>1)</sup>		
---	--	--

1) A função está visível somente no aplicativo SmartBlue

Navegação	System $\rightarrow$ Bluetooth configuration $\rightarrow$ Change Bluetooth password
Descrição	Use esta função para alterar a senha do Bluetooth. Esta função só é visível no aplicativo SmartBlue.
Pré-requisito	A interface Bluetooth é ativada (LIGADA) e uma conexão ao equipamento é estabelecida.
Entrada do usuário	Inserir: • Nome do usuário • Senha atual • New password • Confirm new password Pressione OK para confirmar sua entrada.

# 14.3.4 Submenu Informações

#### Submenu Equipamento

Serial number	
Navegação	□ System $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Device $\rightarrow$ Serial number
Descrição	Exibe o número de série do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.
	<ul> <li>Utilizações do número de série</li> <li>Rápida identificação do medidor, quando contatar a Endress+Hauser, por exemplo.</li> <li>Para obter informações específicas sobre o medidor usando o Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer</li> </ul>
Interface do usuário	Máx. grupo de caracteres de 11 dígitos que compreende letras e números.

Order code	
Navegação	$ \qquad \qquad$
Descrição	Exibe o código de pedido do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação. O código de pedido é criado a partir do código de pedido estendido, que define todos os recursos do equipamento da estrutura do produto. Caso contrário, os recursos do equipamento não podem ser lidos diretamente no código do pedido.
	<ul> <li>Usos do código de pedido</li> <li>Para pedir um equipamento sobressalente idêntico.</li> <li>Para identificar de modo rápido e fácil, quando contatar a Endress+Hauser, por exemplo.</li> </ul>
Firmware version	
Navegação	System $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Device $\rightarrow$ Firmware version
Descrição	Exibe a versão do firmware do equipamento que está instalado.

Interface do usuário Máximo de caracteres com 6 dígitos no formato xx.yy.zz

Hardware revision		
Navegação		Sistema $\rightarrow$ Informações $\rightarrow$ Equipamento $\rightarrow$ Revisão de hardware
Descrição	Exibe	a revisão de hardware do equipamento.

#### Extended order code (n)

	n = Número de peças do código do pedido estendido (n = 1 a 3)
Navegação	$ \qquad \qquad$
Descrição	Exibe a primeira, segunda e/ou terceira parte do código do pedido estendido. Por conta de restrições de comprimento, o código de pedido estendido é dividido em um máximo de 3 parâmetros. O código de pedido estendido indica a versão de todos os recursos da estrutura do produto para tal equipamento, identificando-o assim de modo singular. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.
	<ul> <li>Usos do código de pedido estendido</li> <li>Para pedir um equipamento sobressalente idêntico.</li> <li>Para verificar os recursos do equipamento solicitado usando a nota de entrega.</li> </ul>

Device name	
Navegação	System $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Device $\rightarrow$ Device name
Descrição	Exibe o nome do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.
Manufacturer	
Navegação	$ \qquad \qquad$
Descrição	Exibe o nome do fabricante.
	Submenu de localização do equipamento
Latitude	
Navegação	$ \Box System \rightarrow Information \rightarrow Device \ location \rightarrow Latitude $
Descrição	Use esta função para inserir as coordenadas de latitude que descrevem a localização do equipamento.
Entrada do usuário	-90.000 para +90.000 °
Ajuste de fábrica	0
Longitude	
Navegação	$ \Box System \rightarrow Information \rightarrow Device \ location \rightarrow Longitude $
Descrição	Use esta função para inserir as coordenadas de longitude que descrevem a localização do equipamento.
Entrada do usuário	-180.000 para +180.000 °
Ajuste de fábrica	0
Altitude	
Navegação	□ System → Information → Device location → Altitude

Descrição	Use esta função para inserir os dados de altitude que descrevem a localização do equipamento.
Entrada do usuário	$-1.0 \cdot 10^{+20}$ para $+1.0 \cdot 10^{+20}$ m
Ajuste de fábrica	0 m
Location method	
Navegação	$ \exists System \rightarrow Information \rightarrow Device location \rightarrow Location method $
Descrição	Use esta função para selecionar o formato de dados para especificar a localização geográfica. Os códigos para especificar a localização são baseados na Norma NMEA 0183 da National Marine Electronics Association (NMEA) dos EUA.
Seleção	<ul> <li>Sem correção</li> <li>Correção de GPS ou Standard Positioning Service (SPS) (Serviço de Posicionamento Padrão)</li> <li>Correção de diferencial do PGS</li> <li>Serviço de Posicionamento Preciso (Precise positioning service - PPS)</li> <li>Solução Fixa de Cinética em Tempo Real (Real Time Kinetic - RTK)</li> <li>Solução de Flutuação Cinética em Tempo Real (Real Time Kinetic - RTK)</li> <li>Estimativa estimada</li> <li>Modo de entrada manual</li> <li>Modo de simulação</li> </ul>
Ajuste de fábrica	Modo de entrada manual

System $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Device location $\rightarrow$ Location description
Use esta função para inserir uma descrição da localização de tal forma que o equipamento possa ser localizado na planta.
Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)
32 x "?"

Process	unit	tag
---------	------	-----

Navegação	System $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Device location $\rightarrow$ Process unit tag
Descrição	Use esta função para entrar na unidade de processo na qual o equipamento está instalado.
Entrada do usuário	Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)

Ajuste de fábrica 32 x "?"

# 14.3.5 Submenu Display

Display interval	
Navegação	$\Box \qquad System \rightarrow Display \rightarrow Display interval$
Descrição	Defina a duração da exibição dos valores medidos no display local se eles forem exibidos alternadamente. Esse tipo de mudança é gerado apenas automaticamente, se vários valores medidos forem especificados.
	<ul> <li>Os parâmetros Value 1 display - Value 3 display são usados para especificar quais os valores medidos são mostrados no display local.</li> <li>O formato de exibição dos valores medidos é especificado utilizando-se o parâmetro Formato de exibição.</li> </ul>
Entrada do usuário	4 para 20 s
Ajuste de fábrica	4 s
Format display	
Navegação	□ Sistema → Exibição → Formato de exibição
Descrição	Use esta função para selecionar a forma como o valor medido será exibido no display local. Os formatos de exibição <b>Valor medido</b> ou <b>Valor medido com gráfico de barras</b> podem ser configurados.
Seleção	<ul> <li>Valor</li> <li>Valor + gráfico de barras</li> </ul>
Ajuste de fábrica	Valor

#### Informações adicionais

Valor



#### Valor + gráfico de barras



#### Exibição do valor 1 (Exibição do valor 2 ou 3)

Navegação	<ul> <li>Sistema → Exibição → Formato de exibição → Exibição do valor 1 (Exibição do valor 2 ou 3)</li> </ul>
Descrição	<ul> <li>Use esta função para selecionar um dos valores medidos exibido no display local.</li> <li>O parâmetro Formato de exibição é usado para especificar como os valores medidos serão exibidos.</li> </ul>
Seleção	<ul> <li>Process value</li> <li>Device temperature</li> <li>Output current</li> <li>Percent of range</li> <li>Off</li> </ul>
Ajuste de fábrica	Process value

#### Decimal places 1 (casas decimais 2 ou 3)

Navegação	System $\rightarrow$ Display $\rightarrow$ Format display $\rightarrow$ Decimal places 1 (Casas decimais 2 ou 3)
Pré-requisito	Um valor medido é definido no parâmetro <b>Value 1 display</b> (Exibição do valor 2 ou 3).
Descrição	Use essa função para selecionar o número de casas decimais para o valor de exibição. Essa configuração não afeta a precisão do equipamento para medir ou calcular o valor.
	Se <b>Automatic</b> for selecionado, o número máximo possível de casas decimais é sempre mostrado no display.

#### Seleção • x • x.x • x.xx • x.xx • x.xxx • x.xxxx • Automatic

Automatic

Ajuste de fábrica

Endress+Hauser

# Índice

## 0...9

2-wire compensation (parâmetro)	76
4mA value (parâmetro)	79
20mA value (parâmetro)	79

## Α

Acessórios	
Componentes do sistema	46
Específicos da comunicação	44
Específicos do equipamento	44
Actual diag channel n	67
Actual diagnostics (submenu)	67
Actual diagnostics 1	67
Alarm delay (parâmetro)	70
Altitude (parâmetro)	89

## В

Bluetooth (parâmetro)	86
Bluetooth configuration (submenu)	86

## С

-
Call./v. Dusen coef. A, B e C (parâmetro) 77
Call./v. Dusen coef. R0 (parâmetro)
Change Bluetooth password (parâmetro) 87
Change password (parâmetro)
Componentes do sistema
Confirm new password (parâmetro)
Connection type (parâmetro) 75
Current output (submenu)
Current output simulation (parâmetro) 69
Current trimming 4 mA (parâmetro) 80
Current trimming 20 mA (parâmetro) 81

## D

-
Dados da versão para o equipamento 32
Damping (parâmetro) 82
Decimal point (parâmetro)
Define password (parâmetro)
Delete password (parâmetro)
Descarte
Device (submenu)
Device location (submenu)
Device management (submenu)
Device name
Device reset (parâmetro)
Device tag (parâmetro)
Device temperature
Device temperature min. (parâmetro)
Devolução
Diagnostic behavior (parâmetro)
Diagnostic event simulation (parâmetro) 69
Diagnostic list (submenu)
Diagnostic settings (submenu)
Diagnósticos reais n
Display (submenu)
Display interval (parâmetro)

Documento	
Função	. 4
E	
Enter password (parâmetro)	84
Especificação do cabo	20
Esquema de ligação elétrica	19
Estrutura geral do menu de operação	26
Etiqueta de identificação	. 9
Event logbook (submenu)	68
Eventos de diagnóstico	
Comportamento de diagnóstico	40
Sinais de status	39
Visão geral	40
Exibição do valor (parâmetro)	92
_	
F	
Failure current (parâmetro)	79
Failure mode (parâmetro)	79
FieldCare	
Escopo de função	29
Interface de usuário	30
Filtro de rede (parâmetro)	82
Fio sem arruelas da extremidade	20
Fio sólido	20
Firmware version	88
Format display (parâmetro)	91

## Η

Hardware revision		3
Ι		
Identificação CE	61	L

### L

L	
Latitude (parâmetro)	89
Limit corrosion detection (parâmetro)	71
Linearization (submenu)	77
Localização de falhas	
Erro de aplicação com conexão de sensor RTD	38
Erro de aplicação com conexão de sensor TC	38
Erros gerais	37
Verificação do display	37
Localização de instalação	
Cabeçote de terminal, face plana de acordo com	
DIN 43729	12
Invólucro de campo	12
Trilho DIN (grampo de trilho DIN)	12
Location description (parâmetro)	90
Location method (parâmetro)	90
Locking status	82
Logout (parâmetro)	85
Longitude (parâmetro)	89

#### М

Manufacturer (parâmetro)	89
Measured values (submenu)	74
Min/max values (submenu)	72

## Ν

New password	(parâmetro)	 	 	 	•	• •	 83

## 0

Opções de operação	
Aplicativo SmartBlue	30
Ferramenta de operação	23
Operação local	23
Visão geral	23
Order code	88
Order code (parâmetro)	88
Output current	74
Outras normas e diretrizes	63

## Ρ

Percent of range	74
Polynomial coeff. A, B (parâmetro)	78
Polynomial coeff. RO (parâmetro)	77
Previous diag n channel	68
Previous diagnostics	68
Process unit tag (parâmetro)	90
Properties (submenu)	70

# R

Reference junction (parâmetro)	76
Reset device temp. min/max values (parâmetro)	73
Reset password (parâmetro)	85
Reset sensor min/max values (parâmetro)	73
RJ preset value (parâmetro)	76

# S

## Т

Temperatura máx. do equipamento (parâmetro)	73
Tempo em operação	67
Thermocouple diagnostic (parâmetro)	71
Time stamp n	69

## U

•	
Unit (parâmetro)	5
User management(submenu)	3
Uso indicado	7
V	

## V

Value current output (parâmetro)	69
Variáveis de equipamento	32



www.addresses.endress.com

