BA01414R/19/SV/02.22-00 71605223 2022-12-22 Gäller från version ENU000A, V2.04.xx

# Användarinstruktioner Memograph M, RSG45

Advanced Data Manager Ytterligare instruktioner för PROFIBUS DP-klient





# Innehållsförteckning

1	Allmän information 4
1.1 1.2 1.3 1.4	Säkerhetssymboler4Leveransens innehåll4Firmwarehistorik4Anslutningar51.4.1Driftlägeslysdiod51.4.2Statuslysdiod51.4.3PROFIBUS-kontakt (DB9F)5
1.5 1.6 1.7	Avslutningsmotstånd6Funktionsbeskrivning7Kontrollera om PROFIBUS-modulen ärtillgänglig7
2	Dataöverföring 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Allmän information       8         Inställningar i installationen       8         Analoga kanaler       9         Beräkningskanaler       9         Digitala kanaler       9         Datastruktur för cyklisk dataöverföring       10         2.6.1       Dataöverföring från enhet →         DPOEIBLIS hundenhet       12
	2.6.2       Dataöverföring från PROFIBUS- huvudenhet → Enhet       13         2.6.3       Platsöversikt       15         2.6.4       De individuella processvärdenas       15
2.7	struktur       15         Acyklisk dataöverföring       17         2.7.1       Överföra texter       17         2.7.2       Batchdata       17         2.7.3       Ställa in relän       19         2.7.4       Ändra gränsvärden       20
3	Integration i Simatic S7 23
3.1 3.2	Nätverksöversikt23Maskinvaruplanering233.2.1Installation och förberedelse233.2.2Konfigurera enheten som en DP- klient243.2.3Överföra konfigurationen24
3.3 3.4	Provprogram       25         Acyklisk åtkomst       25         3.4.1       Överföra en text via plats 0, index 0 (se 2.7.1)       27         3.4.2       Läsa ut relästatusen via plats 0, index 2 (se 2.7.3)       29
4	Felsökning 30
4.1	Kontrollera mätvärdesstatusen (PROFIBUS- huvudenhet $\rightarrow$ enhet)
5	Felsökning i PROFIBUS DP 31

6	Lista över förkortningar/	
	termdefinitioner	31
Sök	index	32

# 1 Allmän information

## 1.1 Säkerhetssymboler

## FARA

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kommer det resultera i allvarlig personskada eller död.

## **VARNING**

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det resultera i allvarlig personskada eller död.

## A OBSERVERA

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det resultera i mindre eller måttligt allvarlig personskada.

## OBS

H

Denna symbol innehåller information om tillvägagångssätt och andra faktorer som inte resulterar i personskada.

Funktionen är endast tillgänglig tillsammans med en PROFIBUS-modul i version V2.15 eller senare.

# 1.2 Leveransens innehåll

## OBS

**Denna handbok innehåller tilläggsinformation om ett särskilt programvarualternativ.** Dessa extra instruktioner ersätter inte användarinstruktionerna som medföljer vid leverans!

• Mer information finns i användarinstruktionerna och tilläggsdokumentationen.

Dokumentation för samtliga enhetsversioner hittar du på:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/surfplatta: Endress+Hauser Operations-appen

Här kan du även ladda ner korrekt GSD-fil för din enhet.

Alternativt kan du även ladda ner GSD-filen från produktsidan på nätet: www.endress.com/rsg45 → Downloads

# 1.3 Firmwarehistorik

Översiktlig historik över enhetens programvara:

Enhetens programvara – version/datum	Programvaruändr ingar	FDM- analysprogramver sion	OPC-serverversion	Användarinstrukt ioner
V02.00.00/08.201 5	Originalprogramva ra	V1.3.0 och högre	V5.00.03 och högre	BA01414R/09/EN /01.15
V2.04.06/10.2022	Programfixar	V1.6.3 och högre	V5.00.07 och högre	BA01414R/09/EN /02.22-00

# 1.4 Anslutningar

Bild på PROFIBUS DP-anslutningen på enheten



## 1.4.1 Driftlägeslysdiod

Funktionsbeskrivning för driftlägeslysdiod

Driftlägeslysdiod	Indikerar
Släckt	Ej online/ingen spänning
Grön	Online, dataöverföring aktiv
Grön, blinkar	Online, dataöverföring stoppad
Blinkar rött (en gång)	Parameterinställningsfel
Blinkar rött (två gånger)	PROFIBUS-konfigurationsfel

## 1.4.2 Statuslysdiod

Funktionsbeskrivning för statuslysdiod

Statuslysdiod	Indikerar
Släckt	Ingen spänning eller ej initierad
Grön	Initierad
Röd, blinkar	Initierad, diagnostik tillgänglig
Röd	Undantagsfel

## 1.4.3 PROFIBUS-kontakt (DB9F)

Stifttilldelning för PROFIBUS-kontakt

Stift	Signal	Beskrivning
1	-	-
2	-	-
3	B-tråd	Positiv RxD/TxD, RS485-nivå
4	-	-
5	GND Bus	Referenspotential
6	+5 V effekt <sup>1)</sup>	+5 V spänning för avslutning
7	-	-
8	A-tråd	Negativ RxD/TxD, RS485-nivå
9	-	-
Hus	Kabelskärmning	Internt ansluten till jord via kabelskärmningens filter enligt PROFIBUS/standard

1) Ström som tas från detta stift påverkar modulens totala effektförbrukning.

# 1.5 Avslutningsmotstånd

PROFIBUS-modulen har inget inbyggt avslutningsmotstånd. Däremot tillhandahåller stift 6 isolerad 5 V-spänning för extern avslutning.

För att ansluta till PROFIBUS bör D-sub-kontakten med 9 stift och integrerat bussavslutningsmotstånd användas, enligt rekommendationen i IEC 61158/EN 50170:



#### PROFIBUS-kontakt enligt IEC 61158/EN 50170



#### Avslutningsmotstånd i PROFIBUS-kontakten

## PROFIBUS-kontaktens plintadressering

Stiftnr	Signal	Betydelse
Hus	Skärmning	Funktionsjord
3	B-tråd	RxTx (+)
5	GND	Referenspotential

Stiftnr	Signal	Betydelse
6	+5 V effekt	Strömförsörjning för avslutningsmotstånd
8	A-tråd	RxTx (-)

## 1.6 Funktionsbeskrivning

PROFIBUS-modulen tillåter att enheten ansluts till PROFIBUS DP, med funktionen hos en DP-klient för cyklisk datatrafik.

Överföringshastigheter som stöds: 9,6 k, 19,2 k, 45,45 k, 93,75 k, 187,5 k, 500 k, 1,5 M, 3 M, 6 M, 12 MBaud

# 1.7 Kontrollera om PROFIBUS-modulen är tillgänglig

Kontrollera om en PROFIBUS-modul används under Huvudmeny  $\rightarrow$  Diagnostik  $\rightarrow$  Enhetsinformation  $\rightarrow$  Enhetsoptioner.

Slot 1       : Universal inputs         Slot 2       : HART         Slot 3       : Not assigned         Slot 4       : Not assigned         Slot 5       : Digital inputs         Communication       : USB + Ethernet + RS232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       K	잊//Device options		F sim
Slot 2       : HART         Slot 3       : Not assigned         Slot 4       : Not assigned         Slot 5       : Digital inputs         Communication       : USB + Ethernet + RS232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       K	Slot 1	: Universal inputs	
Slot 3       : Not assigned         Slot 4       : Not assigned         Slot 5       : Digital inputs         Communication       : USB + Ethernet + RS232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       K	Slot 2	: HART	
Slot 4       : Not assigned         Slot 5       : Digital inputs         Communication       : USB + Ethernet + RS232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       K	Slot 3	: Not assigned	
Slot 5       : Digital inputs         Communication       : USB + Ethernet + RS232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       K	Slot 4	: Not assigned	
Communication       : USB + Ethernet + R\$232/485         Fieldbus       : Profibus DP         Modbus Master       : No         Application       : Standard         Front of housing       : with interfaces         X Back       : Standard	Slot 5	: Digital inputs	
Fieldbus     : Profibus DP       Modbus Master     : No       Application     : Standard       Front of housing     : with interfaces       X Back     X	Communication	: USB + Ethernet + RS232/485	
Modbus Master     : No       Application     : Standard       Front of housing     : with interfaces       X Back     X	Fieldbus	: Profibus DP	
Application : Standard Front of housing : with interfaces X Back	Modbus Master	: No	
Front of housing : with interfaces X Back	Application	: Standard	
X Back	Front of housing	: with interfaces	
	X Back		
	ESC	Help	
ESC Help			
ESC Help			

Kontrollera om PROFIBUS-modulen är tillgänglig

Ytterligare information finns under Huvudmeny  $\rightarrow$  Diagnostik  $\rightarrow$  Enhetsinformation  $\rightarrow$  Hårdvara.

Slot 3	: Universal inputs	^
Firmware Version	: ENA00×A V1.20.01	
Serial number	: 39185AC0 OK	
Slot 4	: Not assigned	
Slot 5	: Digital inputs	
Firmware Version	: END00xA V1.20.01work4	
Serial number	: 3918604A OK	1
Anybus	: PROFIBUS M30 Standard	
Firmware Version	: 2.15.01	
Serial number	: A019C52D	
X Back		<b>\</b>
FCO		

4 Ytterligare information om PROFIBUS-modulen

# 2 Dataöverföring

## 2.1 Allmän information

Följande parametrar kan överföras från **PROFIBUS-huvudenheten till enheten**:

- Analoga värden (momentanvärden)
- Digital status

Följande parametrar kan överföras från enheten till PROFIBUS-huvudenheten:

- Analoga värden (momentanvärden)
- Integrerade analoga värden
- Beräkningskanaler (resultat: status, momentanvärde, drifttid, summatangent)
- Integrerade beräkningskanaler
- Digital status
- Pulsräknare (summatangent)
- Drifttid
- Drifttid med digital status

## 2.2 Inställningar i installationen

Om en ändring görs i enhetens inställningar (konfiguration), vilken påverkar överföringsinställningarna, återinitieras PROFIBUS-modulen.

**Resultat:** PROFIBUS-modulen lämnar DP-bussen för att registreras igen en stund senare. Detta utlöser felet "fel på armaturställ" i PLC. Vi använder Simatic S7 som exempel. PLC växlar till läget STOP (STOPP) och måste återställas manuellt till läget RUN (KÖR). Genom att skicka armaturställsfelet OB 86 till PLC är det nu möjligt att häva avbrottet. Resultatet blir att PLC inte växlar till läget STOP (STOPP), den röda lysdioden tänds endast en kort stund, och PLC fortsätter att köra i läget RUN (KÖR).

Klientadressen väljs under Inställning  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  **PROFIBUS DP**. Konfigurera en klientadress som är lägre än **126** för att kunna tilldela en fast adress. Om klientadress **126** har konfigurerats måste adressen tilldelas av PROFIBUS-huvudenheten. Adressen sparas sedan i händelselistan när enheten kopplas till och varje gång klientadressen ändras av PROFIBUS-huvudenheten.

Överföringshastigheten fastställs automatiskt.

Slave address		: 126	^
Slot 1			
Slot 2			
Slot 3	Slave address		
Slot 4		100	
Slot 5	L	20	
Slot 6	Max: 126	1 2 3 4 5	
Slot 7		6 7 8 9 0	
Slot 8			
Slot 9		← C	
<ul> <li>Slot 10</li> </ul>		m x v	
Slot 11			
Slot 12			
Slot 13			
Slot 14			×

S Ange klientadress

Alla universella ingångar och digitala ingångar är aktiverade och kan användas som PROFIBUS DP-ingångar även om de inte är tillgängliga som plug-in-kort.

## 2.3 Analoga kanaler

## **PROFIBUS-huvudenhet** $\rightarrow$ enhet:

# Under Inställningar $\rightarrow$ Avancerad setup $\rightarrow$ Ingångar $\rightarrow$ Universella ingångar $\rightarrow$ Universell ingång x är parametern Signal inställd på PROFIBUS DP.

Den analoga kanalen som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul x AO-PA), enligt beskrivningen i avsnitt  $2.6 \rightarrow \square 10$ .

7/Universal input 1		220000-000
Signal	: Profibus DP	
Channel ident.	: Channel 1	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: %	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	:0 %	
Zoom end	: 100 %	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
Linearization		
Copy settings	: No	
X Back		
ESC	Неір	

Iniversell ingång x till "PROFIBUS DP"-signal

## Enhet $\rightarrow$ PROFIBUS-huvudenhet:

För att överföra en analog kanal till PROFIBUS-huvudenheten behöver kanalen bara konfigureras enligt beskrivningen i avsnitt  $2.6.1 \rightarrow \square 12 \pmod{x \text{ AI-PA}}$ .

## 2.4 Beräkningskanaler

## Enhet $\rightarrow$ PROFIBUS-huvudenhet:

Som tillval finns beräkningskanaler under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Applikation  $\rightarrow$  Beräkning v Beräkning x.

Resultaten kan överföras till PROFIBUS-huvudenheten enligt beskrivningen i avsnitt 2.6  $\rightarrow \cong 10$ .

# 2.5 Digitala kanaler

## **PROFIBUS-huvudenhet** $\rightarrow$ enhet:

Under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Ingångar  $\rightarrow$  Digitala ingångar  $\rightarrow$  Digital ingång x är parametern Funktion inställd på PROFIBUS DP.

Den digitala kanalen som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul 8 DO), enligt beskrivningen i avsnitt  $2.6 \rightarrow \square 10$ .



🖻 7 Ställa in digital kanal x till "PROFIBUS DP"-funktionen

Den digitala status som överförs av PROFIBUS-huvudenheten har samma funktion i enheten som statusen för en digital kanal som faktiskt existerar.

## Enhet $\rightarrow$ PROFIBUS-huvudenhet:

#### Funktionen hos kontrollingång eller till/från-händelse

Den digitala statusen för den digitala kanal som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul 8 DI), enligt beskrivningen i avsnitt 2.6.1  $\rightarrow \square$  12.

#### Funktionen hos pulsräknaren eller drifttiden

Summatangenten eller den totala drifttiden för den digitala kanal som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul x AI-PA).

#### Funktionen hos händelse + drifttid

Den digitala statusen och summatangenten för den digitala kanal som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul 8 DI och x AI-PA).

## Funktionen hos kvantitet från tid

Den digitala statusen och summatangenten för den digitala kanal som har konfigurerats på detta sätt kan väljas för cyklisk dataöverföring (modul 8 DI och x AI-PA).

## 2.6 Datastruktur för cyklisk dataöverföring

Datastrukturen vid cyklisk överföring kan konfigureras under **Inställningar**  $\rightarrow$  **Avancerad setup**  $\rightarrow$  **Kommunikation**  $\rightarrow$  **PROFIBUS DP**  $\rightarrow$  **Slot x**. Det finns 16 platser att välja mellan, där var och en kan innehålla en modul.

A0051576

✔/ /Profibus DP		
Slave address	: 126	^
Slot 1		1
► Slot 2		
Slot 3		
► Slot 4		
► Slot 5		
► Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
Slot 9		
Slot 10		
Slot 11		
Slot 12		
Slot 13		
Slot 14		~
ESC	Help	



Moduler kan väljas beroende på datavolym och innehåll.

/laster In/Out : Not	used
Gack Master In/Out	
Not used	
1 AI-PA: 5 B	/te
2 AI-PA: 10 I	3yte
3 AI-PA: 15 I	3yte
4 AI-PA: 10 1	Nord
8 DI: 2 Byte	
1 AO-PA: 5 I	3yte
2 AO-PA: 10	Byte
3 AO-PA: 15	Byte
4 AO-PA: 10	Word
8 DO: 2 Byte	
Y Concel	

Namnet hänvisar till PROFIBUS-huvudenhetens läs-/skrivriktning och är identiskt med modulnamnen i GSD-filen.

Beskrivning av modulnamnet:

- Siffran hänvisar till antalet värden som ska överföras.
- AI/DI: Huvudenhet In (enhet → PROFIBUS-huvudenhet)
- AO/DO: Huvudenhet Ut (PROFIBUS-huvudenhet  $\rightarrow$  enhet)
- AI/AO: Överföring av flyttal + status
- DI/DO: Överföring av digital status
- Suffixet -PA betyder att datastrukturen består av 4 byte för flyttalet (MSB först) och sedan 1 byte för mätvärdesstatusen.
- Modulens längd uppges på slutet

### Beskrivning av PROFIBUS-modulerna

Moduler	Användning
AI-PA 5 byte AI-PA 10 byte AI-PA 15 byte AI-PA 10 Word	Analog kanal (momentanvärde, integrering) Beräkningskanal (resultat: momentanvärde, räknare, drifttid) Digital kanal (kontrollingång, pulsräknare, (händelse +) drifttid, kvantitet från tid)
DI 2 byte	Beräkningskanal (resultat: status) Digital kanal (till/från-händelse, händelse (+ drifttid))

<sup>🗷 9</sup> Välja moduler

Moduler	Användning
AO-PA 5 byte AO-PA 10 byte AO-PA 15 byte AO-PA 10 Word	Analog kanal (momentanvärde)
DO 2 byte	Digital kanal (kontrollingång, till/från-händelse, pulsräknare, drifttid, händelse + drifttid, kvantitet från tid)

## 2.6.1 Dataöverföring från enhet → PROFIBUS-huvudenhet

## Analog kanal, summatangent eller drifttid

Under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x är parametern Huvudenhet In/Ut inställd på en av AI-PA-modulerna, t.ex. 4 AI-PA.

När byte-adressen har valts inom modulen väljs sedan önskad analog kanal. Om integrering har aktiverats i universalingången kan användaren välja mellan momentanvärdet och summatangenten (integrering):

🗲 //Slot 1		480111-000
Master In/Out	: 4 AI-PA: 10 Word	
Byte 04	: Channel 1	
>	: Not used	
Byte 59	: Switched off	
Byte 1014	: Switched off	
Byte 1519	: Switched off	
X Back		
ESC	Help	

I0 Välja önskad kanal (enhet → PROFIBUS-huvudenhet)

## Digital kanal

Under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x är parametern Huvudenhet In/Ut inställd på 8 DI-modulen.

När byte-adressen har valts inom modulen väljs sedan önskad digital kanal:

₩1./Slot 2 (8 DI: 2 Byte Master In/Out	e) : 8 DI: 2 Byte	480110-001
Bit 0.0 Bit 0.1 Bit 0.2 Bit 0.3 Bit 0.4 Bit 0.5 Bit 0.6 Bit 0.7 X Back	Switched off Switched off Switched off Bit 0.0 Switched off Digital 2 X Cancel	
ESC OK	Help	

■ 11 Välja önskad modul och digital kanal (enhet  $\rightarrow$  PROFIBUS-huvudenhet)

## 2.6.2 Dataöverföring från PROFIBUS-huvudenhet → Enhet

## Analog kanal

Under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x är parametern Huvudenhet In/Ut inställd på en av AO-PA-modulerna, t.ex. 4 AO-PA.

När byte-adressen har valts inom modulen väljs sedan den analoga kanal som ska användas. Därefter väljer man typ (momentanvärde eller summatangent (integrering)).

Detta är endast möjligt med analoga kanaler som har tilldelats signaltypen PROFIBUS DP (se avsnitt  $2.3 \rightarrow \square 9$ ).

Master In/Out	: Not used	
X Back	Master In/Out	
	Not used	
	1 AI-PA: 5 Byte	
	2 AI-PA: 10 Byte	
	3 AI-PA: 15 Byte	
	4 AI-PA: 10 Word	
	8 DI: 2 Byte	
	1 AO-PA: 5 Byte	
	2 AO-PA: 10 Byte	
	3 AO-PA: 15 Byte	
	4 AO-PA: 10 Word	
	8 DO: 2 Byte	
	X Cancel	
ESC J OK	Help	

■ 12 Välja önskad modul (PROFIBUS-huvudenhet  $\rightarrow$  enhet)

✗//Slot 3 (4 AO−PA:	10 Word)	480111-002
Master In/Out	: 4 AO-PA: 10 Word	
Byte 04	: Switched off	
Byte 59	: Switched off	
Byte 1014	: Switched off	
Byte 1519	: Switched off	
X Back	Byte 04	
	Switched off Channel 1 Channel 6 X Cancel	
ESC OK	Heip	

■ 13 Välja analog kanal (PROFIBUS-huvudenhet  $\rightarrow$  enhet)

## Digital kanal

Under Inställningar  $\rightarrow$  Avancerad setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x är parametern Huvudenhet In/Ut inställd på 8 DO-modulen.

När byte-adressen har valts inom modulen väljs sedan önskad digital kanal.

Detta är endast möjligt med digitala kanaler som har tilldelats funktionstypen PROFIBUS DP (se avsnitt  $2.5 \rightarrow \textcircled{B} 9$ ).

<b>⊁</b> //Slot 4		480110-003
Master In/Out	: Not used	
X Back	Master In/Out	
	Not used 1 AI-PA: 5 Byte 2 AI-PA: 10 Byte 3 AI-PA: 15 Byte 4 AI-PA: 10 Word 8 DI: 2 Byte 1 AO-PA: 5 Byte 2 AO-PA: 10 Byte 3 AO-PA: 15 Byte 4 AO-PA: 10 Word 8 DO: 2 Byte X Cancel	
ESC OK	Help	



⊁1/Slot 4	480111-003
Master In/Out :8 DO	: 2 Byte
Bit 0.0 : Switc	hed off
Bit 0.1 : Switc	hed off
Bit 0.2 : Switc	ched off
Bit 0.3 : Switc	ched off
Bit 0.4 Bit 0.0	
Bit 0.5 Switched off	
Bit 0.6 Digital 13	
Bit 0.7 Digital 14	
X Back X Cancel	

■ 15 Välja digital kanal (PROFIBUS-huvudenhet  $\rightarrow$  enhet)

40051589

## 2.6.3 Platsöversikt

Av verifieringsskäl listas modulnamnen med information om hur de ska konfigureras i PROFIBUS-huvudenheten:

🗲 //Profibus DP		F
Slave address	: 126	^
Slot 1 (4 AI-PA: 10 Word)		
<ul> <li>Slot 2 (8 DI: 2 Byte)</li> </ul>		
Slot 3 (4 AO-PA: 10 Word)		
<ul> <li>Slot 4 (8 DO: 2 Byte)</li> </ul>		
Slot 5		
► Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
Slot 9		
► Slot 10		
Slot 11		
Slot 12		Ĩ
► Slot 13		
► Slot 14		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESC	Help	

🖻 16 Översikt över platser efter modifiering

Tomma platser ignoreras och genererar inga konfigurerings-byte.

## 2.6.4 De individuella processvärdenas struktur

## Enhet $\rightarrow$ PROFIBUS-huvudenhet:

De individuella mätvärdenas struktur

Värde	Tolkning	Byte
Analogt värde 1–20	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Analogt värde 1–40 integrerat	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Beräkningskanal 1–8 momentanvärdesresultat, summatangent, drifttid	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Beräkningskanal 1–8 integrerat	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Digital pulsräknare	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Digital drifttid	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5
Digital status	8 bitar + status	2
Beräkningskanal statusresultat	8 bitar + status	2

## **PROFIBUS-huvudenhet** $\rightarrow$ enhet:

De individuella mätvärdenas struktur

Värde	Tolkning					
Analogt värde 1-40	32-bitars flyttal (IEEE-754) + status	5				
Digital status	8 bitar + status	2				

A0051590

## 32-bitars flyttal (IEEE-754)

Oktett	8	7	6	5	4	3	2	1
0	Signum	(E) 2 <sup>7</sup>	(E) 2 <sup>6</sup>					(E) 2 <sup>1</sup>
1	(E) 2 <sup>0</sup>	(M) 2 <sup>-1</sup>	(M) 2 <sup>-2</sup>					(M) 2 <sup>-7</sup>
2	(M) 2 <sup>-8</sup>							(M) 2 <sup>-15</sup>
3	(M) 2 <sup>-16</sup>							(M) 2 <sup>-23</sup>

## Signum = 0: positivt tal

Signum = 1: negativt tal

$$Zahl = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$$

E = exponent, M = mantissa Exempel:

Värde

 $= 1 \times 2^2 \times (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$ 

= 1 x 4 x 1,875 = 7,5

Byte	0	1	2	3	4
	40	FO	00	00	80
		Flyttal			Status

## Status för flyttal

## $Enhet \rightarrow PROFIBUS$ -huvudenhet

- 10H = t.ex. kabelkrets öppen, använd inte värdet
- 11H = Värde under giltigt mätområde
- 12H = Värde över giltigt mätområde
- 18H = Odefinierat värde, använd inte
- 48H = Osäkert värde eller ersättningsvärde
- 49H = Osäkert värde eller ersättningsvärde, nedre gränsvärde eller minskande gradient
- 4AH = Osäkert värde eller ersättningsvärde, övre gränsvärde eller ökande gradient
- 4BH = Osäkert värde eller ersättningsvärde, övre och nedre gränsvärde eller ökande/minskande gradient
- 80H = Värde OK
- 81H = Värde OK, nedre gränsvärde eller minskande gradient
- 82H = Värde OK, övre gränsvärde eller ökande gradient
- 83H = Värde OK, Övre och nedre gränsvärde eller ökande/minskande gradient

#### PROFIBUS-huvudenhet $\rightarrow$ enhet

80H-FFH: Värde OK

- 40H 7FH: Osäkert värde, värdet används men ett fel visas
- 00H–3FH: Använd inte värdet (ogiltigt)

Det går att visa och kontrollera statusen direkt på enheten.

Kontrollera mätvärdesstatusen (PROFIBUS-huvudenhet  $\rightarrow$  enhet).

## Digital status

En digital status beskrivs med två bitar i två byte.

Byte 0 bit x = 0: Låg status = 1: Hög status Byte 1 bit x = 0: Ej aktiv = 1: Aktiv

Exempel:



🖻 17 Strukturen för dessa två byte överförs i den digitala statusen

Endast bit 0 och 1 är giltiga här (byte 1).

Statusarna för detta är bit 0 = hög och låg 1 = låg (byte 0).

## 2.7 Acyklisk dataöverföring

## 2.7.1 Överföra texter

Texter kan sparas i enhetens händelselista. Den maximala längden är 40 tecken. Texten måste skrivas via **Plats 0 Index 0**, (se avsnitt 3.4 Acyklisk åtkomst  $\rightarrow \cong 25$ ).

Event logbook	24.07.2015 10:57:39	
✔ 010000-000 Sprac	24.07.2015 10:54:39	
👜 ABCDE: Fieldbus	(Remote)	24.07.2015 10:52:40

🖻 18 Text inmatad i händelselistan

## 2.7.2 Batchdata

Batchar kan startas och stoppas. Det går även att ställa in batchnamn, batchidentifierare, batchnummer och förvalsräknare för stopp av batchen. Den maximala längden för texterna (ASCII) är 30 tecken.

Funktionerna och parametrarna måste skrivas via **Plats 0 Index 1**, (se avsnitt 3.4 Acyklisk åtkomst  $\rightarrow \cong$  25).

Funktion	Beskrivning	Data
0x01	Starta batch	Batch 1 till 4, ID, namn
0x02	Stoppa batch	Batch 1 till 4, ID, namn
0x03	Batchidentifierare	Batch 1 till 4, text (max. 30 tecken)
0x04	Batchnamn	Batch 1 till 4, text (max. 30 tecken)
0x05	Batchnummer	Batch 1 till 4, text (max. 30 tecken)
0x06	Förvalsräknare	Batch 1 till 4, text (max. 8 tecken)

### Starta en batch

Om användaradministrationsfunktionen är aktiv måste ett ID (max. 8 tecken) och ett namn (max. 20 tecken) överföras. ID och namn måste separeras av ';'.

### Exempel: Starta batch 2

Byte	0	1
	funk	nr
	1	2

Posten **Batch 2 startad** sparas i händelselistan. Detta meddelande visas också på skärmen under ett par sekunder.

#### Avsluta en batch

Om användaradministrationsfunktionen är aktiv måste ett ID (max. 8 tecken) och ett namn (max. 20 tecken) överföras. ID och namn måste separeras av ';'.

# Exempel: Avsluta batch 2, användaradministration aktiv (ID: "IDSPS", namn "RemoteX")

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	fun k	nr	49	44	53	50	53	3B	52	65	6D	6F	74	65	58
	2	2	'I'	'D'	'S'	'P'	'S'	;	'R'	'e'	'm'	'o'	۲	'e'	'X'

Meddelandet **Batch 2 avslutad** och **Remote (IDSPS)** sparas i händelselistan. Detta meddelande visas också på skärmen under ett par sekunder.

#### Ställa in batchidentifieraren

Kan endast ställas in om batchen inte har startats. Behöver inte konfigureras om enhetsinställningarna inte kräver detta (direkt tillgång 490005)

Exempel: "Identifier", batchidentifierare för batch 2

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	funk	nr	49	64	65	6E	74	69	66	69	65	72
	3	2	Т	'd'	'e'	'n'	ť	'i'	'n	'i'	'e'	'r'

#### Ställa in batchnamnet

Kan endast ställas in om batchen inte har startats. Behöver inte konfigureras om enhetsinställningarna inte kräver detta (direkt tillgång 490006).

#### Exempel: "Name", batchnamn för batch 2

Byte	0	1	2	3	4	5
	funk	nr	4E	61	6D	65
	4	2	'N'	'a'	'm'	'e'

#### Ställa in batchnumret

Kan endast ställas in om batchen inte har startats. Behöver inte konfigureras om enhetsinställningarna inte kräver detta (direkt tillgång 490007).

#### Exempel: "Num", batchnummer för batch 2

Byte	0	0 1 2		3	4
	funk	nr	4E	75	6D
	4	2	'N'	'u'	'm'

#### Ställa in förvalsräknare

Kan endast ställas in om batchen inte har startats. Behöver inte konfigureras om enhetsinställningarna inte kräver detta (direkt tillgång 490008).

- Max. 8 tecken (inklusive '.')
- Exponentiell funktion tillåten, t.ex. "1.23E-2"
- Endast positiva nummer

#### Exempel: Förvalsräknare på 12.345 för batch 2

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7
	funk	nr	31	32	2E	33	34	35
	6	2	,1'	,2'	,.'	,3'	,4'	,5'

#### Läsa av batchstatusen

Här kan du läsa av statusen för varje batch och den senaste kommunikationen. Plats 0, Index 1, 6 byte måste läsas av.

#### Exempel: Batch 2 startad, kommunikationsstatus "OK"

byte	0	1	2	3	4	5
		Komm.s tatus	Status för batch 1	Status för batch 2	Status för batch 3	Status för batch 4
	0	0	0	1	0	0

Om exempelvis ett batchnummer ställs in trots att batchen redan körs skulle byte 1 ha värdet 0x03.

Kommunikationsstatus:

- 0: OK
- 1: Alla nödvändiga data har inte överförts (obligatoriska poster)
- 2: Ingen ansvarig användare är inloggad
- 3: Batchen körs redan
- 4: Batchen har inte konfigurerats
- 5: Batchen styrs av kontrollingången
- 7: Automatiskt batchnummer aktivt
- 9: Fel, texten innehåller tecken som inte kan visas, texten är för lång, inkorrekt batchnummer Funktionsnumret ligger utanför området

## 2.7.3 Ställa in relän

Relän kan ställas in om de har ställts in på **Remote** i enhetsinställningarna. Parametrarna måste skrivas via **Plats 0 Index 2** (se avsnitt 3.4 Acyklisk åtkomst  $\rightarrow \cong$  25).

#### Ställa in relän

#### Exempel: Ställa in relä 6 på aktiv status

Byte	0	1
	Relänr	Status
	6	1

#### Läsa av relästatusen

Så här läser man av statusen för respektive relä. Bit 0 motsvarar relä 1. **Plats 0 Index 2**, 2 byte måste läsas av.

## Exempel: relä 1 och relä 6 i aktiv status

Byte	0	1
	Relä 12–9 (hex)	Relä 1–8 (hex)
	0	0x21

## 2.7.4 Ändra gränsvärden

Gränsvärdena kan ändras. Funktionerna och parametrarna måste skrivas via **Plats 0 Index 3** (se avsnitt 3.4 Acyklisk åtkomst $\rightarrow \cong$  25).

Funktion	Beskrivning	Data
1	Initiering	
2	Acceptera gränsvärden	
3	Ändra gränsvärde	Gränsvärdesnummer, värde [;dt] gränsvärdesnummer; värde; tidsspann för gradient; fördröjning; värde2
5	Ange anledning	Anledningstext

Denna procedur måste följas när du ändrar gränsvärden:

- 1. Initiera gränsvärdesändring.
- 2. Ändra gränsvärden.
- 3. Ange orsaken till förändringen om tillämpligt.
- 4. Acceptera gränsvärdena.

Ändringar som har gjorts sedan den senaste initieringen kan tas bort när en ny gränsvärdesändring initieras.

## Initiera gränsvärdesändringar

Detta förbereder enheten på att gränsvärdena kommer att ändras.

Byte	0	1
	Funk	Utfyllnadsbyte
	1	2A

## Ändra gränsvärden

Ett gränsvärde i enheten ändras, men accepteras inte med en gång, med denna funktion.

## Exempel:

Funk	Gränsvärde	Data	Betydelse
3	1	5,22;;60	Gränsvärde 1 till 5,22, inget tidsspann, fördröjning 60 s
3	2	5.34	Gränsvärde 2 till 5,34
3	3	;;10	Gränsvärde 3, fördröjning upp till 10 sekunder
3	4	20;;;50	Gränsvärde 4, inombands/utombands nedre gränsvärde 20, övre gränsvärde 50

## Exempel: Ändra gränsvärde 1 (övre gränsvärde för universalingång) till 90,5

Byte	0	1	2	3	4	5
	Funk	Gränsvä rde	39	30	2E	35
	3	1	,9'	,0'	, ,.	,5'

# Exempel: Ändra gränsvärde 3 (gradient för universalingång) till 5,7 inom 10 sekunder

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7
	Funk	Gränsvä rde	35	2E	37	3B	31	30
	3	3	,5'	,.'	,7'	;;'	,1'	,0'

### Ange en orsak till ändringen av gränsvärdena

Innan du sparar det ändrade gränsvärdet kan du ange en orsak till ändringen. Denna sparas i händelselistan. Om ingen orsak anges läggs meddelandet **Gränsvärden ändrades** i händelselistan.

Texter (enligt ASCII-tabellen) kan överföras. Den maximala längden för en text är 30 tecken.

Byte	0	1	2-n
	Funk	Utfyllnadsbyte	Text
	5	2A	

#### Acceptera gränsvärden

Denna funktion används för att acceptera modifierade gränsvärden i enheten och spara dem i enhetsinställningarna.

Byte	0	1
	Funk	Utfyllnadsbyte
	2	2A

#### Läsa av kommunikationsstatusen

Statusen för den senaste gränsvärdesfunktionen som utfördes kan läsas av här. Den måste läsas av via plats 0, index 3, 1 byte.

## Exempel: Fel funktion adresserad

Byte	0
	Komm.status
	1

Kommunikationsstatus:

#### 0: OK

- 1: Fel funktionsnummer eller gränsvärdesnummer
- 2: Data saknas
- 3: Gränsvärde ej aktivt
- 4: Gradient  $\rightarrow$  två värden
- 5: Funktionen är inte tillgänglig för närvarande
- 9: Fel

# 3 Integration i Simatic S7

## 3.1 Nätverksöversikt



I9 Nätverksöversikt

## 3.2 Maskinvaruplanering

## 3.2.1 Installation och förberedelse

## GSD-fil

I maskinvarukonfigurationen:

Installation görs antingen via **Options/Install GSD files** (Alternativ/Installera GSD-filer) i maskinvarukonfigurationen eller genom att kopiera GSD- och BMP-filerna till den medföljande programvarukatalogen STEP 7.

t.ex.:

- c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD
- c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP



🖻 20 🛛 Bild på enheten i maskinvarukatalogen

## 3.2.2 Konfigurera enheten som en DP-klient

I maskinvarukonfigurationen:

1. Dra **Memograph M**-enheten från maskinvarukatalogen → PROFIBUS DP → Additional field devices → General till PROFIBUS DP-nätverket.

2. Tilldela användaradressen.

#### **Resultat:**



🖻 21 Enheten är ansluten till PROFIBUS DP-nätverket

Den konfigurerade klientadressen måste matcha den maskinvaruadress som faktiskt konfigurerats.

Modulernas namn och sekvenser måste tilldelas enligt enhetsparametrarna.

Slot	DPID	Order Number / Designation	I Address	Q Address	Comment
1	164	1 AO-PA: 5 Byte		1014	
2	169	2 AO-PA: 10 Byte		1524	
3	174	3 AO-PA: 15 Byte		2539	
4	233	4 AO-PA: 10 Word		4059	
5	161	8 DO: 2 Byte		6061	
6	217	4 AI-PA: 10 Word	256275		
7	164	1 AO-PA: 5 Byte		256260	
8	153	2 AI-PA: 10 Byte	276285		

🖻 22 Platser med tilldelade moduler

## 3.2.3 Överföra konfigurationen

1. Spara och kompilera konfigurationen.

2. Överför konfigurationen till styrsystemet via menyobjektet **PLC** → **Upload**.

Om informationen stämmer överens visas en symbol i det övre högre hörnet, och vyn alternerar med SD-displayen.

Om **BUSF**-lysdioden på PLC tänds efter överföringen av konfigurationen betyder det att det konfigurerade nätverket inte stämmer överens med det aktuella nätverket som används. Kontrollera om projektet innehåller avvikelser.

Följande meddelande visas om konfigurationen inte stämmer:



🖻 23 Meddelande på enheten om det har inträffat ett konfigureringsfel

Detta exempel visar att de två första modulerna har samma konfigurations-byte men att huvudenheten har definierat en modul mindre än vad som krävs.

## 3.3 Provprogram

Nedan visas de programrader som krävs för att registrera och mata ut värdena. Modulerna SFC14 och SFC15 används eftersom alla data är konsekventa.

```
// Reading out four floating point numbers from module 4 AI-PA 10 Word
    CALL "DPRD DAT"
                                        // SFC 14
                                        // input address 263
     LADDR :=W#16#107
     RECORD :=P#M 22.0 BYTE 20
                                       // read out 20 bytes
     RET VAL :=MW20
// Writing a floating point number to module 1 AO-PA 5 byte
    CALL "DPWR DAT"
                                        // SFC 15
    LADDR :=W#16#100
RECORD :=P#M 44.0 BYTE 5
                                       // output address 256
// write 5 bytes
     RET VAL :=MW42
// Reading out digital statuses
                                           // digital statuses
      L
             EB
                    261
      Т
            MB
                    0
                                           // transfer after flag 0
                                           // get validity of statuses
// status after flag 1
      L
            EΒ
                    262
            MB
      т
                    1
// Writing digital statuses
      L
             MB
                    2
                                           // digital statuses
                                           // transfer after output byte 261
      т
            AB
                    261
      L
             MB
                    3
                                           // get validity of statuses
      т
             AB
                    262
                                           // transfer after output byte 262
```

🖻 24 Meddelande på enheten om det har inträffat ett konfigureringsfel

## 3.4 Acyklisk åtkomst

Låt oss använda CPU315-2 DP (315-2AG10-0AB0) som exempel. Texten nedan beskriver acyklisk åtkomst till en text via plats 0, index 0 (se  $2.7.1 \rightarrow \square 17$ ) och avläsning av relästatus via plats 0, index 2 (se  $2.7.3 \rightarrow \square 19$ ).



🖻 25 🛛 Integrera enheten i PROFIBUS-nätverket

Module	
Order number: Family: General DP slave type:	GSD file (type file): 156E.GSD
Designation:	
Addresses Diagnostic <u>a</u> ddress: 2046	Node/Master System
	DP-Mastersystem (1)
SYNC/FREEZE Capabilities	
SYNC REEZE	₩atchdog
Comment:	
	<u>^</u>
	-

Diagnostikadressen, här **2046**, fastställs under **Egenskaper → Allmänt** i DP-klienten:

🖻 26 Fastställa diagnostikadressen

**DPV1** ställs in under **Properties**  $\rightarrow$  **Parameter assignment** (Egenskaper  $\rightarrow$  Parametertilldelning) i DP-klienten:



☑ 27 Inställningar för DPV1

# 3.4.1 Överföra en text via plats 0, index 0 (se 2.7.1 $\rightarrow \square$ 17)

En DB50-datamodul med en WRREC\_DB-struktur skapas:

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	REQ	BOOL	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
+2.0	ID	DWORD	DW#16#0	Log. Adresse Slave
+6.0	INDEX	INT	0	Datensatznummer
+8.0	LEN	INT	10	Länge
+10.0	DONE	BOOL	FALSE	Datensatz wurde übertragen
+10.1	BUSY	BOOL	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
+10.2	ERROR	BOOL	FALSE	Schreibvorgang Fehler
+12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	Aufrufkennung / Fehlercode
+16.0	RECORD	ARRAY[039]	B#16#0	Datensatz
*1.0		BYTE		
=56.0		END_STRUCT		

🖻 28 DB50-datamodul

Den text som ska överföras kan anges online i datablocket från RECORD[0]:

A0051604

ldresse	Name	Тур	Anfangsvært	Aktualwert	Kommentar
0.0	REQ	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
2.0	ID	DWORD	DW#16#0	DW#16#0000000	Log. Adresse Slave
6.0	INDEX	INT	0	0	Datensatznummer
8.0	LEN	INT	10	10	Länge
10.0	DONE	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatz wurde übertragen
10.1	BUSY	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
10.2	ERROR	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang Fehler
12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	DW#16#0070000	Aufrufkennung / Fehlercode
16.0	RECORD [0]	BYTE	B#16#0	B#16#30	Datensatz
17.0	RECORD [1]	BYTE	B#16#0	B#16#31	
18.0	RECORD [2]	BYTE	B#16#0	B#16#32	
19.0	RECORD [3]	BYTE	B#16#0	B#16#33	
20.0	RECORD [4]	BYTE	B#16#0	B#16#34	
21.0	RECORD [5]	BYTE	B#16#0	B#16#35	
22.0	RECORD [6]	BYTE	B#16#0	B#16#36	
23.0	RECORD [7]	BYTE	B#16#0	B#16#37	
24.0	RECORD [8]	BYTE	B#16#0	B#16#38	
25.0	RECORD [9]	BYTE	B#16#0	B#16#39	
26.0	RECORD [10]	BYTE	B#16#0	B#16#40	
27.0	RECORD [11]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
28.0	RECORD [12]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
29.0	RECORD [13]	BYTE	B#16#0	B#16#00	

■ 29 DB50-datamodul online

I OB1 implementeras kommandot för SFB53 **WRREC**. Detta kan användas för att skriva en datapost till den adresserade modulen.



Detta SFB-kommando skriver dataposten ("WRREC\_DB".RECORD DB50) med längden 10 ("WRREC\_DB".LEN) till klienten med diagnostikadress 0x7FE (2046).

Följande VAT används för att starta kommunikation:

	Oper	rand	Symbol	Anzei	Statuswert	Steuerwert	
1	//Sta	rt sen	iding				
2	М	11.0		BOOL		true	
3	MD	20		DEZ		L#2046	1
4	MW	24		DEZ		0	Ţ



M11.0 är inställd på **true** (sant) för att starta överföringen. Överföringen påbörjas. Innan en annan överföringsprocess kan påbörjas måste M11.0 återställas till **false** (falskt).

SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Write_Req	Req	51->51	14	5F 00 00 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD1	2<-5	Passive		Res			
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2<-5	DL	DPV1 Write Res	Res	51<-51	4	5F 00 00 0A

Image: Second Second

## 3.4.2 Läsa ut relästatusen via plats 0, index 2 (se $2.7.3 \rightarrow 19$ )

M12.0 är inställd på **true** (sant) för att starta avläsningen. Överföringen påbörjas. Innan en annan avläsningsprocess kan påbörjas måste M12.0 återställas till **false** (falskt).

п	м	12 0	11	Trigger for reading data record
	UN M 12.1 //		· , ,	Trigger for feating data feedra
UN			11	helpflag
=			11	edgeflag
U				
=	м	12 1		
_	11	12.1		
CALL	SFB	52 , DB52	11	RDREC
REQ :=M12.2		11	Edgeflag	
ID :=DW#16#7FE		11	Diagnosis address slave (2046)->Slot 0	
INDEX :=2		11	Index 2	
MLEN :=2		11	Maximum length of the bytes to be read	
VALID :=M100.1		11	VALID data record has been received and is valid	
BUSY :=M100.2		11	BUSY=1: The reading operation is not completed yet	
ERROR :=M100.3 /		11	ERROR=1: An error has occurred while reading	
STATUS:=MD101 //		11	STATUS	
LEN	:=MW	110	11	Length of data record information read
RECO	RD:=MW	120	11	Target area for the data record read

Målområdet måste vara tillräckligt stort för att acceptera tidigare definierade data (MLEN). I MW 120 visas W#16#0008 efter avläsningen, vilket betyder att relä 4 är aktivt.

# 4 Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
BUSF-lysdioden på PLC lyser	Konfigurationen på enheten och PROFIBUS-huvudenheten är inte identiska	Kontrollera med hjälp av platsöversikten (se avsnitt 2.6.3 Platsöversikt $\rightarrow \triangleq 15$ )
	Klientadressen är inte identisk	Kontrollera klientadressen, se: 2.2 Inställningar i installationen → 🗎 8 2.6.3 Platsöversikt → 🗎 15 3.2.2 Konfigurera enheten som en DP-klient → 🗎 24

# 4.1 Kontrollera mätvärdesstatusen (PROFIBUShuvudenhet → enhet)

Under **Expert** → **Kommunikation** → **PROFIBUS DP** går det att aktivera funktionen för visning och övervakning av mätvärdesstatus. Denna funktion bör endast användas i testsyfte, eftersom statusändringar också sparas i händelselistan, tillsammans med det visade värdet:



Statusen visas sedan i hexadecimalt format efter mätvärdet:



Statusändringarna sparas i händelselistan (på engelska):

A0051611

DP 1:60h Uncertain simulated value
DP 1:A0h Good initiate fail safe
DP 1:08h Bad not connected
DP 1:90h Good unackn. update ev
DP 1:42h Uncertain non-specific
DP 1:41h Uncertain non-specific
DP 1:01h Bad non-specific
DP 1:41h Uncertain non-specific
DP 1:80h Good ok

# 5 Felsökning i PROFIBUS DP

Lösningar på problem

Problem	Orsak	Åtgärd
BUSF-lysdioden på PLC lyser	Konfigurationen på enheten och PROFIBUS-huvudenheten är inte identiska	Kontrollera med hjälp av platsöversikten (se avsnitt 2.6.3 Platsöversikt → 🗎 15)
	Klientadressen är inte identisk	Kontrollera klientadressen, se: 2.2 Inställningar i installationen → 🗎 8 2.6.3 Platsöversikt, webbläsare → 🗎 15 3.2.2 Konfigurera enheten som en DP-klient → 🗎 24

# 6 Lista över förkortningar/termdefinitioner

**PROFIBUS-**PROFIBUS DP-klienten av plug in-modell, vilken kopplas in på enhetensmodul:framsida.

**PROFIBUS-**Alla instrument, t.ex. en PLC, plug in-kort till dator o.s.v., som fungerar**huvudenhet:**som PROFIBUS DP-huvudenhet.

# Sökindex

A Analoga kanaler
<b>B</b> Beräkningskanaler 9
<b>C</b> Cyklisk dataöverföring
Dataöverföring
F         Flyttal       16         Flyttal, status       16         Funktion       7
<b>G</b> GSD-fil
L Lysdiod, driftläge
M Maskinvaruplanering
<b>P</b> Platsöversikt
<b>S</b> Simatic S7
<b>Ö</b> Överföringshastigheter



www.addresses.endress.com

