71601151 2022-10-28 バージョン ENU000A, V2.04.xx

BA01412R/33/JA/02.22-00

# 取扱説明書 Memograph M、RSG45

高機能データマネージャ エネルギーオプションに関する補足説明書 水/蒸気アプリケーションにおける質量およびエネルギ ー計算





# 目次

1	機能の概要	4
1.1	ファームウェアの履歴	4
2	アプリケーションの説明	5
2.1	水アプリケーション	5
	<b>2.1.1</b> 水の熱量	5
	2.1.2 水の熱量差	. 5
2.2	水/グリコールアプリケーション	6
<b>っ</b> っ	2.2.1 水/クリコールの熱量差	6
2.5	<ul><li></li></ul>	0 8
	2.3.2 蒸気の差エネルギー	. 8
3	アプリケーションの設定	10
3.1	一般的なプログラミングガイドライン	10
3.2	単位の選択	10
3.3	水/蒸気エネルギー測定の例	11
	3.3.1 水の熱量差の例	11
	3.3.2 蒸気の熱量/質量の例	13
	3.3.3 差圧流量計算(差圧法に基づく流量)	4 -
<b>n</b> /	測定)	15
3.4	収文訂昇 (アノリクーンヨンのリンク)	17
	<b>5.4.1</b> 一	10
	<b>3.4.2</b>	10
	用の追加のソリューションパッケ	
	ージ	19
3.5	エラーモード	20
4	技術データ	20



# 注記

本書には、特別なソフトウェアオプションに関する追加情報が含まれます。

- この補足説明書は、機器に付随する取扱説明書の代わりになるものではありません。
- ▶ 詳細情報については、取扱説明書および関連資料を参照してください。

すべての機器バージョンの資料は、以下から入手できます。

- インターネット: www.endress.com/deviceviewer
- スマートフォン/タブレット: Endress+Hauser Operations アプリ

エネルギーパッケージには、入力変数として流量/圧力/温度(または温度差)を使用して演算を行う、水/蒸気アプリケーション用の以下の4つのオプションが用意されています。

- エネルギー計算
- 質量計算
- 密度計算
- エンタルピー計算

また、グリコール主体の冷媒を使用する場合のエネルギー計算も可能です。さらに、機器に保存された測定物密度を動作条件下で計算することもできます。

差圧法(差圧流量計算)を使用した水/蒸気/液体/気体の流量測定により、質量も計算 できます。

演算結果を相互に差し引くか、または演算結果を別の入力変数(気体流量、電気エネル ギーなど)にリンクすることにより、全体の収支や効率レベルなどを算出できます。こ れらの値は、プロセス品質に関する重要な指標であり、プロセスの最適化やメンテナン スなどのベースとなります。

水と蒸気の熱力学的状態変数の演算には、国際標準式 IAPWS-IF 97 を使用しています。

# 1.1 ファームウェアの履歴

本機器に関するソフトウェアの履歴:

ソフトウェアバー ジョン : バージョン/日付	ソフトウェアの変 更	FDM 分析ソフト ウェアのバージョ ン	OPC サーバーのバージョ ン	取扱説明書
V02.00.00 / 2015 年 8 月	初版ソフトウェア	V01.03.00.00 以降	V5.00.03.00 以降	BA01412R/09/EN /01.15
V2.04.06 / 2022 年 10 月	バグ修正	V1.06.03	V5.00.07.00	BA01412R/09/EN /02.22-00

# 2 アプリケーションの説明

# 2.1 水アプリケーション

#### 2.1.1 水の熱量

水流における熱量を計算します。例:熱交換器の戻りライン内の余熱測定 入力変数:体積流量および動作温度 測定温度に基づき平均圧力が自動計算されます。



- E 熱量
- q 体積流量
- **ρ** 密度
- T 動作温度
- h 水 (0℃に対して)の比エンタルピー

## 2.1.2 水の熱量差

熱交換器内の水流によって放出される/取り込まれる熱量を計算します。代表的なアプ リケーションは加熱/冷却サイクルのエネルギー測定です。

入力変数:熱交換器の上流側/下流側直下(供給ライン/戻りライン内)の体積流量および温度の測定値。

流量計は高温側または低温側に設置できます。



- E 熱量
- q 体積流量
- **ρ** 密度
- T1 T warm
- T2 T cold

h (T<sub>1</sub>) 温度 1 での水の比エンタルピー

h (T<sub>2</sub>) 温度 2 での水の比エンタルピー

サーマルオイルなどの他の熱媒体を使用する場合、熱量は密度と熱容量の多項式を 使用して計算されます。多項式の入力には、演算チャンネルの数式エディタを使用 します。ご要望に応じてユーザー固有の液体用の多項式も生成できます(有料)。

# 2.2 水/グリコールアプリケーション

# 2.2.1 水/グリコールの熱量差

熱交換器内の冷媒 (水/グリコール混合液) によって放出される/取り込まれる熱量を計 算します。代表的なアプリケーションは加熱/冷却サイクルのエネルギー測定です。

入力変数:熱交換器の上流側/下流側直下(供給ライン/戻りライン内)の体積流量および温度の測定値。

冷媒の密度および熱伝導率は、混合比(濃度)に基づいて計算されます。 流量計は高温側または低温側に設置できます。



- E 熱量
- q 体積流量
- **ρ** 密度
- T1 T warm
- T2 T cold
- c(T<sub>1</sub>)温度1での比熱容量
- c(T<sub>2</sub>)温度2での比熱容量
- cm 平均比熱容量

1 他の冷媒を使用する場合、ご要望に応じて熱量計算用の多項式を生成できます (有 料)。

# 2.3 蒸気アプリケーション

#### 2.3.1 蒸気の熱量

蒸気発生器出力部の質量流量と熱量、または各消費箇所の質量流量と熱量を計算しま す。

入力変数:体積流量、温度、および/または圧力



- E 熱量
- q 体積流量
- **ρ** 密度
- T<sub>D</sub> 蒸気の温度
- p 圧力 (蒸気)
- h<sub>D</sub> 蒸気の比エンタルピー

飽和蒸気の簡易測定の場合、圧力または温度の測定は不要です。欠落した入力変数はシ ステムに保存されている飽和蒸気曲線を使用して求められます。

圧力および温度を測定すると、蒸気の状態を正確に特定して監視できます。飽和蒸気温度=復水温度の場合、湿り蒸気警報が出力されます (→ <>>> 20 を参照)。

### 2.3.2 蒸気の差エネルギー

熱交換器で蒸気が凝結するときに放出される熱量を計算します。

あるいは、蒸気の生成に使用される熱量 (エネルギー) を計算します。

入力変数:熱交換器(または蒸気発生器)の上流側/下流側直下の圧力および温度の測定値。

流量計は蒸気配管または水配管(復水または給水)内に設置できます。

蒸気配管と水配管の両方で流量測定が必要な場合(例:蒸気消費量や蒸気損失量を計算 する場合)、蒸気熱量と水熱量の2つのアプリケーションを設定する必要があります。 演算チャンネルで数式エディタを使用して質量とエネルギー量の収支を計算できます (→ 圖17を参照)。



- E 熱量
- q 体積流量
- **ρ** 密度
- T<sub>D</sub> 蒸気の温度
- T<sub>W</sub> 水 (復水)の温度
- p 圧力 (蒸気)
- h<sub>D</sub> 蒸気の比エンタルピー
- hw 水の比エンタルピー

# 3 アプリケーションの設定

# 3.1 一般的なプログラミングガイドライン

#### 流量、圧力、温度の入力を設定します。

これには標準入力が使用されます。下表から測定範囲調整用の単位を選択することを お勧めします (→ 〇 10 を参照)。それ以外の場合は、アプリケーションの設定時に変 換係数を定義する必要があります (→ 〇 10 を参照)。

- 1. 演算チャンネルを開きます。
- 2. エネルギーまたは質量計算用の機能を有効にしてアプリケーションを選択します。
- 3. 入力を割り当てて単位を定義します。
- 4. 積算機能メニューで積算計の単位を選択します。
- 5. 蒸気アプリケーションの場合は、湿り蒸気警報発生時のエラーモードを設定しま す (該当する場合)。
- 6. 表示部の設定(表示する値のグループ化や表示モードの選択など)を行います。

# 3.2 単位の選択

入力およびアプリケーションの単位は、アプリケーションの設定時に選択します(演算 チャンネル内)。ここでは、入力の調整に使用したものと同じ単位を選択してください。 入力設定用に別の単位を使用する場合は、演算チャンネルを選択して、その単位を表に 示された単位に変換する必要があります。これにより、この演算チャンネルは、別の演 算チャンネルでエネルギー/質量を計算する場合に流量入力として使用されます。

流量	m³/h	ft³/h	gal/h	ft³/min	GPM	l/h			
圧力	bar (a)(g)	Psi (a)(g)	MPa (a)(g)	$inH_2O(a)(g)$					
密度	kg/m <sup>3</sup>	lb/ft <sup>3</sup>							
温度	°C	К	°F						
熱流量	kW	MW	kBTU/h	MBTU/h	ton	kBTU/mi n	therm/ min	therm/h	GJ/ h
熱エネルギー	kWh	MWh	MJ	MBTU	tonh	kBTU	therm	GJ	
質量流量	kg/h	t/h	lbs/h	ton/h					
質量合計	kg	t	lbs	ton					
エンタルピー	kJ/kg	Btu/lbs							

gal = 液量ガロン:1 ft<sup>3</sup> = 7.48051948 gal ton (質量) = ショートトン (米国):1 ton = 907.184 74 kg ton (電力) = 冷凍トン (TR):1 ton = 3.516 852 84 kW BTU = 国際 [蒸気] 表 (IT):1 Btu = 1055.056 kJ therm = サーム (米国) (BTU59 °F に基づく):1 therm = 105 480.4 kJ GPM = ガロン/分

# 3.3 水/蒸気エネルギー測定の例

# 3.3.1 水の熱量差の例

### 流量、圧力、温度の入力設定

- 1. 信号を選択します。
- 2. チャンネルの名称を入力します。
- 4. 測定範囲を設定します。

Add input	: No
Delete input	: No
► Flow (1) (active)	
► Temperature warm (2) (active)	
Temperature cold (3) (active)	

//Temperature warm (2)	(active)	220000-001
Signal	: Current	
Range	: <b>4-</b> 20 mA	
Channel ident.	: Temperature warm	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: °C	
Decimal point	: One (X.Y)	
Range start	: 0,0 °C	
Meas. range end	: 200,0 °C	
Zoom start	: 0,0 °C	
Zoom end	: 200,0 °C	
Damping	:0,0 s	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
<ul> <li>Linearization</li> </ul>		
Copy settings	: No	
X Back		
ESC	Help	

#### エネルギー計算の設定

1. 演算チャンネルを開きます。

2. エネルギー演算を選択します。

A0050925

A0050926

- 3. センサと単位を割り当てます。
- 4. 流量計の設置点を指定します。
- 5. ズーム範囲を設定します。

Function	: Energy calculation	^
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Water heat difference	
Flow	: Flow	
Engineering unit	: m³/h	
Flow installation point	: cold	
Temperature warm	: Temperature warm	
Temperature cold	: Temperature cold	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Instantaneous value	
Engineering unit	: kW	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 kW	
Zoom end	: 100 kW	
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		$\sim$
ESC I	Help	

## 積算計の単位の選択

- 1. 積算機能を有効にします。
- 2. 単位を選択し、必要に応じてしきい値(低流量カットオフ)を設定します(しきい値より小さい値は積算されません)。

≁//Totalization (active)		400053-000
Totalization	: Yes	
Total. eng. unit	: kWh	
Low flow cut off	:0 kW	
Totalizer	:0 kWh	
X Back		
ESC	Help	

## 表示部の設定

▶ 表示する値および表示形式を選択します。

A0050927

Identifier	: Group 1	^
Save cycle	: 1min	
Alarm cycle	:1s	
Display blue	: Flow	
Display	: Measured value/state	
Display black	: Temperature warm	
Display	: Measured value/state	
Display red	: Temperature cold	
Display	: Measured value/state	
Display green	: Math 1	
Display	: Measured value/state	
Display violet	: Math 1	
Display	: Totalizer	
Display orange	: Switched off	
Display cyan	: Switched off	~

# 3.3.2 蒸気の熱量/質量の例

### 流量、圧力、温度の入力設定

- 1. 信号を選択します。
- 2. チャンネルの名称を入力します。
- 4. 測定範囲を設定します。

//Temperature cold (3)		220016-002
Signal	: Resistance therm., RTD	^
Range	: Pt100 (IEC)	
Connection	: 4-wire	
Channel ident.	: Temperature	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: °C	
Decimal point	: One (X.Y)	
Range start	:-200,0 °C	
Meas. range end	: 850,0 °C	
Zoom start	: -200,0 °C	
Zoom end	: 850,0 °C	
Damping	:0,2 s	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
Linearization		<b>–</b>
Copy settings	: No	~
ESC	Help	

#### エネルギー計算の設定

- 1. 演算チャンネルを開きます。
- 2. エネルギー演算または質量流量演算を選択します。

A0050929

A0050930

3. センサと単位を割り当てます。

 ← エネルギーと質量を計算して表示する場合は、この設定を演算チャンネル2に コピーし、そこで「質量流量演算」を選択します。

Function	: Energy calculation	^
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Steam heat quantity	
Flow	: Flow	
Engineering unit	: m³/h	
Pressure	: Pressure	
Engineering unit	: bar (a)	
Temperature steam	: Temperature	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: MW	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 MW	
Zoom end	: 100 MW	
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		~

## 積算計の単位の選択

1. 積算機能を有効にします。

#### 湿り蒸気警報発生時の動作の設定(圧力および温度入力を使用する場合のみ設定可能)

- 1. 機器設定/エキスパートを有効にします。
- 2. 湿り蒸気警報のエラーモードを設定します(湿り蒸気警報発生時にカウンタを停止、または飽和蒸気条件を使用して演算/積算を続行:つまりカウンタは通常動作を継続します。リレーを介して湿り蒸気警報を通知するかどうかを設定します)。

₽ <sup>€</sup> / /Eault mode	
Wet steam alarm	: Saturated steam calculation
	. Oatarated steam calculation
	: Invalid calculation
X Back	
ESC	Help

A0050931

#### 表示部を設定します。

# 3.3.3 差圧流量計算(差圧法に基づく流量測定)

#### 一般情報

本機器は規格 ISO5167 に準拠した差圧法に基づいて流量を計算します。設計条件下で のみ正確な結果が得られる従来の差圧測定法とは異なり、本機器は流量方程式の係数 (流量係数、速度接近係数、膨張数、密度など)を繰り返し連続して計算します。これ により、プロセス条件が変化しても、流量は設計条件(サイジングパラメータにおける 温度と圧力)とは全く関係なく常に高精度で計算されます。



オリフィスプレート、ノズル、ベンチュリ管用の一般的な ISO 5167 方程式:

$$Qm = f \cdot c \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^4}} \cdot \varepsilon \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

ピトー管:

 $Qm = k \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$ 

Gilflo、V コーン (他の差圧流量計):

 $Qm = Qm(A) \cdot \sqrt{\frac{\rho_{\rm B}}{\rho_{\rm A}}}$ 

Qm	質量流量 (補正済み)
k	ブロッケージ係数
ρ	動作条件下での密度
Δρ	差圧
QM(A)	設計条件下での質量流量
ρ <sub>A</sub>	設計条件下での密度
ρ <sub>B</sub>	動作条件下での密度

#### 差圧測定用のパラメータ設定

### 差圧伝送器のユニバーサル入力の設定:

- 1. 信号 (4-20mA) を選択します。
- 2. チャンネルの名称を入力します。
- 3. 単位 (mbar) を入力します。
- 4. 差圧伝送器の測定範囲を入力します。

Signal	: Current	
Range	: 4-20 mA	
Channel ident.	: Diff pressure	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: mbar	
Decimal point	: One (X.Y)	
Range start	: 0,0 mbar	
Meas. range end	: 100,0 mbar	
Zoom start	: 0,0 mbar	
Zoom end	: 100,0 mbar	
Damping	:0,0 s	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
Linearization		
Copy settings	: No	
X Back		
ESC I	Help	

## 残りの設定は、演算チャンネルおよび DP フローサブメニューで設定します。

- 1. アプリケーション (水、蒸気、液体、気体) を選択します。
- 2. 差圧伝送器の構造および材質を選択します(オリフィスプレート、ノズルなど)。
- 3. 20 °C (68 °F) 時の配管の内径「D」を入力します。
- 4. 20 °C (68 °F) 時の差圧伝送器の径「d」(またはピトー管の K-ファクタ) を入力します。

Function	: Mass calculation DP flow	
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Water DP flow	
Device type	: Orifice (Corner)	
Temp.	: Temperature	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: kg/h	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 kg/h	
Zoom end	: 100 kg/h	
► DP flow		
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		
Copy settings	: No	
X Back		
FSC	Help	

Differential pressure	: Diff pressure	
DP unit	: mbar	
Diameter unit	: mm	
D at 20°C	: 100 mm	
d at 20°C	: 70 mm	
Pipe material	: C-steel	
Device material	: C-steel	
X Back		

動作条件下での密度:水/グリコール以外の液体および気体の場合、密度は動作条件下 で算出する必要があります。密度は演算チャンネルで算出するか、または外部で算出し て機器に伝送することができます。気体の密度を求める一般的な計算式は以下のとお りです。

		$\rho(b) = \rho(b) \cdot \frac{p}{pn} \cdot \frac{Tn}{T}$	
o(b)	動作条件下での密度		

p(b)	動作衆什下での留度
ρ(n)	標準条件下での密度
р	運転圧力 (単位:bar)
p(n)	標準条件下での圧力(単位:bar)(例:1.013 bar)
T(n)	標準条件下での温度(単位:ケルビン)(例:273 ケルビン)
Т	動作温度 (単位:ケルビン) (= 温度 (℃) + 273.15)

液体の場合、「エキスパート/アプリケーション/演算/演算 x/リニアライゼーション」 で、密度データを表形式で入力できます。これにより、この演算チャンネルは「密度」 フィールドで割り当てられます。

# 3.4 収支計算(アプリケーションのリンク)

#### 3.4.1 一般

質量またはエネルギー量を相互に差し引いたり、特性値を計算したりするために、任意 の演算チャンネルを使用できます。

例:蒸気プラントの収支計算

- 生成された蒸気の熱量を演算チャンネル1で計算します。
- 演算チャンネル2を使用して復水流における残留エネルギー (水の熱量)を計算します。

#### 求める値:

蒸気供給ラインと復水戻りラインの間で放出されたエネルギー

#### 解決方法:

- 1. 演算チャンネル3を開きます。
- 2. 数式エディタを選択します。
- 3. エネルギー流量(現在値)を相互に差し引いて合計(積分)します。
  - ▶ あるいは、カウンタを直接差し引くこともできます。
     計算式: MI(3;1)-MI(3;2)

# 3.4.2 蒸気ボイラの監視

蒸気ボイラの監視により、プラントの安全性を確保し、プロセスを最適化してコストを 削減できます。

- プラントの安全性を監視するための測定変数:
- レベル
- ボイラ圧力
- ボイラ温度

プロセスを最適化するための測定変数および特性値:

- 蒸気流のエネルギー
- ■復水流のエネルギー
- 給水または浄水のエネルギー
- ボイラのブローダウンのエネルギー
- ■燃料(例:天然ガス、灯油(暖房油))のエネルギー
- 燃焼排ガス流のエネルギー、溶存酸素、温度
- ■燃焼用空気の質量流量(02含有量および温度を含む)
- 化学分析: pH、溶存酸素、導電率



#### 例:ボイラ効率の計算

- 演算チャンネル1 (M1): 蒸気の熱量(積算: カウンタ)
- 演算チャンネル2 (M2): 燃料の熱量(積算: カウンタ)
- 演算チャンネル3 (M3): 燃料の蒸気生成効率 (%)
- 演算チャンネル4 (M4):燃料の蒸気生成比率

演算チャンネル3の設定

//Effizienz (3) (active)		400002-002
Function	: Formula editor	
Channel ident.	: Efficiency	
Formula	: MI(3;1)/MI(3;2)*100	
The result is	: Efficiency	
Engineering unit	: %	
Decimal point	: One (X.Y)	
Copy settings	: No	
X Back		
ESC	ј Нер	

効率を計算するには、演算チャンネル1および2のカウンタ値を使用する必要があります。「演算結果」パラメータで「効率」を選択してください。この設定により、効率計算にデータ集計のカウンタ値が自動的に使用され、4つの効率値(例:15分、日、月、年)が表示されて保存されます。

以下の蒸気アプリケーションの場合、お客様の要件に応じた機器のプリセットをご注文 いただけます。

- 標準蒸気ボイラ効率(直接効率計算)
- 素気ボイラ効率(個別の損失(スタック損失、ブローダウン、放射妨害波)の評価など)
- 蒸気分布の収支計算(漏れ測定など)
- 素気消費量の測定(製造ユニットごとの特定蒸気要件の測定など)

### 3.4.3 ユーザー固有のアプリケーション用の追加のソリューションパ ッケージ

蒸気用のソリューションパッケージに加え、その他のユーザー固有のアプリケーション 用のプリセット機器もご注文いただけます。

#### 冷却システム:

- システム、プラント、冷却ユニットの COP の計算
- 冷却システム分配の収支計算
- ■特定の冷却システム使用量の計算(製造ユニットあたり)

#### 圧縮空気システム:

- ■特定のコンプレッサ性能の測定 (kWh/Nm<sup>3</sup>)
- 漏れ測定
- フィルター監視
- 特定の圧縮空気消費量の計算

#### 加熱システム:

- 温水ボイラの効率
- 熱分配の収支計算
- ■熱消費率の計算(製造ユニットあたり)

#### 排水:

- 排水負荷に基づく比エネルギー消費量
- ■特定の通気装置の性能
- 特定のポンプの性能
- ■特定の消化装置のガス生成

# 3.5 エラーモード

エラーモードはエキスパートモードでのみ設定できます。

入力のエラーモードの設定については、高機能データマネージャの取扱説明書のセクション 6.4 を参照してください。

エラーが発生した場合、代用値を使用してエネルギーと質量の計算が続行されるか、または計算が無効になります。

蒸気アプリケーションの場合、復水温度(湿り蒸気警報)に達すると、Tに基づいて飽 和蒸気条件が計算され、熱流量(性能)が計算されます。カウンタの動作は、メニュー 項目:エラーモード/湿り蒸気警報で設定できます。

- ■積算停止 (カウンタ停止)
- ■積算続行 (カウンタは動作を継続 (飽和蒸気演算))

# 4 技術データ

	水	水/グリコール	蒸気
測定範囲	0∼350 °C (32∼662 °F)	−40~350 °C (−40~662 °F)	
過熱蒸気の測定範囲			0~100 MPa (0~14503.7 psi) 0~800 ℃ (32~1472 ℉)
飽和蒸気の測定範囲			0~16.5 MPa (0~2 393 psi) 0~373 ℃ (32~703 ℉)
最小温度差	0 °C (0 °F)		
濃度		0~60 Vol %	
誤差限界 (ユニバー サル入力)	3~20 ℃ (37.4~68 °F) 測定範囲の < 1.0 % 20~250 ℃ (68~482 °F) 測定範囲の < 0.3 %		
スキャンレート	500 ms		
計算基準	IAPWS-IF 97 EN1434	多項式関数 (不確かさ:最 大 0.6 %)	IAPWS-IF 97



www.addresses.endress.com

