BA01412R/31/PL/02.22-00 71601153 2022-10-28 Obowiązuje od wers ENU000A, V2.04.xx

# Instrukcja obsługi Memograph M, RSG45

Zaawansowany rejestrator i manager danych Instrukcje dodatkowe dla wersji z opcjonalnym pakietem obliczeń cieplnych Obliczanie masy i energii w aplikacjach wody i pary

obliczanie masy i energii w aplikacjach wody i pary





# Spis treści

1	Opis ogólny funkcji	4
1.1	Historia zmian oprogramowania	. 4
2	Opis aplikacji pomiarowych	5
2.1	Pomiary wody 2.1.1 Ciepło zawarte w wodzie 2.1.2 Różnica ciepła w wodzie	5 5 . 5
2.2	Pomiary mieszaniny woda/glikol	6 . 6
2.3	Pomiary pary	. 8 . 8 . 8
3	Konfiguracja aplikacji	10
3.1 3.2	Ogólne instrukcje programowania	10 10
	<ul> <li>wodzie i parze</li></ul>	11 11 13
3.4	ciśnień (przepływ DP) Bilansowanie parametrów cieplnych oddzielnych punktów pomiarowych	15 18
	<ul> <li>3.4.1 Wskazówki ogólne</li> <li>3.4.2 Monitorowanie kotła parowego</li> <li>3.4.3 Dodatkowe pakiety rozwiązań</li> <li>dopasowana do potrzeh klipata</li> </ul>	18 18 20
3.5	Tryb awaryjny	20
4	Dane techniczne	21

## 1 Opis ogólny funkcji

#### NOTYFIKACJA

#### Dokument zawiera dodatkowy opis specjalnej opcji oprogramowania.

Ta dodatkowa instrukcja nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi przyrządu!

 Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i dokumentacji uzupełniającej.

Jest ona dostępna dla wszystkich wersji przyrządu:

- na stronie internetowej: www.endress.com/deviceviewer,
- do pobrania na smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser Operations

Pakiet oprogramowania do obliczeń cieplnych zawiera 4 opcje obliczeniowe (dla obiegów wody i pary) w oparciu o wartości wejściowe przepływu, ciśnienia, temperatury (lub różnicy temperatur):

- Obliczenia energii cieplnej
- Obliczania masy
- Obliczenia gęstości
- Obliczenie entalpii

Obliczenia energii cieplnej można wykonywać również dla medium chłodzącego na bazie glikolu. Dodatkowo, można wykonywać obliczenia gęstości medium zapisanego w przyrządzie w warunkach pracy.

Obliczenia masy można również wykonać metodą różnicy ciśnień (przepływ DP) dla wody, pary, cieczy i gazów.

Dzięki możliwości porównywania wyników ze sobą lub powiązania ich z innymi zmiennymi wejściowymi (np. przepływem gazu, energią elektryczną), użytkownik może sporządzić ogólny bilans zużycia energii, wyliczyć sprawność itd. Parametry te są ważnym miernikiem jakości procesu i mogą służyć do optymalizacji procesu, kosztów obsługi itd.

Obliczenia parametrów termodynamicznych wody i pary są wykonywane zgodnie z międzynarodową normą IAPWS-IF 97.

## 1.1 Historia zmian oprogramowania

Przegląd historii oprogramowania urządzenia:

Oprogramowanie urządzenia Wersja/data	Zmiany oprogramowania	Wersja oprogramowania Field Data Manager (FDM) do analizy	Wersja serwera OPC	Oznaczenie instrukcji obsługi
V02.00.00 / 08.2015	Pierwsza wersja oprogramowania	V01.03.00.00 i nowsza	V5.00.03.00 i nowsza	BA01412R/31/PL /01.15
V2.04.06 / 10.2022	Poprawki błędów oprogramowania	V1.06.03	V5.00.07.00	BA01412R/31/PL /02.22-00

## 2 Opis aplikacji pomiarowych

### 2.1 Pomiary wody

#### 2.1.1 Ciepło zawarte w wodzie

Obliczanie ilości ciepła zawartego w przepływającej wodzie. Przykład: Wyznaczenie ilości ciepła resztkowego w wodzie powracającej z wymiennika.

Zmienne wejściowe: objętość robocza i temperatura

Ciśnienie średnie jest obliczane automatycznie na podstawie zmierzonej temperatury.



- E Ilość ciepła
- q Objętość robocza
- ρ Gęstość
- T Temperatura pracy
- h Entalpia właściwa wody (w odniesieniu do 0°C)

#### 2.1.2 Różnica ciepła w wodzie

Obliczanie ilości ciepła oddanego lub pobranego przez wodę przepływającą przez wymiennik ciepła. Typowa aplikacja do pomiaru energii w układach grzewczych lub chłodzących.

**Zmienne wejściowe:** pomiar objętości roboczej i temperatury bezpośrednio przed i za wymiennikiem ciepła (w linii zasilającej lub powrotnej).

Czujnik przepływu może być zamontowany po stronie gorącej lub zimnej.



- E Ilość ciepła
- q Objętość robocza
- ρ Gęstość
- T1 T goraça
- T2 T zimna
- h (T<sub>1</sub>) Entalpia właściwa wody o temperaturze 1
- h (T<sub>2</sub>) Entalpia właściwa wody o temperaturze 2
- Dla innych nośników ciepła, takich jak olej grzewczy, ilość ciepła oblicza się z wykorzystaniem wielomianów do wyliczenia gęstości i pojemności cieplnej. Współczynniki wielomianu wprowadza się za pomocą edytora równań dostępnym w kanałach matematycznych. Wielomiany dla specyficznych cieczy mogą być wygenerowane na zamówienie (za opłatą).

## 2.2 Pomiary mieszaniny woda/glikol

#### 2.2.1 Różnica ciepła woda/glikol

Obliczenie ilości ciepła oddanego lub pobranego przez medium chłodzące (mieszanina woda/glikol) przepływające przez wymiennik ciepła. Typowa aplikacja do pomiaru energii w układach grzewczych lub chłodzących.

**Zmienne wejściowe:** pomiar objętości roboczej i temperatury bezpośrednio przed i za wymiennikiem ciepła (w linii zasilającej lub powrotnej).

Gęstość i przewodność cieplna medium chłodzącego są obliczane na podstawie proporcji składników mieszaniny (stężenia).

Czujnik przepływu może być zamontowany po stronie gorącej lub zimnej.



- E Ilość ciepła
- q Objętość robocza
- ρ Gęstość
- T1 T gorąca
- T2 T zimna
- c (T<sub>1</sub>) Pojemność cieplna właściwa w temperaturze 1
- c (T<sub>2</sub>) Pojemność cieplna właściwa w temperaturze 2
- cm Średnia pojemność cieplna właściwa

Dla innych mediów chłodzących wielomiany do obliczeń ilości ciepła, mogą być wygenerowane na życzenie (za opłatą).

## 2.3 Pomiary pary

#### 2.3.1 Ciepło w parze

Obliczenie przepływu masowego masy oraz ilości ciepła zawartego w parze wodnej na wyjściu wytwornicy pary lub dla indywidualnych odbiorników ciepła.

Zmienne wejściowe: natężenie przepływu objętościowego, temperatura i/lub ciśnienie



- E Ilość ciepła
- q Objętość robocza
- ρ Gęstość
- T<sub>D</sub> Temperatura pary
- p Ciśnienie (pary)
- h<sub>D</sub> Entalpia właściwa pary

W przypadku uproszczonego pomiaru pary nasyconej, nie trzeba mierzyć ciśnienia ani temperatury. Brakująca zmienna wejściowa jest wyznaczana za pomocą krzywej pary nasyconej zapisanej w systemie.

Jednoczesny pomiar ciśnienia i temperatury umożliwia precyzyjne wyznaczenie i monitorowanie stanu pary. Gdy temperatura pary nasyconej = temperatura kondensatu, generowany jest alarm pary mokrej (patrz  $\rightarrow \square 20$ )

#### 2.3.2 Różnica ciepła pary

Obliczenie ilości ciepła oddanego przez parę podczas kondensacji w wymienniku ciepła.

Alternatywnie, obliczanie ilości ciepła (energii) wykorzystywanego do wytworzenia pary.

**Zmienne wejściowe:** pomiar ciśnienia i temperatury bezpośrednio przed i za wymiennikiem ciepła (lub wytwornicą pary).

Czujnik przepływu może być wbudowany do rurociągu pary lub wody (kondensatu lub wody zasilającej).

W razie potrzeby pomiaru dwóch przepływów, w rurociągu pary i wody (np. ze względu na zużycie lub straty pary), należy skonfigurować dwie aplikacje: pomiar ciepła w parze i ciepła w wodzie. Bilans masy i energii można obliczyć w kanałach matematycznych za pomocą edytora równań (patrz  $\rightarrow \square 18$ ).



- E Ilość ciepła
- q Objętość robocza
- ρ Gęstość
- T<sub>D</sub> Temperatura pary
- T<sub>W</sub> Temperatura wody (kondensatu)
- p Ciśnienie (pary)
- h<sub>D</sub> Entalpia właściwa pary
- h<sub>W</sub> Entalpia właściwa wody

## 3 Konfiguracja aplikacji

## 3.1 Ogólne instrukcje programowania

#### Konfiguracja wejść przepływu, ciśnienia i temperatury.

Do tego służą wejścia standardowe. Do przeliczania zakresów pomiarowych zalecane jest stosowanie jednostek z tabeli poniżej (patrz  $\rightarrow \cong 10$ ). W przeciwnym razie, podczas definiowania aplikacji należy zdefiniować współczynniki konwersji (patrz  $\rightarrow \cong 10$ ).

- 1. Otworzyć kanał matematyczny.
- 2. Włączyć funkcję obliczania energii cieplnej lub masy i wybrać aplikację.
- 3. Przypisać wejścia i określić jednostki.
- 4. W menu **Całkowanie** wybrać jednostki całkowania.
- 5. W stosownych przypadkach dla pomiarów pary należy skonfigurować reakcję na stan awarii na wypadek alarmu pary mokrej.
- 6. Skonfigurować ekran, tj. wyświetlane grupy ekranowe i wybrać tryb wyświetlania wskazań.

## 3.2 Wybór jednostek

Jednostki dla wejść i aplikacji wybiera się w zależności od konfiguracji aplikacji (w kanale matematycznym). Należy sprawdzić, czy wybrane tutaj jednostki są identyczne jak jednostki zastosowane do skalowania wejść.

Jeśli użytkownik preferuje inne jednostki do konfiguracji wejść, należy wybrać kanał matematyczny używany do konwersji jednostki na jednostkę podaną w tabeli. Ten kanał matematyczny będzie następnie używany jako wejście przepływu dla innego kanału matematycznego do obliczania energii lub przepływu masowego.

Przepływ	m³/h	ft³/h	gal/h	ft³/min	GPM	l/h			
Ciśnienie	bar(a)(g)	Psi(a)(g)	MPa(a)(g)	$inH_2O(a)(g)$					
Gęstość	kg/m³	lb/ft <sup>3</sup>							
Temperatura	°C	К	°F						
Strumień ciepła	kW	MW	kBTU/h	MBTU/h	ton	kBTU/ min	therm/ min	therm/h	GJ/ h
Energia cieplna	kWh	MWh	MJ	MBTU	tonh	kBTU	therm	GJ	
Przepływ masowy	kg/h	t/h	lbs/h	ton/h					
Suma masy	kg	t	lbs	ton					
Entalpia	kJ/kg	Btu/lbs							

gal = galony cieczy: 1 ft<sup>3</sup> = 7.48051948 gal tona (masa) = tona krótka (US): 1 tona = 907.184 74 kg tona (moc) = tona chłodnicza (TR): 1 tona = 3.516 852 84 kW BTU = międzynarodowe tablice [parowe] (IT): 1 Btu = 1055.056 kJ therm = therm US (100 000 BTU dla 59°F): 1 therm = 105 480.4 kJ GPM = galony na minutę

## 3.3 Przykłady pomiarów energii zawartej w wodzie i parze

#### 3.3.1 Przykład: Różnica ciepła w wodzie

#### Konfiguracja wejść przepływu, ciśnienia i temperatury

- 1. Wybrać sygnał.
- 2. Wprowadzić nazwę kanału.
- 3. Wybrać jednostkę (patrz tabela  $\rightarrow \cong 10$ ).
- 4. Ustawić zakres pomiarowy.

Add input	: No
Delete input	: No
Flow (1) (active)	
► Temperature warm (2) (active)	
► Temperature cold (3) (active)	

//Temperature warm (2)	(active)	220000-001
Signal	: Current	
Range	: <b>4-</b> 20 mA	
Channel ident.	: Temperature warm	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: °C	
Decimal point	: One (X.Y)	
Range start	: 0,0 °C	
Meas. range end	: 200,0 °C	
Zoom start	:0,0 °C	
Zoom end	: 200,0 °C	
Damping	:0,0 s	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
Linearization		
Copy settings	: No	
X Back		
FSC	Help	

#### Konfiguracja obliczeń energii



A0050925

- 2. Wybrać obliczenia energii cieplnej.
- 3. Przypisać czujniki i jednostki.
- 4. Określić miejsce montażu czujnika przepływu.
- 5. Ustawić zakres powiększenia.

		400005-000
Function	: Energy calculation	
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Water heat difference	
Flow	: Flow	
Engineering unit	: m³/h	
Flow installation point	: cold	
Temperature warm	: Temperature warm	
Temperature cold	: Temperature cold	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Instantaneous value	
Engineering unit	: KW	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 kW	
Zoom end	: 100 kW	
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		$\sim$
FSC	Help	

#### Wybór jednostki liczników

- 1. Włączyć całkowanie.
- 2. Wybrać jednostki i w razie potrzeby ustawić wartość progową (odcięcia niskich przepływów) (wartości mniejsze od wartości progowej nie będą sumowane).

//Totalization (active)		400053-000
Totalization	: Yes	
Total. eng. unit	: kWh	
Low flow cut off	:0 kW	
Totalizer	:0 kWh	
X Back		

#### Konfiguracja wyświetlania wskazań

▶ Wybrać wartości i format wyświetlania wskazań.

A0050927

dentifier	: Group 1	^
Save cycle	: 1min	
Alarm cycle	:1s	
Display blue	: Flow	
Display	: Measured value/state	
Display black	: Temperature warm	
Display	: Measured value/state	
Display red	: Temperature cold	
Display	: Measured value/state	
Display green	: Math 1	-
Display	: Measured value/state	
Display violet	: Math 1	
Display	: Totalizer	
Display orange	: Switched off	
Display cyan	: Switched off	

### 3.3.2 Przykład: Ciepło w parze / masa

#### Konfiguracja wejść przepływu, ciśnienia i temperatury

- 1. Wybrać sygnał.
- 2. Wprowadzić nazwę kanału.
- **3.** Wybrać jednostkę (patrz tabela  $\rightarrow \triangleq 10$ ).
- 4. Ustawić zakres pomiarowy.

Signal	: Resistance therm., RTD	^
Range	: Pt100 (IEC)	
Connection	: 4-wire	
Channel ident.	: Temperature	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: °C	
Decimal point	: One (X.Y)	
Range start	:-200,0 °C	
Meas. range end	: 850,0 °C	
Zoom start	: -200,0 °C	
Zoom end	: <b>85</b> 0,0 °C	
Damping	: 0,2 s	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
Linearization		
Copy settings	: No	~

#### Konfiguracja obliczeń energii

- 1. Otworzyć kanał matematyczny.
- 2. Wybrać obliczenie energii cieplnej lub masy.

A0050929

3. Przypisać czujniki i jednostki.

Aby oprócz energii cieplnej obliczyć i wyświetlić masę, należy skopiować ustawienia do kanału matematycznego 2 i wybrać funkcję "Obliczenia masy".

Function	: Energy calculation	/
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Steam heat quantity	
Flow	: Flow	
Engineering unit	: m³/h	
Pressure	: Pressure	
Engineering unit	: bar (a)	
Temperature steam	: Temperature	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: MW	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 MW	
Zoom end	: 100 MW	
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		
ESC	Help	

#### Wybór jednostki liczników

- 1. Włączyć całkowanie.
- 2. Wybrać jednostkę i w razie potrzeby ustawić wartość progową (odcięcia niskich przepływów) (patrz przykład → 🖺 13, nr 2.2)

Ustawienie reakcji przyrządu w przypadku alarmu pary mokrej (możliwe tylko wtedy, gdy wykorzystywane są wejścia temperatury i ciśnienia)

- 1. Otworzyć menu Konfiguracja/Ekspert.
- 2. Ustawić reakcję na stan awarii w pozycji **Para mokra** (licznik zatrzymuje się w razie wystąpienia alarmu pary mokrej lub kontynuuje obliczenia dla warunków pary nasyconej i kontynuuje sumowanie, tzn. liczniki kontynuują normalną pracę. Skonfigurować, czy alarm pary mokrej ma być sygnalizowany na wyjściu przekaźnikowym).



#### Skonfigurować ekran.

#### 3.3.3 Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień (przepływ DP)

#### Informacje ogólne

Przyrząd wykonuje obliczenia przepływu metodą różnicy ciśnień, zgodnie z normą PN-EN ISO 5167. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod wykorzystujących różnicę ciśnień, które zapewniają dokładne wyniki tylko w znamionowym punkcie pracy, przyrząd iteracyjnie w sposób ciągły oblicza współczynniki równania przepływu (współczynnik przepływu, współczynnik prędkości dopływu, współczynnik rozszerzalności cieplnej, gęstość itd.). Dzięki temu zapewniona jest zawsze najwyższa dokładność obliczeń przepływu, nawet przy zmiennych warunkach procesu i całkowicie niezależnie od warunków projektowych (temperatury i ciśnienia w punkcie obliczeniowym).



Równanie ogólne wg normy PN-EN ISO 5167 dla kryz, dysz i zwężek Venturiego:

$$Qm = f \cdot c \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^4}} \cdot \varepsilon \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

Dla rurki Pitota:

$$Qm = k \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

Dla przepływomierzy Gilflo, zwężek V-Cone (inne przepływomierze różnicy ciśnień):

$$Qm = Qm(A) \cdot \sqrt{\frac{\rho_B}{\rho A}}$$

Qm	Przepływ masowy (kompensowany)
k	Współczynnik przewężenia
ρ	Gęstość w warunkach roboczych
Δρ	Różnica ciśnień
QM(A)	Przepływ masowy w warunkach projektowych
ρ <sub>A</sub>	Gęstość w warunkach roboczych
ρ <sub>B</sub>	Gęstość w warunkach roboczych

#### Konfiguracja parametrów pomiaru metodą różnicy ciśnień

#### Konfiguracja wejścia uniwersalnego dla przetwornika różnicy ciśnień:

- 1. Wybrać sygnał (4-20 mA).
- 2. Wprowadzić nazwę kanału.
- 3. Wprowadzić nazwę jednostki (mbar).
- 4. Wprowadzić zakres pomiarowy przetwornika różnicy ciśnień.

Signal	: Current
Range	: <b>4–</b> 20 mA
Channel ident.	: Diff pressure
Plot type	: Average
Engineering unit	: mbar
Decimal point	: One (X.Y)
Range start	: 0,0 mbar
Meas. range end	: 100,0 mbar
Zoom start	: 0,0 mbar
Zoom end	: 100,0 mbar
Damping	:0,0 s
<ul> <li>Totalization</li> </ul>	
Linearization	
Copy settings	: No
X Back	
FSC	Help

A0050952

# Pozostałe ustawienia konfiguruje się w kanale matematycznym oraz w podmenu Przepływ dP:

1. Wybrać aplikację (woda, para, ciecze, gazy).

- 2. Wybrać typ urządzenia i materiał przetwornika różnicy ciśnień, np. kryza, dysza.
- 3. Wprowadzić średnice wewnętrzną rury "D" przy 20 °C (68 °F).
- 4. Wprowadzić średnicę "d" przetwornika różnicy ciśnień (lub współczynnik K dla rurek Pitota) przy 20 °C (68 °F).

Function	: Mass calculation DP flow	
Channel ident.	: Math 1	
Application	: Water DP flow	
Device type	: Orifice (Corner)	
Temp.	: Temperature	
Engineering unit	: °C	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: kg/h	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	: 0 kg/h	
Zoom end	: 100 kg/h	
DP flow		
<ul> <li>Totalization (active)</li> </ul>		
Copy settings	: No	
X Back		

Differential pressure	: Diff pressure	
DP unit	: mhar	
Diameter unit	: mm	
D at 20°C	: 100 mm	
d at 20°C	: 70 mm	
Pipe material	: C-steel	
Device material	: C-steel	
X Back		

A0050954

A0050953

Gęstość w warunkach pracy: dla cieczy innych niż woda i glikol oraz dla gazów należy określić gęstość w warunkach pracy. Gęstość można obliczyć w kanale matematycznym lub wyznaczyć poprzez pomiar zewnętrzny i przesłać do przyrządu. Ogólny wzór na obliczenie gęstości gazów jest następujący:

$$\rho(b) = \rho(b) \cdot \frac{p}{pn} \cdot \frac{Tn}{T}$$

ρ(b)	Gęstość w warunkach roboczych		
ρ(n)	Gęstość w warunkach normalnych		
р	Ciśnienie pracy [bar]		
p(n)	Ciśnienie w warunkach normalnych w barach (np. 1.013 bar)		
T(n)	Temperatura w Kelwinach w warunkach normalnych (np. 273 K)		
Т	Temperatura pracy w Kelwinach (tj. temperatura w °C +273.15)		

Dla cieczy, dane gęstości można wprowadzić w formie tabeli w menu Ekspert/Aplikacja/ Matematyczne/Matematyczne x/Linearyzacja". Następnie odpowiedni kanał matematyczny jest przypisywany do pola "Gęstość".

### 3.4 Bilansowanie parametrów cieplnych oddzielnych punktów pomiarowych

#### 3.4.1 Wskazówki ogólne

Do bilansowania wielkości masy lub ciepła, lub obliczenia parametrów charakterystycznych można zastosować dowolny kanał matematyczny.

Przykład: Bilansowanie instalacji parowej

- W kanale matematycznym 1 obliczana jest ilość ciepła z wytwornicy pary.
- W kanale matematycznym 2 obliczana jest energia resztkowa w strumieniu kondensatu (ilość ciepła w wodzie)

#### Szukana wielkość:

Energia cieplna oddana pomiędzy linią zasilania parą a linią powrotu kondensatu.

#### Rozwiązanie:

- 1. Otworzyć kanał matematyczny 3.
- 2. Wybrać edytor równań.
- 3. Wyliczyć różnicę przepływów (wartości chwilowe) i zsumować (całkowanie).
  - Można również bezpośrednio odejmować stany liczników.
     Działanie mat.: MI(3;1)-MI(3;2)

#### 3.4.2 Monitorowanie kotła parowego

Kocioł parowy monitoruje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i optymalizacji procesów, a tym samym oszczędności kosztów.

Zmienne mierzone służące do monitorowania bezpieczeństwa instalacji:

- Poziom
- Ciśnienie w kotle
- Temperatura w kotle

Wartości służące do optymalizacji procesu: zmienne mierzone i parametry charakterystyczne:

- Energia cieplna strumienia pary
- Energia cieplna strumienia kondensatu
- Energia cieplna wody zasilającej lub wody świeżej
- Energia odmulania kotła
- Energia paliwa (np. gazu ziemnego, oleju opałowego)
- Energia cieplna, zawartość tlenu i temperatura strumienia spalin
- Przepływ masowy powietrza do spalania (w tym zawartość i temperatura O<sub>2</sub>)
- Analiza chemiczna: pH, tlen rozpuszczony, przewodność



#### Przykład: Obliczenie sprawności kotła

- Kanał matematyczny 1 (M1): ilość ciepła w parze (całkowanie: licznik)
- Kanał matematyczny 2 (M2): ciepło spalania paliwa (całkowanie: licznik)
- Kanał matematyczny 3 (M3): sprawność spalania (w %)
- Kanał matematyczny 4 (M4): stosunek paliwa do pary

Konfiguracja kanału matematycznego 3:

≁//Effizienz (3) (active)	400002-002
Function	: Formula editor
Channel ident.	: Efficiency
Formula	: MI(3;1)/MI(3;2)*100
The result is	: Efficiency
Engineering unit	:%
Decimal point	: One (X.Y)
Copy settings	: No
X Back	
ESC	Help

Do obliczenia sprawności należy użyć wartości liczników z kanałów matematycznych 1 i 2. W parametrze "Wynikiem jest" należy wybrać "Sprawność". W ten sposób wartości licznika analizy sygnału są automatycznie wykorzystywane do obliczenia sprawności i wyznaczenia jej 4 wartości (np. z ostatnich 15 min, dnia, miesiąca, roku), które można wyświetlić i zapisać.

A0050957

# Istnieje możliwość zamówienia urządzenia fabrycznie skonfigurowanego w/g potrzeb użytkownika dla następujących aplikacji pomiarowych pary:

- Standardowa sprawność kotła parowego (bezpośrednie obliczenie sprawności)
- Sprawność kotła parowego z uwzględnieniem strat (straty kominowe, odmulanie, promieniowanie)
- Bilans dystrybucji pary z uwzględnieniem nieszczelności
- Pomiar zużycia pary wraz z uwzględnieniem indywidualnych zapotrzebowań urządzeń produkcyjnych.

#### 3.4.3 Dodatkowe pakiety rozwiązań dopasowane do potrzeb klienta

Oprócz pakietów rozwiązań dla instalacji parowych, można zamówić przyrządy z ustawieniami fabrycznymi dostosowanymi do niestandardowych wymagań klienta:

#### System chłodzenia:

- Obliczanie współczynnika wydajności chłodniczej (COP) systemu, instalacji i urządzenia chłodzącego
- Bilans rozdziału ciepła systemu chłodzenia
- Rozliczenie zużycia mocy chłodniczej na poszczególne odbiorniki

#### System sprężonego powietrza:

- Pomiar jednostkowego zużycia energii przez sprężarkę (kWh/Nm<sup>3</sup>
- Pomiar nieszczelności
- Monitorowanie pracy filtrów
- Rozliczenie zużycia sprężonego powietrza na poszczególne odbiorniki

#### Instalacja grzewcza:

- Sprawność kotła wody gorącej
- Bilans rozdziału ciepła
- Rozliczenie zużycia ciepła (na poszczególne odbiorniki)

#### Ścieki:

- Jednostkowe zużycie energii w zależności od ładunku ścieków
- Wydajność jednostkowa urządzenia do napowietrzania
- Wydajność jednostkowa pompy
- Wydajność jednostkowa wytwarzania biogazu

### 3.5 Tryb awaryjny

Tryb awaryjny można skonfigurować tylko w trybie Ekspert.

Ustawienia trybu awaryjnego wejść opisano w rozdziale 6.4 instrukcji obsługi zaawansowanego rejestratora i managera danych.

W przypadku błędu, obliczenia energii i masy są kontynuowane z użyciem wartości zastępczych lub są sygnalizowane jako błędne.

Dla aplikacji pary, po osiągnięciu temperatury kondensatu (alarm pary mokrej), wykonywane są obliczenia pary nasyconej o temperaturze T, oraz strumienia ciepła (mocy). Reakcję liczników można ustawić w pozycji menu Tryb awaryjny/Alarm pary mokrej:

- Zatrzymanie całkowania (Zatrzymanie licznika)
- Kontynuowanie całkowania, tzn. liczniki kontynuują pracę (Obliczenia pary nasyconej)

## 4 Dane techniczne

	Woda	Woda/glikol	Para		
Zakres pomiarowy	0 350 ℃ (32 662 ℉)	−40 350 °C (−40 662 °F)			
Zakres pomiarowy dla pary przegrzanej			0 1000 bar (0 14 503,7 psi) 0 800 °C (32 1 472 °F)		
Zakres pomiarowy dla pary nasyconej			0 165 bar (0 2 393 psi) 0 373 ℃ (32 703 ℉)		
Min. różnica temperatur	0 °C (0 °F)				
Stężenie		060 % obj.			
Granice błędu (wejścia uniwersalne)	3 20 °C (37,4 68 °F) < 1.0% zakresu pomiarowego 20 250 °C (68 482 °F) < 0.3% zakresu pomiarowego				
Częstotliwość odświeżania	500 ms				
Norma przyjęta do obliczeń	IAPWS-IF 97 EN 1434	Funkcje wielomianowe (niedokładność: maks. 0.6%)	IAPWS-IF 97		



www.addresses.endress.com

