BA01337R/31/PL/02.22-00 71605242 2022-12-29 Obowiązuje od wers ENU000A, V2.04.xx

Instrukcja obsługi Memograph M, RSG45

Zaawansowany manager danych i rejestrator Opcja: Woda/Ścieki + zbiorniki burzowe Dodatkowe funkcje pakietu oprogramowania Woda/ Ścieki + zbiorniki burzowe





Spis treści

1	Opis	ogólny funkcji 4
1.1	Statyst	yka alarmów 5
1.2	Weryfi	kacja oprogramowania 6
2	Konfi	iguracja przyrządu, ustawienia
	aplik	acji
2.1	Ogólne	e instrukcje programowania
2.2	Konf z	aawansowana \rightarrow Aplikacja \rightarrow Woda /
	Ścieki	
2.3	Konf z	aawansowana → Aplikacja → Analiza
2 (sygnał	u (statystyka alarmów) 8
2.4	Przykła	ia: rejestracja zdarzen spiętrzen i
	2/1	Procedura krok po kroku:
	2.4.1	spietrzenie 9
	2.4.2	Procedura krok po kroku: przelew 9
	2.4.3	Rejestracja czasu trwania i
		częstotliwości 10
2.5	Korzys	tanie z funkcji podczas pracy 10
	2.5.1	Rejestr zdarzeń 10
	2.5.2	Analiza sygnału 10
	2.5.3	Statystyka alarmów w analizie
		sygnału 11
3	Komı	ınikaty błędów, wykrywanie i
	usuw	anie usterek 12
4	Dane	techniczne 12

1 Opis ogólny funkcji

NOTYFIKACJA

Niniejszy dokument zawiera dodatkowy opis specjalnej opcji oprogramowania. Nie zastępuje on instrukcji obsługi!

► Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi i dokumentacji uzupełniającej.

Jest ona dostępna dla wszystkich wersji przyrządu:

- na stronie internetowej: www.endress.com/deviceviewer
- do pobrania na smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser Operations

Oprócz funkcji Telealarmu dostępne są następujące funkcje oprogramowania: **Rejestracja maksymalnych i minimalnych wartości dla kanałów analogowych** Maksymalne i minimalne wartości dla kanałów analogowych są rejestrowane w oparciu o x-minutowe wartości średnie (opcje wyboru: z wartości chwilowych, z x-minut. wartości średnich., z x-godz. wartości średnich.). Jeżeli wybrano opcję z wartości chwilowych, to generowana jest zwykła analiza (ze 100 ms wartości).



I Rejestracja maksymalnych i minimalnych wartości dla jednej doby (x = 15 min)

Rejestracja płynnych wartości maksymalnych i minimalnych dla ilości

Natężenie przepływu z ostatniej godziny jest obliczane co minutę dla każdego kanału rejestrującego ilość i na tej podstawie obliczana jest maksymalna/minimalna wartość dobowa, tygodniowa, miesięczna i roczna. Rejestrowany i zapisywany jest również moment osiągnięcia wartości maksymalnej/minimalnej. Na podstawie tych wartości można wyznaczać dokładny profil obciążenia w celu identyfikacji obciążeń nietypowych.



🖻 2 Obliczanie płynnej ilości maksymalnej i minimalnej

Analiza wody infiltracyjnej

Do obliczenia wody infiltracyjnej, przyrząd wylicza ilości w ustawionym przedziale czasu. Woda infiltracyjna jest zbiorczym określeniem dla wody, która nie pochodzi z kanału ściekowego i nie musi być poddana procesowi oczyszczania ścieków. W menu Konfiguracja można ustawić przedział czasu (np. od 03:00 do 04:00), podczas którego wykonywana będzie rejestracja dodatkowej wielkości w celu wyznaczenia ilości wody infiltracyjnej, tj. wyznaczona zostanie ilość zarejestrowana w ustawionym przedziale czasu. Ilość ta będzie również wyświetlana w analizach dobowych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Przyrząd może analizować wodę infiltracyjną dla maksymalnie 3 kanałów.

Monitorowanie przelewów burzowych

Dla zbiorników wód burzowych wszystkie istotne wartości dla piętrzenia i przepełnienia są wyliczane i zapisywane w dzienniku zdarzeń. Okres spiętrzenia to czas, w którym poziom wody w zbiorniku jest wyższy od minimalnego. W rejestrze zdarzeń zapisywane jest przekroczenie wartości zadanej górnych analogowych wartości granicznych (np. przepełnienia lub spiętrzenia) wraz z datą, godziną, czasem trwania, wartością maksymalna i ilością.

Sporządzane są statystyki alarmowe dotyczące częstotliwości zrzutów ze zbiornika.

1.1 Statystyka alarmów

Cykle analizy danych umożliwiają obliczanie następujących parametrów:

- Jak często wartość graniczna była przekraczana (częstotliwość)? Ewentualnie można zarejestrować liczbę dni w analizowanym okresie, w których wystąpiło co najmniej jedno przekroczenie wartości granicznej (np. wymagane do określenia liczby przepełnień zbiornika burzowego).
- Jak długo łącznie trwało przekroczenie wartości granicznej (czas w formacie 0000h00:00)?

Statystyki alarmów są generowane dla każdej aktywnej analizy sygnału. Domyślnie funkcja statystyki alarmów jest wyłączona.

Aby monitorować zbiorniki burzowe, funkcję statystyki alarmów należy włączyć. Opis podano w następnym rozdziale.

W przypadku analizy sygnału sterowanej zewnętrznie, statystyki alarmów nie są generowane dla okresu, w którym analiza jest nieaktywna. Statystyki alarmów są generowane tylko dla **analogowych** wartości granicznych (górna, dolna lub gradient). Statystyki nie są generowane dla **wartości granicznych licznika**.

Przy określaniu częstotliwości system reaguje tylko na moment przekroczenia wartości granicznej. Jeśli po rozpoczęciu analizy wartość graniczna jest już przekroczona, wartość częstotliwości NIE jest zwiększana. Ustawienie w parametrze **Grupowanie dni** decyduje o tym, czy liczone są ilości przekroczeń wartości granicznej, czy dni, w których to przekroczenie nastąpiło.

Przykład: wartość graniczna jest stale przekroczona od 08:59:50 do 09:01:10, 1-minutowy cykl analizy:

Odcinek czasu	Częstotli wość	Czas trwan ia
08:59:00 - 08:59:59	1	10 s
09:00:00 - 09:00:59	0	60 s
09:01:00 - 09:01:59	0	10 s

1.2 Weryfikacja oprogramowania

Przegląd historii oprogramowania urządzenia:

Oprogramowanie urządzenia Wersja / data	Zmiany oprogramowania	Wersja oprogramowania Field Data Manager (FDM) do analizy	Wersja serwera OPC	Oznaczenie instrukcji obsługi
V2.00.00 / 08.2015	Pierwsza wersja oprogramowania	V1.3.0 i wyższa	V5.00.03 i wyższa	BA01411R/31/PL /01.15
V2.04.06 / 10.2022	Poprawki błędów	V1.6.3 i wyższa	V5.00.07 i wyższa	BA01411R/31/PL /02.22-00

2

Konfiguracja przyrządu, ustawienia aplikacji

2.1 Ogólne instrukcje programowania

- 1. Najpierw przyrząd należy zainstalować i skonfigurować zgodnie instrukcją obsługi BA01338R. Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa!
- 2. Wprowadzić dodatkowe ustawienia niezbędne dla aplikacji Woda/ścieki (patrz następny rozdział).
- 3. Wprowadzić dodatkowe ustawienia niezbędne dla Telealarmu (patrz dodatkowy opis).
- 4. Skonfigurować wyświetlacz, na przykład pogrupować wartości do wyświetlania i wybrać tryb wyświetlania wskazań. Patrz od rozdziału 10, w instrukcji obsługi.

2.2 Konf zaawansowana \rightarrow Aplikacja \rightarrow Woda / Ścieki

Ustawienia niezbędne do stosowania przyrządu w pomiarach wody i ścieków.

W zależności od wybranej funkcji, interfejs użytkownika przyrządu dostosowuje się w taki sposób, by za każdym razem należało sprawdzić/ustawić tylko wymagane parametry.

Image: Barbar Aplikacja → Woda / Ścieki

A005	1

Pozycje menu "Aplikacja → Woda / Ścieki"	Parametry konfigurowalne (ustawienia fabryczne wyróżniono pogrubioną czcionką)	Kod szybkiego dostępu
Wart.maks. i minimalna	Wartości maksymalna i minimalna wyznaczane są z wartości chwilowych lub z 15- minutowych wartości średnich. Wskazówka: wartości maksymalne i minimalne obliczane są dla wszystkich aktywnych kanałów. Aby wartości maksymalne i minimalne były poprawne, po wprowadzeniu zmian w tym menu, analizę sygnału należy wyzerować ręcznie (Konf zaawansowana → Aplikacja → Analiza sygnału → Zerowanie). Opcje listy wyboru: z wartości chwilowych, z x-minut. wartości średnich, z x-godz. wartości średnich	500000/000
Płynna wart. min/maks 1 Płynna wart. min/maks 2 Płynna wart. min/maks 3	Aby wyznaczyć wartość maksymalną i minimalną dla ilości, co minutę obliczana jest ilość z ostatnich 60 minut. Na podstawie tych wartości można wyznaczać dokładny profil obciążenia w celu identyfikacji obciążeń nietypowych. Należy wybrać kanał, dla którego ma być wyliczana płynna wartość min/maks. Opcje listy wyboru: Wyłączony , Wejście analogowe x, Wejście binarne x, Matematyczne x Wskazówka: dla kanału analogowego musi być aktywna funkcja całkowania. Dla kanału binarnego w poz. Funkcja należy wybrać opcję "Licznik impulsów". Dla kanałów matematycznych wynikiem musi być licznik lub wartość całkowana.	500001/000 500002/000 500003/000

Endress+Hauser

Pozycje menu "Aplikacja → Woda / Ścieki"	Parametry konfigurowalne (ustawienia fabryczne wyróżniono pogrubioną czcionką)	Kod szybkiego dostępu
Woda infiltracyjna 1 Woda infiltracyjna 2 Woda infiltracyjna 3	Do obliczenia wody infiltracyjnej przyrząd wylicza ilości w zadanym przedziale czasu. Woda infiltracyjna jest zbiorczym określeniem dla wody, która nie pochodzi z kanału ściekowego i nie musi być poddana procesowi oczyszczania ścieków. Należy wybrać kanał, dla którego woda infiltracyjna ma być wyznaczona. Opcje listy wyboru: Wyłączony , Wejście analogowe x, Wejście binarne x, Matematyczne x Wskazówka: dla kanału analogowego musi być aktywna funkcja całkowania. Dla kanału wejścia binarnego w poz. Funkcja należy wybrać opcję "Licznik impulsów", "Licznik" lub "Ilość z czasu". Dla kanałów matematycznych wynikiem musi być licznik lub wartość całkowana.	500004/000 500005/000 500006/000
Woda infiltracyjna start	Czas rozpoczęcia rejestracji ilości do wyliczenia wody infiltracyjnej. Wprowadzenie: HH:MM; ustawienie fabryczne: 00:00	500007/000
Woda infiltracyjna koniec	Czas zakończenia rejestracji ilości do wyliczenia wody infiltracyjnej. Wprowadzenie: HH:MM; ustawienie fabryczne: 00:00	500008/000
Przelew burzowy 1 Przelew burzowy 2 Przelew burzowy 3 Przelew burzowy 4	Dla zbiorników przelewowych wód burzowych wszystkie istotne wartości dla piętrzenia i przepełnienia są określane i przechowywane w dzienniku zdarzeń. W tym parametrze należy podać wartość graniczną, której przekroczenie rozpoczyna spiętrzenie lub przelew, albo przy spadku poniżej tej wartości powoduje zakończenie spiętrzenia lub przelewu. Opcje listy wyboru: Wyłączony , Wart. graniczna x	500009/000 500010/000 500011/000 500012/000

2.3 Konf zaawansowana → Aplikacja → Analiza sygnału (statystyka alarmów)

Ustawienia umożliwiające analizę sygnału dla zdefiniowanych przez użytkownika przedziałów czasowych/cykli oraz funkcja umożliwiająca ręczne wyzerowanie analizy sygnału.

W tym rozdziale opisano jedynie ustawienia istotne dla wersji z pakietem oprogramowania Woda/ścieki. Wszystkie pozostałe funkcje analizy sygnału opisano w instrukcji obsługi.

W zależności od wybranej funkcji, interfejs użytkownika przyrządu dostosowuje się w taki sposób, by za każdym razem należało sprawdzić/ustawić tylko wymagane parametry.

🏠 🎾 //Signal analysis		440006-000
Analysis 1	: 1min	
Analysis 2	: Daily analysis	
Analysis 3	: Monthly analysis	
Analysis 4	: Annual analysis	
Synchron. time	: 00:00	
Alarm statistics	:Yes	
Group days	: No	
Reset to zero	: Please select	
Reset channel	: Please select	
 Autom. printout 		
X Back		
FRO		
ESC	ј нер ј	

 $\blacksquare 4$ Aplikacja \rightarrow Analiza sygnału \rightarrow Statystyka alarmów

Pozycje menu "System → Analiza sygnału"	Parametry konfigurowalne (ustawienia fabryczne wyróżniono pogrubioną czcionką)	Kod szybkiego dostępu
Statystyka alarmów	 Cykle analizy (np. analiza dobowa) umożliwiają wyliczenie następujących danych: Jak często wartość graniczna była przekraczana (częstotliwość), Jak długo łącznie trwało przekroczenie wartości granicznej (czas w formacie 0000h00:00) 	440006/000
	Opcje listy wyboru: Nie , Tak	
	 Statystyki alarmów są generowane dla każdej aktywnej analizy sygnału. W przypadku analizy sygnału sterowanej zewnętrznie, statystyki alarmów nie są generowane dla okresu, w którym analiza jest nieaktywna. Statystyki alarmów są generowane tylko dla analogowych wartości granicznych (górna, dolna lub gradient). Statystyki nie są generowane dla wartości granicznych licznika. Dla statystyk alarmów można ustawić wartości graniczne. Te wartości graniczne mogą służyć do monitorowania częstotliwości lub czasu trwania przekroczenia wartości granicznej gdy analiza jest aktywna. Ścieżka dostępu: Konf zaawansowana → Aplikacja → Wartości graniczne → Wartość graniczna x → Kanał lub typ (patrz instrukcja obsługi). Dla pakietu aplikacji Woda/Ścieki + zbiorniki burzowe w tym parametrze należy wybrać opcję Tak. 	
Grupowanie dni (tylko po wybraniu opcji Statystyka alarmów: Tak)	Ustawienie, jak często ma być wyliczana analiza: tygodniowo, miesięcznie czy rocznie. Opcja "Nie": każde przekroczenie wartości granicznej będzie zliczane. Opcja "Tak": zliczana jest liczba dni w okresie analizy, w których wystąpiło przynajmniej jedno przekroczenie wartości granicznej (np. wymagane do określenia liczby przepełnień zbiornika przelewowego, nawet jeżeli przepełnienie już rozpoczęło się poprzedniego dnia). Opcje listy wyboru: nie, tak Image: Dla pakietu aplikacji Woda/Ścieki + zbiorniki burzowe w tym parametrze należy wybrać opcję Tak.	440008/000

Zmienione ustawienia zaczynają obowiązywać dopiero po powrocie do trybu wyświetlania wskazań wartości mierzonych po parametryzacji. Zamknąć menu obsługi, naciskając kilkakrotnie opcję **Powrót**. Do tego czasu przyrząd nadal pracuje z poprzednimi ustawieniami.

2.4 Przykład: rejestracja zdarzeń spiętrzeń i przelewów w zbiorniku burzowym

2.4.1 Procedura krok po kroku: spiętrzenie

- Ustawić górną wartość graniczną (np. wartość graniczna 1) poziomu (np. Wejście uniwersalne 1), ścieżka menu: Konfiguracja → Konf zaawansowana → Aplikacja → Wartości graniczne → Wart.graniczna 1.
 - └ Po przekroczeniu tej wartości granicznej zaczyna się spiętrzenie.
- W parametrze Przelew burzowy 1 wybrać tę wartość graniczną, ścieżka dostępu: Konfiguracja → Konf zaawansowana → Aplikacja → Woda/Ścieki → Przelew burzowy 1: Limit 1.

2.4.2 Procedura krok po kroku: przelew

- Ustawić tabelę linearyzacji na poziom przelewu (np. wejście uniwersalne 2), ścieżka dostępu: Konfiguracja → Konf zaawansowana → Wejścia → Wejścia uniwersalne → Wejście uniwersalne 2 → Linearyzacja → Ilość punktów.
- Aktywować pomiar ilości przelewu przez całkowanie dla odpowiedniego kanału, ścieżka dostępu: Konfiguracja → Konf zaawansowana → Wejścia → Wejścia uniwersalne → Wejście uniwersalne 2 → Całkowanie.

- Ustawić górną wartość graniczną (np. wartość graniczna 2) dla ilości przelewu odpowiedniego kanału, ścieżka dostępu: Konfiguracja → Konf zaawansowana → Aplikacja → Wart. graniczne → Wart.graniczna 2.
 - 🕒 Po przekroczeniu tej ustawionej wartości granicznej zaczyna się przelew.
- 4. Ustawić Przelew burzowy 2 na tę wartość graniczną, wybierając Konfiguracja →
 Konf zaawansowana → Aplikacja → Woda/Ścieki → Przelew burzowy 2: Limit 2.

2.4.3 Rejestracja czasu trwania i częstotliwości

► Aktywować statystyki miesięczne, roczne i statystyki alarmów, wybierając Konfiguracja → Konf zaawansowana → Aplikacja → Analiza sygnału.

2.5 Korzystanie z funkcji podczas pracy

2.5.1 Rejestr zdarzeń

Podczas pracy można wyświetlić rejestr zdarzeń na wskazaniu wartości mierzonej, naciskając przycisk programowalny 1 (programowany przez użytkownika) lub wybierając **Menu główne → Diagnostyka → Rejestr zdarzeń**:



🖻 5 🛛 Rejestr zdarzeń

W rejestrze zdarzeń można zobaczyć wszystkie przekroczenia wartości granicznych spiętrzenia i przelewu zbiornika burzowego. W tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję rejestru zdarzeń i nacisnąć przycisk programowy 3 **Szczegóły**.

Aby powrócić do wyświetlania wartości chwilowych, nacisnąć przycisk programowalny 1 **ESC**.

2.5.2 Analiza sygnału

Podczas pracy można wyświetlić analizę sygnału na wskazaniu wartości mierzonej, wybierając **Menu główne** \rightarrow **Obsługa** \rightarrow **Analiza sygnału**:

Monthly analysis	06.02.2015 15:18:52	USB: 0%
02.02.2015 09:25	51 06.02.2015 15:18:52 (9h32:02)	
Channel 1		1
Min	: 0,0 % (06.02.2015 13:40:56)	
Max	: 103,0 % (06.02.2015 14:08:42)	
Average	: 33,5 %	
Channel 2		
Min	: 0,0 % (06.02.2015 13:40:56)	
Max	: 100,0 % (06.02.2015 14:08:36)	
Average	: 48,3 %	
Quantity	: 283874,5	
Total quantity	: 283874,5	
Infiltration water	: 283874,5	
Digital 2		
Quantity	: 2,0	
Total quantity	: 2,0	
Lowest value	: 0,0 (06.02.2015 15:09:00)	
F 00	Conservation	
ESC	Screenshot	

Oprócz ilości, na ekranie tym wyświetlana jest wartość maksymalna, minimalna (wraz z jednostką) dla kanałów, dla których wartości te zostały wyznaczone. Wartość maksymalna i minimalna jest wyświetlana dla analiz zakończonych.

Woda infiltracyjna jest wyświetlana zarówno dla bieżącej analizy okresowej, jak i dla analiz zakończonych.

Aby powrócić do wyświetlania wartości chwilowych, nacisnąć przycisk programowy 1 ESC.

2.5.3 Statystyka alarmów w analizie sygnału

Podczas pracy można wyświetlić analizę sygnału ze statystyką alarmów na ekranie wskazań wartości mierzonej, wybierając **Menu główne** \rightarrow **Obsługa** \rightarrow **Analiza sygnału**:

06.02.2015 15:20:00 06.02.2015 15:20:12 (00:01:3) Min : 66,8 % (06.02.2015 15:20:00) Max : 66,8 % (06.02.2015 15:20:00) Average : 66,8 % Quantity : 821,6 Total eventity : 299231 0	
Min : 66,8 % (06.02.2015 15:20:00) Max : 66,8 % (06.02.2015 15:20:00) Average : 66,8 % Quantity : 821,6 Total quantity : 299231 0	
Max : 66,8 % (06.02.2015 15:20:00) Average : 66,8 % Quantity : 821,6 Total eventity : 299231 0	
Average : 66,8 % Quantity : 821,6 Total quantity : 228231.9	
Quantity : 821,6 Total quantity : 299231.9	
Total quantity 289231.9	
10tal qualitity . 209231,9	1
Digital 2	
Quantity : 0,0	
Total quantity : 2,0	
Digital 3	
Operating time : 0h00:12	
Total operating time: 22h02:55	
Limit 1	
Frequency : 0	
Duration : 0h00:00	
X Back	

🖻 7 🔹 Analiza sygnału ze statystyką alarmów

W oknie tym, oprócz wybranej analizy sygnału, wyświetlane są statystyki alarmów (częstotliwość/czas trwania) - patrz instrukcja obsługi.

Aby powrócić do wyświetlania wartości chwilowych, nacisnąć przycisk programowy 1 ESC.

Statystykę alarmów można wyzerować, wybierając Konf zaawansowana → Aplikacja → Analiza sygnału → Zerowanie.

Dane statystyk alarmów mogą być również wyświetlane, drukowane i eksportowane za pomocą zainstalowanego na komputerze oprogramowania Field Data Manager (FDM).

A0051869

A005186

3 Komunikaty błędów, wykrywanie i usuwanie usterek

Urządzenie informuje użytkownika o błędach i błędnie wprowadzonych wartościach za pomocą wyświetlanych na ekranie komunikatów tekstowych. Kod błędu jest wyświetlany w trybie wyświetlania wskazań wartości mierzonych w prawym górnym rogu ekranu.

Wersja z pokrętłem nawigatora i portami na panelu czołowym:

Dodatkowo, czerwona kontrolka LED sygnalizuje uszkodzenia lub pulsuje w przypadku ostrzeżeń lub gdy konieczna jest konserwacja przyrządu.

Szczegółowa lista komunikatów błędów wraz z odpowiednimi instrukcjami rozwiązywania problemów znajduje się w rozdziale **Diagnostyka i usuwanie usterek** instrukcji obsługi.

4 Dane techniczne

P Dane techniczne tej wersji przyrządu podano w instrukcji obsługi.



www.addresses.endress.com

