GP01198C/23/ES/01.22 70209132

Products

Válido a partir de la versión V 01.04 (firmware del equipo) Solutions

Services

Descripción de los parámetros del equipo **Analizador de gas TDLAS J22**

Modbus TCP y RS485







Descripción de los parámetros del equipo

Índice

1	Sobre	este documento	4
1.1 1.2 1.3	Adverte Símbolc Cumplir de los E	encias os en el equipo niento de las leyes de exportación UA	4 4 4
1.4	Función 1.4.1	i del documento Grupo objetivo	4 5
1.5	Utilizac 1.5.1 1.5.2	ión del presente documento Estructura del documento Estructura de la descripción de un parámetro	5 5 6
1.6	Símbolo 1.6.1 1.6.2	os usados Símbolos de tipos de información Símbolos en gráficos	6 6 7
1.7	Docume 1.7.1	entación Documentación estándar	7 7
2	Visión	general del menú Expert	B
3	Descri equipo	pción de los parámetros del o10	0
3.1	System 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	1 Display	1 2 4 6
3.2	Sensor. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.6 3.2.7 3.2.8	3Measured values3System units3Stream4Dew point4Peak tracking4Sensor adjustment4Stream change compensation5Calibration5	1 9 2 7 7 1
3.3 3.4	I/O cont Input 3.4.1	figuration	2 4 4
3.5	Output. 3.5.1 3.5.2 3.5.3	5 Current output 1 to n	6 6 2 6
3.6	Commu 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4	nication	0 0 6 7
3.7	Diagnos	stics8	0

	3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12	Diagnostic list Event logbook Device information Main electronic module + I/O module 1 Sensor electronic module (ISEM) I/O module 2 I/O module 3 Display module Data logging Heartbeat Technology Simulation Spectrum plots.	82 85 86 90 91 91 92 93 96 110 114
	3.7.13	SD card	119
4	Ajusto homo	es de fábrica específicos de logación	.121
4.1	Unidad 4.1.1 4.1.2 4.1.3	es del SI Unidades del sistema Valores de fondo de escala Rango de corriente de salida	121 121 121 121
4.2	Unidad 4.2.1 4.2.2 4.2.3	es de EE. UU Unidades del sistema Valores de fondo de escala Rango de corriente de salida	121 121 121 121
5	Explic abrev	cación de las unidades iadas	.122
5	Explic abrev	cación de las unidades iadas es del SI	. 122 122
5 5.1 5.2	Explic abrev Unidad Unidad	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU	. 122 122 122
5 5.1 5.2 5.3	Explic abrev Unidad Unidad Unidad	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales	122 122 122 122
5.1 5.2 5.3 6	Explic abrev Unidad Unidad Unidad	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU. es imperiales nación del registro Modbus	. 122 122 122 122 123
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform Notas	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus	122 122 122 122 123
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform Notas 6.1.1	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU. es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del	122 122 122 122 123 123
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inforr Notas 6.1.1	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección	122 122 122 122 123 123 123 123
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform Notas 6.1.1 6.1.2 Visión o	cación de las unidades iadas les del SI les de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración	122 122 122 122 123 123 123 123
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform Notas 6.1.1 6.1.2 Visión e "Expert Informa	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración	122 122 122 123 123 123 123 123 124 133
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión ("Expert Informa 6.3.1	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU. es imperiales mación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema"	122 122 122 123 123 123 123 123 124 133 133
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión o "Expert Informa 6.3.1 6.3.2	cación de las unidades iadas les del SI les de EE. UU es imperiales mación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Sensor	122 122 122 123 123 123 123 123 133 133 137
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión ("Expert Informa 6.3.1 6.3.2 6.3.3	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Submenú "I/O configuration"	122 122 122 123 123 123 123 123 133 133 137 134
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión ("Expert Informa 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.2 5	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales mación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Submenú "I/O configuration" Submenú "Input"	122 122 122 123 123 123 123 123 133 133 137 144 144
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explice abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión of "Expert Informa 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6	cación de las unidades iadas les del SI les de EE. UU es imperiales mación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Sensor Submenú "I/O configuration" Submenú "Input" Submenú "Output"	122 122 122 123 123 123 123 123 133 133 137 144 144 145
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform Notas 6.1.1 6.1.2 Visión ("Expert Informa 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Submenú "Sistema" Submenú "I/O configuration" Submenú "Input" Submenú "Output" Submenú "Communication"	122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 133 137 144 144 145 149 151
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Explic abrev Unidad Unidad Unidad Inform 6.1.1 6.1.2 Visión e "Expert Informa 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8	cación de las unidades iadas es del SI es de EE. UU es imperiales nación del registro Modbus Estructura de la información del registro Modelo de dirección general del menú de configuración " ación de registro Submenú "Sistema" Submenú "Sistema" Submenú "I/O configuration" Submenú "Input" Submenú "Output" Submenú "Communication" Diagnostics Simulation	122 122 122 123 123 123 123 123 123 124 123 133 133 137 144 145 149 151

6.3.10 Tarjeta SD 161

1 Sobre este documento

1.1 Advertencias

Estructura de la información	Significado
ADVERTENCIA Causas (/consecuencias) Consecuencias del incumplimiento (si procede) • Medida correctiva	Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa puede provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
▲ ATENCIÓN Causas (/consecuencias) En caso necesario, consecuencias del no cumplimiento (si procede) ▶ Medida correctiva	Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones leves o de mayor gravedad.
NOTA Causa/situación En caso necesario, consecuencias del no cumplimiento (si procede) • Acción/observación	Este símbolo le alerta ante situaciones que pueden derivar en daños materiales.

Tabla 1. Advertencias

1.2 Símbolos en el equipo

Símbolo	Descripción
	El símbolo de radiación láser sirve para alertar al usuario del riesgo de exposición a radiación láser visible peligrosa cuando se usa el analizador de gas TDLAS J22.
	El símbolo "High Voltage" alerta al personal de la presencia de tensión eléctrica suficiente como para causar lesiones o daños. En ciertas industrias, "alta tensión" hace referencia a una tensión por encima de un umbral determinado. Los equipos y conductores de alta tensión están certificados según requisitos y procedimientos de seguridad especiales.
Intertek	La marca de clasificación ETL proporciona una prueba de que el producto cumple las normas de seguridad norteamericanas. Las autoridades competentes ("Authorities Having Jurisdiction", AHJ) y los funcionarios responsables de los códigos de EE. UU. y Canadá aceptan la marca de clasificación ETL como evidencia de que el producto cumple las normas industriales publicadas.
X	El símbolo "WEEE" indica que el producto no debe desecharse como residuo no clasificado, sino que debe llevarse a un centro de recogida y separación de residuos para recuperar y reciclar sus componentes.
CE	El marcado CE indica la conformidad con las normas sanitarias, de seguridad y de protección medioambiental para productos comercializados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

Tabla 2. Símbolos

1.3 Cumplimiento de las leyes de exportación de los EUA

La política de Endress+Hauser es el cumplimiento estricto de las leyes de control de exportaciones de los EUA, tal como se detalla en el sitio web de la <u>Oficina de Industria y Seguridad</u> del Departamento de Comercio de los EUA.

1.4 Función del documento

El documento forma parte del manual de instrucciones y sirve de referencia para los parámetros, ya que proporciona una explicación detallada de cada uno de los parámetros del menú de configuración.

1.4.1 Grupo objetivo

Este documento está dirigido a especialistas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas. Se usa para llevar a cabo tareas que requieren un conocimiento en detalle del funcionamiento del equipo:

- Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles
- Adaptación óptima de la medición a condiciones difíciles
- Configuración detallada de la interfaz de comunicación
- Diagnósticos de error en casos difíciles

1.5 Utilización del presente documento

1.5.1 Estructura del documento

Este documento contiene una lista de los submenús y sus parámetros conforme a la estructura del <u>menú Expert →</u> que se muestra cuando el rol de usuario "Maintenance" está habilitado.





NOTA

- ► Puede encontrar información adicional relativa a la disposición de los parámetros conforme a la estructura de los menús Operation, Setup y Diagnostics, así como una breve descripción, en el manual de instrucciones → □.
- ► El esquema operativo de los menús de configuración también se puede encontrar en el manual de instrucciones
 → □.

1.5.2 Estructura de la descripción de un parámetro

Las distintas partes de la descripción de un parámetro están explicadas en la sección siguiente:

Nombre completo del parámetro	Descripción	
Navegación	Ruta de navegación hacia el parámetro mediante el indicador local o el navegador de internet	
	Ruta de navegación hacia el parámetro mediante la herramienta de configuración	
	Las denominaciones de los menús, submenús y parámetros se abrevian del mismo modo en que aparecen en el indicador y en la herramienta de configuración.	
Prerrequisito	El parámetro solo está disponible en estas condiciones específicas	
Descripción	Descripción de la función del parámetro	
Selección	Lista de las opciones individuales para el parámetro	
	Opción 1	
	Opción 2	
Entrada de usuario Rango de entrada del parámetro		
Interfaz de usuario	Valor indicado/dato del parámetro	
Ajuste de fábrica	Ajuste de fábrica predeterminado	
Información adicional	Explicaciones adicionales, p. ej.:	
	 Sobre opciones individuales 	
	 Sobre valores indicados/datos 	
	 Sobre el rango de entrada 	
	 Sobre el ajuste de fábrica 	
	 Sobre la función del parámetro 	

1.6 Símbolos usados

1.6.1 Símbolos de tipos de información

Símbolo	Descripción
1	Sugerencia
A0011193	Señala la información adicional.
	Referencia a documentación
A0028658	
	Referencia a una página
A0028659	
A0028660	Referencia a gráfico
	Configuración utilizando el indicador local
A0028662	

Símbolo	Descripción
A0028663	Configuración mediante software de configuración
A0028665	Parámetro protegido con código de acceso

1.6.2 Símbolos en gráficos

Símbolo	Descripción	
1, 2, 3	Números de elementos	
A, B, C	Vistas	
A-A, B-B, C-C	Secciones	

1.7 Documentación

1.7.1 Documentación estándar

Número de pieza	Tipo de documento	Descripción
BA02152C	Manual de instrucciones	Completa visión general de las operaciones necesarias para instalar, poner en marcha y llevar a cabo el mantenimiento del equipo.
XA02708C	Instrucciones de seguridad	Requisitos para instalar o hacer funcionar el analizador de gas TDLAS J22 relativos a la seguridad del personal o de los equipos.
XA03086C	Instrucciones de seguridad INMETRO	Requisitos para instalar o hacer funcionar el analizador de gas TDLAS J22 relativos a la seguridad del personal o de los equipos. Documento para certificación INMETRO.
XA03087C	Instrucciones de seguridad JPNEx	Requisitos para instalar o hacer funcionar el analizador de gas TDLAS J22 relativos a la seguridad del personal o de los equipos. Documento para certificación JPNEx.
XA03090C	Instrucciones de seguridad PESO/KC	Requisitos para instalar o hacer funcionar el analizador de gas TDLAS J22 relativos a la seguridad del personal o de los equipos. Documento para certificación PESO/KC.
TI01607C	Información técnica	Ayuda para la planificación de su equipo. El documento contiene todos los datos técnicos relativos al analizador.

2 Visión general del menú Expert

La tabla siguiente proporciona una visión general de la estructura del menú de configuración para expertos y sus parámetros. La referencia de página indica dónde se puede encontrar la descripción correspondiente del submenú o parámetro.



► Switch output 1 to n	→ 🗎 62
► Relay output 1 to n	→ 🗎 66
► Communication	→ 🗎 70
 Modbus configuration 	→ 🗎 70
► Modbus information	→ 🗎 76
► Modbus data map	→ 🗎 76
► Web server	→ 🗎 77
► Diagnostics	→ 🗎 80
Actual diagnostics	→ 🗎 80
Previous diagnostics	→ 🗎 81
Operating time from restart	→ 🗎 81
Operating time	→ 🗎 81
► Diagnostic list	→ 🗎 82
► Event logbook	→ 🗎 85
► Device information	→ 🗎 86
► Main electronic module + I/O module 1	→ 🗎 89
 Sensor electronic module (ISEM) 	→ 🗎 89
► I/O module 2	→ 🗎 90
► I/O module 3	→ 🗎 91
► Display module	→ 🗎 92
► Data logging	→ 🗎 93
► Heartbeat Technology	→ 🗎 97
► Simulation	→ 🗎 110
► Spectrum plots	→ 🗎 115
► SD card	→ 🗎 119

3 Descripción de los parámetros del equipo

La sección siguiente contiene una lista en la que figuran los parámetros de conformidad con la estructura de menú del indicador local. Los parámetros específicos del software de configuración se incluyen en los puntos apropiados de la estructura del menú.

₹Expert	
Locking status	→ 🗎 10
User role	→ 🗎 11
Enter access code	→ 🗎 11
► System	→ 🗎 12
► Sensor	→ 🗎 31
► I/O configuration	→ 🗎 52
► Input	→ 🗎 54
► Output	→ 🗎 56
► Communication	→ 🗎 70
► Diagnostics	→ 🗎 80

Locking status			
Navegación			
Descripción	Muestra el estado activo de la protección contra escritura.		
Interfaz de usuario	Hardware lockedTemporarily locked		
Información adicional	 Interfaz de usuario Si están activos dos muestra la protecci configuración se mu NOTA Puede encontra secciones "Rolea del manual de in Selección 	o más tipos de protección contra escritura, en el indicador local se ón contra escritura que tenga la prioridad más alta. En el software de uestran todos los tipos activos de protección contra escritura. ar información detallada sobre la autorización de acceso en las s de usuario y autorización de acceso asociada" y "Esquema operativo" instrucciones del equipo → 🗐.	
	Opciones	Descripción	
	Ninguna	Se aplica la autorización de acceso que se muestra en el <u>parámetro Locking</u>	

	status 7 =. Solo aparece en el mulcador local.
Hardware locked	El microinterruptor de bloqueo por hardware está activado en la placa PCB.
(prioridad 1)	Esto bloquea el acceso de escritura a los parámetros (p. ej., a través del
	indicador local o del software de configuración).

Opciones	Descripción
Temporarily	El acceso de escritura a los parámetros se bloquea temporalmente debido
locked	a la ejecución de procesos internos en el equipo (p. ej., carga/descarga de
(prioridad 4)	datos, reinicio, etc.). Una vez finalizado el proceso interno, podrán
	modificarse de nuevo los parámetros.

User role			
Navegación			
Descripción	Muestra la autorización de acceso a los parámetros a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración.		
Interfaz de usuario	Operator Maintenance		
Ajuste de fábrica	Maintenance		
Información adicional	La autorización de acceso se puede modificar por medio del <u>parámetro Enter access code</u> → □. Si está activa alguna protección contra escritura adicional, la autorización de acceso actual se restringe aún más.		
	 Puede encontrar información detallada sobre la autorización de acceso en las secciones "Roles de usuario y autorización de acceso asociada" y "Esquema operativo" del manual de instrucciones del equipo → □. 		

Enter access code

Navegación	
Descripción	Utilice esta función para introducir el código de desbloqueo específico de usuario que retira la protección contra escritura.
Entrada de usuario	Cadena de caracteres de máx. 16 dígitos, incluidos números, letras y caracteres especiales
Ajuste de fábrica	0000; lo puede modificar el cliente
Información	Para consultar las instrucciones de inicio de sesión, véase el manual de instrucciones del

3.1 System

Navegación

adicional

 $\blacksquare \square$ Expert \rightarrow System

J22 <u>BA02152C → </u>[].



Administration

→ 🖹 26

3.1.1 Display

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Display}$

► Display		
Display lar	guage	→ 🗎 13
Format dis	play	→ 🗎 13
Value 1 dis	play	→ 🖺 14
0% bargra	ph 1	→ 🗎 14
100% barg	raph 1	→ 🗎 14
Decimal pl	aces 1	→ 🖹 15
Value 2 dis	play	→ 🖺 16
Decimal pl	aces 2	→ 🖺 16
Value 3 dis	play	→ 🖺 17
0% bargra	ph 3	→ 🖺 17
100% barg	raph 3	→ 🗎 18
Decimal pl	aces 3	→ 🖺 18
Value 4 dis	play	→ 🗎 18
Decimal pl	aces 4	→ 🗎 19
Display int	erval	→ 🗎 19
Display da	nping	→ 🗎 19
Header		→ 🗎 20
Header tex	t	→ 🗎 20
Separator		→ 🗎 21
Contrast d	splay	→ 🖹 21
Backlight		→ 🖹 21

Display language

Ajuste de fábrica	中文 (Chinese) English (alternativamente, el idioma del pedido está preajustado en el equipo)
Selección	English Français Italiano русский язык (Russian)
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el idioma configurado en el indicador local.
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.
Navegación	Image: Boost and the second state of the

Navegación	Image: Boostimes and the second state of			
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.			
Descripción	Utilice esta función para seleccionar cómo se muestra en el indicador local el valor medido.			
Selección	1 valor, tamaño máximo 1 gráfico de barra + 1 valor 2 values 1 valor grande + 2 valores 4 values			
Ajuste de fábrica	1 valor, tamaño máximo			
Información adicional	<i>Descripción</i> Se puede configurar el formato de visualización (tamaño, gráfico de barra, etc.) y el número d valores medidos mostrados simultáneamente (1 a 4). Este ajuste solo es aplicable en caso de funcionamiento normal.			
	Los <u>parámetros Value 1 display</u> → 🗎 a Value 4 display se usan para especificar los valores medidos que se muestran en el indicador local y en qué orden.			
	Si se especifican más valores medidos de los que el modo de visualización permite, entonces los valores se muestran alternativamente en el instrumento. El tiempo de visualización hasta el siguiente cambio se configura por medio del <u>parámetro Display interval $\rightarrow \square$</u> .			
	Posibles valores medidos mostrados en el indicador local:			
	Opción "1 value, max. size"			
	Analizador de H2O			
	46,21			

 $\sigma \textcircled{1}$

ppmv

A0016529

Opción "1 bargraph + 1 value"



Opción "2 values"

Analizador de	e H2O
σ①	46,21
	ppmv 89.43
¥1	°F

Opción "1 value large + 2 values"

Analiz	zador de H2O
σĐ	46,21
₽	89,43 °F
P (1)	0,97 bar

A0013102

A0013100

Opción "4 values"

Analizado	Analizador de H2O	
σ①	46,21 ppmv	
₽	61,91 °C	
Р	0,97 bar	
<u>(1)</u>	−2,02 °C	

A0013103

Value 1 display

Navegación \square Expert \rightarrow System \rightarrow Display \rightarrow Value 1 display

Prerrequisito Se proporciona un indicador local.

Descripción Utilice esta función para seleccionar uno de los valores medidos que se van a mostrar en el indicador local.

Selección	Concentration			
	 Dew point 1¹ 			
	 Dew point 2¹ 			
	 Cell gas pressure 			
	 Cell gas temperature 			
Ajuste de fábrica	Concentration			
Información	Descripción			
adicional	Si los diversos valores medidos se muestran al mismo tiempo, el valor medido seleccionado aquí será el primer valor mostrado. El valor solo se muestra durante el funcionamiento normal.			
	El <u>parámetro Format display</u> $\rightarrow \cong$ se usa para especificar cúantos valores medidos se muestran simultáneamente y cómo.			
	Dependencia			
	La unidad del valor medido que se muestra se toma de System units $\rightarrow \square$.			

0% bargraph value	1	
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → System → Display → 0% bargraph 1	
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor a visualizar para el 0% en el gráfico de barra correspondiente al valor medido 1.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	ppmv	
Información	Descripción	
adicional	El <u>parámetro Format display $\rightarrow \cong$</u> se usa para especificar que el valor medido se debe mostra como un gráfico de barra.	ır
	Entrada de usuario	
	La unidad del valor medido que se muestra se toma de System units $\rightarrow \square$.	

100% bargraph value 1

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → System → Display → 100% bargraph 1
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor a visualizar para el 100% en el gráfico de barra correspondiente al valor medido 1.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	ppmv

Â

 $^{^{\}rm 1}$ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Información adicional	Descripción El <u>parámetro Format display</u> → È se usa para especificar que el valor medido se debe mostra como un gráfico de barra.	ar
	Entrada de usuario La unidad del valor medido que se muestra se toma de <u>System units $\rightarrow \cong$</u> .	
Decimal places 1		
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → System → Display → Decimal places 1	
Prerrequisito	Se ha especificado un valor medido en el <u>parámetro Value 1 display \rightarrow 🗎.</u>	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el número de cifras decimales para el valor medido 1.	
Selección	Número de coma flotante con signo x x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx x.xxxx	
Ajuste de fábrica	X.XX	
Información adicional	<i>Descripción</i> Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor.	
Value 2 display		
Navegación	Image: Barbon System → Display → Value 2 display	
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar un valor medido mostrado en el indicador local.	
Entrada de usuario	Para la lista de seleccionables, véase el <u>parámetro Value 1 display \rightarrow b.</u>	
Ajuste de fábrica	Ninguno	
Información adicional	 Descripción Si los diversos valores medidos se muestran al mismo tiempo, el valor medido seleccionado aquí será el segundo valor mostrado. El valor solo se muestra durante el funcionamiento normal. El <u>parámetro Format display → </u>se usa para especificar cúantos valores medidos se muestra simultáneamente y cómo. 	an
	Dependencia La unidad del valor medido que se muestra se toma de <u>System units $\rightarrow \square$</u> .	
Decimal places 2		A

Navegación	
Prerrequisito	Se ha especificado un valor medido en el <u>parámetro Value 2 display → </u>

Descripción Utilice esta función para seleccionar el número de cifras decimales para el valor medido 2.

0 1		
Sol	ACCI	nn
JUL	CUU	UII

Se	ección	

- Х . x.x x.xx • x.xxx
 - x.xxxx

Ajuste de fábrica	X.XX
Información	<i>Descripción</i>
adicional	Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor.

Value 3 display		ı
Navegación	□ Expert → System → Display → Value 3 display	
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar un valor medido mostrado en el indicador local.	
Selección	Para la lista de seleccionables, véase el <u>parámetro Value 1 display → </u>	
Ajuste de fábrica	Ninguno	
Información adicional	 Descripción Si se muestran a la vez varios valores medidos, el valor medido que se seleccione aquí será el tercer valor mostrado. El valor solo se muestra durante el funcionamiento normal. El parámetro Format display → a se usa para especificar cúantos valores medidos se muestra simultáneamente y cómo. 	an
	<i>Selección</i> La unidad del valor medido que se muestra se toma de <u>System units → </u>	

0% bargraph value	3	Â
Navegación	Image: Imag	
Prerrequisito	Se ha efectuado una selección en el <u>parámetro Value 3 display $\rightarrow \square$</u> .	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor a visualizar para el 0% en el gráfico de barra correspondiente al valor medido 3.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	Ninguno	
Información adicional	Descripción El <u>parámetro Format display</u> → È se usa para especificar que el valor medido se debe mostra como un gráfico de barra.	ar
	Entrada de usuario	
	La unidad del valor medido que se muestra se toma de System units $\rightarrow \equiv$.	

ß

100% bargraph value 3

Navegación	Image: System → Display → 100% bargraph 3
Prerrequisito	Se ha efectuado una selección en el <u>parámetro Value 3 display → </u>
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor a visualizar para el 100% en el gráfico de barra correspondiente al valor medido 3.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	Ninguno
Información adicional	Descripción El <u>parámetro Format display</u> $\rightarrow \cong$ se usa para especificar que el valor medido se debe mostrar como un gráfico de barra.
	<i>Entrada de usuario</i> La unidad del valor medido que se muestra se toma de <u>System units</u> \rightarrow a .
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Decimal places 3		A
Navegación	Image: Boost and the second state of the	
Prerrequisito	Se ha especificado un valor medido en el <u>parámetro Value 3 display → </u> .	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el número de cifras decimales para el valor medido 3.	
Selección	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	
Ajuste de fábrica	X.XX	
Información adicional	<i>Descripción</i> Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor.	

Value 4 display		
Navegación	Image: Barbon System → Display → Value 4 display	
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar un valor medido mostrado en el indicador local.	
Selección	Para la lista de seleccionables, véase el <u>parámetro Value 1 display → </u>	
Ajuste de fábrica	Ninguno	
Información adicional	Descripción Si se muestran a la vez varios valores medidos, el valor medido que se seleccione aquí será e cuarto valor mostrado. El valor solo se muestra durante el funcionamiento normal. El <u>parámetro Format display → </u> se usa para especificar cúantos valores medidos se muest simultáneamente y cómo.	el tran

Selección La unidad del valor medido que se muestra se toma de System units $\rightarrow \cong$.

Decimal places 4		
Navegación Prerrequisito Descripción	Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especificado un valor medido en el parámetro Value 4 display → Image: Se ha especitado u	
Selección	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXX 	
Ajuste de fábrica Información adicional	x.xx <i>Descripción</i> Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor.	

Display interval	
Navegación	Image: Boost and Boos
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.
Descripción	Utilice esta función para introducir el intervalo de tiempo durante el cual se visualiza un valor medido en el indicador antes de pasar al siguiente.
Entrada de usuario	De 1 a 10 s
Ajuste de fábrica	5 s
Información adicional	 Descripción Este tipo de visualización consecutiva se produce automáticamente solo si se han seleccionado más valores medidos a visualizar que los que pueden presentarse simultáneamente en el formato de visualización seleccionado. Los parámetros Value 1 display → a Value 4 display → se usan para especificar los valores medidos que se muestran en el indicador local. El formato de visualización de los valores medidos mostrados se define en el parámetro Format display → se.
Display damping	

Navegación	Image: Boost and Boos
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.
Descripción	Utilice esta función para introducir una constante de tiempo para el tiempo de reacción del indicador local ante fluctuaciones en el valor medido causadas por las condiciones del proceso.

Entrada de usuario De 0,0 a 999,9 s

Ajuste de fábrica	0,0 s		
Información adicional	 Entrada de usuario Use esta función para introducir una constante de tiempo (elemento PT1¹) para la amortiguación del indicador: Si se introduce una constante de tiempo baja, el indicador reacciona con especial rapidez ante las fluctuaciones de las variables medidas. Por otro lado, el indicador reacciona con mayor lentitud si se introduce una constante de tiempo elevada. La amortiguación se desactiva si se introduce el valor 0 (ajuste de fábrica). 		
Header	Â		
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → System → Display → Header		
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.		
Descripción	Utilice esta función para seleccionar los contenidos del encabezamiento del indicador local.		
Selección	Device tagFree text		
Ajuste de fábrica	Device tag		
Información adicional	Descripción El texto de encabezado solo aparece durante el modo de funcionamiento normal. 1		

Free text se define en el parámetro Header text $\rightarrow \square$.

Header text	li de la companya de	9
Navegación	$ extsf{B} extsf{B} extsf{E} extsf{E} extsf{S} e$	
Prerrequisito	La opción Free text está seleccionada en el <u>parámetro Header $\rightarrow \square$</u> .	
Descripción	Utilice esta función para introducir texto específico para un cliente en el encabezamiento del indicador local.	
Entrada de usuario	Máx. 12 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	
Ajuste de fábrica	. (punto)	

¹ Comportamiento de transmisión proporcional con retardo de primer orden

A0029422

Información adicional Descripción El texto de encabezado solo aparece durante el modo de funcionamiento normal.



1 Posición del texto de encabezado en el indicador

Entrada de usuario El número de caracteres mostrados depende de los caracteres utilizados.

Separator		
Navegación	Image: Barbon System → Display → Separator	
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el decimal separador.	
Selección	 . (punto) , (coma) 	
Ajuste de fábrica		

Contrast display	
Navegación	Image: System → Display → Contrast display
Prerrequisito	Se proporciona un indicador local.
Descripción	Use esta función para introducir un valor destinado a adaptar el contraste del indicador a las condiciones ambientales (p. ej., la iluminación o el ángulo de visualización).
Entrada de usuario	De 20 a 80 %
Ajuste de fábrica	El valor predeterminado es 50 %

Backlight	
Navegación Prerrequisito	Image: Backlight Separation: Separation of the second
Descripción	Use esta función para encender y apagar la retroiluminación del indicador local.
Selección	DisableEnable
Ajuste de fábrica	Enable

Configuration backup 3.1.2

Navegación

► Configurat	ion backup	→ 🖺 22	
	Operating time	→ 🗎 22	
	Last backup	→ 🗎 22	
	Configuration management	→ 🗎 22	
	Backup state	→ 🗎 23	
	Comparison result	→ 🗎 23	

Operating Time		
Navegación	Image: Barbon Barb	
Descripción	Utilice esta función para mostrar el período de tiempo durante el que el equipo ha estado en funcionamiento.	
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	
Información adicional	Interfaz de usuario El número máximo de días es 9999, lo que equivale a 27 años.	
Last backup		
Navegación	Image: Barbon Barb	
Descripción	Muestra en el indicador el tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad registrada en la memoria del equipo para salvaguardar datos.	
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	
Configuration mana	agement	Â
Navegación	Image: Barbon Barb	

Descripción Utilice esta función para seleccionar una acción de guardado de los datos en la memoria del equipo.

Selección

- Cancel Execute backup
- Restore¹ .

•

- Clear backup data .
- Compare¹

¹ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Ajuste de fábrica	Cancel
Información adicional	 Selección Cancel: No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro. Execute backup: Una copia de seguridad de la configuración actual del equipo disponible en la reserva del HistoROM se guarda en la memoria del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo. En el indicador local aparece el mensaje siguiente: Backup active, please wait! Restore¹: La última copia de seguridad de la configuración del equipo disponible en la memoria del equipo se restaura en la reserva del HistoROM del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo. En el indicador local aparece el mensaje siguiente: Restore active! Do not interrupt power supply! Clear backup data: La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada de la memoria del equipo. En el indicador local aparece el mensaje siguiente: Deleting file. Compare¹: Se compara la configuración del equipo guardada en la memoria del equipo con la configuración actual del equipo de la reserva del HistoROM. En el indicador local aparece el mensaje siguiente: comparing files The result can be viewed in Compar. result parameter.
	HistoRUM

Un HistoROM es una memoria "no volátil" en forma de EEPROM.

Backup state	
Navegación	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Descripción	Muestra en el indicador el estado del proceso de copia de seguridad para salvaguardar datos.
Interfaz de usuario	 None Backup in progress Restoring in progress Delete in progress Compare in progress Restoring failed Backup failed
Ajuste de fábrica	None
Comparison result	
Navegación	Image: Barbon Barb
Descripción	Muestra en el indicador el último resultado de la comparación de los registros de datos en la memoria del equipo y en el paquete de software HistoROM.
Interfaz de usuario	 Settings identical Settings not identical No backup available Backup settings corrupt Check not done Dataset incompatible
Ajuste de fábrica	Check not done

Información

adicional

Descripción

La comparación se inicia mediante la opción **Compare** en el parámetro Configuration management $\rightarrow \square$.

Selección

Settings identical. La configuración del equipo que hay en el software HistoROM es idéntica a la copia de seguridad que se guarda en la memoria del equipo.

Si la configuración del transmisor de otro equipo se ha transmitido al equipo a través del HistoROM en el parámetro "Configuration management", la configuración actual del equipo presente en el HistoROM solo es parcialmente idéntica a la copia de seguridad existente en la memoria del equipo. Los ajustes del transmisor no son idénticos.

- Settings not identical. La configuración de equipo que hay en el software HistoROM no es idéntica a la copia de seguridad que se guarda en la memoria del equipo.
- **No backup available.** No hay ninguna copia de seguridad de la configuración de . equipo del software HistoROM en la memoria del equipo.
- Backup settings corrupt. La configuración de equipo guardada en HistoROM está . dañada o no es compatible con la copia de seguridad que se guarda en la memoria del equipo.
- Check not done. La configuración de equipo guardada en HistoROM no se ha comparado aún con la copia de seguridad que se guarda en la memoria del equipo.
- Dataset incompatible. La copia de seguridad que hay en la memoria del equipo no es . compatible con el equipo.

HistoROM

Un HistoROM es una memoria "no volátil" en forma de EEPROM.

3.1.3 **Diagnostic handling**

Navegación

 \square Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic Handling



Alarm delay		Â
Navegación	Image: Barbon System → Diagnostic handling → Alarm delay	
Descripción	Utilice esta función para introducir el intervalo de tiempo hasta que el equipo genera un mensaje de diagnóstico. El mensaje de diagnóstico se reinicia sin retardo temporal.	
Entrada de usuario	De 0 a 60 s	
Ajuste de fábrica	0 s	
Información adicional	Resultado Este ajuste afecta a los mensaje de diagnóstico siguientes:	

904 Cell gas flow not detected

Submenú Diagnostic behavior

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. El usuario puede cambiar esta asignación para la información de diagnóstico específica en el submenú **Diagnostic behavior**.

Las opciones siguientes están disponibles en los parámetros Diagnostic no. xxx:

Alarm	El equipo detiene la medición. La salida del valor medido a través del Modbus RS485 adopta el estado definido para situaciones de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. La iluminación de fondo se hace roja.
Warning	El equipo sigue midiendo. La salida del valor medido a través del Modbus RS485 y totalizadores no se ve afectada. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Logbook entry only	El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnóstico solo se muestra en el <u>submenú Event</u> <u>logbook $\rightarrow \cong$</u> y no se visualiza en alternancia con el indicador operativo.
Off	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.
NOTA	

► Puede consultar una lista de todos los eventos de diagnóstico en el manual de instrucciones correspondiente al equipo → □.

Navegación $\[Berge = \text{Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Diagnostic handling} \rightarrow \text{Diagnostic Behavior}\]$

► Diagnostic behavior	
Diagnostic no. 302	→ 🗎 25
Diagnostic no. 441	→ 🗎 25
Diagnostic no. 444	→ 🗎 25
Diagnostic no. 905	→ 🖺 26

Diagnostic no. 302 (Device verification active)

- Alarm
 - Warning

Ajuste de fábrica Warning

InformaciónPara obtener una descripción detallada de las opciones disponibles, consulte la descripción del
submenú "Diagnostic behavior" →

■.

Assign behavior of diagnostic no. 441 (Current output 1 to n)

Navegación $\textcircled{B} \sqsubseteq$ Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic behavior \rightarrow Diagnostic no. 441

Selección

A

A

Descripción	Use esta función para cambiar el comportamiento de diagnóstico del mensaje de diagnóstico 441 Current output 1 to n .		
Selección	 Off Alarm Warning Logbook entry only 		
Ajuste de fábrica	Warning		
Información adicional	Para obtener una descripción detallada de las opciones disponibles, consulte la <u>descripción del</u> <u>submenú "Diaqnostic behavior" → </u> .		
Assign behavior of	diagnostic no. 444 (Current input 1 to n)		
Navegación	Image: Barbon System → Diagnostic handling → Diagnostic behavior → Diagnostic no. 444		
Prerrequisito	El equipo tiene una entrada de corriente.		
Descripción	Use esta función para cambiar el comportamiento de diagnóstico del mensaje de diagnóstico 444 Current input 1 to n.		
Selección	 Off Alarm Warning Logbook entry only 		
Ajuste de fábrica	Warning		
Información adicional	Para obtener una descripción detallada de las opciones disponibles: $\rightarrow extsf{B}$ 31		
Diagnostic no. 905	(Validation failed)		
Navegación	Image: Barbon System → Diagnostic handling → Diagnostic behavior → Diagnostic no. 905		
Descripción	Use esta función para cambiar el comportamiento de diagnóstico del mensaje de diagnóstico 905 Validation failed.		
Selección	 Off Alarm Warning Logbook entry only Reset 		
Ajuste de fábrica	Warning		
Información adicional	Para obtener una descripción detallada de las opciones disponibles, consulte la descripción del submenú "Diagnostic behavior" $\rightarrow \cong$.		

3.1.4 Administration

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} $

► Admi	inistration	→ 🗎 26
--------	-------------	--------

Device reset	→ 🗎 27
Transmitter identifier	→ 🖹 27
Activate SW option	→ 🖹 28
Visión general de las opciones de software	→ 🗎 28
► Define access code	→ 🖹 29
► Reset access code	→ 🗎 30

Device reset	ඕ
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Device reset} $
Descripción	Restaure la configuración del equipo, ya sea total o parcialmente, a un estado específico.
Selección	 Cancel Restart device To delivery settings Restore S-DAT backup¹
Ajuste de fábrica	Cancel
Información adicional	 Opciones Cancel. No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro. Restart device. Con el reinicio, todos los parámetros que tienen datos guardados en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos del valor medido). Se mantiene la configuración del equipo. To delivery settings. Los parámetros para los que se solicitó un ajuste personalizado recuperan los valores específicos del cliente. Todos los parámetros restantes recuperan el ajuste de fábrica. Restore S-DAT backup. Restaura los datos guardados en la unidad S-DAT. Información adicional: Esta función se puede usar para resolver el problema de memoria "083 Memory content inconsistent" o para restaurar los datos de la unidad S-DAT cuando se ha instalado una unidad S-DAT nueva. Esta opción solo se muestra en estado de alarma.
Transmitter identif	ier 🔞
Navegación	$ extsf{initial}$ ■ Expert → System → Administration → Transmitter identifier
Descripción	Seleccione el identificador del transmisor.
Interfaz de usuario	 Unknown 500 300

 $^{\rm 1}$ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Endress+Hauser

Ajuste de fábrica 300

-	
Navegación	
Descripción	Use esta función para introducir un código de activación destinado a habilitar una opción de software adicional incluida en el pedido.
Entrada de usuario	Cadena de números de máx. 10 dígitos.
Ajuste de fábrica	Depende de la opción de software pedida
Información adicional	<i>Descripción</i> Si el equipo de medición se pidió con una opción de software adicional, el código de activación está programado de fábrica en el equipo.
	<i>Entrada de usuario</i> Para activar una opción de software posteriormente, póngase en contacto con su centro de ventas de Endress+Hauser.
	Si introduce un código incorrecto o que no es válido, se pierden las opciones de software que ya se habían activado.
	 Antes de introducir un codigo de activación nuevo, tome nota del codigo de activación actual.
	 Introduzca el código de activación nuevo proporcionado por Endress+Hauser cuando se hizo el pedido de la nueva opción de software.
	 Una vez introducido el código de activación, compruebe si la nueva opción de software se muestra en el parámetro Software option overview →
	 Si se muestra, significa que la nueva opción de software está activa. Si la opción de software nueva no se muestra, o si se han borrado todas las opciones de software, significa que el código introducido era incorrecto o no era válido.
	 Si el código introducido es incorrecto o no es válido, introduzca el código de activación antiguo.
	 Solicite a su centro de ventas de Endress+Hauser que compruebe el nuevo código de activación y recuerde especificar el número de serie o bien pida el código de nuevo.
	Ejemplo de una opción de software "Extended HistoROM"
	Las opciones de software actualmente habilitadas se muestran en el <u>parámetro Software</u> <u>option overview $\rightarrow \square$</u> .
	<i>Navegador de internet</i> Tras activar una opción de software, se debe volver a cargar la página en el navegador de internet.
	 NOTA El código de activación está vinculado al número de serie del equipo de medición y varía según el equipo y la opción de software.

Software option overview

Navegación	$\ensuremath{}\xspace \blacksquare \ensuremath{\verb }\xspace \blacksquare \ensuremath{ }\xspace \ensuremath{ }\xspace \blacksquare $
Descripción	Muestra todas las opciones de software habilitadas en el equipo

Interfaz de usuario 🔹	Extended HistoROM ¹
•	Heartbeat Monitoring ¹
•	Heartbeat Verification ¹

InformaciónDescripciónadicionalMuestra todas las opciones que están disponibles, si han sido solicitadas por el cliente.

Asistente "Define access code"

El asistente **Define access code** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local o del navegador de internet.

En caso de manejo a través del software de configuración, el parámetro **Define access code** se puede encontrar directamente en el submenú **Administration**. El parámetro **Confirm access code** no está presente si el equipo se maneja a través del software de configuración.

Navegación	$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Ad} $	$ extsf{B}$ Expert → System → Administration → Define access code		
		► Define access code		



Define access code		£
Navegación	Image: Barbon Administration → Define access code → Define access code	
Descripción	Utilice esta función para introducir un código de desbloqueo específico del usuario para restringir el acceso de escritura a los parámetros. Así se protege la configuración del equipo contra modificaciones involuntarias a través del indicador local, el navegador de internet, FieldCare o DeviceCare (a través de la interfaz de servicio CDI-RJ45).	
Entrada de usuario	Cadena de caracteres de máx. 16 dígitos, incluidos números, letras y caracteres especiales.	
Información adicional	 Descripción La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo al delante del parámetro indica que este está protegido contrescritura. En el indicador local, el símbolo al delante del parámetro indica que este está protegido contrescritura. Los parámetros para los que no hay acceso de escritura se difuminan en el navegador de internet. NOTA Una vez definido el código de acceso, los parámetros protegidos contra escritura solo se pueden modificar si se introduce el código de acceso en el parámetro Enter access code ⇒ al. Si pierde el código de acceso, póngase en contacto con su centro de ventas de Endress+Hauser. 	ra

¹ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Entrada de usuario

Aparece un mensaje siempre que el código entrado no está dentro del rango de entrada.

Ajuste de fábrica

Si no se ha cambiado el ajuste de fábrica o el código de acceso que está definido es **0**, los parámetros no están protegidos contra escritura y los datos de la configuración del equipo se pueden modificar. El usuario ha iniciado sesión con el rol **Maintenance**.

Confirm access code		
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → System → Administration → Define access code → Confirm code	
Descripción	Introduzca una segunda vez el código de desbloqueo definido para confirmar el código de desbloqueo.	

Entrada de usuario Cadena de caracteres de máx. 16 dígitos, incluidos números, letras y caracteres especiales.

Submenú Reset access code

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Reset access code}$



Operating time	
Navegación	Image: Barbon Administration → Reset access code → Operating time
Descripción	Utilice esta función para mostrar el período de tiempo durante el que el equipo ha estado en funcionamiento.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Información adicional	<i>Interfaz de usuario</i> El número máximo de días es 9999, lo que equivale a 27 años.

Reset access code

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Reset access code} \rightarrow \text{Reset access code} $
Descripción	Utilice esta función para introducir un código de reinicio para reiniciar los códigos de acceso específicos de usuario al ajuste de fábrica.
Entrada de usuario	Cadena de caracteres que puede constar de números, letras y caracteres especiales.
Ajuste de fábrica	0x00

Información adicional

Descripción

Para obtener un código de reinicio, póngase en contacto con su organización de servicio de Endress+Hauser.

Entrada de usuario

El código nuevo solo puede introducirse desde:

- Navegador de internet
- Bus de campo

3.2 Sensor

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Sensor



3.2.1 Measured values

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured values}$



Submenú Measured variables

Navegación

 $\blacksquare \Box \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Measured variables}$

Measured variables

Concentration	→ 🗎 32
Dew point 1	→ 🗎 32
Dew point 2	→ 🗎 32
Cell gas pressure	→ 🗎 32
Cell gas temperature	→ 🗎 32
Detect. ref. level	→ 🗎 34
Detect. zero level	→ 🗎 34
Peak 1 index	→ 🗎 34
Peak 1 index delta	→ 🖹 34
Peak 2 index	→ 🖹 34
Peak 2 index delta	→ 🖹 34
Peak track index	→ 🗎 35
Peak track index delta	→ 🗎 35
Midpoint delta	→ 🗎 35

Concentration	
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Concentration
Descripción	Muestra la concentración del analito que se está midiendo actualmente en la celda de muestra.
Interfaz de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Concentration unit"</u> → 🗎. La concentración hace referencia a la cantidad de vapor de agua en fase gaseosa presente en la muestra de gas que se va a medir.
Dew point 1	
Navegación	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Dew point 1
Prerrequisito	El tipo de analito es humedad "H2O". En el parámetro "Dew point method 1" no está elegida la selección "Off".
Descripción	Muestra la temperatura del punto de rocío de humedad actualmente calculada.
Interfaz de usuario	Número de coma flotante con signo

Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit"</u> $\rightarrow \square$. El punto de rocío es la temperatura a la cual la humedad se empieza a condensar en forma de líquido a unos valores determinados de concentración y presión. En la industria se aceptan varios métodos para calcular el punto de rocío de humedad. Véase <u>BA02152C</u> \rightarrow \square para obtener más detalles.
Dew point 2	
Navegación	Image: Barbon And Antipactic
Prerrequisito	El tipo de analito es humedad "H2O". En el parámetro "Dew point method 2" no está elegida la selección "Off".
Descripción	Muestra la temperatura del punto de rocío de humedad actualmente calculada.
Interfaz de usuario	Número de coma flotante con signo
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit"</u> $\rightarrow \square$. El punto de rocío es la temperatura a la cual la humedad se empieza a condensar en forma de líquido a unos valores determinados de concentración y presión. En la industria se aceptan varios métodos para calcular el punto de rocío de humedad. Véase <u>BA02152C</u> $\rightarrow \square$ para obtener más detalles.
Cell gas pressure	

cen gas pressure	
Navegación	$ extsf{B}$ $ extsf{B}$ Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Cell gas pressure
Descripción	Muestra la presión del gas medida actualmente en la celda de muestra.
Interfaz de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Pressure unit"</u> $\rightarrow \square$. Presión actual de la celda de muestra durante la medición.

Cell gas temperature

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Cell gas temperature
Descripción	Muestra la temperatura del gas medida actualmente en la celda de muestra.
Interfaz de usuario	Número de coma flotante con signo
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit" → </u> Temperatura actual de la celda de muestra durante la medición.

Detector reference level

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Detector reference level
Descripción	Muestra el nivel de referencia del detector láser medido actualmente.
Interfaz de usuario	De 0 a 5 mA
Información adicional	Magnitud de la potencia de CC del láser. Un valor fuera de rango puede indicar que es necesario limpiar la óptica o que hay un problema de alineamiento.

Detector zero level	
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Detector zero level
Descripción	Muestra el nivel cero del detector láser medido actualmente.
Interfaz de usuario	De 0 a 5 mA
Información adicional	Potencia de CC del láser cuando este se apaga (p. ej., corriente oscura).
Peak 1 index	
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Peak 1 index
Descripción	Muestra la posición del índice del pico de absorción 1 en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De 0,0 a 511,0
Información adicional	Posición del pico de absorción a lo largo de la exploración.
Peak 1 index delta	
Navegación	□ $□$ Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Peak 1 index delta
Descripción	Muestra la diferencia en la posición del índice del pico 1 y el índice objetivo en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De -511,0 a 511,0
Peak 2 index	
Navegación	Image: Barbon Amplitude Amplitu
Prerrequisito	El analizador está calibrado para dos picos.
Descripción	Muestra la posición del índice del pico de absorción 2 en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De 0,0 a 511,0
Información adicional	Posición del pico secundario a lo largo de la exploración. Se usa para fines de seguimiento del pico.
Peak 2 index delta	

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Peak 2 index delta
Prerrequisito	El analizador está calibrado para dos picos.
Descripción	Muestra la diferencia en la posición del índice del pico 2 y el índice objetivo en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De -511,0 a 511,0

Peak track index	
Navegación	Image: Barbon And Sensor → Measured values → Measured variables → Peak track index
Descripción	Muestra el índice de seguimiento del pico usado para el seguimiento del pico en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De 0,0 a 511,0
Información adicional	<i>Descripción</i> Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor reproduce el del parámetro "Peak 1 index" a "Peak n index", según el pico que se esté usando para el seguimiento del pico.

Peak track index delta	
Navegación	Image: Barbon Amplitude Amplitu
Descripción	Muestra la diferencia en el índice de seguimiento del pico y el índice objetivo en el espectro 2f medido actualmente.
Interfaz de usuario	De -511,0 a 511,0
Información adicional	<i>Descripción</i> Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor reproduce el del parámetro "Peak 1 index delta" a "Peak n index delta", según el pico que se esté usando para el seguimiento del pico.

Midpoint delta		
Navegación	Image: Barbon And Antipactic	
Descripción	Muestra la diferencia entre el valor del punto medio calibrado y el valor del punto medio usado actualmente.	
Interfaz de usuario	De 0,0 a 120,0 mA	
Información adicional	<i>Descripción</i> Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor será igual a la modificación aplicada por el algoritmo de seguimiento del pico al valor del punto medio calibrado.	

Submenú Input values



Submenú "Current input 1 to n"

Navegación	$ \blacksquare \exists \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured val.} \rightarrow \text{Input values} \rightarrow \text{Current input 1 to n} $

► Current input 1 to n	
► Measured values 1 to n	→ 🗎 36
 Measured current 1 to n 	→ 🗎 36

Measured values 1 to n

Navegación \boxdot Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Current input 1 to n \rightarrow Measured
values 1 to n

Descripción Visualiza el valor efectivo de entrada.

Interfaz de usuario Número de coma flotante con signo

Measured current 1 to n

Navegación	\blacksquare \blacksquare Expert → Sensor → Measured values → Input values → Current input 1 to n → Measured	
	current 1 to n	

Descripción Visualiza el valor efectivo de la entrada de corriente.

Interfaz de usuario De 0 a 22,5 mA

Submenú Value status input 1 to n

Navegación $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Value status input 1 to n

► Value status current input 1 to n	
► Value status input	→ 🗎 36

Value status input		
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Value status input 1 to n \rightarrow Value status input	
Descripción	Visualiza el nivel efectivo de señal de entrada.	
Interfaz de usuario	HighLow	

Submenú Output values

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Sensor} \rightarrow \texttt{Measured val.} \rightarrow \texttt{Output values}$

Output values
► Value current output 1 to n	→ 🗎 36
► Switch output 1 to n	→ 🗎 37
► Relay output 1 to n	→ 🗎 37

Submenú "Value current output 1 to n"

Navegación

 \blacksquare Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Val. curr.outp 1 to n

► Value current output 1 to n	
Output current 1 to n	→ 🗎 37
Measured current 1 to n	→ 🗎 37

Output current 1 to n

Navegación $\ensuremath{\boxtimes}$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Value current output 1 to n \rightarrow Output current 1 to n

Descripción Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida de corriente.

Interfaz de usuario De 0 a 22,5 mA

Measured current 1 to n

Navegación	
Descripción	Muestra el valor medido real de la corriente de salida.

Interfaz de usuario De 0 a 30 mA

Submenú Switch output 1 to n

Navegación	$ extsf{initial}$ $ extsf{initial}$ Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Switch output 1 to n		
	► Switch output 1 to n		
	Switch state 1 to n	→ 🗎 37	

Switch state 1 to n	
Navegación	□ Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Switch output 1 to n → Switch state 1 to n
Prerrequisito	La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode -> 🖺</u> .
Descripción	Muestra en el indicador el estado de conmutación efectivo en la salida de estado.

Interfaz de usuario	•	Open
	•	Closed
Información adicional	Interfaz •	<i>de usuario</i> Open. La salida de conmutación está en modo no conductivo. Closed. La salida de conmutación está en modo conductivo.

Submenú "Relay output 1 to n"

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured val.} \rightarrow \text{Output values} \rightarrow \text{Relay output 1 to n} $			
	► Relay outpu	it 1 to n		
		Switch state		→ 🖺 38
		Switch cycles		→ 🖹 38
	[Max. switch cycles number		→ 🖺 38

Switch state Navegación Descripción Interfaz de usuario • Open

	 Closed
Información	Interfaz de usuario
adicional	• Open. La salida de relé está en modo no conductivo.
	 Closed. La salida de relé está en modo conductivo.

Switch cycles

Navegación	Image Sensor → Measured val. → Output values → Relay output 1 to n → Switch cycles
Descripción	Muestra en el indicador todos los ciclos de conmutación efectuados.
Interfaz de usuario	Entero positivo

Max. switch cycles number

Navegación	■ Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Relay output 1 to n → Max. cycles no.
Descripción	Muestra el número máximo de ciclos de conmutación garantizados.
Interfaz de usuario	Entero positivo

3.2.2 System units

Naveaación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{System units}$



Concentration unit	t	A	
Navegación	□ Expert → Sensor → System units → Concentration unit		
Descripción	Use esta función para seleccionar la unidad de concentración.		
Selección	 ppmv ppbv %vol lb/MMscf mg/sm3 mg/Nm3 User conc. 		
Ajuste de fábrica	ppmv		
Información adicional	Efecto La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Parámetro Concentration \rightarrow • Concentration offset \rightarrow • Validation concentration \rightarrow • Concentration offset \rightarrow • Concentration average \rightarrow • Concentration standard deviation \rightarrow • Concentration minimum \rightarrow • Concentration maximum \rightarrow • Selección		
	Para obtener una explicación de las unidades abreviadas, véase Ajustes de fábrica		

Para obtener una explicación de las unidades abreviadas, véase <u>Ajustes de fábres</u>. <u>específicos de homologación $\rightarrow \square$ </u>.

Temperature unit

Descripción	Utilice esta función para seleccionar la unidad de temperatura.			
Selección	Unidades del SI ■ °C ■ K	Unidades de EE. UU. • °F • °R		
Ajuste de fábrica	Específico de homologación: • °C • °F			
Información adicional	Efecto La unidad de medida seleccionad • <u>Cell gas temperature</u> → (• <u>Dew point 1 parameter</u> → • <u>Dew point 2 parameter</u> → Selección Para obtener una explicación de <u>de homologación</u> → 🖺.	a se utilizará para:		
Pressure unit		Â		
Navegación				
Descripción	Utilice esta función para seleccio	nar la unidad de medida de la presión en la tubería.		
Selección	Unidades del SI MPa a MPa g kPa a kPa g Pa a Pa g bar bar g	Unidades de EE. UU. • psi a • psi g		
Ajuste de fábrica	Específico de homologación: • bar a • psi a			
Información adicional	Resultado La unidad se toma de: Parámetro "Cell gas pres Pipeline pressure fixed - Pipeline pressure → Selección Para obtener una explicación de homologación →	sure value" → 🖺 · 🗎 as unidades abreviadas, véase <u>Ajustes de fábrica específicos de</u>		

 Length unit
 □

 Navegación
 □ Expert → Sensor → System units → Length unit

Descripción	Utilice esta función para seleccionar la unidad de longitud para el diámetro nominal.
Selección	 m ft in mm μm
Ajuste de fábrica	m
Información adicional	Selección Para obtener una explicación de las unidades abreviadas, véase <u>Ajustes de fábrica específicos</u> <u>de homologación</u> \rightarrow <u>b</u> .
Date/time format	ه
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units \rightarrow Date/time format
Descripción	Use esta función para seleccionar el formato temporal que desee para el historial de calibración.
Selección	 dd.mm.yy hh:mm dd.mm.yy hh:mm am/pm mm/dd/yy hh:mm mm/dd/yy hh:mm am/pm
Ajuste de fábrica	dd.mm.yy hh:mm
Información adicional	Selección Para obtener una explicación de las unidades abreviadas, véase <u>Ajustes de fábrica específicos</u> <u>de homologación \rightarrow </u>

Submenú User-specific units

Navegación	$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{System units} \rightarrow \text{User-specific units} $ $ \blacktriangleright \text{ User-specific units} $			
	User concentration text	→ 🗎 41		
	User concentration offset	→ 🗎 41		
	User concentration factor	→ 🗎 41		

User concentration text		
Navegación	Image: Barbon And Section 1 and Section 1 and Section 2 and Section	
Descripción	Use esta función para introducir un texto destinado a la unidad de concentración específica d usuario. Las unidades de concentración correspondientes se generan de manera automática.	le
Entrada de usuario	Máx. 10 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	
Ajuste de fábrica	User conc.	
Endress+Hauser		41

Información adicional	Resultado La unidad definida se muestra como una opción en la lista de selección del <u>parámetro</u> " <u>Concentration unit</u> " →) <i>Ejemplo</i> Introduzca el texto "ppmw", correspondiente a partes por millón en peso.
User concentration	offset
Navegación Descripción	■ Expert → Sensor → System units → User-specific units → User concentration offset Use esta función para introducir el desplazamiento del punto cero para la unidad de concentración específica de usuario.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	0.0
Información adicional	Valor en la unidad específica de usuario = (factor × valor en la unidad básica) + offset

User concentration factor

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units \rightarrow User-specific units \rightarrow User concentration factor
Descripción	Use esta función para introducir un factor cuantitativo para la unidad de concentración específica de usuario.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	1.0

3.2.3 Stream



Analyte type	
Navegación	
Descripción	Muestra el analito de interés para el cual el analizador ha sido calibrado.
Interfaz de usuario	 H2O CO2

H2S

- CH4
- NH3
- HCl
- O2
- CO
- SO2
- C2H2

Select calibration		A
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Stream} \rightarrow \text{Select calibration} $	
Descripción	Seleccione la calibración que se va a usar para la medición. El analizador puede tener varias calibraciones para elegir.	
Selección	 1 2 3 4 	
Ajuste de fábrica	1	
Información adicional	Algunos analizadores pueden estar configurados con múltiples calibraciones, incluida una calibración para el gas de validación. Véanse los informes de calibración entregados junto con este envío para consultar la información relativa a las calibraciones de producto circulante.	

Rolling average number

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Stream} \rightarrow \text{Rolling average number} $
Descripción	Muestra el número de mediciones de concentración incluidas en la media móvil.
Interfaz de usuario	De 1 a 256

3.2.4 Dew point

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Dew point}$



	► Calibration 1 to n $\rightarrow \boxdot 4$	5
	I	
Dew point method	1	æ
Navegación		
Descripción	Seleccione el método de temperatura de punto de rocío que se va a usar para la conversión a partir de concentración y presión.	l
Selección	 Off ASTM1 ASTM2 ISO AB 	
Ajuste de fábrica	Off	
Dew point method	2	
Navegación		
Descripción	Seleccione el método de temperatura de punto de rocío que se va a usar para la conversión a partir de concentración y presión.	
Selección	 Off ASTM1 ASTM2 ISO AB 	
Ajuste de fábrica	Off	
Conversion type		
Navegación	Image: Barbon And Antipactic Sector Sec	
Descripción	Seleccione si se deben usar leyes de gas ideal o real para el método del punto de rocío.	
Selección	IdealReal	
Ajuste de fábrica	Ideal	
Pipeline pressure i	mode	
Navegación		
Descripción	Seleccione cómo se efectuará la entrada de la presión de tubería.	

- Fixed value External value
- Ajuste de fábrica Fixed

Selección

Pipeline pressure fixed

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Dew point} \rightarrow \text{Pipeline pressure fixed} $
Descripción	Introduzca el valor fijo de presión de la tubería.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	0.0000 bar

Pipeline pressure external

A

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Sensor $	\rightarrow Dew point \rightarrow	Pipeline pressure	external
Navegación	$\blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Sensor}$	\rightarrow Dew point \rightarrow	Pipeline pressure	external

Descripción Introduzca el valor externo de presión de la tubería.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Ajuste de fábrica 0.0000 bar

Submenú Calibration 1 to n

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Dew point} \rightarrow \text{Calibration 1 to n}$

► Calibration	1 to n	
	Methane CH4	→ 🖺 45
	Ethane C2H6	→ 🖺 45
	Propane C3H8	→ 🗎 45
	IButane C4H10	→ 🗎 45
	N-Butane C4H10	→ 🖹 45
	Isopentane C5H12	→ 🖹 45
	N-Pentane C5H12	→ 🖺 45
	Neopentane C5H12	→ 🖺 45
	Hexane+ C6H14+	→ 🖺 45
	Nitrogen N2	→ 🖺 45
	Carbon diox. CO2	→ 🖺 45
	Hydrog.sulf. H2S	→ 🖺 45
	Hydrogen H2	→ 🗎 45

Component (n) Navegación \blacksquare Expert → Sensor → Dew point → Calibration 1 to n → Component (n) Descripción Describe la fracción molar de cada uno de los componentes de fondo presentes en el producto circulante de gas. н El término "mol" que aparece en la tabla inferior es una abreviatura de fracción molar. Entrada de Ajuste de Parámetro Descripción usuario fábrica Stream change Habilita o deshabilita la característica "Stream • On Off compensation Change Compensation". • Off Methane CH4 Ajusta la fracción molar de metano en la mezcla De 0.4 a 0,75 mol 1.0 mol de gas seco. Ethane C2H6 Ajusta la fracción molar de etano en la mezcla De 0.0 a 0.1 mol de gas seco. 0.2 mol Propane C3H8 Ajusta la fracción molar de propano en la De 0.0 a 0.05 mol 0,15 mol mezcla de gas seco. IButane Ajusta la fracción molar de i-butano en la De 0.0 a 0 mol C4H10 mezcla de gas seco. 0.1 mol Entrada de Ajuste de Parámetro Descripción fábrica usuario N-Butane Ajusta la fracción molar de n-butano en la De 0.0 a 0 mol C4H10 mezcla de gas seco. 0.1 mol Ajusta la fracción molar de isopentano en la De 0.0 a 0 mol Isopentane C5H12 mezcla de gas seco. 0.1 mol N-Pentane Ajusta la fracción molar de n-pentano en la 0 mol De 0.0 a C5H12 mezcla de gas seco 0,1 mol Neopentane Ajusta la fracción molar de neopentano en la De 0.0 a 0 mol C5H12 mezcla de gas seco 0,1 mol Hexane+ Ajusta la fracción molar de hexano+ en la De 0.0 a 0 mol C6H14+ 0.1 mol mezcla de gas seco Nitrogen N2 Ajusta la fracción molar de nitrógeno en la De 0.0 a 0 mol mezcla de gas seco. 0.55 mol Carbon dioxide Ajusta la fracción molar de dióxido de carbono De 0,0 a 0,1 mol CO2 en la mezcla de gas seco. 0.3 mol Hydrogen Ajusta la fracción molar de sulfuro de De 0,0 a 0 mol sulfide H2S hidrógeno en la mezcla de gas seco. 0.05 mol Hydrogen H2 Ajusta la fracción molar de hidrógeno en la De 0.0 a 0 mol mezcla de gas seco. 0.2 mol

Entrada de usuario Valor positivo de coma flotante (consulte cada componente en la tabla anterior).

Ajuste de fábrica Consulte la tabla.

Información La suma de la fracción molar de cada uno de los componentes de fondo debería ser 1. **adicional**

Peak tracking 3.2.5

Navegación

 $\blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Peak tracking}$

	► Peak trackin	g	
	1	Peak track analyzer control	→ 🗎 47
		Peak track reset	→ 🖺 47
	[]	Peak track average number	→ 🖺 47
Peak track analyze	control		
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Pea $	k tracking → Peak track analyze	r control
Descripción	Activa o desactiva el seguim seguimiento del pico para ca debería estar activado.	liento del pico para el analizado ada calibración. En funcionamie	r. Hay diferentes ajustes de nto normal, el seguimiento del pico
Selección	OffOn		
Ajuste de fábrica	Off		
Peak track reset			
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Pea $	k tracking → Peak track reset	
Descripción	Reinicia el valor actual del p del pico.	unto medio del pico del analizac	lor a la posición calibrada original
Selección	OffReset		
Ajuste de fábrica	Off		
Peak track average	number		٦
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Pea$	k tracking → Peak track average	number
Descripción	Número medio de medicion	es de índice de pico usadas para	el seguimiento del pico.
Entrada de usuario	De 1 a 3600		
Ajuste de fábrica	60		

Sensor adjustment 3.2.6

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor adjustment}$

► Sensor adjustment

Concentration adjust]	→ 🖺 48
Conc. multiplier]	→ 🗎 48
Concentration offset (RATA)		→ 🗎 48
2f base crv source]	→ 🗎 48
2f base RT update]	→ 🖺 49
Calibration 1 to n]	→ 🖺 49

Concentration adjus	st
Navegación	■ Expert → Sensor → Sensor adjustment → Concentration adjust
Descripción	Activa o desactiva la función de ajuste de la concentración (p. ej., multiplicador de concentración y offset).
Selección	OnOff
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	Permite ajustar la lectura del analizador de forma definible por el usuario sin afectar a la calibración de fábrica.
Conc. multiplier	
Navegación	■ Expert → Sensor → Sensor adjustment → Conc. multiplier
Descripción	Define el valor por el cual se multiplica la concentración cuando el ajuste de la concentración está activado.
Interfaz de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	1.0000
Concentration offse	t (RATA)
Navegación	Image: Barbon And Sensor → Sensor adjustment → Concentration offset (RATA)
Descripción	Define el valor que se suma a la concentración (es decir, el offset) cuando el ajuste de la concentración está activado.
Interfaz de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	0.0000 ppmv

2f base curve source

Navegación $\begin{aligned} \hline \end{aligned} \blacksquare \begin{aligned} Expert \to Sensor \to Sensor adjustment \to 2f base curve source $\end{aligned} \end{aligned}$

DescripciónSelecciona la fuente de la curva de base (es decir, Ref0 de fábrica o Ref0 de la última
actualización RT) que se usa en los cálculos de la medición.

- :
- Ref0 curve Ref0 RT curve

Ajuste de fábrica Ref0 curve

2f base RT update	
Navegación	Image: Barbon and the second state of the
Descripción	Cuando está seleccionado "RefO RT curve", "Start" provoca que se guarden los datos de la curva de base RT (Real Time) para los cálculos de la medición.
Selección	CancelStart
Ajuste de fábrica	Ref0 curve

Submenú Calibration 1 to n

Navegación

Selección

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor adjustment} \rightarrow \text{Calibration 1 to n}$



Laser midpoint default

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration 1 to n \rightarrow Laser midpoint default
Descripción	Muestra el punto medio calibrado de fábrica para cada producto circulante de calibración.
Interfaz de usuario	De 0 a 120 mA
Información adicional	Este valor actúa como punto inicial para la delta del punto medio respecto a la posición optimizada del pico.

Laser ramp	default
------------	---------

Navegación	$ extbf{B}$ = Expert → Sensor → Sensor adjustment → Calibration 1 to n → Laser ramp default
Descripción	Muestra la rampa calibrada de fábrica para cada producto circulante de calibración.
Interfaz de usuario	De 0 a 120 mA
Información adicional	La rampa del láser representa la anchura de exploración del espectro.

Laser modulation amplitude default

Navegación	\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Sensor	\rightarrow Sensor adjustment \rightarrow	Calibration 1 to $n \rightarrow$	Mod amp default
	I	j		

Descripción Ajuste de la amplitud de modulación para optimizar el rendimiento máximo.

Interfaz de usuario De 0 a 100 mA

3.2.7 Stream change compensation

Navegación

 $\blacksquare \textbf{ Expert} \rightarrow \textbf{Sensor} \rightarrow \textbf{Stream change compensation}$

► Stream change compensation (SCC)	
► Calibration 1 to n	→ 🗎 50
Stream change compensation) → 🗎 51
Methane CH4] → 🖹 51
Ethane C2H6] → 🖹 51
Propane C3H8] → 🖹 51
IButane C4H10) → 🗎 51
N-Butane C4H10) → 🗎 51
Isopentane C5H12] → 🖹 51
N-Pentane C5H12] → 🗎 51
Neopentane C5H12] → 🖹 51
Hexane+ C6H14+] → 🗎 51
Nitrogen N2] → 🗎 51
Carbon diox. CO2] → 🖹 51
Hydrog.sulf. H2S] → 🗎 51
Hydrogen H2] → 🖹 51

Calibration 1 to $n \rightarrow$ Stream change compensation

A

Navegación $\ensuremath{\boxtimes}$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream change compensation \rightarrow Calibration 1 to n \rightarrow Stream change compensation

DescripciónEn estado activado permite la compensación de la medición de concentración basándose en los
valores de la composición del fondo de gas. Los valores pueden ser estáticos o en directo.

Selección • Off • On

Ajuste de fábrica Off

Component (n)		9
Navegación	Image: Barbon And Sensor → Stream change compensation → Calibration 1 to n → Component (n)	
Descripción	Estos valores definen los valores del fondo de gas. Se comparten con el punto de rocío.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo, fracción molar	
Ajuste de fábrica	Depende del fondo de gas. Consulte los componentes de la calibración del punto de rocío $\rightarrow \supseteq$.	

3.2.8 Calibration

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Sensor} \rightarrow \texttt{Calibration}$



Det. 1 TIA gain	
Navegación	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Det. 1 TIA gain
Descripción	Ajuste de ganancia del amplificador de transimpedancia (TIA)
Selección	De 0 a 15
Detector bias	
Navegación	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Detector bias
Descripción	Tensión de polarización usada para hacer funcionar el detector óptico.
Selección	Número de coma flotante con signo
Flow switch input	
Navegación	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Flow switch input
Descripción	Entrada discreta del interruptor de flujo a la señal flujo/no-flujo del gas de muestra.
Selección	 Normally Open

- Normally Closed
- Off

Flow switch state Navegación Image: Expert → Sensor → Calibration → Flow switch state Descripción Muestra el estado actual del interruptor de flujo.

Selección

- No Flow
- Flow

3.3 I/O configuration

Navegación



I/O module 1 to n te	I/O module 1 to n terminal numbers	
Navegación		
Descripción	Muestra los números de los terminales usados por el módulo de E/S.	
Interfaz de usuario	 Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	
I/O module 1 to n information		

Navegación	■ Expert → I/O configuration → I/O module 1 to n information
Descripción	Muestra en el indicador la información sobre el módulo de E/S conectado.
Interfaz de usuario	 Not plugged Invalid Not configurable Configurable MODBUS
Información adicional	 Not plugged. El módulo de E/S no está conectado. Invalid. El módulo de E/S no está bien conectado.

- Not configurable. El módulo de E/S no es configurable.
- **Configurable.** El módulo de E/S es configurable.
- **MODBUS.** El módulo de E/S está configurado para Modbus.

I/O module 1 to n	type	9
Navegación	I/O configuration → I/O module 1 to n type $ = I + I + I + I + I + I + I + I + I + I$	
Prerrequisito	Debe tener instalado un módulo de E/S. Para el código de pedido siguiente: "Salida; entrada 2", "E/S configurable ajuste inicial off" "Salida; entrada 3", "E/S configurable ajuste inicial off"	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el tipo de módulo E/S para la configuración del módulo E/S.	
Selección	 Off Current output ¹ Current input ¹ Switch output ¹ Relay output ¹ 	
Ajuste de fábrica	Off	

Apply I/O configuration		£
Navegación	$ □ □$ Expert $ \rightarrow $ I/O configuration $ \rightarrow $ Apply I/O configuration	
Descripción	Utilice esta función para activar el tipo de módulo E/S recientemente configurado.	
Selección	NoYes	
Ajuste de fábrica	No	

I/O alteration code

Navegación	
Descripción	Activa la configuración para cada E/S.
Entrada de usuario	Entero positivo
Ajuste de fábrica	Específico del equipo
Información	Descripción
adicional	La configuración de E/S se modifica en el <u>parámetro I/O module type $\rightarrow \cong$</u> .

Â

¹ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

3.4 Input

Navegación		
	► Input	
	► Current input 1 to n	→ 🗎 54

3.4.1 Current input 1 to n

Navegación	Image: Barbon Barb	
	► Current input 1 to n	
	Terminal number	→ 🗎 54
	Signal mode	→ 🗎 54
	Current span	→ 🗎 55
	0/4 mA value	→ 🗎 55
	20 mA value	→ 🗎 55
	Failure mode	→ 🗎 56
	Failure value	→ 🗎 56

Terminal number		
Navegación	Image: Barbon Structure And Andrew Structure Image: Barbon Structure And Andrew Structure Image: Barbon S	
Descripción	Muestra en el indicador los números de los terminales que utiliza el módulo de entrada de corriente.	
Interfaz de usuario	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	
Información adicional	<i>Opción "Not used"</i> El módulo de entrada de corriente no utiliza ningún número de terminal.	
Signal mode		
Navegación	Image: Barbon State in the state of the state in the state of the state of the state in the state of the	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el modo de señal para la entrada de corriente.	
Interfaz de usuario	PassiveActive	
Información adicional	Active	

Current span		
Navegación		
Descripción	Use esta función para seleccionar el rango de corriente para la salida de valores del proceso para los niveles superior e inferior de la señal en alarma.	у
Selección	 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	
Ajuste de fábrica	Específico de homologación: De 4 a 20 mA NAMUR (de 3,8 a 20,5 mA) De 4 a 20 mA US (de 3,9 a 20,8 mA)	
Información adicional	Valores de ejemplo para el rango de corriente: Current range output $\rightarrow \square$.	
0/4 mA value		
Navegación	■ Expert → Input → Current input 1 to n → 0/4 mA value	
Descripción	Utilice esta función para introducir un valor correspondiente a la corriente de 4 mA.	
Selección	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	0	
Información adicional	 Comportamiento de la entrada de corriente La entrada de corriente puede responder de forma distinta, dependiendo de las opciones seleccionadas en los siguientes parámetros de configuración: <u>Current span → </u> <u>Failure mode → </u> 	
	<i>Ejemplos de configuración</i> Preste atención a los ejemplos de configuración para el <u>parámetro 4 mA value → </u> .	
20 mA value		ß
Navegación		

Descripción	Utilice esta función para introducir	r un valor correspondiente a l	a corriente de 20 mA.
-------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Ajuste de fábrica	Depende del país y de la calibración de fábrica
Información	Ejemplos de configuración
adicional	Preste atención a los ejemplos de configuración para el parámetro 4 mA value $\rightarrow \triangleq$.

Failure mode	8
Navegación	
Descripción	Use esta función para seleccionar el comportamiento de entrada cuando se mide una corriente que se encuentra fuera del <u>parámetro Current span $\rightarrow \cong$</u> configurado.
Selección	 Alarm Last valid value Defined value
Ajuste de fábrica	Alarm
Información adicional	 Opciones Alarm. Se activa un mensaje de error. Last valid value. Se usa el último valor válido que se ha medido. Defined value. Parámetro Failure value →
Failure value	8
Navegación	

Prerrequisito En el <u>parámetro "Failure mode"</u> $\rightarrow \cong$ está seleccionada la opción **Defined value**.

Descripción Utilice esta función para introducir el valor que el equipo va a utilizar si no recibe una señal de salida desde un equipo externo, o si la señal de entrada no es válida.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Ajuste de fábrica 0

3.5 Output

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Output



3.5.1 Current output 1 to n



Endress+Hauser

Current range out	→ 🗎 62
Fixed current	→ 🗎 59
Lower range value outp	→ 🖺 59
Upper range value outp	→ 🖺 59
Damping current output	→ 🗎 60
Failure behavior current output	→ 🗎 60
Failure current	→ 🖹 61
Output current 1 to n	→ 🗎 61
Measured current 1 to n	→ 🖺 61

Terminal number

Navegación	Section 2 S	
Descripción	Muestra en el indicador los números de los terminales que utiliza el módulo de salida de corriente.	
Interfaz de usuario	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	
Información adicional	<i>Opción "Not used"</i> El módulo de salida de corriente no utiliza números de terminal.	

Signal mode		
Navegación	Image: Boundary Sector And A State A Stat	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el modo de señal para la salida de corriente.	
Selección	ActivePassive	
Ajuste de fábrica	Active	

Process variable current output

Navegación	$ extsf{B}$	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una variable de proceso para la salidas de corriente.	
Selección	 Off Concentration Dew Point 1 Dew Point 2. 	

A

Cell Gas Temperature

Current range output 🕅		
Navegación	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Output → Current output 1 to n → Current range output	
Descripción	Seleccione el rango de corriente para la salida de los valores de proceso y el nivel superior/inferior para la señal de alarma.	
Selección	 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	
Ajuste de fábrica	Específico de homologación: • 420 mA NAMUR (3.8. 20.5 mA) • 420 mA US (3.9. 20,8 mA)	
Información adicional	 Descripción Si se produce una alarma de equipo, la salida de corriente adopta el valor especificado en el parámetro Failure mode → Si el valor medido se encuentra fuera del rango de medición, se muestra el mensaje de diagnóstico AS441 Current output 1 to n. El rango de medición se especifica por medio del parámetro Lower range value output → y el parámetro Upper range value output → Opción "Fixed current" El valor de la corriente se fija mediante el parámetro Fixed current → 	
	<i>Ejemplo</i> Muestra la relación entre el rango de corriente para la salida de valores del proceso y los dos	



- 1. Rango de corriente para el valor de proceso
- 2. Nivel inferior para señal en alarma
- 3. Nivel superior para señal en alarma

Selección	1	2	3
420 mA NAMUR (3.820.5 mA)	De 3,8 a 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US (3.920.8 mA)	De 3,9 a 20,8 mA EE. UU.	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA (420.5 mA)	De 4 a 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
020 mA (020.5 mA)	De 0 a 20,5 mA	0 mA	> 21,95 mA

Si la medición cae por encima o por debajo del nivel superior o inferior de señal en alarma, se muestra el mensaje de diagnóstico \triangle S441 Current output 1 to n.

A

Fixed Current		E
Navegación	Image: Bar and the second state of the se	
Prerrequisito	La opción Fixed current está seleccionada en el <u>parámetro "Current range output" → 🗎</u> .	
Descripción	Utilice esta función para introducir un valor de corriente constante para la salida de corrien	te.

Entrada de usuario De 0 a 22,5 mA

Ajuste de fábrica 22,5 mA

Lower range value output		
Navegación	Image: Barbon Structure And Antipactic Structures and Structu	
Prerrequisito	 Una de las opciones siguientes está seleccionada en el <u>parámetro "Current range output"</u> → 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	<u></u> :
Descripción	Utilice esta función para introducir un valor para el inicio del rango de medición.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante no negativo con signo	
Ajuste de fábrica	0 ppmv	
Información adicional	Dependencia La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el <u>parámetro Assign current</u> <u>output $\rightarrow \square$</u> .	
	Comportamiento de la salida de corriente	
	La salida de corriente puede responder de forma distinta, dependiendo de las opciones seleccionadas en los siguientes parámetros de configuración:	
	• Current span $\rightarrow \cong$ • Failure mode $\rightarrow \cong$	
Upper range value	output	
Navegación		

Prerrequisito Una de las opciones siguientes está seleccionada en el <u>parámetro "Current range output" $\rightarrow \cong$:</u>

- 0-20 mA
- 4-20 mA NAMUR
- 4-20 mA US
- FIXED CURRENT

Descripción Utilice esta función para introducir un valor para el final del rango de medición.

Entrada de usuario Número de coma flotante positivo con signo

Ajuste de fábrica Depende de la calibración (borrar vínculo)

Información Dependencia adicional La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el parámetro Assign current output $\rightarrow \square$. A Damping current output Navegación \blacksquare Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to $n \rightarrow$ Damping current output Prerreguisito Una variable de proceso está seleccionada en el parámetro Assign current output $\rightarrow \cong$ y una de las opciones siguientes está seleccionada en el parámetro "Current range output" → 🗎: 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT Descripción Utilice esta función para introducir una constante de tiempo para el tiempo de reacción de la señal de salida de corriente ante fluctuaciones del valor medido debidas las condiciones de proceso. Entrada de usuario De 0,0 a 999,9 s Ajuste de fábrica 1.0 s Información Use esta función para introducir una constante de tiempo (elemento PT1¹) para la adicional amortiquación de la salida de corriente: Si se introduce una constante de tiempo baja, la salida de corriente reacciona con especial rapidez ante las fluctuaciones de las variables medidas. Por otro lado, la salida de corriente reacciona con mayor lentitud si se introduce una constante de tiempo elevada. La atenuación está desactivada si se introduce **0** (ajuste de fábrica). Failure behavior current output

Navegación \blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to $n \rightarrow$ Failure behavior output Una variable de proceso está seleccionada en el parámetro Assign current output $\rightarrow \cong$ y una Prerrequisito de las opciones siguientes está seleccionada en el parámetro "Current range output" $\rightarrow \triangleq$: 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT Descripción Utilice esta función para seleccionar la salida de corriente del equipo en caso de alarma. Selección Min. Max. Last valid value Actual value . Fixed value

¹ Comportamiento de transmisión proporcional con retardo de primer orden

Ajuste de fábrica	Max.
Información adicional	<i>Descripción</i> Este ajuste no afecta al modo a prueba de fallos de otras salidas. Estas respuestas se definen en otros parámetros independientes.
	<i>Opción "Min."</i> La salida de corriente presenta el valor correspondiente al nivel inferior de señal de alarma. El nivel de señal en alarma se define a través del <u>parámetros "Current range output" → </u> .
	<i>Opción "Max."</i> La salida de corriente presenta el valor correspondiente al nivel superior de señal de alarma. El nivel de señal en alarma se define a través del <u>parámetros "Current range output" → 🗎</u> .
	<i>Opción "Last valid value"</i> La salida de corriente toma el último valor válido medido que era válido antes de producirse la alarma en el equipo.
	<i>Opción "Actual value"</i> La salida de corriente adopta el valor medido basándose en la medición actual; se ignora la alarma del equipo.
	<i>Opción "Defined value"</i> La salida de corriente toma un valor medido predeterminado. El valor medido se define a través del <u>parámetro Failure current → </u> .

Failure current	
Navegación	
Prerrequisito	La opción Defined value está seleccionada en el <u>parámetro Failure mode → </u>
Descripción	Utilice esta función para introducir un valor fijo que la salida de corriente adoptará en caso de alarma del equipo.
Entrada de usuario	De 0 a 22,5 mA
Ajuste de fábrica	22,5 mA

Output current 1 to n

Navegación	□ Expert → Output → Current output 1 to n → Output current 1 to n
Descripción	Visualiza el valor de corriente efectivo calculado para la salida de corriente.
Interfaz de usuario	De 0 a 22,5 mA

Measured current 1 to n

Navegación	Image: Second structure in the second structure is a second structure in the second structure in the second structure is a second structure in the second structure in the second structure is a second structure in the second structure is a second structure in the second
Descripción	Muestra el valor medido real de la corriente de salida.
Interfaz de usuario	De 0 a 30 mA

3.5.2 Switch output 1

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Output \rightarrow Switch output 1 to n

► Switch output 1 to n	
Signal mode	→ 🗎 62
Operating mode	→ 🗎 62
Switch out funct	→ 🗎 63
Assign diagnostic behavior	→ 🗎 63
Assign limit	→ 🗎 64
Switch-on value	→ 🗎 64
Switch-off value	→ 🗎 64
Assign status	→ 🗎 64
Switch-on delay	→ 🗎 64
Switch-off delay	→ 🖺 65
Switch state	→ 🖺 65
Invert output signal	→ 🖺 65

Signal mode æ Navegación $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Output} \rightarrow \text{Switch output 1 to } n \rightarrow \text{Signal mode}$ Descripción Utilice esta función para seleccionar el modo de señal para la salida de conmutación. Selección Passive -Passive NAMUR Información Passive . adicional Active

Operating mode

Navegación	
Descripción	Muestra el modo operativo de la salida.
Selección	Switch
Ajuste de fábrica	Switch

Switch output fund	ction 🖻	
Navegación	□ Expert → Output → Switch output 1 to n → Switch out function	
Prerrequisito	La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode $ightarrow extsf{B}$</u> .	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una función para la salida de conmutación.	
Selección	 Off On Diagnostic behavior Limit Status 	
Ajuste de fábrica	Off	
Información adicional	 Selección Off. La salida de conmutación está desconectada de forma permanente (abierta, no conductora). On. La salida de conmutación está conectada de forma permanente (cerrada, conductora). Diagnostic behavior. Indica si el evento de diagnóstico está presente o no. Se utiliza para introducir información de diagnóstico y para reaccionar ante este adecuadamente al nivel del sistema. Limit. Indica si se ha alcanzado un valor de alarma específico de la variable de proceso. Se utiliza para introducir información de diagnóstico relativa al proceso y para reaccionar ante este adecuadamente al nivel del sistema. Status. Muestra el estado del equipo cuando se selecciona el control de validación. 	
Assign diagnostic	behavior	
Navegación Prerrequisito	 □ Expert → Output → Switch output 1 to n → Assign diagnostic behavior ■ En el parámetro Operating mode → □ está seleccionada la opción Switch. ■ En el parámetro Switch output function → □ está seleccionada la opción Switch. 	
	• En el <u>parametro Switch output function $\rightarrow \blacksquare$</u> esta seleccionada la opcion Diagnostic behavior.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar la categoría del evento de diagnóstico que se muestra en el indicador para la salida de conmutación.	
Selección	 Alarm Alarm or warning Warning 	
Ajuste de fábrica	Alarm	
Información adicional	<i>Descripción</i> Si no hay ningún evento de diagnóstico pendiente, la salida de conmutación está cerrada y en modo conductivo.	
	 Selección Alarm. La salida de conmutación señala solo los eventos de diagnóstico que tienen categoría de alarma. Alarm or warning. La salida de conmutación señala los eventos de diagnóstico que tienen categoría de alarma y aviso. Warning. La salida de conmutación señala solo los eventos de diagnóstico que tienen categoría de aviso. 	

Assign limit		æ
Navegación	Image: Barbon Structure <th></th>	
Prerrequisito	 En el <u>parámetro Operating mode</u> → En el <u>parámetro Switch output function</u> → está seleccionada la opción Limit. 	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una variable de proceso para la función de alarma.	
Selección	 Off Concentration Dew Point 1 Dew Point 2 	
Ajuste de fabrica	Concentration	
Switch-on value		
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Prerrequisito	 La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode → </u>. La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Switch output function → </u>. 	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor medido para el punto de activación.	
Selección	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	0 ppmv	
Información adicional	<i>Descripción</i> Utilice esta función para introducir el valor límite para el valor de activación (variable de proceso > valor de activación = cerrado, conductivo). Si se usa histéresis: Valor de activación > valor de desactivación.	
	Dependencia La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el parámetro Assign limit (→ 🗎 139).	
Switch-off value		
Navegación	Image: Barbon Switch output 1 to n → Switch-off value Switch output 1 to n → Switch output 1 to n → Switch-off value	
Prerrequisito	 La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode → </u> La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Switch output function → </u> 	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor medido para el punto de desactivación.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	0 ppmv	
Información adicional	Descripción Utilice esta función para introducir el valor de alarma para el valor de desactivación (variat de proceso < valor de desactivación = abierto, estado no conductor).	ole

Si se usa histéresis: Valor de activación > valor de desactivación.

Dependencia La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el parámetro **Assign limit** ($\rightarrow \cong 139$).

Assign status		
Navegación	Image: Barbon Switch output 1 to n → Assign status	
Prerrequisito	 La opción Switch está seleccionada en el parámetro Operating mode → ➡. La opción Status está seleccionada en el parámetro Switch output function → ➡. 	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una variable de estado para la salida de conmutación.	
Selección	OffValidation Control	
Ajuste de fábrica	Off	
Switch-on delay		
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Prerrequisito	 La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode → </u> La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Switch output function → </u> 	
Descripción	Utilice esta función para introducir un tiempo de retardo para la activación de la salida de conmutación.	
Entrada de usuario	De 0,0 a 100,0 s	
Ajuste de fábrica	0,0 s	
Switch-off delay		Ê
Navegación	Image: Barbon Switch output 1 to n → Switch-off delay Image: Barbon Switch output 1 to n → Switch-off delay	
Prerrequisito	 La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode → </u> . La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Switch output function → </u> . 	
Descripción	Utilice esta función para introducir un tiempo de retardo para la desactivación de la salida de conmutación.	
Entrada de usuario	De 0,0 a 100,0 s	
Ajuste de fábrica	0,0 s	
Switch state		
Navegación	Image: Barbon Switch output 1 to n → Switch state	
Prerrequisito	La opción Switch está seleccionada en el <u>parámetro Operating mode $\rightarrow \square$</u> .	
Descripción	Muestra en el indicador el estado de conmutación efectivo en la salida de estado.	
Selección	 Open 	

 Closed 	•	Closed
----------------------------	---	--------

.

Información adicional Interfaz de usuario

• **Open.** La salida de conmutación está en modo no conductivo.

Closed. La salida de conmutación está en modo conductivo.

Invert output signa	al	
Navegación		
Descripción	Utilice esta función para seleccionar si invertir o no la señal de salida.	
Selección	NoYes	
Ajuste de fábrica	No	
Información adicional	<i>Selección</i> Opción No (pasivo: negativo)	
	Opción Yes (pasivo: positivo)	26693



3.5.3 Relay output 1 to n

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Output → Relay output 1 to n



Switch-on delay	→ 🗎 70
Switch state	→ 🗎 70
Powerless relay status	→ 🗎 70

Relay output function	on	
Navegación	ⓐ Expert → Output → Relay output 1 to $n \rightarrow$ Relay output function	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una función de salida para la salida de relé.	
Interfaz de usuario	 Closed Open Diagnostic behavior Limit Status 	
Ajuste de fábrica	Closed	
Información adicional	 Selección Closed. La salida de relé está activada de forma permanente (cerrada, estado conductivo). Open. La salida de relé está desactivada de forma permanente (abierta, modo no conductivo). Diagnostic behavior. Indica si el evento de diagnóstico está presente o no. Se utiliz para introducir información de diagnóstico y para reaccionar ante este adecuadamente al nivel del sistema. Limit. Indica si se ha alcanzado un valor de alarma específico de la variable de proceso. Se utiliza para introducir información de diagnóstico relativa al proceso y para reaccionar ante este adecuadamente al nivel del sistema. Status. Muestra el estado del equipo cuando se selecciona el control de validación. 	a
Assign limit		

ribbigii iiiiit		
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Prerrequisito	La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Relay output function → </u> B.	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una variable de proceso para la función de valor de alarma.	
Selección	 Off Concentration Dew Point 1 Dew Point 2 	
Ajuste de fábrica	Off	

Assign diagnostic behavior

A

Navegación @ \square Expert \rightarrow Output \rightarrow Relay output 1 to $n \rightarrow$ Assign diagnostic behavior

Prerrequisito	En el <u>parámetro Relay output function → </u> está seleccionada la opción Diagnostic behavior .
Descripción	Utilice esta función para seleccionar la categoría de los eventos de diagnóstico que se muestran en el indicador para la salida de relé.
Selección	 Alarm Alarm or warning Warning
Ajuste de fábrica	Alarm
Información adicional	<i>Descripción</i> Si no hay ningún evento de diagnóstico pendiente, la salida de relé está cerrada y en modo conductivo.
	Selección
	 Alarm. La salida de relé señala solo los eventos de diagnóstico que tienen categoría de alarma.
	 Alarm or warning. La salida de relé señala los eventos de diagnóstico que tienen categoría de alarma y aviso.
	 Warning. La salida de relé señala solo los eventos de diagnóstico que tienen categoría de aviso.

Assign status	
Navegación	\blacksquare = Expert → Output → Relay output 1 to n → Assign status
Prerrequisito	En el <u>parámetro Relay output function → </u> está seleccionada la opción Digital Output .
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una variable de estado del equipo para la salida de relé.
Selección	OffValidation Control

Ajuste de fábrica Off

Switch-off value		
Navegación	Image: Barbon Sector Sect	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Relay output function → </u> está seleccionada la opción Limit .	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor medido para el punto de desactivación.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Ajuste de fábrica	0 ppmv	
Información adicional	Descripción Utilice esta función para introducir el valor de alarma para el valor de desactivación (variable de proceso < valor de desactivación = abierto, estado no conductor). Si se usa histéresis: Valor de activación > valor de desactivación.	e
	Dependencia La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el parámetro Assign limit (→ 🗎 146).	

Switch-off delay		A
Navegación	Image: Boundary Sector Se	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Relay output function</u> \rightarrow está seleccionada la opción Limit.	
Descripción	Utilice esta función para introducir un tiempo de retardo para la desactivación de la salida d conmutación	e
Selección	De 0,0 a 100,0 s	
Ajuste de fábrica	0,0 s	
Switch-on value		æ
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Prerrequisito	La opción Limit está seleccionada en el <u>parámetro Relay output function $\rightarrow \square$</u> .	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor medido para el punto de activación.	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Selección	OffValidation Control	
Información adicional	<i>Descripción</i> Utilice esta función para introducir el valor límite para el valor de activación (variable de proceso > valor de activación = cerrado, conductivo). Si se usa histéresis: Valor de activación > valor de desactivación.	
	Dependencia La unidad depende de la variable de proceso seleccionada en el parámetro Assign limit (→ 🗎 146).	
Switch-on delay		
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Relay output function → </u> está seleccionada la opción Limit .	
Descripción	Utilice esta función para introducir un tiempo de retardo para la activación de la salida de conmutación.	
Entrada de usuario	De 0,0 a 100,0 s	
Ajuste de fábrica	0,0 s	

Switch state Navegación Image: Expert → Output → Relay output 1 to n → Switch state Descripción Muestra el estado actual de la salida de relé. Interfaz de usuario Open Closed Closed

Información adicional	 Interfaz de usuario Open. La salida de relé está en modo no conductivo. Closed. La salida de relé está en modo conductivo.
Powerless relay	status
Navegación Descripción	Image: Second strain term is a selection of the second strain term is a
Selección	 Open

	 Closed
Ajuste de fábrica	Open
Información adicional	Selección
uncional	 Closed. La salida de relé está en modo conductivo.

Closed. La salida de relé está en modo conductivo.

3.6 Communication



 \square Expert \rightarrow Communication



Modbus configuration 3.6.1

Navegación

Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus configuration

► Modbus configuration	
Bus address	→ 🗎 70
Baudrate	→ 🗎 71
Data transfer mode	→ 🗎 71
Parity	→ 🗎 71
Byte order	→ 🗎 72
Telegram delay	→ 🗎 73
Priority IP address	→ 🗎 73

æ

A

Inactivity timeout	→ 🗎 73
Max connections	→ 🗎 73
Failure mode	→ 🗎 74
Bus termination	→ 🗎 74
Fieldbus writing access	→ 🗎 74

Bus address

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Bus address} $
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Utilice esta función para introducir el código de producto del equipo.
Entrada de usuario	De 1 a 247
Ajuste de fábrica	247

Baudrate

Navegación	Set a Set and Set
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una velocidad de transmisión.
Entrada de usuario	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD
Ajuste de fábrica	19200 BAUD

Data transfer mode

Navegación	$\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus configuration \rightarrow Data transfer mode
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el modo de transmisión de datos.
Selección	ASCIIRTU
Ajuste de fábrica	RTU

A

Información adicional	 Opciones ASCII. Transmisión de datos en forma de caracteres legibles ASCII. Protección contra errores mediante LRC. RTU. Transmisión de datos en forma binaria. Protección contra errores mediante CRC16.
Parity	8
Navegación	Image: Barbon and
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el bit de paridad.
Selección	 Odd Even None / 1 stop bit None / 2 stop bits
Ajuste de fábrica	Even
Información adicional	 Opciones Opción ASCII de la lista de seleccionables: 0 = Opción Even 1 = Opción Odd Opción RTU de la lista de seleccionables: 0 = Opción Even 1 = Opción Odd 2 = None / 1 stop bit option 3 = None / 2 stop bits option
Byte order	8
Navegación	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state
Descripción	Utilice esta función para seleccionar la secuencia en la que se transmiten los bytes. La secuencia de transmisión se debe coordinar con el maestro Modbus.
Selección	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1
Ajuste de fábrica	1-0-3-2
Información adicional	Descripción La secuencia de bytes no está normalizada con el protocolo Modbus. Sin embargo, si el sistema host y el equipo de medición no utilizan la misma secuencia de bytes, no es posible un intercambio de datos correcto. Cambiar la secuencia de bytes en el sistema host a menudo requiere conocimientos avanzados y mucho trabajo de programación. Este es el motivo por el cual Endress+Hauser introdujo el parámetro Byte order → Esto hace posible utilizar los parámetros de configuración estándares del sistema host y cambiar la secuencia de bytes del equipo de medición mediante prueba y error. Si no se puede
consequir un intercambio de datos correcto cambiando la secuencia de bytes, se deben adaptar los parámetros de configuración de la secuencia de bytes del sistema host debidamente.

Secuencia de transmisión de bytes

El direccionamiento de bytes, es decir la secuencia de transmisión de bytes, no está especificado en la especificación de Modbus. Por este motivo es importante coordinar o hacer coincidir la forma de direccionamiento entre el máster y el esclavo durante la puesta en marcha. Esto se puede configurar en el equipo de medición usando el parámetro Byte order → 🗎.

Los bytes se transmiten según la selección efectuada en el parámetro Byte order $\rightarrow \square$.

FLOAT				
	Secuencia			
Opciones	1.	2.	3.	4.
1-0-3-2*	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM)
0 - 1 - 2 - 3	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)
2 - 3 - 0 - 1	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 0 (MMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMM)
3 - 2 - 1 - 0	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 0 (MMMMMMMM)
* = ajuste de fábrica, S = signo, E = exponente, M = mantisa				

INTEGER			
	Secuencia	Secuencia	
Opciones	1.	2.	
1 - 0 - 3 - 2 *	Byte 1 (MSB)	Byte 0 (LSB)	
3 - 2 - 1 - 0			
0 - 1 - 2 - 3	Byte 0 (LSB)	Byte 1 (MSB)	
2 - 3 - 0 - 1			
* = ajuste de fábrica, MSI	3 = byte más significativo, LSB =	- byte menos significativo	

STRING

Presentación con el ejemplo de un parámetro de equipo con una longitud de datos de 18 bytes. Secuencia 2. 17. 18. Opciones 1. . . 1 - 0 - 3 - 2 * Byte 17 (MSB)Byte 16 Byte 0 (LSB) Byte 1 .. 3 - 2 - 1 - 0 0 - 1 - 2 - 3 Byte 16 Byte 17 (MSB)... Byte 0 (LSB) Byte 1 2 - 3 - 0 - 1 = ajuste de fábrica, MSB = byte más significativo, LSB = byte menos significativo

Telegram delay

Navegación \blacksquare \blacksquare Expert → Communication → Modbus configuration → Telegram delay

Equipo Modbus RS485 Prerrequisito

ß

A

DescripciónUse esta función para introducir un tiempo de respuesta después del cual el equipo de
medición responde al telegrama de solicitud del maestro Modbus. Así se permite que la
comunicación se adapte a maestros Modbus RS485 lentos.

Entrada de usuario De 0 a 100 ms

Ajuste de fábrica 6 ms

Priority IP address

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Priority IP address} $
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Dirección IP del cliente que tiene una conexión garantizada con el servidor (analizador).
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo
Ajuste de fábrica	0.0.00

Inactivity timeout

Navegación	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus configuration \rightarrow Inactivity timeout
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485
Descripción	Tiempo de inactividad antes de que la conexión del cliente se cierre para direcciones IP no prioritarias.
Entrada de usuario	De 0 a 99 s
Ajuste de fábrica	0 s

Max connections

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Max connections} $
Prerrequisito	Equipo Modbus TCP
Descripción	Número de conexiones con el servidor Modbus.
Entrada de usuario	De 1 a 4
Ajuste de fábrica	4

Failure mode Image: Selección Im

Información adicional	 Opciones NaN value. El equipo transmite por la salida el valor NaN¹. Last valid value. El equipo transmite por la salida el último valor medido válido ante de que se produjera el fallo. El efecto de este parámetro depende de la opción estercione de en el parámetro depende de la opción 		
	seleccionada en el parametro Assign diagnostic benavior .		
Bus termination			
Navegación	Image: Barbon and		
Prerrequisito	Equipo Modbus RS485		
Descripción	Muestra si el resistor de terminación está habilitado o deshabilitado.		
Interfaz de usuario	OffOn		
Ajuste de fábrica	Off		
Información adicional	 Selección Off. El resistor de terminación está deshabilitado. On. El resistor de terminación está habilitado. Para obtener información detallada sobre la habilitación del resistor de terminación, véase el manual de instrucciones del equipo → □, sección "Habilitación del resistor de terminación"		
Fleidbus writing ac	cess		
Navegación			
Descrinción	Use esta función nara restringir el acceso al equino de medición a través del hus de campo		

Descripcion	(protocolo Modbus).
Selección	Read + writeRead only
Ajuste de fábrica	Read + write
Información adicional	Descripción Si está habilitada la protección contra lectura y escritura, el parámetro solo se puede controlar y reiniciar mediante manejo local. Ya no se puede acceder a través del software de configuración. Esto no afecta a la transmisión de valores medidos cíclica al sistema de orden superior, que está siempre garantizada.

Selección

- **Read + write.** Los parámetros son parámetros de lectura y escritura.
- **Read only.** Los parámetros son parámetros de solo lectura.

3.6.2 Modbus information

Navegación

 \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus information



Device ID

Navegación \square Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus information \rightarrow Device ID

Descripción Muestra el ID del equipo para identificar el equipo de medición.

Interfaz de usuario Número hexadecimal de 4 dígitos

Device revision Navegación Image: Expert → Communication → Modbus information → Device revision Descripción Muestra la revisión del equipo.

Interfaz de usuario Número hexadecimal de 4 dígitos

3.6.3 Modbus data map

Navegación

 \square Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map



Scan list register 0	Scan list register 0 to 15		
Navegación			
Descripción	Utilice esta función para introducir el registro de la lista de exploración. La introducción de la dirección del registro (base 1) permite agrupar hasta 16 parámetros del equipo mediante la asignación a estos de los registros 0 a 15 de la lista de exploración. Los datos de los parámetros del equipo aquí asignados se leen a través de las direcciones de registro 5051 a 5081.		
Entrada de usuario	De 1 a 65 535		
Ajuste de fábrica	1		
Scan list area 0 to 1	5	Â	
Navegación	Image: Barbon and		
Descripción	Utilice esta función para introducir el área de la lista de exploración.		

Ajuste de fábrica 1

Entrada de usuario De 1 a 65 535

3.6.4 Web server

Navegación

 $\begin{tabular}{ll} \hline \blacksquare \begin{tabular}{ll} Expert \rightarrow Communication \rightarrow Web \ server \end{tabular}$

► Web server	
Web server language	→ 🗎 77
MAC address	→ 🗎 77
DHCP client	→ 🗎 77
IP address	→ 🗎 78
Subnet mask) → 🗎 78
Default gateway) → 🗎 78
Web server functionality) → 🗎 78
Login page) → 🗎 78

Web server languag	je
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Communication \rightarrow Web server \rightarrow Webserv.language
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el idioma configurado para el servidor web.
Entrada de usuario	 English

Français

- Italiano
- русский язык (Russian)
- 中文 (Chinese)

Ajuste de fábrica English

MAC address			
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{MAC Address} $		
Descripción	Muestra la dirección MAC del equipo de medición.		
Entrada de usuario	Cadena de caracteres unívoca formada por 12 dígitos, que pueden ser letras o números.		
Ajuste de fábrica	Se proporciona a cada equipo de medición una dirección individual.		
Información adicional	<i>Ejemplo</i> Para el formato del indicador 00:07:05:10:01:5F		
DHCP client	Â		
Navegación	Image: Barbon and		
Descripción	Use esta función para activar y desactivar la funcionalidad de cliente DHCP.		
Selección	OffOn		
Ajuste de fábrica	Off		
Información adicional	 Efecto Si se selecciona la funcionalidad de cliente DHCP del servidor web, se ajustan automáticamente <u>IP address → a Subnet mask → a y Default qateway → a</u>. NOTA La identificación se efectúa mediante la dirección MAC del equipo de medición. La dirección IP → a que figura en el <u>parámetro IP address → a</u> es ignorada mientras el parámetro DHCP client → a esté activo. Esto también ocurre si el servidor DHCP no está accesible. La dirección IP → a que figura en el parámetro del mismo nombre solo se usa si el <u>parámetro DHCP client → a está inactivo.</u> 		
IP address	Â		
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{IP address} $		
Descripción	Mostrar o introducir la dirección IP del servidor web integrado en el equipo de medición.		
Entrada de usuario	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)		
Ajuste de fábrica	192.168.1.212		

Subnet mask		
Navegación	Image: Barbon and	
Descripción	Mostrar o introducir la máscara de subred.	

Entrada de usuario 4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)

Ajuste de fábrica 255.255.255.0

Default gateway		
Navegación	Image: Barbon and	
Descripción	Mostrar o introducir la puerta de enlace predeterminada.	
Entrada de usuario	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)	
Ajuste de fábrica	0.0.0.0	
Web server function	nality	
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{Webserver functionality} $	
Descripción	Use esta función para activar y desactivar el servidor web.	
Selección	 Off HTML Off On 	
Ajuste de fábrica	On	
Información	Descripción	

- **Off.** El servidor web está completamente desactivado.
- El puerto 80 está bloqueado.
 - HTML Off. La versión HTML del servidor web no está disponible.
 - **On.** La funcionalidad completa del servidor web está disponible.
- Se utiliza JavaScript.
- La contraseña se transmite de forma encriptada.
- Los cambios de contraseña también se transfieren encriptados.

Login page		
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{Login page} $	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el formato de la página de inicio de sesión.	
Selección	Without headerWith header	
Ajuste de fábrica	With header	

adicional

3.7 Diagnostics

Navegación

□ □ Expert → Diagnostics

► Diagnostics	
Actual diagnostics	→ 🗎 80
Previous diagnostics	→ 🗎 81
Operating time from r	estart $\rightarrow \cong 81$
Operating time	→ 🗎 81
► Diagnostic list	→ 🗎 82
► Event logbook	→ 🗎 85
► Device information	→ 🗎 86
► Main electronic mo module 1	dule + I/O $\rightarrow \cong 89$
► Sensor electronic m	odule (ISEM) $\rightarrow \cong 89$
► I/O module 2	→ 🗎 90
► I/O module 3	→ 🗎 91
► Display module	→ 🗎 92
► Data logging	→ 🗎 93
► Heartbeat Technolo	gy → 🗎 94
► Simulation	→ 🗎 110
► Spectrum plots	→ 🗎 114
► SD card	→ 🗎 119

Actual diagnostics

Navegación	Image: Barbon Structure
Prerrequisito	Se ha producido un evento de diagnóstico.
Descripción	Muestra en el indicador el mensaje de diagnóstico en activo. Si se emiten simultáneamente dos o más mensajes, se muestra en el indicador el que tenga la prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Símbolo de comportamiento de diagnóstico, código de diagnóstico y mensaje corto.

Indicador
Los mensajes de diagnóstico pendientes adicionales se pueden visualizar en el <mark>submenú</mark>
"Diagnostic list" $\rightarrow \square$
A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla 🗉.
Ejemplo
Para el formato del indicador:
✤F271 Main electronics failure

Previous diagnostics service ID

Navegación	Image: Barbon State in the state of the		
Prerrequisito	Ya se han producido dos eventos de diagnóstico.		
Descripción	Muestra en el indicador el mensaje de diagnóstico que ocurrió antes del mensaje en activo.		
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535		
Información adicional	Indicador A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla E.		
	Ejemplo Para el formato del indicador: Se F271 Main electronics failure		

Operating time from restart

Navegación	
Descripción	Utilice esta función para visualizar el tiempo que lleva funcionando el equipo desde su último reinicio.

Interfaz de usuario Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

Operating time	
Navegación	Image: Boostime Boostics → Operating time $ = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +$
Descripción	Utilice esta función para mostrar el período de tiempo durante el que el equipo ha estado en funcionamiento.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Información adicional	<i>Interfaz de usuario</i> El número máximo de días es 9999, lo que equivale a 27 años.

3.7.1 Diagnostic list



 Diagnostic list 	
Diagnostics 1	→ 🗎 82
Diagnostics 2	→ 🗎 82
Diagnostics 3	→ 🗎 83
Diagnostics 4	→ 🖹 84
Diagnostics 5	→ 🖹 84

Diagnostics 1			
Navegación	Image: Bar and the second state of the se		
Descripción	Muestra el mensaje de diagnóstico actual con la prioridad más alta.		
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535		
InformaciónIndicadoradicionalA través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la o mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla E.			
	<i>Ejemplos</i> Para el formato del indicador: Image: Second Seco		
Timestamp 1			
Navegación	□ Expert → Diagnostics → Diagnostic list → Timestamp		
Descripción	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando tuvo lugar el mensaje de diagnóstico con la prioridad más alta.		
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)		
Información adicional	<i>Indicador</i> El mensaje de diagnóstico se puede visualizar a través del <u>parámetro "Diagnostics 1" → </u> .		
	<i>Ejemplo</i> Para el formato del indicador: 24d12h13m00s		

Diagnostics 2

Navegación	\square \square Expert \rightarrow	Diagnostics \rightarrow	Diagnostic list \rightarrow	Diagnostics 2
			2	

Descripción	Muestra el mensaje de diagnóstico actual con la segunda prioridad más alta.		
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535		
Información adicional	Indicador A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla E.		
	Ejemplos Para el formato del indicador: Image: Separative Separa		
Timestamp 2			

Thiestamp 2	
Navegación	\Box Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp
Descripción	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando tuvo lugar el mensaje de diagnóstico con la segunda prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Información adicional	<i>Indicador</i> El mensaje de diagnóstico se puede visualizar a través del <u>parámetro "Diagnostics 2" → </u> .
	<i>Ejemplo</i> Para el formato del indicador: 24d12h13m00s

Diagnostics 3	
Navegación	
Descripción	Muestra el mensaje de diagnóstico actual con la tercera prioridad más alta.
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535
Información adicional	<i>Indicador</i> A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla 匡.
	Ejemplos
	Para el formato del indicador:
	S F271 Main electronics failure
	S F276 I/O module failure

Timestamp 3	
Navegación	\Box Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp
Descripción	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando tuvo lugar el mensaje de diagnóstico con la tercera prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

Información	Indicador
adicional	El mensaje de diagnôstico se puede visualizar a través del <u>parametro "Diagnostico 3" $\rightarrow \equiv$</u> .

Ejemplo Para el formato del indicador: 24d12h13m00s

Diagnostics 4		
Navegación		
Descripción	Muestra el mensaje de diagnóstico actual con la cuarta prioridad más alta.	
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535	
Información adicional	Indicador A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla E.	
	Ejemplos Para el formato del indicador: Image: Separative fallure fa	
Timestamp 4		
Navegación		

Descripción	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando tuvo lugar el mensaje de diagnóstico con la cuarta prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Información adicional	<i>Indicador</i> El mensaje de diagnóstico se puede visualizar a través del <u>parámetro "Diagnostics 4" → </u>
	<i>Ejemplo</i> Para el formato del indicador:

24d12h13m00s

Diagnostics 5	
Navegación	Image: Barbon Structure
Descripción	Muestra el mensaje de diagnóstico actual con la quinta prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Símbolo de comportamiento de diagnóstico, código de diagnóstico y mensaje corto.
Información adicional	Indicador A través del indicador local: el sello temporal y las medidas correctivas referidas a la causa del mensaje de diagnóstico se encuentran accesibles por medio de la tecla E. Ejemplos
	Para el formato del indicador:

F271 Main electronics failure F276 I/O module failure

Timestamp 5	
Navegación	□ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp
Descripción	Muestra el tiempo de funcionamiento cuando tuvo lugar el mensaje de diagnóstico con la quinta prioridad más alta.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Información adicional	<i>Indicador</i> El mensaje de diagnóstico se puede visualizar a través del <u>parámetro Diagnostics 5 → </u>
	Ejemplo
	Para el formato del indicador:
	24d12h13m00s

3.7.2 Event logbook

Visualización de mensajes de eventos

Los mensajes de eventos se muestran en orden cronológico. El historial de evento incluye tanto eventos de diagnóstico como eventos de información. El símbolo de delante del sello temporal indica si el evento ha empezado o terminado.

Navegación

 \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Event logbook



	æ
$ extit{B}$ Expert → Diagnostics → Event logbook → Filter options	
Use esta función para seleccionar la categoría cuyos mensajes de eventos se muestran en el libro de registro de eventos del indicador local.	
 All Failure (F) Function check (C) Out of specification (S) Maintenance required (M) Information (I) 	
All	
<i>Descripción</i> Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y la recomendac NAMUR 107: F = Fallo	
	 Expert → Diagnostics → Event logbook → Filter options Use esta función para seleccionar la categoría cuyos mensajes de eventos se muestran en el libro de registro de eventos del indicador local. All Failure (F) Function check (C) Out of specification (S) Maintenance required (M) Information (I) All

- C = Comprobación de funciones
- S = Fuera de especificación
- M = Requiere mantenimiento
- I = Información

3.7.3 Device information

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Device info



Device tag

Navegación	\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow	Diagnostics \rightarrow	Device information \rightarrow	Device tag
	1	1		

DescripciónMuestra un nombre unívoco para el punto de medición de forma que este se pueda identificar
rápidamente dentro de las instalaciones del usuario. Se muestra en el encabezado.

Interfaz de usuario Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).

Ajuste de fábrica H2O Analyzer

Información adicional Interfaz de usuario

1	

1 Posición del texto del encabezado en el indicador

El número de caracteres mostrados depende de los caracteres utilizados.

A0029422

Serial number		
Navegación	Image: Barbon Serial Number Image: Barbon → Device Information → Serial Number	
Descripción	Muestra el número de serie del equipo de medición. El número se encuentra en la placa de identificación del analizador.	
Interfaz de usuario	Cadena de 11 caracteres como máximo que puede constar de letras y números.	
Información adicional	Descripción	
	Usos del número de serie:	
	 Para identificar rápidamente el equipo de medición, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser. Para obtener información específica sobre el equipo de medición usando el Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer 	
Firmware version		
Navegación	Image: Barbon State information → Firmware version	
Descripción	Muestra la versión del firmware instalado en el equipo.	
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres con formato xx.yy.zz	
Información adicional	Indicador La versión del firmware también se encuentra: En la portada del manual de instrucciones En la placa de identificación del transmisor	
Device name		
Navegación	Image: Second state information → Device name $A = A + A + A + A + A + A + A + A + A + $	
Descripción	Muestra el nombre del transmisor. Se encuentra también en la placa de identificación del transmisor.	
Interfaz de usuario	H2O Analyzer	
Order code		A
Navegación	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Diagnostics → Device information → Order code	
Descripción	Muestra el código de pedido del equipo.	
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación	

terfaz de usuario	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación
	(p. ej., /).

InformaciónDescripciónadicionalEl código de producto puede verse también en las placas de identificación del sensor y
transmisor, en el campo "Order code".El código de pedido se genera a partir del código de pedido ampliado mediante un proceso de
transformación reversible. El código de pedido ampliado indica los atributos para todas las
funciones del equipo en la estructura de pedido del producto. Las características del equipo no
son legibles directamente a partir del código de pedido.

Â

Ê

Usos del código de pedido:

- Para hacer un pedido de un equipo de repuesto idéntico.
- Para identificar el equipo de manera rápida y fácil, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser.

Extended order cod	e 1	
Navegación	\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information \rightarrow Extended order code 1	
Descripción	Muestra la primera parte del código de pedido ampliado. Debido a limitaciones de longitud, código de pedido ampliado se divide en un máximo de 3 parámetros.	el
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres	
Información adicional	<i>Descripción</i> El código de pedido ampliado indica la versión de todas las características de la estructura de pedido del producto para el equipo de medición y, de este modo, identifica el equipo de medición de manera inequívoca.	ž

Extended order code 2

Navegación	Image: Barbon Structure Image: Barbon Barbon → Extended order code 2 Image: Barbon Barbo	
Descripción	Visualiza en el indicador la segunda parte del código de producto ampliado.	
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres	
Información adicional	Para obtener información adicional, véase el <u>parámetro Extended order code $1 \rightarrow \square$</u> .	

Extended order code 3

Navegación	Image: Second states a state of the second states are also been as the second state of the second states are also been as the second states are also be	
Descripción	Auestra la tercera parte del código de pedido ampliado.	
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres	
Información adicional	Para obtener información adicional, véase el <u>parámetro Extended order code $1 \rightarrow \square$</u> .	

ENP version

Navegación	\exists \Box Expert → Diagnostics → Device information → ENP version	
Descripción	Muestra la versión de la placa de identificación electrónica.	
Interfaz de usuario	Cadena de caracteres	
Ajuste de fábrica	2.02.00	
Información adicional	Descripción	

La placa de identificación electrónica almacena un registro de datos para la identificación de equipos que incluye más datos además de las placas de identificación adjuntas en la parte exterior del equipo.

3.7.4 Main electronic module + I/O module 1

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Main electronic +I/O module 1

► Main electronic module + I/O module 1	
Firmware version	→ 🖺 89
Build no. software	→ 🗎 89
Bootloader revision	→ 🗎 89

Firmware version

Navegación \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Main electronic +I/O module 1 \rightarrow Firmware version

Descripción Use esta función para visualizar la revisión del firmware del módulo.

Interfaz de usuario Entero positivo

Build no. software	
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Main electronic +I/O module 1 → Build no. software
Descripción	Use esta función para visualizar el número de compilación del software del módulo.
Interfaz de usuario	Entero positivo

Bootloader revision		
Navegación		
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del cargador de arranque del software.	
Interfaz de usuario	Entero positivo	

3.7.5 Sensor electronic module (ISEM)

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Sens. Electronic



Bootloader revision

-

→ 🖹 89

Firmware version		
Navegación	Image: Barbon Sector Sector Sector Interval Sector Se	
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del firmware del módulo.	
Interfaz de usuario	Entero positivo	
Build no. software		
Navegación		
Descripción	Use esta función para visualizar el número de compilación del software del módulo.	
Interfaz de usuario	Entero positivo	
Bootloader revision	L	
Navegación		
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del cargador de arranque del software.	

Interfaz de usuario Entero positivo

3.7.6 I/O module 2

Navegación

□ □ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 2

• I/O module 2	
I/O module 2 termi	nal numbers
Firmware version	
Build no. software	
Bootloader revisior	

I/O module 2 terminal numbers

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → I/O module 2 → I/O 2 terminals		
Descripción	Muestra los números de los terminales usados por el módulo de E/S.		
Interfaz de usuario	 Not used 		

- Not used
 26-27 (I/O
 - 26-27 (I/O 1)
 - 24-25 (I/O 2)
 - 22-23 (I/O 3)

Firmware version	
Nava za ción	\square Even ext. \land Discusseries \land I/O and $d_{1}l_{0}$ $?$ \land Eigenvalues consists
Navegación	\blacksquare Expert \Rightarrow Diagnostics \Rightarrow 1/O module 2 \Rightarrow Firmware version
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del firmware del módulo.
Interfaz de usuario	Entero positivo
Build no. software	
Navegación	
Descripción	Use esta función para visualizar el número de compilación del software del módulo.
Interfaz de usuario	Entero positivo

Bootloader revision		
Navegación	I a Expert → Diagnostics → I/O module 2 → Bootloader rev.	
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del cargador de arranque del software.	
Interfaz de usuario	Entero positivo	

3.7.7 I/O module 3

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow I/O \text{ module } 3$

► I/O module 3	
I/O module 3 terminal numbers	→ 🖺 91
Firmware version	→ 🖺 91
Build no. software	→ 🗎 91
Bootloader revision	→ 🖺 91

I/O module 3 terminal numbers

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3 \rightarrow I/O 3 terminals
Descripción	Muestra los números de los terminales usados por el módulo de E/S.
Interfaz de usuario	 Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3)

Firmware version

Navegación	I/O module 3 → Firmware version $\blacksquare \square \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{I/O module 3} \rightarrow \text{Firmware version}$
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del firmware del módulo.

Interfaz de usuario Entero positivo

Build no. software	
Navegación	I = Expert → Diagnostics → I/O module 3 → Build no. software
Descripción	Use esta función para visualizar el número de compilación del software del módulo.
Interfaz de usuario	Entero positivo

Bootloader revision	·
Navegación	I/O module 3 → Bootloader rev.
Descripción	Use esta función para visualizar la revisión del cargador de arranque del software.
Interfaz de usuario	Entero positivo

3.7.8 Display module

Navegación	\square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module	
	► Display module	
	Firmware version	→ 🗎 92
	Build no. software	→ 🗎 92
	Bootloader revision	→ 🗎 92

Firmware versionNavegación $\ensuremath{\boxtimes} \ensuremath{\square}$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module \rightarrow Firmware version

Descripción Use esta función para visualizar la revisión del firmware del módulo.

Interfaz de usuario Entero positivo

Build no. software Navegación Image: Expert → Diagnostics → Display module → Build no. software Descripción Use esta función para visualizar el número de compilación del software del módulo. Interfaz de usuario Entero positivo

Bootloader revision Navegación Image: Expert → Diagnostics → Display module → Bootloader rev. Descripción Use esta función para visualizar la revisión del cargador de arranque del software.

Interfaz de usuario Entero positivo

3.7.9 Data logging

Este menú solo está disponible a través del servidor web. El indicador local del analizador no es compatible con gráficos.

► Data logging	
Assign chan. 1 to n	→ 🗎 93
Logging interval	→ 🖺 93
Clear logging data	→ 🖺 94
Data logging	→ 🖺 94
Logging delay	→ 🗎 94
Data log.control	→ 🗎 95
Data log. status	→ 🗎 95
Logging duration	→ 🗎 96

Assign channel 1 t	o n
Navegación Descripción	■ Expert → Diagnostics → Data logging → Assign channel 1 to n Utilice esta función para seleccionar una variable de proceso para el canal de registro de datos
Selección	 Off Concentration Cell gas pressure Cell gas temperature Dew point 1 Dew point 2 Current output 1 Current output 2 Flow switch state
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	 Descripción Con el HistoROM ampliado se pueden registrar en total 1000 valores medidos. Esto significa: 1000 puntos de datos si se utiliza 1 canal de registro 500 puntos de datos si se utilizan 2 canales de registro 333 puntos de datos si se utilizan 3 canales de registro 250 puntos de datos si se utilizan 4 canales de registro

Cuando se ha alcanzado el número máximo de puntos de datos, los puntos de datos más antiguos del registro de datos

se sobrescriben cíclicamente de forma que los últimos 1000, 500, 333 o 250 valores medidos se encuentran siempre en el registro (principio de memoria anular).

ΝΟΤΑ

• El contenido de la memoria se borra con cada vez que se cambia la opción seleccionada.

Logging interval		
Navegación		
Descripción	Utilice esta función para introducir el intervalo de registro T_{log} para el registro de datos. Este valor define el intervalo de tiempo entre dos datos consecutivos a guardar en la memoria.	
Entrada de usuario	De 0,1 a 3600,0 s	
Ajuste de fábrica	1,0 s	
Información adicional	DescripciónDefine el intervalo entre los puntos de datos individuales en el registro de datos y, por consiguiente, elmáximo tiempo de proceso registrable T_{log} :• Si se utiliza 1 canal de registro: $T_{log} = 1000 \times t_{log}$ • Si se utilizan 2 canales de registro: $T_{log} = 500 \times t_{log}$ • Si se utilizan 3 canales de registro: $T_{log} = 333 \times t_{log}$ • Si se utilizan 4 canales de registro: $T_{log} = 250 \times t_{log}$ Una vez transcurrido este tiempo, los puntos de datos más antiguos del registro de datos se sobrescriben cíclicamente de forma que siempre queda en la memoria un tiempo Tlog (principio de memoria anular).NOTA• Los contenidos registrados en la memoria se borran si se modifica el intervalo de 	
Clear logging data		æ
Navegación	 B □ Diagnostics → Data logging → Clear logging B □ Expert → Diagnostics → Data logging → Clear logging 	
Descripción	Use esta función para borrar todos los datos del registro.	
Selección	CancelClear data	
Ajuste de fábrica	Cancel	
Información adicional	 Selección Cancel. No se eliminan los datos. Se retienen todos los datos. 	

• **Clear data.** Los datos de registro se eliminan. El proceso de registro de datos empieza desde el principio.

Data logging		
Navegación	 Image: Bigging → Data logging Image: Bigging → Data logging → Data logging Image: Bigging → Data logging → Data logging 	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el método de registro de datos.	
Selección	OverwritingNot overwriting	
Ajuste de fábrica	Overwriting	
Información adicional	 Selección Overwriting. La memoria del equipo utiliza el principio FIFO¹. Not overwriting. El registro de datos se cancela si la memoria de datos de valores medidos está llena (acción simple). 	
Logging delay		A
Navegación	 Image: Biagnostics → Data logging → Logging delay Image: Expert → Diagnostics → Data logging → Logging delay 	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Data logging → </u> está seleccionada la opción Not overwriting.	
Descripción	Utilice esta función para introducir el tiempo de retardo para el registro de datos de los valor medidos.	es
Entrada de usuario	De 0 h a 999 h	
Ajuste de fábrica	0 h	

Información	Descripción
adicional	Una vez iniciado el registro de datos con el <u>parámetro Data logging control \rightarrow</u> , el equipo no
	guarda ningún dato mientras dure el tiempo de retardo introducido.

Data logging control Image: Diagnostics → Data logging → Data logging control Navegación Image: Expert → Diagnostics → Data logging → Data logging control Prerrequisito En el parámetro Data logging → Image: Expert → Diagnostics → Data logging → Data logging control Descripción Utilice esta función para introducir iniciar y finalizar el registro de datos de los valores medidos. Selección None Delete + start Stop

¹ FIFO = Almacenamiento de datos de tipo "el que entra primero, sale primero"

Ajuste de fábrica	None
Información adicional	 Selección None. Estado inicial del registro de valores medidos. Delete + start. Todos los valores medidos registrados para todos los canales se borran y el registro de datos de valores medidos vuelve a empezar. Stop. Se detiene el registro de datos medidos.

Data logging statu	Data logging status	
Navegación	 Image: Big Diagnostics → Data logging → Data log. status Image: Expert → Diagnostics → Data logging → Data log. status 	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Data logging → </u> está seleccionada la opción Not overwriting.	
Descripción	Muestra el estado del registro de valores medidos.	
Selección	 Done Delay active Active Stopped 	
Ajuste de fábrica	Done	
Información adicional	 Selección Done. El registro de valores medidos se ha ejecutado y se ha completado con éxito. Delay active. El registro de valores medidos se ha iniciado pero el intervalo del registro todavía no ha concluido. Active. El intervalo de registro ha transcurrido y el registro de valores medidos está activo. Stopped. Se detiene el registro de datos medidos. 	

Logging duration	
Navegación	Image is a start of the sta
Prerrequisito	En el <u>parámetro Data logging → </u> está seleccionada la opción Not overwriting .
Descripción	Muestra en el indicador la duración total del registro de datos.
Selección	Número positivo de coma flotante
Ajuste de fábrica	0 s

3.7.10 Heartbeat Technology

Para obtener información detallada sobre las descripciones de los parámetros para **Heartbeat Verification+Monitoring**, consulte la documentación especial del equipo $\rightarrow \cong 7$.



 Performing verification 	→ 🗎 100
► Verification results	→ 🗎 105
► Gas validation results	→ 🗎 107
► Monitoring results	→ 🗎 109

Submenú Heartbeat settings

 \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings



Plant operator

Navegación

NavegaciónImage: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Plant operatorDescripciónUtilice esta función para introducir el operador de las instalaciones.

Entrada de usuario Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).

Location		ß
Navegación	□ $□$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Location	
Descripción	Utilice esta función para introducir la ubicación.	
Entrada de usuario	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).	

Submenú Gas validation settings

NavegaciónImage: Second S

► Gas validation setting	ıgs	
Select va	alidation calibration \rightarrow	₿ 98
Validatio	on Type →	₽ 98
Num Val	lidations	₽ 98
Validatio	on gas purge time \rightarrow	₿ 98
Meas. du	uration →	€ 98

A

Validation gas information	→ 🗎 98
Validation concentration	→ 🗎 98
Validation allowance	→ 🗎 99

Select validation c	alibration	
Navegación	Image: Barbon Barb	
Descripción	Seleccione la calibración para la validación. Debe coincidir rigurosamente con la composició del gas de validación.	'n
Selección	 1 2 3 4 	
Ajuste de fábrica	1	

Validation Type		
Navegación	Image: Barbon Barb	
Descripción	Seleccione si el flujo de gas de validación es manual (controlado por el usuario) o automático (controlado por el equipo).	C
Selección	Validation manual gasValidation auto gas	
Ajuste de fábrica	Validation manual gas	
Num Validations		

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Gas validation settings \rightarrow Num Validations
Descripción	Seleccione el número de puntos de validación.
Selección	1
Ajuste de fábrica	1

Validation gas purge time

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Gas validation settings \rightarrow Validation gas purge time
Descripción	Introduzca el tiempo de purga del gas de validación.
Entrada de usuario	De 0 a 5 minutos

Ajuste de fábrica 1,00 min

Meas. Duration		Ê
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Gas validation settings \rightarrow Meas. duration	
Descripción	Introduzca la duración para calcular las estadísticas de la medición (media y desviación estándar).	
Entrada de usuario	De 0,25 a 60 minutos	
Ajuste de fábrica	1,00 min	

Validation gas information

Navegación	Settings → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation gas information
Descripción	Introduzca una descripción o un identificador para la fuente del gas de validación (producto circulante, botella, número de serie de la botella).
Entrada de usuario	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).
Ajuste de fábrica	Unknown validation gas

Validation concentration

Navegación	\blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation concentration
Descripción	Introduzca la concentración del analito en el gas de validación.
Entrada de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv
Ajuste de fábrica	0 ppmv
Información adicional	Valor de la concentración de validación, que depende de la unidad de concentración.

Validation allowance

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation allowance
Descripción	Ajuste el margen de desviación entre la concentración de validación y la concentración medida.
Entrada de usuario	De 0 a 100 %
Ajuste de fábrica	0,0000 %

A

Asistente "Performing verification"

N	้ดง	PN	n	ri	ńγ	1
1 4	uv	cy	u		01	L

 \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Perform.verific.

 Performing verification 	
Year	→ 🗎 100
Month	→ 🗎 101
Day	→ 🗎 101
Hour	→ 🗎 101
AM/PM	→ 🗎 101
Minute	→ 🗎 101
Meas. Duration	→ 🗎 101
Verification mode	→ 🗎 101
Ext. device info	→ 🖺 102
Start verification	→ 🗎 102
Progress	→ 🗎 102
Measured val.	→ 🗎 102
Output values	→ 🗎 104
Measured conc.	→ 🗎 104
Status	→ 🗎 104
Verification result	→ 🗎 104

Year		
Navegación	Image: Barbon State in the second state in the second state is a second s	
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa.	
Descripción	Use esta función para introducir el año de verificación.	
Entrada de usuario	De 9 a 99	
Ajuste de fábrica	21	
Month		
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Month	
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa.	

Descripción Use esta función para seleccionar el mes de verificación.

Entrada de usuario • January

- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December

Ajuste de fábrica January

Day		
Navegación	Image: Barbon State in the second state is a second second sta	
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa.	
Descripción	Use esta función para introducir el día del mes de la verificación.	
Entrada de usuario	De "1 d" a "31 d"	
Ajuste de fábrica	1 d	

Hour		Â
Navegación	$ extsf{B}$	
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa.	
Descripción	Use esta función para introducir la hora de verificación.	
Entrada de usuario	De 0 h a 23 h	
Ajuste de fábrica	12 h	

AM/PM		æ
Navegación	Image: Barbon State and State a	
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa. La opción dd.mm.yy hh:mm am/pm o la opción mm/dd/yy hh:mm am/pm están seleccionadas en el <u>parámetro Date/time format → </u>	
Descripción	Use esta función para seleccionar si la hora introducida corresponde a la mañana (opción A o a la tarde (opción PM), en caso de notación de 12 horas.	M)
Entrada de usuario	 AM PM 	
Ajuste de fábrica	AM	

Endress+Hauser

A

Minute

Navegación	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Performing verification} \rightarrow \text{Minute}$
Prerrequisito	Se puede editar si "Heartbeat Verification" no está activa.
Descripción	Use esta función para introducir el minuto de verificación.
Entrada de usuario	De 0 min a 59 min
Ajuste de fábrica	0 min

Meas. duration		Â
Navegación	Image: Barbon Barb	
Prerrequisito	Se puede editar si el estado de verificación no está activo.	
Descripción	Introduzca la duración para calcular las estadísticas de la medición (media y desviación estándar).	
F . (

Entrada de usuario De 0,25 a 60 minutos

Verification mode		A
Navegación		
Prerrequisito	Se puede editar si el estado de verificación no está activo.	
Descripción	 Seleccione el modo de verificación. Standard verification. La verificación es efectuada por el equipo de manera automática y sin comprobar manualmente las variables medidas externas. Extended validation. Similar a la verificación estándar, pero con ejecución de la medición usando un gas de referencia de validación. Extended current output. Similar a la verificación estándar, pero con ejecución de la medición usando un gas de referencia de validación. Extended validation and current output. Esta función ejecuta tanto la validación ampliada como la salida de corriente ampliada. 	L
Selección	 Standard verification Extended validation Extended current output Extended validation and current output 	
Ajuste de fábrica	Standard verification	
External device inf	ormation	A

Navegación	$■$ $=$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification \rightarrow Ext. device info
Prerrequisito	Con las condiciones siguientes: La opción Extended current output o Extended val and current out está seleccionada en el parámetro Verification mode $\rightarrow \square$.

Se puede editar si el estado de verificación no está activo.

Descripción Registre los instrumentos de medición para la verificación ampliada.

Entrada de usuario Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).

Start verification		A
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Start verification	
Descripción	Inicie la verificación. Para llevar a cabo una verificación completa, seleccione los parámetros de selección individualmente. Una vez registrados los valores medidos externos, se inicia la verificación usando la opción Start .	
Selección	 Cancel Output 1 low value¹ Output 1 high value ¹ Output 2 low value ¹ Output 2 high value ¹ Start Prepare validation End validation 	
Ajuste de fábrica	Cancel	
Progress		
Navegación	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Progress	
Descripción	Indica el progreso del proceso.	
Interfaz de usuario	De 0 a 100 %	
Measured values		
Navegación	$ \blacksquare \blacksquare Fynert \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartheat Technology} \rightarrow \text{Performing verification} \rightarrow \text{Measured} $	

Navegación	\blacksquare $⊟$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Measured values
Prerrequisito	 Una de las opciones siguientes está seleccionada en el parámetro Start verification →): Output 1 low value Output 1 high value Output 2 low value Output 2 high value
Descripción	Use esta función para introducir los valores medidos (valores reales) para la salida de corriente de variable medida externa: corriente de salida en [mA].

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

¹ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Ajuste de fábrica 0

Output values	
Navegación	$ extsf{B}$
Descripción	Muestra los valores de salida simulados (valores objetivo) para la salida de corriente de variable medida externa: corriente de salida en [mA].
T	Número de como flotonte con cienc

Interfaz de usuario Número de coma flotante con signo

Measured concentration		
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification \rightarrow Measured concentration	
Descripción	Muestra la concentración del gas de validación durante la validación ampliada.	
Interfaz de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv	

Status	
Navegación	□ $□$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Status
Descripción	Muestra el estado actual de la verificación.
Interfaz de usuario	 Done Busy Failed Not done Purging

Verification result		
Navegación		
Descripción	Muestra el resultado global de la verificación.	
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Failed Not plugged 	
Ajuste de fábrica	Not done	

Submenú Verification results

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Verific. Results

Verificat	ion results	
	Date/time (manually entered)	→ 🗎 105
	Verification ID	→ 🗎 105
	Operating time	→ 🖺 106
	Verification result	→ 🖺 106
	Sensor	→ 🖺 106
	Sens. electronic	→ 🖺 106
	Gas validation	→ 🗎 106
	I/O module	→ 🖺 106
	System status	→ 🖹 106

Date/time (manually entered)

NavegaciónImage: Image: I

Verification ID

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → Verification ID
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Muestra el número secuencial de los resultados de la verificación en el equipo de medición.
Interfaz de usuario	De 0 a 65 535
Ajuste de fábrica	0

Operating time

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Verification results} \rightarrow \text{Operating time} $
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Indica durante cuánto tiempo ha funcionado el equipo hasta la verificación.

Interfaz de usuario Días (d), horas (h), minutos (m), segundos (s)

Verification result		
Navegación	□ $□$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → Verification result	
Descripción	Muestra el resultado global de la verificación.	
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Failed 	
Ajuste de fábrica	Not done	
Sensor		
Navegación	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → Sensor	
Prerrequisito	El resultado opcional Failed se muestra en el <u>parámetro Verification result $\rightarrow \cong$</u> .	
Descripción	Muestra el resultado para el sensor.	
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Failed 	
Ajuste de fábrica	Not done	
Sensor electronic m	odule (ISEM)	
Navegación	Image: Barbon State And Antipactics → Heartbeat Technology → Verification results → Sens. Electronic	
Prerrequisito	El resultado opcional Failed se muestra en el <u>parámetro Verification result → </u>	
Descripción	Muestra el resultado para el módulo del sistema electrónico del sensor (ISEM).	
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Failed 	
Ajuste de fábrica	Not done	
Gas validation		
Navegación	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → Gas validation	
Prerrequisito	El resultado opcional "Failed" se muestra en el <u>parámetro Verification result $\rightarrow \square$</u> .	
Descripción	Muestra el resultado para la validación de gas.	
Interfaz de usuario	 Failed 	

Passed

- Not done
- Not supported
- Not plugged

Ajuste de fábrica Not done

I/O module	
Navegación	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → I/O module
Prerrequisito	En el <u>parámetro Verification result → </u> e se mostraba la opción Failed .
Descripción	 Muestra el resultado de la monitorización del módulo de E/S. Para la salida de corriente: Precisión de la corriente Entrada de corriente: Precisión de la corriente Salida de relé: Número de ciclos de conmutación
	Heartbeat Verification no comprueba las entradas y salidas digitales ni emite resultado alguno para estas.
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Not plugged Failed
Ajuste de fábrica	Not done
System status	
Navegación	$ extsf{B}$
Prerrequisito	El resultado opcional Failed se muestra en el <u>parámetro Verification result → </u>
Descripción	Muestra el estado del sistema. Comprueba si el equipo de medición presenta errores activos.
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Failed
Ajuste de fábrica	Not done

Submenú Gas validation results

Navegación

 \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Gas validation results



Concentration average	→ 🗎 109
Conc. std. dev.	→ 🗎 109
Conc. max	→ 🗎 109
Conc. min	→ 🗎 109

Date/time (manually entered)

Navegación	□ $□$ Expert $→$ Diagnostics $→$ Heartbeat Technology $→$ Gas validation results $→$ Date/time
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Fecha y hora.
Interfaz de usuario	dd.mm.yy hh:mm (depende del formato de fecha/hora seleccionado)
Ajuste de fábrica	1 January 2010; 12:00

Operating time

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Gas validation results} \rightarrow \text{Operating time} $
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Indica durante cuánto tiempo ha funcionado el equipo hasta la verificación.
Interfaz de usuario	Días (d), horas (h), minutos (m), segundos (s)

Gas validation

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Gas validation results} \rightarrow \text{Gas validation} $
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Estado una vez completada la validación de gas.
Interfaz de usuario	 Not supported Passed Not done Not plugged

Failed

Concentration average Navegación Image: Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Gas validation results → Concentration average Prerrequisito Se ha llevado a cabo la verificación.

Descripción De 0 a 1 000 000 ppmv

Interfaz de usuario Concentración media de gas según lo determinado durante la validación.
Concentration standard deviation

Navegación	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Valor positivo de coma flotante correspondiente a la desviación estándar de la concentración según lo determinado durante la validación.
Interfor de verserie	

Interfaz de usuario De 0 a 1 000 000 ppmv

Concentration maximum

Navegación	□ $□$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Gas validation results → Conc. Max
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Concentración máxima según lo determinado durante la validación de gas.
Interfaz de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv

Concentration minimum

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Gas validation results → Conc. Min
Prerrequisito	Se ha llevado a cabo la verificación.
Descripción	Concentración mínima según lo determinado durante la validación de gas.
Interfaz de usuario	De 0 a 1 000 000 ppmv

Submenú Monitoring results

Navegación

B \sqsubseteq Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Monitor. results

Monitoring results	
Detector reference level	→ 🗎 109
Peak 1 index delta	→ 🗎 109
Peak 2 index delta	→ 🗎 110

Detector reference level

Descripción Señal procedente del detector óptico.

Interfaz de usuario De 0 a 5 mA

Peak 1 index delta

Navegación	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Monitor. results} \rightarrow \text{Peak 1 index delta} $
Descripción	Diferencia entre el valor del pico 1 objetivo y el valor del pico 1 actual.
Interfaz de usuario	De -511,0 a 511,0

Peak 2 index delta

Navegación	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Monitor. results} \rightarrow \text{Peak 2 index delta}$
Descripción	Diferencia entre el valor del pico 2 objetivo y el valor del pico 2 actual.
Interfaz de usuario	De -511,0 a 511,0

3.7.11 Simulation

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation



Current input 1 to n simulation

A

Navegación \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Current input 1 to n sim.

DescripciónOpción para activar y desactivar la simulación de entrada de corriente. Durante el transcurso
de la simulación, el indicador muestra de forma alterna el valor medido y un mensaje de
diagnóstico de categoría (C) "Comprobación de funciones".
El valor de simulación deseado se define en el parámetro
Value current input 1 to n.

Selección	OffOn
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	 Selección Off. La simulación de corriente está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso. On. La simulación de corriente está activa.

Value current input 1 to n		A
Navegación	Image: Barbon Barbon And State Simulation → Value current input 1 to n	
Prerrequisito	En el parámetro Current input 1 to n simulation está seleccionada la opción On .	
Descripción	Utilice esta función para introducir el valor de corriente para la simulación. Ello permite al usuario verificar si está bien ajustada la entrada de corriente y si funcionan correctamente la unidades de alimentación aguas arriba.	۱S

Entrada de usuario De 0 a 22,5 mA

Current output 1 to n simulation Ê Navegación \blacksquare Expert → Diagnostics → Simulation → Current output 1 to n sim. Descripción Utilice esta función para activar o desactivar la simulación de la salida de corriente. Durante el transcurso de la simulación, el indicador muestra de forma alterna el valor medido y un mensaje de diagnóstico de categoría (C) "Comprobación de funciones". Selección Off . On Ajuste de fábrica Off Información Descripción adicional El valor de simulación deseado se define en el parámetro Value current output 1 to n. Selección • Off. La simulación de corriente está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso. On. La simulación de corriente está activa.

Current output valu	Current output value 1 to n	
Navegación	Image: Barbon Simulation → Current output value 1 to n	
Prerrequisito	En el parámetro Current output 1 to n simulation está seleccionada la opción On .	
Descripción	Utilice esta función para el valor de corriente a simular. De esta manera, los usuarios pueden verificar el correcto ajuste de la salida de corriente.	1
Entrada de usuario	De 0 a 22,5 mA	
Información adicional	Dependencia El rango de entrada depende de la opción seleccionada en el <u>parámetro Current span → </u>	

Switch output simu	lation 1 to n	
Navegación	Image: Bar and the second state of the se	
Prerrequisito	En el <u>parámetro Operating mode → </u> está seleccionada la opción Switch .	
Descripción	Utilice esta función para activar o desactivar la simulación de la salida de conmutación. Durante el transcurso de la simulación, el indicador muestra de forma alterna el valor mer y un mensaje de diagnóstico de categoría (C) "Comprobación de funciones".	dido
Selección	OffOn	
Ajuste de fábrica	Off	
Información adicional	<i>Descripción</i> El valor de simulación deseado se define en el parámetro Switch state 1 to n .	
	 Selección Off. La simulación de conmutación está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso. On. La simulación de conmutación está activada. 	
Switch state 1 to n		Ê
Navegación		
Descripción	Utilice esta función para seleccionar valor de conmutación para la simulación. Ello permit usuario verificar si está bien ajustada la salida de conmutación y si funcionan correctamen las unidades de conmutación aguas abajo.	e al nte
Selección	OpenClosed	

Información	Selección
adicional	• C

- **Open.** La simulación de conmutación está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso.
- **Closed.** La simulación de conmutación está activada.

Â Relay output 1 to n simulation Navegación \blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Simulation → Relay out. 1 to n sim Descripción Utilice esta función para activar o desactivar la simulación de la salida de conmutación del relé. Durante el transcurso de la simulación, el indicador muestra de forma alterna el valor medido y un mensaje de diagnóstico de categoría (C) "Comprobación de funciones". Selección Off On . Ajuste de fábrica Off Información Descripción adicional El valor de simulación deseado se define en el parámetro Switch state 1 to n.

Selección

- **Off.** La simulación de relé está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso.
- **On.** La simulación de relé está activada.

Switch state 1 to	n 🖻	
Navegación	Image: Bar and Ba	
Prerrequisito	La opción On está seleccionada en el parámetro Switch output simulation 1 to n .	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar un valor de conmutación del relé para la simulación. Ello permite al usuario verificar si está bien ajustada la salida de relé y si funcionan correctamente las unidades de conmutación aguas abajo.	
Selección	OpenClosed	
Información adicional	 Selección Open. La simulación de relé está desactivada. El equipo se encuentra en el modo normal de medición o está simulando otra variable de proceso. 	

• **Closed.** La simulación de relé está activada.

Device alarm simu	lation	Â
Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Device alarm simulation	
Descripción	Utilice esta función para activar o desactivar la alarma del equipo.	
Selección	OffOn	
Ajuste de fábrica	Off	
Información adicional	<i>Descripción</i> Durante el transcurso de la simulación, el indicador muestra de forma alterna el valor med y un mensaje de diagnóstico de categoría (C) "Comprobación de funciones".	lido

Diagnostic event category

Navegación	
Descripción	Use esta función para seleccionar la categoría de los eventos de diagnóstico que se muestran para la simulación en el <u>parámetro Diagnostic event simulation $\rightarrow \square$</u> .
Selección	 Sensor Electronics Configuration Process

Ajuste de fábrica Process

Ê

A

Diagnostic event simulation

Navegación	Image: Simulation → Diag. event sim.
Descripción	Utilice esta función para seleccionar un evento de diagnóstico para el proceso de simulación que está activado.
Selección	 Off Diagnostic event picklist (depende de la categoría seleccionada)
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	Descripción Para la simulación, puede elegir entre los eventos de diagnóstico de la categoría seleccionada en el <u>parámetro Diagnostic event category</u> $\rightarrow \cong$.

3.7.12 Spectrum plots

Navegación

 $\blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Spectrum plots}$

► Spectrum plots	
Midpoint default 1	to n $\rightarrow \square 114$
Ramp default 1 to 1	n → 🖹 115
Concentration	→ 🗎 115
Dew point 1	→ 🗎 115
Dew point 2	→ 🗎 115
Cell gas press.	→ 🗎 116
Cell gas temp.	→ 🗎 116
Detect. ref. lvl	→ 🗎 116
Detect. zero lvl	→ 🗎 116
Peak 1 index	→ 🖹 116
Peak1 idx.delta	→ 🗎 117
Peak 2 index	→ 🗎 117
Peak2 idx.delta	→ 🗎 117
Peak track index	→ 🗎 117
Pk trk idx delta	→ 🖹 118
Midpoint delta	→ 🗎 118

Analyzer control	→ 🗎 118
Reset	→ 🗎 118
Det. 1 TIA gain	→ 🗎 119

Midpoint default 1 to n		Ê
Navegación	Image: Barbon Barb	
Descripción	Este valor actúa como punto inicial para la delta del punto medio respecto a la posición optimizada del pico.	
Selección	De 0 a 120 mA	
Información adicional	Valor del punto medio de pico ajustado durante la calibración de fábrica.	

Ramp default 1 to n

Navegación	Image: Boundary Systems and Content in the second sec
Descripción	Muestra la rampa calibrada de fábrica para cada producto circulante de calibración.
Selección	De 0 a 120 mA
Información adicional	La rampa del láser representa la anchura de exploración del espectro.

Concentration

Navegación	Image: Boundary Systems and Concentration Image: Boundary Systems and Concentration Image: Boundary Systems and Concentration
Descripción	Concentración del analito medido en el producto circulante de gas.
Selección	De 0 a 1 000 000 ppmv
Información adicional	Proporciona un gráfico de la concentración medida del analito.

Dew point 1

Navegación	
Descripción	Muestra la temperatura del punto de rocío 1 de humedad actualmente calculada.
Selección	Número de coma flotante con signo
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit"</u> $\rightarrow \square$. El punto de rocío es la temperatura a la cual la humedad se empieza a condensar en forma de líquido a unos valores determinados de concentración y presión. En la industria se aceptan varios métodos para calcular el punto de rocío de humedad. Véase BA02152C $\rightarrow \square$ para obtener más detalles.

Dew point 2

Navegación Descripción	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots \rightarrow Dew point 2 Muestra la temperatura del punto de rocío 2 de humedad actualmente calculada.
Selección	Número de coma flotante con signo
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit"</u> $\rightarrow \square$. El punto de rocío es la temperatura a la cual la humedad se empieza a condensar en forma de líquido a unos valores determinados de concentración y presión. En la industria se aceptan varios métodos para calcular el punto de rocío de humedad. Véase <u>BA02152C</u> \rightarrow \square para obtener más detalles.

Cell gas pressure

Navegación	
Descripción	Representa gráficamente la presión del gas medida actualmente en la celda de muestra.
Selección	De -0,5 a 6,9 bar
Información adicional	La unidad se toma del parámetro "Pressure unit" $\rightarrow \square$. Presión actual de la celda de muestra durante la medición.

Cell gas temperature

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Cell gas temperature
Descripción	Muestra la presión del gas medida actualmente en la celda de muestra.
Selección	De −20 a +60 °C
Información adicional	La unidad se toma del <u>parámetro "Temperature unit"</u> $\rightarrow \square$.Temperatura actual de la celda de muestra durante la medición.

Detector reference level

Navegación	Image: Boundary Systems and Constant an
Descripción	Representa gráficamente el nivel de referencia del detector láser medido actualmente.
Selección	De 0 a 5 mA
Información adicional	Magnitud de la corriente de CC del láser. Un valor fuera de rango puede indicar que es necesario limpiar la óptica o que hay un problema de alineamiento.

Detector zero level

Navegación	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Detector zero level
Descripción	Muestra el nivel cero del detector láser medido actualmente.
Selección	De 0 a 5 mA
Información adicional	Potencia de CC del láser cuando este se apaga (p. ej., corriente oscura).

Peak 1 index

Navegación	$ \blacksquare \boxminus \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Spectrum plots} \rightarrow \text{Peak 1 index} $
Descripción	Muestra la posición del índice del pico de absorción 1 en el espectro 2f medido actualmente.
Selección	De 0 a 511,0
Información adicional	Posición del pico de absorción a lo largo de la exploración.

Peak 1 index delta

Navegación	□ $□$ Expert $→$ Diagnostics $→$ Spectrum plots $→$ Peak 1 index delta
Descripción	Muestra la delta del índice del pico 1.
Selección	De -511,0 a 511,0
Información adicional	La delta del índice del pico 1 es la diferencia entre el valor del pico 1 objetivo y el valor del pico 1 actual.

Peak 2 index

Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Peak 2 index
Descripción	Muestra la posición del índice del pico de absorción 2 en el espectro 2f medido actualmente.
Selección	De 0 a 511,0
Información adicional	Posición del pico secundario a lo largo de la exploración. Se usa para fines de seguimiento del pico.

Peak 2 index delta

Navegación	
Descripción	Muestra la delta del índice del pico 2.
Selección	De -511,0 a 511,0
Información adicional	La delta del índice del pico 2 es la diferencia entre el valor del pico 2 objetivo y el valor del pico 2 actual.

Peak track index

Navegación	■ Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Peak track index
Descripción	Muestra el índice de seguimiento del pico usado para el seguimiento del pico en el espectro 2f medido actualmente.
Selección	De 0 a 511,0
Información adicional	Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor reproduce el del parámetro "Peak 1 index" a "Peak n index", según el pico que se esté usando para el seguimiento del pico.

Peak track index delta

Navegación	■ Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Peak track index delta
Descripción	Muestra la diferencia en el índice de seguimiento del pico y el índice objetivo en el espectro 2f medido actualmente.
Selección	De -511,0 a 511,0
Información adicional	Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor reproduce el del parámetro "Peak 1 index delta" a "Peak n index delta", según el pico que se esté usando para el seguimiento del pico.

Midpoint delta

Navegación	
Descripción	Muestra la diferencia entre el valor del punto medio calibrado y el valor del punto medio usado actualmente.
Selección	De 0 a 120 mA
Información adicional	Si en el parámetro "Peak tracking analyzer control" está seleccionado "Off", este valor será cero. De lo contrario, este valor será igual a la modificación aplicada por el algoritmo de seguimiento del pico al valor del punto medio calibrado.

Analyzer control	
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Analyzer control
Descripción	Controla si el seguimiento del pico está activado.
Selección	OffOn
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	Activa o desactiva el seguimiento del pico para el analizador. Hay diferentes ajustes de seguimiento del pico para cada calibración. En funcionamiento normal, el seguimiento del pico debería estar activado.
Reset	Â
Navegación	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Reset
Descripción	Reinicia el valor actual del punto medio del pico del analizador.
Selección	OffReset
Ajuste de fábrica	Off
Información adicional	El reinicio cambia el valor actual del punto medio del pico del analizador a la posición calibrada original del pico.

Det. 1 TIA gain

Navegación	Image: Barbon Structure Barbon Stru
Descripción	Indicador del valor de ganancia TIA.
Selección	De 0 a 15
Información adicional	Valor de la ganancia del amplificador de transimpedancia (TIA).

3.7.13 SD card

Navegación

 \square \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow SD card



Spectra log rate		ß
Navegación	Image: Second state of the second state o	
Descripción	Frecuencia con la que los datos de los espectros se guardan en la tarjeta SD.	
Selección	De 45 a 86 400 s	
Ajuste de fábrica	3600 s	
Información adicional	En el funcionamiento normal se genera un fichero de registro de espectros al día; sin embarg para mayores ritmos de registro se genera más de un fichero cada día.	<u>д</u> о,

Number of spectra files

Navegación	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow SD card \rightarrow Number of spectra file				
Descripción	nero estimado de ficheros de espectros.				
Interfaz de usuario	De 0 a 30				
Información adicional	El analizador es compatible con hasta 30 ficheros de registro de espectros. Los ficheros se guardan en modo FIFO ¹ . Si la tarjeta SD es de menor capacidad, el número de ficheros es más pequeño.				

 $^{^1\,{\}rm FIFO}$ = Almacenamiento de datos de tipo "el que entra primero, sale primero"

Validation log leve	1		
Navegación	Image: Bar and a state of the state of		
Descripción	Determina la cantidad de información registrada en el fichero de registro de validación durante la validación ampliada Heartbeat.		
Selección	 Off Normal Extended All 		
Ajuste de fábrica	Normal		
Información adicional	 Off. No se crea información de registro de validación. Normal. Mientras la validación está midiendo; registra tendencia, espectros primero/central/último y resultados de validación Extended. Incluye el nivel de registro "Normal", además de todos los espectros mientras la validación está midiendo. All. Incluye el nivel de registro "Extended", además de todas las tendencias y el espectro durante la purga, antes y después de la validación. 		

Number of validation files

Navegación			
Descripción	Número actual de ficheros de validación guardados en la tarjeta SD.		
Interfaz de usuario	De 0 a 60		
Información adicional	Para tarjetas SD de < 1 GB, el número máximo de ficheros está reducido a 30.		

4 Ajustes de fábrica específicos de homologación

4.1 Unidades del SI

4.1.1 Unidades del sistema

Variable de proceso	Unidad
Temperatura	ి
Presión	bar a

4.1.2 Valores de fondo de escala

ΝΟΤΑ

Los ajustes de fábrica son aplicables a los parámetros siguientes:

- Valor de 20 mA (valor de fondo de escala de la salida de corriente)
- Valor 1 de 100 % del gráfico de barra

4.1.3 Rango de corriente de salida

Salida	Rango de corriente	
Salida de corriente	4 a 20 mA NAMUR	
1n		

4.2 Unidades de EE. UU.

4.2.1 Unidades del sistema

Variable de proceso	Unidad
Temperatura	۴
Presión	psi a

4.2.2 Valores de fondo de escala

ΝΟΤΑ

Los ajustes de fábrica son aplicables a los parámetros siguientes:

• Valor de 20 mA (valor de fondo de escala de la salida de corriente)

Valor 1 de 100 % del gráfico de barra

4.2.3 Rango de corriente de salida

Salida	Rango de corriente	
Salida de corriente	De 4 a 20 mA EE. UU.	
1n		

5 Explicación de las unidades abreviadas

5.1 Unidades del SI

Variable de proceso	Unidades Explicación	
Presión	Pa a, kPa a, MPa a	pascal, kilopascal, megapascal (absoluta)
	bar bar	
	Pa g, kPa g, MPa g pascal, kilopascal, megapascal	
	bar g	bar (relativa)
Temperatura	°С, К	Celsius, kelvin
Tiempo	s, m, h, d, y Segundo, minuto, hora, día, año	

5.2 Unidades de EE. UU.

Variable de proceso	Unidades Explicación	
Presión	psi a Libras por pulgada cuadrada (a	
	psi g	Libras por pulgada cuadrada (relativa)
Temperatura	atura [°] F, [°] R Fahrenheit, Rankine	
Tiempo	po s, m, h, d, y Segundo, minuto, hora, día, a	
	am, pm	Ante meridiem (antes del mediodía), post meridiem (después del mediodía)

5.3 Unidades imperiales

Variable de proceso	Unidades	Explicación	
Tiempo	s, m, h, d, y	Segundo, minuto, hora, día, año	
	am, pm	Ante meridiem (antes del mediodía), post meridiem (después del mediodía)	

6 Información del registro Modbus

6.1 Notas

Si no se indica lo contrario, las referencias a Modbus se refieren a equipos Modbus TCP y RS485.

6.1.1 Estructura de la información del registro

Las distintas partes de la descripción de un parámetro están explicadas en la sección siguiente:

Navegación	Navegación: ruta de navegación hasta el parámetro				
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Tipo de acceso	Interfaz de usuario/Selección/Entrada de usuario	→ 🗎
Nombre del parámetro	Indicado en formato numérico decimal	Longitud de flotante = 4 bytes Longitud de entero = 2 bytes Longitud de cadena, depende del parámetro	Tipo de acceso posible al parámetro: Acceso de lectura a través de los códigos de función 03, 04 o 23 Acceso de escritura a través de los códigos de función 06, 16 o 23	Opciones Lista de las opciones individuales para el parámetro Opción 1 Opción 2 Opción 3 ⁽⁺⁾ ⁽⁺⁾ = El ajuste de fábrica depende del país, las opciones de pedido o los ajustes del equipo Entrada de usuario Valor específico o rango de entrada para el parámetro	Información sobre el número de página y referencia cruzada a la descripción estándar del parámetro

Si los parámetros de equipo no volátiles se modifican a través de los códigos de función 06, 16 o 23 de MODBUS, el cambio se guarda en la EEPROM del equipo de medición.

- El número de escrituras en la EEPROM está limitado técnicamente a un máximo de 1 millón.
- Asegúrese de cumplir este límite, ya que, si se supera, se perderán datos y el equipo de medición fallará.
- Evite escribir continuamente parámetros del equipo no volátiles a través del MODBUS.

6.1.2 Modelo de dirección

Las direcciones del registro Modbus del equipo de medición están implementadas de conformidad con la "Especificación del protocolo de aplicaciones Modbus V1.1". En los protocolos Modbus, las direcciones se codifican usando 16 bits con un número entre 0 y 65 535. Estas son direcciones de base 0. Por consiguiente, la dirección del protocolo Modbus es igual al registro menos uno.

Código de función	Tipo de acceso	Registro de conformidad con la "Especificación del protocolo de aplicaciones Modbus"
03	Lectura	XXXX
04		Ejemplo: 9455 Concentración
23		
06	Escritura	XXXX
16		Ejemplo: 2439 Unidad de concentración
23		

6.2 Visión general del menú de configuración "Expert"

La tabla siguiente proporciona una visión general de la estructura del menú de configuración para expertos y sus parámetros. La referencia de página indica dónde se puede encontrar la descripción correspondiente del submenú o parámetro.

₹Expert		
Locking status		→ 🖺 10
User role		→ 🗎 11
Enter access code		→ 🗎 11
► System		→ 🗎 12
► Displ	ay	→ 🗎 12
	Display language	→ 🖺 13
	Format display	→ 🖺 13
	Value 1 display	$\rightarrow \blacksquare 14$
	0% bargraph 1	$\rightarrow \blacksquare 14$
	100% bargraph 1	$\rightarrow \blacksquare 14$
	Decimal places 1	→ 🖺 15
	Value 2 display	→ 🖺 16
	Decimal places 2	→ 🖺 16
	Value 3 display	→ 🗎 17
	0% bargraph 3	→ 🖺 17
	100% bargraph 3	→ 🗎 18
	Decimal places 3	→ 🗎 18
	Value 4 display	→ 🖺 18
	Decimal places 4	→ 🖺 19
	Display interval	→ 🖺 19
	Display damping	→ 🖺 19
	Header	→ 🗎 20
	Header text	→ 🗎 20
	Separator	→ 🗎 21
	Contrast display	→ 🖺 21
	Backlight	→ 🗎 21
► Confi	guration backup	→ 🖺 22
	Operating time	→ 🖺 22
	Last backup	→ 🖺 22
	Configuration mgmt.	→ 🖺 22
	Backup state	→ 🗎 23
	Comparison result	→ 🖺 23
► Diagr	nostic handling	→ 🖺 24
	Alarm delay	→ 🖺 24
	► Diagnostic behavior	→ 🗎 25

	Diagnostic no. 302	→ 🗎 25
	Diagnostic no. 441	→ 🗎 25
	Diagnostic no. 444	→ 🖺 25
	Diagnostic no.905	→ 🖹 26
► Administration		→ 🗎 26
Device rese	t	→ 🗎 27
Transmitte	r identifier	→ 🗎 27
Activate SV	V option	→ 🗎 28
Software o	otion overview	→ 🗎 28
► Define ac	ccess code	→ 🗎 29
	Define access code	→ 🗎 29
	Confirm access code	→ 🗎 29
► Reset acc	ess code	→ 🗎 30
	Operating time	→ 🗎 30
	Reset access code	→ 🗎 30
► Sensor		→ 🗎 31
 Measured values 		→ 🖹 31
► Measure	d variables	→ 🗎 31
	Concentration	→ 🗎 32
	Dew point 1	→ 🗎 32
	Dew point 2	→ 🗎 32
	Cell gas pressure	→ 🗎 32
	Cell gas temperature	→ 🗎 32
	Detect. ref. level	→ 🖺 34
	Detect. zero level	→ 🗎 34
	Peak 1 index	→ 🗎 34
	Peak 1 index delta	→ 🗎 34
	Peak 2 index	→ 🗎 34
	Peak 2 index delta	→ 🗎 34
	Peak track index	→ 🗎 35
	Peak track index delta	→ 🗎 35
	Midpoint delta	→ 🗎 35
► Input val	ues	→ 🗎 35
	► Current input 1 to n	→ 🗎 36
	Measured val. 1 to n	→ 🗎 36
	Measured curr. 1 to n	→ 🗎 36
	► Val.stat.inp. 1 to n	→ 🗎 36
	Val.stat.inp. 1 to n	→ 🗎 36
► Output v	alues	→ 🗎 36
	► Val. curr.outp 1 to n	→ 🗎 36
	Output curr.	→ 🖺 36

Measur. curr.	→ 🖹 36
► Switch output 1	→ 🖺 37
Switch state	→ 🖹 37
► Relay output 1 to n	→ 🖺 37
Switch state	→ 🖺 38
Switch cycles	→ 🗎 38
Max. cycles no.	→ 🖹 38
► System units	→ 🖺 39
Concentration unit (ppmv)	→ 🖺 39
Temperature unit (°C)	→ 🖹 39
Pressure unit (bar)	→ 🖹 40
Length unit (m)	→ 🖹 40
Date/time format	→ 🖹 40
► User-specific units	→ 🗎 41
User concentration text	→ 🗎 41
User concentration offset	→ 🗎 41
User concentration factor	→ 🖹 41
► Stream	→ 🖹 42
Analyte type	→ 🖹 42
Select calibration	→ 🖺 42
Rolling average number	→ 🖺 42
► Dew point	→ 🖺 43
Dew point method 1	→ 🖺 43
Dew point method 2	→ 🖺 43
Conversion type	→ 🖺 43
Pipeline pressure mode	→ 🖺 43
Pipeline pressure fixed	→ 🖺 45
Pipeline pressure	→ 🖺 45
 Calibration 1 to n 	→ 🖺 45
Methane CH4	→ 🖺 45
Ethane C2H6	→ 🖺 45
Propane C3H8	→ 🖺 45
IButane C4H10	→ 🖺 45
N-Butane C4H10	→ 🖺 45
Isopentane C5H12	→ 🖺 45
N-Pentane C5H12	→ 🖺 45
Neopentane C5H12	→ 🖺 45
Hexane+ C6H14+	→ 🖺 45
Nitrogen N2	→ 🖺 45
Carbon diox. CO2	→ 🖺 45
Hydrog.sulf. H2S	→ 🗎 45

	Hydrod	1en H2	→ 🖹 45
> Dook tradii	ng	J. 112	> ニ エノ ユ 🕾 ルフ
	ny Deak track analyzer contro	1	→ 🖾 47
	Deak track reset	<u> </u>	✓ ⊟ 47 → 🕾 47
	Peak track reset		→ 🛱 47
	eak track average number	L	→ 🛱 47
► Sensor adju	Sument		→ = 4/
	Concentration adjustment		$\rightarrow \equiv 48$
			$\rightarrow \equiv 48$
	Loncentration offset		$\rightarrow \equiv 48$
	2f base crv source		→ 🖺 48
	2f base RT update		→ 🖺 49
	Calibration 1 to n		→ 🖺 49
	Midpo	int default	→ 🗎 49
	Ramp	default	→ 🖺 49
	Mod ra	amp default	→ 🖺 49
► Stream cha	nge compensation (SCC)]	→ 🗎 50
	 Calibration 1 to n 		→ 🗎 50
	Stream	n change compensation	→ 🖺 51
	Metha	ne CH4	→ 🖺 51
	Ethane	e C2H6	→ 🖺 51
	Propar	ne C3H8	→ 🖺 51
	IButan	e C4H10	→ 🖺 51
	N-Buta	ane C4H10	→ 🖺 51
	Isopen	tane C5H12	→ 🖺 51
	N-Pent	tane C5H12	→ 🖺 51
	Neope	ntane C5H12	→ 🗎 51
	Hexan	e+ C6H14+	→ 🗎 51
	Nitrog	en N2	→ 🗎 51
	Carbor	n diox. CO2	→ 🗎 51
	Hydrod	J.sulf. H2S	→ 🖺 51
	Hydrod	Jen H2	→ 🖺 51
► Calibration			→ 🖺 51
	Det. 1 TIA gain		→ 🖺 51
	Detector bias		→ 🖹 51
	Flow switch input		→ 🖹 51
	Flow switch state		→ 🗎 52
► I/O configuration			→ 🗎 52
I/O module 1	to n terminals]	→ 🖹 52
I/O module 1	to n information]	→ 🖹 52
I/O module 1	to n type]	→ 🖹 52
Apply I/O cor	figuration]	→ 🖹 53
			· _ //

	I/O alteration code	→ 🖺 53
► Input		→ 🖺 54
	► Current input 1 to n	→ 🖹 54
	Terminal no.	→ 🖹 54
	Signal mode	→ 🖹 54
	Current span	→ 🖹 55
	0/4 mA value	→ 🖹 55
	20 mA value	→ 🗎 55
	Failure mode	→ 🗎 56
	Failure value	→ 🗎 56
► Output		→ 🗎 56
	► Curr.output 1 to n	→ 🗎 56
	Terminal no.	→ 🗎 56
	Signal mode	→ 🗎 62
	Proc.var. outp	→ 🗎 62
	Curr.range out	→ 🗎 62
	Fixed current	→ 🖹 59
	Low.range outp	→ 🖹 59
	Upp.range outp	→ 🗎 59
	Damp.curr.outp	→ 🗎 60
	Fail.behav.out	→ 🗎 60
	Fail. current	$\rightarrow \square 61$
	Output curr.	$\rightarrow \square 61$
	Measur. curr.	$\rightarrow \square 61$
	Switch output 1 to n	→ 🗎 62
	Signal mode	$\rightarrow \cong 62$
	Operating mode	$\rightarrow \cong 62$
	Switch out funct	→ 🗎 63
	Assign diag. beh	→ 🗎 63
	Assign limit	$\rightarrow \triangleq 64$
	Switch-on value	$\rightarrow \cong 64$
	Switch-off value	$\rightarrow \cong 64$
	Assign status	$\rightarrow \triangleq 64$
	Switch-on delay	$\rightarrow \cong 64$
	Switch-off delay	→ 🗎 65
	Switch state	→ 🗎 65
	Invert outp.sig.	→ 🗎 65
	 Relay output 1 to n 	→ 🗎 66
	Relay output function	→ 🗎 66
	Assign limit	→ 🗎 67
	Assign diag. beh	→ 🗎 67

	Assign status		→ 🖹 68
	Switch-off value		→ 🗎 68
	Switch-off delay		→ 🗎 68
	Switch-on value		→ 🗎 70
	Switch-on delay		→ 🗎 70
	Switch state		→ 🗎 70
	Powerless relay		→ 🗎 70
► Communication			→ 🗎 70
► Modbus	configuration		→ 🗎 70
	Bus address		→ 🗎 70
	Baudrate		→ 🖹 71
	Data transfer mode		→ 🖹 71
	Parity		→ 🖹 71
	Byte order		→ 🖹 72
	Telegram delay		→ 🖹 73
	Prio. IP address		→ 🖹 73
	Inactivity timeout		→ 🗎 73
	Max connections		→ 🗎 73
	Failure mode		→ 🗎 74
	Bus termination		→ 🗎 74
	Fieldbus writing access		→ 🗎 74
► Modbus	information		→ 🗎 76
	Device ID		→ 🖹 76
	Device revision		→ 🖹 76
► Modbus	data map		→ 🖹 76
	Scan list register 0 to 15		→ 🗎 76
z Veb serv	ver		→ 🖹 77
	Web server language		→ 🗎 77
	MAC address		→ 🖹 77
	DHCP client		→ 🗎 77
	IP address		→ 🖹 77
	Subnet mask		→ 🖹 78
	Default gateway		→ 🗎 78
	Web server functionality		→ 🖹 78
	Login page		→ 🖹 78
► Diagnostics			→ 🖹 80
Actual diag	nostics]	→ 🖹 80
Previous di	agnostics]	→ 🖹 81
Operating t	ime from restart	-	→ 🖹 81
Operating t	ime]	→ 🖹 81
► Diagnost	ic list]	→ 🖹 82

	Diagnostics 1	→ 🗎 82
	Diagnostics 2	→ 🖺 82
	Diagnostics 3	→ 🖺 82
	Diagnostics 4	→ 🖺 84
	Diagnostics 5	→ 🖹 84
► Event log	Jbook	→ 🖹 85
	Filter option	→ 🖺 85
► Device in	formation	→ 🖹 86
	Device tag	→ 🖺 86
	Serial number	→ 🖺 86
	Firmware version	→ 🖺 86
	Device name	→ 🖹 87
	Order code	→ 🖹 87
	Extended order code 1	→ 🖹 87
	Extended order code 2	→ 🖹 87
	Extended order code 3	→ 🖹 87
	ENP version	→ 🗎 88
► Main ele	ctronic module + I/O module 1	→ 🖹 89
	Firmware version	→ 🖹 89
	Build no. software	→ 🖹 89
	Bootloader revision	→ 🖹 89
► Sensor e	lectronic module (ISEM)	→ 🖹 89
	Firmware version	→ 🖹 89
	Build no. software	→ 🖹 89
	Bootloader revision	→ 🖺 89
► I/O mod	ule 2	→ 🗎 90
	I/O module 2 terminal numbers	→ 🖺 90
	Firmware version	→ 🗎 90
	Build no. software	→ 🖺 90
	Bootloader revision	→ 🖺 90
► I/O mod	ule 3	→ 🗎 91
	I/O module 3 terminal numbers	→ 🗎 91
	Firmware version	→ 🗎 91
	Build no. software	→ 🗎 91
	Bootloader revision	→ 🗎 91
► Display r	nodule	→ 🗎 92
	Firmware version	→ 🗎 92
	Build no. software	→ 🗎 92
	Bootloader revision	→ 🗎 92
► Data log	ging	→ 🗎 93
	Assign chan. 1 to n	→ 🗎 93

Logging inte	erval	→ 🗎 93
Clear loggin	g	→ 🗎 94
Data logging]	→ 🗎 94
Logging dela	ay	→ 🖹 94
Data log.con	itrol	→ 🗎 95
Data log. sta	itus	→ 🗎 95
Logging dur	ation	→ 🗎 96
► Heartbeat Technology		→ 🗎 97
► Heartbeat	t settings	→ 🗎 97
	Plant operator	→ 🖹 97
	Location	→ 🗎 97
	► Gas validation settings	→ 🗎 97
	Select val. cal.	→ 🖺 98
	Validation type	→ 🖹 98
	Num. val. Points	 → 🗎 98
	Val. purge time	 → 🗎 98
	Meas. duration	 → 🖹 98
	Val. gas info	→ 🖹 98
	Val. conc.	 → 🗎 98
	Val. allowance	→ 🖹 99
Performing	verification	→ 🖺 100
	Year	→ 🖺 100
	Month	→ 🖺 101
	Day	→ 🖺 101
	Hour	→ 🖹 101
	AM/PM	→ 🖺 101
	Minute	→ 🖹 101
	Meas. Duration	→ 🖹 101
	Verification mode	→ 🖹 101
	Ext. device info	→ 🖹 102
	Start verification	→ 🖹 102
	Progress	→ 🖹 102
	Status	→ 🗎 102
	Measured val.	→ 🖹 104
	Output values	→ 🗎 104
	Measured conc.	→ 🖹 104
	Verification result	→ 🖹 104
Verification	results	→ 🖹 106
	Date/time (man. entered)	→ 🖹 106
	Verification ID	→ 🗎 106
	Operating time	→ 🗎 106

Ve	erification result	→ 🖺 106
Se	ensor	→ 🖺 106
Se	ens. electronic	→ 🖺 106
Ga	as validation	→ 🖺 106
I/C	O module	→ 🖺 106
Sy	rstem status	→ 🖺 106
Gas validation results		→ 🖺 107
Da	ate/time (man. entered)	→ 🖺 107
Or	perating time	→ 🗎 107
Ga	as validation	→ 🖺 107
Со	oncentration average	→ 🗎 107
Со	onc. std. dev.	→ 🖺 109
Co	onc. max	→ 🖺 109
Co	onc. min	→ 🖹 109
Monitoring results		→ 🖺 109
De	etector reference level	→ 🖺 109
Pe	eak 1 index delta	→ 🗎 109
Pe	eak 2 index delta	→ 🖹 110
► Simulation		→ 🖹 110
Curr.inp 1 to n sim.		→ 🖺 110
Value curr.inp1 to n		→ 🖹 110
Curr.outp1 to n sim.		→ 🖹 111
Curr.outpval. 1 to n		→ 🖹 111
Switch sim. 1 to n		→ 🖹 111
Switch state 1 to n		→ 🖹 112
Relay out.1 to n sim		→ 🗎 112
Switch state 1 to n		→ 🗎 112
Dev. alarm sim.		→ 🖺 113
Event category		→ 🗎 113
Diag. event sim.		→ 🗎 113
► Spectrum plots		→ 🗎 115
Midpoint default 1 to 1	n	→ 🖹 114
Ramp default 1 to n		→ 🖺 115
Concentration		→ 🗎 115
Dew point 1		→ 🖺 115
Dew point 2		→ 🖺 115
Cell gas press.		→ 🖺 116
Cell gas temp.		→ 🖺 116
Detect. ref. lvl		→ 🖺 116
Detect. zero lvl		→ 🖺 116
Peak 1 index		→ 🖹 116

Peak1 idx.delta	→ 🖺 117
Peak 2 index	→ 🖺 117
Peak2 idx.delta	→ 🖺 117
Peak track index	→ 🖺 117
Pk trk idx delta	→ 🖺 118
Midpoint delta	→ 🖺 118
Analyzer control	→ 🖺 118
Reset	→ 🖺 118
Det. 1 TIA gain	→ 🖺 119
► SD card	→ 🖺 119
Spectra log rate	→ 🖺 119
Num. spectra file	→ 🖺 119
Val. log level	→ 🗎 120
Num. val. files	→ 🗎 120

6.3 Información de registro

Navegación: Expert					
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	\rightarrow
Locking status	4918	Entero	Lectura	256 = Hardware locked 512 = Temporarily locked	10
User role	2178	Entero	Lectura	0 = Operator 1 = Maintenance	11
Enter access code	2177	Entero	Lectura/escritura	Código de acceso de cuatro dígitos	11

6.3.1 Submenú "Sistema"

6.3.1.1 Display

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Display					
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺
Display language	3673	Entero	Lectura/escritura	0 = English 1 = Français 2 = Italiano 3 = русский язык (Russian) 4 = 中文 (Chinese)	13
Format display	3625	Entero	Lectura/escritura	0 = 1 value, max. size 1 = 1 bargraph + 1 value 2 = 2 values 3 = 1 value large + 2 values 4 = 4 values	13
Value 1 display	3963	Entero	Lectura/escritura	2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1	14

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Display								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
				5 = Dew point 2 151 = Concentration				
0% bargraph value 1	De 4136 a 4137	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	14			
100% bargraph value 1	De 4142 a 4143	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	14			
Decimal places 1	3365	Entero	Lectura/escritura	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	15			
Value 2 display	3964	Entero	Lectura/escritura	Para la lista de seleccionables, véase el parámetro "Value 1 display" (→ 🗎 14)	16			
Decimal places 2	4049	Entero	Lectura/escritura	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	16			
Value 3 display	3966	Entero	Lectura/escritura	Para la lista de seleccionables, véase Value 1 display	17			
0% bargraph value 3	De 4138 a 4139	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	17			
100% bargraph value 3	De 4140 a 4141	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	18			
Decimal places 3	4050	Entero	Lectura/escritura	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	18			
Value 4 display	3965	Entero	Lectura/escritura	Para la lista de seleccionables, véase Value 1 display	18			
Decimal places 4	4051	Entero	Lectura/escritura	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	19			
Display interval	De 3604 a 3605	Flotante	Lectura/escritura	De 1 a 10 s	19			
Display damping	De 3554 a 3555	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 999,9 s	19			
Header	3624	Entero	Lectura/escritura	0 = Device tag 1 = Free text	20			
Header text	De 3968 a 3973	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 12 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	20			

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Display								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Separator	3671	Entero	Lectura/escritura	1 = point . 2 = comma ,	21			
Contrast display	De 3674 a 3675	Flotante	Lectura/escritura	De 20 a 80 %	21			
Backlight	3967	Entero	Lectura/escritura	0 = Disable 1 = Enable	21			

6.3.1.2 Configuration backup

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Configuration backup							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Operating time	De 2631 a 2637	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	22		
Last backup	De 6430 a 6436	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	22		
Configuration management	5500	Entero	Lectura/escritura	0 = Cancel 1 = Execute backup 2 = Restore 4 = Clear backup data 5 = Compare	22		
Backup state	5502	Entero	Lectura	 1 = Backup in progress 2 = Restoring in progress 4 = Delete in progress 5 = Compare in progress 6 = Restoring failed 7 = Backup failed 251 = None 	23		
Comparison result	5514	Entero	Lectura	 0 = Settings identical 1 = Settings not identical 2 = No backup available 3 = Check not done 4 = Backup settings corrupt 5 = Dataset incompatible 	23		

6.3.1.3 Diagnostic handling

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Alarm delay	De 6808 a 6809	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 60 s	24			

Submenú Diagnostic behavior

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic behavior								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Assign behavior of diagnostic no. 302	2312	Entero	Lectura/escritura	0 = Warning 1 = Alarm	25			
Assign behavior of diagnostic no. 441	4742	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = Logbook entry only 2 = Warning 3 = Alarm	25			
Assign behavior of diagnostic no. 444	5120	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = Logbook entry only 2 = Warning 3 = Alarm	25			
Assign behavior of diagnostic no. 905	30025	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = Alarm 2 = Warning 3 = Logbook entry only 4 = Reset	26			

6.3.1.4 Administration

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Device reset	6817	Entero	Lectura/escritura	0 = Cancel 1 = Restart device 2 = To delivery settings	27			
Transmitter identifier	4510	Entero	Lectura	1 = 300	27			
Activate SW option	2795	Cadena	Lectura/escritura	Cadena de números de máx. 10 dígitos.	28			
Software option overview	2902	Entero	Lectura	1 = Extended HistoROM 32768 = Heartbeat Verification 16384 = Heartbeat Monitoring	28			

Submenú "Define access code"

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Define access code								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Define access code	De 8677 a 8684	Cadena	Lectura/escritura	Cadena de caracteres de máx. 16 dígitos, incluidos números, letras y caracteres especiales	29			
Confirm access code	De 8685 a 8692	Cadena	Lectura/escritura	Cadena de caracteres de máx. 16 dígitos, incluidos números, letras y caracteres especiales	29			

Submenú "Reset access code"

Navegación: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Reset access code								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Operating time	De 2631 a 2637	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	30			
Reset access code	De 8880 a 8895	Cadena	Lectura/escritura	Cadena de caracteres que puede constar de números, letras y caracteres especiales	30			

6.3.2 Sensor

6.3.2.1 Measured values

Submenú "Measured variables"

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	$\rightarrow \blacksquare$			
Concentration	De 9455 a 9456	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	32			
Dew point 1	De 21458 a 21459	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	32			
Dew point 2	De 21800 a 21801	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	32			
Cell gas pressure	De 25216 a 25217	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	33			
Cell gas temperature	De 21854 a 21855	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	33			
Detector reference level	De 4720 a 4721	Flotante	Lectura	De 0 a 5 mA	33			
Detector zero level	De 9667 a 9668	Flotante	Lectura	De 0 a 5 mA	34			
Peak 1 index	De 9834 a 9835	Flotante	Lectura	De 0,0 a 511,0	34			
Peak 1 index delta	De 30581 a 30582	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	34			
Peak 2 index	De 27600 a 27601	Flotante	Lectura	De 0,0 a 511,0	34			
Peak 2 index delta	De 30672 a 30673	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	34			
Peak track index	De 29018 a 29019	Flotante	Lectura	De 0,0 a 511,0	35			
Peak track index delta	De 28814 a 28815	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	35			
Midpoint delta	De 47236 a 47237	Flotante	Lectura	De 0,0 a 120,0 mA	35			

Submenú "Input values"

Current input 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Current input 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Measured values 1 to n	1: De 6151 a 6152 2: De 6153 a 6154 3: De 6155 a 6156	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	36		
Measured current 1 to n	1: De 6131 a 6132 2: De 6133 a 6134 3: De 6135 a 6136	Flotante	Lectura	De 0 a 22,5 mA	36		

Value status input 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Value status input 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Value status input 1 to n	1: 2746 2: 4699 3: 4700	Entero	Lectura	0 = Low 1 = High	36		

Submenú Output values

Value current output 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Value current output 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Output current 1 to n	1: De 5931 a 5932 2: De 5933 a 5934 3: De 5935 a 5936	Flotante	Lectura	De 0 a 22,5 mA	36		
Measured current 1 to n	1: De 5779 a 5780 2: De 5781 a 5782 3: De 5783 a 5784	Flotante	Lectura	De 0 a 30 mA	36		

Switch output 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Switch output 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎		
Switch state 1 to n	1:2485	Entero	Lectura	1 = Open	37		

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Switch output 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
	2: 2486 3: 9917			6 = Closed			

Relay output 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Relay output 1 to n								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Switch state	1: 3518 2: 3519 3: 9875	Entero	Lectura	1 = Open 6 = Closed	38			
Switch cycles	1: 7625 2: 7627 3: 7629	Entero	Lectura	Entero positivo	38			
Max. switch cycles number	1: 21919 2: 21921 3: 21923	Entero	Lectura	Entero positivo	38			

6.3.2.2 System units

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎		
Concentration unit	2439	Entero	Lectura/escritura	0 = ppmv 1 = lb/MMscf 2 = %vol 3 = mg/sm3 4 = ppbv 5 = mg/Nm3 240 = User conc.	39		
Temperature unit	2109	Entero	Lectura/escritura	0 = °C 1 = K 2 = °F 3 = °R	39		
Pressure unit	2130	Entero	Lectura/escritura	0 = bar 1 = psi a 2 = bar g 3 = psi g 4 = Pa a 5 = kPa a 6 = MPa a 7 = Pa g 8 = kPa g 9 = MPa g	40		
Length unit	2087	Entero	Lectura/escritura	44 = ft 45 = m 47 = in 49 = mm	40		

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
				$240 = \mu m$				
Date/time format	2150	Entero	Lectura/escritura	0 = dd.mm.yy hh:mm 1 = mm/dd/yy hh:mm am/pm 2 = dd.mm.yy hh:mm am/pm 3 = mm/dd/yy hh:mm	40			

Submenú "User-specific units"

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units \rightarrow User-specific units								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
User concentration text	De 2585 a 2589	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 10 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	41			
User concentration offset	De 2490 a 2491	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	41			
User concentration factor	De 2554 a 2555	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	41			

6.3.2.3 Stream

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Analyte type	21930	Entero	Lectura/escritura	0 = H2O 1 = CO2 2 = H2S 3 = CH4 4 = NH3 5 = HC1 6 = O2 7 = CO 8 = SO2 9 = C2H2	42		
Select calibration	22968	Entero	Lectura/escritura	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4	42		
Rolling average number	6876	Entero	Lectura/escritura	De 1 a 256	42		

6.3.2.4 Dew Point

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point									
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺				
Dew point method 1	21595	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = ASTM1	43				

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point								
Parámetro	Registro	Tipo de	Acceso	Selección/Entrada de usuario/	$\rightarrow \square$			
		datos		Interfaz de usuario				
				2 = ASTM2				
				3 = ISO				
				4 = AB				
Dew point method 2	7631	Entero	Lectura/escritura	0 = Off				
				1 = ASTM1				
				2 = ASTM2	43			
				3 = ISO				
				4 = AB				
Conversion type	21596	Entero	Lectura/escritura	0 = Ideal	/12			
				1 = Real	4)			
Pipeline pressure	48175	Entero	Lectura/escritura	1 = Fixed value				
mode				0 = External value				
				11 = Current input 1	43			
				12 = Current input 2				
				13 = Current input 3				
Pipeline pressure	De 48251 a	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con	45			
fixed	48252			signo	47			
Pipeline pressure	De 9483 a	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con	45			
	9484			signo				

Submenú "Dew point calibration"

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew Point \rightarrow Calibration 1 to n								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Methane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,4 a 1,0	46			
Ethane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,2	46			
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,15	46			
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	46			
Nitrogen N2	25314, 25322, 25330, 25338	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,55	46			

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew Point \rightarrow Calibration 1 to n								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Carbon diox. CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,3	46			
Hydrog.sulf. H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,05	46			
Hydrogen H2	29191, 29193, 29195, 29197	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,2	46			

6.3.2.5 Peak Tracking

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Peak tracking								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Peak track analyzer control	21460	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	47			
Peak track reset	4727	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 3 = Reset	47			
Peak track average number	21568	Entero	Lectura/escritura	De 1 a 3600	47			

6.3.2.6 Sensor adjustment

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺	
Concentration adjustment	47129	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	48	
Concentration multiplier	De 47222 a 47223	Flotante	Lectura/escritura	De -1 000 000 a 1 000 000	48	
Concentration offset	De 47224 a 47225	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	48	
2f base crv source	28614	Entero	Lectura/escritura	0 = Ref0 curve 1 = Ref0 RT curve	48	
2f base RT update	30669	Entero	Lectura/escritura	0 = Cancel 1 = Start	49	

Submenú "Sensor adjustment calibration"

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Laser midpoint default	31090, 31092, 31094, 31096	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 120 mA	49		
Laser ramp default	26750, 26752, 26754, 26756	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 120 mA	49		
Laser modulation amplitude default	36077, 36079, 36081, 36083	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 100 mA	49		

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream change compensation (SCC)					
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺
Calibration 1 to n	De 35689 a 35692	Entero	Lectura	1 = No 0 = Yes	50

6.3.2.7 Stream change compensation (SCC)

Submenú "SCC calibration"

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration (1 to n)							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Methane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,4 a 1,0	51		
Ethane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,2	51		
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,15	51		
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,1	51		
Nitrogen N2	25314, 25322, 25330, 25338	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,55	51		
Carbon diox. CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,3	51		
Hydrog.sulf. H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,05	51		
Hydrogen H2	29191, 29193, 29195, 29197	Flotante	Lectura/escritura	Fracción molar de 0,0 a 0,2	51		

6.3.2.8 Calibration

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Calibration						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎	
Det. 1 TIA gain	29235	Entero	Lectura	De 0 a 15	51	
Detector bias	De 29237 a 29238	Flotante	Lectura/escritura	Valor de coma flotante con signo	51	
Flow switch input	4712	Entero	Lectura/escritura	0 = Off		
				1 = Normally open	51	
				2 = Normally closed		

Navegación: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Calibration					
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺
Flow switch state	29222	Entero	Lectura	0 = No flow 1 = Flow	52

6.3.3 Submenú "I/O configuration"

Navegación: Expert \rightarrow I	/O configuration				
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺
I/O module 1 to n terminal numbers	1: 6541 2: 6542 3: 6543	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	52
I/O module 1 to n information	1:8659 2:8660 3:8661	Entero	Lectura	1 = MODBUS 2 = Configurable 3 = Not configurable 254 = Not plugged 255 = Invalid	52
I/O module 1 to n type	1: 6417 2: 6418 3: 6419	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = Current output ¹ 2 = Current input ¹ 3 = Switch output ¹ 5 = Status input ¹ 6 = Relay output ¹	52
Apply I/O configuration	8665	Entero	Lectura/escritura	0 = Yes 1 = No	52
I/O alteration code	6427	Entero	Lectura/escritura	Entero positivo	53

6.3.4 Submenú "Input"

6.3.4.1 Current input 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Input \rightarrow Status input 1 to n						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺	
Terminal number	1:6548 2:6549 3:6550	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	54	
Signal mode	1: 6424 2: 6425	Entero	Lectura/escritura	0 = Passive 2 = Active	54	
Current span	1:6147 2:6148	Entero	Lectura/escritura	0 = De 4 a 20 mA (de 4 a 20,5 mA)	55	

 $^{^{1}~}$ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo
Navegación: Expert \rightarrow Input \rightarrow Status input 1 to n						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺	
				1 = De 4 a 20 mA US (de 3,9 a 20,8 mA) 2 = De 4 a 20 mA NAMUR (de 3,8 a 20,5 mA) 3 = De 0 a 20 mA (de 0 a 20,5 mA)		
0/4 mA value	1: De 6111 a 6112 2: De 6113 a 6114	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	55	
20 mA value	1: De 6119 a 6120 2: De 6121 a 6122	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	55	
Failure mode	1: 6159 2: 6160	Entero	Lectura/escritura	1 = Last valid value 2 = Alarm 6 = Defined value	56	
Failure value	1: De 6163 a 6164 2: De 6165 a 6166	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	56	

6.3.5 Submenú "Output"

6.3.5.1 Current output 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Terminal number	1: 6545 2: 6546	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	56		
Signal mode	1: 6421 2: 6422	Entero	Lectura/escritura	0 = Passive 2 = Active	62		
Process variable current output	De 5927 a 5929	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 151 = Concentration 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2	62		

Navegación: Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Current range output	1: 5923 2: 5924	Entero	Lectura/escritura	0 = De 4 a 20 mA (de 4 a 20,5 mA) 1 = De 4 a 20 mA US (de 3,9 a 20,8 mA) 2 = De 4 a 20 mA NAMUR (de 3,8 a 20,5 mA) 3 = De 0 a 20 mA (de 0 a 20,5 mA) 4 = Fixed value	62		
Fixed current	1: De 5987 a 5988 2: De 5989 a 5990	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 22,5 mA	59		
Lower range value output	1: De 6195 a 6196 2: De 6197 a 6198	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	59		
Upper range value output	1: De 5915 a 5916 2: De 5917 a 5918	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	59		
Damping current output	1: De 5903 a 5904 2: De 5905 a 5906	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 999,9 s	60		
Failure behavior current output	1:5911 2:5912	Entero	Lectura/escritura	0 = Min. 1 = Max. 4 = Actual value 5 = Last valid value 6 = Fixed value	60		
Failure current	1: De 5979 a 5980 2: De 5981 a 5982	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 22,5 mA	61		
Output current 1 to n	1: De 5931 a 5932 2: De 5933 a 5934	Flotante	Lectura	De 0 a 22,5 mA	61		
Measured current 1 to n	1: De 5779 a 5780 2: De 5781 a 5782	Flotante	Lectura	De 0 a 30 mA	61		

6.3.5.2 Switch output 1 to n

Navegación: Expert \rightarrow Output \rightarrow Switch output 1 to n								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	$\rightarrow \square$			
Terminal number	1: 6551 2: 6552	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	62			
Signal mode	1: 6235 2: 6236	Entero	Lectura/escritura	0 = Passive 2 = Active 3 = Passive NAMUR	62			
Operating mode	1: 4479 2: 4480	Entero	Lectura/escritura	1 = Switch	63			
Switch output function	1: 3022 2: 3023	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On 2 = Diagnostic behavior 4 = Limit 5 = Status	63			
Assign diagnostic behavior	1: 3096 2: 3097	Entero	Lectura/escritura	0 = Alarm 1 = Warning 2 = Alarm or warning	64			
Assign limit	1: 3184 2: 3185	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 151 = Concentration 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2	64			
Switch-on value	1: De 3242 a 3243 2: De 3244 a 3245	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	64			
Switch-off value	1: De 3234 a 3235 2: De 3236 a 3237	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	64			
Switch-on delay	1: De 6247 a 6248 2: De 6249 a 6250	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 100,0 s	64			
Switch-off delay	1: De 6239 a 6240 2: De 6241 a 6242	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 100,0 s	65			
Failure mode	1: 3384 2: 3385	Entero	Lectura/escritura	0 = Actual status 1 = Open 6 = Closed	65			
Switch state 1 to n	1: 2485 2: 2486	Entero	Lectura	1 = Open 6 = Closed	65			
Invert output signal	1: 2583 2: 2584	Entero	Lectura/escritura	0 = Yes 1 = No	65			

6.3.5.3 Relay output 1

Navegación: Expert \rightarrow (Output → Relay ou	tput 1 to n			
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	$\rightarrow \square$
Terminal number	1:8278 2:8279	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	66
Relay output function	1: 2488 2: 2489	Entero	Lectura/escritura	1 = Open 2 = Diagnostic behavior 4 = Limit 5 = Status 6 = Closed	66
Assign limit	1:8248 2:8249	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 151 = Concentration	67
Assign diagnostic behavior	1:8245 2:8246	Entero	Lectura/escritura	0 = Alarm 1 = Warning 2 = Alarm or warning	67
Switch-off value	1: De 8260 a 8261 2: De 8262 a 8263	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	68
Switch-off delay	1: De 8254 a 8255 2: De 8256 a 8257	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 100,0 s	68
Switch-on value	1: De 8233 a 8234 2: De 8235 a 8236	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	68
Switch-on delay	1: De 8266 a 8267 2: De 8268 a 8269	Flotante	Lectura/escritura	De 0,0 a 100,0 s	70
Failure mode	1: 8242 2: 8243	Entero	Lectura/escritura	0 = Actual status 1 = Open 6 = Closed	70
Switch state	1: 3518 2: 3519	Entero	Lectura	1 = Open 6 = Closed	70
Powerless relay status	1: 7009 2: 7010	Entero	Lectura/escritura	1 = Open 6 = Closed	70

6.3.6 Submenú "Communication"

6.3.6.1 Modbus configuration

Navegación: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus configuration							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎		
Bus address ¹	4910	Entero	Lectura/escritura	De 1 a 247	70		
Baudrate ¹	4912	Entero	Lectura/escritura	0 = 1200 BAUD 1 = 2400 BAUD 2 = 4800 BAUD 3 = 9600 BAUD 4 = 19 200 BAUD 5 = 38 400 BAUD 6 = 57 600 BAUD 7 = 115 200 BAUD	71		
Data transfer mode ¹	4913	Entero	Lectura/escritura	0 = RTU 1 = ASCII	71		
Parity ¹	4914	Entero	Lectura/escritura	0 = Even 1 = Odd 2 = None / 2 stop bits 3 = None / 1 stop bit	71		
Byte order	4915	Entero	Lectura/escritura	0 = 0-1-2-3 1 = 3-2-1-0 2 = 2-3-0-1 3 = 1-0-3-2	72		
Telegram delay ²	De 4916 a 4917	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 100 ms	73		
Priority IP address ³	De 28273 a 28280	Cadena	Lectura/escritura	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)	73		
Inactivity timeout ²	De 47014 a 47015	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 99 s	73		
Max connections ²	47016	Entero	Lectura/escritura	De 1 a 4	73		
Failure mode	4920	Entero	Lectura/escritura	1 = Last valid value 255 = NaN ⁴ value	74		
Bus termination ¹	5774	Entero	Lectura	0 = Off 1 = On	74		
Fieldbus writing access	6807	Entero	Lectura/escritura	0 = Read + write 1 = Read only	74		

³ Solo Modbus TCP

 $^{^{\}rm 1}$ Solo Modbus RS485

² Solo Modbus RS485

⁴ NaN = Not a number

6.3.6.2 Modbus information

Navegación: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus information								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Device ID	2547	Entero	Lectura	Número hexadecimal de 4 dígitos	76			
Device revision	4481	Entero	Lectura	Número hexadecimal de 4 dígitos	76			

6.3.6.3 Modbus data map

Navegación: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎		
Scan list register 0 to 15	0: 5001 1: 5002 2: 5003 3: 5004 4: 5005 5: 5006 6: 5007 7: 5008 8: 5009 9: 5010 10: 5011 11: 5012 12: 5013 13: 5014 14: 5015 15: 5016	Entero	Lectura/escritura	De 1 a 65 535	76		
Scan list data area 0 to 15	0: De 5051 a 5052 1: De 5053 a 5054 2: De 5055 a 5056 3: De 5057 a 5058 4: De 5059 a 5060 5: De 5061 a 5062 6: De 5063 a 5064 7: De 5065 a 5066 8: De 5067 a 5068 9: De 5069 a 5070 10: De 5071 a 5072 11: De 5073 a 5074	Entero/flotante	Lectura/escritura	Depende del registro de la lista de exploración introducido	76		

Navegación: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
	12: De 5075 a 5076							
	13: De 5077 a 5078							
	14: De 5079 a 5080							
	15: De 5081 a 5082							

6.3.6.4 Web server

Navegación: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Web server								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Web server language	4219	Entero	Lectura/escritura	0 = English 1 = Français 2 = Italiano 3 = русский язык (Russian) 4 = 中文 (Chinese)	77			
MAC address	De 4210 a 4218	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres unívoca formada por 12 dígitos, que pueden ser letras o números	77			
DHCP client	21781	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	77			
IP address	De 4155 a 4162	Cadena	Lectura/escritura	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)	77			
Subnet mask	De 4163 a 4170	Cadena	Lectura/escritura	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)	78			
Default gateway	De 4171 a 4178	Cadena	Lectura/escritura	4 octetos: De 0 a 255 (en el octeto concreto)	78			
Web server functionality	4220	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On 2 = HTML Off	78			
Login page	5802	Entero	Lectura/escritura	0 = Without header 1 = With header	78			

6.3.7 Diagnostics

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Actual diagnostic status signal	2075	Entero	Lectura	0: OK 1: Failure (F) 2: Function check (C) 8: Out of specification (S) 4: Maintenance required (M) 16: 32: Not categorized	80			

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Actual diagnostic number	6801	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	80			
Actual diagnostic service ID	2732	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	80			
Actual diagnostic string	De 6821 a 6830	Cadena	Lectura	Número de diagnóstico, ID de servicio y señal de estado	80			
Previous diagnostics service ID	2734	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	81			
Operating time from restart	De 2624 a 2630	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	81			
Operating time	De 2631 a 2637	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)	81			

6.3.7.1 Diagnostic list

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Diagnostics 1	2736	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	82			
Diagnostics 2	2738	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	82			
Diagnostics 3	2740	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	82			
Diagnostics 4	2742	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	84			
Diagnostics 5	2744	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	84			

6.3.7.2 Event logbook

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Event logbook							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	\rightarrow		
Filter options	4596	Entero	Lectura/escritura	0 = Failure (F) 4 = Maintenance required (M) 8 = Function check (C) 12 = Out of specification (S) 16 = Information (I) 255 = All	85		

6.3.7.3 Device information

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Device tag	De 2026 a 2041	Cadena	Lectura	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).	86			
Serial number	De 7003 a 7008	Cadena	Lectura	Cadena de 11 caracteres como máximo que puede constar de letras y números.	86			
Firmware version	De 7277 a 7280	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres con formato xx.yy.zz	86			

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information									
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺				
Device name	De 7238 a 7245	Cadena	Lectura	Analizador de gas TDLAS J22	87				
Order code	De 2058 a 2067	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación (p. ej., /).	87				
Extended order code 1	De 2212 a 2221	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres	87				
Extended order code 2	De 2222 a 2231	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres	87				
Extended order code 3	De 2232 a 2241	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres	87				
ENP version	De 4003 a 4010	Cadena	Lectura	Cadena de caracteres	88				

6.3.7.4 Main electronic module + I/O module 1

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Main electronic module + I/O module 1								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Firmware version	7039	Entero	Lectura	Entero positivo	89			
Build no. software	2326	Entero	Lectura	Entero positivo	89			
Bootloader revision	2264	Entero	Lectura	Entero positivo	89			

6.3.7.5 Sensor electronic module (ISEM)

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Sensor electronic module (ISEM)								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Firmware version	5165	Entero	Lectura	Entero positivo	89			
Build no. software	4989	Entero	Lectura	Entero positivo	89			
Bootloader revision	4802	Entero	Lectura	Entero positivo	89			

6.3.7.6 *I/O module 2*

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 2								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
I/O module 2 terminal numbers	6542	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	90			
Firmware version	9877	Entero	Lectura	Entero positivo	90			
Build no. software	9918	Entero	Lectura	Entero positivo	90			
Bootloader revision	9984	Entero	Lectura	Entero positivo	90			

6.3.7.7 I/O module 3

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	€ →			
I/O module 3 terminal numbers	6543	Entero	Lectura	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	91			

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Firmware version	9879	Entero	Lectura	Entero positivo	91			
Build no. software	9919	Entero	Lectura	Entero positivo	91			
Bootloader revision	9986	Entero	Lectura	Entero positivo	91			

6.3.7.8 Display module

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Firmware version	5163	Entero	Lectura	Entero positivo	92			
Build no. software	4988	Entero	Lectura	Entero positivo	92			
Bootloader revision	4800	Entero	Lectura	Entero positivo	92			

6.3.7.9 Data logging

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Data logging							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/Interfaz de usuario	→ 🗎		
Assign chan. 1	2445	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	93		
Assign chan. 2	2446	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	93		
Assign chan. 3	2548	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	93		

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Data logging								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/Interfaz de usuario	→ 🗎			
Assign chan. 4	4286	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	93			
Logging interval	De 4288 a 4289	Flotante	Lectura/escritura	De 0,1 a 3600,0 s	93			
Clear logging	4287	Entero	Lectura/escritura	0 = Cancel 2 = Clear data	94			
Data logging	5950	Entero	Lectura/escritura	0 = Overwriting 1 = Not overwriting	94			
Logging delay	5938	Entero	Lectura/escritura	De 0 a 999 horas	94			
Data logging control	5930	Entero	Lectura/escritura	0 = None 1 = Stop 2 = Delete + start	95			
Data logging status	5937	Entero	Lectura/escritura	0 = Done 1 = Stopped 2 = Active 3 = Delay active	95			
Logging duration	De 2827 a 2828	Flotante	Lectura/escritura	Número positivo de coma flotante	96			

6.3.7.10 Heartbeat Technology

Submenú "Heartbeat settings"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺	
Plant operator	De 3414 a 3429	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	97	
Location	De 3430 a 3445	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	97	

Submenú "Gas validation settings"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Gas validation settings							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/Interfaz de usuario	→ 🖹		
Select validation calibration	4717	Entero	Lectura/escritura	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4	98		
Validation type	26456	Entero	Lectura/escritura	0 = Validation manual gas 1 = Validation auto gas	98		
Number of validation points	30005	Entero	Lectura/escritura	0 = 1 1 = 2	98		
Validation gas purge time	De 33276 a 33277	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 5 minutos	98		
Measurement duration	De 6476 a 6477	Flotante	Lectura/escritura	De 0,25 a 60 minutos	98		
Validation gas information	De 47238 a 47253	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	98		
Validation concentration	De 47226 a 47227	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 1 000 000 ppmv	98		
Validation allowance	De 47228 a 47229	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 100 %	99		
Start validation	30015	Entero	Lectura/escritura	0: Cancel, 1: Start	N/D ¹		

Submenú "Performing verification"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification							
Parámetro	Registro	Tipo de	Acceso	Selección/Entrada de usuario/	$\rightarrow \blacksquare$		
		datos		Interfaz de usuario			
Year	2495	Entero	Lectura/escritura	De 9 a 99	100		
Month	2494	Entero	Lectura/escritura	0 = January			
				1 = February			
				2 = March			
				3 = April			
				4 = May			
				5 = June	101		
				6 = July	101		
				7 = August			
				8 = September			
				9 = October			
				10 = November			
				11 = December			
Day	2493	Entero	Lectura/escritura	De "1 d" a "31 d"	101		

¹ Parámetro solo Modbus

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎	
Hour	2492	Entero	Lectura/escritura	De 0 h a 23 h	101	
AM/PM	2496	Entero	Lectura/escritura	0 = AM 1 = PM	101	
Minute	2467	Entero	Lectura/escritura	De 0 min a 59 min	101	
Measurement duration	De 6476 a 6477	Flotante	Lectura/escritura	De 0,25 a 60 minutos	101	
Verification mode	2366	Entero	Lectura/escritura	 0 = Standard verification 3 = Extended validation 4 = Extended current output 2 = Extended validation and current output 	101	
External device information	De 20493 a 20508	Cadena	Lectura/escritura	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	102	
Start verification	2270	Entero	Lectura/escritura	0 = Cancel 1 = Start 10 = Output 1 low value ¹ 11 = Output 1 high value ¹ 12 = Output 2 low value ¹ 13 = Output 2 high value ¹ 18 = Prepare validation 19 = End validation	102	
Progress	6797	Entero	Lectura	De 0 a 100 %	102	
Status	2079	Entero	Lectura	0 = Failed 1 = Done 3 = Not done 8 = Busy 9 = Purging	102	
Measured values	De 5512 a 5513	Flotante	Lectura/escritura	Número de coma flotante con signo	104	
Output values	De 5516 a 5517	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	104	
Measured concentration	De 36752 a 36753	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	104	
Verification result	2355	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	104	

 $^{^{1}\;}$ La visibilidad depende de las opciones de pedido o de los ajustes del equipo

Submenú "Verification results"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verification results						
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎	
Date/time (manually entered)	De 2372 a 2381	Cadena	Lectura	dd.mm.yy hh:mm (depende del formato de fecha/hora seleccionado)	106	
Verification ID	2315	Entero	Lectura	De 0 a 65 535	106	
Operating time	De 3346 a 3352	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m), segundos (s)	106	
Verification result	2355	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	
Sensor	2384	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	
Sensor electronic module (ISEM)	2385	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	
Gas validation	5199	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	
I/O module	2386	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	
System status	5790	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	106	

Submenú "Gas validation results"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Gas validation results							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Date/time (manually entered)	48598	Cadena	Lectura	dd.mm.yy hh:mm (depende del formato de fecha/hora seleccionado)	107		

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Gas validation results							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Operating time	De 48608 a 48614	Cadena	Lectura	Días (d), horas (h), minutos (m), segundos (s)	107		
Gas validation	44668	Entero	Lectura	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	107		
Concentration average	De 48034 a 48035	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	108		
Concentration standard deviation	De 36754 a 36755	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	109		
Concentration maximum	De 48229 a 48230	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	109		
Concentration minimum	De 48596 a 48597	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	109		

Submenú "Monitoring results"

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Monitoring results							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Detector reference level	De 4720 a 4721	Flotante	Lectura	De 0 a 5 mA	109		
Peak 1 index delta	30581	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	109		
Peak 2 index delta	30672	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	110		

6.3.8 Simulation

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺		
Current input 1 to n simulation	1: 6127 2: 6128	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	110		
Value current input 1 to n	1: De 6139 a 6140 2: De 6141 a 6142	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 22,5 mA	110		
Current output 1 to n simulation	1: 5939 2: 5940	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	111		
Current output value 1 to n	1: De 5995 a 5996 2: De 5997 a 5998	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 22,5 mA	111		
Switch output simulation 1 to n	1: 6223 2: 6224	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	111		
Switch state 1 to n	1: 6227 2: 6228	Entero	Lectura/escritura	1 = Open 6 = Closed	112		

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation							
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	\rightarrow		
Relay output 1 to n simulation	1: 7523 2: 7524	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	112		
Switch state 1 to n	1: 8239 2: 8240	Entero	Lectura/escritura	1 = Open 6 = Closed	112		
Device alarm simulation	6812	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	113		
Diagnostic event category	4261	Entero	Lectura/escritura	0 = Sensor 1 = Electronics 2 = Configuration 3 = Process	113		
Diagnostic event simulation	4259	Entero	Lectura/escritura	Off Diagnostic event picklist (depende de la categoría seleccionada)	113		

6.3.9 Spectrum plots

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🖺			
Midpoint default 1 to n	31090, 31092, 31094, 31096	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 120 mA	114			
Ramp default 1 to n	26750, 26752, 26754, 26756	Flotante	Lectura/escritura	De 0 a 120 mA	115			
Concentration	De 9455 a 9456	Flotante	Lectura	De 0 a 1 000 000 ppmv	115			
Dew point 1	De 21458 a 21459	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	115			
Dew point 2	De 21800 a 21801	Flotante	Lectura	Número de coma flotante con signo	115			
Cell gas pressure	De 25216 a 25217	Flotante	Lectura	De -0,5 a 6,9 bar	116			
Cell gas temperature	De 21854 a 21855	Flotante	Lectura	De −20 a +60 °C	116			
Detector reference level	De 4720 a 4721	Flotante	Lectura	De 0 a 5 mA	116			
Detector zero level	De 9667 a 9668	Flotante	Lectura	De 0 a 5 mA	116			
Peak 1 index	De 9834 a 9835	Flotante	Lectura	De 0 a 511,0	116			
Peak 1 index delta	De 30581 a 30582	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	117			
Peak 2 index	De 27600 a 27601	Flotante	Lectura	De 0 a 511,0	117			
Peak 2 index delta	De 30672 a 30673	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	117			

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots								
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎			
Peak track index	De 29018 a 29019	Flotante	Lectura	De 0 a 511,0	117			
Peak track index delta	28814	Flotante	Lectura	De -511,0 a 511,0	118			
Midpoint delta	De 47236 a 47237	Flotante	Lectura	De 0 a 120 mA	118			
Analyzer control	21460	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = On	118			
Reset	4727	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 3 = Reset	118			
Det. 1 TIA gain	29235	Entero	Lectura/escritura	De 0 a 15	119			

6.3.10 Tarjeta SD

Navegación: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots \rightarrow Chart					
Parámetro	Registro	Tipo de datos	Acceso	Selección/Entrada de usuario/ Interfaz de usuario	→ 🗎
Spectra log rate	De 26289 a 26290	Flotante	Lectura	De 45 a 86 400 s	119
Estimated number of spectra files	De 24902 a 24903	Flotante	Lectura	De 0 a 30	119
Validation log level	29082	Entero	Lectura/escritura	0 = Off 1 = Normal 2 = Extended 255 = All	120
Number of validation files	30879	Entero	Lectura	De 0 a 60	120

www.addresses.endress.com

