Válido desde versión 01.00.zz (Firmware del equipo)

BA02226P/23/ES/02.23-00

Manual de instrucciones Cerabar PMC51B

Medición de la presión de proceso PROFINET con Ethernet-APL









- Asegúrese de que el documento se guarde en un lugar seguro de forma que cuando se trabaje con el equipo se encuentre siempre a mano
- Evite que las personas o la instalación se vean expuestas a peligros: Lea atentamente la sección "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad recogidas en el documento y referidas a los procedimientos de trabajo

El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Su centro de ventas Endress+Hauser le proporcionará información actual y las posibles actualizaciones de estas instrucciones.

Índice de contenidos

1	Sobre este documento	5
1.1	Finalidad del documento	5
1.2	Símbolos	. 5
1.3	Lista de abreviaciones	7
1.4	Documentación	7
1.5	Marcas registradas	. 8
2	Instrucciones de seguridad básicas	9
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal	9
2.2	Uso previsto	9
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo	9
2.4	Funcionamiento seguro	9
2.5 2.6	Seguridad del producto	10
2.0 2.7	Seguridad informática específica del equipo	10
2.7	Segundad informatica especifica del equipo	10
3	Descripción del producto	13
3.1	Diseño del producto	13
4	Recepción de material e	
	identificación del producto	15
4.1	Recepción de material	15
4.2	Identificación del producto	15
4.3	Almacenamiento y transporte	16
5	Montaje	17
5.1	Requisitos de montaje	17
5.2	Montaje del equipo	19
5.3	Comprobación tras el montaje	24
6	Conexión eléctrica	25
6.1	Requisitos de conexión	25
6.2	Conexión del equipo	25
6.3	Aseguramiento del grado de protección	29
6.4	Comproduciones tras la conexión	29
7	Opciones de configuración	30
7.1	Visión general de las opciones de	
7 0	configuración	30
7.2	Teclas de configuración y microinterruptores	
	en el modulo inserto de la electronica del	20
73	equipo	30
ر. ۱	configuración	30
7.4	indicador local	31
7.5	Acceso al menú de configuración a través del	
	5	~ ~
	navegador de internet	32
7.6	navegador de internet Acceso al menú de configuración a través del	32

Índice	de	contenidos

8	Integración en el sistema	39
8.1	Visión general de los ficheros de descripción	20
82	del equipo	39 39
8.3	Transmisión cíclica de datos	41
8.4	Redundancia del sistema S2	43
9	Puesta en marcha	45
9.1	Preliminares	45
9.2	Comprobacion de funciones	45
9.5	FieldCare y DeviceCare	46
9.4	Aiustes del hardware	46
9.5	Configurar los parámetros de comunicación	
	mediante el software	47
9.6	Configuración del idioma de manejo	47
9.7	Configuración del equipo	48
9.8	Submenu "Simulacion"	51
9.9	autorizado	52
		22
10	Manejo	54
10.1	Leer el estado de bloqueo del equipo	54
10.2	Lectura de valores medidos	54
10.3	Adaptar el equipo a las condiciones de	
	proceso	54
11	proceso	54
11	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos	54 56
11 11.1	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general .	54 56 56
11 11.1 11.2	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED	54 56 58
11 11.1 11.2 11.3	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el	54 56 58
11 11.1 11.2 11.3	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local	54 56 58 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navagador do Internet	54 56 58 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos	54 56 58 59 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 	proceso	54 56 58 59 60 63
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos	54 56 58 59 60 63 66
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo	54 56 58 59 60 63 66 67
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9	proceso	54 56 58 59 60 63 66 67 68
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general. Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware.	54 56 58 59 60 63 66 67 68
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 	proceso	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70 70
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 13 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware Trabajos de mantenimiento Reparación	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70 70 70 71
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 13 13.1 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware Trabajos de mantenimiento Información general	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70 70 70 71 71
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 13 13.1 13.2 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware Trabajos de mantenimiento Información general Piezas de repuesto	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70 70 71 71 71
 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 12.1 13.1 13.2 13.3 	proceso Diagnóstico y localización y resolución de fallos Localización y resolución de fallos en general . Información de diagnóstico mediante LED Información de diagnóstico mostrada en el indicador local Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet Lista de diagnósticos Lista de diagnósticos Libro de registro de eventos Reinicio del equipo Historial del firmware Trabajos de mantenimiento Información general Piezas de repuesto Devoluciones	54 56 58 59 60 63 66 67 68 70 70 70 71 71 71 71 72

14	Accesorios	73
14.1 14.2	Accesorios específicos para el equipo Device Viewer	73 73
15	Datos técnicos	74
15.1 15.2 15.3	Salida Entorno Proceso	74 76 78
Índio	e alfabético	81

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, recepción de material, almacenamiento, montaje, conexión, hasta la configuración y puesta en marcha del equipo, incluyendo la resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

A PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Conexión a tierra: 🛓

Bornes para la conexión al sistema de toma de tierra.

1.2.3 Símbolos para determinados tipos de información

Admisible: 🗸

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.

Prohibido: 🔀

Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.

Información adicional: 🔝

Referencia a documentación: 🔳

Referencia a página: 🗎

Serie de pasos: 1., 2., 3.

Resultado de un solo paso: 🖵

1.2.4 Símbolos en gráficos

Números de los elementos: 1, 2, 3...

Serie de pasos: 1., 2., 3.

Vistas: A, B, C...

1.2.5 Símbolos relativos al equipo

Instrucciones de seguridad: $\underline{\mathbb{A}} \rightarrow \underline{\mathbb{B}}$

Observe las instrucciones de seguridad incluidas los manuales de instrucciones correspondientes.

1.3 Lista de abreviaciones



- 1 VLS: El VLS (valor límite de sobrepresión = límite de sobrecarga de la célula de medición) del equipo depende del elemento de calificación más baja con respecto a la presión entre los componentes seleccionados. Es decir, hay que tener en cuenta tanto la conexión a proceso como la célula de medición. Téngase en cuenta la dependencia con la presión/temperatura.
- 2 La presión máxima de trabajo (PMT) de las células de medición depende del elemento menos resistente a la presión de entre los componentes seleccionados, es decir, además de la célula de medición también se debe tener en cuenta la conexión a proceso. Téngase en cuenta la dependencia con la presión/temperatura. La PMT puede aplicarse al equipo durante un intervalo de tiempo ilimitado. La PMT puede hallarse en la placa de identificación.
- 3 El rango de medición máximo corresponde al span entre el límite inferior del rango (LRL) y el valor superior del rango (URL). El rango de medición equivale al span calibrable/ajustable máximo.
- 4 El span calibrado/ajustado corresponde al span entre el límite inferior del rango (LRL) y el límite superior del rango (URL). Ajuste de fábrica: de 0 a URL. Existe la posibilidad de pedir como span personalizado otros spans calibrados.
- p Presión
- LRL Límite inferior del rango
- URL Límite superior del rango
- LRV Valor inferior del rango
- URV Valor superior del rango
- TD Rangeabilidad. Ejemplo: Véase la sección siguiente.

1.4 Documentación

Puede descargar todos los documentos disponibles en:

- el número de serie del equipo (consulte la página de portada para ver su descripción) o
- el código matriz de datos del equipo (consulte la página de portada para ver su
 - descripción) o
- la sección de descargas del sitio web www.endress.com

1.4.1 Documentación complementaria según instrumento

Según la versión del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha documentación suplementaria. La documentación suplementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

1.5 Marcas registradas

PROFINET®

Marca registrada de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemania

KALREZ®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, EE.UU.

2

Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- Los técnicos cualificados deben tener la formación y preparación pertinentes para la realización de dichas tareas
- > Deben tener la autorización correspondiente por parte del jefe/propietario de la planta
- Deben conocer bien las normas nacionales
- Antes de empezar con el trabajo, dicho personal debe haber leído y entendido las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones, la documentación complementaria y los certificados (según la aplicación)
- ▶ Deben seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones indicadas

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Haber recibido la formación apropiada y tener la autorización por parte del jefe/ propietario de la planta para ejercer dichas tareas
- ► Seguir las instrucciones indicadas en el presente manual de instrucciones

2.2 Uso previsto

El Cerabar es un transmisor de presión que sirve para medir el nivel y la presión.

2.2.1 Uso incorrecto

El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por un uso inapropiado o distinto del previsto.

Verificación en casos límite:

En el caso de líquidos de proceso o de limpieza especiales, Endress+Hauser le proporcionará ayuda en la verificación de la resistencia a la corrosión que presentan los materiales que entran en contacto con dichos líquidos, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

- ► Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.
- ► Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar el equipo.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de daños!

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

► Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

Reparación

Para asegurar que el funcionamiento del equipo sea seguro y fiable de manera continua:

- Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- ► Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ► Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

Zona con peligro de explosión

Para eliminar el riesgo de exponer a peligros a las personas o instalaciones cuando el equipo se usa en la zona correspondiente a la homologación (p. ej., protección contra explosiones, seguridad de equipos a presión):

- Compruebe la placa de identificación para verificar que el equipo pedido se pueda utilizar conforme al uso previsto en la zona correspondiente a la homologación.
- ► Observe las especificaciones indicadas en la documentación complementaria que forma parte del Manual de instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la CE enumeradas en la declaración de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

2.6 Seguridad informática

Endress+Hauser solo puede proporcionar garantía si el equipo se instala y se utiliza según se describe en el manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los parámetros de configuración. No obstante, el operador mismo debe realizar la implementación de medidas de seguridad informática conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisión de datos con una protección adicional.

2.7 Seguridad informática específica del equipo

El equipo proporciona funciones específicas de asistencia para que el operario pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. En la sección siguiente se proporciona una visión general de las funciones más importantes:

- Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware
- Código de acceso para cambiar el rol de usuario (aplicable al manejo mediante Bluetooth, FieldCare, DeviceCare, herramientas de gestión de activos [p. ej., AMS, PDM y servidor web])

Función/interfaz	Ajuste de fábrica	Recomendación
Código de acceso (también es aplicable para el inicio de sesión en el servidor web o para la conexión a FieldCare)	Sin habilitar (0000)	Asigna un código de acceso personalizado durante la puesta en marcha.
Servidor web	Activar	Seguimiento individualizado del análisis de riesgos.
Interfaz de servicio (CDI)	Activar	Seguimiento individualizado del análisis de riesgos.
Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware	Sin habilitar	Seguimiento individualizado del análisis de riesgos.

2.7.1 Protección del acceso mediante una contraseña

Se dispone de distintas contraseñas para proteger el acceso de escritura a los parámetros del equipo.

Proteja el acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare). La autorización de acceso se regula claramente mediante el uso de un código de acceso específico de usuario.

Código de acceso específico de usuario

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local, el navegador de internet o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede proteger mediante un código de acceso específico del usuario y editable.

Cuando se entrega el equipo, este no dispone de código de acceso y equivale a *0000* (abierto).

Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- Durante la puesta en marcha, cambie el código de acceso usado cuando el equipo se suministró de fábrica
- Siga las reglas generales para generar una contraseña segura al definir y gestionar el código de acceso.
- El usuario es responsable del manejo del código de acceso y de utilizar el código con el debido cuidado
- En caso de extravío de la contraseña, véase la sección "Reinicio del equipo"

2.7.2 Acceso mediante servidor web

Debido al servidor web integrado, el equipo se puede hacer funcionar y configurar a través de un navegador de internet y PROFINET con Ethernet-APL. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, lo que permite a los usuarios monitorizar el estado del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.

Para la conexión de PROFINET con Ethernet-APL se necesita disponer de acceso a la red.

Funciones compatibles

Intercambio de datos entre la unidad de configuración (p. ej., un ordenador portátil) y el equipo de medición:

- Exportación de los ajustes de los parámetros (archivo PDF, crear documentación sobre la configuración del punto de medición)
- Exportación del informe de verificación de Heartbeat Technology (fichero PDF, disponible únicamente con el paquete de aplicación "Heartbeat Verification")
- Descarga de drivers (GSDML) para la integración en el sistema

El servidor web está desactivado cuando se entrega el equipo. El servidor web se puede deshabilitar a través del Parámetro Funcionalidad del servidor web, si es necesario (p. ej., después de la puesta en marcha).

La información sobre el equipo y el estado puede ocultarse en la página de inicio de sesión. Se impide así el acceso sin autorización a la información.



Información detallada acerca de los parámetros de los equipos: Documento "Descripción de los parámetros del equipo"

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto

3.1.1 Membrana cerámica (Ceraphire[®])



- 1 Presión atmosférica (células de medición de presión relativa)
- 2 Cuerpo del contador cerámico
- 3 Electrodos
- 4 Membrana cerámica
- 5 Junta
- p Presión

La célula de medición cerámica es una célula de medición cerámica sin aceite. La presión actúa directamente sobre la robusta membrana cerámica y provoca que esta se flexione. En los electrodos del cuerpo medidor cerámico y de la membrana se mide un cambio de capacitancia que depende de la presión. El rango de medición viene determinado por el espesor de la membrana cerámica.

Ventajas:

- Elevada resistencia a sobrepresiones
- Gracias a una cerámica 99,9 % ultrapura
 - Durabilidad química muy elevada
 - Resistencia a abrasión y corrosión
 - Durabilidad mecánica elevada
- Apto para aplicaciones de vacío

3.1.2 Medición de nivel (nivel, volumen y masa):



- h Altura (nivel)
- p Presión
- ρ Densidad del producto
- g Aceleración gravitatoria

Ventajas:

- Mediciones de volumen y nivel en depósitos con cualquier geometría con una curva característica libremente programable
- Tiene una amplia gama de aplicaciones, p. ej.:
 - Para aplicaciones con formación de espuma
 - En depósitos con agitadores o accesorios de malla
 - Para aplicaciones con gases licuados

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material



- ¿El código de producto indicado en el albarán de entrega (1) coincide con el indicado en la etiqueta adhesiva del producto (2)?
- ¿La mercancía presenta daños visibles?
- ¿Los datos indicados en la placa de identificación concuerdan con los especificados en el pedido y en el albarán de entrega?
- Está disponible la documentación?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Se proporcionan las instrucciones de seguridad (XA)?

Si alguna de estas preguntas tiene por respuesta un "No", póngase en contacto con Endress+Hauser.

4.1.1 Alcance del suministro

El alcance del suministro comprende:

- Equipo
- Accesorios opcionales
- Documentación que le acompaña:
- Manual de instrucciones abreviado
- Informe de inspección final
- Instrucciones de seguridad adicionales para equipos con homologaciones (p. ej. ATEX, IECEx, NEPSI, etc.)
- Opcional: hoja de la calibración en fábrica, certificados de ensayos

El manual de instrucciones está disponible en internet en:

www.endress.com \rightarrow Descargar

4.2 Identificación del producto

Para la identificación del equipo se dispone de las opciones siguientes:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de pedido con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la información relativa al equipo.

4.2.1 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

4.2.2 Placa de identificación

Se usan diferentes placas de identificación según la versión del equipo.

Las placas de identificación comprenden la información siguiente:

- Nombre del fabricante y denominación del equipo
- Dirección del titular del certificado y país de fabricación
- Código de producto y número de serie
- Datos técnicos
- Información específica sobre las homologaciones del instrumento

Compare los datos de la placa de identificación con su pedido.

4.3 Almacenamiento y transporte

4.3.1 Condiciones de almacenamiento

- Utilice el embalaje original
- Guarde el equipo en un entorno limpio y seco y protéjalo contra los golpes para que no sufra daños

Rango de temperatura de almacenamiento

Véase la información técnica.

4.3.2 Transporte del producto hasta el punto de medición

ADVERTENCIA

Transporte incorrecto.

La caja y la membrana pueden dañarse y hay peligro de lesiones.

▶ Transporte el equipo dentro del embalaje original hasta el punto de medición.

5 Montaje

5.1 Requisitos de montaje

5.1.1 Instrucciones generales

- No limpie ni toque la membrana con objetos puntiaqudos o duros.
- No retire la protección de la membrana hasta el momento mismo de instalarla.

Asegure siempre firmemente la tapa de la caja y las entradas de cable.

1. Sujete las entradas de cable mientras las aprieta.

2. Apriete la tuerca acopladora.

5.1.2 Instrucciones de instalación

- Los equipos se montan según las mismas directrices que para los manómetros (DIN EN 837-2)
- Para garantizar una legibilidad óptima del indicador local, ajuste la caja y el indicador local
- Endress+Hauser ofrece un soporte de montaje para montar el equipo en tuberías o paredes
- Use anillos de montaje enrasado para las bridas si hay riesgo de adherencias de producto o obstrucciones en la conexión a proceso
 - El anillo de montaje enrasado se fija entre la conexión a proceso y el proceso
 - El material acumulado delante de la membrana se elimina y la cámara de presión se airea a través de los dos orificios laterales para el lavado
- En caso de medición en productos que contengan sólidos (p. ej., líquidos sucios), la instalación de separadores y válvulas de purga resulta útil para captura y eliminar los sedimentos
- El uso de un manifold de válvulas facilita la puesta en marcha y la instalación y permite efectuar tareas de mantenimiento sin tener que interrumpir el proceso
- Durante el montaje del equipo, el establecimiento de las conexiones eléctricas y el funcionamiento, evite que penetre humedad en la caja
- Dirija el cable y el enchufe hacia abajo cuando sea posible para evitar que penetre la humedad (p.ej., aguas pluviales o condensaciones).

5.1.3 Instrucciones de instalación para la rosca

Equipo con rosca G1 ½":
 Cologue la junta plana cobro la

Coloque la junta plana sobre la superficie de estanqueidad de la conexión a proceso Evite tensiones adicionales en la membrana: No selle la rosca con cáñamo o materiales similares

- Equipo con roscas NPT:
 - Ponga cinta de teflón alrededor de la rosca para sellarla
 - Apriete el equipo de medición exclusivamente por el perno hexagonal; no lo haga girar por la caja
- Durante el enroscado, no apriete la rosca en exceso; apriete la rosca NPT hasta la profundidad requerida conforme a la especificación
- Para las conexiones a proceso siguientes se especifica un par de apriete máx. de 40 Nm (29,50 lbf ft):
 - Rosca ISO 228 G ¹/₂" con membrana enrasada
 - Rosca DIN 13 M20 x 1,5 con membrana enrasada
 - NPT 3/4" con membrana enrasada

Montaje de equipos con rosca de PVDF

ADVERTENCIA

Riesgo de dañar la conexión a proceso.

¡Riesgo de lesiones!

- Los equipos con una rosca de PVDF se deben instalar con el soporte de montaje suministrado.
- ► El PVDF está destinado exclusivamente a aplicaciones sin metal.

ADVERTENCIA

Material con fatiga debido a la presión y la temperatura.

Riesgo de lesiones si las piezas estallan. La rosca puede aflojarse si está expuesta a cargas elevadas de presión y temperatura.

- Compruebe con regularidad que la rosca conserve íntegramente la estanqueidad a las fugas.
- ▶ Use cinta de teflón para sellar la rosca NPT de ½".

5.1.4 Orientación

AVISO

Daños en el equipo.

Si un equipo caliente se enfría durante un proceso de limpieza (p. ej. con agua fría), durante un breve intervalo de tiempo se desarrolla un vacío. En consecuencia, la humedad puede entrar en la célula de medición a través del elemento de compensación de presión (1).

▶ Para realizar el montaje del equipo, proceda del siguiente modo.



- Mantenga limpio de suciedad el elemento de compensación de presión (1)
- Un desplazamiento del punto cero dependiente de la posición (cuando el depósito está vacío, el valor medido que se muestra no es cero) se puede corregir
- Para el montaje se recomienda utilizar dispositivos de corte y sifones.
- La orientación depende del tipo de aplicación de medición

5.2 Montaje del equipo

5.2.1 Medición de presión en gases



1 Equipo

2 Dispositivo de desconexión

Monte el equipo de tal forma que la válvula de corte quede por encima del punto de medición y la condensación pueda pasar así a proceso.

5.2.2 Medición de presión en vapores



- 1 Equipo
- 2 Equipo de corte
- 3 Sifón en forma de U
- 4 Sifón en forma de O

Respétese la temperatura ambiente admisible para el transmisor.

Montaje:

- La opción ideal consiste en montar el equipo con el sifón en forma de O debajo del punto de medición
 - También es posible montar el equipo por encima del punto de medición
- Llene el sifón con líquido antes de la puesta en marcha

Ventajas de usar sifones:

- Protege el equipo de medición contra productos calientes a presión debido a la formación y recogida de condensación
- Atenuación de los golpes de ariete
- La columna de agua definida solo provoca) en el equipo errores de medición mínimos (inapreciables) y efectos térmicos mínimos (inapreciables)



Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.



5.2.3 Medición de presión en líquidos

1 Equipo

2 Equipo de corte

Monte el equipo con el equipo de corte por debajo o al mismo nivel que el punto de medición.

5.2.4 Medición de nivel



- Monte siempre el equipo por debajo del punto de medición más bajo
- No instale el aparato en ninguna de las siguientes posiciones:
 - En la cortina de producto
 - En la salida del depósito
 - En la zona de succión de una bomba
 - En algún punto del depósito en el que puedan actuar pulsos de presión procedentes del agitador
- Monte el equipo aguas abajo de una válvula de corte: de este modo resulta más fácil llevar a cabo la comprobación de la calibración y la comprobación de funciones

5.2.5 Aplicación con oxígeno (gaseoso)

El oxígeno y otros gases pueden reaccionar de forma explosiva con aceites, grasas y plásticos. Es necesario tomar las precauciones siguientes:

- Todos los componentes del sistema, como los equipos, se deben limpiar según establecen los requisitos nacionales.
- Según los materiales empleados, en las aplicaciones con oxígeno no se deben superar ciertos valores máximos de temperatura y presión.

La limpieza del equipo (sin accesorios) se ofrece como servicio opcional.

Equipos con células de medición, valor nominal < 10 bar (150 psi)

- p_{máx.}: Límite de sobrepresión (LSP) de la célula de medición y dependiente de la conexión a proceso usada
- Equipos con roscas de PVDF:
 - Móntese solo con el soporte de montaje incluido.
 - p_{máx.}: 15 bar (225 psi)
- T_{máx.}: 60 °C (140 °F)

Equipos con células de medición, valor nominal \geq 10 bar (150 psi)

- p_{máx.}: 40 bar (600 psi)
- T_{máx.}: 60 °C (140 °F)

5.2.6 Junta para el montaje con brida

AVISO

¡Presión de la junta contra la membrana!

Resultados de medición incorrectos.

► Compruebe que la junta no esté en contacto con la membrana.



1 Membrana

2 Junta

5.2.7 Soporte de montaje para equipo o caja separada

El equipo o la caja separada se pueden montar en paredes o tuberías (para tuberías con un diámetro de 1 $\frac{1}{4}$ " a 2") mediante el soporte de montaje.



Unidad de medida mm (in)

Información para cursar pedidos:

- Puede solicitarse mediante el Configurador de productos
- Puede solicitarse como accesorio independiente, código de la pieza 71102216

El soporte de montaje se incluye en la entrega si pide el equipo con una caja separada.

Si se trata de un montaje en tubería, ejerza un par de apriete uniforme en las tuercas del soporte de al menos 5 Nm (3,69 lbf ft).

5.2.8 Ensamblaje y montaje de la caja separada



Unidad de medida mm (in)

- 1 Caja montada con adaptador de caja, incluido
- 2 Soporte de montaje suministrado, apto para montaje en pared y tubería (para tuberías de 1 ¼" a 2" de diámetro)
- 3 Tornillo de bloqueo
- 4 Conector
- 5 Compensación de presión
- 6 Cable con conector
- 7 En la versión con caja separada, la célula de medición se entrega con la conexión a proceso y el cable ya montados.

Ensamblaje y montaje

- Inserte el conector (elemento 4) en el conector correspondiente del cable (elemento 6).
- 2. Inserte el cable con el conector (elemento 6) en el adaptador de la caja (elemento 1) hasta el tope final.
- 3. Apriete el tornillo de bloqueo (elemento 3).
- 4. Monte la caja en una pared o en una tubería con el soporte de montaje (elemento 2). Si el montaje se efectúa en una tubería, apriete uniformemente las tuercas del soporte aplicando un par de al menos 5 Nm (3,69 lbf ft). Monte el cable con un radio de curvatura (r) \ge 120 mm (4,72 in).

5.2.9 Giro del módulo indicador



ADVERTENCIA

Tensión de alimentación conectada.

¡Riesgo de descargas eléctricas y/o explosión!

- Desconecte la tensión de alimentación antes de abrir el equipo.
- **1.** Si está instalado: Suelte el tornillo del cierre de la cubierta del compartimento del sistema electrónico usando la llave Allen.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico de la caja del transmisor y compruebe la junta de la cubierta.
- 3. Presione el mecanismo de liberación y retire el módulo del indicador.
- 4. Gire el módulo indicador hasta la posición deseada: máx. 4 × 90° en ambos sentidos. Disponga el módulo indicador en la posición deseada sobre el compartimento del sistema electrónico y encájelo bien hasta oír un clic. Vuelva a enroscar la cubierta del compartimento del sistema electrónico sobre la caja del transmisor. Si está instalado: Apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen con 0,7 Nm (0,52 lbf ft) ±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

5.2.10 Cierre de las tapas de la caja

AVISO

Daños por suciedad en la rosca y en la tapa de la caja.

- ▶ Retire la suciedad (p. ej., arena) de la rosca de la cubierta y la caja.
- Si sigue notando resistencia al cerrar la cubierta, compruebe de nuevo la posible presencia de suciedad en la rosca.



Las roscas del sistema electrónico y del compartimento de conexiones se pueden dotar de un recubrimiento antifricción.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

🔀 No lubrique las roscas de la caja.

5.2.11 Giro de la caja

La caja puede girarse en hasta 380° aflojando el tornillo de fijación.

Ventajas

- Montaje sencillo debido una alineación óptima de la caja
- Acceso fácil a los dispositivos
- Legibilidad óptima del indicador local (indicador opcional)



1 Tornillo de fijación

AVISO

La caja no se puede desenroscar por completo.

- ► Afloje el tornillo de fijación exterior no más de 1,5 vueltas. Si el tornillo se afloja demasiado o se desatornilla por completo (más allá del punto de anclaje), las piezas pequeñas (contradisco) pueden aflojarse y caer.
- Apriete los tornillos de fijación (cabeza hexagonal 4 mm (0,16 in)) con 3,5 Nm (2,58 lbf ft) ± 0,3 Nm (0,22 lbf ft) máximo.

5.3 Comprobación tras el montaje

□ ¿El equipo está indemne (inspección visual)?

 \Box_i La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos (inspección visual)?

🗆 ¿El equipo está protegido contra las precipitaciones y la irradiación solar directa?

 \Box_i Los tornillos de fijación y el cierre de la cubierta están apretados con firmeza?

□¿El equipo de medición satisface las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo:

- Temperatura del proceso
- Presión del proceso
- Temperatura ambiente
- Rango de medición

6 Conexión eléctrica

6.1 Requisitos de conexión

6.1.1 Compensación de potencial

La tierra de protección del equipo no se debe conectar. Si es necesario, la línea de compensación de potencial se puede conectar al borne de tierra exterior del equipo antes de conectar el equipo.



1 Borne de tierra para conectar la línea de compensación de potencial

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión

 Consúltense las instrucciones de seguridad en la documentación independiente sobre aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Para una compatibilidad electromagnética óptima:

- La línea de compensación de potencial debe ser lo más corta posible
- La sección transversal debería ser de por lo menos 2,5 mm² (14 AWG)

6.2 Conexión del equipo



1 Cubierta del compartimento de conexiones

📲 Rosca de la caja

Las roscas del sistema electrónico y del compartimento de conexiones se pueden dotar de un recubrimiento antifricción.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

🔀 No lubrique las roscas de la caja.

6.2.1 Tensión de alimentación

APL clase de potencia A (9,6 \dots 15 V_{DC} 540 mW)

El interruptor de campo APL se debe someter a pruebas para asegurarse de que cumpla los requisitos de seguridad (p. ej., PELV, SELV, Clase 2) y también debe satisfacer las especificaciones de los protocolos relevantes.

6.2.2 Terminales

- Tensión de alimentación y borne de tierra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borne externo de tierra: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.3 Especificación de los cables

 Tierra de protección o puesta a tierra del blindaje del cable: sección nominal > 1 mm² (17 AWG)

Sección transversal nominal de 0,5 mm² (20 AWG) a 2,5 mm² (13 AWG)

 Diámetro externo del cable: Ø5 ... 12 mm (0,2 ... 0,47 in) depende del prensaestopas que se use (véase la información técnica)

PROFINET con Ethernet APL

El tipo de cable de referencia para los segmentos APL es el cable de bus de campo tipo A, MAU tipo 1 y 3 (especificado en la norma IEC 61158-2). Este cable cumple los requisitos para aplicaciones de seguridad intrínseca según la norma IEC TS 60079-47 y también puede utilizarse en aplicaciones de seguridad no intrínseca.

Tipo de cable	Α
Capacitancia del cable	45 200 nF/km
Resistencia del lazo	15 150 Ω/km
Inductancia del cable	0,4 1 mH/km

Para más detalles, véase la Guía de ingeniería Ethernet APL (https://www.ethernet-apl.org).

6.2.4 Protección contra sobretensiones

Equipos sin protección contra sobretensiones opcional

Los equipos de Endress+Hauser satisfacen los requisitos que exige la especificación de productos IEC/DIN EN 61326-1 (tabla 2: entorno industrial).

Según el tipo de puerto (para alimentación CC, para entradas/salidas) se requieren niveles de prueba diferentes, en conformidad con IEC/DIN EN 61326-1, contra oscilaciones transitorias (sobretensiones) (IEC / DIN EN 61000-4-5 Sobretensiones): El nivel de prueba en para puertos de alimentación CC y entradas/salidas es de 1000 V de la línea a tierra

Categoría de sobretensiones

Categoría II de sobretensiones

6.2.5 Cableado

ADVERTENCIA

La tensión de alimentación podría estar conectada.

¡Riesgo de descargas eléctricas y/o explosión!

- Si el equipo se usa en áreas de peligro, es imprescindible cumplir las normas nacionales y las especificaciones que figuran en las instrucciones de seguridad (XAs). Utilice el prensaestopas especificado.
- La tensión de alimentación debe cumplir con las especificaciones de la placa de identificación.
- Apague la tensión de alimentación antes de conectar el equipo.
- Si es necesario, la línea de compensación de potencial se puede conectar al borne de tierra exterior del transmisor antes de conectar el equipo.
- Debe proveerse un disyuntor adecuado para el equipo de conformidad con la norma IEC/EN 61010.
- Los cables se deben aislar de forma adecuada y se debe prestar atención a la tensión de alimentación y a la categoría de sobretensión.
- Los cables de conexión deben ofrecer una estabilidad de temperatura adecuada, y se debe prestar atención a la temperatura ambiente.
- ► Haga funcionar el equipo exclusivamente con las cubiertas cerradas.
- El equipo comprende circuitos de protección contra la inversión de polaridad, las interferencias de alta frecuencia y los picos de sobretensión.

Conecte el equipo de la siguiente forma:

- 1. Suelte el cierre de la cubierta (si se ha suministrado).
- 2. Desenrosque la cubierta.
- 3. Guíe los cables a través de los prensaestopas o las entradas de cable.
- 4. Conecte los cables.
- 5. Apriete los prensaestopas o las entradas de cables para que sean estancos a las fugas. Sujete la entrada de la caja mientras la aprieta. Utilice una herramienta adecuada con ancho entre caras AF24/25 8 Nm (5,9 lbf ft) para el prensaestopas M20.
- 6. Vuelva a enroscar la cubierta de forma segura en el compartimento de conexiones.
- 7. Si está instalado: Apriete el tornillo del cierre de la cubierta usando la llave Allen con 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.2.6 Asignación de terminales

Caja de compartimento único



I Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

6.2.7 Entradas de cable



1 Entrada de cable

2 Tapón ciego

El tipo de entrada de cable depende de la versión del equipo solicitada.

Los cables de conexión siempre han de quedar tendidos hacia abajo, de modo que la humedad no pueda penetrar en el compartimento de conexiones.

Si es necesario, cree un circuito de goteo o utilice una tapa de protección ambiental.

6.2.8 Conectores de equipo disponibles

En el caso de los equipos con conector, no es necesario abrir la caja para realizar la conexión.

Use las juntas incluidas para evitar que penetre humedad en el equipo.

Equipos con conector M12



- 1 Señal APL –
- 2 Señal APL +
- 3 Apantallamiento
- 4 Sin asignar

6.3 Aseguramiento del grado de protección

6.3.1 Entradas de cable

- Prensaestopas M20, plástico, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Prensaestopas M20, latón niquelado, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Prensaestopas M20, 316L, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca M20, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca G 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P
 Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente
- Rosca NPT 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Conector provisional para protección durante el transporte: IP 22, TIPO 2
- *Cable de 5 m, IP66/68 TIPO 4X/6P compensación de presión a través del cable
- *Conector de válvula ISO4400 M16, IP65 TIPO 4X
- Conector M12
 Consider la serie seté

Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA tipo $4\mathrm{X}$

Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

AVISO

Conector M12 y conector HAN7D: Un montaje incorrecto puede invalidar la clase de protección IP.

- El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ► El grado de protección solo es aplicable si el cable de conexión usado está especificado según IP67, NEMA tipo 4X.
- Las clases de protección IP solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

6.4 Comprobaciones tras la conexión

Después de cablear el equipo, realice las comprobaciones siguientes:

□ ¿La línea de igualación de potencial está conectada?

□ ¿La asignación de terminales es correcta?

- Los prensaestopas y los tapones ciegos son estancos a las fugas?
- □ ¿Los conectores de bus de campo están bien fijados?
- □ ¿Las tapas están bien enroscadas?

7 Opciones de configuración

7.1 Visión general de las opciones de configuración

- Configuración por medio de las teclas de configuración y los microinterruptores del módulo del sistema electrónico
- Configuración por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth[®] (con indicador de equipo Bluetooth opcional) con SmartBlue App o FieldXpert, DeviceCare
- Configuración mediante el servidor web
- PROFINET: configuración mediante FieldCare, DeviceCare, FDI Hosts (p. ej. PDM)

7.2 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo inserto de la electrónica del equipo



1 Tecla de configuración para ajustar la posición (corrección del punto cero) y reiniciar el equipo

2 Microinterruptor para ajustar la dirección IP de servicio

3 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo

El ajuste de los microinterruptores tiene prioridad sobre los ajustes efectuados por otros medios de configuración (p. ej., FieldCare/DeviceCare).

7.3 Estructura y función del menú de configuración

Las aplicaciones más elaboradas se pueden configurar con las herramientas Endress+Hauser FieldCare o DeviceCare y Bluetooth y la aplicación SmartBlue.

Las aplicaciones más elaboradas se pueden configurar con el servidor web.

Los "asistentes" ayudan al usuario a efectuar la puesta en marcha de las distintas aplicaciones. Se guía al usuario a través de los pasos de configuración individuales.

7.3.1 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Los dos roles de usuario, **Operador** y **Mantenimiento** (configuración del pedido), tienen diferente acceso de escritura a los parámetros si se ha definido un código de acceso específico del equipo. Este código de acceso protege la configuración del equipo de accesos no autorizados.

Si se escribe un código de acceso erróneo, el usuario conserva el rol de usuario Opción **Operador**.

7.4 indicador local

7.4.1 Indicador de equipo (opcional)

Funciones:

Indicación de los valores medidos y los mensajes de fallo y de aviso

Los indicadores de equipo están disponibles con la opción adicional de la tecnología inalámbrica Bluetooth[®].



2 Indicador de segmentos

- 1 Valor medido (hasta 5 dígitos)
- 2 Gráfico de barra (no para PROFINET con Ethernet-APL)
- 3 Unidad del valor medido
- 4 Bloqueado (el símbolo aparece cuando el equipo está bloqueado)
- 5 Bluetooth (el símbolo parpadea si la conexión Bluetooth está activa)
- 6 la comunicación a través de PROFINET está activa
- 7 Salida del valor medido en %

7.4.2 Configuración con tecnología inalámbrica Bluetooth[®] (opcional)

Prerrequisito

- Equipo con indicador Bluetooth
- Teléfono móvil o tableta con SmartBlue App de Endress+Hauser o PC con la versión de DeviceCare 1.07.00 o FieldXpert SMT70

La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft). El alcance puede variar según las condiciones ambientales, p. ej., si hay accesorios, paredes o techos.

Aplicación SmartBlue

1. Escanee el código QR o introduzca "SmartBlue" en el campo de búsqueda de App Store o de Google Play.

4



2. Abra la aplicación SmartBlue.

3. Seleccione el equipo en la lista en directo que se muestra.

4. Inicio de sesión:

- Introduzca el nombre de usuario: admin Contraseña: número de serie del equipo.
- 5. Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

Prerrequisitos

Requisitos del sistema

La aplicación SmartBlue está disponible para descargar y se puede usar con un smartphone o tableta.

- Equipos iOS: iPhone 5S o superior desde iOS11; iPad de 5.ª generación o superior desde iOS11; iPod Touch de 6.ª generación o superior desde iOS11
- Equipos con sistema Android: a partir de 6.0 KitKat y Bluetooth® 4.0

Contraseña inicial

El número de serie del equipo sirve como contraseña inicial cuando se establece la conexión por primera vez.

Si se saca el módulo Bluetooth de un equipo y se instala en otro, es importante tener en cuenta lo siguiente: La contraseña modificada por el usuario solo se guarda en el módulo Bluetooth y no en el equipo en sí.

7.5 Acceso al menú de configuración a través del navegador de internet

7.5.1 Alcance funcional

Gracias al servidor Web integrado, se pueden configurar y hacer operaciones con el equipo por medio de un navegador de Internet. La estructura del menú de configuración es idéntica a la del indicador local. Además de los valores medidos, también se muestra la información sobre el estado del equipo, que permite a los usuarios monitorizar el estado del equipo. Asimismo, existe la posibilidad de gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red.

7.5.2 Prerrequisitos

Software del ordenador

Sistemas operativos recomendados

- Microsoft Windows 7 o superior.
- Sistema operativos móviles:
 - iOS
 - Android

Microsoft Windows XP compatible con el equipo.

Navegadores de internet compatibles

- Microsoft Internet Explorer 8 o superior
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

Ajustes del ordenador

Permisos del usuario

Son necesarios los permisos de usuario correspondientes (p. ej., permisos de administrador) para la configuración TCP/IP y del servidor proxy (para cambiar la dirección IP o la máscara de subred).

Ajustes del servidor proxy del navegador de internet

El ajuste del navegador de internet *Usar un servidor proxy para la LAN* debe estar **deseleccionado** .

JavaScript

JavaScript debe estar habilitado.

En caso de instalación de una nueva versión del firmware: Para permitir la visualización correcta de los datos, borre la memoria temporal (caché) del navegador de internet en la sección **Opciones de internet**.

7.5.3 Cómo establecer la conexión

A través de la red PROFINET con Ethernet-APL



- Image: Section a la configuración a distancia a través de la red PROFINET con Ethernet-APL: topología en estrella
- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Conmutador Ethernet
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con iDTM Profinet Communication
- 4 Interruptor de alimentación APL (opcional)
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipo de campo APL

Llame al sitio web mediante el ordenador de la red. Debe conocerse la dirección IP del equipo.

La dirección IP se puede asignar al equipo de varias formas:

Dynamic Configuration Protocol (DCP), ajuste de fábrica

El sistema de automatización (p. ej. Siemens S7) asigna automáticamente la dirección IP al equipo

- Direccionamiento por software
- La dirección IP se introduce mediante el parámetro de dirección IP
- Microinterruptor para mantenimiento Tras ello, el equipo tendrá la dirección IP fija 192.168.1.212 Ahora, la dirección IP se puede utilizar para establecer una conexión con la red

El ajuste predeterminado es que el equipo utiliza Dynamic Configuration Protocol (DCP). El sistema de automatización (p. ej., Siemens S7) asigna automáticamente la IP del equipo.

Arranque del navegador de internet e inicio de sesión

- 1. Inicie el navegador de internet en el ordenador.
- 2. Escriba la dirección IP del servidor web en la línea de dirección del navegador de internet: 192.168.1.212
 - ← Aparece la página de inicio de sesión.

1 Device tag Device name	2 3 4 Status signal Locking status	5	
6—	Web server language English Login		~
7 8	Password Enter the password for the 'Maintenance' user role to Login	get access to the functionality of this role.	•

- 1 Tag del instrumento
- 2 Nombre de dispositivo
- 3 Estado de la señal
- 4 Estado bloqueo5 Valores medidos actua
- 5 Valores medidos actuales6 Seleccione el idioma
- 6 Seleccione el idioma 7 Introduzca el Paráme
- 7 Introduzca el Parámetro "Contraseña"
- 8 Iniciar sesión

1. Seleccione el Parámetro **Language** preferido para el navegador de internet.

- 2. Introduzca el Parámetro Contraseña.
- 3. Confirme la entrada con Iniciar sesión .

7.5.4 Interfaz de usuario

Device tag	Status signal GK	Pressure 987.77 mbar	Scaled variable 49.39	mm	Endress+Hauser 🖪
Device name	Locking status Unlocked	Scaled variable transfer function Linear			1
分 → Application → Measured vi	alues				Pen 🗡 🎽 Maintenance 🍾
Measured values	Electronics temperature				Min/Max: -273.15 / 9726.85
Measuring Units	32.3 ℃		A		
Sensor >	Pressure				
PROFINET >	987.77 mbar		盘		
	Scaled variable				
	49.39 mm		台	÷.	
	Sensor temperature			•	
3 2	23.5 °C		品		

1 Encabezado

- 2 Área de trabajo
- 3 Área de navegación

Encabezado

En el encabezado se visualiza la siguiente información:

- Parámetro Tag del instrumento,
- Nombre de dispositivo
- Estado de la señal
- Estado bloqueo
- Valores medidos actuales

Área de navegación

Si se selecciona una función de la barra de funciones, se abren los submenús de la función en el área de navegación. Ahora el usuario puede navegar por la estructura del menú.

Área de trabajo

En esta área pueden realizarse varias acciones en función de la función seleccionada y los submenús correspondientes:

- Configuración de parámetros
- Lectura de los valores medidos
- Llamada del texto de ayuda

7.5.5 Deshabilitación del servidor web

El servidor web del equipo de medición se puede encender y apagar, según sea necesario, a través del Parámetro **Funcionalidad del servidor web**.

Navegación

Menú "Sistema" → Conectividad → Interfaces

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Funcionalidad del servidor web	Encender y apagar el servidor web, apagar HTML.	DesactivarActivar

Opción	Descripción
Desactivar	El servidor web está totalmente desactivado.El puerto 80 está bloqueado.
Activar	 La funcionalidad completa del servidor web no está disponible. Se utiliza JavaScript. La contraseña se transmite de forma encriptada. Los cambios de contraseña también se transfieren encriptados.

Alcance funcional del Parámetro "Funcionalidad del servidor web"

Habilitación del servidor web

Si el servidor web está deshabilitado, solo se puede habilitar de nuevo con el Parámetro **Funcionalidad del servidor web** a través de las opciones de configuración siguientes:

- A través del indicador local
- A través del software de configuración "FieldCare"
- A través del software de configuración "DeviceCare"

7.5.6 Despedida (Logout)

1. Seleccionar la entrada **Cerrar sesión** en la fila para funciones.

- └ Aparecerá la página de inicio con el cuadro de inicio de sesión.
- 2. Cierre el navegador de internet.

Una vez establecida la comunicación con el servidor web a través de la dirección IP estándar 192.168.1.212, se debe reiniciar el microinterruptor (**ON** → **OFF**). Posteriormente, la dirección IP configurada para el equipo está de nuevo activa para la comunicación a través de la red.

7.6 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

La estructura del menú de configuración en la herramienta/software de configuración es idéntica a la del indicador local. Sin embargo, el rango de funciones es diferente.
7.6.1 Conexión del software de configuración



A través de la red PROFINET con Ethernet-APL

- In a configuración a distancia a través de la red PROFINET con Ethernet-APL: topología en estrella
- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Conmutador Ethernet
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Microsoft Edge) para acceder al servidor web integrado en el equipo u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con iDTM Profinet Communication
- 4 Interruptor de alimentación APL (opcional)
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipo de campo APL

Llame al sitio web mediante el ordenador de la red. Debe conocerse la dirección IP del equipo.

La dirección IP se puede asignar al equipo de varias formas:

- Dynamic Configuration Protocol (DCP), ajuste de fábrica
 - El sistema de automatización (p. ej. Siemens S7) asigna automáticamente la dirección IP al equipo
- Direccionamiento por software
- La dirección IP se introduce mediante el parámetro de dirección IP
- Microinterruptor para mantenimiento Tras ello, el equipo tendrá la dirección IP fija 192.168.1.212 Ahora, la dirección IP se puede utilizar para establecer una conexión con la red

El ajuste predeterminado es que el equipo utiliza Dynamic Configuration Protocol (DCP). El sistema de automatización (p. ej., Siemens S7) asigna automáticamente la IP del equipo.

Interfaz de servicio



- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox FXA291
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del equipo (= Interfaz común de datos de Endress+Hauser)

Para actualizar (flash) el firmware del equipo, este debe estar alimentado por los terminales de la fuente de alimentación.

7.6.2 FieldCare

Alcance funcional

Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de la planta (PAM) basado en tecnología FDT. FieldCare permite configurar todas los equipos de campo inteligentes de un sistema y ayuda a gestionarlos. Al utilizar la información sobre el estado, FieldCare es también una forma sencilla y efectiva para comprobar el estado de dichas unidades de campo.

Se accede a través de:

- Interfaz de servicio CDI
- Interfaz PROFINET

Funciones típicas:

- Parametrización de los transmisores
- Cargar y guardar los datos del equipo (cargar/descargar)
- Documentación del punto de medición
- Visualización de la memoria de valores medidos (registrador en línea) y el libro de registro de eventos

Para obtener más información sobre FieldCare, consulte los manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S

7.6.3 DeviceCare

Alcance funcional

Herramienta para conectar y configurar equipos de campo Endress+Hauser.

Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM), DeviceCare representa una solución práctica y completa.

Para conocer más detalles, véase el catálogo de innovación IN01047S

8 Integración en el sistema

8.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

Versión de firmware	01.01.zz	 En la portada del manual de instrucciones En la placa de identificación del transmisor Versión de firmware Sistema → Información → Versión de firmware
Fecha de lanzamiento de la versión del firmware	01.2022	-
ID del fabricante	0x11	Guía \rightarrow Puesta en marcha \rightarrow ID del fabricante
Device ID	ID: A22A	Aplicación → PROFINET → Información → Device ID En la placa de identificación del transmisor
ID del equipo perfil 4	B310	En la placa de identificación del transmisor
Revisión de aparato	1	En la placa de identificación del transmisor
Versión de PROFINET	2.4x	-
Versión del perfil	4.0x	

8.1.1 Datos de la versión actual para el equipo

8.1.2 Software de configuración

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las distintas herramientas de configuración, incluyendo indicaciones sobre dónde pueden obtenerse dichos ficheros.

Software de configuración mediante Interfaz de servicio (CDI)	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Zona de descargas CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Zona de descargas CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
SMT70	Utilice la función de actualización de la consola
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com \rightarrow Zona de descargas
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com \rightarrow Zona de descargas

8.2 Fichero maestro del equipo (GSD)

Para integrar los equipos de campo en un sistema de bus, el sistema PROFINET con Ethernet-APL necesita disponer de una descripción de los parámetros del equipo, como los datos de salida, los datos de entrada, el formato de los datos y el volumen de datos.

Estos datos se encuentran disponibles en el fichero maestro del equipo (GSD) que se proporciona al sistema de automatización cuando este es puesto en marcha. También puede integrar adicionalmente los mapas de bits del equipo que aparecen en forma de iconos en la estructura de red.

El fichero maestro del equipo (GSD) se encuentra en formato XML y se crea en el lenguaje de marcado descriptivo GSDML.

Descarga del fichero maestro del equipo (GSD)

- Mediante el servidor web: ruta de menú Sistema → Device drivers
- A través de www.endress.com/download

8.2.1 Nombre de archivo del fichero maestro del equipo (GSD)

Ejemplo de nombre de un fichero maestro del equipo:

GSDML-V2.42-EH_PMXXXB_APL_CERABAR-20220214.xml

GSDML	Lenguaje descriptivo		
V2.42	Versión de la especificación de PROFINET		
EH	Endress+Hauser		
-PMXXXB_APL_CERABAR	Familia de instrumentos		
20220214	Fecha de publicación (año, mes, día)		
.xml	Extensión del nombre del archivo (archivo XML)		

8.3 Transmisión cíclica de datos

8.3.1 Visión general de los módulos

El siguiente gráfico muestra los módulos que están disponibles para el dispositivo para el intercambio cíclico de datos. El intercambio cíclico de datos se realiza mediante un sistema automatizado.

Equipo	Dirección	Sistema de control		
Módulos	Ranura	Flujo de datos	Sistema de control	
Entrada analógica (Presión)	1	<i>→</i>		
Entrada analógica (Variable escalada)	20	<i>→</i>		
Entrada analógica (Temperatura del sensor)	21	<i>→</i>		
Entrada analógica (Presión del sensor)	22	<i>→</i>		
Entrada analógica (Temperatura de la electrónica)	23	<i>→</i>	DDOEINET	
Entrada analógica (Mediana de la señal de presión)	24	<i>→</i>	FROFINEI	
Entrada analógica (Ruido de la señal de presión)	25	<i>→</i>		
Entrada binaria (Heartbeat Technology)	80	÷		
Entrada binaria (SSD - Estadíst. de diagnóst. del sensor)	81	<i>→</i>		
Salida binaria (Heartbeat Technology)	210	÷		

EntradaBinaria Diagnósticosensor Ranura 81

Bit	Función	Descripción
0	Alerta de proceso presión	Alerta de proceso presión detectada.
1	Alerta de proceso variable escalada	Alerta de proceso variable escalada detectada.
2	Proceso de alerta temperatura	Proceso de alerta temperatura detectada.
3	Detectada una señal de ruido baja	Detectada una señal de ruido baja
4	Detectada una señal de alto ruido	Detectada una señal de alto ruido
5	Detectada min. señal ruido	Detectada min. señal ruido
6	Detectada señal fuera de rango	Detectada señal fuera de rango
7	-	-

8.3.2 Descripción de los módulos

La estructura de los datos se describe desde la perspectiva del sistema de automatización:

- Datos de entrada: se envían desde el equipo al sistema de automatización
- Datos de salida: se envían desde el sistema de automatización al equipo

Módulo de entrada analógica

Transmisión de variables de entrada desde el dispositivo al sistema de automatización:

Los módulos de Entrada analógica transmiten cíclicamente las variables de entrada seleccionadas, incluido el estado, desde el equipo al sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes corresponden a la variable de entrada expresada en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado referente a la variable de entrada. El módulo de Entrada analógica "Presión" de la ranura 1 está incluido en el GSD PA PROFILE de presión. Los otros módulos de Entrada analógica solo se pueden utilizar con el GSD del fabricante.

Módulo de Salida analógica

El módulo de Salida analógica puede recibir cíclicamente valores de salida discretos del sistema de automatización. El equipo implementa un tipo de 8 bits tal como se describe en PA PROFILE 4.0x. De estos, 1 bit se utiliza para indicar al equipo que debería iniciarse una Heartbeat Verification.

Bit	Función	Descripción
0	Iniciar verificación	Iniciar verificación
17	-	-

Módulo de Entrada digital

El módulo de Entrada digital puede enviar cíclicamente valores discretos del equipo al sistema de automatización. En el equipo, el estado de Heartbeat Verification se transmite:

Bit	Función	Descripción
0	Estado No realizado	Verificación no efectuada
1	Estado Fallido	Verificación fallida. Al menos uno de los grupos de prueba se encontraba fuera de las especificaciones.
2	Estado Ocupado	Verificación en curso
3	Estado Realizado	Verificación efectuada
4	Verificación de los resultados Fallido	Verificación fallida. Al menos uno de los grupos de prueba se encuentra fuera de las especificaciones.
5	Verificación de los resultados Pasado	El equipo ha superado la verificación. Todos los grupos de prueba verificados cumplen las especificaciones.
6	El resultado de la verificación también es "Pasado" si el resultado de un grupo de prueba individual es "Fallido" y el resultado de todos los demás grupos de prueba es "Pasado".	
7	Verificación de los resultados No realizado	Verificación no efectuada

8.3.3 Codificación de estado

Estado	Codificación (hex)	Significado
BAD - Maintenance alarm	0x24	No hay disponible ningún valor medido porque se ha producido un error en el equipo.
BAD - Process related	0x28	No hay disponible ningún valor medido, porque las condiciones de proceso no se encuentran dentro de los límites de las especificaciones técnicas del equipo.
BAD - Function check	0x3C	Hay una comprobación de funciones activa (p. ej., limpieza o calibración)
UNCERTAIN - Initial value	0x4F	Se emite un valor predefinido hasta que vuelve a estar disponible un valor medido correcto o se hayan llevado a cabo medidas correctivas que cambien este estado.
UNCERTAIN - Maintenance demanded	0x68	Se ha detectado desgaste. Próximamente serán necesario trabajos de mantenimiento para garantizar que el equipo siga siendo operativo. El valor medido podría ser inválido. El uso del valor medido depende de la aplicación.
UNCERTAIN - Process related	0x78	Las condiciones de proceso no están comprendidas dentro de los límites de las especificaciones técnicas del equipo. Esto podría causar un impacto negativo en la calidad y precisión del valor medido. El uso del valor medido depende de la aplicación.

Estado	Codificación (hex)	Significado
GOOD - OK	0x80	No se diagnosticaron errores.
GOOD - Maintenance demanded	0xA8	El valor de medida es válido. Se recomienda encarecidamente realizar el mantenimiento del equipo en un futuro próximo.
GOOD - Function check	0xBC	El valor de medida es válido. El equipo lleva a cabo una comprobación de funciones interna. La verificación funcional no afecta de forma apreciable el proceso.

8.3.4 Configuración de inicio

Configuración de inicio	El sistema de automatización adopta la configuración de los parámetros más importantes del equipo.				
(NSU)	 Gestión: Manejo del indicador Funcionalidad del servidor web Activación Bluetooth CDI de servicio Unidades del sistema: Unidad presión Unidad temperatura Unidad de la variable escalada Proceso: Atenuación Retardo de alarma Ajustes de diagnóstico Comportamiento del diagnóstico para distintas informaciones de diagnóstico 				

8.4 Redundancia del sistema S2

Es necesario un diseño redundante con dos sistemas de automatización para procesos en funcionamiento continuo. Si un sistema falla, el segundo sistema garantiza el funcionamiento continuado e ininterrumpido. El equipo es compatible con la redundancia del sistema S2 y se puede comunicar simultáneamente con ambos sistemas de automatización.



🗷 5 Ejemplo del diseño de un sistema redundante (S2): topología en estrella

1 Sistema de automatización 1

2 Sincronización de los sistemas de automatización

3 Sistema de automatización 2

4 Conmutador de campo para Ethernet-APL

5 Equipo

Todos los equipos de la red deben ser compatibles con la redundancia de sistemas S2.

9 Puesta en marcha

9.1 Preliminares

El rango de medición y la unidad con la que se transmite el valor medido se corresponden con los datos que figuran en la placa de identificación.

ADVERTENCIA

Presión de proceso por encima o por debajo del máximo/mínimo permitido.

Riesgo de lesiones si las piezas estallan. Cuando la presión es demasiado alta se muestran mensajes de aviso ("Warning").

- Si la presión presente en el equipo es inferior a la presión mínima admisible o superior a la presión máxima admisible, se emite un mensaje.
- Use el equipo exclusivamente dentro de los límites del rango de medición.

9.1.1 Estado de suministro

Si no se han pedido ajustes personalizados:

- Valores de calibración definidos por el valor nominal definido de la célula de medición
- Microinterruptor a posición Off
- Si se solicita Bluetooth, el Bluetooth está activado

9.2 Comprobación de funciones

Lleve a cabo una comprobación de funciones antes de poner el punto de medición en funcionamiento:

- Lista de comprobación "Comprobaciones tras la instalación" (véase la sección "Instalación")
- Lista de comprobación "Comprobaciones tras la conexión" (véase la sección "Conexión eléctrica")

9.3 Establecimiento de una conexión mediante FieldCare y DeviceCare

9.3.1 Mediante el protocolo PROFINET



Ø Opciones de configuración a distancia mediante protocolo PROFINET

- 1 Ordenador con navegador de internet o con software de configuración (p. ej., DeviceCare)
- 2 Sistema de automatización
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 Consola móvil
- 5 Configuración local a través del módulo indicador

9.3.2 FieldCare/DeviceCare mediante interfaz de servicio (CDI)



1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare

- 2 Commubox FXA291
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del equipo (= Interfaz común de datos de Endress+Hauser)

9.4 Ajustes del hardware

9.4.1 Ajuste del nombre del equipo

Los puntos de medición se pueden identificar rápidamente dentro de la planta basándose en el Parámetro **Tag del instrumento** y el Parámetro **Nombre del equipo PROFINET**. El Parámetro **Tag del instrumento**, que se especifica de fábrica o se define al cursar el pedido, se puede modificar en el menú de configuración.

Configuración del Parámetro "Tag del instrumento" a través del menú de configuración

El Parámetro **Tag del instrumento** se puede adaptar a través del menú de configuración o el sistema de automatización.

Sistema \rightarrow Gestión del equipo

Configuración del Parámetro "Nombre del equipo PROFINET" a través del menú de configuración

Aplicación \rightarrow PROFINET \rightarrow Configuración

Configuración del Parámetro "Nombre del equipo PROFINET" a través del sistema de automatización

El Parámetro **Nombre del equipo PROFINET** se puede adaptar individualmente a través del sistema de automatización.

En caso de asignación del Parámetro **Nombre del equipo PROFINET** a través del sistema de automatización:

asigne un nombre de equipo en minúsculas.

9.4.2 Activar la dirección IP predeterminada

Activar la dirección IP predeterminada mediante el microinterruptor

El equipo se puede ajustar a la dirección IP predeterminada 192.168.1.212 mediante los microinterruptores.

1. Accione el microinterruptor 2 situado en el módulo del sistema electrónico: **OFF** \rightarrow **ON**.

2. Reconecte el equipo a la alimentación.

└ La dirección IP predeterminada se usa una vez que el equipo se reinicia.

9.5 Configurar los parámetros de comunicación mediante el software

- Dirección IP
- Subnet mask
- Default gateway

Ruta de acceso en el menú: Sistema \rightarrow Conectividad \rightarrow Ethernet

9.6 Configuración del idioma de manejo

9.6.1 Servidor web

Device tag			Status signal OK	Pressure	87 77 mbar	Scaled variable	/0 30 mm	Endre	ess+Hauser 🖪
Device name			Locking status Unlocked	Scaled variable tra	nsfer function Linear		49.35 mm	1	
Application > M	easured v	alues						₽ en ~	🎍 Maintenance 🗡
Measured values		Electronics ter	nperature					Min/Max: -273 15	/ 9726 85
Measuring Units		32.3 °C					盘	Mill/Max. 275.15	7 57 20.05
Sensor	>	Pressure							
PROFINET	>	987.77 mbar					盘		
		Scaled variable	e						
		49.39 mm					æ	€	
		Sensor temper	rature					•	
		23.5 °C					ि		

1 Configuración de idioma

9.6.2 Software de configuración

Véase la descripción del software de configuración.

9.7 Configuración del equipo

9.7.1 Puesta en marcha con las teclas del módulo del sistema electrónico

Desde el teclado es posible activar las funciones siguientes de la electrónica inserta:

- Ajuste de posición (corrección del punto cero)
- La orientación del equipo puede provocar un desplazamiento de la presión Este desplazamiento de la presión se puede corregir mediante un ajuste de la posición
- Reinicio del equipo

Realización del ajuste de posición

- 1. Dispositivo instalado en la posición pretendida y sin presión aplicada.
- 2. Mantenga la tecla "Zero" pulsada durante por lo menos 3 segundos.
- **3.** Si el LED se enciende dos veces, la presión presente se ha aceptado para el ajuste de posición.

Reinicio del equipo

▶ Mantenga pulsada simultáneamente la tecla "Zero" durante por lo menos 12 segundos.

9.7.2 Puesta en marcha con el asistente para la puesta en marcha

En el servidor web, SmartBlue y en el indicador, está disponible Asistente **Puesta en marcha** para guiar al usuario en el proceso de la puesta en marcha inicial.

- 1. Conecte el equipo con el servidor web.
- 2. Abra el equipo en el servidor web.
 - ← Aparece la interfaz de configuración (página de inicio) del equipo:
- 3. En Menú **Guía**, haga clic en Asistente **Puesta en marcha** para abrir el programa de ayuda.
- 4. Introduzca el valor adecuado en cada parámetro o seleccione la opción adecuada. Estos valores quedan registrados directamente en el equipo.
- 5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
- 6. Cuando haya completado todas las páginas, haga clic en "Finalizar" para cerrar Asistente **Puesta en marcha**.
- Si se interrumpe Asistente **Puesta en marcha** antes de haber configurado todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado de indefinición. En estas situaciones, es recomendable reiniciar el equipo a los ajustes de fábrica.

Ejemplo: Configuración del valor de presión a la salida de corriente



Las unidades de presión y de temperatura se convierten de manera automática. Las demás unidades no se convierten.

En el ejemplo siguiente se debe medir el valor de presión en el interior de un depósito y entregarlo a través de la salida de corriente. La presión máxima de 450 mbar (6,75 psi) corresponde a la corriente de 20 mA. La corriente de 4 mA corresponde a una presión de 50 mbar (0,75 psi).

Requisitos indispensables:

- La variable medida es directamente proporcional a la presión
- Según la orientación del equipo pueden producirse desplazamientos en los valores de presión medidos, (el valor medido no es cero cuando el depósito está vacío o parcialmente lleno)

En caso necesario, lleve a cabo un ajuste de posición

• En Parámetro Asignación valor primario, ha de estar seleccionado Opción Presión (ajuste de fábrica)

Indicador: En Menú Guía Asistente Puesta en marcha, mantenga pulsada la tecla 🗄 hasta que se alcance Parámetro Asignación valor primario. Confirme con la tecla E, seleccione Opción **Presión** y pulse la tecla 🗉 para confirmar.



Valor inferior del rango salida Α

В Salida valor rango superior

Ajuste:

- 1. Introduzca el valor de presión correspondiente a la corriente de 4 mA mediante Parámetro Valor inferior del rango salida (50 mbar (0,75 psi)).
- 2. Introduzca el valor de presión correspondiente a la corriente de 20 mA mediante Parámetro Salida valor rango superior (450 mbar (6,75 psi)).

Resultado: El rango de medición queda ajustado entre 4 y 20 mA.

9.7.3 Linealización

En el ejemplo siguiente se debe medir en m^3 el volumen que contiene un depósito con salida cónica.

Requisitos indispensables:

- Los puntos de la tabla de linealización son conocidos
- Se efectúa la calibración de nivel
- La característica de linealización debe aumentar o disminuir de forma continua



- 1. La variable escalada se comunica mediante PROFINET en el módulo "Variable escalada de Entrada analógica" en la ranura 20 (0x1000). Para utilizar un valor linealizado, utilice el módulo "Variable escalada de Entrada analógica".
- 2. La tabla de linealización se puede abrir mediante Parámetro **Go to linearization** table Opción **Tabla**.
 - Image: Image
- 3. Introduzca los valores deseados en la tabla.
- 4. La tabla se activa cuando se hayan introducido todos los puntos de la tabla.

5. Active la tabla mediante el Parámetro Activar tabla.

Resultado:

Se muestra el valor medido después de la linealización.

- El mensaje de error F435 "Linearization" y la corriente de alarma aparecen mientras se introduce la tabla y hasta que esta se activa
 - El valor de 0 % queda definido por el punto más pequeño de la tabla El valor de 100 % queda definido por el punto más grande de la tabla

9.8 Submenú "Simulación"

Con Submenú **Simulación**, se pueden simular los eventos de presión y diagnóstico.

Ruta de acceso en el menú: Diagnóstico → Simulación

9.9 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

9.9.1 Bloqueo o desbloqueo por hardware



1 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo

El microinterruptor 1 del módulo del sistema electrónico se usa para bloquear o desbloquear el manejo.

Si la configuración se bloquea mediante el microinterruptor, solo puede volver a desbloquearla mediante el microinterruptor.

Si la configuración se bloquea mediante el menú de configuración, solo puede volver a desbloquearla mediante el menú de configuración.

Si se ha bloqueado el manejo mediante el microinterruptor, en el indicador local aparece el símbolo con forma de llave B.

Sellado del equipo

La tapa de la caja está diseñada para sellarse para el uso en custody transfer.



A Caja de compartimento único

B Caja de compartimento doble

9.9.2 Bloqueo o desbloqueo del software

Si se ha bloqueado el manejo mediante el microinterruptor, solo se puede volver a desbloquear el manejo utilizando el microinterruptor.

Bloqueo mediante contraseña en el indicador/FieldCare/DeviceCare/SmartBlue/ servidor web

El acceso a la configuración del equipo se puede bloquear asignando una contraseña. Cuando el equipo es entregado al cliente, el rol de usuario que está ajustado es Opción **Mantenimiento**. El equipo se puede configurar íntegramente con el rol de usuario Opción **Mantenimiento**. Después, se puede bloquear el acceso a la configuración asignando una contraseña. El bloqueo ajusta la Opción **Mantenimiento** a la Opción **Operador**. Se puede acceder a la configuración introduciendo la contraseña.

La contraseña se puede definir en:

Menú Sistema Submenú Gestión de usuarios

El rol de usuario se puede cambiar de la Opción **Mantenimiento** a la Opción **Operador** en:

Sistema → Gestión de usuarios

Deshabilitación del bloqueo mediante el indicador/FieldCare/DeviceCare/SmartBlue/ servidor web

Tras introducir la contraseña, puede habilitar la configuración del equipo como una Opción **Operador** mediante la introducción de la contraseña. El rol de usuario cambia seguidamente a la Opción **Mantenimiento**.

Si es necesario, la contraseña se puede borrar en el Submenú **Gestión de usuarios**: Sistema \rightarrow Gestión de usuarios

10 Manejo

10.1 Leer el estado de bloqueo del equipo

Mostrar la protección contra escritura activa:

- En el Parámetro Estado bloqueo
 Ruta de acceso en el menú del indicador local: en el nivel operativo superior
 Ruta de acceso en el menú del software de configuración: Sistema → Gestión del equipo
- En el software de configuración (FieldCare/DeviceCare) en el encabezado DTM
- En el servidor web, en el encabezado de DTM

10.2 Lectura de valores medidos

Muchos de los valores medidos se pueden leer en el encabezado del servidor web.

Todos los valores medidos se pueden leer mediante Submenú Valor medido.

Navegación

Menú "Aplicación" \rightarrow Valores medidos

10.3 Adaptar el equipo a las condiciones de proceso

Dispone de lo siguiente para este fin:

- Ajustes básicos por medio del Menú Guía
- Ajustes avanzados por medio del Menú Diagnóstico, el Menú Aplicación y el Menú Sistema

10.3.1 Calibración del sensor¹⁾

A lo largo de su ciclo de vida, los sensores de presión **pueden** presentar desviaciones, o deriva, ²⁾ respecto a la curva característica de presión original. Esta desviación depende de las condiciones de funcionamiento y se puede corregir en el Submenú **Calibración del sensor**.

Ajuste a 0,00 el valor del desplazamiento del punto cero antes de la Calibración del sensor. Aplicación \rightarrow Sensor \rightarrow Calibración del sensor \rightarrow Compensación del ajuste de cero

- Aplique al equipo el valor inferior de presión (valor medido con referencia de presión). Introduzca este valor de presión en el Parámetro Ajuste inferior del sensor. Aplicación → Sensor → Calibración del sensor → Ajuste inferior del sensor
 - └→ El valor introducido provoca un desplazamiento paralelo de la característica de presión respecto a la actual Calibración del sensor.
- 2. Aplique al equipo el valor superior de presión (valor medido con referencia de presión). Introduzca este valor de presión en el Parámetro **Ajuste superior del sensor**. Aplicación → Sensor → Calibración del sensor → Ajuste superior del sensor
 - └→ El valor introducido provoca un cambio en la pendiente de la actual Calibración del sensor.



La precisión de la referencia de presión determina la precisión del equipo. La referencia de presión debe ser más precisa que el equipo.

¹⁾ No resulta posible con el indicador.

²⁾ Desviaciones causadas por factores físicos, también conocidas como "deriva del sensor".

11 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

11.1 Localización y resolución de fallos en general

11.1.1 Errores generales

El equipo no responde

- Causa posible: La tensión de alimentación no concuerda con la especificación que figura en la placa de identificación
 - Remedio: Aplique la tensión correcta
- Causa posible: La polaridad de la tensión de alimentación es errónea Remedio: Corrija la polaridad
- Causa posible: Los cables no hacen buen contacto con los terminales Remedio: Compruebe el contacto eléctrico entre los cables y corríjalo si es necesario
- Causa posible: Resistencia de carga demasiado alta Remedio: Aumente la tensión de alimentación para alcanzar la tensión mínima en los terminales

No hay valores visibles en el indicador

- Causa posible: El conector del cable del indicador no está bien conectado Remedio: Enchufe el conector correctamente
- Causa posible: El indicador está defectuoso Remedio: Sustituya el indicador

El indicador no se puede operar

El indicador no se puede operar

Causa posible: la configuración está desactivada por motivos de seguridad

El servidor web no está disponible

El servidor web no está disponible

Causa posible: el servidor web está desactivado por motivos de seguridad

La comunicación a través de la interfaz CDI no funciona

- Causa posible: Configuración errónea del puerto COM en el ordenador Remedio: Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y corríjala si es necesario
- La interfaz CDI no está disponible Causa posible: la interfaz CDI está desactivada por motivos de seguridad.

11.1.2 Pruebas adicionales

Si no es posible identificar una causa clara del error o la razón del problema puede encontrarse tanto en el equipo como en la aplicación, puede llevar a cabo las pruebas adicionales:

- 1. Compruebe el valor digital de presión (indicador, PROFINET,...).
- 2. Compruebe que el equipo afectado funcione correctamente. Sustituya el equipo si el valor digital no se corresponde con el valor de presión esperado.
- 3. Encienda la simulación y compruebe el valor medido en AI de presión, ranura 1/ subranura 1. Sustituya el sistema electrónico principal si el valor mostrado no corresponde al valor simulado.

11.2 Información de diagnóstico mediante LED



Elemento	LED	Significado				
1	Apagado	No hay corriente eléctrica				
	El LED parpadea con luz verde	 Puesta en marcha del equipo hasta que haya un valor medido disponible Reinicio del equipo en todas las interfaces del cliente 				
	El LED está encendido permanentemente de color verde	Todo está OK				
	El LED se apaga brevemente	Teclas de configuración				
2	Apagado	No hay electricidad o no hay acoplador Ethernet				
	El LED está encendido permanentemente de color amarillo	Conexión establecida				
	El LED parpadea en amarillo	 Después de cada solicitud de datos del alojamiento: OFF/ON Autocomprobación durante el encendido ¹⁾ 				
3	Apagado	No hay corriente eléctrica				
	El LED está encendido permanentemente de color verde	Todo está OK				
	El LED parpadea en rojo	Diagnóstico de tipo "Advertencia" activo				
	El LED está encendido permanentemente de color rojo	Diagnóstico de tipo "Alarma" activo				
	El LED parpadea alternando entre color verde y rojo	Autocomprobación durante el arranque ²⁾				
4	Apagado	No hay alimentación o la dirección IP no está disponible				
	El LED parpadea con luz verde	Se ha configurado la dirección IP, pero no se ha establecido una conexión				
	El LED está encendido permanentemente de color verde	 Profinet: el equipo ha establecido al menos una relación de aplicaciones ES CIP: se ha configurado una dirección IP, se ha establecido al menos una conexión CIP (cualquier clase de transporte) y una conexión de propiedad exclusiva no tiene tiempo de espera 				
	El LED parpadea en rojo	Error de comunicación entre el equipo y el controlador				
	El LED está encendido permanentemente de color rojo	CIP: Duplicar IP				
	El LED parpadea alternando entre color verde y rojo	Autocomprobación durante el encendido ²⁾				

1) El LED se ilumina de color amarillo durante 0,25 segundos, se apaga y permanece en ese estado hasta que se completa la comprobación de encendido.

2) El LED se ilumina de color verde durante 0,25 segundos, luego se ilumina de color rojo durante

0,25 segundos, se apaga y permanece en ese estado hasta que se completa la comprobación de encendido.

11.3 Información de diagnóstico mostrada en el indicador local

11.3.1 Mensaje de diagnóstico

Indicador de valor medido y mensaje de diagnóstico en estado de alarma

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo se muestran como un mensaje de diagnóstico en alternancia con la unidad.



1 Señal de estado

2 Símbolo de estado con evento de diagnóstico

Señales de estado

F

Opción "Fallo (F)"

Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.

С

Opción "Control de funcionamiento (C)"

El equipo está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).

S

Opción "Out of specification (S)"

El equipo se ha configurado

- Fuera de las especificaciones técnicas (p. ej., al arrancar o durante una limpieza)
- Fuera de la configuración efectuada por el personal usuario (p. ej., nivel fuera del span configurado)

М

Opción "Maintenance required (M)"

Requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

11.4 Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet

11.4.1 Opciones de diagnóstico

Los fallos detectados por el equipo se muestran en el encabezado del navegador de internet una vez que el usuario ha iniciado sesión.



Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y la fiabilidad del equipo clasificando la causa de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
\otimes	Fallo Se ha producido un error de equipo El valor medido ya no es válido
Ŵ	Comprobación de funciones El instrumento está en el modo de servicio (p. ej. durante una simulación)
<u>^?</u>	Fuera de especificación El equipo está funcionando fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
÷	Mantenimiento requerido El equipo requiere mantenimiento Los valores medidos siguen siendo válidos

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.

Información de diagnóstico

Equipos sin indicador: el fallo se puede identificar mediante la información de diagnóstico. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.

Equipos con indicador:



11.4.2 Visualización de medidas correctivas

Se proponen medidas correctivas para cada evento de diagnóstico a fin de asegurar la resolución rápida del problema. Las medidas correctivas se visualizan en rojo junto con la indicación del evento de diagnóstico y la información sobre el diagnóstico.

11.5 Lista de diagnósticos

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	l sensor			
062	Conexión de sensor defectuosa	Verificar la conexión del sensor	F	Alarm
081	Fallo sensor inicialización	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
100	Error de sensor	 Resetee el equipo Contacte con el Servicio Endress+Hauser 	F	Alarm
101	Temperatura del sensor	 Verificar temperatura de proces Verificar temperaura ambiente 	F	Alarm
102	Error sensor incompatible	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
Diagnóstico de	la electrónica			
232	Reloj en tiempo real defectuoso	Reemplazar electrónica principal	М	Warning
242	Firmware incompatible	 Verificar software Electrónica principal: programación flash o cambiar 	F	Alarm
252	Módulo incompatible	 Comprobar si está conectado el módulo electrónico correcto Sustituir el módulo electrónico 	F	Alarm
263	Detectada incompatibilidad	Verificar el tipo de módulo electrónico	М	Warning
270	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
272	Fallo electrónica principal	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
273	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
282	Almacenamiento de datos inconsistente	Reiniciar el instrumento	F	Alarm
283	Inconsistencia en contenido de memoria	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
287	Inconsistencia en contenido de memoria	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	М	Warning
331	Actualización firmware fallida	 Actualizar firmware del instrumento Reiniciar instrumento 	М	Warning
332	Falló la escritura en el HistoROM	 Sustituir circuito interface Ex d/XP, sustituir transmisor 	F	Alarm
387	Datos de HistoROM defectuosos	Contacte con servicio técnico	F	Alarm
388	Electronica e HistoROM defectuosa	 Reinicia el dispositivo Reemplace la electrónica y el histoROM Póngase en contacto con el servicio 	F	Alarm

11.5.1 Lista de eventos de diagnóstico

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	la configuración			
410	Transferencia de datos errónea	 Volver transf datos Comprobar conexión 	F	Alarm
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	S	Warning
435	Fallo de linealización	Verificar datos de los puntos y span mínimo	F	Alarm
436	Fecha/hora incorrecta	Verifique la configuración de fecha y hora.	М	Warning ¹⁾
437	Config. incompatible	 Actualizar firmware Ejecutar restablec de fábrica 	F	Alarm
438	Conjunto de datos diferentes	 Verifique el archivo del conjunto de datos Comprobar la parametrización del dispositivo Descargar nueva parametrización del dispositivo 	M	Warning
484	Simulación en modo fallo activada	Desconectar simulación	С	Alarm
485	Simulación variable de proceso activa	Desconectar simulación	С	Warning
495	Simulación evento de diagnóstico activa	Desconectar simulación	S	Warning
500	Alerta de proceso presión	 Verificar presión de proceso Verificar configuración de la alerta de proceso 	С	Warning ¹⁾
501	Alerta de proceso variable escalada	 Verificar condiciones de proceso Verificar configuración de la variable escalada 	С	Warning ¹⁾
502	Proceso de alerta temperatura	 Verificar temperatura de proceso Verificar configuración de la alerta de proceso 	С	Warning ¹⁾
Diagnóstico de	l proceso			1
801	Tensión de alimentación muy baja	Aumentar tensión de alimentación	S	Warning
802	Voltaje de alimentación demasiado alto	Disminuir voltaje de alimentación	S	Warning
811	Conexión APL fallida	Conecte el dispositivo de campo solo al puerto APL	F	Alarm
822	Sensor de temperatura fuera de rango	 Verificar temperatura de proces Verificar temperaura ambiente 	S	Warning
825	Temperatura de la electrónica	 Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso 	S	Warning
841	Rango de trabajo	 Verificar presión de proceso Verificar rango del sensor 	S	Warning ¹⁾

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
900	Detectada una señal de alto ruido	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
901	Detectada una señal de ruido baja	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
902	Detectada min. señal ruido	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
906	Detectada señal fuera de rango	 Información del proceso. Sin acción. Reconstruir valor base. Adaptar límites del rango de señal 	S	Warning ¹⁾

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

11.6 Lista de diagnósticos

Todos los mensajes de diagnóstico que se encuentran actualmente en la cola se pueden mostrar en Submenú **Lista de diagnósticos**.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	l sensor			
062	Conexión de sensor defectuosa	Verificar la conexión del sensor	F	Alarm
081	Fallo sensor inicialización	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
100	Error de sensor	 Resetee el equipo Contacte con el Servicio Endress+Hauser 	F	Alarm
101	Temperatura del sensor	 Verificar temperatura de proces Verificar temperaura ambiente 	F	Alarm
102	Error sensor incompatible	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
Diagnóstico de la electrónica				
232	Reloj en tiempo real defectuoso	Reemplazar electrónica principal	Μ	Warning
242	Firmware incompatible	 Verificar software Electrónica principal: programación flash o cambiar 	F	Alarm

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
252	 252 Módulo incompatible 1. Comprobar si está conectado el módulo electrónico correcto 2. Sustituir el módulo electrónico 		F	Alarm
263	Detectada incompatibilidad	Verificar el tipo de módulo electrónico	М	Warning
270	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
272	Fallo electrónica principal	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
273	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
282	Almacenamiento de datos inconsistente	Reiniciar el instrumento	F	Alarm
283	Inconsistencia en contenido de memoria	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	F	Alarm
287	Inconsistencia en contenido de memoria	 Reiniciar inst. Contacte servicio 	М	Warning
331	Actualización firmware fallida	 Actualizar firmware del instrumento Reiniciar instrumento 	М	Warning
332	Falló la escritura en el HistoROM	 Sustituir circuito interface Ex d/XP, sustituir transmisor 	F	Alarm
387	Datos de HistoROM defectuosos	Contacte con servicio técnico	F	Alarm
388 Electronica e HistoROM defectuosa		 Reinicia el dispositivo Reemplace la electrónica y el histoROM Póngase en contacto con el servicio 	F	Alarm
Diagnóstico de	la configuración	-		-
410	Transferencia de datos errónea	 Volver transf datos Comprobar conexión 	F	Alarm
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	S	Warning
435	Fallo de linealización	Verificar datos de los puntos y span mínimo	F	Alarm
436	Fecha/hora incorrecta	Verifique la configuración de fecha y hora.	М	Warning ¹⁾
437	Config. incompatible	 Actualizar firmware Ejecutar restablec de fábrica 	F	Alarm
438	Conjunto de datos diferentes	 Verifique el archivo del conjunto de datos Comprobar la parametrización del dispositivo Descargar nueva parametrización del dispositivo 	M	Warning
484	Simulación en modo fallo activada	Desconectar simulación	С	Alarm

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
485	Simulación variable de proceso activa	Desconectar simulación	С	Warning
495	Simulación evento de diagnóstico activa	Desconectar simulación	S	Warning
500	Alerta de proceso presión	 Verificar presión de proceso Verificar configuración de la alerta de proceso 	С	Warning ¹⁾
501	Alerta de proceso variable escalada	 Verificar condiciones de proceso Verificar configuración de la variable escalada 	С	Warning ¹⁾
502	Proceso de alerta temperatura	 Verificar temperatura de proceso Verificar configuración de la alerta de proceso 	С	Warning ¹⁾
Diagnóstico de	l proceso			·
801	Tensión de alimentación muy baja	Aumentar tensión de alimentación	S	Warning
802	Voltaje de alimentación demasiado alto	Disminuir voltaje de alimentación	S	Warning
811	Conexión APL fallida	Conecte el dispositivo de campo solo al puerto APL	F	Alarm
822	Sensor de temperatura fuera de rango	 Verificar temperatura de proces Verificar temperaura ambiente 	S	Warning
825	Temperatura de la electrónica	 Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso 	S	Warning
841	Rango de trabajo	 Verificar presión de proceso Verificar rango del sensor 	S	Warning ¹⁾
900	Detectada una señal de alto ruido	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
901	Detectada una señal de ruido baja	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
902	Detectada min. señal ruido	 Verificar línea de impulsión Verificar posición de la válvula Verificar proceso 	S	Warning ¹⁾
906	Detectada señal fuera de rango	 Información del proceso. Sin acción. Reconstruir valor base. Adaptar límites del rango de señal 	S	Warning ¹⁾

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

11.7 Libro de registro de eventos

11.7.1 Historia de eventos

El submenú **Lista de eventos** proporciona una visión general cronológica de los mensajes de evento que se han generado³⁾.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ∋: Ocurrencia del evento
 - 🕒: Fin del evento
- Evento de información

 \odot : Ocurrencia del evento

11.7.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Los filtros se pueden usar para determinar la categoría de mensajes de evento que se muestra en el Submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Diagnóstico \rightarrow Lista de eventos

11.7.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1079	Sensor cambiado
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I11036	Fecha/hora configuradas correct
I11074	Verificación del instrumento activa
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado

³⁾ En caso de manejo mediante FieldCare, la lista de eventos se puede visualizar con la función "Lista de eventos/HistoROM" en FieldCare.

Número de información	Nombre de información
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1440	Electrónica principal cambiada
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada
I1551	Fijado el error de asignación
I1552	Fallo: verificación electrónica
I1554	Secuencia de seguridad iniciada
I1555	Secuencia de seguridad confirmada
I1556	Modo de seguridad apagado
I1663	Apagado
I1666	Reloj sincronazado
I1712	Nuevo archivo flash recibido
I1956	Borrar

11.8 Reinicio del equipo

11.8.1 Resetear contraseña a través del software de configuración

Ingrese un código para restablecer la contraseña actual 'Mantenimiento'. El código es entregado por su soporte local.

Navegación: Sistema → Gestión de usuarios → Resetear contraseña → Resetear contraseña Resetear contraseña

Para conocer más detalles, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo".

11.8.2 Resetear dispositivo a través del software de configuración

Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido

Navegación: Sistema \rightarrow Gestión del equipo \rightarrow Resetear dispositivo

Parámetro Resetear dispositivo

Para conocer más detalles, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo".

11.8.3 Reiniciar el equipo mediante las teclas del módulo de la electrónica

Restablecer la contraseña



Image: Secuencia: reinicio de la contraseña

Borrado/reinicio de la contraseña

1. Pulse tres veces la tecla de configuración I.

- 🕒 Se inicia la función Reiniciar contraseña; el LED parpadea.
- 2. Pulse una vez la tecla de configuración I antes de que transcurran 15 s.
 - 🛏 La contraseña se ha reiniciado; el LED parpadea brevemente.

Si no se pulsa la tecla de configuración **I** antes de que transcurran 15 s, la acción queda cancelada y el LED deja de estar encendido.

Restablecimiento del equipo al ajuste de fábrica



🖻 8 Secuencia: ajuste de fábrica

Restablecimiento del equipo al ajuste de fábrica

- ▶ Pulse la tecla de configuración I durante 12 s por lo menos.
 - 🛏 Los datos del equipo se reinician al ajuste de fábrica; el LED parpadea brevemente.

11.9 Historial del firmware

Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. Así se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración de sistema existente o prevista.

11.9.1 Versión 01.00.zz

Software original

12 Mantenimiento

12.1 Trabajos de mantenimiento

En este capítulo se describe el mantenimiento de los componentes físicos del equipo.

12.1.1 Filtro de compensación de presión

Mantenga el filtro de compensación de presión (1) limpio de toda suciedad.



1 Filtro de compensación de presión

12.1.2 Anillos de montaje enrasado

El uso de anillos de montaje enrasado permite limpiar la membrana sin necesidad de retirar el equipo del proceso.

Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de ventas de Endress+Hauser.

12.1.3 Limpieza externa

Notas en torno a la limpieza

- Utilice detergentes que no corroan las superficies ni las juntas
- Evite que la membrana sufra daños mecánicos, p. ej., debido al uso de objetos afilados
- Tenga en cuenta el grado de protección del equipo

13 Reparación

13.1 Información general

13.1.1 Planteamiento de las reparaciones

De conformidad con el planteamiento de las reparaciones de Endress+Hauser, los equipos tienen un diseño modular y las reparaciones son llevadas a cabo por el personal de servicios de Endress+Hauser o por los mismos clientes, si cuentan con la formación apropiada.

Las piezas de repuesto se agrupan en kits lógicos con las instrucciones de sustitución asociadas.

Para obtener más información sobre el servicio técnico y las piezas de repuesto, póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser.

13.1.2 Reparación de equipos con certificado Ex

ADVERTENCIA

Una reparación incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica. Riesgo de explosión

- Las reparaciones en los equipos que cuentan con certificado Ex deben ser efectuadas por el personal de servicios de Endress+Hauser o por personal especialista conforme a las normativas nacionales.
- Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre zonas con peligro de explosión, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.
- Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.
- Solo el personal de servicio técnico de Endress+Hauser está autorizado para modificar un equipo certificado y convertirlo en otro igualmente certificado.

13.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del equipo están identificados por una placas de identificación de pieza de repuesto. Aquí se incluye información acerca de las piezas de recambio.
- Todas las piezas de repuesto del equipo de medición están enumeradas junto con su código de producto en *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) y pueden se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.

<table-of-contents> Número de serie del equipo:

- Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.
- Se puede consultar mediante el software del equipo.

13.3 Devoluciones

El equipo se debe devolver si requiere una calibración de fábrica o si se ha pedido o entregado un equipo erróneo.

Conforme a la normativa legal y en calidad de empresa certificada ISO, Endress+Hauser debe cumplir con determinados procedimientos para el manejo de los equipos devueltos que hayan estado en contacto con el producto. A fin de asegurar la devolución del equipo de forma rápida, profesional y segura, lea el procedimiento y las condiciones de devolución que encontrará en la página web de Endress+Hauser www.services.endress.com/return-material.

- Seleccione el país.
 - L→ Se accederá al sitio web de la oficina de ventas correspondiente, que incluye toda la información necesaria para las devoluciones.
- 1. Si el país en cuestión no estuviese en la lista:

Haga clic sobre el enlace "Choose your location".

- └→ Se abrirá seguidamente una visión general con todas las oficinas de ventas y representantes de Endress+Hauser.
- 2. Póngase en contacto con el centro de ventas de Endress+Hauser responsable de su zona.

13.4 Eliminación de residuos

X

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.
14 Accesorios

14.1 Accesorios específicos para el equipo

14.1.1 Accesorios mecánicos

- Soporte de montaje para la caja
- Soporte de montaje para válvulas de bloqueo y purga
- Válvulas de bloqueo y purga:
 - Las válvulas de bloqueo y purga se pueden pedir como accesorios incluidos (la junta de montaje viene incluida)
 - Las válvulas de bloqueo y purga se pueden pedir como accesorios montados (los manifolds montados se suministran con una prueba de fugas documentada)
 - Los certificados (p. ej. el 3.1 de materiales y NACE) y las pruebas (p. ej. PMI y de presión) que se soliciten con el equipo se refieren al transmisor y al manifold
 - Durante la vida útil de las válvulas, es posible que haga falta volver a apretar todo el juego
- Sifones (PZW)
- Anillos de montaje enrasado
- Tapas de protección ambiental

Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.

14.1.2 Conectores macho

- Conector macho M12 90°, IP 67, cable de 5 m, tuerca de unión, Cu Sn/Ni
- Conector macho M12, IP 67, tuerca de unión, Cu Sn/Ni
- Conector macho M12 90°, IP 67, tuerca de unión, Cu Sn/Ni

Las clases de protección IP solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

14.1.3 Accesorio soldado

Para los detalles, véase la documentación TIO0426F/00/EN "Casquillos para soldar, adaptadores a proceso y bridas".

14.2 Device Viewer

Todas las piezas de repuesto del equipo, junto con el código de producto, se enumeran en el *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).

15 Datos técnicos

15.1 Salida

Señal de salida	PROFINET con Ethernet	APL
	10BASE-T1L, a 2 hilos 10	Mbit
Señal en alarma	Señal de interrupción conf	orme a la recomendación NAMUR NE 43.
	 PROFINET con Ethernet-A Conforme a "Protocolo d versión 2.4 Diagnóstico del equipo c 	APL: el nivel de aplicación para equipos periféricos descentralizados", conforme al Perfil 4.02 de PROFINET PA
Atenuación	Una amortiguación afecta la amortización del modo Ajuste de fábrica: 1 s	a todas las salidas (señal de salida, indicador). Es posible activar siguiente:
Datos para conexión Ex	Véase la documentación to www.endress.com/downlo	écnica aparte (instrucciones de seguridad [XA]) en pad.
Linealización	La función de linealización del equipo permite al usuario convertir el valor medido a cualquier unidad de altura o volumen. Se pueden introducir tablas de linealización definidas por el usuario de hasta 32 pares de valores, tanto de manera manual como semiautomática.	
Datos específicos del protocolo	PROFINET con Ethernet	APL
-	Protocolo	Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida, versión 2.4
	Tipo de comunicaciones	Capa física avanzada de Ethernet 10BASE-T1L
	Clase de conformidad	Clase de conformidad B
	Clase Netload	Netload Clase II
	Velocidad de transmisión en baudios	Automática a 10 Mbit/s con detección de dúplex total
	Duración de los ciclos	A partir de 32 ms
	Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD
	Protocolo MRP (Media Redundancy Protocol)	Sí
	Asistencia para sistemas redundantes	Sistema redundante S2 (2 bloques aritméticos con 1 punto de acceso a red)
	Perfil del equipo	Identificador de interfaz de aplicación 0xB310 Dispositivo genérico
	ID del fabricante	0x11
	ID del tipo de equipo	A22A
	Ficheros descriptores del equipo (GSD, FDI, DTM, DD)	Información y ficheros en: • www.endress.com En la página de producto del equipo: Documentos/Software → Drivers del instrumento • www.profibus.org

Conexiones admitidas	 2 x AR (conexión AR con el Controlador de E/S) 1 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S) 1 x Entrada CR (Relación de Comunicación) 1 x Salida CR (Relación de Comunicación) 1 x Alarma CR (Relación de Comunicación)
Opciones de configuración del equipo	 Software específico del fabricante (FieldCare, DeviceCare) Navegador de internet El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor web que hay integrado en el equipo Microinterruptor para ajustar la dirección IP de servicio
Configuración del nombre del equipo	 Protocolo DCP Protocolo PDM (Process Device Manager) Servidor web integrado
Funciones compatibles	 Identificación y mantenimiento Fácil identificación del equipo a partir de: Sistema de control Placa de identificación Estado del valor medido Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido Elemento parpadeante en el indicador local para una identificación y asignación sencilla del equipo Funcionamiento del equipo mediante aplicaciones de software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
Integración en el sistema	 Para información sobre la integración en un sistema, véase el Manual de instrucciones Transmisión cíclica de datos Visión general y descripción de los módulos Codificación de estado Configuración de inicio Ajuste de fábrica

Rango de temperatura ambiente	 Los valores siguientes son válidos hasta temperaturas de proceso de +85 °C (+185 °F). A temperaturas de proceso superiores, la temperatura ambiente admisible se reduce. Sin indicador de segmentos o indicador gráfico: Estándar: -40 +85 °C (-40 +185 °F) Con indicador de segmentos o indicador gráfico: -40 +85 °C (-40 +185 °F) con limitaciones en las propiedades ópticas, como la velocidad de indicación y el contraste. Puede usarse sin limitaciones hasta -20 +60 °C (-48 +140 °F) Indicador de segmentos: hasta -50 +85 °C (-58 +185 °F) con vida útil y prestaciones restringidas Caja separada: -20 +60 °C (-4 +140 °F) 	
	Área de peligro	
	 Para equipos que se utilizan en zonas con peligro de explosión, véanse las Instrucciones de seguridad, los Planos de instalación o los Planos de control Los equipos que cuentan con los certificados más habituales de protección contra explosiones (p. ej. ATEX/IEC Ex, etc.) se pueden utilizar en atmósferas explosivas hasta la temperatura ambiente. 	
Temperatura de almacenamiento	 Sin indicador LCD: Estándar: -40 +90 °C (-40 +194 °F) Con indicador LCD: -40 +85 °C (-40 +185 °F) Caja independiente: -40 +60 °C (-40 +140 °F) 	
	Con conector M12, acodado: –25 +85 °C (–13 +185 °F)	
Altitud de funcionamiento	Hasta 5000 m (16404 ft) sobre el nivel del mar.	
Clase climática	Se cumplen los requisitos de la clase 4K4H (temperatura del aire: -20 +55 °C (-4 +131 °F), humedad relativa: 4 a 100 %) conforme a la norma DIN EN 60721-3-4.	
	Es posible la presencia de condensaciones.	
Grado de protección	Prueba en conformidad con IEC 60529 y NEMA 250-2014	
	Conexión al proceso y a la caja	
	IP66/68, TIPO 4X/6P	
	(IP68: (1,83 mH ₂ O durante 24 h))	
	Entradas de cable	
	 Prensaestopas M20, plástico, IP 66/68 TIPO 4X/6P Prensaestopas M20, latón niquelado, IP 66/68 TIPO 4X/6P Prensaestopas M20, 316L, IP 66/68 TIPO 4X/6P Rosca M20, IP 66/68 TIPO 4X/6P Rosca G 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente Rosca NPT 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P 	

15.2 Entorno

- Conector provisional para protección durante el transporte: IP 22, TIPO 2
- Conector HAN7D, 90° IP65 NEMA tipo 4X
- Conector M12 Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA de tipo 4X

Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

AVISO

Conector M12 y conector HAN7D: un montaje incorrecto puede invalidar la clase de protección IP.

- El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ► El grado de protección solo es válido si el cable utilizado presenta unas especificaciones técnicas en conformidad con IP 67 NEMA de tipo 4X..
- ► Las clases de protección IP solo se mantienen si se usa el tapón provisional o si el cable está conectado.

Conexión a proceso y adaptador a proceso cuando se usa la caja separada

Cable de FEP

- IP 69 (en el lateral del sensor)
- IP 66 TIPO 4/6P
- IP 68 (1,83 mH₂O durante 24 h) TIPO 4/6P

Cable de PE

- IP 69 (en el lateral del sensor)
- IP 66 TIPO 4/6P
- IP 68 (1,83 mH₂O durante 24 h) TIPO 4/6P

Resistencia a vibraciones Caja de compartimento único Estructura mecánica Oscilación de onda sinusoidal IEC62828-1/IEC61298-3 Impactos 30 g 10 Hz a 60 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in) Equipo 60 Hz a 1000 Hz: 5 g Equipo con versión Ex d y XP¹⁾ 10 Hz a 60 Hz: ±0,15 mm (0,0059 in) 30 g 60 Hz a 1000 Hz: 2 g

No apto para versiones para altas temperaturas con Ex d y XP. 1)

Compatibilidad electromagnética (EMC)	 Compatibilidad electromagnética conforme a la serie EN 61326 y la recomendación NAMUR EMC (NE 21)
	 En relación con la seguridad de funcionamiento (SIL), se satisfacen los requisitos que exigen las normas EN 61326-3-x Desviación máxima por influencia de las interferencias: < 0,5 % del span para todo el rango de medición (TD 1:1)
	Para saber más, consulte la Declaración CE de conformidad

ara saber mas, consulte la Declaración CE de comormidad.



15.3 Proceso

Icos valore son válidos para montaje vertical sin aislamiento.

T_p Temperatura del proceso

T_a Temperatura ambiente

Los rangos de temperatura de proceso que se indican se refieren a equipos en funcionamiento continuo (se admite una desviación máxima de 5 °C (41 °F))

Juntas

Preste atención al rango de temperaturas de proceso de la junta. Las temperaturas que se indican dependen de la resistencia de la junta con respecto del producto.

Junta	Temperatura
FKM	−25 +100 °C (−13 +212 °F)
FKM Limpiado para aplicaciones con oxígeno	-10 +60 °C (+14 +140 °F)
FFKM Perlast G75LT	–20 +100 °C (–4 +212 °F)
FFKM Kalrez 6375	+5 +100 °C (+41 +212 °F)
FFKM Chemraz 505	-10 +100 °C (+14 +212 °F)
EPDM	-40 +100 °C (-40 +212 °F)
HNBR	−25 +100 °C (−13 +212 °F)

Equipo estándar (sin sello separador)

Aplicación con oxígeno (gaseoso)

El oxígeno y otros gases pueden reaccionar de forma explosiva con aceites, grasas y plásticos. Es necesario tomar las precauciones siguientes:

- Todos los componentes del sistema, como los equipos, se deben limpiar según establecen los requisitos nacionales.
- Según los materiales empleados, en las aplicaciones con oxígeno no se deben superar ciertos valores máximos de temperatura y presión.

La limpieza del equipo (sin accesorios) se ofrece como servicio opcional.

Equipos con células de medición, valor nominal < 10 bar (150 psi)

- $p_{máx}$: Límite de sobrepresión (LSP) de la célula de medición y dependiente de la conexión a proceso usada
- Equipos con roscas de PVDF:
 - Móntese solo con el soporte de montaje incluido.
- p_{máx.}: 15 bar (225 psi)
- T_{máx.}: 60 °C (140 °F)

Equipos con células de medición, valor nominal \geq 10 bar (150 psi)

- p_{máx.}: 40 bar (600 psi)
- T_{máx.}: 60 °C (140 °F)

Cambios súbitos de temperatura

Aplicaciones con cambios bruscos de temperatura

Los cambios bruscos de temperatura pueden ocasionar errores de medición temporalmente. La compensación de la temperatura se realiza tras unos minutos. La compensación de temperatura interna es más rápida cuanto menos sea el cambio de temperatura y mayor el intervalo de tiempo.

Para más información, póngase en contacto con la oficina de ventas de Endress +Hauser.

Rango de presión del	Especificaciones de presión
proceso	ADVERTENCIA
	 Ja presión máxima para el equipo depende del componente de calificación más baja con respecto a la presión (los componentes son: la conexión a proceso y las piezas o los accesorios opcionales instalados). Utilice el equipo únicamente dentro de los límites especificados para los componentes. Presión máxima de trabajo (PMT): el valor de PMT está indicado en la placa de identificación. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y se puede aplicar al equipo durante un periodo ilimitado de tiempo. Observe la dependencia en la temperatura de la PMT. En cuanto a los valores de presión admisibles para las bridas a altas temperaturas, consúltense las normas siguientes: EN 1092-1 (los materiales 1.4435 y 1.4404 se agrupan conjuntamente en EN 1092-1, por lo que se refiere a la propiedad de estabilidad/temperatura; la composición química de ambos materiales puede ser idéntica); ASME B 16.5a, JIS B 2220 (en cada caso es válida la última versión de la norma). Los datos sobre las desviaciones con respecto a los valores PMT pueden encontrarse en las secciones correspondientes de la información técnica. El límite de sobrepresión es la presión máxima a la que se puede someter un equipo durante una prueba. Es mayor que la presión de trabajo máxima por un determinado factor. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F). La Directiva sobre equipos a presión (Directiva 2014/68/UE) utiliza la abreviatura "PS". La abreviatura "PS" corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo. En el caso de combinaciones de rango de la célula de medición y conexiones a proceso en las que el límite de sobrepresión (LSP) de la conexión a proceso sea menor que el valor nominal de la célula de medición, el equipo se ajusta de fábrica, como máximo absoluto, al valor LSP de la conexión a proceso con un valor LSP mayor (1,5 x PN; PMT = PN). Aplicaciones con oxígeno: no rebasar los valores para P_{máx}, Y T_{máx}.
	Presión de rotura
	En cuanto a la presión de rotura especificada, cabe esperar la destrucción completa de las piezas sometidas a presión y/o una fuga en el equipo. Por consiguiente, es imperativo evitar tales condiciones de funcionamiento mediante la planificación y el dimensionado adecuados de sus instalaciones.
Aplicaciones con gases ultrapuros	Endress+Hauser también ofrece equipos para aplicaciones especiales, como gas ultrapuro, que se limpian de aceite y grasa. No aplican restricciones especiales con respecto a las condiciones de proceso con estos equipos.
Aplicaciones de vapor y aplicaciones de vapor saturado	Para aplicaciones de vapor y vapor saturado: Utilice un equipo con una membrana metálica o disponga un sifón para aislamiento térmico durante la instalación.

Índice alfabético

.

A	
Acceso de escritura	30 30
Adaptar el equipo a las condiciones de proceso 5 Autorización de acceso a parámetros	54
Acceso de escritura	30 30
B Bloqueo del equipo, estado	54
C Código de acceso	30 30
D Datos sobre la versión del equipo	39 10 71 38 39 59
Documentación sobre el instrumento Documentación complementaria E Eliminación de residuos	7 72
Eventos de diagnóstico	59
Fichero maestro del equipo GSD GSD Ficheros de descripción del equipo FieldCare Fichero descriptor del dispositivo Fichero descriptor del dispositivo Fichero Función Filtrado del libro de registro de eventos Fichero	39 39 38 39 38 66
Firmware Fecha de lanzamiento	39 9
G Giro del módulo indicador	23
H Historia de eventos	66
I Indicador local ver En estado de alarma ver Mensaje de diagnóstico Información de diagnóstico	

Navegador de internet 59

Instrucciones de seguridad

Básicas		. 9
Integración APL		39
Interfaz de servicio (CDI)	38,	46

T

L	
Lanzamiento del software	39
Lectura de valores medidos	54
Limpieza	70
Limpieza externa	70
Lista de diagnósticos 60,	63
Lista de eventos	66
Localización y resolución de fallos	56

Μ

Manejo	4
Mantenimiento	0
Marca CE (declaración de conformidad) 1	0
Mensaje de diagnóstico	9
Mostrar valores	
En estado de blogueo	4

Ρ

Parámetro "Device ID"	39
Parametro "ID del fabricante"	39
Parámetro "Revisión de aparato"	39
Parámetro "Versión de firmware"	39
Piezas de repuesto	71
Placa de identificación	71
Placa de identificación	16
Planteamiento de las reparaciones	71
Protocolo PROFINET	46

R

Redundancia del sistema S2	43
Requisitos relacionados con el personal	. 9

S

Seguridad del producto	0
Señales de estado	50
Submenú	
Interfaces	35
Lista de eventos 6	6
Valores medidos	54

Т

Tecnología inalámbrica Bluetooth®	31
Transmisión cíclica de datos	41

U

•	
Uso de los equipos	
Casos límite	9
Uso incorrecto	9
Uso del equipo	
ver Uso previsto	
Uso previsto	9



www.addresses.endress.com

