# Manual de instrucciones Smartec CLD132/134

Sistemas de medición con sensor inductivo para medición de conductividad y concentración en la industria alimentaria PROFIBUS PA/DP





# Índice de contenidos

1	Información del documento 4
1.1 1.2 1.3 1.4	Advertencias4Símbolos4Símbolos en el equipo4Documentación4
2	Instrucciones de seguridad básicas 5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Requisitos que debe cumplir el personal5Uso previsto5Seguridad en el puesto de trabajo5Funcionamiento seguro5Seguridad del producto6
3	Recepción de material e
	identificación del producto 7
3.1 3.2 3.3	Recepción de material7Identificación del producto7Alcance del suministro8
4	Instalación
4.1 4.2 4.3	Arquitectura de sistema9Montaje del equipo de medición10Comprobación tras la instalación10
5	Conexión eléctrica 11
5.1 5.2 5.3	Conexión del equipo de medición11Conexión del cable del bus11Comprobación tras la conexión13
6	Manejo 14
6.1 6.2	Elementos indicadores y de configuración 14 Configuración a través de FieldCare o
7	Integración en el sistema 15
7.1 7.2 7.3	Modelo de bloques de PROFIBUS PA/DP15Intercambio de datos cíclico21Intercambio de datos acíclico24
8	Puesta en marcha 32
8.1 8.2 8.3	Comprobación de funciones32Configuración de la dirección del equipo32Ficheros maestros del equipo34
9	Diagnósticos y localización y
	resolución de fallos 37
9.1 9.2	Mensajes de error del sistema37Errores del proceso y específicos del equipo38

10	Accesorios específicos de comunicación	39
11	Datos específicos del protocolo	40
11.1	PROFIBUS-PA	40
11.2	PROFIBUS-DP	40
11.3	Interfaz de usuario	40
11.4	Normas y directrices	41
Índio	e alfabético	42

### 1 Información del documento

### 1.1 Advertencias

Estructura de la información	Significado
PELIGROCausas (/consecuencias)Consecuencias del no cumpli-miento (si procede)Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
ADVERTENCIA Causas (/consecuencias) Consecuencias del no cumpli- miento (si procede) Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
ATENCIÓN Causas (/consecuencias) Consecuencias del no cumpli- miento (si procede) Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones leves o de mayor grave- dad.
AVISO Causa/situación Consecuencias del no cumpli- miento (si procede) Acción/nota	Este símbolo le avisa sobre situaciones que pueden derivar en daños a la propiedad.

### 1.2 Símbolos

i	Información adicional	, sugerencias

- Admisible
- Recomendado
- Prohibido o no recomendado
- Referencia a la documentación del equipo
- Referencia a página
- Referencia a gráfico
- Le Resultado de un paso

### 1.3 Símbolos en el equipo

⚠⊣́͡ Referencia a la documentación del equipo

### 1.4 Documentación

Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C

Manual de instrucciones del Smartec CLD134, BA00401C

Guía de planificación y puesta en marcha de PROFIBUS DP/PA, BA00034S

2

### Instrucciones de seguridad básicas

### 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

- La instalación, la puesta en marcha, las operaciones de configuración y el mantenimiento del sistema de medición solo deben ser realizadas por personal técnico cualificado y formado para ello.
- El personal técnico debe tener la autorización del jefe de planta para la realización de dichas tareas.
- El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- Es imprescindible que el personal técnico lea y comprenda el presente Manual de instrucciones y siga las instrucciones comprendidas en el mismo.
- Los fallos en los puntos de medición únicamente podrán ser subsanados por personal autorizado y especialmente cualificado para la tarea.

Es posible que las reparaciones que no se describen en el Manual de instrucciones proporcionado deban realizarse directamente por el fabricante o por parte del servicio técnico.

### 2.2 Uso previsto

Los Smartec CLD132 y CLD134 son sistemas de medición destinados a medir la conductividad. La interfaz PROFIBUS permite hacer funcionar el equipo usando en el PC una herramienta de gestión de activos de la planta (PAM), p. ej., FieldCare, o una herramienta de puesta en marcha, p. ej., DeviceCare.

PROFIBUS es un estándar abierto de bus de campo que se rige por la norma IEC 61158/IEC 61508. Está diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de la ingeniería de procesos y permite conectar múltiples equipos de medición a una línea de bus. El método de transmisión según la especificación IEC 1158-2 garantiza la transmisión segura de la señal.

Utilizar el equipo para una aplicación distinta a las descritas implica poner en peligro la seguridad de las personas y de todo el sistema de medición y, por consiguiente, está prohibido.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a un uso indebido del equipo.

### 2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Como usuario, usted es el responsable del cumplimiento de las siguientes condiciones de seguridad:

- Prescripciones de instalación
- Normas y disposiciones locales
- Normativas de protección contra explosiones

#### Compatibilidad electromagnética

- La compatibilidad electromagnética de este equipo ha sido verificada conforme a las normas internacionales pertinentes de aplicación industrial.
- La compatibilidad electromagnética indicada se mantiene no obstante únicamente si se conecta el equipo conforme al presente manual de instrucciones.

### 2.4 Funcionamiento seguro

Antes de la puesta en marcha el punto de medición:

1. Verifique que todas las conexiones sean correctas.

- 2. Asegúrese de que los cables eléctricos y conexiones de mangueras no estén dañadas.
- 3. No opere con ningún producto que esté dañado y póngalo siempre a resguardo para evitar la operación involuntaria del mismo.
- 4. Etiquete los productos dañados como defectuosos.

#### Durante la operación:

 Si no se pueden subsanar los fallos: es imprescindible dejar los productos fuera de servicio y a resguardo de una operación involuntaria.

### 2.5 Seguridad del producto

El equipo se ha diseñado conforme a los requisitos de seguridad más exigentes, se ha revisado y ha salido de fábrica en las condiciones óptimas para que funcione de forma segura. Se cumplen todos los reglamentos pertinentes y normas internacionales.

Otorgamos únicamente garantía si el equipo ha sido instalado y utilizado tal como se describe en el Manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los parámetros de configuración.

No obstante, la implementación de medidas de seguridad TI conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisión de datos con una protección adicional debe ser realizada por el propio operador.

### 3 Recepción de material e identificación del producto

#### 3.1 Recepción de material

1. Compruebe que el embalaje no esté dañado.

- Si el embalaje presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor.
   Conserve el embalaje dañado hasta que el problema se haya resuelto.
- 2. Compruebe que el contenido no esté dañado.
  - → Si el contenido de la entrega presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor. Conserve los bienes dañados hasta que el problema se haya resuelto.
- 3. Compruebe que el suministro esté completo y que no falte nada.
  - └ Compare los documentos de la entrega con su pedido.
- 4. Para almacenar y transportar el producto, embálelo de forma que quede protegido contra posibles impactos y contra la humedad.
  - → El embalaje original es el que ofrece la mejor protección. Asegúrese de que se cumplan las condiciones ambientales admisibles.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su proveedor o con su centro de ventas local.

### 3.2 Identificación del producto

#### 3.2.1 Placa de identificación

La placa de identificación le proporciona la información siguiente sobre su equipo:

- Identificación del fabricante
- Código de pedido
- Número de serie
- Condiciones ambientales y de proceso
- Valores de entrada y salida
- Información de seguridad y advertencias
- Clase de protección
- Compare la información que figura en la placa de identificación con la del pedido.

#### 3.2.2 Identificación del producto

#### Página del producto

www.endress.com/CLD132

www.endress.com/CLD134

#### Interpretación del código de pedido

Encontrará el código de producto y el número de serie de su producto en los siguientes lugares:

En la placa de identificación

En los albaranes

#### Obtención de información acerca del producto

1. Vaya a www.endress.com.

2. Búsqueda de página (símbolo de lupa): introduzca un número de serie válido.

3. Buscar (lupa).

- └ La estructura del producto se muestra en una ventana emergente.
- 4. Haga clic en la visión general del producto.
  - ← Se abre una ventana nueva. Aquí debe rellenar la información que corresponda a su equipo, incluyendo la documentación del producto.

### 3.3 Alcance del suministro

#### CLD132

El alcance de suministro de la "versión compacta" con PROFIBUS incluye:

- Sistema de medición compacto Smartec con sensor integrado
- Juego de regletas de bornes
- Fuelle (para la versión del equipo -\*GE1\*\*\*\*\*)
- Manual de instrucciones BA00207C
- Manual de instrucciones para comunicación de campo con PROFIBUS BA00213C
- Conector M12 (para la versión del equipo -\*\*\*\*\*PF\*)

El alcance de suministro de la "versión remota" con PROFIBUS incluye:

- Transmisor Smartec
- Sensor inductivo de conductividad CLS52 con cable fijo
- Juego de regletas de bornes
- Fuelle (para la versión del equipo -\*GE1\*\*\*\*)
- Manual de instrucciones BA00207C
- Manual de instrucciones para comunicación de campo con PROFIBUS BA00213C
- Conector M12 (para la versión del equipo -\*\*\*\*\*PF\*)

#### CLD134

El alcance de suministro de la "versión compacta" con PROFIBUS incluye:

- Sistema de medición compacto Smartec con sensor integrado
- Juego de regletas de bornes
- Manual de instrucciones BA00401C
- Manual de instrucciones para comunicación de campo con PROFIBUS BA00213C
- Conector M12 (para la versión del equipo -\*\*\*\*\*PF\*)
- El alcance de suministro de la "versión remota" incluye:
- Transmisor Smartec
- Sensor inductivo de conductividad CLS54 con cable fijo
- Juego de regletas de bornes
- Manual de instrucciones BA00401C
- Manual de instrucciones para comunicación de campo con PROFIBUS BA00213C
- Conector M12 (para la versión del equipo -\*\*\*\*\*PF\*)

El alcance de suministro de la versión "transmisor sin sensor" incluye:

- Transmisor Smartec CLD134
- Juego de regletas de bornes
- Manual de instrucciones BA00401C/07/ES
- Manual de instrucciones para comunicación de campo con PROFIBUS BA00213C
- Conector M12 (para la versión del equipo -\*\*\*\*\*PF\*)

### 4 Instalación

#### 4.1 Arquitectura de sistema

Un sistema de medición completo consta de:

- Transmisor CLD132 o CLD134 con PROFIBUS PA o DP
- Acoplador de segmentos (solo PA)
- Terminador de bus PROFIBUS
- Cableado, incl. distribuidor de bus
- Controlador lógico programable (PLC) o PC con FieldCare o DeviceCare



- I Sistemas de medición con interfaz PROFIBUS
- 1 PC con interfaz PROFIBUS y software de configuración
- 2 PLC
- 3 Acoplador de segmentos
- 4 CLD132 o CLD134 PROFIBUS PA versión remota con CLS52 o CLS54
- 5 CLD132 o CLD134 PROFIBUS PA versión compacta
- 6 Resistencia de terminación
- 7 CLD132 o CLD134 PROFIBUS PA versión compacta

El número máximo de transmisores presentes en un segmento de bus viene determinado por su consumo de corriente, la potencia del acoplador de segmento y la longitud del bus requerida.

Guía de planificación y puesta en marcha de PROFIBUS DP/PA, BA00034S

### 4.2 Montaje del equipo de medición

- ► Lleve a cabo la instalación conforme al manual de instrucciones.
- Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C
- Manual de instrucciones del Smartec CLD134, BA00401C

### 4.3 Comprobación tras la instalación

- 1. Tras la instalación, compruebe que el sistema de medición no presente daños.
- 2. Compruebe que el sensor esté alineado con la dirección de flujo del producto.
- **3.** Compruebe que el cuerpo de bobina del sensor esté completamente en contacto con el producto.

### 5 Conexión eléctrica

### ADVERTENCIA

#### El equipo está activo.

- Una conexión incorrecta puede ocasionar lesiones o incluso la muerte.
- ► El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- El electricista debe haber leído y entendido este manual de instrucciones, y debe seguir las instrucciones de este manual.
- Con anterioridad al inicio del trabajo de conexión, garantice que el cable no presenta tensión alguna.

### 5.1 Conexión del equipo de medición

• Configure la conexión eléctrica de conformidad con el manual de instrucciones.

Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C

Manual de instrucciones del Smartec CLD134, BA00401C

### 5.2 Conexión del cable del bus

Introducción del cable en la caja



El 2 Conexión del cable de bus (derecha = retire el bastidor de cubierta, izquierda = vista sin bastidor de cubierta)

- 1 Puerto para el interruptor DIL
- 2 Bastidor de cubierta
- 3 Fusible
- 4 Caja extraíble del sistema electrónico
- 5 Terminales
- 6 Tierra de la caja

1. Afloje los cuatro tornillos Phillips y retire la tapa de la caja.

- 2. Retire el bastidor de cubierta situado sobre las regletas de terminales. Para ello, inserte el destornillador en el hueco y presione hacia abajo la pestaña ().
- **3.** Guíe el cable a través de la entrada de cable abierta hacia el interior del compartimento de conexiones.



Conexión del cable para equipo PA

Conecte los núcleos de los cables del cable del bus a la regleta de terminales. Mezclar la polaridad de las conexiones de PA+ y PA- no provoca ningún efecto en el funcionamiento.

- 3. Apriete los prensaestopas.
- 4. Cierre la tapa de la caja.

#### Conexión del cable para equipo DP

1. Monte el cable de bus usando el prensaestopas de alta resistencia.



- 1 GND (tierra)
- 2 Alimentación +5 V para terminación del bus
- 3 B (RxD/TxD-P)
- 4 A (RxD/TxD-N)
- Y Siguiente equipo PROFIBUS (conectado en lazo)
- Z Terminación del bus

Conecte los núcleos de los cables del cable del bus a la regleta de terminales.

3. Apriete los prensaestopas.

4. Cierre la tapa de la caja.

#### Terminación del bus

Las terminaciones de bus para PROFIBUS PA y DP son diferentes.

- Cada segmento de bus PROFIBUS PA se debe terminar con un terminador de bus pasivo en cada extremo.
- Cada segmento de bus PROFIBUS DP se debe terminar con un terminador de bus **activo** en cada extremo.

### 5.3 Comprobación tras la conexión

• Una vez configurada la conexión eléctrica, efectúe las comprobaciones siguientes:

Estado del equipo y especificaciones	Notas
¿Los equipos y los cables están libres de daños externos?	Inspección visual

Conexión eléctrica	Notas
¿Concuerda la tensión de alimentación con la especificada en la placa de identificación?	230 V CA 115 V CA 100 V CA 24 V CA/CC
¿Los cables empleados cumplen las especificaciones necesarias?	Use un cable original de Endress+Hau- ser para la conexión electrodo/sensor; véase la sección Accesorios
¿Disponen los cables conectados proporcionados de protección contra tirones?	
¿El trazado del tipo de cable está completamente aislado?	Tienda por separado los cables de ali- mentación y de señal a lo largo de todo el trazado de los cables para que no se puedan producir interferencias. Resulta óptimo usar conductos separados para los cables.
¿Se han tendido los cables de modo correcto, sin que se crucen ni for- men bucles?	
¿Los cables de alimentación y de señal están correctamente conecta- dos, de acuerdo con el diagrama de conexionado?	
¿Los tornillos de los terminales están todos bien apretados?	
¿Están bien colocadas, fijadas y obturadas todas las entradas de cable?	
¿Todas las tapas de caja están bien instaladas y apretadas con fir- meza?	Compruebe si las juntas presentan algún daño.

### 6 Manejo



### 6.1 Elementos indicadores y de configuración

🗷 3 Interfaz de usuario

1 Símbolo del indicador correspondiente a comunicación activa a través de la interfaz PROFIBUS

Explicación de la asignación de teclas y de los símbolos:

► Use el manual de instrucciones.

Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C

**i** 

Manual de instrucciones del Smartec CLD134, BA00401C

### 6.2 Configuración a través de FieldCare o DeviceCare

Fieldcare es la herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser. Puede configurar todos los equipos de campo inteligentes de su planta y ayudarle a gestionarlas. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de monitorizar los equipos.

- Compatible con PROFIBUS
- Compatible con múltiples equipos Endress+Hauser
- Compatible con todos los equipos de terceros que satisfacen el estándar FDT,p. ej., dispositivos mecánicos, sistemas de E/S o sensores
- Garantiza la plena funcionalidad de todos los equipos con DTM
- Ofrece una configuración genérica del perfil para equipos de bus de campo de terceros que no cuenten con un DTM del proveedor

DeviceCare es la herramienta desarrollada por Endress+Hauser para la configuración de equipos de Endress+Hauser. Todos los equipos inteligentes de una planta se pueden configurar mediante una conexión punto-punto o punto-bus.

Para consultar una descripción de la instalación, véase el manual de instrucciones.

FieldCare/DeviceCare, BA00027S

### 7 Integración en el sistema

### 7.1 Modelo de bloques de PROFIBUS PA/DP

En la configuración de PROFIBUS, todos los parámetros del equipo están categorizados según sus propiedades funcionales y tareas y, generalmente, se asignan a tres bloques diferentes. Un bloque se puede ver como un contenedor que alberga parámetros y las funciones asociadas (véase ).

Un equipo PROFIBUS tiene bloques de los tipos siguientes:

- Un bloque físico (bloque de equipo)
   El bloque físico contiene todas las características específicas del equipo.
- Uno o más bloques transductores
   El bloque transductor contiene todos los parámetros de medición y específicos del equipo. Los principios de medición (p. ej., conductividad, temperatura) están descritos en los bloques transductores según la especificación del perfil 3.0 de PROFIBUS.
- Uno o más bloques de funciones (bloque de funciones)
   Un bloque de funciones contiene las funciones de automatización del equipo. El transmisor contiene bloques de entrada analógica que se pueden usar para cambiar la escala de los valores medidos y para comprobar si se han superado los valores límite.

Con estos bloques se pueden implementar varias tareas de automatización. Además de estos bloques, un transmisor también puede contener cualquier número de otros bloques. Entre estos se pueden incluir, p. ej., varios bloques de funciones de entrada analógica si el transmisor proporciona más de una variable de proceso.



Modelo de bloques (gris = bloques de perfil)

### 7.1.1 Bloque físico (bloque de equipo)

Un bloque físico contiene todos los datos que identifican y caracterizan el transmisor de forma unívoca. Es una versión electrónica de la placa de identificación del transmisor. Los parámetros de los bloques físicos son, p. ej., el tipo de equipo, el nombre del equipo, la identificación del fabricante y el número de serie.

Otra tarea del bloque físico consiste en gestionar los parámetros y funciones generales que influyen en la ejecución de los restantes bloques del transmisor. Por consiguiente, el bloque físico es una unidad central que también comprueba el estado del equipo e influye o controla la operabilidad de los demás bloques y, por consiguiente, del equipo.

#### 7.1.2 Protección contra escritura

Protección contra escritura por hardware en planta

Las operaciones de configuración del equipo en planta se pueden bloquear presionando simultáneamente las teclas **Más** e **INTRO**.

Para desbloquear el equipo pulse las teclas CAL y MENOS.

Protección contra escritura por hardware a través de PROFIBUS
 El parámetro HW\_WRITE\_PROTECTION indica el estado de la protección contra
 escritura por hardware. Son posibles los estados siguientes:
 1: Protección contra escritura por hardware habilitada, los datos del equipo no se pueden
 sobrescribir

0: Protección contra escritura por hardware deshabilitada, los datos del equipo se pueden sobrescribir

#### Protección contra escritura por software

También puede ajustar la protección contra escritura por software para evitar que todos los parámetros se sobrescriban de forma cíclica. Para ello, efectúe una entrada en el parámetro **WRITE\_LOCKING**.

Son admisibles las entradas siguientes:

**2457**: Los datos del equipo se pueden sobrescribir (ajuste de fábrica) **0**: Los datos del equipo no se pueden sobrescribir

Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C

#### 7.1.3 Parámetro LOCAL\_OP\_ENABLE

Use este parámetro para permitir la configuración local del equipo o bien para bloquearla.

Son posibles los valores siguientes:

• 0: Deshabilitado

La configuración local está bloqueada. Solo puede modificar este estado mediante el bus. En la configuración local se muestra el código 9998. El transmisor se comporta igual que si se efectúa la protección contra escritura por hardware por medio del teclado.

• 1: Habilitada.

La configuración local está activa. No obstante, los comandos procedentes del maestro tienen más prioridad que los comandos en planta.

Si la comunicación falla durante más de 30 segundos, la configuración local se habilita automáticamente.

Si la comunicación falla mientras la configuración local está bloqueada, en cuanto la comunicación vuelve a funcionar el equipo retorna de inmediato al estado bloqueado.

#### 7.1.4 Parámetro PB\_TAG\_DESC

El número específico del cliente (número de etiqueta [TAG]) se puede configurar de las maneras siguientes:

- Configuración local en el campo de menú I2 (grupo de funcionesINTERFACE), o bien
- Parámetro PROFIBUS TAG\_DESC del bloque físico.

Si modifica el número de etiqueta (TAG) mediante una de estas dos opciones, el cambio también se puede ver inmediatamente en la otra ubicación.

#### 7.1.5 Parámetro FACTORY\_RESET

Con el parámetro **FACTORY\_RESET**puede reiniciar los datos siguientes:

- 1: Todos los datos a los valores predeterminados de la PNO
- 2506: Arranque en caliente del transmisor
- 2712: Dirección del bus
- 32768: Datos de calibración
- 32769: Datos de ajuste

Mediante la configuración local puede reiniciar todos los datos a los ajustes de fábrica o bien borrar los datos del sensor en el campo de menú **S10** (grupo de funciones SERVICIO).

#### 7.1.6 Parámetro IDENT\_NUMBER\_SELECTOR

Este parámetro le permite conmutar entre tres modos de funcionamiento del transmisor, cada uno de ellos con una funcionalidad diferente en lo relativo a los datos cíclicos:

IDENT_NUMBER_SELECTOR	Funcionalidad
0	La comunicación cíclica solo resulta posible con el GSD del perfil. Úni- camente diagnóstico estándar en los datos cíclicos
1 (por defecto)	Funcionalidad plena con el perfil 3.0 y diagnóstico avanzado en los datos cíclicos. Se requiere el GSD específico del fabricante.
2	Compatible con versiones anteriores. Funcionalidad de perfil 2.0 sin diagnóstico en los datos cíclicos. Se requiere el GSD del perfil 2.0 específico del fabricante.

(Véase también la tabla en los ficheros del maestro del equipo).

#### 7.1.7 Bloque de entrada analógica (bloque de funciones)

En el bloque de funciones de entrada analógica, las variables de proceso (conductividad y temperatura) son preparadas en lo relativo a instrumentación y control por el bloque de transductores para las funciones de automatización subsiguientes (p. ej., escalado y procesamiento de valor límite). Se proporcionan dos bloques de funciones de entrada analógica para el transmisor con PROFIBUS.

#### 7.1.8 Procesamiento de la señal

El diagrama siguiente representa un esquema de la estructura interna de un bloque de funciones de entrada analógica:



Estructura esquemática interna de un bloque de funciones de entrada analógica

El bloque de funciones de entrada analógica recibe su valor de entrada del bloque de transductores del analizador. Los valores de entrada se asignan de manera permanente al bloque de funciones de entrada analógica:

- Valor del proceso principal: Bloque de funciones de entrada analógica 1 (EA 1)
- Temperatura: Bloque de funciones de entrada analógica 2 (EA 2)

#### 7.1.9 SIMULATE

En el grupo de parámetros **SIMULATE** puede sustituir el valor de entrada con un valor de simulación y activar la simulación. Mediante la especificación del estado y el valor de simulación, puede probar la respuesta del sistema de automatización.

#### 7.1.10 PV\_FTIME

El parámetro **PV\_FTIME** permite especificar un filtro para amortiguar el valor de entrada convertido (valor primario = PV). Si se especifica un tiempo de O segundos, el valor de entrada no se amortigua.

#### 7.1.11 MODE\_BLK

El grupo de parámetros **MODE\_BLK** se usa para seleccionar el modo de funcionamiento del bloque de funciones de entrada analógica. La selección del modo de funcionamiento **MAN** (manual) permite especificar directamente el valor de salida de **OUT** y el estado de OUT.

Las funciones y los parámetros más importantes del bloque de entrada analógica se recogen en la lista siguiente.

Tabla resumen de las funciones del bloque de entrada analógica: .

#### 7.1.12 Selección del modo de funcionamiento

El modo de funcionamiento se ajusta usando el grupo de parámetros **MODE\_BLK**. El bloque de funciones de entrada analógica es compatible con los modos de funcionamiento siguientes:

- AUTO(Modo automático)
- MAN(Modo manual)
- O/S(Fuera de servicio)

#### 7.1.13 Selección de las unidades

Puede cambiar la unidad del sistema para uno de los valores medidos a través de FieldCare en el bloque de entrada analógica.

El cambio de la unidad en el bloque de entrada analógica inicialmente no tiene ningún efecto sobre el valor medido transmitido al PLC. Con ello se asegura que un cambio repentino no pueda afectar al control subsiguiente. Si desea que el cambio de unidad afecte al valor medido, es necesario usar FieldCare para activar la función **SET\_UNIT\_TO\_BUS**.

Otra manera de cambiar la unidad consiste en usar los parámetros **PV\_SCALE** y **OUT\_SCALE** .

#### 7.1.14 OUT

El valor de salida **OUT** se compara con los límites de advertencia y los límites de alarma (p. ej., **HI\_LIM**, **LO\_LIM**), que se pueden introducir usando varios parámetros. En caso de infracción de uno de estos valores límite, se activa una alarma de proceso de valor límite (p. ej., **HI\_ALM**, **LO\_ALM**).

#### 7.1.15 OUT Status

El estado del grupo de parámetros **OUT** se usa para comunicar a los bloques de funciones situados aguas abajo el estado del bloque de funciones de entrada analógica y la validez del valor de salida OUT.

Se pueden mostrar los valores de estado siguientes:

- GOOD\_NON\_CASCADE
  - El valor de salida **OUT** es válido y se usa para el procesamiento ulterior.
- UNCERTAIN

El valor de salida **OUT** solo se puede usar para el procesamiento ulterior con un alcance limitado.

BAD

El valor de salida **OUT** no es válido. Esto ocurre cuando el bloque de funciones de entrada analógica está conmutado en el modo de funcionamiento **O/S** o en caso de fallos graves (y mensajes de error del sistema o de proceso en el manual de instrucciones).

Aparte de los mensajes de error internos del equipo, otras funciones del equipo influyen en el estado del valor OUT:

- Retención automática
- Si Hold está activada, el estado de OUT se ajusta a BAD inespecífico (0x00).
- Calibración

Durante la calibración, el estado de OUT se ajusta al valor de calibración del sensor **UNCERTAIN** (0x64) (aunque la retención esté activada).

#### 7.1.16 Simulación de entrada/salida

Puede usar varios parámetros del bloque de funciones de entrada analógica para simular la entrada y la salida del bloque de funciones:

#### Simulación de la entrada del bloque de funciones de entrada analógica

- Puede especificar el valor de entrada (valor medido y estado) usando el grupo de parámetros SIMULATION.
  - → Dado que el valor de simulación recorre todo el bloque de funciones, puede comprobar todos los ajustes de los parámetros del bloque.

#### Simulación de la salida del bloque de funciones de entrada analógica

 Ajuste el modo de funcionamiento en el grupo de parámetros MODE\_BLK a MAN y especifique directamente el valor de salida requerido en el parámetro OUT.

#### 7.1.17 Simulación del valor medido en configuración local

Para simular el valor medido en configuración local, el estado **UNCERTAIN** valor simulado, se transfiere a los bloques de funciones. Esto activa el mecanismo a prueba de fallos en los bloques de EA.

#### 7.1.18 Modo a prueba de fallos (FSAFE\_TYPE)

Si un valor de entrada o un valor de simulación presentan el estado (**BAD**), el bloque de funciones de entrada analógica sigue funcionando en el modo a prueba de fallos definido en el parámetro **FSAFE\_TYPE**.

El parámetro **FSAFE\_TYPE** ofrece el modo a prueba de fallos siguiente:

FSAFE\_VALUE

El valor especificado en el parámetro **FSAFE\_VALUE** se usa para el procesamiento posterior.

LAST\_GOOD\_VALUE

El último valor válido se usa para el procesamiento posterior.

WRONG\_VALUE

El valor actual se usa para el procesamiento posterior, con independencia del estado **BAD**. El ajuste de fábrica es el valor predeterminado (**FSAFE\_VALUE**) con el valor **0**.

El modo a prueba de fallos también se activa si el bloque de funciones de entrada analógica está ajustado en el modo de funcionamiento **O/S**.

#### 7.1.19 Cambio de escala del valor de entrada

En el bloque de funciones de entrada analógica, el valor de entrada o el rango de entrada se pueden escalar conforme a los requisitos de automatización.

#### Ejemplo:

- La unidad del sistema en el bloque de transductores es el °C.
- El rango de medición del equipo es −10 ... 150 °C.
- El rango de salida en lo relativo al sistema de automatización debería ser de 14 °F a 302 °F.
- El valor medido procedente del bloque de transductores (valor de entrada) se somete a un cambio lineal de escala a través del escalado de entrada PV\_SCALEpara obtener el rango de salida deseado OUT SCALE.
- Grupo de parámetros PV\_SCALE PV\_SCALE\_MIN (V1H0) -10 PV SCALE MAX (V1H1) 150
- Grupo de parámetros OUT\_SCALE OUT\_SCALE\_MIN (V1H3) 14 OUT\_SCALE\_MAX (V1H4) 302 OUT\_UNIT (V1H5) [°F]

Esto significa que, p. ej., para un valor de entrada de 25 °C usando el parámetro **OUT**, se emite un valor de 77 °F.



Escalado del valor de entrada en el bloque de funciones de entrada analógica

#### 7.1.20 Valores límite

Puede definir dos límites de advertencia y dos límites de alarma para monitorizar su proceso. El estado del valor medido y los parámetros de las alarmas de valor límite son indicativos de la posición relativa del valor medido. También puede definir una histéresis de alarma a fin de evitar cambios frecuentes de las marcas de valor límite y la frecuente activación/desactivación de alarmas. Los valores límite se basan en el valor de salida **OUT**. Si el valor de salida **OUT** supera o no alcanza los valores límite definidos, el sistema de automatización señaliza una alarma a través de las alarmas de proceso de valor límite (véase abajo).

Se pueden definir los valores límite siguientes:

- HI\_LIM, HI\_HI\_LIM
- LO\_LIM, LO\_LO\_LIM

#### 7.1.21 Detección de alarma y procesamiento

Las alarmas de proceso de valor límite son generadas por el bloque de funciones de entrada analógica. El estado de las alarmas de proceso de valor límite se comunica al sistema de automatización con los parámetros siguientes:

- HI\_ALM, HI\_HI\_ALM
- LO\_ALM, LO\_LO\_ALM

#### 7.2 Intercambio de datos cíclico

El intercambio de datos cíclico se usa para transmitir los valores medidos durante el funcionamiento.

#### 7.2.1 Módulos para el mensaje cíclico de datos

Para el mensaje cíclico de datos, el transmisor proporciona los módulos siguientes como datos de entrada (datos del transmisor al PLC) (véase también el modelo de bloques ):

Main Process Value

Este byte transfiere el valor primario.

Temperature

Este byte transfiere la temperatura.

- MRS Interruptor del rango de medición
  - Este byte se usa para transmitir la retención externa y la conmutación del conjunto de parámetros del PLC al transmisor.

#### Estructura de los datos de entrada (transmisor $\rightarrow$ PLC)

Los datos de entrada son transmitidos por el transmisor con la estructura siguiente:

Índice Datos de entrad a	Datos	Acceso	Formato de datos/comentarios	Configuration data
04	Bloque de entrada analógica 1 <b>Main</b> <b>Process Value</b>	Lectura	Valor medido (número de coma flotante de 32 bits; IEEE-754) Byte de estado (0x80) = OK	0x42, 0x84, 0x08, 0x05 o bien 0x42, 0x84, 0x81, 0x81 o bien 0x94
5 9	Bloque de entrada analógica 2 <b>Tem-</b> <b>perature</b>	Lectura	Valor medido (número de coma flotante de 32 bits; IEEE-754) Byte de estado (0x80) = OK	0x42, 0x84, 0x08, 0x05 o bien 0x42, 0x84, 0x81, 0x81 o bien 0x94

#### Estructura de los datos de salida (PLC → transmisor)

Los datos de salida del PLC para el control del equipo tienen la estructura siguiente:

Índice Datos de entrad a	Datos	Acceso	Formato de datos/comentarios	Configuration data
0	MRS	Escribir	Byte Byte de estado (0x80) = OK	0x42, 0x84, 0x08, 0x05 o bien 0x42, 0x84, 0x81, 0x81 o bien 0x94

#### Números de coma flotante IEEE-754

PROFIBUS procesa los datos en código hexadecimal y los convierte en 4 bytes (8 bits cada uno, 4x8=32 bits).

Según la especificación IEEE 754, un número tiene tres componentes:

Signo (S)

El signo necesita exactamente 1 bit y tiene los valores 0 (+) o 1 (-). Es determinado por el bit 7 del primer byte de un número de coma flotante de 32 bits.

Exponente

El exponente está formado por los bits 6 a 0 del primer byte, más el bit 7 del segundo byte (= 8 bits).

Mantisa

Los 23 bits restantes se usan para la mantisa.

Byte 1 Byte							te 2				Byte 3						Byte 4														
Bit Bi					Bit					Bit						Bit															
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
+/ -	27	26	25	24	23	22	21	20	2- 1	2- 2	2- 3	2- 4	2- 5	2- 6	2- 7	2- 8	2- 9	2- 10	2- 11	2- 12	2- 13	2- 14	2- 15	2- 16	2- 17	2- 18	2- 19	2- 20	2- 21	2- 22	2- 23
S	5 Exponente Mantisa																														

Fórmula (IEEE 754):	Valor	= (-1) <sup>signo</sup> * 2(	exponente - 127) *	(1 + mantisa)	
Ejemplo:	40 F0 00 00	= 0 1000000	1110000	00000000	00000000
	(hexadecimal)	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
	Valor	$= -1^{0} \ge 2^{129-12}$	$^{7}$ x (1 + 2 <sup>-1</sup> + 2	<sup>-2</sup> + 2 <sup>-3</sup> )	
		= 1 x 2 <sup>2</sup> x (1 +	0,5 + 0,25 + 0	,125)	
		= 1 x 4 x 1,87	5		
		= 7,5			

#### Explicación de la conmutación del rango de medición (MRS)

MRS	MRS													
Reser- vado	Reser- vado	Reser- vado	Reser- vado	er- Reser- E2 E1 Deci- vado E2 E1 Deci- mal				Deci- mal	Hexade- cimal					
Número d	Número de entradas binarias = 2; E1 y E2 activas													
-	-	-	-		-	0	0	0	0x00	MRS 1				
-	-	-	-		-	0	1	1	0x01	MRS 2				
-	-	-	-		-	1	0	2	0x02	MRS 3				
-	-	-	-		-	1	1	3	0x03	MRS 4				

MRS										Función	
Número d	le entradas	binarias =	1; E1 y E2 a	ac	tivas						
-	-	-	-		-	0	0	0	0x00	MRS 1	
-	-	-	-		-	-	1	1	0x01	Retención activa	
-	-	-	-		-	1	0	2	0x02	MRS 2	
Número d	le entradas	binarias =	0; E1 activa	a							
-	-	-	-		-	-	0	0	0x00	Hold Off	
-	-	-	-			-	1	1	0x01	Retención activa	

#### Personalización del mensaje cíclico de datos

El mensaje cíclico se puede personalizar para satisfacer mejor los requisitos de un proceso. Las tablas anteriores muestran los contenidos máximos de un mensaje cíclico de datos.

Si no quiere usar todas las variables de salida del transmisor, puede usar la configuración del equipo (CHK\_CFG) para eliminar bloques de datos individuales del mensaje cíclico a través del software del PLC. Acortar el mensaje mejora la velocidad de transmisión de datos de un sistema PROFIBUS. Únicamente debe dejar activos los bloques que procese posteriormente en el sistema. Lo puede hacer mediante una selección **negativa** en la herramienta de configuración.

A fin de conseguir la estructura correcta del mensaje cíclico de datos, el maestro PROFIBUS debe enviar la identificación FREE\_PLACE (00h) para los bloques inactivos.

Código de estado	Estado del equipo	Significado	Límites
0x00 0x01 0x02 0x03	BAD	No específico	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x04 0x05 0x06 0x07	BAD	Error de configuración	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x0C 0x0D 0x0E 0x0F	BAD	Error del equipo	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x10 0x11 0x12 0x13	BAD	Error del sensor	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x1F	BAD	Fuera de servicio	CONST
0x40 0x41 0x42 0x43	UNCERTAIN	No específico	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x47	UNCERTAIN	Último valor usable	CONST
0x4B	UNCERTAIN	Valor de sustitución del estado a prueba de fallos	CONST
0x4F	UNCERTAIN	Valor inicial del estado a prueba de fallos	CONST
0x50 0x51 0x52 0x53	UNCERTAIN	Valor medido del sensor demasiado impreciso	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST

#### Códigos de estado para el parámetro OUT del bloque de entrada analógica

Código de estado	Estado del equipo	Significado	Límites
0x5C 0x5D 0x5E 0x5F	UNCERTAIN	Error de configuración	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x60 0x61 0x62 0x63	UNCERTAIN	Valor de simulación	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x64 0x65 0x66 0x67	UNCERTAIN	Calibración del sensor	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x80 0x83	UNCERTAIN	Sistema de medición OK.	OK CONST
0x84 0x85 0x86 0x87	GOOD	Cambio de parámetros	OK LOW_LIM HIGH_LIM CONST
0x89 0x8A	GOOD	Advertencia: Superado el límite de advertencia temprana	LOW_LIM HIGH_LIM
0x8D 0x8E	GOOD	Alarma crítica: Superado el límite de alarma	LOW_LIM HIGH_LIM

### 7.3 Intercambio de datos acíclico

El intercambio de datos acíclico se usa para transferir parámetros durante la puesta en marcha o el mantenimiento o para mostrar otras variables medidas que no estén contenidas en el tráfico cíclico de datos.

Generalmente se distingue entre las conexiones del maestro de Clase 1 y Clase 2. Según la implementación del transmisor, se pueden establecer simultáneamente varias conexiones de Clase 2.

- Con Smartec se admiten dos maestros de Clase 2. Esto significa que los dos maestros de Clase 2 pueden acceder al transmisor al mismo tiempo. No obstante, debe asegurarse de que no estén ambos intentando **escribir** en el mismo dato a la vez. De lo contrario, la coherencia de los datos deja de estar garantizada.
- Cuando un maestro de Clase 2 lee parámetros, envía al transmisor un mensaje de solicitud en el que especifica la dirección del equipo, la ranura/el índice y la longitud prevista del registro. El transmisor responde con el registro solicitado, si este existe y tiene la longitud correcta (bytes).
- Cuando un maestro de Clase 2 escribe parámetros, envía la dirección del transmisor, la ranura y el índice, información sobre la longitud (byte) y el registro. El transmisor acusa recibo de esta tarea de escritura una vez completada. Un maestro de Clase 2 puede acceder a los bloques que se muestran en la figura.

#### 7.3.1 Tablas de ranura/índice

Los parámetros del equipo están recogidos en las tablas siguientes. Puede acceder a estos parámetros con los números de ranura y de índice. Los bloques individuales contienen cada uno parámetros estándar, parámetros de bloque y, en parte, parámetros específicos del fabricante. Además, se especifican las posiciones de matriz para la configuración a través de Fieldcare.

7.3.2	Configuración del equipo	
-------	--------------------------	--

Parámetro	Matriz FC <sup>1)</sup>	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
DIR_OBJECT HEADER		1	0	12	Array of unsig- ned16	r	Cst.
COMP_LIST_DIR_ENTRIES		1	1	32	Array of unsig- ned16	r	Cst.
COMP_DIR_ENTRIES_CONTINUES		1	2	12	Array of unsig- ned16	r	Cst.

1) FC=Fieldcare

### 7.3.3 Bloque físico

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
Parámetro estándar							
BLOCK_OBJECT		1	160	20	DS-32*	r	С
ST_REV		1	161	2	Unsigned16	r	N
TAG_DESC	VAHO	1	162	32	Octetstring	r, w	S
STRATEGY		1	163	2	Unsigned16	r, w	S
ALERT_KEY		1	164	1	Unsigned8	r, w	S
TARGET_MODE		1	165	1	Unsigned8	r, w	S
MODE_BLK Actual Permitted Normal		1	166	3	DS-37* Unsigned8 Unsigned8 Unsigned8	r	S
ALARM_SUM		1	167	8	DS-42*	r	D
Parámetro de bloque		•			•		
SOFTWARE_REVISION		1	168	16	Visible string	r	Cst
HARDWARE_REVISION		1	169	16	Visible string	r	Cst
DEVICE_MAN_ID		1	170	2	Unsigned16	r	Cst
DEVICE_ID		1	171	16	Visible string	r	Cst
DEVICE_SER_NUM		1	172	16	Visible string	r	Cst
DIAGNOSIS		1	173	4	Octetstring	r	D
DIAGNOSIS_EXTENSION		1	174	6	Octetstring	r	D
DIAGNOSIS_MASK		1	175	4	Octetstring	r	Cst
DIAGNOSIS_MASK_EXTENSION		1	176	6	Octetstring	r	Cst
DEVICE_CERTIFICATION		1	177	32	Visible string	r	N
WRITE_LOCKING		1	178	2	Unsigned16 0: acyclic refused 2457: writeable	r, w	N

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
FACTORY_RESET		1	179	2	Unsigned16 0x8000: Reiniciar datos de calibra- ción 0x8001: Reiniciar datos de ajuste 0x0001: PNO devuelve todos los datos a su valor predeterminado 2506: Arranque en caliente 2712: Reiniciar dirección de bus	r, w	S
DESCRIPTOR		1	180	32	Octetstring	r, w	S
DEVICE_MESSAGE		1	181	32	Octetstring	r, w	S
DEVICE_INSTALL_DATE		1	182	16	Octetstring	r, w	S
LOCAL_OP_ENABLE		1	183	1	Unsigned8 0: disabled 1: enabled	r, w	N
IDENT_NUMBER_SELECTOR		1	184	1	Unsigned8 0: profile specific 1: manufacturer specific P 3.0 2: manufacturer specific P2.0	r, w	S
HW_WRITE_PROTECTION		1	185	1	Unsigned8 0: unprotected 1: protected	r	D
DEVICE_CONFIGURATION		1	196	32	Visible string	r	N
INIT_STATE		1	197	1	Unsigned8 1: status before reset 2: run 5: maintenance	r, w	S
DEVICE_STATE		1	198	1	Unsigned8 2: run 5: maintenance	r, w	D
GLOBAL_STATUS		1	199	2	Unsigned16	r	D
Gap		1	200 - 207				
Parámetros de Endress+Hauser							
ACTUAL_ERROR	VAH2	1	208	2	Unsigned16	r	D
LAST_ERROR	VAH3	1	209	2	Unsigned16	r	D
UPDOWN_FEATURES_SUPP		1	210	1	Octetstring	r	С
DEVICE_BUS_ADRESS	VAH1	1	213	1	Signed8	r	N
SET_UNIT_TO_BUS	VAH9	1	214	1	Unsigned8 0: off 1: confirm	r, w	D
CLEAR_LAST_ERROR	VAH4	1	215	1	Unsigned8 0: off 1: confirm	r, w	D

#### 7.3.4 Bloque de transductores del analizador

Se proporcionan dos bloques de transductores de analizador. Estos se distribuyen en las ranuras 1 y 2 en el orden siguiente:

- 1. Valor principal del proceso
- 2. Temperatura

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
Parámetro estándar							
BLOCK_OBJECT		1 - 2	100	20	DS-32*	r	С
ST_REV		1 - 2	101	2	Unsigned16	r	Ν
TAG_DESC		1 - 2	102	32	Octetstring	r, w	S
STRATEGY		1 - 2	103	2	Unsigned16	r, w	S
ALERT_KEY		1 - 2	104	1	Unsigned8	r, w	S
TARGET_MODE		1 - 2	105	1	Unsigned8	r, w	S
MODE_BLK Actual Permitted Normal		1 - 2	106	3	DS-37* Unsigned8 Unsigned8 Unsigned8	r	N Cst Cst
ALARM_SUM		1 - 2	107	8	DS-42*	r	D
Parámetro de bloque							
COMPONENT_NAME		1 - 2	108	32	Octetstring	r, w	S
PV		1 - 2	109	12	DS-60*	r	D
PV_UNIT		1 - 2	110	2	Unsigned16	r, w	S
PV_UNIT_TEXT		1 - 2	111	8	Visible string	r, w	S
ACTIVE_RANGE		1 - 2	112	1	Unsigned8 1: Range 1	r, w	S
AUTORANGE_ON		1 - 2	113	1	Boolean	r, w	S
SAMPLING_RATE		1 - 2	114	4	Time_difference	r, w	S
Gap reserved PNO		1 - 2	115 - 124				
NUMBER_OF_RANGES		1 - 2	125	1	Unsigned8	r	Ν
RANGE_1		1 - 2	126	8	DS-61*	r, w	N

#### 7.3.5 Bloque de entrada analógica

Se proporcionan dos bloques de entrada analógica. Estos se distribuyen en las ranuras 1 y 2 en el orden siguiente:

- 1. Valor principal del proceso
- 2. Temperatura

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o	
Parámetro estándar								
BLOCK_OBJECT		1 - 2	16	20	DS-32*	r	С	
ST_REV		1 - 2	17	2	Unsigned16	r	Ν	
TAG_DESC		1 - 2	18	32	Octetstring	r, w	S	

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
STRATEGY		1 - 2	19	2	Unsigned16	r, w	S
ALERT_KEY		1 - 2	20	1	Unsigned8	r, w	S
TARGET_MODE		1 - 2	21	1	Unsigned8	r, w	S
MODE_BLK Actual Permitted Normal		1 - 2	22	3	DS-37* Unsigned8 Unsigned8 Unsigned8	r	N Cst Cst
ALARM_SUM		1 - 2	23	8	DS-42*	r	D
ВАТСН		1 - 2	24	10	DS-67*	r, w	S
Gap		1 - 2	25				
Parámetro de bloque							
OUT		1 - 2	26	5	DS-33*	r	D
PV_SCALE		1 - 2	27	8	Float	r, w	S
OUT_SCALE		1 - 2	28	11	DS-36*	r, w	S
LIN_TYPE		1 - 2	29	1	Unsigned8	r, w	S
CHANNEL		1 - 2	30	2	Unsigned16	r, w	S
PV_FTIME		1 - 2	32	4	Float	r, w	S
FSAFE_TYPE		1 - 2	33	1	Unsigned8	r, w	S
FSAFE_VALUE		1 - 2	34	4	Float	r, w	S
ALARM_HYS		1 - 2	35	4	Float	r, w	S
HI_HI_LIM		1 - 2	37	4	Float	r, w	S
HI_LIM		1 - 2	39	4	Float	r, w	S
LO_LIM		1 - 2	41	4	Float	r, w	S
LO_LO_LIM		1 - 2	43	4	Float	r, w	S
HI_HI_ALM		1 - 2	46	16	DS-39*	r	D
HI_ALM		1 - 2	47	16	DS-39*	r	D
LO_ALM		1 - 2	48	16	DS-39*	r	D
LO_LO_ALM		1 - 2	49	16	DS-39*	r	D
SIMULATE		1 - 2	50	6	DS-50*	r, w	S
VIEW_1		1 - 2	61	18	Unsigned8	r	D

### 7.3.6 Parámetros específicos del fabricante

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
Valor medido	V0H0	3	100	4	Float	r	D
Temperatura	V0H1	3	101	4	Float	r	D
Modo de funcionamiento	V0H2	3	102	1	Unsigned8 0: Conductividad 1: Concentración	r	D

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
Unidad de medición (concentra- ción)	V0H3	3	103	1	Unsigned8 57: % 139: ppm 245: mg/l 106: tds 251: ninguna	r, w	N
Número de dígitos decimales	VOH4	3	104	1	Unsigned8 0: X.xxx 1: XX.xx 2: XXX.x 3: XXXX	r, w	Ν
Unidad de medición (conductivi- dad)	V0H5	3	105	1	Unsigned8 66: mS/cm 67: µm/cm 240: S/m	r, w	N
Amortiguación de la señal	V0H6	3	106	1	Unsigned8	r, w	Ν
Valor de medición bruto	V0H7	3	107	4	Float	r	D
Rango de medición actual	V0H9	3	108	1	Unsigned8	r, w	N
Medición de temperatura	V1H0	3	109	1	Unsigned8 0: Fijo 1: Pt 100 2: Pt 1000 3: NTC	r, w	N
Temperatura de proceso	V1H3	3	110	4	Float	r, w	Ν
Constante de célula	V1H4	3	111	4	Float	r, w	Ν
Factor de instalación	V1H6	З	112	4	Float	r, w	Ν
Temperatura de calibración	V1H8	3	113	4	Float	r, w	Ν
Corrección de temperatura	V1H9	3	114	4	Float	r, w	N
Función del contacto	V3H0	3	115	1	Unsigned8 0: Alarm function 1: Limit function 2: Limit + alarm fct.	r, w	Ν
Retardo de activación	V3H3	3	116	2	Unsigned16	r, w	Ν
Retardo de desactivación	V3H4	3	117	2	Unsigned16	r, w	Ν
Número de entradas binarias	V4H0	З	118	1	Unsigned8	r, w	Ν
Fuente de las entradas binarias	V4H1	3	119	1	Unsigned8 O: Contactos bina- rios 1: Datos cíclicos	r, w	N
Rango de medición procesado	V4H2	3	120	1	Unsigned8	r, w	N
Modo de funcionamiento para el rango de medición procesado	V4h3	3	121	1	Unsigned8 0: Conductividad 1: Concentración	r, w	N
Selección de sustancia para el rango de medición procesado	V4H4	3	122	4	Unsigned8 0: NaOH 1: H2SO4 2: H3PO4 3: HNO3 4: Usuario 1	r, w	Ν

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o (bytes)	Тіро	Acc.	Almace- namient o
Compensación de temperatura para el rango de medición procesado	V4H5	3	123	4	Unsigned8 0: ninguna 1: lineal 2: NaCl 3: Usuario 1	r, w	N
Valor de alfa para el rango de medición operativo	V4H6	3	124	4	Float	r, w	N
Punto de activación para el rango de medición procesado	V4H8	3	125	4	Float	r, w	N
Punto de desactivación para el rango de medición procesado	V4H9	3	126	4	Float	r, w	N
Factor de corrección	V5H0	3	127	4	Float	r, w	N
Selección de sustancias	V5H1	3	128	1	Unsigned8 0: NaOH 1: H2SO4 2: H3PO4 3: HNO3 4: Usuario 1	r	D
Tabla de concentración actual	V5H2	3	129	1	Unsigned8	r, w	D
Leer/editar tabla de concentración	V5H3	3	130	1	Unsigned8 r O: Lectura 1: Edición		D
Número de elementos de la tabla de concentración	V5H4	3	131	1	Unsigned8	r, w	N
Selección de elementos de la tabla de concentración	V5H5	3	132	1	Unsigned8	r, w	D
Conductividad de la tabla de con- centración	V5H6	3	133	4	Float	r, w	N
Concentración de la tabla de con- centración	V5H7	3	134	4	Float	r, w	N
Temperatura de la tabla de concen- tración	V5H8	3	135	4	Float	r, w	N
Estado de la tabla de concentración	V5H9	3	136	1	Unsigned8 0: OK 1: Servicio 2: Procesamiento 3: No válido	r	D
Tabla de alfa actual	V6H0	3	137	1	Unsigned8 1: Usuario	r, w	D
Leer/editar tabla de alfa	V6H1	3	138	1	Unsigned8 0: Lectura 1: Edición	r, w	D
Número de elementos de la tabla de alfa	V6H2	3	139	1	Unsigned8	r, w	N
Selección de elementos de la tabla de alfa	V6H3	3	140	4	Unsigned8	r, w	D
Temperatura de la tabla de alfa	V6H4	3	141	4	Float	r, w	N
Valor de alfa de la tabla de alfa	V6H5	3	142	1	Float	r, w	N
Estado de la tabla de alfa	V6H6	3	143	1	Unsigned8 0: OK 1: Servicio 2: Procesamiento 3: No válido	r	D

Parámetro	Matriz FC	Ranur a	Índice	Tamañ o	Тіро	Acc.	Almace- namient
				(bytes)			0
Alarma PCS	V7H0	3	144	1	Unsigned8 O: Sin PCS 1: 1 hora 2: 2 horas 3: 4 horas	r, w	N
Tipo de contacto de relé	V8H1	3	145	1	Unsigned8 O: Contacto de enclavamiento 1: Contacto desli- zante	r, w	Ν
Unidad de tiempo del relé	V8H2	3	146	1	Unsigned8 0: Segundos 1: Minutos	r, w	Ν
Retraso de alarma	V8H3	3	147	1	Unsigned16	r, w	Ν
Selección de código de diagnóstico	V8H4	3	148	1	Unsigned8	r, w	D
Estado de alarma	V8H53	3	149	1	Unsigned8 0: No 1: Sí	r	D
Relé de alarma	V8H6	3	150	1	Unsigned8 0: No 1: Sí	r, w	N
Bloqueo	V8H9	3	151	2	Unsigned16 22: not protected 9998: loc. op. disabl. 9999: hardware prot.	r, w	N
Función de retención	V9H0	3	152	1	Unsigned8	r, w	Ν
Periodo de permanencia en reten- ción	V9H1	3	153	2	Unsigned16	r, w	Ν
Versión MRS	V9H2	3	154	1	Unsigned8	r	Cst
Valores de fábrica	V9H4	3	155	1	Unsigned8 1: Device data 2: Sensor data 3: User data 4: Adress data	r, w	D
Versión de SW	VAH5	3	156	2	Unsigned16	r	Cst
Versión HW	VAH6	3	157	2	Unsigned16	r	Cst

#### 7.3.7 Cadenas de datos

Algunos tipos de datos en la tabla índice de ranuras (p. ej., DS-33) están señalados con un asterisco (\*). Se trata de cadenas de datos estructuradas de conformidad con la parte 1 de la especificación de PROFIBUS, versión 3.0. Consisten en varios elementos que también se direccionan por medio de un subíndice, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Tipo de parámetro	Subíndice	Тіро	Tamaño (bytes)
DS-33	1	Float	4
	5	Unsigned8	1

### 8 Puesta en marcha

### 8.1 Comprobación de funciones

Antes de la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan efectuado todas las verificaciones finales:

- Lista de comprobaciones "Tras la instalación"
- Lista de comprobaciones "Tras la conexión"

### 8.2 Configuración de la dirección del equipo

La dirección se debe ajustar siempre para cada equipo PROFIBUS. El sistema de control no reconoce el transmisor si la dirección no está ajustada de manera correcta.

Todos los equipos salen de fábrica con la dirección 126. Puede usar esta dirección para comprobar el funcionamiento del equipo y conectarlo a una red PROFIBUS-PA. Luego necesita cambiar esta dirección para poder integrar equipos adicionales.

Puede ajustar la dirección del equipo a través de:

- configuración local,
- el servicio PROFIBUS Set\_Slave\_Add o
- el interruptor DIL situado en el equipo.

Las direcciones de equipo válidas se encuentran en el rango de 0 a 125.

No tiene lugar intercambio de datos cíclico a través de la dirección 126.

En una red PROFIBUS, cada dirección solo se puede asignar una vez.

La flecha doble que se muestra en el indicador señala que la comunicación con PROFIBUS está activa.



Image: Posición del interruptor DIL en el transmisor (accesible únicamente cuando la tapa de la caja está abierta)

# 8.2.1 Ajuste de la dirección del equipo usando el menú de configuración

La dirección solo se puede ajustar a través del software si el interruptor DIL 8 se encuentra en el ajuste correspondiente a software. El interruptor 8 ya está ajustado de fábrica en la posición correspondiente a software.



🗉 8 🛛 El interruptor DIL 8 debe estar ajustado en ON para permitir la configuración por medio del software.

Ajuste la dirección del equipo usando el grupo de funciones INTERFAZ en el campo de menú 11.

CÓDIGO	INTERFAZ DE USUARIO	SELECCIÓN (ajuste de fábrica = negrita)	INFO
Ι	SETUP HOLD		
	I		
	INTERFACE		
	A0051423		
I1	SETUP HOLD	126	Introduzca la dirección de bus
	<b>126</b> n	0 126	una red.
	Address		
	A0051424		
I2	SETUP HOLD		<b>Etiqueta (TAG) del equipo</b> Solo visualización, no se puede editar.
	Tag 12		
	@@@@@@@@		
	A0051425		

### 8.2.2 Ajuste de la dirección del equipo usando la comunicación PROFIBUS

La dirección se ajusta a través del servicio Set\_Slave\_Add.

# 8.2.3 Ajuste de la dirección del equipo usando el ajuste de hardware del interruptor DIL)

1. Afloje los cuatro tornillos Phillips y retire la tapa de la caja. El interruptor DIL esta situado en el módulo del sistema electrónico, encima del indicador.

Ajuste la dirección del equipo (de 0 a 126) en los interruptores 1 a 7 (ejemplo: 18 = 2 + 16).



Ejemplo de dirección del equipo usando el interruptor DIL

Ajuste el interruptor 8 a OFF.

4. Luego cierre de nuevo la tapa de la caja.

#### 8.3 Ficheros maestros del equipo

El fichero maestro del equipo (GSD) es necesario para configurar una red PROFIBUS-DP. El GSD (un fichero de texto simple) describe, p. ej., con qué velocidad de transmisión de datos es compatible el equipo o qué información digital recibe el PLC procedente del equipo y en qué formato.



EH3x15xx

EH = Endress+Hauser

3 = Perfil

x = ID ampliada

15xx = n.º de ID

#### 8.3.1 Tipos de ficheros maestros del equipo

- ▶ Antes de la configuración, decida qué GSD quiere usar para hacer funcionar el sistema.
  - └→ Puede modificar el ajuste por medio de un maestro de Clase 2 (en el bloque físico, parámetro Selector\_número\_ident).

En general, se encuentran a su disposición los ficheros maestros del equipo con diferentes funcionalidades que figuran a continuación:

- GSD específico del fabricante con funcionalidad de perfil 3.0: Este GSD asegura la funcionalidad ilimitada del equipo de campo. Los parámetros y funciones específicos del equipo están por tanto siempre disponibles.
- GSD específico del fabricante con funcionalidad de perfil 2.0: Este GSD garantiza que los datos cíclicos sean compatibles con las versiones anteriores con el transmisor Smartec con la funcionalidad del perfil 2.0. Esto significa que en las plantas en las que se usa el transmisorSmartec con la funcionalidad del perfil 2.0 también se puede usar el transmisor Smartec con la funcionalidad del perfil 3.0.
- GSD del perfil:

Si un sistema está configurado con GSD de perfiles, se pueden intercambiar equipos suministrados por varios fabricantes. No obstante, resulta esencial que los valores de proceso cíclicos sigan la misma secuencia.

#### Ejemplo:

El transmisor Smartec es compatible con el GSD de perfil **PA139750.gsd** (IEC 61158-2). Este GSD contiene bloques de EA. Los bloques de EA siempre se asignan a las variables medidas siguientes:

#### EA 1 = Main Process Value

#### EA 2 = Temperature

Con ello se asegura que la primera variable medida concuerde con los equipos de campo de terceros.

#### 8.3.2 Ficheros maestros de equipo (GSD) para Smartec

Nombre del equipo	Selec- tor_número_i dent	Número ID	GSD	Mapas de bits
Solo funcionalidad de perfil 3.0:			•	
Smartec PA	0	9750 hex	PA139750.gsd	PA_9750n.bmp
	0	9750 hex	PA039750.gsd	PA_9750n.bmp
Funciones específicas del fabrica	nte con funciona	lidad de perfil 3.	0:	
Smartec PA Datos cíclicos adi- cionales para E/S digital (con- mutación de conjunto de parámetros)	1	153E hex	EH3x153E.gsd	EH153E_d.bmp EH153E_n.bmp EH153E_s.bmp
Smartec DP Datos cíclicos adi- cionales para E/S digital (con- mutación de conjunto de parámetros)	1	153D hex	EH3x153D.gsd	EH153D_d.bmp EH153D_n.bmp EH153D_s.bmp
Funciones específicas del fabrica	nte con funciona	lidad de perfil 2.	0:	
Smartec PA	2	151B hex	EH151B.gsd	EH151B_d.bmp EH151B_n.bmp EH151B_s.bmp
Smartec DP	2	151A hex	EH151A.gsd	EH151A_d.bmp EH151A_n.bmp EH151A_s.bmp

Puede solicitar el GSD de todos los equipos Endress+Hauser a través de:

- www.endress.com
- www.profibus.com

#### 8.3.3 Estructura del contenido de los ficheros GSD de Endress +Hauser

En el caso del transmisor Endress+Hauser con interfaz PROFIBUS, se recibe un fichero exe que contiene todos los ficheros necesarios para la configuración. Este fichero crea la estructura siguiente cuando se descomprime de manera automática:

Los parámetros de medición disponibles del transmisor están en el nivel superior. Contenido por debajo de ese nivel:

• Carpeta **Revision x.xx**:

Esta designación corresponde a una versión de equipo especial. Cada uno de los correspondientes subdirectorios **BMP** y **DIB** contiene mapas de bits específicos del equipo.

- Carpeta GSD
- Carpeta Info:

Información sobre el transmisor y posibles dependencias en el software del equipo.

 Antes de efectuar la configuración, lea cuidadosamente la información recogida en la carpeta Info.

#### 8.3.4 Cómo trabajar con los ficheros maestros del equipo (GSD)

Los GSD se deben integrar en el sistema de automatización. Según el software que se emplee, los ficheros GSD se pueden copiar en el directorio específico del programa o bien leerse e introducirse en la base de datos usando una función de importación del software de configuración.

#### Ejemplo:

PLC Siemens S7-300/400 con software de configuración Siemens STEP 7

- 1. Copie los ficheros en el subdirectorio: ...\ siemens \ step7 \ s7data \ gsd.
- 2. Cargue los ficheros de mapas de bits en el directorio: **...\ siemens \ step7 \ s7data \ nsbmp**.
  - └→ Los ficheros de mapas de bits también pertenecen a los ficheros GSD. Estos ficheros de mapas de bits se usan para representar gráficamente los puntos de medición.

Si usa otro software de configuración, pregunte el directorio correcto al fabricante de su PLC.

### 9 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

### 9.1 Mensajes de error del sistema

Los parámetros DIAGNOSIS y DIAGNOSIS\_EXTENSION se generan a partir de los errores específico del equipo.

Clase	N.º de	Descripción	DIAGNOSIS	DIAGNOSIS_EXTEN-	Estado de	l valor medido	
NAMUR	error			SIO	Calidad	Subestado	Hex <sup>1)</sup>
Fallo	E001	Error de memoria	01 00 00 80 - DIA_HW_ELECTR	01 00 00 00 00 00	BAD	device failure	OC
Fallo	E002	Error de datos en la EEPROM	10 00 00 80 - DIA_MEM_CHKSUM	02 00 00 00 00 00	BAD	device failure	OC
Fallo	E003	Configuración inválida	00 04 00 80 - DIA_CONF_INVAL	04 00 00 00 00 00	BAD	device failure	0C
Fallo	E007	Transmisor defectuoso	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	08 00 00 00 00 00	BAD	device failure	0C
Fallo	E008	Fallo del sensor o de la conexión del sensor	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	10 00 00 00 00 00	BAD	sensor failure	10
Fallo	E010	Sensor de temperatura defectuoso	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	20 00 00 00 00 00	BAD	sensor failure	10
Fallo	E025	Valor límite de offset para calibración al aire superado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	40 00 00 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E036	Rango de calibración del sensor excedido	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	80 00 00 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E037	Por debajo del rango de calibración del sen- sor	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 01 00 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E045	Calibración cancelada	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 02 00 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E049	Factor de instalación superado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 04 00 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E050	Factor de instalación no alcanzado	00 20 00 80 - DIA_MAINTENANCE	00 08 00 00 00 00	BAD	configuration error	5C
Fallo	E055	Rango de medición del parámetro principal no alcanzado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 10 00 00 00 00	UNCER- TAIN	sensor conver- sion not accu- rate	50
Fallo	E057	Rango de medición del parámetro principal superado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 20 00 00 00 00 00	UNCER- TAIN	sensor conver- sion not accu- rate	50
Fallo	E059	Rango de temperatura no alcanzado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 40 00 00 00 00 00	UNCER- TAIN	sensor conver- sion not accu- rate	50
Fallo	E061	Rango de temperatura superado	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 80 00 00 00 00	UNCER- TAIN	sensor conver- sion not accu- rate	50
Fallo	E067	Punto de ajuste del interruptor de límite superado	00 20 00 80 - DIA_MAINTENANCE	00 00 00 04 00 00	UNCER- TAIN	non-specific	40
Fallo	E077	Temperatura fuera de la tabla de valores de $\alpha$	00 04 00 80 - DIA_CONF_INVAL	00 00 01 00 00 00	BAD	configuration error	04
Fallo	E078	Temperatura fuera de la tabla de concentra- ción	00 04 00 80 - DIA_CONF_INVAL	00 00 02 00 00 00	BAD	configuration error	04

Clase	N.º de	Descripción	DIAGNOSIS	DIAGNOSIS_EXTEN-	Estado del valor medido		
NAMUR	error			SIO	Calidad	Subestado	Hex <sup>1)</sup>
Fallo	E079	Conductividad fuera de la tabla de concentra- ción	0 04 00 80 - DIA_CONF_INVAL	00 00 04 00 00 00	BAD	configuration error	04
Compro- bación de fun- ciona- miento	E101	Función de servicio activa			-	-	
Compro- bación de fun- ciona- miento	E102	Configuración manual activa			-	-	
Compro- bación de fun- ciona- miento	E106	Descarga activa	00 00 00 80 - EXTENSION_AVAILA- BLE	00 00 00 00 00 80	-	-	
Fallo	E116	Error de descarga	00 04 00 80 - DIA_CONF_INVAL	00 00 08 00 00 00	BAD	configuration error	04
Mante- nimient o	E150	Distancia de los valo- res de temperatura o de la tabla de valores de α demasiado pequeña	00 20 00 80 - DIA_MAINTENANCE	00 00 00 01 00 00	UNCER- TAIN	configuration error	50
Fallo	E152	Alarma comprobación en vivo (PCS)	20 00 00 80 - DIA_MEASUREMENT	00 00 00 02 00 00	BAD	sensor failure	50

1) Según el estado de los bits de límite, se suma de 00 a 03.

### 9.2 Errores del proceso y específicos del equipo

Manual de instrucciones del Smartec CLD132, BA00207C

Manual de instrucciones del Smartec CLD134, BA00401C

### 10 Accesorios específicos de comunicación

#### Juego de conectores del bus de campo M12

- Clavija metálica a cuatro pines para montaje en el transmisor
- Para conectar la caja de conexiones o el conector hembra del cable
- Longitud del cable 150 mm (5,91 in)
- N.º de pedido 51502184



#### FieldCare SFE500

- Herramienta universal para la configuración y gestión de equipos de campo
- Suministrado con una biblioteca completa de archivos DTM (device type manager) certificados para el funcionamiento de todos los equipos de campo de Endress+Hauser
- Cursar pedido conforme a la estructura de pedido del producto
- www.es.endress.com/sfe500

## 11 Datos específicos del protocolo

### 11.1 PROFIBUS-PA

Señal de salida	PROFIBUS-PA: EN 50170 vol. 2, versión del perfil 3.0
Función PA	Esclavo
Velocidad de transmisión	31,25 kbps
Codificación de la señal	Manchester II
Tiempo de respuesta del esclavo	Aprox. 20 ms
Señal en alarma	Mensajes de estado y de alarma conforme a PROFI- BUS-PA, versión de perfil 3.0 Indicador: código de error
Capa física	IEC 61158-2, MBP (alimentación por bus con codi- ficación Manchester)
Tensión del bus	9 a 32 V
Consumo de corriente del bus	10 mA ± 1 mA
Consumo de corriente de fallo $I_{FDE}$	0 mA

### 11.2 PROFIBUS-DP

Señal de salida	PROFIBUS DP de conformidad con EN 50170 vol. 2, versión del perfil 3.0
Función PA	Esclavo
Velocidad de transmisión	9,6 kbps, 19,2 kbps, 45,45 kbps, 93,75 kbps, 187,5 kbps, 500 kbps, 1,5 Mbps
Codificación de la señal	Código NRZ
Tiempo de respuesta del esclavo	Aprox. 20 ms
Señal en alarma	Mensajes de estado y de alarma conforme a PROFI- BUS-DP, versión de perfil 3.0 Indicador: Código de error
Capa física	RS 485

### 11.3 Interfaz de usuario

Configuración local	Mediante teclado
Dirección de bus	Ajustada mediante
	<ul> <li>Interruptor DIL o</li> <li>a través del menú de configuración o</li> <li>mediante el servicio Set_Slave_Adr</li> </ul>
Interfaz de comunicaciones	PROFIBUS-PA/-DP

# 11.4 Normas y directrices

PROFIBUS	EN 50170, vol. 2
PROFIBUS-DP	EN 50170, vol. 2 RS 485 Guía PNO para PROFIBUS-DP
PROFIBUS-PA	EN 50170, vol. 2 IEC 61158-2 Guía PNO para PROFIBUS-PA

# Índice alfabético

A Advertencias
<b>C</b> Cableado
D Datos específicos del protocolo
<b>F</b> Ficheros maestros del equipo
IIdentificación del producto7Instalación9Instrucciones de seguridad5Interpretación del código de pedido7
L Localización y resolución de fallos
<b>M</b> Medidas de seguridad informática 6 Mensajes de error del sistema
<b>P</b> Página del producto
<b>R</b> Recepción de material
<b>S</b> Seguridad del producto
<b>U</b> Uso previsto



www.addresses.endress.com

