

Instruções de operação

RID14

Indicador Fieldbus
com protocolo FOUNDATION Fieldbus™



Sumário

1	Sobre este documento	3	10	Manutenção	31
1.1	Símbolos	3	10.1	Limpeza	31
1.2	Documentação	4	11	Reparo	31
2	Instruções de segurança	5	11.1	Informações gerais	31
2.1	Especificações para o pessoal	5	11.2	Peças de reposição	32
2.2	Uso indicado	5	11.3	Devolução	33
2.3	Segurança no local de trabalho	5	11.4	Descarte	33
2.4	Segurança da operação	5	12	Acessórios	33
2.5	Segurança do produto	6	12.1	Acessórios específicos do equipamento	34
2.6	Segurança de TI	6	12.2	Acessórios específicos de comunicação	34
3	Recebimento e identificação de produto	6	13	Dados técnicos	34
3.1	Recebimento	6	13.1	Comunicação	34
3.2	Identificação do produto	7	13.2	Fonte de alimentação	37
3.3	Armazenamento e transporte	7	13.3	Instalação	37
3.4	Certificados e aprovações	7	13.4	Ambiente	38
4	Instalação	8	13.5	Construção mecânica	39
4.1	Requisitos de instalação	8	13.6	Operabilidade	40
4.2	Instalação no medidor	9	13.7	Certificados e aprovações	41
4.3	Verificação pós-instalação	10	13.8	Documentação adicional	41
5	Conexão elétrica	10	14	Apêndice	42
5.1	Requisitos de conexão	10	14.1	Modelo do bloco	42
5.2	Conexão do medidor	11	14.2	Bloco de recurso	42
5.3	Garantia do grau de proteção	17	14.3	Blocos do transdutor	49
5.4	Verificação pós-conexão	17	14.4	Bloco de função PID (controlador PID)	56
6	Opções de operação	18	14.5	Bloco de função do Seletor de Entrada	56
6.1	Visão geral das opções de operação	18	14.6	Bloco de função Aritmética	56
6.2	Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação	19	14.7	Bloco de função do Integrador	56
6.3	Configurações de hardware	20	14.8	Configuração do comportamento do equipamento quando ocorrem os eventos de acordo com o diagnóstico de campo FOUNDATION Fieldbus™	57
7	Integração do sistema	21	14.9	Transmissão de mensagens de evento para o barramento	60
7.1	Tecnologia FOUNDATION Fieldbus™	21	Índice	61	
8	Comissionamento	24			
8.1	Verificação de pós-instalação	24			
8.2	Comutação do indicador de campo	25			
8.3	Comissionamento	25			
9	Diagnóstico e localização de falhas	27			
9.1	Instruções de solução de problemas	27			
9.2	Mensagens de status	29			
9.3	Histórico do firmware	30			

1 Sobre este documento

1.1 Símbolos

1.1.1 Símbolos de segurança

PERIGO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

ATENÇÃO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.






CUIDADO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.






AVISO








Esse símbolo contém informações sobre os procedimentos e outros fatos que não resultam em ferimento.

1.1.2 Símbolos elétricos



Símbolo	Significado
	Corrente contínua
	Corrente alternada
	Corrente contínua e corrente alternada
	Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção) Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento. Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.1.3 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações permitidos.
	Preferível Procedimentos, processos ou ações preferíveis.
	Proibido Procedimentos, processos ou ações proibidos.
	Dica Indica informação adicional.
	Referência para a documentação

Símbolo	Significado
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Aviso ou etapa individual a ser observada
	Série de etapas
	Resultado de uma etapa
	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

1.1.4 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,...	Números de itens	1, 2, 3...	Série de etapas
A, B, C, ...	Visualizações	A-A, B-B, C-C, ...	Seções
	Área classificada		Área segura (área não classificada)

1.2 Documentação




Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
- *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

1.2.1 Função do documento

A documentação a seguir pode estar disponível dependendo da versão pedida:

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.  Informações sobre as Instruções de segurança (XA) relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

2 Instruções de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- ▶ Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ▶ Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietário-operador das instalações.
- ▶ Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

- O equipamento é um indicador de campo para a conexão a um fieldbus.
- Ele foi projetado para instalação em campo.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes devido do uso incorreto ou diferente do originalmente pretendido.
- A utilização segura só é garantida se as Instruções de operação são respeitadas.
- Somente opere o equipamento na faixa de temperatura permitida.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

2.4 Segurança da operação

Dano ao equipamento!

- ▶ Opere o equipamento apenas em condições técnicas adequadas e condições de segurança.
- ▶ O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência.

Modificações aos equipamentos

Modificações não autorizadas ao equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis!

- ▶ Se, mesmo assim, for necessário fazer modificações, consulte o fabricante.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ▶ Executar reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

2.5 Segurança do produto

Esse medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de Conformidade da UE específica para esse equipamento. O fabricante confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

2.6 Segurança de TI

Nossa garantia somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança acidental das configurações.

Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.

3 Recebimento e identificação de produto

3.1 Recebimento

Proceda da seguinte forma no recebimento do equipamento:

1. Verifique se a embalagem está intacta.
2. Se danos forem descobertos:
Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
3. Não instale componentes danificados, pois o fabricante não pode garantir a resistência do material ou a conformidade com os requisitos de segurança originais, e não pode ser responsabilizado pelas consequências resultantes.
4. Compare o escopo de entrega com o conteúdo em seu formulário de pedido.
5. Remova todo o material de embalagem usado para transporte.
6. Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na fatura de entrega?
7. A documentação técnica e todos os outros documentos necessários, como por ex. certificados, são fornecidos?



Se uma dessas condições não estiver de acordo, contate sua Central de vendas.

3.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

3.2.1 Etiqueta de identificação

Equipamento correto?

A etiqueta de identificação oferece as seguintes informações sobre o equipamento:

- Identificação do fabricante, designação do equipamento
- Código de pedido
- Código de pedido estendido
- Número de série
- Nome na etiqueta (TAG)
- Valores técnicos: tensão de alimentação, consumo de corrente, temperatura ambiente, dados específicos da comunicação (opcional)
- Grau de proteção
- Aprovações com símbolos

- Compare as informações na etiqueta de identificação com o pedido.


3.2.2 Nome e endereço do fabricante

Nome do fabricante:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Endereço do fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com

3.3 Armazenamento e transporte

Temperatura de armazenamento: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)


Umidade máxima relativa: < 95 % de acordo com IEC 60068-2-30

-  Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

Evite as seguintes influências ambientais durante o armazenamento:

- Luz solar direta
- Proximidade a objetos quentes
- Vibração mecânica
- Meios agressivos

3.4 Certificados e aprovações

-  Para certificados e aprovações válidos para o equipamento: consulte os dados na etiqueta de identificação

-  Dados e documentos relacionados a aprovações: www.endress.com/deviceviewer → (insira o número de série)

3.4.1 Certificado FOUNDATION Fieldbus™

O indicador de campo passou com êxito em todos os testes e está certificado e registrado pela Fieldbus Foundation. O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:

- Certificado de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus™
- FOUNDATION Fieldbus™ H1
- Kit de Teste de Interoperabilidade (ITK), status de revisão 6.1.2 (número de certificação do equipamento disponível mediante solicitação): O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes
- Teste de conformidade de camada física do Fieldbus FOUNDATION™ (FF-830 FS 2.0)


4 Instalação

4.1 Requisitos de instalação

O indicador é projetado para uso em campo.
Sua orientação é determinada pela legibilidade do display.
Faixa de temperatura de operação: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)


AVISO

Vida útil reduzida do display em altas temperaturas

- Quando possível, não opere o equipamento em uma faixa de temperatura mais alta.
-  O display pode reagir lentamente a temperaturas < -20 °C (-4 °F).
Em temperaturas < -30 °C (-22 °F), a leitura do display não pode mais ser garantida.

Altitude	Até 2 000 m (6 561.7 ft) acima do nível do mar
Categoria de sobretensão	Categoria de sobretensão II
Grau de poluição	Grau de poluição: 2

4.1.1 Dimensões



1 Dimensões do indicador de campo; dimensões em mm (pol.)

4.1.2 Local de instalação


Informações sobre as condições (como temperatura ambiente, grau de proteção, classe climática, etc.) que devem estar presentes no local de instalação para que o equipamento possa ser instalado corretamente são fornecidas na seção "Dados técnicos".

4.2 Instalação no medidor

O equipamento pode ser instalado diretamente na parede → 9. O suporte de instalação está disponível para a instalação em uma tubulação → 3, 10.

O display com luz de fundo pode ser instalado em quatro posições diferentes → 9.

4.2.1 Girar o display



2 Indicador de campo, 4 posições do display, pode ser instalado em estágios de 90°

O display pode ser girado em etapas de 90°.

1. Remova a braçadeira (1) da tampa e a tampa do invólucro (2).
2. Remova o display (3) da unidade de componentes eletrônicos (4).
3. Gire o display para a posição desejada e depois instale-o na unidade de componentes eletrônicos.
4. Limpe a rosca da tampa e da base do invólucro e lubrifique se necessário. (Lubrificante recomendado: Klüber Syntheso Glep 1)
5. Rosqueie a tampa do invólucro (2) e o O-ring e coloque a braçadeira da tampa (1) de volta no lugar.

4.2.2 Montagem diretamente na parede

Proceda da seguinte forma para montar o equipamento diretamente na parede:


1. Faça 2 furos
2. Instale o equipamento na parede com 2 parafusos (Ø5 mm (0.2 in)).

4.2.3 Instalação em tubulação


O suporte de instalação é adequado para tubulações com um diâmetro entre 1,5" a 3,3".

A placa de montagem adicional deve ser usada para tubulações com um diâmetro entre 1,5" a 2,2". A placa de instalação não é necessária para tubulações com um diâmetro entre 2,2" a 3,3".

Proceda da seguinte forma para montar o equipamento em uma tubulação:



A0011258

-  3 Montagem do indicador de campo em uma tubulação com o suporte de instalação para tubulações com diâmetros de 1,5 a 2,2"
- 1 Placa de montagem
2 Suporte de montagem
3 2 Porcas M6


4.3 Verificação pós-instalação

Após instalar o equipamento, sempre execute as verificações a seguir:

Condições e especificações do equipamento	Observações
O medidor está danificado?	Inspeção visual
A vedação não está danificada?	Inspeção visual
O equipamento está bem fixado na parede ou na placa de montagem?	-
A tampa do invólucro está devidamente fixada?	-
O equipamento corresponde às especificações do ponto de medição, ex. faixa de temperatura ambiente etc.?	Consulte a seção 'Dados técnicos'


5 Conexão elétrica

5.1 Requisitos de conexão

 Para mais informações sobre os dados de conexão, consulte a seção "Dados técnicos".

AVISO

Destruição ou falha de partes dos componentes eletrônicos

- ▶  ESD - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática.

ATENÇÃO

Perigo de explosão se o equipamento estiver incorretamente conectado na área classificada

- ▶ Ao conectar equipamentos com certificação Ex, siga as instruções e os esquemas de conexão no suplemento específico Ex dessas instruções de operação.

AVISO

Os componentes eletrônicos podem ser destruídos se a unidade for conectada incorretamente

- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento. A falha em observar isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.
- ▶ O conector de poste somente é usado para conectar o display. Se outros equipamentos forem conectados, isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.


Os equipamentos podem ser conectados ao FOUNDATION Fieldbus™ de duas maneiras:

- Através do prensa-cabo convencional
- Através de um conector fieldbus (opcional, disponível como acessório)

5.2 Conexão do medidor

5.2.1 Conectando o cabo ao indicador de campo

Proceda da seguinte forma para conectar o indicador de campo:




A0012568

4 Abertura do invólucro do indicador de campo

1. Abra o prensa-cabo ou remova o prensa-cabo para usar um conector fieldbus (acessório opcional).
2. Remova a braçadeira da tampa.
3. Remova a tampa do invólucro.
4. Remova o display.
5. Remova os parafusos da unidade de componentes eletrônicos.
6. Remova a unidade de componentes eletrônicos.
7. Passe o cabo pela entrada para cabo ou parafuse o conector fieldbus no invólucro.
8. Conecte o cabo → 5, 12.
9. A montagem é feita na ordem inversa.

Guia de ligação elétrica rápida



5 Atribuição do terminal

Terminal	Atribuição do terminal
+	Conexão (+) FOUNDATION Fieldbus™
-	Conexão (-) FOUNDATION Fieldbus™

5.2.2 Conexão ao FOUNDATION Fieldbus™

Os equipamentos podem ser conectados ao FOUNDATION Fieldbus™ de duas maneiras:

- Através de um prensa-cabo convencional → 12
- Através de um conector fieldbus do equipamento (opcional, disponível como acessório) → 13

AVISO


O equipamento e o cabo fieldbus podem ser danificados por tensão elétrica

- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento.
- ▶ Recomenda-se aterrar a unidade através de um dos parafusos de aterramento.
- ▶ Se a blindagem do cabo fieldbus for aterrada em mais de um ponto em sistemas sem equalização potencial adicional, podem ocorrer correntes de equalização de frequência da rede, danificando o cabo ou a blindagem. Nestes casos, a blindagem do cabo do fieldbus deve ser aterrada em apenas um dos lados, isto é, não deve estar conectada ao terminal de aterramento do invólucro. A blindagem que não estiver conectada deverá ser isolada!

i Recomendamos que o fieldbus não seja passado usando prensas-cabo convencionais. Mesmo que você substitua somente um medidor posteriormente, a comunicação do barramento deverá ser interrompida.

Prensa-cabo ou entrada

i Observe também o procedimento geral → 11



A0012571

6 Conexão ao cabo fieldbus FOUNDATION Fieldbus™

- 1 Terminais FF - comunicação fieldbus e fonte de alimentação
- 2 Terminal de aterramento interno
- 3 Terminal de aterramento externo
- 4 Cabo blindado fieldbus (FOUNDATION Fieldbus™)

- Os terminais para a conexão fieldbus (1+ e 2-) são independentes de polaridade.
- Seção transversal do condutor: máx. 2.5 mm² (14 in²)
- Use sempre um cabo blindado para a conexão.


Conector Fieldbus

Como opção, um conector fieldbus pode ser fixado no invólucro de campo invés de um prensa-cabo. Os conectores fieldbus podem ser solicitados da Endress+Hauser como acessório (consulte a seção 'Acessórios').

A tecnologia de conexão do FOUNDATION Fieldbus™ permite que os equipamentos sejam conectados ao Fieldbus por meio de conexões mecânicas uniformes, como caixas T, caixas de junção etc.

Essa tecnologia de conexão usando módulos de distribuição pré-fabricados e conectores plug-in oferece vantagens significativas em relação à ligação elétrica convencional:

- Equipamentos de campo podem ser removidos, substituídos ou adicionados a qualquer momento durante a operação normal. A comunicação não é interrompida.
- A instalação e a manutenção são muito mais fáceis.
- As infraestruturas de cabo existentes podem ser usadas e expandidas instantaneamente, ex. ao construir novos distribuidores estrela usando módulos de distribuição de 4 ou 8 canais.



7 Conectores para conexão ao FOUNDATION Fieldbus™

- 1 Conector Fieldbus
- 2 Indicador de campo

Atribuição de pinos/codificação por cores

- 1.1 Fio azul: FF- (terminal 2)
- 1.2 Fio marrom: FF+ (terminal 1)
- 1.3 Fio cinza: blindagem
- 1.4 Fio verde/amarelo = terra

Dados técnicos do conector:

- Grau de proteção: IP 67 (NEMA 4x)
- Temperatura ambiente: -40 para +105 °C (-40 para +221 °F)

5.2.3 Especificação de cabo FOUNDATION Fieldbus™

Tipo de cabo

Geralmente são recomendados cabos com núcleo duplo para conectar o equipamento ao FOUNDATION Fieldbus H1. De acordo com a IEC 61158-2 (MBP), é possível usar quatro tipos de cabos (A, B, C, D) para o FOUNDATION Fieldbus™, onde apenas dois deles são blindados (tipos de cabo A e B).

- Os tipos de cabos A ou B são especialmente preferíveis para novas instalações. Somente esses tipos de blindagem de cabo garantem a proteção adequada contra interferência eletromagnética e, com isso, uma transferência de dados confiável. No caso do cabo tipo B, vários fieldbuses (de mesmo grau de proteção) podem ser operados em um cabo. Nenhum outro circuito é permitido no mesmo cabo.
- Por experiência observou-se que os tipos de cabos C e D não devem ser usados devido à falta de blindagem, uma vez que a liberdade de interferência geralmente não atende as especificações descritas na norma.

Os dados elétricos do cabo fieldbus não foram especificados mas determinam características importantes do projeto do fieldbus, como as distâncias conectadas, número de usuários, compatibilidade eletromagnética, etc.

	Tipo A	Tipo B
Estrutura do cabo	Par trançado, blindado	Um ou mais pares trançados, totalmente blindado
Seção transversal do fio	0.8 mm² (18 in²)	0.32 mm² (22 in²)
Resistência do circuito (corrente contínua)	44 Ω/km	112 Ω/km
*) não especificado		

	Tipo A	Tipo B
Impedância característica a 31.25 kHz	100 $\Omega \pm 20\%$	100 $\Omega \pm 30\%$
Atenuação constante a 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Assimetria capacitiva	2 nF/km	2 nF/km
Distorção de atraso do envelope (7.9 para 39 kHz)	1.7 ms/km	*)
Cobertura de blindagem	90 %	*)
Comprimento máx. do cabo (incluindo cabos de ligação > 1 m)	1 900 m (6 233 ft)	1 200 m (3 937 ft)
*) não especificado		

Veja abaixo cabos fieldbus (tipo A) de vários fabricantes adequados para áreas não classificadas:

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Comprimento máximo geral do cabo

A expansão máxima de rede depende do tipo de proteção e especificações de cabo. O comprimento geral do cabo compreende o comprimento do cabo principal e o comprimento de todos os cabos de ligação (>1 m (3.28 ft)). Observe os seguintes pontos:

- O comprimento máximo permitido para o cabo depende do tipo de cabo usado.
- Se forem usados repetidores, o comprimento de cabo máximo é dobrado! Um máximo de três repetidores são permitidos entre usuário e mestre.

Comprimento máximo do cabo de ligação

A linha entre a caixa de distribuição e o equipamento de campo é descrita como um cabo de ligação. No caso de aplicações não EX, o comprimento máx. do cabo de ligação depende do número de cabos de ligação (>1 m (3.28 ft)):

Número de cabos de ligação	1 para 12	13 para 14	15 para 18	19 para 24	25 para 32
Comprimento máx. por cabo de ligação	120 m (393 ft)	90 m (295 ft)	60 m (196 ft)	30 m (98 ft)	1 m (3.28 ft)

Número de equipamentos de campo

de acordo com a IEC 61158-2 (MBP), é possível conectar no máximo 32 equipamentos de campo por segmento de Fieldbus. No entanto, esse número é restrito sob certas condições (proteção contra explosão, opção de energia do barramento, consumo de corrente do equipamento de campo). É possível conectar no máximo quatro equipamentos de campo a um cabo de ligação.

Blindagem e aterramento

AVISO

A equalização de corrente pode danificar o cabo do barramento ou a blindagem do barramento

- Se a blindagem do cabo for aterrada em mais de um ponto nos sistemas sem equalização potencial, poderão ocorrer correntes equalizantes de frequência da rede, danificando o cabo do barramento ou a blindagem do barramento ou tendo um grave efeito na transmissão do sinal. Nestes casos, a blindagem do cabo do fieldbus deve ser aterrada em apenas um dos lados, isto é, não deve estar conectada ao terminal de aterramento do invólucro. A blindagem que não estiver conectada deverá ser isolada!

Compatibilidade eletromagnética ideal (EMC) do sistema fieldbus somente pode ser garantida se os componentes de sistema e, em particular, as linhas estiverem blindadas e a blindagem forma uma cobertura o mais completa possível. O ideal é uma cobertura de blindagem de 90%.

- Para garantir um efeito de proteção EMC ideal, conecte a blindagem, sempre que possível, ao terra de referência.
- No entanto, por motivos de proteção contra explosão, você deve evitar o aterramento.


Para estar em conformidade com as especificações, o FOUNDATION Fieldbus™ permite três tipos diferentes de blindagem:

- Blindagem em ambas as extremidades
- Blindagem em uma extremidade na lateral de alimentação com terminação de capacitância no equipamento de campo
- Blindagem em uma extremidade do lado da alimentação

Por experiência, sabe-se que na maioria dos casos os melhores resultados em relação ao EMC são obtidos em instalações com blindagem em uma extremidade. Deve-se tomar medidas apropriadas com relação à ligação elétrica de entrada para permitir a operação irrestrita quando houver interferência de EMC. Estas medidas foram levadas em consideração para este equipamento. A operação em casos de variáveis de turbulência de acordo com NAMUR NE21 é possível com blindagem em uma extremidade.

Onde aplicável, as regulamentações e diretrizes de instalação nacionais devem ser observadas durante a instalação!

Onde houver grandes diferenças no potencial entre pontos individuais de aterramento, somente um ponto da blindagem é conectado diretamente ao terra de referência. Em sistemas sem equalização de potencial, portanto, a blindagem do cabo dos sistemas fieldbus somente devem ser aterrada em um dos lados, por exemplo, na unidade de alimentação fieldbus ou nas barreiras de segurança.



8 A blindagem e o aterramento da blindagem do cabo fieldbus em uma extremidade

- 1 Unidade de alimentação
- 2 Caixa de distribuição (caixa T)
- 3 Terminador do barramento
- 4 Ponto de aterramento para a blindagem do cabo fieldbus
- 5 Aterramento opcional do equipamento de campo, isolado da blindagem de cabo

Terminação de barramento

Sempre termine o começo e o fim de cada segmento fieldbus com um terminador de barramento. Com várias caixas de junção (não Ex), a terminação do barramento pode ser ativada através de uma seletora. Se não for esse o caso, deve-se instalar um terminador de barramento separado. Observe também os seguintes pontos:

- No caso de um segmento de barramento com derivação, o medidor mais distante do acoplador de segmento representa o fim do barramento.
- Se o fieldbus for estendido com um repetidor, então a extensão também deve ser terminada nas duas extremidades.

Mais informações

Informações gerais e outros indicadores sobre fiação podem ser encontrados no endereço www.fieldbus.org, o site do Fieldbus Foundation.

5.3 Garantia do grau de proteção



Os equipamentos atendem as especificações para o grau de proteção IP 67. A conformidade com os seguintes pontos é obrigatória para garantir a proteção IP 67 após a instalação ou após o trabalho de serviço:

- A vedação do invólucro deve estar limpa e não danificada ao ser inserida na ranhura. A vedação deve estar limpa, seca ou ser substituída.
- Os cabos de conexão devem ser do diâmetro externo especificado (p. ex., M16 x 1,5, diâmetro do cabo 5 para 10 mm (0.2 para 0.39 in)).
- Substitua todas as entradas de cabos não usadas por conectores falsos.
- Pode não ser possível remover a vedação da entrada para cabo da entrada para cabo.
- A tampa do invólucro e a entrada para cabo/entradas devem estar bem fechadas.
- Instale o equipamento de forma que as entradas do cabo não apontem para baixo.

5.4 Verificação pós-conexão

Após completar a instalação elétrica do equipamento, efetue as seguintes verificações:


Condições e especificações do equipamento	Observações
Os cabos ou o equipamento estão danificados (inspeção visual)?	-

Conexão elétrica	Observações
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?	9 para 32 V _{DC}
Os cabos usados atendem às exigências?	Cabo Fieldbus, consulte a especificação
Os cabos possuem alívio de tensão adequado?	-
Os cabos de fonte de alimentação e de sinal estão corretamente conectados?	→  12
Os terminais de parafuso estão bem apertados e as conexões dos terminais de mola foram verificadas?	-
Todas as entradas para cabo estão instaladas, apertadas e vedadas? Eletrocalha com "separador de água"?	-
Todas as tampas dos invólucros estão instaladas corretamente e firmemente apertadas?	-
Todos os componentes de conexão (caixas T, caixas de junção, conectores etc.) estão conectados entre si corretamente?	-
Cada segmento de fieldbus foi terminado nas duas extremidades com um terminador de barramento?	-
O comprimento máximo do cabo do fieldbus foi observado de acordo com as especificações do fieldbus?	Consulte as especificações do cabo →  14
O comprimento máximo dos impulsos foi observado de acordo com as especificações do fieldbus?	
O cabo fieldbus está completamente blindado (90%) e aterrado corretamente?	

6 Opções de operação

6.1 Visão geral das opções de operação

6.1.1 Display



9 Display LC do indicador de campo

- 1 Exibição do gráfico de barra em incrementos de 10% com indicadores para abaixo da faixa (item 1a) e acima da faixa (item 1b)
- 2 Exibição do valor medido, indicação de status "Status do valor ruim medido"
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo de 'Comunicação'
- 5 Os parâmetros não podem ser modificados
- 6 Unidade "%"
- 7 Símbolo "Status do valor medido incerto"

O display LCD com luz de fundo contém um gráfico de barras (0-100) e setas para indicar medições acima ou abaixo da faixa de medição. Valores de processo analógicos, status digital e códigos de falha são exibidos na área de 7 segmentos. Aqui é possível exibir até 8 valores com um tempo de alternância entre 2 e 20 segundos. O texto padronizado pode ser exibido na área de 14 segmentos (o texto é limitado a 16 caracteres e é possível navegar por ele, se necessário).

O indicador também exibe a qualidade do valor medido. Se o status do valor exibido for 'bom' (código de qualidade maior ou igual a 0x80), nenhum símbolo acende e o indicador permanece no estado operacional normal. Se o status do valor exibido for 'incerto' (código de qualidade entre 0x40 e menor que 0x7F), o símbolo 'Status do valor medido incerto' acende. Se o status for 'ruim' (código de qualidade abaixo de 0x40), na área de 7 segmentos do display aparecerá "RUIM" e o número do canal onde o valor ruim é publicado. O número do canal também é exibido no segmento de área 14.

6.1.2 Opções de operação

Há duas opções disponíveis para configuração e comissionamento do equipamento:

1. Programas de configuração


As funções FF e os parâmetros específicos para o equipamento são configurados através da interface fieldbus. Configurações especiais e programas operacionais estão disponíveis de vários fabricantes para esse fim → 19.

Os arquivos de descrição do dispositivo estão disponíveis para download:
www.endress.com/download → Selecione o driver do dispositivo → Digite → Selecione a raiz do produto.

2. Seletoras miniatura (minisseletoras) para diversas configurações de hardware

Você pode fazer as seguintes configurações para a interface fieldbus usando seletoras miniaturas (minisseletoras) no módulo de eletrônica → 20:

Comutação da proteção contra gravação no hardware ligada/desligada



10 Configuração de hardware do indicador de campo

Modo escuta

O indicador de campo analisa os equipamentos ativos no barramento. Esses equipamentos são listados e podem ser atribuídos a até 8 canais através de seu endereço. Para esse equipamento serão informados os valores publicados e é possível escolher o valor a ser exibido no display.

Interconexão do bloco de função

Um valor publicado, que é atribuído a um bloco de função no indicador de campo, pode ser exibido no modo de interconexão do bloco de função. Podem ser parâmetros de entrada e de saída nos blocos de função.

6.2 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

AVISO

Perda da proteção contra explosão quando o invólucro é aberto

- O equipamento deve ser configurado do lado de fora da área classificada.

O sistema de comunicação FF somente funcionará corretamente se sua configuração estiver correta. Para a configuração, você pode obter a configuração especial e os programas operacionais de vários fabricantes .

Sistemas de controle de processo	Sistemas de gerenciamento de ativos
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	Configurador Nacional de Instrumentos NI (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS e portátil FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM

Sistemas de controle de processo	Sistemas de gerenciamento de ativos
Sistema ABB Freelance / 800xA	Honeywell FDM
Série Invensys IA	PACTware

Eles podem ser usados para configuração das funções FF e de todos os parâmetros específicos para o equipamento. Os blocos de função pré-definidos permitem o acesso uniforme a todos os dados de rede e do equipamento fieldbus.

6.2.1 Arquivos do sistema

- Os arquivos a seguir são necessários para o comissionamento e a configuração da rede:
- Comissionamento → Descrição do equipamento (DD :*. Sym ,*. Ffo)
 - Configuração de rede → arquivo CFF (Formato do arquivo comum)
- Esses arquivos podem ser adquiridos da seguinte forma:
- Gratuitamente via Internet: www.endress.com/download → Driver do equipamento → Selecionar tipo → Selecionar raiz do produto.
 - Através da Fieldbus FOUNDATION Organization: www.fieldbus.org


6.3 Configurações de hardware

A proteção contra gravação no hardware pode ser habilitada e desabilitada através das minisseletoras dentro do indicador de campo. Se a proteção contra gravação for permitida, nenhum parâmetro pode ser alterado.

O status de proteção contra gravação atual é exibido no parâmetro WRITE_LOCK (Bloco de recurso → 42).

Para configurar as minisseletoras, proceda da seguinte maneira:

1. Remova a tampa do invólucro e remova o display → 4, 11
2. Configure a minisseletora conforme necessário. Interruptor em LIG = função ligada, interruptor em DESL = função desligada.
3. Conecte o display aos componentes eletrônicos.
4. Feche a tampa do invólucro e fixe-a.



11 Configurações do hardware através de minisseletoras

- 1 Posição do interruptor ligado
- 2 Posição do interruptor desligado
- 3 Proteção contra gravação

7 Integração do sistema

7.1 Tecnologia FOUNDATION Fieldbus™

A FOUNDATION Fieldbus™ (FF) é um sistema de comunicação em série totalmente digital que conecta os equipamentos fieldbus (sensores, atuadores), sistemas de automação e sistemas de controle de processo entre si. Como uma rede de comunicação local (LAN) para equipamentos de campo, o FF foi projetado especialmente para as especificações da engenharia de processo. Sendo assim, o FF é a rede básica da hierarquia geral de um sistema de comunicação.

Consulte as Instruções de operação BA00013S “Características gerais do FOUNDATION Fieldbus: Orientações de instalação e de comissionamento” para obter informações sobre a configuração.

7.1.1 Arquitetura do sistema

A figura a seguir apresenta um exemplo de uma rede FOUNDATION Fieldbus™ com os componentes associados.




Fig. 12 Integração do sistema com FOUNDATION Fieldbus™

PC Visualização e monitoramento, por ex., P View, FieldCare e software de diagnóstico

HSE Ethernet de alta velocidade (100 Mbit/s)

H1 FOUNDATION Fieldbus H1

1-32 Até 32 equipamentos por segmento

O sistema pode ser conectado das seguintes maneiras:

- É possível usar um equipamento de associação para conectar os protocolos fieldbus de nível mais alto (por ex., para Ethernet de alta velocidade - HSE).
- É necessário um cartão de conexão H1 para a conexão direta a um sistema de controle de processo.
- As entradas do sistema são diretamente disponíveis para H1 (HSE).

A arquitetura do sistema do FOUNDATION Fieldbus™ pode ser dividida em duas sub-redes:

Sistema de barramento H1:

No campo, os equipamentos fieldbus são conectados apenas através do sistema de barramento H1 mais lento especificado de acordo com a IEC 61158-2. O sistema de barramento H1 permite a alimentação simultânea para equipamentos de campo e transferência de dados no cabo de dois fios.

Os pontos a seguir descrevem algumas características importantes do sistema de barramento H1:

- Todos os equipamentos fieldbus são energizados através do barramento H1. Como os equipamentos fieldbus, a unidade da fonte de alimentação é conectada em paralelo à linha de barramento. Os equipamentos que necessitam de alimentação externa devem usar uma fonte de alimentação separada.
- A estrutura em linha é uma das estruturas de rede mais comuns. Também é possível usar estruturas estrela, árvore ou combinadas usando componentes de conexão (caixas de junção).
- A conexão do barramento aos equipamentos individuais é obtida através de um conector T ou de um cabo de ligação. A vantagem dessa opção é que os equipamentos fieldbus podem ser conectados ou desconectados sem a interrupção do barramento ou da comunicação do barramento.
- O número de equipamentos fieldbus conectados depende de vários fatores, como uso em áreas classificadas, o comprimento do cabo de ligação, tipos de cabos, consumo de corrente dos equipamentos de campo etc. (consulte a seção "Especificações de Cabo" nas Instruções de operação).
- Quando os equipamentos fieldbus são usados em áreas classificadas, o barramento H1 deve ser equipado com uma barreira intrinsecamente segura antes da transição para a área classificada.
- Um terminador de barramento é necessário em cada extremidade do segmento de barramento.

Ethernet de alta velocidade (HSE):

O sistema de barramento superior é realizado através da Ethernet de alta velocidade (HSE) com uma taxa de transmissão máx. de 100 MBit/s. Ele serve como a 'espinha dorsal' (rede básica) entre várias sub-redes locais e/ou onde há um grande número de usuários de rede.

7.1.2 Link Active Scheduler (LAS)

O FOUNDATION Fieldbus™ trabalha de acordo com o relacionamento 'produtor-consumidor'. Isso traz muitas vantagens.

Os dados podem ser trocados diretamente entre os equipamentos de campo, ex.: um sensor e uma válvula de atuação. Cada usuário do barramento "publica" seus dados no barramento e todos os usuários do barramento configurados de acordo obtêm esses dados. A publicação desses dados é controlada por um "administrador de barramento", conhecido como o "Link Active Scheduler", o qual controla centralmente a sequência de tempo do processo de comunicação do barramento. O LAS organiza todas as atividades do barramento e envia os comandos correspondentes aos equipamentos de campo individuais.

Outras tarefas do LAS incluem:

- Reconhecimento e comunicação dos equipamentos recém conectados.
- Desconexão de equipamentos que não estão mais se comunicando com o fieldbus.
- Manutenção da "Lista em tempo real". Essa lista contém um registro de todos os usuários fieldbus e é verificada regularmente pelo LAS. Se os equipamentos forem conectados ou desconectados, a "Lista em tempo real" é atualizada e enviada imediatamente a todos os equipamentos.
- Solicitação de dados de processo a partir de equipamentos de campo de acordo com um cronograma fixo.
- Alocação de direitos de envio (tokens) para equipamentos entre transferência de dados não agendadas.

O LAS pode operar de forma redundante, ex. no sistema de controle de processo e no equipamento de campo. Se um LAS apresentar falha, o outro LAS pode assumir a

comunicação com precisão. Graças à temporização precisa da comunicação do barramento através do LAS, o FF pode operar processos exatos em intervalos regulares e equidistantes.



Os equipamentos Fieldbus, como esse transmissor compacto, que pode assumir a função LAS se o mestre primário falhar, são chamados de "Link Masters". Isso é diferente dos "Equipamentos básicos" simples que somente recebem sinais e os enviam ao sistema de controle central. A funcionalidade LAS é desativada nesse transmissor compacto quando a unidade é fornecida.

7.1.3 Transmissão de dados

Há uma distinção entre dois tipos de transferência de dados:

- **Transferência de dados agendada (cíclica):** Dados sempre críticos, ex. Medição contínua ou sinais de atuação, são transmitidos e processados de acordo com o cronograma fixo.
- **transferência de dados não agendada (acíclica):** Os parâmetros de equipamento e as informações de diagnóstico que não são críticos em relação ao tempo para o processo somente são transmitidos através do fieldbus quando necessário. A transmissão de dados somente acontece em intervalos entre comunicação cíclica (agendada).

7.1.4 ID do equipamento, endereço

Cada equipamento fieldbus na rede FF é identificado por um ID de equipamento exclusivo (DEVICE_ID).

O sistema host fieldbus (LAS) dá automaticamente o endereço de rede para o equipamento de campo. O endereço de rede é o endereço que o fieldbus usa no momento.

O FOUNDATION Fieldbus™ usa os endereços entre 0 e 255:

- **0 a 15** são reservados.
- **16 a 247** são disponíveis para equipamentos permanentes. Alguns sistemas host podem subdividir ainda mais esse alcance. Isso geralmente é limitado por questões de eficiência.
- **248 a 251** estão disponíveis para equipamentos sem um endereço permanente, por ex., novos equipamentos ou equipamentos que tenham sido retirados de operação.
- **252 a 255** são disponíveis para equipamentos temporários, como equipamentos portáteis.

O nome de tag (PD_TAG) do equipamento de campo é atribuído ao equipamento durante o comissionamento (consulte Instruções de operação). Ele permanece armazenado no equipamento mesmo quando a fonte de alimentação é interrompida.

7.1.5 Bloco de funções

O FOUNDATION Fieldbus™ usa blocos de função pré-definidos para descrever as funções de um equipamento e para especificar o acesso uniforme aos dados. Os blocos de função implementados em cada equipamento fieldbus fornecem informações sobre as tarefas que um equipamento pode realizar na estratégia de automação geral.

No caso de sensores, eles costumam ser dos seguintes blocos:

- "Entrada analógica" ou
- "Entrada discreta" (entrada digital)

A atuação das válvulas tem os seguintes blocos de função:

- "Saída analógica" ou
- "Saída discreta" (saída digital)

Os seguintes blocos estão disponíveis para tarefas de controle:

- Controlador PD ou
- Controlador PID

Informações adicionais são fornecidas no Apêndice → 42.

No indicador de campo, os seguintes blocos de função estão disponíveis:

- Seletor de entrada
- PID
- Integrador
- Aritmético

7.1.6 Controle de processo baseado em Fieldbus

Com o FOUNDATION Fieldbus™, os equipamentos de campo podem executar sozinhos as funções de controle de processo simples e, com isso, reduzir a carga de trabalho do sistema de controle de processo superior. Aqui, o Link Active Scheduler (LAS) coordena a troca de dados entre o sensor e o controlador e garante que dois equipamentos de campo não possam acessar o barramento simultaneamente. Para isso, o software de configuração, por ex. Configurador NI-FBUS da National Instruments, é usado para conectar vários blocos de função com a estratégia de controle desejada, geralmente de forma gráfica (consulte Instruções de operação).

7.1.7 Descrição do equipamento

Para o comissionamento, diagnóstico e configuração de parâmetros, é importante garantir que os sistemas de controle de processo ou os sistemas de configuração superior possam acessar todos os dados do medidor e tenham uma estrutura de operação uniforme.

As informações específicas para o equipamento necessárias para isso são armazenadas como os chamados dados de descrição do equipamento em arquivos especiais (a 'Descrição de equipamento'- DD). Isso torna possível interpretar os dados do equipamento e exibi-los através do programa de configuração. Sendo assim, o DD é um tipo de "driver de equipamento".

Por outro lado, é necessário um arquivo CFF (CFF = Common File Format) para a configuração de rede no modo offline.



Esses arquivos podem ser adquiridos da seguinte forma:


- Gratuito na internet: www.endress.com/download → Driver de equipamento → Selecionar tipo → Selecionar raiz do produto.
- Através da Fieldbus FOUNDATION Organization: www.fieldbus.org

8 Comissionamento

8.1 Verificação de pós-instalação

Certifique-se de que todas as verificações pós-conexão foram executadas antes de colocar seu equipamento em operação:


- Lista de verificação "Verificação pós-montagem" →  10
- Listas de verificação para "Verificação de pós-conexão" →  17

 É obrigatória a conformidade com os dados específicos para a função da interface FOUNDATION Fieldbus de acordo com IEC 61158-2 (MBP).

Um multímetro normal pode ser usado para verificar se a tensão do barramento está entre 9 para 32 V e se o consumo de corrente é de aproximadamente 11 mA no equipamento.

8.2 Comutação do indicador de campo

Quando as verificações finais forem concluídas com sucesso, ligue a fonte de alimentação. O indicador de campo executa um número de funções de testes internos após ser ligado. Durante este procedimento, a seguinte sequência de mensagens aparece no display:


Etapa	Display
1	Todos segmentos ligados
2	Todos segmentos desligados
3	Nome do fabricante
4	Nome do equipamento
5	Versão do firmware
6	Revisão do equipamento
7a	Um valor publicado
7b	Mensagem de status atual Se o procedimento de ativação falhar, a mensagem de status apropriada é exibida, de acordo com a causa. As instruções de localização de falhas e uma lista de todas as mensagens de erro podem ser encontradas na seção 'Localização de falhas' →  27.

O equipamento está pronto para operação após aproximadamente 8 segundos!

Modo de indicação normal se inicia assim que o procedimento de ligar estiver concluído. Vários valores medidos e/ou valores de status aparecem no display.

8.3 Comissionamento

Observe também os seguintes pontos:

- Os arquivos necessários para o comissionamento e a configuração de rede podem ser obtidos através de download →  20.
- No caso do FOUNDATION Fieldbus™, o equipamento é identificado no host ou no sistema de configuração por meio do ID do equipamento (DEVICE_ID). O DEVICE_ID é uma combinação do ID do fabricante, do tipo de equipamento e do número de série do equipamento. Ele é exclusivo e não pode nunca ser atribuído duas vezes. A estrutura do DEVICE_ID pode ser detalhado da seguinte maneira:
 DEVICE_ID = 452B4810CF-XXXXXXXXXX
 452B48 = Endress+Hauser
 10CF = RID1x
 XXXXXXXXXXXX = Número de série do equipamento (11 dígitos)

8.3.1 Comissionamento inicial

O indicador tem dois modos de operação - modo escuta ou bloco de função de interconexão.


Modo escuta	Bloco de função de interconexão
Rápido comissionamento - bloco de função de interconexão não necessário	Integração flexível
Função de exibição sozinha	Uso universal, pois todos os blocos de função podem ser usados
Menor carga de barramento	

Modo escuta

No modo escuta, o equipamento ouve os valores no barramento que devem ser exibidos. O equipamento ainda possui seu próprio endereço do equipamento e está se comunicando

normalmente no FOUNDATION Fieldbus™. No entanto, bloco de função de interconexão não é necessário no equipamento. Para isso, os dados são avaliados ciclicamente no barramento e todos os endereços do barramento de publicação na faixa de 0x10 a 0x2F são exibidos em um campo de parâmetro. Para cada um dos 8 canais é possível escolher um endereço correspondente. O primeiro valor publicado do endereço selecionado está listado no próximo passo. O valor selecionado é então exibido pelo equipamento.


Se um endereço publica mais que um valor, os valores adicionais podem ser selecionados manualmente. Este endereço gera um erro de configuração no indicador após uma reconfiguração do barramento ou a remoção de um equipamento de publicação. Se apenas o valor exibido do equipamento não estiver mais disponível, o indicador muda automaticamente para o próximo valor publicado nesse endereço.

-  O modo escuta do equipamento é ativado no bloco transdutor do display (configurações do valor a ser exibido de cada canal). O modo escuta é, por padrão, habilitado para o canal 1. O indicador exibe automaticamente o primeiro valor do equipamento de publicação com o menor endereço.
- Se o próprio indicador publica valores, eles não estarão disponíveis no modo escuta. Use o bloco de função de interconexão para exibir esses valores.


Bloco de função de interconexão

A descrição a seguir irá orientá-lo passo-a-passo pelo comissionamento do equipamento e todas as configurações necessárias para o FOUNDATION Fieldbus™.

1. Abra o programa de configuração.
2. Carregue os arquivos de descrição do equipamento ou o arquivo CFF no sistema host ou o programa de configuração. Certifique-se de usar os arquivos de sistema corretos.
3. Observe o DEVICE_ID da placa de identificação do dispositivo para identificação no sistema de controle.
4. Ligue o equipamento.

↳ A primeira vez que a conexão é feita, o equipamento responde da maneira abaixo no programa de configuração:
EH_RID14-xxxxxxxxxxx (nome de tag PD TAG para RID14, xxx... = número de série)
452B4810CF-xxxxxxxxxxx (DEVICE_ID) para RID1x
Estrutura do bloco →  26
5. Identifique o equipamento de campo usando o DEVICE_ID listado e atribua o nome de tag necessário para o equipamento fieldbus (PD_TAG).

Descrição do bloco	Permanente	Categoria do bloco
Recurso	SIM	Estendido
Transdutor do display	SIM	Específico do fabricante
Diagnóstico avançado	SIM	Específico do fabricante
PID	NÃO	Padrão
Seletor de entrada 1	NÃO	Padrão
Seletor de entrada 2	NÃO	Padrão
Aritmético	NÃO	Padrão
Integrador	NÃO	Padrão

-  O equipamento é fornecido de fábrica com o endereço do barramento “247” e, portanto, está na faixa de endereço para endereçar novamente os equipamentos de campo. Um endereço do barramento inferior deve ser atribuído ao equipamento para o comissionamento.

Configuração dos "Blocos de recurso" (índice base 400)

1. Abra o Bloco de Recursos.
2. Verifique o status da proteção de registro do hardware através do parâmetro WRITE_LOCK. Quando o equipamento é entregue, a proteção contra gravação do hardware é desabilitada de forma que os parâmetros de gravação possam ser acessados através do FF. Desabilite a proteção contra gravação se necessário.
 - ↳ Proteção contra gravação habilitada = BLOQUEADA
 - Proteção contra gravação habilitada = DESBLOQUEADA
3. Insira o nome do bloco desejado (opcional). Ajuste de fábrica: RS_xxxxxxxxxxx
4. Defina o modo de operação no grupo de parâmetro MODE_BLK (parâmetro TARGET) para AUTO.

Configuração dos "Blocos do Transdutor"

Os blocos transdutores individuais incluem vários grupos de parâmetros organizados por funções específicas do equipamento:

- Funções do display no local → Bloco transdutor "TB_DISP_xxxxxxxxxx"
- Diagnósticos avançados → Bloco transdutor "TB_ADVDIAG_xxxxxxxxxx"

1. Insira o nome do bloco desejado (opcional). Consulte as configurações de fábrica acima.
2. Defina o modo de operação no grupo de parâmetro MODE_BLK (parâmetro TARGET) para AUTO.
3. Definir LAS ativo.
4. Baixe todos os dados e parâmetros para o equipamento de campo.
5. Defina o modo de operação no grupo de parâmetro MODE_BLK (parâmetro TARGET) para AUTO. Requisitos: Os blocos de função estão corretamente interconectados. Os blocos de recursos estão no modo de operação AUTO.



Configuração do sistema / conexão dos blocos de função

É necessário uma "configuração geral do sistema" como etapa final para que o modo de operação dos blocos de função do seletor de entrada, PID, aritméticos, do integrador possam ser definidos como AUTO e o equipamento de campo seja integrado à aplicação do sistema.

Para isso, o software de configuração, ex. Configurador NI-FBUS da National Instruments, é usado para conectar os blocos de função com a estratégia de controle desejada (geralmente de forma gráfica) e depois especificar o tempo para processamento das funções de controle de processo individuais.

9 Diagnóstico e localização de falhas

9.1 Instruções de solução de problemas

 Em casos de erro crítico, pode ser necessário devolver o indicador para o fabricante para reparo. Siga as instruções em →  33 antes de devolver o indicador.

Sempre inicie a detecção e resolução de falhas com as listas de verificação abaixo, se ocorrerem falhas após a inicialização ou durante a operação. As listas de verificação levam

you directly (through various consultations) to the cause of the problem and to the appropriate corrective measures.



Verificação do display	
Não há display visível - Não há conexão no sistema host do fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> Para a eliminação da falha, consulte "Conexão com falha ao sistema host fieldbus" Outras possíveis origens de erro: <ul style="list-style-type: none"> Falha no módulo de eletrônica → Teste com um módulo reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no Invólucro (módulo de eletrônica interno) → Teste com um invólucro reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no indicador de campo → Substitua o indicador de campo
Não há display visível - Porém, a conexão foi estabelecida no sistema fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o módulo do display está conectado corretamente ao módulo de eletrônica Falha no display → Teste com um display reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no módulo de eletrônica → Teste com um módulo reserva → Solicite uma peça de reposição



Conexão com falha ao sistema host fieldbus	
Não é possível estabelecer uma conexão entre o sistema fieldbus e o indicador. Verifique os seguintes pontos:	
Conexão fieldbus	Verifique o cabo de dados
Conector fieldbus (opcional)	Verifique a atribuição do pino / ligação elétrica → 13
Tensão do Fieldbus	Verifique se a tensão do barramento mínima de 9 V _{DC} está presente nos terminais +/- . Faixa permitida: 9 para 32 V _{DC}
Estrutura de rede	Verifique o comprimento permitido do cabo fieldbus e o número cabos de ligação → 15
Corrente básica	Há uma corrente básica mínima de 11 mA?
Resistores de terminação	A terminação do FOUNDATION Fieldbus H1 está correta? Cada segmento de barramento deve sempre ser terminado com um terminador de barramento nas duas extremidades (início e fim). Caso contrário poderá haver interferência na transmissão de dados.
Consumo de corrente Corrente de alimentação permitida	Verifique o consumo de corrente do segmento de barramento: O consumo de corrente do segmento de barramento em questão (= total de corrente básica de todos os usuários do barramento) não deve exceder a corrente de alimentação máxima permitida da unidade da fonte de alimentação do barramento.

Mensagens de erro no sistema de configuração FF
Consulte a seção "Mensagens de status" → 29



Problemas ao configurar os blocos de função	
Blocos do transdutor: O modo de operação não pode ser definido como AUTO.	Verifique se o modo de operação do bloco de recurso está definido como AUTO → Grupo de parâmetro MODE_BLK / Parâmetro TARGET.
Blocos do transdutor: Os parâmetros específicos para o fabricante não estão visíveis..	<p>O arquivo de descrição do equipamento (Descrição do equipamento, DD) ainda não foi carregado no sistema host ou no programa de configuração? → Baixe o arquivo para o sistema de configuração. Para recursos de DD → 20</p> <p> Ao integrar os equipamentos de campo ao sistema host, certifique-se de usar os arquivos corretos. Informações relevantes para a versão pode ser consultadas para o indicador de campo através das seguintes funções/parâmetros:</p> <p>Interface FF: Bloco de recurso → Parâmetro DD_REV</p> <p>Exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Display no parâmetro DEV_REV → 02 ▪ Display no parâmetro DD_REV → 02 (a revisão DD mais baixa possível) ▪ Arquivo de descrição do equipamento (DD) necessário → 0201.sym / 0201.ffa <p> Use sempre a revisão DD mais recente.</p>

Outros erros (erros de aplicativo sem mensagens)	
Alguns outros erros ocorreram.	Para as possíveis causas e medidas de correção, consulte a seção "Mensagens de status" → 29

9.2 Mensagens de status

O equipamento exibe avisos ou alarmes como mensagens de status. Se ocorrerem erros durante o comissionamento, esses erros são exibidos imediatamente. Os erros são exibidos no programa de configuração através do parâmetro no Bloco de diagnóstico avançado ou no display de instalação conectado. Aqui há uma distinção entre as 4 categorias de status a seguir:

Categoria de status	Descrição	Categoria de erro
F	Erro detectado ('Falha')	ALARM
C	O equipamento está no modo de serviço ('Verificação')	AVISO
S	Especificações não observadas ('Fora da especificação')	
M	Manutenção necessária ('Manutenção')	

Categoria de erro AVISO ou ALARME:

O display alterna entre os valores exibidos e a mensagem de erro (= letra relevante mais o número do erro definido, ex.: "F283").

Se for exibido mais de um valor, o display, alterna entre os valores e a mensagem de erro como segue:

- ex.: canal 1, canal 2 e canal 3 são configurados para o display do valor
- Valor do canal 1 => mensagem de erro => Valor do canal 2 => mensagem de erro => valor do canal 3 => mensagem de erro => valor do canal 1 => ...
- Se nenhum valor deve ser exibido e ocorrer um erro, o display alterna entre "- - - -" e a mensagem de erro.

i Enquanto a mensagem de erro está ativa o tempo de alternância é definido como 2 segundos. Uma vez que o erro seja corrigido, o tempo de alternância retorna ao valor normal inserido no parâmetro "DISP_ALTERNATING_TIME".

Se ocorreu ALARM "F437" em um canal, o valor desse canal é substituído por "- - - -".

Categoria	Nº	Mensagem de status ■ CURRENT_STATUS_NUMBER no bloco transdutor 'Diagnóstico avançado' ■ Display	Exibir símbolo	Causa do erro / correção
F-	261	Mensagem de status do equipamento (FF): Placa dos componentes eletrônicos F-261.	Não há gráfico de barras exibido	Causa do erro: Erro nos componentes eletrônicos. Solução: Equipamento com falha, substituir
F-	283	Mensagem de status do equipamento (FF): Erro de memória F-283	Não há gráfico de barras exibido	Causa do erro: Erro na memória. Solução: Equipamento com falha, substituir
C-	561	Mensagem de status do equipamento (FF): Exibir transbordamento C-561	Não há gráfico de barras exibido; o valor é exibido como "- - - -"	Causa do erro: O valor é muito longo para ser exibido Solução: Alterar "DISPLAY_VALUE_X_FORMAT" X = Número do canal
F-	437	Mensagem de status do equipamento (FF): Erro de configuração F-437	Não há gráfico de barras exibido	Causa do erro: Exemplo: Configuração incorreta; foi inserido um endereço inexistente em um Modo escuta; um valor foi escolhido para ser exibido mas o bloco associado não foi instanciado Solução: Verifique a configuração do bloco; o parâmetro ACTUAL_STATUS_CHANNEL indica qual bloco está causando o erro
C-	501	Mensagem de erro do equipamento (FF): Equipamento predefinido C-501	Não há gráfico de barras exibido, sem símbolo	Causa do erro: A redefinição do equipamento está em andamento. Solução: A mensagem somente é exibida durante um reset.

9.3 Histórico do firmware

Histórico de revisão

O número da versão na etiqueta de identificação e nas Instruções de operação indica o lançamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

XX	Alterar para a versão principal. Não é mais compatível. O equipamento e as instruções de operação também mudam.
YY	Mudança nas funções e operação. Compatível. As instruções de operação mudam.
ZZ	Mudanças fixas e internas. Sem mudanças para as Instruções de operação.

Data	Versão do software	Modificação do software	Documentação
12/2009	1.00.zz	Software original	BA282R/09/en/12.09
			BA282R/09/en/02.10
			BA00282R/09/EN/13.14
			BA00282R/09/EN/14.15
09/2016	2.00.zz	Revisão do equipamento 2, ITK 6.1.2	BA00282R/09/EN/15.16
01/2023	2.00.zz	-	BA00282R/09/EN/16.23

10 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido para o equipamento.

10.1 Limpeza

Um pano limpo e seco pode ser usado para limpar o equipamento.

11 Reparo

11.1 Informações gerais


De acordo com o princípio de reparo da Endress+Hauser, os equipamentos têm design modular e reparos podem ser realizados pelo cliente. Para obter mais informações sobre serviços e peças de reposição, entre em contato com o fornecedor.

11.1.1 Reparos em equipamentos com aprovação Ex

- Somente pessoal especializado ou o fabricante podem realizar reparos em equipamentos com aprovação Ex.
- Esteja em conformidade com os padrões vigentes, regulamentações nacionais da área Ex, Instruções de segurança (XA) e certificados.
- Utilize apenas peças de reposição originais do fabricante.
- Ao pedir peças de reposição, verifique a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. As peças só podem ser substituídas por peças idênticas.
- Faça os reparos de acordo com as instruções. Ao concluir o reparo, realize o teste de rotina especificado para o equipamento.
- Equipamentos certificados podem ser convertidos em outras versões de equipamento certificado apenas pelo fabricante.
- Documente todos os reparos e modificações.

11.2 Peças de reposição

As peças de reposição atualmente disponíveis para o equipamento podem ser encontradas online em: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Mencione sempre o número de série do equipamento ao solicitar peças de reposição!



A0013204

Fig. 13 Peças de reposição para o indicador de campo

Nº do item				
1 Invólucro RID14				
			Certificados:	
			A Área não classificada + Ex nA	
			B Ex d	
			Material:	
			A Alumínio	
			B Aço inoxidável 316L	
			Entrada para cabo:	
			1	3x rosca NPT 1/2, sem borne
			2	3x M20x1.5, sem borne
			3	3x rosas G1/2, sem borne
			Versão:	
			A	Padrão
	RIA141G-			← código do produto completo para o invólucro RID14

Nº do item	Tipo	Número de pedido
2	Display com tampa do invólucro, alumínio Ex d + vedação	RIA141X-HK
	Display com tampa do invólucro, alumínio + vedação	RIA141X-HL
	Display com tampa do invólucro, 316L, Ex d, FM XP, CSA XP, com vedação	TMT142X-HC
	Display com tampa do invólucro, 316L com vedação	TMT142X-HD
4	Kit de instalação do display no invólucro de campo	51004454
	Display + kit de instalação + proteção trançada	RIA141X-DA

Nº do item	Tipo	Número de pedido
	Kit de conexão do display + proteção contra torção	RIA141X-DC
5	Componentes eletrônicos	RID14X-EA
6	Régua de terminais	RID14X-KA
7	Conjunto de peça de reposição da braçadeira da tampa para invólucro de campo: parafuso, disco, arruela de mola	51004948
8	Prensa-cabo M20x1,5	51004949
9	Conector (modelo) M20x1.5 EEx-d/XP	51004489
	Conector (falso) NPT 1/2" ALU	51004490
	Conector (modelo) G1/2" EEx-d/XP	51004916
	Conector (falso) NPT 1/2", V4A	51006888
Nenhum	Suporte de montagem para tubulação 1.5-3" aço inoxidável 316L	51007995

11.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

1. Consulte a página na web para informações:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Selecione a região.
2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

11.4 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descarte produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte de acordo com as condições aplicáveis.

12 Acessórios

Vários acessórios estão disponíveis para o equipamento, e podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido específico estão disponíveis junto à sua organização de vendas Endress+Hauser local ou na página do produto no site da Endress+Hauser: www.endress.com.

12.1 Acessórios específicos do equipamento

12.1.1 Prensa-cabo e adaptadores

Prensa-cabo

2x Prensa-cabos M20	RK01-AB
---------------------	---------

Conector (falso)

1/2"NPT 1.0718	51004490
M20x1,5 EEx-d/XP	51004489
G1/2" EEx-d/XP	51004916
1/2"NPT V4A	51006888

12.1.2 Invólucro

Conjunto de montagem em tubo

Suporte de montagem, tubo 2", 316L	RK01-AI
------------------------------------	---------

12.2 Acessórios específicos de comunicação

Conector Fieldbus

Conector, Fieldbus FF M20;7/8" L150	71005804
Conector, fieldbus FF 1/2NPT;7/8" L150	71005803

13 Dados técnicos

13.1 Comunicação

13.1.1 Informação de falha

Mensagem de status de acordo com a especificação fieldbus.

13.1.2 Atraso ao ligar

8 s

13.1.3 FOUNDATION Fieldbus™

- FOUNDATION Fieldbus™ H1, IEC 61158-2
- FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA
- Taxa de transmissão de dados, taxa de transmissão compatível: 31.25 kBit/s

- Codificação do sinal = Manchester II
- Função LAS (Link Active Scheduler), LM (Link Master) é compatível: Portanto, o indicador pode assumir a função de um Link Active Scheduler (LAS) se o Link Master (LM) atual não estiver mais disponível. O equipamento é fornecido como um equipamento BÁSICO. Para usar o equipamento como um LAS, isso deve ser definido no sistema de controle distribuído e ativado através do download da configuração para o equipamento.
- De acordo com IEC 60079-27, FISCO/FNICO

13.1.4 Dados específicos do protocolo

FOUNDATION Fieldbus™

Dados básicos

Tipo de equipamento	10CF (hex)
Revisão do equipamento	02 (hex)
Endereço do nó	Padrão: 247
Versão ITK	6.1.2
ITK - Número do driver de certificação.	IT108100
Capacidade do Link Master (LAS)	Sim
Escolha do Link Master / Equipamento Básico	Sim; Ajuste de fábrica: Equipamento básico
Número de VCRs	44
Número de objetos do link em VFD	50

Relacionamentos de Comunicação Virtual (VCRs)

Entradas permanentes	1
VCRs do cliente	0
VCRs do servidor	10
VCRs da fonte	43
VCRs do dissipador	0
VCRs do assinante	43
VCRs do editor	43

Configurações de link

Tempo de Slot	4
Atraso mínimo entre PDU	10
Atraso de resposta máx	28

Blocos

Descrição do bloco	Índice do bloco	Permanente	Tempo de execução do bloco	Categoria do bloco
Recurso	400	SIM		Estendido
Transdutor do display	500	SIM		Específico do fabricante
Diagnóstico avançado	600	SIM		Específico do fabricante
PID	1100	NÃO	30 ms	Padrão
Seletor de entrada 1	1200	NÃO	30 ms	Padrão

Descrição do bloco	Índice do bloco	Permanente	Tempo de execução do bloco	Categoria do bloco
Seletor de entrada 2	1300	NÃO	30 ms	Padrão
Aritmético	1500	NÃO	30 ms	Padrão
Integrador	1400	NÃO	30 ms	Padrão

Breve descrição do bloco

Bloco de recurso:

O Bloco de recursos contém todos os dados que identificam claramente e caracterizam o equipamento. É uma versão eletrônica de uma etiqueta de identificação do equipamento. Além dos parâmetros necessários para operar o equipamento no fieldbus, o bloco de recurso disponibiliza as informações como o código do produto, ID do equipamento, revisão do software, ID do pedido etc.

Transdutor do display :

Os parâmetros do bloco transdutor "Display" permitem a configuração do display.

Diagnóstico avançado:

Todos os parâmetros de automonitoramento e diagnóstico são agrupados nesse Bloco transdutor.

PID:

Esse bloco de função contém o processamento do canal de entrada, controle proporcional integral-diferencial (PID) e o processamento do canal de saída analógica. É possível realizar as seguintes ações: controles básicos, controle de avanço, controle em cascata e controle em cascata com limitação.

Seletor de entrada (ISEL):

O bloco seletor de entrada permite a seleção de até quatro entradas e gera uma saída com base na ação configurada.

Integrador (INT):


O Bloco do integrador integra uma ou duas variáveis no decorrer do tempo. O bloco compara o valor integrado ou totalizado para os valores limites e gera um sinal de saída discreta se o valor limite for atingido. Ele pode ser selecionado a partir de seis tipos de integração.

Aritmético (ARITH):

O bloco de função aritmético permite operações e compensações padrões do computador. Ele é compatível com adição, subtração, multiplicação e divisão de valores. Além disso, os valores médios são calculados e os valores de vazão são compensados (compensação linear, quadrática) nesse bloco.

13.2 Fonte de alimentação

13.2.1 Esquema de ligação elétrica



A0021528

14 Esquema de ligação elétrica do indicador de campo

1 Conexão fieldbus

13.2.2 Fonte de alimentação

A potência é fornecida através do fieldbus.

$U = 9$ para $32 V_{DC}$, independente da polaridade (tensão máx. $U_b = 35 V$).

13.2.3 Filtro de tensão da rede

50/60 Hz

13.2.4 Consumo de corrente

$\leq 11 \text{ mA}$

13.2.5 Entrada para cabo

As seguintes entradas para cabo estão disponíveis:

- Rosca NPT1/2
- Rosca M20
- Rosca G1/2

13.3 Instalação

13.3.1 Orientação

Sem restrições, a orientação depende da leitura do display.

13.3.2 Local de instalação

Instalação em parede ou tubulação (consulte "Acessórios")

13.4 Ambiente

13.4.1 Faixa de temperatura ambiente

–40 para +80 °C (–40 para +176 °F)



O display pode reagir lentamente a temperaturas < –20 °C (–4 °F).

Em temperaturas < –30 °C (–22 °F), a leitura do display não pode mais ser garantida.

13.4.2 Temperatura de armazenamento

–40 para +80 °C (–40 para +176 °F)

13.4.3 Altitude

Até 2 000 m (6 561.7 ft) acima do nível do mar

13.4.4 Classe climática

Conforme IEC 60654-1, Classe C

13.4.5 Umidade

- Condensação permitida de acordo com IEC 60 068-2-33
- Umidade rel. máx.: 95% conforme IEC 60068-2-30

13.4.6 Grau de proteção

IP67. NEMA 4X.

13.4.7 Resistência a choque e vibração

10 para 2 000 Hz a 5g conforme IEC 60 068-2-6

13.4.8 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todas as especificações relevantes de séries IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade EU.

Imunidade contra interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, especificações industriais.

Emissão de interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, equipamento Classe B.

13.4.9 Categoria de medição

Categoria de medição II de acordo com IEC 61010-1. A categoria de medição é fornecida para medição nos circuitos de energia que estão, de modo direto, conectados eletricamente com a rede de baixa tensão.

13.4.10 Categoria de sobretensão


Categoria de sobretensão II

13.4.11 Grau de poluição

Grau de poluição: 2

13.5 Construção mecânica

13.5.1 Projeto, dimensões



15 Dimensões do indicador de campo em mm (pol.)

- Invólucro de alumínio para aplicações gerais ou invólucro de aço inoxidável opcional
- O compartimento de componentes eletrônicos e o compartimento de conexão juntos em um único invólucro da câmara
- Display acoplável em estágios de 90°

13.5.2 Peso

- Invólucro alumínio
Aprox. 1.6 kg (3.5 lb)
- Invólucro de aço inoxidável
Aprox. 4.2 kg (9.3 lb)

13.5.3 Materiais

Invólucro	Etiqueta de identificação
Moldagem de alumínio revestido AlSi10Mg/AlSi12Mg com proteção contra pó em base de poliéster	Alumínio AlMgl, anodizado em preto
Aço inoxidável, CF3M (316L)	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)

13.5.4 Terminais

Terminais de parafuso para cabos de até no máx. 2.5 mm² (14 AWG) mais arruela

13.6 Operabilidade

13.6.1 Operação local

Elementos do display




Fig. 16 Display LC do indicador de campo (luz de fundo, pode ser conectado em estágios de 90°)

- 1 Exibição do gráfico de barra em incrementos de 10% com indicadores para abaixo da faixa (item 1a) e acima da faixa (item 1b)
- 2 Exibição do valor medido, dígito da altura 20.5 mm (0.8 in), indicação de status "Status do valor ruim medido "
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo "Comunicação"
- 5 Símbolo "Configuração bloqueada"
- 6 Unidade "%"
- 7 Símbolo "Status do valor medido incerto"

Faixa de exibição
-9999 a +99999

Minisseletora

FOUNDATION Fieldbus™: Configuração da proteção contra gravação no hardware

13.6.2 Operação remota

FOUNDATION Fieldbus™

Funções FOUNDATION Fieldbus™ e parâmetros específicos para o equipamento são configurados através da comunicação fieldbus. Sistemas de configurações especiais de diferentes fabricantes disponíveis para esse propósito.



Sistemas de controle de processo	Sistemas de gerenciamento de ativos
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	Configurador Nacional de Instrumentos NI (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS e portátil FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM
Sistema ABB Freelance / 800xA	Honeywell FDM
Série Invensys IA	PACTware

13.7 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:


1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

13.7.1

-  Para certificados e aprovações válidos para o equipamento: consulte os dados na etiqueta de identificação
-  Dados e documentos relacionados a aprovações: www.endress.com/deviceviewer → (insira o número de série)

13.8 Documentação adicional

Os seguintes tipos de documentos estão disponíveis nas páginas do produto e na área de download do site Endress+Hauser (www.endress.com/downloads) (dependendo da versão do equipamento selecionada):

Documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contém todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, as Instruções de segurança (XA) são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.  Informações sobre as Instruções de segurança (XA) que são relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

14 Apêndice

14.1 Modelo do bloco

No FOUNDATION™ Fieldbus todos os parâmetros de equipamento são categorizados de acordo com suas propriedades e tarefas funcionais e costumam ser atribuídos a três blocos diferentes. Um bloco pode ser considerado um contêiner no qual os parâmetros e funcionalidades associadas estão contidos. Um equipamento FOUNDATION™ Fieldbus possui os seguintes tipos de bloco:

- A Bloco de recursos (bloco de equipamento):
O Bloco de recurso contém todos os recursos específicos para o equipamento da unidade.
- Um ou mais blocos transdutores:
Os blocos transdutores contêm os parâmetros de medição e específicos para o equipamento.
- Um ou mais blocos de função:
Os blocos de função contêm as funções de automação do equipamento. Há uma distinção entre os diferentes blocos de função, ex.: bloco de função integrador, bloco de função aritmético. Cada um desses blocos de função é usado para executar diferentes funções da aplicativo.

Dependendo de como os blocos de função individuais são dispostos e conectados, é possível realizar várias tarefas de automação. Além desses blocos, um equipamento de campo pode ter outros blocos, ex.: vários blocos de função do seletor de entrada se mais de uma variável de processo estiver disponível para o equipamento de campo.

RID1x possui os seguintes blocos:




Fig. 17 Modelo do bloco RID1x

14.2 Bloco de recurso

O Bloco de recursos contém todos os dados que identificam claramente e caracterizam o equipamento de campo. É como uma versão eletrônica da etiqueta de identificação do equipamento de campo. Além dos parâmetros necessários para operar o equipamento no fieldbus, o bloco de recurso disponibiliza as informações como o código do produto, ID do equipamento, revisão do hardware, revisão do software, liberação do equipamento etc.

Outra tarefa do Bloco de recurso é gerenciar os parâmetros e funções gerais que influenciam a execução dos demais blocos de função no equipamento de campo. Sendo assim, o bloco de recurso é uma unidade central que também verifica o status do equipamento e, ao fazer isso, influencia e controla a operabilidade dos outros blocos de função e, conseqüentemente, do equipamento. O bloco de recurso não tem nenhum dado de entrada e saída do bloco e, por esse motivo, não pode ser associado a outros blocos. As funções primárias e os parâmetros do bloco de recurso estão listados abaixo.

14.2.1 Seleção do modo de operação

O modo de operação é definido através do grupo de parâmetro `MODE_BLK`. O Bloco de recurso é compatível com os seguintes modos de operação:

- `AUTO` (modo automático)
- `OOS` (fora de operação)



O modo 'fora de operação' (`OOS`) também é exibido através do parâmetro `BLOCK_ERR`. No modo de operação `OOS`, é possível acessar todos os parâmetros de gravação sem restrição, desde que a proteção contra gravação não esteja habilitada.

14.2.2 Status do bloco

O status da operação atual do Bloco de recurso é exibido no parâmetro `RS_STATE`. O bloco de recurso pode assumir os seguintes estados:

- `ESPERA`

O Bloco de recurso está no modo de operação `OOS`. Não é possível executar os demais blocos de função.

- `VINCULAÇÃO ONLINE`

As conexões configuradas entre os blocos de função ainda não estão estabelecidas.

- `ONLINE`

Modo de operação Normal, o bloco de recurso está no modo de operação `AUTO` (automático).

As conexões configuradas entre os blocos de função foram estabelecidas.

14.2.3 Proteção contra gravação

A proteção contra gravação do parâmetro do equipamento pode ser habilitada ou desabilitada através das minisseletoras no invólucro.

O parâmetro `WRITE_LOCK` mostra o status da proteção contra gravação do hardware. Os seguintes status são possíveis:

- `BLOQUEADO =`

Os dados do equipamento não podem ser alterados através da interface `FOUNDATION Fieldbus`.

- `NÃO BLOQUEADO =`

Os dados do equipamento podem ser alterados através da interface `FOUNDATION Fieldbus`.

14.2.4 Detecção e processamento de alarmes

Os alarmes de processo fornecem informações sobre o status de determinados blocos e eventos do bloco. O status dos alarmes de processo é comunicado ao sistema host fieldbus através do parâmetro `BLOCK_ALM`. O parâmetro `ACK_OPTION` especifica se um alarme deve ser confirmado através do sistema host fieldbus. Os seguintes alarmes de processo são gerados pelo bloco de recurso:

Alarmes de processo do bloco


Os seguintes alarmes de processo do bloco do Bloco de recurso são exibidos através do parâmetro `BLOCK_ALM`:

`FORA DE OPERAÇÃO`

Alarme de processo de proteção contra gravação

Se a proteção contra gravação estiver desabilitada, a prioridade do alarme especificada no parâmetro `WRITE_PRI` é verificada antes da comunicação da mudança de status para o

sistema host fieldbus. A prioridade do alarme especifica a ação a ser tomada quando o alarme de proteção contra gravação WRITE_ALM está ativo.

 Se a opção de um alarme de processo não foi ativada no parâmetro ACK_OPTION, esse alarme de processo precisa apenas ser confirmado no parâmetro BLOCK_ALM.

14.2.5 Parâmetros do bloco de recurso FF

A tabela a seguir mostra todos os parâmetros específicos para o FOUNDATION™ Fieldbus do Bloco de recurso.

Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
1	Revisão estática (ST_REV)	Somente leitura	Exibe o status de revisão dos dados estáticos. O status de revisão é incrementado sempre que os dados estáticos mudam.
2	Descrição da etiqueta (TAG_DESC)	AUTO - OOS	Use esta função para inserir um texto específico para o usuário para a identificação clara e a atribuição do bloco.
3	Estratégia (STRATEGY)	AUTO - OOS	Parâmetro para agrupamento dos blocos, permitindo uma avaliação mais rápida. O agrupamento é realizado inserindo o mesmo valor numérico no parâmetro STRATEGY de cada bloco individual. Ajuste de fábrica: 0 Esses dados não são verificados nem processados pelo Bloco de recurso.
4	Chave de alerta (ALERT_KEY)	AUTO - OOS	Use esta função para inserir o número de identificação da unidade da fábrica. Essas informações podem ser usadas pelo sistema host fieldbus para classificar os alarmes e eventos. Entrada do usuário: 1 a 125 Ajuste de fábrica: 0
5	Modo do bloco (MODE_BLK)	AUTO - OOS	Exibe o modo de operação efetivo e desejado do Bloco de recurso, os modos permitidos que o Bloco de recurso suporta e o modo de operação normal. Display: AUTO - OOS O Bloco de recurso é compatível com os seguintes modos de operação: AUTO (Modo automático) Nesse modo de operação, é permitida a execução dos demais blocos (bloco de função ISEL, AI e PID). OOS (Fora de Operação) o bloco está no modo "fora de operação". Nesse modo de operação, é interrompida a execução dos demais blocos (bloco de função ISEL, AI e PID). Esses blocos não podem ser definidos para o modo AUTO. O status da operação atual do Bloco de recurso também é exibido através do parâmetro RS_STATE.
6	Erro de bloco (BLOCK_ERR)	Somente leitura	Exibe os erros de bloco ativos. Display: FORA DE OPERAÇÃO o bloco está no modo "fora de operação".
7	Estado do recurso (RS_STATE)	Somente leitura	Exibe o status de operação atual do Bloco de recurso. Display: <ul style="list-style-type: none"> ■ ESPERA O Bloco de recurso está no modo de operação OOS. Não é possível executar os demais blocos. ■ VINCULAÇÃO ONLINE As conexões configuradas entre os blocos de função ainda não estão estabelecidas. ■ ONLINE Modo de operação Normal, o bloco de recurso está no modo de operação AUTO. As conexões configuradas entre os blocos de função foram estabelecidas.

Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
8	Teste de leitura e gravação (TEST_RW)	AUTO - OOS	Esse parâmetro é necessário apenas para os testes de interoperabilidade e não afetam a operação normal.
9	Recurso DD (DD_RESOURCE)	Somente leitura	Exibe a origem da descrição do equipamento no equipamento. Display: (ESPAÇO EM BRANCO)
10	ID do fabricante (MANUFAC_ID)	Somente leitura	Exibe o número de ID do fabricante. Display: 0 x 452B48 = Endress+Hauser
11	Tipo de equipamento (DEV_TYPE)	Somente leitura	Exibe o número de ID do equipamento no formato hexadecimal. Display: 0 x 10CF hex para RID1x
12	Revisão do equipamento (DEV_REV)	Somente leitura	Use esta função para visualizar o número de revisão do equipamento.
13	Revisão DD (DD_REV)	Somente leitura	Exibe o número de revisão da descrição do equipamento testado ITK.
14	Permitir Negar (GRANT_DENY)	AUTO - OOS	Permitir ou negar a autorização de acesso ao sistema host fieldbus para o equipamento de campo.
15	Tipos de hardware (HARD_TYPES)	Somente leitura	Exibe o tipo de sinal de entrada para o bloco de função de entrada analógica.
16	Redefinir (RESTART)	AUTO - OOS	O equipamento pode ser redefinido de várias maneiras através desse parâmetro. Opções: <ul style="list-style-type: none"> ■ Redefinir UNIDADE INICIALIZADA ■ RUN ■ Redefinir RECURSO (redefine o Bloco de recurso) ■ Redefinir com PADRÕES (redefine com os valores padrões definidos de acordo com a especificação FF. (somente parâmetros do barramento FF)) ■ Redefinir PROCESSADOR (redefine o processador) ■ Redefinir a configuração do pedido (todos os parâmetros são redefinidos com a configuração do pedido) ■ Redefinir VALORES PADRÕES DO PRODUTO (redefine todos os parâmetros de equipamento com os valores padrões)
17	Recurso (RECURSO)	Somente leitura	Exibe as funções adicionais compatíveis com o equipamento. Display: REPORTS FAULTSTATE SOFT W LOCK
18	Seleção do recurso (FEATURES_SEL)	AUTO - OOS	Use esta função para selecionar as funções adicionais compatíveis com o equipamento.
19	Tipo de ciclo (CYCLE_TYPE)	Somente leitura	Exibe os métodos de execução de bloco compatíveis com o equipamento. Display: <ul style="list-style-type: none"> ■ PROGRAMADO Método de execução de bloco cíclico ■ EXECUÇÃO DO BLOCO Método de execução de bloco sequencial ■ SPECIFIC MANUF Específico do fabricante
20	Seleção do ciclo (CYCLE_SEL)	AUTO - OOS	Exibe o método de execução do bloco usado pelo sistema host fieldbus. O método de execução do bloco é selecionado pelo sistema host fieldbus.
21	Tempo do ciclo mínimo (MIN_CYCLE_T)	Somente leitura	Exibe o tempo de execução mínima.
22	Tamanho da memória (MEMORY_SIZE)	Somente leitura	Exibe a memória de configuração disponível em kilobytes. Esse parâmetro não é compatível.

Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
23	Tempo do ciclo não volátil (NV_CYCLE_T)	Somente leitura	Exibe o intervalo de tempo no qual os parâmetros de equipamento dinâmicos são armazenados na memória não volátil. O intervalo de tempo exibido refere-se ao armazenamento dos seguintes parâmetros de equipamento dinâmicos: <ul style="list-style-type: none"> ■ OUT ■ PV ■ FIELD_VAL Esse parâmetro exibe sempre o valor 0 porque o equipamento não armazena os parâmetros de equipamento dinâmicos na memória não volátil.
24	Espaço livre (FREE_SPACE)	Somente leitura	Exibe o espaço livre disponível (como um percentual) para a execução dos blocos de função adicionais. Esse parâmetro sempre mostra o valor 0 porque os blocos de função do equipamento são pré-configurados.
25	Tempo livre (FREE_TIME)	Somente leitura	Exibe o tempo livre disponível (como um percentual) para a execução dos blocos de função adicionais. Esse parâmetro sempre mostra o valor 0 porque os blocos de função do equipamento são pré-configurados.
26	Cascata remoto monitoramento (SHED_RCAS)	AUTO - OOS	Especifica o tempo de monitoramento para a verificação da conexão entre o sistema host fieldbus e um bloco de função no modo de operação RCAS. Uma vez que o tempo de monitoramento seja transcorrido, o bloco de função muda do modo de operação RCAS para o modo de operação selecionado no parâmetro SHED_OPT. Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
27	Saída remota monitorada (SHED_ROUT)	AUTO - OOS	Especifica o tempo de monitoramento para a verificação da conexão entre o sistema host fieldbus e um bloco de função PID no modo de operação ROUT. Uma vez que o tempo de monitoramento seja transcorrido, o bloco de função PID muda do modo de operação ROUT para o modo de operação selecionado no parâmetro SHED_OPT, (consulte Orientações para blocos de função FOUNDATION Fieldbus (www.endress.com/download → Código do produto: SFC162)). Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
28	Estado de Erro (FAULT_STATE)	Somente leitura	Exibição do status atual do estado de erro dos blocos de função de saída analógica e saída discreta.
29	Definir estado de erro (SET_FSTATE)	AUTO - OOS	O estado de erro pode ser ativado manualmente através desse parâmetro.
30	Limpar estado de erro (CLR_FSTATE)	AUTO - OOS	O estado de erro dos blocos de função de saída analógica e saída discreta podem ser desabilitados manualmente através desse parâmetro.
31	Notificação máx (MAX_NOTIFY)	Somente leitura	Exibe o número de relatórios de evento máximo compatível com o equipamento que pode existir simultaneamente como relatórios não confirmados. Display: 4
32	Notificação de limite (LIM_NOTIFY)	AUTO - OOS	Use esse parâmetro para especificar o número de relatórios de evento que podem existir simultaneamente como relatórios não confirmados. Opções: 0 a 4 Ajuste de fábrica: 4
33	Tempo de confirmação (CONFIRM_TIME)	AUTO - OOS	Especifica o tempo de confirmação para o relatório de evento. Se o equipamento não recebe essa confirmação dentro desse tempo, o relatório de evento é enviado novamente ao sistema host fieldbus. Ajuste de fábrica: 640000 1/32 ms
34	Bloqueio da gravação (WRITE_LOCK)		Proteção contra gravação de hardware habilitada/desabilitada

Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
			Display: <ul style="list-style-type: none"> ■ BLOQUEADO Não é possível gravar no equipamento ■ NÃO BLOQUEADO os dados do dispositivo não podem ser modificados ■ NÃO-INICIALIZADO
35	Atualizar evento (UPDATE_EVT)	Somente leitura	Indica se os dados de bloco estáticos foram modificados, incluindo data e hora.
36	Alarme de bloco (BLOCK_ALM)	AUTO - OOS	Exibe a condição do bloco atual com informações sobre configuração pendente, erros de hardware ou sistema, incluindo informações sobre data e hora em que o erro ocorreu. O alarme de bloco é acionado pelos seguintes erros do bloco: FORA DE OPERAÇÃO Se a opção de alarme não estiver ativada no parâmetro ACK_OPTION, o alarme somente pode ser confirmado através desse parâmetro.
37	Resumo do alarme (ALARM_SUM)	AUTO - OOS	Exibe o status atual dos alarmes de processo no Bloco de recurso. Os alarmes de processo também podem ser desabilitados nesse grupo de parâmetro.
38	Confirmar opção (ACK_OPTION)	AUTO - OOS	Esse parâmetro é usado para especificar se o alarme de processo deve ser confirmado pelo sistema host fieldbus quando o alarme é detectado. Se a opção estiver ativada, o alarme de processo é confirmado automaticamente. Ajuste de fábrica: A opção não é ativada para nenhum alarme. Os alarmes devem ser confirmados.
39	Prioridade de gravação (WRITE_PRI)	AUTO - OOS	Especifica o comportamento no caso de um alarme de proteção contra gravação (parâmetro "WRITE_ALM"). Entrada do usuário: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = O alarme de proteção contra gravação não é avaliado. ■ 1 = O sistema host fieldbus não é notificado em caso de um alarme de proteção contra gravação. ■ 2 = Reservado para alarmes do bloco. ■ 3-7 = O alarme de proteção contra gravação é enviado com a prioridade apropriada (3 = baixa prioridade, 7 = alta prioridade) para o sistema host fieldbus como uma notificação para um usuário. ■ 8-15 = O alarme de proteção contra gravação é enviado com a prioridade apropriada (8 = baixa prioridade, 15 = alta prioridade) para o sistema host fieldbus como um alarme crítico. Ajuste de fábrica: 0
40	Alarme de gravação (WRITE_ALM)	AUTO - OOS	Exibe o status do alarme de proteção contra gravação. O alarme é acionado quando a proteção contra gravação é desabilitada.
41	Versão ITK (ITK_VER)	Somente leitura	Exibe o número de versão do teste ITK compatível.
42	Nível de capacidade (CAPABILITY_LEVEL)	Somente leitura	Indica o nível de capacidade suportado pelo equipamento.
43	Revisão de compatibilidade (COMPATIBILITY_REV)	Somente leitura	Indica a revisão do equipamento anterior com a qual o equipamento é compatível.
44	Versão da etiqueta de identificação eletrônica (ENP_VERSION)	Somente leitura	Versão da ENP (etiqueta de identificação eletrônica).
45	Etiqueta do equipamento (DEVICE_TAG)	Somente leitura	Nome da etiqueta/Etiqueta do equipamento.


Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
46	Número de série (SERIAL_NUMBER)	Somente leitura	Exibe o número de série do equipamento.
47	Código estendido (ORDER_CODE_EXT)	Somente leitura	Exibe o código de pedido estendido do equipamento.
48	Código estendido parte 2 (ORDER_CODE_EXT_PART2)	Somente leitura	Exibe a segunda parte do código estendido. Ele é sempre vazio no caso desse equipamento, por isso esse parâmetro não aparece em alguns sistemas host.
49	Código do produto / Identificação (ORDER_CODE)	Somente leitura	Exibe o código de pedido do equipamento.
50	Versão do firmware (FIRMWARE_VERSION)	Somente leitura	Exibe a versão do software do equipamento.
51	Código de acesso (RS_ACCESS_CODE)	AUTO - OOS	Use esta função para inserir o código de acesso. Os parâmetros de serviço para a ferramenta de operação são habilitados com essa função.  Use esta função para habilitar os parâmetros de serviço (número de série, etiqueta do equipamento, código do produto e Código estendido) via através da ferramenta de operação. O código de acesso é somente gravação. O acesso de leitura para esse parâmetro resulta sempre em 0. O parâmetros de serviço somente deve ser modificado pela organização que faz o serviço.
52	Nível de acesso (RS_ACCESS_LEVEL)	Somente leitura	Use esta função para mostrar a autorização de acesso aos parâmetros. Opções: <ul style="list-style-type: none">■ Operador■ Serviço Ajuste de fábrica: Operador
53	Versão de diagnóstico do equipamento de campo (FD_VER)	Somente leitura	A versão principal da especificação de diagnóstico de campo FF usada para o desenvolvimento desse equipamento.
54	Erro de ativação (FD_FAIL_ACTIVE)	Somente leitura	Indica se o evento de diagnóstico da categoria definida está pendente no momento.
55	Offspec Ativo (FD_OFFSPEC_ACTIVE)		Indica se o evento de diagnóstico da categoria definida está pendente no momento.
56	Manutenção ativa (FD_MAINT_ACTIVE)	Somente leitura	Indica se o evento de diagnóstico da categoria definida está pendente no momento.
57	Verificação ativa (FD_CHECK_ACTIVE)	Somente leitura	Indica se o evento de diagnóstico da categoria definida está pendente no momento.
58	Erro de mapeamento (FD_FAIL_MAP)	AUTO - OOS	Habilita ou desabilita eventos de diagnóstico ou grupo para a categoria relevante.
59	Mapeamento Offspec (FD_OFFSPEC_MAP)	AUTO - OOS	Habilita ou desabilita eventos de diagnóstico ou grupo para a categoria relevante.
60	Mapeamento de manutenção (FD_MAINT_MAP)	AUTO - OOS	Habilita ou desabilita eventos de diagnóstico ou grupo para a categoria relevante.
61	Mapeamento de verificação (FD_CHECK_MAP)	AUTO - OOS	Habilita ou desabilita eventos de diagnóstico ou grupo para a categoria relevante.
62	Erro de mapeamento (FD_FAIL_MASK)	AUTO - OOS	Desabilita a transmissão das mensagens do equipamento para o fieldbus.
63	Mapeamento Offspec (FD_OFFSPEC_MASK)	AUTO - OOS	Desabilita a transmissão das mensagens do equipamento para o fieldbus.
64	Mapeamento de manutenção (FD_MAINT_MASK)	AUTO - OOS	Desabilita a transmissão das mensagens do equipamento para o fieldbus.
65	Mapeamento de verificação (FD_CHECK_MASK)	AUTO - OOS	Desabilita a transmissão das mensagens do equipamento para o fieldbus.

Bloco de recurso			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
66	Alarme de erro de diagnóstico (FD_FAIL_ALM)	AUTO - OOS	Alarmes que são transmitidos ativamente pelo equipamento ao fieldbus.
67	Alarme Offspec (FD_OFFSPEC_ALM)	AUTO - OOS	Alarmes que são transmitidos ativamente pelo equipamento ao fieldbus.
68	Alarme de manutenção (FD_MAINT_ALM)	AUTO - OOS	Alarmes que são transmitidos ativamente pelo equipamento ao fieldbus.
69	Alarme de verificação (FD_CHECK_ALM)	AUTO - OOS	Alarmes que são transmitidos ativamente pelo equipamento ao fieldbus.
70	Prioridade do erro (FD_FAIL_PRI)	AUTO - OOS	Indica a prioridade do alarme a ser transmitido ao Fieldbus.
71	Prioridade Offspec (FD_OFFSPEC_PRI)	AUTO - OOS	Indica a prioridade do alarme a ser transmitido ao Fieldbus.
72	Prioridade de manutenção (FD_MAINT_PRI)	AUTO - OOS	Indica a prioridade do alarme a ser transmitido ao Fieldbus.
73	Prioridade de verificação (FD_CHECK_PRI)	AUTO - OOS	Indica a prioridade do alarme a ser transmitido ao Fieldbus.
74	Simulação do diagnóstico de campo (FD_SIMULATE)	AUTO - OOS	Permite simular os parâmetros do diagnóstico de campo quando a seletora de simulação for habilitada.
75	Ação recomendada (FD_RECOMMEN_ACT)	Somente leitura	Exibe a causa do evento de diagnóstico de mais alta prioridade em texto padronizado juntamente com a ação de correção.
76	Versão do hardware (HARDWARE_VERSION)	Somente leitura	Exibe a versão do hardware do equipamento.
77	Versão do software de comunicação FF (FF_COMM_VERSION)	Somente leitura	Exibe a versão do software de comunicação FF (pilha).
78	Descrição do erro do bloco 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Somente leitura	Exibe as informações adicionais para a localização de falha de um erro de bloco. <ul style="list-style-type: none"> ■ Simulação permitida: a simulação é permitida com a seletora de simulação ativada ■ Segurança ativa: segurança está ativa em um bloco AI
79	Diretório de recursos (RES_DIRECTORY)	Somente leitura	Exibe o Diretório de recursos para a etiqueta de identificação eletrônica (ENP).

14.3 Blocos do transdutor

Os blocos transdutores do RID1x contêm todos os parâmetros específicos para o equipamento. Aqui são feitas todas as configurações diretamente conectadas ao display.

14.3.1 Seleção do modo de operação


O modo de operação é definido através do grupo de parâmetro MODE_BLK →  43 .

O Bloco transdutor é compatível com os seguintes modos de operação:

- AUTO (modo automático)
- OOS (fora de operação)

 O status do bloco OOS também é exibido através do parâmetro BLOCK_ERR.

14.3.2 Acesso a parâmetros específicos para o equipamento

Para acessar os parâmetros específicos do fabricante, a proteção contra gravação do hardware deve ser desabilitada →  20 .

14.3.3 Parâmetros FF dos blocos transdutores

A tabela a seguir oferece uma descrição de todos os parâmetros específicos para o FOUNDATION Fieldbus dos blocos transdutores.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
1	Revisão estática (ST_REV)	Somente leitura	Exibe o status de revisão dos dados estáticos. O parâmetro do status de revisão é incrementado sempre que os dados estáticos mudam. Quando é feita a redefinição de fábrica, esse parâmetro é redefinido como 0 em todos os blocos.
2	Descrição da etiqueta (TAG_DESC)	AUTO - OOS	Use esta função para inserir um texto específico para o usuário (32 caracteres) para a identificação clara e a atribuição do bloco. Ajuste de fábrica: () sem texto
3	Estratégia (STRATEGY)	AUTO - OOS	Parâmetro para agrupamento dos blocos, permitindo uma avaliação mais rápida. O agrupamento é realizado inserindo o mesmo valor numérico no parâmetro STRATEGY de cada bloco individual. Ajuste de fábrica: 0 Esses dados não são verificados nem processados pelo blocos transdutores.
4	Chave de alerta (ALERT_KEY)	AUTO - OOS	Use esta função para inserir o número de identificação da unidade da fábrica. Essas informações podem ser usadas pelo sistema host fieldbus para classificar os alarmes e eventos. Entrada do usuário: 1 a 255 Ajuste de fábrica: 0
5	Modo do bloco (MODE_BLK)	AUTO - OOS	Exibe o modo de operação efetivo e desejado do respectivo Bloco transdutor, os modos permitidos que o Bloco de recurso suporta e o modo de operação normal. Display: <ul style="list-style-type: none">AUTOOOS O Bloco transdutor é compatível com os seguintes modos de operação: <ul style="list-style-type: none">AUTO (modo automático): O bloco é executado.OOS (fora de operação): o bloco está no modo "fora de operação". A variável de processo é atualizada mas o status da variável de processo muda para BAD.
6	Erro de bloco (BLOCK_ERR)	Somente leitura	Exibe os erros de bloco ativos. Display: FORA DE OPERAÇÃO o bloco está no modo "fora de operação". Os seguintes erros de bloco são exibidos apenas nos blocos transdutores do sensor: <ul style="list-style-type: none">REQUER MANUTENÇÃO O equipamento deve ser verificado porque há um erro de equipamento ativo pendente. A causa detalhada do erro pode ser vista no bloco transdutor "Diagnóstico avançado" através dos parâmetros "CURRENT_STATUS_CATEGORY" e "CURRENT_STATUS_NUMBER".LOST STATIC DATA / LOST_NV_DATA A memória é inconsistente.LIGAR: Mensagem de status durante o procedimento de partida.ERRO DE CONFIGURAÇÃO DO BLOCO: O bloco foi configurado incorretamente.0x0000: Não há erro de bloco ativo presente. Há uma descrição exata do erro bem como informações sobre correção na seção "Mensagens de status" → 29.
7	Atualizar evento (UPDATE_EVT)	AUTO - OOS	Indica se os dados de bloco estáticos foram modificados, incluindo data e hora.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
8	Alarme de bloco (BLOCK_ALM)	AUTO - OOS	Exibe a condição do bloco atual com informações sobre configuração pendente, erros de hardware ou sistema, incluindo informações sobre data e hora em que o erro ocorreu. <ul style="list-style-type: none"> Além disso, o alarme de bloco ativo pode ser confirmado nesse grupo de parâmetro. O equipamento não usa esse parâmetro para exibir um alarme de processo já que ele é gerado no parâmetro BLOCK_ALM do bloco de função de entrada analógica.
10	Tipo de transdutor (TRANSDUCER_TYPE)	Somente leitura	Exibe o tipo de bloco transdutor. <p>Display:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exibe o Bloco transdutor: Customização da exibição do transdutor Bloco de Diagnóstico avançado: Customização avançada de diagnóstico do transdutor
11	Versão do tipo de transdutor (TRANSDUCER_TYPE_VER)	Somente leitura	Exibe a versão do tipo de bloco transdutor.
12	Erro no transdutor (XD_ERROR)	Somente leitura	Exibe o erro do equipamento ativo. <p>Exibição possível:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenhum erro (estado normal) Falha dos componentes eletrônicos Erro de integridade dos dados Falha mecânica Erro de configuração Erro de calibração Erro geral <p>O status do equipamento/condição resumidos e informações mais precisas sobre o erro pendente estão disponíveis através da exibição do erro específico para o fabricante. Isso pode ser lido através do Bloco transdutor "Diagnóstico avançado" nos parâmetros "CURRENT_STATUS_CATEGORY" e "CURRENT_STATUS_NUMBER". Há uma descrição exata do erro bem como informações sobre correção na seção "Mensagens de status" → 29.</p>
13	Diretório da Coleção (COLLECTION_DIR)	Somente leitura	Exibe o parâmetro "Diretório da Coleção", sempre 0.

14.3.4 Bloco do transdutor "Display"

O display do bloco do Transdutor contém todos os parâmetros necessários para configurar as funções do display.

 O Modo escuta também é ativado através desse Bloco transdutor!

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
14	DISP_ALTERNATING_TIME	AUTO - OOS	Intervalo de tempo em segundos para a comutação do display entre diferentes valores medidos.
15	DISP_AVAILABLE_PUBLISHER	Somente leitura	Lista de todos os equipamento que publicam valores no segmento. Somente os equipamentos que publicam dados na faixa de endereço 0x10 a 0x2F são exibidos nesse parâmetro. Se um equipamento na faixa alta do endereço estiver publicando, ele não é exibido aqui. No entanto, seu valor também pode ser disponibilizado inserindo o endereço do equipamento no parâmetro DISP_VALUE_x_LISTENER_DEVICE.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
16 19 22 25 28 31 34 37	DISP_VALUE_1_ANALOG DISP_VALUE_2_ANALOG DISP_VALUE_3_ANALOG DISP_VALUE_4_ANALOG DISP_VALUE_5_ANALOG DISP_VALUE_6_ANALOG DISP_VALUE_7_ANALOG DISP_VALUE_8_ANALOG	Somente leitura	Esse bloco mostra o valor analógico atual. Esse bloco é compatível com: <ul style="list-style-type: none"> DISP_VALUE_1[...8]_STATUS: Status do valor analógico atual de exibição. A origem desse valor é selecionada no parâmetro "Origem analógica" ou através do parâmetro "Equipamento de escuta" e "Selecionar valor de escuta" se "Modo escuta" estiver ativado. DISP_VALUE_1[...8]_VALUE: Exibe o valor analógico atual. Esse valor é selecionado no parâmetro "Origem analógica" ou através do parâmetro "Equipamento de escuta" e "Selecionar valor de escuta" se "Modo escuta" estiver ativado.
17 20 23 26 29 32 35 38	DISP_VALUE_1_DIGITAL DISP_VALUE_2_DIGITAL DISP_VALUE_3_DIGITAL DISP_VALUE_4_DIGITAL DISP_VALUE_5_DIGITAL DISP_VALUE_6_DIGITAL DISP_VALUE_7_DIGITAL DISP_VALUE_8_DIGITAL	Somente leitura	Esse bloco mostra o valor digital atual para exibição. Esse bloco é compatível com: <ul style="list-style-type: none"> DISP_VALUE_1[...8]_STATUS: Status do valor discreto atual de exibição. Esse valor é selecionado no parâmetro "Origem digital" ou através do parâmetro "Equipamento de escuta" e "Selecionar valor de escuta" se "Modo escuta" estiver ativado. DISP_VALUE_1[...8]_VALUE: Exibe o valor discreto atual. Esse valor é selecionado no parâmetro "Origem digital" ou através do parâmetro "Equipamento de escuta" e "Selecionar valor de escuta" se "Modo escuta" estiver ativado.
18 21 24 27 30 33 36 39	DISP_VALUE_1_SETTINGS DISP_VALUE_2_SETTINGS DISP_VALUE_3_SETTINGS DISP_VALUE_4_SETTINGS DISP_VALUE_5_SETTINGS DISP_VALUE_6_SETTINGS DISP_VALUE_7_SETTINGS DISP_VALUE_8_SETTINGS	AUTO - OOS	Esse parâmetro define todos os valores para a configuração do indicador. Os seguintes parâmetros estão inclusos: <ul style="list-style-type: none"> DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_MODE: Ativa o "Modo escuta". Nesse modo o equipamento pode mostrar os valores publicados no barramento por outros equipamentos. O equipamento atua como um usuário do barramento passivo e escuta os outros equipamentos. Uma lista de todos os endereços do equipamento que publicam dados é fornecida nos parâmetros "Equipamentos que publicam dados disponíveis". O equipamento é selecionado em "Equipamento de escuta" e o valor em "Seleção do valor do equipamento de escuta". DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_DEVICE: Quando o "Modo escuta" está ativo, selecione um endereço do equipamento que publica dados cujo valor deve ser exibido no display. DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_VALUE_SELECT: Uma vez selecionado o endereço do equipamento que publica dados no parâmetro "Equipamento de escuta", o equipamento mostra o primeiro valor publicado no display. É possível selecionar o próximo valor a ser publicado escolhendo "Próximo valor". Quando um endereço é gravado, o parâmetro "LISTENER_VALUE" é sempre definido como 1. Os próximos valores podem ser selecionados com "LISTENER_VALUE_SELECT". DISP_VALUE_1[...8]_LISTENER_VALUE: O valor selecionado no momento de um equipamento que publica dados. O endereço do equipamento é selecionado em "Equipamento de escuta" e o valor é selecionado em "Seleção do valor do equipamento de escuta", começando com 1.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
			<ul style="list-style-type: none"> ■ DISP_VALUE_1[...8]_SOURCE_ANALOG: Use esta função para selecionar um sinal analógico de um bloco de função cujo valor deve ser exibido no display. Parâmetros disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ ISEL1.IN_1 ■ ISEL1.IN_2 ■ ISEL1.IN_3 ■ ISEL1.IN_4 ■ ISEL1.OUT ■ ISEL2.IN_1 ■ ISEL2.IN_2 ■ ISEL2.IN_3 ■ ISEL2.IN_4 ■ ISEL2.OUT ■ PID.IN ■ PID.OUT ■ PID.SP ■ INTG.IN_1 ■ INTG.IN_2 ■ INTG.OUT ■ AR.IN ■ AR.IN_1 ■ AR.IN_2 ■ AR.IN_3 ■ AR.OUT ■ DISP_VALUE_1[...8]_SOURCE_DIGITAL: Use esta função para selecionar um sinal digital de um bloco de função que deve ser exibido no display. Parâmetros disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ ISEL1.DISABLE_1 ■ ISEL1.DISABLE_2 ■ ISEL1.DISABLE_3 ■ ISEL1.DISABLE_4 ■ ISEL2.DISABLE_1 ■ ISEL2.DISABLE_2 ■ ISEL2.DISABLE_3 ■ ISEL2.DISABLE_4 ■ DISP_VALUE_1[...8]_DESC: Use esta função para inserir o texto customizado, máx. 16 caracteres. Esse texto é exibido abaixo do valor. Será possível listar o texto se ele tiver mais de 5 caracteres. ■ DISP_VALUE_1[...8]_FORMAT: Número de casas decimais para o display. Parâmetros disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (o equipamento define automaticamente a posição da casa decimal para preencher todos os 5 dígitos do display) ■ XXXXX ■ XXXX.X ■ XXX.XX ■ XX.XXX ■ X.XXXX

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
			<ul style="list-style-type: none"> ■ DISP_VALUE_1[...8]_BGMIN: Use esta função para inserir o valor mínimo (0%) para a exibição do gráfico de barra. ■ DISP_VALUE_1[...8]_BGMAX: Use esta função para inserir o valor máximo (100%) para a exibição do gráfico de barra. ■ DISP_VALUE_1[...8]_PERCENT: Alterna o sinal de percentual ativado/desativado. O valor exibido não é recalculado. ■ DISP_VALUE_1[...8]_SETUP_DIGITAL: Visualização dos valores digitais. Essa configuração somente é válida se a origem foi selecionada para o valor digital. Parâmetros disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 = Ligado; 0 = Desligado ■ 0 = Ligado; 1 = Desligado ■ 1 = Aberto; 0 = Fechado ■ 0 = Aberto; 1 = Fechado ■ Exibe um valor decimal
40	Descrição do erro do bloco 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Somente leitura	<p>Exibe as informações adicionais para a localização de falha de um erro de bloco.</p> <p>0x00000001 Bloco de recurso fora de operação</p> <p>0x00010000 IS1 não instanciado, mas usado como origem</p> <p>0x00020000 IS2 não instanciado, mas usado como origem</p> <p>0x00040000 PID não instanciado, mas usado como origem</p> <p>0x00080000 AR Bloco não instanciado, mas usado como origem</p> <p>0x00100000 INTG Bloco não instanciado, mas usado como origem</p> <p>0x01000000 Canal 1: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x02000000 Canal 2: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x04000000 Canal 3: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x08000000 Canal 4: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x10000000 Canal 5: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x20000000 Canal 6: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x40000000 Canal 7: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p> <p>0x80000000 Canal 8: várias entradas ou endereço do equipamento não disponível para o Modo escuta</p>

14.3.5 Bloco transdutor "Diagnóstico avançado"

O bloco diagnóstico avançado oferece informações sobre o status atual e último do equipamento. Além disso, ele indica o canal em que o evento de diagnóstico atual ocorreu. Ele contém os valores mínimo e máximo para cada canal analógico.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
14	ACTUAL_STATUS_NUMBER	Somente leitura	Exibe o número do diagnóstico atual.
15	ACTUAL_STATUS_DESC	Somente leitura	Exibe a descrição da mensagem de diagnóstico.

Bloco transdutor			
Índice de parâmetros	Parâmetros	Acesso à gravação com modo de operação (MODE_BLK)	Descrição
16	ACTUAL_STATUS_CATEGORY	Somente leitura	Categoria de status atual <ul style="list-style-type: none"> ■ Bom: nenhum erro detectado ■ F: Falha: erro detectado ■ C: Verificação de função: equipamento está no modo de serviço ■ S: Fora da especificação: o equipamento está sendo operado fora das especificações ■ M: Manutenção necessária ■ Sem categoria: Nenhuma categoria NAMUR foi selecionada para o evento de diagnóstico atual
17	ACTUAL_STATUS_CHANNEL	Somente leitura	Esse parâmetro exibe o canal onde ocorreu a mensagem 'Diagnósticos atuais'.
18	ACTUAL_STATUS_COUNT	Somente leitura	Esse parâmetro exibe o número atual de mensagens de status que não estão como "bom".
19	LAST_STATUS_NUMBER	AUTO - OOS	Exibe o número do último diagnóstico.
20	LAST_STATUS_DESC	AUTO - OOS	Exibe a descrição da última mensagem de diagnóstico.
21	LAST_STATUS_CATEGORY	AUTO - OOS	Última categoria de status <ul style="list-style-type: none"> ■ Bom: nenhum erro detectado ■ F: Falha: erro detectado ■ C: Verificação de função: equipamento está no modo de serviço ■ S: Fora da especificação: o equipamento está sendo operado fora das especificações ■ M: Manutenção necessária ■ Sem categoria: Nenhuma categoria NAMUR foi selecionada para o evento de diagnóstico atual
22	LAST_STATUS_CHANNEL	AUTO - OOS	Esse parâmetro exibe o canal onde ocorreu a mensagem 'Último diagnóstico'.
23 25 27 29 31 33 35 37	CH1_MIN_INDICATOR CH2_MIN_INDICATOR CH3_MIN_INDICATOR CH4_MIN_INDICATOR CH5_MIN_INDICATOR CH6_MIN_INDICATOR CH7_MIN_INDICATOR CH8_MIN_INDICATOR	AUTO - OOS	Exibe o valor mínimo do canal 1[...8] (valor 1 a 8). Esse valor é gravado na memória não volátil a cada 10 minutos.
24 26 28 30 32 34 36 38	CH1_MAX_INDICATOR CH2_MAX_INDICATOR CH3_MAX_INDICATOR CH4_MAX_INDICATOR CH5_MAX_INDICATOR CH6_MAX_INDICATOR CH7_MAX_INDICATOR CH8_MAX_INDICATOR	AUTO - OOS	Exibe o valor máximo do canal 1[...8] (valor 1 a 8). Esse valor é gravado na memória não volátil a cada 10 minutos.
39	RESET_ALL_INDICATORS	AUTO - OOS	Redefine todos os valores mínimo e máximo como "0".
40	ADVDIAG_DIAGSIM_ENABLE	OOS	Habilitar/desabilitar a simulação de um evento de diagnóstico.
41	DIAGSIM_NUMBER	AUTO - OOS	Use essa função para selecionar o evento de diagnóstico a ser simulado.
42	STATUS_SIGNAL	Somente leitura	Cópia do 'ACTUAL_STATUS_CATEGORY' com a etiqueta "Sinal do status"
43	Descrição do erro do bloco 1 (BLOCK_ERR_DESC_1)	Somente leitura	Exibe as informações adicionais para a localização de falha de um erro de bloco. <ul style="list-style-type: none"> ■ 0x00000000 ■ 0x00000001 Bloco de recurso fora de operação ■ 0x00010000 Simulação de diagnóstico ativa

14.4 Bloco de função PID (controlador PID)

Um bloco de função PID contém o processamento do canal de entrada, o controle proporcional integral-diferencial (PID) e o processamento do canal de saída analógica. A configuração do bloco de função PID depende da tarefa de automação. É possível realizar as seguintes ações: controles básicos, controle de avanço, controle em cascata e controle em cascata com limitação.

As possibilidades disponíveis para o processamento dos valores medidos junto ao bloco de função PID incluem: dimensionamento e limitação do sinal, controle do modo de operação, atuação, controle de limitação, detecção de limite e propagação do status do sinal.

Há uma descrição detalhada do bloco de função PID nas Orientações Blocos de função FOUNDATION Fieldbus (www.endress.com/download → Código do produto: SFC162).

14.5 Bloco de função do Seletor de Entrada

O bloco para seleção de um sinal (Bloco do Seletor de Entrada - ISEL) permite ao usuário escolher até quatro entradas e gera uma saída com base na ação configurada. Há uma descrição detalhada do bloco de função Seletor de entrada nas Orientações Blocos de função FOUNDATION Fieldbus (www.endress.com/download → Código do produto: SFC162).

14.6 Bloco de função Aritmética

O bloco de função Aritmética permite configurar uma função de extensão de faixa para uma entrada primária e aplica nove tipos diferentes de aritmética como compensação ou argumentação da entrada estendida da faixa. Todas as operações são selecionadas por parâmetro e conexão de entrada. As dez funções aritméticas são compensação de vazão linear, raiz quadrada da compensação de vazão, compensação de vazão aproximada, vazão Btu, multiplicação e divisão tradicionais, média, Soma, Quarta ordem polinomial e nível de compensação HTG simples. Esse bloco de função aritmético permite o controle de modo (Auto, Man, OOS). Não há uma detecção de alarme padrão nesse bloco.

Há uma descrição detalhada do bloco de função Aritmética nas Orientações Blocos de função FOUNDATION Fieldbus (www.endress.com/download → Código do produto: SFC162).

14.7 Bloco de função do Integrador

O bloco de função Integrador (INT) integra uma variável ou soma ou diferença entre duas variáveis no decorrer do tempo. O bloco compara o valor integrado ou acumulado aos limites pré-desarme e desarmes e gera sinais de saída discreta quando os limites são atingidos. Esse bloco de função também pode ser usado como um totalizador. Escolha um dos sete tipos de integradores que determinam se o valor integrado aumenta de 0 ou diminui a partir de um valor de referência (SP). O bloco possui duas entradas e pode integrar vazão positiva, negativa ou líquida. Essa capacidade é útil para calcular a variação de volume ou massa em recipientes ou como uma ferramenta de otimização para controle da relação de vazão.

O bloco de função Integrador é compatível com o controle de modo, redefinição de demanda, redefinição de contador e cálculo do status de sinal. Não há alarmes padrões nesse bloco de função. Alarmes customizados são compatíveis.

Há uma descrição detalhada do bloco de função Integrador nas Orientações Blocos de função FOUNDATION Fieldbus (www.endress.com/download → Código do produto: SFC162).

14.8 Configuração do comportamento do equipamento quando ocorrem os eventos de acordo com o diagnóstico de campo FOUNDATION Fieldbus™

O equipamento suporta a configuração dos diagnósticos de campo FOUNDATION Fieldbus. Isso significa o seguinte:

- A categoria de diagnóstico de acordo com a Recomendação NAMUR NE107 é transmitida pelo fieldbus em um formato que não dependa do fabricante:
 - F: Falha
 - C: Verificação da função
 - S: Fora da especificação
 - M: Manutenção necessária
- O usuário pode adaptar a categoria do diagnóstico dos grupos de evento pré-definidos às especificações da aplicação individual.

As informações adicionais e as medidas de detecção e resolução de falhas são transmitidas através do fieldbus junto com a mensagem de evento.

Isso é importante para garantir que a opção "Suporte a alarme multi-bit" seja habilitada no parâmetro FEATURE_SEL do Bloco de recurso.

14.8.1 Grupos de evento

Os eventos de diagnóstico são divididos em 16 grupos padrões com base na origem e importância do evento. Uma categoria de evento padrão é atribuída de fábrica a cada grupo. Um bit do parâmetro de atribuição pertence a cada grupo de evento. A atribuição padrão das mensagens de evento aos grupos de evento é definida na tabela a seguir.

Peso do evento	Categoria de eventos padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Altíssima severidade	Falha (F)	Sensor	31	Não utilizado com esse equipamento
		Componentes eletrônicos	30	<ul style="list-style-type: none"> ■ F261: Componentes eletrônicos do equipamento ■ F283: Erro de memória
		Configuração	29	F437: Erro de configuração
		Processo	28	Não utilizado com esse equipamento

Peso do evento	Categoria de eventos padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Alta severidade	Verificação da função (C)	Sensor	27	Não utilizado com esse equipamento
		Componentes eletrônicos	26	Não utilizado com esse equipamento
		Configuração	25	<ul style="list-style-type: none"> ■ C501: Redefinir o equipamento ■ C561: Exibir transbordamento
		Processo	24	Não utilizado com esse equipamento

Nenhum evento é atribuído ao peso "Baixa gravidade" e "Mais baixa gravidade".

14.8.2 Parâmetros de atribuição

As categorias de evento são atribuídas aos grupos de evento através de quatro parâmetros de atribuição.

Elas podem ser encontradas no Bloco de recurso (RB2):

- FD_FAIL_MAP: para a categoria de evento "Falha (F)"
- FD_CHECK_MAP: para a categoria de evento "Verificação de função (C)"
- FD_OFFSPEC_MAP: para a categoria de evento "Fora da especificação (S)"
- FD_MAINT_MAP: para a categoria de evento "Necessita manutenção (M)"

Cada um desses parâmetros consiste em 32 bits com o seguinte significado:

- Bit 0: reservado para Fieldbus Foundation ("Bit de verificação")
- Bits 1-15: Faixa configurável; essa faixa não é usada por esse equipamento.
- Bits 16-31: faixa padrão; esses bits são atribuídos permanentemente aos grupos de evento.

Se um bit é definido como 1, esse grupo de evento é atribuído à categoria de evento correspondente.

A tabela a seguir lista as configurações padrões para a atribuição de parâmetros. Na configuração padrão, há uma atribuição clara entre o peso do evento e a categoria de evento (ex.: os parâmetros de atribuição).


	Faixa padrão																Faixa configurável
Peso do evento	Maior peso				Alto peso				Baixa severidade				Baixíssima severidade				
Origem do evento ¹⁾	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P	
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15...1
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

1) S: Sensor; E: Componentes eletrônicos; C: Configuração; P: Processo

Proceda da seguinte maneira para alterar o comportamento de diagnóstico:


1. Abra o parâmetro de atribuição ao qual o grupo está atualmente atribuído.
2. Altere o bit do grupo de evento de 1 para 0. Em sistemas de configuração, isso é feito desmarcando a caixa de seleção correspondente.
3. Abra o parâmetro de atribuição ao qual o grupo deverá estar atribuído.
4. Altere o bit do grupo de evento de 0 para 1. Em sistemas de configuração, isso é feito marcando a caixa de seleção correspondente.

Exemplo: O grupo "Mais alta gravidade/Erro de configuração" contém o evento 437: "Erro de configuração". Esse evento deve agora ser atribuído à categoria "Verificação de função (C)" e não mais à categoria "Falha (F)".



A0019661

No parâmetro FD_FAIL_MAP do Bloco de recurso, desmarque a caixa de seleção correspondente para o grupo "Configuração mais alta".



A0019663

No parâmetro FD_CHECK_MAP do Bloco de recurso, marque a caixa de seleção correspondente para o grupo "Configuração mais alta".

i O bit correspondente deve ser definido em, pelo menos, um dos parâmetros de atribuição para todo grupo de evento. Caso contrário, nenhuma informação de categoria é transmitida com o evento pelo barramento, resultando no sistema de controle de processo ignorar a ocorrência do evento.

O reconhecimento dos eventos de diagnóstico é configurado com os parâmetros MAP (F, C, S, M) mas a transmissão das mensagens para o barramento não é. Os parâmetros MASK são usados para a transmissão da mensagem. O Bloco de recurso deve ser definido para o modo Auto para as informações de status serem transmitidas ao barramento.

14.8.3 Motivos para um evento de diagnóstico e ação corretiva

O parâmetro FD_RECOMMEN_ACT no Bloco de recurso mostra uma descrição de um evento de diagnóstico de prioridade máxima que está ativo no momento.

A descrição possui a seguinte estrutura:

Número do diagnóstico: Texto do diagnóstico com canal (ch x): recomendações para detecção e resolução de falhas, separadas por traços

437:Erro de configuração ch01:Verificação de configuração das configurações do Transmissor - Entre em contato com a empresa de serviço

O valor transmitido pelo barramento possui a seguinte estrutura: XYYYY

X = Número do canal

YYY = Número do diagnóstico

O valor no exemplo acima é 1437

14.9 Transmissão de mensagens de evento para o barramento

O sistema de controle de processo usado deve ser compatível com a transmissão das mensagens de evento.

14.9.1 Prioridade do evento

As mensagens de evento somente são transmitidas através do barramento se suas prioridades estiverem entre 2 e 15. Eventos de prioridade 1 são exibidos mas não são transmitidos através do barramento. Os eventos de prioridade 0 são ignorados. De fábrica, todos os eventos têm prioridade 0. Ela pode ser alterada individualmente para os quatro parâmetros de atribuição. Quatro parâmetros PRI (F, C, S, M) do Bloco de recurso são usados para isso.

14.9.2 Supressão de eventos específicos

A transmissão de eventos para o barramento pode ser suprimida através de uma máscara. Nesses casos, os eventos são exibidos mas não são transmitidos para o barramento. Essa máscara pode ser encontrada nos parâmetros MASK (F, C, S, M). A máscara é uma máscara de seleção negativa, isto é, se um campo é selecionado os eventos associados não são transmitidos para o barramento.

Índice

A

Alarmes de processo	43
Arquitetura do sistema	21
Arquivos do sistema	20
Aterramento	15

B

Blindagem	15
Bloco de função	
Aritmético	56
Integrador	56
PID	56
Seletor de entrada	56
Bloco de função Aritmética	56
Bloco de função de interconexão	26
Bloco de função de PID	56
Bloco de função do Integrador	56
Bloco de função do Seletor de Entrada	56
Bloco de funções	23
Bloco de recurso	42
Parâmetros FF	44
Bloco transdutor	49
Diagnóstico avançado	54
Display	51
Parâmetros FF	50
Blocos de recurso	27
Blocos do transdutor	27

C

Certificado FOUNDATION Fieldbus™	8
Certificados e aprovações	7
Comissionamento inicial	25
Comprimento do cabo de ligação	15
Comprimento geral do cabo	15
Comprimento máximo do cabo de ligação	15
Comprimento máximo geral do cabo	15
Conector Fieldbus	13
Conexão dos blocos de funções	27
Configuração do sistema	27
Controle de processo baseado em Fieldbus	24

D

Declaração de conformidade	6
Descrição do equipamento	24
Deteção e processamento de alarmes	43
Devolução	33
Dimensões	8
Display e elementos de operação	18

E

Equipamentos de campo, número	15
Especificação do cabo	14
Especificações para o pessoal	5
Ethernet de alta velocidade (HSE)	22

G

Girar o display	9
---------------------------	---

Grau de proteção	17
----------------------------	----

I

ID do equipamento, endereço	23
Identificação CE	6
Instalação	
Parede	9
Tubo	9
Instalação em parede	9
Instalação em tubulação	9
Interconexão do bloco de função	19

L

Link Active Scheduler (LAS)	22
Local de instalação	8

M

Modelo do bloco	42
Modo de operação	43
Modo escuta	19, 25
Montagem diretamente na parede	9

N

Número de equipamentos de campo	15
---	----

P

Parâmetros	
Específico do fabricante	49
Parâmetros específicos do fabricante	49
Prensa-cabo ou entrada	12
Proteção contra gravação	43

S

Segurança da operação	5
Segurança do produto	6
Segurança no local de trabalho	5
Seleção do modo de operação	43, 49
Sistema de barramento H1	21
Status do bloco	43

T

Tecnologia FOUNDATION Fieldbus™	21
Terminação de barramento	16
Tipo de cabo	14
Transmissão de dados	23

V

Verificação pós-conexão	17
Verificação pós-instalação	10



www.addresses.endress.com
