取扱説明書

iTHERM TrustSens TM372

自己校正機能付き一体型温度計(米国仕様) HART 通信



BA02224T/33/JA/02.22-00

01.00 (機器バージョン)

71610326 2022-10-31 バージョン





目次

1 1 1	本説明書について 本文の目的	4 4
1.2 1.3	シンボル 関連資料	• 4 • 5
2	安全上の基本注意事項	7
2.1 2.2	要員の要件 用途	. 7 7
2.3 2.4 2.5	操作上の安全性 製品の安全性 IT セキュリティ	7 7 8
3	納品内容確認および製品識別表示	. 9
3.1 3.2 3.3	納品内容確認	9 9 10
4	取付け	11
4.1 4.2 4.3	取付要件 機器の取付け 設置状況の確認	11 11 13
5	電気接続	14
5.1 5.2	接続要件	14 14
5.3 5.4	保護等級の保証 配線状況の確認 	14 15
6	操作性	15
6.1 6.2 6.3	操作オプションの概要 操作メニューの構成と機能 操作ツールによる操作メニューへのアク	15 16
	۲۶	17
7	システム統合	21
7.1 7.2	DD ファイルの概要 HART プロトコル経由の測定変数	21 21
7.3	サポートされる HART [®] コマンド	22
8	設定	24
8.1 8.2	(機能ナエック 機器の電源投入	24 24
8.3 g /	機器の設定 菘正レポートの作成	24
8.5	不正アクセスからの設定の保護	20
8.6	尚度な設定	29

	グ	36
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	トラブルシューティング LED の診断情報 診断情報 診断イベントの概要 診断リスト イベントログブック ファームウェアの履歴	36 36 37 38 40 40 40
10 10.1	メンテナンス 洗浄	41 41
11	修理	42
11.1	スペアパーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
11.2	返却	42
11.3	廃棄	42
12	アクセサリ	43
12 12.1	アクセサリ 機器固有のアクセサリ	43 43
12 12.1 12.2	アクセサリ	43 43 45
12 12.1 12.2 12.3	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ	43 43 45 46
12 12.1 12.2 12.3 12.4	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント	43 43 45 46 47
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ	43 45 46 47 47
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力	43 45 46 47 47 47
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力	43 45 46 47 47 47 47
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 12.6	アクセサリ	43 43 45 46 47 47 47 47 48 40
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力 配線 性能特性 環境	43 43 45 46 47 47 47 47 48 49 53
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力 配線. 性能特性 環境. 構造.	43 43 45 46 47 47 47 47 47 47 48 49 53 54
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力 出力 配線 	43 43 45 46 47 47 47 47 47 47 47 48 49 53 54 64
12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14	アクセサリ 機器固有のアクセサリ 通信関連のアクセサリ サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント 技術データ 入力 出力 配線 性能特性 環境 構造 認証と認定 操作メニューとパラメータの説明	43 43 45 46 47 47 47 47 47 48 49 53 54 64 66

診断およびトラブルシューティン

9

14.1	Setup (設定) メニュー	70
14.2	Calibration (校正) メニュー	71
14.3	Diagnostics (診断) メニュー	75
14.4	Expert (エキスパート) メニュー	85

1 本説明書について

1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階(製品識別表示、納品内容確認、保 管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで) において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 安全シンボル

▲ 危険

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処 を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。

▲ 警告

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処 を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。

▲ 注意

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処 を怠った場合、軽傷または中程度の傷害事故が発生する可能性があります。

注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2 電気シンボル

シンボル	意味
	直流
\sim	交流
\sim	直流および交流
<u> </u>	接地接続 オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
	電位平衡接続(PE:保護接地) その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
	接地端子は機器の内側と外側にあります。 内側の接地端子:電位平衡を電源ネットワークに接続します。 外側の接地端子:機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
×	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
i	ヒント 追加情報を示します。

シンボル	意味
Ĩ	資料参照
	ページ参照
	図参照
	注意すべき注記または個々のステップ
1., 2., 3	一連のステップ
L >	操作・設定の結果
?	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

1.2.4 工具シンボル

シンボル	意味
Ŕ	スパナ
A0011222	

関連資料 1.3

- ・ 「関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
 ・ デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を
 入力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ:銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の マトリクスコードをスキャンしてください。

1.3.1 資料の機能

ご注文のバージョンに応じて、以下の資料が提供されます。

資料の種類	資料の目的および内容
技術仕様書 (TI)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本 機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されていま す。
簡易取扱説明書 (KA)	初回の測定を迅速に開始するための手引き 簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべ ての情報が記載されています。
取扱説明書 (BA)	参考資料 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階(製品の識別、納品 内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティ ング、メンテナンス、廃棄まで)において必要とされるあらゆる情報 が記載されています。
機能説明書 (GP)	使用するパラメータの参考資料 本資料には、個々のパラメータの詳しい説明が記載されています。本 説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定 を行う人のために用意されたものです。

資料の種類	資料の目的および内容
安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、危険場所での電気機器の安全上の注意事項も機器 に付属します。安全上の注意事項は取扱説明書の付随資料です。 機器に関する安全上の注意事項(XA)の情報が銘板に明記されて います。
機器固有の補足資料(SD/FY)	関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資 料は、機器資料に付随するものです。

2 安全上の基本注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなけれ ばなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書(用途に応じて異なります)の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 用途

- 本機器は、サニタリ仕様の一体型温度計であり、自動的に実行される自己校正機能を 備えます。工業用温度測定における温度入力信号の取得/変換に使用します。
- 不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任 を負いません。

2.3 操作上の安全性

注記

操作上の安全性

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 事業責任者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器に対して無断で変更を加えることは、予期せぬ危険な状況を生む可能性があるため 禁止されています。

▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

設計上の理由により、本機器は修理できません。

- ▶ ただし、調査のために機器を返送することは可能です。
- ▶ 持続的な操作上の安全性と信頼性を確保するため、Endress+Hauser純正スペアパー ツおよびアクセサリのみを使用してください。

2.4 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従っ て設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たします。また、機器固有の EU 適合宣 言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付 することにより、機器の適合性を保証します。

2.5 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効で す。本製品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構 が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

3 納品内容確認および製品識別表示

3.1 納品内容確認

機器の受領後、すみやかに以下の手順に従ってご確認ください。

- 1. 梱包と機器に損傷がないか確認してください。
- 2. 損傷が見つかった場合:

すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。

- 3. 損傷した部品や機器を設置しないでください。設置した場合、製造者は材質の耐 性や本来の安全要件の遵守を保証できず、それにより生じるいかなる結果に対し ても責任を負わないものとします。
- 4. 納入範囲を発注内容と照合してください。
- 5. 輸送用のすべての梱包材を取り外してください。
- 6. 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致していますか?
- 7. 技術仕様書やその他の必要な関連資料(証明書など)がすべて添付されていますか?
- 1つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い 合わせください。

3.2 製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。

- 銘板の仕様
- 銘板に記載されたシリアル番号をデバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力します。機器に関係するすべてのデータおよび機器に添付される技術資料の一覧が表示されます。

3.2.1 銘板

正しい機器ですか?

機器の銘板に記載されたデータと測定点の要件を比較して確認します。



3.2.2 製造者名および所在地

製造者名:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
製造者の住所:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang または www.endress.com

3.2.3 認証と認定

本機器に有効な認証と認定:銘板のデータを参照してください。

記証関連のデータおよびドキュメント: www.endress.com/deviceviewer → (シリア ル番号を入力)

サニタリ基準

- ASME BPE、適合証明をご注文可能(該当オプションが提示された場合)
- FDA 準拠
- 接液部表面には動物由来成分が一切使用されておらず (ADI/TSE)、牛/動物由来の原料は含まれていません。

食品/製品に接触する材質(FCM)

食品/製品に接触する温度計の材質 (FCM) は、以下の欧州規定に準拠しています。

- (EC) No. 1935/2004、Article 3、paragraph 1、Articles 5 および 17 (素材および製品が食品と接触する場合の規定)
- (EC) No. 2023/2006 (素材および製品が食品と接触する場合の製造適正規範 (GMP) に関する規定)
- (EU) No. 10/2011 (プラスチックの素材および製品が食品と接触する場合の規定)

3.3 保管および輸送

保管温度:-40~+85℃(-40~+185℃)

機器を保管および輸送する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

保管および輸送中は、以下に示す環境の影響を回避してください。

- 直射日光
- 振動
- 腐食性の測定物

4 取付け

4.1 取付要件

 定められた使用法を守るために取付位置に必要となる条件(周囲温度、保護等級、 気候クラス、機器寸法など)については、「技術データ」セクション (→
 47)

温度計の挿入長は精度に影響する場合があります。挿入長が短すぎると、プロセス接続 部からの熱伝導による測定誤差が生じます。配管内に設置する場合、挿入長は配管直径 の半分の長さにすることをお勧めします。→ 〇11

- 取付け可能な場所:配管、タンク、他のプラント部品
- 取付方向:制約はありません。ただし、プロセスの自己排出処理を確保する必要があります。プロセス接続で漏れを検出するための開口部がある場合、この開口部は可能な限り低い位置に配置する必要があります。

4.2 機器の取付け

既存の保護管内の取付けに必要な工具:スパナまたはソケットレンチ SW/AF 32



■ 2 一体型温度計の取付け手順

- 1 iTHERM QuickNeck 接続を iTHERM QuickNeck 接続部付の既存の保護管に取付け(工具不要)
- 2 M24、G3/8" ネジ用の既存の保護管に取り付けるための六角ヘッド SW/AF 32

3 保護管



🛙 3 可能なプロセス取付位置

- 1,2 流れ方向に垂直に取付け:自然に排水されるように、最小3の勾配で取付ける
- 3 エルボ部分への取付け
- 4 呼び口径の小さい配管への斜めの取付け
- U 挿入長

📔 EHEDG および 3-A サニタリ規格の要件に準拠する必要があります。

設置方法 EHEDG/洗浄性:Lt≤(Dt-dt)

設置方法 3-A/洗浄性:Lt≤2(Dt-dt)

呼び口径が小さい配管の場合、温度計先端がプロセス内に十分届き、配管中心軸を越え るようにしてください。角度付きの設置(4)も方法の1つです。挿入長または取付深 さを決定する場合は、温度計の全パラメータおよび対象の測定物を考慮してください (流速、プロセス圧力など)。

 機器と保護管を接続する場合は、六角スパナをハウジング下部と水平に回してくだ さい。



■ 4 呼び口径の小さい配管での温度計取付け用のプロセス接続

1 DIN 11865 / ASME BPE 2012 準拠の溶接用エルボサーモウェル



🐵 5 サニタリ準拠の詳細な設置方法(ご注文のバージョンに応じて異なる)

- A VARINLINE ハウジング用のバリベントプロセス接続
- 1 バリベント接続付きセンサ
- 2 対応接続
- 3 0リング
- B ISO 2852 準拠クランプ
 4 成形シール
- 4 成形シール5 対応接続
- C プロセス接続 Liquiphant-M G1"、水平設置
- 6 溶接アダプタ
- 7 タンク壁
- 8 0リング
- 9 スラストカラー

注記

シーリングリング(O リング)またはシール表面の破損時には、以下の対処を行ってく ださい。

- ▶ 温度計を取り外します。
- ▶ ネジと0リングの接続部/シール表面を洗浄します。
- ▶ シーリングリングまたはシールを交換します。
- ▶ 取付け後に CIP を実施する必要があります。

溶接接続の場合、プロセスへの溶接を行うときに以下の点に注意してください。

- 1. 適切な溶接材料を使用する。
- 2. フラッシュ溶接または溶接半径 ≥ 3.2 mm (0.13 in) で溶接する。
- 3. 割れ目、折り目、隙間などがない。
- 4. 表面を研磨する (Ra ≤ 0.76 µm (30 µin))。
- 1. 温度計は洗浄能力に影響しないように設置してください (3-A サニタリ標準の要件を遵守すること)。
- 2. バリベント[®]と Liquiphant-M 溶接アダプタおよびインゴールド (+ 溶接アダプタ) 接続では、フラッシュマウント型の設置が可能です。

4.3 設置状況の確認

機器は損傷していないか? (外観検査)
機器が適切に固定されているか?
機器が周囲温度などの測定点仕様に準拠しているか?→

5 電気接続

5.1 接続要件

■ 3-A サニタリ規格および EHEDG に従い、電気接続ケーブルは洗浄が容易な滑らかで耐腐食性のものを使用する必要があります。

5.2 機器の接続

注記

機器損傷の防止

- ▶ 機器電子部のあらゆる損傷を防ぐため、ピン2と4は未接続のままにしてください。 このピンは設定ケーブルを接続するために確保されています。
- ▶ 機器の損傷を防ぐため、M12 プラグを締め付けすぎないでください。



図 6 ケーブルプラグ M12x1 および機器の接続ソケットのピン配列

電源電圧が正しく接続され、機器が操作可能になると LED が緑色で点灯します。

5.3 保護等級の保証

M12x1 ケーブルプラグを締め付けた場合に、指定された保護等級が保証されます。 IP69 保護等級を達成するために、ストレートプラグまたはエルボプラグ付きの適切な ケーブルセットがアクセサリとして用意されています。

5.4 配線状況の確認

機器またはケーブルは損傷していないか? (外観検査)
ケーブルに適切なストレインリリーフがあるか?
供給電圧が銘板の仕様と一致しているか?

6 操作性

6.1 操作オプションの概要



🖻 7 機器の操作オプション

- 1 iTHERM 一体型温度計 (HART 通信プロトコル対応)
- 2 RIA15 ループ電源式プロセス表示器 電流ループに組み込み、測定信号または HART プロセス変数をデ ジタル形式で表示します。プロセス表示器には外部電源は不要です。電源は電流ループから直接供給 されます。
- 3 アクティブバリア RN42 アクティブバリアは、4~20 mA/HART 信号の伝送/電気的絶縁および伝送器 へのループ電源供給のために使用します。汎用電源は入力電圧 DC/AC 19.20~253 V、50/60 Hz で動作 するため、各国のあらゆる配電網で使用できます。
- 4 Commubox FXA195 FieldCare を使用して USB インターフェース経由で本質安全 HART 通信を行いま す。
- 5 FieldCare Endress+Hauser が提供する FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。詳細 については、「アクセサリ」セクションを参照してください。取得した自己校正データは機器(1)に保 存され、FieldCare を使用してこのデータを読み取ることができます。また、監査用の校正証明書を作成 して印刷することもできます。

6.2.1 操作メニューの構成



サブメニューおよびユーザーの役割

メニューの特定の要素は、特定のユーザー職務に割り当てられています。各ユーザー職務は、機器ライフサイクル内の標準的な作業に対応します。

ユーザーの役 割	代表的なタスク	メニュー	内容/意味
メンテナンス オペレータ	 設定: 測定の設定 データ処理の設定(測定範囲など) 測定値の読み取り 校正: 警告およびアラームリミット値、間隔監視の設定 校正レポートの設定および作成(ウィザード) 	「Setup」(設定) 「Calibration」(校 正)	 設定および校正に関するすべてのパラメータが含まれます。 設定パラメータ これらのパラメータを設定した場合、通常は測定の設定を完了させる必要があります。 校正パラメータ 校正パラメータ 校正レポートの作成ウィザードを含め、自己校正に関するすべての情報およびパラメータが含まれます。このウィザードは、オンラインパラメータ設定で使用できます。
	エラー解除: • 診断およびプロセスエラーの解除 • 機器エラーメッセージの解釈および関連するエラ ーの修正	「Diagnostics」(診 断)	 エラーの検出および分析に関するすべてのパラメー タが含まれます。 Diagnostic list (診断リスト) 現在未処理の診断メッセージが最大3件含まれま す。 Event logbook (イベントログブック) (未処理ではなくなった) 直前の診断メッセージが 5件含まれます。 「Device information」(機器情報)サブメニュー 機器識別用の情報が含まれます。 「Measured values」(測定値)サブメニュー 現在のすべての測定値が含まれます。 「Simulation」(シミュレーション)サブメニュー 測定値または出力値のシミュレーションに使用 Diagnostic settings (診断設定) NE107 に準拠した診断時の動作およびステータス 信号の設定
	Heartbeat : Heartbeat レポート(ウィザード)	「Heartbeat」	校正レポート作成用のウィザードが含まれます。こ のウィザードは、オンラインパラメータ設定で使用で きます。
エキスパート	機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作 業: ・難しい条件下における測定の設定 ・難しい条件に対する測定の最適な適合 ・通信インターフェースの詳細設定 ・難しいケースにおけるエラー診断	「Expert」(エキス パート)	 機器のすべてのパラメータが含まれます(上記メニューのいずれかに、すでに含まれているパラメータを含む)。メニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。 「System」(システム)サブメニュー 測定または測定値の通信に関係しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。 「Output」(出力)サブメニュー アナログ電流出力およびループチェックの設定用パラメータがすべて含まれます。 「Communication」(通信)サブメニュー デジタル通信インターフェースの設定用パラメータがすべて含まれます。

6.3 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

6.3.1 FieldCare

機能範囲

Endress+Hauser の FDT/DTM ベースのプラントアセットマネジメントツールです。シ ステム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちま す。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果 的にチェックできます。アクセスには、HART プロトコルまたは CDI(= Endress+Hauser Common Data Interface) が使用されます。 標準機能:

- 機器のパラメータ設定
- 機器データの読み込み/保存 (アップロード/ダウンロード)
- 測定点のドキュメント作成
- iTHERM TrustSens 温度計では、自動的に作成される自己校正レポートに FieldCare から簡単にアクセスすることができます。

詳細については、取扱説明書(BA00027SおよびBA00065S)を参照してください。これらはwww.endress.comのダウンロードエリアから入手できます。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🗎 21

接続の確立

- 例: HART モデム Commubox FXA191 (RS232) または FXA195 (USB) 経由
- 1. 接続機器の DTM ライブラリをすべて更新します (例: FXA19x、 iTHERM TrustSens TM371)。
- 2. FieldCare を起動してプロジェクトを作成します。
- 3. View (表示) --> Network (ネットワーク) に移動し、Host PC (ホスト PC) を右 クリックして Add Device... (機器の追加...) を選択します。
 - ➡ Add New Device (新しい機器の追加) ウィンドウが開きます。
- **4.** リストから **HART Communication (HART** 通信) オプションを選択し、**OK** をクリ ックして確定します。
- 6. HART Communication (HART 通信) を右クリックして、コンテキストメニューから Add Device... (機器の追加...) オプションを選択します。
- 7. リストから目的の機器を選択し、OKを押して確定します。
 - ▶ 機器がネットワークリストに表示されます。
- 8. この機器を右クリックしてコンテキストメニューから Connect (接続) オプショ ンを選択します。
 - └→ CommDTM が緑色で表示されます。
- 9. ネットワークリスト内の機器をダブルクリックして、機器とのオンライン接続を 確立します。
 - ▶ オンラインパラメータ設定が可能になります。

ユーザーインターフェース



🖻 8 機器情報のユーザーインターフェース (HART® 通信経由)

- 1 機器のタグおよび機器名称
- 2 ステータス信号のステータスエリア
- 3 全般的な機器情報に関する測定値:PV、出力電流、範囲率
- 4 ヘルプエリア/追加情報
- 5 表示/入力エリア
- 6 ナビゲーションエリアと操作メニュー構成

6.3.2 DeviceCare

機能範囲

DeviceCare は Endress+Hauser 機器に対応した無償の設定ツールです。適切な機器ド ライバ (DTM) をインストールし、対応するプロトコル (HART、PROFIBUS、Foundation フィールドバス、Ethernet/IP、Modbus、CDI、ISS、IPC、PCP) を使用する場合、その 機器をサポートします。ツールの対象ユーザーは、プラントおよびワークショップでデ ジタルネットワークを利用しないお客様および Endress+Hauser サービス担当技術者 です。機器は、モデム経由で直接接続するか (ポイントツーポイント接続)、またはバ スシステム経由で接続できます。DeviceCare は高速で操作性に優れ、直感的に使用する ことができます。Windows OS を搭載した PC、ノートパソコン、タブレットで使用で きます。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🗎 21

6.3.3 Field Xpert

機能範囲

Field Xpert はタッチスクリーン搭載の工業用 PDA (Personal Digital Assistant) であり、 危険場所および非危険場所でのフィールド機器の設定とメンテナンスに使用できます。 Foundation フィールドバス、HART、および WirelessHART 機器を効率的に設定できま す。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🖺 21

6.3.4 AMS Device Manager

機能範囲

HART プロトコルを介した機器の操作および設定用のエマソン・プロセス・マネジメント社製プログラムです。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🗎 21

6.3.5 SIMATIC PDM

機能範囲

SIMATIC PDM は、シーメンス社製の標準化されたメーカー非依存型プログラムであり、 HART プロトコルを介してインテリジェントフィールド機器の操作、設定、メンテナン ス、診断を行うことができます。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🗎 21

6.3.6 Field Communicator 375/475

機能範囲

エマソン・プロセス・マネジメント社製の工業用ハンドヘルドターミナルであり、HART プロトコルを使用してリモート設定および測定値表示を行うことができます。

デバイス記述ファイルの入手先

データを参照 → 🗎 21

7 システム統合

7.1 DD ファイルの概要

機器のバージョンデータ

ファームウェアバージョン	01.00.zz	ファームウェアのバージョンは、以下から確認でき ます。 第級 → 曾9 操作メニュー: Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Firmware version (フ ァームウェアバージョン) 機器に対応した取扱説明書を使用してくださ い。各取扱説明書の対応ファームウェアバー ジョンはタイトルページに記載されています。
製造者 ID	(17) 0x11	操作メニュー: Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Manufacturer ID (製造者 ID)
機器タイプ	0x11CF	操作メニュー: Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Device type (機器タイプ)
HART バージョン	7	操作メニュー: Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → HART revision (HART リビジョン)
機器リビジョン	1	 銘板 → 曾9 操作メニュー: Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Device revision (機器リビジョン)

各操作ツールに適した機器ドライバソフトウェア (DD/DTM) は、以下から取得できます。

- www.endress.com --> Downloads --> Media Type : Software --> Software Type : Application Software
- www.endress.com --> Products:個々の製品ページ(TM371など)--> Documents/ Manuals / Software: Electronic Data Description (EDD) または Device Type Manager (DTM)
- DVD (弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください)

Endress+Hauser は、各種メーカー (例:エマソン・プロセス・マネジメント、ABB、 シーメンス、横河電機、ハネウェル、その他)の操作ツールをすべてサポートします。 Endress+Hauser の操作ツール FieldCare および DeviceCare は、ダウンロード (www. endress.com --> Downloads --> Media Type : Software --> Software Type : Application Software) または DVD (お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせくだ さい)から取得できます。

7.2 HART プロトコル経由の測定変数

機器変数に割り当てられている測定値(機器変数)を以下に示します。

動的変数	機器変数
PV 値	温度
SV 值	機器温度
TV 値	自己校正回数
QV 值	校正偏差

7.3 サポートされる HART® コマンド

 HART[®] プロトコルでは、HART[®] マスタとフィールド機器間で測定データと機器デ ータを伝送できます。前述の操作ツールなどの HART[®] マスタでデータ交換を行う には、適切な機器ドライバソフトウェア (DD または DTM) をインストールする必 要があります。データ交換は、コマンドを使用して実行します。

以下の3種類のコマンドがあります。

- ユニバーサルコマンド:
 - すべての HART[®] 機器でサポートされ、使用されるコマンドです。次のような機能を 利用できます。
 - HART[®] 機器の認識
 - デジタル測定値の読取り
- ■一般実行コマンド:
 - すべてではありませんが多数のフィールド機器でサポートされ、各種機能を実行できるコマンドです。
- 機器固有コマンド: HART[®]標準機能以外の機器固有の機能にアクセスするためのコマンドです。個々の フィールド機器情報にアクセスします。

コマンド番号	名称
ユニバーサルコマン	۲
0、Cmd0	一意の識別子の読取り
1、Cmd001	一次変数の読取り
2、Cmd002	ループ電流および範囲率の読取り
3、Cmd003	動的変数およびループ電流の読取り
6、Cmd006	ポーリングアドレスの書込み
7、Cmd007	ループ設定の読取り
8、Cmd008	動的変数分類の読取り
9、Cmd009	機器変数とステータスの読取り
11、Cmd011	タグに関連付けられた一意の識別子の読取り
12、Cmd012	メッセージの読取り
13、Cmd013	タグ、記述子、日付の読取り
14、Cmd014	一次変数のトランスデューサ情報の読取り
15、Cmd015	機器情報の読取り
16、Cmd016	最終アセンブリ番号の読取り
17、Cmd017	メッセージの書込み
18、Cmd018	タグ、記述子、日付の書込み
19、Cmd019	最終アセンブリ番号の書込み
20、Cmd020	長いタグ (32 バイトタグ)の読取り
21、Cmd021	長いタグに関連付けられた一意の識別子の読取り
22、Cmd022	長いタグ (32 バイトタグ) の書込み
38、Cmd038	設定が変更されたフラグのリセット
48、Cmd048	追加の機器ステータスの読取り
一般実行コマンド	
33、Cmd033	機器変数の読取り
34、Cmd034	一次変数のダンピング値の書込み
35、Cmd035	一次変数の範囲値の書込み
40、Cmd040	固定電流モードの開始/終了

コマンド番号	名称
42、Cmd042	機器リセットの実行
44、Cmd044	一次変数の単位の書込み
45、Cmd045	ループ電流ゼロのトリミング
46、Cmd046	ループ電流ゲインのトリミング
50、Cmd050	動的変数割当ての読取り
54、Cmd054	機器変数情報の読取り
59、Cmd059	応答プリアンブル数の書込み
95、Cmd095	機器通信の統計情報の読取り
100、Cmd100	一次変数のアラームコードの書込み
516、Cmd516	機器の場所の読取り
517、Cmd517	機器の場所の書込み
518、Cmd518	場所の説明の読取り
519、Cmd519	場所の説明の書込み
520、Cmd520	プロセス機器のタグの読取り
521、Cmd521	プロセス機器のタグの書込み
523、Cmd523	凝縮ステータスのマッピング配列の読取り
524、Cmd524	凝縮ステータスのマッピング配列の書込み
525、Cmd525	凝縮ステータスのマッピング配列のリセット
526、Cmd526	シミュレーションモードの書込み
527、Cmd527	ステータスビットのシミュレーション

8 設定

8.1 機能チェック

機器の設定前に最終確認をすべて完了してください。

- ■「配線状況の確認」チェックリスト →

 15

8.2 機器の電源投入

最終確認が問題なく完了したら、電源をオンにします。電源投入後、機器の内部で複数 の自己診断機能が実行されます。これは赤色 LED の点滅により示されます。通常の動 作モードの場合、約10秒後に機器が稼働状態になります。機器の LED が緑色に点灯し ます。





1 機器のステータスを通知する LED

8.3 機器の設定

8.3.1 測定範囲の定義

測定範囲を設定するには、**4 mA value(**4 mA の値)と **20 mA value(**20 mA の値)を 入力します。

Device tag EH_TM371_N4045004487	Status sig 🗹 Ok	nal	PV	Output current 23,40 °C	6,50 mA	Endress+Hauser 🔠
Device name TrustSens TM371	Locking st	tatus	Percent of range	15,60 %		···
슶						
Setup		Device tag	187	-1	?	
Calibration	2			1	Device tag	
Diagnostics	5			4	Min/Max c	haracters: 0 / 32
Expert	>			4		
Additional functions	>			Ť		
	- 1	Unit			<	
		°C	•		>	
		4 mA value 0,00 °C				
		20 mA value				
		150,00 °C				
		Failure mode	•			
		and menual	101			

ナビゲーション

- □ 「Setup」(設定)メニュー→4 mA value (4 mA の値)
- □ 「Setup」(設定) メニュー → 20 mA value (20 mA の値)
- 1. 4 mA value (4 mA の値)入力ウィンドウにプロセス測定範囲の下限値を入力し、 ENTER キーを押して確定します。
- **2.** 20 mA value (20 mA の値) 入力ウィンドウにプロセス測定範囲の上限値を入力 し、ENTER キーを押して確定します。

8.3.2 自己校正の警告リミットの定義



- 1 警告リミットの入力値
- 2 アラームリミットの入力値

この機能を使用して、上限と下限の警告リミットを定義します。各自己校正により、リファレンスセンサと Pt100 センサ間の偏差が特定されます。この偏差が指定された警告リミットを超過した場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通知します (初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅、診断番号 144、測定値ステータス = 不確定/リミットなし)。

ナビゲーション

□「Calibration」(校正) メニュー → Limits (リミット) → Intervention limits (警告リ ミット)

1. Lower warning value (下限警告値) 入力ウィンドウに自己校正偏差の下限警告値 を入力し、ENTER キーを押して確定します。 **2.** Upper warning value (上限警告値) 入力ウィンドウに自己校正偏差の上限警告値 を入力し、ENTER キーを押して確定します。

8.3.3 自己校正のアラームリミットの定義

この機能を使用して、上限と下限のアラームリミットを定義します。各自己校正により、リファレンスセンサと Pt100 センサ間の偏差が特定されます。この偏差が指定されたアラームリミットを超過した場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通知します (初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅、診断番号 143、測定値ステータス = 不確定/リミットなし)。

ナビゲーション

- □ 「Calibration」(校正) メニュー → Limits (リミット) → Alarm limits (アラームリミット)
- **1.** Lower alarm value (下限アラーム値) 入力ウィンドウに自己校正偏差の下限値を 入力し、ENTER キーを押して確定します。
- **2.** Upper alarm value (上限アラーム値) 入力ウィンドウに自己校正偏差の上限値を 入力し、ENTER キーを押して確定します。

8.4 校正レポートの作成

「Calibration report」(校正レポート)ウィザードでは、事前に選択した校正点の校正レポート作成プロセスを順を追って説明します。

ナビゲーション

□「Calibration」(校正) メニュー → Calibration report (校正レポート)

このオンラインウィザードを開始するには、少なくとも1つの自己校正点を機器に 保存する必要があります。

校正レポートの設定と作成

1	Device tag EH_TM371_N4045004487	Status signa	I	PV	Output current 23,06 °C	6,46 mA	Endress+Hauser 🖾
1	Device name FrustSens TM371	Locking stat	us	Percent of range	15,38 %		~~~
	Calibration						
1. ——	Calibration		Number of self calibrati	ons		7	
	Limits		29			Number of	f self calibrations
	Interval monitoring	>	29			Min/Max:	0 / 4294967295
2. —	Calibration report	30	Deviation				
— r			0,03 °C				
			Adjustment				
						>	

CALIBRATION (校正レポート)を押して、校正メニューに移動します。CALIBRATION REPORT (校正レポート)を押して、校正ウィザードを開きます。

	Device tag EH_TM371_N4045004487 Device name TrustSens TM371	Status signal Ok Locking status	PV Percent of range	23,05 °C	ent 6,	46 mA E	ndress+Hauser 🖾 🕽	
	Select calibration p Print	t calibration p			?			
3. —	Requested self calibration po		To read calibration p device, enter calibrat (index 1 reads the la point)	oint data from on point index test calibration	<			
	Stored self calibration points	æ						
			Exit F	revious Read data				— 4.

機器の校正点データを読み取るには、校正点の索引を入力します。索引1は最新 の校正点を読み取ります。

- 4. READ DATA (データの読取り) を押して確定します。
 - ▶ 機器情報と校正点データの概要が表示されます。詳細については、下表を参照してください。

	_		
	Select calibration p Print calibration	p	
		2	
	Calibration point data		
5		Sawe results as PDF	
٦.	Device information Operating time		
	1183 h	£	
	Stored self calibration points		
	29	£	
	Requested self calibration point	>	
	1	8	
	Calibration point data Calibration ID		
	29	8	
	Self calibration status		
	Good	£	
		Exit Select calibration point Read older calibration point	
	-		
L			

SAVE RESULTS AS PDF (結果を PDF として保存) を押して確定します。



お使いのファイルシステムのエクスプローラウィンドウが表示されます。校正レポートを PDF ファイルとして保存するよう求められます。

- 6. 校正レポートのファイル名を入力し、ファイルシステム内の保存場所を選択しま す。
 - ▶ これで校正レポートがファイルシステムに保存されます。
- EXIT を押して校正レポートウィザードを終了し、SELECT CALIBRATION POINT (校 正点の選択)を押して保存済みの別の自己校正点を選択するか、あるいは、READ OLDER CALIBRATION POINT (前の校正点の読取り)を押して前の自己校正点に切 り替えます。

自己校正レポートの作成が完了します。保存された PDF ファイルの読取りや校正レポートの印刷が可能です。

レポート作成に関連する自己校正データ

Device information(機器情報)	
Operating time (稼働時間)	機器の合計電源投入時間が表示されます。
Stored self-calibration points (保存 済みの自己校正点)	保存されている自己校正点の総数が表示されます。本機器では 350 個 の自己校正点を保存できます。この上限値に達すると、最も古い自己 校正点が上書きされます。
Requested self-calibration point (要求される自己校正点)	要求される自己校正点の番号を入力します。最新の自己校正点の番号 は常に「1」です。
Calibration point data(校正点デー	夕)
Calibration ID (校正 ID)	この番号を使用して自己校正点を特定します。各番号は一意であり、 編集できません。
Self-calibration status (自己校正ス テータス)	自己校正点データの有効性を示します。
Operating hours (運転時間)	該当の自己校正点の運転時間カウンタ値が表示されます。
Measured temperature value (測定 温度値)	自己校正の特定のタイミングにおける Pt100 の測定温度値が表示され ます。
Deviation (偏差)	Pt100 と基準温度間の自己校正偏差が表示されます。偏差は以下のように算出されます。 自己校正偏差 = 基準温度 - Pt100 測定温度値 + 調整値
Adjustment (調整)	Pt100の測定値に加算される調整値が表示されます。これは自己校正 偏差に影響を与えます。→ 〇 72 新規調整 = 調整 - 最後の自己校正点の偏差
Measurement uncertainty (測定の 不確かさ)	自己校正温度における最大の測定の不確かさが表示されます。
Lower alarm value (下限アラーム 値)	指定された下限アラーム値が表示されます。→ 目 73
Upper alarm value(上限アラーム 値)	指定された上限アラーム値が表示されます。→ 目 73
Device restart counter (機器再起動 カウンタ)	表示されている自己校正の実行時から現在までの機器の再起動回数が 表示されます。

8.5 不正アクセスからの設定の保護

この機能を使用して、機器を不要な変更から保護します。

ナビゲーション

□ Expert (エキスパート) メニュー → System (システム) → Administration (管理者)
 → Define device write protection code (機器の書き込み保護コードの定義)

このコードを機器のファームウェアにプログラム設定するとコードは機器に保存されます。操作ツールでは、このコードは第三者の目に触れないように値0と表示されます。

ユーザー入力値: 0~9999

初期設定:0=書き込み保護は無効です。

書き込み保護を有効にするには、以下の手順を実行します。

- **1. Enter access code (**アクセスコードの入力) パラメータで書き込み保護を定義しま す。

書き込み保護を無効にするには、以下の手順を実行します。

▶ Enter access code (アクセスコードの入力) パラメータで定義したコードを入力します。

▶ これで機器の書き込み保護が無効になります。

8.6 高度な設定

このセクションには Heartbeat 検証および Heartbeat モニタリングアプリケーション パッケージで使用可能な追加パラメータや技術データの説明が記載されています。

8.6.1 Heartbeat Technology モジュール

概要



🖲 9 Heartbeat Technology モジュール

■ モジュールは、すべての機器バージョンで使用できます。改訂版のデバイスドライ バソフトウェア (DTM、バージョン 1.11.zz 以上)をインストールすると、Heartbeat Technology 機能を使用できます。

モジュールの簡単な説明

Heartbeat 診断

機能

- ■機器の連続自己監視
- 診断メッセージを以下に出力:
 - ■現場表示器(オプション)
 - アセット管理システム (例: FieldCare/DeviceCare)
 - ■オートメーションシステム (例:PLC)

^{書き込み保護コードを忘れてしまった場合、サービス部門が削除または上書きできます。}

利点

- ●機器状況に関する情報を直ちに入手し、適時に処理することが可能です。
- ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類され、 これには、エラーの原因および対策措置に関する情報が含まれます。

詳細な説明

→ 🗎 30

Heartbeat 検証

機器機能チェック(必要に応じて)

- ●機器が仕様の範囲内で正しく機能しているか検証します。
- ●検証結果により機器状況に関する情報が示されます (「パス」または「フェール」)。
- 結果は検証レポートに記録されます。
- 自動生成されたレポートは、国内外の規則、法規、規格の適合性に関する証明義務を サポートします。
- プロセスを中断せずに検証することが可能です。

利点

- ■この機能を使用するために、現場に出向く必要はありません。
- DTM¹⁾により、機器の検証が実行され、結果の判定が行われます。ユーザー側に特別な知識は必要ありません。
- ●検証レポートを使用して、第三者に対して品質対策を証明することが可能です。
- Heartbeat 検証を他のメンテナンス作業(例:定期点検)の代わりに実施し、検査周期を延長することもできます。

詳細な説明

→ 🗎 31

Heartbeat モニタリング

機能

検証パラメータに加え、校正情報が記録されます。350個の校正点が機器に保存されます(FIFOメモリ)。

利点

- ■変化の早期検出(トレンド)により、プラントの可用性と製品品質を確実にします。
- 先を見越した措置(例:メンテナンス)を計画するために情報を利用できます。

詳細な説明

→ 🗎 34

8.6.2 Heartbeat 診断

機器の診断メッセージと対処法が操作ツール (FieldCare/DeviceCare) に表示されます。

診断メッセージの利用方法については、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください。→

操作ツール上の診断メッセージ

1. 「**Diagnostics**」(診断) メニューに移動します。

 ◆ 診断イベントとイベントテキストが Actual diagnostics (現在の診断) パラメ ータに表示されます。

¹⁾ DTM (Device Type Manager) は、DeviceCare、FieldCare、PACTware または DTM ベースの制御システムを介して機器操作を制御します。

Device tag EH_TM371_N4045004487	Status signa Øk	L	PV		23,13 °C	Output current	6,47 mA	Endress+Hauser 🖪
Device name TrustSens TM371	Locking stat	15	Percent of rar	nge	15,42 %			~~~
습 > Diagnostics								
Diagnostics	[Actual diagnostics					7	
Diagnostic list		OK		8			Actual dia	gnostics
Event logbook		Previous diagnostics 1 C402-Initialization active		⇔			OK	
Device information		Operating time						
Measured values	5	1183 h		⇔				
Simulation	L						<	
Diagnostic settings	Σ						>	
Heartbeat	ž							

2. 表示画面内の「Actual diagnostics」(現在の診断結果)パラメータにカーソルを合

8.6.3 Heartbeat 検証

検証レポート

ウィザードを使用した検証レポートの作成

飛検証レポートを作成するためのウィザードは、FieldCare、DeviceCare、PACTware または DTM ベースの制御システムを介して機器を操作する場合にのみ使用でき ます。

ナビゲーション

A0048550

Device tag EH_TM371_N4045004487	Status signal 🜌 Ok	PV	Output current 23,15 °C	6,47 mA	Endress+Hauser 💷
Device name TrustSens TM371	Locking status	Percent of range	15,43 %		~~
> Diagnostics > Hear	lbeat				
Heartbeat Verification	30			Actual dia	pnostics
				UK	
				<	
				>	

□ Diagnostics (診断) メニュー → Heartbeat → Heartbeat Verification (Heartbeat 検証)

Heartbeat Verification (Heartbeat 検証) ボタンを押します。

L.	Heartbeat Verificat	Device information	Verification inform	Mainboard module	Sensor	Sensor information	Monitoring param	Result	>
	Heartbeat Verification			This wizard is used automatic verificat functionality. The re- documented as a v Starting the writing 'Next, various devic queried from the de several self-feets, performed. Note: T only be started if th in operation for at 1	to start an on of the device suits can be riffication report. tion. After clicking e parameters are of the device are he verification can the device has been east 6 minutes.	< >			
				Cance	Previous Next				

ユーザーガイド方式のウィザードが表示されます。

- 2. ウィザードの指示に従います。
 - └ ウィザードは、検証レポートを作成するためのプロセス全体にわたってガイド を行います。検証レポートは PDF および XML 形式で保存できます。

検証を実行するには、機器を6分以上稼動させておく必要があります。

検証レポートの内容

検証レポートには、テスト項目の結果が含まれます。パスまたはフェールが、結果として示されます。

1

検証レポート:一般情報

パラメータ	説明/備考			
機器情報				
System operator (システム事業 者)	システム事業者の名称。検証レポートの作成時に指定します。			
Location (場所)	プラント内の機器の場所。検証レポートの作成時に指定されます。			
Device tag(デバイスのタグ)	測定点の一意の名前。これによりプラント内ですぐに識別することが できます。機器の設定時に指定します。			
Device name (機器名)	機器名が表示されます。これは銘板にも明記されています。変更する ことはできません。			
Serial number (シリアル番号)	機器のシリアル番号を表示します。これは銘板にも明記されています。 変更することはできません。			
Order code(オーダーコード)	機器のオーダーコードを表示します。これは銘板にも明記されていま す。変更することはできません。			
Firmware version(ファームウェ アバージョン)	インストールされている機器のファームウェアバージョンを表示変更 することはできません。			
検証情報				
Operating time (稼働時間)	この時点までの機器の稼働時間を示します。			
Date/time (日付/時刻)	コンピュータの現在のシステム時間が表示されます。			
Comments (コメント)	ユーザーが任意のコメントを入力できます。これは検証レポートに表 示されます。			
すべてのテスト項目のテスト結 果は、後続のページに記載されま す。以下の結果が示されます。	 ■ ■:パス ■ ■:フェール 			

テスト項目の検証基準

テスト項目	検証基準		
メインボードモジュール			
Electronics (電子モジュール)	電子モジュールが正常に機能しているかをチェックします。		
Memory content (電子メモリ内容)	データメモリが正常に機能しているかをチェックします。		
Supply voltage (電源電圧)	電源電圧が許容範囲内であるかをチェックします。		
Electronics temperature (電子モジュー ル内温度)	電子モジュール内または機器内の温度が許容範囲内であるかをチ ェックします。		

テスト項目	検証基準			
センサモジュール				
Sensor (センサ)	センサが仕様通りに作動しているかどうかをチェックします。			
Reference temperature (基準温度)	リファレンスセンサが仕様通りに作動しているかどうかをチェッ クします。			
Sensor drift warning limit exceeded (セ ンサドリフトの警告リミット超過)	設定された警告リミットを超過しているかどうかをチェックしま す。			
Sensor drift alarm limit exceeded (セン サドリフトのアラームリミット超過)	設定されたアラームリミットを超過しているかどうかをチェック します。			
センサ情報				
Number of self-calibrations(自己校正 回数)	現在までに実行された自己校正の総数が表示されます。この値は リセットできません。			
Deviation (偏差)	基準温度からの測定値の偏差が表示されます。			
Adjustment of the measurement (測定の調整)	校正偏差の調整が表示されます。			
監視パラメータ				
Device temperature min (最低機器温度)	過去に測定された電子モジュール内最低温度が表示されます(最小 表示)。			
Device temperature max (最高機器温度)	過去に測定された電子モジュール内最高温度が表示されます(最大 表示)。			
Sensor min value (センサ最小値)	センサ入力で過去に測定された最低温度が表示されます (最小表示)。			
Sensor max. value (センサ最大値)	センサ入力で過去に測定された最高温度を表示します(最大表示)。			

結果の要約

Overall results(全 体の結果)	検証の全体結果を表示します。検証レポートは PDF および XML 形式で保存できます。レポートを保存するには、Save results as PDF (結果を PDF として保存) ボタンまたは Save results as XML (結果を XML として保存) ボタンをクリックします。
	 検証が正常に実行されない場合は、もう一度実行するか、または弊社サービス部門にお問い合わせください。

8.6.4 Heartbeat モニタリング

検証パラメータに加え、校正情報が記録されます。

HART 変数	出力	単位
PV	温度	°C/°F
SV	機器温度	°C/°F
TV	校正カウンタ	-
QV	校正偏差	°C/°F

以下に示すように監視情報を読み出して分析することができます。

上位のコントローラは、校正カウンタの変更時に校正偏差および校正カウンタが保存されるように設定されます。このタイプの機能は、Endress+Hauserの高機能データマネ ージャ Memograph M RSG45 などにサポートされています。以下の表は、Field Data Manager ソフトウェア MS20 を使用した監視分析の概要を示した例です。

タイムスタンプ	機器名	分類	テキスト
25.07.2018	TrustSens 1 (例)	自己校正	EH_TM371_M7041504487:自己校正 (ID=183) シリアル番号:M7041504487 機器名:iTHERM TM371/372 稼働時間:1626 h 基準温度:118.67 ℃ 測定温度値:118.68 ℃ 偏差:0.01 ℃ 測定の不確かさ(k=2):0.35 ℃ 最大許容偏差:-0.80 / +0.80 ℃ 評価
	•••		

9 診断およびトラブルシューティング

9.1 トラブルシューティング

起動後または稼働中に障害が発生した場合は、必ず以下のチェックリストを使用してト ラブルシューティングを開始してください。この作業を繰り返すことにより、問題の原 因究明および適切な対処法を導き出すことができます。

● 機器は設計上の理由により、修理することはできません。ただし、検査のために機器を返送することは可能です。詳細については、「返却」セクションを参照してください。→ ● 42

一般エラー

問題	考えられる原因	対処法
機器が応答しない。	電源電圧範囲が銘板に明記された 範囲と異なる。	適正な電圧を印加する (銘板を参照)。
	M12 プラグが正しく接続されてお らず、配線が正しくない。	配線を確認する。
電流出力值 < 3.6 mA	機器に不具合がある。	機器を交換する。
HART 通信が機能しない。	通信用抵抗器がない、または正しく 設置されていない。	通信用抵抗 (250Ω) を正しく接続す る。
		 TrustSens 一体型温度計 HART® 通信用抵抗器、R = ≥ 250 Ω PLC/DCS 設定例:FieldCare、Commubox、 HART® ハンドヘルド通信機、Field Xpert SFX350/370
	Commubox が正しく接続されてい ない。	Commubox を正しく接続する。

9.2 LED の診断情報

位置	LED	機能説明:
	緑色 LED (gn) が 点灯	電源は正常です。機器は稼働状態であり、設 定されたリミット値を満たしています。
	緑色 LED (gn) が点滅	点滅周期1Hz:自己校正の実行中です。 点滅周期5Hz(5s):自己校正が完了して有 効な状態です。すべてのプロセス条件が仕様 範囲内です。校正データが保存されます。
	赤色 LED (rd) と緑色 LED (gn) が交互に点滅	自己校正プロセスが完了しましたが、有効な 状態ではありません。必要なプロセス条件の 違反があります。校正データは保存されませ ん。
1 機器ステータスを通知す	赤色 LED (rd) が点滅	診断イベント:「警告」の発生
ゴー ろ LED	赤色 LED (rd) が点灯	診断イベント:「アラーム」の発生
9.3 診断情報

ステータス信号と診断動作は手動で設定できます。

ステータス信号 - HART® 通信を介して取得できるデジタル情報

文字/シン ボル	ステータス信 号	ステータス信号の説明 ¹⁾
F 😸	故障	測定値が無効になったことを示す動作が機器またはその周辺装置に見られま す。これには、測定するプロセスが原因で発生し、測定機能に影響を与える障 害も含まれます(例:「プロセス信号なし」の検知)。
С 🖤	機能チェック	機器の点検、設定、パラメータ設定が意図的に実行されているか、または機器 がシミュレーションモードです。出力信号はプロセス値を示していないため、 無効な状態です。
S 🖄	仕様範囲外	機器が技術仕様の範囲外で稼働しているか、または現在のプロセス条件によっ て測定の不確かさが増大していることを内部診断機能が示しています(プラン トの操業開始時または洗浄プロセス)
M 🔶	要メンテナン ス	機器が通常動作から逸脱しており、まだ稼働していますが、稼働を継続するに は早急に対処する必要があります。考えられる原因としては、堆積物や腐食、 ゼロ点調整の不良、データの記憶領域がほぼ満量の場合などが考えられます。

1) 診断番号の初期設定を表します

診断動作 - 電流出力および LED によるアナログ情報

診断時の動作	動作の説明
アラーム	測定が中断します。多くの場合、測定データが無効であり、指定されたエラー 電流が設定されます。診断メッセージが生成されます。
警告	通常、機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。
無効	機器が正常に動作していない場合でも診断イベントはまったく実行されません。

診断イベントおよびイベントテキスト

例



診断イベントを使用してエラーを特定できます。イベントテキストにより、エラーに関 する情報が提供されます。

診断イベントの概要 9.4

診断イベントは、特定の診断番号とステータス信号に割り当てられています。この診断 イベントの割当てを変更できます。

例:

	設定		機器の動作				
設定例	診断番号	ステータス 信号	診断動作(設定)	ステータス信号 (HART® プロトコル を介した出力)	出力電流	PV、ステータス	LED
初期設定	143	S	警告	S	測定値	測定值、 UNCERTAIN	赤色の点滅
手動設定:ステータス信号 SをFに切り替える	143	F	警告	F	測定値	測定值、 UNCERTAIN	赤色の点滅
手動設定:診断動作 警告 を アラームに切り替える	143	S	アラーム	S	設定された エラー電流	測定值、BAD	赤色の点灯
手動設定: 警告 を 無効 に切 り替える	143	S ¹⁾	無効	_ 2)	最後の有効 測定値 ³⁾	最後の有効測定 値、GOOD	緑色の点灯

1) 設定は関係しません。

2)

ステータス信号は示されません。 有効な測定値が存在しない場合、エラー電流が設定されます。 3)

診断番号	優先度	ショートテキスト	対処法	ステータ ス信号(初	又 設定可能 ¹⁾	初期設定の	✓ ● <
				期設定)	設定不可能	診断則作	設定不可能
			診断				
001	1	機器の故障	1. 機器を再起動する。 2. 電子モジュールを交換する。	F	×	アラーム	×
004	2	センサの故障	機器を交換する。	F		アラーム	
047	22	センサのリミット値 に到達	1. センサを確認する。 2. プロセス条件を確認する。	S		藝告	
105	26	手動校正間隔の経過	 1. 校正を実行して校正間隔をリセットする。 2. 校正カウンタをオフにする。 	М		警告	
143	21	センサドリフトのア ラームリミット値の 超過	 自己校正のアラームリミット値 を確認する。 調整値を確認する。 機器を交換する。 	S		警告	
144	27	センサドリフトの警 告リミット値の超過	 自己校正の警告リミット値を確認する。 調整値を確認する。 機器を交換する。 	М		警告	
221	29	基準センサの故障 ³⁾	機器を交換する。	М		警告	
401	15	初期設定リセットの 実行中	初期設定リセットの実行中のた め、終了するまでお待ちください。	С	\mathbf{X}	警告	×
402	16	初期化の実行中	初期化の実行中のため、終了する までお待ちください。	С	\mathbf{X}	藝告	×

診断番号	優先度	ショートテキスト	対処法	ステータ ス信号(初 期設定)	設定可能 ¹⁾ 設定不可能	初期設定の 診断動作	✓ 設定可能 ²⁾ 送 設定不可能
410	3	データ転送エラー	1. 接続を確認する。 2. データ転送を再試行してくださ い。	F	X	アラーム	×
411	17	アップロード/ ダウ ンロードの実行中	アップロード/ダウンロードの実 行中のため、終了するまでお待ち ください。	С	×	警告	\mathbf{X}
435	5	線形化エラー	線形化 (リニアリティ) を確認し てください。	F	×	アラーム	×
437	4	設定の互換性なし	初期設定リセットを実行する。	F	×	アラーム	×
438	30	データセットの不一 致	 データセットファイルを確認する。 機器のパラメータ設定を確認する。 機器の新しいパラメータ設定を ダウンロードする。 	М	×	警告	×
485	18	センサのプロセス変 数シミュレーション が有効になっていま す。	シミュレーションを無効にする。	С		警告	
491	19	出力シミュレーショ ン - 電流出力	シミュレーションを無効にする。	С		警告	\checkmark
495	20	診断イベントのシミ ュレーションが有効	シミュレーションを無効にする。	С		警告	
501	6	配線エラー ⁴⁾	配線を確認する。	F	×	アラーム	×
531	6	工場調整データの消 失					
	8	工場調整データの消 失 - センサ	1. サービス部門に問い合わせる。	-			
	9	工場調整データの消 失 - 基準センサ	2. 機器を交換する。	F		アラーム	
	10	工場調整データの消 失 - 電流出力	-				
537	11	設定	1. 機器設定を確認する。 2. 新規設定をアップロード/ダウ ンロードする。				
	12	設定 - センサ	1. センサの設定を確認する。	F		アラーム	
	13 設定 - 基準センサ		4. (成	, r		,,, 4	
	14	設定 - 電流出力	1. アプリケーションを確認する。 2. 電流出力のパラメータ設定を確 認する。				
801	23	供給電圧不足	電源電圧を上げる。	S		アラーム	×
825	24	動作温度	1. 周囲温度を確認する。 2. プロセス温度を確認する。	S		藝告	\checkmark

診断番号	優先度	ショートテキスト	対処法	ステータ ス信号(初 期設定)	設定可能 ¹⁾ 設定不可能	初期設定の 診断動作	↓ ② 設定可能 ²⁾ ② ② ③ ② ② ② ③ ② ③ ② ③ ⑦ ⑧ ⑦ ⑦ ⑧ <
844	25	プロセス値が仕様範 囲外	1. プロセス値を確認する。 2. アプリケーションを確認する。 3. センサを確認する。	S		警告	
905	28	自己校正間隔の経過	 自己校正を実行する。 自己校正間隔の監視を無効にする。 機器を交換する。 	М		警告	

1) F、C、S、M、Nを設定できます。

2) 「アラーム」、「警告」、「無効」を設定できます。

3) 温度レンジ-45~+200 ℃ (-49~+392 ℉) を超過した場合、基準センサの故障です。温度測定は続行されますが、自己校正は永続的に無効 になります。

4) エラーの主要な原因: CDI モデムとループが同時に接続され、それに不正な配線(CDI モデムまたはループのみ)が使用されているか、またはケーブルプラグに不具合があります。

9.5 診断リスト

4 つ以上の診断イベントが同時に発生した場合、最も優先度の高いメッセージのみが Diagnostics list(診断リスト)に表示されます。→
〇 76 表示優先度はステータス信 号により定められ、優先順位は上位からF、C、S、Mの順番になります。同じステータ ス信号を持つ複数の診断イベントが存在する場合、診断イベントの優先順位付けには上 記の表の値が使用されます(例:F001、F501、S047の順番に表示されます)。

9.6 イベントログブック

9.7 ファームウェアの履歴

リビジョン履歴

ΖZ

銘板および取扱説明書に記載されたファームウェアのバージョン (FW) は機器リリースを示します: XX.YY.ZZ (例:01.02.01)。

- XX メインバージョンの変更。互換性なし。機器および取扱説明書の変更。
- YY 機能および操作の変更。互換性あり。取扱説明書の変更。

バグ修正。取扱説明書の変更なし。

日付	ファームウェアバージョン	変更	資料
2017年9月	01.00.zz	オリジナルファームウェア	BA01581T/09

10 メンテナンス

通常、本機器に特定のメンテナンスは不要です。

10.1 洗浄

必要に応じてセンサを洗浄する必要があります。機器を設置したまま洗浄することも できます (例: CIP 定置洗浄/SIP 定置滅菌)。洗浄中にセンサが損傷しないように注意 してください。

ハウジングは一般的な洗浄剤による外部洗浄に耐性があり、エコラボテストに合格しています。

11 修理

機器は設計上の理由により、修理することはできません。

11.1 スペアパーツ

お使いの製品に対して現在使用可能なスペアパーツについては、オンライン (http://www.products.endress.com/spareparts_consumables) でご確認いただけます。 スペアパーツのご注文時には機器のシリアル番号を明記してください。

タイプ	オーダー番号
プラグネジ込み継手 G1/2 1.4435	60022519
スペアパーツキット圧力調整ネジ TK40 G1/4 d6	71215757
スペアパーツキット圧力調整ネジ TK40 G1/2 d6	71217633
溶接アダプタ G3/4 d=50、SUS 316L 相当、3.1	52018765
溶接アダプタ G3/4、d=29、SUS 316L 相当、3.1	52028295
G1/2 金属間溶接アダプタ	60021387
溶接アダプタ M12 x 1.5、SUS 316L 相当 & 1.4435	71405560
O リング 14.9 x 2.7 VMQ、FDA、5 個	52021717
溶接アダプタ G3/4 d=55、SUS 316L 相当	52001052
溶接アダプタ G3/4、SUS 316L 相当、3.1	52011897
O リング 21.89 x 2.62 VMQ、FDA、5 個	52014473
溶接アダプタ G1、d=60、SUS 316L 相当	52001051
溶接アダプタ G1、d=60、SUS 316L 相当、3.1	52011896
溶接アダプタ G1、d=53、SUS 316L 相当、3.1	71093129
O リング 28.17 x 3.53 VMQ、FDA、5 個	52014472
インゴールド接続用アダプタ	60017887
インゴールド接続用0リングセット	60018911
グリップキャップ、可動タイプ、黄色、TPE	71275424
iTHERM TK40 コンプレッションフィッティング	ТК40-
スペアパーツキットシーリング TK40	XPT0001-
iTHERM TT411 サーモウェル	TT411-

11.2 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

- 1. 情報については次のウェブページを参照してください: http://www.endress.com/support/return-material
 - ▶ 地域を選択します。
- 2. 機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

11.3 廃棄

本機器には電子部品が含まれているため、電気・電子機器廃棄物として処理する必要が あります。貴国の定める廃棄物処理規定に従ってください。材質の特性に応じて電子 部品を分別してください。

12 アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄 りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関す る詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイ トの製品ページをご覧ください:www.endress.com。

12.1 機器固有のアクセサリ

機器固有のアクセサリ





12.1.1 溶接アダプタ

アダプタ/スペアパーツのオーダーコードおよびサニタリ要件への適合性については、技術仕様書(TI00426F)を参照してください。



😭 溶接アダプタの最大プロセス圧力 :

- 25 bar (362 PSI)、最高 150 °C (302 °F) 時
- 40 bar (580 PSI)、最高 100 °C (212 °F) 時

12.2 通信関連のアクセサリ

設定キット TXU10	PC からプログラム設定可能な機器との CDI 通信用の設定キット。 USB ポート搭載の PC 用インターフェースケーブル、M12x1 カッ プリング付き(非危険場所) オーダーコード:TXU10-BD
Commubox FXA291	 CDI インターフェース (= Endress+Hauser Common Data Interface)付きの Endress+Hauser 製フィールド機器とコンピュー タまたはノートパソコンの USB ポートを接続します (非危険場所 および危険場所)。 詳細については、技術仕様書 (TI00405C) を参照してくだ さい。
コードセット M12x1、エルボプラグ ¹ (::) ² ³ ¹ (BN) ² (WH) ³ (BU) ⁴ (BK) ^{A0020723}	<pre>PVC ケーブル、4 x 0.34 mm² (22 AWG)、M12x1 カップリング付 き;エルボプラグ;ネジ込みプラグ;長さ5 m (16.4 ft);IP69K オーダー番号: 71387767 コアカラー: • 1 = BN 茶色 (+) • 2 = WH 白 (nc) • 3 = BU 青 (-) • 4 = BK 黒 (nc)</pre>
コードセット M12x1、ストレート 1 4 3 (BN) 2 (WH) 3 (BU) 4 (BK) A0020725	PVC ケーブル、4x0.34 mm ² (22 AWG)、エポキシ塗装亜鉛製 M12x1 カップリングナット付き;ストレート雌コネクタタイプ; ネジ込みプラグ;長さ5m (16.4 ft);IP69K オーダー番号:71217708 コアカラー: 1 = BN茶色 (+) 2 = WH 白 (nc) 3 = BU 青 (-) 4 = BK 黒 (nc)
Commubox FXA195 HART USB drivers	USB インターフェースによる FieldCare との本質安全 HART 通信 用。
HART ループコンバータ HMX50	ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号または リミット値への演算および変換のために使用されます。 評細については、技術仕様書 (TI00429F) および取扱説明 書 (BA00371F) を参照してください。
Field Xpert SMT70	機器設定ツール Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所 (Ex Zone 2) や非危険場所でのモバイルプラントアセットマネジ メントを可能にします。フィールド機器の管理およびメンテナ ンスの担当者に最適な機器です。 詳細については、技術仕様書 (TI01342S) を参照してくだ さい。

12.3 サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Applicator	Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。 • 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算(例:圧力損失、 精度、プロセス接続) • 計算結果を図で表示
	プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータ の管理、文書化、アクセスが可能です。
	Applicator は以下から入手可能: インターネット経由:https://portal.endress.com/webapp/applicator
アクセサリ	説明
コンフィギュレータ	 製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール 最新の設定データ 機器に応じて:測定範囲や操作言語など、測定点固有の情報を直接入力 除外基準の自動照合 PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類 Endress+Hauser のオンラインショップで直接注文可能
	コンフィギュレータは Endress+Hauser の Web サイトで利用可能: www.endress.com ->「Corporate」をクリック -> 国を選択 ->「Products」をク リック -> 各フィルターおよび検索フィールドを使用して製品を選択 -> 製品ペ ージを表示 -> 製品画像の右側にある「機器仕様選定」ボタンをクリックする と、製品コンフィギュレータが表示されます。
アクセサリ	説明
W@M	プラントのライフサイクル管理 W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達か ら機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ス テータス、機器固有の資料、スペアパーツなど、重要な機器情報がすべて、機 器ごとに全ライフサイクルにわたって提供されます。 アプリケーションには、お使いの Endress+Hauser 機器のデータがすでに含まれ ています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行 います。 W@M を使用できます。 インターネット経由:www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare SFE500	Endress+HauserのFDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです.
	システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。
DeviceCare SFE100	フィールドバスプロトコルおよび Endress+Hauser サービスプロトコルを介し
	た機器の設定ツール。 DeviceCare は、Endress+Hauser 機器を設定するために Endress+Hauser によっ て開発されたツールです。プラント内のインテリジェントな機器はすべて、ポ イントツーポイントまたはポイントツーバス接続を介して設定することが可能 です。使いやすいメニューにより、フィールド機器への透明性が高く、直感的 なアクセスが実現します。
	[1] 一冊柳については、「収扱説明書」BAUUU2/S を参照してくたさい。

12.4 システムコンポーネント

RN42	1 チャンネルアクティブバリア、0/4~20 mA 標準信号回路の安全な分離に対応 する幅広い電源機能付き、HART スルー 詳細については、技術仕様書 TI01584K を参照してください。
RNS221	2 つの 2 線式機器に電源供給するための電源ユニットで、非危険場所で使用できます。HART 通信ジャックを使用して、双方向通信が可能です。 注) 詳細については、技術仕様書 (TI00081R) を参照してください。

13 技術データ

13.1 入力

測定範囲

Pt100 薄膜抵抗素子 (TF):

- -40~+160 °C (-40~+320 °F)
- オプション:-40~+190 °C (-40~+374 °F)

13.2 出力

出力信号	アナログ出力	4~20 mA
	デジタル出力	HART プロトコル (リビジョン7)

エラー情報

NAMUR NE43 準拠のエラー情報:

測定データが不足または無効になった場合、エラー情報が生成されます。発生したエラ ーすべての完全なリストが計測システム内に作成されます。

アンダーレンジ	4.0~3.8 mA でリニア減少
オーバーレンジ	20.0~20.5 mA でリニア増加
エラー (例:センサ破損、センサ短絡)	≤ 3.6 mA (「低」) または ≥ 21.5 mA (「高」)、選択可能 「高」アラーム設定は 21.5 mA ~ 23 mA に設定できます。 これにより、各種制御システムの要件を満たすために必要 な柔軟性が提供されます。

負荷

最大許容 HART 通信抵抗



リニアライゼーション/伝 温度リニア 送動作

フィルター

1次デジタルフィルター: 0~120秒、初期設定: 0秒 (PV)

プロトコル固有のデータ

HART	
製造者 ID	17 (0x11)
機器タイプ ID	0x11CF
HART リビジョン	7
DD ファイル (DTM、DD)	情報およびファイルは以下から入手できます。 • www.endress.com/downloads • www.fieldcommgroup.org
HART 負荷	最小 250 Ω
HART 機器変数	PV (一次値)の測定値 温度 SV、TV、QV (二次、三次、四次変数)の測定値 • SV:機器温度 • TV: 校正カウンタ • QV:校正偏差
サポートされる機能	 追加の伝送器のステータス NE107 診断

起動時の動作/WirelessHART データ

最小スタートアップ電圧	12 V _{DC}
スタートアップ電流	3.58 mA
スタートアップ時間	<7秒 (電流出力に最初の有効な測定値信号が出力されるまで)
最低動作電圧	12 V _{DC}
Multidrop 電流	4 mA
リードタイム	0秒

13.3 配線

3-A サニタリ規格および EHEDG に従い、電気接続ケーブルは洗浄が容易な滑らか で耐食性のものを使用する必要があります。

电你电圧				
	 ・ 機器の電源供給には必ず、UL/EN/IEC 61010-1、9.4 章に 1310「SELV またはクラス 2 回路」に従ったクラス 2 のエ 電源ユニットを使用しなければなりません。 	L準拠するか、または UL Lネルギー制限電気回路の		
 消費電流	 I = 3.58~23 mA 最小消費電流:I = 3.58 mA、マルチドロップモードI=4 mA 最大消費電流:I ≤ 23 mA 			
過電圧保護	温度計の電源および信号/通信ケーブルの過電圧保護のため、 ール取付け対応のHAW562 サージアレスタを提供しています	Endress+Hauser は DIN レ 「。		
	🔟 詳細については、技術仕様書「HAW562 サージアレスタ」(TI01012K) を参照し てください。			
	13.4 性能特性			
	 周囲温度:25℃±5℃ (77°F±9°F) 電源電圧:24 V_{DC} 			
	118 °С (244.4 °F) +1.2 К / −1.7 К			
	- 是任校工占 - 116 2 ℃ (261 2 °E)			
	 ■ 最高校正点 = 110.5 ℃ (241.5 F) ■ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) 			
	 ・最高校正点 = 110.5 ℃ (246.6 °F) ・最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) 各 iTHERM TrustSens 機器の個別の校正点は、納入品に同証明書に記載されています。 	同梱される工場渡しの校正		
測定の不確かさ	 ・最高校正点=110.5 ℃ (246.6 °F) ・最高校正点=119.2 ℃ (246.6 °F) ・面明書に記載されています。 規定の不確かさには非直線性と非繰返し性が含まれ、2σ(ガウの信頼度)に相当します。 	回梱される工場渡しの校正 ス分布曲線における 95%		
測定の不確かさ	 ・ ・ ・	回梱される工場渡しの校正 ス分布曲線における 95% 送前に校正され、初期値に		
測定の不確かさ	 ・ 最高校正点 = 110.5 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 番高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 都高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・ 最高校正点 = 10 	回梱される工場渡しの校正 ス分布曲線における 95% 送前に校正され、初期値に		
測定の不確かさ	 ・最高校正点 = 110.5 ℃ (246.6 °F) ・最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ・面明書に記載されています。 規定の不確かさには非直線性と非繰返し性が含まれ、2σ(ガウの信頼度)に相当します。 ・ ・ ・	J梱される工場渡しの校正 ス分布曲線における 95% 送前に校正され、初期値に ^{不確かさ:} < 0.35 K (0.63 °F) < 0.55 K (0.99 °F)		
測定の不確かさ	 ● 最高校正点 = 110.5 ℃ (246.6 °F) ● 最高校正点 = 119.2 ℃ (246.6 °F) ④ A iTHERM TrustSens 機器の個別の校正点は、納入品に同証明書に記載されています。 規定の不確かさには非直線性と非繰返し性が含まれ、2σ(ガウの信頼度)に相当します。 ④ A iTHERM TrustSens は所定の精度を保証するため、発送より調整されます。 校正点における自己校正の不確かさ: ¹⁾ オプション: 118 ℃ (244 °F)、優れた不確かさによる自己校正 118 ℃ (244 °F)、優れた不確かさによる自己校正 基準条件下における出荷時状態での温度センサのデジタル出力 (HART 値) の不確かさ: 	J梱される工場渡しの校正 マス分布曲線における 95% 送前に校正され、初期値に 不確かさ: < 0.35 K (0.63 ℉) < 0.55 K (0.99 ℉)		
測定の不確かさ	 ・ 最高校正点 = 110.5 C(241.5 F) ・ 最高校正点 = 119.2 °C (246.6 F) ▲ iTHERM TrustSens 機器の個別の校正点は、納入品に同証明書に記載されています。 規定の不確かさには非直線性と非繰返し性が含まれ、2σ(ガウの信頼度)に相当します。 ※ iTHERM TrustSens は所定の精度を保証するため、発送より調整されます。 ※ iTHERM TrustSens は所定の精度を保証するため、発送より調整されます。 ※ iTHERM TrustSens は所定の精度を保証するため、発送より調整されます。 ※ iTHERM TrustSens は所定の有度を保証するため、発送より調整されます。 ※ iTHERM TrustSens は所定の有度を保証するため、発送まり ※ itational interval in	団梱される工場渡しの校正 マス分布曲線における 95% 送前に校正され、初期値に <0.35 K (0.63 °F) < 0.55 K (0.99 °F) <0.55 K (0.99 °F) <0.55 K (0.90 °F) <0.5 K (0.90 °F) <0.5 K (1.08 °F) <0.5 K (1.44 °F) <0.27 K (0.49 °F) <0.46 K (0.83 °F) <0.8 K (1.44 °F) <0.8 K (1.44 °F)		

比較できます。使用する装置および校正担当者の技量に応じて異なりますが、不確かさ> 0.3 K (0.54 °F) が標準となります。 長期ドリフト

Pt100 センサ素子	< 1000 ppm/1000 h ¹⁾
A/D 変換器 (デジタル出力 - HART)	< 500 ppm/1000 h ¹⁾
D/A 変換器 (アナログ出力 - 電流)	< 100 ppm/1000 h

1) これは、自己校正により検出されます。

時間とともに長期ドリフトが急激に低下します。そのため、規定された上記の値より長い期間においては、リニア推定できない可能性があります。

周囲温度の影響

A/D 変換器 (デジタル出力 - HART)、標準的な動作 条件の場合	< 0.05 K (0.09 °F)
A/D 変換器 (デジタル出力 - HART)、最高の動作条 件の場合	< 0.15 K (0.27 °F)
D/A 変換器 (アナログ出力 - 電流)	≤30 ppm/℃ (2o)、基準温度からの偏差に関係

標準的な動作条件

- ■周囲温度:0~+40 °C (+32~+104 °F)
- プロセス温度:0~+140 °C (+32~+284 °F)
- 電源:18~24 V_{DC}

電源電圧の影響

IEC 61298-2 に準拠:

A/D 変換器 (デジタル出力 - HART)、標準的な動作 条件の場合	< 15 ppm/V ¹⁾
D/A 変換器 (アナログ出力 - 電流)	< 10 ppm/V ¹⁾

1) 基準電源電圧からの偏差に関係

Pt100、測定範囲 +20~+135 ℃ (+68~+275 °F)、周囲温度 +25 ℃ (+77 °F)、電源電圧 24 V での計算例:

測定誤差 デジタル	0.220 K (0.396 °F)
測定誤差 D/A = 0.03 % x 150 °C (302 °F)	0.045 K (0.081 °F)
測定誤差 デジタル値(HART):	0.220 K (0.396 °F)
測定誤差 アナログ値(電流出力):√(測定誤差 デジタル ² + 測定誤差 D/A ²)	0.225 K (0.405 °F)

Pt100、測定範囲 +20~+135 ℃ (+68~+275 °F)、周囲温度 +35 ℃ (+95 °F)、電源電圧 30 V での計算例:

測定誤差 デジタル	0.220 K (0.396 °F)
測定誤差 D/A = 0.03 % x 150 ℃ (302 ℃)	0.045 K (0.081 °F)
周囲温度の影響 (デジタル)	0.050 K (0.090 °F)
周囲温度の影響 (D/A) = (35 ℃ - 25 ℃) x (30 ppm/℃ x 150 ℃)	0.045 K (0.081 °F)
電源電圧の影響(デジタル) = (30 V - 24 V) x 15 ppm/V x 150 ℃	0.014 K (0.025 °F)
電源電圧の影響 (D/A) = (30 V - 24 V) x 10 ppm/V x 150 ℃	0.009 K (0.016 °F)

測定誤差 デジタル値(HART): √ (測定誤差 デジタル ² + 周囲温度の影響(デジタル) ² + 電源電圧の影響(デジ タル) ²)	0.226 K (0.407 °F)
測定誤差 アナログ値(電流出力): √ (測定誤差 デジタル ² + 測定誤差 D/A ² + 周囲温度の影響(デジタル) ² + 周囲 温度の影響 (D/A) ² + 電源電圧の影響(デジタル) ² + 電源電圧の影響 (D/A) ²)	0.235 K (0.423 °F)

応答時間 流速 0.4 m/s (1.3 ft/s)の水で IEC 60751 に基づき試験。温度変化は 10 K。機器出力 が新規値の 63% / 90% に達するまでに経過する時間として t₆₃ / t₉₀ が設定されていま す。

熱伝導ペーストを使用した場合の応答時間¹⁾

保護管	先端の形状	測定インサート	t63	t ₉₀
ø¼ in	段付 ¾ 6 in x 0.79 in	ø3 mm (0.12 in)	2.9 秒	5.4 秒
ؾ in	ストレート	Ø6 mm (0.24 in)	9.1 秒	17.9 秒
	段付 ¾ 6 in x 0.79 in	ø3 mm (0.12 in)	2.9 秒	5.4 秒
ø¼ in	ストレート	Ø6 mm (0.24 in)	10.9 秒	24.2 秒

1) 測定インサートと保護管の間

熱伝導ペーストを使用しない場合の応答時間

保護管	先端の形状	測定インサート	t63	t ₉₀
ؼ in	段付 ³ /16 in x 0.79 in	Ø3 mm (0.12 in)	7.4 秒	17.3 秒
ؾ in	ストレート	Ø6 mm (0.24 in)	24.4 秒	54.1 秒
	段付 ³ /16 in x 0.79 in	Ø3 mm (0.12 in)	7.4 秒	17.3 秒
ؼ in	ストレート	Ø6 mm (0.24 in)	30.7 秒	74.5 秒

校正

温度計の校正

校正では、定義済みの再現可能な測定方式を使用して、より精度の高い校正基準の測定 値と試験用機器(DUT)の測定値を比較します。この目的は、測定変数の本来の値と DUTの測定値の偏差を特定することです。温度計には、次の2つの方式を使用します。 ■ 定点温度(水の氷点0℃など)での校正

■ 高精度の基準温度計との比較校正

校正する温度計は、定点温度または基準温度計の温度を可能な限り正確に表示する必要 があります。一般的に、温度計の校正には均質な温度分布を持つ温度制御校正槽または 特殊な校正炉が使用されます。DUTと基準温度計は、槽または炉内の十分な深さで隣

接するように配置します。 熱伝導誤差や短い挿入長により、測定の不確かさが高まる可能性があります。現在の測 定の不確かさは、個別の校正証明書に記載されています。

IEC/ISO 17025 に準拠する認定校正の場合、測定の不確かさはラボ認定測定の不確かさの2倍にならないようにしてください。リミット値を超過した場合は、工場校正のみ実施することが可能です。

校正槽における手動校正の場合、センサ先端から電子部ハウジングの底部までが機器の最大挿入長となります。校正槽にハウジングを浸漬させないでください。



自己校正

自己校正手順では、内蔵された温度リファレンスとして標準物質のキュリー温度(Tc) が使用されます。プロセス温度(Tp)が機器の公称キュリー温度(Tc)を下回ると、 自己校正が自動的に実施されます。キュリー温度で標準物質の相変化が発生し、これ は、その電気特性の変化と関連します。この変化を電子部が自動的に検出し、同時に、 測定された Pt100 温度と既知の物理的に不変なキュリー温度との偏差を計算します。 これにより iTHERM TrustSens 温度計は校正済みとなります。緑色に点滅する LED ラ イトは、自己校正プロセスが動作中であることを示します。その後、この校正結果は温 度計に保存されます。校正データは FieldCare または DeviceCare などの資産管理ソフ トウェアを介して読み出すことができます。自己校正証明書は自動的に作成されます。 この現場での自己校正により、Pt100 センサと電子部の特性の変化を継続的に繰り返し 監視できます。インライン校正は実際の周囲条件またはプロセス条件下で実行される ため(例:電子部の加熱)、結果はラボ条件下でのセンサ校正よりも現実に近いものに なります。

自己校正のプロセス基準

有効な自己校正を所定の測定精度で保証するには、プロセス温度特性が基準を満たして いる必要があります。この基準は機器によって自動的に確認されます。これに基づき、 機器は以下の条件で自己校正を実行できる状態になります。

校正点 118 ℃ (244.4 °F) プロセス温度 > 校正温度 + 3℃ (5.4 °F)、冷却の 25 秒前、t1-t2。 冷却速度: 0.5~16.5 K/min (0.9~29.7 °F/min)、プロセス温度がキュリー温度と交差している間、t2-t3+10秒。 理想的には、プロセス温度は継続的に116℃(240.8 °F)以下に低下します。有効な自己校正プロセスが完了すると、緑色のLEDが周波数5Hz で5秒間点滅します。 1 T / °C (°F) 2 123 ℃ (253.4°F) -0.5 K/min (-0.9 °F/min) -16.5 K/min (-29.7 °F/min) 116 °C (240.8°F) < 116 °C (240.8 °F) t t3 t2 ¹t3 't1 > 25 s A0032839 ■ 10 自己校正に必要なプロセス温度プロファイル プロセス温度 123 °C (253.4 °F) 1 2 許容される自己校正範囲

校正の監視

アプリケーションパッケージ:

- HART インターフェースを使用して最大 20 台の機器を監視可能
- 画面上または Web サーバーを介した自己校正データの表示
- 校正履歴の生成
- RSG45 に直接 RTF ファイルとして校正プロトコルを作成
- 「Field Data Manager」(FDM)分析ソフトウェアを使用した校正データの評価、分析、さらなる処理

絶縁抵抗

絶縁抵抗は室温で≥100 MΩ、各端子 - 外部被覆間で最小電圧 100 V_{DC} にて測定

13.5 環境

周囲温度範囲	周囲温度 Ta	-40~+60 °C (-40~+140 °F)
	電子部最高温度 T	-40~+85 °C (-40~+185 °F)

保管温度範囲

T = −40~+85 °C (−40~+185 °F)

気候クラス

EN 60654-1、クラス Dx に準拠

保護等級	 IP54:既存の保護管に設置するための保護管なしバージョン IP65/67:LED ステータス表示付きハウジング IP69:LED ステータス表示なしのハウジング (M12x1 カップリング付きの適切なケ ーブルセットが接続されている場合のみ) →
	■ 一体型温度計の規定等級 IP65/67 または IP69 は、適切な IP 等級を有する、認定取 得済みの M12 コネクタがその説明書に従って設置されている場合にのみ保証され ます。
耐衝撃振動性	Endress+Hauser 温度計は、10~500 Hz のレンジで 3g の耐衝撃振動性を規定した IEC 60751 の要件を満たしています。これは、クイックリリース iTHERM QuickNeck にも適用されます。
電磁適合性 (EMC)	電磁適合性は、IEC/EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC(NE21)に記載 された関連要件すべてに適合します。詳細については、適合宣言を参照してください。 現行の HART [®] 通信あり/なしの両方ですべての試験に合格しています。
	EMC 測定はすべてターンダウン(TD)= 5:1 で実行されています。EMC 試験中の最大 変動は測定スパンの 1% 未満です。
	干渉波の適合性は IEC/EN 61326 シリーズ、工業分野の要件に準拠しています。
	干渉波の放出は IEC/EN 61326 シリーズ、電気機器クラス B に準拠しています。

13.6 構造

外形寸法

温度計の構成は、使用する保護管のバージョンに応じて異なります。

- 温度計(保護管なし)
- 直径 ¼ in 直径 ¾ in
- 直径 ½ in

■ 挿入長 U などの各寸法は可変値であるため、以下の図表では項目として記載して います。

可変寸法

項目	説明
E	伸長ネック長(構成に応じて異なります。iTHERM 付きバージョンでは事前定義済み)
L	保護管の長さ (U+T)
В	保護管の底部厚さ:事前定義済み (保護管バージョンに応じて異なります。各表のデータも参 照)
Т	保護管シャフトの長さ:可変または事前定義済み(保護管バージョンに応じて異なります。各 表のデータも参照)
U	挿入長:可変 (構成に応じて異なります)
ØID	インサート直径 6 mm (0.24 in) または 3 mm (0.12 in)

保護管なし

既設の保護管に設置する場合



- 1
- ネジ NPT ½" 付き温度計 (スプリング荷重式)、既設の保護管への取付け用 iTHERM QuickNeck 接続付き保護管用の iTHERM QuickNeck 上部付き温度計 (スプリング荷重式)、ØID = 3 mm または 6 mm 2

項目	説明
U _(保護管)	設置場所で使用できる保護管の挿入長
T (保護管)	設置場所で使用できる保護管のシャフト長
Е	設置場所での伸長ネック長 (使用する場合)
B (保護管)	保護管のベース厚さ

既存の保護管 TT412 への挿入長 U を計算する場合、以下の計算式を使用してください。

バージョン1	U = U (保護管) + T (保護管) + 39.45 mm (1.55 in) - B (保護管)
バージョン2	U = U (保護管) + T (保護管) + 20.45 mm (0.8 in) - B (保護管)

保護管直径(¼、3/8、½ in)



🖻 11 ネック接続 NPT ½" 付き保護管、各種プロセス接続バージョン:

- 1 トリクランプ
- 2 円筒形溶接アダプタ **ΦD ¾" NPS**
- 3 円筒形溶接アダプタ **ΦD** 1" NPS
- 4 バリベント®
- 5 QuickNeck 付き Liquiphant アダプタ

項目	バージョン	長さ	
保護管の長さL	バージョンには依存しません	可変 (構成に応じて異なりま す)	
保護管シャフトの長さ T ¹⁾	トリクランプ、NPT 付き トリクランプ、QuickNeck 付き バリベント [®] 、NPT 付き バリベント [®] 、QuickNeck 付き Liquiphant、NPT 付き Liquiphant、QuickNeck 付き 溶接、NPT 付き 溶接、QuickNeck 付き	0-6" 1-6" 1-6" 1.5-6" 2-6" 2-6" 2-6" 2-6"	
挿入長 U	バージョンには依存しません	可変 (構成に応じて異なりま す)	
ベースの厚さ B	6.35 mm (¼ in) 保護管 : 段付型先端 ¢4.76 mm (¾ ₆ in)	3.2 mm (0.13 in)	
	9.53 mm (¾ in) 保護管 : 段付型先端 ¢4.76 mm (¾ in) ストレート型先端	3.2 mm (0.13 in) 3 mm (0.12 in)	
	12.7 mm (½ in) 保護管 : 段付型先端 Ø4.76 mm (³ / ₁₆ in) ストレート型先端	3.2 mm (0.13 in) 6.3 mm (0.25 in)	

1) 可変 (構成に応じて異なります)



T ピースまたはエルボサーモウェルバージョン

- 1 Tピースサーモウェル付き温度計
- 2 エルボサーモウェルバージョン
- 3 クイックリリース iTHERM QuickNeck および T ピースサーモウェル付き温度計

4 クイックリリース iTHERM QuickNeck およびエルボサーモウェル付き温度計

項目	バージョン	長さ
	伸長ネックなし	-
伸長ネック E	交換可能な伸長ネック、Ø9 mm (0.35 in)	可変(構成に応じて 異なります)
	iTHERM QuickNeck	71.05 mm (2.79 in)
底部厚さ B	バージョンには依存しません	0.7 mm (0.03 in)
挿入長 U	G3/8" 接続 QuickNeck 接続	82.7 mm (3.26 in)

配管サイズ: DIN11865 シリーズA (DIN)、B (ISO)、C (ASME BPE) 準拠

- 呼び口径 > DN25、3-A シンボル付き
- 保護等級: IP69
- 材質: 1.4435+SUS 316L 相当、デルタフェライト含有量 < 0.5%
- 温度測定範囲:-60~+200 °C (-76~+392 °F)
- 圧力範囲: PN25 (DIN11865 準拠)

材質

次の表に指定された連続操作の温度は、各種材質用の単なる参考値であり、大きな圧縮 負荷がない状態のものです。最高動作温度は、機械的負荷が高い場合や侵蝕性のある測 定物を使用する場合などの異常時には大幅に低くなります。

名称	略式記述	連続使用での推奨 最高温度	特性
SUS 316L 相当 (1.4404 または 1.4435 に適 合)	X2CrNiMo17-13-2、 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1202 °F) ¹⁾	 オーステナイト系ステンレス 概して高耐腐食性 特に、モリブデンを追加した塩素、酸、 非酸化性の環境では高い耐食性を示し ます(低濃度のリン酸と硫酸、酢酸と 酒石酸など) 粒間腐食および点腐食への耐性が向上 保護管の接液部は SUS 316L 相当また は 1.4435+SUS 316L 相当製、3% 硫酸 による不動態化処理
1.4435+SUS 316L 相当、デルタフェラ イト < 1% または < 0.5%	分析限界については、両方の材質(1.4435 および SUS 316L 相当)の仕様がいずれも 満たされます。さらに、接液部のデルタフェライトの含有量は、1%未満または 0.5% 未満に制限されます。 3%以下:溶接部(Basel Standard II に準拠)		

1) 圧縮負荷が低く、非腐食性の測定物の場合、800 ℃ (1472 °F) まで使用可能です。詳細については、 弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

表面粗さ

プロセス/製品の接液表面の値:

標準表面、機械研磨済み ¹⁾	$R_a \le 30 \ \mu in \ (0.76 \ mm)$
機械研磨済み、バフ研磨済み ²⁾	$R_a \le 15 \ \mu in \ (0.38 \ mm)$
機械研磨済み、バフ研磨および電解研磨済み	R _a ≤15µin (0.38mm) + 電解研磨済み

1) または R_a max に適合するその他の任意の仕上方式

2) ASME BPE 非準拠

保護管

プロセス接続

全寸法単位は mm (in) です。

タイプ	バージョン	技術特性
メタルシーリングシステム		

タイプ				技術特性
バリベント [®] (配管に設置するための VARINLINE [®] 用)				
				 3-A 認定および EHEDG 認 証 ASME BPE 準拠
		寸法		_
ハーション	ΦD	Øi	Фа	P _{max} .
		呼び口径 40 mm: 38 mm (1.5 in)	呼び口径 40 mm: 41 mm (1.61 in)	
		呼び口径 50 mm: 50 mm (1.97 in)	呼び口径 50 mm: 53 mm (2.1 in)	呼び口径 40 mm~呼び口径 65 mm:1.6 MPa (232 psi)
		呼び口径 65 mm: 66 mm (2.6 in)	呼び口径 65 mm: 70 mm (2.76 in)	
タイプN (DIN 11866 シリ ーズA準拠)	68 mm (2.67 in)	呼び口径 80 mm: 81 mm (3.2 in)	呼び口径 80 mm: 85 mm (3.35 in)	
		呼び口径 100 mm: 100 mm (3.94 in)	呼び口径 100 mm: 104 mm (4.1 in)	呼び口径 80 mm~呼び口径 150 mm : 1 MPa (145 psi)
		呼び口径 125 mm: 125 mm (4.92 in)	呼び口径 125 mm: 129 mm (5.08 in)	
		呼び口径 150 mm: 150 mm (5.9 in)	呼び口径 150 mm : 154 mm (6.06 in)	
		38.4 mm (1.51 in)	42.4 mm (1.67 in)	(2, 6, mm (1, (7, in)))
	68 mm (2.67 in)	44.3 mm (1.75 in)	48.3 mm (1.9 in)	$42.4 \text{ mm} (1.67 \text{ m}) \sim$ 60.3 mm (2.37 in) :
タイプN (EN ISO 1127 シ リーズ B 準拠)		56.3 mm (2.22 in)	60.3 mm (2.37 in)	1.6 MPa (232 psi)
		72.1 mm (2.84 in)	76.1 mm (3 in)	76.1 mm (3 in)~
		82.9 mm (3.26 in)	42.4 mm (3.5 in)	114.3 mm (4.5 in) :
		108.3 mm (4.26 in)	114.3 mm (4.5 in)	T ML a (T45 h21)
	(DIN 11866 シリ ズ C 準拠) 68 mm (2.67 in)	OD 1½" : 34.9 mm (1.37 in)	OD 1½" : 38.1 mm (1.5 in)	
タイプ N (DIN 11866 シリ ーズ C 準拠)		OD 2" : 47.2 mm (1.86 in)	OD 2" : 50.8 mm (2 in)	OD 1½"~OD 2½" : 1.6 MPa (232 psi)
		OD 2½" : 60.2 mm (2.37 in)	OD 2½" : 63.5 mm (2.5 in)	

タイプ				技術特性
タイプN (DIN 11866 シリ ーズ C 準拠)	69 mm (2 67 in)	OD 3" : 73 mm (2.87 in)	OD 3" : 76.2 mm (3 in)	OD 3"∼OD 4" :
	00 IIIII (2.07 III)	OD 4" : 97.6 mm (3.84 in)	OD 4" : 101.6 mm (4 in)	1 MPa (145 psi)

SUS 316L 相当製のコンプレッションフィッティングは変形するため、1回しか使用できません。これは、コンプレッションフィッティングすべてのコンポーネントに適用されます。交換用のコンプレッションフィッティングは、別の位置(保護管の溝)に取り付ける必要があります。PEEK コンプレッションフィッティングは、コンプレッションフィッティング固定時の温度より低温では絶対に使用しないでください。これは、PEEK 材質の熱収縮によりフィッティングの気密性が失われるためです。

より厳格な要件を満たす必要がある場合は、SWAGELOCKまたは同等のフィッティングの使用をお勧めします。

プロセス接続

全寸法単位は mm (in) です。

溶接

タイプ	バージョン	寸法	技術特性
溶接アダプタ	円筒形 ½" NPS	Ød = ½" NPS、h = 38.1 mm (1.5 in)、U = 下 端からの挿入長、T = 最小 50.8 mm (2 in)	
	円筒形 ¾" NPS	Ød = ¾" NPS、h = 38.1 mm (1.5 in)、U = 下 端からの挿入長、T = 最小 50.8 mm (2 in)	 P_{max.}は溶接プロセスにより
U 44.45	円筒形 1" NPS	Ød = 1" NPS、h = 38.1 mm (1.5 in)、U = 下端 からの挿入長、T = 最小 50.8 mm (2 in)	共なる ■ 3-A 認定および EHEDG 認 証 ■ ASME BPE 準拠
A0033743			

取外し可能なプロセス接続

タイプ	バージョ ン	寸法		技術特性	適合性
	Ød : 1)	ØD	Øa		
	トリクラ ンプ ¾" (呼び口径 18 mm)、 フォーム A ²⁾	25 mm (0.98 in)	-	• P _{max.} = 16 bar (232 psi)、ク ランプリングなとびシール	ASME BPE タイプ A
	クランプ ISO 2852 ½"(呼び口 径 12~ 21.3 mm)、フォ ーム B	34 mm (1.34 in)	16~ 25.3 mm (0.63~ 0.99 in)	 ・ 3-A 認定 	ISO 2852
	トリクラ ンプ 1~1 ½" (呼び口 径 25~38 mm)、フォ ーム B	50.5 mm (1.99 in)	29~ 42.4 mm (1.14~ 1.67 in)		
Form B A0009566	トリクラ ンプ 2" (呼 び口径 40 ~51 mm)、フォ 一ム B	64 mm (2.52 in)	44.8~ 55.8 mm (1.76~ 2.2 in)	 P_{max.} = 16 bar (232 psi)、ク ランプリングおよびシール に応じて異なる 3-A 認定および EHEDG 認 証 (Combifit シールと組み 	ASME RDE タイプ R
フォーム B: ASME BPE タイプ B および ISO 2852 に準拠	トリクラ ンプ 2½" (呼び口径 63.5 mm)、フォ ーム B	77.5 mm (3.05 in)	68.9~ 75.8 mm (2.71~ 2.98 in)	合わせた場合) フラッシュマウント設置の 可能な「Novaseptic Connect (NA 接続)」と組み合わせて 使用可能 	
	トリクラ ンプ 3" (呼 び口径 70 ~76.5 mm)、フォ ーム B	91 mm (3.58 in)	> 75.8 mm (2.98 in)		

1)

配管の仕様は ISO 2037 および BS 4825 パート 1 に準拠 トリクランプ ¾" は、サーモウェル直径 6.35 mm (¼ in) または 9.53 mm (¾ in) の場合にのみ使用可能 2)

ねょづ	バージョンの	-ジョン 6 寸法			甘冻结补
517	N-9370	L1 ネジ部長さ	А	1 (SW/AF)	汉附行任
ISO 228 準拠ネジ (Liquiphant 溶接アダプ タ用)	G¾" (FTL20 ア ダプタ) G¾" (FTL50 ア ダプタ)	16 mm (0.63 in)	25.5 mm (1 in)	32	 P_{max.} = 2.5 MPa (362 psi) (最高 150 ℃ (302 ℃)) P_{max.} = 4 MPa (580 psi) (最 高 100 ℃ (212 ℃)) FTL31/33/50 アダプタと組 み合わせて使用する場合の 3-A 適合性および EHEDG 認証試験済み 0 リングの詳 細については、技術仕様書
A0009572	G1" (FTL50 ア ダプタ)	18.6 mm (0.73 in)	29.5 mm (1.16 in)	41	(TI00426F)を参照してくだ さい。 • 最小伸長ネック長:≥ 76.2 mm (3 in)

	バージョ	バージョ 寸法			Ę		技術特性	
917	ン	ØD	ØA	ØB	h	P _{max.}		
バリベント®	タイプB	31 mm (1.22 in)	105 mm (4.13 in)	-	22 mm (0.87 in)			
	タイプF	50 mm (1.97 in)	145 mm (5.71 in)	135 mm (5.31 in)	24 mm (0.95 in)	1 MPa	 3-A 認定および EHEDG 認 	
	タイプN	68 mm (2.67 in)	165 mm (6.5 in)	155 mm (6.1 in)	24.5 mm (0.96 in)	(145 psi)	証 • ASME BPE 準拠	
A0021307								
 VARINLINE[®] ハウジング接続フランジは、直径が小さく (≤ 1.6 m (5.25 ft))、壁厚が最大 8 mm (0.31 in) のタンクや容器の円錐形または皿 形鏡板への溶接に最適です。 								

タイプ				技術特性
バリベント [®] (配管に設置す	 3-A 認定および EHEDG 認 証 ASME BPE 準拠 			
寸法				P
7-932	ØD	Øi	Øa	P _{max} .
		OD 1½" : 34.9 mm (1.37 in)	OD 1½" : 38.1 mm (1.5 in)	
タイプN (DIN 11866 シリ ーズC 準拠)	68 mm (2.67 in)	OD 2" : 47.2 mm (1.86 in)	OD 2" : 50.8 mm (2 in)	OD 1½~2½" : 1.6 MPa (232 psi)
		OD 2½" : 60.2 mm (2.37 in)	OD 2½" : 63.5 mm (2.5 in)	
タイプN (DIN 11866 シリ	69 mm (2 67 in)	OD 3" : 73 mm (2.87 in)	OD 3" : 76.2 mm (3 in)	OD 2 = .6" + 1 MD = (1.6 moi)
ーズ C 準拠)	00 IIIII (2.07 III)	OD 4" : 97.6 mm (3.84 in)	OD 4" : 101.6 mm (4 in)	00 5~4 . 1 MPa (145 psi)
タイプ F (DIN 11866 シリ ーズ C 準拠)	50 mm (1.97 in)	OD 1" : 22.2 mm (0.87 in)	OD 1" : 25.4 mm (1 in)	1.6 MPa (232 psi)

↓ 挿入長Uが短いため、iTHERM QuickSens インサートの使用をお勧めします。

タイプ		- >/	寸法単位:mm	(in)	性结果		
317		37	ØD	L	s ¹⁾		
DIN 11865 (パート C) 準拠の溶接用 T ピースサーモウェル	パー ト C ²⁾	DN12.7 PN25 (½")	12.7 mm (0.5 in)				
1/2" NPT		DN19.05 PN25 (¾")	19.05 mm (0.75 in)				
<u>G3/8"</u>		DN25.4 PN25 (1")	19.05 mm (0.75 in)				
Ø18 Ø3.1 Ø4.5 Ø4.5 Ø4.5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø		DN38.1 PN25 (1½")	38.1 mm (1.5 in)	48 mm (1.89 in)	1.65 mm (0.065 in)	 P_{max.} = 2.5 MPa (362 psi) R_a ≤ 0.38 µm (15 µin) + 電 解研磨済み³⁾ 	

1) 壁厚

寸法は ASME BPE 2012 準拠 2)

3) 例外:内部溶接シーム

<i>b</i> / 1	バージョン			寸法			+=++++	
917			ØD	L1	L2	s ¹⁾	1	
DIN 11865 (パート C) 準拠の溶接用エル ボサーモウェル	パートC	呼び口径 12.7 mm PN25 (½") ²⁾	12.7 mm (0.5 in)	24 r (0.95	nm 5 in)			
<u>G3/8"</u>		DN19.05 PN25 (¾")	19.05 mm (0.75 in)	25 r (0.98	nm 3 in)			
62:0		DN25.4 PN25 (1")	19.05 mm (0.75 in)	28 r (1.1	nm in)	1.65	 P_{max} = 2.5 MPa (362 psi) 	
33 (3.26		DN38.1 PN25 (1½")	38.1 mm (1.5 in)	35 r (1.38	nm 3 in)	1.65 mm (0.065 in)	■ R _a ≤ 0.38 µm (15 µin) + 電 解研磨済み ³⁾	
Ø4.5 (0.18) ØD ♥ 00								

1)

壁厚 寸法は ASME BPE 2012 準拠 例外:内部溶接シーム 2)

3)

■ 挿入長Uが短いため、iTHERM QuickSens インサートの使用をお勧めします。

先端の形状

温度応答時間、流路断面積の低減、プロセスで発生する機械的負荷は、先端の形状選択 において重要な基準になります。段付型またはテーパー型の温度計先端を使用すると、 次の利点があります。

- 先端の形状が小さくなると、測定物を運ぶ配管の流量特性に与える影響も小さくなります。
- ■流量特性を最適化すると、サーモウェルの安定性が向上します。
- Endress+Hauser では、あらゆる要件に対応できるよう、さまざまなサーモウェル先端形状をご用意しています。
 - 段付型先端 Ø4.3 mm (0.17 in) および Ø5.3 mm (0.21 in): 壁厚を薄くすると、測定 点全体の応答時間を大幅に短縮できます。
 - ・段付型先端 Ø8 mm (0.31 in):機械的負荷が大きいアプリケーション(穿孔、摩耗など)では、壁厚が厚い先端が最適です。



項目番号	サーモウェル(ØD1)		測定インサート (ØID)
1	Ø 1/4 in	段付型先端 Ø 3/16 in	Ø3 mm (¼ in)
2	Ø 3/8 in	 ・ 段付型先端 Ø5.3 mm (0.21 in) ・ ストレート型先端 ・ テーパー型先端 Ø6.6 mm (0.26 in) 	 Ø6 mm (¹/₄ in) Ø3 mm (¹/₈ in)
3	Ø 1/2 in	ストレート型先端	Ø6 mm (¼ in)

Endress+Hauser Applicator ソフトウェアのサーモウェル用 TW サイジングモジュ ールで、設置条件およびプロセス条件に応じた機械的負荷をオンラインで確認する ことができます。「アクセサリ」セクションを参照してください。

13.7 認証と認定

製品に適用できる最新の認証と認定は、www.endress.comの製品コンフィギュレータ で選択できます。

- 1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
- 2. 製品ページを開きます。
- 3. 機器仕様選定を選択します。

伝送器: 180年 - Siemens 規格 SN29500 に準拠

サニタリ基準	 EHEDG 認証 (タイプ EL クラス I)。EHEDG 認証/試験済みプロセス接続。→ 59 3-A 認定番号 1144、3-A サニタリ規格 74-07。プロセス接続のリスト。→ 59 ASME BPE、適合証明をご注文可能(該当オプションが提示された場合) FDA 準拠 - 接演部表面には動物由来成分が一切使用されておらず(ADI/TSE) 生/動物由来の頂 - 「日本の方法」 - 日本の方法 - 日本
	ー 接後前後面には勤労面不成分が、 切使用されており (ADD 132)、 牛/動物面不05次 料は含まれていません。
食品/製品に接触する材質 (FCM)	 食品/製品に接触する温度計の材質 (FCM) は、以下の欧州規定に準拠しています。 (EC) No. 1935/2004、Article 3、paragraph 1、Articles 5 および 17 (素材および製品が食品と接触する場合の規定) (EC) No. 2023/2006 (素材および製品が食品と接触する場合の製造適正規範 (GMP) に関する規定) (EU) No. 10/2011 (プラスチックの素材および製品が食品と接触する場合の規定)
CRN 認定	CRN 認定を取得できるのは、保護管の特定のオプションに限られます。これは、機器の設定中にマークおよび表示されます。
	詳細な注文情報は、以下から入手できます。 当社ウェブサイトのダウンロードエリア:www.endress.com → 国を選択 → ダウンロード → 製品コードまたは機器を入力 → メディアタイプ:認定および認証 → 認証のタイプを選択 → 検索開始 お近くの弊社営業所もしくは販売代理店:www.addresses.endress.com
表面の清浄度	オイルおよびグリースを除去 (酸素 (O ₂) アプリケーション用、オプション)
材質耐性	以下の Ecolab 社製の洗浄剤/殺菌剤に対する材質耐性(ハウジングを含む)を備えま す。 P3-topax 66 P3-topactive 200 P3-topactive 500 P3-topactive OKTO • 純水
材料証明	材料証明書 3.1 (EN 10204 規格に準拠) は個別に発注可能です。「略式」証明書にはセンサ単体の構成部品の材質について簡単な記述が含まれており、添付資料はありません。この証明書では温度計のシリアル番号によるトレーサビリティを保証しております。使用材料に関連するデータは顧客からの依頼によります。
 校正	当社で実施する「工場校正」は、EA(欧州認定機関協力機構)認定ラボで、ISO/IEC 17025 に準拠した社内手順に従い実施しております。EA ガイドライン (SIT/Accredia) または (DKD/DAkkS) に従って実行する校正については別途対応いたします。
	機器のアナログ電流出力は校正済みです。
保護管の試験および負荷 容量計算	 保護管の圧力試験は DIN 43772 の仕様に従って実施されます。この規格に適合しない、先端がテーパー型または段付型の保護管の場合は、対応する直管型保護管の圧力を使用して試験します。必要に応じて、他の仕様に基づく試験を実施することが可能です。
	- JIN42//2 に毕恐り 3 体護官の貝何谷里司昇

14 操作メニューとパラメータの説明

 以降の表には、「Setup」(設定)、「Calibration」(校正)、「Diagnostics」(診断)、 「Expert」(エキスパート)の各操作メニューのすべてのパラメータが記載されてい ます。パラメータの説明については、本書の参照ページをご覧ください。

パラメータ設定に応じて、一部の機器では使用できないサブメニューやパラメータ があります。この詳細については、パラメータの説明にある「必須条件」を参照し てください。

このシンボル 🗐 は、操作ツール (FieldCare など) を使用してパラメータに移動す る方法を示します。

Setup →	Device tag	→ 🖺 70
	Unit	→ 🖺 70
	4 mA value	→ 🖺 70
	20 mA value	→ 🖺 71
	Failure mode	→ 🖺 71

Calibration →	Number of self-calibrations	→ 🖺 71
	Stored self calibration points	→ 🖹 71
	Deviation	→ 🖺 72
	Adjustment	→ 🗎 72

Calibration \rightarrow	Limits \rightarrow	Lower warning value	→ 🗎 72
		Upper warning value	→ 🗎 72
		Lower alarm value	→ 🗎 73
		Upper alarm value	→ 🗎 73

Calibration →	Interval monitoring $^{1)}$ \rightarrow	Control	→ 🖹 74
		Start value	→ 🗎 74
		Countdown value	→ 🖺 74

1) 自己校正監視と手動校正通知の両方に同じパラメータ設定が適用されます。

Calibration \rightarrow	Calibration report	→ 🖺 75
	Online wizard	

Diagnostics →	Actual diagnostics	→ 🗎 75
	Previous diagnostics 1	→ 🗎 75
	Operating time	→ 🗎 75

Diagnostics →	Diagnostic list →	Actual diagnostics count	→ 🖺 76
		Actual diagnostics	→ 🖺 76
		Actual diag (n) channel ¹⁾	→ 🖺 76

1) n=2、3:優先度が1~3番の診断メッセージ

Diagnostics →	Event logbook →	Previous diagnostics n ¹⁾	→ 🖺 77
		Previous diag (n) channel	→ 🖺 77

1) n=診断メッセージの数 (n=1~5)

Diagnostics → Device information →	Device tag	→ 🗎 70	
		Tagging (TAG)	→ 🗎 77
		Serial number	→ 🗎 78
		Firmware version	→ 🗎 78
		Device name	→ 🖺 78
		Order code	→ 🗎 78
		Extended order code (2, 3)	→ 🗎 79
		Manufacturer ID	→ 🗎 79
		Manufacturer	→ 🖺 79
		Hardware revision	→ 🖺 79
		Configuration counter	→ 🗎 80

Diagnostics →	Measured values →	Sensor value	→ 🖹 80
		Sensor raw value	→ 🖹 80
		Device temperature	→ 🖹 80

Diagnostics →	Measured values →	Min/max values →	Sensor min value	→ 🖹 81
			Sensor max value	→ 🗎 81
			Reset sensor min/max values	→ 🖺 81
			Device temperature min.	→ 🖹 81
			Device temperature max.	→ 🖺 82
			Reset device temp. min/max values	→ 🗎 82

Diagnostics →	Simulation \rightarrow	Diagnostic simulation	→ 🗎 82
		Current output simulation	→ 🖺 82
		Value current output	→ 🖺 83
		Sensor simulation	→ 🗎 83
		Sensor simulation value	→ 🖺 83

Diagnostics →	Diagnostic settings →	Diagnostic behavior	→ 🖺 84
Diagnostics →	Diagnostic settings \rightarrow	Status signal	→ 🗎 84
Diagnostics →	Heartbeat →	Heartbeat verification	→ 🖺 84
		Online wizard	

Expert →	Enter access code	→ 🖺 85
	Access status tooling	→ 🗎 85
]	Locking status	→ 🖺 86

Expert →	System →	Unit	→ 🖺 70
		Damping	→ 🖺 86

Expert →	System →	Administration →	Define device write protection code	→ 🖺 86
			Device reset	→ 🖺 87

Expert →	Output →	4 mA value	→ 🖺 70
		20 mA value	→ 🗎 71
		Failure mode	→ 🖺 88
		Failure current	→ 🖺 88
		Current trimming 4 mA	→ 🖺 89
		Current trimming 20 mA	→ 🖺 89

Expert →	Output →	Loop check configuration \rightarrow	Loop check configuration	→ 🖺 89
			Simulation value 1	→ 🗎 90
			Simulation value 2	→ 🗎 90
			Simulation value 3	→ 🗎 90
			Loop check interval	→ 🖹 89

Expert →	Communication \rightarrow	HART configuration \rightarrow	Device tag	→ 🗎 70
			HART short tag	→ 🗎 91
			HART address	→ 🖺 91
			No. of preambles	→ 🗎 92
			Configuration changed	→ 🗎 92

Expert →	Communication \rightarrow	HART info →	Device type	→ 🗎 92
			Device revision	→ 🗎 93
			Device ID	→ 🗎 93
			Manufacturer ID	→ 🗎 93
			HART revision	→ 🗎 93
			HART descriptor	→ 🗎 93
			HART message	→ 🖹 94
			Hardware revision	→ 🖺 94
			Software revision	→ 🖹 94
			HART date code	→ 🖺 94
			Process unit tag	→ 🗎 95
			Location description	→ 🗎 95
			Longitude	→ 🖺 95

			Latitude	→ 🖺 95
			Altitude	→ 🗎 96
			Location method	→ 🗎 96
Expert →	Communication \rightarrow	HART output →	Assign current output (PV)	→ 🖺 96
			PV	→ 🗎 97
			Assign SV	→ 🗎 97
			SV	→ 🗎 97
			Assign TV	→ 🗎 97
			TV	→ 🗎 97
			Assign QV	→ 🗎 98
			QV	→ 🗎 98

14.1 Setup (設定) メニュー

このメニューには、機器の基本設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。このパ ラメータリミット設定を使用して、温度計を稼働させることができます。

Device tag(機器のタグ)	
ナビゲーション	 Setup (設定) → Device tag (機器のタグ) Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Device tag (機器のタグ) Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → Device tag (機器のタグ)
説明	測定点の一意の名前を入力します。これにより、プラント内で測定点を迅速に識別でき ます。
ユーザー入力	最大 32 文字(英字、数字、または特殊文字(例:@,%,/)など)
初期設定	対象製品およびシリアル番号に応じて異なります。

Unit(単位)

ナビゲーション		Setup (設定) → Unit (単位) Expert (エキスパート) → System (システム) → Unit (単位)
説明	すべ	ての測定値の単位を選択します。
選択項目	● ℃ ● ℉ ● K ● R	
初期設定	°C	
追加情報	i	初期設定(℃)を他の単位に変更すると、その単位に合わせてすべての温度設定 値が換算されます。 例:上限値が150℃に設定されている場合、単位を℉に変更すると、上限値は 302℃に換算されます。

4 mA value (4 mA の値)

ナビゲーション	Setup (設定) → Lower range value (下限設定値) Expert (エキスパート) → Output (出力) → 4 mA value (4 mA の値)	
説明	測定値を4mAの電流値に割り当てます。	
初期設定	0°C	

20 mA value (20mA	の値)
ナビゲーション	Setup(設定) → Upper range value (上限設定値) Expert (エキスパート) → Output (出力) → 20 mA value (20 mA の値)
説明	測定値を 20 mA の電流値に割り当てます。
初期設定	150 °C
Failure mode(フェー	ールセーフモード)
ナビゲーション	Setup (設定) → Failure mode (フェールセーフモード) Expert (エキスパート) → Output (出力) → Failure mode (フェールセーフモード)
説明	エラー発生時の電流出力のアラームレベル信号を選択します。
選択項目	■ High alarm(上限アラーム) ■ Low alarm(下限アラーム)
初期設定	Low alarm (下限アラーム)
	14.2 Calibration (林正) メニュー

14.2 Calibration (校正) メニュー

自己校正手順およびオンラインウィザードによる校正レポート作成に関するすべての情報が含まれます。

Number of self-calibrations(自己校正回数)					
ナビゲーション		Calibration	(校正)	\rightarrow Number of self-calibrations	(自己校正回数)
説明	このに	カウンタには できません。	、実行さ	れた自己校正の総数が表示され	1ます。これをリセットするこ

Stored self-calibration points (保存済みの自己校正点)

ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Stored self-calibration points (保存済みの自己校正点)
説明	保存されている自己校正点の総数が表示されます。本機器では 350 個の自己校正点を 保存できます。この上限値に達すると、最も古い自己校正点が上書きされます。
表示	0~350

Deviation(偏差)	
ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Deviation (偏差)
説明	Pt100と基準温度間の自己校正偏差が表示されます。偏差の計算式:自己校正偏差=基 準温度 - Pt100 測定温度値 + 調整値
表示	℃
初期設定	0
Adjustment(調整)	
ナビゲーション	□ Calibration(校正) → Adjustment (調整)
説明	Pt100の測定値を調整します。この値は Pt100の測定値に加算されるため、自己校正偏 差にも影響を与えます。 自己校正偏差 = 基準温度 - Pt100 測定温度値 + 調整値
ユーザー入力	$-1.0 \cdot 10^{20} \sim +1.0 \cdot 10^{20}$
初期設定	0.000

14.2.1 「Limits」(リミット) (サブメニュー)

Lower warning value (下限警告値)ナビゲーション□ Calibration (校正) → Limits (リミット) → Lower warning value (下限警告値)説明自己校正偏差の下限警告値を入力します。ユーザー入力-1.0 · 10²⁰~-0.5 °C初期設定-0.5 °C追加情報下限の警告リミットを定義します。この自己校正偏差が指定されたリミットを超過した場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通知します (診断イベント 144)
(初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅)。

Upper warning value(上限警告值)

ナビゲーション

Calibration (校正) → Limits (リミット) → Upper warning value (上限警告値)
説明 自己校正偏差の上限警告値を入力します。

ユーザー入力 +0.5~+1.0 · 10²⁰ ℃

初期設定 +0.5℃

追加情報上限の警告リミットを定義します。この自己校正偏差が指定されたリミットを超過し
た場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通
知します
(初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅)。

Lower alarm value (下限アラーム値)

ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Limits (リミット) → Lower alarm value (下限アラーム値)
説明	自己校正偏差の下限アラーム値を入力します。
ユーザー入力	-1.0 · 10 ²⁰ ~−0.8 °C
初期設定	−0.8 °C
追加情報	下限のアラームリミットを定義します。この自己校正偏差が指定されたリミットを超 過した場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通知します(診断イベント 143) (初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅)。

Upper alarm value	(上限アラーム	値)
-------------------	---------	----

ナビゲーション 🛛 🖉	Calibration	n (校正) → Limits	(リミット)	\rightarrow Upper alarm value	(上限アラーム値)
-------------	-------------	-----------------	--------	---------------------------------	-----------

説明	自己校正偏差の上限ア	' ラーム(値を入力し	ます

ユーザー入力 +0.8~+1.0 · 10²⁰ °C

初期設定 +0.8 ℃

追加情報上限のアラームリミットを定義します。この自己校正偏差が指定されたリミットを超
過した場合、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED
で通知します
(初期設定 = 警告 - 赤色 LED の点滅)。

14.2.2 「Interval monitoring」(監視間隔) サブメニュー

このサブメニューのパラメータ設定は、以下の2つの校正項目に割り当てられます。
 Self-calibration monitoring(自己校正監視):次回の自己校正の開始を監視する機能です。
 Manual calibration reminder(手動校正通知):次回の手動校正の実行が必要な場合に通知する機能です。

Control(制御)	
ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Interval monitoring (間隔監視) → Self-calibration monitoring (自己校正監視) /Manual calibration reminder (手動校正通知) → Control (制 御)
説明	Self-calibration monitoring(自己校正監視):自己校正のカウントダウンを有効にしま す。このカウンタは、次回の自己校正が実行されるまで、その開始値からカウントダウ ンされます。自己校正が正常に実行されると、カウンタは開始値に設定されます。校正 カウンタ値がゼロになると、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診 断動作を LED で通知します(初期設定=アラーム - 赤色)。 Manual calibration reminder(手動校正通知):校正カウンタの開始値を設定します。
選択項目	 ● Off (オフ):校正カウンタを終了します。 ● On (オン):校正カウンタを開始します。 ■ Reset + run (リセット + 実行):校正カウンタを開始値にリセットして、校正カウン タを開始します。
初期設定	Off (オフ)
Start value(開始値)	
ナビゲーション	Calibration (校正) → Interval monitoring (間隔監視) → Self-calibration monitoring (自己校正監視) /Manual calibration reminder (手動校正通知) → Start value (開 始値)
説明	Self-calibration monitoring(自己校正監視):自己校正の最大実行間隔(日数)を入力 します。この機能により自己校正間隔を監視できます(例:自己校正間隔が1年の場 合、開始値は365日です)。 Manual calibration reminder(手動校正通知):校正カウンタの開始値を設定します。
ユーザー入力	0~1826 d (日)
初期設定	1826 d
Countdown value(ナ	コウントダウン値)
ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Interval monitoring (間隔監視) → Self-calibration monitoring (自己校正監視) /Manual calibration reminder (手動校正通知) → Countdown

説明
 Self-calibration monitoring (自己校正監視): 自己校正の実行が必要になるまでの残り時間(日数)が表示されます。自己校正が正常に実行されると、カウンタは開始値に設定されます。カウントダウン値がゼロになると、機器は指定されたステータス信号を送信し、指定された診断動作を LED で通知します(初期設定 = アラーム - 赤色 LED の点灯)。
 Manual calibration reminder (手動校正通知): 次回の校正までの残り時間が表示されます。

value (カウントダウン値)

表示 残り時間 (日数):1826 (最大) ~0 d

 追加情報
 次回の校正までの残り時間が表示されます。校正カウンタのカウントダウンは、機器が オンの場合にのみ実行されます。
 例:2011年1月1日に校正カウンタを365日に設定し、機器を100日間オフにした 場合、校正カウンタアラームは2012年4月10日に表示されます。

オンラインウィザード「Calibration report」(校正レポート)

Calibration report(校正レポート)		
ナビゲーション	□ Calibration (校正) → Calibration report (校正レポート)	
説明	オンラインウィザードを使用して、校正レポートを作成します。	
追加情報	手順の詳細については、→ 曽 26 を参照してください。	

14.3 Diagnostics (診断) メニュー

Actual diagnostics(現在の診断)		
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Actual diagnostics (現在の診断)	
説明	現在の診断メッセージが表示されます。2つ以上のメッセージが同時に発生した場合は、最も優先度の高いメッセージが表示されます。	
追加情報	表示形式の例: F001-Device failure(機器の故障)	

Previous diagnostics 1 (前回の診断 1)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Previous diagnostics 1 (前回の診断 1)
説明	最も優先度の高い前回の診断メッセージが表示されます。
追加情報	表示形式の例: F001-Device failure(機器の故障)

Operating time (稼働時間)

ナビゲーション

Diagnostics (診断) → Operating time (稼働時間)

説明 現在までの機器の合計稼働時間が表示されます。

表示 時間 (h)

14.3.1 「Diagnostic list」(診断リスト)サブメニュー

現在未処理の診断メッセージが最大3つ、サブメニューに表示されます。3件以上のメ ッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示部に示され ます。すべての診断メッセージと対処法の概要については、→ 自38を参照してくださ い。

Actual diagnostics count(現在の診断カウント)

ナビゲーション		Diagnostics (診断) → Diagnostic list (診断リスト) → Actual diagnostics count (現在の診断カウント)
説明	機器で	ご現在未処理の診断メッセージの数が表示されます。

Actual diagnostics(現在の診断)

ナビゲーション		Diagnostics (診断) → Diagnostics list (診断リスト) → Actual diagnostics (現在の診断)
説明	現在は	出力されている診断メッセージの中で最も優先度の高い 3 つのメッセージが表示 ます。
追加情報	表示刑 F001·	^髟 式の例: -Device failure(機器の故障)

Actual diag channel (現在の診断チャンネル)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Diagnostic list (診断リスト) → Actual diag channel (現在の診断チャンネル)
説明	この診断メッセージの参照元であるセンサ入力を確認できます。 現在の診断メッセージが表示されます。2 つ以上のメッセージが同時に発生した場合 は、最も優先度の高いメッセージが表示されます。
表示	 Sensor (センサ) Device temperature (機器温度) Reference sensor (基準センサ)

■ Current output (電流出力)

14.3.2 「Event logbook」(イベントログブック)サブメニュー

Previous diagnostics n	(前回の診断 n)
	1 n=診断メッセージの数 (n=1~5)
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Event logbook (イベントログブック) → Previous diagnostics n (前回の診断 n)
説明	以前に表示された診断メッセージを確認できます。 以前に発生した診断メッセージが表示されます。最後の5つのメッセージが時系列で 表示されます。
追加情報	表示形式の例: S844-Process value out of specification (プロセス値が仕様範囲外)
Previous diag channel	(前回の診断チャンネル)
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Event logbook (イベントログブック) → Previous diag channel (前回の診断チャンネル)
説明	この診断メッセージの参照元であるセンサ入力を確認できます。 この機能を使用して、診断メッセージの参照元であるセンサ入力が表示されます。
表示	 Sensor (センサ) Device temperature (機器温度) Reference sensor (基準センサ) Current output (電流出力)
	14.3.3 「Device information」(機器情報)サブメニュー

ナビゲーション Setup (設定) → Device tag (機器のタグ) Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Device tag (機器のタ グ) Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → Device tag (機器のタグ)

Tagging (TAG), metal/RFID(タグ、金属/RFID)

Device tag(機器のタグ)→ 🗎 70

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Tagging (TAG), metal/ RFID (タグ、金属/RFID)
説明	測定点の一意の名前を入力します。これにより、プラント内で測定点を迅速に識別でき ます。
ユーザー入力	最大 32 文字(英字、数字、または特殊文字(例:@,%,/)など)
初期設定	なし

Serial number (シリアル番号)

ビゲーション	Diagnostics	(診断)	\rightarrow Device information	(機器情報)	\rightarrow Serial number	(シリア
	ル番号)					

説明

ナ

- 機器のシリアル番号が表示されます。これは銘板にも明記されています。
 - **シリアル番号の用途** ■ 機器を迅速に識別するため (Endress+Hauser にお問い合わせいただく場合など に使用します)
 - デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) を使用して詳細な機器 情報を得るため
- **表示** 最大 11 文字の英字および数字

F

Firmware version(ファームウェアバージョン)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Firmware version (ファ ームウェアバージョン)
説明	この機能を使用して、インストールされた機器ファームウェアのバージョンを表示しま す。
表示	最大 6 文字 (xx.yy.zz 形式)

Device name(機器名)

ナビゲーション
 Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Device name (機器名)
 説明
 機器名が表示されます。これは銘板にも明記されています。

Order code $(\pi - \varphi - \neg - \kappa)$

ナビゲーション □ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Order code (オーダーコ ード)

説明 機器のオーダーコードが表示されます。これは銘板にも明記されています。オーダー コードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を明示する拡張オーダーコードから生成されたものです。ただし、オーダーコードから機器の仕様項目を直接読み取ることはできません。

- 🚹 オーダーコードの用途
 - ■予備品として同じ機器を注文するため
 - 機器を迅速かつ簡単に識別するため (Endress+Hauser へのお問い合わせなどに 使用します)

Extended order code n(拡張オーダーコード n)

■ n=拡張オーダーコードを構成する要素番号 (n=1~3)

- **ナビゲーション** □ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Extended order code n (拡張オーダーコード n)
- 説明 拡張オーダーコードを構成する要素 1~3 が表示されます。文字数制限があるため、拡張オーダーコードは最大 3 つに分割されます。拡張オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を示すものであり、それにより機器を一意的に識別できます。これは銘板にも明記されています。
 - 拡張オーダーコードの用途
 - ■予備品として同じ機器を注文するため
 - 注文した機器仕様項目と発送通知書をチェックするため

Manufacturer ID(製造者 ID)						
テヒケーション	 □ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Manufacturer ID (製造 者 ID) Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Manufacturer ID (製造者 ID) 					
説明	HART Communication Group に登録されている機器の製造者 ID が表示されます。					
表示	2 桁の 16 進数					
初期設定	0x11					

Manufacturer	(製造者)
--------------	-------

ナビゲーション
 Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Manufacturer (製造者)
 説明
 製造者名が表示されます。

Hardware revision ()	ハードウェアリビジョン)
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Hardware revision (ハ ードウェアリビジョン)
説明	機器のハードウェアリビジョンが表示されます。
Configuration counte	r(設定カウンタ)
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Configuration counter (設定カウンタ)
説明	機器パラメータの変更回数を示すカウンタが表示されます。
	静的パラメータの値が最適化や設定時に変更された場合、このカウンタに1が加 算されます。これはパラメータのバージョン管理に役立ちます。FieldCare など からのパラメータのロードによって、機器の複数のパラメータが変更された場合、 カウンタ値はさらに加算されます。このカウンタはリセットできません。機器を リセットした場合でも初期設定値にはリセットされません。カウンタが上限値に 達した場合(16ビット)、再び1から加算されます。

14.3.4 「Measured values」(測定値) サブメニュー

Sensor value(センサ値	重)
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Sensor value (センサ値)
説明	センサ入力の現在の測定値が表示されます。

 ナビゲーション
 Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Sensor raw value (センサ未処 理値)
 説明
 特定のセンサ入力の非線形値 (mV/Ohm) が表示されます。

Device temperature (機器温度)

Sensor raw value (センサ未処理値)

- **ナビゲーション** □ Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Device temperature (機器温度)
- **説明** 電子モジュールの現在の温度が表示されます。

「Min/max values」(最小値/最大値)サブメニュー

Sensor min value(センサ最小値)						
ナビゲーション		Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Min/max values (最小値/最 大値) → Sensor min value (センサ最小値)				
説明	過去) 夕)。	こ測定されたセンサ入力の最低温度が表示されます (ピークホールドインジケー				

Sensor max value(センサ最大値)							
ナビゲーション		Diagnostics(診断)→ Measured values(測定値)→ Min/max values(最小値/最 大値)→ Sensor max value(センサ最大値)					
説明	過去 夕)。	に測定されたセンサ入力の最高温度が表示されます(ピークホールドインジケー					

Reset sensor min/max values(センサ最小値/最大値のリセット)					
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Min/max values (最小値/最 大値) → Reset sensor min/max values (センサ最小値/最大値のリセット)				
説明	センサの最小値/最大値を初期値にリセットします。				
ユーザー入力	Reset sensor min/max values (センサ最小値/最大値のリセット) ボタンをクリックす ると、リセット機能が実行されます。実行後は、センサの最小値/最大値として暫定値 が表示されます。				

Device temperature min.	(最低機器温度)				
ナビゲーション		Diagnostics(診断)→ Measured values(測定値)→ Min/max values(最小値/最 大値)→ Device temperature min.(最低機器温度)			
説明	過去)	こ測定された電子モジュールの最低温度が表示されます (最大インジケータ)。			

Device temperature max.(最高機器温度)

ナビゲーション		Diagnostics 大値) → Dev	(診断) vice tem	→ Measured values perature max.(最高	(測定値) 機器温度)	→ Min/max values	(最小値/最
説明	過去に ータ)	と測定された 。	電子モシ	ジュールの最高温度な	が表示され	ます(ピークホール	ドインジケ

Reset device temp. min/max values (機器温度の最小値/最大値のリセット)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Measured values (測定値) → Min/max values (最小値/最 大値) → Reset device temp. min/max values (機器温度の最小値/最大値のリセッ ト)
説明	測定された電子モジュールの最高温度/最低温度の最大インジケータをリセットしま す。
ユーザー入力	Reset device temp. min/max values (機器温度の最小値/最大値のリセット) ボタンを クリックすると、リセット機能が実行されます。実行後は、機器温度の最小値/最大値 として暫定値が表示されます。

14.3.5 「Simulation」(シミュレーション)サブメニュー

Diagnostic simulation(診断シミュレーション)		
ナビゲーション	 □ Diagnostics (診断) → Simulation (シミュレーション) → Diagnostic simulat (診断シミュレーション) 	tion
説明	診断シミュレーションのオン/オフを切り替えます。	
選択項目	ドロップダウンメニューを使用して、いずれかの診断イベントを入力します → シミュレーションモードでは、割り当てられたステータス信号と診断動作が適用さ す。 例 : x001-Device failure (機器の故障)	38 。 れま
初期設定	Off (オフ)	

Current output simulation(電流出力のシミュレーション)

ナビゲーション

 □ Diagnostics (診断) → Simulation (シミュレーション) → Current output simulation (電流出力のシミュレーション)

説明	電流出力のシミュレーションのオン/オフを切り替えます。シミュレーションの実行中 は、ステータス信号は「機能チェック」カテゴリ(C)の診断メッセージを示します。
選択項目	■ Off (オフ) ■ On (オン)
初期設定	Off (オフ)

Value current output(電流出力值)		
ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Simulation (シミュレーション) → Value current output (電流出力値)	
説明	シミュレーション用の電流値を設定します。これにより、電流出力の適切な調整、およ び接続されたスイッチングユニットが正しく機能することを確認できます。	
ユーザー入力	3.58~23 mA	
初期設定	3.58 mA	

Sensor simulation (センサのシミュレーション)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Simulation (シミュレーション) → Sensor simulation (センサのシミュレーション)
説明	センサ温度のシミュレーションのオン/オフを切り替えます。シミュレーションの実行 中は、ステータス信号は「機能チェック」カテゴリ(C)の診断メッセージを示しま す。
選択項目	■ Off (オフ) ■ On (オン)
初期設定	Off (オフ)

Sensor simulation value (センサのシミュレーション値)

ナビゲーション	 □ Diagnostics (診断) → Simulation (シミュレーション) → Sensor simulation value (センサのシミュレーション値)
説明	シミュレーション用のセンサ温度を設定します。これにより、センサ温度範囲の適切な 調整、および接続されたスイッチングユニットが正しく機能することを確認できます。
ユーザー入力	$-1.0 \cdot 10^{20} \sim +1.0 \cdot 10^{20} ^{\circ}\text{C}$
初期設定	0.00 °C

14.3.6 「Diagnostic settings」(診断設定)サブメニュー

Diagnostic behavior (診断動作) ナビゲーション Diagnostics (診断) → Diagnostic settings (診断設定) → Diagnostic behavior (診 断動作) 説明 各診断イベントは特定の診断動作に割り当てられています。この診断イベントの割当 選択項目 ■ Alarm (アラーム) ■ Warning (警告) Disabled (無効) 初期設定 Status signal (ステータス信号) ナビゲーション Diagnostics (診断) → Diagnostic settings (診断設定) → Status signal (ステータ ス信号) 説明 各診断イベントは、初期設定によって特定のステータス信号 ¹⁾に割り当てられていま HART® 通信を介して取得できるデジタル情報 1) 選択項目 ■ Failure (故障) (F) ■ Function check (機能チェック) (C) ■ Out of specification (仕様範囲外) (S) Maintenance required (要メンテナンス) (M) ■ No effect (影響なし) (N) 初期設定 14.3.7 「Heartbeat」サブメニュー オンラインウィザード「Heartbeat verification」(Heartbeat 検証) Heartbeat verification (Heartbeat 検証)

ナビゲーション	□ Diagnostics (診断) → Heartbeat → Heartbeat verification (Heartbeat 検証)
説明	オンラインウィザードを使用して、Heartbeat 検証レポートを作成します。
追加情報	手順の詳細については、→ 🗎 31 を参照してください。

14.4 Expert (エキスパート) メニュー

Enter access code(アクセスコード入力)

ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Enter access code (アクセスコード入力)
説明	この機能を使用して、操作ツールを介してサービスパラメータを有効にします。不正な アクセスコードが入力されると、現在のアクセス権が維持されます。
	 アクセスコード以外の値が入力されると、パラメータは自動的に0に設定されます。サービスパラメータの変更作業は、必ずサービス部門が実施する必要があります。
追加情報	このパラメータによって、ソフトウェアによる機器書込保護のオン/オフも切り替わり ます。
	 オフライン機能を使用して操作ツールからダウンロードを実行する場合、ソフトウェアによる機器書込保護は以下のように機能します。 ・機器に書込保護コードが定義されていない場合: ダウンロードは通常どおりに実行されます。 ・機器に書込保護コードが定義されており、機器がロックされていない場合: ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータ (オフライン)に正しい書込保護コードが設定されている場合:ダウンロードが実行され、ダウンロード後に機器はロックされません。Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータの書込保護コードは0に設定されます。 ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータ (オフライン)に正しい書込保護コードが設定されていない場合:ダウンロードが実行され、ダウンロード後に機器はロックされます。Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータの書込保護コードが定義されており、機器がロックされている場合: ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータ (オフライン)に正しい書込保護コードが定義されており、機器がロックされている場合: ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータ (オフライン)に正しい書込保護コードが定されている場合:ダウンロードが実行され、ダウンロード後に機器はロックされます。Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータの書込保護コードは0にリセットされます。 ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータの書込保護コードは0にリセットされます。 ・Enter access code (アクセスコードの入力)パラメータの書している場合:ダウンロードは0にリセットされます。
ユーザー入力	0~9999
初期設定	0

Access status tooling(アクセスステータスツール)

ナビゲーション Expert (エキスパート) \rightarrow Access status tooling (アクセスステータスツール)

説明 パラメータへのアクセス権が表示されます。

追加情報 また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限 されます。書き込み保護のステータスは、Locking status (ロックステータス)パラメ ータで確認できます。

選択項目	■ Operator (オペレータ)

■ Service (サービス)

初期設定 Operator (オペレータ)

Locking status (ロックステータス)

ナビゲーション	\Box Expert (エキスパート) → Locking status (ロックステータス)
説明	機器のロックステータスが表示されます。書込保護が有効な場合、パラメータに対して 書込処理を行うことはできません。
表示	有効/無効ボックス:Write protected by software (ソフトウェアによる書込保護)

14.4.1 「System」(システム) サブメニュー

Unit (単位) →
〇 70 *ナビゲーション*
〇 Setup (設定) → Unit (単位)

Setup (設定) → Unit (単位)
 Expert (エキスパート) → System (システム) → Unit (単位)

Damping(ダンピング)		

- **ナビゲーション** Expert (エキスパート) \rightarrow System (システム) \rightarrow Damping (ダンピング)
- **説明** 測定値の時定数を設定します。

0秒

ユーザー入力 0~120 秒

初期設定

追加情報 電流出力が測定値の変動に反応する場合、指数関数的な遅延が生じます。この遅延の時 定数が、このパラメータで規定されます。小さい時定数を入力すると、測定値に対する 電流出力の反応が速くなります。一方、大きい時定数を入力すると、電流出力の反応は 遅くなります。

「Administration」(管理者)サブメニュー

Define device write protection code(機器の書込保護コードの定義)

ナビゲーション

Expert (エキスパート) → System (システム) → Administration (管理者) → Define device write protection code (機器の書込保護コードの定義)

説明	機器の書込保護コードを設定します。
	 このコードを機器のファームウェアにプログラム設定するとコードは機器に保存 されます。操作ツールでは、このコードは第三者の目に触れないように値0と表 示されます。
ユーザー入力	0~9999
初期設定	0
	機器の納入時の初期設定では、書込保護コードは無効です。
追加情報	 機器の書込保護を有効にするには、ここで定義した機器の書込保護コードとは異なる 値を Enter access code (アクセスコードの入力) パラメータに入力する必要があります。
	 書込保護が有効な場合に機器の書込保護を無効にするには、定義した書込保護コードを Enter access code (アクセスコードの入力) パラメータに入力してください。 機器を初期設定またはご注文時の設定にリセットすると、定義した書込保護コードは
	無効になります。コードは初期設定 (=0) になります。
	機器の書込保護コードを忘れてしまった場合、サービス部門が削除または上書きできます。

Device reset(機器リセット)

トビゲーション		エキスパート・	システム →	管理→機器リセット
---------	--	---------	--------	-----------

説明 この機能を使用して、すべてまたは一部の機器設定を所定の状態にリセットします。

- 選択項目
 Restart device(機器の再起動) 機器が再起動されますが、機器の設定は変更されません。
 To delivery settings(ご注文時の設定に) すべてのパラメータをご注文時の設定にリセットします。機器のご注文時にお客様 がパラメータ値を指定された場合、ご注文時の設定は初期設定とは異なる可能性があ
 - ります。 ■ To factory defaults (初期設定に)
 - すべてのパラメータを初期設定にリセットします。

14.4.2 「Output」(出力) サブメニュー

4 mA value (4 mA の値) →
○ 70 *ナビゲーション* Setup (設定) → Lower range value (下限設定値) Expert (エキスパート) → Output (出力) → 4 mA value (4 mA の値)

20 mA value (20 mA の値) → 🗎 71

ナビゲーション

ナビゲーション

Setup(設定) → 20 mA value (20 mA の値) Expert (エキスパート) → Output (出力) → 20 mA value (20 mA の値)

Failure mode $(7 \pm - \nu \pm - - \nu \pm - - \nu \pm - \nu \pm$

Setup(設定) → Failure mode (フェールセーフモード)
 Expert (エキスパート) → Output (出力) → Failure mode (フェールセーフモード)

Failure current(故障時の電流値)

ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Output (出力) → Failure current (故障時の電流値)
必須条件	フェールセーフモードで High alarm(上限アラーム)オプションが有効
説明	アラーム条件で電流出力に適用する値を設定します。
ユーザー入力	21.5~23 mA
初期設定	22.5

アナログ出力の調整(4/20 mA 電流トリミング)

電流トリミングは、アナログ出力の補正に使用されます (D/A 変換)。伝送器の出力電 流を上位システムで要求される値に適合させる必要があります。

電流トリミングはデジタル HART[®] 値に影響を与えません。これにより、現場に設置されているディスプレイに表示される測定値が、上位システムで表示される値と異なる場合があります。

手順

1. 開始		
\checkmark		
2. 高精度(伝送器以上の精度)の電流計を電流ループに設置します。		
\checkmark		
3. 電流出力のシミュレーションをオンにして、シミュレーション値を4mAに設定します。		
\checkmark		
4. 電流計を使用してループ電流を測定し、その値を書き留めます。		
\checkmark		
5. シミュレーション値を 20 mA に設定します。		
\checkmark		
6. 電流計を使用してループ電流を測定し、その値を書き留めます。		
\checkmark		
7. 調整値として算出された電流値を Current trimming 4 mA / 20 mA (電流トリミング 4 mA/20 mA) パラ メータに入力します。		

[↓
	8. 終了

Current trimming 4 mA (電流トリミング 4 mA)

 ナビゲーション
 Expert (エキスパート) → Output (出力) → Current trimming 4 mA (電流トリ ミング 4 mA)
 説明
 測定範囲の始点 (4 mA) の電流出力の補正値を設定します。
 ユーザー入力
 3.5~4.25 mA
 初期設定
 4 mA
 追加情報
 トリミングは、3.8~20.5 mA の電流ループ値にのみ適用されます。Low Alarm (下限 アラーム) および High Alarm (上限アラーム) 電流値を使用するフェールセーフモー

Current trimming 20 mA(電流トリミング 20 mA)

ドは、トリミングの影響を受けません。

ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Output (出力) → Current trimming 20 mA (電流トリ ミング 20 mA)
説明	測定範囲の終点 (20 mA) の電流出力の補正値を設定します。
ユーザー入力	19.50~20.5 mA
初期設定	20.000 mA
追加情報	トリミングは、3.8~20.5 mA の電流ループ値にのみ適用されます。Low Alarm(下限 アラーム)および High Alarm(上限アラーム)電流値を使用するフェールセーフモー ドは、トリミングの影響を受けません。

Loop check configuration(ループチェック設定)サブメニュー

Loop check configuration(ループチェック設定)

ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Output (出力) → Loop check configuration (ループチェック設定) → Loop check configuration (ループチェック設定)
説明	少なくとも1つの値が定義されている場合、この機能は有効です。ループチェック機能は機器の再起動(電源投入)ごとに実行されます。電流計を使用してループ電流を測定します。測定値とシミュレーション値の間に偏差がある場合、これらの電流出力値を調整する必要があります。 ループチェックを有効にするには、以下のいずれかの値を少なくとも1つ定義して有効にしてください。

追加情報

機器の起動後、ループチェックが開始され、有効なシミュレーション値が確認されま す。高精度の電流計を使用して、これらのループ電流値を測定できます。測定値と設定 したシミュレーション値の間に偏差がある場合は、これらの電流出力値を調整すること をお勧めします。Current trimming 4 mA/20 mA (電流トリミング 4 mA/20 mA) パラ メータについては、前述の説明を参照してください。



🖻 12 Loop check curve (ループチェック曲線)

記載プロセスで次のいずれかの診断イベントが有効な場合、機器はループチェックを実行することができません:001、401、411、437、501、531(チャンネル「------」または「Current output」(電流出力))、537(チャンネル「------」または「Current output」(電流出力))、801、825。機器がマルチドロップモードで稼働している場合、ループチェックを実行することはできません。

選択項目

有効にする確認値を選択します。

- Simulation value 1 (シミュレーション値 1)
- Simulation value 2(シミュレーション値 2)
- Simulation value 3(シミュレーション値 3)
- Low alarm(下限アラーム)
- High alarm(上限アラーム)

Simulation value n(シミュレーション値 n)

	1 n=シミュレーション値の番号 (1~3)
ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Output (出力) → Loop check configuration (ループチ エック設定) → Simulation value n (シミュレーション値 n)
説明	電流ループの確認のために再起動ごとにシミュレートされる値 1~3 を調整します。
選択項目	ループを確認するための電流値を入力します。
	■ Simulation value 1(シミュレーション値 1) ユーザー入力: 3.58~23 mA

- Simulation value 2 (シミュレーション値 2) ユーザー入力: 3.58~23 mA
- Simulation value 3 (シミュレーション値 3)
 ユーザー入力: 3.58~23 mA

初期設定

- Simulation value 1 (シミュレーション値 1): 4.00 mA (無効)
- Simulation value 2 (シミュレーション値 2): 12.00 mA (無効)
- Simulation value 3 (シミュレーション値 3): 20.00 mA (無効)
- Low alarm (下限アラーム) および High alarm (上限アラーム): 無効

Loop check interval (ループチェック間隔)

- **ナビゲーション** Expert (エキスパート) \rightarrow Output (出力) \rightarrow Loop check configuration (ループチ ェック設定) \rightarrow Loop check interval (ループチェック間隔)
- **説明** 各値のシミュレーションの実行間隔が表示されます。

ユーザー入力 4~255 秒

初期設定 4秒

14.4.3 「Communication」(通信) サブメニュー

「HART configuration」(HART 設定)サブメニュー

Device tag(機器のタグ)→ 🗎 70

ナビゲーション Setup (設定) → Device tag (機器のタグ) Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設
定) → Device tag (機器のタグ)

HART short tag (HART ショートタグ)

ナビゲーション Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → HART short tag (HART ショートタグ)

説明 測定点のショートタグを定義します。

ユーザー入力 最大8文字(英字、数字、特殊文字)

初期設定 8 x '?'

HART address (HART アドレス)

ナビゲーション

□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → HART address (HART アドレス)

説明 機器の HART アドレスを定義します。

0

ユーザー入力 0…63

初期設定

追加情報 アドレスを「0」に設定した場合、測定値は電流値を介してのみ送信できます。その他 すべてのアドレスについては、電流値が 4.0 mA に固定されます (Multidrop モード)。

No. of preambles (プリアンブルの数)

ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → No. of preambles (プリアンブルの数)
説明	HART 通信のプリアンブル数を定義します。
ユーザー入力	5~20
初期設定	5

Configuration changed (設定変更)

ナビゲーション
□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART configuration (HART 設定) → Configuration changed (設定変更)

説明 マスタ (プライマリまたはセカンダリ) によって機器の設定が変更されたかどうかが表示されます。

「HART info」(HART 情報) サブメニュー

Device type(機器タイプ)		
ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Device type (機器タイプ)	
説明	HART FieldComm Group に登録されている機器の機器タイプが表示されます。機器タ イプは製造者が指定します。これは、機器に適切な DD ファイルを割り当てるために必 要です。	
表示	4 桁の 16 進数	
初期設定	0x11CF	

Device revision(機器リ	リビジョン)
ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Device revision (機器リビジョン)
説明	HART [®] FieldComm Group に登録されている機器の機器リビジョンが表示されます。こ れは、機器に適切な DD ファイルを割り当てるために必要です。
表示	2 桁の 16 進数
初期設定	0x01
Device ID(機器 ID)	
ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Device ID (機器 ID)
説明	一意の HART 識別子が機器 ID に保存されており、機器の識別のために制御システムで 使用されます。機器 ID はコマンド 0 でも送信されます。機器 ID は機器のシリアル番 号から明確に決定されます。
表示	特定のシリアル番号用に生成された ID
Manufacturer ID(製造	者 ID)→ 曽 77
ナビゲーション	 □ Diagnostics (診断) → Device information (機器情報) → Manufacturer ID (製造者 ID) Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Manufacturer ID (製造者 ID)
HART revision(HART	リビジョン)
ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → HART revision (HART リビジョン)
説明	機器の HART リビジョンが表示されます。

HART descriptor(HART 記述子)

- **ナビゲーション**Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → HART descriptor (HART 記述子)
- 説明 測定点の説明を定義します。

ユーザー入力 最大 16 文字 (英字、数字、特殊文字)

初期設定 16 x '?'

HART message (HART メッセージ)

- **ナビゲーション**□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → HART message (HART メッセージ)
- **説明** マスタから要求があった場合に HART プロトコルを経由して送信する HART メッセー ジを定義します。
- **ユーザー入力** 最大 32 文字(英字、数字、特殊文字)
- 初期設定 32 x '?'

Hardware revision (ハードウェアリビジョン)

ナビゲーション
 Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Hardware revision (ハードウェアリビジョン)

説明 機器のハードウェアリビジョンが表示されます。

Software revision(ソフトウェアリビジョン)

ナビゲーション
 Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Software revision (ソフトウェアリビジョン)
 説明
 機器のソフトウェアリビジョンが表示されます。

HART date code(HART デートコード)

ナビゲーション

□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → HART date code (HART デートコード)

個々の使用に関する日付情報を定義します。

説明

ユーザー入力 日付 (入力形式:年-月-日 (YYYY-MM-DD))

初期設定 2010-01-01

Process unit tag(プロセス機器のタグ)

ナビゲーション	 □ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Process unit tag (プロセス機器のタグ)
説明	プロセス機器のタグの説明を定義します。
ユーザー入力	最大 32 文字 (英字、数字、特殊文字)
初期設定	32 x '?'

Location description	(場所の説明)
----------------------	---------

ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Location description (場所の説明)
説明	プラント内の機器を特定するための場所の説明を入力します。
ユーザー入力	最大 32 文字 (英字、数字、特殊文字)
初期設定	32 x '?'

Longitude(経度)

ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Longitude (経度)
説明	機器の場所を示す経度を入力します。
ユーザー入力	-180.000~+180.000°
初期設定	0

Latitude (緯度)

ナビゲーション

□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Latitude (緯度) **説明** 機器の場所を示す緯度を入力します。

0

ユーザー入力 -90.000~+90.000°

初期設定

Altitude(標高)	
ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Altitude (標高)
説明	機器の場所を示す標高データを入力します。
ユーザー入力	$-1.0 \cdot 10^{+20} \sim +1.0 \cdot 10^{+20} \text{ m}$
初期設定	0 m
 Location method(測	

ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART info (HART 情報) → Location method (測位方法)
説明	地理的な位置を規定するためのデータ形式を選択します。位置を規定するための規約 は、米国海洋電子機器協会(NMEA)の規格である NMEA 0183 に準拠します。
選択項目	 No fix (位置補正なし) GPS or Standard Positioning Service (SPS) fix (GPS または標準測位サービス (SPS) による位置補正) Differential GPS fix (ディファレンシャル GPS による位置補正) Precise positioning service (PPS) (精密測位サービス (PPS)) Real Time Kinetic (RTK) fixed solution (リアルタイムキネマティック (RTK) Fix 解) Real Time Kinetic (RTK) float solution (リアルタイムキネマティック (RTK) Float 解) Estimated dead reckoning (デッドレコニング) Manual input mode (手動入力モード) Simulation mode (シミュレーションモード)
初期設定	Manual input mode (手動入力モード)
	「HART output」(HART 出力)サブメニュー

Assign current output (PV) (電流出力の割当て (PV))

ナビゲーション

Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力)
 → Assign current output (PV) (電流出力の割当て (PV))

説明	一次 HART [®] 値 (PV) に測定変数を割り当てます。
表示	温度
初期設定	温度(固定割当て)
PV	
ナビゲーション	■ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → PV
説明	一次 HART 値が表示されます。
 Assian SV(SV の割当て)	
ナビゲーション	□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → Assign SV (SV の割当て)
説明	二次 HART 値(SV)に測定変数を割り当てます。
表示	機器温度 (固定割当て)
ナビゲーション	■ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → SV
説明	二次 HART 値が表示されます。
Assign TV(TV の割当て)	
ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → Assign TV (TV の割当て)
説明	三次 HART 値(TV)に測定変数を割り当てます。
表示	自己校正回数 (固定割当て)

ナビゲーション
□ Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → TV

説明

三次 HART 値が表示されます。

Assign QV (QV の割当て)

ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → QV
QV	
茲小	· 佣左 (回走 剖 = C)
主 示	偏羊 (固字割兆ブ)
説明	四次 HART 値(QV)に測定変数を割り当てます。
ナビゲーション	Expert (エキスパート) → Communication (通信) → HART output (HART 出力) → Assign QV (QV の割当て)

説明 四次 HART 値が表示されます。



www.addresses.endress.com

