BA00191R/14/FR/16.23-00 71632832 2023-01-31 Valable à partir de la version 03.01.zz (version d'appareil)

Manuel de mise en service iTEMP TMT142B

Transmetteur de température avec protocole HART®







Sommaire

1	Informations relatives au	
	document	4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Fonction du document	4 4 6 6 7
2	Consignes de sécurité	8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Exigences relatives au personnel Utilisation conforme	8 8 8 8 9
3	Réception des marchandises et	
	identification du produit	10
3.1 3.2 3.3 3.4	Réception des marchandises	10 10 11 11
4	Montage	12
4.1 4.2 4.3 4.4	Conditions de montage	12 12 14 14
5	Raccordement électrique	15
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Exigences de raccordement	15 16 17 19 20 21
6	Options de configuration	22
6.1 6.2	Vue d'ensemble des options de configuration . Structure et principe de fonctionnement du	22
6.3	Accès au menu de configuration via l'outil de	27
6.4	Accès au menu de configuration via l'app SmartBlue	30
7	Intégration système	32
7.1 7.2	Aperçu des fichiers de description d'appareil Variables mesurées via protocole HART	32 32
7.3	Commandes HART [®] prises en charge	32

8	Mise en service	35
8.1	Contrôle du montage	35
8.2	Mise sous tension du transmetteur	35
8.3	Configuration de l'appareil de mesure	35
9	Diagnostic et suppression des	
	défauts	38
9.1 9.2	Suppression générale des défauts	38
9.3	local	40 40
9.4	Liste de diagnostic	41
9.5	Journal d'événements	41
9.6	Aperçu des événements de diagnostic	41
9.7	Historique du firmware	43
10	Maintenance et nettoyage	43
11	Réparation	43
11.1	Informations générales	43
11.2	Pièces de rechange	44
11.3	Retour de matériel	46
11.4	Mise au rebut	46
12	Accessoires	46
12.1	Accessoires spécifiques à l'appareil	46
12.2	Accessoires spécifiques à la communication	47
12.3	Accessoires spécifiques à la maintenance	47
12.4	Produits systeme	48
13	Caractéristiques techniques	49
13.1	Entrée	49
13.2	Sortie	50
13.3	Alimentation électrique	51
13.4	Performances	52
13.5	Environnement	59
12.0	Construction mecanique	6U
13.8	Documentation complémentaire	62
14	Menu de configuration et	
	description des paramètres	63
14.1	Menu : Diagnostics	67
14.2	Menu : Application	75
14.3	Menu : System	85

Index																														1	n'	1
muex	•	•	••	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	Т	U.	T

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Conseils de sécurité (XA)

Dans le cas d'une utilisation en zone explosible, la conformité aux réglementations nationales est obligatoire. Une documentation Ex séparée est fournie pour les systèmes de mesure utilisés en zone explosible. Cette documentation fait partie intégrante du présent manuel de mise en service. Elle contient les spécifications de montage, les charges de connexion et les consignes de sécurité qui doivent être strictement respectées ! Veiller à utiliser la bonne documentation Ex pour le bon appareil avec agrément Ex ! Le numéro de la documentation Ex spécifique (XA...) figure sur la plaque signalétique. Lorsque les deux numéros concordent (sur la documentation Ex et sur la plaque signalétique), cette documentation Ex peut dans ce cas être utilisée.

1.3 Symboles utilisés

1.3.1 Symboles d'avertissement

DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et d'autres situations n'entraînant pas de blessures.

1.3.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
\sim	Courant alternatif
\sim	Courant continu et alternatif

Symbole	Signification
<u>+</u>	Borne de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Borne de compensation de potentiel (PE : terre de protection) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
	 Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre interne : la compensation de potentiel est raccordée au réseau d'alimentation électrique. Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.3.3 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.
	Préféré Procédures, processus ou actions préférés.
×	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.
i	Conseil Indique des informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au graphique
►	Remarque ou étape individuelle à respecter
1., 2., 3	Série d'étapes
L.	Résultat d'une étape
?	Aide en cas de problème
	Contrôle visuel

1.3.4 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères	1., 2., 3	Série d'étapes
A, B, C,	Vues	A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible	×	Zone sûre (zone non explosible)

1.4 Symboles d'outils

Symbole	Signification
A0011220	Tournevis plat
A0011219	Tournevis cruciforme
A0011221	Clé pour vis six pans
A0011222	Clé à fourche

1.5 Documentation

Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

1.5.1 Fonction du document

La documentation suivante est disponible en fonction de la version commandée :

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	Aide à la planification pour l'appareil Le document contient toutes les caractéristiques techniques de l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits pouvant être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	Prise en main rapide Ce manuel contient toutes les informations essentielles de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	Document de référence Le manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, à la configuration et à la mise en service, en passant par le suppression des défauts, la maintenance et la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	Ouvrage de référence pour les paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. Cette description s'adresse aux personnes qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et qui effectuent des configurations spécifiques.
Conseils de sécurité (XA)	En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Les Conseils de sécurité font partie intégrante du manuel de mise en service. Des informations relatives aux Conseils de sécurité (XA) applicables
	à l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

1.6 Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences relatives au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Le personnel doit être autorisé par le propriétaire/l'exploitant de l'installation.
- Être familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant le début du travail : le personnel doit avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application).
- ► Le personnel doit suivre les instructions et se conformer aux politiques générales.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel doit être formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- Le personnel suit les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

L'appareil est un transmetteur de température universel et configurable avec une entrée capteur pour des thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances et tensions. L'appareil est conçu pour un montage sur le terrain.

Si l'appareil est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'appareil peut être altérée.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

 Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

- Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ► L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Zone explosible

Afin d'éviter la mise en danger de personnes ou de l'installation en cas d'utilisation de l'appareil en zone explosible (p. ex. protection antidéflagrante ou installations de sécurité) :

- Vérifier, à l'aide des données techniques sur la plaque signalétique, si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu en zone explosible. La plaque signalétique se trouve sur le côté du boîtier de transmetteur.
- Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

Compatibilité électromagnétique

L'ensemble de mesure est conforme avec les exigences générales en matière de sécurité et les exigences CEM selon la série de normes IEC/EN 61326 et la recommandation NAMUR NE 21.

AVIS

 L'appareil ne doit être alimenté que par une alimentation avec circuit de courant limité en puissance selon UL/EN/IEC 61010-1, chapitre 9.4 et les exigences du tableau 18.

2.5 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection prises par l'exploitant. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. Le chapitre suivant donne un aperçu des principales fonctions.

Fonction/interface	Réglage usine	Recommandation
Protection en écriture via commutateur DIP hardware.	Non activée	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Gestion des utilisateurs dans l'appareil. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil	Maintenance	Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service
Verrouillage software via code d'accès avec l'app Bluetooth®→ 🗎 30	Nom d'utilisateur : admin Mot de passe initial : numéro de série de l'appareil	Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service
Régler l'interface Bluetooth® via le commutateur DIP hardware.	Interface Bluetooth® active	Sur une base individuelle après évaluation des risques
Régler la communication Bluetooth [®] via la configuration de l'appareil. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil	Interface Bluetooth® active	Sur une base individuelle après évaluation des risques

3 Réception des marchandises et identification du produit

3.1 Réception des marchandises

Procéder de la façon suivante à la réception de l'appareil :

- 1. Vérifier que l'emballage est intact.
- 2. En cas de dommage : Signaler immédiatement tout dommage au fabricant.
- 3. Ne pas installer des composants endommagés, sinon le fabricant ne peut pas garantir la résistance des matériaux ni le respect des exigences de sécurité ; en outre, il ne peut être tenu pour responsable des conséquences pouvant en résulter.
- 4. Comparer le contenu de la livraison avec le bon de commande.
- 5. Enlever tout le matériel d'emballage utilisé pour le transport.
- 6. Les indications de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bordereau de livraison ?
- 7. La documentation technique et tous les autres documents nécessaires (p. ex. certificats) sont-ils fournis ?

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter Endress+Hauser.

3.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Indications de la plaque signalétique
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans le *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les données relatives à l'appareil et un aperçu de la documentation technique fournie avec lui sont alors affichés.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique avec l'*Endress+Hauser Operations App* : toutes les informations sur l'appareil et la documentation technique s'y rapportant sont affichées.

3.2.1 Plaque signalétique

L'appareil est-il le bon ?

La plaque signalétique fournit les informations suivantes sur l'appareil :

- Identification du fabricant, désignation de l'appareil
- Référence de commande
- Référence de commande étendue
- Numéro de série
- Nom de repère (TAG)
- Caractéristiques techniques : tension d'alimentation, consommation de courant, température ambiante, données spécifiques à la communication (en option)
- Indice de protection
- Agréments avec symboles
- Comparer les informations figurant sur la plaque signalétique avec la commande.

3.2.2 Nom et adresse du fabricant

Nom du fabricant :	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresse du fabricant :	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com

3.3 Certificats et agréments



Pour les certificats et agréments valables pour l'appareil : voir les données sur la plaque signalétique

Données et documents relatifs aux agréments : www.endress.com/deviceviewer → (entrer le numéro de série)

3.3.1 Certification du protocole HART[®]

Le transmetteur de température est enregistré par le HART[®] Field Comm Group. L'appareil remplit les exigences des HART[®] Communication Protocol Specifications, Revision 7.

3.4 Stockage et transport

Température de stockage

- Sans afficheur : -50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
- Avec afficheur : -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Avec module de protection contre les surtensions : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humidité relative maximale : < 95 % selon IEC 60068-2-30

Emballer l'appareil pour le stockage et le transport de manière à ce qu'il soit protégé de manière fiable contre les chocs et les influences extérieures. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

Éviter les influences environnementales suivantes pendant le stockage :

- Ensoleillement direct
- Proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques
- Produits agressifs

4 Montage

4.1 Conditions de montage

4.1.1 Dimensions

Dimensions de l'appareil, voir les caractéristiques techniques.→ 🗎 60

4.1.2 Emplacement de montage

Les informations sur les conditions requises au point de montage (comme la température ambiante, l'indice de protection, la classe climatique, etc.) afin de monter l'appareil dans les règles de l'art, figurent au chapitre "Caractéristiques techniques". $\rightarrow \square 59$

En cas d'utilisation en zone explosible, les valeurs limites figurant dans les certificats et les agréments doivent être respectées, voir les certificats Ex).

4.2 Montage du transmetteur

4.2.1 Montage direct sur le capteur

Si le capteur est robuste, l'appareil peut être monté directement sur le capteur. Si le capteur doit être monté à angle droit par rapport au presse-étoupe, échanger le bouchon aveugle et le presse-étoupe.



I Montage du transmetteur de terrain directement sur le capteur

- 1 Protecteur
- 2 Insert de mesure
- *3 Raccord et adaptateur de tube prolongateur*
- 4 Câbles de capteur
- 5 Câbles de bus de terrain
- 6 Câble blindé de bus de terrain

1. Monter le protecteur et serrer (1).

2. Visser l'insert de mesure avec le raccord et l'adaptateur de tube prolongateur dans le transmetteur (2). Assurer l'étanchéité du filetage du raccord et de l'adaptateur à l'aide de ruban de silicone.

3. Guider les câbles de capteur (4) à travers le presse-étoupe du boîtier de transmetteur à bus de terrain dans le compartiment de raccordement.

- 4. Monter le transmetteur de terrain avec l'insert de mesure sur le protecteur (1).
- 5. Monter le câble blindé de bus de terrain ou le connecteur de bus de terrain (6) sur le presse-étoupe opposé.

- 6. Guider les câbles de bus de terrain (5) à travers le presse-étoupe du boîtier de transmetteur à bus de terrain dans le compartiment de raccordement.

4.2.2 Montage séparé

AVIS

Ne pas serrer excessivement les vis de fixation de l'étrier pour montage sur tube 2" afin d'éviter tout endommagement.

Couple de serrage maximum = 6 Nm (4,43 lbf ft)



2 Montage du transmetteur de terrain par montage mural direct ou à l'aide d'un étrier pour montage sur tube 2" (316L, disponible comme accessoire). Dimensions en mm (in)



4.3 Montage de l'afficheur

Image: A positions de montage de l'afficheur, par paliers de 90°

- 1 Attache de couvercle
- 2 Couvercle de boîtier avec joint torique
- 3 Afficheur avec kit de fixation et protection antitorsion
- 4 Module électronique
- 1. Retirer l'attache de couvercle (1).
- 2. Dévisser le couvercle de boîtier ainsi que le joint torique (2).
- Retirer l'afficheur avec la protection antitorsion (3) du module électronique (4).
 Monter l'afficheur avec le kit de fixation dans la position souhaitée, par paliers de 90°, et le brancher dans le logement correspondant sur le module électronique.
- 4. Nettoyer le filetage dans le couvercle et la base du boîtier et le lubrifier si nécessaire. (Lubrifiant recommandé : Klüber Syntheso Glep 1)
- 5. Ensuite, visser le couvercle de boîtier ainsi que le joint torique.
- 6. Remonter l'attache de couvercle (1).

4.4 Contrôle du montage

Après le montage de l'appareil, procéder aux contrôles suivants :

État et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	-
Les conditions environnantes correspondent-elles aux spécifications de l'appareil (p. ex. température ambiante, gamme de mesure, etc) ?	→ 🖺 49

5 Raccordement électrique

5.1 Exigences de raccordement

ATTENTION

L'électronique pourrait être détruite

- Ne pas installer ni câbler l'appareil sous tension. Un non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction de composants de l'électronique.
- Lors du raccordement d'appareils certifiés Ex, tenir compte des instructions et schémas de raccordement dans la documentation Ex spécifique fournie avec le présent manuel de mise en service. En cas de questions, contacter le fournisseur.
- Ne pas obturer l'emplacement de raccordement de l'afficheur ou y brancher un autre appareil. Tout raccordement incorrect peut endommager l'électronique.

AVIS

Ne pas serrer excessivement les bornes à vis car cela risque d'endommager le transmetteur.

Couple de serrage maximum = 1 Nm (³/₄ lbf ft).



Procédure générale pour le raccordement des bornes :

- 1. Desserrer l'attache de couvercle.
- 2. Dévisser le couvercle de boîtier ainsi que le joint torique.
- 3. Retirer le module d'affichage de l'unité électronique.
- 4. Desserrer les deux vis de fixation sur l'unité électronique, puis retirer l'unité du boîtier.
- 5. Ouvrir les presse-étoupes latéraux de l'appareil.
- 6. Faire passer les câbles de raccordement correspondants à travers les ouvertures du presse-étoupe.
- Câbler les câbles de capteur et le bus de terrain/l'alimentation électrique comme décrit dans les sections 'Raccordement du capteur' et 'Raccordement de l'appareil de mesure'.

Une fois le câblage terminé, visser fermement les bornes à vis. Serrer à nouveau les presseétoupes et réassembler l'appareil en exécutant les étapes dans l'ordre inverse. Se reporter aux informations fournies dans la section 'Garantir l'indice de protection'. Nettoyer le filetage dans le couvercle et la base du boîtier et le lubrifier si nécessaire. (Lubrifiant recommandé : Klüber Syntheso Glep 1). Visser à nouveau le couvercle de boîtier, remonter l'attache de couvercle et la serrer.

Pour éviter des erreurs de raccordement, toujours suivre les instructions figurant dans la section "Contrôle du raccordement" avant de procéder à la mise en service de l'appareil !

5.2 Raccordement du capteur

AVIS

ESD – décharge électrostatique. Protéger les bornes contre toute décharge électrostatique. Un non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction ou le dysfonctionnement de composants électroniques.



Affectation des bornes du transmetteur de terrain

- A Entrée capteur, thermocouple (TC) et mV
- B Entrée capteur, RTD et Ω : 4, 3 et 2 fils
- C Terminateur de bus et alimentation électrique

Dans le cas d'une mesure par thermocouple (TC), une thermorésistance (RTD) Pt100 2 fils peut être raccordée pour mesurer la température de la jonction de référence. Celleci est raccordée aux bornes 1 et 3. La jonction de référence utilisée est sélectionnée dans le menu : **Application** → **Sensor** → **Reference junction**

5.3 Raccordement de l'appareil

5.3.1 Presse-étoupe ou entrées

ATTENTION

Risque d'endommagement

- Si l'appareil n'a pas été mis à la terre à la suite de l'installation du boîtier, il est recommandé de le mettre à la terre à l'aide de l'une des vis de mise à la terre. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation ! Veiller à ce que le blindage de câble entre le câble de bus de terrain dénudé et la borne de terre soit aussi court que possible ! Le raccordement de la terre fonctionnelle peut être nécessaire à des fins de fonctionnement. La conformité avec les codes électriques des différents pays est obligatoire.
- Si le blindage du câble de bus de terrain est mis à la terre en plus d'un point dans des systèmes qui n'ont pas de compensation de potentiel supplémentaire, on pourra observer des courants de compensation à fréquence de réseau, qui peuvent endommager le câble ou le blindage. Dans ce cas, le blindage du câble de bus de terrain ne doit être mis à la terre que d'un côté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être relié à la borne de terre du boîtier. Le blindage non raccordé doit être isolé !

Spécification de câble

- Lorsque seul le signal analogique est utilisé, un câble d'installation normal est suffisant.
- En communication HART[®], un câble blindé est recommandé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.
- Les bornes pour le raccordement du bus de terrain ont une protection de polarité intégrée.
- Section de câble : 2,5 mm² max.

Suivre la procédure générale. \rightarrow 🖺 15



8 5 Raccordement de l'appareil au câble de bus de terrain

- 1 Bornes du bus de terrain communication et alimentation du bus de terrain
- 2 Câble de bus de terrain blindé
- 3 Bornes de terre, internes
- 4 Borne de terre externe



.3.2 Raccordement de la résistance de communication HART[®]

Si la résistance de communication HART[®] n'est pas intégrée dans l'alimentation, il est nécessaire d'intégrer une résistance de communication de 250 Ω dans le câble 2 fils. Pour le raccordement, voir également la documentation publiée par le HART[®] FieldComm Group, notamment HCF LIT 20 : "HART, un aperçu technique".



E 6 Raccordement HART[®] avec une alimentation Endress+Hauser, y compris résistance de communication intégrée



Intégrée
Raccordement HART[®] avec d'autres alimentations, qui n'ont pas de résistance de communication HART[®] intégrée

- 1 Configuration via Field Xpert SMT70
- 2 Communicateur portable HART®
- 3 Résistance de communication HART®

5.3.3 Blindage et mise à la terre

Les spécifications du FieldComm Group doivent être respectées pendant le montage.



8 Blindage et mise à la terre unilatérale du câble de signal en communication HART[®]

- 1 Unité d'alimentation
- 2 Borne mise à la terre pour le blindage du câble en communication HART®
- 3 Mise à la terre unilatérale du blindage du câble
- 4 Mise à la terre optionnelle de l'appareil de terrain, hors blindage du câble

5.4 Instructions de raccordement spéciales

Si l'appareil est équipé d'un module de protection contre les surtensions, le bus est raccordé et l'alimentation est fournie via les bornes à vis du module de protection contre les surtensions.



Raccordement électrique de la protection contre les surtensions

- 1 Raccordement capteur
- 2 Terminateur de bus et alimentation électrique

Test de fonctionnement de la protection contre les surtensions

AVIS

Pour effectuer correctement le test de fonctionnement sur le module de protection contre les surtensions :

- ▶ Retirer le module de protection contre les surtensions avant d'effectuer le test.
- À cette fin, desserrer les vis (1) et (2) à l'aide d'un tournevis, puis dévisser la vis de fixation (3) à l'aide d'une clé Allen.
- ► Le module de protection contre les surtensions se soulève facilement.
- Effectuer le test de fonctionnement comme indiqué dans le graphique suivant.



E 10 Test de fonctionnement de la protection contre les surtensions

Ohmmètre dans la gamme haute impédance = protection contre les surtensions opérationnelle 🖌.

Ohmmètre dans la gamme basse impédance = protection contre les surtensions défectueuse 🔀. Informer le SAV du fabricant. Éliminer ensuite le module de protection contre les surtensions défectueux comme déchet électronique. Pour les informations sur la mise au rebut d'appareils, voir la section 'Réparation'.

5.5 Garantir l'indice de protection

L'appareil satisfait aux exigences de l'indice de protection IP67. Afin de garantir le maintien de l'indice de protection IP67, le respect des points suivants est obligatoire après une installation sur le terrain ou une maintenance :

- Au moment de l'insertion dans la rainure d'étanchéité, les joints du boîtier doivent être propres et intacts. Les joints doivent être séchés, nettoyés ou remplacés si nécessaire.
- Les câbles de raccordement utilisés doivent avoir le diamètre extérieur spécifié (p. ex. M20x1,5, diamètre de câble 8 ... 12 mm).
- Serrer fermement le presse-étoupe. → 🖻 11, 🖺 20
- Les câbles doivent former une boucle vers le bas avant d'entrer dans les presse-étoupes ("piège à eau"). Ainsi, l'humidité susceptible d'apparaître ne peut pas pénétrer dans le presse-étoupe. Monter l'appareil de telle sorte que les presse-étoupes ne soient pas orientés vers le haut. → 配 11, 🖺 20
- Les presse-étoupes inutilisés doivent être remplacés par un bouchon aveugle.
- Ne pas retirer la gaine de protection du presse-étoupe.



I1 Conseils de raccordement pour conserver l'indice de protection IP67

5.6 Contrôle du raccordement

État et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?	
Raccordement électrique	Remarques
La tension d'alimentation correspond-elle aux indications figurant sur la plaque signalétique ?	U = 11 36 V _{DC}
Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ?	Contrôle visuel
Le câble d'alimentation et les câbles de signal sont-ils correctement raccordés ?	→ 🗎 15
Toutes les bornes à visser sont-elles bien serrées ?	
Toutes les entrées de câble sont-elles montées, serrées et étanches ?	
Le couvercle de boîtier est-il monté et bien serré ?	

6 Options de configuration



6.1 Vue d'ensemble des options de configuration

☑ 12 Options de configuration pour le transmetteur via la communication HART[®] et Bluetooth[®]



I3 Options de configuration pour le transmetteur via l'interface CDI

L'interface Bluetooth[®] optionnelle du transmetteur est uniquement active si l'interface CDI n'est pas utilisée pour la configuration de l'appareil. Voir aussi le graphique suivant pour le réglage du commutateur DIP. → 🗎 24

6.1.1 Affichage des valeurs mesurées et éléments de configuration

Éléments d'affichage



I4 Afficheur LCD du transmetteur de terrain (rétroéclairé, montage possible par paliers de 90°)

Pos.	Fonction	Description	
1	Représentation par bargraph	En incréments de 10 % avec indicateurs de dépassement de gamme par défaut ou par excès.	
2	Symbole 'Attention'	Celui-ci est affiché en présence d'une erreur ou d'un avertissement.	
3	Affichage des unités K, °F, °C ou %	Affichage des unités pour la valeur mesurée interne affichée.	
4	Affichage de la valeur mesurée, hauteur des chiffres 20,5 mm	 Affichage de la valeur mesurée actuelle. En présence d'une erreur ou d'un avertissement, les informations de diagnostic correspondantes sont affichées. → 40 Affichage de la valeur mesurée actuelle. En présence d'une erreur ou d'un avertissement, les informations de diagnostic correspondantes sont affichées. Consulter le manuel de mise en service relatif à l'appareil pour plus d'informations. 	
5 Affichage d'état et d'informations Indique quelle valeur est actuellement a Un texte peut être entré pour chaque va erreur ou d'un avertissement, l'entrée ca l'erreur / l'avertissement est également p. ex. SENS1		Indique quelle valeur est actuellement affichée sur l'afficheur. Un texte peut être entré pour chaque valeur. En présence d'une erreur ou d'un avertissement, l'entrée capteur ayant déclenché l'erreur / l'avertissement est également affichée, si applicable, p. ex. SENS1	
6	Symbole 'Configuration verrouillée'	Le symbole 'configuration verrouillée' apparaît lorsque la configuration est verrouillée via le hardware ou le software	
7	Symbole 'Communication' Le symbole communication apparaît lorsque la comm HART [®] est active.		

Configuration sur site

La protection en écriture du hardware et la fonction Bluetooth[®] peuvent être activées via les commutateurs DIP situés sur le module électronique. Lorsque la protection en écriture est active, il n'est pas possible de modifier les paramètres. Un symbole de cadenas sur l'affichage indique que la protection en écriture est activée. La protection en écriture empêche tout accès en écriture aux paramètres. Lorsque la fonction Bluetooth[®] est activée, l'appareil est prêt à communiquer avec l'app SmartBlue via Bluetooth[®].

La fonction Bluetooth[®] peut également être désactivée via la configuration de l'appareil. Si la fonction Bluetooth[®] est désactivée via le commutateur DIP, elle ne peut pas être activée via la configuration de l'appareil. Le commutateur DIP a une priorité supérieure.



1 Interface CDI

Procédure de réglage du commutateur DIP :

- 1. Retirer l'attache de couvercle.
- 2. Dévisser le couvercle de boîtier ainsi que le joint torique.
- 3. Si nécessaire, retirer l'afficheur avec le kit de fixation du module électronique.
- 4. Configurer la fonction Bluetooth[®] à l'aide du commutateur DIP. De façon générale : commutateur sur ON = fonction activée, commutateur sur OFF = fonction désactivée.
- 5. Configurer la protection en écriture du hardware à l'aide du commutateur DIP. De façon générale : commutateur réglé sur le symbole du verrou fermé = fonction activée, commutateur réglé sur le symbole du verrou ouvert = fonction désactivée.

Une fois le réglage matériel effectué, remonter le couvercle du boîtier dans l'ordre inverse.

6.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration



6.2.1 Structure du menu de configuration

Rôles utilisateur

Le concept d'accès basé sur les rôles d'Endress+Hauser consiste en deux niveaux hiérarchisés pour les utilisateurs et présente différents rôles utilisateur avec des autorisations de lecture/écriture définies.

Operator

L'utilisateur de l'installation ne peut modifier que les réglages qui n'affectent pas l'application – et en particulier le trajet de mesure – et les fonctions simples, spécifiques à l'application, qui sont utilisées pendant le fonctionnement. Cependant, l'utilisateur est en mesure de lire tous les paramètres.

Maintenance

Le rôle utilisateur **Maintenance** se réfère aux situations de configuration : mise en service et adaptations du process, ainsi que suppression des défauts. Il permet à l'utilisateur de configurer et de modifier tous les paramètres disponibles. Contrairement au rôle utilisateur **Operator**, dans le rôle Maintenance, l'utilisateur a un accès en lecture et en écriture à l'ensemble des paramètres.

Changement du rôle utilisateur

Un rôle utilisateur – et donc une autorisation de lecture et d'écriture existante – se modifie en sélectionnant le rôle utilisateur souhaité (déjà présélectionné en fonction de l'outil de configuration) et en saisissant le mot de passe correct lorsqu'on y est invité par la suite. Lorsqu'un utilisateur se déconnecte, l'accès système retourne toujours au niveau le plus bas dans la hiérarchie. Un utilisateur est déconnecté soit en sélectionnant activement la fonction de déconnexion lors de l'utilisation de l'appareil, soit automatiquement si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 600 secondes. Indépendamment de cela, les actions déjà en cours (p. ex. upload/download actif, sauvegarde des données, etc.) continuent à être exécutées en arrière-plan.

État à la livraison

Si l'appareil est livré départ usine, le rôle utilisateur **Operator** n'est pas activé ; par conséquent, le rôle **Maintenance** est le niveau le plus bas dans la hiérarchie au départ usine. Cet état permet de procéder à la mise en service de l'appareil et d'effectuer d'autres adaptations du process sans devoir entrer un mot de passe. Ensuite, un mot de passe peut être affecté au rôle utilisateur **Maintenance** afin de protéger cette configuration. Le rôle utilisateur **Operator** n'est pas visible lorsque l'appareil est livré au départ usine.

Mot de passe

Le rôle utilisateur **Maintenance** peut affecter un mot de passe afin de limiter l'accès aux fonctions de l'appareil. Ceci active le rôle utilisateur **Operator**, qui est maintenant le niveau hiérarchique le plus bas, dans lequel l'utilisateur n'est pas invité à entrer un mot de passe. Le mot de passe peut uniquement être modifié ou désactivé dans le rôle utilisateur **Maintenance**. Un mot de passe peut être défini en différents points dans la configuration de l'appareil :

Dans le menu : Guidance \rightarrow Commissioning wizard : dans le cadre de la configuration guidée de l'appareil

Dans le menu : System \rightarrow User management

Menu	Applications typiques	Contenu/signification	
 "Diagnostics" Suppression des défauts : Diagnostic et suppression des erreurs process. Diagnostic des erreurs dans des cas difficiles. Interprétation des messages d'erreur de l'appareil et suppression des erreurs correspondantes. 		 Contient tous les paramètres pour la détection et l'analyse des erreurs : Diagnostic list Contient jusqu'à 3 messages d'erreur actuellement valables Event logbook Contient les 10 derniers messages d'erreur Sous-menu "Simulation" Sert à la simulation des valeurs mesurées, des valeurs de sortie ou des messages de diagnostic Sous-menu "Diagnostic settings" Contient tous les paramètres pour la configuration des événements d'erreur Sous-menu "Min/max values" Contient l'indicateur de valeur minimum/maximum et l'option de reset Operating time temperature range Contient les temps pendant lesquels le capteur a fonctionné dans les gammes de température prédéfinies 	
"Application"	 Mise en service : Configuration de la mesure. Configuration du traitement des données (mise à l'échelle, linéarisation, etc.). Configuration de la sortie analogique de la valeur mesurée. Tâches en cours de fonctionnement : Lecture des valeurs mesurées. 	Contient tous les paramètres pour la mise en service : Sous-menu "Measured values" Contient toutes les valeurs mesurées actuelles Sous-menu "Sensor" Contient tous les paramètres pour la configuration de la mesure Sous-menu "Output" Contient tous les paramètres pour la configuration de la sortie courant analogique Sous-menu "HART configuration" Contient les réglages et les principaux paramètres pour la communication HART	
"System"	 Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées de l'administration du système de l'appareil : Adaptation optimale de la mesure pour l'intégration du système. Configuration détaillée de l'interface de communication. Administration des utilisateurs et des accès, contrôle des mots de passe Informations concernant l'identification de l'appareil, informations HART et configuration d'affichage 	 de Contient tous les paramètres d'appareil de niveau supérieur qui sont affectés pour le système, l'appareil et la gestion des utilisateurs, configuration Bluetooth incluse. Sous-menu "Device management" Contient les paramètres pour la gestion générale de l'appareil Sous-menu "Bluetooth configuration" (option) Contient la fonction pour l'activation/la désactivation de l'interface Bluetooth[®] Sous-menus "Device and user management" Paramètres pour l'autorisation des accès, l'affection des mots de pass etc. Sous-menu "Information" Contient tous les paramètres pour l'identification unique de l'apparei Sous-menu "Display" Configuration de l'affichage 	

Sous-menus

6.3 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

6.3.1 DeviceCare

Étendue des fonctions

DeviceCare est un outil de configuration gratuit pour les appareils Endress+Hauser. Il prend en charge les appareils avec les protocoles suivants, à condition qu'un driver d'appareil (DTM) approprié soit installé : HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP, Modbus, CDI, ISS, IPC et PCP. Le groupe-cible comprend les clients sans réseau numérique dans leurs usines et ateliers ainsi que les techniciens de maintenance Endress+Hauser. Les appareils peuvent être connectés directement via un modem (point-à-point) ou un système de bus. DeviceCare est rapide, intuitif et simple à utiliser. Il peut

fonctionner sur un PC, un ordinateur portable ou une tablette avec un système d'exploitation Windows.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations \rightarrow \cong 32

6.3.2 FieldCare

Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT/DTM d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. L'accès s'effectue via le protocole HART[®], interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface). Les appareils avec les protocoles suivants sont également pris en charge, à condition qu'un pilote d'appareil (DTM) approprié soit installé : PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus.

Fonctions typiques :

- Configuration des paramètres des transmetteurs
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et du journal des événements

Pour les détails, voir manuels de mise en service BA027S/04/xx et BA059AS/04/xx

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations→ 🗎 32

Raccordement de l'appareil

Exemple : modem HART[®] Commubox FXA195 (USB)

- 1. Veiller à mettre à jour la bibliothèque DTM pour tous les appareils raccordés (p. ex. FXA19x, TMTxy).
- 2. Lancer FieldCare et créer un projet.
- 3. Aller à View --> Network : cliquer avec le bouton droit sur **Host PC** Add device...
 - └ La fenêtre **add device** s'ouvre.
- 4. Sélectionner l'option **HART Communication** dans la liste et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- 5. Double-cliquer sur l'instance DTM **HART communication**.
 - ▶ Vérifier que le bon modem est relié à la connexion de l'interface série et appuyer sur OK pour confirmer.
- 6. Cliquer avec le bouton droit sur **HART communication** et sélectionner l'option **Add device...** dans le menu contextuel qui s'ouvre.
- 7. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - └ L'appareil apparaît désormais dans la liste du réseau.
- 8. Cliquer avec le bouton droit sur l'appareil et sélectionner l'option **Connect** dans le menu contextuel.
 - └ Le CommDTM est affiché en vert.

- 9. Double-cliquer sur l'appareil dans le réseau et établir la connexion en ligne avec l'appareil.
 - └ La configuration en ligne est disponible.

En cas de transfert des paramètres de l'appareil après une configuration hors ligne, le mot de passe pour **Maintenance** - s'il a été attribué - doit d'abord être entré dans le menu "User management".

Interface utilisateur



- E 15 Interface utilisateur FieldCare avec informations sur l'appareil
- 1 Vue réseau
- 2 En-tête
- 3 En-tête étendu
- 4 Repère et nom de l'appareil
- 5 Signal d'état
- 6 Valeurs mesurées avec l'appareil et informations d'état de la valeur mesurée, présentation simple, p. ex. PV, courant de sortie, étendue de mesure en %, température de l'appareil
- 7 Rôle utilisateur actuel (avec lien direct vers la gestion des utilisateurs)
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 L'espace de travail et la section d'aide peuvent être affichés/masqués
- 10 Flèche de navigation pour afficher/masquer l'en-tête étendu
- 11 Affichage étendu de l'appareil et informations sur la valeur mesurée, p. ex. valeur du capteur, SV (TV, QV)

6.3.3 Field Xpert

Étendue des fonctions

Field Xpert pour la gestion mobile des équipements est disponible sous forme de tablette PC et de PDA industriel avec écran tactile intégré pour la mise en service et la maintenance des appareils de terrain dans les zones explosibles et non explosibles. Il permet la configuration efficace d'appareils FOUNDATION Fieldbus, HART et WirelessHART. La communication est sans fil via les interfaces Bluetooth[®] ou WiFi.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \implies 32$.

6.3.4 AMS Device Manager

Étendue des fonctions

Programme d'Emerson Process Management pour la commande et la configuration d'appareils de mesure via protocole HART[®].

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \square$ 32.

6.3.5 SIMATIC PDM

Étendue des fonctions

Programme standard Siemens, indépendant du fabricant, destiné à la commande, à la configuration, à la maintenance et au diagnostic d'appareils de terrain intelligents via protocole HART[®].

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \implies 32$.

6.3.6 Field Communicator 375/475

Étendue des fonctions

Terminal portable industriel d'Emerson Process Management destiné au paramétrage à distance et à la lecture des valeurs mesurées via protocole HART[®].

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \cong 32$.

6.4 Accès au menu de configuration via l'app SmartBlue

🚹 Technologie sans fil Bluetooth®

La transmission du signal via la technologie sans fil Bluetooth® utilise une technique cryptographique testée par l'Institut Fraunhofer

L'appareil n'est pas visible via la technologie sans fil Bluetooth® sans l'app SmartBlue, DeviceCare ou FieldXpert SMT70

Une seule connexion point à point est établie entre un appareil de mesure et un smartphone ou une tablette

L'interface sans fil Bluetooth[®] peut être désactivée via SmartBlue, FieldCare et DeviceCare ou un commutateur DIP hardware

Condition préalable :

- L'appareil est doté de l'interface Bluetooth[®] optionnelle : référence de commande "Communication ; signal de sortie ; configuration", option P : "HART ; 4-20 mA ; configuration HART/Bluetooth (app)"
- Un smartphone ou une tablette avec l'app SmartBlue installé(e).

Fonctions prises en charge

- Sélection de l'appareil dans la liste en temps réel et accès à l'appareil (login)
- Configuration de l'appareil
- Accès aux valeurs mesurées, à l'état de l'appareil et aux informations de diagnostic

L'app SmartBlue peut être téléchargée gratuitement pour les appareils Android (Google Playstore) et les appareils iOS (iTunes Apple Shop) : *Endress+Hauser SmartBlue*

Accès direct à l'app avec le QR code :



Télécharger l'app SmartBlue :

- 1. Installer et lancer l'app SmartBlue.
 - └ Une liste en temps réel montre tous les appareils disponibles.
- 2. Sélectionner l'appareil dans la liste en temps réel.
 - └ La boîte de dialogue Login s'ouvre.

Se connecter :

- 3. Entrer le nom d'utilisateur : admin
- 4. Entrer le mot de passe initial : numéro de série de l'appareil.
- 5. Valider l'entrée.
 - └ Les informations sur l'appareil s'ouvrent.
- Après une connexion réussie, l'afficheur de l'appareil commence à clignoter pendant 60 secondes. Ceci est destiné à l'identification de l'appareil. Cette fonction sert à faciliter l'identification de l'appareil sur le terrain.

Naviguer à travers les différents éléments d'information sur l'appareil : faire glisser l'écran sur le côté.

- Les gammes minimales dans les conditions de référence sont :
 - 25 m (82 ft) pour la version boîtier avec fenêtre de visualisation
 - 10 m (33 ft) pour la version boîtier sans fenêtre de visualisation
- Le cryptage de la communication et la protection par mot de passe empêchent toute mauvaise manipulation par des personnes non autorisées.
- L'interface sans fil Bluetooth[®] peut être désactivée.

7 Intégration système

7.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

Données de version pour l'appareil

Firmware version	03.01.z	 Sur la page de titre du manuel de mise en service Sur la plaque signalétique Paramètre Firmware version Diagnostics → Device info → Firmware version
Manufacturer ID	0x11	Paramètre Manufacturer ID Diagnostics → Device info → Manufacturer ID
Device type ID	0x11D1	Paramètre Device type Diagnostics → Device info → Device type
Révision protocole HART	7	
Device revision	3	 Sur la plaque signalétique du transmetteur Paramètre Device revision Diagnostics → Device info → Device revision

Le driver d'appareil (DD/DTM) adapté aux différents outils de configuration peut être acquis auprès de diverses sources :

- www.endress.com--> Téléchargements --> Drivers d'appareil (sélectionner le type et la racine du produit)
- www.endress.com--> Produits : Page produit spécifique, p. ex. TMTxy --> Téléchargements --> Drivers d'appareil : Electronic Data Description (EDD) ou Device Type Manager (DTM).

Endress+Hauser prend en charge tous les outils de configuration usuels d'une variété de fabricants (p. ex. Emerson Process Management, ABB, Siemens, Yokogawa, Honeywell, etc.). Les outils de configuration Endress+Hauser FieldCare et DeviceCare sont également disponibles pour le téléchargement (www.software-products.endress.com).

7.2 Variables mesurées via protocole HART

Les valeurs mesurées suivantes sont affectées par défaut aux variables d'appareil :

Variable d'appareil	Valeur mesurée	
Première variable d'appareil (PV)	Capteur 1	
Deuxième variable d'appareil (SV)	Température de l'appareil	
Troisième variable d'appareil (TV)	Capteur 1	
Quatrième variable d'appareil (QV)	Capteur 1	

7.3 Commandes HART[®] prises en charge

Le protocole HART[®] permet de transférer les données de mesure et les données de l'appareil entre le maître HART[®] et l'appareil de terrain pour la configuration et le diagnostic. Les maîtres HART[®] comme le terminal portable ou les logiciels d'exploitation PC (p. ex. FieldCare) ont besoin de fichiers de description d'appareil (DD, DTM), utilisés pour accéder à toutes les informations d'un appareil HART[®]. Ces informations sont transmises exclusivement via des "commandes".

- Il y a trois types de commandes différents
- Commandes universelles :
 - Tous les appareils HART[®] supportent et utilisent des commandes universelles. Elles sont associées aux fonctionnalités suivantes, par exemple :
 - Reconnaissance des appareils HART[®]
 - Lecture des valeurs mesurées numériques
- Commandes générales :
- Les commandes générales offrent des fonctions qui sont prises en charge et peuvent être exécutées par de nombreux appareils de terrain, mais pas par tous.
- Commandes spécifiques à l'appareil : Ces commandes donnent accès à des fonctions spécifiques à l'appareil qui ne sont pas des fonctions HART[®] standard. Ces commandes accèdent entre autres à des informations sur l'appareil de terrain.

N° commande	Désignation				
Commandes universelles					
0, Cmd0	Lire identifiant unique				
1, Cmd001	Lire variable primaire				
2, Cmd002	Lire courant de boucle et pourcentage de gamme				
3, Cmd003	Lire variables dynamiques et courant de boucle				
6, Cmd006	Écrire adresse d'appel				
7, Cmd007	Lire configuration boucle				
8, Cmd008	Lire classifications variables dynamiques				
9, Cmd009	Lire variables d'appareil avec état				
11, Cmd011	Lire identifiant unique associé à TAG				
12, Cmd012	Lire message				
13, Cmd013	Lire TAG, descripteur, date				
14, Cmd014	Lire informations transducteur variable primaire				
15, Cmd015	Lire informations appareil				
16, Cmd016	Lire numéro dernière modification				
17, Cmd017	Écrire message				
18, Cmd018	Écrire TAG, descripteur, date				
19, Cmd019	Écrire numéro dernière modification				
20, Cmd020	Lire TAG long (32 octets)				
21, Cmd021	Lire identifiant unique associé à TAG long				
22, Cmd022	Écrire TAG long (32 octets)				
38, Cmd038	Reset drapeau configuration modifiée				
48, Cmd048	Lire état appareil additionnel				
Commandes général	es				
33, Cmd033	Lire variables d'appareil				
34, Cmd034	Écrire valeur amortissement variable primaire				
35, Cmd035	Écrire valeurs gamme variable primaire				
40, Cmd040	Entrer/Quitter mode courant fixe				
42, Cmd042	Reset appareil				
44, Cmd044	Écrire unités variable primaire				
45, Cmd045	Ajuster zéro courant de boucle				
46, Cmd046	Ajuster gain courant de boucle				

N° commande	Désignation			
50, Cmd050	Lire affectations variables dynamiques			
54, Cmd054	Lire informations variables d'appareil			
59, Cmd059	Écrire nombre de préambules réponses			
72, Cmd072	Signal sonore			
95, Cmd095	Lire statistiques de communication appareil			
100, Cmd100	Écrire code alarme variable primaire			
516, Cmd516	Lire emplacement appareil			
517, Cmd517	Écrire emplacement appareil			
518, Cmd518	Lire description emplacement			
519, Cmd519	Écrire description emplacement			
520, Cmd520	Lire repère unité de process			
521, Cmd521	Écrire repère unité de process			
523, Cmd523	Lire état condensé tableau mapping			
524, Cmd524	Écrire état condensé tableau mapping			
525, Cmd525	Reset état condensé tableau mapping			
526, Cmd526	Écrire mode simulation			
527, Cmd527	Simuler bit d'état			

8 Mise en service

8.1 Contrôle du montage

Tous les contrôles finaux doivent être réalisés avant la mise en service du point de mesure : • Checklist pour "Contrôle du montage" $\rightarrow \cong 14$

Checklist pour "Contrôle du raccordement"→
 ¹ 21

8.2 Mise sous tension du transmetteur

Une fois les contrôles du raccordement effectués, appliquer la tension d'alimentation. Après mise sous tension, le transmetteur exécute plusieurs fonctions de test internes. Durant cette procédure, la séquence suivante de messages apparaît sur l'afficheur :

Afficheur					
	Tous les segments allumés				
	▼				
	Tous les segments éteints				
	•				
	Version de l'afficheur				
	▼				
Nom	Nom de l'appareil (texte défilant), révision de l'appareil, version du firmware, version du hardware, adresse de bus				
•					
	Valeur mesurée ou message d'état actuel				
i	Si la mise sous tension n'a pas réussi, un message de diagnostic s'affiche sur l'afficheur, selon la cause du problème. Pour une liste détaillée des événements de diagnostic et les instructions de suppression des défauts correspondantes, voir la section "Diagnostic et suppression des défauts".				

L'appareil fonctionne après env. 7 secondes. Si la mise sous tension a réussi, le mode de mesure normal débute. L'afficheur indique les valeurs mesurées et/ou les valeurs d'état.

8.3 Configuration de l'appareil de mesure

8.3.1 Activation de la configuration

Si l'appareil est verrouillé et que le réglage des paramètres ne peut pas être modifié, il doit d'abord être activé via le verrouillage du hardware ou du software. L'appareil est protégé en écriture si le symbole de cadenas s'affiche.

Pour déverrouiller l'appareil

- commuter le commutateur de protection en écriture situé sur le module électronique sur la position "ON" (symbole de cadenas ouvert) (protection en écriture du hardware), ou
- désactiver la protection en écriture du software via l'outil de configuration. Voir la description relative au sous-menu 'User management'.

Lorsque la protection en écriture du hardware est active (commutateur de protection en écriture réglé sur la position avec le symbole de cadenas fermé), la protection en écriture ne peut pas être désactivée via l'outil de configuration. La protection en écriture du hardware doit toujours être désactivée avant que la protection en écriture du software puisse être activée ou désactivée via l'outil de configuration.

8.3.2 Assistants

Le point de départ pour les assistants de l'appareil est le menu **Guidance**. Les assistants permettent de déterminer les différents paramètres, mais ils guident également l'utilisateur lors de la configuration et/ou la vérification de jeux entiers de paramètres avec des instructions étape par étape compréhensibles, y compris des questions. Le bouton "Start" peut être désactivé pour les assistants qui nécessitent une autorisation d'accès spécifique (un symbole de cadenas apparaît à l'écran).

Les cinq éléments de configuration suivants sont pris en charge pour la navigation dans les assistants :

Start

Seulement sur la page initiale : démarrer l'assistant et aller à la première section

Next

Aller à la page suivante de l'assistant. N'est pas activé tant que des paramètres n'ont pas été entrés ou confirmés.

Back

Retour à la page précédente

Cancel

Si Cancel est sélectionné, l'état avant antérieur au démarrage de l'assistant est restauré **Finish**

Ferme l'assistant et offre la possibilité d'effectuer des paramétrages supplémentaires sur l'appareil. Activé uniquement sur la page finale.

8.3.3 Assistant de mise en service

La mise en service est la première étape nécessaire à l'utilisation d'un appareil pour une application spécifique. L'assistant de mise en service contient une page d'introduction (avec l'élément de commande "Start") et une brève description du contenu. L'assistant se compose de plusieurs sections dans lesquelles l'utilisateur est guidé étape par étape lors de la mise en service de l'appareil.

"Device management" est la première section qui apparaît lorsque l'utilisateur exécute l'assistant ; celle-ci contient les paramètres suivants. Son principal but est de fournir des informations sur l'appareil :

Navigation \Box Guidance \rightarrow Commissioning \rightarrow Start \ll

Device management	Sensor	Current output	User management	
Device TAG Device name				A0053293

Serial Number Extended order code (n) ¹⁾

1) n = paramètre fictif pour 1, 2, 3

La deuxième section, "Sensor", guide l'utilisateur lors de tous les réglages pertinents pour le capteur. Le nombre de paramètres affichés dépend des réglages correspondants. Les paramètres suivants peuvent être configurés :

Navigation	$ \qquad \qquad$			
Device management		Sensor	Current output	User management
Unit				A0053294
Sensor type				
Connection type 2-wire compensation Reference junction RJ preset value

Dans la troisième section, les réglages de la sortie analogique et de la réponse d'alarme de la sortie sont effectués. Les paramètres suivants peuvent être configurés :



Guidance \rightarrow Commissioning \rightarrow Current output \ll

Device management	Sensor	Current output	User management
/ m A value			A0053295
20 mA value			
Failure mode			
Failure current			

Dans la section finale, un mot de passe peut être défini pour le rôle utilisateur "Maintenance". Ceci est vivement recommandé pour protéger l'appareil contre un accès non autorisé. Les étapes suivantes décrivent comment configurer pour la première fois un mot de passe pour le rôle "Maintenance".

Navigation	Guidance \rightarrow Commissioning \rightarrow User management \propto		
Device management	Sensor	Current output	User management

Access status New password Confirm new password

- 1. Le rôle **Maintenance** apparaît dans la liste de sélection "Access status". Le rôle utilisateur **Maintenance** doit d'abord être sélectionné lors de la configuration de l'appareil avec l'app SmartBlue.
 - └→ Ensuite, les boîtes de saisie New password et Confirm new password apparaissent.
- 2. Entrer un mot de passe personnalisé conforme aux règles concernant les mots de passe, indiquées dans l'aide en ligne.
- 3. Entrer une nouvelle fois le mot de passe dans la boîte de saisie **Confirm new password**.

Une fois le mot de passe saisi avec succès, les modifications de paramètres, en particulier celles qui sont nécessaires à la mise en service, l'adaptation/optimisation du process et la suppression des défauts, peuvent uniquement être effectuées dans le rôle utilisateur **Maintenance** et si le mot de passe a été saisi avec succès.

9 Diagnostic et suppression des défauts

9.1 Suppression générale des défauts

Toujours commencer la suppression des défauts à l'aide des checklists suivantes si des défauts sont apparus après la mise en service ou pendant le fonctionnement. Les checklists mènent l'utilisateur directement (via différentes questions) à la cause du problème et aux mesures correctives correspondantes.

En cas de défaut grave, il peut être nécessaire de retourner l'appareil au fabricant pour réparation. Voir la section "Retour de matériel" avant de retourner l'appareil au fabricant.

_		
Frenre	nénéral	PS
LIICUIS	ycncru	CD.

Erreur	Cause possible	Action corrective
L'appareil ne réagit pas.	La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique.	Contrôler la tension directement sur le transmetteur à l'aide d'un voltmètre et corriger le problème.
	Les câbles de raccordement ne sont pas en contact avec les bornes.	Vérifier le contact des câbles et des bornes et corriger si nécessaire.
	L'unité électronique est défectueuse.	Remplacer l'appareil.
Courant de sortie < 3,6 mA	Le câble de signal est mal raccordé.	Vérifier le câblage.
	L'unité électronique est défectueuse.	Remplacer l'appareil.
La communication HART ne fonctionne pas.	Résistance de communication manquante ou mal installée.	Monter correctement la résistance de communication (250 Ω).
	Commubox mal raccordée.	Raccorder correctement la Commubox.
	La Commubox n'est pas réglée sur "HART".	Régler le commutateur de sélection de la Commubox sur "HART".

♦

Contrôle de l'afficheur (afficheur local)			
L'afficheur est éteint – pas de connexion avec le système hôte HART.	 Vérifier la tension d'alimentation → bornes + et - Électronique de mesure défectueuse → commander une pièce de rechange, → 43 		
L'afficheur est éteint – cependant, une connexion a été établie avec le système hôte HART.	 Vérifier si le kit de fixation du module d'affichage est correctement monté sur le module électronique → ¹ 14 Module d'affichage défectueux → commander une pièce de rechange, → ¹ 44 Électronique de mesure défectueuse → commander une pièce de rechange, → ¹ 44 		

ŧ

Messages d'erreur locaux sur l'afficheur	
→ 🗎 40	

¥

Connexion défaillante avec le système hôte de bus de terrain			
Erreur	Action corrective		
La communication HART ne fonctionne	Résistance de communication manquante ou mal installée.	Monter correctement la résistance de communication (250 Ω).	
pas.	Commubox mal raccordée.	Raccorder correctement la Commubox.	

¥

Messages d'erreur dans le logiciel de configuration		
→ 🗎 40		

Frreurs	d'annlication	sans messaaes	d'état nour le	raccordement.	du canteur RTD
LITEUIS	ααρριιτατισπ	suns messuges	αειαι ρυαι ιε	Tuccoruement	

Erreur	Cause possible	Action corrective
	Mauvaise position de montage du capteur.	Installer correctement le capteur.
	Dissipation thermique par le capteur.	Tenir compte de la longueur de montage du capteur.
	La programmation de l'appareil est incorrecte (nombre de fils).	Modifier la fonction de l'appareil Connection type .
La valeur mesurée est	La programmation de l'appareil est incorrecte (mise à l'échelle).	Modifier la mise à l'échelle.
enonce/ imprecise	Mauvais RTD réglé.	Modifier la fonction de l'appareil Sensor type .
	Raccordement du capteur.	Vérifier que le capteur a été raccordé correctement.
	La résistance du câble du capteur (2 fils) n'a pas été compensée.	Compenser la résistance de câble.
	Offset mal réglé.	Vérifier l'offset.
	Capteur défectueux.	Vérifier le capteur.
Courant do défaut (< 3.6 mA	Mauvais raccordement du capteur RTD.	Raccorder les câbles de raccordement correctement (schéma de raccordement).
ou \geq 21 mA)	La programmation de l'appareil est incorrecte (p. ex. nombre de fils).	Modifier la fonction de l'appareil Connection type .
	Mauvaise programmation.	Mauvais type de capteur réglé dans la fonction de l'appareil Sensor type . Régler le bon type de capteur.

ţ

Erreurs d'application sans messages d'état pour le raccordement du capteur TC

Erreur	Cause possible	Action corrective
	Mauvaise position de montage du capteur.	Installer correctement le capteur.
La valeur mesurée est erronée/imprécise	Dissipation thermique par le capteur.	Tenir compte de la longueur de montage du capteur.
	La programmation de l'appareil est incorrecte (mise à l'échelle).	Modifier la mise à l'échelle.

Erreur	Cause possible	Action corrective
	Mauvais type de thermocouple TC réglé.	Modifier la fonction de l'appareil Sensor type .
	Jonction de référence mal réglée.	Régler la jonction de référence correcte .
	Défauts provenant du fil de thermocouple soudé dans le protecteur (couplage de tensions parasites).	Utiliser un capteur pour lequel le fil de thermocouple n'est pas soudé.
	Offset mal réglé.	Vérifier l'offset.
	Capteur défectueux.	Vérifier le capteur.
Courant de défaut (≤ 3,6 mA ou > 2.1 mA)	Capteur est mal raccordé.	Raccorder les câbles de raccordement correctement (schéma de raccordement).
,	Mauvaise programmation.	Mauvais type de capteur réglé dans la fonction de l'appareil Sensor type . Régler le bon type de capteur.

9.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

- Si aucune valeur mesurée valable n'est disponible, l'affichage alterne entre "- -- -" et le signal d'état plus le numéro de diagnostic et le symbole 'A'.
- Si une valeur mesurée valable est présente, l'afficheur alterne entre le signal d'état plus le numéro de diagnostic (afficheur 7 segments) et la valeur mesurée primaire (PV) avec le symbole 'A'.

9.3 Informations de diagnostic via l'interface de communication

AVIS

Les signaux d'état et le comportement de diagnostic peuvent être configurés manuellement pour certains événements de diagnostic. En cas d'événement de diagnostic, il n'est toutefois pas garanti que les valeurs mesurées soient valables pour l'événement et qu'elles soient conformes au processus des signaux d'état S et M et au comportement de diagnostic : 'Avertissement' et 'Désactivé'.

• Réinitialiser l'affectation du signal d'état pour rétablir le réglage par défaut.

Lettre/ symbole ¹	Catégorie d'événements	Signification
F 😸	Operating error	Une erreur de fonctionnement s'est produite.
С 🖤	Service mode	L'appareil est en mode maintenance (p. ex. pendant une simulation).
S	Out of specification	L'appareil fonctionne en dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou le nettoyage).
M	Maintenance required	La maintenance de l'appareil est nécessaire.
N -	Not categorized	

Signaux d'état

1) Selon NAMUR NE107

Comportement du diagnostic

Alarme	La mesure est interrompue. Les signaux de sortie adoptent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. Un message de diagnostic est généré.
Désactivé	Le diagnostic est complètement désactivé même si l'appareil n'enregistre pas de valeur mesurée.

9.4 Liste de diagnostic

Si plusieurs événements de diagnostic sont en cours simultanément, seul le message de diagnostic avec la priorité la plus élevée est affiché. Les autres messages de diagnostic actifs sont affichés dans le sous-menu **Diagnostic list** . Le signal d'état détermine la priorité selon laquelle les messages de diagnostic sont affichés. L'ordre de priorité utilisé est le suivant : F, C, S, M. Si plusieurs événements de diagnostic avec le même signal d'état sont actifs simultanément, l'ordre numérique des numéros d'événement détermine l'ordre de priorité dans lequel les événements sont affichés, p. ex. : F042 apparaît avant F044 et avant S044.

9.5 Journal d'événements

Les messages de diagnostic précédents sont affichés dans le sous-menu **Event** logbook. → 🗎 68

9.6 Aperçu des événements de diagnostic

Un niveau d'événement défini est affecté en usine à chaque événement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certains événements de diagnostic.

	Réglages		Comportement de l'appareil				
Exemples de configuration	Numéro de diagnostic	Signal d'état	Comportement de diagnostic défini en usine	Signal d'état (sortie via communication HART®)	Sortie courant	PV,état	Affichage
1. Réglage par défaut	047	S	Avertissement	S	Valeur mesurée	Valeur mesurée, UNCERTAIN	S047
2. Réglage manuel : signal d'état signal S changé en F	047	F	Avertissement	F	Valeur mesurée	Valeur mesurée, UNCERTAIN	F047
3. Réglage manuel : comportement de diagnostic Avertissement changé en Alarme	047	S	Alarme	S	Courant de défaut configuré	Valeur mesurée, BAD	S047
4. Réglage manuel : Avertissement changé en Désactivé	047	S ¹⁾	Désactivé	_ 2)	Dernière valeur mesurée valable ³⁾	Dernière valeur mesurée valable, GOOD	S047

Exemple :

1) Le réglage n'est pas pertinent.

2) Le signal d'état n'est pas affiché.

3) Le courant de défaut est fourni si aucune valeur mesurée valable n'est disponible.

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesure corrective	Signal état défini en usine	Personnalisa ble ¹⁾ Non personnalisa ble	Comporte ment de diagnosti c défini en usine	Personnalisa ble ²⁾ Non personnalisa ble
		Diagnostic du capteur				
041	Capteur interrompu	 Vérifier le câblage électrique. Remplacer le capteur. Vérifier la configuration du type de raccordement. 	F		Alarme	
042	Corrosion du capteur	1. Contrôler le capteur. 2. Remplacer le capteur.	М	\checkmark	Avertisse ment	\checkmark
043	Court-circuit	 Vérifier le raccordement électrique. Contrôler le capteur. Remplacer le capteur ou le câble. 	F		Alarme	\checkmark
047	Limite capteur atteinte, capteur n	 Contrôler le capteur. Contrôler les conditions de process. 	S		Avertisse ment	\checkmark
145	Point de référence compensation	 Contrôler la température de borne. Contrôler le point de référence externe. 	F		Alarme	\checkmark
		Diagnostic de l'électronique				
201	Électronique défectueuse	1. Redémarrer l'appareil. 2. Remplacer l'électronique.	F		Alarme	X
221	Capteur de référence défectueux	Remplacer l'appareil.	М		Alarme	X
		Diagnostic de la configuration				
401	RAZ usine active	RAZ usine active, patienter.	С	X	Avertisse ment	×
402	L'initialisation est active	Initialisation active, patienter.	С	X	Avertisse ment	X
410	Échec de la transmission de données	1. Vérifier la connexion. 2. Relancer la transmission de données.	F	X	Alarme	X
411	Upload/download actif	Upload/download actif, patienter.	С	X	Avertisse ment	X
435	Linéarisation incorrecte	Vérifier la linéarisation.	F	X	Alarme	×
485	La simulation de la variable de process est active	Désactiver la simulation.	С	X	Avertisse ment	X
491	Simulation sortie courant	Désactiver la simulation.	С		Avertisse ment	
495	Simulation événement diagnostic active	Désactiver la simulation.	С		Avertisse ment	\checkmark
531	Étalonnage en usine manquant	1. Contacter le SAV. 2. Remplacer l'appareil.	F	\mathbf{X}	Alarme	X
537	Configuration	 Vérifier la configuration de l'appareil Uploader et downloader la nouvelle configuration. (Dans le cas de la sortie courant : contrôler la configuration de la sortie analogique). 	F	X	Alarme	X
582	Diagnostic capteur TC désactivé	Activer le diagnostic pour la mesure par thermocouple	С	\mathbf{X}	Avertisse ment	\mathbf{X}

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesure corrective	Signal état défini en usine	Personnalisa ble ¹⁾ Non personnalisa ble	Comporte ment de diagnosti c défini en usine	Personnalisa ble ²⁾ Non personnalisa ble
		Diagnostic du process				
801	Tension d'alimentation trop faible ³⁾	Augmenter la tension d'alimentation.	S	\checkmark	Alarme	×
825	Température de service	 Vérifier la température ambiante. Vérifier la température de process. 	S	\checkmark	Avertisse ment	
844	Valeur de process en dehors des spécifications	 Vérifier la valeur de process. Vérifier l'application. Vérifier le capteur. Vérifier la mise à l'échelle de la sortie analogique 	S		Avertisse ment	

1) Peut être défini sur F, C, S, M, N

2) Peut être défini sur 'Alarme', 'Avertissement' et 'Désactivé'

3) Dans le cas de cet événement, l'appareil émet toujours un état d'alarme "low" (courant de sortie ≤ 3,6 mA).

9.7 Historique du firmware

Versions de l'appareil

La version du firmware (FW) sur la plaque signalétique et dans le manuel de mise en service indique la version de l'appareil : XX.YY.ZZ (exemple : 01.02.01).

XX	Modification de la version principale. Compatibilité plus assurée.
1777	Madification des fanctionnelités et de la commande de l'appareil
ΥΥ	Compatibilité assurée. Le manuel de mise en service est modifié.
ZZ	Suppression de défauts et modifications internes. Le manuel de mise er service n'est pas modifié.

Date	Version de firmware	Modifications	Documentation
05/2020	03.01.zz	Firmware d'origine	BA00191R/09/en/13.20

10 Maintenance et nettoyage

En principe, l'appareil ne requiert pas de maintenance spécifique. Un chiffon propre et sec peut être utilisé pour nettoyer l'appareil.

11 Réparation

11.1 Informations générales

En raison de sa conception, l'appareil ne peut pas être réparé.

11.2 Pièces de rechange

Les pièces de rechange actuellement disponibles pour l'appareil peuvent être trouvées en ligne à l'adresse suivante : http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Toujours indiquer le numéro de série de l'appareil lors de la commande de pièces de rechange !



🖻 16 Pièces de rechange du transmetteur de terrain

Pos. 7	Boîtier						
	Certificat :						
	А	Zone n	ne non Ex + Ex ia / IS				
	В	ATEX I	Ex d / XP				
		Matéri	au :				
		С	Alumin	ium, HA	RT7		
		D	Inox 31	6L, HAF	877		
			Entrée	de câble	2:		
			1	1 3 x taraudages NPT ½" + bornier de raccordement + 1 bouchon aveugle			
			2 3 x taraudages M20x1,5 + bornier de raccordement + 1 bouchon aveugle				
			4 2x taraudages G ½" + bornier de raccordement + 1 bouchon aveugle				
			5 M20x1,5 + M24x1,5 + bornier de raccordement + 1 bouchon aveugle				
			6 2x taraudages M20x1,5 + bornier de raccordement + 1 bouchon aveugle				
				Versio	1:		
				A	Standard		
TMT142G-				A	\leftarrow Référence de commande		

Pos. 5	Électro	nique
	Certific	at :
	А	Zone non Ex, Ex d/XP
	В	Ex ia / IS, sécurité intrinsèque

Pos. 5	Électronique						
		Entrée	rée capteur ; communication ; configuration				
		В	1x;HA	1x ; HART7, FW03.01.z, DevRev03 ; configuration HART			
		С	1x;HA	1x ; HART7, FW03.01.z, DevRev03 ; configuration HART/(app) Bluetooth			
			Configuration				
			A Filtre de réseau 50 Hz				
				Service			
				I6	Configuré selon la commande originale (indiquer le numéro de série)		
TMT142E-			А		← Référence de commande		

Pos.	Référence de commande	Pièces de rechange		
3, 4	TMT142X-D1	Afficheur HART7 + kit de fixation + protection antitorsion		
3, 4	TMT142X-DC	Kit de fixation afficheur + protection antitorsion		
1	TMT142X-HA	Couvercle du boîtier, aveugle, 316L Ex d, FM XP, CSA XP + joint		
1	TMT142X-HB	Couvercle du boîtier, aveugle, 316L + joint		
1	TMT142X-HC	Couvercle du boîtier pour afficheur, 316L, Ex d, FM XP, CSA XP + joint		
1	TMT142X-HD	Couvercle du boîtier pour afficheur, 316L + joint		
1	TMT142X-HH	Couvercle du boîtier, aveugle, aluminium Ex d, FM XP, + joint, agrément CSA, uniquement en tant que couvercle du compartiment de raccordement		
1	TMT142X-HI	Couvercle du boîtier, aveugle, aluminium + joint		
1	TMT142X-HK	Couvercle du boîtier pour afficheur, aluminium Ex d + joint		
1	TMT142X-HL	Couvercle du boîtier pour afficheur, aluminium + joint		
2	71439499	Joint torique 88x3 HNBR 70° Shore, revêtement PTFE		
	71158816	Joint torique 88x3 EPDM70, revêtement PTFE anti-friction		
3	71310423	Kit de fixation afficheur, boîtier de terrain (3 pces), 1 pack = 3 pièces		
6	51004948	Jeu de pièces de rechange "attache de couvercle" : vis, rondelle, rondelle ressort		
8	51004949	Presse-étoupe M20x1,5		
8	51006845	Presse-étoupe NPT ½" D4-8.5, IP68		
9	51004489	Bouchon (aveugle) M20x1,5 Ex-d / XP		
9	51004490	Bouchon (aveugle) NPT ½", 1.0718		
9	51004916	Bouchon (aveugle) G ½", Ex-d / XP		
9	51006888	Bouchon (aveugle) NPT ½" V4A		
-	51007995	Étrier de montage inox pour tubes 1.5" à 3", 316L		
-	51004387	Adaptateur pour entrée de câble, NPT ½" / M20x1,5		
-	51004915	Adaptateur M20x1,5 mâle/ M24x1,5 femelle VA		
-	SERVICE-	Maintenance		
-	XPRFID-	TAG RFID en pièce de rechange uniquement pour les appareils avec l'option L, identification TAG RFID Remplace le TAG RFID constitué de : TAG RFID, fil de fixation, douille à sertir		

11.3 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- Consulter la page web pour les informations : http://www.endress.com/support/return-material
 Sélectionner la région.
- 2. Retourner l'appareil s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine, ou si le mauvais appareil a été commandé ou livré.

11.4 Mise au rebut

X

Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

12 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

Toujours indiquer le numéro de série de l'appareil lors de la commande d'accessoires !

12.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

Accessoires	Description
Bouchon aveugle	 M20x1,5 Ex-d G ¹/₂" Ex-d ¹/₂" NPT
Presse-étoupe	 M20x1,5 NPT ½" D4-8.5, IP68
Adaptateur pour presse- étoupe	M20x1,5 mâle/M24x1,5 femelle
Support de montage sur tube	Pour tube 2" 316L
Parafoudre	Le module protège l'électronique contre les surtensions.

12.2	Accessoires spécifiques à la communication
12.2	Accessones specifiques à la communication

Accessoires	Description
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART® à sécurité intrinsèque avec FieldCare via interface USB. Il Pour plus de détails, voir l'Information technique TI404F.
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec une interface CDI (= Endress +Hauser Common Data Interface) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI405C.
Adaptateur WirelessHART	Sert à la connexion sans fil d'appareils de terrain. L'adaptateur WirelessHART [®] , facilement intégrable sur les appareils de terrain et dans une infrastructure existante, garantit la sécurité des données et de transmission et peut être utilisé en parallèle avec d'autres réseaux sans fil. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA00061S
Field Xpert SMT70	Tablette PC hautes performances, universelle, pour la configuration des appareils La tablette PC permet une gestion mobile des outils de production dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique et d'enregistrer les opérations effectuées. Cette tablette PC est conçue en tant que solution tout-en-un complète. Avec une bibliothèque de pilotes préinstallée, c'est un outil tactile facile à utiliser qui peut être utilisé pour gérer les instruments de terrain tout au long de leur cycle de vie. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01342S.

12.3 Accessoires spécifiques à la maintenance

Accessoires	Description
Applicator	 Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress +Hauser : Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination de l'appareil optimal : p. ex. perte de charge, précision de mesure ou raccords process. Représentation graphique des résultats du calcul Gestion, documentation et accès à toutes les données et tous les paramètres relatifs à un projet sur l'ensemble de son cycle de vie. Applicator est disponible :
	Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator
Accessoires	Description
Configurateur	 Configurateur de produit - l'outil pour la configuration personnalisée du produit Données de configuration actuelles En fonction de l'appareil : entrée directe des informations spécifiques au point de mesure, telles que la gamme de mesure ou la langue d'interface Vérification automatique des critères d'exclusion Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser Le Configurateur de produit est disponible sur le site Web Endress+Hauser Endress +Hauser : www.endress.com-> Sélectionner le pays concerné -> Cliquer sur "Produits" -> Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche -> Ouvrir la page produit -> Le bouton "Configurer" à droite de la photo du produit permet d'ouvrir le Configurateur de produit.

DeviceCare SFE100	Outil de configuration pour appareils via protocoles de bus de terrain et protocoles de service Endress+Hauser. DeviceCare est l'outil Endress+Hauser destiné à la configuration des appareils Endress+Hauser. Tous les appareils intelligents d'une installation peuvent être configurés au moyen d'une connexion point-à-point. Les menus conviviaux permettent un accès transparent et intuitif à l'appareil de terrain. Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA00027S
FieldCare SFE500	Outil de gestion des équipements basé FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de votre installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Pour plus de détails, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00065S

12.4 Produits système

Accessoires	Description
RN22	Barrière active à 1 ou 2 voies pour une séparation sûre des circuits de signal standard 0/4 à 20 mA avec transmission HART [®] bidirectionnelle. Dans l'option duplicateur de signal, le signal d'entrée est transmis à deux sorties séparées galvaniquement. L'appareil dispose d'une entrée courant active et d'une entrée courant passive ; les sorties peuvent être actives ou passives. Le RN22 nécessite une tension d'alimentation de 24 V_{DC} .
	Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01515K.
RN42	Barrière active à 1 voie pour une séparation sûre des circuits de signal standard 0/4 à 20 mA avec transmission HART [®] bidirectionnelle. L'appareil dispose d'une entrée courant active et d'une entrée courant passive ; les sorties peuvent être actives ou passives. Le RN42 peut être alimenté par une tension universelle de 24 230 V _{AC/DC} .
RIA15	Afficheur de process numérique autoalimenté par boucle de courant pour circuit 4 20 mA, montage en façade d'armoire, avec communication HART [®] en option. Affiche la valeur 4 20 mA ou jusqu'à 4 variables de process HART [®]
	Pour plus de détails, voir l'Information technique Tl01043K.
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique évolué Memograph M est un système flexible et performant pour la gestion des valeurs de process. Des cartes d'entrée HART® optionnelles sont disponibles, chacune avec 4 entrées (4/8/12/16/20), avec des valeurs de process très précises provenant des appareils HART® directement raccordés, à des fins de calcul et d'enregistrement des données. Les valeurs mesurées du process sont clairement présentées sur l'afficheur et enregistrées en toute sécurité, surveillées en ce qui concerne les valeurs limites et analysées. Via des protocoles de communication standard, les valeurs mesurées et calculées peuvent être facilement communiquées à des systèmes experts ou certains modules de l'installation peuvent être interconnectés.
	Pour plus de détails, voir l'Information technique TI01180R.

13 Caractéristiques techniques

13.1 Entrée

Variable mesurée Température (mode de transmission linéaire en température), résistance et tension.

Thermorésistances (RTD) selon norme	Désignation	α	Limites de gamme de mesure	Étendue min.
IEC 60751:2008	Pt100 (1) Pt200 (2) Pt500 (3) Pt1000 (4)	0,003851	-200 +850 °C (-328 +1562 °F) -200 +850 °C (-328 +1562 °F) -200 +500 °C (-328 +932 °F) -200 +250 °C (-328 +482 °F)	10 K (18 °F)
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	0,003916	−200 +510 °C (−328 +950 °F)	10 K (18 °F)
DIN 43760 IPTS-68	Ni100 (6) Ni120 (7)	0,006180	-60 +250 °C (-76 +482 °F) -60 +250 °C (-76 +482 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-94	Pt50 (8) Pt100 (9)	0,003910	-185 +1 100 °C (-301 +2 012 °F) -200 +850 °C (-328 +1 562 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003, GOST 6651-2009	Cu50 (10) Cu100 (11)	0,004280	-180 +200 °C (-292 +392 °F) -180 +200 °C (-292 +392 °F)	10 K (18 °F)
	Ni100 (12) Ni120 (13)	0,006170	-60 +180 ℃ (-76 +356 ℉) -60 +180 ℃ (-76 +356 ℉)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	0,004260	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	10 K (18 °F)
-	Pt100 (Callendar van Dusen) Nickel polynomial Cuivre polynomial	-	Les limites de gamme de mesure sont déterminées en entrant des valeurs de seuil qui dépendent des coefficients A à C et RO.	10 K (18 °F)
	 Type de raccordement : 2 fils, 3 fils ou 4 fils, courant au capteur : ≤ 0,3 mA Avec un circuit 2 fils, compensation de la résistance du fil possible (0 30 Ω) Avec un raccordement 3 fils et 4 fils, résistance des fils de capteur jusqu'à max. 50 Ω par fil 			
Résistance	Résistance Ω		10 400 Ω 10 2 000 Ω	10 Ω 10 Ω

Thermocouples selon norme	Désignation	Limites de gamme de mesure		Étendue min.
IEC 60584, partie 1 ASTM E230-3	Type A (W5Re-W20Re) (30) Type B (PtRh30-PtRh6) (31) Type E (NiCr-CuNi) (34) Type J (Fe-CuNi) (35) Type K (NiCr-Ni) (36) Type N (NiCrSi-NiSi) (37) Type R (PtRh13-Pt) (38) Type S (PtRh10-Pt) (39) Type T (Cu-CuNi) (40)	0 +2 500 °C (+32 +4 532 °F) +40 +1 820 °C (+104 +3 308 °F) -250 +1 000 °C (-482 +1 832 °F) -210 +1 200 °C (-346 +2 192 °F) -270 +1 372 °C (-454 +2 501 °F) -270 +1 300 °C (-454 +2 372 °F) -50 +1 768 °C (-58 +3 214 °F) -50 +1 768 °C (-58 +3 214 °F) -200 +400 °C (-328 +752 °F)	Gamme de température recommandée : 0 +2 500 °C (+32 +4 532 °F) +500 +1 820 °C (+932 +3 308 °F) -150 +1 000 °C (-238 +1 832 °F) -150 +1 200 °C (-238 +2 192 °F) -150 +1 200 °C (-238 +2 192 °F) -150 +1 300 °C (-238 +2 372 °F) +50 +1 768 °C (+122 +3 214 °F) +50 +1 768 °C (+122 +3 214 °F) -150 +400 °C (-238 +752 °F)	50 K (90 °F) 50 K (90 °F)
IEC 60584, partie 1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Type C (W5Re-W26Re) (32)	0 +2 315 ℃ (+32 +4 199 ℉)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	50 K (90 °F)
ASTM E988-96	Type D (W3Re-W25Re) (33)	0 +2 315 ℃ (+32 +4 199 ℉)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	50 K (90 °F)
DIN 43710	Type L (Fe-CuNi) (41) Type U (Cu-CuNi) (42)	-200 +900 °C (-328 +1652 °F) -200 +600 °C (-328 +1112 °F)	-150 +900 ℃ (-238 +1652 ℉) -150 +600 ℃ (-238 +1112 ℉)	50 K (90 °F)
GOST R8.585-2001	Type L (NiCr-CuNi) (43)	–200 +800 °C (–328 +1472 °F)	–200 +800 °C (+328 +1472 °F)	50 K (90 °F)

Thermocouples selon norme	Désignation	Limites de gamme de mesure	Étendue min.
	 Jonction de référence : interne, avec valeur préréglée -40 +85 °C (-40 +185 °F) ou avec capteur externe Résistance maximale 10 kΩ (Si la résistance du fil de capteur est supérieure à 10 kΩ, un message d'erreur est émis selon la norme NAMUR NE89). 		
Tension (mV)	Transmetteur en millivolts (mV)	-20 100 mV	5 mV

13.2 Sortie

Signal de sortie	Sortie analogique	4 20 mA, 20 4 mA (peut être inversé)
	Codage du signal	FSK ±0,5 mA via le signal de courant
	Vitesse de transmission des données	1200 bauds
	Séparation galvanique	U = 2 kV AC pendant 1 minute (entrée/sortie)

Information de défaut

Information de défaut selon NAMUR NE43 :

Elle est générée lorsque l'information de mesure est incorrecte ou manquante. Une liste complète de tous les défauts survenant au niveau de l'installation est émise.

Dépassement de gamme par défaut	Décroissance linéaire de 4,0 3,8 mA
Dépassement de gamme par excès	Montée linéaire de 20,0 20,5 mA
Défaut, p. ex. défaut capteur ; court-circuit capteur	On peut opter pour \leq 3,6 mA ("low") ou \geq 21 mA ("high") L'alarme "high" est réglable entre 21,5 mA et 23 mA, offrant ainsi la souplesse nécessaire permettant de satisfaire aux exigences des différents systèmes de commande.



Mode de linéarisation /	Linéaire en température, en résistance et en tension
transmission	

Filtre fréquence réseau

50/60 Hz

Filtre

Filtre numérique 1er ordre : 0 ... 120 s

Données spécifiques au	ID fabricant	17 (0x11)
protocole	ID type d'appareil	0x11D1
	Spécification HART®	7
	Adresse de l'appareil en mode multi- drop	Réglage software des adresses 0 63

Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	Informations et fichiers sous : www.fr.endress.com www.fieldcommgroup.org
Charge HART	Min. 250 Ω
Variables d'appareil HART	Valeur mesurée pour valeur principale (PV) Capteur (valeur mesurée)
	Valeurs mesurées pour SV, TV, QV (deuxième, troisième et quatrième variables) • SV : température de l'appareil • TV : capteur (valeur mesurée) • QV : capteur (valeur mesurée)
Fonctions supportées	SquawkCondensed Status

Données WirelessHART

Tension de démarrage min.	$11V_{DC}$
Courant de démarrage	3,58 mA
Temps de démarrage jusqu'à ce que la communication HART soit possible	2 s
Temps de démarrage jusqu'à ce que la valeur mesurée soit disponible	7 s
Tension de fonctionnement minimale	$11V_{DC}$
Courant Multidrop	4,0 mA

Protection en écriture des paramètres de l'appareil	 Hardware : protection en écriture via commutateur DIP Software : concept basé sur les rôles utilisateur (attribution d'un mot de passe)
Temporisation au démarrage	 ≤ 2 s jusqu'au démarrage de la communication HART[®]. ≤ 7 s jusqu'à ce que le premier signal de valeur mesurée valide soit présent à la sortie courant.
	Tandis que la temporisation au démarrage : $I_a \le 3,8$ mA.

13.3 Alimentation électrique

Tension d'alimentation	Valeurs pour zone non Ex, protection contre les inversions de polarité : U = 11 36 V_{DC} (standard) Valeurs pour zone Ex, voir documentation Ex $\rightarrow \textcircled{B}$ 62		
Consommation électrique	Consommation électrique	3,6 23 mA	
	Consommation de courant minimale	≤ 3,5 mA, mode Multidrop 4 mA	

	Limite de courant	≤ 23 mA		
Bornes	2,5 mm ² (12 AWG) plu	us extrémité préconfectionnée		
Parafoudre	Le parafoudre peut être dommages dus à une s ex. 4 20 mA, lignes o	Le parafoudre peut être commandé en option. Le module protège l'électronique contre les dommages dus à une surtension. Les surtensions survenant dans les câbles de signaux (p. ex. 4 20 mA lignes de communication (systèmes de bus de terrain)) et dans		

l'alimentation électrique sont dérivées vers la terre. La fonctionnalité du transmetteur n'est pas affectée, étant donné qu'aucune chute de tension problématique ne se produit.

Données de raccordement :

Tension permanente maximale (tension nominale)	$U_{C} = 36 V_{DC}$
Courant nominal	$I = 0.5 \text{ A à } T_{\text{amb.}} = 80 \text{ °C } (176 \text{ °F})$
Résistance aux courants de surtension • Courant de surtension dû à la foudre D1 (10/350 μs) • Courant de décharge nominal C1/C2 (8/20 μs)	• $I_{imp} = 1 \text{ kA (par fil)}$ • $I_n = 5 \text{ kA (par fil)}$ $I_n = 10 \text{ kA (total)}$
Résistance série par fil	1,8 Ω , tolérance ±5 %

13.4 Performances

Temps de réponse	Thermorésistance (RTD) et résistance (mesure en Ω) ≤ 1 s			
	Thermocouples (TC) et tension (mV)	≤ 1 s		
	Température de référence	≤ 1 s		
	Lors de l'enregistrement des réponses à un échelon, il faut tenir compte du fait que les temps du point de mesure de référence interne sont ajoutés aux temps spécifiés, le cas échéant.			
Conditions de référence	 Température d'étalonnage : +25 °C ±3 K (72 Tension d'alimentation : 24 V DC Circuit 4 fils pour étalonnage de résistance 	7 °F ±5,4 °F)		
Écart de mesure maximal	Selon DIN EN 60770 et les conditions de réfé relatives à l'écart de mesure correspondent à comprennent les non-linéarités et la répétabi	rence indiquées ci-dessus. Les indications ±2 σ (distribution de Gauss). Elles lité.		
	ME = Écart de mesure			
	MV = Valeur mesurée			
	LRV = Début d'échelle du capteur concerné			

Typique

Norme Désignation Gamme de m		Gamme de mesure	Écart de mesure typique (±)
Thermorésistances (RTD) selon norme			Valeur numérique ¹⁾	Valeur à la sortie courant
IEC 60751:2008	Pt100 (1)		0,08 °C (0,14 °F)	0,1 °C (0,18 °F)
IEC 60751:2008	Pt1000 (4)	0 +200 °C (32 +392 °F)	0,14 °C (0,25 °F)	0,15 °C (0,27 °F)
GOST 6651-94	Pt100 (9)		0,08 °C (0,14 °F)	0,1 °C (0,18 °F)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Thermocouples (TC) selon no	rme		Valeur numérique ¹⁾	Valeur à la sortie courant
IEC 60584, partie 1	Type K (NiCr-Ni) (36)		0,41 °C (0,74 °F)	0,47 °C (0,85 °F)
IEC 60584, partie 1	Type S (PtRh10-Pt) (39)	0 +800 °C (32 +1472 °F)	1,83 °C (3,29 °F)	1,84 °C (3,31 °F)
GOST R8.585-2001	Type L (NiCr-CuNi) (43)		2,45 °C (4,41 °F)	2,46 °C (4,43 °F)

1) Valeur mesurée transmise via HART[®].

Norme	Désignation	Gamme de mesure	Écart de mesure (±)		
			Numérique ¹⁾	N/A ²⁾	
			Basé sur la valeur mesurée ³⁾		
	Pt100 (1)	200 1950 °C (229 11562 °C)	ME = ± (0,06 °C (0,11 °F) + 0,006% * (MV - LRV))		
IEC 607E1.2009	Pt200 (2)	-200 1000 C (-520 1002 F)	ME = ± (0,13 °C (0,234 °F) + 0,011% * (MV - LRV))		
IEC 00751.2008	Pt500 (3)	−200 +510 °C (−328 +950 °F)	ME = ± (0,19 °C (0,342 °F) + 0,008% * (MV - LRV))		
	Pt1000 (4)	−200 +500 °C (−328 +932 °F)	ME = ± (0,11 °C (0,198 °F) + 0,007% * (MV - LRV))	4,8 μA)	
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	−200 +510 °C (−328 +950 °F)	ME = ± (0,11 °C (0,198 °F) + 0,006% * (MV - LRV))	1	
GOST 6651-94	Pt50 (8)	−185 +1 100 °C (−301 +2 012 °F)	ME = ± (0,15 °C (0,27 °F) + 0,008% * (MV - LRV))		
	Pt100 (9)	–200 +850 °C (–328 +1562 °F)	ME = ± (0,06 °C (0,11 °F) + 0,006% * (MV - LRV))		
DIN 42760 IDTS 69	Ni100 (6)	_60 ±250 °C (_76 ±482 °E)	40 μ2E0°C (74 μ/92°E) ΜΕ - μ (0.11°C (0.109°	ME = 1 (0.11 °C (0.109 °E) = 0.00.69 * (MW I DW))	
DIN 43760 IP15-68	Ni120 (7)	-00 +2 30 C (-70 +402 P)	$IVIE - \pm (0,11 C (0,130 F) - 0,004\% (MIV-LKV))$		
	Cu50 (10)	−180 +200 °C (−292 +392 °F)	ME = ± (0,13 °C (0,234 °F) + 0,006% * (MV - LRV))		
OIML R84: 2003 /	Cu100 (11)	–180 +200 °C (–292 +392 °F)	ME = ± (0,14 °C (0,252 °F) + 0,003% * (MV - LRV))	4,8 μA)	
GOST 6651-2009	Ni100 (12)	(0, 100°C / 7(125(°E)	ME = ± (0,16 °C (0,288 °F) - 0,004% * (MV-LRV))		
	Ni120 (13)	-00 +100 C (-70 +300 F)	ME = ± (0,11 °C (0,198 °F) - 0,004% * (MV-LRV))		
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	ME = ± (0,14 °C (0,252 °F) + 0,004% * (MV - LRV))		
Résistance	Résistance Ω	10 400 Ω	ME = ± 37 mΩ + 0,0032 % * MV	0.03 % (≘	
		10 2 000 Ω	ME = ± 180 mΩ + 0,006 % * MV	4,8 µA)	

Écart de mesure pour thermorésistances (RTD) et résistances

1) Valeur mesurée transmise via HART[®].

2) Pourcentages basés sur l'étendue de mesure réglée pour le signal de sortie analogique.

3) Possibilités d'écarts par rapport à l'écart de mesure maximal en raison de l'arrondi.

Écart de mesure pour les thermocouples (TC) et les transmetteurs de tension

Norme	Désignation	Gamme de mesure	Écart de mesure (±)	
			Numérique ¹⁾	N/A ²⁾
			Basé sur la valeur mesurée ³⁾	
IEC 60584-1 / ASTM	Type A (30)	0 +2 500 ℃ (+32 +4 532 ℉)	ME = ± (1,0 °C (1,8 °F) + 0,026% * (MV - LRV))	
E230-3	Туре В (31)	+500 +1820 ℃ (+932 +3 308 ℉)	ME = ± (3,0 °C (5,4 °F) - 0,09% * (MV - LRV))	
IEC 60584-1 / ASTM E230-3 ASTM E988-96	Туре С (32)	0 +2 000 °C (+32 +3 632 °F)	ME = ± (0,9 °C (1,62 °F) + 0,0055% * (MV - LRV))	0,03 % (≙
ASTM E988-96	Type D (33)		ME = ± (1,1 °C (1,98 °F) - 0,016% * (MV - LRV))	4,8 μA)
	Туре Е (34)	−150 +1000 °C (−238 +1832 °F)	ME = ± (0,4 °C (0,72 °F) - 0,012% * (MV - LRV))	
	Туре Ј (35)	−150 +1200 °C	$ME = \pm (0.5 ^{\circ}C (0.9 ^{\circ}E) - 0.01\% ^{*} (MV - I.DV))$	
	Туре К (36)	(−238 +2192 °F)	$\frac{101E - \pm (0.5 C (0.9 F) - 0.01\% (1010 - LKV))}{1000}$	
IEC 60584-1 / ASTM E230-3	Туре N (37)	−150 +1300 °C (−238 +2372 °F)	ME = ± (0,7 °C (1,26 °F) - 0,025% * (MV - LRV))	
	Type R (38)	+50 +1768 ℃	ME = ± (1,6 °C (2,88 °F) - 0,04% * (MV - LRV))	0,03 % (≏
	Type S (39)	(+122 +3 214 °F)	ME = ± (1,6 °C (2,88 °F) - 0,03% * (MV - LRV))	4,8 μΑ)
	Туре Т (40)	–150 +400 °C (–238 +752 °F)	ME = ± (0,5 °C (0,9 °F) - 0,05% * (MV - LRV))	

Norme	Norme Désignation Gamme de mesure		Écart de mesure (±)	
			Numérique ¹⁾	N/A ²⁾
142710	Type L (41)	–150 +900 °C (–238 +1652 °F)	ME = ± (0,5 °C (0,9 °F) - 0,016% * (MV - LRV))	
DIN 43710	Type U (42)	–150 +600 °C (–238 +1112 °F)	ME = ± (0,5 °C (0,9 °F) - 0,025% * (MV - LRV))	
GOST R8.585-2001	Type L (43)	–200 +800 °C (–328 +1 472 °F)	ME = ± (2,3 °C (4,14 °F) - 0,015% * (MV - LRV))	
Tension (mV)		–20 +100 mV	ME = ± 10,0 μV	4,8 µA

1) Valeur mesurée transmise via HART[®].

2) Pourcentages basés sur l'étendue de mesure réglée pour le signal de sortie analogique.

3) Possibilités d'écarts par rapport à l'écart de mesure maximal en raison de l'arrondi.

Écart de mesure total du transmetteur à la sortie courant = $\sqrt{(écart de mesure numérique^2 + écart de mesure N/A^2)}$

Exemple de calcul avec Pt100, gamme de mesure 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), température ambiante +25 °C (+77 °F), tension d'alimentation 24 V :

Écart de mesure numérique = 0,09 °C + 0,006% x (200 °C - (-200 °C)) :	0,08 °C (0,14 °F)
Écart de mesure N/A = 0,03 % x 200 °C (360 °F)	0,06 °C (0,11 °F)
Écart de mesure valeur numérique (HART) :	0,08 °C (0,14 °F)
Écart de mesure valeur analogique (sortie courant) : $\sqrt{(écart de mesure numérique^2 + écart de mesure N/A^2)}$	0,1 °C (0,18 °F)

Exemple de calcul avec Pt100, gamme de mesure 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), température ambiante +35 °C (+95 °F), tension d'alimentation 30 V :

Écart de mesure numérique = 0,04 °C + 0,006% x (200 °C - (-200 °C)) :	0,08 °C (0,14 °F)
Écart de mesure N/A = 0,03 % x 200 °C (360 °F)	0,06 °C (0,11 °F)
Effet de la température ambiante (numérique) = (35 - 25) x (0,0013 % x 200 °C - (-200 °C)), min. 0,003 °C	0,05 °C (0,09 °F)
Effet de la température ambiante (N/A) = (35 - 25) x (0,03% x 200 °C)	0,06 °C (0,11 °F)
Effet de la tension d'alimentation (numérique) = (30 - 24) x (0,0007 % x 200 °C - (-200 °C)), min. 0,005 °C	0,02 °C (0,04 °F)
Effet de la tension d'alimentation (N/A) = (30 - 24) x (0,03 % x 200 °C)	0,04 °C (0,72 °F)
Écort de mecure valeur numérique (HAPT) :	0 10 °C (0 14 °E)
$\sqrt{[(\text{Écart de mesure valeur humerique}^2 + effet de la température ambiante (numérique)^2 + effet de la tension d'alimentation (numérique)^2]}$	0,10 C (0,14 F)
Écart de mesure valeur analogique (sortie courant) : $\sqrt{\frac{1}{2}}$	0,13 °C (0,23 °F)

Les indications relatives à l'écart de mesure correspondent à 2 σ (distribution de Gauss)

Gamme d'entrée physic	que des capteurs
10 400 Ω	Cu50, Cu100, Polynôme RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 2 000 Ω	Pt200, Pt500
-20 100 mV	Thermocouples type : A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Étalonnage du capteur	Appairage capteur-transmetteur
	Les thermorésistances font partie des éléments de mesure de la température les plus linéaires. Cependant, il convient de linéariser la sortie. Afin d'améliorer de manière significative la précision de mesure de température, l'appareil utilise deux méthodes :
	• Coefficients Callendar-Van-Dusen (thermorésistances Pt100) L'équation de Callendar-Van-Dusen est décrite comme suit : $R_T = R_0[1+AT+BT^2+C(T-100)T^3]$
	Les coefficients A, B et C servent à l'adaptation du capteur (platine) et du transmetteur dans le but d'améliorer la précision du système de mesure. Les coefficients sont indiqués pour un capteur standard dans IEC 751. Si l'on ne dispose pas d'un capteur standard ou si une précision plus élevée est exigée, il est possible de déterminer les coefficients spécifiques pour chaque capteur au moyen de l'étalonnage de capteur.
	• Linéarisation pour thermorésistances cuivre/nickel (RTD) L'équation polynomiale pour cuivre/nickel est décrite comme suit : $R_T = R_0(1+AT+BT^2)$
	Les coefficients A et B servent à la linéarisation de thermorésistances nickel ou cuivre (RTD). Les valeurs exactes des coefficients sont issues des données d'étalonnage et sont spécifiques à chaque capteur. Les coefficients spécifiques au capteur sont transmis ensuite au transmetteur.
	L'appairage capteur-transmetteur avec l'une des méthodes décrites ci-dessus améliore la précision de la mesure de température pour l'ensemble du système de manière notable. Ceci provient du fait que le transmetteur utilise, à la place des données caractéristiques de capteur standardisées, les données spécifiques du capteur raccordé pour le calcul de la température mesurée.
	Étalonnage 1 point (offset)
	Décalage de la valeur du capteur

Réglage sortie courant Correction de la valeur de sortie courant 4 et/ou 20 mA.

Effets du fonctionnement Les indications relatives à l'écart de mesure correspondent à 2 σ (distribution de Gauss).

Effet de la température ambiante et de la tension d'alimentation sur le fonctionnement des thermorésistances (RTD) et des résistances

Désignation	Norme	Température ambiante : Effet (±) par changement de 1 °C (1,8 °F)			Ef	Tension d'alimentation : fet (±) par changement de 1 V	
		Numérique ¹⁾		N/A ²⁾	Numérique ¹⁾		N/A ²⁾
		Maximum	Basé sur la valeur mesurée		Maximum	Basé sur la valeur mesurée	
Pt100 (1)		≤ 0,013 °C (0,023 °F)	0,0013% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)		≤ 0,007 °C (0,013 °F)	0,0007% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)	
Pt200 (2)	IEC	≤ 0,017 °C (0,031 °F)	-		≤ 0,009 °C (0,016 °F)	-	
Pt500 (3)	60751:2008	≤ 0,008 °C (0,014 °F)	0,0013% * (MV - LRV), au moins 0,006 °C (0,011 °F)		≤ 0,004 °C (0,007 °F)	0,0007% * (MV - LRV), au moins 0,006 °C (0,011 °F)	
Pt1000 (4)		≤ 0,005 °C (0,009 °F)	-	0,003 %	≤ 0,003 °C (0,005 °F)	-	0,003 %
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0,009 °C (0,016 °F)	0,0013% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)		≤ 0,004 °C (0,007 °F)	0,0007% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)	
Pt50 (8)	GOST 6651-94	≤ 0,017 °C (0,031 °F)	0,0015% * (MV - LRV), au moins 0,01 ℃ (0,018 ℉)		≤ 0,009 °C (0,016 °F)	0,0007% * (MV - LRV), au moins 0,01 ℃ (0,018 ℉)	

Désignation	Norme	Température ambiante : Effet (±) par changement de 1 °C (1,8 °F)			Ef	Tension d'alimentation : fet (±) par changement de 1 V				
		Numérique ¹⁾				Numérique ¹⁾	N/A ²⁾			
Pt100 (9)		≤ 0,013 °C (0,023 °F)	0,0013% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)		≤ 0,007 °C (0,013 °F)	0,0007% * (MV - LRV), au moins 0,003 °C (0,005 °F)				
Ni100 (6)	DIN 43760	≤ 0,003 °C	-		≤ 0,001 °C	-				
Ni120 (7)	IPTS-68	(0,005 °F)	-		(0,002 °F)	-				
Cu50 (10)	011/1 20/	≤ 0,005 °C (0,009 °F)	-	≤ 0,002 °C		-				
Cu100 (11)	2003 / GOST	≤ 0,004 °C (0,007 °F)	-	0,003 %	(0,004 °F)	-	0,003 %			
Ni100 (12)	6651-2009	≤ 0,003 °C	≤ 0,003 °C	≤ 0,003 °C	≤ 0,003 °C	≤ 0,003 °C		≤ 0,001 °C	-	
Ni120 (13)		(0,005 °F)	-		(0,002 °F)	-				
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	≤ 0,005 °C (0,009 °F)	-		≤ 0,002 °C (0,004 °F)	-				
Résistance (Ω)										
10 400 Ω		≤ 4 mΩ	0,001% * MV, au moins 1 mΩ	0.003.0/	≤ 2 mΩ	0,0005% * MV, au moins 1 mΩ	0 003 %			
10 2 000 Ω		≤ 20 mΩ	0,001% * MV, au moins 10 mΩ	1 0,005 %	≤ 10 mΩ	0,0005% * MV, au moins 5 mΩ	1 0,005 %			

1)

Valeur mesurée transmise via HART[®]. Pourcentages basés sur l'étendue de mesure réglée du signal de sortie analogique 2)

Effet de la température ambiante et de la tension d'alimentation sur le fonctionnement des thermocouples (TC) et des tensions

Désignation	Norme	Température ambiante : Effet (±) par changement de 1 °C (1,8 °F)			Ef	Tension d'alimentation : fet (±) par changement de 1 V	
			N/A ²⁾	Numérique		N/A ²⁾	
		Maximum	Basé sur la valeur mesurée		Maximum	Basé sur la valeur mesurée	
Туре А (30)	IEC 60584-1/	≤ 0,07 °C (0,126 °F)	0,003% * (MV - LRV), au moins 0,01 °C (0,018 °F)		≤ 0,03 °C (0,054 °F)	0,0012% * (MV - LRV), au moins 0,013 °C (0,023 °F)	
Туре В (31)	ASTM E230-3	≤ 0,04 °C (0,072 °F)	-		≤ 0,02 °C (0,036 °F)	-	
Туре С (32)	IEC 60584-1 / ASTM E230-3 ASTM E988-96	≤ 0,04 °C (0,072 °F)	0,0021% * (MV - LRV), au moins 0,01 °C (0,018 °F)		≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,0012% * (MV - LRV), au moins 0,013 ℃ (0,023 ℉)	
Type D (33)	ASTM E988-96	≤ 0,04 °C (0,072 °F)	0,0019% * (MV - LRV), au moins 0,01 °C (0,018 °F)	0,003 %	≤ 0,02 °C (0,036 °F)	0,0011% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	0,003 %
Туре Е (34)		≤ 0,02 °C	0,0014% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	_	≤ 0,01 °C	0,0008% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	-
Туре Ј (35)		(0,036 °F)	0,0014% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	_	(0,018 °F)	0,0008% * MV, au moins 0,0 °C (0,0 °F)	-
Туре К (36)	IFC 60584-1 /	≤ 0,02 °C	0,0015% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	_	≤ 0,01 °C	0,0009% * (MV - LRV), au moins 0,0 °C (0,0 °F)	
Type N (37)	ASTM E230-3	(0,036 °F)	0,0014% * (MV - LRV), au moins 0,010 °C (0,018 °F)		(0,018 °F)	0,0008% * MV, au moins 0,0 °C (0,0 °F)	
Type R (38)		≤ 0,03 °C	-		≤ 0,02 °C	-	
Type S (39)		(0,054 °F)	-	0,003 %	(0,036 °F)	-	0,003 %
Туре Т (40)		≤ 0,01 °C (0,018 °F)	-		0,0 °C (0,0 °F)	-	

Désignation	Norme	Température ambiante : Effet (±) par changement de 1 ℃ (1,8 °F)			Ef	Tension d'alimentation : fet (±) par changement de 1 V	
			Numérique ¹⁾	N/A ²⁾		Numérique	N/A ²⁾
Type L (41)	DIN 42710		-		≤ 0,01 °C (0,018 °F)	-	
Туре U (42)	- 10 45710		-		0,0 °C (0,0 °F)	-	
Type L (43)	GOST R8.585-2001		-		≤ 0,01 °C (0,018 °F)	-	
Tension (mV)				0.003 %			0.003 %
-20 100 mV	-	≤ 1,5 µV	0,0015% * MV	0,000 %	≤ 0,8 µV	0,0008% * MV	0,000 //

1) Valeur mesurée transmise via $HART^{\circ}$.

2) Pourcentages basés sur l'étendue de mesure réglée du signal de sortie analogique

MV = Valeur mesurée

LRV = Début d'échelle du capteur concerné

Écart de mesure total du transmetteur à la sortie courant = $\sqrt{(écart de mesure numérique^2 + écart de mesure N/A^2)}$

Dérive à long terme,	thermorésistances	(RTD)) et résistances
----------------------	-------------------	-------	------------------

Désignation	Norme	Dérive à long terme (±) ¹⁾					
		après 1 mois	après 6 mois	après 1 an	après 3 ans	après 5 ans	
		Basé sur la valeur mesur	ée				
Pt100 (1)		≤ 0,039% * (MV - LRV) ou 0,01 ℃ (0,02 ℉)	≤ 0,061% * (MV - LRV) ou 0,02 ℃ (0,04 ℉)	≤ 0,007% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0093% * (MV - LRV) ou 0,03 ℃ (0,05 ℉)	≤ 0,0102% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,05 °F)	
Pt200 (2)		0,05 °C (0,09 °F)	0,08 °C (0,14 °F)	0,09 °C (0,17 °F)	0,12 °C (0,27 °F)	0,13 °C (0,24 °F)	
Pt500 (3)	IEC 60751:2008	≤ 0,048% * (MV - LRV)	≤ 0,0075% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,086% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,06 °F)	≤ 0,011% * (MV - LRV) ou 0,03 ℃ (0,05 ℉)	≤ 0,0124% * (MV - LRV) ou 0,04 °C (0,07 °F)	
Pt1000 (4)		ou 0,01 °C (0,02 °F)	≤ 0,0077% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0088% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0114% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,05 °F)	≤ 0,013% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,05 °F)	
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0,039% * (MV - LRV) ou 0,01 ℃ (0,02 ℉)	≤ 0,0061% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,007% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0093% * (MV - LRV) ou 0,03 ℃ (0,05 ℉)	≤ 0,0102% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,05 °F)	
Pt50 (8)	GOST	≤ 0,042% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0068% * (MV - LRV) ou 0,04 °C (0,07 °F)	≤ 0,0076% * (MV - LRV) ou 0,04 °C (0,08 °F)	≤ 0,01% * (MV - LRV) ou 0,06 ℃ (0,11 ℉)	≤ 0,011% * (MV - LRV) ou 0,07 °C (0,12 °F)	
Pt100 (9)	6651-94	≤ 0,039% * (MV - LRV) ou 0,011 °C (0,012 °F)	≤ 0,0061% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,007% * (MV - LRV) ou 0,02 °C (0,04 °F)	≤ 0,0093% * (MV - LRV) ou 0,03 ℃ (0,05 ℉)	≤ 0,0102% * (MV - LRV) ou 0,03 °C (0,05 °F)	
Ni100 (6)	DIN 43760	0 01 °C (0 02 °E)		0 02 °C (0 04 °E)	0 02 °C (0 04 °F)		
Ni120 (7)	IPTS-68	0,01 C (0,02 F)	0,01 C (0,02 F)	0,02 C (0,04 P)	0,02 C (0,04 P)	0,02 C (0,04 F)	
Cu50 (10)		0,02 °C (0,04 °F)	0,03 °C (0,05 °F)	0,04 °C (0,07 °F)	0,05 °C (0,09 °F)	0,05 °C (0,09 °F)	
Cu100 (11)	2003 /		0,02 °C (0,04 °F)	0,02 °C (0,04 °F)	0,03 °C (0,05 °F)	0,04 °C (0,07 °F)	
Ni100 (12)	GOST 6651-2009	0,01 °C (0,02 °F)	0 01 °C (0 02 °F)	0 02 °C (0 04 °F)	0 02 °C (0 04 °F)	0 02 °C (0 04 °F)	
Ni120 (13)			0,01 0 (0,02 1)	0,02 0 (0,01 1)	0,02 0 (0,01 1)	0,02 0 (0,01 1)	

Désignation	Norme	Dérive à long terme (±)	1)			
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	0,02 °C (0,04 °F)	0,03 ℃ (0,05 ℉)	0,04 ℃ (0,07 ℉)	0,05 °C (0,09 °F)	0,05 °C (0,09 °F)
Résistance						
10 400 Ω		≤ 0,003% * MV ou 4 mΩ	≤ 0,0048% * MV ou 6 mΩ	≤ 0,0055% * MV ou 7 mΩ	≤ 0,0073% * MV ou 10 mΩ	≤ 0,008% * (MV - LRV) ou 11 mΩ
10 2 000 Ω		≤ 0,0038% * MV ou 25 mΩ	≤ 0,006% * MV ou 40 mΩ	≤ 0,007% * (MV - LRV) ou 47 mΩ	≤ 0,009% * (MV - LRV) ou 60 mΩ	≤ 0,0067% * (MV - LRV) ou 67 mΩ

1) La plus grande valeur est valable

Dérive à long terme, thermocouples (TC) et tensions

Désignation	Norme	Dérive à long terme (±)	1)			
		après 1 mois	après 6 mois	après 1 an	après 3 ans	après 5 ans
		Basé sur la valeur mesur	ée			
Type A (30)	IEC 60584-1 / ASTM	≤ 0,021% * (MV - LRV) ou 0,34 ℃ (0,61 ℉)	≤ 0,037% * (MV - LRV) ou 0,59 °C (1,06 °F)	≤ 0,044% * (MV - LRV) ou 0,70 °C (1,26 °F)	≤ 0,058% * (MV - LRV) ou 0,93 °C (1,67 °F)	≤ 0,063% * (MV - LRV) ou 1,01 °C (1,82 °F)
Туре В (31)	E230-3	0,80 °C (1,44 °F)	1,40 °C (2,52 °F)	1,66 °C (2,99 °F)	2,19 °C (3,94 °F)	2,39 °C (4,30 °F)
Type C (32)	IEC 60584-1 / ASTM E230-3 ASTM E988-96	0,34 °C (0,61 °F)	0,58 °C (1,04 °F)	0,70 °C (1,26 °F)	0,92 °C (1,66 °F)	1,00 °C (1,80 °F)
Type D (33)	ASTM E988-96	0,42 °C (0,76 °F)	0,73 °C (1,31 °F)	0,87 °C (1,57 °F)	1,15 °C (2,07 °F)	1,26 °C (2,27 °F)
Туре Е (34)		0,13 °C (0,23 °F)	0,22 °C (0,40 °F)	0,26 °C (0,47 °F)	0,34 °C (0,61 °F)	0,37 °C (0,67 °F)
Туре Ј (35)		0,15 °C (0,27 °F)	0,26 °C (0,47 °F)	0,31 °C (0,56 °F)	0,41 °C (0,74 °F)	0,44 °C (0,79 °F)
Туре К (36)	IEC	0,17 °C (0,31 °F)	0,30 °C (0,54 °F)	0,36 °C (0,65 °F)	0,47 °C (0,85 °F)	0,51 °C (0,92 °F)
Type N (37)	60584-1 / ASTM	0,25 °C (0,45 °F)	0,44 °C (0,79 °F)	0,52 °C (0,94 °F)	0,69 °C (1,24 °F)	0,75 ℃ (1,35 °F)
Type R (38)	E230-3	E230-3	1.08°C (1.94°E)	1,28 °C (2,30 °F)	1,69 °C (3,04 °F)	1 85 °C (3 33 °F)
Type S (39)		0,02 C (1,12 F)	1,00 C (1,74 F)	1,29 °C (2,32 °F)	1,70 °C (3,06 °F)	1,05 (5,55 1)
Туре Т (40)		0,18 °C (0,32 °F)	0,32 °C (0,58 °F)	0,38 °C (0,68 °F)	0,50 °C (0,90 °F)	0,54 °C (0,97 °F)
Type L (41)	DIN 43710	0,12 °C (0,22 °F)	0,21 °C (0,38 °F)	0,25 °C (0,45 °F)	0,33 °C (0,59 °F)	0,36 °C (0,65 °F)
Type U (42)	10 49710	0,18 °C (0,32 °F)	0,31 °C (0,56 °F)	0,37 °C (0,67 °F)	0,49 °C (0,88 °F)	0,53 °C (0,95 °F)
Type L (43)	GOST R8.585-200 1	0,15 °C (0,27 °F)	0,26 °C (0,47 °F)	0,31 °C (0,56 °F)	0,41 °C (0,74 °F)	0,44 ℃ (0,79 ℉)
Tension (mV)						
-20 100 mV		≤ 0,012% * MV ou 4 µV	≤ 0,021% * MV ou 7 µV	≤ 0,025% * MV ou 8 µV	≤ 0,033% * MV ou 11 µV	≤ 0,036% * MV ou 12 µV

1) La plus grande valeur est valable

Dérive à long terme D/A ¹⁾ (±)					
après 1 mois	après 6 mois	après 1 an	après 3 ans	après 5 ans	
0,018%	0,026%	0,030%	0,036%	0,038%	

1) Pourcentages basés sur l'étendue de mesure réglée du signal de sortie analogique.

Effet de la jonction de	Pt100 DIN IEC 60751 Cl. B (jonction de référence interne avec thermocouples TC)			
référence	En cas d'utilisation d'un capteur 2 fils externe à thermorésistance Pt100 pour la mesure de la jonction de référence, l'écart de mesure causé par le transmetteur est < 0,5 °C (0,9 °F). L'écart de mesure de l'élément sensible doit également être ajouté.			
	13.5 Environnement			
Température ambiante	 -40 +85 °C (-40 +185 °F), pour zones Ex, voir documentation Ex →			
	L'afficheur peut réagir lentement à des températures < −20 °C (−4 °F).La lisibilité de l'affichage n'est plus garantie à des températures < −30 °C (−22 °F).			
Température de stockage	 Sans afficheur : -50 +100 °C (-58 +212 °F) Avec afficheur : -40 +80 °C (-40 +176 °F) Avec module de protection contre les surtensions : -50 +100 °C (-58 +212 °F) 			
Humidité relative	Autorisée : 0 95 %			
Altitude d'exploitation	Jusqu'à 4 000 m (13 123 ft) au-dessus du niveau de la mer			
Classe climatique	Selon IEC 60654-1, Classe Dx			
Indice de protection	Boîtier en fonte d'aluminium ou inox : IP66/67, type 4X			
Résistance aux chocs et aux vibrations	Résistance aux chocs selon DIN EN 60068-2-27 et KTA 3505 (section 5.8.4 Essai de choc) : 30g / 18 ms			
	Résistance aux vibrations selon DIN EN 60068-2-6 : • 2 à 8,6 Hz / 10 mm • 8,6 à 150 Hz / 3g			
	L'utilisation de supports de montage en forme de L peut provoquer une résonance (voir support de montage sur tube 2" dans la section 'Accessoires'). Attention : les vibrations se produisant au niveau du transmetteur ne doivent pas excéder les			

Compatibilité électromagnétique (CEM) Compatibilité électromagnétique conforme à toutes les exigences pertinentes de la série de normes IEC/EN 61326 et à la recommandation CEM NAMUR (NE21). Pour plus de détails, se reporter à la Déclaration de conformité.

spécifications.

Écart de mesure maximal < 1 % de la gamme de mesure.

Immunité aux interférences selon la série de normes IEC/EN 61326, exigences industrielles

Émissivité selon la série de normes IEC/EN 61326, équipement de Classe B

Un câble blindé, mis à la terre des deux côtés, doit être utilisé pour les longueurs de câble de capteur supérieures ou égales à 30 m (98.4 ft). L'utilisation de câbles de capteur blindés est généralement recommandée.

Le raccordement de la terre fonctionnelle peut être nécessaire à des fins de fonctionnement. La conformité avec les codes électriques des différents pays est obligatoire.

Catégorie de surtension	II					
Degré de pollution	2					

13.6 Construction mécanique

Construction, dimensions

Dimensions en mm (in)



I7 Boîtier en fonte d'aluminium pour les applications générales ou boîtier inox en option (316L)

- Module électronique et compartiment de raccordement
- Affichage pouvant être monté par paliers de 90°

- Boîtier alu env. 1,4 kg (3 lb), avec afficheur
- Boîtier inox env. 4,2 kg (9,3 lb), avec afficheur

Matériaux	Boîtier	Bornes du capteur	Plaque signalétique
	Boîtier en fonte d'aluminium AlSi10Mg/AlSi12 avec revêtement pulvérisé sur base polyester	Laiton nickelé 0,3 µm doré par soufflage / chromé, sans corrosion	Aluminium AlMgl, anodisé noir
	316L		1.4404 (AISI 316L)
	Joint torique 88x3 HNBR 70° Shore, revêtement PTFE	-	-

Entrées de câble	Version	ersion Type			
	Filetage	3x raccords filetés 1/2" NPT			
		3x raccords filetés M20			
		3x raccords filetés G½"			
Câble de raccordement	 Spécification de câble Un câble d'appareil conventionnel suffit en cas d'utilisation du seul signal analogique. En communication HART[®], un câble blindé est recommandé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation. Les bornes pour le raccordement du bus de terrain ont une protection de polarité intégrée. Section de câble : 2,5 mm² max. 				
	13.7 Certific	cats et agréments			
Marquage CE	Le produit satisfait au conforme aux prescrij fabricant certifie que	ux exigences des normes européennes harmonisées. Il ptions légales des directives CE. Par l'apposition du ma le produit a passé les tests avec succès.	est ainsi arquage CE, le		
Marquage EAC	Le produit satisfait au l'appareil a passé les t	ux exigences légales des directives EEU. Le fabricant a rests avec succès en apposant le marquage EAC.	tteste que		
Agréments Ex	Plus d'informations su disponibles auprès du données importantes	ur les versions Ex actuellement disponibles (ATEX, CS. 1 fournisseur. La documentation Ex séparée contient to pour la protection antidéflagrante.	A, etc.) sont outes les		
CSA C/US	Le produit satisfait au "CLASS 2252 86 – Pro	ux exigences selon "CLASS 2252 06 – Process Control . ocess Control Equipment – Certified to US Standards".	Equipment" et		
Certification HART®	Le transmetteur de te les exigences des HAI	empérature est enregistré par le FieldComm Group. L'a RT® Communication Protocol Specifications, Revision (ppareil remplit 7.		
Agrément radiotechnique L'appareil dispose de l'homologation radio Bluetooth [®] conformément à la directive équipements radio (RED) pour l'Europe et à la Federal Communications Commissio 15.247 pour l'Amérique du Nord.			irective sur les nmission (FCC)		
	Europe				
	Cet appareil satisfait aux exigences de la directive concernant les télécommunications RED 2014/53/UE :• EN 300 3 • EN 301 4 • EN 301 4				

Canada et États-Unis	
Anglais : This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference, and • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Endress+Hauser may void the user's nuthorization to operate this equipment. This equipment has been tested and found to comply with he limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide easonable protection against harmful interference in a esidential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, here is no guarantee that interference will not occur in a barticular installation. f this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by urning the equipment off and on, the user is encouraged o try to correct the interference by one or more of the ollowing measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with his equipment should be installed and operated with	 Français : Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par Endress +Hauser peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur d'opérer cet appareil. Déclaration d'exposition aux radiations : cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et le corps de l'utilisateur.

MTTF

• Sans technologie sans fil Bluetooth[®] : 152 ans

Avec technologie sans fil Bluetooth[®]: 114 ans

Selon Siemens SN-29500 à 40 °C (104 °F)

Le temps moyen avant défaillance (MTTF) indique le temps théoriquement prévu avant que l'appareil ne tombe en panne pendant le fonctionnement normal. Le terme MTTF est utilisé pour les systèmes non réparables tels que les transmetteurs de température.

13.8 Documentation complémentaire

- Documentation ATEX complémentaire :
 - ATEX/IECEx : II1G Ex ia IIC T6...T4 Ga : XA01957T
 - II1G Ex ia IIC ; II2D Ex ia IIIC : XA01958T
 - ATEX : II3G Ex ic IIC T6 Gc, II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc : XA02090T
- Documentation complémentaire CSA : XP, DIP, NI : XA01977T/09 Sécurité intrinsèque : XA01979T/09

14 Menu de configuration et description des paramètres

Les tableaux suivants comprennent tous les paramètres des menus de configuration "Guidance, Diagnostics, Application et System". Le numéro de page renvoie à la description du paramètre.

En fonction du paramétrage, tous les menus et paramètres ne sont pas disponibles pour tous les appareils. Pour obtenir des informations à ce sujet, voir la description des paramètres sous "Condition préalable".

Ce symbole 🗐 indique comment accéder au paramètre à l'aide des outils de configuration (p. ex. FieldCare).

Guidance →	Commissioning \rightarrow	Assistant de mise en service	→ 🖺 36
		Démarrer	

Guidance →	Create documentation ¹⁾ d'Endress+Hauser		
	Save / restore ¹⁾		
	Compare datasets ¹⁾		
	Operating time temperature ranges ²⁾		
	Création de rapport dans les cas suivants : Backup & reset, Reset, Parameter report		

1) Ces paramètres apparaissent uniquement dans les outils de configuration basés FDT/DTM, tels que FieldCare et DeviceCare

2) Ce paramètre n'apparait pas sur les terminaux portables

Les informations issues du menu **Diagnostics** → **Operating time temperature ranges** → **Sensor** peuvent être traitées avec les fonctions sous **Guidance** → **Operating time temperature ranges**. Avec l'option "Backup & reset", les paramètres sont sauvegardés dans une mémoire séparée avec le temps actuel pendant lequel le capteur a fonctionné dans la gamme de température spécifique, et les valeurs de courant sont réinitialisées dans le menu **Diagnostics** → **Operating time temperature ranges** → **Sensor**. Cette fonction peut être utilisée après une remplacement de capteur, par exemple. La mémoire séparée contient toujours le dernier bloc de données enregistré. L'option "Reset" réinitialise irrévocablement les valeurs actuelles dans le menu **Diagnostics** → **Operating time temperature ranges** → **Sensor**. Si l'option "Create protocol" est sélectionnée, un rapport est créé avec les blocs de données pour les temps actuels et le bloc de données enregistré. Ce rapport est enregistré au format PDF.

Diagnostics \rightarrow	Actual diagnostics \rightarrow	Actual diagnostics 1	→ 🖺 67
		Last rectified diagnostic	→ 🖺 67
		Time stamp	→ 🖺 67
		Operating time	→ 🖺 67

Diagnostics \rightarrow	Diagnostic list →	Actual diagnostics 1, 2, 3	→ 🗎 67
		Actual diag channel 1, 2, 3	→ 🗎 68
		Time stamp 1, 2, 3	→ 🗎 67

Diagnostics \rightarrow	Event logbook \rightarrow	Previous diagnostics n	→ 🖺 68
		Previous diag n channel	→ 🖺 69
		Time stamp n	→ 🗎 68

Diagnostics \rightarrow	Simulation \rightarrow	Diagnostic event simulation	→ 🖺 69
		Current output simulation	→ 🖺 70
		Value current output	→ 🖺 70

Sensor simulation	→ 🗎 70
Sensor simulation value	→ 🗎 70

Diagnostics \rightarrow	Diagnostic settings \rightarrow	Properties \rightarrow	Alarm delay	→ 🗎 71
			Limit corrosion detection	→ 🖹 71
			Sensor line resistance	→ 🖺 71
			Thermocouple diagnostic	→ 🗎 72
		Sensor → Electronics → Process → Configuration →	Diagnostic behavior	→ 🗎 72
		Sensor → Electronics → Process → Configuration →	Status signal	→ 🗎 72

Diagnostics →	Min/max values →	Sensor min value	→ 🗎 73
		Sensor max value	→ 🗎 73
		Reset sensor min/max values	→ 🖺 73
		Device temperature min value	→ 🗎 73
		Device temperature max value	→ 🖺 74
		Reset device temp. min/max values	→ 🗎 74

Diagnostics →	Operating time temperature ranges →	Sensor →	Range Sensor technology	→ 🗎 74
		Electronics \rightarrow	Range	→ 🗎 75

Application \rightarrow	Measured values \rightarrow	Sensor value	→ 🗎 75
		Sensor raw value	→ 🗎 75
		Output current	→ 🗎 75
		Percent of range	→ 🗎 75
		Device temperature	→ 🗎 75
		PV	→ 🗎 76
		SV	→ 🖺 76
		TV	→ 🖺 76
		QV	→ 🗎 77

Application \rightarrow	Sensor \rightarrow	Unit	→ 🗎 77
		Sensor type	→ 🖺 77
		Connection type	→ 🗎 78
		2-wire compensation	→ 🗎 78
		Reference junction	→ 🖺 78
		RJ preset value	→ 🗎 79
		Sensor offset	→ 🖺 79

Application \rightarrow	Sensor →	Linearization \rightarrow	Call./v. Dusen coeff. RO, A, B, C	→ 🖺 79
			Polynomial coeff. RO, A, B	→ 🗎 80
			Sensor lower limit	→ 🗎 80
			Sensor upper limit	→ 🗎 81
Application \rightarrow	Current output \rightarrow	4mA value		→ 🖺 81
		20mA value		→ 🖺 81
		Failure mode		→ 🖺 82
		Failure current		→ 🖺 82
		Current trimming 4 mA		→ 🖺 83
		Current trimming 20 mA	Δ	→ 🖺 83
		Damping		→ 🖺 83
Application \rightarrow	HART configuration \rightarrow	Assign current output (P	V)	→ 🖺 84
		Assign SV		→ 🗎 84
		Assign TV		→ 🖹 84
		Assign QV		→ 🖺 84
		HART address		→ 🗎 85
		No. of preambles		→ 🗎 85
System→	Device management→	HART short tag		→ 🖺 85
		Device tag		→ 🖺 86
		Locking status		→ 🗎 86
		Device reset		→ 🗎 86
		Configuration counter		→ 🗎 87
		Configuration changed		→ 🗎 87
		Reset configuration chan	iged flag	→ 🗎 87
System→	User management →	Define password →	New password	→ 🖺 88
			Confirm new password	→ 🖺 88
			Status password entry	→ 🖺 89
		Change user role \rightarrow	Password ¹⁾	→ 🗎 87
			Status password entry	→ 🗎 87
		Reset password \rightarrow	Reset password	→ 🗎 89
			Status password entry	→ 🗎 89
		Change password \rightarrow	Old password	→ 🖺 87
			New password	→ 🖺 88
			Confirm new password	→ 🖺 88
			Status password entry	→ 🖺 91
		Delete password \rightarrow	Delete password	→ 🖺 91

1) Le rôle utilisateur requis doit d'abord être sélectionné ici en cas d'utilisation de l'appareil via l'app SmartBlue.

System→	Bluetooth configuration \rightarrow	Bluetooth	→ 🖺 91
		Bluetooth status	→ 🗎 91
		Change Bluetooth password ¹⁾	→ 🗎 92

1) La fonction est uniquement visible dans l'app SmartBlue

System →	Information \rightarrow	Device \rightarrow	Squawk	→ 🗎 92
			Serial number	→ 🖺 92
			Order code	→ 🖺 93
			Firmware version	→ 🖺 93
			Hardware version	→ 🖺 93
			Extended order code (n)	→ 🖺 94
			Device name	→ 🖺 94
			Manufacturer	→ 🖺 94

System →	Information \rightarrow	HART info \rightarrow	Device type	→ 🖺 94
			Device revision	→ 🗎 95
			HART revision	→ 🖺 95
			HART descriptor	→ 🖺 95
			HART message	→ 🖺 95
			Hardware revision	→ 🗎 93
			Software revision	→ 🗎 96
			HART date code	→ 🗎 96
			Manufacturer ID	→ 🖺 96
			Device ID	→ 🖺 96

System →	Information \rightarrow	Device location \rightarrow	Latitude	→ 🗎 97
			Longitude	→ 🖺 97
			Altitude	→ 🖺 97
			Location method	→ 🖺 97
			Location description	→ 🖺 98
			Process unit tag	→ 🗎 98

System →	Display →	Display interval	→ 🗎 98
		Value 1 display	→ 🗎 99
		Decimal places 1	→ 🗎 99
		Display text 1	→ 🗎 100
		Value 2 display	→ 🗎 99
		Decimal places 2	→ 🗎 99
		Display text 2	→ 🗎 100
		Value 3 display	→ 🗎 99
		Decimal places 3	→ 🗎 99
		Display text 3	→ 🗎 100

14.1 Menu : Diagnostics

14.1.1 Sous-menu : Actual diagnostics

Actual diagnostics 1	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Actual diagnostics 1
Description	Affiche le message de diagnostic en cours. Si plusieurs messages apparaissent simultanément, les messages sont affichés selon l'ordre de priorité.
Information complémentaire	Exemple de format d'affichage : F041-Sensor interrupted
Last rectified diagnostic	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Last rectified diagnostic
Description	Affiche le dernier message de diagnostic rectifié
Information complémentaire	Exemple de format d'affichage : F041-Sensor interrupted
Horodatage	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Time stamp
Description	Affiche l'horodateur du dernier message de diagnostic rectifié en relation avec le temps de fonctionnement.
Affichage	Heures (h)
Operating time	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Operating time
Description	Affiche la durée de fonctionnement de l'appareil.
Affichage	Heures (h)

14.1.2 Sous-menu : Diagnostic list

n = nombre de messages de diagnostic (n = 1 à 3)

Actual diagnostics n	
Navigation	$\Box Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Actual diagnostics n$
Description	Affiche le message de diagnostic en cours. Si plusieurs messages apparaissent simultanément, les messages sont triés par ordre de priorité.
Information complémentaire	Exemple de format d'affichage : F041-Sensor interrupted
Actual diag channel n	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Actual diag channel n
Description	Affiche le module de fonction auquel le message de diagnostic se réfère.
Affichage	 Appareil Capteur Device temperature Current output Sensor RJ
Time stamp n	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Actual diagnostics \rightarrow Time stamp n
Description	Affiche l'horodateur du message de diagnostic actuel en relation avec le temps de fonctionnement.
Affichage	Heures (h)
	14.1.3 Sous-menu : Event logbook
	n = nombre de messages de diagnostic (n = 1 à 10). Les 10 derniers messages sont représentés chronologiquement.
Previous diagnostics n	
Navigation	\Box Diagnostics \rightarrow Event logbook \rightarrow Previous diagnostics n

Description	Affiche les messages de diagnostic survenus dans le passé. Les 10 derniers messages sont représentés chronologiquement.
Affichage	Symbole pour le niveau d'événement et l'événement de diagnostic.
Information complémentaire	Exemple de format d'affichage : F201-Electronics faulty

Previous diag n	channel
-----------------	---------

Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Event logbook \rightarrow Previous diag n channel
Description	Affiche le module de fonction auquel le message de diagnostic se réfère.
Affichage	 Appareil Capteur Device temperature Current output Sensor RJ

Time stamp n	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Event logbook \rightarrow Time stamp n
Description	Affiche l'horodateur du message de diagnostic actuel en relation avec le temps de fonctionnement.
Affichage	Heures (h)

14.1.4 Simulation : Simulation

Diagnostic event simulation	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Diagnostic event simulation
Description	Active et désactive la simulation de diagnostic. Le signal d'état indique un message de diagnostic de catégorie "C" ("contrôle du fonctionnement") pendant que la simulation est en cours.
Options	Entrer l'un des événements de diagnostic à l'aide du menu déroulant → 🗎 41. Les signaux d'état et les comportements de diagnostic assignés sont utilisés dans le mode simulation. Sélectionner 'Off' pour quitter la simulation. Exemple : court-circuit x043
Réglage par défaut	Off

Current output simulation

Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Current output simulation
Description	Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la simulation de la sortie courant. Le signal d'état indique un message de diagnostic de catégorie "C" ("contrôle du fonctionnement") pendant que la simulation est en cours.
Options	OffOn
Réglage par défaut	Off
Value current output	
Navigation	□ Diagnostics → Simulation → Value current output
Description	Réglage d'une valeur de courant pour la simulation. De cette manière, les utilisateurs peuvent vérifier si la sortie courant est correctement ajustée et si les unités d'exploitation en aval fonctionnent correctement.
Entrée utilisateur	3,58 23 mA
Réglage par défaut	3,58 mA
Sensor simulation	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Sensor simulation
Description	Utiliser cette fonction pour activer la simulation de la variable de process. La valeur de simulation de la variable de process est définie dans le paramètre Sensor simulation value . Le signal d'état indique un message de diagnostic de catégorie "C" ("contrôle du fonctionnement") pendant que la simulation est en cours.
Options	OffOn
Réglage par défaut	Off
Sensor simulation value	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Sensor simulation value

Description	Utiliser cette fonction pour entrer une valeur de simulation pour la variable de process. Le traitement de la mesure ainsi que la sortie signal dépendent de cette valeur. De cette manière, il est possible de vérifier si l'appareil est correctement paramétré.
Entrée utilisateur	-1,0 · 10 ²⁰ +1,0 · 10 ²⁰ °C
Réglage par défaut	0,00 °C

14.1.5 Sous-menu : Diagnostic settings

Sous-menu : Properties

Alarm delay	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Diagnostic settings \rightarrow Properties \rightarrow Alarm delay
Description	Cette fonction permet de définir la temporisation pendant laquelle un signal de diagnostic est supprimé avant qu'il ne soit émis.
Entrée utilisateur	0 5 s
Réglage par défaut	2 s

Limit corrosion detection	
Navigation	\square Diagnostics \rightarrow Diagnostic settings \rightarrow Properties \rightarrow Limit corrosion detection
Condition	Une thermorésistance (RTD) 4 fils ou un thermocouple (TC) doit être sélectionné comme type de capteur ou type de raccordement. → 🗎 77
Description	Utiliser cette fonction pour entrer la détection de niveau pour la détection de corrosion. Si cette valeur est dépassée, l'appareil se comporte comme défini dans les réglages de diagnostic.
Entrée utilisateur	 5 250 Ω pour RTD 4 fils 5 10 000 Ω pour TC
Réglage par défaut	 50,0 Ω pour type de raccordement RTD 4 fils 5000 Ω pour type de capteur TC

Sensor line resistance

□ Diagnostics \rightarrow Diagnostic settings \rightarrow Properties \rightarrow Sensor line resistance

Condition	Une thermorésistance (RTD) 4 fils ou un thermocouple (TC) doit être sélectionné comme type de capteur ou type de raccordement. $\rightarrow \cong 77$
Description	Affiche la valeur de résistance mesurée maximale des lignes de capteur.
Affichage	$-1,0 \cdot 10^{20} \dots +1,0 \cdot 10^{20} \Omega$

Thermocouple diagnostic

Navigation	$\Box Diagnostics \rightarrow Diagnostic settings \rightarrow Properties \rightarrow Thermocouple diagnostic$
Description	 Utiliser cette fonction pour désactiver les fonctions de diagnostic "Sensor corrosion" et "Sensor break" pendant la mesure par thermocouple. Ceci peut s'avérer nécessaire afin de raccorder des simulateurs électroniques (p. ex. étalonneurs) pendant une mesure par thermocouple. La précision du transmetteur n'est pas influencée par l'activation ou la désactivation de la fonction diagnostic du thermocouple.
Options	OnOff
Réglage par défaut	On
Diagnostic behavior	
Navigation	Diagnostics → Diagnostic settings → Sensor → Electronics → Process → Configuration → Diagnostic behavior
Description	Chaque événement de diagnostic est affecté à un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certains événements de diagnostic. $\rightarrow \cong 41$
Options	AlarmWarningDisabled
Réglage par défaut	Voir la liste des événements de diagnostic → 🖺 42
Status signal	
Navigation	$\square \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Diagnostic settings} \rightarrow \qquad \text{Sensor} \rightarrow$
Description	Chaque événement de diagnostic est affecté par défaut à un certain signal d'état ¹⁾ . L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certains événements de diagnostic. $\rightarrow \cong 41$
----------------------------------	---
1) Informations numériques dispo	nibles via communication HART® et pour la visualisation des événements de diagnostic sur l'afficheur
Options	 Défaut (F) Test fonction (C) Hors spécifications (S) Maintenance nécessaire (M) Pas d'effet (N)
Réglage par défaut	Voir la liste des événements de diagnostic → 🗎 41

14.1.6 Sous-menu : Min/max values

Valeur min capteur		
Navigation		Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Sensor min value
Description	Affich minin	ne la température minimum mesurée par le passé à l'entrée du capteur (fonction num).

Valeur max capteur	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Sensor max value
Description	Affiche la température max. mesurée par le passé à l'entrée du capteur (fonction maximum).

Reset sensor min/max values		
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Reset sensor min/max values	
Description	Réinitialise les valeurs min/max du capteur à leurs valeurs par défaut.	
Entrée utilisateur	Un clic sur le bouton Reset sensor min/max values active la fonction reset. Suite à cette action, les valeurs min/max du capteur n'affichent que les valeurs temporaires réinitialisées.	

Device temperature min value

Navigation

□ Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Device temperature min value

Description

Affiche la température d'électronique minimum mesurée par le passé (fonction minimum).

Device temperature m	ax value
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Device temperature max value
Description	Affiche la température d'électronique maximum mesurée par le passé (fonction maximum).
Reset device temp. min	n/max values
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Min/max values \rightarrow Reset device temp. min/max values
Description	Réinitialise les fonctions de suivi de mesure pour les températures d'électronique minimum et maximum mesurées.
Entrée utilisateur	Un clic sur le bouton Reset device temperature min/max values active la fonction reset. Suite à cette action, les valeurs min/max pour la température de l'appareil n'affichent que les valeurs temporaires réinitialisées.
	14.1.7 Sous-menu : Operating time temperature ranges
	L'aperçu des temps indique depuis combien de temps le capteur connecté fonctionne dans une gamme de température donnée. Cela peut être particulièrement utile lorsque les capteurs fonctionnent aux limites de la gamme, tant en ce qui concerne les températures que la charge mécanique. Ces valeurs visualisent la charge sur le capteur et peuvent être utilisées pour tirer des conclusions à long terme concernant la détérioration/le vieillissement ou la durée de vie du capteur.

Sensor	
Navigation	□ Diagnostics \rightarrow Operating time temperature ranges \rightarrow Sensor
Description	 Affiche le temps actuel en heures (h), pendant lequel le capteur a fonctionné dans la gamme de température prédéfinie. Sensor technology Utiliser cette fonction pour sélectionner la technologie du capteur raccordé : None RTD wire wound RTD thinfilm basic RTD thinfilm standard RTD thinfilm QuickSens RTD thinfilm StrongSens Thermocouple

Information	Gammes de température :
complémentaire	■ < -100 °C (-148 °F)
	■ -10051 °C (-14859 °F)
	■ -501 °C (-58 +31 °F)
	■ 0 +49 °C (+32 +121 °F)
	■ +50 +99 °C (+122 +211 °F)
	■ +100 +149 °C (+212 +301 °F)
	■ +150 +199 °C (+302 +391 °F)
	■ +200 +299 °C (+392 +571 °F)
	■ +300 +399 °C (+572 +751 °F)
	■ +400 +499 °C (+752 +931 °F)
	■ +500 +599 °C (+932 +1111 °F)
	■ +600 +799 °C (+1112 +1471 °F)
	■ +800 +999 °C (+1472 +1831 °F)
	■ +1000 +1249 °C (+1832 +2281 °F)
	■ +1250 +1499 °C (+2282 +2731 °F)
	■ +1500 +1749 °C (+2732 +3181 °F)
	■ +1750 +1999 °C (+3 182 +3 631 °F)
	■ ≥+2000 °C (+3632 °F)

Électronique

Navigation Diagnostics \rightarrow Operating time temperature ranges \rightarrow Electronics Description Affiche le temps actuel en heures (h), pendant lequel l'appareil a fonctionné dans la gamme de température prédéfinie. ■ < -25 °C (-13 °F) ■ -25 ... -1 °C (-13 ... 31 °F)

- 0 ... 39 °C (32 ... 103 °F)
- 40 ... 64 °C (104 ... 148 °F)
- ≥65 °C (149 °F)

14.2 **Menu: Application**

14.2.1 Sous-menu : Measured values

Sensor value	
Navigation	
Description	Affiche la valeur mesurée actuellement présente à l'entrée du capteur.
Sensor raw value	
Navigation	□ Application \rightarrow Measured values \rightarrow Sensor raw value

Description	Affiche la valeur non linéarisée en mV/Ohm à l'entrée capteur spécifique.
Output current	
Navigation	$ \square Application \rightarrow Measured values \rightarrow Output current $
Description	Affiche la sortie courant calculée en mA.
Percent of range	
Navigation	$ \square Application \rightarrow Measured values \rightarrow Percent of range $
Description	Affiche la valeur mesurée en pourcentage de l'étendue de mesure
Device temperature	
Navigation	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Device temperature}$
Description	Affiche la température actuelle de l'électronique.
PV	
Navigation	
Description	Affiche la variable d'appareil primaire.
SV	
Navigation	$\square \text{Application} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{SV}$
Description	Affiche la variable d'appareil secondaire.
TV	
Navigation	$ \square Application \rightarrow Measured values \rightarrow TV $

14.2.2 Sous-menu : Sensor

Unit	
Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'unité de mesure pour toutes les valeurs mesurées.
Sélection	 °C °F K Ω mV
Réglage par défaut	°C
Informations complémentaires	 Remarque : Si une autre unité a été sélectionnée à la place du réglage par défaut (°C), toutes les valeurs de température définies sont converties pour correspondre à l'unité de température configurée. Exemple : la valeur 150 °C est définie comme fin d'échelle. Après avoir sélectionné °F comme unité de mesure, la nouvelle fin d'échelle (convertie) = 302 °F.

Sensor type	
Navigation	$\Box \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor type}$
Description	Cette fonction permet de sélectionner le type de capteur pour l'entrée capteur. Tenir compte de l'affectation des bornes lors du raccordement des capteurs.
Sélection	Une liste de l'ensemble des types de capteur possibles est fournie dans la section "Caractéristiques techniques". $\rightarrow \cong 49$
Réglage par défaut	Pt100 IEC751

Connection type

Navigation	$\square \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Connection type}$
Condition	Un capteur RTD ou une résistance doit être spécifié comme type de capteur.
Description	Cette fonction permet de sélectionner le type de raccordement du capteur.
Sélection	2 fils, 3 fils, 4 fils
Réglage par défaut	4 fils

Reference junction

Navigation	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Reference junction}$
Condition	Un thermocouple (TC) doit être sélectionné comme type de capteur.
Description	Sélection de la mesure de jonction de référence pour la compensation de température de thermocouples (TC).
	En cas de sélection de Preset value , la valeur de compensation est spécifiée via le paramètre RJ preset value .
Sélection	 Internal measurement : la température de la jonction de référence interne est utilisée. Fixed value : une valeur fixe est utilisée. Valeur mesurée du capteur externe : la valeur mesurée d'un capteur RTD Pt100 2 fils, qui est raccordé aux borne 1 et 3, est utilisée.
Réglage par défaut	Internal measurement

RJ preset value	
Navigation	□ Application \rightarrow Sensor \rightarrow RJ preset value
Condition	Utiliser le paramètre Preset value en cas de sélection de l'option Reference junction .
Description	Détermination de la valeur réglée fixe pour la compensation de température.
Entrée utilisateur	-58 +360
Réglage par défaut	0,00
Sensor offset	
Navigation	$\square \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor offset}$
Description	Cette fonction permet de régler la correction du zéro (offset) de la valeur mesurée par le capteur. La valeur indiquée est ajoutée à la valeur mesurée.
Entrée utilisateur	-18,0 +18,0
Réglage par défaut	0,0
	14.2.3 Sous-menu : Linearization
Call./v. Dusen coeff. R0)

Navigation	Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Call./v. Dusen coeff. R0
Condition	L'option RTD Platine (Callendar/Van Dusen) est activée dans le paramètre Sensor type .
Description	Cette fonction est réservée au réglage de la valeur RO pour la linéarisation avec Callendar/Van Dusen Polynôme.
Entrée utilisateur	10 2 000 Ω
Réglage par défaut	100.000 Ω

Call./v. Dusen coeff. A, B and C

Navigation Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Call./v. Dusen coeff. A, B and C Condition L'option RTD Platine (Callendar/Van Dusen) est activée dans le paramètre **Sensor type**. 79 Endress+Hauser

Description	Réglage des coefficients pour la linéarisation capteur selon la méthode Callendar/Van Dusen.
Entrée utilisateur	 A: 3.0e-003 à 4.0e-003 B: -2.0e-006 à 2.0e-006 C: -1.0e-009 à 1.0e-009
Réglage par défaut	 A: 3,90830e-003 B: -5.77500e-007 C: -4.18300e-012

Polynomial coeff. R0

Navigation	Image: Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Polynomial coeff. R0
Condition	L'option RTD poly nickel ou RTD copper polynomial est activée dans le paramètre Sensor type .
Description	Cette fonction est réservée au réglage de la valeur R0 pour la linéarisation de capteurs nickel/cuivre.
Entrée utilisateur	10 2 000 Ω
Réglage par défaut	100,00 Ω

Polynomial coeff. A, B Navigation Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Polynomial coeff. Polynomial coeff. A, B Condition L'option RTD poly nickel ou RTD copper polynomial est activée dans le paramètre Sensor type. Description Cette fonction permet de régler les coefficients pour la linéarisation du capteur avec des thermorésistances cuivre/nickel. Entrée utilisateur • Coeff. polynomial A : 4.0e-003 à 6.0e-003 • Coeff. polynomial B : -2.0e-005 à 2.0e-005 Réglage par défaut Polynomial coeff. A = 5.49630e-003 Polynomial coeff. B = 6.75560e-006

Sensor lower limit

Navigation

Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Sensor lower limit

Condition	L'option RTD platinum, RTD poly nickel ou RTD copper polynomial est activée dans le paramètre Sensor type .
Description	Cette fonction permet de définir la limite de calcul inférieure pour la linéarisation spéciale du capteur.
Entrée utilisateur	Dépend du sensor type sélectionné.
Réglage par défaut	Dépend du sensor type sélectionné.

Sensor upper limit

Navigation	Application \rightarrow Sensor \rightarrow Linearization \rightarrow Sensor upper limit
Condition	L'option RTD platinum, RTD poly nickel ou RTD copper polynomial est activée dans le paramètre Sensor type .
Description	Cette fonction permet de définir la limite de calcul supérieure pour la linéarisation spéciale du capteur.
Entrée utilisateur	Dépend du sensor type sélectionné.
Réglage par défaut	Dépend du sensor type sélectionné.

14.2.4 Sous-menu : Current output

4mA value	
Navigation	□ Application \rightarrow Current output \rightarrow 4mA value
Description	Cette fonction permet d'affecter une valeur mesurée à la valeur de courant 4 mA.
Réglage par défaut	℃ C
20mA value	
Navigation	□ Application \rightarrow Current output \rightarrow 20mA value
Description	Cette fonction permet d'affecter une valeur mesurée à la valeur de courant 20 mA.
Réglage par défaut	100 °C

Failure mode	
Navigation	$ \qquad \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Current output} \rightarrow \text{Failure mode} $
Description	Cette fonction permet de sélectionner le niveau du signal de défaut de la sortie courant en cas de défaut.
Sélection	High alarmLow alarm
Réglage par défaut	Low alarm
Failure current	
Navigation	
Condition	L'option High alarm est activée dans le paramètre "Failure mode".
Description	Cette fonction permet de régler la valeur que la sortie courant adopte dans un état d'alarme.
Entrée utilisateur	21,5 23 mA
Réglage par défaut	22,5 mA

Ajustage de la sortie analogique (4 and 20 mA current trimming)

Le réglage courant sert à la compensation de la sortie analogique (conversion N/A). Ici, le courant de sortie du transmetteur peut être adapté de sorte qu'il corresponde à la valeur attendue par le système de niveau supérieur.

Le réglage courant n'a aucun effet sur la valeur HART[®] numérique. Ceci peut avoir pour conséquence que la valeur affichée sur un afficheur local soit légèrement différente de la valeur affichée dans le système expert.

Procédure

1. Démarrer
\downarrow
2. Installer un ampèremètre précis (plus précis que le transmetteur) dans la boucle de courant.
\downarrow
3. Activer la simulation de la sortie courant et régler la valeur de simulation sur 4 mA.
\downarrow
4. Mesurer le courant de boucle avec l'ampèremètre et noter la valeur.
\downarrow
5. Régler la valeur de simulation sur 20 mA.
\downarrow
6. Mesurer le courant de boucle avec l'ampèremètre et noter la valeur.
\downarrow

7. Entrer	les valeurs de courant déterminées comme valeurs d'ajustage pour les paramètres Current trimming 4 mA / 20 mA
	\checkmark
	8. Désactiver la simulation
	\checkmark
	9. Fin

Current trimming 4 mA	
Navigation	$\Box \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Current output} \rightarrow \text{Current trimming 4 mA}$
Description	Cette fonction permet de régler le facteur de correction pour la sortie courant en début d'échelle à 4 mA.
Entrée utilisateur	3,85 4,15 mA

Réglage par défaut	4 mA
Informations complémentaires	Le réglage du courant n'affecte que les valeurs de la boucle de courant à partir de 3,8 20,5 mA. Le mode défaut avec des valeurs de courant Low Alarm et High Alarm n'est pas soumis au réglage.

Current trimming 20 mA	
Navigation	□ Application → Current output → Current trimming 20 mA
Description	Cette fonction permet de régler le facteur de correction pour la sortie courant en fin d'échelle à 20 mA.
Entrée utilisateur	19,85 20,15 mA
Réglage par défaut	20.000 mA
Informations complémentaires	Le réglage du courant n'affecte que les valeurs de la boucle de courant à partir de 3,8 20,5 mA. Le mode défaut avec des valeurs de courant Low Alarm et High Alarm n'est pas soumis au réglage.

Damping		
Navigation	$\Box \qquad \text{Application} \rightarrow \text{Current output} \rightarrow \text{Damping}$	
Description	Cette fonction permet de régler la constante de temps pour l'amortissement de la sortie courant.	
Entrée utilisateur	0 120 s	
Endress+Hauser		83

Réglage par défaut	0 s
Informations complémentaires	La sortie courant répond aux fluctuations de la valeur mesurée avec une temporisation exponentielle, dont la constante de temps est définie par ce paramètre. Si une constante de temps faible est entrée, la sortie courant répond rapidement à la valeur mesurée. En revanche, dans le cas d'une constante élevée, la réponse de la sortie courant est temporisée de manière significative.

14.2.5 Sous-menu : HART configuration

Assign current output (PV)
Navigation	□ Application \rightarrow HART configuration \rightarrow Assign current output (PV)
Description	Cette fonction permet d'affecter les variables mesurées à la valeur primaire (PV) HART [®] .
Interface utilisateur	Sensor
Réglage par défaut	Sensor (affectation fixe)
Assign SV	
Navigation	□ Application \rightarrow HART configuration \rightarrow Assign SV
Description	Cette fonction permet d'affecter la variable mesurée à la valeur secondaire (SV) HART.
Interface utilisateur	Device temperature (affectation fixe)
Réglage par défaut	Device temperature (affectation fixe)
Assign TV	

Navigation	$\square \text{Application} \rightarrow \text{HART configuration} \rightarrow \text{Assign TV}$
Description	Cette fonction permet d'affecter la variable mesurée à la valeur tertiaire (TV) HART.
Interface utilisateur	Sensor (affectation fixe)
Réglage par défaut	Sensor (affectation fixe)

Assign QV

Navigation	$\square \text{Application} \rightarrow \text{HART configuration} \rightarrow \text{Assign QV}$
Description	Cette fonction permet d'affecter la variable mesurée à la valeur quaternaire (quatrième) (QV) HART.
Interface utilisateur	Sensor (affectation fixe)
Réglage par défaut	Sensor (affectation fixe)

HART address	
Navigation	□ Application \rightarrow HART configuration \rightarrow HART address
Description	Cette fonction permet de définir l'adresse HART de l'appareil.
	Il n'est pas possible d'écrire dans le paramètre. L'adresse HART peut être définie dans les outils de configuration basés sur FDT/DTM, via le CommDTM. ¹⁾
1) Elle ne peut pas être régl	ée via l'app Configuration.
Réglage par défaut	0
Informations complémentaires	La valeur mesurée peut uniquement être transmise via la valeur de courant si l'adresse est définie sur "0". Pour toutes les autres adresses, le courant est réglé de manière fixe sur 4,0 mA (mode Multidrop).

□ Application \rightarrow HART configuration \rightarrow No. of preambles
Cette fonction permet de définir le nombre de préambules dans le télégramme HART.
5 20
5

14.3 Menu: System

14.3.1 Sous-menu : Device management

HART short tag	
Navigation	□ System \rightarrow Device management \rightarrow HART short tag
Description	Cette fonction permet de définir une description courte pour le point de mesure.

Entrée utilisateur Jusqu'à 8 caractères alphanumériques (lettres, chiffres et certains caractères spéciaux).

Réglage par défaut TMT142B

Device tag	
Navigation	System \rightarrow Device management \rightarrow Device tag
Description	Cette fonction permet d'entrer un nom unique pour le point de mesure afin de pouvoir l'identifier rapidement dans l'installation.
Entrée utilisateur	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres, chiffres et certains caractères spéciaux).
Réglage par défaut	EH_TMT142B_serial number
Locking status	
Navigation	□ System \rightarrow Device management \rightarrow Locking status
Description	Affiche l'état de verrouillage de l'appareil. La protection en écriture activée empêche tout accès en écriture aux paramètres.
Affichage	Case à cocher activée ou désactivée : Locked by hardware
Device reset	
Navigation	System \rightarrow Device management \rightarrow Device reset
Description	Cette fonction permet de réinitialiser la configuration de l'appareil - entièrement ou partiellement - à un état défini.
Options	 Non actif Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté. Réglage par défaut Tous les paramètres sont ramenés à leur réglage par défaut. État à la livraison Tous les paramètres sont ramenés à leur configuration de commande. L'état à la livraison peut différer des réglages par défaut si au moment de la commande des paramètres spécifiques client ont été indiqués. Restart device L'appareil redémarre avec une configuration d'appareil inchangée.
Réglage par défaut	Not active

Configuration counter	
Navigation	□ System \rightarrow Device management \rightarrow Configuration counter
Description	Affiche la valeur du compteur pour les changements liés aux paramètres de l'appareil.
	Les paramètres statiques, dont les valeurs changent lors de l'optimisation ou de la configuration, entraînent l'incrémentation de ce paramètre de 1. Cela aide à la gestion de la version des paramètres. En cas de modification de plusieurs paramètres p. ex. suite au chargement de paramètres à partir de FieldCare, etc., vers l'appareil, le compteur peut afficher une valeur supérieure. Ce compteur ne peut pas être réinitialisé et n'est donc pas remis à la valeur par défaut lorsque l'appareil est réinitialisé. Si la valeur du compteur dépasse 65535, il recommence à 1.

Configuration changed	
Navigation	□ System \rightarrow Device management \rightarrow Configuration changed
Description	Affiche si la configuration de l'appareil a été modifiée par un maître (primaire ou secondaire).

Reset configuration changed flag		
Navigation	☐ System → Device management → Reset configuration changed flag	

Description L'information **Configuration changed** est réinitialisée par un maître (primaire ou secondaire).

14.3.2 Sous-menu : User management

Define password → Maintenance	New password
	Confirm new password
	Status password entry
Change user role → Operator	Password ¹⁾
	Status password entry
Reset password → Operator	Reset password
	Status password entry
Change password → Maintenance	Old password
	New password
	Confirm new password

	Status password entry
Delete password →	Old password
Maintenance	Delete password

1) Le rôle utilisateur requis doit d'abord être sélectionné ici en cas d'utilisation de l'appareil via l'app SmartBlue.

La navigation dans le sous-menu s'effectue au moyen des éléments de commande suivants :

- Back
 - Retour à la page précédente
- Cancel

Si Cancel est sélectionné, l'état présent avant que le sous-menu n'ait été démarré est rétabli

Define password		
Navigation	System \rightarrow User management \rightarrow Define password	
Description	Utiliser cette fonction pour démarrer la définition du mot de passe	
Entrée utilisateur	Activer le bouton	
New password		
Navigation	System \rightarrow User management \rightarrow Define password \rightarrow New password	
Description	Utiliser cette fonction pour entrer un mot de passe pour le rôle utilisateur Maintenance afin de pouvoir accéder aux fonctions correspondantes.	
Information complémentaire	Si le réglage par défaut n'a pas été modifié, l'appareil est réglé sur le rôle utilisateur Maintenance . Cela signifie que les données de configuration de l'appareil ne sont pas protégées en écriture et peuvent être éditées à tout moment. Une fois qu'un mot de passe a été défini, les appareils peuvent être commutés au rôle utilisateur Maintenance si le mot de passe correct est entré dans le paramètre Password . Un nouveau mot de passe devient valide une fois qu'il a été vérifié après avoir été entré dans le paramètre Confirm new password .	
	Le mot de passe doit contenir un minimum de 4 et un maximum de 16 caractères et peut être composé de lettres et de chiffres. Les espaces de début et de fin sont ignorés dans le mot de passe. En cas de perte du mot de passe, contacter Endress+Hauser.	
Entrée utilisateur	(entrer le mot de passe)	
Confirm new password		

Navigation

System \rightarrow User management \rightarrow Define password \rightarrow Confirm new password

Description	Utiliser cette fonction pour confirmer le nouveau mot de passe ayant été défini.
Information complémentaire	Un nouveau mot de passe devient valide une fois qu'il a été vérifié après avoir été entré dans le paramètre Confirm new password .
	Le mot de passe doit contenir un minimum de 4 et un maximum de 16 caractères et peut être composé de lettres et de chiffres. Les espaces de début et de fin sont ignorés dans le mot de passe. En cas de perte du mot de passe, contacter Endress+Hauser.
Entrée utilisateur	(entrer le mot de passe)

Status password entry	
Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Define password \rightarrow Status password entry
Description	Affiche l'état de la vérification du mot de passe. Password accepted Wrong password Password rules violated Permission denied Incorrect input sequence Invalid user role Confirm PW mismatch Reset password accepted

Enter password	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Condition	Le rôle utilisateur Operator doit être actif.
Description	Utiliser cette fonction pour entrer un mot de passe pour le rôle utilisateur sélectionné afin de pouvoir accéder aux fonctions relatives à ce rôle.
Entrée utilisateur	Entrer le mot de passe défini.
Status password entry	

Navigation		System \rightarrow User management \rightarrow Enter password \rightarrow Status password entry
Description	\rightarrow	89

Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Reset password
Condition	Le rôle utilisateur Operator doit être actif.
Description	Utiliser cette fonction pour entrer un code reset afin de réinitialiser le mot de passe actuel.
Entrác utilizatour	 ATTENTION Le mot de passe actuel est perdu . Utiliser uniquement le code reset en cas de perte du mot de passe actuel. Contacter Endress+Hauser.
Entree utilisateur	
Status password entry	
Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Reset password \rightarrow Status password entry
Description	→ 🗎 89
Logout	
Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Logout
Condition	Le rôle utilisateur Maintenance doit être actif.
Description	Le rôle utilisateur Maintenance est quitté et le système passe au rôle utilisateur Operator .
Entrée utilisateur	Activer le bouton.
Change password	
Navigation	System \rightarrow User management \rightarrow Change password
Condition	Le rôle utilisateur Maintenance doit être actif.
Description	 Old password : Utiliser cette fonction pour entrer le mot de passe actuel afin de pouvoir modifier le mot de passe existant. New password : → ≅ 87 Confirm new password : → ≅ 87
Entrée utilisateur	 (entrer l'ancien mot de passe) (entrer le nouveau mot de passe) (confirmer le nouveau mot de passe)

Status password entry	
Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Change password \rightarrow Status password entry
Description	→ 🗎 89
Delete password	
Navigation	□ System \rightarrow User management \rightarrow Delete password
Condition	Le rôle utilisateur Maintenance doit être actif.
Description	Utiliser cette fonction pour entrer le mot de passe actuel afin de supprimer le mot de passe existant. Le bouton Define password apparaît ensuite.
Entrée utilisateur	 Activer le bouton Delete password. (entrer le mot de passe existant)

14.3.3 Sous-menu : Bluetooth configuration

Bluetooth	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Utiliser cette fonction pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth®.
	 Off : l'interface Bluetooth[®] est désactivée immédiatement. On : l'interface Bluetooth[®] est activée et une connexion avec l'appareil peut être établie.
	L'interface Bluetooth [®] est uniquement disponible si l'interface CDI n'est pas utilisée.
Options	• Off
-	■ On
Réglage par défaut	On
État Bluetooth	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Affiche si la fonction Bluetooth [®] est disponible. La communication Bluetooth [®] est uniquement possible si l'interface CDI n'est pas utilisée.

Affichage

- Trois états peuvent être affichés :
- Disabled by software
- Disabled by hardware
- Blocked by CDI

Change Bluetooth password ¹⁾ 1) La fonction est uniquement visible dans l'app SmartBlue	
Description	Utiliser cette fonction pour modifier le mot de passe Bluetooth®. Cette fonction est visible uniquement dans l'app SmartBlue.
Condition	L'interface Bluetooth® est activée (ON) et une connexion est établie avec l'appareil.
Entrée utilisateur	Entrer : • Nom d'utilisateur • Mot de passe actuel • New password • Confirm new password
	Appuyer sur OK pour confirmer les entrées.

14.3.4 Sous-menu : Information

Sous-menu : Device

Squawk	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Cette fonction peut être utilisée localement pour faciliter l'identification de l'appareil sur le terrain. Une fois que la fonction Squawk a été activée, tous les segments clignotent sur l'afficheur.
Options	 Squawk once : l'affichage de l'appareil clignote pendant 60 secondes, puis revient en mode normal. Squawk on : l'affichage de l'appareil clignote continuellement. Squawk off : la fonction Squawk est désactivée et l'affichage revient en mode normal.
Entrée utilisateur	Activer le bouton correspondant
Serial number	

Navigation

 $\mathsf{System} \to \mathsf{Information} \to \mathsf{Device} \to \mathsf{Serial} \ \mathsf{number}$

Description	Affichage du numéro de série de l'appareil. Elle se trouve également sur la plaque signalétique.		
	 Utilisation du numéro de série Pour identifier rapidement l'appareil, p. ex. pour contacter Endress+Hauser. Pour obtenir des informations ciblées sur l'appareil à l'aide du Device Viewer : www.fr.endress.com/deviceviewer 		
Affichage	Chaîne de max. 11 caractères alphanumériques.		
Order code			
Navigation	$ \qquad \qquad$		
Description	Affiche la référence de commande de l'appareil. Elle se trouve également sur la plaque signalétique. Le code est généré à partir de la référence de commande étendue, qui reprend les extensions de toutes les caractéristiques de l'appareil figurant dans la structure du produit. Contrairement à la référence de commande étendue, les caractéristiques de l'appareil ne peuvent être lues directement à partir de ce code.		
	 Utilisation de la référence de commande Pour commander un appareil de remplacement identique. Pour identifier rapidement et facilement l'appareil, p. ex. pour contacter Endress +Hauser. 		

Firmware version	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow Device \rightarrow Firmware version
Description	Affiche la version de firmware installée sur l'appareil.
Affichage	Chaîne de max. 6 caractères dans le format xx.yy.zz
Version du hardware	

Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Affiche la version hardware de l'appareil.
Affichage	Chaîne de max. 6 caractères dans le format uu.vv.ww

Extended order code (n	
	1 n = nombre de parties de la référence de commande étendue (n = 1 à 3)
Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Affiche la première, la deuxième et/ou la troisième partie de la référence de commande étendue. En raison de la longueur des caractères, celle-ci est divisée en 3 paramètres max. La référence de commande étendue indique pour l'appareil les options de toutes les caractéristiques de la structure du produit et définit ainsi l'appareil de façon unique. Elle se trouve également sur la plaque signalétique.
	 Utilisation de la référence de commande étendue Pour commander un appareil de remplacement identique. Pour vérifier les caractéristiques d'appareil commandées au moyen du bon de livraison.
Device name	
Navigation	System \rightarrow Information \rightarrow Device \rightarrow Device name
Description	Affiche le nom de l'appareil. Elle se trouve également sur la plaque signalétique.
Manufacturer	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Description	Affiche le nom du fabricant.
	Sous-menu : HART info
Type d'appareil	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow Device type
Description	Affiche le type d'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès du HART FieldComm Group. Le type d'appareil est attribué par le fabricant. Elle est nécessaire pour affecter à l'appareil le fichier de description de l'appareil (DD) approprié.
Affichage	Nombre hexadécimal à 4 chiffres
Réglage par défaut	0x11D1

Device revision	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow Device revision
Description	Affiche la révision d'appareil avec laquelle l'appareil est enregistré auprès du HART FieldComm Group. Elle est nécessaire pour affecter à l'appareil le fichier de description de l'appareil (DD) approprié.
Affichage	Révision au format hexadécimal
Réglage par défaut	0x03
HART revision	
Navigation	□ System → Information → HART info → HART revision
Description	Affiche la révision HART de l'appareil.
Réglage par défaut	0x07
HART descriptor	
Navigation	□ System → Information → HART info → HART descriptor
Description	Cette fonction permet de définir une description du point de mesure.
Entrée utilisateur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques (lettres majuscules, chiffres et caractères spéciaux)
Réglage par défaut	16 x '?'
HART message	
N	
Navigation	System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow HART message
Description	Cette fonction permet de définir un message HART qui est envoyé via le protocole HART lorsque le maître le demande.
Entrée utilisateur	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres majuscules, chiffres et caractères spéciaux)
Réglage par défaut	32 x '?'

Hardware revision	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow Hardware revision
Description	Affiche la révision hardware de l'appareil. La révision hardware est également transmise dans la commande 0.
Software revision	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow Software revision
Description	Affichage la révision software de l'appareil. La révision software est également transmise dans la commande 0.
HART date code	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow HART info \rightarrow HART date code
Description	Cette fonction permet de définir une information sur la date à usage individuel.
Entrée utilisateur	Date au format Année-Mois-Jour (YYYY-MM-DD)
Réglage par défaut	2010-01-01 ¹⁾

1) Également 01.01.2010 selon l'outil de configuration

Manufacturer ID

Navigation	□ System → Information → HART info → Manufacturer ID
Description	Affiche l'identification (ID) du fabricant sous laquelle l'appareil est enregistré auprès du FieldComm Group.
Affichage	Nombre hexadécimal à 4 chiffres
Réglage par défaut	0x0011
Device ID	

Navigation

Description	Un identifiant HART unique est mémorisé dans l'ID appareil et utilisé par les systèmes de commande pour identifier l'appareil. L'ID appareil est également transmis dans la commande 0. L'ID appareil est déterminé de façon univoque à partir du numéro de série de l'appareil.
Affichage	ID généré pour le numéro de série spécifique
	Sous-menu : Device location
Latitude	
Navigation	□ System → Information → Device location → Latitude
Description	Utiliser cette fonction pour entrer les coordonnées de latitude décrivant l'emplacement de l'appareil.
Entrée utilisateur	-90,000 +90,000 °
Réglage par défaut	0°
Longitude	
Navigation	$ \Box System \rightarrow Information \rightarrow Device \ location \rightarrow Longitude $
Description	Utiliser cette fonction pour entrer les coordonnées de longitude décrivant l'emplacement de l'appareil.
Entrée utilisateur	-180,000 +180,000 °
Réglage par défaut	0°
Altitude	
Navigation	□ System → Information → Device location → Altitude
Description	Utiliser cette fonction pour entrer les données d'altitude décrivant l'emplacement de l'appareil.
Entrée utilisateur	$-1,0 \cdot 10^{+20} \dots +1,0 \cdot 10^{+20} m$
Réglage par défaut	0 m

Location method

Navigation	$ \blacksquare System \rightarrow Information \rightarrow Device location \rightarrow Location method $
Description	Utiliser cette fonction pour sélectionner le format des données indiquant la situation géographique. Les codes indiquant la situation géographique sont basés sur l'US National Marine Electronics Association (NMEA) Standard NMEA 0183.
Options	 No fix GPS or Standard Positioning Service (SPS) fix Differential PGS fix Precise positioning service (PPS) Real Time Kinetic (RTK) fixed solution Real Time Kinetic (RTK) float solution Estimated dead reckoning Manual input mode Simulation mode
Réglage par défaut	Manual input mode
Location description	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow Device location \rightarrow Location description
Description	Utiliser cette fonction pour entrer une description de la localisation afin que l'appareil

Process unit tag	
Novigation	\square System \rightarrow Information \rightarrow Device location \rightarrow Process unit tag

Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres, chiffres, caractères spéciaux)

puisse être localisé au sein de l'installation.

32 x '?'

Navigation	System \rightarrow Information \rightarrow Device location \rightarrow Process unit tag
Description	Utiliser cette fonction pour entrer l'unité de process dans laquelle l'appareil est installé.
Entrée utilisateur	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres, chiffres, caractères spéciaux)
Réglage par défaut	32 x '?'

14.3.5 Sous-menu : Display

Display interval

Entrée utilisateur

Réglage par défaut

Navigation

Description	Utiliser cette fonction pour définir la durée pendant laquelle les valeurs mesurées sont affichées en cas d'affichage alterné sur l'afficheur local. Ce type de changement est uniquement généré automatiquement si plusieurs valeurs mesurées sont spécifiées.
	Les paramètres Value 1 display - Value 3 display permettent de spécifier les valeurs mesurées à afficher sur l'afficheur local.
Entrée utilisateur	4 20 s
Réglage par défaut	4 s

Value 1 display	(Value 2 ou 3 display)

Navigation	System \rightarrow Display \rightarrow Value 1 display (Value 2 ou 3 display)
Description	Utiliser cette fonction pour sélectionner l'une des valeurs mesurées affichées sur l'afficheur local.
Options	 Valeur de process Device temperature Output current Percent of range Off ¹⁾
1) Pas pour Value 1 display	
Réglage par défaut	 Value 1 display : valeur de process Value 2 and 3 display : off

Decimal places 1	(decimal	places 2 ou 3	;)
-------------------------	----------	---------------	----

Navigation	System \rightarrow Display \rightarrow Format display \rightarrow Decimal places 1 (Decimal places 2 ou 3)
Condition	Une valeur mesurée est définie dans le paramètre Value 1 display (Value 2 ou 3 display).
Description	Utiliser cette fonction pour sélectionner le nombre de décimales pour la valeur affichée. Ce réglage n'influence pas la précision de mesure ou de calcul de l'appareil.
	Si Automatic est sélectionné, le nombre maximum de décimales est toujours affiché.
Options	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX Automatique
Réglage par défaut	Automatique

Display text 1 (2 ou 3)

Navigation		System \rightarrow Display \rightarrow Display text 1 (2 ou 3)
Description	Text d	'affichage pour cette voie, qui apparaît sur l'afficheur 14 segments.
Entrée utilisateur	Entrei	e le texte d'affichage : la longueur max. du texte est de 8 caractères.
Réglage par défaut	DispDisp	olay text 1 : PV olay text 2 ou 3 : (pas de texte)

Index

0...9

2-wire compensation (paramètre)	78
4mA value (paramètre)	81
20mA value (paramètre)	81

Α

Accessoires	
Produits système	48
Spécifiques à l'appareil	46
Spécifiques à la communication	47
spécifiques à la maintenance	47
Actual diag channel n	68
Actual diagnostics (sous-menu)	67
Actual diagnostics 1	67
Actual diagnostics n	68
Alarm delay (paramètre)	71
Altitude (paramètre)	97
Assign current output (PV) (paramètre)	84
Assign OV (paramètre)	84
Assign SV (paramètre)	84
Assign TV (paramètre)	84
<i>i</i> solgii i v (parameter)	υī

В

Bluetooth (paramètre)	91
Bluetooth configuration (sous-menu)	91

С

Call./v. Dusen coeff. A, B and C (paramètre) Call./v. Dusen coeff. RO (paramètre)	79 79 92 90 87
Configuration counter (parametre)	87
Confirm new password (paramètre)	88
Connection type (paramètre)	78
Contrôle final	
Câblage	35
Montage	35
Current output (sous-menu)	81
Current output simulation (paramètre)	70
Current trimming 4 mA (paramètre)	83
Current trimming 20 mA (paramètre)	83

D

Damping (paramètre)	83
Decimal point (paramètre)	99
Define password (paramètre)	88
Delete password (paramètre)	91
Device (sous-menu)	92
Device ID	96
Device location (sous-menu)	97
Device management (sous-menu)	85
Device name	94
Device reset (paramètre)	86
Device revision	95
Device tag (paramètre)	86
Device temperature	76

Device temperature min value (paramètre)
Device type
Diagnostic behavior (paramètre) 72
Diagnostic event simulation (paramètre) 69
Diagnostic list (sous-menu) 68
Diagnostic settings (sous-menu) 71
Display (sous-menu) 98
Display interval (paramètre)
Display text (paramètre) 100
Document
Fonction
Données de version pour l'appareil
Е
Électronique
Emplacement de montage
Boîtier de terrain
Enter password (paramètre) 89
État Bluetooth
Événements de diagnostic
Aperçu
Aperçu 41 Comportement du diagnostic 41
Aperçu 41 Comportement du diagnostic 41 Signaux d'état 40
Aperçu 41 Comportement du diagnostic 41 Signaux d'état 40 Event logbook (sous-menu) 68

Device temperature max value (paramètre) 74

F

Failure current (paramètre)	82
Failure mode (paramètre)	82
FieldCare	
Étendue des fonctions	28
Interface utilisateur	29
Firmware version	93
Fonction du document	. 4

Η

Hardware revision9HART address (paramètre)8	6 85
HART configuration (sous-menu) 8	4
HART date code (paramètre) 9	6
HART descriptor (paramètre)	5
HART info (sous-menu) 9	4
HART message (paramètre) 9	5
HART revision	5
HART short tag (paramètre) 8	5
Horodatage 6	7

I

L

—	
Last rectified diagnostic	67
Latitude (paramètre)	97
Limit corrosion detection (paramètre)	71
Linearization (sous-menu)	79
Location description (paramètre)	98
Location method (paramètre)	97

Locking status	86
Logout (paramètre)	90
Longitude (paramètre)	97

Μ

Manufacturer (paramètre)
Manufacturer ID (paramètre)
Marquage CE
Measured values (sous-menu)
Min/max values (sous-menu) 73
Mise au rebut

N

New password (paramètre)	88
No. of preambles (paramètre)	85

0

Operating time temperature ranges (sous-menu) 74
Options de configuration
App SmartBlue
Configuration sur site
Outil de configuration
Vue d'ensemble
Order code (paramètre) 93
Output current

P

Percent of range	76
Polynomial coeff. A, B (paramètre)	80
Polynomial coeff. R0 (paramètre)	80
Previous diag n channel	69
Previous diagnostics	68
Process unit tag (paramètre)	98
Produits système	48
Properties (sous-menu)	71
Protocole HART®	
Variables d'appareil	32
PV	76
0	

Q	
QV	. 77

R

Référence de commande	94 70
Reference junction (parametre)	/8
Reset configuration Changed flag (paramètre)	87
Reset device temp. min/max values (paramètre)	74
Reset password (paramètre)	89
Reset sensor min/max values (paramètre)	73
Retour de matériel	46
RJ preset value (paramètre)	79

S

Sécurité au travail	8
Sensor (paramètre) 7	′4
Sensor (sous-menu) 7	7
Sensor line resistance (paramètre) 7	'1
Sensor lower limit (paramètre) 8	30
Sensor min value (paramètre) 7	′3

Sensor offset (paramètre)	79 75 70
Sensor simulation value (parametre)	70
Sensor type (parametre)	//
Sensor upper limit (paramètre)	81
Sensor value	75
Serial number	92
Simulation (sous-menu)	69
Software revision	96
Spécification de câble	61
Squawk (Assistant)	92
Status password entry (paramètre)	91
Status signal (paramètre)	72
Structure du menu de configuration	25
Suppression des défauts	
Défaut d'application du raccord TC	39
Erreur d'application avec le raccordement du	
canteur RTD	39
Errours générales	38
CV	76
$C_{\text{restor}} (m_{\text{result}}) $	7 U
System (menu) 67, 75,	00

Т

Thermocouple diagnostic (paramètre)	72
Time stamp n	69
ΤV	76

U

Unit (paramètre)	77
User management (sous-menu)	87

V

Valeur max capteur (paramètre)	73
Value current output (paramètre)	70
Value display (paramètre)	99
Version du hardware	93



www.addresses.endress.com

