Services

# Inbedrijfstellingsvoorschrift **Prosonic M FMU41 HART**

Ultrasone meettechnologie









# Inhoudsopgave

1	Over dit document 4
1.1	Functie van het document 4
1.2	Symbolen 4
1.3	Aanvullende documentatie 5
1.4	Geregistreerde handelsmerken 5
2	Basisveiligheidsinstructies
2.1	Voorwaarden voor het personeel
2.2	Bedoeld gebruik
2.3	Arbeidsveiligheid 6
2.4	Bedrijfsveiligheid 6
2.5	Productveiligheid
2.6	II beveiliging /
3	Productbeschrijving 7
3.1	Productopbouw 7
4	Goederenontvangst en
	productidentificatie
4.1	Goederenontvangst
4.2	Productidentificatie
4.3	Adres van de fabrikant
4.4	Opslag en transport
5	Installatie 10
5.1	Montagevoorwaarden 10
5.2	Meetbereik 14
5.3	Controles voor de montage 16
6	Elektrische aansluiting 17
6.1	Aansluitspecificaties 17
6.2	Aansluiten van het meetinstrument 17
6.3	Klembezetting 19
6.4	Voedingsspanning 19
6.5	Potentiaalvereffening
0.0	Aansiuitcontrole
7	Bedieningsmogelijkheden 21
7.1	Overzicht van de bedieningsmogelijkheden 21
7.2	Opbouw en functies van het
7 0	bedieningsmenu 21
1.3	loegang tot net bedieningsmenu via net
74	Toegang tot het bedieningsmenu via de
1.4	bedieningstool
7.5	Vergrendelen of inschakelen
	parameterconfiguratie 24
8	Systeemintegratie
- 81	4 tot 20 mA uitgang met HART-protocol 25
0.1	1 tot 20 min ungung met mitti protocor 20

9	Inbedrijfname	26
91	Functiecontrole	27
9.2	Inschakelen van het meetinstrument	2.7
9.3	Aansluiten via FieldCare	2.7
9.4	Configureren van het meetinstrument	28
9.5	Weergave van de omhullingscurve	33
10	Diagnoss on storingon onlosson	25
10	Diagnose en stornigen oplossen	ככ
10.1	Actieve fout	35
10.2	Vorige fout	35
10.3	Fouttypen	36
10.4		36
10.5	Applicatierouten	37
10.0	Firmwara-googhiodonic	40
10.7		41
11	Onderhoud	41
11.1	Onderhoudsschema	41
11.2	Onderhoudstaken	41
12	Reparatie	41
12.1	Algemene opmerkingen	41
12.2	Endress+Hauser services	42
12.3	Afvoeren	42
13	Accessoires	43
10.1		4.2
13.1 12.2	Instrumentspecifieke toebehoren	43
19.4	communicatie-specifieke toebenoren	49
14	Technische gegevens	50
14.1	Input	50
14.2	Uitgangssignaal	51
14.3	Voedingsspanning	51
14.4	Specificaties	52
14.5	Omgeving	53
14.6	Proces	54
15	Bijlage	54
15.1	Overzicht van het bedieningsmenu	54
	<u> </u>	
Tref	woordenregister	57

## 1 Over dit document

## 1.1 Functie van het document

Deze bedieningshandleiding omvat alle informatie, die nodig is tijdens de verschillende fasen binnen de levenscyclus van het instrument.

## 1.2 Symbolen

### 1.2.1 Veiligheidssymbolen

#### GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

#### A WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

#### A VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

#### LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

## 1.2.2 Elektrische symbolen

#### $\pm$ Aardaansluiting

Aardklem, welke is geaard via een aardsysteem.

#### 🕀 Randaarde (PE)

Aardklemmen, die moeten worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt. De aardklemmen bevinden zich aan de binnen- en buitenkant van het instrument.

Temperatuurbestendigheid van de aansluitkabels Minimum waarde voor de temperatuurbestendigheid van de aansluitkabels

## 1.2.3 Symbolen voor bepaalde soorten informatie

✓ Toegestaan

Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.

🔀 Verboden

Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.

#### **1** Tip

Geeft aanvullende informatie.

🔳 Verwijzing naar documentatie

1., 2., 3. Handelingsstappen

L Resultaat van een individuele stap

### 1.2.4 Symbolen in afbeeldingen

1., 2., 3. Handelingsstappen

1, 2, 3 ... positienummers

## 1.3 Aanvullende documentatie

Een overzicht van de omvang van de bijbehorende technische documentatie bieden:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): voer het serienummer van de typeplaat in
- Endress+Hauser Operations app: voer het serienummer van de typeplaat in.

## 1.3.1 Standaarddocumentatie

#### Technische informatie (TI)

Ontwerphulp – bevat technische gegevens voor het ontwerpen en bestelinformatie.

#### Bedieningshandleiding (BA)

Installatie en eerste inbedrijfname – bevat alle functies in het bedieningsmenu die nodig zijn voor een normale meettaak. Verdergaande functies zijn niet opgenomen.

#### Beknopte handleiding (KA)

Beknopte handleiding voor het verkrijgen van de eerste meetwaarde – omvat alle benodigde informatie van goederenontvangst tot elektrische aansluiting. Een andere document "Beknopte handleiding" bevindt zich onder het behuizingsdeksel van het instrument. De meest belangrijke functies van het menu zijn in dit document opgenomen.

#### Beschrijving van instrumentparameters (BA)

Referentiehandleiding voor parameters – geeft een gedetailleerde uitleg van elke individuele parameter in het bedieningsmenu. De beschrijving is een hulpmiddel voor personen die specifieke configuraties uitvoeren gedurende de gehele bedrijfslevensduur van het instrument.

### 1.3.2 Aanvullende instrumentafhankelijke documentatie

Afhankelijk van de bestelde instrumentversie, zijn aanvullende documentatie of documenten meegeleverd. Houd altijd strikt de instructies in de bijbehorende aanvullende documentatie aan. De aanvullende documentatie is een integraal onderdeel van de instrumentdocumentatie.

Voorbeelden: ATEX, NEPSI, INMETRO, besturings- of installatietekeningen voor FM-, CSA- en TIIS-gecertificeerde instrumentuitvoeringen.

De geldende veiligheidsinstructies zijn meegeleverd met alle gecertificeerde instrumentuitvoeringen. Wanneer het instrument in explosiegevaarlijke omgeving wordt gebruikt, moeten alle specificaties in de veiligheidsinstructies worden aangehouden.

## 1.4 Geregistreerde handelsmerken

#### HART®

Geregistreerd handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, Texas, USA

## 2 Basisveiligheidsinstructies

## 2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen om de taken te mogen uitvoeren, bijv. inbedrijfname en onderhoud:

- Opgeleide specialisten moeten een kwalificatie hebben die relevant is voor de specifieke functie en taak.
- Moeten zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- Moeten bekend zijn met de nationale regelgeving.
- Moeten de instructies in de handleiding en aanvullende documentatie hebben gelezen en begrepen.
- Personeel moet instructies opvolgen en voldoen aan de algemene voorschriften.

## 2.2 Bedoeld gebruik

Compact meetinstrument voor continue contactloze niveaumeting. Het meetbereik is tot 8 m (26 ft) voor vloeistoffen en tot 3,5 m (11 ft) voor stortgoed. Flowmetingen kunnen worden uitgevoerd in open kanalen en bij meetschotten met een linearisatiefunctie.

## 2.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

 Draag de benodigde beschermingsuitrusting conform de nationale/ bedrijfsvoorschriften.

## 2.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- Bedien het instrument alleen wanneer het in optimale technische conditie is, vrij van fouten en storingen.
- De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

### Modificaties van het instrument

Ongeautoriseerde wijzigingen aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben.

► Neem contact op met Endress+Hauser wanneer wijzigingen nodig zijn.

### Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen:

- Voer alleen reparatiewerkzaamheden aan het instrument uit, als dit uitdrukkelijk is toegestaan.
- Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- Gebruik alleen originele reservedelen en accessoires van Endress+Hauser.

## 2.5 Productveiligheid

Dit instrument is ontworpen en getest conform de geldende veiligheidsnormen en de huidige stand van de techniek. Het instrument heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale conditie verlaten.

### 2.5.1 CE-markering

Het instrument voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geldende EG-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen. Endress+Hauser bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de CE-markering.

## 2.5.2 EAC-conformiteit

Het instrument voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geldende EAC-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende EAC-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen. Endress+Hauser bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de EAC-markering.

## 2.6 IT beveiliging

Wij verlenen alleen garantie wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding.

Zorg voor extra beveiliging voor het instrument en de gegevensoverdracht van/naar het instrument

 IT-beveiligingsmaatregelen zoals gedefinieerd in de beveiligingspolitiek van de eigenaar/operator van de installatie moeten door de eigenaar/operator van de installatie zelf worden geïmplementeerd.

## 3 Productbeschrijving

## 3.1 Productopbouw



I Productopbouw

1 T12 of F12 behuizing met deksel

2 Sensordeel met procesaansluiting met

3 Schroefdraadbus



- 🗟 2 F12 behuizing, elektronicamodule en aansluitcompartiment
- 1 Behuizingsdeksel
- 2 Lokaal display
- 3 Aansluitcompartiment
- 4 Kabelwartel



■ 3 T12 behuizing, elektronicamodule en aansluitcompartiment

- 1 Behuizingsdeksel
- 2 Lokaal display
- 3 Kabelwartel
- 4 Aansluitcompartiment
- 5 Deksel voor aansluitcompartiment

## 4 Goederenontvangst en productidentificatie

## 4.1 Goederenontvangst

Controleer het volgende bij de goederenontvangst:

□ Zijn de bestelcodes op de pakbon en de productsticker hetzelfde?

□ Zijn de goederen niet beschadigd?

□ Komen de gegevens op de typeplaat overeen met de bestelinformatie op de pakbon?

□Indien nodig (zie typeplaat): zijn de veiligheidsinstructies, bijv.XA aanwezig?

Wanneer aan één van deze punten niet is voldaan, neem dan contact op met uw Sales Center.

## 4.2 Productidentificatie

Het instrument kan op de volgende manieren worden geïdentificeerd:

- Specificaties typeplaat
- Uitgebreide bestelcode met codering van de instrumentfuncties op de pakbon

- Voer het serienummer van het typeplaatje in W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
  - ← Alle informatie over het meetinstrument en de omvang van de bijbehorende technische documentatie wordt weergegeven.
- Voer het serienummer in van de typeplaat in de Endress+Hauser Operations app of scan de 2-D matrixcode op de typeplaat met de camera
  - ← Alle informatie over het meetinstrument en de omvang van de bijbehorende technische documentatie wordt weergegeven.

## 4.3 Adres van de fabrikant

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Duitsland Fabricagelocatie: zie typeplaat.

## 4.4 Opslag en transport

- Verpak het meetinstrument zodanig, dat het is beschermd tegen schokken. De originele verpakking biedt de beste bescherming
- Toegestane opslagtemperatuur: -40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)

### 4.4.1 Transporteer het product naar het meetpunt

### **A** VOORZICHTIG

#### De behuizing of de flens kunnen worden beschadigd.

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- Transporteer het meetinstrument naar het meetpunt in de originele verpakking of aan de procesaansluiting.
- Borg hijsgereedschap (banden, stroppen enz.) altijd aan de procesaansluiting en let daarbij op het zwaartepunt van het instrument om te waarborgen dat het instrument niet kan kantelen of wegglijden.
- Houd de veiligheidsinstructies en de transportvoorwaarden aan voor instrumenten die meer wegen dan 18 kg (39,6 lb) (IEC 61010).

## 5 Installatie

## 5.1 Montagevoorwaarden

## 5.1.1 Montagevoorwaarden voor de sensor voor niveaumeting



#### Installatievoorwaarden

- 1 Afstand tot de tankwand: ¼ van de tankdiameter
- 2 Gebruik een zonnedak; bescherming tegen direct zonlicht of regen
- 3 Installeer de sensor niet in het midden van de tank
- 4 Vermijd metingen door de vulstroom
- 5 Installeer geen niveauschakelaars of temperatuursensoren in de straal
- 6 Symmetrische interne objecten, bijv. verwarmingsspiralen en schoepen, hebben een negatieve invloed op de meting
- 7 Richt de sensor zodanig dat deze loodrecht op het productoppervlak staat
- Monteer één instrument per tank: signalen van meerdere instrumenten kunnen elkaar onderling beïnvloeden
- Bepaal het detectiebereik met een 3 dB stralingshoek α

## 5.1.2 Stralingshoek



☑ 5 Relatie tussen de stralingshoek a, afstand D en stralingsbundeldiameter W

Bundeldiameter W als een functie van de stralingshoek  $\alpha$  en afstand D.

- α: 11°
- D<sub>max</sub>: 8 m (26 ft)
- r<sub>max</sub>: 0,77 m (2,5 ft)

De hoek  $\alpha$  staat voor de stralingshoek. Bij  $\alpha$  bereikt de energiedichtheid van de ultrasone golf de halve waarde van de maximale energiedichtheid. Ultrasone golven worden ook buiten de stralingsbundel uitgezonden en kunnen worden gereflecteerd op storende installaties.

### 5.1.3 Nauwe schachten, ongelijkmatige schachtwanden



6 Installatie in nauwe schachten met zeer ongelijkmatige schachtwanden

1 Ventilatiegat

Krachtige interferentie-echo's kunnen optreden in nauwe schachten en onregelmatige omstandigheden.

 Gebruik een ultrasoon geluid geleidepijp met een minimale diameter van 100 mm (3,94 in), bijv. PE of PVC afvalwaterpijp

Vermijd ophoping van vervuiling in de pijp.

▶ Reinig de pijp regelmatig.

#### 5.1.4 Montagevoorwaarden voor de sensor voor flowmeting

- Monteer het meetinstrument aan de bovenstroomse zijde direct boven het maximale waterniveau H<sub>max</sub>
- Houd rekening met de blokafstand
- Plaats het meetinstrument in het midden van het kanaal of het schot
- Richt het sensormembraan zodanig dat deze parallel aan het wateroppervlak staat
- Houd de installatieafstanden van de goot of schot aan
- Voer de "flow niveau" ("Q/h-curve") linearisatiecurve in via het FieldCare bedieningsprogramma of handmatig via het lokale display



7 Khafagi-venturigoot (voorbeeld)

- A Khafagi-venturigoot
- *B* Bovenstroomse zijde
- C Benedenstroomse zijde
- BD Blokafstand van de sensor
- *E* Leeginregeling (invoeren tijdens inbedrijfname)
- $h_{max}$  Maximaal bovenstrooms niveau
- V Flow
- *b*<sub>0</sub> Breedte van de Khafagi-venturigoot



#### B Driehoekig overstortschot (voorbeeld)

- BD Blokafstand van de sensor
- *E Leeginregeling (invoeren tijdens inbedrijfname)*
- F Volinregeling
- h<sub>max</sub> Maximaal bovenstrooms niveau



### 5.1.5 Montagevoorbeelden

- 9 Montagevoorbeelden
- A Met borgmoer
- B Met lassok
- *C Met montagebeugel*
- D Met inschroefflens

## 5.1.6 Montage van het instrument

### LET OP

### Het instrument kan worden beschadigd.

 Zet het instrument alleen vast via de schroefdraadkoppeling, met maximaal 20 Nm (14,75 lbf ft).



🖻 10 Montage op schroefdraadkoppeling, sleutelwijdte AF60

### Verdraaien van de behuizing



🗉 11 Verdraaien van de F12 of T12 behuizing (F12 behuizing in het voorbeeld)

- 1. Maak de borgschroef los.
- 2. Verdraai de behuizing in de gewenste richting, maximaal 350 °.
- 3. Zet de borgschroef vast, maximaal aandraaimoment 0,5 Nm (0,36 lbf ft).
- 4. Borg de borgschroef, gebruik een lijm speciaal geschikt voor metaal.

## 5.2 Meetbereik

### 5.2.1 Sensorspecificaties

- Stralingshoek (α): 11°
- Blokafstand (BD): 0,35 m (1,1 ft)
- Maximaal bereik voor vloeistoffen: 8 m (26 ft)
- Maximaal bereik voor stortgoederen: 3,5 m (11 ft)

## 5.2.2 Blokafstand

### LET OP

# Wanneer de blokafstand niet wordt aangehouden, kunnen storingen aan het instrument optreden.

- Monteer het meetinstrument hoog genoeg zodat de blokafstand niet wordt bereikt bij maximaal niveau.
- Definieer een veiligheidsafstand (SD).
- Wanneer het niveau de veiligheidsafstand SD binnenkomt, geeft het instrument een waarschuwing of alarm.
- ► Het meetbereik F mag niet tot in de blokafstand BD reiken. Niveau-echo's binnen de blokafstand kunnen niet worden gemeten vanwege responstijd van de sensor.



I2 Parameter voor correcte bedrijf van het instrument

- BD Blokafstand
- SD Veiligheidsafstand
- E Leeginregeling
- F Meetgebied

#### Montagesok



- 🖻 13 Definitie van de soklengte L en sokdiameter D
- D Sokdiameter
- L Lengte sok

Voorwaarden

- Gladde binnenkant in pijpsok
- Verwijder randen of lasnaden en bramen van de binnenkant van het sokuiteinde aan de tankzijde
- Om storende invloeden te minimaliseren: sok met een afgeschuinde rand (ideaal 45 °)
- Houd de maximale soklengte aan

#### Maximale soklengte

Diameter met maximale soklengte

- DN80/3": 240 mm (9,45 in)
- DN100/4": 300 mm (11,8 in)
- DN150/6": 400 mm (15,7 in)
- DN200/8": 400 mm (15,7 in)
- DN250/10": 400 mm (15,7 in)
- DN300/12": 400 mm (15,7 in)

## 5.2.3 Veiligheidsafstand

Wanneer het niveau de veiligheidsafstand SD binnenkomt, geeft het instrument een waarschuwing of alarm. De SD-grootte kan worden ingesteld zoals gewenst door de gebruiker in de functie **Safety distance (015)** function.

Definieer in de functie **In safety dist. (016)** hoe het instrument moet reageren wanneer de veiligheidsafstand wordt overschreden.

Opties en betekenis

Waarschuwing

Het meetinstrument geeft een foutmelding maar blijft meten.

Alarm

Het meetinstrument toont een foutmelding.

Het uitgangssignaal in de functie **Output on alarm (011)** toont de gedefinieerde waarde.

Zodra het niveau weer tot onder de veiligheidsafstand afneemt, gaat het instrument verder met meten.

Zelfhoudend

Het meetinstrument reageert op dezelfde manier als voor een alarm.

Alleen wordt de alarmconditie vastgehouden, zelfs wanneer het niveau weer tot onder de veiligheidsafstand afneemt.

Het instrument begint pas weer met meten wanneer de gebruiker het alarm bevestigd met de functie **Bevestig alarm (017)**.

## 5.3 Controles voor de montage

□ Is het instrument vrij van beschadigingen (visuele inspectie)?

□ Voldoet het meetinstrument aan de meetpuntspecificaties?

□ Na uitlijnen van de behuizing: is de procesafdichting op de sok of flens onbeschadigd?

Bijvoorbeeld:

- Voedingsspanning
- Omgevingstemperatuur
- Procestemperatuur
- Procesdruk
- Omgevingstemperatuurbereik
- Meetbereik

□ Zijn het meetpuntnummer en de typeplaat correct (visuele inspectie)?

□ Is het meetinstrument voldoende beschermd tegen neerslag en direct zonlicht?

## 6 Elektrische aansluiting

## 6.1 Aansluitspecificaties

## **WAARSCHUWING**

#### Risico voor explosie vanwege verkeerde aansluiting.

- ► Houd de geldende nationale normen aan.
- ► Voldoe aan de specificaties in de veiligheidsinstructies (XA).
- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties op de typeplaat.
- De gespecificeerde kabelwartel moet worden gebruikt.
- Schakel de voedingsspanning uit voor het aansluiten.
- Sluit de potentiaalvereffening aan op de externe aardklem voordat de voedingsspanning wordt ingeschakeld..
- Installeer, bij het aansluiten op de voedingsspanning, een hoofdschakelaar voor het instrument welke goed bereikbaar is. Markeer de voedingsschakelaar als scheidingsschakelaar voor het instrument (IEC/EN61010).

## 6.2 Aansluiten van het meetinstrument

## 6.2.1 Aansluiting in de F12-behuizing



Trek de klemmodule naar

►

buiten

 Vermijd vocht in de behuizing, maak een lus om vocht te laten afdruipen



10. Sluit het deksel van het aansluitcompartiment.

11. Schakel de voedingsspanning in.

#### 6.2.2 Aansluiting in de T12-behuizing



- Schroef het deksel af
- Vermijd vocht in de behuizing, maak een lus om vocht te laten afdruipen



- Sluit de kabelafscherming aan op de interne aardklem in het aansluitcompartiment
- 5 A0047500
- Zet de kabelwartel vast.

6. Sluit de behuizing.

7. Schakel de voedingsspanning in.

#### Klembezetting 6.3



🖸 14 Klembezetting voor tweedraads versie

- 1 Voedingsspanning
- 2 Testklem voor testen van de signaalstroom
- 3 PAL (potentiaalvereffening)
- 4 4-20 mA HART
- ▶ Sluit een verbindingskabel aan op de schroefklemmen in het aansluitcompartiment (aderdiameter 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 20 ... 14 AWG)
- ► Een standaard instrumentkabel is voldoende wanneer alleen het analoge signaal wordt gebruikt. Gebruik een afgeschermde kabel wanneer met een gesuperponeerd communicatiesignaal wordt gewerkt (HART).



Beveiligingscircuits tegen omgekeerde polariteit, RF-interferentie en overspanningspieken zijn geïntegreerd in het instrument.

Bediening via handterminal of PC met bedieningsprogramma: houd rekening met een minimale communicatieweerstand van 250  $\Omega$  en de maximale belasting

- Gesuperponeerd communicatiesignaal (HART): gebruik een afgeschermde kabel
- Analoog signaal: gebruik een standaard installatiekabel
- Voor andere aansluitingen: gebruik Commubox FXA291 of Field Xpert

#### 6.4 Voedingsspanning

#### 6.4.1 Tweedraads uitvoering, HART

Klemspanning direct op het instrument

#### Standaard

- Stroomverbruik 4 mA | klemspanning 14 ... 36 V
- Stroomverbruik 20 mA | klemspanning 8 ... 36 V

### Ex ia

- Stroomverbruik 4 mA | klemspanning 14 ... 30 V
- Stroomverbruik 20 mA | klemspanning 8 ... 30 V

#### Ex d

- Stroomverbruik 4 mA | klemspanning 14 ... 30 V
- Stroomverbruik 20 mA | klemspanning 11 ... 30 V

#### Vaste stroom, klemspanning direct op het instrument

Door gebruiker configureerbaar, bijv. voor met zonne-energie gevoed bedrijf (meetwaarde via HART)

#### Standaard

Stroomverbruik 11 mA | klemspanning 10 ... 36 V

#### Ex ia

Stroomverbruik 11 mA | klemspanning 10 ... 30 V

#### Vaste stroom voor Multidrop-modus

Standaard

```
Stroomverbruik 4 mA | (opstartstroom: 11 mA), klemspanning 14 ... 36 V

Ex ia

Stroomverbruik 4 mA | (opstartstroom: 11 mA), klemspanning 14 ... 30 V
```

## 6.5 Potentiaalvereffening

## LET OP

De behuizing is geïsoleerd ten opzichte van de tank via een kunststof sensor. Daarom kunnen interferentiesignalen optreden wanneer de potentiaalvereffening niet correct is aangesloten.

- Gebruik een korte potentiaalverbinding voor optimale elektromagnetische compatibiliteit.
- ▶ Minimale aderdiameter 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).

Gebruik een aardstrip wanneer interferentie kan worden verwacht vanwege de installatie-omstandigheden (bestaande interfererende installaties).



🗉 15 Positie van de externe aardklem, voorbeeld F12-behuizing

- Sluit de potentiaalvereffening aan op de externe aardklem van de transmitter
- In geval van toepassingen in explosiegevaarlijke omgeving alleen aarden aan de sensorzijde
- Houd de specificaties in de veiligheidsinstructies aan

## 6.6 Aansluitcontrole

Zijn de kabels van het instrument beschadigd (visuele inspectie)?

Hebben de gemonteerde kabels voldoende trekontlasting?

□ Komt de voedingsspanning overeen met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat?

Geen omgekeerde polariteit, de klembezetting correct?

- □ Voldoen de gebruikte kabels aan de voorwaarden?
- □ Zijn de kabelwartels correct aangedraaid?
- □ Is de kabelwartel lekdicht?
- □ Is het behuizingsdeksel volledig dichtgeschroefd?

□ Indien nodig: is de randaardeaansluiting gemaakt?

□Indien de voedingsspanning aanwezig is: is het instrument bedrijfsgereed en verschijnt een scherm?

## 7 Bedieningsmogelijkheden

## 7.1 Overzicht van de bedieningsmogelijkheden

- Lokale bediening
- HART-communicatie
  - "FieldCare" bedieningsprogramma
  - Handterminal

## 7.2 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

### 7.2.1 Functiecodes

Binnen de functiemenu's, wordt een positie getoond op het display voor elke functie.

De eerste twee digits identificeren de functiegroep, bijvoorbeeld:

- Basisinstelling: 00
- Veiligheidsinstellingen: **01**
- Linearisatie: 04

De derde digits refereert aan de individuele functies binnen de functiegroep, bijvoorbeeld:

- Tankvorm: 002
- Mediumeigenschap: 003
- Procesomstandigheden: 004

# 7.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

### 7.3.1 Display



■ 16 Meetwaardeweergave

- 1 Label, bijv. meetwaarde
- 2 Symbool
- 3 Waarde en eenheid, bijv. 43,2%
- 4 Positie in menu, bijv. 000
- 5 Balkdiagram
- 6 Menupositie

Het balkdiagram komt overeen met de meetwaarde. Het balkdiagram is onderverdeeld in 10 segmenten. Elk volledig gevuld segment komt overeen met 10% van het ingestelde meetbereik.



#### 17 Groep selectie

*1 Keuzelijst functiegroepen, bijv. basisinstellingen, veiligheidsinstelling, temperatuur* 



🗷 18 Functie met vrije parameter

- 1 Label, bijv. leeginregeling
- 2 Helptekst
- 3 Positie in menu, bijv. 005



19 Weergave omhullingscurve

1 Omhullingscurve, aanzicht

#### Symbolen

**\** ALARM\_SYMBOL Het instrument is in alarmstatus. Wanneer het symbool knippert, is een waarschuwing aanwezig.

**E** LOCK\_SYMBOL Instrument is vergrendeld. Aanvullende instellingen zijn niet mogelijk.

COM\_SYMBOL Gegevens worden overgedragen, bijv. via HART

#### Functie van de toetsen



- ☑ 20 Displaymodule
- 1 Bedieningstoetsen

#### +

- Navigeer naar boven door de keuzelijst
- Bewerk de numerieke waarden binnen een functie

-

- Navigeer naar beneden door de keuzelijst
- Bewerk de numerieke waarden binnen een functie

#### Tegelijkertijd 🗆 🛨

Navigeer naar links binnen een functiegroep

Ε

- Navigeer naar rechts binnen een functiegroep
- Bevestig de invoer

**Tegelijkertijd**  $\boxdot$   $\blacksquare$  **of**  $\boxdot$   $\blacksquare$ Stel het contrast van de LCD in

#### Tegelijkertijd 🛨 🗆 🗉

Vergrendel of ontgrendel de hardware. Na een hardware-vergrendeling kan het instrument niet worden bediend via het display of de communicatie! De hardware kan alleen worden ontgrendeld via het display. Daarvoor moet een toegangscode worden ingevoerd.

### 7.3.2 Bediening van het lokale display

#### Groep selectie

1. Druk op E

- ← Omschakelen vanuit de **Measured value display** naar de **Group selection**.
- **2.** Druk op  $\boxdot$  of  $\boxdot$ : kies de **Function group**.
- 3. Druk op E: bevestig uw keuze.
  - 🕒 Symbool 🗸 voor de menutekst geeft de actieve optie aan.
- **4.** Druk op  $\Box$  of  $\pm$ : activeer de bewerkingsmodus.
  - └ Ga verder met bewerken in het gekozen menu.

#### Selectie menu's

- 1. Druk op  $\Box$  of  $\pm$ : kies de parameter.
- 2. Druk op E: bevestig uw keuze.
  - 🛏 Het symbool 🗸 verschijnt voor de geselecteerde parameter
- 3. Druk op 🗉: bevestig de gewijzigde waarde.
  - Bewerkingsmodus niet actief
     *Ga verder met invoeren van getallen en tekst.*

#### Getallen en tekst invoeren

- **1.** Druk op ⊡ of ⊕: bewerk het eerste karakter van een getal of een tekst.
- 2. Druk op E: plaats de cursor op het volgende karakter en ga door met bewerken tot de gehele waarde is ingevoerd.
- 3. Wanneer een ← symbool op de cursor verschijnt: druk op 🗉 om de ingevoerde waarde te accepteren.
  - 🛏 Bewerkingsmodus niet actief
- 4. Wanneer een ← symbool op de cursor verschijnt: druk op 🗉 om naar het voorgaande karakter terug te keren.
- **5.** Druk tegelijkertijd op  $\boxdot$   $\boxdot$  om de invoermodus te verlaten.
  - 🛏 Bewerkingsmodus niet actief

#### Terugkeren naar de groepskeuze

- 5. Druk op 🗉: kies de volgende **Function**.
- 6. Druk eenmaal tegelijkertijd op 🖃 🗄: terugkeren naar voorgaande **Function**.
- 7. Druk tweemaal tegelijkertijd op ⊡ ⊕: terugkeren naar **Group selection**.
- 8. Druk tegelijkertijd op 🗉 🗄: terugkeren naar **Measured value display**.

## 7.4 Toegang tot het bedieningsmenu via de bedieningstool

### 7.4.1 4 tot 20 mA uitgang met HART-protocol

Met het HART-protocol kan het instrument worden geconfigureerd en kunnen meetwaarden worden bekeken. Twee bedieningsmogelijkheden zijn mogelijk:

- Field Xpert handterminal
- FieldCare bedieningsprogramma op PC

Wanneer de bediening is geblokkeerd via het lokale display, is het invoeren van parameters via de communicatie niet mogelijk.

## 7.5 Vergrendelen of inschakelen parameterconfiguratie

### 7.5.1 Software-vergrendeling

- Navigeer naar: "Diagnostics" (0A) functiegroep → "Unlock parameter" (0A4) function
- 2. Voer een getal in  $\neq 100$ .
- 3. Wanneer geprobeerd wordt een parameter te veranderen, verspringt het instrument naar de functie **"Unlock parameter" (0A4)**.
- 4. Voer het getal "100" in.
  - └ De parameters kunnen weer worden veranderd.

### 7.5.2 Hardwarevergrendeling

- 1. Druk tegelijkertijd op  $\Box \oplus \mathbb{E}$ .
  - ← Aanvullende instellingen zijn niet langer mogelijk.

2. Wanneer u een parameter probeert te veranderen, verschijnt het volgende:

- └ Functie **"Unlock parameter" (0A4)** met symbool **.**.
- 3. Druk tegelijkertijd op ⊡ ± E.
  - ← De functie **"Unlock parameter" (0A4)** verschijnt.
- 4. Voer het getal "100" in.
  - └ De parameters kunnen weer worden veranderd.
- Hardwarevergrendeling is alleen mogelijk via het display: druk nogmaals tegelijkertijd op 🖃 🗉 🗉 .

Harware-ontgrendeling is niet mogelijk via de communicatie.

## 8 Systeemintegratie

## 8.1 4 tot 20 mA uitgang met HART-protocol

### 8.1.1 Bediening via Field Xpert

Compacte, flexibele en robuuste industriële handterminal voor configuratie op afstand en het verzamelen van meetwaarden via de HART stroomuitgang of FOUNTDATION Fieldbus. Zie voor meer details de bedieningshandleiding BA00060S/04.

### 8.1.2 Bediening met FieldCare

FieldCare is een Endress+Hauser asset management-tool gebaseerd op FDT-technologie. FieldCare configureert alle Endress+Hauser instrumenten en instrumenten van andere leveranciers die de FDT-standaard ondersteunen.

🖪 Hardware- en softwarevoorwaarden: www.de.endress.com - zoek naar: FieldCare

FieldCare ondersteunt de volgende functies:

- Configuratie van transmitters in online-modus
- Signaalanalyse met omhullingscurve
- Tanklinearisatie
- Laden en bewaren van instrumentgegevens (upload/download)
- Documentatie van het meetpunt

Aansluitmogelijkheden:

- HART via Commubox FXA195 en de USB-interface van een computer
- Commubox FXA291 met ToF-adapter FXA291 via service-interface

Menugestuurde inbedrijfname

FieldCare SFE300 - Plant Asset M     Ele Edit View Device Opera     Wetwork ■ → ■ → ■ → ■     Network ■ ← ×     Network Tag → □ ⊂…	hargement (1940). (2) mi (1912). (2) [a] (b)	- a ×
	Debring and a series and a series and a series of the second a series of the sec	Endress+Haue
	(2) Online         (2) Step 24	
< >	<u>540</u> P(D) [Invested	Administrator Administrator

E 21 Aanzicht van het FieldCare bedieningsprogramma

- Kies de functiegroepen en functies van het instrument via de navigatiebalk
- Voer parameter in het invoervenster in
- Klik op de parameternamen en roep uitleg op via de helppagina's

#### Signaalanalyse met omhullingscurve

Het scherm "Omhullingscurve" zorgt voor een helder hulpmiddel bij het analyseren van de omhullingscurve:



🖻 22 Signaalanalyse met omhullingscurve, aanzicht in het FieldCare bedieningsprogramma

## 9 Inbedrijfname

Het hoofdstuk inbedrijfname bevat de volgende stappen:

- Functiecontrole
- Inschakelen van het meetinstrument
- Maak een verbinding via Fieldcare
- Configureren van het meetinstrument
- Weergave van de omhullingscurve

## 9.1 Functiecontrole

### 9.1.1 Controles voor de montage

□ Is het instrument vrij van beschadigingen (visuele inspectie)?

□ Voldoet het meetinstrument aan de meetpuntspecificaties?

□ Na uitlijnen van de behuizing: is de procesafdichting op de sok of flens onbeschadigd?

Bijvoorbeeld:

- Voedingsspanning
- Omgevingstemperatuur
- Procestemperatuur
- Procesdruk
- Omgevingstemperatuurbereik
- Meetbereik
- □ Zijn het meetpuntnummer en de typeplaat correct (visuele inspectie)?

□ Is het meetinstrument voldoende beschermd tegen neerslag en direct zonlicht?

### 9.1.2 Aansluitcontrole

Zijn de kabels van het instrument beschadigd (visuele inspectie)?

Hebben de gemonteerde kabels voldoende trekontlasting?

General Komt de voedingsspanning overeen met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat?

Geen omgekeerde polariteit, de klembezetting correct?

□ Voldoen de gebruikte kabels aan de voorwaarden?

- □ Zijn de kabelwartels correct aangedraaid?
- □ Is de kabelwartel lekdicht?
- □ Is het behuizingsdeksel volledig dichtgeschroefd?
- □ Indien nodig: is de randaardeaansluiting gemaakt?

□Indien de voedingsspanning aanwezig is: is het instrument bedrijfsgereed en verschijnt een scherm?

## 9.2 Inschakelen van het meetinstrument

Nadat de voedingsspanning is ingeschakeld, wordt het instrument eerst geïnitialiseerd. Vervolgens verschijnt de volgende informatie gedurende circa vijf seconden:

- Instrumenttype
- Software-versie

Parameters die moeten worden geconfigureerd wanneer het instrument de eerste keer wordt ingeschakeld:

- Taal
  - Kies de taal voor het display.
- Lengte-eenheid
- Kies de lengte waarin de afstand wordt gemeten.

Basisinstelling

Een meetwaarde is zichtbaar maar geeft nog niet het niveau in de tank aan Voer de basisinstelling uit

## 9.3 Aansluiten via FieldCare

Inbedrijfname via FieldCare is hetzelfde als met het lokale display.

## 9.4 Configureren van het meetinstrument

## 9.4.1 Basisinstelling



23 Parameters voor correcte bedrijf van het instrument

- BD Blokafstand
- SD Veiligheidsafstand
- *E Leeginregeling (= zero)*
- *F* Volinregeling (= meetgebied)

Alle functies zijn gegroepeerd in de functiegroep **Basisinstelling (00)**. Wanneer u de invoer voor een functie heeft afgerond, verschijnt de volgende functie automatisch.

#### Procedure basisinstelling (voorbeeld)

Functie en selectie

- Tankvorm  $\rightarrow$  Bol dak
- Mediumeigenschap → Onbekend
- Proces cond. → Standaard
- Leeginregeling
- Volinregeling
- Onderdrukkingscurve

Optionele functies

- Veiligheidsinstellingen
- Linearisatie
- Uitgebreide kalibratie
- **•** ...

#### Configuratie van het meetpunt

*Functie tankvorm: 002* Selectie



- 24 Opties in de functie "Tankvorm"
- A Dome plafond
- *B* Horizontaal cilindrisch
- C Bypass of stilling well/ultrasoon geleidepijp
- D Geen dak, bijv. bassin, open, goot
- E Sferisch
- F Vlak plafond

#### Functie mediumeigenschappen (003)

#### Selectie

- Onbekend (bijv. pasteuze media zoals vet, crème, gel, enz.)
- Vloeistof
- Stortgoed, korrelgrootte < 4 mm, poeder</li>
- Stortgoed, korrelgrootte > 4 mm, grof

Functie procesomstandigheden: 004

Selectie



25 Enkele opties in de functie "procesomstandigheden"

- A Kalm oppervlak
- B Turb. oppervlak
- C Roerwerk
- D Snelle verandering
- E Standaard vast
- F Vast stoffig
- G Transportband
- Niet in afbeelding: standaard vloeistof en test: geen filter

Beschrijving opties

- Standaard vloeistof.
  - Voor vloeistoftoepassingen die niet binnen één van de andere opties passen
  - Gemiddelde filterwaardes en uitgangsdemping
- Kalm oppervlak
  - Voor opslagtanks met dompelbuis of bodemvulling
  - Groot filterbereik en uitgangsdemping
     → Stabiele meetwaarde, nauwkeurige meting, trage responstijd
- Turb. oppervlak
  - Voor opslag- en buffertanks met turbulent oppervlak door vrije vulling, mengnozzles of kleine bodemroerwerken
  - Nadruk op filters voor stabilisatie van het ingangssignaal
  - $\rightarrow$  Constante meetwaarde, gemiddelde responstijd
- Roerwerk
  - Voor onrustige oppervlakken door roerwerken, bijv. vortexformatie
  - Grote waarden worden ingesteld voor filters om het ingangssignaal te stabiliseren
     → Constante meetwaarde, gemiddelde responstijd
- Snelle verandering
  - Voor snelle veranderingen van niveau, met name in kleine tanks
  - Lage waarden worden ingesteld voor de filters
    - → Snelle responstijd
    - → Mogelijk instabiele meetwaarde
- Standaard vast
  - Voor stortgoedtoepassingen die niet binnen één van de andere opties passen
  - Gemiddelde filterwaardes en uitgangsdemping

#### Vast stoffig

- Voor stoffige stortgoederen
- De filters worden zodanig ingesteld dat zelfs zwakke gewenste signalen worden gedetecteerd
- Transportband
  - Voor stortgoed met snelle niveauwisselingen, bijv. transportbanden
  - Lage waarden worden ingesteld voor de filters.
    - $\rightarrow$  Snelle responstijd, mogelijk instabiele meetwaarde
- Test: geen filter

Alleen voor service- en diagnosedoeleinden

Alle filters worden uitgeschakeld.

#### Leeginregeling en volinregeling



In Parameters voor correcte bedrijf van het instrument

- D Afstand (sensormembraan/product)
- E Leeginregeling = zero
- F Volinregeling = meetgebied
- L Niveau
- BD Blokafstand
- SD Veiligheidsafstand

Functie leeginregeling (005)

Specificeer de afstand E van het sensormembraan = referentiepunt van de meting tot het minimum niveau (nulpunt).



Torisferische kop of conische uitlaten: het nulpunt mag niet lager liggen dan het punt waar de ultrasone golf de bodem van de tank raakt.

#### Functie blokafstand (059)

De blokafstand (BD) van de sensor wordt getoond. Voer na de basisinstelling de veiligheidsafstand in de functie **Veiligheidsafstand (015)** in

Waarborg bij instelling van het volniveau, dat h et maximaal niveau de blokafstand niet binnenkomt.

## LET OP

# Wanneer de blokafstand niet wordt aangehouden, kunnen storingen aan het instrument optreden.

- Monteer het meetinstrument hoog genoeg zodat de blokafstand niet wordt bereikt bij maximaal niveau.
- Definieer een veiligheidsafstand (SD).
- Wanneer het niveau de veiligheidsafstand SD binnenkomt, geeft het instrument een waarschuwing of alarm.
- ► Het meetbereik F mag niet tot in de blokafstand BD reiken. Niveau-echo's binnen de blokafstand kunnen niet worden gemeten vanwege responstijd van de sensor.

#### Functie volinregeling (006)

Specificeer het meetgebied F (afstand van minimum tot maximum niveau).

#### Stoorecho-onderdrukking (mapping)

#### Functie afst./meetwaarde (008)

Deze functie toont de meetafstand D van het sensormembraan tot het productoppervlak samen met niveau L. Controleer of de getoonde waarden overeenkomen met de werkelijke afstand/niveau.

#### Functie "Controleer afstand" (051)

Start de opname onderdrukkingscurve.



■ 27 Voorbeeld opname onderdrukkingscurve

- A Afstand te klein
- B Afstand = ok

Selectie en beschrijving

- Afstand = ok → de correcte afstand wordt getoond
  - Echo's dichter bij de sensor worden onderdrukt door de stoorecho-onderdrukking (mapping).
- Afstand te klein → de getoonde afstand is te klein
   In dit geval komt het signaal van een interferentie-echto en wordt onderdrukt door de onderdrukkingscurve.
- **Afstand te groot** → de getoonde afstand is te groot
  - De fout kan niet worden opgelost door onderdrukking van de interferentie-echo. Twee volgende functies worden dan overgeslagen.
  - Controleer de applicatieparameters: tankvorm (002), mediumeigenschappen (003), procesconditie (004)en in de functiegroep Basisinstellingen (00) → Leeginregeling (005)
- Afstand onbekend → de werkelijke afstand is onbekend Twee volgende functies worden dan overgeslagen.
- Handmatig  $\rightarrow$  u kunt het onderdrukkingsbereik zelf specificeren in de volgende functie

Functie onderdrukkingsbereik (052)

- Het onderdrukkingsbereik wordt getoond, bevestig de voorgestelde waarde of voer uw eigen waarde in
- Het sensormembraan is altijd het referentiepunt
- De waarde kan worden bewerkt door de gebruiker
- Voor handmatige onderdrukking (mapping), is de standaardwaarde 0 m

Het onderdrukkingsbereik moet eindigen 0,5 m (1,6 ft) voor de echo van het echte niveau. Wanneer de tank leeg is: voer E – 0,5 m in plaats van E in.

Functie start opname onderdrukkingscurve (053)

Selectie

- Uit: geen opname onderdrukkingscurve
- Aan: opname onderdrukkingscurve start

Wanneer al een onderdrukkingscurve bestaat, wordt deze overschreven tot de gespecificeerde afstand. De bestaande onderdrukkingscurve blijft na deze afstand ongewijzigd.

Functie afst./meetwaarde (008)

Informatie getoond na de opname onderdrukkingscurve Gemeten afstand van het sensormembraan tot het productoppervlak

Controleer of de getoonde waarden overeenkomen met het werkelijke niveau of de werkelijke afstand.

De volgende situaties kunnen optreden:

- Afstand en niveau correct: **basisinstelling** afgerond
- Afstand en niveau niet correct: voer een nieuwe opname onderdrukkingscurve uit in de functie controleer afstand 051)
- Afstand is correct maar niveau is niet correct: controleer de waarde in de functie leeginregeling (005)

Terugkeren naar de groepskeuze

Nadat de onderdrukkingscurve is opgenomen wordt de basisinstelling beëindigd en keert het instrument automatisch terug naar de groepskeuze.

## 9.5 Weergave van de omhullingscurve

Controleer de meting: kies na de basisinstelling de functiegroep Envelope curve (OE).

Het verdient aanbeveling na de basisinstelling, de meting te evalueren via de omhullingscurve:

- Herkenning van storingsecho's
- Herkennen of storingsecho's volledig worden onderdrukt door de storingsechoonderdrukking (opname onderdrukkingscurve)

## 9.5.1 Functie Plot settings (0E1)

Selectie

Omhullingscurve

- Omhullingscurve en FAC
- Omhullingscurve en opname onderdrukkingscurve



## 9.5.2 Functie Recording curve (0E2)

#### Selectie

- Enkele curve
- Cyclisch

## 9.5.3 Functie Envelope curve display (0E3)

Wanneer de cyclische omhullingscurveweergave actief is op het display, wordt de meetwaarde bijgewerkt met een tragere cyclustijd. Advies: verlaat de omhullingscurveweergave na optimalisatie van het meetpunt. Druk op 🗉 (het instrument verlaat de omhullingscurveweergave niet automatisch.)

#### Voorwaarden

- De echokwaliteit aan het eind van het meetbereik is minimaal 10 dB
- Er mogen praktisch geen storingsecho's aanwezig zijn voor het werkelijke niveausignaal
- Storingsecho's moeten onder de onderdrukkingscurve liggen



28 Omhullingscurve

- 1 Volinregeling
- 2 Kwaliteit van verwerkte echo
- 3 Markering voor de verwerkte echo
- 4 Leeginregeling
- 5 Weergave eindwaarde
- 6 Afstand van verwerkte echo
- 7 Weergave startwaarde



29 Omhullingscurve en opname onderdrukkingscurve

- 1 Opname onderdrukkingscurve
- 2 Stoorecho
- 3 Niveau-echo

## 9.5.4 Navigeer naar het omhullingscurvedisplay

Activeer de navigeermodus: symbool in linkerbovenhoek op het display

#### Horizontale zoommodus

- Zoom in
- Zoom uit

#### Beweegmodus

- Beweeg naar links
- Beweeg naar rechts

#### Verticale zoommodus

Zoom in of uit in 4 stappen **‡**0 tot **‡**3

#### Activeer de horizontale zoommodus

- 1. Druk op  $\pm$  of  $\Box$ .
  - └╾ ◀⊨ of ◀⊨ wordt getoond.
- 2. 🛨 vergroot de horizontale schaal.
- 3. 🗆 verkleint de horizontale schaal.

#### Activeren van de beweegmodus

- 1. Druk vervolgens op E.
  - 🕒 🖌 🖌 of 🕨 wordt getoond.
- 2. 🗄 beweegt de curve naar rechts.
- 3. 🖻 beweegt de curve naar links.

#### Activeren verticale zoommodus

- 1. Druk nogmaals op E
  - 🛏 🏥 1 wordt getoond.
- 2. 🛨 vergroot de verticale schaal.
- 3. 🗆 verkleint de verticale schaal.

#### Verlaten van de navigatie

- 1. Druk herhaaldelijk op E.
  - 🕒 Cyclisch doorlopen van de verschillende modi van de omhullingscurvenavigatie.
- 2. Druk tegelijkertijd op ±⊡.
  - └ De ingestelde wijzigingen worden behouden.
- 3. Activeer de functie Recording curve (0E2) weer.
  - └ Het standaard display wordt getoond.

## 10 Diagnose en storingen oplossen

## 10.1 Actieve fout

### Display

- Foutsymbool in Measured value display (000)
- Functiegroep Diagnostics (0A), functie Present error (0A0)
  - De fout met de hoogste prioriteit wordt getoond.
- Verschillende fouten zijn momenteel actief: scroll door de foutmeldingen met  $\pm$  of  $\Box$ .

## 10.2 Vorige fout

#### Display

Functiegroep **Diagnostics (0A)**, functie **Previous error (0A1)** Wis de weergave via de functie **Clear last error (0A2)** 

## 10.3 Fouttypen

#### Alarm (A), **4** symbool brandt constant

Het uitgangssignaal neemt de waarde aan, die kan worden ingesteld in functie **Output on** alarm (010) .

- MAX: 110 %, 22 mA
- MIN: -10 %, 3,8 mA
- Hold: de laatste waarde wordt vastgehouden
- Door de gebruiker ingestelde waarde

#### Waarschuwing (W), \ symbool knippert

Het instrument blijft meten, foutmelding wordt getoond

#### Alarm/waarschuwing (E)

Definieer de foutmelding als alarm of waarschuwing

## 10.4 Diagnoselijst

#### 10.4.1 Foutcodes

#### A102, A110, A152, A160 = checksum-fout

Voer een reset uit Alarm blijft bestaan na een reset, vervang de elektronica

#### A106 = downloading

Wachten; de melding verschijnt na afloop van het downloaden

#### A116 = downloadfout

- Controleer de verbinding
- Start het downloaden opnieuw

#### A111, A113, A114, A115, A121, A125, A155, A164, A171 = elektronica defect

- Voer een reset uit
- Controleer het systeem op EMC
- Wanneer het alarm blijft bestaan na een reset, vervang de elektronica

#### A231 = sensor defect

- Controleer de aansluiting
- Verwissel sensor

#### A502 = sensor niet herkend

Vervang de sensor en/of elektronica

#### A512 = opname onderdrukkingscurve

Alarm eindigt na een paar seconden

#### A521 = nieuw sensortype herkend

Voer een reset uit

### A671 = linearisatie niet compleet, niet bruikbaar

Voer de basisinstelling uit

### E281 = draadbreuk van een temperatuursensor

Vervang de sensor en/of elektronica

#### E641 = geen bruikbare echo

Controleer de basisinstelling uit

#### E651 = niveau binnen veiligheidsafstand, risico voor overvullen

De fout verdwijnt zodra het niveau niet langer in de veiligheidsafstand ligtBevestig alarm

Functiegroep Safety settings (01) → functie Acknowledge alarm (017)

#### E661 = sensortemperatuur te hoog

#### W103 = initialiseren

Wanneer de melding niet verdwijnt, vervang de elektronica

#### W153 = initialiseren

- Wacht een paar seconden
- Wanneer de fout blijft bestaan, schakel de spanning uit/aan

#### W601 = linearisatiecurve niet monotoon

Corrigeer de tabel, voer een tabel in die monotoon stijgt

#### W611 = minder dan 2 linearisatiepunten

Voer meer waardeparen in

#### W621 = simulatie actief

```
Schakel de simulatiemodus uit, functiegroep Output (06) \rightarrow functie Simulation (065)
```

#### W681 = stroom buiten bereik

- Voer de basisinstelling uit
- Controleer de linearisatie

W691 = ruis vullen

## 10.5 Applicatiefouten

Fout: Measured value (000) niet correct, gemeten distance (008) correct.

Voorbeeld:



A Verwacht resultaat

B Fout opgetreden

1. Controleer **Empty calibration (005)** en **Full calibration (006)** en corrigeer deze.

2. Controleer de linearisatie en corrigeer deze: Level/ullage (040), Max. scale (046), Diameter vessel (047), linearistatietabel.

Fout : Measured value (000) en gemeten afstand in Distance (008) verkeerd.

Voorbeeld:



- A Verwacht resultaat
- B Fout opgetreden
- **1.** Kies in de functie **Tank shape (002)** de passende optie voor metingen in een bypass of ultrasoon geluid geleidepijp.
- 2. Voer een opname onderdrukkingscurve uit.

Fout: geen verandering van de meetwaarde bij vullen of aftappen.

Voorbeeld:



- A Verwacht resultaat
- B Fout opgetreden
- 1. Voer een opname onderdrukkingscurve uit.
- 2. Reinig de sensor.
- 3. Kies een betere installatiepositie.
- 4. Wanneer zeer grote storingsecho's tegelijkertijd optreden, kies "Off" in de functie **Detection window (0A7)**.

Fout: wanneer het oppervlak turbulent is, verspringt de meetwaarde af en toe naar hogere niveaus. Turbulent: bijv. tijdens vullen, aftappen of met werkend roerwerk

Voorbeelden:



- A Verwacht resultaat
- B Fout opgetreden



- A Verwacht resultaat
- B Fout opgetreden
- 1. Voer een stoorecho-onderdrukking uit (mapping).
- 2. Kies in de functie Process cond. (004), "Turb. surface" of "Add. agitator".
- 3. Verhoog de **output damping (058)**.
- 4. Kies een andere installatiepositie en/of een grotere sensor.

Fout: tijdens het vullen of aftappen, daalt de meetwaarde.

Voorbeeld:



- A Verwacht resultaat
- B Fout opgetreden

**1.** Controleer de tankvorm en corrigeer dit  $\rightarrow$  "Dome ceiling" of "Horizontal cyl.".

2. Kies, indien mogelijk, geen installatiepositie in het midden

3. Gebruik indien nodig een stilling well/ultrasoon geluid geleidepijp

#### Fout: Echo loss (E641)

Voorbeeld:



- A Verwacht resultaatB Fout opaetreden
  - 8 Fout opgetreden
- 1. Controleer application parameters (002), (003) en (004).
- 2. Kies een andere installatiepositie.
- 3. Kies een grotere sensor.
- 4. Richt de sensor zodanig dat deze parallel aan het productoppervlak staat, met name bij stortgoedapplicaties.

## 10.6 Resetten van het meetinstrument

### 10.6.1 Resetten van aangepaste parameters

#### LET OP

#### Een reset heeft invloed op de meting.

• Voer een nieuwe basisinstelling uit na resetten van het instrument.

Gebruik de functie **Reset (0A3)** wanneer u een instrument met onbekende historie gebruikt.

Resultaat

- Aangepaste parameters worden gereset naar de standaard waarden
- De door de klant ter plaatse uitgevoerde opname onderdrukkingscurve wordt niet gewist
- De linearisatie schakelt om naar "lineair", tabelwaarden blijven behouden; Schakel de tabel via de functiegroep Linearization (04), functie Linearization (041) weer in

Navigatie  $\rightarrow$  functiegroep **Diagnostics (0A)**  $\rightarrow$  functie **Reset (0A3)**  $\rightarrow$  voer getal "333" in

5-punts lineariteitsprotocol

- De componenten van de meeteenheid (sensor en elektronica) zijn op elkaar afgestemd..
- De nauwkeurigheid is voor het gespecificeerde bereik geoptimaliseerd
- De serviceparameter **Zero distance** is nauwkeurig ingesteld.
  - Na een reset, moet de parameter **Zero distance** opnieuw in het servicemenu worden geconfigureerd. Volg de informatie van het 5-punts lineariteitsprotocol op en neem contact op met de verkooporganisatie.

### 10.6.2 Restten van de stoorecho-onderdrukking (mapping)

Reset stoorecho-onderdrukking:

- Wanneer u een instrument met onbekende historie gaat gebruiken
- Wanneer een verkeerde onderdrukkingscurve is opgenomen

Navigatie  $\rightarrow$  functiegroep **Extended calibration (05)**  $\rightarrow$  functie **Selection (050)**  $\rightarrow$  functie "Extended map."  $\rightarrow$  **Cust. tank map (055)** 

Selectie

- Delete: wis (reset) een bestaande stoorecho-onderdrukking
- Inactive: uitschakelen van de stoorecho-onderdrukking, de onderdrukkingscurve blijft bewaard
- Active: weer inschakelen van de stoorecho-onderdrukking

## 10.7 Firmware-geschiedenis

V01.02.00 (01.2002) / V01.02.02 (03.2003)

- Geldig vanaf documentatieversie: BA237F/00/en/03.03
- Software-verandering:
   Originals software
- Originele softwareCompatibel met:
  - ToF tool
  - Commuwin II (vanaf versie 2.05.03)
  - HART Communicator DXR 275 (vanaf OS 4.6) met rev. 1, DD 1

V01.04.00 (07.2006)

- Geldig vanaf documentatieversie: BA237F/00/en/07.06
   "Detection window" toegevoegd. Versie :07.06
- Software-verandering: Functie "Detection window" toegevoegd
- Compatibel met:
  - ToF tool vanaf versie 4.50
  - HART Communicator DXR375 met rev. 1, DD 1

## 11 Onderhoud

## 11.1 Onderhoudsschema

Over het algemeen zijn geen specifieke onderhoudswerkzaamheden nodig.

## 11.2 Onderhoudstaken

### 11.2.1 Reiniging

Let er bij de uitwendige reiniging op, dat het gebruikte reinigingsmiddel het oppervlak van de behuizing en de afdichtingen niet aantast.

## 12 Reparatie

## 12.1 Algemene opmerkingen

Endress+Hauser reparatieconcept

- Meetinstrumenten hebben een modulair ontwerp
- Klanten kunnen reparaties uitvoeren



## 12.2 Endress+Hauser services

## 12.2.1 Reparatie van Ex-gecertificeerde instrumenten

#### **WAARSCHUWING**

#### **Verkeerde reparatie kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen!** Explosiegevaar!

- ► Alleen gespecialiseerd personeel of het Endress+Hauser serviceteam mag reparaties van Ex-gecertificeerde instrumenten uitvoeren.
- Geldende normen en nationale regelgeving betreffende de explosiegevaarlijke omgeving, veiligheidsinstructies en certificaten moeten worden aangehouden.
- ► Gebruik alleen originele reservedelen van Endress+Hauser.
- Let op de identificatie van het instrument op de typeplaat. Als vervanging mogen alleen identieke onderdelen worden gebruikt.
- ▶ Voer reparaties uit conform de handleiding.
- ► Alleen het Endress+Hauser serviceteam mag een gecertificeerd instrument modificeren en ombouwen naar een andere gecertificeerde uitvoering.
- Alle reparaties en modificaties moeten worden gedocumenteerd.

## 12.2.2 Vervangen van het instrument of de elektronicamodule

Nadat een compleet instrument of een elektronicamodule is vervangen, kunnen de parameters weer in naar het instrument worden gedownload via de communicatieinterface.

Hiervoor moet vooraf de data naar een PC zijn geüpload, voordat FieldCare wordt gebruikt. U kunt de meting voortzetten zonder een nieuwe kalibratie uit te voeren.

Alleen de linearisatie en de stoorecho-onderdrukking hoeven opnieuw te worden uitgevoerd.

## 12.2.3 Retour zenden

De voorwaarden voor het veilig retourneren van een instrument kunnen variëren afhankelijk van het instrumenttype en de nationale regelgeving.

- Zie de webpagina voor informatie: http://www.endress.com/support/return-material
   Kies de regio.
- 2. Het instrument moet worden retour gezonden indien reparaties of een fabriekskalibratie nodig zijn of wanneer het verkeerde instrument is besteld of geleverd.

## 12.3 Afvoeren

## X

Indien voorgeschreven door de richtlijn 2012/19 EU betreffende elektrisch en elektronisch afval (WEEE), is het product gemarkeerd met het getoonde symbool teneinde de afvoer van WEEE als ongesorteerd gemeentelijk afval te minimaliseren. Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.

## 13 Accessoires

## 13.1 Instrumentspecifieke toebehoren

## 13.1.1 Montagebeugel



🖻 30 Afmetingen van de montagebeugel. Maateenheid mm (in)

- G Procesaansluiting
- Bestelnummer G 2: 71452325
- Materiaal: 316L (1.4404)
- Gewicht: 2,8 kg (6,17 lb)

Ook geschikt voor NPT 2.

## 13.1.2 Inschroefflens



31 Inschroefflens FAX50

- 1 Inschroefflens
- 2 Sok
- 3 Sensor
- 4 EPDM procesafdichting (meegeleverd)



## 13.1.3 Frame, 700 mm (27,6 in)



**Gewicht:** 4,2 kg (9,26 lb)

**Materiaal** 316L(1.4404)

Bestelnummer 71452327

## 13.1.4 Frame, 1400 mm (55,1 in)



🖻 33 Afmetingen. Maateenheid mm (in)

**Gewicht:** 5,3 kg (11,69 lb) **Materiaal** 316L(1.4404)

Bestelnummer 71452326

## 13.1.5 Wandbeugel voor console met draaipunt



🖻 34 Afmetingen van de wandbeugel. Maateenheid mm (in)

#### Gewicht

1,4 kg (3,09 lb) **Materiaal** 

316L(1.4404)

Bestelnummer 71452323

### 13.1.6 Console

#### Console 500 mm, 2" sensor



🕑 35 Afmetingen. Maateenheid mm (in)

#### Gewicht:

3,0 kg (6,62 lb)

#### Materiaal

316L(1.4404)

## Bestelnummer

71452321

- 62 mm (2,44 in) openingen voor alle G 2" (MNPT 2") aansluitingen op de voorkant
  - 22 mm (0,87 in) opening kan worden gebruikt voor een extra sensor
  - Bevestigingsschroeven zijn meegeleverd

#### Console 1000 mm, 2" sensor



🕑 36 Afmetingen. Maateenheid mm (in)

#### Gewicht:

5,2 kg (11,47 lb)

**Materiaal** 316L(1.4404)

#### Bestelnummer

71452322

- 62 mm (2,44 in) openingen voor alle G 2" (MNPT 2") aansluitingen op de voorkant
   22 mm (0,87 in) opening kan worden gebruikt voor een extra sensor
  - Bevestigingsschroeven zijn meegeleverd

#### Montage van de console



☑ 37 Console met montagestandaard of wandbeugel

- A Montage met wandbeugel
- B Montage met montagestandaard
- 1 Console
- 2 Montageframe
- 3 Wandbeugel



### 13.1.7 Separaat display en bedieningseenheid FHX40

🕑 38 Separaat display. Maateenheid mm (in)

- *A Wandmontage zonder montagebeugel*
- *B* Pijpmontage, montagebeugel en montageplaat zijn optioneel leverbaar
- 1 Instrument, bijv. Prosonic
- 2 Separate behuizing FHX40, IP 65
- 3 Kabel
- 4 Buis

#### Technische gegevens

- Kabellengte: 20 m (66 ft), vaste lengte met ingegoten connectoren
- Temperatuurbereik T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
   Temperatuurbereik T5: -40 ... +75 °C (-40 ... +167 °F)
- Beschermingsklasse: IP65/67 (behuizing); IP68 (kabel) conform IEC 60529
- Afmetingen [mm (in)]: 122 x 150 x 80 (4.8 x 5.91 x 3.15)

#### Materialen

- Behuizing, deksel: AlSi12, Schroef: V2A
- Aardklem: CuZn vernikkeld Schroef: V2A
- Display: glas
- Kabelwartel: CuZn vernikkeld
- Kabel: PVC
- Montagebeugel: 316 Ti (1.4571) of 316 L (1.4435) of 316 (1.4401)
- Moer: V4A
- Plaat: 316 Ti (1.4571)
- Schroefset (M5)
   Veerring: 301 (1.431) of V2A
   Schroef: V4A
   Moer: V4A
- Aanvullende informatie: beknopte handleiding KA00202F

### 13.1.8 Zonnedak



🖻 39 Zonnedak voor F12 of T12 behuizing . Maateenheid mm (in)

Materialen

- Beschermkap, spanklem: roestvast staal 304 (1.4301)
- Schroef, moer, ring: A2

Bestelnummer: 543199-0001

## 13.2 Communicatie-specifieke toebehoren

### 13.2.1 Commubox FXA195 HART

- Functie: intrinsiekveilige HART-communicatie met FieldCare of DeviceCare via de USBinterface
- Bestelnummer: 52027505
- Aanvullende informatie: technische informatie TI00404F

### 13.2.2 Commubox FXA291

- Functie: sluit de CDI interface (Common Data Interface) van Endress+Hauser instrumenten aan op de USB-interface van een computer
- Bestelnummer: 51516983
- Accessoire: ToF-adapter FXA291
- Aanvullende informatie: technische informatie TI00405C

## 13.2.3 ToF-adapter FXA291

- Functie: sluit de Commubox FXA291 aan via de USB-interface van een computer of laptop
- Bestelnummer: 71007843
- Aanvullende informatie: beknopte handleiding KA00271F

## 13.2.4 SupplyCare Hosting SCH30

Voorraadbeheersoftware die niveaus, volumes, massa, temperaturen, drukken dichtheden en andere tankparameters visualiseert. De parameters worden geregistreerd en overgedragen met Fieldgate FXA42, FXA30 en FXA30B gateway-types. SupplyCare Hosting wordt aangeboden als een hosting service (Software as a Service, SaaS). In het Endress+Hauser portaal ontvangt de gebruiker de gegevens via het internet. Bestelnummer: 71214483

Zie voor details de "Technische informatie" TI01229S en de bedieningshandleiding BA00050S.

### 13.2.5 SupplyCare Enterprise SCE30B

Voorraadbeheersoftware die niveaus, volumes, massa, temperaturen, drukken dichtheden en andere tankparameters visualiseert. De parameters worden geregistreerd en overgedragen met het Fieldgate FXA42 gatewaytype.

Deze webbased software is geïnstalleerd op een lokale server en kan ook worden gevisualiseerd en bediend met een mobiele terminal zoals een smartphone of tablet.

Bestelnummer: 71214488

Zie voor details de "Technische informatie" TI01228S en de bedieningshandleiding BA00055S

#### 13.2.6 Aansluiten sensor FXA30FXA30B

Volledig geïntegreerde, batterijgevoede gateway voor eenvoudige applicaties met SupplyCare Hosting. Tot maximaal 4 veldinstrumenten kunnen worden aangesloten met 4 ... 20 mA communicatie (FXA30 / FXA30B), seriële Modbus (FXA30B) of HART (FXA30B). Dankzij de robuuste constructie en de bedrijfstijd van jaren met de batterij, is deze ideaal geschikt voor het bewaken op afstand van afgelegen locaties. Versie met LTE (alleen USA, Canada en Mexico) of 3G mobiele transmissie voor wereldwijde communicatie.

Bestelnummer: 71367395

Zie voor details de "Technische informatie" TI01356S en de bedieningshandleiding BA01710S.

### 13.2.7 Fieldgate FXA42

Fieldgates maakt de communicatie mogelijk tussen aangesloten 4 - 20 mA, Modbus RS485 en Modbus TCP instrumenten en SupplyCare Hosting of SupplyCare Enterprise. De signalen worden overgedragen via Ethernet TCP/IP, WLAN of mobiele communicatie (UMTS). Geavanceerde automatiseringsmogelijkheden zijn beschikbaar, zoals een geïntegreerde web-PLC, OpenVPN en andere functies.

Bestelnummer: 71274336

Zie voor details de "Technische informatie" TI01297S en de bedieningshandleiding BA01778S.

## 14 Technische gegevens

## 14.1 Input

## 14.1.1 Gemeten variabele

Afstand D tussen sensormembraan en productoppervlak

Via de linearisatiefunctie, gebruikt het instrument D om de volgende waarden te berekenen in een willekeurige eenheid:

- Niveau L
- Volume V
- Flow Q bij meetschotten of open goten



40 Parameters voor correcte bedrijf van het instrument

- BD Blokafstand
- SD Veiligheidsafstand
- E Leegafstand
- L Niveau
- D Afstand van het sensormembraan tot het productoppervlak
- F Meetgebied (volledige afstand)

## 14.1.2 Bereik

Het bereik van de sensor is afhankelijk van de meetomstandigheden.

- Blokafstand BD: 0,35 m (1,1 ft)
- Maximaal bereik voor vloeistoffen: 8 m (26 ft)
- Maximaal bereik voor stortgoederen: 3,5 m (11 ft)

## 14.1.3 Bedrijfsfrequentie, geluidsdrukniveau

- Bedrijfsfrequentie: circa 50 kHz
- Maximaal geluidsdrukniveau, direct voor de sensor: 143 dB
- Afstand van drempelwaarde 110 dB: 1,7 m (5,6 ft)

## 14.2 Uitgangssignaal

4 ... 20 mA met HART

## 14.2.1 Signaal bij alarm

Oproepen storingsinformatie:

- Lokaal display (foutsymbool, foutcode en beschrijving in tekst)
- Stroomuitgangs, storingsmodus kan worden ingesteld, bijv. conform NAMUR aanbeveling NE43
- Digitale interface

## 14.3 Voedingsspanning

## 14.3.1 Voedingsspanning

#### Tweedraads uitvoering, HART

Klemspanning direct op het instrument

#### Standaard

Stroomverbruik 4 mA	klemspanning 14 36 V
Stroomverbruik 20 mA	klemspanning 8 36 V
Ex ia	
Stroomverbruik 4 mA	klemspanning 14 30 V
Stroomverbruik 20 mA	klemspanning 8 30 V

#### Ex d

• Stroomverbruik 4 mA | klemspanning 14 ... 30 V

```
    Stroomverbruik 20 mA | klemspanning 11 ... 30 V
```

Vaste stroom, klemspanning direct op het instrument

Door gebruiker configureerbaar, bijv. voor met zonne-energie gevoed bedrijf (meetwaarde via HART)

Standaard Stroomverbruik 11 mA | klemspanning 10 ... 36 V

Ex ia

Stroomverbruik 11 mA | klemspanning 10 ... 30 V

Vaste stroom voor Multidrop-modus

Standaard

Stroomverbruik 4 mA | (opstartstroom: 11 mA), klemspanning 14 ... 36 V

Ex ia Stroomverbruik 4 mA | (opstartstroom: 11 mA), klemspanning 14 ... 30 V

### 14.3.2 Opgenomen vermogen

Tweedraads uitvoering: 51 ... 800 mW

## 14.3.3 Belasting

Min. belasting voor HART-communicatie: 250  $\Omega$ 

## 14.3.4 HART rimpel

47 ... 125 Hz:  $U_{ss}$  = 200 mV (bij 500 Ω)

## 14.3.5 HART ruis

500 Hz tot 10 kHz:  $U_{eff}$  = 2,2 mV (bij 500  $\Omega$ )

## 14.4 Specificaties

### 14.4.1 Referentiebedrijfsomstandigheden

- Temperatuur: +20 °C (+68 °F)
- Druk: 1013 mbar abs. (15 psi abs.)
- Luchtvochtigheid: 50 %
- Ideaal reflecterend oppervlak, bijv. kalm, vlak vloeistofoppervlak
- Geen storingsreflecties binnen de signaalbundel
- Geconfigureerde parameters voor applicaties:
  - Tankvorm = bol dak
  - Medium = vloeistof
  - Procesconditie = standaard vloeistof

### 14.4.2 Responstijd

De responstijd hangt af van de ingestelde applicatieparameters. Minimum waarden: Tweedraadsuitvoering:  $\geq 2~{\rm s}$ 

#### 14.4.3 Meetwaarderesolutie

1 mm (0,04 in)

### 14.4.4 Meetfout

 $\pm 2 \text{ mm}$  ( $\pm 0.08 \text{ in}$ ) of 0.2 % van de meetafstand (leeginregeling). De grootste waarde geldt.

Let op de typische meetfout onder referentie-omstandigheden

- Lineariteit
- Reproduceerbaarheid
- Hysterese

### 14.4.5 Maximale meetfout

Conform EN 61298-2; onder referentiebedrijfsomstandigheden

±0,2 % in relatie tot maximale sensorbereik

#### 14.4.6 Invloed van gasfase

De dampdruk van het medium bij 20 °C (68 °F) is een indicator voor de nauwkeurigheid van de ultrasone niveaumeting.

#### Nauwkeurigheid

Zeer goede nauwkeurigheid: dampdruk bij 20 °C (68 °F) minder dan 50 mbar (1 psi). Dit betreft:

- Water
- Waterige oplossingen
- Water/vaste stof-oplossingen
- Opgeloste zuren, bijv. zoutzuur, zwavelzuur
- Opgeloste basen, bijv. natriumhydroxideoplossing
- Olie, vetten, kalkwater, slib of pasta

Nauwkeurigheid beïnvloed: hoge dampdrukken of uitgassen van medium bijv.:

- Ethanol
- Aceton
- Ammonium

Neem contact op met de verkooporganisatie wanneer de nauwkeurigheid wordt beïnvloed.

## 14.5 Omgeving

### 14.5.1 Omgevingstemperatuurbereik

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

De functionaliteit van het LC-display wordt beperkt bij Tu < –20 °C (–4 °F) en Tu > 60 °C (140 °F)

Gebruik een zonnedak, wanneer sprake is van krachtige zonnestralen. Kan als accessoire worden besteld.

### 14.5.2 Opslagtemperatuur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

## 14.5.3 Klimaatklasse

- DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
- DIN/IEC 68 T2-30Db

## 14.5.4 Beschermingsklasse

Wanneer de behuizing is gesloten, getest conform

- IP68, NEMA 6P (24 h bij 1,83 m (6 ft) onder water)
- IP66, NEMA 4X

Wanneer de behuizing is geopend, getest conform IP20, NEMA 1 (ook beschermingsklasse van het display)

## 14.5.5 Trillingsongevoeligheid

DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 ... 2 000 Hz, 1 (m/s<sup>2</sup>)<sup>2</sup>/Hz; 3 x 100 min

## 14.5.6 Elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit conform alle relevante voorwaarden zoals vermeld in EN 61326 serie en de NAMUR-aanbeveling EMC (NE 21)

Meer informatie is opgenomen in de conformiteitsverklaring.

- Gesuperponeerd communicatiesignaal (HART): gebruik een afgeschermde kabel
- Analoog signaal: gebruik een standaard installatiekabel

## 14.6 Proces

## 14.6.1 Procestemperatuurbereik

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

De in de sensor geïntegreerde temperatuursensor corrigeert de temperatuurafhankelijk geluidssnelheid.

## 14.6.2 Procesdrukbereik

0,7 ... 3 bar abs. (10,15 tot 43,5 psi abs.)

## 15 Bijlage

## 15.1 Overzicht van het bedieningsmenu

Functiegroepen en functies

### Basic setup 00

- Tank shape: 002
- Medium property: 003
- Process cond. 004
- Empty calibration 005
- Full calibration 006
- Distance/measured value 008

#### Safety settings 01

- Outp. on alarm 010
- Outp. on alarm 011
- Outp. echo loss 012
- Ramp %span/min 013
- Delay time 014
- Safety distance 015
- In safety dist. 016
- Acknowledge alarm 017

#### **Temperature 03**

- Measured temp. 030
- Max. temp. limit 031
- Max. temperature 032
- React. high temp. 033
- Defect temp. sens. 034

#### Linearization 04

- Level/ullage 040
- Linearization 041
- Customer unit 042
- Table no. 043
- Input level 044
- Input volume 045
- Max. scale 046
- Diameter vessel 047

#### **Extended** calibration 05

- Selection 050
- Check distance 051
- Range of mapping 052
   Start mapping 052
- Start mapping 053
- Pres. map dist. 054
- Mapping 055
   Eabo guality 050
- Echo quality 056
- Offset 057
- Output damping 058
- Blocking distance 059

#### Uitgang 06

- Commun. address 060
- No. of preambles 061
- Low output limit 062
- Current output mode 063
- Fixed current 064
- Simulation 065
- Simulation value 066
- Output current 067
- 4 mA value 068
- 20 mA value 069

#### Envelope curve 0E

- Plot settings 0E1
- Recording curve 0E2
- Envelope curve display 0E3

#### Display 09

- Language 092
- Back to home 093
- Format display 094
- No. of decimals 095
- Sep. character 096
- Display test 097

### Diagnostic 0A

- Present error 0A0
- Previous error 0A1
- Clear last error 0A2
- Reset 0A3
- Unlock parameter 0A4
- Measured dist. 0A5
- Measured level 0A6
- Detection window 0A7
- Application par. 0A8

- System parameter OC

  Measuring point 0C0
- Protocol+SW no. 0C2
- Serial number 0C4
- Distance unit 0C5
- Temperature unitOC6
- Download mode 0C8

## Trefwoordenregister

## 0...9

2-draads versie	19
4 - 20 mA-uitgang	25

## A

Aangepaste parameters
Resetten
Aansluitcontrole
Aansluiten van het meetinstrument
Aansluiting in de F12-behuizing 17
Aansluiting in de T12-behuizing 18
Aansluitspecificaties
Aanvullende documentatie
Aanvullende documentatie
Aardklem
Activeer de horizontale zoommodus
Afvoeren
Applicatiefouten
Arbeidsveiligheid 6

## В

Basisinstelling 28
Bediening
Bedieningsmenu via bedieningstool
Bedieningsmogelijkheden
Bedoeld gebruik
Bedrijfsveiligheid
Blokafstand

## С

CE-markering	. 7
Configuratie	28
Configuratie van het meetpunt	28
Configureren van het meetinstrument	28
Console	46
Controles voor de montage 16,	27

## D

Diagnose	5
Diagnoselijst	6
Displaysymbolen	2
Document	
Functie	
Symbolen	4

## E

EAC-conformiteit	 	•				 •		 	 7
Elektrische aansluiting	 							 • • •	 17
Elektrische symbolen .	 	•	 •	 •	•	 •	 •	 	 . 4

# F

Fieldcare	
Maken van de verbinding	27
FieldCare	25
Firmware-geschiedenis	41
Flowmeting	11
Foutcodes	36

Functie "Controleer afstand" (051)
Functie afst./meetwaarde (008)
Functie blokafstand (059)
Functie leeginregeling (005)
Functie mediumeigenschappen (003)    29
Functie onderdrukkingsbereik (052)
Functie procesomstandigheden: 004 29
Functie start opname onderdrukkingscurve (053) 33
Functie tankvorm: 002
Functie van de toetsen
Functie van het bedieningsmenu
Functie volinregeling (UU6)
Functiecontrole
G
Geregistreerde handelsmerken
Handelsmerken 5
Goederenontyangst 8
Н
Hardwarevergrendeling 24
I
Inbedrijfname
Informatietypen 4
Inschakelen
Inschakelen van het meetinstrument 27
Inschroefflens
Installatiecontrole
Installatievoorwaarden 10
Installatievoorwaarden voor flowmeting 11
17
K 10
Klembezetting
T
Leoging 31
Leeginiegening
М
Meetinstrument
Resetten
Montagebeugel
Montagevoorbeelden
Montage, installatie
N
Nauwe schachten
Ongelijkmatige schachtwanden 11
Navigatie
Verlaten
0
U
Umhullingscurve
Controle van het meetsignaal
Ungelijkmatige schachtwanden

Oplossen van storingen	35
Opname onderdrukkingscurve	40
Opnemen curve	34
Opslag, transport	. 9
Over dit document	. 4

## P

Parameterconfiguratie vrijgeven	24
Piinsok	15
Plot-instellingen	33
Potentiaalvereffening	20
Productbeschriiving	. 7
Productidentificatie	. 8
Productopbouw	. 7
Productveiligheid	6
5	

## R

Reset	ŧ0
Stoorecho-onderdrukking	ŧ0
Retour zenden	ŧ2

## S

Sensorspecificaties	14 24
Stoorecho-onderdrukking (mapping)	32
Stralingshoek	10
Structuur van het bedieningsmenu	21
Symbolen	, 4
Symbolen in afbeeldingen	, 5
Systeemintegratie	25

## v

Veiligheidsafstand
Afstand
Veiligheidsinstructies
Veiligheidssymbolen
Verdraaien van de behuizing
Vergrendelen parameterconfiguratie
Vergrendeling 24
Volinregeling
Voorwaarden voor het personeel 6
W
Weergave omhullingscurve 34
Z



www.addresses.endress.com

