71637883 2023-11-01

Kratke upute za rad Bočni monitor spremnika **NRF81**

Mjerenje spremnika



Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju Upute za uporabu koje su uključene u sadržaj isporuke.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju:

Dostupnu za sve verzije uređaja putem:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App





1 Pridružena dokumentacija

2 Informacije o dokumentu

2.1 Simboli

2.1.1 Sigurnosni simboli

A OPASNOST

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

LUPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

A OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

2.1.2 Električni simboli

Izmjenična struja

Istosmjerna i izmjenična struja

Istosmjerna struja

Ŧ

Priključak za uzemljenje

Uzemljena stezaljka, koja je s gledišta korisnika uzemljena preko zemnog sustav.

🖶 Zaštitno uzemljenje (PE)

Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka.

Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja:

- Unutarnje stezaljke s uzemljenjem: zaštitno uzemljenje priključeno je na električnu mrežu.
- Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.

2.1.3 Simboli alata

€ Križni odvijač

Plosnati odvijač

00

Torks odvijač

⊖ ¢ Inbus ključ

ぼ Viličasti ključ

2.1.4 Simboli za određene vrste informacija i grafika

🖌 Dozvoljeno

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene

V Željeni

Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene

🔀 Zabranjeno

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene

🚹 Savjet

Označava dodatne informacije

Referenca na dokumentaciju

Referenca na sliku

Treba poštivati obavijest ili pojedinačni korak

1., 2., 3. Koraci radova

L_ Rezultat koraka rada

Vizualna provjera

🔲 Rad preko radnog alata

🖻 Parametar zaštićen od pisanja

1, 2, 3, ... Broj pozicije

A, B, C, ... Prikazi

$\underline{\mathbf{A}} \rightarrow \mathbf{I}$ Sigurnosne upute

Obratite pozornost na sigurnosne upute koje se nalaze u Uputama za uporabu

🖂 Temperaturna otpornost priključnih kabela

Određuje minimalnu vrijednost temperaturne otpornosti spojnih kabela

3 Osnovne sigurnosne upute

3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ► slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

3.2 Namjena

Područje primjene i mjerne tvari

Uređaj opisan u ovim Uputama za uporabu je nadzorna jedinica za uporabu s radarima Endress+Hauser Micropilot M i Micropilot S serije i drugim HART kompatibilnim uređajima. Postavljen na strani spremnika pruža podatke o izmjerenim podacima, omogućava konfiguraciju i isporuku prirođene sigurnosti (i.s.) ili snagu zaštite od eksplozijske (XP) na priključenim senzorima na spremniku. Različiti industrijski standardi digitalnih mjera komunikacijskih protokola podržavaju integraciju u mjerač spremnika otvorene arhitekture i inventara sustava.

Uređaji za mjerenje za uporabu u opasnim područjima, u higijenskim primjenama ili gdje postoji povećan rizik zbog tlaka procesa, označeni su prikladno na pločici s oznakom tipa.

Kako biste osigurali da mjerni uređaj ostane u ispravnom stanju za vrijeme rada:

- Koristite se uređajem za mjerenje samo u skladu s podacima na pločici s oznakom tipa i općim uvjetima navedenim u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.
- Provjerite natpisnu pločicu kako biste potvrdili da se naručeni uređaj može staviti u namjeravanu uporabu u području s odobrenjem (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost tlačnih posuda).
- ► Ako se uređajem za mjerenje ne rukuje u atmosferskoj temperaturi sukladnost s bitnim osnovnim uvjetima specificiranim u dotičnoj dokumentaciji uređaja je prijeko potrebna.
- Zaštitite uređaj za mjerenje stalno od korozije nastale utjecajima okoliša.
- Pridržavajte se graničnih vrijednosti u "Tehničkim informacijama".

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neprikladnom ili nenamjenskom uporabom.

3.3 Sigurnost na radnom mjestu

Za rad na i sa uređajem:

▶ Potrebno je nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu sukladno nacionalnim propisima.

3.4 Sigurnost pogona

Opasnost od ozljeda!

- Upravljajte uređajem samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez pogrešaka i kvarova.
- ► Osoba koja upravlja uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

Područje ugroženo eksplozijama

Za uklanjanje opasnosti za osobe ili objekat kada se uređaj koristi u opasnom području (npr. zaštita od eksplozije):

- Provjerite nazivnu pločicu kako biste potvrdili je li naručeni uređaj moguće staviti u namjeravanu uporabu u opasnom području s odobrenjem.
- Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih uputa.

3.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve.

NAPOMENA

Gubitak stupnja zaštite otvaranjem uređaja u vlažnim uvjetima

 Ako je uređaj otvoren u vlažnom okruženju, stupanj zaštite naveden na natpisnoj pločici više nije važeći. To također može oštetiti siguran rad uređaja.

3.5.1 CE oznaka

Mjerni sustav udovoljava zakonskim zahtjevima važećih EU direktiva. Oni su navedeni u odgovarajućoj EU deklaraciji o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Proizvođač potvrđuje uspješno testiranje uređaja stavljanjem na njega CE oznake.

3.5.2 Sukladnost s EAC

Mjerni sustav udovoljava zakonskim zahtjevima važećih EAC smjernica. Oni su navedeni u odgovarajućoj EAC deklaraciji o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Proizvođač potvrđuje uspješno testiranje proizvoda postavljanjem oznake EAC.

4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Prilikom preuzimanje robe provjerite sljedeće:

- Jesu li kodovi narudžbe na otpremnici i naljepnici proizvoda identični?
- Je li roba neoštećena?
- Odgovaraju li podaci na pločici s oznakom tipa podacima o narudžbi na otpremnici?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): postoje li sigurnosne napomene (XA)?



Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se Vašoj Endress+Hauser distribucijskoj centrali.

4.2 Identifikacija proizvoda

Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja:

- Podaci pločice s oznakom
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom tipa u *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): prikazat će se svi podaci koji se odnose na uređaj i pregled tehničke dokumentacije isporučene s uređajem.
- Unesite serijski broj s natpisne pločice u *Endress+Hauser Radnu aplikaciju* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na natpisnoj pločici s *Endress+Hauser Radnom aplikacijom*: prikazat će se sve informacije o uređaju o tehnička dokumentacija koja se odnosi na uređaj.
 - Za pregled opsega pridružene tehničke dokumentacije, pogledajte sljedeće:
 - *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa
 - Aplikacija Endress+Hauser Operations: unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa ili skenirajte kod matrice na natpisnoj pločici.

4.2.1 Adresa proizvođača

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Njemačka Mjesto proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu.

4.3 Skladištenje i transport

4.3.1 Uvjeti skladištenja

- Temperatura skladišta: -50 do +80 °C (-58 do +176 °F)
- Spremite uređaj u izvornu ambalažu.

4.3.2 Transport

A OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja

- Transportirajte uređaj za mjerenje u originalnom pakiranju na mjesto mjerenja.
- Uzmite u obzir težište uređaja kako se ne bi prevrnuo.
- Usklađenost sa sigurnosnim napomenama, uvjetima transporta za uređaje iznad 18 kg (39.6 lb) (IEC 61010).

5 Montaža

5.1 Uvjeti montaže

5.1.1 Montaža na zid



🖻 1 🛛 Zidna montaža bočnog monitora spremnika

5.1.2 Montaža na cijev

Značajka narudžbe 620 "Priloženi dodatak"	Komplet za montažu
PV	Komplet za montažu, cijev, DN32-50 (1-1/4" - 2")
PW	Komplet za montažu, cijev, DN80 (3")



🗷 2 Montaža bočnog monitora spremnika na okomitu cijev



🗷 3 Montaža bočnog monitora spremnika na vodoravnu cijev

6 Električni priključak

6.1 Zahtjevi povezivanja

6.1.1 Specifikacija kabela

Priključci

Poprečni presjek žice 0.2 do 2.5 mm² (24 do 13 AWG)

Koristite za terminale s funkcijom: Signal i napajanje

- Opružni terminali (NRF81-xx1...)
- Opružni terminali (NRF81-xx2...)

Poprečni presjek žice maks. 2.5 mm² (13 AWG)

Koristite za terminale s funkcijom: Terminal za uzemljenje u pretincu

Poprečni presjek žice maks. 4 mm² (11 AWG) Koristite za terminale s funkcijom: Terminal za uzemljenje na kućištu

Linija napajanja

Za napajanje je dovoljan standardni kabel uređaja.

HART komunikacijska linija

- Dovoljan je standardni kabel uređaja ako se koristi samo analogni signal.
- Preporučujemo izolirani kabel ako se koristi HART protokol. Obratite pozornost na koncept uzemljenja pogona.

Modbus komunikacijska linija

- Pratite uvjete kabela iz TIA-485-A, Telecommunications Industry Association.
- Dodatni uvjeti: Koristite izolirani kabel.

V1 komunikacijska linija

- Upletena parica sa 2 žice, provjereni ili neprovjereni kabel
- Otpornost na jednom kabelu: $\leq 120 \ \Omega$
- Kapacitet između linija: $\leq 0.3 \ \mu F$

WM550 komunikacijska linija

- Upletena parica sa 2 žice, neprovjereni kabel
- Poprečni minimum 0.5 mm² (20 AWG)
- Maksimalni ukupni otpor kabela: ≤ 250 Ω
- Kabel malog kapaciteta

6.2 Priključivanje uređaja

6.2.1 Raspored priključaka



🖻 4 Odjeljak terminala (tipičan primjer) i terminali za uzemljenje



Navoj kućišta

Navoji elektroničkih dijelova i priključnog pretinca mogu biti premazani premazom protiv trenja.

Sljedeće se primjenjuje na sve materijale za kućišta:

🔀 Nemojte podmazivati navoje kućišta.

Područje terminala A/B/C/D (utori za I/O module)

Modul: Do četiri I / O modula, ovisno o kodu narudžbe

Moduli sa četiri terminala mogu biti u bilo kojem od tih utora.

• Moduli s osam terminala mogu biti u utoru B ili C.

Točno dodjeljivanje modula u utore ovisi o verziji uređaja→ 🗎 17.

Područje terminala E

Modul: HART Ex i/IS sučelje

- E1:H+
- E2:H-

Područje terminala F

Daljinski zaslon

- F1: V_{CC} (spojite na terminal 81 daljinskog zaslona)
- F2: Signal B (spojite na terminal 84 daljinskog zaslona)
- F3: Signal A (spojite na terminal 83 daljinskog zaslona)
- F4: Gnd (spojite na terminal 82 daljinskog zaslona)

Područje terminala G (za visokonaponsko AC napajanje i niskonaponsko AC napajanje)

- G1: N
- G2: nije povezana
- G3:L

Područje terminala G (za niskonaponsko DC napajanje)

- G1: L-
- G2: nije povezana
- G3:L+

Područje terminala: Zaštitno uzemljenje

Modul: Zaštitni priključak uzemljenja (vijak M4)



🖻 5 🔹 Područje terminala: Zaštitno uzemljenje

Opskrba naponom



A0033413

- G1 N
- G2 nije priključeno
- G3 L
- 4 Zelena LED: označava napajanje



Napajani napon je također naveden na natpisnoj pločici.

Opskrbni napon

Visokonaponsko AC napajanje:

Operativna vrijednost: 100 do 240 V_{AC} (- 15 % + 10 %) = 85 do 264 V_{AC} , 50/60 Hz

Niskonaponsko AC napajanje:

Operativna vrijednost: 65 V_{AC} (- 20 % + 15 %) = 52 do 75 V_{AC} , 50/60 Hz

Niskonaponsko DC napajanje:

Operativna vrijednost: 24 do 55 V_{DC} (- 20 % + 15 %) = 19 do 64 V_{DC}

Potrošnja snage

Maksimalna snaga varira ovisno o konfiguraciji modula. Vrijednost pokazuje maksimalnu vidljivu snagu, u skladu s tim odaberite prikladne kabele. Stvarna potrošena učinkovita snaga je 12 W.

Visokonaponsko AC napajanje: 28.8 VA

Niskonaponsko AC napajanje: 21.6 VA

Niskonaponsko DC napajanje: 13.4 W

Daljinski zaslon i radni modul DKX001



- In Priključivanje daljinskog zaslona i radnog modula DKX001 na uređaj za mjerenje spremnika (NMR8x, NMS8x ili NRF8x)
- 1 Daljinski zaslon i upravljački modul
- 2 Priključivanje kabela
- 3 Uređaj za mjerenje spremnika (NMR8x, NMS8x ili NRF8x)

Daljinski prikaz i radni modul DKX001 dostupni su kao dodatna oprema. Za pojedinosti poqledajte SD01763D.

- Mjerena vrijednost je naznačena na DKX001 i na lokalnom zaslonu i upravljačkom modulu istodobno.
- Radnom izborniku ne može se pristupiti istovremeno na oba modula. Ako se radnom izborniku pristupi u jednom od tih modula, drugi modul se automatski zaključava. Ovo zaključavanje ostaje aktivno sve dok se izbornik ne zatvori u prvom modulu (natrag do prikaza mjerene vrijednosti).

HART Ex i/IS sučelje



- E1 H+
- E2 H-

3 Narančasta LED: pokazuje podatkovnu komunikaciju

Ovo sučelje uvijek radi kao glavni HART master za povezane HART slave odašiljače.
Analogni I/O moduli, s druge strane, mogu se konfigurirati kao HART master ili slave
→ ≅ 20 → ≅ 23.

Utori za I/O module

Odjeljak terminala sadrži četiri utora (A, B, C i D) za I/O module. Ovisno o verziji uređaja (značajke narudžbe 040, 050 i 060), ti utori sadrže različite I/O module. Raspored utora za uređaj također je označen na naljepnici pričvršćenoj za stražnji poklopac modula zaslona.



- 1 Oznaka koja prikazuje (između ostalog) module u utorima od A do D.
- A Ulaz kabela za utor A
- B Ulaz kabela za utor B
- C Ulaz kabela za utor C
- D Ulaz kabela za utor D

Terminali modula "Modbus" ili "V1"



Ødređivanje modula "Modbus", "V1" ili "WM550" (primjeri); ovisno o verziji uređaja, ovi moduli također mogu biti u utoru B ili C.

Ovisno o verziji uređaja, modul "Modbus" i/ili "V1" ili "WM550" mogu biti u različitim utorima odjeljka terminala. U radnom izborniku sučelja "Modbus" i "V1" ili "WM550" određuju odgovarajući utor i terminali unutar ovog utora: **A1-4**, **B1-4**, **C1-4**, **D1-4**.

Terminali modula "Modbus"

Određivanje modula u radnom izborniku: Modbus X1-4; (X = A, B, C ili D) • X1 $^{(1)}$

- Naziv terminala: S
- Opis: Kabelska zaštita spojena preko kondenzatora u UZEMLJENJE
- X2¹)
 - Naziv terminala: 0V
 - Opis: Zajednička referenca
- X3¹⁾
 - Naziv terminala: B-
 - Opis: Ne-invertna signalna linija
- X4 ¹⁾
 - Naziv terminala: A+
 - Opis: Invertna signalna linija

¹⁾ Ovdje, "X" označava jedan od utora A", "B", "C" ili "D".

Terminali modula "V1" i "WM550"

Određivanje modula u radnom izborniku: V1 X1-4 ili WM550 X1-4; (X = A, B, C ili D) X1²⁾

- - Naziv terminala: S
- Opis: Kabelska zaštita spojena preko kondenzatora u UZEMLJENJE
- X2¹⁾
 - Naziv terminala: -
 - Opis: nije priključeno
- X3¹⁾
 - Naziv terminala: B-
 - Opis: Signal petlje protokola -
- X4¹⁾
 - Naziv terminala: A+
 - Opis: Signal petlje protokola +

²⁾ Ovdje, "X" označava jedan od utora A", "B", "C" ili "D".

Priključivanje "Analogni I/O" modula za pasivnu uporabu

- U pasivnoj uporabi napajanje za komunikacijsku liniju mora biti opskrbljeno vanjskim izvorom.
 - Ožičenje mora biti u skladu s namjeravanim načinom rada analognog I/O modula; pogledajte crteže u nastavku.

"Operating mode" = "4..20mA output" ili "HART slave +4..20mA output"



- 🗷 8 Pasivno korištenje modula Analognog I/O u izlaznom modu
- a Opskrba naponom
- b Izlaz signala HART
- c Evaluacija analognog signala



"Operating mode" = "4..20mA input" ili "HART master+4..20mA input"

- 🖻 9 Pasivno korištenje modula Analognog I/O u ulaznom modu
- a Opskrba naponom
- b Vanjski uređaj s izlaznim signalom 4 ... 20 mA i/ili HART signalom

"Operating mode" = "HART master"



🗉 10 🛛 Pasivno korištenje analognog I/O modula u HART master načinu rada

- a Opskrba naponom
- b Do 6 vanjskih uređaja s izlazom HART signala

Priključivanje "Analogni I/O" modula za aktivnu uporabu

- U aktivnom korištenju napajanje za komunikacijsku liniju dobiva sam uređaj. Nema potrebe za vanjskim napajanjem.
 - Ožičenje mora biti u skladu s namjeravanim načinom rada analognog I/O modula; pogledajte crteže u nastavku.
- Maksimalna potrošnja struje spojenih HART uređaja: 24 mA (tj. 4 mA po uređaju ako je priključeno 6 uređaja).
 - Izlazni napon Ex-d modula: 17.0 V@4 mA do 10.5 V@22 mA
 - Izlazni napon Ex-ia modula: 18.5 V@4 mA do 12.5 V@22 mA

"Operating mode" = "4..20mA output" ili "HART slave +4..20mA output"



🖻 11 Aktivno korištenje modula Analognog I/O u izlaznom modu

- a Izlaz signala HART
- b Evaluacija analognog signala



"Operating mode" = "4..20mA input" ili "HART master+4..20mA input"

- 🖻 12 🛛 Aktivno korištenje modula Analognog I/O u ulaznom modu
- a Vanjski uređaj s izlaznim signalom 4 ... 20 mA i/ili HART signalom

"Operating mode" = "HART master"



🖻 13 Aktivno korištenje analognog I/O modula u HART master načinu rada

a Do 6 vanjskih uređaja s izlazom HART signala

Maksimalna potrošnja struje za spojene HART uređaje je 24 mA (tj. 4 mA po uređaju ako je priključeno 6 uređaja).

Povezivanje RTD

f



A 4-žično povezivanje RTD

- B 3-žično povezivanje RTD
- C 2-žično povezivanje RTD

Spajanje Micropilot S FMR5xx



🖻 14 Spajanje Micropilot S FMR5xx na analogni ulazni modul bočnog monitora spremnika NRF81

- A Bočni monitor spremnika NRF81
- B Micropilot S FMR5xx
- 1 Uzemljenje
- 2 Napajanje (od NRF81 do FMR5xx)
- 3 4-20mA/HART signal (od FMR5xx do NRF81)

Ako je spojen na ovaj način, Micropilot S FMR5xx dobiva napajanje od bočnog monitora spremnika NRF81.

F

Terminali modula "Digital I/O"



🖻 15 Određivanje digitalnih ulaza ili izlaza (primjeri)

- Svaki digitalni IO modul nudi dva digitalna ulaza ili izlaze.
- U upravljačkom izborniku svaki ulaz ili izlaz određen je odgovarajućim utorom i dva terminala unutar ovog utora. A1-2, na primjer, označava terminale 1 i 2 utora A. Isto vrijedi i za utore B, C i D ako sadrže digitalni IO modul.
- Za svaki od ovih parova terminala može se odabrati jedan od sljedećih načina rada u upravljačkom izborniku:
 - Onemogućite
 - Pasivni izlaz
 - Pasivni ulaz
 - Aktivni ulaz

6.3 Osiguravanje stupnja zaštite

Da biste osigurali određeni stupanj zaštite, slijedite ove korake nakon električne veze:

- 1. Provjerite jesu li brtve kućišta čiste i pravilno postavljene. Suhe, čiste ili zamijenite brtve ako je potrebno.
- 2. Zategnite sve vijke kućišta i vijčane pokrove.
- 3. Čvrsto zategnite vijčane spojeve kabela.
- 4. Kako bi se osiguralo da vlaga ne ulazi u ulaz kabela, usmjerite kabel tako da se zakvači prema dolje prije ulaska kabela ("klopka za vodu").



5. Umetnite slijepe utikače prikladne za sigurnosno nazivno opterećenje uređaja (npr. Ex d/XP).

7 Puštanje u pogon

7.1 Načini rada

7.1.1 Rad putem lokalnog zaslona



- 🖻 16 Elementi za prikaz i upravljanje
- 1 Zaslon od tekućeg kristala (LCD)
- 2 Optičke tipke; može se upravljati kroz staklo poklopca. Ako se koristi bez stakla poklopca, nježno postavite prst ispred optičkog senzora radi aktivacije. Nemojte jako pritiskati.

Standardni prikaz (zaslon izmjerenih vrijednosti)



🗷 17 Tipični izgled standardnog prikaza (zaslon izmjerenih vrijednosti)

- 1 Modul zaslona
- 2 Oznaka uređaja
- 3 Područje statusa
- 4 Područje prikaza izmjerenih vrijednosti
- 5 Područje prikaza izmjerenih vrijednosti i statusnih simbola
- 6 Simbol stanja izmjerene vrijednosti

🗧 Za značenje simbola zaslona pogledajte Upute za uporabu (BA) uređaja.

Prikaz navigacije (operativni izbornik)

Da biste pristupili operativnom izborniku (prikaz navigacije), postupite na sljedeći način:

- 1. Dok ste u standardnom prikazu, pritisnite **E** najmanje dvije sekunde.
 - 🕒 Pojavljuje se kontekstualni izbornik.
- 2. Odabir Keylock off iz kontekstnog izbornika i potvrdite pritiskom tipke E.
- 3. Ponovno pritisnite **E** za pristup operativnom izborniku.



🖻 18 🛛 Prikaz navigacije

- 1 Trenutni podizbornik ili čarobnjak
- 2 Kod brzog pristupa
- 3 Područje zaslona za navigaciju

7.1.2 Rad preko servisnog sučelja i FieldCare/DeviceCare



🖻 19 Rad preko servisnog sučelja

- 1 Servisno sučelje (CDI = Endress+Hauser sučelje zajedničkih podataka)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Računalo s operativnim alatom "FieldCare" ili "DeviceCare" i "CDI" Communication FXA291" COM DTM

7.2 Početne postavke

7.2.1 Postavljanje jezika zaslona

Postavljanje jezika zaslona preko modula zaslona

- 1. Dok ste u standardnom prikazu (), pritisnite "E". Ako je potrebno, odaberite **Keylock off** iz kontekstnog izbornika i ponovno pritisnite "E".
 - ← Pojavljuje se Language.
- 2. Otvorite Language i odaberite jezik prikaza.

Postavljanje jezika zaslona preko radnog alata (npr. FieldCare)

- **1.** Idite na: Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display \rightarrow Language
- 2. Odaberite jezik zaslona.



Ova postavka utječe samo na jezik na modulu zaslona. Za podešavanje jezika u radnom alatu koristite funkciju podešavanja jezika za FieldCare ili DeviceCare.

7.2.2 Postavka sata u stvarnom vremenu

Postavka sata u stvarnom vremenu putem modula zaslona

1. Idite na: Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Date / time \rightarrow Set date

2. Upotrijebite sljedeće parametre kako biste postavili sat u stvarnom vremenu na trenutni datum i vrijeme: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Postavljanje sata u stvarnom vremenu pomoću radnog alata (npr. FieldCare)

1. Idite na: Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Date / time



Idite na Set date i odaberite Start.

3.	Date/time: 🕻	2016-04-20 09:34:25
	Set date: ? 🕨	Please select
	Year:	2016
	Month:	4
	Day:	20
	Hour:	9
	Minute:	34

Upotrijebite sljedeće parametre kako biste postavili datum i vrijeme: **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Date/time: 🛟	2016-04-20 09:35:49
Set date: ? 🕨	Please select
Year:	Please select Abort
Month:	Start
Day:	Confirm time
Hour:	9
Minute:	34
	Date/time: <table-cell> Set date: ?) Year: Month: Day: Hour: Minute:</table-cell>

Idite na Set date i odaberite Confirm time.

🕒 Sat u stvarnom vremenu postavljen je na trenutni datum i vrijeme.

7.3 Kalibriranje i konfiguracija

Kalibracija i kobfiguracija ulaza i izlaza signala, vidjeti Upute za rad.



71637883

www.addresses.endress.com

