KA01194G/33/JA/06.23-00

71637820

簡易取扱説明書 Micropilot NMR81

タンクゲージ



これらは簡易取扱説明書であり、正確な情報については必ず取り扱い説明書を参照下さい。

機器に関する詳細情報は、取扱説明書とその他の関連資料に 記載されています。

すべての機器バージョンのこれらの資料は、以下から入手で きます。

- インターネット: www.endress.com/deviceviewer
- スマートフォン/タブレット: Endress+Hauser Operations App





A0023555

目次

1	本説明書について	4
1.1	シンボル	4
1.2	資料	6
2	基本安全注意事項	7
2.1	要員の要件	7
2.2	指定用途	7
2.3	労働安全	7
2.4	操作上の安全性	8
2.5	聚節の女主性	. 8
3	製品説明	9
3.1	製品構成	9
4	受入検査および製品識別表示	10
4.1	受入検査	10
4.2	製品識別表示	10
4.3	保管および輸送	10
5		12
51	以 邑 ····································	12
J.1	₩些木 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
6	電気接続	16
6.1	端子の割当て	16
6.2	接続要件	32
6.3	保護等級の保証	33
7		2%
7 1		24
7.1 7.2	保作力法 カンカ別中に関連する田勤	34
73	フレン例とに因達する万丽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
7.4	のかんた	40
7.5	入力の設定	41
7.6	タンク変数への測定値のリンク	49
7.7	アラーム (リミット評価) の設定	50
7.8	信号出力の設定	51

1 本説明書について

1.1 シンボル

1.1.1 安全シンボル

▲ 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡 したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

▲ 警告

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、 大けが、爆発、火災の恐れがあります。

▲ 注意

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、 物的損害の恐れがあります。

注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.1.2 電気シンボル

 \sim

交流

\sim

直流および交流

_ _ _

直流

Ŧ

グランド接続

オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子

会保護接地(PE)

その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。

接地端子は機器の内側と外側にあります。

- 内側の接地端子:保護接地と電源を接続します。
- 外側の接地端子:機器とプラントの接地システムを接続します。

1.1.3 工具シンボル

•

プラスドライバー

0

マイナスドライバー

06

トルクドライバー

○*●* 六角レンチ *®* 六角スパナ

1.1.4 特定の情報や図に関するシンボル

✓ 使用可

許可された手順、プロセス、動作

☑☑ 推奨

推奨の手順、プロセス、動作

🔀 使用不可

禁止された手順、プロセス、動作

🚹 ヒント

追加情報を示します。

資料参照

図参照

►

注意すべき注記または個々のステップ

1., 2., 3. 一連のステップ

操作・設定の結果

۲

目視確認

操作ツールによる操作

a

書き込み保護パラメータ

1, 2, 3, ...

項目番号

A, B, C, ...

凶

▲→ 💷 安全上の注意事項

関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。

□□☆ 接続ケーブルの温度耐性

接続ケーブルの温度耐性の最小値を指定します。

1.2 資料

以下の資料は、当社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます (www.endress.com/downloads)。

😭 関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。

- デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を入 力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ:銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

1.2.1 技術仕様書

計画支援

本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能な アクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.2.2 簡易取扱説明書(KA)

簡単に初めての測定を行うためのガイド

簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載され ています。

1.2.3 取扱説明書(BA)

取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階(製品の識別、受入検査、保管、取付け、 接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで)において必要 とされるあらゆる情報が記載されています。

また、操作メニューの各パラメータに関する詳細な説明も記載されています(**エキスパー** トメニューを除く)。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設 定を行う人のために用意されたものです。

1.2.4 機能説明書(GP)

機能説明書には、操作メニュー(**エキスパート**メニュー)の各パラメータに関する詳細な 説明が記載されています。すべての機器パラメータが記載されており、指定されたコード を入力すると、各パラメータに直接アクセスできます。本説明書は、全ライフサイクルに わたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。

1.2.5 安全上の注意事項(XA)

認証に応じて、以下の安全上の注意事項 (XA) が機器に同梱されます。これは、取扱説明 書の付随資料です。

😭 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。

1.2.6 設置説明書(EA)

設置説明書は、ユニットが故障したときに同じタイプの正常なユニットと交換する場合に 使用します。

2 基本安全注意事項

2.1 要員の要件

作業を実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書(用途に応じて異なります)の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

2.2 指定用途

アプリケーションおよび測定対象物

取扱説明書で説明する機器は、液体の非接触連続レベル測定用です。機器は非開放の金属 製タンクまたは鉄筋コンクリート製タンク、あるいは同等の減衰材質でできた筐体構造物 に設置する必要があります。その作用は人および動物に対して完全に無害です。

注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定で きます。

危険場所、サニタリアプリケーション、または、プロセス圧力によるリスクが高いアプリ ケーションで使用する機器は、それに応じたラベルが銘板に貼付されています。

運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 本機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータ、ならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ 注文した機器が危険場所や圧力容器安全区域などの仕様になっているか、銘板を確認してください。
- ▶ 本機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 本機器を大気温度で使用しない場合は、関連する機器資料に記載されている基本条件を 遵守することが重要です。
- ▶ 環境の影響による腐食から機器を恒久的に保護してください。
- ▶「技術仕様書」の制限値に従ってください。

不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

残存リスク

動作時に、センサが測定対象物と同等の温度に達する場合があります。

加熱された表面により火傷を負う危険性があります。

▶ プロセス温度が高温の場合、接触部分に保護具を設置してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合:

▶ 各地域/各国の法規に従って必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意!

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 施設責任者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

危険場所

危険場所(例:防爆区域)で機器を使用する際の作業員やプラントの危険を防止するため、 以下の点にご注意ください。

- ▶ 注文した機器が危険場所の仕様になっているか、銘板を確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設 計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機器は一般的な 安全基準および法的要件を満たしています。

注記

湿潤環境下で機器を開けると保護等級が無効になります。

▶ 湿潤環境下で機器を開けると、銘板に示された保護等級の有効性が失われます。これは、機器の安全な操作を妨げる可能性もあります。

2.5.1 CE マーク

本計測システムは、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これについては、 適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークを付けることにより保証いたします。

2.5.2 EAC 適合性

本計測システムは、適用される EAC ガイドラインの法的要件を満たしています。これについては、適用される規格とともに EAC 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

3 製品説明

3.1 製品構成



🖻 1 Micropilot NMR81の構成

- 1 電子部ハウジング
- 2 ディスプレイと操作モジュール (カバーを開けなくても操作可能)
- 3 角度調節器 (アンテナ 100 mm (4 in) 用)
- 4 レベルツール (アンテナが正しく位置合わせできているか確認するために使用します)
- 5 プロセス接続 (フランジ)
- 6 アンテナ 50 mm (2 in)
- 7 アンテナ 80 mm (3 in)
- 8 アンテナ 100 mm (4 in)

4 受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

納品時に以下の点を確認してください。

- 納品書のオーダーコードと製品ステッカーに記載されたオーダーコードが一致するか?
- 納入品に損傷がないか?
- 銘板のデータと納品書に記載された注文情報が一致しているか?
- 必要に応じて(銘板を参照):安全上の注意事項(XA)が同梱されているか?
- 1つでも条件が満たされていない場合は、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。

- 銘板の仕様
- 銘板に記載されたシリアル番号をデバイスビューワー(www.endress.com/deviceviewer) に入力します。機器に関するすべての情報および機器に添付される技術資料の一覧が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress
 +Hauser Operations アプリで銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンする
 と、機器に関するすべての情報および機器に付属する技術仕様書が表示されます。
- 😭 関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
 - デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を入 力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ:銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

4.2.1 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany 製造場所:銘板を参照してください。

4.3 保管および輸送

4.3.1 保管条件

- 保管温度:-50~+80°C(-58~+176°F)
- 出荷時の梱包材を使用して機器を保管してください。

4.3.2 輸送

▲ 注意

ハウジングまたはアンテナが損傷したり、外れたりする恐れがあります。

けがに注意してください

- ▶ 機器を測定点に搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を持ってください。
- ▶ 吊り上げ装置(ホイストスリング、吊り上げ用アイボルトなど)はハウジングまたはア ンテナではなくプロセス接続部に固定してください。意図せずに傾くことがないよう、 機器の重心を考慮してください。
- ▶ 18 kg (39.6 lb) を超える機器に関する安全上の注意事項、輸送条件を遵守してください (IEC 61010)。

設置 5

設置条件 5.1

取付位置 5.1.1

一般条件

- タンクの中央に設置しないでください。
- 投入物が広がる領域の上に設置しないでください。
- 信号ビーム内にタンク設置物(リミットスイッチ、温度プローブなど)が入らないよう にしてください。

壁からの最小距離

測定範囲	壁からの最小距離		
	アンテナ 50 mm/2" ¹⁾	アンテナ 80 mm/3" ²⁾	アンテナ 100 mm/4" ³⁾
5 m (16 ft)	0.3 m (0.98 ft)	0.17 m (0.55 ft)	0.13 m (0.44 ft)
10 m (33 ft)	0.6 m (1.9 ft)	0.33 m (1.1 ft)	0.27 m (0.87 ft)
15 m (49 ft)	0.9 m (2.9 ft)	0.5 m (1.6 ft)	0.4 m (1.3 ft)
20 m (66 ft)	1.2 m (3.9 ft)	0.67 m (2.2 ft)	0.53 m (1.7 ft)
25 m (82 ft)	1.5 m (4.9 ft)	0.83 m (2.7 ft)	0.67 m (2.2 ft)
30 m (98 ft)	1.8 m (5.9 ft)	1.0 m (3.3 ft)	0.8 m (2.6 ft)

仕様コード 100「アンテナ」、オプション AB 1)

仕様コード 100「アンテナ」、オプション AC 仕様コード 100「アンテナ」、オプション AD 2)

3)

取付けノズル 5.1.2



A0032956

ノズル内径 (ØD)	最大ノズル長(H _{max}) ¹⁾		
	アンテナ AB ²⁾ : 50mm/2"	アンテナ AC: 80mm/3"	アンテナ AD: 100mm/4"
> 45 mm (1.77 in) ; ≤ 75 mm (2.95 in)	600 mm (24 in)	-	-
> 75 mm (2.95 in); ≤ 95 mm (3.74 in)	1000 mm (40 in)	1 700 mm (68 in)	-
> 95 mm (3.74 in) ; \leq 150 mm (5.91 in)	1250 mm (50 in)	2 150 mm (86 in)	2850 mm (114 in)
> 150 mm (5.91 in)	1850 mm (74 in)	3 200 mm (128 in)	4300 mm (172 in)

これよりも長いノズルを使用した場合、測定性能が低下します。 製品構成の仕様コード 100 1) 2)

5.1.3 50 mm(2")および 80 mm(3")アンテナの垂直位置の調節

最高の測定精度を得るには、アンテナを測定物表面に対して垂直に設置する必要がありま す。可変フランジシールを使用して、アンテナの位置を調節できます。

可変フランジシール



^{図 2 可変フランジシール(機器の角度を±8°調節可能)}

5.1.4 100 mm(4")アンテナの垂直位置の調節

最高の測定精度を得るには、アンテナを測定物表面に対して垂直に設置する必要がありま す。このため、100 mm (4") アンテナには調節用ユニットが付属します。レベルツール (正しい位置を示します) は、調節用ツールに取り付けられています。



図 3 100 mm(4")アンテナの調節用ユニット

- 1 レベルツール (正しい位置を示します)
- α 調節角度: α_{max} = 25°

6 電気接続

6.1 端子の割当て



🛛 4 端子室(標準例)および接地端子

ハウジングのネジ

端子部 A/B/C/D(I/O モジュール用スロット)

- モジュール:最大4つの1/0モジュール(オーダーコードに応じて異なります)
- 4つの端子付きモジュールは、これらのいずれのスロットにも使用できます。
- 8つの端子付きモジュールは、スロットBまたはCに使用できます。

端子部 E

- モジュール: HART Ex i/IS インタフェース
- E1 : H+
- E2 : H-

端子部 F

- リモートディスプレイ
- F1: V_{CC} (リモートディスプレイの端子 81 への接続)
- F2:信号B(リモートディスプレイの端子84への接続)
- F3:信号A(リモートディスプレイの端子83への接続)
- F4: Gnd (リモートディスプレイの端子 82 への接続)

端子部G(高電圧 AC 電源および低電圧 AC 電源用)

- G1 : N
- G2:接続なし
- G3 : L

端子部G(低電圧DC電源用)

- G1 : L-
- G2:接続なし
- G3 : L+

端子部:保護接地

モジュール:保護接地端子 (M4ネジ)



🖸 5 端子部:保護接地

6.1.1 電源



A0033413

- G1 N
- **G2** 接続なし
- G3 L
- 4 緑色の LED: 電源を示します



🚹 電源電圧は銘板にも記載されています。

電源電圧

高電圧 AC 電源:

動作值: $100 \sim 240 V_{AC}$ (-15% +10%) =85 $\sim 264 V_{AC}$, 50/60 Hz

低電圧 AC 電源:

動作值: 65 V_{AC}(- 20 % + 15 %) = 52~75 V_{AC}、50/60 Hz

低電圧 DC 電源:

動作值: 24~55 V_{DC}(-20%+15%)=19~64 V_{DC}

消費電力

最大電力は、モジュールの設定に応じて異なります。値は最大皮相電力を示しています。 これに応じて適切なケーブルを選択してください。実際に消費される有効電力は12Wで す。

高電圧 AC 電源:

28.8 VA

低電圧 AC 電源:

21.6 VA

低電圧 DC 電源:

13.4 W

6.1.2 リモートディスプレイと操作モジュール DKX001



- 図 6 リモートディスプレイおよび操作モジュール DKX001 とタンクゲージ機器(NMR8x、NMS8x または NRF8x)の接続
- 1 リモートディスプレイと操作モジュール
- 2 接続ケーブル
- 3 タンクゲージ機器 (NMR8x、NMS8x または NRF8x)
- リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 がアクセサリとして用意されています。詳細については、個別説明書 (SD01763D) を参照してください。
- 1 測定値は DKX001 に表示されます。また、現場表示器と操作モジュールに同時に表示されます。
 - 両方のモジュールで操作メニューに同時にアクセスすることはできません。モジュールのいずれかで操作メニューが入力された場合、他方のモジュールは自動的にロックされます。このロックは、最初のモジュールでメニューが閉じられるまで有効です(測定値の表示に戻る)。

6.1.3 HART Ex i/IS インタフェース



- E1 H+
- E2 H-

3 オレンジ色の LED: データ通信を示します

このインタフェースは、接続した HART スレーブ変換器用のメイン HART マスタとして常時動作します。また、アナログ I/O モジュールを HART マスタ/スレーブとして設定することもできます → 自 24 → 自 27。

6.1.4 I/O モジュール用スロット

端子室には、I/O モジュール用の 4 つのスロット (A、B、C、D) があります。機器バージョンに応じて (仕様コード 040、050、060)、これらのスロットに対応する I/O モジュールは異なります。機器のスロット割当ては、表示モジュールの背面カバーのラベルにも記載されています。



1 スロット A~D のモジュールを示すラベル

- A スロットAの電線管接続口
- B スロットBの電線管接続口
- C スロットCの電線管接続口
- D スロットDの電線管接続口

6.1.5 「Modbus」、「V1」、「WM550」モジュールの端子



■ 7 機器バージョンに応じて、「Modbus」、「V1」、「WM550」モジュール(例)がスロットBまたはCに対応する場合があります。

機器バージョンに応じて、「Modbus」、「V1」、「WM550」モジュールが端子室の別のスロ ットに対応する場合があります。操作メニューでは、「Modbus」、「V1」、「WM550」イン タフェースは、それぞれのスロットおよびスロット内の端子の名称で表示されます (A1-4、 B1-4、C1-4、D1-4)。

「Modbus」モジュールの端子

操作メニューのモジュールの表示: Modbus X1~4 (X = A、B、C、または D) ■ X1¹⁾

- 端子名称:S
- 説明:コンデンサを介してアースに接続したケーブルシールド
- X2¹⁾
 - 端子名称: 0V
 - 説明: 共通参照
- X3¹⁾
 - 端子名称:B-
 - 説明:非反転信号線
- X4¹⁾
 - 端子名称:A+
 - 説明:反転信号線

^{1) 「}X」は「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかを表します。

「V1」および「WM550」モジュールの端子

操作メニューのモジュールの表示: V1 X1~4 または WM550 X1~4 (X = A、B、C、また は D)

- X1²⁾
 - 端子名称:S
 - 説明:コンデンサを介してアースに接続したケーブルシールド
- X2 ¹⁾
 - 端子名称:-
 - 説明:接続なし
- X3¹⁾
 - 端子名称: B-
 - 説明:プロトコルループ信号-
- X4¹⁾
 - 端子名称:A+
 - 説明:プロトコルループ信号+

^{2) 「}X」は「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかを表します。

6.1.6 パッシブ使用の「アナログ I/O」モジュールの接続

- パッシブ使用では、通信線の電源電圧を外部電源から供給する必要があります。
 - 配線は、アナログ I/O モジュールの動作モードに準拠する必要があります。以下の 図を参照してください。
 - 4~20 mA 信号線には、シールド付きケーブルを使用する必要があります。

「動作モード」=「4-20mA 出力」または「HART スレーブ+4-20mA 出力」



図8 出力モードのアナログ I/O モジュールのパッシブ使用

- a 電源
- b HART 信号出力
- c アナログ信号評価

「動作モード」=「4-20mA 入力」または「HART マスタ+4-20mA 入力」



- 図 9 入力モードのアナログ I/O モジュールのパッシブ使用
- a 電源

b 4~20 mA または HART 信号出力を使用する外部デバイス

「動作モード」=「HART マスタ」



- 図 10 HART マスタモードのアナログ I/O モジュールのパッシブ使用
- a 電源
- b HART 信号出力を使用する最大 6 台の外部デバイス

- 6.1.7 アクティブ使用の「アナログ I/O」モジュールの接続
- アクティブ使用では、通信線の電源電圧は機器本体から供給されます。外部電源は 不要です。
 - 配線は、アナログ I/O モジュールの動作モードに準拠する必要があります。以下の 図を参照してください。
 - 4~20 mA 信号線には、シールド付きケーブルを使用する必要があります。
- 接続する HART 機器の最大消費電流:24 mA
 (6 台の機器を接続した場合、機器1台あたり4 mA)
 - Ex-d モジュールの出力電圧: 17.0 V@4 mA~10.5 V@22 mA
 - Ex-ia モジュールの出力電圧: 18.5 V@4 mA~12.5 V@22 mA

「動作モード」=「4-20mA 出力」または「HART スレーブ+4-20mA 出力」



図 11 出力モードのアナログ I/O モジュールのアクティブ使用

a HART 信号出力

b アナログ信号評価





A0027935

- 図 12 入力モードのアナログ I/O モジュールのアクティブ使用
- a 4~20 mA または HART 信号出力を使用する外部デバイス

「動作モード」=「HART マスタ」



🖻 13 HART マスタモードのアナログ I/O モジュールのアクティブ使用

a HART 信号出力を使用する最大 6 台の外部デバイス

 接続する HART 機器の最大消費電流は、6 台の機器を接続した場合、機器1台あたり
 24 mA (4 mA) です。

6.1.8 測温抵抗体の接続



- A 4線式測温抵抗体の接続
- B 3線式測温抵抗体の接続
- C 2線式測温抵抗体の接続



▶ 測温抵抗体の接続には、シールド付きケーブルを使用する必要があります。

6.1.9 「デジタル I/O」モジュールの端子



- 🖻 14 デジタル入力または出力の名称(例)
- 各デジタル IO モジュールは、2 つのデジタル入力または出力を備えています。
- 操作メニューでは、各入力または出力は、それぞれのスロットおよびスロット内の2つの端子の名称で表示されます。たとえば、A1~2は、スロットAの端子1と2を表します。デジタル IO モジュールが含まれる場合、スロットB、C、D にも同じことが当てはまります。
- これらの端子の組合せごとに、操作メニューで以下のいずれかの動作モードを選択できます。
 - 無効
 - パッシブ出力
 - パッシブ入力
 - アクティブ入力

6.2 接続要件

6.2.1 ケーブル仕様

端子

ケーブル断面 0.2~2.5 mm² (24~13 AWG)

対応端子:信号および電源

- スプリング端子 (NMx8x-xx1...)
- スプリング端子 (NMx8x-xx2...)

ケーブル断面:最大 2.5 mm² (13 AWG)

対応端子:端子室の接地端子

ケーブル断面:最大4mm² (11 AWG)

対応端子:ハウジングの接地端子

電源線

電源線には標準の機器ケーブルで使用できます。

アナログ信号線

以下の場合には、シールド付きケーブルを使用してください。

- 4~20 mA 信号線
- 測温抵抗体の接続

デジタル I/O 信号線

- リレーを使用する場合は、シールドケーブルを推奨します。
- プラントの接地コンセプトに従ってください。

HART 通信線

HART プロトコルを使用する場合は、シールドケーブルを推奨します。プラントの接地コンセプトに従ってください。

Modbus 通信線

- TIA-485-A (Telecommunications Industry Association) のケーブル条件に従ってください。
- その他の条件:シールドケーブルを使用してください。

V1 通信線

- 2 線式ツイストペア (シールド付きまたはシールドなしケーブル)
- ■1本のケーブルの抵抗:≤120Ω
- 線間の静電容量:≤0.3 µF

WM550 通信線

- ■2線式ツイストペア (シールドなしケーブル)
- 最小断面積 0.5 mm² (20 AWG)
- ■最大全ケーブル抵抗:≤250Ω
- 低容量のケーブル

6.3 保護等級の保証

規定の保護等級を確認するために、電気接続後に以下の手順を実行してください。

- 1. ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。 必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
- 2. ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。
- 3. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
- 4. 電線管接続口に水滴が侵入しないように、電線管接続口の手前でケーブルが下方に 垂れるように配線してください(「ウォータートラップ」)。



5. 機器の安全定格 (例: Ex d/XP) に適したブラインドプラグを装着してください。

7 設定

7.1 操作方法

7.1.1 現場表示器による操作



🖻 15 表示部および操作部

- 1 液晶表示ディスプレイ (LCD)
- 2 光学式キーはカバーガラスから操作できます。カバーガラスなしで使用する場合は、光学式セン サの前に指を軽く置いて作動させます。強く押さないでください。

標準画面(測定値表示部)



■ 16 標準画面の一般的な表示(測定値表示部)

- 1 表示モジュール
- 2 Device tag (機器のタグ)
- 3 ステータスエリア
- 4 測定値の表示エリア
- 5 測定値およびステータスシンボルの表示エリア
- 6 測定値のステータスシンボル

表示シンボルの内容については、機器の取扱説明書 (BA) を参照してください。

標準画面の各キーの機能

+-	意味
A0028326	 Enter キー キーを短く押すと、操作メニューが開く キーを2秒押すと、コンテキストメニューが開く

ナビゲーション画面(操作メニュー)

操作メニュー (ナビゲーション画面) にアクセスするには、以下の操作を行います。

- 1. 標準画面で **E** キーを 2 秒以上押します。
 - コンテキストメニューが表示されます。
- 2. コンテキストメニューからキーロックオフを選択し、Eキーを押して確定します。
- 3. もう一度 E キーを押して操作メニューにアクセスします。



🛙 17 ナビゲーション画面

- 1 現在のサブメニューまたはウィザード
- 2 クイックアクセスコード
- 3 ナビゲーションの表示エリア

7.1.2 サービスインタフェースおよび FieldCare/DeviceCare 経由の操作



■ 18 サービスインタフェース経由の操作

- 1 サービスインタフェース (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 「FieldCare」または「DeviceCare」操作ツールおよび「CDI Communication FXA291」COM DTM を搭載したコンピュータ



図 19 レーダータンク測定に関連する用語

- 1 機器基準高さ
- 2 空
- 3 基準プレート
- 4 タンクアレージ
- 5 液面
- 6 タンク基準高さ
- 7 距離
- 8 検尺基準

A0029794

7.3 初期設定

7.3.1 表示言語の設定

表示モジュールによる表示言語の設定

- 1. 標準画面()で「E」キーを押します。必要に応じて、コンテキストメニューからキ ーロックオフを選択し、もう一度「E」キーを押します。
 - └ Language が表示されます。
- 2. Language を開き、表示言語を選択します。

操作ツール(FieldCare など)による表示言語の設定

- 1. 次の項目に移動します:設定 → 高度な設定 → 表示 → Language
- 2. 表示言語を選択します。
- この設定は、表示モジュールの言語にのみ適用されます。操作ツールで言語を設定す る場合は、FieldCare または DeviceCare のそれぞれの言語設定機能を使用してくださ い。
- 7.3.2 リアルタイムクロックの設定

表示モジュールによるリアルタイムクロックの設定

- 1. 次の項目に移動します:設定→高度な設定→日付/時刻→日付の設定
- 2. 各パラメータ(年、月、日、時、分)を使用して、リアルタイムクロックを現在の 日時に設定します。

操作ツール(FieldCare など)によるリアルタイムクロックの設定

1. 次の項目に移動します:設定→高度な設定→日付/時刻



日付の設定に移動して、開始を選択します。

3.	Date/time: 🗘	2016-04-20 09:34:25
	Set date: ?	Please select
	Year:	2016
	Month:	4
	Day:	20
	Hour:	9
	Minute:	34

各パラメータ(年、月、日、時、分)を使用して、日時を設定します。

4.	Date/time: 🔇	2016-04-20 09:35:49
	Set date: ? 🕨	Please select
	Year:	Please select Abort
	Month:	Start
	Day:	Confirm time
	Hour:	9
	Minute:	34

日付の設定に移動して、Confirm time を選択します。

▶ リアルタイムクロックが現在の日時に設定されます。

7.4 レーダー測定の設定

7.4.1 基本設定

サブメニュー	: 設定
パラメータ	意味/動作
デバイスの タグ	プラント内の測定点を識別するために、名前を定義します。
単位初期化	長さ、圧力、温度の単位を選択します。
空	機器フランジの下端から基準プレートまでの距離を入力します。
液面	測定レベルを表示します。表示された値が実際のレベルと一致しているかどうかを確認します。
液面指示合 わせ	測定レベルの変化の補正に使用できます。 表示されたレベルが実際のレベルと一致していない場合:このパラメータに実際のレベルを入力し ます。測定レベルのオフセットは自動的に適用されます。
	液面指示合わせ パラメータは、恒常的なレベル誤差の補正にのみ使用できます。不要反射 による誤差を取り除くには、不要反射の抑制(マッピング)を使用します。

7.4.2 不要反射の抑制(マッピング)

サブメニュー:設定

リノメニュー:設	リノノーユー・設定		
パラメータ	意味/動作		
距離	機器フランジの下端から測定対象物表面までの測定距離を表示します。この値が正しいかどう かを確認します。		
距離の確定	測定距離が実際の距離と一致しているかどうかを設定します。		
現在のマッピン グ	マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを表示します。		
マッピングの最 終点	 距離の確定 = 手動マップの場合にのみ表示されます。 新しいマッピングが記録される最大距離を算定します。 距離の確定の選択内容に応じて、このパラメータに適切な値が工場で設定されています。通常、この値を変更する必要はありません。 		
マップ記録	距離の確定 = 手動マップの場合にのみ表示されます。 マップ記録を選択します。新しいマップの記録が開始されます。		

7.5 入力の設定

7.5.1 HART 入力の設定

HART 機器の接続およびアドレス指定



A0032955

図 20 HART ループに使用可能な端子

- B スロットBのアナログ I/O モジュール (機器バージョンに応じて異なります)
- C スロットCのアナログ I/O モジュール (機器バージョンに応じて異なります)
- E HART Ex is 出力(すべての機器バージョンで使用可能)

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → インプット/アウトプット → Analog I/O		
パラメータ	意味/動作	
動作モード	 選択項目: HART マスタ+4-20mA 入力: このループに HART 機器を1台のみ接続する場合。この場合、HART 信号に加え、4~20mA 信号を使用できます。 HART マスタ: このループに最大6台の HART 機器を接続する場合。 	

HART 機器を Micropilot NMR8x に接続する前に、独自のユーザーインタフェースを 使用して HART 機器を設定し、一意の HART アドレスを割り当てる必要がありま す。³⁾

³⁾ 現在のソフトウェアは、アドレス 0 (ゼロ) の HART 機器には対応していません。

サブメニュー : 設定 → 高度な設定 → インプット/アウトプット → HART デバイス → HART Device(s) ^{1) 2)}	
パラメータ	意味/動作
出力 圧力	 機器で圧力を測定する場合:圧力を含む HART 変数 (PV、SV、TV、QV) を選択します。
	 それ以外の場合:初期設定(値なし)のままにしてください。
アウトプット密度	 機器で密度を測定する場合:密度を含む HART 変数 (PV、SV、TV、QV) を選択します。
	■ それ以外の場合:初期設定(値なし)のままにしてください。
アウトプット温度	 機器で温度を測定する場合:温度を含む HART 変数 (PV、SV、TV、QV) を選択します。
	■ それ以外の場合:初期設定(値なし)のままにしてください。
アウトプットガス温度	 機器で蒸気温度を測定する場合:蒸気温度を含む HART 変数 (PV、SV、TV、QV) を 選択します。
	■ それ以外の場合:初期設定(値なし)のままにしてください。
アウトプット液面	 機器でレベルを測定する場合:レベルを含む HART 変数 (PV、SV、TV、QV)を選択 します。
	■ それ以外の場合:初期設定(値なし)のままにしてください。

1)

接続する HART 機器ごとに HART Device(s) があります。 この設定は、Prothermo NMT5xx および NMT8x または Micropilot FMR5xx を接続する場合には省略できま す。これらの機器では、測定値のタイプが自動的に識別されます。 2)



A0032464

■ 21 アナログ I/O モジュールの使用可能な端子。4~20 mA 入力として使用できます。機器のオ ーダーコードは、実際に存在するモジュールを示します。

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → インプット/アウトプット → Analog I/O ¹⁾		
パラメータ	意味/動作	
動作モード	4-20mA 入力 または HART マスタ+4-20mA 入力 を選択します。	
プロセス種類	接続機器から伝送するプロセス変数を選択します。	
アナログ入力 0%値	4mAの入力電流に対応するプロセス変数の値を定義します。	
アナログ入力 100%値	20 mAの入力電流に対応するプロセス変数の値を定義します。	
プロセス値	表示された値が実際のプロセス変数の値と一致しているかどうかを確認します。	

1) 機器のアナログ I/O モジュールごとに Analog I/O があります。



🖻 22 プロセス変数への 4~20 mA 入力のスケーリング

- 1 mA 入力
- 2 プロセス値



A0032465

図 23 アナログ I/O モジュールの使用可能な端子。測温抵抗体を接続できます。機器のオーダーコードは、実際に存在するモジュールを示します。

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → インプット/アウトプット → Analog IP		
パラメータ	意味/動作	
RTD タイプ	接続する測温抵抗体のタイプを指定します。	
RTD 接続タイプ	測温抵抗体の接続タイプを指定します (2 線式、3 線式、4 線式)。	
入力値	表示された値が実際の温度と一致しているかどうかを確認します。	
最小プローブ温度	接続する測温抵抗体の最小認可温度を指定します。	
最大プローブ温度	接続する測温抵抗体の最大認可温度を指定します。	
プローブ位置	測温抵抗体の取付位置を入力します (基準プレートから測定)。	



- 1 基準プレート
- 2 RTD
- 3 プローブ位置



A0026424

24 デジタル I/O モジュールの使用可能な端子(例)。オーダーコードではデジタル入力モジュールの数と端子を指定します。

機器のデジタル I/O モジュールごとに デジタル Xx-x があります。「X」は端子室のスロットを示し、「x-x」はこのスロット内の端子を示します。このサブメニューで最も重要なパラメータは、動作モードおよび接点タイプです。

サブメニュー : 設定 → 高度な設定 → インプット/アウトプット → デジタル Xx-x		
パラメータ	意味/動作	
動作モード	 動作モードを選択します(下図を参照)。 入力パッシブ DIO モジュールは、外部電源から供給される電圧を測定します。外部スイッチのステータスに応じて、この電圧は0(スイッチ開)になるか、または所定の制限電圧を超過します(スイッチ閉)。これらの2つの状態はデジタル信号を表します。 入力アクティブ DIO モジュールが電圧を供給し、この電圧を使用して外部スイッチの開閉を検出します。 	
接点タイプ	外部スイッチの状態が DIO モジュールの内部状態にどのように対応しているかを特定します。デジ タル入力の内部状態はデジタル出力に転送できます。また、これを使用して測定を制御することもで きます。	



А

「動作モード」 = 「入力パッシブ」 「動作モード」 = 「入力アクティブ」 В

外部スイッチの状態	DIO モジュールの内部状態		
	接点タイプ=通常開	接点タイプ=通常閉	
開	非アクティブ	アクティブ	
閉	アクティブ	非アクティブ	
特殊状況時の動作:			
スタートアップ中	不明	不明	
測定エラー	エラー	エラー	

7.6 タンク変数への測定値のリンク

測定値をタンクゲージアプリケーションで使用するには、まず測定値をタンク変数にリン クする必要があります。

😭 アプリケーションや状況に応じて、関連のないパラメータもあります。

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → アプリケーション → タンク設定 → レベル			
パラメータ	以下のタンク変数のソースを定義します。		
水尺データ	底部水尺		

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → アプリケーション → タンク設定 → 温度				
パラメータ	以下のタンク変数のソースを定義します。			
液体温度の選択	測定物の平均温度またはスポット温度			
周囲温度	タンクの周囲の空気温度			
ガス層温度ソース	製品の上の蒸気温度			

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → アプリケーション → タンク設定 → 圧力				
パラメータ	以下のタンク変数のソースを定義します。			
P1(ボトム)データ	底部圧力 (P1)			
P3(上部)データ	上部圧力 (P3)			

7.7 アラーム(リミット評価)の設定

リミット評価は、最大4つのタンク変数に対して設定できます。リミット評価では、値が 上限値を超過した場合あるいは下限値を下回った場合に、それぞれアラームが生成されま す。リミット値はユーザーが定義できます。



図 25 リミット評価の原理

- A アラームモード=オン
- B アラームモード=ラッチング
- 1 HH アラーム値
- 2 Hアラーム値
- 3 Lアラーム値
- 4 LLアラーム値
- 5 HH アラーム
- 6 Hアラーム
- 7 Lアラーム
- 8 LLアラーム
- 9 「アラーム消去」=「はい」または電源のオン/オフ
- 10 Hysteresis

アラームを設定するには、以下のパラメータに適切な値を割り当てます。

サブメニュー:設定 → 高度な設定 → アプリケーション → アラーム → アラーム 1~4				
パラメータ	意味/動作			
アラームモード	 オフ アラームが生成されていません。 オン アラーム状態が存在しなくなった場合、アラームは消去されます (ヒステリシスが考慮されます)。 ラッチング ユーザーが アラーム消去=はい を選択するまで、すべてのアラームは有効なままになります。 			
アラーム値ソース	リミット値への到達を確認するためのプロセス変数を選択します。			
 HH アラーム値 H アラーム値 L アラーム値 LL アラーム値 	適切なリミット値を割り当てます (上図を参照)。			

7.8 信号出力の設定

7.8.1 アナログ出力 4~20 mA 出力



26 アナログ I/O モジュールの使用可能な端子。4~20 mA 出力として使用できます。機器のオ ーダーコードは、実際に存在するモジュールを示します。 機器の各アナログ I/O モジュールは、4~20 mA アナログ出力として設定できます。これ を行うには、以下のパラメータに適切な値を割り当てます。

 設定 → 高度な設定 → インブット/アウトブット → Analog I/O

 パラメータ
 意味/動作

 動作モード
 4-20mA 出力 または HART スレーブ+4-20mA 出力を選択します。¹⁾→ 自 53 を参照し てください。

 電流入力ソース
 アナログ出力経由で伝送するタンク変数を選択します。

 アナログ入力 0%値
 4 mA の出力電流に対応するタンク変数の値を指定します。

 アナログ入力 100%値
 20 mA の出力電流に対応するタンク変数の値を指定します。

1) 「HART スレーブ+4-20mA 出力」とは、アナログ I/O モジュールが HART スレーブとして機能することを意味し、これにより、最大 4 つの HART 変数が HART マスタに周期的に送信されます。HART 出力の設定については、

7.8.2 HART 出力

これは、動作モード = HART スレーブ+4-20mA 出力 の場合にのみ選択できます。

設定 → 高度な設定 → 通信 → HART 出力 → 設定				
パラメータ	意味/動作			
システムポーリングアドレス	機器の HART 通信アドレスを設定します。			
■ SV 割当	HART 変数によって伝送するタンク変数を選択します。			
■ TV 割当 ■ QV 割当	初期設定では、PVはアナログ出力と同じ変数を伝送するため、割り当てる 必要はありません。			

7.8.3 Modbus、V1 または WM550 出力



 27 Modbus または V1 モジュールの使用可能な端子(例)。機器バージョンに応じて、V1 モジュ ールがスロット B または C に対応する場合があります。

オーダーコードに応じて、機器では1つまたは2つの Modbus またはV1 通信インタフェ ースを使用できます。これらは以下のサブメニューで設定します。

Modbus

設定 → 高度な設定 → 通信 → Modbus X1-4 →設定

٧1

- ・設定→高度な設定→通信→V1X1-4→設定
- ・ 設定 → 高度な設定 → 通信 → V1 X1-4 → V1 入力セレクタ

WM550

- ・ 設定 → 高度な設定 → 通信 → WM550 X1-4 → 設定
- 設定 → 高度な設定 → 通信 → WM550 X1-4 → WM550 input selector



71637820

www.addresses.endress.com

