Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow W 400

Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät HART



BA02086D/06/DE/02.24-00

71631224 2024-05-15 Gültig ab Version 01.01.zz (Gerätefirmware)





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder der Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

	Hinweise zum Dokument	6
1.1 1.2	DokumentfunktionSymbole1.2.1Warnhinweissymbole1.2.2Elektrische Symbole1.2.3Kommunikationsspezifische Sym-	6 6 6
1.3 1.4	bole 1.2.4 Werkzeugsymbole 1.2.5 Symbole für Informationstypen 1.2.6 Symbole in Grafiken Dokumentation Eingetragene Marken	6 7 7 8 8
2	Sicherheitshinweise	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Anforderungen an das PersonalBestimmungsgemäße VerwendungArbeitssicherheitBetriebssicherheitIBetriebssicherheitProduktsicherheitIT-SicherheitIGerätespezifische IT-Sicherheit2.7.1Zugriff via Hardwareschreibschutz schützenschützen2.7.2Zugriff via Passwort schützen2.7.4Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI- RJ45)	9 9 10 10 10 10 11 11 12 12
3	Produktbeschreibung 1	3
3.1	Produktaufbau 1	14
4	Warenannahme und Produktidenti-	
	fiziorung 1	
4.1 4.2	Warenannahme1Produktidentifizierung14.2.1Messumformer-Typenschild14.2.2Messaufnehmer-Typenschild14.2.3Symbole auf dem Gerät1	15 15 16 16 17
4.1 4.2 5	Warenannahme 1 Produktidentifizierung 1 4.2.1 Messumformer-Typenschild 1 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild 1 4.2.3 Symbole auf dem Gerät 1 Lagerung und Transport 1	15 15 16 16 17
4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme 1 Produktidentifizierung 1 4.2.1 Messumformer-Typenschild 1 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild 1 4.2.3 Symbole auf dem Gerät 1 Lagerung und Transport 1 Lagerbedingungen 1 Produkt transportieren 1 5.2.1 Transport mit einem Gabelstapler 1	.5 15 16 16 17 .8 18 18 18
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	Warenannahme 1 Produktidentifizierung 1 4.2.1 Messumformer-Typenschild 1 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild 1 4.2.3 Symbole auf dem Gerät 1 Lagerung und Transport 1 Lagerbedingungen 1 Produkt transportieren 1 5.2.1 Transport mit einem Gabelstapler 1 Verpackungsentsorgung 1	.5 15 16 16 17 .8 18 18 18 18
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 	Warenannahme 1 Produktidentifizierung 1 4.2.1 Messumformer-Typenschild 1 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild 1 4.2.3 Symbole auf dem Gerät 1 Lagerung und Transport 1 Lagerbedingungen 1 Produkt transportieren 1 5.2.1 Transport mit einem Gabelstapler 1 Verpackungsentsorgung 1 Montage 1	15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18

Inhaltsvei	zeichnis
initiatesver	LCICITIID

6.2 6.3	 6.1.4 Spezielle Montagehinweise Messgerät montieren 6.2.1 Benötigtes Werkzeug 6.2.2 Messgerät vorbereiten 6.2.3 Montage Messaufnehmer 6.2.4 Messumformer montieren 6.2.5 Anzeigemodul drehen Montagekontrolle 	28 28 28 29 41 43 43
7	Elektrischer Anschluss	45
7.1	Elektrische Sicherheit	45
7.2	Anschlussbedingungen	45
	7.2.1 Benötigtes Werkzeug	45
	7.2.2 Anforderungen an Anschlusskabel	45
	7.2.3 Klemmenbelegung	46
	7.2.4 Messgerät vorbereiten	47
7.3	Messgerät anschließen	47
	7.3.1 Messaufnehmer mit Messumformer	/. O
	7 3 2 Messumformer anschließen	40 50
	7.3.2 Potenzialausgleich	51
7.4	Spezielle Anschlusshinweise	51
	7.4.1 Anschlussbeispiele	51
7.5	Schutzart sicherstellen	53
	7.5.1 Schutzart IP66/67, Type 4X enclo-	
	sure	53
7.6	Anschlusskontrolle	53
8	Bedienungsmöglichkeiten	54
8 8.1	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	54 54
8 8.1 8.2	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-	54 54
8 8.1 8.2	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs	54 54 55
8 8.1 8.2	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs	54 54 55 55
8 8.1 8.2	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie	54 55 55 56
8 8.1 8.2 8.3	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige .	54 55 55 56 57
8 8.1 8.2 8.3	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige . 8.3.1 Betriebsanzeige 8.3.2 Navigierangicht	54 55 55 56 57 57 59
8 8.1 8.2 8.3	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige . 8.3.1 Betriebsanzeige 8.3.2 Navigieransicht 8.3.3 Editieransicht	54 55 55 56 57 59 60
8 8.1 8.2 8.3	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente	54 55 55 56 57 57 59 60 62
8 8.1 8.2 8.3	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen	54 55 55 56 57 57 59 60 62 63
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen	54 55 55 55 57 57 59 60 62 63 64
8 8.1 8.2 8.3	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen	54 55 55 56 57 57 59 60 62 63 64 64
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2Bedienphilosophie8.2.3Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen	54 55 55 57 57 60 62 63 64 64 65
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.9Parameter ändern	54 55 55 55 57 57 57 60 62 63 64 64 65 66
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.9Parameter ändern8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffs-	54 55 55 55 57 57 60 62 63 64 65 66 67
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffsrrechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freiga-	54 55 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüsNus8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffsrrechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freigabecode	54 55 55 55 57 57 60 62 63 64 64 65 66 67 67
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freigabecode8.3.12Tastenverriegelung ein- und aus-	54 55 55 57 57 60 62 63 64 65 66 67 67
8 8.1 8.2	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.9Parameter ändern8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffs- rechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freiga- becode8.3.12Tastenverriegelung ein- und aus- schalten	54 55 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 67 68
8 8.1 8.3 8.3	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.9Parameter ändern8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffsrrechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freigabecode8.3.12Tastenverriegelung ein- und ausschaltenZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser	54 55 55 55 57 59 62 63 64 65 66 67 67 68 68
8 8.1 8.3 8.3	BedienungsmöglichkeitenÜbersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienme-nüsNuris8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige8.3.1Betriebsanzeige8.3.2Navigieransicht8.3.3Editieransicht8.3.4Bedienelemente8.3.5Kontextmenü aufrufen8.3.6Navigieren und aus Liste wählen8.3.7Parameter direkt aufrufen8.3.8Hilfetext aufrufen8.3.10Anwenderrollen und ihre Zugriffs- rechte8.3.11Schreibschutz aufheben via Freiga- becode8.3.12Tastenverriegelung ein- und aus- schalten2ugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.4.1Funktionsumfang	54 55 55 57 57 60 62 63 64 65 66 67 67 68 68 68 68
8 8.1 8.3 8.3	Bedienungsmöglichkeiten Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedienme- nüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige 8.3.1 Betriebsanzeige 8.3.2 Navigieransicht 8.3.3 Editieransicht 8.3.4 Bedienelemente 8.3.5 Kontextmenü aufrufen 8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen 8.3.7 Parameter direkt aufrufen 8.3.8 Hilfetext aufrufen 8.3.9 Parameter ändern 8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffs- rechte 8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freiga- becode becode	54 55 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 67 68 68 868 69 67

	8.4.4 Einloggen	72
	8.4.5 Bedienoberfläche	73
	8.4.6 Webserver deaktivieren	74
	8.4.7 Ausloggen	74
8.5	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	74
	8.5.1 Bedientool anschließen	75
	8.5.2 FieldCare	77
	8.5.3 DeviceCare	78
	8.5.4 Field Xpert SMT70, SMT77	78
	8.5.5 AMS Device Manager	79
	8.5.6 SIMATIC PDM	79
9	Systemintegration	80
Q 1	Ühersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	80
J.1	9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	80
	9.1.1 Actuelle versionsuaten zum Gerat	80
0.2	Mossgrößen vin HAPT-Drotokoll	00
9.4	Weitere Einstellungen	00
2.2		02
10	Inbetriebnahme	84
10.1	Montage- und Anschlusskontrolle	84
10.1	Messgerät einschalten	84
10.2	Bediensprache einstellen	8/i
10.5	Mossgorät konfigurioron	04 8/i
10.4	10 (1 Magastallanhagaishnung fastlagan	04
	10.4.1 Messstellelibezeichlinung restiegen	00
	10.4.2 Systemennenten einstenen	00
	10.4.5 Messstelle koningurieren	0/
	10.4.4 Installationsstatus prufen	91
	10.4.5 Statuseingang konfigurieren	93
	10.4.6 Stromausgang konfigurieren	94
	10.4./ Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	0.5
	konfigurieren	95
	10.4.8 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	101
	10.4.9 Schleichmenge konfigurieren	400
		103
10.5	Erweiterte Einstellungen	103 105
10.5	Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe-	103 105
10.5	Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen	103 105 106
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 	103 105 106 106
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 	103 105 106 106 106
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen 	103 105 106 106 106
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 	103 105 106 106 106
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 	103 105 106 106 106 108 110
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen 	103 105 106 106 106 108 110
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 	103 105 106 106 106 108 110 112
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des 	103 105 106 106 106 108 110 112
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen 	103 105 106 106 106 108 110 112 113
10.5	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation 	103 105 106 106 106 108 110 112 113 115
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem 	103 105 106 106 106 108 110 112 113 115
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 	103 105 106 106 106 108 110 112 113 115
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode 	103 105 106 106 106 108 110 112 113 115 117 117
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungs- 	103 105 106 106 108 110 112 113 115 117 117
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter 	103 105 106 106 108 110 112 113 115 117 117
10.5 10.6 10.7	 Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter 	103 105 106 106 108 110 112 113 115 117 117 118
10.5 10.6 10.7 11	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen	103 105 106 106 100 112 113 115 117 117 118 120
10.5 10.6 10.7 11 11.1	 Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen 10.5.2 Sensorabgleich durchführen 10.5.3 Summenzähler konfigurieren 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen 10.5.5 WLAN konfigurieren 10.5.6 Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen Simulation Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter 	103 105 106 106 108 110 112 113 115 117 117 118 120
10.5 10.6 10.7 11 11.1 11.2	 Erweiterte Einstellungen 10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe- codes nutzen	103 105 106 106 106 108 110 112 113 115 117 117 118 120 120 120

11.4	Messwerte ablesen	120
	11.4.1 Prozessgrößen	121
	11.4.2 Systemwerte	122
	11.4.3 Eingangswerte	122
	11.4.4 Ausgangswerte	123
	11.4.5 Untermenü "Summenzähler"	124
11.5	Messgerät an Prozessbedingungen anpassen	124
11.6	Summenzähler-Reset durchführen	125
	11.6.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Steuerung Summenzähler"	126
	11.6.2 Funktionsumfang von Parameter	4.0.4
	"Alle Summenzähler zurücksetzen"	126
11./	Messwerthistorie anzeigen	126
12	Diagnose und Störungsbehebung	129
12.1	Allgemeine Störungsbehebungen	129
12.2	Diagnoseinformation via Leuchtdioden	131
	12.2.1 Messumformer	131
12.3	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	133
	12.3.1 Diagnosemeldung	133
	12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	135
12.4	Diagnoseinformation im Webbrowser	135
	12.4.1 Diagnosemöglichkeiten	135
	12.4.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	136
12.5	Diagnoseinformation in FieldCare oder Devi-	
	ceCare	137
	12.5.1 Diagnosemöglichkeiten	137
10 (12.5.2 Benebungsmalsnahmen aufrufen	138
12.6	Diagnoseinformationen anpassen	138
	12.6.1 Diagnoseverhalten anpassen	138
107	12.6.2 Statussignal anpassen	120
12./	Apatahanda Diagnosconsignicas	140
12.0	Disgnosoliete	142
12.9	Erojanis-Logbuch	140
12.10	12 10 1 Eroignic-Logbuch aucloson	142
	12.10.1 Ereignis-Logbuch filtern	140
	12.10.2 Elegins Logouen Intern	111
	sen	144
12.11	Messgerät zurücksetzen	146
	12.11.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Gerät zurücksetzen"	146
12.12	Geräteinformationen	
12.13	Geratemiorinationen	146
	Firmware-Historie	146 148
10	Firmware-Historie	146 148
13	Wartung	146 148 149
13 13.1	Wartung Wartungsarbeiten	146 148 149 149
13 13.1	Wartung Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung	146 148 149 149 149
13 13.1 13.2	Wartung Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel	146 148 149 149 149 149
13 13.1 13.2 13.3	Wartung Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen	146 148 149 149 149 149 149
 13 13.1 13.2 13.3 14 	Firmware-Historie Wartung Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur	146 148 149 149 149 149 149 149 149
13 13.1 13.2 13.3 14 14 1	Firmware-Historie Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur Allgemeine Hinweise	146 148 149 149 149 149 149 149 149
 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 	Firmware-Historie Wartung Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur Allgemeine Hinweise 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept	146 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150
 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 	Firmware-Historie Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur Allgemeine Hinweise 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau	146 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150
 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 	Firmware-Historie Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur Allgemeine Hinweise 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau Ersatzteile	146 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 	Firmware-Historie Wartungsarbeiten 13.1.1 Außenreinigung Mess- und Prüfmittel Endress+Hauser Dienstleistungen Reparatur Allgemeine Hinweise 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau Ersatzteile Endress+Hauser Dienstleistungen	146 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150

14.4 14.5	Rücksendung Entsorgung 14.5.1 Messgerät demontieren 14.5.2 Messgerät ontsorgen	150 151 151 151
15	Zubehör	152
15.1	Gerätespezifisches Zubehör 15.1.1 Zum Messumformer 15.1.2 Zum Messaufnehmer	152 152 153
15.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	153
15.3	Servicespezifisches Zubehör	154
15.4	Systemkomponenten	155
16	Technische Daten	156
16.1	Anwendungsbereich	156
16.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	156
16.3	Eingang	156
16.4	Ausgang	157
16.5	Energieversorgung	160
16.6	Leistungsmerkmale	162
16.7	Montage	165
16.8	Umgebung	165
16.9	Prozess	166
16.10	Konstruktiver Aufbau	166
16.11	Anzeige und Bedienoberfläche	168
16.12	Zertifikate und Zulassungen	171
16.13	Anwendungspakete	173
16.14	Zubehör	174
16.15	Ergänzende Dokumentation	174
Stich	wortverzeichnis	176

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

A VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
\sim	Wechselstrom
\sim	Gleich- und Wechselstrom
	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	 Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3 Kommunikationsspezifische Symbole

Symbol	Bedeutung
([:-	Wireless Local Area Network (WLAN) Kommunikation über ein drahtloses, lokales Netzwerk.
*	Bluetooth Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz via Funktechnik.

Symbol	Bedeutung
	LED Leuchtdiode ist aus.
-X-	LED Leuchtdiode ist an.
	LED Leuchtdiode blinkt.

1.2.4 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
0	Torx Schraubendreher
•	Kreuzschlitzschraubendreher
Ŕ	Gabelschlüssel

1.2.5 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
×	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
►	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
ــ►	Ergebnis eines Handlungsschritts
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

1.2.6 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1., 2., 3.,	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte

Symbol	Bedeutung
EX	Explosionsgefährdeter Bereich
X	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung

1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

Folgende Dokumentationen können je nach bestellter Geräteausführung verfügbar sein:

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments	
Technische Information (TI)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.	
Kurzanleitung (KA)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.	
Betriebsanleitung (BA)	Ihr Nachschlagewerk Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizie- rung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedie- nungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.	
Beschreibung Geräteparameter (GP)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfiguratio- nen durchführen.	
Sicherheitshinweise (XA)	Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicher- heitshinweise für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.	
Geräteabhängige Zusatzdokumen- tation (SD/FY)	Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumen- tation zum Gerät.	

1.4 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährdete, brennbare, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhter Gefährdung durch Prozessdrücke, sind auf dem Typenschild besonders gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts während der Betriebsdauer zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes pr
 üfen, ob das bestellte Ger
 ät f
 ür den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich (z. B. Explosionsschutz, Druckger
 ätesicherheit)eingesetzt werden kann.
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Den spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- ► Den spezifizierten Umgebungstemperaturbereich einhalten.
- Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

Fehlgebrauch

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Restrisiken

AVORSICHT

Gefahr durch Verbrennung oder Erfrierung! Messstoffe und Elektronik mit hoher oder tiefer Temperatur können zu heißen oder kalten Oberflächen auf dem Gerät führen!

- ► Geeigneten Berührungsschutz montieren.
- ► Geeignete Schutzausrüstung verwenden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Beschädigung des Geräts!

- ► Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen!

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit dem Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

2.7 Gerätespezifische IT-Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät einige spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Die folgende Auflistung ist eine Übersicht der wichtigsten Funktionen:

Funktion/Schnittstelle	Werkseinstellung	Empfehlung
Schreibschutz via Hardware-Verriegelungs-schalter $\rightarrow \square 11$	Nicht aktiviert	Individuell nach Risikoabschätzung
Freigabecode (gilt auch für Webserver Login oder FieldCare- Verbindung) → 🗎 11	Nicht aktiviert (0000)	Bei der Inbetriebnahme einen individuel- len Freigabecode vergeben

Funktion/Schnittstelle	Werkseinstellung	Empfehlung
WLAN (Bestelloption in Anzeigemodul)	Aktiviert	Individuell nach Risikoabschätzung
WLAN Security Modus	Aktiviert (WPA2- PSK)	Nicht verändern
WLAN-Passphrase (Passwort) $\rightarrow \cong 11$	Seriennummer	Bei der Inbetriebnahme einen individuel- len WLAN-Passphrase vergeben
WLAN-Modus	Access Point	Individuell nach Risikoabschätzung
Webserver $\rightarrow \square 12$	Aktiviert	Individuell nach Risikoabschätzung
Serviceschnittstelle CDI-RJ45 → 🗎 12	-	Individuell nach Risikoabschätzung

2.7.1 Zugriff via Hardwareschreibschutz schützen

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann über einen Verriegelungsschalter (DIP-Schalter auf dem Hauptelektronikmodul) deaktiviert werden. Bei aktiviertem Hardwareschreibschutz ist nur Lesezugriff auf die Parameter möglich.

2.7.2 Zugriff via Passwort schützen

Um den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts oder den Zugriff auf das Gerät via der WLAN-Schnittstelle zu schützen, stehen unterschiedliche Passwörter zur Verfügung.

Anwenderspezifischer Freigabecode

Den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) schützen. Das Zugriffsrecht wird durch die Verwendung eines anwenderspezifischen Freigabecodes klar geregelt.

 WLAN-Passphrase
 Der Netzwerkschlüssel schützt eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle.

Anwenderspezifischer Freigabecode

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann durch den veränderbaren, anwenderspezifischen Freigabecode geschützt werden ($\rightarrow \cong 117$).

Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät keinen Freigabecode und entspricht dem Wert: 0000 (offen).

WLAN-Passphrase: Betrieb als WLAN Access Point

Eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle ($\rightarrow \square$ 75) wird durch den Netzwerkschlüssel geschützt. Die WLAN-Authentifizierung des Netzwerkschlüssels ist konform dem Standard IEEE 802.11.

Der Netzwerkschlüssel ist im Auslieferungszustand geräteabhängig vordefiniert. Er kann über das Untermenü **WLAN-Einstellungen** im Parameter **WLAN-Passphrase** ($\rightarrow \square$ 112) angepasst werden.

Allgemeine Hinweise für die Verwendung der Passwörter

- Der bei Auslieferung gültige Freigabecode und Netzwerkschlüssel aus Sicherheitsgründen bei der Inbetriebnahme ändern.
- Bei der Definition und Verwaltung des Freigabecodes und Netzwerkschlüssels sind die allgemein üblichen Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts zu berücksichtigen.
- Die Verwaltung und der sorgfältige Umgang mit dem Freigabecode und Netzwerkschlüssel obliegt dem Benutzer.
- Angaben zur Einstellung des Freigabecodes oder Informationen z. B. bei Verlust des Passwortes: Schreibschutz via Freigabecode $\rightarrow \cong 117$.

2.7.3 Zugriff via Webserver

Mit dem integrierten Webserver kann das Gerät über einen Webbrowser bedient und konfiguriert werden $\rightarrow \textcircled{B}$ 68. Die Verbindung erfolgt via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) oder WLAN-Schnittstelle.

Der Webserver ist im Auslieferungszustand aktiviert. Über den Parameter **Webserver Funktionalität** kann der Webserver bei Bedarf (z. B. nach der Inbetriebnahme) deaktiviert werden.

Die Geräte- und Status-Informationen können auf der Login-Seite ausgeblendet werden. Dadurch wird ein unberechtigtes Auslesen der Informationen unterbunden.

Detaillierte Informationen zu den Parametern des Geräts: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" → 🗎 175.

2.7.4 Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Das Gerät kann über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem Netzwerk verbunden werden. Aufgrund gerätespezifischer Funktionen ist ein sicherer Betrieb des Geräts in einem Netzwerk gewährleistet.

Es wird empfohlen die einschlägigen Industrienormen und Richtlinien anzuwenden, die von nationalen und internationalen Sicherheitsausschüssen verfasst wurden wie zum Beispiel IEC/ISA62443 oder IEEE. Hierzu zählen organisatorische Sicherheitsmaßnahmen wie die Vergabe von Zutrittsberechtigungen und auch technische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Netzwerksegmentierung.

3 Produktbeschreibung

Die Messeinrichtung besteht aus einem Messumformer und einem oder zwei Sensorsets. Messumformer und Sensorsets werden räumlich voneinander getrennt montiert. Sie sind über Sensorkabel miteinander verbunden.

Das Messsystem arbeitet nach dem Laufzeitdifferenz-Messverfahren. Die Sensoren arbeiten dabei als Schallgeber und Schallempfänger. Die Sensoren können je nach Anwendung und Ausführung für eine Messung über 1, 2, 3 oder 4 Traversen angeordnet werden $\rightarrow \cong 24$.

Der Messumformer dient sowohl zur Ansteuerung der Sensorsets als auch zur Aufbereitung, Verarbeitung und Auswertung der Messsignale sowie zu deren Umwandlung in eine gewünschte Ausgangsgröße.



Produktaufbau 3.1

1 Wichtige Komponenten

- Anzeigemodul 1
- 2
- Intelligentes-Sensor-Elektronikmodul HistoROM DAT (steckbarer Datenspeicher) Hauptelektronikmodul 3
- 4
- Anschlussklemmen (Schraubklemmen, z. T. steckbar) oder Feldbusstecker Messumformergehäuse 5
- 6
- 7 Kabelverschraubungen
- 8 Messaufnehmer (2 Varianten)

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Kontaktieren Sie Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschild
- Bestellcode (Order code) mit Angabe der Geräteeigenschaften auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern im Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Informationen zum Gerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den DataMatrix-Code auf dem Typenschild scannen: Alle Informationen zum Gerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation"
- Der Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den DataMatrix-Code auf dem Typenschild scannen.

4.2.1 Messumformer-Typenschild



Beispiel für ein Messumformer-Typenschild

- 1 Herstelleradresse/Zertifikatshalter
- 2 Name des Messumformers
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 7 Firmware-Version (FW) und Geräterevision (Dev.Rev.) ab Werk
- 8 Schutzart
- 9 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 10 2-D-Matrixcode
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Kennzeichnung, RCM-Tick-Kennzeichnung
- 13 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung

4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild



- Beispiel für Messaufnehmer-Typenschild "Vorderseite"
- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstelleradresse/Zertifikatshalter
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Тур
- 6 Messstoff-Temperaturbereich
- 7 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 8 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 9 Zusatzinformationen



Beispiel für Messaufnehmer-Typenschild "Rückseite"

1 CE-Zeichen, RCM-Tick Kennzeichnung, Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz und Schutzart

Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symbole auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
Â	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann. Um die Art der potenziellen Gefahr und die zur Vermeidung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen herauszufinden, die Dokumenta- tion zum Messgerät konsultieren.
	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen. Unzulässig hohe Oberflächentemperaturen vermeiden.
- ► Trocken und staubfrei lagern.
- ▶ Nicht im Freien lagern.

Lagertemperatur \rightarrow 🖺 165

5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

5.2.1 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste ermöglicht die Bodenstruktur, dass die Holzkiste mit einem Gabelstapler längs oder beidseitig angehoben werden kann.

5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und zu 100 % recyclebar:

- Umverpackung des Geräts
 Stretchfolie aus Polymer gemäß EU-Bichtlinie 2002/91
 - Stretchfolie aus Polymer gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)
- Verpackung
 - Holzkiste behandelt nach Standard ISPM 15, bestätigt durch IPPC-Logo
 - Karton gemäß europäischer Verpackungsrichtlinie 94/62EG, Bestätigung der Recyclingfähigkeit durch angebrachtes Resy-Symbol
- Transportmaterial und Befestigungsmaterial
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Füllmaterial Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Montageposition

Montageort



Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

Einbaulage



🗷 5 Ansichten Einbaulage

- 1 Kanal 1 stromaufwärts (upstream)
- 2 Kanal 1 stromabwärts (downstream)
- 3 Kanal 2 stromaufwärts (upstream)
- 4 Kanal 2 stromabwärts (downstream)
 A Empfohlene Einbaulage mit Fließrichtung nach oben
- B Nicht empfohlener Einbaubereich bei horizontaler Einbaulage (60°)
- *C* Empfohlener Einbaubereich max. 120°

Vertikal

Empfohlene Einbaulage mit Fließrichtung nach oben (Ansicht A). Bei dieser Einbaulage sinken mitgerissene Feststoffe nach unten und Gase steigen bei stehendem Messstoff aus dem Messaufnehmerbereich nach oben. Außerdem kann die Rohrleitung vollständig entleert und vor Ablagerungen geschützt werden.

Horizontal

Im empfohlenen Einbaubereich bei horizontaler Einbaulage (Ansicht B) können Gas- und Luftansammlungen an der Rohrdecke sowie störende Ablagerungen am Rohrboden die Messung weniger beeinflussen.

Ein- und Auslaufstrecken

Die Messaufnehmer sind nach Möglichkeit vor Armaturen wie z. B. Ventilen, T-Stücken, Bögen, Pumpen zu montieren. Besteht diese Möglichkeit nicht, wird unter Beachtung der aufgeführten minimalen Ein- und Auslaufstrecken bei optimaler Sensorkonfiguration die spezifizierte Messgenauigkeit des Messgeräts erreicht. Bei mehreren Strömungshindernissen ist die längste angegebene Einlaufstrecke einzuhalten.

Ein- und Auslaufstrecken mit FlowDC

Bei folgenden Geräteausführungen sind kürzere Ein- und Auslaufstrecken möglich: Zweipfad-Messung mit 2 Sensorsets (Bestellmerkmal "Befestigungsart", Option A2 "Clampon, 2-Kanal, 2-Sensorsets") und FlowDC



- A Ein- und Auslaufstrecken DN 50...4000 (2...160")
- B Ein- und Auslaufstrecken DN 15...65 (½...2½")
- C Lage der Ein- und Auslaufstrecken am Sensor
- 1 Einfachkrümmer
- 2 Doppelkrümmer (2 × 90° in gleicher Ebene, mit 0...15 x DN zwischen den Bögen)
- 3 Doppelkrümmer 3D (2×90° in unterschiedlicher Ebene, mit 0...15 x DN zwischen den Bögen)
- 4 45°-Krümmer
- 5 Option "2 x 45°-Krümmer" (2× 45° in gleicher Ebene, mit 0...15 x DN zwischen den Bögen)
- 6a Konzentrische Durchmesseränderung (Kontraktion)
- 6b Konzentrische Durchmesseränderung (Expansion)

Ein- und Auslaufstrecken ohne FlowDC

Minimale Ein- und Auslaufstrecken ohne FlowDC mit 1 oder 2 Sensorsets bei verschiedenen Strömungshindernissen



- A Ein- und Auslaufstrecken DN 50...4000 (2...160")
- B Ein- und Auslaufstrecken DN 15...65 (½...2½")
- C Lage der Ein- und Auslaufstrecken am Sensor
- 1 Rohrkrümmer 90° oder 45°
- 2 Zwei Rohrkrümmer 90° oder 45° (in einer Ebene, mit 0...15 x DN zwischen den Bögen)
- 3 Zwei Rohrkrümmer 90° oder 45° (in zwei Ebenen, mit 0...15 x DN zwischen den Bögen)
- 4a Reduktion
- 4b Erweiterung
- 5 Regelventil (2/3 geöffnet)
- 6 Pumpe

Messbetrieb

Einpfad-Messung

Bei der Einpfad-Messung wird der Durchfluss ohne Kompensationsmöglichkeit an der Messstelle erfasst.

Hierzu ist es notwendig, die vorgegebenen Ein- und Auslaufstrecken nach Störstellen in der Messrohrleitung (z.B. Bögen, Erweiterungen, Reduzierungen) exakt einzuhalten.

Zur Sicherstellung der bestmöglichen Messperformance und Messgenauigkeit wird die Konfiguration mit zwei Sensorsets ¹⁾ mit FlowDC empfohlen.

Zweipfad-Messung

Bei der Zweipfad-Messung wird der Durchfluss durch zwei Messungen (zwei Messpfade/ Sensorsets) an der Messstelle erfasst.

Dazu werden beide Sensorsets an einem Messpunkt mit einer oder zwei Traversen installiert. Die Anordnung der Sensoren ist dabei generell in einer oder zwei verschiedenen Messebenen möglich. Bei der Installation mit zwei Messebenen muss mindestens eine Rotation der Sensorebenen um 30°, bezogen zur Rohrachse, eingehalten werden.

¹⁾ Bestellmerkmal "Befestigungsart", Option A2 "Clamp-on, 2-Kanal, 2-Sensorsets"

Die Messwerte beider Sensorsets werden gemittelt. Die Konfiguration der Messung erfolgt nur einmal und wird für beide Messpfade übernommen.

Bei einer Messstellenerweiterung von Einpfad-Messung auf Zweipfad-Messung muss ein baugleicher Sensor ausgewählt werden.

Zweipfad-Messung mit FlowDC²⁾

Bei der Zweipfad-Messung mit FlowDC wird der Durchfluss durch zwei Messungen an der Messstelle erfasst.

Dazu werden die beiden Sensorsets mit einem bestimmten Winkelversatz (180° für 1 Traverse, 90° für 2 Traversen, Winkeltoleranz $\pm 5°$) zueinander am Messrohr installiert. Dies erfolgt unabhängig von der Umfangsposition der beiden Sensorsets am Messrohr.

Die Messwerte der beiden Sensorsets werden gemittelt. Basierend auf dem Störungstyp, der Entfernung des Messpunkts zur Störstelle und der Reynolds-Zahl erfolgt eine Kompensation des resultierenden Messfehlers. Der somit fehlerkompensierte Mittelwert sorgt dafür, dass die spezifizierte maximale Messabweichung und Wiederholbarkeit auch unter nicht idealen Strömungsbedingungen (siehe zum Beispiel $\rightarrow \cong 20$) eingehalten werden..

Die Konfiguration der beiden Messpfade erfolgt nur einmal und wird für beide Messpfade übernommen.





- A Montage der Sensorsets für eine Messung über 1 Traverse
- B Montage der Sensorsets für eine Messung über 2 Traversen
- C Bei horizontaler Einbaulage: Nicht empfohlener Einbaubereich (60°)
- D Bei horizontaler Einbaulage: Empfohlener Einbaubereich max. 120°

Wenn kein FlowDC genutzt wird müssen die vorgegebenen Ein- und Auslaufstrecken nach Störstellen in der Messrohrleitung (z. B. Bögen, Erweiterungen, Reduzierungen) exakt eingehalten werden, um korrekte Durchflussmesswerte zu erhalten.

Einbaumaße



²⁾ Durchflussstörungskompensation

6.1.2 Anordnung und Auswahl Sensorset

Die horizontale Montage des Sensorsets immer um mindestens ±30° versetzt zur Messrohroberseite vornehmen, um Fehlmessungen durch Gaseinschlüsse oder Blasen an der Messrohroberseite zu vermeiden.

Die Sensoren können unterschiedlich angeordnet werden:

- Montage f
 ür eine Messung mit 1 Sensorset (1 Messpfad):
 - Die Sensoren befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten der Messrohrleitung (180° versetzt): Messung mit 1 oder 3 Traversen
 - Die Sensoren befinden sich auf der gleichen Seite der Messrohrleitung: Messung mit 2 oder 4 Traversen
- Montage für eine Messung mit 2 Sensorsets ³⁾ (2 Messpfade):
 - Jeweils 1 Sensor des jeweiligen Sensorsets befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Messrohrleitung (180° versetzt): Messung mit 1 oder 3 Traversen
 - Die Sensoren befinden sich auf der gleichen Seite der Messrohrleitung: Messung mit 2 oder 4 Traversen

Die Sensorsets sind um 90° versetzt an der Messrohrleitung angeordnet.

Verwendung 5 MHz Sensoren

Hier werden die Schienen der beiden Sensorsets für alle Messungen mit 1, 2, 3 oder 4 Traversen immer in 180° zueinander angeordnet. Eine Zuordnung der Sensorfunktionen in den beiden Schienen erfolgt über die Elektronik des Messumformers in Abhängigkeit der gewählten Traversenanzahl. Ein Tauschen der Kabel im Messumformer zwischen den Kanälen ist nicht erforderlich.



³⁾ Sensoren der beiden Sensorsets nicht vertauschen, da dies die Messperformance beeinflussen kann.



Auswahl Arbeitsfrequenz

Die Sensoren des Messgeräts werden mit angepassten Arbeitsfrequenzen angeboten. Für das Resonanzverhalten der Messrohre sind diese für unterschiedliche Messrohr- (Mess-rohrmaterial, Messrohrwandstärke) und Messstoff-Eigenschaften (Kinematische Viskosität) optimiert. Sind diese Eigenschaften bekannt, kann eine optimale Auswahl gemäß nachfolgenden Tabellen⁴⁾ vorgenommen werden.

Messrohrmaterial	Nennweite Messrohr	Empfehlung	
Stahl Gussoison	< DN 65 (2½")	C-500-A	
Stall, Gusselsell	≥ DN 65 (2½")	Tabelle Messrohrmaterial: Stahl, Gusseisen → 🗎 25	
Kunststoff	< DN 50 (2")	C-500-A	
	≥ DN 50 (2")	Tabelle Messrohrmaterial: Kunststoff $\rightarrow \square 26$	
	< DN 50 (2")	C-500-A (mit Einschränkungen)	
Glasfaserverstärkter Kunststoff	≥ DN 50 (2")	Tabelle Messrohrmaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff $\rightarrow \square 27$	

Messrohrmaterial: Stahl, Gusseisen

	H	Kinematische Viskosität cSt [mm²	² /s]
	0 < <i>v</i> ≤ 10	10 < <i>v</i> ≤ 100	100 < <i>v</i> ≤ 1000
Messrohrwandstärke [mm (in)]	Wandlerfrequenz (Sensorausführung / Anzahl Traversen) ¹⁾		
1,0 1,9 (0,04 0,07)	2 MHz (C-200 / 2)	2 MHz (C-200 / 1)	2 MHz (C-200 / 1)
> 1,9 2,2 (0,07 0,09)	1 MHz (C-100 / 2)	1 MHz (C-100 / 1)	1 MHz (C-100 / 1)

⁴⁾ Empfehlung: Produktauslegung im Applicator $\rightarrow \square 154$

	Kinematische Viskosität cSt [mm ² /s]		
	0 < <i>v</i> ≤ 10	10 < <i>v</i> ≤ 100	100 < <i>v</i> ≤ 1000
Messrohrwandstärke [mm (in)]	Wandlerfreq	uenz (Sensorausführung / Anzal	nl Traversen) ¹⁾
> 2,2 2,8 (0,09 0,11)	2 MHz (C-200 / 2)	1 MHz (C-100 / 1)	1 MHz (C-100 / 1)
> 2,8 3,4 (0,11 0,13)	1 MHz (C-100 / 2)	1 MHz (C-100 / 1)	1 MHz (C-100 / 1)
> 3,4 4,2 (0,13 0,17)	2 MHz (C-200 / 2)	2 MHz (C-200 / 1)	1 MHz (C-100 / 1)
> 4,2 5,9 (0,17 0,23)	1 MHz (C-100 / 2)	1 MHz (C-100 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 2)
> 5,9 (0,23)	Auswahl gemäß Tabelle: "Messrohrmaterial: Stahl, Gusseisen > 5,9 mm (0,23 in)"		

1) Tabelle stellt eine typische Auswahl dar: In kritischen Fällen (grosse Rohrdurchmesser, Liner, Gas- oder Feststoffeinschlüsse) kann der optimale Sensortyp von diesen Empfehlungen abweichen

Messrohrmaterial: Stahl, Gusseisen mit Wandstärken > 5,9 mm (0,23 in)

	Kinematische Viskosität cSt [mm ² /s]		
	$0 < \nu \leq 10$	10 < <i>v</i> ≤ 100	$100 < \nu \le 1000$
Nennweite [mm (")]	Wandlerfre	quenz (Sensorausführung / Anzał	nl Traversen) ¹⁾
15 50 (½ 2)		5 MHz (C-500)	
> 50 300 (2 12)	2 MHz (C-200)	1 MHz (C-100)	1 MHz (C-100)
> 300 1000 (12 40)	1 MHz (C-100)	0,3 MHz (C-030)	0,3 MHz (C-030)
> 1000 4000 (40 160)		0,3 MHz (C-030)	

1) Tabelle stellt eine typische Auswahl dar: In kritischen Fällen (grosse Rohrdurchmesser, Liner, Gas- oder Feststoffeinschlüsse) kann der optimale Sensortyp von diesen Empfehlungen abweichen

Messrohrmaterial: Kunststoff

	K	inematische Viskosität cSt [mm²/	s]
	0 < <i>v</i> ≤ 10	10 < <i>v</i> ≤ 100	100 < <i>ν</i> ≤ 1000
Nennweite [mm (")]	Wandlerfrequ	uenz (Sensorausführung / Anzahl	Traversen) ¹⁾
15 50 (½ 2)	5 MHz (C-500 / 2)	5 MHz (C-500 / 2)	5 MHz (C-500 / 2)
> 50 80 (2 3)	2 MHz (C-200 / 2)	1 MHz (C-100 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)
> 80 150 (3 6)	1 MHz (C-100 / 2)	1 MHz (C-100 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)
> 150 200 (6 8)	1 MHz (C-100 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)
> 200 300 (8 12)	1 MHz (C-100 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)
> 300 400 (12 16)	1 MHz (C-100 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 1)
> 400 500 (16 20)	1 MHz (C-100 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 1)
> 500 1 000 (20 40)	0,3 MHz (C-030 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 1)	-
> 1000 4000 (40 160)	0,3 MHz (C-030 / 1)	-	-

1) Tabelle stellt eine typische Auswahl dar: In kritischen Fällen (grosse Rohrdurchmesser, Liner, Gas- oder Feststoffeinschlüsse) kann der optimale Sensortyp von diesen Empfehlungen abweichen

	K	inematische Viskosität cSt [mm²/	s]
	0 < <i>v</i> ≤ 10	10 < <i>v</i> ≤ 100	100 < <i>v</i> ≤ 1000
Nennweite [mm (")]	Wandlerfrequ	ienz (Sensorausführung / Anzahl	Traversen) ¹⁾
15 50 (½ 2)	5 MHz (C-500 / 2)	5 MHz (C-500 / 2)	5 MHz (C-500 / 2)
> 50 80 (2 3)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 1)
> 80 150 (3 6)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 1)	0,3 MHz (C-030 / 1)
> 150 400 (6 16)	0,3 MHz (C-030 / 2)	0,3 MHz (C-030 / 1)	-
> 400 500 (16 20)	0,3 MHz (C-030 / 1)	-	-
> 500 1 000 (20 40)	0,3 MHz (C-030 / 1)	_	_
> 1000 4000 (40 160)	0,3 MHz (C-030 / 1)	_	_

Messrohrmaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff

- 1) Tabelle stellt eine typische Auswahl dar: In kritischen Fällen (grosse Rohrdurchmesser, Liner, Gas- oder Feststoffeinschlüsse) kann der optimale Sensortyp von diesen Empfehlungen abweichen
 - Bei Verwendung von Clamp-on Sensoren wird grundsätzlich die Installation von 2 Traversen empfohlen. Dies ist die einfachste und bequemste Art der Installation, gerade bei Messgeräten, deren Messrohrleitung nur schwer von einer Seite zugänglich ist.
 - Bei folgenden Installationsbedingungen empfiehlt sich die Installation von 1 Traverse:
 - Bestimmte Messrohrleitungen aus Kunststoff mit einer Wandstärke von >4 mm (0,16 in)
 - Messrohrleitungen aus Verbundstoffen (z. B. Glasfaserverstärkter Kunststoff)
 - Ausgekleidete Messrohrleitungen
 - Anwendungen mit stark akustisch dämpfenden Messstoffen

6.1.3 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige	–20 +60 °C (–4 +140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort- Anzeige beeinträchtigt sein.
Messaufnehmer	DN 1565 (½2½") -40 +130 °C (-40 +266 °F)
	DN 504000 (2160") • Standard: -20 +80 °C (-4 +176 °F) • Optional: -40 +130 °C (-40 +266 °F)
Sensorkabel (Verbindung zwischen Messumformer und Messaufneh-	DN 1565 (½2½") Standard (TPE): -40 +80 °C (-40 +176 °F)
mer)	DN 504000 (2160") • Standard (TPE halogenfrei): -40 +80 °C (-40 +176 °F) • Optional (PTFE): -40 +130 °C (-40 +266 °F)

Eine Isolation der auf der Rohrleitung montierten Messaufnehmer ist grundsätzlich erlaubt. Bei isolierten Messaufnehmern darauf achten, dass die Prozesstemperatur die spezifizierte Kabeltemperatur nicht unter-/überschreitet.

Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

Messstoffdruckbereich

Keine Druckbegrenzung. Zur einwandfreien Messung muss der statische Druck des Messstoffs höher liegen als der Dampfdruck.

6.1.4 Spezielle Montagehinweise

Anzeigeschutz

 Um den Anzeigeschutz problemlos öffnen zu können, Mindestabstand nach oben hin einhalten: 350 mm (13,8 in)

Wetterschutzhaube



I5 Wetterschutzhaube; Maßeinheit mm (in)

6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messumformer

- Drehmomentschlüssel
- Für die Wandmontage:
- Gabelschlüssel zu Sechskantschraube max. M5
- Für die Rohrmontage:
 - Gabelschlüssel SW 8
 - Kreuzschlitzschraubendreher PH 2

Für Messaufnehmer

Für die Montage am Messrohr: Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.

2. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Montage Messaufnehmer

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Montage von Sensoren und Spannbändern!

 Aufgrund der erhöhten Gefahr von Schnittverletzungen geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Sensorkonfiguration und Einstellungen

DN 1565 (½2½")	DN 504000 (2160")			
Spannband	Spannband		Schweißbolzen	
2 Traversen [mm (in)]	1 Traverse [mm (in)]	2 Traversen [mm (in)]	1 Traverse [mm (in)]	2 Traversen [mm (in)]
Sensorabstand ¹⁾				

 Abhängig von den Bedingungen an der Messstelle (z. B. Messrohr, Messstoff). Abmessung kann über FieldCare oder Applicator ermittelt werden. Vergleiche auch Parameter Ergebnis Sensorabstand / Messhilfe in Untermenü Messstelle

2) Bis DN 600 (24")

Ermittlung der Sensor-Montagepositionen

Sensorhalterung mit U-Schrauben

- 📔 Nutzbar für
 - Messgeräte mit Messbereich DN 15...65 (½...2½")
 - Montage auf Rohrleitungen DN 15...32 (½...1¼")

Vorgehensweise:

- 1. Messaufnehmer von Sensorhalterung trennen.
- 2. Sensorhalterung auf Messrohr positionieren.
- 3. U-Schrauben durch Sensorhalterung stecken und die Gewinde leicht einfetten.
- 4. Muttern auf U-Schrauben drehen.
- 5. Sensorhalterung genau positionieren und die Muttern gleichmäßig festziehen.



- 16 Halterung mit U-Schrauben
- 1 Sensorhalterung

AVORSICHT

Beschädigung der Kunststoff-, Kupfer- oder Glasrohre durch zu starkes festziehen der Muttern der U-Schrauben!

 Bei Kunststoff-, Kupfer- oder Glasrohren wird die Verwendung einer metallischen Halbschale (auf der Gegenseite des Messaufnehmers) empfohlen.

Um einen guten akustischen Kontakt zu gewährleisten, muss die sichtbare Messrohroberfläche sauber und frei von losem Lack und Rost sein.

Sensorhalterung mit Spannbändern (kleine Nennweiten)

🎦 Nutzbar für

- Messgeräte mit Messbereich DN 15...65 (½...2½")
- Montage auf Rohrleitungen DN > 32 (1¼")

Vorgehensweise:

- 1. Messaufnehmer von Sensorhalterung trennen.
- 2. Sensorhalterung auf Messrohr positionieren.
- 3. Spannbänder verdrehungsfrei um Sensorhalterung und Messrohr legen.



I7 Sensorhalterung positionieren und Spannbänder anbringen.

Sensorhalterung

1

- 4. Spannbänder durch Spannbandverschlüsse führen.
- 5. Spannbänder von Hand möglichst fest spannen.
- 6. Sensorhalterung in gewünschte Position ausrichten.





🖻 18 Zugschrauben der Spannbänder festziehen.

8. Gegebenenfalls Spannbänder kürzen und Schnittstellen entgraten.

WARNUNG

Verletzung durch scharfe Kanten!

- ▶ Schnittstellen nach dem Kürzen der Spannbänder entgraten.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Um einen guten akustischen Kontakt zu gewährleisten, muss die sichtbare Messrohroberfläche sauber und frei von losem Lack und Rost sein.

Sensorhalterung mit Spannbändern (mittlere Nennweiten)

📮 Nutzbar für

- Messgeräte mit Messbereich DN 50...4000 (2...160")
- Montage auf Rohrleitungen $DN \le 600 (24")$

Vorgehensweise:

- 1. Gewindebolzen über Spannband 1 schieben.
- 2. Spannband 1 verdrehungsfrei und möglichst senkrecht zur Messrohrachse legen.
- 3. Spannbandende 1 durch Spannbandverschluss führen.
- 4. Spannband 1 von Hand möglichst fest spannen.
- 5. Spannband 1 in gewünschte Position ausrichten.
- 6. Zugschraube einklappen und Spannband 1 unverrückbar festziehen.
- 7. Spannband 2: Vorgehen wie bei Spannband 1 (Schritte 1...6).
- 8. Spannband 2 für die Endmontage leicht festziehen. Spannband 2 muss für die endgültige Ausrichtung verschiebbar sein.
- 9. Gegebenenfalls Spannbänder kürzen und Schnittstellen entgraten.

WARNUNG

Verletzung durch scharfe Kanten!

- Schnittstellen nach dem Kürzen der Spannbänder entgraten.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.



🖻 19 Halterung mit Spannbändern (mittlere Nennweiten) mit klappbarer Schraube

- 1 Gewindebolzen
- 2 Spannband
- 3 Zugschraube



20 Halterung mit Spannbändern (mittlere Nennweiten) ohne klappbare Schraube

- 1 Gewindebolzen
- 2 Spannband
- 3 Zugschraube

Sensorhalterung mit Spannbändern (große Nennweiten)

Nutzbar für

- Messgeräte mit Messbereich DN 50...4000 (2...160")
- Montage auf Rohrleitungen DN > 600 (24")
- 1 Traversenmontage oder 2 Traversenmontage in 180°-Anordnung
- 2 Traversenmontage mit Zweipfad-Messung in 90°-Anordnung (statt 180°)



Vorgehensweise:

- 1. Messrohrumfang messen. Ganzen/halben oder Viertel Umfang notieren.
- 2. Spannbänder auf Länge (= Messrohrumfang + 30 mm (1,18 in)) kürzen und Schnittstellen entgraten.

- 3. Montageort der Sensoren mit vorgegebenem Sensorabstand und optimalen Einlaufbedingungen wählen. Dabei den gesamten Umfang des Messrohrs auf Montagehindernisse untersuchen.
- Zwei Bandbolzen über Spannband 1 schieben und eines der Spannbandenden mit ca.
 50 mm (2 in) durch einen der beiden Spannbandverschlüsse ins Schloss einführen.
 Anschließend Schutzlasche über dieses Spannbandende führen und einrasten.
- 5. Spannband 1 verdrehungsfrei und möglichst senkrecht zur Messrohrachse legen.
- 6. Zweites Spannbandende durch den noch freien Spannbandverschluss führen und analog zum ersten Spannbandende vorgehen. Schutzlasche über zweites Spannbandende führen und einrasten.
- 7. Spannband 1 von Hand möglichst fest spannen.
- 8. Spannband 1 in gewünschte Position ausrichten und möglichst senkrecht zur Messrohrachse legen.
- **9.** Beide Bandbolzen auf Spannband 1 mit halben (180°-Anordnung, z. B. 7:30 und 1:30 Uhr) oder Viertel (90°-Anordnung, z. B. 10 und 7 Uhr) Umfang zueinander positionieren.
- 10. Spannband 1 unverrückbar festziehen.
- **11.** Spannband 2: Vorgehen wie bei Spannband 1 (Schritte 4...8).
- **12.** Spannband 2 für die Endmontage leicht festziehen. Spannband 2 muss für die endgültige Ausrichtung verschiebbar sein. Der Abstand/Versatz von Mitte Spannband 2 zur Mitte Spannband 1 wird durch den Sensorabstand des Geräts angegeben.
- 13. Spannband 2 senkrecht zur Messrohrachse und parallel zu Spannband 1 ausrichten.
- 14. Beide Bandbolzen auf Spannband 2 parallel auf gleicher Höhe/Uhrzeigerposition (z. B. 10 und 4 Uhr) auf dem Messrohr versetzt zu den beiden Bandbolzen auf Spannband 1 positionieren. Dabei kann eine parallel zur Messrohrachse gezeichnete Linie auf der Messrohrwand hilfreich sein. Abstand der Mitte der Bandbolzen auf gleicher Höhe nun genau auf den Sensorabstand ausrichten. Alternativ kann auch die Schnurlänge verwendet werden →
 38.
- 15. Spannband 2 unverrückbar festziehen.

WARNUNG

Verletzung durch scharfe Kanten!

- ▶ Schnittstellen nach dem Kürzen der Spannbänder entgraten.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.



21 Halterung mit Spannbändern (große Nennweiten)

- 1 Bandbolzen mit Führung*
- 2 Spannband*
- 3 Zugschraube

*Der Abstand zwischen Bandbolzen und Spannbandverschluss muss mind. 500 mm (20 in) betragen.

 Zur 1 Traversenmontage mit 180° (gegenüberliegend) (Einpfad-Messung, A0044304), (Zweipfad-Messung, A0043168)

- Zur 2 Traversenmontage (Einpfad-Messung, A0044305), (Zweipfad-Messung, A0043309)
- Elektrischer Anschluss

Sensorhalterung mit Schweißbolzen

Nutzbar für

- Messgeräte mit Messbereich DN 50...4000 (2...160")
- Montage auf Rohrleitungen DN 50...4000 (2...160")

Vorgehensweise:

- Die Schweißbolzen sind mit den gleichen Einbauabständen entsprechend den Gewindebolzen mit Spannbändern zu befestigen. Die Ausrichtung der Gewindebolzen, abhängig von der Montageart und dem Messverfahren, werden in folgenden Kapiteln beschrieben:
 - Einbau für eine Messung über 1 Traverse $\rightarrow \textcircled{B}$ 37
- Die Sensorhalterung wird standardmäßig mit einer Haltemutter mit metrischem ISO-Gewinde M6 befestigt. Wenn ein anderes Gewinde für die Befestigung verwendet werden soll, muss eine Sensorhalterung mit einer lösbaren Haltemutter verwendet werden.



- 🗟 22 Halterung mit Schweißbolzen
- 1 Schweißnaht
- 2 Haltemutter
- 3 Lochdurchmesser max. 8,7 mm (0,34 in)

Einbau Messaufnehmer - kleine Nennweiten DN 15...65 (1/2...21/2")

Voraussetzungen

- Einbauabstand ist bekannt
- Sensorhalterung ist vormontiert

Material

Für den Einbau wird folgendes Material benötigt:

- Messaufnehmer inkl. Adapterkabel
- Sensorkabel zur Verbindung mit dem Messumformer
- Koppelmedium (Koppelpad oder Koppelgel) für eine akustische Verbindung zwischen Messaufnehmer und Messrohr

Vorgehensweise:

∟.

1. Abstand der Messaufnehmer gemäß dem ermittelten Wert für den Sensorabstand einstellen. Zum Verschieben den beweglichen Messaufnehmer leicht nach unten drücken.



🖻 23 Abstand der Messaufnehmer gemäß Einbauabstand

- a Sensorabstand (Rückseite des Sensors muss die Oberfläche berühren)
- b Kontaktflächen des Messaufnehmers
- 2. Koppelpad unter dem Messaufnehmer auf das Messrohr kleben. Alternativ die Kontaktflächen des Messaufnehmers (b) gleichmäßig mit Koppelgel (ca. 0,5 ... 1 mm (0,02 ... 0,04 in)) bestreichen.





24 Messaufnehmergehäuse positionieren.

4. Messaufnehmergehäuse durch Einrasten des Bügels auf der Sensorhalterung befestigen.



🖻 25 Messaufnehmergehäuse befestigen.

5. Sensorkabel mit Adapterkabel verbinden.

- Die Montage ist damit abgeschlossen. Die Messaufnehmer können über die Verbindungskabel mit dem Messumformer verbunden werden.
- Um einen guten akustischen Kontakt zu gewährleisten, muss die sichtbare Messrohroberfläche sauber und frei von losem Lack und Rost sein.
 - Halterung und Messaufnehmergehäuse können bei Bedarf mit einer Schraube/ Mutter oder einer Plombe (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
 - Der Bügel kann nur durch mit einem Hilfswerkzeug (z. B. Schraubendreher) gelöst werden.
Einbau Messaufnehmer - mittlere/große Nennweiten DN 50...4000 (2...160")

Einbau für eine Messung über 1 Traverse

Voraussetzungen

- Einbauabstand und Schnurlänge sind bekannt
- Spannbänder sind vormontiert

Material

╘

Für den Einbau wird folgendes Material benötigt:

- Zwei Messschnüre mit je einem Kabelschuh und Fixierteil zur Positionierung der Spannbänder
- Zwei Sensorhalterungen
- Koppelmedium (Koppelpad oder Koppelgel) f
 ür die akustische Verbindung zwischen Messaufnehmer und Messrohr
- Zwei Messaufnehmer inkl. Sensorkabel

Einbau bis DN 400 (16") problemlos, ab DN 400 (16") den Abstand und den Winkel (180°, ±5°) diagonal mit Schnurlänge prüfen.

Vorgehensweise bei Verwendung von Messschnüren:

1. Beide Messschnüre vorbereiten: Kabelschuhe und Fixierteil auf den Abstand der Schnurlänge (SL) ausrichten. Fixierteil auf die Messschnur schrauben.



- 26 Fixierteil und Kabelschuhe mit einem Abstand entsprechend der Schnurlänge (SL)
- 2. Mit Messschnur 1: Fixierteil über den Gewindebolzen des bereits fest montierten Spannbands 1 schieben. Messschnur 1 rechts um das Messrohr führen. Kabelschuh über den Gewindebolzen des noch verschiebbaren Spannbands 2 schieben.
- 3. Mit Messschnur 2: Kabelschuh über den Gewindebolzen des bereits fest montierten Spannbands 1 schieben. Messschnur 2 links um das Messrohr führen. Fixierteil über den Gewindebolzen des noch verschiebbaren Spannbands 2 schieben.
- 4. Das noch verschiebbare Spannband 2 inkl. Gewindebolzen so weit verschieben, bis beide Messschnüre gleichmäßig gespannt sind, dann das Spannband 2 unverrückbar festziehen. Anschließend Sensorabstand von der Mitte der Spannbänder prüfen. Wenn zu klein, Spannband 2 wieder lösen und besser positionieren. Beide Spannbänder sollten möglichst senkrecht zur Messrohrachse und parallel zueinander liegen.



27 Positionierung der Spannbänder (Arbeitsschritte 2...4)

5. Verschraubung der Fixierteile an den Messschnüren lösen und Messschnüre von den Gewindebolzen entfernen.

Vorgehensweise mit Rollmaßband:

- 1. Mit einem Rollmaßband den Rohrdurchmesser d ermitteln
- 2. Den gegenüberliegenden Gewindebolzen d/2 vom vorderen Gewindebolzen montieren. Der Abstand muss beidseitig d/2 = d'/2 betragen.
- 3. Abstand B prüfen.



🗉 28 Positionierung der Spannbänder und Gewindebolzen mit Rollmaßband (Arbeitsschritte 2...4)

Befestigung der Sensoren:

1. Sensorhalterungen über den entsprechenden Gewindebolzen schieben und mit der Haltemutter festziehen.



29 Sensorhalterungen montieren.

2. Koppelpad unter den Messaufnehmer kleben → 🗎 175. Alternativ die Kontatktflächen des Messaufnehmers gleichmäßig mit Koppelgel (ca. 1 mm (0,04 in)) bestreichen. Dabei von der Nut durch die Mitte bis zum gegenüberliegenden Rand gehen.



- 30 Kontaktflächen des Messaufnehmers gleichmäßig mit Koppelgel bestreichen (wenn kein Koppelpad).
- 3. Messaufnehmer in die Sensorhalterung einsetzen.
- **4.** Messaufnehmerdeckel auf die Sensorhalterung drücken und drehen bis der Messaufnehmerdeckel hörbar einrastet und die Pfeilmarkierungen (▲ / ▼ "close") aufeinander zeigen.
- 5. Sensorkabel bis zum Anschlag in den jeweiligen Messaufnehmer stecken.



■ 31 Messaufnehmer montieren und Sensorkabel anschließen.

Die Montage ist damit abgeschlossen. Die Messaufnehmer können über die Sensorkabel mit dem Messumformer verbunden und die Fehlermeldung im Sensorcheck geprüft werden.

 Um einen guten akustischen Kontakt zu gewährleisten, muss die sichtbare Messrohroberfläche sauber und frei von losem Lack und Rost sein.

- Wenn der Sensor aus dem Messrohr entfernt wird, muss er gereinigt und neues Koppelgel aufgetragen werden (wenn kein Koppelpad).
- Bei rauen Messrohroberflächen müssen die Zwischenräume innerhalb der rauen Oberfläche mit ausreichend Koppelgel gefüllt werden, wenn die Verwendung des Koppelpads nicht ausreicht (Prüfung der Einbauqualität).

Einbau für eine Messung über 2 Traversen

Voraussetzungen

- Einbauabstand ist bekannt
- Spannbänder sind vormontiert

Material

Für den Einbau wird folgendes Material benötigt:

- Eine Montageschiene zur Positionierung der Spannbänder:
 - Kurze Schiene bis DN 200 (8")
 - Lange Schiene bis DN 600 (24")
 - Keine Schiene > DN 600 (24"), da Abstandsmessung durch Sensorabstand zwischen den Gewindebolzen
- Zwei Halterungen der Montageschiene
- Zwei Sensorhalterungen
- Koppelmedium (Koppelpad oder Koppelgel) für eine akustische Verbindung zwischen Messaufnehmer und Messrohr
- Zwei Messaufnehmer inkl. Sensorkabel
- Gabelschlüssel (13 mm)
- Schraubendreher

Vorgehensweise:

 Spannbänder mit Hilfe der Montageschiene positionieren [Nur DN50...600 (2...24"), bei größeren Nennweiten den Abstand der Mitte der Bandbolzen direkt messen]: Montageschiene mit der Bohrung des Buchstabens (aus Parameter Ergebnis Sensorabstand / Messhilfe) über den Gewindebolzen des festmontierten Spannbands 1 schieben. Verschiebbares Spannband 2 positionieren und Montageschiene mit der Bohrung des Zahlenwerts über den Gewindebolzen schieben.



- 32 Abstand entsprechend der Montageschiene bestimmen (z. B. G22).
- 2. Spannband 2 unverrückbar festziehen.
- 3. Montageschiene wieder von den Gewindebolzen entfernen.
- 4. Sensorhalterungen über den jeweiligen Gewindebolzen schieben und mit der Haltemutter festschrauben.
- 5. Koppelpad unter dem Messaufnehmer kleben → 🗎 175. Alternativ die Kontaktflächen des Messaufnehmers gleichmäßig mit Koppelgel (ca. 1 mm (0,04 in)) bestreichen. Dabei von der Nut durch die Mitte bis zum gegenüberliegenden Rand gehen.



33 Kontaktflächen des Messaufnehmers gleichmäßig mit Koppelgel bestreichen (wenn kein Koppelpad).

- 6. Messaufnehmer in die Sensorhalterung einsetzen.
- Messaufnehmerdeckel auf die Sensorhalterung drücken und drehen bis der Messaufnehmerdeckel hörbar einrastet und die Pfeilmarkierungen (▲ / ▼ "close") aufeinander zeigen.
- 8. Sensorkabel bis zum Anschlag in den jeweiligen Messaufnehmer stecken und Haltemutter festschrauben.



34 Messaufnehmer montieren und Sensorkabel anschließen.

Die Montage ist damit abgeschlossen. Die Messaufnehmer können über die Sensorkabel mit dem Messumformer verbunden und die Fehlermeldung im Sensorcheck geprüft werden.

- Um einen guten akustischen Kontakt zu gewährleisten, muss die sichtbare Messrohroberfläche sauber und frei von losem Lack und Rost sein.
 - Wenn der Sensor aus dem Messrohr entfernt wird, muss er gereinigt und neues Koppelgel aufgetragen werden (wenn kein Koppelpad).
 - Bei rauen Messrohroberflächen müssen die Zwischenräume innerhalb der rauen Oberfläche mit ausreichend Koppelgel gefüllt werden, wenn die Verwendung des Koppelpads nicht ausreicht (Prüfung der Einbauqualität).

6.2.4 Messumformer montieren

AVORSICHT

Zu hohe Umgebungstemperatur!

Überhitzungsgefahr der Elektronik und Deformation des Gehäuses möglich.

- ► Zulässige maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten. $\rightarrow \cong 27$
- ► Bei Betrieb im Freien: Direkte Sonneneinstrahlung und starke Bewitterung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

AVORSICHT

Übermäßige Belastung kann zur Beschädigung des Gehäuses führen!

• Übermäßige mechanische Beanspruchungen vermeiden.

Der Messumformer der Getrenntausführung kann auf folgende Arten montiert werden:

- Wandmontage
- Rohrmontage

Wandmontage



🗷 35 Maßeinheit mm (in)

- 1. Bohrlöcher bohren.
- 2. Dübel in Bohrlöcher einsetzen.
- 3. Befestigungsschrauben leicht einschrauben.
- 4. Messumformergehäuse über die Befestigungsschrauben schieben und einhängen.
- 5. Befestigungsschrauben anziehen.

Pfostenmontage

HINWEIS

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

- Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.
- ► Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen: 2,5 Nm (1,8 lbf ft)



🖻 36 Maßeinheit mm (in)

6.2.5 Anzeigemodul drehen

Um die Ables- und Bedienbarkeit zu erleichtern, kann das Anzeigemodul gedreht werden.



- 1. Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Gehäusedeckel öffnen.
- 3. Anzeigemodul entriegeln.
- 4. Anzeigemodul herausziehen und in 90°-Schritten in die gewünschte Position drehen.

Messumformergehäuse montieren

WARNUNG

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

Beschädigung des Messumformers.

- ► Befestigungsschrauben mit den angegebenen Anziehdrehmomente anziehen.
- 1. Anzeigemodul einsetzen und dabei verriegeln.
- 2. Gehäusedeckel schließen.
- 3. Befestigungsschrauben vom Gehäusedeckel anziehen: Anziehdrehmoment Aluminiumgehäuse 2,5 Nm (1,8 lbf ft) – Kunststoffgehäuse 1 Nm (0,7 lbf ft).

6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtprüfung)?	
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur → 166 • Einlaufbedingungen • Umgebungstemperatur • Messbereich	
 Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt → Gemäß Messaufnehmertyp Gemäß Messstofftemperatur Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen) 	
Sind die Sensoren korrekt mit dem Messumformer verbunden (stromaufwärts/stromabwärts) ?	
Sind die Sensoren korrekt montiert (Abstand, 1 Traverse, 2 Traversen) → 🗎 24?	
Ist die Messstellenbezeichnung und -beschriftung korrekt (Sichtprüfung)?	
Ist das Gerät ausreichend vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung geschützt?	

Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?	
Ist der Potenzialausgleich am Sensorhalter aufgelegt (bei unterschiedlichen Potenzialen zwischen Sensorhalter und Messumformer) ?	

7 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Spannungsführende Bauteile! Unsachgemäße Arbeiten an elektrischen Anschlüssen können zu einem Stromschlag führen.

- Trennvorrichtung (Schalter oder Leistungsschalter) einrichten, mit der das Gerät leicht von der Versorgungsspannung getrennt werden kann.
- ► Zusätzlich zur Gerätesicherung eine Überstromschutzeinrichtung mit max. 16 A in die Anlageninstallation einfügen.

7.1 Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültigen Vorschriften.

7.2 Anschlussbedingungen

7.2.1 Benötigtes Werkzeug

- Drehmomentschlüssel
- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

7.2.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

Energieversorgungskabel (inkl. Leiter für die innere Erdungsklemme)

Normales Installationskabel ausreichend.

Signalkabel

Stromausgang 0/4...20 mA

Normales Installationskabel ausreichend.

Stromausgang 4...20 mA HART

Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.

Impuls- /Frequenz- /Schaltausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

Statuseingang

Normales Installationskabel ausreichend.

Verbindungskabel zwischen Messumformer und Messaufnehmer

Sensorkabel Messaufnehmer - Messumformer



Standardkabel	 TPE: -40+80 °C (-40+176 °F) TPE halogenfrei: -40+80 °C (-40+176 °F) PTFE: -40+130 °C (-40+266 °F)
Kabellänge (max.)	30 m (90 ft)
Kabellängen (lieferbar)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 15 m (45 ft), 30 m (90 ft)
Betriebstemperatur	Abhängig von Geräteausführung und der Verlegung des Kabels: Standardausführung: • Kabel fest verlegt ¹⁾ : minimal –40 °C (–40 °F) • Kabel beweglich: minimal –25 °C (–13 °F)

1) Vergleiche Angaben unter Zeile "Standardkabel"

Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen:
 - Für Standardkabel: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
 - Für verstärktes Kabel: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
- (Steckbare) Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.3 Klemmenbelegung

Messumformer

Der Messaufnehmer kann mit Klemmen bestellt werden.

Verfügbare Anschlussarten		Mögliche Augushi Bestellmerkmal	
Ausgänge	Energie- versorgung	"Elektrischer Anschluss"	
Klemmen	Klemmen	 Option A: Verschraubung M20x1.5 Option B: Gewinde M20x1.5 Option C: Gewinde G ½" Option D: Gewinde NPT ½" 	

Versorgungsspannung

Bestellmerkmal "Energieversorgung"	Klemmennummern	Klemmenspannung		Frequenzbereich
Option L (Weitbereichsnetzteil)	1 (L+/L), 2 (L-/N)	DC 24 V	±25%	-
		AC 24 V	±25%	50/60 Hz, ±4 Hz
		AC 100 240 V	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz

Bestellmerkmal	Klemmennummern							
"Ausgang" und "Eingang"	g" und " Ausgang 1		Ausgang 2		Ausgang 3		Eingang	
	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Option H	Stromausg	jang 1A HART 1A (aktiv)	Impuls-/H auso (pas	Frequenz- Jang ssiv)	Schalta (pas	usgang ssiv)		-
Option I	Stromausgang • 420 mA HART (aktiv) • 020 mA (aktiv)		Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang (passiv)		Impuls-/F Schalta (pas	requenz-/ usgang ssiv)	Statuse	ingang

Signalübertragung Stromausgang 0...20 mA/4...20 mA HART und weitere Aus- und Eingänge

7.2.4 Messgerät vorbereiten

Die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge ausführen:

- 1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.
- 2. Anschlussgehäuse Messaufnehmer: Sensorkabel anschließen.
- 3. Messumformer: Sensorkabel anschließen.
- 4. Messumformer: Kabel für Versorgungsspannung anschließen.

HINWEIS

Mangelnde Gehäusedichtheit!

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- > Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.
- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

7.3 Messgerät anschließen

WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ▶ National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ► Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- Erdungskonzept der Anlage beachten.
- Messgerät nie montieren oder verdrahten, während dieses an die Versorgungsspannung angeschlossen ist.
- Bevor die Versorgungsspannung angelegt wird: Schutzleiter mit dem Messgerät verbinden.

7.3.1 Messaufnehmer mit Messumformer verbinden

WARNUNG

Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile!

- Messaufnehmer und Messumformer am gleichen Potenzialausgleich anschließen.
- Nur Messaufnehmer und Messumformer mit der gleichen Seriennummern miteinander verbinden.

Beim Anschluss wird folgende Reihenfolge der Arbeitsschritte empfohlen:

- 1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.
- 2. Sensorkabel anschließen.
- 3. Messumformer anschließen.

Sensorkabel am Messumformer anschließen



37 Messumformer: Hauptelektronikmodul mit Anschlussklemmen

- 1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Gehäusedeckel öffnen.
- 3. Beide Sensorkabel des Kanals 1 durch gelöste obere Überwurfmutter der Kabeleinführung führen. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichteinsatz an die Sensorkabel montieren (Kabel durch den geschlitzten Dichteinsatz drücken).
- 4. Schraubteil in obere mittlere Kabeleinführung montieren, dann beide Sensorkabel durchführen. Anschließend Überwurfmutter mit Dichteinsatz an Schraubteil aufsetzen und anziehen. Darauf achten, dass die Sensorkabel in den vorgesehenen Ausschnitten im Schraubteil positioniert sind.
- 5. Anschluss Sensorkabel an Kanal 1 stromaufwärts (upstream).
- 6. Anschluss Sensorkabel an Kanal 1 stromabwärts (downstream).
- 7. Bei einer Zweipfadmessung: Vorgehen gemäß Schritte 3+4
- 8. Anschluss Sensorkabel an Kanal 2 stromaufwärts (upstream).
- 9. Anschluss Sensorkabel an Kanal 2 stromabwärts (downstream).
- **10.** Kabelverschraubung(en) anziehen.
 - └ Der Anschluss des/der Sensorkabel(s) ist damit abgeschlossen.

11. **A WARNUNG**

Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

7.3.2 Messumformer anschließen

WARNUNG

Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

 Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Anziehdrehmomente bei Kunststoffgehäuse

Befestigungsschraube Gehäusedeckel	1 Nm (0,7 lbf ft)
Kabeleinführung	5 Nm (3,7 lbf ft)
Erdungsklemme	2,5 Nm (1,8 lbf ft)

Bei Anschluss des Kabelschirms an die Erdungsklemme das Erdungskonzept der Anlage beachten.



🗉 38 Anschluss Versorgungsspannung und 0-20 mA/4-20 mA HART mit weiteren Aus- und Eingängen

- 1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Gehäusedeckel öffnen.
- **3.** Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- Kabel gemäß Klemmenbelegung →
 ⁽¹⁾ 46 anschließen. F
 ⁽²⁾ Versorgungsspannung: Abdeckung f
 ⁽²⁾ den Ber
 ⁽²⁾ hrungsschutz aufklappen.
- 6. Kabelverschraubungen fest anziehen.

Messumformer zusammenbauen

- 1. Abdeckung für den Berührungsschutz zuklappen.
- 2. Gehäusedeckel schließen.

3. **WARNUNG**

Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

▶ Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.

Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels anziehen.

7.3.3 Potenzialausgleich

Anforderungen

Beim Potenzialausgleich:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte beachten
- Einsatzbedingungen wie Material und Erdung der Rohrleitung berücksichtigen
- Messaufnehmer und Messumformer auf dasselbe elektrische Potenzial legen⁵⁾
- Für die Potenzialausgleichsverbindungen ein Erdungskabel mit dem Mindestquerschnitt von 6 mm² (10 AWG) und einem Kabelschuh verwenden

7.4 Spezielle Anschlusshinweise

7.4.1 Anschlussbeispiele

Stromausgang 4 ... 20 mA HART



🗷 39 Anschlussbeispiel für Stromausgang 4 ... 20 mA HART (aktiv)

- *1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z. B. SPS)*
- 2 Kabelschirm einseitig erden. Beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfüllung der EMV-Anforderungen; Kabelspezifikation beachten → 🗎 161
- 3 Anschluss für HART-Bediengeräte $\rightarrow \cong 75$
- 4 Widerstand für HART-Kommunikation ($\geq 250 \Omega$): Maximale Bürde beachten $\rightarrow \square 157$
- 5 Analoges Anzeigeinstrument: Maximale Bürde beachten $\rightarrow \square 157$

6 Messumformer

5)

Impuls-/Frequenzausgang



40 Anschlussbeispiel für Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS mit einem 10 k Ω pull-up oder pull-down Widerstand)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten $\rightarrow \cong 158$

Schaltausgang



🖻 41 Anschlussbeispiel für Schaltausgang (passiv)

1 Automatisierungssystem mit Schalteingang (z.B. SPS mit einem 10 kΩ pull-up oder pull-down Widerstand)

2 Spannungsversorgung

3 Messumformer: Eingangswerte beachten $\rightarrow \square 158$

Statuseingang



🖻 42 Anschlussbeispiel für Statuseingang

- 1 Automatisierungssystem mit Statusausgang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer

7.5 Schutzart sicherstellen

7.5.1 Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 2. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 4. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängender Schlaufe bilden ("Wassersack").



5. Die mitgelieferten Kabelverschraubungen gewährleisten keinen Gehäuseschutz, wenn sie nicht benutzt werden. Daher müssen sie durch dem Gehäuseschutz entsprechende Blindstopfen ersetzt werden.

HINWEIS

Standard-Transportblindstopfen erfüllen nicht die entsprechende Schutzart und können zu Geräteschaden führen!

► Der Schutzart entsprechende Blindstopfen verwenden.

7.6 Anschlusskontrolle

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



- 1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Communicator 475
- 4 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 5 Field Xpert SMT70
- 6 Mobiles Handbediengerät
- 7 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät → 🗎 175



🖻 43 Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (z. B. Bediener, Instandhalter). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü/Parameter		Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung
Language	Aufgaben- orientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter" Aufgaben im laufenden Messbetrieb: • Konfiguration der Betriebsanzeige	Festlegen der BedienspracheFestlegen der Webserver-BedienspracheZurücksetzen und Steuern von Summenzählern
Betrieb		 Ablesen von Messwerten 	 Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekontrast) Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern
Setup		Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: • Konfiguration der Messung • Konfiguration der Ausgänge	 Assistenten zur schnellen Inbetriebnahme: Einstellen der Messstelle Einstellen der Systemeinheiten Einstellen des Eingangs Einstellen der Ausgänge Konfiguration der Betriebsanzeige Festlegen des Ausgangsverhaltens Einstellen der Schleichmengenunterdrückung Erweitertes Setup Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler Konfiguration der WLAN- Einstellungen Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurücksetzen)
Diagnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Diagnoseliste Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Ereignislogbuch Enthält aufgetretene Ereignismeldungen. Geräteinformationen zur Identifizierung des Geräts. Messwerte Enthält alle aktuellen Messwerte. Untermenü Messwertspeicherung mit Bestelloption "Extended HistoROM" Speicherung und Visualisierung von Messwerten Heartbeat Technology Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumenta- tion der Verifizierungsergebnisse. Simulation Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.
Experte	Funktions- orientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kommu- nikationsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblö- cken des Geräts aufgebaut: System Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen. Sensor Konfiguration der Messung. Eingang Konfiguration des Statuseingangs. Ausgang Konfiguration der analogen Stromausgänge sowie von Impuls-/Frequenz- und Schaltausgang. Kommunikation Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle und des Webser- vers. Applikation Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausge- hen (z.B. Summenzähler). Diagnose Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Geräte- simulation sowie zur Heartbeat Technology.

8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

8.3.1 Betriebsanzeige



- 1 Betriebsanzeige
- 2 Messstellenbezeichnung $\rightarrow \cong 85$
- 3 Statusbereich
- 4 Anzeigebereich für Messwerte (bis zu 4 Zeilen)
- 5 Bedienelemente $\rightarrow \square 62$

Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

- Statussignale $\rightarrow \square 133$
 - F: Ausfall
 - C: Funktionskontrolle
 - S: Außerhalb der Spezifikation
 - **M**: Wartungsbedarf
- Diagnoseverhalten $\rightarrow \square 134$
 - 🛛 🐼: Alarm
 - <u>M</u>: Warnung
- 🟦: Verriegelung (Das Gerät ist über die Hardware verriegelt)
- 🖘 : Kommunikation (Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv)

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:



Messgrößen

Symbol	Bedeutung
ṁ	Massefluss
C	Schallgeschwindigkeit
ΰ	Durchflussgeschwindigkeit

SNR	Signalrauschabstand
	Signalstärke

Anzahl und Darstellung der Messgrößen sind über Parameter Format Anzeige (→
[●] 102) konfigurierbar.

Summenzähler

Symbol	Bedeutung
Σ	Summenzähler Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der drei Summenzähler darge- stellt wird.

Ausgang

Symbol	Bedeutung
Ģ	Ausgang Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der Ausgänge dargestellt wird.

Eingang

Symbol	Bedeutung
Ð	Statuseingang

Messkanalnummern

Symbol	Bedeutung
14	Messkanal 14 Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Mess- größentyps vorhanden sind (z.B. Summenzähler 13).

Diagnoseverhalten

Symbol	Bedeutung
8	 Alarm Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf Rot.
Δ	 Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Eine Diagnosemeldung wird generiert.

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft.

8.3.2 Navigieransicht



Navigationspfad

Der Navigationspfad zur aktuellen Position wird in der Navigieransicht links oben angezeigt und besteht aus folgenden Elementen:

- Das Anzeigesymbol für das Menü/Untermenü (►) bzw. dem Assistenten (►).
- Ein Auslassungszeichen (/ ../) für dazwischen liegende Bedienmenüebenen.
- Name vom aktuellen Untermenü, Assistenten oder Parameter

	Anzeigesymbol	Auslassungszeichen	Parameter
	\downarrow	\downarrow	\downarrow
Beispiel	•	//	Anzeige

Zu den Anzeigesymbolen des Menüs: Kapitel "Anzeigebereich" → 🖺 59

Statusbereich

Im Statusbereich der Navigieransicht rechts oben erscheint:

- Im Untermenü
 - Der Direktzugriffscode zum Parameter (z.B. 0022-1)
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und StatussignalIm Assistenten
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal
- Zu Diagnoseverhalten und Statussignal →
 133
 - Zur Funktionsweise und Eingabe des Direktzugriffscodes → 🖺 64

Anzeigebereich

Menüs

Symbol	Bedeutung
Ŵ	Betrieb Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Betrieb" • Links im Navigationspfad im Menü Betrieb

۶	Setup Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Setup" • Links im Navigationspfad im Menü Setup
ਪੁ	Diagnose Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Diagnose" • Links im Navigationspfad im Menü Diagnose
÷ *	Experte Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Experte" • Links im Navigationspfad im Menü Experte

Untermenüs, Assistenten, Parameter

Symbol	Bedeutung
•	Untermenü
[≻.	Assistenten
Ø	Parameter innerhalb eines Assistenten Für Parameter in Untermenüs gibt es kein Anzeigesymbol.

Verriegelung

Symbol	Bedeutung
ô	 Parameter verriegelt Vor einem Parameternamen: Der Parameter ist verriegelt. Durch einen anwenderspezifischen Freigabecode Durch den Hardware-Verriegelungsschalter

Assistenten

Symbol	Bedeutung
+	Wechselt zum vorherigen Parameter.
\checkmark	Bestätigt den Parameterwert und wechselt zum nächsten Parameter.
E	Öffnet die Editieransicht des Parameters.

8.3.3 Editieransicht



Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahl	eneditor
	cilcultor

Symbol	Bedeutung
0 9	Auswahl der Zahlen von 09
•	Fügt ein Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
_	Fügt ein Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
	Bestätigt die Auswahl.
-	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
X	Beendet die Eingabe, ohne die Änderungen zu übernehmen.
С	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Texteditor

Symbol	Bedeutung
(Aa1®)	Umschalten • Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben • Für die Eingabe von Zahlen • Für die Eingabe von Sonderzeichen
ABC_ XYZ	Auswahl der Buchstaben von AZ.
(abc _) (xyz	Auswahl der Buchstaben von az.
···· ···· ~& _	Auswahl der Sonderzeichen.
\checkmark	Bestätigt die Auswahl.
€+JX€	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
X	Beendet die Eingabe, ohne die Änderungen zu übernehmen.
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Textkorrektur unter ₩C+→

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
Ť	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
ŧ	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
ו	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.

8.3.4 Bedienelemente

Taste	Bedeutung		
	Minus-Taste		
\Box	Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben. Bei Assistenten		
	Geht zum vorherigen Parameter.		
	Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).		
	Plus-Taste		
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.		
(+)	Bei Assistenten Geht zum nächsten Parameter.		
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).		
	Enter-Taste		
	<i>Bei Betriebsanzeige</i> Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü inkl. der Auswahl für die Aktivierung der Tastenverriegelung.		
Ē	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Startet den Assistenten. Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters. 		
	<i>Bei Assistenten</i> Öffnet die Editieransicht des Parameters und bestätigt den Parameterwert.		
	 Bei Text- und Zahleneditor Kurzer Tastendruck: Öffnet die gewählte Gruppe. Führt die gewählte Aktion aus. Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert. 		

Taste	Bedeutung	
	Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)	
€+⊕	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächsthöheren Ebene. Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Betriebsanzeige ("Home-Position"). 	
	<i>Bei Assistenten</i> Verlässt den Assistenten und führt zur nächsthöheren Ebene.	
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.	
Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)		
	<i>Bei Betriebsanzeige</i> Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus (nur Anzeigemodul SD02).	

8.3.5 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Simulation

Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

- 1. Die Tasten 🗆 und 🗉 länger als 3 Sekunden drücken.
 - 🕒 Das Kontextmenü öffnet sich.



2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.

🛏 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

Menü aufrufen via Kontextmenü

1. Kontextmenü öffnen.

- 2. Mit 🛨 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.
 - └ Das gewählte Menü öffnet sich.

8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen

Zur Navigation im Bedienmenü dienen verschiedene Bedienelemente. Dabei erscheint der Navigationspfad links in der Kopfzeile. Die einzelnen Menüs sind durch vorangestellte Symbole gekennzeichnet, die auch in der Kopfzeile beim Navigieren angezeigt werden.

P Zur Erläuterung der Navigieransicht mit Symbolen und Bedienelementen → 🗎 59





8.3.7 Parameter direkt aufrufen

Um auf einen Parameter via Vor-Ort-Anzeige direkt zugreifen zu können, ist jedem Parameter eine Paramaternummer zugeordnet. Durch Eingabe dieses Zugriffscodes in Parameter **Direktzugriff** wird der gewünschte Parameter direkt aufgerufen.

Navigationspfad

Experte \rightarrow Direktzugriff

Der Direktzugriffscode besteht aus einer maximal 5-stelligen Nummer und der Kanalnummer, die den Kanal einer Prozessgröße identifiziert: z.B. 00914-2. Dieser erscheint während der Navigieransicht rechts in der Kopfzeile des gewählten Parameters.



1 Direktzugriffscode

Bei der Eingabe des Direktzugriffscodes folgende Punkte beachten:

- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. Beispiel: Eingabe von 914 statt 00914
- Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 aufgerufen. Beispiel: Eingabe von 00914 → Parameter Zuordnung Prozessgröße
- Wenn ein anderer Kanal aufgerufen wird: Direktzugriffscode mit der entsprechenden Kanalnummer eingeben.

Beispiel: Eingabe von 00914-2 → Parameter Zuordnung Prozessgröße

Zu den Direktzugriffscodes der einzelnen Parameter: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät

8.3.8 Hilfetext aufrufen

Zu einigen Parametern existieren Hilfetexte, die der Anwender aus der Navigieransicht heraus aufrufen kann. Diese beschreiben kurz die Funktion des Parameters und unterstützen damit eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.

Hilfetext aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Navigieransicht und der Markierungsbalken steht auf einem Parameter.

1. 2 s auf E drücken.

🛏 Der Hilfetext zum markierten Parameter öffnet sich.



🖻 44 🛛 Beispiel: Hilfetext für Parameter "Freigabecode eingeben"

- 2. Gleichzeitig ⊡ + 🗄 drücken.
 - └ Der Hilfetext wird geschlossen.

8.3.9 Parameter ändern

Zur Erläuterung der Editieransicht - bestehend aus Texteditor und Zahleneditor - mit Symbolen $\rightarrow \bigoplus 60$, zur Erläuterung der Bedienelemente $\rightarrow \bigoplus 62$

Beispiel: Die Messstellenbezeichnung im Parameter "Tag description" von 001-FT-101 auf 001-FT-102 ändern



Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird eine Rückmeldung ausgegeben.

Freig.code eing.
Eingabewert nicht im
zulässigen Bereich
Min:0
Max:9999

8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekonfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff $\rightarrow \square$ 117.

Zugriffsrechte für die Anwenderrollen definieren

Bei Auslieferung des Geräts ist noch kein Freigabecode definiert. Das Zugriffrecht (Leseund Schreibzugriff) auf das Gerät ist nicht eingeschränkt und entspricht dem der Anwenderrolle "Instandhalter".

- ► Freigabecode definieren.
 - └→ Zusätzlich zur Anwenderrolle "Instandhalter" wird die Anwenderrolle "Bediener" neu definiert. Die Zugriffrecht der beiden Anwenderrollen unterscheiden sich.

Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Instandhalter"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Es wurde noch kein Freigabecode definiert (Werkeinstellung).	V	V
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	✓ ¹⁾

1) Erst nach Eingabe des Freigabecodes erhält der Anwender Schreibzugriff.

Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Bediener"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	_ 1)

I Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt Parameter Zugriffsrechte Anzeige. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Anzeige

8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das B-Symbol erscheint, ist er durch einen anwenderspezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Bedienung nicht änderbar \rightarrow B 117.

Der Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des anwenderspezifischen Freigabecodes im Parameter **Freigabecode eingeben** ($\rightarrow \implies 106$) über die jeweilige Zugriffsmöglichkeit aufgehoben werden.

1. Nach Drücken von 🗉 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.

2. Freigabecode eingeben.

└→ Das B -Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

8.3.12 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parametern ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.

Tastenverriegelung einschalten

Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:

- Wenn das Gerät > 1 Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
- Nach jedem Neustart des Geräts.

Tastenverriegelung manuell einschalten

1. Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.

- Die Tasten 🗉 und 🗉 3 Sekunden drücken.
- 🛏 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl **Tastensperre ein** wählen.
 - └ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

Tastenverriegelung ausschalten

- ► Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.
 - Die Tasten 🖃 und 🗉 3 Sekunden drücken.
 - └ Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser

8.4.1 Funktionsumfang

Mit dem integrierten Webserver kann das Gerät über einen Webbrowser Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) oder via WLAN-Schnittstelle bedient und konfiguriert werden. Der Aufbau des Bedienmenüs ist dabei derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät verwaltet und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

Für die WLAN-Verbindung wird ein Gerät benötigt, das über eine optional bestellbare WLAN-Schnittstelle verfügt: Bestellmerkmal "Anzeige", Option G "4-zeilig beleuchtet; Touch Control + WLAN". Das Gerät dient als Access Point und ermöglicht eine Kommunikation mittels Computer oder mobilem Handbediengerät.



Weitere Informationen zum Webserver: Sonderdokumentation zum Gerät \rightarrow 🖺 175

8.4.2 Voraussetzungen

Computer Hardware

Hardware	Schnittstelle	
	CDI-RJ45	WLAN
Schnittstelle	Der Computer muss über eine RJ45- Schnittstelle verfügen. ¹⁾	Das Bediengerät muss über eine WLAN-Schnittstelle verfügen.
Verbindung	Standard Ethernet-Kabel	Verbindung über Wireless LAN.
Bildschirm	Empfohlene Größe: ≥ 12" (abhängig von der Auflösung des Bildschirn	

1) Empfohlenes Kabel: CAT5e, CAT6 oder CAT7, mit geschirmtem Stecker (z. B. Fabrikat YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)

Computer Software

Software	Schnittstelle		
	CDI-RJ45	WLAN	
Empfohlene Betriebssysteme	 Microsoft Windows 8 oder höher. Mobile Betriebssysteme: iOS Android Microsoft Windows XP und Window 	ws 7 wird unterstützt.	
Einsetzbare Webbrowser	 Microsoft Internet Explorer 8 oder höher Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 		

Computer Einstellungen

Einstellungen	Schnittstelle		
	CDI-RJ45	WLAN	
Benutzerrechte	Entsprechende Benutzerrechte (z. B. Administratorenrechte) für TCP/IP- und Proxyservereinstellungen sind erforderlich (z. B. für Anpassung der IP- Adresse, Subnet mask).		
Proxyservereinstellungen des Webbrowsers	Die Einstellung des Webbrowsers <i>Proxyserve</i> tiviert sein .	er für LAN verwenden muss deak-	
JavaScript	JavaScript muss aktiviert sein.	JavaScript muss aktiviert sein.	
	Wenn JavaScript nicht aktivierbar: http://192.168.1.212/servlet/ basic.html in Adresszeile des Web- browsers eingeben. Eine voll funkti- onsfähige, aber vereinfachte Darstellung der Bedienmenüstruktur im Webbrowser startet.	Das WLAN-Display erfor- dert JavaScript-Unterstüt- zung.	
	Bei Installation einer neuen Firm- ware-Version: Um eine korrekte Darstellung zu ermöglichen, im Webbrowser unter Internetoptionen den Zwischenspei- cher (Cache) löschen.		

Einstellungen	Schnittstelle		
	CDI-RJ45	WLAN	
Netzwerkverbindungen	Nur die aktiven Netzwerkverbindungen zum Messgerät verwenden.		
	Alle weiteren Netzwerkverbindungen wie z. B. WLAN ausschalten.	Alle weiteren Netzwerkverbin- dungen ausschalten.	

📔 Bei Verbindungsproblemen: → 🗎 129

Messgerät: Via Serviceschnittstelle CDI-RJ45

Gerät	Serviceschnittstelle CDI-RJ45
Messgerät	Das Messgerät verfügt über eine RJ45-Schnittstelle.
Webserver	Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An

Messgerät: Via WLAN-Schnittstelle

Gerät	WLAN-Schnittstelle
Messgerät	Das Messgerät verfügt über eine WLAN-Antenne: Messumformer mit integrierter WLAN-Antenne
Webserver	Webserver und WLAN muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An

8.4.3 Verbindungsaufbau

Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Messgerät vorbereiten

Internetprotokoll vom Computer konfigurieren

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ethernet-Einstellungen des Geräts ab Werk. IP-Adresse des Geräts: 192.168.1.212 (Werkseinstellung)

- 1. Messgerät einschalten.
- 2. Computer über Standard Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker anschließen .
- **3.** Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Alle Anwendungen auf Notebook schließen.
 - ← Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benötigen, wie z.B. Email, SAP-Anwendungen, Internet oder Windows Explorer.
- 4. Alle offenen Internet-Browser schließen.
- 5. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemäß Tabelle konfigurieren:

IP-Adresse	192.168.1.XXX; für XXX alle Zahlenfolgen außer: 0, 212 und 255 → z.B. 192.168.1.213
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.212 oder Zellen leer lassen

Via WLAN-Schnittstelle

Internetprotokoll vom mobilen Endgerät konfigurieren

HINWEIS

Wenn die WLAN-Verbindung während der Parametrierung unterbrochen wird, können vorgenommene Einstellungen verloren gehen.

 Darauf achten, dass die WLAN-Verbindung während der Parametrierung des Messgeräts nicht getrennt wird.

HINWEIS

Folgendes beachten, um ein Netzwerkkonflikt zu vermeiden:

- Gleichzeitigen Zugriff von demselben mobilen Endgerät auf das Messgerät via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) und WLAN-Schnittstelle vermeiden.
- ▶ Nur eine Serviceschnittstelle (CDI-RJ45 oder WLAN-Schnittstelle) aktivieren.
 - Wenn eine gleichzeitige Kommunikation erforderlich ist: Unterschiedliche IP-Adressbereiche einstellen, z.B. 192.168.0.1 (WLAN-Schnittstelle) und 192.168.1.212 (Serviceschnittstelle CDI-RJ45).

Vorbereitung des mobilen Endgeräts

► WLAN des mobilen Endgeräts aktivieren.

WLAN-Verbindung vom mobilen Endgerät zum Messgerät aufbauen

- In den WLAN-Einstellungen des mobilen Endgeräts: Messgerät anhand der SSID auswählen (z.B. EH_Prosonic Flow_400_A802000).
- 2. Gegebenenfalls Verschlüsselungsmethode WPA2 wählen.
- 3. Passwort eingeben:

Beim Messgerät ab Werk die Seriennummer (z.B. L100A802000).

- └ LED am Anzeigemodul blinkt. Jetzt ist die Bedienung des Messgeräts mit dem Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare möglich.
- Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild.
- Um eine sichere und schnelle Zuweisung des WLAN-Netzwerks zur Messstelle sicherzustellen, wird empfohlen, den SSID-Namen zu ändern. Der neue SSID-Name sollte eindeutig der Messstelle zugeordnet werden können (z.B. Messstellenbezeichnung), da er als WLAN-Netzwerk angezeigt wird.

WLAN-Verbindung trennen

 Nach Beenden der Parametrierung: WLAN-Verbindung zwischen mobilem Endgerät und Messgerät trennen.

Webbrowser starten

1. Webbrowser auf dem Computer starten.

IP-Adresse des Webservers in der Webbrowser-Adresszeile eingeben: 192.168.1.212
 Die Login-Webseite erscheint.



- 1 Gerätebild
- 2 Gerätename
- 3 Messstellenkennzeichnung
- 4 Statussignal
- 5 Aktuelle Messwerte
- 6 Bediensprache
- 7 Anwenderrolle
- 8 Freigabecode 9 Login
- 10 Freigabecode zurücksetzen ($\rightarrow \cong 114$)



H

Wenn keine oder nur eine unvollständige Login-Webseite erscheint $\rightarrow \square$ 129

8.4.4 Einloggen

1. Gewünschte Bediensprache für den Webbrowser wählen.

2. Anwenderspezifischen Freigabecode eingeben.

3. Eingabe mit **OK** bestätigen.

Freigabecode 0000 (Werkseinstellung); vom Kunden änderbar

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.
8.4.5 Bedienoberfläche



- 1 Funktionszeile
- 2 Bediensprache auf der Vor-Ort-Anzeige
- 3 Navigationsbereich

Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:

- Gerätename
- Messstellenbezeichnung
- Gerätestatus mit Statussignal →
 [™]
 [™]
 136
- Aktuelle Messwerte

Funktionszeile

Funktionen	Bedeutung
Messwerte	Anzeige der Messwerte des Messgeräts
Menü	 Zugriff auf das Bedienmenü vom Messgerät Aufbau des Bedienmenüs ist derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige Detaillierte Angaben zum Aufbau des Bedienmenüs: Beschreibung Geräteparameter
Gerätestatus	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Priorität
Datenma- nagement	 Datenaustausch zwischen Computer und Messgerät: Gerätekonfiguration: Einstellungen vom Gerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern) Einstellungen ins Gerät speichern (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen) Logbuch - Ereignislogbuch exportieren (.csv-Datei) Dokumente - Dokumente exportieren: Backup-Datensatz exportieren (.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen) Verifizierungsbericht (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification" verfügbar)
Netzwerk	Konfiguration und Überprüfung aller notwendigen Parameter für den Verbindungsaufbau zum Messgerät: • Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse) • Geräteinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)
Logout	Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite

Navigationsbereich

In dem Navigationsbereich können die Menüs, die zugehörigen Untermenüs und Parameter ausgewählt werden.

Arbeitsbereich

Abhängig von der gewählten Funktion und ihren Untermenüs können in diesem Bereich verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

- Einstellung von Parametern
- Ablesen von Messwerten
- Aufrufen von Hilfetexten
- Starten eines Up-/Downloads

8.4.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeräts kann über den Parameter **Webserver Funktionalität** je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow Webserver

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl
Webserver Funktionalität	Webserver ein- und ausschalten.	• Aus
		• An

Funktionsumfang von Parameter "Webserver Funktionalität"

Option	Beschreibung
Aus	Der Webserver ist komplett deaktiviert.Der Port 80 ist gesperrt.
An	 Die komplette Webserver-Funktionalität steht zur Verfügung. JavaScript wird genutzt. Das Passwort wird verschlüsselt übertragen. Eine Änderung des Passworts wird ebenfalls verschlüsselt übertragen.

Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser über den Parameter **Webserver Funktio**nalität nur über folgende Bedienungsmöglichkeiten wieder aktiviert werden:

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via Bedientool "FieldCare"
- Via Bedientool "DeviceCare"

8.4.7 Ausloggen

Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung über Funktion **Datenmanagement** durchführen (Konfiguration vom Gerät laden).

- 1. In der Funktionszeile Eintrag **Logout** wählen.
 - 🛏 Startseite mit dem Login erscheint.
- 2. Webbrowser schließen.
- 3. Wenn nicht mehr benötigt:

Geänderte Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) zurücksetzen \rightarrow 🗎 70.

8.5 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

Die Struktur des Bedienmenüs in den Bedientools ist identisch mit der Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.

8.5.1 Bedientool anschließen

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit HART-Ausgang verfügbar.



🗟 45 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 8 Messumformer

Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)



46 Anschluss via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

- 1 Computer mit Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Webserver oder mit Bedientool "FieldCare", "DeviceCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker
- 3 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver

Via WLAN-Schnittstelle

Die optionale WLAN-Schnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilig, beleuchtet; Touch Control + WLAN"



- *1 Messumformer mit integrierter WLAN-Antenne*
- 2 LED leuchtet konstant: WLAN-Empfang am Messgerät ist aktiviert
- 3 LED blinkt: WLAN-Verbindung zwischen Bediengerät und Messgerät ist hergestellt
- 4 Computer mit WLAN-Schnittstelle und Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare)
- 5 Mobiles Handbediengerät mit WLAN-Schnittstelle und Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Smartphone oder Tablet (z.B. Field Xpert SMT70)

Funktion	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)
Verschlüsselung	WPA2-PSK AES-128 (gemäß IEEE 802.11i)
Einstellbare WLAN-Kanäle	1 bis 11
Schutzart	IP67
Verfügbare Antenne	Interne Antenne
Reichweite	Typischerweise 10 m (32 ft)

Internetprotokoll vom mobilen Endgerät konfigurieren

HINWEIS

Wenn die WLAN-Verbindung während der Parametrierung unterbrochen wird, können vorgenommene Einstellungen verloren gehen.

 Darauf achten, dass die WLAN-Verbindung während der Parametrierung des Messgeräts nicht getrennt wird.

HINWEIS

Folgendes beachten, um ein Netzwerkkonflikt zu vermeiden:

- Gleichzeitigen Zugriff von demselben mobilen Endgerät auf das Messgerät via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) und WLAN-Schnittstelle vermeiden.
- ▶ Nur eine Serviceschnittstelle (CDI-RJ45 oder WLAN-Schnittstelle) aktivieren.
- Wenn eine gleichzeitige Kommunikation erforderlich ist: Unterschiedliche IP-Adressbereiche einstellen, z.B. 192.168.0.1 (WLAN-Schnittstelle) und 192.168.1.212 (Serviceschnittstelle CDI-RJ45).

Vorbereitung des mobilen Endgeräts

▶ WLAN des mobilen Endgeräts aktivieren.

WLAN-Verbindung vom mobilen Endgerät zum Messgerät aufbauen

- 1. In den WLAN-Einstellungen des mobilen Endgeräts: Messgerät anhand der SSID auswählen (z.B. EH_Prosonic Flow_400_A802000).
- 2. Gegebenenfalls Verschlüsselungsmethode WPA2 wählen.

3. Passwort eingeben:

Beim Messgerät ab Werk die Seriennummer (z.B. L100A802000).

 LED am Anzeigemodul blinkt. Jetzt ist die Bedienung des Messgeräts mit dem Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare möglich.

Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild.

Um eine sichere und schnelle Zuweisung des WLAN-Netzwerks zur Messstelle sicherzustellen, wird empfohlen, den SSID-Namen zu ändern. Der neue SSID-Name sollte eindeutig der Messstelle zugeordnet werden können (z.B. Messstellenbezeichnung), da er als WLAN-Netzwerk angezeigt wird.

WLAN-Verbindung trennen

 Nach Beenden der Parametrierung: WLAN-Verbindung zwischen mobilem Endgerät und Messgerät trennen.

8.5.2 FieldCare

Funktionsumfang

FDT (Field Device Technology) basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress +Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- HART-Protokoll
- Serviceschnittstelle CDI-RJ45

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs



Betriebsanleitung BA00059S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien → 🗎 80

Verbindungsaufbau

1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.

- 2. Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.
 - ← Fenster **Neues Gerät hinzufügen** öffnet sich.
- 3. Option CDI Communication TCP/IP aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
- 4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication TCP/IP** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
- Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
 Fenster CDI Communication TCP/IP (Configuration) öffnet sich.
- 6. Geräteadresse im Feld **IP-Adresse** eingeben: 192.168.1.212 und mit **Enter** bestätigen.
- 7. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.
- Betriebsanleitung BA00027S
 - Betriebsanleitung BA00059S

Bedienoberfläche



- 1 Gerätename
- 2 Messstellenbezeichnung
- 3 Statusbereich mit Statussignal $\rightarrow \cong 136$
- 4 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 5 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen
- 6 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur

8.5.3 DeviceCare

Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool "DeviceCare" konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.

Innovation-Broschüre IN01047S



Н

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien \rightarrow 🖺 80

8.5.4 Field Xpert SMT70, SMT77

Field Xpert SMT70

Das Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Es eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.

Dieses Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Treiberbibliothek, stellt es ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.

Technische Information TI01342S

- Betriebsanleitung BA01709S
- Produktseite: www.endress.com/smt70

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien → 🖺 80

Field Xpert SMT77

Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.

Technische Information TI01418S

- Betriebsanleitung BA01923S
- Produktseite: www.endress.com/smt77

Paral Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien → 🗎 80

8.5.5 AMS Device Manager

Funktionsumfang

Programm von Emerson Process Management für das Bedienen und Konfigurieren von Messgeräten via HART-Protokoll.

📭 Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien → 🖺 80

8.5.6 SIMATIC PDM

Funktionsumfang

Einheitliches herstellerunabhängiges Programm von Siemens zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten via HART-Protokoll.

🖪 Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien → 🖺 80



9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.00.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild Firmware-Version Diagnose → Geräteinformation → Firmware-Version
Freigabedatum Firmware-Version	12.2021	
Hersteller-ID	0x11	Hersteller-ID Diagnose → Geräteinformation → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x5D	Gerätetyp Diagnose → Geräteinformation → Gerätetyp
HART-Protokoll Revision	7	
Geräterevision	1	 Auf Messumformer-Typenschild Geräterevision Diagnose → Geräteinformation → Geräterevision

P Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät → 🗎 148

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via HART-Protokoll	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area USB-Stick (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
DeviceCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
Field Xpert SMT70Field Xpert SMT77	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Download-Area
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Download-Area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden

9.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Folgende Messgrößen (HART-Gerätevariablen) sind den dynamischen Variablen werkseitig zugeordnet:

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Erste dynamische Variable (PV)	Volumenfluss
Zweite dynamische Variable (SV)	Summenzähler 1

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Dritte dynamische Variable (TV)	Summenzähler 2
Vierte dynamische Variable (QV)	Summenzähler 3

Die Zuordnung der Messgrößen zu den dynamischen Variablen lässt sich via Vor-Ort-Bedienung und Bedientool mithilfe folgender Parameter verändern und frei zuordnen:

- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung PV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung SV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung TV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung QV

Folgende Messgrößen können den dynamischen Variablen zugeordnet werden:

Messgrößen für PV (Erste dynamische Variable)

- Grundsätzlich verfügbare Messgrößen:
 - Volumenfluss
 - Massefluss
 - Fließgeschwindigkeit
 - Schallgeschwindigkeit
 - Elektroniktemperatur
- Zusätzliche Messgrößen mit Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring:
- Signalstärke
- Signalrauschabstand
- Akzeptanzrate
- Turbulenz

Messgrößen für SV, TV, QV (Zweite, dritte und vierte dynamische Variable)

Immer verfügbare Messgrößen:

- Volumenfluss
- Massefluss
- Fließgeschwindigkeit
- Schallgeschwindigkeit
- Elektroniktemperatur
- Summenzähler 1
- Summenzähler 2
- Summenzähler 3
- HART-Eingang
- Stromeingang 1⁶⁾
- Stromeingang 2⁶⁾
- Stromeingang 3⁶⁾
- Zusätzliche Messgrößen mit Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring:
 - Signalstärke
 - Signalrauschabstand
 - Akzeptanzrate
 - Turbulenz

⁶⁾ Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

9.3 Weitere Einstellungen

Burst Mode Funktionalität gemäß HART 7 Spezifikation:

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfiguration \rightarrow Burst-Konfiguration 1 ... n

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Burst-Modus 1 n	HART-Burst-Modus für die Burst-Nachricht X aktivieren.	AusAn
Burst-Kommando 1 n	HART-Kommando auswählen, das zum HART-Master gesendet wird.	 Kommando 1 Kommando 2 Kommando 3 Kommando 9 Kommando 33 Kommando 48

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Burst-Variable 0	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	 Unbenutzt Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Signalstärke[*] Signalrauschabstand[*] Akzeptanzrate[*] Turbulenz[*] Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Prozentbereich Gemessener Strom Erster Messwert (PV) Zweiter Messwert (SV) Dritter Messwert (TV) Vierter Messwert (QV)
Burst-Variable 1	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 2	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 3	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 4	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 5	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 6	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 7	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Triggermodus	Ereignis auswählen, das die Burst- Nachricht X auslöst.	 Kontinuierlich Bereich[*] Überschreitung[*] Unterschreitung[*] Änderung
Burst-Triggerwert	Burst-Triggerwert eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Der Burst-Triggerwert bestimmt zusammen mit der im Parame- ter Burst-Triggermodus ausgewählten Option den Zeitpunkt der Burst-Nachricht X.	
Min. Updatezeit	Minimale Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X eingeben.	Positive Ganzzahl
Max. Updatezeit	Maximale Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X eingeben.	Positive Ganzzahl

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10 Inbetriebnahme

10.1 Montage- und Anschlusskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Geräts:

- Sicherstellen, dass die Montage- und Anschlusskontrolle erfolgreich durchgeführt wurde.
- Checkliste "Anschlusskontrolle" $\rightarrow \cong 53$

10.2 Messgerät einschalten

- ► Nach erfolgreicher Montage- und Anschlusskontrolle das Gerät einschalten.
 - └ Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der Aufstartanzeige in die Betriebsanzeige.

10.3 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



^{🖻 47} Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

10.4 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen geführten Assistenten enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.



🗷 48 Navigation zum Menü "Setup" am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs und Parameter variieren. Bestimmte Untermenüs und darunter angeordnete Parameter werden nicht in der Betriebsanleitung erläutert, sondern in der entsprechenden Sonderdokumentation zum Gerät (Ergänzende Dokumentation → 🗎 174).

🖌 Setup		
► Systemeinheiten	→	86
► Messstelle	→	87
► Installationsstatus	→	₿ 91
► Statuseingang 1	}	93
► Stromausgang 1	\rightarrow	94
► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	→	₿ 95
► Anzeige	→	₿ 101
► Schleichmengenunterdrückung	→	103
► Erweitertes Setup	→	₿ 105

10.4.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenkennzeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.



🖻 49 Kopfzeile der Betriebsanzeige mit Messstellenbezeichnung

Eingabe der Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" → 🗎 78

Navigation

Menü "Setup" → Messstellenkennzeichnung

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe
Messstellenkennzeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).

10.4.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" → Systemeinheiten

► Systemeinheiten	
Volumenflusseinheit] → 🗎 87
Volumeneinheit] → 🗎 87
Masseflusseinheit] → 🖺 87
Masseeinheit] → 🖺 87
Geschwindigkeitseinheit] → 🗎 87
Temperatureinheit] → 🗎 87
Dichteeinheit] → 🗎 87
Längeneinheit) → 🗎 87

¹ Messstellenbezeichnung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m³/h • ft³/min
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m ³ • ft ³
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Geschwindigkeitseinheit	Einheit für Geschwindigkeit wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Fließgeschwindigkeit • Schallgeschwindigkeit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m/s • ft/s
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Temperatur • Parameter Elektroniktemperatur (6053) • Parameter Externe Temperatur (6080) • Parameter Referenztemperatur (1816)	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • °C • °F
Dichteeinheit	Einheit für Messstoffdichte wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/dm ³ • lb/ft ³
Längeneinheit	Einheit für Längenmaß wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • mm • in

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

10.4.3 Messstelle konfigurieren

Der **Assistent "Messstelle "** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Messstelle eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Messstelle

► Messstelle		
	Messstellenkonfiguration	→ ● 89
	Messstoff	→ 🖺 89

Messstofftemperatur	→ 🗎 8	39
Schallgeschwindigkeit	→ 🗎 8	39
Viskosität	→ 🗎 8	39
Rohrmaterial	→ 🖺 8	39
Rohrschallgeschwindigkeit	→ 🖹 8	39
Rohrabmessungen	→ 🖹 8	39
Rohrumfang	→ 🖹 9	90
Rohraußendurchmesser	→骨の	90
Rohrwandstärke	→ 🖭 C	20
		0
Auskieldungsmaterial	→	90
Auskleidungsschallgeschwindigkeit	→ 🖺 9	90
Auskleidungsstärke	→ 🖺 9	90
Sensortyp	→ 🖹 9	90
Sensorkopplung	→ 🖹 9	90
Montageart	→ 🖹 9	90
Kabellänge	→ 🖹 9	91
FlowDC-Einlaufkonfiguration	→ 🖹 9	91
Länge Zwischenrohr	→ 🖹 9	91
Einlaufdurchmesser	→ 🖹 9	91
Übergangslänge	→ 🖹 9	91
Einlaufstrecke	→ 🖹 9	91
Relative Sensorposition	→ 🖹 9	91
Ergebnis Sensortyp / Montageart	→ 🖹 9	91
Ergebnis Sensorabstand / Messhilfe	→ 🖹 9	91

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenkonfiguration	-	Konfiguration für die Mess- stelle wählen.	 1 Messstelle - Sig- nalpfad 1 1 Messstelle - Sig- nalpfad 2* 1 Messstelle - 2 Signalpfade* 	Gemäß Sensoraus- führung
Messstoff	_	Messstoff wählen.	 Wasser Meerwasser Destilliertes Wasser Ammoniak NH3 Benzol Ethanol Glykol Milch Methanol Anwenderspezifische Flüssigkeit 	-
Messstofftemperatur	-	Die Messstofftemperatur für die Installation eingeben.	−200 550 °C	-
Berechnungsmodus Schallgeschwin- digkeit	In Parameter Messstoff ist die Option Flüssige Kohlenwas- serstoffe ausgewählt.	Prozessgröße wählen, die bei der Installation für die Berech- nung der Schallgeschwindig- keit verwendet werden soll.	Fester WertAPI-GradDichteNormdichte	-
Schallgeschwindigkeit	In Parameter Messstoff ist die Option Anwenderspezifische Flüssigkeit ausgewählt.	Die Schallgeschwindigkeit des Messstoffs für die Installation eingeben.	200 3 000 m/s	-
Viskosität	In Parameter Messstoff ist die Option Anwenderspezifische Flüssigkeit ausgewählt.	Viskosität des Messstoffs bei Installationstemperatur einge- ben.	0,01 10000 mm²/ s	-
Rohrmaterial	_	Rohrmaterial wählen.	 Kohlenstoffstahl Kugelgraphitguss Rostfreier Stahl 1.4301 (UNS S30400) 1.4401 (UNS S31600) 1.4550 (UNS S34700) Hastelloy C PVC PE LDPE HDPE GFK PVDF PA PP PTFE Pyrexglas Asbestzement Kupfer Unbekanntes Rohrmaterial 	-
Rohrschallgeschwindigkeit	In Parameter Rohrmaterial ist die Option Unbekanntes Rohrmaterial ausgewählt.	Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials eingeben.	800,0 3 800,0 m/s	
Rohrabmessungen	-	Wählen, ob Eingabe für die Rohrabmessungen via Durch- messer oder Umfang erfolgt.	DurchmesserRohrumfang	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Rohrumfang	In Parameter Rohrabmessun- gen ist die Option Rohrum- fang ausgewählt.	Rohrumfang festlegen.	30 62 800 mm	-
Rohraußendurchmesser	In Parameter Rohrabmessun- gen ist die Option Durchmes- ser ausgewählt.	Rohraußendurchmesser festle- gen.	0 20000 mm	-
Rohrwandstärke	-	Wandstärke der Rohrleitung eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	3 mm
Auskleidungsmaterial	-	Auskleidungsmaterial wählen.	 Keine Zement Gummi Epoxydharz Unbekanntes Aus- kleidungsmaterial 	-
Auskleidungsschallgeschwindigkeit	In Parameter Auskleidungs- material ist die Option Unbe- kanntes Auskleidungsmaterial ausge- wählt.	Schallgeschwindigkeit des Auskleidungsmaterials festle- gen.	800,0 3 800,0 m/s	_
Auskleidungsstärke	In Parameter Auskleidungs- material ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Zement • Gummi • Epoxydharz • Unbekanntes Auskleidungs- material	Auskleidungsstärke festlegen.	0 100 mm	-
Sensortyp	-	Sensortyp wählen.	 C-030-A C-050-A C-100-A C-100-B C-100-C C-200-A C-200-B C-200-C C-500-A 	Gemäß Bestellung
Sensorkopplung	In Parameter Sensortyp ist fol- gende Option ausgewählt: • C-030-A • C-050-A • C-100-A • C-100-B • C-100-C • C-200-A • C-200-B • C-200-C • C-500-A	Koppelmedium wählen.	KoppelpadKoppelpaste	-
Montageart	-	 Anzahl Traversen wählen (Anzahl Durchquerungen des Signals durch den Messstoff). Option (1) Direkt: Sensor- anordnung mit 1 Traverse Option (2) V-Montage: Sensoranordnung mit 2 Tra- versen Option (3) Z-Montage: Sen- soranordnung mit 3 Traver- sen Option (4) W-Montage: Sensoranordnung mit 4 Tra- versen 	 1 Traverse 2 Traversen 3 Traversen 4 Traversen Automatisch 	Automatisch

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Kabellänge	-	Länge der Sensorkabel einge- ben.	0 200 000 mm	Gemäß Bestellung
FlowDC-Einlaufkonfiguration	In Parameter Messstellenkon- figuration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signalpfade ausgewählt.	FlowDC-Einlaufkonfiguration wählen.	 Aus Einfachkrümmer Doppelkrümmer Doppelkrümmer 3D 45°-Krümmer 2 x 45°-Krümmer Konzentrische Durchmesserände- rung Andere* 	-
Länge Zwischenrohr	In Parameter Messstellenkon- figuration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signalpfade ausgewählt.	Länge des Rohrs zwischen den beiden Krümmern eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	-
Einlaufdurchmesser	 In Parameter Messstellen- konfiguration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signal- pfade ausgewählt. In Parameter Einlaufkonfi- guration ist die Option Kon- zentrische Durchmesseränderung ausgewählt. 	Außendurchmesser des Rohrs vor der Querschnittsänderung eingeben. Zur Vereinfachung wird die gleiche Messrohr- wandstärke wie beim Clamp- on System angenommen.	1 10 000 mm	_
Übergangslänge	 In Parameter Messstellen- konfiguration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signal- pfade ausgewählt. In Parameter Einlaufkonfi- guration ist die Option Kon- zentrische Durchmesseränderung ausgewählt. 	Länge der konzentrischen Durchmesseränderung einge- ben.	0 20 000 mm	-
Einlaufstrecke	In Parameter Messstellenkon- figuration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signalpfade ausgewählt.	Länge der vorhandenen geraden Einlaufstrecke einge- ben.	0 300 000 mm	-
Relative Sensorposition	In Parameter Messstellenkon- figuration ist die Option 1 Messstelle - 2 Signalpfade ausgewählt und in Parameter FlowDC-Einlaufkonfiguration ist die Option Aus nicht gewählt.	Zeigt die korrekte Position für den Sensor.	90°180°	-
Ergebnis Sensortyp / Montageart	-	Zeigt den gewählten Sensortyp und die (gegebenenfalls auto- matisch) gewählte Montage- art.	Z.B. Option C-100- A / Option (2) V- Montage	-
Ergebnis Sensorabstand / Messhilfe	-	Zeigt den für den Einbau ermittelten Sensorabstand und Nonius oder Schnurlänge (falls zutreffend).	Z.B. 201,3 mm / B 21	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.4.4 Installationsstatus prüfen

Im Untermenü **Installationsstatus** kann der Status einzelner Parameter überprüft werden.

Navigation

Menü "Setup" → Installationsstatus



Parameter	Beschreibung	Anzeige
Installationsstatus	 Zeigt den Gerätestatus nach Einbau gemäss den angezeigten Messwerten. Anzeige des Gerätestatus nach Einbau gemäß angezeigter Messwerte. Option Gut: Keine weiteren Optimierungen notwendig Option Akzeptabel: Messperformance ok, wenn möglich optimieren. Option Gut sollte immer angestrebt werden. Option Schlecht: Optimierungen notwendig, schlechte und instabile Messperformance. Zur Optimierung der Sensorinstallation folgende Punkte prüfen: Anzahl Traversen, gegebenenfalls ändern (z.B. von 2 Traversen auf 1 Traverse) Abstand der Sensoren Koppelmedium (Koppelpad oder Koppelgel) ausrei- chend vorhanden Messstellenparameter in der Konfiguration prüfen 	 Gut Akzeptabel Schlecht
Signalstärke	Zeigt aktuelle Signalstärke (0100 dB) an. Bewertung der Signalstärke: • < 10 dB: Schlecht • > 90 dB: Sehr gut	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Signalrauschabstand	Zeigt aktuellen Signalrauschabstand (0100 dB) an. Bewertung des Signalrauschabstands: • < 20 dB: Schlecht • > 50 dB: Sehr gut	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Schallgeschwindigkeit	Zeigt die aktuell gemessene Schallgeschwindigkeit an. Abweichung der gemessenen zur erwarteten Schallgeschwin- digkeit: • < 1 %: Gut • 1 2 %: Akzeptabel • > 2 %: Schlecht	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Schallgeschwindigkeitsabweichung	Zeigt die Abweichung der Installations-Schallgeschwindigkeit von der gemessenen Schallgeschwindigkeit.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

10.4.5 Statuseingang konfigurieren

Das Untermenü **Statuseingang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Statuseingangs eingestellt werden müssen.

Pas Untermenü erscheint nur, wenn das Gerät mit Statuseingang bestellt wurde .

Navigation

Menü "Setup" → Statuseingang

Aufbau des Untermenüs

► Statuseingang	
Zuordnung Statuseingang) → 🗎 93
Aktiver Pegel) → 🗎 93
Ansprechzeit Statuseingang] → 🗎 93

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Zuordnung Statuseingang	Funktion für Statuseingang wählen.	 Aus Summenzähler 1 rücksetzen Summenzähler 2 rücksetzen Summenzähler 3 rücksetzen Alle Summenzähler zurücksetzen Messwertunterdrückung
Aktiver Pegel	Festlegen, bei welchem Eingangssignalpegel die zugeordnete Funktion ausgelöst wird.	HochNiedrig
Ansprechzeit Statuseingang	Zeitdauer festlegen, die der Eingangssignalpegel mindestens anliegen muss, um die gewählte Funktion auszulösen.	5 200 ms

10.4.6 Stromausgang konfigurieren

Der Assistent **Stromausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Stromausgang 1

► Stromausgang 1	
Prozessgröße Stromausgang (0359–1)] → 🗎 94
Strombereich Ausgang (0353–1)] → 🗎 94
Messbereichsanfang Ausgang (0367–1)) → 🗎 95
Messbereichsende Ausgang (0372-1)] → 🗎 95
Fester Stromwert (0365–1)] → 🗎 95
Dämpfung Stromausgang (0363–1)) → 🗎 95
Fehlerverhalten Stromausgang (0364–1)	→ 🗎 95
Fehlerstrom (0352–1)] → 🗎 95

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Prozessgröße Stromausgang	_	Prozessgröße für den Strom- ausgang wählen.	 Aus[*] Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Signalstärke[*] Signalrauschabstand[*] Akzeptanzrate[*] Turbulenz[*] Elektroniktemperatur 	_
Strombereich Ausgang	-	Strombereich für Prozesswert- ausgabe und oberen/unteren Ausfallsignalpegel wählen.	 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (420.5 mA) 020 mA (020.5 mA) Fester Wert 	Abhängig vom Land: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Messbereichsanfang Ausgang	 In Parameter Strombereich (→ ● 94) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (420.5 mA) 020 mA (020.5 mA) 	Wert für den Messbereichsan- fang eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • m³/h • ft³/h
Messbereichsende Ausgang	 In Parameter Strombereich (→ ● 94) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (420.5 mA) 020 mA (020.5 mA) 	Wert für das Messbereich- sende eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Fester Stromwert	In Parameter Strombereich ($\rightarrow \cong 94$) ist die Option Fes- ter Stromwert ausgewählt.	Bestimmt den festen Aus- ganggsstrom.	0 22,5 mA	22,5 mA
Dämpfung Stromausgang	In Parameter Zuordnung Stromausgang ($\rightarrow \square 94$) ist eine Prozessgröße und in Para- meter Strombereich ($\rightarrow \square 94$) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (420.5 mA) • 020 mA (020.5 mA)	Zeitkonstante für die Aus- gangsdämpfung (PT1-Glied) eingeben. Die Dämpfung redu- ziert die Auswirkung von Messwertschwankungen auf das Ausgangssignal.	0,0 999,9 s	-
Fehlerverhalten Stromausgang	In Parameter Zuordnung Stromausgang ($\rightarrow \square 94$) ist eine Prozessgröße und in Para- meter Strombereich ($\rightarrow \square 94$) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (420.5 mA) • 020 mA (020.5 mA)	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm wählen.	 Min. Max. Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Fester Wert 	-
Fehlerstrom	In Parameter Fehlerverhalten ist die Option Definierter Wert ausgewählt.	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0 22,5 mA	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.4.7 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Der Assistent **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

		_
Betriebsart (0469)	\rightarrow	₿ 97
Zuordnung Impulsausgang (0460)	\rightarrow	₿ 97
Zuordnung Frequenzausgang (0478)	\rightarrow	₿ 98
Funktion Schaltausgang (0481)	\rightarrow	100
Zuordnung Diagnoseverhalten (0482)	\rightarrow	≌ 100
Zuordnung Grenzwert (0483)	\rightarrow	100
Zuordnung Überwachung Durchfluss- richtung (0484)	\rightarrow	≞ 101
Zuordnung Status (0485)	\rightarrow	101
Impulsskalierung (0455)	\rightarrow	97
Impulsbreite (0452)	\rightarrow	₿ 97
Fehlerverhalten (0480)	\rightarrow	₱ 97
Anfangsfrequenz (0453)	\rightarrow	≌ 98
Endfrequenz (0454)	\rightarrow	≌ 99
Messwert für Anfangsfrequenz (0476)	\rightarrow	≌ 99
Messwert für Endfrequenz (0475)	\rightarrow	≌ 99
Fehlerverhalten (0451)	\rightarrow	≌ 99
Fehlerfrequenz (0474)	\rightarrow	≌ 99
Einschaltpunkt (0466)	\rightarrow	101
Ausschaltpunkt (0464)	\rightarrow	≞ 101
Einschaltverzögerung (0467)	\rightarrow	➡ 101
Ausschaltverzögerung (0465)	\rightarrow	101
Fehlerverhalten (0486)	\rightarrow	101
Invertiertes Ausgangssignal (0470)	\rightarrow	97

Impulsausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 n	
Betriebsart	→ 🗎 97
Zuordnung Impulsausgang	→ 🗎 97
Impulswertigkeit	→ 🗎 97
Impulsbreite	→ 🗎 97
Fehlerverhalten	→ 🗎 97
Invertiertes Ausgangssignal	→ 🗎 97

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	 Impuls * Frequenz * Schalter * 	-
Zuordnung Impulsausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls ausgewählt.	Prozessgröße für Impulsaus- gang wählen.	AusVolumenflussMassefluss	-
Impulsskalierung	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \boxdot 97$) ist die Option Impuls und in Parameter Zuordnung Impulsausgang ($\rightarrow \boxdot 97$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Menge für den Messwert ein- geben, bei der ein Impuls aus- gegeben wird.	Positive Gleitkomma- zahl	Abhängig von Land und Nennweite
Impulsbreite	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \cong 97$) ist die Option Impuls und in Parameter Zuordnung Impulsausgang ($\rightarrow \cong 97$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Zeitdauer des Ausgangsimpul- ses festlegen.	0,05 2 000 ms	-
Fehlerverhalten	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \cong 97$) ist die Option Impuls und in Parameter Zuordnung Impulsausgang ($\rightarrow \cong 97$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm wählen.	Aktueller WertKeine Impulse	-
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Frequenzausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 n	
Betriebsart) → 🗎 98
Zuordnung Frequenzausgang) → 🗎 98
Anfangsfrequenz] → 🗎 98
Endfrequenz	→ 🗎 99
Messwert für Anfangsfrequenz) → 🗎 99
Messwert für Endfrequenz) → 🗎 99
Fehlerverhalten) → 🗎 99
Fehlerfrequenz) → 🗎 99
Invertiertes Ausgangssignal	→ 🗎 99

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	 Impuls[*] Frequenz[*] Schalter[*] 	_
Zuordnung Frequenzausgang	In Parameter Betriebsart (→ 🗎 97) ist die Option Fre- quenz ausgewählt.	Prozessgröße für Frequenzaus- gang wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Elektroniktemperatur Signalstärke* Signalrauschabstand* Akzeptanzrate* Turbulenz* 	-
Anfangsfrequenz	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \cong 97$) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \cong 98$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Anfangsfrequenz eingeben.	0,0 10 000 Hz	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Endfrequenz	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \boxdot 97$) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \boxdot 98$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Endfrequenz eingeben.	0,0 10 000 Hz	-
Messwert für Anfangsfrequenz	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \cong 97$) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \cong 98$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Messwert für Endfrequenz	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \boxdot 97$) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \boxdot 98$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Fehlerverhalten	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \boxdot 97$) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \boxdot 98$) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm wählen.	Aktueller WertDefinierter Wert0 Hz	-
Fehlerfrequenz	Im Parameter Betriebsart ($\rightarrow \cong 97$) ist die Option Fre- quenz , im Parameter Zuord- nung Frequenzausgang ($\rightarrow \cong 98$) ist eine Prozess- größe und im Parameter Feh- lerverhalten ist die Option Definierter Wert ausgewählt.	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,0 12 500,0 Hz	-
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Schaltausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 n	
Betriebsart) → 🗎 100
Funktion Schaltausgang] → 🗎 100
Zuordnung Diagnoseverhalten] → 🗎 100
Zuordnung Grenzwert) → 🗎 100
Zuordnung Überwachung Durchfluss- richtung	→ 🗎 101



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	 Impuls[*] Frequenz[*] Schalter[*] 	_
Funktion Schaltausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.	Funktion für Schaltausgang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Überwachung Durchflussrichtung Status 	_
Zuordnung Diagnoseverhalten	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Diagnoseverhalten ausgewählt. 	Der Ausgang ist eingeschaltet (geschlossen, leitend), wenn ein Diagnoseereignis der zuge- wiesenen Verhaltenskategorie anliegt.	 Alarm Alarm oder Warnung Warnung 	-
Zuordnung Grenzwert	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt. 	Größe wählen, die auf Grenz- wertüberschreitungen über- wacht werden soll. Wurde ein Grenzwert überschritten, wird der Ausgang eingeschaltet (leitend).	 Aus Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Elektroniktemperatur Signalstärke* Signalstärke* Signalrauschabstand* Akzeptanzrate Turbulenz* Summenzähler 1 Summenzähler 3 	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Überwachung Durch- flussrichtung	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Überwachung Durchflussrichtung ausge- wählt. 	Prozessgröße für Überwachung ihrer Durchflussrichtung wäh- len.		-
Zuordnung Status	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Status ausgewählt. 	Gerätefunktion wähl., deren Status ausgegeb. werden soll. Wenn die Funkt. ausgelöst wird, ist der Ausg. geschlos- sen/leitend (Standardkonfigu- ration).	 Aus Schleichmengen- unterdrückung 	-
Einschaltpunkt	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt. 	Grenzwert für den Einschalt- punkt eingeben (Prozessgröße > Einschaltpunkt = geschlos- sen, leitend).	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
Ausschaltpunkt	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt. 	Grenzwert für den Ausschalt- punkt eingeben (Prozessgröße < Ausschaltpunkt = offen, nicht leitend).	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
Einschaltverzögerung	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt. 	Verzögerungsdauer eingeben, bevor der Ausgang eingeschal- tet wird.	0,0 100,0 s	-
Ausschaltverzögerung	 In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt. In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt. 	Verzögerungsdauer eingeben, bevor der Ausgang ausgeschal- tet wird.	0,0 100,0 s	-
Fehlerverhalten	-	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm wählen.	Aktueller StatusOffenGeschlossen	-
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	_

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.4.8 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Assistent **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Setup" → Anzeige

► Anzeige

Format Anzeige]	→ 🗎 102
1. Anzeigewert]	→ 🗎 102
1. Wert 0%-Bargraph]	→ 🗎 102
1. Wert 100%-Bargraph]	→ 🗎 102
2. Anzeigewert]	→ 🗎 102
3. Anzeigewert		→ 🗎 103
3. Wert 0%-Bargraph		→ 🖺 103
3. Wert 100%-Bargraph		→ 🖺 103
4. Anzeigewert		→ 🖺 103

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	 Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Elektroniktemperatur Signalstärke* Signalrauschabstand* Akzeptanzrate* Turbulenz* Summenzähler 1 Summenzähler 3 Stromausgang 1 	Volumenfluss
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \bowtie$ 102) Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \bowtie$ 102)	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert (→ 🗎 102)	-
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	0 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	100 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert (→ 🗎 102)	-
5. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert (→ 🗎 102)	-
6. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \square$ 102)	-
7. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert (→ 🗎 102)	-
8. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \square$ 102)	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.4.9 Schleichmenge konfigurieren

Der Assistent **Schleichmengenunterdrückung** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Verlauf des Wizards



🗷 50 Wizard "Schleichmengenunterdrückung" im Menü "Setup"

Navigation Menü "Setup" \rightarrow Schleichmengenunterdrückung

► Schleichmengenunterdrückung			
Zuordnung Prozessgröße (1837)	→ 🗎 104		
Einschaltpunkt Schleichmengenunter- drück. (1805)	→ ● 104		
Ausschaltpunkt Schleichmengenunter- drück. (1804)	→ 🗎 104		

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit 	Fließgeschwindigkeit
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 104) ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Positive Gleitkomma- zahl	0.3 m/s
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 104) ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0 100,0 %	_

10.5 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigation zum Untermenü "Erweitertes Setup"



Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs und Parameter variieren. Bestimmte Untermenüs und darunter angeordnete Parameter werden nicht in der Betriebsanleitung erläutert, sondern in der entsprechenden Sonderdokumentation zum Gerät (Ergänzende Dokumentation → 🗎 174).

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

► Erweitertes Setup	
Freigabecode eingeben] → 🗎 106
► Sensorabgleich] → 🗎 106
► Summenzähler 1 n] → 🗎 106
► Anzeige	→ 🗎 108

► WLAN-Einstellungen	→ 🗎 110
► Heartbeat Setup	→ 🗎 112
► Administration) → 🗎 113

10.5.1 Parameter zur Eingabe des Freigabecodes nutzen

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe
Freigabecode eingeben	Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabec- ode aufheben.	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

10.5.2 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

► Sensorabgleich			
	Einbaurichtung		→ 🗎 106

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung wählen.	VorwärtsflussRückwärtsfluss

10.5.3 Summenzähler konfigurieren

Im **Untermenü "Summenzähler 1 ... n"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Summenzähler 1 ... n



Summenzähler 1 n Betriebsart	→ 🗎 107	
Fehlerverhalten Summenzähler 1 n	→ 🗎 107	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße 1 n	-	Prozessgröße für Summenzäh- ler wählen.	AusVolumenflussMassefluss	Volumenfluss
Einheit Prozessgröße 1 n	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Einheit für Prozessgröße des Summenzählers wählen.	<pre>g* kg kg t oz STon* cm³* dm³* ml* nl* nl* nl* nl* nl* nl* nl* nl* nl* n</pre>	Abhängig vom Land: • m ³ • ft ³
Summenzähler 1 n Betriebsart	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ □ 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Betriebsart Summenzähler wählen, z. B. nur in Vorwärts- oder nur in Rückwärtsfließrich- tung aufsummieren.	NettoVorwärtsRückwärts	Nettomenge
Fehlerverhalten Summenzähler 1 n	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm wählen.	 Anhalten Fortfahren Letzter gültiger Wert + fortfahren 	Anhalten

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im Untermenü **Anzeige** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige

► Anzeige		
	Format Anzeige	→ 🗎 109
	1. Anzeigewert	→ 🗎 109
	1. Wert 0%-Bargraph	→ 🗎 109
	1. Wert 100%-Bargraph	→ 🗎 109
	1. Nachkommastellen	→ 🗎 109
	2. Anzeigewert	→ 🗎 109
	2. Nachkommastellen	→ 🗎 109
	3. Anzeigewert	→ 🗎 109
	3. Wert 0%-Bargraph	→ 🖺 109
	3. Wert 100%-Bargraph	→ 🖺 109
	3. Nachkommastellen	→ 🖺 109
	4. Anzeigewert	→ 🖺 110
	4. Nachkommastellen	→ 🖺 110
	Display language	→ 🖺 110
	Intervall Anzeige	→ 🗎 110
	Dämpfung Anzeige	→ 🖺 110
	Kopfzeile	→ 🖺 110
	Kopfzeilentext	→ 🗎 110
	Trennzeichen	→ 🖺 110
	Hintergrundbeleuchtung	→ 🗎 110
Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	 Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Elektroniktemperatur Signalstärke* Signalrauschabstand* Akzeptanzrate* Turbulenz* Summenzähler 1 Summenzähler 3 Stromausgang 1 	Volumenfluss
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
1. Nachkommastellen	In Parameter 1. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	X.XX
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \bowtie$ 102) Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \bowtie$ 102)	-
2. Nachkommastellen	In Parameter 2. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert (→ 🗎 102)	-
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	0 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	100 %-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
3. Nachkommastellen	In Parameter 3. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ($\rightarrow \square$ 102)	_
4. Nachkommastellen	In Parameter 4. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Display language	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pyccKий язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) tiếng Việt (Vietna- mese)* čeština (Czech) 	English (alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt)
Intervall Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstel- len, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	1 10 s	-
Dämpfung Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwertschwan- kungen einstellen.	0,0 999,9 s	-
Kopfzeile	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Inhalt für Kopfzeile der Vor- Ort-Anzeige wählen.	 Messstellenkenn- zeichnung Freitext 	_
Kopfzeilentext	In Parameter Kopfzeile ist die Option Freitext ausgewählt.	Text für Kopfzeile der Vor-Ort- Anzeige eingeben.	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	-
Trennzeichen	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Trennzeichen für Dezimaldar- stellung von Zahlenwerten wählen.	. (Punkt), (Komma)	. (Punkt)
Hintergrundbeleuchtung	Ein Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und aus- schalten.	DeaktivierenAktivieren	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.5.5 WLAN konfigurieren

Das Untermenü **WLAN Settings** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die WLAN-Konfiguration eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → WLAN-Einstellungen

► WLAN-Einstellungen	
WLAN) → 🗎 111
WLAN-Modus) → 🗎 111
SSID-Name) → 🗎 111
Netzwerksicherheit) → 🗎 111
Sicherheitsidentifizierung) → 🗎 112
Benutzername) → 🗎 112
WLAN-Passwort) → 🗎 112
WLAN-IP-Adresse) → 🗎 112
WLAN-MAC-Adresse	→ 🗎 112
WLAN-Passphrase	→ 🗎 112
Zuordnung SSID-Name	→ 🗎 112
SSID-Name	→ 🗎 112
Verbindungsstatus	→ 🗎 112
Empfangene Signalstärke] → 🗎 112

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
WLAN	-	WLAN ein- und ausschalten.	DeaktivierenAktivieren	-
WLAN-Modus	-	WLAN-Modus wählen.	WLAN Access Point	-
SSID-Name	Der Client ist aktiviert.	Anwenderdefinierten SSID- Namen eingeben (max. 32 Zei- chen).	_	_
Netzwerksicherheit	-	Sicherheitstyp des WLAN- Netzwerks wählen.	 Ungesichert WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Sicherheitsidentifizierung	-	Sicherheitseinstellungen wäh- len und diese via Menü Data- management > Security > WLAN downloaden.	 Trusted issuer cer- tificate Gerätezertifikat Device private key 	-
Benutzername	-	Benutzername eingeben.	-	-
WLAN-Passwort	-	WLAN-Passwort eingeben.	-	-
WLAN-IP-Adresse	-	IP-Adresse der WLAN-Schnitt- stelle des Geräts eingeben.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	_
WLAN-MAC-Adresse	-	MAC-Adresse der WLAN- Schnittstelle des Geräts einge- ben.	Eineindeutige 12- stellige Zeichenfolge aus Zahlen und Buch- staben	Jedes Messgerät erhält eine individu- elle Adresse.
WLAN-Passphrase	In Parameter Sicherheitstyp ist die Option WPA2-PSK aus- gewählt.	Netzwerkschlüssel eingeben (8-32 Zeichen). Der bei Auslieferung gül- tige Netzwerkschlüssel sollte aus Sicherheits- gründen bei der Inbe- triebnahme geändert werden.	832-stellige Zei- chenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Son- derzeichen (ohne Leerzeichen)	Seriennummer des Messgeräts (z.B. L100A802000)
Zuordnung SSID-Name	-	Wählen, welcher Name für SSID verwendet wird: Messs- tellenbezeichnung oder anwenderdefinierter Name.	Messstellenkenn- zeichnungAnwenderdefiniert	-
SSID-Name	 In Parameter Zuordnung SSID-Name ist die Option Anwenderdefiniert ausge- wählt. In Parameter WLAN-Modus ist die Option WLAN Access Point ausgewählt. 	Anwenderdefinierten SSID- Namen eingeben (max. 32 Zei- chen). Der anwenderdefinierte SSID-Name darf nur ein- mal vergeben werden. Wenn der SSID-Name mehrmals vergeben wird, können sich die Geräte gegenseitig stören.	Max. 32-stellige Zei- chenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Son- derzeichen	EH_Gerätebezeich- nung_letzte 7 Stellen der Seriennummer (z.B. EH_Proso- nic_Flow_400_A802 000)
Verbindungsstatus	-	Zeigt den Verbindungsstatus an.	VerbundenNicht verbunden	-
Empfangene Signalstärke	-	Zeigt die empfangene Signal- stärke.	NiedrigMittelHoch	-
Änderungen übernehmen	-	Geänderte WLAN-Einstellun- gen verwenden.	AbbrechenOk	-

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Heartbeat Grundeinstellungen durchführen 10.5.6

Das Untermenü Heartbeat Setup führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Heartbeat Grundeinstellungen genutzt werden können.



Der Wizard erscheint nur, wenn das Gerät über das Anwendungspaket Heartbeat Verification +Monitoring verfügt.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Heartbeat Setup

► Heartbeat Setup		
► H	eartbeat Grundeinstellungen	→ 🗎 113

Untermenü "Heartbeat Grundeinstellungen"

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Heartbeat Setup \rightarrow Heartbeat Grundeinstellungen

► Heartbeat Grundeinstellungen	
Anlagenbetreiber	→ 🗎 113
Ort	→ 🗎 113

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe
Anlagenbetreiber	Anlagenbetreiber eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)
Ort	Ort eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)

10.5.7 Parameter zur Administration des Geräts nutzen

Das Untermenü **Administration** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration

► Administration	
► Freigabecode definieren	→ 🗎 113
► Freigabecode zurücksetzen) → 🗎 114
Gerät zurücksetzen) → 🗎 115

Parameter zum Definieren des Freigabecodes nutzen

Führen Sie diesen Assistenten aus, um einen Freigabecode für die Instandhalter-Rolle zu definieren.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren

► Freigabecode definieren	
Freigabecode definieren] → 🗎 114
Freigabecode bestätigen] → 🗎 114

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe
Freigabecode definieren	Einen Freigabecode definieren, der für die Zugriffsrechte der Instandhalter-Rolle erforderlich ist.	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
Freigabecode bestätigen	Eingegebenen Freigabecode für die Instandhalter-Rolle bestäti- gen.	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Parameter zum Zurücksetzen des Freigabecodes nutzen

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode zurücksetzen

► Freigabecode zurücksetzen	
Betriebszeit] → 🗎 114
Freigabecode zurücksetzen] → 🗎 114

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige / Eingabe
Betriebszeit	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Freigabecode zurücksetzen	Den vom Endress+Hauser Technischen Support erhaltenen Code eingeben, um den Instandhalter-Code zurückzusetzen.	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
	Für einen Resetcode: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Serviceorganisation.	
	Die Eingabe der Resetcodes ist nur möglich via: • Webbrowser • DeviceCare, FieldCare (via Serviceschnittstelle CDI-RJ45) • Feldbus	

Parameter zum Zurücksetzen des Geräts nutzen

Navigation

 $\mathsf{Men}\ddot{\mathsf{u}} \; "\!\mathsf{Setup}" \to \mathsf{Erweitertes} \; \mathsf{Setup} \to \mathsf{Administration}$

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl
Gerät zurücksetzen	Gesamte Gerätekonfiguration oder einen Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	 Abbrechen Auf Auslieferungszustand Gerät neu starten S-DAT Sicherung wiederherstellen[*]

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.6 Simulation

Über das Untermenü **Simulation** können unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten simuliert sowie nachgeschaltete Signalketten überprüft werden (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen). Die Simulation kann ohne reale Messung (kein Durchfluss von Messstoff durch das Gerät) durchgeführt werden.

Die angezeigten Parameter sind abhängig von:

- Der gewählten Gerätebestellung
- Der eingestellten Betriebsart der Impuls-/Frequenz-/Schaltausgänge

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Simulation

► Simulation			
Zuordnung	Simulation Prozessgröße]	→ 🖺 116
Wert Proze	ssgröße]	→ 🗎 116
Simulation	Statuseingang 1]	→ 🗎 116
Eingangssig	nalpegel 1]	→ 🖺 116
Simulation	Stromausgang 1]	→ 🗎 116
Wert Strom	ausgang		→ 🗎 116
Simulation	Frequenzausgang 1 n		→ 🖺 116
Wert Frequ	enzausgang 1 n]	→ 🗎 116
Simulation	Impulsausgang 1 n]	→ 🗎 116
Wert Impul	sausgang 1 n]	→ 🗎 116
Simulation	Schaltausgang 1 n]	→ 🗎 116
Schaltzusta	nd 1 n		→ 🗎 116
Simulation	Gerätealarm]	→ 🗎 116

Kategorie Diagnoseereignis	→ 🗎 116
Simulation Diagnoseereignis	→ 🖺 116

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	 Aus Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße ($\rightarrow \triangleq 116$) ist eine Pro- zessgröße ausgewählt.	Simulationswert für gewählte Prozess- größe eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße
Simulation Statuseingang 1	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Ausgang; Eingang", Option I "4-20mA HART, 2x Imp./Freq./Schaltausgang; Statuseingang"	Simulation vom Statuseingang ein- und ausschalten.	AusAn
Eingangssignalpegel 1	In Parameter Simulation Statusein- gang ist die Option An ausgewählt.	Signalpegel für Simulation vom Status- eingang wählen.	HochNiedrig
Simulation Stromausgang 1	-	Simulation des Stromausgangs ein- und ausschalten.	AusAn
Wert Stromausgang	In Parameter Simulation Stromaus- gang ist die Option An ausgewählt.	Stromwert für Simulation eingeben.	3,59 22,5 mA
Simulation Frequenzausgang 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz ausgewählt.	Simulation des Frequenzausgangs ein- und ausschalten.	AusAn
Wert Frequenzausgang 1 n	In Parameter Simulation Frequenz- ausgang 1 n ist die Option An aus- gewählt.	Frequenzwert für Simulation eingeben.	0,0 12 500,0 Hz
Simulation Impulsausgang 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls ausgewählt.	Simulation des Impulsausgangs einstel- len und ausschalten. ■ Bei Option Fester Wert: Parame- ter Impulsbreite (→ ■ 97) defi- niert die Impulsbreite der ausgegebenen Impulse.	AusFester WertAbwärtszählender Wert
Wert Impulsausgang 1 n	In Parameter Simulation Impulsaus- gang 1 n ist die Option Abwärtszäh- lender Wert ausgewählt.	Anzahl der Impulse für Simulation ein- geben.	0 65 535
Simulation Schaltausgang 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausgewählt.	Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.	AusAn
Schaltzustand 1 n	-	Zustand des Schaltausgangs für die Simulation wählen.	OffenGeschlossen
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein- und ausschalten.	AusAn
Kategorie Diagnoseereignis	-	Kategorie des Diagnoseereignis aus- wählen.	SensorElektronikKonfigurationProzess
Simulation Diagnoseereignis	-	Diagnoseereignis wählen, um dieses zu simulieren.	 Aus Auswahlliste Diagnose- ereignisse (abhängig von der ausgewählten Kate- gorie)

10.7 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode f
 ür Vor-Ort-Anzeige und Webbrowser
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter
- Schreibschutz via Tastenverriegelung

10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode

Der anwenderspezifische Freigabecode hat folgende Auswirkungen:

- Via Vor-Ort-Bedienung sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte nicht mehr änderbar.
- Via Webbrowser ist der Gerätezugriff geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

Freigabecode definieren via Vor-Ort-Anzeige

1. Zum Parameter **Freigabecode definieren** ($\rightarrow \square$ 114) navigieren.

- 2. Maximal 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen als Freigabecode festlegen.
- Freigabecode durch wiederholte Eingabe im Parameter Freigabecode bestätigen
 (→
 ^{(→}) 114) bestätigen.
 - Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige das
 Symbol.
- 🔹 Deaktivieren des Parameterschreibschutz via Freigabecode 🔶 🖺 67.
 - Bei Verlust des Freigabecodes: Freigabecode zurücksetzen .
 - Im Parameter **Zugriffsrechte Anzeige** wird angezeigt mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist.
 - Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Anzeige
 - Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte $\rightarrow \square 67$
- Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder.
- Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Betriebsanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.

Immer änderbare Parameter via Vor-Ort-Anzeige

Ausgenommen vom Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Anzeige sind bestimmte Parameter, welche die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des anwenderspezifischen Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.

Parameter zur Konfiguration der Sprache	Parameter zur Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige	Parameter zur Konfiguration der Summenzähler
\downarrow		\downarrow
Display language	Format Anzeige	Steuerung Summenzähler
	Kontrast Anzeige	Voreingestellter Wert
	Intervall Anzeige	Alle Summenzähler zurück- setzen

Freigabecode definieren via Webbrowser

1. Zum Parameter **Freigabecode definieren** (→ 🗎 114) navigieren.

- 2. Maximal 16-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- - └ Der Webbrowser wechselt zur Login-Webseite.
- - Bei Verlust des Freigabecodes: Freigabecode zurücksetzen .
 - Im Parameter **Zugriffsrechte Bediensoftware** wird angezeigt mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist.
 - Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Bediensoftware
 - Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte $\rightarrow \cong 67$

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.

10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Parameterschreibschutz via anwenderspezifischem Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf **Parameter "Kontrast Anzeige"** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Parameter "Kontrast Anzeige"**):

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)
- Via HART-Protokoll



1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen und Gehäusedeckel öffnen.

- 2. Verriegelungsschalter (WP: Write protection) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP: Write protection) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.



Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt . Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.

3. **A WARNUNG**

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.

▶ Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen $\rightarrow \triangleq 50$

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

11 Betrieb

11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter Status Verriegelung

Betrieb → Status Verriegelung

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden $\rightarrow \textcircled{B}$ 67. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z.B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool) $\rightarrow \bigoplus 118$.
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

11.2 Bediensprache anpassen

1 Detaillierte Angaben:

- Zur Einstellung der Bediensprache \rightarrow 🖺 84
- Zu den Bediensprachen, die das Messgerät unterstützt → 🗎 168

11.3 Anzeige konfigurieren

Detaillierte Angaben:

- Zu den Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige \rightarrow 🗎 101
- Zu den erweiterten Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige $\rightarrow \ \boxminus$ 108

11.4 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte

► Messwerte	
► Prozessgrößen	→ 🗎 121
► Systemwerte	→ 🗎 122
► Eingangswerte	→ 🗎 122
► Ausgangswerte	→ 🗎 123
► Summenzähler	→ 🗎 124

11.4.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Messwerte \rightarrow Prozessgrößen

► Prozessgrößen	
Volumenfluss] → 🗎 121
Massefluss] → 🗎 121
Schallgeschwindigkeit] → 🗎 121
Dichte] → 🗎 121
Fließgeschwindigkeit] → 🗎 122
Temperatur] → 🗎 122

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	-	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
		Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Volumenflusseinheit $(\rightarrow \cong 87)$	
Massefluss	-	Zeigt aktuell berechneten Massefluss an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
		Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Masseflusseinheit $(\rightarrow \cong 87)$	
Schallgeschwindigkeit	-	Zeigt aktuell gemessene Schallge- schwindigkeit an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
		<i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Geschwindigkeitseinheit	
Dichte	Dichte ist nicht fix eingegeben.	Zeigt aktuell berechnete Dichte an.	Gleitkommazahl mit Vor-
		<i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Dichteeinheit	zeichen

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Fließgeschwindigkeit	-	Zeigt aktuell berechnete mittlere Fließ- geschwindigkeit an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
		<i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Geschwindigkeitseinheit	
Temperatur	Temperatur ist nicht fix eingegeben.	Zeigt aktuell gemessene Temperatur an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
		<i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Temperatureinheit	

11.4.2 Systemwerte

Das Untermenü **Systemwerte** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Systemwert anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Systemwerte

► Systemwerte	
Signalstärke	→ 🗎 122
Akzeptanzrate) → 🗎 122
Signalrauschabstand) → 🗎 122
Turbulenz] → 🗎 122

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Signalstärke	Zeigt aktuelle Signalstärke (0100 dB) an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Bewertung der Signalstärke: • < 10 dB: Schlecht • > 90 dB: Sehr gut	
Akzeptanzrate	Zeigt Verhältnis von Anzahl der für die Berechnung des Durch- flusses akzeptierten Ultraschallsignale zu Anzahl aller gesende- ten Ultraschallsignale an.	0 100 %
Signalrauschabstand	Zeigt aktuellen Signalrauschabstand (0100 dB) an. Bewertung des Signalrauschabstands: • < 20 dB: Schlecht • > 50 dB: Sehr gut	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Turbulenz	Zeigt aktuelle Turbulenz an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

11.4.3 Eingangswerte

Das Untermenü **Eingangswerte** führt den Anwender systematisch zu den einzelnen Eingangswerten.



Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Eingangswerte

► Eingangswerte			
	Wert Statuseingang		→ 🗎 123

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Wert Statuseingang	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Ausgang; Eingang", Option I "4-20mA HART, 2x Imp./Freq./Schaltausgang; Statuseingang"	Zeigt aktuellen Eingangssignalpegel.	HochNiedrig

11.4.4 Ausgangswerte

Das Untermenü **Ausgangswerte** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

Die angezeigten Parameter sind abhängig von:

- Der gewählten Gerätebestellung
- Der eingestellten Betriebsart der Impuls-/Frequenz-/Schaltausgänge

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Messwerte \rightarrow Ausgangswerte

► Ausgangswerte		
	Ausgangsstrom	→ 🖺 124
	Gemessener Strom	→ 🖺 124
	Impulsausgang	→ 🗎 124
	Ausgangsfrequenz	→ 🖺 124
	Schaltzustand	→ 🖺 124
	Ausgangsfrequenz	→ 🖺 124
	Impulsausgang	→ 🗎 124
	Schaltzustand	→ 🗎 124

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Ausgangsstrom	-	Zeigt aktuell berechneten Stromwert vom Stromausgang.	3,59 22,5 mA
Gemessener Strom	-	Zeigt aktuell gemessenen Stromwert vom Stromausgang.	0 30 mA
Impulsausgang 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls ausgewählt.	Zeigt aktuell ausgegebene Impulsfre- quenz an.	Positive Gleitkommazahl
Ausgangsfrequenz 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz ausgewählt.	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Frequenzausgang.	0,0 12 500,0 Hz
Schaltzustand 1 n	In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausgewählt.	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltaus- gang.	 Offen Geschlossen

11.4.5 Untermenü "Summenzähler"

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler



Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Wert Summenzähler 1 n	 In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ 107) von Untermenü Summen- zähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Massefluss 	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Sum- menzähler.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Überlauf Summenzähler 1 n	 In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ ☐ 107) von Untermenü Summen- zähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Massefluss 	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summen- zähler.	Ganzzahl mit Vorzeichen

11.5 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü Setup (→ 🗎 84)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü **Erweitertes Setup** (→ 🗎 105)

11.6 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü **Betrieb** erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

Navigation

Menü "Betrieb" → Summenzähler-Bedienung

► Summenzähler-Bedienung		
Steuerung Summenzähler 1 n] → 🗎 125	
Voreingestellter Wert 1 n] → 🗎 125	
Wert Summenzähler 1 n] → 🗎 125	
Alle Summenzähler zurücksetzen] → 🗎 125	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler 1 n	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + anhalten Voreingestellter Wert + anhalten Zurücksetzen + starten Voreingestellter Wert + starten Anhalten 	-
Voreingestellter Wert 1 n	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ ☐ 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	 Startwert für Summenzähler vorgeben. Abhängigkeit Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Parameter Einheit Summenzähler (→	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m ³ • 0 ft ³
Wert Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ ≧ 107) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Summenzähler.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Alle Summenzähler zurücksetzen	-	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	 Abbrechen Zurücksetzen + starten 	-

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet oder läuft weiter.
Zurücksetzen + anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückgesetzt.
Voreingestellter Wert + anhalten ¹⁾	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Voreingestellter Wert gesetzt.
Zurücksetzen + starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Voreingestellter Wert + starten ¹⁾	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Voreinge- stellter Wert gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

11.6.1 Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

1) Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

11.6.2 Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung	
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.	
Zurücksetzen + starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.	

11.7 Messwerthistorie anzeigen

Im Gerät muss das Anwendungspaket **Extended HistoROM** freigeschaltet sein (Bestelloption), damit das Untermenü **Messwertspeicherung** erscheint. Dieses enthält alle Parameter für die Messwerthistorie.

P Die Messwerthistorie ist auch verfügbar über:

- Anlagen-Asset-Management-Tool FieldCare $\rightarrow \square$ 77.
- Webbrowser

Funktionsumfang

- Speicherung von insgesamt 1000 Messwerten möglich
- 4 Speicherkanäle
- Speicherintervall für Messwertspeicherung einstellbar
- Anzeige des Messwertverlaufs für jeden Speicherkanal in Form eines Diagramms



- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Wenn die Länge des Speicherintervalls oder die getroffene Zuordnung der Prozessgrößen zu den Kanälen geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwertspeicherung

► Messwertspeicherung	
Zuordnung 1. Kanal] → 🗎 127
Zuordnung 2. Kanal] → 🗎 127
Zuordnung 3. Kanal] → 🗎 128
Zuordnung 4. Kanal) → 🗎 128
Speicherintervall] → 🗎 128
Datenspeicher löschen] → 🗎 128
Messwertspeicherung] → 🗎 128
Speicherverzögerung) → 🗎 128
Messwertspeicherungssteuerung] → 🗎 128
Messwertspeicherungsstatus] → 🗎 128
Gesamte Speicherdauer] → 🗎 128

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige
Zuordnung 1. Kanal	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar.	Prozessgröße zum Speicherkanal zuord- nen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Fließgeschwindigkeit Schallgeschwindigkeit Temperatur Dichte Signalstärke[*] Signalrauschabstand[*] Akzeptanzrate[*] Turbulenz[*] Elektroniktemperatur Stromausgang 1
Zuordnung 2. Kanal	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar. In Parameter Software-Options- übersicht werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt.	Speicherkanal eine Prozessgröße zuord- nen.	Auswahlliste siehe Parame- ter Zuordnung 1. Kanal (→ 🗎 127)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige
Zuordnung 3. Kanal	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar.	Speicherkanal eine Prozessgröße zuord- nen.	Auswahlliste siehe Parame- ter Zuordnung 1. Kanal
	In Parameter Software-Options- übersicht werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt.		(→ 曽 127)
Zuordnung 4. Kanal	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar.	Speicherkanal eine Prozessgröße zuord- nen.	Auswahlliste siehe Parame- ter Zuordnung 1. Kanal
	In Parameter Software-Options- übersicht werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt.		(→ 🗎 127)
Speicherintervall	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar.	Speicherintervall für die Messwertspei- cherung definieren, das den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher bestimmt.	0,1 3 600,0 s
Datenspeicher löschen	Anwendungspaket Extended Histo- ROM ist verfügbar.	Gesamten Datenspeicher löschen.	AbbrechenDaten löschen
Messwertspeicherung	-	Art der Messwertaufzeichnung aus- wählen.	ÜberschreibendNicht überschreibend
Speicherverzögerung	In Parameter Messwertspeicherung ist die Option Nicht überschreibend aus- gewählt.	Verzögerungszeit für die Messwertspei- cherung eingeben.	0 999 h
Messwertspeicherungssteuerung	In Parameter Messwertspeicherung ist die Option Nicht überschreibend aus- gewählt.	Messwertspeicherung starten und anhalten.	 Keine Löschen + starten Anhalten
Messwertspeicherungsstatus	In Parameter Messwertspeicherung ist die Option Nicht überschreibend aus- gewählt.	Zeigt den Messwertspeicherungsstatus an.	AusgeführtVerzögerung aktivAktivAngehalten
Gesamte Speicherdauer	In Parameter Messwertspeicherung ist die Option Nicht überschreibend aus- gewählt.	Zeigt die gesamte Speicherdauer an.	Positive Gleitkommazahl

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zur Vor-Ort-Anzeige

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsig- nale	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen → 🗎 50.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsig- nale	Anschlusskabel haben keinen Kontakt zu den Anschlussklemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenen- falls korrigieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsig- nale	 Anschlussklemmen sind auf Hauptelektronik- modul nicht korrekt gesteckt. 	Anschlussklemmen kontrollieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsig- nale	Hauptelektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 150.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsig- nale	Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronik- modul und Anzeigemodul ist nicht korrekt gesteckt.	Kontaktierung prüfen und gegebenenfalls korri- gieren.
Vor-Ort-Anzeige nicht ablesbar, aber Signalaus- gabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von ± + E. Anzeige dunkler einstellen durch gleichzeitiges Drücken von ⊡ + E.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeigemodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 150.
Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige rot	Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Alarm" eingetreten.	Behebungsmaßnahmen durchführen → 🗎 139
Text auf Vor-Ort-Anzeige erscheint in einer nicht verständlichen Sprache.	Eine nicht verständliche Bediensprache ist ein- gestellt.	 Für 2 s □ + t drücken ("Home-Position"). E drücken. In Parameter Display language (→ 110) die gewünschte Sprache einstellen.
Meldung auf Vor-Ort-Anzeige: "Communication Error" "Check Electronics"	Die Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Elektronik ist unterbrochen.	 Kabel und Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul prüfen. Ersatzteil bestellen →

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Signalausgabe außerhalb des gültigen Bereichs	Hauptelektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 150.
Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalausgabe falsch, jedoch im gülti- gen Bereich.	Parametrierfehler	Parametrierung prüfen und korrigieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbereichs betrieben.	1. Parametrierung prüfen und korrigieren. 2. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Schreibzugriff auf Parameter ist nicht möglich.	Hardware-Schreibschutz ist aktiviert.	Verriegelungsschalter auf Hauptelektronikmo- dul in Position OFF bringen $\rightarrow \square$ 118.
Schreibzugriff auf Parameter ist nicht möglich.	Aktuelle Anwenderrolle hat eingeschränkte Zugriffsrechte.	 Anwenderrolle prüfen →

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Verbindung via HART-Protokoll ist nicht mög- lich.	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunika- tionswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen. Maximale Bürde beachten $\rightarrow \square$ 157.
Verbindung via HART-Protokoll ist nicht mög- lich.	Commubox • Falsch angeschlossen. • Falsch eingestellt. • Treiber ist nicht richtig installiert. • Am PC ist die USB-Schnittstelle falsch einge- stellt.	Dokumentation zur Commubox FXA195 HART beachten: Technische Information TI00404F
Verbindung zum Webserver ist nicht möglich.	Webserver ist deaktiviert.	Via Bedientool "FieldCare" oder "DeviceCare" prü- fen, ob der Webserver des Geräts aktiviert ist, und gegebenenfalls aktivieren $\rightarrow \cong 74$.
	Am PC ist die Ethernet-Schnittstelle falsch ein- gestellt.	 ► Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) prüfen → ➡ 70. ► Netzwerkeinstellungen mit IT-Verantwort- lichem prüfen.
Verbindung zum Webserver ist nicht möglich.	Am PC ist die IP-Adresse falsch eingestellt.	IP-Adresse prüfen: 192.168.1.212 → 🗎 70
Verbindungsaufbau zum Webserver ist nicht möglich.	WLAN-Zugangsdaten sind falsch.	 WLAN-Netzwerkstatus prüfen. Erneut mit WLAN-Zugangsdaten beim Gerät anmelden. Prüfen, dass WLAN beim Gerät und Bedien- gerät aktiviert ist →
	WLAN-Kommunikation ist deaktiviert.	-
Verbindung zum Webserver, FieldCare oder DeviceCare ist nicht möglich.	WLAN-Netzwerk ist nicht verfügbar.	 Prüfen, ob WLAN-Empfang vorhanden ist: LED am Anzeigemodul leuchtet blau. Prüfen, ob die WLAN-Verbindung aktiviert ist: LED am Anzeigemodul blinkt blau. Gerätefunktion einschalten.
Keine oder instabile Netzwerkverbindung.	WLAN-Netzwerk ist schwach.	Bediengerät außerhalb Empfangsbereich: Netz- werkstatus auf Bediengerät prüfen.
	Parallele WLAN- und Ethernet-Kommunikation.	 Netzwerkeinstellungen prüfen. Temporär nur WLAN als Schnittstelle aktivieren.
Webbrowser ist eingefroren und keine Bedie- nung mehr möglich.	Datentransfer ist aktiv.	Warten, bis Datentransfer oder laufende Aktion abgeschlossen ist.
	Verbindungsabbruch	 Kabelverbindung und Spannungsversorgung prüfen. Webbrowser refreshen und gegebenenfalls neu starten.
Anzeige der Inhalte im Webbrowser ist schlecht lesbar oder unvollständig.	Verwendete Webbrowser-Version ist nicht opti- mal.	 Korrekte Webbrowser-Version verwenden →
	Ansichtseinstellungen sind nicht passend.	Schriftgröße/Anzeigeverhältnis vom Webbrow- ser anpassen.
Keine oder unvollständige Darstellung der Inhalte im Webbrowser.	 JavaScript ist nicht aktiviert. JavaScript ist nicht aktivierbar.	 JavaScript aktivieren. Als IP-Adresse http://192.168.1.212/serv- let/basic.html eingeben.
Bedienung mit FieldCare oder DeviceCare via Serviceschnittstelle CDI-RJ45 (Port 8000) ist nicht möglich.	Firewall des PCs oder Netzwerks verhindert Kommunikation.	Je nach Einstellungen der verwendeten Firewall auf dem PC oder im Netzwerk, muss die Firewall für den FieldCare-/DeviceCare-Zugriff deakti- viert oder angepasst werden.
Flashen der Firmware mit FieldCare oder Devi- ceCare via Serviceschnittstelle CDI-RJ45 (Port 8000 oder TFTP-Ports) ist nicht möglich.	Firewall des PCs oder Netzwerks verhindert Kommunikation.	Je nach Einstellungen der verwendeten Firewall auf dem PC oder im Netzwerk, muss die Firewall für den FieldCare-/DeviceCare-Zugriff deakti- viert oder angepasst werden.

12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) im Messumformer liefern Informationen zum Gerätestatus.



- 1 Versorgungsspannung
- 2 3 Gerätestatus
- Nicht verwendet
- 4 Kommunikation
- 5 Serviceschnittstelle (CDI) aktiv
- 1. Gehäusedeckel öffnen.
- 2. Anzeigemodul entfernen.
- 3. Klemmenabdeckung hochklappen.

LED	Farbe	Bedeutung
Versorgungsspannung	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig
	Grün	Versorgungsspannung ist ok
Gerätestatus	Grün	Gerätestatus ist ok
	Rot blinkend	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten
	Rot	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Alarm" ist auf- getreten
	Rot/grün abwechselnd blinkend	Boot-Loader ist aktiv
Link/Activity	Orange	Link vorhanden, aber keine Aktivität
	Orange blinkend	Aktivität vorhanden
Communication	Weiß blinkend	HART-Kommunikation ist aktiv.
Alarm	Grün	Messgerät ist ok
	Grün blinkend	Messgerät nicht konfiguriert
	Aus	Fehler Firmware

LED	Farbe	Bedeutung
	Rot	Hauptfehler
	Rot blinkend	Fehler
	Rot/grün blinkend	Start Messgerät

12.3 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

12.3.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Weitere aufgetretene Diagnoseereignisse sind im Menü **Diagnose** abrufbar:

- Via Parameter $\rightarrow \square 142$
- Via Untermenüs →
 ¹ 143

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbol	Bedeutung
F	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
М	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Diagnoseverhalten

Symbol	Bedeutung
8	 Alarm Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf Rot.
Δ	 Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Eine Diagnosemeldung wird generiert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



Bedienelemente

Taste	Bedeutung
+	Plus-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.
E	Enter-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet das Bedienmenü.



12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

- 🖻 51 🛛 Meldung zu Behebungsmaßnahmen
- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
 5 Betriebszeit des Auftretens
- 5 Betriebszeit des Auftretens6 Behebungsmaßnahmen
- 1. Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.
 - 🛨 drücken (①-Symbol).
 - └ > Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- 3. Gleichzeitig ⊡ + ± drücken.
 - 🛏 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B. im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

- 1. E drücken.
 - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig ⊡ + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

12.4 Diagnoseinformation im Webbrowser

12.4.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgeräts erkennt, werden im Webbrowser nach dem Einloggen auf der Startseite angezeigt.



1 Statusbereich mit Statussignal

2 Diagnoseinformation $\rightarrow \square 134$

3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

■ Via Untermenü → 🗎 143

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung
\otimes	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
Ŵ	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
<u>^</u>	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

12.4.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung. Diese werden neben dem Diagnoseereignis mit seiner dazugehörigen Diagnoseinformation in roter Farbe angezeigt.

12.5 Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare

12.5.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.

ocking status		
] nlocked		••••
	/	
Actual diagnostics]	
		Actual diagnostics
Timestamp 154d21h21m12s		Displays the currently active diagnostic
Previous diagnostics		message. < If there is more than one pending diagnostic
A		event, the message for the diagnostic event with the highest priority is displayed.
Timestamp		S441 Current output 1
0d00h00m00s		1. Check process 2. Check current output settings (Service ID:153)
Operating time from restart	l	
	Actual diagnostics S441 Current output 1 Timestamp 154d21h21m12s Previous diagnostics	Actual diagnostics S441 Current output 1 Timestamp 154421h21m12s Previous diagnostics Timestamp 0d00h00m00s

- 1 Statusbereich mit Statussignal $\rightarrow \square 133$
- 2 Diagnoseinformation $\rightarrow \square 134$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen: ■ Via Parameter → 🗎 142

■ Via Untermenü → 🗎 143

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



12.5.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
 Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose**.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
 - 🛏 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

12.6 Diagnoseinformationen anpassen

12.6.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

Experte \rightarrow System \rightarrow Diagnoseeinstellungen \rightarrow Diagnoseverhalten



🖻 52 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf Rot.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbucheintrag	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignislogbuch (Untermenü Ereignisliste) und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

12.6.2 Statussignal anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Statussignal zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Kategorie Diagnoseereignis** ändern.

Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Kategorie Diagnoseereignis

Zur Verfügung stehende Statussignale

Konfiguration nach HART 7 Spezifikation (Condensed Status), gemäß NAMUR NE107.

Symbol	Bedeutung
A001395	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
M	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
A002307	Hat keinen Einfluss auf den Condensed Status.

12.7 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen sind das Statussignal und das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen → 🗎 138

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal [ab Werk]	Diagnose- verhalten [ab Werk]
Diagnose z	um Sensor			
019	Geräteinitialisierung aktiv	Geräteinitialisierung aktiv, bitte warten	S	Warning ¹⁾
082	Datenspeicher inkon- sistent	Modulverbindungen prüfen	F	Alarm
083	Speicherinhalt inkon- sistent	 Gerät neu starten S-DAT Daten wiederherstellen S-DAT ersetzen 	F	Alarm
104	Sensorsignalpfad 1 n	 Prozessbedingungen prüfen Wandler reinigen oder ersetzen Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	F	Alarm
105	Downstream-Wandler Signalpfad 1 n defekt	 Verbindung zum Downstream-Wandler prüfen Downstream-Wandler ersetzen 	F	Alarm
106	Upstream-Wandler Signalpfad 1 n defekt	 Verbindung zum Upstream-Wandler prüfen Upstream-Wandler ersetzen 	F	Alarm
160	Signalpfad ausgeschal- tet	Service kontaktieren	М	Warning ¹⁾
Diagnose z	ur Elektronik			
201	Elektronik fehlerhaft	 Gerät neu starten Elektronik ersetzen 	F	Alarm
242	Firmware inkompatibel	 Firmwareversion prüfen Elektronikmodul flashen oder ersetzen 	F	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal [ab Werk]	Diagnose- verhalten [ab Werk]
252	Modul inkompatibel	 Prüfen, ob korrektes Elektronikmodul gesteckt ist Elektronikmodul ersetzen 	F	Alarm
262	Modulverbindung unterbrochen	 Verbindungskabel zwischen Sensore- lektronikmodul (ISEM) und Hauptelekt- ronik prüfen oder ersetzen ISEM oder Hauptelektronik prüfen oder ersetzen 	F	Alarm
270	Hauptelektronik defekt	1. Gerät neu starten 2. Hauptelektronikmodul ersetzen	F	Alarm
271	Hauptelektronik fehler- haft	1. Gerät neu starten 2. Hauptelektronikmodul ersetzen	F	Alarm
272	Hauptelektronik fehler- haft	Gerät neu starten	F	Alarm
273	Hauptelektronik defekt	 Anzeige-Notbetrieb beachten Hauptelektronik ersetzen 	F	Alarm
275	I/O-Modul defekt	I/O-Modul tauschen	F	Alarm
276	I/O-Modul fehlerhaft	1. Gerät neu starten 2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
281	Elektronikinitialisie- rung aktiv	Firmware-Update aktiv, bitte warten!	F	Alarm
283	Speicherinhalt inkon- sistent	Gerät neu starten	F	Alarm
302	Geräteverifizierung aktiv	Geräteverifizierung aktiv, bitte warten	С	Warning ¹⁾
311	Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft	Wartungsbedarf! Gerät nicht zurücksetzen	М	Warning
361	I/O-Modul 1 fehlerhaft	 Gerät neu starten Elektronikmodule prüfen I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen 	F	Alarm
372	Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft	 Gerät neu starten Prüfen, ob Fehler erneut auftritt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 		Alarm
373	Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft	Daten übertragen oder Gerät rücksetzen	F	Alarm
375	I/O-Kommunikation fehlgeschlagen	 Gerät neu starten Prüfen, ob Fehler erneut auftritt Modulträger inklusive Elektronikmodu- len ersetzen 	F	Alarm
378	Versorgungsspannung ISEM fehlerhaft	zwischen Sensor und Messumformer prü- fen 1. Wenn vorhanden:Verbindungskabel 2. Hauptelektronikmodul ersetzen 3. Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen	F	Alarm
382	Datenspeicher	1. T-DAT einstecken 2. T-DAT ersetzen	F	Alarm
383	Speicherinhalt	Gerät rücksetzen	F	Alarm
384	Sendeschaltkreis	 Gerät neu starten Prüfen, ob Fehler erneut auftritt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	F	Alarm
385	Verstärkerschaltkreis	 Gerät neu starten Prüfen, ob Fehler erneut auftritt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	F	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal [ab Werk]	Diagnose- verhalten [ab Werk]
386	Laufzeit	 Gerät neu starten Prüfen, ob Fehler erneut auftritt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	F	Alarm
387	HistoROM-Daten feh- lerhaft	Service kontaktieren	F	Alarm
Diagnose zur Konfiguration				
410	Datenübertragung fehl- geschlagen	 Datenübertrag. wiederholen Verbindung prüfen 	F	Alarm
412	Download verarbeiten	Download aktiv, bitte warten	С	Warning
431	Nachabgleich 1 not- wendig	Nachabgleich ausführen	М	Warning
437	Konfiguration inkom- patibel	 Firmware aktualisieren Werksreset durchführen 	F	Alarm
438	Datensatz unterschied- lich	 Datensatzdatei prüfen Geräteparametrierung prüfen Download der neuen Geräteparametrierung durchführen 	Μ	Warning
441	Stromausgang 1 gesät- tigt	 Einstellungen des Stromausgangs prü- fen Prozess prüfen 	S	Warning ¹⁾
442	Frequenzausgang 1 n gesättigt	 Einstellungen des Frequenzausgangs prüfen Prozess prüfen 	S	Warning ¹⁾
443	Impulsausgang 1 n gesättigt	 Einstellungen des Impulsausgangs prü- fen Prozess prüfen 	S	Warning ¹⁾
453	Messwertunterdrü- ckung aktiv	Messwertunterdrückung ausschalten	С	Warning
484	Simulation Fehlermo- dus aktiv	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Prozess- größe aktiv	Simulation ausschalten	С	Warning
491	Simulation Stromaus- gang 1 aktiv	Simulation ausschalten	С	Warning
492	Simulation Frequenz- ausgang 1 n aktiv	Simulation Frequenzausgang ausschalten	С	Warning
493	Simulation Impulsaus- gang aktiv	Simulation Impulsausgang ausschalten	С	Warning
494	Simulation Schaltaus- gang 1 n aktiv	Simulation Schaltausgang ausschalten	С	Warning
495	Simulation Diagnoseer- eignis aktiv	Simulation ausschalten	С	Warning
496	Simulation Statusein- gang 1 aktiv	Simulation des Statuseingangs ausschalten	С	Warning
537	Konfiguration	 IP-Adressen im Netzwerk prüfen IP-Adresse ändern 	F	Warning
Diagnose zu	um Prozess			
803	Schleifenstrom 1 feh- lerhaft	1. Verkabelung prüfen 2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal [ab Werk]	Diagnose- verhalten [ab Werk]
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
841	Fließgeschwindigkeit zu hoch	Durchfluss reduzieren	S	Warning ¹⁾
842	Prozesswert unter- schritten	Schleichmengenüberwachung aktiv! Einstellungen Schleichmengenunterdrü- ckung prüfen	S	Warning ¹⁾
870	Messunsicherheit erhöht	1. Prozess prüfen 2. Durchflussmenge erhöhen	F	Alarm ¹⁾
881	Signalrauschabstand zu niedrig	 Prozessbedingungen prüfen Inline: Wandler reinig./erset. / Clamp- on: Sensorpos. und -kopplung prüfen Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	F	Alarm
882	Eingangssignal fehler- haft	 Parametrierung des Eingangssignals prüfen Externes Gerät prüfen Prozessbedingungen prüfen 	F	Alarm
930	Schallgeschwindigkeit zu hoch	 Prozessbedingungen prüfen Inline: Wandler reinig./erset. / Clamp- on: Sensorpos. und -kopplung prüfen Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	S	Warning ¹⁾
931	Schallgeschwindigkeit zu niedrig	 Prozessbedingungen prüfen Inline: Wandler reinig./erset. / Clamp- on: Sensorpos. und -kopplung prüfen Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	S	Warning ¹⁾
953	Asymmetrie Rauschsig- nal zu groß Pfad 1 n	 Prozessbedingungen prüfen Wandler reinigen oder ersetzen Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen 	М	Alarm

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

12.8 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige →

 [●]
 135
- Via Bedientool "FieldCare" → 🗎 138
- Via Bedientool "DeviceCare" \rightarrow 🗎 138

₩eitere anstehende Diagnoseereignisse sind im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigbar →

143

Navigation

Menü "Diagnose"

억, Diagnose			
	Aktuelle Diagnose]	→ 🗎 143
	Letzte Diagnose]	→ 🗎 143

Betriebszeit ab Neustart	→ 🖺 143
Betriebszeit	→ 🗎 143

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Aktuelle Diagnose	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinforma- tion.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
		Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	
Letzte Diagnose	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnose- ereignis zuletzt aufgetretene Diagnose- ereignis mit seiner Diagnoseinformation.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
Betriebszeit ab Neustart	-	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letz- ten Geräteneustart vergangen ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzi- gen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

12.9 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

 $Diagnose \rightarrow Diagnoseliste$



53 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

2 Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige →

 [™]
 135
- Via Webbrowser →
 ¹ 136
- Via Bedientool "FieldCare" \rightarrow 🖺 138

12.10 Ereignis-Logbuch

12.10.1 Ereignis-Logbuch auslesen

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

Navigationspfad

Menü Diagnose → Untermenü Ereignislogbuch → Ereignisliste



54 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

- Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.
- Wenn im Gerät das Anwendungspaket Extended HistoROM (Bestelloption) freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen → 🗎 139
- Informationsereignissen $\rightarrow \square 144$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - \odot : Auftreten des Ereignisses
 - G: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis

 \odot : Auftreten des Ereignisses

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser → 🗎 136
- Via Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \square$ 138
- Via Bedientool "DeviceCare" \rightarrow 🗎 138

🖪 Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🗎 144

12.10.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

 $\texttt{Diagnose} \rightarrow \texttt{Ereignislogbuch} \rightarrow \texttt{Filteroptionen}$

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.10.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)
I1079	Sensor getauscht
Informationsereignis	Ereignistext
----------------------	--
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1092	HistoROM Backup gelöscht
I1137	Elektronik getauscht
I1151	Historie rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1156	Speicherfehler Trendblock
I1157	Speicherfehler Ereignisliste
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1278	I/O-Modul neu gestartet
I1327	Nullpunktabgleich-Fehler Signalpfad
I1335	Firmware geändert
I1361	Webserver: Login fehlgeschlagen
I1397	Feldbus: Zugriffsrechte geändert
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1444	Geräteverifizierung bestanden
I1445	Geräteverifizierung nicht bestanden
I1457	Verifikat.Messabweichung nicht bestanden
I1459	I/O-Modul-Verifizierung nicht bestanden
I1461	Sensorverifizierung nicht bestanden
I1462	Sensorelektronikverifiz. nicht bestanden
I1512	Download gestartet
I1513	Download beendet
I1514	Upload gestartet
I1515	Upload beendet
I1622	Kalibrierung geändert
I1624	Alle Summenzähler rückgesetzt
I1625	Schreibschutz aktiviert
I1626	Schreibschutz deaktiviert
I1627	Webserver: Login erfolgreich
I1628	Anzeige: Login erfolgreich
I1629	CDI: Login erfolgreich
I1631	Webserverzugriff geändert
I1632	Anzeige: Login fehlgeschlagen
I1633	CDI: Login fehlgeschlagen
I1634	Auf Werkseinstellung rückgesetzt
I1635	Auf Auslieferungszustand rückgesetzt
I1649	Hardwareschreibschutz aktiviert
I1650	Hardwareschreibschutz deaktiviert
I1725	Sensorelektronikmodul (ISEM) geändert

12.11 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** ($\rightarrow \bigoplus 115$) lässt sich die gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

12.11.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

12.12 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Geräteinformation

► Geräteinformation	
Messstellenkennzeichnung) → 🗎 147
Seriennummer) → 🗎 147
Firmware-Version) → 🗎 147
Bestellcode	→ 🗎 147
Erweiterter Bestellcode 1	→ 🗎 147
Erweiterter Bestellcode 2) → 🗎 147
Erweiterter Bestellcode 3) → 🗎 147
ENP-Version	→ 🗎 147
Geräterevision	→ 🗎 147
Geräte-ID	→ 🗎 147
Gerätetyp	→ 🗎 147
Hersteller-ID	→ 🗎 147

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung	
Messstellenkennzeichnung	Zeigt Bezeichnung für Messstelle an.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	-	
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-	
Firmware-Version	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-	
Gerätename	Zeigt den Namen des Messumformers. Befindet sich auch auf Typenschild vom Messumformer.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben oder Zahlen.	-	
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode.	Zeichenfolge aus Buchstaben,	-	
	Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".	Zahlen und bestimmten Satz- zeichen (z.B. /).		
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt den 1. Teil des erweiterten Bestellco- des.	Zeichenfolge	-	
	Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."			
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt den 2. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-	
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt den 3. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-	
ENP-Version	Zeigt die Version des elektronischen Typen- schilds (Electronic Name Plate).	Zeichenfolge	-	
Geräterevision	Zeigt die Geräterevision, mit der das Gerät bei der HART FieldComm Group registriert ist.	2-stellige Hexadezimalzahl	-	
Geräte-ID	Zeigt die Geräte-ID (Device ID) zur Identifi- zierung des Geräts in einem HART-Netz- werk.		-	
Gerätetyp	Zeigt den Gerätetyp, mit dem das Gerät bei der HART FieldComm Group registriert ist.	Hexadezimalzahl	0x69 (für Prosonic Flow W 400)	
Hersteller-ID	Zeigt die Hersteller-ID, unter der das Gerät bei der HART FieldComm Group registriert ist.	2-stellige Hexadezimalzahl	0x11 (für Endress+Hauser)	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

BA02086D/06/DE/02.24

Frei- gabe- Datum	Firmware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware-Änderun- gen	Dokumentations- typ	Dokumentation
12.2021	01.00.zz	Option 78	Original-Firmware	Betriebsanleitung	BA02086D/06/DE/01.21

- 1 Set Neue FlowDC-Strömungshindernisse

Befestigungsart A0

12.13 Firmware-Historie

05.2024

01.01.zz

P Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Serviceschnittstelle möglich.

Betriebsanleitung

- Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.
 - Die Herstellerinformation ist verfügbar:

Option 76

- H • Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com \rightarrow Downloads
 - Folgende Details angeben:
 - Produktwurzel: z.B. 9W4B Die Produktwurzel ist der erste Teil des Bestellcodes (Order code): Siehe Typenschild am Gerät.
 - Textsuche: Herstellerinformation
 - Suchbereich: Dokumentation Technische Dokumentationen

13 Wartung

13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie Netilion oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel: $\rightarrow \cong 154$

13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14 Reparatur

14.1 Allgemeine Hinweise

14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ▶ Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- ► Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ► Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und in Netilion Analytics eintragen.

14.2 Ersatzteile

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.
- Lässt sich über Parameter Seriennummer (→
 [™] 147) im Untermenü Geräteinformation auslesen.

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14.4 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: https://www.endress.com/support/return-material
 - └ Region wählen.
- 2. Bei einer Rücksendung das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

14.5 Entsorgung

X

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

WARNUNG

Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

- Auf hohe Temperaturen achten.
- 2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

14.5.2 Messgerät entsorgen

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- ► Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

15.1 Gerätespezifisches Zubehör

15.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung	
Messumformer Prosonic Flow 400	Messumformer für den Austausch oder für die Lagerhaltung. Über den Bestellcode können folgende Spezifikationen angegeben werden: • Zulassungen • Ausgang/Eingang • Anzeige/Bedienung • Gehäuse • Software	
Pfostenmontageset	Pfostenmontageset für Messumformer.	
Wetterschutzhaube	 Wird dazu verwendet, das Messgerät vor Wettereinflüssen zu schützen: z.B. vor Regenwasser, übermäßiger Erwärmung durch Sonneneinstrahlung. Bestellnummer: 71343504 Einbauanleitung EA01191D 	
Externe WLAN-Antenne	 Externe WLAN-Antenne mit 1,5 m (59,1 in) Verbindungskabel und zwei Befestigungswinkel. Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option P8 "Wireless Antenne Weitbereich". Die externe WLAN-Antenne ist nicht für den Einsatz in hygienischen Anwendungen geeignet. Weitere Angaben zur WLAN-Schnittstelle → Bestellnummer: 71351317 Einbauanleitung EA01238D 	
Sensorkabel Proline 400 Messaufnehmer – Mess- umformer	 Das Sensorkabel kann direkt mit dem Messgerät (Bestellmerkmal "Kabel") oder als Zubehör (Bestellnummer DK9017) bestellt werden. Folgende Kabellängen sind verfügbar: Temperatur: -40 +80 °C (-40 +176 °F) Option AA: 5 m (15 ft) Option AB: 10 m (30 ft) Option AD: 30 m (90 ft) Temperatur: -40 +130 °C (-40 +266 °F) Option FA: 5 m (15 ft) Option FB: 10 m (30 ft) Option FD: 30 m (90 ft) Mögliche Kabellänge für ein Sensorkabel Proline 400: Max. 30 m (90 ft)	

Zubehör	Beschreibung
Sensorset (DK9018)	 Sensorset 0,3 MHz (C-030) Sensorset 0,5 MHz (C-050) Sensorset 1 MHz (C-100) Sensorset 2 MHz (C-200) Sensorset 5 MHz (C-500)
Sensorhalterungsset (DK9014)	Sensorhalterungsset 0,3 2 MHzSensorhalterungsset 5 MHz
Installationsset (DK9015)	 Installationsset, DN15-DN32, 1/2-1 1/4" Installationsset, DN32-DN65, 1 1/4-2 1/2" Installationsset, DN50-DN150, 2"-6" Installationsset, DN150-DN200, 6"-8" Installationsset, DN200-DN600, 8"-24" Installationsset, DN600-DN2000, 24"-80" Installationsset, DN2000-DN4000, 80"-160"
Rohradapterset (DK9003)	 Schlauchadapter M20x1.5 + Sensorkabeldurchführung Schlauchadapter NPT1/2' + Sensorkabeldurchführung Schlauchadapter G1/2" + Sensorkabeldurchführung
Koppelmedium (DK9CM)	Permanent KoppelpadKoppelfolieKoppelgel

15.1.2 Zum Messaufnehmer

15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA195 HART	Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare über die USB-Schnitt- stelle.
	Technische Information TI00404F
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops.
	Technische Information TI405C/07
HART Loop Converter HMX50	Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.
	 Technische Information TI00429F Betriebsanleitung BA00371F
WirelessHART Adapter SWA70	Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Der WirelessHART Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infra- struktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit, ist zu anderen Wireless-Netzwerken parallel betreibbar und verursacht einen geringen Verkabe- lungsaufwand.
	Betriebsanleitung BA00061S
Fieldgate FXA42	Übertragung von Messwerten angeschlossener 4 bis 20 mA analoger, sowie digita- ler Messgeräte
	 Technische Information TI01297S Betriebsanleitung BA01778S
	 Produktseite: www.endress.com/fxa42

Field Xpert SMT50	Das Tablet PC Field Xpert SMT50 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management. Es eignet sich für das Inbetriebnahme- und War- tungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dieses Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Trei- berbibliothek, stellt es ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.
	 Betriebsanleitung BA02053S Produktseite: www.endress.com/smt50
Field Xpert SMT70	Das Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in explosions- und nicht explosionsgefährdeten Berei- chen. Es eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dieses Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Trei- berbibliothek, stellt es ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen. Im • Technische Information TI01342S • Betriebsanleitung BA01709S • Produktseite: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.
	 Technische Information TI01418S Betriebsanleitung BA01923S Produktseite: www.endress.com/smt77

15.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung	
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Auswahl von Messgeräten mit industriespezifischen Anforderungen Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Fließgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten. Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts. 	
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Als downloadbare DVD für die lokale PC-Installation. 	
Netilion	lloT-Ökosystem: Unlock knowledge Mit dem Netilion lloT-Ökosystem ermöglicht Ihnen Endress+Hauser, Ihre Anlagenleistung zu optimieren, Arbeitsabläufe zu digitalisieren, Wissen wei- terzugeben und die Zusammenarbeit zu verbessern. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der Prozessautomatisierung bietet Endress+Hauser der Prozessindustrie ein lloT-Ökosystem, mit dem Sie Erkenntnisse aus Daten gewinnen. Diese Erkenntnisse können zur Optimie- rung von Prozessen eingesetzt werden, was zu einer höheren Anlagenverfüg- barkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit führt – und letztlich zu einer profitableren Anlage. www.netilion.endress.com	

Zubehör	Beschreibung
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusin- formationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.
	Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S
DeviceCare	Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.
	Innovation-Broschüre IN01047S

15.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.

16 Technische Daten

16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Proline Prosonic Flow arbeitet nach dem Laufzeitdifferenz-Messverfahren.
Messeinrichtung	Die Messeinrichtung besteht aus einem Messumformer und einem oder zwei Sensorsets. Messumformer und Sensorsets werden räumlich voneinander getrennt montiert. Sie sind über Sensorkabel miteinander verbunden.
	Das Messsystem arbeitet nach dem Laufzeitdifferenz-Messverfahren. Die Sensoren arbei- ten dabei als Schallgeber und Schallempfänger. Die Sensoren können je nach Anwendung und Ausführung für eine Messung über 1, 2, 3 oder 4 Traversen angeordnet werden → 🗎 24.
	Der Messumformer dient sowohl zur Ansteuerung der Sensorsets als auch zur Aufberei- tung, Verarbeitung und Auswertung der Messsignale sowie zu deren Umwandlung in eine gewünschte Ausgangsgröße.
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🗎 13

16.3 Eingang

Messgröße	Direkte Messgrößen
	VolumenflussDurchflussgeschwindigkeitSchallgeschwindigkeit
	Berechnete Messgrößen
	Massefluss
Messbereich	v = 0 15 m/s (0 50 ft/s)
	1 Messbereich abhängig von der Sensorausführung.
Messdynamik	Über 150 : 1

Eingangssignal

Eingelesene Messwerte

Optional verfügt das Messgerät über eine Schnittstelle, über die eine extern gemessene Messgröße (Temperatur) in das Messgerät übertragen werden kann: Digitaleingänge (via HART-Eingang oder Modbus)

Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druckmessgeräte bestellbar: Kapitel "Zubehör" →

155

HART-Protokoll

Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über das HART-Protokoll. Das Temperatur- und Dichtemessgerät muss folgende protokollspezifische Funktionen unterstützen:

- HART-Protokoll
- Burst-Modus

Statuseingang

Maximale Eingangswerte	 DC 30 V 6 mA
Ansprechzeit	Einstellbar: 5 200 ms
Eingangssignalpegel	 Low-Signal (Tief): DC -3 +5 V High-Signal (Hoch): DC 12 30 V
Zuordenbare Funktionen	 Aus Summenzähler 13 separat zurücksetzen Alle Summenzähler zurücksetzen Messwertunterdrückung

16.4 Ausgang

Ausgangssignal

Stromausgang

Stromausgang	Wahlweise einstellbar als: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA HART • 020 mA
Maximale Ausgangswerte	 DC 24 V (bei Leerlauf) 22,5 mA
Bürde	250 700 Ω
Auflösung	0,38 μΑ
Dämpfung	Einstellbar: 0 999,9 s
Zuordenbare Messgrößen	 Volumenfluss Massefluss Schallgeschwindigkeit Durchflussgeschwindigkeit Elektroniktemperatur Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.

Impuls-	/Frequenz-/	/Schaltausgang
---------	-------------	----------------

Funktion	 Bei Bestellmerkmal "Ausgang; Eingang", Option H: Ausgang 2 wahlweise als Impuls- oder Frequenzausgang einstellbar Bei Bestellmerkmal "Ausgang; Eingang", Option I: Ausgang 2 und 3 wahlweise als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang einstellbar
Ausführung	Passiv, Open-Collector
Maximale Eingangswerte	 DC 30 V 250 mA
Spannungsabfall	Bei 25 mA: \leq DC 2 V
Impulsausgang	
Impulsbreite	Einstellbar: 0,05 2 000 ms
Maximale Impulsrate	10000 Impulse/s
Impulswertigkeit	Einstellbar
Zuordenbare Messgrößen	VolumenflussMassefluss
Frequenzausgang	
Ausgangsfrequenz	Einstellbar: 0 12 500 Hz
Dämpfung	Einstellbar: 0 999 s
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1
Zuordenbare Messgrößen	 Volumenfluss Massefluss Schallgeschwindigkeit Durchflussgeschwindigkeit Elektroniktemperatur
Schaltausgang	
Schaltverhalten	Binär, leitend oder nicht leitend
Schaltverzögerung	Einstellbar: 0 100 s
Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt
Zuordenbare Funktionen	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Volumenfluss Massefluss Schallgeschwindigkeit Durchflussgeschwindigkeit Summenzähler 13 Elektroniktemperatur Überwachung Durchflussrichtung Status Schleichmengenunterdrückung

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Stromausgang 4...20 mA

4	20	mА	
			

Fehlerverhalten	 Wählbar: 4 20 mA gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43 4 20 mA gemäß US Min. Wert: 3,59 mA Max. Wert: 22,5 mA Definierbarer Wert zwischen: 3,59 22,5 mA Aktueller Wert Letzter gültiger Wert

0...20 mA

FehlerverhaltenWählbar:• Max. Alarm: 22 mA• Definierbarer Wert zwischen: 0 22,5 mA	erhalten Wählbar: • Max. Alarm: 22 mA • Definierbarer Wert zwischen: 0 22,5 mA
--	--

Stromausgang HART

Gerätediagnose	Gerätezustand auslesbar via HART-Kommando 48
----------------	--

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse
Frequenzausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • 0 Hz • Definierbarer Wert zwischen: 0 12 500 Hz
Schaltausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen

Vor-Ort-Anzeige

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
Hintergrundbeleuchtung	Rote Beleuchtung signalisiert Gerätefehler.

Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

Schnittstelle/Protokoll

- Via digitale Kommunikation: HART-Protokoll
- Via Serviceschnittstelle
 - Serviceschnittstelle CDI-RJ45
 - WLAN-Schnittstelle

	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Urs	ache und Behebungsn	naßnahmen	
	Webbrowser				
	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Urs	ache und Behebungsn	naßnahmen	
	Leuchtdioden (LED))			
	Statusinformationen	Statusanzeige durc	h verschiedene Leucht	dioden	
		Je nach Geräteausf Versorgungsspa Datenübertragur Gerätealarm/-st	ührung werden folgen nnung aktiv ng aktiv örung vorhanden rmation via Leuchtdic	de Informatione den $\rightarrow \square$ 131	n angezeigt:
		1 Diagnoseine			
Schleichmengenunterdrü- ckung	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.				
Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt: Eingänge Ausgänge Spannungsversorgung				
	DN 504000 (216 können auch auf kat erhältlich.	50") und Nicht explo hodisch geschützter	sionsgefährdeter n Rohren montier	Bereich: Die (t werden. Lös	Clamp-On Sensoren ung auf Anfrage
Protokollspezifische Daten	HART				
-	 Zu den Gerätebeschreibungsdateien Zu den dynamischen Variablen und Messgrößen (HART-Gerätevariablen) →				
	16.5 Energi	ieversorgung			
Klemmenbelegung	→ 🗎 46				
Versorgungsspannung	Messumformer				
	Bestellmerkmal "Energi	ieversorgung"	Klemmenspannung		Frequenzbereich
			DC 24 V	±25%	-
	Option L		AC 24 V	±25%	50/60 Hz, ±4 Hz
			AC 100 240 V	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz
Leistungsaufnahme	Bestellmer	kmal "Ausgang"	Ma	ximale Leistun	asaufnahme

ıgsaufnahme	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Leistungsaufnahme
	Option H : 4-20mA HART, Impuls-/Frequenzausgang, Schaltausgang	30 VA/8 W
	Option I: 4-20mA HART, 2 x Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang, Statuseingang	30 VA/8 W

Stromaufnahme	Messumformer					
	Bestellmerkmal "Energieversorgung"	Maximale Stromaufnahme	Maximaler Einschaltstrom			
	Option L: AC 100 240 V	145 mA	25 A (< 5 ms)			
	Option L: AC/DC 24 V	Option L: AC/DC 24 V 350 mA 27 A (< 5 m)				
Gerätesicherung	Feinsicherung (träge): • DC 24 V: T1A • AC 100 240 V: T1A					
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen. Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbaren Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten. Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert. 					
Überstromschutzeinrich- tung	Das Gerät muss mit einem dedizierten Leitungsschutzschalter (LSS) betrieben werden, da es über keinen eigenen Ein/Aus-Schalter verfügt. • Der Leitungsschutzschalter muss einfach erreichbar und gekennzeichnet sein. • Zulässiger Nennstrom des Leitungsschutzschalter: 2 A bis maximal 10 A.					
Elektrischer Anschluss	→ 🗎 47					
Potenzialausgleich	→ 🗎 51					
Klemmen	Messumformer Versorgungsspannungskabel: Steckbare Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,5 2,5 mm ² (20 14 AWG)					
Kabeleinführungen	Gewinde Kabeleinführung • M20 x 1,5 • Über Adapter: • NPT ½" • G ½"					
	Kabelverschraubung M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in)					
	Bei Verwendung von Kabeleinführungen aus Metall: Erdplatte verwenden.					
Kabelspezifikation	→ 🗎 45					
Überspannungsschutz	Netzspannungsschwankungen	→ 🗎 160				
	Überspannungskategorie	Überspannungskategorie II				
	Kurzzeitige, temporäre Überspannung	Zwischen Leitung und Erde bis zu 5 s	1200 V, während max.			
	Langfristige, temporäre Überspannung	Zwischen Leitung und Erde bis z	u 500 V			

16.6 Leistungsmerkmale

Referenzbedingungen	 Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO/DIN 11631 Angaben laut Messbericht Angaben zur Messabweichung basieren auf akkreditierten Kalibrieranlagen, die auf ISO/IEC 17025 rückgeführt sind.
	154 Interview 2018 I
Maximale Messabweichung	v.M. = vom Messwert
	Die Messabweichung ist von mehreren Faktoren abhängig. Grundsätzlich wird zwischen

Die Messabweichung ist von mehreren Faktoren abhängig. Grundsätzlich wird zwischen der Messabweichung des Messgeräts (0,5% v.M.) und einer zusätzlichen, vom Messgerät unabhängigen, installationsbedingten Messabweichung (typisch 1,5% v.M.) unterschieden.

Die installationsbedingte Messabweichung ist abhängig von den vor Ort herrschenden Installationsbedingungen wie z.B. Nennweite, Wandstärke, reale Rohrgeometrie oder Messstoff. Die Summe aus beiden Messabweichungen ergibt die Messabweichung an der Messstelle.



☑ 55 Beispiel f
ür die Messabweichung in einer Rohrleitung mit Nennweite DN > 200 (8")

1 Messabweichung des Messgeräts: 0,5% v.M. ± 3 mm/s (0,12 in/s)

2 Messabweichung aufgrund Installationsbedingungen: Typisch 1,5% v.M.

3 Messabweichung an der Messstelle: 0,5% v.M. ± 3 mm/s (0,12 in/s) + 1,5% v.M. = 2% v.M. ± 3 mm/s (0,12 in/s)

Messabweichung an der Messstelle

Die Messabweichung an der Messstelle setzt sich aus der Messabweichung des Messgeräts (0,5% v.M.) und der Messabweichung aufgrund der vor Ort herrschenden Installationsbe-

Feldkalibrierung¹⁾ Nennweite Fehlergrenzen Mess-Installationsbedingte Fehlergrenzen an der + ÷ Fehlergrenzen Messstelle (typisch) gerät (typisch) ±3% v.M. ± ±0.5% v.M. ± ±2,5% v.M. ±0.5% v.M. ± DN 15 (1/2") + \rightarrow 5 mm/s (0,20 in/s) 5 mm/s (0,20 in/s) 5 mm/s (0,20 in/s) DN 25...200 (1...8") ±0,5% v.M. ± ±0,5% v.M. ± + ±1,5% v.M. \rightarrow ±2% v.M. ± 7,5 mm/s (0,30 in/s) 7,5 mm/s (0,30 in/s) 7,5 mm/s (0,30 in/s) > DN 200 (8") ±0,5% v.M. ± ±1,5% v.M. ±2% v.M. ± ±0,5% v.M. ± + \rightarrow 3 mm/s (0,12 in/s) 3 mm/s (0,12 in/s) 3 mm/s (0,12 in/s)

dingungen zusammen. Bei einer Durchflussgeschwindigkeit von > 0,3 m/s (1 ft/s) und einer Reynoldszahl > 10 000 sind folgende Fehlergrenzen typisch:

1) Abgleich/Justierung gegen eine Referenz mit Rückschreiben der Korrekturwerte in den Messumformer

Messbericht

Das Messgerät kann auf Wunsch mit einem Werks-Messbericht ausgeliefert werden. Für den Nachweis der Leistungsfähigkeit des Messgeräts wird eine Messung unter Referenzbedingungen durchgeführt. Die Messaufnehmer werden dabei auf ein entsprechendes Rohr mit der Nennweite DN 50 (2") oder DN 100 (4") montiert.

Mit dem Messbericht werden bei einer Durchflussgeschwindigkeit von > 0,3 m/s (1 ft/s) und einer Reynoldszahl > 10000 folgende Fehlergrenzen garantiert:

Nennweite	Fehlergrenzen Messgerät
50 (2")	±0,5% v.M. ± 5 mm/s (0,20 in/s)
100 (4")	±0,5% v.M. ± 7,5 mm/s (0,30 in/s)

Die Spezifikation gilt für Reynoldszahlen Re ≥ 10000. Für Reynoldszahlen Re < 10000 können größere Messabweichungen auftreten.



Beispiel maximale Messabweichung (Volumenfluss)



1 Rohrdurchmesser < DN 100 (4")

2 Rohrdurchmesser ≥ DN 100 (4")

Genauigkeit der Ausgänge

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf:

Stromausgang

Genauigkeit Max. ±5 µA	
--------------------------------	--

Impuls-/Frequenzausgang

v.M. = vom Messwert

	Genauigkeit	Max. ±50 ppm v.M. (über den kompletten Umgebungstemperaturbereich)		
-				

Wiederholbarkeit v.M. = vom Messwert

±0,3% für Durchflussgeschwindigkeiten >0,3 m/s (1 ft/s)

Einfluss Umgebungstemperatur Stromausgang

v.M. = vom Messwert

TemperaturkoeffizientMax. ±0,005 % v.M./°C

Impuls-/Frequenzausgang

TemperaturkoeffizientKein zusätzlicher Effekt. In Genauigkeit enthalten.

	16.7	Montage	
Montagebedingungen	→ 🗎 19		
	16.8	Umgebung	
Umgebungstemperaturbe- reich	→ 🖺 27		
Lagerungstemperatur	Die Lager mal "Sens → 🗎 27.	rungstemperatur für alle Komponenten (außer Anzeigemodule und Bestellmerk- orausführung", Optionen AG, AH) entspricht dem Umgebungstemperaturbereich	
	Anzeiger	nodule	
	-40 +6	0°C (-40 +140 °F)	
Relative Luftfeuchte	Das Gerät ist für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen mit einer relativen Luftfeuchte von 5 95 % geeignet.		
Betriebshöhe	Gemäß EN 61010-1 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft) ■ > 2 000 m (6 562 ft) mit zusätzlichen Überspannungsschutz (z.B. Endress+Hauser HAW Series)		
Schutzart	Messumformer		
	 IP66/67, Type 4X enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 4 Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 2 Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 2 		
	Messauf	nehmer	
	 Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 4 Optional bestellbar: IP68, Type 6P enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 4 		
	Externe	WLAN-Antenne	
	IP67		
Vibrations- und Schockfes-	Schwing	en sinusförmig in Anlehnung an IEC 60068-2-6	
tigkeit	 2 8,4 Hz, 7,5 mm peak 8,4 2 000 Hz, 2 g peak für Messumformer, 1 g peak für Messaufnehmer 		
	Schwingen Breitbandrauschen in Anlehnung an IEC 60068-2-64		
	 10 200 Hz, 0,01 g²/Hz 200 2 000 Hz, 0,003 g²/Hz Total: 2,70 g rms 		
	Schocks 6 ms 50 c	Halbsinus in Anlehnung an IEC 60068-2-27	

	Stoß durch raue Handhabung in Anlehnung an IEC 60068-2-31
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	 Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21) Nach IEC/EN 61000-6-2 und IEC/EN 61000-6-4 Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A)
	Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich.

Diese Einrichtung ist nicht dafür vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu werden, und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht sicherstellen.

16.9 Prozess

Messstofftemperaturbe-	Sensorausführung	Frequenz	Temperatur
reich	C-030-A	0,3 MHz	-20 +80 °C (-4 +176 °F) -40 +80 °C (-40 +176 °F)
	C-050-A	0,5 MHz	–20 +80 °C (–4 +176 °F)
	C-100-A	1 MHz	−20 +80 °C (−4 +176 °F)
	C-200-A	2 MHz	–20 +80 °C (–4 +176 °F)
	C-500-A	5 MHz	-20 +80 °C (-4 +176 °F) -40 +80 °C (-40 +176 °F) 0 +130 °C (+32 +266 °F)
	С-100-В	1 MHz	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
	С-200-В	2 MHz	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
	C-100-C	1 MHz	0 +130 °C (+32 +266 °F)
	С-200-С	2 MHz	0 +130 °C (+32 +266 °F)
Messstoffdruckbereich	Keine Druckbegrenzung. Zur einwandfreien Messung muss der statische Druck des Mess- stoffs höher liegen als der Dampfdruck.		
Durchflussgrenze	 e Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" Der minimal empfohlene Endwert beträgt ca. 1/20 des maximalen Endwerts. Für die häufigsten Anwendungen sind 10 50 % des maximalen Endwerts als ideal anzusehen. 		
Druckverlust	Es entsteht kein Druckverlust.		
	16.10 Konstruktiv	er Aufbau	

Bauform, Maße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Gewicht	Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial.				
	Messumformer				
	 Proline 400 Kunststoff Polycarbonat: 1,2 kg (2,65 lb) Proline 400 Alus headlighted (0.0 kg (12.2 lb)) 				
	Proline 400 Alu, beschichtet: 6,0 kg (13,2 lb)				
	Messaufnehmer				
	INKI. MONTAGEMATERIAI - DN 15 -65 (16 -216) $+1.2$ kg (2.65 kb)				
	• DIN 1565 $(\frac{1}{2}2\frac{1}{2})$: 1,2 Kg (2,65 ID)				
	■ DN 504000 (2160): 2,8 kg (6,17 lb)				
Werkstoffe	Getrenntausführung (Wandaufbaugehäuse)				
	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option P "Getrennt, Alu, beschichtet":				
	Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet				
	 Bestellmerkmal "Gehäuse", Option N: Kunststoff Polycarbonat 				

- Fensterwerkstoff:
 - Bei Bestellmerkmal "Gehäuse", Option **P**: Glas
 - Bei Bestellmerkmal "Gehäuse", Option N: Kunststoff

Kabeleinführungen/-verschraubungen



- 🗟 57 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen
- *1 Innengewinde M20* × 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 × 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ¹/₂" oder NPT ¹/₂"

Getrenntausführung

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	KunststoffMessing vernickelt
Kabelverschraubung Sensorkabel	Messing vernickelt
Kabelverschraubung Netzkabel	Kunststoff
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"	Messing vernickelt

Sensorkabel Messaufnehmer - Messumformer



DN 15...65 (½...2½"):

- Sensorkabel: TPE
- Kabelmantel: TPE
- Kabelstecker: Messing vernickelt

DN 50...4000 (2...160"):

- Sensorkabel TPE halogenfrei
 - Kabelmantel: TPE halogenfrei
 - Kabelstecker: Messing vernickelt
- Sensorkabel PTFE
 - Kabelmantel: PTFE
 - Kabelstecker: Rostfreier Stahl 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

Ultraschallwandler

- Halterung: Rostfreier Stahl 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
- Gehäuse: Rostfreier Stahl 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
- Spannbänder/-bügel: Rostfreier Stahl 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
- Kontaktflächen: Chemisch beständiger Kunststoff

Koppelpads

- -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F): Thermopad auf Silikon-Basis H48.2 (0,5 mm (0,02 in))
- +80 ... +170 °C (+176 ... +338 °F): VMQ-Silikon-Kautschuk (Vinyl Methyl Silikon) (0,5 mm (0,02 in))

Koppelpaste

Fett

Zubehör

Externe WLAN-Antenne

- Antenne: Kunststoff ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) und Messing vernickelt
- Adapter: Rostfreier Stahl und Messing vernickelt
- Kabel: Polyethylen
- Stecker: Messing vernickelt
- Befestigungswinkel: Rostfreier Stahl

Prozessanschlüsse

Flansche: ASME B16.5

김 Zu den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse → 🖺 167

16.11 Anzeige und Bedienoberfläche

Sprachen
Bedienung in folgenden Landessprachen möglich:

Via Vor-Ort-Bedienung:
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch, Schwedisch
Via Bedientool "FieldCare", "DeviceCare":
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Via Webbrowser
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch, Schwedisch

Vor-Ort-Bedienung

Via Anzeigemodul

Ausstattung:

- Standardmäßig 4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige; Touch Control
- Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilig beleuchtet; Touch Control +WLAN" ergänzt Standardausstattung um Zugriff über Webbrowser

김 Informationen zur WLAN-Schnittstelle → 🗎 75



58 Bedienung mit Touch Control

Anzeigeelemente

- 4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot
- Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar

Bedienelemente

- Bedienelemente auch in den verschiedenen Zonen des explosionsgefährdeten Bereichs zugänglich

Fernbedienung	→ 🗎 75
Serviceschnittstelle	→ 🗎 75
Unterstützte Bedientools	Für den lokalen Zugriff oder den Fernzugriff auf das Messgerät können verschiedene

Für den lokalen Zugriff oder den Fernzugriff auf das Messgerät können verschiedene Bedientools verwendet werden. Abhängig vom verwendeten Bedientool kann der Zugriff mithilfe von unterschiedlichen Bediengeräten und via verschiedene Schnittstellen erfolgen.

Unterstützte Bedien- tools	Bediengerät	Schnittstelle	Weitere Informationen
Webbrowser	Notebook, PC oder Tab- let mit Webbrowser	Serviceschnittstelle CDI-RJ45WLAN-Schnittstelle	Sonderdokumentation zum Gerät
DeviceCare SFE100	Notebook, PC oder Tab- let mit Microsoft Wind- ows-System	 Serviceschnittstelle CDI-RJ45 WLAN-Schnittstelle Feldbus-Protokoll 	→ 🗎 154
FieldCare SFE500	Notebook, PC oder Tab- let mit Microsoft Wind- ows-System	Serviceschnittstelle CDI-RJ45WLAN-SchnittstelleFeldbus-Protokoll	→ 🗎 154

Unterstützte Bedien- tools	Bediengerät	Schnittstelle	Weitere Informationen
Field Xpert	SMT70/77/50	 Alle Feldbus-Proto- kolle WLAN-Schnittstelle Bluetooth Serviceschnittstelle CDI-RJ45 	Betriebsanleitung BA01202S Gerätebeschreibungsdateien: Updatefunktion vom Handbe- diengerät verwenden
SmartBlue App	Smartphone oder Tablet mit iOs oder Android	WLAN	→ 🗎 154

- Weitere Bedientools auf Basis FDT Technologie mit einem Gerätetreiber wie DTM/ iDTM oder DD/EDD sind für die Gerätebedienung nutzbar. Diese Bedientools sind bei den jeweiligen Herstellern erhältlich. Es wird eine Integration u.a. in folgende Bedientools unterstützt:
 - FactoryTalk AssetCentre (FTAC) von Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
 - Process Device Manager (PDM) von Siemens → www.siemens.com
 - Asset Management Solutions (AMS) von Emerson → www.emersonprocess.com
 - FieldCommunicator 375/475 von Emerson \rightarrow www.emersonprocess.com
 - Field Device Manager (FDM) von Honeywell \rightarrow www.process.honeywell.com
 - FieldMate von Yokogawa → www.yokogawa.com
 - PACTWare → www.pactware.com

Die zugehörigen Gerätebeschreibungsdate
ien sind verfügbar: www.endress.com \rightarrow Download-Area

Webserver

Mit dem integrierten Webserver kann das Gerät über einen Webbrowser Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) oder via WLAN-Schnittstelle bedient und konfiguriert werden. Der Aufbau des Bedienmenüs ist dabei derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät verwaltet und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

Für die WLAN-Verbindung wird ein Gerät benötigt, das über eine optional bestellbare WLAN-Schnittstelle verfügt: Bestellmerkmal "Anzeige", Option G "4-zeilig beleuchtet; Touch Control + WLAN". Das Gerät dient als Access Point und ermöglicht eine Kommunikation mittels Computer oder mobilem Handbediengerät.

Unterstützte Funktionen

- Datenaustausch zwischen Bediengerät (wie z. B. Notebook) und Messgerät:
- Konfiguration vom Messgerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern)
- Konfiguration ins Messgerät speichern (XML-Format, Konfiguration wieder herstellen)
- Export der Eventliste (.csv-Datei)
- Export der Parametereinstellungen (.csv-Datei oder PDF-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen)
- Export des Heartbeat Verifizierungsberichts (PDF-Datei, nur verfügbar mit dem Anwendungspaket **Heartbeat Verification** $\rightarrow \cong 173$)
- Flashen der Firmware-Version für z. B. Upgrade der Geräte-Firmware
- Download Treiber f
 ür Systemintegration
- Darstellung von bis zu 1000 gespeicherten Messwerten (Nur verfügbar mit dem Anwendungspaket **Extended HistoROM** $\rightarrow \bigoplus 173$)

HistoROM Datenmanagement	Das Messgerät verfügt über ein HistoROM Datenmanagement. Das HistoROM Datenma- nagement umfasst sowohl die Speicherung als auch das Importieren und Exportieren
Dateimanagement	wichtiger Geräte- und Prozessdaten. Dadurch können Betriebs- und Serviceeinsätze
	wesentlich sicherer und emziehter durchgefunrt werden.

Zusatzinformationen Speicherkonzept

Es gibt verschiedene Speicher, in denen Gerätedaten gespeichert und vom Gerät genutzt werden:

	HistoROM Backup	T-DAT	S-DAT
Verfügbare Daten	 Ereignis-Logbuch z. B. Diagno- seereignisse Firmwarepaket des Geräts 	 Messwertspeicherung (Bestelloption "Extended HistoROM") Aktueller Parameterdatensatz (wird zur Laufzeit durch Firmware verwendet) Schleppzeiger (Minimum/Maximum-Werte) Summenzählerwert 	 Messaufnehmerdaten: z. B. Seriennummer Gerätekonfiguration (z. B. SW-Optionen, fixes I/O oder Multi I/O)
Speicherort	Fix auf der Benutzerschnittstel- len-Leiterplatte im Anschluss- raum	Steckbar auf der Benutzerschnittstellen-Leiterplatte im Anschlussraum	Fix auf dem Sensor-Anschlussprint

Datensicherung

Automatisch

- Automatische Speicherung der wichtigsten Gerätedaten (Messaufnehmer und -umformer) in den DAT-Modulen.
- Im Austauschfall Messumformer oder Messgerät: Nach Austausch des T-DATs mit bisherigen Gerätedaten, geht das neue Messgerät sofort und fehlerfrei in Betrieb.
- Im Austauschfall Messaufnehmer: Nach Austausch der S-DAT mit neuen Gerätedaten, geht das Messgerät sofort und fehlerfrei in Betrieb

Datenübertragung

Manuell

Übertragung einer Geräteparametrierung auf ein anderes Gerät mithilfe der Exportfunktion des jeweiligen Bedientools, z.B. mit FieldCare, DeviceCare oder Webserver: Zum Duplizieren der Parametrierung oder zur Ablage in ein Archiv (z.B. zwecks Sicherung)

Ereignisliste

Automatisch

- Chronologische Anzeige von max. 20 Ereignismeldungen in der Ereignisliste
- Mit Freischaltung des Anwendungspakets Extended HistoROM (Bestelloption): Anzeige von bis zu 100 Ereignismeldungen in der Ereignisliste mit Zeitstempel, Klartextbeschreibung und Behebungsmaßnahmen
- Export und Anzeige der Ereignisliste über verschiedene Schnittstellen und Bedientools z.B. DeviceCare, FieldCare oder Webserver

Messwertspeicher

Manuell

Mit Freischaltung des Anwendungspakets **Extended HistoROM** (Bestelloption):

- Aufzeichnung über 1 bis 4 Kanäle von bis zu 1000 Messwerten (jeweils bis zu 250 Messwerte pro Kanal)
- Frei konfigurierbares Aufzeichnungsintervall
- Export der Messwertaufzeichnung über verschiedene Schnittstellen und Bedientools z.B. FieldCare, DeviceCare oder Webserver

16.12 Zertifikate und Zulassungen

Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter <u>www.endress.com</u> auf der jeweiligen Produktseite zur Verfügung:

- 1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
- 2. Produktseite öffnen.

	3. Downloads auswählen.
CE-Kennzeichnung	Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätser- klärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung der CE- Kennzeichnung.
UKCA-Kennzeichnung	Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren UK-Rechtsverordnun- gen (Statutory Instruments). Diese sind zusammen mit den zugewiesenen Normen in der entsprechenden UKCA-Konformitätserklärung aufgeführt. Durch Selektion der Bestellop- tion zur UKCA-Kennzeichnung bestätigt Endress+Hauser die erfolgreiche Prüfung und Bewertung des Geräts mit der Anbringung der UKCA-Kennzeichnung.
	Kontaktadresse Endress+Hauser UK: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF
	United Kingdom www.uk.endress.com
RCM-Kennzeichnung	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Control Drawing" beigefügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Zertifizierung HART	HART Schnittstelle
	Das Messgerät ist von der FieldComm Group zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen: • Zertifiziert gemäß HART 7
	 Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)
Funkzulassung	Das Messgerät besitzt eine Funkzulassung.
-	Detaillierte Informationen zur Funkzulassung: Sonderdokumentation → 🗎 175
Externe Normen und Richt- linien	 EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - All- gemeine Anforderungen IEC/EN 61326-2-3 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen). ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01) Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - Part 1 General Requirements CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - Part 1 General Requirements

NAMUR NE 21

NAMUR NE 32 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal. NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 105 Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte NAMUR NE 107 Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten NAMUR NE 131 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen ETSI EN 300 328 Vorschriften für 2,4-GHz-Funkkomponenten. EN 301489 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM). 16.13 Anwendungspakete Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen. Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com. Detaillierte Informationen zu den Anwendungspaketen: Sonderdokumentationen $\rightarrow \square 175$ Diagnosefunktionalität Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EA "Extended HistoROM" Umfasst Erweiterungen bezüglich Ereignislogbuch und Freischaltung des Messwertspeichers. Ereignislogbuch: Speichervolumen wird von 20 Meldungseinträgen (Standardausführung) auf bis zu 100 erweitert. Messwertspeicher (Linienschreiber): • Speichervolumen wird für bis zu 1000 Messwerte aktiviert. • 250 Messwerte können über jeden der 4 Speicherkanäle ausgegeben werden. Aufzeichnungsintervall ist frei konfigurierbar. • Auf Messwertaufzeichnungen kann via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool z.B. FieldCare, DeviceCare oder Webserver zugegriffen werden. Detaillierte Angaben: Betriebsanleitung zum Gerät. Heartbeat Technology Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik

Heartbeat Verification

Erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung nach DIN ISO 9001:2008 Kapitel 7.6 a) "Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln".

- Funktionsprüfung im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung.
- Rückverfolgbare Verifizierungsergebnisse auf Anforderung, inklusive Bericht.
- Einfacher Prüfablauf über Vor-Ort-Bedienung oder weitere Bedienschnittstellen.
- Eindeutige Messstellenbewertung (Bestanden / Nicht bestanden) mit hoher Testabdeckung im Rahmen der Herstellerspezifikation.
- Verlängerung von Kalibrationsintervallen gemäß Risikobewertung durch Betreiber.

Heartbeat Monitoring

Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Daten an ein externes Condition Monitoring System zum Zweck der vorbeugenden Wartung oder der Prozessanalyse. Diese Daten ermöglichen:

- Im Kontext mit weiteren Informationen, Rückschlüsse auf die zeitliche Beeinträchtigung der Messleistung durch die Messapplikation zu nehmen.
- Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen.
- Die Überwachung der Prozess- oder Produktqualität, z. B. Gaseinschlüsse.

Detaillierte Angaben: Sonderdokumentation zum Gerät.

16.14 Zubehör

👔 Überblick zum bestellbaren Zubehör → 🖺 152

16.15 Ergänzende Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

Standarddokumentation Kurzanleitung

Kurzanleitung zum Messaufnehmer

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Prosonic Flow W	KA01512D

Kurzanleitung zum Messumformer

	Dokumentationscode	
Messgerät	HART	Modbus RS485
Proline 400	KA01510D	KA01660D

Technische Information

Messgerät	Dokumentationscode
Prosonic Flow W 400	TI01568D

Beschreibung Geräteparameter

	Dokumentationscode	
Messgerät	HART	Modbus RS485
Prosonic Flow W 400	GP01167D	GP01207D

Geräteabhängige Zusatzdokumentation	Sonderdokumentation	
Inhalt		Dokumentationscode
Funkzulassungen für WLAN-Schnittstelle für Anzeigemodul A309/A310		SD01793D
FlowDC		SD02691D
Heartbeat Technology		SD02712D

Einbauanleitung

Inhalt	Bemerkung
Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör	 Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über <i>Device Viewer</i> aufrufen → 150 Bestellbares Zubehör mit Einbauanleitung → 152

Stichwortverzeichnis

٨

A
AMS Device Manager
Funktion
Anforderungen an Personal
Anordnung und Auswahl Sensorset
Anschluss
siehe Elektrischer Anschluss
Anschlusskabel
Anschlusskontrolle
Anschlusskontrolle (Checkliste)
Anschlussvorbereitungen
Anschlusswerkzeug
Anwenderrollen
Anwendungsbereich 156
Anwendungspakete
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis
Letztes Diagnoseereignis
siehe Vor-Ort-Anzeige
Anzeigebereich
Bei Betriebsanzeige 57
In Navigieransicht 59
Anzeigemodul drehen 43
Anzeigewerte
7 Jum Status Verriegelung 120
Applicator 156
Arbeitesicherheit 10
Accietant
Δηχοίαο 101
Freigebecode definieren 113
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 95
Impuls / Frequenz / Schaltausgang 1 n 97 08 00
Mossetalla 87
Schleichmongonunterdrückung 103
Stromourgong 1
MI AN Einstellungen
VVLAN-EIIIStellullyell
Auldau Dedienmenti
Messgerat
Ausgangskenngroßen 157
Ausgangssignal
Auslaufstrecken
Außenreinigung 149
Austausch
Geratekomponenten
ס
D Co. 124
Deulenelenilenile
Decientinenu
Aurdau
Ivienus, Untermenus
Untermenus una Anwenderrollen
Bealenphilosophie
Bediensprache einstellen

Bedientasten
siehe Bedienelemente
Bedienungsmöglichkeiten 54
Behebungsmaßnahmen
Aufrufen
Schließen
Bestellcode (Order code)
Bestimmungsgemäße Verwendung
Betrieh 120
Betriebsanzeige 57
Betriebshähe 165
Potriebssicharbeit 10
DetriebSSichemeit
Burst Mode
C
C III III III III III III III III III I
CE-Kennzeichnung 1/2
CE-Zeichen
Checkliste
Anschlusskontrolle
Montagekontrolle
-
D
Device Viewer
DeviceCare
Gerätebeschreibungsdatei
Diagnose
Symbole
Diagnoseinformation
Aufbau, Erläuterung
DeviceCare 137
FieldCare 137
Leuchtdioden 131
Vor-Ort-Anzoigo
VOI-OII-AIIZEIYE
Webbrowser 135
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Ubersicht
Diagnoseliste 143
Diagnosemeldung
Diagnoseverhalten
Erläuterung
Symbole
Diagnoseverhalten anpassen
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Direktzugriff
Dokument
Funktion 6
Symbole 6
Dokumentfunktion 6
Druckurchut 144
Durchfluggronzo
Durchflugerichtung
Durchilussrichtung
F
Li Einhaula an (martileal de sei e se (-1)
Einbaulage (vertikal, horizontal)
Einbaumaise

Einfluss	Erweiterter Bestellcode
Umgebungstemperatur	Messaufnehmer
Eingabemaske	Messumformer
Eingang	Ex-Zulassung
Eingetragene Marken	F
Einlaufstrecken	r Fableme aldere aan
Einsatz Messgerät	Feniermelaungen
Fehlgebrauch	siene Diagnosemeidi
Grenzfälle	Fernbealenung
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung	Field Xpert SM170
Einsatzgebiet	Field Apert SM177
Restrisiken	Padianaharflächa
Einstellungen 112	Europetion
Administration	Corätoboschroibung
Bealensprache	Vorbindungszufbau
Erweiterte Anzeigenkonfigurationen 108	Firmware
Gerat zurucksetzen	Freigebedetum
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	Version
Magagarët an Drozoschodingungen annassen 124	Firmware-Historie
Messgerat all Prozessbeunigungen anpassen 124	FlowDC
Messstelle	Freigabecode
Scholtousgong 00	Falsche Fingabe
Schlaichmanganuntardrückung 103	Freigabecode definieren
Schleichineigenunteruruckung	Funktionen
Simulation 115	siehe Parameter
Statusoingang Q3	Funktionsumfang
Statuseningang 9/	AMS Device Manage
Summenzähler 106	SIMATIC PDM
Summenzähler zurücksetzen	Funkzulassung
Summenzähler-Reset	i ameanabbang
Sustameinheiten 86	G
$V_{\text{or-Ort-Anzeige}}$ 101	Galvanische Trennung .
VOI OIT Allzeige 101 МЛ АМ 110	Gerätebeschreibungsdat
Flaktrischer Anschluss	Gerätekomponenten
Bedientool (z B FieldCare AMS Device Manager	Gerätename
SIMATIC PDM) 75	Messaufnehmer
Bedientools	Messumformer
Via HART-Protokoll 75	Gerätereparatur
Via Service-Schnittstelle (CDI-RI45) 75	Geräterevision
Via WI AN-Schnittstelle 75	Gerätesicherung
Commubox FXA195 (USB) 75	Gerätetypkennung
Field Communicator 475	Geräteverriegelung, Stat
Field Xpert SFX350/SFX370	Getrenntausführung
Messgerät	Signalkabel anschlie
Schutzart	Gewicht
VIATOR Bluetooth-Modem	Transport (Hinweise
Webserver	
WLAN-Schnittstelle	H
Elektromagnetische Verträglichkeit	Hardwareschreibschutz
Endress+Hauser Dienstleistungen	HART-Protokoll
Reparatur	Gerätevariablen
Wartung	Messgrößen
Entsorgung 151	Hauptelektronikmodul .
Ereignis-Logbuch	Hersteller-ID
Ereignis-Logbuch filtern	Herstellungsdatum
Ereignisliste 143	Hilfetext
Ersatzteil	Aurruren
Ersatzteile	Enauterung

Messumformer 16 Ex-Zulassung 172
F
Fehlermeldungen
siehe Diagnosemeldungen
Fernbedienung 169
Field Xpert SMT70 78
Field Xpert SMT77 79
FieldCare
Bedienoberfläche
Funktion
Gerätebeschreibungsdatei
Verbindungsaufbau
Firmware
Freigabedatum
Version
Firmware-Historie
FlowDC
Freigabecode
Falsche Eingabe
Freigabecode definieren 117
Funktionen
siehe Parameter
Funktionsumfang
AMS Device Manager
SIMATIC PDM
Funkzulassung 172
G
Galvanische Trennung 160
Gerätebeschreibungsdateien 80
Gerätekomponenten 14
Gerätename
Messaufnehmer 16
Messumformer
Gerätereparatur
Geräterevision
Gerätesicherung
C

Messaufnehmer 16

(

Galvanische Trennung
Gerätebeschreibungsdateien
Gerätekomponenten 14
Gerätename
Messaufnehmer
Messumformer
Gerätereparatur
Geräterevision
Gerätesicherung 161
Gerätetypkennung
Geräteverriegelung, Status
Getrenntausführung
Signalkabel anschließen
Gewicht
Transport (Hinweise)
U

11	
Hardwareschreibschutz	.18
HART-Protokoll	
Gerätevariablen	80
Messgrößen	80
Hauptelektronikmodul	14
Hersteller-ID	80
Herstellungsdatum	16
Hilfetext	
Aufrufen	65
Erläuterung	65

	Schließen	65
I		
I/()-Elektronikmodul	50
Inl	petriebnahme	84

Inbetriebnahme	84
Erweiterte Einstellungen 1	05
Messgerät konfigurieren	84
Informationen zum Dokument	. 6

К

Kabeleinführung
Schutzart
Kabeleinführungen
Technische Daten
Klemmen
Klemmenbelegung
Kommunikationsspezifische Daten
Konformitätserklärung 10
Kontextmenü
Aufrufen
Erläuterung
Schließen
Koppelmedium
Koppelpad oder Koppelgel

L

Lagerbedingungen	18
Lagerungstemperatur	18
Lagerungstemperaturbereich 1	65
Leistungsaufnahme	60
Leistungsmerkmale	62
Lesezugriff	67
Linienschreiber	26

λл

IVI
Maximale Messabweichung
Menü
Diagnose
Setup
Menüs
Zu spezifischen Einstellungen 105
Zur Messgerätkonfiguration
Mess- und Prüfmittel 149
Messbereich
Messbereich, empfohlen
Messbetrieb
Messdynamik
Messeinrichtung
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Einschalten
Entsorgen
Konfigurieren
Reparatur
Umbau
Vorbereiten für elektrischen Anschluss 47
Vorbereiten für Montage
Messgerät anschließen
Messgerät identifizieren 15

Messgrößen
Berechnete
Gemessene
siehe Prozessgrößen
Messprinzip 156
Messumformer
Anzeigemodul drehen
Signalkabel anschließen
Messwerte ablesen
Messwerthistorie anzeigen
Montage
Montagebedingungen
Ein- und Auslaufstrecken
Einbaulage
Einbaumaße
Montageort
Montagekontrolle
Montagekontrolle (Checkliste)
Montagemaße
siehe Einbaumaße
Montageort
Montagevorbereitungen
Montagewerkzeug
Ν
Navigations fad (Navigieransicht) 59
Navigieransicht

Im Assistenten	. 59
Im Untermenü	59
Netilion	149
Normen und Richtlinien	172

Ρ

Parameter	
Ändern	66
Wert eingeben	66
Parametereinstellungen	
Administration (Untermenü)	114
Anzeige (Assistent)	101
Anzeige (Untermenü)	108
Ausgangswerte (Untermenü)	123
Burst-Konfiguration 1 n (Untermenü)	82
Diagnose (Menü)	142
Eingangswerte (Untermenü)	122
Erweitertes Setup (Untermenü)	106
Freigabecode definieren (Assistent)	113
Freigabecode zurücksetzen (Untermenü)	114
Geräteinformation (Untermenü)	146
Heartbeat Grundeinstellungen (Untermenü) .	113
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 n (Assi	.S-
tent)	7, 98, 99
Installationsstatus (Untermenü)	91
Messstelle (Assistent)	87
Messwertspeicherung (Untermenü)	126
Prozessgrößen (Untermenü)	121
Schleichmengenunterdrückung (Assistent)	103
Sensorabgleich (Untermenü)	106
Setup (Menü)	85
Simulation (Untermenü)	115

Statuseingang (Untermenü) 9)3
Stromausgang 1 (Assistent) 9)4
Summenzähler (Untermenü)	4
Summenzähler 1 n (Untermenü) 10)6
Summenzähler-Bedienung (Untermenü) 12	5
Systemeinheiten (Untermenü) 8	36
Systemwerte (Untermenü)	2
Webserver (Untermenü)	'4
WLAN-Einstellungen (Assistent) 11	0
Zum Statuseingang)3
Parametereinstellungen schützen	.7
Potenzialausgleich	51
Produktsicherheit	0
Prozessanschlüsse	8
Prüfkontrolle	
Anschluss	53
Erhaltene Ware	.5
Montage	ŀ3
Prüfung	
Installationsstatus)1

R

RCM-Kennzeichnung	172
Re-Kalibrierung	149
Referenzbedingungen	162
Reinigung	
Außenreinigung	149
Reparatur	150
Hinweise	150
Reparatur eines Geräts	150
Rücksendung	150

S

Schallgeschwindigkeitsbereich	6
Schleichmengenunterdrückung 16	0
Schreibschutz	
Via Freigabecode	.7
Via Verriegelungsschalter	8
Schreibschutz aktivieren 11	7
Schreibschutz deaktivieren	.7
Schreibzugriff	7
Schutzart 53, 16	5
Seriennummer	.6
Sicherheit	9
SIMATIC PDM	9
Funktion	9
Softwarefreigabe	0
Speicherkonzept	1
Spezielle Anschlusshinweise 5	1
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten 16	8
Statusbereich	
Bei Betriebsanzeige	7
In Navigieransicht	9
Statussignal anpassen	8
Statussignale	6
Störungsbehebungen	
Allgemeine	9
Stromaufnahme 16	1

Stichw	ortverz	eich	nnis

Summenzähler
Konfigurieren
Symbole
Für Assistenten
Für Diagnoseverhalten
Für Kommunikation
Für Korrektur
Für Menüs
Für Messgröße
Für Messkanalnummer
Für Parameter
Für Statussignal
Für Untermenü 59
Für Verriegelung
Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige
Im Text- und Zahleneditor 61
Systemaufbau
Messeinrichtung
siehe Messgerät Aufbau
Systemintegration

Т

Tastenverriegelung ein-/ausschalten
Technische Daten, Übersicht
Temperaturbereich
Lagerungstemperatur
Messstofftemperatur
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur Anzeige 169
Texteditor
Tooltipp
siehe Hilfetext
Transport Messgerät
Typenschild
Messaufnehmer
Messumformer

U

UKCA-Kennzeichnung	172
Betriebshöhe	165
Lagerungstemperatur	165
Relative Luftfeuchte	165
Vibrations- und Schockfestigkeit	165
Umgebungstemperatur	105
Einfluss	164
Umgebungstemperaturbereich 27	165
Intermenii	102
Administration 113	114
Anzeige	108
Ausgangswerte	123
Burst-Konfiguration 1 n	82
Fingangsworte	122
Froigniclisto	1/12
Ereignisiste	106
Erweitertes Setup 105,	114
Constainformation	114
	140
Heartbeat Grundeinsteilungen	113
Heartbeat Setup	112

Installationsstatus
Messwerte
Messwertspeicherung
Prozessgrößen
Sensorabgleich 106
Simulation
Statuseingang
Summenzähler
Summenzähler 1 n
Summenzähler-Bedienung 125
Systemeinheiten
Systemwerte
Übersicht
Webserver

V

Verpackungsentsorgung	18
Verriegelungsschalter	. 118
Versionsdaten zum Gerät	80
Versorgungsausfall	. 161
Versorgungsspannung	. 160
Vibrations- und Schockfestigkeit	. 165
Vor-Ort-Anzeige	. 169
Editieransicht	60
Navigieransicht	59
siehe Betriebsanzeige	
siehe Diagnosemeldung	
siehe Im Störungsfall	
5	

W

Warenannahme
Wartung
Wartungsarbeiten
Werkstoffe 167
Werkzeug
Elektrischen Anschluss
Für Montage
Transport
Wiederholbarkeit 164
Wizard
Schleichmenge
WLAN-Einstellungen 110
7
•

Ζ

Zahleneditor
Zertifikate
Zertifizierung HART 172
Zugriffsrechte auf Parameter
Lesezugriff 67
Schreibzugriff
Zulassungen


www.addresses.endress.com

