71593865 2022-09-30 Obowiązuje od wers Oprogramowanie: 1.09.xx

BA01474S/31/PL/09.22-00

Instrukcja obsługi Komputer SBC600 do pomiaru paliwa do bunkrowania

Dokładność i wydajność procesu bunkrowania





Historia zmian

Wersja produktu	Instrukcja obsługi	Zmiany	Uwagi
1.01.xx	BA01353S/04/EN/01.14	Pierwsza wersja	-
1.04.xx	BA01474S/04/EN/01.15	Nowy system zarządzania treścią Wprowadzone zmiany związane z nową wersją programu	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/03.16	Zastosowanie zaworu możliwe również w wersji 1.04.02. Ponowna możliwość obsługi przez system maks. dwóch linii.	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/04.17	Nowy Dodatek: Specyfikacja interfejsu Rozdział 7.1.2 "Wyłączenie": obowiązuje od wersji 1.04.04, zaktualizowany ekran	-
1.05.xx	BA01474S/04/EN/05.17	Nowy rozdział 15.4.3 "Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7"	-
1.06.xx	BA01474S/04/EN/06.18	Wyniki pomiarów rozliczeniowych również w jednostkach objętości przeliczane z gęstości standardowej w temp. 15 °C	-
1.07.xx	BA01474S/04/EN/07.18	Obsługa przepływomierza Promass 300	-
1.08.xx	BA01474S/31/PL/08.22	Rozdział 15.3.2 Rozszerzona specyfikacja rejestrów danych Modbus	-
1.09.xx	BA01474S/31/PL/09.22	Rozdział 15.1 Rozszerzona lista komunikatów Rozdział 15.3.2 Rozszerzona specyfikacja rejestrów danych Modbus	-

Spis treści

1	Informacje o dokumencie	6
1.1 1.2	Przeznaczenie dokumentu Stosowane symbole 1.2.1 Symbole bezpieczeństwa 1.2.2 Symbole oznaczające rodzaj	6 6 6
13	informacji 1.2.3 Symbole elektryczne 1.2.4 Symbole dotyczące oprogramowania Wyróżnienie tekstu	. 6 7 7 7
1.4 1.5 1.6	Stosowane akronimy Aktualne wersje oprogramowania Zastrzeżone znaki towarowe	, 7 8 8
2	Podstawowe zalecenia dotyczące	
	bezpieczeństwa	. 9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Wymagania dotyczące personelu Przeznaczenie przyrządu . Bezpieczeństwo pracy Bezpieczeństwo eksploatacji Bezpieczeństwo produktu Bezpieczeństwo systemów IT	9 9 10 10 10
3	Opis produktu	11
3.1	Konstrukcja produktu	11 11
3.3	bunkrowego	12
	bunkrowego	12
4	Odbiór dostawy i identyfikacja	
	produktu	14
4.1 4.2	Odbiór dostawy	14 14
	operatorski	14 14
4.3	Transport i składowanie	15
5	Warunki pracy: montaż	16
6	Podłączenie elektryczne	19
6.1	Wskazówki dotyczące podłączenia6.1.1Niezbędne narzędzia6.1.2Przewód podłączeniowy6.1.3Gniazdo Ethernet6.1.4Wprowadzenia przewodów iskrzunka podzieleza	19 19 19 19
6.2	Specjalne wskazówki dotyczące podłączania.	19

7	Waria	nty obsługi	21
7.1	Urucho	mienie i wyłączenie	21
	7.1.1	Uruchomienie	21
	7.1.2	Wyłączenie	21
7.2	Obszar	roboczy	22
	7.2.1	Ogólny układ ekranu	22
7.3	Ekrany	i przyciski	22
	7.3.1	Ekran Batch Control [Sterowanie	2.2
	720	Paruaj	77
	1.5.4	ogólny systemul	23
	733	Fkran Parameter [Parametry]	2.4
	7.3.4	Ekrany Settings [Ustawienia]	25
	7.3.5	Ekran Trends [Trendy]	26
	7.3.6	Ekran Batch History [Historia partii].	27
	7.3.7	Ekran Batch History Details	
		[Szczegóły historii partii]	27
	7.3.8	Ekran Messages [Komunikaty]	28
	7.3.9	Ekran Administration [Zarządzanie] .	29
	7.3.10	Ekran Diagnostic Information	
		[Informacje diagnostyczne]	29
	7.3.11	Ekran Messages Historical [Historia	20
	7 7 1 7	Komunikatowj	29
	7.3.12	Lillorufikacia ZEDA	20
	7 3 1 3	[VVelylikacja ZERA]	50
	1.J.1J	audytorskil	32
	7.3.14	Przycisk Show Keyboard [Pokaż	22
	/ 12/2 1	klawiaturel	32
	7.3.15	Przycisk Display Off [Wskazanie	
		wyłączone]	32
7.4	Sterowa	anie zaworem	32
7.5	Profile p	pomiarowe	33
	7.5.1	Tworzenie profili pomiarowych z	
P (panelu operatorskiego	34
7.6	Funkcje	e specjalne	36
	7.0.1		26
			50
Q	Intogr	acia z systemami	
0	integr		
	autom	атукі	37
0	IImaala	omionio	20
צ	orucn		QQ
9.1	Zmiana	daty i czasu	38
9.2	Eksport		39
9.3	Narzędz	zie serwisowe BMC	39
9.4	∠arządz		39 40
	フ.4.⊥ Ⴓ/₁ つ		40 ∕⊦∩
	9.4.2 9.4.2	Logowanie / Wyłogowanie	40 40
9.5	Vviścia	przekaźnikowe	41
	9.5.1	Status systemu	42
	9.5.2	Ostrzeżenia konfigurowane przez	
		użytkownika	42

9.6	Bramka Modbus TCP (opcja)	43
10	Obsługa	44
10.1	Sumowanie wielkości transferu	44
10.2	Przygotowanie do operacji bunkrowania	44
10.3	Kończenie procedury bunkrowania	46
11	Diagnostyka, wykrywanie i	
	usuwanie usterek	48
11.1	Status systemu	48
11.2	Komunikaty	48
	11.2.1 Kategorie komunikatów 11.2.2 Wvświetlanie aktualnie aktywnych	48
	komunikatów	48
	11.2.3 Kwitowanie komunikatów	49
	11.2.4 Lista komunikatów	49
11.3	Drukarka kwitów bunkrowych	49
11.4	Sygnał wskazujący przerwanie przewodu	49
11.5	Awaria zasilania	50
11.6	Za duży wynik dla danej partii	50
12	Konserwacja	51
12.1	Drukarka kwitów bunkrowych	51
	12.1.1 Wymiana rolki papieru	51
	12.1.2 Wkładanie rolki papieru	51
	12.1.3 Czyszczenie	52
	12.1.4 Serwis i wymiana	53
12.2	Wyświetlacz na panelu operatorskim	53
12.3	Wentylator szafy	53
12.4	Konserwacja systemu	22
13	Naprawy	54
13.1	Informacje ogólne	54
13.2	Części zamienne i usługi	54
14	Dane techniczne	55
14.1	Zasilanie	55
14.2	Wejście/wyjście	55
14.3	Warunki pracy: środowisko	55
15	Dodatek	56
15.1	Lista komunikatów	56
15.2	Plombowanie/blokowanie	67
	15.2.1 Blokowanie ustawień programu	67
	15.2.2 Plombowanie szaf	67
	15.2.3 Porty USB	69
15.3	Specyfikacja interfejsu	69
	15.3.1 Modbus TCP	69
	15.3.2 Specyfikacja rejestrów danych	71
15.4	Modbus	/1
10.4	innormacje o uzywanym oprogramowaniu	80
	15 4 1 Rockwell Factory Talk View - Site	00
	Edition i RSLinx	80
		-

15	5.4.2	Microsoft(R) Windows(R) XP	
		Professional	81
15	5.4.3	Microsoft(R) Windows(R) Embedded	
		Standard 7	81
15	5.4.4	MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2	
		EXPRESS	82
15	5.4.5	Klawiatura ekranowa Comfort on-	
		screen keyboard	82

Wykaz rysunków

R	1	Widok ogólny systemu do pomiaru paliwa bunkrowego	11
R	2	Schemat systemu do pomiaru paliwa bunkrowego	12
R	3	Jedna szafa zawierająca sterownik PLC i interfejs HMI (jednostka sterująca) do montażu naściennego	16
R	4	Sterownik PLC (jednostka sterująca) w szafie	16
R	5	Interfejs HMI (terminal operatorski) w oddzielnej szafie do montażu naściennego	17
R	6	Sterownik PLC (jednostka sterująca) w szafie do montażu naściennego	17
R	7	Interfejs HMI (terminal operatorski) na blacie	18
R	8	Strona główna	22
R	9	Ekran Batch Control [Sterowanie partią]	23
R	10	Ekran System Overview [Widok ogólny systemu]	24
R	11	Ekran Parameters [Parametry] (dla użytkownika: supervisor)	24
R	12	Ekran Settings – Alarming [Ustawienia - Alarmy] (dla użytkownika: supervisor)	25
R	13	Ekran Settings – Products [Ustawienia - Produkty] (dla użytkownika: supervisor)	26
R	14	Ekran Trends [Trendy]	26
R	15	Ekran Batch History [Historia partii]	27
R	16	Ekran Batch History Details [Szczegóły historii partii]	28
R	17	Ekran Messages [Komunikaty]	28
R	18	Ekran Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne]	29
R	19	Ekran Messages Historical [Historia komunikatów] (dla użytkownika: supervisor)	30
R	20	Ekran ZERO Verification [weryfikacja ZERA] (dla użytkownika: supervisor)	31
R	21	Ekran Audit Trail [Rejestr audytorski] (dla użytkownika: supervisor)	32
R	22	Instalacja na statku	37
R	23	Instalacja na bunkierce	37
R	24	Ekran Administration [Administrowanie] (dla użytkownika: supervisor)	38
R	25	Ekran Administration [Zarządzanie] (dla użytkownika: supervisor)	40
R	26	Lokalizacja wprowadzeń przewodów	68
R	27	Śruby zaplombowane drutem plombującym	68
R	28	Lokalizacja portu USB	69
R	29	Port USB zabezpieczony drutem plombującym	69

1 Informacje o dokumencie

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach cyklu życia przyrządu: od identyfikacji produktu, odbiorze dostawy i składowaniu, przez montaż, podłączenie, obsługę i uruchomienie aż po wyszukiwanie usterek, konserwację i utylizację.

1.2 Stosowane symbole

1.2.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbol	Znaczenie
A NIEBEZPIECZEŃSTWO	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
	OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
A PRZESTROGA	PRZESTROGA! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub drobne uszkodzenia ciała.
NOTYFIKACJA	NOTYFIKACJA! Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała.

1.2.2 Symbole oznaczające rodzaj informacji

Symbol	Funkcja
	Dopuszczalne Dopuszczalne procedury, procesy lub czynności.
	Zalecane Zalecane procedury, procesy lub czynności.
\mathbf{X}	Zabronione Zabronione procedury, procesy lub czynności.
1	Wskazówka Oznacza dodatkowe informacje.
	Odsyłacz do dokumentacji
	Odsyłacz do strony
	Odsyłacz do rysunku
	Uwaga lub krok procedury
1., 2., 3	Kolejne kroki procedury
L >	Wynik kroku
?	Pomoc w razie problemu
	Kontrola wzrokowa

1.2.3 Symbole elektryczne

Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
	Napięcie stałe	\sim	Napięcie zmienne
~	Napięcie stałe lub zmienne	÷	Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki) Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia.
	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.	4	Połączenie wyrównawcze (sieć ochronna) Podłączenie do systemu uziemienia instalacji. Może to być linia wyrównania potencjałów lub system uziemienia o topologii gwiazdy, w zależności od rozwiązań stosowanych w kraju lub w danej firmie.

1.2.4 Symbole dotyczące oprogramowania

Symbol	Znaczenie
	Komunikat błędu
٠	Ostrzeżenie
4	Nowy komunikat, niepotwierdzony
*	Komunikat potwierdzony, ale wciąż aktywny
*	Komunikat potwierdzony, nieaktywny (usunięto przyczynę błędu)
✓	Komunikat potwierdzony: Nacisnąć ten przycisk, aby potwierdzić wybrany komunikat.
	Drukuj: Nacisnąć ten przycisk, aby wydrukować listę komunikatów (tylko jeśli podłączona jest drukarka).
¢	Odśwież: Nacisnąć ten przycisk, aby zaktualizować listę komunikatów.

1.3 Wyróżnienie tekstu

Rodzaj wyróżnienia	Znaczenie	Przykład
Pogrubiona czcionka	Nazwy klawiszy, przycisków, ikon programów, zakładek, pozycji menu, poleceń	Start → Programy → Endress+Hauser W menu Plik , wybrać opcję Drukuj .
Nawiasy trójkątne	Zmienne	<napęd dvd=""></napęd>

1.4 Stosowane akronimy

Akronim	Znaczenie	
API	American Petroleum Institute (Amerykański Instytut Naftowy)	
BTN	Bunker Ticket Number (Numer kwitu bunkrowego)	
EMC	Kompatybilność elektromagnetyczna	
GEP	Good Engineering Practices (Dobre praktyki inżynierskie)	
GMP	Good Manufacturing Practices (Dobre praktyki produkcyjne)	

Akronim	Znaczenie
GMT/UTC	Greenwich Mean Time (Czas Uniwersalny)/Coordinated Universal Time (Uniwersalny czas koordynowany)
HMI	Interfejs człowiek maszyna - graficzny interfejs oprogramowania
IPA	Alkohol izopropylowy
NIST	US National Institute of Standards and Technology (Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)
PLC	Sterownik programowalny PLC
RTD	Czujnik rezystancyjny temperatury
SBC600	Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego
ТСР	Protokół kontroli transmisji, protokół TCP
UPS	Zasilacz awaryjny, zasilacz UPS
ZV	Weryfikacja zera

1.5 Aktualne wersje oprogramowania

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następujących wersji:

Oprogramowanie	Wersja
Oprogramowanie PLC ¹⁾	Od V1.07.xx
Oprogramowanie HMI 1)	Od V1.07.xx
Platforma sprzętowa ¹⁾	Od V1.02.xx

1) Ma zastosowanie do wszystkich typów montażu w szafach (systemy z jedną lub dwiema szafami)

1.6 Zastrzeżone znaki towarowe

FactoryTalk[®], RSLinx[®], Studio 5000™ i wszystkie inne produkty Rockwell Software[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rockwell Automation.

Microsoft[®], Windows XP[®], Windows 7[®], Internet Explorer[®] i logo Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm i organizacji.

2 Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas montażu, uruchamiania, diagnostyki i konserwacji komputera do pomiaru paliwa bunkrowego lub innych urządzeń wchodzących w skład systemu pomiaru paliwa bunkrowego należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń oraz w dokumentacji tych urządzeń.

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel przeprowadzający montaż, odbiór techniczny, diagnostykę i konserwację powinien spełniać następujące wymagania:

- powinni to być odpowiednio wykwalifikowani eksperci, przeszkoleni przez Endress+Hauser lub też eksperci z działu serwisu Endress+Hauser,.
- posiadać zgodę armatora/operatora statku
- posiadać znajomość obowiązujących wymagań i przepisów
- przed rozpoczęciem prac przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w niniejszej instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania).
- postępować zgodnie z instrukcjami i wymaganiami podstawowymi.

Personel obsługi powinien spełniać następujące wymagania:

- być przeszkolony i posiadać zgody odpowiednie dla wymagań związanych z określonym zadaniem od właściciela/operatora obiektu.
- przestrzegać wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.

2.2 Przeznaczenie przyrządu

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla **operatorów** i **pracowników nadzoru** systemu do pomiaru paliwa bunkrowego. Funkcjonalność opisana w niniejszej instrukcji dostępna jest dla użytkownika na poziomie **supervisor** [pracownik nadzoru]. Dostęp do funkcjonalności dla użytkowników na poziomie **operator** jest nieznacznie ograniczony.

Komputer SBC600 jest przeznaczony do stosowania wraz z przepływomierzami Coriolisa Endress+Hauser Promass F84 o wielkościach od DN80 do DN350. Każde inne zastosowanie będzie traktowane jako zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem; w takich przypadkach pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza zgodność z wymogami eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi określonymi przez producenta.

Komputer SBC600 należy montować w obszarach bezpiecznych (nie w strefach niebezpiecznych ani zagrożonych wybuchem).

Zaleca się montowanie komputera SBC600 w suchym, klimatyzowanym pomieszczeniu.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Podczas obsługi komputera do pomiaru paliwa bunkrowego lub jego komponentów należy: zawsze stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i specyfikacjami.

Podczas pracy mokrymi rękami przy urządzeniach:

zaleca się noszenie rękawic, gdyż w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

- Komputer SBC600 i kompletny system do pomiaru paliwa bunkrowego można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od usterek i wad
- Za bezproblemową eksploatację kompletnego systemu do pomiaru paliwa bunkrowego obejmującego komputer SBC600 wraz z urządzeniami towarzyszącymi odpowiada operator
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów Endress+Hauser posiadających odpowiedni certyfikat
- Nieautoryzowane przeróbki komputera do pomiaru paliwa bunkrowego lub stosowanie niedopuszczonych urządzeń może spowodować niebezpieczeństwa trudne do przewidzenia:

Jeśli mimo to przeróbki są niezbędne, należy skontaktować się z producentem

- W celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności:
 - Naprawy można wykonywać jedynie wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone
 Drzestnaczó warzytkich obewierzych przepiećw dotwarzych poprzed
 - Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących napraw urządzeń elektrycznych.
 - Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Endress+Hauser

2.5 Bezpieczeństwo produktu

Podzespoły Endress+Hauser

Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego został opracowany i certyfikowany zgodnie z obowiązującym w firmie standardem rozwoju produktów. Obejmuje on projekt mechaniczny i elektryczny, testowanie parametrów eksploatacyjnych i ocenę oddziaływania na środowisko (np. klimat, wibracje, EMC) zgodnie z wymaganiami standardu OIML R117.

Program (oprogramowanie)

Oprogramowanie zostało opracowane przez Endress+Hauser z wykorzystaniem określonych narzędzi. Przestrzegane były zasady GMP i GEP opisane w standardzie Endress+Hauser dotyczącym tworzenia oprogramowania.

Oprogramowanie zostało opracowane zgodnie ze standardową procedurą opartą na modelu V i uzyskało certyfikat WELMEC 7.2.

2.6 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę urządzenia i przesyłu danych.

Za wykonywanie kopii zapasowych danych odpowiada operator.

3 Opis produktu

Podstawowe funkcje komputera do pomiaru paliwa bunkrowego:

Do podstawowych funkcji komputera do pomiaru paliwa bunkrowego należy rejestracja i wizualizacja danych dotyczących bunkrowania paliwa ze wszystkich pracujących urządzeń. Na podstawie tych danych komputer tworzy kwity bunkrowe i profile pomiarowe.

Komputer SBC600 wraz z kompletnym układem pomiarowym do bunkrowania oferuje następujące funkcje:

- Ciągły, dwukierunkowy pomiar przepływu masowego za pomocą przepływomierzy Coriolisa
- Kompensację zawartego w paliwie powietrza
- Sumowanie ilości przetransportowanego paliwa
- Przechowywanie danych dotyczących partii
- Drukowanie kwitów bunkrowych
- Profile pomiarowe
- Wskazanie gęstości
- Wskazanie objętości
- Pomiar temperatury medium
- Optymalizacja napełniania linii przy użyciu zaworu regulacyjnego (tylko rozładunek)

3.1 Konstrukcja produktu

Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego SBC600 jest przeznaczony do tworzenia i drukowania kwitów bunkrowych i profili pomiarowych po podłączeniu do odpowiednich elementów systemu (urządzeń). System oferuje przyjazne dla użytkownika, wieloetapowe procedury pomiaru, monitorowania i śledzenia operacji bunkrowania.

Dane te mogą być przesyłane do klienta z wykorzystaniem komunikacji Modbus (opcja).

Komputer SBC600 jest oferowany w trzech wersjach do montażu w szafie:

- Jedna szafa zawierająca sterownik PLC i interfejs HMI (jednostka sterująca) do montażu naściennego
- Dwie oddzielne szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) do montażu naściennego
- Dwie szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) do montażu naściennego i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) na blacie

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wszystkich wymienionych powyżej wersji.

3.1.1 Widok ogólny systemu



Widok ogólny systemu do pomiaru paliwa bunkrowego

1 Jednostka sterująca i terminal operatora komputera do pomiaru paliwa bunkrowego SBC600

2 Wbudowany panel operatorski (HMI)

- 3 Wbudowana drukarka do drukowania kwitów bunkrowych (BMT)
 - 4 Modbus TCP (opcja)
 - 5 Profil pomiarowy
 - 6 Zewnętrzna drukarka do drukowania profili pomiarowych (opcja)



Poniższy rysunek przedstawiający kompletny system do pomiaru paliwa bunkrowego pozwala lepiej zrozumieć działanie komputera SBC600.

🖻 2 Schemat systemu do pomiaru paliwa bunkrowego

- 1 Komputer SBC600 do pomiaru paliwa bunkrowego
- 2 Wbudowany panel operatorski (HMI)
- 3 Wbudowana drukarka do drukowania kwitów bunkrowych (BMT)
- 4 Modbus TCP (opcja)
- 5 Impulsowe 24 V DC
- 6 Modbus RTU
- 7 4 ... 20 mA
- 8 Zawór odcinający
- 9 Zawór regulacyjny
- 10 Przetwornik temperatury
- 11 Przetwornik ciśnienia
- 12 Przepływomierz
- 13 Rurociąg pomiarowy
- 14 Profil pomiarowy
- 15 Zewnętrzna drukarka do drukowania profili pomiarowych (opcja)
- 16 Elementy systemu z włączoną blokadą

3.2 Eksploatacja komputera do pomiaru paliwa bunkrowego

Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego może być użytkowany tylko wtedy, gdy nie posiada żadnych wad technicznych i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Komputer SBC600 może być obsługiwany tylko przez odpowiednio przeszkolony i dbający o bezpieczeństwo personel, który jest w pełni świadomy występujących zagrożeń.

3.3 Modyfikacje komputera do pomiaru paliwa bunkrowego

Ze względu na modułowość i wysoką precyzję układu pomiarowego, modyfikację systemu może wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Modyfikacje konstrukcji sprzętu lub oprogramowania mogą być wykonywane wyłącznie przez dział Endress+Hauser Process Solutions przed dokonaniem aktualizacji lub modernizacji.

Wszystkie modyfikacje muszą być zgodne z obowiązującym certyfikatem uprawnionego organu legalizacyjnego. W przeciwnym przypadku certyfikat straci swoją ważność.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowego wsparcia prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem Endress+Hauser.

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiór dostawy

Przy odbiorze produktu należy sprawdzić:

- czy opakowanie oraz jego zawartość nie uległy uszkodzeniu
- czy dostawa jest kompletna i zgodna z zamówieniem

Dokumentacja wchodzi w zakres dostawy komputera do pomiaru paliwa bunkrowego i obejmuje:

- Niniejszą instrukcję obsługi komputera do pomiaru paliwa bunkrowego
- Schemat podłączeń komputera do pomiaru paliwa bunkrowego

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Jednostka sterująca i terminal operatorski

Jednostkę sterującą i terminal operatorski można zidentyfikować korzystając z tabliczki znamionowej znajdującej się na każdej szafie. Terminal operatorski może być umieszczony w oddzielnej szafie lub zabudowany w szafie jednostki sterującej. Tabliczka znamionowa jednostki sterującej jest umieszczona w każdym przypadku. Tabliczka znamionowa terminala operatorskiego jest dołączana tylko wtedy, gdy wchodzi on w zakres dostawy.

4.2.2 System Endress+Hauser

Możliwe opcje identyfikacji elementów systemu są następujące:

- Dane na tabliczce znamionowej znajdującej się na szafie.
- Wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej w aplikacji
 W@M Device Viewer (www.pl.endress.com → Narzędzia → W@M Life Cycle
 Management → Operations → Istotne informacje na wyciągnięcie ręki → Dostęp do
 wszystkich danych dotyczących urządzeń → wprowadzić numer seryjny): wyświetlą się
 wszystkie dane dotyczące systemu/przyrządu.
- Wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej w aplikacji Endress+Hauser Operations lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji Endress+Hauser Operations: wyświetlone zostaną wszystkie dane dla systemu/urządzenia.

2.11	000000 401 5/0	
Sor po :	SBC600-12L5/0 K0000124430	
Ext. ord. cd.:	SBC600-AABC1	ID1
Power:	220240 V AC 50/60 Hz, 250 VA	
HMI SW:	01.03.01	
(HASH)		
PLC SW: (Sig. ID)	01.03.01	
Ta:	-10+55 °C	IP20
⚠→□		



1 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy (kod QR)

- 2 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 3 Numer seryjny (ser. no.)
- 4 Kod zamówieniowy

4.3 Transport i składowanie

- Szafa jest pakowana w taki sposób, aby była odpowiednio zabezpieczona przed wstrząsami podczas składowania i transportu. Najlepszą ochronę zapewnia oryginalne opakowanie
- Dopuszczalny zakres temperatur składowania: −20 ... +60 °C (−4 ... 140 °F), zalecany zakres +20 °C (68 °F).
- Podczas transportu szafy należy chronić ją przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć nagrzania się powierzchni do zbyt wysokich temperatur
- Miejsce składowania opakowania z szafą powinno być suche
- Szafę należy transportować do miejsca przeznaczenia w opakowaniu transportowym, w którym została dostarczona

5 Warunki pracy: montaż

Komputer SBC600 jest dostarczany wraz z uchwytami do montażu naściennego i należy go montować na stabilnej ścianie przy użyciu odpowiedniego osprzętu montażowego.

Poniżej został przedstawiony przykładowy system z pojedynczą szafą z zamontowanymi uchwytami montażowymi oraz widok szczegółowy uchwytów montażowych.



🗉 3 🛛 Jedna szafa zawierająca sterownik PLC i interfejs HMI (jednostka sterująca) do montażu naściennego.

Dwie oddzielne szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) do montażu naściennego:



🖻 4 🔹 Sterownik PLC (jednostka sterująca) w szafie



🖻 5 🔹 Interfejs HMI (terminal operatorski) w oddzielnej szafie do montażu naściennego

Dwie szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) do montażu naściennego i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) na blacie:



🖻 6 🛛 Sterownik PLC (jednostka sterująca) w szafie do montażu naściennego



🖻 7 Interfejs HMI (terminal operatorski) na blacie

6 Podłączenie elektryczne

6.1 Wskazówki dotyczące podłączenia

6.1.1 Niezbędne narzędzia

- Do dławików kablowych: użyć odpowiednich narzędzi
- Do zacisku mocującego (obudowa ze stali nierdzewnej): klucz 8 mm
- Przyrząd do zdejmowania izolacji
- W przypadku przewodów linkowych użyć praski do tulejek kablowych
- Zaciskacz do gniazda keystone i wtyczki kat. 6A
- Miernik uniwersalny do testowania przewodów

6.1.2 Przewód podłączeniowy

AOSTRZEŻENIE

Ze względu na to, że szafa jest zamontowana w środowisku morskim,

przewody podłączeniowe i wprowadzenia przewodów powinny spełniać specjalne wymagania.

> Powinny zostać spełnione wymagania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Wszystkie stosowane przewody zasilające i sygnałowe muszą być dopuszczone do stosowania w przemyśle okrętowym zgodnie z najnowszą technologią i ogólnie uznanymi zasadami techniki:

- Wszystkie układane przewody powinny być specjalnie zaprojektowane do stosowania w przemyśle okrętowym. Ponadto muszą one spełniać wymagania związane z klasą statku i posiadać inne niezbędne dopuszczenia.
- Zaleca się stosowanie przewodów zbrojonych, które powinny być ułożone w sztywnych lub giętkich kanałach kablowych, chroniących je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wszystkie przewody sygnałowe powinny być uziemione. Jeśli stosowane są przewody wielożyłowe, poszczególne przewody sygnałowe powinny być uziemione indywidualnie.
- Wszystkie przewody podłączeniowe Ethernet muszą być typu S/FTP kategorii 7 (każda para z oplotem ekranującym, a cały przewód w ekranie foliowym).
- Wymagane przekroje żył:
 - Przewód sygnałowy: 0,75 mm²
 - Przewód zasilania AC: 1,5 mm²

6.1.3 Gniazdo Ethernet

Złącza Ethernet RJ-45 kabli ethernetowych muszą odpowiadać następującym specyfikacjom: złącze Keystone kat. 6A

6.1.4 Wprowadzenia przewodów i skrzynka rozdzielcza

Wprowadzenia przewodów muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu montażu. Mogą one obejmować:

- Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi
- Zabezpieczenie przed korozją
- Uszczelnienie niewykorzystanych wprowadzeń przewodów za pomocą zaślepek.

Użycie masy uszczelniającej jako dodatkowego uszczelnienia szwów lub złączy jest powszechnie stosowaną praktyką, która potwierdziła swoją skuteczność.

6.2 Specjalne wskazówki dotyczące podłączania

Podłączenia elektryczne w szafie

Czujniki ciśnienia i termometr rezystancyjny są zasilane bezpośrednio przez komputer do pomiaru paliwa bunkrowego (SBC600). Przepływomierz masowy Coriolisa i zawór regulacyjny są zasilane oddzielnie. Dla tych urządzeń należy zamontować odpowiednie wyłączniki zasilania.

NOTYFIKACJA

Jeżeli w szafie byłyby zamontowane wyłączniki zasilania, dostęp do nich byłby możliwy jedynie po zerwaniu plomby.

 Wyłączniki nie powinny być montowane w szafach komputera do pomiaru paliwa bunkrowego (SBC600), ponieważ szafy te są zaplombowane.

Do zasilania komputera SBC600 i urządzeń towarzyszących zalecane jest stosowanie zasilacza awaryjnego (UPS). Wymagane wartości mocy znamionowej, patrz **Rozdział 14**. $\rightarrow \cong 55$

7 Warianty obsługi

7.1 Uruchomienie i wyłączenie

7.1.1 Uruchomienie

Aplikacja komputera do pomiaru paliwa bunkrowego jest uruchamiana automatycznie po włączeniu zasilania systemu. Uruchomienie panelu operatorskiego może potrwać do 5 minut. Po uruchomieniu komputera do pomiaru paliwa bunkrowego domyślnie zalogowanym użytkownikiem jest **Operator**.

7.1.2 Wyłączenie

Do zamknięcia aplikacji komputera do pomiaru paliwa bunkrowego służy przycisk **Shutdown** [Zamknij]:

Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	
------------------	--------------------	-----------	----------	--------	------------------	----------	---------------------	-------	----------	--

W oknie dialogowym należy wybrać: **CANCEL** [ANULUJ], aby powrócić do poprzedniego ekranu, **RESTART**, aby ponownie uruchomić aplikację, **SHUT DOWN** [ZAMKNIJ], aby wyłączyć komputer lub **LOG OFF** [WYLOGUJ], aby wylogować aktualnego **użytkownika** (wyłącznie do celów administracyjnych).

NOTYFIKACJA

Zamknięcie aplikacji w trakcie bunkrowania/partii

spowoduje niespójność danych w profilu pomiarowym.

- ▶ Nie należy restartować komputera w trakcie bunkrowania/partii.
 - Po wyłączeniu aplikacji komputera do pomiaru paliwa bunkrowego wszystkie operacje rejestracji danych są przerywane.

Gdy komputer jest wyłączony, można go ponownie uruchomić tylko poprzez włączenie bezpiecznika głównego.

7.2 Obszar roboczy

Niektóre z przedstawionych poniżej funkcjonalności są widoczne wyłącznie dla użytkownika **supervisor** [pracownik nadzoru].

7.2.1 Ogólny układ ekranu

Bunker Metering Computer Batch Control - HFO Endress + Hauser 🖽								-1
System Status: OK	Logge	ed in user: sup	pervisor			2018/FEB/	22 15:38:08	— 2
Operation Complete		l	HFO	М	GO	Reset 1 Product	Fotal & : Select	— 3
Valve Control Cust Auto De	ody Transfer Met alizer ading elivery	ering Rest	ults	t= 30.40 0.	metric tons 8 t 0 t	VE LOA	SSEL ADING	
Tota Ma Vo Fwav Per A	al LOADED ass Ilume @Std.T yg Density @Std. PI MPMS Ch11.1 and	T I Ch11.2.1M (28.269 t 40.385 m ³ 700.0 kg/m ³			Dens Measur Std. T =	oduct: stfuel ity used: ed Fwavg. = 15°C	— 4
Mass Flow	353.8 t/ł	n 🖌 T(Totalizer Loading at Batch start				9 t	
Average Pressure	3.952 ba	ar(a) 🖌 To	Totalizer Delivery at Batch start			0.	.0 t	
Temperature	41.3 °C	; 🖌 D:	ate/Time last F	Reset	20	18/FEB/22 1	5:31:53	
Air Index	4.5	₩ В	atch Number				3	
Observed Actual Density	827.0 kg	g/m3 🖌 🔿	bserved Volum	1e		34.18	13 m3 🗸	
Std. Density @15°C	700.0 ki	g/m3 🖌 🔿	Observed Volume Flow 427.8 m3/h					
IV = Signal OK I = Last	: good value 🛛 🕐	/ = No reliable	e aensity yét	r = Incr	easing '	¥ = Decreas	sing	
Batch System Par Control Overview	ameter Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	— 5

🖻 8 Strona główna

- 1 Nagłówek: Zawiera opis systemu (Bunker Metering Computer) [Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego], identyfikator aktualnego ekranu i logo Endress+Hauser. Po kliknięciu na logo otwiera się ekran Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne].
- 2 Pasek stanu systemu: Wyświetla status systemu, aktualnie zalogowanego użytkownika oraz bieżącą datę i czas.
- 3 Pasek funkcji: Zawiera przyciski funkcyjne lub opcje nawigacji w obrębie wyświetlanego ekranu (w zależności od aktualnie zalogowanego użytkownika).
- 4 Główna część ekranu: jaj zawartość zależy od konkretnego ekranu.
- 5 Pasek nawigacji: Służy do nawigacji pomiędzy ekranami (w zależności od aktualnie zalogowanego użytkownika). Niebieskie tło przycisku wskazuje aktualnie wybrany ekran.

7.3 Ekrany i przyciski

7.3.1 Ekran Batch Control [Sterowanie partią]

Do obsługi procesu bunkrowania służy ekran Batch Control [Sterowanie partią]:

Bunker Metering Co	mput	er Batch Con	Batch Control - HFO Endress+H					lauser 🖽		
System Status: OK		Logged in us	er: supervis	supervisor			2018/FEB	3/22 15:38:08	— 1 — 2	
Operation Complete			l F	IFO	M	IGO	Reset Produc	: Total & ct Select	— 3	
Valve Control	Cust	ody Transfer Metering	Results		t =	metric tons	s V	ESSEL	4	
Auto	Tota	alizer ading		Г	30 40	8 t		ADING	5	
	De	livery		Ē	0.	0 t	<u>ال</u>		-6	
	Tota				28.26	9 t	P CI	roduct: ustfuel	—7 —8	
	Vo	lume @Std.T	d.T 40.385 m ³				Den Measu	Density used: Measured Fwavg.		
	Fwav Per: A	rg Density @Std.T PI MPMS Ch11.1 and Ch11.3	2.1M (1980)		700.	0 kg/m [*]	Std. T	= 15°C	-1	
Mass Flow		353.8 t/h	Totaliz	er Loading	at Batch star	rt	2.1	39 t -	-1	
Average Pressure		3.952 bar(a)	Totalize	er Delivery	/ at Batch sta	rt	0	.0 t		
Temperature		41.3 ° ℃ v	Date/Ti	me last R	eset	2	2018/FEB/22	15:31:53		
Air Index		4.5	Batch I	Number				3		
Observed Actual Density	у	827.0 kg/m3	Observ	ed Volum	e		34.1	.83 m3 🗸		
Std. Density @15°C 700.0 kg/m3 🗸				Observed Volume Flow 427.8 m3/h						
🖌 = Signal OK	= Last	: good value 🕐 = No i	eliable den	sity yet	1 = Incr	reasing	🗸 = Decrea	asing		
Batch Control System Overview	Para	ameter Settings Tre	nds ł	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown		

Ekran Batch Control [Sterowanie partia]

- 1 Przycisk Operation Complete [Operacja zakończona], patrz Rozdział 10.3 → 🖺 46
- 2 Wybór linii: widoczny wyłącznie w systemach dwuliniowych
- 3 Przycisk Reset Total [Zeruj licznik], przygotowanie do operacji bunkrowania (zerowanie licznika) lub Reset Total & Product Select [Zeruj licznik i wybierz produkt], jeżeli włączony jest pomiar objętościowy (zerowanie licznika i wybór produktu), patrz Rozdział 10.2 → 44
- 4 Przycisk Valve Control [Sterowanie zaworem] ze wskaźnikiem statusu, patrz Rozdział 7.5 → 🗎 32
- 5 Totalizer Loading [Licznik rozładunku], niezerowalny
- 6 Totalizer Delivery [Licznik dostaw], niezerowalny
- 7 Aktualnie wybrany produkt, gęstość i temperatura standardowa, widoczne tylko wtedy, gdy włączony jest pomiar objętościowy
- 8 Licznik zerowalny
- 9 Zerowalny licznik sumujący objętość odniesioną do gęstości standardowej, w temperaturze standardowej, widoczny tylko wtedy, gdy włączony jest pomiar objętościowy
- 10 Bieżąca gęstość w temperaturze standardowej widoczna tylko wtedy, gdy włączony jest pomiar objętościowy
- 11 Obszar parametrów: przegląd parametrów związanych z operacjami bunkrowania

NOTYFIKACJA

Jeśli dla pojedynczej partii zapisanych zostanie zbyt dużo danych,

utworzenie profilu pomiarowego może okazać się niemożliwe (błąd przekroczenia limitu czasu).

 Przed rozpoczęciem bunkrowania konieczne jest użycie funkcji Reset Totalizer [Zeruj licznik] nawet wtedy, gdy jego wskazanie wynosi 0. Dzięki temu zarejestrowany zostanie poprawny czas rozpoczęcia bunkrowania, a profil pomiarowy nie będzie zawierał zbędnych danych.

7.3.2 Ekran System Overview [Widok ogólny systemu]

Na ekranie System Overview widoczny jest widok ogólny systemu:

Bunker Metering Comput	er Syste	m Overv	view - HFO	En	Endress+Hauser 🖽			
System Status: OK	Logged	d in user: (operator			2018/FEB/	22 15:36:48	
				-	HFO	N	IGO	
HFO Valve Control	% et 30.2 et 0.0	*C 41.3	bar(a) 3.630	45 A/m 827.0 kg/m3 352.0 t/h	b 4.	ar(a) 274		
Fwavg Temperature	41.3 °C	;	Mass Total LOA	DED	20.368 t			
Fwa∨g Pressure	3.913 ba	ar(a)	Observed Volum	e	24.629 m ^a			
Air Index	4.5	\downarrow	Volume Flow			425.	6 m³/h	
Fwavg Observed Density	827.0 kg	1/m3						
Fwa∨g Std. Dens. @15°C	700.0 kg	g/m3						
Stable Density Coverage	98 %	,						
↑ = Increasing ↓ = De	creasing							
Batch System Control Overview		Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 10 Ekran System Overview [Widok ogólny systemu]

- Jeśli czujnik jest w stanie błędu, pole danej wartości pulsuje na czerwono
- Po kliknięciu na pole wartości Valve Control [Sterowanie zaworem] otwiera się okno dialogowe zaworu regulacyjnego
- Z chwilą wykrycia przepływu, kolor rurociągu zmienia się na zielony

7.3.3 Ekran Parameter [Parametry]

Ekran **Parameter** [Parametry] (dla użytkownika: supervisor) zawiera dodatkowe dane, które nie są wyświetlane na ekranach **Batch Control** [Sterowanie partią] ani **System Overview** [Widok ogólny systemu]:

Bunker Metering Computer	Parameter - H	FO		End	Endress+Hauser 🖽			
System Status: OK	Logged in user: sup	ervisor			2018/FEB/22 16:07:07			
Flow Meter Data Flow Computer Data	a VFR/Air Index	API Dens	sity Calc.		HFO		IGO	
Flow Meter Data	HFO							
Mass Flowrate (Modbus)		0.0	✓	t/h				
Mass Flowrate (Pulse)		0.0		ť/h				
Raw Mass Flowrate		0.0	✓	t/h				
Flowing Density		827.0	✓	kg/m³				
Operating Frequency		0.000	✓	Hz				
Exciter Current		12.0	✓	mA				
Tube Damping		45	✓	A/m				
ZERO Value (stored)		0	✓					
Calibration Factor		1.00000 🗸						
Serial Number Sensor			✓					
Promass Status		1	✓					
Promass Temperature		23.7	✓	°C				
✓ = Signal OK ! = Last good va	ue	1						
Batch System Control Overview Parameter	Settings Trends	Batch History	Mess	ages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 11 Ekran Parameters [Parametry] (dla użytkownika: supervisor)

- Za pomocą przycisków na pasku funkcji można wyświetlić tabele z różnymi parametrami
- Aktualna wartość parametru jest wyświetlana w kolumnie z prawej strony

7.3.4 Ekrany Settings [Ustawienia]

Ekran **Settings – Alarming** [Ustawienia - Alarmy] (dla użytkownika: supervisor) służy do ustawiania alarmów dla wartości procesowych. Ekran **Settings – Products** [Ustawienia -Produkty] (dla użytkownika: supervisor) wyświetlany jest wyłącznie wtedy, gdy włączony jest pomiar objętościowy. Ekran ten służy do definiowania produktów oraz grupy płynów, do której dany produkt należy.

Ekran Settings - Alarming [Ustawienia - Alarmy]

Ekran **Settings – Alarming** [Ustawienia - Alarmy] (dla użytkownika: supervisor) służy do ustawiania alarmów dla wartości procesowych. Alarmy można włączać i wyłączać. Domyślnie wszystkie alarmy są wyłączone. Wyświetlane są alarmy włączone. Patrz również **Rozdział 11.2** \rightarrow B 48. Dla dwóch wyjść przekaźnikowych użytkownik może skonfigurować wartości procesowe powodujące włączenie alarmu. Patrz również **Rozdział 9.4** \rightarrow B 41.

Ekran ten pokazano na ilustracji poniżej:

Bunker Metering	Computer		ettings				En	dress+H	aus	er 🖪	Ð		
System Status: 이	(Logged	in user: sup	ervisor					201	8/FEB/2	2 16:0	07:29
Alarming	Pr	oducts											
Alarming				Line1:	HFC)	_		Line2:	MG	0	_	
Alarm-Triggers		Unit	Range	Lim	nit	Enab	n Re Ile 1	lay 2	Limit	E	Alarm Enable	Rel 1	ay 2
None (Disable Rel	iy)						0	$\overline{\mathbf{O}}$				0	$\overline{\mathbf{O}}$
Flowrate mass F		t/h	Low		0		۲	0	15	0			0
					1500	⊢⊢				00	Η.		
Temperature T		°C	High		80	Н	0	0		80	Н	0	O
Desseying D1		har(a)	Low		0.0		\cap			0.0			\frown
Flessure Fl		uai(a)	High		10.0	X		\cup	1	0.0	X	0	\sim
Pressure P2		bar(a)	Low		0.0		0	\cap		0.0		\cap	\cap
1103301012		bar(a)	High		10.0			\sim	1	0.0		$\overline{}$	\sim
Std. Density @15°		kg/m3	Low		0.0		0	0		0.0	Ц	0	O
			High	11	0.00	Ц			110	0.0	Ц.		
Observed Density		kg/m3	Low		0.0	Н	0	0		0.0	H	0	O
		High	11	100.0	-	-		110	0.0	Η.			
Air Index Warning - Higi					1500		0	\cup	15	00		0	\mathbf{O}
Batch System Control Overvie	v Paramet	ter Set	ttings	Trends	Ba His	atch story	Messa	ges	Admini- stration	L	ogin	Shute	iown

🖻 12 Ekran Settings – Alarming [Ustawienia - Alarmy] (dla użytkownika: supervisor)

Ekran Settings - Products [Ustawienia - Produkty]

Ekran **Settings – Products** [Ustawienia - Produkty] (dla użytkownika: supervisor) wyświetlany jest wyłącznie wtedy, gdy włączony jest pomiar objętościowy. Na tym ekranie można nadać produktom indywidualną nazwę i zdefiniować grupę płynów, do której dany produkt należy. Dla każdej linii można wybrać produkty, które będą wyświetlane oraz produkt domyślny. Parametry wybranej grupy płynów wyświetlane są w dolnej części ekranu.

Ekran ten pokazano na ilustracji poniżej:

Bunker Metering Computer						Settings Endress+Hauser 🖽					37	
System Sta	itus: OK	(Log	ged	in user: supe	rvisor		2018/FEB/23 14:40:58			
Alar	ming		Produ	icts								
Products Nar	ne		Fluid	Туре		Lab Std. kg/i	Density m3	HI Show	F O Default	MG Show	G Default	
CustF	Prod1	<	Cru	de	>	8	40.0	×	0	×	•	
CustF	rod2	<	Gaso	oline	>	7	01.0	×	۲		0	
CustF	Prod3	<	Trans.	area	>	7	75.0	×	0		0	
CustF	rod4	<	Jet gr	roup	>	8	00.0	×	0		0	
CustF	rod5	<	Fue	oil	>	9	50.0	×	0		0	
CustF	Prod6	<	Gaso	oline	>	7	00.0	×	0		0	
CustF	Prod7	<	Trans.	area	> 775.0			×	0		0	
CustF	Prod8	<	Jet gr	roup	>	8	00.0	×	0		0	
Fluid Typ	e	<	Gasc	lline	>	(Source: A	PI MPMS Ch1	1.1 and Ch11	.2.1M (1980))			
- Density	Min. and	Max	. for valid l	Range		[653.0	[770.0		kg/m3	
- Default Std. Density @15°C						[700.0				kg/m3	
- Coef. K0,K1,K2 for API Density calc.				[3	46.443000		0.438800		0.00000		
Batch Control	System Overview	, F	Parameter	Settings		Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 13 Ekran Settings – Products [Ustawienia - Produkty] (dla użytkownika: supervisor)

7.3.5 Ekran Trends [Trendy]

Na ekranie Trends [Trendy] wyświetlane są wartości w formie graficznej:



🖻 14 Ekran Trends [Trendy]

- W przypadku stosowania osobnego zewnętrznego rejestratora danych na ekranie Trends [Trendy] wyświetlane są tylko trendy w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że po otwarciu ekran Trends [Trendy] jest pusty, a pobieranie danych rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy ekran Trends [Trendy] jest aktywny.
- Wyświetlane są następujące wartości: temperatura T1, ciśnienie P1, ciśnienie P2, przepływ masowy, wskaźnik zawartości powietrza i gęstość standardowa (w 15 °C15 °C).

Domyślnie na ekranie wyświetlane są dane z ostatniej godziny. Ten przedział czasowy można zmienić za pomocą przycisków:

	Pokaż najstarsze dane
	60 minut wcześniej
-	30 minut wcześniej
	Wstrzymaj/wznów odświeżania danych (jeśli odświeżanie nie zostanie przerwane, dane są aktualizowane co 2 sekundy)
	30 minut później
	60 minut później
	Pokaż najnowsze dane

7.3.6 Ekran Batch History [Historia partii]

Ekran **Batch History** [Historia partii] wyświetla dane 50 ostatnich operacji bunkrowania (w tym operacje w toku, dla których suma całkowita jest różna od 0.0 T):

Bunker Met	ering Con	nputer	Bate	h History -	HFO	Er	ndress+H	lauser	EI
System Status	: OK		Logged	d in user: sup	ervisor			201	6/05/12 09:57:19
Standard Met	ering Profile	Extended N	letering Profi	le			HFO		MGO
Batch Number	. D: @E	ate/Time 9atch Start	Date @ Bat	/Time ch End	Operation Mode	Total [DELIVERED		
0000000001	2016/M/	AY/12 09:40:45	2016/MAY	/12 09:56:48	Loading	70.691		t	
0000000000	2016/M/	AY/12 09:13:01	2016/MAY	/12 09:40:45	Delivery	1.627		t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	T
0000000000								t	•
0000000000								t	▼
0000000000								t	
Click on desired row for batch details									
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Logir	n Shutdown

🖻 15 Ekran Batch History [Historia partii]

- Po kliknięciu na wiersz danych otwiera się odpowiednie okno Batch History Details [Szczegóły historii partii]
- Przyciski strzałek z prawej strony tabeli historii partii służą do przewijania danych w górę i w dół

7.3.7 Ekran Batch History Details [Szczegóły historii partii]

Na ekranie **Batch History Details** [Szczegóły historii partii] wyświetlane są szczegółowe dane dla wybranej operacji bunkrowania:

Bunker Metering Computer	Batch History Details		Endress+Hauser 🖽	
System Status: OK	Logged in user: supe	ervisor	2018/FEB/23 14:47:28	
Print Ticket Copy Printe	er ready		Print Batch History	
Batch Number:		000000001 / H	IFO	
Date/Time at Batch Start	2018/FEB/23 14:32:10	Total Volume @15°C	2.016 m [°]	
Date/Time at Batch End	2018/FEB/23 14:46:58	Std. Density @15°C for Volume	701.0 kg/m³	
Fwavg Temperature	41.3 °C			
Fwavg Pressure	3.950 bar(a)			
Average Flowrate during this Batch	353.2 t/h			
Max. Flowrate during this Batch	355.6 t/h	Tatalians Landian at Datab Start	0.0	
Air Index	5 -	Totalizer Loading at Batch Start	U.U t	
Non-aerated Qty. Ratio	100.0 %	Totalizer Loading at Batch End	0.0 t	
Fwavg Observed Density	827.0 kg/m³	+	-}-	
Fwavg Std. Density (@15°C)	701.0 kg/m³	Totalizer Delivery at Batch Start	0.0 t	
Stable Density Coverage	98 %	Totalizer Delivery at Batch End	1 413 1	
Power Loss during this Batch	NO		-	
ERROR during this Batch	NO		•	
Result for MPE 0.5% Limit	PASS	Total Delivered	1.413 t	
•				

🖻 16 Ekran Batch History Details [Szczegóły historii partii]

7.3.8 Ekran Messages [Komunikaty]

Na ekranie **Messages** [Komunikaty] wyświetlane są wszystkie aktualnie aktywne komunikaty:

Bunker Metering Computer				Messages		E	Endress+Hauser 🖽			
System Status: ERROR			Logge	d in user: sup	ervisor			2016/0	5/12 10:05:29	
✓ €										
! A	Event Time		Message							
	2016-05-12	10:04:32	HFO: CON	TROL VAL	VE FAILUP	RE - MANUA	AL CONTRO	DL REQUIF	RED	
	2016-05-12	10:04:54	HEO : ERB	OR PRESE	>HI ENT DURIN					
l i i	2016-05-12	10:05:16	HFO: PRE	SSURE P2	>HI		LINATION			
No messad	e selected.									
# 4		4 2	1 🔺 1							
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 17 Ekran Messages [Komunikaty]

Szczegółowe informacji na temat komunikatów można znaleźć w Rozdziale 11.2. $\rightarrow \, \boxminus \, 48$

7.3.9 Ekran Administration [Zarządzanie]

Funkcje ekranu Administration [Zarządzanie] opisano w Rozdziale 9. → 🖺 38

7.3.10 Ekran Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne]

Ekran **Diagnostic Information** [Informacje diagnostyczne] zawiera informacje dotyczące diagnostyki. Informacje te mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów i należy je przesłać do Endress+Hauser w przypadku wszelkiego rodzaju zgłoszeń serwisowych. Więcej informacji dotyczących ekranu **Diagnostic Information** [Informacje diagnostyczne], patrz **Rozdział 9** → 🗎 38



Ekran Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne]

7.3.11 Ekran Messages Historical [Historia komunikatów]

Ekran **Messages Historical** [Historia komunikatów] (dla użytkownika: supervisor) można otworzyć z poziomu ekranu **Administration** [Zarządzanie] klikając przycisk **Messages Historical** [Historia komunikatów]. Więcej informacji dotyczących ekranu **Messages Historical** [Historia komunikatów], patrz **Rozdział 9** $\rightarrow \cong$ 38

Na tym ekranie miejscu wyświetlane są wszystkie nieaktywne komunikaty (historyczne):

Bunker Metering Co	mputer Messag	es Historical	Endress+Hauser 🖪	IJ			
System Status: OK	Logged in use	er: supervisor	2016/05	/12 10:11:39			
0							
! │ 皐 │ Event Time	Message						
🔶 🐓 2016-05-12 10:0	38 HFO : ERROR PRESENT DUR	ING THIS OPERATION					
📗 🐠 🔺 2016-05-12 10:00	3:12 HFO : CONTROL VALVE FAILU	JRE - MANUAL CONTROL REQUIR	RED				
📔 🔶 🔺 2016-05-12 10:00	08 HF0 : PRESSURE P1 >HI						
🔶 🔺 2016-05-12 10:0	i:16 HF0 : PRESSURE P2 >HI						
🛛 🔶 🦅 2016-05-12 10:0	3:13 HFO : ERROR PRESENT DUR	ING THIS OPERATION					
2016-05-12 10:0	5:13 Acknowledged alarm [AlarmErro	rDuringThisBatchLine1] in alarm serv	ver [RNA://\$Local/BunkeringComputer:A	ES			
🚺 🔶 💄 2016-05-12 10:04	4:56 HF0 : PRESSURE P2 >HI						
🌓 🔶 💄 2016-05-12 10:04	4:54 HF0 : PRESSURE P1 >HI						
🛛 🔶 💄 2016-05-12 10:04	4:32 HFO : ERROR PRESENT DUR	ING THIS OPERATION					
📔 🐠 🔔 2016-05-12 10:04	4:32 HFO : CONTROL VALVE FAILU	HFO : CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED					
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:4	:19 MGO : ERROR PRESENT DUP	MGO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION					
🛯 🐠 🐓 2016-05-12 09:4'	:17 MGO : POWER UP OF CONTR	OLLER CAUSED BY POWER FAIL	URE				
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:40):47 HFO : ERROR PRESENT DUR	ING THIS OPERATION					
🚺 🐠 🦅 2016-05-12 09:40):47 HFO : POWER UP OF CONTRO	OLLER CAUSED BY POWER FAILU	JRE				
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:3	244 PARAMETER SWITCH IN "UN	SEALED" POSITION					
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:10	213 PARAMETER SWITCH IN "UN	SEALED" POSITION					
🚺 🐠 🐓 2016-05-12 09:10	3:13 HF0 : POWER UP OF CONTRI	OLLER CAUSED BY POWER FAILU	JRE				
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:10	3:13 HFO : ERROR PRESENT DUR	ING THIS OPERATION					
🛯 🐠 🐓 2016-05-12 09:10	3:13 MGO : POWER UP OF CONTR	OLLER CAUSED BY POWER FAIL	URE				
🚺 🔶 🦅 2016-05-12 09:10	3:13 MGO : ERROR PRESENT DUR	RING THIS OPERATION					
2016-05-12 09:10	3:13 Acknowledged alarm [AlarmSwit	tchParameterSeal] in alarm server [R	NA://\$Local/BunkeringComputer:AESer	ver]			
2016-05-12 09:10	3:13 Acknowledged alarm (AlarmPow	/erLossDetectLine1] in alarm server [[RNA://\$Local/BunkeringComputer:AES	erver]			
2016.05.12.09.1	>13 Acknowledged alarm MarmErro	rDuringThisRatchLine11 in alarm serv	ver IRNA-77\$Local/RunkeringComputerA	<u>FC</u> <u>T</u>			
Events: 30 Filter: H	list Messages						
•			Messages Historical	Audit Trail			

Ekran Messages Historical [Historia komunikatów] (dla użytkownika: supervisor)

7.3.12 Ekran ZERO Verification [Weryfikacja ZERA]

Zero Verification [Weryfikacja zera] (dla użytkownika: supervisor) stanowi istotną część późniejszej weryfikacji instalacji pomiarowej i służy do sprawdzenia, czy wartość zerowa zapisana w przepływomierzu spełnia wymagania określone dla okresowych kontroli / kalibracji. Procedurę weryfikacji zera dla danej instalacji opisano w oddzielnym dokumencie i należy jej ściśle przestrzegać.

Opisana poniżej funkcja komputera do pomiaru paliwa bunkrowego jest zgodna z tą procedurą. Obliczona odchyłka między zapisaną wartością zerową a obserwowanym przesunięciem punktu zerowego musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie. Funkcja **ZERO Verification** [Weryfikacja ZERA] jest dostępna na ekranie **Administration** [Zarządzanie]. Więcej informacji dotyczących ekranu **ZERO Verification** [Weryfikacja ZERA], patrz **Rozdział 9** $\rightarrow \cong$ 38

Bunker Metering Computer	ZERO Verification - HFO	Endress+Hauser 🖽 🛛 🗵
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 11:13:58
Start ZERO Verification	ZERO Verification History	HFO MGO
Verification Settings	Test Results	ZERO Verification Result
No. of Test Cycles: 3 Qmin [t/h]: 90.0 ZERO Offset Limit [%]: 0.20 ZERO Value set at flowmeter: 0 Process Stability Criteria	ZERO Offset 1: 0 ZERO Offset 2: 0 ZERO Offset 3: 0	ZERO Offset Limit [ZERO Value]: +/- 10 Observed ZERO Offset: 0 ZERO Verification completed, please generate ZERO Verification report (separate document)
Damping [A/m]: 245	Max. Acceptable Damping: 2500 Pres	ssure [bar(a)]: 3,493 Min. Available Pressure: 3,000
Exciter Current [mA]: 8.0	Max. Exciter Current: 15.0	RO Values Max. ZERO Offset Span: 20
ZERO Value within spe	ecified limits, no action requ	ired
•		

🖻 20 Ekran ZERO Verification [weryfikacja ZERA] (dla użytkownika: supervisor)

Kryteria stabilności procedury: Procedurę weryfikacji zera można rozpocząć tylko wtedy, gdy warunki procesowe mieszczą się w określonych granicach (zaznaczone na zielono). Wartości te są ustawiane podczas uruchomienia i mogą być zmienione tylko przez Endress+Hauser.

Kliknąć przycisk Start ZERO Verification [Uruchom weryfikację ZERA].

 Procedura weryfikacji rozpoczyna się od wartości określonych w Verification Settings [Ustawienia weryfikacji].
 Pomiar: wynik pośredni przesunięcia punktu zerowego dla każdego cyklu pomiarowego. Po wykonaniu określonej liczby cykli wyznaczana jest mediana. Jeżeli procedura weryfikacji zera zakończy się powodzeniem, wynik zostanie wyświetlony w polu ZERO Verification Result [Wynik weryfikacji zera]. Możliwe wyniki:

Status	Kolor	Tekst na terminalu operatorskim	Wartości graniczne
Dobry	Zielony	ZERO Value within specified limits, no action required [Wartość ZERA mieści się w określonych granicach, nie jest konieczne żadne działanie]	Odchyłka punktu zerowego mieści się w przedziale ± wartości maksymalnej
Adiustacja	Żółty	ZERO Value shall be adjusted. [Wykonać adiustację zera]. Please contact the supervisor for further steps [W sprawie dalszych kroków skontaktuj się z pracownikiem nadzoru]	Odchyłka punktu zerowego mieści się w przedziale od ± wartości maksymalnej do 2 * ± wartości maks.
Kontrola	Czerwony	ZERO Value needs inspection [Sprawdź wartość ZERA]. Please contact Endress+Hauser service for further steps [W sprawie dalszych kroków skontaktuj się z serwisem Endress+Hauser]	Odchyłka większa niż 2 * ± wartość maksymalna

Możliwy jest podgląd ostatnich 10 weryfikacji zera:

- ► Kliknąć przycisk **ZERO Verification History** [Historia weryfikacji ZERA].
 - └ Otwiera się ekran Zero Verification History [Historia weryfikacji ZERA].

7.3.13 Ekran Audit Trail [Rejestr audytorski]

Na ekranie **Audit Trail** [Rejestr audytorski] (dla użytkownika: supervisor) widoczne są wszystkie zmiany w systemie związane z procesem. Więcej informacji dotyczących ekranu **Audit Trail** [Rejestr audytorski], patrz **Rozdział 9** $\rightarrow \cong$ 38

Bunker Metering Computer	Audit Trail	Endress+Hauser 🖽
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:12:21
¢ 🖶		
Image: Provide the second	Message LINE 2: PROMASS PULSE VALUE CHANGED FROM 180000 TO NUMBER OF BUNKERING LINES CHANGED FROM 1 TO 2 BY W	0 30000 BY testadmin estadmin
Events: 2 Filter: Audit Trail		
•		Messages Audit Historical Trail

🖻 21 Ekran Audit Trail [Rejestr audytorski] (dla użytkownika: supervisor)

Aby otworzyć ekran Audit Trail [Rejestr audytorski]:

- Kliknąć przycisk Audit Trail [Rejestr audytorski] na ekranie Administration [Zarządzanie].
- Każdorazowa zmiana wartości parametru (w rejestrze audytorskim), poprzednia i nowa wartość jest wyświetlana wraz ze znacznikiem daty/czasu i nazwą użytkownika, który dokonał zmiany parametru.

7.3.14 Przycisk Show Keyboard [Pokaż klawiaturę]

Po naciśnięciu przycisku **Show Keyboard** [Pokaż klawiaturę] (dla użytkownika: supervisor) wyświetlana jest wirtualna klawiatura. Klawiatury tej można użyć, jeśli funkcjonalność ekranu dotykowego jest niewystarczająca.

7.3.15 Przycisk Display Off [Wskazanie wyłączone]

Przycisk **Display Off** [Wyłącz ekran] (dla użytkownika: supervisor) służy tylko do wyłączenia ekranu (praca systemu/pomiary są kontynuowane w tle). Więcej informacji dotyczących przycisku **Display Off** [Wyłącz ekran], patrz **Rozdział 9** $\rightarrow \cong$ 38

7.4 Sterowanie zaworem

Zawór regulacyjny jest instalowany w wielu aplikacjach w celu szybkiego napełnienia rury i utrzymania jej napełnionej podczas operacji bunkrowania. Uzyskuje się to poprzez utrzymywanie określonego ciśnienia po stronie wylotowej urządzenia pomiarowego. Istnieją trzy możliwe tryby pracy zaworu regulacyjnego:

- Sterowanie automatyczne: Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego steruje automatycznie zaworem regulacyjnym odpowiednio do wartości zadanej
- Sterowanie ręczne: Zaworem regulacyjnym można sterować ręcznie, wybierając żądaną pozycję otwarcia/zamknięcia w zakresie 0 - 100% w oknie Valve Control [Sterowanie zaworem]. Okno otwiera się po dotknięciu przycisku Valve Control [Sterowanie zaworem]
- Obsługa ręczna: Zawór regulacyjny jest zwykle wyposażony w pokrętło do obsługi ręcznej na wypadek awarii. Szczegółowe informacje na ten temat podano w instrukcji obsługi zaworu regulacyjnego.

Podczas operacji **rozładunku** i **dostawy** zawór regulacyjny pracuje zwykle w trybie **sterowania automatycznego**. Podczas **operacji rozładunku** zawór sterujący aktywnie reguluje ciśnienie, natomiast podczas **operacji dostawy** pozostaje całkowicie otwarty. Zawór regulacyjny można w każdej chwili przełączyć na sterowanie ręczne.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niewłaściwa praca zaworu może doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia, co może spowodować poważne szkody i/lub poważne uszkodzenie ciała podczas rozładunku i dostawy.

 Zawór regulacyjny powinien działać w trybie sterowania ręcznego wyłącznie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne; należy przy tym zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia błędu zaworu lub awarii zaworu, zawór regulacyjny automatycznie przełącza się w tryb **sterowania ręcznego**. W zależności od przyczyny problemu może pojawić się konieczność obsługi ręcznej. W trybie sterowania ręcznego przycisk **Valve Control** [Sterowanie zaworem] i okno **Valve Control** [Sterowanie zaworem] wyświetlane są w kolorze pomarańczowym, natomiast w trybie **sterowania automatycznego** w kolorze niebieskim.



7.5 Profile pomiarowe

Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego posiada funkcję tworzenia profilu pomiarowego dla każdej wykonywanej operacji bunkrowania.

Możliwe są dwie różne konfiguracje:

- **Opcja standardowa:** Wykorzystanie bazy danych komputera do pomiaru paliwa bunkrowego i tworzenie profili pomiarowych bezpośrednio z panelu operatorskiego.
- **Opcja alternatywna:** Wykorzystanie zewnętrznego rejestratora danych. W tym przypadku dane są zapisywane w zewnętrznym rejestratorze i mogą być z niego pobierane.

Jedna z tych opcji jest ustawiana podczas uruchomienia systemu przez Endress+Hauser.

7.5.1 Tworzenie profili pomiarowych z panelu operatorskiego

Jeśli funkcja **Metering Profile** [Profil pomiarowy] jest włączona na panelu operatorskim (tylko wtedy, gdy nie jest stosowany zewnętrzny rejestrator danych), zarówno **operator**, jak i **pracownik nadzoru** mogą tworzyć profile pomiarowe dla wykonywanych operacji bunkrowania. Funkcja ta jest dostępna z **Paska funkcji** na ekranie **Batch History** [Historia partii]:

Bunker Metering Compu	iter Batch History - HFO	Endress+Hauser 🖽
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2015/07/31 14:20:26
Standard Metering Profile	Extended Metering Profile	

Użytkownik **operator** może korzystać z funkcji **Standard Metering Profile** [Standardowy profil pomiarowy]. Użytkownik **pracownik nadzoru** może dodatkowo użyć funkcji **Extended Metering Profile** [Rozszerzony profil pomiarowy]. **Standardowy profil pomiarowy** zawiera informacje o **przepływie masowym**, **wskaźniku zawartości powietrza**, **tłumieniu** i **gęstości standardowej**. **Rozszerzony profil pomiarowy eksperta** zawiera dodatkowo informacje dotyczące temperatury i ciśnienia podczas bunkrowania.

Po naciśnięciu dowolnego z tych przycisków otwiera się okno **Bunker Metering Profile** [Profil pomiarowy bunkrowania] zawierające listę wszystkich zapisanych operacji bunkrowania. Domyślnie wyświetlanych jest jedynie 25 ostatnich profili pomiarowych. W razie potrzeby starsze profile pomiarowe można załadować, korzystając z listy rozwijanej w dolnej części aplikacji profilu pomiarowego:



Bunker Metering Prof	file				
Line 1					Version 1.2.0.1
Runker Ticket No	Operation Mode	Ratch Mode	Mass Total	Start Time	End Time
3	Delivery	Mass in Air	16.607	2015/08/13 12:20	2015/08/13 12:23
2	Delivery	Mass in Air	143.183	2015/08/13 12:01	2015/08/13 12:20
1	Delivery	Mass in Air	20.380	2015/08/13 11:58	2015/08/13 12:01
0	Unknown	Unknown	Unknown		2015/08/10 13:46
Reload List	No. of batches to show:	25 🔹		Generate R	eport E <u>x</u> it

1. Wybrać partię z listy.

- 2. Kliknąć przycisk **Generate Report** [Generuj raport].
 - └ Generowany jest raport z profilem pomiarowym.

3. Kliknąć przycisk **Exit** [Zakończ].

Wygenerowany raport profilu pomiarowego jest wyświetlany w osobnym oknie.



- Aby zapisać raport profilu pomiarowego w formacie pliku PDF lub Excel na podłączonym dysku, należy kliknąć przycisk Save [Zapisz]. Po wybraniu żądanego formatu pliku, należy wprowadzić nazwę, pod którą plik ma zostać zapisany.
 - Jeśli wymagana jest bardziej szczegółowa analiza danych dotyczących operacji bunkrowania, dane można wyeksportować do pliku CSV za pomocą funkcji CSV. Plik ten można następnie wyeksportować i wysłać do specjalisty Endress+Hauser.

7.6 Funkcje specjalne

7.6.1 Ostrzeżenie o wartości wskaźnika zawartości powietrza

Wskaźnik zawartości powietrza] (AI) jest parametrem zwykle używanym do sprawdzenia, czy dana partia mieści się w określonych granicach dokładności. Ponadto, dzięki tej funkcji operator w dowolnym momencie może uzyskać informację, czy operacja bunkrowania przebiega w dopuszczalnych granicach. Celem funkcji ostrzeżenia dla wskaźnika zawartości powietrza jest poprawa ogólnych warunków podczas operacji bunkrowania.

Operacja bunkrowania rozpoczyna się zwykle przy pustym rurociągu, gdy współczynnik zawartości powietrza jest duży. Okres ten jest wydłużony o czas opóźnienia, po upływie którego generowane jest ostrzeżenie, o zbyt wysokim współczynniku zawartości powietrza. Ostrzeżenie wyłączy się, gdy wartość współczynnika zawartości powietrza spadnie poniżej wartości granicznej przez krótszy od standardowego czas opóźnienia i włącza się ponownie, gdy przekroczy on tę wartość przez taki sam czas.

Wartość i status są wyświetlane na ekranie **Batch Control** [Sterowanie partią]:

r.	694.5	T/h (Air)	good	Totalizer Lo	oading at Batch S	Start 0.0		T (Air)
P2:	0.000	Bar(a)	good	Totalizer Delivery at Batch Start		tart 415.2	54	T (Air)
re:	22.5	°C	good	Date/Time last Reset		Reset 2014/APR/29 17:17:46		:46
nperature:	22.5	°C						
ensity:	953.6	kg/m3	good					
	1823.9		decreasing	Batch Nun	nber	00000	00003	
System	Baramatar	Cottings	Trends	Batch	Maccones	Admini-	Login	Evit
	r: P2: nperature: ensity: System	694.5 22: 0.000 re: 22.5 ansity: 953.6 1823.9	c 694.5 T/h (Air) 22: 0.000 Bar(a) re: 22.5 °C operature: 22.5 °C ansity: 953.6 kg/m3 1823.9 System Baccorder	c: 694.5 T/h (Air) good 22: 0.000 Bar(a) good re: 22.5 °C good apperature: 22.5 °C good msity: 953.6 kg/m3 good 1823.9 decreasing good	c: 694.5 T/h (Air) good Totalizer Ld 22: 0.000 Bar(a) good Totalizer D re: 22.5 °C good Date/Time aperature: 22.5 °C good Date/Time ansity: 953.6 kg/m3 good Batch Nur	c: 694.5 T/h (Air) good Totalizer Loading at Batch S 22: 0.000 Bar(a) good Totalizer Loading at Batch S re: 22.5 °C good Date/Time last Reset mperature: 22.5 °C Date/Time last Reset msity: 953.6 kg/m3 good 1823.9 decreasing Batch Number	694.5 T/h (Air) good Totalizer Loading at Batch Start 0.0 22: 0.000 Bar(a) good Totalizer Loading at Batch Start 415.2 re: 22.5 °C good Totalizer Delivery at Batch Start 415.2 parameter: 22.5 °C good Date/Time last Reset 2014/ mesity: 953.6 kg/m3 good Batch Number 00000 System	c: 694.5 T/h (Air) good Totalizer Loading at Batch Start 0.0 22: 0.000 Bar(a) good Totalizer Loading at Batch Start 415.254 7: 22.5 °C good Totalizer Delivery at Batch Start 415.254 10: 22.5 °C good Date/Time last Reset 2014/APR/29 17:17: 10: 953.6 kg/m3 good Batch Number 000000003

Ostrzeżenie o wartości wskaźnika zawartości powietrza jest widoczne liście na ekranie **Messages** [Komunikaty]:

Bunkering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽 🛛
System Status: WARNING	Logged in user: BUNKER\TESTADMIN	2014/04/29 17:40:05
✓븝▤♢		
I I Δ Event Time	Message	
Δ 2014/04/29 17:39:29	Line 1 : AIR INDEX IS ABOVE CRITICAI	_ VALUE
8 Integracja z systemami automatyki

System można wykorzystywać w różnych pomiarach paliw bunkrowych, przy czym dla każdego z nich wymagane są nieco inne funkcjonalności. Dlatego wygląd ekranów może się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

Główne tryby pracy:

- Instalacja na statku
- Instalacja na bunkierce

Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego działa zawsze w trybie pomiarowym i sumuje w sposób ciągły ilość paliwa przepływającego przez odcinek pomiarowy.



🖻 22 🛛 Instalacja na statku

- 1 Rozładunek = na statek; dodatnie wartości przepływu
- 2 Zawór regulacyjny
- 3 Ciśnienie P2
- 4 Przepływomierz Coriolisa
- 5 Ciśnienie P1
- 6 Temperatura T1



🗷 23 Instalacja na bunkierce

- 1 Rozładunek = na bunkierkę; ujemne wartości przepływu zwiększanie wskazań licznika rozładunku
- 2 Dostawa = z bunkierki; dodatnie wartości przepływu zwiększanie wskazań licznika dostaw
- 3 Ciśnienie P2
- 4 Przepływomierz Coriolisa
- 5 Ciśnienie P1
- 6 Temperatura T1
- 7 Zawór regulacyjny (opcja)

9 Uruchomienie

9.1 Zmiana daty i czasu

Czas systemowy można zmienić za pomocą funkcji **edycji daty i czasu** klikając przycisk **Change Date and Time** [Zmień datę i czas].

NOTYFIKACJA

Zmiana ustawień daty i czasu w trakcie operacji bunkrowania

może spowodować niespójności danych partii i danych w bazie danych.

▶ Nie należy zmieniać ustawień daty i czasu w trakcie operacji bunkrowania.

NOTYFIKACJA

Zmiana ustawionej daty, czasu lub strefy czasowej

uniemożliwi synchronizację bazy danych.

Po zmianie ustawień daty, czasu lub strefy czasowej należy zrestartować panel operatorski komputera do pomiaru paliwa bunkrowego w celu zsynchronizowania bazy danych z poprawnymi ustawieniami daty i czasu.

NOTYFIKACJA

Zamknięcie aplikacji w trakcie operacji bunkrowania lub partii,

może spowodować niespójność danych w profilu pomiarowym.

• Nie należy restartować komputera w trakcie bunkrowania/partii.

Bunker M	etering Co	mputer		Admir	nistrati	on		En	ıdre	ess+H	ausei	Endress+Hauser 🖽				
System Sta	itus: OK		Logg	jed in us	ser: sup	ervisor					2018/	MAR/	09 15:49:49			
Diagr Inform	nostic nation	Messages & Audit 1	Hist. Trail	Ve	ZERO rificatio	n	Se	BMC ervice Tool		ĸ	Show eyboard		Display Off			
Log curren	out t User	Chang Passwo	e ord													
Software	Versions		Part		I	dentifier	lentifier			Vers	sion					
		O	peration Par	iel		Version				1.0	6.00					
			Controller			Version				1.0	6.00					
Legally Relevant			Part			dentifier		Identification								
		H	HMI Program		Checksum			20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				95A91D				
			Algorithm		Version					1.0	6.00					
			Algorithm			Signature ID.		0								
Backup			Settings			Destination		Checksum								
Export			Sealed		L I	JSB drive		OF6C09	5549	E7279C	81C3B8	50D6	AA5F4E			
Export			All		USB drive			-								
Date/Time		Υe	ear	Mon	th	Day		Hour		Min	ute	s	econd			
Set		20	18	03	03 09		15 49		9	49						
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Т	rends Batch M History M		Messages	A st	dmini- tration	Log	in	Shutdown				

🖻 24 Ekran Administration [Administrowanie] (dla użytkownika: supervisor)

Na ekranie **Administration** [Zarządzanie] można zmienić tylko datę i czas. Jeśli konieczna jest zmiana ustawień strefy czasowej, należy wykorzystać do tego celu funkcję systemu Windows służącą do ustawiania daty i czasu. Domyślnie ustawioną strefą czasową jest UTC. Podczas uruchamiania strefa czasowa jest ustawiona na lokalną strefę czasową.

9.2 Eksport ustawień

Bieżące ustawienia systemowe można wyeksportować do pamięci USB. Można wyeksportować wszystkie ustawienia lub tylko ustawień związanych z pomiarami rozliczeniowymi (niedostępnych do edycji).

Eksport ustawień

1. Wybrać widok Administration [Zarządzanie].

← Wyświetlany jest ekran Administration [Zarządzanie].

Bunker M	etering Co	mputer		Admir	nistrati	ion	Er	ndre	ess+H	auser	E	Ð
System Sta	itus: OK		Log	ged in us	ser: sup	ervisor				2018/	MAR/(9 15:49:49
Diagr Inform	nostic nation	Messages & Audit 1	Hist. Frail	Ve	ZERO erificatio	n	BMC Service Tool		k	Show (eyboard		Display Off
Log curren	jout t User	Chang Passwo	e ord									
Software	Versions		Part		I	dentifier			Vers	sion		
		O	peration Pa	anel		Version			1.0	6.00		
			Controller			Version			1.0	6.00		
Legally Relevant			Part		I	Identifier		Identification				
		ŀ	HMI Program		Checksum		20D89C.	20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				95A91D
			Algorithm		Version				1.0	6.00		
			Algorithm		Signature ID.			0				
Backup			Settings		Destination		Checksum					
Export			Sealed		1	USB dri∨e	OF6C09	OF6C095549E7279C81C3B850D6AA5F4E				AASF4E
Export			All			USB dri∨e		-				
Date/Time		Ye	ear	Mon	th	Day	Hour		Min	ute	Se	econd
Set		20	18	03	03 09		15		4	9		49
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	s Tr	ends Batch M History M		Messages	Ar st	dmini- ration	Log	in	Shutdown

- 2. Podłączyć pamięć USB do systemu.
- 3. Poczekać, aż system rozpozna pamięć USB. Trwa to około 1 minuty.
- 4. Kliknąć odpowiedni przycisk **Export** [Eksportuj] w celu wyeksportowania wybranych ustawień.
- 5. Kliknąć przycisk **OK**.
 - Ustawienia zostają wyeksportowane do pamięci USB.

9.3 Narzędzie serwisowe BMC

Szczegółowe informacje dotyczące ekranu **BMC Service Tool** [Narzędzie serwisowe BMC] na ekranie użytkownika (**supervisor**) podano w oddzielnym dokumencie **BMC Service Tool** [Narzędzie serwisowe BMC].

9.4 Zarządzanie użytkownikami

W aplikacji dostępny jest system zarządzania użytkownikami, który służy do konfigurowania uprawnień dostępu do komputera do pomiaru paliwa bunkrowego. Opisane w niniejszej instrukcji obsługi funkcje związane z uprawnieniami dostępu są dostępne tylko dla użytkowników wyższego poziomu (**supervisor**).

9.4.1 Poziomy użytkowników

Dostępne są następujące poziomy użytkowników:

Nazwa użytkownika	Hasło
operator	operator (domyślne)
supervisor	supervisor

Przy uruchomieniu systemu użytkownik **operator** zostaje zalogowany automatycznie. Po wylogowaniu użytkownika **supervisor** następuje automatyczne zalogowanie użytkownika **operator**.

Hasło użytkownika **supervisor** można zmienić klikając przycisk **Change Password** [Zmień hasło].

NOTYFIKACJA

W razie zapomnienia hasła dla użytkownika supervisor

nie może zresetować użytkownik.

► Hasło może zresetować wyłącznie personel Endress+Hauser (wyłącznie na miejscu, reset ręczny hasła jest niemożliwy).

9.4.2 Logowanie / Wylogowanie

Logowanie jest możliwe wyłącznie z ekranu **Login** [Logowanie]. Do wylogowania użytkownika i zmiany hasła można służy wyłącznie ekran **Administration** [Zarządzanie].

Bunker Metering Computer				Admir	nistrati	on		Endress+Hauser 🖽				
System Status	S OK		Lo	gged in us	ser: sup	ervisor				2018/	MAR/	09 15:49:49
Diagnos Informati	tic ion	Message & Audit	s Hist. Trail	Ve	ZERO erificatio	n	BMC Service T	ol	к	Show eyboard	I	Display Off
Logout current U	t Jser	Char Passv	ge vord									
Software Ve	ersions		Part		<u> </u>	Identifier			Vers	sion		
			Operation P	anel		Version			1.0	6.00		
			Controlle	r		Version	1			6.00		
Legally Rele		Part			dentifier		Identification					
			HMI Program		(Checksum	20D	9CADC	E4A9189	585BEE	00619	95A91D
			Algorithm		Version				1.0	6.00		
			Algorithn	n	Si	ignature ID.			C)		
Backup			Settings			Destination		Checksum				
Export			Sealed		ι	JSB dri∨e	OF 6	09554	19E7279C	B1C3B8	50D6.	AA5F4E
E×port			All		l	JSB dri∨e		-				
Date/Time		۲	'ear	Mon	th	Day	Н	ur	Min	ute	S	econd
Set	Set 2018 03 09		1	15 49			49					
Batch Control	System Overview	Parameter	Setting	IS TI	Trends Batch History		Messag	is	Admini- stration	Log	in	Shutdown

🖻 25 Ekran Administration [Zarządzanie] (dla użytkownika: supervisor)

9.4.3 Uprawnienia dostępu

W poniższej tabeli zestawiono uprawnienia dostępu w zależności od rodzaju użytkownika:

Ekrany	operator	supervisor
Batch Control [Sterowanie partią]		
System Overview [Widok ogólny systemu]		\checkmark

Ekrany	operator	supervisor		
Parameter [Parametry]	⊠	V		
Settings [Ustawienia]	⊠			
Trends [Trendy]				
Batch History [Historia partii]				
Messages [Komunikaty]				
Administration [Zarządzanie]				
Messages Historical [Historia komunikatów]	⊠			
Audit Trail [Rejestr audytorski]	⊠			
Zero Verification [Weryfikacja zera]	⊠			
Custom Relay Output Config. [Konfig. wyjść przekaźnikowych przez użytkownika].	⊠	V		
Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne]				

Operacja	operator	supervisor		
Uruchomienie funkcji Operation Complete [Operacja zakończona]	$\mathbf{\nabla}$	$\mathbf{\nabla}$		
Uruchomienie funkcji Reset Total [Zeruj licznik]				
Ręczne sterowanie zaworem				
Wyświetlanie i drukowanie profili pomiarowych				
Wyświetlanie i drukowanie Extended Metering Profiles [Rozszerzonych profili pomiarowych]	⊠			
Wyświetlanie i kwitowanie komunikatów				

Zarządzanie	operator	supervisor		
Zmiana hasła dla użytkownika supervisor [pracownik nadzoru]	⊠	$\mathbf{\nabla}$		
Zamknięcie aplikacji	⊠	\checkmark		
Zmiana ustawień daty i czasu	⊠			
Wyświetlanie klawiatury Windows	⊠			

Ustawienia	operator	supervisor
Zmiana ustawień zaworu regulacyjnego	⊠	
Zmiana ustawień PID zaworu regulacyjnego	⊠	
Zmiana wartości granicznych alarmów	⊠	\checkmark

9.5 Wyjścia przekaźnikowe

Dostępne są bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe służące do sygnalizacji ogólnego statusu systemu oraz innych ostrzeżeń. Więcej informacji na temat podłączania przewodów można znaleźć na schemacie podłączeń.

9.5.1 Status systemu

Do sygnalizacji statusu systemu służą dwa styki bezpotencjałowe na wyjściu (więcej informacji na temat statusu systemu, patrz **Rozdział 11.1** $\rightarrow \cong$ 48):

Funkcja	Styk przekaźnika otwarty	Styk przekaźnika zamknięty			
Status systemu OSTRZEŻENIE	Status OSTRZEŻENIE aktywny	Status OSTRZEŻENIE nieaktywny			
Status systemu BŁĄD	Status BŁĄD aktywny	Status BŁĄD nieaktywny			

Jeśli oba styki bezpotencjałowe są zamknięte, system ma status OK (system sprawny).

9.5.2 Ostrzeżenia konfigurowane przez użytkownika

Dla ostrzeżeń konfigurowanych przez użytkownika dostępne są dwa styki bezpotencjałowe. Do konfiguracji ostrzeżeń służy ekran **Settings** [Ustawienia].

Bunker M	etering Con	nputer		S	Settings Endress+Hauser 🖽						IJ			
System Sta	atus: OK			Logged	in user: supe	ervisor					20	18/FEB/2	2 16:	07:29
Alar	ming	P	roducts											
Alarming					Line1:	HF	o			Line2:	MG	60	-	
Alarm-Tri	ggers		Unit	Range	Limi	it	Enabl	e 1	lay 2	Limit		Alarm Enable	Re 1	.ay 2
None (Dis	sable Relay)							0	0				0	$\overline{\mathbf{O}}$
Flowrate r	mass F		ť/h	Low High	1	0 500		۲	0	15	0 500			0
Temperati	ure T		°C	Low High		0 80	R	0	0		0 80	R	0	0
Pressure	P1		bar(a)	Low High		0.0 10.0	×	0	0	1	0.0 0.0	×	0	0
Pressure	P2		bar(a)	Low High		0.0 10.0		0	0	1	0.0 0.0		0	0
Std. Dens	ity @15°C		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0 0.0		0	0
Observed	Density		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0 0.0		0	0
Air Index \	Narning		-	High	1	500		0	0	15	500		0	0
Batch Control	System Overview	Parame	ter Se	ttings	Trends Batch History			y Messages Admini- stration Login			Login	Shut	lown	

Dostępne są następujące ostrzeżenia:

Funkcja	Styk przekaźnika otwarty	Styk przekaźnika zamknięty
Flowrate mass F [Natężenie przepływu masowego F]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Flowrate mass F [Natężenie przepływu masowego F]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Flowrate mass F [Natężenie przepływu masowego F]
Temperature T [Temperatura T]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Temperature T [Temperatura T]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Temperature T [Temperatura T]
Pressure P1 [Ciśnienie P1]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Pressure P1 [Ciśnienie P1]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Pressure P1 [Ciśnienie P1]
Pressure P2 [Ciśnienie P2]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Pressure P2 [Ciśnienie P2]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Pressure P2 [Ciśnienie P2]
Std. Density @ 15 °C [Gęstość standardowa w 15°C]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący 15 °C Std. Density @ [Gęstość standardowa w 15°C]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących 15 °CStd. Density @ [Gęstość standardowa w 15°C]

Funkcja	Styk przekaźnika otwarty	Styk przekaźnika zamknięty
Observed Density [Obserwowana gęstość]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Observed Density [Obserwowana gęstość]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Observed Density [Obserwowana gęstość]
Ostrzeżenie dla Air Index [Indeks zawartości powietrza]	Aktywny co najmniej jeden komunikat dotyczący Air Index Warning [Ostrzeżenie dla indeksu zawartości powietrza]	Brak aktywnych komunikatów dotyczących Air Index Warning [Ostrzeżenie dla indeksu zawartości powietrza]

Bramka Modbus TCP (opcja) 9.6

Bramka ta jest wyposażeniem opcjonalnym i służy do połączenia komputera do pomiaru paliwa bunkrowego z innymi systemami informatycznymi. Należy sprawdzić, czy przepisy dotyczące pomiarach rozliczeniowych dopuszczają podłączenie do innych systemów.



📭 Więcej informacji a ten temat, patrz: → 🖺 69

10 Obsługa

10.1 Sumowanie wielkości transferu

Wielkość transferu jest obliczana w oparciu o wskazania dwóch niezerowalnych liczników **Totalizer Loading** [Licznik rozładunku] i **Totalizer Delivery** [Licznik dostaw]. W zależności od trybu pracy komputera do pomiaru paliwa bunkrowego, wyświetlany jest tylko jeden z tych liczników. Wielkość transferu **Total Loading** [Razem rozładunki] lub **Total Delivery** [Razem dostawy] jest obliczana w oparciu o wskazania obu tych liczników na początku i na końcu bunkrowania. Licznik ten może być zerowany.

10.2 Przygotowanie do operacji bunkrowania

Ze względu na specyfikę aplikacji, podczas transferu można dodawać ilość nieodczytaną (ilość w trakcie transferu). Przed rozpoczęciem kolejnej operacji bunkrowania, należy wyzerować licznik zerowalny, co powoduje jednoczesny zapis dokładnego czasu rozpoczęcia operacji bunkrowania.

NOTYFIKACJA

Jeśli dla pojedynczej partii zapisanych zostanie zbyt dużo danych,

utworzenie profilu pomiarowego może okazać się niemożliwe (błąd przekroczenia limitu czasu).

 Przed rozpoczęciem operacji bunkrowania należy wykonać funkcję Reset Totalizer [Zeruj licznik] nawet wtedy, gdy jest wskazanie wynosi 0. Spowoduje to zapis dokładnego czasu rozpoczęcia operacji bunkrowania, a profil pomiarowy nie będzie zawierał zbędnych danych.

Procedura rozpoczęcia nowej operację bunkrowania jest następująca:

- 1. Sprawdzić, czy system jest gotowy do rozpoczęcia operacji. W tym celu należy sprawdzić status systemu, patrz **Rozdział 11.1**→ 🖺 48.
- 2. Wybrać widok Batch Control [Sterowanie partią].
 - └ Pojawia się widok **Batch Control** [Sterowanie partią].

Bunker Metering Co	ompute	er B	Batch Control - HFO Endress + Hauser 🖽			H					
System Status: OK		Log	gged ir	n user: (operat	tor			2018/FEB.	2018/FEB/22 15:38:59	
Operation Complete						HFO	M	GO	Reset ⁻ Product	Fotal & Select	
Valve Control Auto	Custody Transfer Metering Results t = metric tons VESSEL Auto Totalizer Vessel Loading 33.939 t Product Delivery 0.0 t Product Mass 31.800 t Density us Volume @Std.T 45.429 m ³ Measured Fw Fwavg Density @Std.T 700.0 kg/m ³ Std. T = 1				SSEL oduct: istfuel sity used: red Fwavg. = 15°C						
Mass Flow		0.0	t/h	 Image: A start of the start of	Tota	lizer Loading) at Batch star	t	2.13	39 t	
Average Pressure		3.953	bar(a) 🗸	Tota	lizer Delivery	y at Batch sta	rt	0	.0 t	
Temperature		41.3	°C	✓	Date	/Time last R	leset	2	018/FEB/22 1	5:31:53	
Air Index		4.5		\downarrow	Batch Number 3		3				
Observed Actual Densit	iy 🛛	827.0	827.0 kg/m3 🗸 Observed Volume		38.45	5 2 m3 🖌					
Std. Density @15°C 700.0 kg/m3 🖌 Observed Volume Flow		0	.0 m3/h 🗸								
🗸 = Signal OK 🕴	= Last	good value	()=	No relia	able d	lensity yet	🕇 = Inci	reasing	🔶 = Decrea:	sing	
Batch Control Overview				Trends	s	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

Dalsze kroki procedury, gdy pomiar objętościowy nie został włączony.

- **3.** Kliknąć przycisk **Reset Total** [Zeruj licznik] w widoku **Batch Control** [Sterowanie partią].
 - └ Pojawi się następujące okno:

Reset Total for MGO	
Reset Total	
(optional Print Ticket)	
OK OK & Print Cancel	

- 4. Kliknąć przycisk OK & Print [OK i drukuj], OK lub Cancel [Anuluj].
 - └→ OK & Print [OK i drukuj]: drukowany jest kwit bunkrowy z ilością w trakcie transferu i licznik jest zerowany.

OK: nie jest drukowany kwit bunkrowy ilości w trakcie transferu, ale zerowany jest licznik.

Cancel [Anuluj]: okno zamyka się. Licznik **nie** jest zerowany.

Dalsze kroki procedury, gdy pomiar objętościowy został włączony.

- **3.** Kliknąć przycisk **Reset Total** [Zeruj licznik] w widoku **Batch Control** [Sterowanie partią].
 - └ Pojawi się następujące okno:

Reset Total & select Product for next Batch for HFO					
Product	Fluid	Std. Den Lab	sity @15°(Min.	C kg/m3 Max.	
CustProd1	Crude	840.0	610.5	1075.0	
CustProd2	Gasoline	701.0	653.0	770.0	
CustProd3	Trans. area	775.0	771.0	788.0	
CustProd4	Jet group	800.0	788.0	839.0	
CustProd5	Fuel oil	950.0	839.0	1075.0	
CustProd6	Gasoline	700.0	653.0	770.0	
CustProd7	Trans. area	775.0	771.0	788.0	
CustProd8	Jet group	800.0	788.0	839.0	
Density to be used for Volume calculations: Fixed Lab Std. Density @15°C Measured Fwavg Std. Density @15°C					
Reset Tot	al and apply Produ	ict (optiona	I Print Tick	et)	
OK	OK & P	OK & Print Can			

4. Wybrać produkt dla najbliższego procesu bunkrowania.

- 5. Sprawdzić gęstość standardową w temperaturze standardowej dla wybranego produktu i w razie potrzeby zmienić ją.
- 6. Jeśli dla całej operacji bunkrowania ma być używana wartość laboratoryjna, wybrać opcję "Fixed Lab Std. Density" [Stała std. gęstość lab.].
- 7. Kliknąć przycisk OK & Print [OK i drukuj], OK lub Cancel [Anuluj].
 - OK & Print [OK i drukuj]: drukowany jest kwit bunkrowy z ilością w trakcie transferu i licznik jest zerowany.
 OK: nie jest drukowany kwit bunkrowy ilości w trakcie transferu, ale zerowany jest licznik.

Cancel [Anuluj]: okno zamyka się. Licznik **nie** jest zerowany.

W przypadku wybrania opcji "Measured Fwavg Std. Density @Std. Temperature" [Zmierzona std. gęstość Fwśr w temp. std.], używana jest gęstość laboratoryjna wprowadzona na początku operacji bunkrowania. Laboratoryjna wartość gęstości jest wykorzystywana do czasu określenia przez system wiarygodnej wartości gęstości. Do tego czasu dla wartości wskazywanych w widoku **Batch Control** [Sterowanie partią] wyświetlany jest status " No reliable density yet" [Nie wyznaczono wiarygodnej gęstości].

- Zerowany jest licznik Total loaded/delivered [Razem rozładunki/dostawy]. Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego jest gotów do kolejnej operacji bunkrowania.

 - Dla każdej partii można wydrukować tylko jeden oryginał kwitu bunkrowego ilości w trakcie transferu, nawet jeżeli wydruk był niepełny (np. za mało papieru w drukarce). Po wydrukowaniu oryginału kwitu bunkrowego ilości w trakcie transferu, można drukować tylko jego duplikaty. Kwity są odpowiednio oznaczane.

10.3 Kończenie procedury bunkrowania

1. Wybrać widok **Batch Control** [Sterowanie partią].

Wyświetla się widok Batch Control [Sterowanie partią].

Bunker Metering Compute	r Batch	Contro	Control - HFO Endress + Hauser 🖽			1	
System Status: OK	Logged	in user: (operator			2018/FEB/	22 16:03:53
Operation Complete			HFO	MGO		Reset T Product 9	iotal & Gelect
Valve Control Custo Auto Loa Del	ndy Transfer Mete Ilizer ading livery	ring Re	esults	t = met 37.826 0.0	ric tons t t	VE	SSEL
Tota Ma Vol Fwav Per: Af	I LOADED ss ume @Std.T g Density @Std.T PI MPMS Ch11.1 and C	Ch11.2.1	M (1980)	1.413 2.019 ^{700.0}	t m³ kg/mª	Pro cu: Dens Measur Std. T =	oduct: stfuel ity used: ed Fwavg, : 15°C
Mass Flow	0.0 t/h	✓	Totalizer Loadin	g at Batch start		36.41	3 t
Average Pressure	3.953 bar((a) 🖌	Totalizer Deliver	y at Batch start		0.	0 t
Temperature	41.3 °⊂	✓	Date/Time last Reset 2018/FEB/22 16:03:08		6:03:08		
Air Index	4.5	\downarrow	Batch Number				4
Observed Actual Density	827.0 kg/i	m3 🖌	Observed Volum	10		1.70	9 m3 🗸
Std. Density @15°C	700.0 kg/i	m3 🖌	Observed Volum	ne Flow		0.	0 m3/h 🗸
Signal OK System Overview	good value 🕐 :	= No relia Trends	Batch	↑ = Increas Messages	ing 🗸	 E Decreas Login 	ing Shutdown

- 2. Jeśli operacja bunkrowania jest zakończona, kliknąć przycisk **Operation Complete** [Operacja zakończona].
 - └ Pojawi się następujące okno. Wyświetlane jest podsumowanie wielkości partii.

Operation Complete for H	FO	
_		
Summary:		
Batch Number:	0000000004	
Total Mass:	1.413 t	
Air Index:	4.5	
Complete th	e Operation	
(optional P	rint Ticket)	
OK OK 8	Print Canc	el

- 3. Kliknąć przycisk **OK & Print** [OK i drukuj], **OK** lub **Cancel** [Anuluj], aby potwierdzić zakończenie bieżącej operacji bunkrowania.
 - OK & Print [OK i drukuj]: drukowany jest kwit bunkrowy i zerowany jest licznik. OK: nie jest drukowany kwit bunkrowy, ale zerowany jest licznik. Cancel [Anuluj]: okno zamyka się. Licznik **nie** jest zerowany.
- - Dla każdej partii można wydrukować tylko jeden oryginał kwitu bunkrowego, nawet jeżeli wydruk był niepełny (np. za mało papieru w drukarce). Po wydrukowaniu oryginału kwitu bunkrowego można drukować tylko jego duplikaty. Kwity są odpowiednio oznaczane.
- Komputer do pomiaru paliwa bunkrowego mierzy, zapisuje i oblicza dostarczone objętości z najwyższą dokładnością. Wszystkie wartości podane na kwicie bunkrowym również są obliczane z najwyższą dokładnością, ale są zaokrąglane do trzech miejsc po przecinku. Jeśli dostarczona ilość jest obliczana ręcznie w oparciu o wartości zaokrąglone, wynik może być inny od wyniku obliczonego przez komputer do pomiaru paliwa bunkrowego.

11 Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek

11.1 Status systemu

Ogólny status systemu można zaliczyć do jednej z trzech kategorii:

ОК	Zielony	Brak aktywnych komunikatów o błędach
OSTRZEŻENIE	Żółty	Aktywny jest co najmniej jeden komunikat o błędzie kategorii OSTRZEŻENIE, ale NIE są aktywne ŻADNE komunikaty o błędach kategorii BŁĄD
BŁĄD	Czerwony	Aktywny jest co najmniej jeden komunikat o błędzie kategorii BŁĄD

11.2 Komunikaty

11.2.1 Kategorie komunikatów

Komunikaty dzielą się na dwie kategorie:

OSTRZEŻENIE	Żółty	Wykryto nietypowy stan, który nie jest krytyczny dla procesu.
BŁĄD	Czerwony	Wykryto nietypowy stan, który jest krytyczny dla procesu. Każdy komunikat kategorii Błąd (alarm) powoduje pojawienie się na kwicie bunkrowym informacji Alarms: Yes [Alarmy: Tak]

11.2.2 Wyświetlanie aktualnie aktywnych komunikatów

Na ekranie **Messages** [Komunikaty] wyświetlane są wszystkie aktualnie aktywne komunikaty o błędach. Każdy błąd zawiera znacznik czasu wystąpienia zdarzenia oraz tekst komunikatu. Możliwe są następujące komunikaty:

Ostrzeżenie, nie skwitowane	Ф Д 2015/08/13 12:31:03	Nowe ostrzeżenie
Ostrzeżenie nie skwitowane, problem rozwiązany	🔶 👗 2015/08/13 14:56:55	Ostrzeżenie, które nie jest już aktywne, ale nie zostało jeszcze skwitowane
Ostrzeżenie skwitowane	🔶 🐓 2015/08/17 06:57:05	Ostrzeżenie wciąż aktywne, ale już zostało skwitowane
Komunikat o błędzie, nie skwitowany	2015/08/13 12:31:03	Nowy komunikat o błędzie
Komunikat o błędzie, nie skwitowany, problem rozwiązany	2015/08/14 13:25:07	Błąd, który nie jest już aktywny, ale nie został jeszcze skwitowany
Komunikat o błędzie, skwitowany	👜 🐓 2015/08/17 06:57:06	Błąd wciąż aktywny, który został już skwitowany

Bunker Metering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽
System Status: ERROR Logged in user: supervisor		2016/05/12 10:05:29
✓ 🕂 🗘		
! ↓ Q Event Time	Message	
2016-05-12 10:04:32	HFO : CONTROL VALVE FAILURE	- MANUAL CONTROL REQUIRED
 	HEO : PRESSURE PI >HI HEO : EBBOR PRESENT DUBING 1	
♦ 2016-05-12 10:05:16	HFO : PRESSURE P2 >HI	
No message selected.		
#4 ▲2 ↓	′1 ₄ 1	
Batch System Control Overview Parameter	Settings Trends Batch History	Admini- stration Login Shutdown

11.2.3 Kwitowanie komunikatów

Każdy komunikat musi zostać skwitowany, nawet jeśli stan, który doprowadził do wygenerowania komunikatu, już nie występuje i komunikat nie jest już aktywny.

 Wybrać komunikat z listy i kliknąć przycisk Acknowledge [Skwituj]. Można również dwukrotnie kliknąć komunikat.

11.2.4 Lista komunikatów

Przegląd wszystkich możliwych komunikatów znajduje się w **Dodatku**. → 🖺 56

11.3 Drukarka kwitów bunkrowych

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, drukarka kwitów wyświetli słowo "Error" [Błąd] i komunikat błędu. Jeśli w drukarce skończy się papier, wyświetla się komunikat "Error: Out of Paper" [Błąd: Brak papieru]. Jeśli wyświetli się ten komunikat, należy włożyć nowy papier do drukarki, patrz **Rozdział 12.1.1**. $\rightarrow \bigoplus 51$

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, należy usunąć problem i rozpocząć drukowanie od nowa lub je anulować.

Czerwone paski oznaczające koniec rolki papieru wskazują, że należy ją wymienić. Rozdział 12.1.1 $\rightarrow \ \boxplus 51$

11.4 Sygnał wskazujący przerwanie przewodu

W przypadku pojawienia się komunikatów wskazujących na przerwanie przewodu, uprawniony elektryk powinien sprawdzić przewody podłączone do urządzenia, wykorzystując schemat podłączeń dostarczony wraz z systemem.

11.5 Awaria zasilania

W razie awarii zasilania, po ponownym uruchomieniu system wyświetla następujące komunikaty:

- LINE 1: POWER UP OF CONTROLLER [LINIA 1: WŁĄCZ ZASILANIE STEROWNIKA]
- LINE 2: POWER UP OF CONTROLLER [LINIA 2: WŁĄCZ ZASILANIE STEROWNIKA] (opcja)
- CONNECTION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTED [PRZERWANE POŁĄCZENIE POMIĘDZY HMI I PLC]

Przed rozpoczęciem kolejnej partii komunikaty te należy skwitować. Aby wynik kolejnego pomiaru nie został dodany do poprzedniego, przed kolejnym bunkrowaniem należy wykonać **zerowanie licznika** (patrz **Rozdział 10.2** $\rightarrow \cong$ 44).

11.6 Za duży wynik dla danej partii

Jeżeli wynik wyświetlany przez komputer do pomiaru paliwa bunkrowego po zakończeniu bunkrowania jest wyższy niż dla innych pomiarów referencyjnych, należy sprawdzić, czy przed rozpoczęciem operacji bunkrowania licznik zerowalny (licznik partii) został wyzerowany za pomocą przycisku **Reset Total** [Zeruj licznik] (patrz **Rozdział 10.2** $\rightarrow \cong 44$).

12 Konserwacja

12.1 Drukarka kwitów bunkrowych

12.1.1 Wymiana rolki papieru

Drukarka jest przystosowana do papieru o szerokości 57.5 \pm 0.5 mm i gramaturze 60 g/m². Inne rodzaje papieru mogą być nieodpowiednie. Kody zamówieniowe, patrz **Rozdział 12.1.4** $\rightarrow \cong$ 53.

12.1.2 Wkładanie rolki papieru

W przypadku drukarki GPT-4344 należy używać rolek papieru powlekanego po stronie zewnętrznej o szerokości 57.5 mm ±0.5 mm i maksymalnej średnicy nawoju 60 mm. Papier standardowy: typ papieru: GPR-T01-057-031-007-060A (dostępny w Endress+Hauser – numer zamówieniowy: 71293016)



Odwinąć 10 cm papieru z rolki, upewniając się, że pozostała część rolki pozostaje ciasno zwinięta.





Nacisnąć dźwignię w pokrywie lekko do góry. Rolka drukarki zostaje uniesiona z mechanizmu drukarki wraz z pokrywą.

← Teraz można otworzyć pokrywę drukarki.



3.

Włożyć nową rolkę papieru do komory na papier, zewnętrzną stroną skierowaną w stronę mechanizmu drukarki. Tylko zewnętrzna strona nadaje się do druku.



Nacisnąć lekko i zamknąć pokrywę.

Pokrywa zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem. Papier można oderwać na krawędzi przeznaczonej do tego celu bez konieczności ponownego otwierania pokrywy lub bez przesuwania papieru przez głowicę drukującą.

12.1.3 Czyszczenie

Po intensywnym drukowaniu, w zależności od jakości papieru i niekorzystnych warunków otoczenia, konieczne może okazać się wyczyszczenie głowicy drukującej, czujnika i wałka dociskowego. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy w niektórych miejscach wydruk jest niewłaściwy.

Do czyszczenia drukarki nie używać ostrych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.

1. Otworzyć pokrywę podajnika papieru i wyjąć rolkę papieru.

- 2. Za pomocą małej szczoteczki (np. wacika kosmetycznego) usunąć wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na czujniku papieru i na krawędzi oddzierającej.
- 3. Dmuchnąć mocno w komorę podawania papieru, aby usunąć większe cząsteczki kurzu.
- 4. Nasączyć wacik czyszczący izopropanolem (IPA) i wyczyścić głowicę drukującą. Można również użyć pisaka lub karty do czyszczenia głowic.
- 5. Trudne do usunięcia zabrudzenia można również wyczyścić nasączonym wacikiem.

12.1.4 Serwis i wymiana

Papier do drukarki lub nową drukarkę można zamówić w Endress+Hauser. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących części zamiennych należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Endress+Hauser.

Papier standardowy: typ papieru: GPR-T01-057-031-007-060A (dostępny w Endress+Hauser – kod zamówieniowy: 71293016)

Drukarka: wersja specjalna (dostępna w Endress+Hauser - kod zamówieniowy: 71293014

12.2 Wyświetlacz na panelu operatorskim

Czyszczenie wyświetlacza:

- 1. Odłączyć zasilanie komputera bezpośrednio przy źródle zasilania.
- 2. Wyczyścić wyświetlacz za pomocą delikatnego mydła lub środka czyszczącego i czystej gąbki lub miękkiej szmatki.
- 3. Aby uniknąć śladów wody, należy osuszyć wyświetlacz ściereczką z irchy lub wilgotną gąbką celulozową.
- Jeśli komputer jest posiada ekran dotykowy, a komputer jest włączony, podczas czyszczenia przedmioty na wyświetlaczu mogą się elektryzować.
 - Użycie ściernych środków czyszczących lub roztworów może spowodować uszkodzenie ekranu. Ekranu nie szorować ani używać szczotek do czyszczenia.

12.3 Wentylator szafy

Należy regularnie sprawdzać matę filtracyjną wentylatora szafy. W razie potrzeby matę należy oczyścić lub wymienić na nową typu Rittal SK 3322.700.

12.4 Konserwacja systemu

Zaleca się regularne serwisowanie systemu do pomiaru paliwa bunkrowego przez dostawcę systemu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Endress+Hauser korzystając ze strony www.pl.endress.com

13 Naprawy

13.1 Informacje ogólne

- W razie wystąpienia błędu należy wymieniać: Wszystkie tańsze komponenty
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych
- Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i zabezpieczeń komputera SBC600
- Wszystkie naprawy należy dokumentować i wprowadzać do bazy danychW@M Lifecycle Management
- Naprawy mogą wykonywać wyłącznie pracownicy serwisu Endress+Hauser lub odpowiednio przeszkolony personel klienta

13.2 Części zamienne i usługi

Należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com

14 Dane techniczne

Komputer SBC600 jest oferowany w trzech wersjach do montażu w szafie:

- Jedna szafa zawierająca sterownik PLC i interfejs HMI (jednostka sterująca) do montażu naściennego
- Dwie oddzielne szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) do montażu naściennego
- Dwie szafy, jedna ze sterownikiem PLC (jednostka sterująca) do montażu naściennego i druga z interfejsem HMI (terminal operatorski) na blacie

O ile nie podano inaczej, poniższe dane techniczne obowiązują dla wszystkich konfiguracji szaf.

14.1 Zasilanie

Jednostka sterująca:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 250 VA
Terminal operatorski:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 120 VA

14.2 Wejście/wyjście

Przepływomierz:	Impulsowe 24 VDC, Modbus RTU
Temperatura:	Sygnał prądowy 4 20 mA
Ciśnienie:	2x sygnał prądowy 4 20 mA
Zawór regulacyjny:	1x sygnał sterujący 4 20 mA, 1x sygnał zwrotny 4 20 mA

14.3 Warunki pracy: środowisko

Środowisko pracy szaf komputera do pomiaru paliwa bunkrowego:

Zakres temperatury otoczenia:	-10 55 ℃
Wilgotność względna:	25 75 %

15 Dodatek

15.1 Lista komunikatów

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
1	COMMUNIC ATION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTE D	10 s	Alarm	Błąd komunikacji ze sterownikie m PLC	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić przewód komunikacyjny Ethernet między panelem operatorskim a jednostką sterującą (możliwe tylko przy otwartej obudowie).
2	PARAMETE R SWITCH IN UNSEALED POSITION	0 s	Ostrzeżenie	Przełącznik pomiarów rozliczeniow ych został ustawiony w pozycji nieplombow anej	Komunikat	Można zmienić położenie przełącznika pomiarów rozliczeniowych	Ogólne	Ustawić przełącznik pomiarów rozliczeniowych w pozycji plombowanej .
3	CONTROL CABINET DOOR OPENED	0 s	Ostrzeżenie	Drzwi szafy zostały otwarte	Komunikat	-	Ogólne	Zamknąć drzwi szafy.
4	POWER SUPPLY 1 POWER FAILURE	5 s	Ostrzeżenie	Brak zasilania z zasilacza 1	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić zasilacz.
5	POWER SUPPLY 2 POWER FAILURE	5 s	Ostrzeżenie	Brak zasilania z zasilacza 2	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić zasilacz.
6	COMMUNIC ATION ERROR WITH EXTERNAL DATA LOGGER	10 s	Ostrzeżenie	Błąd komunikacji z zewnętrzny m rejestratore m danych	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić przewód komunikacji szeregowej między jednostką sterującą a zewnętrznym rejestratorem danych (możliwe tylko przy otwartej obudowie).
7	I/O MODULE FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFORMATI ON FOR DETAILS	0 s	Alarm	Błąd sprzętowy	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić połączenie pomiędzy sterownikiem PLC a modułami We/Wy.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
8	MODBUS GATEWAY I/O FAULT	10 s	Ostrzeżenie	Błąd sprzętowy Brak modułu	Komunikat	-	Ogólne	Sprawdzić połączenie pomiędzy sterownikiem PLC a bramką Anybus Modbus.
9	CONTROLLE R MAJOR FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFO	0 s	Alarm	Błąd oprogramow ania	Komunikat	-	Ogólne	Patrz ekran Diagnostic Information [Informacje diagnostyczne]: skontaktować się z Endress +Hauser
101	LINE 1: MASS FLOW F1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Przepływ masowy poniżej dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 1</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Przepływ masowy poniżej dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
102	LINE 1: MASS FLOW F1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Przepływ masowy powyżej górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
103	LINE 1: TEMPERAT URE T1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Temperatura poniżej dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 1</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Temperatura poniżej dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
104	LINE 1: TEMPERAT URE T1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Temperatura powyżej górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
105	LINE 1: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika temperatury T1	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	Ciągły pomiar	Linia 1	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.
106	LINE 1: PRESSURE P1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Ciśnienie P1 niższe od dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 1</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P1 niższe od dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
107	LINE 1: PRESSURE P1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P1 wyższe od górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
108	LINE 1: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika ciśnienia P1	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar Tryb pracy VFR niedostępny Instalacja na bunkierce: w trybie rozładunku po przełączeniu z automatyczn ego na ręczny ulega zmianie tryb pracy zaworu regulacyjneg o 	Linia 1	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.
109	LINE 1: PRESSURE P2 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Ciśnienie P2 niższe od dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 1</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P2 niższe od dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
110	LINE 1: PRESSURE P2 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P2 wyższe od górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
111	LINE 1: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika ciśnienia P2	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar Tryb pracy VFR niedostępny Instalacja na bunkierce: w trybie rozładunku po przełączeniu z automatyczn ego na ręczny ulega zmianie tryb pracy zaworu regulacyjneg o 	Linia 1	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.
112	LINE 1: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE	5 s	Ostrzeżenie	Komunikat dot. zaworu: przerwa/ zwarcie w obwodzie	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	-	Linia 1	Sprawdzić przewody sygnału zwrotnego zaworu regulacyjnego.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
113	LINE 1: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED	5 s	Alarm	Wykryto różnicę pomiędzy sygnałem sterującym i zwrotnym zaworu regulacyjneg o	Komunikat	 Ciągły pomiar Zmiana trybu pracy zaworu regulacyjneg o z automatyczn ego na ręczny 	Linia 1	Sprawdzić przewody i poprawność działania zaworu regulacyjnego. Jeśli zawór nie reaguje, konieczne jest sterowanie ręczne za pomocą pokrętła!
114	LINE 1: MODBUS – COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R	10 s	Alarm	Przerwane połączenie Modbus z przepływomi erzem	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 1	Sprawdzić przewód sygnałowy Modbus przepływomierz a. Główny tryb pomiarowy jest niedokładny. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.
115	LINE 1: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE	5 s	Alarm	Przerwany przewód sygnału impulsoweg o (odchyłka w porównaniu z wartością przepływu przesyłaną przez Modbus przez ponad 5 sekund, aktywny tryb rozładunku lub dostawy, Promass Status = 1. Odchyłkę można konfigurowa ć.)	Komunikat	 Ciągły pomiar System wykonuje sumowanie z wartością przepływu Modbus 	Linia 1	Sprawdzić przewód linii impulsowej przepływomierz a. Uwzględniane są wartości procesowe Modbus.
116	LINE 1: FLOWMETE R FAILURE	5 s	Alarm	Błąd połączenia Modbus przepływomi erza i sygnału impulsoweg o	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość (Modbus) 	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 1	Sprawdzić przewód Modbus i linii impulsowej przepływomierz a. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
117	LINE 1: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE	0 s	Alarm		Błąd zasilania sterownika	Alarm, błąd zasilania jest dokumentowan y na kwicie bunkrowym (BMT)	Linia 1	Komunikat jest automatycznie ukrywany po rozpoczęciu następnej partii. Po uruchomieniu system automatycznie kontynuuje pomiary.
118	LINE 1: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5 s	Alarm	Wykryto przerwany przewód czujnika ciśnienia P1 i/lub P2	Komunikat	System nie przełącza się w tryb pomiarowy VFR	Linia 1	Sprawdzić przewody sygnałowe czujników P1 i P2. Przełączenie do pomocniczego trybu pomiarowego niemożliwe.
119	LINE 1: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5 s	Alarm	Błąd połączenia Modbus z przepływomi erzem lub przepływomi erz w stanie błędu	Komunikat	System nie przełącza przepływomierz a na tryb pomiarowy	Linia 1	Sprawdzić przewód Modbus i linii impulsowej oraz stan przepływomierz a. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.
120	LINE 1: NO MEASURING MODE AVAILABLE	5 s	Alarm	Brak dostępu do trybu pomiaroweg o VFR i trybu pomiaroweg o przepływomi erza	Komunikat	System wyświetla ostatnią poprawną wartość. Sumowanie można zatrzymać ręcznie.	Linia 1	Patrz dodatkowe szczegółowe komunikaty.
121	LINE 1: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE	Patrz ustawienia	Ostrzeżenie	Indeks zawartości powietrza jest wyższy od limitu UE wynosząceg o 0.5%	Komunikat	Brak	Linia 1	Zbyt duża ilość powietrza w rurociągu bunkrowania.
122	LINE 1: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR	0 s	Ostrzeżenie	Indeks zawartości powietrza jest wyższy niż wartość graniczna indeksu zawartości powietrza (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 1	Zbyt duża ilość powietrza w rurociągu bunkrowania.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
123	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość standardow a niższa od dolnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
124	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość standardow a wyższa od górnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
125	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość obserwowa na niższa od dolnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
126	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość obserwowa na wyższa od górnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 1	Sprawdzić warunki procesowe.
127	LINE 1: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1 s	Alarm	Ciśnienie P1 wyższe od górnej wartości granicznej (HIHI)	Komunikat	Zawór regulacyjny całkowicie otwarty w trybie ręcznym	Linia 1	Niezwłocznie zmniejszyć ciśnienie (zmniejszyć prędkość pompy, otworzyć zawór). Zawór powraca do trybu sterowania automatycznego dopiero po potwierdzeniu tego komunikatu.
128	LINE 1: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1 s	Alarm	Ciśnienie P2 wyższe od górnej wartości granicznej (HIHI)	Komunikat	Zawór regulacyjny całkowicie otwarty w trybie ręcznym	Linia 1	Niezwłocznie zmniejszyć ciśnienie (zmniejszyć prędkość pompy, otworzyć zawór). Zawór powraca do trybu sterowania automatycznego dopiero po potwierdzeniu tego komunikatu.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
129	LINE 1: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	0 s	Ostrzeżenie	Aktywny co najmniej 1 komunikat alarmu poziomu podczas tej operacji	Komunikat	Brak	Linia 1	Komunikat znika automatycznie po wykonaniu następnego Reset Total [Zeruj licznik] lub Operation Complete [Operacja zakończona].
131	LINE 1: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL	0 s	Alarm	Rejestr pomiarów rozliczeniow ych przepływomi erza Promass 300 jest pełny	Komunikat	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 1	1. Dezaktywować tryb pomiarów rozliczeniowych 2. Skasować rejestr pomiarów rozliczeniowych (wszystkie 30 wpisów) 3. Aktywować tryb pomiarów rozliczeniowych
132	LINE1: PROMASS STATUS WARNING	0 s	Ostrzeżenie	Stan błędu przepływomi erza Promass	Komunikat	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 1	Sprawdzić przewód Modbus i linii impulsowej oraz stan przepływomierz a. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.
201	LINE 2: MASS FLOW F1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Przepływ masowy poniżej dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 2</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Przepływ masowy poniżej dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
202	LINE 2: MASS FLOW F1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Przepływ masowy powyżej górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
203	LINE 2: TEMPERAT URE T1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Temperatura poniżej dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 2</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Temperatura poniżej dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
204	LINE 2: TEMPERAT URE T1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Temperatura powyżej górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
205	LINE 2: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika temperatury T1	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	Ciągły pomiar	Linia 2	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
206	LINE 2: PRESSURE P1 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Ciśnienie P1 niższe od dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 2</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P1 niższe od dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
207	LINE 2: PRESSURE P1 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P1 wyższe od górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
208	LINE 2: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika ciśnienia P1	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar Tryb pracy VFR niedostępny Instalacja na bunkierce: w trybie rozładunku po przełączeniu z automatyczn ego na ręczny ulega zmianie tryb pracy zaworu regulacyjneg o 	Linia 2	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.
209	LINE 2: PRESSURE P2 <lo< td=""><td>5 s</td><td>Ostrzeżenie</td><td>Ciśnienie P2 niższe od dolnej wartości granicznej</td><td>Komunikat</td><td>-</td><td>Linia 2</td><td>Sprawdzić warunki procesowe.</td></lo<>	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P2 niższe od dolnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
210	LINE 2: PRESSURE P2 >HI	5 s	Ostrzeżenie	Ciśnienie P2 wyższe od górnej wartości granicznej	Komunikat	-	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
211	LINE 2: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE	5 s	Alarm	Przerwanie przewodu sygnałowego czujnika ciśnienia P2	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar Tryb pracy VFR niedostępny Instalacja na statku: tryb pracy zaworu regulacyjneg o zmienia się w przypadku przełączenia z automatyczn ego na ręczny w trybie rozładunku 	Linia 2	Sprawdzić przewód sygnałowy czujnika.
212	LINE 2: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE	5 s	Ostrzeżenie	Komunikat dot. zaworu: przerwa/ zwarcie w obwodzie	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 		Linia 2	Sprawdzić przewody sygnału zwrotnego zaworu regulacyjnego.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
213	LINE 2: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED	5 s	Alarm	Wykryto różnicę pomiędzy sygnałem sterującym i zwrotnym zaworu regulacyjneg o	Komunikat	 Ciągły pomiar Zmiana trybu pracy zaworu regulacyjneg o z automatyczn ego na ręczny 	Linia 2	Sprawdzić przewody i poprawność działania zaworu regulacyjnego. Jeśli zawór nie reaguje, konieczne jest sterowanie ręczne za pomocą pokrętła!
214	LINE 2: MODBUS – COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R	10 s	Alarm	Przerwane połączenie Modbus z przepływomi erzem	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość 	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 2	Sprawdzić przewód sygnałowy Modbus przepływomierz a. Główny tryb pomiarowy jest niedokładny. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.
215	LINE 2: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE	5 s	Alarm	Przerwany przewód sygnału impulsoweg o (odchyłka w porównaniu z wartością przepływu przesyłaną przez Modbus przez ponad 5 sekund, aktywny tryb rozładunku lub dostawy, Promass Status = 1. Odchyłkę można konfigurowa ć.)	Komunikat	 Ciągły pomiar System wykonuje sumowanie z wartością przepływu Modbus 	Linia 2	Sprawdzić przewód linii impulsowej przepływomierz a. Uwzględniane są wartości procesowe Modbus.
216	LINE 2: FLOWMETE R FAILURE	5 s	Alarm	Błąd połączenia Modbus przepływomi erza i sygnału impulsoweg o	 Komunikat System wyświetla ostatnią poprawną wartość (Modbus) 	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 2	Sprawdzić przewód Modbus i linii impulsowej przepływomierz a. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
217	LINE 2: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE	0 s	Alarm		Błąd zasilania sterownika	Alarm, błąd zasilania jest dokumentowan y na kwicie bunkrowym (BMT)	Linia 2	Komunikat jest automatycznie ukrywany po rozpoczęciu następnej partii. Po uruchomieniu system automatycznie kontynuuje pomiary.
218	LINE 2: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5 s	Alarm	Wykryto przerwany przewód czujnika ciśnienia P1 i/lub P2	Komunikat	System nie przełącza się w tryb pomiarowy VFR	Linia 2	Sprawdzić przewody sygnałowe czujników P1 i P2. Przełączenie do pomocniczego trybu pomiarowego niemożliwe.
219	LINE 2: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5 s	Alarm	Błąd połączenia Modbus z przepływomi erzem lub przepływomi erz w stanie błędu	Komunikat	System nie przełącza przepływomierz a na tryb pomiarowy	Linia 2	Sprawdzić przewód Modbus i linii impulsowej oraz stan przepływomierz a. Przełączenie na pomocniczy tryb pomiaru.
220	LINE 2: NO MEASURING MODE AVAILABLE [ŻADEN TRYB POMIAROW Y NIE JEST DOSTĘPNY]	5 s	Alarm	Brak dostępu do trybu pomiaroweg o VFR i trybu pomiaroweg o przepływomi erza	Komunikat	System wyświetla ostatnią poprawną wartość. Sumowanie można zatrzymać ręcznie.	Linia 2	Patrz dodatkowe szczegółowe komunikaty.
221	LINE 2: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE	Patrz ustawienia	Ostrzeżenie	Indeks zawartości powietrza jest wyższy od limitu UE wynosząceg o 0.5%	Komunikat	Brak	Linia 2	Zbyt duża ilość powietrza w rurociągu bunkrowania.
222	LINE 2: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR	0 s	Ostrzeżenie	Indeks zawartości powietrza jest wyższy niż wartość graniczna indeksu zawartości powietrza (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 2	Zbyt duża ilość powietrza w rurociągu bunkrowania.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
223	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość standardow a niższa od dolnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
224	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość standardow a wyższa od górnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
225	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość obserwowa na niższa od dolnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
226	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10 s	Ostrzeżenie	Gęstość obserwowa na wyższa od górnej wartości granicznej (możliwość ustawienia)	Komunikat	Brak	Linia 2	Sprawdzić warunki procesowe.
227	LINE 2: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1 s	Alarm	Ciśnienie P1 wyższe od górnej wartości granicznej (HIHI)	Komunikat	Zawór regulacyjny całkowicie otwarty w trybie ręcznym	Linia 2	Niezwłocznie zmniejszyć ciśnienie (zmniejszyć prędkość pompy, otworzyć zawór). Zawór powraca do trybu sterowania automatycznego dopiero po potwierdzeniu tego komunikatu.
228	LINE 2: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1 s	Alarm	Ciśnienie P2 wyższe od górnej wartości granicznej (HIHI)	Komunikat	Zawór regulacyjny całkowicie otwarty w trybie ręcznym	Linia 2	Niezwłocznie zmniejszyć ciśnienie (zmniejszyć prędkość pompy, otworzyć zawór). Zawór powraca do trybu sterowania automatycznego dopiero po potwierdzeniu tego komunikatu.

Numer komunikat u	Tekst komunikatu	Opóźnienie	Kategoria komunikatu	Przyczyna	Wizualna reakcja systemu	Reakcja funkcji systemu	Zastosowanie	Zalecane działanie
229	LINE 2: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	0 s	Ostrzeżenie	Aktywny co najmniej 1 komunikat alarmu poziomu podczas tej operacji	Komunikat	Brak	Linia 2	Komunikat znika automatycznie po wykonaniu następnego Reset Total [Zeruj licznik] lub Operation Complete [Operacja zakończona].
231	LINE 2: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL	0 s	Alarm	Rejestr pomiarów rozliczeniow ych przepływomi erza Promass 300 jest pełny	Komunikat	nunikat • Ciągły pomiar • System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny)		1. Dezaktywować tryb pomiarów rozliczeniowych 2. Skasować rejestr pomiarów rozliczeniowych (wszystkie 30 wpisów) 3. Aktywować tryb pomiarów rozliczeniowych
232	LINE 2: PROMASS STATUS WARNING	0 s	Ostrzeżenie	Stan błędu przepływomi erza Promass	Komunikat	 Ciągły pomiar System przełącza się do trybu pomiarowego VFR (jeśli jest dostępny) 	Linia 2	Sprawdzić stan przepływomierz a Promass i rozwiązać problem postępując zgodnie z instrukcją obsługi przepływomierz a Promass.

15.2 Plombowanie/blokowanie

15.2.1 Blokowanie ustawień programu

Ustawienia komputera SBC600 są zabezpieczone przez plombowanie przełącznika sprzętowego wewnątrz szafy sterowniczej. Jeśli ten przełącznik ustawiony jest w pozycji **plombowanej**, nie można zmienić żadnych ustawień związanych z pomiarami rozliczeniowymi . Jeśli przełącznik jest ustawiony na **nieplombowanej**, na interfejsie HMI wyświetlany jest komunikat o błędzie.

15.2.2 Plombowanie szaf

Wprowadzenia przewodów do szafy systemowej należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Płyty z wprowadzeniami przewodów mocowane są za pomocą śrub plombowych. Śruby te należy zaplombować w sposób pokazany na poniższym rysunku:



🖻 26 Lokalizacja wprowadzeń przewodów



🖻 27 – Śruby zaplombowane drutem plombującym

Po uruchomieniu systemu zamki drzwi należy zaplombować w sposób pokazany na poniższym zdjęciu:



15.2.3 Porty USB

Jeżeli wszelki dostęp do systemu jest zabroniony, należy zaplombować porty USB znajdujące się na panelu obsługi w sposób pokazany na poniższych rysunkach.



🖻 28 Lokalizacja portu USB



🖻 29 🛛 Port USB zabezpieczony drutem plombującym

15.3 Specyfikacja interfejsu

W tym rozdziale opisano interfejs Modbus TCP między komputerem SBC600 a systemem zewnętrznym. Protokół Modbus jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami oprogramowania SBC600, w których zainstalowano bramkę Anybus Modbus TCP Gateway. Nie wszystkie wartości zostały zaimplementowane we wszystkich wersjach oprogramowania SBC600. Przed implementacją interfejsu TCP należy ustalić wersję aplikacji SBC600.

15.3.1 Modbus TCP

Ustawienia domyślne IP

Adres IP:	10.126.97.48
Maska podsieci:	255.255.255.0
Port:	502

Konfigurację IP interfejsu sieciowego Anybus Modbus TCP można edytować za pomocą narzędzia IPconfig. Narzędzie IPconfig można pobrać ze strony www.anybus.com.

Definicje

Komputer SBC600 działa jako serwer/stacja slave sieci Modbus, natomiast system innej firmy jest klientem/stacją master sieci Modbus. Zgodnie z modelem danych Modbus, adresy rejestrów podane w niniejszym dokumencie rozpoczynają się od 1.

Kody funkcji Modbus

Obsługiwane są następujące kody funkcji Modbus:

Kod funkcji	Nazwa funkcji	Znaczenie	
04	Odczyt rejestrów wejściowych (3xxxx)	Odczyt powiązanych rejestrów 1-125	
06	Zapis pojedynczego rejestru (4xxxx)	Zapis do rejestru 1	

Liczba zmiennoprzecinkowa

Liczba zmiennoprzecinkowa wg IEEE 754:

Bajt 3	Bajt 2	Bajt 1	Bajt 0	
SEEEEEE	EMMMMMMM	МММММММ	МММММММ	

S = znak

E = wykładnik

M = mantysa

Kolejność przesyłania bajtów (little endian):

1.	2.	3.	4.
Bajt O	Bajt 1	Bajt 2	Bajt 3

Kolejność przesyłania bajtów (big endian):

1.	2.	3.	4.
Bajt 1	Bajt O	Bajt 3	Bajt 2

Dane typu String

Przykładowe dane typu string (ID systemu, rejestr 30215, maks. 20 znaków): "abcd 1234":

Rejestr 3	0224	Rejestr	30219	Rejestr	30218	Rejestr	30217	Rejestr	30216	Rejestr	30215
Bajt 19	Bajt 18	 Bajt 9	Bajt 8	Bajt 7	Bajt 6	Bajt 5	Bajt 4	Bajt 3	Bajt 2	Bajt 1	Bajt 0
"NUL" ¹⁾	"NUL"	 "NUL"	"4"	"3"	"2"	"1"		"d"	"C"	"b"	"a"
0x00	0x00	 0x00	0x34	0x33	0x32	0x31	0x20	0x64	0x63	0x62	0x61

1) Nieużywane bajty są wypełniane znakiem "NUL" i ignorowane przez system docelowy.

Kolejność przesyłania bajtów (little endian):

1.	2.	 19.	20.
Bajt 0	Bajt 1	 Bajt 18	Bajt 19

Kolejność przesyłania bajtów (big endian):

1.	2.	 19.	20.
Bajt 1	Bajt 0	 Bajt 19	Bajt 18

Wartości Integer (16-bitowe)

Kolejność przesyłania bajtów (little endian):

1.	2.
Bajt 0	Bajt 1

Kolejność przesyłania bajtów (big endian):

1.		2.
Bajt	1	Bajt 0

Dane typu Integer (32-bitowe)

Kolejność przesyłania bajtów (little endian):

1.	2.	3.	4.
Bajt O	Bajt 1	Bajt 2	Bajt 3

Kolejność przesyłania bajtów (big endian):

1.	2.	3.	4.
Bajt 1	Bajt 0	Bajt 3	Bajt 2

15.3.2 Specyfikacja rejestrów danych Modbus

Poniższe dane nie odnoszą się do określonej linii obsługiwanej przez komputer SBC600.

Dane globalne

Modbus watchdog

Nr rejestru Modbus:	40001	Sygnał watchdog odebrany ze stacji master.	
Stan licznika rejestru:	1		
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)		
Dostęp:	Zapis		
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie		

Modbus watchdog

Nr rejestru Modbus:	30001	Sygnał watchdog odebrany ze stacji	
Stan licznika rejestru:	1	do klienta (kopiowany od tagu	
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	Write [Zapis] do tagu Read [Odczyt]). W celu zachowania ciadości komunikacji kliont	
Dostęp:	Odczyt	powinien sprawdzić sygnał	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	watchdog.	

ID statku 1. linia

Nr rejestru Modbus:	30002	Konfigurowany przez użytkownika identyfikator statku (1. linia tekstu). Można wykorzystać dla numeru IMO.
Stan licznika rejestru:	10	
Typ danych:	String (20 znaków)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

ID statku 2. linia

Nr rejestru Modbus:	30205	Konfigurowany przez użytkownika identyfikator statku (2. linia tekstu).
Stan licznika rejestru:	10	
Typ danych:	String (20 znaków)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

ID systemu

Nr rejestru Modbus:	30215	Identyfikator systemu SBC600	
Stan licznika rejestru:	nika rejestru: 10 (brak możliwości konfic użytkownika).		
Typ danych:	String (20 znaków)		
Dostęp:	Odczyt		
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie		

Status błędu SBC600 - globalny

Nr rejestru Modbus:	30012	Bitowy status błędu SBC600 zgodnie z poniższą tabelą (numery komunikatów podano w instrukcji obsługi).		
Stan licznika rejestru:	1			
Typ danych:	Integer			
Dostęp:	Odczyt			
Bit 0:	-	Brak aktywnych komunikatów o błędach	(1=brak błędu)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 1:	-	Brak aktywnego ostrzeżenia	(1=brak ostrzeżenia)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 2:	001	COMMUNICATION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTED	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 3:	002	PARAMETER SWITCH IN UNSEALED POSITION	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 4:	003	CONTROL CABINET DOOR OPENED	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 5:	004	POWER SUPPLY 1 POWER FAILURE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 6:	005	POWER SUPPLY 2 POWER FAILURE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 7:	006	COMMUNICATION ERROR WITH EXTERNAL DATA LOGGER	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 8:	007	I/O MODULE FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFORMATION FOR DETAILS	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 9:	008	MODBUS GATEWAY I/O FAULT	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
---------	-----	---	-------------	-------------------
Bit 10:	009	CONTROLLER MAJOR FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFO	(1=aktywny)	V1.05.00 i wyższa

Dane określonej linii obsługiwanej przez komputer SBC600

Poniższe dane dotyczą określonej linii obsługiwanej przez komputer SBC600.

Status błędu SBC600 - dla określonej linii

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30014, 30015 Linia 2: 30069, 30070	Bitowy status błędu SBC600 zgodnie z podano w instrukcji obsługi).	z poniższą tabel	ą (numery komunikatów
Ilość rejestrów:	2			
Typ danych:	Integer			
Dostęp:	Odczyt			
Rejestr 1:				
Bit 0:	101/201	MASS FLOW F1 < LO	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 1:	102/202	MASS FLOW F1 > HI	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 2:	103/203	TEMPERATURE T1 < LO	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 3:	104/204	TEMPERATURE T1 > HI	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 4:	105/205	TEMPERATURE T1 - BROKEN WIRE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 5:	106/206	PRESSURE P1 < LO	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 6:	107/207	PRESSURE P1 > HI	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 7:	108/208	PRESSURE P1 - BROKEN WIRE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 8:	109/209	PRESSURE P2 < LO	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 9:	110/210	PRESSURE P2 > HI	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 10:	111/211	PRESSURE P2 - BROKEN WIRE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 11:	112/212	CONTROL VALVE FEEDBACK - BROKEN WIRE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 12:	113/213	CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 13:	114/214	MODBUS - COMMUNICATION FAILURE TO FLOWMETER	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 14:	115/215	FLOWMETER PULSE LINE FAILURE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 15:	116/216	FLOWMETER FAILURE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Rejestr 2:				

Bit 0:	117/217	POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAILURE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 1:	118/218	VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 2:	119/219	FLOWMETER MEASURING MODE NOT AVAILABLE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 3:	120/220	NO MEASURING MODE AVAILABLE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 4:	121/221	AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE	(1=aktywny)	Wszystkie wersje oprogramowania
Bit 5:	127/227	PRESSURE P1 > HIHI (ACKNOWLEDGMENT REQUIRED!)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 6:	128/228	PRESSURE P2 > HIHI (ACKNOWLEDGMENT REQUIRED!)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 7:	122/222	WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 8:	123/223	STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 9:	124/224	STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 10:	125/225	OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 11:	126/226	OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 12:	129/229	ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	(1=aktywny)	V1.04.00 i wyższa
Bit 13:	131/231	PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL	(1=aktywny)	V1.09.00 i wyższa
Bit 14:	132/232	PROMASS STATUS WARNING	(1=aktywny)	V1.09.00 i wyższa

Przepływ masowy

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30016 Linia 2: 30071	Aktualny przepływ masowy w [t/h]
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Indeks zawartości powietrza

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30018 Linia 2: 30073	Indeks zawartości powietrza dla aktualnej operacji
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Tłumienie rury

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30020 Linia 2: 30075	Tłumienie rury dla przepływomierza Promass w [A/m].
Ilość rejestrów:	2	Jesli wartosc jest nieprawidłowa, wyświetlane jest -9999 .
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Temperatura T1

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30022 Linia 2: 30077	Temperatura T1 w [°C]. Jeśli wartość jest nieprawidłowa,
Ilość rejestrów:	2	wyswietlane jest -9999 .
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Ciśnienie P1

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30024 Linia 2: 30079	Ciśnienie P1 w [bar (a)]. Jeśli wartość jest nieprawidłowa,
Ilość rejestrów:	2	wyswietiane jest -9999 .
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Ciśnienie P2

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30026 Linia 2: 30081	Ciśnienie P2 w [bar (a)]. Jeśli wartość jest nieprawidłowa,
Ilość rejestrów:	2	wyswietlane jest -9999 .
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Gęstość przepływającego medium

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30028 Linia 2: 30083	Gęstość przepływającego medium w przepływomierzu Promass w [kg/
Ilość rejestrów:	2	m3]. Jeśli wartość jest nieprawidłowa, wyświetlane jest
Typ danych:	Float	-9999.
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Prąd wzbudzenia

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30030 Linia 2: 30085	Prąd wzbudzenia z przepływomierza Promass w [mA].
Ilość rejestrów:	2	Jesli wartosc jest nieprawidłowa, wyświetlane jest -9999 .

Typ danych:	Float
Dostęp:	Odczyt
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie

Ilość całkowita (Dostarczona – Rozładowana)

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30032 Linia 2: 30087	Całkowita ilość w [t] dla bieżącej operacji. Wartość wyświetlana jest
Ilość rejestrów:	10	z 3 miejscami po przecińku.
Typ danych:	String (20 znaków)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Ilość całkowita (Dostarczona – Rozładowana) [FLOAT]

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30132 Linia 2: 30134	Całkowita ilość w [t] dla bieżącej operacji.
Ilość rejestrów:	2	Ta wartość ma ograniczoną
Typ danych:	Float	wyświetlanych miejsc po
Dostęp:	Odczyt	przecinku zależy od wskazania licznika. Aby
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.05.00 i wyższa	zapewnić maksymalną dokładność, należy użyć zmiennej typu string (rejestr 30032/30087).

Objętość całkowita (Dostarczona – Rozładowana)

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30042 Linia 2: 30097	Całkowita objętość w [m3] dla bieżącej operacji. Wartość wyświetlana jest z 3 miejscami po przecinku.
Ilość rejestrów:	10	
Typ danych:	String (20 znaków)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Całkowita objętość (Dostarczona – Rozładowana) w stand. T

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30136 Linia 2: 30146	Całkowita objętość w [m3] dla bieżącej operacji w temperaturze
Ilość rejestrów:	10	standardowej. Wartość wyświetlana jest z 3 miejscami po
Typ danych:	String (20 znaków)	przecinku.
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.06 i wyższa	

Data – Czas ostatniego resetu

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30052 Linia 2: 30107	Data i czas kliknięcia przez operatora na jeden z przycisków
Ilość rejestrów:	10	Operation Complete [Operacja zakończona] lub Reset Total [Zeruj
Typ danych:	String (20 znaków)	licznik]. Format: RRRR/MMM/DD qq:mm:ss

Dostęp:	Odczyt
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie

Status błędu przepływomierza Promass

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30062 Linia 2: 30117	Kod błędu Promass. Kody błędów, patrz instrukcja obsługi przepływomierza Promass 1 = brak błędu
Ilość rejestrów:	1	
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Sygnał zwrotny zaworu regulacyjnego

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30063 Linia 2: 30118	Sygnał zwrotny zaworu regulacyjnego ciśnienia zwrotnego
Ilość rejestrów:	2	w [%]. Jesli wartosc jest nieprawidłowa, wyświetlane jest
Typ danych:	Float	-9999.
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Numer partii

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30065 Linia 2: 30120	Numer bieżącej partii.
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Double integer (liczba 32-bitowa ze znakiem)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Tryb pracy

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30067 Linia 2: 30122	Aktualny tryb pracy komputera SBC600 (kierunek przepływu).
Ilość rejestrów:	1	bunkierkę)
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	2 = ROZŁADUNEK (z bunkierki na statek)
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	Wszystkie	

Tryb partii

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30068 Linia 2: 30123	Aktualny tryb partii (jednostka masy).
Ilość rejestrów:	1	1 = MASA (W PROZNI) 2 = MASA (W POWIETRZU)
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.00.00 - V1.05.xx	

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30068 Linia 2: 30123	Aktualny tryb partii. 4 cyfry (cyfra 4 cyfra 3 cyfra 2
Ilość rejestrów:	1	cyfra 1)
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	 1 = MASA (W PRÓŻNI) 2 = MASA (W POWIETRZU)
Dostęp:	Odczyt	Cyfra 2: Temp. std.
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.06.00 i wyższa	 0 = V15 Cyfra 3: Gęstość std 0 = Fwśr. 1 = Stała lab 2 = Domyślna (lab)
		Cyfra 4: Grupa medium 1 = Ropa surowa 2 = Benzyna 3 = Strefa trans. 4 = Paliwo lotnicze 5 = Olej napędowy 68 = Dowolna wartość 13

Tryb partii

Status pracy

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30226 Linia 2: 30227	Bieżący status pracy. Status pracy jest określony za pomocą dwóch
Ilość rejestrów:	1	przycisków Operation Complete [Operacja zakończona] lub Reset Total [Zeruj licznik] w widoku Batch Control [Sterowanie partią]. 0 = NIE PRACIJIE (octatnio
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	
Dostęp:	Odczyt	kliknięto przycisk Operation
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.00.00 - V1.04.02	Complete [Operacja zakończona] 1 = OPERACJA W TOKU (ostatnio kliknięto przycisk Reset Total [Zeruj licznik])

Status pracy

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30226 Linia 2: 30225	Bieżący status pracy. Status pracy jest określony za pomocą dwóch
Ilość rejestrów:	1	Przyciskow Operation Complete [Operacja zakończona] lub Reset
Typ danych:	Integer (liczba 16-bitowa ze znakiem)	Total [Zeruj licznik] w widoku Batch Control [Sterowanie partią].
Dostęp:	Odczyt	kliknięto przycisk Operation
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.05.00 i wyższa	Complete [Operacja zakończona] 1 = OPERACJA W TOKU (ostatnio kliknięto przycisk Reset Total [Zeruj licznik])

Gęstość standardowa w stand. T

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30227 Linia 2: 30231	Gęstość standardowa dla bieżącej operacji.
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.04.00 i wyższa	

Gęstość obserwowana

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30229 Linia 2: 30233	Gęstość obserwowana dla bieżącej operacji.
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.04.00 i wyższa	

Fwśr. Gęstość standardowa w stand. T

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30124 Linia 2: 30128	Średnia gęstość standardowa ważona przepływem dla bieżącej
Ilość rejestrów:	2	operacji.
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.05.00 i wyższa	

Fwśr. Gęstość obserwowana

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30126 Linia 2: 30130	Średnia gęstość obserwowana ważona przepływem dla bieżącej
Ilość rejestrów:	2	operacji.
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.05.00 i wyższa	

Stała laboratoryjna gęstość standardowa

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30156 Linia 2: 30158	Stała laboratoryjna gęstość standardowa dla bieżącej operacji.
Ilość rejestrów:	2	
Typ danych:	Float	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.06.00 i wyższa	

Niezerowalny licznik przepływu masowego - Rozładunek

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30160 Linia 2: 30170	Niezerowalny licznik przepływu masowego przy rozładunku w [t]
Ilość rejestrów:	10	lub [t(powietrze)] w zależności od ustawień systemowych. Wartość
Typ danych:	String (20 znaków)	wyświetlana jest z 3 miejscami po
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.08.04 i wyższa	

Nr rejestru Modbus:	Linia 1: 30180 Linia 2: 30190	Niezerowalny licznik przepływu masowego przy dostawie w [t] lub [t(powietrze)] w zależności o ustawień systemowych. Wartość wyświetlana jest z 3 miejscami po przecinku.
Ilość rejestrów:	10	
Typ danych:	String (20 znaków)	
Dostęp:	Odczyt	
Wersja oprogramowania SBC600:	V1.08.04 i wyższa	

Niezerowalny licznik przepływu masowego - Dostawa

15.4 Informacje o używanym oprogramowaniu innych producentów

15.4.1 Rockwell Factory Talk View - Site Edition i RSLinx

Copyright (c) 2012 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczona gwarancja

Oprogramowanie jest objęte gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty jego pierwszego dostarczenia do użytkownika. Będzie ono w pełni zgodne z Dokumentacją dostarczoną przez firmę Rockwell Automation w momencie pierwszej dostawy Oprogramowania. W okresie gwarancyjnym zwrócone wadliwe nośniki zostaną bezpłatnie wymienione. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku próby modyfikacji Oprogramowania w jakikolwiek sposób. Firma Rockwell Automation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że działanie Oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że funkcje Oprogramowania odpowiadają zamierzonemu zastosowaniu lub wymaganiom użytkownika. Całkowita odpowiedzialność za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje uzyskane z wykorzystaniem Oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, a firma Rockwell Automation wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków, w tym m.in. wszelkich gwarancji dotyczących tytułu prawnego, nienaruszania praw osób trzecich, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub jakichkolwiek gwarancji udzielonych na mocy ustawy UCITA. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, dlatego powyższe wyłączenie może w takim przypadku nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, ale mogą mu przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Rockwell Automation ani jej licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wymierne, przypadkowe, pośrednie, niematerialne lub następcze (w tym m.in. utratę zysków, informacji poufnych lub innych, przerwy w prowadzeniu działalności, utratę oszczędności, utratę prywatności i wszelkie inne szkody majątkowe lub inne szkody) wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z oprogramowania, nawet jeśli firma Rockwell Automation lub jej sprzedawca zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć w takim przypadku zastosowania. Maksymalna łączna odpowiedzialność firmy Rockwell Automation w odniesieniu do wszystkich roszczeń i zobowiązań, w tym w odniesieniu do szkód bezpośrednich i zobowiązań wynikających z odpowiedzialności odszkodowawczej, niezależnie od tego, podlegają one ubezpieczeniu, nie przekracza kosztu oprogramowania będącego przyczyną roszczenia lub zobowiązania. Wszystkie te wyłączenia i ograniczenia środków prawnych i/lub odpowiedzialności będą miały zastosowanie niezależnie od wszelkich innych przeciwnych postanowień niniejszej umowy EULA lub innych umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a firmą Rockwell Automation i niezależnie od ich podstawy prawnej (umowa, czyn niedozwolony lub inna podstawa prawna), a ponadto zostaną rozszerzone na korzyść sprzedawców firmy Rockwell Automation, wyznaczonych dystrybutorów i innych autoryzowanych odsprzedawców jako beneficjentów będących stronami trzecimi.

Kopię Licencji można pobrać ze strony: http://www.rockwellautomation.com/

15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

Copyright (c) 2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności i środki prawne

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie użytkownik może ponieść z jakiegokolwiek powodu (w tym m.in. wszelkich szkód wymienionych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich bezpośrednich lub ogólnych szkód wynikających z umowy lub na innej podstawie), całkowita odpowiedzialność producenta i każdego z jego dostawców (w tym MS, Microsoft Corporation (w tym jej jednostek zależnych) oraz ich dostawców) na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy EULA, a wyłączny środek prawny przysługujący użytkownikowi na mocy niniejszej umowy (z wyjątkiem naprawy lub wymiany przez producenta w związku z naruszeniem ograniczonej gwarancji) są ograniczone do większej z następujących kwot: rzeczywistych szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku uzasadnionego polegania na oprogramowaniu do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za oprogramowanie lub do kwoty 5.00 USD. Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia (w tym sekcje 23, 24 i 25) mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet jeśli jakikolwiek środek prawny nie spełni swojego podstawowego celu.

Kopię Licencji można pobrać ze strony: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7

Copyright (c) 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenia odpowiedzialności

Użytkownik może dochodzić od firmy Microsoft i jej jednostek powiązanych wyłącznie roszczeń z tytułu szkód bezpośrednich w wysokości do dwustu pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (250.00 USD). Użytkownik nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód następczych, utraty zysków, szkód wymiernych, pośrednich lub przypadkowych.

Ograniczenie to dotyczy:

- wszystkiego, co jest związane z oprogramowaniem, usługami, zawartością (w tym kodem) na stronach internetowych podmiotów trzecich lub programami podmiotów trzecich, oraz
- roszczeń z tytułu naruszenia umowy, naruszenia gwarancji, rękojmi lub warunku, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Powyższe ma zastosowanie, nawet jeśli firma Microsoft powinna być świadoma możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika, ponieważ kraj użytkownika może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, następczych lub innych.

Kopię Licencji można pobrać ze strony: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS

Copyright (c) 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie "tak jak jest" a ryzyko związane z jego użytkowaniem ponosi Użytkownik. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych gwarancji, poręczeń ani warunków. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie wynikające z przepisów lokalnych, które nie mogą być zmienione na mocy niniejszej umowy. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma Microsoft wyklucza dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich.

Ograniczenie i wyłączenie środków prawnych oraz odpowiedzialności za szkody

Użytkownik może dochodzić od firmy Microsoft i jej dostawców jedynie roszczeń z tytułu szkód bezpośrednich w wysokości do 5.00 USD. Użytkownik nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód następczych, utraty zysków, szkód wymiernych, pośrednich lub przypadkowych.

Kopię Licencji można pobrać ze strony: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/ en_US/DisplayHelpEULAPage

15.4.5 Klawiatura ekranowa Comfort on-screen keyboard

Copyright (c) 2006-2015 Comfort Software Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczona gwarancja

Jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem zawartym w materiałach COMFORTSOFTWARE, które użytkownik otrzyma wraz z oprogramowaniem.

Warunki obowiązywania gwarancji; odbiorca gwarancji; okres obowiązywania wszelkich gwarancji dorozumianych. Ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres jednego roku od momentu nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w ciągu tego roku użytkownik otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zamienne, będą one objęte gwarancją przez pozostały okres obowiązywania gwarancji lub przez okres 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie, pozostała część gwarancji będzie obowiązywać odbiorcę. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie dorozumiane gwarancje, poręczenia lub warunki obowiązują wyłącznie w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji, więc ograniczenia te mogą w danym przypadku nie mieć zastosowania. Mogą one również nie mieć zastosowania do użytkownika, ponieważ niektóre kraje mogą nie zezwalać na ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji, rękojmi lub warunku.

Wyłączenia z gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniem (lub brakiem działania) użytkownika, działaniem innych osób lub zdarzeniami, na które COMFORTSOFTWARE nie ma wpływu.

Środki prawne przysługujące w przypadku naruszenia gwarancji

COMFORTSOFTWARE naprawi lub wymieni oprogramowanie nieodpłatnie. Jeśli COMFORTSOFTWARE nie będzie w stanie go naprawić lub wymienić, zwróci kwotę widniejącą na dowodzie zakupu oprogramowania. Ponadto COMFORTSOFTWARE nieodpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli COMFORTSOFTWARE nie będzie w stanie ich naprawić ani wymienić, zwróci użytkownikowi zapłaconą kwotę. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy odinstalować oprogramowanie i zwrócić wszelkie nośniki oraz inne powiązane materiały do COMFORTSOFTWARE wraz z dowodem zakupu. Są to jedyne środki prawne przysługujące użytkownikowi w przypadku naruszenia ograniczonej gwarancji.

Prawa konsumenta nie zostały naruszone

Użytkownikowi przysługują dodatkowe prawa konsumenckie wynikające z obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione na mocy niniejszej umowy.

Procedury gwarancyjne

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego lub otrzymać informacje o sposobie uzyskania zwrotu pieniędzy za oprogramowanie, należy skontaktować się z firmą COMFORTSOFTWARE pod adresem http://www.comfort-software.com/.

Brak innych gwarancji

Ograniczona gwarancja jest jedyną bezpośrednią gwarancją udzielaną przez COMFORTSOFTWARE. COMFORTSOFTWARE nie udziela żadnych innych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani warunków. COMFORTSOFTWARE wyklucza dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje jakiekolwiek dorozumiane gwarancje, rękojmie lub warunki, pomimo tego wyłączenia, środki prawne przysługujące użytkownikowi opisane są w klauzuli Środki prawne w przypadku naruszenia gwarancji powyżej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu naruszenia gwarancji

Niniejsza klauzula o ograniczeniu i wyłączeniu odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie do w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Użytkownikowi przysługują również inne prawa, które różnią się w zależności od kraju.

Kopię licencji można pobrać ze strony: http://www.comfort-software.com/



www.addresses.endress.com

