Betriebsanleitung FWE200DH

Staubmessgerät





Beschriebenes Produkt

Produktname: FWE200DH

Hersteller

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Deutschland

Rechtliche Hinweise

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig.

Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG ist untersagt. Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



BETRIEBSANLEITUNG 8029844/YWL2/V2-0/2016-04

Inhalt

1	Wic	htige Hi	nweise		7	
	1.1	Die wic	htigsten Gef	ahren	7	
		1.1.1	Gefahren	durch heiße/aggressive Gase und hohen Druck	7	
		1.1.2	Gefahr du	rch elektrische Betriebsmittel	7	
		1.1.3	Gefahr du	rch Laserlicht	7	
		1.1.4	Gefahr du	rch bewegte Teile	7	
	1.2	Symbol	e und Dokur	nentkonventionen	8	
		1.2.1	Warnsyml	oole	8	
		1.2.2	Warnstufe	en und Signalwörter	8	
		1.2.3	Hinweissy	mbole	8	
	1.3	Bestim	immungsgemäßer Gebrauch			
	1.4	Verantwortung des Anwenders			9	
		1.4.1	Allgemein	e Hinweise	9	
		1.4.2	Sicherheit	tshinweise und Schutzmaßnahmen	9	
2	Proc	luktbes	chreibung		11	
-	2.1	System	merkmale u	nd Einsatzbereiche	11	
		2.1.1	Svstemme	erkmale und Vorteile	11	
		2.1.2	Einsatzbe	reiche	11	
	2.2	Arbeits	weise FWE2	00DH	12	
		2.2.1	Funktions	prinzip	12	
		2.2.2	Isokinetik	verhalten	14	
		2.2.3	Messprinz	zip Streulichtmessung	14	
		2.2.4	Dämpfung	gszeit	15	
		2.2.5	Automatis	- sche Funktionskontrolle	15	
	2.3	Gerätel	omponente	n	18	
		2.3.1	Messgass	onde	18	
		2.3.2	Flansch m	nit Rohr	18	
		2.3.3	Entnahme	e- und Rückführschlauch	19	
		2.3.4	Mess- und	d Steuereinheit	19	
			2.3.4.1	Thermozyklon	22	
			2.3.4.2	Messsensor	22	
			2.3.4.3	Steuereinheit	24	
			2.3.4.4	Erweiterte Kalibrierfunktion	26	
		2.3.5	Gebläseei	nheit	27	
		2.3.6	Optionen.		27	
			2.3.6.1	Rückspüleinrichtung	27	
			2.3.6.2	Beheizter Entnahmeschlauch	28	
			2.3.6.3	Remote-Einheit	28	
			2.3.6.4	Abdeckung unten	29	
			2.3.6.5	Prüfmittel für Linearitätstest	29	
	24	SUDVC		amm)	20	

3	Mon	ntage un	d Installat	ion	31
	3.1	Projekti	erung		31
	3.2	Montag	e		32
		3.2.1	Flansch n	nit Rohr einbauen	32
		3.2.2	Mess- und	d Steuereinheit montieren	33
		3.2.3	Gebläsee	inheit montieren	35
		3.2.4	Option Re	emote-Einheit montieren	36
	3.3	Installa	tion		37
		3.3.1	Allgemein	ies	37
		3.3.2	Steuerein	heit anschließen	38
			3.3.2.1	Kabel für Digital-, Analog- und Statussignale anschließen	39
			3.3.2.2	Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen	42
		3.3.3	Option Int	terfacemodul einbauen und anschließen	43
		3.3.4	Option Rü erforderlie	ickspülung installieren (nur bei separater Bestell ch)	ung 44
		3.3.5	Option Re	emote-Einheit anschließen	46
4	Inbe	triebna	hme und F	Parametrierung	47
	4.1	FWE20	0DH in Betri	eb nehmen	47
		4.1.1	Vorbereit	ungsarbeiten	47
		4.1.2	FWE200D)H anfahren	48
		4.1.3	Messgass	sonde einbauen	49
	4.2	Grundla	agen		50
		4.2.1	Allgemein	e Hinweise	50
	4.3	SOPAS	ET installier	en	50
			4.3.0.1	Passwort für SOPAS ET-Menüs	50
		4.3.1	Verbindur	ng zum Gerät über USB-Leitung	50
			4.3.1.1	DUSTHUNTER COM-Port finden	51
		4.3.2	Verbindur	ng zum Gerät über Ethernet (Option)	52

4.4	Standar	d-Parametri	erung	53
	4.4.1	Werksseitige Einstellungen		
	4.4.2	Zustand "	Wartung" setzen	54
	4.4.3	Funktions	parameter ändern	55
		4.4.3.1	Temperatureinstellungen ändern	55
		4.4.3.2	Grenzwert für Durchfluss festlegen	55
		4.4.3.3	Absaugung einstellen	56
	4.4.4	Funktions	kontrolle einstellen	57
	4.4.5	Analogaus	sgänge parametrieren	58
	4.4.6	Analogein	gänge parametrieren	60
	4.4.7	Dämpfung	gszeit einstellen	60
	4.4.8	Regressio	nskoeffizienten festlegen	62
	4.4.9	Kalibrieru	ng für Messung Staubkonzentration	63
	4.4.10	Datensich	ierung	65
	4.4.11	Messbetri	eb starten	67
4.5	Interfac	e-Module pa	arametrieren	68
	4.5.1	Modul Mo	dbus TCP	68
		4.5.1.1	MCU-Einstellungen überprüfen	68
		4.5.1.2	Konfigurationsprogramm installieren	70
		4.5.1.3	Modbus-Modul in das Netzwerk einbinden	71
		4.5.1.4	Modbus-Modul konfigurieren	75
		4.5.1.5	Funktionsfähigkeit überprüfen	77
	4.5.2	Ethernet-I	Modul parametrieren	78
4.6	6 Option F	lückspülung aktivieren79		
4.7	Bedienu	ng/Parametrierung über LC-Display80		
	4.7.1	Allgemein	e Hinweise zur Nutzung	80
	4.7.2	Passwort	und Bedienebenen	80
	4.7.3	Menüstru	ktur	81
	4.7.4	Parametri	erung	82
		4.7.4.1	Messgastemperatur	82
		4.7.4.2	Analogaus-/-eingänge	82
	4.7.5	Displayeir	nstellungen mittels SOPAS ET ändern	84
Wa	artung			85
51	Allgeme	ines		85
0.1	5.1 1	Wartungsintervalle		
	5.1.2	2 Wartungsvertrag		
	5.1.3	Benötigte	Hilfsmittel	
	5.1.4	Wartungszustand setzen		

5

	5.2	Wartun	gsarbeiten	
		5.2.1	Vorbereitungsarbeiten	
		5.2.2	Sichtkontrolle	
		5.2.3	Eintrittsdüsen am Thermozyklon reinigen	
		5.2.4	Ejektor reinigen	90
		5.2.5	Saugdüse reinigen	91
		5.2.6	Zwischendüse reinigen	92
		5.2.7	Messgassonde, Entnahme- und Rückführschlauch rein	igen 92
		5.2.8	Drallkammer reinigen	93
		5.2.9	Optische Grenzflächen reinigen	94
		5.2.10	Filtereinsatz der Gebläseeinheit überprüfen / austauso	hen 95
	5.3	Messsy	stem außer Betrieb setzen	
6	Stör	ungs- ui	nd Fehlerbehandlung	97
	6.1	Allgeme	eines	97
		6.1.1	Anzeige von Warnungs- und Störungsmeldungen	97
		6.1.2	Funktionsstörungen	
	6.2	Warnur	ngs- und Störungsmeldungen im Programm SOPAS ET	99
		6.2.1	Messsensor	
		6.2.2	Messsystem	
		6.2.3	Steuereinheit	
7	Spe	zifikatio	nen	
	7.1	Technis	che Daten	
	7.2	Abmess	sungen, Bestellnummern	107
		7.2.1	Messgassonde	
		7.2.2	Flansch mit Rohr	
		7.2.3	Mess- und Steuereinheit	
		7.2.4	Gebläseeinheit	
	7.3	Optione	n	
		7.3.1	Remote-Einheit	
		7.3.2	Gestell	
		7.3.3	Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit	
		7.3.4	Messsystem	
		7.3.5	Interfacemodule	
		7.3.6	Zubehör für Geräteüberprüfung	
	7.4	Verbrau	ichsteile für 2-jährigen Betrieb	
		7.4.1	Messsensor	112
		7.4.2	Gebläseeinheit	
8	Anh	ang		113
	8.1	Standa	rdeinstellungen FWE200DH	

1 Wichtige Hinweise

1.1 Die wichtigsten Gefahren

1.1.1 Gefahren durch heiße/aggressive Gase und hohen Druck

Die optischen Baugruppen sind direkt am gasführenden Kanal angebaut. Bei Anlagen mit geringem Gefahrpotenzial (keine Gesundheitsgefährdung, Umgebungsdruck, niedrige Temperaturen) kann der Ein- bzw. Ausbau bei Anlagenbetrieb erfolgen, wenn die gültigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Anlage beachtet und notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.



WARNUNG: Gefahr durch Abgas

An den gasführenden Systemteilen (Messgassonde, Gasschläuche, Thermozyklon, Messeinheit, Ejektor) können heiße und/oder aggressive Gase austreten und bei einem ungeschützten Bediener schwere Gesundheitsschäden verursachen.

- Das Messsystem vor Beginn von Arbeiten ausschalten.
- Arbeiten nur mit geeigneten Schutzeinrichtungen (Schutzkleidung, Schutzmaske) durchführen.
- Gasführende und heiße Systemteile nur nach ausreichender Abkühlung oder mit Schutzeinrichtung berühren.
- Die Messgassonde an Anlagen mit gesundheitsschädigenden Gasen, hohen Temperaturen oder hohem Druck nur bei Anlagenstillstand aus- bzw. einbauen

1.1.2 Gefahr durch elektrische Betriebsmittel



WARNUNG: Gefahr durch Netzspannung

Das Messsystem FWE200DH ist ein elektrisches Betriebsmittel.

- Bei Arbeiten an Netzanschlüssen oder an Netzspannung führenden Teilen die Netzzuleitungen spannungsfrei schalten.
- Einen eventuell entfernten Berührungsschutz vor Einschalten der Netzspannung wieder anbringen.

1.1.3 Gefahr durch Laserlicht



WARNUNG: Gefahr durch Laserlicht

Die Sende-Empfangseinheit des FWE200DH arbeitet mit einem Laser der Klasse 2.

- Nie direkt in den Strahlengang blicken
- Laserstrahl nicht auf Personen richten
- ► Auf Reflexionen des Laserstrahls achten.

1.1.4 Gefahr durch bewegte Teile



WARNUNG: Gefahr durch bewegte Teile

Die Option Rückspüleinrichtung hat einen elektrisch angesteuerten Kugelhahn, der bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen führen kann.
 Während der Ansteuerung keine Körperteile (Finger) oder Gegenstände in die Öffnungen stecken.

1.2 Symbole und Dokumentkonventionen

1.2.1 Warnsymbole



1.2.2 Warnstufen und Signalwörter

GEFAHR

Gefahr für Menschen mit der sicheren Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. WARNUNG Gefahr für Menschen mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. VORSICHT Gefahr mit der möglichen Folge minder schwerer oder leichter Verletzungen. WICHTIG Gefahr mit der möglichen Folge von Sachschäden.

1.2.3 Hinweissymbole

Symbol	Bedeutung
!	Wichtige technische Information für dieses Produkt
4	Wichtige Information zu elektrischen oder elektronischen Funktionen

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zweck des Gerätes

Das Messsystem FWE200DH dient ausschließlich zur kontinuierlichen Messung der Staubkonzentration in Abgas- und Abluftanlagen.

Korrekte Verwendung

- Das Gerät nur so verwenden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Für andere Verwendungen trägt der Hersteller keine Verantwortung.
- Sämtliche zur Werterhaltung erforderlichen Maßnahmen, z.B. für Wartung und Inspektion bzw. Transport und Lagerung, einhalten.
- Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Sonst
 - könnte das Gerät zu einer Gefahr werden
 - entfällt jede Gewährleistung des Herstellers

Anwendungseinschränkungen

• Das Messsystem FWE200DH ist nicht zugelassen zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

1.4 Verantwortung des Anwenders

1.4.1 Allgemeine Hinweise

Vorgesehener Anwender

Das Messsystem FWE200DH darf nur von Fachkräften bedient werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.

Besondere lokale Bedingungen

- Bei der Vorbereitung und Durchführung von Arbeiten die für die jeweilige Anlage gültigen gesetzlichen Vorschriften sowie die diese Vorschriften umsetzenden technischen Regeln einhalten.
- Bei allen Arbeiten entsprechend den örtlichen, anlagenspezifischen Gegebenheiten und betriebstechnisch bedingten Gefahren und Vorschriften handeln.

Aufbewahren der Dokumente

Zum Messsystem gehörende Betriebsanleitungen sowie Anlagendokumentationen müssen vor Ort vorhanden sein und zum Nachschlagen zur Verfügung stehen. Bei Wechsel des Besitzers des Messsystems sind die zugehörigen Dokumente an neue Besitzer weiterzugeben.

1.4.2 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Schutzvorrichtungen



Entsprechend dem jeweiligen Gefahrpotenzial müssen geeignete Schutzvorrichtungen und persönliche Sicherheitsausstattungen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und vom Personal genutzt werden.

Verhalten bei Spülluftausfall

Die Spülluftversorgung dient zum Schutz der am Kanal angebauten optischen Baugruppen vor heißen oder aggressiven Gasen. Sie muss auch bei Anlagenstillstand eingeschaltet bleiben. Fällt die Spülluftversorgung aus, können die optischen Baugruppen in kurzer Zeit zerstört werden.



HINWEIS:

Wenn keine Schnellschlussklappen vorhanden sind: Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass:

- die Spülluftversorgung sicher und unterbrechungsfrei arbeitet,
- ein Ausfall sofort erkannt wird (z.B. durch Einsatz von Druckwächtern),
- die optischen Baugruppen bei Spülluftausfall vom Kanal entfernt und die
- Kanalöffnung abgedeckt wird (z.B. mit einem Flanschdeckel)

Vorbeugemaßnahmen zur Betriebssicherheit



Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass:

- weder Ausfall noch Fehlmessungen zu Schaden verursachenden oder gefährlichen Betriebszuständen führen können,
- die vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsarbeiten von qualifiziertem und erfahrenem Personal regelmäßig durchgeführt werden.

Erkennen von Störungen

Jede Veränderung gegenüber dem Normalbetrieb ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Funktionsbeeinträchtigung. Dazu gehören unter anderem:

- Anzeige von Warnungen
- starkes Driften der Messergebnisse,
- erhöhte Leistungsaufnahme,
- erhöhte Temperatur von Systemteilen,
- das Ansprechen von Überwachungseinrichtungen,
- Geruchs- oder Rauchentwicklung,
- Hohe Verschmutzung.

Vermeiden von Schäden



Zur Vermeidung von Störungen, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar Personen- oder Sachschäden bewirken können, muss der Anwender sicherstellen, dass:

- das zuständige Wartungspersonal jederzeit und schnellstmöglich zur Stelle ist,
- das Wartungspersonal ausreichend qualifiziert ist, um auf Störungen des Messsystems und daraus ggf. resultierenden Betriebsstörungen (z.B. bei Einsatz für Regel- und Steuerungszwecke) korrekt reagieren zu können,
- im Zweifelsfall die gestörten Betriebsmittel sofort abgeschaltet werden, ein Abschalten nicht zu mittelbaren Folgestörungen führt.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät muss gemäß EN 61010-1 durch einen Trennschalter/Leistungsschalter

abgeschaltet werden können.

2 Produktbeschreibung

2.1 Systemmerkmale und Einsatzbereiche

Das Messsystem FWE200DH dient zur kontinuierlichen Messung von Staubkonzentrationen bis 200 mg/m³ (typischer Anwendungsbereich) in nassen Gasen (Temperatur unter Taupunkt) mit einer Auflösung bis ca. 0,1 mg/m³. Es ist vielseitig einsetzbar und zeichnet sich durch geringen Installationsaufwand und einfache Handhabung aus.

2.1.1 Systemmerkmale und Vorteile

- Absaugung eines Teilgasstromes aus dem Gaskanal
- Trocknen und Überhitzen des nassen Teilgasstromes mit regelbarer elektrischer Heizung für konstante Messgastemperatur, damit Ausschluss von Messfehlern durch vorher vorhandene Tröpfchen
- Gasentnahme und -rückführung mit einer Messgassonde, damit nur ein Montageflansch erforderlich
- Staubgehaltsbestimmung mittels Streulichtmessung für niedrige bis mittlere Staubkonzentrationen
- Kompakter Aufbau des Messsystems, damit einfache Montage und Installation
- Anzeige der Betriebswerte und des Systemstatus auf einem LC-Display
- Durchflussüberwachung mit integrierter Differenzdruckmessung
- Einfache Parametrierung und Bedienung mittels komfortabler Software
- Selbstkontrolle durch automatische Funktionskontrolle (siehe "Automatische Funktionskontrolle", Seite 15) des Streulichtsensors und vielfältige Überwachungsfunktionen wie Überspannungen, Unterspannungen, Über- und Untertemperaturen, Druck-, Durchflussüberwachung, Filterwächter zur Erkennung von hoher Filterverschmutzung

2.1.2 Einsatzbereiche

- Messung der Staubemission von Kraftwerken nach Rauchgasentschwefelungsanlagen
- Staubmessung nach Nassreinigungsanlagen z.B. von Abfall- und Müllverbrennungsanlagen
- Messung des Staubgehaltes in nasser Abluft bei technologischen Prozessen

2.2 Arbeitsweise FWE200DH

2.2.1 Funktionsprinzip

Das FWE200DH arbeitet als Bypass-System. Aus dem Gaskanal wird über eine Messgassonde ein Teilgasstrom abgesaugt, in einem Thermozyklon überhitzt so dass Wassertropfen und Aerosole verdampfen, und dann einer Messzelle zugeführt. Das Messgas wird in der Messzelle von einem Laserstrahl durchstrahlt und das an den im Gasstrom enthaltenen Partikeln gestreute Licht von einem Empfänger gemessen. Die gemessene Streulichtintensität ist die Basis für die Bestimmung der Staubkonzentration. Anschließend wird das Messgas wieder der Messgassonde zur Rückführung in den Kanal zugeleitet.

Der Gasstrom durch das Messsystem wird durch einen Ejektor gefördert. Der Ejektor wird von einem Gebläse angetrieben.

Ein kleiner Teilstrom aus dem Gebläse wird als Spülluftstrom in die Messzelle geleitet, um die Reinhaltung der optischen Fenster in der Messzelle zu gewährleisten und um zu verhindern, dass Messgas in der Messzelle auskondensiert.

Abb. 1: Prinzipieller Aufbau FWE200DH



- 1 Grundplatte
- 2 Heizband 1
- 3 Heizband 2
- 4 Thermozyklon
- 5 Steuereinheit
- 6 Messsensor mit Messzelle
- 7 Ejektor
- 8 Entnahmeleitung
- 9 Rückführleitung

- S Bediensoftware SOPAS ET
- P Spannungsversorgung 115 / 230 V AC
- A Ausgangssignal 0 ... 20 mA
- D Statussignale

2.2.2 Isokinetikverhalten

Das Messverhalten des FWE200DH ist in einem weiten Bereich unabhängig von Änderungen der Gasgeschwindigkeit im Kanal. Eine isokinetische Absaugung (Absauggeschwindigkeit = Gasgeschwindigkeit) ist deshalb nicht notwendig.

Das Messsystem FWE200DH arbeitet stabil mit einem Volumenstrom zwischen ca. 8....14m³/h im Normzustand. Als Auslegungszustand wird ein Volumenstrom zwischen ca. 12...13m³/h empfohlen. Dieser Auslegungszustand soll durch Anpassung der Drehzahl des Gebläses bei der Inbetriebnahme eingestellt werden.

Es wird empfohlen die Absaugdüse der Messgassonde in Abhängigkeit von der mittleren Gasgeschwindigkeit gemäß der folgenden Tabelle auszuwählen.

Evtl. Fehler durch eine nichtisokinetische Absaugung sind zweitrangig und werden durch Kalibrierung des Messsystems kompensiert (siehe "Messprinzip Streulichtmessung", Seite 14).

Zusätzlich wird bei der Inbetriebnahme die Gebläsesteuerung (siehe "Gebläseeinheit", Seite 27) so eingestellt, dass der Durchfluss im optimalen Bereich liegt. Damit wird ein sicherer Betrieb auch bei wechselnden Gasgeschwindigkeiten gewährleistet.

Bei nicht an die Anlagenbedingungen angepasstem Durchfluss könnten folgende Effekte auftreten:

• Durchfluss zu niedrig

 \rightarrow in den gasführenden Teilen können sich Partikel ablagern.

Durchfluss zu hoch, Gas-/Umgebungstemperatur sehr niedrig, Gasnässe sehr hoch
 → die eingestellte Messgastemperatur wird nicht erreicht → Aerosole/Wassertropfen
 verdampfen nicht vollständig (Heizleistung des Thermozyklons ist begrenzt).

Absaugöffnung Messgassonde	Gasgeschwindigkeit im Kanal in m/s	
Nenndurchmesser		
DN 23	08	
DN 18	6 15	
DN 14	12 25	

+1 Falls v_{Auslegung} bei Bestellung nicht bekannt ist (z.B. keine Angabe im Technischen Fragebogen), wird die Messgassonde mit dem Standardwert DN 18 geliefert.

2.2.3 Messprinzip Streulichtmessung

Das FWE200DH arbeitet nach dem Prinzip der Streulichtmessung (Vorwärtsstreuung). Dieses Prinzip wird wegen seiner hohen Empfindlichkeit vor allem bei der Messung kleiner Partikelkonzentrationen angewandt.

Eine Laserdiode strahlt die Staubpartikel im Messgasstrom mit moduliertem Licht im sichtbaren Bereich an (Wellenlänge ca. 650 nm). Das von den Partikeln gestreute Licht wird von einem hochempfindlichen Messempfänger erfasst, elektrisch verstärkt und vom Mikroprozessors in der Elektronik des Messsensors ("DHSP200") verarbeitet. Das Messvolumen im Gaskanal wird durch die Überschneidung von Sendestrahl und Empfangsapertur definiert.

Durch kontinuierliche Überwachung der Sendeleistung werden geringste Helligkeitsänderungen des ausgesandten Lichtstrahl erfasst und bei der Ermittlung des Messsignals berücksichtigt. Abb. 2: Messprinzip



Bestimmung der Staubkonzentration

Die gemessene Streulichtintensität SI ist proportional zur Staubkonzentration c. Da die Streulichtintensität aber nicht nur von Anzahl und Größe der Partikel, sondern auch von deren optischen Eigenschaften abhängt, muss das Messsystem für eine exakte Messung der Staubkonzentration durch eine gravimetrische Vergleichsmessung kalibriert werden. Die dabei ermittelten Kalibrierkoeffizienten können direkt in das Messsystem eingegeben werden (verfügbare Kalibrierfunktionen siehe "Erweiterte Kalibrierfunktion", Seite 26, Standardeinstellungen ab Werk siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53, Eingabe siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 63).

2.2.4 Dämpfungszeit

Die Dämpfungszeit ist die Zeit zum Erreichen von 90 % der Sprunghöhe nach einer sprunghaften Änderung des Messsignals. Sie ist zwischen 1 und 600 s frei einstellbar. Mit zunehmender Dämpfungszeit werden kurzzeitige Messwertschwankungen und Störungen immer stärker gedämpft, das Ausgangssignal wird damit immer "ruhiger".



Abb. 3: Dämpfungszeit

2.2.5 Automatische Funktionskontrolle

Zur automatischen Funktionsüberprüfung des Messsystems kann ab einem festzulegenden Startzeitpunkt in festen Intervallen eine Funktionskontrolle gestartet werden. Die Einstellung erfolgt über das Bedienprogramm SOPAS ET (siehe "Funktionskontrolle einstellen", Seite 57). Dabei ggf. auftretende, unzulässige Abweichungen vom Normalverhalten werden als Fehler signalisiert. Im Fall einer Gerätestörung kann eine manuell ausgelöste Funktionskontrolle zur Lokalisierung möglicher Fehlerursachen genutzt werden.

+ → Weitere Informationen → Serviceanleitung

Die Funktionskontrolle besteht aus:

- ca. 30 s Messung von Nullwert, Kontrollwert und Verschmutzung der optischen Grenzflächen
- je 90 s (Standardwert) Ausgabe der ermittelten Werte (Zeitdauer ist parametrierbar, siehe "Funktionskontrolle einstellen", Seite 57).

Abb. 4: Ausgabe der Funktionskontrolle auf Schreibstreifen



- Zur Ausgabe der Kontrollwerte auf den Analogausgang muss diese aktiviert sein (siehe "Funktionskontrolle einstellen", Seite 57).
 - Während der Ermittlung der Kontrollwerte wird am Analogausgang der zuletzt gemessene Messwert ausgegeben.
 - Wenn die Kontrollwerte nicht auf dem Analogausgang ausgegeben werden, wird nach Ablauf der Kontrollwertbestimmung der aktuelle Messwert ausgegeben.
 - Während einer Funktionskontrolle ist das Relais 3 eingeschaltet (siehe "Kabel für Digital-, Analog- und Statussignale anschließen", Seite 39). Die Einzelphasen der Funktionskontrolle können separat über weitere Digitalausgänge ausgegeben werden (siehe "Erweiterte Kalibrierfunktion", Seite 26).
 - Wenn sich das Messsystem im Zustand "Wartung" befindet, wird keine Funktionskontrolle automatisch gestartet.
 - Am LC-Display der Steuereinheit wird während der Funktionskontrolle "Funktionskontrolle" angezeigt.
 - Bei Änderung des Startzeitpunktes oder Zyklusintervalls wird eine im Zeitbereich zwischen Parametrierung und neuem Startzeitpunkt liegende Funktionskontrolle noch ausgeführt.
 - Die Änderung der Intervallzeit wird ab dem nächstfolgenden Startzeitpunkt wirksam.

Nullwertmessung

Zur Nullpunktkontrolle wird die Sendediode abgeschaltet, so dass kein Signal empfangen wird. Eventuelle Driften oder Nullpunktabweichungen im gesamten System (z.B. verursacht durch einen elektronischen Defekt) werden so zuverlässig erkannt. Wenn der "Nullwert" außerhalb des spezifizierten Bereiches liegt, wird ein Fehlersignal generiert.

Kontrollwertmessung (Spantest)

Während der Kontrollwertbestimmung wechselt die Intensität des Sendelichtes zwischen 70 und 100 %. Die empfangene Lichtintensität wird mit dem Vorgabewert (70 %) verglichen. Bei Abweichungen größer ±2 % generiert das Messsystem ein Fehlersignal. Die Fehlermeldung wird wieder aufgehoben, wenn die nächste Funktionskontrolle erfolgreich abläuft. Durch eine hohe Anzahl an Intensitätswechseln, die statistisch ausgewertet werden, wird der Kontrollwert mit hoher Genauigkeit bestimmt.

Verschmutzungsmessung

Zur Verschmutzungsmessung wird die Empfangsoptik durch den Laserstrahl bewegt und dabei die Transmission gemessen. Dabei wird der gesamte Übertragungsweg von der Lichtquelle über die Empfangsoptik bis zum optischen Sensor ausgemessen und mit dem intern gespeicherten Wert für "saubere Optik" verglichen. Jede Abweichung von dem werkseitig festgelegten Ausgangswert wird kompensiert.

Der dabei ermittelte Messwert wird mit dem bei der Werkseinstellung bestimmten Wert zu einem Korrekturfaktor verrechnet. Aufgetretene Verschmutzungen werden auf diese Weise vollständig kompensiert.

Bei Verschmutzungswerten < 40 % wird am Analogausgang ein der Verschmutzung proportionaler Wert zwischen Live Zero und 20 mA ausgegeben.

Bei Werten > 30 % wird eine Warnungsmeldung, bei Werten ab 40 % wird "Störung" ausgegeben (am Analogausgang der dafür eingestellte Fehlerstrom; siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53, siehe "Analogausgänge parametrieren", Seite 58).



Abb. 5: Verschmutzungs- und Kontrollwertmessung

2.3 Gerätekomponenten

2.3.1 Messgassonde

Die Messgassonde dient sowohl der Entnahme als auch der Rückführung des Teilgasstromes. Sie wird an einem bauseits am Gaskanal einzubauenden Flansch mit Rohr (siehe "Flansch mit Rohr", Seite 18) befestigt.

Die Sonden sind standardmäßig in zwei Nennlängen (NL) und den Materialien PVDF (für Gastemperaturen < 120 $^{\circ}$ C) und Hastelloy lieferbar.

Zur Durchflussanpassung (siehe "Isokinetikverhalten", Seite 14) werden wechselbare Absaugdüsen mit Nenndurchmessern DN 14, DN 18 und DN 23 mitgeliefert.

Abb. 6: Messgassonde



2.3.2 Flansch mit Rohr



(152) 200 (152)

Auf Wunsch kann der Flansch mit Rohr auch mit anderen Abmessungen und Materialien geliefert werden.

18

Material St 37

2.3.3 Entnahme- und Rückführschlauch

Messgassonde und Mess- und Steuereinheit sind durch flexible Schläuche mit NW32 für Gasentnahme und NW 50 für Gasrückführung verbunden.

Die Standardlänge beträgt ca. 1,2 m.

Eine aktive Beheizung (Option) ist in den meisten Fällen nicht erforderlich (optional lieferbar). Für Einsatz im Freien bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen und längeren Schläuchen wird ein Entnahmeschlauch mit Wärmedämmung empfohlen.

Eine solche Wärmedämmung (Silikonschaum-Schlauch) kann auch vor Ort nachgerüstet werden.

Empfehlung:

Umgebungstemperatur	Entnahmeschlauch
<-20 °C	mit aktiver Beheizung
-20 +20 °C	mit Wärmedämmung

Längere Schläuche haben einen höheren Wartungsaufwand (Beseitigung von Ablagerungen/ Anbackungen) und eine höhere Abkühlung des abgesaugten Teilgasstromes sowie einen Druckverlust zur Folge und sind deshalb nur im Ausnahmefall nach Prüfung der Einsatzbedingungen einsetzbar.

2.3.4 Mess- und Steuereinheit

Die Mess- und Steuereinheit umfasst die auf einer Grundplatte (7) aufgebauten Komponenten:

- Thermozyklon (1) zur Überhitzung des Messgases mit Temperaturfühler (2) zur Regelung der Messgastemperatur,
- Messsensor (3) mit Sende- und Empfangselektronik und Messzelle zur Führung des Teilgasstromes durch das optische Messvolumen des Sendestrahles,
- Ejektor (4) zur Förderung des abgesaugten Teilgasstromes,
- Steuereinheit (5).



Abb. 8: Mess- und Steuereinheit (ohne Wetterschutzhaube, mit Option Rückspülung und Abdeckung unten)

- Option Rückspüleinrichtung
- 8 Scharnier für Wetterschutzhaube
- Option Rückspüleinrichtung 9
- Manometer Druckluftanzeige (nur bei Option "Rückspül-10 einrichtung")
- 12 Schlauch vom Ejektor zum Gebläse
- Ablage. Abdeckung unten Option. 13
- 14 Anschluss Rückführschlauch

Der Messgasdurchfluss wird mit einem Differenzdrucksensor zwischen Ausgang Thermozyklon und Eingang Messzelle überwacht.

Die applikationsabhängigen Anlagen- und Geräteparameter können mit dem Bedienprogramm SOPAS ET eingestellt werden (siehe "Standard-Parametrierung", Seite 53). Funktionsabhängig gibt es dafür drei eigenständige Softwaremodule ("FWE200DH" für Systemfunktionen, "DH SP200" für Messfunktionen und "MCU" für Ein- und Ausgabefunktionen. Die eingestellten Parameter werden auch bei Stromausfall zuverlässig gespeichert.

Im Betriebszustand wird die Mess- und Steuereinheit durch eine zweiteilige Haube abgedeckt, die gleichzeitig als Wetterschutz bei Installation im Freien dient. Die beiden Teile (2) sind in die Scharniere (1) an der Grundplatte eingehängt, können seitlich weggeschwenkt und durch ein Schloss (3) miteinander verriegelt werden.

Wetterschutzhaube für FWE200DH

Im Betriebszustand wird die Mess- und Steuereinheit durch eine zweiteilige Haube abgedeckt, die auch als Wetterschutz bei Installation im Freien dient.

Die Haube kann bei Betrieb in Räumen weggelassen werden.

Abb. 9: Wetterschutzhaube für FWE200DH



Typschlüssel

Die jeweilige Ausführung der Mess- und Steuereinheit ist durch einen Typschlüssel gekennzeichnet:

Paramotor	Ausführung	Typschlüssel			
rarameter		FWE200DH-	Х	Х	Х
Option Rückspülein-	ohne		Ν		
richtung	mit		В		
Option beheizter Ent-	ohne			N	
nahmeschlauch	mit			Н	
Ontion Interference	Modbus TCP				J
dul	Ethernet Typ1				E
	Profibus DP				Р

2.3.4.1 Thermozyklon

Der Thermozyklon besteht aus einem Gehäuse mit Isolierung, einer Drallkammer mit Einund Austrittstutzen und 2 Heizbändern zur Überhitzung des Teilgasstromes. Der Eintrittsstutzen ist tangential angeordnet, wodurch in der Drallkammer eine Drallströmung erzeugt wird. Eine Düse aus PTFE im Eintrittsstutzen beschleunigt die Strömung. Die Drallkammer ist nach Öffnen einen Abdeckung für Inspektionen und eventuelle Reinigungen problemlos zugängig.

Die Temperaturen der Heizbänder werden von daran angebrachten Temperaturfühlern gemessen und von der Mikroprozessorsteuerung in der Steuereinheit überwacht.

Zusätzlich integrierte Temperatursicherungen schalten die Heizbänder bei Temperaturen größer ca. 425 °C ab. Schäden am Thermozyklon durch Überhitzung werden damit auch bei einem möglichen Ausfall der Elektronik zuverlässig verhindert.

Am Ausgang des Thermozyklons ist ein Temperaturmessfühler als Geber für die Regelung der Messgastemperatur angeordnet.

2.3.4.2 Messsensor

Der Messsensor besteht aus zwei in einem Edelstahlgehäuse untergebrachten Modulen:

- Elektronikeinheit (1) mit den optischen und elektronischen Baugruppen zum Senden und Empfangen des Laserstrahls (2) sowie zur Signalverarbeitung und -auswertung,
- Messzelle (3) mit Empfangsoptik (4), Lichtfalle (5) und Düse zur Führung des Messgasstromes.

Die Elektronikeinheit ist über Verbindungskabel für Signalübertragung und Spannungsversorgung (24 V DC) mit der Steuereinheit verbunden.

Abb. 10: Messsensor geöffnet



BETRIEBSANLEITUNG

8029844/YWL2/V2-0/2016-04



Abb. 11: Messgas- und Spülluftführung

Das Messgas (1) aus dem Thermozyklon strömt durch das Messrohr (2) senkrecht durch den Laserstrahl (3). Das aktive Messvolumen liegt innerhalb des Messrohres. so dass alle Partikel des hindurchströmenden trockenen Messgases vom Laserstrahl erfasst werden. Das vom Empfänger gemessene Streulichtsignal ist damit repräsentativ für den Staubgehalt im Teilgasstrom.

Durch eine kleine Öffnung (4) im Messrohr wird saubere Luft in die Messzelle (5) geblasen und über die Messöffnungen (6) wieder vom Messgas mitgenommen. Da die Spülluftmenge im Verhältnis zum Messgasstrom sehr gering ist, findet keine Vermischung im Messvolumen statt, so dass die Spülluft keinen Einfluss auf das Messverhalten hat.

Durch Kondensationseffekte ggf. auftretendes Kondensat kann durch 2 Bohrungen (7) in der Düse in den Messgasstrom abfließen (wird durch den Unterdruck mitgerissen).

zum Mischrohr im Ejektor (\rightarrow Seite 20, Bild 8)

2.3.4.3 Steuereinheit

Die Steuereinheit hat folgende Funktionen:

- An- und Abfahren des FWE200DH
- Temperaturregelung und -überwachung für Heizung Thermozyklon
- Kontrolle Durchfluss Messgas
- Überwachung und Steuerung der Gasförderung (Ein-/Ausschalten der Gebläseeinheit)
- Erfassung und Bewertung aller Statussignale
- Steuerung des Datenverkehrs und Verarbeitung der Daten des über RS485-Interface angeschlossenen Messsensors und Systemsteuerung
- Signalausgabe über Analogausgang (Messwert) und Relaisausgänge (Gerätestatus)
- Signaleingabe über Analog- und Digitaleingänge
- Spannungsversorgung des angeschlossenen Messsensors mittels 24 V-Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
- Kommunikation mit übergeordneten Leitsystemen über optionale Module

Neben der Steuerelektronik enthält die Steuereinheit auch die Anschlusselemente für Thermozyklon, Messsensor und Gebläseeinheit sowie für Analog- und Statussignale.

Messwerte und Statusmeldungen werden an einem LC-Display angezeigt. Es ermöglicht auch die Parametrierung von Grundfunktionen.

Die Steuereinheit ist in einem Stahlblechgehäuse untergebracht.

Abb. 12: Steuereinheit





- 1 Display-Modul
- 2 Sicherungen
- 3 FI-Schutzschalter
- 4 Hauptschalter

- 5 Prozessorplatinen für Systemsteuerung ("FWE200DH") und Datenerfassung/verarbeitung und Signalein-/ausgabe ("MCU")
- 6 Klemmenblock für Spannungsversorgung
- 7 Interfacemodul

Standard-Schnittstellen

Analogausgänge

3 Ausgänge 0/2/4...22 mA (galvanisch getrennt, aktiv, Auflösung mind. 12 Bit) für Ausgabe von Streulichtintensität (entspricht Staubkonzentration unkalibriert), Staubkonzentration kalibriert und Staubkonzentration normiert

Analogeingänge

6 Eingänge 0...20 mA (ohne galvanische Trennung, Auflösung mind. 12 Bit) für Anschluss externer Sensoren zur Messung von Gastemperatur, -druck, -feuchte und O₂-Gehalt für die Berechnung normierter Staubkonzentrationswerte

• Relaisausgänge

9 Wechsler 48 V, 1 A für Ausgabe der Statussignale Betrieb/Störung, Wartung, Funktionskontrolle, Wartungsbedarf, Grenzwert

• Digitaleingänge

8 Eingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte für Start Funktionskontrolle, Setzen Wartungszustand, Spülluftüberwachung, Auslösung Rückspülung (falls vorhanden siehe "Rückspüleinrichtung", Seite 27) und Aktivierung der zweiten Kalibrierfunktion (Option, siehe "Remote-Einheit", Seite 28)

- Kommunikation
 - USB 1.1 und RS232 (an Klemmen) f
 ür Messwertabfrage, Parametrierung und Softwareupdate
 - Interfacemodul Modbus TCP zur Kommunikation mit übergeordneten Leitsystem

LC-Display

Funktionen:

• Anzeige von Messwerten und Statusinformationen

Art		Anzeige von
	Power (grün)	Spannungsversorgung i.O.
LED	Failure (rot)	Funktionsstörung
	Maintenance request (gelb)	Wartungsbedarf
LC-Display	Grafikanzeige (Hauptbildschirm)	2 Messwerten als Balken (z.B. Staubkonzentration oder Streulichtintensität und Messgastemperatur oder Diffe- renzdruck), Auswahl gemäß "Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern", Seite 84
	Textanzeige	8 Diagnosewerten (siehe "Menüstruktur LC-Display", Seite 81)

Bild 13

LC-Display mit Grafik- (links) und Textanzeige (mitte und rechts) (Beispiel)



• Bedientasten für Grundparametrierung

Taste	Funktion	
Meas	 Wechsel von Text- in Grafikanzeige und zurück, Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2,5 s) 	
Pfeile	Auswahl der nächsten/vorherigen Messwert-Seite	
Diag	Anzeige von Alarm- oder Fehlermeldungen	
Menu	Anzeige des Hauptmenüs und Wechsel in Untermenüs	

Nach Einschalten des Messsystems wird am LC-Display während der Aufwärmzeit die Startphase des FWE200DH angezeigt (siehe "FWE200DH anfahren", Seite 48).

2.3.4.4 Erweiterte Kalibrierfunktion

Standardmäßig sind im FWE200DH die folgenden Regressionsfunktionen zur Kalibrierung der Staubkonzentrationsmessung implementiert (siehe "Messprinzip Streulichtmessung", Seite 14, siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 63):

Polynomial:	$c = cc2 \bullet Sl^2 + cc1 \bullet Sl + cc0$
Exponentiell:	$c = cc2 \bullet e (cc1 \bullet SI) + cc0$
Logarithmisch:	$c = cc2 \bullet Ln(cc1 \bullet SI) + cc0$
• Power:	$c = cc2 \bullet SIcc1 + ccO$

Davon können zwei voneinander unabhängig verwendet werden (Auswahl und Parametrierung siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 63).

Mit dem Digitaleingang DI5 kann zwischen den beiden ausgewählten Kalibrierfunktionen umgeschaltet werden. Darüber hinaus können Einzelwerten bei der Funktionskontrolle (siehe "Automatische Funktionskontrolle", Seite 15) ausgegeben werden.

Digitaleingang	Funktion
DI5	Umschaltung zwischen Kalibrierfunktion 1 und Kalibrierfunktion 2
DI6	Ausgabe des zuletzt ermittelten Verschmutzungswertes auf den Analogausgang
DI7	Ausgabe des zuletzt ermittelten Kontrollwertes auf den Analogausgang
DI8	Ausgabe des zuletzt ermittelten Nullwertes auf den Analogausgang

Relaisausgang	Funktion
6	Statussignal für Ausgabe des letzten Verschmutzungswertes
7	Statussignal für Ausgabe des letzten Kontrollwertes
8	Statussignal für Ausgabe des letzten Nullwertes
9	nicht belegt

Optionale Interface-Module

Das standardmäßig eingebaute Modul Modbus TCP kann gegen ein Interfacemodul für Profibus DP VO oder Ethernet (Typ 1) (siehe "Zubehör für Geräteüberprüfung", Seite 111) ausgetauscht werden.

Das Modul wird auf Hutschiene aufgesteckt und über ein zugehöriges Kabel an die Prozessorplatine "MCU" angeschlossen.



Profibus DP-V0 für Übertragung über RS485 nach DIN 19245 Teil 3 sowie IEC 61158.

2.3.5 Gebläseeinheit

Die Gebläseeinheit dient zur Messgasförderung über den Ejektor in der Mess- und Steuereinheit. Der Luftanschluss zum Ejektor erfolgt über flexiblen Schlauch NW 25. Aus dem Ejektor wird gleichzeitig in die Messzelle ein Teilstrom zur Reinhaltung der optischen Bauteile geliefert.

Die Gebläsesteuerung mit Frequenzumrichter steuert die Motordrehzahl und damit die Gebläseleistung für einen optimalen Messgasdurchfluss im vorgegeben Nennbereich.

Abb. 14: Gebläseeinheit



Für den Einsatz im Freien ist eine Wetterschutzhaube lieferbar (siehe "Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit", Seite 111).

2.3.6 Optionen

2.3.6.1 Rückspüleinrichtung

Baugruppe (siehe "Mess- und Steuereinheit (ohne Wetterschutzhaube, mit Option Rückspülung und Abdeckung unten)", Seite 20) zur Rückspülung der Entnahmeleitung (Schlauch und Messgassonde), bestehend aus:

- Magnetventil zum Anschluss von Instrumentenluft,
- Kugelhahn in der Entnahmeleitung zum Absperren des Thermozyklons während des Spülvorganges.

Die Rückspülung wird automatisch während der Funktionskontrolle gestartet. Zusätzlich kann ein Spülvorgang manuell durch Schließen des Digitaleinganges DI4 mit einem externem Schalter ausgelöst werden.

Während des Spülvorganges befindet sich das Messsystem im Zustand "Wartung". Der Spülvorgang wird am LC-Display angezeigt.

Bei späterer Nachrüstung wird diese Option durch ein Codewort freigeschalten (im Lieferumfang enthalten).



Auf Anfrage kann die Option Rückspülung auch für den Anschluss von Wasser als Spülmedium geliefert werden.

2.3.6.2 Beheizter Entnahmeschlauch

In speziellen Einsatzfällen (z.B. sehr niedrige Gastemperatur und hohe Gasfeuchte, sehr niedrige Umgebungstemperaturen, Begrenzung der Heizertemperaturen) kann es zweckmäßig sein, die Entnahmeleitung zusätzlich zu beheizen (siehe "Entnahme- und Rückführschlauch", Seite 19). Der standardmäßig verwendete Entnahmeschlauch kann dazu durch einen fertig konfektionierten Schlauch mit Heizung ersetzt werden. Die Mess- und Steuereinheit muss dafür speziell angepasst sein (Typschlüssel siehe "Mess- und Steuereinheit", Seite 19).

Der Silikonschaumschlauch zur Wärmedämmung kann auch nachträglich über die vorhandene Entnahmeleitung montiert werden.

Die Gastemperatur am Eingang des Thermozyklons wird bei dieser Option durch einen zusätzlichen Temperaturfühler überwacht (Pos. 3 in siehe "Mess- und Steuereinheit (ohne Wetterschutzhaube, mit Option Rückspülung und Abdeckung unten)", Seite 20).

2.3.6.3 Remote-Einheit

Modul mit LC-Display zur Messwert- und Statusanzeige, Datenabfrage und Parametrierung, Der Anschluss an die Systemschnittstelle (RS485) in der Steuereinheit erfolgt über ein bauseits zu installierendes Kabel.

Abhängig von der Entfernung zur Mess- und Steuereinheit sind folgende Aderquerschnitte erforderlich:

max. Kabellänge in m	Aderquerschnitt in mm ²
120	0,14
250	0,25
500	0,5
1000	1,0

Optional kann die Remote-Einheit mit integriertem Netzteil für separate Spannungsversorgung geliefert werden (empfehlenswert bei größeren Entfernungen zur Mess- und Steuereinheit).



Abb. 15: Remote-Einheit

2.3.6.4 Abdeckung unten

Dieser Baugruppe dient als zusätzlicher Schutz des Messsystems bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Sie wird an die Grundplatte der Mess- und Steuereinheit montiert und schließt die Wetterschutzhaube unten ab.

Abb. 16: Abdeckung unten



2.3.6.5 Prüfmittel für Linearitätstest

Die korrekte Messfunktion kann durch einen Linearitätstest überprüft werden (siehe Serviceanleitung). Dazu werden Filtergläser mit definierten Transmissionswerten in den Strahlengang gesetzt und die Werte mit den vom Messsystem gemessenen verglichen. Bei Übereinstimmung innerhalb der zulässigen Toleranz arbeitet das Messsystem korrekt. Die für die Überprüfung benötigten Filtergläser mit Halterung sind einschließlich Tragekoffer lieferbar.

2.4 SOPAS ET (PC-Programm)

SOPAS ET ist eine SICK-Software zum einfachen Bedienen und Parametrieren des FWE200DH.

SOPAS ET läuft auf einem Laptop/PC, der über eine USB-Leitung oder Ethernetschnittstelle (Option) an FWE200DH angeschlossen wird.

Die vorzunehmenden Einstellungen werden durch die vorhandenen Menüs sehr vereinfacht. Darüber hinaus werden weitere Funktionen (z.B. Datenspeicherung, Grafikanzeige) angeboten.

SOPAS ET wird auf der Produkt-CD mitgeliefert.

3 Montage und Installation

3.1 Projektierung

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die notwendigen Projektierungsarbeiten als Voraussetzung für eine problemlose Montage und spätere Gerätefunktion. Sie können diese Tabelle als Checkliste nutzen und die abgearbeiteten Schritte abhaken.

Aufgabe Anforderungen			Arbeitsschritt	\checkmark
Messort und Anbauorte für die Gerätekompo- nenten festlegen	Ein- und Auslaufstrecken gemäß DIN EN 13284-1	bei runden und quadratischen Kanälen: d _h = Kanaldurchmesser	 bei Neuanlagen Vorgaben einhalten, bei bestehenden Anlagen bestmögliche Stelle auswählen: 	
	(Einlauf mind. 5x hydraulischer Durchmesser d_h , Auslauf mind. 3x d_h ; Abstand zur Kaminöffnung mind. 5x d_h	bei rechteckigen Kanälen: d _h = 4x Querschnitt durch Umfang	auswanien; – bei zu kurzen Ein-/Auslaufstrecken: Einlaufstre- cke > Auslaufstrecke	
	 homogene Strömungs-vertei- lung repräsentative Staubverteilung 	im Bereich der Ein- und Auslaufstrecken möglichst keine Umlenkungen, Quer- schnittveränderungen, Zu- und Ablei- tungen, Klappen, Einbauten	Falls Bedingungen nicht gewährleistet sind, Strömungsprofil gemäß DIN EN 13284-1 bestimmen und bestmögliche Stelle auswählen	
	Einbaulage Messgassonde	Einbauwinkel zur Horizontalen 15°; bei waagerecht oder schräg verlaufenden Kanälen auch senkrechter Anbau von oben möglich	bestmögliche Stelle auswählen	
	Zugänglichkeit, Unfallverhü- tung	Die Gerätekomponenten müssen bequem und sicher erreichbar sein	ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen	
	schwingungsfreier Anbau	Beschleunigungen < 1 g	Vibrationen durch geeignete Maßnahmen verhindern/reduzieren	
	Umgebungsbedingungen	Grenzwerte gemäß Techn. Daten (siehe "Technische Daten", Seite 104)	Falls notwendig, Gerätekomponenten ein- hausen	
	Ansaugluft für Gebläseein- heit	möglichst wenig Staub, kein Öl, Feuch- tigkeit, korrosive Gase	bestmögliche Stelle für Ansaugort wählen erforderliche Spülluftschlauchlänge bestimmen	
Geräte-kompo- nenten auswäh- len	Kanalinnendurchmesser, Isolierung, Wandstärke	Nennlänge und Material der Messgas- sonde	Geeignete Komponente gemäß siehe "Technische Daten", Seite 104 auswählen	
	Gastemperatur			
	Versorgungsspannung, Kanalinnendruck	Typ der Mess- und Steuereinheit und Gebläseeinheit		
Kalibrieröffnun- gen planen	Zugänglichkeit	leicht und sicher	ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen	
	Abstände zur Messebene	keine gegenseitige Beeinflussung von Kalibriersonde und FWE200DH	ausreichenden Abstand zw. Mess- und Kalibrierebene (ca. 500 mm) vorsehen	
Spannungsver- sorgung planen	Betriebsspannung, Leis- tungsbedarf	gemäß Techn. Daten (siehe "Technische Daten", Seite 104)	ausreichende Kabelquerschnitte und Absicherung planen	



Bei der Auslegung von Halterungen und Festigkeit von Anbaustellen für Mess- und Steuereinheit und Gebläseeinheit die Massen dieser Komponenten berücksichtigen.

3.2 Montage

Alle Montagearbeiten sind bauseits auszuführen. Dazu zählen:

- Flansch mit Rohr einbauen,
- Mess- und Steuereinheit montieren,
- Gebläseeinheit montieren.

WARNUNG:

- Bei allen Montagearbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
 - Montagearbeiten an Anlagen mit Gefahrpotenzial (heiße oder aggressive Gase, höherer Kanalinnendruck) nur bei Anlagenstillstand durchführen.
 - Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.

Hilfsmittel

 Silikonfett (f
ür O-Ringe f
ür z.B. Eintrittsd
üse, Mischrohr Ejektor und Teflonteile in der Messzelle und Zwischend
üse dar
über)

3.2.1 Flansch mit Rohr einbauen

Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass entstehendes Kondensat in den Kanal zurückfließen kann (siehe "Einbau des Flansches mit Rohr", Seite 32). Dabei ist die Ausrichtung der Messgassonde gemäß siehe "Einbaurichtung Messgassonde", Seite 33 zu beachten.

Bei waagerecht oder schräg verlaufenden Kanälen ist auch ein senkrechter Einbau von oben möglich.

Abb. 17: Einbau des Flansches mit Rohr



Falls keine im Lieferumfang vorhandenen Flansche mit Rohr (siehe "Flansch mit Rohr", Seite 107) eingesetzt werden sollen oder können (z.B. an GfK-Kanälen), müssen diese bauseits unter Beachtung der Sondenabmessungen (siehe "Messgassonde", Seite 107 und siehe "Flansch mit Rohr", Seite 107) gefertigt werden.





Durchzuführende Arbeiten

- Anbaustelle ausmessen und Montageort anzeichnen.
- ► Isolierung (sofern vorhanden) entfernen.
- Passende Öffnung entsprechend Einbaulage in die Kanalwand schneiden; bei Stein- und Betonkaminen ausreichend großes Loch bohren (Rohrdurchmesser Flanschrohr siehe "Flansch mit Rohr", Seite 18).



I► Abgetrennte Teile nicht in den Kanal fallen lassen.

Flansch mit Rohr in die Öffnung setzen und anschweißen (Stahlkanäle).



- Bei dünnwandigen Kanälen zusätzlich Knotenbleche anschweißen.
- Flanschöffnung nach dem Anbau abdecken, um den Austritt von Gas zu verhindern.

3.2.2 Mess- und Steuereinheit montieren

Bei der Festlegung des Montageorts sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Für den Anbau der Mess- und Steuereinheit (1) ist eine senkrechte, ebene Fläche an gut zugänglicher und geschützter Stelle mit Abmessungen gemäß Abb. "Montagemaße" erforderlich.
- Die Abstände zur Messgassonde (2) sind einzuhalten.
- Der Anbauort muss möglichst schwingungsarm sein.
- Die Umgebungstemperaturen müssen innerhalb des zulässigen Bereiches liegen (siehe "Technische Daten", Seite 104), mögliche Strahlungswärme ist zu berücksichtigen.
- Für Transport und Anbau der Mess- und Steuereinheit sind geeignete Hebevorrichtungen und ausreichender Freiraum erforderlich (Masse siehe "Technische Daten", Seite 104).

Abb. 19: Montagemaße



Durchzuführende Arbeiten

Befestigungspunkte gemäß siehe "Montagemaße", Seite 34 vorbereiten und anbringen.
 Mess- und Steuereinheit anbauen.



Die Mess- und Steuereinheit kann auch an ein optional lieferbares Gestell (siehe "Gestell", Seite 110) montiert werden

3.2.3 Gebläseeinheit montieren

Bei der Festlegung des Montageorts sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Es ist eine senkrechte, ebene Fläche an gut zugänglicher und geschützter Stelle mit möglichst sauberer Luft erforderlich.
- Die Entfernung zur Mess- und Steuereinheit darf maximal 10 m betragen.
- Die Ansaugtemperatur muss innerhalb des zulässigen Bereiches liegen (siehe "Technische Daten", Seite 104). In ungünstigen Fällen ist ein Ansaugschlauch oder Rohr an eine Stelle mit besseren Bedingungen zu legen.
- Es muss ausreichend Freiraum f
 ür den Wechsel des Filtereinsatzes und zum Anbringen und Abheben der Wetterschutzhaube bei Anbau im Freien vorhanden sein (siehe "Anordnung und Montagemaße Gebläseeinheit (Maße in mm)", Seite 35).
- Für Transport und Anbau der Gebläseeinheit sind geeignete Hebevorrichtungen und ausreichender Freiraum erforderlich (Masse siehe "Technische Daten", Seite 104).





Montagearbeiten

- Halterung anfertigen (siehe "Anordnung und Montagemaße Gebläseeinheit (Maße in mm)", Seite 35).
- Gebläseeinheit mit 4 Schrauben M8 befestigen.
- Prüfen, ob der Filtereinsatz im Filtergehäuse vorhanden ist; falls notwendig, Filtereinsatz einsetzen.



Die Gebläsee
inheit kann auch an ein optional lieferbares Gestell (siehe "Gestell", Seite 110) montiert werden

Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit

Die Wetterschutzhaube (siehe "Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit", Seite 111) besteht aus Haube und Schlossset.

Montage:

- Schlossstücke aus dem Schlossset auf die Grundplatte montieren
- Wetterschutzhaube von oben aufsetzen.
- ▶ Halteriegel in die Gegenstücke seitlich einführen, drehen und einrasten lassen.

3.2.4 Option Remote-Einheit montieren

Die Remote-Einheit ist an gut zugänglicher und geschützter Stelle zu montieren (siehe "Montagemaße Remote-Einheit", Seite 36). Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Umgebungstemperaturbereich gemäß Technischer Daten einhalten; dabei mögliche Strahlungswärme berücksichtigen (ggf. abschirmen).
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Möglichst schwingungsarmen Montageort wählen; ggf. Schwingungen dämpfen.
- Ausreichend Freiraum für Kabel und zum Öffnen der Tür berücksichtigen.

Montagemaße

Abb. 21: Montagemaße Remote-Einheit



Die Remote-Einheit kann bis 1000 m von der Mess- und Steuereinheit entfernt montiert werden. Für einen problemlosen Zugang empfehlen wir daher, diese in einem Kontrollraum (Messwarte o.ä.) einzubauen. Die Kommunikation mit dem Messsystem für Parametrierung oder Erkennung von Störungs- oder Fehlerursachen wird damit erheblich erleichtert.

Beim Anbau im Freien ist es zweckmäßig, einen bauseits zu erstellenden Wetterschutz (Blechdach o. ä.) vorzusehen.
3.3 Installation

	 WARNUNG: Bei allen Installationsarbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.
!	 HINWEIS: ▶ Während der Installation muss die Spannungsversorgung zum FWE200DH gemäß EN61010-1 durch einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden können. ▶ Die Versorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Arbeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

3.3.1 Allgemeines

Voraussetzungen

Vor Beginn der Installationsarbeiten müssen die in "Montage" beschriebenen Montagearbeiten ausgeführt sein.

Zur Spannungsversorgung des FWE200DH muss eine Netzspannung 1phasig

- 230 V AC 50/60 Hz mit Absicherung mind. 10 A oder
- 115 V AC 50/60 Hz mit Absicherung mind. 15 A

vorhanden sein.

Installationsarbeiten

Sofern nicht ausdrücklich mit Endress+Hauser oder autorisierten Vertretungen vereinbart, sind alle Installationsarbeiten bauseits auszuführen. Diese bestehen aus:

- Verlegung von Stromversorgungs- und Signalkabeln.
- Installation von Schaltern und Netzsicherungen.
- Anschluss der Gebläseeinheit an die entsprechenden Klemmen in der Steuereinheit der Mess- und Steuereinheit.
- Anschluss der Kabel f
 ür Analog- und Statussignale und Digitaleing
 änge an die Klemmen auf der E/A-Platine in der Steuereinheit.
- Anschluss der Mess- und Steuereinheit an die Netzspannung.

HINWEIS:

- Nur Kabel verwenden, die für Temperaturen bis 75°C spezifiziert sind (EN 61010-1:2011 5.1.8 Anschlusskästen von Feldgeräten).
- Die Steuereinheit kann aufgrund von Eigenerwärmung bei maximaler Umgebungstemperatur eine Temperatur von > 60°C erreichen.
- ► Ausreichende Leitungsquerschnitte planen (siehe "Technische Daten", Seite 104).
- Vor Anschluss der Komponenten überprüfen, ob die vorhandene Netzspannung/Frequenz mit der angelieferten Ausführung von Mess- und Steuereinheit und Gebläseeinheit übereinstimmt.

3.3.2 Steuereinheit anschließen

Prüfen, ob die Umschalter (1) für Heizerspannung auf die am Installationsort vorhandene Versorgungsspannung eingestellt sind; falls nicht, entsprechend umschalten.

Abb. 22: Schalter für Versorgungsspannung in der Mess- und Steuereinheit



Abb. 23: Anschlüsse der Steuereinheit



1 Anschluss für Display-Modul

- Prozessorplatine für Datenerfassung/verarbeitung und Signalein-/ausgabe (MCU)
- 3 USB-Steckverbinder
- 4 Anschlüsse für Messsensor (DHSP200)
- 5 Anschlüsse für Prozessorplatine Systemsteuerung
- 6 Prozessorplatine Systemsteuerung (FWE200DH)
- 7 Anschlüsse für Signalein- und ausgänge
- 8 Anschlüsse für Steuerkabel Gebläsesteuerung
- 9 Anschlüsse für Option Rückspülung
- 10 Anschluss für externe Temperatursensoren
- 11 Anschluss für Remote-Einheit

3.3.2.1 Kabel für Digital-, Analog- und Statussignale anschließen

Ausgänge für Digital-, Analog- und Statussignale über geeignete Kabel (z.B. LiYCY 4x2x0,5 mm²) gemäß Abb. "Anschlüsse der Prozessorplatinen" und der nachfolgenden Tabellen anschließen.





- 1 Anschluss für Kabelabschirmung
- 2 Versorgungsspannung 24 V DC
- 3 RS232
- 4 Anschluss für Analogausgang AO1
- 5 Anschlüsse für Analogeingänge Al1 und Al2
- 6 Prozessorplatine für Datenerfassung/verarbeitung und Signalein-/ausgabe (MCU)
- 7 Prozessorplatine Systemsteuerung (FWE200DH)
- 8 Anschlüsse für Messsensor (DHSP200) (werkseitig angeschlossen)
- 9 Anschlüsse für Prozessorplatine Systemsteuerung (FWE200DH) (werkseitig angeschlossen)
- 10 Anschlüsse für Analogeingänge Al3 bis Al6
- 11 Anschlüsse für Relais 6 bis 9 (bei vorhandener Option Erweiterte Kalibrierfunktion, → S. 28, §2.3.6.3)
- 12 Anschlüsse für Digitaleingänge DI5 bis DI8 (bei vorhandener Option Erweiterte Kalibrierfunktion, → S. 28, §2.3.6.3)
- 13 Anschlüsse für Analogausgänge AO2 und AO3
- 14 Anschlüsse für Relais 1 bis 5
- 15 Anschlüsse für Digitaleingänge DI1 bis DI4

Anschlüsse auf Prozessorplatine für Datenerfassung/verarbeitung und

Signalein-/ausgabe (MCU)

Klemmen-Nr.	Anschluss	Funktion	
1	com	Ausgang Relais 1 (Betrieb/Störung)	
2	n.c. ¹⁾		
3	n.o.2)		
4	com	Ausgang Relais 2 (Wartung)	
5	n.c. ¹⁾		
6	n.o. ²⁾		
7	com	Ausgang Relais 3 (Funktionskontrolle)	
8	n.c. ¹⁾		
9	n.o. ²⁾		
10	com	Ausgang Relais 4 (Wartungsbedarf)	
11	n.c. ¹⁾		
12	n.o. ²⁾		
13	com	Ausgang Relais 5 (Grenzwert)	
14	n.c. ¹⁾		
15	n.o. ²⁾		
16	d in1	Digitaleingang DI1 (Start Funktionskontrolle)	
17	d in2	Digitaleingang DI2 (Setzen Wartungszustand)	
18	gnd	Masse für DI1 und DI2 (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)	
19	d in3	Digitaleingang DI3 (Spülluftüberwachung)	
20	d in4	Digitaleingang DI4 (Auslösen Option Rückspülung falls vorhanden)	
21	gnd	Masse für DI3 und DI4 (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)	
22	+	Analogausgang AO1	
23	-		
24	gnd		
25	a in1	Analogeingang Al1	
26	gnd		
27	a in2	Analogeingang Al2	
28	gnd		
1)	ims	stromlosen Zustand geschlossen (normal closed)	

2):

im stromlosen Zustand geöffnet (normal open)

Klemmen-Nr.	Anschluss	Funktion
51	d in5	Digitaleingang DI5 (Umschaltung Kalibrierfunktion)
52	d in6	Digitaleingang DI6 (Ausgabe Verschmutzungswert auf AO)
53	gnd	Masse für DI5 und DI6
54	d in7	Digitaleingang DI6 (Ausgabe Kontrollwert auf AO)
55	d in8	Digitaleingang DI8 (Ausgabe Nullwert auf AO)
56	gnd	Masse für DI7 und DI8 (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)
57	com	Ausgang Relais 6 für Ausgabe des letzten Verschmutzungswertes
58	n.c. ¹⁾	
59	n.o.2)	
60	com	Ausgang Relais 7 für Ausgabe des letzten Kontrollwertes
61	n.c. ¹⁾	
62	n.o. ²⁾	
63	com	Ausgang Relais 8 für Ausgabe des letzten Nullwertes
64	n.c. ¹⁾	
65	n.o. ²⁾	
66	com	nicht belegt
67	n.c. ¹⁾	
68	n.o. ²⁾	
71	+	Analogausgang AO2
72	-	
73	gnd	Masse (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)
74	+	Analogausgang AO3
75	-	
76	gnd	Masse (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)
77	+	Analogeingang AI3
78	-	
79	gnd	Masse für Al3 und Al4 (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)
80	+	Analogeingang Al4
81	-	
82	+	Analogeingang AI5
83	-	
84	gnd	Masse für AI5 und AI6 (als Schirmanschluss für Signalkabel nutzbar)
85	+	Analogeingang AI6
86	-	
87	+	24 V DC für externe Spannungsversorgung (max. ca. 500 mA)
88	-	
87 88 1):	- im:	stromlosen Zustand geschlossen (normal closed)

Anschlüsse auf Prozessorplatine für Systemsteuerung (FWE200DH)

2)

im stromlosen Zustand geöffnet (normal open)

Bild 25

3.3.2.2 Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen

- Prüfen, ob der Umschalter (1) für Spannungsversorgung auf die am Installationsort vorhandene Versorgungsspannung eingestellt ist; falls nicht, entsprechend umschalten.
- Schalter für Versorgungsspannung in der Gebläseeinheit





Abb. 26: Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen

- Netzkabel der Gebläseeinheit (1) an die entsprechenden Klemmen (2 in der Steuereinheit anschließen.
- Mutter (3) von der PG-Verschraubung (Bestandteil des Steuerkabels) abschrauben.
- Steckverbinder (4) mit Steuerkabel (5) durch die Öffnung in der Steuereinheit (in Abb. "Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen" durch die PG-Verschraubung (6) geschlossen) schieben, PG-Verschraubung durch die Öffnung stecken und mit der Mutter verschrauben und Steckverbinder auf den Anschluss (7) auf der Prozessorplatine stecken.
- Geeignetes 3-adriges Netzkabel (3) mit ausreichendem Querschnitt von der bauseitigen Spannungsversorgung an die entsprechenden Klemmen (9) in der Steuereinheit anschließen.
- Nicht benutzte Kabeldurchführungen mit Blindstopfen verschließen.

WARNUNG:

 Vor Zuschalten der Versorgungsspannung unbedingt die Verdrahtung überprüfen.

► Verdrahtungsänderungen nur im spannungsfreien Zustand vornehmen.

3.3.3 Option Interfacemodul einbauen und anschließen

- Sicherung für Bandkabel (10) (siehe "Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen", Seite 43) auf der Hutschiene (11) lösen und Steckverbinder des Bandkabels (12) auf das Interfacemodul (siehe "Messsystem", Seite 111) aufstecken.
- Bauseitiges Netzwerkkabel durch eine freie PG-Verschraubung schieben, am Interfacemodul anschließen und Interfacemodul auf die Hutschiene aufstecken.

3.3.4 Option Rückspülung installieren (nur bei separater Bestellung erforderlich)

Baugruppe an der Mess- und Steuereinheit anbauen

- Entnahmeschlauch (1) vom Stutzen des Adapters (2) entfernen, Adapter abnehmen und Verbindungskabel (3) zur Steuereinheit vom Messsensor (4) lösen.
- Die obere Befestigungsmutter (5) lösen und die untere (6) abnehmen, Baugruppe Rückspülung (7) auf die Bolzen auf der Grundplatte aufsetzen und mit den Muttern befestigen.



- Drucküberwachung (10) auf der Grundplatte befestigen und bauseitigen Druckluftschlauch (11) am Drucksensor anschließen.
- Schlauchstück (12) vom Kugelhahn auf den Stutzen des Adapters (2) stecken und Adapter wieder am Thermozyklon (13) anbringen.
- Entnahmeschlauch (1) an den Stutzen (14) der Baugruppe Rückspülung anschließen.
- ▶ Verbindungskabel (3) zur Steuereinheit wieder am Messsensor (4) anschließen.

Abb. 27: Baugruppe Rückspülung an der Mess- und Steuereinheit anbauen





Option Rückspülung anschließen

- Adern des Anschlusskabels (1) am Steckverbinder (2) lösen, Kabel durch eine der hinteren PG-Verschraubung (3) ziehen und Adern wieder farbrichtig am Steckverbinder anschließen.
- Steckverbinder auf die Prozessorplatine Systemsteuerung (4) stecken und Kabelschuh (5) mit am Stehbolzen (6) anschrauben.
- Aktivierungsschalter (7) in obere Position schalten.

Abb. 28: Option Rückspülung anschließen









3.3.5 Option Remote-Einheit anschließen

Ausführung ohne Netzteil

Verbindungskabel zur Mess- und Steuereinheit (4-adrig, paarweise verdrillt, mit Schirm) an die Anschlüsse in der Steuereinheit (siehe "Anschlüsse der Steuereinheit", Seite 38) und des Moduls in der Remote-Einheit anschließen.

Abb. 29: Anschlüsse in der Remote-Einheit (Ausführung mit integriertem Weitbereichsnetzteil)



Ausführung mit integriertem Weitbereichsnetzteil:

- 2-adriges Kabel (paarweise verdrillt, mit Schirm) an die Anschlüsse für RS485 A/B und Schirm in Steuer- und Remote-Einheit anschließen,
- 3-adriges Netzkabel mit ausreichendem Querschnitt an die bauseitige Spannungsversorgung und die entsprechenden Klemmen in der Remote-Einheit anschließen.



HINWEIS:

- Während der Installation muss die Spannungsversorgung gemäß EN61010-1 durch einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden können.
- Die Versorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Arbeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

4 Inbetriebnahme und Parametrierung

4.1 FWE200DH in Betrieb nehmen

Voraussetzung für die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Aktivitäten ist die abgeschlossene Montage und Installation von Mess- und Steuereinheit und Gebläseeinheit gemäß Kapitel 3.

4.1.1 Vorbereitungsarbeiten

- Prüfen, ob der Messsensor (1) in der Messposition steht (der Arretierungshebel (2) muss in der oberen Position sein, siehe "Mess- und Steuereinheit", Seite 47) und arretiert ist.
- Flexiblen Schlauch NW 25 (3) (Bestandteil der Gebläseeinheit) an den Stutzen am Ejektor (4) aufstecken und mit Spannband sichern.
- Schlauch NW50 (5) für Gasrückführung (Lieferumfang) über die Stutzen an Ejektor und Messgassonde schieben und mit Spannband sichern.
- Schlauch NW 32 (6) für Gasentnahme an den Stutzen vom Thermozyklon und an die Messgassonde anschließen.
- Tür des Steuerschrankes der Mess- und Steuereinheit öffnen und prüfen, ob alle Sicherungen (7) eingeschaltet sind (falls nicht, einschalten).

Abb. 30: Mess- und Steuereinheit



- Prüfen, ob die Umschalter für Heizerspannung (siehe "Schalter für Versorgungsspannung in der Mess- und Steuereinheit", Seite 38) und Spannungsversorgung der Gebläseeinheit (siehe "Schalter für Versorgungsspannung in der Gebläseeinheit", Seite 42) auf die am Installationsort vorhandene Versorgungsspannung eingestellt sind; falls nicht, entsprechend umschalten.
- Hauptschalter einschalten.

4.1.2 FWE200DH anfahren

Nach Zuschalten der Netzspannung beginnt die Startphase des FWE200DH.

Der Anfahrprozess erfolgt nach folgendem Schema:

Funktion

Randbedingung

Netzspannung einschalten	
Ļ	
Heizband 1 und 2 des Thermozyklons werden aufgeheizt	
\downarrow	
Gebläseeinheit wird automatisch zugeschaltet	wenn Mittelwert der Heizbandtemperaturen "Heat1" und "Heat2"≥ Tsoll + Warnschwelle oder "Heat1" oder "Heat2" ≥ 200 °C
\downarrow	
Ende der Startphase	wenn Messgastemperatur "T_Gas2" = T soll Bei Umschalten in Wartungszustand

Am LC-Display der Steuereinheit werden die aktuellen Messwerte angezeigt (siehe "LC-Display mit Grafik- (links) und Textanzeige (mitte und rechts) (Beispiel)", Seite 25, siehe "Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern", Seite 84.) Die Startphase wird dabei mit "Initialisierung" anstelle von "Betrieb" signalisiert.

Während der Startphase ist das Relais 4 (Wartung) aktiv. Möglicherweise vorhandene Störungen werden in dieser Zeit nicht am Relais 1 (Betrieb/Störung) signalisiert.

Die Startphase endet, wenn die Messgastemperatur den eingestellten Sollwert erstmalig erreicht (durchschnittliche Dauer ca. 30 min). Wenn dieser Wert nicht erreicht wird (z.B. infolge zu hoher Gasnässe/zu niedriger Gastemperatur im Kanal), wird nach 1 h am LC-Display der Fehler "Aufheizphase" angezeigt (siehe "Messsystem", Seite 100).

Nach Beendigung der Startphase werden Warnungs- und Störungsmeldungen am LC-Display angezeigt (außer Überschreitungen der Toleranzbereiche für die Messgastemperatur [Standardwert für Warnung = Tsoll - 10 K und Tsoll +30 K; Standardwert für Störung = Tsoll - 30 K]) und am Relais 1 ausgegeben.

Die Gebläseeinheit wird abgeschaltet, wenn:

- die Gastemperatur unter den Schwellwert für Störung sinkt,
- der Mittelwert der Temperaturen von Heizband 1 und 2 unter 80°C sinkt
- bei bestimmten Gerätestörungen (Details siehe Servicehandbuch).

4.1.3 Messgassonde einbauen



WARNUNG: Gefahr durch Abgas

Messgassonde an Anlagen mit Gefahrpotenzial (heiße oder aggressive

Gase, höherer Kanalinnendruck) nur bei Anlagenstillstand einbauen.

- Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.
- Prüfen, ob die passende Absaugdüse gemäß Tabelle in "Isokinetikverhalten", Seite 14 am Entnahmerohr eingeschraubt ist; falls nicht, entsprechend korrigieren.
- Messgassonde gemäß Abb. "Einbaurichtung Messgassonde" in den Flansch mit Rohr einsetzen und befestigen. Die Entnahmeöffnung der Sonde muss in Strömungsrichtung zeigen (Pfeil auf dem Sondenflansch mit Beschriftung "Flow Direction").

Abb. 31: Einbaurichtung Messgassonde



4.2 Grundlagen

4.2.1 Allgemeine Hinweise

Voraussetzung für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist die abgeschlossene Montage und Installation gemäß Kapitel 3.

Inbetriebnahme und Parametrierung bestehen aus:

- Anbau und Anschluss der Sende-/Empfangseinheit,
- Kundenspezifische Parametrierung entsprechend der jeweiligen Erfordernisse.

Wenn das Messsystem zur kontinuierlichen Messung des Staubgehaltes eingesetzt werden soll, muss es für eine exakte Messung durch eine gravimetrische Vergleichsmessung kalibriert werden (siehe "Standard-Parametrierung", Seite 53).

Zur Parametrierung wird das Bedien- und Parametrierprogramm SOPAS ET mitgeliefert. Die vorzunehmenden Einstellungen werden durch die vorhandenen Menüs sehr vereinfacht. Darüber hinaus sind weitere Funktionen (z.B. Datenspeicherung, Grafikanzeige) nutzbar.

4.3 SOPAS ET installieren

- SOPAS ET auf einem Laptop/PC installieren.
- SOPAS ET starten.
- Den Installationshinweisen von SOPAS ET folgen.

4.3.0.1 Passwort für SOPAS ET-Menüs

Bestimmte Gerätefunktionen sind erst nach Eingabe eines Passwortes zugänglich.

Benutzerebene		Zugriff auf
0	"Bediener"	Anzeige von Messwerten und Systemzuständen
1	"Autorisierter Bediener"	Anzeigen, Abfragen sowie für Inbetriebnahme bzw. Anpassung an
2	"Behoerde"	kundenspezifische Anforderungen und Diagnose notwendige Parameter
3	"Service"	Anzeigen, Abfragen sowie alle für Serviceaufgaben (z.B. Diagnose und Behebung möglicher Störungen) notwendige Parameter

4.3.1 Verbindung zum Gerät über USB-Leitung

Empfohlenes Vorgehen:

- 1 USB-Leitung an Steuereinheit MCU und Laptop/PC anschließen.
- 2 Gerät einschalten.
- 3 SOPAS ET starten.
- 4 "Sucheinstellungen"
- 5 "Suche anhand von Gerätefamilien"
- 6 Gewünschte MCU anklicken.
- 7 Einstellungen vornehmen:
 - Ethernet Kommunikation (ist immer angeklickt)
 - USB-Kommunikation (ist immer angeklickt)
 - Serielle Kommunikation: Anklicken
- 8 Keine IP-Adressen angeben.
- 9 Es erscheint eine Liste der COM-Ports.
 - COM-Port des DUSTHUNTER angeben.

Wenn Sie den COM-Port nicht kennen: siehe "DUSTHUNTER COM-Port finden", Seite 51

- 10 Einen Namen für diese Suche vergeben.
- 11 "Fertig stellen"

4.3.1.1 DUSTHUNTER COM-Port finden

Wenn Sie Ihren COM-Port nicht kennen: Sie können den COM-Port mit dem Windows Device Manager finden (Es sind keine Administratorrechte erforderlich).

- 1 Die Verbindung zwischen dem DUSTHUNTER und Ihrem Laptop/PC lösen.
- 2 Eingabe: devmgmt.msc



3 Diese Meldung erscheint:



Diesen COM-Port für die Kommunikation benutzen.

4.3.2 Verbindung zum Gerät über Ethernet (Option)



Für eine Verbindung zum Messsystem über Ethernet muss in der MCU das Interface-Modul Ethernet (siehe "Zubehör für Geräteüberprüfung", Seite 111) installiert und parametriert sein.

Empfohlenes Vorgehen:

- 1 MCU muss ausgeschaltet sein.
- 2 MCU mit Netzwerk verbinden.
- 3 Laptop/PC mit dem gleichen Netzwerk verbinden.
- 4 MCU einschalten.
- 5 SOPAS ET starten
- 6 "Sucheinstellungen"
- 7 "Suche anhand von Gerätefamilien"
- 8 Gewünschte MCU anklicken
- 9 Einstellungen vornehmen:
 - Ethernet Kommunikation (ist immer angeklickt)
 - USB-Kommunikation (ist immer angeklickt)
 - Serielle Kommunikation: Nicht anklicken
- 10 IP-Adressen angeben
 - IP-Adresse: siehe "Ethernet-Modul parametrieren", Seite 78
- 11 Keinen COM-Port anklicken
- 12 Namen für diese Suche vergeben
- 13 "Fertig stellen"

4.4 Standard-Parametrierung

4.4.1 Werksseitige Einstellungen

Parameter			We	ert	
Messgastemperatur Sollwert			160 °C		
	Wert für Wa	arnung	< 150 °C ur	nd > 180 °C	
	Wert für St	örung	130	°C	
Differenzdruck (Durch	flussüberwa	achung)	0,8	hPa	
Funktionskontrolle	Funktionskontrolle			alle 8 h; Ausgabe der Kontrollwerte (je 90 s) auf Standard-Analogausgang	
Analogausgang (AO)	Live zero (L	Z)	4 r	4 mA	
	Messberei	chsendwert (MBE)	20	mA	
	Strom bei \	Wartung	0,5	mA	
	Strom bei S	Störung	21 mA (opt	ional 1 mA)	
Dämpfungszeit			60 s für alle Messgrößen		
Messgröße		Ausgabe auf AO	Wert bei LZ	Wert bei MBE	
Staubkonzentration		1	0 mg/m ³	200 mg/m ³	
Streulichtintensität		2	0	200	
Regressionsfunktion 1			Funktionstyp Polynom		
Koeffizientensatz (nur bei Staubkonzentration)			0.00 / 1.00 / 0.00		
Regressionsfunktion 2			Funktionstyp Polynom		
Koeffizientensatz (nur bei Staubkonzentration)			0.00 / 1.0	00 / 0.00	

Die zur Änderung dieser Einstellungen notwendigen Schritte sind in den folgenden Abschnitten beschrieben. Dazu müssen sich die Gerätedateien im Fenster "Projektbaum" befinden, das Passwort Ebene 1 eingestellt und der Zustand "Wartung" gesetzt sein.

4.4.2 Zustand "Wartung" setzen

In SOPAS ET: In der jeweiligen Gerätedatei in das Verzeichnis "Wartung/Wartungsbetrieb" wechseln, im Fenster "Betriebszustand setzen" das Kontrollkästchen aktivieren.

Abb. 32: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb



+**1** "V st Di

"Wartung" kann auch über die Tasten am LD-Display der Steuereinheit (siehe "Menüstruktur", Seite 81) oder durch Anschluss eines externen Schalters an die Klemmen für Dig In2 (17, 18) in der Steuereinheit (siehe "Steuereinheit anschließen", Seite 38) gesetzt werden.

4.4.3 Funktionsparameter ändern

Zur Änderung von Temperatur- und Durchflusseinstellungen ist die Gerätedatei "FWE200DH" zu wählen und das Verzeichnis "Parametrierung / Applikationsparameter" aufzurufen.

Abb 33: SOPAS FT-Menü: FWF200DF	I/Parametrierung/Applikationsparameter	(Reisniel)
ADD. 55. 501 AS LI-MENU. 1 WE200DI	i arametrerung Applikationsparameter	(Deispiei)

Temperatureinstellungen				
Solltemperatur Messgas 160 ℃ ∨ Maximaltemperatur Heizer1 280 ℃ ∨ Maximaltemperatur Heizer2 350 ℃ ∨				
Durchflusseinstellungen				
Grenzwert pGas 0,80 hPa				
Frequenz Sollwert (0%100%) 0 10 20 30 40 50	60 70 80 90 100	50 %	Freq. FU	50 Hz
Empfohlener Bereich für Durchfluss : 12m³/h 16m³/h	1		Durchfluss	0,00 m³/h ∨
Freigabecode für Option Kugelhahn Code 000000000000000000000000000000000000				

4.4.3.1 Temperatureinstellungen ändern

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, den Sollwert für Messgastemperatur (z.B. bei Säuretaupunkttemperaturen > 160 °C) und/oder Heizertemperatur(en) zu ändern. Dazu sind in der Gruppe "Temperatureinstellungen" (siehe "SOPAS ET-Menü: FWE200DH/ Parametrierung/Applikationsparameter (Beispiel)", Seite 55) in den jeweiligen Fenstern die gewünschten Werte einzugeben.

4.4.3.2 Grenzwert für Durchfluss festlegen

Der zwischen Thermozyklon und Messzelle gemessene Differenzdruck kann zur Durchflussüberwachung genutzt werden. Durch Eingabe eines Grenzwertes wird bei dessen Unterschreitung eine Meldung ausgegeben. Damit kann verhindert werden, dass der Durchfluss (z.B. in Folge von Ablagerungen im Gasweg) unter den für eine ordnungsgemäße Gerätefunktion notwendigen Wert sinkt, indem rechtzeitig Wartungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Das FWE200DH gibt folgende Meldungen aus:

Meldung	Überwachungswert	Signalisierung
Warnung	gemessener Differenzdruck kleiner als 1,5-mal Grenzwert (wird geräteintern generiert)	 am LC-Display Anzeige von "Warning Eductor air/flow" Relais "Warnung" schaltet
Störung	gemessener Differenzdruck kleiner als Grenzwert	 am LC-Display Anzeige von "Malfunction - Eductor air/flow" Relais "Störung" schaltet

- Wenn das Gebläse nicht in Betrieb ist, wird der Durchfluss nicht überwacht, d.h. es gibt keine Warnungs- oder Störungsmeldung.
 - Während der Startphase (bis Messgas die Solltemperatur erreicht hat bzw. max. 1 h nach Start) ist bei eingegebenem Grenzwert die Überwachung aktiv. Ein zu geringer Durchfluss wird nur am LC-Display angezeigt. Die Relais für Warnung bzw. Störung schalten nicht, da in der Startphase noch das Wartungsrelais aktiv ist.
 - Die Hysterese für den Grenzwert beträgt 10 %.

Zur Einstellung ist in der Gruppe "Durchflusseinstellungen" (siehe "SOPAS ET-Menü: FWE200DH/Parametrierung/Applikationsparameter (Beispiel)", Seite 55) im Fenster "Grenzwert pGas" ein Wert eingeben, der ca. 33 % des am LC-Display angezeigten Differenzdruckes nach Durchflussjustage gemäß "Grundlagen", Seite 50 entspricht. Der Gasweg muss dabei frei von Ablagerungen sein.

Empfehlung:

+1

- mittlerer Differenzdruck 1,5 2,0 hPa: Grenzwert 0,7 hPa
- mittlerer Differenzdruck 2,0 2,5 hPa: Grenzwert 0,8 hPa
- mittlerer Differenzdruck 2,5 3,0 hPa: Grenzwert 0,9 hPa

4.4.3.3 Absaugung einstellen

Zur Anpassung der Absaugung an die Anlagenbedingungen sind folgende Schritte notwendig:

- ► Gasweg auf Ablagerungen überprüfen, falls notwendig, reinigen.
- In der Gruppe "Durchflusseinstellungen" (siehe "SOPAS ET-Menü: FWE200DH/Parametrierung/Applikationsparameter (Beispiel)", Seite 55) die Frequenz mit dem Schieberegler so einstellen, dass der im Fenster "Durchfluss" angezeigte Wert im empfohlenen Bereich liegt.



Bei sehr niedrigen Gastemperaturen und/oder hoher Gasnässe und/oder niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Durchfluss auf den unteren Wert des empfohlenen Bereiches eingestellt werden.

4.4.4 Funktionskontrolle einstellen

Zur Änderung der werkseitig eingestellten Werte (siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53) ist die Gerätedatei "MCU" zu wählen und das Verzeichnis "Justage / Funktionskontrolle automatisch" aufzurufen. Darin können Intervallzeit, Ausgabe der Kontrollwerte auf den Analogausgang und der Startzeitpunkt der automatischen Funktionskontrolle geändert werden.

Abb. 34: SOPAS ET-Menü: MCU/Justage/Funktionskontrolle automatisch (Beispiel für Einstellungen)

Geräteidentifikation			
MCU Eingestellte Variante FWE200	DH V Anbaustelle SICK		
Funktionskontrolle			
Funktionskontrolle Ausgabedauer	90 s		
Ausführungsintervall der Funktionskontrolle	8 Stunden 🖌		
	8 Stunden		
Funktionskontrolle Startzeit	12 Stunden 18 Stunden		
Stunde 8 Minute 0	24 Stunden 2 Tage 3 Tage		
	7 Tage V		

Eingabefeld	Parameter	Bemerkung
Funktionskontrolle Ausgabedauer	Wert in Sekunden	Ausgabedauer der Kontrollwerte.
Ausführungsinterval I Funktionskontrolle	Zeit zwischen zwei Kontrollzyklen	siehe "Automatische Funktionskontrolle", Seite 15
Funktionskontrolle	Stunde	Festlegung eines Startzeitpunktes in Stunden und Minuten.
Startzeit	Minute	



Für die Dauer der Kontrollwertermittlung (siehe "Ausgabe der Funktionskontrolle auf Schreibstreifen", Seite 16) wird der zuletzt gemessene Messwert ausgegeben.

4.4.5 Analogausgänge parametrieren

Zur Einstellung der Analogausgänge ist das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Ausgangsparameter" aufzurufen.

+ i	•	Default-Werte siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53
	•	Zur Ausgabe der Staubkonzentration unter Normbedingungen ("Konz

 Zur Ausgabe der Staubkonzentration unter Normbedingungen ("Konzentration i.N. (SL)") sind die Analogeingänge gemäß "Analogeingänge parametrieren" zu parametrieren.



Geräteidentifikation	seräteidentifikation					
MOJ	Engestelle Variante PVIE2000H	•]	Arbautele SD			
Analocausaãone - alin Konfinuration						
Vartungsstrom Messvertausgabe v		Petien Benutz	rom [21 mA v]			
Parameter Analogausgang 1			Analogausgang 1 Skallerung			
Wert am Analogausgang 1 Konzentration I.B. (SL)	<u></u>					
Uve Zero 4mA v Kontroliverte ausgeben			unterer Endwert 0,00 mg/m ³			
Betragsvert ausgeben						
Grenzwerteinstellung			Grenzwert			
Measwert (Konzentration LB. (SL)	Hystereseenstellung OProzen	it t	Grenzwert (0,00) eg/m²	Hysterese Wert 1,00 mg/m ³		
Scheden die Coerschreidung w						

Feld		Parameter	Bemerkung
Analogaus-	Fehlerstrom	ја	Der Fehlerstrom wird ausgegeben.
gange - alig. Konfiguration	ausgeben	nein	Der Fehlerstrom wird nicht ausgegeben.
Konngaration	Fehlerstrom	Wert < Live Zero (LZ) oder > 20 mA	Im Zustand "Störung" (Fehlerfall) auszugebender mA-Wert (Größe ist abhängig vom angeschlossenen Auswertesystem).
	Wartungsstrom	Benutzerwert	Während "Wartung" wird ein zu definierender Wert ausgegeben
		letzter Messwert	Während "Wartung" wird der zuletzt gemessene Wert ausgegeben
		Messwertausgabe	Während "Wartung" wird der aktuelle Messwert ausgegeben.
	Benutzerwert für Wartungsstrom	Wert möglichst ≠ LZ	Im Zustand "Wartung" auszugebender mA-Wert

Feld		Parameter	Bemerkung			
Parameter Analogaus- gang 1	Wert am Analog- ausgang 1	Konzentration i.B. (SL)	Staubkonzentration im Betriebszu- stand (Basis Streulichtintensität)	Die ausgewählte Messgröße wird am Analogausgang aus-		
		Konzentration i.N.tr. O2 korr. (SL)	Staubkonzentration im Normzustand (Basis Streulichtintensität)	gegeben.		
		SL	Streulichtintensität			
		T_Gas2	Messgastemperatur			
		p_Gas	Differenzdruck	-		
		T_Heater 1	Temperatur Heizer 1	-		
		T_Heater 2	Temperatur Heizer 2			
		T_Heater 3	Temperatur Heizer 3	-		
		T_Heater 4	Temperatur Heizer 4	-		
	Live Zero	Nullpunkt (0, 2 oder 4 mA)	2 oder 4 mA auswählen, um sicher zw schaltetem Gerät oder unterbrochene zu können.	ischen Messwert und ausge- r Stromschleife unterscheiden		
	Kontrollwerte ausgeben	inaktiv	Die Kontrollwerte (siehe "Automatische Funktionskontrolle", Seite 15) werden nicht auf den Analogausgang ausgegeben.			
		aktiv	Die Kontrollwerte werden auf den Analogausgang ausgegeben.			
	Betragswert	inaktiv	Es wird zwischen negativen und positiven Messwerten unterschieden.			
	ausgeben	aktiv	Es wird der Betrag des Messwertes ausgegeben.			
Analogaus- gang 1	unterer Endwert	Untere Messbereichs- grenze	physikalischer Wert bei Live Zero			
Skallerung	oberer Endwert	Obere Messbereichs- grenze	physikalischer Wert bei 20 mA			
Grenzwertein- stellung	Messwert	Konzentration i.B. (SL)	Staubkonzentration im Betriebszu- stand (Basis Streulichtintensität)	Auswahl der Messgröße, für die ein Grenzwert überwacht werden soll.		
		Konzentration i.N.tr. O2 korr. (SL)	Staubkonzentration im Normzustand (Basis Streulichtintensität)			
		SL	Streulichtintensität			
		T_Gas2	Messgastemperatur	-		
		p_Gas	Differenzdruck	-		
		T_Heater 1	Temperatur Heizer 1	-		
		T_Heater 2	Temperatur Heizer 2			
		T_Heater 3	Temperatur Heizer 3			
		T_Heater 4	Temperatur Heizer 4			
	Hystereseein-	Prozent	Zuordnung der im Feld "Hysterese We	rt" eingegebenen Größe als		
	stellung	Absolut	Relativ- oder Absolutwert vom festgelegten Grenzwert			
	Schalten bei	Überschreitung	Festlegung der Schaltrichtung			
		Unterschreitung	1			
Grenzwert	Grenzwert	Wert	Bei Über-/Unterschreitung des eingeg Grenzwertrelais.	ebenen Wertes schaltet das		
	Hysterese Wert	Wert	Festlegung eines Spielraumes für das	Rücksetzen des Grenzwertrelais		



Die Felder "Parameter Analogausgang 2(3)" und "Analogausgang 2(3) Skalierung" sind analog zu den Feldern "Parameter Analogausgang 1" und "Analogausgang 1 Skalierung" zu parametrieren.

4.4.6 Analogeingänge parametrieren

Zur Einstellung der Analogeingänge ist das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Eingangsparameter" aufzurufen.

Abb. 36: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Eingangsparameter"

Geräteidentifikation			
MCJ Eingestellte Variante FWE2000			
Temperatur	Druck	Feuchte	02
Quelle für Temperaturwert O Analogeingang 1	Quelle für Druckwert Analogeingang 2	Quelle für Feuchtewert Analogeingang 3	Quelle für O2 Wert O Analogeingang 4
Temperatur Konstantwert	Druck Konstantwert	Feuchte Konstantwert	02 Konstantwert
Fester Wert 0,00 °C V	Fester Wert 1013,25 mbar	Fester Wert 0,00 %	Fester Wert 6,00 %

Feld	Parameter	Bemerkung
Temperatur	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Temperatur Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in °C oder K.
	Analogeingang 1	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 1 (Standard-Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Temperatur Analogeingang 1" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
Druck	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Druck Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in mbar (= hPa).
	Analogeingang 2	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 2 (Standard-Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Druck Analogeingang 2" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
Feuchte	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Feuchte Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in %.
	Analogeingang 3	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 3 (optionales Modul erforderlich) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Feuchte Analogeingang 3" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
02	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "O2 Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in %.
	Analogeingang 4	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 4 (optionales Modul erforderlich) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "O2 Analogeingang 4" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.

4.4.7 Dämpfungszeit einstellen

Zur Einstellung der Dämpfungszeit ist das Verzeichnis "Parametrierung / Messwertdämpfung" aufzurufen.

Abb. 37: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Messwertdämpfung

Geräteidentifikation	
MCU Eingestellte Variante FWE200DH	Anbaustelle SICK
Messwertdämpfung	
Dämpfungszeit Sensor 1 1 sec	

Feld	Parameter	Bemerkung
Dämpfungs- zeit Sensor 1	Wert in s	Dämpfungszeit der ausgewählten Messgröße (siehe "Dämpfungszeit", Seite 15) Einstellbereich 1 600 s

4.4.8 Regressionskoeffizienten festlegen

Zur Änderung der werkseitig eingestellten Werte (siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53) ist die Gerätedatei "DH SP200" zu wählen und das Verzeichnis "Parametrierung/ Applikationsparameter" aufzurufen.

Abb. 38: SOPAS ET-Menü: DH SP200/Parametrierung/Applikationsparameter"

Geräteidentifikation			
DH SP200 V			
Kalibrierkoeffizienten zur Bere	chnung Kon	zentration au	s Streulicht
Funktionstyp Kalibrierfunktion 1 Polynom	n Y		
	cc2	cc1	cc0
Konz = cc2 * SL2 + cc1 * SL + cc0	0	1	0
Kalibrierkoeffizienten zur Bere	chnung Kon	zentration au	s Streulicht
Funktionstyp Kalibrierfunktion 2 Nicht ve	erwendet 🗸		
	cc2	cc1	cc0
Konz = cc2 * SL ² + cc1 * SL + cc0	0	1	0

In den Fenstern "Kalibrierkoeffizienten zur Berechnung Konzentration aus Streulicht" können zwei unterschiedliche, voneinander unabhängige Funktionen zur Kalibrierung der Staubkonzentrationsmessung (siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 63) ausgewählt und parametriert werden.

4.4.9 Kalibrierung für Messung Staubkonzentration



- Die hier aufgeführten Schritte dienen zur Vermeidung von Eingabefehlern. Die Durchführung von Vergleichsmessungen erfordert Spezialkenntnisse, die hier nicht im Einzelnen beschrieben sind.
- Die Berechnung der Regressionskoeffizienten cc2, cc1 und cc0 aus den Koeffizienten K2, K1 und K0 gilt nur f
 ür die Polynomfunktion.
 Die Koeffizienten anderer Funktionstypen (Option Erweiterte Kalibrierfunktion) m
 üssen gesondert berechnet werden.

Für eine exakte Messung der Staubkonzentration ist der Zusammenhang zwischen der primären Messgröße Streulichtintensität und der tatsächlichen Staubkonzentration im Kanal herzustellen. Dazu ist die Staubkonzentration durch eine gravimetrische Messung gemäß DIN EN 13284-1 zu bestimmen und zu den gleichzeitig vom Messsystem gemessenen Streulichtwerten ins Verhältnis zu setzen.

Durchzuführende Schritte

- Die Gerätedatei "MCU" wählen, das Passwort Ebene 1 (siehe "Standard-Parametrierung", Seite 53) eingeben und das Messsystem in "Wartung" setzen (siehe "Zustand "Wartung" setzen", Seite 54).
- Das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Ausgangsparameter" aufrufen (siehe "SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Ausgangsparameter"", Seite 58) und einem der drei verfügbaren Analogausgänge die Messgröße "Streulichtintensität" zuordnen.
- Den erforderlichen Messbereich f
 ür die Staubkonzentration im Betriebszustand absch
 ätzen und in das Feld "Analogausgang 1 (2/3) Skalierung" eingeben, das dem gew
 ählten Analogausgang zur Ausgabe der Streulichtintensit
 ät zugeordnet ist.
- Zustand "Wartung" deaktivieren.
- ▶ Gravimetrische Vergleichsmessung gemäß DIN EN 13284-1 durchführen.
- Regressionskoeffizienten aus den mA-Werten des Analogausgangs f
 ür "Streulichtintensität" und den gravimetrisch gemessenen Staubkonzentrationen i.B. bestimmen.

$$c = K2 \cdot I_{out}^{2} + K1 \cdot I_{out} + K0$$
(1)

c:	Staubkonzentration in mg/m ³		
K2, K1, K0: I _{out} :	Regressionskoeffizienten der Funktion $c = f (I_o aktueller Ausgabewert in mA$		
$I_{out} = LZ + SI \cdot \frac{20mA}{MB}$	<u>– LZ</u> E	(2)	
SI:	gemessene Streulichtintensität		
LZ:	Live Zero		
MBE:	festgelegter Messbereichsendwert		

(eingegebener Wert für 20 mA; i.a. 2,5 x vorgegebener Grenzwert)

Regressionskoeffizienten eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Direkte Eingabe von K2, K1, K0 in einen Messwertrechner



HINWEIS:

Die in der Sende-Empfangseinheit eingestellten Regressionskoeffizienten und der in der MCU eingestellte Messbereich dürfen in diesem Fall nicht mehr verändert werden. An der Option LC-Display (sofern verwendet) wird die Staubkonzentration in mg/m³ als unkalibrierter Wert angezeigt.



HINWEIS:

Die in der Sende-Empfangseinheit eingestellten Regressionskoeffizienten und der in der MCU (Option) eingestellte Messbereich dürfen in diesem Fall nicht mehr verändert werden. Am LC-Display der MCU (Option) wird die Staubkonzentration in mg/m³ als unkalibrierter Wert angezeigt.

 Regressionsfunktion des Messsystems verwenden (Einsatz ohne Messwertrechner). Hier ist der Bezug zur Streulichtintensität herzustellen. Dazu sind die in das Messsystem einzugebenden Regressionsfaktoren cc2, cc1 und cc0 aus K2, K1 und K0 zu bestimmen.

$$c = cc2 \cdot SL^2 + cc1 \cdot SI + cc0$$
(3)

Durch Einsetzen von (2) in (1) ergibt sich:

$$c = K2 \cdot \left(LZ + SI \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^2 + K1 \cdot \left(LZ + SI \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right) + K0$$

Unter Einbeziehung von (3) ergibt sich daraus:

 $cc0 = K2 \cdot LZ^{2} + K1 \cdot LZ + K0$ $cc1 = (2 \cdot K2 \cdot LZ + K1) \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)$ $cc2 = K2 \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^{2}$

Die ermittelten Regressionskoeffizienten cc2, cc1 und cc0 sind anschließend im Verzeichnis "Parametrierung / Applikationsparameter" (siehe "SOPAS ET-Menü: DH SP200/Parametrierung/Applikationsparameter"", Seite 62, siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 63) einzugeben (Sende-Empfangseinheit in Zustand Wartung setzen und Passwort Ebene 1 eingeben; nach Eingabe Sende-Empfangseinheit wieder in Zustand "Messung" setzen).



4.4.10 Datensicherung

Alle für Messwerterfassung, -verarbeitung und Ein-/Ausgabe wesentlichen Parameter sowie aktuelle Messwerte können in SOPAS ET gespeichert und ausgedruckt werden. Damit können eingestellte Geräteparameter bei Bedarf problemlos neu eingegeben oder Gerätedaten und -zustände für Diagnosezwecke registriert werden.

Es gibt folgende Möglichkeiten.

- Speicherung als Projekt
- Außer Geräteparametern können auch Datenmitschnitte gespeichert werden.
- Speicherung als Gerätedatei

Gespeicherte Parameter können ohne angeschlossenes Gerät bearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Gerät übertragen werden.

+1-3 Beschreibung siehe SOPAS ET-Hilfemenü und DUSTHUNTER-Serviceanleitung.

 Speicherung als Protokoll Im Parameterprotokoll werden Gerätedaten und -parameter registriert.
 Zur Analyse der Gerätefunktion und Erkennung möglicher Störungen kann ein Diagnoseprotokoll erstellt werden.

Beispiel für Parameterprotokoll

Abb. 39: Parameterprotokoll DH SP200 (Beispiel)

Dusthunter - Parameterprotokoll

Gerätetyp: DH SP200 Anbaustelle:

Geräteinformation			Werkskalibrierung	
Carita carrier			Maga Vasstädamann	
Gerale version			AND AND	10 2000
Pinnwareversion	0.00.00.700		ANU-ANT	10,2000
Senennummer	00008700		Relais 1	5,7000
laentnummer	0000		Relais 2	31,0000
Hardwareversion	1.0		Relais 3	700,0000
Fittimware Boolloader	V00.99.15		Mess-Nullpunkte	0.000450
Installationsparameter			ANU	0,000450
installationsparameter			Relais 1	0,000250
Busadresse	1		Relais 2	0,000050
Messung Lasertemperatur	inaktiv		Relais 3	0,000010
Koeffizienten Konzentration			Streulicht (MUF)	
Freigabecode für 2. Kalibrierfunktion	gültig		ac2	0,0000
Kalibrierfunktion 1			ac1	1,0000
Funktionstyp	Polynom		ac0	0,0000
cc2	0,0000		Strom Laser	
cc1	1,0000		oc2	0,0000
cc0	0,0000		cc1	30,3000
Kalibrierfunktion 2			ac0	0,0000
Funktionstyp	Nicht verwendet		Gerätetemperatur	
cc2	0.0000		cc2	0,0000
cc1	1,0000		oc1	100,0000
cc0	0,0000		ac0	-275,1500
-			Motorstrom	
Geräteparameter			ac2	0.0000
Werkseinstellungen			oc1	2000.0000
Reaktionszeit Sensor	1.0	s	cc0	-19.5000
Ansnrechzeit Diagnosewerte	10.0	8	Versorgungsspannung	10,0000
Composition and a second production of the	10,0		cc2	0.0000
			cc.1	10,8000
			000	0.0000

Abb. 40: Parameterprotokoll FWE200DH (Beispiel)

Dusthunter - Parameterprotokoll

Gerätetyp: FWE200DH Anbaustelle:

Geräteinformation			Werkskalibrierung	
Certiteurenien			Theirord	
Firmwareversion			m2	1 0522
Seriennummer	00008700		cc1	76 2318
Identnummer	00000		000	-31,3333
Hardwareversion	1.0		T Heizer2	
Firmware Boolloader	V00.99.15		ac2	1,9522
Konfiguration			cc1	76,2318
Konnguration	4		ac0	-31,3333
Frequenzumnchter	deaktiviert		I Gas1	1 0500
Kunelhahn Hardware	deakivien		002	76 2318
Kugelhahn Code	unaültia		cc0	-31,3333
Heizer3	deaktiviert		T Gas2	
Heizer4	deaktiviert		cc2	1,9522
T Gas1	deaktiviert		cc1	76,2318
Analogeingang (020mA)	deaktiviert		ac0	-31,3333
Installationsparameter			I Reserve	4 0500
Sellementer Memore	160	200	002	1,9022
Maximallomporatur Hoizort	200		(C)	-31 3333
Maximallemperatur Heizer?	250	°C	pGas	-57,5555
Grenzwert pGas	0.80	hPa	cc2	0.0000
Frequenz Sollwert(0%100%)	50	%	cc1	3,5000
Frequenz FU	50.0	Hz	ac0	-0,8500
Durchfluss	0,00	m³⁄'n	pBaro	
Freigabecode Option Kugelhahn	0000000000000000000		cc2	0,0000
Gerätenarameter			ac1	144,0000
Loisturgestollurart Nothetrich	10	02	Coro	633,0000
Ansnrachzeit Messwarte	10	20	m2	0.0000
Heizer1	1,0	0	ac1	100,0000
Aktivierung	aktiviert		cc0	-275,1500
Zulässige Maximaltemperatur	280	°C	T Heizer3	
Festwertaklivierung	deaktiviert		cc2	1,9522
Festwert	0	°C	cc1	76,2318
Maximale Heizleistung	700	w	CCU T Hoizord	-31,3333
Adivioning	aldiviant		02	1 9522
Zulässige Maximallemperatur	350	°C	cc1	76,2318
Festwertaktivierung	deaktiviert	-	ac0	-31,3333
Festwert	0	°C	U E/A-Modul	
Maximale Heizleistung	700	W	cc2	0,0000
Heizer3			cc1	1,0000
Aktivierung	deaktiviert		00	0,0000
Heizer4	den Mirin M		0_12V	0.0000
Recolung Mossons	Geakinen		cc1	5 7000
Regelaröße Heizer1 und Heizer2	T Gas2		cc0	0.0000
Solltemperatur	160	°C	U_24V	-,
Untere Fehlerschwelle	-30K		oc2	0,0000
Untere Warnschwelle	-10K		cc1	11,1000
Obere Warnschwelle	+30K		cc0	0,0000
Obere Fehlerschwelle	ohne		Gebläsespannung	0.000.0
Regelbereichsendwert Konstanten Durchflus shom ehnung	250	°C	002	110,0000
Luftdnick	1012.00	hDa	cc0	0,0000
Dichte	1 203	ka/m ³	Analogeingang (20mA)	0,0000
Blende	150.0	mm ²	ac2	0.0000
Parameter Sondenspülung			cc1	5,0000
Ventil 1 öffnen	2	s	ac0	0,0000
Wartezeit Umschalten Ventile	10	s	Analogausgang (FU)	
Ventil 2 öffnen	2	s	002	0,0000
Wartezeit Beenden Sondenspülung	10	s	cc1	1/2,6500
			WWW .	0.0000

4.4.11 Messbetrieb starten

Nach Eingabe/Änderung von Parametern ist das Messsystem in den Zustand "Messung" zu setzen.

Dazu den Zustand "Wartung" aufheben: "Wartung Sensor" wegklicken.

Abb. 41: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb

Betriebszustand setzen									
Wartung	Wartung Sensor								

Die Standard-Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen.

4.5 Interface-Module parametrieren

Standardmäßig wird das Messsystem mit einem Interfacemodul Modbus TCP ausgeliefert. Im Bedarfsfall kann es gegen ein Interfacemodul für Profibus DP VO oder Ethernet (Typ 1) (siehe "Zubehör für Geräteüberprüfung", Seite 111) ausgetauscht werden.



4.5.1 Modul Modbus TCP

	Detailinformationen zur Kommunikation über Modbus finden Sie in den Dokumenten
1 -	der "Modbus Organization" (www.modbus.org) wie z.B.:
	MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide

- MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION
- MODBUS over serial line specification and implementation guide

Die Zuordnung der Register wird als separates Dokument zum Modul mitgeliefert.

4.5.1.1 MCU-Einstellungen überprüfen

- MCU mit Programm SOPAS ET verbinden, die Gerätedatei "MCU" wählen, Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Standard-Parametrierung", Seite 53) und Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen (siehe "Zustand "Wartung" setzen", Seite 54).
- In das Verzeichnis "Parametrierung / Systemkonfiguration" wechseln und im Feld "Interfacemodul /Installiertes Interfacemodul" prüfen, ob der Modultyp auf "RS485" eingestellt ist.

Abb. 42: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Systemkonfiguration"

Geräteidentifikation
MCU Eingestellte Variante FWE200DH v Anbaustelle SICK
Interfacemodul
Installiertes Interfacemodul kein Modul 🗸
aktuelles Datum / Uhrzeit
Datum / Uhrzeit
Datum und Ubrzait einstellen
Tag 1 Monat 1 Jahr 2007
Stunden 0 Minuten 0 Sekunden 0
Datum / Uhrzeit übernehmen O Datum / Uhrzeit gesetzt O Ungültiger Wert
PC Zeit Synchronisation
Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 21. Oktober 2015 15:09:00 MESZ Zeit synchronisieren
Einstellungen für die Serviceschnittstelle
Protokoll Auswahl CoLaB v Modbus Adresse 1 Service Baudrate 57600
Modem RTS/CTS verwenden

In das Verzeichnis "Parametrierung / I/O Konfiguration / Interfacemodul" wechseln und im Feld "RS485 Schnittstelleneinstellungen" prüfen, ob die Schnittstelle gemäß Abb. "SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/ Interfacemodul" eingestellt ist.

Abb. 43: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Interfacemodul

Interfa	cemod	ul Information	en				
Modultyp	Kein Mo	dul gefunden \vee					
Neu star	rten	Die Verbindung wi	vird a	utomatisch getrennt v	venn dei	r Button betäti	gt wird!
RS485 9	Schnitt	stelleneinstell	lung	jen			
Protokoll A	luswahl	Modbus ASCII 🗸		Modbus Adresse	1	Baudrate	57600

4.5.1.2 Konfigurationsprogramm installieren

Zur Einstellung der kundenseitigen Anforderungen muss ein separates Konfigurationsprogramm installiert werden.



Systemanforderungen

- Betriebssystem: MS-Windows XP oder höher
- Programm NET Framework 4.0
- Programm Windows Installer 3.1

Konfigurationsprogramm installieren

- Laptop/PC mit Internet verbinden und "ftp://ftp.lantronix.com/pub/DeviceInstaller/Lantronix/4.3/" eingeben.
- Das aktuelle Konfigurationsprogramm herunterladen.

Abb. 44: Konfigurationsprogramm herunterladen

FTP Listing of /pub/DeviceInstaller/Lantronix/4.3/ at ftp.lantronix.com



4.5.1.3 Modbus-Modul in das Netzwerk einbinden

► Das Programm "DeviceInstaller" starten.

Abb. 45: "DeviceInstaller" starten

	î.	Programme	🛅 Zubehör	•	
ona		Dokumente	📅 Lantronix	🕨 🛅 DeviceInstaller 4.3 👘	🔎 😂 DeviceInstaller
fessio	<u>.</u>	Einstellungen			? DeviceInstaller Help
P	\mathcal{P}	Suchen			
s XP	0	Hilfe und Support			
wopt		Ausführen			
Ň	0	Herunterfahren			
2	Start				

- Einige Sekunden warten während das Programm nach installierten Komponenten sucht.
- Das Menü "Tools/Options" wählen.

Abb. 46: Menü "Tools/Options"

➢Lantronix DeviceInstaller 4.3	3.0.	3		
File Edit View Device	T	ools Help		
🔎 Search 🤤 Exclude 🔌 Ass		Ping	F4	
🖃 💼 Lantronix Devices - 0 device(s)		Recover Firmware	F8	er Group IP Address Hardware Address Status
ି କ୍ରାଁକ୍ର LAN-Verbindung 2 (10.133.8)		Options		
		Language Information Supported Device Servers Product Information Base		
🗹 Ready				

Falls mehrere Netzwerke vorhanden sind, das Netzwerkinterface auswählen, mit dem das Modbus-Modul verbunden ist.

Abb. 47: Netzwerkverbindung(en) (Beispiel)

2 Options		ð	×
Network Customization			
Use the following network adapter:			
Name	IP Address	Subnet mask:	II
LAN-Verbindung	192.168.100.101	255.255.255.0	
LAN-Verbindung	192.168.0.2	255.255.255.0	
VMware Network Adapter VMnet1	192.168.173.1	255.255.255.0	
VMware Network Adapter VMnet1	192.168.0.3	255.255.255.0	
VMware Network Adapter VMnet8	192.168.80.1	255.255.255.0	
VMware Network Adapter VMnet8	192.168.0.4	255.255.255.0	
OK Cancel	Apply		
			1

▶ Das Menü "Device/Search" wählen und nach dem Modbus-Modul suchen.

Abb. 48: Nach angeschlossenen Komponenten suchen

🕮 Lantronix Device In	staller 4.3.0.8					8 <u>- </u> ×
Eile Edit ⊻iew	<u>D</u> evice <u>T</u> ools <u>H</u> elp		_			
🔎 Search 🛛 🤤 Excluc	<u>S</u> earch	F5				
🖃 🗐 Lantronix Devices -	A <u>d</u> d Device	F6	Group II	P Address	Hardware Address	Status
👷 🔓 LAN-Verbindun	Assign IP Address	F7				
	Upgrade		_			
	Exclude Devices Form Search Results.					
ļ'						
🗹 Ready						



Das gefundene Modul anwählen.

Abb. 49: Modul wählen

Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.8								
Elle Edit <u>V</u> iew <u>D</u> evice <u>T</u> ools <u>H</u> elp								
🔎 Search 🤤 Exclude 🛸 Assign IP	🔕 Upgrade							
🖃 🚰 Lantronix Devices - 1 device(s)	Name	User Name	User Group	IP Address	Hardware Address	Status		
E 🙀 LAN-Verbindung 2 (10.133.80.122)	Series A Port-IAP			10.133.87.7	00-20-4A-BF-AA-F4	Online		
🗄 🛅 XPort								
- ·								
Keady 🗠								
🖬 Ready								



WICHTIG:

Das Modul nur im rechten Fenster auswählen, nicht aber in der Baumstruktur auf der linken Seite.
Menü "Assign IP" anklicken und die folgenden Schritte ausführen.

Abb. 50: Netzwerkzuordnung (Adressangaben sind Beispiele)

SAssign IP Address		
	Assignment Method Would you like to specify the IP address or should the unit get its settings from a server out on the network? Obtain an IP address automatically Assign a specific IP address TCP/IP Tutorial	
	<back next=""> Cancel</back>	l
A state to a literation		
C Address	IP Settings Please fill in the IP address, subnet, and gateway to assign the device. The subnet will be filled in automatically as you type, but please verify it for accuracy. Incorrect values in any of the below fields can make it impossible for your device to communicate, and can cause network disruption. IP address: 10.133.87.7 Subnet mask: 255.0.0.0 Default gateway 0.0.0.0	(2)
	< Back Next > Cancel	

Schritt	Bemerkung
1	Die jeweilige Einstellung in Abhängigkeit von der gewünschten Adresszuordnung wählen (automatische oder manuelle Zuordnung)
2	Bei manueller Zuordnung hier die erforderlichen Netzwerkverbindungsdaten eintragen.

Abb. 51: Adresseinstellungen festlegen

😪 Assign IP Address	8	×	
Assignment Click the Assign button to complete the IP address assignment. Assign			3
< Back Hinish Cancel			

Zuordnung abschließen, dabei etwas warten, während das Modul konfiguriert wird, anschließend auf "Finish" klicken.

Abb. 52: Zuordnung abschließen

S Assign IP Address		8	×
	Assignment		
	Click the Assign button to complete the IP address assignment.		
	Progress of task:		
•	Completed successfully.		
	Finish Cancel		

4.5.1.4 Modbus-Modul konfigurieren

▶ Nach Bestätigung der Adresszuordnung mit "Finish" erscheint das folgende Fenster:

Abb. 53: "Telnet Configuration"

Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.8							🖻 <u>- o x</u>
<u>File Edit V</u> iew <u>D</u> evice <u>T</u> ools	s <u>H</u> elp						
🔎 Search 🤤 Exclude 🔌 Assign IP	🔇 Upgrade						
🖃 📇 Lantronix Devices - 1 device(s)	Name	User Name	User Group	IP Address	Hardware Address	Status	
🖻 🎥 LAN-Verbindung 2 (10.133.80.122)	2 XPort-IAP			10.133.87.7	00-20-4A-BF-AA-F4	Online	
🗄 🧰 XPort							
🖬 Ready							

▶ Nacheinander die Schritte (1) bis (3) ausführen und mit <Enter> bestätigen.

Abb. 54: "Telnet Configuration"

	(2)	3		
Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.8					
Eile Edit <u>V</u> iew Device <u>T</u> ook	s <u>H</u> elp				
🔎 Search 🤤 Exclude 💊 Assign IP	🕸 Upgrade	▼			
E Saltantronix Devices - 1 device(s)	Device Details Web Configuration	Telnet Configuration			
	IP Address: 10.133.87.7	Port: 9999	🔇 Connect	🞸 Clear	
XPort-IAP - Innware v2.4	Lantronix Inc Modbus	Bridge			<u> </u>
10.133.87.7	MAC address UU2U4ABFAAF Software version 02.4 (4 080807) XPTEX			
	Press Enter to go into	Setup Mode			
					<u> </u>
Ready					

Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.8		8 _ o x
<u>File Edit View Device Took</u>	s <u>H</u> elp	
🔎 Search 🤤 Exclude 🔌 Assign IP	🔮 Upgrade	
E Lantronix Devices - 1 device(s)	Device Details Web Configuration Telnet Configuration	
	IP Address: 10.133.87.7 Port: 9999 SDisconnect 🦿 Clear	
L -	Lantronix Inc Modbus Bridge MAC address 00204HSFAF4 Software version 02.4 (080807) XPTEX Press Enter to go into Setup Mode Model: Device Server Plus+! (Firmware Code:XA) Modbus/TCP to RTU Bridge Setup 1) Network/IP Settings: IP Address	4
	CP3 Not Used 4) Advanced Modbus Protocol settings: Slave Addr/Unit Id Source Modbus/TCP header Modbus Serial Broadcasts Disabled (Id=0 auto-mapped to 1) MB/TCP Exception Codes Yes (return 00AH and 00BH) Char, Message Timeout 01000msec, 05000msec D)efault settings, S)ave, Q)uit without save Select Command or parameter set (14) to change:	
🗹 Ready	<u></u>	

• Mit den folgenden Eingaben die seriellen und Modbus-Einstellungen festlegen.



Abb. 55: Serielle und Modbus-Einstellungen



4.5.1.5 Funktionsfähigkeit überprüfen

► Unter "Eingabeaufforderung" ("Start → Programme → Zubehör") nach ,ping' die IP-Adresse eingeben und die Modul-Antwort überprüfen.

Abb. 56: Korrekte Antwort vom Modbus-Modul

🔤 Command Prompt	<u>- 🗆 ×</u>
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:>>ping 10.133.87.7	
Ping wird ausgeführt für 10.133.87.7 mit 32 Bytes Daten:	
Antwort von 10.133.87.7: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 10.133.87.7: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 10.133.87.7: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 10.133.87.7: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64	
Ping-Statistik für 10.133.87.7: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = Øms, Maximum = Øms, Mittelwert = Øms	

4.5.2 Ethernet-Modul parametrieren

!	 WICHTIG: Bei Kommunikation über Ethernet besteht die Gefahr des unerwünschten Zugriffs auf das Messsystem. Das Messsystem nur hinter einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Firewall) betreiben.
+i	Das Interface-Modul Ethernet Typ 2 (siehe "Zubehör für Geräteüberprüfung", Seite 111) kann nicht mit dem Programm SOPAS ET parametriert werden. Dafür wird eine spezielle Software mit Beschreibung mitgeliefert
Standarde	einstellung: 192.168.0.10

Auf Wunsch ist eine vorgegebene IP-Adresse eingestellt.

Zum Ändern der Einstellungen:

- ▶ In das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Interfacemodul" wechseln.
- Die gewünschte Netzwerkkonfiguration einstellen und im Feld "Interfacemodul Informationen" die Schaltfläche "Neu starten" betätigen.

Abb. 57: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Interfacemodul

Interfacemodul Informationen
Modultyp Kein Modul gefunden V
Neu starten Die Verbindung wird automatisch getrennt wenn der Button betätigt wird!
Ethernet Konfiguration
IP Adresse 192 168 0 10
Subnetzmaske 255 255 255 0
Gateway 0 0 0 0
TCP Port 2111

4.6 Option Rückspülung aktivieren

Bei nachträglichem Einbau muss dieser Option durch Eingabe eines Codewortes aktiviert werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

- Die Gerätedatei "FWE200DH" wählen, Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen und Passwort Ebene 1 eingeben.
- Im Verzeichnis "Parametrierung / Applikationsparameter" im Feld "Freigabecode für Option Kugelhahn" das mitgelieferte Codewort eingeben.
- In das Verzeichnis "Diagnose / Geräte-Info" wechseln und im Feld "Konfiguration / Zustände überprüfen, ob die Anzeige "Kugelhahn Hardwareaktivierung" aktiv ist (falls nicht, gemäß siehe "Option Rückspülung installieren (nur bei separater Bestellung erforderlich)", Seite 44 aktivieren).

Abb. 58: SOPAS ET Menü: FWE200DH/Parametrierung/Applikationsparameter (Beispiel)

Temperatureinstellungen
Solltemperatur Messgas 160 °C 🗸
Maximaltemperatur Heizer 1 280 °C V
Maximaltemperatur Heizer 2 350 °C v
Durchflusseinstellungen
Grenzwert pGas 0,80 hPa
Frequenz Sollwert (0%100%)
Empfohlener Bereich für Durchfluss : 12m³/h 16m³/h Durchfluss 0,00 m³/h v
Freigabecode für Option Kugelhahn
Code 00000000000000 🔍 ungültig

Abb. 59: SOPAS ET Menü: FWE200DH/Diagnose/Geräteinfo

Gerätetyp	FWE200DH				
Geräteversion					
Firmwareversion	01.02.04 (Feb 13 2015 00:00:00)			Build-Nummer 000	1
Seriennummer	00008700				
Identnummer	00000				
Hardware Version	1.0				
Firmwareversion Bootloader	V00.99.15				
Konfiguration / Zust	tände				
Konfiguration / Zust	t ände rdwareaktivierung	0	Nullpunktve	entil Hardwareaktivie	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwarea	t ände rdwareaktivierung ktivierung	0	Nullpunktve Kugelhahn F	entil Hardwareaktivie Freigabecode	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer3 freigeschalten	t ände rdwareaktivierung ktivierung	0000	Nullpunktve Kugelhahn f Heizer4 frei	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer 3 freigeschalten T Gas 1 freigeschalten	t ände rdwareaktivierung ktivierung	0 0 0	Nullpunktve Kugelhahn F Heizer4 frei Analogeinga	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten ang (20mA) freigesc	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer 3 freigeschalten T Gas 1 freigeschalten Zustände	t ände rdwareaktivierung ktivierung	0 0 0	Nullpunktve Kugelhahn F Heizer4 frei Analogeinga	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten ang (20mA) freigesci	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer 3 freigeschalten T Gas 1 freigeschalten Zustände Aufheizphase (Initialisi	t ände rdwareaktivierung ktivierung erung)	0 0 0 0	Nullpunktve Kugelhahn f Heizer4 frei Analogeinga	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten ang (20mA) freigesc	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer 3 freigeschalten T Gas 1 freigeschalten Zustände Aufheizphase (Initialisi Heizer 1 ein	t ände rdwareaktivierung ktivierung erung) O Heizer2 ein	0000	Nullpunktve Kugelhahn f Heizer4 frei Analogeinga	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten ang (20mA) freigesc	rung
Konfiguration / Zust Konfiguration Frequenzumrichter Har Kugelhahn Hardwareal Heizer 3 freigeschalten T Gas 1 freigeschalten Zustände Aufheizphase (Initialisi Heizer 1 ein Gebläsespannung ein	t ände rdwareaktivierung ktivierung erung) O Heizer2 ein O FU ein	0 0 0	Nullpunktve Kugelhahn f Heizer4 frei Analogeing:	entil Hardwareaktivie Freigabecode igeschalten ang (20mA) freigesc	rung

4.7 Bedienung/Parametrierung über LC-Display

4.7.1 Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Die Anzeige- und Bedienoberfläche des LC-Displays enthält die in Abb. "Funktionselemente LC-Display" dargestellten Funktionselemente.

Abb. 60: Funktionselemente LC-Display



Tastenfunktionen

Die jeweilige Funktion hängt vom aktuell ausgewählten Menü ab. Es ist nur die über einer Taste angezeigte Funktion verfügbar.

Taste	Funktion	
Diag	Anzeige von Diagnoseinformationen (Warnungen und Fehler bei Start aus dem Hauptmenu, Sensorinformationen bei Start aus dem Diagnosemenü siehe "Menüstruktur LC-Display", Seite 81)	
Back	Wechsel in das übergeordnete Menü	
Pfeil î	Scrollen nach oben	
Pfeil ↓	Scrollen nach unten	
Enter	Ausführung der mit einer Pfeiltaste ausgewählten Aktion (Wechsel in ein Untermenü, Bestätigung des gewählten Parameters bei Parametrierung)	
Start	Startet eine Aktion	
Save	Speichert einen geänderten Parameter	
Meas	Wechsel von Text- in Grafikanzeige Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2,5 s)	

4.7.2 Passwort und Bedienebenen

Bestimmte Gerätefunktionen sind erst nach Eingabe eines Passwortes zugänglich.

Ben	utzerebene	Zugriff auf
0	Bediener	Anzeige von Messwerten und Systemzuständen. Kein Passwort erforderlich.
1	Autorisierter Bediener	Anzeigen, Abfragen sowie für Inbetriebnahme bzw. Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und Diagnose notwendige Parameter Voreingestelltes Passwort: 1234

80

4.7.3 Menüstruktur

Abb. 61: Menüstruktur LC-Display



4.7.4 Parametrierung

4.7.4.1 *Messgastemperatur*

- Systemsteuerung (FWE200DH) in "Wartung" setzen (siehe "Menüstruktur LC-Display", Seite 81) und das Untermenü "Parameter" aktivieren.
- ▶ Den einzustellenden Parameter wählen und das Default-Passwort "1234" eingeben.
- Den ermittelten Koeffizienten (siehe "Standard-Parametrierung", Seite 53) mit den Tasten "^" und/oder "→" einstellen und mit "Save" in das Gerät schreiben (2x bestätigen).

Abb. 62: Messgastemperatur ändern



4.7.4.2 Analogaus-/-eingänge

- Steuereinheit (MCU) in Zustand "Wartung" setzen (siehe "Menüstruktur LC-Display", Seite 81) und das Untermenü "I/O Parameter" aktivieren.
- Den einzustellenden Parameter wählen und das Default-Passwort "1234" mit den Tasten "^" (scrollt von 0 bis 9) und/oder "→" (bewegt den Cursor nach rechts) eingeben.
- Den gewünschten Wert mit den Tasten "^" und/oder "→" einstellen und mit "Save" in das Gerät schreiben (2x bestätigen).



Abb. 63: Menüstruktur für Parametrierung Analogaus-/-eingänge

4.7.5 Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern

Zur Änderung der werksseitigen Einstellungen ist SOPAS ET mit der "MCU" zu verbinden (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 50), Passwort Ebene 1 einzugeben und das Verzeichnis "Parametrierung /Displayeinstellungen" aufzurufen.

Abb. 64: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Displayeinstellungen

	Geräteidentifikation					
	MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER V Anbaustelle SICK					
[Allg. Displayeinstellungen					
	Displaysprache Englisch ♥ Displayeinheitensystem metrisch ♥					
[Einstellungen Übersichtsbildschirm					
	Balken 1 Sensor 1	1 V Messwert Messwert 2	AO Einstellungen verwenden Unterer Endwert O Oberer Endwert 200			
	Balken 2 Sensor 1	1 V Messwert Messwert 7	V AO Einstellungen verwenden Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 200			
	Balken 3 nicht ver	rwendet 🗸 Messwert nicht verwen	ndet V AO Einstellungen verwenden 🖌 Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
	Balken 4 nicht ver	rwendet V Messwert nicht verwen	AO Einstellungen verwenden 🗹 Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
	Balken 5 nicht ver	rwendet 💙 Messwert nicht verwen	AO Einstellungen verwenden 🗹 Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
	Balken 6 nicht ver	rwendet 🖌 Messwert nicht verwen	AO Einstellungen verwenden 🗹 Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
	Balken 7 nicht ver	rwendet 🗸 Messwert nicht verwen	det ♥ AO Einstellungen verwenden ✔ Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
	Balken 8 nicht ver	rwendet V Messwert nicht verwen	det Y AO Einstellungen verwenden 🗹 Unterer Endwert 0 Oberer Endwert 1000			
[Messwertzuordnung					
	DUSTHUNTER S(treulicht) Berechnete Werte (MCU) Messwert 1 = nicht verwendet Messwert 1 = Konzentration i.N. tr. O2 korr. (SL) Messwert 2 = nicht verwendet Messwert 3 = nicht verwendet Messwert 4 = nicht verwendet Messwert 4 = nicht verwendet Messwert 5 = nicht verwendet Messwert 5 = Temperatur Messwert 7 = Nicht verwendet Messwert 5 = Temperatur Messwert 7 = Streulicht Messwert 7 = Feuchte Messwert 8 = nicht verwendet Messwert 8 = Sauerstoff					
[Sicherheitsein	stellungen				
	Autorisierter Bediener 1234 Leerlaufzeit 30 min					
Fenster		Eingabefeld	Bedeutung			
Allg. Disp	olayeinstel-	Displaysprache	Am LC-Display angezeigte Sprachversion			
lungen		Displayeinheitensystem	Im Display verwendetes Einheitensystem			
Einstellui	ng <mark>en Über-</mark>	Balken 1 bis 8	Sensoradresse für den ersten Messwertbalken der Grafikanzeige			
sichtsbild	aschirm	Messwert	Messwertindex für den jeweiligen Messwertbalken			
	AO Einstellungen ver- wenden Bei Aktivierung wird der Messwertbalken wie der zugehörige Analoga skaliert. Falls dieses Auswahlbox inaktiv gesetzt wird, sind die Grenz rat zu definieren					
		unterer Endwert	Werte für separate Skalierung des Messwertbalkens unabhängig vom Analog-			

Die Messwertzuordnung ist in dem unteren Feld aufgelistet.

ausgang

obererer Endwert

84

5 Wartung

5.1 Allgemeines

5.1.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind vom Anlagenbetreiber festzulegen. Der zeitliche Abstand ist von den konkreten Betriebsparametern wie Gastemperatur und -feuchte, Staubgehalt und Staubbeschaffenheit, Anlagenfahrweise und Umgebungsbedingungen abhängig. Deswegen können hier nur allgemeine Empfehlungen gegeben werden (Basiswartung).

Im Rahmen der praktischen Funktionsprüfungen zur Erlangung der QAL1-Zertifizierung wurde vom TÜV ein Mindestwartungsintervall von 3 Monaten festgelegt (Erweiterte Wartung).

Die durchgeführten Arbeiten sind vom Betreiber in einem Wartungshandbuch zu dokumentieren. Folgende Wartungsarbeiten werden empfohlen:

Art der Wartung	Durchzuführende Arbeiten		
	Sichtkontrolle		
	Düsen im Eintrittstutzen des Thermozyklons überprüfen/reinigen		
Basiswartung	Ejektor überprüfen/reinigen		
	Saugdüse überprüfen/reinigen		
	Zwischendüse überprüfen/reinigen		
	Messgassonde überprüfen/reinigen		
	Entnahme- und Rückführschlauch überprüfen/reinigen		
Erweiterte Wartung	Drallkammer (im Thermozyklon) überprüfen/reinigen		
	Optischen Grenzflächen im Streulichtsensor DHSP200 überprüfen/reinigen		
	Filtereinsatz der Gebläseeinheit überprüfen/reinigen		

5.1.2 Wartungsvertrag

Turnusmäßige Wartungsarbeiten können vom Anlagenbetreiber durchgeführt werden. Hierfür darf nur qualifiziertes Personal nach Kapitel 1 beauftragt werden. Auf Wunsch können sämtliche Wartungsarbeiten auch vom Endress+Hauser Service oder von autorisierten Servicestützpunkten übernommen werden. Endress+Hauser bietet kostengünstige Wartungsund Reparaturverträge an. Im Rahmen dieser Vereinbarungen übernimmt Endress+Hauser alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Reparaturen werden von Spezialisten soweit möglich vor Ort durchgeführt.

5.1.3 Benötigte Hilfsmittel

- Wasser
- Reinigungstücher (fusselfrei)
- Optiktuch, Wattestäbchen
- Maulschlüssel SW 7, 8, 13 und 19
- Innensechskantschlüssel SW 7
- Silikonfett (für O-Ringe für z.B. Eintrittsdüse, Mischrohr Ejektor und Teflonteile in der Messzelle und Zwischendüse darüber)
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz (mittlerer Größe) und Schlitzschraubendreher (klein).

5.1.4 Wartungszustand setzen

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist das Messsystem mit den folgenden Schritten in den Zustand "Wartung" zu setzen.

- Messsystem über das USB-Kabel mit dem Laptop/PC verbinden und das Programm SOPAS ET starten.
- Mit der MCU verbinden (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 50).
- Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 80)
- Das Messsystem in Zustand "Wartung" setzen: "Wartung Sensor" anklicken)

Abb. 65: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb

n			
	n	n	in

- "Wartung" kann auch über die Tasten am LD-Display der Steuereinheit (siehe "Menü-struktur", Seite 81) oder durch Anschluss eines externen Schalters an die Klemmen für Dig In2 (17, 18) in der Steuereinheit (siehe "Steuereinheit anschließen", Seite 38) gesetzt werden.
 Während "Wartung" wird keine automatische Funktionskontrolle ausgeführt.
 - Am Analogausgang wird der f
 ür "Wartung" eingestellte Wert ausgegeben (siehe "Analogausg
 änge parametrieren", Seite 58). Das gilt auch bei Vorhandensein einer Störung (Signalisierung am Relaisausgang).
 - Wenn der Zustand "Wartung" nur über das Programm SOPAS ET gesetzt ist, wird dieser Zustand bei Spannungsausfall wieder zurückgesetzt. Nach Zuschalten der Betriebsspannung geht das Messsystem automatisch in "Messung".

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Messbetrieb wieder aufzunehmen (das Kontrollkästchen "Wartung System" im Fenster "Betriebszustand setzen" deaktivieren und die Schaltfläche "Zustand setzen" betätigen).

86

5.2 Wartungsarbeiten

!	 HINWEIS: Während der Ausführung von Wartungsarbeiten muss die Spannungsversor- gung zum FWE200DH gemäß EN61010-1 durch einen Trennschalter/Leis- tungsschalter abgeschaltet werden können. Die Versorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Arbeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.
	 WARNUNG: Gefahr durch chemische Verbindungen Beim Reinigen von gasführenden Teilen (Schläuche, Düsen usw.) mit Wasser können sich durch Auflösen von Ablagerungen Säuren oder Basen bilden. Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen und geeignete Schutzvorrichtun- gen verwenden. Bei allen Arbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise (siehe "Verantwortung des Anwenders", Seite 9) beach- ten.

5.2.1 Vorbereitungsarbeiten

Messgassonde ausbauen und Montageöffnung mit Blindflansch verschließen.



WARNUNG: Gefahr durch Gas und heiße Teile Beim Aus- und Einbau der Messgassonde sowie von gasführenden Teilen können heiße und/oder aggressive Gase austreten.

- Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen und geeignete Schutzvorrichtungen verwenden.
- Bei allen Arbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise (siehe "Verantwortung des Anwenders", Seite 9) beachten.
- Messgassonde an Anlagen mit Gefahrpotenzial (höherer Kanalinnendruck, heiße oder aggressive Gase) nur bei Anlagenstillstand aus- oder einbauen.
- Sicherungen für Heizband 1 und 2 in der Steuereinheit ausschalten. Die Gebläseeinheit schaltet ab, wenn der Mittelwert von beiden Heizertemperaturen unter der Warnschwelle der Solltemperatur liegt (default: 160°C - 10K = 150°C), spätestens bei Temperaturen < 80°C.</p>
- Hauptschalter in der Steuereinheit ausschalten und warten, bis heiße Teile ausreichend abgekühlt sind.

Abb. 66: Hauptschalter und Sicherungen in der Steuereinheit



- 1 Hauptschalter
- 2 FI-Schutzschalter
- 3 Sicherung für Heizband 1
- 4 Sicherung für Heizband 2

5.2.2 Sichtkontrolle

- Alle Schlauchverbindungen auf festen Sitz und Dichtheit überprüfen.
- Durchfluss mittels des Differenzdruckes kontrollieren (muss zur Anzeige am LC-Display als Messwert ausgewählt sein, siehe "SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Displayeinstellungen", Seite 84).

Der Wert muss bei laufendem Gebläse im Bereich von 1 bis 4 mbar liegen. Wenn das nicht der Fall ist:

- alle gasführenden Teile auf Ablagerungen überprüfen und bei Erfordernis reinigen (siehe folgende Abschnitte).
- Laufgeräusch des Gebläses überprüfen (muss im üblichen Frequenzspektrum liegen); verstärktes Geräusch kündigt einen möglichen Gebläseausfall an.
 - Messsystem außer Betrieb setzen (siehe "Messsystem außer Betrieb setzen", Seite 96) und anschließend Gebläseeinheit überprüfen.

88

5.2.3 Eintrittsdüsen am Thermozyklon reinigen

- Spannband (1) lösen und Entnahmeschlauch (2) vom Stutzen des Adapters (3) abziehen.
- Spannverschlüsse (4) des Adapters vorsichtig lösen und Adapter abnehmen.
- Düse (5) aus dem Adapter herausziehen und O-Ring (6) abnehmen
- Eintrittsdüse (8) aus dem Thermozyklon herausziehen und O-Ringe (7) abnehmen.

+j Die Eintrittsdüse kann u.U. sehr festsitzen.

Düsen und O-Ringe mit Wasser reinigen. Feste Ablagerungen (sofern vorhanden) vorsichtig mit geeignetem Hilfsmittel entfernen, die Düsen dabei nicht beschädigen.

Bei starker Abnutzung oder Beschädigung die Düsen und/oder O-Ringe durch neue Teile ersetzen.

O-Ringe wieder anbringen und die beiden an der Eintrittsdüse mit Hochvakuumfett einfetten, Düsen einsetzen, Adapter anbringen und befestigen.

+1 Den Adapter zentrisch auf die Eintrittsdüse setzen und beide Spannverschlüsse gleichzeitig anziehen.

- Entnahmeschlauch auf den Stutzen des Adapters schieben und mit Spannband befestigen.
- Messgassonde einbauen.
- ► Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

Abb. 67: Eintrittsdüsen



5.2.4 Ejektor reinigen

- Spannbänder (1) von Rückführschlauch (2) und Schlauch zur Gebläseeinheit (3) am Ejektor (4) lösen und Schläuche abziehen.
- Spannverschlüsse (5) an der Messzelle (6) lösen und Ejektor abnehmen.
- Mischrohr (7) aus dem Ejektorgehäuse (8) herausdrücken.
- Mischrohr, O-Ring und Ejektorgehäuse mit Wasser reinigen. Teile auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen und bei Notwendigkeit durch neue Teile ersetzen.
- Ejektor in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und an der Messzelle montieren.
- Schläuche anschließen und mit Spannbändern sichern.
- Messgassonde einbauen.
- Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

Abb. 68: Ejektor



5.2.5 Saugdüse reinigen

- Spannverschlüsse (1) an der Messzelle (2) lösen und Ejektor (3) abnehmen.
- Hebel (4) f
 ür Arretierung des Messsensors nach unten dr
 ücken und Messsensor nach links herausschwenken.
- Saugdüse (5) nach unten drücken (z.B. durch leichten Schlag mit der Handfläche), abnehmen und mit Wasser reinigen.
- O-Ringe mit Silikonfett einfetten.
- Ejektor anbringen und befestigen.
- Messsensor wieder zusammenbauen und arretieren.
- Messgassonde einbauen.
- ► Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

Abb. 69: Saugdüse reinigen



5.2.6 Zwischendüse reinigen

- Schlauch für Differenzdruckmessung vom Stutzen abziehen (siehe "Saugdüse reinigen", Seite 91).
- Hebel f
 ür Arretierung des Messsensors nach unten dr
 ücken und Messsensor nach links herausschwenken.
- Messgasfühler (1) aus der Bohrung (2) herausziehen
- Befestigungsmuttern (3) lösen, Zwischendüse (4) drehen, aus der Halterung (5) herausnehmen und mit Wasser reinigen.
- O-Ring (6) überprüfen und bei Bedarf durch neuen ersetzen.
- O-Ringe mit Silikonfett einfetten.
- ► Zwischendüse wieder einbauen, Messsensor wieder zurück schwenken und arretieren.
- Messgassonde einbauen.
- Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

Abb. 70: Zwischendüse reinigen



5.2.7 Messgassonde, Entnahme- und Rückführschlauch reinigen

- Spannbänder von Entnahme- und Rückführschlauch an beiden Enden lösen und Schläuche abziehen.
- Schläuche und Messgassonde mit Wasser reinigen. Abgenutzte bzw. defekte Schläuche durch neue ersetzen (Entnahmeschlauch Best.-Nr. 5313673, Rückführschlauch Best.-Nr. 5328761).
- Schläuche anschließen und mit Spannbändern sichern.
- Messgassonde einbauen.
- Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

5.2.8 Drallkammer reinigen

- Befestigungsverschlüsse (1) der Abdeckung (2) lösen und Abdeckung nach unten klappen.
- Befestigungsmuttern (3) des Deckels (4) der Drallkammer (5) lösen und Deckel mit Dichtung (6) abnehmen.
- Drallkammer innen mit Wasser reinigen. Vorhandene Ablagerungen vorsichtig mit geeigneten Hilfsmitteln entfernen. Bei starker Abnutzung oder Beschädigung die Drallkammer durch eine neue ersetzen (siehe Servicehandbuch).
- ▶ Dichtung und Prallplatte (7) überprüfen und ggf. austauschen.
- ► Thermozyklon wieder zusammenbauen.
- Messgassonde einbauen.
- Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

Abb. 71: Drallkammer reinigen



5.2.9 Optische Grenzflächen reinigen

Die optischen Grenzflächen sind dann zu reinigen, wenn Ablagerungen erkennbar sind oder die maximal zulässige Verschmutzung erreicht ist (Grenzwert 30 % für Warnung, 40 % für Störung). Der aktuelle Verschmutzungswert kann am LC-Display oder im Programm SOPAS ET abgelesen werden.

- Verschlussschrauben (1) f
 ür Abdeckung (2) der Messzelle l
 ösen und Abdeckung abnehmen.
- Glasflächen (3) und Blenden (4) vorsichtig mit Wattestäbchen reinigen, falls notwendig auch die Lichtfalle (5).

Abb. 72: Optische Grenzflächen reinigen



- **+1** Größere Verschmutzungswerte (über ca. 10 %), die auch durch mehrfache Reinigung nicht reduziert werden können, deuten auf Abnutzung der optischen Grenzflächen. Bei Werten bis ca. 10 % hat das aber keinen Einfluss auf Messverhalten und genauigkeit.
- Dichtung für Abdeckung überprüfen und ggf. austauschen.
- Messgassonde einbauen.
- Falls ausgeschaltet, Sicherungen für Heizbänder einschalten und FWE200DH anfahren.

94

5.2.10 Filtereinsatz der Gebläseeinheit überprüfen / austauschen

Abhängig vom Verschmutzungsgrad der angesaugten Umgebungsluft muss der Filtereinsatz in vom Betreiber festzulegenden Abständen auf Verschmutzung überprüft werden. Der Filtereinsatz ist zu tauschen, wenn:

- starke Verschmutzungen sichtbar sind (Belag auf der Filteroberfläche),
- die Spülluftmenge gegenüber dem Betrieb mit einem neuen Filter merklich reduziert ist.

Durchzuführende Arbeiten

Abb. 73: Austausch Filtereinsatz



- Das Gebläse kurzzeitig ausschalten.
- ► Filtergehäuse (2) außen reinigen.
- Spannband (7) lösen und Spülluftschlauch (6) an einer sauberen Stelle festklemmen.





- Schnappverschlüsse (5) zusammendrücken und Filtergehäusedeckel (4) abnehmen.
- Filtereinsatz (3) durch drehend-ziehende Bewegung entfernen.
- Filtergehäuse und Filtergehäusedeckel innen mit Lappen und Pinsel reinigen.

WICHTIG: ► Zum na:

Zum nassen Reinigen nur wassergetränkte Lappen verwenden, anschließend Teile gut abtrocknen.

- Neuen Filtereinsatz durch drehend-drückende Bewegung einsetzen. Ersatzteil: Filtereinsatz Micro-Topelement C11 100, Best.-Nr. 5306091
- Filtergehäusedeckel aufsetzen und Schnappverschlüsse einrasten, dabei Ausrichtung zum Gehäuse beachten.
- Spülluftschlauch wieder am Filterausgang mit Schlauchschelle befestigen.
- Das Gebläse wieder einschalten.

5.3 Messsystem außer Betrieb setzen

Bei kurzfristigem Anlagenstillstand sollte das FWE200DH weiter betrieben werden. Bei längerer Stilllegung der Anlage (ab ca. 1 Woche) empfehlen wir, das FWE200DH außer Betrieb zu setzen.



HINWEIS:

Bei Ausfall der Gebläseeinheit ist das FWE200DH umgehend außer Betrieb zu setzen.



WARNUNG: Gefahr durch Gas und heiße Teile

- Bei der Demontage die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.
- Schalter, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingeschaltet werden dürfen, durch Schild und Einschaltsperren sichern.

Durchzuführende Arbeiten

Messgassonde aus dem Gaskanal ausbauen.



WARNUNG: Gefahr durch Gas und heiße Teile

Messgassonde an Anlagen mit Gefahrpotenzial (höherer Kanalinnendruck, heiße oder aggressive Gase) nur bei Anlagenstillstand abbauen.

- Montageöffnung mit Blindflansch verschließen.
- Schlauchverbindungen an der Messgassonde lösen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Nach Abkühlen aller heißen Teile Mess- und Steuereinheit und Gebläseeinheit abbauen und alle Komponenten an einem sauberen, trockenen Ort einlagern.
- Steckverbinder mit geeigneten Hilfsmitteln vor Schmutz und Nässe schützen.

96

6 Störungs- und Fehlerbehandlung

6.1 Allgemeines

Warnungsmeldungen werden ausgegeben, wenn intern gesetzte Limits für einzelne Gerätefunktionen/-bestandteile erreicht oder überschritten werden, die zu fehlerhaften Messwerten oder einem baldigen Ausfall des Messsystems führen können.



Warnungsmeldungen bedeuten noch keine Fehlfunktion des Messsystems. Am Analogausgang wird weiter der aktuelle Messwert ausgegeben.



Detaillierte Beschreibung der Meldungen und Möglichkeiten zur Behebung siehe Servicehandbuch.

6.1.1 Anzeige von Warnungs- und Störungsmeldungen

Warnungen oder Gerätestörungen werden signalisiert durch:

- Statusrelais (siehe "Kabel für Digital-, Analog- und Statussignale anschließen", Seite 39).
- LC-Display der Mess- und Steuereinheit In der Statuszeile (siehe "Allgemeine Hinweise zur Nutzung", Seite 80) "Wartungsbedarf" bzw. "Störung" angezeigt. Außerdem leuchtet die jeweilige LED ("MAINTENANCE REQUEST" bei Warnung, "FAILURE" bei Störung). Nach Betätigen der Taste "Diag" werden im Menü "Diagnose" nach Auswahl des Gerätes

("DH SP200", "FWE200DH", "MCU") mögliche Ursachen als Kurzinformation angezeigt.

Bild 74 Anzeige am LC-Display



 Im Programm SOPAS ET Detaillierte Informationen über den aktuellen Gerätezustand liefert das Verzeichnis "Diagnose / Fehlermeldungen/Warnungen".

6.1.2 Funktionsstörungen

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahme
Keine Anzeige am LC-Display	 Hauptschalter und/oder Siche- rungen ausgeschaltet fehlende Netzspannung Sicherung defekt Verbindungskabel zum Display nicht angeschlossen oder beschä- digt Defekte Baugruppen 	 Spannungsversorgung überprüfen. Verbindungskabel überprüfen. Sicherung wechseln. Endress+Hauser Service kontaktieren.
Analogausgang auf Live Zero	 Gerät ist in Zustand "Wartung" gesetzt. Gerät hat Funktionsstörung(en). 	 Gerätestatus prüfen Messbereich zu groß gewählt. Endress+Hauser Service kontaktieren.

6.2 Warnungs- und Störungsmeldungen im Programm SOPAS ET

Zur Anzeige ist das Messsystem mit dem Programm SOPAS ET zu verbinden und die Gerätedatei "DH SP200"; FWE200DH" bzw. "MCU" zu starten.

Die Bedeutung der einzelnen Meldungen wird durch Bewegen des Mauszeigers auf die jeweilige Anzeige in einem separaten Fenster näher beschrieben. Bei Klicken auf die Anzeige erscheint bei einigen Meldungen unter "Kontexthilfe" eine kurze Beschreibung möglicher Ursachen und Behebung.

Durch Auswahl von "aktuell" oder "gespeichert" im Fenster "Auswahl Fehler" bzw. "Auswahl Warnung" können momentan anliegende oder früher aufgetretene und im Fehlerspeicher erfasste Warnungs- oder Störungsmeldungen angezeigt werden.

6.2.1 Messsensor

Abb. 75: SOPAS ET-Menü: SP200/Diagnose/Fehlermeldungen-Warnungen"

Geräteidentifikation		
DH SP200 ¥		
Fehler		
Auswahl Fehler : aktuell 🗸		
EEPROM	Prüfsumme Parameter	Version Parameter O Prüfsumme Werkseinstellungen
Version Werkseinstellungen	Schwellwert	Spantest O Monitorsignal
Verschmutzung	Messwertübersteuerung	Motorstrom
Nullpunkt	Laserstrom zu hoch	
Versorgungsspannung(24V) < 18V	Versorgungsspannung(24V) > 30V	
Rücksetzen gespeicherter Fehler		
Warnungen		
Auswahl Warnungen : aktuell 🗸 🗸]	
Referenzwert	Verschmutzung	🔘 Verschmutzung ungültig 🕥 Default Werksparameter
Laserstrom zu hoch		
Versorgungsspannung(24V) < 19V	Versorgungsspannung(24V) > 29V	
Rücksetzen gespeicherter Warnungen	1	

Die nachfolgend aufgeführten Störungen können u.U. vor Ort behoben werden.

Meldung	Bedeutung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Verschmutzung	Aktuelle Empfangsintensität liegt unter dem zulässigen Grenzwert (siehe "Technische Daten", Seite 104)	 Ablagerungen auf den opti- schen Grenzflächen Unsaubere Spülluft 	 Optische Grenzflächen reinigen (siehe "Optische Grenzflächen reinigen", Seite 94). Spülluftfilter überprüfen (siehe "Filtereinsatz der Gebläseeinheit überprüfen / austauschen", Seite 95) Endress+Hauser Service kontaktieren
	Abweichung vom Sollwert > ±2 %.	Schlagartig geänderte Messbedingungen während der Bestimmung der Kontrollwerte	 Funktionskontrolle wiederholen. Endress+Hauser Service kontaktieren.

6.2.2 Messsystem

Abb. 76: SOPAS ET-Menü: FWE200DH/Diagnose/Fehlermeldungen-Warnungen"

Auswahl Fehler : aktuell 🗸 🗸			
EEPROM	Prüfsumme EEPROM-Parameter	Version EEPROM-Parameter	er
EK Sensor nicht angeschlossen	Gebläseeinheit nicht angeschlosse	n	
Aufheizphase > 1 Stunde	Grenzwert Drucküberwachung	Kugelhahn nicht offen	
Überspannung Gebläseeinheit	🔘 Unterspannung Gebläseeinheit	Gebläseeinheit	
Überspannung Heizer 1	Überspannung Heizer2	24V Spannung < 18V	24V Spannung > 3
Plausibilität T Gas2			
Regelung T Gas2			
Rücksetzen gespeicherter Fehler			
Warnungen			
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell	v		
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell	✓ ✓ Testbetrieb aktiviert		
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V 	Grenzwert Drucküberw	achung 🕥 Sondenspülu
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 🕘 Sondenspülu) Filterwächte
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1 TMax Heizer 1	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 TMax Heizer2 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 💿 Sondenspülu) Filterwächter
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1 TMax Heizer 1 Plausibilität Temp. Heizer 1	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 TMax Heizer2 Plausibilität Temp. Heizer2 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 💿 Sondenspülu) Filterwächte
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1 TMax Heizer 1 Plausibilität Temp, Heizer 1 Plausibilität p Gas	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 TMax Heizer2 Plausibilität Temp. Heizer2 Plausibilität Temp. Steuerschu 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 💿 Sondenspülu) Filterwächte
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1 TMax Heizer 1 Plausibilität Temp. Heizer 1 Plausibilität p Gas Regelung T Gas2	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 TMax Heizer2 Plausibilität Temp. Heizer2 Plausibilität Temp. Steuerschr 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 💿 Sondenspülu) Filterwächte
Warnungen Auswahl Warnungen : aktuell Defaultwerte gesetzt 24V Spannung < 19V CB2 Sicherung Heizer 1 TMax Heizer 1 Plausibilität Temp. Heizer 1 Plausibilität p Gas Regelung T Gas2 Simulation	 Testbetrieb aktiviert 24V Spannung > 29V CB3 Sicherung Heizer2 TMax Heizer2 Plausibilität Temp. Heizer2 Plausibilität Temp. Steuerschr 	 Grenzwert Drucküberw CB4 Sicherung 	achung 🕘 Sondenspülu) Filterwächter

Die nachfolgend aufgeführten Störungen können u.U. vor Ort behoben werden.

Warnungsmeldungen

Meldung	Bedeutung/Mögliche Ursache	Maßnahme
Defaultwerte gesetzt	Messsystem auf Auslieferungsparameter eingestellt	 Messsystem gemäß der Anforderungen parametrieren.
Testbetrieb aktiviert	Automatische Heizungsregelung und Gebläsesteuerung sind deaktiviert.	 System in Messbetrieb setzen.
CB2 Sicherung Heizer 1 CB3 Sicherung Heizer 2	Grenzwert ist überschritten.	 Gaswege reinigen (siehe "Wartungsarbeiten", Seite 87). Parametrierung überprüfen/korrigieren (siehe "Grenzwert für Durchfluss festlegen", Seite 55). Endress+Hauser Service kontaktieren.

Störungsmeldungen

Meldung	Bedeutung/Mögliche Ursache	Maßnahme
Blower unit nicht angeschlossen	Gebläseeinheit ist nicht oder nicht richtig angeschlossen (siehe "Gebläseeinheit und Versorgungsspannung anschließen", Seite 42).	 Anschluss überprüfen und korrigieren. Endress+Hauser Service kontaktieren.
Aufheizphase > 1 Stunde	Sollwert der Messgastemperatur wird nicht erreicht (Messgastemperatur zu hoch in Relation zu Gasnässe und Gas- temperatur).	 Sollwert der Messgastemperatur reduzieren. Applikationsbedingungen überprüfen
Grenzwert Drucküberwachung	Grenzwert ist unterschritten.	 Gaswege reinigen (siehe "Wartungsarbeiten", Seite 87). Parametrierung überprüfen/korrigieren (siehe "Grenz- wert für Durchfluss festlegen", Seite 55). Endress+Hauser Service kontaktieren.

6.2.3 Steuereinheit

Abb. 77: SOPAS ET-Menü: MCU/Diagnose/ Fehlermeldungen-Warnungen"

Geräteidentifikation		
MCU Eingestellte Variante FWE200DH	Anbaustelle SICK	
Systemzustand MCU		
Messbetrieb Störung Wartungsbedarf	 Wartung Funktionskontrolle 	
Konfigurationsfehler		
AO Konfiguration	ation 💿 DO Konfiguration	 DI Konfiguration
 Sensorkonfiguration Interfacement 	odul 🔘 Speicherkarte	Anwendung stimmt nicht überein
Grenzwert und Status" nicht möglich Drucktransm	nittertyp nicht unterstützt 🛛 🕥 Überschneidung Fe	ehlerstrom und LZ 💿 Option Notluft nicht möglich
Fehler		
C EEPROM	I/O Bereichsüber- / unterschreitung	I ² C Modul
Firmware CRC	AI NAMUR	Versorgungsspannung 5V
Versorgungsspannung 12V	Versorgungsspannung(24V) <21V	Versorgungsspannung(24V) >30V
Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv	Key-Modul nicht gefunden	Key-Modul zu alt
Warnungen		
Werkseinstellungen aktiv	Kein Sensor gefunden	 Systemtest aktiv
Interfacemodul inaktiv	O RTC	I ² C Modul
Versorgungsspannung(24V) <22V	Versorgungsspannung(24V) >29V	Flash
Details		
RTC Status Betrieb		
Fehlerspeicher		
Fehlerzähler EEPROM 0		Fehlerspeicher zurücksetzen
Fehlerzähler FLASH 0		
Fehlerzähler FRAM 0		
Aktueller Systemstatus		
Gespeicherter Systemstatus		

Die nachfolgend aufgeführten Störungen können u.U. vor Ort behoben werden.

Warnungsmeldungen

Meldung	Bedeutung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein Sensor gefunden	Messsensor und/oder Systemsteuerung wurde nicht erkannt	 Kommunikationspro- bleme auf der RS485-Lei- tung Versorgungsspannungspro- bleme 	 Systemeinstellungen überprüfen. Verbindungskabel überprüfen. Spannungsversorgung überprüfen. Endress+Hauser Service kontaktieren.
Systemtest aktiv	MCU befindet sich im Testmodus.		 Zustand "Systemtest" deaktivie- ren (Verzeichnis "Wartung")
Interfacemodul inaktiv	Interfacemodul nicht parametrier	ť	 Interfacemodul parametrieren (siehe "Ethernet-Modul para- metrieren", Seite 78).

Störungsmeldungen

Meldung	Bedeutung		Maßnahme
I/O Bereichsüber- / unterschreitung	Der Analogaus-/ eingangsstrombereich ist über-/ unterschritten.	 Messwert über eingestell- tem Bereich Parametrierfehler Bürde entspricht nicht der Spezifikation 	 Ein-/Ausgangsbereichswerte mit Multimeter überprüfen. Endress+Hauser Service kontak- tieren.

Konfigurationsfehler

Meldung	Bedeutung	Mögliche Ursache	Maßnahme
AO Konfiguration	Die Anzahl von verfügbaren und parametrierten Analogausgängen stimmt nicht überein.	 AO nicht parametriert Anschlussfehler Modulausfall 	 Parametrierung überprüfen (siehe "Analogausgänge paramet- rieren", Seite 58). Endress+Hauser Service kontak- tieren.
AI Konfiguration	Die Anzahl von verfügbaren und parametrierten Analogeingängen stimmt nicht überein.	Al nicht parametriertAnschlussfehlerModulausfall	 Parametrierung überprüfen (siehe "Analogeingänge paramet- rieren", Seite 60). Endress+Hauser Service kontak- tieren.
DO Konfiguration	Nicht rolovant für EWE200DH		
DI Konfiguration			
Sensorkonfiguration	Die Anzahl der verfügbaren Sensoren stimmt nicht mit der Zahl der angeschlossenen überein.	 Sensorausfall Kommunikationspro- bleme auf der RS485-Lei- tung 	 Messsensor/Systemsteuerung überprüfen. Verbindungskabel überprüfen. Endress+Hauser Service kontak- tieren
Interfacemodul	keine Kommunikation über Interfacemodul	 Modul nicht parametriert Anschlussfehler Modulausfall 	 Parametrierung überprüfen (siehe "Ethernet-Modul parametrieren", Seite 78). Endress+Hauser Service kontak- tieren.

7 Spezifikationen

7.1 Technische Daten

Messparameter	
Messgröße	Streulichtintensität nach gravimetrischer Vergleichsmessung Ausgabe der Staubkonzentration in mg/m ³
Messbereich (frei einstellbar)	kleinster Bereich: 0 5 mg/m ³ größter Bereich: 200 mg/m ³ höhere auf Anfrage, dazwischen frei parametrierbar
Messgenauigkeit	±2 % vom Messbereichsendwert
Ansprechzeit	0,1 600 s; frei wählbar
Applikationsdaten	
Gastemperatur im Kanal	max. 120 °C für PVDF-Sonden max. 220 °C für Hastelloy-Sonden (höhere auf Anfrage)
Gastemperatur in der Messzelle	einstellbar (standardmäßig 160 °C)
Kanalinnendruck	± 20 hPa
Gasnässe	max. 10 g Wasser je m³ (Masseanteil 1%) als flüssiger Anteil ohne Wasserdampf (höhere auf Anfrage)
Gasgeschwindigkeit	5 30 m/s (Weitere auf Anfrage)
Umgebungstemperatur	-20 +50 °Csonst Einhausung erforderlich-20 +45 °CAnsaugtemperatur für Spülluft Erweiterte Bereiche auf Anfrage
Funktionsüberprüfung	
Automatischer Selbsttest	Linearität, Drift, Alterung, Verschmutzung Verschmutzungsgrenzwerte: ab 30 % Warnung; ab 40 % Störung
manuelle Linearitätsprüfung	mittels Referenzfilter (Prüfmittel für Linearitätstest)
Anzeigen	
LC-Display am Steuerschrank	Für Anzeige von Messwerten und Systemzustand
Ausgangssignale	
Analogausgänge	3 Ausgänge 0/2/4 22 mA, max. Bürde 750 Ω ; galvanisch getrennt;
Relaisausgänge	5 potenzialfreie Ausgänge (Wechsler) für Statussignale; Belastbarkeit 48 V, 1 A Weitere auf Anfrage
Eingangssignale	
Analogeingänge	6 Eingänge 0 20 mA (Standard, ohne galvanische Trennung); Genauigkeit \pm 0,1 mA
Digitaleingänge	8 Eingänge für Anschluss potenzialfreier Kontakte (siehe "Kabel für Digital-, Analog- und Statussignale anschließen", Seite 39)
Kommunikations-Schnittstellen	
USB 1.1	Für Messwertabfrage, Parametrierung und Softwareupdate via PC/Laptop mittels Bedienprogramm
RS485	Für Anschluss Option Remote-Einheit
Interface-Modul	Für Kommunikation mit übergeordneten Leitsystem, standardmäßig Modbus TCP, alternativ Profibus DP, Ethernet
Energieversorgung	
Spannungsversorgung	115 / 230 V AC, 50 / 60Hz
Leistungsverbrauch	Typ. 0,8 1 kW, max. 1,7 kW (Standardausführung ohne Option beheizter Entnahmeschlauch)
Abmessungen (B x H x T), Masse	
Mess- und Steuereinheit	ca. 820 x 730 x 300 mm; ca. 65 kg
Messgassonde	Länge 730 mm (NL 600 mm); 1330 mm (NL 1200 mm); max. 15 kg
Gebläseeinheit	550 mm x 550 mm x 258 mm; mit Wetterschutzhaube 605 mm x 550 mm x 350 mm; ca. 16 kg
Sonstiges	

Schutzart	IP 54 (Elektronikgehäuse IP 65)
Laser	Laserklasse 1 im Betriebszustand, Laserklasse 2 im geöffneten Zustand; Leistung < 1 mW; Wellenlänge zwischen 640 nm und 660 nm
Gebläse-Fördermenge	ca. 15 20 m ³ /h (Normzustand)

Konformitäten

Das Gerät entspricht in seiner technischen Ausführung folgenden EG-Richtlinien und EN-Normen:

- EG-Richtlinie: NSP (Niederspannungsrichtlinie)
- EG-Richtlinie: EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Angewandte EN-Normen:

- EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- EN 61326, Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik, Laboreinsatz EMV Anforderung
- EN 14181, Emissionen aus stationären Quellen

Elektrischer Schutz

- Isolierung: Schutzklasse 1 gemäß EN 61010-1.
- Isolationskoordination: Messkategorie II gemäß EN61010-1.
- Verschmutzung: Das Gerät arbeitet sicher in einer Umgebung bis zum Verschmutzungsgrad 2 gemäß EN 61010-1 (übliche, nicht leitfähige Verschmutzung und vorübergehende Leitfähigkeit durch gelegentlich auftretende Betauung).
- Elektrische Energie: Das Leitungsnetz zur Netzspannungsversorgung des Systems muss entsprechend den einschlägigen Vorschriften installiert und abgesichert sein.

Zulassungen

Das Messsystem ist eignungsgeprüft gemäß EN 15267.

7.2 Abmessungen, Bestellnummern

Alle Maße sind in mm angegeben.

7.2.1 Messgassonde

Abb. 78: Messgassonde





NL = 600, 1200 DN = 14, **18**, 23

Bezeichnung	Bestellnummer
Messgassonde NL 600 PVDF	2074811
Messgassonde NL1200 PVDF	2075029
Messgassonde NL 600 Hastelloy	2075038
Messgassonde NL1200 Hastelloy	2075039

7.2.2 Flansch mit Rohr

Abb. 79: Flansch mit Rohr



Bezeichnung	Material	Bestellnummer
Flansch mit Rohr D139ST200	St37	7047616
Flansch mit Rohr D139SS200	1.4571	7047641

7.2.3 Mess- und Steuereinheit

Abb. 80: Mess- und Steuereinheit





Bezeichnung	Bestellnummer
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NNJ	1066190
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NNE	1068441
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NNP	1069950
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BNJ	1068461
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BNE	1069591
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BNP	1069592
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NHJ	1069593
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NHE	1069594
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-NHP	1069595
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BHJ	1069596
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BHE	1069597
Mess- und Steuereinheit FWE200DH-BHP	1069598

Typschlüssel: siehe "Typschlüssel", Seite 21

7.2.4 Gebläseeinheit

Gebläseeinheit

Bezeichnung	Bestellnummer
Gebläseeinheit mit Gebläse 2BH1100, Filter, Spülluftschlauch Länge 10 m	1067951
7.3 Optionen

7.3.1 Remote-Einheit

Abb. 81: Remote-Einheit



Bezeichnung	Bestellnummer
Remote-Einheit	2075567
Remote-Einheit mit integriertem Weitbereichsnetzteil	2075568

7.3.2 Gestell

Abb. 82: Gestell



Bezeichnung	Bestellnummer
Gestell	7047617

7.3.3 Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit

Abb. 83: Wetterschutzhaube für Gebläseeinheit



Bezeichnung	Bestellnummer
Wetterschutzhaube für Spüllufteinheit	5306108

7.3.4 Messsystem

Bezeichnung	Bestellnummer
Option Rückspüleinrichtung	2073682
Abdeckung unten	2074595
Option beheizter Entnahmeschlauch Länge 4 m (3 m beheizt)	2075575

7.3.5 Interfacemodule

Bezeichnung	Bestellnummer
Modul Interface Profibus DP VO	2040961
Modul Interface Ethernet Typ 1	2040965

7.3.6 Zubehör für Geräteüberprüfung

Bezeichnung	Bestellnummer
Prüfmittel für Linearitätstest FWE200DH	2072204

7.4 Verbrauchsteile für 2-jährigen Betrieb

7.4.1 Messsensor

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Optiktuch	4	4003353

7.4.2 Gebläseeinheit

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Filtereinsatz Europiclon 3000 I/min	4	5306090

8 Anhang

8.1 Standardeinstellungen FWE200DH

Die Protokolle der Parametereinstellungen bei Auslieferung (werksseitige Einstellungen, siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 53) sind Bestandteil der zum Messsystem mitgelieferten Systemdokumentation und werden deshalb in dieser Betriebsanleitung nicht separat aufgeführt.

8029844/YWL2/V2-0/2016-04

www.addresses.endress.com

