# Betriebsanleitung **DUSTHUNTER SP100**

Staubmessgerät





#### **Beschriebenes Produkt**

Produktname: DUSTHUNTER SP100

#### Hersteller

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Deutschland

#### **Rechtliche Hinweise**

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig.

Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG ist untersagt. Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

#### Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



# Inhalt

1	Wich	ntige Hin	weise	7
	1.1	Die wich	tigsten Gefa	ahren7
		1.1.1	Gefahren	durch heiße/aggressive Gase und hohen Druck7
		1.1.2	Gefahr du	rch elektrische Betriebsmittel7
		1.1.3	Gefahr du	rch Laserlicht7
	1.2	Symbole	und Dokun	nentkonventionen8
		1.2.1	Warnsymb	oole8
		1.2.2	Warnstufe	en und Signalwörter8
		1.2.3	Hinweissy	mbole8
	1.3	Bestimm	lungsgemäf	Ber Gebrauch8
	1.4	Verantwo	ortung des /	Anwenders9
		1.4.1	Allgemein	e Hinweise9
		1.4.2	Sicherheit	shinweise und Schutzmaßnahmen9
2	Prod	uktbesc	hreibung.	
	2.1	Messprir	nzip, Messg	rößen11
		2.1.1	Funktions	prinzip11
		2.1.2	Dämpfung	szeit12
		2.1.3	Funktions	kontrolle13
	2.2	Geräteko	omponentei	ו15
		2.2.1	Sende-Em	pfangseinheit16
		2.2.2	Flansch m	it Rohr20
		2.2.3	Steuerein	heit MCU21
			2.2.3.1	Standard-Schnittstellen21
			2.2.3.2	Ausführungen22
			2.2.3.3	Typschlüssel24
			2.2.3.4	Module25
		2.2.4	Option ext	erne Spüllufteinheit27
		2.2.5	Adapter fü	ir Instrumentenluftversorgung28
		2.2.6	Zubehör f	ür Installation28
		2.2.7	Rückstron	nsperre29
		2.2.8	Prüfmittel	für Linearitätstest29
	2.3	Geräteko	onfiguration	
		2.3.1	Sende-Em	pfangseinheit
		2.3.2	Spannung	s- und Spülluftversorgung31
	2.4	SOPAS E	T (PC-Progr	amm)32
3	Mon	tage und	l Installat	ion33
	3.1	Projektie	erung	

3.2	Montag	je		35
	3.2.1	Flansch n	nit Rohr einbauen	35
	3.2.2	Steuereir	heit MCU montieren	37
	3.2.3	Option ex	terne Spüllufteinheit montieren	39
	3.2.4	Montagea	arbeiten	40
	3.2.5	Wetterscl	nutzhauben anbauen	41
3.3	Elektris	che Installa	tion	42
	3.3.1	Elektrisch	ne Sicherheit	42
		3.3.1.1	Vorschriftsmäßig installierte Trennschalter	42
		3.3.1.2	Korrekt bemessene Leitung	42
		3.3.1.3	Erdung der Geräte	42
		3.3.1.4	Verantwortung für Systemsicherheit	42
	3.3.2	Allgemeir	ne Hinweise, Voraussetzungen	43
	3.3.3	Spülluftve	ersorgung installieren	43
		3.3.3.1	Steuereinheit mit integrierter Spülluftversorgun (MCU-P)	ng 43
		3.3.3.2	Option externe Spüllufteinheit	43
		3.3.3.3	Spülung mit Instrumentenluft	45
		3.3.3.4	Option Rückstromsperre installieren	46
	3.3.4	Steuereir	heit MCU anschließen	47
		3.3.4.1	Auszuführende Arbeiten	47
		3.3.4.2	Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine	48
		3.3.4.3	Anschluss der Anschlussleitung zur MCU	49
		3.3.4.4	Standard-Anschluss	50
	3.3.5	Fernbedie	eneinheit MCU anschließen	51
		3.3.5.1	Anschluss an die Steuereinheit MCU	51
		3.3.5.2	Anschluss an die Fernbedieneinheit MCU	51
	3.3.6	Interface	und E/A-Modul (Option) einbauen	53
Inbe	etriebna	hme und F	Parametrierung	54
4.1	Grundla	agen		54
	4.1.1	Allgemeir	ne Hinweise	54
	4.1.2	SOPAS ET	「installieren	55
		4.1.2.1	Passwort für SOPAS ET-Menüs	55
	4.1.3	Verbindu	ng zum Gerät über USB-Leitung	55
		4.1.3.1	DUSTHUNTER COM-Port finden	55
	4.1.4	Verbindu	ng zum Gerät über Ethernet (Option)	56
4.2	Sende-	Empfangseii	nheit installieren	58
	4.2.1	Sende-En	npfangseinheit an die Strömungsrichtung anpass	en58
	4.2.2	Sende-En	npfangseinheit anbauen und anschließen	59
	4.2.3	Sende-En	npfangseinheit dem Messort zuordnen (in SOPAS	ET) 60

4.3	Standard	d-Parametrierung	62
	4.3.1	MCU auf die Sende-Empfangseinheit einstelle	n62
	4.3.2	Werksseitige Einstellungen	63
	4.3.3	Funktionskontrolle festlegen	64
	4.3.4	Analogausgänge parametrieren	65
	4.3.5	Analogeingänge parametrieren	67
	4.3.6	Dämpfungszeit einstellen	68
	4.3.7	Kalibrierung für Messung Staubkonzentration	69
	4.3.8	Datensicherung in SOPAS ET	71
	4.3.9	Messbetrieb starten	72
4.4	Interface	e-Module parametrieren	73
	4.4.1	Allgemeine Hinweise	73
	4.4.2	Ethernet-Modul parametrieren	74
4.5	Bedienu	ng/Parametrierung über Option LC-Display	75
	4.5.1	Allgemeine Hinweise zur Nutzung	75
	4.5.2	Passwort und Bedienebenen	75
	4.5.3	Menüstruktur	76
	4.5.4	Parametrierung	76
		4.5.4.1 MCU	76
		4.5.4.2 Sende-Empfangseinheit	79
	4.5.5	Displayeinstellungen mittels SOPAS ET änderr	n80
Wart	ung		
5.1	Allgemei	nes	82
5.2	Wartung	der Sende-Empfangseinheit	84
	5.2.1	Optiken der Sende-Empfangseinheit reinigen	84
	5.2.2	Verschmutzungswert überprüfen	86
	5.2.3	Rückstromsperre überprüfen und reinigen	
5.3	Wartung	der Spülluftversorgung	
	5.3.1	Steuereinheit MCU mit integrierter Spülluftver	sorgung89
	5.3.2	Option externe Spüllufteinheit	
5.4	Außerbe	triebsetzung	91
Störu	ungsbeh	ebung	92
6.1	Allgemei	nes	92
6.2	Sende-E	mpfangseinheit	
6.3	Steuerei	nheit MCU	94
	6.3.1		94
		Funktionsstorungen	
	6.3.2	Funktionsstorungen Warnungs- und Störungsmeldungen im Progra	mm SOPAS ET94
	6.3.2 6.3.3	Funktionsstorungen Warnungs- und Störungsmeldungen im Progra Sicherung wechseln	1mm SOPAS ET94 96
Spez	6.3.2 6.3.3	Funktionsstorungen Warnungs- und Störungsmeldungen im Progra Sicherung wechseln	1mm SOPAS ET94 96 
<b>Spez</b> 7.1	6.3.2 6.3.3 <b>Sifikation</b> Konform	Funktionsstorungen Warnungs- und Störungsmeldungen im Progra Sicherung wechseln nen itäten	1mm SOPAS ET94 96 97 97
<b>Spez</b> 7.1 7.2	6.3.2 6.3.3 <b>Sifikation</b> Konform Technisc	Funktionsstorungen Warnungs- und Störungsmeldungen im Progra Sicherung wechseln nen itäten che Daten	1mm SOPAS ET94 96 97 97 97

6

7.3	Abmess	ungen, Bestellnummern	
	7.3.1	Sende-Empfangseinheit	
	7.3.2	Flansch mit Rohr	
	7.3.3	Steuereinheit MCU	
	7.3.4	Option externe Spüllufteinheit	
	7.3.5	Wetterschutzhauben	
7.4	Zubehö	r	
	7.4.1	Leitung Sende-Empfangseinheit - MCU	
	7.4.2	Spülluftversorgung	
	7.4.3	Montageteile	
	7.4.4	Zubehör für Geräteüberprüfung	
	7.4.5	Optionen für Steuereinheit MCU	
	7.4.6	Sonstiges	
7.5	Verbrau	ichsteile für 2-jährigen Betrieb	
	7.5.1	Sende-Empfangseinheit	
	7.5.2	MCU mit integrierter Spülluftversorgung	
	7.5.3	Option externe Spüllufteinheit	

## **1** Wichtige Hinweise

## 1.1 Die wichtigsten Gefahren

#### 1.1.1 Gefahren durch heiße/aggressive Gase und hohen Druck

Die optischen Baugruppen sind direkt am gasführenden Kanal angebaut. Bei Anlagen mit geringem Gefahrpotenzial (keine Gesundheitsgefährdung, Umgebungsdruck, niedrige Temperaturen) kann der Ein- bzw. Ausbau bei Anlagenbetrieb erfolgen, wenn die gültigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Anlage beachtet und notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.



#### WARNUNG: Gefahr durch Abgas

Bei Anlagen mit gesundheitsschädigenden Gasen, hohem Druck, hohen Temperaturen sind die am Kanal angebauten Komponente Sende-Empfangseinheit nur bei Anlagenstillstand zu montieren/demontieren.

#### 1.1.2 Gefahr durch elektrische Betriebsmittel



#### WARNUNG: Gefahr durch Netzspannung

Das Messsystem DUSTHUNTER SP100 ist ein elektrisches Betriebsmittel.
 Bei Arbeiten an Netzanschlüssen oder an Netzspannung führenden Teilen die Netzzuleitungen spannungsfrei schalten.

 Einen eventuell entfernten Berührungsschutz vor Einschalten der Netzspannung wieder anbringen.

#### 1.1.3 Gefahr durch Laserlicht



#### WARNUNG: Gefahr durch Laserlicht

- Nie direkt in den Strahlengang blicken
- Laserstrahl nicht auf Personen richten
- ► Auf Reflexionen des Laserstrahls achten.

### **1.2** Symbole und Dokumentkonventionen

#### 1.2.1 Warnsymbole



#### 1.2.2 Warnstufen und Signalwörter

#### GEFAHR

Gefahr für Menschen mit der sicheren Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. WARNUNG Gefahr für Menschen mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. VORSICHT Gefahr mit der möglichen Folge minder schwerer oder leichter Verletzungen. WICHTIG Gefahr mit der möglichen Folge von Sachschäden.

#### 1.2.3 Hinweissymbole

Symbol	Bedeutung
!	Wichtige technische Information für dieses Produkt
4	Wichtige Information zu elektrischen oder elektronischen Funktionen

#### 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

#### Zweck des Gerätes

Das Messsystem DUSTHUNTER SP100 dient ausschließlich zur kontinuierlichen Messung der Staubkonzentration in Abgas- und Abluftanlagen.

#### Korrekte Verwendung

- Das Gerät nur so verwenden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Für andere Verwendungen trägt der Hersteller keine Verantwortung.
- Sämtliche zur Werterhaltung erforderlichen Maßnahmen, z.B. für Wartung und Inspektion bzw. Transport und Lagerung, einhalten.
- Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Sonst
  - könnte das Gerät zu einer Gefahr werden
  - entfällt jede Gewährleistung des Herstellers

#### Anwendungseinschränkungen

• Das Messsystem DUSTHUNTER SP100 ist nicht zugelassen zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

#### 1.4 Verantwortung des Anwenders

#### 1.4.1 Allgemeine Hinweise

#### Vorgesehener Anwender

Das Messsystem DUSTHUNTER SP100 darf nur von Fachkräften bedient werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.

#### Besondere lokale Bedingungen

- Bei der Vorbereitung und Durchführung von Arbeiten die für die jeweilige Anlage gültigen gesetzlichen Vorschriften sowie die diese Vorschriften umsetzenden technischen Regeln einhalten.
- Bei allen Arbeiten entsprechend den örtlichen, anlagenspezifischen Gegebenheiten und betriebstechnisch bedingten Gefahren und Vorschriften handeln.

#### Aufbewahren der Dokumente

Zum Messsystem gehörende Betriebsanleitungen sowie Anlagendokumentationen müssen vor Ort vorhanden sein und zum Nachschlagen zur Verfügung stehen. Bei Wechsel des Besitzers des Messsystems sind die zugehörigen Dokumente an neue Besitzer weiterzugeben.

#### 1.4.2 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

#### Schutzvorrichtungen



Entsprechend dem jeweiligen Gefahrpotenzial müssen geeignete Schutzvorrichtungen und persönliche Sicherheitsausstattungen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und vom Personal genutzt werden.

#### Verhalten bei Spülluftausfall

Die Spülluftversorgung dient zum Schutz der am Kanal angebauten optischen Baugruppen vor heißen oder aggressiven Gasen. Sie muss auch bei Anlagenstillstand eingeschaltet bleiben. Fällt die Spülluftversorgung aus, können die optischen Baugruppen in kurzer Zeit zerstört werden.



#### HINWEIS:

Wenn keine Schnellschlussklappen vorhanden sind: Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass:

- die Spülluftversorgung sicher und unterbrechungsfrei arbeitet,
- ein Ausfall sofort erkannt wird (z.B. durch Einsatz von Druckwächtern),
- die optischen Baugruppen bei Spülluftausfall vom Kanal entfernt und die Kanalöffnung abgedeckt wird (z.B. mit einem Flanschdeckel)

Vorbeugemaßnahmen zur Betriebssicherheit

1	

#### HINWEIS:

Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass:

- weder Ausfall noch Fehlmessungen zu Schaden verursachenden oder gefährlichen Betriebszuständen führen können,
- die vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsarbeiten von qualifiziertem und erfahrenem Personal regelmäßig durchgeführt werden.

#### Erkennen von Störungen

Jede Veränderung gegenüber dem Normalbetrieb ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Funktionsbeeinträchtigung. Dazu gehören unter anderem:

- Anzeige von Warnungen
- starkes Driften der Messergebnisse,
- erhöhte Leistungsaufnahme,
- erhöhte Temperatur von Systemteilen,
- das Ansprechen von Überwachungseinrichtungen,
- Geruchs- oder Rauchentwicklung,
- Hohe Verschmutzung.

#### Vermeiden von Schäden



Zur Vermeidung von Störungen, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar Personen- oder Sachschäden bewirken können, muss der Anwender sicherstellen, dass:

- das zuständige Wartungspersonal jederzeit und schnellstmöglich zur Stelle ist,
- das Wartungspersonal ausreichend qualifiziert ist, um auf Störungen des Messsystems und daraus ggf. resultierenden Betriebsstörungen (z.B. bei Einsatz für Regel- und Steuerungszwecke) korrekt reagieren zu können,
- im Zweifelsfall die gestörten Betriebsmittel sofort abgeschaltet werden, ein Abschalten nicht zu mittelbaren Folgestörungen führt.

#### **Elektrischer Anschluss**

Das Gerät muss gemäß EN 61010-1 durch einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden können.

## 2 Produktbeschreibung

#### 2.1 Messprinzip, Messgrößen

#### 2.1.1 Funktionsprinzip

Das Messsystem arbeitet nach dem Prinzip der Streulichtmessung (Vorwärtsstreuung). Eine Laserdiode strahlt die Staubpartikel im Gasstrom mit moduliertem Licht im sichtbaren Bereich an (Wellenlänge ca. 650 nm). Das von den Partikeln gestreute Licht wird von einem hochempfindlichen Detektor erfasst, elektrisch verstärkt und dem Messkanal eines Mikroprozessors als zentralen Teil der Mess-, Steuer- und Auswerteelektronik zugeführt. Das Messvolumen im Gaskanal wird durch die Überschneidung von Sendestrahl und Empfangsapertur definiert.

Durch kontinuierliche Überwachung der Sendeleistung werden geringste Helligkeitsänderungen des ausgesandten Lichtstrahl erfasst und bei der Ermittlung des Messsignals berücksichtigt.



Abb. 1: Messprinzip

#### Bestimmung der Staubkonzentration

Die gemessene Streulichtintensität (SI) ist proportional zur Staubkonzentration (c). Da die Streulichtintensität aber nicht nur von Anzahl und Größe der Partikel, sondern auch von deren optischen Eigenschaften abhängt, muss das Messsystem für eine exakte Messung der Staubkonzentration durch eine gravimetrische Vergleichsmessung kalibriert werden. Die dabei ermittelten Kalibrierkoeffizienten können direkt in das Messsystem in der Form

 $c = cc2 \cdot SI^2 + cc1 \cdot SI + cc0$ 

eingegeben werden (Eingabe siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 69; Standardeinstellung ab Werk: cc2 = 0, cc1 = 1, cc0 = 0).

#### 2.1.2 Dämpfungszeit

Die Dämpfungszeit ist die Zeit zum Erreichen von 90 % der Sprunghöhe nach einer sprunghaften Änderung des Messsignals. Sie ist zwischen 1 und 600 s frei einstellbar. Mit zunehmender Dämpfungszeit werden kurzzeitige Messwertschwankungen und Störungen immer stärker gedämpft, das Ausgangssignal wird damit immer "ruhiger".

Abb. 2: Dämpfungszeit



#### 2.1.3 Funktionskontrolle

Zur automatischen Funktionsüberprüfung des Messsystem kann ab einem festzulegenden Startzeitpunkt in festen Intervallen eine Funktionskontrolle ausgelöst werden. Die Einstellung erfolgt über das Bedienprogramm SOPAS ET (siehe "Funktionskontrolle festlegen", Seite 64). Dabei ggf. auftretende, unzulässige Abweichungen vom Normalverhalten werden als Fehler signalisiert. Im Fall einer Gerätestörung kann eine manuell ausgelöste Funktionskontrolle zur Lokalisierung möglicher Fehlerursachen genutzt werden.



Die Funktionskontrolle besteht aus:

• ca. 45 s Messung von Nullwert, Kontrollwert und Verschmutzung der optischen Grenzflächen

Die Messzeit hängt vom Anstieg des Verschmutzungswertes ab (Änderung > 0,5 %  $\rightarrow$  Messung wird bis zu 2mal wiederholt).

• je 90 s (Standardwert) Ausgabe der ermittelten Werte (Zeitdauer ist parametrierbar, siehe "Funktionskontrolle festlegen", Seite 64).

Abb. 3: Ausgabe der Funktionskontrolle auf Schreibstreifen



• Die Änderung der Intervallzeit wird ab dem nächstfolgenden Startzeitpunkt wirksam.

#### Nullwertmessung

Zur Nullpunktkontrolle wird die Sendediode abgeschaltet, so dass kein Signal empfangen wird. Eventuelle Driften oder Nullpunktabweichungen im gesamten System (z.B. verursacht durch einen elektronischen Defekt) werden so zuverlässig erkannt. Wenn der "Nullwert" außerhalb des spezifizierten Bereiches liegt, wird ein Warnungssignal generiert.

#### Kontrollwertmessung (Spantest)

Während der Kontrollwertbestimmung wechselt die Intensität des Sendelichtes zwischen 70 und 100 %. Die empfangene Lichtintensität wird mit dem Vorgabewert (70 %) verglichen. Bei Abweichungen größer ±2 % generiert das Messsystem ein Fehlersignal. Die Fehlermeldung wird wieder aufgehoben, wenn die nächste Funktionskontrolle erfolgreich abläuft. Durch eine hohe Anzahl an Intensitätswechseln, die statistisch ausgewertet werden, wird der Kontrollwert mit hoher Genauigkeit bestimmt.

#### Verschmutzungsmessung

Zur Verschmutzungsmessung wird die Empfangsoptik in eine Referenzstellung geschwenkt und die Streulichtintensität gemessen. Der dabei ermittelte Messwert wird mit dem bei der Werkseinstellung bestimmten zu einem Korrekturfaktor verrechnet. Aufgetretene Verschmutzungen werden auf diese Weise vollständig kompensiert.

Bei Verschmutzungswerten < 40 % wird am Analogausgang ein der Verschmutzung proportionaler Wert zwischen Live Zero und 20 mA ausgegeben; bei Überschreitung dieses Wertes wird der Status "Störung" ausgegeben (am Analogausgang der dafür eingestellte Fehlerstrom; siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 63, siehe "Analogausgänge parametrieren", Seite 65).

Œ

#### Abb. 4: Verschmutzungs- und Kontrollwertmessung



#### ① Empfangsoptik in Referenzstellung

#### 2.2 Gerätekomponenten

Das Messsystem DUSTHUNTER SP100 besteht aus den Komponenten:

- Sende-Empfangseinheit DHSP-T
- Anschlussleitung für Anschluss der Sende-Empfangseinheit an die Steuereinheit MCU (Längen 5 m, 10 m)
- Flansch mit Rohr
- Steuereinheit MCU

zur Steuerung, Auswertung und Ausgabe der Daten der über RS485-Interface angeschlossenen Sende-Empfangseinheit

- mit integrierter Spülluftversorgung, für Kanalinnendruck -50 ... +10 hPa
- ohne Spülluftversorgung, dafür zusätzlich erforderlich:
- Option externe Spüllufteinheit, für Kanalinnendruck -50 ... +30 hPa

Abb. 5: Gerätekomponenten DUSTHUNTER SP100 (Darstellung Standardausführung)



- Kanal
- ② MCU-N ohne Spülluftversorgung (Option)
- ③ externe Spüllufteinheit (Option)
- ④ Flansch mit Rohr
- **5** Verbindungskabel
- 6 Spülluftschlauch DN25

- ⑦ Bedien- und Parametrierprogramm SOPAS ET
- ⑧ Energieversorgung
- MCU-P mit Spülluftversorgung
- 10 Sende-Empfangseinheit

#### Kommunikation zwischen Sende-Empfangseinheit und MCU

Standardmäßig ist jeweils eine Sende-Empfangseinheit über die Anschlussleitung mit einer Steuereinheit MCU verbunden.

#### 2.2.1 Sende-Empfangseinheit

Die Sende-Empfangseinheit besteht aus zwei Hauptbaugruppen:

• Elektronikeinheit

Sie enthält die optischen und elektronischen Baugruppen zum Senden und Empfangen des Laserstrahls sowie zur Signalverarbeitung und -auswertung. Bei der Ausführung für Einsatz bei hohem Kanalinnendruck ist die Elektronikeinheit in einem druckfesten Gehäuse untergebracht.

Messsonde

Die Messsonde ist in unterschiedlichen Bauformen und Nennlängen sowie für verschiedene Gastemperaturbereiche verfügbar und definiert die Gerätevariante (siehe "Gerätekonfiguration", Seite 30).

Datenübertragung zu und Spannungsversorgung (24 V DC) aus der Steuereinheit MCU erfolgen über eine 4-polige geschirmte Leitung mit Steckverbinder. Für Servicezwecke ist eine RS485-Schnittstelle vorhanden. Über einen Spülluftstutzen wird saubere Luft zur Kühlung der Sonde und Reinhaltung der optischen Flächen zugeführt.

Die Sende-Empfangseinheit wird mittels Flansch mit Rohr (siehe "Gerätekomponenten", Seite 15) am Kanal angebaut.

#### Typschlüssel

Die spezielle Ausführung der Sende-Empfangseinheit wird durch einen Typschlüssel gekennzeichnet:

Sende-Empfangseinheit: DHSP-T X X X X NNXX maximal zulässige Gastemperatur 220 °C - 2: - 4: 400 °C (250 °C bei Ausführung für Kanalinnendruck bis +200 kPa) Sondenmaterial - V: Edelstahl - H: Hastelloy - M: Lanze Hastelloy + Schutzrohr Edelstahl - S: Lanze SS/HS + Schutzrohr SS Da88 - C: Lanze + Schutzrohr Edelstahl, kunststoffbeschichtet - X: Sonderausführung Nennlänge Messlanze (NL) - 1: 435 mm - 2: 735 mm - 3: 1035 mm - 4: 1335 mm - 5: 1635 mm - 6: 1835 mm - 7: 2085 mm - X: Sonderausführung Ausführung Flansch - 1: Teilkreis k100 - 2: Teilkreis k150 - 3: Teilkreis k191 - X: Sonderausführung Ex-Zulassung - NNXX: ohne



- Abb. 6: Sende-Empfangseinheit Standardausführung für Kanalinnendruck bis +10 kPa
  - ① Elektronikeinheit
  - 2 Messsonde
  - ③ Flansch mit Rohr
  - ④ Kanalwand mit Isolierung
  - (5) Schutzrohr
  - 6 Sondenkopf mit Empfangsoptik
  - ⑦ Messöffnung
  - ⑧ Spülluftstützen
  - ④ Anschluss f
    ür Verbindungskabel zur MCU
  - 10 Haltegriff
  - Justageöffnung
  - 2 Lasermodul
  - (B) Reinigungsöffnung für Sendeoptik





#### HINWEIS:

- Sende-Empfangseinheiten mit Nennlängen größer 735 mm sind ausschließlich für den Einbau in dick- oder doppelwandige Kanäle vorgesehen.
- Der Abstand zwischen Kanalinnenwand und Messöffnung darf max. 450 mm betragen.



Abb. 7: Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V11NNXX für Kanalinnendruck bis +200 kPa

#### 2.2.2 Flansch mit Rohr

Der Flansch mit Rohr ist in unterschiedlichen Stahlsorten und Abmessungen verfügbar (siehe "Flansch mit Rohr", Seite 102). Die Auswahl ist abhängig von der Wand- und Isolierstärke der Kanalwand ( $\rightarrow$  Nennlänge) und vom Kanalmaterial.

Abb. 8: Flansch mit Rohr







① Kennzeichnung für Montage

② Befestigungsbolzen

Castomporatur	Nennl	änge Sende-Empfang	seinheit (in m	ım)	
Gastemperatur	435	735	1035	1335	
< 150 °C	130, 240	130, 240, 500	800	1100	NI (in mm)
> 150 °C	240	500	800	1100	

für Kanalinnendruck > +50 hPa



#### 2.2.3 Steuereinheit MCU

Die Steuereinheit MCU hat folgende Funktionen:

- Steuerung des Datenverkehrs und Verarbeitung der Daten der über RS485-Interface angeschlossenen Sende-Empfangseinheit
- Signalausgabe über Analogausgang (Messwert) und Relaisausgänge (Gerätestatus)
- Signaleingabe über Analog- und Digitaleingänge
- Spannungsversorgung der angeschlossenen Messeinheit mittels 24 V-Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
- Kommunikation mit übergeordneten Leitsystemen über optionale Module

Über eine USB-Schnittstelle können die Anlagen- und Geräteparameter mit Hilfe eines PC und eines benutzerfreundlichen Bedienprogrammes sehr einfach und komfortabel eingestellt werden. Die eingestellten Parameter werden auch bei Stromausfall zuverlässig gespeichert.

Die Steuereinheit MCU ist standardmäßig in einem Stahlblechgehäuse untergebracht.

#### 2.2.3.1 Standard-Schnittstellen

Analogausgang	Analogeingänge	Relaisausgänge	Digitaleingänge	Kommunikation
<ul> <li>3 Ausgänge 0/2/422 mA (galvanisch getrennt, aktiv) für Ausgabe von:</li> <li>Streulichtintensität (entspricht Staubkon- zentration unkalibriert),</li> <li>Staubkonzentration kalibriert,</li> <li>Staubkonzentration normiert</li> <li>Auflösung 10 Bit</li> </ul>	2 Eingänge 020 mA (Standard; ohne galvanische Trennung) Auflösung 10 Bit	<ul> <li>5 Wechsler (48 V, 1 A) für Ausgabe der Statussignale:</li> <li>Betrieb/Störung</li> <li>Wartung</li> <li>Funktionskontrolle</li> <li>Wartungsbedarf</li> <li>Grenzwert</li> </ul>	4 Eingänge zum An- schluss potenzialfreier Kontakte (z.B. für An- schluss eines Wartungsschalters, Auslösung einer Funktionskontrolle oder weiterer Fehlermeldungen)	<ul> <li>USB 1.1 und RS232 (an Klem- men) für Messwert- abfrage, Parametrierung und Softwareup- date</li> <li>RS485 für Sensor- anschluss</li> </ul>

#### 2.2.3.2 Ausführungen

• Steuereinheit MCU-N ohne Spülluftversorgung

Abb. 9: Steuereinheit MCU-N mit Optionen



- ① Display-Modul (Option)
- 2 Prozessorplatine

③ Interface-Modul (Option)



- ④ E/A-Modul (Option)
- (5) Display-Modul (Option)

#### • Steuereinheit MCU-P mit integrierter Spülluftversorgung

Diese Ausführung besitzt zusätzlich ein Spülluftgebläse, Luftfilter und Spülluftstutzen zum Anschluss des Spülluftschlauches zur Sende-Empfangseinheit.

Abb. 10: Steuereinheit MCU-P mit integrierter Spülluftversorgung





- ① Spülluftgebläse
- 2 Luftfilter
- 3 Option Display-Modul
- ④ Prozessorplatine

- ⑤ Montageplatte
- Netzteil (auf Rückseite Montageplatte)
- ⑦ Spülluftstutzen
- ⑧ Spüllufteintritt

Der Spülluftschlauch (Standardlängen 5 und 10 m (siehe "Spülluftversorgung", Seite 107) ist separater Bestandteil des Messsystems und muss gesondert bestellt werden.

#### 2.2.3.3 Typschlüssel

Wie bei der Sende-Empfangseinheit werden die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten durch den folgenden Typschlüssel definiert:

Typschlüssel Steuereinheit MCU:					0 N 	1 X I	10 	0	10	N N 	N 	E 
Integrierte Spülluftversorgu	ng											
- N:	ohne (no)											
- P:	mit (purged)											
Spannungsversorgung												
- W:	90 250 V AC											
- 2:	optional 24 V DC											
Gehäusevariante												
- 0:	Wandgehäuse orange											
Display-Modul												
- D:	mit											
Sonstige Optionen												
- N:	ohne											
Option Analogeingang (Stee	ckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul)											
- 0:	ohne											
- n:	mit, n = 1											
Option Analogausgang (Ste	ckmodul; 0/420 mA; 2 Ausgänge je Modul)											
- n:	mit, n = 1											
Option Digitaleingang (Stec	kmodul; 4 Eingänge je Modul)											
- 0:	ohne											
Option Digitalausgang Powe	er (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je Mod	lul)										
- 0:	ohne											
Option Digitalausgang Low 4 Schließer je Modul)	Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A;											
- 0:	ohne											
Option Interfacemodul												
- N:	ohne											
- E:	Ethernet Typ 1, COLA-B											
- J:	Modbus TCP											
- P:	Profibus											
- X:	Ethernet Typ 2, COLA-B											
Sonderausführungen												
- N:	keine Besonderheiten											
EX-Zertifizierung												
- N:	ohne EX-Zertifizierung											
Software												
- E:	Emissionsmessung											

#### 2.2.3.4 Module

#### 1 Display-Modul

Modul zur Anzeige von Messwerten und Statusinformationen und für Parametrierung bei der Inbetriebnahme, Auswahl mittels Bedientasten.

a) Anzeigen

Art		Anzeige von			
	Power (grün)	Spannungsversorgung i.O.			
LED	Failure (rot)	Funktionsstörung			
	Maintenance request (gelb)	Wartungsbedarf			
LC-Display	Grafikanzeige (Hauptbildschirm)	<ul><li>Staubkonzentration,</li><li>Streulichtintensität</li></ul>			
	Textanzeige	Zwei Messwerte (siehe Grafikanzeige) und 8 Diagnose- werte (siehe "Menüstruktur LC-Display", Seite 76)			

In der Grafikanzeige werden zwei werkseitig vorgewählte Hauptmesswerte einer angeschlossenen Sende-Empfangseinheit oder verrechnete Werte aus der MCU (z.B. normierte Staubkonzentration) mittels Balkendiagramm dargestellt. Alternativ können bis zu 8 Einzelmesswerte einer Sende-Empfangseinheit angezeigt werden (Umschaltung über Taste "Meas").







#### b) Bedientasten

Taste	Funktion
Meas	<ul> <li>Wechsel von Text- in Grafikanzeige und zurück,</li> <li>Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2,5 s)</li> </ul>
Pfeile	Auswahl der nächsten/vorherigen Messwert-Seite
Diag	Anzeige von Alarm- oder Fehlermeldung
Menu	Anzeige des Hauptmenüs und Wechsel in Untermenüs

#### 2 E/A-Modul

Zusätzlich zum standardmäßig vorhandenen Analogausgang ist im DUSTHUNTER SP100 ein Analogmodul mit zwei Ausgängen 0/4 ... 22 mA (max. Bürde 500  $\Omega$ ) zur Ausgabe weiterer Messgrößen integriert. Das Modul ist auf einen Modulträger aufgesteckt, der über eine spezielle Leitung an die Prozessorplatine angeschlossen ist.

#### Optionen

1 1x Analogeingangsmodul mit zwei Eingängen 0/4 ... 22 mA (siehe "Optionen für Steuereinheit MCU", Seite 108) zum Einlesen der Werte externer Sensoren (Gastemperatur, Kanalinnendruck, Feuchte, O<sub>2</sub>) zur Berechnung der Staubkonzentration im Normzustand.

Für diese Option ist ein zusätzlicher Modulträger erforderlich, der an den vorhandenen anzudocken ist.

2 Interface-Modul

+1

Module zur Weiterleitung von Messwerten, Systemstatus und Serviceinformationen an übergeordnete Leitsysteme, wahlweise für Profibus DP VO, Modbus TCP oder Ethernet (Typ 1 oder Typ2), zum Aufstecken auf Hutschiene (siehe "Optionen für Steuereinheit MCU", Seite 108).

Das Modul wird über eine zugehörige Leitung an die Prozessorplatine angeschlossen.



3 Fernbedieneinheit MCU

Die Fernbedieneinheit MCU bietet identische Funktion wie das gerätenahe MCU-Display, kann jedoch weiter entfernt montiert werden.

- Bedienfunktion wie MCU-Display
- Entfernung zum Gerät:
  - Bei Fernbedieneinheit MCU ohne eigenes Netzteil: Max. 100 m
  - Bei Fernbedieneinheit MCU mit eigenem Netzteil: Max. 1000 m
- Die MCU und die Fernbedieneinheit MCU sind gegeneinander verriegelt (es können nicht beide MCUs gleichzeitig bedient werden.

#### 2.2.4 **Option externe Spüllufteinheit**

Bei einem Kanalinnendruck größer +10 hPa kann die Steuereinheit MCU mit integrierter Spülluftversorgung nicht eingesetzt werden. In diesem Fall ist die Option externe Spüllufteinheit zu verwenden (siehe "Option externe Spüllufteinheit", Seite 105). Sie besitzt ein leistungsstarkes Gebläse und ist für Überdruck im Kanal bis 30 hPa einsetzbar. Zum Lieferumfang gehört ein Spülluftschlauch mit Nenndurchmesser 40 mm (Länge 5 m oder 10 m).

Abb. 12: Option externe Spüllufteinheit mit Spülluftreduzierung



- ① Luftfilter
- ② Gebläse (Standardtyp 2BH13)
- 3 Grundplatte
- ④ Abdeckkappe mit Öffnung (Teil der Spülluftreduzierung)
- (5) Spülluftschlauch
- 6 Spülluftreduzierung
- ⑦ Zum Spülluftstutzen der Sende-Empfangseinheit

Für den Einsatz im Freien ist eine Wetterschutzhaube lieferbar (siehe "Wetterschutzhauben", Seite 106).

#### 2.2.5 Adapter für Instrumentenluftversorgung

An Stelle der Spülluftversorgung über die Steuereinheit MCU-P oder eine externe Spüllufteinheit kann die Sende-Empfangseinheit auch mit Instrumentenluft betrieben werden. Für den Anschluss der Instrumentenluft ist ein Adapter (Befestigung am Spülluftstutzen der Sende-Empfangseinheit) mit Gewinde G 1/4" und eingebauter Reduzierdüse verfügbar.

Abb. 13: Adapter für Instrumentenluftversorgung



① Reduzierdüse

#### 2.2.6 Zubehör für Installation

Separate Bestandteile des Messsystems (zusätzlich zu bestellen) sind:

- Spülluftschlauch Nenndurchmesser 25 mm bei Versorgung der Sende-Empfangseinheit mit Spülluft durch die Steuereinheit MCU-P,
- Spülluftreduzierung (siehe "Option externe Spüllufteinheit mit Spülluftreduzierung", Seite 27) zum Anschluss des Spülluftschlauch DN40 mm bei Einsatz der Option externe Spüllufteinheit,
- die Anschlussleitung von der MCU zur Sende-Empfangseinheit.

#### Wetterschutzhaube

Für den Anbau der Sende-Empfangseinheit im Freien sind Wetterschutzhauben verfügbar (siehe "Wetterschutzhauben", Seite 106).



Bei der Auswahl die Nennlänge der Sende-Empfangseinheit beachten.

#### 2.2.7 Rückstromsperre

Wenn das Messsystem bei Überdruck im Kanal eingesetzt wird, können Sende-Empfangseinheit, externe Spüllufteinheit und Umwelt bei möglichem Ausfall der Spülluftversorgung durch Installation einer Rückstromsperre am Spülluftstutzen der Sende-Empfangseinheit geschützt werden (siehe "Anbau Rückstromsperre", Seite 46).



Bei der Sende-Empfangseinheit für Kanalinnendruck bis +200 kPa ist die Rückstromsperre Bestandteil dieser Einheit.

#### 2.2.8 Prüfmittel für Linearitätstest

Die korrekte Messfunktion kann durch einen Linearitätstest überprüft werden (siehe Serviceanleitung). Dazu werden Filtergläser mit definierten Transmissionswerten in den Strahlengang gesetzt und die Werte mit den vom Messsystem gemessenen verglichen. Bei Übereinstimmung innerhalb der zulässigen Toleranz arbeitet das Messsystem korrekt. Die für die Überprüfung benötigten Filtergläser mit Halterung sind einschließlich Tragekoffer lieferbar.

## 2.3 Gerätekonfiguration

Die für ein Messsystem erforderlichen Gerätekomponenten sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig. Die folgenden Tabellen sollen Ihnen bei der Auswahl helfen.

#### 2.3.1 Sende-Empfangseinheit

Wand- und Isolier-         Nennlänge NL         Länge Schutz-         Abgas, Abluft			s, Abluft	Typ Sende-			
stärke [mm]	[mm]	rohr [mm]	max. Temperatur in °C	Zusammensetzung	Empfangseinheit		
			220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V1xNNXX		
max 150	125	200	220	korrosiv	DHSP-T2H1xNNXX		
max. 150	435	300	400	nicht/gering korrosiv	DHSP-T4V1xNNXX		
			400	korrosiv	DHSP-T4H1xNNXX		
			220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V2xNNXX		
max 100	725	600	220	korrosiv	DHSP-T2H2xNNXX		
max. 400	735	000	400	nicht/gering korrosiv	DHSP-T4V2xNNXX		
			400	korrosiv	DHSP-T4H2xNNXX		
			220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V3xNNXX		
400 720	1035	900	220	korrosiv	DHSP-T2H3xNNXX		
400 720			400	nicht/gering korrosiv	DHSP-T4V3xNNXX		
			400	korrosiv	DHSP-T4H3xNNXX		
			220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V4xNNXX		
700 1020	1225	1200	220	korrosiv	DHSP-T2H4xNNXX		
700 1020	1333	1200	400	nicht/gering korrosiv	DHSP-T4V4xNNXX		
			400	korrosiv	DHSP-T4H4xNNXX		
1000 1220	1625	1500	220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V5xNNXX		
1000 1320	1035	1300	400	korrosiv	DHSP-T4H5xNNXX		
			220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V6xNNXX		
1200 1520	1835	1700	400	nicht/gering korrosiv	DHSP-T4V6xNNXX		
			400	korrosiv	DHSP-T4H6xNNXX		
1450 1770	2085	1950	220	korrosiv	DHSP-T2H7xNNXX		
1800 2120	2435	2300	220	nicht/gering korrosiv	DHSP-T2V2xNNXX		

- +1 Die Nennlänge der Sende-Empfangseinheit ist so zu wählen, dass die Messöffnung einen ausreichenden Abstand von der Kanalinnenwand hat (> 100 mm). Die Messöffnung (siehe "Sende-Empfangseinheit Standardausführung für Kanalinnendruck bis +10 kPa", Seite 18) muss sich nicht in der Kanalmitte befinden.
  - Grenzwerte für korrosive Gaszusammensetzung (Richtwerte, bei Mischungen aus mehreren Komponenten sind niedrigere Werte anzusetzen):

-	HCI:	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-	S0 <sub>2</sub> :	800 mg/Nm <sup>3</sup>
-	SO3:	300 mg/Nm <sup>3</sup>
-	NOx:	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
-	HF:	10 mg/Nm <sup>3</sup> .

#### 2.3.2 Spannungs- und Spülluftversorgung

Kanalinnen-	Komponente für Anschluss und Versorgung		
druck [hPa ]	Spülluft	Spannung	
-50 +10	MCU-P + Spülluftschlauch DN25		
-50 +30	Option externe Spüllufteinheit + Spülluftreduzierung		
-50 +100	Adapter für Instrumentenluft <sup>[1]</sup>	MCU-N	
-800 +2000	Rückstromsperre <sup>[2]</sup> für Anschluss Instrumentenluft <sup>1)</sup>		

Instrumentenluft bauseits (frei von Staub, Öl, Feuchtigkeit, nicht korrosiv)
 Bestandteil der Sende-Empfangseinheit für Kanalinnendruck bis +200 kPa



## HINWEIS:

Bei Gastemperaturen größer 220 °C:
► Immer die Option externe Spüllufteinheit und Sende-Empfangseinheiten Typ

DHSP-T4xxxNNXX bis 400 °C einsetzen.



Bei Entfernungen > 10 m von Steuereinheit MCU zu Sende-Empfangseinheit empfehlen wir, die Option externe Spüllufteinheit einzusetzen.

## 2.4 SOPAS ET (PC-Programm)

SOPAS ET ist eine SICK-Software zum einfachen Bedienen und Parametrieren des DUSTHUNTER.

SOPAS ET läuft auf einem Laptop/PC, der über eine USB-Leitung oder Ethernetschnittstelle (Option) an DUSTHUNTER angeschlossen wird.

Die vorzunehmenden Einstellungen werden durch die vorhandenen Menüs sehr vereinfacht. Darüber hinaus werden weitere Funktionen (z.B. Datenspeicherung, Grafikanzeige) angeboten.

SOPAS ET wird auf der Produkt-CD mitgeliefert.

# 3 Montage und Installation

## 3.1 Projektierung

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die notwendigen Projektierungsarbeiten als Voraussetzung für eine problemlose Montage und spätere Gerätefunktion. Sie können diese Tabelle als Checkliste nutzen und die abgearbeiteten Schritte abhaken

Aufgabe Anforderungen		Arbeitsschritt		
	Ein- und Auslaufstrecken gemäß DIN EN 13284-1 (Einlauf mind. 5x hydrauli- scher Durchmesser d <sub>h</sub> , Auslauf mind. 3x d <sub>h</sub> ; Abstand zur Kaminöff- nung mind. 5x d <sub>h</sub>	bei runden und quadratischen Kanä- len: $d_h = Kanaldurchmesser$ bei rechteckigen Kanälen: $d_h = 4x$ Querschnitt durch Umfang	<ul> <li>bei Neuanlagen Vorgaben einhalten,</li> <li>bei bestehenden Anlagen bestmögliche Stelle auswählen;</li> <li>bei zu kurzen Ein-/Auslaufstrecken: Einlaufstrecke &gt; Auslaufstrecke</li> </ul>	
Messort und	homogene Strömungsver- teilung repräsentative Staubver- teilung	im Bereich der Ein- und Auslaufstre- cken möglichst keine Umlenkungen, Querschnittveränderungen, Zu- und Ableitungen, Klappen, Einbauten	Falls Bedingungen nicht gewährleistet sind, Strömungsprofil gemäß DIN EN 13284-1 bestimmen und bestmögliche Stelle auswählen	
Anbauorte für die Gerätekom- ponenten festle gen	Einbaulage Sende-Emp- fangseinheit	kein senkrechter Anbau an horizonta- len oder schräg verlaufenden Kanä- len; max. Winkel der Messachse zur Hori- zontalen 45 °	bestmögliche Stelle auswählen	
	Zugänglichkeit, Unfallver- hütung	Die Gerätekomponenten müssen bequem und sicher erreichbar sein	ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen	
	schwingungsfreier Anbau	Beschleunigungen < 1 g	Vibrationen durch geeignete Maß- nahmen verhindern/reduzieren	
	Umgebungsbedingungen	Grenzwerte gemäß Techn. Daten	<ul> <li>Falls notwendig:</li> <li>Wetterschutzhauben / Sonnenschutz vorsehen</li> <li>Gerätekomponenten einhausen oder -isolieren</li> </ul>	
Spülluftversor- gung festlegen	ausreichender Spülluft- vordruck abhängig vom Kanalinnendruck	bis +10 hPa Steuereinheit MCU mit integrierter Spülluftversorgung ab +10 hPa bis +30 hPa Option externe Spüllufteinheit ab +30 hPa bis +200 kPa mit Instru- mentenluft	Art der Versorgung festlegen	
	saubere Ansaugluft	möglichst wenig Staub, kein Öl, Feuchtigkeit, korrosive Gase	<ul> <li>bestmögliche Stelle für Ansaugort wählen</li> <li>erforderliche Spülluftschlauchlänge bestimmen</li> </ul>	
	Kanalinnendurchmesser, Stärke der Kanalwand mit Isolierung	Nennlänge Sende-Empfangseinheit, Flansch mit Rohr	Komponenten gemäß Konfigurationsta- bellen auswählen (siehe "Gerätekonfigu ration", Seite 30); Nennlänge der	
Gerätekompo-	Kanalinnendruck	Art der Spülluftversorgung	Sende-Empfangseinheit nur so lang wie	Ш
nenten auswäh- len	Gastemperatur	Typ Sende-Empfangseinheit (bis 220 °C oder bis 400 °C)	notig (Messung in Kanalmitte nicht not- wendig).	
	Gaszusammensetzung	bei korrosiven Gasen Sonde aus Has- telloy	men für Anbau Flansch mit Rohr planen (siehe "Flansch mit Rohr einbauen",	
	Anbauorte	Leitungs- und Spülluftschlauchlängen	Seite 35)	
Kalibrieröffnun	Zugänglichkeit	leicht und sicher	ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen	
gen planen	Abstände zur Messebene	keine gegenseitige Beeinflussung von Kalibriersonde und Messsystem	ausreichenden Abstand zw. Mess- und Kalibrierebene (ca. 500 mm) vorsehen	

Aufgabe	Anforderungen		Arbeitsschritt	$\checkmark$
Spannungsver-	Betriebsspannung,	gemäß Techn. Daten (siehe "Techni-	ausreichende Leitungsquerschnitte und	
sorgung planen	Leistungsbedarf	sche Daten", Seite 98)	Absicherung planen	

#### 3.2 Montage

Alle Montagearbeiten sind bauseits auszuführen. Dazu zählen:

- Flansche mit Rohr einbauen.
- ► Steuereinheit MCU montieren,
- ► Option externe Spüllufteinheit montieren.



#### WARNUNG:

- Bei allen Montagearbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise beachten: siehe "Wichtige Hinweise", Seite 7
- ► Beachten Sie die Gewichtsangaben des Gerätes bei der Auslegung der Halterungen.
- ► Montagearbeiten an Anlagen mit Gefahrpotenzial (heiße oder aggressive Gase, höherer Kanalinnendruck) nur bei Anlagenstillstand durchführen.
- Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbe-► dingte Gefahren ergreifen.

+i Alle in diesem Abschnitt angegebenen Maße sind in mm angegeben.

#### 3.2.1 Flansch mit Rohr einbauen



Markierung für Einbaulage Montage am S	Stahlkanal	Montage am Steinkamin	Montage an dünnwandigem Kanal
A Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca.			
		Knotenblech     Ankernlette	
Nennlänge Sende-Empfangseinheit	D	③ Kanalwand	
435 mm, 735 mm	Ø 76	<ul> <li>④ Befestigungsbolzen f ür Wetter</li> </ul>	rschutzhaube
1035 mm, 1335 mm	Ø 127	⑤ Flansch mit Rohr	

!	<ul> <li>HINWEIS:</li> <li>Die Rohrlänge muss in Abhängigkeit von der Gastemperatur zur Nennlänge der vorgesehenen Sende-Empfangseinheit passen ( siehe "Flansch mit Rohr", Seite 20).</li> <li>I ▶ Rohre nicht kürzen.</li> </ul>
+i	• Das Maß a muss so groß sein, dass eine ggf. anzubauende Wetterschutzhaube pro-

- blemlos montiert werden kann (ca. 40 mm).
- Das Maß b muss unter Beachtung von Maß a so groß wie möglich sein.

#### Durchzuführende Arbeiten

Anbaustelle ausmessen und Montageort anzeichnen, dabei ausreichend Freiraum für Anbau und Ein- und Ausbau der Sende-Empfangseinheit beachten.

Abb. 15: Freiraum für Sende-Empfangseinheit



- Isolierung (sofern vorhanden) entfernen
- Passende Öffnungen in die Kanalwand schneiden; bei Stein- und Betonkaminen ausreichend große Löcher bohren(Rohrdurchmesser Flanschrohr.



▶ Abgetrennte Teile nicht in den Kanal fallen lassen.

- Flansch mit Rohr leicht nach unten geneigt (1 bis 3°, ) so in die Öffnung einsetzen, dass die Markierung "Top" nach oben zeigt und eventuell entstehendes Kondensat in den Kanal abfließen kann.
- Flansch mit Rohr anschweißen, bei Stein- oder Betonkaminen an Ankerplatte, bei dünnwandigen Kanälen Knotenbleche einsetzen.
- Flanschöffnung nach dem Anbau abdecken, um den Austritt von Gas zu verhindern.
### 3.2.2 Steuereinheit MCU montieren

Die Steuereinheit MCU ist an gut zugänglicher und geschützter Stelle zu montieren (siehe "Montagemaße MCU", Seite 37). Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Umgebungstemperaturbereich gemäß Technischer Daten einhalten; dabei mögliche Strahlungswärme berücksichtigen (ggf. abschirmen).
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Möglichst schwingungsarmen Montageort wählen; ggf. Schwingungen dämpfen.
- Ausreichend Freiraum für Leitungen und zum Öffnen der Tür berücksichtigen.

### Montagemaße

Abb. 16: Montagemaße MCU





Маß	Typ Steuereinheit		
	MCU-N	MCU-P	
а	160	260	
b	320	420	
С	210	300	
d	340	440	
е	125	220	
f	> 350	> 540	

MCU-N: Steuereinheit ohne Spülluftversorgung MCU-P: Steuereinheit mit Spülluftversorgung (siehe "Steuereinheit MCU", Seite 21) Die Steuereinheit MCU-N (ohne integrierte Spülluftversorgung) kann bei Verwendung geeigneter Leitungen (siehe "Allgemeine Hinweise, Voraussetzungen", Seite 43) bis 1000 m von der Sende-Empfangseinheit entfernt montiert werden.

Für einen problemlosen Zugang zur MCU empfehlen wir daher, diese in einem Kontrollraum (Messwarte o.ä.) einzubauen. Die Kommunikation mit dem Messsystem für Parametrierung oder Erkennung von Störungs- oder Fehlerursachen wird damit erheblich erleichtert.

Beim Anbau im Freien ist es zweckmäßig, einen bauseits zu erstellenden Wetterschutz (Blechdach o. ä.) vorzusehen.

### Erfordernisse bei Einsatz der Steuereinheit MCU-P

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorgaben gilt:

- Die Steuereinheit MCU-P ist an einer Stelle mit möglichst sauberer Luft zu montieren. Die Ansaugtemperatur muss den Angaben in den Technischen Daten entsprechen (siehe "Technische Daten", Seite 98). In ungünstigen Fällen ist ein Ansaugschlauch an eine Stelle mit besseren Bedingungen zu legen.
- Der Spülluftschlauch zur Sende-Empfangseinheit soll so kurz wie möglich sein.
- Der Spülluftschlauch ist möglichst so zu verlegen, dass sich keine Wasseransammlungen bilden können.
- Bei Entfernungen zwischen Sende-Empfangseinheit zur Steuereinheit MCU größer 10 m empfehlen wir, die Option externe Spüllufteinheit einzusetzen.

# 3.2.3 Option externe Spüllufteinheit montieren

Bei der Festlegung des Montageorts sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Die Spüllufteinheit ist an einer Stelle mit möglichst sauberer Luft zu montieren. Die Ansaugtemperatur muss den Angaben in den Technischen Daten entsprechen (siehe "Technische Daten", Seite 98). In ungünstigen Fällen ist ein Ansaugschlauch oder Rohr an eine Stelle mit besseren Bedingungen zu legen.
- ▶ Die Anbaustelle muss gut erreichbar sein und allen Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Spüllufteinheit soweit wie nötig unterhalb des Flansches mit Rohr für Sende-Empfangseinheit installieren, damit die Spülluftschläuche fallend verlegt werden können (Vermeidung von Wasseransammlungen).
- Es ist ausreichend Freiraum für den Wechsel des Filtereinsatzes vorzusehen.
- Bei Anbau der Spüllufteinheit im Freien ist ausreichend Platz zum Anbringen und Abheben der Wetterschutzhaube zu berücksichtigen (siehe "Anordnung und Montagemaße Spüllufteinheit (Maße in mm)", Seite 40).

# 3.2.4 Montagearbeiten

- Halterung anfertigen (siehe "Anordnung und Montagemaße Spüllufteinheit (Maße in mm)", Seite 40).
- Spüllufteinheit mit 4 Schrauben M8 befestigen.
- Prüfen, ob der Filtereinsatz im Filtergehäuse vorhanden ist; falls notwendig, Filtereinsatz einsetzen.

Abb. 17: Anordnung und Montagemaße Spüllufteinheit (Maße in mm)



# 3.2.5 Wetterschutzhauben anbauen

### Wetterschutzhaube für Analysator

Diese Wetterschutzhaube ermöglicht den Schutz der Sende-Empfangseinheit (vgl. siehe "Wetterschutzhaube für Sende-Empfangseinheit", Seite 106). Sie besteht aus Grundplatte und Haube.

Montage:

- Grundplatte (2) seitlich auf den Flansch mit Rohr (5) schieben, auf die Gewindebolzen (4) der kanalseitigen Fläche des Flanschtellers stecken und verschrauben (siehe "Montage der Wetterschutzhaube für Analysator (Maße in mm)", Seite 41).
- ► Haube (1) von oben aufsetzen.
- Seitliche Halteriegel (3) in die Gegenstücke einführen, drehen und einrasten lassen.

Abb. 18: Montage der Wetterschutzhaube für Analysator (Maße in mm)



### Wetterschutzhaube für externe Spüllufteinheit

Die Wetterschutzhaube (siehe "Wetterschutzhauben", Seite 106) besteht aus Haube und Schlossset.

Montage:

- Schlossstücke aus dem Schlossset auf die Grundplatte montieren
- Wetterschutzhaube von oben aufsetzen.
- ▶ Halteriegel in die Gegenstücke seitlich einführen, drehen und einrasten lassen.

# 3.3 Elektrische Installation

### 3.3.1 Elektrische Sicherheit



#### WARNUNG:

- Bei allen Installationsarbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in siehe "Wichtige Hinweise", Seite 7 beachten.
  - Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.

### 3.3.1.1 Vorschriftsmäßig installierte Trennschalter



WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch nicht abgeschaltete Spannungsversorgung während Installations- und Wartungsarbeiten.

Wird die Stromversorgung zum Gerät, bzw. den Leitungen, bei der Installation und Wartungsarbeiten nicht über einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet, kann dies zu einem Elektrounfall führen.

- Stellen Sie vor Beginn der T\u00e4tigkeit am Ger\u00e4t sicher, dass die Stromversorgung \u00fcber einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Trennschalter gut zugänglich ist.
- Wenn nach der Installation der Trennschalter nur schwer oder nicht zugänglich ist, ist eine zusätzliche Trennvorrichtung zwingend erforderlich.
- Die Spannungsversorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten, bzw. zu Prüfzwecken, wieder aktiviert werden.

### 3.3.1.2 Korrekt bemessene Leitung



### WARNUNG:

Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch falsch bemessene Netzleitung. Bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung kann es zu elektrischen Unfällen kommen, wenn die Spezifikationen der Leitung nicht hinreichend beachtet worden sind.

Beachten Sie bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung immer die genauen Spezifikationen in der Betriebsanleitung (Kapitel Technische Daten).

### 3.3.1.3 Erdung der Geräte



Geräteschaden durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung.

- Es muss gewährleistet sein, dass während Installation und Wartungsarbeiten die Schutzerdung zu den betroffenen Geräten bzw. Leitungen gemäß EN 61010-1 hergestellt ist.
- 3.3.1.4 Verantwortung für Systemsicherheit

# WARNUNG:

Verantwortlichkeit für die Sicherheit eines Systems.

Die Sicherheit eines Systems, in welches das Gerät integriert wird, liegt in der Verantwortung des Errichters des Systems.

### 3.3.2 Allgemeine Hinweise, Voraussetzungen

Vor Beginn der Installationsarbeiten müssen alle vorher beschriebenen Montagearbeiten ausgeführt sein (sofern zutreffend).

Sofern nicht ausdrücklich mit Endress+Hauser oder autorisierten Vertretungen vereinbart, sind alle Installationsarbeiten bauseits auszuführen. Dazu gehören Verlegung und Anschluss von Stromversorgungs- und Signalleitungen, Installation von Schaltern und Netzsicherungen und Anschluss der Spülluftversorgung.

Ausreichende Leitungsquerschnitte planen (siehe "Technische Daten", Seite 98).
Die Leitungsenden mit Stecker zum Anschluss der Sende-Empfangseinheit müssen eine ausreichend freie Länge haben.

### 3.3.3 Spülluftversorgung installieren

- Spülluftschläuche auf kurzem Weg und knickfrei verlegen, ggf. kürzen.
- Ausreichend Abstand zu heißen Kanalwänden einhalten.

### 3.3.3.1 Steuereinheit mit integrierter Spülluftversorgung (MCU-P)

Spülluftschlauch DN25 am Spülluftaustritt DN25 (1) auf der Unterseite der MCU-P anschließen und mit Spannband sichern. Der Spülluftaustritt muss in der dargestellten Weise eingestellt sein (falls erforderlich entsprechend korrigieren). Der zweite Spülluftaustritt (2) muss mit einer Kappe (3) verschlossen sein (Lieferumfang).

Abb. 19: Unterseite MCU-P



### 3.3.3.2 Option externe Spüllufteinheit

### Spülluftschlauch anschließen

- Spülluftschlauch DN40 an den Y-Verteiler der Spüllufteinheit und an die Spülluftreduzierung anschließen und mit Schlauchschelle D32-52 sichern.
- ► Zweite Austrittsöffnung am Y-Verteiler mit der Abdeckkappe verschließen.





Bei Sende-Empfangseinheiten DHSP-T4xx bis 400 °C die an der Sende-Empfangseinheit montierte Spülluftreduzierung verwenden.

### **Elektrischer Anschluss**

+i

Netzspannung und -frequenz mit den Angaben des Typenschildes am Spülluftmotor vergleichen.

VORSICHT: ► Nur bei Ü

- Nur bei Übereinstimmung anschließen!
- Stromversorgungsleitung an die Klemmen des Spülluftmotors anschließen (Klemmenbelegung siehe Beiblatt am Spülluftmotor und Deckel des Motor-Klemmenkastens).

Abb. 21: Elektrischer Anschluss der externen Spüllufteinheit



Schutzleiter an die Klemme anschließen.

Motorschutzschalter gemäß den Anschlussdaten des Gebläses (siehe Technische Daten Spüllufteinheit) auf einen um 10 % über dem Nennstrom liegenden Wert einstellen.



Im Zweifelsfall und bei Sonderausführungen hat die mit dem Motor mitgelieferte Betriebsanleitung Vorrang vor anderen Angaben.

- Funktion und Laufrichtung des Gebläses prüfen (Strömungsrichtung der Spülluft muss mit den Pfeilen an Ein- bzw. Auslassöffnungen am Gebläse übereinstimmen). Bei falscher Laufrichtung bei 3-phasigen Motoren: Netzanschlüsse L1 und L2 tauschen.
- Druckwächter (Option) für die Überwachung der Spülluftzuführung anschließen.



# HINWEIS:

- Ausfallsichere Spannungsversorgung nutzen (Notstromaggregat, redundant versorgte Schiene)
  - Spüllufteinheit getrennt von den übrigen Systemteilen absichern. Sicherungstyp nach der Nennstromstärke (siehe Technische Daten Spüllufteinheit) auslegen. Jede Phase getrennt absichern. Schutzschalter gegen einseitigen Phasenausfall einsetzen.

# 3.3.3.3 Spülung mit Instrumentenluft

Н
D
~

HINWEIS: Die bauseits zur Verfügung zu stellende Spülluft muss staub-, öl- und kondensatfrei sein.

- Reduzierdüse (Lieferumfang) passend zum Vordruck der Instrumentenluft wählen und in den Adapter für Instrumentenluftversorgung schrauben.
- Instrumentenluftschlauch am Gewinde des Adapters anschließen.







Spülluftbedarf ca. 6	13 m³/h (abhängig vom Vordruc	:k)

Reduzierdüse	Innendurchmesser	Vordruck in bar	
D3	3 mm	1 3	
D2	2 mm	3 6	

① Spülluftstutzen der Sende-Empfangseinheit

② Reduzierdüse





- Markierung für Strömungsrichtung
- 3.3.3.4 Option Rückstromsperre installieren

Abb. 24: Anbau Rückstromsperre



# 3.3.4 Steuereinheit MCU anschließen

Abb. 25: Anordnung der Komponenten in der MCU (ohne Spülluftversorgung, mit Optionen)



- (5) Opt
- ② Option Display-Modul③ Klemmen für Netzanschluss

⑤ Optionen E/A-Modul

- 3.3.4.1 Auszuführende Arbeiten
  - Anschlussleitung anschließen: siehe "Standard-Anschluss", Seite 50.

Falls eine bauseitige Leitung verwendet werden soll, muss diese an eine passende 7-polige Buchse angeschlossen werden (siehe "Anschluss Steckverbinder an bauseitige Leitung", Seite 49; Bestell-Nr.: 7045569).

Leitung für Statussignale (Betrieb/Störung, Wartung, Funktionskontrolle, Wartungsbedarf, Grenzwert), Analogausgang, Analog- und Digitaleingänge entsprechend der Erfordernisse anschließen (siehe "Standard-Anschluss", Seite 50, S. 53, Bild 30 und Abb. "Anschlussbelegung Analogeingangsmodul"; nur geschirmte Leitungen mit paarweise verdrillten Adern verwenden).



### WICHTIG:

- Nur geschirmte Leitungen mit paarweise verdrillten Adern verwenden (z.B. UNITRONIC LiYCY (TP) 2 x 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> von LAPPKabel; 1 Adernpaar für RS 485, 1 Adernpaar für Stromversorgung; nicht für Erdverlegung geeignet).
- Netzleitung an Klemmen L1, N, PE der MCU anschließen (siehe "Anordnung der Komponenten in der MCU (ohne Spülluftversorgung, mit Optionen)", Seite 47).

▶ Nicht benutzte Leitungsdurchführungen mit Blindstopfen verschließen.



- Vor Zuschalten der Versorgungsspannung unbedingt die Verdrahtung überprüfen.
- ► Verdrahtungsänderungen nur im spannungsfreien Zustand vornehmen.

# 3.3.4.2 Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine

Abb. 26: Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine



- 1 Versorgungsspannung 24 V DC
- ② RS232
- ③ Anschluss f
  ür Option E/A-Modul
- (4) Anschluss für Display Modul
- ⑤ Anschluss f
  ür LEDs
- Anschluss f
  ür Option Interface-Modul
- O USB-Steckverbinder
- 8 Anschlüsse für Sende-Empfangseinheiten
- ④ Anschlüsse für Relais 1 bis 5
- Manual Anschlüsse für Digitaleingänge 1 bis 4
- ① Anschluss für Analogausgang
   ② Anschlüsse für Analogein-
- gänge 1 und 2

# 3.3.4.3 Anschluss der Anschlussleitung zur MCU

Abb. 27: Anschluss Steckverbinder an bauseitige Leitung



# 3.3.4.4 Standard-Anschluss

Abb. 28: Standard-Anschluss



# 3.3.5 Fernbedieneinheit MCU anschließen

### 3.3.5.1 Anschluss an die Steuereinheit MCU

### Elektrischer Anschluss siehe "Standard-Anschluss", Seite 50

- Elektrischer Anschluss der Fernbedieneinheit MCU ohne eigenes Netzteil:
  - 24V-Versorgung: Klemmen 36 und 37 (oder entsprechend)
  - Signale: Klemmen 38, und 39 (oder entsprechend)
- Elektrischer Anschluss der Fernbedieneinheit MCU mit eigenem Netzteil
   Signale: Klemmen 38, und 39 (oder entsprechend)

### 3.3.5.2 Anschluss an die Fernbedieneinheit MCU

### Ausführung ohne Netzteil

• Verbindungskabel zur Mess- und Steuereinheit (4-adrig, paarweise verdrillt, mit Schirm) an die Anschlüsse in der Steuereinheit und des Moduls in der Fernbedieneinheit anschließen.

Abb. 29: Anschlüsse in der Fernbedieneinheit (Ausführung mit integriertem Weitbereichsnetzteil)



### Ausführung mit integriertem Weitbereichsnetzteil:

- 2-adriges Kabel (paarweise verdrillt, mit Schirm) an die Anschlüsse für RS485 A/B und Schirm in Steuer- und Fernbedieneinheit anschließen,
- 3-adriges Netzkabel mit ausreichendem Querschnitt an die bauseitige Spannungsversorgung und die entsprechenden Klemmen in der Fernbedieneinheit anschließen.



### 3.3.6 Interface- und E/A-Modul (Option) einbauen

Interfacemodule und Modulträger für E/A-Module sind auf die Hutschiene in der MCU aufzustecken (siehe "Anordnung der Komponenten in der MCU (ohne Spülluftversorgung, mit Optionen)", Seite 47) und mit der Leitung mit Steckverbinder an den zugehörigen Anschluss auf der Prozessorplatine anzuschließen (siehe "Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine", Seite 48). Die E/A-Module sind anschließend auf die Modulträger zu stecken.

Interfacemodule sind mittels bauseitiger Netzwerkleitung mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden. Für den Anschluss der E/A-Module sind die Klemmstellen am Modulträger zu benutzen.

### Anschlussbelegung AO-Modul

Abb. 30: Anschlussbelegung Analogausgangsmodul



### Anschlussbelegung Al-Modul

Abb. 31: Anschlussbelegung Analogeingangsmodul



# 4 Inbetriebnahme und Parametrierung

# 4.1 Grundlagen

# 4.1.1 Allgemeine Hinweise

Voraussetzung für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist die abgeschlossene Montage und Installation gemäß Kapitel 3.

Inbetriebnahme und Parametrierung bestehen aus:

- Anbau und Anschluss der Sende-Empfangseinheit,
- Kundenspezifische Parametrierung entsprechend der jeweiligen Erfordernisse.

Wenn das Messsystem zur kontinuierlichen Messung des Staubgehaltes eingesetzt werden soll, muss es für eine exakte Messung durch eine gravimetrische Vergleichsmessung kalibriert werden (siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 69).

# 4.1.2 SOPAS ET installieren

- SOPAS ET auf einem Laptop/PC installieren.
- SOPAS ET starten.
- Den Installationshinweisen von SOPAS ET folgen.

# 4.1.2.1 Passwort für SOPAS ET-Menüs

Bestimmte Gerätefunktionen sind erst nach Eingabe eines Passwortes zugänglich.

Benutzerebene		Zugriff auf
0 Bediener		Anzeige von Messwerten und Systemzuständen. Kein Passwort erforderlich.
1 Autorisierter Bediener		Anzeigen, Abfragen sowie für Inbetriebnahme bzw. Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und Diagnose notwendige Para- meter. Voreingestelltes Passwort: sickoptic

### 4.1.3 Verbindung zum Gerät über USB-Leitung

Empfohlenes Vorgehen:

- 1 USB-Leitung an Steuereinheit MCU (siehe "Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine", Seite 48) und Laptop/PC anschließen.
- 2 Gerät einschalten.
- 3 SOPAS ET starten.
- 4 "Sucheinstellungen"
- 5 "Suche anhand von Gerätefamilien"
- 6 Gewünschte MCU anklicken.
- 7 Einstellungen vornehmen:
  - Ethernet Kommunikation (ist immer angeklickt)
  - USB-Kommunikation (ist immer angeklickt)
  - Serielle Kommunikation: Anklicken
- 8 Keine IP-Adressen angeben.
- 9 Es erscheint eine Liste der COM-Ports. COM-Port des DUSTHUNTER angeben.
- Wenn Sie den COM-Port nicht kennen: siehe "DUSTHUNTER COM-Port finden", Seite 55
- 10 Einen Namen für diese Suche vergeben.
- 11 "Fertig stellen"

# 4.1.3.1 DUSTHUNTER COM-Port finden

Wenn Sie Ihren COM-Port nicht kennen: Sie können den COM-Port mit dem Windows Device Manager finden (Es sind keine Administratorrechte erforderlich).

- 1 Die Verbindung zwischen dem DUSTHUNTER und Ihrem Laptop/PC lösen.
- 2 Eingabe: devmgmt.msc



### 3 Diese Meldung erscheint:



5 Der Device Manager öffnet sich. Siehe: "Ports (COM & LPT)"

🚔 Device Manager	
File Action View Help	
DEGDDW00485      Gomputer      Disk drives      Display adapters      DVD/CD-ROM drives      UD/CD-ROM drives      UDE ATA/ATAPI controllers      Moite and other pointing devices      Monitors      Network adapters      Network adapters      Ports (COM & LPT)      Thet(R) Active Management Technology - SOL (COM3)      Processors      Sound, video and game controllers      System devices      Universal Serial Bus controllers      Universal Serial Bus controllers      Universal Serial Bus controllers      Compute Communications      Detail Communicatio	
6 Verbinden Sie nun die MCU mit dem Laptop/PC. Ein neuer COM-Port erscheint.	
<ul> <li>Ports (COM &amp; LPT)</li> <li>Communications Port (COM1)</li> <li>Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)</li> <li>USB Serial Port (COM4)</li> <li>Processors</li> </ul>	

Diesen COM-Port für die Kommunikation benutzen.

### 4.1.4 Verbindung zum Gerät über Ethernet (Option)

**+1** Für eine Verbindung zum Messsystem über Ethernet muss in der MCU das Interface-Modul Ethernet (siehe "Optionen für Steuereinheit MCU", Seite 108) installiert (siehe "Interface- und E/A-Modul (Option) einbauen", Seite 53) und parametriert sein (siehe "Ethernet-Modul parametrieren", Seite 74).

Empfohlenes Vorgehen:

- 1 MCU muss ausgeschaltet sein.
- 2 MCU mit Netzwerk verbinden.

- 3 Laptop/PC mit dem gleichen Netzwerk verbinden.
- 4 MCU einschalten.
- 5 SOPAS ET starten
- 6 "Sucheinstellungen"
- 7 "Suche anhand von Gerätefamilien"
- 8 Gewünschte MCU anklicken
- 9 Einstellungen vornehmen:
  - Ethernet Kommunikation (ist immer angeklickt)
  - USB-Kommunikation (ist immer angeklickt)
  - Serielle Kommunikation: *Nicht* anklicken
- 10 IP-Adressen angeben
  - IP-Adresse: siehe "Ethernet-Modul parametrieren", Seite 74
- 11 Keinen COM-Port anklicken
- 12 Namen für diese Suche vergeben
- 13 "Fertig stellen"

# 4.2 Sende-Empfangseinheit installieren

# 4.2.1 Sende-Empfangseinheit an die Strömungsrichtung anpassen

# Ausführungen für Kanalinnendruck bis +10 kPa



Wenn bei Bestellung kein Hinweis zum Kanalverlauf (horizontal oder vertikal) gegeben ist, wird die Sende-Empfangseinheit standardmäßig für den Anbau an einen vertikalen Kanal geliefert. Für den Anbau an einen horizontalen Kanal sind in diesem Fall folgende Schritte notwendig:

- ▶ Griffschrauben (1) lösen und Sondenflansch (2) von der Elektronikeinheit (3) abziehen.
- Befestigungsschrauben (4) lösen, Sonde mit Elektronikeinheit vorsichtig etwas aus dem Gehäuse (5) herausziehen, um 90 ° drehen und wieder befestigen.
- Sondenflansch so anbringen, dass der Spülluftstutzen (6) im eingebauten Zustand unten ist.

Abb. 33: Sende-Empfangseinheit an die Strömungsrichtung anpassen



### Sende-Empfangseinheit für Kanalinnendruck bis +200 kPa

Bei dieser Ausführung können Messsonde und Elektronikeinheit im druckfesten Gehäuse nicht zueinander um 90 ° verdreht werden. Die Sende-Empfangseinheit ist in Abhängigkeit von der Strömungsrichtung gemäßsiehe "Sondenausrichtung", Seite 58 einzubauen.

### 4.2.2 Sende-Empfangseinheit anbauen und anschließen



### WARNUNG: Gefahr durch Abgas

Bei Anlagen mit Gefahrpotenzial (z.B. toxische, aggressive, explosive Gase/Stäube, Gesundheitsgefährdung, hohem Druck, hohen Temperaturen) die Sende-Empfangseinheit nur bei Anlagenstillstand am Kanal anbauen.

Sende-Empfangseinheit an die Spülluftversorgung anschließen und dabei prüfen, ob die Strömungsrichtung stimmt und der Spülluftschlauch fest auf dem Stutzen sitzt.

Art der Spülluftversorgung	Aktivität
Steuereinheit MCU-P	Spülluftschlauch DN 25 auf den Stutzen an der Sende- Empfangseinheit schieben und mit Spannband sichern.
Externe Spüllufteinheit	Spülluftschlauch DN 40 mit Spülluftreduzierung auf den Stutzen an der Sende-Empfangseinheit schieben (siehe "Anschluss der Option externe Spüllufteinheit", Seite 44) und mit Spannband sichern. Hinweis Bei Sende-Empfangseinheiten DHSP-T4xx bis 400 °C ist die an der Sende-Empfangseinheit montierte Spülluftreduzierung zu verwenden.
Instrumentenluft	Instrumentenluftschlauch am Gewinde des Adapters für Instrumentenluftversorgung anschließen (siehe "Anschluss Adapter für Instrumentenluftversorgung", Seite 45), diesen auf den Stutzen an der Sende-Empfangseinheit schieben und mit Spannband sichern

+1 Bei Gasgeschwindigkeiten < 5 m/s empfehlen wir, die Spülluftmenge durch Einbau eines bauseitigen Druckminderers auf einen Wert zu reduzieren, der ungefähr der Gasgeschwindigkeit entspricht.

Sende-Empfangseinheit mit der richtigen Ausrichtung (siehe "Sondenausrichtung", Seite 58) in den Flansch mit Rohr schieben (Dichtung nicht vergessen) und mit dem Montagesatz befestigen. Beim Einsetzen darauf achten, dass der Sondenkopf nicht beschädigt wird.



Bei Sende-Empfangseinheiten für Kanalinnendruck bis +10 kPa empfehlen wir, die nicht benötigte Bohrung mit der mitgelieferten Abdeckung zu versehen. Damit kann bei einer wiederholten Montage des Gerätes (z.B. bei Wartung) eine falsche Ausrichtung zur Strömungsrichtung verhindert werden,

Anschlussleitung zur MCU am Steckverbinder anschließen und fest verschrauben.

### 4.2.3 Sende-Empfangseinheit dem Messort zuordnen (in SOPAS ET)

Die Sende-Empfangseinheit kann dem jeweiligen Messort eindeutig zugeordnet werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

- Programm SOPAS ET starten und mit dem Messsystem verbinden (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 55).
- ▶ Die Gerätedatei "DH SP100" wählen und in das Fenster "Projektbaum" bewegen.

+1 Es wird automatisch die jeweils angeschlossene Geräteausführung angezeigt

- ▶ Passwort Ebene 1 eingeben
- Sende-Empfangseinheit in Zustand "Wartung" setzen: "Wartung Sensor" anklicken)..

Abb. 34: SOPAS ET-Menü: DH SP100/Wartung/Wartungsbetrieb

Geräteidentifikation		
DH Y	Anbaustelle	
Betriebszustand setzen		
⊖ Wartung Wartung Sensor		

Das Verzeichnis "Parametrierung / Applikationsparameter" wählen und im Feld "Geräteidentifikation" unter "Anbaustelle" die gewünschten Angaben eingeben.

Abb. 35: SOPAS ET-Menü: DH SP100/Parametrierung/Applikationsparameter

Geräteidentifi	Geräteidentifikation				
DH SP100 V	An	baustelle			
Kalibrierkoeff	izienten zur Berech	nnung Konzentrati	on aus Streulicht		
Set 0 🗸					
	cc2	cc1	cc0		
😏 Satz 0	0	1	0		
Satz 1	0	0,5	0		
Satz 2	0	2	0		
Satz 3	0	3	0		

# Festlegung von Regressionskoeffizienten

Im Feld "Kalibrierkoeffizienten zur Berechnung Konzentration aus Streulicht" kann ein Koeffizientensatz mit freier Wahl der Koeffizienten (Set 0) oder fester Voreinstellung (Set 1 bis 3) ausgewählt werden.

Satz	Einstellung Regressions-	typischer Einsatzfall	Regressionskoeffizienten		
koeffizienten			quadrat.	linear	absolut
Set 0	frei wählbar	beliebig	0	1	0
Set 1	fest; für kleine Korngrößen (im Durchschnitt 2 µm)	Anwendung nach Tuch- filteranlagen	0	0,5	0
Set 2	fest; für mittlere Korngrößen (im Durchschnitt 5 µm)	Anwendung nach Elektro-filter	0	2	0
Set 3	fest; für große Korngrößen (im Durchschnitt 10 µm)	Anwendung nach Grob- filter (Zyklonabscheider)	0	3	0



Set 0 ist auszuwählen, wenn das Messsystem kalibriert werden muss (siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 69).

Set 1 bis 3 kann verwendet werden, wenn es nicht auf höchste Genauigkeit ankommt.

# 4.3 Standard-Parametrierung

### 4.3.1 MCU auf die Sende-Empfangseinheit einstellen

Die MCU muss auf die anzuschließende Sende-Empfangseinheit eingestellt sein. Bei Nichtübereinstimmung wird eine Störung gemeldet. Falls die Einstellung werksseitig nicht möglich ist (z.B. bei gleichzeitiger Lieferung mehrerer Geräte oder späterem MCU-Tausch), muss die Zuordnung nach Installation erfolgen. Dazu sind folgende Schritte nötig:

- ► Das Messsystem mit dem Programm SOPAS ET verbinden.
- Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 75)
- Das Messsystem in Zustand "Wartung" setzen: "Wartung Sensor" anklicken).

Abb. 36: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb

- In das Verzeichnis "Parametrierung / Anwendungseinstellung" wechseln (siehe "SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Anwendungseinstellung", Seite 62).
- Im Fenster "Angeschlossene Variante" (Feld "Anwendungseinstellung") wird der Grundtyp der angeschlossenen Sende-Empfangseinheit angezeigt. Zur Zuordnung der MCU ist die Schaltfläche "Übernehmen" zu betätigen.



Die Sende-Empfangseinheit muss mit der MCU verbunden sein.

Abb. 37: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Anwendungseinstellung

Geräteidentifikation	
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER	Anbaustelle SICK
Anwendungseinstellung	
Angeschlossene Variante DUSTHUNTER T (T50,T100,T200)	
Übernehmen	
Unterstütze Varianten DUSTHUNTER S (SB50, SB100,SF100,SP100) DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) DUSTHUNTER C (C200) FLOWSIC100 - 2 Pfad DH_S+FL100 Kombination DH_T+FL100 Kombination DH_C+FL100 Kombination DH_C+FL100 Kombination H_C+FL100 Kombination H_C+FL100 Kombination	

# 4.3.2 Werksseitige Einstellungen

Parameter			Wert		
Funktionskontrolle			alle 8 h; Ausgabe der Kontrollwerte (je 90 s) auf Standard-Analogausgang		
Analogausgang Live zero		LZ)	4		
(AO) [mA]	Messbereichsendwert (MBE)		20		
	Strom bei	Wartung	0,5		
	Strom bei Störung		21 (optional 1)		
Dämpfungszeit			60 s für alle Messgröße	en	
Messgröße		Ausgabe auf AO	Wert bei LZ	Wert bei MBE	
Staubkonzentration [mg/m <sup>3</sup> ]		1	0	200	
Streulichtintensität		2			
Koeffizientensatz (nur bei Staubkonzentration)			0.00 / 1.00 / 0.00		

Die zur Änderung dieser Einstellungen notwendigen Schritte sind in den folgenden Abschnitten beschrieben. Dazu müssen die Geräte in SOPAS ET verbunden sein (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 55), das Passwort Ebene 1 eingestellt und der Zustand "Wartung" gesetzt sein.

#### 4.3.3 Funktionskontrolle festlegen

Im Verzeichnis "Justage / Funktionskontrolle automatisch" können Intervallzeit, Ausgabe der Kontrollwerte auf den Analogausgang und der Startzeitpunkt der automatischen Funktionskontrolle geändert werden.



Default-Werte siehe "Werksseitige Einstellungen", Seite 63

Abb. 38: SOPAS ET-Menü: MCU/Justage/Funktionskontrolle automatisch (Beispiel)

Geräteidentifikation	
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER V	Anbaustelle SICK
Funktionskontrolle	
Funktionskontrolle Ausgabedauer 90 s Ausführungsintervall der Funktionskontrolle 8 Stunden V	
Funktionskontrolle Startzeit	
Stunde 8 Minute 0	

Eingabefeld	Parameter	Bemerkung
Funktionskontrolle Ausgabedauer	Wert in Sekunden	Ausgabedauer der Kontrollwerte
Ausführungsinter- vall Funktionskont- rolle	Zeit zwischen zwei Kontrollzyklen	siehe "Funktionskontrolle", Seite 13
Funktionskontrolle Startzeit	Stunde	Festlegung eines Startzeitpunktes in Stunden und
	Minute	Minuten



Für die Dauer der Kontrollwertermittlung (siehe "Ausgabe der Funktionskontrolle auf Schreibstreifen", Seite 13) wird der zuletzt gemessene Messwert ausgegeben.

# 4.3.4 Analogausgänge parametrieren

Zur Einstellung der Analogausgänge ist das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Ausgangsparameter" aufzurufen.



Abb. 39: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Ausgangsparameter

Geräteidentifikation			
MCJ	Engestelte Variante DUSTHUNTER	Y	Anbaustelle SICK
Analogausgänge - allg. Konfiguration			
Fehlerstrom ausgeben ja 🗸 🗸		Fehle	rstrom Z1 mA v
Wartungsstrom Messwertausgabe V		Benut	zerwert für Wartungsstrom 0,5 mA
Auswahl optionale Analogmodule			
erstes optionales AO Modul verwenden 🗹			
Parameter Analogausgang 1			Analogausgang 1 Skalierung
West are Appleguerand 1 Konzentration i B. (S1) v			
Wert am Analogausgang 1 Ponzena aun no. (oc)			
Live Zero 4mA V			unterer Endwert 0,00 mg/m <sup>3</sup>
Kontroliwerte ausgeben 🕑			oberer Endwert 200,00 mg/m <sup>3</sup>
Betragswert ausgeben			
Parameter Analogausgang 2			Analogausgang 2 Skalierung
Wert am Analogausgang 2 SL v			
Live Zero 4 mA V			unterer Endwert 0,00
Kontrollwerte ausgeben 🕑			oberer Endwert 200,00
Betrapswert ausgeben			
Parameter Analogausgang 3			Analogausgang 3 Skalierung
Wert am Analogausgang 3 SL V			
Live Zero 4mA 🗸			unterer Endwert 0,00
Kontrollwerte ausgeben			oberer Endwert 500.00
Betragswert ausgeben			
Grenzwerteinstellung			Grenzwert
Messwert Konzentration i.B. (SL)	Hystereseeinstellung OProzent		Grenzwert 50,00 mg/m <sup>3</sup> Hysterese Wert 5,00 %
Schalten bei Überschreitung V			

Feld		Parameter	Bemerkung		
Analogausgän ge - allg. Konfiguration	Fehlerstrom	ja	Der Fehlerstrom wird ausgegeben.		
	ausgeben	nein	Der Fehlerstrom wird nicht ausgegeben.		
	Wert < Live Zero (LZ) oder > 20 mA	Im Zustand "Störung" (Fehlerfall) auszugebender mA-Wert (Größe ist abhängig vom angeschlossenen Auswertesystem).			
	Wartungsstrom	Benutzerwert	Während "Wartung" wird ein zu definierender Wert ausgegeben		
		letzter Messwert	Während "Wartung" wird der zuletzt gemessene Wert ausgegeben		
		Messwertausgabe	Während "Wartung" wird der aktuelle Messwert ausgegeben.		
	Benutzerwert für Wartungsstrom	Wert möglichst ≠ LZ	Im Zustand "Wartung" auszugebender mA-Wert		
Auswahl opti- onale Analog-	erstes optionales AO	inaktiv	Bei DUSTHUNTER SP100 nicht zulässig (führt zu Fehler, da AO 2und AO 3 standardmäßig vorhanden).		
module	verwenden	aktiv	Öffnet die Felder zur Parametrierung von AO 2 und AO 3 (Standard bei DUSTHUNTER SP100)		
Parameter Analogaus- gang 1	Wert am Analog- ausgang 1	Konzentration i.B. (SI)	Staubkonzentration im Betriebszustand (Basis Streulichtintensität)	Die ausgewählte Messgröße wird am Analogausgang ausgegeben.	
		Konzentration i.N.tr. 02 korr. (SI)	Staubkonzentration im Normzustand (Basis Streulichtintensität)		
		SI	Streulichtintensität		
Live Zero		Nullpunkt (0, 2 oder 4 mA)	2 oder 4 mA auswählen, um sicher zwischen Messwert und ausgeschaltetem Gerät oder unterbrochener Stromschleife unterscheiden zu können.		
	Kontrollwerte ausgeben	inaktiv	Die Kontrollwerte (siehe "Funktionskontrolle", Seite 13) werden nicht auf den Analogausgang ausgegeben.		
		aktiv	Die Kontrollwerte werden auf den Analogausgang ausgegeben.		
	Betragswert	inaktiv	Es wird zwischen negativen und positiven Messwerten unterschieden.		
	ausgeben	aktiv	Es wird der Betrag des Messwertes ausgegeben.		
Analogaus- gang 1 Skalie-	unterer Endwert	Untere Messbereichsgrenze	physikalischer Wert bei Live Zero		
rung	oberer Endwert	Obere Messbereichsgrenze	physikalischer Wert bei 20 mA		
Grenzwertein- N stellung	Messwert	Konzentration i.B. (SI)	Staubkonzentration im Betriebszustand (Basis Streulichtintensität)	Auswahl der Messgröße, für die ein Grenzwert überwacht werden soll.	
		Konzentration i.N.tr. 02 korr. (SI)	Staubkonzentration im Normzustand (Basis Streulichtintensität)		
		SI	Streulichtintensität		
	Hystereseein-	Prozent	Zuordnung der im Feld "Hysterese Wert	" eingegebenen Größe als	
-	stellung	Absolut	Relativ- oder Absolutwert vom festgelegten Grenzwert		
	Schalten bei	Überschreitung	Festlegung der Schaltrichtung		
		Unterschreitung			
Grenzwert	Grenzwert	Wert	Bei Über-/Unterschreitung des eingegebenen Wertes schaltet das Grenzwertrelais.		
	Hysterese Wert	Wert	Festlegung eines Spielraumes für das R	ücksetzen des Grenzwertrelais	

+1 Die Felder "Parameter Analogausgang 2(3)" und "Analogausgang 2(3) Skalierung" sind analog zu den Feldern "Parameter Analogausgang 1" und "Analogausgang 1 Skalierung" zu parametrieren.

BETRIEBSANLEITUNG 8029853/YWL2/V3-0/2016-06

# 4.3.5 Analogeingänge parametrieren

Zur Einstellung der Analogeingänge ist das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Eingangsparameter DUSTHUNTER" aufzurufen.

# Abb. 40: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Eingangsparameter"

Geräteidentifikation			
MCU Eingestellte Variante DUSTHUN			
Temperatur	Druck	Feuchte	02
Quele für Temperaturwert @ Analogeingang 1	Quele für Druckwert Analogeingang 2	Quelle für Feuchtewert O Konstantivert O Analogeingang 3	Quelle für O2 Wert
Temperatur Analogeingang 1	Druck Analogeingang 2	Feuchte Analogeingang 3	02 Analogeingang 4
unterer Endwert 0,00 °C v	unterer Endwert 0,00 mbar	unterer Endwert 0,00 %	unterer Endwert 0,00 %
oberer Endwert 0,00 °C V	oberer Endwert 0,00 mbar	oberer Endwert 0,00 %	oberer Endwert 0,00 %
Live Zero 4,00 mA	Live Zero 4,00 mA	Live Zero 4,00 mA	Live Zero 4,00 mA

Feld	Parameter	Bemerkung
Temperatur	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Temperatur Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in °C oder K.
	Analogeingang 1	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 1 (Standard- Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Temperatur Analogeingang 1" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
Druck	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Druck Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in mbar (=hPa).
	Analogeingang 2	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 2 (Standard- Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Druck Analogeingang 2" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
Feuchte	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Feuchte Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in %.
	Analogeingang 3	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 3 (optionales Modul erforderlich) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "Feuchte Analogeingang 3" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.
02	Konstantwert	Für die Berechnung des normierten Wertes wird ein Festwert verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "O2 Konstantwert" für die Eingabe des Normierungswertes in %.
	Analogeingang 4	Für die Berechnung des normierten Wertes wird der Wert eines am Analogeingang 4 (optionales Modul erforderlich) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Dieser Parameter öffnet das Feld "O2 Analogeingang 4" für die Parametrierung des unteren und oberen Bereichsendwertes und des Wertes für Live Zero.

# 4.3.6 Dämpfungszeit einstellen

Zur Einstellung der Dämpfungszeit ist das Verzeichnis "Parametrierung / Messwertdämpfung" aufzurufen.

# Abb. 41: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Messwertdämpfung

Geräteidentifikation				
MCU Eingestellte Variante	DUSTHUNTER	۷	Anbaustelle SICK	
Messwertdämpfung	ser			

Feld	Parameter	Bemerkung
Dämpfungs- zeit Sensor 1	Wert in s	Dämpfungszeit der ausgewählten Messgröße ( siehe "Dämpfungszeit", Seite 12) Einstellbereich 1 600 s

### 4.3.7 Kalibrierung für Messung Staubkonzentration

Für eine exakte Messung der Staubkonzentration ist der Zusammenhang zwischen der primären Messgröße Streulichtintensität und der tatsächlichen Staubkonzentration im Kanal herzustellen. Dazu ist die Staubkonzentration durch eine gravimetrische Vergleichsmessung gemäß DIN EN 13284-1 zu bestimmen und zu den gleichzeitig vom Messsystem gemessenen Streulichtwerten ins Verhältnis zu setzen.



HINWEIS:

Die Durchführung einer gravimetrischen Vergleichsmessung erfordert Spezialkenntnisse, die hier nicht im Einzelnen beschrieben sind.

### Durchzuführende Schritte

- ▶ Die Gerätedatei "MCU" wählen, das Messsystem in "Wartung" setzen
- Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 75)
- Das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Ausgangsparameter" aufrufen (siehe "SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Ausgangsparameter", Seite 65) und einem der drei verfügbaren Analogausgänge die Messgröße "Streulichtintensität" zuordnen.
- Den erforderlichen Messbereich für die Staubkonzentration im Betriebszustand abschätzen und in das Feld "Analogausgang 1 (2/3) Skalierung" eingeben, das dem gewählten Analogausgang zur Ausgabe der Streulichtintensität zugeordnet ist.
- Zustand "Wartung" deaktivieren.
- ▶ Gravimetrische Vergleichsmessung gemäß DIN EN 13284-1 durchführen.
- Regressionskoeffizienten aus den mA-Werten des Analogausgangs f
  ür "Streulichtintensität" und den gravimetrisch gemessenen Staubkonzentrationen i.B. bestimmen.

$$c = K2 \cdot I_{out}^{2} + K1 \cdot I_{out} + K0$$
(1)

C:	Staubkonzentration in mg/m <sup>3</sup>
K2, K1, K0: I <sub>out</sub> :	Regressionskoeffizienten der Funktion $c = f(I_{out})$ aktueller Ausgabewert in mA

$\frac{\partial mA - LZ}{MBE}$	(2)
gemessene Streulichtintensität	
Live Zero	
festgelegter Messbereichsendwert	
(eingegebener Wert für 20 mA;	
i.a. 2,5 x vorgegebener Grenzwert)	
	<u>OmA – LZ</u> <u>MBE</u> gemessene Streulichtintensität Live Zero festgelegter Messbereichsendwert (eingegebener Wert für 20 mA; i.a. 2,5 x vorgegebener Grenzwert)

Regressionskoeffizienten eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Direkte Eingabe von K2, K1, K0 in einen Messwertrechner



### HINWEIS:

- Die in der Sende-Empfangseinheit eingestellten Regressionskoeffizienten und der in der MCU eingestellte Messbereich dürfen in diesem Fall nicht mehr verändert werden. An der Option LC-Display (sofern verwendet) wird die Staubkonzentration in mg/m<sup>3</sup> als unkalibrierter Wert angezeigt.
- Regressionsfunktion des Messsystems verwenden (Einsatz ohne Messwertrechner).Hier ist der Bezug zur Streulichtintensität herzustellen. Dazu sind die in das Messsystem einzugebenden Regressionsfaktoren cc2, cc1 und cc0 aus K2, K1 und K0 zu bestimmen.

$$c = cc2 \cdot SL^2 + cc1 \cdot SL + cc0$$
(3)

Durch Einsetzen von (2) in (1) ergibt sich:

$$c = K2 \cdot \left(LZ + SL \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^2 + K1 \cdot \left(LZ + SL \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right) + K0$$

Unter Einbeziehung von (3) ergibt sich daraus:

$$cc0 = K2 \cdot LZ^{2} + K1 \cdot LZ + K0$$
  

$$cc1 = (2 \cdot K2 \cdot LZ + K1) \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)$$
  

$$cc2 = K2 \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^{2}$$

Die ermittelten Regressionskoeffizienten cc2, cc1 und cc0 sind anschließend im Verzeichnis "Parametrierung / Applikationsparameter" (siehe "Sende-Empfangseinheit dem Messort zuordnen (in SOPAS ET)", Seite 60) einzugeben (Sende-Empfangseinheit in Zustand Wartung setzen und Passwort Ebene 1 eingeben.

Nach Eingabe Sende-Empfangseinheit wieder in Zustand "Messung" setzen).



Der gewählte Messbereich kann bei dieser Verfahrensweise später beliebig umparametriert werden.

### 4.3.8 Datensicherung in SOPAS ET

Alle für Messwerterfassung, -verarbeitung und Ein-/Ausgabe wesentlichen Parameter sowie aktuelle Messwerte können in SOPAS ET gespeichert und ausgedruckt werden. Damit können eingestellte Geräteparameter bei Bedarf problemlos neu eingegeben oder Gerätedaten und -zustände für Diagnosezwecke registriert werden.

Es gibt folgende Möglichkeiten.

- Speicherung als Projekt
- Außer Geräteparametern können auch Datenmitschnitte gespeichert werden.
- Speicherung als Gerätedatei

+1-3

Gespeicherte Parameter können ohne angeschlossenes Gerät bearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Gerät übertragen werden.

Beschreibung siehe SOPAS ET-Hilfemenü und DUSTHUNTER-Serviceanleitung.

 Speicherung als Protokoll Im Parameterprotokoll werden Gerätedaten und -parameter registriert.
 Zur Analyse der Gerätefunktion und Erkennung möglicher Störungen kann ein Diagnoseprotokoll erstellt werden.

Burdhumten Beneritennisteller

### Beispiel für Parameterprotokoll

Abb. 42: Parameterprotokoll DUSTHUNTER SP100 (Beispiel)

	Dustnunter - Parameterprotokoli
Gerätetyp: DH SP100	
Anbaustelle	

Geräteinformation			Werkskalibrierung	
Geräteversion			Mess-Verstärkungen	
Firmwareversion			AN0-AN1	10,2000
Seriennummer	00008700		Relais 1	5,7000
Identnummer	00000		Relais 2	31,0000
Hardwareversion	1.0		Relais 3	700,0000
Firmware Bootloader	V00.99.15		Mess-Nullpunkte	
			ANO .	0.000450
Installationsparameter			Relais 1	0.000250
Busadresse	1		Relais 2	0.000050
Messung Lasertemperatur	inaktiv		Relais 3	0.000010
Koeffizienten Konzentration			Streulicht (MUF)	-,
Koeffizientensatz	Polynom		cc2	0.0000
Koeffizientensatz 0			cc1	1,0000
cc2	0.0000		cc0	0.0000
cc1	1.0000		Strom Laser	
cc0	0.0000		cc2	0.0000
Koeffizientensatz 1 (fest)	-,		cc1	30,3000
cc2	0.0000		cc0	0,0000
cc1	0,5000		Gerätetemperatur	
cc0	0.0000		cc2	0,0000
Koeffizientensatz 2 (fest)			cc1	100,0000
cc2	0,0000		cc0	-275,1500
cc1	2.0000		Motorstrom	
cc0	0,0000		cc2	0,0000
Koeffizientensatz 3 (fest)			cc1	2000,0000
cc2	0,0000		cc0	-19,5000
cc1	3,0000		Versorgungsspannung	
cc0	0.0000		cc2	0,0000
			cc1	10,8000
Geräteparameter			cc0	0,0000
Werkseinstellungen				
Reaktionszeit Sensor	1,0	s		
Ansprechzeit Diagnosewerte	10,0	s		

# 4.3.9 Messbetrieb starten

Nach Eingabe/Änderung von Parametern ist das Messsystem in den Zustand "Messung" zu setzen.

Dazu den Zustand "Wartung" aufheben: "Wartung Sensor" wegklicken.

Abb. 43: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb

Betriebszustand setzen						
O Wartung	Wartung Sensor					

Die Standard-Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen.
# 4.4 Interface-Module parametrieren

### 4.4.1 Allgemeine Hinweise

Für Auswahl und Einstellung der optional verfügbaren Interface-Module Profibus DP, Modbus TCP und Ethernet Typ 1 sind folgende Schritte notwendig:

- ▶ Die Gerätedatei "MCU" wählen, Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen.
- Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 75).
- In das Verzeichnis "Parametrierung / Systemkonfiguration" wechseln.
   Im Feld "Installiertes Interfacemodul" wird das installierte Interface-Modul angezeigt.
- ► Das Interfacemodul entsprechend der Erfordernisse konfigurieren.

Abb. 44: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Systemkonfiguration

Geräteidentifikation
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER V Anbaustelle SICK
Interfacemodul
Installiertes Interfacemodul kein Modul V kein Modul
Profibus DP
RS485
Datum / Uhrzeit 14 Jul 2015 12:57:49
Datum und Uhrzeit einstellen
Tag 1 Monat 1 Jahr 2007
Stunden 0 Minuten 0 Sekunden 0
Datum / Uhrzeit übernehmen 💿 Datum / Uhrzeit gesetzt 💿 Ungültiger Wert
PC Zeit Synchronisation
Datum/Uhrzeit: Dienstag, 14. Juli 2015 12:57:38 MESZ Zeit synchronisieren
Einstellungen für die Serviceschnittstelle
Protokoll Auswahl CoLaB V Modbus Adresse 1 Service Baudrate 57600
Modem RTS/CTS verwenden



### 4.4.2 Ethernet-Modul parametrieren

!	<ul> <li>WICHTIG:</li> <li>Bei Kommunikation über Ethernet besteht die Gefahr des unerwünschten Zugriffs auf das Messsystem.</li> <li>Das Messsystem nur hinter einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Firewall) betreiben.</li> </ul>
+ <b>i</b>	Das Interface-Modul Ethernet Typ 2 (siehe "Optionen für Steuereinheit MCU", Seite 108) kann nicht mit dem Programm SOPAS ET parametriert werden. Dafür wird eine spezielle Software mit Beschreibung mitgeliefert
Standarde	einstellung: 192.168.0.10
Auf Wuns	ch ist eine vorgegebene IP-Adresse eingestellt.

Zum Ändern der Einstellungen:

- ► In das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Interfacemodul" wechseln.
- Die gewünschte Netzwerkkonfiguration einstellen und im Feld "Interfacemodul Informationen" die Schaltfläche "Neu starten" betätigen.

Abb. 45: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/IO Konfiguration/Interfacemodul

Interfacemodul Informationen
Modultyp Kein Modul gefunden 🖌
Neu starten Die Verbindung wird automatisch getrennt wenn der Button betätigt wird!
Ethernet Konfiguration
IP Adresse 192 168 0 10
Subnetzmaske 255 255 0
Gateway 0 0 0 0
TCP Port 2111

# 4.5 Bedienung/Parametrierung über Option LC-Display

# 4.5.1 Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Die Anzeige- und Bedienoberfläche des LC-Displays enthält die in Abb. "Funktionselemente LC-Display" dargestellten Funktionselemente.

Abb. 46: Funktionselemente LC-Display



### Tastenfunktionen

Die jeweilige Funktion hängt vom aktuell ausgewählten Menü ab. Es ist nur die über einer Taste angezeigte Funktion verfügbar.

Taste	Funktion
Diag	Anzeige von Diagnoseinformationen (Warnungen und Fehler bei Start aus dem Hauptmenu, Sensorinformationen bei Start aus dem Diagnosemenü
Back	Wechsel in das übergeordnete Menü
Pfeil ↑	Scrollen nach oben
Pfeil ↓	Scrollen nach unten
Enter	Ausführung der mit einer Pfeiltaste ausgewählten Aktion (Wechsel in ein Untermenü, Bestätigung des gewählten Parameters bei Parametrierung)
Start	Startet eine Aktion
Save	Speichert einen geänderten Parameter
Meas	Wechsel von Hauptmesswerten zu Sensormesswerten Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2,5 s)

### 4.5.2 Passwort und Bedienebenen

Bestimmte Gerätefunktionen sind erst nach Eingabe eines Passwortes zugänglich.

Ber	utzerebene	Zugriff auf
0	Bediener	Anzeige von Messwerten und Systemzuständen. Kein Passwort erforderlich.
1	Autorisierter Bediener	Anzeigen, Abfragen sowie für Inbetriebnahme bzw. Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und Diagnose notwendige Parameter Voreingestelltes Passwort: 1234

### 4.5.3 Menüstruktur

Abb. 47: Menüstruktur LC-Display



### 4.5.4 Parametrierung

4.5.4.1 MCU

### Analogaus-/-eingänge

- MCU in Zustand "Wartung" setzen und das Untermenü "I/O Parameter" aufrufen.
- Den einzustellenden Parameter w\u00e4hlen und das Default-Passwort "1234" mit den Tasten "^" (scrollt von 0 bis 9) und/oder "→" (bewegt den Cursor nach rechts) eingeben.

Den gewünschten Wert mit den Tasten "^" und/oder "→" einstellen und mit "Save" in das Gerät schreiben (2x bestätigen).

Abb. 48: Menüstruktur für Parametrierung Analogaus-/-eingänge und Einstellung der MCU-Variante



### **Einstellung MCU-Variante**

Zur nachträglichen Einstellung der MCU auf die anzuschließende Sende-Empfangseinheit des DUSTHUNTER SP100 (siehe "MCU auf die Sende-Empfangseinheit einstellen", Seite 62) sind folgende Schritte notwendig:

- MCU in "Wartung" setzen, das Untermenü "MCU Variante" aufrufen und den Typ "DUSTHUNTER S" wählen.
- ▶ Das Default-Passwort eingeben und den Typ mit "Save" übernehmen (2x bestätigen).

Die anderen Auswahlmöglichkeiten haben hier keine Bedeutung.

### 4.5.4.2 Sende-Empfangseinheit

Zur Eingabe der Regressionskoeffizienten sind folgende Schritte notwendig:

- Sende-Empfangseinheit in "Wartung" setzen und das Untermenü "Parameter" wählen.
- Den einzustellenden Parameter wählen und das Passwort (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 75) eingeben.
- Den ermittelten Koeffizienten (siehe "Kalibrierung für Messung Staubkonzentration", Seite 69) mit den Tasten "^" und/oder "→" einstellen und mit "Save" in das Gerät schreiben (2x bestätigen).

Abb. 49: Eingabe der Regressionskoeffizienten



### 4.5.5 Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern

Zur Änderung der werksseitigen Einstellungen ist SOPAS ET mit der "MCU" zu verbinden (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 55), Passwort Ebene 1 einzugeben und das Verzeichnis "Parametrierung /Displayeinstellungen" aufzurufen.

Abb. 50: SOPAS ET-Menü: MCU/Parametrierung/Displayeinstellungen

Geräteidentifikation				
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER V Anbaustelle SICK				
Allg. Displayeinstellungen				
Displaysprache Englisch V Displayeinheitensystem metrisch V				
Einstellungen Übersichtsbildschirm				
Balken 1       Sensor 1       V       Messwert 2       V       AO Einstellungen verwenden       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       200				
Balken 2       Sensor 1       V       Messwert 7       V       AO Einstellungen verwenden       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       200				
Balken 3 nicht verwendet V       Messwert nicht verwendet V       AO Einstellungen verwenden V       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       1000				
Balken 4 nicht verwendet V       Messwert nicht verwendet V       AO Einstellungen verwenden V       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       1000				
Balken 5       nicht verwendet       Messwert       nicht verwendet       V       AO Einstellungen verwenden       V       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       1000				
Balken 6       nicht verwendet v       AO Einstellungen verwenden v       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       1000				
Balken 7       nicht verwendet v       AO Einstellungen verwenden v       Unterer Endwert       0       Oberer Endwert       1000				
Balken 8       nicht verwendet v       AO Einstellungen verwenden v				
Messwertzuordnung				
DUSTHUNTER S(treulicht)     Berechnete Werte (MCU)       Messwert 1 = nicht verwendet     Messwert 2 = nicht verwendet       Messwert 2 = Konzentration i.B. (SL)     Messwert 2 = nicht verwendet       Messwert 3 = nicht verwendet     Messwert 3 = nicht verwendet       Messwert 4 = nicht verwendet     Messwert 4 = nicht verwendet       Messwert 5 = nicht verwendet     Messwert 5 = Temperatur       Messwert 7 = nicht verwendet     Messwert 6 = Druck       Messwert 7 = Streulicht     Messwert 7 = Feuchte       Messwert 8 = nicht verwendet     Messwert 8 = Sauerstoff				
Sicherheitseinstellungen				
Autorisierter Bediener 1234 Leerlaufzeit 30 min				

Fenster	Eingabefeld	Bedeutung	
Allg. Displayeinstel-	Displaysprache	Am LC-Display angezeigte Sprachversion	
lungen	Displayeinheiten- system	Im Display verwendetes Einheitensystem	
Einstellungen Über- sichtsbildschirm	Balken 1 bis 8	Nummer der Messwertes für den ersten Messwertbalken der Grafikanzeige	
	Messwert	Messwertindex für den jeweiligen Messwertbalken	
	AO Einstellungen verwenden	Bei Aktivierung wird der Messwertbalken wie der zugehörige Analogausgang skaliert. Falls dieses Auswahlbox inaktiv gesetzt wird, sind die Grenzwerte separat zu definieren	
	unterer Endwert	Werte für separate Skalierung des Messwertbalkens	
	oberer Endwert	unabhängig vom Analogausgang	
Sicherheitseinstel- lungen	Autorisierter Bediener	Passworteingabe für das Display-Menü Bedienebene "Autorisierter Bediener" Voreinstellung: 1234	
	Leerlaufzeit	Zeit, bis die Bedienerebene "Autorisierter Bediener" wieder automatisch abgeschaltet wird.	

### Zuordnung der Messwerte

Messwert MCU	Messwert Sende-Empfangseinheit
Messwert 1	nicht verwendet
Messwert 2	Konzentration i.B. (SI)
Messwert 3	nicht verwendet
Messwert 4	nicht verwendet
Messwert 5	nicht verwendet
Messwert 6	nicht verwendet
Messwert 7	Streulicht
Messwert 8	nicht verwendet
MCU Messwert 1	Konzentration i.N. tr. 02 korr. (SI)

# 5 Wartung

### 5.1 Allgemeines

Die durchzuführenden Wartungsarbeiten beschränken sich auf Reinigungsarbeiten und die Sicherung der Funktion der Spülluftversorgung.

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist das Messsystem mit den folgenden Schritten in den Zustand "Wartung" zu setzen.

- Die MCU über die USB-Leitung mit dem Laptop/PC verbinden und das Programm SOPAS ET starten.
- Mit der MCU verbinden (siehe "Verbindung zum Gerät über USB-Leitung", Seite 55).
- Passwort Ebene 1 eingeben (siehe "Passwort und Bedienebenen", Seite 75)
- Das Messsystem in Zustand "Wartung" setzen: "Wartung Sensor" anklicken)

Abb. 51: SOPAS ET-Menü: MCU/Wartung/Wartungsbetrieb

Geräteidentifikation			
MCU Eingestellte Variante	DUSTHUNTER	Anbaustelle SICK	
Betriebszustand setzen			_
⊖ Wartung 🖌 Wartung Syst	tem Zustand setzen		



### WARNUNG:

Bei allen Arbeiten sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise (siehe "Verantwortung des Anwenders", Seite 9) zu beachten.

#### Messbetrieb wieder aufnehmen

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Messbetrieb wieder aufzunehmen (das Kontrollkästchen "Wartung System" im Fenster "Betriebszustand setzen" deaktivieren und die Schaltfläche "Zustand setzen" betätigen).

- Der Zustand "Wartung" kann bei vorhandener Option LC-Display auch über die Tasten am Display der MCU (siehe "Menüstruktur", Seite 76) oder durch Anschluss eines externen Wartungsschalters an die Klemmen für Dig In2 (17, 18) in der MCU (siehe "Steuereinheit MCU anschließen", Seite 47) gesetzt werden.
   Während "Wartung" wird keine automatischer Funktionskontrolle ausgeführt.
   Am Analogausgang wird der für "Wartung" eingestellte Wert ausgegeben (siehe "Ana-
  - Am Analogausgang wird der fur "Wartung" eingestellte Wert ausgegeben (siehe "Analogausgänge parametrieren", Seite 65). Das gilt auch bei Vorhandensein einer Störung (Signalisierung am Relaisausgang).
  - Bei Spannungsausfall wird der Zustand "Wartung" zurückgesetzt. Das Messsystem geht in diesem Fall nach Zuschalten der Betriebsspannung automatisch in "Messung".

### Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind vom Anlagenbetreiber festzulegen. Der zeitliche Abstand ist von den konkreten Betriebsparametern wie Staubgehalt und -beschaffenheit, Gastemperatur, Anlagenfahrweise und Umgebungsbedingungen abhängig.

Die jeweils durchzuführenden Arbeiten und deren Ausführung sind vom Betreiber in einem Wartungshandbuch zu dokumentieren.

### Wartungsvertrag

Turnusmäßige Wartungsarbeiten können vom Anlagenbetreiber durchgeführt werden. Hierfür darf nur qualifiziertes Personal nach Kapitel 1 beauftragt werden. Auf Wunsch können sämtliche Wartungsarbeiten auch vom Endress+Hauser Kundendienst oder von autorisierten Servicestützpunkten übernommen werden. Reparaturen werden von Spezialisten soweit möglich vor Ort durchgeführt.

### **Benötigte Hilfsmittel**

- Pinsel, Reinigungstuch, Wattestäbchen,
- Wasser,
- Ersatzluftfilter, Vorfilter (für Ansaugung)

# 5.2 Wartung der Sende-Empfangseinheit



Bei Wartungsarbeiten keine Geräteteile beschädigen.
 Die Spülluftversorgung nicht unterbrechen.

Die Sende-Empfangseinheit ist in regelmäßigen Abständen außen zu reinigen. Ablagerungen sind mit Wasser oder mechanisch mit geeigneten Hilfsmitteln zu entfernen.

Die optischen Grenzflächen sind zu reinigen, wenn Ablagerungen erkennbar sind oder die Verschmutzungsgrenzwerte erreicht sind (30 % für Warnung, 40 % für Störung).

Wenn sich Verschmutzungen auf den Glasflächen nicht mit dem Optiktuch entfernen lassen, die Glasflächen mit Seifenlauge reinigen und danach abtrocknen.



+i

#### WARNUNG: Gefahr durch Gas und heiße Teile

Zur Reinigung ist die Sende-Empfangseinheit aus dem Kanal auszubauen und nach der Reinigung wieder anzubauen.

- Bei allen Arbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise (siehe "Verantwortung des Anwenders", Seite 9) beachten.
- Aus- und Einbau an Anlagen mit Gefahrpotenzial (höherer Kanalinnendruck, heiße oder aggressive Gase) nur bei Anlagenstillstand durchführen.
- Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.

### 5.2.1 Optiken der Sende-Empfangseinheit reinigen

### Sende-Empfangseinheit mit NL bis 735 mm

- Griffschrauben (1) lösen und Elektronikeinheit mit Sonde vorsichtig aus dem Sondenflansch (2) herausziehen (siehe "Reinigung der optischen Grenzflächen", Seite 85).
- Sondenflansch mit Deckel (siehe "Zubehör", Seite 107) verschließen.
- Befestigungsschrauben (3) für Haube (4) lösen und Haube abnehmen.
- Optiken vorsichtig mit Wattestäbchen reinigen, falls notwendig auch die Lichtfalle (5).

#### Sende-Empfangseinheit mit NL > 735 mm oder für Kanalinnendruck bis +200 kPa

- Sende-Empfangseinheit aus dem Kanal ausbauen.
- Flansch mit Rohr mit Blindflansch verschließen.
- Abdeckschraube (6) aus der Reinigungsöffnung für Sendeoptik herausschrauben(siehe "Reinigung der optischen Grenzflächen", Seite 85).
- Befestigungsschrauben (3) für Haube (4) lösen und Haube abnehmen.
- Optiken vorsichtig mit Wattestäbchen reinigen, falls notwendig auch die Lichtfalle (5).

Abb. 52: Reinigung der optischen Grenzflächen

Sende-Empfangseinheit mit NL bis 735 mm





Wir empfehlen, den O-Ring (7) auf Verschleißerscheinungen zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen (siehe "Zubehör für Geräteüberprüfung", Seite 107).



Funktionskontrolle starten, dazu die Gerätedatei "MCU" in das Fenster "Projektbaum" bewegen, in das Verzeichnis "Justage / Funktionskontrolle manuell" wechseln und die Schaltfläche "Funktionskontrolle jetzt starten" betätigen.

Bild 53

SOPAS ET-Menü: MCU/Justage/Funktionskontrolle manuell

Geräteidentifikation	
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER	Anbaustelle SICK
Funktionskontrolle manuell starten	

+1 Die Funktionskontrolle kann auch über das LC-Display an der MCU gestartet werden (siehe "Menüstruktur", Seite 76).

Im Fenster "Projektbaum" die Gerätedatei "DH SP100" auswählen, das Verzeichnis "Diagnose / Kontrollwerte" aufrufen und Verschmutzungswert kontrollieren.

Bild 54 SOPAS ET-Menü: DH SP100/Diagnose/Kontrollwerte

Geräteidentifikatio	n		
DH SP100 ¥	Anba	austelle dfdfdf	
Kontrollwerte			
		Drift	
Verschmutzung	0 %	+0,00	%
Nullpunkt	0 %	+0,00	%
Span 70%	70 %	+0,00	%
Aktualisieren			

- Die gemessenen Werte für Verschmutzung, Nullpunkt und Span durch Betätigen der Schaltfläche "Aktualisieren" (Feld "Kontrollwerte) in das Gerät übernehmen wenn sie innerhalb der zulässigen Bereiche liegen; falls nicht, Reinigung wiederholen und Verschmutzungswert durch erneutes Auslösen einer Funktionskontrolle noch mal kontrollieren.
  - Der Verschmutzungswert kann auch am LC-Display der MCU angezeigt werden (Funktionskontrolle starten und in das Menü "SP100/Diagnose" wechseln, siehe "Menüstruktur", Seite 76).
     Wenn der Verschmutzungswert auch nach mehrfacher Reinigung nicht unter den Wern für Werschmutzungswert auch nach mehrfacher Reinigung nicht unter den
    - Went der Verschnidtzungswert auch nach mehnachen Reinigung mehr unter der Wert für Warnung (30 %) sinkt, liegt wahrscheinlich ein Gerätedefekt vor → Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.
- Sende-Empfangseinheit wieder zusammenbauen, Abdeckung vom Sondenflansch (Deckel) bzw. Flansch mit Rohr (Blindflansch) abnehmen und Sende-Empfangseinheit am Kanal anbauen.



- WICHTIG: Eine falsche Position des O-Rings (7) kann zu unzureichender Spülluftversorgung führen und damit Schäden an den optischen Baugruppen verursachen.
   Beim Einbau der Sende-Empfangseinheit darauf achten, dass der O-Ring richtig in der Nut liegt und in dieser Position bleibt.
- Messbetrieb wieder aufnehmen (siehe "Messbetrieb wieder aufnehmen", Seite 82).

### 5.2.3 Rückstromsperre überprüfen und reinigen

- Spannband lösen und Spülluftschlauch von der Rückstromsperre abziehen.
- Spannband ① und Sicherungsschraube ② an der Rückstromsperre lösen und diese vom Spülluftstutzen der Sende-Empfangseinheit abnehmen.
- Rückstromsperre auseinander schrauben ①.
- Stößel ④ auf Leichtgängigkeit überprüfen.
- Dichtung (5) und sonstige Teile auf Beschädigungen, Metallteile auf Korrosion kontrollieren. Falls Teile beschädigt sind, die Rückstromsperre komplett gegen eine neue austauschen.
- Dichtflächen 6 und Durchgangsbohrungen 2 auf Verschmutzungen überprüfen, falls erforderlich reinigen.
- Rückstromsperre wieder zusammenbauen ②, am Spülluftstutzen anbringen und Spülluftschlauch anschließen.

Abb. 55: Rückstromsperre demontiert



# 5.3 Wartung der Spülluftversorgung

Auszuführende Wartungsarbeiten sind:

- Inspektion der gesamten Spülluftversorgung
- Reinigung des Filtergehäuses
- bei Erfordernis Austausch des Filtereinsatzes.

Staubbeladung und Abnutzung des Filtereinsatzes hängen vom Verschmutzungsgrad der angesaugten Umgebungsluft ab. Konkrete zeitliche Abstände für diese Arbeiten können deshalb nicht gegeben werden. Wir empfehlen, die Spülluftversorgung nach Inbetriebnahme in kurzen Zeitabständen (ca. 2 Wochen) zu inspizieren und die Wartungsintervalle mit längerer Betriebszeit zu optimieren.



# HINWEIS:

Unregelmäßige oder nicht ausreichende Wartung der Spülluftversorgung kann zu deren Ausfall und damit zur Zerstörung der Sende-Empfangseinheit führen.

- Die Spülluftversorgung unbedingt gewährleisten, wenn die optische Komponente Sende-Empfangseinheit am Kanal angebaut ist.
- Bei Austausch eines beschädigten Spülluftschlauches die damit verbundene Komponente vorher abbauen (siehe "Außerbetriebsetzung", Seite 91).

### Inspektion

- Laufgeräusch des Gebläses regelmäßig prüfen; verstärktes Geräusch kündigt einen möglichen Gebläseausfall an.
- Sämtliche Schläuche auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen.
- Filtereinsatz auf Verschmutzung prüfen.
- Filtereinsatz tauschen, wenn:
  - starke Verschmutzungen (Belag auf der Filteroberfläche) sichtbar sind
  - die Spülluftmenge gegenüber dem Betrieb mit einem neuen Filter merklich reduziert ist.



Zum Reinigen des Filtergehäuses bzw. Austausch des Filtereinsatzes muss die Spülluftversorgung nicht ausgeschaltet werden, d.h. die Komponenten können am Kanal verbleiben.

### 5.3.1 Steuereinheit MCU mit integrierter Spülluftversorgung

### Filtereinsatz reinigen oder wechseln

- ► Tür der MCU mit dem zugehörigen Schlüssel öffnen.
- Spannband (1) am Filterausgang lösen und Filtergehäuse (2) vom Stutzen abziehen.
- ► Filtergehäuse herausnehmen.
- Filtergehäusedeckel (3) in Pfeilrichtung "OPEN" drehen und Deckel abnehmen
- Filtereinsatz herausnehmen und gegen neuen Einsatz austauschen
- Filtergehäuse und Filtergehäusedeckel innen mit Lappen und Pinsel reinigen.

WIG	
►	Z

# CHTIG:

Zum nassen Reinigen nur wassergetränkte Lappen verwenden, anschließend Teile gut abtrocknen.

- Neuen Filtereinsatz einsetzen. Ersatzteil: Filtereinsatz C1140. Best.-Nr. 7047560
- Filtergehäusedeckel aufsetzen und entgegen der Pfeilrichtung drehen bis er hörbar einrastet.
- ► Filtergehäuse wieder in die Steuereinheit einbauen.

Abb. 56: Wechsel des Filtereinsatzes bei der Steuereinheit mit Spülluftversorgung



- ① Spannband
- ② Filtergehäuse
- ③ Filtergehäusedeckel

### 5.3.2 Option externe Spüllufteinheit



### WICHTIG:

Die Spüllufteinheit muss spätestens dann gewartet werden, wenn der Unterdruckwächter (7) am Filterausgang schaltet (siehe "Austausch Filtereinsatz", Seite 90).

### Filtereinsatz wechseln

Abb. 57: Austausch Filtereinsatz



- Das Gebläse kurzzeitig ausschalten.
- Filtergehäuse (2) außen reinigen.
- Spannband (7) lösen und Spülluftschlauch (6) an einer sauberen Stelle festklemmen.

	W	ICF
 		<b>D</b> -

### WICHTIG:

Das Schlauchende so legen, dass keine Fremdkörper angesaugt werden können (Zerstörungsgefahr für das Gebläse), aber nicht verschließen! Während dieser Zeit gelangt ungefilterte Spülluft zu den Spülluftstutzen.

- Schnappverschlüsse (5) zusammendrücken und Filtergehäusedeckel (4) abnehmen.
- Filtereinsatz (3) durch drehend-ziehende Bewegung entfernen.
- ▶ Filtergehäuse und Filtergehäusedeckel innen mit Lappen und Pinsel reinigen.

W
►

### WICHTIG:

- Zum nassen Reinigen nur wassergetränkte Lappen verwenden, anschließend Teile gut abtrocknen.
- Neuen Filtereinsatz durch drehend-drückende Bewegung einsetzen. Ersatzteil: Filtereinsatz Micro-Topelement C11 100, Best.-Nr. 5306091
  - Filtergehäusedeckel aufsetzen und Schnappverschlüsse einrasten, dabei Ausrichtung zum Gehäuse beachten.
  - Spülluftschlauch wieder am Filterausgang mit Schlauchschelle befestigen.
- Das Gebläse wieder einschalten.

# 5.4 Außerbetriebsetzung

Das Messsystem ist außer Betrieb zu nehmen:

- umgehend bei Ausfall der Spülluftversorgung
- wenn die Anlage längere Zeit stillgelegt wird (ab ca. 1 Woche).



Die Spülluftversorgung auf keinen Fall abschalten oder unterbrechen, wenn die Sende-Empfangseinheit am Kanal montiert ist.

# Durchzuführende Arbeiten

- Anschlussleitung zur MCU lösen.
- Sende-Empfangseinheit vom Kanal abbauen.



### WARNUNG: Gefahr durch Gas und heiße Teile

- Bei der Demontage die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- Sende-Empfangseinheit an Anlagen mit Gefahrpotenzial (höherer Kanalinnendruck, heiße oder aggressive Gase) nur bei Anlagenstillstand abbauen.
- Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.
- Schalter, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingeschaltet werden dürfen, durch Schild und Einschaltsperren sichern.
- ► Flansch mit Rohr mit Blindverschluss verschließen.
- Spülluftversorgung ausschalten.
- Schlauchspannbänder lösen und Spülluftschlauch von den Stutzen abziehen, Schlauchenden gegen Eindringen von Schmutz und Nässe sichern.
- Steuereinheit MCU von der Versorgungsspannung trennen.

### Lagerung

- Demontierte Geräteteile an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.
- Steckverbinder der Anschlussleitungen mit geeigneten Hilfsmitteln vor Schmutz und Nässe schützen.
- Spülluftschlauch gegen Eindringen von Schmutz und Nässe sichern.

# 6 Störungsbehebung

### 6.1 Allgemeines

Warnungen oder Gerätestörungen werden in folgender Weise ausgegeben:

- An der MCU schaltet das jeweilige Relais (siehe "Standard-Anschluss", Seite 50).
- Am LC-Display der MCU wird in der Statuszeile (siehe "Allgemeine Hinweise", Seite 73) "Wartungsbedarf" bzw. "Störung" angezeigt. Außerdem leuchtet die jeweilige LED ("MAINTENANCE REQUEST" bei Warnung, "FAILURE" bei Störung). Nach Betätigen der Taste "Diag" werden im Menü "Diagnose" nach Auswahl des Gerätes ("MCU" bzw. "DH SP100") mögliche Ursachen als Kurzinformation angezeigt.

Bild 58

Anzeige am LC-Display



Detaillierte Informationen über den aktuellen Gerätezustand liefert das Verzeichnis "Diagnose / Fehlermeldungen/Warnungen". Zur Anzeige ist das Messsystem mit dem Programm SOPAS ET zu verbinden und die Gerätedatei "DH SP100" bzw. "MCU" zu starten.

Die Bedeutung der einzelnen Meldungen wird durch Bewegen des Mauszeigers auf die jeweilige Anzeige in einem separaten Fenster näher beschrieben. Bei Klicken auf die Anzeige erscheint unter "Hilfe" eine kurze Beschreibung möglicher Ursachen und Behebung (siehe "Warnungs- und Störungsmeldungen im Programm SOPAS ET", Seite 93).

Warnungsmeldungen werden ausgegeben, wenn intern gesetzte Limits für einzelne Gerätefunktionen/-bestandteile erreicht oder überschritten werden, die zu fehlerhaften Messwerten oder einem baldigen Ausfall des Messsystems führen können.



Warnungsmeldungen bedeuten noch keine Fehlfunktion des Messsystems. Am Analogausgang wird weiter der aktuelle Messwert ausgegeben.



Detaillierte Beschreibung der Meldungen und Möglichkeiten zur Behebung siehe Servicehandbuch.

# 6.2 Sende-Empfangseinheit

### Funktionsstörungen

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahme
<ul> <li>LEDs der Sende- Empfangseinheit leuchten nicht</li> <li>kein Laserstrahl</li> </ul>	<ul> <li>fehlende Versorgungsspannung</li> <li>Anschlussleitung nicht richtig ange- klemmt oder defekt</li> <li>Steckverbinder defekt</li> </ul>	<ul> <li>Steckverbinder und Leitungen überprüfen.</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>

### Warnungs- und Störungsmeldungen im Programm SOPAS ET

Abb.	59: SOPAS	ET-Menü: DF	SP100/	/Diagnose/	/Fehlermeldunge	en/Warnungen
------	-----------	-------------	--------	------------	-----------------	--------------

Geräteidentifikation						
DH SP 100 V				Anbaustelle		
Fehler						
Auswahl Fehler : aktuell 🗸 🗸						
EEPROM	0	Prüfsumme Parameter	0	Version Parameter	۲	Prüfsumme Werkseinstellungen
Version Werkseinstellungen	۲	Schwellwert	0	Spantest	۲	Monitorsignal
Verschmutzung	۲	Messwertübersteuerung	0	Motorstrom		
Nullpunkt	۲	Laserstrom zu hoch				
Versorgungsspannung(24V) < 18V	۲	Versorgungsspannung(24V) > 30V				
Rücksetzen gespeicherter Fehler						
Warnungen						
Auswahl Warnungen : aktuell 🗸 🗸						
Referenzwert	۲	Verschmutzung	۲	Verschmutzung ung	gültig	🥥 🔘 Default Werksparameter
Laserstrom zu hoch						
Versorgungsspannung(24V) < 19V	0	Versorgungsspannung(24V) > 29V				
Rücksetzen gespeicherter Warnunger	n					

Durch Auswahl von "aktuell" oder "gespeichert" im Fenster "Anzeige" können momentan anliegende oder früher aufgetretene und im Fehlerspeicher erfasste Warnungs- oder Störungsmeldungen angezeigt werden.

- Anzeige des Fehlers bzw. der Warnung: Durch LED-Symbol
- Beschreibung des Fehlers bzw. der Warnung: Im Beschreibungs-Feld von SOPAS ET

Die nachfolgend aufgeführten Störungen können u.U. vor Ort behoben werden.

Meldung	Bedeutung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Verschmut- zung	Aktuelle Empfangsintensi- tät liegt unter dem zulässi- gen Grenzwert (siehe "Tech- nische Daten", Seite 98)	<ul> <li>Ablagerungen auf den opti- schen Grenzflächen</li> <li>Unsaubere Spülluft</li> </ul>	<ul> <li>Optische Grenzflächen reinigen (siehe "War- tung der Sende-Empfangseinheit", Seite 84).</li> <li>Spülluftfilter überprüfen (siehe "Wartung der Spülluftversorgung", Seite 88)</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren</li> </ul>
Spantest, Nullpunkt	Abweichung vom Sollwert > ±2 %.	Schlagartig geänderte Mess- bedingungen während der Bestimmung der Kontroll- werte	<ul> <li>Funktionskontrolle wiederholen.</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>

# 6.3 Steuereinheit MCU

# 6.3.1 Funktionsstörungen

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahme	
Keine Anzeige am LC- Display	<ul> <li>fehlende Versorgungsspannung</li> <li>Anschlussleitung zum Display nicht angeschlossen oder beschä- digt</li> <li>Sicherung defekt</li> </ul>	<ul> <li>Spannungsversorgung überprüfen.</li> <li>Anschlussleitung überprüfen.</li> <li>Sicherung wechseln.</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>	

### 6.3.2 Warnungs- und Störungsmeldungen im Programm SOPAS ET

Abb. 60: SOPAS ET-Menü: MCU/Diagnose/Fehlermeldungen/Warnungen

Carifornidantification		
Gerateidentifikation		
MCU Eingestellte Variante DUSTHUNTER T (T50,T10	00,T200) V Anbaustelle SICK	
Systemzustand MCU		
Messbetrieb O Störung O Wartungsbedarf	Wartung  Funktionskontrolle	
Konfigurationsfehler		
AO Konfiguration	ation 💿 DO Konfiguration	DI Konfiguration
Sensorkonfiguration	odul 🔘 Speicherkarte	Anwendung stimmt nicht überein
"Grenzwert und Status" nicht möglich Orucktransr	mittertyp nicht unterstützt 🛛 🕥 Überschneidung Feh	nlerstrom und LZ 🛛 🕥 Option Notluft nicht möglich
Fehler		
C EEPROM	I/O Bereichsüber- / unterschreitung	I <sup>2</sup> C Modul
Firmware CRC	AI NAMUR	Versorgungsspannung 5V
Firmware CRC     Versorgungsspannung 12V	<ul> <li>AI NAMUR</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &lt;21V</li> </ul>	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &gt;30V</li> </ul>
<ul> <li>Firmware CRC</li> <li>Versorgungsspannung 12V</li> <li>Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv</li> </ul>	<ul> <li>AI NAMUR</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &lt;21V</li> <li>Key-Modul nicht gefunden</li> </ul>	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &gt;30V</li> <li>Key-Modul zu alt</li> </ul>
Firmware CRC  Versorgungsspannung 12V  Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv	<ul> <li>AI NAMUR</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &lt;21V</li> <li>Key-Modul nicht gefunden</li> </ul>	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &gt;30V</li> <li>Key-Modul zu alt</li> </ul>
Firmware CRC  Versorgungsspannung 12V  Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv  Warnungen	<ul> <li>AI NAMUR</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &lt;21V</li> <li>Key-Modul nicht gefunden</li> </ul>	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &gt;30V</li> <li>Key-Modul zu alt</li> </ul>
Firmware CRC  Versorgungsspannung 12V  Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv  Warnungen  Werkseinstellungen aktiv	AI NAMUR     Versorgungsspannung(24V) <21V     Key-Modul nicht gefunden     Kein Sensor gefunden	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung(24V) &gt;30V</li> <li>Key-Modul zu alt</li> <li>Systemtest aktiv</li> </ul>
<ul> <li>Firmware CRC</li> <li>Versorgungsspannung 12V</li> <li>Wandlertemperatur zu hoch - Notluft aktiv</li> </ul> Warnungen <ul> <li>Werkseinstellungen aktiv</li> <li>Interfacemodul inaktiv</li> </ul>	AI NAMUR     Versorgungsspannung(24V) <21V     Key-Modul nicht gefunden     Kein Sensor gefunden     RTC	<ul> <li>Versorgungsspannung 5V</li> <li>Versorgungsspannung (24/) &gt; 30V</li> <li>Key-Modul zu alt</li> <li>Systemtest aktiv</li> <li>I2<sup>C</sup> Modul</li> </ul>

- Anzeige des Fehlers bzw. der Warnung: Durch LED-Symbol
- Beschreibung des Fehlers bzw. der Warnung: Im Beschreibungs-Feld von SOPAS ET

Meldung	Bedeutung	Mögliche Ursache	Maßnahme
AO Konfiguration	Die Anzahl von verfügbaren und parametrierten Analogausgängen stimmt nicht überein.	<ul> <li>AO nicht parametriert</li> <li>Anschlussfehler</li> <li>Modulausfall</li> </ul>	<ul> <li>Parametrierung überprüfen (siehe "Analogausgänge para- metrieren", Seite 65).</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>
AI Konfiguration	Die Anzahl von verfügbaren und parametrierten Analogeingängen stimmt nicht überein.	<ul> <li>Al nicht parametriert</li> <li>Anschlussfehler</li> <li>Modulausfall</li> </ul>	<ul> <li>Parametrierung überprüfen (siehe "Analogeingänge para- metrieren", Seite 67).</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>
Interfacemodul	keine Kommunikation über Interfacemodul	<ul> <li>Modul nicht paramet- riert</li> <li>Anschlussfehler</li> <li>Modulausfall</li> </ul>	<ul> <li>Parametrierung überprüfen (siehe "Ethernet-Modul para- metrieren", Seite 74).</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>
Kein Sensor gefunden	Sende-Empfangseinheit wurde nicht erkannt	<ul> <li>Kommunikationsprobleme auf der RS485- Leitung</li> <li>Versorgungsspannungs- probleme</li> </ul>	<ul> <li>Systemeinstellungen überprüfen.</li> <li>Anschlussleitung überprüfen.</li> <li>Spannungsversorgung überprüfen.</li> <li>Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>
Anwendung stimmt nicht überein	MCU-Einstellung passt nicht zu angeschlossenem Sensor	Sensortyp wurde gewechselt	Anwendungseinstellung korri- gieren (siehe "MCU auf die Sende-Empfangseinheit einstel- len", Seite 62).
Systemtest aktiv	MCU befindet sich im Testmodus.		<ul> <li>Zustand "Systemtest" deakti- vieren (Verzeichnis "Wartung")</li> </ul>

Die nachfolgend aufgeführten Störungen können u.U. vor Ort behoben werden.

### 6.3.3 Sicherung wechseln

- Steuereinheit MCU spannungsfrei schalten.
- ► Tür der MCU öffnen, Sicherungshalter (1) abziehen und öffnen.
- Defekte Sicherung (2) herausnehmen und neue einsetzen (siehe "Sonstiges", Seite 108).
- ► Sicherungshalter schließen und aufstecken.
- ► Tür schließen und Netzspannung wieder zuschalten.

Abb. 61: Sicherung wechseln



# 7 Spezifikationen

# 7.1 Konformitäten

Das Gerät entspricht in seiner technischen Ausführung folgenden EG-Richtlinien und EN-Normen:

- EG-Richtlinie: NSP (Niederspannungsrichtlinie)
- EG-Richtlinie: EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Angewandte EN-Normen:

- EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- EN 61326, Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik, Laboreinsatz EMV Anforderung
- EN 14181, Emissionen aus stationären Quellen Qualitätssicherung für automatische Messeinrichtungen

### **Elektrischer Schutz**

- Isolierung: Schutzklasse 1 gemäß EN 61010-1.
- Isolationskoordination: Messkategorie II gemäß EN61010-1.
- Verschmutzung: Das Gerät arbeitet sicher in einer Umgebung bis zum Verschmutzungsgrad 2 gemäß EN 61010-1 (übliche, nicht leitfähige Verschmutzung und vorübergehende Leitfähigkeit durch gelegentlich auftretende Betauung).
- Elektrische Energie: Das Leitungsnetz zur Netzspannungsversorgung des Systems muss entsprechend den einschlägigen Vorschriften installiert und abgesichert sein.

### Zulassungen

DUSTHUNTER SP100 ist eignungsgeprüft gemäß EN 15267 und darf zur kontinuierlichen Überwachung von Emissionen an genehmigungspflichtigen Anlagen nach EU-Richtlinien eingesetzt werden..

# 7.2 Technische Daten

Messparameter					
Messgröße	Streulichtintensität nach gravimetrischer Vergleichsr	messung Ausgabe der Staubkonze	ntration in mg/m <sup>3</sup>		
Messbereich (frei einstellbar)	kleinster Bereich: größter Bereich:	0 5 mg/m <sup>3</sup> 200 mg/m <sup>3</sup>	höhere auf Anfrage		
Grenzwerte für korrosive Gaszusammensetzung	HCI: SO <sub>2</sub> : SO <sub>3</sub> : NOx: HF:	10 mg/Nm <sup>3</sup> 800 mg/Nm <sup>3</sup> 300 mg/Nm <sup>3</sup> 1000 mg/Nm <sup>3</sup> 10 mg/Nm <sup>3</sup>			
Messunsicherheit 1)	±2 % vom Messbereichsendwert				
Dämpfungszeit	1 600 s; frei wählbar				
Messbedingungen					
Gastemperatur (über Taupunkt)	Standardausführung DHSP-T2xxx Ausführung für Kanalinnendruck Hochtemperaturausführung DHS	<nnxx: bis +200 kPa: SP-T4xxxNXX:</nnxx: 	-40 220 °C -40 250 °C -40 400 °C		
Kanalinnendruck	Sende-Empfangseinheit	Steuereinheit MCU-P	-50 hPa +10 hPa		
	DHSP-12xxxNNXX und DHSP-T4xxxNNXX	Option externe Spüllufteinheit	-50 hPa +30 hPa		
	DHSP-T4V11NNXX 2 bar	mit bauseitiger Instrumentenluft	-50 hPa +10 kPa -80 kPa +200 kPa		
Kanalinnendurchmesser	> 250 mm	_1			
Umgebungstemperatur	-40 +60 °C -40 +45 °C	Sende-Empfangseinheit, Steuere Steuereinheit MCU-P, Ansaugten	einheit MCU-N Aperatur für Spülluft		
Funktionsüberprüfung					
Automatischer Selbsttest	Linearität, Drift, Alterung, Verschmutzung Verschmutzungsgrenzwerte: ab 30 % Warnung; ab 40 % Störung				
manuelle Linearitätsprüfung	mittels Referenzfilter				
Ausgangssignale					
Analogausgänge	Analogausgänge 3 Ausgänge 0/2/4 22 mA, max. Bürde 750 W; Auflösung 10 Bit; galvanisch getrennt				
Relaisausgänge	5 potenzialfreie Ausgänge (Wech	isler) für Statussignale; Belastbark	eit 48 V, 1 A		
Eingangssignale					
Analogeingänge	2 Eingänge 0 20 mA (Standard 2 weitere Analogeingänge bei Eir "Steuereinheit MCU", Seite 21)	d, ohne galvanische Trennung); Au nsatz eines Analogeingangsmodul	flösung 10 Bit; s (Option, siehe		
Digitaleingang	4 Eingänge für Anschluss potenz Auslösung Funktionskontrolle)	ialfreier Kontakte (z.B. für externe	n Wartungsschalter,		
Kommunikations-Schnittsteller	1				
USB 1.1, RS 232 (an Klemmen)	Für Messwertabfrage, Parametrie Bedienprogramm	erung und Softwareupdate via PC/	Laptop mittels		
RS485	Für Anschluss der Sende-Empfar	ngseinheit			
Option Interface-Modul	Für Kommunikation mit Host-PC,	, wahlweise für Profibus DP, Etherr	net		
Energieversorgung					
Steuereinheit MCU	Spannungsversorgung: Leistungsverbrauch:	90250 V AC, 4763 Hz; opt. 2 max. 15 W ohne Spülluftversorg max. 70 W mit Spülluftversorgur	4 V DC ± 2 V ung Ig		
Sende-Empfangseinheit	Spannungsversorgung: Leistungsverbrauch:	24 V von Steuereinheit MCU max. 4 W			
Option externe Spüllufteinheit (mit Gebläse 2BH13)	Spannungsversorgung (3 ph): Nennstrom: Motorleistung:	200 240 V/345415 V bei 50 220275 V/380480 V bei 60 2,6 A/Y 1,5 A 0,37 kW bei 50 Hz; 0,45 kW bei	) Hz; Hz 60 Hz		
Anschlussleitung MCU	Geschirmte Leitungen mit paarwu mm <sup>2</sup> von LAPPKabel; 1 Adernpaa Erdverlegung geeignet)	eise verdrillten Adern (z.B. UNITRO ar für RS 485, 1 Adernpaar für Stro	NIC LiYCY (TP) 2 x 2 x 0,5 omversorgung; nicht für		

1) Im Temperaturbereich - 20 °C +50 °C

Massen			
Sende-Empfangseinheit	DHSP-Txx1xNNXX DHSP-Txx2xNNXX DHSP-Txx3xNNXX DHSP-Txx4xNNXX DHSP-Txx5xNNXX DHSP-Txx6xNNXX DHSP-Txx7xNNXX DHSP-T4V11NNXX 2 bar	6,5 kg 7,8 kg 9,5 kg 11,0 kg 13,0 kg 16,0 kg 18,0 kg 7,5 kg	
Steuereinheit MCU	MCU-P MCU-N	13,5 kg 3,7 kg	
Option externe Spüllufteinheit	14 kg		
Sonstiges			
Schutzklasse	Sende-Empfangseinheit, Steuere Option externe Spüllufteinheit	inheit MCU	IP 66 IP 54
Länge Anschlussleitung	5 m, 10 m	andere Längen auf Anfrage	
Länge Spülluftschlauch (DN25)	5 m, 10 m	andere Längen auf Anfrage	
Laser	Schutzklasse 2; Leistung < 1 mW; Wellenlänge zwischen 640 nm und 660 nm		
Spülluft-Fördermenge	max. 20 m³/h max. 63 m³/h	Steuereinheit MCU-P Option externe Spüllufteinheit (T	yp 2BH1300)

# 7.3 Abmessungen, Bestellnummern

### Alle Maße sind in mm angegeben.

### 7.3.1 Sende-Empfangseinheit

Abb. 62: Sende-Empfangseinheit mit NL bis 735 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V11NNXX	1043883
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V21NNXX	1043884
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V11NNXX	1043885
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V21NNXX	1043886
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2H11NNXX	1043891
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2H21NNXX	1043892
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H11NNXX	1043893
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H21NNXX	1043894
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2C11NNXX	1063885
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2C21NNXX	1063886

Abb. 63: Sende-Empfangseinheit für Kanalinnendruck bis +200 kPa





Bezeichnung	Bestell-Nr.
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V32NNXX	1043887
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V42NNXX	1043888
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V52NNXX	1050567
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2V62NNXX	1053274
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2VX2NNXX	1061685
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V32NNXX	1043889
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V42NNXX	1043890
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V62NNXX	1051652
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2H32NNXX	1043895
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2H42NNXX	1043896
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H32NNXX	1043897
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H42NNXX	1043898
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H52NNXX	1050524
Sende-Empfangseinheit DHSP-T4H62NNXX	1051565
Sende-Empfangseinheit DHSP-T2S73NNXX	1051862

k150

Ø 127

Ø 150 Ø 190

M12

#### 7.3.2 Flansch mit Rohr



Abb. 65: Flansch mit Rohr (Standardausführung)

Bezeichnung	Bestellnummer	Einsatz für
Flanschtyp k100		
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 130 mm, St37	2017845	DHSP-Txx1,
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 240 mm, St37	2017847	DHSP-1xx2
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 500 mm, St37	2017849	DHSP-Txx2
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 130 mm, 1.4571	2017846	DHSP-Txx1,
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 240 mm, 1.4571	2017848	DHSP-1xx2
Flansch mit Rohr, Di = 70,2, Länge 500 mm, 1.4571	2017850	DHSP-Txx2
Flanschtyp k150		
Flansch mit Rohr, DN125, NL 800 mm, St37	7047580	DHSP-Txx3, DHSPxx4
Flansch mit Rohr, DN125, NL 1100 mm, St37	7047581	DHSPxx4

Abb. 66: Flansch mit Rohr für Kanalinnendruck > +50 hPa



### 7.3.3 Steuereinheit MCU

# Steuereinheit MCU-N und Fernbedieneinheit MCU ohne integrierte Spülluftversorgung



Abb. 67: Steuereinheit MCU-N

Bezeichnung	Bestellnummer
Steuereinheit MCU-NWODN01000NNNE im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 90 250 V AC, ohne Spüllufteinheit, mit Display	1045001
Steuereinheit MCU-N20DN01000NNNE im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 24 V DC, ohne Spüllufteinheit, mit Display	1045003
Fernbedieneinheit MCU ohne Netzteil	2075567
Fernbedieneinheit MCU mit Netzteil	2075568

### Steuereinheit MCU-P mit integrierter Spülluftversorgung

Abb. 68: Steuereinheit MCU-P



Bezeichnung	Bestellnummer
Steuereinheit MCU-PWODN01000NNNE im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 90 250 V AC, mit Spüllufteinheit, mit Display	1045002
Steuereinheit MCU-P20DN01000NNNE im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 24 V DC, mit Spüllufteinheit, mit Display	1045004

# 7.3.4 Option externe Spüllufteinheit

Abb. 69: Option externe Spüllufteinheit



Bezeichnung	Bestellnummer
Spüllufteinheit mit Gebläse 2BH13 und Spülluftschlauch Länge 5 m	1012424
Spüllufteinheit mit Gebläse 2BH13 und Spülluftschlauch Länge 10 m	1012409

### 7.3.5 Wetterschutzhauben

### Wetterschutzhaube für externe Spüllufteinheit

Abb. 70: Wetterschutzhaube für externe Spüllufteinheit



Bezeichnung	Bestellnummer
Wetterschutzhaube für Spüllufteinheit	5306108

### Wetterschutzhaube für Sende-Empfangseinheit

Abb. 71: Wetterschutzhaube für Sende-Empfangseinheit



# 7.4 Zubehör

# 7.4.1 Leitung Sende-Empfangseinheit - MCU

Bezeichnung	Bestellnummer
Anschlussleitung Länge 5 m	7042017
Anschlussleitung Länge 10 m	7042018

# 7.4.2 Spülluftversorgung

Bezeichnung	Bestellnummer
Spülluftschlauch DN 25 Länge 5 m	2046091
Spülluftschlauch DN 25, Länge 10 m	7047536
Spülluftreduzierung	7047538
Spülluftadapter für Instrumentenluft	7047539
Rückstromsperre DN25	2042278
Rückstromsperre g G1/4" 0,1 bar (für Sende-Empfangseinheit DHSP-T4V11NNXX 2 bar)	5320060
Schlauchschelle D20-32	7045039
Schlauchschelle D32-52	5300809

# 7.4.3 Montageteile

Bezeichnung	Bestellnummer
Montagesatz Flansch (für Sende-Empfangseinheiten mit NL 435 mm und 735 mm)	2018184
Montagesatz (für Sende-Empfangseinheiten mit NL > 735 mm)	2048677

# 7.4.4 Zubehör für Geräteüberprüfung

Bezeichnung	Bestellnummer
Kontrollset DHSP	2049045

### 7.4.5 Optionen für Steuereinheit MCU

Bezeichnung	Bestellnummer
Modul Analog-Eingang, 2 Kanäle, 100 W, 0/422 mA, galv. getrennt	2034656
Modulträger	6033578
Modul Interface Profibus DP V0	2048920
Modul Interface Ethernet Typ 1	2055719
Modul Interface Ethernet Typ 2	2069666
Modul Modbus TCP	2059546

### 7.4.6 Sonstiges

Bezeichnung	Bestellnummer
Deckel	2052377
Sicherungssatz T 2 A (für MCU mit Netzspannungsversorgung)	2054541
Sicherungssatz T 4 A (für MCU mit 24 V-Versorgung)	2056334

# 7.5 Verbrauchsteile für 2-jährigen Betrieb

# 7.5.1 Sende-Empfangseinheit

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Flanschdichtung k100	2	7047036
Flanschdichtung k150	2	7047937
0-Ring 57x5	1	5321973
O-Ring 57x4,5 (für Sende-Empfangseinheiten DHSP-T2C11NNXX und DHSP-T2C21NNXX)	1	5328042
Optiktuch	4	4003353

# 7.5.2 MCU mit integrierter Spülluftversorgung

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Filtereinsatz C1140	4	7047560

### 7.5.3 Option externe Spüllufteinheit

Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Filtereinsatz Micro-Topelement C11 100	4	5306091
8029853/YWL2/V3-0/2016-06

www.addresses.endress.com

