Действительно начиная с версии 01.06.zz (Фирменное ПО прибора)

BA01498D/89/RU/06.24-00

71680867 2024-11-01

Инструкция по эксплуатации Proline Promass I 300

Кориолисовый расходомер Modbus RS485









- Убедитесь в том, что документ хранится в безопасном месте и всегда доступен при работе с прибором.
- В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом "Основные правила техники безопасности", а также со всеми другими правилами техники безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам.
- Изготовитель оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Торговое представительство Endress+Hauser предоставит вам актуальную информацию и обновления настоящего руководства.

Содержание

1	Инфо	рмация о настоящем	
	докум	ленте	. 6
1.1 1.2	Назнач Символ 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4	ение документа ы Символы техники безопасности Электротехнические символы Специальные символы связи Символы, обозначающие инструменты	. 6 . 6 . 6 . 6 . 6
	1.2.9	информационных символов	7
1.3 1.4	1.2.6 Докуме Зареги	Символы на рисунках	7 8 8
2	Указа	ния по технике	
	безоп	асности	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Требов Назнач Технин Эксплу Безопа IT-безо 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4	ания к работе персонала нение	· 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13
3	Описа	ание излелия	14
3.1	Констр	укция прибора	14
4	Приел	мка и идентификация	
	издел		15
4.1 4.2	Приеми Иденти 4.2.1	ка ификация изделия Заводская табличка	15 15
	4.2.2 4.2.3	преобразователя Заводская табличка сенсора Символы на приборе	16 17 18
5	Хране	ение и транспортировка	19
5.1	Услови	я хранения	19
5.2	Трансп 5.2.1	юртировка изделия Измерительные приборы без	19
		проушин для подъема	19
	5.4.2	измерительные приборы с проушинами для подъема	20

	5.2.3	Транспортировка с использованием вилочного	20
5.3	Утилиз	ация упаковки	20
6	Монт	аж	21
6.1	Требов 6.1.1 6.1.2	ания, предъявляемые к монтажу Процедура монтажа Требования, предъявляемые к условиям окружающей среды и	21 21
	6.1.3	Специальные инструкции по монтажу	25 25
6.2	Монта: 6.2.1 6.2.2	ж измерительного прибора Необходимые инструменты Подготовка измерительного	28 28
	6.2.3	прибора	29
	6.2.4 6.2.5	прибора Поворот корпуса преобразователя Поворот дисплея	29 29 30
6.3	Провер	ока после монтажа	31
7	Элект	рическое подключение	32
7.1 7.2	Электр Требов подклн	обезопасность ания, предъявляемые к очению	32 32
	7.2.1	пеооходимые инструменты Требования к соединительному кабелю	54 32
	7.2.3 7.2.4 7.2.5	Назначение клемм Экранирование и заземление Подготовка измерительного	35 35
7.3	Подклн 7.3.1 7.3.2	прибора	35 36 36
		дисплея и устройства управления DKX001	39
7.4	Выраві 7.4.1	нивание потенциалов	39 39
7.5	Специа подклн 7.5.1	альные инструкции по очению Примеры полключения	40 40
7.6	Аппара 7.6.1 7.6.2	атные настройки Настройка адреса прибора Активация нагрузочного	43 43
7.7	Обеспе	учение требуемой степени защиты	44 44
7.8	Провер	ока после подключения	45
8	Опци	и управления	46
8.1	Обзор (опций управления	46

Proline Promass I 300 Modbus RS485	Proline Promass	s I 300	Modbus	RS485
------------------------------------	-----------------	---------	--------	-------

8.2	Структ	ура и функции меню управления	47
	8.2.1	Структура меню управления	47
0.2	8.Z.Z	Концепция управления	48
0.5	доступ	к меню управления через	40
		Ный дисплей	49 /10
	832	Окно навигации	52
	833	Окно редактирования	54
	8.3.4	Элементы управления	56
	8.3.5	Открытие контекстного меню	56
	8.3.6	Навигация и выбор из списка	58
	8.3.7	Прямой вызов параметра	58
	8.3.8	Вызов справки	59
	8.3.9	Изменение значений параметров	59
	8.3.10	Уровни доступа и соответствующая	
		авторизация доступа	60
	8.3.11	Деактивация защиты от записи с	
		помощью кода доступа	60
	8.3.12	Активация и деактивация	
o (-	блокировки кнопок	61
8.4	Доступ	к меню управления посредством	(1
	вео-ора		61 61
	0.4.1	Дианазон функции	67
	0.4.2 8/13	Преоования	02 63
	0.4.) 8/i/i	Подключение приоора	65
	0.4.4 8 4 5	Попьзовательский интерфейс	66
	846	Пеактивация веб-сервера	67
	8.4.7	Выход из системы	68
8.5	Доступ	к меню управления с помошью	00
	управл	яющей программы	68
	8.5.1	Подключение к управляющей	
		программе	68
	8.5.2	FieldCare	71
	8.5.3	DeviceCare	73
9	Интег	рация в систему	74
9.1	Обзор с	файлов описания прибора	74
	9.1.1	Текущая версия данных для	
		прибора	74
0.0	9.1.2	Управляющие программы	74
9.2	Совмес	тимость с предшествующеи	77
0.2	модель		74
9.5	Modbu	мация оо интерфеисе	75
			75 75
	9.2.1		76
	933	Время отклика	76
	934	Типы данных	76
	9.3.5	Последовательность перелачи	, 0
		байтов	77
	9.3.6	Карта данных Modbus	77
		2 ···	
10	Ввод	в эксплуатацию	80
10.1	Провер	ока после монтажа и подключения	80
10.2	Включе	ение измерительного прибора	80
10.3	Настро	ика языка управления	80

10.4	Настро	йка измерительного прибора	80
	10.4.1	Определение обозначения	
		прибора	. 82
	10.4.2	Настройка системных единиц	0.0
	10 / 2	Измерения	. 8Z
	10.4.5 10.4.4	Конфигурация интерфеиса связи	00
	10.4.4	настройка ее параметров	87
	1045	Отображение конфигурации	. 07
	10.1.9	ввода/вывода	89
	10.4.6	Настройка токового входа	. 90
	10.4.7	Настройка входного сигнала	
		состояния	. 91
	10.4.8	Настройка токового выхода	. 92
	10.4.9	Настройка импульсного/	
		частотного/релейного выхода	. 97
	10.4.10) Конфигурирование релейного	
	10 / 11	выхода	107
	10.4.11	Настроика двоиного импульсного	110
	10 / 10		110
	10.4.12		112
	10.4.10	пастроика отсечки при низком	117
	10 4 14	Настройка обнаружения частично	11/
	10.1.11	заполненной трубы	118
10.5	Расшир	енные настройки	119
	10.5.1	Ввод кода доступа	120
	10.5.2	Вычисляемые переменные	
		процесса	120
	10.5.3	Выполнение регулировки датчика	121
	10.5.4	Настройка сумматора	128
	10.5.5	Выполнение дополнительной	
		настройки дисплея	130
	10.5.6	Настройка сети WLAN	137
	10.5.7	Управление конфигурацией	138
	10.5.8	Использование параметров,	
		предназначенных для	1 / 0
10.0		администрирования прибора	140
10.6	Модели	ирование	141
10.7	защита	параметров настроики от	1/1
	10 7 1		140
	10.7.1	защита от записи посредством	145
	1072	Защита от записи с помощью	177
	10.7.2	соответствующего переключателя	147
11	Экспл	Vаташия	149
111	Current		112
11.1	Считыв	ание данных состояния олокировки	1/0
11 7	Измоцо		149
11 २	Настро	име лэыла управления	149
11.5	Считыя	ание измеренных значений	149
* * • I	11.4.1	Подменю "Измеряемые	± 17
		переменные"	150
	11.4.2	Подменю "Сумматор"	153
		,, <u>,</u> <u>,</u> <u>, , , , , , , , , , , , , , </u>	
	11.4.3	Подменю "Входные значения"	154

11.5	Адаптация измерительного прибора к	
	рабочим условиям процесса	157
11.6	Выполнение сброса сумматора	157
	11.6.1 Состав функций в параметр	
	"Управление сумматора"	158
	11.6.2 Диапазон функций параметр	
	"Сбросить все сумматоры"	159
11.7	Отображение архива измеренных	
	значений	159
11.8	Gas Fraction Handler	163
	11.8.1 Подменю "Режим измерений"	164
	11.8.2 Подменю "Индекс среды"	164
12		
12		166
	неисправностеи	100
12.1	Устранение неисправностей общего	
	характера	166
12.2	Выдача диагностической информации с	
	помощью светодиодов	168
	12.2.1 Преобразователь	168
12.3	Диагностическая информация,	
	отображаемая на локальном дисплее	170
	12.3.1 Диагностическое сообщение	170
	12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок	172
12.4	Диагностическая информация в веб-	
	браузере	172
	12.4.1 Диагностические опции	172
	12.4.2 Просмотр рекомендаций по	4 0
10 5	устранению проблем	173
12.5	Диагностическая информация,	
	отображаемая в ПО FieldCare или	1 1 1
	DeviceCare	1/4
	12.5.1 Диагностические опции	1/4
	12.5.2 Просмотр рекомендации по	175
10 (устранению проолем	1/5
12.6	Передача диагностической информации	175
	через интерфеис связи	1/5
	12.0.1 Считывание диагностической	175
		1/2
	12.0.2 Пастроика реакции на сооощение	175
127		176
12.7	12.7.1 Адаптация диагностической информации	170
	пиагностицеские события	176
12.8	Обгор пиагностической информации	176
12.0	Необработанные события пиагностики	183
12.10	Список лиагностических сообщений	184
12.10	Журнал событий	185
10.11	12.11.1 Чтение журнала регистрации	105
	событий	185
	12.11.2 Фильтрация журнала событий	185
	12.11.3 Обзор информационных событий	186
12.12	Перезапуск измерительного прибора	187
	12.12.1 Диапазон функций параметр	_0,
	"Сброс параметров прибора"	187
12.13	Информация о приборе	188
12.14	История разработки встроенного ПО	190
12.15	История прибора и совместимость	192

13	Техническое обслуживание	193
13.1	Операция технического обслуживания	193
	13.1.1 Наружная очистка	193
	13.1.2 Внутренняя очистка	193
13.2	Измерительное и испытательное	
	оборудование	193
13.3	Сервисные услуги Endress+Hauser	193
14	Ремонт	194
14.1	Общие указания	194
	14.1.1 Принципы ремонта и	
	переоборудования	194
	14.1.2 Указания по ремонту и	
	переоборудованию	194
14.2	Запасные части	194
14.3	Служба поддержки Endress+Hauser	194
14.4	Возврат	194
14.5	Утилизация	195
	14.5.1 Демонтаж измерительного	
	прибора	195
	14.5.2 Утилизация измерительного	
	прибора	195
	1 1	
15	Вспомогательное оборудование .	196
15.1	Вспомогательное оборудование для	
	конкретных устройств	196
	15.1.1 Для преобразователя	196
	15.1.2 Для датчика	197
15.2	Аксессуары, обусловленные типом	
	обслуживания	198
15.3	Системные компоненты	198
16	Технические характеристики	200
16.1	Применение	200
16.2	Принцип действия и конструкция системы	200
16.3	Вход	201
16.4	Выход	204
16.5	Электропитание	210
16.6	Характеристики производительности	211
16.7	Монтаж	216
16.8	Условия окружающей среды	216
16.9	Процесс	217
16.10	Механическая конструкция	219
16.11	Управление прибором	223
16.12	Сертификаты и свидетельства	228
16.13	Пакеты прикладных программ	230
16.14	Вспомогательное оборудование	232
16.15	Сопроводительная документация	233

1 Информация о настоящем документе

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство по эксплуатации содержит все данные, необходимые на различных этапах жизненного цикла устройства: от идентификации изделия, приемки и хранения до установки, подключения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.

1.2 Символы

1.2.1 Символы техники безопасности

Δ ΟΠΑСΗΟ

Данный символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она приведет к тяжелой или смертельной травме.

А ОСТОРОЖНО

Данный символ предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Данный символ предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данный символ предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к повреждению изделия или предметов, находящихся рядом с ним.

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение
	Постоянный ток
\sim	Переменный ток
\sim	Постоянный и переменный ток
<u> </u>	Заземление Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.
٢	Подключение для выравнивания потенциалов (РЕ, защитное заземление) Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.
	 Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора. Внутренняя клемма заземления: линия выравнивания потенциалов подключается к системе сетевого питания. Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.2.3 Специальные символы связи

Символ	Значение
((1.	Беспроводная локальная сеть (WLAN) Связь через беспроводную локальную сеть.

Символ	Значение
0 //	Отвертка с плоским наконечником
$\bigcirc \not \Subset$	Шестигранный ключ
Ŕ	Рожковый гаечный ключ

1.2.4 Символы, обозначающие инструменты

1.2.5 Описание информационных символов

Символ	Значение
	Разрешено Разрешенные процедуры, процессы или действия.
	Предпочтительно Предпочтительные процедуры, процессы или действия.
×	Запрещено Запрещенные процедуры, процессы или действия.
i	Рекомендация Указывает на дополнительную информацию.
	Ссылка на документацию
	Ссылка на страницу
	Ссылка на рисунок
►	Указание, обязательное для соблюдения
1., 2., 3	Серия шагов
L.	Результат шага
?	Помощь в случае проблемы
	Внешний осмотр

1.2.6 Символы на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3,	Номера пунктов
1., 2., 3.,	Серия шагов
A, B, C,	Виды
A-A, B-B, C-C,	Разделы
EX	Взрывоопасная зона
×	Безопасная среда (невзрывоопасная зона)
≈ →	Направление потока

1.3 Документация

Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewerwww.endress.com/deviceviewer*: введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение Endress+Hauser Operations: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

В зависимости от заказанного исполнения прибора может быть доступна следующая документация:

Тип документа	Назначение и содержание документа
Техническое описание (TI)	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора В документе содержатся все технические характеристики прибора, а также обзор его принадлежностей и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации (КА)	Информация по быстрой подготовке прибора к эксплуатации В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.
Руководство по эксплуатации (ВА)	Справочный документ Руководство по эксплуатации содержит все данные, необходимые на различных этапах жизненного цикла прибора: от идентификации изделия, приемки и хранения до монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.
Описание параметров прибора (GP)	Справочное руководство по параметрам Документ содержит подробное пояснение по каждому отдельному параметру. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.
Правила техники безопасности (XA)	При наличии определенного сертификата к прибору также прилагаются правила техники безопасности для электрооборудования, предназначенного для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Правила техники безопасности являются составной частью руководства по эксплуатации. Па заводской табличке приведена информация о правилах
	• техники безопасности (ХА), которые относятся к прибору.
Сопроводительная документация для конкретного прибора (SD/FY)	В обязательном порядке строго соблюдайте указания, приведенные в соответствующей сопроводительной документации. Сопроводительная документация является составной частью документации, прилагаемой к прибору.

1.4 Зарегистрированные товарные знаки

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

TRI CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США

2

Указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Применение и рабочая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве, предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

В зависимости от заказанной версии исполнения измерительный прибор также можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных ¹⁾, легковоспламеняющихся, токсичных и окисляющих сред.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенического применения, а также для областей применения с повышенным риском, связанным с давлением, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Чтобы гарантировать, что измерительный прибор находится в исправном состоянии во время работы:

- Используйте измерительный прибор в полном соответствии с данными, указанными на заводской табличке, и общими условиями, указанными в руководстве по эксплуатации и сопроводительной документации.
- Основываясь на данных заводской таблички, проверьте, разрешено ли использовать заказанный прибор во взрывоопасной зоне (например, с учетом требований взрывозащиты или безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением).
- Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых смачиваемые части прибора обладают достаточной стойкостью.
- Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры.
- Соблюдайте предписанный диапазон температуры окружающей среды.
- Надежно защищайте измерительный прибор от коррозии, обусловленной воздействием окружающей среды.

Использование не по назначению

Использование не по назначению может поставить под угрозу безопасность. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием прибора или использованием не по назначению.

¹⁾ Неприменимо для измерительных приборов IO-Link

А ОСТОРОЖНО

Опасность разрушения в результате воздействия агрессивных, абразивных жидкостей или условий окружающей среды.

- Проверьте совместимость жидкости процесса с материалом датчика.
- Убедитесь, что все контактирующие с жидкостью материалы устойчивы к ее воздействию.
- Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Проверка критичных случаев:

В отношении специальных жидкостей и жидкостей для очистки Endress+Hauser обеспечивает содействие при проверке коррозионной стойкости смачиваемых материалов, однако гарантии при этом не предоставляются, поскольку даже незначительные изменения в температуре, концентрации или степени загрязнения в условиях технологического процесса могут привести к изменению коррозионной стойкости.

Остаточные риски

ВНИМАНИЕ

Риск горячих или холодных ожогов! Использование носителей и электроники с высокими или низкими температурами может привести к образованию горячих или холодных поверхностей на устройстве.

• Установите необходимую защиту от прикосновения.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором и на нем необходимо соблюдать следующие условия.

 Пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с национальными правилами.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Повреждение прибора!

- Эксплуатация прибора должна осуществляться, только когда он находится в исправном рабочем состоянии и не представляет угрозу безопасности.
- Ответственность за бесперебойную работу прибора несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность!

 Если модификация все же необходима, обратитесь за консультацией к изготовителю.

Ремонт

Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности необходимо соблюдать следующие правила:

- Ремонт прибора возможен только при наличии специального разрешения.
- Соблюдайте федеральные/национальные нормы, касающиеся ремонта электрических приборов.
- Допускается использование только оригинальных аксессуаров и запасных частей.

2.5 Безопасность изделия

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.

Он соответствует общим стандартам безопасности и требованиям законодательства. Кроме того, прибор соответствует директивам ЕС, которые перечислены в составленной для него декларации соответствия требованиям ЕС. Изготовитель подтверждает это нанесением на прибор маркировки СЕ..

2.6 ІТ-безопасность

Гарантия нашей компании действительна только в том случае, если изделие установлено и используется в соответствии с руководством по эксплуатации. Изделие оснащено механизмами безопасности для защиты от любого непреднамеренного изменения настроек.

Меры ИТ-безопасности, которые обеспечивают дополнительную защиту изделия и связанной с ним передачи данных, должны быть реализованы самим оператором в соответствии с действующими в его компании стандартами безопасности.

2.7 ІТ-безопасность прибора

Прибор снабжен набором специальных функций, реализующих защитные меры на стороне оператора. Эти функции доступны для настройки пользователем и при правильном применении обеспечивают повышенную эксплуатационную безопасность. Ниже представлен список наиболее важных функций:

Функция/интерфейс	Заводская настройка	Рекомендация
Защита от записи с помощью соответствующего аппаратного переключателя → 🗎 11	Не активирована	Индивидуально, по результатам оценки риска
Код доступа (действителен также для входа в систему веб-сервера и для подключения к FieldCare) → 🗎 12	Не активировано (0000)	При вводе в эксплуатацию необходимо указать индивидуальный код доступа
WLAN (опция заказа дисплея)	Активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска
Безопасный режим WLAN	Активировано (WPA2-PSK)	Не подлежит изменению
Пароль WLAN (пароль) → 🗎 12	Серийный номер	Следует назначить пароль WLAN на этапе ввода в эксплуатацию
Режим WLAN	Точка доступа	Индивидуально, по результатам оценки риска
Веб-сервер → 🗎 13	Активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска
Сервисный интерфейс CDI-RJ45 → 🗎 13	-	Индивидуально, по результатам оценки риска

2.7.1 Защита доступа на основе аппаратной защиты от записи

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея, веббраузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare) можно деактивировать с помощью переключателя защиты от записи (DIP-переключателя на основной плате). При активированной аппаратной защите от записи параметры доступны только для чтения.

Прибор поставляется с деактивированной аппаратной защитой от записи → 🗎 147.

2.7.2 Защита от записи на основе пароля

Доступна установка различных паролей для защиты параметров прибора от записи и доступа к прибору посредством интерфейса WLAN.

- Пользовательский код доступа Запрет доступа для записи к параметрам прибора через локальный дисплей, веббраузер или управляющую программу (например, ПО FieldCare или DeviceCare). Авторизация доступа однозначно регулируется посредством индивидуального пользовательского кода доступа.
- Пароль WLAN Сетевой ключ защищает соединение между устройством управления (например, портативным компьютером или планшетом) и прибором по интерфейсу WLAN, который можно заказать дополнительно.
- Режим инфраструктуры

Если прибор работает в режиме инфраструктуры, то пароль WLAN соответствует паролю WLAN, настроенному на стороне оператора.

Пользовательский код доступа

Доступ для записи к параметрам прибора посредством местного дисплея,, веббраузера или управляющей программы (например FieldCare, DeviceCare) можно защитить произвольно задаваемым пользовательским кодом доступа (→ 🗎 145).

При поставке прибор не имеет кода доступа, что соответствует значению 0000 (открыт).

Пароль WLAN: работа в качестве точки доступа WLAN

Соединение между управляющим устройством (например, ноутбуком или планшетом) и прибором посредством интерфейса WLAN (→ 🗎 69), который можно заказать дополнительно, защищено сетевым ключом. WLAN-аутентификация сетевого ключа соответствует стандарту IEEE 802.11.

При поставке прибора сетевой ключ устанавливается определенным образом в зависимости от конкретного прибора. Его можно изменить в разделе подменю **Настройки WLAN**, параметр параметр **Пароль WLAN** ($\rightarrow \square$ 138).

Режим инфраструктуры

Соединение между прибором и точкой доступа WLAN защищено посредством SSID и пароля на стороне системы. По вопросам доступа обращайтесь к соответствующему системному администратору.

Общие указания по использованию паролей

- Код доступа и сетевой ключ, установленные в приборе при поставке, следует изменить при вводе в эксплуатацию по соображениям безопасности.
- При создании и управлении кодом доступа и сетевым ключом следуйте общим правилам создания надежных паролей.
- Ответственность за управление и аккуратное обращение с кодом доступа и сетевым ключом лежит на пользователе.

2.7.3 Доступ посредством веб-сервера

Встроенный веб-сервер может использоваться для эксплуатации и настройки прибора с помощью веб-браузера → 🗎 61. Соединение устанавливается через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) или интерфейс WLAN.

В поставляемых приборах веб-сервер активирован. При необходимости веб-сервер можно деактивировать посредством параметр **Функциональность веб-сервера** (например, после ввода в эксплуатацию).

Информацию о приборе и его состоянии на странице входа в систему можно скрыть. За счет этого предотвращается несанкционированный доступ к этой информации.

Подробные сведения о параметрах прибора содержатся в документе «Описание параметров прибора» .

2.7.4 Доступ через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

Прибор можно подключить к сети через сервисный интерфейс (CDI-RJ45). Специальные функции прибора гарантируют безопасную работу прибора в сети.

Рекомендуется использовать актуальные отраслевые стандарты и нормативы, разработанные национальными и международными комитетами по безопасности, например МЭК/ISA62443 или IEEE. Сюда относятся такие меры организационной безопасности, как назначение авторизации доступа, а также такие технические меры, как сегментация сети.

Преобразователи с сертификатом категории Ex de нельзя подключать через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)!

Код заказа «Сертификат преобразователя и датчика», опции (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB

3 Описание изделия

Прибор состоит из преобразователя и датчика.

Прибор выпускается в компактном исполнении:

Преобразователь и датчик образуют механически единый блок.

3.1 Конструкция прибора



1 Важные компоненты измерительного прибора

- 1 Крышка клеммного отсека
- 2 Дисплей
- 3 Корпус преобразователя
- 4 Крышка отсека электроники
- 5 Датчик

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

При получении комплекта поставки:

- 1. Проверьте упаковку на наличие повреждений.
 - Немедленно сообщите о повреждении изготовителю.
 Не устанавливайте поврежденные компоненты.
- 2. Проверьте комплект поставки по транспортной накладной.
- **3.** Сравните данные на заводской табличке прибора со спецификацией в транспортной накладной.
- 4. Проверьте техническую документацию и все остальные необходимые документы (например, сертификаты), чтобы убедиться в их полноте.

김 Если какое-либо из данных условий не выполняется, обратитесь к изготовителю.

4.2 Идентификация изделия

Для идентификации прибора доступны следующие средства:

- заводская табличка;
- по коду заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора, который указан в накладной;
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе;
- ввод серийных номеров, указанных на заводских табличках, в *приложении Endress* +Hauser Operations или сканирование двухмерного штрих-кода, напечатанного на заводской табличке, с помощью *приложения Endress*+Hauser Operations: при этом отображаются полные сведения о приборе.

Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами:

- разделы «Дополнительная стандартная документация прибора» и «Сопроводительная документация к конкретному прибору»
- Device Viewer: Введите серийный номер с заводской таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Приложение Operations om Endress+Hauser: Введите серийный номер с заводской таблички или отсканируйте код DataMatrix на заводской табличке.



4.2.1 Заводская табличка преобразователя



- 1 Адрес изготовителя / владелец сертификата
- 2 Название преобразователя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер
- 5 Расширенный код заказа
- 6 Степень защиты
- 7 Место для сертификатов на применение во взрывоопасных зонах
- 8 Данные электрического подключения: имеющиеся входы и выходы
- 9 Двухмерный штрих-код
- 10 Дата изготовления (год, месяц)
- 11 Номер сопроводительного документа, связанного с соблюдением правил безопасности
- 12 Место для сертификатов и разрешений, например маркировки СЕ, RCM-Tick
- 13 Место для указания степени защиты клеммного отсека и отсека электроники при использовании во взрывоопасных зонах
- 14 Версия встроенного программного обеспечения (FW) и версия прибора (Dev.Rev.), заводские значения
- 15 Место для дополнительной информации в случае специального исполнения прибора
- 16 Допустимый диапазон температуры для кабеля
- 17 Допустимая температура окружающей среды (Т_а)
- 18 Информация о кабельном вводе
- 19 Имеющиеся входы и выходы, сетевое напряжение
- 20 Характеристики электрического подключения: сетевое напряжение

4.2.2 Заводская табличка сенсора



🖻 3 Пример заводской таблички датчика

- 1 Название датчика
- 2 Адрес изготовителя (владелец сертификата)
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Номинальный диаметр датчика; номинальный диаметр/номинальное давление фланца; испытательное давление датчика; диапазон температур среды; материал измерительной трубки и вентильного блока; информация о датчике, например диапазон давления для корпуса датчика, спецификация широкого диапазона плотности (специальная калибровка по плотности)
- 7 Сведения о сертификации в отношении взрывозащиты, директива для оборудования, работающего под давлением, а также степень защиты
- 8 Направление потока
- 9 Дата изготовления (год, месяц)
- 10 Двухмерный штрих-код
- 11 Номер сопроводительного документа, имеющего отношение к технике безопасности
- 12 Маркировка СЕ, маркировка RCM-Tick
- 13 Шероховатость поверхности
- 14 Допустимая температура окружающей среды (Т_а)



Номер заказа

Повторный заказ измерительного прибора осуществляется с использованием кода заказа.

Расширенный код заказа

- Всегда содержит тип прибора (основное изделие) и основные технические характеристики (обязательные позиции).
- Из числа дополнительных спецификаций (дополнительных характеристик) в расширенный код заказа включают только те характеристики, которые имеют отношение к обеспечению безопасности и сертификации (например, LA). При заказе дополнительных спецификаций они указываются обобщенно с использованием символа-заполнителя # (например, #LA#).
- Если в составе заказанных дополнительных технических характеристик отсутствуют характеристики, имеющие отношение к обеспечению безопасности и сертификации, они отмечаются + символом-заполнителем (например, XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Символы на приборе

Символ	Значение
Â	ОСТОРОЖНО! Данный символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме. Чтобы получить информацию о виде потенциальной опасности и мерах по ее предотвращению, обратитесь к документации на измерительный прибор.
Ĩ	Ссылка на документацию Ссылка на соответствующую документацию по прибору.
	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению до выполнения других соединений.

5 Хранение и транспортировка

5.1 Условия хранения

При хранении соблюдайте следующие указания.

- Храните прибор в оригинальной упаковке, обеспечивающей защиту от ударов.
- Не удаляйте защитные крышки или защитные колпачки с присоединений к процессу. Они предотвращают механическое повреждение уплотняемых поверхностей и проникновение загрязнений в измерительную трубку.
- Обеспечьте защиту от прямого солнечного света. Избегайте недопустимо высоких температур поверхности.
- Прибор должен храниться в сухом и не содержащем пыль месте.
- Хранение на открытом воздухе не допускается.

Температура хранения → 🖺 216

5.2 Транспортировка изделия

Транспортировать измерительный прибор к точке измерения следует в оригинальной упаковке.



Удаление защитных крышек или колпачков, установленных на присоединениях к процессу, не допускается. Они предотвращают механическое повреждение поверхности уплотнений и проникновение загрязнений в измерительную трубку.

5.2.1 Измерительные приборы без проушин для подъема

А ОСТОРОЖНО

Центр тяжести измерительного прибора находится выше точек подвеса грузоподъемных строп.

Опасность травмирования в случае смещения измерительного прибора.

- Закрепите измерительный прибор для предотвращения его вращения или скольжения.
- Найдите значение массы, указанное на упаковке (на наклейке).



5.2.2 Измерительные приборы с проушинами для подъема

А ВНИМАНИЕ

Специальные инструкции по транспортировке приборов, оснащенных проушинами для подъема

- Для транспортировки прибора используйте только проушины для подъема, закрепленные на приборе или фланцах.
- В любой ситуации прибор должен быть закреплен не менее чем за две проушины.

5.2.3 Транспортировка с использованием вилочного погрузчика

При применении деревянных ящиков для транспортировки конструкция пола позволяет осуществлять погрузку с широкой или узкой стороны с помощью вилочного погрузчика.

5.3 Утилизация упаковки

Все упаковочные материалы экологически безопасны и на 100 % пригодны для повторной переработки:

• Наружная упаковка прибора

Стретч-пленка, изготовленная из полимера, соответствующего директиве EC 2002/95/EC (RoHS)

- Упаковка
 - Деревянный ящик, обработанный в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается логотипом IPPC
 - Картонная коробка, соответствующая европейским правилам упаковки 94/62/ЕС. Пригодность для повторной переработки подтверждена символом RESY
- Транспортировочный материал и крепежные приспособления
 - Утилизируемый пластмассовый поддон
 - Пластмассовые стяжки
 - Пластмассовые клейкие полоски
- Заполняющий материал Бумажные вкладки

6 Монтаж

6.1 Требования, предъявляемые к монтажу

6.1.1 Процедура монтажа

Место монтажа



Во избежание погрешностей измерения, проявляющихся в результате скопления газовых пузырьков в измерительной трубе, следует избегать следующих мест монтажа в трубопроводе:

- наивысшая точка трубопровода;
- непосредственно перед свободным сливом из спускной трубы.

Монтаж в спускных трубах

Следующие варианты монтажа допускают установку расходомера в вертикальном трубопроводе. Использование ограничителей трубопровода или диафрагмы с поперечным сечением меньше номинального диаметра позволяет предотвратить опорожнение трубопровода и датчика в ходе измерения.



- 🗉 4 Монтаж в трубопроводе с нисходящим потоком (например, для дозирования)
- 1 Питающий резервуар
- 2 Датчик
- 3 Плоская диафрагма, ограничитель трубопровода
- 4 Клапан
- 5 Заполнение резервуара

D	N	Диаметр: плоская диафрагма, ограничитель трубопровода		
[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	
8	3⁄8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
15 FB	½ FB	15	0,60	
25	1	14	0,55	
25 FB	1 FB	24	0,95	
40	1 1/2	22	0,87	
40 FB	1 ½ FB	35	1,38	
50	2	28	1,10	
50 FB	2 FB	54	2,13	
80	3	50	1,97	
FB = полнопроходное испо	олнение	·		

Ориентация

Для правильного монтажа датчика убедитесь в том, что направление стрелки на заводской табличке датчика совпадает с направлением потока измеряемой среды (в трубопроводе).

	Ориентаци	1я	Рекомендация
A	Вертикальная ориентация		
В	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вверх	A0015589	√ √ ²⁾
С	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вниз	A0015590	X X ³⁾
D	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вбок	A0015592	

1) Такая ориентация рекомендуется для обеспечения автоматического опорожнения.

2) В областях применения с низкой рабочей температурой возможно понижение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не ниже минимально допустимой для преобразователя рекомендуется такая ориентация прибора.

3) В условиях применения с высокой рабочей температурой возможно повышение температуры окружающей среды. Если необходимо поддерживать температуру окружающей среды не выше максимально допустимой для преобразователя, рекомендуется такая ориентация прибора.

Входные и выходные участки

Если кавитация не возникает, принимать специальные меры для устранения возможной турбулентности из-за фитингов (клапаны, колена, Т-образные участки и т. д.) не требуется → 🗎 23.



Размеры для установки

Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе «Механическая конструкция» документа «Техническая информация»

6.1.2 Требования, предъявляемые к условиям окружающей среды и технологического процесса

Диапазон температуры окружающей среды

Измерительный прибор	 -40 до +60 °С (-40 до +140 °F) Код заказа «Дополнительные тесты, сертификаты», опция JP: -50 до +60 °С (-58 до +140 °F)
Читаемость локального дисплея	-20 до +60 °С (-4 до +140 °F) Читаемость данных, отображаемых на дисплее, может ухудшиться при температуре, которая выходит за пределы допустимого температурного диапазона.

Зависимость температуры окружающей среды от температуры технологической среды →
217

 При эксплуатации вне помещений: предотвратите воздействие прямых солнечных лучей на прибор, особенно в регионах с жарким климатом.

Статическое давление

Важно не допускать возникновения кавитации, а также высвобождения газа, содержащегося в жидкости.

Кавитация создается при падении давления ниже уровня давления паров в следующих случаях:

- в жидкостях с низкой температурой кипения (например, углеводородах, растворителях, сжиженных газах);
- в трубопроводах всасывания.
- Убедитесь в том, что статическое давление достаточно высоко для предотвращения кавитации и выделения газов.

По этой причине рекомендуется устанавливать прибор в следующих местах:

- в самой нижней точке вертикальной трубы;
- после насосов (исключается вакуум).



Теплоизоляция

При работе с некоторыми жидкостями очень важно свести передачу тепла от датчика к преобразователю до низкого уровня. Для теплоизоляции можно использовать целый ряд различных материалов.

Приборы в следующих вариантах исполнения рекомендуется использовать с теплоизоляцией: Исполнение с удлинительной шейкой для теплоизоляции:

код заказа "Опция датчика", опция СG с удлинительной шейкой длиной 105 мм (4,13 дюйм).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перегрев электроники вследствие наличия теплоизоляции!

- Рекомендуемая ориентация: горизонтальная, корпус преобразователя направлен вниз.
- Не изолируйте корпус преобразователя .
- Максимально допустимая температура в нижней части корпуса преобразователя: 80 °С (176 °F).
- Что касается теплоизоляции при открытой удлинительной шейке: мы не рекомендуем изолировать удлинительную шейку для обеспечения оптимального теплоотвода.



🖻 5 👘 Теплоизоляция при открытой удлинительной шейке

Обогрев

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность перегрева модуля электроники вследствие повышения температуры окружающей среды!

- Соблюдайте ограничения в отношении максимально допустимой температуры окружающей среды для преобразователя.
- В зависимости от температуры технологической среды учитывайте требования к ориентации прибора.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность перегрева при обогреве

- ▶ Убедитесь в том, что температура в нижней части корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F).
- Убедитесь в том, что в области шейки преобразователя обеспечена достаточная конвекция.
- Убедитесь в том, что достаточно большая площадь шейки преобразователя остается непокрытой. Непокрытая область играет роль радиатора и защищает электронную часть от перегрева и переохлаждения.
- При использовании в потенциально взрывоопасных средах изучите информацию, приведенную для прибора в специальной документации по взрывозащите. Подробные сведения о таблицах температуры см. в отдельном документе под названием «Указания по технике безопасности» (ХА) для прибора.
- Если невозможно исключить перегрев на основе подходящей конструкции системы, рассмотрите диагностику процесса «830 слишком высокая температура окружающей среды» и «832 слишком высокая температура электроники».

Способы обогрева

Если для той или иной жидкости необходимо предотвратить теплопотери на датчике, то можно применять следующие способы обогрева:

- Электрический обогрев, например с использованием электрических ленточных обогревателей²⁾
- Посредством трубопроводов, в которых циркулирует горячая вода или пар
- С помощью нагревательных рубашек

Вибрация

Высокая частота колебаний измерительных трубок исключает влияние вибрации оборудования на нормальную работу измерительной системы.

6.1.3 Специальные инструкции по монтажу

Возможность слива

При вертикальном монтаже измерительная трубка может быть полностью опорожнена и защищена от налипаний.

Если датчик устанавливается на горизонтальном трубопроводе, то для обеспечения полного опорожнения можно использовать эксцентриковые зажимы. Если трубопровод имеет уклон в определенном направлении под определенным углом, то обеспечить полное опорожнение можно за счет силы тяжести. В случае горизонтального монтажа сенсора необходимо установить его в правильном положении, гарантирующем полное опорожнение. Правильная монтажная позиция для обеспечения оптимального опорожнения обозначена метками на датчике.

²⁾ Обычно рекомендуется использовать параллельные электрические ленточные нагреватели (с двунаправленным потоком электроэнергии). Особое внимание следует обратить на использование однопроволочного нагревательного кабеля. Дополнительную информацию см. в документе EA01339D «Инструкции по монтажу систем электрического обогрева».



- 1 Соединение на основе эксцентриковых зажимов
- 2 Меткой This side up обозначена сторона, которая должна быть направлена вверх
- 3 Уклон прибора должен быть настроен в соответствии с гигиеническими нормами. Уклон: примерно 2 % или 21 мм/м (0,24 дюйма на фут)
- 4 Линией на нижней стороне обозначена нижняя точка эксцентрикового присоединения к процессу

Гигиеническая совместимость

- - Для измерительных приборов с кодом заказа «Корпус», опция В «Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение», для уплотнения крышки клеммного отсека следует завернуть ее усилием руки, а затем довернуть еще на 45° (соответствует моменту затяжки 15 Н·м).

Крепление с помощью крепежного зажима для гигиенического соединения

Специально устанавливать дополнительную опору датчика с целью повышения эффективности его работы не требуется. Если такая дополнительная опора необходима для обеспечения надежности монтажа, учитывайте приведенные ниже размеры.

Крепежный зажим должен иметь подложку, которая устанавливается между зажимом и измерительным прибором.



	DN	А		В		С	
ММ	дюймы	ММ	дюймы	ММ	дюймы	ММ	дюймы
8	8	373	14,69	20	0,79	40	1,57
15	15	409	16,1	20	0,79	40	1,57
15 FB	15 FB	539	21,22	30	1,18	44,5	1,75
25	25	539	21,22	30	1,18	44,5	1,75

	DN		А		В		C
ММ	дюймы	ММ	дюймы	мм	дюймы	ММ	дюймы
25 FB	25 FB	668	26,3	28	1,1	60	2,36
40	40	668	26,3	28	1,1	60	2,36
40 FB	40 FB	780	30,71	35	1,38	80	3,15
50	50	780	30,71	35	1,38	80	3,15
50 FB	50 FB	1152	45,35	57	2,24	90	3,54
80	80	1152	45,35	57	2,24	90	3,54

Проверка и регулировка нулевой точки

Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Калибровка выполняется в стандартных рабочих условиях → 🗎 211. Поэтому выполнять регулировку нулевой точки в производственных условиях обычно не требуется.

Опыт показывает, что регулировку нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- для максимальной точности измерения при малых значениях расхода.
- в случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости);
- для газовых применений с низким давлением.

Для оптимизации точности измерений при низких расходах установка должна защищать датчик от механических воздействий во время работы.

Чтобы получить репрезентативную нулевую точку, необходимо убедиться в том, что:

в процессе регулировки предотвращается любой поток в приборе
условия процесса (например, давление, температура) стабильны и репрезентативны

Проверка и регулировка не могут быть выполнены при наличии следующих условий процесса:

- Газовые поры
- Убедитесь, что система достаточно промыта средой. Повторное промывание может помочь устранить газовые поры
- Термическая циркуляция

В случае разницы температур (например, между входом и выходом измерительной трубки) индуцированный поток может возникнуть даже при закрытых клапанах изза термической циркуляции в приборе

• Утечки на клапанах

Если клапаны не герметичны, поток не предотвращается в достаточной степени при определении нулевой точки

Если этих условий невозможно избежать, рекомендуется сохранить заводскую настройку нулевой точки.

Защитный козырек от погодных явлений



🖻 6 🛛 Единица измерения – мм (дюймы)

Замок крышки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Код заказа «Корпус», опция L «Литье, нержавеющая сталь»: крышки корпуса преобразователя поставляются с отверстием для фиксации.

Крышку можно заблокировать с помощью винтов и цепочки или тросика (блокировку заказчик осуществляет самостоятельно на месте эксплуатации).

- Рекомендуется использовать цепочку или тросик из нержавеющей стали.
- При наличии защитного покрытия рекомендуется использовать термоусадочную трубку для защиты краски на корпусе.



1 Отверстие в крышке для фиксирующего винта

2 Фиксирующий винт для запирания крышки

6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Необходимые инструменты

Для датчика

Для фланцев и других присоединений к процессу: Используйте подходящий монтажный инструмент.

6.2.2 Подготовка измерительного прибора

- 1. Удалите всю оставшуюся транспортную упаковку.
- 2. Снимите с датчика все имеющиеся защитные крышки или защитные колпачки.
- 3. Снимите наклейку с крышки отсека электроники.

6.2.3 Установка измерительного прибора

А ОСТОРОЖНО

Опасность применения ненадлежащих технологических уплотнений!

- Убедитесь в том, что внутренний диаметр прокладки не меньше внутреннего диаметра присоединения к процессу и трубопровода.
- Убедитесь в том, что уплотнения чистые и на них нет повреждений.
- Закрепите уплотнения должным образом.
- 1. Убедитесь в том, что направление стрелки на заводской табличке датчика совпадает с направлением потока технологической среды.
- 2. При установке измерительного прибора или поворачивании корпуса преобразователя следите за тем, чтобы кабельные вводы не были направлены вверх.



6.2.4 Поворот корпуса преобразователя

Для обеспечения доступа к клеммному отсеку или дисплею можно повернуть корпус преобразователя.



🖻 7 Корпус в невзрывозащищенном исполнении

- **1.** В зависимости от исполнения прибора: освободите зажим крышки клеммного отсека.
- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Ослабьте крепежный винт.
- 4. Поверните корпус в требуемое положение.

- 5. Затяните крепежный винт.
- 6. Заверните крышку клеммного отсека.
- 7. В зависимости от исполнения прибора: зафиксируйте зажим крышки клеммного отсека.



🗟 8 Корпус для взрывоопасных зон

1. Ослабьте крепежные винты.

- 2. Поверните корпус в требуемое положение.
- 3. Затяните крепежные винты.

6.2.5 Поворот дисплея

Для улучшения читаемости и повышения удобства дисплей можно повернуть.



- **1**. В зависимости от исполнения прибора: освободите зажим крышки клеммного отсека.
- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Поверните дисплей в необходимое положение: не более 8 ступеней по 45° в каждом направлении.
- 4. Заверните крышку клеммного отсека.
- 5. В зависимости от исполнения прибора: зафиксируйте зажим крышки клеммного отсека.

6.3 Проверка после монтажа

Не поврежден ли прибор (внешний осмотр)?	
Соответствует ли измерительный инструмент техническим характеристикам точки измерения?	
Примеры приведены ниже • Рабочая температура → В 217 • Давление (см. раздел «Нормативные значения давления и температуры» документа «Техническое описание»). • Температура окружающей среды • Диапазон измерения	
Правильно ли выбрана ориентация для датчика → 🗎 22?	
 В соответствии с типом датчика В соответствии с температурой технологической среды В соответствии со свойствами технологической среды (выделение газов, наличие твердых частиц) 	
Соответствует ли стрелка на датчике направлению потока технологической среды? → 🗎 22?	
Правильно ли указано название метки и маркировка (визуальный осмотр)?	
В достаточной ли мере прибор защищен от осадков и прямых солнечных лучей?	
Плотно ли затянуты фиксирующий винт и фиксирующий зажим?	

Электрическое подключение

А ОСТОРОЖНО

7

Токоведущие части! Ненадлежащая работа с электрическими подключениями может привести к поражению электрическим током.

- Установите отключающее устройство (размыкатель или автоматический выключатель), с тем чтобы можно было легко отключить прибор от источника питания.
- В дополнение к предохранителю прибора следует включить в схему установки блок защиты от перегрузки по току с номиналом не более 10 А.

7.1 Электробезопасность

В соответствии с применимыми национальными правилами.

7.2 Требования, предъявляемые к подключению

7.2.1 Необходимые инструменты

- Для кабельных вводов: используйте соответствующие инструменты
- Для крепежного зажима: шестигранный ключ 3 мм
- Устройство для зачистки проводов
- При использовании многожильных кабелей: инструмент для обжима втулок на концах проводов
- Для отсоединения кабеля от клемм: шлицевая отвертка ≤ 3 мм (0,12 дюйм)

7.2.2 Требования к соединительному кабелю

Соединительные кабели, предоставляемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиям.

Кабель защитного заземления для наружной клеммы заземления

Площадь поперечного сечения проводника < 2,1 мм² (14 AWG)

Использование кабельного наконечника позволяет подключать кабели с большей площадью поперечного сечения.

Импеданс цепи заземления должен быть не более 2 Ом.

Разрешенный диапазон температуры

- Необходимо соблюдать инструкции по монтажу, которые применяются в стране установки.
- Кабели должны быть пригодны для работы при предполагаемой минимальной и максимальной температуре.

Кабель источника питания (с проводником для внутренней клеммы заземления)

Подходит стандартный кабель.

Сигнальный кабель

Для коммерческого учета все сигнальные линии должны быть выполнены экранированными кабелями с оплеткой из луженой меди и оптическим покрытием не менее ≥ 85 %. Экранированный кабель должен быть подключен с обеих сторон.

Ethernet-APL

Кабель с экранированной витой парой. Рекомендуется использовать кабель типа А.

📺 См. информационный документ https://www.profibus.com Ethernet-APL "

Modbus RS485

Кабель с экранированной витой парой.

См. https://modbus.org «Руководство по спецификации и реализации MODBUS по последовательной линии».

Токовый выход 0 /4 до 20 мА (исключая HART)

Подходит стандартный кабель.

Импульсный /частотный /релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Токовый вход 4 до 20 мА

Подходит стандартный кабель.

Вход сигнала состояния

Подходит стандартный кабель.

Диаметр кабеля

- Поставляемые кабельные вводы:
 - $M20 \times 1,5$ с кабелем диаметром 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм).
- Пружинные клеммы: пригодны для обычных жил и жил с наконечниками.
 Площадь поперечного сечения проводника: 0,2 до 2,5 мм² (24 до 12 AWG).

Требования к соединительному кабелю – выносной блок дисплея и управления DKX001

Дополнительный соединительный кабель

Кабель поставляется в зависимости от опции заказа.

- Код заказа для измерительного прибора: код заказа 030 «Дисплей, управление», опция О
- или
- Код заказа для измерительного прибора: код заказа 030 «Дисплей, управление», опция М

Ν

• Код заказа для DKX001: код заказа 040 «Кабель», опция А, В, D, E.

Стандартный кабель	Кабель ПВХ 2 × 2 × 0,34 мм ² (22 AWG) с общим экраном (2 витых пары, многопроволочные проводники)
Огнестойкость	В соответствии с DIN EN 60332-1-2
Маслостойкость	В соответствии с DIN EN 60811-2-1
Экран	Луженая медная оплетка, оптическое перекрытие ≥ 85 %
Емкость: жила/экран	≤ 200 pF/m
L/R	≤ 24 мкгн/Ом

Доступная длина кабеля	5 м (15 фут)/10 м (35 фут)/20 м (65 фут)/30 м (100 фут)
Рабочая температура	При установке в фиксированном положении: -50 до +105 °C (-58 до +221 °F). Если возможно свободное перемещение кабеля: -25 до +105 °C (-13 до +221 °F)

Стандартный кабель – кабель под потребности заказчика

При следующей опции заказа кабель в комплекте с прибором не поставляется и должен быть предоставлен заказчиком.

Код заказа для DKX001: код заказа **040** для опции «Кабель» **1** «Нет, обеспечивается заказчиком, макс. 300 м»

В качестве соединительного кабеля можно использовать стандартный кабель со следующими минимальными требованиями, в том числе во взрывоопасной зоне («зона 2, класс I, раздел 2» и «зона 1, класс I, раздел 1»).

Стандартный кабель	4 провода (2 пары); витые пары с общим экраном, минимальная площадь поперечного сечения 0,34 мм ² (22 AWG)
Экран	Луженая медная оплетка, оптическое перекрытие ≥ 85 %
Импеданс кабеля (пары)	Минимум 80 Ом
Длина кабеля	Максимум 300 м (1000 фут), максимальный импеданс контура 20 Ом
Емкость: жила/экран	Максимум 1000 нФ для зоны 1, класс I, раздел 1
L/R	Максимум 24 мкгн/Ом для зоны 1, класс I, раздел 1

7.2.3 Назначение клемм

Преобразователь: сетевое напряжение, входы/выходы

Назначение клемм входов и выходов зависит от конкретного заказанного исполнения прибора. Описание назначения клемм конкретного прибора располагается на наклейке в крышке клеммного отсека.

Напряжение питания		Вход/выход 1		Вход/выход 2		Вход/выход 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		Назначение клемм, действительное для конкретного прибора, указано на наклейке в крышке клеммного отсека.					

Назначение клемм выносного дисплея и устройства управления → В 39.

7.2.4 Экранирование и заземление

Концепция экранирования и заземления

- 1. Обеспечивайте электромагнитную совместимость (ЭМС).
- 2. Учитывайте меры по взрывозащите.
- 3. Обратите внимание на защиту людей.
- 4. Соблюдайте национальные правила и инструкции по монтажу.
- 5. Соблюдайте спецификации кабелей.
- 6. Оголенные и скрученные куски экранированного кабеля должны находиться на максимально коротком расстоянии от клеммы заземления.
- 7. Полностью экранируйте кабели.

Заземление экрана кабеля

УВЕДОМЛЕНИЕ

В системах без выравнивания потенциалов многократное заземление экрана кабеля вызывает уравнительные токи промышленной частоты! Повреждение экрана шины.

- Для заземления экран шины необходимо подключать только к местному заземлению или защитному заземлению с одного конца.
- Неподключенный экран необходимо изолировать.

Для обеспечения соответствия требованиям по ЭМС:

- **1.** Обеспечьте подключение экрана кабеля к линии выравнивания потенциалов в нескольких точках.
- **2.** Подключите каждую местную клемму заземления к линии выравнивания потенциалов.

7.2.5 Подготовка измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недостаточное уплотнение корпуса!

Возможно существенное снижение технической надежности измерительного прибора.

- Используйте подходящие кабельные уплотнители, соответствующие требуемой степени защиты.
- 1. Если установлена заглушка, удалите ее.

- 2. При поставке измерительного прибора без кабельных уплотнений: Подберите подходящее кабельное уплотнение для соответствующего соединительного кабеля.
- При поставке измерительного прибора с кабельными уплотнениями: См. требования к соединительному кабелю → В 32.

7.3 Подключение измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное подключение нарушает электробезопасность!

- К выполнению работ по электрическому подключению допускаются только специалисты, имеющие надлежащую квалификацию.
- Обеспечьте соблюдение федеральных/национальных норм и правил.
- Обеспечьте соблюдение местных правил техники безопасности на рабочем месте.
- При использовании в потенциально взрывоопасных средах изучите информацию, приведенную для прибора в специальной документации по взрывозащите.

7.3.1 Подключение преобразователя



- 1 Клеммное соединение для подачи сетевого напряжения
- 2 Клеммное соединение для передачи входного / выходного сигналов
- 3 Клеммное соединение для передачи входного / выходного сигналов или клеммное соединение для подключения к сети через сервисный интерфейс (CDI-RJ45); опционально: соединение для внешней антенны WLAN или выносного блока индикации и управления DKX001
- 4 Защитное заземление (PE)



1. Ослабьте фиксирующий зажим крышки клеммного отсека.

- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Сожмите выступы держателя дисплея.
- 4. Снимите держатель дисплея.


- 5. Присоедините держатель к краю отсека электроники.
- 6. Откройте крышку клеммного отсека.



- **7.** Пропустите кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
- 8. Зачистите оболочку и концы проводов кабеля. Для кабелей с многопроволочными проводами используйте наконечники.
- 9. Подключите защитное заземление.



10. Подключите кабель согласно назначению клемм.

- Назначение клемм сигнального кабеля: назначение клемм данного прибора приведено на наклейке, находящейся на крышке клеммного отсека. Назначение клемм для подключения электропитания: наклейка на крышке клеммного отсека или → В 35.
- 11. Плотно затяните кабельные уплотнения.
 - ⊢ На этом процесс подключения кабеля завершен.
- 12. Закройте крышку клеммного отсека.
- 13. Установите держатель дисплея в отсек электроники.
- 14. Заверните крышку клеммного отсека.
- 15. Затяните зажим крышки клеммного отсека.

Отсоединение кабеля

Для отсоединения кабеля от клеммы выполните следующие действия:



🗟 9 Единицы измерения – мм (дюймы)

1. Вставьте отвертку с плоским наконечником в прорезь между двумя отверстиями для клемм.

2. Извлеките конец провода кабеля из клеммы.

7.3.2 Подключение дистанционного дисплея и устройства управления DKX001

Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны в качестве опции →
⁽¹⁾ 196..

- Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны только для следующих исполнений корпуса, код заказа для параметра «Корпус»:
 Опция А «Алюминий с покрытием»
 - Опция L «Литье, нержавеющая сталь»
- Если дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 заказываются непосредственно с измерительным прибором, последний всегда поставляется с фальш-панелью. В этом случае индикация или управление на преобразователе невозможны.
- В случае заказа оборудования по отдельности дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 будет невозможно подключить одновременно с имеющимся дисплеем измерительного прибора. К преобразователю можно будет одновременно подключить только один дисплей или устройство управления.



- 1 Выносной модуль дисплея и управления DKX001
- 2 Клеммное подключение для выравнивания потенциалов (PE)
- 3 Соединительный кабель
- 4 Измерительный инструмент
- 5 Клеммное подключение для выравнивания потенциалов (PE)

7.4 Выравнивание потенциалов

7.4.1 Требования

При выравнивании потенциалов соблюдайте следующие условия.

- Обратите внимание на внутренние концепции заземления.
- Учитывайте такие условия эксплуатации, как материал трубы и заземление.
- Подключите технологическую среду, датчик и преобразователь к одинаковому электрическому потенциалу.
- В качестве соединений для выравнивания потенциалов используйте заземляющий кабель с площадью поперечного сечения не менее 6 мм² (10 AWG) и кабельный наконечник.

7.5 Специальные инструкции по подключению

7.5.1 Примеры подключения

Modbus RS485



🗉 10 Пример подключения для Modbus RS485, невзрывоопасная зона и зона 2; класс I, раздел 2

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Экран кабеля заземляется с одного конца. Для соблюдения требований ЭМС экран кабеля должен быть заземлен на обоих концах. См. спецификации кабелей
- 3 Распределительная коробка
- 4 Преобразователь

Токовый выход 4-20 мА



🖻 11 Пример подключения для токового выхода 4–20 мА (активного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Аналоговый дисплей: учитывайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Преобразователь



Пример подключения для токового выхода 4-20 мА (пассивного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Активный барьер искрозащиты для электропитания (например, RN221N)
- 3 Аналоговый дисплей: учитывайте максимально допустимую нагрузку
- 4 Преобразователь

импульс;/частотный выход



🗉 13 Пример подключения для импульсного/частотного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с импульсным/частотным входом (например, ПЛК с нагрузочным или согласующим резистором сопротивлением 10 кОм)
- 2 Блок питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🗎 204

Релейный выход



- Пример подключения для релейного выхода (пассивного)
- 1 Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК с подтягивающим или стягивающим резистором 10 кОм)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🖺 204

Двойной импульсный выход



- 🖻 15 Пример подключения двойного импульсного выхода (активного)
- 1 Система автоматизации с двойным импульсным входом (например, ПЛК)
- 2 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🗎 206
- 3 Двойной импульсный выход
- 4 Двойной импульсный выход (ведомый), с переменой фаз



🖻 16 Пример подключения двойного импульсного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с двойным импульсным входом (например, ПЛК с нагрузочным или согласующим резистором сопротивлением 10 кОм)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🗎 206
- 4 Двойной импульсный выход
- 5 Двойной импульсный выход (ведомый), с переменой фаз

Релейный выход



🖻 17 Пример подключения релейного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК)
- 2 Подача питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🗎 206

Токовый вход



🖻 18 Пример подключения для токового входа 4–20 мА

- 1 Источник питания
- 2 Распределительная коробка
- 3 Внешний измерительный прибор (например, для считывания значений давления или температуры)
- 4 Преобразователь

Вход сигнала состояния



🗷 19 Пример подключения для входного сигнала состояния

- 1 Система автоматизации с выходом для сигнала состояния (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь

7.6 Аппаратные настройки

7.6.1 Настройка адреса прибора

Адрес прибора должен быть настроен в режиме ведомого устройства Modbus. Диапазон допустимых адресов устройств: 1 до 247. Каждый адрес можно использовать в пределах сети Modbus RS485 только один раз. Прибор с неправильно заданным адресом не распознается ведущим устройством Modbus. Все измерительные приборы поставляются с установленным на заводе адресом устройства 247 и программным методом назначения адреса.

Аппаратная адресация



Установите требуемый адрес прибора с помощью DIP-переключателей в клеммном отсеке.



Для перехода от программной адресации к аппаратной переведите DIPпереключатель в положение **On**.

└ Изменение адреса в приборе происходит через 10 секунд.

Программное назначение адреса

- Для перехода от аппаратного назначения адресов к программному: установите DIP-переключатель в положение Off (Выкл.).
 - Установка адреса прибора в значение, заданное в параметре параметр Адрес прибора, происходит через 10 секунд.

7.6.2 Активация нагрузочного резистора

Во избежание ошибок при передаче данных, вызванных разностью сопротивлений, кабель Modbus RS485 должен быть снабжен оконечными элементами в начале и конце сегмента шины.



Переведите DIP-переключатель № 3 в положение **On**.

7.7 Обеспечение требуемой степени защиты

Измерительный прибор соответствует всем требованиям по степени защиты IP66/67, корпус типа 4X.

Для гарантированного обеспечения степени защиты IP66/67, корпус типа 4X, после электрического подключения выполните следующие действия.

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно.
- 2. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 3. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 4. Плотно затяните кабельные уплотнения.

5. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод примите следующие меры.

Проложите кабель с образованием провисающей петли («водяной ловушки») перед кабельным вводом.



6. Поставляемые кабельные вводы не обеспечивают защиту корпуса, когда он не используется. Поэтому их необходимо заменить заглушками, соответствующими степени защиты корпуса.

7.8 Проверка после подключения

Измерительный прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?	
Защитное заземление выполнено должным образом?	
Используемые кабели соответствуют техническим требованиям ?	
Установленные кабели не натянуты и надежно проложены?	
Все кабельные уплотнения установлены, плотно затянуты и герметичны? Кабель оснащен петлей для обеспечения водоотвода → 🖺 44?	
Правильно ли выполнено подключение к клеммам ?	
При наличии напряжения питания Появляется ли индикация на модуле дисплея?	
Вставлены ли заглушки в неиспользуемые кабельные вводы и заменены ли транспортировочные заглушки на заглушки?	

8 Опции управления

8.1 Обзор опций управления



- 1 Локальное управление посредством дисплея
- 2 Компьютер с веб-браузером или управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Портативный терминал с приложением SmartBlue
- 4 Система автоматизации (например, ПЛК)

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

Обзор меню управления для экспертов см. в документе «Описание параметров прибора», который прилагается к прибору при поставке .



🖻 20 Схематичная структура меню управления

8.2.2 Концепция управления

Определенным уровням доступа (например, оператор, техническое обслуживание и пр.) назначаются отдельные разделы меню управления. Каждый уровень доступа содержит стандартные задачи, выполняемые в рамках жизненного цикла прибора.

Меню/п	араметр	Уровень доступа и задачи	Содержание/значение
Language	Ориентаци я на задачу	Уровень доступа Operator, Maintenance Задачи, выполняемые при управлении:	Определение языка управленияНастройка языка управления веб-серверомСброс сумматоров и управление ими
Управление		 Настройка дисплея управления Считывание измеряемых значений 	 Настройка дисплея управления (в том числе формата индикации и контрастности) Сброс сумматоров и управление ими
Настройка		Уровень доступа Maintenance Ввод в эксплуатацию: • Настройка измерения • Настройка входов и выходов • Настройка интерфейса связи	 Мастер настройки для быстрого ввода в эксплуатацию: Настройка системных единиц измерения Настройка интерфейса связи Определение технологической среды Отображение конфигурации ввода/вывода Настройка входов Настройка выходов Настройка дисплея управления Настройка отсечки при низком расходе Настройка распознавания частично заполненной и пустой трубы Расширенная настройка Для более углубленной настройки измерения (адаптации к особым условиям измерения) Настройка параметров сети WLAN Администрирование (установка кода доступа, сброс измерительного прибора)
Диагностик а		 Уровень доступа Maintenance Устранение неисправностей: Диагностика и устранение технологических ошибок и ошибок прибора Моделирование измеренного значения 	 Содержит все параметры, необходимые для обнаружения ошибок, а также анализа технологических ошибок и ошибок прибора. Перечень сообщений диагностики Содержит несколько (не более пяти) актуальных, необработанных диагностических сообщений. Журнал событий Содержит сообщения о произошедших событиях. Информация о приборе Содержит информацию для идентификации прибора. Измеренное значение Содержит все текущие измеренные значения. Подменю Регистрация данных при наличии опции «Расширенный HistoROM» Хранение и визуализация измеренных значений Технология Heartbeat Проверка работоспособности прибора по запросу и документирование результатов проверки Моделирование Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.

Меню/п	араметр	Уровень доступа и задачи	Содержание/значение
Эксперт	ориентаци я на функции	 Задачи, требующие детального знания функций прибора. Ввод измерительного прибора в эксплуатацию в сложных условиях Оптимальная адаптация процесса измерения к сложным условиям Углубленная настройка интерфейса связи Диагностика ошибок в сложных ситуациях 	Содержит все параметры прибора и обеспечивает прямой доступ к ним с помощью кода доступа. Структура этого меню основана на функциональных блоках прибора. • Система Содержит высокоуровневые параметры прибора, не влияющие ни на измерение, ни на передачу измеренного значения • Сенсор Настройка измерения. • Вход Настройка входа состояния • Выход Настройка аналоговых токовых выходов, а также импульсного/ частотного и релейного выхода • Связь Настройка цифрового интерфейса связи и веб-сервера • Применение Настройка функций, не относящихся непосредственно к измерению (например, сумматора) • Диагностика Обнаружение и анализ технологических ошибок и ошибок прибора,
			оонаружение и анализ технологических ошиоок и ошиоок приоора, моделирование функций прибора и реализация технологии Heartbeat.

8.3 Доступ к меню управления через локальный дисплей

8.3.1 Интерфейс управления



- 1 Интерфейс управления
- 2 Обозначение прибора
- 3 Область состояния
- 4 Диапазон отображения значений измеряемых величин (до 4 строк)
- 5 Элементы управления → 🖺 56

Строка состояния

В строке состояния (справа вверху) на дисплее отображаются следующие символы:

- Сигналы состояния → 🖺 170
- F: Сбой
- С: Проверка функционирования
- S: Выход за пределы спецификации
- М: Требуется техническое обслуживание
- Поведение диагностики→
 ¹ 171
 - 🐼: Аварийный сигнал
 - 🕂: Предупреждение
- 🗇: Блокировка (прибор заблокирован аппаратно))
- 🖛: Связь (передача данных при дистанционном управлении)

Область индикации

Каждое измеренное значение в области индикации сопровождается символами определенных типов, отображаемыми перед этим значением и описывающими его параметры.



Измеряемые переменные

Символ	Значение
'n	Массовый расход
Ú	Объемный расходСкорректированный объемный расход
ρ	ПлотностьЭталонная плотность
4	Температура

В Количество и формат отображения измеряемых переменных можно настроить, используя параметр **Форматировать дисплей** (→ 🗎 113).

Сумматор

Символ	Значение
Σ	Сумматор Отображаемое значение сумматора соответствует текущему номеру канала измерения (из трех).

Выход

Символ	Значение
Ģ	Выход Номер канала измерения соответствует отображаемому выходу.

Вход

Символ	Значение
Ð	Вход сигнала состояния

Номера каналов измерения

Символ	Значение
14	Измерительный канал 1-4 Номер измерительного канала отображается только в том случае, если для одной измеряемой переменной (например, сумматора 1-3) предусмотрено несколько каналов.

Результат диагностики

Символ	Значение
8	 Аварийный сигнал Измерение прервано. Выходные сигналы и сумматоры принимают состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Формируется диагностическое сообщение.
Δ	Предупреждение Измерение возобновляется. Влияние на выходные сигналы и сумматоры отсутствует. Формируется диагностическое сообщение.
	иматностических пействий относится к пиагностическому событию

Алгоритм диагностических действий относится к диагностическому событию, связанному с отображаемой измеряемой переменной.



8.3.2 Окно навигации

Путь навигации

Путь навигации к текущему месту (отображаемый в левом верхнем углу окна навигации) включает в себя следующие элементы:

- Символ дисплея для меню/подменю (🕨) или мастера (🗠).
- Символ, заменяющий промежуточные уровни меню управления между отображаемыми пунктами (/ ../).
- Название текущего подменю, мастера или параметра



Область состояния

Следующие данные отображаются в строке состояния панели навигации в правом верхнем углу:

- В подменю
 - Код прямого доступа к параметру (например, 0022-1)
 - При активном диагностическом событии символ диагностических событий и сигнал состояния
- В мастере настройки

При активном диагностическом событии — символ диагностических событий и сигнал состояния

- 📭 🔹 Информация о диагностическом событии и сигналу состояния → 🖺 170

Область индикации

Меню

Символ	Значение
A)	Управление Отображается: • В меню после опции "Управление" • В левой части пути навигации в меню "Управление"
٦	Настройка Отображается: • В меню после опции "Настройка" • В левой части пути навигации в меню "Настройка"
୍ୟ	Диагностика Отображается: • В меню после опции "Диагностика" • В левой части пути навигации в меню " Диагностика "
÷	Эксперт Отображается: • В меню после опции "Эксперт" • В левой части пути навигации в меню "Эксперт"

Подменю, мастера настройки, параметры

Символ	Значение
•	Подменю
☆.	Мастера настройки
Ø	Параметры в мастере настройки Символы отображения параметров в подменю не используются.

Процедура блокировки

Символ	Значение
ĉ	 Параметр блокирован Если перед названием параметра отображается этот символ, то параметр блокирован. Блокировка пользовательским кодом доступа Блокировка переключателем аппаратной блокировки

Мастера настройки

Символ	Значение	
Переход к предыдущему параметру.		
Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру.		
Открытие окна редактирования параметра.		

8.3.3 Окно редактирования

Редактор чисел



🗟 21 🛛 Для ввода значений в параметры (например, предельных значений)

1 Область отображения вводимых данных

- 2 Экран ввода
- 3 Подтверждение, удаление или отмена ввода
- 4 Элементы управления

Редактор текста



🗉 22 🛛 Для ввода текстовых значений параметров (например, обозначения прибора)

- 1 Область отображения вводимых данных
- 2 Текущий экран ввода
- 3 Смена экрана ввода
- 4 Элементы управления
- 5 Перемещение позиции ввода
- 6 Удаление введенных данных
- 7 Отмена или подтверждение ввода

Использование элементов управления в окне редактирования

Кнопка управления	Значение
Θ	Кнопка "минус" Перемещение позиции ввода влево.
+	Кнопка "плюс" Перемещение позиции ввода вправо.

Кнопка управления	Значение	
E	Кнопка "Ввод"Кратковременное нажатие кнопки подтверждает сделанный выбор.Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с подтверждает ввод данных.	
Комбинация кнопок для выхода (одновременное нажатие кнопок) Закрытие окна редактирования без принятия изменений.		

Экраны ввода

Символ	Значение
A	Верхний регистр
а	Нижний регистр
1	Числа
+*	Знаки препинания и специальные символы: = + - * / ^{2 3} ¼ ½ ¾ () [] < > { }
0	Знаки препинания и специальные символы: ' "`^. , ; : ? ! % µ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Умляуты и ударения

Управление вводом данных

Символ	Значение
+→	Перемещение позиции ввода
Отклонение ввода	
4	Подтверждение ввода
*	Удаление символа слева от позиции ввода
del	Удаление символа справа от позиции ввода
С	Удаление всех введенных символов

Кнопка Значение управления Кнопка "минус" В меню, подменю Перемещение курсора вверх в списке выбора (-)В мастере настройки Переход к предыдущему параметру В редакторе текста и чисел Перемещение позиции ввода влево. Кнопка "плюс" В меню, подменю Перемещение курсора вниз в списке выбора (+)В мастере настройки Переход к следующему параметру В редакторе текста и чисел Переместить позицию ввода вправо. Кнопка ввода На дисплее управления Кратковременное нажатие кнопки позволяет открыть меню управления. В меню, подменю • Кратковременное нажатие кнопки: • Открывание выбранного меню, подменю или параметра. • Запуск мастера настройки. • Если справочный текст параметра открыт, то происходит его закрывание. E • Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с при настройке параметра приводит к следующему результату: Открывание справочного текста для соответствующей функции или соответствующего параметра. В мастере настройки Открывание окна редактирования параметра и подтверждение значения параметра В редакторе текста и чисел • Кратковременное нажатие кнопки подтверждает сделанный выбор. • Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с подтверждает ввод данных. Кнопочная комбинация выхода (одновременное нажатие кнопок) В меню, подменю • Кратковременное нажатие кнопки: Выход из текущего уровня меню и переход на следующий, более высокий уровень. • Если справочный текст параметра открыт, то происходит его закрывание. \bigcirc +(+) Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с позволяет вернуться к дисплею управления ("исходному положению"). В мастере настройки Выход из мастера настройки (переход на уровень выше) В редакторе текста и чисел Выход из режима редактирования без сохранения изменений. Комбинация кнопок "минус" и "ввод" (одновременное нажатие и удержание кнопок) • Если активна блокировка клавиатуры: (-)+(E) Удерживание кнопки нажатой в течение 3 с деактивирует блокировку клавиатуры. • Если блокировка клавиатуры не активна: Удерживание кнопки нажатой в течение 3 с: открывается контекстное меню с опцией активации блокировки клавиатуры.

8.3.4 Элементы управления

8.3.5 Открытие контекстного меню

С помощью контекстного меню можно быстро вызвать следующие пункты меню, находясь на основном экране:

- Настройка
- Резервное копирование данных
- Моделирование

Вызов и закрытие контекстного меню

Открыт дисплей управления.

- 1. Нажмите кнопки 🗆 и 🗉 и удерживайте их дольше 3 с.
 - └ Открывается контекстное меню.



2. Одновременно нажмите кнопки 🗆 и 🛨.

└ Контекстное меню закрывается, и отображается дисплей управления.

Вызов и закрытие меню с помощью контекстного меню

- 1. Откройте контекстное меню.
- 2. Нажмите 🛨 для перехода к требуемому меню.
- 3. Нажмите 🗉 для подтверждения выбора.
 - └ Откроется выбранное меню.

8.3.6 Навигация и выбор из списка

Для навигации по меню управления используются различные элементы управления. Путь навигации отображается в левой части заголовка. Перед отдельными меню выводятся значки. Эти же значки отображаются в заголовке при переходах по пунктам меню.

Описание представления навигации с символами и элементами управления →

52





8.3.7 Прямой вызов параметра

У каждого параметра есть номер, обеспечивающий прямой доступ к этому параметру с локального дисплея. Для вызова требуемого параметра необходимо ввести этот код доступа в поле пункта параметр **Прямой доступ**.

40029414

Навигационный путь

Эксперт → Прямой доступ

Код прямого доступа состоит из 5-значного (максимум) числа и номера канала, задающего канал переменной процесса, например: 00914-2. В представлении навигации номер канала выводится справа в заголовке выбранного параметра.

00914-2 1

1 Код прямого доступа

При вводе кода прямого доступа необходимо учитывать следующие обстоятельства.

- Начальные нули в коде прямого доступа можно не вводить.
- Пример: введите код «914» вместо кода «00914»
- Если номер канала не введен, то автоматически открывается канал 1. Пример: введите код 00914 → параметр Назначить переменную процесса
- Чтобы открыть канал с другим номером, введите код прямого доступа с соответствующим номером канала.

Пример: введите код 00914-2 → параметр Назначить переменную процесса

Коды прямого доступа к параметрам приведены в документе "Описание параметров прибора" для данного прибора

8.3.8 Вызов справки

Ряд параметров имеет текстовую справку, которую можно вызвать из представления навигации. Справка содержит краткое описание назначения параметра, что способствует быстрому и безопасному вводу прибора в эксплуатацию.

Вызов и закрытие текстовой справки

На дисплее отображается представление навигации, строка выбора находится на требуемом параметре.

- 1. Нажмите 🗉 для 2 с.
 - └ Появится текстовая справка по выбранному параметру.



🗟 23 Пример: текстовая справка по параметру "Ввод кода доступа"

2. Нажмите = + + одновременно.

🛏 Текстовая справка закроется.

8.3.9 Изменение значений параметров

Параметры можно менять в редакторе текста или редакторе чисел.

- Редактор чисел: изменение значений в параметре, например задаваемых предельных значений.
- Редактор текста: ввод текста в параметре, например названия.

Если введенное значение выходит за допустимый диапазон, появится соответствующее предупреждение.

Ввод кода доступа	
Недейств. знач.ввода /	
вне диап.	
Мин.:0	
Макс.:9999	

Описание экрана редактирования, включая редакторы текста и чисел, с символами → 🗎 54, описание элементов управления → 🗎 56

8.3.10 Уровни доступа и соответствующая авторизация доступа

Если установлен пользовательский код доступа, то роли пользователя «Управление» и «Настройка» будут иметь различные права доступа для записи параметров. За счет этого обеспечивается защита настроек устройства от несанкционированного доступа с местного дисплея→ 🗎 145.

Определение авторизации доступа для уровней доступа

При поставке прибора с завода код доступа не задан. Авторизация доступа (доступ для чтения и записи) к прибору не ограничивается и соответствует уровню доступа "Техническое обслуживание".

- Определение кода доступа.
 - ▶ В дополнение к уровню доступа "Техническое обслуживание" переопределяется уровень доступа "Оператор". Авторизация доступа для этих двух уровней доступа осуществляется по-разному.

Авторизация доступа к параметрам: уровень доступа "Техническое обслуживание"

Состояние кода доступа	Доступ для чтения	Доступ для записи
Код доступа еще не задан (заводская настройка).	V	V
После установки кода доступа.	V	 ¹⁾

1) Доступ к записи пользователь получает только после ввода кода доступа.

Авторизация доступа к параметрам: уровень доступа "Оператор"

Состояние кода доступа	Доступ для чтения	Доступ для записи
После установки кода доступа.	V	_ 1)

 Некоторые параметры доступны для редактирования независимо от наличия установленного кода доступа, т. е. для них не действует защита от записи, поскольку они не влияют на измерение: защита от записи с помощью кода доступа → 145

В Активный уровень доступа пользователя обозначается в параметре Параметр Статус доступа. Путь навигации: Управление → Статус доступа

8.3.11 Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ ⓓ, параметр защищен от записи пользовательским кодом доступа, и его изменение с помощью локального дисплея в данный момент недоступно → 🗎 145.

Деактивация блокировки доступа для записи с использованием локального управления производится путем ввода пользовательского кода доступа в пункте параметр **Введите код доступа** (→ 🖺 120) посредством соответствующей опции доступа.

1. После нажатия кнопки Епоявится запрос на ввод кода доступа.

2. Введите код доступа.

└→ Символ В перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

8.3.12 Активация и деактивация блокировки кнопок

Блокировка кнопок позволяет закрыть доступ ко всему меню управления при помощи локального управления. В результате навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на основном экране.

Блокировка кнопок включается и отключается через контекстное меню.

Включение блокировки кнопок

김 Блокировка кнопок включается автоматически:

- Если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.
- При каждом перезапуске прибора.

Ручная активация блокировки кнопок

1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений.

Нажмите кнопки \boxdot и ш, и удерживайте их нажатыми в течение 3 с.

- 🛏 Появится контекстное меню.
- 2. В контекстном меню выберите опцию Блокировка кнопок вкл.
 - 🛏 Блокировка кнопок активирована.

Если пользователь попытается войти в меню управления при активной блокировке кнопок, появится сообщение **Блокировка кнопок вкл.**.

Снятие блокировки кнопок

• Блокировка кнопок активирована.

Нажмите кнопки 🗆 и 🗉, и удерживайте их нажатыми в течение 3с.

🛏 Блокировка кнопок будет снята.

8.4 Доступ к меню управления посредством веббраузера

8.4.1 Диапазон функций

Благодаря наличию встроенного веб-сервера эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера сервисный интерфейс (CDI-RJ45) или Интерфейс WLAN. Структура меню управления идентична структуре меню локального дисплея. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Для подключения к сети WLAN необходим прибор с интерфейсом WLAN (который поставляется по заказу): код заказа «Дисплей; управление», опция G «4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление + WLAN». Этот прибор работает в режиме

точки доступа и поддерживает подключение с помощью компьютера или портативного терминала.

Дополнительную информацию о веб-сервере см. в специальной документации к прибору.→ 🗎 234

8.4.2 Требования

Аппаратное обеспечение ПК

Аппаратное обеспечение	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
Интерфейс	Компьютер должен иметь интерфейс RJ45. ¹⁾	Блок управления должен иметь интерфейс WLAN.	
Подключение	Стандартный кабель Ethernet Подключение по беспроводной локальной сети.		
Экран	Рекомендуемый размер: ≥12 дюймо дисплея)	ов (в зависимости от разрешения	

1) Рекомендуемый кабель: САТ5е, САТ6 или САТ7, с экранированным разъемом (например, изделие YAMAICHI; каталожный номер Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

Программное обеспечение ПК

Программное обеспечение	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
Рекомендуемые операционные системы Мicrosoft Windows 8 или более совершен Мобильные операционные системы:		ошенная версия. ows XP и Windows 7.	
Поддерживаемые веб- браузеры	 Microsoft Internet Explorer 8 или более совершенная версия Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 		

Настройки ПК

Настройки	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
Права пользователя	Необходимо наличие прав пользователя, позволяющих настраивать параметры TCP/IP и прокси-сервера (например, для установки IP-адреса, маски подсети и т. д.) — например, прав администратора.		
Настройка прокси-сервера в параметрах веб-браузера	Параметр веб-браузера "Использовать прокси-сервер для локальной сети" должен быть отключен .		

Настройки	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
JavaScript	Следует включить JavaScript. Если активировать JavaScript невозможно: Введите адрес http://192.168.1.212/ servlet/basic.html в адресной строке веб- браузера. В веб-браузере будет запущено полнофункциональное, но при этом упрощенное меню	Следует включить JavaScript. Для дисплея WLAN требуется поддержка JavaScript.	
	 Управления. При установке новой версии встроенного ПО: Чтобы обеспечить корректное отображение данных, очистите временную память (кэш) веб-браузера в меню "Свойства обозревателя". 		
Сетевые соединения	Используйте только активные сетевые подклю прибору.	чения к измерительному	
	Все остальные сетевые подключения, такие как WLAN, необходимо отключить.	Все остальные сетевые подключения необходимо отключить.	



Раслучае проблем с подключением: → В 167

Измерительный прибор: через сервисный интерфейс CDI-RJ45

Прибор	Сервисный интерфейс CDI-RJ45
Измерительный прибор	Измерительный прибор имеет интерфейс RJ45.
Веб-сервер	Веб-сервер должен быть активирован, заводская настройка – ON І Информация об активации веб-сервера → 🗎 67

Измерительный прибор: через интерфейс WLAN

Прибор	Интерфейс WLAN	
Измерительный прибор	Измерительный прибор имеет антенну WLAN: • Преобразователь со встроенной антенной WLAN • Преобразователь с внешней антенной WLAN	
Веб-сервер	Веб-сервер и сеть WLAN должны быть активированы, заводская настройка: ON	
	І Информация об активации веб-сервера → 🗎 67	

8.4.3 Подключение прибора

Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

Подготовка измерительного прибора

1. В зависимости от исполнения корпуса: ослабьте крепежный зажим или фиксирующие винты на крышке корпуса.

2. В зависимости от исполнения корпуса: открутите или откройте крышку корпуса.

3. подключите компьютер к разъему RJ45 с помощью стандартного соединительного кабеля Ethernet..

Настройка интернет-протокола на компьютере

Ниже приведены настройки Ethernet, установленные на приборе по умолчанию.

IP-адрес прибора: 192.168.1.212 (заводская установка)

- 1. Включите измерительный прибор.
- 2. Подключите компьютер к разъему RJ45 с помощью стандартного кабеля Ethernet → 🗎 69.
- **3.** Если не используется второй сетевой адаптер, закройте все приложения на портативном компьютере.
 - □ Приложения, требующие наличия сетевого соединения или доступа в интернет, такие как электронная почта, приложения SAP, Internet Explorer или Проводник.
- 4. Закройте все запущенные интернет-браузеры.
- 5. Настройте параметры интернет-протокола (TCP/IP) согласно таблице:

ІР-адрес	192.168.1.ХХХ, где ХХХ – любое сочетание цифр кроме 0, 212 и 255 → например, 192.168.1.213
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.1.212 или оставьте ячейки пустыми

Через интерфейс WLAN

Настройка интернет-протокола на мобильном терминале

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если WLAN-соединение будет потеряно во время настройки прибора, параметры настройки могут быть потеряны.

• При настройке прибора обеспечивайте стабильность WLAN-соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обратите внимание на следующее, чтобы избежать сетевых конфликтов:

- Избегайте одновременного доступа к измерительному прибору с одного и того же мобильного терминала через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) и интерфейс WLAN.
- Активируйте только один служебный интерфейс (интерфейс CDI-RJ45 или WLAN).
- Если необходимо одновременное подключение: настройте два разных диапазона IP-адресов, например 192.168.0.1 (интерфейс WLAN) и 192.168.1.212 (служебный интерфейс CDI-RJ45).

Подготовка мобильного терминала

• Активируйте WLAN-соединение на мобильном терминале.

Установление соединение WLAN между мобильным терминалом и измерительным прибором

1. В настройках соединения WLAN на мобильном терминале:

Выберите измерительный прибор с помощью идентификатора SSID (например, EH_Promass_300_A802000).

2. При необходимости выберите метод шифрования WPA2.

3. Введите пароль:

Серийный номер измерительного прибора на заводе (пример: L100A802000).

Светодиод на дисплее начнет мигать. Это означает, что теперь доступно управление измерительным прибором с помощью веб-браузера, FieldCare или DeviceCare.



Для безопасной и быстрой привязки сети WLAN к точке измерения рекомендуется изменить имя SSID. В качестве SSID следует использовать имя, однозначно определяющее точку измерения (например, обозначение), поскольку она отображается в виде сети WLAN.

Завершение соединения WLAN

После конфигурирования прибора:

Разъедините WLAN-соединение между мобильным терминалом и измерительным прибором.

Запуск веб-браузера

- 1. Запустите веб-браузер на компьютере.
- 2. Введите IP-адрес веб-сервера в адресной строке веб-браузера: 192.168.1.212
 - └ Откроется окно входа в систему.



- 1 Изображение прибора
- 2 Название прибора
- 3 Обозначение прибора
- 4 Сигнал состояния
- 5 Текущие измеренные значения
- 6 Язык управления
- 7 Уровень доступа
- 8 Код доступа9 Вход в систему
- 10 Сбросить код доступа (→ 🗎 141)



8.4.4 Вход в систему

1. Выберите предпочтительный язык управления для веб-браузера.

2. Введите пользовательский код доступа.

3. Нажмите ОК для подтверждения введенных данных.

Если в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.

8.4.5 Пользовательский интерфейс



- 1 Панель функций
- 2 Язык отображения для локального дисплея
- 3 Область навигации

Заголовок

В заголовке отображается следующая информация:

- Имя прибора;
- Отметка прибора ;
- Состояние прибора с сигналом состояния →
 ⁽¹⁾ 173;
- Текущие значения измеряемых величин.

Панель функций

Функции	Значение	
Измеренные значения	Отображение значений, измеренных прибором	
Меню	 Вход в меню управления с измерительного прибора Структура меню управления идентична для локального дисплея Подробная информация о структуре рабочего меню: описание параметров прибора 	
Состояние прибора	Отображение текущих диагностических сообщений в порядке приоритета	
Администрирование данных	 Отображение текущих диагностических сообщений в порядке приоритета Обмен данными между компьютером и измерительным прибором: Конфигурация прибора: Загрузка параметров настройки из системы прибора (формат XML, сохранение конфигурации); Сохранение параметров настройки в системе прибора (формат XML, восстановление конфигурации); Сохранение параметров настройки в системе прибора (формат XML, восстановление конфигурации) Журнал событий – экспорт журнала событий (файл .csv) Документы – экспорт документов: Экспорт записи данных резервной копии (файл .csv, создание документации по конфигурации точки измерения); Отчет о проверке (PDF-файл, доступно только при наличии пакета прикладных программ Heartbeat Verification) 	

Функции	Значение
Сеть	Настройка и проверка всех параметров, необходимых для установления соединения с измерительным прибором: • Сетевые настройки (IP-адрес, MAC-адрес и пр.) • Информация о приборе (серийный номер, версия встроенного ПО и пр.)
Выход из системы	Завершение работы и возврат к странице входа в систему

Область навигации

Меню, соответствующие подменю и параметры можно выбрать в области навигации.

Рабочая область

В зависимости от выбранной функции и соответствующих подменю в этой области можно выполнять различные действия, такие как:

- Настройка параметров
- Чтение измеренных значений
- Вызов справки
- Запуск выгрузки/загрузки

8.4.6 Деактивация веб-сервера

Веб-сервер измерительного прибора можно активировать и деактивировать по необходимости с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера**.

Навигация

Меню "Эксперт" → Связь → Веб-сервер

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Функциональность веб-сервера	Активация и деактивация веб-сервера.	ВыключеноНТМL OffВключено	Включено

Функции параметр "Функциональность веб-сервера"

Опция	Описание
Выключено	Веб-сервер полностью выключен.Порт 80 блокирован.
HTML Off	HTML-версия веб-сервера недоступна.
Включено	 Все функции веб-сервера полностью доступны. Используется JavaScript. Пароль передается в зашифрованном виде. Любое изменение пароля также передается в зашифрованном виде.

Активация веб-сервера

Если веб-сервер деактивирован, то его можно активировать только с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера** и с использованием следующих способов управления:

- Посредством локального дисплея
- С помощью управляющей программы "FieldCare"
- С помощью управляющей программы "DeviceCare"

8.4.7 Выход из системы

Перед выходом из системы при необходимости выполните резервное копирование данных с помощью функции **Управление данными** (выполнив выгрузку конфигурации из прибора).

1. На панели функций выберите пункт Выход из системы.

- └ Появится начальная страница с полем входа в систему.
- 2. Закройте веб-браузер.

8.5 Доступ к меню управления с помощью управляющей программы

Структура меню управления в управляющих программах аналогична структуре при использовании локального дисплея.

8.5.1 Подключение к управляющей программе

По протоколу MODBUS RS485

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с выходом Modbus RS485.



🗉 24 Варианты дистанционного управления по протоколу Modbus RS485 (активный режим)

1 Система управления (например, ПЛК)

2 Компьютер с веб-браузером (например, Microsoft Edge) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare), с драйвером COM DTM «CDI Communication TCP/IP» или Modbus DTM

3 Преобразователь

Сервисный интерфейс

Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

Для настройки прибора по месту может быть установлено подключение точка-точка. При открытом корпусе подключение устанавливается непосредственно через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) прибора.



Опционально доступен адаптер для разъемов RJ45 и M12 для невзрывоопасных зон:

код заказа «Аксессуары», опция NB «Адаптер RJ45 M12 (сервисный интерфейс)»

Адаптер используется для подключения сервисного интерфейса (CDI-RJ45) к разъему M12, установленному в кабельном вводе. Подключение к сервисному интерфейсу можно выполнить через разъем M12, не открывая прибор.



🖻 25 Подключение через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

- 1 Компьютер с веб-браузером (например, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) для доступа к встроенному в систему прибора веб-серверу или подключения с помощью управляющей программы FieldCare, DeviceCare посредством драйвера COM DTM («Связь CDI по протоколу TCP/IP») или Modbus DTM
- 2 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45
- 3 Сервисный интерфейс (CDI-RJ45) измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу

Через интерфейс WLAN

Опциональный интерфейс WLAN устанавливается на приборе в следующем варианте исполнения:

Код заказа «Дисплей; управление», опция G, «4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление + WLAN»



- 1 Преобразователь со встроенной антенной WLAN
- 2 Преобразователь с внешней антенной WLAN
- 3 Светодиод горит постоянно: на измерительном приборе активировано соединение с WLAN
- 4 Светодиод мигает: установлено соединение по сети WLAN между устройством управления и измерительным прибором
- 5 Компьютер с интерфейсом WLAN и веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)
- 6 Портативный терминал с интерфейсом WLAN и веб-браузером (например, Internet Explorer, Microsoft Edge) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)
- 7 Смартфон или планшет (например, Field Xpert SMT70)

Функция	WLAN IEEE 802.11 b/g (2,4 ΓΓц)
Шифрование	WPA2-PSK AES-128 (согласно стандарту IEEE 802.11i)
Настраиваемые каналы WLAN	От 1 до 11
Степень защиты	IP67
Доступные антенны	 Встроенная антенна Внешняя антенна (опционально) В случае неблагоприятных условий передачи/приема на месте установки. В любой момент времени активна только одна антенна!
Диапазон	Встроенная антенна: типично 10 м (32 фут)Внешняя антенна: типично 50 м (164 фут)
Материалы (внешняя антенна)	 Антенна: пластмасса ASA (акрилонитрилстиролакрилат) и никелированная латунь Переходник: нержавеющая сталь и никелированная латунь Кабель: полиэтилен Разъем: никелированная латунь Угловой кронштейн: нержавеющая сталь

Настройка интернет-протокола на мобильном терминале

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если WLAN-соединение будет потеряно во время настройки прибора, параметры настройки могут быть потеряны.

• При настройке прибора обеспечивайте стабильность WLAN-соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обратите внимание на следующее, чтобы избежать сетевых конфликтов:

- Избегайте одновременного доступа к измерительному прибору с одного и того же мобильного терминала через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) и интерфейс WLAN.
- Активируйте только один служебный интерфейс (интерфейс CDI-RJ45 или WLAN).
 Если необходимо одновременное подключение: настройте два разных диапазона
- IP-адресов, например 192.168.0.1 (интерфейс WLAN) и 192.168.1.212 (служебный интерфейс CDI-RJ45).

Подготовка мобильного терминала

• Активируйте WLAN-соединение на мобильном терминале.

Установление соединение WLAN между мобильным терминалом и измерительным прибором

- 1. В настройках соединения WLAN на мобильном терминале: Выберите измерительный прибор с помощью идентификатора SSID (например, EH Promass 300 A802000).
- 2. При необходимости выберите метод шифрования WPA2.

3. Введите пароль:

Серийный номер измерительного прибора на заводе (пример: L100A802000).

Светодиод на дисплее начнет мигать. Это означает, что теперь доступно управление измерительным прибором с помощью веб-браузера, FieldCare или DeviceCare.

Серийный номер указан на заводской шильде.

Для безопасной и быстрой привязки сети WLAN к точке измерения рекомендуется изменить имя SSID. В качестве SSID следует использовать имя, однозначно определяющее точку измерения (например, обозначение), поскольку она отображается в виде сети WLAN.

Завершение соединения WLAN

 После конфигурирования прибора: Разъедините WLAN-соединение между мобильным терминалом и измерительным прибором.

8.5.2 FieldCare

Диапазон функций

Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT (технологии полевых приборов). С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Использование информации о состоянии также является простым, но эффективным способом проверки состояния и функционирования приборов.

Доступ осуществляется через следующие интерфейсы:

- Сервисный интерфейс CDI-RJ45 →
 ⁽¹⁾ 69

Стандартные функции:

- Настройка параметров преобразователя
- Загрузка и сохранение данных прибора (выгрузка / скачивание)
- Протоколирование точки измерения
- Визуализация архива измеренных значений (линейного регистратора) и журнала событий
- Руководство по эксплуатации ВА00027S
 - Руководство по эксплуатации ВА00059S



Источники получения файлов описания прибора → 🗎 74

Установление соединения

- Руководство по эксплуатации ВА00027S
 - Руководство по эксплуатации BA00059S

Пользовательский интерфейс



- 1 Заголовок
- 2 Изображение прибора
- 3 Название прибора
- 4 Обозначение прибора
- 5 Строка состояния с сигналом состояния → 🗎 173
- 6 Зона отображения текущих измеренных значений
- 7 Панель редактирования с дополнительными функциями, такими как сохранение/загрузка, список событий и создание документации
- 8 Панель навигации со структурой меню управления
- 9 Рабочая область
- 10 Область действия
- 11 Область состояния
8.5.3 **DeviceCare**

Диапазон функций

Инструмент для подключения и конфигурирования полевых приборов Endress +Hauser.

Самый быстрый способ конфигурирования полевых приборов Endress+Hauser заключается в использовании специализированного инструмента DeviceCare. Он является удобным и комплексным решением в сочетании с менеджерами типов приборов (DTM).

Брошюра с описанием инновационной продукции IN01047S



📭 Источники получения файлов описания прибора → 🗎 74

9 Интеграция в систему

9.1 Обзор файлов описания прибора

9.1.1 Текущая версия данных для прибора

Firmware version	01.06.zz	 На титульной странице руководства На заводской табличке преобразователя Версия прошивки Диагностика → Информация о приборе → Версия прошивки
Дата выпуска версии ПО	08.2022	

🛐 Обзор различных версий программного обеспечения для прибора → 🖺 190

9.1.2 Управляющие программы

В таблице ниже приведен список подходящих файлов описания прибора для каждой конкретной программы, а также информация об источнике, из которого можно получить данный файл.

Управляющая программа, работающая через сервисный интерфейс (CDI) или интерфейс Modbus	Способ получения файлов описания прибора
FieldCare	 www.endress.com → раздел "Документация" USB-флеш-накопитель (обратитесь в компанию Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в компанию Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → раздел "Документация" Компакт-диск (обратитесь в компанию Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в компанию Endress+Hauser)

9.2 Совместимость с предшествующей моделью.

В случае замены прибора: измерительный прибор Promass 300 поддерживает совместимость по регистрам Modbus для переменных процесса и диагностической информации с предыдущими моделями Promass 83. Изменение технических параметров в системе автоматизации не требуется.

Совместимые регистры Modbus: переменные процесса

Переменная технологического процесса	Совместимые регистры Modbus
Массовый расход	2007
Объемный расход	2009
Скорректированный объемный расход	2011
Плотность	2013
Приведенная плотность	2015
Температура	2017
Сумматор 1	2610
Сумматор 2	2810
Сумматор 3	3010

Совместимые регистры Modbus: диагностическая информация

Диагностическая информация	Совместимые регистры Modbus
Код неисправности (тип данных: строковый), например F270	6821
Номер неисправности (тип данных: целочисленный), например 270	6859

Регистры Modbus совместимы, в то же время номера неисправностей имеют отличия. Обзор новых номеров неисправностей →
[△] 176.

9.3 Информация об интерфейсе Modbus RS485

9.3.1 Коды функций

Коды функций используются для определения действия по чтению или записи, выполняемого посредством протокола Modbus. Измерительный прибор поддерживает следующие коды функций:

Код	Наименование	Описание	Область применения
03	Считывание регистра временного хранения информации	Ведущее устройство считывает из прибора один или несколько регистров Modbus. В составе одной посылки может быть считано до 125 последовательных регистров: 1 регистр = 2 байта Измерительный прибор не различает коды функций 03 и 04; соответственно, запрос по этим кодам дает одинаковый результат.	Считывание параметров прибора с доступом для чтения и записи Пример: Считывание массового расхода
04	Считывание входного регистра	 Ведущее устройство считывает из прибора один или несколько регистров Modbus. В составе одной посылки может быть считано до 125 последовательных регистров: 1 регистр = 2 байта Измерительный прибор не различает коды функций 03 и 04; соответственно, запрос по этим кодам дает одинаковый результат. 	Считывание параметров прибора с доступом для чтения Пример: Считывание значения сумматора
06	Запись отдельных регистров	Ведущее устройство записывает новое значение в один регистр Modbus измерительного прибора. С помощью кода функции 16 можно выполнять запись нескольких регистров одной посылкой.	Запись только одного параметра прибора Пример: сброс сумматора
08	Диагностика	 Ведущее устройство проверяет канал связи с измерительным прибором. Поддерживаются следующие "коды неисправностей": Подфункция 00 = возврат данных запроса (петлевой тест) Подфункция 02 = возврат диагностического регистра 	

Код	Наименование	Описание	Область применения
16	Запись нескольких регистров	Ведущее устройство записывает новое значение в несколько регистров Modbus прибора. Посредством одной посылки можно записать до 120 последовательных регистров.	Запись нескольких параметров прибора Пример: • ЕИ массового расхода • ЕИ массы
23	Чтение/запись нескольких регистров	Ведущее устройство одновременно считывает и записывает до 118 регистров Modbus измерительного прибора в составе одной посылки. Запись производится перед чтением.	Запись и считывание нескольких параметров прибора Пример: • Считывание массового расхода • Сброс сумматора

Широковещательные сообщения допускаются только для кодов функций 06, 16 и 23.

9.3.2 Информация о регистрах

Обзор параметров прибора с соответствующей информацией о регистрах Modbus приведен в разделе «Информация о регистрах Modbus RS485» в документе «Описание параметров прибора» → 🗎 233.

9.3.3 Время отклика

Время отклика измерительного прибора на телеграмму запроса от ведущего устройства Modbus: типично 3 до 5 мс

9.3.4 Типы данных

Измерительный прибор поддерживает следующие типы данных.

FLOAT (число с пл. Длина данных – 4	авающей точкой IEEE 754) байта (2 регистра)		
Байт З	Байт 2	Байт 1	Байт О
SEEEEEE	ЕММММММ	МММММММ	МММММММ
S – знак, E – экспон	нента, М – мантисса		

INTEGER (целочисленный) Длина данных – 2 байта (1 регистр)	
Байт 1	Байт О
Старший байт (MSB)	Младший байт (LSB)

STRING (строковый) Длина данных зависит ог данных – 18 байтов (9 ре	г параметра прибор егистров)	а. Например, пре	дставление параме:	гра прибора с длиной
Байт 17	Байт 16		Байт 1	Байт О
Старший байт (MSB)				Младший байт (LSB)

9.3.5 Последовательность передачи байтов

Адресация байтов, т.е. последовательности их передачи, в спецификации Modbus не описывается. Ввиду этого, при вводе в эксплуатацию важно обеспечить координацию или соответствие метода адресации на ведущем и ведомом устройствах. На измерительном приборе эта настройка выполняется в параметре параметр **Байтовый порядок**.

Байты передаются в последовательности, заданной выбранным вариантом в параметре параметр Байтовый порядок:

FLOAT				
	Последовательность			
Опции	1.	2.	3.	4.
1-0-3-2*	Байт 1	Байт О	Байт 3	Байт 2
	(ММММММММ)	(ММММММММ)	(SEEEEEEE)	(ЕМММММММ)
0 - 1 - 2 - 3	Байт О	Байт 1	Байт 2	Байт 3
	(ММММММММ)	(ММММММММ)	(ЕМММММММ)	(SEEEEEEE)
2 - 3 - 0 - 1	Байт 2	Байт 3	Байт О	Байт 1
	(ЕМММММММ)	(SEEEEEEE)	(МММММММ)	(МММММММ)
3 - 2 - 1 - 0	Байт 3	Байт 2	Байт 1	Байт 0
	(SEEEEEEE)	(ЕМММММММ)	(ММММММММ)	(ММММММММ)
* = заводские на	стройки, S = знак, E = с	тепень, М = мантисса		

INTEGER			
	Последовательность		
Опции	1.	2.	
1 - 0 - 3 - 2 * 3 - 2 - 1 - 0	Байт 1 (MSB)	Байт 0 (LSB)	
0 - 1 - 2 - 3 2 - 3 - 0 - 1	Байт 0 (LSB)	Байт 1 (MSB)	

* = заводские настройки, MSB = наиболее значащий байт, LSB = наименее значащий байт

STRING Последовательност	ъ на примере парам	етра прибора с дли	иной данных	к 18 байтов.	
	Последовательность				
Опции	1.	2.		17.	18.
1 - 0 - 3 - 2 * 3 - 2 - 1 - 0	Байт 17 (MSB)	Байт 16		Байт 1	Байт 0 (LSB)
0 - 1 - 2 - 3 2 - 3 - 0 - 1	Байт 16	Байт 17 (MSB)		Байт 0 (LSB)	Байт 1

9.3.6 Kapta данных Modbus

Функция карты данных Modbus

Измерительный прибор содержит специальную область памяти – карту данных Modbus (содержащую до 16 параметров прибора), которая позволяет обращаться посредством Modbus RS485 сразу ко множеству параметров прибора, в отличие от обращения к одиночным или нескольким последовательным параметрам. В данном случае доступно гибкое группирование параметров прибора, и ведущее устройство Modbus может производить единовременное считывание или запись целого блока данных посредством одной телеграммы-запроса.

Структура карты данных Modbus

Карта данных Modbus состоит из двух наборов данных:

- Список сканирования: область конфигурирования
- Параметры прибора, подлежащие группировке, определяются в списке, в который вносятся соответствующие им адреса регистров Modbus RS485.
- Область данных

Измерительный прибор циклически считывает адреса регистров, внесенные в список сканирования, и записывает соответствующие данные прибора (значения) в область данных.

Обзор параметров прибора с соответствующей информацией о регистрах Modbus приведен в разделе «Информация о регистрах Modbus RS485» в документе «Описание параметров прибора» → 🗎 233.

Конфигурирование списка сканирования

Для конфигурирования необходимо внести в список сканирования адреса регистров Modbus RS485, соответствующих группируемым параметрам прибора. Обратите внимание на следующие основные требования к списку сканирования:

Максимальное количество записей	16 параметров прибора
Поддерживаемые параметры прибора	Поддерживаются только параметры со следующими характеристиками: • Тип доступа: для чтения и для записи • Тип данных: с плавающей точкой или целочисленные

Настройка списка сканирования посредством ПО FieldCare или DeviceCare

Выполняется с помощью меню управления измерительного прибора: Эксперт → Связь → Карта данных Modbus → Регистр списка сканирования 0 ... 15.

Список сканирования		
Номер	Регистр конфигурирования	
0	Регистр О списка сканирования	
15	Регистр 15 списка сканирования	

Конфигурирование списка сканирования через интерфейс Modbus RS485

Выполняется с использованием адресов регистров 5001-5016

Список сканирования			
Номер	Регистр Modbus RS485	Тип данных	Регистр конфигурирования
0	5001	Целое число	Регистр 0 списка сканирования
		Целое число	
15	5016	Целое число	Регистр 15 списка сканирования

Чтение данных посредством Modbus RS485

Ведущее устройство Modbus обращается к области данных карты данных Modbus и считывает текущие значения параметров прибора, внесенных в список сканирования.

Обращение ведущего устройства к области данных	Посредством адресов регистров 5051–5081
o opalicine beggilier o jerponerba il o onaern gamibili	The perfer being appeal permet pop sost soot

Область данных				
Значение параметра прибора	Регистр Modbus RS485		Тип данных*	Доступ**
	Стартовый регистр	Конечный регистр (только с плавающей точкой)		
Значение регистра О списка сканирования	5051	5052	Целое число / с плавающей точкой	Чтение / запись
Значение регистра 1 списка сканирования	5053	5054	Целое число / с плавающей точкой	Чтение / запись
Значение регистра списка сканирования				
Значение регистра 15 списка сканирования	5081	5082	Целое число / с плавающей точкой	Чтение / запись

* Тип данных зависит от параметров прибора, внесенных в список сканирования.

* Тип доступа к данным зависит от параметров прибора, внесенных в список сканирования. Если введенный параметр прибора поддерживает доступ для чтения и записи, данный параметр также доступен для обращения посредством области данных.

10 Ввод в эксплуатацию

10.1 Проверка после монтажа и подключения.

Перед вводом прибора в эксплуатацию:

- Убедитесь, что после монтажа и подключения были успешно выполнены проверки.
- Контрольный список «Проверка после монтажа»→
 ⁽¹⁾ 31

10.2 Включение измерительного прибора

- Включите прибор после успешного завершения проверок после монтажа и подключения.
 - После успешного запуска локальный дисплей автоматически переключается из режима запуска в режим управления.

Если показания на локальном дисплее отсутствуют либо отображается диагностическое сообщение, обратитесь к разделу "Диагностика и устранение неисправностей" → 🗎 166.

10.3 Настройка языка управления

Заводская настройка: английский или региональный язык по заказу



🖻 26 Пример настройки с помощью локального дисплея

10.4 Настройка измерительного прибора

В меню меню **Настройка** с мастерами настройки содержатся все параметры, необходимые для стандартной эксплуатации.



🖻 27 Навигация к меню "Настройка" на примере локального дисплея

Количество подменю и параметров может изменяться в зависимости от варианта исполнения прибора. Некоторые подменю и содержащиеся в них параметры не описаны в руководстве по эксплуатации. Подробное описание этих позиций приведено в специальной документации к прибору (раздел "Сопроводительная документация").

🗲 Настройка		
C	Обозначение прибора	
	▶ Единицы системы	→ 🗎 82
	▶ Связь	→ 🗎 85
	▶ Выбор среды	→ 🗎 87
	▶ Конфигурация Вв/Выв	→ 🖺 89
	► Токовый вход 1 до n	→ 🗎 90
	 Входной сигнал состояния 1 до n 	→ 🗎 91
	► Токовый выход 1 до n	→ 🗎 92
	 Выход частотно-импульсный церекц 1 до р 	→ 🗎 97
	 Репейный выход 1 по п 	→ 🖹 107
	 Двойной импульсный выход 	→ 🖹 110

▶ Дисплей	→ 🗎 112	2
▶ Отсечение при низком расходе	→ 🗎 117	7
 Обнаружение частично заполненной трубы 	→ ■ 118	3
Расширенная настройка	→ 🗎 119)

10.4.1 Определение обозначения прибора

Чтобы обеспечить быструю идентификацию точки измерения в рамках системы, можно указать уникальное обозначение с помощью параметр **Обозначение прибора**, и таким образом изменить заводскую настройку.



🖻 28 🛛 Заголовок дисплея управления, содержащий обозначение прибора

1 Обозначение

😭 Введите название прибора в управляющей программе "FieldCare" → 🗎 72

Навигация

Меню "Настройка" → Обозначение прибора

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Обозначение прибора	Введите название точки измерения.	До 32 символов: буквы, цифры, специальные символы (такие как @, %, /).	Promag

10.4.2 Настройка системных единиц измерения

Меню подменю **Единицы системы** можно использовать для определения единиц измерения всех измеряемых величин.

Количество подменю и параметров может изменяться в зависимости от варианта исполнения прибора. Некоторые подменю и содержащиеся в них параметры не описаны в руководстве по эксплуатации. Подробное описание этих позиций приведено в специальной документации к прибору (раздел "Сопроводительная документация").

Навигация

Меню "Настройка" → Единицы системы

▶ Единицы системы	
Единица массового расхода	→ 🗎 83
Единица массы	→ 🗎 83
Единица объёмного расхода	→ 🗎 83
Единица объёма	→ 🗎 84
Ед. откорректированного объёмного потока	→ 🗎 84
Откорректированная единица объёма	→ 🗎 84
Единицы плотности	→ 🗎 84
Единица измерения эталонной плотности	→ 🗎 84
Плотность 2 единица	→ 🗎 84
Единицы измерения температуры	→ 🗎 84
Единица давления) → 🖹 84

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. Влияние Выбранная единица измерения применяется к следующим параметрам: • Выход • Отсечка при низком расходе • Моделируемая переменная процесса	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • kg/h • lb/min
Единица массы	Выберите единицу массы.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • kg • lb
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. Влияние Выбранная единица измерения применяется к следующим параметрам: • Выход • Отсечка при низком расходе • Моделируемая переменная процесса	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • l/h • gal/min (us)

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица объёма	Выберите единицу объёма.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • l (DN > 150 (6 дюймов): опция m³) • gal (us)
Ед. откорректированного объёмного потока	Выберите откорректированную единицу объёмного расхода. Влияние Выбранная единица измерения применяется к следующим параметрам: Параметр Скорректированный объемный расход (→ 🗎 151)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • Nl/h • Sft ³ /min
Откорректированная единица объёма	Выберите единицу измерения приведенного расхода.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • Nl • Sft ³
Единицы плотности	Выберите единицы плотности. Влияние Выбранная единица измерения применяется к следующим параметрам: • Выход • Моделируемая переменная процесса • Коррекция плотности (меню Эксперт)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • kg/l • lb/ft ³
Единица измерения эталонной плотности	Выберите единицу эталонной плотности.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • kg/Nl • lb/Sft ³
Плотность 2 единица	Выберите вторую единицу плотности.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • kg/l • lb/ft ³
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. Влияние Выбранная единица измерения применяется к следующим параметрам: • Параметр Температура электроники (6053) • Параметр Максимальное значение (6051) • Параметр Минимальное значение (6052) • Параметр Внешняя температура (6080) • Параметр Внешняя температура (6080) • Параметр Минимальное значение (6108) • Параметр Минимальное значение (6109) • Параметр Температура рабочей трубы (6027) • Параметр Максимальное значение (6029) • Параметр Минимальное значение (6030) • Параметр Эталонная температура (1816) • Параметр Температура	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • °С • °F
Единица давления	Выберите единицу рабочего давления. <i>Влияние</i> Единица измерения берется из параметра • Параметр Значение давления (→ В 89) • Параметр Внешнее давление (→ В 89) • Значение давления	Выбор единиц измерения	Зависит от страны • bar a • psi a

10.4.3 Конфигурация интерфейса связи

Мастер подменю **Связь** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для выбора и настройки интерфейса связи.

Навигация

Меню "Настройка" → Связь

▶ Связь	
Сетевой адрес	→ 🗎 85
Скорость передачи	→ 🗎 85
Режим передачи данных	→ 🗎 85
Четность) → 🗎 85
Байтовый порядок	→ 🗎 86
Режим отказа	→ 🗎 86

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Выбор	Заводские настройки
Сетевой адрес	Введите адрес устройства.	1 до 247	247
Скорость передачи	Скорость передачи данных.	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD 230400 BAUD 	19200 BAUD
Режим передачи данных	Выбор режима передачи данных.	ASCIIRTU	RTU
Четность	Выберите четность битов.	Список выбора опция ASCII: • 0 = опция Четный • 1 = опция Нечетный Список выбора опция RTU: • 0 = опция Четный • 1 = опция Нечетный • 2 = опция Нет / 1 стоповый бит • 3 = опция Нет / 2 стоповых бита	Четный

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Выбор	Заводские настройки
Байтовый порядок	Выберите последовательность передачи байтов.	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1 	1-0-3-2
Режим отказа	Выберите характер поведения выходного сигнала при появлении диагн. сообщения по протоколу Modbus. NaN ¹⁾	Значение NaNПоследнее значение	Значение NaN

1) Не число

10.4.4 Выбор технологической среды и настройка ее параметров

Подменю мастер **Выбрать среду** содержит параметры, которые необходимо установить для выбора и настройки продукта.

Навигация

Меню "Настройка" → Выбор среды

▶ Выбор среды	
MFT (Multi-Frequency Technology)]
Выберите тип среды) → 🗎 88
Выбрать тип газа	→ 🗎 88
Эталонная скорость звука	→ 🗎 88
Эталонная скорость звука	→ 🗎 88
Температурный коэффициент скорости звука	→ 🗎 88
Температурный коэффициент скорости звука	→ 🗎 88
Компенсация давления) → 🗎 88
Значение давления) → 🖺 89
Внешнее давление) → 🗎 89

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Выберите тип среды	-	Эта функция используется для выбора типа технологической среды («Газ» или «Жидкость»). В исключительных случаях выберите вариант «Другие», чтобы указать свойства технологической среды вручную (например, для жидкостей с высокой степенью сжатия, таких как серная кислота).	ЖидкостьГазДругие	Жидкость
Выбрать тип газа	В подменю Выбор средывыбрана опция Газ.	Выберите тип измеряемого газа.	 Воздух Аммиак NH3 Аргон Аг Гексафторид серы SF6 Кислород О2 Озон О3 Оксид азота NOx Азот N2 Закись азота N2O Метан CH4 Метан CH4 + 10% Водород H2 Метан CH4 + 20% Водород H2 Метан CH4 + 20% Водород H2 Метан CH4 + 30% Водород H2 Бодород H2 Гелий Не Соляная кислота HCI Сероводород H2S Этилен C2H4 Углекислый газ CO2 Угарный газ CO Хлор Cl2 Бутан C4H10 Пропилен C3H6 Этан C2H6 Другие 	Метан СН4
Эталонная скорость звука	В параметр Выбрать тип газа выбрана опция Другие .	Введите скорость звука газа при 0 °C (32 °F).	1 до 99 999,9999 м/ с	415,0 м/с
Эталонная скорость звука	В параметр Выберите тип среды выбрана опция Другие .	Введите скорость звука среды при 0 °C (32 °F).	Число с плавающей запятой со знаком	1456 м/с
Температурный коэффициент скорости звука	В параметр Выбрать тип газа выбрана опция Другие .	Введите коэф-т температуры для скорости звука газа.	Положительное число с плавающей запятой	0,87 (m/s)/K
Температурный коэффициент скорости звука	В параметр Выберите тип среды выбрана опция Другие .	Введите коэф-т температуры для скорости звука среды.	Число с плавающей запятой со знаком	1,3 (m/s)/K
Компенсация давления	-	Включите автоматическую корректировку давления.	 Выключено Фиксированное значение Измеренный Токовый вход 1 * Токовый вход 2 * 	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение давления	В параметр Компенсация давления выбрана опция Фиксированное значение.	Введите рабочее давление для использования при корректировке давления.	Положительное число с плавающей запятой	1,01325 бар
Внешнее давление	В параметр Компенсация давления выбрана опция Измеренный или опция Токовый вход 1n .	Показывает значение внешнего давления процесса.		-

10.4.5 Отображение конфигурации ввода/вывода

Мастер подменю **Конфигурация Вв/Выв** предназначен для последовательного просмотра всех параметров, в которых отображается конфигурация модулей ввода/ вывода.

Навигация

Меню "Настройка" → Конфигурация Вв/Выв

▶ Конфигурация Вв/Выв	
Номера клемм модуля Вв/Выв 1 до n	→ 🗎 89
Информация о модуле Вв/Выв 1 до п	→ 🗎 89
Тип модуля Вв/Выв 1 до п	→ ⇒ 90
Применить конфигурацию ввода/ вывода	→ 🗎 90
Коды изменения входа-выхода	→ 🗎 90

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Номера клемм модуля Вв/Выв 1 до n	Показывает номера клемм, используемых модулем Вв/Выв.	 Не используется 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Информация о модуле Вв/Выв 1 до n	Показывает информацию о подключенном модуле Вв/Выв.	 Не подключено Недействительно Не конфигурируется Конфигурируемый MODBUS 	-

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Тип модуля Вв/Выв 1 до n	Показывает тип модуля Вв/Выв.	 Выключено Токовый выход * Токовый вход * Входной сигнал состояния * Выход частотно- импульсный перекл. * Двойной импульсный выход * Релейный выход * 	Выключено
Применить конфигурацию ввода/ вывода	Применить параметризацию свободно настраиваемого модуля В/В.	■ Нет ■ Да	Нет
Коды изменения входа-выхода	Введите код для изменения конфигурации ввода/вывода.	Положительное целое число	0

10.4.6 Настройка токового входа

Мастер**мастер "Токовый вход"** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки токового входа.

Навигация

Меню "Настройка" → Токовый вход

► Токовый вход 1 до n	
Клемма номер) → 🗎 91
Режим сигнала) → 🗎 91
Значение 0/4 мА) → 🗎 91
Значение 20 мА) → 🗎 91
Диапазон тока) → 🗎 91
Режим отказа) → 🗎 91
Ошибочное значение] → 🗎 91

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем токового входа.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	Данный измерительный прибор не сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах с типом защиты Ex-i.	Выберите режим сигнала для токового входа.	 Пассивный Активно[*] 	Активно
Значение 0/4 мА	-	Введите значение 4 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Значение 20 мА	-	Введите значение 20 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Диапазон тока	-	Выберите диапазон тока для вывода переменной процесса и верхнего/нижнего уровня аварийной сигнализации.	 420 mA (420.5 mA) 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 020 mA (020.5 mA) 	Зависит от страны: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)
Режим отказа	-	Назначьте действие входного сигнала при аварийном состоянии.	 Тревога Последнее значение Заданное значение 	Тревога
Ошибочное значение	В области параметр Режим отказавыбран параметр опция Заданное значение .	Введите значение, которое будет использовано прибором, если не будет входного сигнала с внешнего прибора.	Число с плавающей запятой со знаком	0

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.7 Настройка входного сигнала состояния

Мастер подменю **Входной сигнал состояния** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки входа сигнала состояния.

Навигация

Меню "Настройка" → Входной сигнал состояния 1 до n

▶ Входной сигнал состояния 1 до n	
Назначить вход состояния	→ 🗎 92
Клемма номер	→ 🗎 92
Актив. уровень	→ 🗎 92
Клемма номер	→ 🗎 92

Время отклика входа состояния	→ 🖺 92
Клемма номер	→ 🗎 92

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить вход состояния	Выберите функцию для статусного входа.	 Выключено Сброс сумматора 1 Сброс сумматора 2 Сброс сумматора 3 Сбросить все сумматоры Блокировка расхода Настройка нуля Сброс средневзвешенных значений* Сброс средневзвешенных знач+сумматора 3* 	Выключено
Клемма номер	Показывает номера клемм, используемые модулем входного сигнала состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Актив. уровень	Определите уровень входного сигнала при котором назначенная функция включится.	Высок.Низк.	Высок.
Время отклика входа состояния	Определите минимальное время наличия уровня вх.сигнала для срабатывания выбранной функции.	5 до 200 мс	50 мс

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.8 Настройка токового выхода

Мастер мастер **Токовый выход** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки токового выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Токовый выход

► Токовый выход 1 до n	
Клемма номер) → 🗎 93
Режим сигнала) → 🗎 93
Токовый выход переменной процесса	→ 🗎 94
Диапазон выхода тока) → 🗎 95
Нижнее выходное значение диапазона	→ 🗎 95



Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	-	Показывает номера терминалов, используемых модулем токового выхода.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выбрать режим сигнала для токового выхода.	 Активно[*] Пассивный[*] 	Активно

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Токовый выход переменной процесса		Выберите переменную для токового выхода.	 Выключено * Выключено * Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход * Плотность Эталонная плотность * Температура Опорный массовый расход * Массовый расход * Массовый расход * Массовый расход * Массовый расход * Целевой объемный расход * Объемный расход * Скоррект. объемный расход * Скоррект. объемный расход * Скоррект. объемный расход * Скоррект. объемный расход * Скоррект. объемны ый расход * Скоррект. объемны вязкость * Кинематическая вязкость * Кинематическая вязкость * Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * Кинематическая вязкость с темп. компенс. * Специализирован ный выход 0 * Специализирован ный выход 1 * Коэф-т неоднородной среды Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков * Исх. значение массового расхода Ток возбудителя 0 Демпфирование колебаний 0 * Частота колебаний 0 	Массовый расход
			Колебания частоты 0* асимметрия сигнала Асимметричность торсионного сигнала* Температура рабоцай трубы*	

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Частота колебаний 1* Колебания частоты 0* Амплитуда колебаний 0* Амплитуда колебаний 1* Колебания 1* Колебания 1* Демпфирование колебаний 1* Флуктуация затухания колебаний 0* Флуктуация затухания колебаний 1* Ток возбудителя 1* НВSI* Давление* Температура электроники Коэффициент асимметрии катушек Контрольная точка 0 Контрольная точка 1 	
Диапазон выхода тока	-	Выберите диапазон тока для вывода переменной процесса и верхнего/нижнего уровня аварийной сигнализации.	 420 mA NE (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (420.5 mA) 020 mA (020.5 mA) Фиксированное значение 	Зависит от страны • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)
Нижнее выходное значение диапазона	Для параметра параметр Диапазон тока (→) 95) выбран один из следующих вариантов: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (420.5 mA) • 020 mA (020.5 mA)	Введите нижний предел диапазона измеренного значения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Верхнее выходное значение диапазона	Для параметра параметр Диапазон тока (→	Введите верхний предел диапазона измеренного значения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Фиксированное значение тока	Выбрана опция опция Фиксированное значение тока в параметре параметр Диапазон тока (→ 🗎 95).	Определяет фикс.выходной ток.	0 до 22,5 мА	22,5 мА
Демпфирование ток.выхода	Для параметра параметр Назначить токовый выход (→ ■ 94) выбрана переменная процесса, а для параметра параметр Диапазон тока (→ ■ 95) выбрана одна из следующих опций: • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (420.5 mA) • 020 mA (020.5 mA)	Укажите постоянную времени для демпфирования выхода (элемент РТ1). Демпфирование снижает влияние колебаний измеренного значения на выходной сигнал.	0,0 до 999,9 с	1,0 c
Выходной ток неисправности	Выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить токовый выход (→ 曽 94) и один из следующих пунктов выбран в меню параметр Диапазон тока (→ 曽 95): • 420 mA NE (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (420.5 mA) • 020 mA (020.5 mA)	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	 Мин. Макс. Последнее значение Текущее значение Фиксированное значение 	Макс.
Аварийный ток	Выбрана опция опция Заданное значение в параметре параметр Режим отказа.	Установите значение токового выхода для аварийной сигнализации.	0 до 22,5 мА	22,5 мА

10.4.9 Настройка импульсного/частотного/релейного выхода

Мастер мастер **Выход частотно-импульсный перекл.** предназначен для последовательной установки всех параметров, которые можно задать для настройки выбранного типа выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Выход частотно-импульсный перекл.

▶ Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n		
Режим работы		→ 🗎 97

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсЧастотныйДискрет.	Импульс

Настройка импульсного выхода

Навигация

Меню "Настройка" → Выход частотно-импульсный перекл.

 Выход частотно- перекл. 1 до п 	-импульсный	
[Режим работы	→ 🗎 98
[Клемма номер	→ 🖺 98
[Режим сигнала	→ 🗎 98
[Назначить импульсный выход	→ 🗎 98
[Деление частоты импульсов	→ 🗎 99
[Ширина импульса	→ 🗎 99
[Режим отказа	→ 🗎 99
[Инвертировать выходной сигнал	→ 🗎 99

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсЧастотныйДискрет.	Импульс
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	 Пассивный Активно[*] Passive NE 	Пассивный
Назначить импульсный выход	Опция опция Импульс выбрана в параметр Режим работы.	Выберите параметр процесса для импульсного выхода.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Скоректированный расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Альтерн. брутто объемный расход Альтерн. брутто объемный расход Альтерн. нетто объемный расход Кобъемный расход Вакод Скорвект.объемный расход Массовый расход Скорый расход Массовый расход нефти Объемный расход Скорректированный расход Скорректированный расход Скорректированный расход нефти Скорректированный расход нефти Скорректированный расход нефти Скорректированный расход нефти 	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Деление частоты импульсов	Выбрана опция опция Импульс в меню параметр Режим работы (→ 🗎 97) и выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить импульсный выход (→ 🖺 98).	Введите величину измеренного значения, равной величине импульса.	Положительное число с плавающей десятичной запятой	Зависит от страны и номинального диаметра
Ширина импульса	Выбран вариант опция Импульс в меню параметр Режим работы (→ 🗎 97) и выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить импульсный выход (→ 🖺 98).	Укажите длину имульса выходного сигнала.	0,05 до 2 000 мс	100 мс
Режим отказа	Для параметра параметр Режим работы (→ 🗎 97) выбрано значение опция Импульс, а для параметра параметр Назначить импульсный выход (→ 🗎 98) выбрана переменная процесса.	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	Текущее значениеНет импульсов	Нет импульсов
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	• Нет • Да	Нет

Настройка частотного выхода

Навигация

Меню "Настройка" → Выход частотно-импульсный перекл.

 Выход частотн перекл. 1 до п 	ю-импульсный		
	Режим работы		→ 🖺 100
	Клемма номер]	→ 🗎 100
	Режим сигнала		→ 🗎 100
	Назначить частотный выход		→ 🖺 101
	Минимальное значение частоты]	→ 🗎 102
	Максимальное значение частоты		→ 🗎 102
	Измеренное значение на мин. частоте		→ 🗎 102
	Измеренное значение на макс частоте		→ 🗎 102

Режим отказа] → 🗎 103
Ошибка частоты) → 🗎 103
Инвертировать выходной сигнал] → 🗎 103

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсЧастотныйДискрет.	Импульс
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	 Пассивный Активно[*] Passive NE 	Пассивный

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить частотный выход	Опция опция Частотный выбрана в параметр Режим работы (→ 🗎 97).	Выберите параметр процесса для частотного выхода.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Плотность Эталонная плотность Частота сигнала периода времени (TPS) Температура Давление Динамическая вязкость* Кинематическая вязкость Кинематическая вязк. с темп. компенсацией* Кинематическая вязкость с темп. компенсацией* Кинематическая вязкость с темп. компенсацией* Концентрация* Опорный массовый расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход Объемный расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход Скоррект.объемн ый расход Специализирован ный выход 0* Специализирован ный выход 1* Коэф-т неоднородной среды Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков* НВSI* Исх. значение массового расхода Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1* Флуктуация затухания колебаний 0* 	Выключено
			затухания колебаний 1 [*]	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Частота колебаний 0 Частота колебания 1* Колебания частоты 0* Колебания частоты 1 Амплитуда колебаний 0* Амплитуда колебаний 1* асимметрия сигнала Асимметрия сигнала Асимметрия сигнала* Температура рабочей трубы* Температура электроники Коэффициент асиметрии катушек Контрольная точка 0 Контрольная точка 1 	
Минимальное значение частоты	Выбрана опция Частотный в параметр Режим работы (→ 曽 97) и выбрана переменная процесса в параметр Назначить частотный выход (→ ≌ 101).	Введите мин. частоту.	0,0 до 10 000,0 Гц	0,0 Гц
Максимальное значение частоты	Выбран вариант опция Частотный в меню параметр Режим работы (→ 🗎 97) и выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить частотный выход (→ 🗎 101).	Введите макс. частоту.	0,0 до 10 000,0 Гц	10 000,0 Гц
Измеренное значение на мин. частоте	Выбран вариант опция Частотный в меню параметр Режим работы (→ 🗎 97) и выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить частотный выход (→ 🖺 101).	Введите значение измерения для мин. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Измеренное значение на макс частоте	Выбран вариант опция Частотный в меню параметр Режим работы (→ 🗎 97) и выбрана переменная процесса в меню параметр Назначить частотный выход (→ 🖺 101).	Введите значение измерения для макс. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим отказа	Для параметра параметр Режим работы (→ 🗎 97) выбрано значение опция Частотный, а для параметра параметр Назначить частотный выход (→ 🗎 101) выбрана переменная процесса.	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	 Текущее значение Заданное значение О Гц 	ОГц
Ошибка частоты	Для параметра параметр Режим работы (→ 🗎 97) выбрано значение опция Частотный, для параметра параметр Назначить частотный выход (→ 🗎 101) выбрана переменная процесса, а для параметра параметр Режим отказа – опция Заданное значение.	Введите значение частотного выхода при аварийном состоянии.	0,0 до 12 500,0 Гц	0,0 Гц
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	■ Нет ■ Да	Нет

Настройка релейного выхода

Навигация

Меню "Настройка" → Выход частотно-импульсный перекл.

 Выход частотно-импульсный перекл. 1 до п 	
Режим работы) → 🗎 104
Клемма номер) → 🖺 104
Режим сигнала) → 🗎 105
Функция дискретного выхода	→ 🗎 105
Назначить действие диагн. событию	→ 🗎 105
Назначить предельное значение) → 🗎 106
Назначить проверку направления потока	→ 🗎 106
Назначить статус) → 🗎 107
Значение включения) → 🗎 107
Значение выключения	→ 🗎 107
Задержка включения) → 🗎 107
Задержка выключения	→ 🗎 107
Режим отказа) → 🗎 107
Инвертировать выходной сигнал) → 🗎 107

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсЧастотныйДискрет.	Импульс
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	 Пассивный Активно[*] Passive NE 	Пассивный
Функция дискретного выхода	Для параметра параметр Режим работы выбрано значение опция Дискрет.	Выберите функцию дискретного выхода.	 Выключено Включено Характер диагностики Предел Проверка направления потока Статус 	Выключено
Назначить действие диагн. событию	 В области параметр Режим работывыбран параметр опция Дискрет В области параметр Функция дискретного выходавыбран параметр опция Характер диагностики. 	The output is switched on (closed, conductive), if there is a pending diagnostic event of the assigned behavioral category.	 Тревога Тревога + предупреждение Предупреждение 	Тревога

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить предельное значение	 Опция опция Дискрет. выбрана в параметр Режим работы. Опция опция Предел выбрана в параметр Функция дискретного выхода. 	Select the variable to monitor in case the specified limit value is exceeded. If a limit value is exceeded, the output is switched on (conductive).	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход * Опорный массовый расход * Массовый расход * Собъемный расход носителя * Целевой собъемный расход * Объемный расход * Объемный расход * Скоррект.объемный расход * Кинематическая вязкость * Кинематическая вязкость * Кинематическая вязкость * Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * Сумматор 1 Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 2 Сумматор 3 Демпфирование колебаний Давление Специализирован ный выход 1* Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков * 	Объемный расход
Назначить проверку направления потока	 Для параметра параметр Режим работы выбрано значение опция Дискрет. Для параметра параметр Функция дискретного выхода выбрано значение опция Проверка направления потока 	Выберите переменную процесса для контроля направления потока.		Массовый расход

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить статус	 Опция опция Дискрет. выбрана в параметр Режим работы. Опция опция Статус выбрана в параметр Функция дискретного выхода. 	Select the device function for which to display the status. If the switch on point is reached, the output is switched on (closed, conductive).	 Обнаружение частично заполненной трубы Отсечение при низком расходе 	Обнаружение частично заполненной трубы
Значение включения	 Для параметра параметр Режим работы выбрано значение опция Дискрет. Для параметра параметр Функция дискретного выхода выбрано значение опция Предел 	Enter limit value for switch-on point (process variable > switch-on value = closed, conductive).	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Значение выключения	 Для параметра параметр Режим работы выбрано значение опция Дискрет. Для параметра параметр Функция дискретного выхода выбрано значение опция Предел 	Enter limit value for switch-off point (process variable < switch-off value = open, nonconductive).	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Задержка включения	 Выбрана опция опция Дискрет. в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Предел в параметре параметр Функция дискретного выхода. 	Enter a delay before the output is switched on.	0,0 до 100,0 с	0,0 c
Задержка выключения	 Выбрана опция опция Дискрет. в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Предел в параметре параметр Функция дискретного выхода. 	Enter a delay before the output is switched off.	0,0 до 100,0 с	0,0 c
Режим отказа	-	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	Текущий статусОткрытоЗакрыто	Открыто
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	● Нет ● Да	Нет

10.4.10 Конфигурирование релейного выхода

Мастер мастер **Релейный выход** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки релейного выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Релейный выход 1 до n

▶ Релейный выход 1 до n	
Клемма номер] → 🗎 108
Функция релейного выхода] → 🗎 108



Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемые модулем релейного выхода.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Функция релейного выхода	_	Выбрать функцию для релейного выхода.	 Закрыто Открыто Характер диагностики Предел Проверка направления потока Статус 	Закрыто
Назначить проверку направления потока	Для параметра параметр Функция релейного выхода выбрано значение опция Проверка направления потока.	Выберите переменную процесса для контроля направления потока.		Массовый расход
Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя /	Заводские настройки
--------------------------------------	---	---	---	--
			выоор / ввод данных пользователем	
Назначить предельное значение	Опция опция Предел выбрана в параметр Функция релейного выхода.	Select the variable to monitor in case the specified limit value is exceeded. If a limit value is exceeded, the output is switched on (conductive).	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Опорный расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Целевой объемный расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Скоррект. объемный расход Кирект. объемный расход Кинематическая вязкость Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Динамическая вязкость Кинематическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Суумматор 1 Сууматор 2 Сумматор 2 Сумматор 3 Демпфирование колебаний Давление Специализирован ный выход 0* Специализирован ный выход 1* Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков * 	Массовый расход
Назначить действие диагн. событию	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Характер диагностики .	The output is switched on (closed, conductive), if there is a pending diagnostic event of the assigned behavioral category.	 Тревога Тревога + предупреждение Предупреждение 	Тревога
Назначить статус	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Цифровой выход .	Select the device function for which to display the status. If the switch on point is reached, the output is switched on (closed, conductive).	 Обнаружение частично заполненной трубы Отсечение при низком расходе 	Обнаружение частично заполненной трубы

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение выключения	Для параметра параметр Функция релейного выхода выбрано значение опция Предел.	Enter limit value for switch-off point (process variable < switch-off value = open, nonconductive).	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Задержка выключения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Enter a delay before the output is switched off.	0,0 до 100,0 с	0,0 c
Значение включения	Для параметра параметр Функция релейного выхода выбрано значение опция Предел.	Введите измеренное значение для точки включения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Задержка включения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Enter a delay before the output is switched on.	0,0 до 100,0 с	0,0 c
Режим отказа	-	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	 Текущий статус Открыто Закрыто 	Открыто
Статус перекл.	-	Указывает текущее состояние переключателя выхода.	ОткрытоЗакрыто	-
Статус реле при потере питания	-	Выбор режима покоя для релейного выхода.	ОткрытоЗакрыто	Открыто

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.11 Настройка двойного импульсного выхода

Мастер подменю **Двойной импульсный выход** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки двойного импульсного выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Двойной импульсный выход

 Двойной импульсный выход 	
Режим сигнала	→ 🗎 111
Номер главной клеммы) → 🗎 111
Назначить импульсный выход) → 🗎 111
Режим измерения	→ 🗎 111
Вес импульса	→ 🗎 111
Ширина импульса	→ 🗎 111

Режим отказа	→ 🗎 112
Инвертировать выходной сигнал	→ 🗎 112

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим сигнала	Выберете режим сигнала для двойного импульсного выхода.	 Пассивный Активно[*] Passive NE 	Пассивный
Номер главной клеммы	Показывает номера терминалов, используемые мастером двойного импульсного выхода.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Назначить импульсный выход	Выберите параметр процесса для импульсного выхода.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход* Опорный массовый расход* Массовый расход носителя* Целевой объемный расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход Нелевой скоррект. объемный расход* Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Альтерн. брутто объемный расход* Альтерн.нетто объемный расход Альтерн.нетто объемный расход Кобъемный расход Альтерн.нетто объемный расход Скорвект. Объемный расход Скорект.овъемный расход Скоррект.овъемный расход Скорректираванный объемный расход нефти Объемный расход нефти Скорректированный объемный расход нефти Скоррект.объемный расход воды* 	Выключено
Режим измерения	Выберите режим измерения для импульсного выхода.	 Прямой поток Прямой/обратный поток Обратный поток Компенсация обратного потока 	Прямой поток
Вес импульса	Введите значение измерения, при котором импульс является выходным сигналом.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Ширина импульса	Укажите длину имульса выходного сигнала.	0,5 до 2 000 мс	0,5 мс

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим отказа	Выберите режим работы выхода при выдаче аварийного сигнала.	Текущее значениеНет импульсов	Нет импульсов
Инвертировать выходной сигнал	Инверсия выходного сигнала.	• Нет • Да	Нет

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.12 Настройка локального дисплея

Мастер мастер **Дисплей** предназначен для последовательной установки всех параметров настройки локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" → Дисплей

▶ Дисплей	
Форматировать дисплей	→ 🗎 113
Значение 1 дисплей	→ 🗎 114
0% значение столбцовой диа 1	граммы → 🗎 115
100% значение столбцовой диаграммы 1	→ 🗎 115
Значение 2 дисплей	→ 🗎 115
Значение 3 дисплей	→ 🗎 115
0% значение столбцовой диа З	граммы → 🗎 115
100% значение столбцовой диаграммы 3	→ 🗎 115
Значение 4 дисплей	→ 🗎 115
Значение 5 дисплей	→ 🗎 115
Значение 6 дисплей	→ 🗎 116
Значение 7 дисплей	→ 🗎 116
Значение 8 дисплей	→ 🗎 116

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Форматировать дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 значения 1 значение большое + 2 значения 4 значения 	1 значение, макс. размер

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 1 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	данных пользователем • Массовый расход • Объемный расход • Скорректированный расход* • Плотность • Эталонная плотность* • Температура Давление Динамическая вязкость* • Динамическая вязкость • Кинематическая вязкость с темп. компенсацией* • Кинематическая вязкость с темп. компенс.* • Сумматор 1 • Сумматор 2 • Сумматор 3 • Концентрация* • Опорный • Массовый расход • Объемный расход • Объемный расход • Объемный расход • Объемный расход • Скоррект.объемный расход • Ссециализирован	Массовый расход
			 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1[*] Флуктуация затухания колебаний 0[*] Флуктуация затухания колебаний 1[*] 	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Частота колебаний 0 Частота колебания 1* Колебания частоты 0* Колебания частоты 1 Амплитуда колебаний 0* Амплитуда колебаний 1* асимметрия сигнала Асимметрия сигнала Асимметричность торсионного сигнала* Температура рабочей трубы* Температура электроники Коэффициент асимметрии катушек Контрольная точка 0 Контрольная точка 1 Токовый выход 2* Токовый выход 3* 	
0% значение столбцовой диаграммы 1	Имеется локальный дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
100% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Значение 2 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Значение 3 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
0% значение столбцовой диаграммы 3	Выбор был сделан в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • О кг/ч • О фунт/мин
100% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение 3 дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Значение 4 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Значение 5 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 6 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Значение 7 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Значение 8 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.13 Настройка отсечки при низком расходе

Мастер мастер Отсечение при низком расходе предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки отсечки при низком расходе.

Навигация

Меню "Настройка" → Отсечение при низком расходе



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для отсечения при малом расходе.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход * 	Массовый расход
Значение вкл. отсеч. при низком расходе	Переменная процесса выбирается в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 117).	Введите значение вкл. для отсечения при низком расходе.	Положительное число с плавающей запятой	Зависит от страны и номинального диаметра
Значение выкл. отсеч. при низком расходе	Переменная технологического процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 117).	Введите значение выкл. для отсечения при низком расходе.	0 до 100,0 %	50 %
Подавление скачков давления	Переменная технологического процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 117).	Введите временной интервал для подавления сигнала (= активное подавление скачков давления).	0 до 100 с	0 c

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.4.14 Настройка обнаружения частично заполненной трубы

Мастер **Обнаружение частично заполненной трубы** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки обнаружения частичного заполнения трубы.

Навигация

Меню "Настройка" → Обнаружение частично заполненной трубы



Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для обнаружения частично заполненной трубы.	 Выключено Плотность Вычисленная эталонная плотность 	Плотность
Обнаружение нижн. знач част зап трубы	Переменная процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 118).	Введите нижнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком	В зависимости от страны: • 200 кг/м ³ • 12,5 lb/ft ³
Выс.знач. обнаруж. частично заполн.трубы	Переменная процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 118).	Введите верхнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком	В зависимости от страны: • 6000 кг/м ³ • 374,6 lb/ft ³
Время отклика обн. част. заполн. трубы	Переменная технологического процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 118).	Используйте эту функцию, чтобы ввести минимальное время (время удержания), в течение которого сигнал должен быть в наличии до отображения диагностического сообщения S962 (Pipe only partly filled) после обнаружения частично заполненной или пустой измерительной трубы.	0 до 100 с	1 c

10.5 Расширенные настройки

Меню подменю **Расширенная настройка** и соответствующие подменю содержат параметры для специфичной настройки.

Навигация к меню подменю "Расширенная настройка"



Количество подменю и параметров варьируется в зависимости от исполнения прибора и наличия пакетов прикладных программ. Пояснения в отношении этих подменю и их параметров приведены в сопроводительной документации к прибору, но не в руководстве по эксплуатации.

Подробные сведения об описании параметров для пакетов прикладных программ: сопроводительная документация к прибору → 🗎 234

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка

 Расширенная настройка 			
Введите код доступа) → 🗎 120		
▶ Вычисленные значения) → 🗎 120		
▶ Настройка сенсора) → 🗎 121		



10.5.1 Ввод кода доступа

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем
Введите код доступа	Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.	Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов

10.5.2 Вычисляемые переменные процесса

Подменю Расчетные значения содержит параметры расчета скорректированного объемного расхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Вычисленные значения



Подменю "Вычисл.откор.объём.потока"

Навигация

Меню "Настройка"
 \rightarrow Расширенная настройка
 \rightarrow Вычисленные значения
 \rightarrow Вычисл.
откор.объём.потока

 Вычисл.откор.объём.потока 	
Выберите референсные данные (1812)	→ 🗎 121
Внешняя опорная плотность (6198)) → 🗎 121
Фиксированная эталонная плотность (1814)	→ 🗎 121

Эталонная температура (1816)	→ 🗎 121
Коэффициент линейного расширения (1817)	→ 🗎 121
Коэффициент квадратичного расширения (1818)	→ 🗎 121

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Выберите референсные данные	-	Выберите референсную плотность для вычисления корректированного объёмного расхода.	 Фиксированная эталонная плотность Вычисленная эталонная плотность Токовый вход 1[*] Токовый вход 2[*] 	Вычисленная эталонная плотность
Внешняя опорная плотность	В области параметр Вычисл.откор.объём.потока выбран параметр опция External reference density.	Показывает сравнительную плотность.	Число с плавающей десятичной запятой со знаком	-
Фиксированная эталонная плотность	Выбран вариант опция Фиксированная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите зафиксированное значение для эталонной плотности.	Положительное число с плавающей запятой	1 kg/Nl
Эталонная температура	Выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите эталонную температуру для вычисления эталонной плотности.	−273,15 до 99 999 ℃	Зависит от страны: • +20 °C • +68 °F
Коэффициент линейного расширения	Выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите линейный, зависящий от среды коэффициент расширения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	0,0 1/K
Коэффициент квадратичного расширения	Выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Для среды с нелинейной моделью расширения: введите зависящий от среды коэффициент расшир. квадратичного уравнения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	0,0 1/K ²

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.3 Выполнение регулировки датчика

Подменю Настройка датчика содержит параметры, связанные с функциями датчика.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройка сенсора



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Направление установки	Выберите знак для направления потока.	Прямой потокОбратный поток	Прямой поток

Регулировка плотности

При регулировке плотности высокий уровень точности достигается только в точке регулировки и при соответствующей плотности и температуре. Однако точность регулировки плотности зависит только от качества предоставленных эталонных данных измерения. Поэтому она не заменяет специальную калибровку плотности.

Выполнение регулировки плотности

- 김 Перед выполнением регулировки обратите внимание на следующие моменты:
- Регулировку плотности имеет смысл выполнять только в том случае, если имеются незначительные изменения в рабочих условиях и регулировка плотности выполняется в рабочих условиях.
- Функция регулировки плотности масштабирует внутреннее вычисленное значение плотности с пользовательскими значениями крутизны характеристики и смещения.
- Можно выполнить 1-точечную или 2-точечную регулировку плотности.
- Для 2-точечной регулировки плотности разница между двумя целевыми значениями плотности должна составлять не менее 0,2 кг/л.
- Контрольная среда должна быть без газа или находиться под давлением, чтобы любой содержащийся в ней газ был сжат.
- Измерения эталонной плотности должны проводиться при той же температуре среды, которая преобладает в ходе технологического процесса, иначе регулировка плотности не будет точной.
- Коррекция, полученная в результате регулировки плотности, может быть удалена с помощью опция Восстановить оригинал.

Опция "1 точка переключения"

1. В параметр **Режим регулировки плотности** выберите опция **1 точка** переключения и подтвердите выбор.

- **2.** В параметр **Установочное значение плотности 1** введите значение плотности и подтвердите ввод.
 - Теперь в параметр Выполните регулировку плотности доступны следующие опции:
 - Ok

Опция Измерить плотность 1

Восстановить оригинал

- 3. Выберите опция **Измерить плотность 1** и подтвердите выбор.
- Если в параметр Прогресс на дисплее достигнуто 100 % и опция Ok отображается в параметр Выполните регулировку плотности, то подтвердите действие.
 - Теперь в параметр Выполните регулировку плотности доступны следующие опции:
 - Ok
 - Вычислить

Отмена

5. Выберите опция Вычислить и подтвердите выбор.

Если регулировка выполнена успешно, на дисплее отображаются параметр **Коэффициент плотности**, параметр **Корректировка отклонения плотности** и рассчитанные для них значения.

Опция "2 точки переключения"

- 1. В параметр **Режим регулировки плотности** выберите опция **2 точки переключения** и подтвердите выбор.
- **2.** В параметр **Установочное значение плотности 1** введите значение плотности и подтвердите ввод.
- 3. В параметр **Установочное значение плотности 2** введите значение плотности и подтвердите ввод.
 - Теперь в параметр Выполните регулировку плотности доступны следующие опции:
 - Ok

Измерить плотность 1

- Восстановить оригинал
- 4. Выберите опция Измерить плотность 1 и подтвердите выбор.
 - Теперь в параметр Выполните регулировку плотности доступны следующие опции:
 - Ok
 - Измерить плотность 2
 - Восстановить оригинал
- 5. Выберите опция **Измерить плотность 2** и подтвердите выбор.
 - Теперь в параметр Выполните регулировку плотности доступны следующие опции:
 - Ok
 - Вычислить Отмена
 - Отмена
- 6. Выберите опция **Вычислить** и подтвердите выбор.

Если опция **Неисправность настройки плотности** отображается в параметр **Выполните регулировку плотности**, вызовите опции и выберите опция **Отмена**. Регулировка плотности отменяется, и ее можно повторить.

Если регулировка выполнена успешно, на дисплее отображаются параметр Коэффициент плотности, параметр Корректировка отклонения плотности и рассчитанные для них значения.

Навигация

Меню "Эксперт" → Сенсор → Настройка сенсора → Регулировка плотности



Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Режим регулировки плотности	-	Выберите способ регулировки плотности для корректировки заводской настройки.	1 точка переключения2 точки переключения	1 точка переключения
Установочное значение плотности 1	-	Введите плотность для первой референсной среды.	Ввод зависит от единицы измерения, выбранной в параметр Единицы плотности (0555).	1000 kg/m³
Установочное значение плотности 2	В параметр Режим регулировки плотности выбрана опция 2 точки переключения.	Введите плотность для второй референсной среды.	Ввод зависит от единицы измерения, выбранной в параметр Единицы плотности (0555).	1 000 kg/m³
Выполните регулировку плотности	_	Выберите следующий шаг, который необходимо выполнить для регулировки плотности.	 Отмена * Занят * Ок * Неисправность настройки плотности * Измерить плотность 1 * Измерить 1* Измерить 2* Вычислить * Восстановить оригинал * 	Ok

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Прогресс	-	Показывает прогресс процесса.	0 до 100 %	_
Коэффициент плотности	-	Показывает рассчитанный поправочный коэффициент для плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	1
Корректировка отклонения плотности	-	Показывает рассчитанную корректировку октлонения плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	0

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Проверка и регулировка нулевой точки

Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Калибровка выполняется в стандартных рабочих условиях → 🗎 211. Поэтому выполнять регулировку нулевой точки в производственных условиях обычно не требуется.

Опыт показывает, что регулировку нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- для максимальной точности измерения при малых значениях расхода.
- в случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости);
- для газовых применений с низким давлением.

Для оптимизации точности измерений при низких расходах установка должна защищать датчик от механических воздействий во время работы.

Чтобы получить репрезентативную нулевую точку, необходимо убедиться в том, что: • в процессе регулировки предотвращается любой поток в приборе

• условия процесса (например, давление, температура) стабильны и репрезентативны

Проверку и регулировку нулевой точки нельзя проводить при наличии перечисленных ниже условий технологического процесса:

• Газовые поры

Убедитесь, что система достаточно промыта средой. Повторное промывание может помочь устранить газовые поры

Термическая циркуляция

В случае разницы температур (например, между входом и выходом измерительной трубки) индуцированный поток может возникнуть даже при закрытых клапанах изза термической циркуляции в приборе

 Утечки на клапанах
 Если клапаны не герметичны, поток не предотвращается в достаточной степени при определении нулевой точки

Если этих условий невозможно избежать, рекомендуется сохранить заводскую настройку нулевой точки.

Поверка нулевой точки

Нулевую точку можно проверить в мастер Проверка нуля.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройка сенсора → Проверка нуля

▶ Проверка нуля	
Условия процесса] → 🗎 126
Прогресс] → 🗎 126
Статус] → 🗎 126
Допоплнительная информация] → 🗎 126
Рекомендуется:] → 🗎 126
Причина] → 🗎 127
Отмен.причин.] → 🗎 126
Измеренная нулевая точка	→ 🗎 127
Стандарт.отклонение нулевой точки	→ 🗎 127

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Условия процесса	Убедитесь, что условия процесса соответствуют.	 Трубки полностью заполнены Примен. рабочее давление процесса Условия не для потока (закрыт.клапаны) Температуры процесса и среды стабильны 	-
Прогресс	Показывает прогресс процесса.	0 до 100 %	-
Статус	Показывает статус процесса.	ЗанятСбойГотово	-
Допоплнительная информация	Укажите, отображать ли доп.информацию.	СкрытьПоказать	Скрыть
Рекомендуется:	Указывает, рекомендуется ли настройка.Рекомендуется, только если измеренная нулевая точка значительно отличается от текущей нулевой точки.	Не корректировать нулевую точкуНастроить нулевую точку	-
Отмен.причин.	Указывает причину, по которой мастер настройки был отменен.	Проверьте условия процесса!Возникла техническая проблема	-

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Причина	Показывает результаты диагностики и способы исправления.	 Высокая О точка.Обеспечьте отсутс.потока Нестабильна О точка.Обеспеч.отсут.потока Сильные колебания.Избегайте 2- фазн.среды 	-
Измеренная нулевая точка	Показывает нулевую точку, измеренную для настройки.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Стандарт.отклонение нулевой точки	Показывает стандарт.отклонение измеряемой нулевой точки.	Положительное число с плавающей запятой	-

Регулировка нулевой точки

Нулевую точку можно отрегулировать в мастер Настройка нуля.

- Перед регулировкой нулевой точки необходимо выполнить проверку нулевой точки.
 - Нулевую точку также можно отрегулировать вручную: Эксперт
 \rightarrow Сенсор \rightarrow Калибровка

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройка сенсора → Настройка нуля

► Настройка нуля	
Условия процесса) → 🗎 128
Прогресс] → 🗎 128
Статус] → 🗎 128
Причина] → 🗎 128
Отмен.причин.) → 🗎 128
Причина] → 🗎 128
Стабильность знач. измерен.нулевой точки) → 🗎 128
Допоплнительная информация] → 🗎 128
Стабильность знач. измерен.нулевой точки) → 🗎 128
Измеренная нулевая точка] → 🗎 128
Стандарт.отклонение нулевой точки] → 🗎 128
Выберите действие] → 🗎 128

Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Условия процесса	Убедитесь, что условия процесса соответствуют.	 Трубки полностью заполнены Примен. рабочее давление процесса Условия не для потока (закрыт.клапаны) Температуры процесса и среды стабильны 	-
Прогресс	Показывает прогресс процесса.	0 до 100 %	-
Статус	Показывает статус процесса.	ЗанятСбойГотово	-
Отмен.причин.	Указывает причину, по которой мастер настройки был отменен.	Проверьте условия процесса!Возникла техническая проблема	-
Причина	Показывает результаты диагностики и способы исправления.	 Высокая 0 точка.Обеспечьте отсутс.потока Нестабильна 0 точка.Обеспеч.отсут.потока Сильные колебания.Избегайте 2- фазн.среды 	-
Стабильность знач. измерен.нулевой точки	Показывает стабильность значения измеренн.нулевой точки.	Не выполненоИсправенНеточно	-
Допоплнительная информация	Укажите, отображать ли доп.информацию.	• Скрыть • Показать	Скрыть
Измеренная нулевая точка	Показывает нулевую точку, измеренную для настройки.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Стандарт.отклонение нулевой точки	Показывает стандарт.отклонение измеряемой нулевой точки.	Положительное число с плавающей запятой	-
Выберите действие	Выберите, какое применить значение нулевой точки.	 Сохранить текущ. нулевую точку Применить измер.нулевую точку Применить заводск.нулевую точку[*] 	Сохранить текущ. нулевую точку

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.4 Настройка сумматора

В подменю "Сумматор 1 до n" можно настроить конкретный сумматор.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Сумматор 1 до n

▶ Сумматор 1 до р	n	
	Назначить переменную процесса 1 до n	→ 🗎 129

Единица переменной процесса 1 до n	→ 🗎 129
Сумматор 1 до n рабочий режим	→ 🗎 129
Сумматор 1 до n алгоритм действий при сбое	→ ⇒ 129

Параметр	Требование	Описание	Выбор	Заводские настройки
Назначить переменную процесса 1 до n	-	Выберите переменную для сумматора.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход* Опорный массовый расход * Опорный расход носителя* Целевой объемный расход * Объемный расход * Объемный расход * Скоррект. объемный расход * 	Массовый расход
Единица переменной процесса 1 до n	Переменная процесса выбрана в параметре параметр Назначить переменную процесса (→ ≌ 129) подменю подменю Сумматор 1 до п.	Выберите переменную процесса для сумматора.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg • lb
Сумматор 1 до n рабочий режим	Переменная процесса выбрана в параметре параметр Назначить переменную процесса (→ В 129) подменю подменю Сумматор 1 до п.	Выберите рабочий режим сумматора, например, только суммировать прямой поток или обрытный.	НеттоПрямойОбратный	Нетто
Сумматор 1 до n алгоритм действий при сбое	Переменная процесса выбрана в параметре параметр Назначить переменную процесса (→ ≌ 129) подменю подменю Сумматор 1 до п.	Выберите алгоритм действий сумматора при выдаче прибором аварийного сигнала.	 Удержание Продолжить Последнее значение + продолжить 	Удержание

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.5 Выполнение дополнительной настройки дисплея

В меню подменю **Дисплей** производится настройка всех параметров, связанных с конфигурацией локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Дисплей

▶ Дисплей		
	Форматировать дисплей	→ 🗎 132
	Значение 1 дисплей	→ 🗎 133
	0% значение столбцовой диаграммы 1	→ 🗎 134
	100% значение столбцовой диаграммы 1	→ 🗎 134
	Количество знаков после запятой 1	→ 🗎 134
	Значение 2 дисплей	→ 🖺 134
	Количество знаков после запятой 2	→ 🖺 134
	Значение 3 дисплей	→ 🖺 134
	0% значение столбцовой диаграммы З	→ 🗎 135
	100% значение столбцовой диаграммы 3	→ 🗎 135
	Количество знаков после запятой 3	→ 🖺 135
	Значение 4 дисплей	→ 🗎 135
	Количество знаков после запятой 4	→ 🗎 135
	Значение 5 дисплей	→ 🗎 135
	0% значение столбцовой диаграммы 5	→ 🖺 135
	100% значение столбцовой диаграммы 5	→ 🗎 135
	Количество знаков после запятой 5	→ 🗎 135
	Значение 6 дисплей	→ 🗎 135

Количество знаков после запятой 6	→ 🖻	135
Значение 7 дисплей	→ 🖺	135
0% значение столбцовой диаграммы 7	→ 🖻	135
100% значение столбцовой диаграммы 7	→ 🖺	136
Количество знаков после запятой 7	→ 🖺	136
Значение 8 дисплей	→ 🗎	136
Количество знаков после запятой 8	→ 🖺	136
Display language	→ 🖺	136
Интервал отображения	→ 🖺	136
Демпфирование отображения	→ 🗎	136
Заголовок	→ 🗎	136
Текст заголовка	→ 🖺	136
Разделитель	→ 🖺	137
Подсветка	→ 🖺	137

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Форматировать дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 значения 1 значение большое + 2 значения 4 значения 	1 значение, макс. размер

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Параметр Значение 1 дисплей	Требование Имеется локальный дисплей.	Описание Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Выбор / Ввод данных пользователем • Массовый расход • Объемный расход • Скорректированн ый объемный расход * • Плотность • Эталонная плотность * • Температура • Давление • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость * • Динамическая вязкость с темп. компенсацией * • Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * • Кинематическая вязкость с темп. компенсацией * • Кинематическая вязкость с темп. компенс. * • Сумматор 1 • Сумматор 2 • Сумматор 2 • Сумматор 3 • Концентрация * • Опорный * массовый расход * • Массовый расход * • Массовый расход носителя * • Целевой объемный расход * • Скоррект. объемн ый расход * • Специализирован ный выход 0 *	Заводские настройки Массовый расход
			 Специализирован ный выход 1* Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков* HBS1 	
			 Исх. значение массового расхода Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1[*] Флуктуация 	
			затухания колебаний 0* Флуктуация затухания колебаний 1*	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Частота колебаний 0 Частота колебания 1* Колебания частоты 0* Колебания частоты 1 Амплитуда колебаний 0* Амплитуда колебаний 1* асимметрия сигнала Асимметрия сигнала* Температура рабочей трубы* Температура электроники Коэффициент асимметрии катушек Контрольная точка 0 Контрольная точка 1 Токовый выход 2* Токовый выход 3* 	
0% значение столбцовой диаграммы 1	Имеется локальный дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • Окг/ч • Офунт/мин
100% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Количество знаков после запятой 1	Измеренное значение указано в параметр Значение 1 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxxx 	X.XX
Значение 2 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Количество знаков после запятой 2	Измеренное значение указано в параметр Значение 2 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxx 	X.XX
Значение 3 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
0% значение столбцовой диаграммы 3	Выбор был сделан в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
100% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение З дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Количество знаков после запятой 3	Измеренное значение указано в параметр Значение 3 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxx 	X.XX
Значение 4 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Количество знаков после запятой 4	Измеренное значение указано в параметр Значение 4 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXX 	X.XX
Значение 5 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
0% значение столбцовой диаграммы 5	Опция выбрана в параметр Значение 5 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
100% значение столбцовой диаграммы 5	Опция выбрана в параметр Значение 5 дисплей .	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Количество знаков после запятой 5	Измеренное значение указано в параметр Значение 5 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX X.XXXXX 	X.XX
Значение 6 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Количество знаков после запятой 6	Измеренное значение указано в параметр Значение 6 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxx 	X.XX
Значение 7 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
0% значение столбцовой диаграммы 7	Опция выбрана в параметр Значение 7 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны • 0 кг/ч • 0 фунт/мин

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
100% значение столбцовой диаграммы 7	Опция выбрана в параметр Значение 7 дисплей .	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Количество знаков после запятой 7	Измеренное значение указано в параметр Значение 7 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxxx 	X.XX
Значение 8 дисплей	Имеется локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Список выбора: см. параметр Значение 1 дисплей (→ 🗎 114)	нет
Количество знаков после запятой 8	Измеренное значение указано в параметр Значение 8 дисплей .	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxx x.xxxxxx 	X.XX
Display language	Имеется локальный дисплей.	Установите язык отображения.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pycский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	English (либо предварительно выбран заказанный язык)
Интервал отображения	Имеется локальный дисплей.	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.	1 до 10 с	5 c
Демпфирование отображения	Имеется локальный дисплей.	Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.	0,0 до 999,9 с	0,0 c
Заголовок	Имеется локальный дисплей.	Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.	 Обозначение прибора Свободный текст 	Обозначение прибора
Текст заголовка	Опция Свободный текст выбрана в параметр Заголовок .	Введите текст заголовка дисплея.	Не более 12 символов, таких как буквы, цифры и специальные символы (@, %, / и пр.)	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Разделитель	Установлен локальный дисплей.	Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.	■ . (точка) ■ , (запятая)	. (точка)
Подсветка	Соблюдается одно из следующих условий. • Код заказа «Дисплей; управление», опция F «4- строчный, с подсветкой; сенсорное управление» • Код заказа «Дисплей; управление», опция G «4- строчный, с подсветкой; сенсорное управление + WLAN» • Код заказа «Дисплей; управление», опция O «Выносной дисплей, 4- строчный с подсветкой; кабель 10 м/30 футов; сенсорное управление»	Включить/выключить подсветку локального дисплея.	ДеактивироватьАктивировать	Активировать

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.6 Настройка сети WLAN

Мастер подменю **WLAN Settings** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки параметров WLAN.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройки WLAN

► Настройки WLAN	
IP agpec WLAN) → 🗎 138
Тип защиты] → 🗎 138
Пароль WLAN) → 🗎 138
Присвоить имя SSID	→ 🗎 138
Имя SSID] → 🗎 138
Применить изменения) → 🗎 138

Параметр	Требование	Описание	Ввод данных пользователем / Выбор	Заводские настройки
IP адрес WLAN	-	Введите IP адрес WLAN интерфейса прибора.	4 октет: от 0 до 255 (в каждом октете)	192.168.1.212
Защита сети	_	Выбрать тип защиты WLAN- интерфейса.	 Незащищенный WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	WPA2-PSK
Пароль WLAN	Опция опция WPA2-PSK выбрана в параметре параметр Security type .	Введите сетевой ключ (от 8 до 32 знаков). Ключ сети, указанный в приборе при поставке, следует сменить при вводе в эксплуатацию для обеспечения безопасности.	Строка символов, состоящая из 8–32 цифр, букв и специальных символов (без пробелов)	Серийный номер измерительного прибора (пример: L100A802000)
Присвоить имя SSID	-	Выбрать имя, которое будет использовано для SSID: позиция устройства или имя, заданное пользователем.	Обозначение прибораОпределен пользователем	Определен пользователем
Имя SSID	 Опция опция Определен пользователем выбрана в параметре параметр Присвоить имя SSID. Опция опция Точка доступа WLAN выбрана в параметре параметр WLAN режим. 	Введите пользовательское SSID имя (макс. 32 знака). Каждое пользовательское имя SSID можно присвоить только один раз. Если одно имя SSID присвоить нескольким разным приборам, то между ними может возникнуть конфликт.	Строка символов, состоящая максимум из 32 цифр, букв и специальных символов	ЕН_обозначение прибора_последние 7 символов серийного номера (например, ЕН_Promass_300_A 802000)
Применить изменения	-	Использовать измененные настройки WLAN.	ОтменаОк	Отмена

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.7 Управление конфигурацией

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибораили выполнить восстановление до предыдущей конфигурации. Управление конфигурацией прибора осуществляется, используя параметр **Управление** конфигурацией.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Резервное копирование конфигурации

 Резервное копирование конфигурации 	
Время работы	→ 🗎 139

Последнее резервирование	→ 🗎 139
Управление конфигурацией	→ 🗎 139
Состояние резервирования	→ 🗎 139
Результат сравнения	→ 🗎 139

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Время работы	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Последнее резервирование	Показывает, когда в последний раз резервная копия данных была сохранена на HistoROM.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Управление конфигурацией	Выбрать действие для управления данными устройства во встроенном HistoROM.	 Отмена Сделать резервную копию Восстановить* Сравнить* Очистить резервные данные 	Отмена
Состояние резервирования	Показать текущий статус сохранения или восстановления данных.	 нет Выполняется резервное копирование Выполняется восстановление Выполняется удаление Выполняется сравнение Ошибка восстановления Сбой при резервном копировании 	нет
Результат сравнения	Сравнение текущих данных устройства с сохраненными в HistoROM.	 Настройки идентичны Настройки не идентичны Нет резервной копии Настройки резервирования нарушены Проверка не выполнена Несовместимый набор данных 	Проверка не выполнена

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Функции меню параметр "Управление конфигурацией"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
Сделать резервную копию	Резервная копия текущей конфигурация прибора сохраняется из памяти модуля HistoROM в память прибора. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.
Восстановить	Последняя резервная копия конфигурации прибора восстанавливается из памяти прибора в память модуля HistoROM. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.

Опции	Описание
Сравнить	Конфигурация прибора, сохраненная в памяти прибора, сравнивается с текущей конфигурацией прибора в памяти модуля HistoROM.
Очистить резервные данные	Удаление резервной копии конфигурационных данных прибора из памяти прибора.

📔 Память HistoROM

HistoROM – это модуль энергонезависимой памяти прибора на основе EEPROM.

В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью локального дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.

10.5.8 Использование параметров, предназначенных для администрирования прибора

Мастер подменю **Администрирование** предназначен для последовательной установки всех параметров, используемых для администрирования прибора.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование

▶ Администрирование		
 Определить новый код доступа 	→ 🗎 140	
▶ Сбросить код доступа	→ 🗎 141	
Сброс параметров прибора	→ 🗎 141	

Определение кода доступа

Заполните это окно, чтобы указать код доступа для технического обслуживания

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа

 Определить новый код доступа 	
Определить новый код доступа	→ 🗎 140
Подтвердите код доступа	→ 🗎 140

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем
Определить новый код доступа	Specify an access code that is required to obtain the access rights for the Maintenance role.	Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов
Подтвердите код доступа	Confirm the access code entered for the Maintenance role.	Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов

Использование параметра для сброса кода доступа

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование → Сбросить код доступа

▶ Сбросить код доступа		
Время работы] → 🗎 141	
Сбросить код доступа] → 🗎 141	

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Время работы	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Сбросить код доступа	Enter the code provided by Endress+Hauser Technical Support to reset the Maintenance code. Image: Code and Code	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов	0x00

Использование параметра для сброса прибора

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Сброс параметров прибора	Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.	 Отмена К настройкам поставки Перезапуск прибора Восстановить рез.копию S- DAT[*] 	Отмена

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.6 Моделирование

С помощью подменю **Моделирование** можно моделировать различные переменные в ходе выполнения технологического процесса и в режиме аварийного сигнала прибора, а также проверять последующие сигнальные цепи (переключающие клапаны или замкнутые контуры управления). Моделирование можно осуществлять без реального измерения (без потока технологической среды через прибор).

Навигация

Меню "Диагностика" → Моделирование

• Моделирование		
H T	Назн.перем.смоделированного процесса	→ 🗎 143
3	Значение переменной тех. процесса	→ 🗎 143
ľ	Имитация токового входа 1 до n	→ 🗎 145
3	Значение токового входа 1 до n	→ 🗎 145
	Моделирование входа состояния 1 до n	→ 🗎 145
Ŋ	Уровень входящего сигнала 1 до n	→ 🗎 145
1	Моделир. токовый выход 1 до n	→ 🖺 143
3	Значение токового выхода	→ 🖺 143
1	Моделирование частот.выхода 1 до n	→ 🗎 143
3	Значение частот.выхода 1 до n	→ 🖺 144
1	Моделирование имп.выхода 1 до n	→ 🖺 144
3	Значение импульса 1 до n	→ 🖺 144
	Моделирование дискрет.выхода 1 до n	→ 🗎 144
	Статус перекл. 1 до n	→ 🖺 144
1	Моделирование релейного выхода 1 до n	→ 🗎 144
	Статус перекл. 1 до n	→ 🗎 144
1	Моделирование имп.выхода	→ 🗎 144
3	Значение импульса	→ 🗎 144
(I	Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 🗎 144

Категория событий диагностики	→ 🗎 144
Моделир. диагностическое событие	→ 🗎 145

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назн.перем.смоделированного процесса		Выберите переменную процесса для активированного смоделированного процесса.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход* Опорный массовый расход Опорный расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Скоррект.объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Динамическая вязкость с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс.* Концентрация Частота сигнала периода времени (TPS) 	Выключено
Значение переменной тех. процесса	Переменная процесса выбрана в меню параметр Назн.перем.смоделированн ого процесса (→ 🗎 143).	Введите значение моделирования для выбранной переменной процесса.	В зависимости от выбранной переменной процесса	0
Моделир. токовый выход 1 до n	-	Включение и выключение моделирования токового выхода.	ВыключеноВключено	Выключено
Значение токового выхода	В Параметр Моделир. токовый выход 1 до n выбрана опция Включено .	Введите значение тока для моделирования.	3,59 до 22,5 мА	3,59 мА
Моделирование частот.выхода 1 до n	В области параметр Режим работы выбран параметр опция Частотный .	Включение и выключение моделирования частотного выхода.	ВыключеноВключено	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение частот.выхода 1 до n	В параметре Параметр Моделирование частоты 1 до пвыбрана опция опция Включено.	Введите значение частоты для моделирования.	0,0 до 12 500,0 Гц	0,0 Гц
Моделирование имп.выхода 1 до n	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Импульс .	Установить и выключить моделирование импульсного выхода. Для опции опция Фиксированное значение: параметр параметр Ширина импульса (→	 Выключено Фиксированное значение Значение обратного отчета 	Выключено
Значение импульса 1 до n	В параметре Параметр Моделирование имп.выхода 1 до пвыбрана опция опция Значение обратного отчета.	Введите число импульсов для моделирования.	0 до 65 535	0
Моделирование дискрет.выхода 1 до n	В области параметр Режим работывыбран параметр опция Дискрет. .	Включение и выключение моделирования дискретного выхода.	ВыключеноВключено	Выключено
Статус перекл. 1 до n	-	Выберите статус положения выхода для моделирования.	ОткрытоЗакрыто	Открыто
Моделирование релейного выхода 1 до n	-	Моделирование переключения релейного выхода вкл/выкл.	ВыключеноВключено	Выключено
Статус перекл. 1 до n	Выбран вариант опция Включено в параметре параметр Моделирование дискрет.выхода 1 до n.	Выбрать статус релейного выхода для моделирования.	ОткрытоЗакрыто	Открыто
Моделирование имп.выхода	-	Установить и выключить моделирование импульсного выхода. Для опции опция Фиксированное значение: параметр параметр Ширина импульса определяет длительность импульса для импульсного выхода.	 Выключено Фиксированное значение Значение обратного отчета 	Выключено
Значение импульса	В области параметр Моделирование имп.выходавыбран параметр опция Значение обратного отчета.	Установить и выключить моделирование импульсного выхода.	0 до 65 535	0
Симулир. аварийного сигнала прибора	-	Включение и выключение сигнала тревоги прибора.	ВыключеноВключено	Выключено
Категория событий диагностики	-	Выбор категории диагностического события .	СенсорЭлектроникаКонфигурацияПроцесс	Процесс
Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
---	---	--	---	------------------------
Моделир. диагностическое событие	_	Выберите диагностическое событие для моделирования.	 Выключено Список выбора диагностических событий (в зависимости от выбранной категории) 	Выключено
Имитация токового входа 1 до n	-	Включение и отключение моделирования для токового входа.	ВыключеноВключено	Выключено
Значение токового входа 1 до n	В параметре Параметр Имитация токового входа 1 до пвыбрана опция опция Включено.	Ввод значения тока для моделирования.	0 до 22,5 мА	0 mA
Моделирование входа состояния 1 до n	-	Моделирование срабатывания вх.сигнала состояния вкл. и выкл.	ВыключеноВключено	Выключено
Уровень входящего сигнала 1 до n	В области параметр Моделирование входа состояния выбран параметр опция Включено.	Выберите уровень сигнала для моделирования входящего сигнала состояния.	Высок.Низк.	Высок.

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.7 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Для защиты конфигурации измерительного прибора от несанкционированного изменения доступны следующие опции защиты от записи.

- Защита доступа к параметрам с помощью кода доступа →
 ⁽¹⁾ 145.
- Защита доступа к локальному управлению с помощью ключа →
 ⁽¹⁾ 61.

10.7.1 Защита от записи посредством кода доступа

Пользовательский код доступа предоставляет следующие возможности.

- Посредством функции локального управления можно защитить параметры измерительного прибора от записи и их значения будет невозможно изменить.
- Защита доступа к измерительному прибору и параметрам настройки измерительного прибора посредством веб-браузера.
- Защита доступа к измерительному прибору и параметрам настройки измерительного прибора посредством FieldCare или DeviceCare (через служебный интерфейс CDI-RJ45).

Определение кода доступа с помощью локального дисплея

- 1. Перейдите к Параметр **Определить новый код доступа** (→ 🗎 140).
- **2.** Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов в качестве кода доступа.

- 3. Введите код доступа еще раз в Параметр **Подтвердите код доступа** (→ 🗎 140) для подтверждения.

Гащита от записи параметра отключения с помощью кода доступа →
60.

- В случае утери кода доступа: сброс кода доступа → 🗎 147.
- Активный уровень доступа пользователя отображается в меню Параметр Статус доступа.
 - Путь навигации: Управление → Статус доступа
 - Уровни доступа и соответствующие права пользователей $\rightarrow extsf{ b} extsf{ 60}$
- Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы.
- Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 60 с, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы.

Параметры, которые в любое время можно изменить посредством локального дисплея

На определенные параметры, не оказывающие влияние на измерение, не распространяется защита от записи, активируемая через локальный дисплей. При установленном пользовательском коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.



Установка кода доступа через веб-браузер

- 1. Перейдите к параметр **Определить новый код доступа** (→ 🖺 140).
- 2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 16 цифр, в качестве кода доступа.
- 3. Введите код доступа еще раз в Параметр **Подтвердите код доступа** (→ 🗎 140) для подтверждения.
 - В веб-браузере произойдет переход на страницу входа в систему.

📭 🛯 Защита от записи параметра отключения с помощью кода доступа → 🗎 60.

- В случае утери кода доступа: сброс кода доступа →
 ⁽¹⁾ 147.
- Активный уровень доступа пользователя отображается в меню Параметр Статус доступа.
 - Путь навигации: Управление → Статус доступа
 - Уровни доступа и соответствующие права пользователей →
 ⁽¹⁾ 60

Если в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.

Сброс кода доступа

В случае утери пользовательского кода доступа можно сбросить его на заводскую установку. Для этого необходимо ввести код сброса. После этого можно будет вновь установить пользовательский код доступа.

Посредством веб-браузера, FieldCare, DeviceCare (через сервисный интерфейс CDI-RJ45), цифровой шины

- Sog сброса можно получить только в региональном сервисном центре Endress+Hauser. Код вычисляется специально для каждого отдельного прибора.
- 1. Запишите серийный номер прибора.
- 2. Выполните считывание параметр Время работы.
- 3. Обратитесь в региональный сервисный центр Endress+Hauser и сообщите серийный номер и время работы прибора.
 - 🛏 Получите вычисленный код сброса.
- 4. Введите код сброса в параметр Сбросить код доступа (→ 🖺 141).
 - Будет установлено заводское значение кода доступа 0000. Его можно изменить →
 145.

По соображениям ИТ-безопасности вычисленный код сброса действителен только в течение 96 часов после указанного времени работы и только для конкретного серийного номера. Если заняться настройкой прибора в течение 96 часов невозможно, следует либо увеличить на несколько дней время работы, которое вы указываете по результатам считывания, либо выключить прибор.

10.7.2 Защита от записи с помощью соответствующего переключателя

В противоположность защите от записи параметров с помощью пользовательского кода доступа, этот вариант позволяет заблокировать доступ для записи ко всему меню управления – кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**.

Значения параметров (кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**) после этого становятся доступными только для чтения, и изменить их перечисленными ниже средствами невозможно.

- Посредством локального дисплея
- По протоколу MODBUS RS485



При переводе переключателя защиты от записи (WP) на главном модуле электроники в положение **ON** активируется аппаратная защита от записи.

В параметр Статус блокировки отображается опция Аппаратная блокировка → В 149. Кроме того, символ В отображается на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.



- 2. При переводе переключателя защиты от записи (WP) на главном модуле электроники в положение **OFF** (заводская настройка) аппаратная защита от записи деактивируется.
 - ► Какая-либо опция не отображается в параметр Статус блокировки
 →
 →
 149. Прекращается отображение символа
 ⓐ на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.

11 Эксплуатация

11.1 Считывание данных состояния блокировки прибора

Активная защита от записи в приборе: параметр Статус блокировки

Управление → Статус блокировки

Состав функций в группе параметр "Статус блокировки"

Опции	Описание
Отсутствует	Действует подтверждение подлинности для доступа, отображаемое в Параметр Статус доступа → 🗎 60. Отображается только на локальном дисплее.
Аппаратная блокировка	DIP-переключатель для аппаратной блокировки активирован на печатной плате. Это блокирует доступ для записи к параметрам (например, посредством локального дисплея или управляющей программы) → 🗎 147.
Заблокировано Временно	Доступ для записи к параметрам временно заблокирован ввиду работы внутренних процессов, запущенных в приборе (например, загрузка/выгрузка данных или сброс). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.

11.2 Изменение языка управления

- 🖪 Подробная информация

 - Информация о языках управления, поддерживаемых измерительным прибором
 →

 ¹ 223

11.3 Настройка дисплея

Подробная информация

11.4 Считывание измеренных значений

Подменю подменю **Измеренное значение**позволяет прочесть все измеренные значения.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение

▶ Измеренное значение		
▶ Измеряемые переменные	→ 🗎 150	
• Входные значения	→ 🗎 154	
▶ Выходное значение	→ 🗎 155	
► Сумматор	→ 🗎 153	

11.4.1 Подменю "Измеряемые переменные"

Подменю Измеряемые переменные содержит все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений каждой переменной процесса.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Измеряемые переменные

• Измеряемые пе	ременные	
	Массовый расход	→ 🗎 151
	Объемный расход	→ 🖺 151
	Скорректированный объемный расход	→ 🗎 151
	Плотность	→ 🗎 151
	Эталонная плотность	→ 🖺 151
	Температура	→ 🖺 151
	Давление	→ 🗎 151
	Динамическая вязкость	→ 🗎 151
	Кинематическая вязкость	→ 🗎 151
	Динамическая вязк. с темп. компенсацией	→ 🗎 152
	Кинематическая вязкость с темп. компенс.	→ 🗎 152
	Концентрация	→ 🗎 152
	Опорный массовый расход	→ 🖺 152
	Массовый расход носителя	→ 🗎 152
	Целевой скоррект. объемный расход	→ 🗎 152
	Скоррект.объемный расход носителя	→ 🗎 152
	Целевой объемный расход	→ 🗎 153
	Объемный расход носителя	→ 🗎 153

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Массовый расход	-	Отображение текущего измеренного значения массового расхода.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения берется из: параметр Единица массового расхода (→ 🗎 83)	
Объемный расход	-	Отображение текущего расчетного значения объемного расхода.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения берется из параметра параметр Единица объёмного расхода (→ 🖺 83).	
Скорректированный объемный расход	-	Отображение текущего расчетного значения скорректированного объемного расхода.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения берется из: параметр Ед. откорректированного объёмного потока (→ 🗎 84)	
Плотность	-	Показывает текущую плотность.	Число с плавающей
		Зависимость Единица измерения берется из параметра параметр Единицы плотности (→ 🗎 84).	Saliston co shakom
Эталонная плотность	-	Отображение текущего расчетного значения приведенной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения берется из: параметр Единица измерения эталонной плотности (→ 🗎 84)	
Температура	-	Показывает измеряемую температуру.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения задается в параметр Единицы измерения температуры (→ 🗎 84)	
Давление	-	Отображение фиксированного или внешнего значения давления.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица давления (→ 🗎 84).	
Динамическая вязкость	Для следующего кода заказа: "Пакет прикладных программ", опция ЕС "Впакость"	Отображение текущего расчетного значения динамической вязкости.	Число с плавающей запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Зависимость Единица измерения задается в параметр Единицы измерения динамической вязкости	
Кинематическая вязкость	Для следующего кода заказа: "Пакет прикладных программ", опция БС "Полисат"	Отображение текущего расчетного значения кинематической вязкости.	Число с плавающей запятой со знаком
	Ко вязкость Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Зависимость Единица измерения задается в параметр Кинематическая вязкость	

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Динамическая вязк. с темп. компенсацией	Для следующего кода заказа: "Пакет прикладных программ", опция ЕG "Вязкость" Активированные программные	Отображение текущего расчетного значения термокомпенсации для вязкости. Зависимость	Число с плавающей запятой со знаком
	опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Единица измерения задается в параметр Единицы измерения динамической вязкости	
Кинематическая вязкость с темп. компенс.	Для следующего кода заказа: "Пакет прикладных программ", опция EG "Вязкость" Активированные программные опции отображаются в	Отображение текущего расчетного значения термокомпенсации для кинетической вязкости. <i>Зависимость</i> Единица измерения задается в	Число с плавающей запятой со знаком
	параметре параметр Обзор опций ПО.	параметре: параметр Кинематическая вязкость (0578)	
Концентрация	Для следующего кода заказа: Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED , «Концентрация» ——	Отображение текущего расчетного значения концентрации. <i>Зависимость</i> Единица измерения задается в	Число с плавающей запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	параметре параметр Ед. измер. концентрации.	
Опорный массовый расход	Выполнены следующие условия: Код заказа "Пакет прикладных программ", опция ED "Концентрация"	Отображение текущего измеренного значения массового расхода целевой среды.	Число с плавающей запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Зависимость Единица измерения задается в параметре: параметр Единица массового расхода (→ 🗎 83)	
Массовый расход носителя	Выполнены следующие условия: Код заказа "Пакет прикладных программ", опция ED "Концентрация"	Отображение текущего измеренного значения массового расхода технологической среды.	Число с плавающей запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Зависимость Единица измерения задается в параметре: параметр Единица массового расхода (→ 🗎 83)	
Целевой скоррект. объемный расход	Выполнены следующие условия: • Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED , «Концентрация»	Отображение текущего измеренного значения скорректированного объемного расхода целевой жидкости.	Число с плавающей запятой со знаком
	 Опция опция Ethanol in water или опция %масса / %объем выбрана в параметре параметр Тип жидкости. 	Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода (→ 🖺 83).	
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.		
Скоррект.объемный расход носителя	 Выполнены следующие условия. Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). В параметре параметр Тип жидкости выбрана опция опция Ethanol in water или опция %масса / %объем. 	Отображение текущего измеренного значения скорректированного объемного расхода рабочей среды. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода (→ 🖺 83).	Число с плавающей запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.		

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Целевой объемный расход	 Выполнены следующие условия. Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). Опция опция Ethanol in water или опция %масса / %объем выбрана в параметре параметр Тип жидкости. Опция опция %vol выбрана в параметре параметр Eд. измер. концентрации. Активированные программные опции отображаются в параметре парамето Варамето Вар	Отображение текущего измеренного значения объемного расхода целевой среды. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода (→ 🖺 83).	Число с плавающей запятой со знаком
Ofer any we have used the set	опций ПО.		
Ооъемныи расход носителя	 Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED («Концентрация»). Опция опция Ethanol in water или опция опция Context или опция опция Собъем выбрана в параметре параметр Тип жидкости. Опция опция %vol выбрана в параметре параметр Eд. измер. концентрации. 	Отооражение текущего измеренного значения объемного расхода рабочей среды. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода (→ 🖺 83).	число с плавающеи запятой со знаком
	Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.		

11.4.2 Подменю "Сумматор"

В меню подменю **Сумматор** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого сумматора.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Сумматор

▶ Сумматор		
Сум	иматор 1 до n значение	→ 🖺 153
Сул	иматор 1 до n переполнения	→ 🖺 153

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Сумматор 1 до n значение	Переменная процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 129) подменю Сумматор 1 до п .	Отображение текущего значения счетчика для сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком
Сумматор 1 до n переполнения	Переменная технологического процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ ≌ 129) подменю Сумматор 1 до п.	Отображение текущего переполнения сумматора.	Целое число со знаком

11.4.3 Подменю "Входные значения"

Меню подменю Входные значения дает систематизированную информацию об отдельных входных значениях.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Входные значения



Входные значения на токовом входе

В меню подменю **Токовый вход 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого токового входа.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Входные значения → Токовый вход 1 до n

► Токовый вход 1 до п			
Измеренное значение 1 до n	→ 🗎 154		
Измеряемый ток 1 до n	→ 🗎 154		

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Измеренное значение 1 до п	Отображение значения на токовом входе.	Число с плавающей запятой со знаком
Измеряемый ток 1 до n	Отображение текущего значения на токовом входе.	0 до 22,5 мА

Входные значения на входе для сигнала состояния

В меню подменю **Входной сигнал состояния 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого входа для сигнала состояния.

Навигация

Меню "Диагностика"
 \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Входные значения
 \rightarrow Входной сигнал состояния 1 до n

▶ Входной сигнал	состояния 1 до n	
	Значение вх.сигнала состояния	→ 🖺 155

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Значение вх.сигнала состояния	Показывает текущий уровень входящего сигнала.	Высок.Низк.

11.4.4 Выходное значение

В меню подменю **Выходное значение** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение

▶ Выходное значение	
► Токовый выход 1 до n	→ 🗎 155
 Выход частотно-импульсный перекл. 1 до п 	→ 🗎 156
▶ Релейный выход 1 до n	→ 🗎 156
Двойной импульсный выход	→ 🗎 157

Выходные значения на токовом выходе

В меню подменю **Значение токового выхода** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого токового выхода.

Навигация

Меню "Диагностика"
 \rightarrow Измеренное значение
 \rightarrow Выходное значение
 \rightarrow Значение токового выхода 1 до n

▶ Токовый выход 1 до п		
Выходной ток	→ 🗎 155	
Измеряемый ток	→ 🗎 155	

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Выходной ток	Отображение текущего расчетного значения тока для токового выхода.	3,59 до 22,5 мА
Измеряемый ток	Отображение текущего измеренного значения тока для токового выхода.	0 до 30 мА

Выходные значения для импульсного/частотного/релейного выхода

В меню подменю **Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого импульсного/частотного/релейного выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение → Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n

▶ Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n	
Выходная частота	→ 🗎 156
Импульсный выход	→ 🗎 156
Статус перекл.	→ 🗎 156

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Выходная частота	В области параметр Режим работы выбран параметр опция Частотный .	Отображение текущего измеренного значения для частотного выхода.	0,0 до 12 500,0 Гц
Импульсный выход	Выбран вариант опция Импульс в параметре параметр Режим работы .	Отображение текущей частоты импульсов на выходе.	Положительное число с плавающей запятой
Статус перекл.	Выбрана опция опция Дискрет. в параметре параметр Режим работы .	Отображение текущего состояния релейного выхода.	ОткрытоЗакрыто

Выходные значения для релейного выхода

В меню подменю **Релейный выход 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого релейного выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение → Релейный выход 1 до n

▶ Релейный выход 1 до n		
Статус перекл.	→ 🗎 157	
Циклы переключения	→ 🗎 157	
Макс.количество циклов переключения	→ 🗎 157	

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Статус перекл.	Указывает текущее состояние переключателя выхода.	ОткрытоЗакрыто
Циклы переключения	Показывает количество всех выполненных циклов переключения.	Положительное целое число
Макс.количество циклов переключения	Показывает максимальное количество гарантированных циклов переключения.	Положительное целое число

Выходные значения для двойного импульсного выхода

В меню подменю **Двойной импульсный выход** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого двойного импульсного выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение → Двойной импульсный выход

• Двойной импульсный выход	
Импульсный выход	 → 🖺 157

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Импульсный выход	Показывает текущий частотно-импульсный выход.	Положительное число с плавающей запятой

11.5 Адаптация измерительного прибора к рабочим условиям процесса

Для этой цели используются следующие параметры:

• Базовые параметры настройки в меню меню Настройка ($\rightarrow extbf{B} extbf{80}$)

• Дополнительные настройки в меню подменю Расширенная настройка ($\rightarrow \square 119$)

11.6 Выполнение сброса сумматора

Сумматоры сбрасываются в подменю Управление.

- Управление сумматора
- Сбросить все сумматоры

Навигация

Меню "Управление" → Управление сумматором

 Управление сумматором 		
Управление сум	иматора 1 до n	→ 158

Предварительное значение 1 до n	→ 🗎 158
Значение сумматора 1 до п	→ ⇒ 158
Сбросить все сумматоры	→ 🗎 158

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Управление сумматора 1 до n	Переменная технологического процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 129) подменю Сумматор 1 до п .	Контроль значения сумматора.	 Суммировать Сбросить + удерживать* Предварительно задать + удерживать* Сбросить + суммировать Предустановка + суммирование* Удержание* 	Суммировать
Предварительное значение 1 до n	Переменная процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 129) подменю Сумматор 1 до п.	Задайте начальное значение для сумматора. Зависимость Единица измерения выбранной переменной процесса для сумматора устанавливается в параметр Сумматор единиц (→ 🗎 129).	Число с плавающей запятой со знаком	В зависимости от страны: • 0 кг • 0 фунтов
Сумматор 1 до n значение	Переменная процесса выбрана в параметр Назначить переменную процесса (→ 🗎 129) подменю Сумматор 1 до п .	Отображение текущего значения счетчика для сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком	_
Сбросить все сумматоры	-	Сбросьте значения всех сумматоров на 0 и запустите.	 Отмена Сбросить + суммировать 	Отмена

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

11.6.1 Состав функций в параметр "Управление сумматора"

Опции	Описание
Суммировать	Запуск или продолжение работы сумматора.
Сбросить + удерживать	Процесс суммирования останавливается, а значение сумматора обнуляется.
Предварительно задать + удерживать ¹⁾	Процесс суммирования останавливается, а сумматор устанавливается на начальное значение, заданное в параметр Предварительное значение .
Сбросить + суммировать	Сброс сумматора на 0 и перезапуск процесса суммирования.

Опции	Описание
Предустановка + суммирование ¹⁾	Сумматор устанавливается на начальное значение, заданное в параметр Предварительное значение, и процесс суммирования запускается заново.
Удержание	Суммирование останавливается.

1) Видимость определяется опциями заказа или настройками прибора.

11.6.2 Диапазон функций параметр "Сбросить все сумматоры"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
Сбросить + суммировать	Сброс всех сумматоров на 0 и перезапуск процесса суммирования. При этом все ранее просуммированные значения расхода удаляются.

11.7 Отображение архива измеренных значений

Обязательное условие – активированный в приборе пакет прикладных программ **Расширенный HistoROM** (заказывается отдельно; необходим для отображения функции подменю **Регистрация данных**). В этом меню содержатся все параметры, связанные с историей измерения величины.

Регистрация данных также доступна в следующих средствах.

- Инструментальное средство для управления парком приборов FieldCare
 →
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Веб-браузер

Диапазон функций

- Хранение до 1000 измеренных значений
- 4 канала регистрации
- Настраиваемый интервал регистрации данных
- Тенденция измеренных значений для каждого канала регистрации отображается в виде диаграммы



🖻 29 График изменений измеренного значения

- Ось х: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось у: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому в данный момент измерению.



В случае изменения продолжительности интервала регистрации или присвоения переменных процесса каналам содержимое журнала данных удаляется.

Навигация

Меню "Диагностика" → Регистрация данных

▶ Регистрация данных	
Назначить канал 1) → 🗎 161
Назначить канал 2	→ 🗎 162
Назначить канал 3) → 🗎 162
Назначить канал 4) → 🗎 162
Интервал регистрации данных) → 🗎 163
Очистить данные архива) → 🗎 163
Регистрация данных измерения	→ 🗎 163
Задержка авторизации	→ 🗎 163
Контроль регистрации данных) → 🗎 163
Статус регистрации данных) → 🗎 163
Продолжительность записи) → 🗎 163
▶ Показать канал 1]
▶ Показать канал 2]
► Показать канал 3]
▶ Показать канал 4]

Назначить канал 1 Имоетотя пажет пункладнах протрамо Расширенный протрамо Расширенный нізоROM. Вазначение переменной прегистрации. Вазначение переменной прегистрации. Вазначение переменной по Скорректровани рассов Скорректровани рассов Скорректровани рассов Плотость - аталонная пиотность - аталонная параход - Отоманства пиета - Скорректрования и протранам макон - Скорректрования пиотность - аталонная праход - Скорректрования пиотность - аталонная параход - Скоррект стемп. Компенса пиета - Скоррект - объемыная расход - Скоррект - объемыная расход - Скорректорано - стемп. Компенса пиета - стемп. Компенса - стемпа - стемпенса - стемпенса - стем	Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
 НВSI[*] Исх. значение массового расхода Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1[*] Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1[*] Флуктуация затухания колебаний 0[*] Флуктуация азтухания затухания азтухания азтухания азтухания азтухания азтухания 	Назначить канал 1	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM.	Назначение переменной процесса каналу регистрации.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход* Плотность Эталонная плотность* Температура Давление Динамическая вязкость* Кинематическая вязкость* Динамическая вязкость* Динамическая вязкость Кинематическая вязк. с темп. компенсацией* Кинематическая вязкость с темп. компенсацией* Кинематическая вязкость с темп. компенс.* Концентрация* Опорный расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход носителя* Целевой скоррект. объемный расход носителя* Специализирован ный выход 1 Коэф-т неоднородной среды Коэф-т неоднородной среды Коэф-т взвешенных пузырьков* НВSI* Исх. значение массового расхода Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 Флуктуация затухания колебаний 1* Флуктуация затухания колебаний 0 	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
			 Частота колебаний 0 Частота колебания 1* Колебания частоты 0* Колебания частоты 1 Амплитуда колебаний 1* Амплитуда колебаний 1* Амплитуда колебаний 1* Амплитуда колебаний 1 асимметрия сигнала Асимметрия сигнала Асимметрия сигнала* Температура рабочей трубы* Температура электроники Коэффициент асимметрии катушек Контрольная точка 0 Контрольная точка 1 Токовый выход 2* Токовый выход 2* 	
Назначить канал 2	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Назначить переменную процесса для канала архивирования.	Список выбора: см. параметр Назначить канал 1 (→ 曽 161)	Выключено
Назначить канал 3	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Назначить переменную процесса для канала архивирования.	Список выбора: см. параметр Назначить канал 1 (→ ≌ 161)	Выключено
Назначить канал 4	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Назначить переменную процесса для канала архивирования.	Список выбора: см. параметр Назначить канал 1 (→ 曽 161)	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Интервал регистрации данных	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM.	Определение интервала регистрации данных. Это значение определяет временной интервал между отдельными точками данных в памяти.	0,1 до 3 600,0 с	1,0 c
Очистить данные архива	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM.	Удаление всех данных регистрации.	ОтменаОчистить данные	Отмена
Регистрация данных измерения	-	Выбор типа регистрации данных.	ПерезаписьНет перезаписи	Перезапись
Задержка авторизации	В параметр Регистрация данных измерения выбрана опция Нет перезаписи .	Ввод времени задержки для регистрации измеренных значений.	0 до 999 ч	0ч
Контроль регистрации данных	В параметр Регистрация данных измерения выбрана опция Нет перезаписи .	Запуск и остановка регистрации измеренных значений.	 нет Удалить + запустить Останов 	нет
Статус регистрации данных	В параметр Регистрация данных измерения выбрана опция Нет перезаписи .	Отображение состояния регистрации измеренных значений.	 Готово Отложить активацию Активно Остановлено 	Готово
Продолжительность записи	В параметр Регистрация данных измерения выбрана опция Нет перезаписи .	Отображение общего времени регистрации.	Положительное число с плавающей запятой	0 c

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

11.8 Gas Fraction Handler

Функция Gas Fraction Handler повышает стабильность и воспроизводимость измерения в двухфазной среде, а также предоставляет ценную диагностическую информацию для ведения технологического процесса.

Эта функция постоянно проверяет наличие пузырьков газа в жидкостях или капель в газах, поскольку вторая фаза влияет на выходные значения расхода и плотности.

В двухфазной среде функция Gas Fraction Handler стабилизирует выходные значения и обеспечивает более удобное считывание показаний для оператора, а также упрощает интерпретацию данных распределенной системой управления. Уровень сглаживания регулируется в соответствии с интенсивностью нарушений, обусловленных наличием второй фазы. В однофазной среде функция Gas Fraction Handler не оказывает никакого влияния на выходные значения.

Возможные опции параметра Gas Fraction Handler:

- Off: функция Gas Fraction Handler деактивируется. При наличии второй фазы будут происходить значительные колебания выходных значений расхода и плотности.
- Moderate: используется для условий применения с низким уровнем содержания или эпизодическим поступлением второй фазы.
- Powerful: используется при значительном содержании второй фазы.

Функция Gas Fraction Handler суммирует фиксированные постоянные демпфирования, применяемые к расходу и плотности, которые устанавливаются в любом другом разделе параметризации прибора.

Подробное описание параметров функции Gas Fraction Handler см. в сопроводительной документации к прибору → 🗎 234

11.8.1 Подменю "Режим измерений"

Навигация

Меню "Эксперт"
 \rightarrow Сенсор \rightarrow Режим измерений

 Режим измерений 	
Gas Fraction Handler (6377)] → 🗎 164

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Gas Fraction Handler	Активирует функцию диспергатора газовых фракций для двухфазных сред.	ВыключеноСреднийсильный	Средний

11.8.2 Подменю "Индекс среды"

Навигация

Меню "Эксперт" → Применение → Индекс среды

▶ Индекс среды	
Коэф-т неоднородной среды (6368)) → 🗎 165
Значение отсечки неоднород.жирн.газа (6375)	→ 🗎 165
Отключ.значение отсечки (6374)) → 🗎 165
Коэф-т взвешенных пузырьков (6376)	→ 🗎 165
Значение отсечки для взвеш.пузырьков (6370)) → 🗎 165

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Коэф-т неоднородной среды	-	Показывает степень неоднородности среды.	Число с плавающей запятой со знаком	_
Значение отсечки неоднород.жирн.газа	-	Введите значение отсечки для измерения расхода влажного газа. При достижении меньшего значения 'Коэф-т неоднородной среды' получает значение 0.	Положительное число с плавающей запятой	0,25
Отключ.значение отсечки	-	Введите значение отсечки для измерения расхода жидкости. При достижении меньшего значения 'Коэф-т неоднородной среды' получает значение 0.	Положительное число с плавающей запятой	0,05
Коэф-т взвешенных пузырьков	Диагностический индекс предусмотрен только для прибора Promass Q.	Показывает относительное количество взвешенных пузырьков в среде.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Значение отсечки для взвеш.пузырьков	Этот параметр предусмотрен только для прибора Promass Q.	Укажите значение отсечки для содержания взвешенных пузырьков. Ниже этого значения параметр Index for suspended bubbles обнуляется.	Положительное число с плавающей запятой	0,05

12 Диагностика и устранение неисправностей

12.1 Устранение неисправностей общего характера

Для локального дисплея

Ошибка	Возможные причины	Меры по устранению
Локальный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Кабель дисплея подключен неправильно.	Правильно вставьте разъемы в главный модуль электроники и дисплей.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Сетевое напряжение не соответствует значению, указанному на заводской табличке.	Примените правильное сетевое напряжение → 🗎 36.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Неправильная полярность сетевого напряжения.	Измените полярность сетевого напряжения.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Отсутствует контакт между соединительными кабелями и клеммами.	Следует обеспечить электрический контакт между кабелем и клеммой.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	 Клеммы неправильно подключены к электронному модулю ввода / вывода. Клеммы неправильно подключены к главному модулю электроники. 	Проверьте клеммы.
Локальный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	 Электронный модуль ввода / вывода неисправен. Главный модуль электроники неисправен. 	Закажите запасную часть → 🗎 194.
Информация на локальном дисплее не читается, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Изображение на дисплее слишком яркое или темное.	 Увеличьте яркость дисплея одновременным нажатием ± + Е. Уменьшите яркость дисплея одновременным нажатием ⊡ + Е.
Локальный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Дисплей неисправен.	Закажите запасную часть → 🗎 194.
Подсветка локального дисплея имеет красный цвет	Возникло диагностическое событие с аварийным сигналом.	Примите требуемые меры по устранению → 🗎 176.
Текст на локальном дисплее отображается на языке, который непонятен.	Выбранный язык управления непонятен.	 Нажмите кнопки □ +
Сообщение на локальном дисплее: "Ошибка связи" "Проверьте электронику"	Прерван обмен данными между дисплеем и электроникой.	 Проверьте кабель и разъем между главным модулем электроники и дисплеем. Закажите запасную часть → В 194.

Для выходных сигналов

Ошибка	Возможные причины	Меры по устранению
Выходной сигнал находится вне допустимого диапазона	Главный модуль электроники неисправен.	Закажите запасную часть → 🗎 194.
На локальном дисплее прибора отображается корректное значение, но выходной сигнал ошибочен, хотя и находится в пределах допустимого диапазона.	Ошибка настройки параметров	Проверьте и исправьте настройку параметра.
Прибор неверно выполняет измерение.	Ошибка настройки или прибор работает за пределами допустимых условий применения.	 Проверьте и исправьте настройку параметра. Соблюдайте предельные значения, указанные в разделе "Технические характеристики".

Для доступа

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
Доступ к параметру для записи невозможен.	Аппаратная защита от записи активирована.	Переведите переключатель защиты от записи на главном модуле электроники в положение OFF позиция → 🗎 147.
Доступ к параметру для записи невозможен.	Для текущего уровня доступа предусмотрены ограниченные права доступа.	 Проверьте уровень доступа → 60. Введите правильный пользовательский код доступа → 60.
Соединение через Modbus RS485 невозможно.	Кабель шины Modbus RS485 подключен ненадлежащим образом.	Проверьте назначение клемм → 🗎 35.
Соединение через Modbus RS485 невозможно.	Кабель шины Modbus RS485 терминирован ненадлежащим образом.	Проверьте нагрузочный резистор → 🗎 44.
Соединение через Modbus RS485 невозможно.	Неправильно настроен интерфейс связи.	Проверьте конфигурацию интерфейса Modbus RS485 → 🗎 85.
Невозможно подключиться к веб-серверу.	Веб-сервер деактивирован.	С помощью программного обеспечения FieldCare или DeviceCare убедитесь в том, что веб-сервер прибора активирован, при необходимости активируйте → 🗎 67.
	Интерфейс Ethernet на ПК настроен неправильно.	 Проверьте настройки интернет-протокола (TCP/IP)→
Невозможно подключиться к веб-серверу.	IP-адрес на ПК настроен неправильно.	Проверьте IP-адрес: 192.168.1.212 → 🗎 63
Невозможно подключиться к веб-серверу.	Данные доступа к WLAN неверны.	 Проверьте состояние сети WLAN. Подключитесь к прибору заново, используя данные для доступа к WLAN. Убедитесь в том, что на измерительном приборе и устройстве управления активирован доступ к сети WLAN → 🗎 63.
	Связь по WLAN отсутствует.	-
Невозможно подключиться к веб-серверу, FieldCare или DeviceCare.	Сеть WLAN недоступна.	 Проверьте, принимается ли сигнал WLAN: светодиод на дисплее должен гореть синим светом. Проверьте, включено ли WLAN- соединение: светодиод на дисплее должен мигать синим светом. Активируйте прибор.
Сетевое соединение отсутствует или нестабильно	Слабый сигнал сети WLAN.	 Устройство управления находится за пределами зоны приема: проверьте состояние сети на устройстве управления. Для улучшения качества работы сети используйте внешнюю антенну WLAN.
	Параллельная работа соединений WLAN и Ethernet	 Проверьте сетевые настройки. Временно включите только WLAN в качестве единственного интерфейса.
Веб-браузер завис, работа невозможна	Активна передача данных.	Дождитесь окончания передачи данных или завершения текущей операции
	Соединение прервано	 Проверьте подключение кабелей и источника питания. Обновите страницу веб-браузера, при необходимости перезапустите его.
Отображаемое содержимое веб-браузера трудно читать или оно неполное.	Используемая версия веб-браузера неоптимальна.	 Используйте подходящую версию веб- браузера →
	Неподходящие настройки отображения.	Измените размер шрифта/соотношение сторон в веб-браузере.

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
Неполное или полное отсутствие отображения содержимого в веб-браузере	Не активирована поддержка JavaScript.Невозможно активировать JavaScript.	 Активируйте JavaScript. Введите http://XXX.XXX.X.XXX/servlet/ basic.html в качестве IP-адреса.
Работа с FieldCare или DeviceCare через сервисный интерфейс CDI-RJ45 (порт 8000) невозможна.	Сетевой экран ПК или сети блокирует обмен данными.	В зависимости от параметров сетевого экрана, используемого на ПК или в сети, для обеспечения доступа посредством программы FieldCare/DeviceCare может потребоваться его настройка или деактивация.
Обновление прошивки с помощью FieldCare или DeviceCare через сервисный интерфейс CDI-RJ45 (порт 8000 или порты TFTP) невозможно.	Сетевой экран ПК или сети блокирует обмен данными.	В зависимости от параметров сетевого экрана, используемого на ПК или в сети, для обеспечения доступа посредством программы FieldCare/DeviceCare может потребоваться его настройка или деактивация.

12.2 Выдача диагностической информации с помощью светодиодов

12.2.1 Преобразователь

Светодиодные индикаторы на преобразователе дают информацию о состоянии прибора.



1 Напряжение питания

- 2 Состояние прибора
- 3 Не используется
- 4 Тип связи
- 5 Активен сервисный интерфейс (CDI)

Свет	годиод	Цвет	Значение
1	Напряжение питания	Off	Напряжение питания отсутствует или слишком низкое.
		Зеленый	Нормальное сетевое напряжение.
2	Состояние прибора	Off	Ошибка программного обеспечения
	(нормальная работа)	Зеленый	Состояние прибора соответствует норме.
		Мигающий зеленый	Прибор не настроен.
		Красный	Произошло диагностическое событие, соответствующее поведению диагностики «Аварийный сигнал».
		Мигает красным светом	Произошло диагностическое событие, соответствующее поведению диагностики «Предупреждение».
		Мигающий красный или зеленый	Прибор перезапускается.

Свет	одиод	Цвет	Значение
2	Состояние прибора (во время запуска)	Мигание красным светом с низкой частотой	Если дольше 30 секунд: сбой загрузчика.
		Мигание красным светом с высокой частотой	Если мигает дольше 30 секунд: проблема совместимости при считывании встроенного ПО.
3	Не используется	-	-
4	Тип связи	Off	Связь не активна.
		Белый	Связь активна.
5	Сервисный интерфейс	Off	Не подключен, или не установлено соединение.
	(CDI)	Желтый	Подключен, соединение установлено.
		Мигающий желтый	Сервисный интерфейс активен.

12.3 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее

12.3.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией рабочих параметров.



Если два или более диагностических события активны одновременно, то отображается только сообщение о диагностическом событии с наивысшим приоритетом.

Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, можно просмотреть в меню меню **Диагностика**:

- с помощью параметра →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- с помощью подменю → 🗎 184.

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).



Сигналы состояния классифицируются в соответствии со стандартом VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107: F = сбой, C = проверка функционирования, S = выход за пределы спецификации, M = запрос на техническое обслуживание

Символ	Значение
F	Отказ Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
С	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме моделирования).

Символ	Значение
S	Несоответствие спецификации Прибор эксплуатируется в следующих условиях: За пределами технических условий (например, вне пределов допустимой рабочей температуры)
М	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Характер диагностики

Символ	Значение
8	 Аварийный сигнал Измерение прервано. Выходные сигналы и сумматоры принимают состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение.
Δ	Предупреждение Измерение возобновляется. Влияние на вывод сигналов и сумматоры отсутствует. Выдается диагностическое сообщение.

Диагностическая информация

сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностической информацией на локальном дисплее отображается символ, указывающий на поведение диагностики.



Элементы управления

Кнопка управления	Значение
+	Кнопка "плюс" <i>В меню, подменю</i> Открывание сообщения о мерах по устранению неисправностей.
E	Кнопка ввода В меню, подменю Открывание меню управления.



12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок



- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Сервисный идентификатор
- 4 Алгоритм диагностических действий с диагностическим кодом
- 5 Время работы на момент обнаружения ошибки
- 6 Меры по устранению неисправности
- 1. Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

Нажмите кнопку ⊕ (символ ①).

- ▶ Откроется подменю Перечень сообщений диагностики.
- 2. Выберите необходимое диагностическое событие с помощью кнопки ± или Ξ, затем нажмите кнопку Е.
 - 🕒 Сообщение с описанием мер по устранению неисправности открывается.
- 3. Нажмите кнопки 🗆 + 🛨 одновременно.
 - Сообщение с описанием мер по устранению неисправности закрывается.

Пользователь находится в меню меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** или параметр **Предыдущее диагн. сообщение**.

- 1. Нажмите E.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите 🗆 + 🛨 одновременно.
 - Сообщение с описанием мер по устранению ситуации будет закрыто.

12.4 Диагностическая информация в веб-браузере

12.4.1 Диагностические опции

Любые сбои, обнаруженные измерительным прибором, отображаются в веб-браузере на начальной странице после входа пользователя в систему.



- 1 Область состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация
- 3 Меры по устранению неисправностей с указанием сервисного идентификатора

Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в разделе меню **Диагностика**:

- с помощью параметра →
 ¹
 ¹⁸³;
- с помощью подменю → 🗎 184.

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
\otimes	Отказ Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
Ŵ	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме моделирования).
	Несоответствие спецификации Прибор эксплуатируется в следующих условиях: За пределами технических условий (например, вне пределов допустимой рабочей температуры)
	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.

12.4.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы. Эти меры отображаются красным цветом вместе с диагностическим событием и соответствующей диагностической информацией.

12.5 Диагностическая информация, отображаемая в ПО FieldCare или DeviceCare

12.5.1 Диагностические опции

Информация о любых сбоях, обнаруженных измерительным прибором, отображается на начальной странице управляющей программы после установления соединения.

Хххххх/// Название прибора: Наименование прибора: Сигнал состояния:	🛙 Ххххххх Уххххх Проверка функ	<u>Массовый расход:</u> 🗭 12,34 кг/ч <u>Объемный расход:</u> 🗭 12,34 м³/ч ционирования (С)
 Хххххх Диагностика 1: Устранение проблем: Инструм. состояния доступа Эксплуатация Настройка Диагностика Эксперт 	С485 Модел Деактивация : Техобслуживание	Состояние исправности прибора Сбой (F) Проверка функционирования (C) <u>Пиатностика 1:</u> Рекомендации по устранению проблем: Выход за пределы спецификации (S) Фактивации коделирования (сервис.)

- 1 Строка состояния с сигналом состояния → 🗎 170
- 2 Диагностическая информация → 🗎 171
- 3 Меры по устранению неисправности с сервисным идентификатором

Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в разделе меню **Диагностика**:

- с помощью параметра →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- с помощью подменю → 🗎 184.

Диагностическая информация

сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностической информацией на локальном дисплее отображается символ, указывающий на поведение диагностики.



12.5.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы:

- На начальной странице
 Информация по устранению отображается в отдельном поле под диагностической информацией.
- В менюменю Диагностика

Информацию по устранению можно отобразить в рабочей области пользовательского интерфейса.

Пользователь находится в разделе меню Диагностика.

1. Откройте требуемый параметр.

В правой стороне рабочей области наведите курсор мыши на параметр.
 Появится информация с мерами по устранению диагностического события.

12.6 Передача диагностической информации через интерфейс связи

12.6.1 Считывание диагностической информации

Считывание диагностической информации может проводиться с использованием адресов регистров Modbus RS485.

- Адрес регистра 6821 (тип данных = строка): код диагностики, например, F270
- Адрес регистра 6859 (тип данных = строка): код диагностики, например, 270

🎴 Обзор диагностических событий с номерами и кодами диагностики → 🗎 176

12.6.2 Настройка реакции на сообщение об ошибке

Настроить реакцию на сообщение об ошибке для канала связи Modbus RS485 можно настроить в подменю подменю **Связь**, используя два параметра.

Навигационный путь

Настройка → Связь

Обзор параметров с кратким описанием

Параметр	Описание	Опции	Заводская настройка
Режим отказа	Выбор поведения при выводе значения измеряемой величины в случае появления диагностического сообщения при передаче данных посредством Modbus. Действие этого параметра зависит от выбора опции в параметрр Назначить действие диагн. событию.	 Значение NaN Последнее значение ☑ NaN = не число 	Значение NaN

12.7 Адаптация диагностической информации

12.7.1 Адаптация реакции прибора на диагностические события

Каждой диагностической информации на заводе присваивается определенное поведение диагностики. Для некоторых диагностических событий это присвоенное поведение может быть изменено пользователем через подменю подменю **Характер** диагностики.

Эксперт → Система → Проведение диагностики → Характер диагностики

В качестве алгоритма диагностических действий за определенным диагностическим номером можно закрепить следующие опции:

Опции	Описание
Тревога	Прибор останавливает измерение. Измеренное значение, выводимое посредством Modbus RS485, и сумматоры переводятся в состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение. Цвет фоновой подсветки меняется на красный.
Предупреждение	Измерение продолжается. Влияние на измеренное значение, выводимое посредством Modbus RS485, и сумматоры отсутствует. Выдается диагностическое сообщение.
Ввод только журнала событий	Измерение продолжается. Диагностическое сообщение отображается только в подменю Журнал событий (подменю Список событий), но не отображается в попеременном режиме с окном управления.
Выключено	Диагностическое событие игнорируется, диагностическое сообщение не выдается и не регистрируется.

12.8 Обзор диагностической информации

Если в данном измерительном приборе используются несколько пакетов прикладных программ, объем диагностической информации и количество задействованных измеряемых величин увеличивается.

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика ,	цатчика			
002	Неизвестный датчик	 Проверьте, установлен ли верный датчик Проверьте целостность двухмерного штрих-код на датчике 	F	Alarm
022	Неисправность датчика температуры	 Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM) Замените сенсор 	F	Alarm
046	Превышены предельные значения сенсора	 Проверьте условия процесса Проверьте датчик 	S	Warning ¹⁾
062	Сбой соединения датчика	 Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM) Замените сенсор 	F	Alarm
063	Неиспр.ток возбудителя	 Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM) Замените сенсор 	F	Alarm
082	Некорректное хранение данных	Проверьте присоединения модуля	F	Alarm
083	Несовместимость содержимого памяти	 Перезапустите устр-во Восстановите данные модуля S-DAT Замените модуль S-DAT 	F	Alarm
119	Инициализация датчика активна	Инициализация датчика, пожалуйста, подождите	С	Warning
140	Асимметричный сигнал сенсора	 Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM) Замените сенсор 	S	Alarm ¹⁾
141	Ошибка настройки нуля	 Проверьте условия процесса Повторите ввод в эксплуатацию Проверьте датчик 	F	Alarm
142	Высок.коэффициент асимметрии катушек	Проверить сенсор	S	Warning ¹⁾
144	Слишком большая ошибка измерения	 Проверьте условия процесса Проверьте или замените сенсор 	F	Alarm ¹⁾

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика	электроники	1	1	1
201	Неисправность электроники	 Перезагрузите устройство Замените электронику 	F	Alarm
242	Несовместимая прошивка	 Проверьте версию прошивки Очистите или замените электронный модуль 	F	Alarm
252	Несовместимый модуль	 Проверить электр.модули Проверить корректны ли нужные эл.модули (напр. NEx, Ex) Заменить эл.модули 	F	Alarm
262	Подключение модуля прервано	 Проверьте или замените соед.кабель между электр.блоком сенсора (ISEM) и модулем электроники Проверьте или замените ISEM или модуль электроники 	F	Alarm
270	Неисправность основного электрон.модуля	 Перезапустите устройство Замените основной электронный модуль 	F	Alarm
271	Неисправность блока основной электроники	 Перезапустите устройство Замените основной электронный модуль 	F	Alarm
272	Неисправность блока основной электроники	Перезапустите прибор	F	Alarm
273	Неисправность основного электрон.модуля	аварийный режим работы через дисплей электроники 1. Обратите внимание на 2. Замените основной блок	F	Alarm
275	Модуль вх/вых неисправен	Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
276	Ошибка модуля входа/ выхода	 Перезапустите прибор Замените модуль ввода/ вывода 	F	Alarm
283	Несовместимость содержимого памяти	Перезапустите прибор	F	Alarm
302	Проверка прибора активна	Идет проверка прибора, подождите	С	Warning ¹⁾
303	Конфигурация Вв/Выв 1 до n изменена	 Применить конфигурацию модуля В/В (параметр Применить конфигурацию В/В') Затем перезагрузить описание устройства и проверить подключение 	M	Warning
304	Проверка прибора не выполнена	 Проверьте отчет о проверке Повторите ввод в эксплуатацию Проверьте датчик 	F	Alarm ¹⁾

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
311	Ошибка электроники сенсора (ISEM)	Требуется техническое обслуживание! Не перезагружайте устройство	М	Warning
330	Флеш-файл недействительный	 Обновите прошивку прибора Перезагрузите прибор 	М	Warning
331	Сбой обновления прошивки	 Обновите прошивку прибора Перезагрузите прибор 	F	Warning
332	Ошибка записи во встроенном HistoROM	 Заменить плату польз.интерфейса Ех d/XP: заменить преобразователя 	F	Alarm
361	Ошибка модуля Вв/Выв 1 до n	 Перезапустите прибор Проверьте электронные модули Замените модуль ввода/ вывода или основной электронный блок 	F	Alarm
369	Неисправен сканнер штрих-кода	Заменить сканнер штрих- кода	F	Alarm
371	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в отдел сервиса	М	Warning
372	Ошибка электроники сенсора (ISEM)	 Перезагрузите прибор Повторяется ли ошибка? Замените блок модулей, вкл.электронику 	F	Alarm
373	Ошибка электроники сенсора (ISEM)	Передача данных или перезапуск прибора	F	Alarm
374	Ошибка электроники сенсора (ISEM)	 Перезагрузите прибор Повторяется ли ошибка? Замените блок модулей, вкл.электронику 	S	Warning ¹⁾
375	Отказ коммуникации Вв/Выв 1 до n	 Перезагрузите прибор Повторяется ли ошибка? Замените блок модулей, вкл.электронику 	F	Alarm
378	Неисправность модуля ISEM	 Если применимо: проверьте кабель между сенсором и преобразователем. Замените основной элект.модуль. Замените электронный модуль (ISEM). 	F	Alarm
382	Хранение данных	1. Установите T-DAT 2. Замените T-DAT	F	Alarm
383	Содержимое памяти	Перезапустить прибор	F	Alarm
387	Ошибка данных HistoROM	Свяжитесь с обслуживающей организацией	F	Alarm
Диагностика	конфигурации	·		
410	Сбой передачи данных	 Повторите передачу данных Проверьте присоединение 	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
412	Обработка загрузки	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	С	Warning
431	Требуется выравнивание 1 до n	Выполнить баланс.	М	Warning
437	Конфигурация несовместима	 Обновите прошивку Выполните сброс до заводских настроек 	F	Alarm
438	Массив данных отличается	 Проверьте файл с массивом данных Проверьте параметризацию устройства Скачайте файл с новой параметризацией устройства 	М	Warning
441	Токовый выход 1 до n насыщенный	 Проверъте настройки ток.выхода Проверъте процесс 	S	Warning ¹⁾
442	Частот. выход 1 до n насыщенный	 Проверьте настройки частот.выхода Проверьте процесс 	S	Warning ¹⁾
443	Импульс.выход 1 до n насыщенный	 Проверьте настройки импульс.выхода Проверьте процесс 	S	Warning ¹⁾
444	Токовый вход 1 до n насыщен.	 Проверьте настройки токового входа Проверьте подключенное устройство Проверить процесс 	S	Warning ¹⁾
453	Блокировка расхода активна	Деактивируйте блокировку расхода	С	Warning
484	Моделир. режима неисправности активиров.	Деактивировать моделирование	С	Alarm
485	Моделирование переменной процесса	Деактивировать моделирование	С	Warning
486	Токовый вход 1 до n симуляция запущена	Деактивировать моделирование	С	Warning
491	Ток.выход 1 до n моделирование запущено	Деактивировать моделирование	С	Warning
492	Симуляция частот.выхода 1 до n запущена	Деактивируйте смоделированный частотный выход	С	Warning
493	Моделирование импульс.выхода активно	Деактивируйте смоделированный импульсный выход	С	Warning
494	Симуляция дискрет.выход. 1 до n запущена	Деактивируйте моделированный дискретный выход	С	Warning
495	Моделирование диагност. событий активно	Деактивировать моделирование	С	Warning
496	Вход.сигнал сост. 1 до n запущена симуляция	Деактивировать симуляцию статусного входа	С	Warning
Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
--------------------------	---	--	----------------------------------	--
502	Ошибка включения/ отключения СТ	Следуйте этапам активации/ деактивации коммерч.учета: сначала вход авторизованного пользователя, затем установка DIP перекл. на глав.модуле электроники	С	Warning
520	Аппарат. конф. Вв/Выв 1 до n недействительна	 Проверьте аппаратную конфигурацию модуля Вх/Вых Замените неисправный модуль Вх/Вых Подключите модуль двойного имп. вых. в правильный слот 	F	Alarm
528	Расчет концентрации невозможен	 За пределами выбранного алгоритма расчета 1. Проверьте настройки концентрации 2. Проверьте измеренные значения, напр., плотность или температуру. 	S	Alarm
529	Неточный расчет концентрации	 За пределами выбранного алгоритма расчета 1. Проверьте настройки концентрации 2. Проверьте измеренные значения, напр., плотность или температуру. 	S	Warning
537	Конфигурация	1. Проверьте IP-адреса 2. Измените IP-адреса	F	Warning
540	Ошибка режима комм.учета	 Выключите устройство и переключите DIP- переключатель Отключите режим комм.учета Снова включите режим комм.учета Проверьте эл. компоненты 	F	Alarm
543	Двойной импульсный выход	 Проверьте технологический процесс Проверьте настройки импульсного выхода 	S	Warning ¹⁾
593	Моделирование двойного имп.выхода 1	Деактивируйте смоделированный импульсный выход	С	Warning
594	Симуляция релейн.выхода 1 до n запущена	Деактивируйте моделированный дискретный выход	С	Warning
599	Журнал коммерческого учета заполнен	 Отключите режим комм.учета Очистите журнал событий комм.учета (все 30 записей) Включите режим комм.учета 	F	Warning ¹⁾
Диагностика	процесса			
803	Ток контура 1 неисправность	 Проверьте провода Замените модуль ввода/ вывода 	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
830	Слишком высокая окружающая температура	Снизьте температуру окружающей среды вокруг корпуса датчика	S	Warning ¹⁾
831	Слишком низкая окружающая температура	Увеличьте температуру окружающей среды вокруг корпуса датчика	S	Warning ¹⁾
832	Температура электроники слишком высокая	Снизьте температуру окружающей среды	S	Warning ¹⁾
833	Температура электроники слишком низкая	Увеличьте температуру окружающей среды	S	Warning ¹⁾
834	Слишком высокая температура процесса	Снизьте температуру процесса	S	Warning ¹⁾
835	Слишком низкая температура процесса	Увеличение температуру процесса	S	Warning ¹⁾
842	Значение процесса ниже предела	Активно отсечение при низком расходе! Проверьте конфигурацию отсечения при низком расходе	S	Warning ¹⁾
862	Частично заполненная труба	 Проверьте газ в технологическом процессе Отрегулируйте границы определения 	S	Warning ¹⁾
882	Ошибка входного сигнала	 Проверьте параметризацию входного сигнала Проверьте внешнее устройство Проверьте условия процесса 	F	Alarm
910	Трубки не вибрирующие	 При наличии: проверьте соед.кабель между сенсором и трансмиттером. Проверьте или замените электронный модуль (ISEM). Проверьте датчик 	F	Alarm
912	Неоднородная среда	 Проверьте условия процесса Увеличьте давление системы 	S	Warning ¹⁾
913	Непригодная среда	 Проверьте условия процесса Проверьте эл. модули и сенсор 	S	Warning ¹⁾
915	Вязкость вне спецификации	 Избегайте 2-фазного потока Увелич.давление в системе Убедитесь,что вязкость и плотность в допустимых пределах Проверьте условия процесса 	S	Warning ¹⁾

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
941	API/ASTM температура вне спецификации	 Проверьте температуру процесса с выбранной АРІ/ АЅТМ группой. Проверьте параметры, связанные с АРІ/АЅТМ. 	S	Warning ¹⁾
942	API/ASTM плотность вне спецификации	 Проверьте плотность процесса с выбранной АРІ/ АSTM группой. Проверьте параметры, связанные с АРІ/АSTM. 	S	Warning ¹⁾
943	АРІ давление вне спецификации	 Проверьте давление рабочей среды при выбранной группе товаров АРІ Проверьте соотв. параметры АРІ 	S	Warning ¹⁾
944	Отказ мониторинга	Проверьте условия процесса для режима мониторинга Heartbeat	S	Warning ¹⁾
948	Затухание колебаний слишком высокое	 Проверьте условия процесса Увеличьте давление системы 	S	Warning ¹⁾
984	Риск выпадения конденсата	 Уменьшите температуру окружающей среды. Увеличьте температуру среды 	S	Warning ¹⁾

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

12.9 Необработанные события диагностики

Меню меню **Диагностика** позволяет просматривать текущие диагностические события отдельно от предыдущих.

Вызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- Посредством локального дисплея →
 ⁽¹⁾ 172
- Посредством веб-браузера →
 ⁽¹⁾ 173
- Посредством управляющей программы FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽
- Посредством управляющей программы DeviceCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 175

Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, отображаются в меню подменю **Перечень сообщений диагностики** → 🗎 184.

Навигация

Меню "Диагностика"

ද Диагностика		
	Текущее сообщение диагностики	→ 🗎 184
	Предыдущее диагн. сообщение	→ 🖺 184

Время работы после перезапуска	→ 🖺 184
Время работы	→ 🗎 184

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Текущее сообщение диагностики	Произошло диагностическое событие.	Показать текущие события диагностики среди остальной информации о диагностике. При появлении двух или более сообщений одновременно на дисплей выводится сообщение с наивысшим приоритетом.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.
Предыдущее диагн. сообщение	Произошло два диагностических события.	Показать приоритетные события диагностики среди текущих событий диагностики.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.
Время работы после перезапуска	-	Показать время работы прибора с момента последнего перезапуска прибора.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)
Время работы	-	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)

12.10 Список диагностических сообщений

В разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических событий, находящихся в очереди, и соответствующая диагностическая информация. Если число необработанных диагностических событий больше 5, на дисплей выводятся события с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики



🗷 31 Использование на примере локального дисплея

Вызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- Посредством локального дисплея →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

- Посредством веб-браузера →
 ¹ 173
- Посредством управляющей программы FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽
- Посредством управляющей программы DeviceCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

12.11 Журнал событий

12.11.1 Чтение журнала регистрации событий

В подменю **Список событий** можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях.

Путь навигации

Меню **Диагностика** → подменю **Журнал событий** → Список событий



32 Использование на примере локального дисплея

- В хронологическом порядке могут отображаться до 20 сообщений о событиях.
- Если в приборе активирован пакет прикладных программ Расширенный HistoROM (заказывается отдельно), то список событий может содержать до 100 записей.

Архив событий содержит следующие записи:

- Диагностические события →
 ⁽¹⁾ 176
- Информационные события

 186

Кроме времени наступления события (которое исчисляется в часах работы прибора), с каждым событием связывается символ, который указывает состояние события (длится оно или закончилось).

- Диагностическое событие
 - Э: наступление события
 - 🕞: окончание события
- Информационное событие

Э: наступление события

Вызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- Посредством веб-браузера →
 ¹
 ¹
 ⁷
 ¹
 ⁷
 ⁷
 ¹
 ⁷
 ⁷
- Посредством управляющей программы FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽
- Посредством управляющей программы DeviceCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

Фильтр отображаемых сообщений о событиях → 🖺 185

12.11.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра** можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю **Список событий**.

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории фильтра

- Bce
- Отказ (F)
- Проверка функций (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)
- Информация (I)

12.11.3 Обзор информационных событий

В отличие от события диагностики, информационное событие отображается только в журнале событий и отсутствует в перечне сообщений диагностики.

Номер данных	Наименование данных
I1000	(Прибор ОК)
I1079	Датчик изменён
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1092	Рез.копия HistoROM удалена
I1111	Неисправность настройки плотности
I11280	Рекомендуется настройк/проверк нул.точки
I11281	Не рекоменд. настройк/проверк.нул.точки
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1156	Ошибка памяти тренда
I1157	Журнал событий ошибок
I1209	Настройка плотности в норме
I1221	Неисправность установки нулевой точки
I1222	Установка нулевой точки в норме
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1278	Перезапуск модуля ввода/вывода
I1335	Прошивка изменена
I1361	Ошибка входа в веб-сервер
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен
I1444	Проверка прибора успешно завершена
I1445	Проверка прибора не выполнена
I1447	Запись реф. данных применения
I1448	Реф. данные применения успешно записаны
I1449	Отказ записи референсных данных
I1450	Мониторинг выкл
I1451	Мониторинг вкл
I1457	Отказ: проверка ошибки измерения
I1459	Отказ: ошибка проверки модуля I/O
I1460	Сбой проверки HBSI
I1461	Ошибка проверки датчика
I1462	Отказ: ошибка электронного модуля
I1512	Началась загрузка
I1513	Загрузка завершена
I1514	Загрузка началась
I1515	Загрузка завершена

Номер данных	Наименование данных	
I1517	Коммерческий учет активен	
I1518	Коммерческий учет отключен	
I1618	Модуль Вв/Выв 2 заменен	
I1619	Модуль Вв/Выв 3 заменен	
I1621	Модуль Вв/Выв 4 заменен	
I1622	Изменение калибровки	
I1624	Сброс всех сумматоров	
I1625	Активирована защита от записи	
I1626	Защита от записи отключена	
I1627	Вход в веб-сервер выполнен успешно	
I1628	Успешная авторизация дисплея	
I1629	Успешный вход в CDI	
I1631	Изменен доступ к веб-серверу	
I1632	Сбой авторизации дисплея	
I1633	Сбой авторизации CDI	
I1634	Сброс к заводским настройкам	
I1635	Сброс к перв.настройкам	
I1639	Достигнуто макс.количество циклов	
I1643	Журнал коммерческого учета очищен	
I1649	Защита от записи активирована	
I1650	Защита от записи откл.	
I1651	Параметры коммерческого учета изменены	
I1712	Получен новый флеш-файл	
I1725	Модуль электр. сенсора (ISEM) изменен	
I1726	Сбой рез.копирования конфигурации	

12.12 Перезапуск измерительного прибора

Все параметры конфигурации прибора или часть этих параметров можно сбросить в определенное состояние с помощью Параметр **Сброс параметров прибора** (→ 🗎 141).

12.12.1 Диапазон функций параметр "Сброс параметров прибора"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
К настройкам поставки	Каждый параметр, для которого была заказана индивидуальная настройка, сбрасывается на это индивидуально настроенное значение. Все прочие параметры сбрасываются на заводские настройки.

Опции	Описание
Перезапуск прибора	При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых находятся в энергозависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Конфигурация прибора при этом не изменяется.
Восстановить рез.копию S-DAT	Восстанавливает данные, сохраненные на S-DAT. Дополнительная информация: Эту функцию можно использовать для устранения сбоя содержимого памяти "083 Несовместимость содержимого памяти" или для восстановления данных S-DAT, когда был установлен новый S-DAT. Данная опция отображается только при аварийном состоянии.

12.13 Информация о приборе

Меню подменю **Информация о приборе** содержит все параметры, в которых отображается различная информация, идентифицирующая прибор.

Навигация

Меню "Диагностика" → Информация о приборе

 Информация о приборе 	
Обозначение прибора	→ 🗎 188
Серийный номер	→ 🗎 188
Версия прошивки) → 🖺 189
Название прибора) → 🗎 189
Производитель]
Заказной код прибора) → 🗎 189
Расширенный заказной код 1	→ 🗎 189
Расширенный заказной код 2	→ 🗎 189
Расширенный заказной код 3) → 🗎 189
Версия ENP) → 🗎 189

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Обозначение прибора	Просмотр имени точки измерения.	Не более 32 символов, таких как буквы, цифры и специальные символы (@, %, / и пр.).	Promass
Серийный номер	Показывает серийный номер измерительного прибора.	Строка символов, состоящая максимум из 11 букв и цифр.	-

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Версия прошивки	Показать версию установленной прошивки.	Строка символов в формате xx.yy.zz	-
Название прибора	Показать название преобразователя.	Promass 300/500	-
	Это же имя указывается на заводской табличке преобразователя.		
Заказной код прибора	Показать код заказа прибора.	Строка символов, содержащая буквы, цифры и	-
	этот же код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Код заказа".	некоторые знаки препинания (например, /).	
Расширенный заказной код 1	Показать первую часть расширенного кода заказа.	Строка символов	-
	Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".		
Расширенный заказной код 2	Показать вторую часть расширенного кода заказа.	Строка символов	-
	Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".		
Расширенный заказной код 3	Показать третью часть расширенного кода заказа.	Строка символов	-
	Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".		
Версия ENP	Показать версию именной таблицы электроной части (ENP).	Строка символов	2.02.00

Дата выпуск а	Firmware version	Код заказа «Версия ПО»	Изменения ПО	Тип документации	Документация
08.2022	01.06.zz	Опция 58	 Новый тип газа: метан с водородом Восемь отображаемых значений на локальном дисплее Мастер проверки и регулировки нулевой точки Новая единица плотности: "АРІ Новые диагностическ ие параметры Дополнительн ые языки для отчетов Неатbeat Technology 	Инструкция по эксплуатации	BA01498D/06/RU/05.22
09.2019	01.05.zz	Опция 64	 Обработка газовой фракции Адаптивный фильтр, индекс вовлеченного газа Модуль ввода, специфичный для конкретных условий применения Обновление пакета прикладных программ для работы с нефтепродукта ми 	Инструкция по эксплуатации	BA01498D/06/EN/03.19

12.14 История разработки встроенного ПО

Дата выпуск а	Firmware version	Код заказа «Версия ПО»	Изменения ПО	Тип документации	Документация
10.2017	01.01.zz	Опция 70	 Новый пакет для работы с нефтепродукта ми Обновлены средства определения концентрации Обновлены средства определения вязкости Локальный дисплей – улучшенная производитель ность и ввод данных через текстовый редактор Оптимизирова на блокировка клавиатуры локального дисплея Усовершенство вания и улучшения в отношении измерений для коммерческого учета Обновление функций веб- сервера Поддержка функции информации о тенденциях Функция Неагtbeat улучшена за счет включения подробных результатов (страницы 3/4 отчета) Фиксация данных настройки прибора в формате PDF (журнал параметров, аналогично распечатке FDT) Возможность 	Инструкция по эксплуатации	BA01498D/06/EN/02.17
			Lthernet через (сервисный) интерфейс		

Дата выпуск а	Firmware version	Код заказа «Версия ПО»	Изменения ПО	Тип документации	Документация
			 Комплексное обновление функции Heartbeat Локальный дисплей – поддержка инфраструктур ного режима WLAN Реализован код сброса 		
08.2016	01.00.zz	Опция 76	Оригинальное ПО	Инструкция по эксплуатации	BA01498D/06/EN/01.16

Встроенное программное обеспечение можно заменить на текущую или предыдущую версию посредством сервисного интерфейса. Сведения о совместимости версий встроенного ПО см. в разделе "Хронология версий прибора и совместимость" → 🗎 192

Данные о совместимости конкретной версии программного обеспечения с установленными файлами описания прибора и управляющими программами см. в описании прибора, которое приведено в документе «Информация изготовителя».

🖪 Информацию изготовителя можно получить следующим образом.

- В разделе "Документация" на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → "Документация"
- Укажите следующие сведения:
 - Группа прибора, например 8ІЗВ
 Группа прибора является первой частью кода заказа: см. заводскую табличку на приборе.
 - Текстовый поиск: информация изготовителя
 - Тип среды: Документация Техническая документация

12.15 История прибора и совместимость

Модель прибора задокументирована в коде заказа на заводской табличке прибора (например, 8F3BXX-XXX....XXXA1-XXXXX).

Модель прибора	Дата	Отличия от предшествующей модели	Совместимость с более ранними моделями
A2	09.2019	Модуль ввода/вывода с улучшенной производительностью и функциональностью: см. программное обеспечение прибора 01.05.zz → 🗎 190	Нет
A1	08.2016	-	-

13 Техническое обслуживание

13.1 Операция технического обслуживания

Какие-либо специальные работы по техническому обслуживанию не требуются.

13.1.1 Наружная очистка

При очистке внешних поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

13.1.2 Внутренняя очистка

В отношении очистки CIP и SIP необходимо соблюдать следующие требования:

- Используйте только те моющие средства, к которым устойчивы смачиваемые части.
- Соблюдайте ограничения в отношении максимальной допустимой температуры среды для измерительного прибора .

При очистке скребками соблюдайте следующие правила:

Учитывайте внутренний диаметр измерительной трубки и присоединения к процессу.

13.2 Измерительное и испытательное оборудование

Endress+Hauser предлагает линейку оборудования для измерений и испытаний, напр. Netilion и тесты приборов.

1 Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Перечень некоторых моделей измерительного и испытательного оборудования: → 🗎 198

13.3 Сервисные услуги Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техническое обслуживание и тестирование приборов.



Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14.1 Общие указания

14.1.1 Принципы ремонта и переоборудования

Необходимо придерживаться следующих принципов ремонта и переоборудования Endress+Hauser:

- Измерительные приборы имеют модульную структуру.
- Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими инструкциями по замене.
- Ремонт осуществляется службой поддержки Endress+Hauser или специалистами заказчика, прошедшими соответствующее обучение.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только службой поддержки Endress+Hauser или на заводе.

14.1.2 Указания по ремонту и переоборудованию

При ремонте и переоборудовании измерительного прибора необходимо соблюдать следующие указания:

- Используйте только оригинальные запасные части, выпускаемые компанией Endress+Hauser.
- Выполняйте ремонт согласно инструкциям по монтажу.
- Соблюдайте требования применимых стандартов, федеральных/национальных регламентов, документации по взрывобезопасности (ХА) и сертификатов.
- Документируйте все работы по ремонту и переоборудованию, а также вносите данные в Netilion Analytics.

14.2 Запасные части

Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)

Здесь перечислены и могут быть заказаны любые запасные части для измерительного прибора (с указанием кодов для заказа). Можно также загрузить соответствующие инструкции по монтажу (при наличии таковых).

- 🗧 Серийный номер измерительного прибора
 - Находится на заводской табличке прибора.
 - Возможно считывание с помощью параметр Серийный номер (→
 ^(→) 188) в подменю Информация о приборе.

14.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает широкий диапазон сервисных услуг.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14.4 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

2. При возврате прибора упаковывайте его таким образом, чтобы он был надежно защищен от внешних воздействий. Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка.

14.5 Утилизация

Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE),

изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможно как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.

14.5.1 Демонтаж измерительного прибора

1. Выключите прибор.

А ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала в условиях технологического процесса!

- Следует соблюдать осторожность при работе в опасных условиях технологического процесса, например при наличии давления в измерительном приборе, при высокой температуре и при наличии агрессивной технологической среды.
- 2. Выполните операции монтажа и подключения, описанные в разделах «Монтаж измерительного прибора» и «Подключение измерительного прибора», в обратном порядке. Соблюдайте указания по технике безопасности.

14.5.2 Утилизация измерительного прибора

А ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала и окружающей среды при работе в опасных для здоровья жидкостях.

 Убедитесь в том, что на измерительном приборе и внутри него отсутствуют остатки жидкости, опасные для здоровья и окружающей среды, в т.ч. отфильтрованные вещества, проникшие в щели или диффундировавшие в пластмассы.

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты;
- обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

15 Вспомогательное оборудование

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress+Hauser как при поставке прибора, так и позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Вспомогательное оборудование для конкретных устройств

Принадлежности	Описание
Преобразователь Proline 300	Преобразователь для замены или для складского запаса. С помощью кода заказа можно определить следующие параметры: • Сертификаты • Выход • Вход • Дисплей / управление • Корпус • Программное обеспечение • Код заказа: 8ХЗВХХ • Руководство по монтажу EA01200D
Выносной модуль индикации и управления DKX001	 При заказе непосредственно с измерительным прибором: код заказа "Дисплей; управление", опция О "Раздельный 4-строчный дисплей, с подсветкой; 10 м (30 фут) кабель; сенсорное управление" При отдельном заказе: измерительный прибор: код заказа "Дисплей; управление", опция М "Отсутствует, подготовлено для выносного дисплея"; DKX001: через отдельную спецификацию DKX001. При последующем заказе: DKX001: через отдельную спецификацию DKX001.
	 Монтажный кронштейн для DKX001 При непосредственном заказе: код заказа "Прилагаемые принадлежности", опция RA "Монтажный кронштейн, труба 1/2 дюйма". При последующем заказе: код заказа: 71340960.
	Соединительный кабель (на замену) Через отдельную спецификацию: DKX002.
	Дополнительная информация о модуле дисплея и управления DKX001→ 🗎 224.
	👔 Специальная документация SD01763D

15.1.1 Для преобразователя

Внешняя антенна WLAN	Внешняя антенна WLAN с соединительным кабелем 1,5 м (59,1 дюйм) и двумя угловыми кронштейнами. Код заказа "Прилагаемые принадлежности", опция Р8 "Антенна беспроводной связи, расширенный диапазон связи".
	 Внешняя антенна WLAN непригодна для использования в гигиенических областях применения. Дополнительные сведения об интерфейсе WLAN →
	Код заказа: 71351317
	руководство по монтажу EA01238D
Защитный козырек от атмосферных явлений	Предназначен для защиты измерительного прибора от воздействия погодных явлений, например от дождя, повышенной температуры вследствие прямого попадания солнечных лучей.
	Код заказа: 71343505
	ГЭ Руководство по монтажу EA01160D

15.1.2 Для датчика

Аксессуары	Описание
Нагревательная рубашка	Используется для стабилизации температуры жидкости в датчике. В качестве рабочей жидкости допускаются к использованию вода, водяной пар и другие некоррозионные жидкости.
	Если в качестве теплоносителя планируется использовать масло, проконсультируйтесь со специалистами Endress+Hauser.
	Используйте код заказа с наименованием группы изделий DK8003.
	🗊 Сопроводительная документация SD02158D

15.2 Аксессуары, обусловленные типом обслуживания

Вспомогательное оборудование	Описание
Applicator	 ПО для подбора и определения параметров измерительных приборов Endress+Hauser: выбор измерительных приборов, соответствующих промышленным требованиям; расчет всех необходимых данных для выбора оптимального расходомера: номинальный диаметр, потеря давления, скорость потока и погрешность измерения; графическое представление результатов расчета; определение кода частичного заказа, администрирование, документация и доступ ко всем связанным с проектом данным и параметрам на протяжении всего жизненного цикла проекта; ПО Applicator доступно: через сеть Интернет: https://portal.endress.com/webapp/applicator;
Netilion	 Экосистема lloT: разблокируйте знания Через экосистему промышленного Интернета вещей Netilion IIoT компания Endress+Hauser позволяет повышать производительность предприятия, оцифровывать рабочие процессы, делиться знаниями и оптимизировать сотрудничество. Имея за плечами насчитывающий несколько десятилетий опыта в области автоматизации процессов, Endress+Hauser предлагает для предприятий обрабатывающей отрасли экосистему промышленного Интернета вещей (IloT), позволяющую легко и эффективно анализировать имеющиеся данные. Данные инсайты позволяют оптимизировать процесс, что приводит к повышению эксплуатационной готовности, эффективности и надежности предприятия, а в конечном итоге – к повышению рентабельности предприятия.
FieldCare	Средство управления производственными активами на основе технологии FDT, разработанное специалистами Endress+Hauser. C его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Использование информации о состоянии также является простым, но эффективным способом проверки состояния и функционирования приборов. Pyководства по эксплуатации BA00027S и BA00059S
DeviceCare	Инструмент для подключения и настройки полевых приборов Endress+Hauser. ГД Брошюра об инновациях IN01047S

15.3 Системные компоненты

Аксессуары	Описание	
Регистратор с графическим дисплеем Memograph M	Регистратор с графическим дисплеем Memograph M предоставляет информацию обо всех переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 MБ, на SD-карте или USB-накопителе.	
	 Гехническое описание поотзая Руководство по эксплуатации BA00247R 	
Cerabar M	Преобразователь давления для измерения абсолютного и избыточного давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считыван значений рабочего давления.	
	 Техническое описание ТІОО426Р и ТІОО436Р Руководства по эксплуатации ВАО0200Р и ВАО0382Р 	

Аксессуары	Описание
Cerabar S	Преобразователь давления для измерения абсолютного и избыточного давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считывания значений рабочего давления.
	 Техническое описание ТІООЗ8ЗР Руководство по эксплуатации ВАО0271Р
ITEMP	Преобразователи температуры можно использовать во всех областях применения, они подходят для проведения измерений в газах, паре и жидкостях. Их можно использовать для считывания температуры среды.
	Документ "Области деятельности" FA00006T

16 Технические характеристики

16.1 Применение

Измерительный прибор предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

В зависимости от заказанного исполнения прибор также можно использовать для измерения в потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих средах.

Чтобы обеспечить надлежащее рабочее состояние прибора на протяжении всего срока службы, используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной стойкостью.

16.2 Принцип действия и конструкция системы

Принцип измерения	Измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса	
Измерительная система	Прибор состоит из преобразователя и датчика.	
	Прибор выпускается в компактном исполнении: Преобразователь и датчик образуют механически единый блок.	
	Информация о структуре измерительного прибора → 🗎 14	

16.3 Вход

Измеряемая переменная	Переменные, измеряемые напрямую	
	 Массовый расход 	
	• Плотность	
	 Температура 	
	• Вязкость	
	Расчетные измеряемые переменные	

- Объемный расход
- Скорректированный объемный расход
- Эталонная плотность

Диапазон измерений

Диапазон измерения для жидкостей

DN		Значения верхнего предела диапазона измерения от ṁ _{min(F)} до ṁ _{max(F)}	
[мм]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
8	3⁄8	0 до 2 000	0 до 73,50
15	1/2	0 до 6 500	0 до 238,9
15 FB	½ FB	0 до 18000	0 до 661,5
25	1	0 до 18000	0 до 661,5
25 FB	1 FB	0 до 45 000	0 до 1654
40	11/2	0 до 45 000	0 до 1654
40 FB	1½ FB	0 до 70 000	0 до 2 573
50	2	0 до 70 000	0 до 2 573
50 FB	2 FB	0 до 180 000	0 до 6615
80	3	0 до 180 000	0 до 6 615
FB = полнопроходное исполнение			

| FB = полнопроходное исполнение

Диапазон измерения для газов

Верхний предел диапазона измерения зависит от плотности и скорости распространения звуковой волны в газе и может быть определен по следующей формуле:

Верхний предел измерений зависит от плотности и скорости распространения звуковой волны в измеряемом газе. Верхний предел измерений можно рассчитать по следующим формулам.

- $\dot{m}_{max(G)} =$ минимум ($\dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x$) $\dot{m}_{max(G)} =$ минимум ($\rho_G \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n$)

m _{max(G)}	Верхний предел диапазона измерения для газа (кг/ч)
m _{max(F)}	Верхний предел диапазона измерений для жидкости (кг/ч)
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{max(G)}$ не может превышать $\dot{m}_{max(F)}$
ρ _G	Плотность газа (кг/м ³) в рабочих условиях
х	Ограничительная константа для максимального расхода газа (кг/м³)
c _G	Скорость распространения звуковой волны в газе (м/с)
di	Внутренний диаметр измерительной трубки (м)

π	Число «пи»
n = 1	Количество измерительных трубок

DN		X
[мм]	[дюйм]	(кг/м ³)
8	3⁄8	60
15	1/2	80
15 FB	½ FB	90
25	1	90
25 FB	1 FB	90
40	11/2	90
40 FB	1½ FB	90
50	2	90
50 FB	2 FB	110
80	3	110
FB = полнопроходное исполнение		

При расчете верхнего предельного значения по двум формулам соблюдайте следующие правила.

1. Рассчитайте верхнее предельное значение по обеим формулам.

2. Меньшее значение является тем значением, которое следует использовать.

Рекомендованный диапазон измерений

🚹 Пределы расхода → 🗎 219

Рабочий диапазон измерения расхода	Более 1000 : 1.
	Значения расхода, вышедшие за предварительно установленные пределы диапазона измерения, не отсекаются электронным модулем, т.е. сумматор регистрирует значения в нормальном режиме.
Входной сигнал	Внешние измеряемые значения
	 Для повышения точности измерения определенных измеряемых величин или для расчета скорректированного объемного расхода газа в системе автоматизации может происходить непрерывная запись различных измеряемых величин в измерительный прибор: рабочее давление для повышения точности измерения (специалисты Endress +Hauser рекомендуют использовать соответствующий измерительный прибор для измерения абсолютного давления, например Cerabar M или Cerabar S); температура технологической среды для повышения точности измерения (например, iTEMP); приведенная плотность для расчета скорректированного объемного расхода газов.
	В компании Endress+Hauser можно заказать различные приборы для измерения давления и температуры: см. раздел "Принадлежности" → 🗎 198
	Рекомендуется выполнять считывание внешних измеренных значений для вычисления скорректированного объемного расхода.

Токовый вход

Измеренные значения записываются из системы автоматизации в измерительный прибор через токовый вход → 🗎 203.

Цифровая связь

Измеренные значения записываются системой автоматизации с помощью Modbus RS485.

Токовый вход 0/4-20 мА

Токовый вход	0/4-20 мА (активный/пассивный)
Диапазон тока	 4-20 мА (активный) 0/4-20 мА (пассивный)
Разрешение	1 мкА
Падение напряжения	Обычно: 0,6 до 2 В для 3,6 до 22 мА (пассивный)
Максимальное входное напряжение	≤ 30 В (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	≤ 28,8 В (активный)
Возможные входные переменные	давлениеТемператураПлотность

Входной сигнал состояния

Максимальные входные значения	 Пост. ток, -3 до 30 В При активном (ON) входе сигнала состояния: R_i >3 кОм 	
Время отклика	Возможна настройка: 5 до 200 мс	
Уровень входного сигнала	 Низкий уровень сигнала: -3 до +5 В пост. тока Высокий уровень сигнала: 12 до 30 В пост. тока 	
Назначенные функции	Выкл.Раздельный сброс сумматоровСброс всех сумматоровПревышение расхода	

16.4 Выход

Выходной сигнал

Modbus RS485

Физический интерфейс	RS485 в соответствии со стандартом EIA/TIA-485
Оконечный резистор	встроенный, активируется с помощью DIP-переключателей

Токовый выход 4-20 мА

Режим сигнала	Можно настроить следующим образом: • Активный • Пассивный	
Токовый диапазон	Можно настроить следующим образом: • 4-20 мА NAMUR • 4-20 мA US • 4-20 мА • 0-20 мА (только при активном режиме сигнала) • Фиксированный ток	
Максимальные выходные значения	22,5 мА	
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)	
Максимальное входное напряжение	30 В пост. тока (пассивный)	
Нагрузка	0 до 700 Ом	
Разрешение	0,38 мкА	
Демпфирование	Возможна настройка: 0 до 999,9 с	
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется. 	

Импульсный / частотный / переключающий выход

Функция	Можно настроить в качестве импульсного, частотного или переключающего выхода
Исполнение	Открытый коллектор Можно настроить следующим образом: • Активный • Пассивный • Пассивный NAMUR • Ех і, пассивный
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)

Падение напряжения	Для 22,5 мА: ≤ 2 В пост. тока
Импульсный выход	
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пассивный)
Максимальный выходной ток	22,5 мА (активный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)
Длительность импульса	Возможна настройка: 0,05 до 2000 мс
Максимальная частота импульсов	10 000 Impulse/s
Значение импульса	Возможна настройка
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход
	Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.
Частотный выход	
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пассивный)
Максимальный выходной ток	22,5 мА (активный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)
Частота выходного сигнала	Возможна настройка: частота конечного значения 2 до 10000 Гц(f _{макс.} = 12 500 Гц)
Демпфирование	Возможна настройка: 0 до 999,9 с
Отношение импульс / пауза	1:1
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Эталонная плотность Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Ісли для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.
Переключающий выход	
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)
Режим работы при переключении	Двоичный: наличие или отсутствие проводимости
Задержка переключения	Возможна настройка: 0 до 100 с

Количество циклов переключения	Не ограничено
Назначаемые функции	 Выключить Включить Характер диагностики Предел Массовый расход Объемный расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Эталонная плотность Температура Сумматор 1–3 Мониторинг направления потока Состояние Обнаружение частично заполненного трубопровода Отсечка при низком расходе Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Двойной импульсный выход

Функция	Двойной импульсный сигнал
Исполнение	Открытый коллектор
	Можно настроить следующим образом: • Активный • Пассивный • Пассивный NAMUR
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (активный)
Падение напряжения	Для 22,5 мА: ≤ 2 В пост. тока
Частота выходного сигнала	Возможна настройка: 0 до 1000 Гц
Демпфирование	Возможна настройка: 0 до 999 с
Отношение импульс / пауза	1:1
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Релейный выход

Функция	Переключающий выход
Исполнение	Релейный выход, гальванически развязанный
Режим работы при переключении	Можно настроить следующим образом: • NO (нормально разомкнутый), заводская настройка • NC (нормально замкнутый)

Макс. коммутационные свойства (пассивный)	 30 В пост. тока, 0,1 А 30 В перем. тока, 0,5 А
Назначаемые функции	 Выключить Включить Характер диагностики Предел Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Эталонная плотность Температура Сумматор 1–3 Мониторинг направления потока Состояние Обнаружение частично заполненного трубопровода Отсечка при низком расходе Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Пользовательский вход/выход

В процессе ввода в эксплуатацию пользовательскому входу/выходу присваивается **один** конкретный вход или выход (настраиваемый вход/выход).

Для назначения доступны следующие входы и выходы:

- токовый выход 4-20 мА (активный) или 0/4-20 мА (пассивный);
- импульсный/частотный/релейный выход;
- токовый вход 4-20 мА (активный) или 0/4-20 мА (пассивный);
- входной сигнал состояния.

Аварийный сигнал

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом:

Modbus RS485

Режим отказа	Варианты:
	 Нечисловое значение вместо текущего измеренного значения
	 Последнее действительное значение

Токовый выход 0/4...20 мА

4-20 мА

Режим ошибки	Варианты:
	4 до 20 мА в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43
	 4 до 20 мА в соответствии со стандартом US
	 Минимальное значение: 3,59 мА
	 Максимальное значение: 22,5 мА
	 Определяемое значение в диапазоне: 3,59 до 22,5 мА
	• Фактическое значение
	• Последнее действительное значение

0-20 мА

Режим ошибки	Варианты:
	 Максимальный уровень аварийного сигнала: 22 мА Определяемое значение в диапазоне: 0 до 20,5 мА

Импульсный/частотный/релейный выход

Импульсный выход	
Режим неисправности	Варианты: • Действующее значение • Импульсы отсутствуют
Частотный выход	
Режим неисправности	Варианты: • Действующее значение • О Гц • Определяемое значение в диапазоне: 2 до 12 500 Гц
Релейный выход	
Режим неисправности	Варианты: • Текущее состояние • Контакты разомкнуты • Контакты замкнуты

Релейный выход

Режим отказа	Варианты:
	 Текущее состояние
	• Открытый
	• Закрытый

Локальный дисплей

Простое текстовое отображение	С информацией о причине и мерами по устранению неполадки
Подсветка	Красная подсветка указывает на неисправность прибора.

😭 Сигнал состояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107

Интерфейс/протокол

- По системе цифровой связи Modbus RS485
- Через сервисный интерфейс
 - Сервисный интерфейс CDI-RJ45
 - Интерфейс WLAN

Простое текстовое	С информацией о причине и мерами по устранению неполадки
отображение	

Веб-браузер

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
-------------------	--

Светодиоды (LED)

Информация о состоянии	Сведения о состоянии, отображаемые различными светодиодами			
	Отображаемая информация зависит от выбранного исполнения прибора: • Активно напряжение питания • Активна передача данных • Выдан аварийный сигнал/произошла ошибка прибора			
	Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных индикаторах →			

Отсечка при низком расходе	Точки переключения для отсечки при низком расходе выбираются пользователем.
Гальваническая развязка	Выходы гальванически развязаны: • от источника питания

- между собой
- с клеммой выравнивания потенциалов (РЕ)

Данные протокола	Протокол	Спецификация прикладных протоколов Modbus 1.1		
	Показатели времени отклика	 Прямой доступ к данным: обычно 25 до 50 мс Буфер автосканирования (диапазон данных): обычно 3 до 5 мс 		
	Тип прибора	Ведомый прибор		
	Диапазон адресов для ведомого прибора	1 до 247		
	Диапазон широковещательных адресов	0		
	Коды функций	 03: считывание регистра временного хранения информации 04: считывание входного регистра 06: запись отдельных регистров 08: диагностика 16: запись нескольких регистров 23: чтение/запись нескольких регистров 		
	Широковещательные сообщения	Поддерживаются следующими кодами функций: • Об: запись отдельных регистров • 16: запись нескольких регистров • 23: чтение/запись нескольких регистров		
	Поддерживаемая скорость передачи	 1 200 BAUD 2 400 BAUD 4 800 BAUD 9 600 BAUD 19 200 BAUD 38 400 BAUD 57 600 BAUD 115 200 BAUD 		
	Режим передачи данных	ASCIIRTU		
	Доступ к данным	Доступ к каждому параметру прибора можно осуществить с помощью Modbus RS485. П Информация о регистрах Modbus		

Совместимость с более ранними моделями	В случае замены прибора: измерительный прибор Promass 300 поддерживает совместимость по регистрам Modbus для переменных процесса и диагностической информации с предыдущими моделями Promass 83. Изменение технических параметров в системе автоматизации не требуется.
Системная интеграция	Информация о системной интеграции → 🗎 75. • Информация об интерфейсе Modbus RS485 • Коды функций • Информация о регистрах • Время отклика • Карта данных Modbus

16.5 Электропитание

Назначение клемм

→ 🗎 35

Напряжение питания	Код заказа «Источник питания»	Напряжение на	Напряжение на клеммах Частотный диапазон			
	Опция D	24 В пост. тока	±20%	-		
	Опция Е	100 до 240 В перем. тока	100 до 240 В перем. тока -15+10% 50/60 Гц			
	Опция I	24 В пост. тока	±20%	-		
		100 до 240 В перем. тока	-15+10%	50/60 Гц		
Потребляемая мощность	абляемая мощность Преобразователь					
	Макс. 10 Вт (активная мощность)					
	Ток включения 🛛	Лакс. 36 А (<5 мс) согла	36 A (<5 мс) согласно рекомендации NAMUR NE 21			

Потребление тока	Преобразователь				
	■ Макс. 400 мА (24 В) ■ Макс. 200 мА (110 В, 50/60 Гц; 230 В, 50/60 Гц)				
Сбой электропитания	 Сумматоры останавливают подсчет на последнем измеренном значении. В зависимости от версии прибора конфигурация сохраняется в памяти прибора или в подключаемой памяти данных (HistoROM DAT). Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени). 				
Элемент защиты от перегрузки по току	Прибор следует эксплуатировать со специальным автоматическим выключателем, так как собственный выключатель питания для прибора не предусмотрен. • Автоматический выключатель должен быть легко доступен и оснащен соответствующей маркировкой. • Допустимый номинальный ток автоматического выключателя: от 2 А до 10 А.				
Электрическое подключение	→ 🗎 36				

Выравнивание потенциалов	→ 🗎 39			
Клеммы	Пружинные клеммы: для подключения обычных жил и жил с наконечниками. Площадь поперечного сечения проводника: 0,2 до 2,5 мм ² (24 до 12 AWG).			
Кабельные вводы	 Кабельный сальник M20 × 1,5 с кабелем Ø6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм) Резьба кабельного ввода: NPT ½" G ½" M20 			
Спецификация кабелей	→ 🗎 32			
Защита от	Колебания сетевого напряжения	→ 🗎 210		

перенапряжения	Колебания сетевого напряжения	→
	Категория перенапряжения	Категория перенапряжения II
	Краткосрочное, временное перенапряжение	Между кабелем и заземлением – до 1200 В, макс. в течение 5 с
	Долгосрочное, временное перенапряжение	Между кабелем и заземлением – до 500 В

16.6 Характеристики производительности

Стандартные рабочие условия	 Предельные погрешности согласно стандарту ISO 11631 Вода +15 до +45 °C (+59 до +113 °F) 2 до 6 бар (29 до 87 фунт/кв. дюйм) Данные согласно калибровочному протоколу Проверка погрешности на аккредитованных поверочных стендах согласно стандарту ISO 17025 		
	Для получения информации об ошибках измерения используйте программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора Applicator → 198		
Максимальная погрешность измерения	ИЗМ = измеренное значение; 1 g/cm ³ = 1 kg/l; Т = температура среды		
	Базовая погрешность		
	Технические особенности → 🗎 215		
	Массовый расход и объемный расход (жидкости)		
	±0,10 % ИЗМ.		
	Массовый расход (газы)		
	±0,50 % ИЗМ		

Плотность (жидкости)

В эталонных условиях	Стандартная калибровка плотности ¹⁾	Широкий диапазон Спецификация плотности ^{2) 3)}		
(г/см³)	(г/см³)	(г/см³)		
±0,0005	±0,02	±0,004		

1) Действительна для всего диапазона температуры и плотности.

 Допустимый диапазон для специальной калибровки по плотности: 0 до 2 g/cm³, +10 до +80 °C (+50 до +176 °F).

3) Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ЕЕ «Специальная плотность».

Температура

 $\pm 0.5 \ ^{\circ}C \pm 0.005 \cdot T \ ^{\circ}C \ (\pm 0.9 \ ^{\circ}F \pm 0.003 \cdot (T - 32) \ ^{\circ}F)$

Стабильность нулевой точки

DN		Стабильность нулевой точки		
[мм]	[дюйм]	(кг/ч) (фунт/мин		
8	3⁄8	0,150	0,0055	
15	1/2	0,488	0,0179	
15 FB	½ FB	1,350	0,0496	
25	1	1,350	0,0496	
25 FB	1 FB	3,375	0,124	
40	11/2	3,375	0,124	
40 FB	1 ½ FB	5,25	0,193	
50	2	5,25	0,193	
50 FB	2 FB	13,5	0,496	
80	3	13,5	0,496	
FB = полнопроходное испо	олнение			

Значения расхода

Значения расхода как параметры диапазона изменения в зависимости от номинального диаметра.

Единицы измерения системы СИ

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[мм]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
15 FB	18000	1800	900	360	180	36
25	18000	1800	900	360	180	36
25 FB	45000	4500	2250	900	450	90
40	45000	4500	2250	900	450	90
40 FB	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50 FB	180000	18000	9000	3600	1800	360

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[мм]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]
80	180000	18000	9000	3600	1800	360
FB = полнопи	Эоходное исполнен	ние				

Американские единицы измерения

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[дюймы]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
½ FB	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1 FB	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
1½ FB	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
2	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
2 FB	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23

РВ = полнопроходное исполнение

Точность на выходах

Выходные сигналы обеспечивают следующие базовые значения точности.

Токовый выход

```
Точность
```

±5 мкА

Импульсный / частотный выход

ИЗМ = от измеренного значения

Точность Макс. ±50 ppm ИЗМ (во всем диапазоне температуры окружающей среды)

Повторяемость

ИЗМ = измеренное значение; 1 g/cm³ = 1 kg/l; Т = температура среды

Базовая повторяемость



🚹 Технические особенности → 🖺 215

Массовый расход и объемный расход (жидкости)

±0,05 % ИЗМ

Массовый расход (газы)

±0,25 % ИЗМ

Плотность (жидкости) ±0,00025 g/cm³

	Температура				
	±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T-32) °F)				
Время отклика	Время отклика зависит от конфигурации системы (выравнивание).				
Влияние температуры	Токовый выход				
orthermore of the	Температурный коэффициент	Макс. 1 мкА/°С			
	Импульсный/частотный выход				
	Температурный коэффициент	Дополнительного влияния нет. Включено в погрешность.			
Влияние температуры	Массовый расход				
технологической среды	ВПД = верхний предел давления				
	При наличии разницы между температурой регулировки нулевой точки и рабочей температурой типичная погрешность измерения датчика составляет ±0,0002 %ВПИ/°C (±0,0001 % ВПИ/°F).				
	Это влияние сглаживается, если регулировка нулевой точки осуществляется при рабочей температуре.				
	Плотность При наличии разницы между температурой калибровки по плотности и температурой процесса типичная погрешность измерения датчиков составляет ±0,0001 g/cm ³ /°C (±0,00005 g/cm ³ /°F). Выполнить корректировку по плотности можно на месте эксплуатации.				
	Спецификация широкого диапазона плотности (специальная калибровка по плотности) Если рабочая температура выходит за пределы допустимого диапазона (→ 🗎 211), погрешность измерения составляет ±0,0001 g/cm ³ /°C (±0,00005 g/cm ³ /°F)				
	[kg,	/m ³] 16 14 12			

1 Калибровка по плотности на месте эксплуатации, в примере – при температуре +20 °С (+68 °F)

50

0

2 Специальная калибровка по плотности

-50

-80 -40 0

A0016614

[°C]

150

100

40 80 120 160 200 240 280 320 ^[°F]

Температура

±0,005 · T °C (± 0,005 · (T – 32) °F)

Влияние давления технологической среды	Ниже показано, как давление процесса (манометрическое давление) влияет на точность массового расхода.					
	 ИЗМ. = от измеренного значения Компенсировать влияние можно следующими способами: считывать текущее значение давления через токовый вход или цифровой вход; указать фиксированное значение давления в параметрах прибора. Руководство по эксплуатации . 					
	[мм]	[дюйм]				
	8	3/8	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	15	1/2	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	15 FB	½ FB	+0,003	+0,0002		
	25	1	+0,003	+0,0002		
	25 FB	1 FB	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	40	11/2	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	40 FB	1½ FB	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	50	2	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	50 FB	2 FB	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	80	3	Влияние отсутствует	Влияние отсутствует		
	FB = полнопроход	ное исполнение				
	L			1		
Технические особенности	ИЗМ = измерен	ное значение; ВГ	IД = верхний предел диапаз	она измерений		

BaseAccu = базовая погрешность в % ИЗМ, BaseRepeat = базовая повторяемость в % ИЗМ

MeasValue = измеренное значение; ZeroPoint = стабильность нулевой точки

Расчет максимальной погрешности измерения как функции расхода

Расход	Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	, (rt7001
< ZeroPoint BaseAccu · 100	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Расчет максимальной повторяемости как функции расхода

Расход	Максимальная повторяемость в % ИЗМ
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Пример максимальной погрешности измерения



16.8 Условия окружающей среды

Диапазон температуры окружающей среды	→ 🗎 23 Таблицы температуры				
	При эксплуатации прибора во взрывоопасных зонах следует учитывать взаимозависимости между допустимой температурой окружающей среды и температурой жидкости.				
	Детальная информация по температурным таблицам приведена в отдельном документе "Указания по технике безопасности" (ХА) к прибору.				
Температура хранения					
Климатический класс	DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)				
Относительная влажность	Прибор пригоден для эксплуатации в помещениях и вне помещений при относительной влажности 4 до 95 %.				
Рабочая высота	Согласно стандарту EN 61010-1 ■ ≤ 2 000 м (6562 фут) ■ > 2 000 м (6562 фут) с дополнительной защитой от перенапряжения (например, приборы серии HAW Endress+Hauser)				
Степень защиты	Преобразователь				
	 IP66/67, защитная оболочка типа 4Х, пригодна для использования в зонах со степенью загрязнения 4 При открытом корпусе: IP20, защитная оболочка типа 1, пригодна для использования в зонах со степенью загрязнения 2 Модуль дисплея: IP20, защитная оболочка типа 1, пригодна для использования в зонах со степенью загрязнения 2 				
Опционально

Код заказа "Опции датчика", опция СМ (IP69)

Внешняя антенна WLAN

IP67

ударопрочность и	Синусоидальная вибрация согласно стандарту МЭК 60068-2-6		
вибростойкость	 2 до 8,4 Гц, 3,5 мм пиковое значение 8,4 до 2 000 Гц, 1 г пиковое значение Широкодиапазонная бессистемная вибрация согласно стандарту МЭК 60068-2-64 		
	 10 до 200 Гц, 0,003 г²/Гц 200 до 2 000 Гц, 0,001 г²/Гц Итого: 1,54 г СКЗ 		
	Толчок полусинусоидального профиля согласно стандарту МЭК 60068-2-27		
	6 мс 30 г		
	Толчки, характерные для грубого обращения, согласно стандарту МЭК 60068-2-31		
Внутренняя очистка	 Очитка методом СІР Очистка методом SIP Очистка с использованием скребков 		
	Опции Вариант исполнения с очисткой смачиваемых компонентов от масла и смазки, без декларации. Код заказа "Обслуживание", опция НА ³⁾		
Механические нагрузки	Корпус преобразователя: • Необходимо защитить от механических воздействий, таких как толчки и удары • Не используйте прибор в качестве подставки для подъема наверх		
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	 Согласно стандарту МЭК/ЕН 61326 и рекомендациям NAMUR 21 (NE 21) Согласно стандарту IEC/EN 61000-6-2 и IEC/EN 61000-6-4 		
	闻 Подробные данные приведены в Декларации соответствия.		
	Описываемое изделие не предназначено для использования в жилых помещениях и не обеспечивает достаточную защиту радиоприема в таких условиях		

-50 до +150 °С (-58 до +302 °F)

Диапазон рабочей

температуры

³⁾ Очистка относится только к измерительному прибору. Все поставляемые принадлежности не очищаются.

Зависимости «давление/ температура»	Общие сведения о зависимости «давление/температура» для присоединений к процессу см. в документе «Техническая информация»
Корпус датчика	Корпус датчика наполняется сухим газообразным азотом и служит для защиты электронных и механических частей прибора внутри него.
	В случае повреждения измерительной трубки (например, из-за воздействия условий процесса, таких как коррозионность или абразивность жидкости) вытекающая из нее жидкость будет задерживаться в корпусе датчика.
	Если датчик необходимо продувать газом (обнаружение газа), требуется использование продувочных соединений.
	Не допускается открывать продувочные соединения, если сразу не будет осуществляться подача осушенного инертного газа. Продувку разрешается выполнять только под низким давлением.
	Максимальное давление: 5 бар (72,5 фунт/кв. дюйм)
	Давление, при котором разрушается корпус датчика
	Приведенные ниже значения разрушающего давления для корпуса датчика действительны только для стандартных приборов и/или приборов с закрытыми продувочными соединениями (никогда не открывались/заводское состояние).
	При подключении прибора с продувочными соединениями (код заказа «Опции датчика», опция СН «Присоединение для продувки») к системе продувки максимальное давление определяется системой продувки или прибором (в зависимости от того, какой из компонентов имеет менее высокое номинальное давление).
	Разрушающее давление корпуса датчика – это типичное внутреннее давление,

достигаемое к моменту механического повреждения корпуса, которое определяется при испытании на соответствие типу. Соответствующую декларацию о прохождении испытания на соответствие можно заказать вместе с прибором (код заказа «Дополнительные сертификаты», опция LN «Давление разрушения корпуса датчика, испытание на соответствие»).

DN		Разрушающее давление для корпуса датчика	
(мм)	(дюйм)	(бар)	(psi)
8	3⁄8	220	3190
15	1/2	220	3190
15 FB	½ FB	235	3408
25	1	235	3408
25 FB	1 FB	220	3190
40	1½	220	3190
40 FB	1 ½ FB	235	3408
50	2	235	3408
50 FB	2 FB	460	6670
80	3	460	6670
FB = полнопроходное исполнение			

Сведения о размерах приведены в разделе технического описания «Механическая конструкция».

Пределы расхода	Номинальный диаметр следует вы расхода и допустимой величины п	бирать в зависимости от требуемого диапазона отери давления.	
	Значения верхнего предела д «Диапазон измерения» .→ 🗎 2	иапазона измерения приведены в разделе 201	
	 Минимальный рекомендуемый и приблизительно 1/20 от максим. В большинстве областей примен- максимального верхнего предел Для абразивных сред измерения частиц) рекомендуется выбрать скорость потока < 1 м/с (< 3 ft/s) В случае работы с газами примен скорость потока в измерительн скорости звука (0,5 Mach); максимальный массовый расхо 	верхний предел диапазона измерения составляет ального верхнего предела диапазона измерения. ения идеальным является значение 20 до 50 % от а диапазона измерения. (например, жидкостей с содержанием твердых наименьшее значение от диапазона измерения:). нимы следующие правила: ных трубках не должна превышать половины од зависит от плотности газа: формула → 🗎 201.	
	Для определения предельного $Applicator \rightarrow \cong 198.$	о расхода используйте специальный инструмент	
Потеря давления	Для расчета потери давления и определения размеров приб	используется программное обеспечение для выбора opaApplicator → 🗎 198	
Давление в системе	→ 🖹 23		
	16.10 Механическая к	онструкция	
Конструкция, размеры	Данные о размерах и монтажн «Механическая конструкция»,	ных расстояниях прибора приведены в разделе документа «Техническая информация»	
Bec	Все значения (масса без учета мат фланцами EN/DIN PN 40. Информ «Корпус», опция А «Алюминий с по	ериала упаковки) указаны для приборов с ация о массе с учетом преобразователя: код заказа окрытием».	
	 Различные значения для различных исполнений преобразователя: исполнение преобразователя для взрывоопасных зон (код заказа «Корпус», опция А «Алюминий, с покрытием»; Ex d): +2 кг (+4,4 lbs) преобразователь в исполнении с литым корпусом из нержавеющей стали (код заказа «Корпус», опция L «Литье, нержавеющая сталь»): +6 кг (+13 lbs) исполнение преобразователя для гигиенических зон (код заказа «Корпус», опция В «Нержавеющая сталь, гигиенический»): +0,2 кг (+0,44 lbs) 		
	Масса в единицах измерения системы СИ		
	DN [мм]	Масса (кг)	
	8	11	
	15	13	
	15 FB	19	
	25	20	
	25 FB	39	
	40	40	

DN [мм]	Масса (кг)
40 FB	65
50	67
50 FB	118
80	122
FB = полнопроходное исполнение	

Масса в американских единицах измерения

DN [дюйм]	Масса (фунты)
3/8	24
1/2	29
½ FB	42
1	44
1 FB	86
1½	88
1½ FB	143
2	148
2 FB	260
3	269
FB = полнопроходное исполнение	

Материалы

Корпус преобразователя

Код заказа «Корпус»:

- Опция А «Алюминий, с покрытием»: алюминий AlSi10Mq, с покрытием
- Опция В «Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение»: нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
- Опция L «Литье, нержавеющая сталь»: литье, нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M), аналогично 316L

Материал окна

Код заказа «Корпус»:

- Опция **А** «Алюминий, с покрытием»: стекло
- Опция В «Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение»: поликарбонат
- Опция L «Литье, нержавеющая сталь»: стекло

Уплотнения

Код заказа «Корпус»:

Опция **В** «Нержавеющая сталь, гигиеническое применение»: EPDM и силикон

Кабельные вводы/кабельные уплотнения



🗷 33 Возможные варианты кабельных вводов/кабельных уплотнений

- 1 Внутренняя резьба М20 × 1,5
- 2 Кабельное уплотнение М20 × 1,5
- 3 Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½" или NPT ½"

Код заказа «Корпус», опция А «Алюминий с покрытием»

Различные кабельные вводы пригодны для использования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах.

Кабельный ввод/кабельное уплотнение	Материал
Обжимной фитинг M20 × 1,5	Исполнение без взрывозащиты: пластмасса
	Z2, D2, Ex d/de: латунь и пластмасса
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	Никелированная латунь
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"	

Код заказа «Корпус», опция В «Нержавеющая сталь, гигиенический»

Различные кабельные вводы пригодны для использования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах.

Кабельный ввод/кабельное уплотнение	Материал
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Пластмасса
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	Никелированная латунь
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"	

Код заказа «Корпус», опция L «Литой, нержавеющая сталь»

Различные кабельные вводы пригодны для использования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах.

Кабельный ввод/кабельное уплотнение	Материал
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"	

Корпус датчика

- Стойкая к кислоте и щелочи внешняя поверхность
- Нержавеющая сталь, 1.4301 (304)

Измерительные трубки

Титан, класс 9

Присоединения к процессу

- Фланцы согласно EN 1092-1 (DIN 2501) / согласно ASME B16.5 / согласно JIS:
 - Нержавеющая сталь 1.4301 (304).
 - Смачиваемые компоненты: титан, класс 2
- Все другие присоединения к процессу: Титан, класс 2

```
🖪 Доступные присоединения к процессу > 🗎 222
```

Уплотнения

Сварные присоединения к процессу без внутренних уплотнений

Вспомогательное оборудование

Защитный козырек

Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

Внешняя антенна WLAN

- Антенна: пластмасса ASA (акрилонитрилстиролакрилат) и никелированная латунь
- Переходник: нержавеющая сталь и никелированная латунь
- Кабель: полиэтилен
- Разъем: никелированная латунь
- Угловой кронштейн: нержавеющая сталь

Присоединения к процессу	 Фиксированные фланцевые подключения: Фланец EN 1092-1 (DIN 2501) Фланец EN 1092-1 (DIN 2512N) Фланец ASME B16.5 Фланец JIS B2220 Фланец DIN 11864-2 формы A DIN 11866 серия А, фланец с пазом Зажимные присоединения: Tri-Clamp (наружный диаметр трубок), DIN 11866 серии С Эксцентриковое зажимное присоединение: Эксцентр. Tri-Clamp, DIN 11866 серия С Резьба Резьба DIN 11851, DIN 11866 серия А Резьба SMS 1145 Резьба ISO 2853, ISO 2037 Резьба DIN 11864-1 форма А, DIN 11866 серия А
	🚹 Материалы присоединения к процессу → 🗎 222

Шероховатость поверхности

Все данные относятся к компонентам, соприкасающимся с технологической средой.

Для заказа доступны следующие категории шероховатости поверхности.

Категория	Метод	Код заказа опции(й) Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность
Без полировки	-	CA
Ra ≤ 0,76 мкм (30 микродюйм) ¹⁾	Механически полированный ²⁾	СВ
Ra ≤ 0,38 мкм (15 микродюйм) ¹⁾	Механически полированный ²⁾	CD

1) Ra согласно стандарту ISO 21920

2) За исключением недоступных сварных швов между трубой и вентильным блоком

16.11 Управление прибором

Языки	 Управление можно осуществлять на следующих языках: Локальное управление: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, корейский, вьетнамский, чешский, шведский Через веб-браузер: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, вьетнамский, чешский, шведский С помощью программного обеспечения FieldCare, DeviceCare: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский
Локальное управление	С помощью дисплея
	 Функции Код заказа «Дисплей; управление», опция F «4-строчный, с подсветкой, графический дисплей; сенсорное управление» Код заказа «Дисплей; управление», опция G «4-строчный, с подсветкой, графический дисплей; сенсорное управление + WLAN» Сведения об интерфейсе WLAN → 69
	№ 34 Сенсорное управление

Элементы отображения

- 4-строчный графический дисплей с подсветкой
- Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
- Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния

Элементы управления

- Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов

С помощью блока выносного дисплея DKX001

Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны в качестве опции → 🗎 196..

- Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны только для следующих исполнений корпуса, код заказа для параметра «Корпус»:
 - Опция А «Алюминий с покрытием»
 - Опция L «Литье, нержавеющая сталь»
- Если дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 заказываются непосредственно с измерительным прибором, последний всегда поставляется с фальш-панелью. В этом случае индикация или управление на преобразователе невозможны.
- В случае заказа оборудования по отдельности дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 будет невозможно подключить одновременно с имеющимся дисплеем измерительного прибора. К преобразователю можно будет одновременно подключить только один дисплей или устройство управления.



🖻 35 Управление с помощью блока выносного дисплея DKX001

Элементы индикации и управления

Элементы индикации и управления соответствуют элементам индикации и управления дисплея → 🗎 223.

Материал корпуса

Материал корпуса блока выносного дисплея DKX001 зависит от выбранного материала корпуса преобразователя.

Корпус преобразователя		Блок выносного дисплея
Код заказа «Корпус»	Материал	Материал
Опция А , «Алюминий, с покрытием»	AlSi10Mg, c покрытием	AlSi10Mg, с покрытием
Опция L , «Литье, нержавеющая сталь»	Литая нержавеющая сталь, 1.4409 (CF3M) аналогично 316L	1.4409 (CF3M)

В соответствии с выбором корпуса преобразователя, код заказа «Электр подключение». Соединительный кабель	
Соединительный кабель	ическое
→ 🗎 33	
Размеры	
👔 Информация о размерах:	
раздел «Механическая конструкция» технической информации.	
Дистанционное → 🖹 68 управление	
Служебный интерфейс → 🗎 69	
Поддерживаемое Для локальной или удаленной работы с измерительным прибором можи программное обеспечение использовать различные управляющие программы. От используемой уг программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы м применять для подключения к прибору.	но правляющей южно
Поддерживаемое программное обеспечение Поддерживаемое программы зависит то, какие управляющие программы. От используемой уг программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы м применять для подключения к прибору. Поддерживаемое программное обеспечение Интерфейс Интерфейс	но правляющей южно тьные сведения
Поддерживаемое программное обеспечение Поддерживаемое программы зависит то, какие управляющие программы. От используемой уг программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы м применять для подключения к прибору. Поддерживаемое программное обеспечение Веб-браузер Ноутбук, ПК или планшет с веб- браузером	но правляющей южно тьные сведения ельная ия по прибору
Поддерживаемое программное обеспечение лрограммы зависит то, какие управляющие программы. От используемой уг программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы м применять для подключения к прибору. Лоддерживаемое программное обеспечение Веб-браузер Ноутбук, ПК или планшет с веб- браузером DeviceCare SFE100 Hoytfyk, ПК или планшет с операционной системой Microsoft Windows	но правляющей южно тьные сведения ельная ия по прибору

Поддерживаемое программное обеспечение	Устройство управления	Интерфейс	Дополнительные сведения
Field Xpert	SMT70/77/50	 Все протоколы цифровой шины Интерфейс WLAN Bluetooth Сервисный интерфейс CDI-RJ45 	Руководство по эксплуатации BA01202S Файлы описания прибора: Используйте функцию обновления на портативном терминале
Приложение SmartBlue	Смартфон или планшет c iOS или Android	WLAN	→ 🗎 198

Для работы с прибором можно использовать и другие средства управления, поддерживающие технологию FDT, в сочетании с драйвером прибора в формате DTM/iDTM или DD/EDD. Получить такие средства управления можно от соответствующих изготовителей. В частности, помимо прочих, поддерживается интеграция в следующие средства управления:

- Field Device Manager (FDM) разработки Honeywell → www.process.honeywell.com
- FieldMate разработки Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Соответствующие файлы описания прибора можно получить в разделе www.endress.com → Документация

Веб-сервер

Благодаря наличию встроенного веб-сервера эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера сервисный интерфейс (CDI-RJ45) или Интерфейс WLAN. Структура меню управления идентична структуре меню локального дисплея. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Для подключения к сети WLAN необходим прибор с интерфейсом WLAN (который поставляется по заказу): код заказа «Дисплей; управление», опция G «4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление + WLAN». Этот прибор работает в режиме точки доступа и поддерживает подключение с помощью компьютера или портативного терминала.

Поддерживаемые функции

Обмен данными между устройством управления (например, ноутбуком) и измерительным прибором:

- Выгрузка конфигурации из измерительного прибора (формат XML, резервное копирование конфигурации)
- Сохранение конфигурации в измерительный прибор (формат XML, восстановление конфигурации)
- Экспорт списка событий (файл .csv)
- Экспорт настроек параметров (файл .csv или PDF, документирование конфигурации точки измерения)
- Загрузка встроенного ПО новой версии, например для обновления встроенного ПО прибора
- Загрузка драйвера для интеграции в систему

Управление данными	Измерительный прибор поддерживает управление данными HistoROM. Управление
HistoROM	данными HistoROM включает в себя как хранение, так и импорт/экспорт ключевых

данных прибора и процесса, значительно повышая надежность, безопасность и эффективность эксплуатации и обслуживания прибора.



Дополнительная информация о принципе хранения данных

Существуют модули хранения данных различных типов. В этих модулях хранятся данные, используемые прибором.

	Память HistoROM	T-DAT	S-DAT
Доступные данные	 Журнал событий, например диагностические события Резервная копия записи данных параметров Пакет программного обеспечения прибора 	 Регистрация измеренных значений (опция заказа «HistoROM увеличенной вместимости») Запись данных с текущими параметрами (используется программным обеспечением в режиме реального времени) Индикатор (минимального/ максимального значения) Значение сумматора 	 Информация о датчике: например, номинальный диаметр Серийный номер Калибровочные данные Конфигурация прибора (например, программные опции, фиксированные или переменные входы/выходы)
Место хранения	Находится на плате пользовательского интерфейса в клеммном отсеке	Может подключаться к интерфейсу пользователя в клеммном отсеке	В разъеме датчика в области шейки преобразователя

Резервное копирование данных

Automatic

- Наиболее важные данные прибора (датчика и преобразователя) автоматически сохраняются в модулях DAT.
- При замене преобразователя или измерительного прибора: после того как модуль T-DAT с данными предыдущего прибора будет переставлен, новый измерительный прибор будет сразу готов к работе, каких-либо ошибок не возникает.
- При замене электронного модуля (например, электронного модуля ввода/вывода): после замены электронного модуля программное обеспечение модуля сравнивается с действующим встроенным ПО прибора. Программное обеспечение модуля в случае необходимости меняется на ПО более новой или менее новой версии.
 Электронный модуль становится пригоден для использования сразу после этого, и проблем с совместимостью не возникает.

Ручной режим

Во встроенной памяти прибора HistoROM находится дополнительная запись данных параметров (полный набор значений параметров настройки), выполняющая перечисленные ниже функции.

- Функция резервного копирования данных
- Резервное копирование и последующее восстановление конфигурации прибора в памяти прибора HistoROM.
- Сравнение данных:

Сравнение текущей конфигурации прибора с конфигурацией прибора, сохраненной в памяти HistoROM.

Передача данных

Ручной режим

Перенос конфигурации прибора на другой прибор посредством функции экспорта соответствующей управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare или вебсервера): используется для дублирования конфигурации или ее сохранения в архиве (например, для создания резервной копии)

Список событий

Автоматически

- Хронологическое отображение до 20 сообщений о событиях в списке событий
- При наличии активного пакета прикладных программ Расширенный HistoROM (приобретается как опция): отображение до 100 сообщений о событиях в списке событий с метками времени, текстовыми описаниями и мерами по устранению
- Список событий можно экспортировать и просматривать посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как DeviceCare, FieldCare или вебсервер

Регистрация данных

Ручной режим

- При наличии активного пакета прикладных программ **Расширенный HistoROM**:
- Запись от 1 до 4 каналов до 1000 измеренных значений (до 250 измеренных значений на канал)
- Интервал регистрации настраивается пользователем
- Экспорт журнала измеренных значений посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер

16.12 Сертификаты и свидетельства

Полученные для прибора сертификаты и свидетельства размещены в разделе www.endress.com на странице с информацией об изделии:

- 1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
- 2. Откройте страницу с информацией об изделии.
- 3. Откройте вкладку **Downloads** (документация).

Маркировка СЕ	Прибор соответствует всем нормативным требованиям применимых директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.
	Компания Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.
Маркировка UKCA	Прибор соответствует законодательным требованиям применимых нормативных актов Великобритании (нормативных документов). Эти документы перечислены в декларации соответствия требованиям UKCA вместе с установленными стандартами. При выборе опции заказа с маркировкой UKCA: компания Endress+Hauser подтверждает успешную оценку и тестирование прибора, нанося на него маркировку UKCA.
	Контактный адрес компании Endress+Hauser в Великобритании: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF Великобритания www.uk.endress.com
Маркировка RCM	Измерительная система соответствует требованиям по ЭМС Австралийской службы по связи и телекоммуникациям (АСМА).

Гигиеническая совместимость	 Сертификат 3-А Только для измерительных приборов с кодом заказа «Дополнительные сертификаты», опция LP «3 А», предусмотрен сертификат 3-А. Сертификат 3-А относится к измерительному прибору. При монтаже измерительного прибора необходимо исключить скопление жидкости снаружи прибора. Выносной дисплей необходимо устанавливать согласно стандарту 3-А. Аксессуары (например, обогревательный кожух, защитный козырек от погодных явлений или блок настенного держателя) необходимо монтировать согласно стандарту 3-А. Любой аксессуар можно очищать. В определенных обстоятельства может понадобиться разборка. Протестировано ЕНЕDG Только приборы с кодом заказа «Дополнительное одобрение», опция LT «EHEDG», прошли испытания и соответствуют требованиям ЕНЕDG. Для соответствия требованиям сертификации ЕНЕDG прибор необходимо использовать в сочетании с присоединениями к процессу, которые соответствуют положениям ЕНЕDG, приведенным в документе «Легко очищаемые трубные соединители и присоединения к процессу» (www.ehedg.org). Для соответствия требованиям сертификации EHEDG прибор должен быть установлен в положении, обеспечивающем дренаж. FDA Требования к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами (EC) 1935/2004 Соблюдайте специальные инструкции по установке
Директива для оборудования, работающего под давлением	 С маркировкой а) PED/G1/х (х = категория) или b) PESR/G1/х (х = категория) на заводской табличке датчика, компания Endress+Hauser подтверждает соответствие "Основным требованиям техники безопасности", а) указанным в приложении I к директиве 2014/68/EU для оборудования, работающего под давлением, или b) приложении 2 к нормативно-правовому акту 2016 г. № 1105. Приборы, не имеющие такой маркировки (без PED или PESR), разработаны и изготовлены в соответствии с передовой инженерно-технической практикой. Они соответствуют требованиям, указанным в следующих документах: а) статья 4, пункт 3 директивы 2014/68/EU для оборудования, работающего под давлением, или b) часть 1, пункт 8 нормативно-правового акта 2016 г. № 1105. Область применения указана: а) на схемах 6–9 в приложении II к директиве 2014/68/EU для оборудования, работающего под давлением, или b) в приложении 3, пункт 2 нормативно-правового акта 2016 г. № 1105.
Радиочастотный сертификат	Измерительный прибор имеет радиочастотный сертификат. Подробную информацию о радиочастотном сертификате см. в сопроводительной документации → 🗎 234.
Дополнительные сертификаты	Сертификат CRN В некоторых вариантах исполнения приборы поставляются с сертификатом CRN. В комплект к прибору с сертификатом CRN необходимо заказать присоединение к процессу с сертификатами CRN и CSA.

Испытания и сертификаты

Сторонние станларты и	■ EN 60529
директивы	Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP) • МЭК/FN 60068-2-6
	Процедура испытания – тест Fc: вибрации (синусоидальные). • МЭК/EN 60068-2-31
	Процедура испытания – тест Ес: удары вследствие небрежного обращения, в первую очередь проводится для приборов.
	 ЕN 61010-1 Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения – общие положения EN 61326-1/-2-3
	Требования ЭМС к электрооборудованию для измерения, контроля и лабораторного использования
	 NAMOR NE 21 Электромагнитная совместимость (ЭМС) промышленного технологического и лабораторного контрольного оборудования NAMUR NE 32
	Сохранение данных в контрольно-измерительных и полевых приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания • NAMUR NE 43
	Стандартизация уровня сигнала аварийной информации цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом. • NAMUR NE 53
	Программное обеспечение периферийных приборов и устройств обработки сигналов с цифровой электроникой • NAMUR NE 80
	Применение директивы для оборудования, работающего под давлением • NAMUR NE 105
	Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов • NAMUR NE 107
	Самодиагностика и диагностика полевых приборов • NAMUR NE 131
	Требования, предъявляемые к периферийным приборам в стандартных условиях применения • NAMUR NE 132
	Массовый расходомер ■ ETSI EN 300 328
	Рекомендации по радиочастотным компонентам 2,4 ГГц. • EN 301489
	Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра (ERM).
	16.13 Пакеты прикладных программ
	Доступны различные пакеты приложений для расширения функциональности прибора. Такие пакеты могут потребовать применения специальных мер безопасности или выполнения требований, специфичных для приложений.

Пакеты приложений можно заказывать в компании Endress+Hauser вместе с прибором или позднее. Endress+Hauser. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

Подробная информация о пакетах прикладных программ: Специальная документация → 🗎 233

Диагностические функции	Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ЕА «Расширенные функции HistoROM»
	Включает в себя расширенные функции (журнал событий и активация памяти измеренных значений).
	Журнал событий Объем памяти расширен с 20 записей сообщений (стандартное исполнение) до 100 записей.
	 Регистрация данных (линейная запись): емкость памяти расширена до 1000 измеренных значений; по каждому из четырех каналов памяти можно передавать 250 измеренных значений. Интервал регистрации данных определяется и настраивается пользователем; журналы измеренных значений можно просматривать на локальном дисплее или с помощью управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер.
	П Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации прибора.
Технология Heartbeat	Код заказа «Пакет прикладных программ», опция EB «Heartbeat Verification + Monitoring»
	Heartbeat Verification
	Соответствует требованиям, предъявляемым к прослеживаемой поверке согласно стандарту DIN ISO 9001:2008, раздел 7.6 а) («Учет контрольного и измерительного оборудования»).
	 Проверка работоспособности в установленном состоянии без прерывания
	технологического процесса.
	 По запросу выдаются результаты прослеживаемой поверки, включая отчет. Простой процесс тестирования с использованием локального управления или
	других интерфейсов управления.
	• Однозначная оценка точки измерения (пригодно/непригодно) с широким
	 Испытательным охватом в рамках технических условии изготовителя. Увеличение интервалов калибровки в соответствии с оценкой рисков, выполняемой оператором.
	Heartbeat Monitoring
	Осуществляется непрерывная передача данных, характерных для данного принципа измерения, во внешнюю систему контроля состояния с целью планирования профилактического обслуживания или анализа технологического процесса. С этими данными оператор получает следующие возможности.
	 На основе этих данных и другой информации формировать заключения о влиянии условий технологического процесса (например, коррозии, истирания, образовании налипаний и т. п.) на эффективность измерения с течением времени. Своевременно планировать обслуживание.
	 Наблюдать за качеством продукта, например обнаруживать скопления газа.
	闻 Подробные сведения см. в специальной документации для прибора.
Измерение концентрации	Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED «Концентрация»
	Вычисление и отображение концентрации технологической среды.

Измеренное значение плотности преобразуется в значение концентрации компонента бинарной смеси с помощью пакета прикладных программ «Концентрация». • Выбор предварительно заданных технологических сред (различные сахарные сиропы, кислоты, щелочи, солевые растворы, этанол и т. д.). • Стандартные или пользовательские единицы измерения ("Brix, "Plato, % массового расхода, % объемного расхода, моль/л и т. д.) для стандартных технологических процессов. • Расчет концентраций по таблицам пользователя. 📊 Подробные сведения см. в специальной документации для прибора. Вязкость Код заказа «Пакет прикладных программ», опция EG «Вязкость» Непосредственное измерение вязкости в режиме реального времени Прибор Promass с пакетом прикладных программ «Вязкость» осуществляет измерение вязкости технологической среды в режиме реального времени непосредственно в ходе технологического процесса (в дополнение к измерению массового расхода, объемного расхода, температуры и плотности). В жидкостях выполняется измерение следующих показателей вязкости: • динамическая вязкость; • кинематическая вязкость; • вязкость с термокомпенсацией (кинематическая и динамическая) по стандартной температуре. Измерение вязкости может использоваться в областях применения с ньютоновскими и неньютоновскими свойствами и позволяет получать точные данные измерения независимо от величины расхода, в том числе в сложных условиях. Подробные сведения см. в специальной документации для прибора. Специальная плотность Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ЕЕ «Специальная плотность» Во многих областях применения в качестве ключевого измеряемого значения для мониторинга качества или управления процессами используется плотность. Измерительный прибор измеряет плотность жидкости и передает полученное значение в систему управления. Пакет прикладных программ «Специальная плотность» обеспечивает высокоточное измерение плотности в широком диапазоне плотностей и температуры в тех областях применения, для которых характерны значительные колебания рабочих условий процесса. 📊 Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации прибора.

16.14 Вспомогательное оборудование

👔 Обзор аксессуаров, доступных для заказа → 🖺 196

16.15 Сопроводительная документация

Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить A следующими способами.

- Программа Device Viewerwww.endress.com/deviceviewer: введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение Endress+Hauser Operations: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

Краткое руководство по эксплуатации Стандартная документация

Краткое руководство по эксплуатации датчика

Измерительный инструмент	Код документации
Proline Promass I	KA01284D

Краткое руководство по эксплуатации преобразователя

Измерительный прибор	Код документа
Proline 300	KA01311D

Техническая информация

Измерительный прибор	Код документа
Promass I 300	TI01274D

Описание параметров прибора

	Код документации							
Измерительный прибор	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET c Ethernet- APL
Promass 300	GP01057D	GP01094D	GP01058D	GP01134D	GP01059D	GP01114D	GP01115D	GP01168D

Сопроводительная документация к конкретному прибору

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности при работе с электрическим оборудованием во взрывоопасных зонах.

Содержание	Код документа
ATEX/MƏK Ex Ex d/Ex de	XA01405D
ATEX/MƏK Ex Ex ec	XA01439D
cCSAus XP	XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01372D
cCSAus Ex nA	XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01468D
INMETRO Ex ec	XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01469D
NEPSI Ex nA	XA01471D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D

Содержание	Код документа
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01778D

Выносной модуль дисплея и управления DKX001

Содержание	Код документа
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

Специальная документация

Содержание	Код документации
Информация о директиве для оборудования, работающего под давлением	SD01614D
Выносной блок индикации и управления DKX001	SD01763D
Радиочастотные сертификаты для интерфейса WLAN дисплея A309/ A310	SD01793D
Веб-сервер	SD01663D
Heartbeat Technology	SD01697D
Измерение концентрации	SD01707D
Измерение вязкости Promass I	SD01721D

Руководство по монтажу

Содержание	Примечание
Руководство по монтажу для комплектов запасных частей и аксессуаров	 Обзор всех доступных комплектов запасных частей доступен в <i>Device Viewer</i> → 194 Аксессуары, доступные для заказа с руководством по монтажу → 196

Алфавитный указатель

Α

Аварийный сигнал	7
Адаптация реакции прибора на диагностические	
события	6
Активация защиты от записи	5
Активация/деактивация блокировки кнопок 6	1
Аппаратная защита от записи	7
Архивные данные прибора 192	2
Архитектура системы	
см. Конструкция измерительного прибора	

Б

Безопасность	. 9
Безопасность изделия	11
Блок выносного дисплея DKX001 2	224
Блокировка прибора, состояние	149
Буфер автосканирования	

см. Карта данных Modbus RS485 Modbus

В

Ввод в эксплуатацию 8	30
Настройка измерительного прибора 8	30
Расширенные настройки	19
Версия данных для прибора 7	74
Версия ПО	74
Bec	
Американские единицы измерения 22	20
Единицы измерения системы СИ 21	19
Транспортировка (примечания) 1	19
Вибрация 2	25
Влияние	
Давление технологической среды	15
Температура окружающей среды 21	14
Температура технологической среды 21	14
Внутренняя очистка 193, 21	L7
Возврат 19	94
Время отклика 21	14
Входные переменные 20)1
Входные участки	23
Выполнение регулировки плотности 12	22
Выравнивание потенциалов	39
Выходной сигнал 20)4
Выходные переменные 20)4
Выходные участки 2	23

Г

Гальваническая развязка	209
Гигиеническая совместимость	229
Главный модуль электроники	14

Д

Давление технологической среды
Влияние 215
Дата изготовления 16, 17
Датчик
Монтаж
Деактивация защиты от записи

Декларация соответствия	L
Символы)
Диагностическая информация	
Веб-браузер 172	2
Коммуникационный интерфейс	5
Локальный дисплей)
Меры по устранению неисправности 176	Ś
Обзор 176	5
Светодиодные индикаторы	3
Структура, описание	ł
DeviceCare	ł
FieldCare	ł
Диагностическое сообщение 170)
Диапазон измерений	
Для газов	L
Для жидкостей	L
Диапазон измерения, рекомендуемый 219)
Диапазон температуры	
Диапазон температуры окружающей среды для	
дисплея	3
Температура технологической среды 217	7
Температура хранения)
Диапазон температуры окружающей среды 216	5
Диапазон температуры хранения 216	5
Директива для оборудования, работающего под	
давлением)
Дисплей	
см. Локальный дисплей	_
Дистанционное управление)
Документ	_
Назначение)
СИМВОЛЫ)
Дополнительные сертификаты	1
Доступ для записи	ן ר
доступ для чтения юс	J
ж	
Журнал событий	5
3	
Зависимости «давление/температура» 218	3
Заводская табличка	
Датчик 17	7
Преобразователь16	5
Замена	
Компоненты прибора	ł
Запасная часть	ł
Запасные части 194	ł
Зарегистрированные товарные знаки 8	3
Защита настройки параметров 145)
Защита от записи	_
С помощью кода доступа)
С помощью переключателя защиты от записи 147	1
значения параметров	
вход сигнала состояния	L

Двойной импульсный выход
Импульсный/частотный/релейный выход 97
Конфигурация ввода/вывода
Релейный выход
Токовый выход
Current input

И

Идентификатор изготовителя 74
Идентификатор типа прибора 74
Идентификация измерительного прибора 15
Измерительная система
Измерительное и испытательное оборудование . 193
Измерительный прибор
Включение
Демонтаж
Монтаж датчика
Настройка
Переоборудование
Подготовка к электрическому подключению 35
Приготовления к установке
Ремонт
Структура 14
Утилизация
Измеряемые переменные
см. Переменные процесса
Имя прибора
Преобразователь16
Индикация
Предыдущее событие диагностики
Текущее событие диагностики
Инструмент
Для монтажа
Транспортировка
Инструменты
Электрическое подключение
Инструменты для подключения 32
Интеграция в систему 74
Интерфейс управления 49
Информация о настоящем документе 6
Использование измерительного прибора
Использование не по назначению 9
Предельные случаи
см. Назначение
Испытания и сертификаты 230
История разработки встроенного ПО 190
К

		n	L
Ка	ŀ	K	2

Кабельные вводы
Технические характеристики
Кабельный ввод
Степень защиты
Климатический класс
Кнопки управления
см. Элементы управления
Код доступа
Ошибка при вводе
Код заказа
Коды функций

Компоненты прибора
Конструкция
Меню управления
Конструкция системы
Измерительная система
Контекстное меню
Вызов
Закрытие 56
Пояснение
Контрольный список
Проверка после монтажа
Проверка после подключения 45
Концепция управления 48
Концепция хранения 227
Корпус датчика

Л

Окно навигации	lокальный дисплей
Редактор текста	Окно навигации
Редактор чисел54 см. В аварийном состоянии см. Диагностическое сообщение см. Интерфейс управления	Редактор текста 54
см. В аварийном состоянии см. Диагностическое сообщение см. Интерфейс управления	Редактор чисел
см. Диагностическое сообщение см. Интерфейс управления	см. В аварийном состоянии
см. Интерфейс управления	см. Диагностическое сообщение
	см. Интерфейс управления

М

Место монтажа	21
Механические нагрузки 2	17
Модуль электроники	14
Монтаж	21
Монтажные размеры	
см. Размеры для установки	
Монтажный инструмент	28

Η

Название прибора
Датчик 17
Назначение
Назначение документа 6
Назначение клемм
Назначение полномочий доступа к параметрам
Доступ для записи
Доступ для чтения
Направление потока 22.29
Напряжение питания
Наружная очистка
Настройка
Язык управления 80
Настройка реакции на сообщение об ощибке
Modhus RS485 175
Настройка языка управления 80
Настройки
Алаптация измерительного прибора к рабочим
усповиям процесса 157
Алминистрирование 140
Вход сигнада состояния 91
Пвойной импульсный выход 110
Пополнительная настройка писплея 130
Импульсный выхол 97
Импульсный Ластотный / попейный выход 97 99
Интерфейс свази 85
Конфигурация ввода/вывода 89
Покальный писплей 112
Молелирование 141
Обнаружение частично заполненной трубы 118
Обознацение 82
Отсения при низком расходе 117
Перезапуск прибора
Регипировка патника 121
Репейный выхол 104 107
Сброс симматора 157
Сорос сумматора 197
Симматор 128
Технологицеская среда 87
Токорый выход 92
Управление конфигирацией прибора 138
Current input
МЛ AN 137
Честройки параметров
Δ плицистрирование (Попление) 1/1
Раб-сервер (Полменто)
Вулиной сигная состояния 1 по р (Мастор) 01
Входной сигнал состояния 1 до н ($Macrep$) 91 Входной сигнал состояния 1 до р (Полмощо) 154
Выбол сполы (Мастоп) 27
אסטיפט פרלאד (איזמרובה) 01

Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер) 	104
Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n	
(Подменю)	156
Вычисл.откор.объём.потока (Подменю)	120
Двойной импульсный выход (Мастер)	110
Двойной импульсный выход (Подменю)	157
Диагностика (Меню)	183
Дисплей (Мастер)	112
Дисплей (Подменю)	130
Единицы системы (Подменю)	. 82
Значение токового выхода 1 до n (Подменю)	155
Измеряемые переменные (Подменю)	150
Индекс среды (Подменю)	164
Информация о приборе (Подменю)	188
Конфигурация Вв/Выв (Подменю)	. 89
Моделирование (Подменю)	141
Настройка (Меню)	82
Настройка нуля (Мастер)	127
Настройка сенсора (Подменю)	121
Настройки WLAN (Мастер)	137
Обнаружение частично заполненной трубы	
(Мастер)	118
Определить новый код доступа (Мастер)	140
Отсечение при низком расходе (Мастер)	117
Проверка нуля (Мастер)	125
Расширенная настройка (Подменю)	120
Регистрация данных (Подменю)	159
Регулировка плотности (Мастер)	122
Режим измерений (Подменю)	164
Резервное копирование конфигурации	
(Подменю)	138
Релейный выход 1 до n (Mactep)	107
Релейный выход 1 до n (Подменю)	156
Сбросить код доступа (Подменю)	141
Связь (Подменю)	85
Сумматор (Подменю)	153
Сумматор 1 до п (Подменю)	128
Токовый вход (Мастер)	. 90
Токовый вход 1 до n (Подменю)	154
Токовый выход (Мастер)	92
Управление сумматором (Подменю)	157

0

Область индикации
В окне навигации
Для дисплея управления
Область применения
Остаточные риски
Область состояния
В окне навигации
Обогрев датчика 24
Окно навигации
В мастере настройки
В подменю
Окно редактирования 54
Использование элементов управления 54, 55
Экран ввода
Операция технического обслуживания 193

Опции управления
Для данных состояния блокировки
Внутренняя очистка 193 Наружная очистка 193 Очистка методом SIP 193 Очитка методом CIP 193
Очистка методом SIP
Π
Пакеты прикладных программ
Ввод значений или текста
Параметры настройки WLAN 137 Переключатель защиты от записи 147
Переключающий выход
Измеренные
Расчетные
Поворот корпуса преобразователя
см. Поворот корпуса преобразователя
Повторная калибровка
Повторяемость
Подготовка к подключению
Подготовка к установке
Подключение измерительного приоора
Полкпючение сигнальных кабелей 36
Подменю
Администрирование
Входной сигнал состояния 1 до п
Входные значения
Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n 156
Выходное значение
Вычисл.откор.объём.потока
Вычисленные значения
ДВОИНОИ ИМПУЛЬСНЫИ ВЫХОД
Блиницы системы 82
Значение токового выхода 1 до п
Измеренное значение 149
Измеряемые переменные
Индекс среды
Информация о приборе
Конфигурация Вв/Выв
Моделирование 141
Настройка сенсора 121
U030p
переменные процесса

Регистрация данных	9
Режим измерений	4
Резервное копирование конфигурации 138	8
Релейный выход 1 до п	б
Сбросить код доступа	1
Связь	5
Список событий	5
Сумматор	3
Сумматор 1 до п	3
Токовый вход 1 до п	4
Управление сумматором	7
Поиске и устранении неисправностей	
Общие положения 166	б
Потеря давления	9
Потребление тока	C
Потребляемая мощность	C
Пределы расхода	9
Преобразователь	
Поворот дисплея	J
Поворот корпуса	9
Приемка	5
Применение	J
Принцип измерения	J
Присоединения к процессу	2
Проверка	-
Монтаж	L
Подключение	2
Полученные изделия	2
Проверка после монтажа	J
Проверка после монтажа (контрольный список) 3	L
Проверка после подключения	J
проверка после подключения (контрольный	F
СПИСОК)	C
Программное обеспечение	1.
	+ /.
	+ 0
Протестировано сперо	פ ג
Прямои доступ	ך כי
	2
P	
Рабочая высота	б
Рабочий диапазон измерения расхода	2
Радиочастотный сертификат	9
Размеры для установки	3
Расширенный код заказа	
Датчик 17	7
Преобразователь16	б
Регистратор линейных данных	9
Регулировка плотности	2
Редактор текста	4
Редактор чисел	4
Рекомендация	

см. Текстовая справка	
Ремонт	194
Примечания	194
Ремонт прибора	194

С

Сбой электропитания
Свидетельства 228
Сервисные услуги Endress+Hauser
Техническое обслуживание
Серийный номер
Сертификат З-А 229
Сертификаты
Сигналы состояния
Символы
В строке состояния покального лисплея 49
Пла блокировки (49
Пла измераемой переменной 50
Для измеряемой переменной
Для мастеров
Для меню
Для номера канала измерения
Для параметров 53
Для поведения диагностики
Для подменю
Для связи
Для сигнала состояния
Управление вводом данных
Экран ввода
Элементы управления
Служба поддержки Endress+Hauser
Ремонт 194
Совместимость 192
Соелинение
см Электрическое полключение
Сорпинительный каболь 32.33
см. диагностические сооощения
Специальные инструкции по монтажу
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Специальные инструкции по подключению 40
Список диагностических сообщении 184
Список событий 185
Спускная труба
Стандартные рабочие условия
Стандарты и директивы
Статическое давление
Степень защиты
Строка состояния
Для основного экрана
Структура
Измерительный прибор
Сумматор
Настройка
Считывание диагностической информации
Modbus RS485
Считывание измеренных значений 149

T

Текстовая справка	
Вызов	59
Закрытие	59
Пояснение	59
Температура окружающей среды	
Влияние 2	14

У

Φ

Файлы описания прибора	74
Фильтрация журнала событий	185
Функции	
см. Параметры	

Х

Характер диагностики	
Пояснение	171
Символы	171
Характеристики производительности	211
ш	

Шероховатость поверхности					•		•			•	•	•	•	•	•		223
---------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	-----

Э

10
49
59

Измерительный прибор
Microsoft Edge)
Степень защиты 44
Управляющая программа (например, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) 68 Управляющие программы
По протоколу MODBUS RS485 68
Через интерфейс WLAN
Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) 69
Электромагнитная совместимость
Элементы управления
Я Языки, опции управления
A
Applicator
D
Device revision
Device Viewer
DeviceCare
Файл описания прибора
DIP-переключатель
см. Переключатель защиты от записи
_
F
FDA 229 FieldCare 71 Пользовательский интерфейс 72 Установление соединения 72 Файл описания прибора 74 Функции 71
G
Gas Fraction Handler
H
HistoROM
К
Клеммы
Μ
Modbus RS485
Адреса регистров
Время отклика
Диагностическая информация
Доступ для записи
Доступ для чтения
Информация о регистрах
Карта данных Modbus
Коды функций
Настройка реакции на сообщение об ошибке 175
Список сканирования
Чтение данных

N Netilion	193
W W@M Device Viewer	15



www.addresses.endress.com

