Gültig ab Version V 01.04 (Geräte-Firmware) Products

Beschreibung Geräteparameter J22 TDLAS-Gasanalysator

Modbus TCP und RS485







Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	4	
1.1 1.2 1.3	Warnungen		
1.4	Dokumentfunktion5 1.4.1 Zielgruppe5		
1.5	Umgang mit dem Dokument1.5.1Dokumentstruktur1.5.2Aufbau einer Parameterbeschreibung	.5 .5 .6	
1.6	Verwendete Symbole 1.6.1 Symbole für Informationstypen 1.6.2 Symbole in Grafiken	.6 .6 .7	
1.7	Dokumentation 1.7.1 Standarddokumentation	.7 .7	
2	Übersicht über das Menü Expert	8	
3	Beschreibung der Geräteparameter.1	.0	
3.1	System13.1.1Display3.1.2Configuration backup3.1.3Diagnostic handling3.1.4Administration	1 2 2 2 4 2 7	
3.2	Sensor33.2.1Measured values3.2.2System units3.2.3Stream3.2.4Dew point3.2.5Peak tracking3.2.6Sensor adjustment3.2.7Stream change compensation3.2.8Calibration	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3.3 3.4	I/O configuration5 Input5 3.4.1 Current input 1 to n	53 55 55	
3.5	Ausgang 5 3.5.1 Current output 1 to n 5 3.5.2 Switch output 1 6 3.5.3 Relay output 1 to n 6	58 58 53 58	
3.6	Communication73.6.1Modbus configuration73.6.2Modbus information73.6.3Modbus data map73.6.4Web server7	'1 '2 '7 '8	

3.7	Diagno	stics
	3.7.1	Diagnostic list83
	3.7.2	Event logbook86
	3.7.3	Device information87
	3.7.4	Main electronic module +
		I/O module 190
	3.7.5	Sensor electronic module (ISEM)91
	3.7.6	I/O-Modul 291
	3.7.7	I/O-Modul 392
	3.7.8	Display module93
	3.7.9	Data logging94
	3.7.10	Heartbeat Technology
	3.7.11	Simulation112
	3.7.12	Spectrum plots 116
	3.7.13	SD card 121
4	Zulas	sungsspezifische
	Werk	seinstellungen123
μ 1	SI_Finh	oiton 123
4.1	6 1 1	Systemainheitan 123
	4.1.1 /. 1.2	Endworto 123
	-1.1.2 /. 1 2	Stromboroich Ausgängo 123
	4.1.7	Strombereich Ausgange 125
4.2	US-Ein	heiten123
	4.2.1	Systemeinheiten 123
	4.2.2	Endwerte 123
	4.2.3	Strombereich Ausgang 123
-	T -1"	L
5	Erlau	terung der
	Einhe	itenabkurzungen124
5.1	SI-Einh	eiten124
5.2	US-Ein	heiten
5.3	Imperia	al-Einheiten124
6	Modb	us-Register-Informationen 125
6.1	Hinwei	se
	6.1.1	Aufbau der Register-Informationen 125
	6.1.2	Adressmodell
67	Üborsic	ht über das Bedienmenü Expert 126
63	Registe	r-Informationen 125
0.5	631	Intermenii System
	632	Sensor 129
	633	Untermenii I/O configuration 146
	634	Untermenü Innut 146
	6.3.5	Untermenü Output

Untermenü Communication 150

Spectrum plots...... 161

6.3.10 SD-Karte..... 162

6.3.6 6.3.7

6.3.8 6.3.9

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Warnungen

Struktur des Hinweises	Bedeutung
WARNUNG	Dieses Symbol macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wird die gefährliche Situation nicht vermieden, kann dies zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
Ursache (/Folgen) Folgen der Missachtung (wenn zutreffend) ▶ Abhilfemaßnahme	
	Dieses Symbol macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wird die gefährliche Situation nicht vermieden, kann dies zu
Ursache (/Folgen) Folgen der Missachtung (wenn zutreffend) ► Abhilfemaßnahme	mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.
HINWEIS Ursache/Situation	Dieses Symbol macht auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.
► Maßnahme/Hinweis	

Tabelle 1. Warnungen

1.2 Symbole am Gerät

Symbol	Beschreibung
	Das Symbol für Laserstrahlung macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass bei der Verwendung des J22 TDLAS-Gasanalysators die Gefahr besteht, schädlicher sichtbarer Laserstrahlung ausgesetzt zu werden.
	Das Symbol für Hochspannung macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass ein ausreichend hohes elektrisches Potenzial vorliegt, um Körperverletzungen oder Sachschäden zu verursachen. In manchen Industrien bezieht sich der Begriff Hochspannung auf Spannungen oberhalb eines bestimmten Schwellwerts. Betriebsmittel und Leiter, die hohe Spannungen führen, erfordern besondere Sicherheitsanforderungen und Vorgehensweisen.
Intertek	Die ETL-Kennzeichnung weist nach, dass das Produkt mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards konform ist. Zuständige Behörden und Beamte (Authorities Having Jurisdiction (AHJ) und Code Officials) in den USA und Kanada erkennen die ETL-Kennzeichnung als Nachweis an, dass das Produkt konform zu veröffentlichten Industriestandards ist.
X	Das WEEE-Symbol gibt an, dass das Produkt nicht im Restmüll entsorgt werden darf, sondern zum Recycling an eine separate Sammelstelle zu senden ist.
CE	Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt die Normen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt, die für alle Produkte gelten, die im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft werden.

Tabelle 2. Symbole

1.3 Konformität mit US-amerikanischen Exportvorschriften

Die Richtlinie von Endress+Hauser schreibt die strikte Erfüllung der US-amerikanischen Gesetze zur Exportkontrolle vor, wie sie auf der Webseite des <u>Bureau of Industry and Security</u> des U.S. Department of Commerce detailliert aufgeführt werden.

1.4 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter: Es liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Bedienmenüs.

1.4.1 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachspezialisten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen. Es dient der Durchführung von Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:

- Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen
- Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen
- Detaillierte Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle
- Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen

1.5 Umgang mit dem Dokument

1.5.1 Dokumentstruktur

Dieses Dokument listet die Untermenüs und ihre Parameter gemäß der Struktur des <u>Menüs Expert</u> $\rightarrow \cong$ auf, das zur Verfügung steht, wenn die Benutzerrolle Maintenance aktiviert wird.



Beispielgrafik für den schematischen Aufbau des Bedienmenüs

HINWEIS

- ► Weitere Informationen zu den Parametern gemäß Menüstruktur der Menüs Operation, Setup und Diagnostics zusammen mit einer kurzen Beschreibung sind in der <u>Betriebsanleitung</u> → 💷 zu finden.
- Ebenso ist das Bedienkonzept der Bedienmenüs in der <u>Betriebsanleitung \rightarrow in zu finden.</u>

1.5.2 Aufbau einer Parameterbeschreibung

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Vollständiger Parametername	Beschreibung	
Navigation	Navigationspfad zum Parameter über die Geräteanzeige oder den Webbrowser	
	Navigationspfad zum Parameter über das Bedientool	
	Die Namen der Menüs, Untermenüs und Parameter werden so abgekürzt aufgeführt, wie sie auch auf der Anzeige und im Bedientool erscheinen.	
Voraussetzung	Nur unter dieser Voraussetzung ist der Parameter verfügbar	
Beschreibung	Erläuterung der Funktion des Parameters	
Auswahl	Auflistung der einzelnen Optionen des Parameters	
	Option 1	
	Option 2	
Benutzereingabe	Eingabebereich des Parameters	
Benutzeroberfläche	Anzeigewert/-daten des Parameters	
Werkseinstellung	Voreinstellung ab Werk	
Zusatzinformationen	Zusätzliche Erläuterungen:	
	 Zu einzelnen Optionen 	
	 Zu Anzeigewerten/-daten 	
	 Zum Eingabebereich 	
	 Zur Werkseinstellung 	
	 Zur Funktion des Parameters 	

1.6 Verwendete Symbole

1.6.1 Symbole für Informationstypen

Symbol	Beschreibung
i	Тірр
A0011193	Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
A0028658	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
A0028659	Vorturaia auf Crafile
A0028660	
	Bedienung über Geräteanzeige
A0028662	
	Bedienung über das Bedientool
A0028663	
	Durch Freigabecode geschützter Parameter
A0028665	

1.6.2 Symbole in Grafiken

Symbol	Beschreibung
1, 2, 3	Positionsnummern
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Abschnitte

1.7 Dokumentation

1.7.1 Standarddokumentation

Teilenummer	Dokumenttyp	Beschreibung
BA02152C	Betriebsanleitung	Eine vollständige Übersicht über die für Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts erforderlichen Vorgänge.
XA02708C	Sicherheitshinweise	Anforderungen an Montage oder Betrieb des J22 TDLAS-Gasanalysators in Bezug auf Personal- oder Betriebsmittelsicherheit.
XA03086C	Sicherheitshinweise INMETRO	Anforderungen an Montage oder Betrieb des J22 TDLAS-Gasanalysators in Bezug auf Personal- oder Betriebsmittelsicherheit. Dokument für INMETRO-Zertifizierung.
XA03087C	Sicherheitshinweise JPNEx	Anforderungen an Montage oder Betrieb des J22 TDLAS-Gasanalysators in Bezug auf Personal- oder Betriebsmittelsicherheit. Dokument für JPNEx-Zertifizierung.
XA03090C	Sicherheitshinweise PESO/KC	Anforderungen an Montage oder Betrieb des J22 TDLAS-Gasanalysators in Bezug auf Personal- oder Betriebsmittelsicherheit. Dokument für PESO/KC-Zertifizierung.
TI01607C	Technische Information	Planungshilfe zum Gerät. Das Dokument enthält alle technischen Daten zum Analysator.

2 Übersicht über das Menü Expert

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Menüstruktur des Bedienmenüs Expert zusammen mit seinen Parametern. Die Angabe der Seitenzahl verweist auf die zugehörige Beschreibung des Untermenüs oder Parameters.



► Relay output 1 to n	→ 🗎 68
► Communication	→ 🗎 72
 Modbus configuration 	→ 🗎 72
 Modbus information 	→ 🗎 77
► Modbus data map	→ 🗎 78
► Web server	→ 🗎 78
 Diagnostics 	→ 🗎 81
Actual diagnostics	→ 🗎 81
Previous diagnostics	→ 🗎 82
Operating time from restart	→ 🗎 82
Operating time	→ 🗎 82
► Diagnostic list	→ 🗎 83
► Event logbook	→ 🗎 86
► Device information	→ 🗎 87
 Main electronic module + I/O module 1 	→ 🗎 90
 Sensor electronic module (ISEM) 	→ 🗎 91
► I/O module 2	→ 🗎 91
► I/O module 3	→ 🗎 92
► Display module	→ 🗎 93
► Data logging	→ 🗎 94
► Heartbeat Technology	→ 🗎 98
► Simulation	→ 🗎 112
► Spectrum plots	→ 🗎 117
► SD card	→ 🗎 121

3 Beschreibung der Geräteparameter

Die Parameter werden im Folgenden nach der Menüstruktur der Geräteanzeige aufgeführt. Spezifische Parameter für die Bedientools sind an den entsprechenden Stellen in der Menüstruktur eingefügt.

₹Expert	
Locking status	→ 🗎 10
User role	→ 🗎 11
Enter access code	→ 🗎 11
► System	→ 🗎 12
► Sensor	→ 🗎 31
► I/O configuration	→ 🗎 53
► Input	→ 🗎 55
► Output	→ 🗎 58
► Communication	→ 🗎 71
 Diagnostics 	→ 🗎 81

Locking status			
Navigation	$\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Locking status		
Beschreibung	Zeigt den aktiven Schreibschutz an.		
Benutzer-	 Hardware locked 		
oberfläche	 Temporarily locked 		
Zusatz- informationen	Benutzeroberfläche Wenn mehr als eine schutz mit der höch Schreibschutzarten HINWEI	e Schreibschutzart aktiv ist, wird auf der Geräteanzeige der Schreib- sten Priorität angezeigt. Im Bedientool hingegen werden alle aktiven angezeigt. S	
	 Detaillierte Ang ihre Zugriffsrec 	jaben zu den Zugriffsberechtigungen siehe Kapitel "Benutzerrollen und hte" sowie "Bedienkonzept" in der <mark>Betriebsanleitung zum Gerät → II</mark> .	
	Auswahl		
	Optionen	Beschreibung	
	None	Die im Parameter Locking status $\rightarrow \square$ angezeigte Zugriffsberechtigung gilt	

Die im <u>runneter betung blatte / =</u> ungeleigte Lugrinbbereentigung gitt
Erscheint nur auf der Geräteanzeige.
Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf der Leiterplatte
aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt
(z. B. über Geräteanzeige oder Bedientool).

Optionen	Beschreibung
Temporarily	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von
locked	Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt.
(priority 4)	Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

User role	
Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow User role
Beschreibung	Zeigt die Zugriffsrechte auf die Parameter via Geräteanzeige, Webbrowser oder Bedientool an.
Benutzer- oberfläche	Operator Maintenance
Werkseinstellung	Maintenance
Zusatz- informationen	 Die Zugriffsrechte können über den Parameter Enter access code → a geändert werden. Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. HINWEIS Detaillierte Angaben zu den Zugriffsberechtigungen siehe Kapitel "Benutzerrollen und ihre Zugriffsrechte" sowie "Bedienkonzept" in der Betriebsanleitung zum Gerät → a.

Enter access code	
Navigation	
Beschreibung	Eingabe des benutzerspezifischen Freigabecodes, um den Parameterschreibschutz aufzuheben.
Benutzereingabe	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
Werkseinstellung	0000; kann vom Kunden geändert werden
Zusatz- informationen	Hinweise zur Anmeldung siehe J22 Betriebsanleitung <u>BA02152C \rightarrow B</u> .

3.1 System

Navigation

□ □ Expert → System



3.1.1 Display

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow System \rightarrow Display$

► Display		
	Display language	→ 🗎 13
	Format display	→ 🗎 13
	Value 1 display	→ 🖺 15
	0% bargraph 1	→ 🖺 15
	100% bargraph 1	→ 🖺 15
	Decimal places 1	→ 🗎 15
	Value 2 display	→ 🗎 16
	Decimal places 2	→ 🗎 16
	Value 3 display	→ 🗎 17
	0% bargraph 3	→ 🗎 17
	100% bargraph 3	→ 🗎 18
	Decimal places 3	→ 🗎 18
	Value 4 display	→ 🗎 18
	Decimal places 4	→ 🗎 19
	Display interval	→ 🗎 19
	Display damping	→ 🗎 19
	Header	→ 🖹 20
	Header text	→ 🖺 20
	Separator	→ 🖺 21
	Contrast display	→ 🖺 21
	Backlight	→ 🖺 21

Display language

Navigation	Image: Image and the second state of the	
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Konfigurierte Sprache auf der Geräteanzeige auswählen.	
Auswahl	English Français Italiano русский язык (Russisch) 中文 (Chinesisch)	
Werkseinstellung	English (alternativ ist die bestellte Sprache im Gerät voreingestellt)	

Format display			
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → System → Display → Format display		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.		
Beschreibung	Messwertdarstellung auf der Geräteanzeige auswählen.		
Auswahl	1 value, max. size 1 bargraph + 1 value 2 values 1 value large + 2 values 4 values		
Werkseinstellung	1 value, max. size		
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Es lassen sich Darstellungsform (Größe, Bargraph etc.) und Anzahl der gleichzeitig angezeigten Messwerte (14) einstellen. Diese Einstellung gilt nur für den normalen Messbetrieb.		
	Welche Messwerte auf der Geräteanzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die <u>Parameter Value 1 display</u> → 🗎 bis Value 4 display festgelegt.		
	Wenn mehr Messwerte festgelegt werden, als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über den <u>Parameter Display interval → </u> eingestellt. Mögliche Messwertdarstellungen auf der Geräteanzeige:		
	Option "1 value, max. size"		
	H2O Analyzer		
	46.21		

 $\sigma \textcircled{1}$

ppmv

A0016529

Option "1 bargraph + 1 value"



Option "2 values"

I	120 Analyzer		
	J.D.	46.21	
		ppmv	
		89.43	
•		°F	
L			

Option "1 value large + 2 values"

H2O	Analyzer	
σŒ	46.21	
₽ €)	89.43 °F
Р (1	J	0.97 bar

A0013102

A0013100

Option "4 values"

Г

H2O Analyzer	
σ①	46.21 ppmv
≜①	61.91 °C
Р	0.97 bar
<u>4</u> (1)	-2.02 °C

A0013103

Value 1 display	Î	3
Navigation	Image: System → Display → Value 1 display Fine Corötechnologies ist verbanden	
voraussetzung	Ente Gerateanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Einen auf der Geräteanzeige dargestellten Messwert auswählen.	
Auswahl	 Concentration Dew point 1¹ Dew point 2¹ Cell gas pressure Cell gas temperature 	
Werkseinstellung	Concentration	
Zusatz- informationen	 Beschreibung Wenn mehrere Messwerte untereinander stehen, erscheint der hier ausgewählte Messwert an erster Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt. Der Parameter Format display →	l
	Abhängigkeit Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <u>System units → 🗎</u> verwendet.	

0% bargraph value 1		
Navigation		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.	
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	ppmv	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Über den <u>Parameter Format display → </u> wird festgelegt, dass der Messwert als Bargraph dargestellt werden soll.	
	<i>Benutzereingabe</i> Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <u>System units → 🗎</u> verwendet.	

ß

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

A

A

100% bargraph value 1

Navigation	Image: System → Display → 100% bargraph 1		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.		
Beschreibung	Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.		
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	ppmv		
Zusatz- informationen	Beschreibung Über den <u>Parameter Format display</u> →) → wird festgelegt, dass der Messwert als Bargraph dargestellt werden soll. Benutzereingabe Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <u>System units</u> →)		

Decimal places 1

Navigation			
Voraussetzung	Im <u>Parameter Value 1 display → </u> ist ein Messwert festgelegt.		
Beschreibung	Anzahl an Nachkommastellen für den 1. Anzeigewert auswählen.		
Auswahl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen • x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx		
Werkseinstellung	X.XX		
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Diese Einstellung beeinflusst die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts nicht.		

Value 2 display £ Navigation \square \square Expert → System → Display → Value 2 display Voraussetzung Eine Geräteanzeige ist vorhanden. Beschreibung Einen auf der Geräteanzeige dargestellten Messwert auswählen. Für die Auswahlliste siehe Parameter Value 1 display $\rightarrow \cong$. Benutzereingabe Werkseinstellung None Zusatz-Beschreibung informationen Wenn mehrere Messwerte nacheinander angezeigt werden, erscheint der hier ausgewählte Messwert an zweiter Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt. Der Parameter Format display $\rightarrow \supseteq$ legt fest, wie viele Messwerte gleichzeitig und auf welche Weise angezeigt werden. Abhängigkeit Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter System units → 🗎 verwendet.

Decimal places 2		æ
Navigation	Image: Barbon System → Display → Decimal places 2	
Voraussetzung	Im <u>Parameter Value 2 display → </u> ist ein Messwert festgelegt.	
Beschreibung	Anzahl an Nachkommastellen für den 2. Anzeigewert auswählen.	
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX 	
Werkseinstellung	x.xx	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Diese Einstellung beeinflusst die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts nicht.	

Value 3 display

Navigation	System → Display → Value 3 display		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.		
Beschreibung	Einen auf der Geräteanzeige dargestellten Messwert auswählen.		
Auswahl	Für die Auswahlliste siehe <u>Parameter Value 1 display $\rightarrow \cong$</u> .		
Werkseinstellung	None		
Zusatz- informationen	Beschreibung Wenn mehrere Messwerte nacheinander angezeigt werden, erscheint der hier ausgewählte Messwert an dritter Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt. Der <u>Parameter Format display</u> $\rightarrow \cong$ legt fest, wie viele Messwerte gleichzeitig und auf welche Weise angezeigt werden.		
	<i>Auswahl</i> Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <u>System units → 🗎</u> verwendet.		

0% bargraph value 3

Navigation	Image: Imag		
Voraussetzung	Im Parameter Value 3 display $\rightarrow \cong$ wurde eine Auswahl getroffen.		
Beschreibung	Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.		
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	None		
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Über den <u>Parameter Format display</u> → 🗎 wird festgelegt, dass der Messwert als Bargraph dargestellt werden soll.		
	Benutzereingabe Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter System units $\rightarrow \square$ verwendet.		

Â

A

100% bargraph value 3

Navigation	Image: System → Display → 100% bargraph 3			
Voraussetzung	Im <u>Parameter Value 3 display → </u> wurde eine Auswahl getroffen.			
Beschreibung	Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.			
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen			
Werkseinstellung	None			
Zusatz- informationen	Beschreibung Über den <u>Parameter Format display</u> → 🗎 wird festgelegt, dass der Messwert als Bargraph dargestellt werden soll. Benutzereingabe Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <u>System units</u> → 🗎 verwendet.			

Decimal places 3

Navigation	Image: System → Display → Decimal places 3	
Voraussetzung	Im Parameter Value 3 display $\rightarrow \cong$ ist ein Messwert festgelegt.	
Beschreibung	Anzahl an Nachkommastellen für den 3. Anzeigewert auswählen.	
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	
Werkseinstellung	X.XX	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Diese Einstellung beeinflusst die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts nicht.	

Value 4 display		
Navigation	Image: Boostimes and the second state of	
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Einen auf der Geräteanzeige dargestellten Messwert auswählen.	
Auswahl	Für die Auswahlliste siehe <u>Parameter Value 1 display</u> $\rightarrow \cong$.	
Werkseinstellung	None	
Zusatz- informationen	BeschreibungWenn mehrere Messwerte nacheinander angezeigt werden, erscheint der hier ausgewählteMesswert an vierter Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.Der Parameter Format display $\rightarrow \boxdot$ legt fest, wie viele Messwerte gleichzeitig und auf welcheWeise angezeigt werden.	
	Auswahl Als Einheit für den angezeigten Messwert wird die Einstellung unter <mark>System units → </mark> verwendet.	

Decimal places 4		æ
Navigation	Image: Barbon Barb	
Voraussetzung	Im <u>Parameter Value 4 display → </u> ist ein Messwert festgelegt.	
Beschreibung	Anzahl der Nachkommastellen für den 4. Anzeigewert auswählen.	
Auswahl	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	
Werkseinstellung	x.xx	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Diese Einstellung beeinflusst die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts nicht.	

Display interval

Navigation	$ extsf{initial}$ = Expert → System → Display → Display interval		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.		
Beschreibung	Eingabe der Anzeigedauer von Messwerten auf der Geräteanzeige, wenn diese alternierend angezeigt werden.		
Benutzereingabe	10 s		
Werkseinstellung	5 s		
Zusatz- informationen	 Beschreibung Ein solcher Wechsel wird nur automatisch erzeugt, wenn mehr Messwerte festgelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Geräteanzeige angezeigt werden können. Über die Parameter Value 1 display → B bis Value 4 display → W wird festgelegt, welche Messwerte auf der Geräteanzeige ausgegeben werden. Das Anzeigeformat für die angezeigten Messwerte wird im Parameter Format display → B definiert. 		

Display damping

Navigation	□ $□$ Expert → System → Display → Display damping	
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Mithilfe dieser Funktion wird eine Zeitkonstante für die Ansprechzeit der Geräteanzeige eingegeben, nach der die Geräteanzeige auf durch Prozessbedingungen verursachte Schwankungen im Messwert reagiert.	
Benutzereingabe	0.0999.9 s	
Werkseinstellung	0.0 s	
Zusatz- informationen	Benutzereingabe	

A

Mit dieser Funktion wird eine Zeitkonstante (PT1 Element¹) für die Dämpfung der Anzeige eingegeben:

- Bei einer niedrigen Zeitkonstante reagiert die Anzeige besonders schnell auf schwankende Messgrößen.
- Bei einer hohen Zeitkonstante wird sie hingegen abgedämpft.
- Bei Eingabe des Werts **0** (Werkseinstellung) ist die Dämpfung ausgeschaltet.

Header £ Navigation $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Display} \rightarrow \text{Header}$ Voraussetzung Eine Geräteanzeige ist vorhanden. Beschreibung Kopfzeileninhalt für Geräteanzeige auswählen. Auswahl Device tag Free text Werkseinstellung Device tag Zusatz-Beschreibung informationen Der Kopfzeilentext erscheint nur während des normalen Messbetriebs. -XXXXXXXXXX 1-A0029422 1 Position des Kopfzeilentexts in der Anzeige

Auswahl **Device tag** wird im <u>Parameter Device tag</u> $\rightarrow \square$ definiert. **Free text** wird im <u>Parameter Header text</u> $\rightarrow \square$ definiert.

Header text

Navigation	□ □ Expert → System → Display → Header text	
Voraussetzung)ie Option Free text wird im <u>Parameter Header → </u> ausgewählt.	
Beschreibung	ngabe eines kundenspezifischen Texts für die Kopfzeile der Geräteanzeige.	
Benutzereingabe	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @, %, /)	
Werkseinstellung	. (Punkt)	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Der Kopfzeilentext erscheint nur während des normalen Messbetriebs.	

A

¹ Proportionales Übertragungsverhalten bei Verzögerung erster Ordnung

A0029422

1	XXXXXXXXX	

1 Position des Kopfzeilentexts in der Anzeige

Benutzereingabe Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

Separator		
Navigation	Image: Barbon System → Display → Separator	
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Trennzeichen für die Dezimaldarstellung von Zahlenwerten auswählen.	
Auswahl	 . (Punkt) , (Komma) 	
Werkseinstellung		
Contrast display		
Navigation		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	
Beschreibung	Mithilfe dieser Funktion wird ein Wert eingegeben, um den Anzeigekontrast an die Umgebungsbedingungen (z. B. Ablesewinkel oder Beleuchtung) anzupassen.	
Benutzereingabe	2080 %	
Werkseinstellung	Vorgabewert ist 50 %	
Backlight		
Navigation		
Voraussetzung	Eine Geräteanzeige ist vorhanden.	

Beschreibung Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Geräteanzeige.

Auswahl • Disable • Enable

Werkseinstellung Enable

3.1.2 Configuration backup



 Configuration backup 	→ 🖹 22
Operating time] → 🖹 22
Last backup) → 🖹 22
Configuration management) → 🖹 22
Backup state) → 🖹 23
Comparison result) → 🖹 23

Operating Time		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → System → Configuration backup → Operating time	
Beschreibung	Zeigt die Dauer an, die das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.	
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	
Zusatz- informationen	<i>Benutzeroberfläche</i> Maximale Anzahl der Tage beträgt 9 999, was 27 Jahren entspricht.	
Last backup		
Navigation	Image: Barbon Barb	
Beschreibung	Zeigt an, wie viel Zeit vergangen ist, seit die letzte Datensicherung in den Gerätespeicher erfolgt ist.	
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	
Configuration mana	gement	

Navigation	$ extsf{B}$ $ extsf{B}$ Expert → System → Configuration backup → Configuration management
Beschreibung	Eine Aktion zur Datensicherung in den Gerätespeicher auswählen.
Auswahl	 Cancel Execute backup Restore¹ Clear backup data Compare¹
Werkseinstellung	Cancel

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

Zusatzinformationen Auswahl

- Cancel: Der Benutzer verlässt den Parameter, ohne eine Aktion auszuführen.
- **Execute backup:** Die HistoROM Datensicherung speichert eine Sicherungskopie der aktuellen Gerätekonfiguration im Speicher des Geräts. Die Sicherungskopie umfasst die Transmitterdaten des Geräts. Auf der Geräteanzeige erscheint folgende Rückmeldung: Backup active, please wait!
- **Restore¹:** Die letzte Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Gerätespeicher in der HistoROM Datensicherung des Geräts wiederhergestellt. Die Sicherungskopie umfasst die Transmitterdaten des Geräts. Auf der Geräteanzeige erscheint folgende Rückmeldung: Restore active! Do not interrupt power supply!
- **Clear backup data:** Die Sicherungskopie mit der Gerätekonfiguration wird aus dem Speicher des Geräts gelöscht. Auf der Geräteanzeige erscheint folgende Rückmeldung: Datei wird gelöscht
- Compare¹: Die im Speicher des Geräts gesicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen, in der HistoROM Datensicherung enthaltenen Gerätekonfiguration verglichen. Auf der Geräteanzeige erscheint folgende Rückmeldung: Comparing files The result can be viewed in Compar. result parameter.

HistoROM

Ist ein nichtflüchtiger Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

Backup state	
Navigation	Image: Backup → System → Configuration backup → Backup state
Beschreibung	Anzeige zum Stand der Datensicherungsaktion.
Benutzeroberfläche	 None Backup in progress Restoring in progress Delete in progress Compare in progress Restoring failed Backup failed
Werkseinstellung	None
Comparison result	
Navigation	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → System → Configuration backup → Compar. result
Beschreibung	Anzeige des letzten Ergebnisses vom Vergleich der Datensätze im Gerätespeicher und im HistoROM.
Benutzeroberfläche	 Settings identical Settings not identical No backup available Backup settings corrupt Check not done Dataset incompatible
Werkseinstellung	Check not done

Beschreibung

informationen

Zusatz-

Der Vergleich wird über die Option **Compare** im Parameter <u>Configuration management $\rightarrow \cong$ gestartet.</u>

Auswahl

• Settings identical. Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM stimmt mit der Sicherungskopie im Gerätespeicher überein.

Wenn die Transmitterkonfiguration eines anderen Geräts auf das Gerät via HistoROM im Parameter Configuration Management übertragen wurde, stimmt die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM nur zum Teil mit der Sicherungskopie im Gerätespeicher überein. Die Einstellungen für den Transmitter sind nicht identisch.

- Settings not identical. Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM stimmt nicht mit der Sicherungskopie im Gerätespeicher überein.
- **No backup available.** Von der Gerätekonfiguration des HistoROM existiert keine Sicherungskopie im Gerätespeicher.
- **Backup settings corrupt.** Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM ist mit der Sicherungskopie im Gerätespeicher nicht kompatibel oder fehlerhaft.
- **Check not done.** Es wurde noch kein Vergleich zwischen der Gerätekonfiguration des HistoROM und der Sicherungskopie im Gerätespeicher durchgeführt.
- **Dataset incompatible.** Die Sicherungskopie im Gerätespeicher ist mit dem Gerät nicht kompatibel.

HistoROM Ist ein nichtflüchtiger Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

3.1.3 Diagnostic handling

Navigation $\square \square$ Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic Handling



Alarm delay		
Navigation		
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne, bis das Gerät eine Diagnosemeldung generiert. Das Zurücksetzen der Diagnosemeldung erfolgt ohne Zeitverzögerung.	
Benutzereingabe	060 s	
Werkseinstellung	0 s	
Zusatz- informationen	 Ergebnis Diese Einstellung wirkt sich auf die folgenden Diagnosemeldungen aus: 832 Electronics temperature too high 833 Electronics temperature too low 904 Cell gas flow not detected 	

Untermenü Diagnostic behavior

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Der Benutzer kann diese Zuordnung für spezifische Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnostic behavior** ändern. Folgende Optionen stehen in den Parametern **Diagnostic no. xxx** zur Verfügung:

Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Messwertausgabe via Modbus RS485 nimmt den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt zu Rot.
Warning	Das Gerät misst weiter. Die Messwertausgabe über Modbus RS485 wird nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Logbook entry only	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im <u>Untermenü Event logbook $\rightarrow \square$</u> ausgegeben und wird nicht im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.
Off	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und es wird weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

HINWEIS

► Eine Auflistung aller Diagnoseereignisse siehe <u>Betriebsanleitung zum entsprechenden Gerät</u> → 🗐.

Navigation \square **Expert** \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic Behavior



Diagnostic no. 302 (Device verification active)

A

 Navigation
 Image: Expert → System → Diagnostic handling → Diagnostic behavior → Diagnostic no. 302

 Beschreibung
 Option zum Ändern des Diagnoseverhaltens für die Diagnosemeldung 302 Device verification active.

 Auswahl
 • Alarm

 • Warning
 Warning

 Zusatzinformationen
 Für eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren Optionen siehe Beschreibung zum

Diagnostic no. 441	(Current output 1 to n) ein Verhalten zuweisen	£
Navigation	\blacksquare Expert → System → Diagnostic handling → Diagnostic behavior → Diagnostic no. 441	
Beschreibung	Über diese Funktion wird das Diagnoseverhalten der Diagnosemeldung 441 Current output 1 to n geändert.	
Auswahl	 Off Alarm Warning Logbook entry only 	
Werkseinstellung	Warning	
Zusatz- informationen	Für eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren Optionen siehe <u>Beschreibung zum</u> <u>Untermenü Diagnostic behavior $\rightarrow \square$</u> .	
Diagnostic no. 444	(Current input 1 to n) ein Verhalten zuweisen	Â
Navigation	\square Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic behavior \rightarrow Diagnostic no. 444	
Voraussetzung	Das Gerät hat einen Stromeingang	
Beschreibung	Über diese Funktion wird das Diagnoseverhalten der Diagnosemeldung 444 Current outpu to n geändert.	t 1
Auswahl	 Off Alarm Warning Logbook entry only 	
Werkseinstellung	Warning	
Zusatz- informationen	Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: $\rightarrow extsf{B}$ 31	
Diagnostic no. 905	(Validation failed)	
No. i o o di o u		
Navigation	$ = \text{Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Diagnostic nandling} \rightarrow \text{Diagnostic behavior} \rightarrow \text{Diagnostic no. 905} $	
Beschreibung	Über diese Funktion wird das Diagnoseverhalten der Diagnosemeldung 905 Validation fail geändert.	ed
Auswahl	 Off Alarm Warning Logbook entry only Reset 	
Werkseinstellung	Warning	
Zusatz- informationen	Für eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren Optionen siehe <u>Beschreibung zum</u> Untermenü Diagnostic behavior → 🗎.	

3.1.4 Administration

Navigation	8 2	Expert \rightarrow	System	\rightarrow Administration
------------	-----	----------------------	--------	------------------------------



Device reset		ß
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Device reset} $	
Beschreibung	Die Gerätekonfiguration wird entweder ganz oder teilweise auf einen definierten Zustand zurückgesetzt.	
Auswahl	 Cancel Restart device To delivery settings Restore S-DAT backup¹ 	
Werkseinstellung	Cancel	
Zusatz- informationen	 Optionen Cancel. Der Benutzer verlässt den Parameter, ohne eine Aktion auszuführen. Restart device. Der Neustart setzt alle Parameter, deren Daten sich im flüchtigen Speicher befinden (RAM), auf die Werkseinstellungen zurück (z. B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert. To delivery settings. Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Standardeinstellun bestellt wurde, wird auf den kundenspezifischen Wert zurückgesetzt. Alle übrigen Parameter werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Restore S-DAT backup. Stellt die Daten, die auf dem S-DAT gespeichert sind, wieder her. Zusatzinformationen: Mit dieser Funktion kann der Speicherfehler "083 Memory content inconsistent" behoben oder die S-DAT-Daten wiederhergestellt werden, wenn ein neuer S- DAT installiert wurde. Diese Option wird nur im Alarmzustand angezeigt. 	r 1g -

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

A

A

Transmitter identifier

Navigation	
Beschreibung	Transmitter-ID auswählen.
Benutzeroberfläche	 Unknown 500 300
Werkseinstellung	300

Activate SW option

Navigation	Image: System → Administration → Activate SW option
Beschreibung	Eingabe eines Aktivierungscodes zur Freischaltung einer zusätzlich bestellten Software- Option.
Benutzereingabe	Max. 10-stellige Zeichenfolge aus Zahlen.
Werkseinstellung	Abhängig von der bestellten Software-Option
Zusatz- informationen	 Beschreibung Wenn ein Messgerät mit einer zusätzlichen Software-Option bestellt wurde, wird der Aktivierungscode bereits ab Werk im Messgerät einprogrammiert. Benutzereingabe Um eine Software-Option nachträglich zu aktivieren, die zuständige Endress+Hauser Vertriebsorganisation kontaktieren. Die Eingabe eines fehlerhaften bzw. ungültigen Codes führt zum Verlust bereits aktivierter Software-Optionen. Vor der Eingabe eines neuen Aktivierungscodes den aktuellen Aktivierungscode notieren. Den neuen Aktivierungscode eingeben, der von Endress+Hauser bereitgestellt wurde, als die neue Software-Option bestellt wurde. Nachdem der Aktivierungscode eingegeben wurde, prüfen, ob die neue Software-Option im Parameter Software option overview → angezeigt wird. Wenn die neue Software-Option angezeigt wird, ist die Software-Option aktiv. Wenn die neue Software-Option nicht angezeigt wird oder alle Software-Optionen gelöscht wurden, war der eingegebene Code fehlerhaft oder ungültig. Wenn der eingegebene Code falsch oder ungültig ist, den alten Aktivierungscode eingeben. Den neuen Aktivierungscode unter Angabe der Seriennummer bei der Endress+Hauser Vertriebsorganisation prüfen lassen oder den Code erneut anfragen.
	Webbrowser

Nach Aktivierung einer Software-Option, muss die Seite im Webbrowser neu geladen werden. HINWEIS

 Der Aktivierungscode ist mit der Seriennummer des Messgeräts verknüpft und variiert je nach Messgerät und Software-Option.

Software option overview

Navigation Beschreibung	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → System → Administration → SW option overview Anzeige aller Software-Optionen, die im Gerät aktiviert sind.
Benutzeroberfläche	 Extended HistoROM¹ Heartbeat Monitoring¹ Heartbeat Verification¹
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Es werden alle Optionen angezeigt, die zur Verfügung stehen, wenn sie vom Kunden bestellt wurden.

Define Access Code Wizard

Der **Define Access Code** Wizard steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät über die Geräteanzeige oder den Webbrowser bedient wird.

Bei Bedienung über das Bedientool ist der Parameter **Define access code** direkt im Untermenü **Administration** zu finden. Es gibt keinen Parameter **Confirm access code**, wenn das Gerät über das Bedientool bedient wird.

Navigation \square Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Define access code



Define access code	ß
Navigation	Image: Bar and the second state of the se
Beschreibung	Eingabe eines benutzerspezifischen Freigabecodes zur Beschränkung des Schreibzugriffs auf die Parameter. So wird die Gerätekonfiguration gegen unbeabsichtigtes Ändern via Geräteanzeige, Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare (via Service-Schnittstelle CDI-RJ45) geschützt.
Benutzereingabe	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Zusatz- informationen	 Beschreibung Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem
	 Sollte der Freigabecode verlorengegangen sein, die zuständige Endress+Hauser Vertriebsorganisation kontaktieren.

¹ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen ab

Benutzereingabe

Wenn der Freigabecode nicht im Eingabebereich liegt, gibt das Gerät eine entsprechende Meldung aus.

Werkseinstellung

Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder als Freigabecode **0** definiert, sind die Parameter nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit änderbar. Der Benutzer ist mit der Rolle **Maintenance** angemeldet.

Confirm access code

\square	
irri I	
بع	

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Define access code} \rightarrow \text{Confirm code} $
Beschreibung	Wiederholte Eingabe des definierten Freigabecodes zur Bestätigung des Freigabecodes.
Benutzereingabe	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Untermenü Reset access code

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Reset access code}$



Operating time

Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Reset access code \rightarrow Operating time
Beschreibung	Zeigt die Dauer an, die das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusatz- informationen	<i>Benutzeroberfläche</i> Maximale Anzahl der Tage beträgt 9 999, was 27 Jahren entspricht.

Reset access code

Navigation	
Beschreibung	Eingabe eines Resetcodes, um den benutzerspezifischen Freigabecode auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Benutzereingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Werkseinstellung	0x00
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Für einen Resetcode die zuständige Endress+Hauser Serviceorganisation kontaktieren.

Benutzereingabe

Die Eingabe der Resetcodes ist nur möglich via:

- Webbrowser
- Feldbus

3.2 Sensor

Navigation 0

 \blacksquare **Expert** → Sensor



3.2.1 Measured values

Navigation \square Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values



Untermenü Measured variables

Navigation $\blacksquare \boxminus$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables



Dew point 2		➡ 32
Cell gas pressure		➡ 32
Cell gas temperature	\rightarrow	➡ 32
Detect. ref. level	→ [➡ 34
Detect. zero level	→ [➡ 34
Peak 1 index	→ [➡ 34
Peak 1 index delta	→ [➡ 34
Peak 2 index	→ [➡ 34
Peak 2 index delta	→ [➡ 34
Peak track index	→ [➡ 35
Peak track index delta	→ [➡ 35
Midpoint delta	\rightarrow [➡ 35

Concentration	
Navigation	□ $□$ Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Concentration
Beschreibung	Zeigt die Konzentration des aktuell in der Messzelle gemessenen Analyts an.
Benutzeroberfläche	01000000 ppmv
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem Parameter Concentration unit $\rightarrow \square$ übernommen. Die Konzentration bezieht sich auf die Menge an Wasserdampf in der gasförmigen Phase in der zu messenden Gasprobe.
Dew point 1	
Navigation	Image: Barbon Amplitude Amplitu
Voraussetzung	Analyttyp ist Feuchte "H2O". Im Parameter Dew point method 1 ist die Option Off nicht ausgewählt.
Beschreibung	Zeigt die Temperatur des Feuchtetaupunkts an, die aktuell berechnet wird.
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem <u>Parameter Temperature unit</u> $\rightarrow \cong$ übernommen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Feuchte für eine vorgegebene Konzentration und Druck zu einer Flüssigkeit zu kondensieren beginnt. Es gibt verschiedene industrieweit akzeptierte Verfahren zur Berechnung des Feuchtetaupunkts. Nähere Informationen hierzu siehe <u>BA02152C</u> $\rightarrow \cong$.

Dew point 2

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured values} \rightarrow \text{Measured variables} \rightarrow \text{Dew point 2} $
Voraussetzung	Analyttyp ist Feuchte "H2O". Im Parameter Dew point method 2 ist die Option Off nicht ausgewählt.
Beschreibung	Zeigt die Temperatur des Feuchtetaupunkts an, die aktuell berechnet wird.
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem Parameter Temperature unit $\rightarrow \cong$ übernommen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Feuchte für eine vorgegebene Konzentration und Druck zu einer Flüssigkeit zu kondensieren beginnt. Es gibt verschiedene industrieweit akzeptierte Verfahren zur Berechnung des Feuchtetaupunkts. Nähere Informationen hierzu siehe BA02152C $\rightarrow \cong$.

Cell gas pressure

Navigation	
Beschreibung	Zeigt den aktuell in der Messzelle gemessenen Gasdruck an.
Benutzeroberfläche	01000000 ppmv
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem <u>Parameter Pressure unit</u> → 🗎 übernommen. Der aktuelle Druck der Messzelle während der Messung.

Cell gas temperature

Navigation	□ $□$ Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Cell gas temperature
Beschreibung	Zeigt die aktuell in der Messzelle gemessene Gastemperatur an.
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem <u>Parameter Temperature unit → </u> Übernommen. Die aktuelle Temperatur der Messzelle während der Messung.

Detector reference level

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Detector reference level
Beschreibung	Zeigt den aktuell gemessenen Referenzfüllstand des Laserdetektors an.
Benutzeroberfläche	05 mA
Zusatz- informationen	Der Umfang der DC-Laserleistung. Ein außerhalb des zulässigen Bereichs liegender Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass die Optik gereinigt werden muss oder dass ein Problem mit der Ausrichtung besteht.

Beschreibung Geräteparameter

Detector zero level		
Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Detector zero level	
Beschreibung	Zeigt den aktuell gemessenen Nullfüllstand des Laserdetektors an.	
Benutzeroberfläche	05 mA	
Zusatzinf- ormationen	Die DC-Laserleistung, wenn der Laser ausgeschaltet ist (z.B. Dunkelstrom).	
Peak 1 index		
Navigation	Image: Barbon And Antipactic	
Beschreibung	Zeigt die Indexposition von Absorptionsspitze 1 im aktuell gemessenen 2f-Spektrum an.	
Benutzeroberfläche	0.0511.0	
Zusatz- informationen	Position der Absorptionsspitze über den gesamten Scan.	
Peak 1 index delta		
Navigation	Image: Barbon And Antipactic	
Beschreibung	Zeigt den aktuell im 2f-Spektrum gemessenen Unterschied zwischen der Indexposition von Peak 1 und dem Zielindex an.	
Benutzeroberfläche	-511.0511.0	
Peak 2 index		
Navigation	$ extsf{index}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Peak 2 index	
Voraussetzung	Der Analysator ist für zwei Peaks kalibriert.	
Beschreibung	Zeigt die Indexposition von Absorptionsspitze 2 im aktuell gemessenen 2f-Spektrum an.	
Benutzeroberfläche	0.0511.0	
Zusatz- informationen	Position des zweiten Peaks über den gesamten Scan. Wird für das Peak Tracking verwendet.	
Peak 2 index delta		
Naviantian	A Triment & Concer & Measured vehice & Measured veriables & Deals ? : date	

Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables \rightarrow Peak 2 index delta
Voraussetzung	Der Analysator ist für zwei Peaks kalibriert.
Beschreibung	Zeigt den aktuell im 2f-Spektrum gemessenen Unterschied zwischen der Indexposition von Peak 2 und dem Zielindex an.
Benutzeroberfläche	-511.0511.0

Endress+Hauser

Peak track index	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Peak track index
Beschreibung	Zeigt den Peak Track Index für den Peak, der im aktuell gemessenen 2f-Spektrum für das Peak Tracking verwendet wird.
Benutzeroberfläche	0.0511.0
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls imitiert dieser Wert den Parameter Peak 1 to n index, abhängig davon, welcher Peak für das Peak Tracking verwendet wird.

Peak track index delta	
Navigation	Image: Barbon And the set of
Beschreibung	Zeigt den aktuell im 2f-Spektrum gemessenen Unterschied zwischen dem Peak Track Index und dem Zielindex an.
Benutzeroberfläche	-511.0511.0
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls imitiert dieser Wert den Parameter Peak 1 to n index delta, abhängig davon, welcher Peak für das Peak Tracking verwendet wird.
Midpoint delta	

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Measured variables → Midpoint delta
Beschreibung	Zeigt den Unterschied zwischen dem kalibrierten Mittelpunktwert und dem aktuell verwendeten Mittelpunktwert an.
Benutzeroberfläche	0.0120.0 mA
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls handelt es sich bei diesem Wert um die Veränderung, die vom Peak-Tracking-Algorithmus auf den kalibrierten Mittelpunktwert angewendet wird.

Untermenü Eingangswerte

Navigation \square Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured val. \rightarrow Input values



Untermenü Current input 1 to n

Navigation	\square Expert \rightarrow Sense	or \rightarrow Measured val. \rightarrow Input values	\rightarrow Current input 1 to n
		•	

► Current input 1 to n	
► Measured values 1 to n	→ 🗎 36
► Measured current 1 to n	→ 🗎 36

Measured values 1 to n

Navigation \boxdot Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Current input 1 to $n \rightarrow$ Measured
values 1 to n

Beschreibung Zeigt den aktuellen Eingangswert an.

Benutzeroberfläche Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Measured current 1 to n

Navigation	$\label{eq:second} \boxdot \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Stromwert des Stromeingangs an.

Benutzeroberfläche 0...22.5 mA

Untermenü Value status input 1 to n

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Value status input 1 to n

► Value status o	current input 1 to n	
	 Value status input 	→ 🗎 36

Value status input	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Measured values → Input values → Value status input 1 to n → Value status input
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Eingangssignalpegel an.
Benutzeroberfläche	HighLow
Untermenü Output values

Navigation	$ \exists \Box \text{Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Measured val.} \rightarrow \text{Output values} $
------------	---



Untermenü Value current output 1 to n



Output current 1 to n

Navigation \boxdot Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Value current output 1 to n \rightarrow Output current 1 to n

Beschreibung Zeigt den aktuell berechneten Stromwert für den Stromausgang an.

Benutzeroberfläche 0...22.5 mA

Measured current 1 to n

Navigation \boxdot Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured val. \rightarrow Output values \rightarrow Val. Current output 1 to n \rightarrow Measured current 1 to n

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert des Ausgangsstroms an.

Benutzeroberfläche 0...30 mA

Untermenü Switch output 1 to n

Navigation	Image: Barbor Barbor → Sensor →	Measured val. → Output values -	Switch output 1 to n
------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

► Switch output	t 1 to n	
	Switch state 1 to n	→ 🗎 38

Switch state 1 to n	Switch state 1 to n		
Navigation	I to n B Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Switch output 1 to n → Switch state 1 to n		
Voraussetzung	Die Option Switch ist im <u>Parameter Operating mode → </u> ausgewählt.		
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Schaltzustand des Statusausgangs an.		
Benutzeroberfläche	OpenClosed		
Zusatz- informationen	 Benutzeroberfläche Open. Der Schaltausgang ist nicht leitend. Closed. Der Schaltausgang ist leitend. 		

Untermenü Relay output 1 to n





Switch state		
Navigation	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Sensor → Measured val. → Output values → Relay outpt 1 to n → Switch state	
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Zustand des Relaisausgangs an.	
Benutzeroberfläche	OpenClosed	
Zusatz- informationen	 Benutzeroberfläche Open. Der Relaisausgang ist nicht leitend. Closed. Der Relaisausgang ist leitend. 	

Switch cycles

Navigation	Image Sensor → Measured val. → Output values → Relay output 1 to n → Switch cycles
Beschreibung	Zeigt die Anzahl aller durchgeführten Schaltzyklen an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

Max. switch cycles number

Navigation	$\label{eq:constraint} \textcircled{\begin{subarray}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Beschreibung	Zeigt die maximalen Anzahl der gewährleisteten Schaltzyklen an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

3.2.2 System units

□ □ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units

► System units	
Concentration unit (ppmv)) → 🗎 39
Temperature unit (°C)) → 🗎 39
Pressure unit (bar)] → 🖺 40
Length unit (m)] → 🗎 41
Date/time format] → 🗎 41
► User-specific units] → 🗎 42

Concentration unit		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → System units → Concentration unit	
Beschreibung	Einheit für die Konzentration auswählen.	
Auswahl	 ppmv ppbv %vol lb/MMscf mg/sm3 mg/Nm3 User conc. 	
Werkseinstellung	ppmv	
Zusatz- informationen	Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: ■ <u>Parameter Concentration → </u> ■.	

- Concentration offset $\rightarrow \square$
- Validation concentration $\rightarrow \square$
- Measured concentration $\rightarrow \square$
- Concentration average $\rightarrow \square$
- Concentration standard deviation $\rightarrow \cong$
- Concentration minimum $\rightarrow \square$
- Concentration maximum $\rightarrow \square$

Auswahl

Für eine Erläuterung zu den abgekürzten Einheiten siehe <u>Zulassungsspezifische</u> Werkseinstellungen $\rightarrow \square$.

Temperature unit			
Navigation			
Beschreibung	Einheit für die Temperatur auswählen.		
Auswahl	SI-Einheiten ■°C ■ K	US-Einheiten • °F • °R	
Werkseinstellung	Zulassungsspezifisch: °C • °F		
Zusatz- informationen	Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Cell gas temperature → 🗎 • Parameter Dew point 1 → 🗎 • Parameter Dew point 2 → 🗎 Auswahl Für eine Erläuterung zu den abgekürzten Einher Werkseinstellungen → 🖺.	leiten siehe <u>Zulassungsspezifische</u>	

Pressure unit

Navigation	ⓐ \blacksquare Expert → Sensor → System units → Pressure unit	
Beschreibung	Einheit für den Rohrdruck auswählen.	
Auswahl	SI-Einheiten MPa a MPa g kPa a kPa g Pa a Pa g bar bar g	US-Einheiten • psi a • psi g
Werkseinstellung	Zulassungsspezifisch: • bar a	

psi a

£

Zusatz- informationen	<i>Ergebnis</i> Die Einheit wird übernommen aus:
	 Parameter Cell gas pressure value →
	• Pipeline pressure fixed $\rightarrow \square$
	 Pipeline pressure →

Auswahl Für eine Erläuterung zu den abgekürzten Einheiten siehe <u>Zulassungsspezifische</u> Werkseinstellungen $\rightarrow \square$.

Length unit		£
Navigation	Image: Barbon and	
Beschreibung	Längeneinheit für die Nennweite auswählen.	
Auswahl	 m ft in mm μm 	
Werkseinstellung	m	
Zusatz- informationen	<i>Auswahl</i> Für eine Erläuterung zu den abgekürzten Einheiten siehe <u>Zulassungsspezifische</u> <u>Werkseinstellungen → ⊜</u> .	

Date/	'time	format
Ducci	CITIC	IUIIIuc

Navigation			
Beschreibung	Gewünschtes Zeitformat für Kalibrierhistorie auswählen.		
Auswahl	 dd.mm.yy hh:mm dd.mm.yy hh:mm am/pm mm/dd/yy hh:mm mm/dd/yy hh:mm am/pm 		
Werkseinstellung	dd.mm.yy hh:mm		
Zusatz- informationen	<i>Auswahl</i> Für eine Erläuterung zu den abgekürzten Einheiten siehe <u>Zulassungsspezifische</u> Werkseinstellungen → 🗎.		

A

Untermenü User-specific units

Navigation	0 2	Expert → Senso	or → System uni User-specifier 	ts → User-specific u fic units	<u>inits</u>	
				User concentratio	on text	→ 🗎 42
				User concentratio	on offset	→ 🗎 42
				User concentration	on factor	→ 🗎 42

User concentration text

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → System units → User-specific units → User concentration text
Beschreibung	Eingabe eines Texts für die benutzerspezifische Konzentrationseinheit. Die entsprechenden Konzentrationseinheiten werden automatisch generiert.
Benutzereingabe	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)
Werkseinstellung	User conc.
Zusatz- informationen	Ergebnis Die definierte Einheit wird in der Auswahlliste von Parameter concentration unit $\rightarrow \cong$ als Option angezeigt.
	<i>Beispiel</i> Den Text "ppmw" für parts per million by weight eingeben.

User concentration offset

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{System units} \rightarrow \text{User-specific units} \rightarrow \text{User concentration offset} $
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für die benutzerspezifische Konzentrationseinheit.
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0.0
Zusatz- informationen	Wert in benutzerspezifischer Einheit = (Faktor × Wert in Basiseinheit) + Offset

User concentration factor

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{System units} \rightarrow \text{User-specific units} \rightarrow \text{User concentration factor} $
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors für die benutzerspezifische Konzentrationseinheit.
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	1.0

3.2.3 Stream

Navigation	8 2	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream
------------	-----	--



Analyte type

Navigation	$ extsf{initial} extsf{init$		
Beschreibung	Zeigt das Analyt an, für das der Analysator kalibriert wurde.		
Benutzeroberfläche	 H2O CO2 H2S CH4 NH3 HCI O2 CO SO2 CO 		
	• C2H2		

Select calibration		æ
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Stream} \rightarrow \text{Select calibration} $	
Beschreibung	Kalibrierung auswählen, die für die Messung verwendet werden soll. Der Analysator kann über mehrere Kalibrierungen verfügen, unter denen eine ausgewählt werden kann.	
Auswahl	 1 2 3 4 	
Werkseinstellung	1	
Zusatz- informationen	Einige Analysatoren können mit mehreren Kalibrierungen konfiguriert sein, inklusive einer Kalibrierung für das Validierungsgas. Siehe im Lieferumfang enthaltene Kalibrierzertifikate für Informationen zu den Stromkalibrierungen.	1 2

Rolling average number

Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream \rightarrow Rolling average number
Beschreibung	Zeigt die Anzahl der Konzentrationsmessungen an, die im gleitenden Durchschnitt enthalten sind.

Benutzeroberfläche 1...256

3.2.4 Dew point

Navigation \square **Expert** \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point



Dew point method 1		
Navigation	Image: Barbon Sensor → Dew point → Dew point method 1	
Beschreibung	Taupunkttemperaturmethode auswählen, die zur Umrechnung von Konzentration und Druc verwendet werden soll.	k
Auswahl	• Off	

- ASTM1
- ASTM2
- ISO
- AB

Werkseinstellung Off

Dew point method	2		
Navigation	Image: Image: Image: Boost and the second seco		
Beschreibung	Taupunkttemperaturmethode auswählen, die zur Umrechnung von Konzentration und Druck verwendet werden soll.		
Auswahl	 Off ASTM1 ASTM2 ISO AB 		
Werkseinstellung	Off		

Conversion type		A
Navigation	Image: Boundary Sensor → Dew point → Conversion type	
Beschreibung	Auswählen, ob ideale oder reale Gasgesetze für die Taupunktmethode verwendet werden sollen.	
Auswahl	IdealReal	
Werkseinstellung	Ideal	

D' 1' 1	
Pipeline pressure mode	
r penne prebbure moue	

Navigation	Image: Barbon Barb			
Beschreibung	Auswählen, wie der Rohrleitungsdruck eingegeben wird.			
Auswahl	Fixed valueExternal value			
Werkseinstellung	Fixed			

Pipeline pressure fixed

Navigation	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point \rightarrow Pipeline pressure fixed				
Beschreibung	Festen Druckwert für die Rohrleitung eingeben.				
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen				
Werkseinstellung	0.0000 bar				

Pipeline pressure external

Navigation	Image: Sensor → Dew point → Pipeline pressure external		
Beschreibung	Externen Druckwert für die Rohrleitung eingeben.		
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	0.0000 bar		

ß

A

ß

Untermenü Calibration 1 to n

Navigation	82	Expert \rightarrow Sen	$sor \rightarrow Dew points$	nt \rightarrow Calibration 1 to n		
			► Calibrati	on 1 to n		
				Methane CH4		à 46
				Ethane C2H6	$\rightarrow \blacksquare$	à 46
				Propane C3H8	$\rightarrow \blacksquare$	à 46
				IButane C4H10	$\rightarrow \blacksquare$	à 46
				N-Butane C4H10	$] \rightarrow \blacksquare$	4 6
				Isopentane C5H12] → @	à 46
				N-Pentane C5H12] → @	à 46
				Neopentane C5H12] → @	4 6
				Hexane+ C6H14+] → @	4 6
				Nitrogen N2] → @	4 6
				Carbon diox. CO2	$] \rightarrow \square$	4 6
				Hydrog.sulf. H2S	$\rightarrow \square$	4 6
				Hydrogen H2] → @	4 6

Component (n)

Navigation

 \blacksquare \blacksquare Expert → Sensor → Dew point → Calibration 1 to n → Component (n)

Beschreibung

Beschreibt den Molenbruch aller Hintergrundkomponenten im Gasstrom.

Der Begriff "mol" in der Tabelle unten ist eine Abkürzung für M	lolenbruch.
---	-------------

Parameter	Beschreibung	Benutzereingabe	Werkseinstellung
Stream change compensation	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Stream Change Compensation.	■ On ■ Off	Off
Methane CH4	Legt den Molenbruch des Methans im Trockengasgemisch fest.	0.41.0 mol	0.75 mol
Ethane C2H6	Legt den Molenbruch des Ethans im Trockengasgemisch fest.	0.00.2 mol	0.1 mol
Propane C3H8	Legt den Molenbruch des Propans im Trockengasgemisch fest.	0.00.15 mol	0.05 mol
IButane C4H10	Legt den Molenbruch des Ibutans im Trockengasgemisch fest.	0.00.1 mol	0 mol

Parameter	Beschreibung	Benutzereingabe	Werkseinstellung
N-Butane C4H10	Legt den Molenbruch des N- Butans im Trockengasgemisch fest.	0.00.1 mol	0 mol
Isopentane C5H12	Legt den Molenbruch des Isopentans im Trockengasgemisch fest.	0.00.1 mol	0 mol
N-Pentane C5H12	Legt den Molenbruch von N- Pentan im Trockengasgemisch fest	0.00.1 mol	0 mol
NeopentaneLegt den Molenbruch desC5H12Neopentans imTrockengasgemisch fest		0.00.1 mol	0 mol
Hexane+ C6H14+	Legt den Molenbruch von Hexan+ im Trockengasgemisch fest	0.00.1 mol	0 mol
Nitrogen N2	Legt den Molenbruch des Stickstoffs im Trockengasgemisch fest.	0.00.55 mol	0 mol
Carbon Legt den Molenbruch des dioxide CO2 Kohlendioxids im Trockengasgemisch fest.		0.00.3 mol	0.1 mol
Hydrogen sulfide H2S	Legt den Molenbruch des Schwefelwasserstoffs im Trockengasgemisch fest.	0.00.05 mol	0 mol
Hydrogen H2	Hydrogen H2 Legt den Molenbruch des Wasserstoffs im Trockengasgemisch fest.		0 mol

Benutzereingabe Positive Gleitkommazahl (siehe einzelne Komponenten in der Tabelle oben).

Werkseinstellung Siehe Tabelle.

Zusatzinformationen Die Molenbrüche aller Hintergrundkomponenten sollte zusammen 1 ergeben.

3.2.5 Peak tracking

Navigation \square Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Peak tracking



Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Peak tracking \rightarrow Peak track analyzer control
Beschreibung	Peak Tracking für den Analysator ein- oder ausschalten. Jede Kalibrierung verfügt über separate Einstellungen für das Peak Tracking. Im Normalbetrieb sollte das Peak Tracking eingeschaltet sein.
Auswahl	OffOn
Werkseinstellung	Off

Peak track reset	
Navigation	Image: Imag
Beschreibung	Aktuellen Peak-Mittelpunktwert des Analysators auf ursprünglich kalibrierte Peak-Position zurücksetzen.
Auswahl	OffReset
Werkseinstellung	Off

Peak track average number		1
Navigation	Image: Barbon → Sensor → Peak tracking → Peak track average number	
Beschreibung	Durchschnittliche Anzahl der Peak-Index-Messungen, die für das Peak Tracking verwendet werden.	
Benutzereingabe	13600	
Werkseinstellung	60	

3.2.6 Sensor adjustment

Navigation \square Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment



Concentration adjust	
Navigation	□ □ Expert → Sensor → Sensor adjustment → Concentration adjust
Beschreibung	Funktion Concentrations adjust (z. B. Conc. multiplier und Concentration offset) ein- oder ausschalten.
Auswahl	OnOff
Werkseinstellung	Off
Zusatz- informationen	Ermöglicht eine benutzerdefinierbare Justierung der Analysatormesswerte ohne Auswirkungen auf die Werkskalibrierung.
Conc. multiplier	

Navigation	Image: Barbon and the second strength of the second strengt ot the second strength of the second strength of
Beschreibung	Festlegen des Werts, mit dem die Konzentration multipliziert wird, wenn die Funktion Concentration adjust eingeschaltet ist.
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	1.0000

Concentration offset (RATA)

Navigation	Image: Sensor → Sensor adjustment → Concentration offset (RATA)	
Beschreibung	Festlegen des Werts, der zur Konzentration addiert wird (d. h. Offset), wenn die Funktion Concentration adjust eingeschaltet ist.	
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0.0000 ppmv	

2f base curve source

Navigation	ⓐ	
Beschreibung	Quelle für Basiskurve (d. h. Ref0 vom Werk oder Ref0 vom letzten RT-Update) auswählen, die in den Berechnungen der Messungen verwendet wird.	
Auswahl	Ref0 curveRef0 RT curve	
Werkseinstellung	Ref0 curve	

2f base RT update

Navigation	
Beschreibung	Wenn Ref0 RT curve ausgewählt ist, wird durch die Option Start das Speichern der Echtzeit- Basiskurvendaten (RT, Real Time) für Berechnungen der Messung ausgelöst.
Auswahl	CancelStart
Werkseinstellung	Ref0 curve

Untermenü Calibration 1 to n

BH	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adj	$justment \rightarrow Calibration 1$	ton
	► Calibration 1		
	Las	ser midpoint default	→ 🗎 49
	Las	ser ramp default	→ 🖺 49
	Мо	od amp default	→ 🗎 49

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration 1 to n

Laser midpoint default

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Sensor → Sensor adjustment → Calibration 1 to n → Laser midpoint default	
Beschreibung	schreibung Zeigt den werkseitig kalibrierten Mittelpunkt für jeden Kalibrierstrom an.	
Benutzeroberfläche	0120 mA	
Zusatz- informationen	Dieser Wert dient als Ausgangspunkt für das Mittelpunkt-Delta zur optimierten Peak- Position.	
Laser ramp default		
Navigation	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration 1 to n \rightarrow Laser ramp default	
Beschreibung	eibung Zeigt die werkseitig kalibrierte Rampe für jeden Kalibrierstrom an.	

Benutzeroberfläche 0...120 mA

Zusatz- Die Laserrampe stellt die Scan-Breite des Spektrums dar.

informationen

Laser modulation amplitude default

Benutzeroberfläche 0...100 mA

3.2.7 Stream change compensation

Navigation \square Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream change compensation

► Stream change compensation (SCC)	
► Calibration 1 to n	→ 🗎 51
Stream change compensation	→ 🗎 52
Methane CH4	→ 🗎 52
Ethane C2H6	→ 🗎 52
Propane C3H8	→ 🗎 52
IButane C4H10	→ 🗎 52
N-Butane C4H10	→ 🗎 52
Isopentane C5H12	→ 🗎 52
N-Pentane C5H12	→ 🗎 52
Neopentane C5H12	→ 🗎 52
Hexane+ C6H14+	→ 🗎 52
Nitrogen N2	→ 🗎 52
Carbon diox. CO2	→ 🗎 52
Hydrog.sulf. H2S	→ 🗎 52
Hydrogen H2	→ 🗎 52

Calibration 1 to $n \rightarrow$ Stream change compensation

NavigationImage: Expert → Sensor → Stream change compensation → Calibration 1 to n → Stream change
compensationBeschreibungEinschalten, um eine Kompensation der Konzentrationsmessung basierend auf den Werten
der Gashintergrundzusammensetzung zuzulassen. Werte können statisch oder live sein.Auswahl• Off
• OnWerkseinstellungOff

A

Component (n)	
Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Sensor → Stream change compensation → Calibration 1 to n → Component (n)
Beschreibung	Diese Werte definieren die Gashintergrundwerte. Sie werden auch vom Taupunkt verwendet.
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen, Molenbruch
Werkseinstellung	Abhängig vom Gashintergrund. Siehe <u>Komponenten der Taupunktkalibrierung</u> → 🗎.

3.2.8 Calibration

Navigation	8 2	Expert \rightarrow	Sensor –	Calibration
------------	-----	----------------------	----------	-------------



Det. 1 TIA gain	
Navigation	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Det. 1 TIA gain
Beschreibung	Verstärkung für Transimpedance Amplifier (TIA) einstellen
Auswahl	015
Detector bias	
Navigation	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Detector bias
Beschreibung	Vorspannung für den Betrieb des optischen Detektors.
Auswahl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Flow switch input	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Calibration} \rightarrow \text{Flow switch input} $
Beschreibung	Diskreter Eingang vom Durchflussschalter, um Durchfluss/kein Durchfluss des Probengases anzuzeigen.

- Auswahl Normally Open
 - Normally Closed
 - Off

Flow switch state

Navigation	Image: Barbon → Sensor → Calibration → Flow switch state
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Status des Durchflussschalters an.
Auswahl	No FlowFlow

3.3 I/O configuration

Navigation

■ Expert \rightarrow I/O configuration



I/O module 1 to n terminal numbers

NavigationImage: Expert → I/O configuration → I/O module 1 to n terminalsBeschreibungZeigt die vom I/O-Modul belegten Klemmennummern an.Benutzeroberfläche• Not used
• 26-27 (I/O 1)
• 24-25 (I/O 2)

22-23 (I/O 3)

I/O module 1 to n information

Navigation	I a Expert → I/O configuration → I/O module 1 to n information
Beschreibung	Zeigt Information zum gesteckten I/O-Modul an.
Benutzeroberfläch e	 Not plugged Invalid Not configurable Configurable MODBUS
Zusatz- informationen	 Not plugged. Das I/O Modul ist nicht gesteckt. Invalid. Das I/O-Modul ist ungültig gesteckt. Not configurable. Das I/O-Modul ist nicht konfigurierbar. Configurable. Das I/O-Modul ist konfigurierbar.

A

æ

£

I/O module 1 to n type

Navigation	I a Expert → I/O configuration → I/O module 1 to n type
Voraussetzung	Es muss ein I/O-Modul montiert sein. Für folgendes Bestellmerkmal: • "Ausgang; Eingang 2", "Konfigurierbares I/O Voreinstellung aus" • "Ausgang; Eingang 3", "Konfigurierbares I/O Voreinstellung aus"
Beschreibung	I/O-Modultyp für die Konfiguration des I/O-Moduls auswählen.
Auswahl	 Off Current output ¹ Current input ¹ Switch output ¹ Relay output ¹

Werkseinstellung Off

Apply I/O configuration

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → I/O configuration → Apply I/O configuration
Beschreibung	Dient dazu, den neu eingestellten I/O-Modul-Typ zu aktivieren.
Auswahl	NoYes
Werkseinstellung	No

I/O alteration code

Navigation	■ Expert \rightarrow I/O configuration \rightarrow I/O alteration code
Beschreibung	Aktiviert die Konfiguration für jedes I/O.
Benutzereingabe	Positive Ganzzahl
Werkseinstellung	Gerätespezifisch
Zusatz-	Beschreibung
informationen	Die I/O-Konfiguration wird im <u>Parameter I/O module type $\rightarrow \cong$</u> geändert.

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

3.4 Input

Navigation	Image: Barbon Barbon Barbon Expert →	3			
		► Input			
			► Current input 1 to n	→ 🗎 55	

3.4.1 Current input 1 to n

Navigation	Image: Barbon Barb	
	► Current input 1 to n	
	Terminal number	→ 🖹 55
	Signal mode	→ 🗎 55
	Current span	→ 🗎 56
	0/4 mA value	→ 🗎 56
	20 mA value	→ 🗎 56
	Failure mode	→ 🗎 57
	Failure value	→ 🗎 57

Terminal number					
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Input → Current input 1 to n → Terminal number				
Beschreibung	Zeigt die vom Stromeingangsmodul belegten Klemmennummern an.				
Benutzeroberfläche	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 				
Zusatz- informationen	<i>Option "Not used"</i> Vom Stromeingangsmodul sind keine Klemmennummern belegt.				
Signal mode					
Navigation	Image: Second state in the second state is a second sta				
Beschreibung	Signalmodus für den Stromeingang auswählen.				
Benutzeroberfläche	PassiveActive				
Zusatz-	Active				

informationen

Current span	Â
Navigation	Image: Barbon Barb
Beschreibung	Strombereich für die Prozesswertausgabe und für den oberen und unteren Ausfallsignalpegel auswählen.
Auswahl	 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT
Werkseinstellung	Zulassungsspezifisch: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)
Zusatz- informationen	Beispielwerte für den Strombereich: <u>Current range output $\rightarrow \square$</u> .

0/4 mA value		
Navigation		
Beschreibung	Eingabe eines Werts für den 4 mA-Strom.	
Auswahl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0	
Zusatz- informationen	 Stromeingangsverhalten Der Stromeingang verhält sich je nach Parametrierung der folgenden Parameter unterschiedlich: <u>Current span → B</u> <u>Failure mode → B</u> Konfigurationsbeispiele Die Konfigurationsbeispiele für <u>Parameter 4 mA value → B</u> beachten. 	

20 mA value		
Navigation	Image: Barbon Barb	
Beschreibung	Eingabe eines Werts für den 20mA-Strom.	
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Werkskalibrierung	
Zusatz- informationen	<i>Konfigurationsbeispiele</i> Die Konfigurationsbeispiele für <u>Parameter 4 mA value → </u> beachten.	

Failure mode	l	ì
Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Input → Current input 1 to n → Failure mode	
Beschreibung	Dient dazu, das Eingangsverhalten auszuwählen, wenn ein Strom gemessen wird, dessen Wer außerhalb der Werte liegt, die für den <u>Parameter Current span → </u> konfiguriert wurden.	t
Auswahl	 Alarm Last valid value Defined value 	
Werkseinstellung	Alarm	
Zusatz- informationen	 Optionen Alarm. Eine Fehlermeldung wird gesetzt. Last valid value. Der letzte gültige Messwert wird verwendet. Defined value. Siehe Parameter Failure value → 	
Failure value		Î
Novigation	© Export → Input → Current input 1 to n → Epilure value	

Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Input \rightarrow Current input 1 to $n \rightarrow$ Failure value	
Voraussetzung	Im Parameter Failure mode $\rightarrow \cong$ ist die Option Defined value ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe des Werts, den das Gerät bei fehlendem oder ungültigen Eingangssignal vom externen Gerät verwendet.	
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	

Werkseinstellung 0

3.5 Ausgang





3.5.1 Current output 1 to n

Navigation	\blacksquare Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n	
	► Current output 1 to n	
	Terminal number	→ 🗎 58
	Signal mode	→ 🗎 64
	Process variable current output	→ 🗎 64
	Current range out	→ 🗎 64
	Fixed current	→ 🗎 60
	Lower range value outp	→ 🗎 60
	Upper range value outp	→ 🗎 61
	Damping current output	→ 🗎 61
	Failure behavior current output	→ 🗎 62
	Failure current	→ 🗎 62
	Output current 1 to n	→ 🗎 62
	Measured current 1 to n	→ 🗎 62

Terminal number

Navigation	$ extsf{B}$ extsf{E} Expert → Output → Current output 1 to n → Terminal number	
Beschreibung	Zeigt die vom Stromausgangsmodul belegten Klemmennummern an.	
Benutzeroberfläche	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	
Zusatz- informationen	<i>Option "Not used"</i> Vom Stromausgangsmodul sind keine Klemmennummern belegt.	

ß

Â

Signal mode		
Navigation		
Beschreibung	Signalmodus für den Stromausgang auswählen.	
Auswahl	ActivePassive	
Werkseinstellung	Active	

Process variable current output

Navigation		
Beschreibung	Eine Prozessgröße für den Stromausgang auswählen.	
Auswahl	 Off Concentration Dew Point 1 Dew Point 2 	

Cell Gas Temperature

Current range output

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n \rightarrow Current range output	
Beschreibung	Strombereich für die Prozesswertausgabe und das Alarmsignal für oberen/unteren Füllstand auswählen.	
Auswahl	 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	
Werkseinstellung	Zulassungsspezifisch: • 4-20 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 4-20 mA US (3.9 20.8 mA)	
Zusatz-	Beschreibung	
informationen	 Bei einem Gerätealarm nimmt der Stromausgang den Wert an, der im <u>Parameter Failure</u> <u>mode → </u>festgelegt wurde. Wenn der gemessene Wert außerhalb des Messbereichs liegt, wird die Diagnosemeldung	
	Option "Fixed current"	
	Der Stromwert wird über den <u>Parameter Fixed current → </u> eingestellt.	
	Beispiel Zeigt den Zusammenhang zwischen dem Strombereich für die Prozesswertausgabe und den	
	beiden Ausfallsignalpegeln:	



- 1. Strombereich für Prozesswert
- 2. Unterer Ausfallsignalpegel
- 3. Oberer Ausfallsignalpegel

Auswahl	1	2	3
420 mA NAMUR (3.820.5 mA)	3.820.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
420 mA US (3.920.8 mA)	3.920.8 mA US	< 3.6 mA	> 21.95 mA
420 mA (420.5 mA)	420.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
020 mA (020.5 mA)	020.5 mA	0 mA	> 21.95 mA

Wenn die Messung den oberen oder unteren Ausfallsignalpegel über- bzw. unterschreitet, wird die Diagnosemeldung \triangle **S441 Current output 1 to n** angezeigt.

Fixed Current Image: Current Navigation Image: Expert → Output → Current output 1 to n → Fixed current Voraussetzung Die Option Fixed current wird im Parameter Current range output → Imagewählt. Beschreibung Eingabe eines konstanten Stromwerts für den Stromausgang. Benutzereingabe 0...22.5 mA Verkseinstellung 22.5 mA

Lower range value output

Navigation		
Voraussetzung	 Im Parameter Current range output → ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	
Beschreibung	Einen Wert für den Messbereichsanfang eingeben.	
Benutzereingabe	Nicht negative Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 ppmv	
Zusatz- informationen	Abhängigkeit Die Einheit hängt von der Prozessgröße ab, die im <u>Parameter Assign current output → </u> ausgewählt wurde.	

ß

Verhalten des Stromausgangs

Der Stromausgang verhält sich je nach Parametrierung der folgenden Parameter unterschiedlich:

- Current span $\rightarrow \square$
- Failure mode $\rightarrow \square$

Upper range value	output	Â
Navigation		
Voraussetzung	Für <u>Current range output → </u> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt:	
	 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT 	
Beschreibung	Einen Wert für das Messbereichsende eingeben.	
Benutzereingabe	Positive Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	Abhängig von der Kalibrierung (Verknüpfung entfernen)	
Zusatz- informationen	Abhängigkeit Die Einheit hängt von der Prozessgröße ab, die im <u>Parameter Assign current output → 🗎</u> ausgewählt wurde.	

Damping	current	output
---------	---------	--------

Navigation	
Voraussetzung	 Im Parameter Assign current output →) ist eine Prozessgröße und für Current range output) eine der folgenden Optionen ausgewählt: 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT
Beschreibung	Eingabe einer Zeitkonstante für die Reaktionszeit des Stromausgangssignals auf prozessbedingte Messwertschwankungen.
Benutzereingabe	0.0999.9 s
Werkseinstellung	1.0 s
Zusatz- informationen	 Eingabe einer Zeitkonstanten (PT1 Element¹) für die Dämpfung des Stromausgangs: Bei einer niedrigen Zeitkonstante reagiert der Stromausgang besonders schnell auf schwankende Messgrößen. Bei einer hohen Zeitkonstante wird er hingegen abgedämpft. Bei Eingabe des Werts 0 (Werkseinstellung) ist die Dämpfung ausgeschaltet.

¹ Proportionales Übertragungsverhalten bei Verzögerung erster Ordnung

A

A Failure behavior current output Navigation \blacksquare Expert → Output → Current output 1 to n → Failure behavior output Im Parameter Assign current output → 🗎 ist eine Prozessgröße und für Current range output Voraussetzung \rightarrow \cong eine der folgenden Optionen ausgewählt: • 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US FIXED CURRENT Beschreibung Stromwert auswählen, den der Stromausgang bei Gerätealarm ausgibt. Auswahl • Min. Max. Last valid value Actual value Fixed value Werkseinstellung Max. Zusatz-Beschreibung informationen Diese Einstellung wirkt sich nicht auf das Fehlerverhalten anderer Ausgänge aus. Dieses wird in separaten Parametern festgelegt. Option "Min." Der Stromausgang gibt den Wert des unteren Ausfallsignalpegels aus. Der Ausfallsignalpegel wird in Current range output $\rightarrow \supseteq$ definiert. Option "Max." Der Stromausgang gibt den Wert des oberen Ausfallsignalpegels aus. Der Ausfallsignalpegel wird in Current range output $\rightarrow \square$ definiert. Option "Last valid value" Der Stromausgang gibt den letzten gültigen Messwert vor Auftreten des Gerätealarms aus. Option "Actual value" Der Stromausgang nimmt den Messwert basierend auf der aktuellen Messung an; der Gerätealarm wird ignoriert. Option "Defined value" Der Stromausgang gibt einen definierten Messwert aus. Der Messwert wird im Parameter Failure current $\rightarrow \square$ definiert. **Failure current** A

Navigation	$ extsf{B}$ extsf{E} Expert → Output → Current output 1 to n → Failure current
Voraussetzung	Die Option Defined value ist im <u>Parameter Failure mode → </u> ausgewählt.
Beschreibung	Eingabe eines festen Stromwerts, den der Stromausgang bei Gerätealarm ausgibt.
Benutzereingabe	022.5 mA
Werkseinstellung	22.5 mA

Output current 1 to n

Navigation	□ Expert → Output → Current output 1 to n → Output current 1 to n
Beschreibung	Zeigt den aktuell berechneten Stromwert für den Stromausgang an.
Benutzeroberfläche	022.5 mA

Measured current 1 to n

Navigation $\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to $n \rightarrow$ Measured current 1 to n

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert des Ausgangsstroms an.

Benutzeroberfläche 0...30 mA

3.5.2 Switch output 1

Navigation

 \square \square Expert \rightarrow Output \rightarrow Switch output 1 to n

► Switch output 1 to n	
Signal mode	→ 🗎 64
Operating mode	→ 🗎 64
Switch out funct	→ 🗎 64
Assign diagnostic behavior	→ 🗎 64
Assign limit	→ 🗎 65
Switch-on value	→ 🗎 65
Switch-off value	→ 🗎 66
Assign status	→ 🗎 66
Switch-on delay	→ 🖹 66
Switch-off delay	→ 🗎 66
Switch state	→ 🗎 66
Invert output signal) → 🗎 66

Signal mode

ß

A

Navigation	Image: Barbon Signal mode
Beschreibung	Signalmodus für den Schaltausgang auswählen.
Auswahl	PassivePassiv NAMUR
Zusatz- informationen	PassiveActive

Operating mode

Navigation	Image: Barbon Switch output 1 to n → Operating mode Image: Barbon Switch output 1 to n → Operating mode
Beschreibung	Zeigt die Betriebsart des Ausgangs an.
Auswahl	Switch
Werkseinstellung	Switch

Switch output function

Die Option Switch ist im <u>Parameter Operating mode → </u> ausgewählt.
Eine Funktion für den Schaltausgang auswählen.
 Off On Diagnostic behavior Limit Status
Off
 Auswahl Off. Der Schaltausgang ist dauerhaft ausgeschaltet (offen, nicht leitend). On. Der Schaltausgang ist dauerhaft eingeschaltet (geschlossen, leitend). Diagnostic behavior. Zeigt an, ob ein Diagnoseereignis anliegt oder nicht. Wird verwendet, um Diagnoseinformationen auszugeben und auf Systemebene angemessen darauf zu reagieren. Limit. Zeigt an, wenn ein festgelegter Grenzwert der Prozessgröße erreicht wird. Wird verwendet, um prozessrelevante Diagnoseinformationen auszugeben und auf Systemebene angemessen darauf zu reagieren. Status. Zeigt den Gerätestatus an, wenn Validation control ausgewählt ist.

Assign diagnostic b	pehavior	£
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Output → Switch output 1 to n → Assign diagnostic behavior	
Voraussetzung	 Im <u>Parameter Operating mode → </u>ist die Option Switch ausgewählt. Im <u>Parameter Switch output function → </u>ist die Option Diagnostic behavior ausgewählt. 	
Beschreibung	Kategorie der Diagnoseereignisse auswählen, die für den Schaltausgang angezeigt werden.	
Auswahl	AlarmAlarm or warningWarning	
Werkseinstellung	Alarm	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Wenn kein Diagnoseereignis ansteht, ist der Schaltausgang geschlossen und leitend.	
	 Auswahl Alarm. Der Schaltausgang zeigt nur Diagnoseereignisse der Kategorie Alarm an. Alarm or warning. Der Schaltausgang zeigt Diagnoseereignisse der Kategorie Alarm und Warnung an. Warnung. Der Schaltausgang zeigt nur Diagnoseereignisse der Kategorie Warnung an. 	

Dew Point 2

Werkseinstellung Concentration

<u> </u>		
Switch-on value		
Navigation		
Voraussetzung	 Die Option Switch ist im Parameter Operating mode → ausgewählt. Die Option Limit ist im Parameter Switch output function → ausgewählt. 	
Beschreibung	Eingabe des Messwerts für den Einschaltpunkt.	
Auswahl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 ppmv	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Eingabe des Grenzwerts für den Einschaltpunkt (Prozessgröße > Einschaltpunkt = geschlossen, leitend). Bei Verwendung einer Hysterese: Switch-on value > Switch-off value.	
	<i>Abhängigkeit</i> Das Gerät hängt von der im Parameter Assign limit (→ 🗎 139) ausgewählten Prozessgröf ab.	Se

Â

A

Switch-off value

Navigation	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state
Voraussetzung	 Die Option Switch ist im Parameter Operating mode → ausgewählt. Die Option Limit ist im Parameter Switch output function → ausgewählt.
Beschreibung	Eingabe des Messwerts für den Ausschaltpunkt.
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0 ppmv
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Eingabe des Grenzwerts für den Ausschaltpunkt (Prozessgröße < Ausschaltpunkt = offen, nicht leitend). Bei Verwendung einer Hysterese: Switch-on value > Switch-off value.
	<i>Abhängigkeit</i> Das Gerät hängt von der im Parameter Assign limit (→ 🗎 139) ausgewählten Prozessgröße ab.

Assign status		
Navigation		
Voraussetzung	 Die Option Switch ist im Parameter Operating mode → ausgewählt. Die Option Status ist im Parameter Switch output function → ausgewählt. 	
Beschreibung	Einen Gerätestatus für den Schaltausgang auswählen.	
Auswahl	OffValidation control	
Werkseinstellung	Off	

Switch-on delay		
Navigation		
Voraussetzung	 Die Option Switch ist im Parameter Operating mode → ⁽¹⁾/₂ ausgewählt. Die Option Limit ist im Parameter Switch output function → ⁽²⁾/₂ ausgewählt. 	
Beschreibung	Eingabe einer Verzögerungszeit für das Einschalten des Schaltausgangs.	
Benutzereingabe	0.0100.0 s	
Werkseinstellung	0.0 s	

Switch-off delay		Â
Navigation	Image: Barbon Switch output 1 to n → Switch-off delay	
Voraussetzung	 Die Option Switch ist im Parameter Operating mode → ⁽¹⁾/₂ ausgewählt. Die Option Limit ist im Parameter Switch output function → ⁽²⁾/₂ ausgewählt. 	
Beschreibung	Eingabe einer Verzögerungszeit für das Ausschalten des Schaltausgangs.	
Benutzereingabe	0.0100.0 s	
Werkseinstellung	0.0 s	

A

Switch state	
Navigation	$ extsf{initial}$ ■ Expert → Output → Switch output 1 to n → Switch state
Voraussetzung	Die Option Switch ist im <u>Parameter Operating mode → </u> ausgewählt.
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Schaltzustand des Statusausgangs an.
Auswahl	OpenClosed
Zusatz- informationen	 Benutzeroberfläche Open. Der Schaltausgang ist nicht leitend. Closed. Der Schaltausgang ist leitend.

· , , · · · ·	
Invert output signa	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Output → Switch output 1 to n → Invert output signal
Beschreibung	Dient zur Umkehrung des Ausgangssignals.
Auswahl	NoYes
Werkseinstellung	No
Zusatz- informationen	Auswahl Option No (passiv – negativ)
	4



Option Yes (passiv – positiv)



3.5.3 Relay output 1 to n

Navigation	8 2	Expert \rightarrow Output \rightarrow Relay output 1 to n	
		 Relay output 1 to n 	
		Relay output function	→ 🗎 68
		Assign limit	→ 🗎 69
		Assign diag. behavior	→ 🗎 69
		Assign status	→ 🗎 69
		Switch-off value	→ 🗎 69
		Switch-off delay	→ 🗎 69
		Switch-on value	→ 🗎 71
		Switch-on delay	→ 🗎 71
		Switch state	→ 🗎 71
		Powerless relay status	→ 🗎 71

Relay output functio	n	a
Navigation	Image: Barbon Barb	
Beschreibung	Eine Ausgangsfunktion für den Relaisausgang auswählen.	
Benutzeroberfläche	 Closed Open Diagnostic behavior Limit Status 	
Werkseinstellung	Closed	
Zusatz- informationen	 Auswahl Closed. Der Relaisausgang ist dauerhaft eingeschaltet (geschlossen, leitend). Open. Der Relaisausgang ist dauerhaft ausgeschaltet (offen, nicht leitend). Diagnostic behavior. Zeigt an, ob ein Diagnoseereignis anliegt oder nicht. Wird verwendet, um Diagnoseinformationen auszugeben und auf Systemebene angemessen darauf zu reagieren. Limit. Zeigt an, wenn ein festgelegter Grenzwert der Prozessgröße erreicht wird. Wird verwendet, um prozessrelevante Diagnoseinformationen auszugeben und auf Systemebene angemessen darauf zu reagieren. Status. Zeigt den Gerätestatus an, wenn Validation control ausgewählt ist. 	

Assign limit		Ê
Navigation	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Voraussetzung	Die Option Limit ist im <u>Parameter Relay output function $\rightarrow \cong$</u> ausgewählt.	
Beschreibung	Eine Prozessgröße für die Grenzwertfunktion auswählen.	
Auswahl	 Off Concentration Dew Point 1 Dew Point 2 	
Werkseinstellung	Off	

Assign diagnostic b	ehavior	
Navigation	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state	
Voraussetzung	Im Parameter Relay output function $\rightarrow \cong$ ist die Option Diagnostic behavior ausgewählt.	
Beschreibung	Kategorie der Diagnoseereignisse auswählen, die für den Relaisausgang angezeigt werden.	
Auswahl	AlarmAlarm or warningWarning	
Werkseinstellung	Alarm	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Wenn kein Diagnoseereignis ansteht, ist der Relaisausgang geschlossen und leitend.	
	 Auswahl Alarm. Der Relaisausgang zeigt nur Diagnoseereignisse der Kategorie Alarm an. Alarm or warning. Der Relaisausgang zeigt Diagnoseereignisse der Kategorie Alarm und Warnung an. Warnung. Der Relaisausgang zeigt nur Diagnoseereignisse der Kategorie Warnung an. 	l

Assign status		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Output → Relay output 1 to n → Assign status	
Voraussetzung	Im Parameter Relay output function $\rightarrow \cong$ ist die Option Digital Output ausgewählt.	
Beschreibung	Gerätestatus für den Relaisausgang auswählen.	
Auswahl	OffValidation Control	
Werkseinstellung	Off	

A

A

A

Switch-off value

Image: Second state in the second state is a second state of the second state is a second state of the second state is a second state of the
Im <u>Parameter Relay output function → </u> ist die Option Limit ausgewählt.
Eingabe des Messwerts für den Ausschaltpunkt.
Gleitkommazahl mit Vorzeichen
0 ppmv
<i>Beschreibung</i> Eingabe des Grenzwerts für den Ausschaltpunkt (Prozessgröße < Ausschaltpunkt = offen, nicht leitend). Bei Verwendung einer Hysterese: Switch-on value > Switch-off value.
<i>Abhängigkeit</i> Das Gerät hängt von der im Parameter Assign limit (→ 🗎 146) ausgewählten Prozessgröße ab.

Switch-off delay

Navigation	Image: Barbon State of the
Voraussetzung	Im Parameter Relay output function $\rightarrow \square$ ist die Option Limit ausgewählt.
Beschreibung	Eine Verzögerungszeit für das Ausschalten des Schaltausgangs eingeben
Auswahl	0.0100.0 s
Werkseinstellung	0.0 s

Switch-on value

Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state
Die Option Limit ist im <u>Parameter Relay output function $\rightarrow \cong$</u> ausgewählt.
Eingabe des Messwerts für den Einschaltpunkt.
Gleitkommazahl mit Vorzeichen
OffValidation Control
Beschreibung Eingabe des Grenzwerts für den Einschaltpunkt (Prozessgröße > Einschaltpunkt = geschlossen, leitend). Bei Verwendung einer Hysterese: Switch-on value > Switch-off value. Abhängigkeit Das Gerät hängt von der im Parameter Assign limit (→ 🗎 146) ausgewählten Prozessgröße ab.

Switch-on delay		
Navigation	Image: Barbon Sector And Antipactic Sector And Antipactic Sector Antipactic Sec	
Voraussetzung	Im Parameter Relay output function $\rightarrow \cong$ ist die Option Limit ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe einer Verzögerungszeit für das Einschalten des Schaltausgangs.	
Benutzereingabe	0.0100.0 s	
Werkseinstellung	0.0 s	
Switch state		
Navigation	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Output → Relay output 1 to n → Switch state	
Beschreibung	Zeigt den aktuellen Zustand des Relaisausgangs an.	
Benutzeroberfläche	OpenClosed	
Zusatz- informationen	Benutzeroberfläche • Open, Der Relaisausgang ist nicht leitend	

- **Open.** Der Relaisausgang ist nicht leitend.
 - **Closed.** Der Relaisausgang ist leitend.

Powerless relay status

Navigation	Image: Barbon Barb
Beschreibung	Ruhezustand für den Relaisausgang auswählen.
Auswahl	OpenClosed
Werkseinstellung	Open
Zusatz- informationen	 Auswahl Open. Der Relaisausgang ist nicht leitend. Closed. Der Relaisausgang ist leitend.

3.6 Communication

Navigation

 $\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication}$



A

3.6.1 Modbus configuration

Navigation	Expert \rightarrow	Communication \rightarrow	• Modbus	configuration
------------	----------------------	-----------------------------	----------	---------------

► Modbus config	uration		
Bu	s address		→ 🖹 72
Ba	udrate]	→ 🗎 73
Da	ta transfer mode]	→ 🗎 73
Pa	rity]	→ 🗎 73
Ву	te order]	→ 🖹 74
Те	legram delay		→ 🗎 75
Pri	ority IP address		→ 🗎 75
Ina	activity timeout		→ 🗎 75
Ma	ax connections		→ 🗎 75
Fa	ilure mode		→ 🗎 76
Bu	s termination		→ 🗎 76
Fie	eldbus writing access]	→ 🗎 76

Bus address

£

A

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Bus address} $
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät
Beschreibung	Eingabe der Geräteadresse.
Benutzereingabe	1247
Werkseinstellung	247

Baudrate

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Baudrate} $
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät
Beschreibung	Übertragungsgeschwindigkeit auswählen.
Benutzereingabe	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD

• 9600 BAUD
- 19200 BAUD
- 38400 BAUD
- 57600 BAUD
- 115200 BAUD

Werkseinstellung 19200 BAUD

Data transfer mode		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Communication → Modbus configuration → Data transfer mode	
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät	
Beschreibung	Modus für die Datenübertragung auswählen.	
Auswahl	ASCIIRTU	
Werkseinstellung	RTU	
Zusatz- informationen	 Optionen ASCII. Übertragung der Daten in Form lesbarer ASCII-Zeichen. Fehlersicherung über LRC RTU. Übertragung der Daten in binärer Form. Fehlersicherung über CRC16. 	,

Parity		ß
Navigation	■ Expert → Communication → Modbus configuration → Parity Note: The part of the	
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät	
Beschreibung	Paritäts-Bits auswählen.	
Auswahl	 Odd Even None / 1 stop bit None / 2 stop bits 	
Werkseinstellung	Even	
Zusatz- informationen	Optionen Auswahlliste Option ASCII: • 0 = Option Even • 1 = Option Odd Auswahlliste RTU: • 0 = Option Even • 1 = Option Odd • 2 = None / 1 stop bit option • 3 = None / 2 stop bits option	

Byte order					Â		
Navigation	🗐 🗏 Expert →						
Beschreibung	Übertragungs Modbus-Mast	Übertragungsreihenfolge der Bytes auswählen. Die Übertragungsreihenfolge muss mit dem Modbus-Master abgestimmt werden.					
Auswahl	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1 						
Werkseinstellung	1-0-3-2						
Zusatz- informationenBeschreibung Die Byte-Reihenfolge wird nicht durch das Modbus-Prote Host-System und das Messgerät nicht die gleiche Byte-R korrekter Datenaustausch nicht möglich. Das Verändern der Byte-Reihenfolge im Host-System erf Kenntnisse und hohen Programmieraufwand. Aus dieser 				tokoll standardisiert Reihenfolge verwend rfordert oftmals umf em Grund hat Endre Host-Systems verwe gepasst werden. We Byte-Reihenfolge zu ms entsprechend ang ytes, d. h. die Übertr dressierungsweise zw leichen. Dies kann in <u>eter Byte order → </u>	:. Wenn jedoch das den, ist ein Fangreiche ss+Hauser den endet und die Byte- enn es nicht möglich erreichen, müssen gepasst werden. agungsreihenfolge wischen Master und n Messgerät über übertragen.		
	GLEITKOMMA	ł					
		Reihenfolge					
	Optionen	1.	2.	3.	4.		
	1 - 0 - 3 - 2 *	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM)		
	0 - 1 - 2 - 3	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)		
	2 - 3 - 0 - 1	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 0 (MMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMM)		
	3 – 2 – 1 – 0 Byte 3 (SEEEEEE) Byte 2 Byte 1 Byte 0 (MMMMMMM) (MMMMMMM)						
	* = Werkseins	stellung, S = Vorzeich	en, E = Exponent, M	= Mantisse			
	GANZZAHL						
			Reihenfolge				

* = Werkseinstellung, MSB = Höchstwertiges Byte, LSB = Niedrigstwertiges Byte

ZEICHENKETTE	ZEICHENKETTE						
Darstellung am Beisp	Darstellung am Beispiel eines Geräteparameters mit einer Datenlänge von 18 Bytes.						
	Reihenfolge						
Optionen	1.	2.		17.	18.		
1-0-3-2*	Byte 17 (MSB)	Byte 16	•••	Byte 1	Byte 0 (LSB)		
3 - 2 - 1 - 0							
0 - 1 - 2 - 3	Byte 16	Byte 17 (MSB)	•••	Byte 0 (LSB)	Byte 1		
2 - 3 - 0 - 1							
* = Werkseinstellung, MSB = Höchstwertiges Byte, LSB = Niedrigstwertiges Byte							

Telegram delay		
Navigation		
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät	
Beschreibung	Eingabe einer Verzögerungszeit, nach deren Ablauf das Messgerät auf das Anforderungstelegramm des Modbus-Masters antwortet. Dies erlaubt vor allem die Anpassung der Kommunikation an langsame Modbus-RS485-Master.	
Benutzereingabe	0100 ms	
Werkseinstellung	6 ms	
Priority IP address		
Navigation		
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät	
Beschreibung	Die IP-Adresse des Clients, der eine garantierte Verbindung zum Server (Analysator) hat.	
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0.0.0.0	
Inactivity timeout		
Navigation	□ □ Expert → Communication → Modbus configuration → Inactivity timeout	

Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät
Beschreibung	Die Dauer der Inaktivitätszeit, bevor die Client-Verbindung für nicht prioritäre IP-Adressen beendet wird.
Benutzereingabe	099 s
Werkseinstellung	0 s

A

Max connections

Navigation	$ \blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Modbus configuration} \rightarrow \text{Max connections} $
Voraussetzung	Modbus TCP-Gerät
Beschreibung	Anzahl der Verbindungen zum Modbus-Server.
Benutzereingabe	14
Werkseinstellung	4

Failure mode		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Communication → Modbus configuration → Failure mode	
Beschreibung	Messwertausgabe bei Auftreten einer Diagnosemeldung via Modbus-Kommunikation auswählen.	
Auswahl	 NaN value¹ Last valid value 	
Werkseinstellung	NaN value	
Zusatz- informationen	 Optionen NaN value. Das Gerät gibt den NaN-Wert aus¹. Last valid value. Das Gerät gibt den letzten gültigen Messwert vor Auftreten der Störun aus. Die Auswirkung dieses Parameters hängt von der Option ab, die im Parameter Assie Diagnostic behavior ausgewählt wurde. 	lg gn

Bus termination	
Navigation	Image: Barbon and
Voraussetzung	Modbus RS485-Gerät
Beschreibung	Zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist.
Benutzeroberfläche	OffOn
Werkseinstellung	Off
Zusatz- informationen	 Auswahl Off. Der Abschlusswiderstand ist deaktiviert. On. Der Abschlusswiderstand ist aktiviert.
	Detaillierte Informationen zur Aktivierung des Abschlusswiderstands siehe <u>Betriebsanleitung</u> zum Gerät $\rightarrow \square$, Kapitel "Abschlusswiderstand aktivieren"

 $^{^1\,\}rm Not$ a Number

Fieldbus writing access

Navigation	∃ □ Expert → Communication → Modbus configuration → Fieldbus writing access				
Beschreibung	Dient zur Einschränkung des Zugriffs via Feldbus (Modbus-Protokoll) auf das Messgerät.				
Auswahl	Read + writeRead only				
Werkseinstellung	Read + write				
Zusatz- informationen	Beschreibung Wenn Lese- und Schreibschutz aktiviert wurden, kann der Parameter nur noch via Vor-Ort- Bedienung angesteuert und zurückgesetzt werden. Via Bedientools ist kein Zugriff mehr möglich. Die zyklische Messwertübertragung zum übergeordneten System ist von den Einschränkungen nicht betroffen und immer sichergestellt.				
	Auswahl Read + write. Die Parameter sind les- und schreibbar. 				

• **Read only.** Die Parameter sind nur lesbar.

3.6.2 Modbus information



 Modbus information 		
Device ID		→ 🗎 77
Device revi	sion	→ 🗎 77

Device ID

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus information \rightarrow Device ID

Beschreibung Zeigt die Geräte-ID zur Identifizierung des Messgeräts an.

Benutzeroberfläche 4-stellige Hexadezimalzahl

Device revision

Navigation	🗟 Expert	→ Communicatio	on → Modbus	information \rightarrow	• Device	revision
------------	-----------	----------------	-------------	---------------------------	----------	----------

Beschreibung Zeigt die Geräterevision an.

Benutzeroberfläche 4-stellige Hexadezimalzahl

→ 🗎 78

Ê

A

3.6.3 Modbus data map

Navigation	Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map		
	► Modbus data map		
		Scan list register 0 to 15	→ 🗎 78

Scan list area 0 to 15

Scan list register 0 to 15

Navigation	
Beschreibung	Eingabe des Scan-List-Registers. Durch die Eingabe der Registeradresse (1-basiert) können bis zu 16 Geräteparameter gruppiert werden, indem sie den Scan-List-Registern 0 bis 15 zugeordnet werden. Das Auslesen der Daten der hier zugeordneten Geräteparameter erfolgt über die Registeradressen 50515081.
Benutzereingabe	165.535
Werkseinstellung	1

Scan list area 0 to 15

Navigation	Image: Barbon and the second state is a second state of the s
Beschreibung	Dient zur Eingabe des Scan-Listenbereichs.
Benutzereingabe	165.535
Werkseinstellung	1

3.6.4 Web server

Navigation \square Expert \rightarrow Communication \rightarrow Web server



Web server language		
Navigation Beschreibung	Image: Boundary Structure And Antipaction → Web server → Webserv.language Für den Webbrowser konfigurierte Sprache auswählen.	
Benutzereingabe	 English Français Italiano русский язык (Russisch) 中文 (Chinesisch) 	
Werkseinstellung	English	

MAC address	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die MAC-Adresse des Messgeräts an.
Benutzereingabe	Eindeutige 12-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.
Werkseinstellung	Jedes Messgerät erhält eine individuelle Adresse.
Zusatz- informationen	<i>Beispiel</i> Für das Anzeigeformat 00:07:05:10:01:5F

DHCP client	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{DHCP client} $
Beschreibung	Dient zur Aktivierung und Deaktivierung der DHCP-Client-Funktionalität.
Auswahl	OffOn
Werkseinstellung	Off
Zusatz- informationen	 Auswirkung Wird die Funktionalität DHCP client des Webservers ausgewählt, dann werden IP address → Auswirkung Subnet mask → automatisch eingestellt. HINWEIS Die Identifizierung erfolgt über die MAC-Adresse des Messgeräts. Die IP-Adresse → automatisch eingestellt.

IP address		æ
Navigation	Image: Barbon and	
Beschreibung	IP-Adresse des im Messgerät integrierten Webservers anzeigen oder eingeben.	
Benutzereingabe	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)	
Werkseinstellung	192.168.1.212	

A

A

A

Subnet mask

Navigation	
Beschreibung	Subnet mask anzeigen oder eingeben.
Benutzereingabe	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)
Werkseinstellung	255.255.255.0

Default gateway

Navigation	$ extsf{B}$ $ extsf{B}$ Expert → Communication → Web server → Default gateway
Beschreibung	Standard-Gateway anzeigen oder eingeben.
Benutzereingabe	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)
Werkseinstellung	0.0.0.0

Web server functionality

Navigation	$ \blacksquare \boxminus \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Web server} \rightarrow \text{Webserver functionality} $	
Beschreibung	Webserver ein- und ausschalten.	
Auswahl	OffHTML OffOn	
Werkseinstellung	On	
Zusatz- informationen	 Beschreibung Off. Der Webserver ist komplett deaktiviert. Port 80 ist gesperrt. HTML Off. Die HTML-Variante des Webservers ist nicht verfügbar. On. Die komplette Webserver-Funktionalität steht zur Verfügung. JavaScript wird genutzt. Das Passwort wird verschlüsselt übertragen. Eine Änderung des Passworts wird ebenfalls verschlüsselt übertragen. 	
Login page		
Navigation Beschreibung	□ Expert → Communication → Web server → Login page Format der Login-Seite auswählen.	
Auswahl	Without headerWith header	

Werkseinstellung With header

3.7 Diagnostics

Navigation \square \square Expert \rightarrow Diagnostics

► Diagnostics		
Actual diagnostics) → 🖹 81	
Previous diagnostics) → 🖹 82	
Operating time from restart) → 🖹 82	
Operating time) → 🖹 82	
► Diagnostic list) → 🖹 83	
► Event logbook) → 🖹 86	
 Device information) → 🖹 87	
 Main electronic module + I/O module 1) → 🗎 90	
► Sensor electronic module (ISEM)) → 🗎 91	
► I/O module 2	→ 🗎 91	
► I/O module 3	→ 🗎 92	
► Display module	→ 🗎 93	
► Data logging) → 🗎 94	
► Heartbeat Technology) → 🗎 95	
► Simulation	→ 🖹 112	
► Spectrum plots	→ 🖹 116	
► SD card	→ 🗎 121	

Actual diagnostics

Navigation	□ □ Expert $ → $ Diagnostics $ → $ Actual diagnostics
Voraussetzung	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.
Beschreibung	Zeigt die aktuell aufgetretene Diagnosemeldung an. Treten mehrere Meldungen gleichzeitig auf, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
Benutzeroberfläche	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusatz- informationen	 Anzeige Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich im <u>Untermenü Diagnostic list → </u>anzeigen. Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die E-Taste abrufbar.
	Beispiel Für das Anzeigeformat: &F271 Main electronics failure

Previous diagnostics service ID

Navigation	
Voraussetzung	Es sind bereits zwei Diagnoseereignisse aufgetreten.
Beschreibung	Zeigt die vor der aktuellen Meldung zuletzt aufgetretene Diagnosemeldung an.
Benutzeroberfläche	065.535
Zusatz- informationen	Anzeige Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die E-Taste abrufbar. Beispiel
	Section 2017 Secti

Operating time from restart

Navigation	Image: Second state in the second state is a second state of the second state is a second state of the second state is a second state of the
Beschreibung	Zeigt an, wie lange das Gerät seit dem letzten Geräteneustart in Betrieb ist.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

Operating time

NT- 141	
Navigation	\blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Operating time
Beschreibung	Zeigt die Dauer an, die das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusatz- informationen	<i>Benutzeroberfläche</i> Maximale Anzahl der Tage beträgt 9 999, was 27 Jahren entspricht.

3.7.1 Diagnostic list

Navigation	8 8	Expert \rightarrow	Diagnostics	\rightarrow	Diagnostic list
		1			



Diagnostics 1					
Navigation	$ extsf{B}$				
Beschreibung	Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität an.				
Benutzeroberfläche	065.535				
Zusatz- informationen	<i>Anzeige</i> Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die ©-Taste abrufbar.				
	Beispiele				
	Für das Anzeigeformat:				
	✤F 271 Main electronics failure				
	S F276 I/O module failure				
Timestamp 1					
Navigation	□ Expert → Diagnostics → Diagnostic list → Timestamp				

Navigation	$ \blacksquare \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Diagnostic list} \rightarrow \text{Timestamp} $		
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit an, zu der die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität aufgetreten ist.		
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)		
Zusatz- informationen	Anzeige Die Diagnosemeldung kann über den <u>Parameter Diagnostics $1 \rightarrow \square$</u> angezeigt werden.		
	<i>Beispiel</i> Für das Anzeigeformat: 24d12h13m00s		

Diagnostics 2				
Navigation	Image: Barbon Structure And Antipactic Structure And Antipactic Structure Antipactic Str			
Beschreibung	Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung mit der zweithöchsten Priorität an.			
Benutzeroberfläche	065.535			
Zusatz- informationen	Anzeige Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die ©-Taste abrufbar.			
	Beispiele Für das Anzeigeformat: ✤ F271 Main electronics failure ✤ F276 I/O module failure			
Timestamp 2				
Navigation	□ Expert → Diagnostics → Diagnostic list → Timestamp			
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit an, zu der die Diagnosemeldung mit der zweithöchsten Priorität aufgetreten ist.			
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)			
Zusatz- informationen	Anzeige Die Diagnosemeldung kann über den <u>Parameter Diagnostics 2 $\rightarrow \cong$</u> angezeigt werden.			
	Beispiel Für das Anzeigeformat: 24d12h13m00s			
Diagnostics 3				
Navigation	Image: Barbon Barb			
Beschreibung	Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung mit der dritthöchsten Priorität an.			
Benutzeroberfläche	065.535			
Zusatz- informationen	Anzeige Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die 匡-Taste abrufbar.			
	Beispiele Für das Anzeigeformat: ✿ F271 Main electronics failure			

S F276 I/O module failure

Timestamp 3	
Navigation	\blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit an, zu der die Diagnosemeldung mit der dritthöchsten Priorität aufgetreten ist.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusatz- informationen	<i>Anzeige</i> Die Diagnosemeldung kann über den <u>Parameter Diagnostics 3 → </u> angezeigt werden.
	Beispiel Für das Anzeigeformat: 24d12h13m00s
Diagnostics 4	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Diagnostic list → Diagnostics 4
Beschreibung	Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung mit der vierthöchsten Priorität an.
Benutzeroberfläche	065.535
Zusatz- informationen	Anzeige Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die ©-Taste abrufbar.
	Beispiele
	Für das Anzeigeformat:
	 F271 Main electronics failure F276 I/O module failure
Timestamp 4	
Navigation	\Box Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit an, zu der die Diagnosemeldung mit der vierthöchsten Priorität aufgetreten ist.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusatz- informationen	Anzeige Die Diagnosemeldung kann über den Parameter Diagnostics $4 \rightarrow \square$ angezeigt werden.
	Beispiel Für das Anzeigeformat: 24d12h13m00s
Diagnostics 5	
Navigation	Image: Barbon Structure Structure Image: Barbon St

Beschreibung Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung mit der fünfthöchsten Priorität an.

Benutzeroberfläche Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.

Zusatz- Anzeige informationen

Über die Geräteanzeige: Korrekturmaßnahmen und Zeitstempel zur Ursache der Diagnosemeldung sind über die \mathbb{E} -Taste abrufbar.

Timestamp 5				
Navigation	Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list \rightarrow Timestamp			
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit an, zu der die Diagnosemeldung mit der fünfthöchsten Priorität aufgetreten ist.			
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)			
Zusatz- informationen	Anzeige Die Diagnosemeldung kann über den <u>Parameter Diagnostics 5 $\rightarrow \square$</u> angezeigt werden.			
	Beispiel Für das Anzeigeformat: 24d12h13m00s			

3.7.2 Event logbook

Ereignismeldungen anzeigen

Ereignismeldungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Die Ereignishistorie enthält sowohl Diagnoseereignisse als auch Informationsereignisse. Das Symbol vor dem Zeitstempel zeigt an, ob das Ereignis gestartet oder beendet wurde.

Navigation B Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Event logbook



Filter options		A
Navigation Beschreibung	Image: Expert → Diagnostics → Event logbook → Filter options Kategorie auswählen, deren Ereignismeldungen im Ereignis-Logbuch der Geräteanzeige angezeigt werden.	
Auswahl	 All Failure (F) Function check (C) Out of specification (S) Maintenance required (M) Information (I) 	
Werkseinstellung	All	
Zusatz- informationen	Beschreibung Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifizier	t:

F = Ausfall

- C = Funktionskontrolle
- S = Außerhalb der Spezifikation
- M = Wartungsbedarf
- I = Information

3.7.3 Device information





Device tag

Beschreibung Zeigt eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle an, damit sie innerhalb der Anlage des Benutzers schnell identifiziert werden kann. Die Bezeichnung wird in der Kopfzeile angezeigt.

Benutzeroberfläche Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @,%, /).

Werkseinstellung H2O Analyzer

Zusatz- Benutzeroberfläche informationen

1 Position des Kopfzeilentexts in der Anzeige

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

Serial number		
Navigation	Image: Barbon Serial Number Image: Barbon And	
Beschreibung	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts an. Die Nummer befindet sich auf dem Typenschild des Analysators.	
Benutzeroberfläche	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	
Zusatz- informationen	Beschreibung	
	Verwendung der Seriennummer:	
	 Um das Messgerät schnell zu identifizieren, wenn Kontakt mit Endress+Hauser aufgenommen wird. Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer 	
Firmware version		
Navigation	Image: Barbon State information → Firmware version	
Beschreibung	Zeigt die installierte Firmware-Version des Geräts an.	
Benutzeroberfläche	Zeichenkette im Format: xx.yy.zz	
Zusatz- informationen	 Anzeige Die Firmware-Version befindet sich auch: Auf der Titelseite der Betriebsanleitung Auf dem Typenschild des Transmitters 	
Device name		
Navigation	■ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information \rightarrow Device name	
Beschreibung	Zeigt den Namen des Transmitters an. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Transmitters.	
Benutzeroberfläche	H2O Analyzer	
Order code		
Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Device information → Order code	
Beschreibung	Zeigt den Bestellcode des Geräts an.	
Benutzeroberfläche	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z. B. , $/$).	
Zusatz- informationen	 Beschreibung Befindet sich auch auf dem Typenschild des Sensors und des Transmitters im Feld "Order code". Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode. Der erweiterte Bestellcode gibt die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur an. Am Bestellcode sind die Gerätemerkmale nicht direkt ablesbar. Verwendung des Bestellcodes: Um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen. 	
	 Um das Gerät schnell und einfach zu identifizieren, wenn Kontakt mit Endress+Hauser aufgenommen wird. 	

Extended order code 1		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt den ersten Teil des erweiterten Bestellcodes an. Aufgrund von Längenbeschränkunger ist der erweiterte Bestellcode in maximal 3 Parameter unterteilt.	1
Benutzeroberfläche	Zeichenkette	
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Der erweiterte Bestellcode gibt für das Messgerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Messgerät eindeutig.	
Extended order code	2	A

Navigation	Image: Barbon State and State a
Beschreibung	Zeigt den zweiten Teil des erweiterten Bestellcodes an.
Benutzeroberfläche	Zeichenkette
Zusatz- informationen	Nähere Informationen siehe Parameter Extended order code $1 \rightarrow \square$.

Extended order code 3

Navigation	Image: Barbon Strain Amplitude
Beschreibung	Zeigt den dritten Teil des erweiterten Bestellcodes an.
Benutzeroberfläche	Zeichenkette
Zusatz- informationen	Nähere Informationen siehe Parameter Extended order code $1 \rightarrow \square$.

ENP version	
Navigation	Image: Barbon Barbon → Device Information → ENP version
Beschreibung	Zeigt die Version des elektronischen Typenschilds (Electronic Name Plate) an.
Benutzeroberfläche	Zeichenkette
Werkseinstellung	2.02.00
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> In diesem elektronischen Typenschild ist ein Datensatz zur Geräteidentifizierung gespeichert, der über die Daten von den Typenschildern hinausgeht, die außen am Gerät angebracht sind.

£

3.7.4 Main electronic module + I/O module 1

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Main electronic +I/O module 1



Firmware version Navigation Image: Expert → Diagnostics → Main electronic +I/O module 1 → Firmware version Beschreibung Zeigt die Firmware-Revision des Moduls an. Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Build no. software

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Main electronic +I/O module 1 \rightarrow Build no. software

Beschreibung Zeigt die Software-Buildnummer des Moduls an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Bootloader revision		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt die Bootloader-Revision der Software an.	
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl	

3.7.5 Sensor electronic module (ISEM)

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Sens. Electronic



Firmware version	
Navigation	□ $□$ Expert $→$ Diagnostics $→$ Sensor electronic module (ISEM) $→$ Firmware version
Beschreibung	Zeigt die Firmware-Revision des Moduls an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Build no. software

Navigation $\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Sensor electronic module (ISEM) \rightarrow Build no. software

Beschreibung Zeigt die Software-Buildnummer des Moduls an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Bootloader revision	
Navigation	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Diagnostics → Sensor electronic module (ISEM) → Bootloader rev.
Beschreibung	Zeigt die Bootloader-Revision der Software an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

3.7.6 I/O-Modul 2

Navigation

□ Expert → Diagnostics → I/O module 2



I/O module 2 terminal numbers

Navigation	I/O module 2 → I/O 2 terminals I/O a terminals
Beschreibung	Zeigt die vom I/O-Modul belegten Klemmennummern an.
Benutzeroberfläche	 Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3)

Firmware version

Navigation	$\begin{tabular}{ll} \hline \blacksquare \begin{tabular}{ll} Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O \ module \ 2 \rightarrow Firmware \ version \ \end{tabular}$
Beschreibung	Zeigt die Firmware-Revision des Moduls an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

Build no. software

Navigation	■ Expert → Diagnostics → I/O module 2 → Build no. software
Beschreibung	Zeigt die Software-Buildnummer des Moduls an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

Bootloader revision

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → I/O module 2 → Bootloader rev.
Beschreibung	Zeigt die Bootloader-Revision der Software an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

3.7.7 I/O-Modul 3

Navigation

I Expert → Diagnostics → I/O module 3
I/O module 3



I/O module 3 termin	al numbers
Navigation Beschreibung Benutzeroberfläche	 Image: Expert → Diagnostics → I/O module 3 → I/O 3 terminals Zeigt die vom I/O-Modul belegten Klemmennummern an. Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3)
Firmware version	
Navigation	■ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3 \rightarrow Firmware version
Beschreibung	Zeigt die Firmware-Revision des Moduls an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl
Build no. software	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die Software-Buildnummer des Moduls an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl
Bootloader revision	
Navigation	□ Expert → Diagnostics → I/O module 3 → Bootloader rev.
Beschreibung	Zeigt die Bootloader-Revision der Software an.
Benutzeroberfläche	Positive Ganzzahl

3.7.8 Display module

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module

► Display module	
Firmware version] → 🗎 93
Build no. software] → 🗎 93
Bootloader revision] → 🗎 93

Firmware version

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module \rightarrow Firmware version

Beschreibung Zeigt die Firmware-Revision des Moduls an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Build no. software

Navigation $\textcircled{B} \boxminus$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module \rightarrow Build no. software

Beschreibung Zeigt die Software-Buildnummer des Moduls an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

Bootloader revision

Navigation $\[Begin{array}{c} \blacksquare \]$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module \rightarrow Bootloader rev.

Beschreibung Zeigt die Bootloader-Revision der Software an.

Benutzeroberfläche Positive Ganzzahl

3.7.9 Data logging

 Navigation
 Image: Expert → Diagnostics → Data logging

 HINWEIS
 HINWEIS

 Dieses Menü kann nur über den Webserver aufgerufen werden. Die Geräteanzeige des Analysators unterstützt keine Diagramme.



Assign channel 1 to n

æ

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Data lo	ogging \rightarrow Assign channel 1 to n
--	--

Beschreibung Eine Prozessgröße für den Datenspeicherkanal auswählen.

Auswahl

Concentration

Off

- Cell gas pressure
- Cell gas temperature
- Dew point 1
- Dew point 2

- Current output 1
- Current output 2
- Flow switch state

Werkseinstellung Off

Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Mit dem erweiterten HistoROM können insgesamt 1000 Messwerte protokolliert werden. Das bedeutet:
	 Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: 1000 Datenpunkte
	 Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: 500 Datenpunkte
	 Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: 333 Datenpunkte
	 Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: 250 Datenpunkte
	Sobald die Höchstzahl an Datenpunkten erreicht ist, werden die ältesten Datenpunkte im Datenprotokoll
	zyklisch überschrieben, sodass sich immer die letzten 1000, 500, 333 oder 250 Messwerte
	im Protokoll befinden (Ringspeicherprinzip).
	HINWEIS
	 Wenn die getroffene Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

Logging interval

Navigation	Image: Second state in the second state of the second state is a second state of the second state of
Beschreibung	Eingabe des Speicherintervalls T _{log} für die Messwertspeicherung. Dieser Wert definiert das Zeitintervall zwischen den einzelnen Datenpunkten im Speicher.
Benutzereingabe	0.13600.0 s
Werkseinstellung	1.0 s
Zusatz- informationen	BeschreibungDefiniert das Intervall zwischen den einzelnen Datenpunkten im Datenprotokoll und somit die maximal protokollierbare Prozesszeit T_{log} :• Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: $T_{log} = 1000 \times t_{log}$ • Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: $T_{log} = 500 \times t_{log}$ • Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: $T_{log} = 333 \times t_{log}$ • Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: $T_{log} = 250 \times t_{log}$ Sobald diese Zeitspanne abgelaufen ist, werden die ältesten Datenpunkte im Datenprotokoll zyklisch überschrieben, sodass eine Zeit von Tlog immer im Speicher bleibt (Ringspeicherprinzip). HINWEIS • Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.Beispiel Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: • Tlog = 1000 × 1 s = 1 000 s ≈ 1 5 min

Clear logging data	٦
Navigation	 Image: Big Diagnostics → Data logging → Clear logging Expert → Diagnostics → Data logging → Clear logging
Beschreibung	Löschen des gesamten Datenspeichers.
Auswahl	CancelClear data
Werkseinstellung	Cancel
Zusatz- informationen	 Auswahl Cancel. Die Daten werden nicht gelöscht. Alle Daten bleiben erhalten. Clear data. Der Datenspeicher wird gelöscht. Der Speichervorgang beginnt von vorne.
Data logging	
Navigation	 B □ Diagnostics → Data logging → Data logging B □ Expert → Diagnostics → Data logging → Data logging
Beschreibung	Art der Messwertaufzeichnung auswählen.
Auswahl	OverwritingNot overwriting
Werkseinstellung	Overwriting
Zusatz- informationen	 Auswahl Overwriting. Der Gerätspeicher arbeitet nach dem FIFO¹-Prinzip. Not overwriting. Die Messwertspeicherung wird abgebrochen, wenn der Messwertspeicher gefüllt ist (Single Shot).
Logging delay	8
Navigation	 B □ Diagnostics → Data logging → Logging delay □ □ Expert → Diagnostics → Data logging → Logging delay
Voraussetzung	Im <u>Parameter Data logging → </u> ist die Option Not overwriting ausgewählt.
Beschreibung	Eingabe der Verzögerungszeit für die Messwertspeicherung.
Benutzereingabe	0999 h
Werkseinstellung	0 h
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Sobald die Datenprotokollierung über den <u>Parameter Data logging control → </u> gestartet wurde, speichert das Gerät für die Dauer der eingegebenen Verzögerungszeit keine Daten.

¹ FIFO = First in, first out-Datenspeicherung

Data logging control		
Navigation	Image is a start of the sta	
Voraussetzung	Im <u>Parameter Data logging → </u> ist die Option Not overwriting ausgewählt.	
Beschreibung	Messwertspeicherung starten und anhalten.	
Auswahl	 None Delete + start Stop 	
Werkseinstellung	None	
Zusatz- informationen	 Auswahl None. Initialzustand der Messwertspeicherung. Delete + start. Alle aufgezeichneten Messwerte aller Kanäle werden gelöscht und eine erneute Messwertaufzeichnung wird gestartet. Stop. Die Messwertaufzeichnung wurde angehalten. 	
Data logging status	5	
Navigation	 B □ Diagnostics → Data logging → Data log. status □ □ Expert → Diagnostics → Data logging → Data log. status 	
Voraussetzung	Im <u>Parameter Data logging → </u> ist die Option Not overwriting ausgewählt.	
Beschreibung	Zeigt den Status der Messwertprotokollierung an.	
Auswahl	 Done Delay active Active Stopped 	
Werkseinstellung	Done	
Zusatz- informationen	 Auswahl Done. Eine Messwertaufzeichnung wurde erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen. Delay active. Eine Messwertaufzeichnung wurde gestartet, aber das Speicherintervall ist noch nicht abgelaufen. Active. Das Speicherintervall ist abgelaufen und eine Messwertaufzeichnung ist aktiv. Stopped. Die Messwertaufzeichnung wurde angehalten. 	:
Logging duration		
Navigation	Image is a straight of the straight of th	
Voraussetzung	Im <u>Parameter Data logging → </u> ist die Option Not overwriting ausgewählt.	

Beschreibung Zeigt die Dauer der Protokollierung insgesamt an.

Auswahl Positive Gleitkommazahl

Werkseinstellung 0 s

3.7.10 Heartbeat Technology

Nähere Informationen zu den Parameterbeschreibungen für **Heartbeat Verification+Monitoring** siehe Sonderdokumentation zum Gerät $\rightarrow \square$ 7.



Untermenü Heartbeat settings





Plant operator

A

Navigation	\square \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Plant operator	
Beschreibung	Eingabe des Anlagenbetreibers.	
Benutzereingabe	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @,%, /).	
Location		£
Navigation	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Location	
Beschreibung	Eingabe des Standorts.	
Benutzereingabe	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben. Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @.%, /).	

Untermenü Gas validation settings

Navigation	\blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings

[► Gas validat	ion settings		
		Select validation cal	ibration	→ 🗎 99
		Validation Type		→ 🗎 99
		Num Validations		→ 🗎 100
		Validation gas purg	e time	→ 🗎 100
		Meas. duration		→ 🗎 100
		Validation gas infor	mation	→ 🗎 100
		Validation concentr	ation	→ 🗎 100
		Validation allowand	e	→ 🗎 101

Select validation calibration

Navigation	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Select validation calibration	
Beschreibung	Kalibrierung für Validierung auswählen. Sie sollte so weit wie möglich mit der Zusammensetzung des Validierungsgases übereinstimmen.	
Auswahl	 1 2 3 4 	
Werkseinstellung	1	
Validation Type		æ

Navigation	Image: Barbon Barbo
Beschreibung	Auswählen, ob die Regelung des Validierungsgasstroms manuell (vom Bediener gesteuert) oder automatisch (vom Gerät gesteuert) erfolgt.
Auswahl	Validation manual gasValidation auto gas
Werkseinstellung	Validation manual gas

æ

A

A

A

£

Num Validations

Navigation	Image: Barbon Strain Stra
Beschreibung	Anzahl der Validierungspunkte auswählen.
Auswahl	1
Werkseinstellung	1

Validation gas purge time

Navigation	Settings → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation gas purge time
Beschreibung	Spülzeit für das Validierungsgas eingeben.
Benutzereingabe	05 min
Werkseinstellung	1.00 min

Meas. Duration

Navigation	Settings → Meas. duration $ = \text{Expert} → \text{Diagnostics} → \text{Heartbeat Technology} → \text{Heartbeat settings} → \text{Gas validation} $
Beschreibung	Dauer für die Berechnung der Messstatistik (Mittelwert, Standardabweichung) eingeben.
Benutzereingabe	0.2560 min
Werkseinstellung	1.00 min

Validation gas information

Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation gas information
Beschreibung	Eine Beschreibung oder einen Identifikator für die Quelle des Validierungsgases eingeben (Strom, Flasche, Seriennummer der Flasche).
Benutzereingabe	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @,%, /).
Werkseinstellung	Unknown validation gas

Validation concentration

Navigation	Settings → Diagnostics → Heartbeat Technology → Heartbeat settings → Gas validation settings → Validation concentration
Beschreibung	Konzentration des Analyts im Validierungsgas eingeben.
Benutzereingabe	01000000 ppmv
Werkseinstellung	0 ppmv
Zusatz- informationen	Der Wert der Validierungskonzentration hängt von der Konzentrationseinheit ab.

Validation allowance

Navigation	□ □ Expert $ → $ Diagnostics $ → $ Heartbeat Technology $ → $ Heartbeat settings $ → $ Gas validation settings $ → $ Validation allowance
Beschreibung	Die zulässige Abweichung zwischen Validierungskonzentration und gemessener Konzentration eingeben.
Benutzereingabe	0100 %
Werkseinstellung	0.0000%

Performing verification Wizard

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Perform.verific.

► Performi	ng verification	
	Year	→ 🗎 101
	Month	→ 🗎 102
	Day	→ 🗎 102
	Hour	→ 🗎 102
	АМ/РМ	→ 🗎 103
	Minute	→ 🗎 103
	Meas. duration	→ 🗎 103
	Verification mode	→ 🗎 103
	Ext. device info	→ 🗎 104
	Start verification	→ 🗎 104
	Progress	→ 🗎 104
	Measured val.	→ 🗎 104
	Output values	→ 🗎 105
	Measured conc.	→ 🗎 105
	Status	→ 🗎 105
	Verification result	→ 🗎 105

Year

A

$ \blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Performing verification} \rightarrow \text{Year} $
Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist.
Jahr der Verifizierung eingeben.
999
21

Month		A
Navigation		
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	
Beschreibung	Monat der Verifizierung eingeben.	
Benutzereingabe	 January February March April May June July August September October November December 	
Werkseinstellung	January	

Day		
Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Day	
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	
Beschreibung	Tag des Verifizierungsmonats eingeben.	
Benutzereingabe	131 d	

Werkseinstellung 1 d

Hour		
Navigation		
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	
Beschreibung	Stunde der Verifizierung eingeben.	
Benutzereingabe	023 h	
Werkseinstellung	12 h	
AM/PM		£
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → AM/PM	
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist. Die Option dd.mm.yy hh:mm am/pm oder die Option mm/dd/yy hh:mm am/pm ist im <u>Parameter Date/time format → </u> ausgewählt.	

BeschreibungWird das 12-Stunden-Format verwendet, dann hier eingeben, ob es sich bei der eingegebenen
Uhrzeit um morgens (Option AM) oder um nachmittags (Option PM) handelt.

	onizen uni morgens (Option AM) oder uni nachmittags (Option P)
Benutzereingabe	• AM
	• PM
Werkseinstellung	AM

Minute		A
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Minute	
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	
Beschreibung	Minuten der Verifizierung eingeben.	
Benutzereingabe	059 min	
Werkseinstellung	0 min	
Meas. duration		
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Meas. Duration	
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn der Verifizierungsstatus nicht aktiv ist.	
Beschreibung	Dauer für die Berechnung der Messstatistik (Mittelwert, Standardabweichung) eingeben.	

Benutzereingabe 0.25...60 min

Verification mode	
Navigation	Image: Boundary Structure Image: Boundary And Annaly Structure Image: Boundary And Annaly Structure Image: Boundary Annaly Structure
Voraussetzung	Kann bearbeitet werden, wenn der Verifizierungsstatus nicht aktiv ist.
Beschreibung	 Verifizierungsmodus auswählen. Standard verification. Die Verifizierung wird vom Messgerät automatisch und ohne eine manuelle Überprüfung externer Messgrößen durchgeführt. Extended validation. Ähnlich wie die Option Standard verification, mit dem Unterschied, dass die Messung mithilfe des Validierungsreferenzgases durchgeführt wird. Extended current output. Ähnlich wie die Option Standard verification, mit dem Unterschied, dass die Messung mithilfe des Validierungsreferenzgases durchgeführt wird. Extended current output. Ähnlich wie die Option Standard verification, mit dem Unterschied, dass die Messung mithilfe des Validierungsreferenzgases durchgeführt wird. Extended validation and current output. Mit dieser Option werden sowohl die Funktion Extended validation als auch die Funktion Extended current output durchgeführt.
Auswahl	 Standard verification Extended validation Extended current output Extended validation and current output
Werkseinstellung	Standard verification
External device inf	ormation 🕅
Navigation	Image Set a structure of the set of the

Voraussetzung	Bei folgenden Bedingungen: Die Option Extended current output oder Extended val and current out ist im <u>Parameter</u> <u>Verification mode → </u> ausgewählt. Kann bearbeitet werden, wenn der Verifizierungsstatus nicht aktiv ist.
Beschreibung	Messmittel für die erweiterte Verifizierung erfassen.
Benutzereingabe	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @, %, /).

Start verification	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Start verification
Beschreibung	Verifizierung starten. Für eine vollständige Verifizierung die Auswahlparameter einzeln anwählen. Nach Erfassung der externen Messwerte wird die Verifizierung mit der Option Start gestartet.
Auswahl	 Cancel Output 1 low value¹ Output 1 high value¹ Output 2 low value¹ Output 2 high value¹ Start Prepare validation End validation
Werkseinstellung	Cancel

Progress	
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Progress
Beschreibung	Fortschrittsanzeige des Vorgangs.
Benutzeroberfläche 0100 %	

Measured values		A
Navigation	Image Set an analysis of the set of the	
Voraussetzung	 Im Parameter Start verification →) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Output 1 low value Output 1 high value Output 2 low value Output 2 high value 	
Beschreibung	Eingabe der Messwerte (Istwerte) für den Stromausgang der externen Messgrößen: Ausgangsstrom in [mA].	
Benutzereingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0	
Output values		
Navigation	$ extsf{B} extsf{B}$ Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → Output values	
Beschreibung	Zeigt die simulierten Ausgangswerte (Sollwerte) für den Stromausgang der externen Messgrößen an: Ausgangsstrom in [mA].	
Benutzeroberfläche	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

Measured concentration

Navigation	$■$ \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification \rightarrow Measured concentration
Beschreibung	Zeigt die Konzentration des Validierungsgases während der erweiterten Validierung an.
Benutzeroberfläche	01000000 ppmv

StatusNavigationImage: Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Performing verification → StatusBeschreibungZeigt den aktuellen Status der Verifizierung an.Benutzeroberfläche• Done
• Busy
• Failed
• Not done
• Purging

Verification result

Navigation	Image: Boundary Structure Image: Boundary And Antiperiod Antiperi
Beschreibung	Zeigt das Gesamtergebnis der Verifizierung an.
Benutzeroberfläche	 Not supported Passed Not done Failed Not plugged
Werkseinstellung	Not done

Untermenü Verification results

Navigation $\square \square$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Verific. Resu
--



Date/time (manually entered)

NavigationImage: Expert > Diagnostics > Heartbeat Technology > Verification results > Date/timeVoraussetzungDia Verifizierung auch durchgeführt.BeschreibungDatum durchgeführt.Benutzeroberfläcediamm.yyy; hh:mmWerkseinstellungJanuary 2010; 12:00

Verification ID

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Verification results} \rightarrow \text{Verification ID}$
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Zeigt die fortlaufende Nummerierung der Verifizierungsergebnisse im Messgerät an.
Benutzeroberfläche	065.535
Werkseinstellung	0

Operating time

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Verification results} \rightarrow \text{Operating time}$
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Zeigt an, wie lange das Gerät bis zur Verifizierung in Betrieb war.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Verification result

Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verification results \rightarrow Verification result
Beschreibung	Zeigt das Gesamtergebnis der Verifizierung an.
Benutzeroberfläche	 Not supported Passed Not done Failed

Werkseinstellung Not done

SensorNavigationImage: Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → SensorVoraussetzungAls Ergebnis wird Failed im Parameter Verification result → Image: angezeigt.BeschreibungZeigt das Ergebnis für den Sensor an.Benutzeroberfläche• Not supported
• Passed
• Not done
• Failed

Werkseinstellung Not done

Sensor electronic module (ISEM)

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Verification results} \rightarrow \text{Sens. Electronic}$			
Voraussetzung	Als Ergebnis wird Failed im Parameter Verification result $\rightarrow \bigoplus$ angezeigt.			
Beschreibung	Zeigt das Ergebnis für das Sensorelektronikmodul (ISEM) an.			
Benutzeroberfläche	 Not supported Passed Not done Failed 			
Werkseinstellung	Not done			
Gas validation				
--	---	--	--	--
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Verification results → Gas validation			
Voraussetzung	Als Ergebnis wird Failed im Parameter Verification result $\rightarrow \cong$ angezeigt.			
Beschreibung	Zeigt die Ergebnisse der Gasvalidierung an.			
Benutzeroberfläche	 Failed Passed Not done Not supported Not plugged 			
Werkseinstellung	Not done			
I/O module				
Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verification results \rightarrow I/O module			
Voraussetzung	Im Parameter Verification result $\rightarrow \cong$ wurde das Ergebnis Failed angezeigt.			
Beschreibung	 Zeigt das Ergebnis für die I/O-Modul-Überwachung des I/O-Moduls an. Für den Stromausgang: Genauigkeit des Stroms Stromeingang: Genauigkeit des Stroms Relaisausgang: Anzahl Schaltzyklen Heartbeat Verification nimmt keine Überprüfung der digitalen Ein- und Ausgänge vor und 			
Benutzeroberfläche Werkseinstellung	 Not supported Passed Not done Not plugged Failed Not done 			
Graderin status				
System status				
Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Verification results} \rightarrow \text{System status}$			
Voraussetzung	Als Ergebnis wird Failed im Parameter Verification result $\rightarrow \square$ angezeigt.			
Beschreibung	Zeigt den Systemzustand an. Testet das Messgerät auf aktive Fehler.			
Benutzeroberfläche	 Not supported Passed Not done Failed 			
Werkseinstellung	Not done			

Untermenü Gas validation results

Navigation

 \blacksquare Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Gas validation results



Date/time (manually entered)

Navigation	$ \blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Gas validation results} \rightarrow \text{Date/time} $
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Datum und Uhrzeit.
Benutzeroberfläche	dd.mm.yy hh:mm (abhängig vom ausgewählten Format für Datum/Uhrzeit)
Werkseinstellung	1 January 2010; 12:00

Operating time

Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Gas validation results} \rightarrow \text{Operating time} $
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Zeigt an, wie lange das Gerät bis zur Verifizierung in Betrieb war.
Benutzeroberfläche	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Gas validation

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Heartbeat Technology} \rightarrow \text{Gas validation results} \rightarrow \text{Gas validation}$
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Status nach Abschluss der Gasvalidierung.
Benutzeroberfläche	 Not supported Passed Not dono

- Not done
- Not plugged
- Failed

Concentration average

Concentration standard deviation

Navigation	
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	01000000 ppmv
Benutzeroberfläche	Durchschnittliche Gaskonzentration, die während der Validierung bestimmt wurde.

Navigation	$ extsf{B}$ extsf{B} Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Gas validation results → Conc. Std. dev.
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Positiver Gleitkommawert der Standardabweichung der Konzentration, die während der Validierung bestimmt wurde.
Benutzeroberfläche	01000000 ppmv

 Concentration maximum

 Navigation
 Image: Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Gas validation results → Conc. Max

 Voraussetzung
 Die Verifizierung wurde durchgeführt.

Beschreibung Maximale Konzentration, die während der Gasvalidierung bestimmt wurde.

Benutzeroberfläche 0...1000000 ppmv

Concentration minimum

Navigation	□ $□$ Expert $→$ Diagnostics $→$ Heartbeat Technology $→$ Gas validation results $→$ Conc. Min
Voraussetzung	Die Verifizierung wurde durchgeführt.
Beschreibung	Mindestkonzentration, die während der Gasvalidierung bestimmt wurde.
Benutzeroberfläche	01000000 ppmv

Untermenü Monitoring results

Navigation

 \square \square Expert → Diagnostics → Heartbeat Techn. → Monitor. results



Detector reference level

Navigation	$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Monitor. results \rightarrow Detector reference level
Beschreibung	Signal des optischen Detektors.
Benutzeroberfläche	05 mA

Peak 1 index delta

Navigation	□ $□$ Expert $→$ Diagnostics $→$ Heartbeat Technology $→$ Monitor. results $→$ Peak 1 index delta
Beschreibung	Differenz zwischen Sollwert für Peak 1 und tatsächlichem Wert für Peak 1.
Benutzeroberfläche	-511.0511.0

Peak 2 index delta

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Heartbeat Technology → Monitor. results → Peak 2 index delta
Beschreibung	Differenz zwischen Sollwert für Peak 2 und tatsächlichem Wert für Peak 2.
Benutzeroberfläche	-511.0511.0

3.7.11 Simulation

Navigation

 $\blacksquare \boxminus Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation$

► Simulation	
Curr.inp 1 to n sim.	→ 🗎 112
Value curr.inp1 to n) → 🗎 112
Curr.outp1 to n sim.) → 🗎 113
Curr.outpval. 1 to n) → 🖹 113
Switch sim. 1 to n] → 🗎 113
Switch state 1 to n] → 🗎 114
Relay out.1 to n sim) → 🗎 114
Switch state 1 to n) → 🖹 114
Dev. alarm sim.	→ 🗎 115
Event category) → 🗎 115
Diag. event sim.] → 🗎 115

A

Current input 1 to n simulation	
---------------------------------	--

Navigation			
Beschreibung	Simulation des Stromeingangs ein- und ausschalten. Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt. Der gewünschte Simulationswert ist im Parameter Value current input 1 to n definiert.		
Auswahl	OffOn		
Werkseinstellung	Off		
Zusatz- informationen	 Auswahl Off. Die Stromsimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert. On. Die Stromsimulation ist aktiv. 		

Value current input 1 to n		A
Navigation Voraussetzung	Image: Barbon Barbon Barbon And Barbon And Structures Simulation → Value current input 1 to n Im Parameter Current input 1 to n simulation ist die Option On ausgewählt.	
Beschreibung	Einen Stromwert für die Simulation eingeben. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Konfiguration des Stromeingangs und die korrekte Funktion vorgeschalteter Einspeisegerät prüfen.	e
Benutzereingabe	022.5 mA	

Current output 1 to n simulation

Navigation	\blacksquare \blacksquare Expert → Diagnostics → Simulation → Current output 1 to n sim.		
Beschreibung	Simulation des Stromausgangs ein- und ausschalten . Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.		
Auswahl	OffOn		
Werkseinstellung	Off		
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Der gewünschte Simulationswert ist im Parameter Value current output 1 to n definiert.		
	 Auswahl Off. Die Stromsimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert. 		

• **On.** Die Stromsimulation ist aktiv.

Â

Current output val	ae 1 to n 🕅		
Navigation	■ Expert → Diagnostics → Simulation → Current output value 1 to n		
Voraussetzung	Im Parameter Current output 1 to n simulation ist die Option On ausgewählt.		
Beschreibung	Einen Stromwert für die Simulation eingeben. Auf diese Weise können Benutzer die korrekte Justierung des Stromausgangs verifizieren.		
Benutzereingabe	022.5 mA		
Zusatz- informationen	<i>Abhängigkeit</i> Der Eingangsbereich hängt von der Option ab, die im <u>Parameter Current span → </u> ausgewählt ist.		
Switch output simulation 1 to n			
Navigation	Image: Bar and Ba		
Voraussetzung	Im <u>Parameter Operating mode →</u> ist die Option Switch ausgewählt.		
Beschreibung	Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten. Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.		
Auswahl	OffOn		
Werkseinstellung	Off		
Zusatz- informationen	<i>Beschreibung</i> Der gewünschte Simulationswert ist im Parameter Switch state 1 to n definiert.		
	 Auswahl Off. Die Schaltsimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert. On. Die Schaltsimulation ist aktiv. 		
Switch state 1 to n			
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Switch state 1 to n} $		

Beschreibung	Einen Schaltwert für die Simulation auswählen. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Justierung des Schaltausgangs und die korrekte Funktion nachgeschalteter Auswertegeräte prüfen.
A	

Auswahl	 Open
	 Closed
Zusatz-	Auswahl
informationen	• Open. Die Schaltsimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen
	Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert.

• **Closed.** Die Schaltsimulation ist aktiv.

Relay output 1 to n	simulation	£	
Navigation	Image: Second state in the second state is a second state in the second state is a second state in the second state is a second state		
Beschreibung	Simulation des Relaisausgangs ein- und ausschalten. Solange die Simulation aktiv ist, wird Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C angezeigt.	l im :)	
Auswahl	OffOn		
Werkseinstellung	Off		
Zusatz-	Beschreibung		
informationen	Der gewünschte Simulationswert ist im Parameter Switch state 1 to n definiert.		
	Auswahl		
	 Off. Die Relaissimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert. 		
	• On. Die Relaissimulation ist aktiv.		

Switch state 1 to n Image: Switch state 1 to n Navigation Image: Switch output simulation 2 Switch state 1 to n Voraussetzung Die Option On ist im Parameter Switch output simulation 1 to n ausgewählt. Beschreibung Finen Belaiswert für die Simulation auswählen. Auf diese Weise lässt sich die korrekte

Beschreibung	Einen Relaiswert für die Simulation auswählen. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Justierung des Relaisausgangs und die korrekte Funktion nachgeschalteter Auswertegeräte prüfen.
Auswahl	OpenClosed
Zusatz- informationen	 Auswahl Open. Die Relaissimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im normalen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert.

• **Closed.** Die Relaissimulation ist aktiv.

Device alarm simulation

$□$ $□$ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Device alarm simulation	
Ein- und Ausschalten des Gerätealarms.	
OffOn	
Off	
<i>Beschreibung</i> Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.	

A

Diagnostic event category		
Navigation		
Beschreibung	Kategorie der Diagnoseereignisse auswählen, die für die Simulation im <u>Parameter Diagnostic</u> <u>event simulation $\rightarrow \cong$</u> angezeigt werden.	
Auswahl	 Sensor Electronics Configuration Process 	
Werkseinstellung	Process	
Diagnostic event simulation		

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Simulation → Diag. event sim.		
Beschreibung	Ein Diagnoseereignis für die Simulation auswählen, die dadurch aktiviert wird.		
Auswahl	OffAuswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)		
Werkseinstellung	Off		
Zusatz- informationen	BeschreibungFür die Simulation kann eines der Diagnoseereignisse der Kategorie gewählt werden, die imParameter Diagnostic event category $\rightarrow \boxdot$ ausgewählt wurde.		

3.7.12 Spectrum plots

Navigation \square Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots



Peak 1 index		→ 🖺 118
Peak1 idx.delta		→ 🖺 119
Peak 2 index		→ 🗎 119
Peak2 idx.delta		→ 🖺 119
Peak track index		→ 🖺 119
Pk trk idx delta		→ 🗎 120
Midpoint delta		→ 🖹 120
Analyzer control		→ 🖹 120
Reset		→ 🖺 120
Det. 1 TIA gain		→ 🖹 121
	-	

Midpoint default 1 to n

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Midpoint default 1 to n
Beschreibung	Dieser Wert dient als Ausgangspunkt für das Mittelpunkt-Delta zur optimierten Peak- Position.
Auswahl	0120 mA
Zusatz- informationen	Der Peak-Mittelpunktwert wird während der Werkskalibrierung eingestellt.

Ramp default 1 to n

Navigation	Image: Boundary Systems and Content in the second sec
Beschreibung	Zeigt die werkseitig kalibrierte Rampe für jeden Kalibrierstrom an.
Auswahl	0120 mA
Zusatz- informationen	Die Laserrampe stellt die Scan-Breite des Spektrums dar.

Concentration

Navigation	Image: Barbon Spectrum Plots → Concentration
Beschreibung	Konzentration des gemessenen Analyts im Gasstrom.
Auswahl	01000000 ppmv
Zusatz- informationen	Liefert eine Darstellung der gemessenen Analytkonzentration.

æ

Dew point 1NavigationImage: Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Dew point 1BeschreibungZeigt die Temperatur von Feuchtetaupunkt 1 an, die aktuell berechnet wird.AuswahlGleitkommazahl mit VorzeichenZusatz-
informationenDie Einheit wird aus dem Parameter Temperature unit → Image: Übernommen. Der Taupunkt ist
die Temperatur, bei der die Feuchte für eine vorgegebene Konzentration und Druck zu einer
Flüssigkeit zu kondensieren beginnt. Es gibt verschiedene industrieweit akzeptierte Verfahren

r lussigkeit zu kondensieren beginnt. Es gibt versenledene madstrieweit	. unzeptierte
zur Berechnung des Feuchtetaupunkts. Nähere Informationen siehe BA	.02152C → 💷

Dew point 2	
Navigation	Image: Sector and the sector of the sector and
Beschreibung	Zeigt die Temperatur von Feuchtetaupunkt 2 an, die aktuell berechnet wird.
Auswahl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem <u>Parameter Temperature unit</u> $\rightarrow \cong$ übernommen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Feuchte für eine vorgegebene Konzentration und Druck zu einer Flüssigkeit zu kondensieren beginnt. Es gibt verschiedene industrieweit akzeptierte Verfahren zur Berechnung des Feuchtetaupunkts. Nähere Informationen siehe <u>BA02152C</u> \rightarrow \square .

Cell gas pressure	
Navigation	Image: Sector and the sector of the sector and
Beschreibung	Zeigt den aktuell in der Messzelle gemessenen Gasdruck an.
Auswahl	-0.56.9 Bar
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem <u>Parameter Pressure unit</u> →⊜ übernommen. Der aktuelle Druck der Messzelle während der Messung.

Cell gas temperature

Navigation	
Beschreibung	Zeigt die aktuell in der Messzelle gemessene Gastemperatur an.
Auswahl	-20+60 °C
Zusatz- informationen	Die Einheit wird aus dem Parameter Temperature unit $\rightarrow \cong$ übernommen. Es handelt sich um die aktuelle Temperatur der Messzelle während der Messung.

Detector reference level		
Navigation	Image: Section 2.1	
Beschreibung	Stellt den aktuell gemessenen Referenzfüllstand des Laserdetektors dar.	
Auswahl	05 mA	
Zusatz- informationen	Der Umfang des DC-Laserstroms. Ein außerhalb des zulässigen Bereichs liegender Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass die Optik gereinigt werden muss oder dass ein Problem mit der Ausrichtung besteht.	
Detector zero level		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt den aktuell gemessenen Nullfüllstand des Laserdetektors an.	
Auswahl	05 mA	
Zusatz- informationen	Die DC-Laserleistung, wenn der Laser ausgeschaltet ist (z. B. Dunkelstrom).	
Peak 1 index		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt die Indexposition von Absorptionsspitze 1 im aktuell gemessenen $2f$ -Spektrum an.	
Auswahl	0511.0	
Zusatz- informationen	Position der Absorptionsspitze über den gesamten Scan.	
Peak 1 index delta		
Navigation		
	$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Spectrum plots} \rightarrow \text{Peak I index delta} $	
Beschreibung	Zeigt Peak I Index Delta an.	
Auswahl	-511.0511.0	
Zusatz- informationen	Peak 1 Index Delta ist die Differenz zwischen dem Sollwert von Peak 1 und dem tatsächlichen Wert für Peak 1.	
Peak 2 index		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt die Indexposition von Absorptionsspitze 2 im aktuell gemessenen 2f-Spektrum an.	
Auswahl	0511.0	
Zusatz- informationen	Position des zweiten Peaks über den gesamten Scan. Wird für das Peak Tracking verwendet.	

Peak 2 index delta

Navigation	Image: Boostics → Spectrum plots → Peak 2 index delta
Beschreibung	Zeigt Peak 2 Index Delta an.
Auswahl	-511.0511.0
Zusatz- informationen	Peak 2 Index Delta ist die Differenz zwischen dem Sollwert von Peak 2 und dem tatsächlichen Wert für Peak 2.

Peak track index

Navigation	Image: Boundary Structure Peak track index
Beschreibung	Zeigt den Peak Track Index für den Peak, der im aktuell gemessenen 2f-Spektrum für das Peak Tracking verwendet wird.
Auswahl	0511.0
Zusatz- informationen	Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls imitiert dieser Wert den Parameter Peak 1 to n index, abhängig davon, welcher Peak für das Peak Tracking verwendet wird.

Peak track index delta

Midpoint delta	
Zusatz- informationen	Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls imitiert dieser Wert den Parameter Peak 1 to n index delta, abhängig davon, welcher Peak für das Peak Tracking verwendet wird.
Auswahl	-511.0511.0
Beschreibung	Zeigt den aktuell im 2f-Spektrum gemessenen Unterschied zwischen dem Peak Track Index und dem Zielindex an.
Navigation	□ $□$ Expert → Diagnostics → Spectrum plots → Peak track index delta

Navigation	\square \square Fxpert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots \rightarrow Midpoint delta
Beschreibung	Zeigt den Unterschied zwischen dem kalibrierten Mittelpunktwert und dem aktuell verwendeten Mittelpunktwert an.
Auswahl	0120 mA
Zusatz- informationen	Dieser Wert ist Null, wenn im Parameter Peak tracking analyzer control die Option Off ausgewählt ist. Andernfalls handelt es sich bei diesem Wert um die Veränderung, die vom Peak-Tracking-Algorithmus auf den kalibrierten Mittelpunktwert angewendet wird.

A

Analyzer	control
----------	---------

Navigation Beschreibung	Image: Barbon Barb
Auswahl	OffOn
Werkseinstellung	Off
Zusatz- informationen	Peak Tracking für den Analysator ein- oder ausschalten. Jede Kalibrierung verfügt über separate Einstellungen für das Peak Tracking. Im Normalbetrieb sollte das Peak Tracking eingeschaltet sein.

Reset		
Navigation	Image: Bar and the second state of the se	
Beschreibung	Aktuellen Wert für Peak-Mittelpunkt des Analysators zurücksetzen.	
Auswahl	OffReset	
Werkseinstellung	Off	
Zusatz- informationen	Durch Reset wird der aktuelle Peak-Mittelpunktwert des Analysators auf die ursprünglich kalibrierte Peak-Position zurückgesetzt.	

Det. 1 TIA gain

Navigation	Image: Barbon Barb
Beschreibung	Anzeige für TIA-Verstärkungswert.
Auswahl	015
Zusatz- informationen	Transimpedance Amplifier (TIA)-Verstärkungswert.

3.7.13 SD card

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \ Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow SD \ card$



A

Spectra log rate

Navigation	Image: Boundary Structure
Beschreibung	Die Häufigkeit, in der Spektrendaten auf der SD-Karte gespeichert werden.
Auswahl	4586400 s
Werkseinstellung	3600 s
Zusatz- informationen	Im Normalbetrieb wird eine Spektrenprotokolldatei pro Tag erstellt. Bei schnelleren Protokollierungsraten werden dagegen mehr als eine Datei pro Tag generiert.

Number of spectra files

Navigation	Image: Second state in the second state is a second state of the second state is a second state of the second state is a second state of the
Beschreibung	Geschätzte Anzahl der Spektrendateien.
Benutzeroberfläche	030
Zusatz- informationen	Der Analysator unterstützt bis zu 30 Spektrenprotokolldateien. Die Dateien werden nach dem FIFO ¹ -Prinzip gespeichert. Bei SD-Karten mit geringerer Kapazität ist die Anzahl der Dateien niedriger.

Validation log leve	Validation log level 🖻	
Navigation	Image: Boundary Structure $B = \text{Expert} → \text{Diagnostics} → \text{SD card} → \text{Validation log level}$	
Beschreibung	Legt die Datenmenge fest, die während der erweiterten Heartbeat-Validierung in der Validierungsprotokolldatei aufgezeichnet wird.	
Auswahl	 Off Normal Extended All 	
Werkseinstellung	Normal	
Zusatz- informationen	 Off. Es werden keine Validierungsprotokollinformationen erstellt. Normal. Während die Validierung die Messung durchführt; Aufzeichnung von Trend, erstem/mittleren/letztem Spektrum und Validierungsergebnissen Extended. Beinhaltet die normale Protokollierung sowie alle Spektren, während die Validierung die Messung durchführt. All. Beinhaltet die erweiterte Protokollierung sowie alle Trends und Spektren während de Spülung vor und nach der Validierung. 	ler

Number of validation files

Navigation	
Beschreibung	Aktuelle Anzahl der Validierungsdateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind.
Benutzeroberfläche	060
Zusatz- informationen	Für SD-Karten < 1 GB ist die Höchstzahl der Dateien auf 30 beschränkt.

 $^{^{1}}$ FIFO = First in, first out-Datenspeicherung

4 Zulassungsspezifische Werkseinstellungen

4.1 SI-Einheiten

4.1.1 Systemeinheiten

Prozessgröße	Einheit
Temperatur	ి
Druck	bar a

4.1.2 Endwerte

HINWEIS

Die Werkseinstellungen gelten für folgende Parameter:

- > 20 mA value (Endwert des Stromausgang)
- ▶ 100% bar graph value 1

4.1.3 Strombereich Ausgänge

Ausgang	Strombereich
Stromausgang 1n	420 mA NAMUR

4.2 US-Einheiten

4.2.1 Systemeinheiten

Prozessgröße	Einheit
Temperatur	۴
Druck	psi a

4.2.2 Endwerte

HINWEIS

Die Werkseinstellungen gelten für folgende Parameter:

- ► 20 mA value (Endwert des Stromausgang)
- ▶ 100% bar graph value 1

4.2.3 Strombereich Ausgang

Ausgang	Strombereich
Stromausgang 1n	420 mA US

5 Erläuterung der Einheitenabkürzungen

5.1 SI-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Druck	Pa a, kPa a, MPa a	Pascal, Kilopascal, Megapascal (absolut)
	bar	Bar
	Pa g, kPa g, MPa g	Pascal, Kilopascal, Megapascal (relativ/gauge)
	bar g	Bar (relativ/gauge)
Temperatur	°С, К	Celsius, Kelvin
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr

5.2 US-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung	
Druck	psi a	Pounds per square inch (absolute)	
	psi g	Pounds per square inch (gauge)	
Temperatur	°F, °R	Fahrenheit, Rankine	
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr	
	am, pm	Ante meridiem (vor Mittag), post meridiem (nach Mittag)	

5.3 Imperial-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr
	am, pm	Ante meridiem (vor Mittag), post meridiem (nach Mittag)

6 Modbus-Register-Informationen

6.1 Hinweise

Verweise auf Modbus beziehen sich auf Modbus TCP- und RS485-Geräte, sofern nichts anders angegeben ist.

6.1.1 Aufbau der Register-Informationen

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Navigation: Navigationspfad zum Parameter					
Parameter	Register	Datentyp	Zugriffsart	Bedienoberfläche/ Auswahl/Benutzereingabe	$\rightarrow \square$
Name des Parameters	Angabe in dezimalem Zahlenformat	Gleitkomma Länge = 4 Byte Ganzzahl Länge = 2 Byte Zeichenkette Länge abhängig vom Parameter	Mögliche Zugriffsart auf den Parameter: Lesezugriff über Funktionscodes 03, 04 oder 23 Schreibzugriff über Funktionscodes 06, 16 oder 23	Optionen Auflistung der einzelnen Optionen des Parameters Option 1 Option 2 Option 3 (+) (+) = Werks- einstellung ist abhängig vom Land, von den Bestelloptionen oder den Geräteeinstellungen Benutzereingabe Spezifischer Wert oder Eingabebereich für den Parameter	Angabe der Seitenzahl und Querverweis zur Standard- Parameterbeschreibung

HINWEIS

Wenn nicht flüchtige Geräteparameter über die MODBUS-Funktionscodes 06, 16 oder 23 verändert werden, wird die Änderung im EEPROM des Messgeräts abgespeichert.

- Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 Million beschränkt.
- Diese Grenze unbedingt beachten, da ein Überschreiten dieser Grenze zum Verlust der Daten und zum Ausfall des Messgeräts führt.
- Ein ständiges Beschreiben der nicht flüchtigen Geräteparameter über MODBUS vermeiden.

6.1.2 Adressmodell

Die Modbus-Registeradressen des Messgeräts sind gemäß der "Modbus Applications Protocol Specification V1.1" implementiert. In den Modbus-Protokollen werden die Adressen mit 16 Bit mit einer Zahl zwischen 0 und 65.535 codiert. Dabei handelt es sich um 0-basierte Adressen. Daher ist die Modbus-Protokoll-Adresse gleich dem Register minus Eins.

Funktionscode	Zugriffsart	Register gemäß "Modbus Applications Protocol Specification"
03	Lesen	XXXX
04		Beispiel: 9455 Concentration
23		
06	Schreiben	XXXX
16		Beispiel: 2439 Concentration Unit
23		

6.2 Übersicht über das Bedienmenü Expert

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Menüstruktur des Bedienmenüs Expert zusammen mit seinen Parametern. Die Angabe der Seitenzahl verweist auf die zugehörige Beschreibung des Untermenüs oder Parameters.

₹Expert		
Locking status]	→ 🗎 10
User role]	→ 🖺 11
Enter access code]	→ 🗎 11
► System	1	→ 🗎 12
► Display		→ 🗎 12
	Display language	→ 🗎 13
	Format display	→ 🗎 13
	Value 1 display	→ 🗎 15
	0% bargraph 1	→ 🗎 15
	100% bargraph 1	→ 🖺 15
	Decimal places 1	→ 🖺 15
	Value 2 display	→ 🗎 16
	Decimal places 2	→ 🗎 16
	Value 3 display	→ 🗎 17
	0% bargraph 3	→ 🗎 17
	100% bargraph 3	→ 🗎 18
	Decimal places 3	→ 🗎 18
	Value 4 display	→ 🗎 18
	Decimal places 4	→ 🗎 19
	Display interval	→ 🖺 19
	Display damping	→ 🖺 19
	Header	→ 🗎 20
	Header text	→ 🗎 20
	Separator	→ 🗎 21
	Contrast display	→ 🖺 21
	Backlight	→ 🗎 21
► Configu	ration backup	→ 🗎 22
	Operating time	→ 🗎 22
	Last backup	→ 🗎 22
	Configuration mgmt.	→ 🗎 22
	Backup state	→ 🗎 23
	Comparison result	→ 🗎 23
► Diagnos	stic handling	→ 🗎 24
	Alarm delay	→ 🖺 24
	Diagnostic behavior	→ 🗎 25
	Diagnostic no. 302	→ 🖹 25

	Diagnostic no. 441	→ 🖺 25
	Diagnostic no. 444	→ 🗎 25
	Diagnostic no.905	→ 🗎 27
► Administration		→ 🗎 27
Device reset	t	→ 🗎 27
Transmitter	r identifier	→ 🗎 28
Activate SW	<i>I</i> option	→ 🖹 28
Software op	otion overview	→ 🖹 29
► Define a	ccess code	→ 🗎 29
	Define access code	→ 🗎 29
	Confirm access code	→ 🗎 29
► Reset acc	cess code	→ 🗎 30
	Operating time	→ 🗎 30
	Reset access code	→ 🗎 30
► Sensor		→ 🗎 31
► Measured values		→ 🗎 31
► Measured	l variables	→ 🖹 Fehler! Textmarke
		nicht definiert.
	Concentration	→
	Dew point 1	→ 🖽 32
	Dew point 2	→ 🖽 32
	Cell gas pressure	→ 🖹 32
	Cell gas temperature	→ 🗎 32
	Detect. ref. level	→ 🗎 34
	Detect. zero level	→ 🗎 34
	Peak 1 index	→ 🖺 34
	Peak 1 index delta	→ 🗎 34
	Peak 2 index	→ 🗎 34
	Peak 2 index delta	→ 🗎 34
	Peak track index	→ 🗎 35
	Peak track index delta	→ 🗎 35
	Midpoint delta	→ 🗎 35
► Input val	ues	→ 🗎 35
	Current input 1 to n	→ 🗎 36
	Measured val. 1 to n	→ 🗎 36
	Measured curr. 1 to n	→ 🗎 36
	► Val.stat.inp. 1 to n	→ 🗎 36
	Val.stat.inp. 1 to n	→ 🗎 36
► Output va	alues	→ 🗎 36
	► Val. curr.outp 1 to n	→ 🗎 36
	Output curr.	→ 🗎 36

Measur curr	→ 🖹 36
Ivicasui. cuii.	→ 🖻 20
	7
Switch state	→ 🗎 38
► Relay output 1 to n	→ 🖾 38
Switch state	→ 🗎 38
Switch cycles	→ 🗎 38
Max. cycles no.	→ 🗎 38
► System units	→ 🗎 39
Concentration unit (ppmv)	→ 🖺 39
Temperature unit (°C)	→ 🖺 39
Pressure unit (bar)	→ 🖺 40
Length unit (m)	→ 🖺 40
Date/time format	→ 🖺 40
► User-specific units	→ 🗎 42
User concentration text	→ 🖺 42
User concentration offset	→ 🖹 42
User concentration factor	→ 🖺 42
► Stream	→ 🗎 43
Analyte type	→ 🗎 43
Select calibration	→ 🖺 43
Rolling average number	→ 🖺 43
► Dew point	→ 🗎 44
Dew point method 1	→ 🖺 44
Dew point method 2	→ 🖺 44
Conversion type	→ 🖺 44
Pineline pressure mode	→ 🖹 44
Pineline pressure fixed	→ 🕾 45
Dipeline pressure	→ 🖹 45
Calibration 1 to n	→ 🕾 45
Calibration 1 to II	→ 40
Propane C3H8	→ 🖽 46
IButane C4H10	→ 🖽 46
N-Butane C4H10	→ 🖴 46
Isopentane C5H12	→ 🗎 46
N-Pentane C5H12	→ 🖺 46
Neopentane C5H12	→ 🖺 46
Hexane+ C6H14+	→ 🖺 46
Nitrogen N2	→ 🖺 46
Carbon diox. CO2	→ 🖺 46
Hydrog.sulf. H2S	→ 🖺 46

Hydro	gen H2	→ 🖺 46
► Peak tracking		→ 🖺 47
Peak track analyzer contro	1	→ 🗎 47
Peak track reset		→ 🖺 47
Peak track average numbe	r -	→ 🗎 47
► Sensor adjustment		→ 🗎 48
Concentration adjustment		→ 🖺 49
Concentration multiplier		→ 🖺 49
Concentration offset		→ 🖺 49
2f base crv source		→ 🖺 49
2f base RT update		→ 🗎 50
Calibration 1 to n	-	→ 🖺 49
Midpo	int default	→ 🖺 49
Ramp	default	→ 🗎 49
Mod ra	amp default	→ 🗎 49
 Stream change compensation (SCC)] .	→ 🖺 51
► Calibration 1 to n		→ 🖹 51
Stream	n change compensation	→ 🗎 52
Metha	ne CH4	→ 🗎 52
Ethane	e C2H6	→ 🖹 52
Propar	ne C3H8	→ 🗎 52
IButan	e C4H10	→ 🖹 52
N-Buta	ane C4H10	→ 🗎 52
Isopen	tane C5H12	→ 🗎 52
N-Pen	tane C5H12	→ 🖹 52
Neope	ntane C5H12	→ 🗎 52
Hexan	e+ C6H14+	→ 🗎 52
Nitrog	en N2	→ 🗎 52
Carbor	n diox. CO2	→ 🗎 52
Hydrog	g.sulf. H2S	→ 🗎 52
Hydrog	gen H2	→ 🗎 52
► Calibration		→ 🗎 52
Det. 1 TIA gain		→ 🗎 52
Detector bias		→ 🗎 52
Flow switch input		→ 🗎 52
Flow switch state		→ 🗎 53
► I/O configuration		→ 🗎 53
I/O module 1 to n terminals] .	→ 🗎 53
I/O module 1 to n information] .	→ 🗎 53
I/O module 1 to n type] .	→ 🗎 53
Apply I/O configuration] .	→ 🗎 54

I/O alteration code	→ 🗎 54
► Input	→ 🗎 55
► Current input 1 to n) → 🗎 55
Terminal no.	→ 🗎 55
Signal mode	→ 🗎 55
Current span	→ 🗎 56
0/4 mA value	→ 🗎 56
20 mA value	→ 🗎 56
Failure mode	→ 🗎 57
Failure value	→ 🗎 57
► Output	→ 🗎 58
► Curr.output 1 to n) → 🗎 58
Terminal no.	→ 🗎 58
Signal mode	→ 🗎 64
Proc.var. outp	→ 🗎 64
Curr.range out	→ 🗎 64
Fixed current	→ 🗎 60
Low.range outp	→ 🗎 60
Upp.range outp	→ 🗎 61
Damp.curr.outp	→ 🗎 61
Fail.behav.out	→ 🗎 62
Fail. current	→ 🗎 62
Output curr.	→ 🗎 62
Measur. curr.	→ 🗎 62
► Switch output 1 to n	→ 🗎 64
Signal mode	→ 🗎 64
Operating mode	→ 🗎 64
Switch out funct	→ 🗎 64
Assign diag. beh	→ 🗎 64
Assign limit	→ 🗎 65
Switch-on value	→ 🗎 65
Switch-off value	→ 🗎 66
Assign status	→ 🗎 66
Switch-on delay	→ 🗎 66
Switch-off delay	→ 🗎 66
Switch state	→ 🗎 66
Invert outp.sig.	→ 🗎 66
 Relay output 1 to n 	→ 🗎 68
Relay output func	tion $\rightarrow \cong 68$
Assign limit	→ 🗎 69
Assign diag. beh	→ 🗎 69

	Assign status	→ 🗎 69
	Switch-off value	→ 🗎 69
	Switch-off delay	→ 🖺 69
	Switch-on value	→ 🖹 71
	Switch-on delay	→ 🖹 71
	Switch state	→ 🖹 71
	Powerless relay	→ 🖹 71
► Communication		→ 🖹 72
► Modb	us configuration	→ 🗎 72
	Bus address	→ 🖹 72
	Baudrate	→ 🗎 73
	Data transfer mode	→ 🗎 73
	Parity	→ 🗎 73
	Byte order	→ 🖹 74
	Telegram delay	→ 🖹 75
	Prio. IP address	→ 🖹 75
	Inactivity timeout	→ 🖹 75
	Max connections	→ 🖹 75
	Failure mode	→ 🖺 76
	Bus termination	→ 🖺 76
	Fieldbus writing access	→ 🖹 76
► Modb	us information	→ 🖹 77
	Device ID	→ 🖹 77
	Device revision	→ 🖹 77
► Modb	ıs data map	→ 🖹 78
	Scan list register 0 to 15	→ 🖹 78
z 🕨 Web s	erver	→ 🖹 78
	Web server language	→ 🖹 78
	MAC address	→ 🖹 78
	DHCP client	→ 🖹 78
	IP address	→ 🖺 78
	Subnet mask	→ 🖺 79
	Default gateway	→ 🖹 79
	Web server functionality	→ 🖹 79
	Login page	→ 🖹 79
 Diagnostics 		- → 🗎 81
Actual di	agnostics	→ 🗎 81
Previous	diagnostics	→ 🗎 82
Operatin	g time from restart	→ 🗎 82
Operatin	g time	→ 🗎 82
► Diagne	ostic list	→ 🖺 83

I	Diagnostics 1	→ 🗎 83
I	Diagnostics 2	→ 🗎 83
I	Diagnostics 3	→ 🗎 83
I	Diagnostics 4	→ 🗎 85
I	Diagnostics 5	→ 🖺 85
► Event logbo	ok	→ 🖺 86
F	filter option	→ 🗎 86
 Device infor 	mation	→ 🗎 87
Ι	Device tag	→ 🗎 87
S	erial number	→ 🗎 87
F	Firmware version	→ 🗎 87
I	Device name	→ 🗎 88
	Order code	→ 🗎 88
E	Extended order code 1	→ 🗎 88
E	Extended order code 2	→ 🗎 88
E	Extended order code 3	→ 🗎 88
E	ENP version	→ 🗎 89
► Main electr	onic module + I/O module 1	→ 🗎 90
F	Firmware version	→ 🗎 90
E	Build no. software	→ 🗎 90
E	Bootloader revision	→ 🗎 91
► Sensor elect	tronic module (ISEM)	→ 🗎 91
F	Firmware version	→ 🗎 91
E	Build no. software	→ 🗎 91
E	Bootloader revision	→ 🗎 91
► I/O module	2	→ 🗎 91
Ī	/O module 2 terminal numbers	→ 🗎 91
Ē	Firmware version	→ 🗎 91
E	Build no. software	→ 🗎 91
E	Bootloader revision	→ 🗎 91
► I/O module	3	→ 🗎 92
Ī	/O module 3 terminal numbers	→ 🗎 92
F	Firmware version	→ 🗎 92
E	Build no. software	→ 🗎 92
Ē	Bootloader revision	→ 🗎 92
 Display mod 	lule	→ 🗎 93
F	irmware version	→ 🗎 93
E	Build no. software	→ 🗎 93
Ē	Bootloader revision	→ 🗎 93
Data loggin	g	→ 🖹 94
Ā	Assign chan. 1 to n	→ 🗎 94

Logging interva	al	→ 🖺 94			
Clear logging		→ 🖺 96			
Data logging		→ 🖺 96			
Logging delay	Logging delay				
Data log.contro	ol	→ 🖺 97			
Data log. status	S	→ 🗎 97			
Logging duration	on	→ 🗎 97			
 Heartbeat Technology 		→ 🖺 98			
► Heartbeat se	ettings	→ 🖺 98			
	Plant operator	→ 🖺 98			
	Location	→ 🖺 98			
	 Gas validation settings 	→ 🖺 99			
	Select val. cal.	→ 🖹 99			
	Validation type	→ 🗎 99			
	Num. val. Points	→ 🖺 100			
	Val. purge time	→ 🖹 100			
	Meas. duration	→ 🖺 100			
	Val. gas info	→ 🖺 100			
	Val. conc.	→ 🖺 100			
	Val. allowance	→ 🖺 101			
Performing ver	rification	→ 🖺 101			
	Year	→ 🗎 101			
	Month	→ 🗎 102			
	Day	→ 🗎 102			
	Hour	→ 🗎 102			
	AM/PM	→ 🗎 103			
	Minute	→ 🗎 103			
	Meas. Duration	→ 🗎 103			
	Verification mode	→ 🗎 103			
	Ext. device info	→ 🗎 104			
	Start verification	→ 🗎 104			
	Progress	→ 🗎 104			
	Status	→ 🗎 104			
	Measured val.	→ 🖺 105			
	Output values	→ 🗎 105			
	Measured conc.	→ 🗎 105			
	Verification result	→ 🗎 105			
Verification res	sults	→ 🗎 108			
	Date/time (man. entered)	→ 🗎 108			
	Verification ID	→ 🗎 108			
	Operating time	→ 🗎 108			

[Verification result	→ 🖹 108
	Sensor	→ 🖹 108
Γ	Sens. electronic	→ 🖹 108
	Gas validation	→ 🗎 108
	I/O module	→ 🗎 108
	System status	→ 🗎 108
Gas validation resul	ts	→ 🖹 110
	Date/time (man. entered)	→ 🖹 110
	Operating time	→ 🖹 110
	Gas validation	→ 🖹 110
	Concentration average	→ 🖺 110
	Conc. std. dev.	→ 🖹 111
	Conc. max	→ 🖹 111
	Conc. min	→ 🖹 111
Monitoring results		→ 🖹 111
[Detector reference level	→ 🗎 111
[Peak 1 index delta	→ 🖹 111
[Peak 2 index delta	→ 🗎 112
► Simulation		→ 🖹 112
Curr.inp 1 to n sim.		→ 🖹 112
Value curr.inp1 to n	l	→ 🖹 112
Curr.outp1 to n sim		→ 🖹 113
Curr.outpval. 1 to n		→ 🖹 113
Switch sim. 1 to n		→ 🖹 113
Switch state 1 to n		→ 🗎 114
Relay out.1 to n sim		→ 🗎 114
Switch state 1 to n		→ 🗎 114
Dev. alarm sim.		→ 🗎 115
Event category		→ 🖺 115
Diag. event sim.		→ 🖺 115
 Spectrum plots 		→ 🖹 117
Midpoint default 1	to n	→ 🗎 116
Ramp default 1 to n		→ 🖹 117
Concentration		→ 🗎 117
Dew point 1		→ 🗎 117
Dew point 2		→ 🗎 117
Cell gas press.		→ 🗎 118
Cell gas temp.		→ 🗎 118
Detect. ref. lvl		→ 🗎 118
Detect. zero lvl		→ 🗎 118
Peak 1 index		→ 🗎 118

Peak1 idx.delta	→ 🖺 119
Peak 2 index	→ 🖺 119
Peak2 idx.delta	→ 🖺 119
Peak track index	→ 🖺 119
Pk trk idx delta	→ 🗎 120
Midpoint delta	→ 🗎 120
Analyzer control	→ 🗎 120
Reset	→ 🗎 120
Det. 1 TIA gain	→ 🗎 121
► SD card	→ 🖺 121
Spectra log rate	→ 🗎 121
Num. spectra file	→ 🗎 121
Val. log level	→ 🗎 122
Num. val. files	→ 🗎 122

6.3 Register-Informationen

Navigation: Expert					
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽
Locking status	4918	Ganzzahl	Lesen	256 = Hardware locked 512 = Temporarily locked	10
User role	2178	Ganzzahl	Lesen	0 = Operator 1 = Maintenance	11
Enter access code	2177	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Vierstelliger Freigabecode	11

6.3.1 Untermenü System

6.3.1.1 Display

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Display						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→	
Display language	3673	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = English 1 = Français 2 = Italiano 3 = русский язык (Russisch) 4 = 中文 (Chinesisch)	13	
Format display	3625	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 1 value, max. size 1 = 1 bargraph + 1 value 2 = 2 values 3 = 1 value large + 2 values 4 = 4 values	13	
Value 1 display	3963	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1	15	

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Display							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	$\rightarrow \blacksquare$		
				5 = Dew point 2			
				151 = Concentration			
0% bargraph value 1	41364137	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	15		
100% bargraph value 1	41424143	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	15		
Decimal places 1	3365	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	15		
Value 2 display	3964	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Für die Auswahlliste siehe Parameter Value 1 display (→ 🗎 15)	16		
Decimal places 2	4049	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	16		
Value 3 display	3966	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Für die Auswahlliste siehe Value 1 display	17		
0% bargraph value 3	41384139	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	17		
100% bargraph value 3	41404141	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	18		
Decimal places 3	4050	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	18		
Value 4 display	3965	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Für die Auswahlliste siehe Value 1 display	18		
Decimal places 4	4051	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	19		
Display interval	36043605	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	110 s	19		
Display damping	35543555	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0999.9 s	19		
Header	3624	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Device tag 1 = Free text	20		
Header text	39683973	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B., @, %, /)	20		
Separator	3671	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = point . 2 = comma ,	21		

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Display						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ■	
Contrast display	36743675	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	2080 %	21	
Backlight	3967	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Disable 1 = Enable	21	

6.3.1.2 Configuration backup

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Configuration backup							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→		
Operating time	26312637	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	22		
Last backup	64306436	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	22		
Configuration management	5500	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Cancel 1 = Execute backup 2 = Restore 4 = Clear backup data 5 = Compare	22		
Backup state	5502	Ganzzahl	Lesen	 1 = Backup in progress 2 = Restoring in progress 4 = Delete in progress 5 = Compare in progress 6 = Restoring failed 7 = Backup failed 251 = None 	23		
Comparison result	5514	Ganzzahl	Lesen	 0 = Settings identical 1 = Settings not identical 2 = No backup available 3 = Check not done 4 = Backup settings corrupt 5 = Dataset incompatible 	23		

6.3.1.3 Diagnostic handling

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow	
Alarm delay	68086809	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	060 s	24	

Untermenü Diagnostic behavior

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic behavior						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽	
Assign behavior of diagnostic no. 302	2312	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Warning 1 = Alarm	25	
Assign behavior of diagnostic no. 441	4742	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Logbook entry only 2 = Warning 3 = Alarm	25	
Assign behavior of diagnostic no. 444	5120	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Logbook entry only 2 = Warning 3 = Alarm	25	
Assign behavior of diagnostic no. 905	30025	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Alarm 2 = Warning 3 = Logbook entry only 4 = Reset	27	

6.3.1.4 Administration

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽	
Device reset	6817	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Cancel 1 = Restart device 2 = To delivery settings	27	
Transmitter identifier	4510	Ganzzahl	Lesen	1 = 300	28	
Activate SW option	2795	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 10-stellige Zeichenfolge aus Zahlen.	28	
Software option overview	2902	Ganzzahl	Lesen	1 = Extended HistoROM 32768 = Heartbeat Verification 16384 = Heartbeat Monitoring	29	

Untermenü Define access code

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Define access code					
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽
Define access code	86778684	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen	29
Confirm access code	86858692	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen	29

Untermenü Reset access code

Navigation: Expert \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Reset access code							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽		
Operating time	26312637	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	30		
Reset access code	88808895	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Zeichenfolge aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen	30		

6.3.2 Sensor

6.3.2.1 Measured values

Untermenü Measured variables

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Concentration	94559456	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	32			
Dew point 1	2145821459	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	32			
Dew point 2	2180021801	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	32			
Cell gas pressure	2521625217	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	33			
Cell gas temperature	2185421855	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	33			
Detector reference level	47204721	Gleitkomma	Lesen	05 mA	33			
Detector zero level	96679668	Gleitkomma	Lesen	05 mA	34			
Peak 1 index	98349835	Gleitkomma	Lesen	0.0511.0	34			
Peak 1 index delta	3058130582	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	34			
Peak 2 index	2760027601	Gleitkomma	Lesen	0.0511.0	34			
Peak 2 index delta	3067230673	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	34			
Peak track index	2901829019	Gleitkomma	Lesen	0.0511.0	35			
Peak track index delta	2881428815	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	35			
Midpoint delta	4723647237	Gleitkomma	Lesen	0.0120.0 mA	35			

Untermenü Input values

Current input 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Current input 1 to n								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Measured values 1 to n	1: 61516152 2: 61536154 3: 61556156	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	36			
Measured current 1 to n	1: 61316132 2: 61336134 3: 61356136	Gleitkomma	Lesen	022.5 mA	36			

Value status input 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Value status input 1 to n						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow	
				Bealemobernaene		
Value status input 1 to	1:2746	Ganzzahl	Lesen	0 = Low		
n	2:4699			1 = High	36	
	3: 4700					

Untermenü Output values

Value current output 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Value current output 1 to n								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Output current 1 to n	1: 59315932 2: 59335934 3: 59355936	Gleitkomma	Lesen	022.5 mA	36			
Measured current 1 to n	1: 57795780 2: 57815782 3: 57835784	Gleitkomma	Lesen	030 mA	36			

Switch output 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Switch output 1 to n								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Switch state 1 to n	1: 2485 2: 2486 3: 9917	Ganzzahl	Lesen	1 = Open 6 = Closed	38			

Relay output 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Relay output 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Switch state	1: 3518 2: 3519 3: 9875	Ganzzahl	Lesen	1 = Open 6 = Closed	38		
Switch cycles	1: 7625 2: 7627 3: 7629	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	38		

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Relay output 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🗎		
Max. switch cycles number	1:21919 2:21921	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	38		
	3: 21923						

6.3.2.2 System units

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ È	
Concentration unit	2439	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = ppmv 1 = lb/MMscf 2 = %vol 3 = mg/sm3 4 = ppbv 5 = mg/Nm3 240 = User conc.	39	
Temperature unit	2109	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	$0 = ^{\circ}C$ $1 = K$ $2 = ^{\circ}F$ $3 = ^{\circ}R$	39	
Pressure unit	2130	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = bar 1 = psi a 2 = bar g 3 = psi g 4 = Pa a 5 = kPa a 6 = MPa a 7 = Pa g 8 = kPa g 9 = MPa g	40	
Length unit	2087	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	44 = ft 45 = m 47 = in 49 = mm 240 = μm	40	
Date/time format	2150	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = dd.mm.yy hh:mm 1 = mm/dd/yy hh:mm am/pm 2 = dd.mm.yy hh:mm am/pm 3 = mm/dd/yy hh:mm	40	

Untermenü User-specific units

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow System units \rightarrow User-specific units								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🛍			
User concentration text	25852589	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	42			
User concentration offset	24902491	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	42			
User concentration factor	25542555	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	42			

6.3.2.3 Stream

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽			
Analyte type	21930	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = H2O 1 = CO2 2 = H2S 3 = CH4 4 = NH3 5 = HCl 6 = O2 7 = CO 8 = SO2 9 = C2H2	43			
Select calibration	22968	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	$ \begin{array}{c} 0 = 1 \\ 1 = 2 \\ 2 = 3 \\ 3 = 4 \end{array} $	43			
Rolling average number	6876	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1256	43			

6.3.2.4 Dew Point

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→			
Dew point method 1	21595	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = ASTM1 2 = ASTM2 3 = ISO 4 = AB	44			
Dew point method 2	7631	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = ASTM1 2 = ASTM2 3 = ISO 4 = AB	44			
Conversion type	21596	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Ideal 1 = Real	44			

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew point							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow		
Pipeline pressure mode	48175	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Fixed value 0 = External value 11 = Current input 1 12 = Current input 2 13 = Current input 3	44		
Pipeline pressure fixed	4825148252	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	45		
Pipeline pressure	94839484	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	46		

Untermenü Dew point calibration

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Dew Point \rightarrow Calibration 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→		
Methane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.41.0 Molenbruch	46		
Ethane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.2 Molenbruch	46		
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.15 Molenbruch	46		
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	46		
Nitrogen N2	25314, 25322, 25330, 25338	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.55 Molenbruch	46		
Carbon diox. CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.3 Molenbruch	46		
Hydrog.sulf. H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.05 Molenbruch	46		
Hydrogen H2	29191, 29193, 29195, 29197	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.2 Molenbruch	46		

6.3.2.5 Peak Tracking

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Peak tracking						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽	
Peak track analyzer control	21460	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	47	
Peak track reset	4727	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 3 = Reset	47	
Peak track average number	21568	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	13600	47	

6.3.2.6 Sensor adjustment

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽		
Concentration adjustment	47129	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	49		
Concentration multiplier	4722247223	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	-10000001000000	49		
Concentration offset	4722447225	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	49		
2f base crv source	28614	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Ref0 curve 1 = Ref0 RT curve	49		
2f base RT update	30669	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Cancel 1 = Start	50		

Untermenü Sensor adjustment calibration

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow		
Laser midpoint default	31090, 31092, 31094, 31096	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0120 mA	49		
Laser ramp default	26750, 26752, 26754, 26756	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0120 mA	49		
Laser modulation amplitude default	36077, 36079, 36081, 36083	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0100 mA	49		

6.3.2.7 Stream change compensation (SCC)

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Stream change compensation (SCC)						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺	
Calibration 1 to n	3568935692	Ganzzahl	Lesen	1 = No 0 = Yes	51	
Untermenü SCC calibration

Navigation: Expert \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Calibration (1 to n)							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→		
Methane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.41.0 Molenbruch	52		
Ethane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.2 Molenbruch	52		
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.15 Molenbruch	52		
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.1 Molenbruch	52		
Nitrogen N2	25314, 25322, 25330, 25338	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.55 Molenbruch	52		
Carbon diox. CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.3 Molenbruch	52		
Hydrog.sulf. H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.05 Molenbruch	52		
Hydrogen H2	29191, 29193, 29195, 29197	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.00.2 Molenbruch	52		

6.3.2.8 Calibration

Navigation: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Calibration							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ■		
Det. 1 TIA gain	29235	Ganzzahl	Lesen	015	52		
Detector bias	2923729238	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	52		
Flow switch input	4712	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Normally open 2 = Normally closed	52		
Flow switch state	29222	Ganzzahl	Lesen	0 = No flow 1 = Flow	53		

Navigation: Expert \rightarrow I/O configuration							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽		
I/O module 1 to n terminal numbers	1:6541 2:6542 3:6543	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	53		
I/O module 1 to n information	1:8659 2:8660 3:8661	Ganzzahl	Lesen	1 = MODBUS 2 = Configurable 3 = Not configurable 254 = Not plugged 255 = Invalid	53		
I/O module 1 to n type	1:6417 2:6418 3:6419	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Current output ¹ 2 = Current input ¹ 3 = Switch output ¹ 5 = Status input ¹ 6 = Relay output ¹	53		
Apply I/O configuration	8665	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Yes 1 = No	53		
I/O alteration code	6427	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Positive Ganzzahl	54		

6.3.3 Untermenü I/O configuration

6.3.4 Untermenü Input

6.3.4.1 Current input 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Input \rightarrow Status input 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Terminal number	1: 6548 2: 6549 3: 6550	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	55		
Signal mode	1: 6424 2: 6425	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Passive 2 = Active	55		
Current span	1: 6147 2: 6148	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 4-20 mA (420.5 mA) 1 = 4-20 mA US (3.920.8 mA) 2 = 4-20 mA NAMUR (3.820.5 mA) 3 = 0-20 mA (020.5 mA)	56		
0/4 mA value	1: 61116112 2: 61136114	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	56		
20 mA value	1: 61196120 2: 61216122	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	56		

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

Navigation: Expert \rightarrow Input \rightarrow Status input 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Failure mode	1: 6159 2: 6160	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Last valid value 2 = Alarm 6 = Defined value	57		
Failure value	1: 61636164 2: 61656166	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	57		

6.3.5 Untermenü Output

6.3.5.1 Current output 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ È		
Terminal number	1:6545 2:6546	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	58		
Signal mode	1: 6421 2: 6422	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Passive 2 = Active	64		
Process variable current output	59275929	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 151 = Concentration 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2	64		
Current range output	1: 5923 2: 5924	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 4-20 mA (420.5 mA) 1 = 4-20 mA US (3.920.8 mA) 2 = 4-20 mA NAMUR (3.820.5 mA) 3 = 0-20 mA (020.5 mA) 4 = Fixed value	64		
Fixed current	1: 59875988 2: 59895990	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	022.5 mA	60		
Lower range value output	1: 61956196 2: 61976198	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	60		
Upper range value output	1: 59155916 2: 59175918	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	61		
Damping current output	1: 59035904 2: 59055906	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0999.9 s	61		
Failure behavior current output	1: 5911 2: 5912	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Min. 1 = Max. 4 = Actual value 5 = Last valid value 6 = Fixed value	62		
Failure current	1: 59795980 2: 59815982	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	022.5 mA	62		

Navigation: Expert \rightarrow Output \rightarrow Current output 1 to n								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽			
Output current 1 to n	1: 59315932 2: 59335934	Gleitkomma	Lesen	022.5 mA	62			
Measured current 1 to n	1: 57795780 2: 57815782	Gleitkomma	Lesen	030 mA	62			

6.3.5.2 Switch output 1 to n

Navigation: Expert \rightarrow Output \rightarrow Switch output 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→		
Terminal number	1: 6551 2: 6552	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	64		
Signal mode	1: 6235 2: 6236	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Passive 2 = Active 3 = Passive NAMUR	64		
Operating mode	1: 4479 2: 4480	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Switch	64		
Switch output function	1: 3022 2: 3023	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On 2 = Diagnostic behavior 4 = Limit 5 = Status	64		
Assign diagnostic behavior	1: 3096 2: 3097	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Alarm 1 = Warning 2 = Alarm or warning	65		
Assign limit	1: 3184 2: 3185	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 151 = Concentration 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2	65		
Switch-on value	1: 32423243 2: 32443245	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	66		
Switch-off value	1: 32343235 2: 32363237	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	66		
Switch-on delay	1: 62476248 2: 62496250	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0100.0 s	66		
Switch-off delay	1: 62396240 2: 62416242	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0100.0 s	66		
Failure mode	1: 3384 2: 3385	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Actual status 1 = Open 6 = Closed	66		
Switch state 1 to n	1: 2485 2: 2486	Ganzzahl	Lesen	1 = Open 6 = Closed	66		
Invert output signal	1: 2583 2: 2584	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Yes 1 = No	66		

6.3.5.3 Relay output 1

Navigation: Expert \rightarrow Output \rightarrow Relay output 1 to n							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ■		
Terminal number	1: 8278 2: 8279	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	68		
Relay output function	1: 2488 2: 2489	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Open 2 = Diagnostic behavior 4 = Limit 5 = Status 6 = Closed	68		
Assign limit	1: 8248 2: 8249	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 151 = Concentration	69		
Assign diagnostic behavior	1: 8245 2: 8246	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Alarm 1 = Warning 2 = Alarm or warning	69		
Switch-off value	1: 82608261 2: 82628263	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	69		
Switch-off delay	1: 82548255 2: 82568257	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0100.0 s	69		
Switch-on value	1: 82338234 2: 82358236	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	69		
Switch-on delay	1: 82668267 2: 82688269	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.0100.0 s	71		
Failure mode	1: 8242 2: 8243	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Actual status 1 = Open 6 = Closed	71		
Switch state	1: 3518 2: 3519	Ganzzahl	Lesen	1 = Open 6 = Closed	71		
Powerless relay status	1: 7009 2: 7010	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Open 6 = Closed	71		

6.3.6 Untermenü Communication

6.3.6.1 Modbus configuration

Navigation: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus configuration							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ È		
Bus address ¹	4910	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1247	72		
Baudrate ¹	4912	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 1200 BAUD 1 = 2400 BAUD 2 = 4800 BAUD 3 = 9600 BAUD 4 = 19200 BAUD 5 = 38400 BAUD 6 = 57600 BAUD 7 = 115200 BAUD	73		
Data transfer mode ¹	4913	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = RTU 1 = ASCII	73		
Parity ¹	4914	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Even 1 = Odd 2 = None / 2 stop bits 3 = None / 1 stop bit	73		
Byte order	4915	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 0-1-2-3 1 = 3-2-1-0 2 = 2-3-0-1 3 = 1-0-3-2	74		
Telegram delay ²	49164917	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0100 ms	75		
Priority IP address ³	2827328280	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)	75		
Inactivity timeout ²	4701447015	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	099 s	75		
Max connections ²	47016	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	14	75		
Failure mode	4920	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Last valid value 255 = NaN ⁴ value	76		
Bus termination ¹	5774	Ganzzahl	Lesen	0 = Off 1 = On	76		
Fieldbus writing access	6807	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Read + write 1 = Read only	76		

¹ Nur Modbus RS485

² Nur Modbus RS485

³ Nur Modbus TCP

⁴ NaN = Not a number

6.3.6.2 Modbus information

Navigation: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus information							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Device ID	2547	Ganzzahl	Lesen	4-stellige Hexadezimalzahl	77		
Device revision	4481	Ganzzahl	Lesen	4-stellige Hexadezimalzahl	77		

6.3.6.3 Modbus data map

Navigation: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ■		
Scan list	0:5001	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	165.535	78		
register 0 to 15	1: 5002						
	2:5003						
	3: 5004						
	4: 5005						
	5: 5006						
	6: 5007						
	7: 5008						
	8: 5009						
	9: 5010						
	10: 5011						
	11: 5012						
	12:5013						
	13: 5014						
	14: 5015						
	15: 5016						
Scan list data	0:	Ganzzahl/Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Abhängig vom eingegebenen	78		
area 0 to 15	50515052			Scan-Listen-Register			
	1:						
	50535054						
	2:						
	50555056						
	3:						
	50575058						
	4:						
	50595060						
	5:						
	50615062						
	0: 5063 5064						
	7.						
	7. 5065 5066						
	8.						
	50675068						
	9:						
	50695070						
	10:						
	50715072						
	11:						
	50735074						

Navigation: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ■		
	12: 50755076 13: 50775078 14: 50795080 15: 50815082						

6.3.6.4 Web server

Navigation: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Web server								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→			
Web server language	4219	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = English 1 = Français 2 = Italiano 3 = русский язык (Russisch) 4 = 中文 (Chinesisch)	78			
MAC address	42104218	Zeichenkette	Lesen	Eindeutige 12-stellige Zeichenfolge aus Zahlen und Buchstaben	78			
DHCP client	21781	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	78			
IP address	41554162	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)	78			
Subnet mask	41634170	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)	79			
Default gateway	41714178	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	4. Oktet: 0255 (im jeweiligen Oktet)	79			
Web server functionality	4220	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On 2 = HTML Off	79			
Login page	5802	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Without header 1 = With header	79			

6.3.7 Diagnostics

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Actual diagnostic status signal	2075	Ganzzahl	Lesen	0: OK 1: Failure (F) 2: Function check (C) 8: Out of specification (S) 4: Maintenance required (M) 16: 32: Not categorized	81		

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Actual diagnostic number	6801	Ganzzahl	Lesen	065.535	81			
Actual diagnostic service ID	2732	Ganzzahl	Lesen	065.535	81			
Actual diagnostic string	68216830	Zeichenkette	Lesen	Diagnosenummer, Service-ID und Statussignal	81			
Previous diagnostics service ID	2734	Ganzzahl	Lesen	065.535	82			
Operating time from restart	26242630	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	82			
Operating time	26312637	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	82			

6.3.7.1 Diagnostic list

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Diagnostic list								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🗎			
Diagnostics 1	2736	Ganzzahl	Lesen	065.535	83			
Diagnostics 2	2738	Ganzzahl	Lesen	065.535	83			
Diagnostics 3	2740	Ganzzahl	Lesen	065.535	83			
Diagnostics 4	2742	Ganzzahl	Lesen	065.535	85			
Diagnostics 5	2744	Ganzzahl	Lesen	065.535	85			

6.3.7.2 Event logbook

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Event logbook							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→		
Filter options	4596	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Failure (F) 4 = Maintenance required (M) 8 = Function check (C) 12 = Out of specification (S) 16 = Information (I) 255 = All	86		

6.3.7.3 Device information

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🗎			
Device tag	20262041	Zeichenkette	Lesen	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B. @,%, /).	87			
Serial number	70037008	Zeichenkette	Lesen	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	87			
Firmware version	72777280	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette im Format: xx.yy.zz	87			
Device name	72387245	Zeichenkette	Lesen	J22 TDLAS Gas Analyzer	88			

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Device information								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Order code	20582067	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z. B. , /).	88			
Extended order code 1	22122221	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette	88			
Extended order code 2	22222231	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette	88			
Extended order code 3	22322241	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette	88			
ENP version	40034010	Zeichenkette	Lesen	Zeichenkette	89			

6.3.7.4 Main electronic module + I/O module 1

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Main electronic module + I/O module 1								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Firmware version	7039	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	90			
Build no. software	2326	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	90			
Bootloader revision	2264	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			

6.3.7.5 Sensor electronic module (ISEM)

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Sensor electronic module (ISEM)								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🗎			
Firmware version	5165	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			
Build no. software	4989	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			
Bootloader revision	4802	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			

6.3.7.6 I/O-Modul 2

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 2								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
I/O module 2 terminal numbers	6542	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used 1 = 26-27 (I/O 1) 2 = 24-25 (I/O 2) 3 = 22-23 (I/O 3)	91			
Firmware version	9877	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			
Build no. software	9918	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			
Bootloader revision	9984	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	91			

6.3.7.7 I/O module 3

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/	\rightarrow			
				Bedienoberfläche				
I/O module 3 terminal	6543	Ganzzahl	Lesen	0 = Not used				
numbers				1 = 26-27 (I/O 1)	0.2			
				2 = 24-25 (I/O 2)	92			
				3 = 22-23 (I/O 3)				
Firmware version	9879	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	92			

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow I/O module 3								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow			
Build no. software	9919	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	92			
Bootloader revision	9986	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	92			

6.3.7.8 Display module

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Display module								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🗎			
Firmware version	5163	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	93			
Build no. software	4988	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	93			
Bootloader revision	4800	Ganzzahl	Lesen	Positive Ganzzahl	93			

6.3.7.9 Data logging

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Data logging							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	$\rightarrow \square$		
Assign chan. 1	2445	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	<u>bookmark159</u> 94		
Assign chan. 2	2446	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	94		
Assign chan. 3	2548	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	94		

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Data logging								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	$\rightarrow \square$			
Assign chan. 4	4286	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 2 = Cell gas pressure 3 = Cell gas temperature 4 = Dew point 1 5 = Dew point 2 121 = Current output 1 122 = Current output 2 151 = Concentration 152 = Flow switch state	94			
Logging interval	42884289	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.13600.0 s	94			
Clear logging	4287	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Cancel 2 = Clear data	96			
Data logging	5950	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Overwriting 1 = Not overwriting	96			
Logging delay	5938	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 999 h	96			
Data logging control	5930	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = None 1 = Stop 2 = Delete + start	97			
Data logging status	5937	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Done 1 = Stopped 2 = Active 3 = Delay active	97			
Logging duration	28272828	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Positive Gleitkommazahl	97			

6.3.7.10 Heartbeat Technology

Untermenü Heartbeat settings

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow			
Plant operator	34143429	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B., @, %, /)	98			
Location	34303445	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B., @, %, /)	98			

Untermenü Gas validation settings

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat settings \rightarrow Gas validation settings								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	$\rightarrow \square$			
Select validation calibration	4717	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4	99			
Validation type	26456	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Validation manual gas 1 = Validation auto gas	99			
Number of validation points	30005	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = 1 1 = 2	100			
Validation gas purge time	3327633277	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	05 min	100			
Measurement duration	64766477	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.2560 min	100			
Validation gas information	4723847253	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z. B., @, %, /)	100			
Validation concentration	4722647227	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	01000000 ppmv	100			
Validation allowance	4722847229	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0100 %	bookmark159101			
Start validation	30015	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0: Cancel, 1: Start	N/A ¹			

Untermenü Performing verification

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification								
Parameter Register Datentyp Zugriff Auswahl/Benutzereinga Bedienoberfläche					\rightarrow			
Year	2495	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	999	101			

 $^{^1}$ Nur-Modbus-Parameter

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽		
Month	2494	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = January 1 = February 2 = March 3 = April 4 = May 5 = June 6 = July 7 = August 8 = September 9 = October 10 = November 11 = December	102		
Day	2493	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	131 d	102		
Hour	2492	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	023 h	102		
AM/PM	2496	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = AM 1 = PM	103		
Minute	2467	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	059 min	103		
Measurement duration	64766477	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0.2560 min	103		
Verification mode	2366	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	 0 = Standard verification 3 = Extended validation 4 = Extended current output 2 = Extended validation and current output 	103		
External device information	2049320508	Zeichenkette	Lesen/Schreiben	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	104		
Start verification	2270	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Cancel 1 = Start 10 = Output 1 low value ¹ 11 = Output 1 high value ¹ 12 = Output 2 low value ¹ 13 = Output 2 high value ¹ 18 = Prepare validation 19 = End validation	104		
Progress	6797	Ganzzahl	Lesen	0100 %	104		
Status	2079	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 1 = Done 3 = Not done 8 = Busy 9 = Purging	104		
Measured values	55125513	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	105		

 $^{^{\}rm 1}$ Die Sichtbarkeit hängt von den Bestelloptionen oder Geräte
einstellungen ab

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Performing verification								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽			
Output values	55165517	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	105			
Measured concentration	3675236753	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	105			
Verification result	2355	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	105			

Untermenü Verification results

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verification results							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺		
Date/time (manually entered)	23722381	Zeichenkette	Lesen	dd.mm.yy hh:mm (abhängig vom ausgewählten Format für Datum/Uhrzeit)	108		
Verification ID	2315	Ganzzahl	Lesen	065.535	108		
Operating time	33463352	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	108		
Verification result	2355	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108		
Sensor	2384	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108		
Sensor electronic module (ISEM)	2385	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108		
Gas validation	5199	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108		
I/O module	2386	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108		

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verification results								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
System status	5790	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	108			

Untermenü Gas validation results

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Gas validation results								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺			
Date/time (manually entered)	48598	Zeichenkette	Lesen	dd.mm.yy hh:mm (abhängig vom ausgewählten Format für Datum/Uhrzeit)	110			
Operating time	4860848614	Zeichenkette	Lesen	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	110			
Gas validation	44668	Ganzzahl	Lesen	0 = Failed 2 = Passed 3 = Not done 250 = Not supported 254 = Not plugged	110			
Concentration average	4803448035	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	111			
Concentration standard deviation	3675436755	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	111			
Concentration maximum	4822948230	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	111			
Concentration minimum	4859648597	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	111			

Untermenü Monitoring results

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Monitoring results						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ 🖺	
Detector reference level	47204721	Gleitkomma	Lesen	05 mA	111	
Peak 1 index delta	30581	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	111	
Peak 2 index delta	30672	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	112	

6.3.8 Simulation

Navigation: Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Simulation						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽	
Current input 1 to n simulation	1: 6127 2: 6128	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	112	
Value current input 1 to n	1: 61396140 2: 61416142	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	022.5 mA	112	
Current output 1 to n simulation	1: 5939 2: 5940	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	113	
Current output value 1 to n	1: 59955996 2: 59975998	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	022.5 mA	113	
Switch output simulation 1 to n	1: 6223 2: 6224	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	113	
Switch state 1 to n	1:6227 2:6228	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Open 6 = Closed	114	
Relay output 1 to n simulation	1: 7523 2: 7524	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	114	
Switch state 1 to n	1:8239 2:8240	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	1 = Open 6 = Closed	114	
Device alarm simulation	6812	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	115	
Diagnostic event category	4261	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Sensor 1 = Electronics 2 = Configuration 3 = Process	115	
Diagnostic event simulation	4259	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	Off Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)	115	

6.3.9 Spectrum plots

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→	
Midpoint default 1 to n	31090, 31092, 31094, 31096	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0120 mA	116	
Ramp default 1 to n	26750, 26752, 26754, 26756	Gleitkomma	Lesen/Schreiben	0120 mA	117	
Concentration	94559456	Gleitkomma	Lesen	01000000 ppmv	117	
Dew point 1	2145821459	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	118	
Dew point 2	2180021801	Gleitkomma	Lesen	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	118	
Cell gas pressure	2521625217	Gleitkomma	Lesen	-0.56.9 Bar	118	
Cell gas temperature	2185421855	Gleitkomma	Lesen	-20+60 °C	118	
Detector reference level	47204721	Gleitkomma	Lesen	05 mA	118	

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	→ ₽	
Detector zero level	96679668	Gleitkomma	Lesen	05 mA	119	
Peak 1 index	98349835	Gleitkomma	Lesen	0511.0	118	
Peak 1 index delta	3058130582	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	119	
Peak 2 index	2760027601	Gleitkomma	Lesen	0511.0	119	
Peak 2 index delta	3067230673	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	119	
Peak track index	2901829019	Gleitkomma	Lesen	0511.0	119	
Peak track index delta	28814	Gleitkomma	Lesen	-511.0511.0	120	
Midpoint delta	4723647237	Gleitkomma	Lesen	0120 mA	120	
Analyzer control	21460	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = On	120	
Reset	4727	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 3 = Reset	120	
Det. 1 TIA gain	29235	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	015	121	

6.3.10 SD-Karte

Navigation: Expert \rightarrow Diagnostics \rightarrow Spectrum plots \rightarrow Chart						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Auswahl/Benutzereingabe/ Bedienoberfläche	\rightarrow	
Spectra log rate	2628926290	Gleitkomma	Lesen	4586400 s	121	
Estimated number of spectra files	2490224903	Gleitkomma	Lesen	030	121	
Validation log level	29082	Ganzzahl	Lesen/Schreiben	0 = Off 1 = Normal 2 = Extended 255 = All	122	
Number of validation files	30879	Ganzzahl	Lesen	060	122	

www.addresses.endress.com

