Instructions condensées Proservo NMS80

Jaugeage de cuves



Le présent manuel est un manuel d'instructions condensées ; il ne remplace pas le manuel de mise en service de l'appareil.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'appareil dans son manuel de mise en service et les autres documentations : Disponible pour toutes les versions d'appareil via :

- Internet : www.endress.com/deviceviewer
- Smart phone/tablette : Endress+Hauser Operations App





A0023555

Sommaire

1 1.1 1.2	Informations relatives au document	. 4 . 4 6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Consignes de sécurité de base Exigences imposées au personnel Utilisation conforme Sécurité sur le lieu de travail Sécurité de fonctionnement Sécurité du produit	• 7 • 7 • 8 • 8
3 3.1	Description du produit Construction du produit .	.9
4 4.1 4.2 4.3	Réception des marchandises et identification du produit Réception des marchandises Identification du produit Stockage et transport	10 . 10 . 10 10
5 5.1 5.2	Montage Prérequis Montage de l'appareil	12 12 16
6 6.1 6.2 6.3	Raccordement électrique Affectation des bornes . Exigences de raccordement . Garantir l'indice de protection .	29 29 44 45
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Mise en service . Méthodes de configuration . Termes relatifs à la mesure sur cuve . Réglages initiaux . Étalonnage . Configuration des entrées . Lier les valeurs mesurées aux variables de la cuve . Configuration des alarmes (évaluation des limites) . Configuration de la sortie signal .	46 49 50 53 63 71 72 73

1 Informations relatives au document

1.1 Symboles

1.1.1 Symboles d'avertissement

A DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.1.2 Symboles électriques

\sim

Courant alternatif

\sim

Courant continu et alternatif

_ _ _

Courant continu

```
÷
```

Prise de terre

Borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.

Terre de protection (PE)

Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

- Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil :
- Borne de terre intérieure : la terre de protection est raccordée au réseau électrique.
- Borne de terre extérieure : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.1.3 Symboles d'outils

● ✓ Tournevis cruciforme

Tournevis plat

O C Tournevis Torx

⊖ € Clé à 6 pans creux

ہے۔ Clé à fourche

1.1.4 Symboles pour certains types d'information et graphiques

✓ Autorisé

Procédures, processus ou actions autorisés

🖌 🖌 À préférer

Procédures, processus ou actions à privilégier

🔀 Interdit

Procédures, processus ou actions interdits

🚹 Conseil

Indique des informations complémentaires

Renvoi à la documentation

Renvoi au schéma

Remarque ou étape individuelle à respecter

1., 2., 3. Série d'étapes

L**→** Résultat d'une étape

Contrôle visuel

Configuration via l'outil de configuration

Paramètre protégé en écriture

1, 2, 3, ... Repères

A, B, C ... Vues

▲ → 🗊 Consignes de sécurité

Respecter les consignes de sécurité contenues dans le manuel de mise en service associé

Résistance thermique du câble de raccordement Indique la valeur minimale de résistance thermique des câbles de raccordement

1.2 Documentation

Les types de documentation suivants sont disponibles dans l'espace Télécharger du site web Endress+Hauser (www.endress.com/downloads) :



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

1.2.1 Information technique (TI)

Aide à la planification

Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.

1.2.2 Instructions condensées (KA)

Prise en main rapide

Ce manuel contient toutes les informations essentielles de la réception des marchandises à la première mise en service.

1.2.3 Manuel de mise en service (BA)

Le manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, à la configuration et à la mise en service, en passant par le suppression des défauts, la maintenance et la mise au rebut.

Il contient également une explication détaillée de chaque paramètre du menu de configuration (hormis le menu **Expert**). La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.

1.2.4 Description des paramètres de l'appareil (GP)

Le manuel de Description des paramètres de l'appareil contient une explication détaillée de chaque paramètre de la 2e partie du menu de configuration : le menu **Expert**. Il contient tous les paramètres de l'appareil et permet d'accéder directement aux paramètres par l'entrée d'un code. Cette description s'adresse aux personnes qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et qui effectuent des configurations spécifiques.

1.2.5 Conseils de sécurité (XA)

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.

💶 La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.

1.2.6 Instructions de montage (EA)

Les instructions de montage sont utilisées pour remplacer une unité défectueuse par une unité fonctionnelle de même type.

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel doit remplir les conditions suivantes dans le cadre de ses activités :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ► Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ► Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ► Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, portent le marquage correspondant sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- N'utiliser l'appareil de mesure que dans le respect total des données figurant sur la plaque signalétique et des conditions générales énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire.
- Vérifier sur la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé comme prévu dans le domaine concerné par l'agrément (p. ex. protection antidéflagrante, sécurité des réservoirs sous pression).
- Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- Si l'appareil n'est pas utilisé à température ambiante, il est impérativement nécessaire de respecter les conditions de base indiquées dans la documentation fournie pour l'appareil.
- Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.
- ► Respecter les valeurs limites figurant dans les "Caractéristiques techniques".

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme.

Risques résiduels

En service, le capteur peut prendre une température proche de la température du produit à mesurer.

Risque de brûlure en raison de surfaces chaudes !

 En cas de température élevée du produit : prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

2.3 Sécurité sur le lieu de travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

 Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations locales/nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure !

- ► Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ► L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Zone explosible

Pour éviter tout danger pour les personnes ou l'installation lorsque l'appareil est utilisé en zone explosible (par ex. protection contre les risques d'explosion) :

- ► Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone explosible.
- Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état. Il satisfait aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales.

AVIS

Perte de l'indice de protection si l'appareil est ouvert dans un environnement humide

Si l'appareil est ouvert dans un environnement humide, l'indice de protection figurant sur la plaque signalétique n'est plus valable. Cela peut également compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

2.5.1 Marquage CE

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.

2.5.2 Conformité EAC

L'ensemble de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité EAC correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage EAC.

3 Description du produit

3.1 Construction du produit



- I Configuration du NMS80
- 1 Capot avant
- 2 Afficheur
- 3 Modules
- 4 Unité de capteur (unité de détecteur et câble)
- 5 Boîtier
- 6 Tambour de fil
- 7 Étrier
- 8 Couvercle du boîtier
- 9 Displacer

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

À la réception des marchandises, vérifier les points suivants :

- Les références de commande figurant sur le bon de livraison et l'autocollant du produit sontelles identiques ?
- La marchandise est-elle intacte ?
- Les indications de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bordereau de livraison ?
- Si nécessaire (voir plaque signalétique) : les Conseils de sécurité (XA) sont-ils fournis ?

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter Endress+Hauser.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Spécifications de la plaque signalétique
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans le *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les données relatives à l'appareil et un aperçu de la documentation technique fournie avec lui sont alors affichés.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique avec l'*Endress+Hauser Operations App* : toutes les informations sur l'appareil et la documentation technique s'y rapportant sont affichées.

H

Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

4.2.1 Adresse du fabricant

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd. 406-0846 862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

4.3 Stockage et transport

4.3.1 Conditions de stockage

- Température de stockage : -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
- Stocker l'appareil dans son emballage d'origine.

4.3.2 Transport

ATTENTION

Risque de blessure

- ▶ Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.
- Pour ce faire, tenir compte du centre de gravité de l'appareil afin d'éviter tout basculement involontaire.
- Respecter les instructions de sécurité et les conditions de transport prévues pour les appareils de plus de 18 kg (39,6 lb) (IEC 61010).

5 Montage

5.1 Prérequis

5.1.1 Montage sans système de guidage

Le NMS8x est monté sur un piquage sur le toit de la cuve sans système de guidage. Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace dans le piquage pour permettre au plongeur de se déplacer sans entrer en contact avec les parois internes.



🖻 2 Pas de système de guidage

- D1 Diamètre intérieur du piquage de la cuve
- *d Diamètre du plongeur*
- 1 Plongeur

5.1.2 Montage avec des fils guides

Il est également possible de guider le plongeur avec des fils guides pour éviter qu'il n'oscille.



🗷 3 Fil guide ; dimensions mm (in)

N°	Description
А	Chambre de maintenance
В	Ressort et manchon
С	Outil de sertissage et manchon de fil guide
1	NMS8x
2	3 6" Plaque de réduction (avec option fil guide)
3	Ressort, 304 (avec option fil guide)

N°	Description	
4	Manchon, 316 (avec option fil guide)	
5	Chambre de maintenance	
6	Cuve	
7	Fil de mesure	
8	Fil guide, 316 (avec option fil guide)	
9	Plongeur avec bagues (avec option fil guide)	
10	Plaque de crochet d'ancrage, 304 (avec option fil guide) • 100 mm (3,94 in) pour D50 mm (1,97 in) • 110 mm (4,33 in) pour D70 mm (2,76 in)	
11	Point de soudage	
12	Anneau de fil, 316L	
13	Bride	

5.1.3 Dimensions de la bague de guidage

Les dimensions de la bague de guidage sont indiquées ci-dessous.



🛃 4 Bague de guidage

- A Plongeur cylindrique Ø50 mm (1,97 in) 316L
- B Plongeur conique Ø70 mm (2,76 in) 316L

5.2 Montage de l'appareil

Le NMS8x est livré dans deux types d'emballage différents selon la méthode de montage du plongeur.

- Pour la méthode tout-en-un, le plongeur est monté sur le fil de mesure du NMS8x.
- Pour la méthode du plongeur livré séparément, il est nécessaire d'installer le plongeur sur le fil de mesure à l'intérieur du NMS8x.

5.2.1 Installations disponibles

Les procédures d'installation suivantes sont disponibles pour le NMS8x.

- Montage sans système de guidage
- Montage avec tube de mesure
- Montage avec fil guide

Options de montage	Sans système de guidage (Montage en émission libre)	Avec tube de mesure	Avec fil guide
Type de cuve			
Type de montage	Tout en unPlongeur livré séparémentMontage du plongeur par la fenêtre d'étalonnage	 Tout en un Plongeur livré séparément Montage du plongeur par la fenêtre d'étalonnage 	Plongeur livré séparément

5.2.2 Vérification du plongeur et du tambour de fil

Avant d'installer le NMS8x, vérifier que les numéros de série du plongeur et du tambour de fil correspondent à ceux indiqués sur l'étiquette du boîtier.



🖻 5 Vérification du plongeur et du tambour de fil

5.2.3 Installation pour la méthode tout-en-un

L'appareil peut être livré par une méthode tout-en-un.

Le plongeur est envoyé séparément conformément aux spécifications suivantes.

- Plongeur 30 mm (1,18 in), 316L
- Plongeur 110 mm (4,33 in), 316L
- Plongeur 30 mm (1,18 in), PTFE
- Plongeur 50 mm (1,97 in), PTFE
- Ensemble de fil guide
- Option Déshuilé + dégraissé



- 🖻 6 Retrait des matériaux d'emballage
- 1 Ruban
- 2 Bande de fixation
- 3 Support du plongeur
- 4 Arrêt du tambour de fil
- 5 Couvercle du boîtier du tambour
- 6 Vis et écrous

	Procédures	Remarques
1.	Tenir le jaugeur pour qu'il reste horizontal contre la bride. Couper les bandes de fixation [2].	 Réaliser ces étapes avant de monter le NMS8x sur le piquage. Ne pas pencher le NMS8x après avoir retiré le support du plongeur.
3.	Retirer le support du plongeur [3] et le matériel d'emballage du plongeur.	
4.	Monter le NMS8x sur le piquage.	Veiller à ce que le fil de mesure pende verticalement.Vérifier que le fil de mesure ne présente ni pli ni défaut.
5.	Retirer les vis et les boulons M6 [6] (boulons M10 pour le boîtier inox) pour enlever le couvercle du boîtier du tambour [5].	Attention à ne pas perdre le joint torique et les boulons de fixation du couvercle du boîtier du tambour.
6.	Dévisser les deux vis et retirer l'arrêt du tambour de fil [4].	
7.	Retirer le ruban [1] du tambour de fil avec précaution.	 Retirer le ruban manuellement pour éviter d'endommager le tambour de fil. S'assurer que le fil de mesure est enroulé pour qu'il tienne correctement dans les rainures.
8.	Monter le couvercle du boîtier du tambour.	Vérifier que le joint torique se trouve dans le couvercle du boîtier du tambour.
9.	Mettre le NMS8x sous tension.	L'étalonnage du capteur, de la référence et du tambour ne sont pas nécessaires parce qu'ils ont été réalisés en usine.

5.2.4 Méthode d'installation du plongeur fourni séparément

Il est nécessaire de retirer le tambour de fil du NMS8x, retirer le ruban sur le tambour de fil, monter le tambour de fil dans son boîtier et installer le plongeur sur le fil de mesure.

Utiliser des cales ou un socle pour fixer le NMS8x et prévoir une alimentation électrique pour le NMS8x.



Procédures		Illustrations
10.	 Accrocher le plongeur [3] sur l'anneau [2]. S'assurer que le fil est enroulé correctement dans les rainures. Si ce n'est pas le cas, retirer le plongeur et le tambour de fil, et répéter l'étape 7. 	
11.	Mettre le NMS8x sous tension.	
12.	Réaliser un étalonnage du capteur	
13.	Fixer le plongeur [2] au fil de mesure [1] à l'aide du fil d'attache [4].	
14.	Monter le fil de terre [3] du plongeur (pour plus de détails sur le montage du fil de terre du plongeur $\rightarrow \square$ 26).	
15.	Réaliser un étalonnage de référence.	
16.	Mettre l'appareil hors tension.	
17.	Monter le couvercle du tambour de fil [5].	
1	 Pour l'étalonnage du capteur, → 56 Pour l'étalonnage de référence, → 59. 	A0030111

Procédures		Illustrations
18.	Monter le NMS8x sur le piquage de la cuve [1].	<i>F</i> .
19.	Vérifier que le plongeur n'entre pas en contact avec la paroi interne du piquage.	
20.	Mettre l'appareil sous tension.	
21.	Réaliser un étalonnage du tambour.	
i	Pour l'étalonnage du tambour, → 🗎 60	
		A0030112

5.2.5 Installation par la fenêtre d'étalonnage

Dans le cas d'un plongeur de diamètre 50 mm (1,97 in), celui-ci peut être installé par la fenêtre d'étalonnage.

i

Les plongeurs suivants ne peuvent être installés que par la fenêtre d'étalonnage : 50 mm SUS, 50 mm alloy C, 50 mm PTFE

Procédures		Illustrations
1.	Retirer le couvercle de la fenêtre d'étalonnage [1].	A0030113
2.	Retirer les boulons M6 et les vis [6] (boulons M10 pour le boîtier inox).	
3.	Retirer le couvercle [5], l'arrêt du tambour de fil [4] et l'étrier [3].	4-3-
4.	Retirer le tambour de fil [1] du boîtier du tambour.	
5.	Retirer le ruban [2] qui attache le fil.	
i	Manipuler le fil de mesure avec précaution. Il pourrait se plier.	<u>с</u> р 40030114
6.	Tenir le tambour de fil [1] d'une main, dérouler le fil de mesure [3] d'environ 500 mm (19,69 in).	
7.	Fixer provisoirement le fil [3] avec le ruban [2].	
8.	Insérer l'anneau du fil [4] dans le boîtier du tambour.	
9.	Tirer l'anneau du fil hors de la fenêtre d'étalonnage.	4
1	Manipuler le fil de mesure avec précaution.	
		A0030115

Procé	dures	Illustrations
10.	Insérer provisoirement le tambour de fil [4] dans le boîtier du tambour.	
11.	Accrocher le plongeur [3] sur l'anneau [].	4
12.	Fixer le plongeur au fil de mesure à l'aide du fil d'attache [2].	
13.	Monter le fil de terre [1] du plongeur (pour plus de détails sur le montage du fil de terre du plongeur $\rightarrow \implies 26$).	
1	 Veiller à ne pas cogner le tambour de fil contre le boîtier en raison de la grande force magnétique. Manipuler le fil de mesure avec précaution. Il pourrait se plier. 	3 2
14.	Retirer le tambour de fil de son boîtier et dérouler le fil de mesure d'environ 500 mm (19,69 in).	
15.	Tenir le tambour de fil [1] et placer le plongeur [2] dans la fenêtre d'étalonnage.	
16.	Tenir le plongeur au centre de la fenêtre d'étalonnage.	
17.	Lever l'autre main (tambour de fil) pour ajouter de la tension au fil de mesure afin que le plongeur ne tombe pas rapidement.	
18.	Lâcher le plongeur [2].	ROUGULT
19.	Retirer le ruban [5] du le tambour de fil.	
20.	Insérer le tambour de fil dans le boîtier du tambour.	5
21.	Monter l'étrier [4].	4
1	S'assurer que le fil est enroulé correctement dans les rainures.	
22.	Mettre le NMS8x sous tension et monter le plongeur à l'aide de l'assistant Move displacer → 🗎 55 jusqu'à ce que l'anneau de fil soit visible dans la fenêtre d'étalonnage.	
1	 Vérifier que le fil de mesure ne présente ni pli ni défaut. Vérifier que le plongeur n'entre pas en contact avec la paroi interne du piquage. 	
23.	Réaliser un étalonnage du capteur.	A0030118

Procédures		Illustrations
1	Pour l'étalonnage du capteur, → 🗎 56	
24.	Réaliser un étalonnage de référence.	
1	Pour l'étalonnage de référence, → 🗎 59.	
25.	Monter le couvercle du boîtier du tambour [3] et le couvercle de la fenêtre d'étalonnage [1].	
26.	Réaliser un étalonnage du tambour.	
1	Pour l'étalonnage du tambour, → 🗎 60	

Installation du fil de terre du plongeur

Selon l'application et les exigences Ex, une mise à la terre électrique du plongeur est nécessaire. Plusieurs procédures variant selon le type de plongeur sont décrites ci-dessous.



Montage standard du plongeur

- 1. Fixer le plongeur [3] à l'anneau du fil [1].
- 2. Enrouler le fil d'attache [4] sur le crochet du fil.
- **3**. Enrouler deux fois le fil de terre [2] entre les rondelles [5].
 - → Si la mise à la terre n'est pas nécessaire pour des applications en zone non explosible, ignorer cette étape.
- 4. Serrer l'écrou [6] avec une clé [7].

Ainsi se termine la procédure de montage du plongeur.



7 Montage du plongeur

- 1 Anneau du fil
- 2 Fil de terre
- 3 Plongeur
- 4 Fil d'attache
- 5 Rondelle
- 6 Écrou
- 7 Clé

Montage du plongeur PTFE

- 1. Retirer la vis [1] à l'aide d'un tournevis plat.
- 2. Fixer le plongeur [4] à l'anneau en téflon [2].

- **3.** Retirer le fil revêtu de PFA d'environ 3,5 ... 4,0 mm (0,14 ... 0,16 in) pour la conductivité.
 - Fil PTFE : installer le fil de terre [6] sur le plongeur à partir de la fente d'insertion de fil [3] jusqu'à ce que le fil de terre entre en contact avec la paroi du trou de vis [5].

Fil SUS : installer le fil de terre [6] sur le plongeur à partir de la fente d'insertion de fil [3] jusqu'à ce que le fil de terre entre en contact avec la paroi du trou de vis [5]. Ensuite, installer le fil de terre 10 mm (0,39 in) plus loin.

- **4.** Installer le fil de terre [6] sur le plongeur depuis la fente d'insertion du fil [3] jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la paroi du trou de vis [5].
- 5. Serrer la vis [1].
 - 🛏 Tenir le fil de terre du bout des doigts pour éviter qu'il ne sorte de la fente.
- 6. Soulever le plongeur avec un tournevis et vérifier que le fil de terre ne sorte pas de la fente.

Ainsi se termine le montage du plongeur PTFE.



- 🖻 8 Montage du plongeur PTFE ; dimensions mm (in)
- 1 Vis
- 2 Anneau revêtu PFA
- 3 Fente d'insertion du fil
- 4 Plongeur
- 5 Trou de vis
- 6 Fil de terre

6 Raccordement électrique

6.1 Affectation des bornes



Compartiment de raccordement (exemple typique) et bornes de terre



Filetage du boîtier

Les filetages du compartiment pour l'électronique et le raccordement peuvent être dotés d'un revêtement antifriction.

La consigne suivante est valable pour tous les matériaux de boîtier :

🔀 Ne pas lubrifier les filetages du boîtier.

Zone de raccordement A/B/C/D (slots pour modules E/S)

Module : jusqu'à quatre modules E/S, selon la caractéristique de commande

- Les modules avec quatre bornes peuvent s'enficher dans n'importe lequel de ces slots.
- Les modules avec huit bornes peuvent s'enficher dans le slot B ou C.



L'affectation exacte des modules dans les slots dépend de la version de l'appareil $\rightarrow \ \textcircled{}$ 34.

Zone de raccordement E

Module : interface HART Ex i/IS

- E1:H+
- E2 : H-

Zone de raccordement F

Afficheur séparé

- F1 : V_{CC} (raccorder à la borne 81 de l'afficheur séparé)
- F2 : Signal B (raccorder à la borne 84 de l'afficheur séparé)
- F2 : Signal A (raccorder à la borne 83 de l'afficheur séparé)
- F4 : Gnd (raccorder à la borne 82 de l'afficheur séparé)

Zone de raccordement G (pour alimentation AC haute tension et alimentation AC basse tension)

- G1:N
- G2 : non connecté
- G3 : L

Zone de raccordement G (pour alimentation DC basse tension)

- G1:L-
- G2 : non connecté
- G3:L+

Zone de raccordement : fil de terre

Module : raccordement du fil de terre (vis M4)



🖻 10 Zone de raccordement : fil de terre

6.1.1 Alimentation électrique



G1 N

- G2 non raccordé
- G3 L
- 4 LED verte : indication de l'alimentation



La tension d'alimentation est également indiquée sur la plaque signalétique.

Tension d'alimentation

Alimentation AC haute tension :

Valeur opérationnelle : 100 ... 240 V_{AC} (- 15 % + 10 %) = 85 ... 264 V_{AC} , 50/60 Hz

Alimentation AC basse tension :

Valeur opérationnelle : 65 V_{AC} (- 20 % + 15 %) = 52 ... 75 V_{AC} , 50/60 Hz

Alimentation DC basse tension :

Valeur opérationnelle : 24 ... 55 V_{DC} (- 20 % + 15 %) = 19 ... 64 V_{DC}

Consommation électrique

La puissance maximale varie en fonction de la configuration des modules. La valeur indique la puissance apparente maximale, sélectionner les câbles concernés en conséquence. La puissance réelle effectivement consommée est 12 W.

Alimentation AC haute tension : 28,8 VA

Alimentation AC basse tension : 21,6 VA

Alimentation DC basse tension :

13,4 W

6.1.2 Module d'affichage et de configuration séparé DKX001



- Il Raccordement du module d'affichage et de configuration séparé DKX001 à l'appareil de jaugeage de cuves (NMR8x, NMS8x ou NRF8x)
- 1 Module d'affichage et de configuration séparé
- 2 Câble de raccordement
- 3 Appareil de jaugeage de cuves (NMR8x, NMS8x ou NRF8x)

Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est disponible en tant qu'accessoire. Pour plus de détails, se reporter à SD01763D.

- La valeur mesurée est affichée simultanément sur le DKX001 et sur le module d'affichage et de configuration local.
 - Il n'est pas possible d'accéder au menu de configuration des deux modules en même temps. Si l'on accède au menu de configuration dans l'un de ces modules, l'autre module est automatiquement verrouillé. Ce verrouillage reste actif jusqu'à la fermeture du menu dans le premier module (retour à l'affichage des valeurs de mesure).

6.1.3 Interface HART Ex i/IS



- E1 H+
- E2 H-
- 3 LED orange : indication de la communication
- Cette interface fonctionne toujours comme le maître HART principal pour les transmetteurs esclaves HART raccordés. Les modules Analog I/O, en revanche, peuvent être configurés comme maîtres ou esclaves HART $\rightarrow \square 37 \rightarrow \square 40$.

6.1.4 Slots pour modules E/S

Le compartiment de raccordement comprend quatre slots (A, B, C et D) pour modules E/S. Selon la version de l'appareil (caractéristiques de commande 040, 050 et 060), ces slots contiennent différents modules E/S. L'affectation des slots pour l'appareil est indiquée sur l'étiquette apposée à l'arrière du module d'affichage.



- 1 Étiquette indiquant (entre autres) les modules dans les slots A à D.
- A Entrée de câble pour slot A
- *B* Entrée de câble pour slot *B*
- *C* Entrée de câble pour slot *C*
- D Entrée de câble pour slot D



6.1.5 Bornes du module "Modbus", module "V1" ou module "WM550"

I2 Désignation des modules "Modbus", "V1" ou "WM550" (exemples) ; selon la version d'appareil, ces modules peuvent également se trouver dans les slots B ou C.

Selon la version d'appareil, les modules "Modbus" et/ou "V1" ou "WM550" peuvent se trouver dans différents slots du compartiment de raccordement. Dans le menu de configuration, les interfaces "Modbus" et "V1" ou "WM550" sont désignées par leur slot respectif et les bornes dans ce slot : **A1-4**, **B1-4**, **C1-4**, **D1-4**.

Bornes du module "Modbus"

Désignation du module dans le menu de configuration : Modbus X1-4 ; (X = A, B, C ou D) • X1 $^{1)}$

- Nom de la borne : S
- Description : blindage de câble via un condensateur à la terre
- X2¹⁾
 - Nom de la borne : 0 V
 - Description : référence commune
- X3¹⁾
 - Nom de la borne : B-
 - Description : câble de signal non inverseur
- X4 ¹⁾
 - Nom de la borne : A+
 - Description : câble de signal inverseur

¹⁾ Ici, "X" représente l'un des slots "A", "B", "C" ou "D".

Bornes des modules "V1" et "WM550"

Désignation du module dans le menu de configuration : **V1 X1-4** ou **WM550 X1-4**; (X = A, B, C ou D)

- X1²⁾
 - Nom de la borne : S
 - Description : blindage de câble via un condensateur à la terre
- X2 ¹⁾
 - Nom de la borne : -
 - Description : non connectée
- X3¹⁾
 - Nom de la borne : B-
 - Description : signal de boucle de protocole -
- X4¹⁾
 - Nom de la borne : A+
 - Description : signal de boucle de protocole +

²⁾ Ici, "X" représente l'un des slots "A", "B", "C" ou "D".
6.1.6 Raccordement du module "Analog I/O" pour une utilisation passive

- En utilisation passive, l'alimentation du câble de communication doit être fournie par une source externe.
 - Le câblage doit être conforme au mode de fonctionnement prévu pour le module Analog I/O ; voir les schémas ci-dessous.

"Mode de fonctionnement" = "4..20mA output" ou "HART slave +4..20mA output"



I3 Utilisation passive du module Analog I/O en mode sortie

- a Alimentation électrique
- b Sortie signal HART
- c Évaluation du signal analogique



"Mode de fonctionnement" = "4..20mA input" ou "HART master+4..20mA input"

- I4 Utilisation passive du module Analog I/O en mode entrée
- a Alimentation électrique
- b Appareil externe avec sortie signal 4...20 mA et/ou HART

"Mode de fonctionnement" = "HART master"



🗷 15 Utilisation passive du module Analog I/O en mode maître HART

- a Alimentation électrique
- b Jusqu'à 6 appareils externes avec sortie signal HART

6.1.7 Raccordement du module "Analog I/O" pour une utilisation active

- En utilisation active, l'alimentation du câble de communication est fournie par l'appareil lui-même. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une alimentation externe.
 - Le câblage doit être conforme au mode de fonctionnement prévu pour le module Analog I/O ; voir les schémas ci-dessous.
- Consommation électrique maximale des appareils HART raccordés : 24 mA (à savoir 4 mA par appareil si 6 appareils sont raccordés).
 - Tension de sortie du module Ex-d : 17,0 V@4 mA à 10,5 V@22 mA
 - Tension de sortie du module Ex-ia : 18,5 V@4 mA à 12,5 V@22 mA

"Mode de fonctionnement" = "4..20mA output" ou "HART slave +4..20mA output"



🖻 16 Utilisation active du module Analog I/O en mode sortie

- a Sortie signal HART
- b Évaluation du signal analogique



"Mode de fonctionnement" = "4..20mA input" ou "HART master+4..20mA input"

- 🗷 17 Utilisation active du module Analog I/O en mode entrée
- a Appareil externe avec sortie signal 4...20 mA et/ou HART

"Mode de fonctionnement" = "HART master"



🖻 18 Utilisation active du module Analog I/O en mode maître HART

a Jusqu'à 6 appareils externes avec sortie signal HART

La consommation électrique maximum pour les appareils HART raccordés est 24 mA (c'est-à-dire 4 mA par appareil si 6 appareils sont raccordés).

6.1.8 Raccordement d'une thermorésistance (RTD)



A Raccordement RTD 4 fils

B Raccordement RTD 3 fils

C Raccordement RTD 2 fils

6.1.9 Bornes du modules "Digital I/O"



I9 Désignation des entrées ou sorties numériques (exemples)

- Chaque module Digital IO est doté de deux entrées ou sorties numériques.
- Dans le menu de configuration, chaque entrée ou sortie est désignée par son slot respectif et deux bornes dans ce slot. A1-2, par exemple, représente les bornes 1 et 2 du slot A. Il en va de même pour les slots B, C et D s'ils contiennent un module Digital IO.
- Pour chacun de ces couples de bornes, il est possible de sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants dans le menu de configuration :
 - Désactiver
 - Sortie passive
 - Entrée passive
 - Entrée active

6.2 Exigences de raccordement

6.2.1 Spécification de câble

Bornes

Section de fil 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 13 AWG)

Utiliser pour les bornes avec fonction : signal et alimentation

- Bornes à ressort (NMx8x-xx1...)
- Bornes à visser (NMx8x-xx2...)

Section de fil max. 2,5 mm² (13 AWG)

Utiliser pour les bornes avec fonction : borne de terre dans le compartiment de raccordement

Section de fil max. 4 mm² (11 AWG)

Utiliser pour les bornes avec fonction : borne de terre sur le boîtier

Câble d'alimentation électrique

Un câble de raccordement standard est suffisant pour le câble d'alimentation.

Câble de communication HART

- Un câble de raccordement standard est suffisant si seul le signal analogique est utilisé.
- Un câble blindé est recommandé en cas d'utilisation du protocole HART. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Câble de communication Modbus

- Respecter les conditions de câble de TIA-485-A, Telecommunications Industry Association.
- Conditions supplémentaires : Utiliser un câble blindé.

Câble de communication V1

- Paire torsadée, câble avec ou sans blindage
- Résistance dans un câble : $\leq 120 \ \Omega$
- Capacité entre les câbles : \leq 0,3 μ F

6.3 Garantir l'indice de protection

Afin de garantir l'indice de protection spécifié, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 2. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 3. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 4. Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans l'entrée de câble, faire passer le câble de manière à ce qu'il fasse une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



 Insérer des bouchons aveugles adaptés à la classe de protection de l'appareil (p. ex. Ex d/ XP).

7 Mise en service

7.1 Méthodes de configuration

7.1.1 Configuration via l'afficheur local



- 🖻 20 Éléments d'affichage et de configuration
- 1 Affichage à cristaux liquides (LCD)
- 2 Touches optiques ; peuvent être actionnées à travers le verre protecteur. En cas d'utilisation sans le verre protecteur, placer le doigt avec précaution en face du capteur optique pour l'activation. Ne pas appuyer fortement.

Vue standard (affichage des valeurs mesurées)



21 Aspect typique de la vue standard (affichage des valeurs mesurées)

- 1 Module d'affichage
- 2 Désignation du point de mesure
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées
- 5 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées et les symboles d'état
- 6 Indication de l'état du jaugeur
- 7 Symbole d'état du jaugeur
- 8 Symbole d'état de la valeur mesurée

Pour la signification des symboles d'affichage, voir le manuel de mise en service (BA) de l'appareil.

Vue navigation (menu de configuration)

Pour accéder au menu de configuration (vue navigation), procéder de la façon suivante :

- 1. Dans la vue standard, appuyer sur **E** pendant au moins deux secondes.
 - └ Un menu contextuel apparaît.
- 2. Sélectionner **Verrouillage touche inactif** dans le menu contextuel et appuyer sur **E** pour confirmer.
- 3. Appuyer une nouvelle fois sur **E** pour accéder au menu de configuration.



■ 22 Vue navigation

- 1 Sous-menu ou assistant actuel
- 2 Code d'accès rapide
- 3 Zone d'affichage pour la navigation

7.1.2 Configuration via l'interface service et FieldCare/DeviceCare



- 23 Configuration via l'interface service
- *1* Interface service (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordinateur avec outil de configuration "FieldCare" et "CDI Communication FXA291" COM DTM

7.2 Termes relatifs à la mesure sur cuve



🖻 24 Termes relatifs au montage du NMS8x (p. ex. NMS81)

- A Niveau de liquide
- B Interface supérieure
- C Interface inférieure
- D Phase gazeuse
- E Phase supérieure
- F Phase intermédiaire

- G Phase inférieure
- H Fond de cuve
- 1 Niveau de référence
- 2 Empty
- 3 Plaque de niveau de référence
- 4 Tank ullage
- 5 Niveau de cuve
- 6 Tank reference height
- 7 High stop level (réglable)
- 8 Displacer position
- 9 Upper interface level
- 10 Lower interface level
- 11 Low stop level (réglable)
- 12 Référence de jaugeage
- 13 Distance
- 14 Arrêt mécanique
- 15 Position de référence
- 16 Slow hoist zone

7.3 Réglages initiaux

Selon la spécification du NMS8x, certains des réglages initiaux décrits ci-dessous peuvent ne pas être nécessaires.

7.3.1 Réglage de la langue d'affichage

Réglage de la langue d'affichage via le module d'affichage

- 1. Dans la vue standard (), appuyer sur "E". Si nécessaire, sélectionner Verrouillage touche inactif dans le menu contextuel et appuyer une nouvelle fois sur "E".
 - └ Le Language apparaît.
- 2. Ouvrir le Language et sélectionner la langue d'affichage.

Réglage de la langue d'affichage via un outil de configuration (p. ex. FieldCare)

- **1.** Aller à : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage \rightarrow Language
- 2. Sélectionner la langue d'affichage.
- Ce réglage n'affecte que la langue du module d'affichage. Pour régler la langue dans l'outil de configuration, utiliser la fonction de réglage de la langue de FieldCare ou DeviceCare.

7.3.2 Réglage de l'horloge temps réel

Réglage de l'horloge temps réel via le module d'affichage

- **1.** Aller à : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Date / time \rightarrow Régler date
- 2. Utiliser les paramètres suivants pour régler l'horloge temps réel à la date et heure actuelles : **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

Réglage de l'horloge temps réel via un outil de configuration (p. ex. FieldCare)

	age ac monoge temp	preer tha an oadin ac connigatation (pr
1.	Aller à : Configuration	$h \rightarrow \text{Configuration}$ étendue $\rightarrow \text{Date}$ / time
2.		
	Date/time: 🚺	2016-04-20 09:32:24
	Set date:	Please select
		Please select
		Abort
		Start
		Confirm time

Aller au Régler date et sélectionner l'Démarrer.

3.	Date/time: 🛟	2016-04-20 09:34:25
	Set date: ?	Please select
	Year:	2016
	Month:	4
	Day:	20
	Hour:	9
	Minute:	34

Utiliser les paramètres suivants pour régler la date et l'heure : **Year**, **Month**, **Day**, **Hour**, **Minutes**.

4.	Date/time: 🚺	2016-04-20 09:35:49
	Set date: ? 🕨	Please select
	Year:	Please select Abort
	Month:	Start
	Day:	Confirm time
	Hour:	9
	Minute:	34

Aller au Régler date et sélectionner l'Confirm time.

7.4 Étalonnage

Après le montage ou le remplacement du NMS8x ou de l'un de ses composants (module capteur, unité de détection, tambour de fil ou fil de mesure), effectuer les étalonnages suivants dans cet ordre.

- 1. Étalonnage du capteur
- 2. Étalonnage de référence
- 3. Étalonnage du tambour

Toutes ces étapes d'étalonnage ne seront peut-être pas nécessaires selon l'appareil monté, ajusté ou remplacé (voir tableau ci-dessous).

Type de montage/remplacement		Étape d'étalonnage			
		1. Étalonnage du capteur	2. Étalonnage de référence	3. Étalonnage du tambour	
Tout en un		Non requis	Non requis	Non requis	
Plongeur livré séparément		Requis	Requis	Requis	
Montage du plongeur par la fenêtre d'étalonnage		Requis	Requis	Requis	
Remplacement	Tambour de fil	Requis	Requis	Requis	
/maintenance	Plongeur	Non requis	Requis	Requis	
	Module capteur / Unité de détection	Requis	Requis	Requis	

7.4.1 Vérification du plongeur et du tambour de fil

Avant d'installer le NMS8x, vérifier que toutes les données suivantes du plongeur et du tambour de fil indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles programmées dans l'appareil.

Paramètres à vérifier

Paramètres	Aller à :
Displacer diameter	Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sensor config \rightarrow Displacer \rightarrow Displacer diameter
Displacer weight	Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sensor config \rightarrow Displacer \rightarrow Displacer weight
Displacer volume	Configuration → Configuration étendue → Sensor config → Displacer → Displacer volume
Displacer balance volume	Configuration → Configuration étendue → Sensor config → Displacer → Displacer balance volume

Paramètres	Aller à :
Drum circumference	Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sensor config \rightarrow Wiredrum
Wire weight	Expert \rightarrow Capteur \rightarrow Sensor config \rightarrow Wiredrum \rightarrow Wire weight

Vérification des données

Procédure de vérification des données

- 1. Vérifier le diamètre du plongeur, son poids, son volume et son volume d'équilibre pour le Displacer diameter, le Displacer weight, le Displacer volume et le Displacer balance volume.
- 2. Vérifier la circonférence du tambour et le poids du fil pour le Drum circumference et le Wire weight.

Ainsi s'achève la procédure de vérification des données.



25 Vérification des données

7.4.2 Déplacement du plongeur

L'opération de déplacement du plongeur est en option et peut être utilisée pour changer la position actuelle du plongeur afin de faciliter l'exécution des étapes d'étalonnage.

- 1. S'assurer que l'arrêt du tambour de fil a été retiré.
- **2.** Aller à : Configuration \rightarrow Étalonnage \rightarrow Move displacer \rightarrow Move distance
- 3. Entrer la distance de déplacement relative pour le Move distance.
- 4. Sélectionner l'Move down ou l'Move up
- 5. Sélectionner l'Oui.

Ainsi s'achève la procédure de commande du déplacement du plongeur.



🖻 26 Déplacement du plongeur

7.4.3 Étalonnage du capteur

L'étalonnage du capteur ajuste la mesure du poids de l'unité de détection. L'étalonnage est composé des trois étapes suivantes.

- Étalonnage du point zéro CAN
- Étalonnage de l'offset CAN
- Étalonnage de l'étendue de mesure CAN

Pour l'étalonnage du poids d'offset CAN, on peut utiliser soit 0 g soit le poids d'offset (0 à 100 g).

Il est recommandé d'utiliser un poids d'offset différent de 0 g pour la mesure de densité.



🗟 27 Concept d'étalonnage du capteur

- *m Poids du plongeur*
- B Valeur binaire du convertisseur A/N
- *m*_S *Poids d'étendue de mesure*
- *m*_{o1} Poids d'offset en cas de 0 ... 100 g (50 g est recommandé.)
- m_{o2} Poids d'offset en cas de 0 g
- *m_z Poids du point zéro*

Procédure d'étalonnage

Étape	À l'aide du plongeur	À l'aide du poids d'offset	Description
1.	A0028000	A0028000	 Aller à : Configuration → Étalonnage → Etalonnage cellule → Etalonnage cellule Entrer le poids d'offset pour le Offset weight, utilisé dans l'étape 3 (0,0 g en cas d'utilisation du plongeur uniquement). Entrer la valeur pour le Span weight, utilisée dans l'étape 4 (poids du plongeur indiqué sur la plaque signalétique).
2.			 Tenir et retirer le plongeur. Sélectionner pour passer au paramètre suivant. L'Measuring zero weight est affichée. Patienter jusqu'à ce que le Zero calibration affiche l'Terminé et que l'étalonnage soit inactif. Lorsque le plongeur est tenu, ne pas le relâcher tant que cette étape n'est pas terminée.
	A0027999	N A0028001	
3.	A0027999	2	 Vérifier que le Offset calibration affiche l'Place offset weight. Tenir le plongeur ou fixer le poids d'offset. Sélectionner pour passer au paramètre suivant. L'Measuring offset weight est affichée. Patienter jusqu'à ce que le Offset calibration affiche l'Terminé et que l'étalonnage soit inactif. Lorsque le plongeur est tenu, ne pas le relâcher tant que cette étape n'est pas terminée.
4.	A0028000	A0028000	 Relâcher le plongeur ou le monter sur l'anneau de mesure si un poids d'offset a été utilisé lors de l'étape précédente. Sélectionner pour passer au paramètre suivant. L'Measuring span weight est affichée. Vérifier que le Span calibration affiche l'Terminé et que l'étalonnage est inactif. Sélectionner l'Suivant. Vérifier que le Etalonnage cellule affiche l'Terminé et que l'étalonnage est inactif. Ainsi s'achève la procédure d'étalonnage du capteur. Ne pas balancer le plongeur et le maintenir dans une position aussi stable sur possible.

7.4.4 Étalonnage de référence

Procédure d'étalonnage de référence

L'étalonnage de référence définit la position de la distance zéro du plongeur par rapport à l'arrêt mécanique.

- **1.** Aller à : Configuration \rightarrow Étalonnage \rightarrow Reference calibration \rightarrow Reference calibration
- 2. Sélectionner l'Démarrer
- 3. Vérifier la position de référence (p. ex. 70 mm (2,76 in)).
 - └ La position de référence est préréglée en usine.
- 4. Vérifier que le plongeur est correctement fixé au fil de mesure.
- 5. L'étalonnage de référence démarre automatiquement.

Ainsi s'achève l'étalonnage de référence.



🖻 28 Séquence d'étalonnage de référence

- 1 Arrêt mécanique
- R Position de référence

7.4.5 Étalonnage du tambour

Tableau du tambour

Comme le montre l'illustration suivante, une erreur de mesure du poids (e0 et e1) se produit en fonction de la position d'arrêt du tambour de fil, même si le même poids est mesuré. Afin d'améliorer la précision de la mesure du poids, un tableau de tambour permettant de corriger l'erreur due à la position d'arrêt du tambour de fil a été mesurée et enregistrée dans l'appareil en usine. En raison des différences individuelles des valeurs, le tambour de fil est mesuré pour tous les appareils. Il n'est pas nécessaire de connaître ce tableau de tambour pour le fonctionnement.



E 29 Mesure du poids

- e Erreur
- m Poids

Procédure d'étalonnage

- **1.** Aller à : Configuration \rightarrow Étalonnage \rightarrow Drum calibration \rightarrow Drum calibration
- 2. Prévoir une distance d'au moins 500 mm (19,69 in) entre la base du plongeur et le niveau de liquide.
- 3. Vérifier que le poids du plongeur est correct dans le Set high weight.
- 4. Sélectionner l'Démarrer.
 - L'étalonnage du tambour démarre automatiquement.
 L'étalonnage du tambour enregistre cinquante points, ce qui prendra environ onze minutes.

- 5. Sélectionner l'Non dans le Make low table.
 - └ Pour créer un tableau pour les applications spéciales, sélectionner **Oui** et utiliser un poids de 50 q.

Ainsi s'achève la procédure d'étalonnage du tambour.

Pour annuler un étalonnage, appuyer simultanément sur ⊡ + . Si l'étalonnage du tambour est annulé lors de la création du nouveau tableau, l'ancien tableau reste actif. Si la création d'un nouveau tableau échoue en raison d'une obstruction, le NMS8x n'acceptera par le nouveau tableau et délivrera un message d'erreur.



🕑 30 Création d'un tableau du tambour

7.4.6 Vérification de la mise en service

Cette procédure sert à vérifier que toutes les étapes de l'étalonnage ont été exécutées correctement.

Le contrôle de mise en service commence à la position où l'étalonnage précédent du tambour a été réalisé. Effectuer l'étalonnage du tambour si la position de référence a changé.

Si l'on renonce à l'étalonnage du tambour, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'objets gênants avant la vérification de la mise en service.

Le contrôle de mise en service comprend un total de onze étapes comme suit.

Les éléments pour le contrôle de mise en service doivent être effectués dans l'ordre suivant.

- Le poids du plongeur au premier point est inférieur au seuil (inférieur à la valeur spécifiée : 5 g (0,01 lb)).
- Dix points sur cinquante, lorsque le tableau de tambour précédent a été créé, sont sélectionnés et comparés au résultat du tableau de poids actuel et le poids détecté sera confirmé.
- Vérifier que le poids du plongeur est inférieur au seuil (inférieur à la valeur spécifiée : 5 g (0,01 lb)) à chaque point.

Si le poids du plongeur dépasse le seuil dans les dix étapes, le contrôle de mise en service s'arrête et l'état de la jauge passe sur Arrêt.

Pour continuer la mesure de niveau, exécuter la commande de jauge.

Les trois éléments suivants sont confirmés dans la dernière étape.

- La différence des deux points voisins est inférieure au seuil (inférieure à valeur spécifiée : 2 g (0,004 lb)).
- La valeur crête à crête de la valeur de compensation dans le tableau du tambour est inférieure à 20 g (0,04 lb).
- La valeur de compensation maximale dans le tableau du tambour est inférieure à 40 g (0,09 lb).

La surtension n'est pas confirmée lors de l'exécution du contrôle de mise en service.

Avant de procéder à l'étalonnage du tambour, s'assurer que rien n'interfère avec l'endroit où l'étalonnage précédent du tambour a été effectué.

- **1.** Aller à : Diagnostic \rightarrow Test appareil \rightarrow Commissioning check \rightarrow Commissioning check
- 2. Sélectionner l'Démarrer.
 - 🕒 L'En cours s'affiche sur le tableau du tambour vérifié.
- 3. Sélectionner l'Démarrer.
- 4. Vérifier que le Commissioning check affiche l'Terminé.
- 5. Vérifier que le Result drum check a réussi.

Ainsi s'achève la procédure de vérification de la mise en service.

7.5 Configuration des entrées

7.5.1 Configuration des entrées HART

Connexion et adressage des appareils HART



31 Bornes possibles pour les boucles HART

- B Module Analog I/O dans le slot B (disponibilité selon version de l'appareil)
- C Module Analog I/O dans le slot C (disponibilité selon version de l'appareil)
- *E* Sortie HART Ex is (disponible pour toutes les versions d'appareil)

Les appareils HART doivent être configurés et recevoir une adresse HART unique via leur propre interface utilisateur avant d'être raccordés au Proservo NMS8x ³⁾.

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O		
Paramètre Signification / Action		
Mode de fonctionnement Sélectionner : • HART master+420mA input si un seul appareil HART est raccordé à ce o ce cas, le signal 4-20 mA peut être utilisé en plus du signal HART. • HART master si jusqu'à 6 appareils HART sont raccordés à ce circuit.		

³⁾ Le logiciel actuel ne prend pas en charge les appareils HART avec l'adresse 0 (zéro).

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow HART devices \rightarrow HART Device(s) ^{1) 2)}		
Paramètre	Signification / Action	
Output pressure	 Si l'appareil mesure une pression : sélectionner la variable HART (PV, SV, TV ou QV) qui contient la pression. Dans les autres cas : conserver le réglage par défaut : No value 	
Output density	 Si l'appareil mesure une densité : sélectionner la variable HART (PV, SV, TV ou QV) qui contient la densité. Dans les autres cas : conserver le réglage par défaut : No value 	
Output temperature	 Si l'appareil mesure une température : sélectionner la variable HART (PV, SV, TV ou QV) qui contient la température. Dans les autres cas : conserver le réglage par défaut : No value 	
Output vapor temperature	 Si l'appareil mesure la température de la vapeur : Sélectionner la variable HART (PV, SV, TV ou QV) qui contient la température de la vapeur. Dans les autres cas : conserver le réglage par défaut : No value 	
Output level	 Si l'appareil mesure un niveau : sélectionner la variable HART (PV, SV, TV ou QV) qui contient le niveau. Dans les autres cas : conserver le réglage par défaut : No value 	

1) 2)

Il y a un HART Device(s) pour chaque appareil HART raccordé. Ce réglage peut être ignoré en cas de raccordement des Prothermo NMT5xx et NMT8x ou d'un Micropilot FMR5xx car pour ces appareils, le type de valeur mesurée est identifié automatiquement.

7.5.2 Configuration des entrées 4-20 mA



Emplacements possibles des modules Analog I/O, pouvant être utilisés comme entrée 4-20 mA. La référence de commande de l'appareil détermine le module réellement présent.

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O ¹⁾			
Paramètre	Signification / Action		
Mode de fonctionnement Sélectionner 420mA input ou HART master+420mA input			
Process variable	Sélectionner la variable de process transmise par l'appareil raccordé.		
Analog input 0% value	Définir la valeur de la variable de process correspondant à un courant d'entrée de 4 mA.		
Analog input 100% value	Définir la valeur de la variable de process correspondant à un courant d'entrée de 20 mA.		
Process value	Vérifier que la valeur indiquée correspond à la valeur effective de la variable de process.		

1) Il y a un "Analog I/O" pour chacun des modules Analog I/O de l'appareil.



- 🖻 33 Mise à l'échelle de l'entrée 4-20 mA à la variable de process
- 1 Input value in mA
- 2 Process value



7.5.3 Configuration d'une thermorésistance raccordée

El 34 Emplacements possibles des modules Analog I/O, auxquels une thermorésistance peut être raccordée. La référence de commande de l'appareil détermine le module réellement présent.

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow Analog IP		
Paramètre Signification / Action		
RTD type	Indiquer le type de thermorésistance raccordée.	
RTD connection type Indiquer le type de raccordement de la thermorésistance (2, 3 ou 4 fils).		
Input value	Vérifier que la valeur indiquée correspond à la température effective.	
Minimum probe temperature	Indiquer la température minimale admissible à la thermorésistance raccordée.	
Maximum probe temperature	Indiquer la température maximale admissible à la thermorésistance raccordée.	
Probe position	Entrer la position de montage de la thermorésistance (mesurée à partir de la plaque de niveau de référence).	



- 1 Plaque de niveau de référence
- 2 RTD
- 3 Probe position



7.5.4 Configuration des entrées numériques

Emplacements possibles des modules Digital I/O (exemples) ; la référence de commande détermine le nombre et l'emplacement des modules d'entrée numériques.

Il existe un **Digital Xx-x** pour chaque module E/S numérique de l'appareil. "X" désigne le slot dans le compartiment de raccordement, "x-x" les bornes dans ce slot. Les principaux paramètres de ce sous-menu sont **Mode de fonctionnement** et **Contact type**.

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xx-x		
Paramètre	Signification / Action	
Mode de fonctionnement	 Sélectionner le mode de fonctionnement (voir graphique ci-dessous). Input passive Le module DIO mesure la tension délivrée par une source externe. Selon l'état du commutateur externe, cette tension est 0 (commutateur ouvert) ou dépasse un certain seuil de tension (commutateur fermé). Ces deux états représentent le signal numérique. Input active Le module DIO délivre une tension et l'utilise pour détecter si le commutateur externe est ouvert ou fermé. 	
Contact type	Détermine comment l'état du commutateur externe est associé aux états internes du module DIO (voir tableau ci-dessous). Cet état interne du module Digital Input peut ensuite être transmis à un module Digital Output ou être utilisé pour commander la mesure.	



- "Mode de fonctionnement" = "Input passive" "Mode de fonctionnement" = "Input active" Α
- В

État du commutateur externe	État interne du module DIO		
	Contact type = Contact de fermeture	Contact type = Contact d'ouverture	
Ouvert	Inactif	Active	
Fermé	Active	Inactif	
Comportement en cas de situations spéciales :			
En cours de démarrage	Inconnu	Inconnu	
Erreur de mesure	Erreur	Erreur	

7.6 Lier les valeurs mesurées aux variables de la cuve

Les valeurs mesurées doivent être liées aux variables de la cuve avant d'être utilisées dans l'application de jaugeage de cuves.



Selon l'application, tous ces paramètres ne seront pas applicables dans une situation donnée.

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Application \rightarrow Tank configuration \rightarrow Niveau		
Paramètre	Définit la source de la variable de cuve suivante	
Level source	Niveau de produit	
Water level source	Niveau d'eau de fond	

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Application \rightarrow Tank configuration \rightarrow Température		
Paramètre	Définit la source de la variable de cuve suivante	
Liquid temp source	Température moyenne ou instantanée du produit	
Air temperature source	Température de l'air entourant la cuve	
Vapor temp source	Température de la vapeur au-dessus du produit	

Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Application \rightarrow Tank configuration \rightarrow Pression		
Paramètre	Définit la source de la variable de cuve suivante	
P1 (bottom) source	Pression au fond (P1)	
P3 (top) source	Pression au sommet (P3)	

7.7 Configuration des alarmes (évaluation des limites)

Il est possible de configurer une évaluation des limites pour 4 variables de cuve. L'évaluation des limites génère une alarme si la valeur dépasse une limite supérieure ou chute sous une limite inférieure. Ces valeurs limites peuvent être définies par l'utilisateur.



36 Principe de l'évaluation des limites

- A Alarm mode = Marche
- *B* Alarm mode = Latching
- 1 HH alarm value
- 2 H alarm value
- 3 L alarm value
- 4 LL alarm value
- 5 HH alarm
- 6 H alarm
- 7 L alarm
- 8 LL alarm
- 9 "Clear alarm" = "Oui" ou mise hors/sous tension
- 10 Hysteresis
| Sous-menu : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Application \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm 1 4 | | |
|---|---|--|
| Paramètre | Signification / Action | |
| Alarm mode | Arrêt
Aucune alarme n'est générée. Marche
Une alarme disparaît si la condition d'alarme disparaît (en tenant compte de l'hystérésis). Latching
Toutes les alarmes restent actives jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne Clear alarm = Oui. | |
| Alarm value source | Sélectionner la variable de process à vérifier pour le dépassement de seuil. | |
| HH alarm value H alarm value L alarm value LL alarm value | Affecter les valeurs limites adaptées (voir graphique ci-dessus). | |

Pour configurer une alarme, affecter les valeurs appropriées aux paramètres suivants :

7.8 Configuration de la sortie signal

7.8.1 Sortie analogique 4 ... 20 mA



Emplacements possibles des modules Analog I/O, pouvant être utilisés comme sortie 4 ... 20 mA. La référence de commande de l'appareil détermine le module réellement présent. Chaque module Analog I/O de l'appareil peut être configuré comme sortie analogique 4 ... 20 mA. Pour ce faire, affecter des valeurs appropriées aux paramètres suivants :

Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O			
Paramètre	Signification / Action		
Mode de fonctionnement	Sélectionner 420mA output ou HART slave +420mA output ¹⁾ → ¹⁾ → ¹⁾ → ¹⁾ ²⁾ ³⁾		
Analog input source	Sélectionner la variable de cuve transmise par la sortie analogique.		
Analog input 0% value	Indiquer la valeur de la variable de cuve correspondant à un courant de sortie de 4 mA.		
Analog input 100% value	Indiquer la valeur de la variable de cuve correspondant à un courant de sortie de 20 mA.		

1) "HART slave +4..20mA output "signifie que le module Analog I/O fait office d'esclave HART qui envoie cycliquement jusqu'à quatre variables HART à un maître HART. Pour la configuration de la sortie HART :

7.8.2 Sortie HART

Cette section ne s'applique que pour **Mode de fonctionnement = HART slave +4..20mA output**.

Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Configuration			
Paramètre	Signification / Action		
System polling address	Régler l'adresse de communication HART de l'appareil.		
 Assigner valeur secondaire Assigner valeur ternaire Assigner valeur quaternaire 	Sélectionner les variables de cuve qui doivent être transmises par les variables HART. Par défaut, PV transmet la même variable que la sortie analogique et n'a pas besoin d'être assigné.		

7.8.3 Sortie Modbus, V1 ou WM550



Em 38 Emplacements possibles des modules Modbus ou V1 (exemples) ; selon la version d'appareil, ces modules peuvent également se trouver dans les slots B ou C.

Selon la référence de commande, l'appareil peut avoir une ou deux interfaces de communication Modbus ou V1. Elles sont configurées dans les sous-menus suivants :

Modbus

 $\texttt{Configuration} \rightarrow \texttt{Configuration} \ \texttt{\acute{e}tendue} \rightarrow \texttt{Communication} \rightarrow \texttt{Modbus} \ \texttt{X1-4} \rightarrow \texttt{Configuration}$

V1

- Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Communication \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow Configuration
- Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Communication \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow V1 input selector

WM550

- Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Communication \rightarrow WM550 X1-4 \rightarrow Configuration
- Configuration → Configuration étendue → Communication → WM550 X1-4 → WM550 input selector



71689763

www.addresses.endress.com

