KA01200G/00/DE/07.24-00

71689764

## Kurzanleitung Proservo NMS80

Tankstandmessung



Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung.

Ausführliche Informationen zu dem Gerät entnehmen Sie der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen: Für alle Geräteausführungen verfügbar über:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App





A0023555

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b> 1.1 1.2	Hinweise zum Dokument	<b>4</b> . 4 . 6
<b>2</b> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Grundlegende Sicherheitshinweise	7 7 .8 .8 .8
<b>3</b> 3.1	Produktbeschreibung Produktaufbau	.9 .9
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3	Warenannahme und Produktidentifizierung         Warenannahme         Produktidentifizierung         Lagerung und Transport	<b>10</b> 10 10 10
<b>5</b> 5.1 5.2	Montage Voraussetzungen . Montage des Geräts .	<b>12</b> 12 16
<b>6</b> 6.1 6.2 6.3	Elektrischer Anschluss	29 29 44 45
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Inbetriebnahme Bedienung Auf die Tankmessung bezogene Begriffe Voreinstellungen Kalibrierung Konfiguration der Eingänge Messwerte mit Tankvariablen verknüpfen Konfiguration der Alarme (Grenzwertauswertung) Konfiguration des Signalausgangs	<b>46</b> 49 50 53 . 63 71 . 72 73

## 1 Hinweise zum Dokument

## 1.1 Symbole

#### 1.1.1 Warnhinweissymbole

#### **GEFAHR**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

#### **WARNUNG**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

#### **A** VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

#### HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

#### 1.1.2 Elektrische Symbole

## $\sim$

Wechselstrom

## $\sim$

Gleich- und Wechselstrom

#### ---

Gleichstrom

#### ÷

Erdanschluss

Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.

#### Schutzerde (PE: Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät:

- Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.
- Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

#### 1.1.3 Werkzeugsymbole

•

Kreuzschlitzschraubendreher

#### ● // Schlitzschraubendreher

#### O ∉ Torxschraubendreher

⊖ ∉ Innensechskantschlüssel

ණ Gabelschlüssel

#### 1.1.4 Symbole für Informationstypen und Grafiken

**Erlaubt** Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind

**Zu bevorzugen** Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind

#### 🔀 Verboten

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind

🚹 Tipp

Kennzeichnet zusätzliche Informationen

Verweis auf Dokumentation

Nerweis auf Abbildung

▶ Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

1., 2., 3. Handlungsschritte

L Ergebnis eines Handlungsschritts

Sichtkontrolle

Bedienung via Bedientool

Schreibgeschützter Parameter

**1, 2, 3, ...** Positionsnummern

**A, B, C, ...** Ansichten

#### $\underline{\mathbf{\Lambda}} \rightarrow \underline{\mathbf{\square}}$ Sicherheitshinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung

C Temperaturbeständigkeit Anschlusskabel

Gibt den Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel an

## 1.2 Dokumentation

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite (www.endress.com/downloads) sind folgende Dokumenttypen verfügbar:



Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

#### 1.2.1 Technische Information (TI)

#### Planungshilfe

Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.

#### 1.2.2 Kurzanleitung (KA)

#### Schnell zum 1. Messwert

Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.

#### 1.2.3 Betriebsanleitung (BA)

Die Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Gerätelebenszyklus benötigt werden: von der Produktkennzeichnung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienung und Inbetriebnahme bis hin zu Störungsbehebung, Instandhaltung und Entsorgung.

Außerdem enthält sie eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Parameter im Bedienmenü (hiervon ausgenommen ist das Menü **Experte**). Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

#### 1.2.4 Beschreibung Geräteparameter (GP)

Die "Beschreibung Geräteparameter" bietet eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Parameter im zweiten Teil des Bedienmenüs: dem Menü **Experte**. Sie enthält alle Geräteparameter und ermöglicht über einen spezifischen Code den direkten Zugriff auf die Parameter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen vornehmen.

#### 1.2.5 Sicherheitshinweise (XA)

Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise (XA) bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.



Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind.

#### 1.2.6 Einbauanleitung (EA)

Einbauanleitungen unterstützen beim Austausch eines defekten Gerätes gegen ein funktionierendes Gerät desselben Typs.

## 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

## 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss für seine Tätigkeiten folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Anwendungsbereich und gemessene Stoffe

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsfähige, entzündliche, giftige und brandfördernde Medien messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck, sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in der Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- ► Typenschild überprüfen, um sicherzustellen, dass das bestellte Gerät in dem Bereich, für den eine Zulassung erforderlich ist (z. B. Explosionsschutz, Sendegefäßsicherheit), wie beabsichtigt eingesetzt werden kann.
- Messgerät nur für Medien einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Wird das Messgerät außerhalb der atmosphärischen Temperatur eingesetzt, sind die relevanten Randbedingungen gemäß der zugehörigen Gerätedokumentation zwingend zu beachten.
- Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.
- ► Grenzwerte in der "Technischen Information" beachten.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

#### Restrisiko

Während des Betriebs kann der Sensor eine Temperatur aufweisen, die fast an die Temperatur des gemessenen Werkstoffs heranreicht.

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

 Bei hohen Prozesstemperaturen: Berührungsschutz montieren, um Verbrennungen zu vermeiden.

## 2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

 Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß regionalen/nationalen Vorschriften tragen.

## 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ► Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z.B. Explosionsschutz):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- ► Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

## 2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen.

#### HINWEIS

#### Verlust des Schutzgrads durch Öffnen in feuchter Umgebung

 Wenn das Gerät in feuchter Umgebung geöffnet wird, ist der ausgewiesene Schutzgrad auf dem Typenschild aufgehoben. Der sichere Betrieb des Gerätes kann dadurch ebenfalls betroffen sein.

#### 2.5.1 CE-Zeichen

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätserklärung aufgeführt.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.

#### 2.5.2 EAC-Konformität

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitätserklärung aufgeführt.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

## 3 Produktbeschreibung

## 3.1 Produktaufbau



- I Konfiguration des NMS80
- 1 Frontabdeckung
- 2 Anzeige
- 3 Module
- 4 Sensoreinheit (Detektoreinheit und Kabel)
- 5 Gehäuse
- 6 Messtrommel
- 7 Bügel
- 8 Gehäusedeckel
- 9 Verdränger

## 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

## 4.1 Warenannahme

Bei Erhalt der Ware sind folgende Punkte zu prüfen:

- Ist der Bestellcode auf dem Lieferschein mit dem auf dem Produktaufkleber identisch?
- Ist die Ware unbeschädigt?
- Entsprechen die Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- Bei Bedarf (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) beigefügt?

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: An das zuständige Endress+Hauser Vertriebsbüro wenden.

## 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Seriennummer vom Typenschild in *Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Gerät und eine Übersicht zum Umfang der mitgelieferten Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- Seriennummer vom Typenschild in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Gerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- 😭 Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
  - Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
  - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

#### 4.2.1 Kontaktadresse des Herstellers

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd. 406-0846 862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

## 4.3 Lagerung und Transport

#### 4.3.1 Lagerungsbedingungen

- Lagerungstemperatur: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
- Das Gerät in seiner Originalverpackung aufbewahren.

#### 4.3.2 Transport

#### **A**VORSICHT

#### Verletzungsgefahr

- Gerät in der Originalverpackung bis zur Messstelle transportieren.
- Massenschwerpunkt des Geräts beachten, um ein unbeabsichtigtes Kippen zu vermeiden.

## 5 Montage

### 5.1 Voraussetzungen

#### 5.1.1 Montage ohne Führungssystem

Der NMS8x ist auf einem Stutzen des Tankdachs ohne Führungssystem montiert. Das Innere des Stutzens muss ausreichend freien Raum bieten, damit sich der Verdränger bewegen kann, ohne gegen die Innenwand zu stoßen.



🖻 2 Kein Führungssystem

- *D*<sub>1</sub> Innendurchmesser des Tankstutzens
- d Durchmesser des Verdrängers
- 1 Verdränger

#### 5.1.2 Montage mit Führungsdrähten

Es besteht auch die Möglichkeit, den Verdränger mit Führungsdrähten zu sichern, um ein Schwingen des Verdrängers zu vermeiden.



🗟 3 Führungsdraht; Maßangabe mm (in)

Nr.	Beschreibung	
А	Wartungskammer	
В	Feder und Klemmhülse	
С	Crimpzange und Führungsdrahtmuffe	
1	NMS8x	
2	3 6Reduzierplatte (inkl. Fühungsdrahtoption)	

Nr.	Beschreibung	
3	Feder, 304 (inkl. Fühungsdrahtoption)	
4	Klemmhülse, 316 (inkl. Fühungsdrahtoption)	
5	5 Wartungskammer	
6	Tank	
7	7 Messdraht	
8	8 Führungsdraht, 316 (inkl. Fühungsdrahtoption)	
9	Verdränger mit Ringen (inkl. Fühungsdrahtoption)	
10 Montageösenplatte, 304 (inkl. Fühungsdrahtoption)		
	<ul> <li>100 mm (3,94 in) für D50 mm (1,97 in)</li> <li>110 mm (4,33 in) für D70 mm (2,76 in)</li> </ul>	
11	Schweißstelle	
12	Drahtring, 316 L	
13	Flansch	

#### 5.1.3 Abmessungen Führungsring

Die Abmessungen des Führungsrings sind nachfolgend aufgeführt.



#### E 4 Führungsring

- A Ø50 mm (1,97 in) 316L, zylindrischer Verdränger
- B Ø70 mm (2,76 in) 316L, konischer Verdränger

## 5.2 Montage des Geräts

Der NMS8x wird in zwei verschiedenen Verpackungen ausgeliefert – abhängig von der Montageart des Verdrängers.

- Bei der "All-in-One"-Vorgehensweise wird der Verdränger am Messdraht des NMS8x montiert.
- Wird der Verdränger dagegen separat ausgeliefert, muss der Verdränger am Messdraht im Inneren des NMS8x montiert werden.

#### 5.2.1 Mögliche Montagemethoden

Folgende Montagemethoden sind für den NMS8x möglich:

- Montage ohne Führungssystem
- Montage mit Schwallrohr
- Montage mit Führungsdraht

Montage- optionen	Ohne Führungssystem (Montage im freien Raum)	Mit Schwallrohr	Mit Führungsdraht
Tanktyp			
Montageart	<ul> <li>All-in-One</li> <li>Verdränger separat geliefert</li> <li>Verdrängermontage über das Kalibrierfenster</li> </ul>	<ul> <li>All-in-One</li> <li>Verdränger separat geliefert</li> <li>Verdrängermontage über das Kalibrierfenster</li> </ul>	Verdränger separat geliefert

#### 5.2.2 Verifizierung von Verdränger und Messtrommel

Vor der Montage des NMS8x ist sicherzustellen, dass die Seriennummern des Verdrängers und der Messtrommel mit den Seriennummern übereinstimmen, die auf dem am Gehäuse angebrachten Etikett angegeben sind.



#### S Verifizierung von Verdränger und Messtrommel

#### 5.2.3 Montage bei All-in-One-Methode

Das Gerät kann für die All-in-One-Methode vorbereitet geliefert werden.

Der Verdränger wird separat geliefert und zwar gemäß folgenden Spezifikationen.

- 316L 30 mm (1,18 in)-Verdränger
- 316L 110 mm (4,33 in)-Verdränger
- PTFE 30 mm (1,18 in)-Verdränger
- PTFE 50 mm (1,97 in)-Verdränger
- Führungsdraht Armatur
- Option: Gereinigt von Öl und Fett



Entfernen der Verpackungsmaterialien

- 1 Klebestreifen
- 2 Befestigungsband
- 3 Verdrängerhalterung
- 4 Messtrommelanschlag
- 5 Gehäusedeckel Messtrommel
- 6 Schrauben und Bolzen

	Vorgehensweise	Hinweise
1.	Das Messgerät so halten, dass es sich horizontal zum Flansch befindet. Die Befestigungsbänder [2] durchschneiden.	<ul> <li>Diese Schritte durchführen, bevor der NMS8x auf dem Stutzen montiert wird.</li> <li>Darauf achten, den NMS8x nach dem Entfernen der Verdrängerhalterung nicht schräg zu halten.</li> </ul>
3.	Die Verdrängerhalterung [3] und das Verpa- ckungsmaterial des Verdrängers entfernen.	
4.	Den NMS8x auf dem Stutzen montieren.	<ul> <li>Sicherstellen, dass der Messdraht vertikal herunterhängt.</li> <li>Sicherstellen, dass der Messdraht keinerlei Knickstellen oder andere Defekte aufweist.</li> </ul>
5.	Die Schrauben und M6-Bolzen [6] (M10-Bolzen bei Edelstahlgehäusen) entfernen, um den Geh- äusedeckel der Messtrommel [5] zu entfernen.	Darauf achten, dass der O-Ring und die Befestigungsbolzen für den Gehäusedeckel der Messtrommel nicht verloren gehen.
6.	Die zwei Schrauben lösen und den Messtrommel- anschlag [4] entfernen.	
7.	Den Klebestreifen [1] vorsichtig von der Mess- trommel entfernen.	<ul> <li>Den Klebestreifen von Hand entfernen, um eine Beschä- digung der Messtrommel zu vermeiden.</li> <li>Sicherstellen, dass der Messdraht aufgewickelt ist, sodass er korrekt in den Nuten sitzt.</li> </ul>
8.	Den Gehäusedeckel der Messtrommel anbringen.	Sicherstellen, dass der O-Ring ordnungsgemäß im Gehäu- sedeckel der Messtrommel sitzt.
9.	Die Stromzufuhr zum NMS8x einschalten.	Die Schritte zur Sensor-, Referenz- und Messtrom- melkalibrierung sind nicht erforderlich, da sie bereits vor Auslieferung durchgeführt wurden.

#### 5.2.4 Montage für separat gelieferten Verdränger

Die Messtrommel muss vom NMS8x und der Klebestreifen von der Messtrommel entfernt werden; dann müssen die Messtrommel im Trommelgehäuse und der Verdränger am Messdraht montiert werden.

Blöcke oder einen Sockel verwenden, um den NMS8x zu sichern, und eine Umgebung bereitstellen, in der der NMS8x mit Spannung versorgt werden kann.



Vorgehensweise		Abbildungen
10.	<ul> <li>Den Verdränger [3] am Ring [2] einhaken.</li> <li>Sicherstellen, dass der Draht korrekt in den Rillen aufgewickelt ist.</li> <li>Ist dies nicht der Fall, müssen der Verdränger und die Messtrommel entfernt und Schritt 7 wiederholt werden.</li> </ul>	
11.	Die Stromzufuhr zum NMS8x einschalten.	
12.	Die Sensorkalibrierung vornehmen.	
13.	Den Verdränger [2] mithilfe des Sicherungsdrahts [4] sicher am Messdraht [1] befestigen.	
14.	Den Erdungsdraht [3] des Verdrängers (Details zur Montage des Erdungsdrahts des Verdrängers $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
15.	Die Referenzkalibrierung vornehmen.	
16.	Die Stromzufuhr ausschalten.	
17.	Den Gehäusedeckel der Messtrommel [5] anbringen.	
<b>i</b>	<ul> <li>Sensorkalibrierung →  <sup>B</sup> 56</li> <li>Referenzkalibrierung →  <sup>B</sup> 59.</li> </ul>	A0030111

Vorgehensweise		Abbildungen
18.	Den NMS8x auf dem Tankstutzen [1] montieren.	<i>F</i> .
19.	Sicherstellen, dass der Verdränger die Innenwand des Stutz- ens nicht berührt.	
20.	Die Stromzufuhr einschalten.	
21.	Die Messtrommelkalibrierung vornehmen.	
<b>i</b>	Messtrommelkalibrierung → 🗎 60	
		A0030112

#### 5.2.5 Montage über das Kalibrierfenster

Handelt es sich um einen Verdränger mit einem Durchmesser von 50 mm (1,97 in), dann kann der Verdränger über das Kalibrierfenster eingebaut werden.

Es können ausschließlich die folgenden Verdränger über das Kalibrierfenster eingebaut werden: 50 mm SUS, 50 mm Alloy C, 50 mm PTFE



Vorgehensweise		Abbildungen
10.	Die Messtrommel [4] vorübergehend in das Trommelgehäuse einsetzen.	5.
11.	Den Verdränger [3] am Drahtring einhaken.	4
12.	Den Verdränger mithilfe des Sicherungsdrahts [2] sicher am Messdraht befestigen.	
13.	Den Erdungsdraht [1] für den Verdränger montieren (Details zur Montage des Erdungsdrahts für den Verdränger → 🗎 26).	
1	<ul> <li>In jedem Fall vermeiden, dass die Messtrommel aufgrund der hohen magnetischen Kräfte gegen das Gehäuse stößt.</li> <li>Den Messdraht vorsichtig behandeln. Er kann knicken.</li> </ul>	3 2 2
14.	Die Messtrommel aus dem Trommelgehäuse entfernen und ca. 500 mm (19,69 in) des Messdrahts abwickeln.	
15.	Die Messtrommel [1] hochhalten und den Verdränger [2] in das Kalibrierfenster einsetzen.	
16.	Den Verdränger in die Mitte des Kalibrierfensters halten.	
17.	Die andere Hand (Messtrommel) nach oben halten, um zusätzliche Spannung auf den Messdraht auszuüben, damit der Verdränger nicht zu schnell herunterfällt.	
18.	Den Verdränger [2] loslassen.	
19.	Den Klebestreifen [5] von der Messtrommel entfernen.	
20.	Die Messtrommel in das Trommelgehäuse einführen.	
21.	Die Halterung [4] montieren.	4
1	Sicherstellen, dass der Draht korrekt in den Rillen aufgewi- ckelt ist.	
22.	Die Stromversorgung zum NMS8x einschalten und den Ver- dränger mithilfe des Assistent <b>Bewege Verdränger</b> → 🗎 55 nach oben bewegen, bis der Drahtring im Kalibrierfenster zu sehen ist.	
1	<ul> <li>Sicherstellen, dass der Messdraht keinerlei Knickstellen oder andere Defekte aufweist.</li> <li>Sicherstellen, dass der Verdränger die Innenwand des Stutzens nicht berührt.</li> </ul>	A0030118
23.	Die Sensorkalibrierung vornehmen.	

Vorgehensweise		Abbildungen
1	Sensorkalibrierung → 🗎 56	
24.	Die Referenzkalibrierung vornehmen.	
1	Referenzkalibrierung → 🗎 59.	
25.	Den Gehäusedeckel der Messtrommel [3] und die Abdeckung des Kalibrierfensters [1] wieder anbringen.	
26.	Die Messtrommelkalibrierung vornehmen.	
1	Messtrommelkalibrierung $\rightarrow \square 60$	

#### Erdungsdraht des Verdrängers montieren

Je nach Anwendung und Ex-Anforderungen ist eine Erdung des Verdrängers erforderlich. Es gibt je nach Verdrängertyp verschiedene Vorgehensweisen, die im Folgenden beschrieben werden.



Details zum Montage des Verdrängers → 🖺 16

#### Standardverdränger montieren

- 1. Den Verdränger [3] am Drahtring [1] montieren.
- 2. Den Sicherungsdraht [4] um den Drahthaken wickeln.
- 3. Den Erdungsdraht [2] um die beiden Unterlegscheiben [5] wickeln.
  - └ Diesen Schritt überspringen, wenn es sich um eine nicht explosionsgefährdete Anwendung handelt und keine Erdung erforderlich ist.
- 4. Die Sicherungsmutter [6] mit einem Schraubenschlüssel [7] sichern.

Damit ist der Montage des Verdrängers abgeschlossen.



7 Verdrängermontage

- 1 Drahtring
- 2 Erdungsdraht
- 3 Verdränger
- 4 Sicherungsdraht
- 5 Unterlegscheibe
- 6 Sicherungsmutter
- 7 Schraubenschlüssel

#### PTFE-Verdränger montieren

- 1. Die Schraube [1] mithilfe eines Schlitzschraubendrehers entfernen.
- 2. Den Verdränger [4] am Teflon-Ring [2] montieren.

- 3. Etwa 3,5 ... 4,0 mm (0,14 ... 0,16 in) des PFA-beschichteten Drahts entfernen, um die Leitfähigkeit zu gewährleisten.
  - PTFE-Draht: Den Erdungsdraht [6] auf dem Verdränger anbringen; ihn dazu so in die Drahteinführung [3] einführen, dass der Erdungsdraht die Wand des Bohrlochs [5] berührt.

**SUS-Draht**: Den Erdungsdraht [6] auf dem Verdränger anbringen; ihn dazu so in die Drahteinführung [3] einführen, dass der Erdungsdraht die Wand des Bohrlochs [5] berührt. Dann den Erdungsdraht zum Anbringen 10 mm (0,39 in) weiter einführen.

- **4.** Den Erdungsdraht [6] auf dem Verdränger anbringen; ihn dazu so in die Drahteinführung [3] einführen, dass der Erdungsdraht die Wand des Bohrlochs [5] berührt.
- 5. Die Schraube [1] festziehen.
  - └ Den Erdungsdraht mit den Fingerspitzen halten, sodass der Draht nicht aus dem Schlitz herausrutscht.
- 6. Den Verdränger mithilfe eines Schraubendrehers anheben, und sicherstellen, dass der Erdungsdraht nicht aus dem Schlitz herausrutscht.

Damit ist die Montage des PTFE-Verdrängers abgeschlossen.



🖻 8 Montage des PTFE-Verdrängers; Maßangabe mm (in)

- 1 Schraube
- 2 PFA-beschichteter Ring
- 3 Drahteinführung
- 4 Verdränger
- 5 Schraubenloch
- 6 Erdungsdraht

## 6 Elektrischer Anschluss

## 6.1 Klemmenbelegung



Anschlussklemmenraum (typisches Beispiel) und Erdungsklemmen



#### Gehäusegewinde

Die Gewinde des Elektronik- und Anschlussraums können mit einem Gleitlack beschichtet sein.

Für alle Gehäusematerialien gilt grundsätzlich:

🔀 Die Gehäusegewinde nicht schmieren.

#### Klemmenbereich A/B/C/D (Slots für I/O-Module)

Module: Je nach Bestellcode bis zu vier I/O-Module

- An jeden dieser Slots können Module mit vier Klemmen angeschlossen werden.
- Module mit acht Klemmen können an die Slots B oder C angeschlossen werden.



## Die genaue Zuordnung der Module zu den Slots hängt von der Geräteausführung $\rightarrow \cong 34$ ab.

#### Klemmenbereich E

Module: HART Ex i/IS-Schnittstelle

- E1: H+
- E2:H-

#### Klemmenbereich F

#### Abgesetzte Anzeige

- F1: V<sub>CC</sub> (Anschluss an Klemme 81 der abgesetzten Anzeige)
- F2: Signal B (Anschluss an Klemme 84 der abgesetzten Anzeige)
- F3: Signal A (Anschluss an Klemme 83 der abgesetzten Anzeige)
- F4: Erdung (Anschluss an Klemme 82 der abgesetzten Anzeige)

# Klemmenbereich G (für AC-Hochspannungsversorgung und AC-Niederspannungsversorgung)

- G1: N
- G2: nicht angeschlossen
- G3:L

#### Klemmenbereich G (für DC-Niederspannungsversorgung)

- G1:L-
- G2: nicht angeschlossen
- G3:L+

#### Klemmenbereich: Schutzleiter

Modul: Schutzleiteranschluss (M4-Schraube)



IO Klemmenbereich: Schutzleiter

#### 6.1.1 Energieversorgung



G1 N

- G2 nicht angeschlossen
- G3 L
- 4 Grüne LED: Spannungsversorgung besteht



Die Versorgungsspannung wird auch auf dem Typenschild angegeben.

#### Versorgungsspannung

#### AC-Hochspannungsversorgung:

Betriebswert: 100 ... 240 V\_{AC} (- 15 % + 10 %) = 85 ... 264 V\_{AC} , 50/60 Hz

#### AC-Niederspannungsversorgung:

Betriebswert: 65  $V_{AC}$  (-20% + 15%) = 52 ... 75  $V_{AC}$ , 50/60 Hz

#### DC-Niederspannungsversorgung:

Betriebswert: 24 ... 55  $V_{DC}$  (- 20 % + 15 %) = 19 ... 64  $V_{DC}$ 

#### Leistungsaufnahme

Die maximale Leistung variiert je nach Konfiguration der Module. Da der Wert eine maximale Scheinleistung angibt, sind die Kabel entsprechend auszuwählen. Die tatsächlich verbrauchte Wirkleistung beträgt 12 W.

AC-Hochspannungsversorgung: 28,8 VA

AC-Niederspannungsversorgung: 21.6 VA

DC-Niederspannungsversorgung:

13,4 W

#### 6.1.2 Abgesetztes Anzeige- und Bedienmodul DKX001



- I1 Anschluss des abgesetzten Anzeige- und Bedienmoduls DKX001 an das Tankstandmessgerät (NMR8x, NMS8x oder NRF8x)
- 1 Abgesetztes Anzeige- und Bedienmodul
- 2 Anschlussleitung
- 3 Tankstandmessgerät (NMR8x, NMS8x oder NRF8x)

Das abgesetzte Anzeige- und Bedienmodul DKX001 ist optional als Zubehör bestellbar. Details hierzu siehe SD01763D.

- Der Messwert wird auf dem DKX001 sowie gleichzeitig auf dem Vor-Ort-Anzeige- und Bedienmodul angezeigt.
  - Das Bedienmenü kann nicht auf beiden Modulen gleichzeitig aufgerufen werden.
     Wenn das Bedienmenü auf einem der beiden Module aufgerufen wird, ist das andere Modul automatisch gesperrt. Diese Sperre bleibt aktiv, bis das Menü auf dem ersten Modul wieder geschlossen wird (Rückkehr zur Messwertanzeige).

#### 6.1.3 HART Ex i/IS-Schnittstelle



- E1 H+
- E2 H-
- *3* Orange LED: Datenkommunikation besteht
- Diese Schnittstelle arbeitet immer als HART-Hauptmaster für vier angeschlossene Slave-Transmitter. Die Analog I/O-Module dagegen können als HART-Master oder -Slave konfiguriert werden → 🗎 37 → 🗎 40.

#### 6.1.4 Slots für I/O-Module

Der Anschlussklemmenraum enthält vier Slots (A, B, C und D) für I/O-Module. Je nach Geräteausführung (Bestellmerkmale 040, 050 und 060) enthalten diese Slots unterschiedliche I/O-Module. Die Slot-Zuordnung des betreffenden Geräts wird auch auf dem Etikett angegeben, das an der rückwärtigen Abdeckung des Anzeigemoduls angebracht ist.



- 1 Etikett zeigt (unter anderem) die Module in den Slots A bis D.
- A Kabeleinführung für Slot A
- B Kabeleinführung für Slot B
- *C* Kabeleinführung für Slot C
- D Kabeleinführung für Slot D



#### 6.1.5 Klemmen des "Modbus"-, "V1"- oder "WM550"-Moduls

■ 12 Bezeichnung der "Modbus"-, "V1"- oder "WM550"-Module (Beispiele); diese Module können je nach Geräteausführung auch in den Slots B oder C sitzen.

Je nach Geräteausführung kann das "Modbus"- und/oder das "V1" oder "WM550"-Modul auch in einem anderen Slot im Anschlussklemmenraum sitzen. Im Bedienmenü werden die "Modbus"- und die "V1"- oder "WM550"-Schnittstellen durch den jeweiligen Slot und die in diesem Slot enthaltenen Klemmen bezeichnet: A1-4, B1-4, C1-4, D1-4.

#### Klemmen des "Modbus"-Moduls

Bezeichnung des Moduls im Bedienmenü: **Modbus X1-4**; (X = A, B, C oder D) • X1<sup>1)</sup>

- Klemmenbezeichnung: S
- Beschreibung: Kabelabschirmung, über einen Kondensator an die Erdung angeschlossen
- X2<sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: OV
  - Beschreibung: Gemeinsame Referenz
- X3<sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: B-
  - Beschreibung: Nicht invertierende Signalleitung
- X4<sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: A+
  - Beschreibung: Invertierende Signalleitung

<sup>1)</sup> "X" steht hier für einen der Slots "A", "B", "C" oder "D".

#### Klemmen des "V1"- und "WM550"-Moduls

Bezeichnung des Moduls im Bedienmenü: **V1 X1-4** oder **WM550 X1-4**; (X = A, B, C oder D) • X1<sup>2)</sup>

- Klemmenbezeichnung: S
- Beschreibung: Kabelabschirmung, über einen Kondensator an die Erdung angeschlossen
   X2<sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: -
  - Beschreibung: Nicht angeschlossen
- X3 <sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: B-
  - Beschreibung: Protokoll Loop-Signal -
- X4 <sup>1)</sup>
  - Klemmenbezeichnung: A+
  - Beschreibung: Protokoll Loop-Signal +

<sup>2) &</sup>quot;X" steht hier für einen der Slots "A", "B", "C" oder "D".
#### 6.1.6 Anschluss des "Analog I/O"-Moduls für passive Nutzung

- Bei der passiven Nutzung muss die Versorgungsspannung für die Kommunikationsleitung von einer externen Quelle bereitgestellt werden.
  - Die Verdrahtung muss der Betriebsart entsprechen, in der das Analog I/O-Modul eingesetzt werden soll; siehe nachfolgende Zeichnungen.

#### "Betriebsart" = "4..20mA Ausgang" oder "HART Slave+4..20mA Ausgang"



I3 Passive Nutzung des Analog I/O-Moduls im Ausgangsmodus

- a Energieversorgung
- b HART-Signalausgang
- c Auswertung Analogsignal



### "Betriebsart" = "4..20mA Eingang" oder "HART Master+4..20mA Eingang"

- 14 Passive Nutzung des Analog I/O-Moduls im Eingangsmodus
- a Energieversorgung
- b Externes Gerät mit 4...20mA- und/oder HART-Signalausgang

## "Betriebsart" = "HART Master"



■ 15 Passive Nutzung des Analog I/O-Moduls im HART-Master-Modus

- a Energieversorgung
- b Bis zu 6 externe Geräte mit HART-Signalausgang

### 6.1.7 Anschluss des "Analog I/O"-Moduls für aktive Nutzung

- Bei der aktiven Nutzung wird die Versorgungsspannung für die Kommunikationsleitung vom Gerät selbst bereitgestellt. Es ist keine externe Spannungsversorgung erforderlich.
  - Die Verdrahtung muss der Betriebsart entsprechen, in der das Analog I/O-Modul eingesetzt werden soll; siehe nachfolgende Zeichnungen.
- Maximale Stromaufnahme der angeschlossenen HART-Geräte: 24 mA (d. h. 4 mA pro Gerät, wenn 6 Geräte angeschlossen sind).
  - Ausgangsspannung des Ex-d-Moduls: 17,0 V@4 mA bis 10,5 V@22 mA
  - Ausgangsspannung des Ex-ia-Moduls: 18,5 V@4 mA bis 12,5 V@22 mA

# "Betriebsart" = "4..20mA Ausgang" oder "HART Slave+4..20mA Ausgang"



16 Aktive Nutzung des Analog I/O-Moduls im Ausgangsmodus

- a HART-Signalausgang
- b Auswertung Analogsignal



### "Betriebsart" = "4..20mA Eingang" oder "HART Master+4..20mA Eingang"

- 🖻 17 Aktive Nutzung des Analog I/O-Moduls im Eingangsmodus
- a Externes Gerät mit 4...20mA- und/oder HART-Signalausgang

## "Betriebsart" = "HART Master"



I8 Aktive Nutzung des Analog I/O-Moduls im HART-Master-Modus

a Bis zu 6 externe Geräte mit HART-Signalausgang

Die maximale Stromaufnahme für das angeschlossene HART-Gerät beträgt 24 mA (d. h. 4 mA pro Gerät, wenn 6 Geräte angeschlossen sind).

### 6.1.8 Anschluss eines RTD



- A 4-Leiter RTD-Verbindung
- B 3-Leiter RTD-Verbindung
- C 2-Leiter RTD-Verbindung

### 6.1.9 Klemmen des Digital I/O-Moduls



I9 Bezeichnung der Digitaleingänge oder -ausgänge (Beispiele)

- Jedes Digital I/O-Modul stellt zwei Digitaleingänge oder -ausgänge bereit.
- Im Bedienmenü wird jeder Eingang oder Ausgang durch den entsprechenden Slot und zwei Klemmen in diesem Slot bezeichnet. A1-2 bezeichnet z. B. die Klemmen 1 und 2 von Slot A. Das Gleiche gilt für die Slots B, C und D, wenn sie ein Digital I/O-Modul enthalten.
- Für jedes dieser Klemmenpaare kann im Bedienmenü eine der folgenden Betriebsarten gewählt werden:
  - Deaktivieren
  - Ausgang passiv
  - Eingang passiv
  - Eingang aktiv

# 6.2 Anschlussbedingungen

## 6.2.1 Kabelspezifikation

### Klemmen

# Aderquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 13 AWG)

Für Anschlüsse mit folgender Funktion: Signalleitung und Spannungsversorgung

- Federklemmen (NMx8x-xx1...)
- Schraubklemmen (NMx8x-xx2...)

# Aderquerschnitt max. 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG)

Für Anschlüsse mit folgender Funktion: Erdungsklemme im Anschlussklemmenraum

# Aderquerschnitt max. 4 mm<sup>2</sup> (11 AWG)

Für Anschlüsse mit folgender Funktion: Erdungsklemme am Gehäuse

### Versorgungsleitung

Das normale Gerätekabel reicht als Versorgungsleitung aus.

### HART-Kommunikationsleitung

- Das normale Gerätekabel reicht aus, wenn nur das Analogsignal verwendet wird.
- Bei Verwendung des HART-Protokolls empfiehlt sich ein geschirmtes Kabel. Das Erdungskonzept der Anlage ist zu beachten.

### Modbus-Kommunikationsleitung

- Die in der TIA-485-A der Telecommunications Industry Association aufgeführten Kabelbedingungen sind zu beachten.
- Zusätzliche Bedingungen: Geschirmtes Kabel verwenden.

### V1-Kommunikationsleitung

- 2-Leiter-Kabel (Twisted Pair), geschirmtes oder ungeschirmtes Kabel
- Widerstand in einem Kabel:  $\leq 120 \Omega$
- Kapazität zwischen Leitungen:  $\leq 0.3 \ \mu F$

# 6.3 Schutzart sicherstellen

Um die angegebene Schutzart sicherzustellen, ist nach dem elektrischen Anschluss wie folgt vorzugehen:

- 1. Sicherstellen, dass die Gehäusedichtungen sauber und korrekt angebracht sind. Die Dichtungen bei Bedarf trocknen, reinigen oder austauschen.
- 2. Alle Gehäuseschrauben und Schraubenabdeckungen festziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 4. Damit keine auftretende Feuchtigkeit in die Kabeleinführung gelangen kann: Mit dem Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



5. Blindstopfen einsetzen, die für die Sicherheitseinstufung des Geräts geeignet sind (z. B. Ex d/XP).

# 7 Inbetriebnahme

# 7.1 Bedienung

## 7.1.1 Bedienung über die Vor-Ort-Anzeige



- 🖻 20 Anzeige- und Bedienelemente
- 1 Flüssigkristall-Anzeige (LCD)
- 2 Optische Tasten; können durch das Deckglas bedient werden. Wird die Anzeige ohne das Deckglas verwendet, den Finger vor den optischen Sensor halten, um ihn zu aktivieren. Nicht fest drücken.

# Standardanzeige (Messwertanzeige)



- 21 Typische Standardanzeige (Messwertanzeige)
- 1 Anzeigemodul
- 2 Messstellenbezeichnung
- 3 Statusbereich
- 4 Anzeigebereich für Messwerte
- 5 Anzeigebereich für Messwert und Statussymbole
- 6 Anzeige des Messstatus
- 7 Symbol für den Messstatus
- 8 Statussymbol für Messwert

Die Bedeutung der einzelnen in der Anzeige ausgegebenen Symbole ist in der Betriebsanleitung (BA) zum Gerät zu finden.

#### Navigationsansicht (Bedienmenü)

Wie folgt vorgehen, um das Bedienmenü aufzurufen (Navigationsansicht):

- 1. In der Standardansicht mindestens zwei Sekunden lang E drücken.
  - 🕒 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. **Tastensperre aus** im Kontextmenü auswählen und die Auswahl durch Drücken von **E** bestätigen.
- 3. Erneut **E** drücken, um das Bedienmenü aufzurufen.



#### 22 Navigationsansicht

- 1 Aktuelles Untermenü oder Wizard
- 2 Schnellzugriffscode
- 3 Anzeigebereich für die Navigation

#### 7.1.2 Bedienung über Serviceschnittstelle und FieldCare/DeviceCare



- 23 Bedienung über Serviceschnittstelle
- 1 Serviceschnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commbox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool "FieldCare" und "CDI Communication FXA291" COM DTM



# 7.2 Auf die Tankmessung bezogene Begriffe

🖻 24 Auf die NMS8x-Montage bezogene Begriffe (z. B. NMS81)

- A Flüssigkeitsstand
- B Obere Trennschicht
- C Untere Trennschicht
- D Gasphase
- E Obere Phase
- F Mittlere Phase

- G Untere Phase
- H Tankboden
- 1 Messgerät-Referenzhöhe
- 2 Leerabgleich
- 3 Peilplatte
- 4 Tank Luftraum
- 5 Tankfüllstand
- 6 Tank Referenzhöhe
- 7 Oberer Stopp Füllstand (justierbar)
- 8 Verdränger Position
- 9 Obere Trennschicht
- 10 Untere Trennschicht
- 11 Unterer Stopp Füllstand (justierbar)
- 12 Referenz für Peilmessung
- 13 Distanz
- 14 Mechanischer Stopp
- 15 Referenzposition
- 16 Langsam Fahrbereich

# 7.3 Voreinstellungen

Je nach Spezifikation des NMS8x sind einige der nachfolgend beschriebenen Voreinstellungen möglicherweise nicht erforderlich.

### 7.3.1 Anzeigesprache einstellen

#### Anzeigesprache über das Display einstellen

- 1. In der Standardansicht () auf "E" drücken. Bei Bedarf **Tastensperre aus** im Kontextmenü auswählen und erneut "E" drücken.
  - └ Language wird angezeigt.
- 2. Language öffnen und die Anzeigesprache auswählen.

### Anzeigesprache über ein Bedientool einstellen (z. B. FieldCare)

- **1.** Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Anzeige  $\rightarrow$  Language
- 2. Die Anzeigesprache auswählen.
- Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Sprache des Anzeigemoduls aus. Zum Einstellen der Sprache im Bedientool die Funktion zur Spracheinstellung von FieldCare bzw. Device-Care verwenden.

#### 7.3.2 Echtzeituhr einstellen

#### Echtzeituhr über das Anzeigemodul einstellen

- **1.** Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Datum / Zeit  $\rightarrow$  Datum einstellen
- 2. Mithilfe folgender Parameter wird die Echtzeituhr auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute.

## Echtzeituhr über ein Bedientool einstellen (z. B. FieldCare)

1.	Navigieren zu: Setup →	• Erweitertes Setup $\rightarrow$ Datum / Zeit
2.	-	
	Date/time: 🔁	2016-04-20 09:32:24
	Set date:	Please select
		Please select
		Abort
		Start
		Confirm time

Zu Datum einstellen wechseln und Starten auswählen.

3.	Date/time: 🔇	2016-04-20 09:34:25
	Set date: ?	Please select
	Year:	2016
	Month:	4
	Day:	20
	Hour:	9
	Minute:	34

Mithilfe folgender Parameter Datum und Uhrzeit einstellen: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute.

4.	Date/time: 🖏	2016-04-20 09:35:49
	Set date: ? 🕨	Please select
	Year:	Please select Abort
	Month:	Start
	Day:	Confirm time
	Hour:	9
	Minute:	34

Zu Datum einstellen wechseln und Confirm time auswählen.

└ Die Echtzeituhr ist damit auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt.

# 7.4 Kalibrierung

Nachdem der NMS8x oder Komponenten davon (Sensormodul, Detektoreinheit, Messtrommel oder Messdraht) montiert oder ausgetauscht wurden, sind die folgenden Kalibrierungen in der hier angegebenen Reihenfolge erforderlich.

- 1. Sensorkalibrierung
- 2. Referenzkalibrierung
- 3. Messtrommelkalibrierung

Abhängig davon, ob das Gerät montiert, angepasst oder ausgetauscht wird, sind möglicherweise nicht alle Kalibrierschritte notwendig (siehe Tabelle unten).

Typ der Monta	ge/des Austauschs	Kalibrierschritt			
		1. Sensorkalibrierung	2. Referenzkalibrie- rung	3. Messtrommelkalib- rierung	
All-in-One		Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	
Verdränger separat geliefert		Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich	
Verdrängermontage über das Kalib- rierfenster		Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich	
Austausch/	Messtrommel	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich	
Instandhaltung	Verdränger	Nicht erforderlich	Erforderlich	Erforderlich	
	Sensormodul/ Detektoreinheit	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich	

# 7.4.1 Verifizierung von Verdränger und Messtrommel

Vor der Montage des NMS8x ist sicherzustellen, dass alle folgenden auf dem Typenschild angegebenen Daten zum Verdränger und zur Messtrommel mit jenen übereinstimmen, die im Gerät programmiert sind.

### Zu bestätigende Parameter

Parameter	Navigieren zu:
Verdrängerdurchmesser	Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Verdränger $\rightarrow$ Verdrängerdurchmesser
Verdrängergewicht	Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Verdränger $\rightarrow$ Verdrängergewicht
Verdrängervolumen	Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Verdränger $\rightarrow$ Verdrängervolumen
Verdränger Balancevolumen	Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Verdränger $\rightarrow$ Verdränger Balancevolumen

Parameter	Navigieren zu:
Trommelumfang	Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Messtrommel
Drahtgewicht	Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensorkonfiguration $\rightarrow$ Messtrommel $\rightarrow$ Drahtgewicht

#### Datenverifizierung

#### Vorgehensweise zur Datenverifizierung

- 1. Durchmesser, Gewicht, Volumen und Balancevolumen des Verdrängers unter Verdrängerdurchmesser, Verdrängergewicht, Verdrängervolumen und Verdränger Balancevolumen überprüfen.
- 2. Den Messtrommelumfang und das Drahtgewicht unter Trommelumfang und Drahtgewicht überprüfen.

Damit ist die Verifizierung der Daten abgeschlossen.



25 Datenverifizierung

#### 7.4.2 Verdränger bewegen

Der Vorgang "Bewege Verdränger" ist optional und kann verwendet werden, um die aktuelle Position des Verdrängers zu verändern und so die Kalibrierschritte einfacher durchzuführen.

- 1. Sicherstellen, dass der Messtrommelanschlag entfernt wurde.
- 2. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Kalibrierung  $\rightarrow$  Bewege Verdränger  $\rightarrow$  Fahrdistanz
- 3. Die relative Fahrdistanz für Fahrdistanz eingeben.
- 4. nach unten oder nach oben auswählen.
- 5. Ja auswählen.

Damit ist der Befehl "Bewege Verdränger" abgeschlossen.





# 7.4.3 Sensorkalibrierung

Die Sensorkalibrierung passt die Gewichtsmessung der Detektoreinheit an. Die Kalibrierung umfasst die folgenden drei Schritte.

- ADC Nullpunkt-Kalibrierung
- ADC Offset-Kalibrierung
- ADC Spanne-Bereich-Kalibrierung

Für die ADC Offsetgewicht-Kalibrierung können entweder 0 g oder ein Offsetgewicht (0 bis 100 g) verwendet werden.

Für die Dichtemessung empfiehlt sich die Verwendung eines anderen Offsetgewichts als 0 g.



🗟 27 Konzept der Sensorkalibrierung

- m Verdrängergewicht
- B Binärwert des AD-Messumsetzers
- m<sub>s</sub> Spanngewicht
- $m_{o1}$  Offsetgewicht bei 0 ... 100 g (50 g wird empfohlen)
- $m_{o2}$  Offsetgewicht bei 0 g
- m<sub>z</sub> Nullgewicht

# Kalibrierungsabläufe

Schritt	Mit Verdränger	Mit Offsetgewicht	Beschreibung
1.	A0028000	A0028000	<ul> <li>Navigieren zu: Setup → Kalibrierung → Sensor Kalibrierung → Sensor Kalibrierung</li> <li>Das Offsetgewicht für Offset weight eingeben, das in Schritt 3 verwendet wurde (0,0 g, wenn nur der Verdränger verwendet wird).</li> <li>Den Wert für Span weight eingeben, der in Schritt 4 verwendet wurde (Gewicht des Verdrängers auf dem Typenschild angegeben).</li> </ul>
2.			<ul> <li>Den Verdränger hochhalten oder entfernen.</li> <li></li></ul>
	A0027999	A0028001	Schritt vollkommen abgeschlossen ist.
3.	A0027999	A0028002	<ul> <li>Sicherstellen, dass ADC Offset Kalibrierung die Meldung Offsetgewicht anhängen anzeigt.</li> <li>Den Verdränger hochhalten oder ein Offsetgewicht anbringen.</li> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>
4.	A0028000	A0028000	<ul> <li>Den Verdränger loslassen oder den Verdränger am Ring einhängen, wenn im vorherigen Schritt ein Off- setgewicht verwendet wurde.</li> <li> <ul> <li>für den nächsten Parameter wählen.</li> </ul> </li> <li>In der Anzeige erscheint Messung Vollgewicht.</li> <li>Sicherstellen, dass ADC Spanne Bereich Kalibrierung die Meldung Fertig anzeigt und als Kalibrierstatus "Idle" ausgegeben wird.</li> <li>Weiter auswählen.</li> <li>Sicherstellen, dass Sensor Kalibrierung die Meldung Fertig anzeigt und als Kalibrierstatus "Idle" ausgegeben wird.</li> <li>Damit ist die Sensorkalibrierung abgeschlossen.</li> <li>Den Verdränger nicht hin und herschwingen, son- dern ihn in einer so stabilen Position wie möglich halten.</li> </ul>

# 7.4.4 Referenzkalibrierung

### Vorgehensweise Referenzkalibrierung

Die Referenzkalibrierung definiert die Nulldistanzposition des Verdrängers zum mechanischen Stopp.

- **1**. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Kalibrierung  $\rightarrow$  Referenzkalibrierung  $\rightarrow$  Referenzkalibrierung
- 2. Starten auswählen.
- 3. Referenzposition überprüfen (z. B. 70 mm (2,76 in)).
  - 🛏 Die Referenzposition wurde vor Auslieferung voreingestellt.
- 4. Sicherstellen, dass der Verdränger korrekt am Messdraht angebracht ist.
- 5. Die Referenzkalibrierung startet automatisch.

Damit ist die Referenzkalibrierung abgeschlossen.



- 🖻 28 Ablauf Referenzkalibrierung
- 1 Mechanischer Stopp
- R Referenzposition

#### 7.4.5 Messtrommelkalibrierung

#### Trommeltabelle

Wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, tritt, abhängig von der Stopp-Position der Messtrommel, eine Gewichtsmessabweichung (e0 und e1) auf, selbst wenn dasselbe Gewicht gemessen wird. Um eine genauere Gewichtsmessung zu erreichen, wurde eine Trommeltabelle zur Korrektur des durch die Stopp-Position der Messtrommel verursachten Fehlers erstellt und im Werk im Gerät gespeichert. Aufgrund der individuellen Unterschiede der Werte wird die Messtrommel für alle Geräte gemessen. Für den Betrieb ist die Kenntnis dieser Trommeltabelle nicht erforderlich.



#### 29 Messgewicht

- e Fehler
- m Gewicht

#### Kalibrierungsabläufe

- **1.** Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Kalibrierung  $\rightarrow$  Kalibrierung Trommel  $\rightarrow$  Kalibrierung Trommel
- 2. Sicherstellen, dass zwischen der Unterseite des Verdrängers und dem Flüssigkeitsstand eine Distanz von 500 mm (19,69 in) oder mehr besteht.
- 3. Sicherstellen, dass für Oberes Gewicht eingeben das korrekte Verdrängergewicht eingegeben wurde.

#### 4. Starten auswählen.

 Die Messtrommelkalibrierung startet automatisch.
 Die Messtrommelkalibrierung zeichnet fünfzig Punkte auf, was etwa elf Minuten in Anspruch nimmt. 5. Wie üblich Nein für Untere Tabelle anfertigen auswählen.

└ Um eine untere Tabelle für spezielle Anwendungen anzufertigen, **Ja** auswählen und ein Gewicht von 50 g verwenden.

Damit ist die Messtrommelkalibrierung abgeschlossen.

□ + ① gleichzeitig drücken, wenn ein Kalibriervorgang abgebrochen werden soll. Wenn die Messtrommelkalibrierung während des Erstellens der neuen Tabelle abgebrochen wird, gilt weiterhin die alte Tabelle. Wenn das Erstellen einer neuen Tabelle aufgrund einer Blockierung fehlschlägt, akzeptiert der NMS8x die neue Tabelle nicht und zeigt eine Fehlermeldung an.



🛃 30 Trommeltabelle erstellen

### 7.4.6 Inbetriebnahmeprüfung

Dieser Vorgang soll sicherstellen, dass alle Kalibrierschritte ordnungsgemäß abgeschlossen wurden.

Die Inbetriebnahmeprüfung beginnt an der Position, an der die vorherige Messtrommelkalibrierung durchgeführt wurde. Bei Änderung der Referenzposition eine Messtrommelkalibrierung durchführen.

Wird die Messtrommelkalibrierung übersprungen, muss vor der Inbetriebnahmeprüfung sichergestellt werden, dass keine Hindernisse oder Störgegenstände vorhanden sind.

Die Inbetriebnahmeprüfung umfasst insgesamt die folgenden elf Schritte.

Während der Inbetriebnahmeprüfung sind die nachfolgenden Prüfschritte in der aufgeführten Reihenfolge durchzuführen.

- Das Verdrängergewicht am ersten Punkt befindet sich innerhalb des Schwellwerts (innerhalb des spezifizierten Werts:5 g (0,01 lb)).
- Wurde die vorherige Trommeltabelle erzeugt, dann werden zehn von insgesamt fünfzig Punkten ausgewählt, mit dem Ergebnis der aktuellen Gewichtstabelle verglichen und das erkannte Gewicht bestätigt.
- Bestätigen, dass sich das Verdrängergewicht an jedem Punkt innerhalb des Schwellwerts befindet (innerhalb des spezifizierten Werts: 5 g (0,01 lb)).

Überschreitet das Verdrängergewicht den Schwellwert in den zehn Schritten, stoppt die Inbetriebnahmeprüfung und der Messstatus wechselt auf "Stop".

Um die Füllstandsmessung fortzusetzen, den Messbefehl durchführen.

Im letzten Schritt werden die folgenden drei Punkte bestätigt.

- Die Differenz zwischen den benachbarten Punkten liegt innerhalb des Schwellwerts (innerhalb des spezifizierten Werts: 2 g (0,004 lb)).
- Peak-to-Peak des Kompensationswerts in der Trommeltabelle liegt innerhalb von 20 g (0,04 lb).
- Der maximale Kompensationswert in der Trommeltabelle liegt innerhalb von 40 g (0,09 lb).

Während der Ausführung der Inbetriebnahmeprüfung wird keine Überspannung bestätigt.

Vor der Trommelkalibrierung ist sicherzustellen, dass keine Störung an der Stelle der vorherigen Trommelkalibrierung besteht.

- **1.** Navigieren zu: Diagnose  $\rightarrow$  Gerätetest  $\rightarrow$  Inbetriebnahmeprüfung  $\rightarrow$  Inbetriebnahmeprüfung
- 2. Starten auswählen.
  - └ In "Trommeltabelle überprüfen" wird In Ausführung angezeigt.
- 3. Starten auswählen.
- 4. Sicherstellen, dass Inbetriebnahmeprüfung die Meldung Fertig anzeigt.
- 5. Sicherstellen, dass für Ergebnis Trommeltest "bestanden" angezeigt wird.

Damit ist die Inbetriebnahmeprüfung abgeschlossen.

# 7.5 Konfiguration der Eingänge

## 7.5.1 Konfiguration der HART-Eingänge

#### Verschaltung und Adressierung von HART-Geräten



31 Mögliche Anschlüsse für HART-Loops

- B Analog I/O-Modul in Slot B (Verfügbarkeit abhängig von Geräteausführung)
- *C* Analog I/O-Modul in Slot C (Verfügbarkeit abhängig von Geräteausführung)
- *E* Der Ausgang ist HART Ex (in allen Geräteausführungen verfügbar)

HART-Geräte müssen über ihre eigene Bedienoberfläche konfiguriert werden und eine eindeutige HART-Adresse erhalten, bevor sie an den Proservo NMS8x<sup>3)</sup> angeschlossen werden.

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ Analog I/O		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
Betriebsart	<ul> <li>Auswählen:</li> <li>HART Master+420mA Eingang, wenn nur ein HART-Gerät an diesen Prozess-Loop angeschlossen ist. In diesem Fall kann das 420mA-Signal zusätzlich zum HART-Signal verwendet werden.</li> <li>HART Master, wenn bis zu 6 HART-Geräte an diesen Prozess-Loop angeschlossen sind.</li> </ul>	

<sup>3)</sup> Die aktuelle Software unterstützt keine HART-Geräte mit der Adresse 0 (Null).

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ HART Geräte $\rightarrow$ HART Device(s) <sup>1) 2)</sup>		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
Ausgang Druck	<ul> <li>Wenn das Gerät einen Druck misst: Auswählen, welche der HART-Variablen (PV, SV, TV oder QV) den Druck enthält.</li> <li>Andernfalls die Werkseinstellung belassen: Kein Wert</li> </ul>	
Ausgang Dichte	<ul> <li>Wenn das Gerät eine Dichte misst: Auswählen, welche der HART-Variablen (PV, SV, TV oder QV) die Dichte enthält.</li> <li>Andernfalls die Werkseinstellung belassen: Kein Wert</li> </ul>	
Ausgang Tempera- tur	<ul> <li>Wenn das Gerät eine Temperatur misst: Auswählen, welche der HART-Variablen (PV, SV, TV oder QV) die Temperatur enthält.</li> <li>Andernfalls die Werkseinstellung belassen: Kein Wert</li> </ul>	
Ausgang Gas Tem- peratur	<ul> <li>Wenn das Gerät die Gasphasentemperatur misst: Auswählen, welche der HART-Variablen (PV, SV, TV oder QV) die Gasphasentemperatur enthält.</li> <li>Andernfalls die Werkseinstellung belassen: Kein Wert</li> </ul>	
Ausgang Füllstand	<ul> <li>Wenn das Gerät einen Füllstand misst: Auswählen, welche der HART-Variablen (PV, SV, TV oder QV) den Füllstand enthält.</li> <li>Andernfalls die Werkseinstellung belassen: Kein Wert</li> </ul>	

1) 2)

Für jedes angeschlossene HART-Gerät gibt es ein Untermenü HART Device(s). Diese Einstellung kann für einen angeschlossenen Prothermo NMT5xx, NMT8x oder Micropilot FMR5xx übersp-rungen werden, da der Messwerttyp für diese Geräte automatisch identifiziert wird.



## 7.5.2 Konfiguration der 4...20mA-Eingänge

☑ 32 Mögliche Positionen der Analog I/O-Module, die als 4...20mA-Eingang verwendet werden können. Der Bestellcode des Geräts legt fest, welches dieser Module tatsächlich vorhanden ist.

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ Analog I/O <sup>1)</sup>			
Parameter Bedeutung / Maßnahme			
Betriebsart	420mA Eingang oder HART Master+420mA Eingang wählen		
Prozessvariable	Auswählen, welche Prozessvariable vom angeschlossenen Gerät übertragen wird.		
AI 0% Wert	Definiert, welcher Wert der Prozessvariablen einem Eingangsstrom von 4 mA entspricht.		
AI 100% Wert	Definiert, welcher Wert der Prozessvariablen einem Eingangsstrom von 20 mA entspricht.		
Prozesswert	Prüfen, ob der angezeigte Wert mit dem tatsächlichen Wert der Prozessvariablen übereinstimmt.		

1) Für jedes Analog I/O-Modul des Geräts gibt es ein Untermenü Analog I/O.



- Skalierung des 4...20mA-Eingangs auf die Prozessvariable
- 1 Eingangswert in mA
- 2 Prozesswert



### 7.5.3 Konfiguration eines angeschlossenen RTD

8 34 Mögliche Positionen der Analog I/O-Module, an die ein Widerstandsthermometer angeschlossen werden kann. Der Bestellcode des Geräts legt fest, welches dieser Module tatsächlich vorhanden ist.

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ Analog IP		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
RTD Fühler Typ	Den Typ des angeschlossenen RTD angeben.	
RTD verbundener Typ	Den Verbindungstyp des RTD angeben (2-, 3- oder 4-Leiter).	
Eingangs Wert	Prüfen, ob der angezeigte Wert mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt.	
Minimale Fühler Temperatur	Die minimal zulässige Temperatur des angeschlossenen RTD angeben.	
Maximale Fühler Temperatur	Die maximal zulässige Temperatur des angeschlossenen RTD angeben.	
Fühler Position	Die Montageposition des RTD eingeben (gemessen ab Peilplatte).	



- Peilplatte RTD 1
- 2
- 3 Fühler Position



# 7.5.4 Konfiguration der Digitaleingänge

8 35 Mögliche Positionen der Digital I/O-Module (Beispiele); der Bestellcode legt Anzahl und Position der digitalen Eingangsmodule fest.

Für jedes Digital I/O-Modul des Geräts gibt es ein Menü **Digital Xx-x**. "X" steht für den Steckplatz im Anschlussklemmenraum, "x-x" für die Klemmen in diesem Steckplatz. Die wichtigsten Parameter dieses Untermenüs sind **Betriebsart** und **Kontakt Typ**.

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ Digital Xx-x		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
Betriebsart	<ul> <li>Die Betriebsart auswählen (siehe Abbildung unten).</li> <li>Eingang passiv Das Digital I/O-Modul misst die von einer externen Quelle bereitgestellte Spannung. Je nach Status des externen Switch beträgt diese Spannung 0 (Switch geöffnet) oder überschreitet eine bestimmte Begrenzungsspannung (Switch geschlossen). Diese beiden Zustände repräsentieren das Digitalsignal. </li> <li>Eingang aktiv Das Digital I/O-Modul stellt eine Spannung bereit und nutzt diese, um festzustellen, ob der externe Switch geöffnet oder geschlossen ist. </li> </ul>	
Kontakt Typ	Legt fest, wie der Status des externen Schalters durch den internen Status des DIO-Moduls wiedergege- ben wird (siehe Tabelle unten). Der interne Status des Digitaleingangs kann an einen Digitalausgang übertragen oder zur Steuerung der Messung verwendet werden.	



- "Betriebsart" = "Eingang passiv" "Betriebsart" = "Eingang aktiv" Α
- В

Status des externen Schalters	Interner Status des DIO-Moduls	
	Kontakt Typ = Schließer	Kontakt Typ = Öffner
Offen	Inaktiv	Aktiv
Geschlossen	Aktiv	Inaktiv
Verhalten in besonderen Situationen:		
Während der Erstinbetriebnahme	Unbekannt	Unbekannt
Messfehler	Fehler	Fehler

-

# 7.6 Messwerte mit Tankvariablen verknüpfen

Messwerte müssen mit Tankvariablen verknüpft werden, bevor sie in der Anwendung zur Tankstandmessung verwendet werden können.

Je nach Anwendung sind nicht alle Parameter in der jeweiligen Situation relevant.

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Grundabgleich $\rightarrow$ Füllstand		
Parameter	Definiert die Quelle der folgenden Tankvariablen	
Füllstand Quellenauswahl	Produktfüllstand	
Wasserfüllstand Quelle	Wasserfüllstand Boden	

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Grundabgleich $\rightarrow$ Temperatur		
Parameter	Definiert die Quelle der folgenden Tankvariablen	
Flüssigkeitstemperatur Quelle	Mittlere Temperatur oder Punkttemperatur	
Lufttemperatur Quelle	Temperatur der Luft rund um den Tank	
Gas Temperatur Quelle	Temperatur der Gasphase oberhalb des Produkts	

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Grundabgleich $\rightarrow$ Druck		
Parameter	Definiert die Quelle der folgenden Tankvariablen	
P1 (unten) Quelle	Druck unten (P1)	
P3 (oben) Quelle	Druck oben (P3)	

# 7.7 Konfiguration der Alarme (Grenzwertauswertung)

Es kann für bis zu 4 Tankvariablen eine Grenzwertauswertung konfiguriert werden. Die Grenzwertauswertung gibt einen Alarm aus, sobald der Wert den oberen oder unteren Grenzwert über- bzw. unterschreitet. Die Grenzwerte können vom Benutzer definiert werden.



🕑 36 Prinzip der Grenzwertauswertung

- A Alarm Modus = An
- B Alarm Modus = Halten
- 1 HH Alarm Wert
- 2 H Alarm Wert
- 3 L Alarm Wert
- 4 LL Alarm Wert
- 5 HH Alarm
- 6 H Alarm
- 7 L Alarm
- 8 LL Alarm
- 9 "Alarm löschen" = "Ja" oder Strom aus-/einschalten
- 10 Hysterese
Um einen Alarm zu konfigurieren, müssen den folgenden Parametern passende Werte zugeordnet werden:

Untermenü: Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Alarm $\rightarrow$ Alarm 1 4		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
Alarm Modus	<ul> <li>Aus Es werden keine Alarme generiert.</li> <li>An Alarme werden ausgeblendet, wenn der Alarmzustand nicht länger besteht (unter Berücksichtigung der Hysterese).</li> <li>Halten Alle Alarme bleiben aktiv, bis der Benutzer Alarm löschen = Ja auswählt.</li> </ul>	
Quelle Alarm Wert	Die Prozessvariable auswählen, die auf eine Grenzwertverletzung überprüft werden soll.	
<ul> <li>HH Alarm Wert</li> <li>H Alarm Wert</li> <li>L Alarm Wert</li> <li>LL Alarm Wert</li> </ul>	Passende Grenzwerte zuweisen (siehe Abbildung unten).	

# 7.8 Konfiguration des Signalausgangs

## 7.8.1 Analogausgang 4 ... 20 mA-Ausgang



8 37 Mögliche Positionen der Analog I/O-Module, die als 4 ... 20 mA-Ausgang verwendet werden können. Der Bestellcode des Geräts legt fest, welches dieser Module tatsächlich vorhanden ist.

Jedes Analog I/O-Modul des Geräts kann als 4 ... 20 mA-Analogausgang konfiguriert werden. Hierzu müssen den folgenden Parametern passende Werte zugeordnet werden:

Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ein/Ausgang $\rightarrow$ Analog I/O		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
Betriebsart	Auswahl von 420mA Ausgang oder HART Slave+420mA Ausgang $^{1}$ $\rightarrow$ $\square$ 75.	
Quelle Analog	Auswählen, welche Tankvariable über den Analogausgang übertragen werden soll.	
AI 0% Wert	Festlegen, welcher Wert der Tankvariablen einem Ausgangsstrom von 4 mA entspricht.	
AI 100% Wert	Festlegen, welcher Wert der Tankvariablen einem Ausgangsstrom von 20 mA entspricht.	

1) "HART Slave+4..20mA Ausgang" bedeutet, dass das Analog I/O-Modul als HART-Slave arbeitet, der typischerweise bis zu vier HART-Variablen an einen HART-Master sendet. Für die Konfiguration des HART-Ausgangs:

# 7.8.2 HART-Ausgang

Dieser Abschnitt ist nur gültig für **Betriebsart = HART Slave+4..20mA Ausgang**.

Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ HART Ausgang $\rightarrow$ Konfiguration		
Parameter	Bedeutung / Maßnahme	
System Polling Adresse	Die HART-Kommunikationsadresse des Geräts eingeben.	
<ul><li>Zuordnung SV</li><li>Zuordnung TV</li><li>Zuordnung QV</li></ul>	Auswählen, welche Tankvariablen von den HART-Variablen übertragen werden sollen. Standardmäßig überträgt <b>PV</b> die gleiche Variable wie der Analogausgang und braucht nicht zugeordnet zu werden.	

## 7.8.3 Modbus-, V1- oder WM550-Ausgang



8 38 Mögliche Positionen der "Modbus"- oder "V1"-Module (Beispiele); diese Module können je nach Geräteausführung auch in den Slots B oder C sitzen.

Je nach Bestellcode kann das Gerät über eine oder zwei Modbus- oder V1-Kommunikationsschnittstellen verfügen. Diese werden in folgenden Untermenüs konfiguriert:

#### Modbus

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Modbus X1-4  $\rightarrow$ Konfiguration

## V1

- Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  V1 X1-4  $\rightarrow$  Konfiguration
- Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  V1 X1-4  $\rightarrow$  V1 Eingang Quellenauswahl

## WM550

- Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  WM550 X1-4  $\rightarrow$  Konfiguration
- Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  WM550 X1-4  $\rightarrow$  WM550 input selector



71689764

# www.addresses.endress.com

