2022-01-06 Válido a partir da versão do software 04.00.zz

BA00302P/38/PT/19.22-00

71683792

# Instruções de operação Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Medição de pressão do processo FOUNDATION Fieldbus







Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.

Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a capítulo "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.

O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos sem aviso prévio. Seu distribuidor Endress+Hauser irá lhe fornecer as informações mais recentes e atualizações para este manual.

# Sumário

1	Sobre este documento $\dots \dots 4$
1.1 1.2 1.3	Função do documento4Símbolos4Marcas registradas5
2	Instruções básicas de segurança6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Especificações para a equipe
3	Identificação8
3.1 3.2 3.3 3.4	Identificação do produto8Designação do equipamento8Escopo de entrega8Identificação CE, declaração de conformidade9
4	Montagem10
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Recebimento, armazenamento10Condições de instalação10Instruções gerais de instalação11Instalação11Verificação pós instalação20
5	Ligação elétrica21
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4	Ligação elétrica.21Conexão do equipamento21Conexão da unidade de medição22Proteção contra sobretensão (opcional)23Verificação pós conexão23
5 5.1 5.2 5.3 5.4 6	Ligação elétrica.21Conexão do equipamento21Conexão da unidade de medição22Proteção contra sobretensão (opcional)23Verificação pós conexão23Operação24
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 <b>6</b> 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	Ligação elétrica.21Conexão do equipamento21Conexão da unidade de medição22Proteção contra sobretensão (opcional)23Verificação pós conexão23Operação24Display local (opcional)24Elementos de operação26Interface FOUNDATION Fieldbus29Operação local – display local conectado42FieldCare45HistoROM®/M-DAT (opcional)45Operação de bloqueio/desbloqueio48Simulação49Configuração de fábrica (reset)49
<ul> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>5.4</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>7</li> </ul>	Ligação elétrica.21Conexão do equipamento21Conexão da unidade de medição22Proteção contra sobretensão (opcional)23Verificação pós conexão23 <b>Operação</b> 24Display local (opcional)24Elementos de operação26Interface FOUNDATION Fieldbus29Operação local - display local conectado42FieldCare45HistoROM®/M-DAT (opcional)45Operação de bloqueio/desbloqueio48Simulação49Configuração de fábrica (reset)49
<ul> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>5.4</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>7</li> <li>7.1</li> <li>7.2</li> <li>7.3</li> </ul>	Ligação elétrica.21Conexão do equipamento21Conexão da unidade de medição22Proteção contra sobretensão (opcional)23Verificação pós conexão23Operação24Display local (opcional)24Elementos de operação26Interface FOUNDATION Fieldbus29Operação local – display local conectado42FieldCare45HistoROM®/M-DAT (opcional)45Operação de bloqueio/desbloqueio48Simulação49Configuração de fábrica (reset)49Configuração de mensagens52Verificação da função52Comissionamento através de um programa de52

7.8 7.9	Dimensionamento do parâmetro OUT
8	Manutenção74
8.1 8.2	Instruções de limpeza
9	Diagnóstico e localização de falhas 75
9.1	Localização de falhas
9.2	Informações de diagnóstico no display local 76
9.3	Evento de diagnóstico na ferramenta de
	operação
9.4	Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor
	de DIAGNÓSTICO (TRDDIAG)78
9.5	Visão geral dos eventos de diagnóstico81
9.6	Resposta das saídas sobre erros
9.7	Mensagens de confirmação
9.8	Reparo
9.9	Reparo de equipamentos certificados Ex 92
9.10	
9.11	Devoluções
9.12	Uistéries de seftuere
9.13	Historico do software
10	Dados técnicos 93
11	Apêndice
11.1	Atribuição de nomes de parâmetros em inglês no display local93
	Índice

# 1 Sobre este documento

# 1.1 Função do documento

Estas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em todas as fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, à instalação, conexão, operação e comissionamento até a solução de problemas, manutenção e descarte.

# 1.2 Símbolos

# 1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
A0011189-PT	<b>PERIGO!</b> Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela resultará em ferimentos graves ou fatais.
ATENÇÃO A0011190-PT	<b>ATENÇÃO!</b> Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela pode resultar em ferimentos graves ou fatais.
	<b>CUIDADO!</b> Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela pode resultar em ferimentos leves ou médios.
AVISO A0011192-PT	<b>AVISO!</b> Esse símbolo contém informações sobre procedimentos e outras circunstâncias que não resultam em ferimento.

# 1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corrente contínua	2	Corrente alternada
$\sim$	Corrente contínua e corrente alternada	<u> </u>	<b>Conexão à fase terra</b> Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	<b>Conexão terra de proteção</b> Um terminal que deve ser conectado ao aterramento antes de estabelecer qualquer outra conexão.	Ą	<b>Conexão equipotencial</b> Uma conexão que deve ser conectada ao sistema de aterramento da fábrica: Pode ser uma linha de equalização de potencial ou um sistema de aterramento em estrela, dependendo dos códigos de práticas nacionais ou da própria empresa.

# 1.2.3 Símbolos de ferramentas

Símbolo	Significado
A0011221	Chave Allen
A0011222	Chave de boca

Símbolo	Significado
A0011182	<b>Permitido</b> Indica procedimentos, processos ou ações que são permitidos.
A0011184	<b>Não permitido</b> Indica procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
A0011193	<b>Dica</b> Indica informações adicionais.
A0028658	Referência à documentação
A0028659	Referência à página.
A0028660	Referência à figura
1. , 2. , 3 A0031595	Série de etapas
L	Resultado de uma sequência de ações
A0028673	Inspeção visual

## 1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informação

## 1.2.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3, 4 etc.	Numeração dos itens principais
<b>1.</b> , <b>2.</b> , <b>3.</b> <sub>A0031595</sub>	Série de etapas
A, B, C, D etc.	Visualizações

## 1.2.6 Símbolos no equipamento

Símbolo	Significado
▲ → 🗐	Aviso de segurança Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes.

# 1.3 Marcas registradas

KALREZ<sup>®</sup> Marca registrada da E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, EUA TRI-CLAMP<sup>®</sup> Marca registrada da Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA FOUNDATION<sup>TM</sup> Fieldbus Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, EUA GORE-TEX<sup>®</sup> Marca registrada da W.L. Gore & Associates, Inc., EUA

# 2 Instruções básicas de segurança

# 2.1 Especificações para a equipe

A equipe responsável pela instalação, comissionamento, diagnóstico e manutenção deve atender aos seguintes requisitos:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- Devem estar autorizados pelo operador da planta
- Devem estar familiarizados com as regulamentações nacionais
- Antes de começar os trabalhos, a equipe especializada deve ter lido e entendido as instruções de operação, documentação complementar e certificados (dependendo da aplicação)
- Deverão seguir as instruções e respeitar as condições básicas

A equipe de operação deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações
- Eles devem seguir as instruções presentes nestas Instruções de operação

# 2.2 Uso indicado

O Cerabar S é um transmissor de pressão para medição de nível ou pressão.

## 2.2.1 Uso indevido

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado. Clarificação para casos limítrofes:

No caso de fluidos especiais e fluídos usados para limpeza, a Endress+Hauser tem o prazer de ajudar a esclarecer a resistência à corrosão das partes molhadas pelo processo, mas não fornece nenhuma garantia nem assume qualquer responsabilidade.

# 2.3 Segurança do local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.
- Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.

# 2.4 Segurança da operação

Risco de ferimentos!

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- O operador é responsável por garantir que o equipamento esteja em boas condições de funcionamento.

#### Modificações no equipamento

Modificações não autorizadas no equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis:

Se, apesar disso, for necessário fazer modificações, consulte a Endress+Hauser.

#### Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- Execute reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.
- Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Utilize apenas peças de reposição e acessórios originais da Endress+Hauser.

# 2.5 Área classificada

Para eliminar o perigo à pessoas ou à instalação quando o equipamento é usado na área classificada (por ex. proteção contra explosão, segurança do tanque pressurizado):

- Verifique a etiqueta de identificação para determinar se o equipamento solicitado pode ser usado para a aplicação pretendida na área classificada.
- Cumpra com as instruções na documentação complementar separada, que é parte integral deste manual.

# 2.6 Segurança do produto

Este instrumento de medição foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender às especificações de segurança mais avançadas, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação. Ele atende às normas gerais de segurança e requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

# 3 Identificação

# 3.1 Identificação do produto

O medidor pode ser identificado das seguintes maneiras:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Código de pedido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de entrega
- Insira o número de série das etiquetas de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Todas as informações sobre o medidor são exibidas.

Para uma visão geral da documentação técnica fornecida, insira o número de série das etiquetas de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer).

# 3.1.1 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemanha Endereço da fábrica: consulte a etiqueta de identificação.

# 3.2 Designação do equipamento

# 3.2.1 Etiqueta de identificação

Diferentes etiquetas de identificação são usadas dependendo da versão do equipamento.

As etiquetas de identificação contêm as seguintes informações:

- Nome do fabricante e nome do equipamento
- Endereço do proprietário do certificado e país de fabricação
- Código de pedido e número de série
- Dados técnicos
- Informação específica da aprovação

Compare os dados na etiqueta de identificação com seu pedido.

# 3.2.2 Identificação do tipo de sensor

Consulte o parâmetro "Sensor Meas.Type" em Instruções de operação BA00303P.

# 3.3 Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

- Transmissor de pressão Cerabar S
- Para equipamentos com a opção "HistoROM/M-DAT":
  - CD-ROM com o programa de operação da Endress+Hauser
- Acessórios opcionais

Documentação fornecida:

- As Instruções de operação BA00302P e BA00303P estão disponíveis na Internet.
   → Consulte: www.endress.com → Downloads.
- Resumo das instruções de operação KA01025P
- Folheto KA00252P
- Relatório de inspeção final
- Instruções de segurança adicionais com equipamentos ATEX, IECEx e NEPSI
- Opcional: certificado de calibração de fábrica, certificados de teste

# 3.4 Identificação CE, declaração de conformidade

Os equipamentos foram desenvolvidos para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados. Eles foram testados e saíram da fábrica em condição de oferecer uma operação segura. O equipamento está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis listadas na declaração de conformidade da EC, estando em conformidade, dessa forma, com os requisitos legais das Diretrizes da CE. A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto.

# 4 Montagem

# 4.1 Recebimento, armazenamento

## 4.1.1 Recebimento

- Verifique a embalagem e o conteúdo quanto a sinais de danos.
- Verifique a entrega, certifique-se de que nada foi esquecido e que o material fornecido corresponde ao seu pedido.

## 4.1.2 Transporte para o ponto de medição

## **A** ATENÇÃO

## Transporte incorreto

- O invólucro, a membrana e os capilares podem ser danificados, e há risco de ferimento!
- Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original ou pela conexão do processo (com proteção de transporte segura para a membrana).
- Siga as instruções de segurança e condições de transporte para equipamentos com peso acima de 18 kg (39,6 lbs).
- ▶ Não utilize os capilares como auxílio de transporte para os selos diafragma.

# 4.1.3 Armazenamento

O medidor deve ser armazenado em uma área limpa e seca, e protegido contra danos oriundos de impacto (EN 837-2).

Faixa de temperatura de armazenamento: Consulte as Informações técnicas.

# 4.2 Condições de instalação

## 4.2.1 Dimensões de instalação

→ Para dimensões, consulte as Informações Técnicas para o Cerabar S TIOO383P, capítulo "Construção mecânica".

# 4.3 Instruções gerais de instalação

- Equipamentos com rosca G 1 1/2: Ao rosquear o equipamento no tanque, a vedação plana deve ser posicionada na superfície de vedação da conexão de processo. Para evitar tensão adicional sobre a membrana de processo, a rosca não deve nunca ser vedada com cânhamo ou materiais similares.
- Equipamentos com roscas NPT:
  - Envolva a rosca com fita Teflon para vedá-la.
  - Aperte o equipamento somente pelo parafuso hexagonal. Não gire pelo invólucro.
  - Não aperte demais a rosca ao apertar o parafuso. Torque máximo: 20 a 30 Nm (14,75 a 22,13 lb-pés)
- Para as seguintes conexões de processo, um torque de aperto de no máx. 40 Nm (29,50 lbf-pés) é necessário:
  - Rosca ISO228 G1/2 (opção de pedido "1A" ou "1B")
  - Rosca DIN13 M20 x 1,5 (opção de pedido "1N" ou "1P")

## 4.3.1 Instalação dos módulos do sensor com rosca de PVDF

#### **A** ATENÇÃO

#### Risco de danos à conexão do processo!

Risco de ferimentos!

Módulos do sensor com rosca de PVDF devem ser instalados com o suporte de montagem fornecido!

## **A** ATENÇÃO

#### Fadiga do material por pressão e temperatura!

Risco de ferimento devido à explosão de partes! A rosca pode soltar se exposta a alta pressão e cargas de temperatura.

A integridade da rosca deve ser verificada regularmente e pode ser necessário reapertar a rosca com torque máximo de 7 Nm (5,16 lb-pés). A fita teflon também é recomendada para a vedação da rosca <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" NPT.

# 4.4 Instalação

- Devido à orientação do Cerabar S, um desvio do ponto zero pode ocorrer, isto é, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o valor medido não exibe zero. É possível corrigir este desvio do ponto zero através da tecla "zero" na unidade eletrônica, ou na parte externa do instrumento ou através do display local. → 🖹 26, cap. 6.2.1 "Posição dos elementos de operação", → 🖹 27, cap. 6.2.2 "Função dos elementos de operação display local não conectado" e → 🖹 56, cap. 7.5 "Ajuste de posição".
- Para o PMP75, consulte cap. 4.4.2 "Instruções de instalação para equipamentos com selos diafragma PMP75", → 

   14.
- Para garantir a leitura ideal do display local, é possível girar o invólucro em até 380°.
   → 
   <sup>1</sup> 19, cap. 4.4.8 "Giro do invólucro".
- A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalação em tubulações ou paredes. → 

   16, cap. 4.4.5 "Instalação em parede e tubo (opcional)".

# 4.4.1 Instruções de instalação para equipamentos sem selos diafragma – PMP71, PMC71

#### AVISO

#### Dano ao equipamento!

Se um Cerabar S aquecido for resfriado durante o processo de limpeza (por ex. por água fria), um vácuo se desenvolve por um curto período de tempo e, como resultado, a umidade pode entrar no sensor através da compensação de pressão (1). Instale o equipamento como segue.



- Mantenha a compensação de pressão e o filtro GORE-TEX<sup>®</sup> (1) livres de contaminação e de água.
- Equipamentos Cerabar S sem selos diafragma são instalados de acordo com as mesmas instruções de um manômetro (DIN EN 837-2). Recomendamos o uso de equipamentos de desligamento e sifões. A orientação depende da aplicação de medição.
- Não limpe ou toque nas membranas de processo com objetos rígidos ou pontiagudos.
- O equipamento deve ser instalado da seguinte maneira para estar em conformidade com os requisitos de limpeza do ASME-BPE (Parte SD de limpeza):



#### Medição de pressão em gases



Fig. 1: Layout de medição para medição de pressão em gases

- 1 Cerabar S
- 2 Equipamento de desligamento

• Instale o Cerabar S com dispositivo de desligamento acima do ponto de derivação de tal forma que qualquer condensado possa fluir para dentro do processo.

#### Medição de pressão em vapores



Fig. 2: Layout de medição para medição de pressão em vapores

- 1 Cerahar S
- 2 Equipamento de desligamento
- 3 Sifão em formato de U
- 4 Sifão circular

Observe a temperatura ambiente máxima permitida do transmissor!

Instalação:

- Preferivelmente, instale o equipamento com o sifão em formato de O abaixo do ponto de derivação
  - O equipamento também pode ser instalado acima do ponto de derivação
- Encha o sifão com líquido antes do comissionamento

Vantagens do uso de sifões:

- Proteção do instrumento de medição contra meios quentes e pressurizados por meio da formação e do acúmulo de condensado
- Amortecimento de choques de pressão
- A coluna de água definida causa apenas erros de medição mínimos (desprezíveis) e efeitos térmicos mínimos (desprezíveis) no equipamento

Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

#### Medição de pressão em líquidos



Fig. 3: Layout de medição para medição de pressão em líquidos

1 Cerabar S

2 Equipamento de desligamento

Instale o Cerabar S com o dispositivo de desligamento abaixo ou no mesmo nível que o ponto de derivação.

#### Medição de nível



Fig. 4: Layout de medição para nível

- Sempre instale o Cerabar S abaixo do ponto de medição mais baixo.
- Não instale o equipamento na cortina de enchimento ou em um ponto no tanque que pode ser afetado por pulsos de pressão de um agitador.
- Não instale o equipamento na área de sucção de uma bomba.
- O ajuste e teste funcional podem ser realizados mais facilmente se o equipamento for instalado a jusante de um dispositivo de desligamento.

# 4.4.2 Instruções de instalação para equipamentos com selos diafragma – PMP75

- Equipamentos Cerabar S com selos diafragma são fixados com rosca, flange ou braçadeira dependendo do tipo de selo diafragma.
- Observe que a pressão hidrostática das colunas de líquido nos capilares pode causar um desvio do ponto zero. O desvio no ponto zero pode ser corrigido.
- Não limpe ou toque na membrana de processo ou no selo diafragma com objetos rígidos ou pontiagudos.
- Não remova a proteção da membrana de processo até imediatamente antes da instalação.

## AVISO

#### Manuseio incorreto!

Dano ao equipamento!

- O selo de diafragma e o sensor de pressão juntos formam um sistema fechado e calibrado que é preenchido com fluido de enchimento por meio de um orifício na parte superior. Esse orifício é vedado e não deve ser aberto.
- Ao utilizar um suporte de montagem, assegure-se de que há um alívio adequado de tensão nos capilares a fim de evitar que eles se dobrem (raio de curvatura ≥ 100 mm (3,94 pol.)).
- Observe os limites de aplicação do fluido de enchimento do selo diafragma conforme detalhado nas Informações Técnicas para o Cerabar S TI00383P, capítulo "Instruções de planejamento para sistemas de selo diafragma".

#### AVISO

# Para obter resultados de medição mais precisos e para evitar um defeito no equipamento, instale os capilares do seguinte modo:

- Livre de vibrações (para evitar flutuações de pressão adicionais)
- Não nas proximidades de linhas de aquecimento ou refrigeração
- Isole os capilares se a temperatura ambiente estiver abaixo ou acima da temperatura de referência
- Com um raio de curvatura de  $\geq$  100 mm (3,94 pol.)
- ▶ Não utilize os capilares como auxílio de transporte para os selos diafragma!

#### Aplicação sob vácuo

Consulte as Informações técnicas.

#### Instalação com isolante de temperatura

Consulte as Informações técnicas.

# 4.4.3 Vedação para instalação com flange

## AVISO

#### Resultados da medição incorretos.

A vedação não deve pressionar contra a membrana de processo pois isso pode afetar o resultado da medição.

Certifique-se de que a vedação não esteja tocando na membrana de processo.



Fig. 5:

1 Membrana do processo 2 Vedação

# 4.4.4 Instalação com isolamento térmico – PMC71 versão de alta temperatura e PMP75

Consulte as Informações técnicas.

## 4.4.5 Instalação em parede e tubo (opcional)

A Endress+Hauser of erece um suporte de montagem para tubos ou paredes (para diâmetros de tubo de 1 ¼" to 2").



Observe também os seguintes pontos ao instalar:

- Equipamentos com capilares: instale os capilares com um raio de curvatura de ≥ 100 mm (3,94 pol.)
- Ao instalar em um tubo, aperte as porcas no suporte uniformemente com um torque de pelo menos 5 Nm (3,69 lbs pés).



#### 4.4.6 Montagem e instalação da versão "invólucro separado"

Fig. 6: Versão "Invólucro separado"

- Na versão "invólucro separado", o sensor é fornecido com conexão de processo e cabo instalados. 1
- Cabo com conector Compensação de pressão 2 3
- . Pluque
- 4 5 Parafuso de bloqueio
- 6 Invólucro montado com adaptador incluído
- Suporte de montagem adequado para montagem na parede e tubulação incluído

#### Montagem e instalação

- Conecte o plugue (item 4) no conector correspondente do cabo (item 2). 1.
- Conecte o cabo no adaptador do invólucro (item 6). 2.
- Aperte o parafuso de bloqueio (item 5). 3.
- Instale o invólucro em uma parede ou tubo utilizando o suporte de montagem (item 7). 4. Ao instalar em um tubo, aperte as porcas no suporte uniformemente com um torque de pelo menos 5 Nm (3,69 lbs pés). Instale o cabo com um raio de curvatura (r) de  $\geq$  120 mm (4,72 pol.).

# 4.4.7 PMP71, versão preparada para instalação de selo diafragma – recomendação de solda



# i

Na versão "U1", o mecanismo antirrotação (4) no invólucro não está instalado de fábrica, mas acompanha o equipamento. Instale o mecanismo antirrotação (4) após a instalação do selo diafragma.

#### Recomendação de solda

Para a versão "U1 Preparado para instalação do selo diafragma" no recurso 70 "Conexão de processo; Material" no código do pedido para sensores de até 40 bar (600 psi), a Endress+Hauser recomenda a soldagem no selo diafragma da seguinte forma: a profundidade total de soldagem do filete de solda é de 1 mm (0,04 pol.) com um diâmetro externo de 16 mm (0,63 pol.). A solda é realizada de acordo com o método WIG.

N.º da emenda consecutiva.	Esboço/forma da ranhura de solda, dimensão conforme DIN 8551	Compatibilidade do material base	Método de solda DIN EN ISO 24063	Posição de soldagem	Gás inerte, aditivos
A1 para sensores ≤ 40 bar (600 psi)	<u>t1 a0.8 </u> A0024811	Adaptador feito de 316L (1.4435) a ser soldado ao selo diafragma feito de 316L (1.4404/1.4435)	141	РВ	Gás inerte Ar/H 95/5 Aditivo: 1.4430 (ER 316L Si)

#### Informações sobre o enchimento

O selo diafragma deve ser abastecido assim que for soldado.

 Após ter sido soldado na conexão de processo, o conjunto do sensor deve ser preenchido adequadamente com um fluido de enchimento e vedado com estanqueidade ao gás com uma esfera de vedação e parafuso de bloqueio.

Uma vez que o selo diafragma tenha sido preenchido, no ponto zero o display do equipamento não deve exceder 10% do valor de fundo de escala da faixa da célula de medição. A pressão interna do selo diafragma deve ser corrigida de acordo.

- Ajuste / calibração:
  - O equipamento está operacional uma vez que tenha sido completamente montado.
  - Realize um reset. O equipamento deve então ser calibrado para a faixa de medição do processo conforme descrito nas Instruções de Operação.

## 4.4.8 Giro do invólucro

O invólucro pode ser rotacionado em até 380° ao afrouxar o parafuso de fixação.



- Invólucro T14: solte o parafuso de fixação usando uma chave Allen de 2 mm (0,08 pol). Invólucro T15 e T17: Solte o parafuso de fixação com uma chave Allen de 3 mm (0,12 pol.).
- 2. Gire o invólucro (máx. de até 380°).
- 3. Aperte novamente o parafuso de fixação com 1 Nm (0,74 lbf pés).

## 4.4.9 Fechando as tampas do invólucro

#### AVISO

#### Equipamentos com vedação da tampa com EPDM - vazamento no transmissor!

Lubrificantes de base mineral, animal ou plantas fazem com que a vedação da tampa EPDM expandam causando vazamento no transmissor.

Não é necessário engraxar a rosca por conta do revestimento aplicado na fábrica.

## AVISO

A tampa do invólucro não pode mais ser fechada.

Rosca danificada!

Ao fechar o tampa do invólucro, certifique-se de que a rosca da tampa e o invólucro estão limpas, por ex., sem areia. Se você encontrar resistência quando estiver fechando as tampas, verifique novamente se as roscas estão livres de sujeira ou resíduos.

#### Fechando a tampa de um invólucro higiênico de aço inoxidável (T17)



Fig. 8: Fechamento da tampa

As tampas para o compartimento do terminal e compartimento de eletrônicos estão enganchadas no invólucro e fechadas com um parafuso em cada compartimento. Esses parafusos devem ser apertados com os dedos (2 Nm (1,48 lbf-pés)) até o fim para garantir que as tampas fiquem bem presas.

# 4.5 Verificação pós instalação

Após instalar o equipamento, efetue os seguintes testes:

- Todos os parafusos estão firmemente apertados?
- As tampas do invólucro estão rosqueadas de forma segura?

# 5 Ligação elétrica

# 5.1 Conexão do equipamento

#### **A** ATENÇÃO

#### Risco de choque elétrico!

- Se a tensão de operação for > 35 Vcc: tensão de contato perigosa nos terminais.
- Em um ambiente molhado, não abra a tampa se houver tensão presente.

#### **A** ATENÇÃO

#### A segurança elétrica é comprometida por uma conexão incorreta!

- Risco de choque elétrico e/ou explosão! Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- Ao utilizar o medidor em áreas classificadas, a instalação deve também estar em conformidade com as normas e regulamentações nacionais aplicáveis e com as instruções de segurança ou instalação ou desenhos de controle.
- Os equipamentos com proteção contra sobretensão integrada devem ser aterrados.
- Circuitos de proteção contra polaridade reversa, influências de alta frequência e picos de sobretensão estão integrados.
- A tensão de alimentação deve corresponder à tensão de alimentação na etiqueta de identificação.
- Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- Retire a tampa do invólucro do compartimento do terminal.
- Passe o cabo através do prensa-cabos. Para especificação do cabo, consulte → 

   22, cap. 5.2.4. Aperte os prensa-cabos ou as entradas para cabos de forma que eles fiquem estanques. Aperte no sentido contrário a entrada do invólucro. Use uma ferramenta adequada com largura entre superfícies transversais AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf pés)) para o prensa-cabo M20.
- Conecte o equipamento conforme indicado no diagrama a seguir.
- Rosqueie a tampa do invólucro no lugar.
- Ligue a tensão de alimentação.



Fig. 9:

Conexão elétrica do FOUNDATION Fieldbus

ightarrow Consulte também cap. 5.2.1 "Tensão de alimentação", ightarrow  $ilde{\mathbb{B}}$ 22.

- Invólucro
- Terminal de aterramento interno
   Terminal de aterramento externo
- Fonte de alimentação, para versão em área não-classificada = 9 a 32 Vcc
   Os instrumentos com proteção contra sobretensão integrada são aqui iden
- 5 Os instrumentos com proteção contra sobretensão integrada são aqui identificados como OVP (proteção contra sobretensão).

## 5.1.1 Equipamentos com conector de 7/8"

Atribuição de pinos para conector 7/8"	PINO	Significado
	1	Sinal –
1● 3●	2	Sinal +
	3	Não atribuído
2• 4•	4	Blindagem
A0011176		

# 5.2 Conexão da unidade de medição

Para maiores informações sobre a estrutura de rede e aterramento e sobre componentes do sistema de barramento como cabos do barramento, consulte a documentação relevante, por exemplo, Instruções de operação BA00013S "Visão geral do FOUNDATION Fieldbus" e a Diretriz FOUNDATION Fieldbus.

## 5.2.1 Tensão de alimentação

#### **A** ATENÇÃO

#### A tensão de alimentação pode estar conectada!

Risco de choque elétrico e/ou explosão!

- Ao utilizar o medidor em áreas classificadas, a instalação deve também estar em conformidade com as normas e regulamentações nacionais aplicáveis e com as instruções de segurança ou instalação ou desenhos de controle.
- Todos os dados de proteção contra explosão são fornecidos na documentação Ex separada, que está disponível sob demanda. A documentação Ex é fornecida por padrão com todos os equipamentos aprovados para uso em áreas classificadas sujeitas à explosão.

Versão para áreas não classificadas: 9 a 32 Vcc

## 5.2.2 Consumo de corrente

15,5 mA  $\pm$ 1 mA, corrente de acionamento corresponde à IEC 61158-2, Cláusula 21.

## 5.2.3 Terminais

- Tensão de alimentação e terminal de aterramento interno: 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup> (20 a 14 AWG)
- Terminal externo de aterramento: 0,5 a 4 mm<sup>2</sup> (20 a 12 AWG)

# 5.2.4 Especificação do cabo

- Use um cabo trançado, de núcleo duplo blindado, preferencialmente cabo tipo A.
- Diâmetro externo do cabo: 5 a 9 mm (0,2 a 0,35 pol.)

Para mais informações sobre as especificações do cabo, consulte as Instruções de Operação BA00013S "Visão geral FOUNDATION Fieldbus", Diretriz FOUNDATION Fieldbus e IEC 61158-2 (MBP).

# 5.2.5 Aterramento e blindagem

O Cerabar S deve ser aterrado, por exemplo, por meio de terminal de aterramento externo.

Diferentes métodos de instalação de aterramento e blindagem estão disponíveis para redes FOUNDATION Fieldbus, tais como:

- Instalação isolada (consulte também IEC 61158-2)
- Instalação com aterramento múltiplo
- Instalação capacitiva.

# 5.3 Proteção contra sobretensão (opcional)

## AVISO

#### O equipamento pode ser destruído!

Os equipamentos com proteção contra sobretensão integrada devem ser aterrados.

Os equipamentos que mostram a versão "M" no recurso 100 "Opções adicionais 1" ou no recurso 110 "Opções adicionais 2", no código do pedido, são equipados com proteção contra sobretensão ( $\rightarrow$  consulte também as informações técnicas TI00383P "Informações para pedido".

- Proteção contra sobretensão:
  - Funcionamento nominal da tensão CC: 600 V
  - Descarga nominal da corrente: 10 kA
- Verificação do aumento da corrente î = 20 kA satisfeita de acordo com DIN EN 60079-14: 8/20 μs
- Verificação de corrente AC do supressor I = 10 A satisfeito

# 5.4 Verificação pós conexão

Realize as seguintes verificações após ter completado a instalação elétrica do equipamento:

- A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?
- O equipamento está conectado de acordo com cap. 5.1?
- Todos os parafusos estão firmemente apertados?
- As tampas do invólucro estão rosqueadas de forma segura?

Assim que a tensão for aplicada ao equipamento, o LED verde na unidade eletrônica se acende por alguns segundos ou o display local conectado se acende.

# 6 Operação

O recurso 20 "Saída; operação" no código do pedido fornece informações sobre as opções de operação disponíveis.

Versão no código de pedido		Operação
Р	FOUNDATION Fieldbus; operação externa, LCD	Via display local ou 1 tecla na parte externa do equipamento
Q	FOUNDATION Fieldbus; operação interna, LCD	Via display local ou 1 tecla na parte interna do equipamento
R	FOUNDATION Fieldbus; operação interna	Sem display local e 1 tecla no interior do equipamento

# 6.1 Display local (opcional)

Um display de cristal líquido (LCD) de 4 linhas é usado para exibição e operação. O display local mostra valores medidos, mensagens de erro e mensagens de aviso.

O display do equipamento pode ser girado em passos de 90°.

Dependendo da orientação do equipamento, isso facilita a operação do equipamento e a leitura dos valores medidos.

Funções:

- Display de valor medido de 8 dígitos incluindo sinal e casa decimal, display da unidade
- Gráfico de barras como exibição gráfica do valor medido de pressão atual em relação à faixa de pressão definida no Bloco Transdutor de Pressão. A faixa de pressão é definida por meio do parâmetro SCALE\_IN.
- Orientação fácil e completa pelo menu através da divisão dos parâmetros em diversos níveis e grupos.
- Orientação pelo menu

O display local está disponível em inglês. A atribuição dos nomes dos parâmetros em inglês aos nomes dos parâmetros em alemão é fornecida em  $\rightarrow$  cap. 11.1 "Atribuição de nomes de parâmetros em inglês no display local". O instrumento também pode ser operado em 6 idiomas (al, in, fr, es, jp, ch) através da DTM ou EDD. O programa FieldCare é uma ferramenta de operação DTM da E+H e pode ser adquirido em endress.com.

- Cada parâmetro possui um ID de 3 dígitos para ajudar na navegação.
- Opção de configuração do display de acordo com os requisitos e desejos individuais, tais como idioma, exibição em alternância, ajuste de contraste, exibição de outros valores medidos, tais como temperatura do sensor
- Funções de diagnóstico completas (mensagens de falha e aviso, indicadores de máximo/ mínimo etc.)
- Comissionamento rápido e seguro usando menus Quick Setup.



A tabela a seguir ilustra os símbolos que podem aparecer no display local. Quatro símbolos podem aparecer ao mesmo tempo.

Símbolo	Significado
Ļ	<ul> <li>Símbolo de alarme         <ul> <li>Símbolo piscando: aviso, o equipamento continua a medir.</li> <li>Símbolo permanentemente aceso: erro, o equipamento não continua a medir.</li> </ul> </li> </ul>
	Aviso: O símbolo de alarme pode se sobrepor ao símbolo de tendência.
5	<ul> <li>Símbolo de bloqueio</li> <li>A operação do equipamento está bloqueada. Desbloqueie o equipamento, → consulte</li> <li>→ <a>Pli&gt;</a> 48, cap. 6.7 "Operação de bloqueio/desbloqueio".</li> </ul>
\$	<b>Símbolo de comunicação</b> Transferência de dados através da comunicação
*	<ul> <li>Símbolo de simulação</li> <li>O modo de simulação está ativado. A minisseletora 2 para simulação está definida como "On".</li> <li>→ Consulte também cap. 6.2.1 "Posição dos elementos de operação" → </li> <li>26, página 49 "Simulação".</li> </ul>
,71	Símbolo de tendência (crescente) O valor primário do bloco transdutor de pressão está aumentando.
Ы	<b>Símbolo de tendência (decrescente)</b> O valor primário do bloco do transdutor de pressão está diminuindo.
÷	Símbolo de tendência (constante) O valor primário do bloco transdutor de pressão permaneceu constante nos últimos minutos.

#### 6.2 Elementos de operação

#### 6.2.1 Posição dos elementos de operação

A tecla de operação do invólucro T14 (alumínio ou aço inoxidável) está localizada fora do invólucro, sob a tampa de proteção ou na unidade eletrônica. As teclas de operação do invólucro higiênico de aço inoxidável T17 estão localizadas dentro do invólucro, na unidade eletrônica. Além disso, há três teclas de operação no display local opcional.



1

2

Fig. 10: Tecla de operação externa, embaixo da tampa protetora

Tecla de operação para ajuste da posição (correção do 1 ponto zero) e reset total



- LED verde para indicar o valor sendo aceito Tecla de operação para ajuste da posição (correção do ponto zero) e reset total Slot para display opcional
- 3
- Slot para módulo HistoROM®/M-DAT opcional 4
- 5 Minisseletora para bloquear/desbloquear parâmetros
- relevantes para o valor medido 6
- Minisseletora para modo de simulação

## 6.2.2 Função dos elementos de operação display local não conectado

Tecla(s) de operação	Significado
0% Zero P02-xxxxxx-19-xx-xx-107	<ul> <li>Ajuste de posição (correção do ponto zero): Pressione a tecla por, no mínimo, 3 segundos. O LED na unidade eletrônica acende rapidamente se a pressão aplicada foi aceita para o ajuste da posição.</li> <li>→ Consulte também a capítulo a seguir "Executando um ajuste de posição no local"</li> <li>Reset total: pressione a tecla por pelo menos 12 segundos. O LED na unidade eletrônica acende rapidamente se um reset estiver sendo realizado.</li> </ul>
on 1 2 off P01-xxxxxxx-134	<ul> <li>Minisseletora 1: para bloquear/desbloquear parâmetros relevantes de valores medidos.</li> <li>Configuração de fábrica: off (desbloqueado)</li> <li>→ Consulte também →  48, cap. 6.7 "Operação de bloqueio/desbloqueio".</li> <li>Minisseletora 2: para modo de simulação</li> <li>Ajuste da fábrica: desligado (modo de simulação desligado)</li> <li>→ Consulte também →  49, cap. 6.8 "Simulação".</li> </ul>

#### Executando um ajuste de posição no local

- A operação deve estar desbloqueada. → 

   <sup>1</sup> 48, cap. 6.7 "Operação de bloqueio/ desbloqueio".
- O equipamento está configurado para o modo de medição "Pressure" como padrão.
  - Operação através do programa de configuração FF: No Bloco transdutor de pressão, altere o modo de medição por meio dos parâmetros PRIMARY\_VALUE\_TYPE e LINEARIZATION.
  - Operação via comunicação digital: altere o modo de medição por meio do parâmetro MEASURING MODE.
  - Você pode alternar os modos de medição por meio do parâmetro MEASURING MODE.
     Consulte → 
     <sup>1</sup> 54, cap. 7.4 "Seleção do idioma e modo de medição".
- A pressão aplicada deve estar dentro dos limites de pressão nominal do sensor. Consulte as informações na etiqueta de identificação.

Execute o ajuste da posição:

- 1. A pressão está presente no equipamento.
- 2. Pressione a tecla por pelo menos 3 segundos.
- 3. Se o LED na unidade eletrônica acender brevemente, a pressão aplicada foi aceita para o ajuste de posição.

Se o LED não acender, a pressão aplicada não foi aceita. Observe os limites de entrada. Para mensagens de erro, consulte  $\rightarrow \textcircled{1}76$ , cap. 9.2 "Informações de diagnóstico no display local".

# 6.2.3 Função dos elementos de operação – display local conectado

Tecla(s) de operação	Significado
+	<ul> <li>Navega para cima na lista de opções</li> <li>Edita os valores numéricos ou caracteres dentro de uma função</li> </ul>
-	<ul> <li>Navega para baixo na lista de opções</li> <li>Edita os valores numéricos ou caracteres dentro de uma função</li> </ul>
E	<ul> <li>Confirma a entrada</li> <li>Pula para o próximo item</li> </ul>
+ e E	Ajuste do contraste do display local: mais escuro
– e E	Ajuste do contraste do display local: mais claro
+ e -	<ul> <li>Funções ESC:</li> <li>Sair do modo de edição sem salvar o valor modificado</li> <li>Você está em um menu dentro de um grupo de funções. A primeira vez que pressionar simultaneamente as teclas, você volta um parâmetro dentro de um grupo de funções. Cada vez que pressionar simultaneamente as teclas após a etapa anterior, você subirá um nível no menu.</li> <li>Você está no menu em um nível de seleção: cada vez que você pressiona as teclas simultaneamente, você sobe um nível no menu.</li> </ul>
	Aviso: Para os termos grupo de funções, nível e nível de seleção, consulte $\rightarrow$ $$ 42, cap. 6.4.1
on 1 2 off P01-xxxxxxxxx134	<ul> <li>Minisseletora 1: para bloquear/desbloquear parâmetros relevantes de valores medidos. Configuração de fábrica: off (desbloqueado)</li> <li>Minisseletora 2: para o modo de simulação Configuração de fábrica: desligado (modo de simulação desligado)</li> </ul>

# 6.3 Interface FOUNDATION Fieldbus

## 6.3.1 Arquitetura do sistema

O diagrama a seguir apresenta dois exemplos típicos de uma rede FOUNDATION Fieldbus com os componentes associados.



Fig. 12: A arquitetura do sistema da FOUNDATION Fieldbus com componentes associados

FF-HSE: High Speed Ethernet (Ethernet de alta velocidade), FF-H1: FOUNDATION Fieldbus-H1, LD: Linking Device (equipamento de ligação) FF-HSE/FF-H1, PS: Bus Power Supply (fonte de alimentação do barramento), SB: Safety Barrier (barreira de segurança), BT: Bus Terminator (terminal de barramento)

- As seguintes opções de conexão do sistema estão disponíveis:
- Um equipamento de ligação possibilita a conexão com os níveis fieldbus de nível superior (por exemplo, High Speed Ethernet (HSE)).
- É necessário um cartão FF-H1 para se conectar diretamente a um sistema de controle do processo.

Mais informações sobre FOUNDATION Fieldbus são encontradas nas Instruções de Operação BA00013S "Visão Geral do FOUNDATION Fieldbus, Diretrizes de Instalação e Comissionamento", nas Especificações do FOUNDATION Fieldbus ou na Internet no endereço "http://www. fieldbus.org".

## 6.3.2 Número de equipamentos

- Os equipamentos Endress+Hauser Cerabar S atendem os requisitos do modelo FISCO.
- Devido ao baixo consumo de corrente, os seguintes equipamentos podem ser operados em um único segmento de barramento quando a instalação for realizada de acordo com o FISCO:

Até HW Versão 1.10:

- Até 7 equipamentos Cerabar S para aplicações Ex ia, CSA e FM IS
- Até 25 equipamentos Cerabar S em todas as outras aplicações, por exemplo, em áreas não Ex, Ex nA etc.

A partir de HW Versão 02.00:

- Até 6 equipamentos Cerabar S para aplicações Ex ia, CSA e FM IS
- Até 24 equipamentos Cerabar S em todas as outras aplicações, por exemplo, em áreas não Ex, Ex nA etc.

O número máximo de medidores em um segmento de barramento é definido por seu consumo de corrente, potência do acoplador de barramento e comprimento necessário do barramento.

A partir da versão do hardware 1.10, você encontrará uma etiqueta na unidade eletrônica no equipamento.

## 6.3.3 Operação

Você pode obter programas especiais de configuração e operação de diversos fabricantes para a configuração, como o programa de operações FieldCare da Endress+Hauser  $\rightarrow \triangleq 45$ , cap. 6.5 "FieldCare". Esses programas de configuração possibilitam a configuração das funções FF e de todos os parâmetros específicos do equipamento. Os blocos de função pré-definidos permitem o acesso uniforme aos dados de rede e do equipamento.

# 6.3.4 Configuração da rede

É necessário o sequinte para configurar um equipamento e integrá-lo à rede FF:

- Um programa de configuração FF
- O arquivo Cff (formato comum de arquivo: \*.cff, \*.fhx)
- A descrição do equipamento (Device Description: \*.sym, \*.ffo, \*.sy5, \*.ff5)

DDs padrão predefinidas, que podem ser obtidas no FOUNDATION Fieldbus, estão disponíveis para as funções básicas dos instrumentos de medição. Você precisa da DD específica do equipamento para poder acessar todas as funções.

Os arquivos para o Cerabar S podem ser adquiridos da seguinte forma:

- Na internet junto à Endress+Hauser: http://www.endress.com → Pesquise FOUNDATION Fieldbus
- Na internet junto à FOUNDATION Fieldbus: http://www.fieldbus.org
- No CD-ROM da Endress+Hauser, número de pedido: 56003896

O equipamento é integrado à rede FF, da seguinte maneira:

- Abra o programa de configuração da FF.
- Faça o download dos arquivos Cff e de descrição do equipamento (arquivos ffo, \*.sym, \*.cff ou \*.fhx) para o sistema.
- Configure a interface, consulte a Observação.
- Configure o equipamento para a atividade de medição e o sistema FF.
- Para informações mais detalhadas sobre a integração do equipamento ao sistema FF, consulte a descrição para o software de configuração usado.
- Ao integrar os equipamentos de campo ao sistema FF, certifique-se de usar os arquivos corretos. Você pode ler a versão necessária por meio dos parâmetros DEV\_REV e DD\_REV no bloco de recursos.

## 6.3.5 Identificação e endereçamento do equipamento

A FOUNDATION Fieldbus identifica o equipamento usando seu código ID e atribui automaticamente o endereço de campo adequado. O código de identidade não pode ser alterado.

O equipamento aparece no display de rede assim que o programa de configuração FF for inicializado e o equipamento for integrado à rede. Os blocos disponíveis são exibidos abaixo do nome do equipamento.

Se a descrição do equipamento ainda não foi carregada, os blocos informam "Unknown" ou "(UNK)".

O Cerabar S informa o seguinte:



Fig. 13: Display típico do Cerabar S em um programa de configuração após a conexão ser estabelecida

- 1 Nome do equipamento
- 2 Número de série

## 6.3.6 Modelo de bloco Cerabar S

Com o FOUNDATION Fieldbus, todos os parâmetros de equipamento são categorizados de acordo com suas propriedades funcionais e tarefas e costumam ser especificados a três blocos diferentes.

Um equipamento FOUNDATION Fieldbus possui os seguintes tipos de bloco:Um bloco de recursos (bloco de equipamento):

- Esse bloco contém todos os recursos específicos para o respectivo equipamento.
- Um ou mais blocos transdutores
   Os blocos transdutores contêm todos os parâmetros de medição e específicos para o equipamento. Os princípios de medição, como a pressão, são mapeados nos blocos transdutores.
- Um ou mais blocos de função: Os blocos de função contêm funções de automação do equipamento. É feita uma distinção entre diferentes blocos de função, como o bloco de entrada analógica ou o bloco diferencial integral proporcional. Cada um desses blocos de função é usado para executar diferentes funções de aplicação.

Os blocos de função podem ser conectados por meio de um programa de configuração FF, dependendo da tarefa de automação. Assim, o equipamento assume funções de controle simples, aliviando a carga de trabalho do sistema de controle do processo de ordem superior.

- O Cerabar S possui os seguintes blocos:
- Bloco de recursos (bloco de equipamento)
- 4 blocos transdutores
  - Bloco transdutor de pressão (TRD)
    - Esse bloco fornece as variáveis de saída PRIMARY\_VALUE e SECONDARY\_VALUE. Ele contém todos os parâmetros para configurar o instrumento de medição para a tarefa de medição, como a seleção do modo de medição, função de linearização e seleção da unidade.
  - Bloco transdutor de serviço

Esse bloco fornece as variáveis de saída COUNTER P\_PMAX, PRESSURE\_1\_MAX\_ RESETTABLE e PRESSURE\_1\_AFTER\_DAMPING. Ele também inclui todos os contadores para a ultrapassagem/não atingimento da faixa de medição para pressão e temperatura, valores mínimos e máximos medidos para pressão e temperatura e a função HistoROM.

– Bloco transdutor do display

Esse bloco não retorna nenhuma variável de saída. Ele contém todos os parâmetros para configurar o display local, como DISPLAY\_CONTRAST.

- Bloco transdutor de diagnóstico
  - Esse bloco não retorna nenhuma variável de saída. Ele contém
  - a função de simulação do bloco transdutor de pressão
  - parâmetros para configurar a resposta do alarme
- parâmetros para definir os limites do usuário para pressão e temperatura.
- 8 blocos de função
  - 2 Blocos de entrada analógica (AI)
  - Bloco de saída discreta (DO)
  - Bloco de entrada discreta (DI)
  - Bloco do PID (PID)
  - Bloco Aritmético (ARB)
  - Bloco caracterizador de sinais (SCB)
  - Bloco seletor de entrada (ISB)
  - Bloco analógico de alarme (AALB)
  - Bloco do Integrador (IT)

Além dos blocos pré-instanciados já mencionados, os blocos a seguir também podem ser instanciados:

- 3 Blocos de entrada analógica (AI)
- 1 Bloco de saída discreta (DO)
- 1 Bloco de entrada discreta (DI)
- 1 Bloco PID (PID)
- 1 Bloco Aritmético (ARB)
- 1 Bloco caracterizador de sinais (SCB)
- 1 Bloco seletor de entrada (ISB)
- 1 Bloco analógico de alarme (AALB)
- 1 Bloco integrador (IT)

Um total de 20 blocos pode ser instanciado no Cerabar S, incluindo os blocos já instanciados. Para informações sobre instanciamento dos blocos, consulte as instruções de operação apropriadas para o programa de configuração usado.

Diretriz Endress+Hauser BA00062S.

A diretriz fornece uma visão geral dos blocos de função padrão descritos nas Especificações FOUNDATION Fieldbus FF 890 - 894.

Elas foram projetadas para auxiliar no uso desses blocos implementados nos equipamentos de campo da Endress+Hauser.

#### Configuração do bloco quando o equipamento é fornecido

O modelo de blocos mostrado abaixo ilustra a configuração dos blocos quando o equipamento é entregue.



Fig. 14: Configuração do bloco quando o equipamento é fornecido

O bloco transdutor de pressão fornece o valor primário e a temperatura do sensor (valor secundário). O valor primário e o valor secundário são transferidos para um bloco de entrada analógica por meio do parâmetro CHANNEL ( $\rightarrow$  consulte também a capítulo a seguir). Os blocos de saída discreta, entrada discreta, PID, aritmético, caracterizador de sinal, seletor de entrada, integrador e alarme analógico não estão conectados na configuração de entrega.

#### 

#### Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

Observe que os vínculos entre os blocos são excluídos e os parâmetros FF são redefinidos para os valores padrão após em reset por meio do parâmetro RESTART no bloco de recursos, opção "Default".

# 6.3.7 Atribuição de blocos transdutores (CHANNEL)

#### Parâmetro CHANNEL Variáveis do processo **Bloco transdutor** Nome do parâmetro no bloco de entrada analógica Valor primário, um valor de Bloco transdutor de PRIMARY\_VALUE 1 nível ou pressão dependendo pressão do modo de medição<sup>1)</sup> MEASURED\_TEMPERA 2 Valor secundário (temperatura do sensor)<sup>2)</sup> TURE/TEMP. SENSOR PRESSURE\_1\_AFTER\_ Pressão depois do Bloco transdutor de 3 amortecimento serviço DAMPING/ PRESSURE PRESSURE\_1\_MAX\_ Pressão máxima medida 4 RESTABLE/ MAX. MEAS. PRESS. Contador de ultrapassagens COUNTER P PMAX/ 5 para o limite máximo definido COUNTER: P > Pmax pelo usuário para a pressão

#### Configurações para o bloco de entrada analógica

1) Configuração de fábrica para o bloco de entrada analógica 1

2) Configuração de fábrica para o bloco de entrada analógica 2

#### Configurações do bloco de saída discreta

Variáveis do processo	Bloco transdutor	Nome do parâmetro	Parâmetro CHANNEL no bloco de saída discreta
Contador de ultrapassagens para o limite máximo definido pelo usuário para a pressão <sup>1)</sup>	Bloco transdutor de serviço	COUNTER P_PMAX/ COUNTER: P > Pmax	1

1) Configuração de fábrica

Condições de alarme	Bloco transdutor	Nome do parâmetro	Parâmetro CHANNEL, Bloco de entrada discreta
Erro geral do equipamento			1
Erro de configuração			2
Sobrepressão do sensor	Bloco transdutor de diagnóstico		3
Baixa pressão do sensor			4
Temperatura excessiva do sensor			5
Temperatura muito baixa do sensor			6
Membrana do processo rompida		DIAGNOSTIC_CODE	7
Temperatura excessiva dos componentes eletrônicos			8
Temperatura muito baixa dos componentes eletrônicos			9
Tomada de controle do transmissor de temperatura			10
Tomada de controle do transmissor de pressão			11
Pmin PROCESS muito baixa			12
Pmax PROCESS muito alta			13
Tmin PROCESS muito baixa			14
Tmax PROCESS muito alta			15

#### Configurações do bloco de entrada discreta

## 6.3.8 Tabelas de indexação dos parâmetros da Endress+Hauser

As tabelas a seguir listam os parâmetros do equipamento específicos do fabricante para o bloco de recursos, os blocos de transdutores e os blocos de entrada analógica. Para os parâmetros FF, consulte a especificação FF ou as Instruções de Operação BA00303P "Descrição das funções do equipamento, Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S". Esses parâmetros não são exibidos na visualização do bloco no FieldCare (exceção: blocos de entrada analógica).

#### Comentários explicativos gerais

Tipo de dados

- DS: estrutura de dados, contém os tipos de dados como unsigned8, OctetString etc.
- Bit enumerado
- Float:Formato IEEE 754
- Visible String: ASCII codificado
- Unsigned:
  - Unsigned8: faixa de valores = 0 a 255
  - Unsigned16: faixa de valores = 0 a 65535

Classe de armazenamento

- D: parâmetro dinâmico
- N: parâmetro não-volátil
- S: parâmetro estático

Se esse for um parâmetro de gravação, a coluna MODE\_BLK indicará o modo do bloco no qual o parâmetro pode ser gravado. Alguns parâmetros só podem ser gravados no modo de bloco OOS.

A coluna "Reset codes" indica quais códigos de reset redefinem o parâmetro.

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Ín- dice	Tipo de dados	Tama- nho (byte)	Classe de ar- maze- namen- to	Lei- tura	Gra- vação	MODE_BLK	Códigos de Reset
ENP_VERSION	Versão ENP	44	String visível	16	S	х			
DEVICE_TAG	Tag do equipamento	45	String visível	32	S	х	x 1)	AUTO, OOS	
SERIAL_NUMBER	Nº de série	46	String visível	16	S	х	x <sup>1)</sup>	AUTO, OOS	
ORDER_CODE	Código de pedido	47	String visível	32	S	х	x <sup>1)</sup>	AUTO, OOS	
FIRMWARE_VERSION	Versão do firmware	48	String visível	16	S	х			
SW_LOCK	INSERT PIN No.	49	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS	7864, 333
STATUS_LOCKING	Status locking	50	Unsigned16	2	D	х			
HARDWARE_REVISION	Hardware rev.	74	String visível	16	S	х			
FF_COMM_VERSION	FF comm. version	75	String visível	16	S	х			
BLOCK_ERR_DESC_1	Block Error desc.	76	Bit enumerado	4	D	х			
DEVICE_DIALOG	Device dialog	77	Unsigned8	1	D	х			
ELECTRONIC_SERIAL_NUMBER	Electr. serial no.	78	String visível	16	S	х			
PROCESS_CONNECTION_TYPE	Proc. conn. type	79	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS	7864, 333
MAT_PROC_CONN_POS	Mat. proc. conn. +	80	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS	7864, 333
MAT_PROC_CONN_NEG	Mat. proc. conn	81	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS	7864, 333
SEAL_TYPE	Seal type	82	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS	7864, 333
SCI_OCTET_STRING	SCI_OCTET_STR	83	String visível	40	S	х	х	AUTO, OOS	
MS_RESOURCE_DIRECTORY	RESOURCE DIRECTORY	84	Unsigned16	20x2	S	х			

#### Bloco de recursos

1) Pode ser gravado com o código de serviço
#### Bloco transdutor de pressão

Nome do parâmetro,	Nome do parâmetro,	Índice	Tipo de dados	Tama-	Classe	Lei- tura	Gra- vação	MODE_BLK	Códigos de Reset
opçao Symbolic name	opçao Laber		uauos	(byte)	arma- zena-	tura	vaçao		Reset
			22.45	-	mento				
MEASURED_TEMPERATURE	Temperatura	32	DS-65	5	D	Х		0.05	
MEASURED_TEMPERATURE_UNIT	Unia. mea. temp	33	Unsigned 16	Z	2	X	X	UUS	
SW_LOCK	INSERT PIN No.	34 35	Unsigned8 Unsigned16	2	S	x	x	AUTO, OOS, Man	7864, 333
STATUS LOCKING	Status locking	36	Unsigned 16	2	D	x		IVII IIV	
LINEARIZATION	Linearização	37	Unsigned8	2	S	x	x	005	7864, 333
SCALE IN	Scale In	38	DS-68	11	S	х	х	005	7864, 333
SCALE_OUT	Scale Out	39	DS-68	11	S	х	х	OOS	7864, 333
DAMPING_VALUE	Valor de amortecimento	40	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
ZERO_POSITION_ADJUST	Pos. ajuste zero	41	Unsigned8	1	D	х	х	OOS	
POSITION_INPUT_VALUE	Pos. input value	42	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333, 2509
CALIBRATION_OFFSET	Calibração deslocada	43	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333, 2509
CUSTOMER_UNIT_PRESSURE	Customer unit P	44	String visível	8	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
CUSTOMER_FACTOR_UNIT_PRESS	Cust. unit. fact. P	45	Float	4	S	х	х	OOS	7864
LOW_TRIM_MEASURED	Lo trim measured	46	Float	4	S	х			2509
HIGH_TRIM_MEASURED	Hi trim measured	47	Float	4	S	Х			2509
LEVEL_MODE	Modo Nível	48	Unsigned8	1	S	х	х	00S	7864, 333
LINEAR_MEASURAND	Lin. measurand	49	Unsigned8	1	S	х	х	005	7864, 333
LINEARIZED_MEASURAND	Lin. measurand	50	Unsigned8	1	S	Х	Х	005	7864, 333
COMBINED_MEASURAND	Lomb. measurand	51	Unsigned8	1	S	X	X	005	7864, 333
HEICHT INIT	Unid altura	52	Unsigned16	2	s	X	X	003	7004, 555
CUSTOMER_HEIGHT_UNIT	Customer unit H	54	String visível	8	S	x	X	AUTO, OOS, MAN	7864
CUSTOMER UNIT FACTOR HEIGHT	Cust. unit. fact. H	55	Float	4	S	x	х	005	7864
VOLUME UNIT	Unidade do volume	56	Unsigned16	2	S	x	x	005	7864, 333
CUSTOMER_UNIT_VOLUME	V unidade do cliente	57	String visível	8	S	x	х	AUTO, OOS, MAN	7864
CUSTOMER_UNIT_FACTOR_VOLUME	Cust. unit. fact. V	58	Float	4	S	х	х	00S	7864
MASS_UNIT	Unid. massa	59	Unsigned16	2	S	х	х	00S	7864, 333
CUSTOMER_UNIT_MASS	Customer unit M	60	String visível	8	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
CUSTOMER_UNIT_FACTOR_MASS	Cust. unit. fact. M	61	Float	8	S	х	х	OOS	7864
CALIBRATION_MODE	Modo de calibração	62	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864, 333
ADJUST_DENSITY	Ajustar densidade	63	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
ZERO_POSITION	Posição zero	64	Float	4	S	х	х	005	7864, 333
EMPTY_CALIBRATION	Calibração vazia	65	Float	4	S	X	X	005	7864, 333
FULL_CALIBRATION	Valuração cheia	66	Float	4	5	X	X	005	7864, 333
TANK_VOLUME	Altura do tanque	69	Float	4	s	X	X	003	7004, 333
HUNDRED PERCENT VALUE	100% point	69	Float	4	S	x	x	005	7864 333
LEVEL MIN	Nível Mín	70	Float	4	S	x	x	005	7864 333
LEVEL MAX	Nível Máx.	71	Float	4	S	x	x	005	7864, 333
PROCESS DENSITY	Process density	72	Float	4	S	x	x	005	7864, 333
LINEARIZATION_TABLE_SELECTION	Seleção tabela	73	Unsigned8	1	S	x	x	AUTO, OOS, MAN	7864, 333
LINEARIZATION_EDIT_MODE	Editar tabela	74	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
LINEARIZATION_TABLE_PRE_EDIT	Editor da tabela	75	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
LINEARIZATION_TABLE_INDEX	Número da linha:	76	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
LINEARIZATION_TABLE_X_VALUE	Valor X:	77	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
LINEARIZATION_TABLE_Y_VALUE	Valor Y:	78	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
LINEARIZATION_TABLE_POST_EDIT	Editor da tabela	79	Unsigned8	1	D	х	х	OOS	
LINEARIZATION_TABLE_POST_VIEW	Tabela de medida	80	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
LEVEL_TANK_DESCRIPTION	Descrição do tanque	81	String visível	32	S	х	х	auto, oos, man	7864

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho	Classe de	Lei- tura	Gra- vação	MODE_BLK	Códigos de Reset
				(byte)	arma-				
					zena-				
					mento				
SENSOR_PRESSURE	Pressão do sensor	82	Float	4	D	х			
PRESSURE	Pressão	83	Float	4	D	Х			
LEVEL_BEFORE_LINEARIZATION	Level before lin	84	Float	4	D	х			
SENSOR_MEAS_TYPE	Sensor meas. type	85	Unsigned16	2	D	х			
LEVEL_SELECTION	Modo Nível	86	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864, 333
HEIGHT_UNIT_EASY	Unid. altura	87	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	
OUTPUT_UNIT_EASY	Unid. Saída	88	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	
CALIBRATION_MODE_EASY	Modo de calibração de nível rápido	89	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864, 333
DENSITY_UNIT_EASY	Unid. densidade rápida	90	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	
ADJUST_DENSITY_EASY	Ajuste de nível de densidade rápida	91	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
EMPTY_HEIGHT_EASY	Altura de nível vazio rápida	92	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
FULL_HEIGHT_EASY	Altura de nível cheio rápida	93	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
PROCESS_DENSITY_EASY	Processo de densidade de nível rápido	94	Float	4	D	х	х	OOS	7864, 333
MEASURED_LEVEL_EASY	Medição de nível rápida	95	Float	4	D	х			
FULL_CALIBRATION_EASY	Calibração de nível cheio rápida	96	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
EMPTY_CALIBRATION_EASY	Calibração de nível vazio rápida	97	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333
FULL_PRESSURE_EASY	Pressão de nível cheio rápida	98	Float	4	S	x	х	00S	7864, 333
EMPTY_PRESSURE_EASY	Pressão de nível vazio rápida	99	Float	4	S	х	х	00S	7864, 333

### Bloco transdutor de serviço

Nome do parâmetro,	Nome do parâmetro,	Índice	Tipo de	Tama-	Classe	Lei-	Gra-	MODE_BLK	Códigos de
opção "Symbolic name"	opção "Label"		dados	nho	de	tura	vação		Reset
				(byte)	arma-				
					zena-				
DEVICE DIALOG	Dovice dialog	11	Unsigned	1	D	v			
SW LOCK	INSERT DIN No	11	Unsigned 16	1	S	x v	v	AUTO OOS	786/1 333
SW_LOCK	INSERT TIN NO.	12	onsigned to	2	5	^	~	MAN	7004, 555
STATUS_LOCKING	Status locking	13	Unsigned16	2	D	х			
CONFIGURATION_COUNTER	Config recorder	14	Unsigned16	2	S	х			
ELECTRONICS_TEMPERATURE	Temperatura da PCB	15	Float	4	D	х			
ELECTRONICS_TEMP_LOW_LIMIT	Temperatura mín. permitida	16	Float	4	S	х			
ELECTRONICS_TEMP_HIGH_LIMIT	Temperatura máx. permitida	17	Float	4	S	х			
PMAX_PROC_CONN	Pmax PROC. CONN.	18	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	
SENSOR_MEAS_TYPE	Sensor meas. type	19	Unsigned16	2	S	х			
SENSOR_MIN_ABSOLUTE_LIMIT	Pmin sensor damage	20	Float	4	S	х			
SENSOR_MAX_ABSOLUTE_LIMIT	Pmax sensor damage	21	Float	4	S	х			
SENSOR_TEMP_LOW_LIMIT	Tmin sensor	22	Float	4	S	х			
SENSOR_TEMP_HIGH_LIMIT	Tmax sensor	23	Float	4	S	х			
SENSOR_HARDWARE_REV	Sens. H/ware rev.	24	Unsigned8	1	S	х			
COUNTER P_MAX	Counter: P> Pmax	25	DS-65	5	D	х			
MAX_MEASURED_PRESSURE	Max. meas. press.	26	DS-65	5	D	х			
COUNTER_PMIN	Counter: P < Pmin	27	Unsigned16	2	D	х			
MIN_MEASURED_PRESSURE	Min. meas. press.	28	Float	4	D	х			
COUNTER_TMAX	Counter: T > Tmax	29	Unsigned16	2	D	х			
MAX_MEASURED_TEMP	Max. meas. temp.	30	Float	4	D	х			
COUNTER_TMIN	Counter:T < Tmin	31	Unsigned16	2	D	х			
MIN_MEASURED_TEMP	Min. meas. temp.	32	Float	4	D	х			
ELECTRONIC_OVER_TEMP_COUNTER	Pcb count: T > Tmax	33	Unsigned16	2	D	х			
ELECTRONIC_OVER_TEMPERATURE	Pcb max. temp	34	Float	4	D	х			
ELECTRONIC_UNDER_TEMP_COUNTER	Pcb count: T < Tmin	35	Unsigned16	2	D	х			
ELECTRONIC_UNDER_TEMPERATURE	PCB min. temp.	36	Float	4	D	х			

Nome do parâmetro, opcão "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opcão "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho	Classe de	Lei- tura	Gra- vacão	MODE_BLK	Códigos de Reset
13	13.			(byte)	arma-		5		1
					zena-				
					mento				
RESET_PEAK_HOLD	Reset peakhold	37	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
PRESSURE	Pressão	38	DS-65	5	D	х			
CORRECTED_PRESSURE	Pressão corrigida.	39	Float	4	D	х			
MEASURED_VALUE_TREND	Meas. val. trend	40	Unsigned8	1	D	х			
MAX_TURNDOWN	Max. turndown	41	Float	4	S	х	x 1)		
SENSOR_CHANGES	Sensor changes	42	Unsigned16	2	S	х	x <sup>1)</sup>		
PRESSURE_PEAK_HOLD_STEP	P. peakhold step	43	Float	4	S	х	x <sup>1)</sup>		
TEMP_PEAK_HOLD_STEP	T. peakhold step	44	Float	4	S	х	x <sup>1)</sup>		
ACCELERATION_OF_GRAVITY	Aceleração da gravidade	45	Float	4	S	х	x <sup>1)</sup>	OOS	
HISTOROM_SAVING_CYCLE_TIME	Ciclo de salvamento Hist.	47	Unsigned8	1	S	х	x <sup>1)</sup>		
HISTOROM_AVAIBLE	Historom avail.	48	Unsigned8	1	S	х			
DOWNLOAD_SELECTION	Download select.	49	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
HISTOROM_CONTROL	Historom control	50	Unsigned8	1	D	х	х		
PRESSURE_UNIT	Press. eng. unit	51	Unsigned16	2	S	х			
TEMPERATURE_UNIT	Unid. med. temp	52	Unsigned16	2	S	х			
INPUT_PRESSURE_INVERSION	Inp.press invers	53	Unsigned8	1	S	х	x <sup>1)</sup>	OOS	

1) Pode ser gravado com o código de serviço

#### Bloco transdutor do display

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho (byte)	Classe de arma- zena- mento	Lei- tura	Grava- ção	BLK_MODE	Códigos de Reset
DEVICE_DIALOG	Device dialog	10	Unsigned8	1	D	х			
DISPLAY_MAINLINE_CONTENT	Main line cont.	11	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
DISPLAY_MAINLINE_FORMAT	Main data format	12	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
DISPLAY_ALTERNATING_VALUES	Alternate data	13	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
DISPLAY_CONTRAST	Contraste do display	14	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
DISPLAY_LANGUAGE	Idioma	15	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
SIL_DIGITS_TEST_STRING	Digits set	16	String visível	16	D	х			

### Bloco transdutor de diagnóstico

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho (byte)	Classe de arma- zena- mento	Lei- tura	Grava- ção	BLK_MODE	Códigos de Reset
DEVICE_DIALOG	Device dialog	10	Unsigned8	1	D	х			
SW_LOCK	INSERT PIN No.	11	Unsigned16	2	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864, 333
STATUS_LOCKING	Status locking	12	Unsigned16	2	D	х			
SIMULATION_MODE	Simulação	13	Unsigned8	1	D	х	х	OOS	
SCALE_OUT_UNITS_INDEX	Units index	14	Unsigned16	2	S	х			
SIMULATED_VALUE	Simulated value	15	Float	4	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
SIMULATION_ERROR_NUMBER	Sim. error no.	16	Unsigned16	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
ALARM_STATUS	-	17	Unsigned16	2	D	х			
ALARM_STATUS_WITH_CATEGORY	Alarm status info	18	Unsigned16	2	D	х			
LAST_DIAGNOSTIC_CODE	-	19	Unsigned16	2	D	х			
LAST_DIAGNOSTIC_CODE_WITH_CATE GORY	Last diag. code info	20	Unsigned16	2	D	х			
ACKNOWLEDGE_ALARM_MODE	Ack. alarm mode	21	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho (byte)	Classe de arma- zena- mento	Lei- tura	Grava- ção	BLK_MODE	Códigos de Reset
ACKNOWLEDGE_ALARM	Ack. alarm	22	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
RESET_ALL_ALARMS	Reset all alarms	23	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
ERROR_NUMBER	Erro nº.	24	Unsigned16	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
SELECT_ALARM_TYPE	Select alarm type	25	Unsigned8	1	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
ALARM_DELAY	Alarm delay	26	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
ALARM_DISPLAY_TIME	Alarm displ. time	27	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
PRESSURE_UNIT	Pressure eng. unit	28	Unsigned16	2	S	х			7864, 333
PMIN_ALARM_WINDOW	PminALARM WINDOW	29	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
PMAX_ALARM_WINDOW	PmaxALARM WINDOW	30	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
TEMPERATURE_UNIT	Unid. med. temp	31	Unsigned16	2	S	х			7864, 333
TMIN_ALARM_WINDOW	Tmin. alarm window	32	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
TMAX_ALARM_WINDOW	Tmax. alarm window	33	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
ENTER_RESET_CODE	Enter reset code	34	Unsigned16	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
OPERATING_HOURS	Operating hours	35	Unsigned32	4	D	х			
STATUS_HISTORY	Alarm history	36	String visível	18	D	х			
HIGHEST_CATEGORY	-	37	Unsigned8	1	D	х			
FF912_CONFIG_AREA	FF912ConfigArea	38	DS271	30	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT1	Status Select Event 115	39	Enumerado	1	S	х	X	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT2	Status Select Event 120	40	Enumerado	1	S	х	X	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT3	Status Select Event 715	41	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT4	Status Select Event 717	42	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT5	Status Select Event 718	43	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT6	Status Select Event 720	44	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT7	Status Select Event 726	45	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT8	Status Select Event 727	46	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT9	Status Select Event 730	47	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT10	Status Select Event 731	48	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT11	Status Select Event 732	49	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT12	Status Select Event 733	50	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864
FF912_STATUS_SELECT13	Status Select Event 740	51	Enumerado	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	7864

Nome do parâmetro, opção "Symbolic name"	Nome do parâmetro, opção "Label"	Índice	Tipo de dados	Tama- nho (byte)	Classe de arma- zena- mento	Lei- tura	Gra- vação	BLK_MODE	Códigos de Reset
FSAFE_TYPE	Fsafe_Type	37	Unsigned8	1	S	х	х	OOS, MAN	
FSAFE_VALUE	Fsafe_Value	38	Float	4	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	
HIHI_ALM_OUT_D	High high alarm output discrete	39	DS66	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
HI_ALM_OUT_D	High alarm output discrete	40	DS66	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
LO_ALM_OUT_D	Low alarm output discrete	41	DS66	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
LOLO_ALM_OUT_D	Low low alarm output discrete	42	DS66	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
ALARM_MODE	Select alarm mode	43	Unsigned8	1	S	х	х	AUTO, OOS, MAN	
ALARM_OUT_D	Alarm output discrete	44	DS66	2	D	х	х	AUTO, OOS, MAN	
BLOCK_ERR_DESC_1	Block error description	45	Unsigned32	4	D	х		AUTO, OOS, MAN	

#### Blocos de Entrada Analógica

#### 6.3.9 Métodos

A especificação do FOUNDATION Fieldbus inclui o uso de métodos para facilitar a operação do equipamento. Um método é uma sequência de etapas interativas executadas em uma ordem específica de forma a configurar determinadas funções do equipamento.

Os métodos a seguir estão disponíveis para o Cerabar S:

- Reiniciar (bloco de recursos)
- Informações sobre localização de falhas, Config. nº do erro, tabela de alarmes (bloco de diagnóstico)
- HistoROM (bloco de serviço)
- Adequação do sensor (bloco TRD)

Para obter mais informações sobre o acesso aos métodos, consulte a descrição do programa de configuração FF utilizado.

## 6.4 Operação local – display local conectado

Se o display local estiver conectado, as três teclas de operação são usadas para navegar pelo menu de operação,  $\rightarrow \exists 28$ , cap. 6.2.3 "Função dos elementos de operação – display local conectado".

## 6.4.1 Estrutura do menu

O menu está dividido em quatro níveis. Os três níveis superiores são utilizados para navegar enquanto você utiliza o nível de base para inserir os valores numéricos, selecionar opções e salvar configurações.

A estrutura do OPERATING MENU depende do modo de medição selecionado, por exemplo, se o modo de medição "Pressure" estiver selecionado, somente serão exibidas as funções necessárias para esse modo.



Fig. 15: Estrutura do menu

- 1 1º nível de seleção
- 2 2º nível de seleção
   3 Grupos de funções
- 3 Grupos ae ju 4 Parâmetros

O parâmetro MEASURING MODE só é exibido através do display local no 1º nível de seleção. No FieldCare, o parâmetro LANGUAGE é exibido no grupo DISPLAY e os parâmetros para configurar o modo de medição são exibidos no menu Measuring Mode.

### 6.4.2 Seleção de uma opção

Exemplo: Seleção do modo de medição "Pressure".

Display local	Operação
MEASURING MODE 389 MGLOU Pressure Level	"Level" foi selecionado como o modo de medição. Um 🗸 na frente do texto do menu indica a opção que atualmente esteja ativa.
MERSURING MODE 389 Pressure Level Flou	Use "+" ou "" para selecionar "Pressure" como o modo de operação.
MEASURING MODE 389 Manessure Level Flow	<ol> <li>Confirme sua escolha com "E". Um ✓ na frente do texto do menu indica a opção que atualmente esteja ativa. (O modo de medição "Pressure" está selecionado.)</li> <li>Vá para o próximo item com "E".</li> </ol>

### 6.4.3 Edição de um valor

Exemplo: ajuste da função DAMPING VALUE de 2,0 s para 30,0 s.  $\rightarrow$  Consulte também  $\rightarrow \triangleq 28$ , cap. 6.2.3 "Função dos elementos de operação – display local conectado".



Display local		Operação
DAMPING VALUE	247	<ol> <li>Mantenha pressionado "+" ou "-" até que "0" seja exibido.</li> </ol>
SEM		<ol> <li>Confirme "0" com "E".</li> <li>O cursor vai para a próxima posição. → é exibido e destacado em preto. → Consulte a figura a seguir.</li> </ol>
1	PU1-xxxxxxxxxx-19-xx-xx-en-U3U	
DAMPING VALUE	247	Use "E" para salvar o novo valor e sair do modo de edição. $\rightarrow$ Consulte a figura a seguir.
<u>302</u> s		
F	P01-xxxxxxx-19-xx-xx-en-031	
DAMPING VALUE	247	<ul> <li>O novo valor para o amortecimento agora é 30,0 s.</li> <li>Vá para o próximo parâmetro com "E".</li> <li>Você pode voltar para o modo de edição com "+" ou "-".</li> </ul>
I	P01-xxxxxxx-19-xx-xx-en-032	

## 6.4.4 Assumir a pressão aplicada no equipamento como valor

Exemplo: executando o ajuste da posição.

Display local	Operação
POS.ZERO ADJUST 685 21 10002 Confirm 3.9 mbar	A linha de base no display local exibe a pressão presente, aqui 3,9 mbar.
POS.ZERO ADJUST 685 Zaprijan VAbort 3.9 mbar	Utilize "+" ou "_" para mudar para a opção "Confirm". A seleção ativa é realçada em preto.
Compensation accepted!	Utilize "E" para atribuir o valor (3,9 mbar) para o parâmetro POS. ZERO ADJUST. O instrumento confirma a calibração e pula de volta para o parâmetro, aqui POS. ZERO ADJUST (consulte próximo gráfico).
POS, ZERO ADJUST 685 Milonic Confirm 0.0 mbar	Vá para o próximo parâmetro com "E".

## 6.5 FieldCare

O FieldCare é uma ferramenta de gestão de ativos da Endress+Hauser com base na tecnologia FDT. Com o FieldCare, é possível configurar todos os equipamentos Endress+Hauser, bem como equipamentos de outros fabricantes compatíveis com o padrão FDT. Você pode encontrar requisitos de hardware e software na Internet www.endress.com, → Pesquisa: FieldCare → FieldCare → Dados técnicos.

O FieldCare suporta as seguintes funções:

- Configuração de transmissores em modo online e offline
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (upload/download)
- Análise do HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT
- Documentação do ponto de medição

Opções de conexão:

- Interface de operação com Commubox FXA291 e adaptador ToF FXA291 (USB).
- No modo de medição "Level Standard", os dados de configuração que foram carregados com o upload do FDT não podem ser gravados novamente (download do FDT). Esses dados são usados apenas para documentar o ponto de medição.
- Para mais informações, consulte → www.endress.com

## 6.6 HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT (opcional)

#### **AVISO**

#### O equipamento pode ser destruído!

Separe o módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT da unidade eletrônica ou conecte-o à unidade eletrônica apenas em um estado desenergizado.

O HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT é um módulo de memória, que é conectado à unidade eletrônica e executa as seguintes funções:

- Cópia de back-up dos dados de configuração
- Cópia de dados de configuração de um transmissor para um outro transmissor
- Gravação cíclica dos valores medidos de pressão e temperatura do sensor
- Registro de diversos eventos, como alarmes, alterações na configuração, contadores para registrar se a faixa de medição de pressão e temperatura ou os limites do usuário para pressão e temperatura foram excedidos ou não atingidos, etc.
- O HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT pode ser modernizado (retrofit) a qualquer momento (Número para pedido: 52027785).
- Para analisar e avaliar os dados e eventos salvos no módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT, você precisa do programa de operações FieldCare da Endress+Hauser. Um CD com o programa de operação e a documentação é fornecido para os equipamentos que foram encomendados com a opção "HistoROM/M-DAT".

 $\rightarrow$  45, cap. 6.5 "FieldCare". Também é possível copiar dados de configuração de um transmissor para outro transmissor com um programa de configuração FF.

#### 6.6.1 Copiando dados de configuração



Unidade eletrônica com módulo de memória HistoROM®/M-DAT opcional

#### HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT opcional 1 2

Para copiar os dados de configuração do módulo HistoROM®/M-DAT para um equipamento ou de um equipamento para um HistoROM®/M-DAT, a operação deve estar desbloqueada (Minisseletora 1, Posição "off" (desligado), parâmetro SWLOCK/ INSERT PIN No = 100). Consulte também  $\rightarrow \square 48$ , cap. 6.7 "Operação de bloqueio/desbloqueio".

#### Operação local através do display local (opcional) ou operação remota

#### Copiando dados de configuração de um equipamento para um módulo HistoROM®/ M-DAT:

A operação deve estar desbloqueada.

- 1. Desconecte o equipamento da tensão de alimentação.
- 2. Remova a tampa protetora, conecte o módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT à unidade eletrônica.
- 3. Restabeleça a fonte de alimentação para o equipamento.
- 4. A configuração do parâmetro DOWNLOAD SELECT. (menu OPERATION) não influencia em um upload do equipamento no HistoROM.
- 5. Operação através de um programa de configuração FF: usando o parâmetro DAT HANDLING/HistoROM CONTROL no bloco transdutor de serviço, selecione a opção "Device  $\rightarrow$  HistoROM" para a direção da transferência de dados. Operação através do FieldCare: usando o parâmetro HistoROM CONTROL, selecione a opção "Device  $\rightarrow$  HistoROM" para a direção da transferência de dados. (Sequência do menu: OPERATING MENU  $\rightarrow$  OPERATION) Use o parâmetro DOWNLOAD SELECT (menu OPERATION) para selecionar quais parâmetros estão para serem sobrescritos. Os seguintes parâmetros são substituídos de acordo com a seleção:

- Cópia das configurações : Todos os parâmetros exceto TRANSMITTER SERIAL NO., DEVICE DESIGNATION e os parâmetros do grupo POSITION ADJUSTMENT e PROCESS CONNECTION - Substituição do equipamento:
- Todos os parâmetros exceto TRANSMITTER SERIAL NO., DEVICE DESIGNATION e os parâmetros do grupo POSITION ADJUSTMENT e PROCESS CONNECTION Substituição dos componentes eletrônicos:

Todos os parâmetros exceto os parâmetros do grupo POSITION ADJUSTMENT Ajuste de fábrica: cópia de configuração

- 6. Usando o parâmetro HistoROM CONTROL, selecione a opção "Device  $\rightarrow$  HistoROM" como a direção da transferência de dados.
- 7. Aguarde aprox. 40 segundos. Os dados de configuração são carregados do equipamento para o módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT. O equipamento não é reiniciado.
- 8. Desconecte o equipamento da fonte de alimentação novamente.
- 9 Separe o módulo de memória.
- 10. Restabeleça a fonte de alimentação para o equipamento.

## **Copiando dados de configuração de um HistoROM®/M-DAT para um equipamento**: A operação deve estar desbloqueada.

- 1. Desconecte o equipamento da tensão de alimentação.
- 2. Conecte o módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT à unidade eletrônica. Os dados de configuração de outro equipamento estão armazenados no HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT.
- 3. Restabeleça a fonte de alimentação para o equipamento.
- 4. Operação através de um programa de configuração FF: usando o parâmetro DAT\_HANDLING/HistoROM CONTROL no bloco transdutor de serviço, selecione a opção "HistoROM → Device" para a direção da transferência de dados. Operação através do FieldCare: usando o parâmetro HistoROM CONTROL, selecione a opção "HistoROM → Device" para a direção da transferência de dados (sequência do menu: OPERATING MENU → OPERATION). Use o parâmetro DOWNLOAD SELECT (menu OPERATION) para selecionar quais parâmetros estão para serem sobrescritos.

Os seguintes parâmetros são substituídos de acordo com a seleção:

- Cópia das configurações (configuração de fábrica)

Todos os parâmetros exceto DEVICE SERIAL No., DEVICE DESIGN, PD-TAG, DESCRIPTION, DEVICE ID, DEVICE ADDRESS e os parâmetros do grupo POSITION ADJUSTMENT, PROCESS CONNECTION, SENSOR TRIM e SENSOR DATA.

- Substituição de equipamento Todos os parâmetros exceto DEVICE SERIAL No., DEVICE ID, DEVICE DESIGN e os parâmetros do grupo POSITION ADJUSTMENT, PROCESS CONNECTION, SENSOR TRIM e SENSOR DATA.
- Substituição dos componentes eletrônicos

todos os parâmetros, exceto os parâmetros no grupo SENSOR DATA. Ajuste de fábrica: cópia de configuração

- 5. Usando o parâmetro HistoROM CONTROL (menu OPERATION) , selecione a opção HistoROM  $\rightarrow$  Device" como a direção da transferência de dados.
- 6. Aguarde aprox. 40 segundos. Os dados de configuração são carregados do equipamento para o módulo HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT. O equipamento é reiniciado.
- 7. Antes de remover o HistoROM<sup>®</sup>/M-DAT novamente da unidade eletrônica, desconecte o equipamento da fonte de alimentação.

## 6.7 Operação de bloqueio/desbloqueio

Assim que tiver inserido todos os parâmetros, você pode bloquear suas entradas contra acesso não autorizado e indesejado.

Você possui as seguintes possibilidades para bloqueio/desbloqueio da operação:

- Através da minisseletora na unidade eletrônica, local no equipamento.
- Através de comunicação, por exemplo,. FieldCare

O símbolo 🧵 no display local indica que a operação está bloqueada. Os parâmetros que se referem à aparência do display, por exemplo, LANGUAGE e DISPLAY CONTRAST, ainda podem ser alterados.

 Se a operação for bloqueada por meio da minisseletora, você só pode desbloquear novamente a operação por meio da minisseletora. Caso a operação esteja bloqueada por meio de operação remota, por exemplo, FieldCare, é possível desbloquear novamente por meio de operação remota.

Bloqueio através de	Visualizar/ler	Modificar/gravar	Desbloqueio através de			
	parametros	atraves de 1	Minisseletora	Operação remota		
Minisseletora	Sim	Não	Sim	Não		
Operação remota	Sim	Não	Não	Sim		

A tabela fornece uma visão geral das funções de bloqueio:

1) Os parâmetros que se referem à aparência do display, por exemplo, LANGUAGE e DISPLAY CONTRAST, ainda podem ser alterados.

# 6.7.1 Operação de bloqueio/desbloqueio localmente através da minisseletora



Fig. 16: Posição da minisseletora "Hardware locking" na unidade eletrônica

Se necessário, remova o display local (opcional)

1

2

Minisseletora está em "on": a operação está bloqueada.

3 Minisseletora está em "off": a operação está desbloqueada (operação possível)

## 6.7.2 Operação bloqueado/desbloqueado através de operação remota

	Descrição	
Operação de bloqueio	1.	Operação através do programa de configuração FF: selecione o parâmetro SWLOCK no bloco de recursos. Operação via FieldCare: Parâmetro INSERT PIN NO. , sequência do menu: OPERATING MENU → OPERATION → INSERT PIN No.
	2.	Para bloquear a operação, insira um número para esse parâmetro entre 0 e 9999 que seja ${\neq}100.$
Operação de desbloqueio	1.	Operação através do programa de configuração FF: selecione o parâmetro SWLOCK no bloco de recursos. Operação via FieldCare: selecione o parâmetro INSERT PIN No.
	2.	Para desbloquear a operação, insira "100" para o parâmetro.

## 6.8 Simulação

A função do bloco de entrada analógica, como a escala de entrada e saída, pode ser simulada da seguinte forma:

- 1. Coloque a minisseletora "Simulation" na unidade eletrônica na posição "On".
- 2. No bloco de entrada analógica, selecione a opção "Active" por meio do parâmetro SIMULATION, elemento ENABLE\_DISABLE.
- 3. Coloque o bloco de entrada analógica no modo de bloco AUTO.
- 4. Digite o valor e o status dos elementos SIMULATION\_VALUE e SIMULATION\_STATUS. Durante a simulação, o valor de saída e o status do bloco transdutor de pressão são substituídos pelo valor e status simulados. O parâmetro OUT mostra o resultado.
- 5. Encerrar a simulação (parâmetro SIMULATION, elemento ENABLE\_DISABLE, opção "Disabled").

Você pode verificar seu ajuste do transmissor através dos parâmetros SIMULATION\_MODE e SIMULATION\_VALUE no bloco transdutor de diagnóstico.  $\rightarrow$  Consulte as Instruções de operação BA00303 "Descrição das funções do equipamento Cerabar S/Deltabar S, Deltapilot S", descrições dos parâmetros SIMULATION\_MODE e SIMUALTION\_VALUE.

## 6.9 Configuração de fábrica (reset)

- Reset total: pressione a tecla por pelo menos 12 segundos. O LED na unidade eletrônica acende rapidamente se um reset estiver sendo realizado.
- Ao inserir um determinado código, você pode redefinir completamente ou parcialmente as entradas dos parâmetros para as configurações de fábrica. (→ Para conhecer as configurações de fábrica, consulte as Instruções de operação BA00303P "Cerabar S/ Deltabar S/Deltapilot S, Descrição das funções do equipamento").
   Digite o código por meio do parâmetro ENTER RESET CODE (menu OPERATION).
   Existem diversos códigos de reset para o equipamento. A tabela a seguir ilustra que parâmetros são redefinidos pelos códigos de reset específicos. A operação deve estar desbloqueada para resetar os parâmetros (→ 🖹 48, cap. 6.7 "Operação de bloqueio/ desbloqueio").
- Quaisquer configurações específicas do usuário realizadas na fábrica não são afetadas por um reset (a configuração específica do cliente permanece). Se, após um reset, você desejar que os parâmetros sejam redefinidos para as configurações de fábrica, entre em contato com a Assistência Técnica da Endress+Hauser.
- O parâmetro OUT pode ter que ser redimensionado após o reset com o código 7864.
   → 
   <sup>1</sup> 63, cap. 7.8 "Dimensionamento do parâmetro OUT".

#### 6.9.1 Execução de um reset através de um programa de configuração FF

Se estiver operando com um programa de configuração FF, insira o código por meio do parâmetro RESET\_INPUT\_VALUE/ENTER RESET CODE no bloco transdutor de diagnóstico. As tabelas de indexação  $\rightarrow \textcircled{B}$  36 indicam quais parâmetros são redefinidos pelo código de reset específico.

O parâmetro RESET FF lhe dá a opção de excluir os vínculos entre blocos de função e redefinir os parâmetros FF para os valores padrão e os parâmetros específicos do fabricante para a configuração de fábrica.  $\rightarrow$  Consulte também as Instruções de operação BA00303P, descrição do parâmetro RESTART.

Se estiver operando através do FieldCare, insira o código através do parâmetro ENTER RESET CODE (sequência do menu: OPERATING MENU  $\rightarrow$  OPERATION).

A tabela a seguir ilustra que parâmetros são redefinidos pelos códigos de reset específicos.

Código de reset	Descrição e efeito <sup>1)</sup>
7864	<ul> <li>Reset total <ul> <li>Este reset redefine os seguintes parâmetros:</li> <li>Grupo de funções POSITION ADJUSTMENT</li> <li>Grupo de funções BASIC SETUP</li> <li>Grupo de funções EXTENDED SETUP</li> <li>Grupo de funções LINEARIZATION (uma tabela de linearização existente é excluída)</li> <li>Grupo OUTPUT</li> <li>Grupo de funções INFO, parâmetro TAG_DESC</li> <li>Grupo de funções MESSAGES</li> <li>Todas as mensagens configuráveis (tipo "Erro") são definidas para "Aviso".</li> <li>→ </li> <li>76, cap. 9.2 "Informações de diagnóstico no display local" e → </li> <li>90, cap. 9.6 "Resposta das saídas sobre erros".</li> <li>Grupo de funções USER LIMITS</li> <li>Qualquer simulação em curso é terminada.</li> <li>O equipamento é reiniciado.</li> </ul> </li> </ul>
333	Reset do usuário         - Este reset redefine os seguintes parâmetros:         - Grupo de funções POSITION ADJUSTMENT         - Grupo de funções BASIC SETUP, exceto unidades específicas do cliente         - Grupo de funções EXTENDED SETUP         - Grupo OUTPUT         - Qualquer simulação em curso é terminada.         - O equipamento é reiniciado.
2710	<ul> <li>Reset do nível do modo de medição</li> <li>Dependendo das configurações para os parâmetros LEVEL MODE, LIN MEASURAND, LINd MEASURAND ou COMB. MEASURAND, os parâmetros necessários para essa tarefa de medição serão resetados.</li> <li>Qualquer simulação em curso é terminada.</li> <li>O equipamento é reiniciado.</li> <li>Exemplo LEVEL MODE = linear e LIN. MEASURAND = level</li> <li>HEIGHT UNIT = m</li> <li>CALIBRATION MODE = wet</li> <li>EMPTY CALIB. = 0</li> <li>FULL CALIB. = Valor final do sensor convertido em mH<sub>2</sub>O, por exemplo, 50,99 mH<sub>2</sub>O para um sensor de 500 mbar (7,5 psi)</li> </ul>
2509	<ul> <li>Reset da calibração do sensor</li> <li>Esse reset redefine o limite mais alto e mais baixo de calibração do sensor e o valor para o ajuste de posição.</li> <li>Grupo de funções POSITION ADJUSTMENT</li> <li>Parâmetros PRESSURE_1_LOWER_CAL/LO_TRIM_MEASURED e PRESSURE_1_HIGHER_TRIM_MEASURED/HI_TRIM_MEASURED Esses parâmetros não estão disponíveis por meio do programa de operação FieldCare.</li> <li>Qualquer simulação em curso é terminada.</li> <li>O equipamento é reiniciado.</li> </ul>
1846	<ul> <li>Reset do display</li> <li>Esse reset redefine todos os parâmetros relacionados à aparência do display (grupo DISPLAY).</li> <li>Qualquer simulação em curso é terminada.</li> <li>O equipamento é reiniciado.</li> </ul>
8888	<b>Reset do HistoROM</b> O valor medido e os buffers de evento são excluídos. Durante o reset, o HistoROM deve estar conectado à unidade eletrônica.

Código de reset	Descrição e efeito <sup>1)</sup>
62	<ul> <li>Reset de energização (partida quente)</li> <li>Esse reset redefine todos os parâmetros na RAM. Os dados são lidos do EEPROM novamente (o processador é inicializado novamente).</li> <li>Qualquer simulação em curso é terminada.</li> <li>O equipamento é reiniciado.</li> </ul>

A tabela usa os nomes de grupos e parâmetros conforme eles aparecem noFieldCare. Consulte → 36, cap. 6.3.8 "Tabelas de indexação dos parâmetros da Endress+Hauser" para a atribuição dos nomes dos parâmetros do FieldCare e programa de configuração FF.

## 7 Comissionamento

O equipamento é configurado na fábrica para o modo de medição "Pressure". A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido correspondem aos dados na etiqueta de identificação.

#### **A** ATENÇÃO

#### A pressão do processo permitida é excedida!

Risco de ferimento devido à explosão de partes! Mensagens de aviso são geradas se a pressão estiver muito alta.

Se ocorrer uma pressão maior que a máxima permitida no equipamento, as mensagens "E115 sensor overpressure" e "E727 sensor pressure error- overrange" são produzidas na sequência. Somente use o equipamento dentro dos limites da faixa do sensor!

#### AVISO

#### A pressão do processo permitida não é alcançada!

Emissão de mensagens se a pressão estiver muito baixa.

Se ocorrer uma pressão menor que a mínima permitida no equipamento, as mensagens "E120 sensor low pressure" e "E727 sensor pressure error - overrange" são produzidas na sequência. Somente use o equipamento dentro dos limites da faixa do sensor!

## 7.1 Configuração de mensagens

- As mensagens E727, E115 e E120 são mensagens de tipo "Error" e podem ser configuradas como "Warning" ou "Alarm". Essas mensagens são configuradas na fábrica como "Warning". Esta configuração impede que a saída atual assuma o valor da corrente de alarme definido para aplicações (por exemplo, medição em cascata) em que o usuário sabe que a faixa do sensor pode ser excedida.
- Recomendamos definir as mensagens E727, E115 e E120 para "Alarm" nos seguintes exemplos:
  - Não é necessário sair do alcance do sensor para a aplicação de medição.
  - Um ajuste de posição deve ser realizado que deve corrigir um erro de medição grande como resultado da orientação do equipamento (por ex. equipamentos com selo diafragma).

## 7.2 Verificação da função

Execute uma verificação pós-instalação e pós-conexão de acordo com a checklist, antes de comissionar o equipamento.

- "Checklist Verificação pós instalação" → consulte cap. 4.5
- "Checklist Verificação pós conexão"  $\rightarrow$  consulte cap. 5.4

## 7.3 Comissionamento através de um programa de configuração FF

- A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido, bem como o valor da saída digital do bloco de entrada analógica OUT, correspondem aos dados na etiqueta de identificação. Após um reset com o código 7864, pode ser necessário redimensionar o parâmetro OUT (→ ≧ 63, cap. 7.8 "Dimensionamento do parâmetro OUT").
- A configuração padrão do pedido é ilustrada em → 
   <sup>1</sup> 31, cap. 6.3.6 "Modelo de bloco Cerabar S".
- 1. Ligue o medidor.
- 2. Anote o DEVICE\_ID. Consulte também  $\rightarrow \square$  31, cap. 6.3.5 "Identificação e endereçamento do equipamento" e  $\rightarrow \square$  8, cap. 3.2 "Designação do equipamento" para o número de série do equipamento.

- 3. Abra o programa de configuração.
- 4. Carregue os arquivos Cff e os de descrição do equipamento no sistema host ou programa de configuração. Certifique-se de usar os arquivos de sistema corretos.
- 5. Identifique o equipamento usando o DEVICE\_ID (→ consulte Ponto 2). Atribua o nome do tag desejado ao instrumento por meio do parâmetro PD TAG.

#### Configuração do Bloco de Recursos

- 1. Abra o Bloco de Recursos.
- 2. Se necessário, desabilite o bloqueio para a operação do instrumento.  $\rightarrow \stackrel{\text{l}}{=} 48$ , cap. 6.7 "Operação de bloqueio/desbloqueio". A operação está desbloqueada por padrão.
- 3. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: RS\_452B481007-xxxxxxxxx
- 4. Se necessário, atribua uma descrição ao bloco por meio do parâmetro TAG\_DESC.
- 5. Se necessário, mude outros parâmetros de acordo com as especificações.

#### Configuração dos Blocos Transdutores

O Cerabar S possui os seguintes blocos transdutores:

- Bloco transdutor de pressão
- Bloco transdutor de serviço
- Bloco transdutor do display
- Bloco transdutor de diagnóstico

A explicação a seguir é um exemplo para o bloco transdutor de pressão.

- 1. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: RS\_452B481007-xxxxxxxxxx
- 2. Defina o modo bloco para OOS usando o parâmetro MODE\_BLK, elemento TARGET.
- 3. Configure o equipamento de acordo com a tarefa de medição. → Consulte também estas Instruções de operação cap. 7.4 a cap. 7.8.
- 4. Defina o modo bloco para Auto usando o parâmetro MODE\_BLK, elemento TARGET.

O modo do bloco deve ser definido como "Auto" no bloco transdutor de serviço e pressão para que o medidor funcione corretamente.

#### Configuração dos blocos de entrada analógica

O Cerabar S possui 2 blocos de entrada analógica que podem ser atribuídos conforme a necessidade às diversas variáveis de processo.

- 1. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: RS\_452B481007-xxxxxxxxx
- 2. Defina o modo bloco para OOS usando o parâmetro MODE\_BLK, elemento TARGET.
- Use o parâmetro CHANNEL para selecionar a variável do processo que deveria ser usada como o valor de entrada para o bloco de entrada analógico. Nessa guia, você pode fazer o seguinte:
  - CHANNEL = 1: Um valor primário, um valor de nível ou pressão dependendo do modo de medição selecionado
  - CHANNEL = 2: Valor secundário, aqui a temperatura do sensor
  - Configuração de fábrica:
  - Bloco de entrada analógica 1: CHANNEL = 1: Valor primário (valor medido da pressão)
  - Bloco de entrada analógica 2: CHANNEL = 2: Valor secundário (temperatura do sensor)

Certifique-se de que a unidade selecionada seja adequada à variável de processo selecionada. Caso a variável do processo não seja adequada à unidade, o parâmetro BLOCK\_ERROR relata "Block Configuration Error" e o modo do bloco não pode ser definido para "Auto".

- 5. Use o parâmetro L\_TYPE para selecionar o tipo de linearização da variável de entrada (ajuste de fábrica: Direto). Certifique-se de que as configurações dos parâmetros XD\_SCALE e OUT\_SCALE sejam as mesmas para o tipo de linearização "Direct". Caso os valores e unidades do processo não correspondam, o parâmetro BLOCK\_ERROR relata "Block Configuration Error" e o modo do bloco não pode ser definido para "Auto".
- 6. Insira as mensagens de alarme e alarme crítico por meio dos parâmetros HI\_HI\_LIM, HI\_LIM, LO\_LO\_LIM e LO\_LO\_LIM. Os valores de limite inseridos devem estar dentro da faixa de valor especificada para o parâmetro OUT\_SCALE.
- 7. Especifica as prioridades do alarme por meio dos parâmetros HI\_HI\_PRI, HI\_PRI, LO\_LO\_PRI e LO\_PRI. O relatório ao sistema host de campo somente é efetuado com alarmes cuja prioridade seja superior a 2.
- 8. Defina o modo bloco para Auto usando o parâmetro MODE\_BLK, elemento TARGET. Para isto, o bloco de recurso também precisa ser configurado para o modo de bloco "Auto".

#### Configurações adicionais

- Dependendo da tarefa de controle ou automação, configure os blocos de função adicionais e os blocos de saída. → Consulte também as Instruções de operação BA00303P "Descrição das funções do equipamento Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S".
- 2. Conexão dos blocos de funções e dos blocos de saída.
- 3. Após especificar o LAS ativo, faça o download de todos os dados e parâmetros para o equipamento de campo.

## 7.4 Seleção do idioma e modo de medição

### 7.4.1 Operação local

O parâmetro MEASURING MODE está no primeiro nível de seleção. cap. 6.4.1 "Estrutura do menu".

Estão disponíveis os seguintes modos de medição:

- Pressão
- Nível

# 7.4.2 Seleção do idioma e do modo de medição por meio do programa de operação FieldCare

Seleção do modo de medição

#### **A** ATENÇÃO

A alteração do modo de medição afeta o span (URV)!

- Esta situação pode resultar em transbordamento de produto.
  - ► Se o modo de medição for alterado, a configuração do span (URV) deve ser verificada no menu de operação "SETTINGS → BASIC SETUP" e reconfigurada se necessário!

Os parâmetros para configurar o modo de medição estão exibidos no menu "Measuring mode" do FieldCare:



Fig. 17: Menu "Measuring mode"

As seguintes configurações de modo de medição estão disponíveis:

Tipo de valor primário	Linearização	Seleção de nível
Pressão	Nenhum	-
Nível, massa, volume	Nenhum	Nível fácil de pressão
Nível, massa, volume	Nenhum	Altura do nível fácil
Nível, massa, volume, conteúdo do tanque em %	Nenhum	Nível padrão
Nível, massa, volume, conteúdo do tanque em %	Nível linearizado	Nível padrão
Nível, massa, volume, conteúdo do tanque em %	Nível combinado	Nível padrão

#### Seleção do idioma

Selecione o idioma do menu para o FieldCare usando o botão "Language" na janela de configuração. Selecione o idioma do menu para a estrutura do FieldCare através do menu "Extra" → "Options" "Display" → "Language".

Estão disponíveis os seguintes idiomas:

- Alemão
- Inglês
- Francês
- Espanhol
- Chinês
- Japonês

## 7.5 Ajuste de posição

Devido à orientação do equipamento, pode ocorrer um deslocamento no valor medido, isto é, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o valor medido não mostra zero. Há duas maneiras de fazer o ajuste da posição.

- Sequência do menu no display local:
- GROUP SELECTION  $\rightarrow$  OPERATING MENU  $\rightarrow$  SETTINGS  $\rightarrow$  POSITION ADJUST.
- Sequência do menu FieldCare: OPERATING MENU → SETTINGS P→ POSITION ADJUST

#### 7.5.1 Faça o ajuste da posição através do display local ou FieldCare

Os parâmetros listados na tabela a seguir podem ser encontrados no grupo POSITION ADJUST. (sequência do menu: OPERATING MENU  $\rightarrow$  SETTINGS  $\rightarrow$  POSITION ADJUST.).

Nome do parâmetro	Descrição		
Entrada POS. ZERO ADJUST	Ajuste de posição – a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida.		
	<ul> <li>Exemplo:</li> <li>MEASURED VALUE = 2,2 mbar (0,032 psi)</li> <li>Corrija o MEASURED VALUE através do parâmetro POS. ZERO ADJUST com a opção "Confirm". Isso significa que você está atribuindo o valor 0,0 à pressão aplicada.</li> <li>MEASURED VALUE (após o ajuste da posição zero) = 0,0 mbar</li> </ul>		
	O parâmetro CALIB. OFFSET exibe a diferença de pressão resultante (offset) pela qual o MEASURED VALUE foi corrigido.		
	<b>Configuração de fábrica:</b> 0,0		
Entrada MEASURED VALUE	Ajuste de posição – a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida. Para corrigir a diferença na pressão, um valor de medição de referência (por ex. de um equipamento de referência) é necessário.		
	<ul> <li>Exemplo: <ul> <li>MEASURED VALUE = 0,5 mbar (0,0073 psi)</li> <li>Para o parâmetro POS. INPUT VALUE, especifique o valor de referência desejado para MEASURED VALUE, p.ex., 2,0 mbar (0,029 psi).</li> <li>(O seguinte é utilizado: MEASURED VALUE<sub>novo</sub> = POS. INPUT VALUE)</li> </ul> </li> <li>MEASURED VALUE (após entrada para POS. INPUT VALUE) = 2,0 mbar (0,029 psi)</li> <li>O parâmetro CALIB. OFFSET exibe a diferença de pressão resultante (offset) pela qual o MEASURED VALUE foi corrigido.</li> <li>O seguinte é utilizado: CALIB. OFFSET = MEASURED VALUE<sub>antigo</sub> - POS. INPUT VALUE, aqui: CALIB. OFFSET = 0,5 (0,0073 psi) - 2,0 mbar (0,029 psi) = -1.5 mbar (0,022 psi))</li> </ul>		
	<b>Configuração de fábrica:</b> 0,0		
CALIB. OFFSET Entrada	Ajuste da posição – a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida é conhecida. (Não há pressão de referência no instrumento.)		
	<ul> <li>Exemplo:</li> <li>MEASURED VALUE = 2,2 mbar (0,032 psi)</li> <li>Através do parâmetro CALIB. OFFSET, insira o valor pelo qual o MEASURED VALUE deve ser corrigido. Para corrigir o MEASURED VALUE para 0,0 mbar, você deve inserir o valor 2,2 aqui.</li> <li>(O seguinte se aplica: MEASURED VALUE<sub>novo</sub> = MEASURED VALUE<sub>antigo</sub> - CALIB. OFFSET)</li> <li>MEASURED VALUE (após a entrada para calib. offset) = 0,0 mbar</li> </ul>		
	<b>Configuração de fábrica:</b> 0,0		

## 7.6 Medição da pressão

#### 7.6.1 Informações sobre a medição de pressão

- Para uma descrição detalhada dos parâmetros, consulte as Instruções de operação BA00303P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Descrição de funções do equipamento"
   - FF, Bloco transdutor de pressão, tabela
  - FieldCare: Tabela, POSITION ADJUST.
  - FieldCare: Tabela, BASIC SETUP
  - FieldCare: Tabela, EXTENDED SETUP

#### **A** ATENÇÃO

#### A alteração do modo de medição afeta o span (URV)!

Esta situação pode resultar em transbordamento de produto.

► Se o modo de medição for alterado, a configuração do span (URV) deve ser verificada no menu de operação "SETTINGS → BASIC SETUP" e reconfigurada se necessário!

#### 7.6.2 Menu Quick Setup para modo de medição "Pressure"



Fig. 18: Menu Quick Setup para modo de medição "Pressure"

Operação local	FieldCare
<b>Exibição do valor medido</b> Alterne da exibição do valor medido para GROUP SELECTION com F.	<b>Exibição do valor medido</b> Selecione o menu QUICK SETUP.
<b>GROUP SELECTION</b>	<b>Modo de medição</b>
Selecione o parâmetro MEASURING MODE.	Selecione o parâmetro Primary Value Type.
MEASURING MODE Selecione a opção "Pressure".	
<b>GROUP SELECTION</b>	<b>Tipo de valor primário</b>
Selecione o menu QUICK SETUP.	Selecione a opção "Pressure".
<b>POS. ZERO ADJUST</b>	POS. ZERO ADJUST
Devido à orientação do equipamento, um desvio no	Devido à orientação do equipamento, um desvio no
valor medido pode ocorrer. Você corrigirá o	valor medido pode ocorrer. Você corrigirá o
MEASURED VALUE através do parâmetro POS.	MEASURED VALUE através do parâmetro POS.
ZERO ADJUST com a opção "Confirm", isto é, o valor	ZERO ADJUST com a opção "Confirm", isto é, o valor
0,0 será atribuído à pressão presente.	0,0 será atribuído à pressão presente.

Operação local	FieldCare
<b>POS. INPUT VALUE</b>	<b>POS. INPUT VALUE</b>
Devido à orientação do equipamento, um desvio no	Devido à orientação do equipamento, um desvio no
valor medido pode ocorrer. Através do parâmetro	valor medido pode ocorrer. Através do parâmetro
POS. INPUT VALUE, especifique o valor de referência	POS. INPUT VALUE, especifique o valor de referência
desejado para o MEASURED VALUE.	desejado para o MEASURED VALUE.
<b>DAMPING VALUE</b>	<b>DAMPING VALUE</b>
Insira o período de amortecimento (constante de tempo $\tau$ ). O amortecimento afeta a velocidade na qual todos os elementos subsequentes como, por exemplo, o display local, valor medido e valor OUT do bloco de entrada analógica reagem à mudança na pressão.	Insira o período de amortecimento (constante de tempo $\tau$ ). O amortecimento afeta a velocidade na qual todos os elementos subsequentes como, por exemplo, o display local, valor medido e valor OUT do bloco de entrada analógica reagem à mudança na pressão.

Para operação local, consulte também

→ 🖹 28, cap. 6.2.3 "Função dos elementos de operação – display local conectado" e → 🖹 42, cap. 6.4 "Operação local – display local conectado".

## 7.7 Medição de nível

### 7.7.1 Informações sobre a medição de nível

- Há um menu Quick Setup para cada um dos modos de operação Pressure e Level, que orientam você através das funções básicas mais importantes. → Para o menu Quick Setup "Level" → 

   <sup>1</sup> 61.
- Além disso, os três modos de nível "Level Easy Pressure", "Level Easy Height" e "Level Standard" estão disponíveis para a medição de nível. Você pode selecionar os tipos de nível "Linear", "Pressure linearized" e "Height linearized" no modo "Level Standard". A tabela no capítulo "Visão geral da medição de nível" abaixo fornece uma visão geral das diversas tarefas de medição.
  - Nos modos de nível "Level Easy Pressure" e "Level Easy Height", os valores inseridos não são testados de modo tão extensivo quanto no modo "Level Standard". Os valores inseridos para EMPTY CALIB./FULL CALIB., EMPTY PRESSURE/FULL PRESSURE e EMPTY HEIGHT/FULL devem ter um intervalo mínimo de 1% para os modos "Level Easy Pressure" e "Level Easy Height". O valor será rejeitado e uma mensagem exibida se os valores estiverem muito próximos. Outros valores limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser apropriados para o sensor e a tarefa de medição para que o medidor possa medir corretamente.
  - Os modos "Level Easy Pressure" e "Level Easy Height" abrangem menos parâmetros que o modo "Level Standard" e são usados para configuração rápida e fácil em uma aplicação de nível.
  - Unidades específicas do cliente para a massa, volume e nível de enchimento ou uma tabela de linearização podem ser inseridas somente no modo "Level Standard".
- Para uma descrição detalhada dos parâmteros e exemplos de parâmetros, consulte as Instruções de operação BA00303P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Descrição das funções do equipamento".

#### **A** ATENÇÃO

#### A alteração do modo de medição afeta o span (URV)!

Esta situação pode resultar em transbordamento de produto.

► Se o modo de medição for alterado, a configuração do span (URV) deve ser verificada no menu de operação "SETTINGS → BASIC SETUP" e reconfigurada se necessário!

7.7.2 Visão geral da medição de my	e nive	ivel
------------------------------------	--------	------

Tarefa de medição	LEVEL SELECTION/ LEVEL MODE	Opções das variá- veis de medição	Descrição	Observação	Exibição do valor medido
A variável medida está em proporção direta à pressão medida. A calibração é executada inserindo-se dois pares de valor pressão-nível.	LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure	Através do parâmetro OUTPUT UNIT: unidades de %, nível, volume ou massa.	<ul> <li>Calibração com pressão de referência -calibração com referência, consulte as instruções de opera- ção BA00303P.</li> <li>Calibração sem pressão de referência - calibração sem referência, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> </ul>	<ul> <li>As entradas incorretas são possíveis</li> <li>As unidades personalizadas não são possíveis</li> </ul>	O display do valor medido e o parâmetro "LEVEL BEFORE LIN." exibem o valor medido.
A variável medida está em proporção direta à pressão medida. A calibração é executada inserindo-se a densidade e dois pares de valor altura- nível.	LEVEL SELECTION: Level Easy Height	Através do parâmetro OUTPUT UNIT: unidades de %, nível, volume ou massa.	<ul> <li>Calibração com pressão de referência -calibração com referência, consulte as instruções de opera- ção BA00303P.</li> <li>Calibração sem pressão de referência - calibração sem referência, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> </ul>	<ul> <li>As entradas incorretas são possíveis</li> <li>As unidades personalizadas não são possíveis</li> </ul>	O display do valor medido e o parâmetro "LEVEL BEFORE LIN." exibem o valor medido.
A variável medida está em proporção direta à pressão medida.	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Linear	Através do parâmetro LINEAR MEASURAND: - % (nível) - Nível - Volume - Massa	<ul> <li>Calibração com pressão de referência -calibração com referência, consulte as instruções de opera- ção BA00303P.</li> <li>Calibração sem pressão de referência - calibração sem referência, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> </ul>	<ul> <li>As entradas incorretas são rejeitadas pelo equipamento</li> <li>É possível personalizar as unidades de nível, volume e massa</li> </ul>	O display do valor medido e o parâmetro "LEVEL BEFORE LIN." exibem o valor medido.
A variável medida não está em proporção direta à pressão medida como, por exemplo, com tanques de saída cônica. Uma tabela da linearização deve ser inserida para a calibração.	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Pressure linearized	Através do parâmetro LINd MEASURAND: - Pressão + % - Pressão + volume - Pressão + massa	<ul> <li>Calibração com pressão de referência: entrada semiautomática da tabela de linearização, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> <li>Calibração sem pressão de referência: entrada manual da tabela de line- arização, consulte as ins- truções de operação BA00303P.</li> </ul>	<ul> <li>As entradas incorretas são rejeitadas pelo equipamento</li> <li>É possível personalizar as unidades de nível, volume e massa</li> </ul>	O display do valor medido e o parâmetro TANK CONTENT exibem o valor medido.
<ul> <li>Duas variáveis medidas são necessárias ou</li> <li>O formato do recipiente é dado pelos pares de valores, tais como altura e volume.</li> <li>O volume da 1ª variável medida, altura ou % da altura deve estar em pro- porção direta à pressão medida. A 2ª variável medida, volume, massa ou % não deve estar em pro- porção direta à pressão medida. Uma tabela da linearização deve ser inse- rida para a 2ª variável medida. A 2ª variável medida. A 2ª variável medida é atribuída à 1ª variável medida por meio desta tabela.</li> </ul>	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Height linearized	Através do parâmetro COMB. MEASURAND: - Altura + volume - Altura + massa - Altura + % - %-Altura + volume - %-Altura + massa - %-Altura + %	<ul> <li>Calibração com pressão de referência: calibração com referência e entrada semiautomática da tabela de linearização, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> <li>Calibração sem pressão de referência: calibração sem referência e entrada manual da tabela de linearização, consulte as instruções de operação BA00303P.</li> </ul>	<ul> <li>As entradas incorretas são rejeitadas pelo equipamento</li> <li>É possível personalizar as unidades de nível, volume e massa</li> </ul>	O display do valor medido e o parâmetro TANK CONTENT exibem o segundo valor medido (volume, massa ou %). O parâmetro LEVEL BEFORE LIN exibe o 1º valor medido (%-altura ou altura).

#### 7.7.3 Menu Quick Setup para modo de medição Level

- Alguns parâmetros são exibidos somente se outros parâmetros estiverem configurados adequadamente. Por exemplo, o parâmetro EMPTY CALIB. é exibido somente nos seguintes casos:
  - LEVEL SELECTION "Level Easy Pressure" e CALIBRATION MODE "Wet"

 – LEVEL SELECTION "Level Standard", LEVEL MODE "Linear" e CALIBRATION MODE "WET" Você pode encontrar os parâmetros LEVEL MODE e CALIBRATION MODE no grupo de funções BASIC SETUP.

- Os parâmetros seguintes são ajustados na fábrica para os seguintes valores:
  - LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure
  - CALIBRATION MODE: Wet
  - OUTPUT UNIT ou LIN. MEASURAND: %
  - EMPTY CALIB.: 0,0
  - FULL CALIB.: 100,0
- A configuração rápida é adequada para comissionamento simples e rápido. Se desejar executar ajustes mais complexos, por exemplo, alterar a unidade de "%" para "m", você deve calibrar utilizando o grupo de BASIC SETUP. → Consulte as instruções de operação BA00303P.

#### **A** ATENÇÃO

#### A alteração do modo de medição afeta o span (URV)!

Esta situação pode resultar em transbordamento de produto.

► Se o modo de medição for alterado, a configuração do span (URV) deve ser verificada no menu de operação "SETTINGS → BASIC SETUP" e reconfigurada se necessário!



Fig. 19: Menu Quick Setup para modo de medição "Level"

Operação local	FieldCare
<b>Exibição do valor medido</b> Alterne da exibição do valor medido para GROUP SELECTION com F.	<b>Exibição do valor medido</b> Selecione o menu QUICK SETUP.
GROUP SELECTION	<b>Modo de medição</b>
Selecione o MEASURING MODE.	Selecione o parâmetro Primary Value Type.
<b>MEASURING MODE</b>	<b>Tipo de valor primário</b>
Selecione a opção "Level".	Selecione a opção "Level".

Operação local	FieldCare
<b>LEVEL SELECTION</b>	<b>LEVEL SELECTION/ Seleção de nível</b>
Selecione o modo de nível. Para uma visão geral.	Selecione o modo de nível. Para uma visão geral.
$\rightarrow \triangleq 60$	→ 🖹 60
<b>GROUP SELECTION</b> Selecione o menu QUICK SETUP.	
POS. ZERO ADJUST	POS. ZERO ADJUST
Devido à orientação do equipamento, um desvio no	Devido à orientação do equipamento, um desvio no
valor medido pode ocorrer. Você corrigirá o	valor medido pode ocorrer. Você corrigirá o
MEASURED VALUE através do parâmetro POS.	MEASURED VALUE através do parâmetro POS.
ZERO ADJUST com a opção "Confirm", isto é, o valor	ZERO ADJUST com a opção "Confirm", isto é, o valor
0,0 será atribuído à pressão presente.	0,0 será atribuído à pressão presente.
<b>EMPTY CALIB.</b> <sup>1)</sup>	<b>EMPTY CALIB.</b> <sup>1</sup>
Insira o valor para o ponto de calibração inferior.	Insira o valor para o ponto de calibração inferior.
Para esse parâmetro, insira um valor de nível	Para esse parâmetro, insira um valor de nível
atribuído à pressão presente no equipamento.	atribuído à pressão presente no equipamento.
<b>FULL CALIB.</b> <sup>1</sup>	<b>FULL CALIB.</b> <sup>1</sup>
Insira o valor do nível para o ponto de calibração	Insira o valor do nível para o ponto de calibração
superior.	superior.
Para esse parâmetro, insira um valor de nível	Para esse parâmetro, insira um valor de nível
atribuído à pressão presente no equipamento.	atribuído à pressão presente no equipamento.
<b>DAMPING VALUE</b>	<b>DAMPING VALUE</b>
Insira o período de amortecimento (constante de	Insira o período de amortecimento (constante de
tempo $\tau$ ). O amortecimento afeta a velocidade na	tempo $\tau$ ). O amortecimento afeta a velocidade na
qual todos os elementos subsequentes como, por	qual todos os elementos subsequentes como, por
exemplo, o display local, valor medido e valor OUT	exemplo, o display local, valor medido e valor OUT
do bloco de entrada analógica reagem à mudança na	do bloco de entrada analógica reagem à mudança na
pressão.	pressão.

1) - LEVEL SELECTION "Level Easy Pressure" e CALIBRATION MODE "Wet"

- LEVEL SELECTION "Level Standard", LEVEL MODE "Linear" e CALIBRATION MODE "Wet"

Para operação local, consulte também

 $\rightarrow$   $\triangleq$  28, cap. 6.2.3 "Função dos elementos de operação – display local conectado" e  $\rightarrow$   $\triangleq$  42, cap. 6.4 "Operação local – display local conectado".

## 7.8 Dimensionamento do parâmetro OUT

No bloco de entrada analógica, o valor de entrada ou a faixa de entrada podem ser dimensionados de acordo com os requisitos de automação.

#### Exemplo:

A faixa de medição 0 a 500 mbar (7,5 psi) deve ser redimensionada para 0 a 100 %.

- Selecione o grupo XD\_SCALE.
  - Para EU\_0, insira "0".
  - Para EU\_100, insira "500".
  - Para UNITS\_INDEX, insira "mbar".
- Selecione o grupo OUT\_SCALE.
  - Para EU\_0, insira "0".
  - Para EU\_100, insira "10000".
  - Para UNITS\_INDEX, selecione "%" por exemplo.
  - A unidade selecionada aqui não tem nenhum efeito sobre o dimensionamento. Esta unidade não é exibida no display local ou no programa de operação, como o FieldCare.
- Resultado:

A uma pressão de 350 mbar (5,25 psi), o valor 70 é emitido para um bloco a jusante ou para o PCS como o valor OUT.



#### ▲ CUIDADO

#### Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Se selecionou o modo "Direct" para o parâmetro L\_TYPE, não é possível alterar os valores e as unidades para XD\_SCALE e OUT\_SCALE.
- Os parâmetros L\_TYPE, XD\_SCALE e OUT\_SCALE somente podem ser alterados no modo de bloco OOS.
- Certifique-se de que o dimensionamento de saída do bloco transdutor de pressão SCALE\_OUT corresponda ao dimensionamento de entrada do bloco de entrada analógica XD\_SCALE.

## 7.9 Configuração do comportamento de diagnóstico de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus FF912 Perfil de diagnóstico de campo

O equipamento está de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus FF912. Dentre outras coisas, isso significa que:

- O sinal de status de acordo com a Recomendação NE107 da NAMUR é transmitido pelo fieldbus em um formato que é
  - independente do fabricante:
  - F: Falha
  - C: Verificação da função
  - S: Fora da especificação
  - M: Manutenção necessária
- O sinal de status dos grupos de evento pré-definidos pode ser adaptado pelo usuário de acordo com as especificações da aplicação individual.
- Determinados eventos podem ser separados de seus grupos e tratados individualmente:
   por ex. 115: Sobrepressão do sensor
  - por ex. 715: Temperatura excessiva do sensor
- Informações adicionais e medidas de localização de falhas são transmitidas pelo fieldbus com a mensagem de evento.

### 7.9.1 Grupos de evento

Os eventos de diagnóstico são divididos em 16 grupos, dependendo da origem e severidade do evento. Uma categoria de evento padrão é especificada de fábrica para cada grupo. Neste caso, um bit dos parâmetros de atribuição pertence a cada grupo de evento.

Severidade do evento	Categoria de evento padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Altíssima severidade	Falha (F)	Sensor	31	<ul> <li>101: C&gt;Erro de EEPROM nos componentes eletrônicos do sensor</li> <li>122: F&gt;Sensor não conectado</li> <li>716: F&gt;Membrana do processo rompida</li> <li>725: C&gt;Erro de conexão do sensor, distúrbio de ciclo</li> <li>747: C&gt;Software do sensor incompatível com os componentes eletrônicos</li> </ul>
		Componentes eletrônicos	30	<ul> <li>110: F&gt;Erro de checksum na EEPROM: segmento de configuração</li> <li>113: F&gt;Falha de ROM nos componentes eletrônicos do transmissor</li> <li>121: F&gt;Erro de checksum no segmento de fábrica da EEPROM</li> <li>130: F&gt;EEPROM com defeito.</li> <li>131: F&gt;Erro de checksum na EEPROM: segmento mínimo/máximo</li> <li>132: F&gt;Erro de checksum na EEPROM do totalizador</li> <li>133: F&gt;Erro de checksum na EEPROM do histórico</li> <li>135: F&gt;Erro de checksum na EEPROM: segmento FF</li> <li>703: C&gt;Erro de medição</li> <li>705: C&gt;Erro de medição</li> <li>728: F&gt;Erro na RAM</li> <li>736: F&gt;Erro na RAM</li> <li>737: C&gt;Erro de medição</li> <li>738: C&gt;Erro de medição</li> <li>739: C&gt;Erro de medição</li> <li>742: C&gt;Erro de medição</li> <li>743: C&gt;Erro na PCB dos componentes eletrônicos durante a inicialização</li> <li>744: C&gt;Erro na PCB eletrônica principal</li> <li>748: C&gt;Falha de memória no processador de sinais</li> </ul>
		Configuração	29	<ul> <li>Não usado</li> </ul>
		Processo	28	<ul> <li>Não usado</li> </ul>

Severidade do evento	Categoria de evento padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Alta severidade	Verificação da função	Sensor	27	<ul> <li>Não usado</li> </ul>
(alta importancia)	(C)	Componentes eletrônicos	26	<ul> <li>704: C&gt;Erro de medição</li> <li>746: C&gt;Erro de conexão do sensor - inicialização</li> </ul>
		Configuração	25	<ul> <li>106: C&gt;Download em andamento - aguarde</li> <li>602: M&gt;Curva de linearização não monótona</li> <li>604: M&gt;Tabela de linearização inválida. Mín. 2 pontos.</li> <li>613: C&gt;Simulação ativa</li> <li>701: S&gt;Ajuste fora da faixa nominal do sensor</li> <li>710: S&gt;Span definido muito pequeno. Não permitido</li> <li>707: M&gt;X-VAL. (TAB_XY_VALUE) da tabela de lin. fora dos limites de edição</li> <li>711: M&gt;LRV ou URV fora dos limites de edição</li> <li>713: M&gt;100% POINT (LEVEL_100_PERCENT_VALUE) nível fora dos limites de edição</li> <li>719: M&gt;Y-VALUE (TAB_XY_VALUE) da tabela de lin. fora dos limites de edição</li> <li>721: M&gt;ZERO POSITION (LEVEL_OFFSET) nível fora dos limites de edição</li> <li>722: M&gt;EMPTY CALIB. (SCALE_OUT, EU_0) ou FULL CALIB. (SCALE_OUT, EU_100) fora dos limites de edição</li> <li>723: M&gt;Vazão máx. (SCALE_OUT, EU_100) fora dos limites de edição</li> <li>741: M&gt;TANK HEIGHT (LEVEL_TANK_HEIGHT) fora dos limites de edição</li> </ul>
		Processo	24	<ul> <li>Não usado</li> </ul>

Severidade do evento	Categoria de evento padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Baixa severidade (baixa importância)	Fora da especificação (S)	Sensor	23	<ul> <li>115: S&gt;Sobrepressão do sensor</li> <li>120: S&gt;Baixa pressão do sensor</li> <li>715: S&gt;Temperatura do sensor muito alta</li> <li>720: S&gt;Temperatura do sensor muito baixa</li> <li>726: S&gt;Erro de temperatura do sensor - acima da faixa</li> </ul>
		Componentes eletrônicos	22	<ul> <li>717: S&gt;Temperatura do transmissor muito alta</li> <li>718: S&gt;Temperatura do transmissor muito baixa</li> </ul>
		Configuração	21	<ul> <li>727: S&gt;Erro de pressão do sensor - acima da faixa</li> </ul>
		Processo	20	<ul> <li>730: M&gt;Pmin ALARM WINDOW (PRESSURE_1_USER_LOW_LIMIT) não atingidoa</li> <li>731: M&gt;Pmax ALARM WINDOW (PRESSURE_1_USER_HIGH_LIMIT) excedida</li> <li>732: M&gt;Tmin ALARM WINDOW (TEMPERATURE_1_USER_LOW_LIMIT) não atingida</li> <li>733: M&gt;Tmax ALARM WINDOW (TEMPERATURE_1_USER_HIGH_LIMIT) excedida</li> </ul>

Severidade do evento	Categoria de evento padrão	Origem do evento	Bit	Eventos nesse grupo
Baixíssima	Manutenção	Sensor	19	<ul> <li>745: M&gt;Dados do sensor desconhecidos</li> </ul>
severidade (menor importância)	necessària (M)	Componentes eletrônicos	18	<ul> <li>102: M&gt;Erro de checksum na EEPROM: segmento de peakhold</li> <li>134: M&gt;AVISO de vida útil da EEPROM</li> <li>700: M&gt;Última configuração não armazenada</li> <li>702: M&gt;Dados inconsistentes do HistoROM</li> </ul>
		Configuração	17	<ul> <li>116: M&gt;Erro de download, repetir download</li> <li>706: M&gt;As configurações no HistoROM e no equipamento não são idênticas.</li> </ul>
		Processo	16	• 740: S>Transbordamento de cálculo, configuração incorreta

#### 7.9.2 Parâmetros de atribuição

As categorias de evento são especificadas aos grupos de evento através de quatro parâmetros de atribuição. Eles estão localizados no bloco **RESOURCE (RB2)**:

- FD\_FAIL\_MAP: para a categoria de evento Failure (F)
- FD\_CHECK\_MAP: para a categoria de evento Function check (C)
- FD\_OFFSPEC\_MAP: para a categoria de evento Out of specification (S)
- FD\_MAINT\_MAP: para a categoria de evento Maintenance required (M)

Cada um desses parâmetros consiste em 32 bits com o seguinte significado:

- **Bit 0**: reservado pela Fieldbus Foundation. Também é definido se o 1 TRD não estiver no modo AUTO.
- Bits 1 a 15: área configurável; certos eventos de diagnóstico podem ser atribuídos aqui, independentemente do grupo de eventos em que se encontram. Eles não são excluídos do grupo de eventos e seu comportamento pode ser configurado individualmente (→ 68). No caso do Deltabar S, os seguintes eventos podem ser atribuídos para a área configurável:
  - por ex. 115: Sobrepressão do sensor
  - por ex. 715: Temperatura excessiva do sensor
- Bits 16 a 31: área padrão; esses bits são atribuídos permanentemente aos grupos de evento. Se esse bit for definido como 1, esse grupo de evento é especificado à categoria de evento individual.

A tabela a seguir indica a configuração padrão dos parâmetros de atribuição. Nas configurações de fábrica, há uma atribuição clara entre a severidade do evento e a categoria do evento (por ex., o parâmetro de atribuição).

		Área padrão									Área configurável						
Severidade do evento	do Altíssima severidade			dade	Alta severidade			Baixa severidade			Baixíssima severidade						
Origem do evento <sup>1)</sup>	S	Е	С	Р	S	Е	С	Р	S	Е	С	Р	S	Е	С	Р	
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 a 1
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

#### Configuração padrão dos parâmetros de atribuição

1) S: Sensor; E: Componentes eletrônicos; C: Configuração; P: Processo

Proceda conforme descrito a seguir para alterar o comportamento de diagnóstico de um grupo de evento:

- 1. Abra a especificação de parâmetro na qual o grupo está especificado no momento.
- 2. Mude o bit do grupo de eventos de **1** para **0**. Se estiver usando o FieldCare, isso é feito por meio do módulo FF912, desativando a caixa de seleção apropriada (veja o exemplo a seguir).
- 3. Abra a especificação de parâmetro para a qual o grupo deve ser especificado.
- 4. Mude o bit do grupo de eventos de **0** para **1**. Ao operar via FieldCare, isso é feito marcando a caixa de seleção correspondente (consulte o próximo exemplo).

#### Exemplo

O grupo **Highest Severity / Electronics** contém os eventos **131: Erro de checksum na EEPROM: segmento mínimo/máximo, entre outros.** Eles não devem mais ser categorizados como **Falha (F)** e, em vez disso, devem ser categorizados como **Verificação da função (C)**.

1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para Expert  $\rightarrow$  Field Device Diagnostic  $\rightarrow$  Configuration



 NA coluna Failure, pesquise pelo grupo Highest Severity Electronic e desative a caixa de seleção associada (A). Ative a caixa de seleção apropriada na coluna Function (B). Observe que o botão "Accept" deve ser pressionado para confirmar cada entrada.

		and a second		T					
		Failu	TO	Function	Check	Snecifie	ation	Requi	ired
				1 uncaon	Oneck	opecini	Jacon	equired (	
			•			2	2		
		Priority 0	-	Priority 0	*	Priority 0	*	Priority 0	-
Bit#	Diagnostic Event	enable	mask	enable	mask	enable	mask	enable	mask
31	Highest Severity Sensor	A.	Г		Г	Г			
30	Highest Severity Electronic	⊡ (A)		(B)					
29	Highest Severity Configuration	<b>N</b>							
28	Highest Severity Process	5				Г			
27	High Severity Sensor	Г	Г	2	Γ	Г	5	Г	
26	High Severity Electronic			2					
25	High Severity Configuration			5		E			
24	High Severity Process			<b>v</b>		Г			
23	Low Severity Sensor	E		Г	Г	V		L	
22	Low Severity Electronic					5		E	
21	Low Severity Configuration			Г		<b>v</b>			
20	Low Severity Process	Г		Г		5			
19	Lowest Seventy Sensor	E .	Г	Г	Г	Г	<b>C</b>	<b>v</b>	
18	Lowest Severity Electronic							5	
17	Lowest Severity Configuration				Г			1	
16	Lowest Severity Process							5	

É importante garantir que o respectivo bit seja definido em pelo menos um dos parâmetros de atribuição para cada grupo de evento. Caso contrário, nenhuma categoria será transmitida com o evento pelo barramento e o sistema de controle irá ignorar a presença do evento.

A detecção de eventos de diagnóstico e a transmissão de mensagens pelo barramento são configuradas no FieldCare **Expert**  $\rightarrow$  **Field Device Diagnostic**  $\rightarrow$  **Configuration**. A coluna "Mask" é usada para a transmissão da mensagem pelo barramento. Deve-se observar que as mensagens do equipamento ainda podem ser transmitidas por meio do polling dos bits ativos nos status 1 e 2. A caixa de seleção da máscara age como uma caixa de seleção negativa, ou seja, se um campo for selecionado, os eventos associados não são transmitidos pelo barramento. O Bloco de recurso deve estar no modo **Auto** para que as informações de status sejam transmitidas pelo barramento.

## 7.9.3 Área configurável

A categoria de evento pode ser definida individualmente para os seguintes eventos - independente do grupo de evento para a qual esteja especificada no ajuste padrão:

- 115: Sensor overpressure
- 120: Sensor low pressure
- **715:** Sensor over temperature
- 717: Transmitter over temperature
- **718:** Transmitter under temperature
- 720: Sensor under temperature
- 726: Sensor temperature error overrange
- 727: Sensor pressure error overrange
- 730: LRV user limits exceeded
- 731: URV user limits exceeded
- 732: LRV-Temp. user limits exceeded
- 733: URV-Temp. user limits exceeded
- 740: Calculation Overflow, bad configuration

Para alterar a categoria do evento, ele deve primeiro ser atribuído a um dos bits 1 a 15. Os parâmetros **FF912ConfigArea\_1** a **FF912ConfigArea\_15** no bloco **DIAGNOSTIC** (**TRDDIAG**) são usados para isso. Depois, o bit correspondente pode ser definido de **0** a **1** no parâmetro de atribuição desejado.

#### Exemplo

O erro **115 "Sensor overpressure"** não deve mais ser categorizado como **Out of specification (S)** e deve ser categorizado como **Function check (C)**.

1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para **Expert**  $\rightarrow$  **Field Device Diagnostic**  $\rightarrow$  **Configuration**.



2. Selecione a aba "Configurable area". Nas configurações de fábrica, todos os bits na coluna **Configurable Area Bits** têm o valor **not assigned** (A).

		Failu	re	Function	Check	Out Specific	of ation	Maintenanc Required	
		Priority 0	÷	Priority 0	*	Priority 0	÷	Priority 0	÷
198 <b>#</b>	Diagnostic Event	enable	mask	enable	mask	enable	mask	enable	mask
15	not assigned (A) (B)	$\Box \Box (C)$		Γ	Г	Г			
14	not assigned				Г				
13	not assigned	-			Г				
12	not assigned				Г			E	
11	not assigned		Г	Г	Г	Г	Г		
10	not assigned				Г				
9	not assigned			Г	Г				
8	not assigned	-							
7	not assigned	1	L.	Г	Г			E	
6	not assigned								
5	not assigned								
4	not assigned	· -							
3	not assigned	- C	Г		Π		Г	Г	Г
2	not assigned	- C		Г	Г				
1	not assigned	1 -		Г	Г	Г			

- 3. Selecione um desses bits (aqui o **Configurable Area Bit 15**, por exemplo) e selecione a opção **Sensor overpressure** (B) na lista de opções associada. Confirme sua escolha pressionando "Accept".
- 4. Ative a caixa de seleção do bit em questão (aqui: **Configurable Area Bit 15**) (C). Confirme sua escolha pressionando "Accept".

#### Informações adicionais:

As abas "Status 1" e "Status 2" indicam se um evento está ativo.

- Carr	ter ter de la ter			Out of	Maintenance
		Failure	Function Check	Specification	Required
		8	<b>W</b>	2	<b>\$</b>
Bì(#	Diagnostic Event	active	active	active	active
31	Highest Severity Sensor	Г	П	1	П
30	Highest Severity Electronic	E	п	E	п
29	Highest Severity Configuration	E	П	П	п
28	Highest Severity Process	E		П	п
27	High Severity Sensor	E	Г	E	П
26	High Severity Electronic	E	<b>—</b>	E	E
25	High Severity Configuration	E	П	E	E
24	High Severity Process	E	Г	E	п
23	Low Severity Sensor	E	Π	П	E
22	Low Severity Electronic	E		E	п
21	Low Severity Configuration	E	П	E	E
20	Low Severity Process	E		E	E
19	Lowest Severity Sensor	E	П	E	E
18	Lowest Severity Electronic	E	Π	E	П
17	Lowest Severity Configuration	E		<b></b>	E
16	Lowest Severity Process	E	E	E	

A alteração do sinal de status para **Sensor overpressure** não afeta um erro que já existe. A nova categoria só será atribuída se esse erro ocorrer novamente após a mudança ter sido feita. As abas "Status 1" e "Status 2" indicam se um evento está ativo.

		Failure	Function Check	Out of Specification	Maintenance Required
Bit#	Diagnostic Event	active	active	active	active
15	not assigned	E	E	E	F
14	not assigned	E	П	E	E
13	not assigned	E	П	E	E
12	not assigned	п	П	E	П
11	not assigned	E.	П	E	Π
10	not assigned	п	П	E	E
9	not assigned	п	п	E	E
8	not assigned	п	П	E	<b>II</b>
7	not assigned	E	П	E	E
6	not assigned	E	П	E	E
5	not assigned	<b>—</b>	П	E	<b></b>
4	not assigned	E	П	E	E
3	not assigned	П	П	E	E
2	not assigned	E	П	E	E
1	not assigned		П	1	E

A guia "Simulation" possibilita a simulação de um evento.

Stand	lard Area Configurable Area Status 1 Status	2 Simulation					
		Simulate B	in/Disable:	Disa	oled 💌		
Bit#	Diagnostic Event	simulation	active	Bit#	Diagnostic Event	simulation	active
31	Highest Severity Sensor		<b>—</b>	15	not assigned		Г
30	Highest Severity Electronic			14	not assigned		
29	Highest Severity Configuration			13	not assigned		
28	Highest Severity Process			12	not assigned		
27	High Severity Sensor		<b>—</b>	11	not assigned		Г
26	High Severity Electronic			10	not assigned		
25	High Severity Configuration			9	not assigned		
24	High Severity Process			8	not assigned		<b></b>
23	Low Severity Sensor		Г	7	not assigned		Г
22	Low Severity Electronic			6	not assigned		
21	Low Severity Configuration			5	not assigned		
20	Low Severity Process			4	not assigned		<b></b>
19	Lowest Severity Sensor		Г	3	not assigned		Г
18	Lowest Severity Electronic		Π.	2	not assigned		
17	Lowest Severity Configuration			1	not assigned		<b></b>
16	Lowest Severity Process		П				

#### 7.9.4 Transmissão de mensagens de evento independentes pelo barramento

#### Prioridade do evento

As mensagens de eventos só são transmitidas pelo barramento se sua prioridade estiver entre 2 e 15. Eventos de prioridade 1 são exibidos, mas não são transmitidos pelo barramento. Os eventos de prioridade 0 são ignorados. A todos os eventos são atribuídos prioridade 0 nas configurações de fábrica. É possível mudar a prioridade individualmente para os quatro parâmetros de atribuição.

#### Exemplo

A prioridade da categoria "Failure" deve ser definida como "2".

1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para **Expert**  $\rightarrow$  **Field Device Diagnostics**  $\rightarrow$  **Configuration** 



2. Selecione a aba "Standard area" e defina a prioridade como "2" na coluna "Failure" (D).

		Fail	uro	Eunction	Check	Out	of	Mainte	inance
		•	(D)	V uncubi		2		<b>\$</b>	
		Priority 0	-	Priority 0	*	Priority 0	1	Priority 0	-
BR#	Diagnostic Event	enable	mask	enable	mask	enable	mask	enable	mask
31	Highest Severity Sensor	<b>N</b>	Г		Г	Г			Г
30	Highest Severity Electronic	<b>v</b>			Г				
29	Highest Severity Configuration	5			Г				
28	Highest Severity Process	<b>v</b>		Г	Г				
27	High Severity Sensor	E	Г	2	Г	Г	<b></b>	E	Г
26	High Severity Electronic	E		2	Г				
25	High Severity Configuration	E		4		E			
24	High Severity Process			<b>v</b>	Г	Г		E	
23	Low Severity Sensor	Г		Г	Г	1		E	<b></b>
22	Low Severity Electronic	E				1		L .	
21	Low Severity Configuration			E	Г	1			
20	Low Severity Process			Г		V			
19	Lowest Seventy Sensor	<b>D</b>	Г		Г	Г		5	Г
18	Lowest Severity Electronic							<b>v</b>	
17	Lowest Severity Configuration	E						5	
16	Lowest Severity Process	E			Г			5	

#### Supressão de determinados eventos

É possível omitir certos eventos durante a transmissão através do barramento usando uma máscara.

Embora esses eventos ainda sejam exibidos, eles não são transmitidos como objetos de alerta pelo barramento. Essa caixa de seleção de máscara pode ser encontrada no FieldCare em **Expert**  $\rightarrow$  **Field Device Diagnostic**  $\rightarrow$  **Configuration**. A caixa de seleção da máscara age como uma caixa de seleção negativa, ou seja, se um campo for selecionado, os eventos associados não são transmitidos pelo barramento.

- 7.9.5 Visão geral das configurações feitas e dos eventos atuais
- 1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para **Diagnostics**  $\rightarrow$  **Alarm Indication** (Polling)



- 2. A seguinte visão geral é exibida:
  - "Troubleshooting information" se um evento tiver ocorrido
  - "Setting made" na área configurável
  - "Current events" nas diversas categorias

#### 7.9.6 Informações sobre os eventos atuais

1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para Expert  $\rightarrow$  Field Device Diagnostic  $\rightarrow$  Actual Alarm Condition



- 2. A seguinte visão geral é exibida:
  - "Troubleshooting information" se um evento tiver ocorrido
  - Versão "FF912 Field Diagnostic Profile"
  - "Information about the current events" nas diversas categorias

#### 7.9.7 Configurando o status dos alarmes flexíveis

A categoria de evento pode ser definida individualmente para os seguintes eventos - independente do grupo de evento para a qual esteja especificada no ajuste padrão:

- 115: Sensor overpressure
- 120: Sensor low pressure
- 715: Sensor over temperature
- 717: Transmitter over temperature
- 718: Transmitter under temperature
- 720: Sensor under temperature
- 726: Sensor temperature error overrange
- 727: Sensor pressure error overrange
- 730: LRV user limits exceeded
- 731: URV user limits exceeded
- 732: LRV-Temp. user limits exceeded
- 733: URV-Temp. user limits exceeded
- 740: Calculation Overflow, bad configuration

Para alterar o status do valor medido (Bad, Uncertain, Good) especificado a um evento, selecione o status desejado na lista de opções.

#### Exemplo

O status "Bad" deve ser usado para o erro 115 "Sobrepressão do sensor" em vez do status "Uncertain".

1. Na janela de navegação do FieldCare, vá para  $Expert \rightarrow Field Device Diagnostics \rightarrow PV Status Config$ 



2. Todos os bits dos Status Select Events têm o status "Uncertain" na configuração de fábrica.

s Select Event 115:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 120:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 715:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 717:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 718:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 720:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 726:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 727:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 730:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 731:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 732:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 733:	Uncertain 💌 🧎
Select Event 740:	Uncertain 💌 🧎

3. Selecione a opção "Bad" para a linha "Status Select Event 115". Pressione ENTER para confirmar sua entrada.

# 8 Manutenção

Mantenha a compensação de pressão e o filtro GORE-TEX<sup>®</sup> (1) livres de contaminação e de água.



## 8.1 Instruções de limpeza

A Endress+Hauser oferece anéis de lavagem como acessório para permitir a limpeza da membrana do processo sem remover o transmissor do processo. Para mais informações, entre em contato com a sua central de vendas local Endress+Hauser.

#### 8.1.1 PMP75

Recomendamos que você realize a CIP (cleaning in place (água quente)) antes da SIP (sterilization in place (vapor)) para selos alinhados.

O uso frequente da limpeza SIP aumenta o estresse e tensão na membrana do processo. Sob condições desfavoráveis, mudanças frequentes de temperatura podem levar à fatiga do material da membrana do processo e potencialmente a vazamentos a longo prazo.

### 8.2 Limpeza externa

Observe os seguintes pontos ao limpar o medidor:

- Os agentes de limpeza utilizados não devem corroer a superfície e as vedações.
- Danos mecânicos à membrana do processo, por ex. devido a objetos pontiagudos, devem ser evitados.
- Observe o grau de proteção do equipamento. Consulte a etiqueta de identificação se necessário.

# 9 Diagnóstico e localização de falhas

## 9.1 Localização de falhas

#### 9.1.1 Erros gerais

Erro	Possível causa	Ação corretiva
Equipamento não está respondendo.	A tensão de alimentação não corresponde às especificações na etiqueta de identifica- ção.	Conecte a tensão correta.
	A polaridade da tensão de alimentação está incorreta.	Polaridade reversa da fonte de alimentação.
	Os cabos de conexão não estão em contato com os terminais.	Verifique o contato dos cabos e terminais e corrija, se necessário.
Sem exibição	O display local está configurado muito claro ou muito escuro	<ul> <li>Ajuste o display local para mais claro, pressionando simultaneamente O e F.</li> <li>Ajuste o display local para mais escuro, pressionando simultaneamente S e F.</li> </ul>
	O conector para o display local não está inserido corretamente.	Insira o conector corretamente.
	O display local está com defeito.	Substitua o display local.
O equipamento está medindo incorreta- mente.	Erro de configuração do parâmetro.	Verifique e corrija a configuração do parâmetro (consulte abaixo).

#### 9.1.2 Exibição de mensagens:

- Display local:
  - − O display de valor medido mostra a mensagem com a prioridade máxima.
     → Consulte a coluna "Priority".
  - O parâmetro ALARM STATUS mostra todas as mensagens presentes em ordem decrescente de prioridade. Você pode rolar todas as mensagens existentes com a tecla S ou a tecla O.
- FieldCare
  - O parâmetro DIAGNOSTIC\_CODE exibe a mensagem com a prioridade máxima.
  - $\rightarrow$  Consulte a coluna "Priority".
  - $\rightarrow$  Consulte também cap. 9.6 "Resposta das saídas sobre erros".
- Bloco Transdutor de Diagnóstico (programa de configuração FF): O parâmetro DIAGNOSTIC\_CODE/DIAGNOSE\_CODE exibe a mensagem com a prioridade mais alta. → Consulte também cap. 9.6, "Resposta das saídas sobre erros". Cada mensagem é também emitida de acordo com as Especificações FOUNDATION Fieldbus através dos parâmetros XD\_ERROR e BLOCK\_ERROR no bloco de pressão, serviço e vazão DP. Na tabela a seguir, são fornecidos números para esses parâmetros, que são explicados em página 78.
- É possível visualizar uma lista dos alarmes ativos através do parâmetro Diagnostic code/ ACTUAL\_ALARM\_INFO.
- Você pode visualizar uma lista de alarmes que não estão mais ativos (registro de evento) através do parâmetro Last diag. code/LAST\_ALARM\_INFO.

## 9.2 Informações de diagnóstico no display local

#### 9.2.1 Mensagem de diagnóstico

Erros detectados pelo sistema de automonitoramento do instrumento de medição são exibidos como uma mensagem de diagnóstico alternadamente com a exibição do valor medido.

#### Sinais de status

-	<b>"Falha"</b> Ocorreu um erro no equipamento. O valor medido não é mais válido.
С	<b>"Verificação da função"</b> O equipamento está no modo de serviço (por ex. durante uma simulação) ou está realizando o automonitoramento.
S	<ul> <li>"Fora da especificação"</li> <li>O equipamento está sendo operado:</li> <li>Fora das especificações técnicas (por ex. durante a inicialização ou limpeza)</li> <li>Fora da configuração do parâmetro realizada pelo usuário (por ex., pressão fora da faixa nominal de operação)</li> </ul>
М	<b>"Manutenção necessária"</b> A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

#### Evento de diagnóstico e texto de evento

A falha pode ser identificada por meio do evento de diagnóstico. O texto de evento auxilia oferecendo informações sobre o erro.



- Se o equipamento detectar um defeito no display local durante a inicialização, serão geradas mensagens de erro especiais. → Para mensagens de erro, consulte → 
   <sup>1</sup> 77, cap. 9.2.2 "Mensagens de erro no display local".
- Para suporte e informações adicionais, entre em contato com a assistência técnica da Endress+Hauser.
- Se a categoria de um evento de diagnóstico estiver sendo alterada, um campo vazio pode ser exibido em vez de "F, C, S, M".

#### 9.2.2 Mensagens de erro no display local

Se o equipamento detectar um defeito no display externo durante a inicialização, as seguintes mensagens de erro podem ser exibidas:

Mensagem	Medida
Inicialização, VU Electr. Defect A110	Substitua o display local.
Inicialização, VU Electr. Defect A114	
Inicialização, VU Electr. Defect A281	
Inicialização, VU Checksum Err. A110	
Inicialização, VU Checksum Err. A112	
Inicialização, VU Checksum Err. A171	
Inicialização	Tensão de alimentação muito baixa. Ajuste a tensão de alimentação para o valor correto.

## 9.3 Evento de diagnóstico na ferramenta de operação

Se um evento de diagnóstico estiver presente na ferramenta de operação, o sinal de status aparece na área superior esquerda de status junto com o símbolo correspondente para o comportamento de diagnóstico de acordo com a NAMUR NE 107:

- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Manutenção necessária (M)
- Fora da especificação (S)



P01-xMx7xxxx-05-xx-xx-en-008

#### Recorrendo a medidas corretivas

- 1. Navegue para o menu "Diagnostics". O evento de diagnóstico junto com o texto sobre o evento é exibido no parâmetro "Actual diagnostics".
- 2. À direita na área do display, passe o cursor sobre o parâmetro "Actual diagnostics". Uma dica de ferramenta com medidas corretivas para o evento de diagnósticos é exibida.

## 9.4 Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO (TRDDIAG)

- O parâmetro Actual Diagnostics mostra a mensagem com a prioridade máxima. Cada mensagem é também exibida de acordo com as Especificações FOUNDATION Fieldbus através dos parâmetros XD\_ERROR e BLOCK\_ERROR.
- Você pode visualizar o alarme ativo com a prioridade mais alta por meio do parâmetro Diagnosis.
- Você pode visualizar o último alarme que não está mais ativo no parâmetro Last Diagnosis.

#### 9.4.1 Explicação de XD\_ERROR, BLOCK\_ERROR e resposta das saídas

Modo de segurança	Código de diagnóstico	Bit de valor XD_ERROR	Texto XD_ERROR	Bit de valor BLOCK_ERROR	Texto BLOCK_ERROR	PRIMARY_VALUE (O status é definido de acordo com o modo de operação)	PRIMARY_VALUE_TYPE (Modo de operação)	Status do TRANSDUTOR Propagação (Seleção do CANAL afetado)
Alarme	747	17	Erro geral	0	Outros	BAD_SENSOR_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	707	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	711	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível, vazão	Valor primário (1) Totalizador 1 (6)
	713	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	721	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	722	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	723	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Vazão	Valor primário (1) Totalizador 1 (6)
	741	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	719	19	Erro de configuração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Nível	Valor primário (1)
	750	18	Erro de calibração	0	Outros	BAD_NON_SPECIFIC	Pressão, nível, vazão	Valor primário (1) Pressão (3) Pressão máxima (4) Contador P > Pmax(5) Totalizador 1 (6)
	122	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	BAD_SENSOR_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	101	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_SENSOR_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	716	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_SENSOR_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	725	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_SENSOR_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	704	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	703	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	705	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	737	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	738	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos

Modo de segurança	Código de diagnóstico	Bit de valor XD_ERROR	Texto XD_ERROR	Bit de valor BLOCK_ERROR	Texto BLOCK_ERROR	PRIMARY_VALUE (O status é definido de accrdo com o modo de operação)	PRIMARY_VALUE_TYPE (Modo de operação)	Status do TRANSDUTOR Propagação (Seleção do CANAL afetado)
Alarme	739	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	742	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	744	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	743	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	748	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	113	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	728	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	729	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	736	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	110	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	130	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	131	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	132	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Vazão	Totalizador 1 (6)
	133	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	135	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
	121	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	BAD_DEVICE_FAILURE	Pressão, nível, vazão	Todos
Alarme/ aviso	115	17	Erro geral	0	Outros	<ul> <li>BAD_NON_SPECIFIC</li> <li>STATUS_UNCERTAIN</li> <li>GOOD</li> </ul>	Pressão, nível, vazão	Valor primário (1) Pressão (3) Pressão máxima (4) Contador P > Pmax(5) Totalizador 1 (6)
	120	17	Erro geral	0	Outros	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Valor primário (1) Pressão (3) Pressão máxima (4) Contador P > Pmax(5) Totalizador 1 (6)
	717	17	Erro geral	0	Outros	<ul> <li>BAD_NON_SPECIFIC</li> <li>STATUS_UNCERTAIN</li> <li>GOOD</li> </ul>	Pressão, nível, vazão	Todos
	718	17	Erro geral	0	Outros	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Todos

Modo de segurança	Código de diagnóstico	Bit de valor XD_ERROR	Texto XD_ERROR	Bit de valor BLOCK_ERROR	Texto BLOCK_ERROR	PRIMARY_VALUE (O status é definido de acordo com o modo de operação)	PRIMARY_VALUE_TYPE (Modo de operação)	Status do TRANSDUTOR Propagação (Seleção do CANAL afetado) afetado)
Alarme/ aviso	720	17	Erro geral	0	Outros	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Temperatura do sensor (2)
	715	17	Erro geral	7	Falha do sensor	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Temperatura do sensor (2)
	726	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	<ul> <li>BAD_NON_SPECIFIC</li> <li>STATUS_UNCERTAIN</li> <li>GOOD</li> </ul>	Pressão, nível, vazão	Todos
	740	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	<ul> <li>BAD_NON_SPECIFIC</li> <li>STATUS_UNCERTAIN</li> <li>GOOD</li> </ul>	Pressão, nível, vazão	Todos
	727	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	7	Falha do sensor	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Todos
	730	19	Erro de configuração	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	731	19	Erro de configuração	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	732	19	Erro de configuração	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	733	19	Erro de configuração	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
Aviso	106	17	Erro geral	0	Outros	STATUS_UNCERTAIN	Pressão, nível, vazão	Todos
	134	17	Erro geral	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	116	17	Erro geral	0	Outros	- BAD_NON_SPECIFIC - STATUS_UNCERTAIN - GOOD	Pressão, nível, vazão	Todos
	701	17	Erro geral	0	Outros	UNCERTAIN_CONFIG_ER ROR	Pressão, nível, vazão	Todos
	745	17	Erro geral	0	Outros	STATUS_UNCERTAIN	Pressão, nível, vazão	Todos
	613	17	Erro geral	0	Outros	UNCERTAIN_SIM	Pressão, nível, vazão	Valor primário (1) Pressão máxima (4) Contador P > Pmax(5) Totalizador 1 (6)
	702	17	Erro geral	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	710	18	Erro de calibração	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum
	602	19	Erro de configuração	0	Outros	UNCERTAIN_CONFIG_ER ROR	Nível	Valor primário (1)
	604	19	Erro de configuração	0	Outros	UNCERTAIN_CONFIG_ER ROR	Nível	Valor primário (1)
	746	20	Falha dos componen- tes eletrônicos	0	Outros	STATUS_UNCERTAIN	Pressão, nível, vazão	Todos
	102	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Pressão máxima (4) Contador P > Pmax(5)
	700	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	STATUS_UNCERTAIN	Pressão, nível, vazão	Todos
	706	23	Erro de integridade de dados	0	Outros	GOOD	Pressão, nível, vazão	Nenhum

# 9.5 Visão geral dos eventos de diagnóstico

## 9.5.1 Falha (F)

Código de diag- nóstico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
101	Alarme	F>Sensor electronic EEPROM error	20	0	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.) Esta mensagem normalmente aparece apenas brevemente.</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde alguns minutos.</li> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Execute o reset (Código 62).</li> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	19
					<ul> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	– Substitua o sensor.	
110	Alarme	F>Checksum error in EEPROM: configuration segment	23	0	<ul> <li>A tensão de alimentação foi desconectada ao gravar.</li> </ul>	<ul> <li>Restabeleça a fonte de alimentação. Se necessário, execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	6
					<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine as fontes de perturbação.</li> </ul>	
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
113	Alarme	F>ROM failure in transmitter electronic.	20	0	<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	1
121	Alarme	F>Checksum error in factory segment of EEPROM	23	0	<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	5
122	Alarme	F>Sensor not connected	20	7	<ul> <li>Sensor de conexão do cabo – principais componentes eletrônicos desconectados.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a conexão do cabo e repare, se necessário.</li> </ul>	14
					<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
					<ul> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	– Substitua o sensor.	
130	Alarme	F>EEPROM is defect.	23	0	<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	11
131	Alarme	F>Checksum error in EEPROM: min/max segment	23	0	<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	9
133	Alarme	F>Checksum error in History EEPROM	23	0	– Um erro ocorreu ao gravar.	<ul> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	8
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
135	Alarme	F>Checksum error in EEPROM FF segment	23	0	<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	10
703	Alarme	F>Measurement error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	24
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	

Código de diag- nóstico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
705	Alarme	F>Measurement error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	23
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
716	Alarme	F>Process membrane broken	20	0	– Defeito do sensor.	– Substitua o sensor. – Reduza a pressão.	26
725	Alarme	F>Sensor connection error, cycle disturbance	20	0	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> <li>Parafuso de fixação solto.</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletro- magnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> <li>Reaperte o parafuso de fixa- ção com 1 Nm (0,74 lbf-pés) (consulte can 4 4 8)</li> </ul>	27
					<ul> <li>Defeito no sensor ou compo- nentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua o sensor ou os com- ponentes eletrônicos princi- pais.</li> </ul>	
728	Alarme	F>RAM error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	2
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
729	Alarme	F>RAM error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	3
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
736	Alarme	F>RAM error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	4
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
737	Alarme	F>Measurement error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	22
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
738	Alarme	F>Measurement error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	21
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
739	Alarme	F>Measurement error	20	0	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de ali- mentação.</li> </ul>	25
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	

Código de diag- nóstico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
742	Alarme	F>Sensor connection error (upload)	20	0	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.) Esta mensagem normalmente apa- rece apenas brevemente.</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde alguns minutos.</li> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	20
					<ul> <li>Sensor de conexão do cabo – principais componentes eletrô- nicos desconectados.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a conexão do cabo e repare, se necessário.</li> </ul>	
					<ul> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	– Substitua o sensor.	
743	Alarme	F>Electronic PCB error during initialization	20	7	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.) Esta mensagem normalmente apa- rece apenas brevemente.</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde alguns minutos.</li> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Execute o reset (Código 62).</li> </ul>	15 / 16
					<ul> <li>Defeito dos componentes ele- trônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
744	Alarme	F>Main electronic PCB error	20	0	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Execute o reset (Código 62).</li> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	12
					<ul> <li>Defeito dos componentes ele- trônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
747	Alarme	F>Sensor software not compatible to electronics	17	0	<ul> <li>O sensor não é adequado para o equipamento (etiqueta de iden- tificação eletrônica do sensor).</li> </ul>	<ul> <li>Substitua o sensor por um sensor adequado.</li> </ul>	18
748	Alarme	F>Memory failure in signal processor	20	7	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	17
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	

# 9.5.2 Verificação da função (C)

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
106	Aviso	C>Downloading - please wait	17	0	– Executando o download.	<ul> <li>Aguarde o download terminar.</li> </ul>	61
602	Aviso	C>Linearization curve not monotone	19	0	<ul> <li>A tabela de linearização não está aumentando monotonicamente.</li> </ul>	<ul> <li>Adicione ou corrija a tabela de linearização. Então, aceite a tabela de linearização novamente.</li> </ul>	67
604	Aviso	C>Linearization table invalid. Mín. 2 pontos.	19	0	Aviso! A partir da versão do softv span mín. para os pontos Y.	vare "03.00.00.xx", não há um	
					<ul> <li>A tabela de linearização tem menos de 2 pontos.</li> </ul>	<ol> <li>Adicione à tabela de lineari- zação. Execute a linearização novamente, se necessário.</li> <li>Corrija a tabela de linearização e aceite novamente.</li> </ol>	68

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
613	Aviso	C>Simulation is active	17	0	<ul> <li>A simulação está ligada, isto</li> <li>é, o equipamento não está</li> <li>medindo no momento.</li> </ul>	– Desative a simulação.	70
701	Aviso	C>Adjustment outside sensor nominal range	17	0	<ul> <li>O ajuste executado pode causar ao sensor uma faixa nominal excedida ou inferior.</li> </ul>	<ul> <li>Execute a calibração novamente.</li> </ul>	63
704	Alarme	C>Measurement error	20	7	<ul> <li>Falha nos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte brevemente o equipamento da fonte de alimentação.</li> </ul>	13
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
707	Alarme	C>X-VAL. (TAB_XY_VALUE) da tabela de lin. fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>Pelo menos um X-VALUE (TAB_XY_VALUE) na tabela de linearização está abaixo do valor de SCALE_IN, EU_0/ HYDR. PRESS MIN. ou LINEAR_LEVEL_MIN/MIN. LEVEL ou acima do valor para SCALE_IN, EU_100/HYDR. PRESS. MAX. ou LINEAR_LEVEL_MAX/ HEIGHT MAX.</li> </ul>	<ul> <li>Execute a calibração novamente</li> <li>(→ consulte as Instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, Capítulo 5).</li> </ul>	45
710	Aviso	B>Span ajustado muito pequeno. Não permitido	18	0	<ul> <li>Os valores para calibração (por ex. menor valor da faixa e maior valor da faixa) estão muito próximos.</li> <li>O sensor foi substituído e a</li> </ul>	<ul> <li>Ajuste a calibração para adequar-se ao sensor</li> <li>(→ consulte as Instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, parâmetro CAL_MIN_SPAN/ MINIMUM SPAN).</li> <li>Ajuste a calibração para</li> </ul>	60
					<ul> <li>configuração especifica do cliente não é adequada ao sensor.</li> <li>Download inadeguado</li> </ul>	<ul> <li>adequar-se ao sensor.</li> <li>Substitua o sensor por um sensor adequado.</li> <li>Verifigue a configuração e</li> </ul>	
					realizado.	execute o download novamente.	
711	Alarme	C>LRV ou URV fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>O valor inferior da faixa e/ou valor superior da faixa excede ou não alcança os limites de faixa do sensor.</li> </ul>	<ul> <li>Reconfigure o menor valor da faixa e/ou maior valor da faixa para se adequar ao sensor. Preste atenção ao ajuste de posição.</li> </ul>	37
					<ul> <li>O sensor foi substituído e a configuração específica do cliente não é adequada ao sensor.</li> </ul>	<ul> <li>Reconfigure o menor valor da faixa e/ou maior valor da faixa para se adequar ao sensor. Preste atenção ao ajuste de posição.</li> <li>Substitua o sensor por um sensor adequado.</li> </ul>	
					<ul> <li>Download inadequado realizado.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a configuração e execute o download novamente.</li> </ul>	
713	Alarme	C>100% POINT (LEVEL_100_PERCEN T_VALUE) nível fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>O sensor foi substituído.</li> </ul>	<ul> <li>Execute a calibração novamente.</li> </ul>	46

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
719	Alarme	C>Y-VAL (TAB_XY_VALUE) da tabela de lin. fora dos limites de edição	19	0	<ul> <li>Pelo menos um Y-VALUE (TAB_XY_VALUE) na tabela de linearização está abaixo de SCALE_OUT, EU_O/TANK CONTENT MIN. ou acima de SCALE_OUT, EU_100/TANK CONTENT MAX.</li> </ul>	<ul> <li>− Execute a calibração novamente.</li> <li>(→ Consulte as Instruções de Operação BA00303P, descrição dos parâmetros, CapítuloCapítulo 5).</li> </ul>	47
721	Alarme	C>ZERO POSITION (LEVEL OFFSET) nível fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>LEVEL MIN</li> <li>(LINEAR_LEVEL_ MIN) ou</li> <li>LEVEL MAX</li> <li>(LINEAR_LEVEL_MAX) foi alterado.</li> </ul>	<ul> <li>Execute o reset (código 2710) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	48
722	Alarme	C>EMPTY CALIB. (SCALE_OUT, EU_0) or FULL CALIB. (SCALE_OUT, EU_100) fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>LINEAR_LEVEL_MIN/LEVEL MIN ou LINEAR_LEVEL_MAX/ LEVEL MAX foi alterado.</li> </ul>	<ul> <li>Execute o reset (código 2710) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	49/50
723	Alarme	C>MAX. FLOW (SCALE_OUT, EU_100) fora dos limites de edição	18	0	<ul> <li>FLOW_TYPE/FLOW-MEAS. TYPE foi alterado.</li> </ul>	<ul> <li>Execute a calibração novamente.</li> </ul>	51
741	Alarme	C>TANK HEIGHT (LEVEL_TANK_ HEIGHT) fora dos limites de edição	18	0	- LINEAR_LEVEL_MIN/LEVEL MIN ou LINEAR_LEVEL_MAX/ LEVEL MAX foi alterado.	<ul> <li>Execute o reset (código 2710) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	52
746	Aviso	C>Erro de conexão do sensor - inicialização	20	0	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.) Esta mensagem normalmente aparece apenas brevemente.</li> <li>Sobrepressão ou baixa</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde alguns minutos.</li> <li>Reinicie o equipamento. Execute o reset (Código 7864).</li> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> <li>Reduza ou aumente a pressão.</li> </ul>	28
750	Aviso	C>Configuração não permitida	18	0	<ul> <li>Pressao presente.</li> <li>Por meio do perfil de operação, opções foram selecionadas para a configuração do dispositivo, mas as opções não são compatíveis entre si. Por exemplo, se a opção "1" (tabela de linearização) foi selecionada para LIN_TYPE e a unidade "1347 (m<sup>3</sup>/s)" foi selecionada para PRIMARY_VALUE_UNIT.</li> </ul>	<ul> <li>Verificar configuração.</li> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	53

## 9.5.3 Manutenção necessária (M)

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
102	Aviso	M>Erro de checksum em EEPROM: seg- mento peakhold	23	0	<ul> <li>Defeito dos componentes ele- trônicos principais. A medição correta pode continuar, desde que você não precise da fun- ção de indicador de pico.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	62
116	Aviso	M>Erro de download, repetir download	17	0	<ul> <li>O arquivo está corrompido.</li> <li>Durante o download, os dados não são corretamente trans- mitidos ao processador, por ex. devido a conexões de cabo abertas, picos (ondas) na ten- são de alimentação ou efeitos eletromagnéticos.</li> </ul>	<ul> <li>Use outro arquivo.</li> <li>Verifique a conexão do cabo entre PC - transmissor.</li> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine as fontes de perturbação.</li> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> <li>Repita o download.</li> </ul>	38
134	Aviso	M>AVISO de vida útil da EEPROM	17	0	<ul> <li>Gravação ao EEPROM muito frequente.</li> </ul>	<ul> <li>Reduza o acesso à gravação do EEPROM.</li> </ul>	65
700	Aviso	M>Última configuração não armazenada	23	0	<ul> <li>Um erro ocorreu ao gravar ou ler os dados de configuração ou a fonte de alimentação foi desconectada.</li> </ul>	<ul> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> </ul>	63
					<ul> <li>Defeito dos componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua os componentes eletrônicos principais.</li> </ul>	
702	Aviso	M>Dados do HistoROM inconsistentes	17	0	<ul> <li>Os dados não foram gravados corretamente no HistoROM, por exemplo, se o HistoROM foi desconectado durante o processo de gravação.</li> <li>Não há dados no HistoROM.</li> </ul>	<ul> <li>Repita o upload.</li> <li>Execute o reset (código 7864) e recalibre o equipamento.</li> <li>Copie os dados adeguados</li> </ul>	64
						para o HistoROM. (→ 🖹 46, cap. 6.6.1 "Copiando dados de configuração".)	
706	Aviso	M>A configuração no HistoROM e no equipamento não é idêntica.	23	0	<ul> <li>Configuração (parâmetros) no HistoROM e no equipamento não idênticos.</li> </ul>	<ul> <li>Copie os dados do equipamento para o HistoROM.</li> <li>(→ ▲ 46, cap. 6.6.1</li> <li>"Copiando dados de configuração".)</li> <li>Copie os dados do HistoROM para o equipamento.</li> <li>(→ ▲ 46, cap. 6.6.1</li> <li>"Copiando dados de configuração".) A mensagem permanece se o HistoROM e o equipamento possuem diferentes versões do software. A mensagem é apagada se você copiar os dados do equipamento para o HistoROM.</li> <li>Códigos de reset do equipamento, como 1 ou 40864 não possuem efeito sob o Histo-ROM. Isso significa que se você fizer um reset, as configurações no HistoROM e no equipamento podem não ser as mesmas.</li> </ul>	69

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
740	Alarme/ aviso	M>Cálculo de transbordamento, configuração incorreta	20	7	<ul> <li>Modo de medição de nível: a pressão medida ficou abaixo do valor de SCALE_IN, EU_0/HYDR. PRESS. MIN. ou ultrapassou o valor de SCALE_IN, EU_100/HYDR. PRESS MAX.</li> <li>Modo de medição de nível: o nível medido não atingiu o valor LEVEL MIN ou excedeu o valor LEVEL MAX.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a configuração e execute a calibração novamente, se necessário.</li> <li>Selecione um equipamento com uma faixa de medição adequada.</li> <li>Verifique a configuração e recalibre o equipamento, se necessário (→ consulte as Instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, parâmetro LEVEL MIN.).</li> </ul>	29
745	Aviso	M>Dados do sensor desconhecidos	17	0	<ul> <li>O sensor não é adequado para o equipamento (etiqueta de identificação eletrônica do sensor). O equipamento continua medindo.</li> </ul>	<ul> <li>Substitua o sensor por um sensor adequado.</li> </ul>	66

# 9.5.4 Fora da especificação (S)

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
115	Alarme/ aviso	S>Sobrepressão do sensor	17	0	<ul> <li>Sobrepressão presente.</li> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	<ul> <li>Reduza a pressão até que a mensagem desapareça.</li> <li>Substitua o sensor.</li> </ul>	31
120	Alarme/ aviso	S>Pressão baixa do sensor	17	0	<ul> <li>Pressão muito baixa.</li> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	<ul> <li>Aumente a pressão até que a mensagem desapareça.</li> <li>Substitua o sensor.</li> </ul>	32
715	Alarme/ aviso	S>Temperatura excessiva do sensor	17	7	<ul> <li>A temperatura medida no sensor é maior que a tempe- ratura nominal superior do sensor. (-&gt; Consulte também as Instruções de Operação BA00303P, descrição do parâmetro TEMPERATURE_1 _SENSOR_LIMIT_HIGH/ Tmax SENSOR ou estas instruções de operação</li> <li>Download inadequado realizado.</li> </ul>	<ul> <li>Reduza a temperatura do processo/temperatura ambiente.</li> <li>Verifique a configuração e execute o download novamente.</li> </ul>	34
717	Alarme/ aviso	S>Temperatura excessiva do sensor	17	0	<ul> <li>A temperatura medida nos componentes eletrônicos é maior que a temperatura nominal superior dos componentes eletrônicos (+88 °C (+190 °F)).</li> <li>Download inadequado realizado.</li> </ul>	<ul> <li>Reduza a temperatura ambiente.</li> <li>Verifique a configuração e execute o download novamente.</li> </ul>	36

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
718	Alarme/ aviso	S>Transmissor abaixo da temperatura	17	0	<ul> <li>A temperatura medida nos componentes eletrônicos é menor que a temperatura nominal inferior dos componentes eletrônicos (-43 °C (-45 °F)).</li> </ul>	<ul> <li>Aumente a temperatura ambiente. Isole o equipa- mento, se necessário.</li> </ul>	37
					<ul> <li>Download inadequado realizado.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a configuração e execute o download novamente.</li> </ul>	
720	Alarme/ aviso	S>Sensor abaixo da temperatura	17	0	<ul> <li>A temperatura medida no sensor é menor do que a temperatura nominal mais baixa do sensor (→ consulte as Instruções de operação BA00303P, descrição do parâmetro, parâmetro TEMPERATURE_1 _SENSOR_LIMIT_LOW/Tmin SENSOR).</li> </ul>	<ul> <li>Aumente a temperatura do processo / temperatura ambiente.</li> </ul>	35
					<ul> <li>Download inadequado realizado.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a configuração e execute o download novamente.</li> </ul>	
					<ul> <li>Solte a conexão do cabo do sensor</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde um curto período e aperte novamente a conexão, ou evite que ela se solte.</li> </ul>	
726	Alarme/ aviso	S>Erro de temperatura do sensor - acima da faixa	20	7	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especifica- ções nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	33
					<ul> <li>A temperatura do processo está fora da faixa permitida.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a temperatura atual, reduza ou aumente, se necessário.</li> </ul>	
					– Defeito do sensor.	<ul> <li>Se a temperatura do processo estiver dentro da faixa permitida, substitua o sensor.</li> </ul>	
727	Alarme/ aviso	S>Erro de pressão do sensor - acima da faixa	20	7	<ul> <li>Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especifica- ções nos dados técnicos.</li> <li>(→ Consulte cap. 10.)</li> </ul>	<ul> <li>Bloqueie os efeitos eletromagnéticos ou elimine a fonte de perturbação.</li> </ul>	30
					<ul> <li>A pressão está fora da faixa permitida.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique a pressão atual, reduza ou aumente, se necessário.</li> </ul>	
					<ul> <li>Defeito do sensor.</li> </ul>	<ul> <li>Se a pressão estiver dentro da faixa permitida, substitua o sensor.</li> </ul>	

Código de diagnós- tico	Modo de segurança	Mensagem/ descrição	Bit de valor XD_ ERROR	Bit de valor BLOCK_ ERROR	Causa	Medida	Prio- rida- de
730	Alarme/ aviso	S>Pmin ALARM WINDOW (PRESSURE_1_USER_ LOW_LIMIT) abaixo do seu valor mínimo normal	19	0	<ul> <li>O valor de pressão medido está abaixo do seu valor mínimo especificado para o parâmetro PRESSURE_1_USER_ LOW_LIMIT/ Pmin ALARM WINDOW.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique o valor medido de pressão/sistema.</li> <li>Altere o valor para PRESSURE_1_ USER_LOW_LIMIT/ Pmin ALARM WINDOW se necessário.</li> <li>(→ Consulte também as instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, ou estas instruções de operação)</li> </ul>	55
					<ul> <li>Solte a conexão do cabo do sensor</li> </ul>	<ul> <li>Aguarde um curto período e aperte novamente a conexão, ou evite que ela se solte.</li> </ul>	
731	Alarme/ aviso	S>Pmax ALARM WINDOW (PRESSURE_1_UER_ HIGH_LIMIT) ultrapassado	19	0	<ul> <li>O valor de pressão medido está acima do seu valor especificado para o parâmetro PRESSURE_1_USER_ HIGH_LIMIT/ Pmax ALARM WINDOW.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique o valor medido de pressão/sistema.</li> <li>Altere o valor para PRESSURE_1_USER_HIGH_LIMIT/</li> <li>Pmax ALARM WINDOW se necessário.</li> <li>(→ Consulte também as instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, ou estas instruções de operação)</li> </ul>	54
732	Alarme/ aviso	S>Tmin ALARM WINDOW (TEMPERATURE_1_ USER_LOW_LIMIT) abaixo do seu valor mínimo normal	19	0	<ul> <li>O valor de temperatura medido está abaixo do seu valor mínimo especificado para o parâmetro TEMPERATURE_1_ USER_LOW_LIMIT/ Tmin ALARM WINDOW.</li> <li>Solte a conexão do cabo do</li> </ul>	<ul> <li>Verifique o valor medido de temperatura/sistema.</li> <li>Altere o valor para TEMPERATURE_1_ USER_LOW_LIMIT/ Tmin ALARM WINDOW se necessário.</li> <li>(→ Consulte também as instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, ou estas instruções de operação)</li> <li>Aquarde um curto período e</li> </ul>	57
					sensor	aperte novamente a conexão, ou evite que ela se solte.	
733	Alarme/ aviso	S>Tmax ALARM WINDOW (TEMPERATURE_1_ USER_HIGH_LIMIT) ultrapassado	19	0	<ul> <li>O valor de temperatura medido está acima do valor especificado para o parâmetro TEMPERATURE_1_ USER_HIGH_LIMIT/ Tmax ALARM WINDOW.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique o valor medido de temperatura/sistema.</li> <li>Altere o valor para TEMPERATURE_1_ USER_HIGH_LIMIT/ Tmax ALARM WINDOW se necessário.</li> <li>(→ Consulte também as instruções de operação BA00303P, descrição dos parâmetros, ou estas instruções de operação)</li> </ul>	56

#### 9.6 Resposta das saídas sobre erros

O equipamento faz uma distinção entre o comportamento de saída "Alarm", "Warning" e "Error".  $\rightarrow$  Consulte a tabela a seguir e  $\rightarrow \square$  76, cap. 9.2 "Informações de diagnóstico no display local". Alguns problemas podem receber o status "GOOD" através da comunicação FF, consulte cap. 9.4.1.

Saída	A (Alarme)	W (Aviso)	E (Erro: Alarme/Aviso)
FOUNDATION Fieldbus	A variável de processo em questão é transmitida com o status BAD.	O equipamento continua medindo. A variável de processo em questão é transmitida com o status UNCERTAIN.	Para este erro, você pode definir se o equipamento deve reagir como em casos de um alarme ou como em casos de um aviso. Consulte a coluna apropriada para "Alarme" ou "Aviso" (→ consulte as Instruções de operação BA00303P, descrição de parâmetros, parâmetro REACTION_ON_ALARM_NR/SELECT ALARM TYPE). O status GOOD também pode ser atribuído ao erro individual por meio dos parâmetros FF912_STATUS_SELECT_1 to FF912_STATUS_SELECT_131.
Display local	<ul> <li>O valor medido e a mensagem são exibidos alternadamente</li> <li>Exibição do valor medido: o símbolo 4 é permanentemente exibido.</li> </ul>	<ul> <li>O valor medido e a mensagem são exibidos alternadamente</li> <li>Display do valor medido: símbolo pisca.</li> </ul>	<ul> <li>O valor medido e a mensagem são exibidos alternadamente</li> <li>Exibição do valor medido: consulte a coluna "Alarm" ou "Warning" correspondente</li> <li>Exibição de mensagens:</li> </ul>
	<ul> <li>Número de + 3-dígitos, como A122 e</li> <li>Descrição</li> </ul>	<ul> <li>Número de + 3-dígitos, como W613 e</li> <li>Descrição</li> </ul>	<ul> <li>Número de + 3-dígitos, como E713 e</li> <li>Descrição</li> </ul>
Operação remota (programa de configu- ração FF/FieldCare)	Em casos de alarme, o parâmetro ALARM STATUS/ALARM_STATUS <sup>1)</sup> exibe um número de 3 dígitos, como 122 para "Erro de conexão do sensor, dados incorretos".	Em casos de aviso, o parâmetro ALARM STATUS <sup>1</sup> exibe um número de 3 dígitos, como 613 para "Simulação ativa".	Em casos de erro, o parâmetro ALARM STATUS <sup>1</sup> exibe um número de 3 dígitos, como 731 para "Pmax ALARM WINDOW não atingido".

1) Programa de configuração FF: Bloco transdutor de diagnóstico. Sequência do menu FieldCare: OPERATING MENU → MESSAGES

#### 9.6.1 Bloco de entrada analógica

Se o bloco de entrada analógica receber um valor de entrada ou de simulação com o status BAD, o bloco de entrada analógica usará o modo de segurança definido no parâmetro FSAFE\_TYPE<sup>1</sup>.

As seguintes opções estão disponíveis por meio do parâmetro FSAFE\_TYPE:

- Último valor bom
  - O último valor válido é utilizado para o processamento subsequente com o status UNCERTAIN.
- Fail SafeValue

O valor especificado por meio do parâmetro FSAFE\_VALUE<sup>1</sup> é utilizado para o processamento subsequente com o status UNCERTAIN.

Wrong Value

O valor atual é usado para continuidade do processamento com o status BAD.

Configuração de fábrica:

- FSAFE\_TYPE: FsafeValue
- FSAFE\_VALUE: 0

O modo de segurança (failsafe) também é ativado se a opção "Out of Service" for selecionada por meio do parâmetro MODE\_BLK , elemento "Target".

1 Esses parâmetros não estão disponíveis por meio do programa de operação FieldCare.

#### 9.7 Mensagens de confirmação

Dependendo das configurações para os parâmetros ALARM\_HOLD\_ON\_TIME/ALARM DISPL. TIME e ACKNOWLEDGE\_ALARM\_MODE/ACK. ALARM MODE, as medidas a seguir devem ser tomadas para apagar uma mensagem:

Configurações <sup>1)</sup>	Medidas		
<ul> <li>ALARM_HOLD_ON_TIME/ ALARM DISPL. TIME = 0 s</li> <li>ACKNOWLEDGE_ALARM_MODE /ACK. ALARM MODE = Off</li> </ul>	<ul> <li>Corrija a causa da mensagem (consulte também cap. 9.5).</li> </ul>		
<ul> <li>ALARM_HOLD_ON_TIME/ ALARM DISPL. TIME &gt; n s</li> <li>ACKNOWLEDGE_ALARM_MODE /ACK. ALARM MODE = Off</li> </ul>	<ul> <li>Corrija a causa da mensagem (consulte também cap. 9.5).</li> <li>Aguarde passar o tempo de exibição do alarme.</li> </ul>		
<ul> <li>ALARM_HOLD_ON_TIME/ ALARM DISPL. TIME = 0 s</li> <li>ACKNOWLEDGE_ALARM_MODE /ACK. ALARM MODE = On</li> </ul>	<ul> <li>Corrija a causa da mensagem (consulte também cap. 9.5).</li> <li>Confirme a mensagem usando o parâmetro ACKNOWLEDGE_ALARM/ ACK. ALARM.</li> </ul>		
<ul> <li>ALARM_HOLD_ON_TIME/ ALARM DISPL. TIME &gt; n s</li> <li>ACKNOWLEDGE_ALARM_MODE /ACK. ALARM MODE = On</li> </ul>	<ul> <li>Corrija a causa da mensagem (consulte também cap. 9.5).</li> <li>Confirme a mensagem usando o parâmetro ACKNOWLEDGE_ALARM/ ACK. ALARM.</li> <li>Aguarde passar o tempo de exibição do alarme. Se uma mensagem aparecer e o tempo de exibição do alarme terminar antes que a mensagem seja confirmada, a mensagem será apagada assim que for confirmada.</li> </ul>		

 Programa de configuração FF: Os parâmetros estão nos blocos transdutores de diagnóstico. FieldCareSequência do menu para ALARM DISPL. TIME e ACK. ALARM MODE: OPERATING MENU → DIAGNOSTICS → MESSAGES

## 9.8 Reparo

O conceito de reparo da Endress+Hauser prevê que os instrumentos de medição tenham um projeto modular e que o cliente também possa executar reparos ( $\rightarrow \triangleq$  92, "Peças de reposição").

- Para equipamentos certificados, consulte a capítulo "Reparo dos equipamentos certificados Ex".
- Para mais informações sobre serviços e peças de reposição, entre em contato com a assistência técnica da Endress+Hauser. (→ Consulte www.endress.com/worldwide.)

### 9.9 Reparo de equipamentos certificados Ex

#### **A** ATENÇÃO

#### **Um reparo incorreto pode comprometer a segurança elétrica!** Perigo de explosão!

Ao reparar equipamentos certificados Ex, observe o seguinte:

- Os reparos em equipamentos com certificação Ex devem ser realizados pela Assistência Técnica da Endress+Hauser ou por pessoal especializado, de acordo com as regulamentações nacionais.
- As normas e regulamentações nacionais relevantes, assim como instruções de segurança e certificados devem ser observados.
- Apenas peças de reposição originais da Endress+Hauser devem ser usadas.
- Ao adquirir peças de reposição, verifique a designação do equipamento na etiqueta de identificação. As peças devem ser substituídas somente por peças idênticas.
- Unidades eletrônicas ou sensores já em uso em um instrumento padrão não podem ser usados como peças de reposição para um equipamento certificado.
- Execute os reparos de acordo com as instruções. Após os reparos, o equipamento deve atender aos requisitos dos testes individuais especificados.
- Um equipamento certificado só pode ser convertido em outra variante certificada pela Endress+Hauser.

### 9.10 Peças de reposição

- Alguns componentes substituíveis do instrumento de medição são identificados por meio de uma etiqueta de identificação da peça de reposição. Ela contém informações sobre a peça de reposição.
- Todas as peças de reposição para o instrumento de medição junto com o código de pedido estão listadas no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) e podem ser solicitadas ali. Se disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.

## i

Número de série do instrumento de medição:

- Localizado na etiqueta de identificação do equipamento e peça de reposição.
- Pode ser lido através do parâmetro "DEVICE SERIAL No" no submenu "TRANSMITTER DATA".

### 9.11 Devoluções

O instrumento de medição deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o instrumento de medição errado tiver sido solicitado ou entregue. A Endress+Hauser, como uma empresa com certificação ISO, é obrigada a seguir as especificações legais e certos procedimentos ao manusear todos os produtos que estão em contato com o meio. Para garantir devoluções rápidas, seguras e profissionais, leia os procedimentos e condições de devolução no site Endress+Hauser em www.services.endress.com/return-material.

#### 9.12 Descarte

Ao descartar, verifique se os materiais dos componentes do equipamento são separados e processados em conformidade.

#### 9.13 Histórico do software

Data	Versão do software	Alterações no software
03.2005	02.00.zz	Software original.
		Compatível com: – Pacote de ferramentas de campo ToF, versão 2.04 ou superior
08.2008	03.00.zz	Compatível com: - FieldCare versão 2.15.00
01.2013	04.00.zz	Integração do perfil de diagnóstico de campo FF912

# 10 Dados técnicos

Para dados técnicos, consulte as informações técnicas TIO0383P para Cerabar S.

# 11 Apêndice

# 11.1 Atribuição de nomes de parâmetros em inglês no display local

Display	German parameter name	English parameter name
ID		
001	EINHEIT DICHTE	DENSITY UNIT
003	EINHEIT HOHE	HEIGHT UNIT
004	ABGLEICH VOLL – QUICK SETUP	FULL CALIB. – QUICK SETUP
004	ABGLEICH VOLL – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"	FULL CALIB. – "Level easy pressure" level selection
004	ABGLEICH VOLL – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"	FULL CALIB. – "Level easy height" level selection
005	DRUCK VOLL	FULL PRESSURE
006	HÖHE VOLL	FULL HEIGHT
007	DICHTE ABGLEICH	ADJUST DENSITY
008	ABGLEICHMODUS – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"	CALIBRATION MODE – "Level easy pressure" level selection
008	ABGLEICHMODUS – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"	CALIBRATION MODE – "Level easy height" level selection
009	HÖHE LEER	EMPTY HEIGHT
010	ABGLEICH LEER – QUICK SETUP	EMPTY CALIB. – QUICK SETUP
010	ABGLEICH LEER – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"	EMPTY CALIB. – "Level easy pressure" level selection
010	ABGLEICH LEER – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"	EMPTY CALIB. – "Level easy height" level selection
011	DRUCK LEER	EMPTY PRESSURE
014	DOWNLOADFUNKTION	DOWNLOAD SELECT
020	FÜLLSTANDWAHL	LEVEL SELECTION
023	AUSGABEEINHEIT – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"	OUTPUT UNIT – "Level easy pressure" level selection
023	AUSGABEEINHEIT – Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"	OUTPUT UNIT – "Level easy height" level selection
025	DICHTE PROZESS	PROCESS DENSITY
046	DIAGNOSE CODE	ALARM STATUS
047	RÜCKSETZEN	ENTER RESET CODE
048	FREIGABECODE	INSERT PIN NO
050	FÜLLSTAND V. LIN	LEVEL BEFORE LIN
060	EINHEIT DRUCK	PRESS. ENG. UNIT
075	BEN. EINHEIT P	CUSTOMER UNIT P
079	SPRACHE	LANGUAGE
247	WERT DÄMPFUNG	DAMPING VALUE

Display ID	German parameter name	English parameter name
250	SERIENNR SENSOR	SENSOR SER No
264	SOFTWARE VERSION	SOFTWARE VERSION
266	HARDWARE REV.	HARDWARE REV.
301	DRUCK GEMESSEN – Betriebsart "Druck"	PRESSURE – "Pressure" measuring mode
	DRUCK GEMESSEN – Betriebsart "Füllstand"	PRESSURE – "Level" measuring mode
311	MAX. DURCHFLUSS	MAX. FLOW
313	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Linear"	UNIT VOLUME – "Linear" level mode
	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	UNIT VOLUME – "Pressure linearized" level mode
	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	UNIT VOLUME – "Height linearized" level mode
314	ABGLEICH LEER – QUICK SETUP	EMPTY CALIB. – QUICK SETUP
	ABGLEICH LEER – Füllstandtyp "Linear"	EMPTY CALIB. – "Linear" level mode
	ABGLEICH LEER – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	EMPTY CALIB. – "Height linearized" level mode
315	ABGLEICH VOLL – QUICK SETUP	FULL CALIB. – QUICK SETUP
	ABGLEICH VOLL – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	FULL CALIB. – "Pressure linearized" level mode
814	ABGLEICH VOLL – Füllstandtyp "Hohe mit Kennlinie"	FULL CALIB. – "Height linearized" level mode
316	DICHTE ABGLEICH – Fullstandtyp "Linear"	ADJUST DENSITY – "Linear" level mode
	DICHTE ABGLEICH – Fullstandtyp Hone mit Kenninne	ADJUST DENSITY - Height linearized level mode
317	FART BEN FINH D	CUST UNIT FACT D
318	TEMP FINHEIT - Betriebsart "Druck"	TEMP ENG LINIT - "Pressure" measuring mode
510	TEMP EINHEIT – Betriebsart "Füllstand"	TEMP ENG UNIT – "Level" measuring mode
	TEMP. EINHEIT – Betriebsart "Durchfluss"	TEMP. ENG. UNIT – "Flow" measuring mode
319	LAGEOFFSET	CALIB. OFFSET
329	FAKT. BEN. EINH. S1	FACT. U.U. TOTAL.1
330	FAKT. BEN. EINH. S2	FACT. U.U. TOTAL.2
332	Pmin PROZESS	Pmin ALARM WINDOW
333	Pmax PROZESS	Pmax ALARM WINDOW
334	Tmin PROZESS	Tmin ALARM WINDOW
335	Tmax PROZESS	Tmax ALARM WINDOW
336	ALARMVERZÖGERUNG	ALARM DELAY
339	KONTRAST ANZEIGE	DISPLAY CONTRAST
350	GERATEBEZEICHNG	DEVICE DESIGN.
352	KONFIG ZAHLER	CONFIG RECORDER
354	SERIENNR IRANSM.	DEVICE SERIAL NO.
259	TEMP ELEKTRONIK	Allowed Min, TEMP
359	Tmax FI FKTRONIK	Allowed Max TEMP
360	MAT ANSCHI +	MAT PROC CONN +
361	MAT. ANSCHL	MAT. PROC. CONN
362	MAT. DICHTUNG	SEAL TYPE
363	SCHREIBSCHUTZ HW	DIP STATUS
365	MAT. MEMBRAN	MAT. MEMBRANE
366	FÜLLÖL	FILLING FLUID
367	TEMP. SENSOR	SENSOR TEMP.
368	Tmin SENSOR	Tmin SENSOR
369	Tmax SENSOR	Tmax SENSOR
370	TANKINHALT	TANK CONTENT
378	I ENDENZ MESSWERT	MEAS. VAL. TREND
202		COUNTER: P > PIIIAX
206	MAXIMALER DRUCK	MAX. MEAS. PRESS.
389	BETRIEBSART	MEASURING MODE
392	ABGLEICHMODUS – Füllstandtyn "Linear"	CALIBRATION MODE - "Linear" level mode
	ABGLEICHMODUS – Füllstandtvp "Höhe mit Kennlinie"	CALIBRATION MODE – "Height linearized" level mode
397	TAB. EINGABEMODUS	LIN. EDIT MODE
401	MODUS ALARMQUIT.	ACK. ALARM MODE
404	ZÄHLER T > Tmax	COUNTER: T > Tmax
409	BETRIEBSSTUNDEN	OPERATING HOURS
413	SIMULATION	SIMULATION MODE
414	SIM. DRUCKWERT	SIM. PRESSURE
419	INHALT HAUPTZEIL	MAIN LINE CONT.
423	ANZ ALTERNIEREND	ALTERNATE DATA
434	DRUCK N. LAGEKOR – Betriebsart "Druck"	CORRECTED PRESS. – "Pressure" measuring mode
	DRUCK N. LAGEKOR – Betriebsart "Füllstand"	CORRECTED PRESS. – "Level" measuring mode
467	ZAHLER P < Pmin	COUNTER: P < Pmin
469	MINIMALER DRUCK	MIN. MEAS. PRESS.
471	MAXIMALE TEMP.	MAX. MEAS. TEMP.

Display	German parameter name	English parameter name
ID		
472	ZÄHLER T < Tmin	COUNTER: T < Tmin
474	MINIMALE TEMP.	MIN. MEAS. TEMP.
476	SIM. FEHLERNR.	SIM. ERROR NO.
480	ALARMHALTEZEIT	ALARM DISPL. TIME
482	TYP ANSCHLUSS	PROC. CONN. TYPE
484	LRL SENSOR	PRESS.SENS LOLIM
485	URL SENSOR	PRESS.SENS HILIM
487	SENSOR HW REV.	DCP COUNT: TO THOSE
400	MAY EL TEMD	PCB COUNT: 1- THIAX
492	PCB COUNT T <tmin< td=""><td>PCB COUNT: T &lt; Tmin</td></tmin<>	PCB COUNT: T < Tmin
494	PCB MIN. TEMP.	PCB MIN. TEMP.
500	ALARM OUITTIEREN	ACK. ALARM
549	MESSTABELLE (Anzeige)	MEASURING TABLE (display)
549	TABELLENEDITOR, ZEILEN-NR (Werte eingeben)	EDITOR TABLE, LINE-NUMB (enter values)
550	TABELLENEDITOR, X-WERT (Werte eingeben)	EDITOR TABLE, X-VAL. (enter values)
551	TABELLENEDITOR, Y-WERT (Werte eingeben)	EDITOR TABLE, Y-VAL. (enter values)
563	LAGESOLLWERT	POS. INPUT VALUE
564	LETZTE DIAG. CODE	LAST DIAG. CODE
570	Pmax ANSCHLUSS	Pmax PROC. CONN.
571	EINH. MASSEFLUSS	MASS FLOW UNIT
581	SENSORMESSTYP	SENSOR MEAS. TYPE
584	SENSOR DRUCK – Betriebsart "Druck"	SENSOR PRESSURE – "Pressure" measuring mode
501	SENSOR DRUCK – Betriebsart "Fullstand"	SENSOR PRESSURE – "Level" measuring mode
591		
595		SELECT ALARIMITYPE
603	RESET MELDUNGEN	
607	FAKT BEN FINH V – Füllstandtyp "Linear"	CUST UNIT FACT V – "Linear" level mode
007	FAKT. BEN. EINH. V – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	CUST. UNIT FACT. V – "Pressure linearized" level mode
	FAKT. BEN. EINH. V – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	CUST. UNIT FACT. V – "Height linearized" level mode
608	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Linear"	CUSTOMER UNIT V – "Linear" level mode
	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	CUSTOMER UNIT V – "Pressure linearized" level mode
	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	CUSTOMER UNIT V – "Height linearized" level mode
609	FAKT. BEN. EINH. F	CUST. UNIT. FACT. F
610	BEN. EINHEIT F	CUSTOMER UNIT F
679	MESSWERT – "Druck"	MEASURED VALUE – "Pressure"
	MESSWERT – "Füllstand"	MEASURED VALUE - "Level"
685	LAGEKORREKTUR	POS. ZERO ADJUST
688	FORMAT HAUPTZEIL	MAIN DATA FORMAT
703	FAKI. BEN. EINH. M – Fullstandtyp "Linear"	CUST. UNIT FACT. M – "Linear" level mode
	FARI. BEN. EINH. M – Fullstandtyp Druck mit Kennlinie	CUST. UNIT FACT. M - Pressure integrized level mode
704	BEN FINHEIT M – Füllstandtyn "Linear"	CUSTOMER LINIT M – "I inear" level mode
704	BEN EINHEIT M – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	CUSTOMER UNIT M – "Pressure linearized" level mode
	BEN. EINHEIT M – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	CUSTOMER UNIT M – "Height linearized" level mode
705	FAKT. BEN. EINH. H – Füllstandtyp "Linear"	CUST. UNIT FACT. H – "Linear" level mode
	FAKT. BEN. EINH. H – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	CUST. UNIT FACT. H – "Height linearized" level mode
706	BEN. EINHEIT H – Füllstandtyp "Linear"	CUSTOMER UNIT H – "Linear" level mode
	BEN. EINHEIT H – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	CUSTOMER UNIT H – "Height linearized" level mode
708	EINHEIT HÖHE – Füllstandtyp "Linear"	HEIGHT UNIT – "Linear" level mode
	EINHEIT HÖHE – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	HEIGHT UNIT – "Height linearized" level mode
709	EINHEIT MASSE – Füllstandtyp "Linear"	MASS UNIT – "Linear" level mode
	EINHEIT MASSE – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	MASS UNIT – "Pressure linearized" level mode
710	EINHEIT MASSE – Fullstandtyp "Hone mit Kennlinie"	MASS UNI1 – "Height linearized" level mode
/10	DRUCK LEEK - Fullstandtyp "Lineal"	ENDTY DESSURE - "Linear" level mode
711	DRUCK VOLL - Füllstandum "incor"	EINETTERESSURE - HEIGHT IHEARIZEG IEVELMODE
/11	DRIJCK VOLL – Fullstandtyn "Höhe mit Kennlinie"	FIII I PRESSURE - "Height linearized" level mode
712	FÜLTHÖHE MAX	LEVEL MAX
713		TANK CONTENT MAX
714	SIM. FÜLL. V. LIN.	SIM. LEVEL
715	SIM. TANKINHALT	SIM. TANK CONT.
717	MESSTABELLE (Auswahl)	MEASURING TABLE (selection)
718	FÜLLSTANDTYP	LEVEL MODE
755	FÜLLHÖHE MIN.	LEVEL MIN.
759	TANKINHALT MIN	TANK CONTENT MIN

Display	German parameter name	English parameter name
ID		
761	HYDR. DRUCK MAX.	HYDR. PRESS MAX.
770	TABELLENEDITOR (Eingabe fortsetzen)	EDITOR TABLE (continue entries)
775	HYDR. DRUCK MIN.	HYDR. PRESS MIN.
804	MESSGR. LINEAR	LIN. MEASURAND
805	MESSGR. LINEARIS.	LINd. MEASURAND
806	MESSGR. KOMB.	COMB.MEASURAND
808	TABELLENAUSWAHL	TABLE SELECTION
809	TABELLENEDITOR (Tabelle auswählen)	EDITOR TABLE (select table)
810	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Linear"	ADJUST DENSITY – "Linear" level mode
	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	ADJUST DENSITY – "Height linearized" level mode
811	DICHTE PROZESS	PROCESS DENSITY
812	EINHEIT DICHTE – Füllstandtyp "Linear"	DENSITY UNIT – "Linear" level mode
	EINHEIT DICHTE – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie	DENSITY UNIT – "Height linearized" level mode
813	100% PUNKT – Füllstandtyp "Linear"	100 % POINT – "Linear" level mode
	100% PUNKT – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	100 % POINT – "Height linearized" level mode
814	NULLPUNKTVERSATZ – Füllstandtyp "Linear"	ZERO POSITION – "Linear" level mode
	NULLPUNKTVERSATZ – Füllstandtyp "Höhe mit	ZERO POSITION – "Height linearized" level mode
	Kennlinie"	
815	TANKBESCHREIBUNG	TANK DESCRIPTION
831	HistoROM VORHND.	HistoROM AVAIL.
832	HistoROM FUNKT.	HistoROM CONTROL
858	TANKVOLUMEN	TANK VOLUME
859	TANKHÖHE	TANK HEIGHT
981	AI 3 OUT Value	AI 3 OUT Value
982	AI 2 OUT Value	AI 2 OUT Value
983	AI 1 OUT Value	AI 1 OUT Value
984	DEVICE ADDRESS	DEVICE ADDRESS
985	DD REVISION	DD REVISION
986	DEVICE REVISION	DEVICE REVISION
987	DEVICE ID	DEVICE ID

# Índice

#### A

7 <b>1</b>
Ajuste da posição, local 27
Ajuste de posição, FieldCare 56
Ajuste de posição, programa de configuração FF 56
Área classificada7
Armazenamento 10
Arquitetura do sistema FOUNDATION Fieldbus 29
Aterramento 22
Atribuição de blocos transdutores (CHANNEL) 34
Avisos

## В

-	
Blindagem	22
Bloqueio	48

## С

-	
Conexão elétrica	21
Configuração da rede	30
Configuração de blocos, estado no momento da	
entrega	33
Configuração de fábrica	49
Consumo de corrente	22

# D

Desbloqueio	48
Devolução de equipamentos	92
Dimensionamento do parâmetro OUT	63
Display	24
Display local	24

## Ε

Elementos de operação, função 27-	-28
Elementos de operação, posição	26
Endereçamento do equipamento	31
Escopo de entrega	8
Especificação do cabo	22
Estrutura do menu	42
Etiqueta de identificação	8

#### G

-	
Giro do invólucro	19
	1)

# Η

Histórico do software	93
HistoROM/M-DAT	45

#### I

-	
Identificação do equipamento	31
Instalação em parede	16
Instalação em tubos	16
Instruções de instalação para equipamentos com	
selos diafragma	14
Instruções de instalação para equipamentos sem	
selos diafragma	11
Instruções de segurança	. 6
Invólucro separado, montagem e instalação	17
Isolamento de calor	15

Isolante de temperatura, Instruções de instalação ..... 15

#### L

Layout de medição de pressão	12-14
Layout de medição para medição de nível	14
Localização de falhas	76

#### М

Medição da pressão57
Medição de nível 59
Medição de nível, menu Quick Setup61
Mensagens de erro76
Menu Quick Setup "Level" 61
Menu Quick Setup pressão (FieldCare) 57
Métodos
Modelo de bloco Cerabar S

#### Ν

Número de equipamentos
------------------------

#### Ρ

Parâmetro CHANNEL	34
Peças de reposição	92
Proteção contra sobretensão	23

#### R

Recebimento	10
Recomendação de solda	18
Reparo	92
Reparo de equipamentos certificados Ex	92
Reset	49

#### S

Segurança da operação
Segurança do local de trabalho
Segurança do produto
Seleção do idioma 54
Seleção do modo de medição54
Selos diafragmas, aplicação de vácuo 15
Selos diafragmas, instruções de instalação 14
Simulação

#### Т

Tabelas de indexação	. 36
Teclas de operação, local, função 27	-28
Teclas de operação, posição	. 26
Tensão de alimentação	. 22

# U



www.addresses.endress.com

