Services

2022-01-06 Válido a partir da versão do software: 01.00.zz

BA00384P/38/PT/09.22-00

71685520

Instruções de operação **Cerabar M Deltabar M Deltapilot M**

Pressão do processo / pressão diferencial, vazão / hidrostática FOUNDATION fieldbus







Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.

Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.

O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos sem aviso prévio. Seu distribuidor Endress+Hauser fornecerá as informações mais recentes e atualizações para este manual.

Sumário

1	Sobre este documento $\dots \dots 4$
1.1 1.2	Função do documento4Símbolos4
2	Instruções básicas de segurança6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Especificações para a equipe
3	Identificação8
3.1 3.2 3.3 3.4	Identificação do produto8Designação do equipamento8Escopo de entrega8Identificação CE, declaração de conformidade9
4	Instalação10
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Recebimento10Armazenamento e transporte10Requerimentos de instalação10Instruções gerais de instalação11Instalação do Cerabar M12Instalação do Deltabar M19Instalação do Deltapilot M27Montagem da vedação perfilada para32Fechando as tampas do invólucro32Verificação pós-montagem32
5	Ligação elétrica33
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Conexão do equipamento33Conexão da unidade de medição34Equalização potencial35Proteção contra sobretensão (opcional)36Verificação pós conexão38
6	Operação
6.1 6.2 6.3 6.4	Opções de operação39Operando sem um menu de operação41Operação com um menu de operação43Protocolo de comunicação FOUNDATIONFieldbus51
7	Comissionamento sem um menu
	de operação64
7.1 7.2	Verificação da função64Ajuste de posição64

8 Comissionamento com um menu de operação (display local/FieldCare)... 66

Índia	
12	Dados técnicos
11.8	Histórico do software 219
11.7	Descarte
11.6	Devolução
11 5	Peras de reposição
11 4	Reparo de equipamentos certificados Ex 218
11 R	Renaro 212
11 7	Resporta das saídas sobre erros 217
111	Mensagens 212
11	Localização de falhas
10.1 10.2	Instruções de limpeza212Limpeza externa212
10	Manutenção 212
9.12	Descrição do parâmetro 158
	via barramento FF 157
9.11	manométrica (Cerabar M ou Deltapilot M) 155 Exibição de valores externos no display local
2.10	com células de medição de pressão
9.10	Medição da pressão diferencial elétrica
9.9	Linearização 153
9.8	Medição de vazão (Deltabar M) $1/9$
9.7	Medição de nível
7.7 9.6	Ajusie ua pos. zero 138 Medição da pressão 139
0 5	equipamento
9.4	Comissionamento com a aplicação do
9.3	Dimensionamento do parâmetro OUT 135
9.2	Comissionamento com a aplicação FF 132
9.1	Verificação da função 132
	ue configuração FF 132
9	Lomissionamento com o programa
0.11	
8 1 1	Descrição do parâmetro 110
8.10	visao geral do display do menu de operação
8.9 0 1 0	Vieaição de nivel (Deltabar M)
8.8 0.0	Iviedição de vazao (Deltabar M)
8.7	Medição da pressao diferencial (Deltabar M) 85
8.6	Medição da pressão
8.5	Linearização
8.4	Medição de nível (Cerabar M e Deltapilot M) 69
8.3	Ajuste da pos. zero
8.2	Comissionamento
8.1	Verificação da função66

1 Sobre este documento

1.1 Função do documento

Estas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em todas as fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, à instalação, conexão, operação e comissionamento até a solução de problemas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
A0011189-EN	PERIGO! Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela resultará em ferimentos graves ou fatais.
ATENÇÃO A0011190-EN	ATENÇÃO! Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela pode resultar em ferimentos graves ou fatais.
	CUIDADO! Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, ela pode resultar em ferimentos leves ou médios.
AVISO A0011192-EN	AVISO! Esse símbolo contém informações sobre procedimentos e outras circunstâncias que não resultam em ferimento.

1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corrente contínua	~	Corrente alternada
∼	Corrente contínua e corrente alternada	<u> </u>	Conexão à fase terra Um terminal de terra que, no que con- cerne o operador, está aterrado atra- vés de um sistema de aterramento.
	Conexão terra de proteção Um terminal que deve ser conectado ao aterramento antes de estabelecer qualquer outra conexão.	Ą	Conexão equipotencial Uma conexão que deve ser conectada ao sistema de aterramento da fábrica: Pode ser uma linha de equalização potencial ou um sistema de aterra- mento em estrela, dependendo dos códigos de práticas nacionais ou da própria empresa.

1.2.3 Símbolos de ferramentas

Símbolo	Significado
A0011221	Chave Allen
A0011222	Chave de boca

Símbolo	Significado
A0011182	Permitido Indica procedimentos, processos ou ações que são permitidos.
A0011184	Não permitido Indica procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
A0011193	Dica Indica informações adicionais.
A0015482	Referência à documentação
A0015484	Referência à página.
A0015487	Referência à figura
1. , 2. ,	Série de etapas
L.	Resultado de uma sequência de ações
A0015502	Inspeção visual

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informação

1.2.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3, 4 etc.	Numeração dos itens principais
1. , 2. ,	Série de etapas
A, B, C, D etc.	Visualizações

1.2.6 Símbolos no equipamento

Símbolo	Significado
	Aviso de segurança Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes.
(t>85°C (Resistência à temperatura dos cabos de conexão Indica que os cabos de conexão devem ser resistentes a uma temperatura de pelo menos 85 °C.

1.2.7 Marcas registradas

KALREZ[®], VITON[®], TEFLON[®] Marca registrada da E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, EUA TRI-CLAMP[®] Marca registrada da Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA FOUNDATIONTM Fieldbus Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, EUA GORE-TEX[®] Marca registrada da W.L. Gore & Associates, Inc., EUA

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para a equipe

A equipe responsável para instalação, comissionamento, diagnóstico e manutenção deve atender aos seguintes requisitos:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- Devem estar autorizados pelo operador da fábrica.
- Devem estar familiarizados com as regulamentações nacionais.
- Antes do início do trabalho, a equipe especialista deve ler e entender as Instruções de operação e a documentação adicional, bem como os certificados (dependendo da aplicação).
- Deverão seguir as instruções e respeitar as condições básicas.

A equipe de operação deve atender aos seguintes requisitos:

- Devem ser instruídos e autorizados pelo operador da fábrica de acordo com os requisitos da tarefa.
- Devem seguir as instruções presentes nestas Instruções de operação.

2.2 Uso indicado

O Cerabar M é um transmissor de pressão para medição de pressão e nível.

O **Deltabar M** é um transmissor de pressão para medição da pressão diferencial, nível e vazão.

O **Deltapilot M** é um sensor de pressão hidrostática para medição de pressão e nível.

2.2.1 Uso incorreto

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado. Clarificação para casos limítrofes:

No caso de fluidos especiais e fluídos usados para limpeza, a Endress+Hauser tem o prazer de ajudar a esclarecer a resistência à corrosão das partes molhadas pelo processo, mas não fornece nenhuma garantia nem assume qualquer responsabilidade.

2.3 Segurança do local de trabalho

Para o trabalho no e com o equipamento:

- Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.
- Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.

2.4 Segurança da operação

Risco de ferimentos!

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- O operador é responsável por garantir que o equipamento esteja em boas condições de funcionamento.
- Somente desmonte o equipamento em condições despressurizadas!

Modificações no equipamento

Modificações não autorizadas no equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis:

Se, apesar disso, for necessário fazer modificações, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- Execute reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.
 - Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
 - ▶ Utilize apenas peças de reposição e acessórios originais da Endress+Hauser.

2.5 Área classificada

Para eliminar o perigo à pessoas ou à instalação quando o equipamento é usado na área classificada (por ex. proteção contra explosão, segurança do tanque pressurizado):

- Verifique na etiqueta de identificação se o equipamento solicitado pode ser usado como indicado na área classificada.
- Cumpra com as instruções na documentação complementar separada, que é parte integral deste manual.

2.6 Segurança do produto

Este instrumento de medição foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender às especificações de segurança mais avançadas, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação. Ele atende às normas gerais de segurança e requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

3 Identificação

3.1 Identificação do produto

O medidor pode ser identificado das seguintes maneiras:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Código de pedido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de entrega
- Insira o número de série das etiquetas de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Todas as informações sobre o medidor são exibidas.

Para uma visão geral da documentação técnica fornecida, insira o número de série das etiquetas de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer).

3.1.1 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemanha Endereço da fábrica: consulte a etiqueta de identificação

3.2 Designação do equipamento

3.2.1 Etiqueta de identificação

Diferentes etiquetas de identificação são usadas dependendo da versão do equipamento.

As etiquetas de identificação contêm as seguintes informações:

- Nome do fabricante e nome do equipamento
- Endereço do proprietário do certificado e país de fabricação
- Código de pedido e número de série
- Dados técnicos
- Informação específica da aprovação

Compare os dados na etiqueta de identificação com seu pedido.

3.2.2 Identificação do tipo de sensor

No caso de células de medição de pressão manométrica, o parâmetro "Pos. zero adjust" aparece no menu de operação ("Setup" -> "Pos. zero adjust").

No caso de sensores de pressão absoluta, o parâmetro "Calib. offset" aparece no menu de operação ("Setup" -> "Calib. offset").

3.3 Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

- Instrumento de medição
- Acessórios opcionais

Documentação fornecida:

- As Instruções de operação BA00384P estão disponíveis na internet.
 → Consulte: www.endress.com → Download
- Resumo das instruções de operação: KA01032P Cerabar M / KA01029P Deltabar M / KA01035P Deltapilot M
- Relatório de inspeção final
- Instruções de segurança adicionais com equipamentos ATEX, IECEx e NEPSI
- Opcional: certificado de calibração de fábrica, certificados de teste

3.4 Identificação CE, declaração de conformidade

Os equipamentos foram desenvolvidos para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados. Eles foram testados e saíram da fábrica em condição de oferecer uma operação segura. O equipamento está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis listadas na declaração de conformidade da CE, estando em conformidade, dessa forma, com os requisitos legais das Diretrizes da CE. A Endress+Hauser atesta a conformidade do equipamento, fixando-lhe a identificação CE.

4 Instalação

4.1 Recebimento

- Verifique a embalagem e o conteúdo quanto a sinais de danos.
- Verifique a entrega, certifique-se de que nada foi esquecido e que o material fornecido corresponde ao seu pedido.

4.2 Armazenamento e transporte

4.2.1 Armazenamento

O medidor deve ser armazenado em uma área limpa e seca, e protegido contra danos oriundos de impacto (EN 837-2).

Faixa de temperatura de armazenamento:

Consulte as informações técnicas para Cerabar M TIO0436P / Deltabar M TIO0434P / Deltapilot M TIO0437P.

4.2.2 Transporte

A ATENÇÃO

Transporte incorreto

O invólucro, membrana e capilares podem ser danificados, e há risco de ferimentos!

- Transporte o instrumento de medição até o ponto de medição em sua embalagem original ou pela conexão de processo.
- Siga as instruções de segurança e condições de transporte para equipamentos com peso acima de 18 kg (39,6 lbs).
- Não utilize capilares como auxílio de transporte para os selos diafragma.

4.3 Requerimentos de instalação

4.3.1 Dimensões de instalação

→ Para dimensões, consulte as Informações técnicas para Cerabar M TIO0436P / Deltabar M TIO0434P / Deltapilot M TIO0437P, seção "Construção mecânica".

4.4 Instruções gerais de instalação

Equipamentos com rosca G 1 1/2:

Ao rosquear o equipamento no tanque, a vedação plana deve ser posicionada na superfície de vedação da conexão de processo. Para evitar tensão adicional sobre a membrana de processo, a rosca não deve nunca ser vedada com cânhamo ou materiais similares.

- Equipamentos com roscas NPT:
 - Envolva a rosca com fita Teflon para vedá-la.
 - Aperte o equipamento somente pelo parafuso hexagonal. Não gire pelo invólucro.
 - Não aperte demais a rosca ao apertar o parafuso. Torque máximo: 20 a 30 Nm (14,75 a 22,13 lbf-pés)
- Para as conexões de processo a seguir, um torque máximo de 40 Nm (29,50 lbf-pés) é necessário:
 - Rosca ISO228 G1/2 (Opção de pedido "GRC" ou "GRJ" ou "GOJ")
 - Rosca DIN13 M20 x 1,5 (Opção de pedido "G7J" ou "G8J")

4.4.1 Instalação dos módulos do sensor com rosca de PVDF

A ATENÇÃO

Risco de danos à conexão do processo!

Risco de ferimentos!

Os módulos do sensor com conexões de processo de PVDF com conexões rosqueadas devem ser instalados com o suporte de montagem fornecido!

A ATENÇÃO

Fadiga do material por pressão e temperatura!

Risco de ferimento devido à explosão de peças! A rosca pode soltar se exposta a alta pressão e cargas de temperatura.

A integridade da rosca deve ser verificada regularmente e pode ser necessário reapertar a rosca com torque máximo de 7 Nm (5,16 lbf-pés). A fita teflon é recomendada para a vedação da rosca ½" NPT.

4.5 Instalação do Cerabar M

- A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalação em tubulações ou paredes.
 - \rightarrow 16, seção 4.5.5 "Instalação em parede e tubo (opcional)".

4.5.1 Instruções de instalação para equipamentos sem selos diafragma – PMP51, PMC51

AVISO

Dano ao equipamento!

Se um Cerabar S aquecido for resfriado durante o processo de limpeza (por ex. por água fria), um vácuo se desenvolve por um curto período de tempo e, como resultado, a umidade pode entrar no sensor através da compensação de pressão (1).

Instale o equipamento como segue.



- Mantenha a compensação de pressão e filtro GORE-TEX[®] (1) livres de contaminação.
- Transmissores Cerabar M sem o selo diafragma são montados de acordo com as normas para um manômetro (DIN EN 837-2). Recomendamos o uso de equipamentos de desligamento e sifões.

A orientação depende da aplicação de medição.

- Não limpe ou toque nas membranas de processo com objetos rígidos ou pontiagudos.
- O equipamento deve ser instalado da seguinte maneira para estar em conformidade com os requisitos de limpeza do ASME-BPE (Parte SD de limpeza):



Medição de pressão em gases



Fig. 1: Layout de medição para medição de pressão em gases

Cerabar M

1

2 Equipamento de desligamento

Instale o Cerabar M com equipamento de desligamento acima do ponto de derivação de tal forma que qualquer condensado possa fluir para dentro do processo.

Medição de pressão no vapor



Fig. 2: Layout de medição para medição de pressão em vapor

- 1 Cerabar M
- 2 Equipamento de desligamento
- 3 Sifão em formato de U
- 4 Sifão circular

Observe a temperatura ambiente máxima permitida do transmissor!

Instalação:

- Preferivelmente, instale o equipamento com o sifão em formato de O abaixo do ponto de derivação.
- O equipamento também pode ser montado acima do ponto de derivação.
- Encha o sifão com líquido antes do comissionamento.

Vantagens do uso de sifões:

- Proteção do instrumento de medição contra meios quentes e pressurizados por meio da formação e do acúmulo de condensado
- Amortecimento de choques de pressão
- A coluna de água definida causa apenas erros de medição mínimos (desprezíveis) e efeitos térmicos mínimos (desprezíveis) no equipamento.

Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

Medição de pressão em líquidos



Fig. 3: Layout de medição para medição de pressão em líquidos

l Cerabar M

2 Equipamento de desligamento

 Instale o Cerabar M com o equipamento de desligamento abaixo ou no mesmo nível que o ponto de derivação.

Medição de nível



Fig. 4: Layout de medição para nível

- Sempre instale o Cerabar M abaixo do ponto de medição mais baixo.
- Não instale o equipamento nas seguintes posições: na vazão de enchimento, na saída do reservatório ou em um ponto no tanque que poderia ser afetado por pulsos de pressão provenientes de um agitador.
- Não instale o equipamento na área de sucção de uma bomba.
- A calibração e teste funcional podem ser realizados mais facilmente se você instalar o equipamento a jusante de um equipamento de desligamento.

4.5.2 Instruções de instalação para equipamentos com selos diafragma – PMP55

- Equipamentos Cerabar M com selos diafragmas são presos com parafusos, flanges ou braçadeiras, dependendo do tipo de selo diafragma.
- Observe que a pressão hidrostática das colunas de líquido nos capilares pode causar um desvio do ponto zero. O desvio no ponto zero pode ser corrigido.
- Não limpe ou toque na membrana de processo ou no selo diafragma com objetos rígidos ou pontiaqudos.
- Não remova a proteção da membrana de processo até imediatamente antes da instalação.

AVISO

Manuseio incorreto!

Dano ao equipamento!

- O selo diafragma e o transmissor de pressão juntos formam um sistema fechado calibrado e abastecido com óleo. Esse orifício é vedado e não deve ser aberto.
- Ao utilizar um suporte de montagem, assegure-se de que há um alívio adequado de tensão nos capilares a fim de evitar que eles se dobrem (raio de curvatura ≥100 mm (3,94 pol.)).
- Observe os limites de aplicação do fluido de enchimento do selo diafragma conforme detalhado nas Informações Técnicas para o Cerabar M TIO0436P, seção "Instruções de planejamento para sistemas de selo diafragma".

AVISO

Para obter resultados de medição mais precisos e para evitar um defeito no equipamento, instale os capilares do seguinte modo:

- Instale os capilares livres de vibrações (para evitar flutuações de pressão adicionais).
- ▶ Não instale na proximidade de linhas de aquecimento ou resfriamento.
- Isole os capilares se a temperatura ambiente estiver abaixo ou acima da temperatura de referência.
- Com um raio de curvatura de \geq 100 mm (3,94 pol.)
- Não utilize os capilares como auxílio de transporte para os selos diafragma!

Aplicação sob vácuo

Consulte as Informações técnicas.

Instalação com isolante de temperatura

Consulte as Informações técnicas.

4.5.3 Vedação para instalação com flange

AVISO

Resultados da medição incorretos

A vedação não deve pressionar contra a membrana de processo pois isso pode afetar o resultado da medição.

• Certifique-se de que a vedação não esteja tocando na membrana de processo.



Fig. 5:

Membrana do processo
 Vedação

4.5.4 Isolamento térmico - PMP55

Consulte as Informações técnicas.

4.5.5 Instalação em parede e tubo (opcional)

A Endress+Hauser of erece um suporte de montagem para tubos ou paredes (para diâmetros de tubo de 1 $\frac{1}{4}$ " to 2").



Observe também os seguintes pontos ao instalar:

- Equipamentos com tubos capilares: instale os capilares com um raio de curvatura ≥ 100 mm (3,94 pol.).
- Ao instalar em um tubo, aperte as porcas no suporte uniformemente com um torque de pelo menos 5 Nm (3,69 lbs pés).



4.5.6 Montagem e instalação da versão "invólucro separado"

Montagem e instalação

- 1. Conecte o plugue (item 4) no conector correspondente do cabo (item 2).
- 2. Conecte o cabo no adaptador do invólucro (item 6).
- 3. Aperte o parafuso de bloqueio (item 5).
- 4. Instale o invólucro em uma parede ou tubo utilizando o suporte de montagem (item 7). Ao instalar em um tubo, aperte as porcas no suporte uniformemente com um torque de pelo menos 5 Nm (3,69 lbs pés). Instale o cabo com um raio de curvatura (r) \geq 120 mm (4,72 pol.).

Roteamento do cabo (por exemplo, através de um tubo)

Você precisa do kit de encurtamento do cabo. Número de pedido: 71093286 Para detalhes sobre a instalação, consulte SD00553P/00/A6.



4.5.7 PMP51, versão preparada para instalação de selo diafragma - recomendação de solda

A Endress+Hauser recomenda a solda no selo diafragma conforme segue para a versão "XSJ: preparada para instalação de selo diafragma" no recurso 110 "Conexão do processo" no código de pedido para sensores de até 40 bar (600 psi): a profundidade total de soldagem da solda de filete é de 1 mm (0,04 pol.) com um diâmetro externo de 16 mm (0,63 pol.). A solda é realizada de acordo com o método WIG.

N.º da emenda	Esboço/forma da ranhura de solda,	Compatibilidade do material	Método de solda	Posição de	Gás inerte,
consecutiva.	dimensão conforme DIN 8551	base	DIN EN ISO 24063	soldagem	aditivos
A1 para sensores ≤ 40 bar (600 psi)	<u>\$1 a0.8</u> 	Adaptador feito de AISI 316L (1.4435) a ser soldado no selo diafragma feito de AISI 316L (1.4435 ou 1.4404)	141	PB	Gás inerte Ar/H 95/5 Aditivo: ER 316L Si (1.4430)

Informações sobre o enchimento

- O selo diafragma deve ser abastecido assim que for soldado.
- Após ter sido soldado na conexão de processo, o conjunto do sensor deve ser preenchido adequadamente com um fluido de enchimento e vedado com estanqueidade ao gás com uma esfera de vedação e parafuso de bloqueio.

Uma vez que o selo diafragma tenha sido preenchido, o display do equipamento não deve exceder 10% do valor de fundo de escala da faixa da célula de medição no ponto zero. A pressão interna do selo diafragma deve ser corrigida de acordo.

- Ajuste / calibração:
 - O equipamento está operacional uma vez que tenha sido completamente montado.
 - Realize um reset. O equipamento deve então ser calibrado para a faixa de medição do processo conforme descrito nas Instruções de Operação.

4.6 Instalação do Deltabar M

AVISO

Manuseio incorreto!

- Dano ao equipamento!
- A remoção dos parafusos com o item número (1) não é permitida em nenhuma circunstância e anulará a garantia.



4.6.1 Orientação

- Devido à orientação do Deltabar M, pode haver um deslocamento no ponto zero, isto é, quando o recipiente está vazio, o valor medido não exibe zero. Você pode corrigir esse deslocamento do ponto zero fazendo o ajuste da posição de uma das maneiras a seguir:
 - através das teclas de operação no módulo de componentes eletrônicos (→
 ¹ 42, "Função dos elementos de operação")
 - através do menu de operação (\rightarrow \supseteq 68, "Ajuste da pos. zero")
- Recomendações gerais para direcionar a tomada de impulso podem ser encontradas na DIN 19210 "Métodos para medição de vazão de fluidos; tubulação diferencial para instrumentos de medição de vazão" ou nas normas correspondentes nacionais ou internacionais.
- Usar um manifold de três ou cinco vias permite fácil comissionamento, instalação e manutenção sem interrupção do processo.
- Ao direcionar a tomada de impulso em área externa, certifique-se de que seja usada proteção anticongelante suficiente, por ex., usando traço elétrico nos tubos.
- Instale a tomada de impulso com um gradiente monotônico de no mínimo 10%.

Posição de instalação para a medição de vazão

i

Para mais informações sobre a medição de vazão de pressão diferencial, consulte os seguintes documentos:

- Medição de vazão por pressão diferencial com placa com orifícios: Informações técnicas TIO0422P
- Medição de vazão por pressão diferencial com tubo de Pitot: Informações técnicas TIO0425P

Medição de vazão em gases



Layout de medição para medição de vazão em gases

- Placa com orifícios ou tubo de Pitot 1
- Válvulas de bloqueio 2 Deltabar M
- 3 4 Manifold de três vias
- Instale o Deltabar M acima do ponto de medição de forma que a condensação que possa estar presente possa fluir para dentro da tubulação de processo.

Medição de vazão em vapor



Layout de medição para medição de vazão em vapor

- Placa com orifícios ou tubo de Pitot 1
- 2 Potes de condensado
- 3 Válvulas de bloqueio Deltabar M 4
- 5 Manifold de três válvulas
- 6 7 Separador
- Válvulas de drenagem
- Instale o Deltabar M abaixo do ponto de medição.
- Instale os potes de condensados no mesmo nível dos pontos de derivação e à mesma distância do Deltabar M.
- Antes do comissionamento, abasteça as tubulações de impulso até a altura dos potes de condensados.

Medição de vazão em líquidos



Layout de medição para medição de vazão em líquidos

- Placa com orifícios ou tubo de Pitot
- 2 Válvulas de bloqueio
- 3 Deltahar M
- 4 5 Manifold de três válvulas
- Separador 6 Válvulas de drenagem
- Instale o Deltabar M abaixo do ponto de medição de tal forma que a tomada de impulso esteja sempre cheia com líquido e que as bolhas de gás possam fluir de volta à tubulação de processo.
- Ao realizar a medição em meios com partes sólidas como, por exemplo, líquidos sujos, a instalação de separadores e válvulas de drenagem é útil para captar e remover sedimentos.

Orientação para medição de nível

Medição de nível em tanque aberto



Layout de medição para medição de nível em recipientes abertos

- A lateral de pressão baixa é aberta para a pressão atmosférica 1
- Deltabar M 2

5

- 3 Manifold de três válvulas 4 Separador
- Válvula de drenagem
- Instale o Deltabar M abaixo da conexão de medição mais baixa de tal forma que a tomada de impulso esteja sempre cheia com líquido.
- O lado de baixa pressão é aberto para pressão atmosférica.
- Ao realizar a medição em meios com partes sólidas como, por exemplo, líquidos sujos, a instalação de separadores e válvulas de drenagem é útil para captar e remover sedimentos.

Medição de nível em tanque fechado



Layout de medição de nível em tanque fechado

- Válvulas de bloqueio
- 2 Deltabar M 3
- Manifold de três válvulas Separador
- 4 5 Válvulas de drenagem
- Instale o Deltabar M abaixo da conexão de medição mais baixa de tal forma que a tomada de impulso esteja sempre cheia com líquido.
- Sempre conecte o lado de baixa pressão acima do nível máximo.
- Ao realizar a medição em meios com partes sólidas como, por exemplo, líquidos sujos, a instalação de separadores e válvulas de drenagem é útil para captar e remover sedimentos.

Medição de nível em tanque fechado com vapor sobreposto



Layout de medição de nível em tanque fechado com vapor sobreposto

- Pote de condensado
- Válvulas de bloqueio

1

2

6

- 3 Deltabar M 4
- Manifold de três válvulas 5 Válvulas de drenagem
 - Separador
- Instale o Deltabar M abaixo da conexão de medição mais baixa de tal forma que a tomada de impulso esteja sempre cheia com líquido.
- Sempre conecte o lado de baixa pressão acima do nível máximo.
- Um pote de condensado garante a pressão constante no lado de baixa pressão.
- Ao realizar a medição em meios com partes sólidas como, por exemplo, líquidos sujos, a instalação de separadores e válvulas de drenagem é útil para captar e remover sedimentos.

Posição de instalação para medição da pressão diferencial

Medição da pressão diferencial em gases e vapor



Layout de medição da pressão diferencial em gases e vapor

- Deltabar M 1
- Manifold de três vias 2 3
- Válvulas de bloqueio
- 4 por exemplo, filtro
- Instale o Deltabar M acima do ponto de medição de forma que a condensação que possa estar presente possa fluir para dentro da tubulação de processo.

Medição da pressão diferencial em líquidos



Layout de medição para medição da pressão diferencial em líquidos

- 1 por exemplo, filtro
- 2 3 Válvulas de bloqueio Deltabar M
- 4 Manifold de três vias
- Separador
- 5 6 Válvulas de drenagem
- Instale o Deltabar M abaixo do ponto de medição de tal forma que a tomada de impulso esteja sempre cheia com líquido e que as bolhas de gás possam fluir de volta à tubulação de processo.
- Ao realizar a medição em meios com partes sólidas como, por exemplo, líquidos sujos, a instalação de separadores e válvulas de drenagem é útil para captar e remover sedimentos.

4.6.2 Instalação em parede e tubo (opcional)

A Endress+Hauser oferece os seguintes suportes de montagem para instalar o equipamento em tubos ou paredes:



i

Se for usado um manifold de válvula, suas dimensões também devem ser consideradas. Suporte para instalação em paredes e tubos incluindo suporte de retenção para instalação em tubos e duas porcas.

O material dos parafusos usados para fixar o equipamento depende do código do pedido. Para os dados técnicos (como dimensões e códigos de pedido para parafusos), consulte o Documento de Acessórios SD01553P/00/EN.

Observe também os seguintes pontos ao instalar:

- Para evitar que os parafusos de instalação espanem, eles devem ser lubrificados com uma graxa multiúso antes da instalação.
- No caso de instalação em tubos, as porcas no retentor ser apertadas uniformemente com um torque de no mínimo 30 Nm (22,13 lbf pés).
- Para fins de instalação, use somente os parafusos com número de item (2) (observe o diagrama a seguir).



AVISO Manuseio incorreto!

Dano ao equipamento!

• A remoção dos parafusos com o item número (1) não é permitida em nenhuma circunstância e anulará a garantia.



Layouts típicos de instalação



Fig. 8:

- А В С 1
- Linha de impulso vertical, versão V1, alinhamento 90° Linha de impulso horizontal, versão H1, alinhamento 180° Linha de impulso horizontal, versão H2, alinhamento 90°

- 2 3 4
- Deltabar M Placa adaptadora Suporte de montagem Linha de impulso

4.7 Instalação do Deltapilot M

- O display local pode ser girado em etapas de 90°.
- A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalação em tubulações ou paredes. →

 16, seção 4.5.5 "Instalação em parede e tubo (opcional)".

4.7.1 Instruções gerais de instalação

- Não limpe ou toque com objetos duros ou pontiagudos nos diafragmas de isolamento do processo.
- A membrana de processo na versão de haste rígida e cabo é protegida contra danos mecânicos por uma tampa de plástico.
- Se um Deltapilot S aquecido for resfriado durante o processo de limpeza (por ex. por água fria), um vácuo se desenvolve por um curto período de tempo e, como resultado, a umidade pode entrar no sensor através da compensação de pressão (1). Instale o equipamento como seque.



- Mantenha a compensação de pressão e o filtro GORE-TEX[®] (1) livre de contaminação.
- O equipamento deve ser instalado da seguinte maneira para estar em conformidade com os requisitos de limpeza do ASME-BPE (Parte SD de limpeza):



4.7.2 FMB50

Medição de nível



Fig. 9: Layout de medição para nível

- Sempre instale o equipamento abaixo do ponto de medição mais baixo.
- Não instale o equipamento nas seguintes posições:
 - na cortina de enchimento
 - na saída do tanque
 - na área de sucção de uma bomba
- ou em um ponto no tanque que pode ser afetado por pulsos de pressão do agitador.
- A calibração e teste funcional podem ser realizados mais facilmente se você instalar o equipamento a jusante de um equipamento de desligamento.
- O Deltapilot M também deve ser isolado no caso de meios que podem endurecer com o frio.

Medição de pressão em gases

 Instale o DeltapilotM com equipamento de desligamento acima do ponto de derivação de tal forma que qualquer condensado possa fluir para dentro do processo.

Medição de pressão no vapor

- Instale o Deltapilot M com o sifão acima do ponto de derivação.
- Encha o sifão com líquido antes do comissionamento.
 O sifão reduz a temperatura a níveis próximos da temperatura ambiente.

Medição de pressão em líquidos

 Instale o Deltapilot M com o equipamento de desligamento abaixo ou no mesmo nível que o ponto de derivação.

4.7.3 FMB51/FMB52/FMB53

- Ao instalar as versões de haste rígida e cabo, certifique-se de que o cabeçote da sonda esteja localizado em um ponto o mais livre possível da vazão. Para proteger a sonda contra impactos resultantes do movimento lateral, instale a sonda em um tubo guia (preferencialmente de plástico) ou prenda-a com uma braçadeira de fixação.
- No caso de equipamentos para áreas classificadas, respeite rigorosamente as instruções de segurança ao abrir a tampa do invólucro.
- O comprimento do cabo de extensão ou da haste da sonda é baseado no ponto zero do nível planejado.

A altura da tampa de proteção deve ser considerada ao projetar o layout do ponto de medição. O ponto zero do nível (E) corresponde à posição do diafragma de isolamento do processo.

Ponto zero do nível = E; topo da sonda = L.



4.7.4 Instalação do FMB53 com uma braçadeira de suspensão



Fig. 10: Instalação do com uma braçadeira de fixação

- 1 Cabo de extensão
- 2 Braçadeira de suspensão
- 3 Mordentes

Instalação da braçadeira de suspensão:

- **1.** Instale a braçadeira de suspensão (item 2). Leve em consideração o peso do cabo de extensão (item 1) e do equipamento ao selecionar o ponto de fixação.
- 2. Empurre para cima os mordentes (item 3). Posicione o cabo de extensão (item 1) entre os mordentes, conforme mostrado no gráfico.

3. Segure o cabo de extensão na posição (item 1) e empurre os mordentes (item 3) para baixo novamente. Toque delicadamente nos mordentes pela parte de cima para fixá-los na posição.

4.7.5 Vedação para instalação com flange

AVISO

Resultados da medição incorretos

A vedação não deve pressionar contra a membrana de processo pois isso pode afetar o resultado da medição.

• Certifique-se de que a vedação não esteja tocando na membrana de processo.



1 Membrana do processo

2 Vedação

4.7.6 Instalação em parede e tubo (opcional)

Suporte de montagem

A Endress+Hauser of erece um suporte de montagem para tubos ou paredes (para diâmetros de tubo de 1 $\frac{1}{4}$ " to 2").



No caso de instalação em tubos, as porcas no suporte devem ser apertadas uniformemente com um torque de no mínimo 5 Nm (3,69 lbf pés).



4.7.7 Montagem e instalação da versão "invólucro separado"

Montagem e instalação

- 1. Conecte o plugue (item 4) no conector correspondente do cabo (item 2).
- 2. Conecte o cabo no adaptador do invólucro (item 6).
- 3. Aperte o parafuso de bloqueio (item 5).
- 4. Instale o invólucro em uma parede ou tubo utilizando o suporte de montagem (item 7). No caso de instalação em tubos, as porcas no suporte devem ser apertadas uniformemente com um torque de no mínimo 5 Nm (3,69 lbf pés). Instale o cabo com um raio de curvatura (r) \geq 120 mm (4,72 pol.).

Roteamento do cabo (por exemplo, através de um tubo)

Você precisa do kit de encurtamento do cabo. Número de pedido: 71093286 Para detalhes sobre a instalação, consulte SD00553P/00/A6.

4.7.8 Instruções de instalação adicionais

Vedação do invólucro da sonda

- A umidade não deve penetrar no invólucro quando o equipamento está sendo instalado, ao estabelecer a conexão elétrica ou durante a operação.
- Sempre aperte firmemente a tampa do invólucro e as entradas para cabos.

4.8 Montagem da vedação perfilada para o adaptador de processo universal

Para detalhes sobre a instalação, consulte KA00096F/00/A3.

4.9 Fechando as tampas do invólucro

AVISO

Equipamentos com vedação da tampa com EPDM - vazamento no transmissor!

Lubrificantes de base mineral, animal ou plantas fazem com que a vedação da tampa EPDM expandam causando vazamento no transmissor.

▶ Não é necessário engraxar a rosca porque o revestimento aplicado de fábrica à rosca.

AVISO

A tampa do invólucro não pode mais ser fechada.

Rosca danificada!

Ao fechar o tampa do invólucro, certifique-se de que a rosca da tampa e o invólucro estão limpas, por ex., sem areia. Se você encontrar resistência quando estiver fechando as tampas, verifique novamente se as roscas estão livres de sujeira ou resíduos.

4.9.1 Fechamento da tampa no invólucro de aço inox





A tampa para o compartimento dos componentes eletrônicos é apertada à mão no invólucro até o final. O parafuso funciona como proteção DustEx (apenas para equipamentos com aprovação DustEx).

4.10 Verificação pós-montagem

0	Há algum dano no equipamento (inspeção visual)?
0	O equipamento está em conformidade com as especificações do ponto de medição? Por exemplo: • Temperatura do processo • Pressão do processo • Temperatura ambiente • Faixa de medição
0	A identificação do ponto de medição e a rotulagem estão corretas (inspeção visual)?
0	O equipamento está devidamente protegido contra intempérie e luz solar direta?
0	O parafuso de fixação e a braçadeira de fixação estão devidamente apertados?

5 Ligação elétrica

5.1 Conexão do equipamento

A ATENÇÃO

A tensão de alimentação pode estar conectada!

Risco de choque elétrico e/ou explosão!

- Certifique-se de que nenhum processo não controlado seja ativado na fábrica.
- Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- Ao utilizar o medidor em áreas classificadas, a instalação deve também estar em conformidade com as normas e regulamentações nacionais aplicáveis e com as instruções de segurança ou instalação ou desenhos de controle.
- Um disjuntor adequado deve ser fornecido para o equipamento, de acordo com IEC/EN 61010.
- Os equipamentos com proteção contra sobretensão integrada devem ser aterrados.
- Circuitos de proteção contra polaridade reversa, influências HF e picos de sobretensão estão integrados.

Conecte o equipamento na seguinte ordem:

- 1. Verifique se a tensão de alimentação corresponde à tensão de alimentação indicada na etiqueta de identificação.
- 2. Desligue a tensão de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- 3. Remova a tampa do invólucro.
- 4. Passe o cabo através do prensa-cabos. De preferência, utilize cabo com dois fios blindado. Aperte os prensa-cabos ou as entradas para cabos de forma que eles fiquem estanques. Aperte no sentido contrário a entrada do invólucro. Use uma ferramenta adequada com largura entre superfícies transversais SW24/25 (8 Nm (5,9 lbf pés)) para o prensa-cabo M20.
- 5. Conecte o equipamento conforme indicado no diagrama a seguir.
- 6. Rosqueie a tampa do invólucro.
- 7. Ligue a tensão de alimentação.



Conexão elétrica FOUNDATION Fieldbus

- 1 Terminal de terra externo
- 2 Terminal de terra
- 3 Tensão de alimentação: 9 a 32 VCC (condicionador de potência)
 4 Terminais para fonte de alimentação e sinal

5.1.1 Equipamentos com conector 7/8"



5.2 Conexão da unidade de medição

5.2.1 Tensão de alimentação

Versão eletrônica	
FOUNDATION Fieldbus, versão para áreas não classificadas	9 a 32 Vcc

Para maiores informações sobre a estrutura de rede e aterramento e sobre componentes do sistema de barramento como cabos do barramento, consulte a documentação relevante, por exemplo, Instruções de operação BA00013S "Visão geral do FOUNDATION Fieldbus" e a Diretriz FOUNDATION Fieldbus.

5.2.2 Consumo de corrente

16 mA ±1 mA, a corrente de ativação corresponde à IEC 61158-2, Cláusula 21.

5.2.3 Terminais

- Tensão de alimentação e terminal de terra interno: 0,5 a 2,5 mm² (20 a 14 AWG)
- Terminal de terra externo: 0,5 a 4 mm² (20 a 12 AWG)

5.2.4 Especificação do cabo

- A Endress+Hauser recomenda o uso de cabos de dois fios, blindados, trançados.
- Diâmetro externo do cabo: 5 a 9 mm (0,2 a 0,35 pol.)

i

Para mais informações sobre as especificações de cabo, consulte Instruções de operação BA00013S "Visão Geral do FOUNDATION Fieldbus", Diretriz FOUNDATION Fieldbus e IEC 61158-2 (MBP).

5.2.5 Blindagem/equalização potencial

- Você atinge uma blindagem ideal contra influências de interferência se a blindagem for conectada nos dois lados (no gabinete e no equipamento). Se forem esperadas correntes de equalização potencial na fábrica, aterre a blindagem somente em um lado, de preferência no transmissor.
- Ao utilizar em áreas classificadas, você deve observar as regulamentações aplicáveis. Uma documentação Ex separada com dados técnicos e instruções adicionais é incluída com todos os sistemas Ex por padrão.

5.3 Equalização potencial

Aplicações Ex: Conecte todos os equipamentos ao sistema de equalização potencial local. Observe as regulamentações aplicáveis.

5.4 Proteção contra sobretensão (opcional)

Equipamentos que exibem a versão "NA" no recurso 610 "Acessórios instalados" no código de pedido são equipados com proteção contra sobretensão (consulte as Informações Técnicas, seção "Informações de pedido"). A proteção contra sobretensão é instalada na fábrica na rosca do invólucro para o prensa-cabo e tem aproximadamente 70 mm (2,76 pol.) de comprimento (leve em consideração o comprimento adicional durante a instalação). O equipamento é conectado como ilustrado no seguinte gráfico. Para mais detalhes, consulte o TIO01013KDE, XA01003KA3 e o BA00304KA2.

5.4.1 Ligação elétrica





- A Sem aterramento direto da blindagem
- B Com aterramento direto da blindagem
- 1 Cabo de conexão de entrada
- 2 HAW569-DA2B
- 3 Unidade a ser protegida4 Cabo de conexão
5.4.2 Instalação



AVISO

A conexão do parafuso é colada na fábrica!

Dano ao equipamento e/ou ao protetor de surto!

Ao soltar/apertar a porca de acoplamento utilize uma chave inglesa para manter o parafuso no lugar para que ele não gire.

5.5 Verificação pós conexão

Realize as seguintes verificações após ter completado a instalação elétrica do equipamento:

• A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?

- O equipamento está corretamente conectado?
- Todos os parafusos estão firmemente apertados?
- As tampas do invólucro estão rosqueadas de forma segura?

Assim que a tensão for aplicada ao equipamento, o LED verde na unidade eletrônica se acende brevemente ou o display local conectado se acende.

6 Operação

6.1 Opções de operação

6.1.1 Operando sem um menu de operação

Opções de operação	Explicação	Figura	Descrição
Operação local sem display no equipamento	O equipamento é operado utilizando as teclas de operação e as minisseletoras na unidade eletrônica.		→ ■ 41

6.1.2 Operação com um menu de operação

A operação com um menu de operação é baseada em um conceito de operação com "funções de usuário" \rightarrow \geqq 43.

Opções de operação	Explicação	Figura	Descrição
Operação local com display do equipamento	O equipamento é operado utilizando-se as teclas de operação no display do equipamento.		→ 🖹 44
Operação remota via FieldCare de operação FieldCare.			→ 🖹 48

Opções de operação	Explicação	Figura	Descrição
Operação remota via FieldCare	O equipamento é operado usando a ferramenta de operação FieldCare.		→ 1 52
Operação remota através da ferramenta NI Tool	O equipamento é operado usando a NI Tool.	NI-FBUS" Configurator	→ 🖹 132

6.1.3 Operação através do protocolo de comunicação FF

Operando sem um menu de operação 6.2

6.2.1 Posição dos elementos de operação

As teclas de operação e as minisseletoras estão localizadas na unidade eletrônica no medidor.



Fig. 16: Unidade eletrônica FOUNDATION Fieldbus

Tecla de operação para ajuste da posição zero ou reset (zero) LED verde para indicar operação bem-sucedida 1

- 2 3
- Slot para display local 4+5
- Minisseletora somente para Deltabar M Seletora 5: "SW/square root"; usada para determinar as características de saída Seletora 4: "SW/P2-High"; usada para determinar o lado de alta pressão
- 6 7 Minisseletora para modo de simulação
- Minisseletoras para ligar/desligar amortecimento Minisseletora para bloquear/desbloquear parâmetros relevantes para o valor medido 8

Função das minisseletoras

Seletora	Símbolo/	Alteração da posição		
etiqueta		"off"	"on"	
1	ē	O equipamento é desbloqueado. Os parâmetros relevantes para o valor medido podem ser modificados.	O equipamento é bloqueado. Os parâmetros relevantes para o valor medido não podem ser modificados.	
2	amorteci- mento τ	O amortecimento é desligado. O sinal de saída acompanha as alterações de valor medido sem atraso algum.	O amortecimento é ligado. O sinal de saída segue as mudanças dos valores medidos com tempo de atraso τ . ¹⁾	
3	Simulação	O modo simulação está desligado (ajuste de fábrica).	O modo simulação está ligado.	
As seguin	ites seletoras são	aplicáveis apenas ao Deltabar M:		
4 SW/√ O modo de medição e as característic da saída são definidas pelo ajuste no menu de operação. • "Setup" -> "Measuring mode" • "Setup" -> "Extended setup" ->		O modo de medição e as características da saída são definidas pelo ajuste no menu de operação. • "Setup" -> "Measuring mode" • "Setup" -> "Extended setup" ->	O Modo de medição é "flow" e as características de saída são "Square root" independentemente das configurações no menu de operação.	
5	SW/P2=High	O lado de alta pressão (+/HP) é atribuído no menu de operação. ("Setup" -> "High Press. Side")	O lado da alta pressão (+/HP) é alocado à conexão de pressão P2 independente- mente do ajuste no menu de operação.	

1) O valor para o tempo de atraso pode ser configurado através do menu de operação ("Setup" -> "Damping"). Ajuste de fábrica: $\tau = 2$ s ou de acordo com as especificações do pedido.

Função dos elementos de operação

Tecla	Significado	
"Zero" pressionado por pelo menos 3 segundos	Ajuste de posição (correção do ponto zero) Pressione a tecla por pelo menos 3 segundos. Se o LED na unidade eletrônica acender brevemente, a pressão aplicada foi aceita para o ajuste de posição. → Consulte também a seção a seguir "Executando um ajuste de posição no local".	
"Zero" pressionado por pelo menos 12 segundos	Reset Todos os parâmetros são redefinidos para a configuração de pedido.	

Executando um ajuste de posição no local

- A operação deve estar desbloqueada. → ¹/₂ 49, seção 6.3.5 "Operação de bloqueio/ desbloqueio".
- O equipamento é configurado para o modo de medição "Pressure" (Cerabar, Deltabar) ou modo de medição "Level" (Deltapilot) por padrão.
 - Operação através do programa de configuração FF: No Bloco transdutor de pressão, é possível alterar o modo de medição por meio do parâmetro PRIMARY_VALUE_TYPE.
- A pressão aplicada deve estar dentro dos limites de pressão nominal do sensor. Consulte as informações na etiqueta de identificação.
- Para reconciliar a base de dados de parâmetro, execute "Reconcile device" (após o ajuste da posição) com o host FF.

Faça o ajuste da posição:

- 1. A pressão está presente no equipamento.
- 2. Pressione a tecla por pelo menos 3 segundos.
- 3. Se o LED na unidade eletrônica acender brevemente, a pressão aplicada foi aceita para o ajuste de posição.

Se o LED não acender, a pressão aplicada não foi aceita. Observe os limites de entrada. Para mensagens de erro, consulte $\rightarrow a$ 213, seção 11.1 "Mensagens".

6.2.2 Operação de bloqueio/desbloqueio

Assim que tiver inserido todos os parâmetros, você pode bloquear suas entradas contra acesso não autorizado e indesejado.

i

Se a operação for bloqueada por meio da minisseletora, você só pode desbloquear novamente a operação por meio da minisseletora. Se a operação for bloqueada através do menu de operação, só é possível desbloquear a operação novamente usando o menu de operação.

Bloqueio/desbloqueio através das minisseletoras

A minisseletora 1 na unidade eletrônica é usada para bloquear/desbloquear a operação. $\rightarrow \triangleq 41$, "Função das minisseletoras".

6.3 Operação com um menu de operação

6.3.1 Conceito de operação

O conceito de operação distingue entre as seguintes funções de usuário:

Função do usuário	Significado
Operador	Os operadores são responsáveis pelos equipamentos durante a "operação" normal. Isso geralmente é limitado para a leitura de valores do processo diretamente no equipamento ou em uma sala de controle. Se as tarefas que envolvem os equipamentos vão além da leitura de valores, elas se limitam a funções simples e específicas da aplicação que são usadas na operação. Caso haja uma falha, esses usuários simplesmente encaminham as informações sobre os erros, mas não intervêm.
Service engineer/ technician	Engenheiros de serviço geralmente trabalham com o equipamento nas fases que seguem o comissionamento do equipamento. Eles são envolvidos principalmente em atividades de manutenção e localização de falhas onde ajustes simples devem ser feitos no equipamento. Os técnicos trabalham com os equipamentos em todo o ciclo de vida do produto. Portanto, suas responsabilidades incluem o comissionamento e configurações avançadas.
Expert	Os especialistas trabalham com os equipamentos durante todo o seu ciclo de vida, mas sua função exige muito do equipamento. Parâmetros/funções individuais da funcionalidade geral dos equipamentos são repetidamente necessários para essa finalidade. Além de tarefas técnicas, orientada para o processo, especialistas podem também realizar tarefas administrativas (por ex.: administração de usuário). "Experts" podem dispor de todo o conjunto de parâmetros.

6.3.2 Estrutura do menu de operação

Função do usuário	Submenu	Significado/uso
Operador	Idioma	Consiste somente no parâmetro "Language" (000) onde é especificado o idioma de operação para o equipamento. O idioma sempre pode ser modificado mesmo se o equipamento estiver bloqueado.
Operador	Display/ Operação	Contém parâmetros que são necessários para configurar a exibição do valor medido (selecionar os valores exibidos, formato do display, etc.). Com este submenu, os usuários podem alterar a exibição do valor medido sem afetar a medição de fato.
Engenheiro de serviço/técnico	Configuração	 Contém todos os parâmetros que são necessários para comissionar operações de medição. Este submenu possui a seguinte estrutura: Parâmetros de configuração padrão Uma vasta gama de parâmetros, que podem ser usados para configurar uma aplicação típica, está disponível no início. Os parâmetros específicos dependem do modo de operação selecionado. Após fazer todas as configurações para todos esses parâmetros, a operação de medição deve ser configurada completamente na maioria dos casos. Submenu "Extended setup" O submenu "Setup" contém parâmetros adicionais para uma configuração mais aprofundada da operação de medição para converter o valor medido e dimensionar o sinal de saída. Este menu é dividido em submenus adicionais dependendo do modo de medição selecionado.

Função do usuário	Submenu	Significado/uso
Engenheiro de serviço/técnico	Diagnóstico	 Contém todos os parâmetros necessários para detectar e analisar os erros da operação. Esse submenu tem a seguinte estrutura: Diagnostic list Contém até 10 mensagens de erro atualmente pendentes. Event logbook Contém as últimas 10 mensagens de erro (não mais pendentes). Instrument info Contém informações de identificação do equipamento. Measured values Contém todos os valores atuais medidos Simulation É usada para simular pressão, nível, vazão e aviso/alarme.
Expert	Expert	 Contém todos os parâmetros do equipamento (incluindo aqueles já em um dos outros submenus). O submenu "Expert" é estruturado pelos blocos de função do equipamento. Assim, ele contém os seguintes submenus: System Contém parâmetros gerais do equipamento que não afetam a medição nem a integração em um sistema de controle distribuído. Measurement Contém todos os parâmetros para configuração da medição. Communication Contém todos os parâmetros para a configuração de funções que vão além da medição atual (por ex. totalizador). Diagnosis Contém todos os parâmetros necessários para detectar e analisar os erros de operação.

i

Para uma visão geral do menu de operação, veja \rightarrow 102 ff.

Acesso direto aos parâmetros

Os parâmetros somente podem ser acessados diretamente através da função de usuário "Expert".

Denominação do parâmetro	Descrição
Acesso direto (119) Entrada do usuário	Use esta função para inserir um código de parâmetro para acesso direto. Entrada do usuário:
Sequência do menu: Expert → Direct access	 Digite o código do parâmetro desejado. Ajuste de fábrica: 0

6.3.3 Operação com o display do equipamento (opcional)

Um display de cristal líquido (LCD) de 4 linhas é usado para exibição e operação. O display local exibe os valores medidos, os textos dos diálogos, as mensagens de falha e as mensagens de aviso.

O display pode ser removido para facilitar a operação (consulte o diagrama, passos 1-3). Está conectado ao equipamento por meio de um cabo longo de 90 mm (3,54 pol.).

O display do equipamento pode ser girado em etapas de 90° (veja a figura etapas 4-6). Dependendo da orientação do equipamento, isso facilita a operação do equipamento e a leitura dos valores medidos.



Funções:

- Exibição de 8 dígitos do valor medido, incluindo sinal e ponto decimal.
- Gráfico de barras como exibição gráfica do valor medido de pressão atual em relação à faixa de pressão definida no Bloco Transdutor de Pressão. A faixa de pressão é configurada por meio do parâmetro SCALE_IN (através do programa de configuração FF, não através do display local).
- Três teclas para operação
- Guia de menu simples e completo devido à separação dos parâmetros em diversos níveis e grupos
- Cada parâmetro recebe um código de 3 dígitos para facilitar a navegação.
- Possibilidade de configuração do display para atender às necessidades e preferências individuais, como idioma, exibição alternada, exibição de outros valores medidos como temperatura do sensor, configuração de contraste.
- Funções de diagnóstico completo (falha e mensagem de aviso etc.).



Fig. 17: Display

- 1 Linha principal
- 2 3 Valor Símbolo
- 4 5 Unidade
- Gráfico em barras
- 6 7 Linha de informações
- Teclas de operação

A tabela a seguir ilustra os símbolos que podem aparecer no display local. Quatro símbolos podem aparecer ao mesmo tempo.

Símbolo	Significado	
Ë	 Símbolo de bloqueio A operação do equipamento está bloqueada. Para desbloquear o equipamento, → → 49, Operação de bloqueio/desbloqueio. 	
\$	Símbolo de comunicação Transferência de dados através da comunicação	
Ţ	Símbolo de raiz (somente Deltabar M) Modo de medição ativa "Medição de vazão"	
S	Mensagem de erro "Out of specification" O equipamento está atualmente sendo operado fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante a inicialização ou limpeza).	
С	Mensagem de erro "Service mode" O equipamento está no modo de serviço(durante uma simulação, por exemplo).	
м	Mensagem de erro "Maintenance required" A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.	
F	Mensagem de erro "Failure detected" Ocorreu um erro na operação. O valor medido não é mais válido.	
*	 Símbolo de simulação O modo de simulação está ativado. A minisseletora 2 para simulação está definida como "On". → Consulte também seção 6.2.1 "Posição dos elementos de operação" e → 49, seção 6.3.6 "Simulação". 	

Teclas de operação no display e no módulo de operação

Tecla(s) de operação	Significado
+	 Navega para baixo na lista de opções Edita os valores numéricos ou caracteres dentro de uma função
-	 Navega para cima na lista de opções Edita os valores numéricos ou caracteres dentro de uma função
E	 Confirma a entrada Pula para o próximo item Selecione um item de menu e ative o modo de edição
+ e E	Ajuste do contraste do display local: mais escuro
– e E	Ajuste do contraste do display local: mais claro
+ e -	 Funções ESC: – Sai do modo de edição para um parâmetro sem salvar o valor modificado – Você está no menu em um nível de seleção: cada vez que você pressiona as teclas simultaneamente, você sobe um nível no menu.

Exemplo de operação: parâmetros com uma lista de opções

Exemplo: seleção de "Deutsch" como idioma do menu.

	Language 000	Operação
1	✓ Inglês	"English" está definido como o idioma do menu (valor padrão). Um 🗸 na frente do texto do menu indica a opção que atualmente esteja ativa.
	Alemao	
2	Alemão	Selecione "Deutsch" com
	✔ Inglês	
3	✓ Alemão Inglês	 Selecione para confirmar. Um na frente do texto do menu indica a opção que atualmente esteja ativa ("Deutsch" é o idioma selecionado).
		2. Use 🗉 para sair do modo de edição para o parâmetro.

Exemplo de operação: Parâmetros que podem ser definidos pelo usuário

Exemplo: configuração do parâmetro "Set URV" de 100 mbar (1,5 psi) para 50 mbar (0,75 psi).

	Set URV	014	Operação
1		mbar	O display local exibe o parâmetro a ser alterado. O valor destacado em preto pode ser alterado. A unidade "mbar" é definida em outro parâmetro e não pode ser alterada aqui.
2		mbar	 Pressione
3	500.000	mbar	 Use a tecla
4	50 0 .000	mbar	O terceiro dígito é destacado em preto e agora pode ser editado.
5	، 0 0 0 . اب 5 0	mbar	 Utilize a tecla ∃para mudar para o símbolo "⊥". Use E para salvar o novo valor e sair do modo de edição. →Consulte a figura a seguir.
6	50.000	mbar	O novo valor para o maior valor da faixa é de 50,0 mbar (0,75 psi). – Use ▣ para sair do modo de edição para o parâmetro. – Use ⊕ ou □ para voltar ao modo de edição.

Exemplo de operação: aceitar a pressão presente

Exemplo: configuração do ajuste da posição

	Pos	. zero adjust 00)7	Operação
1	~	Cancelar		A pressão para o ajuste de pos. zero está presente no equipamento.
		Confirmar		
2		Confirmar		Use
	v	Cancelar		
3		A calibração foi aplicada!		Use a tecla 🗉 para aceitar a pressão aplicada para o ajuste de pos. zero. O equipamento confirma o ajuste e volta para o parâmetro "Pos. zero adjust".
4	~	Cancel		Use 🗉 para sair do modo de edição para o parâmetro.
		Confirm		

6.3.4 Operação através do FieldCare

O FieldCare é uma ferramenta de gestão de ativos da Endress+Hauser baseada na tecnologia FDT. Com o FieldCare, é possível configurar todos os equipamentos da Endress+Hauser, bem como equipamentos de outros fabricantes compatíveis com o padrão FDT. Você pode encontrar requisitos de hardware e software na Internet: www.endress.com \rightarrow Pesquisa: FieldCare \rightarrow FieldCare \rightarrow Dados técnicos.

O FieldCare suporta as seguintes funções:

- Configuração dos transmissores em modo online/offline
- Carregar e salvar dados do equipamento (upload/download): Consulte o parâmetro
 "Download select."→
 113 no menu de operação ou através do bloco de recursos
 →
 167.
- Documentação do ponto de medição
- Parametrização offline de transmissores

i

- No modo de medição "Especialista em nível", os dados de configuração gerados pelo upload do FDT não podem ser salvos novamente (download do FDT); eles são usados apenas para documentar a configuração.
- Como nem todas as dependências internas do equipamento podem ser mapeadas na operação offline, a consistência dos parâmetros deve ser verificada antes que os parâmetros sejam transmitidos ao equipamento.
- Mais informações sobre o FieldCare podem ser encontradas na Internet (http://www.endress.com, Download → Busque por: FieldCare).

6.3.5 Operação de bloqueio/desbloqueio

Assim que tiver inserido todos os parâmetros, você pode bloquear suas entradas contra acesso não autorizado e indesejado.

A operação bloqueada é indicada do seguinte modo:

- Pelo símbolo 🚦 no display local
- Os parâmetros ficam acinzentados no FieldCare e terminal portátil, o que significa que eles não podem ser editados. Indicado no parâmetro "Lock state Status/ STATUS_LOCKING" correspondente.

Os parâmetros relacionados à aparência do display, por exemplo, "**Language (000)**", ainda podem ser alterados.

i

Se a operação for bloqueada por meio da minisseletora, você só pode desbloquear novamente a operação por meio da minisseletora. Se a operação for bloqueada através do menu de operação, só é possível desbloquear a operação novamente usando o menu de operação.

O parâmetro **"Código de operador (021)**" é usado para bloquear e desbloquear o equipamento.

Denominação do parâmetro	Descrição					
Código de operador (021)	Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio.					
Entrada do usuário	Entrada do usuário:					
Sequência do menu:	 Para bloquear: Insira um número diferente do código de liberação (intervalo de valores: 1 a 9999) 					
Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Código de operador (021)	 Para desbloquear: Insira o código de liberação. 					
	i					
	O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition (023) ". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo os dígitos "5864".					
	Ajuste de fábrica: 0					

O código de liberação é definido no parâmetro "Code definition (023)".

Denominação do parâmetro	Descrição
Code definition (023) Entrada do usuário	Use essa função para inserir um código de liberação que lhe permita desbloquear o equipamento.
Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Code definition (023)	Entrada do usuário: • Um número de 0 a 9999 Ajuste de fábrica: 0

6.3.6 Simulação

Simule a saída do bloco de entrada analógica da seguinte forma:

- 1. Coloque a minisseletora "Simulation" na unidade eletrônica na posição "On".
- No bloco de entrada analógica, selecione a opção "Active" por meio do parâmetro de registro "Simulate/SIMULATE", elemento "Simulate En/Disable/ENABLE DISABLE".
- 3. Insira o valor e o status dos elementos "Simulate value/SIMULATION_VALUE" e "Simulate status/SIMULATION_STATUS". Durante a simulação, o valor de saída e o status do bloco de entrada analógica são substituídos pelo valor e status simulados. O parâmetro Output/OUT mostra o resultado.

 Encerre a simulação (por meio do parâmetro de registro "Simulate/SIMULATE", elemento Simulate En/Disable/ENABLE_DISABLE", opção 'Disabled'), coloque a minisseletora 'Simulation' na posição 'OFF'.

i

Você pode verificar seus ajustes para o transmissor através dos parâmetros Simulation mode/SIMULATION_MODE e Simulated Value/SIMULATED_VALUE no bloco transdutor de diagnóstico. \rightarrow Consulte as descrições dos parâmetros Simulation mode/SIMULATION_MODE e Simulated Value/SIMULATED_VALUE.

6.3.7 Redefinir para o ajuste de fábrica (reset)

Ao inserir um certo código, você pode restaurar completamente ou parcialmente os registros dos parâmetros para o ajuste de fábrica¹⁾. Insira o código através do parâmetro **"Enter reset code (124)**" (Sequência do menu: "Diagnosis" \rightarrow "Reset" \rightarrow **"Enter reset code (124)**"). Existem diversos códigos de reset para o equipamento. A tabela a seguir ilustra que parâmetros são redefinidos pelos códigos de reset específicos. A operação deve ser desbloqueada para os parâmetros de restauração ($\rightarrow \stackrel{P}{=} 49$).

i

Qualquer configuração específica do cliente realizada na fábrica não é afetada por um reset. Se você quiser mudar a configuração específica do cliente realizada na fábrica, entre em contato com a Endress+Hauser Service.

Código de reset ¹⁾	Descrição e efeito
62	 Reset de energização (partida à quente) O equipamento é reiniciado. Os dados são lidos do EEPROM novamente (o processador é inicializado novamente). Qualquer simulação em andamento é finalizada.
333	 Reset do usuário Este código apaga todos os parâmetros exceto: Pd-tag. (022) Tabela de linearização Operating hours (162) Registros de eventos Lo trim sensor (131) Hi trim sensor (132) Qualquer simulação em andamento é finalizada. O equipamento é reiniciado.
7864	 Reset total Este código apaga todos os parâmetros exceto: Operating hours (162) Registros de eventos Lo trim sensor (131) Hi trim sensor (132) Qualquer simulação em andamento é finalizada. O equipamento é reiniciado.

1) a ser inserido em "Diagnosis" \rightarrow "Reset" \rightarrow "Enter reset code (124)"

¹⁾ O valor padrão para os parâmetros individuais é especificado na descrição de parâmetro (→ 🗎 110 ff)

Protocolo de comunicação FOUNDATION Fieldbus 6.4

6.4.1 Arquitetura do sistema

O diagrama a seguir apresenta dois exemplos típicos de uma rede FOUNDATION Fieldbus com os componentes associados.



A arquitetura do sistema da FOUNDATION Fieldbus com componentes associados Fig. 18:

FF-HSE High Speed Ethernet - Ethernet de alta velocidade

FF-H1 FOUNDATION Fieldbus-H1

- LD Linking Device - dispositivo de interligação FF-HSE/FF-H1
- Bus power supply fonte de alimentação do barramento Safety barrier barreira de segurança Bus terminator terminador de barramento PS
- SB ΒT
- As seguintes opções de conexão do sistema estão disponíveis: Um dispositivo de interligação possibilita a conexão com os protocolos fieldbus de nível superior (por exemplo, High Speed Ethernet
- (HSE))
- Um cartão FF-H1 é necessário para se conectar diretamente a um sistema de controle de processo.

H

Mais informações sobre FOUNDATION Fieldbus são encontradas nas Instruções de Operação BA00013S "Visão Geral do FOUNDATION Fieldbus, Diretrizes de Instalação e Comissionamento", nas Especificações do FOUNDATION Fieldbus ou na Internet no endereço "http://www.fieldbus.org".

6.4.2 Número de equipamentos

- Os equipamentos Endress+Hauser atendem os requisitos do modelo FISCO.
- Devido ao baixo consumo de corrente, os seguintes equipamentos podem ser operados em um único segmento de barramento quando a instalação for realizada de acordo com o FISCO:
 - Até 6 equipamentos para aplicações EEx ia, CSA e FM IS
 - Até 22 equipamentos em todas as outras aplicações, por exemplo, em áreas não classificadas, EEx nA, etc.

O número máximo de medidores em um segmento de barramento é definido por seu consumo de corrente, potência do acoplador de barramento e comprimento necessário do barramento.

6.4.3 Operação

Você pode obter programas especiais de configuração e operação de diversos fabricantes para a configuração, como o programa de operações FieldCare da Endress+Hauser $\rightarrow \triangleq 48$, seção 6.3.4 "Operação através do FieldCare". Esses programas de configuração possibilitam a configuração das funções FF e de todos os parâmetros específicos do equipamento. Os blocos de função pré-definidos permitem o acesso uniforme aos dados de rede e do equipamento.

6.4.4 Configuração de rede

É necessário o seguinte para configurar um equipamento e integrá-lo à rede FF:

- Um programa de configuração FF
- O arquivo Cff (Common File Format: *.cff)
- A descrição do equipamento (DD device description) (formato de descrição do equipamento 4: *sym, *ffo ou formato de descrição do equipamento 5: *sy5, *ff5)

DDs padrão predefinidas, que podem ser obtidas junto à FOUNDATION Fieldbus, estão disponíveis para as funções básicas dos instrumentos de medição. A DD específica do equipamento é necessária para acessar todas as funções.

Os arquivos para os equipamentos podem ser adquiridos da seguinte forma:

- Pela internet junto à Endress+Hauser: http://www.de.endresss.com \rightarrow Pesquise por FOUNDATION Fieldbus
- Na internet junto à FOUNDATION Fieldbus: http://www.fieldbus.org
- O equipamento é integrado à rede FF, da seguinte maneira:
- Abra o programa de configuração da FF.
- Faça o download dos arquivos Cff e de descrição de equipamento (*.ffo, *.sym (para formato 4) *ff5, *sy5 (para formato 5) no sistema.
- Configure a interface, consulte a Nota.
- Configure o equipamento para a atividade de medição e o sistema FF.

1

- Para informações mais detalhadas sobre a integração do equipamento ao sistema FF, consulte a descrição para o software de configuração usado.
- Ao integrar os equipamentos de campo ao sistema FF, certifique-se de usar os arquivos corretos. Você pode ler a versão necessária por meio dos parâmetros Device Revision/ DEV_REV e DD Revision/DD_REV no bloco de recursos.

6.4.5 Identificação e endereçamento do equipamento

A FOUNDATION Fieldbus identifica o equipamento usando seu código ID e atribui automaticamente o endereço de campo adequado. O código de identidade não pode ser alterado.

O equipamento aparece no display de rede assim que o programa de configuração FF for inicializado e o equipamento for integrado à rede. Os blocos disponíveis são exibidos abaixo do nome do equipamento.

Se a descrição do equipamento ainda não foi carregada, os blocos informam "Unknown" ou "(UNK)".

O equipamento responde do seguinte modo (exibição típica em um programa de configuração após a conexão ser estabelecida):

			Nome do equipamento		Número de série
-	-				
			EH_ Deltabar_M_5X	_	00000000000
		-	EH_ Cerabar_M_5X EH_ Deltapilot_M_5X RS_0000000000 (RB2) TRD1_0000000000 (PCD) DIAGNOSTIC_0000000000 (DIAGNOSTIC) DISPLAY_0000000000 (DISP) AI1_00000000000 (AI) DI_00000000000 (AI) DD_0000000000 (DI) DO_0000000000 (DO) ISEL_0000000000 (DO) ARTH_0000000000 (ISB) CHAR_0000000000 (ARB) CHAR_0000000000 (SCB)		000000000000000000000000000000000000000

6.4.6 Modelo do bloco

Com o FOUNDATION Fieldbus, todos os parâmetros do equipamento são categorizados de acordo com suas propriedades funcionais e tarefas e costumam ser especificados a três blocos diferentes.

Um equipamento FOUNDATION Fieldbus possui os seguintes tipos de bloco.

- Um bloco de recursos (bloco de equipamento):
- Esse bloco contém todos os recursos específicos para o respectivo equipamento. • Um ou mais blocos transdutores
- Os blocos transdutores contêm todos os parâmetros de medição e específicos para o equipamento. Os princípios de medição, como pressão ou totalizadores, são mapeados nos blocos transdutores.
- Um ou mais blocos de função:

Os blocos de função contêm as funções de automação do equipamento. É feita uma distinção entre diferentes blocos de função, como o bloco de entrada analógica ou o bloco PID. Cada um desses blocos de função é usado para executar diferentes funções da aplicativo.

Os blocos de função podem ser conectados por meio de um programa de configuração FF, dependendo da tarefa de automação. Assim, o equipamento assume funções de controle simples, aliviando a carga de trabalho do sistema de controle de processos de ordem superior.

O equipamento possui os seguintes blocos:

- Bloco de recursos
- 3 blocos transdutores para todos os equipamentos
 - Bloco transdutor de pressão
 - Esse bloco fornece as variáveis de saída Primary Value/PRIMARY_VALUE e Secondary Value/SECONDARY_VALUE. Ele contém todos os parâmetros para configurar o medidor para a tarefa de medição, como a seleção do modo de medição, a função de linearização e a seleção da unidade.
 - Bloco transdutor do display
 - Esse bloco não fornece nenhuma variável de saída. Ele contém todos os parâmetros para configurar o display local, como Language/DISPLAY_LANGUAGE.
 - Bloco transdutor de diagnóstico
 - Esse bloco não fornece nenhuma variável de saída. Contém a função de simulação para o bloco transdutor de pressão, parâmetros para configurar a resposta do alarme.
- Além disso, 1 bloco transdutor para o Deltabar M
- Bloco DP_FLOW

Esse bloco fornece as variáveis de saída Totalizer 1/TOTALIZER_1 e Totalizer 2/ TOTALIZER_2. Ele contém todos os parâmetros necessários para configurar esses totalizadores.

- Blocos de função em todos os equipamentos
 - 2 Blocos de entrada analógica (AI) (bloco permanente não pode ser excluído)
 - Bloco de saída discreta (DO) (bloco permanente não pode ser excluído)
 - Bloco de entrada discreta (DI) (bloco permanente não pode ser excluído)
 - Bloco seletor de entrada (ISB) (bloco permanente não pode ser excluído)
 - Bloco PID (PID) (bloco não permanente pode ser excluído)
 - Bloco aritmético (ARB) (bloco não permanente pode ser excluído)
 - Bloco caracterizador de sinal (SCB) (bloco não permanente pode ser excluído)
 - Bloco integrador (IT) (bloco não permanente pode ser excluído)

Além dos blocos pré-instanciados já mencionados, os blocos a seguir também podem ser instanciados:

Com o Deltabar M:

- 3 Blocos de entrada analógica (AI)
- 4 Blocos de entrada discreta (DI)
- 1 Bloco de saída discreta (DO)
- 2 Blocos seletores de entrada (ISB)
- 2 Blocos PID (PID)
- 2 Blocos aritméticos (ARTH)

- 2 Bloco caracterizadores do sinal (SCB)
- 2 Blocos integrador (IT)

para o Cerabar M e Deltapilot M :

- 2 Blocos de entrada analógica (AI)
- 4 Blocos de entrada discreta (DI)
- 2 Blocos seletores de entrada (ISB)
- 2 Blocos PID (PID)
- 2 Blocos aritméticos (ARTH)
- 2 Bloco caracterizadores do sinal (SCB)
- 2 Blocos integrador (IT)

Ao todo, até 20 blocos podem ser instanciados no equipamento, incluindo blocos já instanciados. Para instanciar os blocos, consulte as instruções de operação apropriadas para o programa de configuração usado.

i

Diretriz da Endress+Hauser BA00062S.

A diretriz fornece uma visão geral dos blocos de função padrão descritos nas Especificações FOUNDATION Fieldbus FF 890 - 894.

Ela foi projetada como um auxílio ao usar esses blocos que foram implementados nos equipamentos de campo da Endress+Hauser.

Configuração padrão (conforme entregue) dos blocos

O modelo de bloco mostrado abaixo ilustra a configuração do bloco quando o equipamento é entregue.



Fig. 19: Configuração padrão (conforme entregue) dos blocos

O bloco transdutor de pressão fornece o Primary Value/PRIMARY_VALUE dependendo do modo de medição e um valor secundário.

para o Cerabar/Deltapilot, valor secundário = temperatura do sensor.

para o Deltabar, valor secundário = pressão medida.

O parâmetro Channel/CHANNEL é usado para transferir os valores medidos (Primary Value/PRIMARY_VALUE, valor secundário, etc) para um bloco de entrada analógica do bloco transdutor; consulte também a seção a sequir.

Os blocos de Saída Discreta, PID, Aritmético, Caracterizador de Sinal e Seletor de Entrada não estão conectados no estado de entrega (IT, DI). Deltabar M:

No bloco transdutor DP_FLOW, a vazão é totalizada no modo de medição "Flow" e emitida por meio do parâmetro Totalizer 1/TOTALIZER_1.

A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

Observe que os vínculos entre os blocos são excluídos e os parâmetros FF são redefinidos para os valores padrão após um reset através do parâmetro Restart/RESTART no bloco de recursos, opção "Default".

6.4.7 Atribuição dos blocos transdutores (CHANNEL)

Configurações para o bloco de entrada analógica

Variáveis do processo	Bloco transdutor	Denominação do parâmetro	Parâmetro CHANNEL no bloco de entrada analógica
Valor primário, um valor de vazão, nível ou pressão dependendo do modo de medição	Bloco transdutor de pressão	Primary Value/ PRIMARY_VALUE MEASURED VALUE/ PRIMARY_VALUE	1
Temperatura		Sensor temp. (Cerabar/ Deltapilot)/MEASU- RED_TEMPERATURE_1	2: Cerabar e Deltapilot
Pressão medida		Meas. pressure/ PRESSURE_1_FINAL_V ALUE	3
Pressão máxima		Max. meas. press./ PRESSURE_1_MAX_ RESETABLE	4
Nível antes da linearização		Level before lin/ MEASURED_LEVEL_AF TER_SIMULATION	5
Deltabar M: Totalizador 1 (modo de medição "Flow")	Deltabar M: Bloco DP_FLOW	Totalizer 1/ TOTALIZER_1_STRING_ VALUE TOTALIZER 1/ TOTALIZER_1_VALUE	6: Deltabar
Deltabar M: Totalizador 2 (modo de medição "Flow")	Deltabar M: Bloco DP_FLOW	Totalizer 2/ TOTALIZER_2_STRING_ VALUE TOTALIZER 2/ TOTALIZER_2_VALUE	7: Deltabar

Configurações para o bloco de saída discreta

Variáveis do processo	Bloco transdutor	Denominação do parâmetro	Parâmetro CHANNEL no bloco de saída discreta
Valores mín./máx. de pressão	Bloco transdutor de pressão	Reset peakhold/ RESET_TRANSMITTER_ OBSERVATION Reset max. pressure/ RESET_TRANSMITTER_ OBSERVATION_INDEX	20
Contador de ultrapassagem da faixa de pressão nominal ¹⁾	Bloco transdutor DP_FLOW	Reset Totalizer 1/ TOTALIZER_1_RESET	21

1) Ajuste de fábrica

Configurações do bloco de entrada discreta

Condições de alarme	Bloco transdutor	Denominação do parâmetro	Parâmetro CHANNEL no bloco de entrada discreta
Erro geral do equipamento			10
Erro de configuração	Bloco transdutor Den parâ Diagnóstico TRD ACT ALA		11
Sobrepressão do sensor		Diagnostia sodo (12
Pressão muito baixa do sensor	Diagnóstico TRD	ACTUAL_HIGHEST_	13
Valor medido da temperatura acima da faixa(Cerabar e Deltapilot)		ALARM	14
Valor medido da pressão acima da faixa			15

6.4.8 Tabelas de indexação dos parâmetros da Endress+Hauser

As tabelas a seguir listam os parâmetros do equipamento específicos do fabricante para o bloco de recursos, blocos transdutores e blocos de entrada analógica. Para obter os parâmetros FF, consulte a especificação FF ou as descrições da $\rightarrow 132$ ff.

Comentários explicativos gerais

Tipo de dados

- DS: estrutura de dados, contém os tipos de dados como unsigned8, OctetString etc.
- Flutuação:Formato IEEE 754
- Visible String: ASCII codificado
- Unsigned:
 - Unsigned8: faixa de valores = 0 a 255
 - Unsigned16: faixa de valores = 0 a 65535
 - Unsigned32: faixa de valores = 0 a 4294967295

Classe de armazenamento

- Cst: parâmetro constante
- D: parâmetro dinâmico
- N: parâmetro não-volátil
- S: parâmetro estático

Se esse for um parâmetro de gravação, a coluna MODE_BLK indicará o modo de bloco no qual o parâmetro pode ser gravado. Alguns parâmetros só podem ser gravados no modo de bloco OOS.

A coluna "Códigos de reset" indica quais códigos de reset redefinem o parâmetro.

Bloco de recursos

Denominação do parâmetro, opção "Label	Índice	Tipo de	Tamanho	Classe de	Lei-	Gra-	MODE_BLK	Códigos	Página
parameter" e exibição no FieldCare /		dados	(byte)	armaze-	tura	vação		de reset	
Denominação do parâmetro de acordo com a DD				namento					
Device dialog/DEVICE_DIALOG	42	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 166
Operator code/S_W_LOCK	43	Unsigned16	2	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864, 333	→ 🖹 166
Lock state Status/ STATUS_LOCKING	44	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 167
DIP switch/SWITCH_STATUS_LIST	45	Unsigned8	1	S	х				→ 🖹 167
Electr. serial no./ ELECTRONIC_SERIAL _ NUMBER	46	String visível	16	S	х				→ 🖹 167
Sci Octet Str/SCI_OCTET_STRING	47	String visível	40	D	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 167
Download select./DOWNLOAD_OVERWRITE_SELECTION_ SELECTION	48	Unsigned8	1	D	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 167
Code definition/USER_S_W_UNLOCK	49	Unsigned16	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 168
Capability level/CAPABILITY_LEVEL	50	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 168
Compat. level/COMPATIBILITY_LEVEL	51	Unsigned8	1	S	х				→ 🖹 168
ENP Version/FF_E_N_P_VERSION	52	String visível	32	S	х	х			→ 🖹 168
Pd-tag/FF_PD_TAG	53	String visível	32	D	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 168
Serial number/DEVICE_SERIAL_ NUMBER	54	String visível	16	S	х		gravação para Auto, OOS		→ 🖹 168
Order code part 1/E_N_P_ORDER_ CODE_1	55	String visível	32	S	х		gravação para Auto, OOS		→ 🖹 168
Order code part 2/E_N_P_ORDER_ CODE_2	56	String visível	32	S	х		gravação para Auto, OOS		→ 🖹 169
Order code/DEVICE_ORDER_IDENT	57	String visível	32	S	х		gravação para Auto, OOS		→ 🖹 169
Firmware version/FF_SOFTWARE_ REVISION	58	String visível	32	S	х				→ 🖹 169
Hardware rev./FF_HARDWARE_VERSION	59	String visível	16	S	х				→ 🖹 169
FF Com Stack Ver/FF_COM_VERSION	60	String visível	16	S	Х				→ 🖹 169
MS res directory/MS_RES_ DIRECTORY	61	Unsigned8	10	S	х				→ 🖹 169

Bloco transdutor de pressão

Denominação do parâmetro, opção "Label	Índice	Tipo de	Tamanho	Classe de	Lei-	Gra-	MODE_BLK	Códigos	Página
parameter" e exibição no FieldCare /		dados	(byte)	armaze-	tura	vação		de reset	-
Denominação do parâmetro de acordo com a DD				namento					
Device dialog/DEVICE_DIALOG	31	Unsigned8	1	D	х				→ 176
Operator code/S_W_LOCK	32	Unsigned16	2	S	Х	х	gravação para	7864, 333	→ 🖹 176
	22	Un d'an e 10	1	D			Auto, OOS		B 176
DID gwitch (SWITCH STATUS LIST	33	Unsigned8	1	D	X				$\rightarrow \equiv 1/6$
DIP SWITCH/SWITCH_STATUS_LIST	25		11	D S	X	v	005	796/ 222	→ □ 1//
Scale III/ SCALE_IN	33	DS-00	11	S C	x	X	003	7064, 222	$\rightarrow \Box 1/7$
Demping (DEESSLIPE 1 DAMPING	27	D3-00 Float	11	S C	X	X	003	7004, 222	→ □ 1//
Dear rare adjust/DECCUDE 1 ACCEDT 7EDO INSTALL	20	Incignod	4	3	л 		003	7004, 555	→ □ 170
POS. ZERO AUJUSI/PRESSURE_1_ACCEP1_ZERO_INSTALL	20	Float	1	D C	x	X	005	7064	$\rightarrow \equiv 1/8$
Callo. OIISet/PRESSURE_1_INSTALL_OFFSET	39	FIOAL	4	5	x	x	005	7864, 333, 2509	$\rightarrow \equiv 1/8$
Lo trim measured//PRESSURE_1_LOWER_CAL_MEASURED	40	Float	4	S	х			2509	→ 🖹 178
Hi trim measured/PRESSURE_1_UPPER_CAL_ MEASURED	41	Float	4	S	х			2509	→ 179
Measuring mode/OPERATING_MODE	42	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864	→ 🖹 179
Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT	43	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864,333	→ 179
Corrected press./PRESSURE_1_AFTER_ CALIBRATION	44	Float	4	D	х				→ 179
Meas. pressure/PRESSURE_1_FINAL_VALUE	45	Float	4	D	х				→ 179
Lin. mode/LINEARIZATION_TABLE_MODE	46	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864	→ 180
Unit after lin./AFTER_LINEARIZATION_UNIT	47	Unsigned16	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 181
Line numb./LINEARIZATION_ TABLE_INDEX	48	Unsigned8	1	D	х	х			→ 181
X-value:/TB_LINEARIZATION_TABLE_X_VALUE	49	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 181
Y-value:/TB_LINEARIZATION_ TABLE_Y_VALUE	50	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 181
Edit table/LINEARIZATION_ TABLE_EDIT	51	Unsigned8	1	D	х	х	OOS		→ 181
Tank Description/LEVEL_TANK_DESCRIPTION	52	String visível	32	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864	→ 🖹 182
Tank content/MEASURED_TANK_ CONTENT_AFTER_SIM	53	Float	4	D	х				→ 🖹 182
Sensor pressure/PRESSURE_1_AFTER_ SENSOR	54	Float	4	D	х				→ 182
Druck n.Dämpfung/ PRESSURE_1_AFTER_ DAMPING	55	Float	4	D	х				→ 182
Level before lin/MEASURED_LEVEL_AFTER_SIMULATION	56	Float	4	D	х				→ 183
Lin tab index 01/LIN_TAB_X_Y_VALUE_1	57	Registro	8	S	х	х	OOS	7864	→ 🖹 183
		Registro	8	S	х	х	OOS	7864	
Lin tab index 32/LIN_TAB_X_Y_VALUE_32	88	Registro	8	S	х	х	OOS	7864	→ 183
Sensor meas. type/SENSOR_MEASUREMENT_ TYPE	89	Unsigned16	2	D	х				→ 🖹 183
Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY	90	Unsigned16	2	S	х	х	OOS		→ 🖹 184
Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY	91	Unsigned16	2	S	х	х	OOS		→ 184
Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY	92	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 184
Density unit/DENSITY_UNIT_EASY	93	Unsigned16	2	D	х				→ 184
Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_EASY	94	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 185
Empty height/ LEVEL_OFFSET_EASY	95	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 185
Full height/LEVEL_100_PERCENT_EASY	96	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 185
Process density/LEVEL_MEASUREMENT_DENSITY_EASY	97	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 185
Meas. level/MEASURED_ACTUAL_LEVEL_EASY	98	Float	4	D	х				→ 185
Full calib/HIGH_LEVEL_EASY	99	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 186
Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY	100	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 186
Full pressure/HIGH_LEVEL_PRESSURE_EASY	101	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 186
Empty pressure/LOW_LEVEL_PRESSURE_EASY	102	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 186
Electr. delta P/ELECTRIC_DELTA_P_ CONTROL	103	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 186
E.Delta p selec./E_DELTA_P_INPUT_ SELECTOR	104	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 186
E.Delta p value/E_DELTA_P_VALUE	105	Float	4	D	х				→ 187
E.Delta p status/E_DELTA_P_STATUS	106	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 187
E.Delta p unit/E_DELTA_P_INPUT_UNIT	107	Unsigned16	2	S	х	х	OOS		→ 187
Fixed ext. value/ELECTRIC_DELTA_P_ CONSTANT	108	Float	4	S	х	х	OOS		→ 🖹 187
Min. meas. press./PRESSURE_1_MIN_ RESETABLE	109	Float	4	D	х	1			→ 🖹 187
Max. meas. press./PRESSURE_1_MAX_RESETABLE	110	Float	4	D	х	1			→ 🖹 187
Reset peakhold/RESET_TRANSMITTER_OBSERVATION	111	Unsigned8	1	D	х	х	OOS		→ 🖹 187
Sensor temp. (Cerabar/Deltapilot)/MEASURED_ TEMPERATURE 1	112	Float	4	D	Х				→ 🖹 188
Temp. eng. unit/TEMPERATURE_UNIT	113	Unsigned16	2	S	х	x	OOS		→ <a>⊇ 188
Device name str./GENERIC DEVICE TYPE	114	Unsigned 8	1	S	х				→ <a>188
Format 1st value/DISPLAY_MAINLINE_ FORMAT	115	Unsigned8	1	S	х				→ 🖹 188

Denominação do parâmetro, opção "Label parameter" e exibição no FieldCare / Denominação do parâmetro de acordo com a DD	Índice	Tipo de dados	Tamanho (byte)	Classe de armaze- namento	Lei- tura	Gra- vação	BLK_MODE	Códigos de reset	Página
Device dialog/DEVICE_DIALOG	11	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 188
Operator code/S_W_LOCK	12	Unsigned16	2	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864, 333	→ 🖹 188
Lock state Status/ STATUS_LOCKING	13	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 189
DIP switch/SWITCH_STATUS_LIST	14	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 189
Flow meas. type/FLOW_TYPE	15	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 189
Flow/FLOW_AFTER_SUPRESSION	16	Float	4	D	х				→ 🖹 189
Flow unit/FLOW_UNIT	17	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 190
Set. L. Fl. Cut-off/CREEP_FLOW_SUPRESSION_OFF_THRES	18	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 191
Flow Max/FLOW_MAX	19	Float	4	S	х	х	OOS		→ 🖹 191
Pressure af. damp./ PRESSÃO_1_APÓS_DAMPING	20	Float	4	D	х				→ 🖹 191
Max press. flow/FLOW_MAX_PRESSURE	21	Float	4	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 192
Press. eng. unit/PRESSURE_1_UNIT	22	Unsigned16	2	S	х	х	OOS		→ 🖻 192
Totalizer 1/TOTALIZER_1	23	DS-65	5	D	х				→ 🖻 192
Eng.unit total. 1/TOTALIZER_1_UNIT	24	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 192
Totalizer 1 mode/TOTALIZER_1_MODE	25	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖻 192
Total. 1 failsafe/TOTALIZER_1_FAIL_SAFE_MODE	26	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 192
Reset Totalizer 1/TOTALIZER_1_RESET	27	Unsigned8	1	D	х	х	OOS		→ 🖹 193
Totalizer 1/TOTALIZER_1_STRING_ VALUE	28	String visível	8	D	х				→ 🖹 193
Totalizer 1 overflow/TOTALIZER_1_STRING_OVERFLOW	29	String visível	8	D	х				→ 🖹 193
Totalizer 2/TOTALIZER_2	30	DS-65	5	D	х				→ 193
Eng.unit total. 2/TOTALIZER_2_UNIT	31	Unsigned16	2	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖹 193
Totalizer 2 mode/TOTALIZER_2_MODE	32	Unsigned8	1	S	х	х	OOS	7864, 333	→ 🖻 193
Total. 2 failsafe/TOTALIZER_2_FAIL_SAFE_MODE_MODE	33	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 193
Totalizer 2/TOTALIZER_2_STRING_VALUE	34	String visível	8	D	х				→ 🖹 194
Total. 2 overflow/TOTALIZER_2_STRING_OVERFLOW	35	String visível	8	D	х				→ 🖹 194
Measuring mode/OPERATING_MODE	36	Unsigned8	1	D	х				→ 194
High-press. side/PRESSURE_1_INPUT_INV	37	Unsigned8	1	D	х	х	OOS	7864	→ 194
Device name str./GENERIC_DEVICE_TYPE	38	Unsigned8	1	S	х				→ 194
Format 1st value/DISPLAY_MAINLINE_FORMAT	39	Unsigned8	1	S	Х				→ 🖹 194

Bloco DP_FLOW (Deltabar M)

Bloco transdutor do display

Denominação do parâmetro, opção "Label parameter" e exibição no FieldCare / Denominação do parâmetro de acordo com a DD	Índice	Tipo de dados	Tamanho (byte)	Classe de armaze- namento	Lei- tura	Gra- vação	BLK_MODE	Códigos de reset	Página
Device dialog/DEVICE DIALOG	10	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 195
Operator code/S_W_LOCK	11	Unsigned16	2	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864, 333	→ 🖹 195
Lock state Status/ STATUS_LOCKING	12	Unsigned8	1	D	х				→ 🖹 195
Format 1st value/AUTOMATIC_MAIN_ LINE_FORMAT	13	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864	→ 🖻 195
Language/DISPLAY_LANGUAGE	14	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864	→ 🖹 195
Display mode/DISPLAY_MAIN_LINE_1_CONTENT	15	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖻 196
Add. disp. value/DISPLAY_MAINLINE_ 2_CONTENT	16	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 196
FF input source/DISPLAY_INPUT_SELECTOR	17	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 196
FF input unit/DISPLAY_INPUT_UNIT	18	Unsigned16	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖻 196
FF input form./DISPLAY_INPUT_FORMAT	19	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 196
Device name str./GENERIC_DEVICE_TYPE	20	Unsigned8	1	S	Х				→ 🖻 196
Measuring mode/OPERATING_MODE	21	Unsigned8	1	D	Х				→ 🖹 197

Bloco	transdutor	de	diag	nóstico

Denominação do parâmetro, opção "Label	Índice	Tipo de	Tamanho	Classe de	Lei-	Gra-	BLK MODE	Códigos	Página
parameter" e exibição no FieldCare /		dados	(byte)	armaze-	tura	vação	_	de reset	5
Denominação do parâmetro de acordo com a DD				namento		,			
Device dialog/DEVICE DIALOG	10	Unsigned8	1	D	х				→ 197
Operator code/S_W_LOCK	11	Unsigned16	2	S	х	х	gravação para Auto, OOS	7864, 333	→ 🖹 197
Lock state Status/ STATUS_LOCKING	12	Unsigned8	1	D	х				→ 197
DIP switch/SWITCH_STATUS_LIST	13	Unsigned8	1	D	х				→ 197
Simulation mode/SIMULATION_MODE	14	Unsigned8	1	D	х	х	OOS		→ 🖻 198
Simulation unit/SIMULATION_UNIT	15	Unsigned8	1	D	х	х		7864	→ 199
Simulated Value/SIMULATED_VALUE	16	Float	4	D	х	х	OOS		→ 199
Sim. error no./ALARM_SIMULATION_VALUE	17	Unsigned16	2	D	х	х	OOS		→ 199
Status/DEVICE_STATUS	18	Unsigned8	1	D	х				→ 199
Diagnostic code/ACTUAL_HIGHEST_ALARM	19	Unsigned16	2	D	х				→ 199
Instructions/ACTUAL_MAINTENANCE_INSTRUCT	20	Unsigned16	2	D	х				→ 199
Last diag. code/LAST_ALARM_INFO_IO	21	Unsigned16	2	D	х				→ 🖻 199
Reset logbook/RESET_ALARM_HISTORY	22	Unsigned8	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 200
Actual errors/DIAG_ALARM_TABLE	23	OctetString8	8	D	х				→ 🖹 200
Operating hours/OPERATING_HOURS_VALUE	24	Unsigned32	4	S	х				→ 🖻 200
Diagnostic code/ACTUAL_ALARM_INFOS	25	Registro	20	D	х				→ 🖹 200
Instructions/ACTUAL_MAINTENANCE_INSTRUCT_INFO	26	Registro	20	D	х				→ 🖹 200
Last diag. code/LAST_ALARM_INFOS	27	Registro	20	D	х				→ 🖹 200
Reset/RESET_INPUT_VALUE	28	Unsigned16	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS		→ 🖹 200
Config. Recorder/CONFIGURATION_COUNTER	29	Unsigned16	2	S	х				→ 🖹 200
Alarm behav. P/UNDER_OVER_PRESSURE_BEHAVIOR	30	Unsigned8	1	S	х	х	OOS		→ 🖹 201

Blocos de entrada analógica

Denominação do parâmetro, opção "Label parameter" e exibição no FieldCare / Denominação do parâmetro de acordo com a DD	Índice	Tipo de dados	Tamanho (byte)	Classe de armaze- namento	Lei- tura	Gra- vação	BLK_MODE	Códigos de reset	Página
Fsafe Type/FSAFE_TYPE FieldCare= não suportado.	37	Unsigned8	1	S	х	х	OOS, MAN		→ 210
Fsafe Value/FSAFE_VALUE FieldCare= não suportado.	38	Float	4	S	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 210
High High Alarm Output Discrete/HIHI_ALM_OUT_D FieldCare= não suportado.	39	DS66	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 🖹 210
High Alarm Output Discrete/HI_ALM_OUT_D FieldCare= não suportado.	40	DS66	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 210
Low Alarm Output Discrete/LO_ALM_OUT_D FieldCare= não suportado.	41	DS66	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 🖹 210
Low Low Alarm Output Discrete/LOLO_ALM_OUT_D FieldCare= não suportado.	42	DS66	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 210
Select Alarm Mode/ALARM_MODE FieldCare= não suportado.	43	Unsigned8	1	S	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 🖹 211
Alarm Output Discrete/ALM_OUT_D FieldCare= não suportado.	44	DS66	2	D	х	х	gravação para Auto, OOS, MAN		→ 🖹 211
Block Error Description/BLOCK_ERR_DESC_1 FieldCare= não suportado.	45	Unsigned32	4	D	х		gravação para Auto, OOS, MAN		→ 211

6.4.9 Métodos

A especificação do FOUNDATION Fieldbus inclui o uso de métodos para facilitar a operação do equipamento. Um método é uma sequência de etapas interativas executadas em uma ordem específica de forma a configurar determinadas funções do equipamento.

Os métodos a seguir estão disponíveis para os equipamentos:

- Informações sobre o equipamento, bloqueio/desbloqueio, parâmetros ENP, reinicialização (bloco de recursos)
- Configuração, nível, linearização, indicador de retenção de pico, dados do sensor, ajuste do sensor (bloco TRD)
- Vazão, totalizador (bloco DP_FLOW = Deltabar M)
- Diagnóstico, simulação, reset (bloco de diagnóstico)
- Exibição/operação (bloco do display)



Para obter mais informações sobre como acessar os métodos, consulte a descrição do programa de configuração FF usado.

7 Comissionamento sem um menu de operação

O equipamento é configurado para o modo de medição "Pressure" (Cerabar, Deltabar) ou modo de medição "Level" (Deltapilot) por padrão. A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido correspondem aos dados na etiqueta de identificação.

A ATENÇÃO

A pressão está acima da pressão de operação permitida!

Risco de ferimento devido à explosão de peças! Mensagens de aviso são geradas se a pressão estiver muito alta.

- Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter):
 - "S140 Working range P" ou "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment"
 - Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

AVISO

A pressão está abaixo da pressão de operação permitida!

Avisos são exibidos se a pressão estiver muito baixa.

Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter):

"S140 Working range P" ou "F140 Working range P"

- "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"
- "S971 Adjustment"
- Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

7.1 Verificação da função

Execute uma verificação pós-instalação e pós-conexão de acordo com a checklist, antes de comissionar o equipamento.

- Checklist para "Verificação pós-montagem" \rightarrow \supseteq 32
- Checklist para "Verificação pós conexão" \rightarrow \ge 38

7.2 Ajuste de posição

As funções a seguir podem ser executadas usando a tecla na unidade eletrônica:

- Ajuste de posição (correção do ponto zero)
- Reset do equipamento $\rightarrow \ge 42$

i

- A operação deve estar desbloqueada. → ¹/₂ 49, "Operação de bloqueio/desbloqueio"
- O equipamento está configurado para o modo de medição "Pressure" como padrão.
- A pressão aplicada deve estar dentro dos limites de pressão nominal do sensor. Consulte as informações na etiqueta de identificação.

Executar ajuste da posição ¹⁾
A pressão está presente no equipamento.
\downarrow
Pressione a tecla "Zero" por pelo menos 3 s.
↓

Executar ajuste da posição ¹⁾					
O LED da unidade eletrônica acende por um curto período?					
Sim	Não				
\downarrow	\downarrow				
A pressão aplicada para o ajuste de posição foi aceita.	A pressão presente para o ajuste de posição não foi aceita. Observe os limites de entrada.				

1) Observe o aviso no comissionamento.

8

Comissionamento com um menu de operação (display local/FieldCare)

O equipamento é configurado para o modo de medição "Pressure" (Cerabar, Deltabar) ou modo de medição "Level" (Deltapilot) por padrão. A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido correspondem aos dados na etiqueta de identificação.

A ATENÇÃO

A pressão está acima da pressão de operação permitida!

Risco de ferimento devido à explosão de peças! Mensagens de aviso são geradas se a pressão estiver muito alta.

- Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter):
 - "S140 Working range P" ou "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment"
 - Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

AVISO

A pressão está abaixo da pressão de operação permitida!

Avisos são exibidos se a pressão estiver muito baixa.

- Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter): "S140 Working range P" ou "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"

"S971 Adjustment"

Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

8.1 Verificação da função

Execute uma verificação pós-instalação e pós-conexão de acordo com a checklist, antes de comissionar o equipamento.

- Checklist para "Verificação pós-montagem" \rightarrow $\stackrel{>}{=}$ 32
- Checklist para "Verificação pós conexão" \rightarrow \ge 38

8.2 Comissionamento

O comissionamento inclui as seguintes etapas:

- 1. Verificação da função ($\rightarrow \square 66$)
- 2. Seleção do idioma, modo de medição e unidade de engenharia de pressão ($\rightarrow \triangleq 66$)
- 3. Ajuste da posição ($\rightarrow \ge 68$)
- 4. Configuração da medição:
 - Medição da pressão (\rightarrow \ge 84 ff)
 - Medição de nível (Cerabar M e Deltapilot M) ($\rightarrow \square$ 69 ff)
 - Linearização (→ 🖹 79 ff)
 - Medição da pressão diferencial (Deltabar M) (\rightarrow \supseteq 85 ff)
 - Medição de vazão (Deltabar M) (\rightarrow \ge 87 ff)
 - Medição de nível (Deltabar M) (\rightarrow $\stackrel{>}{=}$ 90 ff)

8.2.1 Seleção do idioma, do modo de medição e da unidade de pressão

Seleção do idioma

Denominação do parâmetro	Descrição
Language (000) Opções Sequência do menu: Main menu → Language	 Selecione o idioma do menu para o display local. Opções: Inglês Possivelmente outro idioma (conforme selecionado ao comprar o equipamento) Um idioma adicional (idioma do fabricante local) Ajuste de fábrica: Inglês

Seleção do modo de medição

Denominação do parâmetro	Descrição
Measuring mode (005) Opções	Selecione o modo de medição. O menu de operação é estruturado de acordo com o modo de medição selecionado.
Sequência do menu: Setup Measuring mode	 ▲ ATENÇÃO A alteração do modo de medição afeta o span (URV)! Esta situação pode resultar em transbordamento de produto. ▶ Se o modo de medição for alterado, o ajuste do span (URV) deve ser verificado e, se necessário, reconfigurado!
	Opções: Pressure Level Flow Ajuste de fábrica: Pressure

Selecionar a unidade de engenharia de pressão

Denominação do parâmetro	Descrição
Press. eng. unit (125) Opções	Selecione a unidade de pressão. Se uma nova unidade de pressão for selecionada, todos os parâmetros específicos de pressão são convertidos e exibidos com a nova unidade.
Sequência do menu: Setup Press. eng. unit	Opções: • mbar, bar • mmH2O, mH2O • em H2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ²
	Ajuste de fábrica: mbar ou bar dependendo da faixa de medição nominal do sensor, ou conforme especificações do pedido

8.3 Ajuste da pos. zero

O desvio de pressão resultante da orientação do medidor pode ser corrigida aqui pelo ajuste da posição.

Denominação do parâmetro	Descrição
Corrected press. (172) Display Sequência do menu: Setup → Corrected press.	Exibe a pressão medida após a adequação do sensor e o ajuste da posição. Se este valor não for igual a "0", ele pode ser corrigido para "0" pelo ajuste da posição.
Pos. zero adjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica) Entrada Sequência do menu: Setup → Pos. zero adjust	 Ajuste de posição - a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida. Exemplo: Valor medido = 2,2 mbar (0,032 psi) Você corrige o valor medido através do parâmetro "Pos. zero adjust" com a opção "Confirm". Isso significa que você está atribuindo o valor 0,0 à pressão presente. Valor medido (após o ajuste da posição zero) = 0,0 mbar Opções Confirm Cancel Ajuste de fábrica: Cancel
Calib. offset (192) / (008) (sensor de pressão absoluta) Entrada do usuário Sequência do menu: Setup → Calib. offset	Ajuste de posição – a diferença de pressão entre o valor de referência e a pressão medida deve ser conhecida. Exemplo: – Valor medido = 982,2 mbar (14,24 psi) – Você corrige o valor medido com o valor inserido (por exemplo 2,2 mbar (0,032 psi)) via parâmetro "Calib. offset". Isso significa que você atribui o valor 980,0 (14,21 psi) à pressão presente. – Valor medido (após calib. offset) = 980,0 mbar (14,21 psi) Ajuste de fábrica: 0,0

8.4 Medição de nível (Cerabar M e Deltapilot M)

8.4.1 Informação sobre a medição de nível

- Os valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o equipamento seja capaz de medir corretamente.
- As unidades específicas do cliente não são possíveis.
- Não há conversão da unidade.
- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)", "Empty height (030)/Full height (033)" devem ter ao menos 1 % de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos.

Tarefa de medição	Seleção de nível	Opções das variáveis de medição	Descrição	Exibição do valor medido
Calibração é feita registrando-se dois pares de valor de pressão-nível.	"In pressure"	Através do parâmetro "Unit before lin. (025)": unidades %, nível, volume ou massa.	 Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet)), consulte →	O display de valor medido e o parâmetro "Level before lin. (019)" exibem o valor medido.
A calibração é feita inserindo-se a densidade e dois pares de valor de altura/nível.	"In height"		 Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet)), consulte → 276 Calibração sem a pressão de referência (calibração a seco (dry)), consulte → 274 	

8.4.2 Visão geral da medição de nível

8.4.3 Seleção de nível "In pressure" Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet))

Exemplo:

Neste exemplo, o nível em um tanque deve ser medido em "m". O nível máximo é de 3 m (9,8 pés). O faixa de pressão é derivada do nível e da densidade.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

i

Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)" e as pressões presentes no equipamento devem ser, pelo menos, 1% distantes. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.



	Descrição	
5	Usando o parâmetro "Unit before lin. (025)", selecione a unidade do nível , aqui, por exemplo, "m".	$\frac{h}{ m }$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)	B 3
6	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode (027)".	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Calibration mode (027)	
7	A pressão para o ponto de calibração mais baixo está presente no equipamento, neste caso 0 mbar, por exemplo.	A 0 0 300 <u>p</u>
	Selecione o parâmetro "Empty calib. (028)".	[mbar]
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Empty calib. (028)	A0017658 Fig. 21: Calibração com pressão de referência - (calibração úmida (wet))
	Insira o valor do nível, aqui 0 m, por exemplo. O valor da pressão apresentado é atribuído ao valor de nível mais baixo ao confirmar o valor.	C Consulte a tabela, etapa 7. D Consulte a tabela, etapa 8.
8	A pressão para o ponto de calibração mais alto está presente no equipamento, neste caso 300 mbar (4,35 psi), por exemplo.	-
	Selecione o parâmetro "Full calib. (031)".	-
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full calib. (031)	
	Insira o valor de nível, neste caso 3 (9,8 pés) m por exemplo. O valor da pressão apresentado é designado ao valor de nível mais alto confirmando- se o valor.	
9	Se a calibração for feita com um meio diferente do meio do processo, digite a densidade do meio da calibração em "Adjust density (034)".	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Adjust density (034)	
10	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)".	-
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Process density (035)	
11	Resultado: A faixa de medição é definida para 0 a 3 m (9,8 pés).	

i

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível. Consulte $\rightarrow \triangleq 117$ "**Unit before lin. (025)**".

8.4.4 Seleção de nível "In pressure" Calibração sem pressão de referência (calibração a seco (dry))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume no tanque deve ser medido em litros . O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a uma pressão de 450 mbar (6,53 psi). O volume mínimo de 0 litros corresponde a uma pressão de 50 mbar (0,72 psi) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de pressão e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

i

- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)" devem ter ao menos 1% de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

		Descrição	
	1	Selecione o modo de medição "Level" usando o parâmetro " Measuring mode (005) ".	P
		Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)	$\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$ 1000 l 450 mbar
	2	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".	A 01 50 mbar
		Sequência do menu: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)	
Î	3	Selecione o modo de nível "in pressure" através do parâmetro "Level selection (024)".	
		Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)	A0030030 Fig. 22: Calibração sem pressão de referência - calibração a seco (dry)
	4	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "I" (litro) por exemplo.	A Consulte a tabela, etapas 7 e 8. A Consulte a tabela, etapas 9 e 10.
		Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Unit before lin. (025)	
	Descrição		
----	---	---	
5	Selecione a opção "Dry" através do parâmetro "Calibration mode (027)". Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Calibration mode (027)	C 1000	
6	 "Adjust density (034)" contém o ajuste de fábrica 1,0, mas este valor pode ser alterado, se necessário. Os pares de valores inseridos devem corresponder à esta densidade. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Adjust density (034) 		
7	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui O litro por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup →	Fig. 23: Calibração com pressão de referência -	
8	Level → Empty calib. (028) Insira o valor da pressão para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty pressure (029) ", aqui 50 mbar (0,72 psi) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Empty pressure (029)	(calibração úmida (wet)) E Consulte a tabela, etapa 7. F Consulte a tabela, etapa 8. G Consulte a tabela, etapa 9. D Consulte a tabela, etapa 10.	
9	Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo. Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)		
10	Insira o valor da pressão para o ponto de calibração superior via parâmetro "Full pressure (032) ", aqui 450 mbar (6,53 psi) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full pressure (032)	_	
11	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	-	
12	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).		

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível. Consulte $\rightarrow \triangleq 117$ "**Unit before lin. (025)**".

8.4.5 Seleção de nível "In height" Calibração sem pressão de referência (calibração a seco (dry))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a um nível de 4,5 m (14,8 pés). O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m (1,6 pés) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de altura e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

i

- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty height (030)/ Full height (033)" devem ter ao menos 1% de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição	
1	Selecione o modo de medição "Level" usando o parâmetro " Measuring mode (005) ". Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)	\mathbf{c} \mathbf{c} 1000 l 4.5 m
2	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar". Sequência do menu: Setup → Press. eng. unit (125)	B 0 1 0.5 m
3	Selecione o modo de nível "in height" através do parâmetro "Level selection (024)". Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Level selection (024)	Fig. 24: Calibração sem pressão de referência -
4	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "I" (litro) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Unit before lin. (025)	A Consulte a tabela, etapa 7. B Consulte a tabela, etapa 8 e 9. B Consulte a tabela, etapas 10 e 11.
5	Selecione a unidade do nível por meio do parâmetro "Height unit (026)", aqui, por exemplo, "m" . Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Height unit (026)	
6	Selecione a opção "Dry" através do parâmetro "Calibration mode (027)". Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Calibration mode (027)	
7	Insira a densidade do meio através do parâmetro "Adjust density (034)", aqui "1 g/cm ³ " (1 SGU) por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	

	Descrição	
8	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui 0 litro por exemplo.	$\frac{h}{[m]} \land h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	4.5
9	Insira o valor da altura para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty height (030) ", aqui 0,5 m (1,6 pés) por exemplo.	$\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty height (030)	0.5
10	Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo.	$\begin{array}{c} 50 \\ \hline 10 \\ \hline 11 \\ \hline \end{array}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	D 1000
11	Insira o valor da altura para o ponto de calibração superior via parâmetro "Full height (033) ", aqui 4,5 m (14,8 pés) por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full height (033)	$h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
12	Se o processo usar um meio diferente daquele em que a calibração foi baseada, a nova densidade deve ser especificada no parâmetro "Process density (035)".	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	Fig. 25: Calibração com pressão de referência - (calibração úmida (wet)) A Consulte a tabela, etapa 7.
13	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).	BConsulte a tabela, etapa 8.CConsulte a tabela, etapa 9.DConsulte a tabela, etapa 10.EConsulte a tabela, etapa 11.



As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível $\rightarrow \triangleq 117$ " **Unit before lin. (025)**".

8.4.6 Seleção de nível "In height" Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a um nível de 4,5 m (14,8 pés). O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m (1,6 pés) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

A densidade do meio é de 1 g/cm³ (1 SGU).

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

i

Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)" e os valores de pressão presentes no equipamento devem ser, pelo menos, 1% distantes. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição	
1	Execute o ajuste da posição. Consulte $\rightarrow \mathbb{B}$ 68.	
2	Selecione o modo de nível "in height" através do parâmetro "Level selection (024)".	C 1000 l
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)	$\mathbf{A} \ \mathbf{\rho} = 1 \frac{\mathbf{m}^3}{\mathbf{m}^3} $ 4.5 m
3	Selecione o modo de medição "Level" usando o parâmetro " Measuring mode (005) ".	0 l 0.5 m
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)	
4	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".	A003102 Fiq. 26: Calibração com pressão de referência -
	Sequência do menu: Setup → Press. eng. unit (125)	(calibração úmida (wet)) A Consulte a tabela, etapa 8.
5	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "l" (litro) por exemplo.	C Consulte a tabela, etapa 10.
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)	

	Descrição	
6	Selecione a unidade do nível por meio do parâmetro "Height unit (026)", aqui, por exemplo, "m" .	$\frac{h}{[m]} \land h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Height unit (026)	4.5
7	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode (027)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	\mathbf{A} $\rho = 1 \frac{g}{\mathrm{cm}^3}$
8	Se a calibração for feita com um meio diferente do meio do processo, insira a densidade do meio de calibração no parâmetro "Adjust density (034)", aqui 1 g/cm ³ (1 SGU) por exemplo. Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	$0.5 \frac{1}{50} \frac{450 \text{ p}}{\text{[mbar]}}$
9	A pressão para o ponto mais baixo de calibração está presente no equipamento, aqui 0,5 m coberto / 49 mbar (0,71 psi) por exemplo.	C 1000
	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui O litro por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Empty calib. (028)	$\mathbf{R} = 0$
10	A pressão para o ponto mais alto de calibração está presente no equipamento, aqui 4,5 m coberto / 441 mbar (6,4 psi) por exemplo.	0.5 4.5 <u>h</u> [m]
	Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo.	Fig. 27: Calibração com pressão de referência - (calibração úmida (wet)) A Consulte a tabela, etapa 8.
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full calib. (031)	C Consulte a tabela, etapa 9. C Consulte a tabela, etapa 10.
11	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)".	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Process density (035)	
12	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).	

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível $\rightarrow \triangleq 117$ " Unit before lin. (025)".

8.4.7 Parâmetros necessários para o modo de medição de nível

Denominação do parâmetro	Descrição
Level selection (024)	\rightarrow $\textcircled{1}117$
Unit before lin. (025)	\rightarrow \square 117
Height unit (026)	\rightarrow \square 117
Calibration mode (027)	\rightarrow 117
Empty calib. (028)	\rightarrow 118
Empty pressure (029)	\rightarrow 118
Empty height (030)	\rightarrow 118
Full calib. (031)	\rightarrow 118
Full pressure (032)	\rightarrow 118
Full height (033)	\rightarrow 118
Density unit (127)	\rightarrow 118
Adjust density (034)	→ 🖹 119
Process density (035)	\rightarrow 119
Level before lin. (019)	→ 🖹 119

8.5 Linearização

8.5.1 Entrada manual da tabela de linearização através do display local

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque com uma saída cônica deve ser medido em m³.

Pré-requisito:

- Esta é uma calibração teórica, isto é, os pontos para a tabela de linearização são conhecidos.
- Uma calibração de nível foi realizada.

i

Para uma descrição dos parâmetros mencionados, → seção 8.11 "Descrição do parâmetro".



	Descrição
4	Para registrar outro ponto na tabela, selecione a opção "Next point" através do parâmetro "Edit table (042)". Insira o próximo ponto conforme explicado no passo 3.
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Edit table (042)
5	Uma vez que todos os pontos tenham sido inseridos na tabela, selecione a opção "Activate table" através do parâmetro "Lin. mode (037)".
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)
6	Resultado: O valor medido depois da linearização é exibido.

Mensagem de erro F510 "Linearização" e sinal de status "falha" aparece enquanto a tabela estiver sendo registrada e até que ela seja ativada.

8.5.2 Entrada manual de uma tabela de linearização através da ferramenta de operação

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque com uma saída cônica deve ser medido em m³.

Pré-requisito:

- Esta é uma calibração teórica, isto é, os pontos para a tabela de linearização são conhecidos.
- O modo de medição "Nível" foi selecionado.
- Uma calibração de nível foi realizada.

i

Para uma descrição dos parâmetros mencionados, $\rightarrow se$ ção 8.11 "Descrição do parâmetro".

	Descrição	
1	Selecione a opção "Manual entry" através do parâmetro "Lin. mode (037)".	$\frac{V}{[m^3]}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)	
2	Selecione uma unidade através do parâmetro "Unit after lin. (038)", ex.: m ³ .	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Unit after lin. (038)	
3	Usando o parâmetro "Line-numb (039)", insira o número do ponto na tabela.	h
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Line-numb (039)	0 3.0 ^[m]
	O nível é inserido através do parâmetro "X-value (040) (entrada manual)", aqui 0 m, por exemplo. Confirme seu registro.	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow X-value (040) (entrada manual)	[m ³] 3.5
	Usando o parâmetro "Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)", insira o volume correspondente, aqui 0 m ³ por exemplo, e confirme o valor.	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Linearization → Y-value (041) (entrada manual/ semiautomática)	
		[m]
4	Para registrar outro ponto na tabela, selecione a opção "Next point" através do parâmetro "Edit table (042)". Insira o próximo ponto conforme explicado no passo 3.	A0030032
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Edit table (042)	
5	Uma vez que todos os pontos tenham sido inseridos na tabela, selecione a opção "Activate table" através do parâmetro "Lin. mode (037)".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)	
6	Resultado: O valor medido depois da linearização é exibido.	

i

Mensagem de erro F510 "Linearização" e o alarme atual aparece enquanto a tabela estiver sendo registrada e até que a tabela seja ativada.

8.5.3 Registro semi-automático de uma tabela de linearização

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque com uma saída cônica deve ser medido em m³.

Pré-requisito:

- O tanque pode ser cheio ou esvaziado. A característica da linearização deve subir ou cair continuamente.
- Uma calibração de nível foi realizada.

i

Para ver uma descrição dos parâmetros mencionados $\rightarrow\,$ seção 8.11 "Descrição do parâmetro".

	Descrição	
1	Selecione a opção "Semiautom. entry" através do parâmetro "Lin. mode (037)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)	<u>V</u> [m³]
2	Selecione a unidade de volume/unidade de massa através do parâmetro "Unit after lin. (038)", por ex. m ³ . Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Unit after lin. (038)	
3	Encha o tanque até a altura do 1º ponto.	
4	Usando o parâmetro "Line-numb (039)", insira o número do ponto na tabela. Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Line-numb (039)	
	O nível atual é exibido através do parâmetro "X-value (040) (entrada manual)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow X-value (040) (entrada manual)	V [m ³] 3.5
	Usando o parâmetro "Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)", insira o volume correspondente, aqui 0 m ³ por exemplo, e confirme o valor. Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Y-value (041) (entrada manual/ semiautomática)	
5	Para registrar outro ponto na tabela, selecione a opção "Next point" através do parâmetro "Edit table (042)". Insira o próximo ponto conforme explicado no passo 4. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Linearization → Edit table (042)	0 0 3.0 <u>h</u> [m]
6	Uma vez que todos os pontos tenham sido inseridos na tabela, selecione a opção "Activate table" através do parâmetro "Lin. mode (037)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)	
7	Resultado: O valor medido depois da linearização é exibido.	

i

Mensagem de erro F510 "Linearização" e sinal de status "falha" aparece enquanto a tabela estiver sendo registrada e até que ela seja ativada.

8.5.4 Parâmetros necessários para a linearização

Denominação do parâmetro	Descrição
Lin. mode (037)	→ 🖹 119
Unit after lin. (038)	→ 🖹 119
Line-numb (039)	→ 🖹 120
X-value (040) (entrada manual)	→ 🖹 120
Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)	→ 🖹 120
Edit table (042)	→ 🖹 120
Tankdescription (173)	→ 🖹 120
Tank content (043)	→ 1 20

8.6 Medição da pressão

8.6.1 Calibração sem pressão de referência (calibração a seco (dry))

i

A calibração somente é possível usando o FieldCare.

Exemplo:

Neste exemplo, um equipamento com um sensor de 400 mbar (6 psi) é configurado para a faixa de medição de 0 a +300 mbar (4,35 psi), isto é, 0 mbar e 300 mbar (4,35 psi) são atribuídos.

Pré-requisito:

Essa é uma calibração teórica, ou seja, os valores de pressão para os pontos mais baixo e mais alto da faixa são conhecidos.

i

Devido a orientação do equipamento, pode haver variações de pressão nos valores medidos, isto é, o valor medido não é zero em uma condição sem pressão. Para informações sobre como realizar um ajuste de posição, consulte $\rightarrow \equiv 68$.

	Descrição
1	Usando o parâmetro " Measuring mode (005) ", selecione o modo de medição "Pressure".
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)
2	Através do parâmetro "Scale in. press. eng. unit", selecione uma unidade de pressão, neste caso "mbar", por exemplo.
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Scale in. press. eng. unit
3	Através do parâmetro "Scale in. set LRV", insira um valor de pressão de 0 mbar.
	Sequência do menu: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Transducer Block Pressure \rightarrow "Scale in. set LRV
4	Através do parâmetro "Scale in. set URV", insira um valor de pressão de 300 mbar (4,35 psi).
	Sequência do menu: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Transducer Block Pressure \rightarrow "Scale in. Set URV
5	Resultado: A faixa de medição é definida para 0 a +300 mbar (4,35 psi).

8.6.2 Parâmetros necessários para o modo de medição de pressão

Denominação do parâmetro	Descrição
Modo de medida (005)	→ 🖹 113
Switch P1/P2 (163)	→ 🖹 115
High-pressure side (006) (Deltabar)	→ 🖹 115
Press. eng. unit (125)	→ 🖹 114
Corrected press. (172)	→ 🖹 116
Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica)	→ 🖹 114
Dampingswitch (164)	→ 🖹 114
Dampingvalue (017)	→ È 114
Pressure af. damp (111)	→ 1 16

8.7 Medição da pressão diferencial (Deltabar M)

8.7.1 Etapas preparatórias

i

Antes de calibrar o equipamento, certifique-se de que a tomada de impulso tenha sido limpa e preenchida com o meio. \rightarrow Consulte a tabela a seguir.

	Válvulas	Significado	Instalação preferida
1	Feche 3.		
2	Abasteça o sistema de medi	ção com o meio.	
	Abra A, B, 2, 4.	O meio flui.	
3	Limpe a tomada de impulso, – injetando ar comprimido – enxaguando no caso de lío	. se necessário: ¹⁾ no caso de gases quidos.	
	Feche 2 e 4.	Bloqueie o equipamento.	+ -
	Abra 1 e 5. ¹	Injete ar/enxágue o tubo de impulso.	
	Feche 1 e 5. ¹	Feche as válvulas após a limpeza.	
4	Ventile o equipamento.		
	Abra 2 e 4.	Introduza o meio.	
	Feche 4.	Feche o lado de baixa pressão.	+
	Abra 3.	Equilibre o lado positivo e o de baixa pressão.	
	Abra 6 e 7 brevemente, depois feche novamente.	Abasteça completamente o instrumento de medição com o meio e retire o ar.	
5	Defina o ponto de medição p	bara operação.	
	Feche 3.	Bloqueie o lado de alta pressão do lado de baixa pressão.	
	Abra 4.	Conecte o lado de baixa pressão.	A0030036 Acima: instalação preferida para gases Abaixo: instalação preferida para líquidos
	Agora - 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 e 7 estão fecha - 2 e 4 estão abertas. - A e B estão abertos (se pr	adas. esentes).	I Deltabar M II Manifold de três válvulas III Separador 1, 5 Válvulas de drenagem 2, 4 Válvulas de entrada
6	Execute a calibração, se nece a página 86.	essário. \rightarrow Consulte também	3 Válvula de equalização 6, 7 Válvulas de ventilação no Deltabar M A, B Válvula de desligamento

1) para o layout com 5 válvulas

8.7.2 Parâmetros necessários para pressão diferencial através do modo de medição de Pressão

Denominação do parâmetro	Descrição
Modo de medida (005)	→ 🖹 113
Switch P1/P2 (163)	→ 🖹 115
High-pressure side (006) (Deltabar)	→ 🖹 115
Press. eng. unit (125)	→ 1 14
Corrected press. (172)	→ 1 16
Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica)	→ 1 14
Calib.offset (192) / (008) (sensor de pressão absoluta)	→ 1 14
Dampingswitch (164)	→ 1 14
Dampingvalue (017)	→ È 114
Pressure af. damp (111)	→ 1 16

8.8 Medição de vazão (Deltabar M)

8.8.1 Informações sobre a medição de vazão

No modo de medição "Flow", o equipamento determina um valor de vazão mássica ou volumétrica a partir da pressão diferencial medida. A pressão do diferencial é gerada por meio de instrumentos primários, tais como tubos de Pitot ou placas com orifícios e depende da vazão mássica ou volumétrica. Há quatro tipos de vazão disponíveis: vazão volumétrica, vazão volumétrica normalizada (condições da norma europeia), vazão volumétrica padrão (condições da norma americana), vazão mássica e vazão em %.

Além disso, o software Deltabar M fornece dois totalizadores como padrão. Os totalizadores integram a vazão mássica ou a volumétrica. A função de contagem e a unidade podem ser definidas separadamente para os dois totalizadores. O primeiro totalizador (totalizador 1) pode ser zerado a qualquer momento, enquanto o segundo (totalizador 2) totaliza a vazão desde o comissionamento em diante e não pode ser reiniciado.



Os totalizadores não estão disponíveis para o tipo de vazão "Flow in %".

8.8.2 Etapas preparatórias

i

Antes de calibrar o Deltabar M, certifique-se de que a tomada de impulso tenha sido limpa e preenchida com fluido. \rightarrow Consulte a tabela a seguir.

	Válvulas	Significado	Instalação preferida
1	Feche 3.		
2	Abasteça o sistema de medi	ção com o meio.	$I = \begin{bmatrix} 6 & P_1 & P_2 \\ P_2 & P_2 \\ P_1 & P_2 \\ P_2 & P_2 \\ P_1 & P_2 \\ P_2 & $
	Abra A, B, 2, 4.	O meio flui.	
3	Se necessário, limpe a toma – injetando ar comprimido – enxaguando no caso de lí	da de impulso ¹⁾ : no caso de gases quidos.	
	Feche 2 e 4.	Bloqueie o equipamento.	+
	Abra 1 e 5. ¹	Injete ar/enxágue o tubo de impulso.	
	Feche 1 e 5. ¹	Feche as válvulas após a limpeza.	
4	Ventile o equipamento.		
	Abra 2 e 4.	Introduza o meio.	
	Feche 4.	Feche o lado de baixa pressão.	+ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Abra 3.	Equilibre o lado positivo e o de baixa pressão.	
	Abra 6 e 7 brevemente, depois feche novamente.	Abasteça completamente o instrumento de medição com o meio e retire o ar.	
5	Execute o ajuste da posição condições a seguir forem at forem atendidas, não contir após a etapa 6.	zero (→ 🖹 68) se as endidas. Se as condições não nue o ajuste de pos. zero até	
	Condições: – O processo não pode ser l – Os pontos de derivação (<i>1</i> geodética.	bloqueado. A e B) estão na mesma altura	A0030036 Acima: instalação preferida para gases Abaixo: instalação preferida para liquidos I Deltabar M
6	Defina o ponto de medição	para operação.	II Manifold de três válvulas III Separador
	Feche 3.	Bloqueie o lado de alta pressão do lado de baixa pressão.	1,5 Válvulas de drenagem 2,4 Válvulas de entrada 3 Válvula de equalização 6,7 Válvulas de ventilação no Deltabar M
	Abra 4.	Conecte o lado de baixa pressão.	A, B Valvulas de desligamento
	Agora – 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 e 7 estão fech – 2 e 4 estão abertas. – A e B estão abertos (se pr	adas. resentes).	
7	Execute o ajuste da posição puder ser bloqueada. Neste aplicável.	zero (→ 🖹 68) se a vazão caso, a passo 5 não é	
8	Execute a calibração. \rightarrow Cor \rightarrow seção 8.8.3.	nsulte a página 89,	

1) para o layout com 5 válvulas

8.8.3 Parâmetros necessários para o modo de medição "Vazão"

Denominação do parâmetro	Descrição
Lin./SQRT switch (133) (Deltabar)	→ 🖹 113
Modo de medida (005)	→ 🖹 113
Switch P1/P2 (163)	→ 🖹 115
High-pressure side (006) (Deltabar)	→ 🖹 115
Press. eng. unit (125)	→ 🖹 114
Corrected press. (172)	→ 🖹 116
Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica)	→ 🖹 114
Max. flow (009)	→ 🖹 122
Max. pressure flow (010)	→ 🖹 122
Dampingswitch (164)	→ 🖹 114
Dampingvalue (017)	→ 🖹 114
Flow (018)	→ 🖹 122
Pressure af. damp (111)	→ 🖹 116

8.9 Medição de nível (Deltabar M)

8.9.1 Etapas preparatórias

Tanque aberto

i

Antes de calibrar o equipamento, certifique-se de que a tomada de impulso tenha sido limpa e preenchida com o meio. \rightarrow Consulte a tabela a seguir.

	Válvulas	Significado	Instalação
1	Abasteça o tanque até um n inferior.	ível acima da derivação	
2	Abasteça o sistema de medio	ção com o meio.	+
	Abra A.	Abra a válvula de desligamento.	
3	Ventile o equipamento.		
	Abra 6 brevemente e feche novamente.	Abasteça completamente o instrumento de medição com o meio e retire o ar.	
4	Defina o ponto de medição p	oara operação.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	Agora: – B e 6 estão fechadas. – A está aberta.		A0030036 Tanque aberto
5	Execute a calibração de acor a seguir: • "in pressure" - com pressão • "in pressure" - sem pressão • "in height" - com pressão o • "in height" - sem pressão o	do com um dos métodos o de referência (→ 🖹 93) o de referência (→ 🖹 95) le referência (→ 🖹 97) le referência (→ 🖹 99)	III Separador 6 Válvulas de ventilação no Deltabar M A Válvula de desligamento B Válvula de drenagem

Tanque fechado

i

Antes de calibrar o equipamento, certifique-se de que a tomada de impulso tenha sido limpa e preenchida com o meio. \rightarrow Consulte a tabela a seguir.

	Válvulas	Significado	Instalação
1	Abasteça o tanque até um ni inferior.	ível acima da derivação	·
2	Abasteça o sistema de medio	ção com o meio.	
	Feche 3.	Bloqueie o lado de alta pressão do lado de baixa pressão.	+ A
	Abra A e B.	Abra as válvulas de desligamento.	
3	Ventile o lado de alta pressã pressão se necessário).	o (esvazie o lado de baixa	
	Abra 2 e 4.	Introduza o meio no lado de alta pressão.	$I = \begin{bmatrix} 6 & P_1 & P_2 \\ P_2 & P_2 \\ P_1 & P_2 \\ P_2 & P_2 \\ P_1 & P_2 \\ P_2 & $
	Abra 6 e 7 brevemente, depois feche novamente.	Encha o lado de alta pressão completamente com o meio e remova o ar.	
4	Defina o ponto de medição p	ara operação.	↓ ↓ ↓ A0030039
	Agora: - 3, 6 e 7 estão fechadas. - 2, 4, A e B estão abertas.		Tanque fechado I Deltabar M II Manifold de três válvulas
5	Execute a calibração de acor a seguir: • "in pressure" - com pressão • "in pressure" - sem pressão • "in height" - com pressão d • "in height" - sem pressão d	do com um dos métodos o de referência (→ 🖹 93) o de referência (→ 🖹 95) le referência (→ 🖹 97) le referência (→ 🖹 99)	1, 5 Válvulas de drenagem 2, 4 Válvulas de erntrada 3 Válvula de equalização 6, 7 Válvulas de ventilação no Deltabar M A, B Válvula de desligamento

Tanque fechado com vapor sobreposto

i

Antes de calibrar o equipamento, certifique-se de que a tomada de impulso tenha sido limpa e preenchida com o meio. \rightarrow Consulte a tabela a seguir.

	Válvulas	Significado	Instalação
1	Abasteça o tanque até um n inferior.	ível acima da derivação	
2	Abasteça o sistema de medi	ção com o meio.	
	Abra A e B.	Abra as válvulas de desligamento.	Д Хв
	Abasteça a tomada de impu do pote de condensado.	lso negativa até o nível	+ A
3	Ventile o equipamento.		
	Abra 2 e 4.	Introduza o meio.	
	Feche 4.	Feche o lado de baixa pressão.	
	Abra 3.	Equilibre o lado positivo e o de baixa pressão.	
	Abra 6 e 7 brevemente, depois feche novamente.	Abasteça completamente o instrumento de medição com o meio e retire o ar.	
4	Defina o ponto de medição j	para operação.	A0030040
	Feche 3.	Bloqueie o lado de alta pressão do lado de baixa pressão.	Tanque fechado com vapor sobreposto I Deltabar M II Manifold de três válvulas III Separador
	Abra 4.	Conecte o lado de baixa pressão.	1,5 Válvulas de drenagem 2,4 Válvulas de entrada 3 Válvula de equalização
	Agora: - 3, 6 e 7 estão fechadas. - 2, 4, A e B estão abertas.		6, 7 Valvulas de ventilação no Deltabar M A, B Válvulas de desligamento
5	Execute a calibração de acor seguir: • "in pressure" - com pressã • "in pressure" - sem pressã • "in height" - com pressão • "in height" - sem pressão	rdo com um dos métodos a o de referência ($\rightarrow \square 93$) o de referência ($\rightarrow \square 95$) de referência ($\rightarrow \square 97$) de referência ($\rightarrow \square 97$) de referência ($\rightarrow \square 99$)	

8.9.2 Seleção de nível "In pressure" Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet))

Exemplo:

Neste exemplo, o nível em um tanque deve ser medido em "m". O nível máximo é de 3 m (9,8 pés). O faixa de pressão é derivada do nível e da densidade.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

i

Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)" e as pressões presentes no equipamento devem ser, pelo menos, 1% distantes. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição
1	Faça o "ajuste da posição" → 🖹 68.
2	Usando o parâmetro "Measuring mode (005) ", selecione o modo de medição "Level".
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)
3	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".
4	Selecione o modo de nível "in pressure" através do
	parâmetro "Level selection (024)".
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)

	Descrição	
5	Selecione a unidade do nível através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui, por exemplo, "m" .	$\frac{h}{[m]}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)	B 3
6	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode (027)".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	
7	A pressão para o ponto de calibração mais baixo está presente no equipamento, neste caso 0 mbar, por exemplo.	$\mathbf{A} 0 0 0$
	Selecione o parâmetro "Empty calib. (028)".	[mbar]
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Empty calib. (028)	A0017658 Calibração com pressão de referência - calibração úmida (wet)
	Insira o valor de nível, neste caso 0 m por exemplo. O valor da pressão presente é atribuído ao valor de nível mais baixo ao confirmar o valor.	A Consulte a tabela, etapa 7. B Consulte a tabela, etapa 8.
8	A pressão para o ponto de calibração mais alto está presente no equipamento, neste caso 300 mbar (4,35 psi), por exemplo.	
	Selecione o parâmetro "Full calib. (031)".	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full calib. (031)	
	Insira o valor de nível, neste caso 3 (9,8 pés) m por exemplo. O valor da pressão apresentado é designado ao valor de nível mais alto confirmando- se o valor.	
9	Se a calibração for feita com um meio diferente do meio do processo, digite a densidade do meio da calibração em "Adjust density (034)".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	
10	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)".	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Process density (035)	
11	Resultado: A faixa de medição é definida para 0 a 3 m (9,8 pés).	

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível. Consulte $\rightarrow \triangleq 117$ "**Unit before lin. (025)**".

8.9.3 Seleção de nível "In pressure" Calibração sem pressão de referência (calibração a seco (dry))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume no tanque deve ser medido em litros . O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a uma pressão de 450 mbar (6,53 psi). O volume mínimo de 0 litros corresponde a uma pressão de 50 mbar (0,72 psi) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de pressão e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

i

- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)" devem ter ao menos 1% de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição
1	Selecione o modo de medição "Level" usando o parâmetro " Measuring mode (005) ".
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)
2	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro "Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".
	Sequência do menu: Setup → Press. eng. unit (125)
3	Selecione o modo de nível "in pressure" através do parâmetro "Level selection (024)".
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)
4	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "I" (litro) por exemplo.
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)

	Descrição	
5	Selecione a opção "Dry" através do parâmetro "Calibration mode (027)". Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Calibration mode (027)	
6	"Adjust density (034)" contém o ajuste de fábrica 1,0, mas este valor pode ser alterado, se necessário. Os pares de valores inseridos devem corresponder à esta densidade. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Adjust density (034)	
7	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui 0 litro por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup →	A 0 V 50 450 <u>p</u> B D [mbar] A0031194 Calibração sem pressão de referência - calibração a seco (dry)
8	Level → Empty calib. (028) Insira o valor da pressão para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty pressure (029) ", aqui 50 mbar (0,72 psi) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup →	 A Consulte a tabela, etapa 7. B Consulte a tabela, etapa 8. C Consulte a tabela, etapa 9. D Consulte a tabela, etapa 10.
9	Level → Empty pressure (029) Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup →	
10	Level → Full calib. (031) Insira o valor da pressão para o ponto de calibração superior via parâmetro "Full pressure (032) ", aqui 450 mbar (6,53 psi) por exemplo. Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full pressure (032)	
11	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	
12	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).	

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível. Consulte $\rightarrow \triangleq 117$ "**Unit before lin. (025)**".

8.9.4 Seleção de nível "In height" Calibração sem pressão de referência (calibração a seco (dry))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a um nível de 4,5 m (14,8 pés). O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m (1,6 pés) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de altura e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

i

- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty height (030)/Full height (033)" devem ter ao menos 1% de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição	
1	Selecione o modo de medição "Level" usando o parâmetro " Measuring mode (005) ".	
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)	
2	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)	
3	Selecione o modo de nível "in height" através do parâmetro "Level selection (024)". Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Level selection (024)	
4	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "I" (litro) por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)	
5	Selecione a unidade do nível através do parâmetro "Height unit (026)", aqui, por exemplo, "m" .	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Height unit (026)	
6	Selecione a opção "Dry" através do parâmetro "Calibration mode (027)".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	
7	Insira a densidade do meio através do parâmetro "Adjust density (034)", aqui "1 g/cm ³ " (1 SGU) por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	

	Descrição	
8	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui O litro por exemplo.	$\frac{h}{[m]} \land h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	4.5
9	Insira o valor da altura para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty height (030) ", aqui 0,5 m (1,6 pés) por exemplo.	$\mathbf{A} \\ \mathbf{\rho} = 1 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3}$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty height (030)	
10	Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	D 1000
11	Insira o valor da altura para o ponto de calibração superior via parâmetro "Full height (033) ", aqui 4,5 m (14,8 pés) por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full height (033)	$h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
12	Se o processo usar um meio diferente daquele em que a calibração foi baseada, a nova densidade deve ser especificada no parâmetro "Process density (035)".	$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{C} & \mathbf{E} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Process density (035)	Calibração sem pressão de referência - calibração a seco (dry) A Consulte a tabela, etapa 7. B Consulte a tabela, etapa 8.
13	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).	C Consulte a tabela, etapa 9. D Consulte a tabela, etapa 10. E Consulte a tabela, etapa 11.

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível $\rightarrow \triangleq 117$ " Unit before lin. (025)".

8.9.5 Seleção de nível "In height" Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet))

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros (264 gal) corresponde a um nível de 4,5 m (14,8 pés). O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m (1,6 pés) já que o equipamento é instalado abaixo do início da faixa de medição do nível.

A densidade do meio é de 1 g/cm³ (1 SGU).

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

i

Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)" e os valores de pressão presentes no equipamento devem ser, pelo menos, 1% distantes. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o medidor seja capaz de medir corretamente.

	Descrição
1	Execute o ajuste da posição. Consulte \rightarrow 🗎 68.
2	Selecione o modo de nível "in height" através do parâmetro "Level selection (024)".
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)
3	Usando o parâmetro " Measuring mode (005) ", selecione o modo de medição "Level".
	Sequência do menu: Setup → Measuring mode (005)
4	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro " Press. eng. unit (125) ", aqui, por exemplo, "mbar".
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)
5	Selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before lin. (025)", aqui "I" (litro) por exemplo.
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin. (025)

	Descrição	
6	Usando o parâmetro "Height unit (026)", selecione a unidade do nível , aqui, por exemplo, "m" .	$\frac{h}{h}$ $h = \frac{p}{h}$
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Height unit (026)	[m] ρ·g 4.5
7	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode (027)". Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{\rho} = 1 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3} \end{bmatrix}$
8	Se a calibração for feita com um meio diferente do meio do processo, insira a densidade do meio de calibração no parâmetro "Adjust density (034)", aqui 1 g/cm ³ (1 SGU) por exemplo. Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	$0.5 \frac{1}{49} \frac{1}{441} \frac{p}{[mbar]}$
9	A pressão para o ponto mais baixo de calibração está presente no equipamento, aqui 0,5 m coberto / 49 mbar (0,71 psi) por exemplo.	C 1000
	Insira o valor do volume para o ponto de calibração inferior via parâmetro "Empty calib. (028)", aqui O litro por exemplo.	
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Empty calib. (028)	$h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
10	A pressão para o ponto mais alto de calibração está presente no equipamento, aqui 4,5 m coberto / 441 mbar (6,4 psi) por exemplo.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Insira o valor do volume para o ponto de calibração mais alto através do parâmetro "Full calib. (031)", aqui 1000 litros (264 gal) por exemplo.	A0031196 Fig. 28: Calibração com pressão de referência - (calibração úmida (wet)) A Consulte a tabela, etapa 8.
	Sequência do menu: Setup → Extended setup → Level → Full calib. (031)	 B Consulte a tabela, etapa 9. C Consulte a tabela, etapa 10.
11	Se a calibração foi realizada com um meio diferente do meio do processo, especifique a densidade do meio do processo no parâmetro "Process density (035)".	
	Sequência do menu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	
12	Resultado:: A faixa de medição é ajustada para 0 a 1000 l (264 gal).	

As variáveis medidas %, nível, volume e massa estão disponíveis para este modo de nível \rightarrow \triangleq 117" Unit before lin. (025)".

Denominação do parâmetro	Descrição
Level selection (024)	→ 🖹 117
Unit before lin. (025)	→ 🖹 117
Height unit (026)	→ 1 17
Calibration mode (027)	→ 1 17
Empty calib. (028)	\rightarrow 118
Empty pressure (029) Empty pressure (185)	→ 118
Empty height (030) Empty height (186)	→ 118
Full calib. (031)	→ 1 18
Full pressure (187) Full pressure (032)	→ È 118
Full height (033) Full height (188)	→ 🖹 118
Density unit (127)	→ 1 18
Adjust density (034)	→ 1 19
Process density (035)	→ 1 19
Level before lin. (019)	→ 1 19

8.9.6 Parâmetros necessários para o modo de medição de nível

8.10 Visão geral do display do menu de operação local

Todos os parâmetros e seu código de acesso direto (entre parênteses) estão listados na tabela a seguir. O número de páginas se refere ao local pode ser encontrada uma descrição do parâmetro.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
Os parâmetros em itálico não podem ser editados (parâmetros somente leitura). As configurações, como modo de medição, calibração a seco ou ou bloqueio de hardware, determinam se esses parâmetros são exibidos.				
Idioma (000) -				
Display/Operação	Display/Operação Displaymode (001)			→ 🖹 111
	Add. disp. value (002)			→ 🖹 111
	Format 1st value (004)			→ 🖹 112
	FF input source (233)			→ 🖻 112
FF input unit (234)				→ 🖹 112
	FF input form (235)			
Setup	Lin./SQRT switch (133) (Deltaba	ar)		→ 🖹 113
	Modo de medida (005) Modo de medida (182)			→ 🖹 113
	Switch P1/P2 (163)			→ 🖻 115
	High-pressure side (006) (Delta High-pressure side (183) (Deltab	bar) ^(ar)		→ 🖹 115
	Press. eng. unit (125)			→ 🖹 114
	Corrected press. (172)			→ 🖹 116
	Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica) Calib.offset (192) / (008) (sensor de pressão absoluta) (sensores			$ \xrightarrow{\bullet} 114 $ $ \xrightarrow{\bullet} 114 $
	Max flow (009) (modo de medição "Elow") (Deltabar)			
	Max. IIow (UU9) (modo de medição "Flow") (Deltabar)			$\rightarrow \square 122$
Empty calib. (028) (modo de medição "Level" e "Calibration mode (027)" = wet) Full calib. (031) (modo de medição "I evel" e "Calibration mode (027)" = wet)		027) " = wet)	\rightarrow 118	
		7) " = wet)	\rightarrow 118	
	Dampingswitch (164) (somente	leitura)	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\rightarrow 114
	Dampingvalue (017) Damping value (184)			→ 🖹 114
	Flow (018) (modo de medição "Flow") (Deltabar)			
	Level before lin. (019) (modo de medição "Level")			
	Pressure af. damp (111)			
	Extended setup	Definição de código (023)		→ 🖹 110
		Pd-tag. (022)		→ 🖹 111
		Código de operador (021)		→ 🖹 110
		Level (Modo de medição "Level")	Level selection (024)	→ 🖹 117
			Unit before lin. (025)	→ 🖹 117
			Height unit (026)	→ 🖹 117
			Calibration mode (027)	→ 🖻 117
			Empty calib. (028)	→ 🖹 118
			Empty pressure (029) Empty pressure (185)	→ È 118

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
			Empty height (030) Empty height (186)	→ 🖹 118
			Full calib. (031)	→ 🖹 118
Setup	Extended Setup	Level (Modo de medição "Level")	Full pressure (032) Full pressure (187)	→ <a>☐ 118
			Full height (033) Full height (188)	→ È 118
			Adjust density (034)	→ 🖹 119
			Process density (035)	→ 🖹 119
			Level before lin. (019)	→ 🖹 119
		Linearization	Lin. mode (037)	→ 🖹 119
			Unit after lin. (038)	→ 🖹 119
			Line-numb (039)	→ 🖹 120
			X-value (040) (entrada manual) X-value (123) (linear/tabela ativa)	→ 🖹 120
			Y-value (041) (entrada manual/ semiautomática) Y-value (194) (linear/tabela ativa)	→ 🖹 120
			Edit table (042)	→ 🖹 120
			Tankdescription (173)	→ 🖹 120
			Tank content (043)	→ 🖹 120
		Flow (Modo de medição	Flow type (044)	→ 🖹 121
		Flow (Deltabar M)	Unidade de vazão mássica (045)	→ 🖹 121
			Unidade de vazão norm. (046)	→ 🖹 121
			Std. flow unit (047)	→ 🖹 121
			Flow unit (048)	→ 🖻 122
			Max. flow (009)	→ 🖹 122
			Max. pressure flow (010)	→ 🖹 122
			Setlow-flow cut-off (049)	→ 🖹 122
			Flow (018)	→ 🖹 122
		Entrada analógica 1	Channel/CHANNEL (171)	→ 🖹 124
			Out value (195)	→ 🖹 124
			Out status (196)	→ 🖹 124
		Entrada analógica 2	Channel/CHANNEL (200)	→ 🖹 124
			Out value (201)	→ 🖹 124
			Out status (202)	→ 🖹 124
		Entrada analógica 3 (se instanciado)	Channel/CHANNEL (238)	→ 🖹 124
		(se instanciado)	Out value (239)	→ 🖹 124
			Out status (240)	→ 🖹 124
		Analog Input 4 (se instanciado)	Channel/CHANNEL (241)	→ 🖹 124
			Out value (242)	→ 🖹 124
			Out status (243)	→ 🖹 124
		Analog Input 5 (Deltabar M) (se instanciado)	Channel/CHANNEL (255)	→ 🖹 124
		(se mounciauo)	Out value (256)	→ 🖹 124
			Out status (257)	→ 🖻 124

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
		Totalizer 1 (Deltabar M)	Eng. unit totalizer 1 (058) (059) (060) (061)	→ 🖹 126
			Totalizer mode 1 (175)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 failsafe (176)	→ 🖹 126
Setup	Extended Setup	Totalizer 1	Reset totalizer 1 (062)	→ 🖹 126
		(Deltabar M)	Totalizer 1 (063)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 overflow (064)	→ 🖹 126
		Totalizer 2 (Deltabar M)	Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068)	→ 🖹 127
			Totalizer mode 2 (177)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 failsafe (178)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 (069)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 overflow (070)	→ 🖹 127
Diagnóstico	Diagnostic code (071)			→ 🖹 127
	Last diag. code (072)			→ 🖹 127
	Min. meas. press. (073)			→ 🖹 128
	Max. meas. press (074)	1		→ 🖹 128
	Lista de diagnóstico	Diagnostic 1 (075)	Diagnostic 1 (075)	
		Diagnostic 2 (076)		→ 🖹 128
		Diagnostic 3 (077)		→ 🖹 128
		Diagnostic 4 (078)		→ 🖹 128
		Diagnostic 5 (079)		→ 🖹 128
		Diagnostic 6 (080)		→ 🖹 128
		Diagnostic 7 (081)		→ 🖹 128
		Diagnostic 8 (082)		→ 🖹 128
		Diagnostic 9 (083)		→ 🖹 128
		Diagnostic 10 (084)		→ 🖹 128
	Livro de registro de eventos	Last diag. 1 (085)		→ 🖹 129
		Last diag. 2 (086)		→ 🖹 129
		Last diag. 3 (087)		→ 🖹 129
		Last diag. 4 (088)		→ 🖹 129
		Last diag. 5 (089)		→ 🖹 129
		Last diag. 6 (090)		→ 🖹 129
		Last diag. 7 (091)		→ 🖹 129
		Last diag. 8 (092)		→ 🖹 129
		Last diag. 9 (093)		→ 🖹 129
		Last diag. 10 (094)		→ 🖹 129
	Informações do Instrumento	Versãodo firmware (095)		→ 🖹 111
		Númerode serial (096)		→ 🖹 111
		Códigode pedido ext. (097)		→ 🖹 111
		Código de pedido(098)		→ 🖹 111
		Pd-tag. (022)		→ 🖹 111
		Versão ENP (099)		→ 🖹 111
		Config. counter (100)		→ 🖹 128

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
		LRL sensor (101)		→ 🖻 123
		URL sensor (102)	→ 🖻 123	
		Device type code (236)		→ 🖻 123
		Device revision (237)		→ 🖻 123
Diagnóstico	Valores Medidos	Flow (018)		→ 🖻 122
		Level before lin. (019)		→ 🖹 119
		Tank content (043)	→ 🖹 120	
		Meas. pressure (020)		→ 🖹 115
		Sensor pressure (109)		→ 🖹 116
		Corrected press. (172)	crected press. (172)	
		Pressure af. damp (111)	.)	
		Sensor temp. (110) (somente Ce	rabar M e Deltapilot M)	→ 🖹 115
		Entrada analógica 1	Channel/CHANNEL (171)	→ 🖹 124
			Out value (195)	→ 🖹 124
			Out status (196)	→ 🖹 124
		Entrada analógica 2	Channel/CHANNEL (200)	→ 🖹 124
			Out value (201)	→ 🖹 124
			Out status (202)	→ 🖹 124
		Entrada Analógica 3	Channel/CHANNEL (238)	→ 🖹 124
		(se instanciado)	Out value (239)	→ 🖹 124
			Out status (240)	→ 🖹 124
		Entrada Analógica 4 (se instanciado)	Channel/CHANNEL (241)	→ 🖹 124
			Out value (242)	→ 🖹 124
			Out status (243)	→ 🖹 124
		Intrada Analógica 5	Channel/CHANNEL (255)	→ 🖹 124
		(Deltabar M) (se instanciado)	Out value (256)	→ 🖹 124
			Out status (257)	→ 🖹 124
	Simulação	Totalizer 1 (Deltabar M)	Totalizer 1 (063)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 overflow (064)	→ 🖹 126
		Totalizer 2 (Deltabar M)	Totalizer 2 (069)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 overflow (070)	→ 🖹 127
			Sim. pressure (113)	→ 🖹 130
			Sim. flow (114) (Deltabar M)	→ 🖹 130
			Sim. level (115)	→ 🖹 130
			Sim. tank content (116)	→ 🖹 130
			Sim. errorno. (118)	→ 🖹 130
		Simul. switch (251)		→ 🖹 129
		Simulation mode (112)		→ 🖹 129
		Sim. pressure (113)		→ 🖹 130
		Sim. flow (114) (Deltabar M)		→ 🖹 130
		Sim. level (115)		→ 🖹 130
		Sim. tank content (116)		→ 🖹 130
		Sim. errorno. (118)		→ 🖹 130

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página	
	Reset		Enter reset code (124)	→ 🖹 112	
Expert	Acesso direto (119)			→ 🖹 110	
	Sistema	Definição de código (023)		→ 🖹 110	
		Interruptor de trava(120)		→ 🖹 110	
Expert	Sistema	Código de operador (021)		→ 🖹 110	
		Informações do Instrumento	Pd-tag. (022) Pd-tag. (022)	→ 🖹 111	
			Númerode serial (096)	→ 🖹 111	
			Versãodo firmware (095)	→ 🖹 111	
			Códigode pedido ext. (097)	→ 🖹 111	
			Código de pedido(098)	→ 🖹 111	
			Versão ENP (099)	→ 🖹 111	
			N.º de serial elétr. (121)	→ 🖹 111	
			N.º de serial do sensor (122)	→ 🖹 111	
		Display	Idioma (000)	→ 🖹 111	
			Displaymode (001)	→ 🖹 111	
			Add. disp. value (002)	→ 🖹 111	
			Format 1st value (004)	→ 🖹 112	
			FF input source (233)	→ 🖹 112	
			FF input unit (234)	→ 🖹 112	
				FF input form (235)	→ 🖹 112
		Administração	Enter reset code (124)	→ 🖹 112	
			Download select.	→ 🖹 113	
	Medida	Lin./SQRT switch (133) (Deltab	ar)	→ 🖹 113	
		Modo de medida (005) Modo de medida (182)		→ 🖹 113	
		Configuração Básica	Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica) Calib.offset (192) / (008) (sensor de pressão absoluta)	→ 🖹 114	
			Dampingswitch (164)	→ 🖹 114	
			Dampingvalue (017) Damping value (184)	→ 🖹 114	
			Press. eng. unit (125)	→ 🖹 114	
			Temp eng. unit . (126) (somente para Cerabar M e Deltapilot M)	→ 🖹 115	
			Sensor temp. (110)	→ 🖹 115	
		Pressão	Switch P1/P2 (163)	→ 🖹 115	
			High-pressure side (006) (Deltabar) High-pressure side (183) (Deltabar)	→ 🖹 115	
			Meas. pressure (020)	→ 🖹 115	
			Sensor pressure (109)	→ 🖹 116	
			Corrected press. (172)	→ 🖹 116	
			Pressure af. damp (111)	→ 🖹 116	
		Nível	Level selection (024)	→ 🖹 117	
			Unit before lin. (025)	→ 🖹 117	

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
			Height unit (026)	→ 🖹 117
			Calibration mode (027)	→ 🖹 117
			Empty calib. (028)	→ 🖹 118
			Empty pressure (029) Empty pressure (185)	→ 🖹 118
Especialista	Medição	Nível	Empty height (030) Empty height (186)	→ 🖹 118
			Full calib. (031)	→ 🖹 118
			Full pressure (032) Full pressure (187)	→ 🖹 118
			Full height (033) Full height (188)	→ 🖹 118
			Density unit (127)	→ 🖹 118
			Adjust density (034)	→ 🖹 119
			Process density (035)	→ 🖹 119
			Level before lin. (019)	→ 🖹 119
		Linearização	Lin. mode (037)	→ 🖹 119
			Unit after lin. (038)	→ 🖹 119
			Line-numb (039)	→ 🖹 120
			X-value (040) (entrada manual) X-value (123) (linear/tabela ativa)	→ 🖹 120
			Y-value (041) (entrada manual/ semiautomática) Y-value (194) (linear/tabela ativa)	→ È 120
			Edit table (042)	→ 🖹 120
			Tankdescription (173)	→ 🖹 120
			Tank content (043)	→ 🖹 120
		Vazão (Deltabar M)	Flow type (044)	→ 🖹 121
			Unidade de vazão mássica (045)	→ 🖹 121
			Unidade de vazão norm. (046)	→ 🖹 121
			Std. flow unit (047)	→ 🖹 121
			Flow unit (048)	→ 🖹 122
			Max. flow (009)	→ 🖹 122
			Max. pressure flow (010)	→ 🖹 122
			Setlow-flow cut-off (049)	→ 🖹 122
			Flow (018)	→ 🖹 122
		Limite do sensor	LRL sensor (101)	→ 🖹 123
			URL sensor (102)	→ 🖹 123
		Ajuste do sensor	Lo trim measured (129)	→ 🖹 123
			Hi trim measured (130)	→ 🖹 123
			Lo trim sensor (131)	→ 🖹 123
			Hi trim sensor (132)	→ 🖹 123
	Comunicação	FF info	Device type code (236)	→ 🖹 123
			Device revision (237)	→ 🖹 123
			Device address (244)	→ 🖹 123
			Device class (245)	→ 🖹 123

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
		Entrada analógica 1	Channel/CHANNEL (171)	→ 🖹 124
			Out value (195)	→ 🖹 124
			Out status (196)	→ 🖹 124
		Entrada analógica 2	Channel/CHANNEL (200)	→ 🖹 124
Expert	Comunicação	Entrada Analógica 2	Out value (201)	→ 🖹 124
			Out status (202)	→ 🖹 124
		Entrada Analógica 3	Channel/CHANNEL (238)	→ 🖹 124
		(se instanciado)	Out value (239)	→ 🖹 124
			Out status (240)	→ 🖹 124
		Entrada Analógica 4	Channel/CHANNEL (241)	→ 🖹 124
		(se instanciado)	Out value (242)	→ 🖹 124
			Out status (243)	→ 🖹 124
		Entrada Analógica 5	Channel/CHANNEL (255)	→ 🖹 124
		(Deltabar M) (se instanciado)	Out value (256)	→ 🖹 124
			Out status (257)	→ 🖹 124
	Aplicação	Electr. Delta P (158)		→ 🖹 125
		Fixed ext. value (174)		→ 🖹 125
		E.Delta p selec. (246)	E.Delta p selec. (246)	
		E.Delta p value (247)	E.Delta p value (247)	
		E.Delta p status (248)	E.Delta p status (248)	
		E.Delta p unit (249)	E.Delta p unit (249)	
		Totalizer 1 (Deltabar M)	Eng. unit totalizer 1 (058) (059) (060) (061)	→ 🖹 126
			Totalizer mode 1 (175)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 failsafe (176)	→ 🖹 126
			Reset totalizer 1 (062)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 (063)	→ 🖹 126
			Totalizer 1 overflow (064)	→ 🖹 126
		Totalizer 2 (Deltabar M)	Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068)	→ 🖹 127
			Totalizer mode 2 (177)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 failsafe (178)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 (069)	→ 🖹 127
			Totalizer 2 overflow (070)	→ 🖹 127
	Diagnóstico	Código diagnóstico		→ 🖹 127
		Last diag. code (072)	Last diag. code (072)	
		Reset logbook (159)	Reset logbook (159)	
		Min. meas. press. (073)	Min. meas. press. (073)	
		Max. meas. press (074)	Max. meas. press (074)	
		Reset peakhold (161)	Reset peakhold (161)	
		Alarm behav. P (050)	Alarm behav. P (050)	
		Operating hours (162)	Operating hours (162)	
		Config. counter (100)		→ 🖹 128
		Lista diagnóstica	Diagnostic 1 (075)	→ 🖹 128
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Página
---------	-------------	------------------------------	----------------------------	---------
			Diagnostic 2 (076)	→ 🖹 128
			Diagnostic 3 (077)	→ 🖹 128
			Diagnostic 4 (078)	→ 🖹 128
			Diagnostic 5 (079)	→ 🖹 128
			Diagnostic 6 (080)	→ 🖹 128
Expert	Diagnóstico	Lista diagnóstica	Diagnostic 7 (081)	→ 🖹 128
			Diagnostic 8 (082)	→ 🖹 128
			Diagnostic 9 (083)	→ 🖹 128
			Diagnostic 10 (084)	→ 🖹 128
		Livro de registro de eventos	Last diag. 1 (085)	→ 🖹 129
			Last diag. 2 (086)	→ 🖹 129
			Last diag. 3 (087)	→ 🖹 129
			Last diag. 4 (088)	→ 🖹 129
			Last diag. 5 (089)	→ 🖹 129
			Last diag. 6 (090)	→ 🖹 129
			Last diag. 7 (091)	→ 🖹 129
			Last diag. 8 (092)	→ 🖹 129
			Last diag. 9 (093)	→ 🖹 129
			Last diag. 10 (094)	→ 🖹 129
		Simulação	Simul. switch	→ 🖹 129
			Modo de simulação	→ 🖹 129
			Pressão de sim.	→ 🖹 130
			Vazão de sim. (Deltabar M)	→ 🖹 130
			Nível de sim.	→ 🖹 130
			Cont. do tanque na sim.	→ 🖹 130
			N.º erro da sim.	→ 🖹 130

8.11 Descrição do parâmetro

i

Esta seção descreve os parâmetros na ordem em que são organizados no menu de operação "Expert".

Expert

Denominação do parâmetro	Descrição
Acesso direto (119) Entrada do usuário	Digite o código de acesso direto para ir diretamente até um parâmetro.
	Opções: • Um número entre 0 e 999 (somente as entradas válidas são reconhecidas)
	Ajuste de fábrica: 0
	Observação: Para acesso direto, não é necessário digitar os zeros iniciais.

8.11.1 Sistema

Expert \rightarrow Sistema

Denominação do parâmetro	Descrição
Definição de código (023) Entrada do usuário	Use essa função para inserir um código de liberação que lhe permita desbloquear o equipamento.
	Opções: • Um número de 0 a 9999
	Ajuste de fábrica: 0
Interruptor de trava(120) Display	Exibe o status da minisseletora 1 na unidade eletrônica. Você pode bloquear ou desbloquear os parâmetros relevantes para o valor medido com a minisseletora 1. Se a operação for bloqueada por meio do parâmetro Código de operador (021) , você somente poderá desbloquear a operação novamente por meio desse parâmetro.
	Display: • On (bloqueio ligado) • Off (bloqueio desativado)
	Ajuste de fábrica: Off (bloqueio desativado)
Código de operador (021) Entrada do usuário	 Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. Para desbloquear: Insira o código de liberação.
	O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro " Code definition (023) ". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864".
	Ajuste de fábrica: 0

Denominação do parâmetro	Descrição		
Pd-tag. (022)	Etiqueta física do equipamento		
Display	Exemplo: Deltabar M: EH_Deltabar_M_5x_6B032A0109D		
Númerode serial (096) Display	Exibe o número de série do equipamento (11 caracteres alfanuméricos).		
Versãodo firmware (095) Display	Exibe a versão do firmware.		
Códigode pedido ext.	Exibe o código do pedido estendido (máx. 60 caracteres alfanuméricos).		
(097) Display	Ajuste de fábrica Conforme especificações de pedido		
Código de pedido(098)	Exibe o código do pedido (máx. 20 caracteres alfanuméricos).		
Display	Ajuste de fábrica Conforme especificações de pedido		
Versão ENP (099) Display	Exibe a versão ENP (ENP = etiqueta de identificação eletrônica)		
N.º de serial elétr. (121) Display	Exibe o número de série dos componentes eletrônicos principais (11 caracteres alfanuméricos).		
N.º de serial do sensor (122) Display	Exibe o número de série do sensor (11 caracteres alfanuméricos).		

Expert \rightarrow Sistema \rightarrow Informação do instrumento

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Sistema} \rightarrow \texttt{Display}$

Denominação do parâmetro	Descrição		
Idioma (000) Opções	Selecione o idioma do menu para o display local.		
	Opções: • Inglês • Possivelmente outro idioma (conforme selecionado ao comprar o equipamento) • Um idioma adicional (idioma do fabricante local)		
	Ajuste de fábrica : Inglês		
Displaymode (001)	Especifique o modo de exibição para o display local durante a operação.		
Opções	 Opções: Apenas o valor principal (valor + gráfico de barras) Apenas o valor externo (valor + status) Todos alternando (valor primário + valor secundário + valor ext.) 		
	Ajuste de fábrica: Valor medido (PV)		
Add. disp. value (002) Opções	Especifica o conteúdo para o segundo valor no modo de exibição alternado no modo de medição.		
	 Opções: Sem valor Pressão Valor medido (%) Totalizer 1 (Deltabar M) Totalizer 2 (Deltabar M) As opções dependem do modo de medição escolhido. Aiuste de fábrica: 		
	Sem valor		

Denominação do parâmetro	Descrição		
Format 1st value (004) Opções	Especifique o número de casas depois da casa decimal para o valor exibido na linha principal.		
	Opções: Auto x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx x.xxxx 		
	Ajuste de fábrica: Auto		
FF input source (233) Opções	Selecione qual entrada do bloco seletor de entrada aparecerá como um valor externo no display (consulte o parâmetro " Displaymode (001) ").		
	Opções: Input1 Input2 Input3 Input4		
	Essa lista corresponde às entradas do Bloco Seletor de Entradas. O bloco é sempre instanciado mas não precisa estar no modo automático.		
	Ajuste de fábrica: Input1		
FF input unit (234) Opções	Seleciona a unidade do valor externo. Se uma nova unidade de pressão for selecionada, todos os parâmetros específicos de pressão são convertidos e exibidos com a nova unidade.		
	Opções: • mbar, bar • mmH2O, mH2O • inH2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ² Aiuste de fábrica:		
	mbar ou bar dependendo da faixa de medição nominal do sensor, ou conforme especificações do pedido		
FF input form (235) Opções	Seleciona a formatação do valor externo. Ajuste de fábrica: x.x		

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Sistema} \rightarrow \texttt{Gerenciamento}$

Denominação do parâmetro	Descrição
Enter reset code (124) Entrada do usuário	 Restaure os parâmetros completamente ou parcialmente para os valores de fábrica ou configuração de pedido, → ¹ 50, "Redefinir para o ajuste de fábrica (reset)". Ajuste de fábrica: 0

Denominação do parâmetro	Descrição
Download select . Display	Seleção dos registros de dados para a função upload/download no Fieldcare. Pré-requisito:
	Minisseletoras 1, 3, 4 e 5 definidas como "OFF", minisseletora 2 definida como "ON" (veja a figura na seção 6.2.1).
	Um download com o ajuste de fábrica "Copy configuration" causa com que todos os parâmetros necessários para uma medição sejam baixados. Uma alteração na configuração "Copy configuration" só terá efeito se um código de liberação apropriado for inserido no parâmetro "Operator code/S_W_LOCK".
	 Opções: Copy configuration: com essa opção, parâmetros de configuração gerais são substituídos exceto pelo número de série, número do pedido, calibração, ajuste de posição e aplicação. Device replacement: com essa opção, parâmetros de configuração gerais são substituídos exceto pelo número de série, número do pedido, calibração e tag PD. Electronics replace: Essa opção contém todos os parâmetros de "Copy configuration" e "Device replacement", bem como "Pos. zero adjust", "Sensor trim", "Serial number" e "Order number".
	A estratégia de controle não é afetada por um download. Seleção do device replacement ou electronics replacement tem efeito somente se um código de liberação correspondente tiver sido inserido previamente.
	Ajuste de fábrica: Configuração de cópia

8.11.2 Medida

Expert \rightarrow Medida

Denominação do parâmetro	Descrição
Lin./SQRT switch (133) (Deltabar) Display	Exibe o status da minisseletora 4 na unidade eletrônica, que é usada para definir as características de saída da saída em corrente.
	Display: SW setting Square root O sinal de raiz quadrada é usado.
	Ajuste de fábrica SW setting
Modo de medida (005) Modo de medida (182) Opções	Selecione o modo de medição. O menu de operação é estruturado de acordo com o modo de medição selecionado.
	Se o modo de operação for alterado, nenhuma conversão é efetuada. Se necessário, o equipamento deve ser recalibrado após o modo de medição ter sido alterado.
	Opções: • Pressure • Level • Flow (somente Deltabar M)
	Ajuste de fábrica Pressure ou conforme especificações do pedido

Expert \rightarrow Medida \rightarrow Configuração básica

Denominação do parâmetro	Descrição		
Pos. zeroadjust (007) (Deltabar M e célula de medição de pressão manométrica) Opções	 Position adjustment - a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida. Exemplo: Valor medido = 2,2 mbar (0,032 psi) Você corrige o valor medido através do parâmetro "Pos. zero adjust (007)" com a opção "Confirm". Isso significa que você está atribuindo o valor 0,0 à pressão presente. Valor medido (após o ajuste da posição zero) = 0,0 mbar Opções Confirm Cancel 		
	Ajuste de fábrica: Cancel		
Calib.offset (192) / (008) (sensor de pressão absoluta) Opções	 Position adjustment - a diferença de pressão entre o valor de referência e a pressão medida deve ser conhecida. Exemplo: Valor medido = 982,2 mbar (14,25 psi) Você corrige o valor medido com o valor inserido (por ex. 2,2 mbar (0,032 psi)) através do parâmetro "Calib. Offset (192)". Isso significa que você atribui o valor 980,0 (14,21 psi) à pressão presente. Valor medido (após ajuste pos. zero) = 980,0 mbar (14,21 psi) Ajuste de fábrica: 0,0 		
Dampingswitch (164) Display	 Exibe a posição da minisseletora 2 que é usada para ligar e desligar o amortecimento do sinal de saída. Display: Off Osinal de saída não é amortecido. On Osinal de saída é amortecido. A constante de atenuação é especificada no parâmetro "Dampingvalue (017)" Ajuste de fábrica On 		
Dampingvalue (017) Damping value (184) Entrada do usuário	Insira o período de amortecimento (constante de tempo τ). O amortecimento afeta a velocidade na qual o valor medido reage a alterações na pressão. Faixa de entrada: 0,0 a 999,0 s Ajuste de fábrica: 2,0 seg. ou conforme especificações de pedido		
Press. eng. unit (125) Opções	 Selecione a unidade de pressão. Se uma nova unidade de pressão for selecionada, todos os parâmetros específicos de pressão são convertidos e exibidos com a nova unidade. Opções: mbar, bar mmH2O, mH2O in, H2O, ftH2O Pa, kPa, MPa psi mmHg, inHg kgf/cm² Ajuste de fábrica: mbar ou bar dependendo da faixa de medição nominal do sensor, ou conforme especificações do pedido 		

Denominação do parâmetro	Descrição
Temp eng. unit . (126) (somente para Cerabar M e Deltapilot M) Opções	Selecione a unidade para os valores medidos de temperatura. A configuração afeta a unidade do parâmetro "Sensor temp. (110) ".
	Opções: • °C • °F • K Ajuste de fábrica:
	°C
Sensor temp. (110) (somente Cerabar M e Deltapilot M) Display	Exibe a temperatura atualmente medida no sensor. Ela pode ser diferente da temperatura de processo.

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Measurement} \rightarrow \textbf{Pressure}$

Denominação do parâmetro	Descrição			
Switch P1/P2 (163) Display	Indica se a minisseletor A minisseletora "SW/P2 ao lado de alta pressão. Display: - SW cotting	ra "SW/P2 High" (minisseletc 2 High" determina que entra	ora 5) está ligada. da de pressão corresponde	
	 SW setting "SW/P2 High" está desligada: O parâmetro "High-pressure side (006) (Deltabar)" determina qual entrada de pressão corresponde ao lado de alta pressão. P2 High "SW/P2 High" está ligada: A entrada de pressão P2 corresponde ao lado de alta pressão, independentemente da configuração no parâmetro "High- pressure side (006) (Deltabar)". 			
	Ajuste de fábrica: SW setting			
High-pressure side (006) (Deltabar) High-pressure side (183) (Deltabar) Opções	Determina que entrada Essa configuração só é o OFF (consulte o parâme ao lado de alta pressão	de pressão corresponde ao l válida se a minisseletora "SW etro "Switch P1/P2 (163) "). I em qualquer caso.	lado de alta pressão. //P2 High" estiver na posição Do contrário P2 corresponde	
	 Opções: P1 alta Entrada de pressão P1 é a lateral de pressão alta. P2 alta Entrada de pressão P2 é a lateral de pressão alta. 			
	Ajuste de fábrica P1 High			
Meas. pressure (020) Display	Exibe a pressão medida após adequação do sensor, ajuste de posição e amortecimento.			
Cerabar M / Deltapilot M	Sensor			
	\downarrow	\rightarrow	Pressão do sensor	
	Sensor trim			
	↓ 	1		
	Ajuste de posição			

Denominação do parâmetro	Descrição		
	\downarrow	←	Valor de simulação Pressão
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Pressão corrigida
	Amortecimento		
	\downarrow	\rightarrow	Pressão depois do amortecimento
	Electric Delta P		
	\downarrow	\rightarrow	Pressão medida
\downarrow \leftarrow	- P		
Pressure	Level		
$\downarrow \rightarrow$	PV	PV = Valo	or Primário
	\downarrow		
	Bloco de entrada analógica		
Deltabar M			
Transducer Block	Sensor		
	\downarrow	\rightarrow	Sensor pressure
	Sensor trim		
	\downarrow		
	Position adjustment		
	\downarrow	\leftarrow	Valor de simulação Pressão
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Pressão corrigida
	Damping		
	\downarrow	\rightarrow	Pressure after damping
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Pressão medida
\downarrow \leftarrow	- P		
Pressure	Level	Flow	
\downarrow			
$\downarrow \rightarrow$	PV	PV = Valo	or Primário
	↓		
	Bloco de entrada analógica		
Sensor pressure (109) Display	ensor pressure (109) Exibe a pressão medida antes da adequação do sensor e ajuste de posição.		sor e ajuste de posição.
Corrected press. (172) Display	Exibe a pressão medida	após a adequação do senso	r e o ajuste da posição.
Pressure af. damp (111) Display	Exibe a pressão medida amortecimento.	após adequação do sensor,	ajuste de posição e

D	
Denominação do parâmetro	Descrição
Level selection (024) Opções	 Selecione o método para calcular o nível Opções: In pressure Se esta opção for selecionada, especifique dois pares de valores pressão/nível. O valor de nível é exibido diretamente na unidade que você selecionar através do parâmetro "Unit before lin. (025)". In height Se esta opção for selecionada, especifique dois pares de valores altura/nível. A partir da pressão medida, o equipamento primeiro calcula a altura usando a densidade. Essa informação é então usada para calcular o nível na "Unit before lin. (025)" selecionada usando os dois pares de valores especificados. Ajuste de fábrica:
	In pressure
Unit before lin. (025) Opções	 Selecione a unidade para a exibição do valor medido para nivel antes da linearização. A unidade selecionada é usada apenas para descrever o valor medido. Isso significa que o valor medido não é convertido quando selecionada uma nova unidade de saída. Exemplo: Valor medido atual: 0,3 pés Nova unidade de saíra: m Novo valor medido: 0,3 m Opções % mm, cm, dm, m ft, in m³, in³ l, hl ft³ gal, Igal kg, t lb Ajuste de fábrica:
Height unit (026)	% Selecione a unidade da altura. A pressão medida é convertida na unidade de altura selecionada usando o parâmetro "Adjust density (034)"
	Pré-requisito "Seleção de nível" = "In height" Opções mm. m in in ft Ajuste de fábrica: m
Calibration mode (027) Opções	 Selecione o modo de calibração. Opções: Wet A calibração úmida é realizada ao encher e esvaziar o recipiente. No caso de dois níveis diferentes, o valor de nível, volume, massa ou percentual inserido é atribuído à pressão medida neste momento (parâmetros Empty calib. (028) e Full calib. (031)). Dry A calibração a seco (sem referência) é uma calibração teórica. Para essa calibração, você especifica dois pares de valores de pressão/nível ou altura/nível por meio dos seguintes parâmetros: "Empty calib. (028)", "Empty pressure (029)", "Full calib. (031)", "Full pressure (032)", "Empty height (030)", "Full height (033)". Ajuste de fábrica: Wet

Especialista \rightarrow Medição \rightarrow Nível

Denominação do parâmetro	Descrição
Empty calib. (028) Empty calib. (011) Entrada do usuário	 Insira o valor de saída para o ponto de calibração mais baixo (recipiente vazio). A unidade definida em "Unit before lin. (025)" deve ser usada. • No caso de calibração úmida, o nível (recipiente vazio) deve estar disponível. A pressão associada é então automaticamente registrada pelo equipamento. • No caso de calibração a seco, o nível (recipiente vazio) não precisa estar disponível. A pressão associada deve ser inserida no parâmetro "Empty pressure (029)" para a seleção de nível "In pressure". A altura associada deve ser inserida no parâmetro "Empty height (030)" para a seleção de nível "In height". Ajuste de fábrica:
Empty processo (020)	0,0
Empty pressure (029) Empty pressure (185) Entrada do usuário/display	 → Consulte também "Empty calib. (028)". Pré-requisito "Level selection" = In pressure "Calibration mode" = Dry -> entrada do usuário "Calibration mode" = Wet -> display
	Ajuste de fábrica: 0.0
Empty height (030) Empty height (186) Entrada do usuário/display	Insira o valor de altura para o ponto de calibração inferior (recipiente vazio). Selecione a unidade através do parâmetro "Height unit (026) ". Pré-requisito: • "Level selection" = "In height" • "Calibration mode" = Dry -> entrada do usuário • "Calibration mode" = Wat -> display.
	Ajuste de fábrica: 0,0
Full calib. (031) Full calib. (012) Entrada do usuário	 Insira o valor de saída para o ponto de calibração superior (recipiente cheio). A unidade definida em "Unit before lin. (025)" deve ser usada. Insira o valor de calibração úmida, o nível (recipiente cheio) deve estar disponível. A pressão associada é então automaticamente registrada pelo equipamento. No caso de calibração a seco, o nível (recipiente cheio) não precisa estar disponível. A pressão associada deve ser inserida no parâmetro "Full pressure (032)" para a seleção de nível "In pressure". A altura associada deve ser inserida no parâmetro "Full height (033)" para a seleção de nível "In height". Ajuste de fábrica: 100,0
Full pressure (032) Full pressure (187) Entrada do usuário/display	 Insira o valor de pressão para o ponto de calibração superior (recipiente cheio). → Consulte também "Full calib. (031)". Pré-requisito "Level selection" = In pressure "Calibration mode" = Dry -> entrada do usuário "Calibration mode" = Wet -> display Ajuste de fábrica: Limite da faixa superior (URL) do sensor
Full height (033) Full height (188) Entrada do usuário/display	Insira o valor de altura para o ponto de calibração superior (recipiente cheio). Selecione a unidade através do parâmetro "Height unit (026)". Pré-requisito: • "Level selection" = "In height" • "Calibration mode" = Dry -> entrada do usuário • "Calibration mode" = Wet -> display Ajuste de fábrica: O limite mais alto da faixa (URL) é convertido em uma unidade de nível
Density unit (127) Display	Selecione a unidade de densidade. A pressão medida é convertida em uma altura usando os parâmetros "Height unit (026)" e "Adjust density (034)". Ajuste de fábrica: • q/cm ³

Denominação do parâmetro	Descrição	
Adjust density (034) Entrada do usuário	Insira a densidade do meio. A pressão medida é convertida em uma altura usando os parâmetros "Height unit (026)" e "Adjust density (034)".	
	Ajuste de fábrica: 1,0	
Process density (035) Entrada do usuário	Insira um novo valor de densidade para correção da densidade. A calibração foi realizada com água como meio, por exemplo. Agora o recipiente deve ser usado para outro meio com outra densidade. A calibração é corrigida apropriadamente ao inserir-se o novo valor de densidade no parâmetro "Process density (035)".	
	Se você mudar para a calibração a seco depois de concluir uma calibração úmida usando o parâmetro "Calibration mode (027)", a densidade dos parâmetros "Adjust density (034)" e "Process density (035)" deverá ser inserida corretamente antes de mudar o modo de calibração.	
	Ajuste de fábrica: 1,0	
Level before lin. (019) Display	Exibe o valor do nível antes da linearização.	

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Measurement} \rightarrow \textbf{Linearization}$

Denominação do parâmetro	Descrição
Lin. mode (037) Opções	Selecione o modo de linearização. Opções: • Linear: • O nível é amitido som sor convertido proviamento "Lovel before lin. (019)" é
	 emitido. Erase table: A tabela de linearização existente é excluída. Entrada manual (define a tabela para o modo de edição, um alarme é emitido): Os pares de valores da tabela ("X-value (040) (entrada manual)" e "Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)") são inseridos manualmente. Entrada semi-automática (define a tabela para o modo de edição, um alarme é emitido): O recipiente é esvaziado ou preenchido em estágios neste modo de entrada. O equipamento registra o valor do nível automaticamente ("X-value (040) (entrada manual)"). O valor do volume, massa ou percentual associado é inserido manualmente ("Y-value (041) (entrada manual)"). Ativar tabela A tabela inserida é ativada e verificada com esta opção. O equipamento exibe o nível após linearização.
	Ajuste de fábrica: Linear
Unit after lin. (038) Opções	Selecione a unidade (unidade do valor Y). Opções: • % • cm, dm, m, mm • hl • in ³ , ft ³ , m ³ • l • in, ft • kg, t • lb • gal • Igal
	Ajuste de fábrica: %

Denominação do parâmetro	Descrição
Line-numb (039) Entrada do usuário	Insira o número do ponto atual na tabela. As entradas subsequentes em "X-value (040) (entrada manual)" e "Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)" se referem a esse ponto. Faixa de entrada: • 1 a 32
X-value (040) (entrada manual) X-value (123) (linear/tabela ativa) X-value (193) (entrada semiautomática) Entrada do usuário/display	 Insira o valor X (valor antes da linearização) para o ponto específico na tabela e confirme. Se "Lin. mode (037)" = "Manual", o valor do nível deve ser inserido. Se "Lin. mode (037)" = "Semiautomatic", o valor do nível é exibido e deve ser confirmado inserido o valor Y associado.
Y-value (041) (entrada manual/ semiautomática) Y-value (194) (linear/tabela ativa) Entrada do usuário/display	Insira o valor Y (valor após linearização) para o ponto específico na tabela. A unidade é determinada por "Unit after lin. (038)". A tabela de linearização deve ser monotônica (aumentando ou diminuindo).
Edit table (042) Opções	 Selecione a função para inserir a tabela. Opções: Next point: O parâmetro "Line numb." é incrementado em 1. O próximo ponto pode ser inserido. Current point: permanecer no ponto atual para corrigir um erro, por exemplo. Previous point: O parâmetro "Line numb." é diminuído em 1. O ponto anterior pode ser corrigido/inserido novamente. Insert point: insira um ponto adicional (veja o exemplo abaixo). Delete point: excluir o ponto atual (veja o exemplo abaixo). Exemplo: Adicionar um ponto - neste caso entre o 4º e 5º pontos, por exemplo. Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Line-numb (039)". Selecione a opção "Insert point" através do parâmetro "Edit table (042)". O ponto 5 é exibido para o parâmetro "Line-numb (039)". Insira os novos valores para os parâmetros "X-value (040) (entrada manual)" e "Y-value (041) (entrada manual/semiautomática)". Exemplo: Exclua um ponto - neste caso, o 5º ponto Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Line-numb (039)". Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Line-numb (039)". Selecione a opção "Delete point" através do parâmetro "Edit table (042)". O ponto 5 é excluído. Todos os pontos subsequentes são movidos para cima um número, ou seja, após a exclusão, o 6º ponto passa a ser o ponto 5. Ajuste de fábrica:
Tankdescription (173)	Ponto atual Insira a descrição do tanque (máx. 32 caracteres alfanuméricos)
Entrada do usuário Tank content (043)	Exibe o valor do nível após a linearização
Tank content (043) Display	Exibe o valor do nível após a linearização

Deneminerão	Description
do parâmetro	Descrição
Flow type (044)	Selecione o tipo de vazão.
Upçoes	 Opções: Volume p. cond. (volume em condições de operação) Volume norm. cond. (volume sob condições da norma na Europa: 1013,25 mbar e 273,15 K (0 °C)) Volume std. cond. (volume padrão sob condições padrões nos EUA: 1013,25 mbar (14,7 psi) e 288,15 K (15 °C/59 °F)) Massa Vazão em %
	Ajuste de fábrica: Volume operat. conditions
Unidade de vazão mássica (045) Opções	Selecione a unidade vazão mássica. Quando uma nova unidade de vazão for selecionada, todos os parâmetros específicos de vazão são convertidos e exibidos com a nova unidade dentro de um tipo de vazão. Quando o modo de vazão é alterado, não é possível fazer a conversão.
	Pré-requisito: • "Flow type (044)" = Mass
	Opções: g/s, kg/s, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/d oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/d
	Ajuste de fábrica: kg/s
Unidade de vazão norm. (046) Opções	Selecione a unidade de vazão norm. Quando uma nova unidade de vazão for selecionada, todos os parâmetros específicos de vazão são convertidos e exibidos com a nova unidade dentro de um tipo de vazão. Quando o modo de vazão é alterado, não é possível fazer a conversão.
	<pre>Pré-requisito: "Flow type (044)" = Volume norm. cond.</pre>
	Opções: ■ Nm ³ /s, Nm ³ /min, Nm ³ /h, Nm ³ /d
	Ajuste de fábrica: Nm ³ /s
Std. flow unit (047) Opções	Selecione a unidade de vazão padrão. Quando uma nova unidade de vazão for selecionada, todos os parâmetros específicos de vazão são convertidos e exibidos com a nova unidade dentro de um tipo de vazão. Quando o modo de vazão é alterado, não é possível fazer a conversão.
	<pre>Pré-requisito: "Flow type (044)" = Volume std. conditions</pre>
	Opções: • Sm ³ /s, Sm ³ /min, Sm ³ /h, Sm ³ /d • SCFS, SCFM, SCFH, SCFD
	Ajuste de fábrica: Sm ³ /s

Expert \rightarrow Measurement \rightarrow Flow (Deltabar M)

Denominação do parâmetro	Descrição		
Flow unit (048) Opções	Selecione a unidade de vazão volumétrica. Quando uma nova unidade de vazão for selecionada, todos os parâmetros específicos de vazão são convertidos e exibidos com a nova unidade dentro de um tipo de vazão. Quando o modo de vazão é alterado, não é possível fazer a conversão.		
	<pre>Pré-requisito: "Flow type (044)" = Volume process cond.</pre>		
	Opções: • dm ³ /s, dm ³ /min, dm ³ /h • m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d • l/s, l/min, l/h • hl/s, hl/min, hl/d • ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d • ACFS, ACFM, ACFH, ACFD • ozf/s, ozf/min • gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d • Igal/s, Igal/min, Igal/h • bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d		
	Ajuste de fábrica: m³/h		
Max. flow (009) Entrada do usuário	Insira a vazão máxima no instrumento primário. Consulte também a folha de layout do instrumento primário. A vazão máxima é atribuída à pressão máxima que você insere em " Max. pressure flow (010) ".		
	Ajuste de fábrica: 100,0		
Max. pressure flow (010) Entrada do usuário	Insira pressão máxima do instrumento primário. → Consulte a folha de layout do instrumento primário. Esse valor é atribuído ao valor de vazão máxima (→ Consulte "Max. flow (009) ").		
	Ajuste de fábrica: Limite da faixa superior (URL) do sensor		
Setlow-flow cut-off (049) Entrada do usuário	Insira o ponto de ativação do corte de vazão baixa. A histerese entre o ponto de ativação e o ponto de desativação é sempre 1 % do valor de vazão máxima.		
	Faixa de entrada: Ponto de desligamento: 0 a 50 % do valor da vazão final ("Max. flow (009)").		
	Q Qmax 6% 5%		
	0% <u>Δp</u> 0% <u>Δp</u>		
	Ajuste de fábrica: 5 % (do valor de vazão máx.)		
Flow (018) Display	Exibe o valor de vazão presente.		

Expert \rightarrow Measurement \rightarrow Sensor limits

Denominação do parâmetro	Descrição
LRL sensor (101) Display	Exibe o limite inferior da faixa do sensor
URL sensor (102) Display	Exibe o limite de medição mais alto do sensor

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Measurement} \rightarrow \texttt{Sensor trim}$

Denominação do parâmetro	Descrição
Lo trim measured (129) Display	Exibe a pressão de referência presente a ser aceita para o ponto de calibração inferior.
Hi trim measured (130) Display	Exibe a pressão de referência presente a ser aceita para o ponto de calibração superior.
Lo trim sensor (131) Display	Parâmetro de serviço interno
Hi trim sensor (132) Display	Parâmetro de serviço interno

8.11.3 Comunicação

Expert \rightarrow Communication \rightarrow FF info

Denominação do parâmetro	Descrição
Device type code (236) Display	O "Device type code (236) " é o ID exclusivo do equipamento no sistema de controle ou no barramento FF. Ele consiste no ID do fabricante (452B48), no número do tipo de equipamento e no número de série do equipamento. Exemplo: Deltabar M: 452B481021-6B032A0109D
Device revision (237) Display	Exibe a revisão ou versão de um equipamento completo (HW+SW). Exemplo: 1
Device address (244) Display	Exibe o endereço do equipamento atualmente configurado e válido. Ajuste de fábrica: 247
Device class (245) Display	Exibe a classe do equipamento atualmente configurada. O equipamento pode ser configurado como "Basic device" ou "Link master". Ajuste de fábrica: Basic device

Expert → Communication → Bloco de recursos (somente via FieldCare) Consulte → \supseteq 160 ff.

Expert → Communication → Blocos transdutores (somente via FieldCare) Consulte → \triangleq 170 ff.

Entrada analógica	Denominação do parâmetro (Id do display)	Explicação
1	Channel/CHANNEL (171)	
	Out value (195)	
	Out status (196)	
2	Channel/CHANNEL (200)	
	Out value (201)	
	Out status (202)	
3	Channel/CHANNEL (238)	
	Out value (239)	Consulte a tabela a seguir.
	Out status (240)	
4	Channel/CHANNEL (241)	
	Out value (242)	
	Out status (243)	
5 (Deltabar M)	Channel/CHANNEL (255)	
	Out value (256)	
	Out status (257)	

Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1 to 5

Denominação do parâmetro	Descrição				
Channel/CHANNEL	O canal atualmente selecionado é exibido para as entradas analógicas instanciadas. A lista a seguir indica os canais possíveis				
Display	Canal	(Definido como padrão para o bloco pré-instanciado)	Texto em	inglês	Texto em alemão
	1 2*) 3 4 5	(AI 1) (AI 2) Cerabar/Deltapilot (AI 2) Deltabar - -	Primary va Sensor tem Pressure Max. press Level befor Totalizer 1 Totalizer 2	lue aperature *) sure re linearization	Primary value Sensor temperature ⁾ Measured pressure Maximum pressure Level before linearization Totalizer 1 Totalizer 2
Valor de saída Display	O valor atual é exibido para as entradas analógicas instanciadas, juntamente com as unidades individuais.				
Status de saída Display	O status atual é exibido para as entradas analógicas instanciadas. A lista a seguir indica o status e o texto relacionado do valor AI OUT:				
	Status Ruim Incerto Bom não enc Bom encadea	adeado ado	= = =	Texto BAD UNCERTAIN GOOD GOOD	

Não disponível *) para Deltabar M

8.11.4 Aplicação

Denominação do parâmetro	Descrição
Electr. Delta P (158) Entrada do usuário	Para ligar ou desligar a aplicação delta P eletr com um valor constante ou externo. Opções: Off External value Constante Ajuste de fábrica: Off
Fixed ext. value (174) Entrada do usuário	Utilize esta função para inserir o valor da constante. O valor se refere a " Press. eng. unit (125) E. Delta p unit". Ajuste de fábrica: 0,0
E.Delta p selec. (246) Entrada do usuário	Selecione que entrada do Bloco Seletor de Entrada é escolhida como valor de entrada para Electrical Delta P. A entrada é selecionada a partir de uma lista de opções (Input1 - Input4). Essa lista corresponde às entradas do Bloco Seletor de Entradas. O bloco é sempre instanciado e não precisa estar no modo automático. Ajuste de fábrica: Input1
E.Delta p value (247) Entrada do usuário	O valor Electrical Delta P. correspondente é exibido para a entrada selecionada.
E.Delta p status (248) Entrada do usuário	O status Electrical Delta P. correspondente é exibido para a entrada selecionada. A lista a seguir indica o status e o texto associado com o status: Status = Texto Ruim = BAD Incerto = UNCERTAIN Bom não encadeado = GOOD Bom encadeado = GOOD
E.Delta p unit (249) Entrada do usuário	Selecione que unidade corresponde ao valor das entradas selecionadas. Ajuste de fábrica: mbar

Expert → Application (Cerabar M e Deltapilot M)

Expert \rightarrow Application \rightarrow Totalizer 1 (Deltabar M)

i

Com a configuração de tipo de vazão "Flow in %", o totalizador não está disponível e não é exibido nesta posição.

Denominação do parâmetro	Descrição
Eng. unit totalizer 1 (058) (059) (060) (061)	Selecione a unidade para o totalizador 1.
Opções	Opções Dependendo da configuração no parâmetro "Flow type (044) ", esse parâmetro oferece uma lista de unidades de volume, volume normal, volume padrão e massa. Quando uma nova unidade de volume ou de massa é selecionada, os parâmetros específicos do totalizador são convertidos e exibidos com a nova unidade junto a um grupo de unidade. Quando o modo de vazão é alterado, o valor do totalizador não é convertido.
	O código de acesso direto depende do "Flow type (044) " selecionado : - (058): Flow. meas. type "Mass" - (059): Flow. meas. type "Volume norm. cond." - (060): Flow. meas. type "Volume std. cond." - (061): Flow. meas. type "Volume process cond."
	Ajuste de fábrica: m ³
Totalizer mode 1 (175)	Defina o comportamento do totalizador.
Opções	 Opções: Balanced: integração de todas as vazões medidas (positivas e negativas) Pos. flow only: apenas vazões positivas são integradas. Neg. flow only: apenas vazões negativas são integradas. Hold: o contador de vazão é parado.
	Ajuste de fábrica: Pos. flow only
Totalizer 1 failsafe (176)	Defina o comportamento do totalizador no caso de um erro.
	 Opções: Run: o valor da vazão atual continua a ser integrado. Hold: o contador de vazão é parado.
	Ajuste de fábrica: Run
Reset totalizer 1 (062)	Você redefine o totalizador 1 para zero com este parâmetro.
Opções	Opções: • Abort (não executar o reset) • Reset
	Ajuste de fábrica: Cancel
Totalizer 1 (063) Display	Exibe o valor da vazão total do totalizador 1. Você pode zerar o valor com o parâmetro "Reset totalizer 1 (062) ". O parâmetro "Totalizer 1 overflow (064) " exibe o transbordamento.
	Exemplo: O valor 123456789 m ³ é exibido como segue: - Totalizador 1: 3456789 m ³ - Transbordamento do totalizador 1: 12 E7 m ³
Totalizer 1 overflow (064) Display	Exibe o valor do transbordamento do totalizador 1. → Consulte também "Totalizer 1 (063) ".

Expert \rightarrow Application \rightarrow Totalizer 2 (Deltabar M)

i

Com a configuração de tipo de vazão "Flow in %", o totalizador não está disponível e não é exibido nesta posição.

Denominação do parâmetro	Descrição
Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068)	Selecione a unidade para o totalizador 2. → Consulte também ENG. UNIT TOTALIZER 1.
Opções	O código de acesso direto depende do "Flow type (044) " selecionado : - (065): Flow. meas. type "Mass" - (066): Flow. meas. type "Gas norm. cond." - (067): Flow. meas. type "Gas. std. cond." - (068): Flow. meas. type "Volume process cond."
	Ajuste de fábrica: m ³
Totalizer mode 2 (177)	Defina o comportamento do totalizador.
	 Opções: Balanced: integração de todas as vazões medidas (positivas e negativas) Pos. flow only: apenas vazões positivas são integradas. Neg. flow only: apenas vazões negativas são integradas. Hold: o contador de vazão é parado.
	Ajuste de fábrica: Pos. flow only
Totalizer 2 failsafe (178)	Defina o comportamento do totalizador no caso de um erro.
	 Opções: Run: o valor da vazão atual continua a ser integrado. Hold: o contador de vazão é parado.
	Ajuste de fábrica: Run
Totalizer 2 (069) Display	Exibe o valor do totalizador. O parâmetro "Totalizer 2 overflow (070) " exibe o transbordamento. → Consulte também o exemplo para o totalizador 1.
Totalizer 2 overflow (070) Display	Exibe o valor do transbordamento do totalizador 2. → Consulte também Totalizer 2 (069) e o exemplo para o totalizador 1.

8.11.5 Diagnóstico

Expert → Diagnosis

Denominação do parâmetro	Descrição
Diagnostic code (071) Display	Exibe a mensagem de diagnóstico com a prioridade máxima presente no momento.
Last diag. code (072) Display	 Exibe a última mensagem de diagnóstico que ocorreu e foi retificada. Comunicação digital: a última mensagem é exibida. Usando o parâmetro "Reset logbook (159)", você pode deletar a mensagem

Denominação do parâmetro	Descrição
Reset logbook (159) Opções	Com este parâmetro, você zera todas as mensagens do parâmetro "Last diag. code (072) " e o registro de eventos de "Last diag. 1 (085)" a "Last diag. 10 (094)".
	CancelConfirm
	Ajuste de fábrica: Cancel
Min. meas. press. (073) Display	Exibe o valor de pressão medida mais baixo (indicador de pico). Você pode zerar esse indicador por meio do parâmetro "Reset peakhold (161) ".
Max. meas. press (074) Display	Exibe o valor de pressão medida mais alto (indicador de pico). Você pode zerar esse indicador por meio do parâmetro "Reset peakhold (161) ".
Reset peakhold (161) Opções	Você pode zerar os indicadores "Min. meas. press." e "Max. meas. press." com este parâmetro.
	Opções: • Cancel • Confirm
	Ajuste de fábrica: Cancel
Alarm behav. P (050) Opções	Defina o status do valor medido se os limites do sensor forem ultrapassados ou não alcançados.
	 Opções: Aviso Quipamento continua a medir. Aparece uma mensagem de erro. O status do valor medido exibe "UNCERTAIN". Alarm Q status do valor medido exibe "BAD". Aparece uma mensagem de erro.
	Ajuste de fábrica: Warning
Operating hours (162) Display	Exibe as horas de operação. Este parâmetro não pode ser resetado.
Config. counter (100) Display	Exibe o contador de configuração. Este contador aumenta em uma vez cada vez que um parâmetro ou grupo é modificado. O contador conta até 65535 e depois reinicia em zero.

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Diagnosis} \rightarrow \texttt{Diagnostic} \ \texttt{list}$

Denominação do parâmetro	Descrição
Diagnostic 1 (075) Diagnostic 2 (076) Diagnostic 3 (077) Diagnostic 4 (078) Diagnostic 5 (079) Diagnostic 5 (080) Diagnostic 7 (081) Diagnostic 8 (082) Diagnostic 9 (083) Diagnostic 10 (084)	Esses parâmetros contêm até dez mensagens de diagnóstico pendentes, organizadas em ordem de prioridade.

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Diagnosis} \rightarrow \texttt{Event} \ \texttt{logbook}$

Denominação do parâmetro	Descrição
Last diag. 1 (085) Last diag. 2 (086) Last diag. 3 (087) Last diag. 4 (088) Last diag. 5 (089) Last diag. 6 (090) Last diag. 7 (091) Last diag. 8 (092) Last diag. 9 (093) Last diag. 10 (094)	Esses parâmetros contêm as últimas 10 mensagens de diagnóstico que devem ocorrer e serem retificadas. Elas podem ser zeradas usando o parâmetro "Reset logbook (159) ". Erros que ocorreram múltiplas vezes são exibidos apenas uma vez.

$Expert \rightarrow Diagnosis \rightarrow Simulation$

Denominação do parâmetro	Descrição			
Simul. switch (251) Display	Exibe a posição da min do sinal de saída da en	Exibe a posição da minisseletora 3 que é usada para ligar e desligar a simulação do sinal de saída da entrada analógica.		
	 Display: Off A simulação do sina On A simulação do sina O sinal de saída pod 	l de saída está desabilitada. l de saída está habilitada. e ser simulado.		
	Ajuste de fábrica: Off			
Simulation mode (112) Opções	Ativar a simulação e se Qualquer simulação en de nível Lin. mode (0 3	elecionar o tipo de simulação n execução é desativada se o 87) forem alterados.). modo de medição ou o modo	
	Opções: • None • Pressure, \rightarrow consult • Level \rightarrow consulte es • Flow, \rightarrow consulte es • Tank content \rightarrow cor • Alarm/warning, \rightarrow	e também esta tabela, parân ta tabela, parâmetro "Sim. le ta tabela, parâmetro "Sim. fl Isulte esta tabela, parâmetro consulte esta tabela, parâme	netro "Sim. pressure" vel" ow" "Sim. tank cont." etro "Sim. error no."	
Cerabar M / Deltapilot M				
Transducer Block	Sensor			
	\downarrow			
	Sensor trim			
	\downarrow			
	Position adjustment			
	↓	→ →	Valor de simulação Pressão	
	Damping			
	\downarrow			
	Electric Delta P			
	\downarrow			
↓	← P			
Pressure	Level	← Valor de simulação: - Nível - Conteúdo do tanque		
↓	L			

Denominação do parâmetro	Descrição			
\rightarrow	PV	PV = Valor Primário		
	\downarrow			
	Bloco de entrada analógica			
Deltabar M				
Transducer Block	Sensor			
	\downarrow			
	Sensor trim			
	\downarrow	-		
	Position adjustment			
	\downarrow	←	Valor de simulação Pressão	
	Damping			
	\downarrow	-		
\downarrow \leftarrow	Р			
Pressure	Level	←	Valor de simulação: - Nível - Conteúdo do tanque	
↓	Flow	←	Valor de simulação: - Vazão	
\downarrow		J		
\rightarrow	PV	PV = Valo	or Primário	
	\downarrow			
	Bloco de entrada analógica			
Sim. pressure (113)	Insira o valor de simula	cão.		
Entrada do usuário	→ Consulte também "Si Pré-requisito:	mulation mode (112)".		
	 "Simulation mode (1) Valor no acionamento 			
	Valor medido de pressã	o atual		
Sim. flow (114) (Deltabar M) Entrada do usuário	Insira o valor de simulação. → Consulte também "Simulation mode (112) ".			
	Pré-requisito: • "Modo de medida (0	005)" = Flow e "Simulation n	node (112)" = Flow	
Sim. level (115) Entrada do usuário	Insira o valor de simulação. → Consulte também "Simulation mode (112) ".			
	Pré-requisito: • "Modo de medida (0	005)" = Level e "Simulation r	node (112)" = Level	
Sim. tank content (116) Entrada do usuário	Insira o valor de simula → Consulte também " Si	ção. mulation mode (112) ".		
	Pré-requisitos: "Modo de medida (0 e "Simulation mode	005)" = Level, "Lin. mode (03 (112)" = Tank content.	87)" = "Activate table "	
Sim. errorno. (118) Entrada do usuário	Insira o número da mer → Consulte também "Si	nsagem de diagnóstico. mulation mode (112)".		
	Pré-requisito: • "Simulation mode (1	1 12) " = Alarm/warning		
	Valor no acionamento: 484 (simulação ativa)			

8.11.6 Fazendo cópia de segurança ou duplicando os dados do equipamento

O equipamento não possui um módulo de memória. No entanto, com uma ferramenta operacional baseada na tecnologia FDT (por ex., FieldCare), as seguintes opções estão disponíveis (consulte o parâmetro **"Download select**." \rightarrow 🖹 113 no menu de operação ou através do bloco de recursos \rightarrow 🖹 167):

- Salvar/recuperar dados de configuração.
- Duplicar as configurações do equipamento.
- Transferir todos os parâmetros relevantes quando se está substituindo unidades eletrônicas/.

Para mais informações, leia o manual de operação para o programa de operação FieldCare.

9

Comissionamento com o programa de configuração FF

O equipamento é configurado para o modo de medição "Pressure" (Cerabar, Deltabar) ou modo de medição "Level" (Deltapilot) por padrão. A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido correspondem aos dados na etiqueta de identificação.

A ATENÇÃO

A pressão está acima da pressão de operação permitida!

Risco de ferimento devido à explosão de peças! Mensagens de aviso são geradas se a pressão estiver muito alta.

- Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter):
 - "S140 Working range P" ou "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment"
 - Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

AVISO

A pressão está abaixo da pressão de operação permitida!

Avisos são exibidos se a pressão estiver muito baixa.

- Se uma pressão menor que o mínimo permitido ou maior que o máximo permitido estiver presente no equipamento, as seguintes mensagens são emitidas sucessivamente (dependendo da configuração no parâmetro "Alarm behavior P" (050) parameter):
 "S140 Working range P" ou "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" ou "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment"
 - Use o equipamento apenas dentro dos limites da faixa do sensor!

9.1 Verificação da função

Execute uma verificação pós-instalação e pós-conexão de acordo com a checklist, antes de comissionar o equipamento.

- Checklist para "Verificação pós-montagem" \rightarrow \supseteq 32
- Checklist para "Verificação pós conexão" \rightarrow \implies 38

9.2 Comissionamento com a aplicação FF

A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- ► O equipamento é configurado em fábrica para o modo de medição de pressão (Cerabar, Deltabar) ou para o modo de medição de nível (Deltapilot). A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido, bem como o valor da saída digital do bloco de entrada analógica OUT, correspondem aos dados na etiqueta de identificação. Após um reset com código 7864, pode ser que o parâmetro OUT tenha que ser redimensionado (→ consulte também a página 135, seção 9.3 "Dimensionamento do parâmetro OUT").
- A configuração de pedido padrão é ilustrada em $\rightarrow \square 54$, seção 6.4.6 "Modelo do bloco".
- Os caracteres "xxxxxxxxx" usados nas seções a seguir são marcador de posição para o número de série.
- 1. Ligue o medidor .
- Anote o DEVICE_ID. → 1 53, seção 6.4.5 "Identificação e endereçamento do equipamento" e → 1 8, seção 3.2.1 "Etiqueta de identificação" para o número de série do equipamento.
- 3. Abra o programa de configuração.

- 4. Carregue os arquivos Cff e os de descrição do equipamento no sistema host ou o programa de configuração. Certifique-se de usar os arquivos de sistema corretos.
- 5. Identifique o equipamento usando o DEVICE_ID (→ consulte Ponto 2). Atribua o nome de tag desejado ao equipamento por meio do parâmetro "Pd-tag/FF_PD_TAG".

Configuração do Bloco de Recursos

- 1. Abra o Bloco de Recursos.
- Se necessário, desabilite o bloqueio da operação do equipamento. →
 ¹ 49, seção 6.3.5
 "Operação de bloqueio/desbloqueio". A operação está desbloqueada por padrão.
- 3. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: RS-xxxxxxxxx (RB2) ()
- 4. Se necessário, atribua uma descrição ao bloco por meio do parâmetro "Tag Description/ TAG_DESC" parameter.
- 5. Se necessário, altere outros parâmetros de acordo com as especificações.

Configuração dos Blocos Transdutores

O equipamento possui os seguintes blocos transdutores:

- Bloco transdutor de pressão
- Bloco DP_FLOW (Deltabar)
- Bloco transdutor do display
- Bloco transdutor de diagnóstico

A explicação a seguir é um exemplo para o bloco transdutor de pressão.

- 1. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: TRD1_xxxxxxxxxx (PCD)
- 2. Configure o modo do bloco para OOS por meio do parâmetro "Block Mode/MODE_BLK", elemento TARGET.
- 3. Configure o equipamento de acordo com a tarefa de medição. → Consulte também este resumo das instruções de operação seção 8.2 a seção 9.3.
- 4. Configure o modo do bloco para "Auto" por meio do parâmetro "Block Mode/ MODE_BLK", elemento TARGET.

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

 O modo do bloco deve ser configurado como "Auto" para a Pressão e o bloco DP_FLOW (Deltabar) para que o medidor funcione corretamente.

Configuração dos blocos de entrada analógica

O equipamento possui 2 blocos de entrada analógica que podem ser atribuídos conforme a necessidade às diversas variáveis de processo.

- 1. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: AI1_xxxxxxxxx (AI)
- 2. Configure o modo do bloco para OOS por meio do parâmetro "Block Mode/MODE_BLK", elemento TARGET.
- 3. Use o parâmetro "Channel/CHANNEL" para selecione a variável de processo que deve ser usada como o valor de entrada para o Bloco de entrada analógica. As seguintes configurações são possíveis:

Cerabar e Deltapilot:

- Channel/CHANNEL = 1: Valor primário, um valor de pressão ou nível que depende do modo de medição selecionado
- Channel/CHANNEL = 2: Valor secundário
- Channel/CHANNEL = 3: Pressão
- Channel/CHANNEL = 4: Pressão máx
- Channel/CHANNEL = 5: Nível antes da linearização

Ajuste de fábrica:

- Bloco de entrada analógica 1: Channel/CHANNEL = 1: Valor primário (valor primário medido)
- Analog Input Block 2: Channel/CHANNEL = 2: Valor secundário (temperatura do sensor)

Deltabar:

- Channel/CHANNEL = 1: Valor primário, um valor de pressão ou de vazão que depende do modo de medição selecionado
- Channel/CHANNEL = 3: Pressão
- Channel/CHANNEL = 4: Pressão máx
- Channel/CHANNEL = 5: Nível antes da linearização
- Channel/CHANNEL = 6: Totalizador 1
- Channel/CHANNEL = 7: Totalizador 2
- Ajuste de fábrica:
- Bloco de entrada analógica 1: Channel/CHANNEL = 1: Valor primário (valor primário medido)
- Bloco de entrada analógica 2: Channel/CHANNEL = 3: Pressão
- 4. Use o parâmetro "Transducer Scale/XD_SCALE" para selecionar a unidade desejada e a faixa de entrada do bloco para a variável de processo. → 135, seção 9.3 "Dimensionamento do parâmetro OUT". Certifique-se de que a unidade selecionada seja adequada à variável de processo selecionada. Se a variável de processo não for adequada à unidade, o parâmetro "Block Error/BLOCK_ERR" informa "Block Configuration Error" e o modo do bloco não pode ser configurado como "Auto".
- 5. Use o parâmetro "Linearization Type/L_TYPE" para selecionar o tipo de linearização para a variável de entrada (Ajuste de fábrica: Direto). Certifique-se de que as configurações para os parâmetros "Transducer Scale/XD_SCALE" e "Output Scale/OUT_SCALE" sejam as mesmas para o tipo de linearização "Direct". Se os valores e as unidades não corresponderem, o parâmetro Block Error/BLOCK_ERR informa "Block Configuration Error" e o modo de bloco não pode ser configurado como "Auto".
- 6. Insira as mensagens de alarme e de alarme crítico através dos parâmetros "High High Limit/HI_HI_LIM", "High Limit/HI_LIM", "Low Low Limit/LO_LO_LIM" e "Low Limit/LO_LIM". Os valores limites inseridos devem estar dentro da faixa de valor especificada para o parâmetro "Output Scale/OUT_SCALE".
- 7. Especifique as prioridades de alarme por meio dos parâmetros "High High Priority/ HI_HI_PRI", "High Priority/HI_PRI", "Low Low Priority/LO_LO_PRI" e "Low Priority/ LO_PRI". A informação é transmitida para o sistema host de campo somente com alarmes que tenham prioridade superior a 2.
- 8. Configure o modo do bloco para "Auto" usando o parâmetro "Block Mode/MODE_BLK", elemento TARGET. Para isto, o bloco de recurso também precisa ser configurado para o modo de bloco "Auto".

Configurações adicionais

- 1. Vincule os blocos de função e os blocos de saída.
- 2. Após especificar o LAS ativo, faça o download de todos os dados e parâmetros para o equipamento de campo.

9.3 Dimensionamento do parâmetro OUT

No bloco de entrada analógica, o valor de entrada ou a faixa de entrada podem ser dimensionados de acordo com as especificações de automação.

Exemplo:

A faixa de medição 0 a 500 mbar devem ser redimensionada para 0 a 100 %.

- Selecione o grupo XD_SCALE.
 - Para EU_0, insira "0".
 - Para EU_100, insira "500".
 - Para UNITS_INDEX, insira "mbar".
- Selecione o grupo OUT_SCALE.
 - Para EU_0, insira "0".
 - Para EU_100, insira "100%".
 - Para UNITS_INDEX, selecione "%" por exemplo.

A unidade selecionada aqui não tem nenhum efeito sobre o dimensionamento.

- Resultado:
- A uma pressão de 350 mbar, o valor 70 é emitido para um bloco a jusante ou para o PCS como o valor OUT.



A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Se selecionou o modo "Direct" para o parâmetro L_TYPE, não é possível alterar os valores e as unidades para XD_SCALE e OUT_SCALE.
- Os parâmetros L_TYPE, XD_SCALE e OUT_SCALE somente podem ser alterados no modo de bloco OOS.
- Certifique-se de que o dimensionamento de saída do bloco transdutor de pressão SCALE_OUT corresponda ao dimensionamento de entrada do bloco de entrada analógica XD_SCALE.

9.4 Comissionamento com a aplicação do equipamento

- O comissionamento inclui as seguintes etapas:
- 1. Verificação da função ($\rightarrow \ge 66$)
- 2. Seleção do idioma, do modo de medição e da unidade de pressão
- 3. Ajuste da posição (\rightarrow 138)
- 4. Configuração da medição:
 - Medição da pressão (\rightarrow 🖹 139 ff)
 - Medição de nível (\rightarrow 🖹 140 ff)
 - Medição de vazão (Deltabar M) (Deltabar) (\rightarrow 149 ff)

9.4.1 Seleção do idioma, do modo de medição e da unidade de pressão

Seleção do idioma (bloco transdutor do display)

Denominação do parâmetro	Descrição
Language/ DISPLAY_LANGUAGE Opções	Selecione o idioma. Opções: • English
Índice: 14 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Possivelmente outro idioma (conforme selecionado ao comprar o equipamento) Um idioma adicional (idioma do fabricante local) Ajuste de fábrica: English

Seleção do modo de medição (bloco transdutor de pressão)

Denominação do parâmetro	Descrição
Measuring mode/ OPERATING_MODE	Selecione o modo de medição. O menu de operação é estruturado de acordo com o modo de medição selecionado.
Índice: 42 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Se o modo de operação for alterado, nenhuma conversão é efetuada. Se necessário, o equipamento deve ser recalibrado após o modo de medição ter sido alterado.
	Opções: • Pressure • Level • Flow Ajuste de fábrica: Pressure

Denominação do parâmetro	Descrição
Calibration Units/ CAL_UNIT Entrada do usuário	Selecione a unidade de pressão. Se uma nova unidade de pressão for selecionada, todos os parâmetros específicos de pressão são convertidos e exibidos com a nova unidade.
Indice: 19 mbar, bar Tipo de dados: Unsigned16 mmH ₂ O, mH ₂ O, inH ₂ O, inH ₂ O, ftH ₂ O Acesso: OOS Pa, hPa, kPa, MPa psi mmHg, inHg Torr g/cm ² , kg/cm ² lb/ft ² atm qf/cm ² , kgf/cm ²	Opções • mbar, bar • mmH_2O , mH_2O , inH_2O , ftH_2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • $mmHg$, $inHg$ • Torr • g/cm^2 , kg/cm^2 • lb/ft^2 • atm • gf/cm^2 , kgf/cm^2
	Ajuste de fábrica: mbar ou bar dependendo da faixa de medição nominal do sensor, ou conforme especificações do pedido

Seleção da unidade de pressão (bloco transdutor de pressão)

9.5 Ajuste da pos. zero

O desvio de pressão resultante da orientação do medidor pode ser corrigida aqui pelo ajuste da posição.

(Bloco transdutor de pressão)

Denominação do parâmetro	Descrição
Pos. zero adjust/ PRESSURE_1_ACCEPT_ ZERO_INSTALL Opções	Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento do valor medido, ou seja, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.
Índice: 38 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Esse parâmetro oferece a possibilidade de realizar o ajuste de posição quando a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida. (Uma pressão de referência se encontra presente no instrumento.)
	 Exemplo: Primary Value/PRIMARY_VALUE = 2,2 mbar Você corrige o Primary Value/PRIMARY_VALUE através do parâmetro Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ZERO_INSTALL usando a opção "Confirm", ou seja, você atribui o valor 0,0 à pressão presente. Primary Value/PRIMARY_VALUE(após o ajuste da posição zero) = 0,0 mbar
	O parâmetro Calib. offset/PRESSURE_1_INSTALL_OFFSET (→ 🖹 138) exibe a diferença de pressão resultante (offset) pela qual o Primary Value/ PRIMARY_VALUE foi corrigido.
	Opções: • Cancel • Confirm
	Ajuste de fábrica: Cancel
Calib. offset/ PRESSURE_1_INSTALL_O FFSET Entrada do usuário Índice: 39	Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento do valor medido, ou seja, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero ou o valor desejado. Esse parâmetro oferece a possibilidade de realizar o ajuste de posição quando a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida é conhecida. (Não há pressão de referência no instrumento.)
Tipo de dados: Float Acesso: OOS	 Exemplo: Primary Value/PRIMARY_VALUE = 2,2 mbar Através do parâmetro Calib. offset/PRESSURE 1_INSTALL_OFFSET, insira o valor pelo qual o Primary Value/PRIMARY_VALUE deve ser corrigido. Para corrigir o Primary Value/PRIMARY_VALUEpara 0,0 mbar, você deve inserir o valor 2,2 aqui. (0 seguinte se aplica: PRIMARY_VALUE_{novo} = PRIMARY_VALUE_{antigo} - PRESSURE_1_INSTALL_OFFSET) Primary Value/PRIMARY_VALUE (após entrada para calib. offset) = 0,0 mbar
	Ajuste de fábrica: 0,0

9.6 Medição da pressão

Neste capítulo, tanto o texto do parâmetro quanto o denominação do parâmetro são indicados.

Nos programas de configuração FF, apenas o texto do parâmetro é exibido (exceção: no configurador NIFBUS, é possível selecionar se o texto ou o denominação do parâmetro será exibido).

Exemplo:

Texto do parâmetro	Denominação do parâmetro
Linearization	LINEARIZATION

i

- O Deltabar M e o Cerabar M são configurados para o modo de medição de pressão como padrão. O Deltapilot M é configurado para o modo de medição de nível como padrão. A faixa de medição e a unidade na qual o valor medido é transmitido, bem como o valor da saída digital do bloco de entrada analógica OUT, correspondem aos dados na etiqueta de identificação.
- Para uma descrição dos parâmetros mencionados, consulte
- $\rightarrow \equiv 172$, Bloco transdutor de pressão
- $\rightarrow \ge 201$, Bloco de entrada analógica.

	Descrição
1	Deltabar M: Antes de configurar o equipamento para sua aplicação, verifique se a tomada de impulso foi limpa e o equipamento preenchido com meio.
2	Abra o bloco transdutor de pressão e configure o modo de bloco para o modo OOS.
3	 Se necessário, selecione o modo de medição: Dependendo do sensor, selecione a opção "Differential pressure", "Gauge pressure" ou "Absolute pressure" através do parâmetro Primary Value Type/ PRIMARY_ VALUE_TYPE.
4	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto".
5	Se necessário, configure os parâmetros Channel/ CHANNEL ($\rightarrow \textcircled{1} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \textcircled{1} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \textcircled{1} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \textcircled{1} 204$) através do bloco de entrada analógica.
6	Resultado: O equipamento está pronto para a medição de pressão.

i

Você pode selecionar outra unidade de pressão por meio do parâmetro Calibration Units/ CAL_UNIT ($\rightarrow \equiv 137$). Também é possível especificar uma unidade específica do cliente através desse parâmetro.

9.7 Medição de nível

Neste capítulo, tanto o texto do parâmetro quanto o denominação do parâmetro são indicados.

Nos programas de configuração FF, apenas o texto do parâmetro é exibido (exceção: no configurador NIFBUS, é possível selecionar se o texto ou o denominação do parâmetro será exibido).

Exemplo:

Texto do parâmetro	Denominação do parâmetro
Linearization	LINEARIZATION

9.7.1 Informação sobre a medição de nível

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Você tem dois métodos para calcular o nível: "In pressure" e "In height". A tabela na seção "Visão geral da medição de nível" a seguir oferece uma visão geral dessas duas tarefas de medição.
- Os valores de limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser adequados ao sensor e à tarefa de medição para que o equipamento seja capaz de medir corretamente.
- As unidades específicas do cliente não são possíveis.
- Não há conversão da unidade.
- Os valores inseridos para "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/ Full pressure (032)", "Empty height (030)/Full height (033)" devem ter ao menos 1 % de diferença. O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos.

9.7.2 Visão geral da medição de nível

Tarefa de medição	Seleção de nível	Opções das variáveis de medição	Descrição	Exibição do valor medido
Calibração é feita registrando-se dois pares de valor de pressão-nível.	"In pressure"	Através do parâmetro "Unit before lin. (025)": unidades %, nível, volume ou massa.	 Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet)), consulte →	O display de valor medido e o parâmetro "Level before lin. (019)" exibem o valor medido.
A calibração é feita inserindo-se a densidade e dois pares de valor de altura/nível.	"In height"		 Calibração com pressão de referência (calibração úmida (wet)), consulte →	

9.7.3 Seleção de Nível "em pressão"

Calibração com pressão de referência - calibração úmida (wet)

Exemplo:

Neste exemplo, o nível no tanque deve ser medido em "m". O nível máximo é de 3 m (9,8 pés). A faixa de pressão está definida como 0-300 mbar.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Os valores inseridos para Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Full calib/ HIGH_LEVEL_EASY devem ter uma diferença de pelo menos 1% entre eles para o modo de nível "Level easy pressure". O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser apropriados para o sensor e a tarefa de medição para que o medidor possa realizar a medição corretamente.
- Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento no valor medido, isto é, quando o recipiente está vazio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.

→ Para informações sobre como realizar o ajuste de posição, consulte também → 138, "Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ZERO_INSTALL".



	Descrição	
3	Se necessário, selecione o modo de medição: • Selecione a opção "Level" por meio do parâmetro "Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE". Ou:	$\frac{h}{[m]}$
4	Selecione a opção "In pressure" através do parâmetro "Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT".	Б 3
5	Através do parâmetro "Units index" Scale Out/ SCALE_OUT, selecione a opção "m". Ou selecione a unidade do nível por meio do parâmetro "Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY", aqui, por exemplo, "m".	
6	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY".	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
7	Encha o recipiente até o ponto mais baixo do nível. O valor de pressão associado pode ser visualizado através do parâmetro Meas. pressure/ PRESSURE_1_FINAL_VALUE.	A0017658 Calibração com pressão de referência - calibração úmida (wet) A Consulte a tabela, etana 8
8	Através do parâmetro de registro Scale Out/ SCALE_OUT ¹⁾ , elementos "EU at 0%/ E_ENGINERING_UNIT_0_PERCENT", insira um valor de nível, aqui 0 m, por exemplo. Ou insira um valor de nível através do parâmetro "Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY", aqui, por exemplo, 0 m.	B Consulte a tabela, etapa 9.
9	Encha o recipiente até o ponto mais alto do nível. O valor de pressão associado pode ser visualizado através do parâmetro Meas. pressure/ PRESSURE_1_FINAL_VALUE.	
10	Usando o parâmetro de registro Scale Out/ SCALE_OUT ¹⁾ , elementos "EU at 100%/ E_ENGINERING_UNIT_100_PERCENT", insira um valor de nível, aqui 3 m por exemplo. Ou insira um valor de nível através do parâmetro "Full calib/HIGH_LEVEL_EASY", aqui, por exemplo, 3 m.	
11	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto".	
12	Se necessário, configure os parâmetros Channel/CHANNEL ($\rightarrow \textcircled{2} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \textcircled{2} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 204$) através do bloco de entrada analógica.	

1) Só é suportado por sistemas host que permitem acesso de gravação a elementos individuais do registro.

Calibração sem pressão de referência - calibração a seco (dry)

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros corresponde a uma pressão de 450 mbar. O volume mínimo de 0 litros corresponde a uma pressão de 50 mbar, já que o equipamento está instalado abaixo do menor valor da faixa de medição do nível.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de pressão e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Os valores inseridos para Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Full calib/ HIGH_LEVEL_EASY devem ter uma diferença de pelo menos 1% entre eles para o modo de nível "Level easy pressure". O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser apropriados para o sensor e a tarefa de medição para que o medidor possa realizar a medição corretamente.
- Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento no valor medido, isto é, quando o recipiente está vazio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.

→ Para informações sobre como realizar o ajuste de posição, consulte também → 138, "Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ ZERO_INSTALL".



	Descrição	
3	Se necessário, selecione o modo de medição: Selecione a opção "Level" através do parâmetro "Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE". Ou:	<u>V</u> [1] ▲
4	Selecione o modo de medição "Level" através do parâmetro "Measuring mode/OPERATING_MODE". Selecione a opção "In pressure" através do parâmetro "Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT".	C 1000
5	Selecione a opção "l" (litro) por meio do parâmetro "Units Index" Scale Out/SCALE_OUT. Ou selecione uma unidade de volume através do parâmetro "Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY", aqui "l" por exemplo.	
6	Selecione a opção "Dry" através do parâmetro "Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY"	$\mathbf{B} \qquad \mathbf{D} \qquad \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix}$
7	Através do parâmetro de registro Scale In/ SCALE_IN, elementos "Set URV/ E_PRESSURE_UPPER_RANGE_VALUE", insira um valor de pressão, aqui 450 mbar, por exemplo, ou insira uma pressão por meio do parâmetro Full pressure/HIGH_LEVEL_PRESSURE_EASY, aqui 450 mbar, por exemplo.	Fig. 31: Calibração com pressão de referência - (calibração úmida (wet)) E Consulte a tabela, etapa 6. F Consulte a tabela, etapa 7. G Consulte a tabela, etapa 8. D Consulte a tabela, etapa 9.
8	Através do parâmetro de registro Scale In/ SCALE_IN, elemento "Set URV/ E_PRESSURE_LOWER_RANGE_VALUE", insira um valor de pressão, aqui 50 mbar, por exemplo, ou insira uma pressão por meio do parâmetro Empty pressure/LOW_LEVEL_PRESSURE_EASY, aqui 50 mbar, por exemplo.	
9	Através do parâmetro de registro Scale Out/ SCALE_OUT, elementos "EU at 100%/ E_ENGINERING_UNIT_100_PERCENT", insira o volume do tanque, aqui 1000 l, por exemplo. Ou insira um volume através do parâmetro "Full calib/HIGH_LEVEL_EASY", aqui 1000 l por exemplo.	
10	Através do parâmetro de registro Scale Out/ SCALE_OUT, elementos "EU at 0%/ E_ENGINERING_UNIT_0_PERCENT", insira o volume do tanque, aqui 0 l, por exemplo. Ou insira um volume através do parâmetro "Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY", aqui 0 l, por exemplo.	
11	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto".	
12	Se necessário, configure os parâmetros Channel/CHANNEL ($\rightarrow \textcircled{2} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \textcircled{2} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 204$) através do bloco de entrada analógica.	
9.7.4 Seleção de nível "In height"

Calibração com pressão de referência - calibração úmida (wet)

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros corresponde a um nível de 4,5 m. O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m, já que o equipamento está instalado abaixo do menor valor da faixa de medição do nível. A densidade do meio é de 1 g/cm³.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- O tanque pode ser abastecido e esvaziado.

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Os valores inseridos para Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Full calib/ HIGH_LEVEL_EASY devem ter uma diferença de pelo menos 1% entre eles para o modo de nível "Level easy pressure". O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser apropriados para o sensor e a tarefa de medição para que o medidor possa realizar a medição corretamente.
- Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento no valor medido, isto é, quando o recipiente está vazio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.

→ Para informações sobre como realizar o ajuste de posição, consulte também → \square 138, "Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ ZERO_INSTALL".

	Descrição	
1	Deltabar M: Antes de configurar o equipamento para sua aplicação, verifique se a tomada de impulso foi limpa e preenchida com meio.	C
2	Abra o bloco transdutor de pressão e configure o modo de bloco para OOS.	$\mathbf{A} \ \rho = 1 \frac{g}{cm^3} $
3	Se necessário, selecione o modo de medição: Selecione a opção "Level height" através do parâmetro "Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE". Ou:	01 0.5 m
4	Selecione o modo de medição "Level" através do parâmetro "Measuring mode/OPERATING_MODE". Selecione a opção "In height" através do parâmetro "Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT".	Fig. 32: Calibração com pressão de referência -
5	Selecione a opção "l" (litros) através do parâmetro "Units index" Scale Out/SCALE_OUT ou selecione uma unidade de volume através do parâmetro Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY, aqui "l", por exemplo.	A Consulte a tabela, etapa 8. B Consulte a tabela, etapa 10. C Consulte a tabela, etapa 12.
6	Selecione a unidade de altura por meio do parâmetro Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY, aqui, por exemplo, "m" .	
7	Selecione a opção "Wet" por meio do parâmetro "Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY".	
8	Insira uma densidade por meio do parâmetro Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_EASY, aqui "1" g/cm ³ , por exemplo.	



Calibração sem pressão de referência - calibração a seco (dry)

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque deve ser medido em litros. O volume máximo de 1000 litros corresponde a um nível de 4,5 m. O volume mínimo de 0 litros corresponde a um nível de 0,5 m, já que o equipamento está instalado abaixo do menor valor da faixa de medição do nível. A densidade do meio é de 1 g/cm³.

Pré-requisito:

- A variável medida está em proporção direta à pressão.
- Esta é uma calibração teórica, isto é, os valores de altura e volume para os pontos de calibração mais alto e mais baixo devem ser conhecidos.

A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Os valores inseridos para Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Full calib/ HIGH_LEVEL_EASY devem ter uma diferença de pelo menos 1% entre eles para o modo de nível "Level easy pressure". O valor será rejeitado e uma mensagem mostrada, se os valores forem muito próximos. Outros valores limites não são verificados, isto é, os valores inseridos devem ser apropriados para o sensor e a tarefa de medição para que o medidor possa realizar a medição corretamente.
- Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento no valor medido, isto é, quando o recipiente está vazio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.

→ Para informações sobre como realizar o ajuste de posição, consulte também → 138, "Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ ZERO_INSTALL".





9.8 Medição de vazão (Deltabar M)

Neste capítulo, tanto o texto do parâmetro quanto o denominação do parâmetro são indicados.

Nos programas de configuração FF, apenas o texto do parâmetro é exibido (exceção: no configurador NIFBUS, é possível selecionar se o texto ou o denominação do parâmetro será exibido).

Exemplo:

Texto do parâmetro	Denominação do parâmetro
Linearization	LINEARIZATION

9.8.1 Calibração

Exemplo:

Neste exemplo, a vazão volumétrica deve ser medida em m³/h.

i

- O modo de medição "Flow measurement" somente fica disponível para o transmissor de pressão diferencial Deltabar M.
- Para uma descrição dos parâmetros mencionados, consulte
 - \rightarrow 🖹 172, Bloco transdutor de pressão.
 - $\rightarrow \ge 201$, Bloco de entrada analógica.

	Descrição	
1	Antes de configurar o equipamento para sua aplicação, verifique se a tomada de impulso foi limpa e o equipamento preenchido com fluido.	$\frac{\mathring{\mathbf{V}}}{[\mathfrak{m}^3/\mathfrak{h}]} \blacklozenge$
2	Abra o bloco transdutor de pressão e o bloco DP_FLOW e configure o modo de bloco para OOS.	A 6000
3	Se necessário, selecione o modo de medição: • Selecione a opção "Flow" através do parâmetro "Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE".	
4	Através do parâmetro Press. eng. unit/CAL_UNIT ou Scale In/SCALE_IN, selecione uma unidade de pressão, aqui, por exemplo, mbar.	$0 \xrightarrow{0} 400 \xrightarrow{p}$
5	Através do bloco DP_FLOW: Selecione a opção "Volume operat. cond." através do parâmetro "Flow meas. type/FLOW_TYPE".	B [111041] A0031382 Fig. 36: Calibração da medição de vazão
6	Através do bloco DP_FLOW: Através do parâmetro Flow unit/FLOW_UNIT, selecione uma unidade de vazão, aqui, por exemplo, m ³ /h, ou através do bloco transdutor de pressão: Através do parâmetro de registro Scale In/ SCALE_IN,selecione o elemento "Press. eng. unit/ PRESSURE_1_UNIT".	A Consulte a tabela, etapa 7. B Consulte a tabela, etapa 8.
7	Através do bloco DP_FLOW: Por meio do parâmetro Flow Max/FLOW_MAX, selecione o elemento EU_100 ou através do bloco transdutor de pressão: Por meio do parâmetro de registro Scale Out/ SCALE_OUT, selecione o elemento "EU at 100% / E_ENGINERING_UNIT_100_PERCENT".	
	Insira o valor de vazão máximo do equipamento primário, neste caso 6000 m ³ /h por exemplo. Consulte também a folha de layout do instrumento primário.	

	Descrição
8	Através do bloco DP_FLOW: Selecione através do parâmetro "Max press. flow/ FLOW_MAX_PRESSURE" ou através do bloco transdutor de pressão: Por meio do parâmetro de registro Scale In/ SCALE_IN, selecione o elemento "Set URV/ E_PRESSURE_UPPER_RANGE_VALUE".
	Insira a pressão máxima, neste caso 400 mbar (6 psi) por exemplo. Consulte também a folha de layout do instrumento primário.
9	Configure o bloco transdutor de pressão e o bloco DP_FLOW para o modo "Auto".
10	Se necessário, configure os parâmetros Channel/CHANNEL ($\rightarrow \textcircled{2} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \textcircled{2} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \textcircled{2} 204$) através do bloco de entrada analógica.
11	Resultado: O equipamento está configurado para medição de vazão.

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- ▶ Por meio do parâmetro Flow meas. type/FLOW_TYPE (→ ☐ 189), você pode escolher entre os seguintes tipos de vazão:
- Volume p. cond. (volume em condições de operação)
- Gas norm. cond. (volume normal em condições normais na Europa: 1013,25 mbar e 273,15 K (0°C))
- Gas std. cond. (volume padrão em condições padrões nos EUA: 1013,25 mbar (14,7 psi) e 288. 15 K (15 °C/59 °F))
- Mass p. cond. (massa sob condições de operação)
- ► A unidade selecionada através do parâmetro Flow unit/FLOW_UNIT (→ 190) deve ser apropriada para o tipo de vazão escolhido (Flow meas. type/FLOW_TYPE, → 189).
- ► Na faixa de medição inferior, pequenas quantidades de vazão (fuga de corrente na superfície de um dielétrico) pode causar grandes flutuações do valor medido. Através do parâmetro Set. L. Fl. Cut-off/CREEP_FLOW_SUPRESSION_OFF_THRES (→ 191), você pode configurar um corte de vazão baixa.

9.8.2 Totalizador

Exemplo:

Neste exemplo, a vazão volumétrica deve ser totalizada e exibida na unidade m³E³. Vazões negativas devem ser adicionadas à taxa de vazão.

i

- Para uma descrição dos parâmetros mencionados, consulte
 - \rightarrow 188, Bloco transdutor DP_FLOW
 - $\rightarrow \ge 201$, Bloco de entrada analógica.
- O totalizador 1 pode ser reiniciado. O totalizador 2 não pode ser reiniciado.

	Descrição
1	Calibre o equipamento conforme a seção 9.8.1.
2	Abra o bloco transdutor DP_FLOW e configure o modo de bloco para OOS.
3	Através do parâmetro Eng. unit total. 1/TOTALIZER_1_UNIT , selecione uma unidade de vazão, a qui, por exemplo, m ³ $\rm E^3$, ou.
4	Por meio do parâmetro Totalizer 1 mode/TOTALIZER_1_MODE, especifique o modo de totalização para vazões negativas, aqui a opção "Only negative flow", por exemplo.
5	Use o parâmetro Reset Totalizer 1/TOTALIZER_1_RESET para zerar.
6	Resultado: O parâmetro de registro Totalizer 1/TOTALIZER_1_STRING_ VALUE, elemento totalizador 1/E_TOTALIZER_1_FLOAT, exibe a vazão volumétrica totalizada.
7	Configure o bloco DP_FLOW para "Auto".

i

Você pode usar o parâmetro Display mode/DISPLAY_MAIN_LINE_1_CONTENT ($\rightarrow \square$ 196) para especificar qual valor medido deve ser exibido na operação local.

Zerar o totalizador 1 automaticamente

Através do bloco de alarme analógico

Com o auxílio do bloco de alarme analógico e saída discreta, o totalizador 1 no bloco de transdutor DP_Flow pode ser zerado automaticamente.



O bloco transdutor DP_FLOW é conectado a um bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (CANAL = 6). No bloco de alarme analógico, o parâmetro High High Limit/HI_HI_LIM é usado para definir um valor limite no qual o totalizador deve ser zerado. Assim que esse valor-limite é ultrapassado, o bloco de entrada analógica transmite um valor de alarme para o bloco de saída discreta a jusante. O bloco de saída discreta altera sua saída de 0 para 1 e, portanto, redefine o totalizador no bloco transdutor DP_FLOW para 0. A saída do bloco de alarme analógico volta a ser 0.

Através do bloco de entrada analógica

Com o auxílio do bloco de entrada analógica e saída discreta, o totalizador 1 no bloco de transdutor DP_Flow pode ser zerado automaticamente.



O bloco transdutor DP_FLOW é conectado a um bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (CANAL = 6). No bloco de entrada analógica, o parâmetro High High Limit/HI_HI_LIM é usado para definir um valor limite no qual o totalizador deve ser zerado. Assim que esse valor-limite é ultrapassado, o bloco de entrada analógica transmite um valor de alarme para o bloco de saída discreta a jusante. O bloco de saída discreta altera sua saída de 0 para 1 e, portanto, redefine o totalizador no bloco transdutor DP_FLOW para 0. A saída do bloco de entrada analógica volta a ser 0.

9.9 Linearização

9.9.1 Entrada manual de uma tabela de linearização

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque com uma saída cônica deve ser medido em m³.

Pré-requisito:

- Esta é uma calibração teórica, isto é, os pontos para a tabela de linearização são conhecidos.
- O modo de medição "Nível" foi selecionado. O parâmetro Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE é definido como "Level" ou "Level height".
- Uma calibração de nível foi realizada.

i

Para uma descrição dos parâmetros mencionados, \rightarrow seção 8.11 "Descrição do parâmetro".



i

Mensagem de erro F510 "Linearização" e o alarme atual aparece enquanto a tabela estiver sendo registrada e até que a tabela seja ativada.

9.9.2 Registro semi-automático de uma tabela de linearização

Exemplo:

Neste exemplo, o volume em um tanque com uma saída cônica deve ser medido em m³.

Pré-requisito:

- O tanque pode ser cheio ou esvaziado. A característica da linearização deve subir ou cair continuamente.
- O modo de medição "Nível" foi selecionado. O parâmetro Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE é definido como "Level" ou "Level height".

i

Para ver uma descrição dos parâmetros mencionados $\rightarrow\,$ seção 8.11 "Descrição do parâmetro".

	Descrição	
1	Abra o bloco transdutor de pressão e configure o modo de bloco para o modo OOS.	$\frac{V}{U^{3}}$
2	Selecione a opção "Semiautom. entry" através do parâmetro "Lin. mode/LINEARIZATION_ TABLE_MODE".	
3	Selecione a unidade de volume/unidade de massa, por ex. m ³ , através do parâmetro "Unit after lin./ AFTER_LINEARIZATION_ UNIT".	
4	Encha o tanque até a altura do 1º ponto.	
5	Usando o parâmetro "Line numb./LINEARIZATION_ TABLE_INDEX", insira o número do ponto na tabela.	$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline & & \\ 0 & & \\ 0 & & \\ 0 & & \\ 3.0 & \\ \hline \\ \hline \\ m \end{array}$
	O nível atual é exibido através do parâmetro "X- value:/TB_LINEARIZATION_ TABLE_X_VALUE".	
	Usando o parâmetro "Y-value:/TB_LINEARIZATION_ TABLE_Y_VALUE", insira o volume correspondente, aqui 0 m ³ por exemplo, e confirme o valor.	$\frac{V}{[m^3]}$
6	Insira o próximo ponto conforme explicado no passo 5.	3.5
7	Uma vez que todos os pontos tenham sido inseridos na tabela, selecione a opção "Activate table" através do parâmetro "Lin. mode/LINEARIZATION_ TABLE_MODE".	
8	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto".	
9	Resultado: O valor medido depois da linearização é exibido.	0 3.0 <u>h</u> (m)

i

A mensagem de erro F510 "Linearization" é exibida enquanto a tabela estiver sendo editada e até que ela seja ativada.

Medição da pressão diferencial elétrica com células de 9.10 medição de pressão manométrica (Cerabar M ou **Deltapilot M)**

Exemplo:

No exemplo dado, dois equipamentos Cerabar M ou Deltapilot M (cada um com uma célula de medição de pressão manométrica) estão interconectados. A diferença da pressão pode assim ser medida usando-se dois equipamentos Cerabar M ou Deltapilot M independentes.

f

Para ver uma descrição dos parâmetros mencionados → seção 8.11 "Descrição do parâmetro".



Fig. 37:

Válvulas de bloqueio

por exemplo, filtro Sistema FF HOST 23

1.)

	Descrição Ajuste do Cerabar M/Deltapilot M no lado de alta pressão no bloco transdutor de pressão
1	Abra o bloco transdutor de pressão e configure o modo de bloco para o modo OOS.
2	Selecione o modo de medição "Pressure" através do parâmetro Measuring mode/OPERATING_MODE ou Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE.
3	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro "Calibration Units/CAL_UNIT", aqui, por exemplo, "mbar".
4	O Cerabar M/Deltapilot M está despressurizado. Execute o ajuste de posição; consulte $\rightarrow \triangleq 68$.
5	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto". Se necessário, configure os parâmetros Channel/CHANNEL ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 204$) através do bloco de entrada analógica.

2.)

A saída do bloco de entrada analógica do lado de alta pressão do equipamento deve ser conectada a uma das 4 entradas do bloco seletor de entrada no lado de baixa pressão do equipamento (aqui Input1, por exemplo).

Essa configuração deve ser gravada nos equipamentos.

Ambos os blocos devem estar configurados no modo Auto.



3.)

	Descrição Ajuste do Cerabar M/Deltapilot M no lado de baixa pressão (o diferencial é gerado neste equipamento) no bloco transdutor de pressão
1	Abra o bloco transdutor de pressão e configure o modo de bloco para o modo OOS.
2	Selecione o modo de medição "Pressure" através do parâmetro Measuring mode/OPERATING_MODE ou Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE.
3	Selecione uma unidade de pressão através do parâmetro "Calibration Units/CAL_UNIT", aqui, por exemplo, "mbar".
4	O Cerabar M/Deltapilot M está despressurizado. Execute o ajuste de posição; consulte \rightarrow 🖹 68.
5	Selecione a entrada através do parâmetro E.Delta p selec./E_DELTA_P_INPUT_SELECTOR (aqui Input1 por exemplo).
6	Selecione a unidade desejada através do parâmetro E.Delta p unit/E_DELTA_P_INPUT_UNIT (aqui, por exemplo, "mbar").
7	Selecione o modo de valor externo através do parâmetro "Electr. delta P/ELECTRIC_DELTA_P_ CONTROL".
8	Os valores medidos atuais e as informações de status retornadas pelo equipamento no lado de alta pressão podem ser lidos por meio dos parâmetros E.Delta p value/E_DELTA_P_VALUE e E.Delta p status/ E_DELTA_P_STATUS.
9	Configure o bloco transdutor de pressão para o modo "Auto". Se necessário, configure os parâmetros Channel/CHANNEL ($\rightarrow \stackrel{}{=} 204$), Linearization Type/L_TYPE ($\rightarrow \stackrel{}{=} 205$), Transducer Scale/XD_SCALE ($\rightarrow \stackrel{}{=} 203$) e Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \stackrel{}{=} 204$) através do bloco de entrada analógica.

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

- Não é permitido reverter a atribuição dos pontos de medição em direção à comunicação.
 O valor medido do equipamento transmissor deve sempre ser superior ao valor medido
 - do equipamento receptor (através da função "Electr. delta P") .
- Ajustes que resultam em um desvio nos valores de pressão (ex. ajuste de posição, adequação) devem sempre ser executados de acordo com o sensor individual e a orientação do sensor, independente da aplicação do "Delta P eletr.". Outras configurações resultam em uso não permitido do modo "Delta P eletr." e pode levar a valores de medição incorretos.

9.11 Exibição de valores externos no display local via barramento FF

As entradas do bloco seletor de entrada são usadas para exibir valores externos no display no local por meio do barramento FF.

Exemplo:



Fig. 38: Exemplo de conexão

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

O valor desejado deve ser conectado a uma das quatro entradas do bloco seletor de entrada, e essa configuração deve ser gravada no equipamento. Somente as entradas do bloco seletor de entrada são usadas para funcionalidade. A saída e o status não são levados em conta.

	Descrição
1	Abra o bloco do display.
2	Selecione a opção "External value only" através do parâmetro Display mode/ DISPLAY_MAIN_LINE_1_CONTENT.
3	Selecione a entrada através do parâmetro FF input source/DISPLAY_INPUT_ SELECTOR, aqui "Input 3" por exemplo.
4	Através do parâmetro FF input unit/DISPLAY_INPUT_UNIT, selecione a unidade apropriada, pois somente os valores e as informações de status são transmitidos com o FF, aqui "m²", por exemplo.
5	Através do parâmetro FF input form./DISPLAY_INPUT_ FORMAT, selecione o formato desejado para o display no local, aqui "x.xx", por exemplo.

9.12 Descrição do parâmetro

Neste capítulo, tanto o texto do parâmetro quanto o denominação do parâmetro são indicados.

Nos programas de configuração FF, apenas o texto do parâmetro é exibido (exceção: no configurador NIFBUS, é possível selecionar se o texto ou o denominação do parâmetro será exibido).

Exemplo:

Texto do parâmetro	Denominação do parâmetro
Linearization	LINEARIZATION

i

- Com o FOUNDATION Fieldbus, todos os parâmetros do equipamento são categorizados de acordo com suas propriedades funcionais e tarefas e são atribuídos ao bloco de recursos, blocos transdutores e blocos de função. Os parâmetros do bloco de recursos, blocos transdutores e bloco de entrada analógica são descritos nesta seção. Para obter uma descrição dos parâmetros dos outros blocos de função, como o PID ou o bloco de saída discreta, consulte as Instruções de Operação BA00013S "Visão geral do FOUNDATION Fieldbus" ou a Especificação FOUNDATION Fieldbus.
- Alguns parâmetros são relevantes somente se outros parâmetros estiverem configurados adequadamente.

9.12.1 Modelo do bloco

O Cerabar M/Deltabar M/Deltapilot M possui os seguintes blocos:

- Bloco de recursos
- Blocos transdutores
 - Bloco transdutor de pressão

Esse bloco fornece as variáveis de saída Primary Value/PRIMARY_VALUE e Secondary Value/SECONDARY_VALUE. Ele contém todos os parâmetros para configurar o medidor para a tarefa de medição, como a seleção do modo de medição, a função de linearização e a seleção da unidade.

- Bloco transdutor DP_FLOW (somente Deltabar M)
 Esse bloco fornece as variáveis de saída "Totalizer 1 /TOTALIZER_1_FLOAT" e "Totalizer 2 /TOTALIZER_2_FLOAT". Ele contém todos os parâmetros necessários para configurar a vazão e esse totalizador.
- Bloco transdutor de diagnóstico
 Esse bloco retorna mensagens de erro como variáveis de saída. Ele contém a função de simulação para o bloco transdutor de pressão, parâmetros para configurar a resposta do alarme e os limites do usuário para pressão e temperatura.
- Bloco transdutor do display

Esse bloco não fornece nenhuma variável de saída. Ele contém todos os parâmetros para configurar o display local, como Language/DISPLAY_LANGUAGE.

- Bloco de funções
 - 2 Blocos de entrada analógica (AI)
 - Bloco de saída discreta (DO)
 - Bloco PID (PID)
 - Bloco Aritmético (ARB)
 - Bloco seletor de entrada (ISB)
 - Bloco integrador (IT)
 - Bloco de entrada discreta (DI)

Configuração padrão (conforme entregue) dos blocos

O modelo de bloco mostrado abaixo ilustra a configuração do bloco quando o equipamento é entregue.



Fig. 39: Configuração padrão (conforme entregue) dos blocos

Cerabar M /Deltapilot M

O bloco transdutor de pressão retorna o valor primário (valor medido) e o valor secundário (temperatura do sensor). O valor primário e o valor secundário são transmitidos a um bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL($\rightarrow \square$ 204, descrição do parâmetro Channel/CHANNEL). Os blocos de Saída Discreta, Entrada Discreta, PID, Aritmético, Seletor de Entrada e Integrador não estão conectados no estado de entrega. (IT, DI)

Deltabar M

O bloco transdutor de pressão retorna o valor primário (valor medido) e o valor secundário (pressão máx.). No bloco transdutor DP_FLOW, a vazão é totalizada no modo de medição "Flow" e emitida por meio dos parâmetros de registro Totalizer 1/TOTALIZER_1 e Totalizer 2/TOTALIZER_2. O valor primário, valor secundário e os valores dos totalizadores 1 e 2 são transmitidos a um bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL($\rightarrow \triangleq$ 204, descrição do parâmetro Channel/CHANNEL). Os blocos de Saída Discreta, PID, Aritmético e Seletor de Entrada não estão conectados no estado de entrega (IT, DI).

A CUIDADO

Observe as dependências ao configurar os parâmetros!

Observe que os vínculos entre os blocos são excluídos e os parâmetros FF são redefinidos para os valores padrão após um reset através do parâmetro Restart/RESTART no bloco de recursos, opção "Default".

9.12.2 Bloco de recursos

Bloco de recursos - parâmetros padrão			
Parâmetros	Descrição		
Revisão estática/ ST_REV Display Índice: 1 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Exibe o contador de parâmetros estáticos do bloco de recursos. O contador é incrementado em um a cada alteração de um parâmetro estático do Bloco de Recursos. O contador conta até 65535 e depois reinicia em zero.		
Tag Description /	Insira uma deserição para o bloso relacionado ou para o ponto do modição, por ov		
TAG_DESC Entrada do usuário	número TAG (máx. 32 caracteres alfanuméricos).		
Índice: 2 Tipo de dados: Octet String Acesso: gravação para Auto, OOS			
Estratégia/ ESTRATÉGIA	Insira um valor específico do usuário para agrupamento e, portanto, avaliação mais rápida dos blocos.		
Entrada do usuário	O agrupamento ocorre ao inserir o mesmo valor numérico para o parâmetro Strategy/ STRATEGY do bloco em questão. Esse valor não é verificado nem processado pelo Bloco de recursos		
Tipo de dados: Unsigned16	Faixa de entrada:		
Acesso: gravação para Auto, OOS	Ajuste de fábrica: 0		
Alert Key/ALERT_KEY Entrada do usuário	Insira o número de identificação do medidor ou de cada bloco individual. O nível de controle usa esse número de identificação para classificar mensagens de alarme e de evento e iniciar outras etapas de processamento.		
Índice: 4 Tipo de dados:	Faixa de entrada: 1 a 255		
Acesso: gravação para Auto, OOS	Ajuste de fábrica: 0		
Block Mode/ MODE_BLK Opções, exibição	O parâmetro Block Mode/MODE_BLK é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. O bloco de recursos é compatível com os modos "Auto" (automático) e OOS (out of service - fora de operação).		
Índice: 5 Tipo de dados: DS-69	TARGET Altere o modo do bloco.		
Acesso: gravação para Auto, OOS	ACTUAL • Exibe o modo do bloco atual.		
	PERMITTEDExibe os modos suportados pelo bloco.		
	NORMALExibe o modo do bloco durante a operação padrão.		
Block Error/ BLOCK_ERR Display Índice: 6 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: somente leitura	 Exibe os erros de bloco ativos. Possibilidades: Out of service: o bloco de recursos está no modo de bloco OOS. Simulation active: A minisseletora 3 "Simulation" na unidade eletrônica está definida como "on", ou seja, a simulação é possível. 		

Bloco de recursos - parâmetros padrão			
Parâmetros	Descrição		
Resource State/	Exibe o status atual do Bloco de recurso.		
RS_STATE Display Índice: 7 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	 Possibilidades: Standby: o bloco de recursos está no modo de bloco OOS (out of service - fora de operação). Não é possível executar os demais blocos . Online linking: as ligações configuradas entre os blocos de função ainda não foram estabelecidas. Online: modo de bloco padrão, o bloco de recursos opera no modo automático. Todas as ligações configuradas entre os blocos de função foram estabelecidas. Se uma ligação estiver faltando, esse parâmetro exibe o status "Online linking". 		
Test Read Write/ TEST_RW Display	Esse parâmetro é necessário apenas para o teste de conformidade FF e não afeta a operação normal.		
Índice: 8 Tipo de dados: DS-85 Acesso: gravação para Auto, OOS			
DD Resource/ DD_RESOURCE Display	String que indica a tag do recurso que contém a descrição do equipamento para esse recurso.		
Índice: 9 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura			
Manufacturer ID/ MANUFAC_ID Display	Exibe o número de ID do fabricante. Endress+Hauser: 0 x 452B48 (decimal: 4533064)		
Índice: 10 Tipo de dados: Unsigned32 Acesso: somente leitura			
Device Type/DEV_TYPE Display Índice: 11 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Exibe o número de ID do equipamento. Deltabar M 5x: hexadecimal: 0x1021, decimal: 4129. Cerabar M 5x: hexadecimal: 0x1019, decimal: 4121. Deltapilot M 5x: hexadecimal: 0x1023, decimal: 4131.		
Device Revision/ DEV_REV Display	Use esta função para visualizar o número de revisão do equipamento.		
Índice: 12 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
DD Revision/DD_REV Display	Mostra o número de revisão da descrição do equipamento (DD).		
Índice: 13 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
Grant Deny/ GRANT_DENY Entrada do usuário	Permitir ou negar a autorização de acesso ao equipamento de campo por um sistema host fieldbus. Este parâmetro não é avaliado pelo Deltabar M 5x, Cerabar M 5x e Deltapilot M 5x.		
Índice: 14 Tipo de dados: DS-70 Acesso: gravação para Auto, OOS			

Bloco de recursos - parâmetros padrão		
Parâmetros	Descrição	
Hard Types/ HARD_TYPES Display	Exibe o tipo de sinal de entrada e saída.	
Índice: 15 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: somente leitura		
Restart/RESTART Opções Índice: 16 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: leitura, gravação	 Selecione o modo de reset. Opções: ENP_RESTART: É necessário reiniciar o sistema para aceitar as alterações na configuração do ENP. Run: Modo de operação padrão Resource: Esse modo não é suportado pela Endress+Hauser. Defaults: Os dados do equipamento e as ligações entre blocos de função são redefinidos para o ajuste de fábrica. Os parâmetros específicos do fabricante do bloco transdutor não são redefinidos para o ajuste de fábrica. 	
	 Processor: Partida a quente do equipamento, reinicialização do processador. Factory: As ligações entre blocos de função, todos os parâmetros específicos do FF e os parâmetros específicos do fabricante que podem ser redefinidos são redefinidos para o ajuste de fábrica. Customer settings (reset do usuário): Se um novo sensor for conectado, os parâmetros específicos do sensor serão adaptados para se adequarem ao novo sensor. Redefine os parâmetros para o estado de entrega, exceto o número TAG, tabela de linearização, entradas no contador de horas de operação, histórico de status e formato do display local. O equipamento é reiniciado. Sem efeito na aplicação de medição. 	
Features/FEATURES Display Índice: 17 Tipo de dados: cadeia	Exibe as funções adicionais compatíveis com o equipamento: FEAT_REPORT FEAT_FAILSAFE FEAT_HARD_WR_LOCK FEAT_MVC	
de bits Acesso: somente leitura	→ Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Feature selection/ FEATURE_SEL.	
Feature selection/ FEATURE_SEL Entrada do usuário	Selecione as funções adicionais do equipamento. As funções adicionais que o equipamento suporta são exibidas no parâmetro Features/FEATURES.	
Índice: 18 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: gravação para Auto, OOS		
Cycle Type/ CYCLE_TYPE Display	Exibe os métodos de execução de bloco compatíveis com o equipamento. \rightarrow Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Cycle selection/CYCLE_SEL.	
Índice: 19 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: somente leitura		
Cycle selection/ CYCLE_SEL Display	Exibe o método de execução do bloco usado pelo sistema host fieldbus. O método de execução do bloco é selecionado pelo sistema host fieldbus. Possibilidades:	
Índice: 20 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: gravação para Auto, OOS	 Scheduled: método de execução de bloco cíclico Block execution: método de execução de blocos sequenciais 	

Bloco de recursos - parâmetros padrão		
Parâmetros	Descrição	
Minimum Cycle Time/ MIN_CYCLE_T Display	Exibe o MACROCYCLE mais curto suportado pelo equipamento.	
	Ajuste de fábrica: 3200 ¹ / ₃₂ ms (≅ 100 ms)	
Índice: 21		
Unsigned32		
Acesso: somente leitura		
Memory Size/ MEMORY_SIZE Display	Mostra a memória de configuração disponível em kilobytes. Este parâmetro não é suportado pelo Deltabar M 5x, Cerabar M 5x e Deltapilot M 5x.	
Índice: 22		
Tipo de dados:		
Acesso: somente leitura		
Nonvolatile Cycle Time/ NV_CYCLE_T Display	Mostra o intervalo de tempo no qual os parâmetros dinâmicos do equipamento são armazenados na memória não volátil. 5760000 1/32 ms ≅ 180s	
Índice: 23		
Tipo de dados:		
Unsigned32		
Free Snace/	Evihe a memória do sistema (em norcentagem) disponível para a execução de outros	
FREE_SPACE	blocos de função. Este parâmetro não é suportado pelo Deltabar M, Cerabar M e	
Display	Deltapilot M.	
Índice: 24		
Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura		
Free Time/FRFF_TIMF	Evihe o tempo livre do sistema (em porcentagem) disponível para a execução de outros	
Display	blocos de função. Este parâmetro não é suportado pelo Deltabar M, Cerabar M e	
Índice: 25	Deltapilot M.	
Tipo de dados: Float		
Acesso: somente leitura		
Shed Remote Cascade/ SHED RCAS	Insira o tempo de monitoramento para verificação da conexão entre o sistema host fieldbus e o bloco de função PID no modo de bloco RCAS. Ao término desse tempo	
Entrada do usuário	de monitoramento, o bloco de função PID muda do modo de bloco RCAS para o modo	
Índice: 26	de bloco selecionado por meio do parametro Sned Options/SHED_OP1.	
Tipo de dados:	$640000 {}^{1}_{32} \mathrm{ms}$	
Acesso: gravação para		
Auto, OOS		
Shed Remote Out/	Insira o tempo de monitoramento para verificação da conexão entre o sistema host fieldous o o blogo do função BID no modo do blogo POUT. Ao término dosso tempo	
Entrada do usuário	de monitoramento, o bloco de função PID muda do modo de bloco ROUT para o modo	
Índice: 27	de bloco selecionado por meio do parâmetro Shed Options/SHED_OPT.	
Tipo de dados:	Ajuste de fábrica: 640000 ¹ / _{on} ms	
Unsigned32	32	
Auto, OOS		
Fault State/	Exibição do status atual do estado de falha do bloco de função de saída discreta.	
FAULT_STATE Display	Possibilidades:	
	 Uninitialized Clear (estado de falha não ativo) 	
Indice: 28 Tipo de dados:	Active (estado de falha ativo)	
Unsigned8		
Acesso: somente leitura		

Bloco de recursos - parâmetros padrão		
Parâmetros	Descrição	
Set Fault State/ SET_FSTATE Opções Índice: 29 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Ative manualmente o estado de falha do bloco de função de saída discreta. → Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Clear Fault State/CLR_FSTATE. Possibilidades: Uninitialized Off Set (o estado de falha é ativado) 	
Clear Fault State/ CLR_FSTATE Opções Índice: 30 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Desative manualmente o estado de falha do bloco de função de saída discreta. →Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Set Fault State/ SET_FSTATE. Possibilidades: • Uninitialized • Off • Clear (o estado de falha é desativado)	
Max Notify/ MAX_NOTIFY Display Índice: 31 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Exibe o número suportado pelo equipamento de relatórios de eventos que podem permanecer simultaneamente sem serem confirmados. → Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Limit Notify/LIM_NOTIFY.	
Limit Notify/ LIM_NOTIFY Entrada do usuário Índice: 32 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira o número máximo possível de relatórios de eventos que podem permanecer simultaneamente sem serem confirmados. Este parâmetro não é avaliado pelo Deltabar M 5x, Cerabar M 5x e Deltapilot M 5x.	
Confirm Time/ CONFIRM_TIME Entrada do usuário Índice: 33 Tipo de dados: Unsigned32 Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira o tempo de confirmação para o relatório de evento. Se o equipamento não recebe essa confirmação dentro desse tempo, o relatório de evento é enviado novamente ao sistema host fieldbus. Ajuste de fábrica: 640000 ¹ / ₃₂ ms	
Write Lock/ WRITE_LOCK Display Índice: 34 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	 Exibe o status da minisseletora 1 na unidade eletrônica. Você pode bloquear ou desbloquear os parâmetros relevantes para o valor medido com a minisseletora 1. Se a operação for bloqueada por meio do parâmetro Operator code/S_W_LOCK (→ 197), você somente poderá desbloquear a operação novamente por meio desse parâmetro. Possibilidades: Locked: Bloqueio de segurança ativado, ou seja, os parâmetros não podem ser gravados. Not locked: Bloqueio de segurança desativado. Dependendo do modo de bloco em questão, é possível gravar nos parâmetros (→ consulte as tabelas, coluna "Parâmetro", acesso). Ajuste de fábrica: Locked (bloqueio ligado) 	

Bloco de recursos - parâmetros padrão		
Parâmetros	Descrição	
Update Event/ UPDATE_EVT Display Índice: 35 Tipo de dados: DS-73 Acesso: somente leitura	 O parâmetro Update Event/UPDATE_EVT é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos. UNACKNOWLEDGED Esse elemento é definido como "Unacknowledged" assim que um parâmetro estático é alterado. UPDATE_STATE Indica se a alteração foi relatada. TIME_STAMP Exibe a data e a hora em que um parâmetro estático foi alterado. STATIC_REVISION O contador de revisão é aumentado sempre que um parâmetro estático é alterado. RELATIVE_INDEX Exibe o parâmetro alterado na forma de um índice relativo. Consulte também esta tabela, coluna "Parâmetro, Índice". 	
Block Alarm/ BLOCK_ALM Exibição, opções Índice: 36 Tipo de dados: DS-72 Acesso: gravação para Auto, OOS	 O parâmetro Block Alarm/BLOCK_ALM é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos. UNACKNOWLEDGED Se a opção "Deactivated" tiver sido selecionada para o alarme que ocorreu por meio do parâmetro Acknowledge Option/ACK_OPTION, esse alarme só poderá ser confirmado por meio desse elemento. ALARM_STATE Use essa função para exibir a condição atual do bloco com informações sobre erros pendentes de configuração, hardware ou do sistema. As seguintes mensagens de alarme de bloco são possíveis com o bloco de recursos: Simulate Active Out of Service TIME_STAMP Exibe a hora em que o alarme ocorreu. SUB_CODE Exibe o motivo pelo qual o alarme foi relatado. VALUE Exibe o valor do parâmetro correspondente no momento em que o alarme foi relatado. 	
Alarm Summary/ ALARM_SUM Exibição, opções Índice: 37 Tipo de dados: DS-74 Acesso: gravação para Auto, OOS	 O parâmetro Alarm Summary/ALARM_SUM é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. CURRENT Exibe o status atual dos alarmes de processo no bloco de recursos. Os seguintes alarmes são possíveis: DiscAlm e BlockAlm. UNACKNOWLEDGED Exibe os alarmes de processo não confirmados. UNREPORTED Exibe os alarmes de processo não relatados. DISABLED Possibilidade de desativar alarmes de processo. 	
Acknowledge Option/ ACK_OPTION Opções Índice: 38 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: gravação para Auto, OOS	Use esse parâmetro para especificar o alarme de processo a ser confirmado automaticamente assim que for detectado pelo sistema host do fieldbus. Se a opção for ativada para um alarme de processo, esse alarme de processo será reconhecido automaticamente pelo sistema host do fieldbus. Opções: • DiscAlm: alarme de proteção contra gravação • BlockAlm: alarme do bloco • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Bloco de recursos - parâmetros padrão		
Parâmetros	Descrição	
Write Priority/ WRITE_PRI Entrada do usuário Índice: 39 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Se a proteção contra gravação for desativada, será emitido um alarme. Use esse parâmetro para especificar a prioridade que deve ser atribuída a esse alarme. Faixa de entrada: 0 a 15 0: O alarme é suprimido. 15: Alarme crítico com a prioridade máxima. 	
Write Alarm/ WRITE_ALM	O parâmetro Write Alarm/WRITE_ALM é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos.	
Display Índice: 40 Tipo de dados: DS-72 Acesso: gravação para Auto, OOS	 UNACKNOWLEDGED Se a opção "Deactivated" tiver sido selecionada para o alarme que ocorreu através do parâmetro Acknowledge Option/ACK_OPTION, esse alarme só poderá ser confirmado por meio desse elemento. ALARM_STATE Mostra o status do alarme de proteção contra gravação. TIME_STATE Exibe a hora em que o alarme ocorreu. SUB_CODE Exibe o motivo pelo qual o alarme foi relatado. VALOR Exibe o valor do parâmetro correspondente no momento em que o alarme foi relatado. 	
ITK-Version/ITK_VER Display	Exibe a versão da revisão (número da revisão principal) do kit de teste de interoperabilidade (ITK).	
Índice: 41 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Ajuste de fábrica: 5	

Bloco de recursos - Parâmetros da Endress+Hauser	
Parâmetros	Descrição
Device dialog/ DEVICE_DIALOG Display	Se a configuração não for adequada, esse parâmetro exibirá uma mensagem indicando que há um erro de configuração. A mensagem pode indicar qual parâmetro foi configurado incorretamente.
Índice: 42 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	
Operator code/ S_W_LOCK Entrada do usuário Índice: 43 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. Para desbloquear: Insira o código de liberação. O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition/USER_S_W_UNLOCK". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864".

Descrição
Exibe o status atual de bloqueio do equipamento ou as condições que podem bloquear o equipamento (bloqueio de hardware, bloqueio de software).
Exibe o status das minisseletoras ativas.
Exibe o número de série dos componentes eletrônicos principais (11 caracteres alfanuméricos).
Parâmetro de serviço interno
 Seleção dos registros de dados para a função upload/download no Fieldcare. Pré-requisito: Minisseletoras 1, 3, 4 e 5 definidas como "OFF", minisseletora 2 definida como "ON" (veja a figura na seção 6.2.1). Um download com o ajuste de fábrica "Copy configuration" causa com que todos os parâmetros necessários para uma medição sejam baixados. Uma alteração na configuração "Copy configuration" só terá efeito se um código de liberação apropriado for inserido no parâmetro "Operator code/S_W_LOCK". Opções: Configuration copy: com essa opção, parâmetros de configuração geral são substituídos, exceto pelo número de série, número do pedido, calibração, ajuste de posição, aplicação e informação da tag . Device replacement: com essa opção, parâmetros de configuração gerais são substituídos exceto pelo número de série, número do pedido, calibração e tag PD. Electronics replace: com essa opção, parâmetros de configuração gerais são sobrescritos, exceto ajuste de posição. A estratégia de controle não é afetada por um download. Seleção do device replacement ou electronics replacement tem efeito somente se um código de liberação correspondente tiver sido inserido previamente. Ajuste de fábrica:

Bloco de recursos - Parâmetros da Endress+Hauser		
Parâmetros	Descrição	
Code definition/ USER_S_W_UNLOCK Entrada do usuário	Use essa função para inserir um código de liberação que lhe permita desbloquear o equipamento. Entrada do usuário: • Um número de 0 a 9999	
Índice: 49 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	Ajuste de fábrica: 0	
Capability level/ CAPABILITY_LEVEL Display Índice: 50 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Esse parâmetro é integrado a um equipamento para indicar o nível de capacidade suportado por ele. Descrição: nível de capacidade suportado pelo equipamento. Um valor de zero (0) indica que o equipamento não oferece suporte a múltiplos níveis de capacidade. Ajuste de fábrica: 1	
Compat. level/ COMPATIBILITY_ LEVEL Display	Indica até qual versão específica os equipamentos são compatíveis. Ajuste de fábrica: 1	
Índice: 51 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura		
ENP Version/ FF_E_N_P_VERSION Display Índice: 52 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	Esse parâmetro indica a versão do padrão para etiquetas de identificação eletrônica suportada pelo equipamento. Ajuste de fábrica: 2.02.00	
Pd-tag/FF_PD_TAG Display Índice: 53 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	A tag do equipamento atualmente configurada através do display.	
Serial number/ DEVICE_SERIAL_ NUMBER Display	Exibe o número de série do equipamento (11 caracteres alfanuméricos).	
Indice: 54 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
Order code part 1/ E_N_P_ORDER_ CODE_1 Display Índice: 55 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	Exibe o código do pedido estendido (parte 1).	

Bloco de recursos - Parâmetros da Endress+Hauser		
Parâmetros	Descrição	
Order code part 2/ E_N_P_ORDER_ CODE_2 Display	Exibe o código do pedido estendido (parte 2).	
Índice: 56 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
Order code/ DEVICE_ORDER_IDENT Display	Exibe o número de pedido.	
Índice: 57 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
Firmware version/ FF_SOFTWARE_ REVISION Display	Exibe a versão do firmware.	
Índice: 58 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
Hardware rev./ FF_HARDWARE_ VERSION Display	Exibe a versão do hardware.	
Índice: 59 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
FF Com Stack Ver/ FF_COM_VERSION Display	Exibe a versão da comunicação FF. Ajuste de fábrica: 4.00.00.00	
Índice: 60 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
MS res directory/ MS_RES_ DIRECTORY Display	Esse parâmetro é um campo do parâmetro UINT16 que descreve a disposição dos parâmetros estendidos em grupos. - Group ID (UINT16) - Número do parâmetro no grupo (UINT16) - Índice relativo de revisão do grupo no Bloco de Recursos do primeiro parâmetro	
Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	do grupo (UINT16)	

9.12.3 Blocos transdutores

Parâmetros padrão FOUNDATION Fieldbus dos blocos transdutores

Bloco transdutor, parâmetros padrão FOUNDATION Fieldbus (todos os blocos transdutores)		
Parâmetros	Descrição	
Static Revision/ST_REV Display Índice: 1 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Exibe o contador de parâmetros estáticos do bloco transdutor. O contador é incrementado em um a cada alteração de um parâmetro estático do bloco transdutor correspondente. O contador conta até 65535 e depois reinicia em zero.	
Tag Description/ TAG_DESC Entrada do usuário Índice: 2 Tipo de dados: Octet String Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira uma descrição para o bloco relacionado ou para o ponto de medição, por ex., número TAG (máx. 32 caracteres alfanuméricos). Ajuste de fábrica: Campo em branco	
Strategy/STRATEGY Entrada do usuário Índice: 3 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira um valor específico do usuário para agrupamento e, portanto, avaliação mais rápida dos blocos. O agrupamento ocorre ao inserir o mesmo valor numérico para o parâmetro Strategy/ STRATEGY do bloco em questão. Esses dados não são verificados nem processados pelo blocos transdutores. Faixa de entrada: O a 65535 Ajuste de fábrica: O	
Alert Key/ALERT_KEY Entrada do usuário Índice: 4 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira o número de identificação do medidor ou de cada bloco individual. O nível de controle usa esse número de identificação para classificar mensagens de alarme e de evento e iniciar outras etapas de processamento. Faixa de entrada: 1 a 255 Ajuste de fábrica: 0	
Block Mode/ MODE_BLK Opções, exibição Índice: 5 Tipo de dados: DS-69 Acesso: gravação para Auto, OOS	 O parâmetro Block Mode/MODE_BLK é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. Os blocos transdutores são compatíveis com os modos "Auto" (automático) e OOS (out of service - fora de operação). TARGET Altere o modo do bloco. ACTUAL Exibe o modo do bloco atual. PERMITTED Exibe os modos suportados pelo bloco. NORMAL Exibe o modo do bloco durante a operação padrão. Os valores medidos ou informações podem ser encaminhados a um bloco de entrada analógica por meio dos blocos transdutores de pressão, serviço e DP_Flow. Se o bloco transdutor de pressão for configurado para o modo de bloco OOS, o valor primário e o valor secundário continuarão a ser atualizados, mas o status do bloco de entrada analógica a iusante mudará para BAD 	

Bloco transdutor, parâmetros padrão FOUNDATION Fieldbus (todos os blocos transdutores)		
Parâmetros	Descrição	
Block Error/ BLOCK_ERR Display	Exibe as mensagens de aviso e de erro do software e do hardware do bloco transdu em questão. Além disso, esse parâmetro aciona um alarme. Se duas ou mais mensagens ocorrerem simultaneamente, a mensagem com prioridade máxima é exibida no display.	
Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: somente leitura Update Event/ UPDATE_EVT Display Índice: 7 Tipo do dados: DS-73	Instruções de Operação, seção 11.1 "Mensagens". Os blocos do display e de diagnóstico não exibem nenhum aviso ou mensagem de erro.	
	O parâmetro Update Event/UPDATE_EVT é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos.	
	 Esse elemento é definido como "Unacknowledged" assim que um parâmetro estático é alterado. 	
Acesso: somente leitura	UPDATE_STATEIndica se a alteração foi relatada.	
	TIME_STAMPExibe a data e a hora em que um parâmetro estático foi alterado.	
	 STATIC_REVISION O contador de revisão é aumentado sempre que um parâmetro estático é alterado. 	
	 RELATIVE_INDEX Exibe o parâmetro alterado na forma de um índice relativo. Consulte também esta tabela, coluna "Parâmetro, Índice". 	
Block Alarm/ BLOCK_ALM	O parâmetro Block Alarm/BLOCK_ALM é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos.	
Exibição, opções Índice: 8 Tipo de dados: DS-72 Acesso: gravação para	 UNACKNOWLEDGED Se a opção "Deactivated" tiver sido selecionada para o alarme que ocorreu através do parâmetro Acknowledge Option/ACK_OPTION, esse alarme só poderá ser confirmado por meio desse elemento. 	
Acesso: gravaçao para Auto, OOS	 ALARM_STATE Use essa função para exibir a condição atual do bloco com informações sobre erros pendentes de configuração, hardware ou do sistema. 	
	TIME_STAMP • Exibe a data e hora em que o alarme ocorreu.	
	SUB_CODEExibe o motivo pelo qual o alarme foi relatado.	
	 VALOR Exibe o valor do parâmetro correspondente no momento em que o alarme foi relatado. 	
Transducer Directory Entry/ TRANSDUCER_ DIRECTORY	Um diretório que especifica o número de transdutores e seus índices mapeados no bloco transdutor de pressão. Esse parâmetro só é exibido no bloco transdutor de pressão.	
Display	Display: 0: Apenas um transdutor é mapeado no bloco transdutor de pressão.	
Indice: 9 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura		
Transducer Type/ TRANSDUCER_TYPE Display	Exibe o tipo de bloco transdutor.	
Índice: 10 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura		

Bloco transdutor, parâmetros padrão FOUNDATION Fieldbus (todos os blocos transdutores)	
Parâmetros	Descrição
Transducer Error/ XD_ERROR Display Índice: 11 Tipo de dados: Usigned8 Acesso: somente leitura	 Exibe o estado ativo do equipamento. → Consulte também estas Instruções de Operação, seção 11.1 "Mensagens". Pré-requisito: Bloco transdutor de pressão Bloco transdutor DP_FLOW (somente Deltabar M)
Collection Directory/ COLLECTION_ DIRECTORY Display Índice: 12 Tipo de dados: Unsigned32 Acesso: somente leitura	Um diretório que especifica o número de grupos de parâmetros (coleta de dados) e seus índices e o item IDS da DD, mapeados no bloco transdutor de pressão. Esse parâmetro só é exibido no bloco transdutor de pressão. Display: 0: Esse parâmetro não é usado.

Bloco transdutor de pressão

Bloco transdutor de pressão (Parâmetros do perfil)		
Parâmetros	Descrição	
Primary Value Type/ PRIMARY_ VALUE_TYPE Opções Índice: 13 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	 Selecione o modo de medição e a variável medida através desse parâmetro. Opções Pressão diferencial com o Deltabar M Pressão manométrica com o Cerabar M/Deltapilot com células de medição de pressão manométrica Pressão absoluta com o Cerabar M com sensores de pressão absoluta Level Level + Lin. Table Level Height Leve. Height + Lin. Table Flow (somente Deltabar M) 	
	Certifique-se de que a unidade selecionada por meio do parâmetro Scale Out/ SCALE_OUT, elemento "Units Index", seja adequada à variável medida.	
Primary Value/ PRIMARY_VALUE Display Índice: 14 Tipo de dados: DS-65 Acesso: somente leitura	O parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos.	
	 VALOR Exibe o valor primário - um valor de pressão, nível ou vazão, dependendo do modo de medição. STATUS 	
	 Exibe o status do valor primário. Você pode transmitir o valor e o status do parâmetro Primary Value/ PRIMARY_VALUE por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (→ ¹ 204) no bloco de entrada analógica. 	

Bloco transdutor de pressão (Parâmetros do perfil)			
Parâmetros	Descrição		
Primary Value Range/ PRIMARY_VALUE_	O parâmetro Primary Value Range/PRIMARY_VALUE_ RANGE é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos.		
Display	EU_100Exibe o limite mais alto para o Primary Value/PRIMARY_VALUE.		
Índice: 15 Tipo de dados: DS-68	 EU_0 Exibe o limite mais baixo para o Primary Value/PRIMARY_VALUE. 		
Acesso: somente leitura	 UNITS_INDEX Exibe a unidade para o. Primary Value/PRIMARY_VALUE 		
	 DECIMAL Exibe o número de casas decimais 		
	O parâmetro Primary Value Range/PRIMARY_VALUE_ RANGE corresponde ao parâmetro Scale Out/SCALE_OUT ($\rightarrow \square$ 177).		
Hi Trim Sensor/ CAL_POINT_HI	Insira o ponto mais alto da curva característica do sensor durante a recalibração do sensor.		
Display Índice: 16 Tipo de dados: Float	Você pode usar esse parâmetro para atribuir um novo valor de referência de pressão a uma pressão de referência presente no equipamento. O valor da pressão presente e o valor desejado da pressão especificados para esse parâmetro correspondem ao ponto mais alto da curva característica do sensor. O ajuste de posição deve ser realizado povamente para o equipamento após a recelibração do sensor		
recisio. somerice rectura			
	 A recalibração do sensor pode ser redefinida por meio do parâmetro Reset/ RESET_INPUT_VALUE (→ ≧ 200) com o código "2509". Hi trim measured (DEESURE 1_UDEER_CAL_MEASURED) 		
	 In thin measureur rhessore_1_orrek_CAL_MEASORED (→ ^a 179) exibe a pressão que estava presente no equipamento durante a calibração e que foi usada para a calibração do ponto mais alto da curva característica do sensor. 		
	 Para calibrar o ponto mais baixo da curva característica do sensor, consulte a descrição do parâmetro Lo trim sensor/CAL_POINT_LO. 		
	Ajuste de fábrica: Limite mais alto da faixa (→ Sensor range/SENSOR_RANGE, elemento EU_100)		
Lo trim sensor/ CAL_POINT_LO Display	Insira o ponto mais baixo da curva característica do sensor durante a recalibração do sensor. Você pode usar esse parâmetro para atribuir um novo valor de referência de pressão		
Índice: 17 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	a uma pressão de referência presente no equipamento. O valor da pressão presente e o valor desejado da pressão especificados para esse parâmetro correspondem ao ponto mais baixo da curva característica do sensor. O ajuste de posição deve ser realizado novamente para o equipamento após a recalibração do sensor.		
	1		
	 A recalibração do sensor pode ser redefinida por meio do parâmetro Reset/ RESET_INPUT_VALUE (→ 172) com o código "2509". O parâmetro Lo trim measured//PRESSURE_1_LOWER_CAL_MEASURED (→ 178) exibe a pressão que estava presente no equipamento durante a calibração e que foi usada para a calibração do ponto mais baixo da curva característica do sensor. Para calibrar o ponto mais alto da curva característica do sensor, consulte a descrição do parâmetro Hi Trim Sensor/CAL_POINT_HI. 		
	Ajuste de fábrica: Limite mais baixo do sensor (\rightarrow Sensor range/SENSOR_RANGE, elemento EU_0)		
Cal min span/ CAL_MIN_SPAN Display	Mostra o menor span possível.		
Índice: 18 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura			

Bloco transdutor de pressão (Parâmetros do perfil)			
Parâmetros	Descrição		
Press. eng. unit/ CAL_UNIT Entrada do usuário	Selecione a unidade de pressão. Se uma nova unidade de pressão for selecionada, todos os parâmetros específicos de pressão são convertidos e exibidos com a nova unidade.		
Índice: 19 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	Opções • mbar, bar • mmH ₂ O, mH ₂ O, inH ₂ O, ftH ₂ O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ² Ajuste de fábrica:		
	mbar ou bar dependendo da faixa de medição nominal do sensor, ou conforme especificações do pedido		
Sensor Type/	Dependendo do tipo de sensor.		
SENSOR_TYPE Opções	Ajuste de fábrica: "Capacitance", "Piezo resistive" ou "MANUFACTOR SPEC".		
Índice: 20	 Flow sensor unknown" 		
Tipo de dados:	Coriolis Convertibility of the second seco		
Unsigned16	 Compatibilidade mV 		
Acesso: 005	• Ohm		
	Delta Ohms		
	Ressonância magnética nuclear		
	 Positive displacement Defraction 		
	 Taggin 		
	 Ultrasonic (Doppler) 		
	 Ultrasonic (time of travel) 		
	• Vortex		
	Target Torichie Anne		
	 Variable Area Loval sonsor unknown 		
	 Radar 		
	Capacitance		
	 Nuclear 		
	Ultrasonic		
	Float gauge		
	 Pressure sensor unknown Posonant wire 		
	 Resolution with the second seco		
	Strain gauge		
	Piezo resistive		
	 Silicon resonant 		
	Temperature sensor unknown Trico A 205 (IFC 751)		
	 PT100_A_385 (IEC / 51) PT100_A_392 (IIS 1604) 		
	 PT200 A 385 (IEC 751) 		
	• PT500_A_385 (IEC 751)		
	 NI120, Edison #7 		
	• CU10, Edison #15		
	• I/C Type B (IEC 584-1 and NIST 175) • T/C Type C (NIST 175)		
	• T/C Type E (IEC 584-1 and NIST 175)		
	 T/C Type J (IEC 584-1 and NIST 175) 		
	 T/C Type K (IEC 584-1 and NIST 175) 		
	• T/C Type N (IEC 584-1 and NIST 175)		
	 T/C Type R (IEC 584-1 and NIST 175) T/C Type R (IEC 584-1 and NIST 175) 		
	 T/C Type 5 (IEC 564-1 and NIST 175) T/C Type T (IEC 584-1 and NIST 175) 		
	 T/C Type II (IEC 504 T and 1915) T/C Type DIN I. (DIN 43710) 		
	 T/C Type DIN U (DIN 43710) 		
	 MANUFACTOR SPEC. 		
	 Non-Std Snsr 		

Bloco transdutor de pressão (Parâmetros do perfil)			
Parâmetros	Descrição		
Sensor range/ SENSOR_RANGE Display Índice: 21 Tipo de dados: DS-68 Acesso: somente leitura Sensor Serial Number/ SENSOR_SN Display	O parâmetro Sensor range/SENSOR_RANGE é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. EU_100 • Exibe o limite de medição mais alto do sensor EU_0 • Exibe o limite inferior da faixa do sensor UNITS_INDEX • Exibe a unidade selecionada. DECIMAL • Exibe o número de casas decimais Exibe o número de série do sensor (11 caracteres alfanuméricos).		
Índice: 22 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura			
Sensor Calibration Method/SENSOR_CAL_ METHOD Opções Índice: 23 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Para exibir e selecionar o último modo de calibração do sensor usado.		
Sensor Calibration Location/ SENSOR_CAL_LOC Entrada do usuário Índice: 24 Tipo de dados: String visível Acesso: OOS	Insira o local onde o sensor foi calibrado (32 caracteres alfanuméricos).		
Sensor Calibration Date/SENSOR_CAL_ DATE Entrada do usuário Índice: 25 Tipo de dados: data Acesso: OOS	Insira a data e a hora em que o sensor foi calibrado.		
Sensor Calibration Who/ SENSOR_CAL_WHO Entrada do usuário Índice: 26 Tipo de dados: String visível Acesso: OOS	Insira o nome da pessoa que calibrou o sensor (32 caracteres alfanuméricos).		
Sensor Isolator Metal/ SENSOR_ISOLATOR_ MTL Display Índice: 27 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Exibe o material do diafragma de isolamento de processo.		

Bloco transdutor de pressão (Parâmetros do perfil)		
Parâmetros	Descrição	
Sensor Fill Fluid/ SENSOR_FILL_FLUID Display	Exibe o fluido de enchimento.	
Índice: 28 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura		
Secondary Value/ SECONDARY_VALUE	O parâmetro Secondary Value/SECONDARY_VALUE é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos.	
Display Índice: 29 Tipo de dados: DS-65 Acesso: somente leitura	 VALOR Exibe o segundo valor do processo, aqui a temperatura do sensor. STATUS Exibe o status do segundo valor do processo. Image: Secondary Value/ SECONDARY_VALUE por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (→ 204) no bloco de entrada analógica. Channel/CHANNEL deve estar configurado como "2" (Cerabar/ Deltapilot) ou "4" (Deltabar) para esse fim. 	
Secondary Value Unit/ SECONDARY_VALUE_ UNIT Opções	Selecione a unidade para o segundo valor do processo. → Consulte também a descrição do parâmetro Secondary Value/SECONDARY_VALUE.	
Induce: 30 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS		

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)		
Parâmetros	Descrição	
Device dialog/ DEVICE_DIALOG Display Índice: 31 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Se a configuração não for adequada, esse parâmetro exibirá uma mensagem indicando que há um erro de configuração. A mensagem pode indicar qual parâmetro foi configurado incorretamente.	
Operator code/S_W_LOCK Entrada do usuário Índice: 32 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. Para desbloquear: Insira o código de liberação. O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition/USER_S_W_UNLOCK". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864". Ajuste de fábrica: 0 	
Lock state Status/ STATUS_LOCKING Display	Exibe o status atual de bloqueio do equipamento ou as condições que podem bloquear o equipamento (bloqueio de hardware, bloqueio de software).	
Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura		

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
DIP switch/ SWITCH_STATUS_LIST Display Índice: 34 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	 Exibe as minisseletoras ativadas na unidade eletrônica. Minisseletora P1/P2 (Deltabar, inversão de entradas ativada) Minisseletora Lin/sq. (Deltabar, a vazão foi habilitada) Minisseletora Simulation (Simulação da AI habilitada) Minisseletora Damping (amortecimento habilitado) Minisseletora HW lock. (bloqueio por hardware habilitado) 			
Scale In/SCALE_IN Entrada do usuário Índice: 35 Tipo de dados: DS-65 Acesso: OOS	 O parâmetro Scale In/SCALE_IN é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. EU_100 Modo de medição "Pressure"; modo de medição "Level in pressure"; modo de medição "Level in height"; insira o limite mais alto para o valor de pressão do bloco transdutor. Modo de medição "Flow": Insira a pressão máxima do equipamento primário. → Consulte a folha de layout do equipamento primário. Esse valor é atribuído ao valor máximo de vazão (→ consulte o parâmetro a seguir Scale Out/SCALE_OUT, elemento EU_100). Ajuste de fábrica: Limite mais alto da faixa do sensor EU_0 Modo de medição "Pressure"; modo de medição "Level in pressure"; modo de medição "Level in height"; modo de medição "Flow"; insira o limite mais baixo para o valor de pressão do bloco transdutor. Ajuste de fábrica:0 			
	 Selecione a unidade para o dimensionamento da entrada. DECIMAL Exibe o número de casas decimais 			
Entrada do usuário Índice: 36 Tipo de dados: DS-68 Acesso: OOS	 Burning of the out of scale out out out of scale out out out out out out out of scale out out out out out out out out out out			

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)			
Parâmetros	Descrição		
Damping/ PRESSURE_1_DAMPING Entrada do usuário Índice: 37	Insira o período de amortecimento (constante de tempo τ). O amortecimento afeta a velocidade na qual todos os elementos subsequentes, como a operação local, valor medido (Primary Value) e valor de saída do bloco de entrada analógica, reagem a uma mudança na pressão. Para isso, coloque a seletora de amortecimento em "On".		
Acesso: OOS	Faixa de entrada: 0,0 a 999,0 s		
	Ajuste de fábrica: 2,0 s ou conforme especificações de pedido		
Pos. zero adjust/ PRESSURE_1_ACCEPT_ ZERO_INSTALL Opções	Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento do valor medido, ou seja, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE não exibe zero.		
Índice: 38 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Esse parâmetro oferece a possibilidade de realizar o ajuste de posição quando a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida não precisa ser conhecida. (Uma pressão de referência se encontra presente no instrumento.)		
	 Exemplo: Primary Value/PRIMARY_VALUE = 2,2 mbar Você corrige o Primary Value/PRIMARY_VALUE através do parâmetro Pos. zero adjust/PRESSURE_1_ACCEPT_ZERO_INSTALL usando a opção "Confirm", ou seja, você atribui o valor 0,0 à pressão presente. Primary Value/PRIMARY_VALUE(após o ajuste da posição zero) = 0,0 mbar 		
	O parâmetro Calib. offset/PRESSURE_1_INSTALL_OFFSET ($\rightarrow \triangleq 178$) exibe a diferença de pressão resultante (offset) pela qual o Primary Value/ PRIMARY_VALUE foi corrigido.		
	Opções: • Cancel • Confirm		
	Ajuste de fábrica: Cancel		
Calib. offset/ PRESSURE_1_INSTALL_ OFFSET Entrada do usuário Índice: 39 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Devido à orientação do equipamento, pode haver um deslocamento do valor medido, ou seja, quando o recipiente está vazio ou parcialmente cheio, o parâmetro PRIMARY_VALUE não exibe zero ou o valor desejado. Esse parâmetro oferece a possibilidade de realizar o ajuste de posição quando a diferença de pressão entre zero (valor de referência) e a pressão medida é conhecida. (Não há pressão de referência no instrumento.)		
	 Exemplo: Primary Value/PRIMARY_VALUE = 2,2 mbar Através do parâmetro Calib. offset/PRESSURE_1_INSTALL_OFFSET, insira o valor pelo qual o Primary Value/PRIMARY_VALUE deve ser corrigido. Para corrigir o Primary Value/PRIMARY_VALUEpara 0,0 mbar, você deve inserir o valor 2,2 aqui. (O seguinte se aplica: PRIMARY_VALUE_{novo} = PRIMARY_VALUE_{antigo} - PRESSURE_INSTALL_OFFSET) Primary Value/PRIMARY_VALUE (após entrada para calib. offset) = 0,0 mbar 		
	Ajuste de fabrica: 0,0		
Lo trim measured// PRESSURE_1_LOWER_CAL_ MEASURED Display	Exibe a pressão que estava presente no equipamento durante a calibração e que foi usada para a calibração do ponto mais baixo da curva característica do sensor. \rightarrow Consulte também a descrição do parâmetro Lo trim sensor/ CAL_POINT_LO ($\rightarrow \square$ 173).		
Índice: 40 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura			

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
Hi trim measured/ PRESSURE_1_UPPER_CAL_ MEASURED Display Índice: 41 Tipo de dados: Float	Exibe a pressão que estava presente no equipamento durante a calibração e que foi usada para a calibração do ponto mais alto da curva característica do sensor. → Consulte também a descrição do parâmetro Hi Trim Sensor/CAL_POINT_HI (→ 🖹 173).			
Acesso: somente leitura Measuring mode/ OPERATING_MODE Display Índice: 42 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Exibe o modo de medição atualmente selecionado.			
Level selection/	Selecione o método par	a calcular o nível		
LEVEL_ADJUSTMENT Exibição, opções Índice: 43 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Opções: In pressure Se esta opção for selecionada, especifique dois pares de valores pressão/nível. O valor de nível é exibido diretamente na unidade que você selecionar através do parâmetro "Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY". Altura interna Se esta opção for selecionada, especifique dois pares de valores altura/nível. A partir da pressão medida, o equipamento primeiro calcula a altura usando a densidade. Essa informação é então usada para calcular o nível na "Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY" selecionada usando os dois pares de valores especificados. 			
	Ajuste de fábrica: Pressão interna			
Corrected press./ PRESSURE_1_AFTER_ CALIBRATION Display Índice: 44 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	Exibe a pressão medida após a adequação do sensor e o ajuste da posição. Se este valor não for igual a "0", ele pode ser corrigido para "0" pelo ajuste da posição.			
Meas. pressure/	Exibe a pressão medida	após adequação do sensor,	ajuste de posição e	
PRESSURE_1_FINAL_VALUE Display Índice: 45 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	amortecimento.			
Cerabar M /	Sensor			
Deltapilot M				
	\downarrow	\rightarrow	Sensor pressure	
	Sensor trim			
	↓ 	1		
	Position adjustment			
	Ļ	←	Valor de simulação Pressão	
	↓ .I	,	Prossão corrigida	
	▼ Damping	→ 	11635a0 (011191ud	
	I		Drogguro often	
	*	\rightarrow	damping	


Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
Unit after lin./ AFTER_LINEARIZATION_ UNIT Exibição, opções Índice: 47 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	Selecione a unidade de linearização (unidade do valor Y). Opções: • % • cm, dm, m, mm • hl • in ³ , ft ³ , m ³ • l • in, ft • kg, t • lb • gal • Igal Ajuste de fábrica: %			
Line numb./LINEARIZATION_ TABLE_INDEX Entrada do usuário Índice: 48 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira o número do ponto atual na tabela. As entradas subsequentes em "X-value:/TB_LINEARIZATION_ TABLE_X_VALUE" e "Y-value:/TB_LINEARIZATION_TABLE_Y_VALUE" se referem a esse ponto. Faixa de entrada: • 1 a 32			
X-value:/ TB_LINEARIZATION_ TABLE_X_VALUE Display Índice: 49 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	Exibe o valor X (valor antes da linearização) para o ponto específico na tabela e confirma. Observação: Se "Lin. mode" = "Manual", o valor do nível é exibido. Se "Lin. mode" = "Semiautomatic", o valor do nível é exibido e deve ser confirmado ao inserir o valor Y que não pode ser editado. Pré-requisito: • Lin. mode/LINEARIZATION_TABLE_MODE = Entrada manual			
Y-value:/ TB_LINEARIZATION_ TABLE_Y_VALUE Entrada do usuário Índice: 50 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Insira o valor Y (valor após linearização) para o ponto específico na tabela no modo "Semiautomatic". Observação: Se "Lin. mode" = "Manual", o sistema exibe os pontos após a linearização. Se "Lin. mode" = "Semiautomatic", entrada dos pontos após a linearização. A tabela de linearização deve ter um aumento ou diminuição monotônica.			
Edit table/LINEARIZATION_ TABLE_EDIT Exibição, opções Índice: 51 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Selecione a função para inserir a tabela. Opções: Next point: inserir o próximo ponto. Current point: permanecer no ponto atual para corrigir um erro, por exemplo. Previous point: pule de volta para o ponto anterior para corrigir um erro, por exemplo. Insert point: insira um ponto adicional (veja o exemplo abaixo). Delete point: excluir o ponto atual (veja o exemplo abaixo). Exemplo: Adicionar um ponto - neste caso entre o 4º e 5º pontos, por exemplo. Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Número de linear". Selecione a opção "Insert point" através do parâmetro "Edit table". O ponto 5 é exibido para o parâmetro "Line-numb". Insira novos valores para os parâmetro "X-val" e "Y-val". Exemplo: Exclua um ponto - neste caso, o 5º ponto Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Número de linear". Selecione o ponto 5 através do parâmetro "Line-numb". Insira novos valores para os parâmetro "X-val" e "Y-val". Exemplo: Exclua um ponto - neste caso, o 5º ponto Selecione a opção "Delete point" através do parâmetro "Edit table". O 5º ponto 6 excluído. Todos os pontos subsequentes são movidos para cima um número, ou seja, após a exclusão, o 6º ponto passa a ser o ponto 5. Ajuste de fábrica: Current point			

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
Tank Description/ LEVEL_TANK_DESCRIPTION Entrada do usuário	Insira a descrição do tai Ajuste de fábrica:	nque. (máximo 32 caractere	es alfanuméricos)	
Índice: 52 Tipo de dados: String visível Acesso: gravação para Auto, OOS				
Tank content/ MEASURED_TANK_ CONTENT_AFTER_SIM Display	Exibe o valor do nível aj	pós a linearização.		
Índice: 53 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura				
Sensor pressure/ PRESSURE_1_AFTER_ SENSOR Display	Exibe a pressão medida antes da adequação do sensor, o ajuste da posição e o amortecimento. → Consulte também a figura a seguir, descrição do parâmetro Meas. pressure/PRESSURE_1_FINAL_VALUE.			
Índice: 54 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura				
Druck n.Dämpfung/ PRESSURE_1_AFTER_ DAMPING Display	Exibe a pressão medida amortecimento.	após adequação do sensor,	ajuste de posição e	
Índice: 55 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura				
Cerabar M / Deltapilot M	Sensor			
	↓	\rightarrow	Sensor pressure	
	Sensor trim			
	↓ 	1		
	Position adjustment ↓	<i>←</i>	Valor de simulação Pressão	
	\downarrow			
	\downarrow	\rightarrow	Pressão corrigida	
	Damping			
	Flootric Dolta D	\rightarrow	Pressure after damping	
			Prossão modida	
↓ _	¥ P	\rightarrow		
Pressure	Level			
$\downarrow \rightarrow$	PV	PV = Val	lor Primário	
	\downarrow	↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Bloco de entrada analógica			

Blo	co transdutor de pressão (parâmetros da Endress+)	Haı	ıser)	
Par	âmetros	Descrição			
	Deltabar M				
	Transducer Block	Sensor			
		\downarrow		\rightarrow	Sensor pressure
		Sensor trim			
		\downarrow			
		Position adjustment			
		\downarrow			
		\downarrow		\rightarrow	Pressão corrigida
		Damping			
		\downarrow		\rightarrow	Pressure after
		1			damping
		↓ ↓			
	1	↓		\rightarrow	Pressão medida
	→ ←	P	ſ		1
	Pressure	Level		Flow	
	↓	DI			D: ()
	$\downarrow \rightarrow$	PV		PV = Valo	r Primario
		\checkmark			
Lev ME SIN Dis Índ Tip Ace Lin LIN Ent	el before lin/ ASURED_LEVEL_AFTER_ IULATION play ice: 56 o de dados: Float esso: somente leitura tab index 01/ _TAB_X_Y_VALUE_1 rada do usuário/display	Exibe o valor do nível antes da linearização. Posição 1 dos valores X e Y da tabela de linearização. Os valores X e Y podem ser inseridos (editados) se Lin. mode/LINEARIZATION_ TABLE_MODE estiver definido como "Manual". Os dados só podem ser exibidos se Lin. mode/LINEARIZATION_TABLE_MODE não estiver definido como			
Índ Tip Ace	ice: 57 o de dados: Registro esso: OOS	"Manual".			
Lin LIN Ent Índ Tip Ace	tab index 32/ '_TAB_X_Y_VALUE_32 rada do usuário/display ice: 88 o de dados: Registro esso: OOS	Posição 32 dos valores X Os valores X e Y podem s TABLE_MODE estiver de se Lin. mode/LINEARIZA "Manual".	e Y er i efin TIO	' da tabela de linearizaçã nseridos (editados) se Li ido como "Manual". Os da DN_ TABLE_MODE não	o. n. mode/LINEARIZATION_ ados só podem ser exibidos estiver definido como
Ser SEI TYI Dis Índ Tip Ace	isor meas. type/ NSOR_MEASUREMENT_ PE play ice: 89 o de dados: Unsigned16 esso: somente leitura	 Exibe o tipo de sensor. Deltabar M = diferencial Cerabar M com células de medição de pressão manométrica = manométrica Cerabar M com sensores de pressão absoluta = absoluta Deltapilot M com células de medição de pressão manométrica = manométrica 			

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)			
Parâmetros	Descrição		
Height unit/ HEIGHT_UNIT_EASY Opções	Selecione a unidade da altura. A pressão medida é convertida na unidade de altura selecionada usando os parâmetros Density unit/DENSITY_UNIT_EASY e Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_EASY.		
Índice: 90 Tipo de dados: Unsigned16	Pré-requisito: O parâmetro Primary Value Type/PRIMARY_ VALUE_TYPE está configurado como "Level height" ou "Lev. height+LinTab".		
Atesso. 005	Opções: • mm. • m • in		
	 ft Ajuste de fábrica: 		
Unit before Lin./ OUT_UNIT_EASY	Selecione a unidade para a exibição do valor medido para nível antes da linearização.		
Opções	i		
Índice: 91 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	A unidade selecionada é usada apenas para descrever o valor medido. Isso significa que o valor medido não é convertido quando selecionada uma nova unidade de saída.		
	 Exemplo: Valor medido atual: 0,3 pés Nova unidade de saíra: m Novo valor medido: 0,3 m 		
	Opções • %		
	 mm, cm, dm, m ft, in m³, in³ l, hl 		
	 ft³ gal, Igal kg, t lb 		
	Ajuste de fábrica: %		
Calibration mode/	Selecione o modo de calibração.		
Opções	Opções: • Wet		
	A calibração úmida é realizada ao encher e esvaziar o recipiente. No caso de		
Índice: 92 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 dois níveis diferentes, o valor de nível, volume, massa ou percentual inserido é atribuído à pressão medida neste momento. (→ Consulte também esta tabela, descrições dos parâmetros Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Full calib/HIGH_LEVEL_EASY) Dry 		
	A calibração a seco (sem referência) é uma calibração teórica. Para essa calibração, você especifica dois pares de valores de pressão/nível por meio dos seguintes parâmetros Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY, Empty pressure/LOW_LEVEL_PRESSURE_ EASY, Full calib/HIGH_LEVEL_EASY e Full pressure/HIGH_LEVEL_PRESSURE_ EASY.		
	Ajuste de fábrica: Wet - se PRIMARY_VALUE_TYPE "Level" ou "Level+LinTab" Dry - se PRIMARY_VALUE_TYPE "Level height" ou "Lev height+LinTab"		
Density unit/ DENSITY_UNIT_EASY Display	Selecione a unidade de densidade. A pressão medida é convertida em uma altura usando os parâmetros "Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY" e "Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_EASY".		
Índice: 93 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	Ajuste de fábrica: • g/cm ³		

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
Adjust density/ LEVEL_ADJUST_DENSITY_ EASY	Insira a densidade do meio. A pressão medida é convertida em uma altura usando os parâmetros Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY, Density unit/ DENSITY_UNIT_EASY e "Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_EASY".			
Índice: 94 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Ajuste de fábrica: 1,0			
Empty height/ LEVEL_OFFSET_EASY Entrada do usuário/display Índice: 95	Insira o valor de nível, volume, massa ou percentual para o ponto de calibração mais baixo (recipiente vazio). Os valores inseridos para os parâmetros Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY e Empty pressure/LOW_LEVEL_PRESSURE_EASY formam o par de valores de pressão/nível para o ponto de calibração mais baixo. A unidade é selecionada através do parâmetro Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY (→ Seite 184).			
Tipo de dados: Float Acesso: OOS	 Pré-requisito: Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT = in height ou o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE está configurado como "Level height" ou "Lev. height+LinTab" Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY= Dry 			
	Ajuste de fábrica: 0,0			
Full height/ LEVEL_100_PERCENT_EASY Entrada do usuário/display Índice: 96 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	 Insira o valor de altura, volume, massa ou percentual para o ponto de calibração mais alto (contêiner vazio). Os valores inseridos para os parâmetros Full calib/HIGH_LEVEL_EASY e Full pressure/HIGH_LEVEL_PRESSURE_EASY formam o par de valores de pressão/ nível para o ponto de calibração mais alto. A unidade é selecionada através do parâmetro Unit before Lin./OUT_UNIT_EASY (→ 184). Pré-requisito: Level selection/LEVEL_ADJUSTMENT = in height ou o parâmetro Primary Value/PRIMARY_VALUE está configurado como "Level height" ou "Lev. height+LinTab" Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY= Dry Ajuste de fábrica: 100,0 			
Process density/ LEVEL_MEASUREMENT_ DENSITY_EASY Entrada do usuário	Insira um novo valor de densidade para correção da densidade. A calibração foi realizada com água como meio, por exemplo. Agora o recipiente deve ser usado para outro meio com outra densidade. A calibração é corrigida apropriadamente ao inserir-se o novo valor de densidade no parâmetro "Process density/LEVEL_MEASUREMENT_ DENSITY_EASY".			
Índice: 97 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Consulte também o parâmetro Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_ EASY. Ajuste de fábrica: 1,0			
Meas. level/ MEASURED_ACTUAL_ LEVEL_EASY Display	Exibe o nível medido no momento. A pressão medida é convertida em uma altura usando os parâmetros "Density unit/DENSITY_UNIT_EASY" e "Adjust density/LEVEL_ADJUST_DENSITY_ EASY".			
Índice: 98 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura				

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)				
Parâmetros	Descrição			
Full calib/HIGH_LEVEL_EASY Opções	Insira o valor de altura para o ponto de calibração superior (recipiente cheio). Selecione a unidade através do parâmetro Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY ($\rightarrow \triangleq 184$).			
Índice: 99 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	 No caso de calibração úmida, o nível (recipiente cheio) deve estar disponível. A proseão associada é então automaticamente registrada pelo equipamente 			
	 No caso de calibração a seco, o nível (recipiente cheio) não precisa estar disponível. A pressão associada deve ser inserida no parâmetro "Full pressure/HIGH_LEVEL_PRESSURE_EASY" para a seleção de nível "In pressure". A altura associada deve ser inserida no parâmetro "Full height/LEVEL_100_PERCENT_EASY" para a seleção de nível "In height". 			
Empty calibration/ LOW_LEVEL_EASY Opções	Insira o valor de altura para o ponto de calibração inferior (recipiente vazio). Selecione a unidade através do parâmetro Height unit/HEIGHT_UNIT_EASY ($\rightarrow \square$ 184).			
Índice: 100 Tipo de dados: Float	i			
Acesso: UUS	 No caso de calibração úmida, o nível (recipiente vazio) deve estar disponível. A pressão associada é então automaticamente registrada pelo equipamento. No caso de calibração a seco, o nível (recipiente vazio) não precisa estar disponível. A pressão associada deve ser inserida no parâmetro "Empty pressure/LOW_LEVEL_PRESSURE_EASY" para a seleção de nível "In pressure". A altura associada deve ser inserida no parâmetro "Empty height/ LEVEL_OFFSET_EASY" para a seleção de nível "In height". 			
Full pressure/ HIGH_LEVEL_PRESSURE_ EASY	Insira o valor de pressão para o ponto de calibração superior (recipiente cheio). Consulte também Full calib/HIGH_LEVEL_EASY.			
Entrada do usuário	 Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY= Dry 			
Índice: 101 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Ajuste de fábrica: O limite mais alto da faixa (URL) é convertido em uma unidade de altura.			
Empty pressure/ LOW_LEVEL_PRESSURE_	Insira o valor de pressão para o ponto de calibração inferior (recipiente vazio). Consulte também Empty calibration/LOW_LEVEL_EASY.			
EAST Entrada do usuário	Pré-requisito:Calibration mode/LEVEL_ADJUST_MODE_EASY= Dry			
Índice: 102 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Ajuste de fábrica: O limite mais baixo da faixa (LRL) é convertido em uma unidade de altura.			
Electr. delta P/ ELECTRIC_DELTA_P_	Para ligar ou desligar a aplicação delta P eletr com um valor constante ou externo.			
CONTROL Opções	Opções:			
Índice: 103 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: 005	External valueConstant			
	Ajuste de fábrica: Off			
E.Delta p selec./ E_DELTA_P_INPUT_ SELECTOR	Selecione a entrada do bloco seletor de entrada que deve ser usada para a aplicação do delta P elétrico.			
Opçoes	• Entrada 1			
Índice: 104 Tipo de dados: Unsigned8	Entrada 2 Fortanda 2			
Acesso: OOS	 Entrada 3 Entrada 4 			
	Ajuste de fábrica: Entrada 1			

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)			
Parâmetros	Descrição		
E.Delta p value/ E_DELTA_P_VALUE Display	Exibe os valores de entrada atuais para o delta P elétrico.		
Índice: 105 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura			
E.Delta p status/ E_DELTA_P_STATUS Display	Exibe o status dos valores de entrada atuais para o delta P elétrico (Good, Uncertain ou Bad).		
Índice: 106 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Ajuste de fabrica: Uncertain		
E.Delta p unit/ E_DELTA_P_INPUT_UNIT Opções Índice: 107 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Selecione a unidade do valor de entrada do delta P elétrico. Opções: • mbar, bar • mmH2O • em H2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg • kg/cm ³ Ajuste de fábrica: mbar		
Fixed ext. value/	Illuai		
ELECTRIC_DELTA_P_ CONSTANT Entrada do usuário Índice: 108 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	O valor se refere a "E.Delta p unit/E_DELTA_P_INPUT_UNIT. Ajuste de fábrica: 0,0		
Min. meas. press./ PRESSURE_1_MIN_ RESETABLE Display Índice: 109 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	Exibe o valor de pressão medida mais baixo (indicador de pico). Você pode zerar esse indicador por meio do parâmetro Reset peakhold/RESET_TRANSMITTER_ OBSERVATION.		
Max. meas. press./ PRESSURE_1_MAX_ RESETABLE Display Índice: 110 Tipo de dados: Eloat	Exibe o valor de pressão medida mais alto (indicador de pico). Você pode zerar esse indicador por meio do parâmetro Reset peakhold/RESET_TRANSMITTER_ OBSERVATION.		
Acesso: somente leitura			
Reset peakhold/ RESET_TRANSMITTER_ OBSERVATION Opções Índice: 111	Você pode zerar os indicadores "Min. meas. press." e "Max. meas. press." com este parâmetro. Opções: • Cancel • Confirm		
Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Ajuste de fábrica: Cancel		

-

Bloco transdutor de pressão (parâmetros da Endress+Hauser)			
Parâmetros	Descrição		
Sensor temp. (Cerabar/ Deltapilot)/MEASURED_ TEMPERATURE_1 Display	Exibe a temperatura atualmente medida no sensor. Ela pode ser diferente da temperatura de processo.		
Índice: 112 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura			
Temp. eng. unit/ TEMPERATURE_UNIT Opções	Selecione a unidade para os valores medidos de temperatura.		
Índice: 113 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	A configuração afeta a unidade do parâmetro Sensor temp. (Cerabar/ Deltapilot)/MEASURED_TEMPERATURE_1. Opções: • °C • °F • K Ajuste de fábrica: °C		
Device name str./ GENERIC_DEVICE_TYPE Display	Exibe o tipo de equipamento (Cerabar M, Deltabar M ou Deltapilot M).		
Índice: 114 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
Format 1st value/ DISPLAY_MAINLINE_ FORMAT Display Índice: 115 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Exibe o número de casas decimais. Opções: • x.x • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx		

Bloco transdutor DP_FLOW (somente Deltabar M)

Bloco transdutor DP_FLOW			
Parâmetros	Descrição		
Device dialog/ DEVICE_DIALOG Display	Se a configuração não for adequada, esse parâmetro exibirá uma mensagem indicando que há um erro de configuração. A mensagem pode indicar qual parâmetro foi configurado incorretamente.		
Índice: 11 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
Operator code/S_W_LOCK Entrada do usuário Índice: 12 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. Para desbloquear: Insira o código de liberação. O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition/USER_S_W_UNLOCK". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864". Ajuste de fábrica: 		

Bloco transdutor DP_FLOW			
Parâmetros	Descrição		
Lock state Status/ STATUS_LOCKING Display	Exibe o status atual de bloqueio do equipamento ou as condições que podem bloquear o equipamento (bloqueio de hardware, bloqueio de software).		
Índice: 13 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
DIP switch/ SWITCH_STATUS_LIST Display Índice: 14 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	 Exibe as minisseletoras ativadas na unidade eletrônica. Minisseletora P1/P2 (Deltabar, inversão de entradas ativada) Minisseletora Lin/sq. (Deltabar, a vazão foi habilitada) Minisseletora Simulation (Simulação da AI habilitada) Minisseletora Damping (amortecimento habilitado) Minisseletora HW lock. (bloqueio por hardware habilitado) 		
Flow meas. type/FLOW_TYPE Opções Índice: 15 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Selecione o tipo de vazão. Pré-requisito: Transmissor de pressão diferencial Deltabar M Opções Volume p. cond. (volume em condições de operação) Volume norm. cond. (volume sob condições da norma na Europa: 1013,25 mbar e 273,15 K (0 °C)) Volume std. cond. (volume padrão sob condições padrões nos EUA: 1013,25 mbar (14,7 psi) e 288,15 K (15 °C/59 °F)) Mass p. cond. (massa sob condições de operação) Vazão em % Ajuste de fábrica: Volume p. cond.		
Flow/ FLOW_AFTER_SUPRESSION Display Índice: 16 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	Exibe a vazão atual. Dependendo do modo de vazão selecionado (→ Flow meas. type/FLOW_TYPE), são exibidas a vazão volumétrica, a vazão mássica, a vazão volumétrica padrão ou a vazão volumétrica corrigida.		

Bloco transdutor DP_FLOW	
Parâmetros	Descrição
Flow unit/FLOW_UNIT Entrada do usuário Índice: 17 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	Selecione a unidade da vazão. Pré-requisito: • Transmissor de pressão diferencial Deltabar M
	Certifique-se de que a unidade seja adequada ao modo de vazão selecionado. → Consulte também → 189, descrição do parâmetro Flow meas. type/ FLOW_TYPE. Quando uma nova unidade de vazão é selecionada, todos os parâmetros específicos de vazão são convertidos e exibidos com a nova unidade dentro de um tipo de vazão Flow meas. type/FLOW_TYPE. Quando o modo de vazão é alterado, não é possível fazer a conversão.
	Unidades possíveis para Flow meas. type/FLOW_TYPE = Volume operat. cond.: • m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d • l/s, l/min, l/h • hl/s, hl/min, hl/d • ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d • ACFS, ACFM, ACFH, ACFD • ozf/s, ozf/min • gal/S, gal/min, gal/h, gal/d • Igal/s, Igal/min, Igal/h • bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d
	Ajuste de fábrica: m³/s
	Unidades possíveis para Flow meas. type/FLOW_TYPE = Volume norm. cond.: • Nm ³ /s, Nm ³ /min, Nm ³ /h, Nm ³ /d
	Ajuste de fábrica: Nm³/s
	Unidades possíveis para Flow meas. type/FLOW_TYPE = Volume std. cond.: • Sm ³ /s, Sm ³ /min, Sm ³ /h, Sm ³ /d • SCFS, SCFM, SCFH, SCFD
	Ajuste de fábrica: Sm ³ /s
	<pre>Unidades possíveis para Flow meas. type/FLOW_TYPE = Mass p. cond.: g/s, kg/s, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/d oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/d</pre>
	Ajuste de fábrica: kg/s
	Unidades possíveis para Flow meas. type/FLOW_TYPE = Flow in %: • % Ajuste de fábrica:

Bloco transdutor DP_FLOW				
Parâmetros	Descrição			
Set. L. Fl. Cut-off/ CREEP_FLOW_SUPRESSION_ OFF_THRES Opções Índice: 18 Tipo de dados: Float	Insira o ponto de ativaç A histerese entre o pon do valor máximo de vaz Faixa de entrada: Switch-off point: 0 a 50	ão do corte de vazão baixa. to de ativação e o ponto de .ão.) % do valor da vazão final (desativação é sempre 1 % "Flow Max/FLOW_MAX").	
Acesso: OOS	Q Qmax 0% Ajuste de fábrica: 5 % (do valor de vazão 1	α (Qn 6 5 	2 nax % % 1 1 % Δp A0025191	
Flow Max/FLOW_MAX Entrada do usuário Índice: 19 Tipo de dados: Float Acesso: OOS Pressure af. damp./ PRESSÃO_1_APÓS_DAMPINO Display	Insira a vazão máxima o → Consulte também a fo é atribuída à pressão m FLOW_MAX_PRESSUR Ajuste de fábrica 1,0 Exibe a pressão medida e amortecimento. Esse PRIMARY_VALUE no n	do instrumento primário. olha de layout do instrumen áxima que você insere em "l EE". após adequação do sensor, valor corresponde ao parâm nodo de medição "Pressure".	to primário. A vazão máxima Max press. flow/ ajuste de posição tetro Primary Value/	
Índice: 20 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura				
Deltabar M		l		
Transducer Block	Sensor			
	↓ Sensor trim	\rightarrow	Sensor pressure	
	V Docition adjustment			
	↓	\rightarrow	Pressão corrigida	
	Damping			
	↓ ↓	\rightarrow	Pressure after damping	
	\downarrow			
	\downarrow	\rightarrow	Pressão medida	
\downarrow \leftarrow	- P			
Pressure	Level	Flow		
\downarrow				
↓	PV	PV = Val	or Primário	
	\downarrow			

Bloco transdutor DP_FLOW		
Parâmetros	Descrição	
Max press. flow/ FLOW_MAX_PRESSURE Entrada do usuário	Insira a pressão máxima do instrumento primário. → Consulte a folha de layout do instrumento primário. Esse valor é atribuído ao valor de vazão máxima (→ consulte "Flow Max/FLOW_MAX").	
Índice: 21 Tipo de dados: Float Acesso: OOS	Ajuste de fábrica: Limite mais alto da faixa (→ Consulte Sensor range/SENSOR_RANGE, $\rightarrow \triangleq 175$)	
Press. eng. unit/ PRESSURE_1_UNIT Display	Exibe a unidade de pressão selecionada. A unidade de pressão é selecionada por meio do parâmetro Calibration Units/ CAL_UNIT ($\rightarrow \rightarrow \triangleq 137$) no bloco transdutor de pressão.	
Índice: 22 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS		
Totalizer 1/TOTALIZER_1 Display	O parâmetro Totalizer 1/TOTALIZER_1 é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos.	
Índice: 23 Tipo de dados: DS-65 Acesso: somente leitura	 VALOR Exibe o valor da vazão total do totalizador 1. Você pode zerar o valor com o parâmetro Reset Totalizer 1/TOTALIZER_1_RESET. 	
Accesso. somerice rectard	• Exibe o status.	
	i	
	 Você pode transmitir o valor e o status desse parâmetro por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (→ ≧ 204) no bloco de entrada analógica. O Channel/CHANNEL deve estar configurado como "6" para esse fim. Você pode zerar o valor desse parâmetro por meio do parâmetro Channel/CHANNEL no bloco de saída discreta. O Channel/CHANNEL deve estar configurado como "21" para esse fim. 	
Eng.unit total. 1/ TOTALIZER_1_UNIT Opções Índice: 24 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	Selecione a unidade para o totalizador 1. Dependendo da configuração no parâmetro Flow meas. type/FLOW_TYPE (→ 🖹 189), esse parâmetro oferece uma lista de unidades de volume, volume normal, volume padrão e massa. Quando uma nova unidade de volume ou de massa é selecionada, os parâmetros específicos do totalizador são convertidos e exibidos com a nova unidade junto a um grupo de unidade. Quando o modo de vazão é alterado,	
	o valor do totalizador não é convertido. Ajuste de fábrica: m ³	
Totalizer 1 mode/	Defina o comportamento do totalizador.	
TOTALIZER_1_MODE Opções	Opções: • Balanced: integração de todas as vazões medidas (positivas e negativas).	
Índice: 25 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Pos. now only: apenas vazoes positivas sao integradas. Neg. flow only: apenas vazões negativas são integradas. Hold: o contador de vazão é parado. 	
Total. 1 failsafe/ TOTALIZER_1_FAIL_ SAFE_MODE Opções	Selecione o modo para o totalizador 1 no caso de um erro. Atualmente, somente o modo "Actual" pode ser selecionado, ou seja, o totalizador 1 continua a contar no caso de um erro.	
Índice: 26 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS		

Bloco transdutor DP_FLOW		
Parâmetros	Descrição	
Reset Totalizer 1/ TOTALIZER_1_RESET Opções Índice: 27 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Você redefine o totalizador 1 para zero com este parâmetro. Opções: • Abort (não executar o reset) • Reset Ajuste de fábrica: Cancel	
Totalizer 1/ TOTALIZER_1_STRING_ VALUE Display Índice: 28 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	Exibe o valor da vazão total do totalizador 1. Você pode zerar o valor com o parâmetro Reset Totalizer 1/TOTALIZER_1_RESET. O parâmetro "Totalizer 1 overflow/TOTALIZER_1_STRING_ OVERFLOW" exibe o transbordamento. Exemplo: O valor 123456789 m ³ é exibido como segue: - Totalizador 1: 3456789 m ³ - Transbordamento do totalizador 1: 12 E7 m ³	
Totalizer 1 overflow/ TOTALIZER_1_STRING_ OVERFLOW Display Índice: 29 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	Exibe o valor do transbordamento do totalizador 1. \rightarrow Consulte também Totalizer 1/TOTALIZER_1_STRING_ VALUE .	
Totalizer 2/TOTALIZER_2 Display Índice: 30 Tipo de dados: Float Acesso: somente leitura	 O parâmetro Totalizer 2/TOTALIZER_2 é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos. VALOR Exibe o valor de total de vazão do totalizador 2. STATUS Exibe o status. Você pode transmitir o valor e o status desse parâmetro por meio do parâmetro Channel/CHANNEL (→ 204) no bloco de entrada analógica. O Channel/CHANNEL deve estar configurado como "7" para esse fim. 	
Eng.unit total. 2/ TOTALIZER_2_UNIT Opções Índice: 31 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS Totalizer 2 mode/ TOTALIZER_2_MODE	Selecione a unidade para o totalizador 2. Pré-requisito: • Transmissor de pressão diferencial Deltabar M Ajuste de fábrica: m ³ Defina o comportamento do totalizador. Opções:	
Entrada do usuário Índice: 32 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Balanced: integração de todas as vazões medidas (positivas e negativas). Pos. flow only: apenas vazões positivas são integradas. Neg. flow only: apenas vazões negativas são integradas. Hold: o contador de vazão é parado. 	
Total. 2 failsafe/ TOTALIZER_2_FAIL_SAFE_ MODE_MODE Opções Índice: 33 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Selecione o modo para o totalizador 2 no caso de um erro. Atualmente, somente o modo "Actual" pode ser selecionado, ou seja, o totalizador 2 continua a contar no caso de um erro.	

Bloco transdutor DP_FLOW		
Parâmetros	Descrição	
Totalizer 2/ TOTALIZER_2_STRING_ VALUE Display	Exibe a leitura do totalizador 2. O parâmetro Total. 2 overflow/ TOTALIZER_2_STRING_OVERFLOW exibe o transbordamento. Exemplo: O valor 123456789 m ³ é exibido como segue: - Totalizador 2: 3456789 m ³	
Índice: 34 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura	– Transbordamento do totalizador 2: 12 E7 m ³	
Total. 2 overflow/ TOTALIZER_2_STRING_ OVERFLOW Display	Exibe o valor do transbordamento do totalizador 2. \rightarrow Consulte também Totalizer 2/TOTALIZER_2 .	
Índice: 35 Tipo de dados: String visível Acesso: somente leitura		
Measuring mode/ OPERATING_MODE Display	Selecione o modo de medição. O menu de operação é estruturado de acordo com o modo de medição selecionado.	
Índice: 36 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Se o modo de operação for alterado, nenhuma conversão é efetuada. Se necessário, o equipamento deve ser recalibrado após o modo de medição ter sido alterado.	
	Exibição do modo de medição: Pressure Level Flow (Deltabar) Ajuste de fábrica: Pressure	
High-press. side/ PRESSURE_1_INPUT_INV Opções	Determina que entrada de pressão corresponde ao lado de alta pressão.	
Índice: 37 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Essa configuração só é válida se a minisseletora "SW/P2 High" estiver desligada (consulte o parâmetro DIP switch/SWITCH_STATUS_LIST). Do contrário P2 corresponde ao lado de alta pressão em qualquer caso.	
	 Opções: P1 alta Entrada de pressão P1 é a lateral de pressão alta. P2 alta Entrada de pressão P2 é a lateral de pressão alta. 	
	Ajuste de fábrica P1 High	
Device name str./ GENERIC_DEVICE_TYPE Display	Exibe o tipo de equipamento (Cerabar M, Deltabar M ou Deltapilot M).	
Índice: 38 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura		
Format 1st value/ DISPLAY_MAINLINE_ FORMAT Display Índice: 39	Exibe o número de casas decimais. Opções: • x.x • x.xxx • x.xxx • x.xxx	
Acesso: somente leitura	 x.xxxx x.xxxxx 	

Bloco transdutor do display

Bloco transdutor do display			
Parâmetros	Descrição		
Device dialog/ DEVICE DIALOG Display	Se a configuração não for adequada, esse parâmetro exibirá uma mensagem indicando que há um erro de configuração. A mensagem pode indicar qual parâmetro foi configurado incorretamente.		
Índice: 10 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
Operator code/ S_W_LOCK Opções	Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: • Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. • Para desbloquear: Insira o código de liberação.		
Índice: 11 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	C código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition/USER_S_W_UNLOCK". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864". Ajuste de fábrica:		
Lock state Status/ STATUS_LOCKING Display Índice: 12 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Exibe o status atual de bloqueio do equipamento ou as condições que podem bloquear o equipamento (bloqueio de hardware, bloqueio de software).		
Format 1st value/ AUTOMATIC_MAIN_ LINE_FORMAT Opções Índice: 13 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Exibe o número de casas decimais. Opções: • x.x • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx		
Language/ DISPLAY_LANGUAGE Opções Índice: 14 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Selecione o idioma do menu para o display local. Opções: • English • Deutsch • Français • Español • Katakana • Chinês Ajuste de fábrica: English		

Bloco transdutor do display			
Parâmetros	Descrição		
Display mode/ DISPLAY_MAIN_LINE_ 1_CONTENT Opções Índice: 15 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Especifique o modo de exibição para o display local durante a operação. Opções: • Main value only • External value • All alternating Ajuste de fábrica: Measured value (PV)		
Add. disp. value/ DISPLAY_MAINLINE_ 2_CONTENT Opções Índice: 16 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Especifica o conteúdo para o segundo valor no modo de exibição alternado no modo de medição. Opções: • Sem valor • Pressure • Measured value (%) • Totalizer 1 • Totalizer 2 As opções dependem do modo de medição escolhido. Ajuste de fábrica: Sem valor		
FF input source/ DISPLAY_INPUT_ SELECTOR Opções Índice: 17 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS FF input unit/ DISPLAY_INPUT_UNIT Opções	Selecione a entrada do bloco seletor de entrada que deve ser usada como o valor externo para o display. Opções: • Entrada 1 • Entrada 2 • Entrada 3 • Entrada 4 Ajuste de fábrica: Entrada 1 Selecione a unidade para o valor externo que deve ser mostrada no display. Ajuste de fábrica: mbar		
Índice: 18 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS			
FF input form./ DISPLAY_INPUT_ FORMAT Opções Índice: 19 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Selecione o formato para o valor externo que deve ser mostrado no display. Opções: • x.x • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • Ajuste de fábrica: x.x		
Device name str./ GENERIC_DEVICE_ TYPE Display Índice: 20 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Exibe o tipo de equipamento (Cerabar M, Deltabar M ou Deltapilot M).		

Bloco transdutor do display		
Parâmetros	Descrição	
Measuring mode/ OPERATING_MODE Display	Selecione o modo de medição. O menu de operação é estruturado de acordo com o modo de medição selecionado.	
Índice: 21 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Se o modo de operação for alterado, nenhuma conversão é efetuada. Se necessário, o equipamento deve ser recalibrado após o modo de medição ter sido alterado. Opções: • Pressure • Level • Flow	
	Ajuste de fábrica: Pressure	

Bloco transdutor de diagnóstico

Bloco transdutor de diagnóstico		
Parâmetros	Descrição	
Device dialog/DEVICE DIALOG Display Índice: 10 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Se a configuração não for adequada, esse parâmetro exibirá uma mensagem indicando que há um erro de configuração. A mensagem pode indicar qual parâmetro foi configurado incorretamente.	
Operator code/S_W_LOCK Opções Índice: 11 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	 Para inserir um código para a operação de bloqueio ou desbloqueio. Opções: Para bloquear: Insira um número ≠ do código de liberação. Para desbloquear: Insira o código de liberação. O código de liberação é "0" na configuração do pedido. Outro código de liberação pode ser definido no parâmetro "Code definition/USER_S_W_UNLOCK". Se o usuário esquecer o código de liberação, é possível torná-lo visível novamente inserindo a sequência de números "5864". Ajuste de fábrica: 0 	
Lock state Status/ STATUS_LOCKING Display Índice: 12 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	Exibe o status atual de bloqueio do equipamento ou as condições que podem bloquear o equipamento (bloqueio de hardware, bloqueio de software).	
DIP switch/ SWITCH_STATUS_LIST Display Índice: 13 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura	 Exibe as minisseletoras ativadas na unidade eletrônica. Minisseletora P1/P2 (Deltabar, inversão de entradas ativada) Minisseletora Lin/sq. (Deltabar, a vazão foi habilitada) Minisseletora Simulation (Simulação da AI habilitada) Minisseletora Damping (amortecimento habilitado) Minisseletora HW lock. (bloqueio por hardware habilitado) 	

Blo	oco transdutor de diagno	óstio	20		
Pa	râmetros		Descrição		
Simulation mode/ SIMULATION_MODE Opções Índice: 14 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS		Ativar a simulação e se Qualquer simulação em de nível (Lin. mode (0 2 Opções: • None • Pressure • Flow (somente trans • Level • Tank content • Alarm/Warning	lecionar o tipo de simulação. execução é desativada se o n 87) forem alterados. missor de pressão diferencial	nodo de medição ou o modo I)	
	Cerabar M / Deltapilot M				
	Transducer Block		Sensor		
			\downarrow	J	
			Sensor trim		
			\downarrow	J	
			Position adjustment		
			\downarrow	←	Valor de simulação Pressão
			Damping		
			\downarrow	_	
			Electric Delta P]	
			\downarrow		
	↓	←	Р		
	Pressure		Level	 ← Valor de simulação: - Nível - Conteúdo do tanque 	
	\downarrow				
	\rightarrow		PV		
			\downarrow	n	
			Bloco de entrada analógica		
	Deltabar M				
	Transducer Block		Sensor		
			¥]	
			Sensor trim		
			V Desition adjustment		
					Valor do simulação
			v Domina		Pressão
			Damping	ļ	
		,	¥ ₽		
	Pressure	~	Level	←	Valor de simulação: - Nível
	↓		Flow	←	- Conteúdo do tanque Valor de simulação:
	Ļ			J	- Vazau

Bloco transdutor de diagnóstico			
Parâmetros	Descrição		
\rightarrow	PV		
	\downarrow		
	Bloco de entrada		
	anaiogica		
Simulation unit/ SIMULATION_UNIT Display	Exibe a unidade do valor da simulação (depende do modo de medição selecionado).		
Índice: 15 Tipo de dados: Acesso: somente leitura			
Simulated Value/ SIMULATED_VALUE Entrada do usuário	 Insira o valor de simulação. Pré-requisito: Simulation/SIMULATION_MODE = Pressure, flow (Deltabar), level ou tank content. 		
Índice: 16 Tipo de dados: Float Acesso: OOS			
Sim. error no./ ALARM_SIMULATION_ VALUE Entrada do usuário	Insira o número da mensagem para simulação. → Consulte também estas Instruções de Operação, seção 11.1 "Mensagens", coluna "Código" da tabela.		
Í. d 17	Pré-requisito:Simulate/SIMULATE = Alarm/warning		
Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: OOS	Valor no acionamento: 485 "Simulation value" (simulação ativa)		
Status/DEVICE_STATUS Display	Fornece informações sobre o status atual do equipamento.		
Índice: 18 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: somente leitura			
Diagnostic code/ ACTUAL_HIGHEST_ALARM Display	Exibe a mensagem de aviso/erro ativa mais alta.		
Índice: 19 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura			
Instructions/ ACTUAL_MAINTENANCE_ INSTRUCT Display	Instruções para resolver a mensagem de aviso/erro ativa mais alta.		
Índice: 20 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura			
Last diag. code/ LAST_ALARM_INFO_IO Display	Última mensagem de erro corrigida. Equivalente à primeira entrada na tabela Last diag. code (registro).		
Índice: 21 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura			

Bloco transdutor de diagnóstico		
Parâmetros	Descrição	
Reset logbook/ RESET_ALARM_HISTORY	Parâmetro para excluir as entradas do registro. Opções: • Cancel	
Índice: 22 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: gravação para Auto, OOS	Reset Ajuste de fábrica: Cancel	
Actual errors/ DIAG_ALARM_TABLE Display	Resumo do campo de bits dos alarmes/avisos ativos.	
Índice: 23 Tipo de dados: OctetString8 Acesso: somente leitura		
Operating hours/ OPERATING_HOURS_VALUE Display	Exibe as horas de operação.	
Índice: 24 Tipo de dados: Unsigned32 Acesso: somente leitura		
Diagnostic code/ ACTUAL_ALARM_INFOS Display	Tabela que exibe os 10 alarmes/avisos ativos atuais.	
Índice: 25 Tipo de dados: Registro Acesso: somente leitura		
Instructions/ ACTUAL_MAINTENANCE_ INSTRUCT_INFO Display	Tabela que exibe as instruções para os alarmes/avisos ativos atuais.	
Índice: 26 Tipo de dados: Registro Acesso: somente leitura		
Last diag. code/ LAST_ALARM_INFOS Display	Tabela que exibe os últimos 10 alarmes/avisos corrigidos.	
Índice: 27 Tipo de dados: Registro Acesso: gravação para Auto, OOS		
Reset/RESET_INPUT_VALUE Entrada do usuário	Restaure os parâmetros completamente ou parcialmente para os valores de fábrica ou configuração de pedido, $\rightarrow \stackrel{[a]}{=} 50$ "Redefinir para o ajuste de fábrica (reset)"	
Índice: 28 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: gravação para Auto, OOS	Ajuste de fábrica:	
Config. Recorder/ CONFIGURATION_COUNTER Display	Exibe o contador de configuração. Este contador aumenta em 1 cada vez que um parâmetro ou grupo de configuração é modificado. O contador conta até 65535 e então recomeça a contagem em 0	
Índice: 29 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: somente leitura	o contaçor conta are ososo e entao reconteça a contagem en o.	

Bloco transdutor de diagnóstico		
Parâmetros	Descrição	
Alarm behav. P/ UNDER_OVER_PRESSURE_ BEHAVIOR Opções Índice: 30 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	Esse parâmetro especifica como a unidade deve reagir se o limite do sensor for excedido ou não atingido. Opções: • Warning • Alarm Ajuste de fábrica Warning	

9.12.4 Bloco de entrada analógica (bloco de função)

Bloco de entrada analógica		
Parâmetros	Descrição	
Static Revision/ST_REV Display Índice: 1 Tipo de dados: Usigned16 Acesso: somente leitura	Exibe o contador de parâmetros estáticos do bloco de entrada analógica O contador é incrementado em um a cada alteração de um parâmetro estático do bloco de entrada analógica. O contador conta até 65535 e depois reinicia em zero.	
Tag Description/ TAG_DESC Entrada do usuário Índice: 2 Tipo de dados: Octet String Acesso: gravação para Auto, OOS	Insira uma descrição para o bloco relacionado ou para o ponto de medição, por ex., número TAG (máx. 32 caracteres alfanuméricos).	
Strategy/STRATEGY Entrada do usuário Índice: 3 Tipo de dados: Unsigned16 Acesso: auto, man, OOS	Insira um valor específico do usuário para agrupamento e, portanto, avaliação mais rápida dos blocos. O agrupamento ocorre ao inserir o mesmo valor numérico para o parâmetro Strategy/ STRATEGY do bloco em questão. Faixa de entrada: O a 65535 Ajuste de fábrica: O	
Alert Key/ALERT_KEY Entrada do usuário Índice: 4 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: auto, man, OOS	Insira o número de identificação do medidor ou de cada bloco individual. O nível de controle usa esse número de identificação para classificar mensagens de alarme e de evento e iniciar outras etapas de processamento. Faixa de entrada: 1 a 255 Ajuste de fábrica: 0	
Block Mode/ MODE_BLK Opções, exibição Índice: 5 Tipo de dados: DS-69 Acesso: auto, man, OOS	O parâmetro Block Mode/MODE_BLK é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. O bloco de entrada analógica é compatível com os modos "Auto" (automático), "Man" (o valor e o status do parâmetro OUT podem ser especificados diretamente pelo operador) e OOS (fora de operação). TARGET • Altere o modo do bloco. ACTUAL • Exibe o modo do bloco atual. PERMITTED • Exibe os modos suportados pelo bloco. NORMAL • Exibe o modo do bloco durante a operação padrão.	

Bloco de entrada analógica							
Parâmetros	Descrição						
Block Error/ BLOCK_ERR Display Índice: 6 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: somente leitura	 Exibe os erros de bloco ativos. Possibilidades: Fora de operação (OOS): O bloco de entrada analógica está no modo de bloco OOS. O bloco de recursos está no modo de bloco OOS. Simulation active: A minisseletora 2 "Simulation" na unidade eletrônica está definida como "on", ou seja, a simulação é possível. O modo de simulação do bloco de entrada analógica está ativo. → 203, descrição do parâmetro Simulate/SIMULATE. Input failure: O valor de entrada transmitido pelo bloco transdutor de pressão ou DP_Flow não é válido (status BAD). As seguintes causas são possíveis: O bloco transdutor de pressão ou DP_Flow está no modo de bloco OOS. Existe um erro de equipamento. No bloco transdutor de diagnóstico, o parâmetro Diagnostic code exibe um código de erro. → Consulte também estas Instruções de Operação, seção 11.1 "Mensagens". 						
	 O erro do bloco "Input failure" é transmitido aos blocos de função a jusante ou aos sistemas de controle de processo de alto nível por meio do status BAD do valor de saída do bloco de entrada analógica OUT. Block configuration error: Há um erro de configuração no bloco de entrada analógica. As seguintes causas são possíveis: Por meio do parâmetro Transducer Scale/XD_SCALE, foi selecionada uma unidade que não é adequada ao valor de entrada configurado no parâmetro Channel/CHANNEL. Nenhum valor de entrada válido foi selecionado por meio do parâmetro Channel/CHANNEL. Mendo de linearização inadequado foi selecionado por meio do parâmetro Linearization Type/L_TYPE. Modo de linearização "Direct" foi selecionado por meio do parâmetro Linearization Type/L_TYPE. O modo de linearização "Direct" foi selecionado por meio do parâmetro Stransducer Scale/XD_SCALE e Output Scale/OUT_SCALE não correspondem. Se você atribuir a mesma variável de processo, por ex. "Primary value", a dois blocos de entrada analógica, os mesmos valores de escala e unidades deverão ser definidos para ambos os blocos. 						
Process Value/PV Display Índice: 7 Tipo de dados: DS-65 Acesso: somente leitura	O parâmetro PV é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos. VALOR • Exibe a variável de processo usada para a execução do bloco STATUS • Exibe o status da variável do processo. • A unidade usada pelo parâmetro Output Scale/OUT SCALE é aceita.						
Output/OUT Display, entrada do usuário Índice: 8 Tipo de dados: DS-65 Acesso: auto, man, OOS	 O parâmetro Output/OUT é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos. VALOR Exibe o valor de saída do bloco de entrada analógica STATUS Exibe o status do valor Output/OUT. O valor de saída Output/OUT também é transmitido se estiver fora da faixa de escala de Output Scale/OUT_SCALE. A unidade usada pelo parâmetro Output Scale/OUT_SCALE é aceita. Se o modo de bloco "MAN" (manual) tiver sido selecionado por meio do parâmetro Block Mode/MODE_BLK, o valor de saída Output/OUT e seu status poderão ser especificados manualmente aqui. 						

3loco de entrada analógica					
Parâmetros	Descrição				
Simulate/SIMULATE Entrada do usuário, display	O parâmetro Simulate/SIMULATE é um parâmetro estruturado que consiste em cinc elementos. Como o valor e o status especificados aqui passam por todo o algoritmo, o comportamento do bloco de entrada analógica pode ser verificado.				
Índice: 9 Tipo de dados: DS-82 Acesso: auto, man, OOS	 SIMULATE_STATUS Insira o status para simulação. SIMULATE_STATUS Insira o valor de simulação. TRANSDUCER_STATUS Exibe o status atual do bloco transdutor que está vinculado ao bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL. TRANSDUCER_VALUE Exibe o valor de processo atual do bloco transdutor que está vinculado ao bloco de entrada analógica por meio do parâmetro Channel/CHANNEL. ENABLE_DISABLE Liga/desliga o modo de simulação. A minisseletora "Simulation" na unidade eletrônica deve estar na posição "On". Ajuste de fábrica: 				
Transducer Scale/ XD_SCALE Entrada do usuário, seleção Índice: 10 Tipo de dados: DS-68 Acesso: Man, OOS	 O parâmetro Transducer Scale/XD_SCALE é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. EU_100: Insira o limite mais alto do valor de entrada do bloco de entrada analógica. Ajuste de fábrica: 100 EU_0: Insira o limite mais baixo do valor de entrada do bloco de entrada analógica. Ajuste de fábrica: 0 EUTS_INDEX: Selecione a unidade. Ajuste de fábrica: % DECIMAL: Exibe o número de casas decimais após o ponto decimal para o valor de entrada. Ajuste de fábrica: 2 O parâmetro Transducer Scale/XD_SCALE corresponde ao parâmetro Primary Value Range/PRIMARY_VALUE_RANGE (→ 173) no bloco transdutor. Se a opção "Direct" tiver sido selecionad por meio do parâmetro Linearization Type/L_TYPE, as configurações dos parâmetros Transducer Scale/XD_SCALE e Output Scale/OUT_SCALE devem ser idênticas. Se esse não for o caso, o bloco entra no modo OOS e a mensagem "Block config error" é exibida no parâmetro Block Error/BLOCK ERR. 				

Bloco de entrada analógica					
Descrição					
 O parâmetro Output Scale/OUT_SCALE é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. EU_100: Insira o limite mais alto do valor de saída do bloco AI OUT (→ 202). Ajuste de fábrica: 100 EU_0: Insira o limite mais baixo do valor de saída do bloco AI OUT. Ajuste de fábrica:0 UNITS_INDEX: Selecione a unidade. Ajuste de fábrica: % DECIMAL: Exibe o número de casas decimais após o ponto decimal para o valor de saída OUT. Ajuste de fábrica: 2 O valor de saída OUT também é transmitido se estiver fora da faixa de dimensionamento. O status muda para BAD. Se a opção "Direct" tiver sido selecionada por meio do parâmetro Linearization Type/L_TYPE, as configurações dos parâmetros Transducer Scale/XD_SCALE e Output Scale/OUT_SCALE devem ser idênticas. Se esse não for o caso, o bloco entra no 					
modo OOS – a mensagem "Block config error" é exibida no parâmetro Block Error/ BLOCK_ERR.					
Permitir ou negar a autorização de acesso ao equipamento de campo por um sistema host fieldbus. Este parâmetro não é avaliado pelo Deltabar M, Cerabar M e Deltapilot M.					
Ativar opções para processar os valores de entrada e saída do bloco de funções. Ajuste de fábrica: Nenhuma opção ativada					
Especifica o processamento de status e o processamento do parâmetro de saída Output/OUT. Ajuste de fábrica: Nenhuma opção ativa					
 Atribua as variáveis de saída (variáveis de processo) dos blocos transdutores "Pressão" ou "Totalizador" a um bloco de entrada analógica como valor de entrada. Possibilidades 1: Valor primário do bloco transdutor de pressão - um valor de pressão, nível ou vazão, dependendo do modo de medição selecionado 2: Valor secundário do bloco transdutor de pressão, aqui a temperatura do sensor 6: Totalizador 1 do bloco transdutor DP_Flow Ajuste de fábrica: Bloco de entrada analógica 1: Channel/CHANNEL = 1: Valor primário (valor medido da pressão) Bloco de entrada analógica 2: Channel/CHANNEL = 2: Valor secundário (temperatura do sensor) 					

Bloco de entrada analógica						
Parâmetros	Descrição					
Linearization Type/ L_TYPE Opções Índice: 16 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: OOS	 Selecione o modo de linearização para o valor de entrada. Opções: Direct: Nessa configuração, o valor de entrada ignora a função de linearização e é encaminhado inalterado com a mesma unidade pelo bloco de função de entrada analógica. Com essa opção, a escala e a unidade dos parâmetros Transducer Scale/XD_SCALE e Output Scale/OUT_SCALE devem ser idênticas. Se esse não for o caso, o bloco entra no modo OOS e a mensagem "Block config error" é exibida no parâmetro Block Error/BLOCK_ERR. Indirect: O valor de entrada é redimensionado linearmente por meio do dimensionamento da entrada Transducer Scale/XD_SCALE para a faixa de saída desejada Output Scale/OUT_SCALE. Indirect square root: O valor de entrada é redimensionado por meio do parâmetro Transducer Scale/XD_SCALE e recalculado usando uma função raiz. Em seguida, ele é redimensionado novamente para a faixa de saída desejada por meio do parâmetro Output Scale/OUT_SCALE. 					
Low Cutoff/LOW_CUT Entrada do usuário Índice: 17 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS	Digite o valor limite para corte de vazão baixa. Se o valor medido convertido estiver abaixo desse valor limite, o parâmetro Process Value/PV exibe "0". Esse parâmetro só fica ativo se a opção "Low cutoff" tiver sido ativada por meio do parâmetro I/O options/ IO_OPTS. Faixa de entrada: Faixa e unidade de Output Scale/OUT_SCALE (→ 🖹 204) Ajuste de fábrica:					
Process Value Filter Time/PV_FTIME Entrada do usuário Índice: 18 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS	Insira a constante de tempo do filtro para o filtro digital de 1ª ordem. Esse tempo é necessário para que 63% de uma alteração na variável controlada IN tenha efeito sobre o valor de Process Value/PV.					
Field Value/ FIELD_VALUE Display Índice: 19 Tipo de dados: Acesso: somente leitura	 O parâmetro Field Value/FIELD_VALUE é um parâmetro estruturado que consiste em dois elementos. VALOR Exibe as variáveis do processo após o dimensionamento da entrada do bloco de entrada analógica. O valor está relacionado a uma porcentagem da faixa de entrada Transducer Scale/XD_SCALE e é substituído pelo valor de simulação quando a simulação está ativa. STATUS Exibe o status atual. 					

Bloco de entrada analógica					
Parâmetros	Descrição				
Update Event/ UPDATE_EVT Display Índice: 20 Tipo de dados: DS-73 Acesso: somente leitura	 O parâmetro Update Event/UPDATE_EVT é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos. ACKNOWLEDGED Esse elemento é definido como "Unacknowledged" assim que um parâmetro estático é alterado. REPORTED Exibe a data e hora em que a mensagem foi gerada. TIME_STAMP Exibe a data e a hora em que um parâmetro estático foi alterado. STATIC_REVISION Esse contador de revisão é aumentado com o alarme. RELATIVE_INDEX 				
	 Exibe o parâmetro alterado na forma de um índice relativo. Consulte também esta tabela, coluna "Parâmetro, Índice". 				
Block Alarm/ BLOCK_ALM Exibição, opções Índice: 21 Tipo de dados: DS-72 Acesso: auto, man, OOS	 O parâmetro Block Alarm/BLOCK_ALM é um parâmetro estruturado que consiste em cinco elementos. UNACKNOWLEDGED Se a opção "Deactivated" tiver sido selecionada para o alarme que ocorreu através do parâmetro Acknowledge Option/ACK_OPTION, esse alarme só poderá ser confirmado por meio desse elemento. ALARM_STATE Use essa função para exibir a condição atual do bloco com informações sobre erros pendentes de configuração, hardware ou do sistema. As seguintes mensagens de alarme de bloco são possíveis com o bloco de entrada analógica: Simulate Active Input Failure Block Config Error Out of Service TIME_STAMP Exibe a hora em que o alarme ocorreu. SUB_CODE Exibe o motivo pelo qual o alarme foi relatado. VALOR Exibe o valor do parâmetro correspondente no momento em que o alarme foi relatado. 				
Alarm Summary/ ALARM_SUM Exibição, opções Índice: 22 Tipo de dados: DS-74 Acesso: auto, man, OOS	 O parâmetro Alarm Summary/ALARM_SUM é um parâmetro estruturado que consiste em quatro elementos. CURRENT Exibe o status atual dos alarmes de processo no bloco de entrada analógica. Os seguintes alarmes são possíveis: HiHiAlm, HiAlm, LoLoAlm, LoAlm e BlockAlm. UNACKNOWLEDGED Exibe os alarmes de processo não confirmados. UNREPORTED Exibe os alarmes de processo não relatados. DISABLED Possibilidade de desativar alarmes de processo. 				

Bloco de entrada analógica						
Parâmetros	Descrição					
Acknowledge Option/ ACK_OPTION Opções Índice: 23 Tipo de dados: cadeia de bits Acesso: auto, man, OOS	Use esse parâmetro para especificar o alarme de processo a ser confirmado automati- camente assim que for detectado pelo sistema host do fieldbus. Se a opção for ativada para um alarme de processo, esse alarme de processo será reconhecido automatica- mente pelo sistema host do fieldbus. Opções: • HiHiAlm: alarme de valor limite crítico máximo • HiAlm: alarme de valor limite máximo • LoLoAlm: alarme de valor limite crítico mínimo					
	 LOAM: alarme de valor inflite minimo BlockAlm: alarme do bloco A mensagem deve ser confirmada por meio do parâmetro Block Alarm/BLOCK_ALM, elemento UNACKNOWLEDGE para alarmes de processo para os quais a confirmação automática não está ativa. Ajuste de fábrica: 					
	alarme de processo deve ser confirmada manualmente.					
Alarm Hysteresis/ ALARM_HYS Entrada do usuário Índice: 24 Tipo de dados: Float	Insira o valor de histerese para os valores de alarme mais alto e mais baixo ou o valor de alarme crítico. A histerese afeta os seguintes valores-limite de alarme ou alarme crítico: • High High Alarm/HI_HI_ALM: valor limite máximo de alarme crítico • High Alarm/HI_ALM: valor limite máximo de alarme • Low Alarm/LO_ALM: valor limite mínimo de alarme					
	HI_HI_LIM OUT- LO_LIM LO_LO_LIM HI_HI_ALM 1 0 HI_ALM 1 0 LO_ALM 1 0 LO_LO_ALM 1 0 LO_LO_ALM 1 0 LO_LO_ALM 1 0 LO_LO_ALM 1 0 LO_LO_ALM 1 0 LO_LO_LO_LIM HI_ALM 1 0 LO_LO_LIM HI_ALM 1 0 LO_LO_LIM 1 0 LO_LIM 1 LO_LIM 1					
	Fig. 40: Ilustração do valor de saída Output/OUT com valores-limite e histerese, bem como os alarmes High High Alarm/HI_HI_ALM, High Alarm/HI_ALM, Low Alarm/LO_ALM e Low Low Alarm/LO_LO_ALM Faixa de entrada: 0,0 a 50,0 % com relação à faixa do grupo Output Scale/OUT_SCALE(→ 🖹 204) Ajuste de fábrica: 0,5 %					

Bloco de entrada analóg	ica				
Parâmetros	Descrição				
High High Priority/ HI_HI_PRI Entrada do usuário Índice: 25 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: auto, man, OOS	 Especifique como o sistema deve reagir se o valor limite High High Limit/HI_HI_LIM (→ 208) for ultrapassado. Faixa de entrada: 0 a 15 0: 0 alarme é suprimido. 1: 0 alarme é detectado pelo sistema. Nenhuma notificação é emitida. 2: Reservado para alarmes do bloco 3-7: Alarme informativo com prioridade crescente, 3: Baixa prioridade, 7: Alta prioridade 8-15: Alarme crítico com prioridade crescente, 8: Baixa prioridade, 15: Alta prioridade 				
High High Limit/ HI_HI_LIM Entrada do usuário Índice: 26 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS	Insira o valor limite máximo crítico. Faixa de entrada: Faixa e unidades de Output Scale/OUT_SCALE (→ 🖹 204) Ajuste de fábrica: +INF				
High Priority/HI_PRI Entrada do usuário Índice: 27 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: auto, man, OOS	Especifique como o sistema deve reagir se o valor limite High Limit/HI_LIM (→ 🖻 208) for ultrapassado. Faixa de entrada: • 0 a 15 • 0: 0 alarme é suprimido. • 1: 0 alarme é detectado pelo sistema. Nenhuma notificação é emitida. • 2: Reservado para alarmes do bloco • 3-7: Alarme informativo com prioridade crescente, 3: Baixa prioridade, 7: Alta prioridade • 8-15: Alarme crítico com prioridade crescente, 8: Baixa prioridade, 15: Alta prioridade Ajuste de fábrica: 0				
High Limit/HI_LIM Entrada do usuário Índice: 28 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS Low Priority/LO_PRI Entrada do usuário Índice: 29 Tipo de dados:	Insira o valor limite máximo. Faixa de entrada: Faixa e unidades de Output Scale/OUT_SCALE ($\rightarrow \square 204$) Ajuste de fábrica: +INF Especifique como o sistema deve reagir se o valor limite Low Limit/LO_LIM ($\rightarrow \square 209$) não for atingido. Faixa de entrada: • 0 a 15 • 0: 0 a ls				
Unsigned8 Acesso: auto, man, OOS	 0: 0 alarme e suprimido. 1: O alarme é detectado pelo sistema. Nenhuma notificação é emitida. 2: Reservado para alarmes do bloco 3-7: Alarme informativo com prioridade crescente, 3: Baixa prioridade, 7: Alta prioridade 8-15: Alarme crítico com prioridade crescente, 8: Baixa prioridade, 15: Alta prioridade Ajuste de fábrica: 0 				

Bloco de entrada analógica						
Parâmetros	Descrição					
Low Limit/LO_LIM Entrada do usuário Índice: 30 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS	Insira o valor limite mínimo. Faixa de entrada: Faixa e unidades de Output Scale/OUT_SCALE (→ ≧ 204) Ajuste de fábrica: –INF					
Low Low Priority/ LO_LO_PRI Entrada do usuário Índice: 31 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: auto, man, OOS	 Especifique como o sistema deve reagir se o valor limite Low Low Limit/LO_LO_LIM (→ ≧ 209) não for atingido. Faixa de entrada: 0 a 15 0: 0 alarme é suprimido. 1: 0 alarme é detectado pelo sistema. Nenhuma notificação é emitida. 2: Reservado para alarmes do bloco 3-7: Alarme informativo com prioridade crescente, 3: Baixa prioridade, 7: Alta prioridade 8-15: Alarme crítico com prioridade crescente, 8: Baixa prioridade, 15: Alta prioridade 					
Low Low Limit/ LO_LO_LIM Entrada do usuário Índice: 32 Tipo de dados: Float Acesso: auto, man, OOS Low Low Alarm/ LO_LO_ALM Exibição, opções Índice: 33 Tipo de dados: DS-71 Acesso: auto, man, OOS High High Alarm/ HI_HI_ALM	Insira o valor limite mínimo crítico. Faixa de entrada: Faixa e unidades de Output Scale/OUT_SCALE (→ 🖹 209) Ajuste de fábrica: -INF Exibição do status do valor limite Low Low Limit/LO_LO_LIM (→ 🖹 209). Exibição do status do valor limite High High Limit/HI_HI_LIM (→ 🖹 208).					
Exibição, opções Índice: 33 Tipo de dados: DS-71 Acesso: auto, man, OOS						
High Alarm/HI_ALM Exibição, opções Índice: 34 Tipo de dados: DS-71 Acesso: auto, man, OOS Low Alarm/LO_ALM Evibição, opçãos	Exibição do status do valor limite High Limit/HI_LIM (→ 🖻 208). Exibição do status do valor limite Low Limit/LO_LIM (→ 🖹 209).					
Índice: 35 Tipo de dados: DS-71 Acesso: auto, man, OOS						

Bloco de entrada analógica					
Parâmetros	Descrição				
Fsafe Type/ FSAFE_TYPE Opções	Se o bloco de entrada analógica receber um valor de entrada ou valor de simulação com o status BAD, o bloco de entrada analógica continuará operando com o modo de segurança definido através deste parâmetro.				
Índice: 37 Tipo de dados: Unsigned8 Acesso: Man, OOS	 FSAFE_TYPE: Last Good Value (último valor bom) O último valor válido é utilizado para o processamento subsequente com o status UNCERTAIN. Fail Safe Value O valor especificado por meio do parâmetro Fsafe Value/FSAFE_VALUE é usado para processamento posterior com o status UNCERTAIN. → Consulte esta tabela, descrição do parâmetro Fsafe Type/FSAFE_TYPE. Wrong Value O valor atual é usado para continuidade do processamento com o status BAD. 				
	O modo de segurança (failsafe) também é ativado se a opção "Out of Service" foi selecionada por meio do parâmetro Block Mode/MODE_BLK, elemento "Target".				
	Ajuste de fábrica: Fail Safe Value				
Fsafe Value/ FSAFE_VALUE Entrada do usuário	Insira o valor para a opção "Fail Safe Value" selecionada por meio do parâmetro Fsafe Type/FSAFE_TYPE. → Consulte também esta tabela, descrição do parâmetro Fsafe Type/FSAFE_TYPE.				
Índice: 38 Tipo de dados: Float Acesso: gravação para Auto, OOS, Man	Ajuste de fábrica: 0				
High High Alarm Output Discrete/ HIHI_ALM_OUT_D	Saídas digitais (1 ou 0) para monitoramento do valor limite. Se Process Value/PV High High Limit/HI_HI_LIM , a saída é definida como "1".				
Índice: 39 Tipo de dados: DS66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man					
High Alarm Output Discrete/ HI_ALM_OUT_D	Saídas digitais (1 ou 0) para monitoramento do valor limite. Se Process Value/PV High Limit/HI_LIM, a saída é definida como "1".				
Índice: 40 Tipo de dados: DS66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man					
Low Alarm Output Discrete/ LO_ALM_OUT_D	Saídas digitais (1 ou 0) para monitoramento do valor limite. Se Process Value/PV Low Low Limit/LO_LO_LIM , a saída é definida como "1".				
Índice: 41 Tipo de dados: DS66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man					
Low Low Alarm Output Discrete/LOLO_ALM_ OUT_D	Saídas digitais (1 ou 0) para monitoramento do valor limite. Se Process Value/PV Low Limit/LO_LIM, a saída é definida como "1".				
Índice: 42 Tipo de dados: DS66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man					

Bloco de entrada analógica				
Parâmetros	Descrição			
Select Alarm Mode/ ALARM_MODE	Facilita as configurações do modo de alarme para o parâmetro Alarm Output Discrete/ ALM_OUT_D.			
Índice: 43 Tipo de dados: DS66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man	 Opções Low Cutoff/LOW_CUT O alarme HiHi ou LoLo ativa ALARM_OUT_D/HIHI_LOLO O alarme Hi ou Lo ativa ALARM_OUT_D/HI_LO 			
Alarm Output Discrete/ ALM_OUT_D	O parâmetro Alarm Output Discrete/ALM_OUT_D inclui os 4 alarmes (LO, LOLO, HI, HIHI). Os 3 valores permitem visualizar o alarme atual ativado, dependendo do alarme selecionado.			
Índice: 44 Tipo de dados: DS-66 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man	 Opções: LOW_CUT alarm (padrão): A saída ALM_OUT_D retorna 1 se a função LOW_CUT restringir o valor medido a 0. Caso contrário, a saída ALM_OUT_D será 0. HIHI/LOLO collective alarm: A saída ALM_OUT_D retorna 1 se o valor medido corresponder ao valor limite HIHI ou ultrapassar esse valor se o valor medido corresponder ao valor limite LOLO ou não atingir esse valor. A saída retorna 0 se o valor medido estiver entre os valores-limite HIHI e LOLO. HI/LO collective alarm: A saída ALM_OUT_D retorna 1 se o valor medido corresponder ao valor limite HI ou ultrapassar esse valor se o valor medido corresponder ao valor limite HI ou ultrapassar esse valor se o valor medido corresponder ao valor limite HI ou ultrapassar esse valor se o valor medido corresponder ao valor limite HI ou ultrapassar esse valor se o valor medido corresponder ao valor limite HI ou ultrapassar esse valor. A saída retorna 0 se o valor medido estiver entre os valores-limite HI e LO. 			
Block Error Description/ BLOCK_ERR_DESC_1 Índice: 45 Tipo de dados: Unsigned32 Acesso: gravação para Auto, OOS, Man	Descrição detalhada dos erros que ocorrem no bloco. Mensagens de erro: • RS_BLOCK in OOS • Block not scheduled • Channel undefined • L-Type undefined • AI / TRD unit inconsistent			

9.12.5 Fazendo cópia de segurança ou duplicando os dados do equipamento

O equipamento não possui um módulo de memória. No entanto, com uma ferramenta operacional baseada na tecnologia FDT (por ex., FieldCare), as seguintes opções estão disponíveis (consulte o parâmetro **"Download select**." \rightarrow 113 no menu de operação ou através do bloco de recursos \rightarrow 167):

- Salvar/recuperar dados de configuração.
- Duplicar as configurações do equipamento.
- Transferir todos os parâmetros relevantes quando se está substituindo unidades eletrônicas/.

Para mais informações, leia o manual de operação para o programa de operação FieldCare.

10 Manutenção

O Deltabar M não exige manutenção.

Para o Cerabar M e Deltapilot M, mantenha a compensação de pressão e o filtro GORE-TEX[®] (1) livre de contaminação.



10.1 Instruções de limpeza

A Endress+Hauser oferece anéis de lavagem como acessório para permitir a limpeza da membrana do processo sem remover o transmissor do processo. Para mais informações, entre em contato com a sua central de vendas local Endress+Hauser.

10.1.1 Cerabar M PMP55

Recomendamos que você realize a CIP (cleaning in place (água quente)) antes da SIP (sterilization in place (vapor)) para selos inline. O uso frequente da limpeza SIP aumenta o estresse e tensão na membrana do processo. Sob condições desfavoráveis, mudanças frequentes de temperatura podem levar à fatiga do material da membrana do processo e potencialmente a vazamentos a longo prazo.

10.2 Limpeza externa

Note os seguintes pontos ao limpar o instrumento de medição:

- Os agentes de limpeza utilizados não devem corroer a superfície e as vedações.
- Danos mecânicos à membrana, por exemplo, devido a objetos pontiagudos, devem ser evitados.

11 Localização de falhas

11.1 Mensagens

A tabela a seguir lista as mensagens que podem ocorrer. O parâmetro Diagnostic code/ ACTUAL_ALARM_INFOS exibe a mensagem com a prioridade máxima. O equipamento tem quatro status diferentes de códigos de informação, de acordo com

- o NE107: ■ F = Falha
- M (aviso) = manutenção necessária
- C (aviso) = verificação da função
- S (aviso) = fora da especificação (desvios das condições ambientes ou de processo permitidas determinadas pelo equipamento com a função de automonitoramento, ou erros no equipamento em si indicam que a incerteza da medição é maior do que o que seria esperado sob condições de operação normais).

Exibição de mensagens:

- Display local:
 - O display de valor medido mostra a mensagem com a prioridade máxima.
 - O parâmetro Diagnostic code/ACTUAL_ALARM_INFOS exibe todas as mensagens presentes em ordem decrescente de prioridade. Você pode rolar todas as mensagens existentes com a tecla S ou a tecla O.
- FieldCare
 - O parâmetro Diagnostic code/ACTUAL_ALARM_INFOS exibe a mensagem com a prioridade máxima.

 \rightarrow Consulte a coluna "Priority".

Bloco transdutor de diagnóstico (programa de configuração FF):

O parâmetro Diagnostic code/ACTUAL_HIGHEST_ALARM exibe a mensagem com a prioridade máxima. Todas as mensagens também são emitidas conforme Especificação FOUNDATION Fieldbus através dos parâmetros Erro do transdutor/XD_ERROR e Erro do bloco/BLOCK_ERROR.

Números são especificados para esses parâmetros na tabela a seguir e são explicados em \rightarrow \geqq 216.

- Você pode visualizar uma lista dos alarmes ativos por meio do parâmetro Diagnostic code/ ACTUAL_ALARM_INFOS.
- Você pode visualizar uma lista de alarmes que não estão mais ativos (event log) através do parâmetro Last diag. code/LAST ALARM INFOS.

Código do diagnóstico	Mensagem de erro	Valor XD_ERROR	Bits BLOCK_ERROR	Causa	Medida
0	Sem erro	-	-	-	-
C484	Simul. erro.	17	0	 A simulação do estado de falha está ligada, isto é, o equipamento não está medindo no momento. 	Encerre a simulação
C485	Simul. medição.	17	0	 A simulação está ligada, isto é, o equipa- mento não está medindo no momento. 	Encerre a simulação
C824	Pressão do processo	20	8	 Pressão manométrica ou baixa pressão presente. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Esta mensagem normalmente aparece apenas brevemente. 	 Verifique o valor de pressão. Reinicie o equipamento. Execute um reset.
F002	Sensor desconhecido	20	8	 O sensor não é adequado para o equipa- mento (etiqueta de identificação eletrô- nica do sensor). 	Entre em contato com a Assistência Técnica da Endress+Hauser.

Código do diagnóstico	Mensagem de erro	Valor XD_ERROR	Bits BLOCK_ERROR	Causa	Medida
F062	Conec. sensor.	20	8	 Conexão do cabo entre o sensor e os eletrônicos principais desconectados. Defeito do sensor. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. 	 Verifique o cabo do sensor. Substitua os componentes eletrônicos. Entre em contato com a assis- tência técnica da Endress+Hauser. Substitua o sensor (versão snap-on).
F081	Inicializando	20	8	 Conexão do cabo entre o sensor e os eletrônicos principais desconectados. Defeito do sensor. Efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Esta mensagem normalmente aparece apenas brevemente. 	 Execute um reset. Verifique o cabo do sensor. Entre em contato com a assis- tência técnica da Endress+Hauser.
F083	Mem. permanente.	20	8	 Defeito do sensor. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Esta mensagem normalmente aparece apenas brevemente. 	 Reinicie o equipamento. Entre em contato com a Assis- tência Técnica da Endress+Hauser.
F140	Faixa de trabalho P	20	8	 Sobrepressão ou baixa pressão presente. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Defeito do sensor. 	 Verifique a pressão do processo. Verifique a faixa do sensor.
F261	Módulo elétrico	20	8	 Defeito nos componentes eletrônicos principais. Falha nos componentes eletrônicos principais. 	 Reinicie o equipamento. Substitua os componentes eletrônicos.
F282	Memória de dados	20	9	 Falha nos componentes eletrônicos principais. Defeito nos componentes eletrônicos principais. 	 Reinicie o equipamento. Substitua os componentes eletrônicos.
F283	Mem. permanente.	23	11	 Defeito nos componentes eletrônicos principais. Efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. A tensão de alimentação foi desconectada ao gravar. Ocorreu um erro ao gravar. 	 Execute um reset. Substitua os componentes eletrônicos.
F510	Linearização	19	13	 A tabela de linearização está sendo editada. 	1 Conclua as entradas 2. Selecione "linear"
F511	Linearização	19	13	 A tabela de linearização consiste em menos de 2 pontos. 	1. Tabela muito pequena 2. Tabela de corr. 3. Aceite a tabela
F512	Linearização	19	13	 A tabela de linearização não está crescente ou decrescente monotonicamente. 	1. Tab. não monotônica 2. Tabela de corr 3. Aceite a tabela
F841	Faixa do sensor	17	8	 Sobrepressão ou baixa pressão presente. Defeito do sensor. 	1. Verifique o valor de pressão. 2. Entre em contato com a Assistência Técnica da Endress+Hauser.
F882	Sinal de entrada	22	0	 O valor medido externo não é recebido ou exibe um status de falha. 	 Verifique o barramento. Verifique o equipamento de origem. Verifique a configuração.
M002	Sensor desconhecido	17	8	 O sensor não é adequado para o equipamento (etiqueta de identificação eletrônica do sensor). O equipamento continua medindo. 	Entre em contato com a Assistência Técnica da Endress+Hauser.

Código do diagnóstico	Mensagem de erro	Valor XD_ERROR	Bits BLOCK_ERROR	Causa	Medida
M283	Mem. permanente.	23	11	 Causa, como indicado para F283 A medição correta pode continuar, desde que você não precise da função indicador de pico. 	 Execute um reset. Substitua os componentes eletrônicos.
M402	Inicializando	23	11	 Causa, como indicado para F283 A medição correta pode continuar, desde que você não precise da função setpoint dos blocos de função FF. 	 Aguarde 2 minutos. Reinicie o equipamento. Entre em contato com a assis- tência técnica da Endress+Hauser.
M434	Balanço	18	13	 Os valores para calibração (por ex. menor valor da faixa e maior valor da faixa) estão muito próximos. O menor valor da faixa e/ou maior valor da faixa excedeu ou caiu abaixo dos limites da faixa do sensor. O sensor foi substituído e a configuração específica do cliente não é adequada ao sensor. Download inadequado realizado. 	 Verifique a faixa de medição. Verifique a configuração. Entre em contato com a assis- tência técnica da Endress+Hauser.
M438	Dataset	23	10	 A tensão de alimentação foi desconectada ao gravar. Ocorreu um erro ao gravar. 	 Verifique a configuração. Reinicie o equipamento. Substitua os componentes eletrônicos.
M472	Buffer	17	6	 Gravação ao EEPROM muito frequente . 	 Reduza o acesso à gravação do EEPROM.
M515	Configuração Vazão	18	13	 Vazão máx. fora da faixa nominal do sensor 	1. Calibre o equipamento novamente 2. Reinicie o equipamento
M882	Sinal de entrada	22	0	 O valor medido externo exibe um status de aviso. 	 Verifique o barramento. Verifique o equipamento de origem. Verifique a configuração.
S110	Faixa operacional T	20	8	 Temperatura excessiva e baixa temperatura presente. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Defeito do sensor. 	 Verifique a temp do proc. Verifique a faixa de temperatura
S140	Faixa de trabalho P	20	8	 Sobrepressão e baixa pressão presente. Os efeitos eletromagnéticos são maiores que as especificações nos dados técnicos. Defeito do sensor. 	 Verifique a pressão do processo. Verifique a faixa do sensor.
S822	Temp. processo.	17	8	 A temperatura medida no sensor é maior que a temperatura nominal superior do sensor. A temperatura medida no sensor é menor que a temperatura nominal inferior do sensor. 	 Verifique a temperatura. Verifique a configuração.
S841	Faixa do sensor	17	8	 Pressão manométrica ou baixa pressão presente. Defeito do sensor. 	1. Verifique o valor de pressão. 2. Entre em contato com a assis- tência Técnica da Endress+Hauser.

Explicação do XD_ERROR e BLOCK_ERROR

- F = Falha
- M (aviso) = manutenção necessária
- C (aviso) = verificação da função
- S (aviso) = fora da especificação (desvios das condições ambientes ou de processo permitidas determinadas pelo equipamento com a função de automonitoramento, ou erros no equipamento em si indicam que a incerteza da medição é maior do que o que seria esperado sob condições de operação normais).

Tipo de erro	Código	Valor XD_ERROR	Texto XD_ERROR	Bits de BLOCK_ERROR	Texto BLOCK_ERROR	Status PV
F (falha)	2, 62, 81, 83	20	Falha dos componentes eletrônicos	8	Falha do sensor	Falha grave do sensor
	140	20	Falha dos componentes eletrônicos	8	Falha do sensor	Falha grave do sensor
	261, 282	20	Falha dos componentes eletrônicos	9	Falha de memória	Falha grave do equipamento
	283	23	Erro de integridade de dados	11	Dados NV perdidos	Falha grave do equipamento
	510, 511, 512	19	Erro de configuração	13	O equipamento precisa de manutenção imediatamente	Erro grave de configuração
	841	17	Erro geral	8	Falha do sensor	Falha grave do sensor
	882	22	Falha I/O	0	Outros	Grave não-especifico
(M) aviso	2	17	Erro geral	8	Falha do sensor	Incerto não-específico
	283, 402	23	Erro de integridade de dados	11	Dados NV perdidos	Incerto não-específico
	434, 515	18	Erro de calibração	13	O equipamento precisa de manutenção imediatamente	Incerto não-específico
	438	23	Erro de integridade de dados	10	Dados estáticos perdidos	Incerto não-específico
	472	17	Erro geral	6	O equipamento precisa de manutenção em breve	Incerto não-específico
	882	22	Falha I/O	0	Outros	Incerto subnormal
(C) aviso	484, 485	17	Erro geral	0	Outros	Incerto não-específico
	824	20	Falha dos componentes eletrônicos	8	Falha do sensor	Incerto não-específico
(S) aviso	110	20	Falha dos componentes eletrônicos	8	Falha do sensor	Sensor Incerto conversão imprecisa
	140	20	Falha dos componentes eletrônicos	8	Falha do sensor	Sensor Incerto conversão imprecisa
	822	17	Erro geral	8	Falha do sensor	Sensor Incerto conversão imprecisa
	841	17	Erro geral	8	Falha do sensor	Sensor Incerto conversão imprecisa
11.1.1 Mensagens de erro no display local

Se o equipamento detectar um defeito no display externo durante a inicialização, as seguintes mensagens de erro podem ser exibidas:

Mensagem	Medida
Initialization, VU Electr. Defect A110	Substitua o display local.
Initialization, VU Electr. Defect A114	
Initialization, VU Electr. Defect A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	

11.2 Resposta das saídas sobre erros

O equipamento faz uma distinção entre os tipos de mensagem F (falha) e M, S, C (aviso). \rightarrow Consulte a tabela a seguir e $\rightarrow \triangleq$ 213, seção 11.1 "Mensagens".

Saída	F (falha)	M, S, C (aviso)
FOUNDATION Fieldbus (Programa de configuração FF/FieldCare)	A variável de processo em questão é transmitida com o status BAD.	O equipamento continua medindo. A variável de processo em questão é transmitida com o status UNCERTAIN.
Display local	 O valor medido e a mensagem são exibidos alternadamente Display do valor medido: o símbolo F é permanentemente exibido. 	 O valor medido e a mensagem são exibidos alternadamente Display do valor medido: O símbolo M, S ou C pisca.

11.2.1 Bloco de entrada analógica

Se o bloco de entrada analógica receber um valor de entrada ou valor de simulação com o status BAD, o bloco de entrada analógica continuará operando com o modo de segurança definido através do parâmetro Fsafe Type/FSAFE_TYPE¹.

As seguintes opções estão disponíveis por meio do parâmetro Fsafe Type/FSAFE_TYPE: • Last Good Value (último valor bom)

- O último valor válido é utilizado para o processamento subsequente com o status UNCERTAIN.
- Fail SafeValue

O valor especificado por meio do parâmetro Fsafe Value/FSAFE_VALUE ¹ é usado para processamento posterior com o status UNCERTAIN.

Wrong Value

O valor atual é usado para continuidade do processamento com o status BAD.

Ajuste de fábrica:

- Fsafe Type/FSAFE_TYPE: FsafeValue
- Fsafe Value/FSAFE_VALUE: 0

i

O modo de segurança (failsafe) também é ativado se a opção "Out of Service" foi selecionada por meio do parâmetro Block Mode/MODE_BLK, elemento "Target".

1 Esses parâmetros não estão disponíveis via FieldCare.

11.3 Reparo

O conceito de reparo da Endress+Hauser foi projetado para que os instrumentos de medição tenham um design modular e os reparos também possam ser realizados pelo cliente (consulte $\rightarrow \triangleq 218$, seção 11.5 "Peças de reposição").

- Para equipamentos certificados, consulte a seção "Reparo dos equipamentos certificados Ex".
- Para mais informações sobre serviços e peças de reposição, entre em contato com a assistência técnica da Endress+Hauser. → Consulte www.endress.com/worldwide.

11.4 Reparo de equipamentos certificados Ex

A ATENÇÃO

Um reparo incorreto pode comprometer a segurança elétrica! Perigo de explosão!

Ao reparar equipamentos certificados Ex, observe o seguinte:

- Os reparos em equipamentos com certificação Ex devem ser realizados pela Assistência Técnica da Endress+Hauser ou por pessoal especializado, de acordo com as regulamentações nacionais.
- As normas e regulamentações nacionais relevantes, assim como instruções de segurança e certificados devem ser observados.
- Apenas peças de reposição originais da Endress+Hauser devem ser usadas.
- Ao adquirir peças de reposição, verifique a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. As peças devem ser substituídas somente por peças idênticas.
- Unidades eletrônicas ou sensores já em uso em um instrumento padrão não podem ser usados como peças de reposição para um equipamento certificado.
- Execute os reparos de acordo com as instruções. Após os reparos, o equipamento deve atender aos requisitos dos testes individuais especificados.
- Um equipamento certificado só pode ser convertido em outra variante certificada pela Endress+Hauser.

11.5 Peças de reposição

- Alguns componentes substituíveis do instrumento de medição são identificados por meio de uma etiqueta de identificação da peça de reposição. Ela contém informações sobre a peça de reposição.
- Todas as peças de reposição para o instrumento de medição junto com o código de pedido estão listadas no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) e podem ser solicitadas. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das instruções de instalação associadas.

i

Número de série do instrumento de medição:

- Localizado na etiqueta de identificação do equipamento e peça de reposição.
- Pode ser lido através do parâmetro "Serial number" no submenu "Instrument info".

11.6 Devolução

O instrumento de medição deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o instrumento de medição errado tiver sido solicitado ou entregue. Devido a especificações legais, e como uma empresa com certificação ISO, a Endress+Hauser é obrigada a seguir certos procedimentos ao manusear todos os produtos devolvidos que estão em contato com o meio.

Para garantir devoluções rápidas, seguras e profissionais, leia os procedimentos e condições de devolução no site Endress+Hauser em www.services.endress.com/return-material.

11.7 Descarte

Ao descartar, verifique se os materiais dos componentes do equipamento são separados e processados em conformidade.

11.8 Histórico do software

Equipamento	Data	Versão do software	Alterações no software
Cerabar M	12.2010	01.00.zz	Software original Compatível com: – FieldCare versão 2.08.00 e superior – Field Communicator DXR375 com
			Rev. do equipamento: 1, Rev. DD: 1

Equipamento	Data	Versão do software	Alterações no software
Deltabar M	12.2010	01.00.zz	Software original
			Compatível com: – FieldCare versão 2.08.00 e superior – Field Communicator DXR375 com Rev. do equipamento: 1, Rev. DD: 1

Equipamento	Data	Versão do software	Alterações no software
Deltapilot M	12.2010	01.00.zz	Software original Compatível com: - FieldCare versão 2.08.00 e superior - Field Communicator DXR375 com Rev. do equipamento: 1, Rev. DD: 1

12 Dados técnicos

Para dados técnicos, consulte as Informações Técnicas para o Cerabar M TIO0436P / Deltabar M TIO0434PDeltapilot M TIO0437P.

Índice

A

п
Ajuste da pos. zero 68, 138
Ajuste da posição, local
Ajuste de fábrica 50
Área classificada7
Armazenamento 10
Arquitetura do sistema FOUNDATION Fieldbus 51
Atribuição dos blocos transdutores (CHANNEL) 57
Avisos 213

В

Blindagem	35 49
С	
Conexão elétrica	33
Configuração de rede	52
Configuração dos blocos, status de entrega 56, 1	.59

D

D
Desbloqueio 42, 49
Devolução de equipamentos 218
Dimensionamento do parâmetro OUT 135
Display
Display do equipamento 44

Ε

Elementos de operação, função
Elementos de operação, posição 41
Endereçamento do equipamento 53
Equalização potencial
Escopo de entrega 8
Especificação do cabo 35
Estrutura do menu
Etiqueta de identificação 8

F

FieldCare	 48
н	

Histórico	do software	 	 			•	 	•	•		•	 •		219

I

Identificação do equipamento Instalação em parede	53 30 30
Instalação, braçadeira de fixação	29
com selo diafragma	15
sem selos diafragma	12
Invólucro separado, montagem e instalação Isolante de temperatura, Instruções de instalação	31 15

L

Layout de medição de pressão 13–14
Layout de medição para medição da pressão
diferencial
Layout de medição para medição de nível
Layout de medição para medição de vazão
Linearização
Localização de falhas 213

Μ

N

Número de equipamentos 52

Р	
Peças de reposição	218
Proteção contra sobretensão	. 36

R

Recomendação de solda	. 18
Reparo	218
Reparo de equipamentos certificados Ex	218
Reset	. 50

S

Segurança da operação 6
Segurança do local de trabalho
Segurança do produto7
Seleção do idioma
Seleção do modo de medição
Selos diafragmas, aplicação de vácuo
Selos diafragmas, instruções de instalação 15
Simulação

Т

Tabelas de indexação5	59
Teclas de operação, local, função 42, 4	ŧб
Teclas de operação, local, modo de medição	
da pressão	54
Teclas de operação, posição 4	ŧ1
Tenção de alimentação	27



www.addresses.endress.com

