Käyttöopas Field Xpert SMT70B

Yleismallinen, tehokas taulutietokone laitteen konfigurointia varten Ex-alueella 2 ja ei-Ex-alueilla





Muutoshistoria

Ohjelmistoversio	Käyttöohjeet	Muutokset
1.08.xx	BA02390S/04/EN/ 01.24	Alkuperäinen versio

Sisällysluettelo

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Tästä asiakirjasta4Asiakirjan tarkoitus4Symbolit4Käytettävät lyhenteet6Asiakirjat7Rekisteröidyt tavaramerkit7
 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 	Olennaiset turvallisuusohjeet
3 3.1 3.2	Tuotekuvaus9Sovellus13Lisensointimalli13
4 4.1 4.2 4.3	Tulotarkastus ja tuotteentunnistus15Tulotarkastus15Tuotteen tunnistetiedot16Varastointi ja kuljetus17
5 5.1 5.2 5.3	Asentaminen17Järjestelmävaatimukset17Ohjelmiston päivitys18Ohjelmiston poistaminen18
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Käyttö 18 Tilan ilmaisimet 19 Tabletin sammuttaminen 19 Tabletin kytkeminen pois päältä 19 Turvanäyttö 20
7 7.1 7.2 7.3 7.4	Käyttöönotto20Akun paikalleen asettaminen21Akun lataaminen22Tabletin kytkeminen päälle22AC-adapterin kytkeminen22
8 8.1	Field Xpert-ohjelmistonkuvaus23Aloitusnäyttö "Connection"23

8.2 8.3	Valikkosivut	ł ,
9	Viestintäohjaimien ja	
	laiteajurien asentaminen 25)
9.1	DTM 26)
9.2	FDI – FDI Package Manager 27	'
9.3	IODD – IODD DTM Configurator 28	;
10	Kävttö 29)
10.1	Field Xpert-ohjelmiston	
	käynnistäminen 29	,
10.2	Yhteystyyppien, protokollien ja	
	liitäntöjen yleiskatsaus 31	-
10.3	"Automaattisen" yhteyden	
10 /	muodostaminen 32	
10.4	Yhteyden muodostaminen ohjatulla	
10 5	tolminnolla	•
10.5	"langattomalla" Bluetoothilla 35	
10.6	Yhtevden muodostaminen	
	"langattomalla" paikallisverkolla 37	,
10.7	Valikkosivut 41	_
10.8	Asetukset 44	Ł
10.9	Tietosivut	3
10.10	RFID 51	•
11	Kunnossapito 52	
11.1	Akku 52	2
11.2	Puhdistus 55	,
10	TZ 1	
12	Korjaustyot 55)
12.1	Yleisia tietoja	
12.2	Varaosal	;
12.9	Hävittäminen 56	5
10.1		
13	Lisätarvikkeet 56)
14	Tekniset tiedot 56	,
15	Liite 56)
15.1	Mehiilileitteiden gueieue)
1 - 0		
15.2	Viestintäkomissio (Federal	
15.2	Viestintäkomissio (Federal Communication Commission = FCC) 57	,
15.2 15.3	Viestintäkomissio (Federal Communication Commission = FCC) 57 Warning Explosion Hazard 57	,

1 Tästä asiakirjasta

1.1 Asiakirjan tarkoitus

Nämä käyttöohjeet sisältävät kaikki laitteen käyttöiän eri vaiheisiin liittyvät tiedot: tuotteen tunnistaminen, tulotarkastus, säilytys, asentaminen, kytkentä, toiminta, käyttöönotto, vianhaku, huolto ja käytöstä poistaminen.

1.2 Symbolit

1.2.1 Turvallisuussymbolit

VAARA

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A VAROITUS

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.

HUOMAUTUS

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vahingollisesta tilanteesta. Jos tätä tilannetta ei vältetä, voi seurauksena olla tuotteen tai sen lähellä olevan tuotteen vaurioituminen.

1.2.2 Tiettyjen tietotyyppien symbolit

Symboli	Merkitys
	Sallittu Sallitut menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.
	Etusijaiset Etusijaiset menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.
×	Kielletty Kielletyt menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.
i	Vinkki Ilmoittaa lisätiedoista.
	Asiakirjaviite
	Sivuviite
	Kuvaviite
	Ilmoitus tai yksittäinen vaihe, joka tulee huomioida

Symboli	Merkitys
1., 2., 3	Toimintavaiheiden sarja
L >	Toimintavaiheen tulos
?	Apua ongelmatilanteessa
	Silmämääräinen tarkastus

1.2.3 Field Xpert -kuvakkeet

Symboli	Merkitys
	Kytke taulutietokone päälle ja pois päältä.
	Windows-painike
((_T))	Langaton tietoyhteys (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Akku
<u></u>	Avaa Offline Dynamic Installed Base Analysis -toiminto (DIBA).
A	Hae esiin Field Xpert-ohjelmiston aloitusnäyttö.
\langle	Siirry takaisin viimeksi avatulle sivulle.
	Hae esiin Field Xpert-ohjelmiston valikkosivu.
?	Hae esiin Field Xpert-ohjelmiston tietosivu.
	Pienennä näkymä.
スピ	Ota käyttöön koko näytön näyttötila.
MK NK	Poista käytöstä koko näytön näyttötila.
\times	Sulje Field Xpert-ohjelmisto.
•	Vieritä ylös

Symboli	Merkitys
-	Vieritä alas
\bigcirc	Päivitys
FDI	Avaa FDI Package Manager.
\odot	Laajenna tiedot.
\odot	Kutista tiedot.
	Yhdistä automaattisesti
ч.,	Yhdistä ohjatulla toiminnolla (manuaalinen yhteys)
((10	Yhdistä Endress+Hauser langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja Bluetooth-kenttälaitteisiin
Nŵ	RFID
\bigcirc	Netilion (Cloud)
☆	Suosikit
	Näppäimistö
<u>[]</u>	Kamera
\nearrow	Pikakuvake Netilion Libraryyn
Q	Kiinnitä valokuvat ja PDF:t assetiin Netilion Libraryssa
	Suorita toiminto.
Ť	Poista

1.3 Käytettävät lyhenteet

Lyhenteet	Selitys
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission

Lyhenteet	Selitys
FDI	Field Device Integration
HF	High frequency [RF = radio frequency]
IODD	Input Output Data Definition
MSD	Menu Structure Description
SD	Secure Digital
WWAN	Wireless Wide-Area Network

1.4 Asiakirjat

Yleiskuvan laitteen teknisistä asiakirjoista saat seuraavista kohdista:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): syötä laitekilven sarjanumero
- Endress+Hauserin käyttösovellus: syötä laitekilvessä oleva sarjanumero tai skannaa laitekilven päällä oleva matriisikoodi.

Field Xpert SMT70B

- Tekniset tiedot TI01814S
- Käyttöohjeet BA02390S

1.5 Rekisteröidyt tavaramerkit

Windows 10 IoT Enterprise[®] Microsoft Corporationin Redmondissa Washingtonissa Yhdysvalloissa rekisteröimä tuotemerkki.

Intel[®] Core™ Intel Corporationin Santa Clarassa Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Durabook Twinhead International Corporationin Taiwanissa rekisteröimä tavaramerkki.

FOUNDATION[™] Fieldbus FieldComm Groupin Austinissa, TX 78759, Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

HART[®], WirelessHART[®] FieldComm Groupin Austinissa, TX 78759, Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

PROFIBUS® PROFIBUS User Organizationin Karlsruhessa Saksassa rekisteröimä tavaramerkki.

PROFINET® User Organizationin (PNO) Karlsruhessa Saksassa rekisteröimä tavaramerkki

Modbus on yhtiön Modicon, Incorporated, rekisteröity tavaramerkki.

IO-Link® IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organizationin, (PNO) Karlsruhessa Saksassa rekisteröimä tavaramerkki - www.io-link.com

Kaikki muut brändi- ja tuotenimet ovat kyseessä olevien yritysten ja organisaatioiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2 Olennaiset turvallisuusohjeet

Laitteen mukana toimitettuja käyttöohjeita ja kaikkia taulutietokoneen valmistajan turvallisuusohjeita tulee noudattaa.

2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Asennus-, käyttöönotto-, vianmääritys- ja huoltohenkilökunnan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- ► Koulutetuilla ja pätevillä ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtävään.
- Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuuttama.
- Tunnettava kansainväliset/maakohtaiset säännökset.
- ► Ennen kuin ryhdyt töihin, lue käyttöohjeen ja lisäasiakirjojen ohjeet ja todistukset (sovelluksesta riippuen) läpi ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön.
- ▶ Noudata ohjeita ja varmista, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä.

Käyttöhenkilökunnan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Laitoksen omistaja/käyttäjä on kouluttanut ja valtuuttanut heidät tehtävään sen asettamien vaatimusten mukaan.
- ▶ Noudata tämän ohjekirjan neuvoja.

2.2 Käyttötarkoitus

Laitteen konfigurointia varten tarkoitettu taulutietokone mahdollistaa laitoksen liikkuvan laitehallinnan räjähdysvaarallisissa ja ei-räjähdysvaarallisissa tiloissa. Se soveltuu käyttöönotto- ja huoltohenkilökunnan käyttöön hallittaessa kenttälaitteita, joissa on digitaalinen tietoyhteysliitäntä, ja edistymisen tallentamiseen. Tämä taulutietokone on kokonaisvaltainen ratkaisu ja helppokäyttöinen, kosketuksella toimiva työkalu, jolla voidaan hallita kenttälaitteita koko niiden käyttöän ajan. Se tarjoaa kattavat, esiasennetut ohjainkirjastot ja pääsyn "teollisuuden esineiden internetiin" sekä tietoa ja asiakirjoja koko laitteen käyttöiän ajan. Taulutietokoneen käyttöliittymäohjelmisto on myös uudenaikainen ja tarjoaa mahdollisuuden verkkopäivityksiin turvallisessa Microsoft Windowsin monitoimiympäristössä.

2.3 Työpaikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtävissä töissä:

▶ Pue vaadittavat henkilösuojaimet maakohtaisten säännöstöjen mukaan.

2.4 Käyttöturvallisuus

Laitteen vaurioituminen!

- Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vikaantuessa turvallinen.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa laitteen häiriöttömästä toiminnasta.

Laitteeseen tehtävät muutokset

Luvattomat muutokset laitteeseen ovat kiellettyjä ja ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin vaaroihin!

▶ Jos tästä huolimatta tarvitsee tehdä muutoksia, ota yhteyttä valmistajaan.

Korjaustyöt

Jatkuvan käyttöturvallisuuden ja -luotettavuuden varmistamiseksi:

- Tee laitteeseen liittyviä korjaustöitä vain, jos ne ovat nimenomaisesti sallittuja.
- Noudata sähkölaitteen korjaustöitä koskevia paikallisia/maakohtaisia määräyksiä.
- Käytä ainoastaan alkuperäisosia ja lisätarvikkeita.

2.5 Tuoteturvallisuus

Tämä mittalaite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyistä tasoa vastaavien turvallisuusmääräysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa.

Se täyttää yleiset turvallisuusstandardit ja lakimääräykset. Se vastaa myös EY-direktiivejä, jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Valmistaja vahvistaa tämän kiinnittämällä laitteeseen CE-merkin.

2.6 IT-turvallisuus

Valmistajan takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuotteen asennus ja käyttö tapahtuu käyttöohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Tuote on varustettu turvallisuusmekanismeilla, jotka suojaavat asetusten tahattomilta muutoksilta.

IT-turvallisuustoimet, joiden tarkoituksena on antaa lisäturvaa tuotteelle ja tiedonsiirrolle, on käyttäjien itse pantava toimeen yhdessä käyttäjien omien turvallisuusstandardien kanssa.

3 Tuotekuvaus

Kooltaan erittäin kompakti taulutietokone täyttää kaikkein vaativimmatkin vaatimukset, kuten kotelointiluokka ja iskunkestävyys (pudotustesti (4 jalkaa) ja MIL-STD 810G). Näytön lisäsuoja tarjoaa näytölle täydellisen suojan rankimmissakin työskentelyolosuhteissa. Taulutietokoneen hyviin ergonomiaominaisuuksiin kuuluu myös työntekijöiden terveyden suojaaminen ja fyysisen rasituksen pitäminen minimissä.

Koska 4G/LTE-liittäminen on räjähdysvaarallisissa tiloissa yhä yleisempää, taulutietokoneella tietoihin päästään nopeasti ja helposti. Kuitenkin tilanteissa, joissa käytettävissä on vain langaton lähiverkko tai mahdollisesti ei edes langatonta lähiverkkoa, lisävarusteena saatava Ethernet-liitännällä varustettu telakointiasema tekee taulutietokoneesta joustavan niin, että se voidaan liittää olemassa oleviin verkkoinfrastruktuureihin. Lisäksi tuetaan uusimpia Bluetooth-standardeja.

Kenttäkäytön jälkeen taulutietokonetta voi käyttää toimistotietokoneena, jossa on lisävarusteinen telakointiasema toimistolle, jolloin taulutietokone on helppo liittää toimiston ja liikeyrityksen verkkoihin.



🖻 1 🔹 Näkymä taulutietokoneen edestä

- 1 Ohjelma-painike
- 2 Etukamera
- 3 Ympäristön valaistusanturi
- 4 Mikrofoni
- 5 Toimintopainike
- 6 DC-liitin (alapuoli)
- 7 Telakointiliitin (alapuoli)
- 8 Ohjelma-painike
- 9 Kensington-lukon liitäntäportti (vasen puoli)
- 10 Äänenvoimakkuuden tai kirkkauden painike (vasen puoli)
- 11 Päälle/pois päältä -painike (vasen puoli)

Osa	Kuvaus
Ohjelma-painike P	Hae käyttäjän määrittämä ohjelma.
Etukamera	-
Ympäristön valaistusanturi	Mittaa ympäristön senhetkisiä valo-olosuhteita
Mikrofoni	-
Toimintopainike	Suorita toiminto, joka on määritetty "Pikavalikon" kautta. • Käynnistä viivakoodinlukija • Käynnistä kamerasovellus • Avaa määritetty ohjelma

Osa	Kuvaus
DC-liitin	Verkkoadapterin liitäntä
Telakointiliitin	Taulutietokoneen kytkeminen telakointiasemaan
Ohjelma-painike D	Suorita toiminto, joka on määritetty "Pikavalikon" kautta. • Avaa kosketusnäyttötila • Avaa määritetty ohjelma
Kensington-lukon liitäntäportti	Liitä Kensington-yhteensopiva turvalukko
Äänenvoimakkuuden tai kirkkauden painike	Aseta joko äänenvoimakkuus tai kirkkaus. Toiminto voidaan määrittää Pikavalikosta.
Päälle/pois-painike	Kytke taulutietokone päälle ja pois päältä.



🖻 2 Näkymä taulutietokoneen takaa

- 1 Viivakoodinlukija
- 2 Kameran LED-salamavalo
- 3 Kamera
- 4 Akkukotelo
- 5 Akkukotelon avauspainike
- 6 Kaiutin
- 7 Audio tulo/lähtö (yhdistelmäkytkin) (sivulla)
- 8 USB 3.2 Gen 2 Type A -portti (sivulla)
- 9 MicroSD-muistikorttipaikka (sivulla)
- 10 Thunderbolt[®] 4 -portti (sivulla)
- 11 SIM-korttipaikka (sivulla)
- 12 Micro HDMI -portti (sivulla)

Osa	Kuvaus
Viivakoodinlukija	Skannaa viivakoodit.
Kameran LED-salamavalo	Lisävaloa heikossa valaistuksessa
Kamera	-
Akkukotelo	-
Akkukotelon avauspainike	Paina painike alas ja pidä sitä alhaalla avataksesi akkukotelon lukituksen.
Kaiutin	Ääntä varten

Osa	Kuvaus
Audio tulo/lähtö (yhdistelmäkytkin)	Liitäntä kuulokkeille, ulkoisille kaiuttimille tai mikrofonille
USB 3.2 -portti	Liitäntä USB A -oheislaitteelle
	 VAROITUS USB-liitännän käyttö räjähdysvaarallisella alueella. Räjähdys mahdollinen. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytä aina Ex-tablettia, jossa on MACTek VIATOR Bluetooth HART -modeemi tai FieldPort SFP50.
Thunderbolt® 4 -portti	Liitäntä Thunderbolt-oheislaitteelle tai USB C -oheislaitteelle
MicroSD-muistikorttipaikka	MicroSD-muistikortit (microSDXC)
SIM-kortin aukko	WWANin SIM-kortille (LTE + GPS)
Micro HDMI -portti	HDMI-oheislaitteen liitäntä micro HDMI -tuella

3.1 Sovellus

Laitteen konfigurointia varten tarkoitettu taulutietokone mahdollistaa laitoksen liikkuvan laitehallinnan räjähdysvaarallisissa ja ei-räjähdysvaarallisissa tiloissa. Se soveltuu käyttöönotto- ja huoltohenkilökunnan käyttöön hallittaessa kenttälaitteita, joissa on digitaalinen tietoyhteysliitäntä, ja edistymisen tallentamiseen. Tämä taulutietokone on kokonaisvaltainen ratkaisu ja helppokäyttöinen, kosketuksella toimiva työkalu, jolla voidaan hallita kenttälaitteita koko niiden käyttöän ajan. Se tarjoaa esiasennetut ohjainkirjastot ja pääsyn "teollisuuden esineiden internetiin" sekä tietoa ja asiakirjoja koko laitteen käyttöiän ajan.

Taulutietokoneen käyttöliittymäohjelmisto on myös uudenaikainen ja tarjoaa mahdollisuuden verkkopäivityksiin turvallisessa Microsoft Windowsin monitoimiympäristössä.

3.2 Lisensointimalli

Field Xpert-ohjelmisto on jo asennettu tablettiin toimitettaessa.

Sinun on ensin aktivoitava ohjelmisto, jotta voit käyttää sitä aiottuun tarkoitukseen. Tätä varten tarvitaan käyttäjätili Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin.



Endress+Hauser-ohjelmistoportaali: https://www.software-products.endress.com/

Field Xpert-ohjelmiston aktivointi

- 1. Napauta **Field Xpert**-pikakuvaketta taulutietokoneen aloitusnäytössä.
 - └ Jos lisenssiä ei ole vielä aktivoitu, ohjelmiston aktivointisivu avautuu.



2. Napauta Activate Software.

└ Seuraava sivu tulee näyttöön:

≜ <							_ <u>K</u> Z
	To activa Please fi E-mail address Password	ate the ill in yc	e software our creden tten my password Activate	you need acc tials or regist	cess to the S ter to get a f	Software Portal. new account.	
					Canto	NI 🙉 👌	11:33

- 3. Syötä E-mail address ja Password ja napauta Activate.
 - └ Viestin "The application has been activated successfully." sisältävä valintaikkuna avautuu .
- 4. Napauta Show license.
 - └ Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on tietoja lisenssistä.

5. Napauta Close.

🖙 Field Xpert-ohjelmiston aloitusnäyttö avautuu..

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

4.1 Tulotarkastus

Silmämääräinen tarkastus

- Tarkasta pakkaus kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuneiden näkyvien vaurioiden varalta
- Avaa paketti varovasti
- Tarkasta, että sisällössä ei ole silminnähtäviä vaurioita
- Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut osat ja ettei mitään osia puutu
- Ota kaikki asiakirjat talteen

Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos pakkauksen sisällön todetaan olevan vaurioitunut. Tässä tapauksessa ota yhteys Endress+Hauser-jälleenmyyjään: www.addresses.endress.com

Palauta laite Endress+Hauserille alkuperäispakkauksessa, mikäli mahdollista.

Toimitussisältö

- Field Xpert SMT70B taulutietokone jossa kahva
- Vaihtovirtalaturi (100 ... 240 V_{AC}, 1.5 A, 50 ... 60 Hz), jossa tilauskohtainen liitäntäkaapeli
- Ohjelmisto ja liittymät/modeemi tilauksen mukaisesti
- Käyttöohjeet sekä Ecomin turvallisuusohjeet

4.2 Tuotteen tunnistetiedot

4.2.1 Laitekilpi



- 3 Endress+Hauserin sarjanumero
- 4 Valmistajan laitekilpi
- 5 Valmistajan mallinumero
- 6 Valmistajan tekniset tiedot
- 7 Valmistajan sarjanumero

4.2.2 Valmistajan osoite

Pepperl+Fuchs SE on vastuussa tabletin laitteistosta ja tuottaa sen yksinomaan Endress+Hauserille.

Laitteisto

-

Pepperl+Fuchs SE Lilienthalstrasse 200 68307 Mannheim Germany www.pepperl-fuchs.com

Ohjelmisto

-

Endress+Hauser Process Solutions AG Christoph Merian-Ring 12 4153 Reinach Switzerland www.endress.com

4.3 Varastointi ja kuljetus

Käytä tuotteen kuljetuksessa aina alkuperäispakkausta.

4.3.1 Varastointilämpötila

–10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

5 Asentaminen

5.1 Järjestelmävaatimukset

Field Xpert-ohjelmisto on jo asennettu tablettiin toimitettaessa. Ohjelmisto on aktivoitava.

Lisensointimalli → 🗎 13

5.2 Ohjelmiston päivitys

•

Ohjelmiston päivityspalvelu

Sisältyvä pitojakso alkaa, kun lisenssi luodaan ja se päättyy automaattisesti yhden vuoden jälkeen.

Ohjelmistopäivitykset voidaan ladata myös myöhemmässä vaiheessa, jos ohjelmistojulkaisu on julkaistu voimassa olevan aktiivisen ylläpitojakson sisällä.

Jotta voit etsiä päivityksiä, taulutietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

- 1. Napauta 💽-kuvaketta Field Xpert-ohjelmiston aloitusnäytössä.
 - └ Sivu "License" tulee näyttöön.
- 2. Napauta Update-välilehteä.
 - └ Seuraava sivu tulee näyttöön:

G License Update	EULA About		- 53 ×
	DTMs/Drivers Update		
	Automatic DTM updat and if possible, the DT	function is available. DTMs will be downloaded in the background As will be installed silently.	
	Last check for update	19.07.2024 16:51	
		Check for update	
	Application Software	Jpdate	
	Last check for update	19.07.2024 16:51	
	Field Xpert software u	date service (maintenance period) will expire on 18.01.2025 23:59	
		Check for update	
			😤 Ni 〇 ☆ 🐖 🔤

- 3. Kohdassa "Application Software Update" napauta Check for updates.
 - 🖙 Field Xpert-ohjelmisto alkaa etsiä päivityksiä.

5.3 Ohjelmiston poistaminen

HUOMAUTUS

Field Xpert-ohjelmiston asennuksen poistaminen.

Field Xpertiä ei voi enää käyttää aiottuun tarkoitukseen.

Älä poista Field Xpert-ohjelmiston asennusta taulutietokoneesta.

6 Käyttö

Älä vaurioita koteloa tai osia.

- ▶ Laita laite aina tasaiselle pinnalle.
- Älä peitä tuuletusaukkoa tai tuki sitä millään esineillä.

- Pidä laite etäällä nesteistä.
- ▶ Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle tai vie sitä pölyisiin paikkoihin.
- ▶ Älä altista laitetta liialle kuumuudelle tai kosteudelle.

6.1 Tilan ilmaisimet

Tabletin tilan ilmaisimet syttyvät palamaan heti, kun vastaavat toiminnot aktivoituvat.



🖻 3 🛛 Tilan ilmaisin

Symboli	Tarkoitus	Kuvaus
ባ	Sähkövirta	LED palaa vihreänä, kun järjestelmä on toiminnassa. LED vilkkuu, kun järjestelmä on lepotilassa.
((_T))	Langaton tietoyhteys	Osoittaa langattoman tietoyhteyden (WLAN, WWAN tai Bluetooth) tilan. LED palaa sinisenä, jos vähintään yksi langaton tietoyhteys on aktiivinen. I "Pikavalikko"-sovellus on oltava asennettuna, jotta langattoman tietoyhteyden tilanäyttö on päällä.
4	Akku	Osoittaa akun lataustilan: • Vihreä, akku on ladattu täyteen • Keltainen, akku lataa • Vilkkuva keltainen, virhe latauksessa • Punainen, akkua ladattu alle 10 % • Pois päältä, akku on tyhjä

6.2 Tabletin sammuttaminen



> Napauta Windows-kuvaketta → ♂ → Sammutus.

Tabletti menee pois päältä.

Älä kytke irti virtalähdettä ennen kuin tabletti on sammutettu kokonaan.

6.3 Tabletin kytkeminen pois päältä

▶ Paina ja pidä painettuna painiketta 🕐, kunnes virta-LED vilkkuu.

Laite on lepotilassa.

-

6.4 Turvanäyttö

Jos tablettia käytetään ilman erillistä näppäimistöä, näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+Del on korvattu näppäinyhdistelmällä, jossa painetaan samanaikaisesti näppäimiä 🕁 ja **#**.

1. Paina samanaikaisesti näppäimiä 🕁 ja 🚛.

🛏 Tabletti vaihtaa Windows-turvatilaan.



2. Valitse toiminta.

Mahdolliset toiminnat:

- Lukitse laite
- Vaihda toinen käyttäjä
- Kirjaudu ulos
- Vaihda salasana
- Avaa tehtävienhallinta
- Sammuta laite tai käynnistä uudestaan

7 Käyttöönotto

Taulutietokone saa virtaa joko AC-adapterista tai litiumioniakusta.

7.1 Akun paikalleen asettaminen



Laita akku paikalleen akkukoteloon.

2. Paina, kunnes akku loksahtaa paikalleen.



Liu'uta akun lukko "lukittu"-asentoon.

Akku on nyt paikallaan.



Akun vaihtaminen: \rightarrow 🗎 53

7.2 Akun lataaminen

😭 Kuljetusturvallisuussäädöksistä johtuen litiumioniakku ei ole ladattu täyteen ostettaessa.

- 1.Laita akku paikalleen.Kytke AC-adapteri tabletin DC-liittimeen.
- 2. Kytke AC-adapteri virtajohtoon.
- 3. Kytke virtajohto pistorasiaan.

7.3 Tabletin kytkeminen päälle

Paina ja pidä painettuna painiketta (), kunnes virta-LED palaa.
 Tabletti käynnistyy.

7.4 AC-adapterin kytkeminen

AC-adapteri antaa tabletille virtaa ja lataa akkua.

\Upsilon Kun käytät AC-adapteria:

Aseta laite riittävän lähelle pistorasiaa, että virtajohto yltää sinne hyvin. Käytä laitetta vain laitteen laitekilvessä ilmoitetun virtalähdetyypin kanssa. Kytke irti AC-adapteri pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- 1. Kytke AC-adapteri tabletin DC-liittimeen.
- 2. Kytke AC-adapteri virtajohtoon.
- 3. Kytke virtajohto pistorasiaan.

1 Tablettia voi käyttää vain vastaavan AC-adapterin kanssa.

Jos tabletti kytketään pistorasiaan ja akku laitetaan paikalleen, tabletti saa virtaa pistorasiasta.

8 Field Xpert-ohjelmiston kuvaus

8.1 Aloitusnäyttö "Connection"

- > Napauta Field Xpert-pikakuvaketta taulutietokoneen aloitusnäytössä.
 - 🕒 Field Xpert-ohjelmisto käynnistetään. Aloitusnäyttö tulee näyttöön:

_	_	_	1 2 ≍×	3
Connection:				
Automatic Connect to HART and IO- Link device automatically	Assistant Connect to device step-by- tep	Writes Conect to Endress-Hauser Blurtoph and WLAN device		— 4
	8		(≠ № ≏ ☆) (#) 7 6	5

- E 4 Esimerkki aloitusnäytöstä
- 1 Avaa valikkosivu
- 2 Avaa tietosivu
- 3 Ylätunniste
- 4 Ohjatut toiminnot yhteyden muodostamiseksi kenttälaitteeseen
- 5 Alatunniste/tilapalkki
- 6 Avaa näppäimistö
- 7 Pääsy muihin toimintoihin taulutietokoneversion mukaan
- 8 Avaa sivu "Event Log"

8.2 Valikkosivut

- Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta .
 - ← Seuraava sivu tulee näyttöön:

1	2	3						
合 ·	DTM Catalog Event Log Fa	verites Rep	nts Firmware	Settings			— K X	\times
lcon	DTM Device Type	Version	Manufacturer T	\sim	Cuse	Protocol	State	
8	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser		2019-08-13	HART, CDI	OK	^
69	ITEMP / TMT84 / PA / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser		2015-10-21	Profibus DP/V1	ок	
69	ITEMP / TMT84 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser		2016-05-11	Profibus DP/V1	ок	۰.
69	ITEMP / TMT85 / FF / FW 2.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
æ	ITEMP / TMT85 / FF / VL00.xx / DevRev1	1.6.55.40	Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK	
89	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser		2023-11-14	Profiliet ID	OK	
8	ITEMP / TMT86 / PNA-CDIS / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser		2023-05-24	CDI	ок	
69	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser		2020-01-23	Profibus DP/V1	ок	
æ	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser		2017-03-31	HART	ок	
8	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
8	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
8	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
æ	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser		2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ок	
Total: 4074						Actival	te Windows	C
						(4)	NO 🛆 👘 97%	
			7				6	5
			,				0)

- 🖻 5 🛛 Esimerkki valikkosivusta
- 1 Avaa aloitusnäyttö "Connection"
- 2 Takaisin edelliselle sivulle
- 3 Muut valikkosivut
- 4 Alatunniste/tilapalkki
- 5 Avaa näppäimistö
- 6 Pääsy muihin toimintoihin taulutietokoneversion mukaan
- 7 Avaa sivu "Event Log"

Yksityiskohtaiset tiedot valikkosivuilla: $\rightarrow \square 41$

8.3 Tietosivut

- Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta
 - └ Seuraava sivu tulee näyttöön:

1 2 	3	
License 1	Update FULA About	_ <u>5</u> 7 ×
	Software License Management Product PickGare 97100	
	Version 1.08.05	
	Serial number W10028SW004	
	Software ID DVVAL-RZZKV-ATSRU-F63F8-4D7ZN	
	Licensee Max Muster / Endress+Hauser	
	License usage Perpetual Urano pariod This product is licensed	
	Usage periori inis product is incerneu. Maintenance FieldCare SFE300 software undate service (maintenance period) will expire on 1/18/2025 11:59 PM.	
	Renew License Return License	
	Software Leanse Configuration Search for remote licenses.	
		(¥ № 0 ☆ ∰
	7	6 5
🖻 6 Esimerk	ki tietosivusta	

- 1 Avaa aloitusnäyttö "Connection"
- 2 Takaisin edelliselle sivulle
- 3 Lisätietosivut
- 4 Alatunniste/tilapalkki
- 5 Avaa näppäimistö
- 6 Pääsy muihin toimintoihin taulutietokoneversion mukaan
- 7 Avaa sivu "Event Log"

Yksityiskohtaiset tiedot tietosivuilla: → 🖺 48

9 Viestintäohjaimien ja laiteajurien asentaminen

Field Xpert-ohjelmistossa on oltava saatavilla kaikki tarvittavat tietoliikenneajurit ja laiteajurit, jotta taulutietokoneen ja kenttälaitteen välinen kommunikointi on mahdollista. Tiedonsiirtoprotokollasta ja kenttälaitteesta riippuen nämä ajurit ovat saatavilla DTM-, FDI-tai IODD-muodossa.

9.1 DTM

Jos aloitat Field Xpert-ohjelmiston ja taulutietokone on yhteydessä internettiin, ohjelmisto hakee automaattisesti uusia DTM:iä. Uudet DTM:t ladataan taulutietokoneeseen ja asennetaan automaattisesti.



Sinun on ladattava FDI:t manuaalisesti ja asennettava ne taulutietokoneeseen käyttämällä FDI Package Manager $\rightarrow \cong 27$.

Sinun on ladattava IDDO:t manuaalisesti ja asennettava ne taulutietokoneeseen käyttämällä IODD DTM Configurator $\rightarrow \cong 28$.

Avaa DTM-luettelo

- ▶ Napauta kuvaketta Field Xpert-ohjelmiston aloitusnäytön otsikossa.
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön:

命	DTM Catalog Event Log	Fav	prites	Repo	rts Firmware	Settings			$ \mathbb{S}$ \times	
lcon	DTM Device Type		Version T		Manufacturer	\sim	Date	T	State	
69	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 03		1.11.480.5368		Endress+Hauser		2019-08-13	HART, CDI	ок	ł
æ	ITEMP / TMT84 / PA / FW 1.01.22 / Dev.Rev. 2		1.5.153.348		Endress+Hauser		2015-10-21	Profibus DP/V1	ок	
600	ITEMP / TMTE4 / PA / V1.0		1.5.155.349		Endress+Hauser		2016-05-11	Profibus DP/V1	ak	i
83	ITEMP / TMT85 / FF / PW 2.00.zz / Dev.Rev. 2		1.6.55.40		Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	ok	1
89	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / DevRev1		1.6.55.40		Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
æ	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.22 / Dev.Rev. 01		01.01.01		Endress+Hauser		2023-11-14	ProfiNet IO	ок	
8	ITEMP / TMT86 / PNA-CDI5 / FW 01.00.22 / Dev.Rev. 01		1.1.1.10		Endress+Hauser		2023-05-24	CDI	ок	
83	Level Profile DTM		1.5.67.11		Endress+Hauser		2020-01-23	Profibus DP/V1	ок	
80	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1		1.4.188.39		Endress+Hauser		2017-03-31	HART	OK	
80	Levelflex / FMP 5x / HART / PW 1.01.zz / Dev.Rev. 2		1.10.0.2380		Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
89	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 3		1.10.1.2375		Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
89	Levelflex / FMP 5x / HART / PW 1.03.zz / Dev.Rev. 4		1.10.1.2370		Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
æ	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1		1.11.0.1015		Endress+Hauser		2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ok 👻	i
Total: 4074								Activate	Windows 🕫 C	Ì
								14 (1 4)) 🛆 🕁 💯 📼	

DTM-luettelon päivitys

- Napauta kuvaketta O sivulla "DTM Catalog".
 - Ohjelmisto Field Xpert hakee ajurit, jotka on asennettu hiljattain taulutietokoneeseen. Viesti "DTM catalog refresh is running" tulee näyttöön. Sininen edistymispalkki ja pyörivä ympyrä alatunnisteessa osoittavat edistymisen. DTM-luettelon päivittäminen voi kestää useita minuutteja.

🎦 Voit käyttää sivua "Update" hakeaksesi uusia DTM:iä palvelimelta. → 🖺 49

Aloita FDI Package ManagerField Xpert-ohjelmistosta

► Sivulla "DTM Catalog" napauta kuvaketta 📼.

Laiteajurin offline-näkymä avautuu

- ▶ Napauta halutun laiteohjaimen riviä.
 - └ Laiteohjaimen offline-näkymä tulee näkyviin.



Tämä toiminto on mahdollinen vain, jos laiteajuri tukee offline-näkymää.

9.2 FDI – FDI Package Manager

Vaatimukset

Tarvittavat ohjaimet on ladattu taulutietokoneeseen.

Yoit ladata laiteajurit Endress+Hauserin kenttälaitteille joko kyseiseltä tuotesivulta tai Endress+Hauserin ohjelmistoportaalista. Sinun on rekisteröidyttävä ohjelmistoportaaliin.

Ohjelmistoportaali: https://www.software-products.endress.com

1. Napauta pikakuvaketta FDI Package Manager taulutietokoneen aloitusnäytössä.

└→ Kaikkien jo taulutietokoneelle asennettujen FDI-tiedostojen yleiskatsaus tulee näyttöön.

FDI Package Manager	Endress+Hauser
Catalog Add	
þearch	<u>୍</u>
iTEMP TMT86, Endress+Hauser, Profinet 01.01.01, 0x11, 0xa3ff	
266PDP, ABB, HART 02.00.01, 0x1a, 0x1a07	
AWT210, ABB, HART 01.00.01, 0x1a, 0x1a22	
AWT420, ABB, HART 01.00.01, 0x1a, 0x1a35	
AWT420, ABB, HART 02.01.00, 0x1a, 0x1a35	
FCXxxx, ABB, HART 01.04.01, 0x1a, 0x1aa0	
Copyright © Endress+Hauser About	

- 2. Napauta otsikossa **Add**.
 - └ Sivu "Add" tulee näyttöön.

Catalog Add	
Drop files or Select files	
Copyright © Endress+Hauser About	

3. Napauta **Drop files or Select files** ja valitse FDI-tiedosto.

9.3 IODD – IODD DTM Configurator

Vaatimukset

Tarvittavat ohjaimet on ladattu taulutietokoneeseen.

Yoit ladata laiteajurit Endress+Hauserin kenttälaitteille joko kyseiseltä tuotesivulta tai Endress+Hauserin ohjelmistoportaalista. Sinun on rekisteröidyttävä ohjelmistoportaaliin.

Ohjelmistoportaali: https://www.software-products.endress.com

Vaihtoehtoisesti voit ladata myös laiteajurit kohdasta "IODD DTM Configurator" IODDpalvelimen toiminnolla "Add IODDs from IODDfinder". └ Seuraava näkymä ilmestyy:

3	elect all				Installe	ed IODDs				
	Vendor	Device	Vendor	Device	File	Release	IO-Link revision	IODD file	CRC ^	Add IODD
	Endress+Hauser	Liquiphant FTL3x	17	1024	V01.00.00	2018-12-18	1.1	EH-FTL3x-20181218-I0DD1.1.xml		Add KUDD collection (Folder) .
5	Endress+Hauser	Liquipoint FTW33	17	1280	V01.00.00	2019-02-22	1.1	EH-FTW33-20190222-IODD1.1.xml	ŏ	Add IODDs from IODDfinder
	Endress+Hauser	Smartec CLD18	17	131329	V01.00.03	2021-07-09	1.1	EH-CLD18-20210709-IODD1.1.xml	ŏ	
	Endress+Hauser	Ligutrend QMW43	17	1536	V01.00.00	2019-12-06	1.1	EH-QMW43-20191206-IODD1.1.xml	Ö	
	Endress+Hauser	Ceraphant PTx3x	17	1792	V01.00.02	2020-02-18	1.1	EH-PTx3x-20200218-IODD1.1 xml	Ö	Delete
	Endress+Hauser	Ceraphant PTx3x	17	1793	V01.00.03	2023-07-19	1.1	EH-PTx3x-20230719-IODD1.1.xml	0	Refresh
	Endress+Hauser	iTHERM CompactLine TM311	17	196864	V01.00.03	2022-09-30	1.1	EH-TM311-20220930-IODD1.1 xml	٥	
	Endress+Hauser	Cerabar PMx5x	17	2048	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-PMx5x-20211006-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Deltapilot FMB50	17	2304	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-FMB50-20211006-IODD1.1 xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	256	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EH-PMP23-20171023-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	257	V01.00.04	2019-06-26	1.1	EH-PMP23-20190626-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	258	V01.00.05	2023-08-10	1.1	EH-PMP23-20230810-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMx21	17	3841	V01.00.00	2023-08-10	1.1	EH-PMx21-20230810-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Liquipoint FTW23	17	512	V01.00.00	2017-10-19	1.1	EH-FTW23-20171019-IODD1.1.xml	0	Settings
	Endress+Hauser	Picomag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EH-PICOMAG-20171130-IODD1.1.xml	0	About
	Endress+Hauser	Picomag	17	65793	V01.01.02	2021-11-17	1.1	EH-PICOMAG-20211117-IODD1.1.xml		Our



- 3. Valitse tiedosto (*.xml tai *.zip) tai kansio.

10 Käyttö

10.1 Field Xpert-ohjelmiston käynnistäminen

Käyttäjän on hyväksyttävä käyttöehdot, kun Field Xpert-ohjelmisto käynnistetään ensimmäisen kerran.

- Field Xpert-ohjelmisto tarjoaa kolme erilaista tapaa muodostaa yhteys kenttälaitteeseen. ĭ Mahdollinen versio riippuu protokollasta, rajapinnasta (modeemi/yhdyskäytävä) ja kenttälaitteesta.

 - Yksityiskohtaiset tiedot "yhteyden muodostamisesta": \rightarrow \cong 32 \rightarrow \cong 37

Field Xpert-ohjelmisto käynnistetään. Aloitusnäyttö tulee näyttöön: ┕►

▶ Napauta Field Xpert-pikakuvaketta taulutietokoneen aloitusnäytössä.





10.2 Yhteystyyppien, protokollien ja liitäntöjen yleiskatsaus

10.2.1 Yhteystyyppien yleiskuvaus

Field Xpert-ohjelmisto tarjoaa kolme erilaista tapaa muodostaa yhteys kenttälaitteeseen. Mahdollinen versio riippuu protokollasta, rajapinnasta (modeemi/yhdyskäytävä) ja kenttälaitteesta.

Liitäntätyyppi	Kuvaus	Protokollat
	Automaattisesti Yhteys kenttälaitteeseen (modeemiin)/kenttälaitteeseen muodostetaan automaattisesti.	 HART IO-Link Endress+Hauserin huoltoliittymät
L .	Ohjattu toiminto Muodostat yhteyden rajapintaan (modeemi/yhdyskäytävä) ja kenttälaitteeseen vaihe vaiheelta.	 HART PROFIBUS FOUNDATION Fieldbus Modbus IO-Link Endress+Hauserin huoltoliittymät
(((o	Langaton Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muodostaa yhteyden Endress+HauserinBluetoothiin tai langattomaan lähiverkkoon	BluetoothWLAN

10.2.2 Yleiskatsaus protokollista ja liitännöistä riippuen yhteystyypistä

"Automaattinen" yhteydenmuodostus

Protocol	Rajapinta (käyttöliittymä/modeemi)
HART	 Commubox FXA195 Viator Bluetooth IS -modeemi Viator USB-modeemi jossa PowerXpress FieldPort SFP50
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauserin huoltoliittymät	Commubox FXA291 CDITXU10 V2 PCPCDI USB

"Ohjattu toiminto" -liitäntä

Protocol	Rajapinta (käyttöliittymä, modeemi, yhdyskäytävä)
HART	 Commubox FXA195 Viator Bluetooth IS -modeemi Viator USB-modeemi jossa PowerXpress FieldPort SFP50 Fieldgate SFG250 Memograph RSG45 Tank Scanner NXA820 FieldGate SWG50 Fieldgate SWG70
PROFIBUS	 Softing PROFlusb Softing PBpro USB FieldPort SFP50 jossa PROFIBUS-lisenssi Fieldgate SFG500
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	 NI USB FieldPort SFP50 jossa FOUNDATION Fieldbus-lisenssi Softing FFusb
Modbus	Modbus-sarja
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauserin huoltoliittymät	 Commubox FXA291 CDI Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP Commubox FXA193 IPC, ISS TXU10 V2 CDI TXU10 V2 PCP TXU10 V1 PCP, CDI CDI USB CDI TCP/IP

Langaton liitäntä

Protocol	Käyttöliittymä (radiosignaali)
Bluetooth	Endress+Hauserin kenttälaitteet joissa Bluetooth- toiminto
WLAN	Endress+Hauserin WLAN -kenttälaitteet

10.3 "Automaattisen" yhteyden muodostaminen

Vaatimukset

- Kaikki tarvittavat tietoliikenneajurit ja laiteajurit on integroitu Field Xpert-ohjelmistoon.
- Kenttälaite on kytketty taulutietokoneen sopivaan liitäntään liitännän (modeemi) kautta.



Napauta kuvaketta 📐.

← Field Xpert-ohjelmisto muodostaa yhteyden liitännän (modeemin) kautta liitettyyn kenttälaitteeseen.

Kenttälaitteen DTM-sivu tulee näkyviin.

10.4 Yhteyden muodostaminen ohjatulla toiminnolla

Vaatimukset

- Kaikki tarvittavat tietoliikenneajurit ja laiteajurit on integroitu Field Xpert-ohjelmistoon.
- Kenttälaite on kytketty taulutietokoneen sopivaan liitäntään liitännän (modeemi/ yhdyskäytävä) kautta.



Napauta 💺-kuvaketta.

└ Näkyviin tulee yleiskatsaus kaikista käytettävissä olevista protokollista.

Reference Protocol	Interface Configurat	ion V				_ <u>\$</u>
Protocol:						
HART	<u>PROBU[®] Boose</u>	orogo Dogo	Foundation	Modbus	😵 IO-Link	
HART Connect to HART devices point-to-point or via multidrop.	PROFIBUS Connect to PROFIBUS DP or PROFIBUS PA devices.	PROFINET Connect to PROFINET devices.	FOUNDATION Fieldbus Connect to FOUNDATION Fieldbus devices in bench mode or in a segment.	Modbus Connect to Modbus devices over serial.	IO-Link Connect to IO-Link devices.	
Endress+Hauser Interfaces Connect to devices using CDL ISS, IPC or PCP.						
					(44) N	• △ ☆ ⁴ ∰

 Näkyviin tulee yleiskatsaus kaikista tuetuista liitännöistä (modeemit/ yhdyskäytävät).



3. Valitse käyttöliittymä.

- └→ Loput vaiheet riippuvat valitusta käyttöliittymästä. Field Xpert-ohjelmisto ohjaa sinut tarvittavien vaiheiden läpi. Jos seuraava kuvake ≥ näytetään yhdellä sivulla, sinun on napautettava sitä seuraavaa vaihetta varten.
- 4. Tarvittaessa määritä käyttöliittymä (modeemi/yhdyskäytävä).
- 5. Tarvittaessa valitse DTM.
- 6. Tarvittaessa valitse kenttälaite DTM.

Kenttälaitteen DTM-sivu tulee näkyviin.

10.5 Yhteyden muodostaminen "langattomalla" Bluetoothilla

Vaatimukset

Kaikki tarvittavat tietoliikenneajurit ja laiteajurit on integroitu Field Xpert-ohjelmistoon.



Napauta 🛜-kuvaketta.

└ Live-lista ilmestyy kaikkien käytettävissä olevien Endress+Hauserin Bluetooth ja WLAN-kenttälaitteiden kanssa.

合	\langle			27	\times
T	8 🔻 🔺 💙 🗹	9	T	0	(((0
Device Status	Tag	Process Values	Signal Strength	Acti	ons
0	M591_GM82		((r		2
0	EH_Promass 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00:07:05:11:afid0, Secured	ŝ	D	
0	2618_234_M01		(¢		
~	DCM-FMR20	PV: 0.725 m	(¢		
0	Gamma Factory		(¢		
0	MCT 1 SB factory		(fr:	C	
0	MTMT71_SB_admin		(¢	D	
0	Picomag 7kb		(¢		
0	TMT72_DH		(¢		
0	MFMR56 SB admin		(((:	D	
~	MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz	(¢:		•
0	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MAC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured	(¢	D	2.
Do you haw	e your WLAN device configured as a cli	ant in your network?	Click	sere to co	onnect
Number of	items: 26				
			0 1		2 🗆

1

Voit suodattaa live-listassa Bluetooth- ja WLAN-kenttälaitteiden mukaan. Kuvakkeen napauttaminen vaihtaa Bluetooth-kenttälaitteiden suodattimen joko päälle tai pois päältä. Kuvakkeen anapauttaminen vaihtaa WLAN -kenttälaitteiden suodattimen joko päälle tai pois päältä.

- 2. Napauta -kuvaketta määritettävän kenttälaitteen vieressä.
 - └ Kenttälaitteen sisäänkirjautumissivu tulee näyttöön.

User same Parsend Dags Coupt parsend Coupt parsend Coupt parsend Coupt parsend Coupt parsend Additional information Coupt parsend Additional information Additional information Additional information Additional information) _ [č]
	War name Parsured Codesticks will be saved. Information: With the litetenth settings for changing the saving options. Additional information	

3. Syötä User Name (admin) ja Password ja napauta Login.

Kenttälaitteen DTM-sivu (oletus) tai kenttälaitteen MSD-sivu tulee näkyviin.

Ensimmäinen salasana vastaa kenttälaitteen sarjanumeroa.

Ota yhteys Endress+Hauserin huoltoon koodin vaihtamiseksi.

10.6 Yhteyden muodostaminen "langattomalla" paikallisverkolla

Vaatimukset

Kaikki tarvittavat tietoliikenneajurit ja laiteajurit on integroitu Field Xpert-ohjelmistoon.



H

Jos WLAN-kenttälaite on jo integroitu WLAN-verkkoon asiakkaana, voit käyttää WLAN-kenttälaitetta suoraan. $\rightarrow~\textcircled{}$ 40



Toimenpide, jos WLAN-kenttälaitetta ei ole integroitu WLAN-verkkoon asiakkaana

Napauta kuvaketta 🛜.

└ Live-lista ilmestyy kaikkien käytettävissä olevien Endress+Hauserin Bluetooth ja WLAN-kenttälaitteiden kanssa.

俞	<		_	23	\times
T	8 🔻 🛦 💠 🖬	0	T	0	(((0
Device Status	Tag	Process Values	Signal Strength	Actio	ins
0	M591_CM82		((r		
0	EH_Promass 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00.07.05:11:afid0, Secured	?		
0	2618_234_M01		(¢		
~	DCM-FMR20	PV: 0.725 m	(fr:		
0	Gamma Factory		(¢		
0	MCT 1 SB factory		ŝ		
0	MTMT71_S8_admin		(î:		
0	Picomag 7kb		(fr:		
0	TMT72_DH		(fr:		
0	MFMR56 SB admin		(fc-		
~	MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz	(f c-		
0	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MMC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured	(fr		١.
Do you har	e your WLAN device configured as a cl	ent in your network?	Click	ere to co	enect
Number of	items: 26				
				f 10 78	2

i

Voit suodattaa live-listassa Bluetooth- ja WLAN-kenttälaitteiden mukaan. Kuvakkeen napauttaminen vaihtaa Bluetooth-kenttälaitteiden suodattimen joko päälle tai pois päältä. Kuvakkeen anapauttaminen vaihtaa WLAN -kenttälaitteiden suodattimen joko päälle tai pois päältä.

- 2. Napauta -kuvaketta määritettävän kenttälaitteen vieressä.
 - └ Näyttöön tulee sivu WLAN-yhteydestä kenttälaitteeseen.

Connect to WLAN devi	e Configure CommDTM Configure WLAN dev	ice		$-\frac{\kappa}{\kappa}$
Connect	to WLAN device			
Device name Password	EH_Promass 300 500_1002000			
		Connext		
			j#; © № (ጏ☆ 💯 📟

- Ensimmäinen salasana vastaa kenttälaitteen sarjanumeroa.
- 3. Syötä Password ja napauta Connect.
 - └ IP-osoitteen määrityssivu tulee näkyviin.
- 4. Älä muuta IP-osoitetta jätä se sellaiseksi.
- 5. Napauta kuvaketta 📐.
 - 🕒 Sivu "Device DTM" tulee näyttöön.
- 6. Kohdassa "Select DTM" valitse kenttälaitteelle haluamasi DTM.

Kenttälaitteen DTM-sivu tulee näkyviin.



Toimenpide, jos WLAN-kenttälaite on jo integroitu WLAN-verkkoon asiakkaana

Napauta kuvaketta 🛜.

└ Live-lista ilmestyy kaikkien käytettävissä olevien Endress+Hauserin Bluetooth ja WLAN-kenttälaitteiden kanssa.

命	<			$\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}} \times$
T	😣 🔻 🔬 🔷 🗹	9	T	8 .
Device Status	C Tag	Process Values	Signal Strength	Actions
0	M591_CM82		(îr	
0	EH_Promass 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00:07:05:11:afia0, Secured	\$	
0	2618_234_M01		(¢	
~	DCM-FMR20	PV: 0.725 m	(¢	
0	Gamma Factory		ê	
0	MCT 1 SB factory		(¢	
0	MTMT71_S8_admin		ŕ	
0	Picomag 7kb		((t·	
0	TMT72_DH		(¢	
0	MFMR56 SB admin		((:	
~	MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 509.8 Hz	(¢:	
0	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MAC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured	(fr	\triangleright .
Do you h	ave your WLAN device configured as a cl	ent in your network?	Click h	ere to connect
Number	of items: 26			
				/ III III

- 2. Valitse WLAN-kenttälaite, johon yhteys muodostetaan.
- 3. Napauta Napsauta tästä muodostaaksesi yhteyden listassa.
- 4. Syötä kenttälaitteen IP-osoite.
- 5. Napauta kuvaketta 📐.
 - └ Sivu "Device DTM" tulee näyttöön.

Kenttälaitteen DTM-sivu tulee näkyviin.

10.7 Valikkosivut

10.7.1 DTM-luettelo

- Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön kaikkien käytettävissä olevien DTM:ien, FDI:iden ja IODD:iden kanssa.

命	DTM Catalog Event Log Fav	orites Repo	rts Firmware Settings			- KX				
lcon	TM Device Type	Version	Manufacturer T	Date	Protocol	State				
69	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	ok 🔺				
80	ITEMP / TMT64 / PA / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2015-10-21	Profibus DP/V1	ok				
600	ITEMP / TMT84 / PA / VL0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DP/V1	ок				
89	ITEMP / TMT85 / FF / FW 2.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок				
60	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / DevRev1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	OK				
60	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfiNet IO	ок				
89	ITEMP / TMT86 / PNA-CDIS / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	ОК				
£00	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/V1	OK				
60	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	ок				
69	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок				
0	Levelflex / FMP 5x / HART / PW 1.02.zz / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	OK				
89	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок				
60	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ok 🗸				
Total: 4074						FDI C				
	(光)を4 (論目)									



Yksityiskohtaiset tiedot kohdassa "DTM Catalog" sivulla: \rightarrow 🗎 26

10.7.2 Tapahtumaloki

1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃.

🕒 Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.

- 2. Napauta Event Log-välilehteä.
 - └ Tapahtumien yleiskatsaus näytetään.

A	C DTM Catalog	Vent Log Favorites Reports Formure Settings	_ 53 ×
Туре	Time	ben	
	6/26/2019 3:16:16 PM	Picture WIN_20190626_15_16_05_Projpg has been successfully attached to asset in Netilion library.	
	6/26/2019 3:13:14 PM	DTMs and drivers are up-to-date.	
	6/26/2019 3:13:11 PM 6/26/2019 9:59:10 AM	Checking for updates of UT wis and onvers. Biluetooth server LiveList subscribed.	
	6/26/2019 9:59:10 AM	Connected to Bluetooth server.	
Numbe	r of Items: 5		Clear
			Image: Image

Yaihtoehtoisesti voit myös napauttaa alatunnisteen harmaata aluetta avataksesi "Event log".

Voit käyttää painiketta" Clear" poistaaksesi näytetyt tapahtumat.

10.7.3 Suosikit

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - 🕒 Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.

2. Napauta Favorites-välilehteä.

└ Kaikkien suosikkien yleiskatsaus näytetään.

TTM Catalog	Event Log	Favorites	Reports	Firmware	Settings		_ ×	\times
Name	Description						Act	tions
number at items: U						^		-
						💿 NØ 🔬 Stangt 🕁	100%	6/27/2019

Vaihtoehtoisesti voit myös napauttaa 🙀 kuvaketta alatunnisteessa avataksesi sivun "Favorites".

10.7.4 Raporttien hallinta

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.

2. Napauta Reports-välilehteä.

└ Kansion "Manage saved device reports" yleiskatsaus näytetään.

nt Catalog	Event Log	Favorites	Reports	Firmware	Settings			$-\frac{\kappa}{\kappa}$ \times
Manage save	d device r	eports:						
Ê								
						(3) N	\bigcirc	📕 🚃 12:11 PM

- 3. Napauta kansiota "Manage saved device reports".
 - 🛏 Kansio, jossa on kaikki tallennetut laiteraportit, näkyy Internet Explorerissa.

10.7.5 Laiteohjelmisto

Voit käyttää sivua "Firmware" kenttälaitteiden vilkauttamiseen. Kenttälaite on kytkettävä tätä tarkoitusta varten jonkin määritellyn huoltoliitännän kautta.

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.

2. Napauta Firmware-välilehteä.

🛏 Näkyviin tulee yleiskatsaus mahdollisista palveluliitännöistä.



- 3. Napauta käytettyä palveluliittymää.
- 4. Vilkuta kenttälaitetta ohjeiden mukaisesti.

10.7.6 Asetukset



Asetusten tiedot: → 🖺 44

10.8 Asetukset

10.8.1 Kieli

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - 🕒 Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.

2. Napauta Settings-välilehteä.

← Näkyviin tulee yleiskatsaus kaikista käytettävissä olevista kielistä.



3. Napauta haluamaasi kieltä.

- 🕨 Valintaikkuna avautuu .
- 4. Valitse Yes, jos haluat vaihtaa kielen. Valitse No, jos et halua vaihtaa kieltä.
 - └ Jos valitset "Yes", Field Xpert-ohjelmisto käynnistetään uudelleen. Valittu kieli on käytössä.

10.8.2 Liitäntä

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.
- 2. Napauta **Settings**-välilehteä.
 - └ Sivu "Language" tulee näyttöön.

3. Napauta **Connectivity**-välilehteä.

➡ Näkyviin tulee yleiskatsaus kaikista tähän mennessä olevista yhteyksistä ja yhteyksistä, joita ei ole poistettu.

G Connectivity	Netilion Blactsoth		$-\frac{2}{2}$
Status Name Oescription		Link 🛇	Actions
Number of items: 0			+
ũ.		(4) N	• 🛆 🌣 📼

10.8.3 Netilion

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃.
 - └ Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.
- 2. Napauta Settings-välilehteä.
 - └ Sivu "Language" tulee näyttöön.
- 3. Napauta Netilion-välilehteä.
 - 🕒 Tietojen tallennusasetukset tulevat näkyviin.



10.8.4 Bluetooth

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 📃
 - 🕒 Sivu "DTM Catalog" tulee näyttöön.
- 2. Napauta Settings-välilehteä.
 - └ Sivu "Language" tulee näyttöön.
- 3. Napauta **Bluetooth**-välilehteä.
 - 🕒 Bluetooth-asetukset tulevat näkyviin.

Language Connectivity Netilian Bluetweth	- ^{²/₂ ×}
Bluetooth settings	
Save Password for all the Bluetooth devices	
Enable Bluetooth Tunnel	
3	🐑 NI 🗅 🕁 🗐 📟

10.9 Tietosivut

10.9.1 Lisenssi

- Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta
 - ← Sivu "License" näytetään lisenssitietojen kanssa.



Lisenssin uusiminen

- Huoltosopimuksen jatko tulee tilata, jos "Field Xpert SMT71" huoltosopimus on umpeutunut.
 - Lisenssin uusimista varten taulutietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

Ohjelmistoversion 1.05 ja uudemman lisenssin uusiminen

Lisenssin tila tarkistetaan verkossa, kun Field Xpert ohjelmisto käynnistetään. Jos asiakkaalle on saatavilla lisenssipäivitys, lisenssi päivitetään automaattisesti. Asiakas saa sen jälkeen ilmoituksen.

Ohjelmistoversioiden lisenssi uusitaan versioon 1.04 saakka

Kun "Field Xpert SMT71" kunnossapitosopimuksen jatkotilaus on suoritettu onnistuneesti:

1. Napauta License-välilehteä.

2. Napauta Activate License.

└ Seuraava sivu tulee näyttöön:

≜ <		$-\frac{\kappa}{\kappa}$ ×
To activa	te the software you need access to the Software Portal.	
Please TI E-mail address Password	I In your credentials or register to get a new account.	
	have forgotten my password	
	Activate Create Account Cancel	
		11:33 35% 28/11/2018

3. Syötä E-mail address ja Password ja napauta Activate.

4. Napauta Activate License.

🛏 Lisenssi on uusittu.

10.9.2 Update

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 🕐.
 - └ Sivu "License" tulee näyttöön.
- 2. Napauta **Update**-välilehteä.
 - 🛏 Tiedot näytetään uusimmissa päivityksissä. Voit myös etsiä uusia päivityksiä.

$\mathbb{Z}_{\mathbb{Z}}$
f 🗰 📰
ά

10.9.3 EULA

- 1. Napauta aloitusnäytön otsikossa olevaa kuvaketta 🔃
 - └ Sivu "License" tulee näyttöön.
- 2. Napauta EULA-välilehteä.
 - └ Sivu ja Endress+Hauserin liiketoiminta- ja lisenssiehdot näytetään.



10.9.4 Info

Tällä sivulla on tietoja nykyisestä Field Xpert-ohjelmistosta, kuten leima, lähdetekstit, versio ja nykyiset julkaisutiedot.



- └ Sivu "License" tulee näyttöön.
- 2. Napauta About-välilehteä.
 - └ Näkyviin tulee yleiskatsaus tietojen kera.

៤	License	Update EULA	About	
>	Imprint Endress+Hauser			
>	Open Source Open Source Software			
>	Version 1.08.05			
>	Rolazo Hotes Tield Sport - 106.05 - What's ever			
				(孝) N4 〇 ☆ ⁽ 雷 岡

3. Lisätietoja aiheesta saat napauttamalla kuvaketta >.

10.10 RFID

- 1. Liitä RFID-lukija tietokoneeseen.
- 2. Napauta kuvaketta 🗤 Field Xpert-ohjelmiston alatunnisteessa.
 - └ Sivu "RFID TAG Editor" tulee näyttöön.

♠ <		-
RFID TA	G Editor	
□ (1) 01.00.00	Clear	
Serial number:		
Manufacturer	Endress+Hauser	
Short description		
Tag line 1:		
Tag line 2:		
Tag the of		
	Read tag Write tag	
	<u>0</u>	NØ 🛆 🛧 🤔 🔤 1:08 PM 6/27/2019

- 3. Aseta RFDI-tunniste RFID-lukijaan.
- 4. Napauta Read tag.
 - └ Painike "Device Viewer" tulee näyttöön.
- 5. Napauta Device Viewer sarjanumerokohtaisia laitetietoja ja dokumentaatiota varten.
 - └ → Device Viewer avautuu Internet Explorerissa.
- 6. Napauta Write tag, kun olet vaihtanut tiedot.
 - └ Muutokset kirjoitetaan RFID-tunnisteeseen.

11 Kunnossapito

11.1 Akku

Huomioi seuraava, kun käytät akkua:

- Lataa ja pura akku huonelämpötilassa
- Akun käyttöikä riippuu useista tekijöistä:
 - Lataus- ja purkausjaksojen lukumäärä
 - Ympäristöolosuhteet
 - Lataustila varastoinnin aikana
 - Akkua koskevat vaatimukset
- Pääasiallinen akun käyttö vaikuttaa negatiivisesti laitteen suorituskykyyn
- Akut voivat purkautua laitteen ulkopuolella



Suorituskyvyn heikkeneminen voi voimistua akun käyttöiän karttuessa päivittäisestä lataamisesta ja purkautumisesta johtuen.

Litiumioniakut vaihdetaan yleensä 300 - 500 latausjakson (kokonaisia lataus-/ purkausjaksoja) jälkeen tai jos akun kapasiteetti on saavuttanut 70 ... 80 %.

Todellinen jaksojen määrä vaihtelee käyttötavan, lämpötilan, iän ja muiden tekijöiden mukaan.

Akun itsepurkautumisesta johtuvan kapasiteetin pysyvän heikentymisen välttämiseksi akkujen ei tule antaa purkautua alle 5 %.

AVAROITUS

Pudottaminen, musertaminen tai akun muu asiaton käsittely

voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisia palovammoja.

Käsittele akkua aina asianmukaisesti.

HUOMAUTUS

Akkua ei voi ladata, jos lämpötila on liian alhainen tai liian korkea.

Tämä estää akun potentiaalisen vaurioitumisen.

► Lataa akkua vain lämpötilassa noin 20 °C (68 °F).

А НООМІО

Vaurioituneet tai vuotavat akut

voivat aiheuttaa henkilöiden loukkaantumisen.

► Käsittele akkua erittäin varoen.

А НUОМІО

Jos akku ylikuumenee tai haisee palaneelta ladattaessa,

poistu välittömästi alueelta.

▶ Ilmoita asiasta välittömästi turvallisuushenkilöstölle.

Huomioi seuraava, kun käytät akkua:

- Vaihda akku, jos toiminta-aika lyhenee
- Älä aseta mitään esineitä tai materiaaleja akun päälle
- Pidä akku pois johtavista ja syttyvistä materiaaleista

- Pidä akku pois lasten ulottuvilta
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja
- Lataa akkua vain alkuperäislaitteilla tai alkuperäislatausasemilla
- Pidä laite etäällä vedestä
- Älä polta akkua
- Älä altista akkua lämpötiloille alle 0 °C (32 °F) tai yli 46 °C (115 °F)

Jos akku altistuu äärimmäisille lämpötiloille, 100 % akun kapasiteettia ei saavuteta. Kapasiteetti voidaan palauttaa, jos akku palaa lämpötila-alueelle noin 20 °C (68 °F).

- Huolehdi tuuletuksen toimivuudesta
- Lataa akkua paikassa, jossa lämpötila on noin 20 °C (68 °F)
- Älä altista akkua mikroaallolle
- Älä pura akkua tai kosketa sitä terävällä esineellä
- Älä irrota akkua laitteesta terävällä esineellä

Akut ovat Ex-sertifioituja laitteen sertifioinnin mukaan. Jos akkujen käyttöä ei ole listattu sertifikaattiin, Ex-sertifiointi ei ole voimassa.

- Akun energiansäästö
 - Windows 10 Creators Update
 - Pidennä akun käyttöikää
 - Tarkasta akun tyhjentyminen
 - Sammuta langattomat moduulit, joita et käytä
 - Tarkasta ja optimoi langattomien laitteiden asetukset
 - Vähennä näytön kirkkautta
 - Kytke pois päältä kaikki moduulit, joita ei käytetä huolto-ohjelmassa, esim. GPS, skanneri, kamera
 - Kytke näytönsäästäjä päälle
 - Luo tehosuunnitelma Microsoftin ohjeistuksen mukaan
 - Määritä virtavaihtoehdot Microsoftin ohjeistuksen mukaan
 - Määritä lepoasetukset Microsoftin ohjeistuksen mukaan

11.1.1 Akun vaihtaminen

VAARA

Vääränlaisen akun vaihtaminen

voi aiheuttaa räjähdyksen.

▶ Vaihda aina akku samanlaiseen tai vastaavanlaiseen valmistajan suosittelemaan akkuun.



Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä käyttötaajuudesta riippuen. Akku voidaan vaihtaa 18 - 24 kuukauden jälkeen.

Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.

Akun irrottaminen



Liu'uta akun lukko "lukitus auki" -asentoon.



Avaa akkukotelo ja irrota akku.



11.2 Puhdistus

🚹 Laitteen puhdistuksen yhteydessä:

Kytke laite oikein pois päältä ja kytke irti AC-adapteri.

Pyyhi laite puhtaalla, kuivalla liinalla.

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

12 Korjaustyöt

12.1 Yleisiä tietoja

HUOMAUTUS

Laitteen luvattomat korjaukset

Laitteen vaurioituminen ja/tai takuun raukeaminen.

 Korjauksia saavat suorittaa vain Endress+Hauser. Ota korjauksia varten aina yhteys Endress+Hauserin myyntiin: www.addresses.endress.com

12.2 Varaosat



Katso tuotteeseen tällä hetkellä saatavilla olevat varaosat verkosta osoitteessa: https://www.endress.com/deviceviewer (→ Syötä sarjanumero)

12.3 Palautus

Laitteen turvallisen palautuksen edellytykset voivat vaihdella laitetyypistä tai kansallisesta lainsäädännöstä riippuen.

- 1. Katso lisätietoja verkkosivulta: https://www.endress.com/support/return-material
- 2. Jos palautat laitteen, pakkaa se säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on varmasti suojattu iskuilta ja ulkoisilta vaikutuksilta. Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.

Korjaustvöt

12.4 Hävittäminen

Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (WEEE) 2012/19/EU niin edellyttää, tuotteeseen on merkitty symboli sähkö- ja elektroniikkalaiteromun WEEE lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä hävittämisen minimoiseksi. Älä hävitä tuotteita, joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan palauta ne valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.

12.4.1 Akun hävittäminen

Tuotteessa on litiumioniakku tai nikkeli-metallihybridiakku. Nämä akut on hävitettävä oikein. Ota yhteyttä paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotta saat oikeat tiedot maassasi voimassa olevista kierrätystä ja hävittämistä koskevista säädöksistä.

13 Lisätarvikkeet

Tuotteelle tällä hetkellä saatavana olevat lisätarvikkeet voidaan valita osoitteessa www.endress.com:

- 1. Valitse tuote suodattimien ja hakunkentän avulla.
- 2. Avaa tuotesivu.
- 3. Valitse Spare parts & Accessories.

14 Tekniset tiedot

👔 Lisätietoja "teknisistä tiedoista": katso Tekniset tiedot. → 🗎 7

15 Liite

15.1 Mobiililaitteiden suojaus

Nykyisin mobiiliteknologia on tärkeä osa nykyaikaisia yrityksiä, koska mobiililaitteisiin tallennetaan yhä enemmän tietoa. Lisäksi nämä laitteen ovat nyt yhtä tehokkaita kuin perinteiset tietokoneet. Koska näitä mobiililaitteita kuljetaan säännöllisesti liiketoimintatilojen ulkopuolelle, ne tarvitsevat enemmän suojaa kuin pöytäkoneet. Alta löydät neljä nopeaa vinkkiä, jotka auttavat mobiililaitteidesi ja niiden sisältämien tietojen suojaamisessa.



Kytke salasanan suojaus päälle

Käytä riittävän mutkikasta salasanaa ja PIN-koodia.

📔 Tee turvallisuuspäivityksiä

Kaikki valmistajat julkaisevat säännöllisesti turvallisuuspäivityksiä laitteen suojaamiseksi. Tämä prosessi on nopea, helppo ja ilmainen. Varmista asetuksistasi, että päivitykset asennetaan automaattisesti. Jos valmistaja ei suunnittele enää uusien päivityksiä laitteelle, laite tulee vaihtaa päivitettyyn versioon.



Tee sovellus- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset

Päivitä kaikki asennetut sovellukset ja käyttöjärjestelmät säännöllisesti ohjelmistokehittäjien päivityksillä. Nämä päivitykset eivät vain lisää uusia toimintoja, vaan ne korjaavat kaikki turvallisuushaavoittuvuudet, joita on saatettu havaita. Endress +Hauserin ohjelmistopäivitystoiminto ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä. Tämä edellyttää internetyhteyttä. On tärkeää, että työntekijät tietävät, milloin päivityksiä on saatavana, miten ne asennetaan ja että ne asennetaan mahdollisimman pian.

🔒 Älä luo yhteyttä tuntemattomiin WLAN hotspoteihin

Helpoin varotoimi on, että ei koskaan luo yhteyttä internetin kautta tuntemattomiin hotspoteihin, vaan käyttää sen sijaan 3G- tai 4G-mobiiliverkkoa. Virtuaalisissa yksityisverkoissa (VPN:t) tietosi salataan ennen kuin ne lähetetään internetin kautta.

15.2 Viestintäkomissio (Federal Communication Commission = FCC)

This device has been tested and complies with the limit values for Class B digital devices in accordance with Part 15 of the FCC regulations. These limit values ensure adequate protection against electromagnetic interference when operating in residential areas. This device generates, uses and can emit radio frequency energy and can interfere with wireless communication if it is not installed and used as specified in the Operating Instructions. However, it is not possible to guarantee that interference will not occur in certain installations. If the device causes interference with radio and television reception - which can be determined by switching the device off and on again - it is the responsibility of the user to rectify the problem.

15.3 Warning Explosion Hazard

Class I, Division 2, Groups A-D T4

Model Model Pad-Ex 01 P12 DZ12, Rugged Tablet PC, Battery Powered (Battery P/N R11AH7-M or R11AH7-H rechargeable lithium-ion battery pack), Ambient Temperature Range: $-10 \dots +55 \degree$ C (+14 $\dots +131 \degree$ F)

Conditions of Safe Use

- Charged by the supplied charging adaptor, type FSP065-RAB or FSP065- REBN2 or FSP065-RBBN3, manufactured by FSP Group, in Non-Hazardous Location only.
- The battery may only be charged / replaced outside the Ex-area.
- Before entering the classified Hazardous Location, the I/O port cover must be closed.
- The impact test according to IEC 60079-0 was performed with reduced height. The equipment shall be protected from impacts with high impact energy, against excessive UV light emission and high electrostatic charge generating processes. External connections shall never be used in hazardous areas. The interface cover shall be closed in hazardous areas. Only use a damp cloth to clean the device.
- Asiakas ottaa vastuun tavanomaisen sijainnin noudattamisesta Pohjois-Amerikassa.

15.4 LUOKA 2 LASERTUOTE

LASER LUOKAN 2 TUOTE EN 60825:N MUKAINEN

VAROITUS (HUOMIO)

TÄMÄ LAITE SISÄLTÄÄ LASERJÄRJESTELMÄN JA ON LUOKITETTU "LUOKAN 2 LASERTUOTTEEKSI". KÄYTÄ TÄTÄ MALLIA ASIANMUKAISESTI, LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAN VARALTA. JOS TÄSSÄ MALLISSA ON ONGELMA, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN "VALTUUTETTUUN HUOLTOON". ÄLÄ YRITÄ AVATA TÄTÄ KOTELOA, JOTTA VÄLTÄT SUORAN ALTISTUMISEN LASERSÄTEELLE.



- Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiin
- Älä koskaan katso suoraa lasersädettä tai käsikappaleesta tai sen heijastuksista



71686102

www.addresses.endress.com

