Inbedrijfstellingsvoorschrift Field Xpert SMT70

Universele, krachtige tablet-PC voor instrumentconfiguratie in Ex-zone 2 en explosieveilige omgeving





Revisiehistorie

Software-versie	Bedieningshandleidi ng	Wijzigingen
1.00.xx	BA01709S/04/EN/ 01.17	Eerste versie
1.02.xx	BA01709S/04/EN/ 02.18	Nieuw hoofdstuk 8.5 "HART over PROFINET via Fieldgate PAM SFG600" toegevoegd
1.03.xx	BA01709S/04/EN/ 03.18	 Nieuw hoofdstuk 8.6 "Automatische DTM-update" toegevoegd Nieuw hoofdstuk 8.7 "Uploaden HART-instrumentrapport naar IloT-bibliotheek" toegevoegd Nieuw hoofdstuk 8.8 "RFID" toegevoegd Nieuwe screenshots
1.04.xx	BA01709S/04/EN/ 04.19	 Nieuwe screenshots Hoofdstuk 1.2.3: nieuwe symbolen Hoofdstuk 4.2.2: adres fabrikant Hoofdstuk 8.2: "Bluetooth" verbinding Hoofdstuk 8.4: vernieuwen licentie Hoofdstuk 8.7.1: case offline gebruik Hoofdstuk 8.7.2: koppelen met Netilion-bibliotheek Hoofdstuk 8.8: foto uploaden in Netilion-bibliotheek
1.05.xx	BA01709S/04/EN/ 05.20	 Nieuwe screenshots Hoofdstuk 1.2.3: nieuwe symbolen Hoofdstuk 4.2.1: typeplaat Hoofdstuk 8.2: "Bluetooth" en "WLAN" verbinding Hoofdstuk 8.4: vernieuwen licentie Nieuw hoofdstuk 8.7 "Netilion-bibliotheek" toegevoegd Nieuw hoofdstuk 8.8 "Scanner app" toegevoegd Nieuw hoofdstuk 8.9 "Uploaden Heartbeat Verification-rapport naar Netilion-bibliotheek" toegevoegd
1.06.xx	BA01709S/04/EN/ 06.22	 Screenshots in Engels vanaf deze versie Hoofdstuk 5.3: software update service Hoofdstuk 9.1: batterij onderhoud Bijlage: Beveiliging mobiele apparaten
1.07.xx	BA01709S/04/EN/ 07.22	 Hoofdstuk 1.2.3: verklaring symbolen bijgewerkt Hoofdstuk 1.3: gebruikte afkortingen Hoofdstuk 8: screenshots aangepast Hoofdstuk 8.3.6: Bluetooth nieuw
1.08.xx	BA01709S/04/EN/ 08.23	 Hoofdstuk 1.2.3 "Field Xpert pictogrammen": opmerking toegevoegd Hoofdstuk 1.4: gereviseerd Hoofdstuk 3.1: afbeelding gereviseerd Hoofdstuk 5.3: gereviseerd Hoofdstuk 8.2 "Fieldgate PAM SFG600" verwijderd Hoofdstuk 8.5 "Fieldgate PAM SFG600 over PROFINET" verwijderd Hoofdstuk 8.8 "Scanner app" verwijderd

Software-versie	Bedieningshandleidi ng	Wijzigingen
1.08.xx	BA01709S/04/EN/ 09.24	Hoofdstuk 9 "onderhoud" opnieuw ingevoegdHoofdstuk 10 "Reparatie" opnieuw ingevoegd
1.08.xx	BA01709S/04/EN/ 10.24	 Hoofdstuk 1.2.3 "Field Xpert pictogrammen" bijgewerkt Hoofdstuk 3: afbeelding "Network-architectuur" verwijderd Hoofdstuk 3.2 "licentiemodel" gereviseerd Hoofdstuk 4.2.1 "typeplaat" gereviseerd Hoofdstuk 5 "Installatie" gereviseerd Hoofdstuk 8 "Beschrijving van Field Xpert software" toegevoegd Hoofdstuk 9 "Installeren communicatie- en device-drivers" (DTM, FDT, IODD) Hoofdstuk 10 "Bediening" gereviseerd en gereorganiseerd

Inhoudsopgave

1	Over dit document 6
1.1	Functie van het document 6
1.2	Symbolen 6
1.3	Gebruikte acroniemen 8
1.4	Documentatie
1.5	Geregistreerde nandelsmerken
2	Basisveiligheidsinstructies 10
2.1	Voorwaarden voor het personeel 10
2.2	Bedoeld gebruik 10
2.3	Arbeidsveiligheid 10
2.4	Bedrijfsveiligheid 10 Productualigheid
2.5	IT beveiliging 11
_	
3	Productbeschrijving 11
3.1	Toepassingsgebied 14
3.2	Licentiemodel 14
4	Goederenontvangst en
	productidentificatie 16
4.1	Goederenontvangst 16
4.2	Productidentificatie 17
4.3	Opslag en transport 18
5	Installatie
5.1	Systeemvoorwaarden 18
5.2	Updaten van de software 18
5.3	Verwijderen van de software 19
6	Bediening 19
6.1	Statusindicatoren 19
6.2	Afsluiten van de tablet-PC 20
6.3	Uitschakelen van de tablet-PC 20
6.4	Beveiligingsvenster 20
7	Inbedrijfname 21
7.1	Plaatsen van de batterij 22
7.2	Opladen van de batterij 23
7.3	Schakel de tablet-PC in 23
7.4	Aansluiten van de AC-adapter 23
8	Beschrijving van Field Xpert-
	software 24
8.1	"Connection" startscherm 24
8.2	Menupagina's 25
8.3	Informatiepagina's 26

9	Installatie van communicatie- drivers en device drivers	26
9.1	DTM	27
9.2	FDI – FDI Package Manager	28
9.3	IODD – IODD DTM Configurator	29
10	Bedrijf	30
10.1	Starten van de Field Xpert-software	30
10.2	Overzicht van aansluitingstypen,	22
10.3	Maken van een "automatische"	54
	verbinding	33
10.4	Maak een verbinding via "Wizard" \ldots	34
10.5	Maak een verbinding via "draadloze" Blueteeth	36
10.6	Maken van een verbinding via	50
	"draadloos" WLAN	38
10.7	Menupagina's	42
10.8	Instellingen	45
10.9	Informatiepagina's	49
10.10	RFID	52
11	Onderhoud	53
11.1	Batterij	53
11.2	Reiniging	56
12	Reparatie	56
12.1	Algemene informatie	56
12.2	Reservedelen	56
12.3	Retour zenden	56
12.4	Afvoeren	56
13	Accessoires	57
14	Technische gegevens	57
15	Bijlage	57
15.1	Beveiliging mobiele apparaten	57
15.2	Federal Communication Commission	
15.3	(FCC) Canada, Industry Canada (IC) Notices /	58
	Canada, avis d'Industry Canada (IC)	58
15.4	Warning Explosion Hazard	59
15.5	Class 1 laserproduct	60

1 Over dit document

1.1 Functie van het document

Deze bedieningshandleiding bevat alle informatie welke nodig is gedurende de verschillende fasen van de levenscyclus van het instrument: van de productidentificatie, goederenontvangst en opslag, via installatie, aansluiting, bediening en inbedrijfname tot en met problemen oplossen, onderhoud en afvoeren.

1.2 Symbolen

1.2.1 Veiligheidssymbolen

🛕 GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

A WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

LET OP

Dit symbool wijst op een potentieel schadelijke situatie. Negeren van deze situatie kan resulteren in schade aan het product of objecten in de omgeving.

1.2.2 Symbolen voor bepaalde typen informatie

Symbool	Betekenis
	Toegestaan Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.
	Voorkeur Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
×	Verboden Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.
i	Tip Geeft aanvullende informatie.
Ĩ	Verwijzing naar documentatie
	Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding

Symbool	Betekenis
	Aan te houden instructie of individuele handelingsstap
1., 2., 3	Handelingsstappen
L >	Resultaat van de handelingsstap
?	Hulp in geval van een probleem
	Visuele inspectie

1.2.3 Field Xpert pictogrammen

Symbool	Betekenis
	Tablet in- en uitschakelen.
	Windows-knop
((_T))	Draadloze communicatie (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Batterij
<u>:</u>	Opent de functie Offline Dynamic Installed Base Analysis (DIBA).
A	Roep het startscherm van de Field Xpert-software op.
\langle	Spring terug naar de laatst geopende pagina.
	Roep de menupagina van de Field Xpert software op.
?	Roep de informatiepagina van de Field Xpert software op.
	Minimaliseren aanzicht.
スビ	Inschakelen fullscreen.
3K	Uitschakelen fullscreen.
\times	Sluit de Field Xpert-software.
•	Omhoog scrollen

Symbool	Betekenis
•	Omlaag scrollen
\bigcirc	Update
FDI	Open FDI Package Manager.
\odot	Informatie uitbreiden.
\odot	Informatie inklappen.
	Automatisch verbinden
₹ _{€o}	Verbinden met wizard (handmatige verbinding)
((10	Verbinden met Endress+Hauser draadloze lokale netwerk (WLAN) en Bluetooth-veldinstrumenten
≥	RFID
\bigcirc	Netilion (Cloud)
☆	Favorieten
	Toetsenbord
ि	Camera
7	Sneltoets naar Netilion-bibliotheek
Q	Voeg foto's en PDFs toe aan assets in Netilion-bibliotheek
	Uitvoeren functie.
T	Wis

1.3 Gebruikte acroniemen

Acroniemen	Verklaring
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission

Acroniemen	Verklaring
FDI	Field Device Integration
HF	High frequency (hoge frequentie) [RF = radio frequency]
IODD	Input Output Data Definition
MSD	Menu Structure Description
SD	Secure Digital
WWAN	Wireless Wide-Area Network

1.4 Documentatie

Een overzicht van de omvang van de bijbehorende technische documentatie bieden:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): voer het serienummer van de typeplaat in
- De *Endress+Hauser Operations App*: voer het serienummer van de typeplaat in of scan de matrixcode op de typeplaat.

Field Xpert SMT70

н

- Technische Informatie TI01342S
- Bedieningshandleiding BA01709S

1.5 Geregistreerde handelsmerken

Windows 10 IoT Enterprise[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA.

Intel[®] Core[™] is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation, Santa Clara, USA.

Durabook is een geregistreerd handelsmerk van Twinhead International Corp., Taiwan.

FOUNDATIONTM Fieldbus is het handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

HART[®], WirelessHART[®] is het geregistreerde handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

PROFIBUS® is een geregistreerd handelsmerk van de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/ Germany.

PROFIBUS® is een geregistreerd handelsmerk van de PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Germany

Modbus is het geregistreerde handelsmerk van Modicon, Incorporated.

IO-Link® is een geregistreerd handelsmerk van de IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Duitsland - www.io-link.com

Alle andere merk- en productnamen zin handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen en organisaties.

2 Basisveiligheidsinstructies

De bedieningshandleiding zoals meegeleverd met het instrument welke de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de tablet-PC bevat, moet worden aangehouden.

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel voor installatie, inbedrijfname, diagnose en onderhoud moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- > Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- > Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ► Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

Het bedieningspersoneel moet aan de volgende eisen voldoen:

- Zijn geïnstrueerd en geautoriseerd conform de eisen gesteld aan de taak door de exploitant van de installatie.
- De instructies in deze handleiding opvolgen.

2.2 Bedoeld gebruik

De tablet-PC voor instrumentconfiguratie maakt mobiel asset-management van de installatie mogelijk in explosiegevaarlijke en explosieveilige installaties. Het is geschikt voor inbedrijfname- en onderhoudspersoneel voor het beheren van de veldinstrumentatie met een digitale communicatie-interface en het registreren van de voortgang. Deze tablet-PC is ontworpen als complete oplossing en is een gebruiksvriendelijk, touch-bedienbaar tool welke kan worden gebruikt voor het beheren van veldinstrumenten gedurende de gehele levenscyclus. Het voorziet in een uitgebreide, voorgeïnstalleerde driver-bibliotheek en biedt toegang tot de "Industrial Internet of Things" in tot informatie en documentatie gedurende de gehele levenscyclus van het instrument. De tablet-PC biedt een moderne software-gebruikersinterface en de optie van online-updates gebaseerd op een veilige Microsoft Windows 10 multifunctionele omgeving.

2.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

 Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale voorschriften.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Schade aan het instrument!

- Gebruik het instrument alleen in goede technische en fail-safe conditie.
- De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

Modificaties van het instrument

Ongeautoriseerde wijzigingen aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben!

• Wanneer toch modificaties nodig zijn, overleg dan met de fabrikant.

Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen:

- Voer reparaties aan het instrument alleen uit na uitdrukkelijke toestemming.
- Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EU-richtlijnen in de klantspecifieke EU-conformiteitsverklaring. De fabrikant bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

2.6 IT beveiliging

De fabrieksgarantie is alleen geldig wanneer het product wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Het product is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instellingen.

IT-beveiligingsmaatregelen, die extra beveiliging voor het product en de bijbehorende gegevensoverdracht waarborgen, moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf in lijn met de geldende veiligheidsstandaarden.

3 Productbeschrijving

Met een ultracompacte constructie, voldoet de tablet-PC aan de meest veeleisende voorschriften, zoals beschermingsklasse (IP65) en schokbestendigheid (4-foot valtest en MIL-STD 810G). De extra schermbescherming zorgt voor complete bescherming onder zware bedrijfsomstandigheden. De goede ergonomische eigenschappen van de tablet-PC beschermen ook de gezondheid van de gebruiker door de fysische inspanning tot een minimum te beperken.

Met de toenemende populariteit van 4G/LTE-connectiviteit in explosiegevaarlijke omgeving, waarborgt de tablet-PC een snelle en soepele toegang tot data. Echter, in situaties waar alleen een draadloos lokaal netwerk (WLAN) of zelfs geen WLAN aanwezig is, geeft het optionele docking station met een Ethernet-interface de tablet-PC de noodzakelijke flexibiliteit om aan te sluiten op een bestaande netwerkstructuur. Bovendien worden de meest actuele Bluetooth-standaarden ook ondersteund.

Na gebruik in het veld, kan de tablet-PC ook als kantoor-PC worden gebruikt met het optionele docking station, waarmee de tablet naadloos kan worden geïntegreerd in kantooren bedrijfsnetwerken.



I Vooraanzicht tablet-PC

- 1 Programmeerknop
- 2 Frontcamera
- 3 Helderheidssensor
- 4 Microfoon
- 5 Functietoets
- 6 DC-bus (onderkant)
- 7 Dock-connector (onderkant)
- 8 Windows-knop
- 9 Opening voor Kensington-slot (linkerzijde)
- 10 Volumeknoppen (linkerzijde)
- 11 Aan/uit-knop (linkerzijde)

Component	Description
Programmeerknop	Ga naar door gebruiker gedefinieerd programma
Frontcamera	Voor video-opnames (bijv. bij videoconferenties)
Helderheidssensor	Meet de huidige omgevingslichtomstandigheden
Microfoon	Voor opnamen van omgevingsgeluid

Component	Description
Functietoets	De functie van de toets kan worden toegekend via het "Quick Menu"
DC-bus	Voor aansluiten van de voedingsadapter
Dock-connector	Voor aansluiten van de tablet-PC op een reddingstation
Windows-knop	Openen Windows-startvenster
Opening voor Kensington-slot	Voor aansluiten van een Kensington-compatibel veiligheidsslot
Volumeknoppen	Voor instellen van het volume
Aan/uit-knop	Voor in- en uitschakelen van de tablet-PC



- 2 Achteraanzicht tablet-PC
- 1 Barcodescanner
- 2 Camera LED knippert
- 3 Camera
- 4 Batterijcompartiment
- 5 Knop voor ontgrendelen batterijcompartiment
- 6 Luidspreker
- 7 Gecombineerde audio jack
- 8 2 x USB 3.0
- 9 Geheugenkaartopening voor Micro SD-geheugenkaarten
- 10 SIM-kaartopening

Component	Description			
Barcodescanner	Voor scannen van barcodes.			
Camera LED knippert	Voor extra verlichting in donkere omstandigheden.			
Camera	Voor nemen van foto's.			
Batterijcompartiment	Bevat de batterij.			
Knop voor ontgrendelen batterijcompartiment	Druk de knop in en houd deze vast om het batterijcompartiment te openen.			
Luidspreker	Voor geluid			
SIM-kaartopening	Voor plaatsen van een compartiment voor WWAN (LTE+GPS).			
2 x USB 3.0	 Voor aansluiten van USB 3.0-randapparatuur. WAARSCHUWING Gebruik van USB-aansluiting in explosiegevaarlijke omgeving. Explosie mogelijk. In de explosiegevaarlijke omgeving moet altijd een Ex-tablet met het MACTek VIATOR Bluetooth HART modem of de FieldPort SFP50 worden gebruikt. 			
Geheugenkaartopening	Voor plaatsen van Micro SD geheugenkaarten en SD, SDXC, SDHC geheugenkaarten met een adapter.			
Gecombineerde audio jack	Voor aansluiten van hoofdtelefoons, externe luidsprekers of een microfoon.			

3.1 Toepassingsgebied

De tablet-PC voor instrumentconfiguratie maakt mobiel asset-management van de installatie mogelijk in explosiegevaarlijke en explosieveilige installaties. Het is geschikt voor inbedrijfname- en onderhoudspersoneel voor het beheren van de veldinstrumentatie met een digitale communicatie-interface en het registreren van de voortgang. Deze tablet-PC is ontworpen als complete oplossing en is een gebruiksvriendelijk, touch-bedienbaar tool welke kan worden gebruikt voor het beheren van veldinstrumenten gedurende de gehele levenscyclus. Het voorziet in een uitgebreide, voorgeïnstalleerde driver-bibliotheek en biedt toegang tot de "Industrial Internet of Things" in tot informatie en documentatie gedurende de gehele levenscyclus van het instrument. De tablet-PC biedt een moderne softwaregebruikersinterface en de optie van online-updates gebaseerd op een veilige Microsoft Windows 10 multifunctionele omgeving.

3.2 Licentiemodel

De Field Xpert software is al geïnstalleerd op de tablet-PC bij uitlevering.

U moet eerst de software activeren teneinde deze te kunnen gebruiken. Een gebruikersaccount is nodig in het Endress+Hauser-softwareportaal voor dit doel.



Endress+Hauser software-portaal: https://www.software-products.endress.com/

Activeren van de Field Xpert-software

- 1. Tik op de Field Xpert sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - └ Wanneer de licentie nog niet is geactiveerd, wordt de pagina voor het activeren van de software geopend.



2. Tik op Activate Software.

└ De volgende pagina wordt getoond:

≜ <		$-\frac{\kappa}{\kappa}$
To act Pleas	ivate the software you need access to the Software Portal. fill in your credentials or register to get a new account.	
E-mail add	55	
	I have forgotten my password	
	Activate Create Account Cancel	
	N# 🐔 🕁	11:33 35% 28/11/2018

- 3. Voer E-mail address en Password in en tik op Activate.
 - └ Een dialoogvenster met de melding "The application has been activated successfully." wordt geopend.
- 4. Tik op **Show license**.
 - ← Een dialoogvenster met de informatie over de licentie wordt geopend.

5. Tik op Close.

└ Het startscherm van de Field Xpert-software wordt geopend.

4 Goederenontvangst en productidentificatie

4.1 Goederenontvangst

Visuele inspectie

- Controleer de verpakking op zichtbare transportschade
- Open de verpakking voorzichtig
- Controleer de inhoud op zichtbare schade
- Controleer of de levering compleet is en er niets ontbreekt
- Bewaar de meegeleverde documenten

Het instrument mag niet in bedrijf worden genomen wanneer in het voorstadium schade wordt geconstateerd. Neem in dat geval contact op met uw Endress+Hauser Sales Center via: www.addresses.endress.com

Stuur het instrument terug naar Endress+Hauser indien mogelijk in de originele verpakking.

Leveringsomvang

- Field Xpert SMT70 tablet PC met hendel
- AC-oplader (100 ... 240 V_{AC}, 1,5 A, 50 ... 60 Hz) met aansluitkabel conform bestelling
- Software en interfaces/modem conform bestelling
- Bedieningshandleiding met veiligheidsinstructies van Ecom

4.2 Productidentificatie

4.2.1 Typeplaat



- 1 Endress+Hauser software-ID
- 2 Endress+Hauser productnaam
- 3 Endress+Hauser serienummer
- 4 Typeplaat fabrikant
- 5 Modelnummer fabrikant
- 6 Technische informatie fabrikant
- 7 Serienummer fabrikant

4.2.2 Adres van de fabrikant

Ecom Instruments GmbH is verantwoordelijk voor de tablet-hardware en produceert dit exclusief voor Endress+Hauser.

Hardware

Ecom Instruments GmbH

Industriestraße 2

97959 Assamstadt

Duitsland

www.ecom-ex.com

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG Christoph Merian-Ring 12 4153 Reinach Zwitserland www.endress.com

4.3 Opslag en transport

Gebruik bij het transport altijd de originele verpakking.

4.3.1 Opslagtemperatuur

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

5 Installatie

5.1 Systeemvoorwaarden

De Field Xpert software is al geïnstalleerd op de tablet-PC bij uitlevering. De software moet worden geactiveerd.



-

Licentiemodel \rightarrow 🗎 14

5.2 Updaten van de software



Software update service

De geldende onderhoudsperiode start bij het aanmaken van de licentie en eindigt automatisch na één jaar.

Software-updates kunnen ook worden geladen in een later stadium wanneer de software-release indien de software-release is uitgegeven binnen een geldige, actieve onderhoudsperiode.

Voor het zoeken naar updates moet de tablet-PC zijn verbonden met het internet.

- 1. Tik op het 💿 pictogram op het startscherm van de Field Xpert-software.
 - └ De pagina "License" wordt getoond.

- 2. Tik op de **Update** tab.
 - └ De volgende pagina wordt getoond:

License Updatz EUK	A About	
	DTMs/Drivers Update	
	Automatic DTM update function is available. DTMs will be downloaded in and if possible, the DTMs will be installed silently. Last check for update	19.07.2024 16:51
	Check for update	
	Application Software Update	
	Last check for update	19.07.2024 16:51
	Check for update	1001-002 21-27
		(m)

3. Tik in "Application Software Update" op Check for updates.

🛏 De Field Xpert-software start met zoeken naar updates.

5.3 Verwijderen van de software

LET OP

De-installeren van de Field Xpert-software.

Field Xpert kan niet langer worden gebruikt.

► De-installeer **niet** de Field Xpert-software van de tablet-PC.

6 Bediening

Vermijd schade aan behuizing en componenten:

- ▶ Plaats het instrument altijd op een stabiel oppervlak.
- Bedek of blokkeer de ventilatie-opening niet.
- ► Houd het instrument op afstand van vloeistoffen.
- ► Stel het instrument niet bloot aan direct zonlicht of zeer stoffige omgeving.
- ► Stel het instrument niet bloot aan overmatige hitte of vochtigheid.

6.1 Statusindicatoren

De statusindicatoren op de interface van de tablet-PC branden zodra de betreffende functies actief zijn.



3 Statusindicator

Symbool	Betekenis	Beschrijving
	Vermogen	De LED brandt groen wanneer het systeem in bedrijf is. De LED knippert wanneer het instrument in de sluimermodus is.
((_†))	Draadloze communicatie	Geeft de status van de draadloze communicatie aan (WLAN, WWAN of Bluetooth). De LED brandt blauw wanneer tenminste één draadloze communicatie-optie actief is. De "Quick Menu"-applicatie moet zijn geïnstalleerd om de status van de draadloze communicatie weer te geven.
۹	Batterij	Geeft de oplaadstatus van de batterij aan: Groen, batterij is volledig opgeladen Amber, batterij laadt op Knipperend amber, fout bij opladen Rood, batterij minder dan 10 % geladen Uit, batterij is leeg

6.2 Afsluiten van de tablet-PC

Sluit de tablet-PC correct af, omdat dit de enige manier is om het verlies van niet opgeslagen data uit te sluiten.

► Tik op het Windows pictogram → ⓓ → Afsluiten.

De tablet-PC wordt afgesloten.

Ontkoppel de voedingsbron niet tot de tablet-PC geheel is uitgeschakeld.

6.3 Uitschakelen van de tablet-PC

▶ Druk de knop 🕐 in tot de voedings-LED knippert.

De tablet-PC is in de sluimermodus.

6.4 Beveiligingsvenster

•

- 1. Druk tegelijkertijd op de toetsen 也 en 🚛.
 - └ De tablet-PC schakelt naar het Windows-beveiligingsscherm.



2. Kies een actie.

Mogelijke acties:

- Vergrendel instrument
- Verander naar andere gebruiker
- Uitloggen
- Verander wachtwoord
- Open Taakbeheer
- Instrument afsluiten of herstarten

7 Inbedrijfname

De tablet-PC kan worden gevoed via een AC-adapter of de lithium ion batterij.

7.1 Plaatsen van de batterij



Plaats de batterij in het batterijcompartiment.

2. Druk de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



Schuif de batterijvergrendeling in de "Locked" positie. De batterij is geplaatst.

7.2 Opladen van de batterij

Vanwege de transportveiligheidsvoorschriften, is de lithium ion batterij niet volledig opgeladen bij uitlevering.

- 1. De batterij moet worden geplaatst. Sluit de AC-adapter aan op de DC-bus van de tablet-PC.
- 2. Sluit de AC-adapter aan op de voedingskabel.
- Sluit de voedingskabel aan op een voedingsuitgang. 3.

7.3 Schakel de tablet-PC in

Druk de knop h in tot de voedings-LED brandt.

De tablet-PC start.

7.4 Aansluiten van de AC-adapter

De AC-adapter voedt de tablet-PC en laadt de batterij op.

Bij gebruik van de AC-adapter:

Plaats het instrument voldoende dicht bij een contactdoos zodat de voedingskabel deze kan bereiken.

Gebruik het instrument alleen met het type voedingsbron zoals aangegeven op de typeplaat van het instrument.

Ontkoppel de AC-adapter van de voedingsuitgang wanneer het instrument langere tijd niet wordt gebruikt.

- 1. Sluit de AC-adapter aan op de DC-bus van de tablet-PC.
- 2. Sluit de AC-adapter aan op de voedingskabel.
- 3. Sluit de voedingskabel aan op een voedingsuitgang.
- -

De tablet-PC mag alleen worden gebruikt met de passende AC-adapter.

Wanneer de tablet-PC is aangesloten op een contactdoos en de batterij is geplaatst, wordt de tablet-PC gevoed via de contactdoos.

8 Beschrijving van Field Xpert-software

8.1 "Connection" startscherm

- ▶ Tik op de **Field Xpert** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - └ De Field Xpert-software wordt gestart. Het startscherm wordt getoond:

命<				1 2 ■ ⑦ – ☆×	—3
	Connection:				
	Automatic Connect to HART and IO- Link device automatically	Assistant Connect to device step-by- step	Wireless Connect to Endress - Hauser Blatrooth and WLAN device		—4
		8		<u>余 NG 合 会 標 回</u> 7 6	— 5

- 4 Voorbeeld startscherm
- 1 Oproepen menupagina
- 2 Oproepen informatiepagina
- 3 Koptekst
- 4 Wizard voor het maken van een verbinding met het veldinstrument
- 5 Voettekst/statusbalk
- 6 Open toetsenbord
- 7 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 8 Open de pagina Event Log

8.2 Menupagina's

- - └ De volgende pagina wordt getoond:

1	2	3 						
合	DTM Catalog Event Log Fav	orites Repo	rts Firmware	Settings			- KN	\times
lcon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	\sim	Dute	Protocol	State	
60	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser		2019-08-13	HART, CDI	ок	
	ITEMP / TMT84 / PA / PW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser		2015-10-21	Profibus DP/V1	ок	
60	ITEMP / TMT84 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser		2016-05-11	Profibus DP/V1	ок	
63	ITEMP / TMT85 / FF / FW 2.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
æ	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / DevRev1	1.6.55.40	Endress+Hauser		2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
60	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser		2023-11-14	Profilet IO	ок	
æ	ITEMP / TMT86 / PNA-CDIS / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser		2023-05-24	CDI	ок	
63	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser		2020-01-23	Profibus DP/V1	ок	
60	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser		2017-03-31	HART	ок	
<u>60</u>	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.2z / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
C	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
89	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser		2022-03-14	HART, CDI	ок	
æ	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser		2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ок	
Total: 4074			-			Activate	Windows	C
						(4) N	● 合 ☆ ¹ 100 97%	
			7				6	5

5 Voorbeeld menupagina

- 1 Open het "Connection" startscherm
- 2 Terug naar vorige pagina
- 3 Andere menupagina's
- 4 Voettekst/statusbalk
- 5 Open toetsenbord
- 6 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 7 Open de pagina Event Log

Meer informatie over menupagina's: $\rightarrow \square 42$

н

8.3 Informatiepagina's

- ▶ Tik op het ⑦ pictogram in de kop van het startscherm.

$\begin{array}{c c}1 & 2\\ & \\\end{array}$	3	
습 C License Update	EULA About	_ \$3 ×
	Software License Management	
	Product FieldCare SFE300	
	Version 1.08.05	
	Serial number W10028SW004	
	Software ID DVVAL-RZZKV-AT5RU-F63F8-4D7ZN	
	Licensee Max Muster / Endress+Hauser	
	License usage Perpetual	
	Usage period I This product is incersed. Maintanance EieldCare SEE100 software undate carvice (maintanance period) will avoire on 1/18/2025 11:59 PM	
	Renew License Return License	
	Software License Configuration	
	Search for remote licenses.	
		(¥ № ≏ ☆ (#
	7	6 5

- 6 Voorbeeld informatie pagina
- 1 Open het "Connection" startscherm
- 2 Terug naar vorige pagina
- 3 Aanvullende informatiepagina's
- 4 Voettekst/statusbalk
- 5 Open toetsenbord
- 6 Toegang tot andere functies, afhankelijk van de versie van de tablet-PC
- 7 Open de pagina Event Log

Meer informatie over informatiepagina's: $\rightarrow \implies 49$

9 Installatie van communicatie-drivers en device drivers

Alle benodigde communicatie-drivers en device drivers moeten beschikbaar zijn in de Field Xpert-software om communicatie tussen de tablet-PC en het veldinstrument mogelijk te maken. Afhankelijk van het communicatieprotocol en het veldinstrument, zijn deze drivers beschikbaar als DTM, FDI of IODD.

9.1 DTM

Wanneer u de Field Xpert-software start en de tablet-PC is verbonden met het internet, zoekt de software automatisch naar nieuwe DTM's. Nieuwe DTM's worden automatisch gedownload en geïnstalleerd op de tablet-PC.



U moet FDI's handmatig downloaden en installeren op de tablet-PC met de FDI Package Manager $\rightarrow ~ \textcircled{}$ 28.

U moet IODD's handmatig downloaden en installeren op de tablet-PC met de IODD DTM Configurator $\rightarrow \cong$ 29.

Open de DTM-catalogus

- ▶ Tik op het 📃 pictogram in de kop van het startscherm van de Field Xpert-software.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond:

俞	DTM Catalog Event Log Far	orites Repo	rts Firmwore Settings			-	
lcon	DT M Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol T	State	
60	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.32 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	ок	
60	ITEMP / TMT84 / PA / FW 1.01.zz / Dec.Res. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2015-10-21	Profibus DP/V1	ок	
607	(TEMP / TMT84 / PA / V1.0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DP/V1	ак	
63	ITEMP / TMT85 / FF / FW 2.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
60	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / DevRev1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
æ	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.zz / Dex.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfiNet ID	ок	
	ITEMP / TMT86 / PNA-CDIS / FW 01.00.22 / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	ок	
80	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/V1	ок	
60	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	ок	
80	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок	
60	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок	
69	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок	
	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ок	
Total: 4074	Telse 4074 Activate Windows 🕫 🖸						
) 🗅 🏠 💯 📼	

Updaten van de DTM-catalogus

- Tik op het opictogram op de pagina "DTM Catalog".
 - └ De Field Xpert-software zoekt naar drivers die recentelijk zijn geïnstalleerd op de tablet-PC.

De melding DTM catalog refresh is running wordt getoond.

Een blauwe voortgangsbalk en roterende cirkel in de voettekst geven de voortgang aan.

Het updaten van de DTM-catalogus kan enkele minuten duren.



U kunt de pagina "Update" gebruiken voor het zoeken naar nieuwe DTM's op de server. $\rightarrow \ \textcircled{}$ 50

Start de FDI Package Manager vanuit de Field Xpert-software

▶ Tik op het 🔤 pictogram op de pagina "DTM Catalog".

het offline aanzicht van de device driver wordt geopend

- ► Tik op de regel met de gewenste device driver.
 - ← Het offline aanzicht van de device driver wordt getoond.



Deze functie is alleen mogelijk als de device driver het offline-aanzicht ondersteunt.

9.2 FDI – FDI Package Manager

Voorwaarden

De benodigde drivers zijn gedownload op de tablet-PC.

Voor Endress+Hauser-veldinstrumenten kunt u de device drivers downloaden vanaf de betreffende productpagina of via het Endress+Hauser software-portaal. U moet zich registreren voor het software-portaal.

Software-portaal: https://www.software-products.endress.com

- 1. Tik op de FDI Package Manager sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.
 - ← Een overzicht van de FDI-bestanden die al zijn geïnstalleerd op de tablet-PC wordt getoond.

FDI Package Manager	Endress+Hauser
Catalog Add	
þearch	Q
iTEMP TMT86, Endress+Hauser, Profinet 01.01.01, 0x11, 0xa3ff	
266PDP, ABB, HART 02.00.01, 0x1a, 0x1a07	
AWT210, ABB, HART 01.00.01, 0x1a, 0x1a22	
AWT420, ABB, HART 01.00.01, 0x1a, 0x1a35	
AWT420, ABB, HART 02.01.00, 0x1a, 0x1a35	
FCXxxx, ABB, HART 01.04.01, 0x1a, 0x1aa0	
Copyright © Endress+Hauser About	

- 2. Tik op **Add** in de koptekst.
 - └ De pagina "Add" wordt getoond.

FDI Package Manager		Endress+Hauser 🖪
catalog Add		
	0	
	Drop files or Select files	

3. Tik op **Drop files or Select files** en kies het FDI-bestand.

9.3 IODD – IODD DTM Configurator

Voorwaarden

De benodigde drivers zijn gedownload op de tablet-PC.

Voor Endress+Hauser-veldinstrumenten kunt u de device drivers downloaden vanaf de betreffende productpagina of via het Endress+Hauser software-portaal. U moet zich registreren voor het software-portaal.

Software-portaal: https://www.software-products.endress.com

Als alternatief kunt u de device drivers ook downloaden via de "IODD DTM Configurator" met de "Add IODDs from IODDfinder" functie van IODD server.

Tik op de IODD DTM Configurator sneltoets op het startscherm van de tablet-PC. Het volgende venster wordt getoond:

S	elect all				Installe	ed IODDa				
	Vendor	Device	Vendor	Device	File	Release	IO-Link	IODD file	CRC ^	Add IODD
	ForbassaHausar	Linuishard FTI 3v	17	1024	V01.00.00	2018.12.18	11	EH.ETI 3v.20181218J00001 1 vml		Add KODD collection (Folder) .
-		Diguphene in Cak	17.	1024	101.00.00	2010-12-10			×	Add IODD collection (Zip)
	Endress+Hauser	Liquipoint FTW33	17	1280	V01.00.00	2019-02-22	3.0	EH-F1W33-20190222-00001.1xml	V	Add IODDs from IODDfinder
	Endress+Hauser	Smartec CLD18	17	131329	V01.00.03	2021-07-09	1.1	EH-CLD18-20210709-IODD1.1 xml	0	
	Endress+Hauser	Liquitrend QMW43	17	1536	V01.00.00	2019-12-06	1.1	EH-QMW43-20191206-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Ceraphant PTx3x	17	1792	V01.00.02	2020-02-18	1.1	EH-PTx3x-20200218-IODD1.1 xml	0	Delete
	Endress+Hauser	Ceraphant PTx3x	17	1793	V01.00.03	2023-07-19	1.1	EH-PTx3x-2023071940DD1.1 xml	0	Refresh
	Endress+Hauser	ITHERM CompactLine TM311	17	196864	V01.00.03	2022-09-30	1.1	EH-TM311-20220930-IODD1.1 xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMx5x	17	2048	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-PMx5x-20211006-I0DD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Deltapliot FMB50	17	2304	V01.00.01	2021-10-06	1.1	EH-FMB50-20211006-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	256	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EH-PMP23-20171023-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	257	V01.00.04	2019-06-26	1.1	EH-PMP23-20190626-I0DD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	258	V01.00.05	2023-08-10	1.1	EH-PMP23-20230810-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Cerabar PMx21	17	3841	V01.00.00	2023-08-10	1.1	EH-PMx21-20230810-IODD1.1.xml	0	
	Endress+Hauser	Liquipoint FTW23	17	512	V01.00.00	2017-10-19	1.1	EH-FTW23-20171019-IODD1.1.xml	0	Settings
	Endress+Hauser	Picomag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EH-PICOMAG-20171130-IODD1.1.xml	0	About
П	Endress+Hauser	Personan	17	65793	V01 01 02	2021.11.17	11	EN RICOMMG-20211117-00001-1 well		

2. Tik op Add IODD, Add IODD collection (Folder) of Add IODD collection (Zip).

3. Kies het bestand (*.xml of *.zip) de map.

10 Bedrijf

LET OP

Bediening met niet geschikte objecten.

Schade aan het scherm.

• Gebruik geen puntige objecten op het scherm.

10.1 Starten van de Field Xpert-software

i

De gebruiker moet de gebruiksvoorwaarden accepteren de eerste keer dat de Field Xpertsoftware wordt gestart.



- ► Tik op de **Field Xpert** sneltoets op het startscherm van de tablet-PC.



- De Field Xpert-software kent drie verschillende methodes voor het maken van een verbinding met het veldinstrument. De mogelijke versie hangt af van het protocol, de interface (modem/gateway) en het veldinstrument.
 - Meer informatie over "Aansluitingstypen, protocollen en interfaces": $\rightarrow \square 32$
 - Meer informatie over "Maken van een verbinding": \rightarrow \cong 33 tot \rightarrow \cong 38

10.2 Overzicht van aansluitingstypen, protocollen en interfaces

10.2.1 Overzicht van aansluitingstypen

De Field Xpert-software kent drie verschillende methodes voor het maken van een verbinding met het veldinstrument. De mogelijke versie hangt af van het protocol, de interface (modem/gateway) en het veldinstrument.

Connection type	Description	Protocollen
	Automatisch De verbinding met het veldinstrument (modem)/veldinstrument wordt automatisch gemaakt.	 HART IO-Link Endress+Hauser service-interfaces
۳.	Wizard U maakt stap-voor-stap een verbinding met de interface (modem/ gateway) en het veldinstrument.	 HART PROFIBUS FOUNDATION Fieldbus Modbus IO-Link Endress+Hauser service-interfaces
(((0	Draadloos Kies deze optie wanneer u een verbinding wilt maken met een Endress+Hauser Bluetooth- of WLAN-veldinstrument.	BluetoothWLAN

10.2.2 Overzicht van protocollen en interfaces afhankelijk van het type aansluiting

"Automatische" verbinding

Protocol	Interface (Interface/modem)
HART	 Commubox FXA195 Viator Bluetooth IS modem Viator USB modem met PowerXpress FieldPort SFP50
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauser service-interfaces	Commubox FXA291 CDITXU10 V2 PCPCDI USB

"Wizard" verbinding

Protocol	Interface (interface, modem, gateway)
HART	 Commubox FXA195 Viator Bluetooth IS modem Viator USB modem met PowerXpress FieldPort SFP50 Fieldgate SFG250 Memograph RSG45 Tank Scanner NXA820 FieldGate SWG50 Fieldgate SWG70
PROFIBUS	 Softing PROFlusb Softing PBpro USB FieldPort SFP50 met PROFIBUS-licentie Fieldgate SFG500
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	 NI USB FieldPort SFP50 met FOUNDATION Fieldbus-licentie Softing FFusb
Modbus	Modbus serieel
IO-Link	FieldPort SFP20
Endress+Hauser service-interfaces	Commubox FXA291 CDI Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP Commubox FXA193 IPC, ISS TXU10 V2 CDI TXU10 V2 PCP TXU10 V1 PCP, CDI CDI USB CDI TCP/IP

"Draadloze" verbinding

Protocol	Interface (radiosignaal)
Bluetooth	Endress+Hauser veldinstrumenten met Bluetooth-functie
WLAN	Endress+Hauser WLAN-veldinstrumenten

10.3 Maken van een "automatische" verbinding

Voorwaarden

- Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.
- Het veldinstrument is aangesloten op de correcte interface van de tablet-PC via een interface (modem).



Tik op het ▶-pictogram.

└ De Field Xpert-software maakt een verbinding via de interface (modem) met het aangesloten veldinstrument.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.4 Maak een verbinding via "Wizard"

Voorwaarden

- Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.
- Het veldinstrument is aangesloten op de correcte interface van de tablet-PC via een interface (modem/gateway).



Tik op het 🔽-pictogram.

🛏 Een overzicht van alle beschikbare protocollen wordt geopend.

Reference Protocol	Interface Cenfigurat	don				_ <u></u> *3 ×
Protocol:						
HART	<u>ero</u> fo [®] Bods D	<u>propo</u> ° Doiod	Foundation	Modbus	😵 IO-Link	
HART Connect to HART devices point-to-point or via multidrop.	PROFIBUS Connect to PROFIBUS DP or PROFIBUS PA devices.	PROFINET Connect to PROFINET devices.	FOUNDATION Fieldbus Connect to FOUNDATION Fieldbus devices in bench mode or in a segment.	Modbus Connect to Modbus devices over serial.	IO-Link Connect to IO-Link devices.	
E						
Endress + Hauser Interfaces Connect to devices using CDL ISS, IPC or PCP.						
					(HE) I	u⇔☆′‱

2. Kies een protocol.

🕒 Een overzicht van alle ondersteunde interfaces (modems/gateways) wordt getoond.



- 3. Kies een interface.
 - De resterende stappen zijn afhankelijk van de gekozen interface. De Field Xpertsoftware begeleidt u door de benodigde stappen. Wanneer het volgende pictogram
 wordt getoond op een pagina, moet u daarop tikken voor de volgende stap.
- 4. Configureer indien nodig de interface (modem/gateway).
- 5. Kies indien nodig de DTM.
- 6. Kies indien nodig de veldinstrument-DTM.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.5 Maak een verbinding via "draadloze" Bluetooth

Voorwaarden

Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.



Tik op het 🛜-pictogram.

┕► Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLANveldinstrumenten wordt getoond.

俞	<			\times			
T	8 🔻 🛓 💠 🔽	9	T	8 ' 🛜			
Device Status	Tag	Process Values	Signal Strength 📿	Actions			
0	M591_CM82		ŝ				
0	EH_Promass 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00:07:05:11:afbt0, Secured	Ŷ				
0	2618_234_M01		(fr				
 	DCM-FMR20	PV: 0.725 m	(fr				
0	Gamma Factory		(fr				
0	MCT 1 SB factory		(fr				
0	MTMT71_SB_admin		(ŀ:				
0	Picomag 7kb		(¢:				
0	TMT72_DH		(¢-				
0	MFMR56 SB admin		(((:				
~	MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz	(ŀ:				
0	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MAC): 0:07:05:13:1e:3a, Secured	(ŕ:	\triangleright .			
Do you har	ve your WLAN device configured as a cli	ent in your network?	Click her	re to connect.			
Number of	items: 26						
	美 8 10 10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						

U kunt op Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten in de live list filteren. Tik op het pictogram 🛐 om het filter voor Bluetooth-veldinstrumenten aan of uit te schakelen. Tik op het pictogram 💿 om het filter voor WLAN-veldinstrumenten aan of uit te schakelen.

- 2. Tik op het pictogram **>** naast het veldinstrument dat moet worden geconfigureerd.

) — >	K 7 K 3	\times
63 > <	Lier name Passeod Passeod Codestination Code	c S		л в С 2 7 ст. и 8 	3 3 3 3 3 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7
					<pre>%</pre>

3. Voer de User Name (admin) en het Password in en tik op Login.

De pagina van de veldinstrument-DTM (default) of de veldinstrument-MSD van het veldinstrument wordt getoond.

Het initiële wachtwoord komt overeen met het serienummer van het veldinstrument. Neem contact op met de service-afdeling van Endress+Hauser voor de resetcode.

10.6 Maken van een verbinding via "draadloos" WLAN

Voorwaarden

Alle benodigde communicatiedrivers en device drivers moeten zijn geïntegreerd in de Field Xpert-software.

Wanneer het WLAN-veldinstrument al is opgenomen in het WLAN-netwerk als client, kunt u het WLAN-veldinstrument direct benaderen. $\rightarrow \cong 41$



Procedure indien het WLAN-veldinstrument niet is geïntegreerd in het WLAN-netwerk als client

Tik op het 🛜-pictogram.

← Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLANveldinstrumenten wordt getoond.

命	<				\sim 23
T	8 🔻 🔺 🗢 🗹	0		T	8 🗟
Device Status	Tag	Process Values		Signal Strength	Actions
0	M591_CM82			((r	
0	EH_Promass 300 500_1002000	Physical address (MAC): 00:07:05:11:afid0, Secured		?	
0	2618_234_M01			(¢	
~	DCM-FMR20	PV: 0.725 m		(fr	
0	Gamma Factory			((r.	
0	MCT 1 SB factory			(fr:	
0	MTMT71_SB_admin			(¢	
0	Picomag 7kb			(fr	
0	тмт72_0н			(î:	
0	MFMR56 SB admin			((:	
~	MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz		ŝ	
0	EH_Promag 300 500_0C19000	Physical address (MAC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured		(¢	\triangleright .
Do you hav	ve your WLAN device configured as a c	ient in your network?		Click he	re to connect
Number of	items: 26				
			M 🗈 🍂		/ D

U kunt op Bluetooth- en WLAN-veldinstrumenten in de live list filteren. Tik op het pictogram 💿 om het filter voor Bluetooth-veldinstrumenten aan of uit te schakelen. Tik op het pictogram 💿 om het filter voor WLAN-veldinstrumenten aan of uit te schakelen.

└ De pagina voor de WLAN-verbinding met het veldinstrument wordt getoond.

Cennect to WLAN devic	Configure CommDTM Configure WLAN device	e	_ <u>5</u> 3 23
Connect	to WLAN device		
Device name Password	EH_Promass 300 500_1002000		
		Connect	

<table-of-contents> Het initiële wachtwoord komt overeen met het serienummer van het veldinstrument.

- 3. Voer het **Password** in en tik op **Connect**.
- 4. Verander het IP-adres niet laat dit zoals het is.
- 5. Tik op het ▶-pictogram.
 - └ De pagina "Device DTM" wordt getoond.
- 6. Kies in de sectie "Select DTM", de gewenste DTM voor het veldinstrument.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.



Procedure indien het WLAN-veldinstrument als is geïntegreerd in het WLAN-netwerk als client

Tik op het 🛜-pictogram.

← Aan live list van alle beschikbare Endress+Hauser Bluetooth- en WLANveldinstrumenten wordt getoond.

命く		_ \$3 >
T 🛛 V 🛦 💠		T 0
Device Tag Status	Process Values	Signal Actions
M591_CM82		Ref.
EH_Promass 300 500_100	2000 Physical address (MAC): 00:07:05:11:afid0, Secured	Ref 1
2618_234_M01		>
DCM-FMR20	PV: 0.725 m	≈ ►
Gamma Factory		Ref. 1
MCT 1 SB factory		Ref.
MTMT71_SB_admin		>
Picomag 7kb		≈ ▶
1 тмт72_0н		The second se
MFMR56 SB admin		The second se
MFEL62 SB factory	PV: bde_enum_forkcovered SV: 569.8 Hz	The second se
EH_Promag 300 500_0C1	000 Physical address (MAC): 00:07:05:13:1e:3a, Secured	Ref.
Do you have your WLAN device configure	d as a client in your network?	Click here to connect
iumber of items: 26		

- 2. Kies het WLAN-veldinstrument waarmee de verbinding moet worden gemaakt.
- 3. Tik op **Click here to connect** onder de lijst.
- 4. Voer het IP-adres van het instrument in.
- 5. Tik op het **▶**-pictogram.
 - └ De pagina "Device DTM" wordt getoond.

De pagina voor de veldinstrument-DTM wordt getoond.

10.7 Menupagina's

10.7.1 DTM-catalogus

- ▶ Tik op het 📃 pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond met een overzicht van alle beschikbare DTM's, FDI's, en IODD's.

命	DTM Catalog Event Log Fav	orites Repo	rts Firmware Settings			- 23	X
lcon	T DTM Device Type	Version	Manufacturer T	Date	Protocol	State	
	ITEMP / TMT82 / HART / FW 1.02.22 / Dev.Rev. 03	1.11.480.5368	Endress+Hauser	2019-08-13	HART, CDI	ок	-
607	ITEMP / TMT84 / PA / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.5.153.348	Endress+Hauser	2015-10-21	Profibus DP/V1	ак	
80	ITEMP / TMT84 / PA / VL0	1.5.155.349	Endress+Hauser	2016-05-11	Profibus DP/V1	ак	
60	ITEMP / TMT85 / FF / FW 2.00.zz / Dev.Rev. 2	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	ок	
	ITEMP / TMT85 / FF / V1.00.xx / DevRev1	1.6.55.40	Endress+Hauser	2017-03-31	Fieldbus FF H1	ак	
60	ITEMP / TMT86 / PNA / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	01.01.01	Endress+Hauser	2023-11-14	ProfiNet IO	ак	
60	ITEMP / TMT86 / PNA-CDIS / FW 01.00.zz / Dev.Rev. 01	1.1.1.10	Endress+Hauser	2023-05-24	CDI	ок	
60	Level Profile DTM	1.5.67.11	Endress+Hauser	2020-01-23	Profibus DP/V1	ок	
80	Levelflex / FMP 2xx / V2.0 2.1	1.4.188.39	Endress+Hauser	2017-03-31	HART	ок	
60	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.zz / Dev.Rev. 2	1.10.0.2380	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок	
æ	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev. 3	1.10.1.2375	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ак	
80	Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1.10.1.2370	Endress+Hauser	2022-03-14	HART, CDI	ок	
	Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1	1.11.0.1015	Endress+Hauser	2019-10-14	CDI, Profibus DP/V1	ок	-
Total: 4074						FDI	Ċ



Gedetailleerde informatie over de pagina "DTM Catalog": $\rightarrow ~ \boxplus~ 27$

10.7.2 Event log

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Event Log** tab.

🛏 Een overzicht van de events wordt getoond.

A	<	DTM Catalog	Event Log	Favorites	Reports	Firmware	Settings	_	кл КУ
Туре	Time		Event.						
_	6/26/2019	3:16:16 PM	Picture W	IN_20190626_15_16_05_	Pro.jpg has been success	sfully attached to asset in	Netilion library.		
	6/26/2019	3:13:14 PM 3:13:11 PM	Checking	for updates of DTMs and driv	iers.				
	6/26/2019	9:59:10 AM 9:59:10 AM	Bluetooth	d to Bluetooth server.					
Number	of Items: 5								Clear
								🗈 Nº	12:10 PM

Als alternatief kunt u ook in het grijze gedeelte van de voettekst tikken op de "Event log" te openen.

U kunt de knop **Clear** gebruiken om de getoonde events te wissen.

10.7.3 Favorieten

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Favorites** tab.

🛏 Een overzicht van alle favorieten wordt getoond.

nt Catalog	Event Log Foresites Reports Firmware Settings		- KN	\times
Name	Description		Actions	
Number of items: 0				+
		💿 NØ 🔬 Stangi 🕁	100% III 6/	::10 PM 27/2019

Als alternatief kunt u ook op het pictogram 🛃 in de voettekst tikken op de "Favorites" te openen.

10.7.4 Beheer rapporten

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Reports** tab.

🕒 Een overzicht wordt getoond met de map "Manage saved device reports".

_ ← _ ~	ITM Catalog	Event Log	Favorites	Reports	Firmware	Settings	_ <u>5</u> 2 ×
Manao	haves ar	device r	anorts:				
manag	je saveu	device it	200103.				
	- 1						
							NØ Addian Stand & 12:11 PM 100% EM 6/27/2019

- 3. Tik op de map "Manage saved device reports".
 - └ De map met alle opgeslagen instrumentrapporten wordt getoond in Internet Explorer.

10.7.5 Firmware

U kunt de pagina "Firmware" gebruiken om veldinstrumenten te flashen. Het veldinstrument moet hiervoor zijn aangesloten via één van de gespecificeerde service-interfaces.

- **1.** Tik op het \equiv pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Firmware** tab.

🕒 Een overzicht van de mogelijke service-interfaces wordt getoond.

TTM Catalog Event Log	Favorites Reports Firmware	Settings	- ² 2 57
Firmware:			
4	+ +		
FXA291 Flash device firmware using FXA193 FXA291 modern. FXA193 n	Plash device firmware using CDI TCP/IP Flash device firmware using CDI TCP/IP modern.		
			in Né 🛆 🕁 👬 📼 12:11 PM

- 3. Tik op de gebruikte service-interface.
- 4. Flash het veldinstrument conform de instructies.

10.7.6 Instellingen

🖪 Informatie over instellingen: → 🗎 45

10.8 Instellingen

10.8.1 Taal

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.

2. Tik op de **Settings** tab.

🛏 Een overzicht van alle beschikbare talen wordt getoond.



- 3. Tik op de gewenste taal.
 - 🕒 Een dialoogvenster wordt getoond met een prompt.
- 4. Kies **Yes** als u de taal wilt wijzigen. Kies **No** om de taal niet te wijzigen.
 - └ Wanneer u "Yes" kiest, wordt de Field Xpert-software herstart. De gekozen taal is actief.

10.8.2 Aansluiting

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
- 2. Tik op de **Settings** tab.
 - └ → De pagina "Language" wordt getoond.

└ Een overzicht van alle verbindingen tot nu toe en verbindingen die niet zijn gewist wordt getoond.

Gan Connective	ity Netilion Blactooth		-
Status Name Oescription		Link 🗢	Actions
Number of Items: 0			+
Ω.		(判) (判)	0 🛆 🕁 📼

10.8.3 Netilion

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
- 2. Tik op de **Settings** tab.
 - └ De pagina "Language" wordt getoond.
- 3. Tik op de **Netilion** tab.
 - └ De instellingen voor de data-opslag worden getoond.

Image Connectivity Rection Blactwork	— K×
Data storage settings	
Vise Netilion central data storage	
Vupload asset information when going online to device	
Upload created reports	
Vpload device data	
Password settings	
Save Netilion password permanently	
₩	🖺 NI 🛆 🏠 🔤

10.8.4 Bluetooth

- 1. Tik op het pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "DTM Catalog" wordt getoond.
- 2. Tik op de **Settings** tab.
 - └╾ De pagina "Language" wordt getoond.

3. Tik op de **Bluetooth** tab.

命く	Language Connectivity	Nctilion	Bluctooth	- 22	K
	Bluetooth setting	5			
	Save Password for all t	he Bluetooth devices			
	 Enable Bluetooth Tunn 	nel			

10.9 Informatiepagina's

10.9.1 Licentie

- ▶ Tik op het ⑦ pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina License wordt getoond met informatie over de licentie.

	License	Update	EULA	About			-
				Software Licen	re Management		
				Product	FieldCare SEE300		
				Version	1.04.00		
				Serial number	P1000324342		
				Software ID	ULBVS-POBXB-2U4J8-HSG7H-RBV4G		
				Licensee	Adrian Stangl / null		
				License usage	Perpetual		
				Usage period	This product is licensed.		
				Rend	w License Return License		
						◎ № 🛆 🕁	99% E 1:01 PM 6/27/2019

Vernieuwen licentie

Een verlenging van het onderhoudscontract moet worden besteld wanneer het "Field Xpert SMT71" onderhoudscontract is verlopen.

Om de licentie te vernieuwen, moet de tablet-PC worden aangesloten op het internet.

Vernieuwen licentie voor softwareversie 1.05 en later

De licentiestatus wordt online gecontroleerd wanneer de Field Xpert-software wordt gestart. Wanneer een licentie-update voor de klant beschikbaar is, wordt de licentie automatisch geüpdatet. De klant ontvangt daarvan vervolgens een melding.

Vernieuwen licenties voor softwareversies tot 1.04

Na successol uitvoeren van de bestelling van een verlenging van het "Field Xpert SMT71" onderhoudscontract:

1. Tik op de tab **Licentie**.

2. Tik op Activeer licentie.

► De volgende pagina wordt getoond:

≜ <								\times
	To activa Please fi E-mail address	ate the so ill in your	oftware y credent	ou need acc ials or regist	ess to the So er to get a n	oftware Portal. ew account.		
	Password							
		Thave forgotten	Activate	Create Account	Cancel			
						N# 🜰 🕁	28, 35%	11:33 /11/2018

3. Voer**E-mail address** en **Password** in en tik op **Activate**.

4. Tik op **Activeer licentie**.

└ De licentie is bijgewerkt.

10.9.2 Update

- 1. Tik op het 💿 pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "License" wordt getoond.
- 2. Tik op de **Update** tab.
 - └ Informatie over de meest recente updates wordt getoond. U kunt ook naar nieuwe updates zoeken.

License Update EUL	A About	- KX X
	DTMs/Drivers Update	
	Automatic DTM update function is available. DTMs will be downloaded in the background and if possible, the DTMs will be installed silently.	
	Last check for update 19.07.2024 16:51	
	Check for update	
	Application Software Update	
	Last check for update 19.07.2024 16:51	
	Field Xpert software update service (maintenance period) will expire on 18.01.2025 23:59	
	Check for update	
		(¥) № ⊖ ☆ 🐙 📼

10.9.3 EULA

- 1. Tik op het 🕐 pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "License" wordt getoond.
- 2. Tik op de **EULA** tab.
 - └ Een pagina wordt getoond met de algemene leverings- en licentievoorwaarden van Endress+Hauser.

In C License Lipidate COLA About _ C X
Endress+Hauser Special License Terms and Conditions for software products to be installed and used on customers' premises [End User License Agreement]
DL_SW_TC_V1.9_en.DXT
1. General
1.1 These Special License Terms and Conditions for Software Products (hereinsther Special License Terms) shall apply in addition to and form an: Integrate part of the General Terms and Conditions of Delivery and Services/Ibereinsther referred to as "CIC") of:
The contracting Endress ⁺ Hauset Sales. Centre (hereinalter referred to as "Lensor)", In case of any discognations to the applicable GT Checkes Special Lensors HerealL
1.2 The Linear Agreement centration is builty linear parsent therees Linear or definition and there linear between the second of the second
1.3 The Special License Terms further apply to any and all Updates or Upgrades of the Software Product that Licensor supplies, unless Licensor provides other License Terms.
1.4 The Special License Terms do not apply to licensing of the following software dasses: Software as a Service (SaaS), firmware (embedded software), third party trade software, public domain software and apps for mobile device.
1.5 Licensor's Software Products may contain third party components. The License Terms shall incorporate the underlying and applicable terms and conditions concerning such third party software, including all restrictions and limitations on usage rights, conformant to Section 'Third Party Software License'.
1.6 License's general terms and conditions, in particular but not limited to the terms and conditions of purchase, shall not apply (even if Licensor has not explicitly objected to their applicability).
2. Definitions
2.1 'Activation' means the process of enabling the license rights for a particular Software Product. Activation requires product registration containing information about an entitlement and the License environment to generate license rights.
2.2 'Add-On Component' means a software element which is not stand alone usable. An Add-On Component is an optional extension of a Base Software or Add-On Driver. An Add-On Component may have a single and unique license model; an Add-On Component may require Registration and Activation.
2.3 'Add-On Driver' means a software element which is not stand alone usable. An Add-On Driver requires either Licensor's or third party Base Application.
2.A 'App for Nobile Device' is a Software Product installed on the user's mobile device such as a smartphone or similar hardware and which is provided to the Licensee.

10.9.4 Info

Deze pagina toont informatie over de actuele Field Xpert-software zoals impressum, brontekt, versie en de actuele release notes.

- 1. Tik op het 💿 pictogram in de kop van het startscherm.
 - └ De pagina "License" wordt getoond.
- 2. Tik op de **About** tab.
 - 🛏 Een overzicht wordt getoond met informatie.

	- K A V
> Impirit EndressHouser	
> Open Source Open Source Software	
> Version 1.08.05	
Release Notes Field Sport - 1.08.05 - What's new?	

3. Tik op het pictogram > voor meer informatie.

10.10 RFID

- 1. Sluit de RFID-lezer aan op de tablet-PC.
- 2. Tik op het w pictogram in de voettekst van de Field Xpert-software.
 - └ De pagina "RFID TAG Editor" wordt getoond.

		- K3 ×
RFID TA	G Editor	
N (I) 01.00.0	ce ce	ur.
Serial number:		
Manufacturer:	Endress+Hauser	>
Short description		
Tag line 1:		
Tag line 2:		
Tag line 3:		
	Read tag Write tag	
		N# C ☆ 🤔 🔤 1:08 PM 6/27/2019

- 3. Plaats de RFID-tag op de RFID-lezer.
- 4. Tik op Read tag.
 - └ De knop Device Viewer wordt getoond.
- 5. Tik op **Device Viewer** voor instrumentinformatie en documentatie specifiek voor het serienummer.
 - └ De Device Viewer is geopend in Internet Explorer.
- 6. Tik eenmaal op **Write tag** nadat u de data heeft gewijzigd.
 - └ De veranderingen worden geschreven naar de RFID-tag.

11 Onderhoud

11.1 Batterij

Let op het volgende bij het gebruik van de accu:

- Laad en ontlaad de accu bij kamertemperatuur
- De levensduur van de accu is van verschillende factoren afhankelijk:
 - Aantal laad- en ontlaadcycli
 - Omgevingscondities
 - Laadstatus tijdens opslag
 - Belasting van de accu
- Overmatig accugebruik beïnvloedt de prestaties van het apparaat negatief
- Accu's kunnen buiten het apparaat ontladen



н

De prestaties kunnen verder afnemen gedurende de acculevensduur vanwege het dagelijkse opladen en ontladen.

Li-ion-accu's worden normaal gesproken vervangen na 300 tot 500 laadcycli (complete laad/ontlaad-cycli) of wanneer de accucapaciteit 70 ... 80 % heeft bereikt.

Het werkelijke aantal cycli varieert afhankelijk van het gebruikspatroon, temperatuur, leeftijd en ander factoren.

Om permanente afname van de accucapaciteit te voorkomen vanwege zelfontlading, mogen de accu's nooit tont onder 5 % worden ontladen.

WAARSCHUWING

Vallen, beknellen of ander verkeerde behandeling van de accu

kan brand of chemisch letsel veroorzaken.

• Gebruik de accu altijd op juiste wijze.

LET OP

De accu kan niet worden geladen wanneer de temperatuur te laag of te hoog is.

Dit voorkomt potentiële schade aan de accu.

Laad de accu alleen bij een temperatuur van circa 20 °C (68 °F).

AVOORZICHTIG

Beschadigde of lekkende accu's

kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

Behandel de accu met uiterste zorg.

A VOORZICHTIG

Wanneer de accu oververhit raakt of een brandgeur merkbaar is tijdens het laadproces, verlaat dan direct de omgeving.

► Informeer direct veiligheidspersoneel.

Let op het volgende bij het gebruik van de accu:

- Vervang de accu wanneer de bedrijfstijd afneemt
- Plaats geen objecten of materialen op de accu
- Houd de accu op afstand van geleidende of brandbare materialen

- Houd de accu buiten bereik van kinderen
- Gebruik alleen originele accu's
- Laad de accu alleen op met originele apparaten of originele laadstations
- Houd de accu weg van water
- Verbrand de accu niet
- Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 46 °C (115 °F)



Wanneer de accu wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, 100 % kan de accucapaciteit niet worden bereikt. De capaciteit kan worden hersteld wanneer de accu terugkeert binnen een temperatuurbereik van circa 20 °C (68 °F).

- Houd de ventilatie vrij
- Laad de accu alleen op een locatie met temperaturen van circa 20 °C (68 °F)
- Plaats de accu niet in een magnetron
- Haal de accu niet uit elkaar en raak het niet aan met een puntig object
- Verwijder de accu niet uit het instrument met een scherp object

i

Accu's zijn Ex-gecertificeerd in combinatie met het apparaat. Gebruik van accu's die niet zijn opgenomen in het certificaat doen het Ex-certificaat komen te vervallen.

Energiebesparing accu

- Windows 10 Creators-update
 - Verbeter acculevensduur
 - Controleer acculeegloop
- Schakel draadloze modules die u niet gebruikt uit
- Controleer en optimaliseer de instellingen van draadloze apparaten
- Verlaag de helderheid van het display
- Schakel alle niet gebruikte modules in het serviceprogramma uit, bijv. GPS, scanner, camera
- Schakel de screensaver in
- Maak een voedingsschema conform de Microsoft-richtlijnen
- Configureer de voedingsopties conform de Microsoft-richtlijnen
- Configureer de sleep-opties conform de Microsoft-richtlijnen

11.1.1 Vervangen van de batterij

GEVAAR

Verkeerd vervangen van de batterij

kan een explosie veroorzaken.

 Vervang de batterij altijd door een identiek type of een equivalent type zoals aanbevolen door de fabrikant.



De capaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd langzaam af, afhankelijk van hoe de batterij wordt gebruikt. De batterij kan worden vervangen na 18 tot 24 maanden.

Voer gebruikte batterijen af conform de instructies van de leverancier.

Verwijderen van de batterij



Schuif de batterijvergrendeling in de "Unlocked" positie.



Open het batterijcompartiment en verwijder de batterij.

Voor informatie over het plaatsen van de batterij \rightarrow 🗎 22

H

11.2 Reiniging

Bij reinigen van het instrument:

Schakel het instrument correct uit en ontkoppel de AC-adapter.

Veeg het instrument schoon met een schone, droge doek.

Gebruik nooit abrassieve reinigingsmiddelen voor het reinigen van het instrument.

12 Reparatie

12.1Algemene informatie

LET OP

Niet geautoriseerde reparaties van het instrument

Schade aan het instrument en/of vervallen van de garantie.

▶ De reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Endress+Hauser worden uitgevoerd.. Neem voor reparaties altijd contact op met de Endress+Hauser sales-organisatie: www.addresses.endress.com

12.2Reservedelen



Zie voor momenteel leverbare reservedelen voor het product: https://www.endress.com/deviceviewer (\rightarrow voer serienummer in)

12.3 **Retour zenden**

De voorwaarden voor het veilig retourneren van een instrument kunnen variëren afhankelijk van het instrumenttype en de nationale regelgeving.

- Zie de webpagina voor informatie: https://www.endress.com/support/return-material 1.
 - └ Kies de regio.
- 2. Verpak het instrument voor het retourneren zodanig, dat het betrouwbaar is beschermd tegen stoten en externe invloeden. De originele verpakking biedt de beste bescherming.

12.4 Afvoeren



Indien voorgeschreven door de richtlijn 2012/19 EU betreffende elektrisch en elektronisch afval (WEEE) is het product gemenkend met het erter de elektrisch en elektronisch afval (WEEE), is het product gemarkeerd met het getoonde symbool teneinde de afvoer van WEEE als ongesorteerd gemeentelijk afval te minimaliseren. Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.

12.4.1 Afvoeren batterijen

Dit product bevat een lithium-ion batterij of een nikkel-metaal hybride batterij. Deze batterijen moeten op correcte wijze worden afgevoerd. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over recycling en afvoeren in uw land.

13 Accessoires

De momenteel leverbare accessoires voor het producten kunnen worden geselecteerd via www.endress.com:

- 1. Kies het product via de filters en het zoekveld.
- 2. Open de productpagina.
- 3. Kies Reserveonderdelen & accessoires.

14 Technische gegevens

15 Bijlage

15.1 Beveiliging mobiele apparaten

Vandaag de dag is mobiele technologie een belangrijk onderdeel van de moderne bedrijfsvoering, omdat onze data steeds meer wordt opgeslagen op mobiele apparaten. Bovendien zijn deze apparaten momenteel net zo krachtig als conventionele computers. Omdat deze mobiele apparaten vaak het bedrijf verlaten, moeten deze nog beter zijn beveiligd als desktop-apparaten. Hierna vindt u vier tips die u helpen bij het beveiligen van mobiele apparaten en de informatie die zich daarop bevindt.



Schakel de wachtwoordbeveiliging in

Gebruik een voldoende complex wachtwoord of een PIN.

Voer beveiligingsupdates uit

Alle fabrikanten geven regelmatig beveiligingsupdates uit om het apparaat te beveiligen. Dit proces is snel, gemakkelijk en gratis. Controleer onder uw instellingen, dat de updates automatisch worden geïnstalleerd. Wanneer de fabrikant geen updates meer voor het apparaat inplant, moet het apparaat worden vervangen door een up-to-date versie.

Yoer app- en besturingssysteemupdates uit

Update alle geïnstalleerde applicaties en het besturingssysteem regelmatig met patches die worden uitgegeven door de software-ontwikkelaars. Deze updates voegen niet alleen nieuwe functie toe maar repareren ook beveiligingsgaten die kunnen zijn gedetecteerd. De software-updatefunctie van Endress+Hauser geeft automatisch een melding van nieuwe updates. Hiervoor is toegang tot het internet nodig. Voor personeel is het belangrijk te weten wanneer de updates beschikbaar zijn, hoe deze worden geïnstalleerd en dat dit zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Geen verbinding maken met onbekende WLAN hotspots

De meest eenvoudige voorzorgsmaatregel is om nooit verbinding met het internet te maken via onbekende hotspots en in plaats daarvan gebruik te maken van het 3G of 4G mobiele netwerk. Via virtual private networks (VPN's), wordt uw data gecodeerd voordat deze wordt overgedragen via het internet.

15.2 Federal Communication Commission (FCC)

Het instrument is getest en voldoet aan de grenswaarden voor klasse B digitale instrumenten conform deel 15 van de FCC-verordening. Deze grenswaarden waarborgen een adequate bescherming tegen elektromagnetische interferentie bij gebruik in een woonomgeving. Het instrument genereert, gebruikt en kan uitzenden, radiografische energie en kan interfereren van draadloze communicatie wanneer het niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt zoals gespecificeerd in de bedieningshandleiding. Echter, het is niet mogelijk te garanderen dat interferentie niet zal optreden in bepaalde installaties. Wanneer het apparaat interferentie veroorzaakt met de radio- en televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit probleem op te lossen.

15.3 Canada, Industry Canada (IC) Notices / Canada, avis d'Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES- 003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

15.3.1 Radiofrequentie (RF) blootstellingsinformatie

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

15.4 Warning Explosion Hazard

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T Code T5

Model R11XXXXXX, Rugged Tablet PC, Battery Powered (Battery P/N R11AH or R11AH2XXXXXX rechargeable lithium-ion battery pack), Ambient Temperature Range: 0°C to +40°C. Note: The "X" in the model designations may be any alphanumeric character or blank denoting minor mechanical options, system configuration options and/or safety extra low voltage secondary circuit options.

Voorwaarden voor veilig gebruik:

Connection to or from this device, which enters or leaves the system enclosure, must be completely restricted in Class I, Division 2 Hazardous Locations.

Rugged Tablet PC is to be charged by the supplied charging adaptor, type FSP065-RAB, manufactured by FSP Group, in Non-Hazardous Location only.

Suitable for use in Class I, Division 2 Groups A, B, C and D hazardous locations or non-hazardous locations only;

"WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2."

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION – LA SUBSTITUTIOND E COMPOSANTSP EUTR ENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I, DIVISION 2.

"WARNING: TO PREVENT IGNITION OF A HAZARDOUS ATMOSPHERE, BATTERIES MUST ONLY BE CHARGED IN AN AREA KNOWN TO BE NON- HAZARDOUS."

"AVERTISSEMENT- RISQUED 'EXPLOSION- AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'EXPLOSION, S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX AVANT DE CHANGER LA BATTERIE."

"WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT CONNECT OR DISCONNECT WHILE CIRCUIT IS LIVE UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON- HAZARDOUS."

"AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER TANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION, À MOINS QUIL NE S'AGISSE D'UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX."

15.5 Class 1 laserproduct

Class 1 laserproduct conform EN 60825

Dit instrument bevat een lasersysteem welke is gecategoriseerd als een "Class 1 laserproduct". Om dit instrument correct te kunnen gebruiken, moet u de handleiding aandachtig doorlezen en bewaren op een geschikte locatie, zodat het ook voor toekomstig gebruik beschikbaar is. Wanneer u problemen met dit model tegenkomt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde "Authorized service point". Probeer nooit om deze behuizing te openen om directe laserstralen te vermijden.



71688175

www.addresses.endress.com

