KA01215D/41/HR/02.24-00

71694388 2024-12-20

Kratke upute za rad Proline 100 PROFINET

Dio 2 od 2 Odašiljač



Ovo su kratke upute za rad; nisu zamjena za Upute za rad koje se odnose na uređaj.

Ove kratke upute za rad sadrže sve podatke o odašiljaču. Tijekom puštanja u rad pogledajte i "Kratke upute za rad senzora" $\rightarrow \square 2$.



Kratke upute za uporabu uređaja

Uređaj se sastoji od transmitera i senzora.

Postupak puštanja u rad ovih dviju komponenti opisan je u dva odvojena priručnika:

- Kratke upute za uporabu senzora
- Kratke upute za uporabu transmiter

Molimo pogledajte kratke upute za uporabu pri puštanju u rad uređaja jer sadržaji priručnika se nadopunjuju:

Kratke upute za uporabu senzora

Kratke upute za uporabu senzora napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za ugradnju uređaja za mjerenje.

- Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda
- Skladištenje i transport
- Instalacija

Kratke upute za uporabu transmiter

Kratke upute za uporabu transmitera napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za puštanje u pogon, konfiguraciju i parametriziranje uređaja za mjerenje (do prve mjerne vrijednosti).

- Opis proizvoda
- Instalacija
- Električni priključak
- Mogućnosti upravljanja
- Integracija u sustav
- Puštanje u pogon
- Dijagnostička informacija

Dodatna dokumentacija uređaja

i

Ove kratke upute za uporabu su Kratke upute za uporabu senzora.

"Kratke upute za uporabu senzora" dostupne su putem:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App



Sadržaji

1 1.1	Informacije o dokumentu	5
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Osnovne sigurnosne upute	7 7 8 8 9 9
3	Opis proizvoda	9
4 4.1	Ugradnja Montiranje uređaja za mjerenje	9 9
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Električni priključak	11 11 14 20 22 23
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Mogućnosti upravljanja	24 24 25 26 30
7	Integracija u sustav	30
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Puštanje u rad	 31 31 31 31 31 31 31 32
9	Dijagnostičke informacije	32

1 Informacije o dokumentu

1.1 Korišteni simboli

1.1.1 Sigurnosni simboli

Simbol	Značenje
A OPASNOST	OPASNOST! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
	UPOZORENJE! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
	OPREZ! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete on može dovesti do lakših ili srednje teških tjelesnih ozljeda.
NAPOMENA	Napomena! Ovaj simbol sadržava informacije o načinima postupanja i druge činjenice koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

1.1.2 Električni simboli

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Istosmjerna struja	\sim	Izmjenična struja
~	Istosmjerna i izmjenična struja	<u>+</u>	Priključak za uzemljenje Uzemljena stezaljka, koja je s gledišta korisnika uzemljena preko zemnog sustav.
÷	Zaštitni priključak za uzemljenje Stezaljka koja mora biti uzemljena prije nego što se smiju uspostaviti drugi priključci.	4	Ekvipotencijalan priključak Priključak koji mora biti povezan sa zemnim sustavom uređaja: to na primjer može biti vod za izjednačenje potencijala ili zvjezdasti zemni sustav, ovisno o nacionalnoj praksi odn. praksi tvrtke.

1.1.3 Simboli alata

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
0	Torks odvijač		Plosnati odvijač
•	Križni odvijač	$\bigcirc \not \blacksquare$	Inbus ključ
Ń	Viličasti ključ		

1.1.4 Simboli za određene vrste informacija

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Dozvoljeno Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.		Poželjno Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene.
X	Zabranjeno Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.	i	Savjet Označava dodatne informacije.
	Referenca na dokumentaciju		Referenca na stranicu
	Referenca na sliku	1. , 2. , 3	Koraci radova
4	Rezultat koraka rada		Vizualna provjera

1.1.5 Simboli na grafičkim prikazima

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
1, 2, 3,	Broj pozicije	1. , 2. , 3	Koraci radova
A, B, C,	Prikazi	A-A, B-B, C-C,	Presjeci
Područje ugroženo eksplozijama		×	Sigurno područje (koje nije ugroženo eksplozijama)
≈→	Smjer strujanja		

2 Osnovne sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima
- mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera
- mora biti upoznato s nacionalnim propisima
- prije početka rada: mora pročitati i razumjeti Upute za uporabu i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni)
- ▶ mora slijediti upute i okvirne uvjete

2.2 Namjena

Primjena i medij

Mjerni uređaj opisan u ovom priručniku namijenjen je samo za mjerenje protoka tekućina i plinova.

Ovisno o naručenoj verziji uređaja, on može mjeriti i potencijalne mjerne tvari ugrožene eksplozijama, zapaljive, otrovne mjerne tvari te mjerne tvari koje potiču požar.

Uređaji za mjerenje za uporabu u opasnim područjima, u higijenskim primjenama ili gdje postoji povećan rizik zbog tlaka procesa, označeni su prikladno na pločici s oznakom tipa.

Kako biste osigurali da mjerni uređaj ostane u ispravnom stanju za vrijeme rada:

- Koristite se uređajem za mjerenje samo u skladu s podacima na pločici s oznakom tipa i općim uvjetima navedenim u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.
- Provjerite natpisnu pločicu kako biste potvrdili da se naručeni uređaj može staviti u namjeravanu uporabu u području s odobrenjem (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost tlačnih posuda).
- Uređaj za mjerenje primjenjivati samo za mjerne tvari, na koje su materijali u procesu dovoljno otporni.
- Ako se uređajem za mjerenje ne rukuje u atmosferskoj temperaturi sukladnost s bitnim osnovnim uvjetima specificiranim u dotičnoj dokumentaciji uređaja je prijeko potrebna.
- Zaštitite uređaj za mjerenje stalno od korozije nastale utjecajima okoliša.

Neispravno korištenje

Uporaba koja nije prikladna može ugroziti sigurnost. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom ili nenamjenskom uporabom.

A UPOZORENJE

Opasnost od pucanja mjerne cijevi zbog korozivnih i zbog okolišnih uvjeta.

Mogućnost pucanja kućišta zbog mehaničkog preopterećenja!

- ▶ Provjeriti kompatibilnost tekućine procesa s materijalom mjerne cijevi.
- > Provjeriti otpor materijala koji su u dodiru s tekućinom u procesu.
- ▶ Pazite na određeni raspon tlaka i temperature.

UPOZORENJE

Opasnost od pucanja senzora zbog korozivnih i abrazivnih tekućina ili zbog okolišnih uvjeta!

- Provjeriti kompatibilnost tekućine procesa s materijalom senzora.
- > Provjeriti otpor materijala koji su u dodiru s tekućinom u procesu.
- ▶ Pazite na određeni raspon tlaka i temperature.

Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

Za specijalne mjerne tvari i sredstva za čišćenje tvrtka Endress+Hauser će rado pružiti pomoć kod provjeravanja otpornosti na koroziju materijala koji su u dodiru s mjernim tvarima, ali ne preuzima odgovornost niti ništa ne jamči jer promjene u temperaturi, koncentraciji ili razini onečišćenja u procesu mogu promijeniti parametre otpornosti na koroziju.

Preostali rizici

A UPOZORENJE

Opasnost od lomljenja kućišta zbog lomljenja mjerne cijevi!

 U slučaju lomljenja mjerne cijevi za verziju uređaja bez rasprskavajućeg diska, moguće je prekoračiti kapacitet opterećenja kućišta senzora. To može dovesti do pucanja ili kvara kućišta senzora.

Temperatura vanjske površine kućišta može se povećati za maks. 20 K zbog potrošnje energije elektroničkih dijelova. Vruće tekućine u procesu koej prolaze kroz mjerni uređaj također će povećati temperaturu na površini kućišta. Temperature na površoni senzora mogu doseći temperature koje su blizu onima tekućine.

Temperatura vanjske površine kućišta može se povećati za maks. 10 K zbog potrošnje energije elektroničkih dijelova. Vruće tekućine u procesu koej prolaze kroz mjerni uređaj također će povećati temperaturu na površini kućišta. Temperature na površoni senzora mogu doseći temperature koje su blizu onima tekućine.

Moguća opsanost od opeklina zbog temperatura tekućine!

 Kod povišene temperature tekućine osigurajte zaštitu od kontakta kako biste izbjegli opekotine.

2.3 Sigurnost na radu

Kod radova na uređaju i s uređajem:

▶ Potrebno je nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu sukladno nacionalnim propisima.

Za radove zavarivanja na cijevima:

▶ nemojte uzemljiti jedinicu za zavarivanje preko uređaja za mjerenje.

Kod rada s uređajem s mokrim rukama:

▶ Preporuča se nositi rukavice zbog većeg rizika od električnog udara.

2.4 Sigurnost na radu

Opasnost od ozljeđivanja.

▶ Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijekornom i sigurnom stanju.

Osoba koja upravlja uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

Sigurnost proizvoda 2.5

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Uz to je usklađen s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Postavljanjem CE oznake Endress+Hauser potvrđuje činjenično stanje.

2.6 IT sigurnost

Jamstvo s naše strane postoji ako se uređaj instalira i primjenjuje sukladno Uputama za uporabu. Uređaj raspolaže sigurnosnim mehanizmima kako bi se zaštitio od hotimičnog namještanja.

Sam operater mora implementirati IT sigurnosne mjere sukladno sigurnosnom standardu operatera, koje uređaj i prijenos podataka dodatno štite.

3 **Opis proizvoda**

Uređaj se sastoji od transmitera i senzora.

Uređaj je dostupan u kompaktnoj verziji: Odašiljač i senzor čine mehaničku jedinicu.

Ugradnja 4

Detaljne informacije o postavljanju senzora potražite u Kratkim uputama za uporabu i senzora

4.1 Montiranje uređaja za mjerenje

4.1.1Montaža prstenova za uzemljenje

Promag H



Detaljne informacije o montaži prstenova za uzemljenje potražite u odjeljku "Postavljanje senzora" u Kratkim uputama za uporabu senzora

4.1.2Zatezni momenti vijaka

Promag

Detaljne informacije o zavrtanju vijaka potražite u odjeljku "Montaža senzora" u uputama za uporabu uređaja

4.1.3 Zakretanje modula zaslona

Lokalni zaslon dostupan je samo sa sljedećom verzijom uređaja: Oznaka za narudžbu za "Zaslon; Rad", opcija **B**: 4-žilni; osvjetljeni, putem komunikacije

Modul zaslona se može uključiti za optimiziranje čitljivosti zaslona.

Verzija s aluminijskim kućištem



Verzija s kompaktnim i ultra kompaktnim kućištem



5 Električni priključak

LUPOZORENJE

Dijelovi pod naponom! Nepravilni radovi na električnim priključcima mogu dovesti do strujnog udara.

- Postavite uređaj za odvajanje (prekidač ili prekidač napajanja) kako biste jednostavno isključili uređaj s opskrbnog napona.
- Pored osigurača uređaja uključite jedinicu za zaštitu od prenapona s maks. 16 A u ugradnji postrojenja.

5.1 Električna sigurnost

U skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

5.2 Zahtjevi povezivanja

5.2.1 Potreban alat

- Za ulaze kabela: koristite odgovarajuće alate
- Za pričvrsnu stezaljku (na aluminijskom kućištu): imbus vijak3 mm
- Za pričvrsni vijak (za kućište od nehrđajućeg čelika): viljuškasti ključ 8 mm
- Kliješta za skidanje izolacije sa žice
- Kod upotrebe kabela sa više žica: spojnica za žičanu ferulu

5.2.2 Uvjeti za priključni kabel

Priključni kabeli koje je nabavio korisnik moraju ispunjavati sljedeće uvjete.

Dozvoljeno temperaturno područje

- Potrebno je uvažiti upute za ugradnju u zemlji u kojoj se uređaj instalira.
- Kabeli moraju biti prikladni za minimalne i maksimalne temperature koje se mogu očekivati.

Kabel za opskrbu naponom (uključujući vodič za unutarnji priključak uzemljenja)

Standardni instalacijski kable je dovoljan.

Signalni kabel

Za prijenos skrbništva, svi signalni vodovi moraju biti oklopljeni kabeli (pletenica od pokositrenog bakra, optička pokrivenost ≥ 85 %). Oklopljeni kabel mora biti spojen s obje strane.

Impulsni/frekvencijski/preklopni izlaz

Standardni instalacijski kable je dovoljan.

PROFINET

Samo PROFIBUS kabeli.

Vidjeti https://www.profibus.com "Smjernice za planiranje PROFINET-a".

Promjer kabela

- Isporučene kabelske uvodnice: M20 × 1.5 sa kabelom Ø 6 do 12 mm (0.24 do 0.47 in)
- Opružne stezaljke:
 Presjeci žice 0.5 do 2.5 mm² (20 do 14 AWG)

5.2.3 Raspored priključaka

Raspored terminala za električni priključak uređaja nalazi se na natpisnoj pločici priključka elektroničkog modula.

Osim toga, verzija uređaja s Modbus RS485 isporučuje se s sigurnosnom ogradom Promass 100 čija natpisna pločica također sadrži informacije o priključcima.



Za detaljne informacije o rasporedu priključaka pogledajte Upute za uporabu uređaja $\rightarrow\ \binomega$ 2

Sigurnosna barijera Promass 100



- 🖻 1 🛛 Sigurnosna barijera Promass 100 sa terminalima
- 1 Neopasno područje i zona 2/odj. 2
- 2 Samosigurna zona

5.2.4 Dodjela pinova, utikač uređaja

Supply voltage

2	Pin		Dodjela
	1	L+	DC 24 V
	2		Ne koristi se
	3		Ne koristi se
	4	L-	DC 24 V
$ \setminus \bigcirc \vee$	5		Uzemljenje/oklop ¹⁾
5	Šifriı	anje	Priključak / utičnica
4	A	ł	Priključak
A0029042			

 Priključak za zaštitno uzemljenje i/ili oklop od napona napajanja ako postoji. Nije za opciju C "ultra-kompaktno, higijensko, nehrđajuće". Napomena: Između spojne matice kabela M12 i kućišta transmitera postoji metalni spoj.

Utikač uređaja za prijenos signala (na strani uređaja)



5.2.5 Pripremanje uređaja za mjerenje

NAPOMENA

Nedovoljno brtve na kućištu!

Operativna pouzdanost uređaja za mjerenje može biti ugrožena.

- ► Koristite prikladne kabelske žile odgovarajućeg stupnja zaštite.
- 1. Uklonite slijepi čep ako je prisutan.
- Ako se uređaj za mjerenje isporučuje bez kabelske uvodnice:
 Osigurajte odgovarajuću kabelsku uvodnicu za odgovarajući spojni kabel.
- Ako se uređaj za mjerenje isporučuje bez kabelske uvodnice:
 Pridržavajte se zahtjeva za spajanje kabela →
 ⁽²⁾ 11.

5.3 Priključivanje uređaja

NAPOMENA

Električna sigurnost ugrožena je neispravnim priključkom!

- ▶ Radove na električnom spajanju smije izvoditi samo odgovarajuće obučeno stručno osoblje.
- ▶ Pridržavajte se primjenjivih federalnih/nacionalnih kodeksa instalacije i propisa.
- ▶ Pridržavajte se lokalnih propisa o sigurnosti na radu.
- ▶ Prije spajanja dodatnih kabela ⊕ uvijek spojite zaštitni kabel za uzemljenje.
- Prilikom uporabe u potencijalno eksplozivnim atmosferama, promatrajte informacije u Ex dokumentaciji specifičnoj za uređaj.

5.3.1 Priključivanje transmitera

Spajanje predajnika ovisi o sljedećim kodovima narudžbe:

- Verzija kućišta: kompaktno ili ultra kompaktno
- Verzija priključka: utikač uređaja ili terminali



- 🖻 2 🛛 Verzija kućišta i verzija priključka
- A Kompaktno, obloženo aluminijem
- B Kompaktno, higijensko, nehrđajuće ili kompkatno, nehrđajuće
- C Ultra kompaktno higijensko, nehrđajuće ili ultra kompaktno, nehrđajuće
- 1 Kabelski ulaz ili utikač uređaja za prijenos signala
- 2 Ulaz kabela ili utikač uređaja za napon napajanja
- 3 Uikač uređaja za prijenos signala
- 4 Utikač uređaja za napon napajanja
- 5 Uzemljeni priključak. Kabelske stopice, obujmice za cijevi ili diskovi za uzemljenje preporučuju se za optimizaciju uzemljenja/oklopa.



- 🕑 3 Verzije uređaja s primjerima priključivanja
- 1 Kabel
- 2 Utikač uređaja za prijenos signala
- 3 Utikač uređaja za napon napajanja



Ovisno o verziji kućišta, odspojite lokalni zaslon iz glavnog elektroničkog modula: Upute za rad uređaja .

> Priključite kabel prema rasporedu priključaka ili rasporedu pinova utikača uređaja .

5.3.2 Jamčenje izjednačavanja potencijala

Promass, Cubemass

Potrebni uvjeti

Molimo obratite pozornost na sljedeće kako biste osigurali ispravno mjerenje:

- Isti električni potencijal za medij i senzor
- Interni koncept uzemljenja za poduzeće



1

Za uređaje namijenjene za uporabu u opasnim mjestima, obratite pozornost na smjernice u dokumentaciji Ex (XA).

Promag E i P

AOPREZ

Oštećenje elektrode može rezultirati kompletnim prekidom rada uređaja!

- ▶ Isti električni potencijal za medij i senzor
- Interni koncept uzemljenja za poduzeće
- Materijal cijevi i uzemljenja

Za uređaje namijenjene za uporabu u opasnim mjestima, obratite pozornost na smjernice u dokumentaciji Ex (XA).

Metalna, uzemljenja cijev



🖻 4 🛛 Izjednačenje potencijala preko cijevi za mjerenje

Metalna cijev koja nije u nizu i nije uzemljena

Ova metoda priključivanja također primjenjuje u situacijama gdje:

- Ne koristi se uobičajeno izjednačenje potencijala
- Struje za izjednačenje su prisutne

Kabel za uzemljenje	Bakrena žica, najmanje 6 mm² (0.0093 in²)
---------------------	---



🗉 5 🛛 Izjednačenje potencijala preko uzemljenog priključka i prirubnica cijevi

- 1. Priključite obje prirubnice senzora na prirubnicu cijevi preko uzemljenog kabela i uzemljite ih.
- 2. U slučaju DN ≤ 300 (12"): montirajte uzemljeni kabel izravno na omot provodne prirubnice senzora s prirubnim vijcima.
- 3. U slučaju DN ≥ 350 (14"): montirajte uzemljeni kabel izravno na metalni transportni nosač. Uvažite zatezni moment za zatezanje vijka: vidi Kratke upute za uporabu senzora.
- 4. Priključite priključno kućište transmitera ili senzora na potencijal uzemljenja pomoću priključka uzemljenja koji je predviđen za tu svrhu.

Plastična cijev ili cijev s izolacijskim slojem

Ova metoda priključivanja također primjenjuje u situacijama gdje:

- Ne koristi se uobičajeno izjednačenje potencijala
- Struje za izjednačenje su prisutne

Kabel za uzemljenje	Bakrena žica, najmanje 6 mm ² (0.0093 in ²)
---------------------	--



🖻 6 🛛 Izjednačenje potencijala preko uzemljenog priključka i diskova

- 1. Priključite uzemljene diskove na uzemljeni priključak preko uzemljenog kabela.
- 2. Priključite uzemljene diskove za potencijal uzemljenja.

Cijev s katodnom zaštitnom jedinicom

Metoda priključka se koristi samo ako su sljedeća dva uvjeta ispunjena:

- Metalna cijev bez sloja ili cijev s električki provodljivim slojem
- Katodna zaštita je integrirana u osobnu zaštitnu opremu

Kabel za uzemljenje	Bakrena žica, najmanje 6 mm² (0.0093 in²)
---------------------	---



Preduvjet: senzor se instalira u cijev na način koji osigurava električnu izolaciju.

- 1. Spojite dvije prirubnice cijevi jednu na drugu pomoću kabela za uzemljenje.
- 2. Provedite zaštitu signalnih vodova kroz kondenzator.
- 3. Spojite uređaj za mjerenje na opskrbu naponom tako da pluta u odnosu na zaštitno uzemljenje (izolacijski transformator).

Promag H

A OPREZ

Oštećenje elektrode može rezultirati kompletnim prekidom rada uređaja!

- ▶ Isti električni potencijal za medij i senzor
- Interni koncept uzemljenja za poduzeće
- Materijal cijevi i uzemljenja



Za uređaje namijenjene za uporabu u opasnim mjestima, obratite pozornost na smjernice u dokumentaciji Ex (XA).

Metalni procesni spojevi

Potencijalno izjednačenje obično je putem metalnih procesnih spojeva koji su u dodiru s medijem i postavljeni izravno na senzor. Stoga općenito nisu potrebne dodatne mjere izjednačavanja potencijala.

Plastični priključci procesa

U slučaju plastičnih procesnih spojeva, moraju se koristiti dodatni uzemljivači ili procesni spojevi s integriranom uzemljivačkom elektrodom kako bi se osigurala potencijalna podudarnost između senzora i tekućine. Ako nema potencijalnih podudaranja, to može utjecati na točnost mjerenja ili uzrokovati uništavanje senzora kao rezultat elektrokemijske razgradnje elektroda. Imajte na umu sljedeće kada koristite uzemljivače:

- Ovisno o naručenoj opciji, koriste se plastični diskovi umjesto uzemljivača na nekim procesnim priključcima. Ovi plastični diskovi djeluju samo kao "razmaknice" i nemaju nikakvu potencijalnu funkciju podudaranja. Nadalje, oni također obavljaju značajnu funkciju zatvaranja na sučelju senzora / priključka. Stoga, u slučaju procesnih spojeva bez metalnih prstenova za uzemljenje, ti plastični diskovi / brtve nikada ne smiju biti uklonjeni i uvijek moraju biti postavljeni!
- Uzemljivači se naručiti zasebno kao dodatna oprema od tvrtke Endress+Hauser . Kod narudžbe pazite da su uzemljivači sukladni materijalu koji se upotrebljava za elektrode, jer inače postoji opasnost da se elektrode mogu uništiti elektrokemijskom korozijom!
- Uzemljivači, uključujući brtve, postavljeni su unutar procesnih priključaka. Stoga ne utječe na duljinu ugradnje.



Potencijalno izjednačavanje pomoću dodatnog uzemljenja

- 1 Šesterokutni vijci procesne veze
- 2 Brtve O-prstena
- 3 Plastični disk (razmaknica) ili uzemljivač
- 4 Senzor





- 1 Šesterokutni vijci procesne veze
- 2 Integrirane elektrode za uzemljenje
- 3 Brtva O-prstena
- 4 Senzor

5.4 Postavke hardvera

5.4.1 Postavka imena uređaja

Mjerna točka se može brzo identificirati unutar postrojenja na temelju naziva oznake. Naziv oznake jednak je nazivu uređaja (naziv postaje u PROFINET specifikaciji). Tvornički dodijeljeno ime uređaja može se promijeniti pomoću DIP prekidača ili automatizacijskog sustava.

- Primjer naziva uređaja (tvornička postavka): EH-Promass100-XXXXX
- Primjer naziva uređaja (tvornička postavka): EH-Cubemass100-XXXXX

EH Endress+Hauser	
Promass	Obitelj instrumenta
100	Odašiljač
XXXXX	Serijski broj uređaja

Naziv uređaja koji se trenutno koristi prikazuje se u Setup \rightarrow Name of station .

Podešavanje naziva uređaja pomoću DIP prekidača

Zadnji dio naziva uređaja može se postaviti pomoću DIP prekidača 1-8. Raspon adresa je između 1 i 254 (tvornička postavka: serijski broj uređaja)

Pregled DIP-prekidača

DIP sklopke	Bit	Opis
1	1	
2	2	
3	4	
4	8	- Podesivi dio naziva uređaja
5	16	
6	32	
7	64	
8	128	
9	-	Omogućite zaštitu od hardverskog zapisivanja
10	-	Zadana IP adresa: upotreba 192.168.1.212

Primjer: postavite naziv uređaja EH-PROMASS100-065

DIP sklopke	UKLJUČENO/ISKLJUČENO	Bit
1	ON	1
26	OFF	-
7	ON	64
8	OFF	-

Postavka imena uređaja

Opasnost od električnog udara pri otvaranju kućišta odašiljača.

• Odspojite uređaj iz napajanja prije nego što otvorite kućište odašiljača.



- 1. Ovisno o verziji kućišta, otpustite sigurnosnu stezaljku ili pričvrsni vijak poklopca kućišta.
- 2. Ovisno o verziji kućišta, odvijte ili otvorite poklopac kućišta i odspojite lokalni zaslon iz glavnog elektroničkog modula gdje je to potrebno .
- 3. Namjestite željeno ime uređaja pomoću odgovoarajućih DIP prekidača na I/O elektronskom modulu.
- 4. Obrnuti postupak za ponovno sastavljanje transmitera.
- 5. Ponovo spojite uređaj sa napajanjem. Konfigurirana adresa uređaja koristi se nakon što se uređaj ponovno pokrene.
- Ako se uređaj ponovno pokrene putem PROFINET sučelja, nije moguće ponovno vratiti naziv uređaja na tvorničku postavku. Umjesto naziva uređaja koristi se vrijednost "O".

Postavljanje naziva uređaja putem sustava automatizacije

DIP prekidači 1-8 moraju svi biti postavljeni na **ISKLJUČENO** (tvornička postavka) ili postavljeni na **UKLJUČENO** da biste mogli postaviti naziv uređaja putem sustava automatizacije.

Cijeli naziv uređaja (naziv postaje) može se pojedinačno promijeniti putem sustava automatizacije.

- Serijski broj koji se koristi kao dio imena uređaja u tvorničkim postavkama nije spremljen. Naziv uređaja nije moguće vratiti na tvorničke postavke s serijskim brojem. Umjesto serijskog broja koristi se vrijednost 0.
 - Prilikom dodjele naziva uređaja putem sustava za automatizaciju unesite naziv uređaja malim slovima.

5.5 Osiguravanje stupnja zaštite

Uređaj za mjerenje ispunjava sve zahtjeve za IP66/67 stupanj zaštite, kućište tipa 4X.

Kako biste osigurali IP66/67 stupanj zaštite, kućište tipa 4X, izvedite sljedeće korake nakon električnog priključivanja:

- 1. Provjerite jesu li brtve kućišta čiste i pravilno postavljene.
- 2. Suhe, čiste ili zamijenite brtve ako je potrebno.
- 3. Zategnite sve vijke kućišta i vijčane pokrove.
- 4. Čvrsto zategnite vijčane spojeve kabela.
- Kako bi se osiguralo da vlaga ne ulazi u ulaz kabela: Usmjerite kabel tako da se zakvači prema dolje prije ulaska kabela ("klopka za vodu").



6. Umetnite u ulaze kabela koji se ne koriste slijepe čepove.

5.6 Provjera nakon povezivanja

Jesu li kabeli ili uređaj neoštećeni (vizualni pregled)?	
Ispunjavaju li kabeli sve uvjete→ 🖺 11?	
Imaju li kabeli odgovarajuće vučno rasterećenje?	
Jesu li svi vijčani spojevi kabela instalirani, čvrsto zategnuti i pravilno zabrtvljeni? Provođenje kabela sa "zamkom vode" → 🗎 22?	
Ovisno o verziji uređaja: jesu li svi utikači uređaja čvrsto zategnuti ?	
Odgovara li opskrbni napon specifikacijama na pločici s oznakom tipa odašiljača ?	
Je li dodjela priključaka ili raspored iglica konektora → 🗎 13 ispravna?	
Ako postoji napajanje, svijetli li LED za napajanje na elektroničkom modulu odašiljača u zelenoj boji ?	
Je li izjednačenje potencijala ispravno uspostavljeno ?	
Ovisno o verziji uređaja, je li pričvrsna stezaljka ili pričvrsni vijak čvrsto stegnut?	

6 Mogućnosti upravljanja

6.1 Pregled operativnih mogućnosti



- 1 Računalo s mrežnim preglednikom (npr. Internet Explorer) ili s "FieldCare" radnim alatom
- 2 Sustav za automatizaciju, npr. Siemens S7-300 ili S7-1500 sa Step7 ili TIA portalom i najnovijom GSD datotekom.

6.2 Struktura i funkcija radnog izbornika

6.2.1 Struktura operativnog izbornika



🖻 7 Shematska struktura radnog izbornika

6.2.2 Filozofija upravljanja

Pojedinačni dijelovi radnog izbornika dodijeljeni su određenim ulogama korisnika (rukovatelj, održavanje itd.). Svaka uloga korisnika sadrži tipične zadatke unutar životnog ciklusa uređaja.

Detaljne informacije o opisu proizvoda potražite u uputama za uporabu uređaja.



Za prijenos nadzora, nakon priključivanja uređaja u cirkulaciju ili njegova zaključavanja, njegovo je upravljanje ograničeno.

6.3 Pristup radnom izborniku preko internetskog preglednika

6.3.1 Raspon funkcija

Zahvaljujući integriranog mrežnom poslužitelju uređajem se može upravljati te ga konfigurirati preko web-preglednika. Osim izmjerenih vrijednosti, također se prikazuju informacije o statusu uređaja i omogućuju korisniku nadzor nad statusom uređaja. Nadalje, podacima uređaja se može upravljati i mogu se konfigurirati mrežni parametri.

Za dodatne informacije o mrežnom poslužitelju pogledajte Posebnu dokumentaciju SD01458D

6.3.2 Preduvjeti

Hardver računala

Sučelje	Računalo mora imati sučelje RJ45.		
Priključivanje kabela	Standardni Ethernet kabel sa spojnikom RJ45.		
Zaslon	Preporučena veličina: ≥12" (ovisi o rezoluciji zaslona)		
	Rad mrežnog poslužitelja nije optimiziran za dodirne zaslone!		

Softver računala

Preporučeni operacijski sustavi	Microsoft Windows 7 ili noviji.			
	Podržava se Microsoft Windows XP.			
Podržani internetski preglednici	Microsoft Internet Explorer 8 ili novijiMozilla FirefoxGoogle Chrome			

Postavke računala

Prava korisnika	Korisnička prava potrebna su za TCP/IP i postavke proxy poslužitelja (za promjene IP adrese, maske podmreže itd.).
Postavke proxy poslužitelja za internetski preglednik	Postavka mrežnog preglednika <i>Upotrijebi proxy poslužitelj za LAN</i> mora biti onemogućena .
JavaScript	JavaScript mora biti omogućen. Ako se JavaScript ne može omogućiti: unesite http://XXX.XXX/basic.html u redak adrese internetskog preglednika, npr. http://192.168.1.212/basic.html. Potpuno funkcionalna, no pojednostavljena verzija strukture radnog izbornika započinje u internetskom pregledniku.

Uređaj za mjerenje

Web poslužitelj	Internetski poslužitelj mora biti uključen; tvornička postavka: UKLJUČEN
-----------------	--

6.3.3 Uspostavljanje veze

Konfiguracija internetskog protokola računala

- 1. Preko DIP prekidača 10 aktivirajte zadanu IP adresu 192.168.1.212 → 🖺 21.
- 2. Uključite uređaj za mjerenje i priključite s računalom putem kabela .
- 3. Konfigurirajte svojstva internetskog protokola (TCP/IP) kao što je definirano u tablici:

IP adresa	192.168.1.212
Maska podmreže	255.255.255.0
Zadani Gateway	192.168.1.212 ili ostavite ćelije prazne

Pokretanje internetskog preglednika

Pojavit će se stranica za prijavu.

1 Device name Device tag Status signal	234 5	Endress+Hauser 🖽
Webserv.language i	English	6
Access stat.tool Ent. access code i	Maintenance	7 8
	Login -	9

- 1 Slika uređaja
- 2 Naziv uređaja
- 3 Oznaka uređaja
- 4 Signal statusa
- 5 Trenutačne izmjerene vrijednosti
- 6 Operativni jezik
- 7 Uloga korisnika
- 8 Pristupni kod
- 9 Prijava

6.3.4 Prijava

A0017362

6.3.5 Korisničko sučelje

	Device nam Device tag Status signa	2 				Enc	lress+Ha ،	user 🖽
Measured	values Menu	Health stat	us Data	managem	ent	Network	Logout (M	aintenance)
Main mo Display l	enu anguage	i En	glish	~]	— 4		1
> Op	peration	>	Setup		>	Diagno	stics	
> E	Expert							5

- 1 Slika uređaja
- 2 Zaglavlje
- 3 Red s funkcijama
- 4 Operativni jezik
- 5 Područje navigacije

Zaglavlje

Sljedeće se informacije pojavljuju u zaglavlju:

- Oznaka uređaja
- Status uređaja sa signalom statusa
- Trenutačne izmjerene vrijednosti

Red s funkcijama

Funkcije	Značenje		
Mjerne vrijednosti	Prikazuju se izmjerene vrijednosti uređaja		
Izbornik	Pristup strukturi radnog izbornika uređaja, isto kao za radni alat		
Status uređaja	Prikazuje trenutačno predstojeće dijagnostičke poruke navedene redoslijedom prioriteta		
Upravljanje podacima	 Razmjena podataka između računala i uređaja za mjerenje: Prenesite konfiguraciju s uređaja (XML format, kreirajte konfiguracijsku sigurnosnu kopiju) Pohranite konfiguraciju na uređaj (XML format, restore konfiguracije) Eksportiranje popisa događaja (.csv datoteka) Eksportiranje postavki parametara (.csv datoteka, kreiranje dokumentacije konfiguracije točke mjerenja) Eksportiranje zapisnika o provjeri Heartbeata (PDF datoteka, dostupna samo u programskom paketu "Heartbeat Verification") 		

Funkcije	Značenje
Konfiguracija mreže	 Konfiguracija i provjera svih parametara potrebnih za uspostavljanje veze s uređajem: Mrežne postavke (npr. IP adresa, MAC adresa) Informacije o uređaju (npr. serijski broj, verzija firmvera)
Odjava	Završavanje rada i pozivanje stranice za prijavu

Područje rada

U ovom se području, ovisno o odabranoj funkciji i povezanim podizbornicima, mogu provesti brojne radnje:

- Konfiguracija parametara
- Očitavanje izmjerenih vrijednosti
- Pozivanje teksta za pomoć
- Pokretanje učitavanja/preuzimanja

Područje navigacije

Ako se na traci s funkcijama odabere funkcija, podizbornici funkcije otvorit će se u području navigacije. Korisnik sada može navigirati kroz strukturu izbornika.

6.3.6 Onemogućavanje internetskog poslužitelja

Internetski poslužitelj uređaja za mjerenje može se po potrebi uključivati i isključivati upotrebom stavke parametar **Web server functionality**.

Mogući odabir:

- Off
 - Internetski poslužitelj u potpunosti je onemogućen.
 - Ulaz 80 je blokiran.
- HTML Off

HTML verzija web-poslužitelja nije dostupna.

- On
 - Dostupna je puna funkcionalnost internetskog poslužitelja.
 - Upotrebljava se JavaScript.
 - Lozinka je prenesena kao šifrirana lozinka.
 - Sve promjene lozinke također se prenose u šifriranom obliku.

Navigacija

Izbornik "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow Web server

Pregled parametra s kratkim opisom

Parametar	Opis	Odabir
Web server functionality	Uključivanje i isključivanje internetskog poslužitelja.	OffHTML OffOn

Omogućavanje internetskog poslužitelja

Ako je internetski poslužitelj onemogućen, može se ponovno omogućiti samo sa stavkom parametar **Web server functionality** preko sljedećih opcija za upravljanje:

- Preko alata za upravljanje "FieldCare"
- Preko alata za upravljanje DeviceCare

6.3.7 Odjava

Prije odjave po potrebi provedite kreiranje sigurnosne kopije preko funkcije **Upravljanje podacima** (učitavanje konfiguracije iz uređaja).

- 1. Odaberite unos **Odjava** u redu s funkcijama.
 - └ Pojavit će se početna stranica s okvirom Odjava.
- 2. Zatvorite internetski preglednik.
- 3. Resetirajte izmijenjene postavke internetskog protokola (TCP/IP) ako više nisu potrebne. $\rightarrow \cong 27$

6.4 Pristup radnom izborniku preko alata za upravljanje

Radnom izborniku također se može pristupiti putem radnog alata FieldCare. Pogledajte Upute za uporabu uređaja.

7 Integracija u sustav

Detaljne informacije o integraciji sustava potražite u uputama za uporabu uređaja.

- Pregled datoteka opisa uređaja:
 - Trenutačna verzija podataka za uređaj
 - Alati za upravljanje
- Glavna datoteka uređaja (GSD)
- Prijenos cikličkih podataka
 - Pregled modula
 - Opis modula
 - Statusno kodiranje
 - Tvorničke postavke
 - Početna konfiguracija

8 Puštanje u rad

8.1 Provjera funkcije

Prije puštanja uređaja za mjerenje u pogon:

- ▶ Provjerite jesu li provedene provjere poslije montaže i priključivanja.
- Lista provjere "Provjera nakon montaže"
- Lista provjere "Provjera nakon ugradnje" →
 ⁽²⁾ 23

8.2 Postavka operativnog jezika

Tvorničke postavke: engleski ili naručeni lokalni jezik

Radni jezik može se postaviti u FieldCare, DeviceCare ili putem mrežnog poslužitelja: Operation \rightarrow Display language

8.3 Utvrđivanje uređaja u mreži PROFINET

Uređaj se može brzo identificirati unutar postrojenja korištenjem PROFINET funkcije treperenja. Ako se PROFINET funkcija treperenja aktivira u sustavu za automatizaciju, LED lampica koja ukazuje na status mreže treperi i crveno pozadinsko osvjetljenje zaslona na licu mjesta se uključuje.

Za detaljne informacije o funkciji treperanja pogledajte Upute za uporabu uređaja.

8.4 Parametrizacija pokretanja

Aktiviranjem funkcije parametrizacije pokretanja (NSU: Normal Startup Unit), konfiguracija najvažnijih parametara uređaja za mjerenje preuzima se iz sustava za automatizaciju.



Za konfiguracije preuzete iz sustava za automatizaciju pogledajte Upute za uporabu uređaja.

8.5 Konfiguriranje uređaja za mjerenje

Izbornik **Setup** sa svojim podizbornicima omogućava brzo puštanje u pogon mjernog uređaja. Podizbornici sadrže sve parametre potrebne za konfiguraciju, kao što su parametri za mjerenje ili komunikaciju.



Podizbornici dostupni u određenom uređaju mogu se razlikovati zbog verzije uređaja (npr. senzor).

Podizbornik	Značenje
Medium selection	Definirajte medij
Output conditioning	Odredite uvjetovanje izlaza
System units	Konfigurirajte jedinice za sve mjerene vrijednosti
Communication	Konfigurirajte digitalno komunikacijsko sučelje

Podizbornik	Značenje
Display	Konfigurirajte prikaz izmjerene vrijednosti
Low flow cut off	Postavljanje prekida niskog protoka
Partially filled pipe detection	Konfigurirajte djelomičnu i praznu detekciju cijevi
Empty pipe detection	Konfiguracija prepoznavanja prazne cijevi

8.6 Postavke zaštite od neovlaštena pristupa

Sljedeće opcije postoje za zaštitu konfiguracije uređaja za mjerenje od neželjenih promjena nakon puštanja u pogon:

- Zaštita od zapisivanja preko pristupnog koda Web preglednika
- Zaštita pisanja preko prekidača za zaštitu pisanja
- Zaštita od zapisivanja preko parametrizacije pokretanja
 $\rightarrow \ \bigspace{-1.5}\ \big$



Detaljne informacije o zaštiti postavki od neovlaštenog pristupa potražite u uputama za uporabu uređaja.

9 Dijagnostičke informacije

Svi kvarovi koje uređaj za mjerenje prepozna prikazuju se na početnoj stranici alata za upravljanje nakon uspostavljanja veze i na početnoj stranici web preglednika jednom kada se korisnik prijavio.

Za svaku dijagnostičku poruku osigurane su mjere otklanjanja problema kako bi se brzo riješili problemi.

- FieldCare: mjere otklanjanja problema prikazuju se na početnoj stranici u zasebnom polju ispod dijagnostičke poruke: pogledajte Upute za uporabu uređaja



71694388

www.addresses.endress.com

