71689791 2024-12-27

简明操作指南 **Proservo NMS83**

伺服液位计





本文档为《简明操作指南》;不得替代设备随箱包装中的 《操作手册》。

设备的详细信息请参考《操作手册》和其他文档资料: 所有设备型号均可通过下列方式查询:

- 网址: www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑: Endress+Hauser Operations App





A0023555

目录

1	文档信息	4
1.1	信息图标	4
1.2	文档资料	6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	基本安全指南	7 7 7 7 8
3	产品描述	9
3.1	产品设计	9
4	到货验收和产品标识	10
4.1	到货验收	10
4.2	产品标识	10
4.3	储存和运输	10
5	安裝	11
5.1	要 求	11
5.2	安裝设备	12
6	电气连接	19
6.1	接线端子分配	19
6.2	接线要求	33
6.3	保证防护等级	34
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	湖试 操作方法 罐体测量术语 初始设置 初分设置 标定 输入值与罐体参数关联 报警设置(限定值计算) 信号输出设置	35 38 39 42 51 59 60 61

1 文档信息

1.1 信息图标

1.1.1 安全图标

▲ 危险

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。

▲ 警告

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

企小心

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.1.2 电气图标

\sim

交流电

\sim

直流电和交流电

直流电

÷

接地连接

从操作员的角度而言, 表示通过接地系统可靠接地的接地端。

🕀 保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前,必须确保接地端已经可靠接地。

设备内外部均有接地端:

- 内部接地端:保护接地端已连接至电源。
- 外部接地端: 设备已连接至工厂接地系统。

1.1.3 工具图标

\$

十字螺丝刀

0

一字螺丝刀

0

梅花内六角螺丝刀

○ ৺ 内六角扳手

Ŕ 开口扳手 特定信息图标和图例 1.1.4 ✔ 允许 允许的操作、过程或动作 ▼▼ 推荐 推荐的操作、过程或动作 ☑ 禁止 禁止的操作、过程或动作 1 提示 附加信息 参见文档 参考图 提示信息或重要分步操作 1., 2., 3. 操作步骤 操作结果 ۲ 外观检查 通过调试软件操作 写保护参数 1, 2, 3... 部件号 A, B, C... 视图 ▲→□ 安全指南 遵守相关《操作手册》中的安全指南

□ 送 连接电缆的耐温能力 连接电缆的最低耐温值

1.2 文档资料

在 Endress+Hauser 网站的下载区中下载下列文档资料: www.endress.com/downloads

- 配套技术文档资料的查询方式如下:
 - 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer): 输入铭牌上的序列号
 - 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

1.2.1 《技术资料》 (TI)

设计规划指南

文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明。

1.2.2 《简明操作指南》 (KA)

引导用户快速获取首个测量值

文档包含所有必要信息,从到货验收到初始调试。

1.2.3 《操作手册》 (BA)

文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息:从产品标识、到货验收和储存,至安装、 电气连接、操作和调试,以及故障排除、维护和废弃。

还提供操作菜单中各个功能参数的详细说明(Expert 菜单除外)。适用对象是在设备整个 生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。

1.2.4 《仪表功能描述》(GP)

文档中包含操作菜单第2部分(专家菜单)中各个功能参数的详细说明。包含所有设备参数,输入指定密码后均可直接访问功能参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。

1.2.5 《安全指南》 (XA)

防爆型设备都有配套《安全指南》 (XA) 。防爆手册是《操作手册》的组成部分。 3. 设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。

1.2.6 安装指南 (EA)

安装指南用于使用相同类型的功能设备替换故障设备。

2 基本安全指南

2.1 人员要求

操作人员必须符合下列要求:

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前,专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

2.2 指定用途

应用和被测介质

取决于具体订购型号,测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

在防爆危险区中、卫生型应用场合中或过程压力导致使用风险增大的应用场合中使用的测量设备的铭牌上有相应的标识。

为了确保测量设备在使用寿命内始终正常工作:

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数,以及《操作手册》和补充文档资料中列举的常规操作条件要求时才能使用测量设备。
- ▶ 参照铭牌,检查并确认订购的设备是否允许在防爆危险区中使用(例如防爆保护、压力 容器安全)。
- ▶ 仅当测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀时, 方允许使用。
- ▶ 在非常温条件下使用的测量设备必须完全符合相应设备文档资料中规定的相关基本使用 要求。
- ▶ 始终采取测量设备防腐保护措施。
- ▶ 遵守《技术资料》中列举的限定值。

使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏,制造商不承担任何责任。

其他风险

在使用过程中, 传感器表面温度可能接近被测介质温度。

存在过热表面导致烫伤的危险!

▶ 在高温工况中:确保已采取防护措施避免发生接触性烫伤。

2.3 工作场所安全

操作设备时:

▶ 遵守联邦/国家法规, 穿戴人员防护装备。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保在无干扰条件下操作设备。

危险区

在危险区中使用设备时(例如防爆要求),应避免人员受伤或设备损坏危险:

- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在危险区中使用。
- ▶ 遵守单独成册的补充文档资料中列举的规格参数要求,补充文档资料是《操作手册》的 组成部分。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计,符合最严格的安全要求。通过出厂测试,可以安全工作。 设备满足常规安全标准和法规要求。

注意

在潮湿环境中打开设备后,防护等级不再有效。

▶ 如果在潮湿环境中打开设备, 铭牌上标识的防护等级不再有效, 这可能会影响设备的安 全运行。

2.5.1 CE 标志

测量系统符合适用欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。 制造商确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

2.5.2 EAC 符合性声明

测量系统符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。 制造商确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

3 产品描述

3.1 产品设计



- 1 NMS83 的部件分解图
- 1 前端盖
- 2 显示屏
- 3 模块
- 4 传感器(检测器和电缆)
- 5 外壳
- 6 轮鼓
- 7 托架
- 8 外壳盖
- 9 浮子

4 到货验收和产品标识

4.1 到货验收

到货后需要进行下列检查:

- 供货清单和产品标签上的订货号是否一致?
- 物品是否完好无损?
- 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致?
- 如需要(参见铭牌):是否提供《安全指南》(XA)?

📭 如果不满足任一上述条件,请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

4.2 产品标识

设备标识信息如下:

- 铭牌参数
- 在设备浏览器(www.endress.com/deviceviewer)中输入铭牌上的序列号:显示完整设备 参数和配套技术文档资料信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号,或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码(QR 码):显示所有设备参数和相关技术文档资料 信息。
- 配套技术文档资料的查询方式如下:
 - 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer): 输入铭牌上的序列号
 - 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

4.2.1 制造商联系地址

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd. 406-0846 862-1 Mitsukunuqi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

4.3 储存和运输

4.3.1 储存条件

- 储存温度: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
- 使用原包装储存设备。

4.3.2 运输

企 小心

存在人员受伤的风险

- ▶ 使用原包装将测量设备运输至测量点。
- ▶ 注意设备重心,避免倾倒。
- ▶ 设备重量超过 18 kg (39.6 lb)时,遵照安全指南进行搬运操作(IEC 61010)。

5 安装

5.1 要求

5.1.1 无导向系统的安装

在无导向系统中, NMS8x 安装在罐顶的安装短管内。安装短管内必须具有足够的间隙, 允许浮子移动而不碰撞到内壁。



- ☑ 2 无导向系统的安装示意图
- D1 罐体安装短管的内径
- d 浮子直径
- 1 浮子

5.2 安装设备

NMS8x 出厂时,浮子单独发货,可以采用以下两种安装方式。

- 安装浮子单独发货的设备
- 通过标定窗口安装

5.2.1 可选安装方式

NMS8x 的安装步骤如下。

- 无导向系统的安装方式
- 通过导波管安装

安装方式	自由空间安装	通过导波管安装	
罐体类型			
	A0032437	A0032438	
安装方式	 浮子单独发货 通过标定窗口安装浮子	 浮子单独发货 通过标定窗口安装浮子	

5.2.2 验证浮子和轮鼓

在安装 NMS8x 之前,确保浮子和轮鼓的序列号与外壳上的打印标签相匹配。



```
🛛 3 验证浮子和轮鼓
```

5.2.3 安装浮子单独发货的设备

需要拆除 NMS8x 上的轮鼓,去除轮鼓上的胶带,将轮鼓安装在轮鼓外壳内侧,并将浮子安装在测量钢丝上。

使用固定块或底座固定安装 NMS8x,并确保 NMS8x 供电正常。



安装

以下为 NMS81 的安装步骤示例。

•

| 浮子按以下订购要求单独发货。

- 47 m (154.2 ft)测量范围
- 55 m (180.5 ft)测量范围
- 110 mm (4.33 in)测量范围
- 8 in 法兰
- 除油脂清洗选项



步骤	示意图
 10. 将浮子[3]固定在环[2]上。 ④ 确保钢丝正确缠绕固定在槽内。 ● 否则,拆下浮子和轮鼓,并重复步骤7。 	
 接通 NMS8x 的电源。 执行传感器标定 通过固定钢丝[3]将浮子[2]固定在测量钢丝[1]上。 执行参考标定。 关闭电源。 关闭电源。 安装轮鼓盖板[4]。 ● 传感器标定信息, → 44 • 参考标定信息, →	
 将 NMS8x 安装在罐体安装短管[1]上。 确保浮子不会接触安装短管的内壁。 接通电源。 执行轮鼓标定。 轮鼓标定信息, → ■ 48 	

A0028877

5.2.4 通过标定窗口安装

使用 50 mm (1.97 in)直径的浮子时,可以通过标定窗口安装浮子。

1 通过标定窗口只能安装下列类型的浮子: 50 mm (不锈钢)、50 mm (Alloy C 合金)、50 mm (PTFE)

以下为 NMS81 的安装步骤示例。

步骤		示意图
1.	拆除标定窗口盖板[1]。	A0032443
2.	拆除 M6 螺栓和螺钉[6] (不锈钢外壳使用 M10 螺栓)。	
3.	拆除盖板[5]、轮鼓止动块[4]和支架[3]。	3-1-
4.	拆除轮鼓外壳内的轮鼓[1]。	5-4-
5.	拆除固定钢丝的胶带[2]。	
i	小心操作测量钢丝。可能出现扭结。	6 A0029118
6.	单手握住轮鼓[1], 松开测量钢丝[3]约 500 mm (19.69 in)。	
7.	使用胶带[2]临时固定钢丝[3]。	
8.	将钢丝环[4]插入轮鼓外壳内。	
9.	将钢丝环拉出标定窗口。	
i	 采取特殊防护措施避免强磁力导致轮鼓和外壳碰撞。 小心操作测量钢丝。 	A0028879

-



步骤	示意图
23. 执行参考标定。	
姜 参考标定信息, → 曾 47。	
24. 安装轮鼓外壳盖板[5]和标定窗口盖板[1]。	
25. 执行轮鼓标定。	
1 轮鼓标定信息, → □ 48	

6 电气连接

6.1 接线端子分配



🛛 4 端子接线腔 (典型实例) 和接地端子示意图

1 外壳螺纹

可在电子部件和接线腔的螺纹上涂抹抗摩擦涂层。 以下适用于所有外壳材质: **⊠外壳螺纹无需润滑**。

接线区 A/B/C/D (输入/输出模块插槽)

模块: 取决于订货号, 最多安装四个输入/输出模块

- 带四个接线端子的模块可以安装在任意插槽中。
- 带八个接线端子的模块可以安装在插槽 B 或 C 中。

📪 模块的实际安装插槽与设备具体型号相关→ 🗎 23。

接线区 E

模块: HART Ex i/IS 接口

- E1: H+
- E2: H-

接线区 F

分离型显示单元

- F1: V_{CC} (连接分离型显示单元的接线端子 81)
- F2: 信号 B (连接分离型显示单元的接线端子 84)
- F3: 信号 A (连接分离型显示单元的接线端子 83)
- F4: 接地 (连接分离型显示单元的接线端子 82)

接线区G (适用高压交流电源和低压交流电源)

- G1: N
- G2: 未连接
- G3: L

接线区 G (适用低压直流电源)

- G1: L-
- G2: 未连接
- G3: L+

接线区:保护性接地

模块:保护性接地连接头 (M4 螺钉)

A0018339

🛃 5 接线区:保护性接地

6.1.1 电源



G1 N

- G2 未连接
- G3 L

绿色 LED 指示灯:标识电源 4

🔒 铭牌上标识有供电电压。

供电电压

高压交流电源:

工作数值: $100 \dots 240 V_{AC}$ (- 15 % + 10 %) = 85 $\dots 264 V_{AC}$, 50/60 Hz

低压交流电源:

工作数值:

 $65 V_{AC} (-20 \% + 15 \%) = 52 \dots 75 V_{AC}, 50/60 \text{ Hz}$

低压直流电源:

工作数值: 24 ... 55 V_{DC} (- 20 % + 15 %) = 19 ... 64 V_{DC}

功率消耗

最大功率与单元配置相关。该值显示最大视在功率,请相应地选择适用的电缆。实际消耗的 有效功率为 12 W。

高压交流电源: 28.8 VA

低压交流电源:

21.6 VA

低压直流电源:

13.4 W



6.1.2 分离型显示与操作单元 DKX001

☑ 6 分离型显示单元与操作单元 DKX001 连接至伺服罐表设备 (NMR8x、NMS8x 或 NRF8x)

- 1 分离型显示与操作单元
- 2 连接电缆
- 3 伺服罐表 (NMR8x、NMS8x 或 NRF8x)

🞴 分离型显示与操作单元 DKX001 可以作为附件订购。详细信息参见 SD01763D。

- 测量值在 DKX001 和现场显示与操作单元上同时显示。
 - 不能同时访问两个模块上的操作菜单。如果在其中一个模块中输入操作菜单,另一 个模块将自动锁定。关闭第一个模块的菜单后才能解除锁定(返回测量值显示)。

6.1.3 HART Ex i/IS 接口



- E1 H+
- E2 H-

3 橙色 LED 指示灯:标识数据通信

 接口始终用作 HART 主站, 连接 HART 从变送器。模拟量输入/输出模块可以设置为 HART 主站或从站→
 曾 26 →
 曾 29。

6.1.4 输入/输出模块的安装插槽

端子接线腔中有四个输入/输出模块安装插槽(A、B、C和D)。取决于设备型号(订购选项 040、050 和 060),上述插槽中可以安装不同的输入/输出模块。显示单元后盖粘贴有设备插槽分配标签。



- 1 插槽 A...D 中安装模块的显示标签。
- A 插槽 A 的电缆入口
- B 插槽 B 的电缆入口
- C 插槽 C 的电缆入口
- D 插槽 D 的电缆入口



6.1.5 "Modbus"模块、"V1"模块或"WM550"模块的接线端子

1 "Modbus"模块、"V1"模块或"WM550"模块的名称(实例):这些模块可能位于插槽 B 或 C 中,与设备具体型号相关。

取决于设备型号, "Modbus"和/或"V1"或"WM550"模块可以安装在接线腔中的不同插槽中。在操作菜单中, "Modbus"和"V1"或"WM550"模块的接口由相应插槽及其接线端子标识: A1-4、B1-4、C1-4、D1-4。

"Modbus"模块的接线端子

操作菜单中的模块名称: **Modbus X1-4**; (X = A、B、C 或 D) ■ X1¹⁾

- 接线端子名称: S
- •说明:通过电容器将电缆屏蔽层连接至接地端
- X2¹⁾
 - 接线端子名称: 0V
 - 说明: 公用参考端
- X3¹⁾
 - 接线端子名称: B-
 - 说明: 非反转信号线
- X4¹⁾
 - 接线端子名称: A+
 - 说明: 反转信号线

¹⁾ 此处, "X"表示插槽"A"、"B"、"C"或"D"之一。

操作菜单中的模块名称: **V1 X1-4** 或 **WM550 X1-4**; (X = A、B、C 或 D) ■ X1²⁾

- 接线端子名称: S
- 说明:通过电容器将电缆屏蔽层连接至接地端
- X2¹⁾
 - 接线端子名称: -
 - 说明:未连接
- X3 ¹⁾
 - 接线端子名称: B-
 - 说明: 回路信号-
- X4¹⁾
 - 接线端子名称: A+
 - 说明: 回路信号+

电气连接

²⁾ 此处, "X"表示插槽"A"、"B"、"C"或"D"之一。

6.1.6 连接无源"模拟量输入/输出"模块

- ♀ 使用无源信号时,必须由外接电源为通信线供电。
- 📕 🛛 接线必须匹配设置的模拟量输入/输出模块的工作模式; 参考下图说明。

"工作模式" = "4..20mA 输出"或"HART 从站+4..20mA 输出"



- 图 8 输出模式下的无源模拟量输入/输出模块
- a 电源
- b HART 信号输出
- c 模拟量信号计算

"工作模式" = "4..20mA 输入"或"HART 主站+4..20mA 输入"



- 9 输入模式下的无源模拟量输入/输出模块
- a 电源
- b 带 4...20 mA 和/或 HART 信号输出的外接设备

"工作模式" = "HART 主站"



- 10 HART 主站模式下的无源模拟量输入/输出模块
- a 电源
- b 最多 6 台带 HART 输出信号的外接设备

6.1.7 连接有源"模拟量输入/输出"模块

- 使用有源信号时,设备为通信线供电。无需使用外接电源。
 - ┛ 接线必须匹配设置的模拟量输入/输出模块的工作模式; 参考下图说明。
- 连接的 HART 设备最大电流消耗: 24 mA
 (如果连接 6 台设备,则每台设备为 4 mA)。
 - Ex-d 模块的输出电压: 17.0 V@4 mA...10.5 V@22 mA
 - Ex-ia 模块的输出电压: 18.5 V@4 mA...12.5 V@22 mA

"工作模式" = "4..20mA 输出"或"HART 从站+4..20mA 输出"



- 11 输出模式下的有源模拟量输入/输出模块
- a HART 信号输出
- b 模拟量信号计算





- 图 12 输入模式下的有源模拟量输入/输出模块
- a 带 4...20 mA 和/或 HART 信号输出的外接设备

"工作模式" = "HART 主站"



■ 13 HART 主站模式下的有源模拟量输入/输出模块

a 最多 6 台带 HART 输出信号的外接设备

让 连接的 HART 设备最大电流消耗为 24 mA (如果连接 6 台设备,则每台设备为 4 mA)。

6.1.8 连接热电阻 (RTD)



A 四线制 RTD 连接

B 三线制 RTD 连接

C 两线制 RTD 连接

6.1.9 "数字量输入/输出"模块的接线端子



■ 14 数字量输入或输出的名称 (实例)

- 每个数字量输入/输出模块均带两路数字量输入或输出。
- 在操作菜单中,每路输入或输出均由相应的插槽和插槽内两个接线端子标识。例如:
 A1-2表示插槽A的接线端子1和2。使用数字量输入输出模块时,插槽B、C和D同样适用。
- 每对接线端子都可以在操作菜单中选择下列工作模式之一:
 - 关闭
 - 无源输出
 - 无源输入
 - 有源输入

6.2 接线要求

6.2.1 电缆规格

接线端子

线芯横截面积 0.2 ... 2.5 mm2 (24 ... 13 AWG)

用于具有信号和电源功能的接线端子

- 压簧式接线端子 (NMx8x-xx1...)
- 螺纹式接线端子 (NMx8x-xx2...)

线芯最大横截面积 2.5 mm² (13 AWG)

用于具有接线腔内接地端子功能的接线端子

线芯最大横截面积 4 mm² (11 AWG) 用于具有外壳接地端子功能的接线端子

供电线

使用标准设备电缆即可。

HART 通信线

- 仅使用模拟量信号时,使用标准设备电缆即可。
- 使用 HART 通信时, 建议使用屏蔽电缆。遵守工厂接地指南。

Modbus 通信线

- 遵守电信行业协会 TIA-485-A 的电缆要求。
- 其他情况: 使用屏蔽电缆。

V1 通信线

- 两线制双绞线, 屏蔽或非屏蔽电缆
- 单根电缆的电阻值: ≤ 120 Ω
- 线-线间的电容值: ≤ 0.3 µF

6.3 保证防护等级

为了确保指定防护等级,完成电气连接后请执行下列步骤:

- 1. 检查外壳密封圈,确保洁净且正确安装到位。如需要,擦干、清洁或更换密封圈。
- 2. 拧紧所有外壳螺钉和螺纹外壳盖。
- 3. 拧紧缆塞。
- 4. 确保水汽不会进入电缆入口, 插入电缆入口之前, 向下弯曲电缆 (形成"存水湾")。



5. 插入适合设备安全等级 (例如 Ex d/XP) 的盲塞。

7 调试

7.1 操作方法

7.1.1 通过现场显示单元操作



🖻 15 显示与操作单元

- 1 液晶显示屏 (LCD)
- 2 光敏按键;可以在玻璃盖板外操作。无玻璃盖板时,将手指轻轻放在光敏传感器正面进行触控。 不得用力按压。

标准显示界面 (测量值显示)



- 图 16 典型的标准显示界面 (测量值显示)
- 1 显示单元
- 2 设备位号
- 3 状态区
- 4 测量值显示区
- 5 测量值和状态图标显示区
- 6 罐表状态标识
- 7 罐表状态图标
- 8 测量值的状态图标

🞴 显示图标的详细说明参见设备的《操作手册》(BA)。

导航视图 (操作菜单)

参照以下步骤访问操作菜单(导航视图):

- 在标准显示界面中,按下E键,并至少保持两秒。
 □ 显示文本菜单。
- 2. 在文本菜单中选择键盘解锁,并按下E键确认。
- 3. 再次按下 E 键, 访问操作菜单。



A0047115

- ☑ 17 菜单显示界面
- 1 当前子菜单或设置向导
- 2 快速访问密码
- 3 菜单路径显示区

7.1.2 通过服务接口和 FieldCare / DeviceCare 操作



图 18 通过服务接口操作

- 1 服务接口 (CDI = Endress+Hauser 通用数据接口)
- 2 Commubox FXA291
- 3 计算机,安装有"FieldCare"调试软件和"CDI Communication FXA291"COM DTM

7.2 罐体测量术语



图 19 NMS8x 安装术语 (例如 NMS81)

- A 液位
- B 上层界面
- C 下层界面
- D 气相
- E 上层介质
- F 中层介质

- 下层介质 G Η 罐底 罐表参考高度 1 空罐高度 2 3 基准板 4 储罐空高 5 储罐液位 6 储罐参考高度 7 上停止位 (可设置) 浮子位置 8 9 上界面液位 10 下界面液位 11 下停止位 (可设置) 12 参考投尺高度 13 距离 14 机械停止位 15 参考位置
- 16 缓慢升起区

7.3 初始设置

根据 NMS8x 规格参数,可能无需以下所述的一些初始设置。

7.3.1 设置显示语言

通过显示单元设置显示语言

- 在标准显示界面中(),按下"E"键。必要时在文本菜单中选择键盘解锁,并再次按下 E 键确认。
 - ↦ 显示 Language。
- **2.** 打开 Language 并选择显示语言。

通过调试软件设置操作语言(例如 FieldCare)

- **1**. 菜单路径: 设置 → 高级设置 → 显示 → Language
- 2. 选择显示语言。

〕 此设置仅影响显示单元上的显示语言。需要设置调试软件的显示语言时,通过 FieldCare 或 DeviceCare 的相应功能设置。

7.3.2 设置实时时钟

通过显示单元设置实时时钟

- 1. 菜单路径:设置→高级设置→日期/时间→设置日期
- **2.** 使用以下参数将实时时钟设置为当前日期和时间: Year、Month、Day、Hour、 Minutes。

调试

通过调试软件设置实时时钟(例如 FieldCare)

1.	菜单路径:设置→	高级	及设置→日期/时间	
2.	7			
	Date/time: 🕻 🤉		2016-04-20 09:32:24	
	Set date:		Please select	\checkmark
			Please select	
			Abort	
			Start	
			Confirm time	
				_
	8			

进入设置日期并选择启动。

3.	Date/time: 🗘	2016-04-20 09:34:25
	Set date: ?	Please select
	Year:	2016
	Month:	4
	Day:	20
	Hour:	9
	Minute:	34

使用以下参数设置日期和时间: Year、Month、Day、Hour、Minutes。

4.	Date/time: 🚺	2016-04-20 09:35:49
	Set date: ? 🕨	Please select
	Year:	Please select Abort
	Month:	Start
	Day:	Confirm time
	Hour:	9
	Minute:	34

进入设置日期并选择 Confirm time。

▶ 实时时钟设置为当前日期和时间。

7.4 标定

完成 NMS8x 或其部件(传感器、检测器、轮鼓或测量钢丝)的安装或更换操作后,按此顺序执行以下标定。

- 1. 传感器标定
- 2. 参考标定
- 3. 轮鼓标定

并不一定需要执行所有标定步骤,具体步骤取决于设备是否已安装、已调节或已更换(参见下表)。

安装/更换方式		标定步骤			
		1. 传感器标定	2.参考标定	3. 轮鼓标定	
整体安装		不需要	不需要	不需要	
浮子单独发货		需要	需要	需要	
通过标定窗口安装浮子		需要	需要	需要	
更换/维护	轮鼓	需要	需要	需要	
	浮子	不需要	需要	需要	
	传感器模块/ 检测器	需要	需要	需要	

7.4.1 验证浮子和轮鼓

在安装 NMS8x 之前,确保浮子和轮鼓的所有下列铭牌参数均与设备设置参数一致。

待确认参数

参数名	菜单路径:
浮子直径	设置 → 高级设置 → 传感器组态 → 浮子 → 浮子直径
浮子重量	设置→高级设置→传感器组态→浮子→浮子重量
浮子体积	设置→高级设置→传感器组态→浮子→浮子体积
浮子平衡体积	设置→高级设置→传感器组态→浮子→浮子平衡体积
轮毂周长	设置 → 高级设置 → 传感器组态 → 轮毂
测量钢丝重量	专家→传感器→传感器组态→轮毂→测量钢丝重量

数据验证

数据验证步骤

- 1. 在浮子直径、浮子重量、浮子体积和浮子平衡体积中检查浮子直径、重量、体积和平 衡体积。
- 2. 在轮毂周长和测量钢丝重量中检查轮鼓周长和钢丝重量。

完成数据验证。



■ 20 数据验证

7.4.2 移动浮子

可选移动浮子操作,用于更改浮子的当前位置,更加方便执行标定步骤。

- 1. 确保已经拆除轮鼓止动块。
- 2. 菜单路径:设置→校准→移动浮子→移动距离
- 3. 在移动距离中输入相对移动距离。
- 4. 选择下降或上升。
- 5. 选择是。

完成浮子移动。

A0029572



21 移动浮子

A0027996

7.4.3 传感器标定

传感器标定调节检测器的重量测量。标定包含以下三个步骤。

- ADC 零点标定
- ADC 偏置量标定
- ADC 满量程标定

可以使用 0 g 或偏置重量(0...100 g)进行 ADC 偏置量重量标定。

♀ 进行密度测量时,建议使用非0g的偏置重量。



☑ 22 传感器标定原理

- m 浮子重量
- B 数/模转换器的数字量值
- ms 满量程重量值
- m_{o1} 0...100g时的偏置重量(推荐重量为50g。)
- mo2 Og时的偏置重量
- m_z 零点重量

标定步骤

步骤	使用浮子	使用偏置重量	说明
1.	A0030475	A0030475	 束单路径:设置→校准→传感器标定→传感器标定 在步骤3中,在Offset weight 中输入偏置重量 (0.0 g,仅当使用浮子时)。 在步骤4中,在Span weight 中输入数值(铭牌上标 识的浮子重量)。
2.	A0030474	A0028001	 抬起或拆除浮子。 选择 2, 进入下一个功能参数。 显示屏上显示测量零点重量。 等待,直至零点标定显示已完成,标定状态显示为 空闲。 译子被抬起后,在步骤完成之前请勿松开。
3.	A0030474	A0028002	 确认偏移量标定中显示放置偏移量重量。 抬起浮子或安装偏置量重量。 选择 , 进入下一个功能参数。 显示屏上显示测量偏移量重量。 等待,直至偏移量标定显示已完成,标定状态显示为空闲。 译子被抬起后,在步骤完成之前请勿松开。
4.	A0030475	A0030475	 前一步骤中使用偏置重量时,松开浮子或将其安装 在测量环上。 选择[1],进入下一个功能参数。 显示屏上显示测量满量程重量。 等待,直至满量程标定显示已完成,标定状态显示 为空闲。 选择下一步。 等待,直至传感器标定显示已完成,标定状态显示 为空闲。 传感器标定步骤完成。 请勿缠绕浮子,尽可能将其安装在稳定位置上。

7.4.4 参考标定

参考标定步骤

参考标定确定距离机械停止位的浮子零点位置。

- 1. 菜单路径:设置→校准→参考位置标定→参考位置标定
- 2. 选择启动
- 3. 检查参考位置 (例如 70 mm (2.76 in))。
 - ▶ 出厂前已预设置参考位置。
- 4. 确保浮子正确安装在测量钢丝上。
- 5. 自动启动参考标定。

完成参考标定。



图 23 参考标定步骤

1 机械停止位

R 参考位置

7.4.5 轮鼓标定

轮鼓表

如下图所示,即使测量重量相同,也会因轮鼓的止动位置不同而产生重量测量误差 (e0 和 e1)。为更精确地测量重量,出厂时已测量并在设备中保存了轮鼓表,用于校正因钢丝轮 鼓止动位置而产生的误差。由于数值之间存在差异,将测量所有设备的轮鼓。操作时无需了 解此轮鼓表。



図 24 测量重量

e 误差

m 重量

标定步骤

- 1. 菜单路径:设置→校准→轮毂标定→轮毂标定
- 2. 输入 500 mm (19.69 in)距离或更大值(从浮子底部至液位高度的距离)。
- 3. 确认浮子重量与设置高重量匹配。
- 4. 选择启动。
 - ▶ 自动启动轮鼓标定。 轮鼓标定大约需要花费 11 分钟,记录五十个点。
- 5. 通常选择否 (在制作低重量表中)。
 - ▶ 对于特殊应用使用低重量表,选择是,并使用 50 g 重量。

完成轮鼓标定。



■ 同时按下□+ □,取消标定。如果在新表格创建过程中取消轮鼓标定,老表格仍然有效。创建新表格失败时,NMS8x不会接收新表格,显示错误信息。



图 25 创建轮鼓表格

7.4.6 调试检查

此步骤确认所有标定步骤均已正确完成。

调试检查从之前进行轮鼓标定的位置开始。如果参考位置发生变化,则执行轮鼓标定。

当跳过轮鼓标定时,有必要确保在调试检查之前没有障碍物或干扰物体。

调试检查共有十一步,如下所示。

调试检查的检查项目应按以下顺序进行。

- 第一点的浮子重量在阈值内(在规定值范围内: 5g(0.01 lb))。
- 当创建上一个轮鼓表格时,选择五十点中的十点,并将其与当前重量表格的结果进行比较,将确认检测到的重量。
- •确认每个点的浮子重量均在阈值内(在规定值范围内: 5g(0.01 lb))。

如果浮子重量在十个步骤中超过阈值,则调试检查停止,仪表状态变为"停止"。

要继续液位测量,请执行罐表命令。

以下三项在最后一步中得到确认。

- 相邻两点的差值在阈值内(在规定值范围内: 2g(0.004 lb))。
- 轮鼓表格中的峰间补偿值在 20 g (0.04 lb)内。
- 轮鼓表格中的最大补偿值在 40 g (0.09 lb)内。

在执行调试检查期间,未确认过高张力。

在轮鼓标定之前,确保对之前进行轮鼓标定的位置没有任何干扰。

1. 菜单路径: 诊断 → 设备检查 → 调试检查 → 调试检查

- 2. 选择启动。
 - ▶ 验证轮鼓表格时显示执行。
- 3. 选择启动。
- 4. 确认调试检查中显示已完成。
- 5. 确认通过轮毂检查结果。

完成调试检查。

7.5 输入设置

7.5.1 HART 输入设置

HART 设备连接和寻址



- ☑ 26 HART 回路的可能接线端子
- B 插槽 B 中的模拟量输入/输出模块 (与设备版本号相关)
- C 插槽 C 中的模拟量输入/输出模块 (与设备版本号相关)
- E HART Ex is 输出 (所有设备型号均提供)

主 连接 HART 设备至 Proservo NMS8x 前,必须进行设置并通过用户界面为其分配唯一 HART 地址。³⁾

子菜单: 设	子菜单:设置→高级设置→输人/输出→Analog I/O		
参数	说明/操作		
工作模式	选择: HART 主站+420mA 输入: 仅当一台 HART 设备连接在此回路中时。在此情形下,除了使用 HART 信号还可以使用 420 mA 信号。 HART 主站: 回路中最多连接 6 台 HART 设备时。 		

³⁾ 当前软件不支持地址为0(零)的HART设备。

子萊单: 设置 → 高级设置 → 输人/输出 → HART 设备 → HART Device(s) 1) 2)	
参数	说明/操作
输出压力	 设备测量压力时:选择包含压力的 HART 变量 (PV、SV、TV 或 QV)。 否则使用出厂设置: No value
输出密度	 设备测量密度时:选择包含密度的 HART 变量 (PV、SV、TV 或 QV)。 否则使用出厂设置: No value
输出温度	 设备测量温度时:选择包含温度的 HART 变量 (PV、SV、TV 或 QV)。 否则使用出厂设置: No value
输出气相温度	 设备测量蒸汽温度时:选择包含蒸汽温度的 HART 变量 (PV、SV、TV 或 QV)。 否则使用出厂设置: No value
输出液位	 设备测量液位时:选择包含液位的 HART 变量 (PV、SV、TV 或 QV)。 否则使用出厂设置: No value

每台连接的 HART 设备都带"HART Device(s)"。 连接 Prothermo NMT5xx、NMT8x 或 Micropilot FMR5xx 时,此设置可忽略,因为它们自动识别此类测量 值。 1) 2)

7.5.2 4...20 mA 输入设置



图 27 用作 4...20 mA 输入的模拟量输入/输出模块的可能安装位置。设备的订货号确定当前使用的模块。

子萊单: 设置 → 高级设置 → 输人/输出 → Analog I/O ¹⁾ "。		
参数	说明/操作	
工作模式	选择 420mA 输入或 HART 主站+420mA 输入	
过程变量	选择连接设备传输的过程变量。	
模拟量输入 0% 值	确定4mA输入电流对应的过程变量值。	
模拟量输人 100% 值	确定 20 mA 输入电流对应的过程变量值。	
过程值	检查过程变量的显示值是否与实际值相同。	

1) 设备的每个模拟量输入/输出模块都带"Analog I/O。



- 28 4...20 mA 输入对应过程变量
- 1 输入值 mA
- 2 过程值

7.5.3 连接的热电阻 (RTD) 设置



图 29 已连接 RTD 的模拟量输入/输出模块的可能安装位置。设备的订货号确定当前使用的模块。

子菜单: 设置 → 高级设置 → 输入/输出 → Analog IP	
参数	说明/操作
RTD 类型	设置连接的热电阻 (RTD) 类型。
RTD 连接类型	设置热电阻 (RTD) 的连接方式 (两线制、三线制或四线制) 。
输入值	检查温度显示值是否与实际值相同。
最低探头温度	设置连接热电阻 (RTD) 的最低允许温度。
最高探头温度	设置连接热电阻 (RTD) 的最高允许温度。
探头位置	输入热电阻 (RTD) 的安装位置 (从基准板开始测量) 。



- 1 基准板
- 2 RTD

3 探头位置



図 30 数字量输入/输出模块的可能安装位置(示例);订货号确定数字量输入模块的数量和位置。

设备的每个数字量输入/输出模块均带**数字量 Xx-x**。"X"代表接线腔内的插槽, "x-x"表示插 槽内的接线端子。子菜单中的最重要参数为工作模式和触点类型。

子菜单: i	子菜单: 设置 → 高级设置 → 输人/输出 → 数字量 Xx-x	
参数	说明/操作	
工作模式	选择工作模式(参见下图)。 • 无源输入 数字量输入/输出模块测量外接电源的电压。取决于外部开关状态,电压为0(开关打开)或超出电压 限定值(开关闭合)。上述两个状态由数字量信号表示。 • 有源输入 数字量输入/输出模块提供电压,用于检测外接开关是处于打开状态,还是闭合状态。	
触点类型	确定外接开关状态是否抑制数字量输入/输出模块的内部状态(参见下表)。数字量输入的内部状态可以 转换为数字量输出或用于控制测量。	



- "工作模式"="无源输人" "工作模式"="有源输人" А
- В

外接开关状态	数字量输入/输出模块的内部状态	
	触点类型=常开	触点类型 = 常闭
断开	未激活	激活
闭合	激活	未激活
特殊条件下的响应:		
在启动期间	未知	未知
发生测量故障	错误	错误

7.6 将输入值与罐体参数关联

在罐表应用中使用之前,测量值必须与罐体参数关联。 **1** 取决于应用,在指定条件下并不一定显示所有上述参数。

子菜单: 设置 → 高级设置 → 应用 → 储罐配置 → 液位		
参数	定义下列罐体参数的数据源	
液位源	介质液位	
水位输入源	罐底水位	

子菜单: 设置 → 高级设置 → 应用 → 储罐配置 → 温度	
参数	定义下列罐体参数的数据源
液相温度源	介质的平均温度或单点温度
环境(空气)温度源	罐体四周的空气温度
气相温度源	介质表面的蒸汽温度

子萊单: 设置 → 高级设置 → 应用 → 储罐配置 → 压力		
参数	定义下列罐体参数的数据源	
P1(底部)源	底部压力 (P1)	
P3(顶部)源	顶部压力 (P3)	

7.7 报警设置(限定值计算)

最多可以设置 4 个罐体参数的限定值计算。数值超出上限值或低于下限值时, 触发限定值 计算报警。由用户定义限定值。



☑ 31 限定值计算原理

- A 报警模式=开
- B 报警模式=闭锁
- 1 高高位报警值
- 2 高位报警值
- 3 低位报警值
- 4 低低位报警值
- 5 高高位报警
- 6 高位报警
- 7 低位报警
- 8 低低位报警
- 9 "清除报警"="是"或通/断电
- 10 Hysteresis

进行报警设置时,将正确数值分配给下列参数:

子萊单: 设置 → 高级设置 → 应用 → 报警 → 报警 1 4	
参数	说明/动作

报警模式	 关 未触发报警。 开 报警不再出现时报警消失 (考虑单点回差)。 闭锁 所有报警保持有效,直至用户选择请除报警 = 是。
报警值源	选择进行限定值偏差检查的过程变量。
 高高位报警值 高位报警值 低位报警值 低低位报警值 	分配正确的限定值(参见上图)。

7.8 信号输出设置

7.8.1 模拟量输出 4 ... 20 mA 输出



A0032464

图 32 用作 4... 20 mA 输出的模拟量输入/输出模块的安装位置示意图。设备的订货号确定当前使用的模块。

设备的每个模拟量输入/输出模块都可以设置为 4 ... 20 mA 模拟量输出。因此将正确的数值 分配给下列参数:

设置→高级设置→输人/输出→Analog I/O	
参数	说明/动作
工作模式	选择 420mA 输出或 HART 从站+420mA 输出 ¹⁾ → 曾 63。
模拟输入源	选择模拟量输出传输的罐体参数。

模拟量输入 0% 值	设置 4 mA 输出电流对应的罐体参数。
模拟量输人 100% 值	设置 20 mA 输出电流对应的罐体参数。

 "HART 从站+4..20mA 输出"表示模拟量输入/输出模块用作 HART 从设备,循环向 HART 主站发送最多 4 个 HART 变量。设置 HART 输出:

7.8.2 HART 输出

仅当工作模式 = HART 从站+4..20mA 输出时有效。

设置 → 高级设置 → 通信 → HART 输出 → 设置	
参数	说明/动作
系统轮询地址	设置设备的 HART 通信地址。
 分配 SV 分配 TV 分配 QV 	选择 HART 变量传输的罐体参数。 默认 PV 传输与模拟量输出相同的变量,无需设置。

7.8.3 Modbus、V1 或 WM550 输出



图 33 Modbus 或 V1 模块的可能位置实例;取决于设备型号,上述模块可以安装在插槽 B 或插槽 C 中。

取决于订货号,设备可能带一个或两个 Modbus 或 V1 通信接口。在下列子菜单中设置:

Modbus

设置 → 高级设置 → 通信 → Modbus X1-4 →设置

V1

- ・设置 → 高级设置 → 通信 → V1 X1-4 → 设置
- ・设置 → 高级设置 → 通信 → V1 X1-4 → V1 输入选择器

WM550

- 设置 → 高级设置 → 通信 → WM550 X1-4 → 设置
- 设置 → 高级设置 → 通信 → WM550 X1-4 → WM550 input selector



www.addresses.endress.com

