简明操作指南 Connect Sensor FXA30, FXA30B

Fieldgate

低功耗蜂窝传感器网关,实现无线网络连接,远 程工业环境和控制系统监测





目录

1	文档信息	3
1.1	文档符号	3
2	术语和缩写	. 5
3	注册商标	6
4 4.1	基本安全指南	7 . 7
4.2	ATEX 要求	. 7
4.3 4 4	警告: 爆炸危险	.7 .9
1.1		• •
5	到货验收和产品标识	11
5.1	到货验收	11
5.2	广	11
5.5 5.4	伏贝須半 	11
5.4	前坦间 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	11
5.5		11
6	产品描述	12
6.1	功能与系统设计	12
6.2	产品设计	12
6.3	产品规格参数	18
6.4	増強型硬件	19
6.5	电池便用寿 可	19
0.0	苯丙则即研则储l包捆(1A/ 捆山均平	20
7	安装	21
7 7.1	安装	21 21
7 7.1 7.2	安装 安装 天线	21 21 23
7 7.1 7.2	安装	21 21 23
7 7.1 7.2 8	安装	21 21 23 24
7 7.1 7.2 8 8.1	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线	21 23 24 24
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.2	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线 安裝电池 地址电驰	21 23 24 24 25
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线 安装电池 取出电池 福人 SIM 卡	21 23 24 24 25 25 27
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4	安装	21 23 24 24 25 25 27
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线 安装电池 取出电池 插人 SIM 卡 设置蜂窝连接	21 23 24 24 25 25 27 28
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线 安裝电池 取出电池 工 描入 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册	21 23 24 24 25 25 25 27 28 28
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1	安装 安装 天线 支援配 连接蜂窝天线 安裝电池 取出电池 班出电池 插入 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册	21 23 24 24 25 25 27 28 28
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 10	安装	21 23 24 25 25 27 28 28 28 30
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.1 100 10.1	安装 安装 天线 装配 连接蜂窝天线 安装电池 取出电池 插人 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册 电气连接 供电方式 其	21 23 24 24 25 25 27 28 28 28 30 30
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 10 10.1 10.2 10.3	安装 安装 天线 支配 连接蜂窝天线 安装电池 取出电池 插入 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册 电气连接 供电方式 接线端子分配 送件 國果连接至 100 接口	21 23 24 24 25 25 27 28 28 30 30 31
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 10 10.1 10.2 10.3 10.4	安装	21 23 24 24 25 27 28 30 31 34 38
7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	安装	21 23 24 25 25 27 28 28 30 30 31 34 38 41
7 7.1 7.2 8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	安装	21 23 24 24 25 27 28 30 31 34 38 41 43
77.17.2 888.18.28.38.4 99.1 10110.210.310.4110.510.610.7	安装	21 23 24 24 25 25 27 28 28 30 31 34 43 43 45
77.17.2 888.18.28.38.48 99.1 10110.210.310.49 10.510.610.7	安装	21 23 24 24 25 27 28 28 30 31 34 43 45 45
77.17.2 888.18.28.38.4 99.1 10110.210.310.410.510.610.7 10.510.610.7	安装	21 23 24 24 25 25 27 28 28 30 31 34 43 45 46
77.17.2 88.8.18.28.38.38.48 99.1 10.110.210.310.4 10.510.610.7 11.11112	安裝 天线 表配 连接蜂窝天线 安裝电池 取出电池 甜人 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册 电气连接 供电方式 接线端子分配 脊传感器连接至 I/O 接口 煤拟量输入 数字量输入 I/O 接线图 接线概述 在FIS 中调试 机	21 23 24 24 25 25 27 28 28 30 31 34 43 45 46 46
77.17.2 88.8.18.28.38.8.4 99.1 10.110.210.310.4 10.510.66 10.7 11.11.111.12.11.3	安裝 天线 天线 進接蜂窝天线 安裝电池 取出电池 面 五 SIM 卡 设置蜂窝连接 在蜂窝网络中注册 电气连接 供电方式 共线端子分配 将传感器连接至 I/O 接口 模拟量输入 I/O 接线图 接线端述 在 FIS 中调试 概述 人员要求 启动程序	21 23 24 225 27 28 2 30 311 34 43 45 46 46 46 46

12	诊断和故障排除	48
12.1	故障排除 LED 指示灯	. 48
12.2	设备不响应	48
12.3	设备未连接至蜂窝网络	. 49
12.4	基本蜂窝连接故障排除	. 49
12.5	设备无法连接至现场信息服务器 (FIS)	. 50

1 文档信息

1.1 文档符号

1.1.1 安全图标

图标	说明
▲ 危险	危险! 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
▲ 警告	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
🛕 小心	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
注意	注意! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.1.2 电气图标

图标	说明	图标	说明
	直流电	~	交流电
\sim	直流电和交流电	네미	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系 统可靠接地。

图标	说明
	保护性接地连接 进行后续电气连接前,必须确保此接线端已经安全可靠地接地。
Ą	等电势连接 必须连接至工厂接地系统中:使用等电势连接线或星型接地系统连接,取决于国家法规或公司规 范。

1.1.3 通信图标

图标	说明
	LED 指示灯 发光二极管熄灭。
	LED 指示灯 发光二极管亮起。
	LED 指示灯 发光二极管闪烁。

1.1.4 特定信息图标

图标	说明	图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。		推荐 推荐的操作、过程或动作。
×	禁止 禁止的操作、过程或动作。	i	提示 附加信息。
	参考文档		参考页面
	参考图	1., 2., 3	操作步骤
4	操作结果		目视检查

2 术语和缩写

术语/缩写	说明	
BA	《操作手册》	
КА	《简明操作指南》	
TI	《技术资料》	
SD	《特殊文档》	
ХА	《安全指南》	
FIS	现场信息服务器 基于网页的操作端口,用于管理库存管理系统中在全球范围内使用的网关的生命周期和诊断。	
SupplyCare Hosting] 基于云技术的库存管理平台,为在供应链中提供透明信息	
APN	接入点名称	
CLI	命令行界面	
DHCP	动态主机配置协议	
IMEI	国际移动设备身份码	
LED	发光二极管	
ТСР	传输控制协议	
USB	通用串行总线	
URL	统一资源定位码	

3 注册商标

DIGI©

Digi、Digi International 和 Digi 图标是 Digi 国际集团在美国和世界其他国家的商标或注册 商标

HART®

HART 通讯基金会 (美国奥斯汀) 的注册商标

Modbus©

施耐德自动化有限公司的注册商标

Internet Explorer 11 微软公司的注册商标

Firefox[®] Mozilla 基金会的注册商标

Chrome™

谷歌公司的注册商标

本文档中使用的所有其他商标均归属相应的所有者。

4 基本安全指南

4.1 安装注意事项

安装设备和接通设备电源之前请阅读所有文档说明,并妥善保管文档,以便日后查阅。

主 在 C1D2 区中安装时,必须使用 C1D2 认证等级的 IP66 防爆导管和导管接头,确保符 合 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的适用安全等级要求。

- USB (P2) (J1)和 SIM (P6)连接头可以在 Div. 2 防爆场合中进行维护使用。只能断开电源或已知区域内无易燃气体或蒸汽时,才能使用此类连接头。 所有外部接线或现场接线均必须遵循 NFPA 70 标准的章节 501.10 (B)。
- Connect Sensor FXA30/FXA30B 只能固定安装。
- 按钮开关不适用与在危险防爆区正常操作或者进行维护。
- 连接电池时如果发现任何损坏或故障迹象,应立即断开电池连接并联系您的供应商修理或 更换。
- 未经责任方明确批准认可的变更或改装可能导致用户无法正常使用设备。仅使用 Endress
 +Hauser 原装附件和电池;使用非认证型附件和电池可能会损坏设备。
- Connect Sensor FXA30/FXA30B 必须由 Endress+Hauser 工程师或 Endress+Hauser 授权 工程师维护。始终使用 Endress+Hauser 专用电池(订货号: 71329969)。打开外壳前 必须拆除已安装设备或离开危险区中,避免电池落入防爆区会导致的潜在风险。
- 在端子接线块中安装连接线芯时, 推荐拧紧扭矩为 0.2 Nm。
- 端子接线块的适用线芯尺寸为 0.5 ... 1.5 mm²。

4.2 ATEX 要求

- Connect Sensor FXA30/FXA30B 必须安装在防护等级不低于 IP 54 的外壳中,符合 EN 60079-15 标准。
- Connect Sensor FXA30/FXA30B 应在不超过 2 级污染等级的场合中使用,符合 EN 60664-1 标准。

4.3 警告:爆炸危险

查看以下 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的爆炸危险警告。

[] Connect Sensor FXA30/FXA30B 设备自带电池。

▲ 警告

Connect Sensor FXA30/FXA30B 仅可在 UL/cUL Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D 危险区或非危险区中使用。

▶ 替换任何部件均可能影响在 Cl. I, Div. 2 防爆区中使用。



爆炸危险

▶ 只允许在非易燃场合中更换电池。



爆炸危险

▶ 在电路工作时候禁止断开连接,除非无易燃因素。



静电荷充电 (ESD) 会损坏设备和电气回路。

▶ 电子部件操作不当会造成 ESD 损坏,导致整体或局部故障。

4.4 证书

Connect Sensor FXA30/FXA30B 设备提供下列证书。

4.4.1 RF 暴露声明

为了符合 ANSI C95.1 标准规定的 RF 暴露限定值,需要保证用户与产品间的距离不会小于 200 mm (7.87 in)。

4.4.2 FCC 证书和法规

射频接口 (RFI) (FCC 15.105)

设备通过测试,符合 FCC 法规章节 B 第 15 节规定的 B 类数字设备限定值要求。此类限定 值为频率能量提供合理保护;如果未按照手册安装和使用,可能导致有害干扰,影响无线电 通信。但是仍不能确保特定安装不会产生干扰。如果设备在关闭和打开过程中不会产生有害 广播或电视接收干扰,可以通过以下措施纠正干扰:

- 重新调整或放置接收天线。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接至不同接收器回路连接口。
- 咨询经销商或经验丰富的广播/电视专业技术人员。

标签要求 (FCC 15.19)

设备符合 FCC 认证 (美国联邦通信委员会) 的第 15 章要求。操作必须符合下列两个条件: (1)设备不会产生有害干扰,且(2)设备仪表必须能接收所有干扰,包括导致意外操作产生的 干扰。

设备安装在另一台设备内,如果 FCC 认证号被遮盖,安装模块的设备外部必须粘帖标签,参见 FCC 认证号。

改装 (FCC 15.21)

未经 Digi 明确批准的设备变更或改装可能导致用户无法正常使用设备。

CE 证书 (仅适用于欧洲)

Connect Sensor FXA30/FXA30B 符合欧共体 CE 认证要求。

4.4.3 UL/cUL 符合性

美国和加拿大的 UL / cUL 符合性标准如下:

标准	名字	发布日期
UL2054	家用和商业电池安全性的 UL 标准	2004年10月29号
UN 38.3	关于危险货物运输的建议书:试验和标准手册	2009 年
UL60950-1	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求	2014年10月14号

4.4.4 产品标识

设备必须包括下表中列举的标识。

标识图标	说明
CE	CE 认证

5 到货验收和产品标识

5.1 到货验收

进行仪表到货验收时需要进行下列检查:

- •供货清单上的订货号是否与产品粘贴标签上的订货号一致?
- 物品是否完好无损?
- 铭牌参数是否与供货清单上的订购信息一致?

📮 任一上述条件不满足时, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

5.2 产品标识

网关标识信息如下:

- 铭牌参数
- 订货号,标识供货清单上的设备特征

5.3 供货清单

Connect Sensor FXA30/FXA30B

- ■《简明操作指南》,印刷版
- 电池 (取决于订购型号)

🞦 请注意《操作手册》"附件"章节中的仪表附件等,例如天线。

5.4 制造商

DIGI INTERNATIONAL 公司 11001 Bren Road East Minnetonka, MN 55343 USA

5.5 分销商

Endress+Hauser Maulburg GmbH+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg 德国 电话: +49 7622 28-0

6 产品描述

6.1 功能与系统设计

Connect Sensor FXA30/FXA30B 是低功耗蜂窝传感器网关,实现无线网络连接,远程工业环境和控制系统监测,例如库存物位、流量、压力和其他过程变量。通过自带电池或外接电源向 Connect Sensor FXA30/FXA30B 供电,例如太阳电池板,在没有供电或限制供电的时候调试。Connect Sensor FXA30/FXA30B 配备外接输入/输出(I/O)接口,安装在防水外壳内,用于连接传感器。传感器采集过程信息(传感器读数值),

6.2 产品设计

6.2.1 部件

本章节介绍 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的组成部件,以及 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的 LED 指示灯、端口和按钮的参考信息。

部件	说明
Connect Sensor FXA30/FXA30B	Endress + Hauser
电池 随仪表一同订购或作为附件订购 附件订货号: 71329969	

部件	说明
激活 SIM 卡 订购 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的同时订购 包括数据通信合同的 SIM 卡	
LTE 和 GSM 网络使用的蜂窝天线 (非标准供货件) 网络和频率 GSM900; 890960 MHz GSM1800; UMTS 17102170 MHz LTE2600; 25002690 MHz 标称阻抗: 50 Ω VSWR: 2.5:1 极性: 线性 重直辐射图: 全方位 额定功率: 3 W 增益: 02 dBi 重量: 47 g (1.66 oz) 外形尺寸: - 高度: 228 mm (9 in) - 宽度: 25 mm (1 in) 工作温度: -30+70 °C (-22158 °F) 连接头: SMA (m) 订货号: 71329987	



6.2.2 外形尺寸



■ 1 单位: mm (in)

Connect Sensor FXA30/FXA30B 带四个 LED 指示灯,用于监测蓝牙连接、传感器活动、蜂窝连接和电池使用寿命。在睡眠模式下,Connect Sensor FXA30/FXA30B 接通电源,但是所有 LED 指示灯均熄灭。



- 1 蓝牙
- 2 传感器读数
- 3 蜂窝
- 4 电池

图号	LED 指示灯	状态	说明	
1	蓝牙		蓝牙连接指示灯 黄色闪烁: 蓝牙打开	
			Ⅰ 日后, 蓝牙模式将与 App 一同使用。	
2	传感器读数	X	传感器指示灯: 绿色闪烁:一个或多个传感器正在读数	
3	蜂窝	-ờ-	蜂窝网络连接指示灯: 紫色亮起: Connect Sensor FXA30/FXA30B 正在恢复中	
			蜂窝网络连接指示灯: 红色闪烁: 搜索蜂窝网络	
			蜂窝网络连接指示灯: 蓝色闪烁:连接至蜂窝网络,并尝试与 FIS 通信	
		-ờ-	蜂窝网络连接指示灯: 始终亮起:成功向 FIS 发送数据	

图号	LED 指示灯	状态	说明
			数秒后关闭
4	电池	-ờ-	电池功能指示灯: 紫色亮起: Connect Sensor 正在恢复中

6.2.4 端口和按钮

下图显示 Connect Sensor FXA30/FXA30B 设置控制部件。



- 1 控制台端口
- 2 电池端口
- 3 控制按钮
- 3.1 唤醒按钮
- 3.2 工厂按钮
- 3.3 复位按钮
- 4 电池盒
- 5 缆塞
- 6 输入/输出 (I/O) 接口
- 7 蜂窝天线端口
- 8 SIM 卡槽

图号	名称	说明
1	控制台端口	连接口 通过 USB A 型或 B 型电缆将 Connect Sensor FXA30/FXA30B 连接至计算机,访问命令 行接口 (CLI)。
2	电池端口	将电池线连接 Connect Sensor FXA30/FXA30B 电源
3.1	唤醒按钮	唤醒 Connect Sensor FXA30/FXA30B
3.2	工厂按钮	按下按钮并至少保持 3 秒, 删除所有更改设置, 并将 Connect Sensor FXA30/FXA30B 恢复至其 缺省设定值。如果只是按下按钮, 并没有保持按下, 设备在唤醒后立即再次进入睡眠模式, 不 影响任何设定值。

图号	名称	说明
3.3	复位按钮	对输入无响应时重启设备(来自 CLI 的输入)。按下此按钮不会删除先前更改的设置。
4	电池盒	使得电池固定安装到位
5	缆塞	螺纹传感器电缆插入此开口后进入 Connect Sensor FXA30/FXA30B
6	输入/输出 (I/O) 接 口	连接模拟量或数字量输入和输出传感器,或通过此端口连接电源。
7	蜂窝天线端 口	将外接蜂窝天线连接至 Connect Sensor FXA30/FXA30B
8	SIM 卡槽	将 SIM 卡连接至 Connect Sensor FXA30/FXA30B

6.3 产品规格参数

下表中列举了 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的产品规格参数。

规格参数				
管理				
设置和管理	 Endress+Hauser 现场信息服务器 (FIS) 现场 USB 与串行 CLI 通信 			
协议	TCP			
SIM 插槽	1, 标准尺寸			
电源				
电池	7.2 V, 14 Ah, 锂亚硫酰氯, 不可充电, 可更换			
电池自放电	<1%/年,在+30℃(+86°F)温度下存储时			
外接电源要求	830 V _{DC} , 1 A 时			
睡眠时的功耗	86.4 µW			
连续监测时的功耗	400 mW			
峰值传输时的功耗	14.4 W			
传感器支持的协议(仅适用于 E	XA30B)			
有线 HART	HART 5 或 7			
MODBUS	MODBUS RTU 和 ASCII, 最多连接 4 个传感器			
模拟量输入				
输入	4 路模拟量输入: 420 mA 1 路模拟量 HART 电流回路 1 (仅适用于 Connect Sensor FXA30B) 4 路 Modbus RS-485 (仅适用于 Connect Sensor FXA30B)			
输入电流范围	422 mA (电流回路输入)			
数字量输入				

规格参数		
端口	1路数字量输入或脉冲计数器输入	
输入范围	 00.6 V_{DC} 逻辑低电平 2.230 V_{DC} 逻辑高电平 	
最大输入电压	30 V _{DC}	
最高脉冲计数频率	2 kHz	
输出功率		
端口	5	
输出电压选项	24 V _{DC}	
最大输出电流	每个传感器 200 mA	
环境条件		
工作温度	−35 +70 °C (−31 158 °F)	
储存温度	-40 +85 °C (-40 185 °F)	
相对湿度	90% (90%后无冷凝)	
防护等级 (IP)	IP66	
机械结构		
外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	 长度: 152 mm (6 in) 宽度: 114 mm (4.5 in) 高度: 76 mm (3 in) 	
重量	0.57 kg (1.25 lb)	
LED 指示灯	 蓝牙 传感器读数 蜂窝 电池 	
外壳材质	10%玻璃纤维增强聚碳酸酯	
外壳防护等级	NEMA Type 4、4X、6和6P UL 94 V-0	

6.4 增强型硬件

除了上述 Connect Sensor FXA30 特点, Connect Sensor FXA30B 还有下列功能:

- HART
- Modbus

6.5 电池使用寿命

Connect Sensor FXA30/FXA30B 通过睡眠和唤醒模式管理电源。仅当传感器读数时以及按设定时间的发送读数至 SupplyCare (主机板),进入唤醒模式。其他时间均处于低功耗的睡眠模式。

设定较低频率的传感器读数和通信操作,延长电池使用寿命。设定较高频率的传感器读数和 通信操作,电池使用寿命会缩短。

6.6 蜂窝调制解调器传输 (TX) 输出功率

调制解调器	波段	输出功率
HE910-D	GSM 850 / 900	4 (2 W)
	DCS 1800 / PCS 1900	1 (1W)
	EDGE, 850/900 MHz	E2 (0.5 W)
	EDGE, 1800/1900 MHz	Cl. E2 (0.4 W)
	WCDMA FDD B1、B2、B4、B5、B8	Cl. 3 (0.25 W)
LE910-NA1	所有 LTE 波段 (仅适用于北美地区)	Cl. 3 (0.2 W)
	所有 WCDMA 波段	Cl. 3 (0.25 W)
LE910-SV1	所有 LTE 波段 (仅适用于北美地区)	Cl. 3 (0.2 W)

7 安装

7.1 安装

壁式安装

1. 使用安装套件安装 Connect Sensor FXA30/FXA30B,使用包装中的螺丝将 4 个安装底 板固定安装在外壳背板上。



2 背板

Connect Sensor FXA30/FXA30B 的安装套件可以作为附件订购;订货号: 71336975

2. 仅允许通过牢固可靠的材料(用户自备)将安装支架固定在稳定的位置上(例如金属、砖、水泥)。



1 3 前面板

7.2 天线

Connect Sensor FXA30/FXA30B 需要外接天线,才能通过 UMTS (2G/3G) 或 LTE (北美) 实现无线通信。

Connect Sensor FXA30/FXA30B 安装在机柜中时,天线必须安装在机柜外部。

合适的天线可以作为附件订购。

1 在 UMTS (2G/3G) 或 LTE (北美) 信号强度微弱的区域中,建议在固定安装天线前检 查通信。



🛛 4 连接: SMA 连接

- 1 UMTS (2G/3G) 或 LTE (北美) 网络
- 2 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的天线
- 3 SMA 连接
- 4 Connect Sensor FXA30/FXA30B
- 5 控制机柜

8 装配

在传感器连接至 I/O 接口之前需要装配 Connect Sensor FXA30/FXA30B,确保其正常工作,并检查安装位置处的蜂窝网络覆盖范围。

确保以下设备准备就绪:

- 电池或直流电源
- 有效 SIM 卡
- 蜂窝天线

F

1 将外接传感器连接至 Connect Sensor FXA30/FXA30B 之前,建议您完成所有设置,包 括验证蜂窝和 FIS 连接性。

8.1 连接蜂窝天线

Connect Sensor FXA30/FXA30B 必须使用无源天线(非增益)。



E 5 连接蜂窝天线

1. 将天线插入蜂窝天线端口

2. 拧紧天线连接

8.2 安装电池

打开 Connect Sensor FXA30/FXA30B 外壳。



- 🛛 6 安装电池
- 1. 将电池安装在电池盒中
- 2. 将电池连接至电池端口

8.3 取出电池

打开 Connect Sensor FXA30/FXA30B 外壳。



图 7 取出电池

1. 按下固定销

2. 从电池盒中取出

8.4 插入 SIM 卡

打开 Connect Sensor FXA30/FXA30B 外壳。



🛛 8 插入 SIM 卡

- 1. 松开 SIM 卡槽
- 2. 滑动打开 SIM 卡槽
- 3. 插入 SIM 卡 (标准 SIM)
- 4. 将 SIM 卡槽拨回原位
- 5. 锁定 SIM 卡槽

设置蜂窝连接 9

如果在订购 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的同时也订购了数据通信协议. 您的 H Connect Sensor FXA30/FXA30B 已经完成蜂窝连接设置,可以忽略本章节。

使用缺省 APN 设置 Connect Sensor FXA30/FXA30B. 需要在蜂窝网络中更改 Connect Sensor FXA30/FXA30B 注册信息,将其更改为您的蜂窝服务供应商。使用命令行 界面 (CLI) 初始设置蜂窝连接。

开始前,确保以下设备和信息就绪:

- 运行终端仿真程序的计算机. 例如 Microsoft Windows 命令行
- USB A 型或 B 型电缆
- 您的蜂窝服务供应商的 APN

在蜂窝网络中注册 9.1

按照以下步骤在蜂窝网络中注册 Connect Sensor FXA30/FXA30B:

- 1. 打开外壳,确保电池和 SIM 卡均已安装到位。
- 2. 将您的计算机的 USB A 型或 B 型电缆连接至 USB B 型端口。通过 USB 电缆连接 Connect Sensor FXA30/FXA30B 和计算机时,可能需要安装设备驱动程序,或等待计 算机自动安装驱动程序 登录以下网址下载推荐驱动程序: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm



- 3. 在计算机上打开终端程序(例如 Putty),并通过以下设置连接 Connect Sensor FXA30/FXA30B:
 - ▶ 连接端口:通过 USB 电缆连接相应 COM 端口和 Connect Sensor FXA30/FXA30B 波特率或每秒位数: 115200
 数据:8位
 奇偶校验位:无
 停止位:1位
 流量控制:无
- 4. 按下唤醒按钮
- **5.** 弹出命令时,输入 **set apn=thecellular.apn**,其中 **thecellular.apn** 是蜂窝服务供应 商提供的字符串。
- 6. 按下回车键
 - ▶ 终端程序显示 APN 设置的当前设定值和待定值。
- 7. 如需要,设置用户名、密码和 SIM 卡的 PIN 码。弹出命令时,输入以下信息并在每条 命令后按下回车:
 - ↓ set usr=<username> (其中 username 时您的蜂窝账户名) set pwd=<password> (其中 password 是您的蜂窝账户密码) set pin=<pin> (其中 pin 是您的 SIM 卡的 PIN 码)
- 8. 弹出命令时输入 activate, 并按下回车, 立即更改。
 - └ Connect Sensor FXA30/FXA30B 立即被唤醒,向 FIS 报告变化。 完成修改后,再次进入睡眠状态。

9.1.1 检查蜂窝连接

确保 Connect Sensor FXA30/FXA30B 安装位置处蜂窝网络具有足够强的信号,能够维持稳 定实现蜂窝连接。

📮 合适的网络覆盖范围有助于降低功耗,延长电池使用寿命。

在安装位置处检查蜂窝网络连接:

- 1. 按下唤醒按钮:
- 2. 确保蜂窝 LED 指示灯蓝色闪烁, 表示蜂窝网络已经连接。

3. 如果 Connect Sensor FXA30/FXA30B 未连接至蜂窝网络,参见→ 曾49

所有 I/O 接口的接线均已完成。



■标准固件:

出现上传移动连接故障时, Connect Sensor FXA30B 最多可以存储 63k 数据点的测量值。

 连续监测固件: Connect Sensor FXA30B 可以存储报警事件发生前后 5 分钟的测量值(分辨率 1)。

10 电气连接

▲ 警告

危险电压

存在电冲击风险和人员受伤风险

- ▶ 接线前断开所有电源。
- ▶ 调试仪表前测量供电电压,并与铭牌参数相比对。仅当测量供电电压与规格参数完全匹 配时连接仪表。

10.1 供电方式

10.1.1 向 Connect Sensor FXA30/FXA30B 供电

带内置电池供电的 Connect Sensor FXA30/FXA30B 也可以使用外接电源供电,例如太阳能电池板或其他直流电源。使用外接电源时,通过外接电源输入向 Connect Sensor FXA30/FXA30B 设备供电。

- Connect Sensor FXA30/FXA30B 连接外接电源时,外接电源作为主电源,内置电池用作备用电源。
 如果外接电源无法向 Connect Sensor FXA30/FXA30B 供电(例如外接电源的供电范
 - 围不合适),自动切换至由内置电池供电。
 - 外接电源输入的允许直流电压范围为8...30 V_{DC}。

10.1.2 向传感器供电

Connect Sensor FXA30/FXA30B 向模拟量、数字量传感器或串接电源输出供电。为了设置 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的供电方式,可以使用现场信息服务器上的云接口。



|如果使用必须由 Connect Sensor FXA30B 供电的 Modbus 型设备, Modbus 设备必须 |连接至串接电源输出。

请注意:

- 传感器电源输出电压为 24 V_{DC}
- 每路传感器功率输出连接器的最大输出电流为 200 mA

10.2.1 I/O 接口的针脚分配

Connect Sensor FXA30/FXA30B 带两个 I/O 连接头, 9 针连接头和 12 针连接头。



- ☑ 9 I/O 接口的针脚分配
- 1 9针连接头
- 2 12 针连接头

9 针连接头的具体分配



☑ 10 9针连接头的具体分配

针脚号	分配	信号
1	SGnd	串行接地端
2	SRX/-	串行 Modbus 接口-
3	STX/+	串行 Modbus 接口+
4	SPwr	串行电源输出接口
5	EXT GND IN	外接电源,接地
6	EXT PWR IN	外接电源,正输入信号
7	DGnd	数字量接口, 接地
8	DIO	数字量 I/O 接口
9	DPwr	数字量电源输出接口

12 针连接头的具体分配



■ 11 12 针连接头的具体分配

针脚号	分配	信号
1	A 4 GND	模拟量接口 4, 接地
2	A 4 IN	模拟量接口 4, 模拟量输入
3	A 4 Pwr	模拟量接口 4, 电源输出+
4	A 3 GND	模拟量接口 3, 接地
5	A 3 IN	模拟量接口 3, 模拟量输入
6	A 3 Pwr	模拟量接口 3, 电源输出
7	A 2 GND	模拟量接口 2, 接地
8	A 2 IN	模拟量接口 2, 模拟量输入
9	A 2 Pwr	模拟量接口 2, 电源输出
10	A 1 GND	模拟量接口 1, 接地
11	A 1 IN	模拟量接口 1, 模拟量输入
12	A 1 Pwr	模拟量接口 1, 电源输出

10.3 将传感器连接至 I/O 接口

为了将传感器连接至 Connect Sensors FXA30/FXA30BI/O 接口, 需要使用下列设备:

- 一字螺丝刀, 0.4 × 2.5 × 80 mm
- 连接每个针脚连接头的线芯,线芯直径为 Ø 1.29...0.25 mm (16... 30 AWG)

🞴 必须遵循 NFPA 70 Article 501.10(B)标准进行所有外部或现场接线。

注意

连接 Connect Sensors FXA30/FXA30B

- ▶ 打开 Connect Sensors FXA30/FXA30B 外壳, 切断所有电源。
- ▶ 确保外接电源已经断开。
- ▶ 取出电池→ 🗎 25。

10.3.1 拧下缆塞帽



图 12
拧下缆塞帽

- 1. 拧下缆塞帽
- 2. 下拉缆塞帽
- 3. 去除塑料密封圈

注意

过度用力拧紧新缆塞帽

会导致塑料孔盖脱落,无法密封缆塞

▶ 确保塑料孔盖安装到位,且正常密封。

10.3.2 安装传感器电缆



图 13 安装传感器电缆

- 1. 使传感器电缆插入至缆塞帽中
- 2. 向缆塞中推入传感器电缆

10.3.3 连接线芯



🛛 14 连接线芯

- 1. 如需要,使用螺丝刀松开 I/O 接口的螺纹连接头。 使得线芯穿过连接头的接线端
- 2. 拧紧螺丝 (0.2 Nm),固定连接头

10.3.4 拧紧缆塞帽



图 15 拧紧缆塞帽

- 1. 将缆塞帽推入至缆塞上
- 2. 将缆塞帽拧紧在缆塞上,密封线芯

10.4 模拟量输入

模拟量输入的具有如下工作模式,缺省设置均为关闭。

10.4.1 电流回路

Connect Sensor FXA30/FXA30B 可以监测 4...20 mA 电流输入。下图为 4...20 mA 输入的 接线图。



Connect Sensor FXA30B 仅支持模拟量电流回路 1 的有线 HART 通信。模拟量电流回路 1 激活支持 HART 通信的传感器设备时, Connect Sensor FXA30B 报告 HART 通信 和电流回路。如果 HART 传感器连接至模拟量电流回路 2、3 或 4, Connect Sensor FXA30B 仅报告电流回路。

自供电



图 16 图例为外接传感器自供电或由非 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的其他设备供电。

- 1 4...20 mA 输出
- 2 外接传感器
- 3 模拟量输入
- 4 电流回路保护器
- 5 模拟量选择信号 (电流模式)
- 6 模拟量输入
- 7 模拟量接地

可以将 Connect Sensor FXA30/FXA30B 连接至 4... 20 mA 两线制回路供电的传感器。



■ 17 图例为使用 Connect Sensor FXA30/FXA30B 电流回路向传感器供电。

- 1 外接传感器
- 2 电源
- 3 传感器电源
- 4 模拟量选择信号 (电流模式)
- 5 模拟量输入
- 6 电流回路保护器
- 7 模拟量输入
- 8 模拟量接地
- 9 4...20 mA 输出
- 10 传感器回路

三线制传感器



图 18 图例为使用 Connect Sensor FXA30/FXA30B 模拟量电源输出向传感器供电。

- 1 外接传感器
- 2 电源
- 3 传感器电源
- 4 模拟量选择信号 (电流模式)
- 5 模拟量输入
- 6 电流回路保护器
- 7 模拟量输入
- 8 模拟量接地
- 9 4...20 mA 输出
- 10 传感器回路

10.5 数字量输入

Connect Sensor FXA30/FXA30B带一个数字量输入针脚。可以将针脚设置为数字量输入或 脉冲计数器,但是不能同时设置多个输入功能。

10.5.1 数字量输入和脉冲计数器

将针脚设置为数字量输入时,可以选择下列工作模式:

■ 输入模式:

Connect Sensor FXA30/FXA30B 获取设置传感器读数的数字量输入值。输入值改变时 (上升沿或下降沿唤醒)可以将 Connect Sensor FXA30/FXA30B 设置为从唤醒切换至睡 眠模式。

■ 脉冲计数器:

连接机械仪表时, Connect Sensor FXA30/FXA30B 对 Connect Sensor FXA30/FXA30B 睡 眠周期内的脉冲进行计数,并在正常报告间隔时间内将其报告给 Connect Sensor FXA30/FXA30B。

每种模式均配备上拉电阻,以及激活或禁用。未连接外接电源时,上拉电阻标识数字量输入的状态。

■ 激活上拉电阻会降低功率。取决于传感器电流,可能需要使用外接电源向 Connect Sensor FXA30/FXA30B供电。



图 19 图例为带激活上拉电阻的数字量输入,图中用于驱动外接继电器。

- 1 外接传感器
- 2 3.3 V
- 3 有效上拉电阻 (激活)
- 4 数字量输入
- 5 数字量接地
- 6 数字量 I/O
- 7 外接触点

电气连接



- ☑ 20 图例为带禁用上拉电阻的数字量输入。
- 1 外接传感器
- 2 数字量输入
- 3 数字量接地
- 4 数字量 I/O
- 5 外接触点

以下章节介绍 Connect Sensor FXA30/FXA30B I/O 连接头的电气连接图。

10.6.1 模拟量输入接线图



☑ 21 模拟量输入接线图。

- 1 模拟量选择信号
- 2 电流回路信号
- 3 模拟量输入
- 4 电压输入信号
- 5 模拟量接地
- 6 模拟量输入
- 7 电流回路保护器

10.6.2 数字量 I/O 接线图



☑ 22 数字量 I/O 接线图。

- 1 模拟量选择信号
- 2 电流回路信号
- 3 模拟量输入
- 4 电压输入信号
- 5 模拟量接地
- 6 模拟量输入
- 7 电流回路保护器

10.7 接线概述

模拟量输入的具有如下工作模式,缺省设置均为关闭。

10.7.1 标准固件

采用标准固件的 Connect Sensor FXA30/FXA30B 接线图。



☑ 23 标准模式:带或不带 HART

- 1 外接传感器 (1)
- 2 外接传感器 (2)
- 3 外接传感器 (3)
- 4 外接传感器 (4)
- 5 A4IN (模拟量输入 4)
- 6 A4Pwr (传感器 4 电源)
- 7 A3IN (模拟量输入3)
- 8 A3Pwr (传感器 3 电源)
- 9 A2IN (模拟量输入 2)
- 10 A2Pwr (传感器 2 电源)
- 11 A1IN (模拟量输入1)
- 12 A1Pwr (传感器1电源)

A0033931

11 在 FIS 中调试

11.1 概述

现场信息服务器 (FIS) 是基于网页的操作端口,用于管理库存管理系统中在全球范围内使用的网关的生命周期和诊断。

11.2 人员要求

执行设置、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求:

- 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- 通过主站服务提供商 (Endress+Hauser) 授权
- 开始操作前,专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定
- 遵守操作指南和基本条件要求

11.3 启动程序

使用下列网页浏览器,应避免任何出错,并支持所有功能:

- Internet Explorer 11
- Firefox[®] > 38.0, 或后续版本
- Chrome[™] browser > 36.0, 或后续版本

💶 请注意菜单内显示功能的数量或页面内的单元与用户访问权限相关。

- 1. 打开网页浏览器。
- 2. 设置现场信息服务器的 URL。URL 为: https://portal.endress.com
 - ▶ 显示下列界面:

Please logon to the Endress+Hauser Portal!

A0033611-ZH

- 3. 输入您的用户名 (登录名) 和密码
- 4. 点击登录,确认输入

装置操作人员不能访问此系统。

5.	首次	登录时,	要求更改密码
	└ ►		
			Please change your password!
			Old password

A0033612-ZH

- 6. 点击 2, 编辑密码。
- 7. 在旧密码栏中输入当前密码。在新密码栏和确认密码栏中输入新密码

New password Repeat

- 8. 点击日,保存新密码。
- 如果密码错误,将会要求重新输入密码。如果遗忘密码或想要复位密码,使用
 寻求支持链接(在登录页面上)。
- III 使用"帮助"菜单中的在线帮助获取现场信息服务器 (FIS)的详细信息。详细介绍所有 FIS 视图和参数。

12 诊断和故障排除

本章节介绍 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的故障排除信息和资源。需要物理性访问设备,执行本章节中介绍的步骤。

12.1 故障排除 LED 指示灯

使用 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的四个 LED 指示灯进行设备故障排除。上述 LED 指示 灯的特定响应与蓝牙连接、传感器活度、蜂窝连接和电池使用寿命一一对应。如果 Connect Sensor FXA30/FXA30B 接通电源,且所有 LED 指示灯均已熄灭,表示处于睡眠模式。

详细信息 → 🗎 15

12.2 设备不响应

Connect Sensor FXA30/FXA30B 无响应时, 尝试以下操作, 例如按下唤醒按钮后 LED 指示 灯仍然熄灭。需要物理性访问设备, 完成以下各个步骤。

12.2.1 检查电池

电池可能连接中断或不再工作。进行如下检查:

- 确保电池连接线已经牢固连接至电池端口
- 将其他电池安装在设备中, 如果有其他电池

12.2.2 复位设备

设备按照先前设置重启。

- 1. 打开 Connect Sensor FXA30/FXA30B 外壳。
- 2. 按下复位按钮强制重启, Connect Sensor FXA30/FXA30B 当设备不响应任何输入时。
 - └ 按下复位取消所有操作,并完成充电后 Connect Sensor FXA30/FXA30B 进入睡眠 模式。设备保持最后一次有效设置值。
- 3. "唤醒"设备,并等待 LED 指示灯按照正确的顺序显示。

12.2.3 复位至设备的工厂缺省设置

此操作删除所有设置变更,并将设备返回至工厂设置。

按下复位按钮后设备仍无响应时,使用此操作。

- **1.** 打开 Connect Sensor FXA30/FXA30B 外壳,按下"工厂"按钮,并至少保持 3 秒,直至 LED 指示灯紫色闪烁。
 - ▶ 设备复位至工厂缺省设置。
- 2. 重新设置 Connect Sensor FXA30/FXA30B, 与传感器和环境匹配。

12.3 设备未连接至蜂窝网络

Connect Sensor FXA30/FXA30B 无法连接至蜂窝网络时,进行下列故障排除。需要物理性访问设备,完成以下各个步骤。

- •基本蜂窝连接故障排除:此步骤可以解决大多数连接问题。
- 高级蜂窝连接故障排除:如果设备仍无法连接至蜂窝网络中,获取设备的网络连接状态, 并联系 ims_support@pcm.endress.com。

12.4 基本蜂窝连接故障排除

以下基本蜂窝连接故障排除解决 Connect Sensor FXA30/FXA30B 的大多数蜂窝连接问题。 需要物理性访问设备,完成以下各个步骤。

12.4.1 验证 SIM 设置

进行下列设备验证:

- 1. 确保 SIM 卡正确插入至 SIM 卡槽中; 参见→ 🗎 27
- 2. 确保 APN 使用正确, 且 PIN、用户名和密码设置正确; 如需要, 参见→ 🗎 28
- 3. 咨询您的蜂窝服务供应商,确保您的 SIM 卡已激活并分配协议。

12.4.2 检查蜂窝天线

确保蜂窝天线已经牢固且完好无损地安装在设备上。

12.4.3 验证蜂窝网络覆盖范围

咨询蜂窝服务供应商,确保设备安装位置处的网络覆盖范围足够大。如可能,执行下列操 作:

1. 将设备移动至蜂窝网络覆盖范围足够大的位置处

2. 使用天线电缆移动天线,获取更好的信号质量,无需移动设备。

12.4.4 检查电池使用寿命

旧电池电量不足,不能连接至蜂窝网络,可能需要更换电池。如果 Connect Sensor FXA30/FXA30B已使用一段时间,检查电池寿命:

通过 CLI 连接设备:

1. 打开外壳,确保电池和 SIM 卡均已安装到位。

 将您的计算机的 USB A 型或 B 型电缆连接至 USB B 型端口。通过 USB 电缆连接 Connect Sensor FXA30/FXA30B 和计算机时,可能需要安装设备驱动程序,或等待计 算机自动安装驱动程序 Digi 推荐驱动程序的下载地址: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm。



3. 在计算机上打开终端程序,并通过以下设置连接 Connect Sensor FXA30/FXA30B:

 → 连接端口: 通过 USB 电缆连接相应 COM 端口和 Connect Sensor FXA30/FXA30B 波特率或每秒位数: 115200
 数据: 8 位 奇偶校验位: 元 停止位: 1 位 流量控制: 元

- 4. 蜂窝 LED 指示灯开始闪烁后,按下唤醒按钮,并等待 5 至 10 秒。
- 5. 在命令栏中输入状态。
- 6. 搜索电池使用寿命栏, 查看剩余电量。
- 7. 如需要,更换电池。

12.5 设备无法连接至现场信息服务器 (FIS)

如果 Connect Sensor FXA30/FXA30B 无法连接现场信息服务器 (FIS)

1. 获取 Connect Sensor FXA30/FXA30B 标签上显示的 15 位正确设备 IMEI 号。

- 2. 进入 FIS, 并使用您的用户名和密码登录。
- 3. 验证 Connect Sensor FXA30/FXA30B 标签上的 15 位设备 IMEI 号是否与 FIS 中相同。
- 4. 如果号码不匹配,将您的设备添加至 FIS 中。



71375022

www.addresses.endress.com

