71362555 Obowiązuje od wers 01.02.zz (Oprogramowanie sprzętowe urządzenia)

BA01283D/06/PL/01.14

Instrukcja obsługi **CNGmass Modbus RS485**

Przepływomierz Coriolisa





- Dokument niniejszy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby był on zawsze dostępny podczas pracy z przyrządem.
- Aby uniknąć zagrożeń dla osób i obiektu, należy dokładnie przeczytać rozdział "Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa" oraz wszelkie inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podane w niniejszym dokumencie, odnoszące się do procedur postępowania.
- Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez wcześniejszego zawiadomienia. Aby otrzymać najbardziej aktualne informacje i najaktualniejszą wersję niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić się do oddziału Endress+Hauser.

Spis treści

1	Informa	cje o dokumencie	5
1.1 1.2 1.3 1.4	Przeznacze Stosowane 1.2.1 Sy 1.2.2 Sy 1.2.3 Sy 1.2.4 Sy in 1.2.5 Sy Oznaczeni 1.3.1 Do 1.3.2 Do Zastrzeżor	enie dokumentu e symbole mbole bezpieczeństwa mbole elektryczne mbole narzędzi mbole oznaczające rodzaj formacji mbole na rysunkach e dokumentacji okumentacja standardowa okumentacja uzupełniająca ne znaki towarowe	5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
2	Podstawowe wskazówki		
	bezpiecz	eństwa	8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Wymagan Przewidzia Przepisy B Bezpieczen Bezpieczen Bezpieczen	ia dotyczące personelu	8 9 9 9 10
3	Opis pro	duktu	11
3.1	Konstrukc 3.1.1 Pr RS	ja wyrobu	11 11
4	Odbiór d	lostawy i identyfikacja	
	produkt	u	12
4.1 4.2	Odbiór dos Identyfika 4.2.1 Ta	stawy	12 12
	4.2.2 Ta	abliczka znamionowa czujnika	12
	4.2.3 Ba	ariera obiektowa Promass 100 - bliczka znamionowa	14
	4.2.4 Sy	mbole na urządzeniu	14
5	Transpo	rt i składowanie	15
5.1 5.2 5.3	Warunki s Transporto Utylizacja	kładowania	15 15 16
6	Montaż		17
6.1	Zalecenia (6.1.1 Pc 6.1.2 W 6.1.3 Sp	montażowe	17 17 17 17

6.2	Montaż przyrządu6.2.1Niezbędne narzędzia6.2.2Przygotowanie przetwornika	18 18
	pomiarowego	18
6.3	6.2.3 Montaż przyrządu Kontrola po wykonaniu montażu	19 19
7	Podłączenie elektryczne	20
7.1	Warunki podłączenia	20
	7.1.1 Niezbędne narzędzia	20
	7.1.2 Specyfikacja kabli podłączeniowych	20
	7.1.3 Rozmieszczenie zacisków	22
	7.1.4 Ekranowanie i uziemienie	23
	7.1.5 Przygotowanie przetwornika	าว
7 2	Podłaczenie przyrządu	25 24
7.2	7 2 1 Podłaczenie przetwornika	74
	pomiarowego	24
	7.2.2 Podłączenie bariery iskrobezpiecznej	
	Promass 100	25
7.3	Ustawienia sprzętowe	26
	7.3.1 Włączenie rezystora zamykającego	26
7.4	Zapewnienie stopnia ochrony	27
7.5	Kontrola po wykonaniu podłączeń	07
	elektrycznych	27
8	Warianty obsługi	28
8.1	Przegląd wariantów obsługi	28
8.2	Struktura i funkcje menu obsługi	29
	8.2.1 Struktura menu obsługi	29
	8.2.2 Koncepcja obsługi	30
8.3	Dostęp do menu obsługi za pomocą	
	oprogramowania obsługowego	31
	8.3.1 Podłączenie oprogramowania	21
	8 3 2 FieldCare	21 31
		1
9	Interfejsy do systemów sterowania	
	procesem	33
9.1	Informacje podane w plikach opisu	
	urządzenia (DD)	33
	9.1.1 Dane aktualnej wersji przyrządu	33
	9.1.2 Oprogramowanie obsługowe	33
9.2	Informacje dotyczące wersji Modbus RS485	33
	9.2.1 Kody funkcji	33
	9.2.2 Informacje dotyczące rejestrow	54 27
	9.2.4 Mana namieri Modhus	54 34
		51
10	Uruchomienie	37
10.1	Kontrola funkcjonalna	37
10.2	Połączenie za pośrednictwem FieldCare	37

10.3	Konfiguracia przyrzadu	37
	10.3.1 Definiowanie etykiety	37
	10.3.2. Ustawianie jednostek systemowych	38
	1033 Wybór typu medium	40
	10.3.4 Konfigurowanie interfeisu	10
	cyfrowego	41
	1035 Konfigurowanie funkcji odciecia	TT
	niskich nrzenływów	43
	1036 Konfigurowanie funkcij detekcij	15
	częściowego wypełnienia rury	44
10 /	Lictawionia zaawancowano	44 45
10.4	10 / 1 Wartości obliczano	4) /5
	10.4.1 Waltosci obliczane	4)
	10.4.2 Fizepiowauzanie regulacji czujilika	40
10 F		47
10.5		48
10.6	Zabezpieczenie ustawien przed	10
	nieuprawnionym dostępem	49
	10.6.1 Blokada zapisu za pomocą	
	przełącznika blokady zapisu	49
11	Obsługa	51
11.1	Odczyt stanu blokady urządzenia	51
11.2	Odczyt wartości mierzonych	51
	11.2.1 Podmenu ZmienneProcesowe	51
	11.2.2 Licznik	52
113	Dostosowanie przyrządu do warunków	20
11.9	procesu	52
114	Zerowanie licznika	53
		22
12	Diagnostyka i usuwanie usterek	54
12	Diagnostyka i usuwanie usterek	54
12 12.1	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne	54 54
12 12.1 12.2	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomoca diod sygnalizowinych LED	54 54
12 12.1 12.2	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED	54 54 54
12 12.1 12.2	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik	54 54 54 54
12 12.1 12.2	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass	54 54 54 54
12 12.1 12.2	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100	54 54 54 54 55
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu	54 54 54 54 55
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare	54 54 54 55 55
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne	54 54 54 55 55 55
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych	54 54 54 55 55 55 56
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez	54 54 54 55 55 55 56
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny	54 54 54 55 55 55 56 57
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny 12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych	54 54 55 55 55 56 57 57
12 12.1 12.2 12.3	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny 12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych 12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi	54 54 55 55 55 56 57 57
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych16Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędów	54 54 55 55 55 56 57 57 57
12 12.1 12.2 12.3 12.4	 Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny 12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych 12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi błędów Zmiana statusu przyrządu na informacje 	54 54 55 55 55 56 57 57 57
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny 12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych 12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi błędów Zmiana statusu przyrządu na informacje diagnostyczne	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	Diagnostyka i usuwanie usterek Ogólne wskazówki diagnostyczne Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 12.2.1 Przetwornik 12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare 12.3.1 Funkcje diagnostyczne 12.3.2 Informacje o środkach zaradczych Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny 12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych 12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi błędów Zmiana statusu przyrządu na informacje diagnostyczne 12.5.1 Zmiana reakcji na zdarzenie	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.4Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługi błędówbłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznych	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne zanadczych12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.4Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługi błędówbłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostyczne	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 58 60
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista Diagnost	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 60 60
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne zaradczych12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.3Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługi błędówbłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista DiagnostRejestr zdarzeń	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 60 60 60 61
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.2Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista DiagnostRejestr zdarzeń12.9.1Historia zdarzeń	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 60 60 61 61
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.3Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługi błędówbłędów25.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista DiagnostRejestr zdarzeń12.9.1Historia zdarzeń12.9.2Filtrowanie rejestru zdarzeń	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 60 61 61 61 61
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.3Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędówL2.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista DiagnostRejestr zdarzeń12.9.1Historia zdarzeń12.9.2Filtrowanie rejestru zdarzeń12.9.3Przegląd zdarzeń informacyjnych	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 60 61 61 61 61 61
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne12.3.2Informacje o środkach zaradczych12.3.3Informacje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędówZmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista Diagnost12.9.1Historia zdarzeń12.9.2Filtrowanie rejestru zdarzeń12.9.3Przegląd zdarzeń informacyjnychResetowanie przyrządu	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 60 61 61 61 61 61 61 62
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.10 	Diagnostyka i usuwanie usterekOgólne wskazówki diagnostyczneInformacje diagnostyczne sygnalizowane zapomocą diod sygnalizacyjnych LED12.2.1Przetwornik12.2.2Bariera iskrobezpieczna Promass100Informacje diagnostyczne w oprogramowaniuFieldCare12.3.1Funkcje diagnostyczne przesyłane poprzezinterfejs komunikacyjny12.4.1Odczyt informacji diagnostycznych12.4.2Konfigurowanie trybu obsługibłędów12.5.1Zmiana statusu przyrządu na informacjediagnostyczne12.5.1Zmiana reakcji na zdarzeniePrzegląd informacji diagnostycznychBieżące zdarzenia diagnostycznePodmenu Lista Diagnost12.9.1Historia zdarzeń12.9.2Filtrowanie rejestru zdarzeń12.9.3Przegląd zdarzeń informacyjnychResetowanie przyrząduInformacje o urządzeniu	54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 60 61 61 61 61 62 62

13	Konserwacja	65
13.1	Czynności konserwacyjne	65
	13.1.1 Czyszczenie zewnętrzne	65
	13.1.2 Czyszczenie wewnętrzne	65
13.2	Wyposażenie do pomiarów i prób	65
13.3	Serwis Endress+Hauser	65
14	Naprawa	66
14 1	- Informacie ogólne	66
14.2	Cześci zamienne	66
14.3	Serwis Endress+Hauser	66
14.4	Procedura zwrotu	66
14.5	Utylizacja	66
	14.5.1 Demontaż przyrządu	66
	14.5.2 Utylizacja przyrządu	67
15	Akcesoria	68
15 1		00
15.1	Akcesoria do komunikacji	68
15.2	diagnostyli	60
		00
16	Dane techniczne	69
16 16.1	Dane techniczne	69 69
16 16.1 16.2	Dane techniczne Zastosowanie Konstrukcja systemu pomiarowego	69 69 69
16 16.1 16.2 16.3	Dane techniczne	69 69 69 69
16 16.1 16.2 16.3 16.4	Dane techniczne	69 69 69 69 70
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Dane techniczne	69 69 69 69 70 71
16 .1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 73
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9	Dane techniczne Zastosowanie Konstrukcja systemu pomiarowego Wielkości wejściowe Wielkości wyjściowe Zasilanie Cechy metrologiczne Montaż Warunki pracy: środowisko Warunki pracy: proces	69 69 69 70 71 72 73 73 74
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 74 75 76 76
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 77
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	Dane techniczne	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 77 77
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	Dane techniczne Zastosowanie Konstrukcja systemu pomiarowego Wielkości wejściowe Zasilanie Cechy metrologiczne Montaż Warunki pracy: środowisko Warunki pracy: proces Budowa mechaniczna Obsługa Certyfikaty i dopuszczenia Pakiety aplikacji Akcesoria	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 77 77 77
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 17	Dane techniczneZastosowanieKonstrukcja systemu pomiarowegoWielkości wejścioweWielkości wyjścioweZasilanieCechy metrologiczneMontażWarunki pracy: środowiskoWarunki pracy: procesBudowa mechanicznaObsługaCertyfikaty i dopuszczeniaPakiety aplikacjiAkcesoriaDokumentacja uzupełniająca	69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 77 77 77 77 77 77
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.12 16.13 16.14 16.15 17 17.1	Dane techniczneZastosowanieKonstrukcja systemu pomiarowegoWielkości wejścioweWielkości wyjścioweZasilanieCechy metrologiczneMontażWarunki pracy: środowiskoWarunki pracy: procesBudowa mechanicznaObsługaCertyfikaty i dopuszczeniaPakiety aplikacjiAkcesoriaDokumentacja uzupełniającaPrzegląd menu obsługi	 69 69 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 77

1 Informacje o dokumencie

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach cyklu życia przyrządu: od identyfikacji produktu, odbiorze dostawy i składowaniu, przez montaż, podłączenie, obsługę i uruchomienie aż po wyszukiwanie usterek, konserwację i utylizację.

1.2 Stosowane symbole

1.2.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbol	Znaczenie
A0011189-PL	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE A0011190-PL	OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA	UWAGA! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub drobne uszkodzenia ciała.
NOTYFIKACJA	NOTYFIKACJA! Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała.

1.2.2 Symbole elektryczne

Symbol	Znaczenie
A0011197	Napięcie stałe Oznaczenie zacisku WE/WY stałego prądu lub napięcia.
~~	Napięcie zmienne Oznaczenie zacisku WE/WY prądu lub napięcia zmiennego.
A0017381	 Napięcie stałe lub zmienne Oznaczenie zasilania prądem stałym lub przemiennym. Oznaczenie zacisku prądu stałego lub przemiennego.
 	Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki) Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia.
A0011199	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.
A0011201	Połączenie wyrównawcze (sieć ochronna) Podłączenie do systemu uziemienia instalacji. Może to być linia wyrównania potencjałów lub system uziemienia o topologii gwiazdy, w zależności od rozwiązań stosowanych w kraju lub w danej firmie.

1.2.3 Symb	ole narzędzi
------------	--------------

Symbol	Znaczenie
A0011221	Klucz imbusowy
<i>б</i> У 40011222	Klucz płaski

1.2.4 Symbole oznaczające rodzaj informacji

Symbol	Znaczenie	
A0011182	Dopuszczalne Wskazuje dozwolone procedury, procesy lub czynności.	
A0011183	Zalecane Wskazuje zalecane procedury, procesy lub czynności.	
A0011184	Zabronione Wskazuje zabronione procedury, procesy lub czynności.	
A0011193	Wskazówka Dodatkowe informacje.	
A0011194	Odsyłacz do dokumentacji Odsyła do odpowiedniej dokumentacji przyrządu.	
A0011195	Odsyłacz do strony Odsyła do odpowiedniej strony w dokumentacji.	
A0011196	Odsyłacz do rysunku Odsyła do odpowiedniego rysunku lub strony dokumentacji.	
1. , 2. , 3	Kolejne kroki procedury	
~	Wynik sekwencji działań	
? A0013562	Pomoc w razie problemu	
A0015502	Kontrola wzrokowa	

1.2.5 Symbole na rysunkach

Symbol	Znaczenie
1, 2, 3,	Numery pozycji
1. , 2. , 3	Kolejne kroki procedury
A, B, C,	Widoki
A-A, B-B, C-C,	Oznaczenia przekrojów
≈ →	Kierunek przepływu
EX A0011187	Strefy zagrożone wybuchem Oznacza strefę zagrożoną wybuchem.
A0011188	Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem) Oznacza strefę niezagrożoną wybuchem.

1.3 Oznaczenie dokumentacji

Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:

- W@M Device Viewer: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
- Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

Szczegółowy wykaz dokumentów wraz z oznaczeniami: → 🗎 77

1.3.1 Dokumentacja standardowa

Typ dokumentu	Cel i zawartość dokumentu
Karta katalogowa	Pomoc w doborze przyrządu Dokument ten zawiera wszystkie dane techniczne przyrządu oraz przegląd akcesoriów i innych wyrobów, które można zamówić dla przyrządu.
Skrócona instrukcja obsługi	Umożliwia szybki dostęp do głównej wartości mierzonej Skrócona instrukcja obsługi zawiera wszystkie najważniejsze informacje od odbioru dostawy do pierwszego uruchomienia.
Informacje o rejestrach Modbus RS485	Informacje dotyczące rejestrów Modbus RS485 Dokument zawiera szczegółowy opis każdego parametru w menu obsługi dla przyrządu w wersji Modbus.

1.3.2 Dokumentacja uzupełniająca

W zależności od zamówionej wersji dostarczana jest dodatkowa dokumentacja: należy zawsze ściśle przestrzegać wskazówek podanych w dokumentacji uzupełniającej. Dokumentacja uzupełniająca stanowi integralną część dokumentacji przyrządu.

1.4 Zastrzeżone znaki towarowe

Modbus®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel przeprowadzający montaż, uruchomienie, diagnostykę i konserwację powinien spełniać następujące wymagania:

- Przeszkoleni, wykwalifikowani operatorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji
- Posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu
- Posiadać znajomość obowiązujących przepisów
- Przed rozpoczęciem prac personel specjalistyczny powinien przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania)
- Przestrzegać wskazówek i postępować odpowiednio do istniejących warunków

Personel obsługi powinien spełniać następujące wymagania:

- Być przeszkolony i posiadać zgody odpowiednie dla wymagań związanych z określonym zadaniem od właściciela/operatora obiektu
- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi

2.2 Przewidziane zastosowanie

Zastosowanie i media mierzone

Przepływomierz opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru poziomu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Przepływomierze przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w aplikacjach higienicznych lub w aplikacjach, w których występuje zwiększone ryzyko spowodowane ciśnieniem medium, są odpowiednio oznakowane na tabliczce znamionowej.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji należy:

- Używać go, zachowując parametry podane na tabliczce znamionowej oraz ogólne warunki podane w instrukcji obsługi oraz dokumentacji uzupełniającej.
- Sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówiony przyrząd jest dopuszczony do zamierzonego zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
- Używać do pomiaru mediów, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.
- ► Jeśli przepływomierz jest eksploatowany w temperaturze innej niż temperatura otoczenia, należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych wskazówek podanych w dokumentacji dostarczonej wraz z przyrządem: patrz rozdział "Dokumentacja" →

Niewłaściwe zastosowanie przyrządu

Niewłaściwe zastosowanie lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może zagrażać bezpieczeństwu. Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

NOTYFIKACJA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia rury pomiarowej czujnika przez media korozyjne lub zawierające cząstki ścierne!

Możliwe zniszczenie obudowy wskutek nadmiernego obciążenia!

- Sprawdzić zgodność medium procesowego z materiałem rury pomiarowej czujnika.
- Za dobór odpowiednich materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym a w szczególności za ich odporność odpowiada użytkownik.
- ▶ Należy przestrzegać podanego maks. ciśnienia procesu.

Objaśnienie dla przypadków granicznych:

W przypadku cieczy specjalnych, w tym cieczy stosowanych do czyszczenia, Endress +Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczących odporności na korozję materiałów pozostających w kontakcie z medium, nie udziela jednak żadnej gwarancji, ponieważ niewielkie zmiany temperatury, stężenia lub zawartości zanieczyszczeń mogą spowodować zmianę odporności korozyjnej materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym.

Ryzyka szczątkowe

Ze względu na pobór mocy przez podzespoły elektroniczne, temperatura powierzchni zewnętrznej obudowy przyrządu może wzrosnąć o maks. 20 K. Podczas przepływu gorącego medium przez przyrząd dodatkowo zwiększa się temperatura powierzchni obudowy przyrządu. W szczególności powierzchnia czujnika przepływu może osiągnąć temperaturę bliską temperaturze medium procesowego.

Gorące ciecze stwarzają zagrożenie oparzeniem!

 W przypadku cieczy o podwyższonej temperaturze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem.

2.3 Przepisy BHP

Przed przystąpieniem do pracy przy przyrządzie:

 Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, określony w przepisach krajowych.

W przypadku wykonywania robót spawalniczych na rurociągach:

 Niedopuszczalne jest uziemianie urządzenia spawalniczego z wykorzystaniem przyrządu.

W przypadku dotykania przyrządu mokrymi rękami:

 Ze względu na wysokie ryzyko porażenia elektrycznego, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

2.4 Bezpieczeństwo użytkowania

Ryzyko uszkodzenia ciała.

- Przyrząd można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od usterek i wad.
- ► Za niezawodną pracę przyrządu odpowiedzialność ponosi operator.

Przeróbki przyrządu

Niedopuszczalne są nieautoryzowane przeróbki przyrządu, które mogą spowodować niebezpieczeństwo trudne do przewidzenia.

▶ Jeśli mimo to przeróbki są niezbędne, należy skontaktować się z E+H.

Naprawa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji:

- ► Naprawy przyrządu wykonywać jedynie wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone.
- Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących naprawy urządzeń elektrycznych.
- ► Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Endress+Hauser.

2.5 Bezpieczeństwo produktu

Urządzenie zostało skonstruowane oraz przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie.

Spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa i wymogi prawne. Ponadto jest zgodny z dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodności WE dla konkretnego przyrządu. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na przyrządzie znaku CE.

2.6 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę urządzenia i przesyłu danych do/z urządzenia.

W tym zakresie Endress+Hauser również udziela pomocy.

3 Opis produktu

3.1 Konstrukcja wyrobu

3.1.1 Przyrządy z komunikacją Modbus RS485



- 🖻 1 🔹 Najważniejsze podzespoły przyrządu
- 1 Pokrywa obudowy przetwornika
- 2 Główny moduł elektroniki
- 3 Obudowa przetwornika
- 4 Czujnik przepływu



W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, w skład dostawy wchodzi bariera iskrobezpieczna Promass 100.

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu



- Jeśli jeden z warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.
 - W zależności od wersji przyrządu, płyta CD-ROM może nie wchodzić w zakres dostawy! Wtedy dokumentacje techniczną można pobrać ze strony internetowej lub za pomocą aplikacji *Endress+Hauser Operations*, patrz rozdział "Dokumentacja"
 → 🗎 13.

4.2 Identyfikacja produktu

Możliwe opcje identyfikacji są następujące:

- Dane na tabliczce znamionowej
- Według pozycji kodu zamówieniowego podanych w dokumentach przewozowych
- Korzystając z narzędzia W@M Device Viewer (www.pl.endress.com/deviceviewer) i wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej: wyświetlane są szczegółowe informacje na temat przyrządu.
- Wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej do aplikacji *Endress* +Hauser Operations lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji *Endress*+Hauser Operations: wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące danego przyrządu.

Przegląd zakresu dokumentacji technicznej, patrz:

- W@M Device Viewer: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
- Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

4.2.1 Tabliczka znamionowa przetwornika



- 🖻 2 Przykładowa tabliczka znamionowa przetwornika
- 1 Zakład produkcyjny
- 2 Nazwa przetwornika
- 3 Kod zamówieniowy
- 4 Numer seryjny
- 5 Rozszerzony kod zamówieniowy
- 6 Dane podłączenia elektrycznego, np. dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 7 Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia (T_a)
- 8 Stopień ochrony
- 9 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
 10 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa →
 [∞] 78
- Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczenstwa
 Data produkcji: rok-miesiąc
- 12 Znak CE. C-Tick
- 12 Znak CE, C-Tick
- 13 Wersja oprogramowania (FW)

4.2.2 Tabliczka znamionowa czujnika przepływu

📔 Kod zamówieniowy

Ponowne zamówienie przepływomierza wymaga podania kodu zamówieniowego.

Rozszerzony kod zamówieniowy

- Typ przyrządu i podstawowe dane techniczne (obowiązkowe pozycje) są zawsze podawane.
- Spośród danych (pozycji) opcjonalnych podane są tylko dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa i stref zagrożonych wybuchem (np. LA) Jeśli zamówienie obejmuje także parametry opcjonalne, oznacza się je używając wieloznacznika "#" (np. #LA#).
- Jeśli parametry opcjonalne w zamówieniu nie obejmują żadnych parametrów związanych z bezpieczeństwem, czy certyfikatami, są one oznaczone wieloznacznikiem "+" (np. XXXXX-ABCDE+).

A0017854

1	Safe area NON intrinsically safe circuit (grey terminals)	Endress+Hauser	
2		Promass 100 Safety Barrier	8
3			
4			
5			
6			9 10
7	Intrinsically safe circuits (blue terminals) HAZARDOUS area		11

4.2.3 Bariera obiektowa Promass 100 - tabliczka znamionowa

Image: Przykładowa tabliczka znamionowa bariery obiektowej Promass 100

- 1 Strefa niezagrożona wybuchem lub strefa 2/Div. 2
- 2 Numer seryjny, oznaczenia materiału i kod matrycowy bariery iskrobezpiecznej Promass 100
- 3 Dane podłączenia elektrycznego, np. dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 4 Dane dotyczące typu ochrony przeciwwybuchowej
- 5 Ostrzeżenie bezpieczeństwa
- 6 Dane dotyczące interfejsu komunikacyjnego
- 7 Obszar zagrożony wybuchem
- 8 Zakład produkcyjny
- 9 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa → 🖺 78
- 10 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 11 Znak CE, C-Tick

4.2.4 Symbole na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
٨	OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
A0011194	Odsyłacz do dokumentacji Odsyła do odpowiedniej dokumentacji przyrządu.
A0011199	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.

5 Transport i składowanie

5.1 Warunki składowania

Podczas składowania przyrządu prosimy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uderzeniami.
- Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć nagrzewania się powierzchni przyrządu.
- Temperatura składowania: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), zalecana: +20 °C (+68 °F)
- Składować w miejscu suchym i pozbawionym pyłu.
- Nie składować na wolnym powietrzu.

5.2 Transportowanie produktu

Środek ciężkości zamontowanego przepływomierza znajduje się powyżej punktów podwieszenia.

Ryzyko uszkodzeń ciała w razie ześlizgnięcia się przepływomierza.

- ► Zabezpieczyć przyrząd przed obróceniem się lub zsunięciem.
- Sprawdzić masę podaną na opakowaniu (naklejka).
- Przestrzegać instrukcji transportowych podanych na etykiecie naklejonej na pokrywie przedziału elektroniki.



Podczas transportu przyrządu przestrzegać następujących wskazówek:

- Przyrząd należy transportować do miejsca instalacji w punkcie pomiarowym w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenia do podnoszenia
 - Zawiesia: nie używać łańcuchów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
 - W przypadku skrzyń drewnianych konstrukcja podłogi umożliwia ich podnoszenie wózkami widłowymi od dłuższej lub krótszej strony.
- Przepływomierze > DN 40 (1½ in): do podnoszenia przyrządu używać pasów parcianych, które należy mocować do przyłączy technologicznych, a nie do obudowy przetwornika.
- Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.

5.3 Utylizacja opakowania

Wszystkie materiały użyte na opakowania są nieszkodliwe dla środowiska i w można je w całości wykorzystać jako surowiec wtórny:

- Opakowanie zewnętrzne: opakowanie rozciągliwe z polimeru spełnia wymagania dyrektywy 2002/95/WE (RoHS).
- Opakowanie:
 - Skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach. lub
 - Karton zgodnie z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; możliwość użycia jako surowca wtórnego jest potwierdzona symbolem RESY naniesionym na opakowaniu.
- Opakowanie do transportu morskiego (opcja): skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach.
- Oprzyrządowanie do przenoszenia i montażu:
 - Paleta z tworzywa sztucznego do jednorazowego użytku
 - Pasy z tworzywa sztucznego
 - Taśmy samoprzylepne z tworzywa sztucznego
- Wypełnienie: ścinki papieru

6 Montaż

6.1 Zalecenia montażowe

Przyrząd nie wymaga żadnych konstrukcji wsporczych. Siły zewnętrzne są całkowicie pochłaniane przez elementy konstrukcyjne przepływomierza.

6.1.1 Pozycja montażowa

Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe

Nie istnieje konieczność stosowania jakichkolwiek odcinków prostych przed przepływomierzem nawet wtedy, gdy występują elementy powodujące turbulencje medium (zawory, kolana, trójniki). Warunkiem jest jednak, aby wyżej wymienione elementy nie powodowały kawitacji .



Wymiary zabudowy

Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej

6.1.2 Warunki pracy: środowisko i proces

Temperatura otoczenia

Przetwornik	-40 +60 °C (-40 +140 °F)	
Bariera iskrobezpieczna Promass 100	−40 +60 °C (−40 +140 °F)	

 W przypadku montażu na otwartej przestrzeni: Przetwornik nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (szczególnie w ciepłych strefach klimatycznych, gdyż może to doprowadzić

Drgania

Wysoka częstotliwość drgań rur pomiarowych zapewnia dużą odporność przepływomierza na typowe drgania instalacji, pochodzące na przykład od elementów napędowych.

6.1.3 Specjalne zalecenia montażowe

do przegrzania układów elektroniki).

Membrana bezpieczeństwa

Należy zapewnić, aby działanie ani obsługa membrany bezpieczeństwa po montażu nie było utrudnione. Położenie membrany bezpieczeństwa jest wskazywane przez etykietę naklejoną na niej. Rozerwanie membrany bezpieczeństwa powoduje zniszczenie etykiety. Umożliwia to wizualne sprawdzenie stanu membrany. Dodatkowe informacje, patrz $\rightarrow \square 74$.



Etykieta membrany bezpieczeństwa

AOSTRZEŻENIE

Ograniczona niezawodność funkcjonalna membrany bezpieczeństwa.

Wyciek medium roboczego stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi!

- ► Nie demontować membrany bezpieczeństwa.
- W obudowach wyposażonych w membranę bezpieczeństwa nie można stosować płaszcza grzewczego.
- Należy zapewnić, aby działanie ani obsługa membrany bezpieczeństwa po montażu nie było utrudnione.
- Należy podjąć odpowiednie kroki, aby w razie rozerwania membrany bezpieczeństwa nie pojawiło się ryzyko wystąpienia szkód ani zagrożenia dla ludzi.
- > Przestrzegać parametrów podanych na etykiecie membrany bezpieczeństwa.

Kalibracja zera

Wszystkie przepływomierze są kalibrowane metodami opartymi na najnowszej technologii. Kalibracja odbywa się w określonych warunkach odniesienia → 🗎 72. Z tego powodu, przepływomierz z reguły nie wymaga ustawiania punktu zerowego.

Ustawianie punktu zerowego zalecane jest jedynie w szczególnych przypadkach:

- Dla uzyskania najwyższej dokładności, nawet przy bardzo małych wartościach przepływu
- W ekstremalnych warunkach procesu (np. bardzo wysokie temperatury lub medium o wysokiej lepkości).

6.2 Montaż przyrządu

6.2.1 Niezbędne narzędzia

Do czujnika

Do kołnierzy lub innych przyłączy technologicznych: odpowiednie narzędzia montażowe

6.2.2 Przygotowanie przetwornika pomiarowego

- 1. Usunąć wszelkie pozostałości opakowania stosowanego podczas transportu.
- 2. Usuwać wszelkie elementy zabezpieczające przyłącza technologiczne czujnika.
- 3. Usunąć naklejkę na pokrywie na pokrywie przedziału elektroniki.

6.2.3 Montaż przyrządu

AOSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wskutek niewłaściwych uszczelek przyłącza technologicznego!

- Należy dopilnować, aby średnice wewnętrzne uszczelek były większe lub równe średnicy rury pomiarowej i rurociągu.
- Uszczelki powinny być czyste i nieuszkodzone.
- Zapewnić właściwy montaż uszczelek.
- 1. Sprawdzić, czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium.
- 2. Przyrząd montować w taki sposób lub obrócić obudowę przetwornika tak, aby wprowadzenia przewodów nie były skierowane w górę.



6.3 Kontrola po wykonaniu montażu

Czy przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)	
Czy przepływomierz odpowiada parametrom w punkcie pomiarowym Przykładowo: • Temperatura procesu → 🖹 74 • Ciśnienie procesu (patrz rozdział "Diagramy obciążeniowe" w karcie katalogowej) • Temperatura otoczenia → 🖺 17 • Zakres pomiarowy → 🗎 69	
Czy orientacja czujnika pomiarowego jest prawidłowa Dla czujnika danego typu Dla danej temperatury medium Dla danych własności medium (ciecz odgazowująca, zawierająca cząstki stałe)	
Czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium przez rurę pomiarową	
Czy oznaczenie punktu pomiarowego jest prawidłowe (kontrola wzrokowa)	
Czy przyrząd jest odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego	
Czy śruba i zabezpieczenie są dokładnie dokręcone	

7 Podłączenie elektryczne

Przyrząd nie posiada wewnętrznego wyłącznika zasilania. W związku z tym należy zainstalować przełącznik lub odłącznik zasilania umożliwiający odłączenie przyrządu od sieci zasilającej.

7.1 Warunki podłączenia

7.1.1 Niezbędne narzędzia

- Do dławików kablowych: użyć odpowiednich narzędzi
- Do odkręcenia zacisku zabezpieczającego (obudowa aluminiowa): klucz imbusowy 3 mm
- Do śruby mocującej (obudowa ze stali k.o.): klucz płaski 8 mm
- Przyrząd do zdejmowania izolacji
- W przypadku kabli linkowych: praska do tulejek kablowych

7.1.2 Specyfikacja kabli podłączeniowych

Kable podłączeniowe dostarczone przez użytkownika powinny być zgodne z następującą specyfikacją.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dopuszczalny zakres temperatur

- -40 °C (-40 °F)do+80 °C (+176 °F)
- Wymóg minimalny: zakres temperatur przewodu ≥ temperatura otoczenia + 20 K

Przewód zasilający

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Przewód sygnałowy

Modbus RS485

Norma EIA/TIA-485 określa dwa typy kabli (A i B) dla przewodów sieci obiektowej, które mogą obsługiwać każdą prędkość transmisji. Zalecane są kable typu A.

Typ kabla	A	
Impedancja charakterystyczna	135 165 Ω dla częstotliwości pomiarowej 3 20 MHz	
Pojemność kabla	<30 pF/m	
Przekrój żył	>0,34 mm ² (22 AWG)	
Typ kabla	Skrętka	
Rezystancja pętli	<110 Ω/km	
Tłumienie sygnału	Maks. 9 dB na całej długości przekroju kabla	
Ekran	Ekran z oplotu miedzianego lub kombinacji folii i oplotu. Podłączając ekran przewodu do zacisku uziemiającego przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.	

Kabel połączeniowy między barierą iskrobezpieczną Promass 100 a przetwornikiem

Typ kabla	Skrętka ekranowana 2x2 żyły. Podłączając ekran kabla do zacisku uziemiającego przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.
Maksymalna rezystancja kabla	2,5 Ω/ żyłę

 Aby zapewnić niezawodną pracę przetwornika, należy przestrzegać podanej maks. rezystancji kabla.

W poniższej tabeli podano maks. długości kabli w zależności od przekroju żył. Przestrzegać maks. dopuszczalnej pojemności i indukcyjności przewodów oraz parametrów podłączeniowych dla strefy zagrożonej wybuchem $\rightarrow \square$ 78.

Przek	rój żył	Maks. długość kable		
[mm ²]	[AWG]	[m]	[ft]	
0,5	20	70	230	
0,75	18	100	328	
1,0	17	100	328	
1,5	16	200	656	
2,5	14	300	984	

Średnica kabla

- Dławiki kablowe:
- M20 × 1.5, możliwe średnice zewnętrzne kabla: Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in) • Zaciski sprężynowe:
- Możliwe przekroje żył: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG) • Z barierą iskrobezpieczną Promass 100:
- Zaciski wtykowe śrubowe, możliwe przekroje żył: 0.5...2.5 mm2 (20...14 AWG)

7.1.3 Rozmieszczenie zacisków

Przetwornik

Opcja M: Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście", opcja **M** (podłączenie za pośrednictwem bariery iskrobezpiecznej Promass 100)

Pozycja kodu	Dostępne wersje podłączenia		Możliwo opcie dla pozwcji kodu zam
zam. "Obudowa"	Wyjście	Obwód zasilania	"Podłączenie elektryczne"
Opcje A	Zaciski	Zaciski	 Opcja B: gwint M20x1 Opcja C: gwint G ¹/₂" Opcja D: gwint NPT ¹/₂"

Pozycja kodu zam. "Obudowa":

Opcja **A**: Kompakt, aluminium malowane proszkowo



Image: Section 2015 Przyporządkowanie zacisków dla wersji Modbus RS485, do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem (podłączenie za pośrednictwem Bariery iskrobezpiecznej Promass 100)

- 1 Obwód zasilania, napięcie iskrobezpieczne
- 2 Linia Modbus RS485

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
Opcja M	Napięcie zasilania iskrobezpieczne		Iskrobezpieczna linia Modbus RS485	
Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście" Opcja M : Modbus RS485, do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem (podłączenie za pośrednictwem bariery iskrobezpiecznej Promass 100)			oośrednictwem	

Bariera iskrobezpieczna Promass 100



- Zaciski Bariery iskrobezpiecznej Promass 100
- 1 Strefa niezagrożona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2
- 2 Strefa zagrożona wybuchem

7.1.4 Ekranowanie i uziemienie

Zalecenia dotyczące lokalnego systemu ekranowania i uziemienia:

- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie wyposażenia ochrony osobistej
- Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
- Użycie przewodów o odpowiednich parametrach $\rightarrow \cong 20$
- Długość odizolowanej części ekranu przewodu powinna być jak najmniejsza.
- Jednolity ekran przewodu.

Uziemienie ekranu przewodu

Aby zachować zgodność z wymaganiami EMC, należy:

- Zapewnić, aby ekran przewodu był podłączony do linii wyrównania potencjałów w kilku punktach.
- Podłączyć każdy wewnętrzny zacisk uziemienia do linii wyrównania potencjałów.

NOTYFIKACJA

Jeśli w instalacji, w której nie jest zapewnione wyrównanie potencjałów, ekran przewodu jest uziemiony w kilku punktach, pomiędzy dwoma punktami uziemienia może płynąć prąd wyrównawczy o częstotliwości sieciowej!

Może to spowodować uszkodzenie ekranu przewodu sieci obiektowej.

 Zalecane jest więc łączenie ekranu kabla bezpośrednio z uziemieniem budynku lub uziemieniem ochronnym tylko na jednym końcu.

7.1.5 Przygotowanie przetwornika pomiarowego

1. Usunąć zaślepki (jeśli występują).

2. NOTYFIKACJA

Niewystarczający stopień ochrony obudowy.

Możliwość obniżonej niezawodności pracy przyrządu.

Należy użyć dławików, zapewniających odpowiedni stopień ochrony.

Jeśli przyrząd jest dostarczony bez dławików kablowych:

użytkownik powinien zapewnić dławiki przewodów podłączeniowych zapewniające wymagany stopień ochrony IP $\rightarrow \cong 20$.

7.2 Podłączenie przyrządu

NOTYFIKACJA

Niewłaściwe podłączenie może zmniejszyć bezpieczeństwo elektryczne!

- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do wykonywania prac przez użytkownika obiektu.
- ► Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- Przestrzegać lokalnych przepisów BHP.
- W przypadku użycia w atmosferach wybuchowych należy przestrzegać zaleceń podanych w "Instrukcjach dot. bezpieczeństwa Ex" dla konkretnego przyrządu.

7.2.1 Podłączenie przetwornika pomiarowego



🖻 7 Wersje przyrządu i wersje podłączeń

A Wersja obudowy: kompaktowa, pokrywana aluminium

- 1 Wprowadzenie przewodów sygnałowych
- 2 Wprowadzenie przewodów zasilających



- 🗷 8 Wersje przyrządu i przykłady podłączeń
- 1 Kabel podłączeniowy
- 1. Odkręcić zabezpieczenie pokrywy obudowy.
- 2. Odkręcić pokrywę obudowy.
- 3. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
- 4. Zdjąć izolację z kabla oraz poszczególnych żył. W przypadku kabli linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
- 5. Podłączyć kabel zgodnie ze schematem elektrycznym .
- 6. Dokręcić dławiki kablowe. .
- 7. Włączyć rezystor zamykający (w stosownych przypadkach) $\rightarrow \square$ 26.

8. **A OSTRZEŻENIE**

Niewłaściwe uszczelnienie obudowy spowoduje obniżenie jej stopnia ochrony.

 Nie nanosić żadnych smarów na gwint. Gwinty pokrywy są pokryte smarem suchym.

Ponowny montaż przetwornika wykonywać w kolejności odwrotnej do demontażu.

7.2.2 Podłączenie bariery iskrobezpiecznej Promass 100

W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, przetwornik musi być podłączony do bariery iskrobezpiecznej Promass 100.

1. Ściągnąć powłoką izolacyjną z kabla. W przypadku kabli linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.

2. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem elektrycznym $\rightarrow \square$ 23.

3. W stosownych przypadkach należy włączyć rezystor zamykający w barierze iskrobezpiecznej Promass 100 → 🗎 26.



Podłączenie elektryczne przetwornika pomiarowego do bariery iskrobezpiecznej Promass 100

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 3 Bariera iskrobezpieczna Promass 100: przyporządkowanie zacisków → 🗎 23
- 4 Użyć przewodów o odpowiednich parametrach $\rightarrow \cong 20$
- 5 Strefa niezagrożona wybuchem
- 6 Strefa niezagrożona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2
- 7 Strefa iskrobezpieczna
- 8 Przetwornik: przyporządkowanie zacisków

7.3 Ustawienia sprzętowe

7.3.1 Włączenie rezystora zamykającego.

Wersja Modbus RS485

Aby uniknąć błędów komunikacji wskutek niedopasowania impedancyjnego, należy na początku i na końcu odpowiednio zaterminować segment magistrali Modbus RS485.

Gdy przetwornik pracuje w strefie zagrożonej wybuchem



10 Rezystor zamykający może być włączony za pomocą mikroprzełącznika w barierze obiektowej Promass 100

7.4 Zapewnienie stopnia ochrony

Przyrząd spełnia wymagania dla stopnia ochrony IP66/67, obudowa: NEMA 4X.

Dla zagwarantowania stopnia ochrony IP66/67 (dla obudowy: NEMA 4X), po wykonaniu podłączeń należy:

- 1. Sprawdzić, czy uszczelki obudowy są czyste i poprawnie zamontowane. W razie potrzeby osuszyć, oczyścić lub wymienić uszczelki na nowe.
- 2. Dokręcić wszystkie śruby obudowy i pokryw obudowy.
- 3. Dokręcić dławiki kablowe.

4

4. Dla zapewnienia, aby wilgoć nie przedostała się przez dławiki kablowe, przed dławikami poprowadzić przewody ze zwisem.



5. Zaślepić wszystkie niewykorzystane wprowadzenia przewodów.

7.5 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Czy przewody lub przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)		
Czy zastosowane przewody są zgodne ze specyfikacją → 🗎 20		
Czy zamontowane przewody są odpowiednio odciążone		
Czy wszystkie dławiki kablowe są zamontowane, odpowiednio dokręcone i szczelne Czy przewody są wyprowadzone do dołu, uniemożliwiając penetrację wilgoci do dławików→ 🗎 27		
 Czy napięcie zasilające jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej przyrządu → ⊖ 71 Dla wersji iskrobezpiecznej z interfejsem Modbus RS485: czy napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej bariery iskrobezpiecznej Promass 100 → ⊖ 71 		
Czy przyporządkowanie zacisków jest właściwe		
 Czy przy podłączonym zasilaniu kontrolka LED zasilania w module elektroniki świeci się na zielono → ⁽²⁾ 11 Dla wersji iskrobezpiecznej z interfejsem Modbus RS485: czy po włączeniu zasilana świeci się zielona kontrolka LED w barierze iskrobezpiecznej Promass 100 → ⁽²⁾ 11 		
W zależności od wersji przyrządu: czy zacisk mocujący lub wkręt mocujący pokrywę przedziału podłączeniowego jest mocno dokręcony		

8 Warianty obsługi

8.1 Przegląd wariantów obsługi



1 Komputer z przeglądarką internetową (np. Internet Explorer) lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare", poprzez moduł Commubox FXA291 i interfejs serwisowy

2 System sterowania (np. sterownik programowalny)

8.2 Struktura i funkcje menu obsługi

8.2.1 Struktura menu obsługi

🎦 Przegląd opcji menu obsługi, pozycji menu i parametrów → 🗎 79



^{🖻 11 🛛} Struktura menu obsługi

8.2.2 Koncepcja obsługi

Poszczególne elementy menu obsługi są dostępne dla rożnych rodzajów użytkowników. W trakcie eksploatacji przyrządu każdy rodzaj użytkownika wykonuje typowe dla siebie zadania.

Menu		Rodzaj użytkownika i zadania	Treść/Znaczenie
Obsługa	realizacja zadania pomiarowego	Rodzaj użytkownika: "Operator", "Utrzymanie ruchu" Wykonywane zadania: Odczyt wartości mierzonych	Zerowanie i kontrolowanie wskazań liczników
Ustawienia		Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Uruchomienie: • Konfiguracja pomiaru • Dokładna konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego	 Podmenu szybkiej konfiguracji: Ustawianie jednostek systemowych Wybór rodzaju medium Dokładna konfiguracja parametrów cyfrowego interfejsu komunikacyjnego Konfigurowanie funkcji odcięcia niskich przepływów Konfigurowanie funkcji monitorowania częściowego wypełnienia rury pomiarowej i detekcji pustej rury Podmenu "Ust.Zaawansowane" Zaawansowana konfiguracja przyrządu (dostosowanie do specjalnych warunków pomiaru) Konfiguracja liczników Podmenu "Reset urządzenia"
Diagnostyka		Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Usuwanie błędów: • Diagnostyka i usuwanie błędów procesowych i przyrządu • Symulacja wartości mierzonych	Powoduje przywrócenie określonej konfiguracji urządzenia Zawiera wszystkie parametry związane z wykrywaniem i analizą błędów procesu i przyrządu: Podmenu ListaDiagnost Zawiera maks. 5 aktywnych komunikatów diagnostycznych. Podmenu "Rejestr zdarzeń" Zawiera 20 komunikatów o zdarzeniach, które wystąpiły. Podmenu "Informacje o urządz" Zawiera dane identyfikacyjne przyrządu. Podmenu "Wart. mierzone" Zawiera wszystkie aktualne wartości mierzone. Podmenu "Symulacja" Służy do symulacji wartości mierzonych lub wartości wyjściowych.
Ekspert	zaawansowane funkcje przyrządu	 Zadania wymagające dokładnej znajomości funkcji przyrządu: Uruchomienie punktu pomiarowego w trudnych warunkach Optymalizacja pomiarów w trudnych warunkach Dokładna konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego Diagnostyka błędów w trudnych przypadkach 	 Zawiera wszystkie parametry przyrządu i umożliwia bezpośredni dostęp do nich po podaniu kodu dostępu. Struktura tego menu odpowiada strukturze bloków funkcyjnych przyrządu: Podmenu "System" Zawiera wszystkie parametry systemu, nie związane z pomiarem ani transmisją wartości mierzonych. Podmenu "Czujnik" Konfiguracja pomiaru. Podmenu "Komunikacja" Dokładna konfiguracja parametrów cyfrowego interfejsu komunikacyjnego Podmenu "Zastosowanie" Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania funkcji innych niż sam pomiar (np. liczników). Podmenu "Diagnostyka" Zawiera parametry służące do wykrywania i analizy błędów procesu i przyrządu, symulacji oraz parametry technologii Heartbeat.

8.3 Dostęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania obsługowego

8.3.1 Podłączenie oprogramowania obsługowego

Poprzez interfejs serwisowy (CDI)



- 1 Interfejs serwisowy (CDI) przyrządu
- 2 Modem Commubox FXA291
- 3 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare" ze sterownikiem komunikacyjnym DTM dla modemu FXA291 z interfejsem CDI

8.3.2 FieldCare

Zakres funkcji

FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.

Komunikacja z przepływomierzem jest możliwa za pomocą: Interfejsu serwisowego (CDI) $\rightarrow \square$ 31

Typowe funkcje:

- Programowanie parametrów przetwornika pomiarowego
- Zapis i odczyt danych urządzenia (upload/download)
- Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- Wizualizacja danych zapisanych w pamięci wartości mierzonych (rejestratora) oraz rejestru zdarzeń

Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz → 🗎 33

Nawiązanie połączenia

Poprzez interfejs serwisowy (CDI)

- 1. Uruchomić FieldCare i utworzyć projekt.
- 2. W widoku sieci: wybrać "Add a device".
 - ← Otwiera się okno Add device.

- **3.** Z listy wybrać opcję **CDI Communication FXA291** i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
- 4. Prawym przyciskiem kliknąć na CDI Communication FXA291 i z widocznego menu kontekstowego wybrać opcję Add device.
- 5. Wybrać żądane urządzenie z listy i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
- 6. Ustanowić połączenie z przyrządem w trybie online.
- Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Interfejs użytkownika



- 1 Nagłówek
- 2 Rysunek przepływomierza
- 3 Nazwa urządzenia
- 4 Etykieta → 🗎 37
- 5 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu $\rightarrow \square 56$
- 6 Pole wskazań wartości mierzonych $\rightarrow \square 51$
- 7 Lista zdarzeń z dodatkowymi funkcjami, np. zapis/odczyt, listą zdarzeń i tworzeniem dokumentacji
- 8 Obszar nawigacji wraz ze strukturą menu obsługi
- 9 Obszar roboczy
- 10 Pole zakładek
- 11 Wskazanie statusu

9 Interfejsy do systemów sterowania procesem

9.1 Informacje podane w plikach opisu urządzenia (DD)

9.1.1 Dane aktualnej wersji przyrządu

Wersja oprogramowania	01.02.00	 Na stronie tytułowej instrukcji obsługi Na tabliczce znamionowej przetwornika → 13 Parametr Wer. oprogramow. Diagnostyka → Info o urządz →Wer. oprogramow.
Data wersji oprogramowania	04.2013	

9.1.2 Oprogramowanie obsługowe

W poniższej tabeli podano, skąd można uzyskać pliki opisu urządzenia wymagane dla poszczególnych programów obsługowych.

Oprogramowanie wykorzystujące interfejs serwisowy (CDI)	Sposób uzyskania plików opisu urządzenia	
FieldCare	 www.pl.endress.com → Pobierz z płyty CD-ROM (skontaktować się z Endress+Hauser) z płyty DVD (skontaktować się z Endress+Hauser) 	

9.2 Informacje dotyczące wersji Modbus RS485

9.2.1 Kody funkcji

Kody funkcji określają funkcje zapisu i odczytu realizowane za pośrednictwem protokołu Modbus. Przetwornik obsługuje następujące kody funkcji:

Kod	Nazwa	Opis	Zastosowanie
03	Odczyt rejestrów składujących	Jednostka nadrzędna odczytuje jeden lub kilka rejestrów danych przepływomierza. Pojedynczy telegram umożliwia odczyt do 125 kolejnych rejestrów: 1 rejestr = 2 bajty Kody funkcji 03 i 04 są interpretowane identycznie; oba zwracają taki sam wynik.	Odczyt parametrów przetwornika z uwzględnieniem uprawnień dostępu do zapisu i odczytu Przykład: Odczyt wartości przepływu masowego
04	Odczyt rejestrów wejściowych	Jednostka nadrzędna odczytuje jeden lub kilka rejestrów wejściowych przetwornika. Pojedynczy telegram umożliwia odczyt do 125 kolejnych rejestrów: 1 rejestr = 2 bajty Kody funkcji 03 i 04 są interpretowane identycznie; oba zwracają taki sam wynik.	Odczyt parametrów przetwornika z uwzględnieniem uprawnień do odczytu Przykład: Odczyt wartości licznika
06	Zapis do jednego rejestru składującego	Jednostka nadrzędna zapisuje nową wartość w jednym rejestrze Modbus przetwornika. Do ustawienia kilku rejestrów za pomocą pojedynczego telegramu należy użyć kodu funkcji 16.	Zapis pojedynczego parametru przetwornika Przykład: zerowanie licznika

Kod	Nazwa	Opis	Zastosowanie
08	Test diagnostyczny	Jednostka nadrzędna testuje system komunikacji z przetwornikiem. Obsługiwane kody diagnostyczne: • Podfunkcja 00 = dane powrotne zapytania (test pętli zwrotnej) • Podfunkcja 02 = Return diagnostics register	
16	Zapis do kilku rejestrów	Jednostka nadrzędna zapisuje nową wartość w kilku rejestrach Modbus przetwornika. Pojedynczy telegram umożliwia zapis do 120 kolejnych rejestrów. Jeśli żądane parametry przetwornika nie są dostępne jako grupa, jednak muszą być adresowane za pomocą pojedynczego telegramu, należy użyć mapy pamięci Modbus → 🗎 34	Zapis kilku rejestrów Przykład: • Jednostka masowego natężenia przepływu • Jednostka masy
23	Odczyt/Zapis kilku rejestrów	Pojedynczy telegram jednostki nadrzędnej może jednocześnie dokonywać odczytu i zapisu maks. 118 rejestrów Modbus przetwornika. Dostęp do zapisu jest realizowany przed dostępem do odczytu.	Zapis i odczyt kilku parametrów przetwornika Przykład: • Odczyt wartości przepływu masowego • Zerowanie licznika

Komunikaty typu broadcast są obsługiwane jedynie przez kody funkcji 06, 16 i 23.

9.2.2 Informacje dotyczące rejestrów

Przegląd poszczególnych parametrów przyrządu w wersji Modbus, patrz dodatkowy dokument dotyczący rejestrów Modbus RS485 → 🗎 77

9.2.3 Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi przyrządu na telegram jednostki nadrzędnej Modbus: typowo 3 ... 5 ms

9.2.4 Mapa pamięci Modbus

Funkcja mapy pamięci Modbus

Przyrząd posiada specjalny obszar pamięci, nazywany mapą pamięci Modbus (przechowujący maks. 16 parametrów przyrządu), umożliwiający użytkownikom odczyt kilku parametrów poprzez komunikację Modbus RS485 a nie tylko pojedynczych parametrów lub grupy kilku kolejnych parametrów.

Grupowanie parametrów przyrządu dokonywane jest w sposób elastyczny a jednostka nadrzędna Modbus może jednocześnie dokonywać odczytu lub zapisu całego bloku danych za pomocą pojedynczego telegramu.

Struktura mapy pamięci Modbus

Mapa pamięci Modbus obejmuje dwa zbiory danych:

- Lista przeszukiwania: obszar konfiguracji
- Parametry przyrządu, które mają być grupowane są definiowane w postaci listy w taki sposób, że ich adresy rejestrów RS485 są wpisywane na listę.
- Obszar danych Przyrząd cyklicznie odczytuje adresy rejestrów wpisanych na listę przeszukiwania i zapisuje odpowiadające im dane (wartości) w obszarze danych.



Przegląd parametrów przyrządów wraz z adresami rejestrów Modbus podano w dodatkowym dokumencie dotyczącym rejestrów Modbus RS485 \rightarrow \cong 77

Konfiguracja listy przeszukiwania

Podczas konfiguracji adresy rejestrów Modbus RS485 grupowanych parametrów przyrządu muszą być wprowadzone na listę przeszukiwania. Prosimy zwrócić uwagę na następujące wymagania dotyczące listy przeszukiwania:

Maks. liczba pozycji	16 parametrów przyrządu
Obsługiwane parametry przyrządu	Obsługiwane są wyłącznie parametry o następującej charakterystyce: • Typ dostępu: odczyt lub zapis • Typ danych: wartości zmiennoprzecinkowe lub całkowite

Konfigurowanie listy przeszukiwania za pomocą FieldCare

Wykonywane za pomocą menu obsługi przyrządu: Ekspert → Komunikacja → Modbus data map → Scan list register 0 -15

Lista przeszukiwania		
Lp	Rejestr konfiguracji	
0	Rejestr 0 listy przeszukiwania	
15	Rejestr 15 listy przeszukiwania	

Konfigurowanie listy przeszukiwania za pomocą Modbus RS485

Wykonywany za pomocą adresów rejestrów 5001 - 5016

Lista przeszukiwania			
Lp	Rejestr Modbus RS485	us RS485 Typ danych Rejestr konfiguracji	
0	5001	Liczba całkowita	Rejestr 0 listy przeszukiwania
		Liczba całkowita	
15	5016	Liczba całkowita	Rejestr 15 listy przeszukiwania

Odczyt danych za pomocą protokołu Modbus RS485

Jednostka nadrzędna Modbus odczytuje w obszarze danych aktualne wartości parametrów przyrządu zdefiniowanych w liście przeszukiwania.

Dostęp jednostki nadrzędnej	Poprzez adresy rejestrów 5051-5081
do obszaru danych	

Obszar danych			
Wartość parametru przyrządu	Rejestr Modbus RS485	Typ danych*	Typ dostępu**
Wartość rejestru 0 z listy przeszukiwania	5051	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis
Wartość rejestru 1 z listy przeszukiwania	5053	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis
Wartość rejestru z listy przeszukiwania			
Wartość rejestru 15 z listy przeszukiwania	5081	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis
* Typ danych zależy od parametrów przyrządu wprowadzonych na listę przeszukiwania.			

* Typ dostępu zależy od parametrów przyrządu wprowadzonych na listę przeszukiwania. Jeśli wprowadzony parametr przyrządu jest obsługiwany w trybie odczytu i zapisu, dostęp do tego parametru jest również możliwy poprzez obszar danych.
10 Uruchomienie

10.1 Kontrola funkcjonalna

Przed uruchomieniem przyrządu należy upewnić się, że wykonane zostały czynności kontrolne po wykonaniu montażu oraz po wykonaniu podłączeń elektrycznych.

- Kontrola po wykonaniu montażu
 $\rightarrow \ \bigspace{-1.5ex}\bigspace{-1.5ex}\ 19$
- "Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych" (lista kontrolna)
 \rightarrow B 27

10.2 Połączenie za pośrednictwem FieldCare

- Połączenie poprzez FieldCare → 🖺 31
- Interfejs użytkownika FieldCare $\rightarrow \cong 32$

10.3 Konfiguracja przyrządu

Menu **Ustawienia** menu wraz z podmenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do standardowej konfiguracji przyrządu.

Struktura menu "Ustawienia"

Ustawienia →	Jednostki systemowe	→ 🗎 38
	Wybierz medium	→ 🖺 40
	Komunikacja	→ 🖺 41
	Odcięcie niskich przepływów	→ 🗎 43
	Detekcja częściowego wypełnienia rury	→ 🗎 44

10.3.1 Definiowanie etykiety

Aby umożliwić szybką identyfikację punktu pomiarowego w systemie, można zmienić fabrycznie ustawione oznaczenie punktu pomiarowego za pomocą parametru **Etykieta urządzenia** parameter.



Liczba wyświetlanych znaków zależy od zastosowanych znaków.

Informacje dotyczące etykiety w oprogramowaniu obsługowym "FieldCare" → 🗎 32

Nawigacja

"Ustawienia" menu \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Etykieta urządzenia

Parametr	Opis	Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Etykieta urządzenia	Należy wprowadzić nazwę punktu pomiarowego.	Maks. 32 znaki w tym litery, liczby i znaki specjalne (np. @, %, /)	CNGmass

10.3.2 Ustawianie jednostek systemowych

Jednostki systemowe submenu umożliwia ustawienie jednostek dla wszystkich wartości mierzonych.

Struktura podmenu

Jednostki systemowe	\rightarrow	Jednostka przepływu masowego
		Jednostka masy
		Jednostka przepływu objętościowego
		Jednostka objętości
		Jedn. skorygow. przepływu objętościow.
		Jednostka objętości skorygowanej
		Jednostka gęstości
		Jednostka gęstości referencyjnej
		Jednostka temperatury
		Jednostka ciśnienia

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Jednostka przepływu masowego	Wybierz jednostkę przepływu masowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wielkości wyjściowych • Odcięcia niskich przepływów • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • kg/h • lb/min
Jednostka masy	Wybierz jednostkę masy. Wynik Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w parametrze: Jednostka przepływu masowego parameter	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • kg • lb
Jednostka przepływu objętościowego	Wybierz jednostkę przepływu objętościowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wielkości wyjściowych • Odcięcia niskich przepływów • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • l/h • gal/min (us)
Jednostka objętości	Wybierz jednostkę objętości. Wynik Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w parametrze: Jednostka przepływu objętościowego parameter	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • l • gal (us)

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Jedn. skorygow. przepływu objętościow.	Wybierz jednostkę skorygowanego przepływu objętościowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wielkości wyjściowych • Odcięcia niskich przepływów • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • Nl/h • Sft ³ /h
Jednostka objętości skorygowanej	Wybierz jednostkę skorygowanego przepływu objętościowego. Wynik Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w parametrze: Jedn. skorygow. przepływu objętościow. parameter	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • Nl • Sft ³
Jednostka gęstości	Wybierz jednostkę gęstości. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wielkości wyjściowych • Symulowanej zmiennej procesowej • Parametru Kalibr. gęstości (w Ekspert menu)	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • kg/l • lb/ft ³
Jednostka gęstości referencyjnej	Wybierz jednostkę gęstości referencyjnej.	Lista wyboru jednostek	kg/Nl
Jednostka temperatury	Wybierz jednostkę temperatury. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wielkości wyjściowych • Temperatury odniesienia • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • °C ((stopnie Celsjusza)) • °F ((stopnie Fahrenheita))
Jednostka ciśnienia	Wybierz jednostkę dla ciśnienia procesowego.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • bar • psi

10.3.3 Wybór typu medium

Podmenu **Wybierz medium** zawiera parametry służące do wyboru typu i własności mierzonego medium.

Nawigacja

"Ustawienia" menu \rightarrow Wybierz medium



Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Wybierz medium	-	Wybierz typ medium.	Gaz	Ciecz
Wybierz typ gazu	Wybranie następującej opcji dla parametru Wybierz medium : Gaz	Wybierz typ mierzonego gazu.	Lista wyboru typu gazu	Metan CH4
Referencyjna prędkość dźwięku	Wybranie następującej opcji dla parametru Wybierz typ gazu : Inne	Podaj prędkość dźwięku w gazie przy temp. 0 °C (32 °F).	1 99 999,9999 m/ s	0 m/s
Współczyn. temper. dla prędkości dźwięku	Dla parametru Wybierz typ gazu musi być wybrana opcja: Inne	Podaj współczynnik temperaturowy dla prędkości dźwięku w gazie.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 (m/s)/K
Kompensacja ciśnienia	Wybranie następującej opcji dla parametru Wybierz medium : Gaz	Wybierz sposób kompensacji zmian ciśnienia.	 Wyłącz Wartość stała Wartość rzeczywista 	Wyłącz
Wartość ciśnienia	Wybranie następującej opcji dla parametru Kompens. ciśn. : Wartość stała	Wprowadź wartość ciśnienia stosowanego do jego kompensacji.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 bar a
Ciśnienie zewnętrzne	Wybranie następującej opcji dla parametru Kompens. ciśn. : Wart. zewnętrzna		Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 bar a

10.3.4 Konfigurowanie interfejsu cyfrowego

"Komunikacja" submenu prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę ustawiania wszystkich parametrów służących do wyboru typu konfiguracji interfejsu komunikacyjnego.

Nawigacja

"Ustawienia" menu → Komunikacja

Struktura podmenu

Komunikacja	\rightarrow	Adres sieciowy
		Szybkość transmisji
		Tryb transferu danych
		Parzystość
		Kolejność bajtów
		Przypisz klasę diagnostyczną
		Tryb obsługi błędu

Parametr	Opis	Wejście użytkownika / Wybór	Ustawienia fabryczne
Adres sieciowy	Wprowadź adres urządzenia.	1 247	247
Szybkość transmisji	Określ prędkość transferu danych.	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD 	19200 BAUD
Tryb transferu danych	Wybierz tryb transferu danych.	 ASCII Dane są przesyłane w formie czytelnych znaków ASCII. Dla trybu ASCII stosuje się sumę kontrolną typu LRC. RTU Dane są przesyłane w formie binarnej. Dla trybu RTU stosuje się sumę kontrolną typu CRC. 	RTU
Parzystość	Wybierz bity parzystości.	Lista wyboru dla trybu ASCII • 0 = Parzysty • 1 = Nieparzysty Lista wyboru dla trybu RTU • 0 = Parzysty • 1 = Nieparzysty • 2 = Brak/1 bit stopu • 3 = Brak/2 bity stop	Parzyste
Kolejność bajtów	Wybierz sekwencję transmisji bajtów.	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1 	1-0-3-2

Parametr	Opis	Wejście użytkownika / Wybór	Ustawienia fabryczne
Przypisz klasę diagnostyczną	Wybierz zachowanie diagnostyczne dla komunikacji MODBUS.	 Wyłącz Alarm lub ostrzeżenie Ostrzeżenie Alarm 	Alarm
Tryb obsługi błędu	 Służy do wyboru wartości mierzonej na wyjściu w momencie pojawienia się komunikatu diagnostycznego Modbus. Ustawienie tego parametru zależy od opcji wybranej w Przypisz klasę diagnostyczną parameter. Wartość NaN 	 Wartość NaN Ostatnia poprawna wartość zmierzona 	Wartość NaN

10.3.5 Konfigurowanie funkcji odcięcia niskich przepływów

Odcięcie niskich przepływów submenu zawiera parametry, które powinny być ustawione w celu skonfigurowania funkcji odcięcia niskich przepływów.

Nawigacja

"Ustawienia" menu
 \rightarrow Odcięcie niskich przepływów

Odcięcie niskich przepływów	\rightarrow	Przypisz zmienną procesową
		Wartość wł. odcięcia niskich przepływów
		Wartość wy. odcięcia niskich przepływów
		Tłumienie uderzeń ciśnienia

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Przypisz zmienną procesową	-	Wybierz zmienną procesową dla odcięcia niskich przepływów.	 Wyłącz Przepływ masowy Przepływ objętościowy Skorygowany przepływ objętościowy 	Przepływ masowy
Wartość wł. odcięcia niskich przepływów	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Przepływ masowy • Przepł. objętoś. • Przep.Objęt.Norm	Wprowadź wartość włączającą odcięcie niskich przepływów.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	Dla cieczy: zależy od kraju i średnicy nominalnej
Wartość wy. odcięcia niskich przepływów	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Przepływ masowy • Przepł. objętoś. • Przep.Objęt.Norm	Wprowadź wartość wyłączającą odcięcie niskich przepływów.	0 100,0 %	50 %
Tłumienie uderzeń ciśnienia	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Przepływ masowy • Przepł. objętoś. • Przep.Objęt.Norm	Wprowadź zakres czasowy dla tłumienia sygnału (= aktywne tłumienie szoku ciśnieniowego).	0 100 s	0 s

10.3.6 Konfigurowanie funkcji detekcji częściowego wypełnienia rury

Podmenu **DetCzęścWypRury** zawiera parametry służące do konfiguracji funkcji detekcji częściowego wypełnienia rurociągu.

Nawigacja

"Ustawienia" menu → Detekcja częściowego wypełnienia rury

Detekcja częściowego wypełnienia rury	\rightarrow	Przypisz zmienną procesową
		Dolna wart. dla detekcji cz. wyp. rury
		Górna wart. dla detekcji cz. wyp. rury
		Czas odp. detekcji część. wypełn. rur

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Przypisz zmienną procesową	-	Wybierz zmienną procesową dla detekcji częściowego napełnienia rur pomiarowych.	 Wyłącz Gęstość Gęstość odniesienia 	Wyłącz
Dolna wart. dla detekcji cz. wyp. rury	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Gęstość • Gęstość odnies.	Wprowadź dolną wartość graniczną dla wyłączenia wykrycia częściowego napełnienia rury.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	Zależnie od ustawień regionalnych: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/ft ³
Górna wart. dla detekcji cz. wyp. rury	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Gęstość • Gęstość odnies.	Wprowadź górną wartość graniczną dla wyłączenia wykrycia częściowego wypełnienia rury.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	Zależnie od ustawień regionalnych: • 6 kg/l • 374,6 lb/ft ³
Czas odp. detekcji część. wypełn. rur	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna z opcji: • Gęstość • Gęstość odnies.	Wprowadź czas przed wyświetleniem komunikatu diagnostycznego o wykryciu częściowego wypełnienia rury.	0 100 s	1 s

10.4 Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane submenu wraz z podmenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji specyficznych parametrów przyrządu.

Nawigacja

"Ustawienia" menu → Ustawienia zaawansowane

Przegląd parametrów i podmenu w "Ustawienia zaawansowane" submenu:

Pozycje menu wyświetlane w przeglądarce internetowej

Ustawienia zaawansowane	÷	Określ kod dostępu		
			Obliczone wart.	→ 🖺 45
			Regulacja czujnika	→ 🖺 46
			Licznik1 3	→ 🖺 47

10.4.1 Wartości obliczane

Podmenu **Obliczone wart.** zawiera parametry służące do obliczania normalizowanego przepływu objętościowego.

Nawigacja

"Ustawienia" menu \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Wyliczone wartości

Struktura podmenu

Wyliczone wartości \rightarrow			
	Wylicz. skor. przepływu objętościowego] →	Wylicz. skor. przepływu objętościowego
			Zewnętrzna gęstość odniesienia
			Stała gęstość odniesienia
			Temperatura odniesienia
			Liniowy współczynnik rozszerzalności
			Wsp. rozszerzalności objętościowej

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Wylicz. skor. przepływu objętościowego	-	Wybierz gęstość odniesienia dla wyliczenia skorygowanego przepływu objętościowego.	 Stała gęstość odniesienia Wyliczona gęstość odniesienia Gęstości odniesienia wg tabeli API 53 Zewnętrzna gęstość odniesienia 	Wyliczona gęstość odniesienia
Zewnętrzna gęstość odniesienia	-	Pokazuje zewnętrzną gęstość odniesienia.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0 kg/Nl
Stała gęstość odniesienia	Wybranie następującej opcji dla parametru Obl.PrzepObj.Nor : StałaGęstOdnies	Podaj stałą wartość gęstości odniesienia.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0,001 kg/Nl
Temperatura odniesienia	Wybranie następującej opcji dla parametru Obl.PrzepObj.Nor : ObliczGęstOdnies	Wprowadź temperaturę referencyjną dla wyliczenia gęstości referencyjnej.	-273,15 99999 °C	20 °C
Liniowy współczynnik rozszerzalności	Wybranie następującej opcji dla parametru Obl.PrzepObj.Nor : ObliczGęstOdnies	Podaj zależny od medium liniowy współczynnik rozszerzalności do wyliczenia gęstości odniesienia.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0,0
Wsp. rozszerzalności objętościowej	-	Wprowadź kwadratowy współczynnik rozszerzalności medium o nieliniowej charakterystyce do obliczenia gęstości referencyjnej.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0,0

10.4.2 Przeprowadzanie regulacji czujnika

Podmenu **Ustaw. czujnika** zawiera parametry odnoszące się do funkcjonalności czujnika.

Nawigacja

"Ustawienia" menu \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Regulacja czujnika

Struktura podmenu

Regulacja czujnika	\rightarrow	Kierunek instalacji] >	
		Regulacja punktu zerowego	→	Sterowanie regulacją punktu zerowego
				Czynność w toku

Parametr	Opis	Wybór / Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Kierunek instalacji	Wprowadź wskaźnik kierunku przepływu odpowiedni do kierunku strzałki na czujniku.	 Przepływ w kierunku oznaczonym strzałką Przepływ w kierun. przeciwn. do strzałki 	Przepływ w kierunku oznaczonym strzałką
Sterowanie regulacją punktu zerowego	Rozpocznij regulację punktu zerowego.	 Anuluj Zajęty Błąd regulacji punktu zerowego Start 	Anuluj
Czynność w toku	Pokazuje postęp procesu.	0 100 %	0 %

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

10.4.3 Konfigurowanie licznika

"Licznik 1 ... n" submenu umożliwia konfigurację poszczególnych liczników.

Nawigacja

"Ustawienia" menu \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Licznik 1 ... n

Licznik 1 n	\rightarrow	Przypisz zmienną procesową
		Jednostka masy
		Jednostka objętości
		Jednostka objętości skorygowanej
		Tryb działania licznika
		Tryb obsługi błędu

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Przypisz zmienną procesową	Wybierz zmienną procesową dla sumatora.	 Wyłącz Przepływ masowy Przepływ objętościowy Skorygowany przepływ objętościowy Przepływ masy fazy mierzonej Przepływ masy fazy nośnej 	Przepływ masowy
Jednostka masy	Wybierz jednostkę masy.	Lista wyboru jednostek	kg
Jednostka objętości	Wybierz jednostkę objętości.	Lista wyboru jednostek	m ³
Jednostka objętości skorygowanej	Wybierz jednostkę skorygowanego przepływu objętościowego.	Lista wyboru jednostek	Nm ³

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Tryb działania licznika	Wybierz tryb obliczeń dla licznika.	 Sumaryczne natężenie przepływu Sumaryczny przepływ w przód Sumaryczny przepływ w tył 	Sumaryczne natężenie przepływu
Tryb obsługi błędu	Określ zachowanie licznika w stanie alarmu.	 Stop Bieżąca wartość Ostatnia poprawna wartość zmierzona 	Stop

10.5 Symulacja

"Symulacja" submenu umożliwia symulację, w warunkach braku przepływu, wartości różnych zmiennych procesowych i trybu alarmu oraz ciągu sygnałów wyjściowych (testowanie załączania zaworów lub pętli sterowania).

Nawigacja

"Diagnostyka" menu → Symulacja

Symulacja	\rightarrow	Przypisz symulowaną zmienną procesową
		Wartość do symulacji
		Symulacja alarmu urządzenia
		Symulacja zdarzenia diagnostycznego

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Przypisz symulowaną zmienną procesową		Służy do wyboru symulowanej zmiennej procesowej.	 Wyłącz Przepływ masowy Przepływ objętościowy Skorygowany przepływ objętościowy Gęstość Gęstość Gęstość odniesienia Temperatura Lepkość dynamiczna Lepkość kinematyczna Lepkość dynamiczna skomp. temperaturowo Lepkość kinematyczna skomp.swama temp. Stężenie Przepływ masy fazy mierzonej Przepływ masy fazy nośnej 	Wyłącz
Wartość do symulacji	W parametrze Przypisz zmienną musi być wybrana jedna ze zmiennych procesowych.	Służy do wprowadzenia wartości symulowanej zmiennej procesowej.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0
Symulacja alarmu urządzenia	-	Służy do włączania/ wyłączania alarmu urządzenia.	WyłączWłącz	Wyłącz
Symulacja zdarzenia diagnostycznego	-	Służy do włączenia/wyłączenia funkcji symulacji zdarzenia diagnostycznego. Do symulacji można wybrać zdarzenia diagnostyczne kategorii wybranej w Kategoria zdarzenia diagnostycznego parameter.	 Wyłącz Lista wyboru Zdarzenia diagnostyczne (zależnie od wybranej kategorii) 	Wyłącz

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

10.6 Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem

Istnieją następujące możliwości zabezpieczenia konfiguracji przyrządu przed przypadkową zmianą po uruchomieniu: Zabezpieczenie przed zapisem za pomocą przełącznika blokady zapisu

10.6.1 Blokada zapisu za pomocą przełącznika blokady zapisu

Przełącznik blokady zapisu umożliwia zablokowanie możliwości zmiany parametrów w całym menu obsługi, z wyjątkiem następujących parametrów:

- Ciśnienie zewn.
- Temperatura zewnętrzna
- Gęstość odniesienia
- Wszystkich parametrów konfiguracyjnych licznika

Parametry są wtedy dostępne w trybie tylko do odczytu i nie można ich zmienić:

- Poprzez interfejs serwisowy (CDI)
- Poprzez interfejs Modbus RS485



- 1. W zależności od wersji obudowy, zdemontować zabezpieczenie lub odkręcić śrubę mocującą pokrywę obudowy.
- 2. W zależności od wersji przyrządu, odkręcić lub otworzyć pokrywę obudowy.
- 3. Ustawienie przełącznika blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji ON powoduje włączenie sprzętowej blokady zapisu. Ustawienie przełącznika blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji OFF (ustawienie fabryczne) powoduje wyłączenie sprzętowej blokady zapisu.
 - Gdy sprzętowa blokada zapisu jest włączona, w Stan blokady parameter wybrana jest Blokada sprzętu option → 51; gdy jest wyłączona, dla Stan blokady parameter nie jest wyświetlana żadna opcja → 51
- 4. Ponowny montaż przetwornika wykonywać w kolejności odwrotnej do demontażu.

11 Obsługa

11.1 Odczyt stanu blokady urządzenia

Parametr Stan blokady parameterwskazuje aktywny typ blokady przyrządu.

Nawigacja

"Obsługa liczników" menu → Stan blokady

Zakres funkcji "Stan blokady" parameter

Opcje	Opis
Blokada sprzętu	Włączona jest sprzętowa blokada zapisu mikroprzełącznikiem w głównym module elektroniki. Powoduje on zablokowanie możliwości zmiany parametrów $\rightarrow \square$ 49.
Blokada chwilowa	Dostęp do zapisu parametrów jest chwilowo zablokowany z powodu będących w toku procesów wewnętrznych (np. wysyłania/pobierania danych, resetu urządzenia). Parametry będzie można zmieniać po zakończeniu procesu.

11.2 Odczyt wartości mierzonych

Odczyt wartości mierzonych jest możliwy za pomocą **Wartość zmierzona** submenu.

Diagnostyka \rightarrow Wartość zmierzona

11.2.1 Podmenu ZmienneProcesowe

Zmienne procesowe submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości mierzonych dla każdej zmiennej procesowej.

Nawigacja

"Diagnostyka" menu → Wartość zmierzona → Zmienne procesowe

Zmienne procesowe	Przepływ masowy
	Przepływ objętościowy
	Skorygowany przepływ objętościowy
	Gęstość
	Gęstość odniesienia
	Temperatura
	Wartość ciśnienia

Parametr	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Przepływ masowy	Na wskaźniku wyświetlana jest bieżąca wartość zmierzona przepływu objętościowego.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	1 kg/h
Przepływ objętościowy	Na wskaźniku wyświetlana jest wartość obliczonego przepływu masowego.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	-

Parametr	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Skorygowany przepływ objętościowy		Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	1 Nl/h
Gęstość	Na wskaźniku wyświetlana jest bieżąca wartość obliczonego przepływu objętościowego normalizowanego.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	-
Gęstość odniesienia	Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna obliczona wartość ciśnienia pary nasyconej.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	-
Temperatura		Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	1℃
Wartość ciśnienia	Na wskaźniku wyświetlana jest stała wartość ciśnienia lub wartość ciśnienia mierzonego przez czujnik zewnętrzny.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	

11.2.2 Licznik

"Licznik" submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych przez każdy licznik.

Nawigacja

"Diagnostyka" menu → Wartość zmierzona → Licznik

Struktura podmenu

Licznik	\rightarrow	Wartość w liczniku
		Przepełnienie licznika

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Wartość w liczniku	W Przypisz zmienną procesową parameter w Licznik 1 n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji: Przepływ objętościowy Przepływ masowy Skorygowany przepływ objętościowy	Wyświetlany jest bieżący stan licznika.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0 kg
Przepełnienie licznika	W Przypisz zmienną procesową parameter w Licznik 1 n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji: • Przepływ objętościowy • Przepływ masowy • Skorygowany przepływ objętościowy	Wyświetla aktualne ustawienie przepełnienia danego licznika.	- 32 000,0 32 000,0	0

11.3 Dostosowanie przyrządu do warunków procesu

Dostępne są następujące opcje:

- Ustawienia podstawowe w **Ustawienia** menu → 🗎 37
- Ustawienia zaawansowane w **Ustawienia zaawansowane** submenu → 🗎 45

11.4 Zerowanie licznika

Obsługa liczników submenu służy do kasowania liczników:

- Kontrola licznika
- Kasuj wszystkie liczniki

Zakres funkcji "Kontrola licznika " parameter

Орсје	Opis
Sumuj	Uruchomienie licznika.
Kasuj + Wstrzymaj	Sumowanie jest zatrzymywane i licznik zostaje wyzerowany.
Definiuj wstępnie i zatrzymaj	Sumowanie jest zatrzymywane a licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną wartość w Wartość wstępnie zdefiniowana parameter.
Kasuj + Sumuj	Licznik jest zerowany i proces sumowania jest ponownie uruchamiany.
Definiuj wstępnie i sumuj	Licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną wartość w Wartość wstępnie zdefiniowana parameteri proces sumowania jest ponownie uruchamiany.

Zakres funkcji "Kasuj wszystkie liczniki" parameter

Орсје	Opis
Kasuj + Sumuj	Wszystkie liczniki są zerowane i proces sumowania jest ponownie uruchamiany. Powoduje to skasowanie wszystkich zsumowanych do tej pory wartości przepływów.

Nawigacja

"Obsługa liczników" menu → Obsługa liczników

Struktura podmenu

Obsługa liczników	\rightarrow	Kontrola licznika	
		Wartość wstępnie zdefiniowana	
		Kasuj wszystkie liczniki	

Parametr	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Kontrola licznika	Kontrola wartości licznika.	 Sumuj Kasuj + Wstrzymaj Definiuj wstępnie i zatrzymaj Kasuj + Sumuj Definiuj wstępnie i sumuj 	Sumuj
Wartość wstępnie zdefiniowana	Określ wartość początkową licznika.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0 kg
Kasuj wszystkie liczniki	Wyzeruj wszystkie liczniki i uruchom.	AnulujKasuj + Sumuj	Anuluj

12 Diagnostyka i usuwanie usterek

12.1 Ogólne wskazówki diagnostyczne

Sygnały wyjściowe

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zielona kontrolka LED na głównym module elektroniki nie świeci się	Napięcie zasilania jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.	Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania → 🗎 24.
Zielona kontrolka LED na głównym module elektroniki nie świeci się	Błędne podłączenie kabla zasilającego	Sprawdzić przyporządkowanie zacisków .
Zielona kontrolka LED na barierze obiektowej Promass 100 nie świeci się	Napięcie zasilania jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.	Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania → 🗎 24.
Zielona kontrolka LED na barierze obiektowej Promass 100 nie świeci się	Błędne podłączenie kabla zasilającego	Sprawdzić przyporządkowanie zacisków → 🗎 23.
Błędne wyniki pomiarów.	Błąd konfiguracji lub przyrząd zastosowany poza zakresem możliwych ustawień.	 Sprawdzić i zmienić ustawienia parametrów. Zachować wartości graniczne podane w rozdziale "Dane techniczne".

Dostęp

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak uprawnień do zapisu parametrów	Włączona sprzętowa blokada zapisu	Ustawić przełącznik blokady zapisu głównego modułu elektroniki w pozycji OFF → 🗎 49.
Niemożliwe połączenie poprzez sieć Modbus RS485	Błędne podłączenie kabla sieciowego Modbus RS485	Sprawdzić przyporządkowanie zacisków .
Niemożliwe połączenie z wykorzystaniem protokołu Modbus RS485	Brak rezystora zamykającego Modbus RS485	Sprawdzić rezystor terminujący → 🗎 26.
Niemożliwe połączenie poprzez sieć Modbus RS485	Błędna konfiguracja interfejsu komunikacyjnego	Sprawdzić ustawienia protokołu Modbus RS485 → 🗎 41.
Brak połączenia poprzez interfejs serwisowy	Błędna konfiguracja złącza USB lub błąd instalacji sterownika w komputerze.	Sprawdzić w dokumentacji modemu Commubox. FXA291: karta katalogowa TI00405C

12.2 Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED

12.2.1 Przetwornik

Wskaźniki LED na module elektroniki przetwornika pomiarowego służą do sygnalizacji stanu przyrządu.

Wskaźnik LED	Kolor	Znaczenie
Zasilanie	Nie świeci	Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania.
	Zielony	Napięcie zasilania jest odpowiednie

Wskaźnik LED	Kolor	Znaczenie
Alarm	Nie świeci	Normalna praca przyrządu
	Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Ostrzeżenie	
	Czerwony	Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: AlarmUruchomiony program rozruchowy
Komunikacja	Biały pulsujący	Aktywna komunikacja Modbus RS485

12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Wskaźniki LED na barierze iskrobezpiecznej Promass 100 służą do sygnalizacji jej stanu.

Wskaźnik LED	Kolor	Kolor	
Zasilanie	Nie świeci	Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania.	
	Zielony	Napięcie zasilania jest odpowiednie.	
Komunikacja	Biały pulsujący	Aktywna komunikacja Modbus RS485.	

12.3 Informacje diagnostyczne w oprogramowaniu FieldCare

12.3.1 Funkcje diagnostyczne

Wszelkie wykryte błędy przyrządu są wyświetlane na stronie głównej programu obsługowego po ustanowieniu połączenia z przyrządem.

Device name: XXXXXXX Device tag: XXXXXXX Status signal:	💞 Function check (C) 🕙 🍕 🍕	Mass flow: 2 12.34 kg/h Volume flow: 2 12.34 m³/h
XXXXXX	C485 Simu Deactivate Mainenance	Instrument health status Failure (F)
Operation Setup Diagnostics Emert		Function check (C) Diagnostics 1: Remedy information: Deactivate Simulation (Service V)
		Maintenance required (M)

- 1 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu
- 2 Informacja diagnostyczna $\rightarrow \square 56$
- 3 Działanie i identyfikator

Inne zdarzenia diagnostyczne, które wystąpiły są wyświetlane w menu Diagnostyka:
 W parametrach

■ W podmenu → 🖺 60

Sygnały statusu

Sygnały statusu informują w sposób ciągły o stanie przyrządu i dokładności wyników pomiaru; są podzielone na kategorie, zależnie od typu wiadomości diagnostycznej (zdarzenia diagnostycznego).

Symbol	Znaczenie
A0017271	Błąd Wystąpił błąd przyrządu. Wskazanie wartości mierzonej jest błędne.
A0017278	Kontrola funkcjonalna Przyrząd pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji).
A0017277	Poza specyfikacją Przyrząd pracuje: Poza wartościami przewidzianymi w specyfikacji technicznej (np. poza dopuszczalnym zakresem temperatur)
A0017276	Wymagana konserwacja Konieczna jest konserwacja przyrządu. Wartość mierzona jest wciąż poprawna.

Sygnały statusu są podzielone na kategorie zgodnie z wymaganiami VDI/VDE 2650 i zaleceniami NAMUR NE 107.

Informacje diagnostyczne

Błędy mogą być identyfikowane za pomocą informacji diagnostycznych. Skrócony tekst komunikatu podaje bliższe informacje dotyczące błędu.



12.3.2 Informacje o środkach zaradczych

Celem umożliwienia szybkiego usunięcia problemu, dla każdego zdarzenia diagnostycznego dostępne są informacje o działaniach, które należy podjąć:

- Na stronie głównej
- Informacje o działaniach są wyświetlane w oddzielnym polu pod komunikatem diagnostycznym.
- W menu "Diagnostyka"

Informacje o działaniach mogą być wywołane w obszarze roboczym interfejsu użytkownika.

Wybrać menu Diagnostyka.

- 1. Wybrać żądany parametr.
- 2. Z prawej strony okna umieścić kursor myszy nad danym parametrem.
 - 🕒 Pojawia się wskazówka dotycząca działań dla danego zdarzenia diagnostycznego.

12.4 Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny

12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych

Informacje diagnostyczne można odczytywać poprzez rejestry adresów Modbus RS485.

- Adres rejestru 6821 (typ danych = ciąg): kod diagnostyczny, np. F270
- Adres rejestru **6859** (typ danych = liczba całkowita): numer diagnostyczny, np. 270

Przegląd zdarzeń diagnostycznych oraz numerów i kodów diagnostycznych → 🗎 58

12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi błędów

W przypadku komunikacji Modbus RS485 do konfiguracji trybu obsługi błędów służą 2 parametry w podmenu **Komunikacja**.

Ścieżka menu

Menu "Ustawienia" → Komunikacja

Przegląd i krótki opis parametrów

Parametr	Opis	Opcje	Ustawienie fabryczne	
KlasaDiagnostycz Służy do wyboru reakcji diagnostycznej dla komunikacji MODBUS.		 Wyłącz Alarm lub Ostrz. Ostrzeżenie Alarm 	Alarm	
Obsługa błędu	Służy do wyboru wartości mierzonej na wyjściu w momencie pojawienia się komunikatu diagnostycznego Modbus. Ustawienie tego parametru zależy od opcji wybranej w parametrze KlasaDiagnostycz	 Wartość NaN OstatPoprWartość NaN = nie-liczba 	Wartość NaN	

12.5 Zmiana statusu przyrządu na informacje diagnostyczne

12.5.1 Zmiana reakcji na zdarzenie

Fabrycznie, do każdego zdarzenia diagnostycznego jest przypisana reakcja na zdarzenie. Użytkownik ma możliwość zmiany reakcji na niektóre zdarzenia diagnostyczne w **Zdarzenia** submenu .

Ekspert \rightarrow System \rightarrow Zarządzanie diagnostyką \rightarrow Zdarzenia

Możliwe opcje wyboru reakcji na zdarzenie diagnostyczne są następujące:

Opcje	Opis
Alarm	Pomiar jest przerywany. Sygnały wyjściowe Modbus RS485 i liczniki przyjmują zdefiniowane wartości alarmowe. Generowany jest komunikat diagnostyczny.
Ostrzeżenie	Pomiar jest kontynuowany. Ostrzeżenie nie ma wpływu na sygnały wyjściowe Modbus RS485 ani na liczniki. Generowany jest komunikat diagnostyczny.

Орсје	Opis
Tylko rejestr	Przyrząd kontynuuje pomiary. Komunikat diagnostyczny jest wpisywany w podmenu Rejestr zdarzeń (liście zdarzeń) ale nie jest wyświetlany na przemian ze wskazaniem wartości mierzonych.
Wyłącz	Zdarzenie diagnostyczne jest ignorowane, żaden komunikat nie jest generowany ani nie jest wprowadzany do rejestru zdarzeń.

12.6 Przegląd informacji diagnostycznych

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]				
Czujnik diagnostyczny								
022	Temperatura czujnika	 Zmień moduł głównego układu elektronicznego Zmień czujnik 	F	Alarm				
044	Dryft czujnika	 Sprawdź lub zmień główny układ elektroniczny Zmień czujnik 	S	Alarm ¹⁾				
046	Limit czujnika	 Obejrzyj czujnik Sprawdź warunki procesowe 	S	Alarm ¹⁾				
062	Połączenie czujnika	 Zmień moduł głównego układu elektronicznego Zmień czujnik 	F	Alarm				
082	Przechowywanie danych	 Sprawdź połączenia modułu Skontaktuj się z serwisem 	F	Alarm				
083	Zawartość pamięci	 Uruchom ponownie urządzenie Skontaktuj się z serwisem technicznym 	F	Alarm				
144	Za duży błąd pomiaru	 Sprawdź lub wymień czujnik Sprawdź warunki procesowe 	F	Alarm ¹⁾				
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm				
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm				
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾				
Diagnostyka elekt	troniki							
242	Oprogramowanie niekompatybilne	 Sprawdź oprogramowanie Wymień główny moduł elektroniki lub uaktualnij jego oprogramowanie 	F	Alarm				
270	Błąd układu elektroniki	Wymień główny moduł elektroniki	F	Alarm				
271	Błąd układu elektroniki	 Uruchom ponownie urządzenie Wymień główny moduł elektroniki 	F	Alarm				
272	Błąd układu elektroniki	 Uruchom ponownie urządzenie Skontaktuj się z serwisem technicznym 	F	Alarm				
273	Błąd układu elektroniki	Wymień elektronikę	F	Alarm				
274	Błąd układu elektroniki	Wymień elektronikę	S	Warning ¹⁾				
311	Błąd układu elektroniki	1. Zresetuj przyrząd 2. Skontaktuj się z serwisem	F	Alarm				

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]		
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm		
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm		
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾		
Diagnostyka konfiguracji						
410	Przesyłanie danych	 Sprawdź podłączenie Ponów transfer danych 	F	Alarm		
411	Wysyłanie/pobieranie aktywne	Trwa wysyłanie/pobieranie, proszę czekać	С	Warning		
438	Zbiór danych	 Sprawdź plik zbioru danych Sprawdź konfigurację urządzenia Wyślij/pobierz nową konfigurację 	M	Warning		
453	Wymuszenie przepływu	Wyłącz wymuszenie przepływu	С	Warning		
484	Tryb symulacji błędu	Wyłącz symulację	С	Alarm		
485	Symulacja mierzonej wartości	Wyłącz symulację	С	Warning		
590	Special event 3	Contact service	М	Alarm		
591	Special event 7	Contact service	М	Alarm		
592	Special event 11	Contact service	М	Alarm ¹⁾		
Diagnostyka procesu						
830	Temperatura otoczenia	Zmniejsz temperaturę otoczenia wokół obudowy czujnika	S	Warning		
831	Temperatura otoczenia	Zwiększ temperaturę otoczenia wokół obudowy czujnika	S	Warning		
832	Temperatura otoczenia	Zmniejsz temperaturę otoczenia	S	Warning ¹⁾		
833	Temperatura otoczenia	Zwiększ temperaturę otoczenia	S	Warning ¹⁾		
834	Temperatura procesowa	Zmniejsz temperaturę procesu	S	Warning ¹⁾		
835	Temperatura procesowa	Zwiększ temperaturę procesową	S	Warning ¹⁾		
843	Limit procesu	Sprawdź warunki procesowe	S	Warning		
862	Częściowe wypełnienie rury pomiarowej	 Sprawdź czy w cieczy nie pojawił się gaz Określ wartości graniczne dla detekcji 	S	Warning		
910	Brak drgań rur pomiarowych	1. Sprawdź elektronikę 2. Sprawdź czujnik	F	Alarm		
912	Medium miejednorodne	 Sprawdź warunki procesowe Zwiększ ciśnienie w instalacji 	S	Warning ¹⁾		
913	Medium miejednorodne	 Sprawdź warunki procesowe Sprawdź elektronikę lub czujnik 	S	Alarm ¹⁾		
944	Niepowodzenie weryfikacji	Sprawdź warunki procesowe dla monitorowania Heartbeat	S	Warning ¹⁾		
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm		

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) Diagnostyka zachowania może zostać zmieniona.

12.7 Bieżące zdarzenia diagnostyczne

Diagnostyka menu umożliwia użytkownikowi przeglądanie bieżących i poprzednich zdarzeń diagnostycznych.

Możliwe działania dla danej diagnostyki:

Pozostałe bieżące zdarzenia diagnostyczne mogą być wyświetlane w Lista diagnostyczna submenu → 🖺 60

Nawigacja

1

1

"Diagnostyka" menu

Struktura podmenu

Diagnostyka	\rightarrow	Bieżąca diagnostyka
		Poprzednia diagnostyka

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Bieżąca diagnostyka	Musi wystąpić 1 zdarzenie diagnostyczne	Wyświetlany jest bieżący komunikat diagnostyczny wraz z informacjami diagnostycznymi. Jeżeli pojawią się dwa lub więcej komunikatów, wyświetlany jest komunikat o najwyższym priorytecie.	Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat	-
Poprzednia diagnostyka	Wystąpiły 2 zdarzenia diagnostyczne	Wyświetlany jest poprzedni komunikat diagnostyczny wraz z informacjami diagnostycznymi.	Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat	_

12.8 Podmenu Lista Diagnost.

W podmenu **Lista Diagnost.** może być wyświetlanych maks. 5 aktywnych diagnostyk wraz z odpowiednimi informacjami diagnostycznymi. Jeśli aktywnych jest więcej niż 5 diagnostyk, na wyświetlaczu wyświetlane są diagnostyki o najwyższym priorytecie.

Ścieżka menu

Diagnostyka menu \rightarrow Lista diagnostyczna submenu



Możliwe działania dla danej diagnostyki: Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 🗎 56

12.9 Rejestr zdarzeń

12.9.1 Historia zdarzeń

Podmenu Lista zdarzeń zawiera chronologiczny wykaz komunikatów o zdarzeniach (maks. 20 pozycji). W razie potrzeby lista może być wyświetlana w oprogramowaniu FieldCare.

Ścieżka menu

Lista zdarzeń: $\mathbf{F} \rightarrow \text{Tool box} \rightarrow \text{Additional functions}$



🛐 Dodatkowe informacje dotyczące listy zdarzeń, patrz interfejs użytkownika FieldCare

Historia zdarzeń zawiera wpisy dotyczące:

- Zdarzeń diagnostycznych →
 ⁽¹⁾ 58
- Zdarzeń informacyjnych $\rightarrow \cong 61$

Oprócz czasu wystąpienia, do każdego zdarzenia jest również przypisany symbol wskazujący, czy dane zdarzenie wystąpiło lub czy zakończyło się:

- Zdarzenie diagnostyczne
 - Zdarzenie wystąpiło
 - (→: Zdarzenie zakończyło się
- Zdarzenie informacyjne
 - ⊕: Zdarzenie wystąpiło

P Możliwe działania dla danej diagnostyki:

Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 🗎 56

Filtrowanie wyświetlanych komunikatów o zdarzeniach → 🗎 61

Filtrowanie rejestru zdarzeń 12.9.2

Za pomocą parametru OpcjeFiltrowania można wybrać rodzaj komunikatów o zdarzeniach, które mają być wyświetlane w podmenu Lista zdarzeń.

Ścieżka menu

Menu "Diagnostyka" \rightarrow Rejestr zdarzeń \rightarrow OpcjeFiltrowania

Rodzaje filtrów

- Wszystko
- Błąd (F)
- Sprawdzanie (C)
- PozaSpecyfik (S)
- Konserwacja (M)
- Informacja (I)

Przegląd zdarzeń informacyjnych 12.9.3

W przeciwieństwie do zdarzeń diagnostycznych, zdarzenia informacyjne są wyświetlane tylko w rejestrze zdarzeń a nie na liście diagnostycznej.

Numer informacji	Nazwa informacji		
I1000	(Przyrząd OK)		
I1089	Włączenie zasilania		
I1090	Reset konfiguracji		
I1091	Konfiguracja zmieniona		
I1110	Użyto przełącznika ochrony przed zapisem		
I1111	Błąd regulacji gęstości		
I1151	Reset historii		
I1209	Regulacja gęstości prawidłowa		

Numer informacji	Nazwa informacji		
I1221	Błąd regulacji punktu zerowego		
I1222	Regulacja punktu zerowego prawidłowa		
I1444	Weryfikacja zakończona sukcesem		
I1445	Weryfikacja zakończona niepowodzeniem		
I1446	Aktywna weryfikacja przyrządu		
I1447	Rejestracja parametrów referencyjnych		
I1448	Zapis danych referencyjnych aplikacji		
I1449	Błąd zapisu danych referencyjnych apl.		
I1450	Wyłączenie monitoringu		
I1451	Włączenie monitoringu		
I1457	Błąd weryfikacji dokładności pomiaru		
I1459	Błąd weryfikacji modułu I/O		
I1460	Błąd weryfikacji integralności czujnika		
I1461	Niepowodzenie weryfikacji czujnika		
I1462	Niepowodzenie weryfikacji elektroniki		

12.10 Resetowanie przyrządu

Parametr **Reset urządzenia** parameter umożliwia zresetowanie całej konfiguracji przyrządu lub jej część do określonego stanu.

Ustawienia \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Administracja

Zakres funkcji "Reset urządzenia" parameter

Орсје	Opis	
Anuluj	Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana.	
Do ustawień z fazy dostawy urządzenia	Przywracane są ustawienia wszystkich parametrów zgodnie ze specyfikacją użytkownika podaną w zamówieniu. Dla wszystkich pozostałych parametrów przywracane są ustawienia fabryczne.	
Uruchom ponownie urządzenie	Ponowne uruchomienie powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów (np. danych pomiarowych), których dane są zapisane w pamięci ulotnej (RAM). Konfiguracja przyrządu pozostaje bez zmian.	
Reset historii	Przywracane są ustawienia fabryczne wszystkich parametrów przyrządu.	

12.11 Informacje o urządzeniu

Informacje o urządzeniu submenu zawiera wszystkie parametry służące do wyświetlania różnych danych identyfikacyjnych przyrządu.

Nawigacja

"Diagnostyka" menu → Informacje o urządzeniu

Informacje o urządzeniu	\rightarrow	Etykieta urządzenia
		Numer seryjny
		Wersja oprogramowania

Nazwa urządzenia
Kod zamówieniowy urządzenia
Rozszerzony kod zamówieniowy 1
Rozszerzony kod zamówieniowy 2
Rozszerzony kod zamówieniowy 3
Wersja ENP

Parametr	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Etykieta urządzenia	Wprowadź opis punktu pomiarowego.	Maks. 32 znaki w tym litery, liczby i znaki specjalne (np. @, %, /)	Promass 100
Numer seryjny	Wyświetlany jest numer seryjny przetwornika pomiarowego.	Maks. 11-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter i liczb	79AFFF16000
Wersja oprogramowania	Wyświetla numer wersji oprogramowania.	Ciąg znaków w formacie: xx.yy.zz	01.02
Nazwa urządzenia	Wyświetla nazwę przetwornika.	Ciąg znaków złożony z liter, liczb i niektórych znaków interpunkcyjnych.	Promass 100
Kod zamówieniowy urządzenia	Wyświetla kod zamówieniowy przyrządu.	Ciąg znaków złożony z liter, liczb i niektórych znaków interpunkcyjnych	-
Rozszerzony kod zamówieniowy 1	Wskazanie 1 części rozszerzonego kodu zamówieniowego.	Ciąg znaków	-
Rozszerzony kod zamówieniowy 2	Wskazanie 2 części rozszerzonego kodu zamówieniowego.	Ciąg znaków	-
Rozszerzony kod zamówieniowy 3	Wskazanie 3 części rozszerzonego kodu zamówieniowego.	Ciąg znaków	-
Wersja ENP	Wyświetlana jest wersja ENP (elektronicznej tabliczki znamionowej) przyrządu.	Ciąg znaków w formacie xx.yy.zz	2.02.00

12.12 Weryfikacja oprogramowania

Data wersji	Oznaczeni e wersji	Pozycja kodu zam. "Firmware "	Zmiany oprogramowania	Typ dokumentacji	Oznaczenie dokumentacji
04.2013	01.02.00	Opcja 74	Pierwsza wersja oprogramowania	Instrukcja obsługi	BA01283D/06/PL/01.14

Uaktualnienie oprogramowania do wersji bieżącej lub poprzedniej jest możliwe poprzez interfejs serwisowy (CDI) .

Informacje dotyczące kompatybilności wersji oprogramowania z wersją poprzednią, zainstalowanymi plikami opisu urządzenia i oprogramowaniem obsługowym podano w dokumencie "Informacje producenta".

- Informacje producenta są dostępne:
 - Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com → Pobierz
 - Należy podać następujące dane:
 - Kod przyrządu, np. 8E1B
 - W polu "Wyszukiwanie tekstowe" wpisać: Informacje producenta
 - W polu "Typ dokumentacji" wybrać: Dokumentacja

13 Konserwacja

13.1 Czynności konserwacyjne

Przyrząd nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych.

13.1.1 Czyszczenie zewnętrzne

Podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni przetwornika, zawsze należy stosować środki czyszczące, które nie niszczą powierzchni obudowy oraz uszczelek.

13.1.2 Czyszczenie wewnętrzne

Podczas czyszczenia metodą CIP lub SIP należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Używać jedynie środków czyszczących, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.
- Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury medium →
 [™] 74.

13.2 Wyposażenie do pomiarów i prób

Endress+Hauser oferuje różnorodne wyposażenie do pomiarów i prób, np. W@M lub testy przyrządów.

W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

Wykaz dostępnego wyposażenia do pomiarów i prób podano w rozdziale "Akcesoria" w karcie katalogowej dla danego przyrządu.

13.3 Serwis Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment usług, np. ponownej kalibracji, konserwacji lub prób przyrządów.

W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

14 Naprawa

14.1 Informacje ogólne

Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu

Koncepcja naprawy i modyfikacji Endress+Hauser:

- Przyrząd ma modułową konstrukcję.
- Części zamienne są dostarczane w odpowiednich zestawach, wraz z odpowiednimi instrukcjami ich montażu.
- Naprawy są wykonywane przez serwis E+H lub odpowiednio przeszkolony serwis klienta..
- Urządzenie o danej klasie wykonania przeciwwybuchowego może być przekształcone w wersję o innej klasie tylko przez serwis Endress+Hauser.

Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji

Prosimy przestrzegać następujących wskazówek:

- Dozwolone jest stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych Endress+Hauser.
- Naprawy wykonywać zgodnie ze wskazówkami montażowymi.
- Przestrzegać obowiązujących norm, przepisów, zaleceń podanych w dokumentacji Ex (XA) i certyfikatów.
- Dokumentować wszelkie naprawy i modyfikacje oraz wprowadzać je do bazy danych W@M.

14.2 Części zamienne

Numer seryjny przyrządu:

- Znajduje się na tabliczce znamionowej przyrządu.

14.3 Serwis Endress+Hauser

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących serwisu i części zamiennych, prosimy o kontakt z oddziałem Endress+Hauser.

14.4 Procedura zwrotu

Zwrotu przyrządu pomiarowego należy dokonać jeżeli konieczne jest dokonanie jego naprawy lub kalibracji fabrycznej lub też w przypadku zamówienia albo otrzymania dostawy niewłaściwego typu przyrządu pomiarowego. W myśl obowiązujących przepisów, od Endress+Hauser, jako firmy posiadającej certyfikat ISO, przy obsłudze zwracanych produktów, które mają kontakt z płynami procesowymi wymaga się zachowania określonych procedur.

Dla zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i profesjonalnego dokonywania zwrotów, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi procedurami i warunkami zwrotów, udostępnionymi na stronie internetowej firmy Endress +Hauser:www.services.endress.com/return-material

14.5 Utylizacja

14.5.1 Demontaż przyrządu

1. Wyłączyć przyrząd.

2. **A**OSTRZEŻENIE

Warunki procesu mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi.

 Uważać na niebezpieczne warunki procesu, takie jak ciśnienie wewnątrz przyrządu, wysoka temperatura lub ciecze agresywne.

Zdemontować przyrząd w kolejności odwrotnej, jak podczas montażu i podłączenia elektrycznego, podanej w rozdziałach "Montaż przyrządu" i "Podłączenie elektryczne". Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcjach bezpieczeństwa

14.5.2 Utylizacja przyrządu

A OSTRZEŻENIE

Media zagrażające zdrowiu stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

 Sprawdzić, czy usunięte zostały wszelkie pozostałości niebezpiecznych substancji, np. resztki zalegające w szczelinach lub takie, które przeniknęły do elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Utylizując przyrząd przestrzegać następujących wskazówek:

- Przestrzegać obowiązujących przepisów.
- Pamiętać o segregacji odpadów i recyklingu podzespołów przyrządu.

15 Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress +Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

15.1 Akcesoria do komunikacji

Akcesoria	Opis
Modem Commubox FXA291	Modem Commubox FXA291 umożliwia podłączenie przyrządów Endress+Hauser wyposażonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do portu USB komputera lub notebooka. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00405C

15.2 Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki

Akcesoria	Opis		
Applicator	 Oprogramowanie wspomagające dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych przepływu Endress+Hauser: Obliczanie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwiających optymalny dobór przepływomierza: m.in. średnicy nominalnej, spadku ciśnienia, dokładności lub przyłączy technologicznych. Graficzna prezentacja wyników obliczeń 		
	Zarządzanie, dokumentowanie i dostęp do wszystkich danych projektowych i parametrów przez cały czas realizacji projektu.		
	 Program Applicator można uzyskać: Ze strony internetowej: https://wapps.endress.com/applicator Zamawiając wersję na dysku CD-ROM w celu instalacji na lokalnym komputerze PC. 		
W@M	Zarządzanie cyklem życia instalacji Platforma W@M oferuje bogatą gamę aplikacji obsługujących proces od planowania do montażu, uruchomienia i obsługi przyrządów pomiarowych. Wszystkie informacje dotyczące danego urządzenia, jak np. status, części zamienne i dokumentacja, są dostępne dla każdego urządzenia przez cały cykl życia. Aplikacja zawiera już dane Państwa urządzeń produkcji Endress+Hauser. Endress +Hauser zajmuje się również utrzymaniem i aktualizacją bazy danych.		
	 Oprogramowanie W@M można uzyskać: Ze strony internetowej: www.endress.com/lifecyclemanagement Zamawiając wersję na dysku CD-ROM w celu instalacji na lokalnym komputerze PC. 		
FieldCare	FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.		

16 Dane techniczne

16.1 Zastosowanie

Przepływomierz jest przeznaczony tylko do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru poziomu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji, powinien on być używany do pomiaru mediów, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.

16.2 Konstrukcja systemu pomiarowego

Zasada pomiaru	Pomiar przepływu masowego opiera się na kontrolowanym generowaniu siły Coriolisa		
Układ pomiarowy	Układ pomiarowy składa się z czujnika przepływu i przetwornika pomiarowego. W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, w skład dostawy wchodzi bariera iskrobezpieczna Promass 100, która musi być użyta w aplikacjach, w których urządzenia obiektowe pracują w strefie zagrożenia wybuchem.		
	Dostępna jest tylko wersja kompaktowa przyrządu, w której czujnik i przetwornik tworzą mechanicznie jedną całość. Informacje na temat konstrukcji przyrządu → 🗎 11		

16.3 Wielkości wejściowe

Zmienna mierzona	Zmienne mierzone bezpośrednio	
	Przepływ masowyGęstość	
	 Temperatura 	

Zakres pomiarowyZakresy pomiarowe dla sprężonego gazu ziemnego (CNG), w standardowym trybie
pracy

DN		Zakres pomiarowy $\dot{m}_{min(F)}$ do $\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/min]	[lb/min]
8	3⁄8	0 30	0 66
15	1/2	0 80	0 175
25	1	0 150	0 330



Zakres pomiarowy dla trybu rozliczeniowego jest podany w świadectwie zatwierdzenia typu przyrządu.

Zalecany zakres pomiarowy

Patrz rozdział "Wartości przepływów"→ 🗎 74

Przepływy o wartości powyżej maksymalnego ustawionego zakresu nie powodują przeciążenia elektroniki, tj. wskazania liczników są poprawne.

16.4 Wielkości wyjściowe

Sygnał wyjściowy	Modbus RS485				
	Warstwa fizyczna	Zgodnie ze standardem EIA/TIA-485			
	Rezystor zamykający	Wbudowany, może być włączony za pomocą mikroprzełącznika w głównym module elektroniki			
Sygnalizacja usterki	W zależności od interfejsu, informacje o usterce są prezentowane w następujący sposób:				
	Modbus RS485				
	Tryb obsługi błędu	Możliwość wyboru: • Nie liczba zamiast wartości bieżącej • Ostatnia poprawna wartość			
	Oprogramowanie obsługowe Poprzez interfejs serwisowy				
	Komunikat tekstowy	Z informacją o przyczynie i działaniach			
	Diody sygnalizacyjne L Informacja o stanie przyrządu	ED Stan przyrządu jest sygnalizowany za pomocą różnokolorowych diod LED W zależności od wersji przyrządu wyświetlane są następujące informacje: • Zasilanie włączone • Aktywna transmisja danych • Wystąpił alarm/błąd przyrządu.			
Odcięcie niskich przepływów	Punkt odcięcia (zerowania) pomiaru przy niskich przepływach (przepływy pełzające) jest ustawiany płynnie.				
Separacja galwaniczna	Następujące zaciski są od siebie nawzajem galwanicznie odizolowane: • Wyjścia • Zasilanie				
Parametry komunikacji cyfrowej	Modbus RS485				
	Specyfikacja protokołu	Modbus Applications Protocol Specification V1.1			
	Typ przyrządu	Slave			
	Zakres adresów urządzeń slav	re 1247			
	Zakres adresów rozgłoszeniowych	0			

Kody funkcji	 03: Odczyt rejestrów składujących 04: Odczyt rejestrów wejściowych 06: Zapis do jednego rejestru składującego 08: Diagnostyka 16: Zapis do wielu rejestrów 23: Odczyt/zapis n rejestrów
Wiadomości rozgłoszeniowe (broadcast)	Obsługa za pomocą następujących kodów funkcji: • 06: Zapis do jednego rejestru składującego • 16: Zapis do wielu rejestrów • 23: Odczyt/zapis n rejestrów
Wspierane prędkości transmisji	 1 200 BAUD 2 400 BAUD 4 800 BAUD 9 600 BAUD 19 200 BAUD 38 400 BAUD 57 600 BAUD 115 200 BAUD
Tryb transmisji	ASCIIRTU
Dostęp do danych	Możliwy dostęp do każdego parametru przyrządu poprzez protokół Modbus RS485. Informacje dotyczące rejestrów Modbus → 🗎 77

16.5 Zasilanie

Rozmieszczenie zacisków \rightarrow 🗎 22

Napięcie zasilania	Przetwornik		
	 Dla wszystkich wersji interfejsów komunikacyjnych z wyjątkiem iskrobezpiecznego Modbus RS485: DC 20 30 V Dla wersji z iskrobezpiecznym interfejsem Modbus RS485: zasilanie poprzez barierę iskrobezpieczną Promass 100 		
	Zasilacz powinien być testowany pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa (m.in. PELV, SELV).		
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100 DC20 30 V		

Pobór mocy

Przetwornik

Pozycja kodu zam.	Maksymalny		
"Wyjście"	pobór mocy		
Opcja ${f M}$: Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	2,45 W		

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Pozycja kodu zam.	Maksymalny	
"Wyjście"	pobór mocy	
Opcja M : Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	4,8 W	

Pobór prądu	Przetwornik					
	Pozycja kodu zam. Maksymalny "Wyjście" pobór prądu		pobó	Maksymalny pobór prądu podczas włączenia zasilania 16 A (< 0,4 ms)		
	Opcja M : Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	Opcja M : Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem 145 mA				
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100					
	Pozycja kodu zam. "Wyjście"		Maksymalny pobór prądu	Maksymalny pobór prądu włączenia zasilania		
	Opcja M : Modbus RS485, do stre	Opcja M : Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem		10 A (< 0,8 ms)		
Zanik napięcia zasilającego	 Licznik zapamiętuje ostatnią wartość mierzoną. Parametry konfiguracyjne są zapisywane w pamięci przyrządu. Wiadomości o błędach (łącznie z wartością licznika godzin pracy) zostają zachowane. 					
Podłączenie elektryczne	→ 🗎 24					
Wyrównanie potencjałów	Poza podłączeniem przewodów uziemiających, żadne dodatkowe czynności nie są wymagane.					
Zaciski	Przetwornik Zaciski sprężynowe: możliwe przekroje żył: 0,5 2,5 mm ² (20 14 AWG)					
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Zaciski (wtykowe) śrubowe: możliwe przekroje żył: 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG)					
Wprowadzenia przewodów	 Dławik kablowy: M20 × 1.5, możliwe średnice zewnętrzne przewodu: \$\varphi_6 \ldots 12 mm (0,24 \ldots 0,47 in)\$ Gwinty wewnętrzne dla dławików: - NPT ¹/2" - G ¹/2" - M20\$ 					
Parametry przewodów	→ 🗎 20					
	16.6 Cechy met	rologiczne				
Warunki odniesienia	 Granice błędu wg ISO 11631 Woda: +15 +45 °C (+59 +113 °F) , przy 2 6 bar (29 87 psi) Parametry zgodnie z protokołem kalibracji Dokładność określona w stanowisku wzorcowania akredytowanym zgodnie z ISO 1702 					
	Do obliczenia błędów pomiarowych należy użyć oprogramowania Applicator →					
Maksymalny błąd pomiaru	Dokładność bazowa					
-----------------------------	---					
	Przepływ masowy (gazy) ±0,50 % dawki odmierzanej w typowych dystrybutorach CNG ze współczynnikami określonymi podczas kalibracji fabrycznej.					
	Temperatura ±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T − 32) °F)					
Powtarzalność	Powtarzalność bazowa					
	Przepływ masowy (gazy) ±0,25 % dawki odmierzanej w typowych dystrybutorach CNG					
	Temperatura $\pm 0,25 \degree C \pm 0,0025 \cdot T \degree C (\pm 0,45 \degree F \pm 0,0015 \cdot (T-32) \degree F)$					
Czas odpowiedzi	 Czas odpowiedzi zależy od konfiguracji (tłumienie). Czas odpowiedzi w przypadku nieustalonych zmian zmiennej mierzonej (tylko przepływ masowy): po 100 ms osiągane jest 95 % pełnej wartości zakresu 					
Wpływ temperatury medium	Przepływ masowy Jeżeli temperatura medium jest inna niż ta, w której dokonywano ustawienia punktu zerowego, dodatkowy błąd czujnika wynosi typowo ±0,0003 % zakresu maksymalnego/°C (±0,00015 % zakresu maksymalnego/°F).					
	Temperatura ±0,005 · T °C (± 0,005 · (T – 32) °F)					
Wpływ ciśnienia medium	Różnica pomiędzy ciśnieniem, w którym przeprowadzono kalibrację a ciśnieniem roboczym nie ma wpływu na dokładność pomiaru.					
	16.7 Montaż					
	"Wymagania montażowe" → 🗎 17					
	16.8 Warunki pracy: środowisko					
Temperatura otoczenia	→ 🗎 17					
Temperatura składowania	-40 +60 °C (-40 +140 °F)					
Klasa klimatyczna	DIN EN 60068-2-38 (próba Z/AD)					
Stopień ochrony	Czujnik i przetwornik • Standardowo: obudowa - IP66/67, typ 4X • Przy otwartej obudowie: IP20, typ 1					
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100 IP20					
Odporność na wstrząsy	Zgodnie z IEC/EN 60068-2-31					

Odporność na wibracje	Przyśpieszenie do 1 g, 10 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	 Zgodnie z IEC/EN 61326 i zaleceniami NAMUR NE 21 Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości emisji w środowisku przemysłowym wg EN 55011 (klasa A)
	🔟 Szczegółowe dane podano w Deklaracji Zgodności.

16.9 Warunki pracy: proces

Temperatura medium	Czujnik przepływu −50 +125 °C (−58 +257 °F)
	Uszczelki Brak uszczelnień wewnętrznych (czujnik całkowicie spawany)
Ciśnienie nominalne	Rury pomiarowe, przyłącze: maks. 350 bar (5080 psi)
Gęstość medium	0 5 000 kg/m ³ (0 312 lb/cf)
Zależność ciśnienie- temperatura	Przegląd materiałów i diagramów obciążeniowych (wykresy ciśnienie-temperatura) dla przyłączy technologicznych, patrz karta katalogowa przyrządu na płycie CD-ROM.
Membrana bezpieczeństwa	Nadciśnienie rozrywające obudowę: 10 15 bar (145 218 psi)
	Specjalne wskazówki montażowe: $\rightarrow extsf{B}$ 17
Wartości przepływów	Optymalną średnicę przepływomierza należy określić biorąc pod uwagę zakres pomiarowy czujnika i dopuszczalny spadek ciśnienia.
	\blacksquare W punkcie "Zakres pomiarowy" przedstawione są maksymalne zakresy pomiarowe czujników $\Rightarrow \blacksquare 69$
	 Minimalny, zalecany zakres pomiarowy wynosi 1/20 zakresu pomiarowego czujnika. W większości przypadków optymalny jest zakres pomiarowy wynoszący 20 50 % zakresu maksymalnego czujnika Jeżeli ciecze posiadają właściwości ścierne, zalecane są mniejsze wartości przepływu (prędkość cieczy <1 m/s(<3 ft/s).
 Strata ciśnienia	Do obliczenia wielkości spadku ciśnienia należy użyć oprogramowania narzędziowego Applicator → 🗎 77

16.10 Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary

Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej

Masa

Wersja kompaktowa

Masa (układ jednostek SI)

DN [mm]	Masa [kg]
8	3,8
15	4,4
25	5,1

Masa (amerykański układ jednostek)

DN [in]	Masa [lbs]
3/8	8,4
1/2	9,7
1	11,3

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

49 g (1,73 ounce)

Materiały

Obudowa przetwornika

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja **A**: "Kompakt, aluminium malowane proszkowo" Odlew aluminiowy pokrywany proszkowo AlSi10Mg

Wprowadzenia przewodów/dławiki kablowe



🖻 12 Możliwe wprowadzenia przewodów/dławiki kablowe

- 1 Wprowadzenie przewodu w obudowie przetwornika, obudowie do montażu naściennego lub obudowie przedziału podłączeniowego z gwintem M20 x 1.5
- 2 Dławik kablowy M20 x 1.5
- 3 Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G ½" lub NPT ½"

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A: "Kompakt, aluminium malowane proszkowo"

Wprowadzenia przewodów mogą być stosowane w strefie zagrożonej wybuchem oraz w strefie bezpiecznej.

Wprowadzenie przewodu/Dławik	Materiał
Dławik kablowy M20 × 1.5	Mosiądz niklowany
Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G ½"	
Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym NPT ½"	

Obudowa czujnika przepływu

- Powierzchnia zewnętrzna odporna na kwasy i ługi
- Stal k.o. 1.4301 (304)

Rury pomiarowe

- Stal k.o. 1.4435 (316L); rozdzielacz: stal k.o. 1.4404 (316/316L)
- Gładkość powierzchni:
 - Niepolerowana
 - $\text{Ra}_{\text{max}} = 0.8 \ \mu\text{m}$ (32 μin)

Przyłącza technologiczne

Wszystkie przyłącza technologiczne: Stal k.o. 1.4404 (316/316L)



Lista wszystkich dostępnych przyłączy technologicznych $\rightarrow \square 76$

Uszczelki

Spawane przyłącza technologiczne bez uszczelek wewnętrznych

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Obudowa: poliamid

 Przyłącza technologiczne
 Gwint wewnętrzny walcowy BSPP (G) wg ISO 228-1 z powierzchniami uszczelniającymi wg DIN 3852-2/ISO 1179-1:

 G ½" do DN 08
 G ¾" do DN 15

 G 1" do DN 25
 G 1" do DN 25

 Imiedzianą bądź stalową z warąą z tworzywa.

¶ Informacje dotyczące materiałów przyłączy technologicznych → 🗎 76

16.11 Obsługa

Obsługa zdalnaInterfejs serwisowy (CDI)Obsługa przyrządu za pośrednictwem interfejsu serwisowego (CDI) za pomocą:
Oprogramowania obsługowego "FieldCare" ze sterownikiem komunikacyjnym DTM dla
modemu CDI FXA291

Języki obsługi	Języki obsługi: Oprogramowanie narzędziowe FieldCare: Angielski, niemiecki
	16.12 Certyfikaty i dopuszczenia
Znak CE	Przepływomierz spełnia wszystkie stosowne wymagania Unii Europejskiej. Są one wyszczególnione w Deklaracji zgodności WE wraz ze stosowanymi normami.
	Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.
Znak C-tick	Przepływomierz spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej określone przez "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Dopuszczenie Ex	Przyrząd posiada dopuszczenie do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem a odpowiednie wskazówki podano w oddzielnej "Instrukcji dot. bezpieczeństwa Ex" (XA). Oznaczenie tej dokumentacji jest podane na tabliczce znamionowej przyrządu.
Certyfikat MODBUS RS485	Przepływomierz spełnia wszystkie wymagania testu zgodności z protokołem MODBUS/TCP oraz jest zgodny ze specyfikacją "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". Pozytywnie przeszedł wszystkie procedury kontrolne, został zarejestrowany i uzyskał świadectwo "MODBUS/TCP Conformance Test Laboratory" University of Michigan.
	16.13 Pakiety aplikacji

Dostępnych jest szereg pakietów aplikacji rozszerzających funkcjonalność przyrządu. Pakiety te mogą być niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego lub wymagań specyficznych dla danej aplikacji.

Można je zamówić bezpośrednio w Endress+Hauser. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w biurze handlowym Endress+Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

16.14 Akcesoria

Przegląd akcesoriów możliwych do zamówienia → 🖺 68

16.15 Dokumentacja uzupełniająca

Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:

- W@M Device Viewer: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
- Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

Dokumentacja standardowa	Interfejs cyfrowy	Typ dokumentu	Oznaczenie dokumentu
	-	Skrócona instrukcja obsługi	KA01170D
	-	Karta katalogowa	TI01142D

Dokumentacja uzupełniająca

Typ dokumentu	Dopuszczenie	Oznaczenie dokumentu
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA)	ATEX/IECEx Ex i	XA01251D
	cCSAus IS	XA01252D
	INMETRO	XA01253D
	NEPSI	XA01254D
Dokumentacja specjalna (SD)	Informacje o rejestrach Modbus RS485	SD01166D
Zalecenia montażowe (EA)		Podawane dla każdej pozycji akcesoriów → 🗎 68
		Przegląd akcesoriów możliwych do zamówienia → 🗎 68

17 Dodatek

17.1 Przegląd menu obsługi

Poniższa tabela zawiera przegląd struktury menu obsługi wraz z wyszczególnieniem pozycji menu i parametrów. Odnośnik do strony wskazuje stronę, na której znajduje się opis danego parametru w instrukcji.

Wskaźnik/Obsługa] >			→ 🗎 30
Stan blokady]			→ 🗎 51
		Obsługa	$]$ \rightarrow	→ 🗎 53
		Obsługa liczn.1 3		
		Nastawa wstęp.1 3		→ 🗎 53
		KasWszystLiczn		
Ustawienia	$]$ \rightarrow			→ 🖺 37
		Jedn. systemowe	$\left \rightarrow \right $	→ 🖺 38
		Jedn. Przep.Masy		
		Jednostka masy		
		Jedn.Przep.Objęt		
		Jedn. objetości		
		Jedn.Prz.Obj.Nor		
		Jedn. Obj.Normal		
		Jedn. gęstości		
		Jedn.Gęst.Odnies		
		Jedn. temperat.		
		Jedn. ciśnienia		
		Wybierz medium	$\left \right. $	→ 🖺 40
		Wybierz medium		
		Wybierz typ gazu		
		RefPrędkośćDźw		
		WspółTempPrędDźw		
		Kompens. ciśn.		
		Ciśnienie		
		CiśnienieZewn		



				Trwa ustawianie	
		Licznik1 3	\rightarrow		→ 🖺 47
		Przypisz zmienną			
		Jednostka masy			
		Jedn. objetości			
		Jedn. Obj.Normal			
		Tryb licznika			
		Obsługa błędu			
Ekspert -					→ 🗎 30
Stan blokady					→ 🖺 51
Narzędzie status					→ 🖺 49
Podaj KodDostępu					
	System →				
		Ust. diagnostyki	\rightarrow		→ 🗎 57
		Opóźn. alarmu			
		Zdarzenie nr 044			
		Zdarzenie nr 46			
		Zdarzenie nr 144			
		Zdarzenie nr 192			
		Zdarzenie nr 274			
		Zdarzenie nr 392			
		Zdarzenie nr 592			
		Zdarzenie nr 832			
		Zdarzenie nr 833			
		Zdarzenie nr 834			
		Zdarzenie nr 835			
		Zdarzenie nr 912			
		Zdarzenie nr 913			
		Zdarzenie nr 944			
		Zdarzenie nr 992			
		Administracja	\rightarrow		



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Współczynn. masy
	Objętość tekst
	Wsp. objętości
	Tekst. sk. obj.
	Wsp.skor. obj.
	Tekst.gęst.użytk
	Ofset gęstości
	Wsp.gęst.użytk
	TekstUżyJednCiśn
	Offset uż. ciśn.
	Wsp. uż. ciśn.
ParametryProcesu →	
TłumieniePrzepł	
TłumienieGęstoś	
WymuszeniePrzepł	
Tłumienie temp.	
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł $\rightarrow \rightarrow \textcircled{1} 43$
Tłumienie temp.	$\begin{array}{c} \textbf{OdcNiskichPrzepł} \\ \hline \end{array} \rightarrow \Rightarrow \textcircled{B} 43 \\ \hline \\ Przypisz zmienną \end{array}$
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł→⇒⇒43Przypisz zmiennąWartość załącz.
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł→→●43Przypisz zmiennąWartość załącz.Wartość wyłącz.
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → ⇒ ⇒ ¥3 Przypisz zmienną Wartość załącz. Wartość wyłącz. Tł.Uderz.Ciśnien
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → ⇒ 43 Przypisz zmienną 43 Wartość załącz. Wartość wyłącz. Tł.Uderz.Ciśnien > >
Thumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → → ● 43 Przypisz zmienną ● Wartość załącz. ● ● Wartość wyłącz. ● ● ● Det. Wypełn.Rury → → ● ● ● 44
Thumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → → ● 43 Przypisz zmienną ● Wartość załącz. ● ● Wartość wyłącz. ● ● ● Det. Wypełn.Rury → → ● ● ● 44 Przypisz zmienną > > ● ■ 44
Thumienie temp.	OdcNiskichPrzepł \rightarrow \rightarrow \oplus 43 Przypisz zmienną \checkmark \blacksquare 43 Wartość załącz. \blacksquare \blacksquare \blacksquare Wartość wyłącz. \blacksquare \blacksquare \blacksquare Tł.Uderz.Ciśnien \rightarrow \rightarrow \blacksquare Det. Wypełn.Rury \rightarrow \rightarrow \blacksquare Przypisz zmienną \bigcirc \blacksquare 44 Dol.War.Wyp.Rury \bigcirc \blacksquare
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł→→● 43Przypisz zmiennąWartość załącz.Wartość wyłącz.Tł.Uderz.Ciśnien→● 44Det. Wypełn.Rury→● 44Przypisz zmienną→Dol.War.Wyp.Rury </th
Tumienie temp.	OdcNiskichPrzepł→→● 43Przypisz zmiennąWartość załącz.Wartość wyłącz.Tł.Uderz.Ciśnien→● 44Det. Wypełn.Rury→● 44Przypisz zmienną→Dol.War.Wyp.Rury </th
Tumienie temp.	OdcNiskichPrzepł→→● 43Przypisz zmiennąWartość załącz.Wartość wyłącz.Tł.Uderz.Ciśnien→● 44Det. Wypełn.Rury→● 44Przypisz zmienną→Dol.War.Wyp.Rury </th
Tłumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → ● ● 43 Przypisz zmienną Wartość załącz. Wartość wyłącz. Tł.Uderz.Ciśnien Det. Wypełn.Rury → → ● 44 Przypisz zmienną Iol.War.Wyp.Rury Górn.War.WypRury CodpCzWypRur Thmienie max
Tumienie temp.	OdcNiskichPrzepł → → ● 43 Przypisz zmienną Wartość załącz. Martość wyłącz. Dtdrze.Ciśnien
Tumienie temp. Tryb pomiaru Wybierz medium Wybierz typ gazu	OdcNiskichPrzepł → → ■ 43 Przypisz zmienną Wartość załącz. Wartość wyłącz. Tł.Uderz.Ciśnien Det. Wypełn.Rury → → ■ 44 Przypisz zmienną Dol.War.Wyp.Rury Górn.War.WypRury CzOdpCzWypRur Tłumienie max

WspółTempPrędDźw			•	,
KompensacjaZewn	$]$ \rightarrow			
KompensacjaCiśn]			
Ciśnienie]			
CiśnienieZewn]			
Tryb temperatur.]			
Temp. zewnętrz.]			
Obliczone wart.	$]$ \rightarrow			→ 🖺 45
Obl.PrzepObj.Nor]			
ZewnGęstOdnies]			
StałaGęstOdnies]			
Temper. odnies.				
Wsp. Roz.Liniowy]			
Wsp.Roz.Kwadrat.]			
Ustaw. czujnika	$]$ \rightarrow			→ 🖺 46
Kierunek montażu]			
		Ustaw zero	$ $ \rightarrow	
		Ustaw zero]	
		Czynność w toku]	
		Kalib. zmiennej	$]$ \rightarrow	
		Przes. PrzepłMas]	
		Wsp.Przepł.Masow]	
		Przes.Przepł.Obj]	
		Wsp. Przepł.Obj.]	
		Przes.Prz.ObjNor]	
		Wsp.Sk.Przep.Obj]	
		Przes. gęstości]	
		Wsp. gęstości		
		Przesun.Gęst.Odn		
		Wsp.Gęst.Odnies.		
		Przes.Temperat.		
		WenTemperaturoway]	

		1	
	Kalibracja	$]$ \rightarrow	
	Wsp. Kalibr.]	
	Punkt zerowy]	
	Średnica nomin.]	
	C0 5]	
	Punkty testowe	$]$ \rightarrow	
	Częst. drgań 0 1]	
	Wahania częs.0 1]	
	Ampl. drgań0 1]	
	Tłum. drgań0 1]	
	Wahania tłum.0 1		
	Asymetria sygnału]	
	Temp.Elektroniki		
	Temp. osłony		
	Prąd wzbudz. 0 1		
Komunikacja \rightarrow			→ 🖺 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus] <i>→</i>	→ 🗎 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy] →	→ 🖺 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy Szybkość transm.] →]	→ 🗎 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy Szybkość transm. Tryb transmisji] →]]	→ ○ 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy Szybkość transm. Tryb transmisji Parzystość] →]]	→ ● 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy Szybkość transm. Tryb transmisji Parzystość Kolejność bajtów] →]]]	→ □ 41
Komunikacja →	Konfig. Modbus Adres sieciowy Szybkość transm. Tryb transmisji Parzystość Kolejność bajtów Opóźn. telegramu] →]]]	→ 🖺 41
Komunikacja →	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostycz] →]]]]	→ 🖺 41
Komunikacja →	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błędu] →]]]]	→ □ 41
Komunikacja →	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błęduInterpreter mode] →]]]]]	→ □ 41
Komunikacja →	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błęduInterpreter mode	<pre></pre>	→ □ 41
→	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błęduInterpreter mode	<pre></pre>	→ ➡ 41
→	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błęduInterpreter mode	<pre> A Modbus mapowanie Lis. sk. rej.0 15 Wart. mierzone → </pre>	 → ● 41 → ● 34 → ● 51
→	Konfig. ModbusAdres sieciowySzybkość transm.Tryb transmisjiParzystośćKolejność bajtówOpóźn. telegramuKlasaDiagnostyczObsługa błęduInterpreter mode	<pre> A Modbus mapowanie Lis. sk. rej.0 15 Wart. mierzone → ZmienneProcesowe → </pre>	 → ● 41 → ● 34 → ● 51 → ● 51

				Dunant chieteá		
				Pizepi. objętos.] 1	
				Gęstość]	
				Temperatura		
				Ciśnienie]	
				Licznik	$]$ \rightarrow	→ 🖺 52
				Stan licznika1 2		
				Jedn. systemowe	$]$ \rightarrow	→ 🖺 38
				Jedn. Przep.Masy		
				Jednostka masy		
				Jedn.Przep.Objęt		
				Jedn. objetości]	
				Jedn. gęstości]	
				Jedn.Gęst.Odnies]	
				Jedn. temperat.		
				Jedn. ciśnienia]	
				Konfig. Modbus	$ $ \rightarrow	
				Adres sieciowy]	
Zastosowanie	$]$ \rightarrow					
KasWszystLiczn]					
		Licznik1 3	\rightarrow			
		Przypisz zmienną				
		Jednostka masy				
		Jedn.Przep.Objęt				
		Jedn. Obj.Normal				
		Tryb licznika				
		Obsługa liczn.1 3				
		Nastawa wstęp.1 3				
		Obsługa błędu				
Diagnostyka	$]$ \rightarrow					
Bież.Diagnostyka]					
Znaczn. czas.]					
Poprzed.Diagnost]					

Znaczn. czas.				
CzasOdRestartu				
Czas pracy				
	Lista Diagnost.	\rightarrow		
	Diagnostyka 1 5			
	Znaczn. czas.			
	Rejestr zdarzeń	\rightarrow		
	Filtrowanie			
	Info o urządz	\rightarrow		
	Etykieta (TAG)			
	Numer seryjny			
	Wer. oprogramow.			
	Nazwa urządzenia			
	Kod zamówien.			
	RozszKodZamów1 3			
	Wersja ENP			
	Licznik konfig.			
	Wart min/maks	\rightarrow		
	Kasuj WartMinMax			
			Temp. Pł.Głównej	\rightarrow
			Wartość min	
			Wartość max	
			Temp. medium	\rightarrow
			Wartość min	
			Wartość max	
			Temp. osłony	\rightarrow
			Wartość min	
			Wartość max	
			Częstotliw.Drgań	\rightarrow
			Wartość min	
			Wartość max	



Spis haseł

A

A Aktualna wersja przyrządu	3
В	
Bezpieczeństwo	3
Bezpieczeństwo produktu 9)
Bezpieczeństwo użytkowania 9)
Blokada urządzenia, stan 51	L
Blokada zapisu	
Za pomocą przełącznika blokady zapisu 49)
Bufor automatycznego przeszukiwania bloku danych	
(Auto-scan buffer)	
patrz Modbus RS485 Mapa pamięci Modbus	
С	
Cechy metrologiczne	2
Certvfikat MODBUS RS485	7
Certyfikaty	7
Ciśnienie medium	
Wpływ	3
Czas odpowiedzi	3
Części zamienne	5
Czujnik	
Montaż 19)
Czujnik przepływu	
Temperatura medium	ł
Czynności konserwacyjne 65	5
Czyszczenie	
Czyszczenie CIP 65	5
Czyszczenie wewnętrzne	5
Czyszczenie zewnętrzne)
Sterylizacja parą (SIP))
Czyszczenie wewnętrzne)
Czyszczenie zewnętrzne)

D

F

FieldCare	31
Funkcja	31
Interfejs użytkownika	32
Nawiązanie połączenia	31
Plik opisu urządzenia	33
Filtrowanie rejestru zdarzeń	61

Funkcje

patrz Parametr

G

Gęstość medium	74 11
H Historia zdarzeń 6	51
I	
ID producenta 3	33
ID urządzenia	33
Identyfikacja przyrządu	12
Informacja o dokumencie	5
Informacje diagnostyczne	
Budowa, opis	56
Diody sygnalizacyjne LED	54
Działania	58
FieldCare	55
Interfeis komunikacviny	57
Przeglad	58
Interfeis serwisowy (CDI)	76
Interfejsy do systemów sterowania procesem 3	33

J

Języki, warianty obsługi	i	 •	 •	 •	 •	•	•	•	 •	•	•	77

К

Kabel podłączeniowy	20
Kierunek przepływu	19
Klasa klimatyczna	73
Kod zamówieniowy	13
Kody funkcji	33
Kompatybilność elektromagnetyczna	74
Komunikaty błędów	
patrz Komunikaty diagnostyczne	
Koncepcja obsługi	30
Konfigurowanie trybu obsługi błędów, Modbus RS485	57
Konstrukcja	
Przetwornik pomiarowy	11
Konstrukcja systemu pomiarowego	
patrz Konstrukcja przetwornika pomiarowego	
Układ pomiarowy	69
Kontrola	
Montaż	19
Po odbiorze wyrobu	12
Podłączenie	27
Kontrola funkcjonalna	37
Kontrola po wykonaniu montażu	37
Kontrola po wykonaniu montażu (lista kontrolna)	19
Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych (lista	
kontrolna)	27

L

Lista kontrolna

Kontrola po wykonaniu montażu 19	Kontrola	po wykonaniu	montażu			19
----------------------------------	----------	--------------	---------	--	--	----

Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych Lista zdarzoń	27 61
	01
M	
Maksymalny błąd pomiaru	73
Amerykański układ jednostek	75
Jednostki SI	75
Transport (wskazówki)	15
Materiary	/5
Membrana beznieczeństwa	0
Ciśnienie rozrywające	74
Wskazówki bezpieczeństwa	17
Menu	
Diagnostyka	60
Obsługa liczników	51
Menu obsługi	
Menu, podmenu	29
Podmenu i rodzaje użytkowników	30
Przegląd pozycji menu i parametrow	/9
Struktura	29
natrz Przełącznik blokądy zanisu	
Modbus RS485	
Adresv rejestrów	34
Czas odpowiedzi	34
Dostęp do odczytu	33
Dostęp do zapisu	33
Informacje diagnostyczne	57
Informacje dotyczące rejestrów	34
Kody funkcji	33
Konfigurowanie trybu obsługi błędów	57
Lista przeszukiwania	35
Mapa pamięci Modbus	34
Odczyt danych	35
Moduł wejsc/wyjsc 11,	24 17
Montaz	17
Ν	
Napięcie zasilania	71
Naprawa	66
Ūwagi	66
Naprawa przyrządu	66
Narzędzia	
Montaż	18
Podłączenie elektryczne	20
Transport	15
Narzędzia do podłączenia	20
	18
Nazwa urządzonia	00
Czujnik przepływu	13
Przetwornik	13
Niepewność pomiaru	72
Numer serviny	13
-	
0	_
Obsługa	51

Obsługa zdalna	76
Obszar zastosowań Ryzyka szczatkowe	9
Odbiór dostawy	12
Odciecie niskich przepływów	70
Odczyt informacji diagnostycznych, protokół Modbus	
RS485	57
Odczyt wartości mierzonych	51
Odporność na wibracje	74
Odporność na wstrząsy	73
Oprogramowanie	
Data wersji	33
Wersja	33
D	
r Dakiety anlikacij	77
Panety apinacji	22
Philippisu urząuzenia (DD)	ע 71
Pohór pradu	72
Podłaczenie	12
natrz Podłaczenie elektryczne	
Podłaczenie elektryczne	
Modem Commubox FXA291	31
Oprogramowanie obsługowe	
Poprzez interfeis serwisowy (CDI)	31
Przetwornik pomiarowy	20
Stopień ochrony	27
Podłaczenie przyrzadu	24
Podmenu	
Lista zdarzeń	61
Przegląd	30
Zmienne procesowe	45
Podmenu Lista Diagnost	60
Podzespoły przepływomierza	11
Ponowna kalibracja	65
Powtarzalność	73
Pozycje menu	
Dla ustawień specyficznych	45
Do konfiguracji przyrządu	37
Prostoliniowe odcinki dolotowe	17
Prostoliniowe odcinki wylotowe	17
Przegląd	
Menu obsługi	79
Przełącznik blokady zapisu	49
Przepisy BHP	. 9
Przetwornik	. (
Podłączenie przewodow sygnałowych	24
	67
	66
	00
Konfiguraçia	27 27
Konstrukcia	יכ 11
Notuticuuria	11 66
Montaż czujnika przepładu	1Q
Naprawa	19 66
Przygotowanie do montażu	18
Przygotowanie do nodłaczenia elektrycznego	23
Przewidziane zastosowanie	8

Przeznaczenie dokumentu
Przygotowanie do montażu 18
Przygotowanie do podłączenia
Przyłącza technologiczne

R

Rewizja modelu	33
Rodzaje użytkowników	30
Rozmieszczenie zacisków	24
Rozszerzony kod zamówieniowy	
Czujnik przepływu	13
Przetwornik	13
S	

5	
Separacja galwaniczna	70
Serwis Endress+Hauser	
Konserwacja	65
Naprawa	66
Sprzętowa blokada zapisu	49
Stopień ochrony	73
Strata ciśnienia	74
Struktura	
Menu obsługi	29
Submenu	
Informacje o urządzeniu	62
Komunikacja	41
Licznik	52
Licznik 1 n	47
Obsługa liczników	53
Regulacja czujnika	46
Symulacja	48
Ustawienia zaawansowane	45
Wybierz medium	40
Wyliczone wartości	45
Zmienne procesowe	51
Sygnalizacja usterki	70
Sygnał wyjściowy	70
Sygnały statusu	56

Т

Tabliczka znamionowa	
Bariera iskrobezpieczna Promass 100	14
Czujnik przepływu	13
Przetwornik	13
Temperatura medium	
Wpływ	73
Temperatura otoczenia	17
Temperatura składowania	15
Transportowanie przyrządu	15

U

•	
Układ pomiarowy	69
Uruchomienie	37
Konfiguracja przyrządu	37
Ustawienia zaawansowane	45
Ustawienia	
Detekcja częściowego napełnienia rury	44
Dostosowanie przyrządu do warunków procesu	52
Etykieta (TAG)	37
Interfejs komunikacyjny	41

Jednostki systemowe	38
Licznik	47
Medium	40
Odcięcie niskich przepływów	43
Regulacja czujnika	46
Reset ustawień	62
Symulacja	48
Zerowanie licznika	53
Ustawienia parametrów	
Detekcja częściowego wypełnienia rury (Wizard)	44
Diagnostyka (Menu)	60
Informacje o urządzeniu (Submenu)	62
Komunikacja (Submenu)	41
Licznik (Submenu)	52
Licznik 1 n (Submenu)	47
Obsługa liczników (Submenu)	53
Odcięcie niskich przepływów (Wizard)	43
Regulacja czujnika (Submenu)	46
Symulacja (Submenu)	48
Ustawienia zaawansowane (Submenu)	37
Wybierz medium (Submenu)	40
Wyliczone wartości (Submenu)	45
Zmienne procesowe (Submenu)	51
Uszczelki	
Temperatura medium	74
Utylizacja	66
Utylizacja opakowania	16
107	
VV	
W@M	66
W@M 65, W@M Device Viewer 12,	66 66
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12,	66 66 28 74
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12,	66 66 28 74
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 12, Ctanu blakadu 12,	66 66 28 74
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5tanu blokady Stanu blokady 12,	66 66 28 74 51
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Mombrone bezpieczeństwo	66 66 28 74 51
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Marunki i odpiacionia 12,	 66 66 28 74 51 17 72
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki odniesienia 12, Warunki odniesienia 12,	66 66 28 74 51 17 72
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki odniesienia 12, Warunki pracy: montaż Drapnie instalacji	 66 66 28 74 51 17 72 17
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Warianty obsługi 12, Warianty obsługi 12, Wariości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki odniesienia 12, Warunki pracy: montaż Drgania instalacji Warunki chłodowania 12,	 66 66 28 74 51 17 72 17 15
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Warianty obsługi 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 12, Stanu blokady 12, Wartości wskazywane 12, Stanu blokady 12, Warunki montażowe 12, Membrana bezpieczeństwa 12, Warunki odniesienia 12, Warunki pracy: montaż 12, Drgania instalacji 12, Warunki składowania 12,	 66 66 28 74 51 17 72 17 15 22
 W@M	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Warianty obsługi 12, Wariości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki odniesienia 12, Warunki pracy: montaż Drgania instalacji Warunki składowania 12, Wersja oprogramowania 12, Wielkości wajściowa 12,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe 12, Membrana bezpieczeństwa 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki odniesienia 12, Warunki pracy: montaż Drgania instalacji Drgania instalacji 12, Warunki składowania 12, Wersja oprogramowania 12, Wielkości wejściowe 12, Wielkości wejściowe 12, Wielkości wejściowe 12,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływówWartości przepływówWartości wskazywaneStanu blokadyStanu blokadyWarunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesieniaWarunki odniesieniaWarunki pracy: montażDrgania instalacjiWarunki składowaniaWersja oprogramowaniaWeryfikacja oprogramowaniaWielkości wejścioweWielkości wyjściowe	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70
W@M 65, W@M Device Viewer 12, Warianty obsługi 12, Wartości przepływów 12, Wartości przepływów 12, Wartości wskazywane 5 Stanu blokady 12, Warunki montażowe Membrana bezpieczeństwa Warunki doniesienia 10, Warunki odniesienia 10, Warunki pracy: montaż Drgania instalacji Drgania instalacji 10, Warunki składowania 10, Wersja oprogramowania 10, Wielkości wejściowe 10, Wielkości wyjściowe 10, Wizard 10, Datakcja czaściowago wyneknienia rury	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane12,Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montażDrgania instalacjiDrgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wyjściowe12,WizardDetekcja częściowego wypełnienia ruryOdciecie nickich przepływów12,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 9 70 44 43
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływówWartości przepływówWartości wskazywaneStanu blokadyStanu blokadyWarunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesieniaWarunki odniesieniaWarunki pracy: montażDrgania instalacjiWarunki składowaniaWarunki składowaniaWersja oprogramowaniaWielkości wejścioweWielkości wejścioweWizardDetekcja częściowego wypełnienia ruryOdcięcie niskich przepływówWłaczenia blokady zanisu	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesienia12,Warunki pracy: montaż12,Drgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wyjściowe12,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury14,Włączenie blokady zapisu14,Wrohow14,Wohow14,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montażDrgania instalacjiWarunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wejściowe12,WizardDetekcja częściowego wypełnienia ruryOdcięcie niskich przepływów12,Włączenie blokady zapisu12,WpływCiśnienie medium	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5tanu blokadyStanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montażDrgania instalacjiDrgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wejściowe12,WizardDetekcja częściowego wypełnienia ruryOdcięcie niskich przepływów12,Włączenie blokady zapisu12,WpływCiśnienie mediumTemperatura medium12,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73 73
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5tanu blokadyStanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesienia12,Warunki pracy: montaż12,Drgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania14,Wielkości wejściowe14,Wielkości wyjściowe14,Wizard12,Detekcja częściowego wypełnienia rury14,Odcięcie niskich przepływów14,Włączenie blokady zapisu14,WpływCiśnienie mediumTemperatura medium14,Wprowadzenia przewodów14,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73 73
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane12,Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montaż12,Drgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wejściowe12,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury14,Odcięcie niskich przepływów14,Włączenie blokady zapisu14,WpływCiśnienie mediumTemperatura medium14,Wprowadzenia przewodów14,Dane techniczne14,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 970 44 43 49 73 73 72
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane12,Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montaż12,Drgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wejściowe12,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury12,Odcięcie niskich przepływów12,Włączenie blokady zapisu12,WpływCiśnienie mediumTemperatura medium12,Wprowadzenia przewodów12,Wprowadzenia przewodów12,Wprowadzenia przewodów12,Wprowadzenia przewodów12,Wprowadzenia przewodów12,Wprowadzenia przewodów14,Wprowadzenia przewodów14,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73 73 72
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane12,Stanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki dniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki pracy: montaż12,Drgania instalacji12,Warunki składowania12,Wersja oprogramowania12,Wielkości wejściowe12,Wielkości wejściowe12,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury12,Odcięcie niskich przepływów12,Włączenie blokady zapisu14,WpływCiśnienie mediumTemperatura medium12,Wprowadzenia przewodów20,Dane techniczne12,Wprowadzenie przewodów5,Stonień ochrony12,	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73 73 72 72 27
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 9 70 44 43 9 73 72 27
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5tanu blokadyStanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki składowania14,Warunki składowania14,Wersja oprogramowania14,Weryfikacja oprogramowania14,Wielkości wejściowe14,Wielkości wejściowe14,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury14,Odcięcie niskich przepływów14,Włączenie blokady zapisu14,WpływCiśnienie mediumCiśnienie medium14,Wprowadzenia przewodów14,Dane techniczne14,Wprowadzenie przewodów14,Stopień ochrony14,Wskazanie14,Bieżace zdarzenie diagnostyczne	66 66 28 74 51 17 72 17 15 33 64 69 70 44 43 49 73 73 72 27 60
W@M65,W@M Device Viewer12,Warianty obsługi12,Warianty obsługi12,Wartości przepływów12,Wartości przepływów12,Wartości wskazywane5tanu blokadyStanu blokady12,Warunki montażoweMembrana bezpieczeństwaWarunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki odniesienia12,Warunki składowania14,Warunki składowania14,Wersja oprogramowania14,Weryfikacja oprogramowania14,Wielkości wejściowe14,Wielkości wyjściowe14,Wizard14,Detekcja częściowego wypełnienia rury14,Odcięcie niskich przepływów14,Włączenie blokady zapisu14,WpływCiśnienie mediumCiśnienie medium14,Wprowadzenia przewodów14,Dane techniczne14,Wprowadzenie przewodów14,Stopień ochrony14,Wskazanie14,Bieżące zdarzenie diagnostyczne14,Ponrzednie zdarzenie diagnostyczne14,	66 66 28 74 51 17 17 15 33 64 70 443 49 73 72 27 60 60

Wykrywanie i usuwanie usterek
Wskazówki ogólne
Wyłączenie blokady zapisu 49
Wymagania dotyczące personelu
Wymagania montażowe
Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe 17
Wymiary zabudowy
Wymiana
Podzespoły przepływomierza
Wymiary montażowe
patrz Wymiary zabudowy
Wymiary zabudowy
Wyposażenie do pomiarów i prób
Wyrównanie potencjałów 72
7
Zabezpieczenie ustawien parametrow
Zacıski
Zakres cisnien
Cisnienie medium
Zakres pomiarowy
DIa cieczy
Zakres pomiarowy, zalecany
Zakres temperatur
Temperatura medium
Temperatura składowania
Zależność ciśnienie-temperatura
Zanik napięcia zasilającego
Zasada pomiaru
Zastosowanie
Zastosowanie przyrządu
Niewłaściwe zastosowanie przyrządu 8
patrz Przewidziane zastosowanie
Przypadki graniczne
Zastrzeżone znaki towarowe 7
Zmiana reakcji na zdarzenie
Zmienne mierzone
patrz Zmienne procesowe
Zmienne procesowe
Mierzone
Znak C-tick
Znak CE
Zwroty przyrządów 66

www.addresses.endress.com

