71362556 Obowiązuje od wers 01.03.zz (Oprogramowanie sprzętowe urządzenia)

BA01316D/06/PL/01.16

Instrukcja obsługi LPGmass Wersja Modbus RS485

Przepływomierz Coriolisa





- Dokument niniejszy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby był on zawsze dostępny podczas pracy z przyrządem.
- Aby uniknąć zagrożeń dla osób i obiektu, należy dokładnie przeczytać rozdział "Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa" oraz wszelkie inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podane w niniejszym dokumencie, odnoszące się do procedur postępowania.
- Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez wcześniejszego zawiadomienia. Aby otrzymać najbardziej aktualne informacje i najaktualniejszą wersję niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić się do oddziału Endress+Hauser.

Spis treści

1	Informacje o dokumencie 6	
1.1 1.2 1.3 1.4	Przeznaczenie dokumentu6Stosowane symbole61.2.1Symbole bezpieczeństwa61.2.2Symbole elektryczne61.2.3Symbole narzędzi61.2.4Symbole oznaczające rodzaj informacji71.2.5Symbole na rysunkach7Dokumentacja uzupełniająca71.3.1Dokumentacja standardowa81.3.2Dokumentacja uzupełniająca8Zastrzeżone znaki towarowe8	
2	Podstawowe wskazówki	
	bezpieczeństwa 9	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Wymagania dotyczące personelu9Zastosowanie przyrządu9Przepisy BHP10Bezpieczeństwo użytkowania10Bezpieczeństwo produktu10Bezpieczeństwo systemów IT11	
3	Opis produktu 12	
3.1	Konstrukcja produktu	
4	Odbiór dostawy i identyfikacia	
-	produktu	
4.1 4.2	Odbiór dostawy13Identyfikacja produktu144.2.1Tabliczka znamionowa	
	przetwornika 14 4.2.2 Tabliczka znamionowa czujnika 15 4.2.3 Tabliczka znamionowa bariery	
	4.2.4 Symbole na urządzeniu 16	
5	Transport i składowanie 17	
5.1	Warunki składowania 17	
5.2	Transportowanie produktu175.2.1Przyrządy bez uchwytów do nodnoszenia17	
	5.2.2 Przyrządy z uchwytami do	
	5.2.3 Przenoszenie za pomocą podnośnika widłowago	
5.3	Utylizacja opakowania	

6	Warunki pracy: montaż	19
6.1	Zalecenia montażowe	19
	6.1.1 Pozycja montażowa	19
	6.1.2 Warunki pracy: środowisko i proces	20
()	6.1.3 Specjalne zalecenia montazowe	21
0.2	Montaz przyrządu	21 21
	6.2.2 Przygotowanie przetwornika	21
	nomiarowego	21
	6.2.3 Montaż przyrzadu	22
6.3	Kontrola po wykonaniu montażu	22
7	Podłączenie elektryczne	23
7.1	Warunki podłączenia	23
	7.1.1 Niezbędne narzędzia	23
	7.1.2 Specyfikacja przewodów	
	podłączeniowych	23
	7.1.3 Rozmieszczenie zacisków	25
7 0	7.1.4 Przygotowanie przyrządu	20 26
7.2	7.2.1 Podłaczenie przetwornika	20
		27
	7.2.2 Podłączenie bariery iskrobezpiecznej	
	Promass 100	28
	7.2.3 Wyrównanie potencjałów	28
7.3	Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia	29
	7.3.1 Przykłady podłączeń	29
7.4	Ustawienia sprzętowe	29
75	7.4.1 Włączelile lezystola zalitykającego Zanewnienie stonnia ochrony	29 30
7.6	Kontrola po wykonaniu podłaczeń	50
	elektrycznych	30
8	Obsługa i konfiguracja	32
81	Przeglad wariantów obsługi	32
8.2	Struktura i funkcie menu obsługi	33
0.12	8.2.1 Struktura menu obsługi	33
	8.2.2 Koncepcja obsługi	34
8.3	Dostęp do menu obsługi za pomocą	
	oprogramowania narzędziowego	35
	8.3.1 Podłączenie oprogramowania	
	narzędziowego	35
	8.3.2 FleidCare	35 36
		50
9	Integracja z systemami	
	аитотатукі	38
9.1	Informacje podane w plikach opisu	-
	urządzenia (DD)	38
	9.1.1 Dane aktualnej wersji przyrządu	38
97	J.1.2 Oprogramowalle obstugowe Informacia dotyczace warsii Modbus PS/95	20 20
2.4	9.2.1 Kody funkcii	38

	9.2.2 Inform	nacje dotyczące rejestrów	39
	9.2.3 Czas (odpowiedzi	39
	9.2.4 Mapa	rejestrów Modbus	39
10	Uruchomie	nie	42
10.1	Kontrola funk	cionalna	42
10.2	Ustanowienie	połaczenia poprzez FieldCare	42
10.3	Wyhór iezyka	obsługi	42
10.4	Konfiguracia	orzyrzadu	42
10.1	10.4.1 Defin	iowanie etykiety	42
	10.4.2 Ustav	vianie iednostek systemowych	43
	10.1.2 UStav	or typu medium	46
	10.4.9 Wybt	aurowanie interfeisu	10
	komu	nikaguinago	47
	1045 Konfi	aurowania funkcij odciocia	47
	10.4.5 Kullin	yulowalile fullkcji oucięcia	40
	1046 Vonfi	aurouzonio funkcii dotokoji	47
	10.4.0 KUIIII		ΓO
10 F	Uctourionio 70		50 E 1
10.5			
	10.5.1 Wart		51
	10.5.2 Przep	rowadzanie ustawiania	F D
	czujni		52
	10.5.3 Konfi	gurowanie licznika	53
10.6	10.5.4 Paran	netry służące do administracji	54
10.6	Symulacja		54
10.7	Zabezpieczeni	e ustawien przed	
	nieuprawnion	ym dostępem	55
	10.7.1 BIOKa	da zapisu za pomocą	- -
	nr7et2		רר
	pizen))
11	Obsługa	zeznina oronaaly zapisa recent	57
11	Obsługa	·····	57
11 11.1	Obsługa Odczyt stanu l	blokady urządzenia	57 57
11 11.1 11.2	Obsługa Odczyt stanu l Wybór języka	olokady urządzenia	57 57 57
11 11.1 11.2 11.3	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś	olokady urządzenia	57 57 57 57 57
11 11.1 11.2 11.3	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea	blokady urządzenia	57 57 57 57 57 57
11 11.1 11.2 11.3	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota	blokady urządzenia	57 57 57 57 57 57 57 58
11 11.1 11.2 11.3	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 58
11 11.1 11.2 11.3 11.4	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu	blokady urządzenia	57 57 57 57 57 57 58 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz	blokady urządzenia	57 57 57 57 57 58 59 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre	olokady urządzenia obsługi sci mierzonych sured variables" submenu lizer" submenu przyrządu do warunków znika s funkcji "Control Totalizer"	57 57 57 57 57 57 58 59 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre paran	blokady urządzenia	57 57 57 57 57 57 58 59 59 59
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre	olokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 58 59 59 60
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param	olokady urządzenia obsługi sured variables" submenu lizer" submenu przyrządu do warunków znika s funkcji "Control Totalizer" neter s funkcji "Reset all totalizers" neter	57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 60 60
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param	olokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 60
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param	plokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 60
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 2 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz	blokady urządzenia obsługi sci mierzonych sured variables" submenu izer" submenu przyrządu do warunków mika s funkcji "Control Totalizer" neter s funkcji "Reset all totalizers" neter ca i usuwanie usterek ówki diagnostyczne	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.1 12.2 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomoca diod s	blokady urządzenia obsługi sci mierzonych sured variables" submenu izer" submenu przyrządu do warunków mika s funkcji "Control Totalizer" neter s funkcji "Reset all totalizers" neter s funkcji "Reset all totalizers " neter ca i usuwanie usterek ówki diagnostyczne agnostyczne sygnalizowane za sygnalizowane za	57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 60 61 61
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostył Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przeti	plokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 60 61 61 62 62
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przett	plokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przet 100	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 	Obsługa Odczyt stanu l Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre paran 11.5.2 Zakre paran Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przet 12.2.2 Barie 100 . Informacje dia	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przett 12.2.2 Barie 100 . Informacje dia pośrednictwe	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przett 12.2.2 Bariet 100 . Informacje dia pośrednictwer lub FieldCare	plokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przet 12.2.2 Barie: 100 . Informacje dia pośrednictwer lub FieldCare 12.3.1 Funko	plokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 	Obsługa Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre param 11.5.2 Zakre param 11.5.2 Zakre param Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przet 12.2.2 Barie 100 . Informacje dia pośrednictwer lub FieldCare 12.3.1 Funka 12.3.2 Inform	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 	Odczyt stanu I Wybór języka Odczyt wartoś 11.3.1 "Mea 11.3.2 "Tota Dostosowanie procesu Zerowanie licz 11.5.1 Zakre paran 11.5.2 Zakre paran 11.5.2 Zakre paran Diagnostyk Ogólne wskaz Informacje dia pomocą diod s 12.2.1 Przet 12.2.2 Barie 100 . Informacje dia pośrednictwer lub FieldCare 12.3.1 Funkc 12.3.2 Inform	blokady urządzenia obsługi	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

12.1	Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny	64 64
12.5	Diędow Dostosowanie komunikatów	64
10.9	diagnostycznych	65
	12.5.1 Zmiana klasy diagnostycznej	65
12.6	Przegląd komunikatów diagnostycznych	65
12.7	Bieżące zdarzenia diagnostyczne	67
12.8	Podmenu Lista Diagnost	68
12.9	Rejestr zdarzeń	68
	12.9.1 Historia zuarzeni	60 60
	12.9.2 Fillowalle Tejestiu zualzeli	69
12.10	Przywracanie ustawień fabrycznych	70
10.10	12.10.1 Zakres funkcji "Device reset"	, 0
	parameter	70
12.11	Informacje o urządzeniu	70
12.12	Weryfikacja oprogramowania	72
10	Venceruncia	70
12	Konserwacja	15
13.1	Czynności konserwacyjne	73
177	13.1.1 Czyszczenie zewnętrzne	/3 72
13.2 13.3	Sorwis Endross+Hausor	/3 72
1).)	Serwis Engless+Hauser	ر /
14	Naprawa	74
1/. 1		
14.1		74
14.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji	74
14.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu	74 74
14.1	14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i	74 74
14.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji	74 74 74
14.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Części zamienne	74 74 74 74 74
14.1 14.2 14.3	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Serwis Endress+Hauser	 74
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Serwis Endress+Hauser Zwrot przyrządu Litylizacja przyrządu	74 74 74 74 74 74 74 75
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu	 74 74 74 74 74 74 75 75
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Informacje ogolne14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacjiCzęści zamienneSerwis Endress+HauserZwrot przyrząduUtylizacja przyrządu14.5.1Demontaż przyrządu14.5.2Utylizacja przyrządu	 74 74 74 74 74 74 75 75 75
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacjiCzęści zamienneSerwis Endress+HauserZwrot przyrząduUtylizacja przyrządu14.5.1Demontaż przyrządu14.5.2Utylizacja przyrządu	74 74 74 74 74 75 75 75
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15	14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacjiCzęści zamienneCzęści zamienneSerwis Endress+HauserZwrot przyrząduUtylizacja przyrządu14.5.1Demontaż przyrządu14.5.2Utylizacja przyrządu14.5.2Akcesoria	74 74 74 74 74 75 75 75 75 76
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Części zamienne Serwis Endress+Hauser Zwrot przyrządu Utylizacja przyrządu 14.5.1 Demontaż przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu Akcesoria Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i	74 74 74 74 74 75 75 75 75 76
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacjiCzęści zamienneSerwis Endress+HauserZwrot przyrząduUtylizacja przyrządu14.5.1Demontaż przyrządu14.5.2Utylizacja przyrządu14.5.3Demontaż przyrząduAkcesoriaAkcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki	74 74 74 74 74 75 75 75 76 76
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Serwis Endress+Hauser Zwrot przyrządu Utylizacja przyrządu 14.5.1 Demontaż przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu Akcesoria Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki Dane techniczne Dane techniczne	74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji	74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 77
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Części zamienne Serwis Endress+Hauser Zwrot przyrządu Utylizacja przyrządu 14.5.1 Demontaż przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu Akcesoria Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki Dane techniczne Zastosowanie	74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.2	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 79
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji 14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji Części zamienne Serwis Endress+Hauser Zwrot przyrządu Utylizacja przyrządu Utylizacja przyrządu 14.5.1 Demontaż przyrządu 14.5.2 Utylizacja przyrządu Akcesoria Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki Budowa układu pomiarowego Wielkości wejściowe Wielkości wyjściowe Wielkości wyjściowe Zasilanie Cechy metrologiczne	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 981
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Informacje ogolne14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacji14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy imodyfikacji	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 81 83
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Informacje ogolne14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacjiprzyrządu	74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 78 81 83 83
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9	Informacje ogolne14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacjiprzyrządu14.1.2Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacjiCzęści zamienneSerwis Endress+HauserZwrot przyrząduUtylizacja przyrządu14.5.1Demontaż przyrządu14.5.2Utylizacja przyrządu14.5.3AkcesoriaAkcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostykiBudowa układu pomiarowegoWielkości wejścioweWielkości wyjścioweZasilanieCechy metrologiczneWarunki pracy: montażWarunki pracy: procesWarunki pracy: proces	74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 78 81 83 83 84
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	Informacje ogolne14.1.1Koncepcja naprawy i modyfikacjiprzyrządu	74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 78 81 83 83 84 85

Spis haseł	90
16.14 Dokumentacja uzupełniająca	88
16.13 Akcesoria	88
16.12 Certyfikaty i dopuszczenia	87

1 Informacje o dokumencie

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach cyklu życia przyrządu: od identyfikacji produktu, odbiorze dostawy i składowaniu, przez montaż, podłączenie, obsługę i uruchomienie aż po wyszukiwanie usterek, konserwację i utylizację.

1.2 Stosowane symbole

1.2.1 Symbole bezpieczeństwa

	Symbol	Funkcja
A	NEBEZPIECZEŃSTV	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Carzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
	▲ OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
	A PRZESTROGA	PRZESTROGA! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub drobne uszkodzenia ciała.
	NOTYFIKACJA	NOTYFIKACJA! Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała.

1.2.2 Symbole elektryczne

Symbol	Funkcja
	Napięcie stałe
\sim	Napięcie zmienne
\sim	Napięcie stałe lub zmienne
<u> </u>	Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki) Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia.
	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.
Å	Połączenie wyrównawcze (sieć ochronna) Podłączenie do systemu uziemienia instalacji. Może to być linia wyrównania potencjałów lub system uziemienia o topologii gwiazdy, w zależności od rozwiązań stosowanych w kraju lub w danej firmie.

1.2.3 Symbole narzędzi

Symbol	Funkcja
$\bigcirc \not \sqsubseteq$	Klucz imbusowy
Ń	Klucz płaski

Symbol	Funkcja
	Dopuszczalne Dopuszczalne procedury, procesy lub czynności.
	Zalecane Zalecane procedury, procesy lub czynności.
×	Zabronione Zabronione procedury, procesy lub czynności.
i	Wskazówka Oznacza dodatkowe informacje.
	Odsyłacz do dokumentacji
	Odsyłacz do strony
	Odsyłacz do rysunku
	Uwaga lub krok procedury
1., 2., 3	Kolejne kroki procedury
L.	Wynik kroku
?	Pomoc w razie problemu
	Kontrola wzrokowa

1.2.4 Symbole oznaczające rodzaj informacji

1.2.5 Symbole na rysunkach

Symbol	Funkcja
1, 2, 3,	Numery pozycji
1., 2., 3	Kolejne kroki procedury
A, B, C,	Widoki
A-A, B-B, C-C,	Oznaczenia przekrojów
EX	Strefa zagrożona wybuchem
X	Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem)
≈➡	Kierunek przepływu

1.3 Dokumentacja uzupełniająca

- Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz: W@M Device Viewer: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
 - Aplikacja Endress+Hauser Operations: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

Szczegółowy wykaz dokumentów wraz z oznaczeniami \rightarrow 🗎 88 -

Typ dokumentu	Cel i zawartość dokumentu
Karta katalogowa	Pomoc w doborze przyrządu Dokument ten zawiera wszystkie dane techniczne przyrządu oraz przegląd akcesoriów i innych wyrobów, które można zamówić dla przyrządu.
Skrócona instrukcja obsługi czujnika przepływu	Umożliwia szybki dostęp do głównej wartości mierzonej - Część 1 Skrócona instrukcja obsługi czujnika przepływu jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za montaż przetwornika.
	 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu Transport i składowanie Warunki pracy: montaż
Skrócona instrukcja obsługi przetwornika	 Umożliwia szybki dostęp do głównej wartości mierzonej - Część 2 Skrócona instrukcja obsługi przetwornika jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za uruchomienie, konfigurację i parametryzację przetwornika pomiarowego jako całości (do momentu uzyskania pierwszej wartości zmierzonej). Opis produktu
	 Warunki pracy: montaż Podłączenie elektryczne Warianty obsługi Integracja z systemami automatyki Uruchomienie Komunikaty diagnostyczne
Opis parametrów	Opis parametrów urządzenia Dokument zawiera szczegółowy opis każdego parametru w menu Ekspert. Opis jest przeznaczony dla osób wykonujących prace przy przyrządzie przez cały cykl życia przyrządu oraz jego konfigurację. Dokument zawiera szczegółowy opis każdego parametru w menu Ekspert dla przyrządu w wersji Modbus.

1.3.1 Dokumentacja standardowa

1.3.2 Dokumentacja uzupełniająca

W zależności od zamówionej wersji dostarczana jest dodatkowa dokumentacja: należy zawsze ściśle przestrzegać wskazówek podanych w dokumentacji uzupełniającej. Dokumentacja uzupełniająca stanowi integralną część dokumentacji przyrządu.

1.4 Zastrzeżone znaki towarowe

Modbus®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Microsoft®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel przeprowadzający montaż, uruchomienie, diagnostykę i konserwację powinien spełniać następujące wymagania:

- Przeszkoleni, wykwalifikowani operatorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji.
- ▶ Posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu.
- ▶ Posiadać znajomość obowiązujących przepisów.
- Przed rozpoczęciem prac przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania).
- Przestrzegać wskazówek i podstawowych warunków bezpieczeństwa.

Personel obsługi powinien spełniać następujące wymagania:

- Być przeszkolony i posiadać zgody odpowiednie dla wymagań związanych z określonym zadaniem od właściciela/operatora obiektu
- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszym podręczniku.

2.2 Zastosowanie przyrządu

Zastosowanie i media mierzone

Przepływomierz opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru przepływu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Przepływomierze przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w aplikacjach higienicznych lub w aplikacjach, w których występuje zwiększone ryzyko spowodowane ciśnieniem medium, są odpowiednio oznakowane na tabliczce znamionowej.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji należy:

- Używać go, zachowując parametry podane na tabliczce znamionowej oraz ogólne warunki podane w instrukcji obsługi oraz dokumentacji uzupełniającej.
- Sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówiony przyrząd jest dopuszczony do zamierzonego zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
- Używać go do pomiaru mediów, dla których materiały urządzenia mające kontakt z medium są wystarczająco odporne.
- Jeśli przepływomierz jest eksploatowany w temperaturze innej niż temperatura otoczenia, należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych wskazówek podanych w dokumentacji dostarczonej wraz z przyrządem: patrz rozdział "Dokumentacja" →
- Należy zapewnić stałą ochronę przyrządu przed korozją i wpływem warunków otoczenia.

Niewłaściwe zastosowanie przyrządu

Niewłaściwe zastosowanie lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może zagrażać bezpieczeństwu. Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

A OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez media korozyjne lub zawierające cząstki ścierne!

- Sprawdzić zgodność medium procesowego z materiałem czujnika.
- Za dobór odpowiednich materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym a w szczególności za ich odporność odpowiada użytkownik.
- Przestrzegać podanego zakresu ciśnień i temperatur medium.

Objaśnienie dla przypadków granicznych:

W przypadku cieczy specjalnych, w tym cieczy stosowanych do czyszczenia, Endress +Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczących odporności na korozję materiałów pozostających w kontakcie z medium, nie udziela jednak żadnej gwarancji, ponieważ niewielkie zmiany temperatury, stężenia lub zawartości zanieczyszczeń mogą spowodować zmianę odporności korozyjnej materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym.

Ryzyka szczątkowe

AOSTRZEŻENIE

Ze względu na pobór mocy przez podzespoły elektroniczne i podczas przepływu gorącego medium przez przyrząd, temperatura powierzchni zewnętrznej obudowy przyrządu może wzrosnąć. Stwarza to ryzyko oparzenia!

 W przypadku cieczy o podwyższonej temperaturze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem.

2.3 Przepisy BHP

Przed przystąpieniem do pracy przy przyrządzie:

 Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, określony w przepisach krajowych.

W przypadku wykonywania robót spawalniczych na rurociągach:

 Niedopuszczalne jest uziemianie urządzenia spawalniczego z wykorzystaniem przyrządu.

W przypadku dotykania przyrządu mokrymi rękami:

 Ze względu na zwiększone ryzyko porażenia elektrycznego należy zakładać rękawice ochronne.

2.4 Bezpieczeństwo użytkowania

Ryzyko uszkodzenia ciała.

- Przyrząd można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od usterek i wad.
- ► Za niezawodną pracę przyrządu odpowiedzialność ponosi operator.

Przeróbki przyrządu

Niedopuszczalne są nieautoryzowane przeróbki przyrządu, które mogą spowodować niebezpieczeństwo trudne do przewidzenia.

▶ Jeśli mimo to przeróbki są niezbędne, należy skontaktować się z E+H.

Naprawa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,

- ► Naprawy przyrządu wykonywać jedynie wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone.
- Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących naprawy urządzeń elektrycznych.
- ► Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Endress+Hauser.

2.5 Bezpieczeństwo produktu

Urządzenie zostało skonstruowane oraz przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie.

Spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa i wymogi prawne. Ponadto jest zgodne z dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodności WE dla konkretnego przyrządu. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na przyrządzie znaku CE.

2.6 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę rejestratora i przesyłu danych do/z rejestratora.

3 Opis produktu

Układ pomiarowy składa się z czujnika przepływu i przetwornika pomiarowego. W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, w skład dostawy wchodzi bariera iskrobezpieczna Promass 100, która musi być użyta w aplikacjach, w których urządzenia obiektowe pracują w strefie zagrożenia wybuchem.

Dostępna jest tylko wersja kompaktowa przyrządu, w której czujnik i przetwornik tworzą mechanicznie jedną całość.

3.1 Konstrukcja produktu

3.1.1 Przyrządy z komunikacją Modbus RS485



I Najważniejsze podzespoły przyrządu

- 1 Czujnik przepływu
- 2 Obudowa przetwornika
- 3 Główny moduł elektroniki
- 4 Pokrywa obudowy przetwornika



W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, w skład dostawy wchodzi bariera iskrobezpieczna Promass 100.

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiór dostawy



 Jeśli jeden z warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

Możliwe opcje identyfikacji są następujące:

- Dane na tabliczce znamionowej
- Pozycje kodu zamówieniowego podane w dokumentach przewozowych
- Korzystając z narzędzia W@M Device Viewer (www.pl.endress.com/deviceviewer) i wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej: wyświetlane są szczegółowe informacje na temat przyrządu.
- Wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej do aplikacji *Endress* +*Hauser Operations* lub skanując kod QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji *Endress*+*Hauser Operations*: wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące danego przyrządu.

Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:

- *W@M Device Viewer*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
- Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

4.2.1 Tabliczka znamionowa przetwornika



🖻 2 🛛 Przykładowa tabliczka znamionowa przetwornika

- 1 Zakład produkcyjny
- 2 Nazwa przetwornika
- 3 Kod zamówieniowy
- 4 Numer seryjny (Ser. no.)
- 5 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 6 Dane podłączenia elektrycznego, np. dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 7 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 8 Stopień ochrony
- 9 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
- 10 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa → 🖺 88
- 11 Data produkcji: rok-miesiąc
- 12 Znak CE, C-Tick
- 13 Wersja oprogramowania (FW)



4.2.2 Tabliczka znamionowa czujnika

- 🗷 3 Przykładowa tabliczka znamionowa czujnika przepływu
- 1 Zakład produkcyjny
- 2 Nazwa czujnika
- 3 Kod zamówieniowy
- 4 Numer seryjny (Ser. no.)
- 5 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 6 Średnica nominalna czujnika
- 7 Ciśnienie próbne czujnika
- 8 Średnica nominalna/ciśnienie nominalne kołnierza
- 9 Materiał rury pomiarowej i rozdzielacza
- 10 Zakres temperatury medium
- 11 Znak CE, C-Tick
- 12 Dodatkowe informacje dotyczące wersji: certyfikaty, dopuszczenia
- 13 Data produkcji: rok-miesiąc
- 14 Kierunek przepływu
- 15 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
- 16 Stopień ochrony
- 17 Certyfikat wersji przeciwwybuchowej i zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową
- 18 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 19 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Kod zamówieniowy

Ponowne zamówienie przepływomierza wymaga podania kodu zamówieniowego.

Rozszerzony kod zamówieniowy

- Typ przyrządu i podstawowe dane techniczne (obowiązkowe pozycje) są zawsze podawane.
- Spośród danych (pozycji) opcjonalnych podane są tylko dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa i stref zagrożonych wybuchem (np. LA) Jeśli zamówienie obejmuje także parametry opcjonalne, oznacza się je używając wieloznacznika "#" (np. #LA#).
- Jeśli parametry opcjonalne w zamówieniu nie obejmują żadnych parametrów związanych z bezpieczeństwem, czy certyfikatami, są one oznaczone wieloznacznikiem "+" (np. XXXXXX-ABCDE+).



4.2.3 Tabliczka znamionowa bariery iskrobezpiecznej Promass 100

Image: Przykładowa tabliczka znamionowa bariery iskrobezpiecznej Promass 100

- 1 Strefa niezagrożona wybuchem lub strefa 2/Div. 2
- 2 Numer seryjny, oznaczenie materiału i kod matrycowy bariery iskrobezpiecznej Promass 100
- 3 Dane podłączenia elektrycznego,np. dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 4 Certyfikat wersji przeciwwybuchowej
- 5 Ostrzeżenie bezpieczeństwa
- 6 Dane dotyczące interfejsu komunikacyjnego
- 7 Strefa zagrożona wybuchem
- 8 Zakład produkcyjny
- 9 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 10 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 11 Znak CE, C-Tick

4.2.4 Symbole na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
Δ	OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
Ĩ	Odsyłacz do dokumentacji Odsyła do odpowiedniej dokumentacji przyrządu.
	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.

5 Transport i składowanie

5.1 Warunki składowania

Przestrzegać następujących zaleceń dotyczących składowania:

- Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uderzeniami.
- Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe, aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć nagrzewania się powierzchni przyrządu.
- Miejsce składowania powinno być suche, pozbawione pyłu.
- Nie składować na wolnym powietrzu.

Temperatura składowania: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F),

5.2 Transportowanie produktu

Przyrząd należy transportować do miejsca instalacji w punkcie pomiarowym w oryginalnym opakowaniu.



Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe, aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.

5.2.1 Przyrządy bez uchwytów do podnoszenia

A OSTRZEŻENIE

Środek ciężkości zamontowanego przepływomierza znajduje się powyżej punktów podwieszenia.

Ryzyko uszkodzeń ciała w razie ześlizgnięcia się przepływomierza.

- ► Zabezpieczyć przyrząd przed obróceniem się lub zsunięciem.
- Sprawdzić masę podaną na opakowaniu (naklejka).



5.2.2 Przyrządy z uchwytami do podnoszenia

A PRZESTROGA

Specjalne wskazówki transportowe dla przyrządów z uchwytami do podnoszenia

- Przyrząd należy transportować tylko za uchwyty do podnoszenia lub za kołnierze.
- Przyrząd należy chwytać co najmniej za oba uchwyty transportowe.

5.2.3 Przenoszenie za pomocą podnośnika widłowego

W przypadku skrzyń drewnianych konstrukcja podłogi umożliwia ich podnoszenie wózkami widłowymi z obu stron.

5.3 Utylizacja opakowania

Wszystkie materiały użyte na opakowania są nieszkodliwe dla środowiska i w można je w całości wykorzystać jako surowiec wtórny:

- Opakowanie zewnętrzne: opakowanie rozciągliwe z polimeru spełnia wymagania dyrektywy 2002/95/WE (RoHS).
- Opakowanie:
 - Skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach. lub
 - Karton zgodnie z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; możliwość użycia jako surowca wtórnego jest potwierdzona symbolem RESY naniesionym na opakowaniu.
- Opakowanie do transportu morskiego (opcja): skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach.
- Oprzyrządowanie do przenoszenia i montażu:
 - Paleta z tworzywa sztucznego do jednorazowego użytku
 - Pasy z tworzywa sztucznego
 - Taśmy samoprzylepne z tworzywa sztucznego
- Wypełnienie: ścinki papieru

6 Warunki pracy: montaż

6.1 Zalecenia montażowe

Przyrząd nie wymaga żadnych konstrukcji wsporczych. Siły zewnętrzne są całkowicie pochłaniane przez elementy konstrukcyjne przepływomierza.

6.1.1 Pozycja montażowa

Miejsce montażu



Aby zapobiec błędom pomiarowym wskutek gromadzenia się pęcherzyków powietrza w rurze pomiarowej, należy unikać montażu przepływomierza w następujących miejscach: • W najwyższym punkcie rurociągu

• Bezpośrednio przed wylotem z rury w przypadku rurociągu ze swobodnym wypływem.

Pozycja pracy

Kierunek strzałki na tabliczce znamionowej przetwornika powinien być zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu.

Pozycja pracy			Zalecana pozycja pracy
A	Pozycja pionowa	A0015591	
В	Pozycja pozioma, przetwornik nad rurociągiem	A0015589	₩₩ Wyjątki: → ₽ 5, ≧ 20
С	Pozycja pozioma, przetwornik pod rurociągiem	A0015590	₩2 ²⁾ Wyjątki: → 🗹 5, 🗎 20
D	Pozycja pozioma, przetwornik z boku	A0015592	×

1) W przypadku aplikacji niskotemperaturowych temperatura otoczenia może się dodatkowo obniżyć. Ta pozycja jest zalecana aby nie dopuścić do przekroczenia minimalnej temperatury otoczenia przetwornika.

 W przypadku aplikacji wysokotemperaturowych może wzrosnąć temperatura otoczenia. Ta pozycja jest zalecana aby nie dopuścić do przekroczenia maks. temperatury otoczenia przetwornika. Położenie czujnika pomiarowego z zakrzywioną rurą pomiarową w pozycji poziomej powinno być dostosowane do właściwości mierzonego medium (tworzenie się pęcherzy gazowych, gromadzenie się cząstek stałych w rurach pomiarowych).



🖻 5 Pozycja pracy czujnika z zakrzywioną rurą pomiarową

- 1 Nieodpowiednia pozycja dla cieczy z zawartością ciał stałych: ryzyko gromadzenia się osadów.
- 2 Nieodpowiednia pozycja dla cieczy odgazowujących: ryzyko gromadzenia się pęcherzy powietrza lub innych gazów.

Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe

Nie istnieje konieczność stosowania jakichkolwiek odcinków prostych przed przepływomierzem nawet wtedy, gdy występują elementy powodujące turbulencje medium (zawory, kolana, trójniki). Warunkiem jest jednak, aby wyżej wymienione elementy nie powodowały kawitacji .→ 🗎 20



Wymiary zabudowy

Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej

6.1.2 Warunki pracy: środowisko i proces

Temperatura otoczenia

Przetwornik	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Bariera iskrobezpieczna Promass 100	−40 +60 °C (−40 +140 °F)

W przypadku montażu na otwartej przestrzeni:

Przetwornik nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (szczególnie w ciepłych strefach klimatycznych, gdyż może to doprowadzić do przegrzania układów elektroniki).

Ciśnienie w instalacji

Istotne jest, aby nie występowała kawitacja, ani aby gazy występujące naturalnie w wielu cieczach nie zaczęły się wydzielać.

Kawitacja jest spowodowana spadkiem ciśnienia poniżej ciśnienia cząsteczkowego pary:

- W przypadku cieczy o niskiej temperaturze wrzenia (węglowodory, rozpuszczalniki, gazy skroplone
- W przewodach ssawnych
- Należy zapewnić, aby ciśnienie w instalacji było wystarczająco wysokie, aby zapobiec kawitacji i wydzielaniu się gazów.

Dlatego też najlepiej jest montować przepływomierze w następujących miejscach:

- w najniższym punkcie pionowego rurociągu
- po stronie tłoczącej pompy (nie występuje podciśnienie),



Drgania instalacji

Wysoka częstotliwość drgań rur pomiarowych zapewnia dużą odporność przepływomierza na typowe drgania instalacji, pochodzące na przykład od elementów napędowych.

6.1.3 Specjalne zalecenia montażowe

Kalibracja punktu zerowego

Wszystkie przepływomierze są kalibrowane metodami opartymi na najnowszej technologii. Kalibracja odbywa się w określonych warunkach odniesienia $\rightarrow \textcircled{B} 81$. Z tego powodu, przepływomierz z reguły nie wymaga ustawiania punktu zerowego.

Ustawianie punktu zerowego zalecane jest jedynie w szczególnych przypadkach:

- Dla uzyskania najwyższej dokładności, nawet przy bardzo małych wartościach przepływu
- W ekstremalnych warunkach procesu (np. bardzo wysokie temperatury lub medium o wysokiej lepkości).

6.2 Montaż przyrządu

6.2.1 Niezbędne narzędzia

Czujnik przepływu

Do kołnierzy lub innych przyłączy technologicznych: odpowiednie narzędzia montażowe

6.2.2 Przygotowanie przetwornika pomiarowego

- 1. Usunąć wszelkie pozostałości opakowania stosowanego podczas transportu.
- 2. Usuwać wszelkie elementy zabezpieczające przyłącza technologiczne czujnika.
- 3. Usunąć naklejkę na pokrywie na pokrywie przedziału elektroniki.

6.2.3 Montaż przyrządu

Niebezpieczeństwo wskutek niewłaściwych uszczelek przyłącza technologicznego!

- Należy dopilnować, aby średnice wewnętrzne uszczelek były większe lub równe średnicy rury pomiarowej i rurociągu.
- Uszczelki powinny być czyste i nieuszkodzone.
- Zapewnić właściwy montaż uszczelek.
- 1. Sprawdzić, czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium.
- 2. Przyrząd montować w taki sposób lub obrócić obudowę przetwornika tak, aby wprowadzenia przewodów nie były skierowane w górę.



6.3 Kontrola po wykonaniu montażu

Czy przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)	
 Czy przepływomierz odpowiada parametrom w punkcie pomiarowym Przykładowo: Temperatura procesu → 84 Ciśnienie pracy (patrz rozdział "Zależność ciśnienie-temperatura" w odpowiedniej karcie katalogowej) Temperatura otoczenia Zakres pomiarowy 	
Czy orientacja czujnika pomiarowego jest prawidłowa Dla czujnika danego typu Dla danej temperatury medium Dla danych własności medium (ciecz odgazowująca, zawierająca cząstki stałe)	
Czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium przez rurę pomiarową $\rightarrow \cong 19$	
Czy oznaczenie punktu pomiarowego jest prawidłowe (kontrola wzrokowa)	
Czy przyrząd jest odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego	
Czy śruba i zabezpieczenie są dokładnie dokręcone	

7 Podłączenie elektryczne

NOTYFIKACJA

Przyrząd nie posiada wewnętrznego wyłącznika zasilania.

- W związku z tym należy zainstalować przełącznik lub odłącznik zasilania umożliwiający odłączenie przyrządu od sieci zasilającej.
- Mimo, że przepływomierz jest wyposażony w bezpiecznik, instalacja elektryczna powinna posiadać dodatkowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy (maks. prąd znamionowy 16 A).

7.1 Warunki podłączenia

7.1.1 Niezbędne narzędzia

- Do dławików kablowych: użyć odpowiednich narzędzi
- Do odkręcenia zacisku zabezpieczającego (obudowa aluminiowa): klucz imbusowy 3 mm
- Do śruby mocującej (obudowa ze stali k.o.): klucz płaski 8 mm
- Przyrząd do zdejmowania izolacji
- W przypadku przewodów linkowych: praska do tulejek kablowych

7.1.2 Specyfikacja przewodów podłączeniowych

Kable podłączeniowe dostarczone przez użytkownika powinny być zgodne z następującą specyfikacją.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dopuszczalny zakres temperatur

- -40 °C (-40 °F)do+80 °C (+176 °F)
- Wymóg minimalny: zakres temperatur przewodu ≥ temperatura otoczenia + 20 K

Przewód zasilający

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Przewód sygnałowy

Modbus RS485

Norma EIA/TIA-485 określa dwa typy kabli (A i B) dla przewodów sieci obiektowej, które mogą obsługiwać każdą prędkość transmisji. Zalecane są kable typu A.

Typ kabla	А
Impedancja charakterystyczna	135 165 Ω dla częstotliwości pomiarowej 3 20 MHz
Pojemność kabla	<30 pF/m
Przekrój żył	>0,34 mm ² (22 AWG)
Typ kabla	Skrętka
Rezystancja pętli	<110 Ω/km
Tłumienie sygnału	Maks. 9 dB na całej długości przekroju kabla
Ekran	Ekran z oplotu miedzianego lub kombinacji folii i oplotu. Podłączając ekran kabla do zacisku uziemiającego przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.

Kabel połączeniowy między barierą iskrobezpieczną Promass 100 a przetwornikiem

Typ kabla	Skrętka ekranowana 2x2 żyły. Podłączając ekran kabla do zacisku uziemiającego przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.
Maksymalna rezystancja kabla	2,5 Ω/ żyłę

Aby zapewnić niezawodną pracę przetwornika, należy przestrzegać podanej maks. rezystancji przewodu.

W poniższej tabeli podano maks. długości kabli w zależności od przekroju żył. Przestrzegać maks. dopuszczalnej pojemności i indukcyjności przewodów oraz parametrów podłączeniowych dla strefy zagrożonej wybuchem .

Przek	rój żył	Maks. długość kabla	
[mm ²]	[AWG]	[m]	[ft]
0,5	20	70	230
0,75	18	100	328
1,0	17	100	328
1,5	16	200	656
2,5	14	300	984

Średnica przewodu

- Dławiki kablowe: M20 × 1.5, możliwe średnice zewnętrzne przewodu: 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
 Zaciski sprężynowe:
- Możliwe przekroje żył: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Bariera iskrobezpieczna Promass 100: Zaciski (wtykowe) śrubowe, możliwe przekroje żył: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.1.3 Rozmieszczenie zacisków

Przetwornik

Wersja Modbus RS485

Do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem. Podłączenie poprzez barierę iskrobezpieczną Promass 100.

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście", opcja M

Pozycja kodu	Dostępne wersje podłączenia		
zam. "Obudowa"	Wyjście	Zasila- nie	"Podłączenie elektryczne"
Opcje A	pcje Zaciski Zaciski		 Opcja B: gwint M20x1 Opcja C: gwint G ¹/₂" Opcja D: gwint NPT ¹/₂"

Pozycja kodu zam. "Obudowa":

Opcja **A**: Kompakt, aluminium malowane proszkowo



- Image: Przyporządkowanie zacisków dla wersji Modbus RS485, do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem (podłączenie za pośrednictwem Bariery iskrobezpiecznej Promass 100)
- 1 Obwód zasilania, napięcie iskrobezpieczne
- 2 Wersja Modbus RS485

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
Opcja M	Napięcie zasilania iskrobezpieczne		Iskrobezpieczn RS4	a linia Modbus 485

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście":

Opcja ${\bf M}$: Modbus RS485, do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem (podłączenie za pośrednictwem bariery iskrobezpiecznej Promass 100)

Bariera iskrobezpieczna Promass 100



🖻 7 🛛 Bariera iskrobezpieczna Promass100 - wersja z zaciskami

1 Strefa niezagrożona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2

2 Strefa zagrożona wybuchem

7.1.4 Przygotowanie przyrządu

NOTYFIKACJA

Niewystarczający stopień ochrony obudowy!

Możliwość obniżonej niezawodności pracy przyrządu.

- ► Należy użyć dławików, zapewniających odpowiedni stopień ochrony.
- 1. Usunąć zaślepki (jeśli występują).
- Jeśli przyrząd jest dostarczony bez dławików kablowych: użytkownik powinien dostarczyć dławiki przewodów podłączeniowych zapewniające wymagany stopień ochrony IP.
- Jeśli przyrząd jest dostarczony z dławikami kablowymi: Przestrzegać wymagań dotyczących przewodów podłączeniowych →
 ⁽²⁾ 23.

7.2 Podłączenie urządzenia

NOTYFIKACJA

Niewłaściwe podłączenie może zmniejszyć bezpieczeństwo elektryczne!

- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do wykonywania prac przez użytkownika obiektu.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- ► Przestrzegać lokalnych przepisów BHP.
- ► Przewód uziemienia ochronnego ⊕ należy zawsze podłączać przed podłączeniem pozostałych żył.
- W przypadku użycia w atmosferach wybuchowych należy przestrzegać zaleceń podanych w "Instrukcjach dot. bezpieczeństwa Ex" dla konkretnego przyrządu.
- Zasilacz powinien być testowany pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa (m.in. PELV, SELV).



7.2.1 Podłączenie przetwornika pomiarowego

- 🖻 8 Wersje obudowy i wersje podłączeń
- A Wersja obudowy: kompaktowa, aluminium malowane proszkowo
- 1 Wprowadzenie przewodów sygnałowych
- 2 Wprowadzenie przewodu zasilającego



- 🖻 9 Wersje przyrządu i przykłady podłączeń. Jednostka: mm (in)
- 1 Przewód podłączeniowy
- 1. Odkręcić zabezpieczenie pokrywy obudowy.
- 2. Odkręcić pokrywę obudowy.
- **3.** Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
- 4. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
- **5.** Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym $\rightarrow \cong 25$.

- 6. Dokręcić dławiki kablowe .
- 7. Włączyć rezystor zamykający (w stosownych przypadkach) $\rightarrow \square$ 29.

8. **A OSTRZEŻENIE**

Niewłaściwe uszczelnienie obudowy spowoduje obniżenie jej stopnia ochrony.

 Nie nanosić żadnych smarów na gwint. Gwinty pokrywy są pokryte smarem suchym.

Ponowny montaż przetwornika wykonywać w kolejności odwrotnej do demontażu.

7.2.2 Podłączenie bariery iskrobezpiecznej Promass 100

W przypadku iskrobezpiecznej wersji z interfejsem Modbus RS485, przetwornik powinien być podłączony do bariery iskrobezpiecznej Promass 100.

- 1. Ściągnąć powłoką izolacyjną z przewodu. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
- **2.** Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym $\rightarrow \cong 25$.
- 3. W stosownych przypadkach należy włączyć rezystor zamykający w barierze iskrobezpiecznej Promass 100 → 🗎 29.



10 Podłączenie elektryczne przetwornika pomiarowego do bariery iskrobezpiecznej Promass100

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Użyć przewodów o odpowiednich parametrach $\rightarrow \square 23$
- 3 Bariera iskrobezpieczna Promass 100: przyporządkowanie zacisków → 🗎 26
- 4 Użyć przewodów o odpowiednich parametrach → 🗎 23
- 5 Strefa niezagrożona wybuchem
- 6 Strefa niezagrożona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2
- 7 Strefa zagrożona wybuchem
- 8 Przetwornik: przyporządkowanie zacisków → 🗎 25

7.2.3 Wyrównanie potencjałów

Wymagania

Poza podłączeniem przewodów uziemiających, żadne dodatkowe czynności nie są wymagane.

W przypadku wersji przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem należy przestrzegać wskazówek podanych w "Dokumentacji Ex" (XA).

7.3 Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia

7.3.1 Przykłady podłączeń

Wersja Modbus RS485

Modbus RS485, wersja iskrobezpieczna



🖻 11 🛛 Przykład podłączenia dla iskrobezpiecznej wersji Modbus RS485

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Ekran przewodu: użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 3 Bariera iskrobezpieczna Promass 100
- 4 Użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 5 Strefa niezagrożona wybuchem
- 6 Strefa niezagrożona wybuchem lub Strefa 2/Div. 2
- 7 Strefa zagrożona wybuchem
- 8 Przetwornik

7.4 Ustawienia sprzętowe

7.4.1 Włączenie rezystora zamykającego

Wersja Modbus RS485

Aby uniknąć błędów komunikacji wskutek niedopasowania impedancyjnego, należy na początku i na końcu odpowiednio zaterminować segment magistrali Modbus RS485.



Gdy przetwornik pracuje w strefie zagrożonej wybuchem

I2 Rezystor zamykający może być włączony za pomocą mikroprzełącznika w barierze iskrobezpiecznej Promass 100

7.5 Zapewnienie stopnia ochrony

Przyrząd spełnia wymagania dla stopnia ochrony IP66/67, obudowa: NEMA 4X.

Dla zagwarantowania stopnia ochrony IP66/67 (dla obudowy: NEMA 4X), po wykonaniu podłączeń należy:

- 1. Sprawdzić, czy uszczelki obudowy są czyste i poprawnie zamontowane.
- 2. W razie potrzeby osuszyć, oczyścić lub wymienić uszczelki na nowe.
- 3. Dokręcić wszystkie śruby obudowy i pokryw obudowy.
- 4. Dokręcić dławiki kablowe.
- 5. Dla zapewnienia, aby wilgoć nie przedostała się przez dławiki kablowe: poprowadzić przewód ze zwisem.



6. Zaślepić wszystkie niewykorzystane wprowadzenia przewodów.

7.6 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Czy przewody lub przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)	
Czy przewody są zgodne ze specyfikacją → 🗎 23	
Czy zamontowane przewody są odpowiednio odciążone	
Czy wszystkie dławiki kablowe są zamontowane, odpowiednio dokręcone i szczelne Czy przewody są wyprowadzone do dołu, uniemożliwiając penetrację wilgoci do dławików→ 🗎 30	

 Czy napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej przetwornika → ⁽²⁾ 79 Dla wersji iskrobezpiecznej z interfejsem Modbus RS485: czy napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej bariery iskrobezpiecznej Promass 100 → ⁽²⁾ 79 	
Czy przyporządkowanie zacisków jest → 🗎 25 prawidłowe	
 Czy po włączeniu zasilania, kontrolka LED zasilania w module elektroniki przetwornika świeci się na zielono Dla wersji iskrobezpiecznej z interfejsem Modbus RS485: czy po włączeniu zasilana świeci się zielona kontrolka LED w barierze iskrobezpiecznej Promass 100 	
W zależności od wersji przyrządu: czy zacisk mocujący lub wkręt mocujący pokrywę przedziału podłączeniowego jest mocno dokręcony	

8 Obsługa i konfiguracja

8.1 Przegląd wariantów obsługi



1 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare" lub "DeviceCare" poprzez modem Commubox FXA291 i interfejs serwisowy

2 System sterowania (np. sterownik programowalny)

8.2 Struktura i funkcje menu obsługi

8.2.1 Struktura menu obsługi

Przegląd menu obsługi dla ekspertów: dokument "Opis parametrów urządzenia" dostarczany wraz z przyrządem→ 🗎 88



🖻 13 Struktura menu obsługi

8.2.2 Koncepcja obsługi

Poszczególne elementy menu obsługi są dostępne dla rożnych rodzajów użytkowników (Operator, Utrzymanie ruchu itd.). W trakcie eksploatacji przyrządu każdy rodzaj użytkownika wykonuje typowe dla siebie zadania.

Menu/parametr		Rodzaj użytkownika i zadania	Treść/Znaczenie
Language	Realizacja zadania pomiarowego	Rodzaj użytkownika: "Operator", "Utrzymanie ruchu"	Wybór języka obsługiZerowanie i kontrolowanie wskazań liczników
Operation		Odczyt wartości mierzonych	Zerowanie i kontrolowanie wskazań liczników
Setup		Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Uruchomienie: • Konfiguracja pomiaru • Konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego	 Podmenu szybkiej konfiguracji: Ustawianie jednostek systemowych Wybór rodzaju medium Konfiguracja parametrów cyfrowego interfejsu komunikacyjnego Konfiguracja funkcji odcięcia niskich przepływów Konfiguracja funkcji częściowego wypełnienia rury pomiarowej i pustej rury Advanced setup Zaawansowana konfiguracja przyrządu (dostosowanie do specjalnych warunków pomiaru) Konfiguracja liczników Konfiguracja ustawień WLAN Administracja (definiowanie kodu dostępu, resetowanie konfiguracji urządzenia)
Diagnostics		 Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Usuwanie błędów: Diagnostyka i usuwanie błędów procesowych i przyrządu Symulacja wartości mierzonych 	 Zawiera wszystkie parametry związane z wykrywaniem błędów i analizą błędów procesu i przyrządu: Diagnostic list Zawiera maks. 5 aktywnych komunikatów diagnostycznych. Event logbook Zawiera komunikaty o zdarzeniach, które wystąpiły. Device information Zawiera dane identyfikacyjne przyrządu. Measured values Zawiera wszystkie aktualne wartości mierzone. Heartbeat Funkcjonalność urządzenia jest sprawdzana zgodnie z ustawieniami a wyniki weryfikacji są dokumentowane. Simulation Służy do symulacji wartości mierzonych lub wartości wyjściowych.
Expert	Zaawansowane funkcje przyrządu	 Zadania wymagające dokładnej znajomości funkcji przyrządu: Uruchomienie pomiarów w trudnych warunkach Optymalizacja pomiarów w trudnych warunkach Dokładna konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego Diagnostyka błędów w trudnych przypadkach 	 Zawiera wszystkie parametry przyrządu i umożliwia bezpośredni dostęp do nich po podaniu kodu dostępu. Struktura tego menu odpowiada strukturze bloków funkcyjnych przyrządu: System Zawiera wszystkie parametry systemu, nie związane z pomiarem ani transmisją wartości mierzonych. Sensor Konfiguracja pomiaru. Communication Konfiguracja parametrów cyfrowego interfejsu komunikacyjnego. Application Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania funkcji innych niż sam pomiar (np. liczników). Diagnostics Zawiera parametry służące do wykrywania i analizy błędów procesu i przyrządu, symulacji oraz parametry technologii Heartbeat.

8.3 Dostęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania narzędziowego

8.3.1 Podłączenie oprogramowania narzędziowego

Interfejs serwisowy (CDI)

Wersja Modbus RS485



- 1 Interfejs serwisowy (CDI) przyrządu
- 2 Modem Commubox FXA291

3 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare" ze sterownikiem komunikacyjnym DTM dla modemu FXA291 z interfejsem CDI

8.3.2 FieldCare

Zakres funkcji

FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.

Dostęp poprzez: Interfejs serwisowy (CDI)

Typowe funkcje:

- Programowanie parametrów przetwornika pomiarowego
- Zapis i odczyt danych urządzenia (upload/download)
- Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- Wizualizacja danych zapisanych w pamięci wartości mierzonych (rejestratora) oraz rejestru zdarzeń



Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje $\rightarrow \square 38$

Nawiązanie połączenia

1. Uruchomić FieldCare i utworzyć projekt.

- 2. W widoku sieci: wybrać "Add a device".
 - └ Otwiera się okno **Add device**.
- 3. Z listy wybrać opcję **CDI Communication FXA291** i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
- 4. Prawym przyciskiem kliknąć na CDI Communication FXA291 i z widocznego menu kontekstowego wybrać opcję Add device.
- 5. Wybrać żądane urządzenie z listy i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
- 6. Ustanowić połączenie z przyrządem w trybie online.
- Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Wskazanie

1-	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
8-	Xxxxxx Image: Select medium Image: Selec	- 9
ŀ	Ordere Display © Connected [2] 9. [1] [2] 0. [1] [2] 1. [2] [1] 0. [1] [2] 1. [2]	

- 1 Nagłówek
- 2 Rysunek przepływomierza
- 3 Nazwa urządzenia
- 4 Oznaczenie punktu pomiarowego (TAG)
- 5 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu $\rightarrow \square 63$
- 6 Pole wskazań wartości mierzonych
- 7 Pasek narzędzi do edycji z dodatkowymi funkcjami, m.in. zapis/ przywracanie, lista zdarzeń i tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- 8 Obszar nawigacji wraz ze strukturą menu obsługi
- 9 Obszar roboczy
- 10 Pole zakładek
- 11 Wskazanie statusu

8.3.3 DeviceCare

Zakres funkcji

Oprogramowanie narzędziowe do podłączenia i konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser.
Najszybszym sposobem konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser jest użycie dedykowanego narzędzia "DeviceCare". Po zainstalowaniu sterowników urządzeń (DTM), jest to wygodne, kompleksowe narzędzie konfiguracyjne.

Dodatkowe informacje, patrz: Broszura - Innowacje IN01047S

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje $\rightarrow \square 38$

9 Integracja z systemami automatyki

9.1 Informacje podane w plikach opisu urządzenia (DD)

9.1.1 Dane aktualnej wersji przyrządu

Wersja oprogramowania	01.03.zz	 Na stronie tytułowej instrukcji obsługi Na tabliczce znamionowej przetwornika Firmware version Diagnostics → Device information → Firmware version
Data wersji oprogramowania	10.2014	

Przegląd poszczególnych wersji oprogramowania przyrządu

9.1.2 Oprogramowanie obsługowe

W poniższej tabeli podano, skąd można uzyskać pliki opisu urządzenia wymagane dla poszczególnych programów obsługowych.

FieldCare	 www.pl.endress.com → Do pobrania z płyty CD-ROM (skontaktować się z Endress+Hauser) z płyty DVD (skontaktować się z Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.pl.endress.com → Do pobrania z płyty CD-ROM (skontaktować się z Endress+Hauser) z płyty DVD (skontaktować się z Endress+Hauser)

9.2 Informacje dotyczące wersji Modbus RS485

9.2.1 Kody funkcji

Kody funkcji określają funkcje zapisu i odczytu realizowane za pośrednictwem protokołu Modbus. Przetwornik obsługuje następujące kody funkcji:

Kod	Nazwa	Opis	Zastosowanie
03	Odczyt rejestrów składujących	Jednostka nadrzędna odczytuje jeden lub kilka rejestrów danych przepływomierza. Pojedynczy telegram umożliwia odczyt do 125 kolejnych rejestrów: 1 rejestr = 2 bajty Kody funkcji 03 i 04 są interpretowane identycznie; oba zwracają taki sam wynik.	Odczyt parametrów przetwornika z uwzględnieniem uprawnień dostępu do zapisu i odczytu Przykład: Odczyt wartości przepływu masowego
04	Odczyt rejestrów wejściowych	Jednostka nadrzędna odczytuje jeden lub kilka rejestrów wejściowych przetwornika. Pojedynczy telegram umożliwia odczyt do 125 kolejnych rejestrów: 1 rejestr = 2 bajty Kody funkcji 03 i 04 są interpretowane identycznie; oba zwracają taki sam wynik.	Odczyt parametrów przetwornika z uwzględnieniem uprawnień do odczytu Przykład: Odczyt wartości licznika

Kod	Nazwa	Opis	Zastosowanie
06	Zapis do jednego rejestru składującego	Jednostka nadrzędna zapisuje nową wartość w jednym rejestrze Modbus przetwornika.	Zapis pojedynczego parametru przetwornika Przykład: zerowanie licznika
		Do ustawienia kilku rejestrów za pomocą pojedynczego telegramu należy użyć kodu funkcji 16.	
08	Test diagnostyczny	Jednostka nadrzędna testuje system komunikacji z przetwornikiem.	
		 Obsługiwane kody diagnostyczne: Podfunkcja 00 = dane powrotne zapytania (test pętli zwrotnej) Podfunkcja 02 = Return diagnostics register 	
16	Zapis do kilku rejestrów	Jednostka nadrzędna zapisuje nową wartość w kilku rejestrach Modbus przetwornika. Pojedynczy telegram umożliwia zapis do 120 kolejnych rejestrów.	Zapis kilku rejestrów Przykład: • Jednostka masowego natężenia przepływu • Jednostka masy
		Jeśli żądane parametry przetwornika nie są dostępne jako grupa, jednak muszą być adresowane za pomocą pojedynczego telegramu, należy użyć mapy pamięci Modbus → 🗎 39	
23	Odczyt/Zapis kilku rejestrów	Pojedynczy telegram jednostki nadrzędnej może jednocześnie dokonywać odczytu i zapisu maks. 118 rejestrów Modbus przetwornika. Dostęp do zapisu jest realizowany przed dostępem do odczytu.	Zapis i odczyt kilku parametrów przetwornika Przykład: • Odczyt wartości przepływu masowego • Zerowanie licznika

Komunikaty typu broadcast są obsługiwane jedynie przez kody funkcji 06, 16 i 23.

9.2.2 Informacje dotyczące rejestrów

Przegląd parametrów urządzenia wraz z informacjami na temat rejestrów Modbus podano w rozdziale "Informacje o rejestrach Modbus RS485" w dokumencie "Parametry urządzenia" (GP) → 🗎 88.

9.2.3 Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi przyrządu na telegram jednostki nadrzędnej Modbus: typowo 3 ... 5 ms

9.2.4 Mapa rejestrów Modbus

Funkcja mapy rejestrów Modbus

Przyrząd posiada specjalny obszar pamięci, nazywany mapą rejestrów Modbus (przechowujący maks. 16 parametrów przyrządu), umożliwiający użytkownikom odczyt kilku parametrów poprzez komunikację Modbus RS485 a nie tylko pojedynczych parametrów lub grupy kilku kolejnych parametrów.

Grupowanie parametrów przyrządu dokonywane jest w sposób elastyczny a jednostka nadrzędna Modbus może jednocześnie dokonywać odczytu lub zapisu całego bloku danych za pomocą pojedynczego telegramu.

Struktura mapy rejestrów Modbus

Mapa rejestrów Modbus obejmuje dwa zbiory danych:

- Lista skanowania: możliwość konfiguracji Grupowane parametry przyrządu są definiowane w postaci listy w taki sposób, że na listę wpisywane są adresy ich rejestrów Modbus RS485.
- Obszar danych Przyrząd cyklicznie odczytuje zawartość rejestrów, których adresy są wpisane na listę skanowania i zapisuje odpowiadające im dane (wartości) w obszarze danych.

Przegląd parametrów urządzenia wraz z informacjami na temat rejestrów Modbus podano w rozdziale "Informacje o rejestrach Modbus RS485" w dokumencie "Parametry urządzenia" (GP) → 🗎 88.

Konfiguracja listy skanowania

Podczas konfiguracji adresy rejestrów Modbus RS485 grupowanych parametrów przyrządu muszą być wprowadzone na listę skanowania. Prosimy zwrócić uwagę na następujące wymagania dotyczące listy skanowania:

Maks. liczba pozycji	16 parametrów przyrządu
Obsługiwane parametry przyrządu	Obsługiwane są wyłącznie parametry o następującej charakterystyce: • Typ dostępu: odczyt lub zapis • Typ danych: wartości zmiennoprzecinkowe lub całkowite

Konfigurowanie listy skanowania za pomocą oprogramowania FieldCare lub DeviceCare

Wykonywane za pomocą menu obsługi przyrządu: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Modbus data map \rightarrow Scan list register 0 do 15

Lista skanowania		
Lp.	Konfiguracja rejestrów	
0	Lista skanowania rejestrów 0	
15	Lista skanowania rejestrów 15	

Konfigurowanie listy skanowania za pomocą komunikacji Modbus RS485

Wykonywane za pomocą adresów rejestrów 5001 - 5016

Lista skanowania				
Lp.	Rejestr Modbus RS485	Typ danych	Konfiguracja rejestrów	
0	5001	Liczba całkowita	Lista skanowania rejestrów 0	
		Liczba całkowita		
15	5016	Liczba całkowita	Lista skanowania rejestrów 15	

Odczyt danych za pomocą protokołu Modbus RS485

Jednostka nadrzędna Modbus odczytuje z obszaru danych aktualne wartości parametrów przyrządu zdefiniowanych w liście skanowania.

Dostęp jednostki nadrzędnej	Poprzez adresy rejestrów 5051-5081
do obszaru danych	

Obszar danych				
Wartość parametru przyrządu	Rejestr Modbus RS485	Typ danych*	Typ dostępu**	
Wartość dla listy skanowania rejestrów 0	5051	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis	
Wartość dla listy skanowania rejestrów 1	5053	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis	
Wartość dla listy skanowania rejestrów				
Wartość dla listy skanowania rejestrów 15	5081	Całkowita/ zmiennoprzecinkow a	Odczyt/zapis	

* Typ danych zależy od parametrów przyrządu wprowadzonych na listę skanowania.
* Typ dostępu zależy od parametrów przyrządu wprowadzonych na listę skanowania. Jeśli wprowadzony parametr przyrządu jest obsługiwany w trybie odczytu i zapisu, dostęp do tego parametru jest również możliwy poprzez obszar danych.

10 Uruchomienie

10.1 Kontrola funkcjonalna

Przed uruchomieniem przyrządu:

- Przed uruchomieniem przyrządu należy upewnić się, że wykonane zostały czynności kontrolne po wykonaniu montażu oraz po wykonaniu podłączeń elektrycznych.
- "Kontrola po wykonaniu montażu" (lista kontrolna) \rightarrow 🗎 22
- "Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych" (lista kontrolna) $\rightarrow \cong 30$

10.2 Ustanowienie połączenia poprzez FieldCare

- Połączenie poprzez FieldCare
- Ustanowienie połączenia poprzez FieldCare→
 [™] 35

10.3 Wybór języka obsługi

Ustawienie fabryczne: English lub język określony w zamówieniu

Język obsługi można ustawić korzystając z oprogramowania FieldCare lub DeviceCare: Operation → Display language

10.4 Konfiguracja przyrządu

Setup menu wraz z podmenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do standardowej konfiguracji przyrządu.

✤ Setup	
Device tag] → 🗎 43
► System units] → 🗎 43
► Medium selection] → 🗎 46
► Communication] → 🗎 47
► Low flow cut off] → 🗎 49
► Partially filled pipe detection] → 🗎 50

10.4.1 Definiowanie etykiety

Aby umożliwić szybką identyfikację punktu pomiarowego w systemie, można zmienić fabrycznie ustawione oznaczenie punktu pomiarowego za pomocą **Device tag** parameter.

- Liczba wyświetlanych znaków zależy od zastosowanych znaków.

Nawigacja "Setup" menu → Device tag

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Opis	Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Device tag	Należy wprowadzić nazwę punktu pomiarowego.	Maks. 32 znaki w tym litery, cyfry i znaki specjalne (np. @, %, /).	LPGmass

10.4.2 Ustawianie jednostek systemowych

System units submenu umożliwia ustawienie jednostek dla wszystkich wartości mierzonych.



W zależności od wersji urządzenia, nie wszystkie podmenu i parametry są dostępne. Możliwości wyboru zależą od opcji określonych w kodzie zamówieniowym.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow System units

► System units			
	Mass flow unit]	→ 🖺 44
	Mass unit]	→ 🖺 44
	Volume flow unit]	→ 🖺 44
	Volume unit		→ 🖺 44
	Corrected volume flow unit		→ 🖺 44
	Corrected volume unit		→ 🖺 44
	Density unit		→ 🖹 44
	Reference density unit		→ 🖺 44
	Temperature unit]	→ 🗎 45
	Pressure unit]	→ 🗎 45

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Mass flow unit	Select mass flow unit. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wyjścia • Odcięcia niskich przepływów • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • kg/min • lb/min
Mass unit	Select mass unit.	Lista wyboru jednostek	Zaležnie od ustawień regionalnych: • kg • lb
Volume flow unit	Select volume flow unit. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wyjścia • Odcięcia niskich przepływów • Symulowanej zmiennej procesowej	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • l/min • gal/min (us)
Volume unit	Select volume unit.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • l • gal (us)
Corrected volume flow unit	Select corrected volume flow unit. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: Corrected volume flow parameter $(\rightarrow \square 58)$	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • Nl/min • Sft³/min
Corrected volume unit	Select corrected volume unit.	Lista wyboru jednostek	Zaleźnie od ustawień regionalnych: • Nl • Sft ³
Density unit	Select density unit. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: • Wyjścia • Symulowanej zmiennej procesowej • Parametru Kalibr. gęstości (w Expert menu)	Lista wyboru jednostek	Zaleźnie od ustawień regionalnych: • kg/l • g/cm ³
Reference density unit	Select reference density unit.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych • kg/Nl • g/Scm ³

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Temperature unit	 Select temperature unit. Wynik Wybrana jednostka ma zastosowanie do: Electronic temperature parameter (6053) Maximum value parameter (6051) Minimum value parameter (6052) External temperature parameter (6080) Maximum value parameter (6108) Minimum value parameter (6109) Carrier pipe temperature parameter (6027) Maximum value parameter (6029) Minimum value parameter (6030) Temperatura odniesienia parameter (1816) Temperature parameter 	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • °C • °F
Pressure unit	Select process pressure unit. Wynik Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w parametrze: • Pressure value parameter (→ 🖺 47) • External pressure parameter (→ 🖺 47) • Pressure value	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • bar g • psi g

10.4.3 Wybór typu medium

Podmenu **Wybierz medium** wizard zawiera parametry, które powinny być ustawione w celu wyboru rodzaju medium.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Medium selection

► Medium selection	
Select medium	→ 🗎 47
Select gas type	→ 🗎 47
Reference sound velocity	→ 🗎 47
Temperature coefficient sound velocity	→ 🗎 47
Pressure compensation	→ 🗎 47
Pressure value	→ 🗎 47
External pressure	→ 🗎 47

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Select medium	-	Select medium type.	LiquidGas	Liquid
Select gas type	W Select medium parameterpowinna być wybrana Gas option.	Select measured gas type.	 Air Airannoia NH3 Argon Ar Sulfur hexafluoride SF6 Oxygen O2 Ozone O3 Nitrogen oxide N20 Nitrogen N2 Nitrous oxide N2O Methane CH4 Hydrogen H2 Helium He Hydrogen chloride HCI Hydrogen sulfide H2S Ethylene C2H4 Carbon monoxide CO Chlorine Cl2 Butane C4H10 Propane C3H8 Propylene C3H6 Ethane C2H6 Others 	Methane CH4
Reference sound velocity	W Select gas type parameterpowinna być wybrana Others option.	Enter sound velocity of gas at 0 °C (32 °F).	1 99 999,9999 m/ s	415,0 m/s
Temperature coefficient sound velocity	W Select gas type parametermusi być wybrana Others option.	Enter temperature coefficient for the gas sound velocity.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 (m/s)/K
Pressure compensation	-	Select pressure compensation type.	 Off Fixed value External value	Off
Pressure value	W Pressure compensation parametermusi być wybrana Fixed value option.	Enter process pressure to be used for pressure correction.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 bar
External pressure	W Pressure compensation parametermusi być wybrana External value option.		Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	0 bar

10.4.4 Konfigurowanie interfejsu komunikacyjnego

Communication submenu zawiera wszystkie parametry służące do wyboru typu konfiguracji interfejsu komunikacyjnego.

Nawigacja "Setup" menu → Communication

► Communication	
Bus address] → 🗎 48
Baudrate) → 🗎 48
Data transfer mode] → 🗎 48
Parity) → 🗎 48
Byte order] → 🗎 48
Failure mode) → 🗎 48

Parametr	Opis	Wejście użytkownika / Wybór	Ustawienia fabryczne
Bus address	Enter device address.	1 247	247
Baudrate	Define data transfer speed.	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD 	19200 BAUD
Data transfer mode	Select data transfer mode.	ASCIIRTU	RTU
Parity	Select parity bits.	Lista wyboru dla ASCII option: • 0 = Even option • 1 = Odd option	Even
		Lista wyboru dla RTU option: • 0 = Even option • 1 = Odd option • 2 = None / 1 stop bit option • 3 = None / 2 stop bits option	
Byte order	Select byte transmission sequence.	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1 	1-0-3-2
Assign diagnostic behavior	Select diagnostic behavior for MODBUS communication.	OffAlarm or warningOstrzeżenieAlarm	Alarm
Failure mode	Select measured value output behavior when a diagnostic message occurs via Modbus communication. NaN ¹⁾	NaN valueLast valid value	NaN value

10.4.5 Konfigurowanie funkcji odcięcia niskich przepływów

Low flow cut off submenu zawiera parametry, które powinny być ustawione w celu skonfigurowania funkcji odcięcia niskich przepływów.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Low flow cut off

► Low flow cut off	
Assign process variable] → 🗎 49
On value low flow cutoff] → 🖺 49
Off value low flow cutoff] → 🗎 49
Pressure shock suppression] → 🗎 49

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Assign process variable	-	Select process variable for low flow cut off.	 Off Mass flow Volume flow Corrected volume flow 	Mass flow
On value low flow cutoff	 W Assign process variable parameter (→ △ 49)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Mass flow Volume flow Corrected volume flow 	Enter on value for low flow cut off.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej
Off value low flow cutoff	 W Assign process variable parameter (→ △ 49)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Mass flow Volume flow Corrected volume flow 	Enter off value for low flow cut off.	0 100,0 %	50 %
Pressure shock suppression	 W Assign process variable parameter (→ △ 49)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Mass flow Volume flow Corrected volume flow 	Enter time frame for signal suppression (= active pressure shock suppression).	0 100 s	0 s

10.4.6 Konfigurowanie funkcji detekcji częściowego wypełnienia rury

Podmenu **DetCzęścWypRury** zawiera parametry służące do konfiguracji funkcji detekcji częściowego wypełnienia rurociągu.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Partially filled pipe detection



Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Assign process variable	-	Select process variable for partially filled pipe detection.	 Off Density Reference density	Off
Low value partial filled pipe detection	 W Assign process variable parameter (→ B 50)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Density Reference density 	Enter lower limit value for deactivating partialy filled pipe detection.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	Zależnie od ustawień regionalnych: • 200 kg/m ³ • 12,5 lb/ft ³
High value partial filled pipe detection	 W Assign process variable parameter (→	Enter upper limit value for deactivating partialy filled pipe detection.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	Zależnie od ustawień regionalnych: • 6 000 kg/m ³ • 374,6 lb/ft ³
Response time part. filled pipe detect.	 W Assign process variable parameter (→ ➡ 50)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Density Reference density 	Enter time before diagnostic message is displayed for partially filled pipe detection.	0 100 s	1 s

10.5 Ustawienia zaawansowane

Advanced setup submenu wraz z podmenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji specyficznych parametrów przyrządu.

Ilość podmenu zależy od wersji przepływomierza, np. lepkość pojawia się tylko dla Promass I.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup

► Advanced setup	
Enter access code	
► Calculated values	→ 🗎 51
► Sensor adjustment	→ 🗎 52
► Totalizer 1 n	→ 🗎 53
► Administration	→ 🗎 54

10.5.1 Wartości obliczane

Podmenu **Obliczone wart.** zawiera parametry służące do obliczania normalizowanego przepływu objętościowego.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow Calculated values

► Calculated values]	
► Corrected volur	ne flow calculation	
	Corrected volume flow calculation	→ 🗎 52
	External reference density	→ 🗎 52
	Fixed reference density	→ 🗎 52
	Temperatura odniesienia	→ 🗎 52
	Linear expansion coefficient	→ 🗎 52
	Square expansion coefficient	→ 🗎 52

Parametr	warunek wstępny	Opis	wybor / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika	fabryczne
Corrected volume flow calculation	-	Select reference density for calculating the corrected volume flow.	 Fixed reference density Calculated reference density Reference density by API table 53 External reference density 	Calculated reference density
External reference density	W Corrected volume flow calculation parametermusi być wybrana External reference density option.	Shows external reference density.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	-
Fixed reference density	W Corrected volume flow calculation parameter musi być wybrana Fixed reference density option.	Enter fixed value for reference density.	Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia	-
Temperatura odniesienia	W Corrected volume flow calculation parameter musi być wybrana Calculated reference density option.	Enter reference temperature for calculating the reference density.	-273,15 999999℃	Zależnie od ustawień regionalnych: • +20 °C • +68 °F
Linear expansion coefficient	W Corrected volume flow calculation parameter musi być wybrana Calculated reference density option.	Enter linear, medium-specific expansion coefficient for calculating the reference density.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0,0
Square expansion coefficient	W Corrected volume flow calculation parameter musi być wybrana Calculated reference density option.	For media with a non-linear expansion pattern: enter the quadratic, medium-specific expansion coefficient for calculating the reference density.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	0,0

10.5.2 Przeprowadzanie ustawiania czujnika

Podmenu **Ustaw. czujnika** zawiera parametry odnoszące się do funkcjonalności czujnika.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow Sensor adjustment

► Sensor adjustment	
Installation direction) → 🗎 52
► Zero point adjustment	→ 🗎 53

Parametr	Opis Wybór		Ustawienia fabryczne
Installation direction	Set sign of flow direction to match the direction of the arrow on the sensor.	Flow in arrow directionFlow against arrow direction	Flow in arrow direction

Ustawianie punktu zerowego

Wszystkie przepływomierze są kalibrowane metodami opartymi na najnowszej technologii. Kalibracja odbywa się w określonych warunkach odniesienia $\rightarrow \cong 81$. Z tego powodu, przepływomierz z reguły nie wymaga ustawiania punktu zerowego.

Ustawianie punktu zerowego zalecane jest jedynie w szczególnych przypadkach:

- Dla uzyskania najwyższej dokładności, nawet przy bardzo małych wartościach przepływu
 W ekstremalnych warunkach procesu (np. bardzo wysokie temperatury lub medium o
- wysokiej lepkości).

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow Sensor adjustment \rightarrow Zero point adjustment

► Zero point adjustment		
Zero point adjustment control	→ 🗎 53	
Progress	→ 🗎 53	

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Opis	Wybór / Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne
Zero point adjustment control	Start zero point adjustment.	CancelBusyZero point adjust failureStart	Cancel
Progress	Shows the progress of the process.	0 100 %	-

10.5.3 Konfigurowanie licznika

"Totalizer 1 ... n" submenu umożliwia konfigurację poszczególnych liczników.

Nawigacja

```
"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow Totalizer 1 ... n
```

► Totalizer 1 n	
Assign process variable) → 🗎 54
Jednostka licznika]
Totalizer operation mode]
Failure mode]

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Assign process variable	-	Select process variable for totalizer.	 Off Mass flow Volume flow Corrected volume flow	Mass flow
Mass unit	W Assign process variable parameter (→ 🗎 54) w Totalizer 1 n submenu musi być wybrana opcja Mass flow option.	Select mass unit.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • kg • lb
Volume unit	W Assign process variable parameter (→ 🗎 54) w Totalizer 1 n submenu musi być wybrana opcja Volume flow option.	Select volume unit.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • l • gal (us)
Corrected volume unit	W Assign process variable parameter (→ 🗎 54) w Totalizer 1 n submenu musi być wybrana opcja Corrected volume flow option.	Select corrected volume unit.	Lista wyboru jednostek	Zależnie od ustawień regionalnych: • Nl • Sft ³

10.5.4 Parametry służące do administracji

Administration submenu zawiera wszystkie parametry, które mogą być wykorzystane do celów administracji urządzeniem.

Nawigacja

"Setup" menu \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration

► Administration			
	Device reset]	→ 🗎 54

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Opis	Wybór	Ustawienia fabryczne
Device reset	Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.	 Cancel To fieldbus defaults[*] To delivery settings Restart device 	Cancel

Visibility depends on communication

10.6 Symulacja

Simulation submenu umożliwia symulację, w warunkach braku przepływu, wartości różnych zmiennych procesowych i trybu alarmu oraz ciągu sygnałów wyjściowych (testowanie załączania zaworów lub pętli sterowania).

Nawigacja

"Diagnostics" menu \rightarrow Simulation

► Simulation	
Assign simulation process	variable $\rightarrow \textcircled{1}{55}$
Value process variable	→ 🗎 55
Simulation device alarm	→ 🗎 55

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Assign simulation process variable	-	Select a process variable for the simulation process that is activated.	 Off Mass flow Volume flow Corrected volume flow Density Reference density Temperature 	Off
Value process variable	 W Assign simulation process variable parameter (→ ^(⇒) 55)musi być wybrana jedna z następujących opcji: Mass flow Volume flow Corrected volume flow Density Reference density Temperature 	Enter the simulation value for the selected process variable.	Zależy od wybranej zmiennej procesowej	0
Simulation device alarm	-	Switch the device alarm on and off.	OffOn	Off

10.7 Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem

Istnieją następujące możliwości zabezpieczenia konfiguracji przyrządu przed przypadkową zmianą po uruchomieniu:

Blokada przełącznikiem blokady zapisu → 🖺 55

10.7.1 Blokada zapisu za pomocą przełącznika blokady zapisu

Przełącznik blokady zapisu umożliwia zablokowanie możliwości zmiany parametrów w całym menu obsługi, z wyjątkiem następujących parametrów:

- Ciśnienie zewnętrzne
- Temperatura zewnętrzna
- Gęstość odniesienia
- Parametrów konfiguracyjnych licznika

Parametry są wtedy dostępne w trybie tylko do odczytu i nie można ich zmienić:

- Poprzez interfejs serwisowy (CDI)
- Poprzez interfejs Modbus RS485

1. W zależności od wersji obudowy, zdemontować zabezpieczenie lub odkręcić śrubę mocującą pokrywę obudowy.

2. W zależności od wersji przyrządu, odkręcić lub otworzyć pokrywę obudowy.



Ustawienie przełącznika blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji **ON** powoduje włączenie sprzętowej blokady zapisu. Ustawienie przełącznika blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji **OFF** (ustawienie fabryczne) powoduje wyłączenie sprzętowej blokady zapisu.

Gdy sprzętowa blokada zapisu jest włączona, w Locking status parameter wybrana jest Hardware locked option ; gdy jest wyłączona, w Locking status parameter nie jest wyświetlana żadna opcja .

4. Ponowny montaż przetwornika wykonywać w kolejności odwrotnej do demontażu.

11 Obsługa

11.1 Odczyt stanu blokady urządzenia

Sygnalizacja aktywnej blokady zapisu: Locking status parameter

Nawigacja

"Operation" menu \rightarrow Locking status

Орсје	Opis
Blokada sprzętu	Mikroprzełącznik (typu DIP switch) włączenia blokady sprzętowej na głównym module elektroniki jest w pozycji ON. Powoduje to zablokowanie możliwości zmiany parametrów .
Blokada chwilowa	Dostęp do zapisu parametrów jest chwilowo zablokowany z powodu będących w toku procesów wewnętrznych (np. wysyłania/pobierania danych, resetu itd.). Parametry będzie można zmieniać po zakończeniu procesu.

11.2 Wybór języka obsługi

Szczegółowe informacje:

- Dotyczące konfiguracji języka obsługi →
 ⁽¹⁾ 42
- Informacje dotyczące języków obsługi dostępnych dla danego przyrządu \rightarrow 🗎 87

11.3 Odczyt wartości mierzonych

Measured values submenu umożliwia odczyt wszystkich wartości zmierzonych.

Nawigacja

"Diagnostics" menu \rightarrow Measured values

► Measured values	
► Process variables	→ 🗎 57
► Totalizer	→ 🗎 58

11.3.1 "Measured variables" submenu

Process variables submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości mierzonych dla każdej zmiennej procesowej.

Nawigacja

"Diagnostics" menu \rightarrow Measured values \rightarrow Measured variables

► Measured variables	
Mass flow	→ 🖺 58

Volume flow	→ 🗎 58
Corrected volume flow	→ 🗎 58
Density	→ 🗎 58
Reference density	→ 🗎 58
Temperature	→ 🗎 58
Pressure value	→ 🗎 58

Parametr	Opis	Interfejs użytkownika
Mass flow	Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość mierzona przepływu masowego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Mass flow unit parameter (→ 🗎 44).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Volume flow	Na wskaźniku wyświetlana jest bieżąca wartość obliczonego przepływu objętościowego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Volume flow unit parameter (→ 🗎 44).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Corrected volume flow	Na wskaźniku wyświetlana jest bieżąca wartość obliczonego przepływu objętościowego normalizowanego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Corrected volume flow unit parameter (→ 🗎 44).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Density	Shows the density currently measured. Zależność Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Density unit parameter (→ 🗎 44).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Reference density	Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość obliczona gęstości odniesienia. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Reference density unit parameter (→ 🗎 44).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Temperature	Shows the medium temperature currently measured. Zależność Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Temperature unit parameter (→ 🗎 45).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Pressure value	Na wskaźniku wyświetlana jest stała wartość ciśnienia lub wartość ciśnienia mierzonego przez czujnik zewnętrzny. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Pressure unit parameter (→ 🗎 45).	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem

11.3.2 "Totalizer" submenu

Totalizer submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych przez każdy licznik.

Nawigacja

"Diagnostics" menu \rightarrow Measured values \rightarrow Totalizer

► Totalizer			
	Totalizer value 1 n]	→ 🗎 59
	Totalizer overflow 1 n]	→ 🗎 59

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Interfejs użytkownika
Totalizer value	 W Assign process variable parameter (→ ⁶ 54)Totalizer 1 n submenumusi być wybrana jedna z następujących opcji: Volume flow Mass flow Corrected volume flow 	Na wskaźniku wyświetlany jest bieżący stan licznika.	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem
Totalizer overflow	 W Assign process variable parameter (→ ^(⇒) 54)Totalizer 1 n submenumusi być wybrana jedna z następujących opcji: Volume flow Mass flow Corrected volume flow 	Na wskaźniku wyświetlane jest aktualne ustawienie przepełnienia danego licznika.	Liczba całkowita ze znakiem

11.4 Dostosowanie przyrządu do warunków procesu

Dostępne są następujące parametry:

- Ustawienia podstawowe w **Setup** menu (→ 🗎 42)
- Ustawienia zaawansowane w Advanced setup submenu ($\rightarrow ~ \boxplus 51$)

11.5 Zerowanie licznika

Do zerowania liczników służy **Operation** submenu:

- Control Totalizer
- Reset all totalizers

Nawigacja

"Operation" menu \rightarrow Totalizer handling

► Totalizer handling		
Control Totalizer 1 n] → 🗎 60	
Preset value 1 n] → 🗎 60	
Reset all totalizers) → 🖹 60	

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Wybór / Wejście użytkownika	Ustawienia fabryczne
Control Totalizer	 W Assign process variable parameter (→ ≧ 54)Totalizer 1 n submenumusi być wybrana jedna z następujących opcji: Volume flow Mass flow Corrected volume flow 	Control totalizer value.	 Totalize Reset + hold Preset + hold Reset + totalize Preset + totalize 	Totalize
Preset value	 W Assign process variable parameter (→ ■ 54)Totalizer 1 n submenumusi być wybrana jedna z następujących opcji: Volume flow Mass flow Corrected volume flow 	Specify start value for totalizer. Zależność Jednostka licznika dla wybranej zmiennej procesowej jest ustawiana w zależności od opcji wybranej w Assign process variable parameter: Volume flow option: Volume flow unit parameter Mass flow option: Mass flow unit parameter Corrected volume flow option: Corrected volume unit parameter	Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem	Zależnie od ustawień regionalnych: • 0 kg • 0 lb
Reset all totalizers	-	Reset all totalizers to 0 and start.	CancelReset + totalize	Cancel

11.5.1 Zakres funkcji "Control Totalizer" parameter

Орсје	Opis
Totalize	Uruchomienie lub kontynuacja pracy licznika.
Reset + hold	Sumowanie jest zatrzymywane i licznik zostaje wyzerowany.
Preset + hold	Sumowanie jest zatrzymywane a licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną w Preset value parameter.
Reset + totalize	Licznik jest zerowany i proces sumowania jest ponownie uruchamiany.
Preset + totalize	Licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną w Preset value parameteri proces sumowania jest ponownie uruchamiany.

11.5.2 Zakres funkcji "Reset all totalizers" parameter

Орсје	Opis
Cancel	Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana.
Reset + totalize	Wszystkie liczniki są zerowane i proces sumowania jest ponownie uruchamiany. Powoduje to skasowanie wszystkich zsumowanych do tej pory wartości przepływów.

12 Diagnostyka i usuwanie usterek

12.1 Ogólne wskazówki diagnostyczne

Sygnały wyjściowe

Błąd	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zielona kontrolka LED na głównym module elektroniki nie świeci się	Napięcie zasilające jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.	Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania .→ 🗎 27
Zielona kontrolka LED na głównym module elektroniki nie świeci się	Błędne podłączenie przewodu zasilającego	Sprawdzić przyporządkowanie zacisków .→ 🗎 25
Zielona kontrolka LED na barierze iskrobezpiecznej Promass 100 nie świeci się	Napięcie zasilające jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.	Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania .→ 🗎 27
Zielona kontrolka LED na barierze iskrobezpiecznej Promass 100 nie świeci się	Błędne podłączenie przewodu zasilającego	Sprawdzić przyporządkowanie zacisków .→ 🗎 25
Błędne wyniki pomiarów.	Błąd konfiguracji lub przyrząd zastosowany poza zakresem możliwych ustawień.	 Sprawdzić i zmienić ustawienia parametrów. Zachować wartości graniczne podane w rozdziale "Dane techniczne".

Dostęp

Błąd	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak uprawnień do zapisu parametrów	Włączona sprzętowa blokada zapisu	Ustawić przełącznik blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji Off → 🗎 55.
Brak połączenia poprzez sieć Modbus RS485	Błędne podłączenie kabla sieciowego Modbus RS485	Sprawdzić rozmieszczenie zacisków → 🗎 25.
Brak połączenia poprzez sieć Modbus RS485	Błąd terminacji przewodu Modbus RS485	Sprawdzić rezystor terminujący → 🗎 29.
Brak połączenia poprzez sieć Modbus RS485	Błędna konfiguracja interfejsu komunikacyjnego	Sprawdzić ustawienia protokołu Modbus RS485 → 🗎 47.
Brak połączenia poprzez interfejs serwisowy	Błędna konfiguracja złącza USB lub błąd instalacji sterownika w komputerze.	Sprawdzić w dokumentacji modemu Commubox. FXA291: karta katalogowa TI00405C
Obsługa za pomocą FieldCare lub DeviceCare poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45 (port 8000)	Oprogramowanie firewall na komputerze blokuje komunikację	W zależności od ustawień oprogramowania firewall używanego na komputerze lub w sieci, należy je skonfigurować lub wyłączyć, aby umożliwić dostęp poprzez FieldCare/DeviceCare.
Aktualizacja firmware za pomocą FieldCare lub DeviceCare poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45 (poprzez port 8000 lub porty TFTP)	Oprogramowanie firewall na komputerze blokuje komunikację	W zależności od ustawień oprogramowania firewall używanego na komputerze lub w sieci, należy je skonfigurować lub wyłączyć, aby umożliwić dostęp poprzez FieldCare/DeviceCare.

12.2 Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED

12.2.1 Przetwornik

Do wskazywania statusu przyrządu służy szereg kontrolek LED w przetworniku.

Kontrolka LED	Kolor	Funkcja	
Zasilanie	Nie świeci się	Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania	
	Zielony	Napięcie zasilania jest odpowiednie	
Alarm	Nie świeci się	Normalna praca przyrządu	
	Czerwony pulsujący	Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Ostrzeżenie	
	Czerwony	Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: AlarmAktywny program rozruchowy	
Komunikacja	Biały pulsujący	Aktywna komunikacja Modbus RS485	

12.2.2 Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Kontrolki sygnalizacyjne LED na barierze iskrobezpiecznej Promass 100 służą do sygnalizacji jej stanu.

Kontrolka LED	Kolor	Kolor
Zasilanie	Nie świeci się Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania.	
	Zielony	Napięcie zasilania jest odpowiednie.
Komunikacja	Biały pulsujący	Aktywna komunikacja Modbus RS485.

12.3 Informacje diagnostyczne dostępne za pośrednictwem oprogramowania DeviceCare lub FieldCare

12.3.1 Funkcje diagnostyczne

Wszelkie wykryte błędy przyrządu są wyświetlane na stronie głównej programu obsługowego po ustanowieniu połączenia z przyrządem.

D 🛩 🖬 🥌 📾 🖾 💭 📖 🗽 🙀 🖄 🖉 🗑	
Device name: XXXXXXX Device tag: XXXXXXX Status signal: C Y Function che	Mass flow: ₽ 12.34 kg/h Volume flow: ₽ 12.34 m³/h ck (C)
Xxxxxx Diagnostics 1: C485 Simu Remedy information: Deactivate	Instrument health status
	Failure (F) Function check (C) Diagnostics 1: Remedy information: Deactivate Simulation (Service)
	Out of spezification (S) Image: Maintenance required (M)

- 1 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu
- 2 Informacje diagnostyczne $\rightarrow \square 63$
- 3 Działanie i identyfikator zdarzenia

Oprócz tego, zdarzenia diagnostyczne, które wystąpiły, można wyświetlić w **Diagnostics** menu:

- W parametrze
- W podmenu → 🗎 68

Sygnały statusu

Sygnały statusu informują w sposób ciągły o stanie przyrządu i dokładności wyników pomiaru; są podzielone na kategorie, zależnie od typu wiadomości diagnostycznej (zdarzenia diagnostycznego).

Ikona	Znaczenie
\otimes	Błąd (F) Wystąpił błąd przyrządu. Wartość zmierzona jest błędna.
V	Kontrola funkcjonalna Przyrząd pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji).
<u>^</u>	Poza specyfikacją Przyrząd pracuje: Poza wartościami przewidzianymi w specyfikacji technicznej (np. poza dopuszczalnym zakresem temperatur)
\bigcirc	Wymaga konserwacji Konieczna jest konserwacja przyrządu. Wartość mierzona jest wciąż poprawna.

Sygnały statusu są podzielone na kategorie zgodnie z wymaganiami VDI/VDE 2650 i zaleceniami NAMUR NE 107.

Komunikaty diagnostyczne

Błędy mogą być identyfikowane za pomocą informacji diagnostycznych. Skrócony tekst komunikatu podaje bliższe informacje dotyczące błędu.



12.3.2 Informacje o możliwych działaniach

Celem umożliwienia szybkiego usunięcia problemu, dla każdego zdarzenia diagnostycznego dostępne są informacje o działaniach, które należy podjąć:

Na stronie głównej

Informacje o działaniach są wyświetlane w oddzielnym polu pod komunikatem diagnostycznym.

WDiagnostics menu

Informacje o działaniach mogą być wywołane w obszarze roboczym interfejsu użytkownika.

Otwarte jest **Diagnostics** menu.

1. Wybrać żądany parametr.

- 2. Z prawej strony okna umieścić kursor myszy nad danym parametrem.
 - Pojawia się wskazówka dotycząca działań dla danego zdarzenia diagnostycznego.

12.4 Informacje diagnostyczne przesyłane poprzez interfejs komunikacyjny

12.4.1 Odczyt informacji diagnostycznych

Informacje diagnostyczne można odczytywać, korzystając z mapy rejestrów Modbus RS485.

- Adres rejestru 6821 (typ danych = ciąg): kod diagnostyczny, np. F270
- Adres rejestru **6859** (typ danych = liczba całkowita): numer diagnostyczny, np. 270

Przegląd zdarzeń diagnostycznych oraz numerów i kodów diagnostycznych → 🖺 65

12.4.2 Konfigurowanie trybu obsługi błędów

W przypadku komunikacji Modbus RS485 do konfiguracji trybu obsługi błędów służą 2 parametry w **Communication** submenu.

Ścieżka menu

Setup \rightarrow Communication

Przegląd i krótki opis parametrów

Parametry	Opis	Opcje wyboru	Ustawienie fabryczne
Failure mode	Służy do wyboru wartości mierzonej na wyjściu w momencie pojawienia się komunikatu diagnostycznego Modbus. Ustawienie tego parametru zależy od opcji wybranej w Assign diagnostic behavior parameter.	 NaN value Last valid value NaN = nie-liczba 	NaN value

12.5 Dostosowanie komunikatów diagnostycznych

12.5.1 Zmiana klasy diagnostycznej

Fabrycznie, do każdego komunikatu diagnostycznego jest przypisana klasa diagnostyczna. Dla niektórych komunikatów diagnostycznych użytkownik może zmienić klasę diagnostyczną w **Diagnostic behavior** submenu.

 $\mathsf{Expert} \rightarrow \mathsf{System} \rightarrow \mathsf{Diagnostic} \ \mathsf{handling} \rightarrow \mathsf{Diagnostic} \ \mathsf{behavior}$

Możliwe klasy diagnostyczne są następujące:

Орсје	Opis
Alarm	Przyrząd zatrzymuje pomiar. Sygnały wyjściowe Modbus RS485 i liczniki przyjmują zdefiniowane wartości alarmowe. Generowany jest komunikat diagnostyczny.
Ostrzeżenie	Przyrząd kontynuuje pomiary. Ostrzeżenie nie ma wpływu na sygnały wyjściowe Modbus RS485 ani na liczniki. Generowany jest komunikat diagnostyczny.
Logbook entry only	Przyrząd kontynuuje pomiary. Komunikat diagnostyczny jest tylko wyświetlany w Event logbook submenu.
Off	Zdarzenie diagnostyczne jest ignorowane, żaden komunikat nie jest generowany ani nie jest wprowadzany do rejestru zdarzeń.

12.6 Przegląd komunikatów diagnostycznych

Dla niektórych komunikatów diagnostycznych istnieje możliwość zmiany reakcji na zdarzenie. Dostosowanie komunikatów diagnostycznych →

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]
Czujnik diagnosty	czny			
022	Sensor temperature	 Change main electronic module Change sensor 	F	Alarm
046	Sensor limit exceeded	 Inspect sensor Check process condition 	S	Alarm ¹⁾
062	Sensor connection	 Change main electronic module Change sensor 	F	Alarm
082	Data storage	 Check module connections Contact service 	F	Alarm

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]
083	Memory content	 Restart device Contact service 	F	Alarm
140	Sensor signal	 Check or change main electronics Change sensor 	S	Alarm ¹⁾
144	Measuring error too high	 Check or change sensor Check process conditions 	F	Alarm ¹⁾
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnostyka elekt	roniki			
242	Software incompatible	 Check software Flash or change main electronics module 	F	Alarm
270	Main electronic failure	Change main electronic module	F	Alarm
271	Main electronic failure	 Restart device Change main electronic module 	F	Alarm
272	Main electronic failure	 Restart device Contact service 	F	Alarm
273	Main electronic failure	Change electronic	F	Alarm
274	Main electronic failure	Change electronic	S	Warning ¹⁾
311	Electronic failure	 Reset device Contact service 	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnostyka konfi	guracji			
410	Data transfer	 Check connection Retry data transfer 	F	Alarm
411	Up-/download active	Up-/download active, please wait	С	Warning
438	Dataset	 Check data set file Check device configuration Up- and download new configuration 	М	Warning
453	Flow override	Deactivate flow override	С	Warning
484	Simulation failure mode	Deactivate simulation	С	Alarm
485	Simulation measured variable	Deactivate simulation	С	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnostyka proce	su			
830	Sensor temperature too high	Reduce ambient temp. around the sensor housing	S	Warning

Numer diagnostyczny	Krótki tekst	Działanie naprawcze	Sygnał statusu [z fabryki]	Reakcje diagnostyczne [z fabryki]
831	Sensor temperature too low	Increase ambient temp. around the sensor housing	S	Warning
832	Electronic temperature too high	Reduce ambient temperature	S	Warning ¹⁾
833	Electronic temperature too low	Increase ambient temperature	S	Warning ¹⁾
834	Process temperature too high	Reduce process temperature	S	Warning ¹⁾
835	Process temperature too low	Increase process temperature	S	Warning ¹⁾
843	Process limit	Check process conditions	S	Warning
862	Partly filled pipe	 Check for gas in process Adjust detection limits 	S	Warning
910	Tubes not oscillating	 Check electronic Inspect sensor 	F	Alarm
912	Medium inhomogeneous	1. Check process cond.	S	Warning ¹⁾
912	Inhomogeneous	2. Increase system pressure	S	Warning ¹⁾
913	Medium unsuitable	 Check process conditions Check electronic modules or sensor 	S	Alarm ¹⁾
944	Monitoring failed	Check process conditions for Heartbeat Monitoring	S	Warning ¹⁾
948	Tube damping too high	Check process conditions	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) Diagnostyka zachowania może zostać zmieniona.

12.7 Bieżące zdarzenia diagnostyczne

Diagnostics menu umożliwia użytkownikowi przeglądanie bieżących i poprzednich zdarzeń diagnostycznych.

Możliwe działania dla danej diagnostyki:

- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 🖺 64
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare" → 🗎 64



Nawigacja

"Diagnostics" menu

Ċ Diagnostics		
	Actual diagnostics	→ 🗎 68
	Previous diagnostics	→ 🗎 68

Operating time from restart	→ 🗎 68
Operating time	→ 🗎 68

Parametr	Warunek wstępny	Opis	Interfejs użytkownika
Actual diagnostics	Musi wystąpić zdarzenie diagnostyczne.	Shows the current occured diagnostic event along with its diagnostic information. Jeżeli pojawi się dwa lub więcej komunikatów, wyświetlany jest komunikat o najwyższym priorytecie.	Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat.
Previous diagnostics	Musiały wystąpić dwa zdarzenia diagnostyczne.	Shows the diagnostic event that occurred prior to the current diagnostic event along with its diagnostic information.	Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat.
Operating time from restart	-	Shows the time the device has been in operation since the last device restart.	Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s)
Operating time	-	Indicates how long the device has been in operation.	Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s)

12.8 Podmenu Lista Diagnost

W podmenu **Diagnostic list** submenu może być wyświetlanych maks. 5 aktywnych diagnostyk wraz z odpowiednimi informacjami diagnostycznymi. Jeśli aktywnych jest więcej niż 5 diagnostyk, na wyświetlaczu wyświetlane są diagnostyki o najwyższym priorytecie.

Ścieżka menu

Diagnostics \rightarrow Diagnostic list

- **M**ożliwe działania dla danej diagnostyki:
 - Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 🗎 64
 - Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare"
 $\rightarrow \ \ \textcircled{B} \ 64$

12.9 Rejestr zdarzeń

12.9.1 Historia zdarzeń

Lista zdarzeń zawiera chronologiczny wykaz komunikatów o zdarzeniach, które wystąpiły (maks. 20 pozycji). W razie potrzeby lista może być wyświetlana w oprogramowaniu FieldCare.

Ścieżka menu

Pasek narzędzi Edit: $\mathbf{F} \rightarrow \text{Additional functions} \rightarrow \text{Events list}$

Dodatkowe informacje dotyczące listy zdarzeń, patrz interfejs użytkownika FieldCare → 🗎 35

Historia zdarzeń zawiera wpisy dotyczące:

- Zdarzeń diagnostycznych $\rightarrow \cong 65$
- Zdarzeń informacyjnych $\rightarrow \cong 69$

Oprócz czasu wystąpienia i wskazówek diagnostycznych, do każdego zdarzenia jest również przypisany symbol wskazujący, czy dane zdarzenie wystąpiło lub czy zakończyło się:

- Zdarzenie diagnostyczne
 - Đ: Wystąpienie zdarzenia
 - 🕞: Zakończenie zdarzenia
- Zdarzenie informacyjne
 NAvstanionia zdarzeni
 - ${old }$: Wystąpienie zdarzenia

P Możliwe działania dla danej diagnostyki:

- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 🗎 64
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare"
 $\rightarrow \ \ \textcircled{B} \ 64$

Filtrowanie wyświetlanych komunikatów o zdarzeniach → 🗎 69

12.9.2 Filtrowanie rejestru zdarzeń

Filter options parameter, umożliwia zdefiniowanie kategorii komunikatów o zdarzeniach, które mają być wyświetlane w podmenu **Lista zdarzeń**.

Ścieżka menu

Diagnostics \rightarrow Event logbook \rightarrow Filter options

Rodzaje filtrów

- All
- Failure (F)
- Function check (C)
- Out of specification (S)
- Maintenance required (M)
- Information (I)

12.9.3 Przegląd zdarzeń informacyjnych

W przeciwieństwie do zdarzeń diagnostycznych, zdarzenia informacyjne są wyświetlane tylko w rejestrze zdarzeń a nie na liście diagnostycznej.

Numer informacji	Nazwa informacji		
I1000	(Device ok)		
I1089	Power on		
I1090	Configuration reset		
I1091	Configuration changed		
I1110	Write protection switch changed		
I1111	Density adjust failure		
I1151	History reset		
I1209	Density adjustment ok		
I1221	Zero point adjust failure		
I1222	Zero point adjustment ok		
I1444	Weryfikacja udana		
I1445	Device verification failed		
I1446	Device verification active		
I1447	Record application reference data		
I1448	Application reference data recorded		
I1449	Recording application ref. data failed		
I1450	Monitoring off		

Numer informacji	Nazwa informacji		
I1451	Monitoring on		
I1457	Failed:Measured error verification		
I1459	Failed: I/O module verification		
I1460	Failed: Sensor integrity verification		
I1461	Failed: Sensor verification		
I1462	Failed:Sensor electronic module verific.		

12.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Device reset parameter ($\Rightarrow \bigoplus 54$) umożliwia zresetowanie całej konfiguracji przyrządu lub jej część do określonego stanu.

12.10.1	Zakres funk	cji "Device	reset"	parameter
---------	-------------	-------------	--------	-----------

Орсје	Opis		
Cancel	Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana.		
To fieldbus defaults	Przywracane są domyślne parametry konfiguracyjne sieci.		
To delivery settings	Przywracane są ustawienia wszystkich parametrów zgodnie ze specyfikacją użytkownika podaną w zamówieniu. Dla wszystkich pozostałych parametrów przywracane są ustawienia fabryczne. Ta opcja jest niedostępna, jeśli w zamówieniu nie było specyfikacji		
	użytkownika.		
Restart device	Ponowne uruchomienie powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów (np. danych pomiarowych), których dane są zapisane w pamięci ulotnej (RAM). Konfiguracja przyrządu pozostaje bez zmian.		

12.11 Informacje o urządzeniu

Device information submenu zawiera wszystkie parametry służące do wyświetlania różnych danych identyfikacyjnych przyrządu.

Nawigacja

",Diagnostics" menu \rightarrow Device information

► Device information	
Device tag	→ 🗎 71
Serial number	→ 🗎 71
Firmware version	→ 🗎 71
Device name	→ 🗎 71
Order code	→ 🗎 71
Extended order code 1	→ 🗎 71

Extended order code 2	→ 🖺 71
Extended order code 3	→ 🖺 71
ENP version	→ 🗎 71

Parametr	Opis	Interfejs użytkownika	Ustawienia fabryczne	
Device tag	Powoduje wyświetlenie nazwy punktu pomiarowego.	Maks. 32 znaki w tym litery, cyfry i znaki specjalne (np. @, %, /).	LPGmass	
Serial number	Shows the serial number of the measuring device.	Maks. 11-znakowy ciąg złożony z liter i cyfr.	-	
Firmware version	Shows the device firmware version installed.	Ciąg znaków w formacie xx.yy.zz	-	
Device name	Shows the name of the transmitter. Jest ona także podana na tabliczce znamionowej.	Maks. 32 znaki w tym litery i LPGmass cyfry.		
Order code	Shows the device order code. Jest on podany w polu "Order code" na tabliczce znamionowej.	Ciąg znaków złożony z liter, liczb i niektórych znaków interpunkcyjnych (np. /).	-	
Extended order code 1	ended order code 1 Shows the 1st part of the extended order code. Ist on podany w polu "Ext. ord. cd." na tabliczce znamionowej.		-	
Extended order code 2	Shows the 2nd part of the extended order code. Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Ext. ord. cd.".	Ciąg znaków	-	
Extended order code 3	Shows the 3rd part of the extended order code. Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Ext. ord. cd.".	Ciąg znaków	-	
ENP version	Shows the version of the electronic nameplate (ENP).	Ciąg znaków	2.02.00	

12.12	Weryfikacja oprogramowa	nia
-------	-------------------------	-----

Data wersji	Oznaczeni e wersji	Pozycja kodu zam. "Firmware "	Zmiany oprogramowania	Typ dokumentacji	Oznaczenie dokumentacji
07.2016	01.03.zz	Opcja 72	Pierwsza wersja oprogramowania	Instrukcja obsługi	BA01316D/31/PL/01.16

Uaktualnienie oprogramowania do wersji bieżącej lub poprzedniej jest możliwe poprzez interfejs serwisowy.

Informacje dotyczące kompatybilności wersji oprogramowania z wersją poprzednią, zainstalowanymi plikami opisu urządzenia i oprogramowaniem obsługowym podano w dokumencie "Informacje producenta".

- Informacje producenta są dostępne:
 - Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com → Do pobrania
 - Należy podać następujące dane:
 - Kod przyrządu, np. D8EB
 - W polu "Wyszukiwanie tekstowe" wpisać: Informacje producenta
 - Typ dokumentacji: Dokumentacja Karty katalogowe i instrukcje obsługi
13 Konserwacja

13.1 Czynności konserwacyjne

Przyrząd nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych.

13.1.1 Czyszczenie zewnętrzne

Podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni przetwornika, zawsze należy stosować środki czyszczące, które nie niszczą powierzchni obudowy oraz uszczelek.

13.2 Wyposażenie do pomiarów i prób

Endress+Hauser oferuje różnorodne wyposażenie do pomiarów i prób, np. W@M lub testy przyrządów.

W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

Wykaz niektórego wyposażenia do pomiarów i prób:
 $\Rightarrow \ \ \textcircled{1} 76$

13.3 Serwis Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment usług, np. ponownej kalibracji, konserwacji lub prób przyrządów.

W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

14 Naprawa

14.1 Informacje ogólne

14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu

Koncepcja naprawy i modyfikacji Endress+Hauser:

- Przyrząd ma modułową konstrukcję.
- Części zamienne są dostarczane w odpowiednich zestawach, wraz z odpowiednimi instrukcjami ich montażu.
- Naprawy są wykonywane przez serwis E+H lub odpowiednio przeszkolony serwis klienta.
- Urządzenie o danej klasie wykonania przeciwwybuchowego może być przekształcone w wersję o innej klasie tylko przez serwis Endress+Hauser.

14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji

Prosimy przestrzegać następujących wskazówek:

- ► Dozwolone jest stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych Endress+Hauser.
- Naprawy wykonywać zgodnie ze wskazówkami montażowymi.
- Przestrzegać obowiązujących norm, przepisów, zaleceń podanych w dokumentacji Ex (XA) i certyfikatów.
- Dokumentować wszelkie naprawy i modyfikacje oraz wprowadzać je do bazy danych W@M.

14.2 Części zamienne

W@M Device Viewer (www.pl.endress.com/deviceviewer):

Zawiera ona wykaz wszystkich części zamiennych dostępnych dla przyrządu wraz z kodami zamówieniowymi. Jest także możliwość pobrania odpowiednich wskazówek montażowych, o ile istnieją.

🚹 Numer seryjny przyrządu:

- Znajduje się na tabliczce znamionowej przyrządu.
- Można go odczytać w Serial number parameter (→
 [™] 71), w Device information submenu.

14.3 Serwis Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment usług.

W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

14.4 Zwrot przyrządu

Zwrotu przyrządu pomiarowego należy dokonać jeżeli konieczne jest dokonanie jego naprawy lub kalibracji fabrycznej, lub też w przypadku zamówienia albo otrzymania dostawy niewłaściwego typu przyrządu pomiarowego. Firma Endress+Hauser posiadająca certyfikat ISO jest obowiązana przestrzegać określonych procedur w przypadku obchodzenia się z wyrobami będącymi w kontakcie z medium procesowym.

Dla zagwarantowania przyrządu w sposób bezpieczny i szybki, prosimy o przestrzeganie procedury oraz warunków zwrotu urządzeń, podanych na stronie Endress+Hauser pod adresem http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Utylizacja przyrządu

14.5.1 Demontaż przyrządu

1. Wyłączyć przyrząd.

A OSTRZEŻENIE

Warunki procesu mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi.

- Uważać na niebezpieczne warunki procesu, takie jak ciśnienie wewnątrz przyrządu, wysoka temperatura lub ciecze agresywne.
- 2. Zdemontować przyrząd w kolejności odwrotnej, jak podczas montażu i podłączenia elektrycznego, podanej w rozdziałach "Montaż przyrządu" i "Podłączenie elektryczne". Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcjach bezpieczeństwa.

14.5.2 Utylizacja przyrządu

A OSTRZEŻENIE

Media zagrażające zdrowiu stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

 Sprawdzić, czy usunięte zostały wszelkie pozostałości niebezpiecznych substancji, np. resztki zalegające w szczelinach lub takie, które przeniknęły do elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Utylizując przyrząd przestrzegać następujących wskazówek:

- Przestrzegać obowiązujących przepisów.
- > Pamiętać o segregacji odpadów i recyklingu podzespołów przyrządu.

15 Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress +Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

15.1 Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki

Akcesoria	Opis
Applicator	 Oprogramowanie wspomagające dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych przepływu Endress+Hauser: Dobór przetworników pomiarowych do aplikacji przemysłowych Obliczanie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwiających optymalny dobór przepływomierza: m.in. średnicy nominalnej, spadku ciśnienia, prędkości przepływu i dokładności. Graficzna prezentacja wyników obliczeń Określanie kodu zamówieniowego, zarządzanie, dokumentowanie i dostęp do wszystkich danych projektowych i parametrów przez cały czas realizacji projektu. Applicator jest dostępny: Ze strony internetowej: https://wapps.endress.com/applicator Na płycie DVD do lokalnej instalacji na komputerze PC.
W@M	W@M Life Cycle Management Większa produktywność dzięki informacjom na wyciągnięcie ręki. Dane dotyczące instalacji i jej komponentów są generowane od pierwszego etapu planowania i przez cały cykl życia instalacji aparatury obiektowej. W@M Life Cycle Management to otwarta i elastyczna platforma informacyjna, która oferuje przydatne narzędzia dostępne w trybie online i offline. Natychmiastowy dostęp do aktualnych i szczegółowych danych pozwala Ci oszczędzać czas, przyspiesza proces zakupowy i wydłuża czas ciągłej pracy instalacji. W połączeniu z odpowiednimi usługami platforma W@M Life Cycle Management zwiększa wydajność na każdym etapie cyklu życia. Dodatkowe informacje, patrz strona www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego. Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S
DeviceCare	Oprogramowanie narzędziowe do podłączenia i konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser. Dodatkowe informacje, patrz: Broszura - Innowacje IN01047S
Modem Commubox FXA291	Modem Commubox FXA291 umożliwia podłączenie przyrządów Endress+Hauser wyposażonych w interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do portu USB komputera lub notebooka. Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00405C

16 Dane techniczne

16.1 Zastosowanie

Przepływomierz jest przeznaczony tylko do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru poziomu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji, powinien on być używany do pomiaru mediów, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.

16.2 Budowa układu pomiarowego

Pomiar przepływu masowego opiera się na kontrolowanym generowaniu siły Coriolisa
Układ pomiarowy składa się z czujnika przepływu i przetwornika pomiarowego. W skład dostawy wchodzi bariera iskrobezpieczna Promass 100, która musi być użyta w aplikacjach, w których urządzenia obiektowe pracują w strefie zagrożonej wybuchem.
Przyrząd jest dostępny w wersji kompaktowej: Przetwornik i czujnik przepływu tworzą mechanicznie jedną całość. Informacjo na tomat konstrukcji przyrządu –> 🕒 12

16.3 Wielkości wejściowe

Zmienna mierzona	Zmienne mierzone bezpośrednio
	 Przepływ masowy Gęstość Temperatura
	Zmienne obliczane
	 Przepływ objętościowy Przepływ objętościowy normalizowany Objętość normalizowana

Zakres pomiarowy

Zakresy pomiarowe (nie dotyczy pomiarów rozliczeniowych)

DN		Zakres pomiarowy $\dot{m}_{min(F)}$ do $\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0 2 000	0 73,5
15	1/2	0 6 500	0 238
25	1	0 18000	0 660
40	11/2	0 45 000	01650
50	2	070000	0 2 570



Zakres pomiarowy dla trybu rozliczeniowego jest podany w świadectwie zatwierdzenia typu przyrządu.

Zalecany zakres pomiarowy

Patrz rozdział "Wartości przepływów"→ 🗎 85

Dynamika pomiaru	Ponad 1000 : 1
	Przepływy o wartości powyżej maksymalnego ustawionego zakresu nie powodują przeciążenia elektroniki, tj. wskazania liczników są poprawne.

16.4 Wielkości wyjściowe

Sygnał wyjściowy	Wersja Modbus RS485			
	Warstwa fizyczna	Zgodnie ze standardem EIA/TIA-485		
	Rezystor zamykający	Wbudowany, może być włączony za pomocą mikroprzełącznika w głównym module elektroniki		
Sygnalizacja usterki	W zależności od typu interfejsu, informacja o usterce jest prezentowana w następujący sposób:			
	Modbus RS485			
	Obsługa błędu	Możliwość wyboru: • Nie liczba zamiast wartości bieżącej • Ostatnia poprawna wartość		
	Interfejs/protokół			
	 Za pomocą komunikacji cyfrowej: Modbus RS485 Poprzez interfejs serwisowy 			
	Komunikat tekstowy	Z informacją o przyczynie i działaniach		
	Diody sygnalizacyjne LED			
	Informacja o stanie przyrządu	Stan przyrządu jest sygnalizowany za pomocą różnokolorowych diod LED		
		 W zależności od wersji przyrządu wyświetlane są następujące informacje: Zasilanie włączone Aktywna transmisja danych Wystapił alarm (bład przyrządu) 		
		• vvystąph alarini biąu przyrządu.		
Odcięcie niskich przepływów	Punkt odcięcia (zerow ustawiany płynnie.	vania) pomiaru przy niskich przepływach (przepływy pełzające) jest		
Separacja galwaniczna	Następujące zaciski sa • Obwody wyjściowe • Zasilanie	ą od siebie nawzajem galwanicznie odizolowane:		
Parametry komunikacii	Specyfikacia protokołu	Modbus Applications Protocol Specification V1.1		
cyfrowej	Typ urządzenia	Slave		
	Typ arząuzenia			

Zakres adresów urządzeń slave	1247
Zakres adresów rozgłoszeniowych	0
Kody funkcji	 03: Odczyt rejestrów składujących 04: Odczyt rejestrów wejściowych 06: Zapis do jednego rejestru składującego 08: Diagnostyka 16: Zapis do wielu rejestrów 23: Odczyt/zapis n rejestrów
Wiadomości rozgłoszeniowe (broadcast)	Obsługa za pomocą następujących kodów funkcji: • 06: Zapis do jednego rejestru składującego • 16: Zapis do wielu rejestrów • 23: Odczyt/zapis n rejestrów
Obsługiwane prędkości transmisji	 1 200 BAUD 2 400 BAUD 4 800 BAUD 9 600 BAUD 19 200 BAUD 38 400 BAUD 57 600 BAUD 115 200 BAUD
Tryb transmisji	ASCIIRTU
Dostęp do danych	Możliwy dostęp do każdego parametru przyrządu poprzez protokół Modbus RS485. Informacje dotyczące rejestrów Modbus, patrz dokumentacja "Parametry urządzenia (GP)"

16.5 Zasilanie

Rozmieszczenie zacisków	→ 🗎 25	
Napięcie zasilania	Zasilacz powinien być testowany pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa (m.in. PELV, SELV).	
	Przetwornik	
	 Wersja Modbus RS485, do zastosowań w strefie niezagroże Div. 2: DC 20 30 V Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem: Zasilanie poprzez barierę iskrobezpieczną Promass 100 	onej wybuchem i Strefie 2/
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100	
	DC 20 30 V	
Pobór mocy	Przetwornik	
	Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	Maksymalne Pobór mocy

Opcja **M**: Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem

2,45 W

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	Maksymalny pobór mocy	
Opcja M : Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	4,8 W	

Pobór prądu

Przetwornik

Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	Maksymalny pobór prądu	Maksymalny pobór prądu podczas włączenia zasilania
Opcja M : Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	145 mA	16 A (< 0,4 ms)

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

	Pozycja kodu zam. "Wyjście; wejście"	Maksymalny pobór prądu	Maksymalny pobór prądu podczas włączenia zasilania
	Opcja M : Wersja Modbus RS485, do stref zagrożonych wybuchem	230 mA	10 A (< 0,8 ms)
Zanik napięcia zasilającego	 Licznik zapamiętuje ostatnią wartość mierze Parametry konfiguracyjne są zapisywane w Wiadomości o błędach (łącznie z wartością l 	oną. pamięci przyrządu. icznika godzin pracy) z	ostają zachowane.
Podłączenie elektryczne	→ 🖹 26		
Wyrównanie potencjałów	→ 🖹 28		
Zaciski	Przetwornik Zaciski sprężynowe: możliwe przekroje żył: 0,5 2,5 mm ² (20 14 AWG)		AWG)
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100 Zaciski (wtykowe) śrubowe: możliwe przekroj	e żył: 0,5 2,5 mm² (2	20 14 AWG)
Wprowadzenia przewodów	 Dławik kablowy: M20 × 1.5, możliwe średnice zewnętrzne przewodu: φ6 12 mm (0,24 0,47 in) Gwinty wewnętrzne dla dławików: - NPT ¼" - G ¼" - M20 		
Parametry przewodów	→ 🗎 23		

	16.6 Cechy metrologiczne
Warunki odniesienia	 Granice błędu wg PN-ISO 11631 Woda: +15 +45 °C (+59 +113 °F) , przy 2 6 bar (29 87 psi) Parametry zgodnie z protokołem kalibracji Dokładność określona w stanowisku wzorcowania akredytowanym zgodnie z PN-ISO 17025.
	Do obliczenia błędów pomiarowych należy użyć oprogramowania Applicator →
Maksymalny błąd pomiaru	Dokładność bazowa
	1 Wskazówki dotyczące projektowania $\rightarrow \cong 83$
	Przepływ masowy
	±0,2 % w.w.
	Przepływ objętościowy
	±0,3 % w.w.
	Gęstość
	±20 kg/m³ (±0,02 SGU)
	Temperatura

 $\pm 0.5 \ ^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \ ^{\circ}\text{T} \ ^{\circ}\text{C} \ (\pm 0.9 \ ^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \ ^{\circ}\text{(T} - 32) \ ^{\circ}\text{F})$

Stabilność zera

DN		Stabilność zera	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0,20	0,007
15	1/2	0,65	0,024
25	1	1,80	0,066
40	1½	4,50	0,165
50	2	7,0	0,257

Wartości przepływów

Wartości przepływów z uwzględnieniem zawężenia zakresu w zależności od średnicy nominalnej.

Jednostki SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4 500	2250	900	450	90
50	70000	7 000	3 500	1 400	700	140

Amerykański układ jednostek

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[cale]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146

Dokładność wyjść

15

1/2

W przypadku wyjść analogowych należy uwzględnić dodatkowy błąd pomiaru wynikający z dokładności wyjść, który nie występuje w przypadku wyjść fieldbus (np. Modbus RS485, EtherNet/IP).

Dokładność bazową wyjść analogowych podano niżej.

Powtarzalność	w.w. = wartość w	wskazywana; 1 g	$g/cm^3 = 1 kg/l; T = temperatur$	a medium
	Powtarzalność	bazowa		
	Przepływ maso ±0,10 % % w.w.	wy		
	Przepływ objęt ±0,15 % % w.w.	ościowy		
	1 Wskazówki	dotyczące proje	ektowania → 🗎 83	
	Gęstość ±10 kg/m³ (±0,	01 SGU)		
	Temperatura ±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T−32) °F)			
Czas odpowiedzi	 Czas odpowiec Czas odpowiec masowy): po 2 	dzi zależy od kor dzi w przypadku 100 ms osiągane	nfiguracji (tłumienie). nieustalonych zmian zmienne e jest 95 % pełnej wartości zak	i mierzonej (tylko przepływ resu
Wpływ temperatury medium	Przepływ maso Jeżeli temperatu zerowego, dodat (±0,00015 % za	wy ıra medium jest tkowy błąd czujr kresu maksyma	inna niż ta, w której dokonywa nika wynosi typowo ±0,0003 % lnego/°F).	ano ustawienia punktu o zakresu maksymalnego/°C
Wpływ ciśnienia medium	n Poniższa tabela przedstawia wpływ zmian ciśnienia medium na dokładność pomiaru przepływu masowego wynikający z różnicy pomiędzy ciśnieniem, w którym przeprowadzono kalibrację a ciśnieniem roboczym. w.w. = wartość wskazywana			a dokładność pomiaru m, w którym
	D	N	[% w.w./bar]	[% w.w./psi]
	[mm]	[in]		
	8	3/8	Pomi	ialny

Pomijalny

DN		[% w.w./bar] [% w.w./ps	
[mm]	[in]		
25	1	Pomijalny	
40	1½	Pomijalny	
50	2	-0,009 -0,0006	

Wskazówki dotyczące projektowania

w.w. = wartość wskazywana; w.m. = wartość maksymalna zakresu

BaseAccu = dokładność bazowa w % w.w., BaseRepeat = powtarzalność bazowa w % w.w.

MeasValue = wartość mierzona; ZeroPoint = stabilność zera

Obliczenie maksymalnego błędu pomiaru jako funkcji natężenia przepływu

Natężenie przepływu	Maksymalny błąd pomiaru w % w.w.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	AU021337
$< rac{ ext{ZeroPoint}}{ ext{BaseAccu}} \cdot 100$	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Obliczenie maksymalnej powtarzalności jako funkcji natężenia przepływu

Natężenie przepływu	Maksymalna powtarzalność w % w.w.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Przykład obliczenia maks. błędu pomiaru



E Błąd: Maksymalny błąd pomiaru w % w.w.

Q Natężenie przepływu w %

16.7 Warunki pracy: montaż

"Wymagania montażowe" → 🗎 19

16.8 Warunki pracy: środowisko

	Tabele temperatur
	Podczas eksploatacji przyrządu w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać zależności między dopuszczalną temperaturą otoczenia a temperaturą medium.
	Szczegółowe informacje dotyczące tabel temperatur, patrz oddzielny dokument Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) dla danego przyrządu.
Temperatura składowania	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
 Klasa klimatyczna	DIN EN 60068-2-38 (próba Z/AD)
Stopień ochrony	Czujnik i przetwornik Standardowo: obudowa IP66/67, typ 4X Przy otwartej obudowie: IP20, typ 1 Wskaźnik: obudowa IP20, typ 1
	Bariera iskrobezpieczna Promass 100 IP20
Odporność na wibracje	 Wibracje sinusoidalne wg PN-EN 60068-2-6 Częstotliwość 2 8,4 Hz, amplituda skoku 3,5 mm Częstotliwość 8,4 2 000 Hz, amplituda skoku 1 g Wibracje losowe (test Fh), wg PN-EN 60068-2-64 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz Maks. poziom drgań: 1,54 g (wartość skuteczna)
Odporność na udary	Udary półsinusoidalne wg PN-EN 60068-2-27 6 ms 30 g
Odporność na udary	Udary spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się z wyrobami, wg PN-EN 60068-2-31
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	 Zgodnie z IEC/EN 61326 i zaleceniami NAMUR NE 21 Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości emisji w środowisku przemysłowym wg PN-EN 55011 (klasa A) Dodatkowe informacje, patrz Deklaracja zgodności.
	16.9 Warunki pracy: proces
 Temperatura medium	Czuinik przepływu

Temperatura meulum	−50 +125 °C (−58 +257 °F)		
	Uszczelki Brak uszczelnień wewnętrznych (czujnik całkowicie spawany)		
Gęstość	0 5 000 kg/m ³ (0 312 lb/cf)		
Zależność ciśnienie- temperatura	Przegląd zależności ciśnienie-temperatura dla przyłączy technologicznych, patrz karta katalogowa		

Wartości przepływów	Optymalną średnicę przepływomierza czujnika i dopuszczalny spadek ciśnie	Optymalną średnicę przepływomierza należy określić biorąc pod uwagę zakres pomiarowy czujnika i dopuszczalny spadek ciśnienia.		
	留 W rozdziale "Zakres pomiarowy" podano maksymalne zakresy pomiarowe czujników.→ 曽 77			
	 Minimalny, zalecany zakres pomiarowy wynosi ok. 1/20 zakresu pomiarowego czujnika W większości przypadków optymalny jest zakres pomiarowy wynoszący 20 50 % zakresu maksymalnego czujnika Jeżeli ciecze posiadają właściwości ścierne, zalecane są mniejsze wartości przepływu: prędkość cieczy < 1 m/s (< 3 ft/s). 			
Strata ciśnienia	Do obliczenia wielkości spadku ci Applicator $\rightarrow \cong 88$	śnienia należy użyć oprogramowania narzędziowego		
	16.10 Budowa mechaniczna			
Konstrukcja, wymiary	Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej			
Masa	Podane masy odnoszą się do wersji z kołnierzami PN 40 wg EN/DIN.			
	Masa (układ jednostek SI)			
	DN [mm]	Masa [kg]		
	8	4,5		
	15	4,8		
	25	6,4		
	40	10,4		
	50	15,5		
	Masa (amerykański układ jednoste	k)		
	DN [in]	Masa [lbs]		
	3/8	10		
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11		
	1	14		
	1 1⁄2	23		
	2	34		
	Bariera iskrobezpieczna Promass 1	00		
	49 g (1,73 ounce)			

Materiały

Obudowa przetwornika

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja **A**: "Kompakt, aluminium malowane proszkowo" Odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo

Wprowadzenia przewodów/dławiki kablowe



🖻 14 Możliwe wprowadzenia przewodów/ dławiki kablowe

- 1 Wprowadzenie przewodu z gwintem wewnętrznym M20 × 1.5
- 2 Dławik kablowy M20 × 1.5
- 3 Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G ½" lub NPT ½"

Pozycja kodu zam. "Obudowa", opcja A: "Kompakt, aluminium malowane proszkowo"

Wprowadzenia przewodów mogą być stosowane w strefie zagrożonej wybuchem oraz w strefie bezpiecznej.

Wprowadzenie przewodu/Dławik	Materiał
Dławik kablowy M20 × 1.5	Mosiądz niklowany
Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G $_{\frac{1}{2}}$	
Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym NPT ½"	

Obudowa czujnika przepływu

- Powierzchnia zewnętrzna odporna na kwasy i ługi
- Stal k.o. 1.4301 (304)

Rury pomiarowe

Stal k.o. 1.4539 (904L); rozdzielacz: stal k.o. 1.4404 (316/316L)

Przyłącza technologiczne

Wszystkie przyłącza technologiczne: Stal k.o. 1.4404 (316/316L)

Lista wszystkich dostępnych przyłączy technologicznych → 🖺 87

Uszczelki

Spawane przyłącza technologiczne bez uszczelek wewnętrznych

Bariera iskrobezpieczna Promass 100

Obudowa: poliamid

Przyłącza technologiczne	 Stałe złącza kołnierzowe: Kołnierze EN 1092-1 (DIN 2501) Kołnierze EN 1092-1 (DIN 2512N) Kołnierze ASME B16.5 Przyłącza z gwintem wewnętrznym Gwint wewnętrzny walcowy BSPP (G) wg ISO 228-1 z powierzchniami uszczelniającymi wrg DIN 3852-2/ISO 1179-1
	Informacje dotyczące materiałów przyłączy technologicznych → 🖺 86

16.11 Obsługa

Interfejs serwisowy

Interfejs serwisowy (CDI)

Wersja Modbus RS485



- 1 Interfejs serwisowy (CDI) przyrządu
- 2 Modem Commubox FXA291
- 3 Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare" ze sterownikiem komunikacyjnym DTM dla modemu FXA291 z interfejsem CDI

Języki obsługi

Języki obsługi:

Oprogramowanie obsługowe FieldCare: angielski, niemiecki

16.12 Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE	Przyrząd spełnia wszystkie obowiązujące wymagania przepisów Unii Europejskiej. Są one wyszczególnione w Deklaracji zgodności WE wraz ze stosowanymi normami.	
	Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.	
Znak C-tick	Przepływomierz spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej określone przez "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".	
Dopuszczenie Ex	Przyrząd posiada dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem a odpowiednie wskazówki podano w oddzielnej "Instrukcji dot. bezpieczeństwa Ex" (XA). Oznaczenie tej dokumentacji jest podane na tabliczce znamionowej przyrządu.	

Certyfikat MODBUS RS485	Przepływomierz spełnia wszystkie wymagania testu zgodności z protokołem MODBUS/TCP oraz jest zgodny ze specyfikacją "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". Przyrząd pozytywnie przeszedł wszystkie procedury kontrolne.
Dopuszczenie MID	Przepływomierz posiada dopuszczenie (opcja) jako gazomierz (załącznik MI-002) lub element instalacji pomiarowych (załącznik MI-005) podlegający w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych 2014/32/WE (MID).
	Niniejsze urządzenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami zaleceń OIML R117 i posiada certyfikat zgodności z OIML (opcja).

16.13 Akcesoria

Przegląd akcesoriów możliwych do zamówienia → 🗎 76

16.14 Dokumentacja uzupełniająca

- Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:
 - *W@M Device Viewer*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
 - Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

Dokumentacja standardowa Skrócona instrukcja obsługi

Nazwa przyrządu	Oznaczenie dokumentu
LPGmass	KA01242

Karta katalogowa

Nazwa przyrządu	Oznaczenie dokumentu
LPGmass	TI01169D

Parametry urządzenia

Nazwa przyrządu	Oznaczenie dokumentu
LPGmass	GP01093D

Dokumentacja uzupełniająca

Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA)

Zawartość	Oznaczenie dokumentu
ATEX/IECEx Ex i	XA01323
cCSAus IS	XA01411

Dokumentacja specjalna

Zawartość	Oznaczenie dokumentu
Informacje dotyczące pomiarów rozliczeniowych	SD01758D

Zalecenia montażowe

Zawartość	Oznaczenie dokumentu
Wskazówki montażowe dla zestawów części zamiennych	 Przegląd akcesoriów możliwych do zamówienia → ⇒ 76

Spis haseł

٨

A
Aktualila weisja pizyiząuu
B Bariera iskrobezpieczna Promass 100
С
Cechy metrologiczne
Wpływ82Ciśnienie w instalacji20Czas odpowiedzi82Części zamienne74Czujnik przepływu
Montaż 22 Temperatura medium 84 Czynności konserwacyjne 73 Czyszczenie 73 Czyszczenie 73
Czyszczenie zewnętrzne
D Dane techniczne, przegląd
Stosowane symbole 6
DokumentacjaDokumentacja uzupełniającaDopuszczeniaBopuszczenie ExBopuszczenie ExBopuszczenie MIDBopuszczenie MID
FFieldCare35Funkcja35Nawiązanie połączenia35Plik opisu urządzenia38Wskazanie36

Filtrowanie rejestru zdarzeń Funkcje patrz Parametry	69
C	
Gęstość	84 12
H Historia zdarzeń	68
т	
ID producenta	38 14
Interfejs komunikacyjny	64 62
Informacie o dokumencie	. 6
Integracja z systemami automatyki	38
т	
J Jezyki warianty obsługi	87
	07
K	
Kierunek przepływu	22
Klasa klimatyczna	84
Kod zamowieniowy 14,	15
Kody Tunkcji	30
Komunikaty blodów	04
natrz Komunikaty diagnostyczne	
Komunikaty diagnostyczne	
Budowa. opis	63
DeviceCare	62
Działania	65
FieldCare	62
Informacje ogólne	65
Koncepcja obsługi	34
Konfigurowanie trybu obsługi błędów, Modbus RS485	64
Konstrukcja	
Przetwornik pomiarowy	12
Konstrukcja systemu pomiarowego	
patrz Konstrukcja przetwornika pomiarowego	
Montaż	22
Po odbiorze wyrobu	13
Złaczka	30
Kontrola funkcjonalna	42
Kontrola po wykonaniu montażu	42
Kontrola po wykonaniu montażu (lista kontrolna)	22
Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych (lista	
kontrolna)	30
т	

L Lista kontrolna

12		
	Kontrola po wykonaniu montażu	22
	Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych	30

Lista zdarzeń	Odcięcie niskich przepły
Μ	Odczyt informacji diagno
Maksymalny błąd pomiaru	Odczyt wartości mierzor
Masa	Odporność na udary
Amerykański układ jednostek 85	Odnorność na wibracie

Amerykański układ jednostek85Jednostki SI85Transport (wskazówki)17Materiały85Media9
Diagnostics
Operation
Setup
Menu obsługi
Menu, podmenu
Podmenu i rodzaje użytkowników
Struktura
Milejsce illolitazu
natrz Przełącznik blokady zanisu
Modbus RS485
Adresy rejestrów
Czas odpowiedzi
Dostęp do odczytu
Dostęp do zapisu
Informacje dotyczące rejestrów
Kody funkcji
Lista skanowania
Mapa rejestrow Moabus
Ouczyt uallycli
1100001 wejse/ wyjse

Ν

Napięcie zasilania	79
Naprawa	74
Uwagi	74
Naprawa przyrządu	74
Narzędzia	
Podłączenie elektryczne	23
Transport	17
Warunki pracy: montaż	21
Narzędzia do podłączenia 2	23
Narzędzia montażowe	21
Nazwa części zamiennej 7	74
Nazwa przyrządu	
Czujnik przepływu	15
Konfiguracja	ŧ2
Przygotowanie do podłączenia elektrycznego 2	26
Nazwa urządzenia	
Przetwornik	14
Numer seryjny	15

0

•	
Obsługa	57
Obsługa i konfiguracja	32
Obszar zastosowań	
Ryzyka szczątkowe	10
Odbiór dostawy	13

Odcięcie niskich przepływów	78
RS485	64
Odczyt wartości mierzonych	57
Odporność na udary	84
Odporność na wibracie	84
Oprogramowanie	
Data wersii	38
Wersia	38
Oznaczenie dokumentu	20
Funkcia	6
i uniteju	. 0
Р	
– Pliki opisu urządzenia (DD)	38
Pohór mory	79
Pobór predu	20
Dodlagrapia	00
notra Dodłaczonie elektryczne	
Dedlaggonia elektryggne	
Modern Communication EVA 201	07
Modern Commudox FXA291	8/
	23
Oprogramowanie obsługowe	~ -
Interfejs serwisowy (CDI)	87
Stopien ochrony	30
Podłączenie urządzenia	26
Podmenu	
Informacje ogólne	34
Lista zdarzeń	68
Zmienne procesowe	51
Podmenu Lista Diagnost	68
Podzespoły przepływomierza	12
Ponowna kalibracja	73
Powtarzalność	82
Pozycja pracy (pionowa, pozioma)	19
Pozycje menu	
Dla ustawień specyficznych	51
Do konfiguracji przyrządu	42
Prostoliniowe odcinki dolotowe	20
Prostoliniowe odcinki wylotowe	20
Protokół Modbus RS485	-
Informacie diagnostyczne	64
Konfigurowanie trybu obsługi błedów	64
Przełacznik blokady zanisu	55
Przenisy RHP	10
Przetwornik	10
Podłaczenie przewodów sygnałowych	27
Przetwornik pomiarowy	27
Domontaż	75
Vonctrukcia	12
Modufikacia	14
Montaż gruinika nyzonkawy	/4 77
Naprawa	74
Przygotowanie do montazu	21
Utylizacja przyrządu	/5
Przewoa podłączeniowy	73
Przeznaczenie dokumentu	. 6
Przygotowanie do montazu	21
Przygotowanie do podłączenia	26
Przyłącza technologiczne	87

R Rewizja modelu 32 Rodzaje użytkowników 34 Rozmieszczenie zacisków 25, 27 Rozszerzony kod zamówieniowy 25, 27 Czujnik przepływu 1 Przetwornik 1	8 4 7 5 4
112ctwonink1	. 1
S Separacja galwaniczna	8
Konserwacja	3
Naprawa	4
Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia 2	9
Sprzętowa blokada zapisu 5	5
Stopień ochrony	4
Strata ciśnienia	5
Struktura Manu abakasi	n
Menu obsługi	3
Administration 5.	4
	4
Calculated values 5	1
Communication 4	.7
Device information	0
Measured values	7
Measured variables	7
Medium selection	6
Sensor adjustment	2
Simulation	4
System units	3
Totalizer	8
Totalizer 1 n	3
I otalizer handling 5 Zana a sint a diverter ant 5	9
Sugnalizacia ustarki	5
Sygnanzauja usterki	0 Q
Sygnały statusu	3

Т -T-1.1:. 1

l abliczka znamionowa	
Bariera iskrobezpieczna Promass 100 1	.6
Czujnik przepływu	.5
Przetwornik	.4
Temperatura medium	
Wpływ	32
Temperatura składowania	\$4
Transportowanie przyrządu 1	.7
Typ urządzenia	8

U

÷	
Układ pomiarowy	77
Uruchomienie	42
Konfiguracja przyrządu	42
Ustawienia zaawansowane	51
Ustawienia	
Administracja	54
Detekcja częściowego napełnienia rury	50
Dostosowanie przyrządu do warunków procesu	59

Etykieta (TAG)	42
Interfejs komunikacyjny	47
Jednostki systemowe	43
Język obsługi	42
Licznik	53
Medium	46
Odcięcie niskich przepływów	49
Reset ustawień	70
Ustawienie czujnika	52
Zerowanie licznika	59
Ustawienia parametrów	
Administration (Submenu)	54
Calculated values (Submenu)	51
Communication (Submenu)	47
Device information (Submenu)	70
Diagnostics (Menu)	67
Low flow cut off (Wizard)	49
Measured variables (Submenu)	57
Medium selection (Submenu)	46
Partially filled pipe detection (Wizard)	50
Sensor adjustment (Submenu)	52
Setup (Menu)	42
Simulation (Submenu)	54
System units (Submenu)	43
Totalizer (Submenu)	58
Totalizer 1 n (Submenu)	53
Totalizer handling (Submenu)	59
Zero point adjustment (Submenu)	53
Uszczelki	
Temperatura medium	84
Utylizacja opakowania	18
Utylizacja przyrządu	75
W	
W@M 73,	74
W@M Device Viewer 14,	74
Wartości mierzone	
patrz Zmienne procesowe	
Wartości przepływów	85
Warunki montażowe	
Ciśnienie w instalacji	20
Drgania instalacji	21
Miejsce montażu	19
Pozycja pracy	19
Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe	20
Warunki odniesienia	81
Warunki pracy: montaż	19
Warunki pracy: środowisko	
Odporność na udary	84
Odporność na wibracje	84
Temperatura składowania	84

Wizard

Włączenie blokady zapisu	5
Ciśnienie medium	2
Wprowadzenia przewodów	
Dane techniczne)
Wprowadzenie przewodów	
Stopień ochrony)
Wskazania	
Stanu blokady	7
Wskazanie	
Bieżaca diagnostyka 67	7
Poprzednia diagnostyka 67	7
Wskazówki dotyczace projektowania	
Maksymalny hład nomiaru 83	2
Powtarzalność 83	ź
Wyhór jozyka obsługi (12	, ,
Wybol języka obsługi 42	L.
Welczyświej ogólno 61	1
WSKdZOWKI OYOIIIE	L -
	י ר
wymagania dotyczące personelu	1
wymagania montazowe	~
Wymiary zabudowy	J
Wymiana	,
Elementy składowe układu pomiarowego 74	Ŧ
Wymiary montażowe	
patrz Wymiary zabudowy	_
Wymiary zabudowy)
5 5 5	
Wyposażenie do pomiarów i prób	3
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28	3
Wyposażenie do pomiarów i prób	3
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 73 Zabezpieczenie ustawień porametrów 55	3
Wyposażenie do pomiarów i prób	5
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 2 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Załwa pomiarowy 80	533
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80	5
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 2 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77	5)
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 10 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85	5)75
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 10 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 85	5075
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84	50 75
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 85 Zakres temperatur 84 Temperatura składowania 17	5 5 7 5 1 7 7
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zasada pomiaru 77	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zasada pomiaru 77 Zastosowanie 9, 77	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zastosowanie 9, 77 Zastosowanie przyrządu 9	
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZabezpieczenie ustawień parametrów55Zaciski80Zakres pomiarowy01a cieczyDla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium17Zależność ciśnienie-temperatura84Zanik napięcia zasilającego80Zastosowanie9, 77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zasada pomiaru 77 Zastosowanie 9, 77 Zastosowanie przyrządu 9 Niewłaściwe zastosowanie przyrządu 9 patrz Zastosowanie przyrządu 9	
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZabezpieczenie ustawień parametrów55Zaciski80Zakres pomiarowyDla cieczyDla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium84Zależność ciśnienie-temperatura84Zanik napięcia zasilającego80Zastosowanie9, 77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9Przypadki graniczne9	33 50 75 47407799 9
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZabezpieczenie ustawień parametrów55Zaciski80Zakres pomiarowyDla cieczyDla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium84Zanik napięcia zasilającego80Zastosowanie9, 77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9Przypadki graniczne9Zastrzeżone znaki towarowe8	33 50 75 47407799 93
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zasada pomiaru 77 Zastosowanie 9,77 Zastosowanie przyrządu 9 Niewłaściwe zastosowanie przyrządu 9 Przypadki graniczne 9 Zastrzeżone znaki towarowe 8 Zmiana klasy diagnostycznej 65	333 50 75 177 1077 1077 1077
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zasada pomiaru 77 Zastosowanie 9,77 Zastosowanie przyrządu 9 Niewłaściwe zastosowanie przyrządu 9 Przypadki graniczne 9 Zastrzeżone znaki towarowe 8 Zmiana klasy diagnostycznej 65 Zmienne procesowe 65	
Wyposażenie do pomiarów i prób 73 Wyrównanie potencjałów 28 Z 28 Zabezpieczenie ustawień parametrów 55 Zaciski 80 Zakres pomiarowy 80 Dla cieczy 77 Zakres pomiarowy, zalecany 85 Zakres temperatur 84 Temperatura medium 84 Temperatura składowania 17 Zależność ciśnienie-temperatura 84 Zanik napięcia zasilającego 80 Zastosowanie 9,77 Zastosowanie przyrządu 9 Niewłaściwe zastosowanie przyrządu 9 Przypadki graniczne 9 Zastrzeżone znaki towarowe 8 Zmiana klasy diagnostycznej 65 Zmienne procesowe Mierzone 77	333 50 75 1
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZakres pomiarowyDla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium84Temperatura składowania17Zależność ciśnienie-temperatura84Zanik napięcia zasilającego80Zastosowanie9, 77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9Przypadki graniczne84Zmiana klasy diagnostycznej65Zmienne procesowe77Obliczane77	333 50 75 127
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZZabezpieczenie ustawień parametrów55Zaciski80Zakres pomiarowy80Dla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium84Zanik napięcia zasilającego80Zastosowanie9,77Zastosowanie9,77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9Przypadki graniczne9Zastrzeżone znaki towarowe8Zmiana klasy diagnostycznej65Zmienne procesowe77Znak C-tick87	333 50 75 147 75 147 77 33 77 33 77
Wyposażenie do pomiarów i prób73Wyrównanie potencjałów28ZZZabezpieczenie ustawień parametrów55Zaciski80Zakres pomiarowyDla cieczyDla cieczy77Zakres pomiarowy, zalecany85Zakres temperatur84Temperatura medium84Temperatura składowania17Zależność ciśnienie-temperatura84Zanik napięcia zasilającego80Zasada pomiaru77Zastosowanie9,77Zastosowanie przyrządu9Niewłaściwe zastosowanie przyrządu9Przypadki graniczne9Zmiana klasy diagnostycznej65Zmienne procesowe77Mierzone77Znak C-tick87Znak CE10, 87	

www.addresses.endress.com

