Gültig ab Software-Version: PB DP: V 3.04.XX (Gerätesoftware) PB PA: V 3.04.XX (Gerätesoftware)

Betriebsanleitung **Proline Promag 53 PROFIBUS DP/PA**

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät





Products



Inhaltsverzeichnis

	Sichendrichtshiniweise
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung4Montage, Inbetriebnahme, Bedienung4Betriebssicherheit4Rücksendung5Sicherheitszeichen und -symbole5
2	Identifizierung6
2.1 2.2 2.3	Gerätebezeichnung6Zertifikate und Zulassungen9Eingetragene Marken9
3	Montage10
3.1 3.2 3.3 3.4	Warenannahme, Transport, Lagerung10Montagebedingungen12Einbau20Einbaukontrolle47
4	Verdrahtung48
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Kabelspezifikationen PROFIBUS48Anschluss der Getrenntausführung52Anschluss der Messeinheit57Potenzialausgleich64Schutzart66Anschlusskontrolle67
5	Bedienung
-	
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Bedienung auf einen Blick68Vor-Ort-Anzeige69Kurzanleitung zur Funktionsmatrix73Fehlermeldungen76Bedienmöglichkeiten77Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP79Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA84
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6	Bedienung auf einen Blick68Vor-Ort-Anzeige69Kurzanleitung zur Funktionsmatrix73Fehlermeldungen76Bedienmöglichkeiten77Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP79Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA84Inbetriebnahme86
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	Bedienung auf einen Blick68Vor-Ort-Anzeige69Kurzanleitung zur Funktionsmatrix73Fehlermeldungen76Bedienmöglichkeiten77Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP79Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA84Inbetriebnahme86Installations- und Funktionskontrolle86Einschalten des Messgerätes86Quick Setup87Inbetriebnahme der PROFIBUS DP/PA103Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP107Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP117Azyklische Datenübertragung PROFIBUS DP/PA127Datenspeicher128
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7	Bedienung auf einen Blick68Vor-Ort-Anzeige69Kurzanleitung zur Funktionsmatrix73Fehlermeldungen76Bedienmöglichkeiten77Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP79Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA84Inbetriebnahme86Installations- und Funktionskontrolle86Einschalten des Messgerätes86Quick Setup87Inbetriebnahme der PROFIBUS DP/PA103Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP107Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP/PA117Azyklische Datenübertragung PROFIBUS DP/PA126Abgleich127Datenspeicher128

8	Zubehör	130
8.1	Gerätespezifisches Zubehör	130
8.2	Messprinzipspezifisches Zubehör	130
8.3	Servicespezifisches Zubehör	131
9	Störungsbehebung	132
9.1	Fehlersuchanleitung	132
9.2	Systemfehlermeldungen	134
9.3	Prozessfehlermeldungen	143
9.4	Prozessfehler ohne Anzeigemeldung	146
9.5	Verhalten der Ausgänge bei Störung	147
9.6	Ersatzteile	148
9.7	Rücksendung	157
9.8	Entsorgung	157
9.9	Software-Historie	157
10	Technische Daten	159
10.1	Anwendungsbereiche	159
10.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	159
10.3	Eingang	159
10.4	Ausgang	159
10.5	Energieversorgung	160
10.6	Leistungsmerkmale	161
10.7	Montage	162
10.8	Umgebung	162
10.9	Prozess	163
10.10	Konstruktiver Aufbau	1/0
10.11	Bedienbarkeit	183
10.12	Restallinformationon	104 105
10.15	Zubehör	186
10.14	Fraänzende Dokumentation	186
10.17		100
	T J	107

Index 187

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät darf nur für die Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen verwendet werden.

Zur Messung von demineralisiertem Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von 20 μ S/cm erforderlich. Die meisten Flüssigkeiten können ab einer Mindestleitfähigkeit von 5 μ S/cm gemessen werden.

Beispiele:

- Säuren, Laugen
- Trinkwasser, Abwasser, Klärschlamm
- Milch, Bier, Wein, Mineralwasser etc.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Messgerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Messgerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich, die Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien abzuklären. Kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess können jedoch Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit nach sich ziehen. Daher übernimmt Endress+Hauser keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien in einer bestimmten Applikation. Für die Auswahl geeigneter messstoffberührender Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Messgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist. Der Messumformer ist zu erden, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV oder PELV).
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Handhabung, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Geräten. Spezielle Hinweise zum Gerät entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation.

1.3 Betriebssicherheit

Beachten Sie folgende Punkte:

 Messsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden! Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Zertifizierungsstelle das entsprechende Symbol abgebildet (z.B. Seuropa, VSA, Seuropa,

- Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlungen NE 21, NE 43 und NE 53.
- Beim Messaufnehmer Promag H sind die Dichtungen der Prozessanschlüsse, je nach Anwendung, periodisch auszuwechseln.
- Verbrennungsgefahr! Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Messaufnehmergehäuses. Es muss mit Temperaturen nahe der Messstofftemperatur gerechnet werden. Stellen Sie bei erhöhter Messstofftemperatur den Schutz vor

heißen Oberflächen sicher.

• Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft.

1.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte". Wenn die Geräte unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen.

Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:



Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.



Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Beachten Sie die Anleitung genau.



Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

2 Identifizierung

2.1Gerätebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem besteht aus folgenden Teilen:

- Messumformer Promag 53
- Messaufnehmer Promag E/H/L/P/W

Zwei Ausführungen sind verfügbar:

- Kompaktausführung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
- Getrenntausführung: Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.

2.1.1Typenschild Messumformer



Abb. 1: Typenschildangaben für Messumformer "Promag 53" (Beispiel)

- Bestellcode/Seriennummer: Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung 1 entnommen werden.
- 2 Energieversorgung/Frequenz/Leistungsaufnahme
- 3 Zusatzfunktionen und -software
- 4 5
- Verfügbare Ein- und Ausgänge Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- 6 7 Gerätedokumentation beachten
- Raum für Zertifikate, Zulassungen und weitere Zusatzinformationen zur Ausführung Zulässige Umgebungstemperatur
- 8 9 Schutzart





Abb. 2: Typenschildangaben für Messaufnehmer "Promag" (Beispiel)

- Bestellcode/Seriennummer: Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung 1 entnommen werden.
- 2 Kalibrierfaktor mit Nullpunkt
- 3 Nennweite/Nenndruck
- Messst off temperatur bereich
- 4 5 6 7 Werkstoffe: Auskleidung/Messelektrode Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten Zulässige Umgebungstemperatur
- 8 Gerätedokumentation beachten
- 9 Raum für Zertifikate, Zulassungen und weitere Zusatzinformationen zur Ausführung
- 10 Kalibriertoleranz
- 11 Zusatzangaben

 - EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachungselektrode R/B: mit Referenz- /Bezugselektrode (nur bei Promag P)
- Schutzart
- 12 13 Durchflussrichtung



Typenschild Anschlüsse 2.1.3

Abb. 3: Typenschildangaben für Anschlüsse Proline Messumformer (Beispiel)

- 1 Seriennummer
- Mögliche Konfiguration des Stromausgangs 2
- 3 Mögliche Konfiguration der Relaiskontakte
- 4 Klemmenbelegung, Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme **Nr. 1**: L1 für AC, L+ für DC Klemme **Nr. 2**: N für AC, L- für DC Anliegende Signale an den Ein- und Ausgängen, mögliche Konfigurationen und Klemmenbelegung
- 5
- Version der aktuell installierten Gerätesoftware (incl. Sprachpaket) 6 7
- Installierte Kommunikationsart
- 8 Angabe der PROFIBUS Ident.-Nr.
- 9
- Datum der Installation Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben 10

2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" sowie die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Das Durchfluss-Messgerät hat alle durchgeführten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch die PNO (PROFIBUS Nutzer-Organisation) zertifiziert und registriert.

Das Messgerät erfüllt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen:

- Zertifiziert nach PROFIBUS Spezifikation Profil Version 3.0
 (Consta Zertifizierun genumment auf Anfange)
- (Geräte-Zertifizierungsnummer: auf Anfrage).
- Das Messgerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität).

2.3 Eingetragene Marken

TRI-CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

KALREZ[®] und VITON[®]

Eingetragene Marken der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

PROFIBUS®

Eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, D

HistoROM[™], S-DAT[®], T-DAT[™], F-CHIP[®], Field Xpert[™], FieldCare[®], Fieldcheck[®], Applicator[®]

Angemeldete oder eingetragene Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

3 Montage

3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.1.1 Warenannahme

Kontrollieren Sie nach der Warenannahme folgende Punkte:

- Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind.
- Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

3.1.2 Transport

Beachten Sie beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise:Die Geräte sind im mitgelieferten Behältnis zu transportieren.

• Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

Besonderheiten bei Flanschgeräten

Achtung!

- Die werkseitig auf die Flansche montierten Holzscheiben dienen dem Schutz der über die Flansche gebördelten Auskleidung bei Lagerung oder Transport. Diese Schutzscheiben dürfen erst *unmittelbar vor* dem Einbau in die Rohrleitung entfernt werden!
- Flanschgeräte dürfen für den Transport nicht am Messumformergehäuse bzw. am Anschlussgehäuse der Getrenntausführung angehoben werden.

Transport Flanschgeräte DN ≤ 300 (12")

Verwenden Sie für den Transport Tragriemen und legen Sie diese um beide Prozessanschlüsse. Ketten sind zu vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät! Der Schwerpunkt des gesamten Messgerätes kann höher liegen als die beiden Aufhängepunkte der Tragriemen. Achten Sie deshalb während des Transports darauf, dass sich das Gerät nicht ungewollt dreht oder abrutscht.



Abb. 4: Transport von Messaufnehmern mit DN ≤300 (12")

Transport Flanschgeräte DN > 300 (12")

Verwenden Sie ausschließlich die am Flansch angebrachten Metallhalterungen für den Transport, das Anheben oder das Einsetzen des Messaufnehmers in die Rohrleitung.

^կ Achtung!

Der Messaufnehmer darf nicht mit einem Gabelstapler am Mantelblech angehoben werden! Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.



Abb. 5: Transport von Messaufnehmern mit DN > 300 (12")

3.1.3 Lagerung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Für Lagerung (und Transport) ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.
- Während der Lagerung darf das Messgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Lagerplatz, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilz- und Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

3.2 Montagebedingungen

3.2.1 Einbaumaße

Die Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in den "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerätes, welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen können. Eine Liste der verfügbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergänzende Dokumentation" auf $\rightarrow \square$ 186.

3.2.2 Montageort

Luftansammlungen oder Gasblasenbildung im Messrohr können zu erhöhten Messfehlern führen.

- Vermeiden Sie deshalb folgende Einbauorte in der Rohrleitung:
- Kein Einbau am höchsten Punkt der Leitung. Gefahr von Luftansammlungen!
- Kein Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung



Abb. 6: Einbauort

Einbau von Pumpen

Messaufnehmer dürfen nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen eingebaut werden. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdrucks vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung $\rightarrow \cong 167$.

Beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen sind ggf. Pulsationsdämpfer einzusetzen. Angaben zur Schwingungs- und Stoßfestigkeit des Messsystems $\rightarrow \bigoplus 162$.



Abb. 7: Einbau von Pumpen

Teilgefüllte Rohrleitungen

Bei teilgefüllten Rohrleitungen mit Gefälle ist eine dükerähnliche Einbauweise vorzusehen. Die Messstoffüberwachungsfunktion bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen $\rightarrow \bigoplus$ 127.

()

Achtung!

Gefahr von Feststoffansammlungen! Montieren Sie den Messaufnehmer nicht an der tiefsten Stelle des Dükers. Empfehlenswert ist der Einbau einer Reinigungsklappe.



Abb. 8: Einbau bei teilgefüllter Rohrleitung

Fallleitungen

Bei Fallleitungen mit einer Länge h \ge 5 m (16,3 ft) ist nach dem Messaufnehmer ein Siphon bzw. ein Belüftungsventil vorzusehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung.

Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstromes in der Rohrleitung und damit Lufteinschlüsse. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung finden Sie auf $\rightarrow \blacksquare$ 167.



Abb. 9: Einbaumaßnahmen bei Fallleitungen

- 1 Belüftungsventil
- 2
- Rohrleitungssiphon Länge der Fallleitung ($h \ge 5 \text{ m} (16,3 \text{ ft})$) h

3.2.3 Einbaulage

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen vermieden werden als auch störende Ablagerungen im Messrohr. Promag bietet jedoch zusätzliche Funktionen und Hilfsmittel, um schwierige Messstoffe korrekt zu erfassen:

- Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) zur Vorbeugung von elektrisch leitenden Ablagerungen im Messrohr, z.B. bei belagsbildenden Messstoffen (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").
- Messstoffüberwachung (MSÜ) für die Erkennung teilgefüllter Messrohre bzw. bei ausgasenden Messstoffen $\rightarrow \cong$ 127.
- Wechselmesselektroden für abrasive Messstoffe ($\rightarrow \square$ 155).

Vertikale Einbaulage

Die vertikale Einbaulage ist in folgenden Fällen optimal:

- Bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Messstoffüberwachung.
- Bei sand- oder gesteinshaltigen Schlämmen, deren Feststoffe sedimentieren.



Abb. 10: Vertikale Einbaulage

Horizontale Einbaulage

Die Messelektrodenachse sollte waagerecht liegen. Eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen wird dadurch vermieden.



Achtung!

Die Messstoffüberwachung funktioniert bei horizontaler Einbaulage nur dann korrekt, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist (siehe Abbildung). Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Messstoffüberwachung bei teilgefülltem Messrohr anspricht.



Abb. 11: Horizontale Einbaulage

- 1 MSÜ-Elektrode für die Messstoffüberwachung/Leerrohrdetektion
- (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H, DN 2... 8 / ½2...5/16")))
- 2 Messelektroden für die Signalerfassung 3 Bezuaselektrode für den Potenzialausaleig
 - Bezugselektrode für den Potenzialausgleich (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H)

3.2.4 Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern etc. zu montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen sind folgende Ein- und Auslaufstrecken zu beachten:

- Einlaufstrecke \geq 5 × DN
- Auslaufstrecke $\geq 2 \times DN$



Abb. 12: Ein- und Auslaufstrecken

3.2.5 Vibrationen

Bei sehr starken Vibrationen sind sowohl Rohrleitung als auch Messaufnehmer abzustützen und zu fixieren.

Achtung!

M

Bei zu starken Vibrationen ist eine getrennte Montage von Messaufnehmer und Messumformer empfehlenswert. Angaben über die zulässige Stoß- und Schwingungsfestigkeit $\rightarrow \bigoplus 162$.



Abb. 13: Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m / 33 ft)

3.2.6 Fundamente, Abstützungen

Bei Nennweiten DN \geq 350 (14") ist der Messaufnehmer auf ein ausreichend tragfähiges Fundament zu stellen.

հի Achtung!

Beschädigungsgefahr!

Stützen Sie den Messaufnehmer nicht am Mantelblech ab. Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innen liegenden Magnetspulen beschädigt.



Abb. 14: Korrektes Abstützen großer Nennweiten (DN ≥ 350 / 14")

3.2.7 Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit.

Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.



Hinweis!

- Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit Viskositäten ähnlich Wasser.
- Für Messaufnehmer Promag H kann bei hoher Viskosität ein größerer Messrohrdurchmesser in Betracht gezogen werden, um den Druckverlust zu reduzieren.
- 1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.
- 2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (*nach* der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.



Abb. 15: Druckverlust durch Anpassungsstücke

3.2.8 Nennweite und Durchflussmenge

Der Rohrleitungsdurchmesser und die Durchflussmenge bestimmen die Nennweite des Messaufnehmers. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2...3 m/s (6,5...9,8 ft/s).

Die Durchflussgeschwindigkeit (v) ist zudem auch auf die physikalischen Eigenschaften des Messstoffes abzustimmen:

- v < 2 m/s (v < 6,5 ft/s): bei kleinen Leitfähigkeiten
- v > 2 m/s (v > 6,5 ft/s): bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. fettreiche Milch)



- Hinweis!Eine notwendige Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit erfolgt durch die Reduktion
- der Messaufnehmer-Nennweite →
 ⁽¹⁾ 16.
 Für Messaufnehmer Promag H können Messstoffe mit hohem Feststoffgehalt mit nominalem Durchmesser > DN 8 (³/₈") aufgrund größerer Elektroden die Signalstabilität und Reinigbarkeit verbessern.

Empfohlene Durchflussmenge (SI Einheiten)

Nennweite	Promag E/P Promag H Promag		Promag L	Promag W
[mm]	min./max. Endwert (v ≈ 0,3 bzw. 10 m/s) i	in [dm³/min]	
2	-	0,061,8	-	-
4	-	0,257	-	-
8	-	130	-	-
15	4100	4100	-	-
25	9300	9300	9300	9300
32	15500	-	15500	15500
40	25700	25700	25700	25700
50	351100	351100	351100	351100
65	602000	602000	602000	602000
80	903000	903000	903000	903000
100	1454700	1454700	1454700	1454700
125	2207500	2207500	2207500	2207500
[mm]	min./max. Endwert ([v ≈ 0,3 bzw. 10 m/s) i	in [m³/h]	
150	20600	20600	20600	20600
200	351100	-	351100	351100
250	551700	-	551700	551700
300	802400	-	802400	802400
350	1103300	-	1103300	1103300
375	-	-	1404200	1404200
400	1404200	-	1404200	1404200
450	1805400	-	1805400	1805400
500	2206600	-	2206600	2206600
600	3109600	-	3109600	3109600
700	-	-	42013500	42013500
750	-	-	48015000	48015000
800	-	-	55018000	55018000
900	-	-	69022500	69022500
1000	-	-	85028000	85028000
1200	-	-	125040000	125040000
1400	-	-	170055000	170055000
1600	-	-	220070000	220070000
1800	-	-	280090000	280090000
2000	-	-	3400110000	3400110000
2200	-	-	4100136000	-
2400	-	-	4800162000	-

Nennweite	Promag E/P	Promag H	Promag L	Promag W
[inch]	min./max. Endwert	(v ≈ 0,3 bzw. 10 m/	s) in [gal/min]	
1/ ₁₂ "	-	0,0150,5	-	_
1/8"	-	0,072	-	-
3/8"	-	0,258	_	_
1⁄2"	1,027	1,027	-	_
1"	2,580	2,580	2,580	2,580
1 1⁄2"	7190	7190	7190	7190
2"	10300	10300	10300	10300
3"	24800	24800	24800	24800
4"	401250	401250	401250	401250
6"	902650	902650	902650	902650
8"	1554850	-	1554850	1554850
10"	2507500	-	2507500	2507500
12"	35010600	-	35010600	35010600
14"	50015000	-	50015000	50015000
15"	-	-	60019000	60019000
16"	60019000	-	60019000	60019000
18"	80024000	-	80024000	80024000
20"	100030000	-	100030000	100030000
24"	140044000	-	140044000	140044000
28"	_	_	190060000	190060000
30"	-	-	215067000	215067000
32"	-	-	245080000	245080000
36"	-	_	3100100000	3100100000
40"	-	_	3800125000	3800125000
42"	-	-	4200135000	4200135000
48"	-	-	5500175000	5500175000
[inch]	min./max. Endwert	(v ≈ 0,3 bzw. 10 m/	s) in [Mgal/d]	
54"	_	-	9300	9300
60"	-	-	12380	12380
66"	-	-	14500	14500
72"	-	-	16570	16570
78"	-	-	18650	18650
84"	-	-	24800	
90"	-	-	27910	-

Empfohlene Durchflussmenge (US Einheiten)

3.2.9 Verbindungskabellänge

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung folgende Hinweise, um korrekte Messresultate zu erhalten:

- Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen. Besonders bei kleinen Leitfähigkeiten kann durch Kabelbewegungen eine Verfälschung des Messsignals hervorgerufen werden.
- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Gegebenenfalls Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer und Messumformer sicherstellen.
- Die zulässige Kabellänge L_{max} wird von der Leitfähigkeit bestimmt ($\rightarrow \blacksquare$ 16).
- Bei eingeschalteter Messstoffüberwachung (MSÜ $\rightarrow \cong$ 127) beträgt die maximale Verbindungskabellänge 10 m (32,8 ft).





L_{max} = Verbindungskabellänge

3.3 Einbau

3.3.1 Einbau Messaufnehmer Promag E

Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE-Material gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst **unmittelbar vor der Montage** des Messaufnehmers entfernt werden.
- Im Lager müssen Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.

Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente $\rightarrow \square$ 20.
- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.



Abb. 17: Montage Messaufnehmer E

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- PFA- oder PTFE-Auskleidung \rightarrow Es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach DIN EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

- Informationen zum Thema Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise für den Einsatz von Erdungskabeln finden Sie auf $\rightarrow \bigoplus 64$.

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag E)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🖹 21
- ASME → 🗎 22
- JIS → 🗎 22

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16/40

Nennweite [mm]	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Max. Anziehdrehmo- ment [Nm]
			[mm]	
15	PN 40	4 × M 12	16	11
25	PN 40	4 × M 12	18	26
32	PN 40	4 × M 16	18	41
40	PN 40	4 × M 16	18	52
50	PN 40	4 × M 16	20	65
65 *	PN 16	8 × M 16	18	43
80	PN 16	8 × M 16	20	53
100	PN 16	8 × M 16	20	57
125	PN 16	8 × M 16	22	75
150	PN 16	8 × M 20	22	99
200	PN 10	8 × M 20	24	141
200	PN 16	12 × M 20	24	94
250	PN 10	12 × M 20	26	110
250	PN 16	12 × M 24	26	131
300	PN 10	12 × M 20	26	125
300	PN 16	12 × M 24	28	179
350	PN 6	12 × M 20	22	200
350	PN 10	16 × M 20	26	188
350	PN 16	16 × M 24	30	254
400	PN 6	16 × M 20	22	166
400	PN 10	16 × M 24	26	260
400	PN 16	16 × M 27	32	330
450	PN 6	16 × M 20	22	202
450	PN 10	20 × M 24	28	235
450	PN 16	20 × M 27	40	300
500	PN 6	20 × M 20	24	176
500	PN 10	20 × M 24	28	265
500	PN 16	20 × M 30	34	448
600	PN 6	20 × M 24	30	242
600	PN 10	20 × M 27	28	345
600 *	PN 16	20 × M 33	36	658
* Auslegung gemäß	3 EN 1092-1 (nicht n	ach DIN 2501)		

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für EN 1092-1, PN 6/10/16, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	60
350	PN 16	16 × M 24	30	115
400	PN 10	16 × M 24	26	90
400	PN 16	16 × M 27	32	155
450	PN 10	20 × M 24	28	90
450	PN 16	20 × M 27	34	155
500	PN 10	20 × M 24	28	100
500	PN 16	20 × M 30	36	205
600	PN 10	20 × M 27	30	150

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für ASME B16.5, Class 150

Nennweite		ASME	Schrauben	Max. Anzieh	drehmoment
		Druckstufe]		PTFE	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf · ft]
15	1/2"	Class 150	4 × 1/2"	6	4
25	1"	Class 150	4 × ½"	11	8
40	1 1⁄2"	Class 150	4 × 1/2"	24	18
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	47	35
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	79	58
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	56	41
150	6"	Class 150	8 × ¾"	106	78
200	8"	Class 150	8 × ¾"	143	105
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	135	100
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	178	131
350	14"	Class 150	12 × 1"	260	192
400	16"	Class 150	16 × 1"	246	181
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	371	274
500	20"	Class 150	20×1 ¹ / ₈ "	341	252
600	24"	Class 150	20 × 1 ¼"	477	352

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für JIS B2220, 10/20K

Nennweite [mm]	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE [Nm]
15	20K	4 × M 12	16
25	20K	4 × M 16	32
32	20K	4 × M 16	38
40	20K	4 × M 16	41
50	10K	4 × M 16	54
65	10K	4 × M 16	74
80	10K	8 × M 16	38
100	10K	8 × M 16	47
125	10K	8 × M 20	80
150	10K	8 × M 20	99
200	10K	12 × M 20	82
250	10K	12 × M 22	133
300	10K	16 × M 22	99

3.3.2 Einbau Messaufnehmer Promag H

Der Messaufnehmer wird, gemäß den Bestellangaben, mit oder ohne montierte Prozessanschlüsse ausgeliefert. Montierte Prozessanschlüsse sind mit 4 oder 6 Sechskantschrauben am Messaufnehmer festgeschraubt.

Achtung!

Je nach Applikation und Rohrleitungslänge ist der Messaufnehmer gegebenenfalls abzustützen oder zusätzlich zu befestigen. Speziell bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist eine Befestigung des Messwertaufnehmers zwingend notwendig. Ein entsprechendes Wandmontageset kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden ($\rightarrow \cong$ 130).



Abb. 18: Prozessanschlüsse Promag H

A = DN 2...25 (¼2...1") / Prozessanschlüsse mit O-Ring Schweißstutzen (DIN EN ISO 1127, ODT / SMS), Flansch (EN (DIN), ASME, JIS), Flansch aus PVDF (EN (DIN), ASME, JIS), Außengewinde, Innengewinde, Schlauchanschluss, PVC-Klebemuffe

B = DN 2...25 (¹/₁₂...**1**") / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT / SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

C = DN 40...150 / 1½...6) / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung

Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT / SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

Dichtungen

Beim Montieren der Prozessanschlüsse ist darauf zu achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.



- Bei metallischen Prozessanschlüssen sind die Schrauben fest anzuziehen. Der Prozessanschluss bildet mit dem Messaufnehmer eine metallische Verbindung, so dass ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff sind die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde zu beachten (7 Nm / 5,2 lbf ft). Bei Kunststoff-Flanschen ist zwischen Anschluss und Gegenflansch immer eine Dichtung einzusetzen.
- Die Dichtungen sollten je nach Applikation periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Benutzung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)!
 Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von den Messstoff- und Reinigungstemperaturen abhängig. Ersatzdichtungen können als Zubehörteil nachbestellt werden →
 130.

Einsatz und Montage von Erdungsringen (DN 2...25 / ¹/₁₂...1")

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff (z.B. Flansch- oder Klebemuffenanschlüsse) ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer/Messstoff über zusätzliche Erdungsringe sicherzustellen.

Ein Fehlen von Erdungsringen kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch galvanische Korrosion der Elektroden führen.

- h Achtung!
 - Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungs-funktion an der Schnittstelle Sensor/Anschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/ Dichtungen deshalb nicht entfernt werden bzw. diese sind immer zu montieren!

 - Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst.
 - 1. Lösen Sie die vier oder sechs Sechskantschrauben (1) und entfernen Sie den Prozessanschluss vom Messaufnehmer (4).
 - 2. Entfernen Sie die Kunststoffscheibe (3) inklusive den beiden O-Ring-Dichtungen (2) vom Prozessanschluss.
 - 3. Legen Sie die eine O-Ring-Dichtung (2) wieder in die Nut des Prozessanschlusses.
 - 4. Platzieren Sie den metallischen Erdungsring (3) wie abgebildet in den Prozessanschluss.
 - 5. Legen Sie nun die zweite O-Ring-Dichtung (2) in die Nut des Erdungsrings ein.
 - 6. Montieren Sie den Prozessanschluss wieder auf den Messaufnehmer. Beachten Sie dabei unbedingt die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde (7 Nm / 5,2 lbf ft).



Abb. 19: Einbau von Erdungsringen bei Promag H (DN 2...25 / 1/12...1")

3 = Erdungsring bzw. Kunststoffscheibe (Platzhalter)

4 = Messaufnehmer

^{1 =} Sechskantschrauben Prozessanschluss

^{2 =} O-Ring-Dichtungen

Einschweißen des Messumformers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)

(Achtung!

Zerstörungsgefahr der Messelektronik! Achten Sie darauf, dass die Erdung der Schweißanlage *nicht* über den Messaufnehmer oder Messumformer erfolgt.

- 1. Befestigen Sie den Messaufnehmer mit einigen Schweißpunkten in der Rohrleitung. Eine dazu geeignete Einschweißhilfe kann als Zubehörteil separat bestellt werden $\Rightarrow \bigoplus 130.$
- 2. Lösen Sie die Schrauben am Prozessanschlussflansch und entfernen Sie den Messaufnehmer inkl. Dichtung aus der Rohrleitung.
- 3. Schweißen Sie den Prozessanschluss in die Leitung ein.
- 4. Montieren Sie den Messaufnehmer wieder in die Rohrleitung. Achten Sie dabei auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung.



Hinweis!

- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sich trotzdem, Messaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
- Für die Demontage muss die Rohrleitung insgesamt ca. 8 mm geöffnet werden können.

Reinigung mit Molchen

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und Prozessanschluss zu beachten. Alle Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information" $\rightarrow \bigoplus 186$.

3.3.3 Einbau Messaufnehmer Promag L

Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche (DN 25...300 / 1...12") montierten Scheiben dienen zur Fixierung der Losflansche während des Transports. Zusätzlich schützen sie das über die Flansche gebördelte PTFE gegen eine Rückverformung und dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.
- Im Lager müssen die Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.

Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente $\rightarrow \cong$ 27.
- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.
- Für die Einhaltung der Spezifikation des Gerätes ist ein zentrierter Einbau in die Messstrecke erforderlich.



Abb. 20: Montage Messaufnehmer Promag L

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- Hartqummi-Auskleidung \rightarrow es sind **immer** zusätzliche Dichtungen erforderlich!
- Polyurethan-Auskleidung \rightarrow es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- PTFE-Auskleidung \rightarrow es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

Achtung!

Kurzschlussgefahr!

Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

- Für den Potenzialausgleich können, falls erforderlich, spezielle Erdungskabel als Zubehörteil bestellt werden $\rightarrow \cong 130$.
- Informationen zum Thema Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise für den Einsatz von Erdungskabeln finden Sie auf $\rightarrow \bigoplus 64$.

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag L)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16

Nennweite	EN (DIN)	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anziehdrehmoment		
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan	PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
25	PN 10/16	4 × M 12	18	-	6	11
32	PN 10/16	4 × M 16	18	-	16	27
40	PN 10/16	4 × M 16	18	-	16	29
50	PN 10/16	4 × M 16	18	-	15	40
65*	PN 10/16	8 × M 16	18	-	10	22
80	PN 10/16	8 × M 16	20	-	15	30
100	PN 10/16	8 × M 16	20	-	20	42
125	PN 10/16	8 × M 16	22	-	30	55
150	PN 10/16	8 × M 20	22	-	50	90
200	PN 16	12 × M 20	24	-	65	87
250	PN 16	12 × M 24	26	-	126	151
300	PN 16	12 × M 24	28	-	139	177
350	PN 6	12 × M 20	22	111	120	-
350	PN 10	16 × M 20	26	112	118	-
350	PN 16	16 × M 24	30	152	165	-
400	PN 6	16 × M 20	22	90	98	-
400	PN 10	16 × M 24	26	151	167	-
400	PN 16	16 × M 27	32	193	215	-
450	PN 6	16 × M 20	22	112	126	-
450	PN 10	20 × M 24	28	153	133	-
500	PN 6	20 × M 20	24	119	123	-
500	PN 10	20 × M 24	28	155	171	-
500	PN 16	20 × M 30	34	275	300	-
600	PN 6	20 × M 24	30	139	147	-
600	PN 10	20 × M 27	28	206	219	-
600*	PN 16	20 × M 33	36	415	443	-
700	PN 6	24 × M 24	24	148	139	-
700	PN 10	24 × M 27	30	246	246	-
700	PN 16	24 × M 33	36	278	318	-
800	PN 6	24 × M 27	24	206	182	-
800	PN 10	24 × M 30	32	331	316	-
800	PN 16	24 × M 36	38	369	385	-
900	PN 6	24 × M 27	26	230	637	-
900	PN 10	28 × M 30	34	316	307	-
900	PN 16	28 × M 36	40	353	398	-
1000	PN 6	28 × M 27	26	218	208	-
1000	PN 10	28 × M 33	34	402	405	-
1200	PN 6	32 × M 30	28	319	299	-
1200	PN 10	32 × M 36	38	564	568	-
1200	PN 16	32 × M 45	48	701	753	-
1400	PN 6	36 × M 33	32	430	-	-
1400	PN 10	36 × M 39	42	654	-	-
1400	PN 16	36 × M 45	52	729	-	-
1600	PN 6	40 × M 33	34	440	-	-

Nennweite	EN (DIN)	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anziehdrehmoment		oment
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan	PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
1600	PN 10	40 × M 45	46	946	-	-
1600	PN 16	40 × M 52	58	1007	-	-
1800	PN 6	44 × M 36	36	547	-	-
1800	PN 10	44 × M 45	50	961	-	-
1800	PN 16	44 × M 52	62	1108	-	-
2000	PN 6	48 × M 39	38	629	-	-
2000	PN 10	48 × M 45	54	1047	-	-
2000	PN 16	48 × M 56	66	1324	-	-
2200	PN 6	52 × M 39	42	698	-	-
2200	PN 10	52 × M 52	58	1217	-	-
2400	PN 6	56 × M 39	44	768	-	-
2400	PN 10	56 × M 52	62	1229	-	-
* Auslegung ge	emäß EN 1092-1 (n	icht nach DIN 250	1)	•		

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für EN 1092-1, PN 6/10/16, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN(DIN)	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
	Druckstufe			Hartaummi	Polyurethan
[mm]	Diucksture		[mm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 6	12 × M 20	2.2	60	75
350	PN 10	$16 \times M 20$	26	70	80
400	PN 6	$16 \times M 20$	22	65	70
400	PN 10	16 × M 24	26	100	120
400	PN 16	16 × M 27	32	175	190
450	PN 6	16 × M 20	22	70	90
450	PN 10	20 × M 24	28	100	110
500	PN 6	20 × M 20	24	65	70
500	PN 10	20 × M 24	28	110	120
500	PN 16	20 × M 30	36	225	235
600	PN 6	20 × M 24	30	105	105
600	PN 10	20 × M 27	30	165	160
600	PN 16	20 × M 33	40	340	340
700	PN 6	24 × M 24	30	110	110
700	PN 10	24 × M 27	35	190	190
700	PN 16	24 × M 33	40	340	340
800	PN 6	24 × M 27	30	145	145
800	PN 10	24 × M 30	38	260	260
800	PN 16	24 × M 36	41	465	455
900	PN 6	24 × M 27	34	170	180
900	PN 10	28 × M 30	38	265	275
900	PN 16	28 × M 36	48	475	475
1000	PN 6	28 × M 27	38	175	185
1000	PN 10	28 × M 33	44	350	360
1000	PN 16	28 × M 39	59	630	620
1200	PN 6	32 × M 30	42	235	250
1200	PN 10	32 × M 36	55	470	480
1200	PN 16	32 × M 45	78	890	900
1400	PN 6	36 × M 33	56	300	-
1400	PN 10	36 × M 39	65	600	-
1400	PN 16	36 × M 45	84	1050	-
1600	PN 6	40 × M 33	63	340	-

Nennweite	EN(DIN)	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdre	ehmoment
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
1600	PN 10	40 × M 45	75	810	-
1600	PN 16	40 × M 52	102	1420	-
1800	PN 6	44 × M 36	69	430	-
1800	PN 10	44 × M 45	85	920	-
1800	PN 16	44 × M 52	110	1600	-
2000	PN 6	48 × M 39	74	530	-
2000	PN 10	48 × M 45	90	1040	-
2000	PN 16	48 × M 56	124	1900	-
2200	PN 6	52 × M 39	81	580	-
2200	PN 10	52 × M 52	100	1290	-
2400	PN 6	56 × M 39	87	650	-
2400	PN 10	56 × M 52	110	1410	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für ASME B16.5, Class 150

Nenn	weite	ASME	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment					
		Druckstufe		Hartg	Hartgummi		rethan	PTFE	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
25	1"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	5	4	14	13
40	1 ½"	Class 150	8 × 5/8"	-	-	10	17	21	15
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	15	11	40	29
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	25	18	65	48
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	-	-	20	15	44	32
150	6"	Class 150	8 × ¾"	-	-	45	33	90	66
200	8"	Class 150	8 × ¾"	-	-	65	48	87	64
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	-	-	126	93	151	112
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	-	-	146	108	177	131
350	14"	Class 150	12 × 1"	135	100	158	117	-	-
400	16"	Class 150	16 × 1"	128	94	150	111	-	-
450	18"	Class 150	16 × 1 ¹ / ₈ "	204	150	234	173	-	-
500	20"	Class 150	20 × 1 ¹ / ₈ "	183	135	217	160	-	-
600	24"	Class 150	20 × 1 ¼"	268	198	307	226	-	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für AWWA C207, Class D

Nenn	weite	AWWA	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment					
		Druckstufe		Hartgummi		Hartgummi Polyurethan		PT	'FE
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
700	28"	Class D	28 × 1 ¼"	247	182	292	215	-	-
750	30"	Class D	28 × 1 ¼"	287	212	302	223	-	-
800	32"	Class D	28 × 1 ½"	394	291	422	311	-	-
900	36"	Class D	32 × 1 ½"	419	309	430	317	-	-
1000	40"	Class D	36 × 1 ½"	420	310	477	352	-	-
-	42"	Class D	36 × 1 ½"	528	389	518	382	-	-
1200	48"	Class D	44 × 1 ½"	552	407	531	392	-	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für AS 2129, Table E

Nennweite	AS 2129	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment				
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE		
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]		
350	Table E	12 × M 24	203	-	-		
400	Table E	12 × M 24	226	-	-		

Nennweite	AS 2129	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment			
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE	
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]	
450	Table E	16 × M 24	226	-	-	
500	Table E	16 × M 24	271	-	-	
600	Table E	16 × M 30	439	-	-	
700	Table E	20 × M 30	355	-	-	
750	Table E	20 × M 30	559	-	-	
800	Table E	20 × M 30	631	-	-	
900	Table E	24 × M 30	627	-	-	
1000	Table E	24 × M 30	634	-	-	
1200	Table E	32 × M 30	727	-	-	

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087	Schrauben	Ma	Max. Anziehdrehmoment			
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE		
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]		
350	PN 16	12 × M 24	203	-	-		
375	PN 16	12 × M 24	137	-	-		
400	PN 16	12 × M 24	226	-	-		
450	PN 16	12 × M 24	301	-	-		
500	PN 16	16 × M 24	271	-	-		
600	PN 16	16 × M 27	393	-	-		
700	PN 16	20 × M 27	330	-	-		
750	PN 16	20 × M 30	529	-	-		
800	PN 16	20 × M 33	631	-	-		
900	PN 16	24 × M 33	627	-	-		
1000	PN 16	24 × M 33	595	-	-		
1200	PN 16	32 × M 33	703	-	-		

3.3.4 Einbau Messaufnehmer Promag P

Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE-Material gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.
 - Im Lager müssen Schutzscheiben immer montiert bleiben.
 - Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.



Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.



Abb. 21: Montage Messaufnehmer P

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- PFA- oder PTFE-Auskleidung \rightarrow Es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach DIN EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

Einbau der Hochtemperaturausführung (mit PFA-Auskleidung)

Die Hochtemperaturausführung besitzt eine Gehäusestütze für die thermische Trennung von Messaufnehmer und Messumformer. Diese Ausführung kommt immer dort zum Einsatz, wo gleichzeitig hohe Messstoff- und Umgebungstemperaturen auftreten. Bei Messstofftemperaturen über +150 °C (+300 °F) ist die Hochtemperaturausführung zwingend erforderlich!

Hinweis! Angaben über zulässige Temperaturbereiche $\rightarrow \square$ 162.

Isolation

Die Isolation von Rohrleitungen ist bei sehr heißen Messstoffen notwendig, um Energieverluste einzudämmen und um ein unbeabsichtigtes Berühren heißer Rohrleitungen zu verhindern. Beachten Sie die einschlägigen Richtlinien zur Isolation von Rohrleitungen.

Achtung!

Überhitzungsgefahr der Messelektronik! Die Gehäusestütze dient der Wärmeabfuhr und ist vollständig freizuhalten. Die Isolation des Messaufnehmers darf bis maximal zur Oberkante der beiden Messaufnehmer-Halbschalen erfolgen.



Abb. 22: Messaufnehmer Promag P (Hochtemperaturausführung): Isolation der Rohrleitung

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag P)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🗎 33
- ASME → 🗎 34
- JIS → 🗎 35
- AS 2129 → 🗎 35
- AS 4087 → 🗎 35

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anzieh	drehmoment
				PTFE	PFA
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
15	PN 40	4 × M 12	16	11	_
25	PN 40	4 × M 12	18	26	20
32	PN 40	4 × M 16	18	41	35
40	PN 40	4 × M 16	18	52	47
50	PN 40	4 × M 16	20	65	59
65 *	PN 16	8 × M 16	18	43	40
65	PN 40	8 × M 16	22	43	40
80	PN 16	8 × M 16	20	53	48
80	PN 40	8 × M 16	24	53	48
100	PN 16	8 × M 16	20	57	51
100	PN 40	8 × M 20	24	78	70
125	PN 16	8 × M 16	22	75	67
125	PN 40	8 × M 24	26	111	99
150	PN 16	8 × M 20	22	99	85
150	PN 40	8 × M 24	28	136	120
200	PN 10	8 × M 20	24	141	101
200	PN 16	12 × M 20	24	94	67
200	PN 25	12 × M 24	30	138	105
250	PN 10	12 × M 20	26	110	_
250	PN 16	12 × M 24	26	131	_
250	PN 25	12 × M 27	32	200	-
300	PN 10	12 × M 20	26	125	_
300	PN 16	12 × M 24	28	179	-
300	PN 25	16 × M 27	34	204	_
350	PN 10	16 × M 20	26	188	_
350	PN 16	16 × M 24	30	254	-
350	PN 25	16 × M 30	38	380	_
400	PN 10	16 × M 24	26	260	-
400	PN 16	16 × M 27	32	330	-
400	PN 25	16 × M 33	40	488	_
450	PN 10	20 × M 24	28	235	-
450	PN 16	20 × M 27	40	300	-
450	PN 25	20 × M 33	46	385	_
500	PN 10	20 × M 24	28	265	_
500	PN 16	20 × M 30	34	448	_
500	PN 25	20 × M 33	48	533	_
600	PN 10	20 × M 27	28	345	_
600 *	PN 16	20 × M 33	36	658	-
600	PN 25	20 × M 36	58	731	_
* Auslegung gemäi	3 EN 1092-1 (nicht	nach DIN 2501)			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment- PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	60
350	PN 16	16 × M 24	30	115
350	PN 25	16 × M 30	38	220
400	PN 10	16 × M 24	26	90
400	PN 16	16 × M 27	32	155
400	PN 25	16 × M 33	40	290
450	PN 10	20 × M 24	28	90
450	PN 16	20 × M 27	34	155
450	PN 25	20 × M 33	46	290
500	PN 10	20 × M 24	28	100
500	PN 16	20 × M 30	36	205
500	PN 25	20 × M 33	48	345
600	PN 10	20 × M 27	30	150
600	PN 16	20 × M 33	40	310
600	PN 25	20 × M 36	48	500

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für EN 1092-1, PN 10/16/25, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für ASME B16.5, Class 150/300

Nenn	weite	ASME	Schrauben	Max. Anzieh		drehmoment	
		Druckstufe		РТ	FE	P	FA
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
15	1/2"	Class 150	4 × 1/2"	6	4	-	-
15	1/2"	Class 300	4 × ½"	6	4	-	-
25	1"	Class 150	4 × ½"	11	8	10	7
25	1"	Class 300	4 × 5/8"	14	10	12	9
40	1 1/2"	Class 150	4 × ½"	24	18	21	15
40	1 1/2"	Class 300	4 × ¾"	34	25	31	23
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	47	35	44	32
50	2"	Class 300	8 × 5/8"	23	17	22	16
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	79	58	67	49
80	3"	Class 300	8 × ¾"	47	35	42	31
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	56	41	50	37
100	4"	Class 300	8 × ¾"	67	49	59	44
150	6"	Class 150	8 × ¾"	106	78	86	63
150	6"	Class 300	12 × ¾"	73	54	67	49
200	8"	Class 150	8 × ¾"	143	105	109	80
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	135	100	-	-
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	178	131	-	-
350	14"	Class 150	12 × 1"	260	192	-	-
400	16"	Class 150	16 × 1"	246	181	-	-
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	371	274	-	-
500	20"	Class 150	20 × 1 1/8"	341	252	-	-
600	24"	Class 150	20 × 1 ¼"	477	352	-	-

Nennweite	JIS	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
	Druckstufe			
			PTFE	PFA
[mm]			[Nm]	[Nm]
15	10K	4 × M 12	16	-
15	20K	4 × M 12	16	-
25	10K	4 × M 16	32	27
25	20K	4 × M 16	32	27
32	10K	4 × M 16	38	-
32	20K	4 × M 16	38	-
40	10K	4 × M 16	41	37
40	20K	4 × M 16	41	37
50	10K	4 × M 16	54	46
50	20K	8 × M 16	27	23
65	10K	4 × M 16	74	63
65	20K	8 × M 16	37	31
80	10K	8 × M 16	38	32
80	20K	8 × M 20	57	46
100	10K	8 × M 16	47	38
100	20K	8 × M 20	75	58
125	10K	8 × M 20	80	66
125	20K	8 × M 22	121	103
150	10K	8 × M 20	99	81
150	20K	12 × M 22	108	72
200	10K	12 × M 20	82	54
200	20K	12 × M 22	121	88
250	10K	12 × M 22	133	-
250	20K	12 × M 24	212	-
300	10K	16 × M 22	99	-
300	20K	16 × M 24	183	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für JIS B2220, 10/20K

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
350	10K	16 × M 22	109	109
350	20K	16 × M 30x3	217	217
400	10K	16 × M 24	163	163
400	20K	16 × M 30x3	258	258
450	10K	16 × M 24	155	155
450	20K	16 × M 30x3	272	272
500	10K	16 × M 24	183	183
500	20K	16 × M 30x3	315	315
600	10K	16 × M 30	235	235
600	20K	16 × M 36x3	381	381

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für AS 2129, Table E

Nennweite [mm]	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE [Nm]
25	Table E	4 × M 12	21
50	Table E	4 × M 16	42

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]	Druckstufe		[Nm]
50	PN 16	4 × M 16	42

3.3.5 Einbau Messaufnehmer Promag W

Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente $\rightarrow \cong$ 36.
- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.



Abb. 23: Montage Messaufnehmer W

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- Hartgummi-Auskleidung \rightarrow Es sind **immer** zusätzliche Dichtungen erforderlich.
- Polyurethan-Auskleidung \rightarrow es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach DIN EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohrs kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

- Informationen zum Thema Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise f
 ür den Einsatz von Erdungskabeln finden Sie auf →
 ⁽¹⁾/₍₂₎ 64.

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag W)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🖹 37
- JIS → 🗎 39

- AS 4087 → 🗎 42
| Nennweite | EN (DIN) | Schrauben | Flanschblatt- | Max. Anzieh | drehmoment |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Druckstufe | | aicke | Hartaummi | Polyarothan |
| [mm] | Diuckstule | | [mm] | [Nm] | [Nm] |
| 2.5 | PN 40 | 4 × M 12 | 18 | - | 15 |
| 32 | PN 40 | 4 × M 16 | 18 | - | 2.4 |
| 40 | PN 40 | 4 × M 16 | 18 | - | 31 |
| 50 | PN 40 | 4 × M 16 | 20 | - | 40 |
| 65* | PN 16 | 8 × M 16 | 18 | 32 | 2.7 |
| 65 | PN 40 | 8 × M 16 | 22 | 32 | 2.7 |
| 80 | PN 16 | 8 × M 16 | 20 | 40 | 34 |
| 80 | PN 40 | 8 × M 16 | 20 | 40 | 34 |
| 100 | PN 16 | 8 × M 16 | 20 | //3 | 36 |
| 100 | PN 40 | 8 × M 20 | 20 | 59 | 50 |
| 100 | PN 16 | 8 × M 16 | 21 | 56 | 48 |
| 125 | PN 40 | 8 × M 24 | 26 | 83 | 71 |
| 150 | DN 16 | 8 × M 20 | 20 | 74 | 63 |
| 150 | DN 40 | 0 × M 20 | 22 | 10/ | 05 |
| 200 | DN 10 | 8 × M 20 | 20 | 104 | 91 |
| 200 | DN 16 | $12 \times M20$ | 24 | 70 | 61 |
| 200 | DN 25 | $12 \times M20$ | 30 | 10/ | 92 |
| 250 | DN 10 | $12 \times M20$ | 26 | 07 | 71 |
| 250 | PN 10 | $12 \times M 20$ | 20 | 98 | 71 |
| 250 | DN 25 | $12 \times M 24$ | 20 | 150 | 124 |
| 200 | PN 10 | $12 \times M20$ | 26 | 150 | 104
01 |
| 300 | PN 10 | $12 \times M20$ | 20 | 12/ | 110 |
| 200 | PN 10 | 12×10124 | 20 | 154 | 110 |
| 250 | FIN 2.5 | $10 \times M 20$ | 24 | 111 | 130 |
| 250 | PN 0 | 12 × M 20 | 22 | 111 | 120 |
| 350 | PN 10 | 16 × M 26 | 20 | 112 | 110 |
| 250 | PN 10 | 10 × M 20 | 20 | 152 | 105 |
| 550 | PIN 25 | $16 \times M 30$ | 20 | 227 | 454 |
| 400 | PN 0 | 16 × M 20 | 22 | 90 | 98 |
| 400 | PN 10 | 16 × M 27 | 20 | 151 | 107 |
| 400 | PN 10 | 16 × M 27 | 52 | 195 | 215 |
| 400 | PN 25 | 16 × M 33 | 40 | 289 | 320 |
| 450 | PN 0 | 16 × M 20 | 22 | 112 | 120 |
| 450 | PN 10 | 20 × M 24 | 28 | 153 | 133 |
| 450 | PN 16 | 20 × M 27 | 40 | 198 | 196 |
| 450 | PN 25 | 20 × M 33 | 40 | 256 | 453 |
| 500 | PN 0 | 20 × M 20 | 24 | 119 | 125 |
| 500 | PN 10 | 20 × M 24 | 28 | 100 | 1/1 |
| 500 | PN 16 | 20 × M 30 | 34 | 275 | 300 |
| 500 | PN 25 | 20 × M 35 | 48 | 517 | 300 |
| 600 | PN 6 | 20 × M 24 | 30 | 139 | 147 |
| 600 | PN 10 | 20 × M 27 | 28 | 206 | 219 |
| 600 " | PN 16 | 20 × M 33 | 30 | 415 | 443 |
| 600 | PN 25 | 20 × M 36 | 58 | 431 | 516 |
| 700 | PIN 6 | $24 \times M 24$ | 24 | 148 | 139 |
| 700 | PN 10 | 24 × M 27 | 30 | 246 | 240 |
| 700 | PN 16 | 24 × M 33 | 30 | 278 | 318 |
| /00 | PN 25 | 24 × M 39 | 40 | 449 | 507 |
| 800 | PIN 6 | 24 × M 27 | 24 | 206 | 182 |
| 800 | PN 10 | 24 × M 30 | 32 | 331 | 316 |
| 800 | PN 16 | 24 × M 36 | 38 | 369 | 385 |
| 800 | PN 25 | 24 × M 45 | 50 | 664 | /21 |
| 900 | PN 6 | 24 × M 27 | 26 | 230 | 637 |

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16/25/40

Nennweite	EN (DIN)	Schrauben	Flanschblatt-	Max. Anziehdrehmoment		
	Drugkstufe		aicke	Hartaummi	Polygyrothan	
[mm]	Diuckstule		[mm]	[Nm]	[Nm]	
900	PN 10	28 × M 30	34	316	307	
900	PN 16	28 × M 36	40	353	398	
900	PN 25	28 × M 45	54	690	716	
1000	PN 6	28 × M 27	26	218	208	
1000	PN 10	28 × M 33	34	402	405	
1000	PN 16	28 × M 39	42	502	518	
1000	PN 25	28 × M 52	58	970	971	
1200	PN 6	32 × M 30	28	319	299	
1200	PN 10	32 × M 36	38	564	568	
1200	PN 16	32 × M 45	48	701	753	
1400	PN 6	36 × M 33	32	430	398	
1400	PN 10	36 × M 39	42	654	618	
1400	PN 16	36 × M 45	52	729	762	
1600	PN 6	40 × M 33	34	440	417	
1600	PN 10	40 × M 45	46	946	893	
1600	PN 16	40 × M 52	58	1007	1100	
1800	PN 6	44 × M 36	36	547	521	
1800	PN 10	44 × M 45	50	961	895	
1800	PN 16	44 × M 52	62	1108	1003	
2000	PN 6	48 × M 39	38	629	605	
2000	PN 10	48 × M 45	54	1047	1092	
2000	PN 16	48 × M 56	66	1324	1261	
* Auslegung gemäß EN 1092-1 (nicht nach DIN 2501)						

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für EN 1092-1, PN 6/10/16/25, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
				Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 6	12 × M 20	22	60	75
350	PN 10	16 × M 20	26	70	80
350	PN 16	16 × M 24	30	125	135
350	PN 25	16 × M 30	38	230	235
400	PN 6	16 × M 20	22	65	70
400	PN 10	16 × M 24	26	100	120
400	PN 16	16 × M 27	32	175	190
400	PN 25	16 × M 33	40	315	325
450	PN 6	16 × M 20	22	70	90
450	PN 10	20 × M 24	28	100	110
450	PN 16	20 × M 27	34	175	190
450	PN 25	20 × M 33	46	300	310
500	PN 6	20 × M 20	24	65	70
500	PN 10	20 × M 24	28	110	120
500	PN 16	20 × M 30	36	225	235
500	PN 25	20 × M 33	48	370	370
600	PN 6	20 × M 24	30	105	105
600	PN 10	20 × M 27	30	165	160
600	PN 16	20 × M 33	40	340	340
600	PN 25	20 × M 36	48	540	540
700	PN 6	24 × M 24	30	110	110
700	PN 10	24 × M 27	35	190	190
700	PN 16	24 × M 33	40	340	340

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
	Druckstule			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
700	PN 25	24 × M 39	50	615	595
800	PN 6	24 × M 27	30	145	145
800	PN 10	24 × M 30	38	260	260
800	PN 16	24 × M 36	41	465	455
800	PN 25	24 × M 45	53	885	880
900	PN 6	24 × M 27	34	170	180
900	PN 10	28 × M 30	38	265	275
900	PN 16	28 × M 36	48	475	475
900	PN 25	28 × M 45	57	930	915
1000	PN 6	28 × M 27	38	175	185
1000	PN 10	28 × M 33	44	350	360
1000	PN 16	28 × M 39	59	630	620
1000	PN 25	28 × M 52	63	1300	1290
1200	PN 6	32 × M 30	42	235	250
1200	PN 10	32 × M 36	55	470	480
1200	PN 16	32 × M 45	78	890	900
1400	PN 6	36 × M 33	56	300	-
1400	PN 10	36 × M 39	65	600	-
1400	PN 16	36 × M 45	84	1050	-
1600	PN 6	40 × M 33	63	340	-
1600	PN 10	40 × M 45	75	810	-
1600	PN 16	40 × M 52	102	1420	-
1800	PN 6	44 × M 36	69	430	-
1800	PN 10	44 × M 45	85	920	-
1800	PN 16	44 × M 52	110	1600	-
2000	PN 6	48 × M 39	74	530	-
2000	PN 10	48 × M 45	90	1040	-
2000	PN 16	48 × M 56	124	1900	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für JIS B2220, 10/20K

Messaufnehmer Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
25	10K	4 × M 16	-	19
25	20K	4 × M 16	-	19
32	10K	4 × M 16	-	22
32	20K	4 × M 16	-	22
40	10K	4 × M 16	-	24
40	20K	4 × M 16	-	24
50	10K	4 × M 16	-	33
50	20K	8 × M 16	-	17
65	10K	4 × M 16	55	45
65	20K	8 × M 16	28	23
80	10K	8 × M 16	29	23
80	20K	8 × M 20	42	35
100	10K	8 × M 16	35	29
100	20K	8 × M 20	56	48
125	10K	8 × M 20	60	51
125	20K	8 × M 22	91	79

Messaufnehmer Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
150	10K	8 × M 20	75	63
150	20K	12 × M 22	81	72
200	10K	12 × M 20	61	52
200	20K	12 × M 22	91	80
250	10K	12 × M 22	100	87
250	20K	12 × M 24	159	144
300	10K	16 × M 22	74	63
300	20K	16 × M 24	138	124

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment		
			Hartgummi	Polyurethan	
[mm]			[Nm]	[Nm]	
350	10K	16 × M 22	109	109	
350	20K	16 × M30 x3	217	217	
400	10K	16 × M 24	163	163	
400	20K	16 × M30x3	258	258	
450	10K	16 × M 24	155	155	
450	20K	16 × M30x3	272	272	
500	10K	16 × M 24	183	183	
500	20K	16 × M30x3	315	315	
600	10K	16 × M 30	235	235	
600	20K	16 × M36x3	381	381	
700	10K	16 × M 30	300	300	
750	10K	16 × M 30	339	339	

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für ASME B16.5, Class 150/300

Messaufnehmer Nennweite	ASME Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[inch]			[Nm]	[Nm]
1"	Class 150	4 × 1/2"	-	7
1"	Class 300	4 × 5/8"	-	8
1 1⁄2"	Class 150	4 × ½"	-	10
1 1⁄2"	Class 300	4 × ¾"	-	15
2"	Class 150	4 × 5/8"	-	22
2"	Class 300	8 × 5/8"	-	11
3"	Class 150	4 × 5/8"	60	43
3"	Class 300	8 × ¾"	38	26
4"	Class 150	8 × 5/8"	42	31
4"	Class 300	8 × ¾"	58	40
6"	Class 150	8 × ¾"	79	59
6"	Class 300	12 × ¾"	70	51
8"	Class 150	8 × ¾"	107	80
10"	Class 150	12 × 7/8"	101	75
12"	Class 150	12 × 7/8"	133	103
14"	Class 150	12 × 1"	135	158

Messaufnehmer Nennweite	ASME Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[inch]			[Nm]	[Nm]
16"	Class 150	16 × 1"	128	150
18"	Class 150	16 × 1 ¹ ⁄8"	204	234
20"	Class 150	20 × 1 ¹ / ₈ "	183	217
24"	Class 150	20 × 1 ¼	268	307

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AWWA C207, Class D

Messaufnehmer Nennweite	AWWA Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[inch]			[Nm]	[Nm]
28"	Class D	28 × 1 ¼"	247	292
30"	Class D	28 × 1 ¼"	287	302
32"	Class D	28 × 1 ½"	394	422
36"	Class D	32 × 1 ½"	419	430
40"	Class D	36 × 1 ½"	420	477
42"	Class D	36 × 1 ½"	528	518
48"	Class D	44 × 1 ½"	552	531
54"	Class D	44 × 1 ¾"	730	633
60"	Class D	52 × 1 ¾"	758	832
66"	Class D	52 × 1 ¾"	946	955
72"	Class D	60 × 1 ¾"	975	1087
78"	Class D	64 × 2"	853	786

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AS 2129, Table E

Messaufnehmer Nennweite	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment Hartgummi
[mm]			[Nm]
80	Table E	4 × M 16	49
100	Table E	8 × M 16	38
150	Table E	8 × M 20	64
200	Table E	8 × M 20	96
250	Table E	12 × M 20	98
300	Table E	12 × M 24	123
350	Table E	12 × M 24	203
400	Table E	12 × M 24	226
500	Table E	16 × M 24	271
600	Table E	16 × M 30	439
700	Table E	20 × M 30	355
750	Table E	20 × M 30	559
800	Table E	20 × M 30	631
900	Table E	24 × M 30	627
1000	Table E	24 × M 30	634
1200	Table E	32 × M 30	727

Messaufnehmer Nennweite	AS 4087 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment Hartgummi
[mm]			[Nm]
80	PN 16	4 × M 16	49
100 *	PN 16	8 × M 16	38
150	PN 16	8 × M 20	52
200	PN 16	8 × M 20	77
250	PN 16	8 × M 20	147
300	PN 16	12 × M 24	103
350	PN 16	12 × M 24	203
375	PN 16	12 × M 24	137
400	PN 16	12 × M 24	226
500	PN 16	16 × M 24	271
600	PN 16	16 × M 30	393
700	PN 16	20 × M 27	330
750	PN 16	20 × M 30	529
800	PN 16	20 × M 33	631
900	PN 16	24 × M 33	627
1000	PN 16	24 × M 33	595
1200	PN 16	32 × M 33	703

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AS 4087, PN16

* Auslegung gemäß AS 2129 (nicht nach AS 4087)

3.3.6 Messumformergehäuse drehen

Aluminium-Feldgehäuse drehen



Warnung!

Bei Geräten mit der Zulassung Ex d/de bzw. FM/CSA Cl. I Div. 1 ist die Drehmechanik anders als hier beschrieben. Die entsprechende Vorgehensweise ist in der Ex-spezifischen Dokumentation dargestellt.

- 1. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- 2. Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
- 3. Heben Sie vorsichtig das Messumformergehäuse bis zum Anschlag an.
- 4. Drehen Sie das Messumformergehäuse in die gewünschte Lage (max. 2 \times 90° in jede Richtung).
- 5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.
- 6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.



Abb. 24: Drehen des Messumformergehäuses (Aluminium-Feldgehäuse)

Rostfreier Stahl-Feldgehäuse drehen

- a. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- b. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- c. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- d. Gehäuse wieder aufsetzen.
- e. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.



Abb. 25: Drehen des Messumformergehäuses (Rostfreier Stahl-Feldgehäuse)

3.3.7 Vor-Ort-Anzeige drehen

- 1. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungstasten des Anzeigemoduls und ziehen Sie das Modul aus der Elektronikraumabdeckplatte heraus.
- 3. Drehen Sie die Anzeige in die gewünschte Lage (max. $4 \times 45^{\circ}$ in beide Richtungen) und setzen Sie sie wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte auf.
- 4. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse.



Abb. 26: Drehen der Vor-Ort-Anzeige (Feldgehäuse)

3.3.8 Montage Wandaufbaugehäuse

Das Wandaufbaugehäuse kann auf folgende Arten montiert werden:

- Direkte Wandmontage.
- Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehör) →
 [⊕] 46.
- Rohrmontage (mit separatem Montageset, Zubehör) $\rightarrow \square$ 46.

ት Achtung!

- Das Wandaufbaugehäuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten gerichtet sind.

Direkte Wandmontage

- 1. Bohrlöcher gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.
- 3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (c) schieben.
 - Befestigungsschrauben (M6): max. Ø 6,5 mm (0,26")
 - Schraubenkopf: max. Ø 10,5 mm (0,4")
- 4. Messumformergehäuse wie abgebildet auf die Wand montieren.
- 5. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehäuse schrauben.



Abb. 27: Direkte Wandmontage. Maßeinheit mm (inch)

Schalttafeleinbau

- 1. Einbauöffnung in der Schalttafel gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
- 3. Halterungen auf das Wandaufbaugehäuse schrauben.
- 4. Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.



Abb. 28: Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemäß den Vorgaben in der nachfolgenden Abbildung.

Achtung!

Wird für die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Gehäusetemperatur den max. zulässigen Wert von +60 $^{\circ}$ C (+140 $^{\circ}$ F) nicht überschreitet.



Abb. 29: Rohrmontage (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

3.4 Einbaukontrolle

Führen Sie nach dem Einbau des Messgerätes in die Rohrleitung folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand/-spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, min. Leitfähigkeit, Mess- bereich etc.?	→ 🗎 159
Einbau	Hinweise
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tat- sächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?	-
Ist die Lage der Messelektrodenachse korrekt?	→ 🖺 14
Ist die Lage der Messstoffüberwachungselektrode korrekt?	→ 🖺 14
Sind beim Einbau des Messaufnehmers die Schrauben mit den entsprechenden Anziehdrehmomenten festgezogen worden?	→ 🗎 20
Wurden die richtigen Dichtungen eingesetzt (Typ, Material, Installation)?	→ 🗎 36
Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	-
Prozessumgebung/-bedingungen	Hinweise
Wurden die Ein- und Auslaufstrecken eingehalten?	Einlaufstrecke ≥ 5 × DN Auslaufstrecke ≥ 2 × DN
Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?	_
Ist der Messaufnehmer ausreichend gegen Vibrationen gesichert (Befestigung, Abstützung)?	Beschleunigung bis 2 g in Anleh- nung an IEC 600 68-2-6 → 🗎 162



Verdrahtung

Warnung!

4

Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.

Hinweis!

Das Gerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Gerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

4.1 Kabelspezifikationen PROFIBUS

4.1.1 Kabelspezifikation PROFIBUS DP

Kabeltyp

Zwei Varianten der Busleitung sind in der IEC 61158 spezifiziert. Für alle Übertragungsraten bis zu 12 Mbit/s kann Kabeltyp A verwendet werden.

Kabeltyp A	
Wellenwiderstand	135165 Ω bei einer Messfrequenz von 320 MHz
Kabelkapazität	<30 pF/m
Aderquerschnitt	>0,34 mm ² , entspricht AWG 22
Kabeltyp	paarweise verdrillt, 1 × 2, 2 × 2 oder 1 × 4 Leiter
Schleifenwiderstand	110 Ω/km
Signaldämpfung	max. 9 dB über die ganze Länge des Leitungsabschnitts
Abschirmung	Kupfer-Geflechtschirm oder Geflechtschirm und Folienschirm

Aufbau der Busstruktur

Folgende Punkte sind zu beachten:

• Die maximale Leitungslänge (Segmentlänge) ist von der Übertragungsrate abhängig. Für den Kabel Typ A beträgt die maximale Leitungslänge (Segmentlänge):

Übertragungsrate [kBit/s]	9,693,75	187,5	500	1500	300012000
Leitungslänge [m]([inch])	1200 (4000)	1000 (3300)	400 (1300)	200(650)	100(330)

- Es sind höchstens 32 Teilnehmer pro Segment erlaubt.
- Jedes Segment ist auf beiden Enden mit einem Abschlusswiderstand terminiert.
- Die Buslänge bzw. Anzahl der Teilnehmer kann durch den Einbau eines Repeaters erhöht werden.
- Das erste und letzte Segment kann max. 31 Geräte umfassen.
 Die Segmente zwischen Repeatern können max. 30 Stationen umfassen.
- Die maximal erreichbare Entfernung zwischen zwei Busteilnehmern errechnet sich aus: (ANZ REP + 1) × Segmentlänge

Hinweis!

ANZ_REP = maximale Anzahl von Repeatern, die in Reihe geschaltet werden dürfen, abhängig vom jeweiligen Repeater.

Beispiel

Gemäß Herstellerangabe dürfen bei Verwendung einer Standardleitung 9 Repeater in Reihe geschaltet werden. Die maximale Entfernung zwischen zwei Busteilnehmern bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1,5 MBit/s errechnet sich aus: $(9 + 1) \times 200 \text{ m} = 2000 \text{ m}$.

Stichleitungen

Beachten Sie folgende Punkte:

- Länge der Stichleitungen < 6,6 m (21,7 ft) (bei max. 1,5 MBit/s).
- Bei Übertragungsraten >1,5 MBit/s sollten keine Stichleitungen verwendet werden. Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Anschlussstecker und Bustreiber im Feldgerät bezeichnet. Anlagenerfahrungen haben gezeigt, dass bei der Projektierung von Stichleitungen sehr vorsichtig vorgegangen werden sollte. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Summe aller Stichleitungen bei 1,5 MBit/s 6,6 m (21,7 ft) ergeben darf. Die jeweilige Anordnung der Feldgeräte hat hierauf großen Einfluss. Es ist daher zu empfehlen, bei Übertragungsraten >1,5 MBit/s möglichst keine Stichleitungen zu verwenden.
- Ist der Einsatz von Stichleitungen nicht zu umgehen, dürfen diese keinen Busabschluss besitzen.

Busabschluss

Es ist wichtig die RS485 Leitung am Anfang und Ende des Bussegments richtig abzuschließen, da Fehlanpassungen der Impedanz zu Reflexionen auf der Leitung führen und dadurch eine fehlerhafte Kommunikationsübertragung verursacht werden kann $\rightarrow \square$ 81.

Weiterführende Informationen

Allgemeine Informationen und weitere Hinweise zur Verdrahtung finden Sie in der BA034S/04: "Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme, PROFIBUS DP/PA, Feldnahe Kommunikation".

4.1.2 Kabelspezifikation PROFIBUS PA

Kabeltyp

Für den Anschluss des Messgerätes an den Feldbus sind grundsätzlich zweiadrige Kabel empfehlenswert. In Anlehnung an die IEC 61158-2 (MBP) können beim Feldbus vier unterschiedliche Kabeltypen (A, B, C, D) verwendet werden, wobei nur die Kabeltypen A und B abgeschirmt sind.

- Speziell bei Neuinstallationen ist der Kabeltyp A oder B zu bevorzugen. Nur diese Typen besitzen einen Kabelschirm, der ausreichenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen und damit höchste Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung gewährleistet. Bei mehrpaarigen Kabeln vom Typ B dürfen mehrere Feldbusse gleicher Schutzart in einem Kabel betrieben werden. Andere Stromkreise im gleichen Kabel sind unzulässig.
- Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass die Kabeltypen C und D wegen der fehlenden Abschirmung nicht verwendet werden sollten, da die Störsicherheit oftmals nicht den im Standard beschriebenen Anforderungen genügt.

Die elektrischen Kenndaten des Feldbuskabels sind nicht festgelegt, bei der Auslegung des Feldbusses bestimmen diese jedoch wichtige Eigenschaften wie z.B. überbrückbare Entfernungen, Anzahl Teilnehmer, elektromagnetische Verträglichkeit etc.

	Тур А	Тур В
Kabelaufbau	verdrilltes Adernpaar, geschirmt	Einzelne oder mehrere verdrillte Adernpaare, Gesamtschirm
Adernquerschnitt	0,8 mm ² (AWG 18)	0,32 mm ² (AWG 22)
Schleifenwiderstand (Gleichstrom)	44 Ω/km	112 Ω/km
Wellenwiderstand bei 31,25 kHz	$100 \ \Omega \pm 20\%$	$100 \Omega \pm 30\%$

	Тур А	Тур В
Wellendämpfung bei 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Kapazitive Unsymmetrie	2 nF/km	2 nF/km
Gruppenlaufzeitverzerrung (7,939 kHz)	1,7 µs/km	*
Bedeckungsgrad des Schirmes	90%	*
Max. Kabellänge (inkl. Stichleitungen >1 m (> 3 ft))	1900 m (6200 ft)	1200 m (4000 ft)

* nicht spezifiziert

Nachfolgend sind geeignete Feldbuskabel verschiedener Hersteller für den Nicht-Ex-Bereich aufgelistet:

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Maximale Gesamtkabellänge

Die maximale Netzwerkausdehnung ist von der Zündschutzart und den Kabelspezifikationen abhängig. Die Gesamtkabellänge setzt sich aus der Länge des Hauptkabels und der Länge aller Stichleitungen (>1 m) (>3 ft) zusammen.

Beachten Sie folgende Punkte:

• Die höchstzulässige Gesamtkabellänge ist vom verwendeten Kabeltyp abhängig:

Тур А	1900 m	6200 ft
Тур В	1200 m	4000 ft

• Falls Repeater eingesetzt werden, verdoppelt sich die zulässige max. Kabellänge! Zwischen Teilnehmer und Master sind max. drei Repeater erlaubt.

Maximale Stichleitungslänge

Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Verteilerbox und Feldgerät bezeichnet. Bei Nicht-Ex-Anwendungen ist die max. Länge einer Stichleitung von der Anzahl der Stichleitungen (>1 m) (>3 ft) abhängig:

Anzahl Stichleitungen		112	1314	1518	1924	2532
Max Länge pro Stichleitung		120	90	60	30	1
max. Lange pro Stiementung	[ft]	400	300	200	100	3

Anzahl Feldgeräte

Bei Systemen gemäß FISCO in Zündschutzarten EEx ia ist die Leitungslänge auf max. 1000 m (3280 in) begrenzt. Es sind höchstens 32 Teilnehmer pro Segment im Nicht-Ex-Bereich bzw. max. 10 Teilnehmer im Ex-Bereich (EEx ia IIC) möglich. Die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer muss während der Projektierung festgelegt werden.

Busabschluss

Anfang und Ende eines jeden Feldbussegments sind grundsätzlich durch einen Busabschluss zu terminieren. Bei verschiedenen Anschlussboxen (Nicht-Ex) kann der Busabschluss über einen Schalter aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, muss ein separater Busabschluss installiert werden.

Beachten Sie zudem Folgendes:

- Bei einem verzweigten Bussegment stellt das Messgerät, das am weitesten vom Segmentkoppler entfernt ist, das Busende dar.
- Wird der Feldbus mit einem Repeater verlängert, dann muss auch die Verlängerung an beiden Enden terminiert werden.

Weiterführende Informationen

Allgemeine Informationen und weitere Hinweise zur Verdrahtung finden Sie in der BA034S/04: "Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme, PROFIBUS DP/PA, Feldnahe Kommunikation".

4.1.3 Schirmung und Erdung

Bei der Gestaltung des Schirmungs- und Erdungskonzeptes eines Feldbussystems sind drei wichtige Aspekte zu beachten:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Explosionsschutz
- Personenschutz

Um eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit von Systemen zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Systemkomponenten und vor allem die Leitungen, welche die Komponenten verbinden, geschirmt sind und eine lückenlose Schirmung gegeben ist. Im Idealfall sind die Kabelschirme mit den häufig metallischen Gehäusen der angeschlossenen Feldgeräte verbunden. Da diese in der Regel mit dem Schutzleiter verbunden sind, ist damit der Schirm des Buskabels mehrfach geerdet. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

Diese für die elektromagnetische Verträglichkeit und für den Personenschutz optimale Verfahrensweise kann ohne Einschränkung in Anlagen mit optimalem Potenzialausgleich angewendet werden.

Bei Anlagen ohne Potenzialausgleich können netzfrequente Ausgleichsströme (50 Hz) zwischen zwei Erdungspunkten fließen, die in ungünstigen Fällen, z.B. beim Überschreiten des zulässigen Schirmstroms, das Kabel zerstören können.

Zur Unterbindung der niederfrequenten Ausgleichsströme ist es daher empfehlenswert, bei Anlagen ohne Potenzialausgleich den Kabelschirm nur einseitig direkt mit der Ortserde (bzw. Schutzleiter) zu verbinden und alle weiteren Erdungspunkte kapazitiv anzuschließen.

Achtung!

Die gesetzlichen EMV-Anforderungen werden **nur** mit beidseitiger Erdung des Kabelschirms erfüllt!

4.2 Anschluss der Getrenntausführung

4.2.1 Anschluss Promag E/H/L/P/W

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Netzspannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird.

Achtung!

- Es dürfen nur Messaufnehmer und -umformer mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss nicht beachtet, können Kommunikationsprobleme auftreten.
- Zerstörungsgefahr der Spulenansteuerung! Schließen sie das Spulenstromkabel nur an oder lösen Sie es nur, nachdem die Energieversorgung ausgeschaltet wurde.

Vorgehensweise

- 1. Messumformer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussklemmenraum (a).
- 2. Messaufnehmer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussgehäuse (b).
- 3. Legen Sie das Elektrodenkabel (c) und das Spulenstromkabel (d) durch die entsprechenden Kabeleinführungen.

- Konfektionieren Sie das Signal- und das Spulenstromkabel gemäß Tabelle: Promag E/L/P/W → Beachten Sie die Tabelle →
 ⁽¹⁾ 54. Promag H → Beachten Sie die Tabelle "Kabelkonfektionierung" →
 ⁽²⁾ 55.
- 5. Nehmen Sie die Verdrahtung zwischen dem Messaufnehmer und Messumformer vor. Den für Ihr Messgerät gültigen elektrischen Anschlussplan finden Sie:

– In der jeweiligen Abbildung:

- → \blacksquare 30 (Promag E/L/P/W); → \blacksquare 31 (Promag H).
- Im Deckel des Messaufnehmers und Messumformers.
- Hinweis!

Die Erdung der Kabelschirme des Messaufnehmers Promag H erfolgt über die Zugentlastungsklemmen (siehe auch die Tabelle "Kabelkonfektionierung" $\rightarrow \square$ 55).

Achtung!

Isolieren Sie Kabelschirme, die nicht angeschlossen werden, damit kein Kurzschluss zu benachbarten Kabelschirmen im Anschlussgehäuse entsteht.

- 6. Messumformer: Schrauben Sie den Deckel auf den Anschlussklemmenraum (a).
- 7. Messaufnehmer: Montieren Sie den Deckel auf das Anschlussgehäuse (b).

Promag E/L/P/W



Abb. 30: Anschluss der Getrenntausführung Promag E/L/P/W

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse Anschlussgehäuse Messaufnehmer Elektrodenkabel а
- b
- С
- Spulenstromkabel d
- nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme n.c.

Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

Promag H



Abb. 31: Anschluss der Getrenntausführung Promag H

Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse а

- b Anschlussgehäuse Messaufnehmer
- Elektrodenkabel С

d Spulenstromkabel nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme n.c.

Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag E/L/P/W

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B: ① = Aderendhülsen rot, Ø 1,0 mm; ② = Aderendhülsen weiß, Ø 0,5 mm). * Abisolierung nur für verstärkte Kabel

ြိ Achtung!

Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

- *Elektrodenkabel* → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
- Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme "GND" = grünes Kabel)
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.

MESSUMFORMER



Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag H

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B: ① = Aderendhülsen rot, Ø 1,0 mm; ② = Aderendhülsen weiß, Ø 0,5 mm) r^{d_1}

C Achtung!

Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

 Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren! Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme "GND" = grünes Kabel).

- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.
- Messaufnehmerseitig sind beide Kabelschirme ca. 15 mm über den Außenmantel zu stülpen. Über die Zugentlastung wird dadurch eine elektrische Verbindung mit dem Anschlussgehäuse sichergestellt.

MESSUMFORMER



MESSAUFNEHMER

Elektrodenkabel Spulenstromkabel 80 (3.15) 70 (2.76) 15 (0.59) 17 (0.67) 15 (0.59) 40(1.57) 8 (0.31) 8 (0.31) А А 1(0.04) $\widehat{2}$ GND 2 10 (1) 2 В В (1) A0002648 A0002647 Abb. 39: Maßeinheit mm (inch) Maßeinheit mm (inch) Abb. 38:

4.2.2 Kabelspezifikationen

Elektrodenkabel

- $3 \times 0.38 \text{ mm}^2$ PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm ($\emptyset \sim 9.5 \text{ mm}/0.37$ ") und einzeln abgeschirmten Adern
- Bei Messstoffüberwachung (MSÜ): 4 × 0,38 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm ($\emptyset \sim 9,5$ mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern
- Leiterwiderstand: $\leq 50 \Omega/km$
- Kapazität Ader/Schirm: ≤ 420 pF/m
- Dauerbetriebstemperatur: -20...+80 °C
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²

Spulenstromkabel

- = 3 × 0,75 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9 mm/ 0,35")
- Leiterwiderstand: $\leq 37 \Omega/km$
- Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet: ≤ 120 pF/m
- Dauerbetriebstemperatur: -20...+80 °C
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²
- Testspannung für Kabelisolation: ≥1433 V AC r.m.s. 50/60 Hz oder ≥2026 V DC



Abb. 40: Kabelquerschnitt

```
a Elektrodenkabel
```

```
b Spulenstromkabel
```

1 = Ader, 2 = Aderisolation, 3 = Aderschirm, 4 = Adermantel, 5 = Aderverstärkung, 6 = Kabelschirm, 7 = Außenmantel

Verstärkte Verbindungskabel

Optional liefert Endress+Hauser auch verstärkte Verbindungskabel mit einem zusätzlichen, metallischen Verstärkungsgeflecht.

Solche Kabel empfehlen wir in folgenden Fällen:

- Erdverlegung von Kabeln
- Gefahr von Nagetiergefraß
- Messgeräteeinsatz unter Schutzart IP 68 (NEMA 6P)

Einsatz in elektrisch stark gestörter Umgebung:

Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.

Achtung!

Die Erdung erfolgt über die dafür vorgesehenen Erdklemmen im Innern der Anschlussgehäuse. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

4.3 Anschluss der Messeinheit

4.3.1 Anschluss Messumformer



- Warnung!
 Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Spannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
 - Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird (bei galvanisch getrennter Energieversorgung nicht erforderlich).
 - Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz. Beachten Sie auch die national gültigen Installationsvorschriften.
 - 1. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) vom Messumformergehäuse ab.
 - 2. Legen Sie das Energieversorgungskabel (b), das Elektrodenkabel (d) und das Feldbuskabel (e) durch die betreffenden Kabeleinführungen.
 - 3. Nehmen Sie die Verdrahtung gemäß der jeweiligen Klemmenbelegung und dem zugehörigen Anschlussschema vor.
 - Achtung!
 - Beschädigungsgefahr des Feldbuskabels!
 - Beachten Sie die Informationen zur Schirmung und Erdung des Feldbuskabels $\rightarrow \cong 51$.
 - Es ist nicht empfehlenswert das Feldbuskabel über die herkömmlichen Kabelverschraubungen zu schleifen. Falls Sie später auch nur ein Messgerät austauschen, muss die Buskommunikation unterbrochen werden.
 - 4. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Messumformergehäuse auf.

4.3.2 Klemmenbelegung



Die elektrischen Kenngrößen finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

PROFIBUS DP



Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten (siehe Tabelle) auf die I/O-Platine gesteckt werden. Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und den folgenden Anschlussklemmen im Anschlussraum des Messumformers zugeordnet:

- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21

Bestellmerkmal	Klemmen-Nr.			
"Ein- / Ausgang"	20 (+)/21 (–) Sub-Modul auf Steckplatz Nr. 4	22 (+)/23 (–) Sub-Modul auf Steckplatz Nr. 3	24 (+)/25 (–) Fix auf I/O-Platine	26 = B (RxD/TxD-P) 27 = A (RxD/TxD-N) Fix auf I/O-Platine
J	-	-	+5V (ext. Busab- schluss)	PROFIBUS DP
V	Relaisausgang 2	Relaisausgang 1	Statuseingang	PROFIBUS DP
Р	Stromausgang	Frequenzausgang	Statuseingang	PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

Bestellmerkmal	Klemmen-Nr.			
"Ein- / Ausgang"	20 (+)/21 (-)	22 (+)/23 (-)	24 (+)/25 (-)	26 = PA + ¹ 27 = PA - ¹
F	-	-	-	PROFIBUS PA, Ex i
Н	-	-	-	PROFIBUS PA

¹ mit integriertem Verpolungsschutz

Anschlussschema PROFIBUS DP 4.3.3



Nicht umrüstbare Platine (Bestellvariante J)

Abb. 41: Anschließen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Ansicht A (Feldgehäuse) Α
- В Ansicht B (Rostfreier Stahlfeldgehäuse)
- С Ansicht C (Wandaufbaugehäuse)
- Anschlussklemmenraumdeckel a b
- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC Klemme Nr. 1:L1 für AC, L+ für DC
 - Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC
- С Erdungsklemme für Schutzleiter
- d Feldbuskabel:
 - Klemme Nr. 26: B (RxD/TxD-P) Klemme Nr. 27: A (RxD/TxD-N)
- Erdungsklemme Feldbuskabelschirm е
 - Beachten Sie folgendes:
 - die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels $\rightarrow \cong 51$
 - dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare) Spannungsversorgungskabel für externen Busabschluss: f q
 - Klemme Nr. 24: +5 V

Klemme Nr. 25: DGND



Umrüstbare Platinen (Bestellvariante V und P)

Abb. 42: Anschließen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Ansicht A (Feldgehäuse) Ansicht B (Rostfreier Stahlfeldgehäuse) Ansicht C (Wandaufbaugehäuse) A B
- С
- а Anschlussklemmenraumdeckel
- b Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC
 - Erdungsklemme für Schutzleiter
- С d Feldbuskabel
 - Klemme Nr. 26: B (RxD/TxD-P)
 - Klemme Nr. 27: A (RxD/TxD-N)
- е Erdungsklemme Elektrodenkabelschirm/Feldbuskabelschirm
- Beachten Ste folgendes:
 die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels →
 ¹ 51
 dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmsfücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare) f
- *Elektrodenkabel: siehe Klemmenbelegung* $\rightarrow \cong 57$ q

4.3.4 Anschlussschema PROFIBUS PA



Nicht umrüstbare Platinen (Bestellvariante F und H)

Abb. 43: Anschließen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Ansicht A (Feldgehäuse) Α
- В Ansicht B (Rostfreier Stahlfeldgehäuse)
- С Ansicht C (Wandaufbaugehäuse)
- а Anschlussklemmenraumdeckel
- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC Klemme Nr. 1:L1 für AC, L+ für DC Klemme Nr. 2:N für AC, L- für DC b
- Erdungsklemme für Schutzleiter С
- d Feldbuskabel: Klemme Nr. 26: PA + (mit Verpolungsschutz)
 - Klemme Nr. 27: PA (mit Verpolungsschutz) Erdungsklemme Feldbuskabelschirm
- ρ
 - Beachten Sie folgendes:
 - -
 - die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels → 🗎 51 dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare) f

Feldbus-Gerätestecker

Hinweis!



Der Gerätestecker kann nur für die PROFIBUS PA - Geräte eingesetzt werden.

Die Anschlusstechnik beim PROFIBUS PA ermöglicht es, Messgeräte über einheitliche mechanische Anschlüsse wie T-Abzweiger, Verteilerbausteine etc. an den Feldbus anzuschließen.

Diese Anschlusstechnik mit vorkonfektionierten Verteilerbausteinen und Steckverbindern besitzt gegenüber der konventionellen Verdrahtung erhebliche Vorteile:

- Feldgeräte können während des normalen Messbetriebes jederzeit entfernt, ausgetauscht oder neu hinzugefügt werden. Die Datenübertragung wird nicht unterbrochen.
- Installation und Wartung sind wesentlich einfacher.
- Vorhandene Kabelinfrastrukturen sind sofort nutz- und erweiterbar, z.B. beim Aufbau neuer Sternverteilungen mit Hilfe von 4- oder 8-kanaligen Verteilerbausteinen.

Optional ist das Messgerät deshalb mit einem bereits montierten Feldbus-Gerätestecker ab Werk lieferbar. Feldbus-Gerätestecker für die nachträgliche Montage können bei Endress+Hauser als Ersatzteil bestellt werden $\rightarrow \cong 130$.



Abb. 44: Gerätestecker für den Anschluss an PROFIBUS PA. Maßeinheit mm (inch)

- A Aluminium-Feldgehäuse
- B Rostfreier Stahl-Feldgehäuse
- C Schutzkappe für Gerätestecker
- D Feldbus-Gerätestecker
- E Adapterstück PG 13,5 / M 20,5 F Gerätestecker am Gehäuse (male
- F Gerätestecker am Gehäuse (male)
 G Buchseneinsatz (female)

Pinbelegung / Farbcodes:

- 1 Braune Leitung: PA + (Klemme 26)
- 2 Nicht angeschlossen
- 3 Blaue Leitung: PA (Klemme 27)
- 4 Schwarze Leitung: Erde (Hinweise für den Anschluss → 🗎 59)
- 5 mittlerer Buchsenkontakt nicht belegt
- 6 Positioniernut

Anschlussquerschnitt	0,75 mm ² (19 AWG)	
Anschlussgewinde	PG 13.5	
Schutzart	IP 67 nach DIN 40 050 IEC 529	
Kontaktoberfläche	CuZnAu	
Werkstoff Gehäuse	Cu Zn, Oberfläche Ni	
Brennbarkeit	V - 2 nach UL - 94	
Betriebstemperatur	-40+85 °C, (-40 +185 °F)	
Umgebungstemperatur	-40+150 °C, (-40 +302 °F)	
Nennstrom je Kontakt	3 A	
Nennspannung	125150 V DC nach VDE Standard 01 10/ISO Gruppe 10	
Kriechstromfestigkeit	KC 600	
Durchgangswiderstand	$\leq 8 \text{ m}\Omega \text{ nach IEC 512 Teil 2}$	
Isolationswiderstand	$\leq 10^{12} \Omega$ nach IEC 512 Teil 2	

Technische Daten (Feldbus-Gerätestecker):

Abschirmung der Zuleitung/T-Box

Es sind Kabelverschraubungen mit guten EMV-Eigenschaften zu verwenden, möglichst mit Rundumkontaktierung des Kabelschirms (Iris-Feder). Dies erfordert geringe Potenzialunterschiede, evt. Potenzialausgleich.

- Die Abschirmung des PA-Kabels darf nicht unterbrochen werden.
- Der Anschluss der Abschirmung muss immer so kurz wie möglich gehalten werden.

Im Idealfall sollten für den Anschluss der Abschirmung Kabelverschraubungen mit Iris-Feder verwendet werden. Über die Iris-Feder, welche sich innerhalb der Verschraubung befindet, wir der Schirm auf das T-Box-Gehäuse aufgelegt. Unter der Iris-Feder befindet sich das Abschirmgeflecht. Beim Zuschrauben des Panzergewindes wird die Iris-Feder auf den Schirm gequetscht und stellt so eine leitende Verbindung zwischen Abschirmung und dem Metallgehäuse her.

Eine Anschlussbox bzw. eine Steckverbindung ist als Teil der Abschirmung (Faradayscher Käfig) zu sehen. Dies gilt besonders für abgesetzte Boxen, wenn diese über ein steckbares Kabel mit einem PROFIBUS PA Messgerät verbunden sind. In einem solchen Fall ist ein metallischer Stecker zu verwenden, bei dem die Kabelabschirmung am Steckergehäuse aufgelegt wird (z.B. vorkonfektionierte Kabel).

4.4 Potenzialausgleich

$\hat{\mathbb{N}}$

Warnung!

Das Messsystem ist in den Potenzialausgleich mit einzubeziehen.

Eine einwandfreie Messung ist nur dann gewährleistet, wenn Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial liegen. Die meisten Promag-Messaufnehmer verfügen über eine standardmäßig eingebaute Bezugselektrode, die den dafür erforderlichen Potenzialausgleich sicher stellt.

Für den Potenzialausgleich sind auch zu berücksichtigen:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Einsatzbedingungen wie z.B. Material/Erdung der Rohrleitung etc. (siehe Tabelle)

4.4.1 Potenzialausgleich Promag E/L/P/W

Bezugselektrode standardmäßig vorhanden.

4.4.2 Potenzialausgleich Promag H

Keine Bezugselektrode vorhanden!

Über den metallischen Prozessanschluss besteht immer eine elektrische Verbindung zum Messstoff.

Achtung!

Bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist der Potentialausgleich durch die Verwendung von Erdungsringen sicherzustellen $\rightarrow \cong 24$.

Die dafür erforderliche Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden $\rightarrow \cong$ 130.

4.4.3 Anschlussbeispiele zum Potenzialausgleich

Standardfall

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich
Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: • Metallisch, geerdeten Rohrleitung Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers. Minweis! Beim Einbau in metallische Rohrleitungen ist es empfeh- lenswert, die Erdungsklemme des Messumformergehäuses mit der Rohrleitung zu verbinden.	Abb. 45: Über die Erdungsklemme des Messumfor- mers

Sonderfälle

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich
 Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Metallisch, ungeerdeten Rohrleitung Diese Anschlussart erfolgt auch wenn: Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind Beide Messaufnehmerflansche werden über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbunden und geerdet. Das Messumformer- bzw. Messaufnehmeranschlussgehäuse ist über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpotenzial zu legen. Die Montage des Erdungskabels ist nennweitenabhängig: DN ≤300 (12"): das Erdungskabel wird mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. DN ≥ 350 (14"): Das Erdungskabel wird direkt auf die Transport-Metallhalterung montiert. Minweis! Das für die Flansch-zu-Flanschverbindung erforderliche Erdungskabel kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden. 	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & &$
 Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Kunststoffrohrleitung isolierend ausgekleideten Rohrleitung Diese Anschlussart erfolgt auch wenn: Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind Der Potenzialausgleich erfolgt über zusätzliche Erdungsscheiben, welche über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit der Erdungsklemme verbunden werden. Für die Montage der Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten. 	Abb. 47: Über die Erdungsklemme des Messumfor mers und optional bestellbaren Erdungs- scheiben
 Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung Das Messgerät wird potenzialfrei in die Rohrleitung eingebaut. Mit einem Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) werden lediglich die beiden Flansche der Rohrleitung verbunden. Dabei wird das Erdungskabel mit Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. Beim Einbau ist auf Folgendes zu achten: Die einschlägigen Vorschriften für potenzialfreie Installationen sind zu beachten. Es darf keine elektrisch leitende Verbindung zwischen Rohrleitung und dem Messgerät entstehen. Das Montagematerial muss den jeweiligen Schrauben-Anziehdrehmomenten standhalten. 	AUUILES Abb. 48: Potenzialausgleich und Kathodenschutz Trenntransformator Energieversorgung elektrisch isoliert

4.5 Schutzart

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß Schutzart IP 67 (NEMA 4X).

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 (NEMA 4X) zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Die f
 ür den Anschluss verwendeten Kabel m
 üssen den spezifizierten Au
 ßendurchmesser aufweisen →

 161.
- Kabelverschraubungen fest anziehen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen ("Wassersack"). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Bauen Sie das Messgerät zudem immer so ein, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch geeignete Blindstopfen zu verschließen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.



Abb. 49: Montagehinweise für Kabeleinführungen



Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehäuses dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.



Hinweis!

• Der Messaufnehmer ist optional auch in der Schutzart IP 68 erhältlich (dauernd unter Wasser bis 3 m (10 ft) Tiefe). Der Messumformer wird in diesem Fall getrennt vom Messaufnehmer montiert!

4.6 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Messgerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	85250 V AC (5060 Hz) 2028 V AC (5060 Hz) 1140 V DC
Erfüllen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?	PROFIBUS DP → 🗎 48 PROFIBUS PA → 🗎 49 Sensorkabel → 🖺 56
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	-
Sind Energieversorgung- und Elektrodenkabel korrekt angeschlossen?	siehe Anschlussschema im Deckel des Anschluss- klemmenraums
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-
Wurden alle Maßnahmen bezüglich Erdung und Potenzialausgleich korrekt durch- geführt?	→ 🗎 64
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack"?	→ 🖺 66
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	-
Elektrischer Anschluss PROFIBUS	Hinweise
Sind alle Anschlusskomponenten (T-Abzweiger, Anschlussboxen, Gerätestecker etc.) korrekt miteinander verbunden?	-
Wurde jedes Feldbussegment beidseitig mit einem Busabschluss terminiert?	PROFIBUS DP $\rightarrow \square$ 81
Wurde die max. Länge der Feldbusleitung gemäß den PROFIBUS-Spezifikationen eingehalten?	PROFIBUS DP → 🗎 48 PROFIBUS PA → 🗎 49
Wurde die max. Länge der Stichleitungen gemäß den PROFIBUS-Spezifikationen eingehalten?	PROFIBUS DP → 🗎 48 PROFIBUS PA → 🗎 49
Ist das Feldbuskabel lückenlos abgeschirmt und korrekt geerdet?	→ 🖺 51

5 Bedienung

5.1 Bedienung auf einen Blick

Für die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Messgerätes stehen dem Bediener verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Vor-Ort-Anzeige (Option) $\rightarrow \cong 69$

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen, gerätespezifische Parameter im Feld konfigurieren und die Inbetriebnahme durchführen.

2. Konfigurationsprogramme $\rightarrow \bigoplus 77$

Die Konfiguration von Profil-Parametern sowie gerätespezifischen Parametern erfolgt in erster Linie über die PROFIBUS-Schnittstelle. Dafür stehen dem Benutzer spezielle, von unterschiedlichen Herstellern angebotene Konfigurations- bzw. Bedienprogramme zur Verfügung.

- 3. Steckbrücken/Miniaturschalter für Hardwareeinstellungen
 - PROFIBUS DP → 🗎 79
 - PROFIBUS PA → 🖺 84

Über eine Steckbrücke bzw. über Miniaturschalter auf der I/O-Platine können Sie folgende Hardware-Einstellungen vornehmen:

- Einstellen des Adressmode (Auswahl Soft- oder Hardwareadressierung)
- Einstellen der Geräte-Busadresse (bei Hardwareadressierung)
- Ein-/Ausschalten des Hardwareschreibschutzes

🐑 Hinweis!

Eine Beschreibung der Konfiguration des Stromausgangs (aktiv/passiv) und des Relaisausgangs (Öffner/Schließer) finden Sie im Kapitel "Hardwareeinstellungen" $\rightarrow \bigoplus$ 82.



Abb. 50: Bedienungsmöglichkeiten von PROFIBUS

- 1 Vor-Ort-Anzeige für die Gerätebedienung im Feld (Option)
- 2A Konfigurations-/Bedienprogramme (z.B. FieldCare) für die Bedienung über PROFIBUS DP/PA
- 2B Konfigurations-/Bedienprogramm für die Bedienung über das Serviceinterface FXA193 (z.B. FieldCare)
- 3 Steckbrücke/Miniaturschalter für Hardware-Einstellungen (Schreibschutz, Geräteadresse, Adressmode)

5.2 Vor-Ort-Anzeige

5.2.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen oder Ihr Gerät über das "Quick Setup" bzw. die Funktionsmatrix konfigurieren. Das Anzeigefeld besteht aus vier Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Teilfüllung Rohr, Bargraph etc.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (\rightarrow Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", BA125D).



Abb. 51: Anzeige- und Bedienelemente

Flüssigkristall-Anzeige 1

 $Auf \, der \, beleuchteten, vierzeiligen Flüssigkristall-Anzeige werden \, Messwerte, \, Dialogtexte, sowie \, Stör-\, und \, Hinweismeldungen \, Statut and Statuta and Statut and Statut and Statut and Statut and Statut and St$ angezeigt. Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige während des normalen Messbetriebs bezeichnet. Anzeiaedarstelluna

- Optische Bedienelemente für "Touch Control"

2

4

- HOME-Position → Direkter Abruf von Summenzählerständen sowie Istwerten der Ein-/Ausgänge
- _ Zahlenwerte eingeben, Parameter auswählen
- Auswählen verschiedener Blöcke, Gruppen und Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix Durch das gleichzeitige Betätigen der ⊡ dasten werden folgende Funktionen ausgelöst:
 Schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix → HOME-Position
- \Box Tasten länger als 3 Sekunden betätigen \rightarrow direkter Rücksprung zur HOME-Position
- Abbrechen der Dateneingabe
- E-Taste (Enter-Taste)
 - HOME-Position \rightarrow Einstieg in die Funktionsmatrix
 - Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder geänderten Einstellungen

5.2.2 Anzeigedarstellung (Betriebsmodus)

Das Anzeigefeld besteht aus insgesamt drei Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Bargraph etc.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (→ siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Multiplexbetrieb:

Jeder Zeile können max. zwei verschiedene Anzeigegrößen zugeordnet werden. Diese erscheinen auf der Anzeige wechselweise alle 10 Sekunden.

Fehlermeldungen:

Anzeige und Darstellung von System-/Prozessfehlern $\rightarrow \square$ 76.



Abb. 52: Anzeigebeispiel für den Betriebsmodus (HOME-Position)

- 1 Hauptzeile: Darstellung von Haupt-Messwerten, z.B. Massefluss in [kg/h]
- 2 Zusatzzeile: Darstellung zusätzlicher Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Summenzählerstand Nr. 3 in [t]
- 3 Informationszeile: Darstellung weiterer Informationen zu den Mess- bzw. Statusgrößen,
- z.B. Bargraph-Darstellung des vom Massendurchfluss erreichten Endwertes
 Anzeigefeld "Info-Symbole": In diesem Anzeigefeld erscheinen in Form von Symbolen zusätzliche Informationen zu den angezeigten Messwerten. →
 ¹ 71
- 5 Anzeigefeld "Messwerte": In diesem Anzeigefeld erscheinen die aktuellen Messwerte
- 6 Anzeigefeld "Maßeinheit": In diesem Anzeigefeld erscheinen die eingestellten Maß-/Zeiteinheiten der aktuellen Messwerte

5.2.3 Anzeige-Zusatzfunktionen

Je nach Bestelloption (F-CHIP*) verfügt die Vor-Ort-Anzeige über zusätzliche Anzeigefunktionalitäten.

Geräte ohne Abfüll-Software:

Aus der HOME-Position heraus können Sie durch Betätigen der Tasten ⊞ ⊟ ein "Info-Menü" mit folgenden Informationen aufrufen:

- Summenzählerstände (inkl. Überlauf)
- Istwerte bzw. -zustände vorhandener Ein-/Ausgänge
- TAG-Nummer des Gerätes (frei definierbar)

 \boxdot \Box \rightarrow Abfrage einzelner Werte innerhalb des Info-Menüs

 $\exists \bullet$ (Esc-Taste) \rightarrow Zurück zur HOME-Position

Geräte mit Abfüll-Software:

Bei Messgeräten mit installierter Abfüll-Software (F-CHIP $\rightarrow \square$ 128) und entsprechend konfigurierter Anzeigezeile können Abfüllprozesse direkt über die Vor-Ort-Anzeige durchgeführt bzw. gesteuert werden. Eine genaue Beschreibung dazu finden sie auf $\rightarrow \square$ 72.

5.2.4 Anzeigesymbole

Die im linken Anzeigefeld dargestellten Symbole erleichtern dem Anwender vor Ort das Ablesen und Erkennen von Messgrößen, Gerätestatus und Fehlermeldungen.

Anzeigesymbol	Bedeutung		Anzeigesym- bol	Bedeutung	
S	Systemfehler		Р	Prozessfehler	
4	Störmeldung (mit Auswirkung auf Ausgänge)		!	Hinweismeldung (ohne Auswirkung auf Ausgänge)	
1n	Stromausgang 1n		P 1n	Impulsausgang 1n	
F 1n	Frequenzausgang 1n		S 1n	Status-/Relaisausgang 1n	
a 0001181	Messmodus: PULSIERENDER DURCHFLUSS		a0001182	Messmodus: SYMMETRIE (bidirektional)	
a0001183	Messmodus STANDARD	:			
₩ 	Volumenfluss		a0001195	Massefluss	
a0001201	Füllmenge aufwärts		a0001202	Füllmenge abwärts	
a0001203	Füllmenge			Gesamtfüllmenge	
a0001205	Füllmengen	zähler (x-mal)	← → (alternierende Anzeige)	Zyklische Kommunikation via PROFIBUS aktiv, z.B. über SPS (Master Klasse 1)	
a0001206	Azyklische Kommunikation via PROFIBUS aktiv (z.B. über FieldCare)				
AO 0K 0002322	Anzeigewert (Modul DISPLAY_VALUE) mit Status- zustand GOOD = gut		AO UNC	Anzeigewert (Modul DISPLAY_VALUE) mit Status- zustand UNC = unsicher	
	Anzeigewert (Modul DISPLAY_VALUE) mit Status- zustand BAD = schlecht				
AI1 0K	AI2 OK	Ausgangswert OUT, Analog Input 12 (Modul AI) mit Statuszustand GOOD = gut	1011 0K	TOTa OK a0002325	Ausgangswert OUT, Summenzähler 13 (Modul TOTAL) mit Statuszustand GOOD = gut
AI1 AI2 UNC UNC		Ausgangswert OUT, Analog Input 12 (Modul AI) mit Statuszustand UNC = unsicher	TOT1 UNC	TOTA UNC a0002327	Ausgangswert OUT, Summenzähler 13 (Modul TOTAL) mit Statuszustand UNC = unsicher
AI1 AI2 BAD BAD		Ausgangswert OUT, Analog Input 12 (Modul AI) mit Statuszustand BAD = schlecht	tot1 Bad	TOTa BAD a0002329	Ausgangswert OUT, Summenzähler 13 (Modul TOTAL) mit Statuszustand BAD = schlecht

5.2.5 Abfüllprozesse über die Vor-Ort-Anzeige steuern

Mit Hilfe des optionalen Softwarepakets "Abfüllen (Batching)" (F-CHIP, Zubehör $\rightarrow \cong$ 130) können Abfüllprozesse direkt über die Vor-Ort-Anzeige gesteuert werden. Damit ist das Gerät vollumfänglich als "Batchcontroller" im Feld einsetzbar.

Vorgehensweise:

Danach erscheinen auf der untersten Zeile der Vor-Ort-Anzeige folgende "Softkeys" \rightarrow \blacksquare 53:

- START = linke Anzeigetaste (\Box)
- PRESET = mittlere Anzeigetaste (\pm)
- MATRIX = rechte Anzeigetaste (E)
- 2. Betätigen Sie die Taste "PRESET (⊞)". Auf der Anzeige werden nun nacheinander verschiedene Funktionen eingeblendet, die für den Abfüllprozess zu konfigurieren sind:

"PRESET" → Voreinstellungen für den Abfüllprozess				
Nr.	Funktion	Einstellungen		
7200	FÜLLAUSWAHL	OS → Auswahl des abzufüllenden Messstoffes (BATCH #16)		
7203	FÜLLMENGE	Wurde im Quick Setup "Abfüllen" bei der Auswahl "PRESET Füll- menge" die Auswahl "ZUGRIFF KUNDE" gewählt, kann die Füll- menge über die Vor-Ort-Anzeige verändert werden. Wurde die Auswahl "VERRIEGELT" gewählt, ist die Füllmenge nur ablesbar und erst nach Eingabe des Kundencodes veränderbar.		
7265	RESET GESAMTMENGE/ ZÄHLER	Zurücksetzen des Füllmengenzählers bzw. der Gesamtfüllmenge auf "0".		

STOP $(\boxdot) \rightarrow$ Abfüllvorgang beenden

HOLD $(\pm) \rightarrow$ Abfüllvorgang unterbrechen (Softkey wechselt zu "GO ON")

GO ON (\boxdot) \rightarrow Abfüllvorgang fortsetzen (Softkey wechselt zu "HOLD")

Nach Erreichen der Abfüllmenge erscheinen auf der Anzeige wieder die Softkeys "START" bzw. "PRESET".



Abb. 53: Steuern von Abfüllprozessen über die Vor-Ort-Anzeige (Softkeys)
5.3 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix

Hinweis!

- Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Hinweise $\rightarrow \bigoplus 74$
- Funktionsbeschreibungen → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"
- 1. HOME-Position $\rightarrow \Box \rightarrow$ Einstieg in die Funktionsmatrix.
- 2. ∃/∃→Block auswählen (z.B. AUSGÄNGE).
- 3. ∃/⊟→Gruppe auswählen (z.B. STROMAUSGANG 1).
- 4. \pm / \Box →Funktionsgruppe auswählen (z.B. EINSTELLUNGEN).
- 5. Funktion auswählen (z.B. ZEITKONSTANTE) Parameter ändern/Zahlenwerte eingeben:

 ⊕ □ → Auswahl bzw. Eingabe von Freigabecode, Parametern, Zahlenwerten

 Ē → Abspeichern der Eingaben
- 6. Verlassen der Funktionsmatrix:
 - Esc-Taste (\square) länger als 3 Sekunden betätigen \rightarrow HOME-Position
 - Esc-Taste ($___$) mehrmals betätigen → schrittweiser Rücksprung zur HOME-Position



Abb. 54: Funktionen auswählen und konfigurieren (Funktionsmatrix)

5.3.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menü ist für die Inbetriebnahme mit den dazu notwendigen Standardeinstellungen ausreichend. Demgegenüber erfordern komplexe Messaufgaben zusätzliche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funktionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Gründen der Übersicht in verschiedenen Menüebenen (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen) angeordnet sind.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise:

- Das Anwählen von Funktionen erfolgt wie beschrieben →
 ⁽²⁾
 73.
 Jede Zelle der Funktionsmatrix ist auf der Anzeige durch einen entsprechenden Zahlen oder Buchstabencode gekennzeichnet.
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden(AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit
) SICHER [JA] wählen und nochmals mit bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.
- Falls die Tasten während 5 Minuten nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position.
- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird der Programmiermodus automatisch gesperrt, falls Sie die Bedientasten während 60 Sekunden nicht mehr betätigen.

Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht der Funktionsmatrix finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist!

Hinweis!

- Während der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge bzw. die Feldbus-Kommunikation normal ausgegeben.
- Bei Ausfall der Speisespannung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.

5.3.2 Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr möglich. Erst nach der Eingabe eines Zahlencodes (Werkeinstellung = 53) können Einstellungen wieder geändert werden.

Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (\rightarrow s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Beachten Sie bei der Code-Eingabe folgende Punkte:

- Wird als Kundencode "0" eingegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben!
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.

Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur Endress+Hauser bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation in Verbindung.

5.3.3 Programmiermodus sperren

Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in der Funktion "CODE-EINGABE" eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingeben.

5.4 Fehlermeldungen

5.4.1Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler vor, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

- Systemfehler: Diese Gruppe umfasst alle Gerätefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler etc. $\rightarrow \cong 134$.
- *Prozessfehler*: Diese Gruppe umfasst alle Applikationsfehler, z.B. Teilfüllung Rohr etc. → 🗎 143.



Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel) Abb 55.

- Fehlerart: P = Prozessfehler, S = Systemfehler Fehlermeldungstyp: 7 = Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- 3 Fehlerbezeichnung
- Fehlernummer
- 45 Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (Stunden:Minuten:Sekunden)

5.4.2 Fehlermeldungstypen

System- und Prozessfehler werden vom Messgerät grundsätzlich zwei Fehlermeldetypen (Stör- oder Hinweismeldung) fest zugeordnet und damit unterschiedlich gewichtet $\rightarrow \cong$ 134. Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" erkannt und angezeigt!

Hinweismeldung (!)

- Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf den aktuellen Messbetrieb und die Ausgänge des Messgerätes.
- Anzeige \rightarrow Ausrufezeichen (!), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler).
- Darstellung des Gerätestatus auf dem PROFIBUS DP/PA $\rightarrow \square$ 134.

Störmeldung (5)

- Der betreffende Fehler unterbricht bzw. stoppt den laufenden Messbetrieb und wirkt sich unmittelbar auf die Ausgänge aus.
- Anzeige \rightarrow Blitzsymbol (β), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler).
- Darstellung des Gerätestatus auf dem PROFIBUS DP/PA $\rightarrow \square$ 134.

Hinweis!

- Fehlerzustände können über die Relaisausgänge oder die Feldbus-Kommunikation ausgegeben werden.
- Wenn eine Fehlermeldung ansteht, kann ein oberer oder unterer Ausfallsignalpegel gemäß NAMUR NE 43 über den Stromausgang ausgegeben werden.

5.5 Bedienmöglichkeiten

Für die vollumfängliche Bedienung des Messgerätes, inkl. gerätespezifischer Kommandos, stehen dem Anwender Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions) für folgende Bedienhilfen und Bedienprogramme zur Verfügung:

5.5.1 FieldCare

FieldCare ist Endress+Hauser's FDT basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermöglicht die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgeräten. Durch Nutzung von Zustandinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgeräte erfolgt über eine Serviceschnittstelle bzw. über das Serviceinterface FXA193.

5.5.2 Bedienprogramm "SIMATIC PDM" (Siemens)

SIMATIC PDM ist ein einheitliches herstellerunabhängiges Werkzeug zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten.

5.5.3 Gerätebeschreibungsdateien für Bedienprogramme

Nachfolgend wird die passende Gerätebeschreibungsdatei für das jeweilige Bedientool sowie die Bezugsquelle ersichtlich.

PROFIBUS DP

Gültig für Gerätesoftware:	3.04.XX	\rightarrow Funktion GERÄTESOFTWARE (8100)	
Gerätedaten PROFIBUS DP: Profil Version: Promag 53 ID-Nr.: Profil ID-Nr.:	3.0 1526hex 9741hex	→ Funktion PROFIL VERSION (6160) → Funktion GERÄTE ID (6162)	
GSD-Datei Informationen: Promag 53 GSD-Datei:	Extented Format (empfohlen): Standard Format:	: eh3x1526.gsd eh3_1526.gsd	
	Hinweis! Beachten Sie bei der Projektier Informationen zur Verwendun	rung des PROFIBUS Netzwerkes die g der GSD-Datei → 🗎 103	
Bitmaps:	EH_1526_d.bmp/.dib EH_1526_n.bmp/.dib EH_1526_s.bmp/.dib		
Profil GSD-Datei:	PA039741.gsd		
Softwarefreigabe:	07.2007		
Bedienprogramm/Gerätebeschreibung:	Bezugsquellen der Gerätebesch	nreibungen/Programm Updates:	
Promag 53 GSD-Datei	 www.endress.com → Download www.profibus.com CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer: 56003894) 		
FieldCare/DTM	 www.endress.com → Download CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer 56004088) DVD (Endress+Hauser Bestellnummer 70100690) 		
SIMATIC PDM	 www.endress.com → Download 		

Test und Simulationsgeräte:		
Gerät:	Bezugsquellen:	
Fieldcheck	Update über FieldCare via Modul Fieldflash	



Hinweis!

Das Test- und Simulationsgerät Fieldcheck wird für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld eingesetzt. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behörden weiter verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Endress+Hauser Vertretung.

PROFIBUS PA

Gültig für Gerätesoftware:	3.04.XX	→ Funktion GERÄTESOFTWARE (8100)	
Gerätedaten PROFIBUS PA: Profil Version: Promag 53 ID-Nr.: Profil ID-Nr.:	3.0→ Funktion PROFIL VERSION (611527hex→ Funktion GERÄTE ID (6162)9741hex		
GSD-Datei Informationen: Promag 53 GSD-Datei:	Extented Format (empfohlen): Standard Format:	eh3x1527.gsd eh3_1527.gsd	
	♥ Hinweis! Beachten Sie bei der Projektierung des PROFIBUS Netzwerkes die Informationen zur Verwendung der GSD-Datei →		
Bitmaps:	EH_1527_d.bmp/.dib EH_1527_n.bmp/.dib EH_1527_s.bmp/.dib		
Profil GSD-Datei:	PA139741.gsd		
Softwarefreigabe:	08.2007		
Bedienprogramm/Gerätebeschreibung:	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen/Programm Updates:		
Promag 53 GSD-Datei	 www.endress.com → Download www.profibus.com CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer: 56003894) 		
FieldCare/DTM	 www.endress.com → Download CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer 56004088) DVD (Endress+Hauser Bestellnummer 70100690) 		
SIMATIC PDM	• www.endress.com \rightarrow Download		

Test und Simulationsgeräte:			
Gerät:	Bezugsquellen:		
Fieldcheck	 Update über FieldCare via Modul Fieldflash 		



Hinweis!

Das Test- und Simulationsgerät Fieldcheck wird für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld eingesetzt. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behörden weiter verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Endress+Hauser Vertretung.

5.6 Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP

5.6.1 Einstellen des Schreibschutzes

Der Hardware-Schreibschutz kann über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine ein- oder ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Hardware-Schreibschutz ist ein Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) **nicht** möglich.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \square$ 150.
- 3. Hardware-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbrücken entsprechend konfigurieren (siehe Abbildung).
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.



Abb. 56: Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes mit Hilfe einer Steckbrücke auf der I/O-Platine

- A umrüstbare Platine
- B nicht umrüstbare Platine
- 1 Steckbrücke zum Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes§
- 1.1 Schreibschutz eingeschaltet = der Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) ist **nicht** möglich
- 1.2 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung) = der Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) ist möglich
- LED Übersicht der LED-Zustände:
- leuchtet dauernd → betriebsbereit - leuchtet nicht → nicht hetriebsbereit
 - leuchtet nicht → nicht betriebsbereit
 blinkt → System- oder Prozessfehler vorhanden →
 ¹³²
 ¹³²

5.6.2 Einstellen der Geräteadresse

Die Adresse muss bei einem PROFIBUS DP/PA Gerät immer eingestellt werden. Gültige Geräteadressen liegen im Bereich 1...126. In einem PROFIBUS DP/PA Netz kann jede Adresse nur einmal vergeben werden. Bei nicht korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerät vom Master nicht erkannt. Alle Messgeräte werden ab Werk mit der Adresse 126 und Software-Adressierung ausgeliefert.

Adressierung über Vor-Ort-Bedienung

Die Adressierung erfolgt in der Funktion BUS-ADRESSE (6101) \rightarrow siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".

Adressierung über Miniaturschalter



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Zylinderschraube der Sicherungskralle mit Innensechskant (3 mm) lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (falls vorhanden), indem Sie die Befestigungsschrauben des Anzeigemoduls lösen.
- 4. Mit einem spitzen Gegenstand die Position der Miniaturschalter auf der I/O-Platine einstellen.
- 5. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.



Abb. 57: Adressierung mit Hilfe von Miniaturschaltern auf der I/O-Platine

- a Miniaturschalter zum Einstellen der Geräteadresse (Darstellung: 1 + 16 + 32 = Geräteadresse 49) b Miniaturschalter für den Adressmode (Art und Weise der Adressierung): OFF = Softwareadressierung via Vor-Ort-Bedienung (Werkeinstellung)
- ON = Hardwareadressierung via Miniaturschalter
- c Miniaturschalter nicht belegt

5.6.3 Abschlusswiderstände einstellen

Hinweis!

Es ist wichtig die RS485 Leitung am Anfang und Ende des Bussegments richtig abzuschließen, da Fehlanpassungen der Impedanz zu Reflexionen auf der Leitung führen und dadurch eine fehlerhafte Kommunikationsübertragung verursacht werden kann.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- Für Baudraten bis 1,5 MBaud wird beim letzten Messumformer am Bus die Terminierung über die Terminierungsschalter SW 1 eingestellt: ON – ON – ON – ON.

Der Miniaturschalter für die Terminierung befindet sich auf der I/O-Platine (siehe Abbildung):



Abb. 58: Abschlusswiderstände einstellen (bei Baudraten < 1,5 MBaud)

A = Werkeinstellung

B = Einstellung am letzten Messumformer



Hinweis!

Generell wird empfohlen, eine externe Terminierung zu verwenden, da beim Defekt eines intern terminierten Gerätes das gesamte Segment ausfallen kann.

5.6.4 Konfiguration Stromausgang

Die Konfiguration des Stromausgangs als "aktiv" oder "passiv" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf dem Strom-Sub-Modul.

Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \cong$ 150.
- 3. Steckbrücken positionieren (siehe Abbildung).
 - 🖒 Achtung!

Zerstörungsgefahr von Messgeräten! Beachten Sie die in der Abbildung angegeben Positionen der Steckbrücken genau. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossene Geräte zerstören!

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 59: Stromausgang konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (I/O-Platine)

- 1 Stromausgang
- 1.1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)
- 1.2 Passiver Stromausgang

5.6.5 Konfiguration Relaisausgang

Über zwei Steckbrücken auf dem steckbaren Sub-Modul kann der Relaiskontakt wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. In der Funktion ISTZUSTAND RELAIS (4740) ist diese Konfiguration jederzeit abrufbar.

Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \square$ 150.
- 3. Steckbrücken positionieren (siehe Abbildung).

🖒 Achtung!

Bei einer Umkonfiguration sind immer **beide** Steckbrücken umzustecken! Beachten Sie die angegebenen Positionen der Steckbrücken genau.

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 60: Relaiskontakte konfigurieren (Öffner/Schließer) mit Hilfe von Steckbrücken auf der umrüstbaren I/O-Platine (Sub-Modul).

- 1 Schließer herausgeführt (Werkeinstellung Relais 1)
- 2 Öffner herausgeführt (Werkeinstellung Relais 2)

5.7 Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA

5.7.1 Einstellen des Schreibschutzes

Der Hardware-Schreibschutz kann über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine ein- oder ausgeschaltet werden. Bei eingeschalteten Hardware-Schreibschutz ist ein Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) **nicht** möglich.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \cong$ 150.
- 3. Hardware-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbrücken entsprechend konfigurieren (siehe Abbildung).
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.



Abb. 61: Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes mit Hilfe einer Steckbrücke auf der I/O-Platine

- 1 Steckbrücke zum Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes
- 1.1 Schreibschutz eingeschaltet = der Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) ist **nicht** möglich
- 1.2 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung) = der Schreibzugriff auf die Geräteparameter via PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) ist möglich
- 2 Steckbrücke ohne Funktion

LED Übersicht der LED-Zustände:

- leuchtet dauernd → betriebsbereit
- leuchtet nicht \rightarrow nicht betriebsbereit
- blinkt \rightarrow System- oder Prozessfehler vorhanden $\rightarrow \square$ 132

5.7.2 Einstellen der Geräteadresse

Die Adresse muss bei einem PROFIBUS DP/PA Gerät immer eingestellt werden. Gültige Geräteadressen liegen im Bereich 1...126. In einem PROFIBUS DP/PA Netz kann jede Adresse nur einmal vergeben werden. Bei nicht korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerät vom Master nicht erkannt. Alle Messgeräte werden ab Werk mit der Adresse 126 und Software-Adressierung ausgeliefert.

Adressierung über Vor-Ort-Bedienung

Die Adressierung erfolgt in der Funktion BUS-ADRESSE (6101) \rightarrow siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".

Adressierung über Miniaturschalter



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Zylinderschraube der Sicherungskralle mit Innensechskant (3 mm) lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (falls vorhanden), indem Sie die Befestigungsschrauben des Anzeigemoduls lösen.
- 4. Mit einem spitzen Gegenstand die Position der Miniaturschalter auf der I/O-Platine einstellen.
- 5. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.



Abb. 62: Adressierung mit Hilfe von Miniaturschaltern auf der I/O-Platine

- Miniaturschalter zum Einstellen der Geräteadresse (Darstellung: 1 + 16 + 32 = Geräteadresse 49)
 - Miniaturschalter für den Adressmode (Art und Weise der Adressierung) – OFF = Softwareadressierung via Vor-Ort-Bedienung (Werkeinstellung)
- OFF = Softwareaaressierung via vor-Ort-Bealenui
 ON = Hardwareadressierung via Miniaturschalter
- Miniaturschalter nicht belegt

b

6 Inbetriebnahme

6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Einbaukontrolle" $\rightarrow \textcircled{B}$ 47
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow B 67

Hinweis!

Beim Einsatz von PROFIBUS PA ist folgendes zu beachten:

- Die funktionstechnischen Daten der PROFIBUS-Schnittstelle nach IEC 61158-2 (MBP) müssen eingehalten werden.
- Eine Überprüfung der Busspannung von 9...32 V sowie der Stromaufnahme von 11 mA am Messgerät kann über ein normales Multimeter erfolgen.

6.2 Einschalten des Messgerätes

Falls Sie die Anschlusskontrollen durchgeführt haben, schalten Sie nun die Versorgungsspannung ein. Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach dem Einschalten durchläuft die Messeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige folgende Sequenz von Meldungen:



Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/oder Statusgrößen (HOME-Position).



Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

6.3 Quick Setup

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren.

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über die folgenden Quick Setup-Menüs alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter sowie Zusatzfunktionen schnell und einfach konfiguriert werden.

6.3.1 Quick-Setup "Inbetriebnahme"

Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle SETUP INBE-TRIEBNAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch gültig.
- Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzuführen bevor eines der anderen in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Quick Setups ausgeführt wird.
- ① Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Masse- und Volumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.
- ② Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ③ Die Abfrage erfolgt nur, wenn ein Strom- und/oder Impuls-/Frequenzausgang zur Verfügung steht. Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- ④ Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfügung steht. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- (5) Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellungen
 - JA Hauptzeile = Volumenfluss Zusatzzeile = Summenzähler 1 Infozeile = Betriebs-/Systemzustand

NEIN Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.

- ▲ Das QUICK SETUP ABFÜLLEN ist nur verfügbar, wenn das optionale Softwarepaket ABFÜLLEN installiert ist.
- Das QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS ist nur verfügbar, wenn das Messgerät über einen Stromoder Impuls-/Frequenzausgang verfügt.



Abb. 63: Quick Setup für die schnelle Inbetriebnahme

a0004551-de

6.3.2 **Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"**

Hinweis!

Das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist nur verfügbar, wenn das Messgerät über einen Strom- oder Impuls-/Frequenzausgang verfügt.

Beim Einsatz von Pumpentypen die bauartbedingt pulsierend fördern, wie Kolben-, Schlauch-, Exzenterpumpen etc., entsteht ein zeitlich stark schwankender Durchfluss. Auch können bei diesen Pumpentypen negative Durchflüsse aufgrund des Schließvolumens oder Undichtigkeiten von Ventilen auftreten.



Hinweis!

Vor der Durchführung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist das Quick Setup "Inbetriebnahme" auszuführen $\rightarrow \cong 87$.



Abb. 64: Durchflusscharakteristik verschiedener Pumpentypen

- mit stark pulsierendem Durchfluss Α
- mit schwach pulsierendem Durchfluss В
- 1 1-Zylinder-Exzenterpumpe
- 2 2-Zylinder-Exzenterpumpe 3 Magnetpumpe
- Schlauchquetschpumpe, flexible Anschlussleitung 4 5 Mehrzylinder-Kolbenpumpe

Stark pulsierende Durchflüsse

Durch die gezielte Einstellung verschiedener Gerätefunktionen über das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" können Durchflussschwankungen über den gesamten Durchflussbereich kompensiert und pulsierende Flüssigkeitsströme korrekt erfasst werden. Die Durchführung des Quick Setup-Menüs wird nachfolgend ausführlich beschrieben.



Hinweis!

Bei Unsicherheit über die genaue Durchflusscharakteristik ist die Durchführung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" in jedem Fall zu empfehlen.

Schwach pulsierende Durchflüsse

Treten nur geringe Durchflussschwankungen auf, z. B. beim Einsatz von Zahnrad-, Dreioder Mehrzylinderpumpen, so ist die Durchführung des Quick Setups nicht zwingend erforderlich. In solchen Fällen ist es jedoch empfehlenswert, die nachfolgend aufgeführten Funktionen (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen") den vor Ort herrschenden Prozessbedingungen anzupassen, um ein stabiles, gleich bleibendes Ausgangssignal zu erhalten:

- Dämpfung Messsystem: Funktion "SYSTEMDÄMPFUNG" → Wert erhöhen
- Dämpfung Stromausgang: Funktion "ZEITKONSTANTE" → Wert erhöhen

Durchführen des Quick Setups "Pulsierender Durchfluss"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für den Messbetrieb bei pulsierendem Durchfluss angepasst und konfiguriert werden müssen. Bereits konfigurierte Werte, wie Messbereich, Strombereich oder Endwert, werden dadurch nicht verändert!



Abb. 65: Quick Setup für den Messbetrieb bei stark pulsierendem Durchfluss. Empfohlene Einstellungen: siehe nachfolgende Seite.

- ① Es ist beim zweiten Umlauf nur noch der Ausgang anwählbar, der im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurde.
- ② Die Auswahl "JA" erscheint, solange nicht beide Ausgänge parametriert wurden. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".



Hinweis!

- Der Aufruf des Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Quick Setup "INBETRIEB-NAHME" erfolgen oder durch einen manuellen Aufruf über die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).

Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"

HOME-Position → \blacksquare → MESSGRÖSSE → \boxdot → QUICK SETUP → \blacksquare → QS PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003)			
Funktions-Nr.	Funktionsname	Auswahl mit ⊕⊡ Zur nächsten Funktion mit ₪	
1003	QS-PULS. DURCHFL.	JA Nach Bestätigen mit 🗉 werden durch das Quick Setup-Menü alle nachfolgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.	

▼

Grundeinstellungen			
2002	DÄMPFUNG ANZEIGE 3 s		
Signalart für "STROM	AUSGANG 1"		
4004	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
4005	ZEITKONSTANTE	3 s	
Signalart für "FREQ.	/IMPULSAUSGANG 1" (bei Betriebsart F	REQUENZ)	
4206	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
4208	ZEITKONSTANTE 0 s		
Signalart für "FREQ./IMPULSAUSGANG 1" (bei Betriebsart IMPULS)			
4225	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
Weitere Einstellung	en		
8005	ALARMVERZÖGERUNG	0 s	
6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	VOLUMENFLUSS	
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Empfohlene Einstellung:	
		Einschaltpunkt $\approx \frac{\text{Max. Endwert (je DN)}^{*}}{1000}$ *Endwertangaben $\rightarrow \cong 17$	
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	50%	
6404	DRUCKSTOSSUNTERDRÜCKUNG	0 s	

Zurück zur HOME-Position:

→ Esc-Tasten $\stackrel{\text{\tiny (a)}}{\to}$ länger als drei Sekunden betätigen oder → Esc-Tasten $\stackrel{\text{\tiny (a)}}{\to}$ mehrmals kurz betätigen → schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

6.3.3 Quick Setup "Abfüllen" (Batching)

Hinweis!

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn im Messgerät die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching) installiert ist (Bestelloption). Diese Software kann auch nachträglich bei Endress+Hauser als Zubehör bestellt werden $\rightarrow \cong 130$.

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für den Abfüllbetrieb anzupassen und zu konfigurieren sind. Mit diesen Grundeinstellungen sind einfache (einstufige) Abfüllprozesse möglich.

Zusätzliche Einstellungen, z.B. für mehrstufige Abfüllvorgänge, müssen über die Funktionsmatrix selbst vorgenommen werden (siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Achtung!

Durch das Quick Setup "Abfüllen" werden gewisse Geräteparameter für den diskontinuierlichen Messbetrieb optimal eingestellt.

Wird das Messgerät zu einem späteren Zeitpunkt wieder für die kontinuierliche Durchflussmessung eingesetzt, empfehlen wir die (erneute) Durchführung des Quick Setup "Inbetriebnahme" und/oder "Pulsierender Durchfluss".



Hinweis!

- Detaillierte Angaben zu den Abfüllfunktionen finden Sie im separaten Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".
- Abfüllprozesse können auch direkt über die Vor-Ort-Anzeige gesteuert werden. Während des Quick Setups erscheint dazu eine entsprechende Abfrage zur automatische Konfiguration der Anzeige, die mit "JA" zu quittieren ist.
 Dadurch wird die unterste Anzeigezeile mit speziellen Abfüllfunktionen belegt (START, PRESET etc.), die mit Hilfe der drei Bedientasten (⊕/⊡/ℂ) direkt vor Ort ausgeführt werden können. Das Messgerät ist damit vollumfänglich als "Batchcontroller" im Feld einsetzbar → 🗎 72.
- Die Abfüllprozesse können auch direkt über den Feldbus gesteuert werden.



Abb. 66: Quick Setup "Abfüllen". Empfohlene Einstellungen: siehe nachfolgende Seite.

a0004433-de

Empfohlene Einstellungen

Quick Setup "Abfüllen" (Batching)				
HOME-Position	→ \blacksquare → MESSGRÖSSE → \boxdot → QUICK SETUP →			
Funktions-Nr. Funktionsname Auszuwählende Einstellung (🗄) (zur nächsten Funktion mit 🗉)				
1005	QUICK SETUP ABFÜLLEN	JA Nach Bestätigen mit 🗉 werden durch das Quick Setup-Menü alle nachfolgenden Funkti- onen schrittweise aufgerufen.		
	•			

Kinige der nachfolgend aufgeführten Funktionen (= grau hinterlegt) werden automatisch konfiguriert, d.h. vom

6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	VOLUMENFLUSS	
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Die empfohlene Einstellung finden Sie auf → 🗎 91 in der Funktion 6402.	
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	50%	
6603	SYSTEMDÄMPFUNG	9 W Hinweis! Für hochgenaue und kurze Abfüllprozesse muss der Parameter optimiert werden: Setzen Sie die Einstellung dazu auf "0".	
6404	DRUCKSTOSSUNTERDRÜCKUNG	0 s	
7200	FÜLLAUSWAHL	BATCH #1	
7201	FÜLLNAME	BATCH #1	
7202	ZUORDNUNG FÜLLGRÖSSE	Volumen	
7203	FÜLLMENGE	0	
7204	FIXE KORREKTURMENGE	0	
7208	FÜLLSTUFE	1	
7209	EINGABEFORMAT	Wert-Angabe	
4700	ZUORDNUNG RELAIS	FÜLLVENTIL 1	
4780	KLEMMENNUMMER	Ausgang (nur Anzeige)	
7220	ÖFFNEN VENTIL 1	0% bzw. 0 [Einheit]	
7240	MAXIMALE FÜLLZEIT	0 s (= ausgeschaltet)	
7241	MINIMALE FÜLLMENGE	0	
7242	MAXIMALE FÜLLMENGE	0	
2200	ZUORDNUNG (Hauptzeile)	FÜLLNAME	
2220	ZUORDNUNG (Multiplex Hauptzeile)	Aus	
2400	ZUORDNUNG (Zusatzzeile)	FÜLLMENGE ABWÄRTS	
2420	ZUORDNUNG (Multiplex Zusatzzeile)	Aus	
2600	ZUORDNUNG (Infozeile)	FÜLLBEDIENTASTEN	
2620	ZUORDNUNG (Multiplex Infozeile)	Aus	

Zurück zur HOME-Position:

→ Esc-Tasten $\mathop{\underline{\square}}_{\underline{\square}}^{\scriptscriptstyle{\square}}$ länger als drei Sekunden betätigen oder

→ Esc-Tasten $\stackrel{\text{\tiny Constraints}}{\to}$ mehrmals kurz betätigen → schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

¥

6.3.4 Quick Setup "Kommunikation"

Zum Aufbau der zyklischen Datenübertragung sind diverse Vereinbarungen zwischen dem PROFIBUS Master (Klasse 1) und dem Messgerät (Slave) notwendig, welche bei der Parametrierung verschiedener Funktionen berücksichtigt werden müssen. Über das Quick Setup "Kommunikation" können diese Funktionen einfach und schnell parametriert werden. In der anschließenden Tabelle werden die Einstellmöglichkeit der Parameter genauer erklärt.



Abb. 67: Quick Setup Kommunikation

a0002600-de

Quick Setup "Kommunikation"			
HOME-Position	$\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \text{MESSGRÖSSE} (A) \rightarrow \pm \rightarrow$	QUICK SETUP (B) \rightarrow \textcircled{B} \rightarrow SETUP KOMMUNIKATION (1006)	
Funktions-Nr.	Funktionsname	Auszuwählende Einstellung (⊕⊡) (zur nächsten Funktion mit 區)	
1006	SETUP KOMMUNIKATION	Nach Bestätigen (JA) mit 🗉 werden die nachfolgenden Funk- tionen schrittweise aufgerufen.	
6101	BUS-ADRESSE	Eingabe der Geräteadresse (zulässiger Adressbereich: 1126)	
		Werkeinstellung: 126	
6140	SELECTION GSD	Auswahl des Betriebsmodus (der GSD-Datei), mit dem die zyklische Datenübertragung zum PROFIBUS Master erfolgen soll. Auswahl:	
		HERSTELLER SPEZ. → das Messgerät wird mit der komplet- ten Gerätefunktionalität betrieben. MANUFACT V2.0 → das Messgerät wird als Austauschgerät zum Vorgängermodell Promag 33 eingesetzt (Kompatibili- tätsmodus). GSD PROFIL → das Messgerät wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.	
		Werkeinstellung: HERSTELLER SPEZ.	
		Winweis! Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass für den ausgewählten Betriebsmodus die zugehörige Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerätes ver- wendet wird → 103.	

Quick Setup "Ko	ommunikation"	
6141	SET UNIT TO BUS	Wird diese Funktion ausgeführt, so werden die Messgrößen zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den im Messgerät eingestellten Systemeinheiten übertragen.
		Auswahl: AUS SET EINHEITEN (Übertragung wird durch die Betätigung der Taste ©gestartet).
		CAchtung!Das Aktivieren dieser Funktion kann zu einer sprunghaftenÄnderung der zum PROFIBUS Master (Klasse 1) übertrage- nen Messgrößen führen und hat somit auch Auswirkungen auf nachfolgende Regelungen.
		•

Zurück zur HOME-Position:

→ Esc-Tasten $\stackrel{()}{\longrightarrow}$ länger als drei Sekunden betätigen oder → Esc-Tasten $\stackrel{()}{\longrightarrow}$ mehrmals kurz betätigen = schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

6.3.5 Datensicherung/-übertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN können Sie Daten (Geräteparameter und -einstellungen) zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Gerätespeicher) übertragen.

Für folgende Anwendungsfälle ist dies notwendig:

- Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT übertragen.
- Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in den EEPROM des neuen Messumformers übertragen.
- Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in EEPROMs identischer Messstellen übertragen.



Hinweis!

T-DAT ein- und ausbauen $\rightarrow \square$ 150.



Abb. 68: Datensicherung/-übertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

a0001221-de

Anmerkungen zu den Auswahlmöglichkeiten LADEN und SICHERN:

LADEN:

Daten werden vom T-DAT in den EEPROM übertragen.



Hinweis!

- Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden gelöscht.
- Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn der T-DAT gültig Daten enthält.
- Diese Auswahl kann nur durchgeführt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfügbar.

SICHERN:

Daten werden vom EEPROM in den T-DAT übertragen.

6.4 Inbetriebnahme der PROFIBUS-Schnittstelle

Hinweis!

- Eine ausführliche Beschreibung aller für die Inbetriebnahme erforderlichen Funktionen finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.
- Um Gerätefunktionen, Zahlenwerte oder Werkseinstellungen zu verändern, muss ein Zahlencode (Werkeinstellung: 53) eingegeben werden →
 ²
 ⁷⁴

6.4.1 Inbetriebnahme PROFIBUS DP

Folgende Schritte sind nacheinander durchzuführen:

1. Überprüfen des Hardware-Schreibschutzes:

Im Parameter SCHREIBSCHUTZ (6102) wird angezeigt, ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät über PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) möglich ist.

- Hinweis!
- ▶ Die Überprüfung ist nicht für Bedienung über die Vor-Ort Anzeige erforderlich.

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → EINSTELLUNGEN (610) → SCHREIBSCHUTZ (6102) → Anzeige einer der folgenden Optionen:

- AUS (Werkeinstellung) = Schreibzugriff über PROFIBUS möglich.
- EIN = Schreibzugriff über PROFIBUS nicht möglich.

Deaktivieren Sie den Schreibschutz, falls notwendig $\rightarrow \square$ 79.

2. Eingabe der Messstellenbezeichnung (optional):

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → EINSTELLUNGEN (610) → MESSSTELLENBEZNG (6100)

- 3. Einstellen der Bus-Adresse:
 - − Software-Adressierung über die Vor-Ort-Anzeige: GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → EINSTELLUNGEN (610) → BUS-ADRESSE (6101).
 - Hardware-Adressierung über Miniaturschalter $\rightarrow \cong 80$.
- 4. Auswählen der Systemeinheit:
 - a. Bestimmen Sie die Einheiten über die Gruppe Systemeinheiten: MESSGRÖSSEN (A) → SYSTEMEINHEITEN (ACA) → EINSTELLUNGEN (040) → EINHEIT MASSEFLUSS (0400) / EINHEIT MASSE (0401) / EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) / ...
 - b. Wählen Sie in der Funktion SET UNIT TO BUS (6141) die Option SET EINHEITEN aus, damit die zyklisch übertragenen Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den im Messgerät eingestellten Systemeinheiten übertragen werden: GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → BETRIEB (614) → SET UNIT TO BUS (6141)

🗞 Hinweis!

- Die Konfiguration der Systemeinheiten für die Summenzähler wird separat beschrieben \rightarrow siehe Schritt 7.
- Wird die Systemeinheit einer Messgröße über die Vor-Ort-Bedienung bzw. ein Bedienprogramm geändert, so hat dies zunächst keine Auswirkung auf die Einheit, die benutzt wird um die Messgröße an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zu übertragen. Erst nach Aktivierung der Option SET EINHEITEN in der Funktion GRUNDFUNK-TION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → BETRIEB (614) → SET UNIT TO BUS (6141) werden geänderte Systemeinheiten der Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

5. Konfiguration der Analog Input Funktionsblöcke 1...2:

Das Messgerät verfügt über zwei Analog Input Funktionsblöcke (Module AI), über die unterschiedliche Messgrößen zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen werden können. Nachfolgend wird die Zuordnung einer Messgröße zum Analog Input Funktionsblock am Beispiel des Analog Input Funktionsblocks 1 (Modul AI, Steckplatz 1) dargestellt.

Über die Funktion KANAL (6123) können Sie die Messgröße (z.B. Volumenfluss) bestimmen, die zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen werden soll:

- a. Wählen Sie GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS DP (GBA) \rightarrow FUNKTIONSBLÖCKE (612) \rightarrow BLOCK AUSWAHL (6120).
- b. Wählen Sie die Option ANALOG EINGANG 1.
- c. Wählen Sie die Funktion KANAL (6123).
- d. Wählen Sie die Option VOLUMENFLUSS.

Mögliche Einstellungen:

Messgrößen	Kennung für Funktion "CHANNEL"		
VOLUMENFLUSS (Werkeinstellung AI Funktionsblock 1)	273		
MASSEFLUSS (Werkeinstellung AI Funktionsblock 2)	277		
Folgende Messgrößen sind verfügbar, wenn im Messgerät die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batch installiert ist (Bestelloption)			
FÜLLUNG AUFWÄRTS	1346		
FÜLLUNG ABWÄRTS	1347		
FÜLLMENGENZÄHLER	1348		
GESAMTFÜLLMENGE	1349		
FÜLLZEIT	1354		

Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul AI im Steckplatz 1 oder 5 eingebunden, so wird für den jeweiligen Analog Input Funktionsblock 1...2 die in der Funktion KANAL ausgewählte Messgröße zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. → 🗎 109

6. Einstellen des Messmodus:

In der Funktion MESSMODUS (6601) wählen Sie die Durchflussanteile, welche vom Messgerät erfasst werden sollen.

GRUNDFUNKTION (G) → SYSTEMPARAMETER (GLA) → EINSTELLUNGEN (660) → MESSMODUS (6601) → Auswahl einer der folgenden Optionen:

- UNIDIREKTIONAL (Werkeinstellung) = nur die positiven Durchflussanteile
- BIDIREKTIONAL = die positiven und negativen Durchflussanteile

7. Konfiguration der Summenzähler 1...3:

Das Messgerät verfügt über drei Summenzähler. Nachfolgend wird die Konfiguration der Summenzähler am Beispiel des Summenzählers 1 dargestellt.

- Über die Funktion KANAL (6133) können Sie die Messgröße (z.B. Volumenfluss) bestimmen, die als Summenzählerwert an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen werden soll:
 - a. Wählen Sie GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS DP (GBA) \rightarrow SUMMENZÄHLER (613) \rightarrow AUSWAHL SUMMENZÄHLER (6130).
 - b. Wählen Sie die Option SUMMENZÄHLER 1.
 - c. Wechseln Sie in die Funktion KANAL (6133).

- d. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - VOLUMENFLUSS (CHANNEL = 273, Werkeinstellung): Der Volumenfluss wird aufsummiert.
 - MASSEFLUSS (CHANNEL = 277): Der Massefluss wird aufsummiert.
 - AUS (CHANNEL = 0): Kein Aufsummieren, als Summenzählerwert wird "0" angezeigt.
- 🐑 Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul bzw. die Funktion "TOTAL" im Steckplatz 2, 3 oder 4 eingebunden, so wird für den jeweiligen Summenzähler 1...3 die in der Funktion KANAL ausgewählte Messgröße zyklisch an den PRO-FIBUS Master (Klasse 1) übertragen $\rightarrow \square$ 109.

− Geben Sie die gewünschte Einheit für den Summenzähler ein: GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → SUMMENZÄHLER (613) → EINHEIT SUMMENZÄHLER (6134)

- Konfigurieren Sie den Summenzählerzustand (z.B. Aufsummieren): GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → SUMMENZÄHLER (613) → SET TOTALIZER (6135) → Auswahl der Option TOTALISIEREN
- Stellen Sie den Summenzählermodus ein:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → SUMMENZÄHLER (613) → ZÄHLERMODUS (6137) → Auswahl einer der folgenden Optionen:

- BILANZ (Werkeinstellung): Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile.
- POSITIV: Verrechnung der positiven Durchflussanteile.
- NEGATIV: Verrechnung der negativen Durchflussanteile.
- LETZTER WERT: Der Summenzähler bleibt auf dem letzten Wert stehen.
- Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (BILANZ) bzw. der nur negativen Durchflussanteile (NEGATIV) korrekt ausgeführt wird, muss in der Funktion GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow SYSTEMPARAMETER (GLA) \rightarrow EINSTELLUNGEN (660) \rightarrow MESSMODUS (6601) die Auswahl BIDIREKTIONAL aktiv sein.

8. Auswahl des Betriebsmodus:

Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische Kommunikation zum PROFIBUS Master erfolgen soll.

GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS DP (GBA) \rightarrow BETRIEB (614) \rightarrow

SELECTION GSD (6140) \rightarrow Auswahl einer der folgenden Optionen:

- HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung): Die komplette Gerätefunktionalität steht zur Verfügung
- MANUFACT V2.0: Das Gerät wird als Austauschgerät zum Vorgängermodell Promag 33 eingesetzt (Kompatibilitätsmodus).
- GSD PROFIL: Das Gerät wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.

Hinweis!

Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass für den ausgewählten Betriebsmodus die zugehörige Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerätes verwendet wird $\rightarrow \cong$ 103.

9. Konfiguration der zyklischen Datenübertragung im PROFIBUS Master:

Eine detaillierte Beschreibung der zyklischen Datenübertragung finden Sie auf $\rightarrow \cong 107$.

6.4.2 Inbetriebnahme PROFIBUS PA

Folgende Schritte sind nacheinander durchzuführen:

1. Überprüfen des Hardware-Schreibschutzes:

Im Parameter SCHREIBSCHUTZ (6102) wird angezeigt, ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät über PROFIBUS (azyklische Datenübertragung, z.B. via FieldCare) möglich ist.

Hinweis!

• Die Überprüfung ist nicht für Bedienung über die Vor-Ort Anzeige erforderlich.

GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow EINSTELLUNGEN (610) \rightarrow

SCHREIBSCHUTZ (6102) \rightarrow Anzeige einer der folgenden Optionen:

- AUS (Werkeinstellung) = Schreibzugriff über PROFIBUS möglich

– EIN = Schreibzugriff über PROFIBUS nicht möglich

Deaktivieren Sie den Schreibschutz, falls notwendig $\rightarrow \square$ 79.

2. Eingabe der Messstellenbezeichnung (optional): GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow EINSTELLUNGEN (610) \rightarrow MESSSTELLENBEZNG (6100)

3. Einstellen der Bus-Adresse:

- Software-Adressierung über die Vor-Ort-Anzeige: GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow EINSTELLUNGEN (610) \rightarrow BUS-ADRESSE (6101)
- Hardware-Adressierung über Miniaturschalter \rightarrow
 \boxplus 80

4. Auswählen der Systemeinheit:

- a. Bestimmen Sie die Einheiten über die Gruppe Systemeinheiten: MESSGRÖSSEN (A) → SYSTEMEINHEITEN (ACA) → EINSTELLUNGEN (040) → EINHEIT MASSEFLUSS (0400) / EINHEIT MASSE (0401) / EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) / ...
- b. Wählen Sie in der Funktion SET UNIT TO BUS (6141) die Option SET EINHEITEN aus, damit die zyklisch übertragenen Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den im Messgerät eingestellten Systemeinheiten übertragen werden: GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → BETRIEB (614) → SET UNIT TO BUS (6141)

Hinweis!

- Die Konfiguration der Systemeinheiten f
 ür die Summenz
 ähler wird separat beschrieben → siehe Schritt 6.
- Wird die Systemeinheit einer Messgröße über die Vor-Ort-Bedienung bzw. ein Bedienprogramm geändert, so hat dies zunächst keine Auswirkung auf die Einheit, die benutzt wird um die Messgröße an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zu übertragen. Erst nach Aktivierung der Option SET EINHEITEN in der Funktion GRUNDFUNK-TION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → BETRIEB (614) → SET UNIT TO BUS (6141) werden geänderte Systemeinheiten der Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

5. Einstellen des Messmodus:

In der Funktion MESSMODUS (6601) wählen Sie die Durchflussanteile, welche vom Messgerät erfasst werden sollen.

GRUNDFUNKTION (G) → SYSTEMPARAMETER (GLA) → EINSTELLUNGEN (660) → MESSMODUS (6601) → Auswahl einer der folgenden Optionen:

- UNIDIREKTIONAL (Werkeinstellung) = nur die positiven Durchflussanteile.

- BIDIREKTIONAL = die positiven und negativen Durchflussanteile.

- 6. Konfiguration der Summenzähler 1...3:
 - Das Messgerät verfügt über drei Summenzähler. Nachfolgend wird die Konfiguration der Summenzähler am Beispiel des Summenzählers 1 dargestellt.
 - Über die Funktion KANAL (6133) können Sie die Messgröße (z.B. Volumenfluss) bestimmen, die als Summenzählerwert an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen werden soll:
 - a. Wählen Sie GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow SUMMENZÄHLER (613) \rightarrow AUSWAHL SUMMENZÄHLER (6130).
 - b. Wählen Sie die Option SUMMENZÄHLER 1.
 - c. Wechseln Sie in die Funktion KANAL (6133).
 - d. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - VOLUMENFLUSS (CHANNEL = 273, Werkeinstellung): Der Volumenfluss wird aufsummiert.
 - MASSEFLUSS (CHANNEL = 277): Der Massefluss wird aufsummiert.
 - AUS (CHANNEL = 0): Kein Aufsummieren, als Summenzählerwert wird "0" angezeigt.
 - 🗞 Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul bzw. die Funktion "TOTAL" im Steckplatz 2, 3 oder 4 eingebunden, so wird für den jeweiligen Summenzähler 1...3 die in der Funktion KANAL ausgewählte Messgröße zyklisch an den PRO-FIBUS Master (Klasse 1) übertragen $\rightarrow \cong$ 109.

- − Geben Sie die gewünschte Einheit für den Summenzähler ein: GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → SUMMENZÄHLER (613) → EINHEIT SUMMENZÄHLER (6134)
- − Konfigurieren Sie den Summenzählerzustand (z.B. Aufsummieren): GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → SUMMENZÄHLER (613) → SET TOTALIZER (6135) → Auswahl der Option TOTALISIEREN

- Stellen Sie den Summenzählermodus ein: GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow SUMMENZÄHLER (613) \rightarrow ZÄHLERMODUS (6137) \rightarrow Auswahl einer der folgenden Optionen:

- BILANZ (Werkeinstellung): Verrechnung positive und negative Durchflussanteile.

– POSITIV: Verrechnung der positiven Durchflussanteile.

- NEGATIV: Verrechnung der negativen Durchflussanteile.
- LETZTER WERT: Der Summenzähler bleibt auf dem letzten Wert stehen.

Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (BILANZ) bzw. der nur negativen Durchflussanteile (NEGATIV) korrekt ausgeführt wird, muss in der Funktion GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow SYSTEMPARAMETER (GLA) \rightarrow EINSTELLUNGEN (660) \rightarrow MESSMODUS (6601) die Auswahl BIDIREKTIONAL aktiv sein.

7. Auswahl des Betriebsmodus:

Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische Kommunikation zum PROFIBUS Master erfolgen soll.

GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS PA (GCA) \rightarrow BETRIEB (614) \rightarrow

SELECTION GSD (6140) \rightarrow Auswahl einer der folgenden Optionen:

- HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung): Die komplette Gerätefunktionalität steht zur Verfügung.
- MANUFACT V2.0: Das Gerät wird als Austauschgerät zum Vorgängermodell Promag 33 eingesetzt (Kompatibilitätsmodus).
- GSD PROFIL: Das Gerät wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.

Hinweis!

Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass für den ausgewählten Betriebsmodus die zugehörige Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerätes verwendet wird $\rightarrow \cong$ 103.

8. Konfiguration der zyklischen Datenübertragung im PROFIBUS Master: Detaillierte Beschreibung der zyklischen Datenübertragung $\rightarrow \cong 107$.

6.5 Systemintegration PROFIBUS DP/PA

6.5.1 Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei)

Für die PROFIBUS Netzwerkprojektierung wird für jeden Busteilnehmer (PROFIBUS Slave) die Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) benötigt. Die GSD-Datei enthält eine Beschreibung der Eigenschaften eines PROFIBUS-Geräts, wie z. B. unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit und Anzahl der Ein- und Ausgangsdaten.

Vor der Projektierung ist zu entscheiden mit welcher GSD-Datei das Messgerät im PROFIBUS DP Mastersystem betrieben werden soll.

Das Messgerät unterstützt folgende GSD-Dateien:

- Promag 53 GSD-Datei (herstellerspezifische GSD-Datei, komplette Gerätefunktionalität)
- PROFIBUS Profil GSD-Datei
- Promag 33 GSD-Datei (Kompatibilität zum Vorgängermodell Promag 33)

Die unterstützten GSD-Dateien werden nachfolgend ausführlich beschrieben:

Promag 53 GSD-Datei (herstellerspezifische GSD-Datei, komplette Gerätefunktionalität)

Mit dieser GSD-Datei kann auf die komplette Funktionalität des Messgerätes zugegriffen werden. Gerätespezifische Messgrößen und Funktionalitäten sind somit vollständig im PRO-FIBUS Mastersystem verfügbar. Eine Übersicht der verfügbaren Module (Ein- und Ausgangsdaten) finden Sie auf folgenden Seiten:

PROFIBUS DP $\rightarrow \bigoplus 107$

PROFIBUS PA $\rightarrow \square$ 117

GSD-Datei mit Standard oder Extended Format

Je nach verwendeter Projektierungssoftware ist entweder die GSD-Datei mit Standard oder Extended Format zu verwenden. Bei der Installation der GSD-Datei sollte immer erst die GSD-Datei mit dem Extended Format (EH3x15xx.gsd) verwendet werden. Schlägt die Installation oder die Projektierung des Messgerätes mit dieser allerdings fehl, ist die Standard GSD (EH3_15xx.gsd) zu verwenden. Diese Unterscheidung resultiert aus einer unterschiedlichen Implementierung der GSD-Formate in den Mastersystemen. Beachten Sie die entsprechenden Vorgaben der Projektierungsoftware.

Name der Promag 53 GSD-Datei

	ID-Nr.	GSD-Datei		Typ-Datei	Bitmaps
PROFIBUS DP	1526 (Hex)	Extended Format (empfoh- len): Standard Format:	EH3x1526.gs d EH3_1526.gs d	EH_1526.20 0	EH_1526_d.bmp/ .dib EH_1526_n.bmp/ .dib EH_1526_s.bmp/ .dib
PROFIBUS PA	1527 (Hex)	Extended Format (empfoh- len): Standard Format:	EH3x1527.gs d EH3_1527.gs d	EH_1527.20 0	EH_1527_d.bmp/ .dib EH_1527_n.bmp/ .dib EH_1527_s.bmp/ .dib

Bezugsquellen

- Internet (Endress+Hauser) \rightarrow www.endress.de (\rightarrow Download \rightarrow Software \rightarrow Treiber)
- CD-ROM mit allen GSD-Dateien zu Endress+Hauser Geräten → Bestell-Nr.: 56003894

Inhalte der Download-Datei aus dem Internet und der CD-ROM

- Alle Endress+Hauser GSD-Dateien (Standard und Extended Format)
- Endress+Hauser Typ-Dateien
- Endress+Hauser Bitmap-Dateien
- Informationen zu den Geräten

PROFIBUS Profil GSD-Datei

Der Funktionsumfang der Profil GSD -Datei wird durch die PROFIBUS Profil Spezifikation 3.0 definiert. Im Vergleich zur herstellerspezifischen GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität) ist der Funktionsumfang eingeschränkt. Jedoch können mit der Profil GSD-Datei gleichartige Geräte unterschiedlicher Hersteller ohne eine Neuprojektierung ausgetauscht werden (Interchangeability).

Mit der Profil GSD-Datei werden folgende Module unterstützt:

Modul "AI Flow"	\rightarrow	Analog Input Funktionsblock 1 / Ausgangsgröße: Volumenfluss
Modul "AI Density"	\rightarrow	Analog Input Funktionsblock 2 / Ausgangsgröße: Massefluss
Modul "Totalizer"	\rightarrow	Summenzähler Funktionsblock 1 / Ausgangsgröße: aufsummierter Volumen- fluss

Name der PROFIBUS Profil GSD-Datei

	ID-Nr.	Profil GSD-Datei
PROFIBUS DP	9741 (Hex)	PA039741.gsd
PROFIBUS PA	9741 (Hex)	PA139741.gsd

Bezugsquelle

Internet (GSD library der PROFIBUS Nutzerorganisation) \rightarrow www.PROFIBUS.com

Promag 33 GSD-Datei

Promag 33 mit Profil Version 2.0 ist das Vorgängermodell des Messgeräts Promag 53.

Wird Promag 33 bereits in der Anlage eingesetzt und das Messgerät muss ausgetauscht werden, so kann Promag 53 als Ersatzgerät eingesetzt werden, ohne dass eine Neuprojektierung des PROFIBUS DP Netzwerkes durchgeführt werden muss.

Weitere Informationen $\rightarrow \square$ 106.

6.5.2 Auswahl der GSD-Datei im Messgerät

Je nachdem, welche GSD-Datei im PROFIBUS Mastersystem verwendet wird, muss im Messgerät über die Funktion SELECTION GSD die entsprechende GSD-Datei eingestellt werden.

GRUNDFUNKTION (G) \rightarrow PROFIBUS DP/PA (GBA/GCA) \rightarrow BETRIEB (614) \rightarrow SELECTION GSD (6140)

Promag 53 GSD-Datei	\rightarrow	Auswahl: HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung)
Profil GSD-Datei	\rightarrow	Auswahl: GSD PROFIL
Promag 33 GSD-Datei	\rightarrow	Auswahl: MANUFACT V2.0

Beispiel

Vor der Projektierung ist zu entscheiden mit welcher GSD-Datei das Messgerät im PROFIBUS Mastersystem projektiert werden soll. Nachfolgend wird die Verwendung der herstellerspezifischen GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität) am Beispiel von **PROFIBUS PA** dargestellt:

Wählen Sie im Messgerät über die Funktion SELECTION GSD die herstellerspezifische GSD-Datei.

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → BETRIEB (614) → SELECTION GSD (6140) → Auswahl: HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung)

1. Laden Sie vor der Projektierung des Netzwerkes die entsprechende GSD-Datei in das Projektierungssystem/Mastersystem.

🗞 Hinweis!

Verwenden Sie bei der Installation der GSD-Datei immer erst die GSD-Datei mit dem Extended Format (EH3x1527.gsd). Schlägt die Installation oder die Projektierung des Gerätes mit dieser allerdings fehl, ist die Standard GSD (EH3_1527.gsd) zu verwenden.

Beispiel für die Projektierungssoftware Siemens STEP 7 der Siemens SPS-Familie S7-300/400:

Verwenden Sie die GSD-Datei mit dem Extented Format (EH3x1527.gsd). Kopieren Sie die Datei in das Unterverzeichnis "...\siemens\step7\s7data\gsd". Zu den GSD-Dateien gehören auch Bitmap-Dateien. Mit Hilfe dieser Bitmap-Dateien werden die Messstellen bildlich dargestellt. Die Bitmap-Dateien müssen in das Verzeichnis "...\siemens\step7\s7data\nsbmp" geladen werden.

Fragen Sie zu einer anderen Projektierungssoftware den Hersteller Ihres PROFIBUS Mastersystems nach dem korrekten Verzeichnis.

6.5.3 Kompatibilität zum Vorgängermodell Promag 33 (Profil Version 2.0)

Promag 33 mit Profil Version 2.0 ist das Vorgängermodell des Promag 53. Wird der Promag 33 bereits in der Anlage eingesetzt und muss das Messgerät ausgetauscht werden, so kann der Promag 53 als Ersatzgerät eingesetzt werden, ohne dass eine Neuprojektierung des PROFIBUS Netzwerkes erforderlich ist.

Promag 53 unterstützt bei einem Gerätetausch die Kompatibilität der zyklischen Daten zum Vorgängermodell Promag 33 vollständig.

Die Messgeräte können wie folgt ausgetauscht werden:

vorhandenes Messgerät:	Verwendete GSD-Datei:		austauschbar gegen:
Promag 33 PROFIBUS DP (ID-Nr. 0x1511)	Extended Format: EH3x1511.gsd oder Standard Format: EH3_1511.gsd	\rightarrow	Promag 53 PROFIBUS DP
Promag 33 PROFIBUS PA (ID-Nr. 0x1505)	Extended Format: EH3x1505.gsd oder Standard Format: EH3_1505.gsd	\rightarrow	Promag 53 PROFIBUS PA

Promag 53 wird als Austauschgerät akzeptiert, wenn in der Funktion SELECTION GSD (6140) die Option MANUFACT V2.0 aktiviert ist.

Das Messgerät erkennt dann, dass im Automatisierungssystem ein Promag 33 projektiert wurde, und stellt, obwohl sich die Messgeräte im Namen und der Ident.-Nr. unterscheiden, die passenden Ein- und Ausgangsdaten sowie Messwertstatusinformationen zur Verfügung. Anpassungen der Projektierung des PROFIBUS-Netzwerkes im Automatisierungssystem sind dazu nicht nötig.

Vorgehensweise nach dem Austausch der Messgeräte:

- 1. Einstellen der gleichen (alten) Geräteadresse \rightarrow Funktion BUS-ADRESSE (6101)
- 2. In der Funktion SELECTION GSD (6140) \rightarrow MANUFACT V2.0 auswählen
- 3. Neustart des Messgerätes durchführen \rightarrow Funktion SYSTEM RESET (8046)

Hinweis!

Falls notwendig sind nach dem Austausch noch folgende Einstellungen durchzuführen:Konfiguration der applikationsspezifischen Parameter

Einstellung der Systemeinheiten für die Messgrößen und Summenzähler

6.5.4 Maximale Anzahl der Schreibzugriffe

Wird ein nicht flüchtiger (non-volatile) Geräteparameter über die zyklische oder azyklische Datenübertragung verändert, so wird die Änderung im EEPROM des Messgerätes abgespeichert.

Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 Millionen beschränkt. Diese Grenze ist unbedingt zu beachten, da ein Überschreiten dieser Grenze zum Verlust der Daten und zum Ausfall des Messgerätes führt. Ein ständiges Beschreiben der nicht flüchtigen Geräteparameter über den PROFIBUS ist somit unbedingt zu vermeiden!

6.6 Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der zyklischen Datenübertragung bei Verwendung der Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität).

6.6.1 Blockmodell

Das dargestellte Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für die zyklische Datenübertragung über PROFIBUS DP zur Verfügung stellt:



Abb. 69: Blockmodell Promag 53 PROFIBUS DP Profil 3.0

6.6.2 Module für die zyklische Datenübertragung

Das Messgerät ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompaktslave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen. In der GSD-Datei sind die einzelnen Module (Ein- und Ausgangsdaten) mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben. Die Module sind den Steckplätzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten (siehe nachfolgende Tabelle). Lücken zwischen konfigurierten Modulen müssen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden. Um den Datendurchsatz des PROFIBUS Netzwerkes zu optimieren, wird empfohlen, nur Module zu konfigurieren, die im PROFIBUS Mastersystem verarbeitet werden.

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Mastersystem muss folgende Reihenfolge/ Zuordnung unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Beschreibung
1	AI	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkeinstellung)
2	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Beschreibung
3	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 2 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
4	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 3 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
5	AI	Analog Input Funktionsblock 2 Ausgangsgröße → Massefluss (Werkeinstellung)
6	DISPLAY_VALUE	Vorgabewert für Vor-Ort Anzeige
7	CONTROL_BLOCK	Steuerung Gerätefunktionen
8	BATCHING_QUANTITY	Abfüllmenge
9	BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY	Fixe Korrekturmenge



Hinweis!

- Die Zuordnung der Messgrößen für die Analog Input Funktionsblöcke (1...2) und die Summenzähler Funktionsblöcke (1...3) kann über die Funktion KANAL verändert werden.
 Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Module finden Sie im nachfolgenden Kapitel.
- Nach dem Laden einer neuen Projektierung zum Automatisierungssystem, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Dies kann wie folgt durchgeführt werden:
 - Über die Vor-Ort Anzeige
 - Über ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare)
 - Indem die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.

6.6.3 Beschreibung der Module

Modul AI (Analog Input)

Über das Modul AI (Steckplatz 1, 5) wird die entsprechende Messgröße inkl. Status zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. In den ersten vier Bytes wird die Messgröße in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zum Messwert gehörende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerätestatus → 🖺 134.

Eingangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messgröße	Status			

Zuordnung der Messgrößen zum Modul AI

Das Modul AI kann unterschiedliche Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Die Zuordnung der Messgrößen zu den Analog Input Funktionsblöcken 1...2 erfolgt über die Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → FUNKTIONSBLÖCKE (612) → BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl eines Analog Input Funktionsblocks → KANAL (6123): Auswahl einer Messgröße
Mögliche Einstellungen

Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
VOLUMENFLUSS	273
MASSEFLUSS	277
Folgende Messgrößen sind verfügbar, wenn im Messgerät die installiert ist (Bestelloption)	Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching)
FÜLLUNG AUFWÄRTS	1346
FÜLLUNG ABWÄRTS	1347
FÜLLMENGENZÄHLER	1348
GESAMTFÜLLMENGE	1349
FÜLLZEIT	1354



Hinweis!

Die Messgrößen für die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching) sind nur verfügbar, wenn sie im Messgerät installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware die Messgröße trotzdem ausgewählt, wird als Wert für die Messgröße "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Werkeinstellung

Modul	Analog Input Funktionsblock	Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
AI (Steckplatz 1)	1	VOLUMENFLUSS	273
AI (Steckplatz 5)	2	MASSEFLUSS	277

Modul TOTAL

Das Messgerät verfügt über drei Summenzähler Funktionsblöcke. Die Summenzählerwerte können über das Modul TOTAL (Steckplatz 2...4) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch übertragen werden. In den ersten vier Bytes wird der Summenzählerwert in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zum Summenzählerwert gehörende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerätestatus $\rightarrow \cong 134$.

Eingangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Summenzäl zahl)	hlerwert (IEI	EE 754-Gleit	komma-	Status

Zuordnung der Messgrößen zum Modul TOTAL

Das Modul TOTAL kann unterschiedliche Summenzählerwerte an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Die Zuordnung der Messgrößen zu den Summenzähler Funktionsblöcken 1...3 erfolgt über die Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS DP (GBA) → SUMMENZÄHLER (613) → AUSWAHL SUMMENZÄHLER (6130): Auswahl eines Summenzählers → KANAL (6133): Auswahl einer Messgröße

Mögliche Einstellungen

Summenzählerwert/Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
VOLUMENFLUSS	273
MASSEFLUSS	277
AUS	0

Werkeinstellung

Modul	Summenzähler Funktionsblock	Summenzähler- wert/Messgröße	Einheit	Kennung für Funktion CHANNEL
TOTAL (Steckplatz 2)	1	VOLUMENFLUSS	m³	273
TOTAL (Steckplatz 3)	2	VOLUMENFLUSS	m³	273
TOTAL (Steckplatz 4)	3	VOLUMENFLUSS	m³	273

Modul SETTOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_TOTAL (Steckplatz 2...4) besteht aus den Funktionen SET-TOT und TOTAL. Mit dieser Modulkombination:

- kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)
- wird der Summenzählerwert inkl. Status übertragen (TOTAL)

Funktion SETTOT

In der Funktion SETTOT kann der Summenzähler über Steuervariablen gesteuert werden. Folgende Steuervariablen werden unterstützt:

- 0 = Aufsummieren (Werkeinstellung)
- 1 = Rücksetzen Summenzähler (der Summenzählerwert wird auf Wert 0 zurückgesetzt)
- 2 = Voreinstellung Summenzähler übernehmen



Hinweis!

Nachdem der Summenzählerwert auf den Wert 0 zurück- bzw. auf den voreingestellten Wert gesetzt wurde, läuft die Aufsummierung automatisch weiter. Es ist kein weiterer Wechsel der Steuervariabel auf 0 für einen erneuten Start der Aufsummierung nötig. Das Stoppen der Aufsummierung wird im Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL über die Funktion MODETOT gesteuert $\rightarrow \cong 111$.

Funktion TOTAL

Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL $\rightarrow \bigoplus 109$.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_TOTAL

Ausgangsda- ten	Eingangsdaten					
SETTOT	TOTAL					
Byte 1	Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5					
Steuerung	Summenzählerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status					

Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL (Steckplatz 2...4) besteht aus den Funktionen SETTOT, MODETOT und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

- Kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)
- Kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem konfiguriert werden (MODE-TOT)
- Wird der Summenzählerwert inkl. Status übertragen (TOTAL).

Funktion SETTOT

Beschreibung der Funktion SETTOT, siehe Modul SETTOT_TOTAL $\rightarrow \square$ 110.

Funktion MODETOT

In der Funktion MODETOT kann der Summenzähler über Steuervariablen konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

- 0 = Bilanzierung (Werkeinstellung), Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
- 1 = Verrechnung der positiven Durchflussanteile
- 2 = Verrechnung der negativen Durchflussanteile
- 3 = die Aufsummierung wird angehalten

Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (Steuervariable 0) bzw. der nur negativen Durchflussanteile (Steuervariable 2) korrekt ausgeführt wird, muss in der Funktion MESSMODUS (6601) die Option BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Funktion TOTAL

Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL $\rightarrow \bigoplus$ 109.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL

Ausgangsdaten				E	lingangsdate	n	
SETTOT	MODETOT		TOTAL				
Byte 1	Byte 2		Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Steuerung	Konfiguration		Summenzählerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl)				Status

Beispiel für den Einsatz des Moduls SETTOT_MODETOT_TOTAL

Wird die Funktion SETTOT auf den Wert 1 (= Rücksetzen des Summenzählers) gesetzt, so wird der Wert für die aufsummierte Summe auf den Wert 0 zurückgesetzt. Soll die aufsummierte Summe des Summenzählers den Wert 0 konstant beibehalten, so muss erst in der Funktion MODETOT der Wert 3 (= die Aufsummierung anhalten) und danach in der Funktion SETTOT der Wert 1 (= Rücksetzen des Summenzählers) gewählt werden.

Modul DISPLAY_VALUE

Über das Modul DISPLAY_VALUE (Steckplatz 6) kann über den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch ein beliebiger Wert (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status, direkt zur Vor-Ort-Anzeige übertragen werden. Die Zuordnung des Anzeigewertes zur Haupt-, Zusatz- oder Infozeile kann über die Vor-Ort-Anzeige selbst oder über ein Bedienprogramm (z.B. Field-Care) konfiguriert werden.

Ausgangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Anzeigewe	Status			

Status

Das Messgerät interpretiert den Status gemäß PROFIBUS Profil-Spezifikation Version 3.0. Die Statuszustände OK (= gut), BAD (= schlecht) und UNCERTAIN (= unsicher) werden über ein entsprechendes Symbol auf Vor-Ort Anzeige dargestellt $\rightarrow \bigoplus$ 71.

Modul CONTROL_BLOCK

Über das Modul CONTROL_BLOCK (Steckplatz 7) ist das Messgerät in der Lage, in der zyklischen Datenübertragung gerätespezifische Steuervariablen vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zu verarbeiten (z.B. das Einschalten der Messwertunterdrückung).

Unterstützte Steuervariablen des Moduls CONTROL_BLOCK

Durch den Wechsel des Ausgangsbytes von 0 \rightarrow × können folgende gerätespezifische Steuervariablen angesteuert werden:

Modul	Steuervariablen
	0 → 2: Messwertunterdrückung EIN 0 → 3: Messwertunterdrückung AUS 0 → 8: Messmodus UNIDIREKTIONAL 0 → 9: Messmodus BIDIREKTIONAL 0 → 24: Ausführen der Funktion SET UNIT TO BUS
	Steuervariablen, die nur ausgeführt werden, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgestattet ist
	$0 \rightarrow 5: \text{ECC AUS} \\ 0 \rightarrow 6: \text{ECC EIN} $
	Steuervariablen, die nur ausgeführt werden, wenn das Messgerät über einen Relaisausgang verfügt
CONTROL_BLOCK	$0 \rightarrow 50$: Relaisausgang 1 AUS $0 \rightarrow 51$: Relaisausgang 1 EIN $0 \rightarrow 55$: Relaisausgang 2 AUS $0 \rightarrow 56$: Relaisausgang 2 EIN
	Steuervariablen, die nur ausgeführt werden, wenn im Messgerät die Zusatz- software "Abfüllen" (Batching) installiert ist (Bestelloption)
	0 → 30: Auswahl Abfüllvorgabe 1 0 → 31: Auswahl Abfüllvorgabe 2 0 → 32: Auswahl Abfüllvorgabe 3 0 → 33: Auswahl Abfüllvorgabe 4 0 → 34: Auswahl Abfüllvorgabe 5 0 → 35: Auswahl Abfüllvorgabe 6 0 → 40: Stoppen der Abfüllung 0 → 41: Starten der Abfüllung 0 → 42: Unterbrechen (Pause) der Abfüllung 0 → 43: Fortsetzen der Abfüllung 0 → 44: Rücksetzen der Störmeldung (betrifft folgende Abfüll-Störmeldungen: # 471, 472, 473, 474) 0 → 46: Rücksetzen Füllmengenzähler und Gesamtfüllmenge auf den Wert 0



Hinweis!

Die Steuerung (z.B. das Einschalten der Messwertunterdrückung) wird durch die zyklische Datenübertragung ausgeführt, wenn das Ausgangsbyte von "0" auf das betreffende Bitmuster wechselt. Der Wechsel des Ausgangsbytes muss immer von "0" ausgehen. Ein Wechsel zurück auf "0" hat keine Auswirkungen.

Beispiel (Wechsel des Ausgangsbytes)

von	÷	nach	Auswirkung
0	\rightarrow	2	Messwertunterdrückung wird eingeschaltet
2	\rightarrow	0	Keine Auswirkung
0	\rightarrow	3	Messwertunterdrückung wird ausgeschaltet
3	\rightarrow	2	Keine Auswirkung

Ausgangsdaten



Modul BATCHING_QUANTITY

Über das Modul BATCHING_QUANTITY (Steckplatz 8) kann der PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch den Wert der abzufüllenden Menge (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status zum Messgerät übertragen. Bei Erreichen der hier vorgegebenen Füllmenge erfolgt der Schließkontakt für Ventil 1. Als Einheit wird die im Messgerät ausgewählte Einheit verwendet.

Achtung!

Die Abfüllmenge ist ein nicht flüchtiger (non-volatile) Geräteparameter. Ein ständiges Beschreiben dieses Geräteparameters über PROFIBUS ist unbedingt zu vermeiden $\rightarrow \cong 106!$



Hinweis!

- Dieses Modul wird nur vom Messgerät ausgewertet, wenn im Messgerät die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching) installiert ist (Bestelloption).
- Weitere Erläuterungen zum Parameter FÜLLMENGE (7203) finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.

Ausgangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Füllmenge	Status			



Hinweis!

Der Status wird vom Messgerät nicht ausgewertet.

Modul BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY

Über das Modul BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY (Steckplatz 9) kann der PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch den Wert einer positiven oder negativen Korrekturmenge (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status zum Messgerät übertragen. Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte, konstante Fehlmenge aus. Diese kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die Schließzeit eines Ventils verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbediener ermittelt. Bei einer Überfüllung muss eine negative, bei einer Unterfüllung eine positive Korrekturmenge vorgegeben werden. Der zulässige Eingabebereich beträgt +/- 10% der Füllmenge. Als Einheit wird die im Messgerät ausgewählte Einheit verwendet.



Achtung!

Die Abfüllmenge ist ein nicht flüchtiger (non-volatile) Geräteparameter. Ein ständiges Beschreiben dieses Geräteparameters über PROFIBUS ist unbedingt zu vermeiden $\rightarrow \cong 106!$



Hinweis!

- Dieses Modul wird nur vom Messgerät ausgewertet, wenn im Messgerät die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching) installiert ist (Bestelloption).
- Falls der Eingabebereich für die Korrekturmenge nicht ausreicht, muss gegebenenfalls die Füllmenge angepasst werden.
- Weitere Erläuterungen zum Parameter FIXE KORREKTURMENGE (7204) finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.

Ausgangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Fixe Korrek zahl)	Status			



Hinweis!

Der Status wird vom Messgerät nicht ausgewertet.

Modul EMPTY_MODULE - Leerplatz

Das Messgerät ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompaktslave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen. In der GSD-Datei sind die einzelnen Module mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben. Die Module sind den Steckplätzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten. Lücken zwischen konfigurierten Modulen müssen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden. Nähere Beschreibung siehe $\rightarrow \bigoplus$ 107.

6.6.4 Projektierungsbeispiele mit Simatic S7 HW-Konfig

Beispiel 1

C2 9~1	s s a be							
						ř	Profil:	S7hpro0
	URI PS 405 10A	PROFI	BUS(5): DP-Ma	stersystem (1)				ET 200L ET 200M ET 200R ET 200R ET 200S ET 200V ET 200V ET 200V Funktionsbaugruppen IDENT IDENT
5 6 7 8 9							* * * * * *	NC Netzkomponenten Regler Schatgeräte SiMADYN SIMATIC SIMODRIVE
							•	SIMOREG
							÷	SIMOREG SIMOVERT SIPOS Weiter FELDGERÄTE Algemein B- Promag 33, 35 DP PPDMAG 50 DP
(30)) PROMAG 53 DP		_					SMOREG SMOREG SMORET SMOVERT SMOVERT SMOVERT Mexere FELDGERÄTE Mexere FELDGERÄTE merenag 33.35 DP merenag 33.35 DP merenag 33.35 DP merenag 33.35 DP merenag 33.55 DP merenag 34.55 DP
(30)) PROMAG 53 DP	Bestellkrummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar			SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Veters FELDGERATE Homo 33, 35 DP From 34, 35 DP From 3
(30) sckplatz) PROMAG 53 DP DP-Kennung 56 193	Beitellrummer / Bezeichnung Al SETTOT MIDETOT TOTAL	E-Adresse 512516 520524	A-Adresse 536 537	Kommentar	<u>م</u> ر		SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Vetere FELDGERATE Promag 33, 35 DP FP Promag 30, 35 DP FP Promag 30
(30) eckplatz) PROMAG 53 DP DP-Kennung 56 193 193	Bestellhummer / Bezeichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL	E-Adresse 512516 520524 528532	A-Adresse 536537 540541	Kommentar	× ×		SIMOREG SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Wetere FELDGERÄTE Promog 33, 35 DP Promag 34, 35 Provide Promag 54 Promag
(30) eckplatz) PROMAG 53 DP 0 DP-Kennung 66 193 193 193	Bestellhummer / Bezsichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL	E-Adresse 512516 520524 528532 536540	A-Adresse 536537 540541 544545	Konnenta	×		SIMOREG SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Weters FELDGERATE Proma 33, 35 DP Proma 33, 35 DP Proma 53 DF Proma 53 Proma 53 Proma 53 Proma 53 Proma 53 Prome 54 Prome 55 Prome
eckplatz) PROMAG 53 DP 66 193 193 193 66 66	Beitshummer / Bezeichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL AI	E-Adresse 512_516 520_524 528_522 536_540 544_548	A-Adresse 536537 540541 544545	Kommertar			SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Wetere FELDGERATE Promas 33, 35 DP PEPROMS 33, 35 DP PEPROMS 50 DP PEPROMS 50 DP Promas 53 PEPROMS 72 PORTUS PROMS PA SIMATIC PE Based Control 30 SIMATIC PC Based Control 30 SIMATIC PC Based Control 30
eckplatz) PROMAG 53 DP 66 193 193 193 193 66 130 130 130	Bestelbrunner / Bezeichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL Al DISFLAY_VALUE	E-Adresse 512_516 520_524 528_532 538_540 544548	ArAdresse 536537 540541 544545 512516	Kommentar	ٽر ا		SIMOREG SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Wetere FELDGERATE Promas 3, 35 DP B FORMAS SOLD FORMAS SOLD SIMATIC 400 SIMATIC PC Station
(30) ieckplatz	PROMAG 53 DP 66 193 133 66 63 68 68 68 60	Bestellhummer / Bezeichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL AI AI DISPAY_VALUE CONTFOL_BLOCK	E-Adresse 512, 516 520, 524 528, 532 538, 540 544, 548	A-Adresse 536537 540541 544545 512516 0	Kommentar			SIMOREG SIMOVERT SIMOVERT SIMOVERT Wetere FELDGERATE Promas 33, 35 DP Promas 33, 35 DP Promas 33, 35 DP Promas 33, 35 DP Promas 53 Promas 63 Promas 63 Promas 63 Promas 64 Promas 64 Proma

Abb. 70: Vollkonfiguration mittels der Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität)

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Master (Klasse 1) muss die folgende Reihenfolge unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Byte-Länge Eingangsda- ten	Byte-Länge Ausgangsda- ten	Beschreibung
1	AI	5	-	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkeinstellung)
2	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
3	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 2 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
4	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 3 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
5	AI	5	-	Analog Input Funktionsblock 2 Ausgangsgröße → Massefluss (Werkeinstellung)
6	DISPLAY_VALUE	-	5	Vorgabewert für Vor-Ort Anzeige
7	CONTROL_BLOCK	-	1	Steuerung Gerätefunktionen
8	BATCHING_QUANTITY	_	5	Abfüllmenge
9	BATCHING_FIX_COMP_QUANTIT Y	-	5	Fixe Korrekturmenge

a0004787

Beispiel 2

HW Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfig	puration) Grand Project 6]					_ <i>6</i> ×
Station Bearbeiten Einfügen Zielsyst	tem Ansicht Extras Fenster Hilfe					X
	👜 🛍 🗈 🖻 😫 🕅					
(0) UP1	PR0	REUS(5) DP Mar	Nersystem (1)	_	×	Brokt S7rp=00 V Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L Image: ET 200L
(30) PROMAG 53 DP						Gateway
Steckolatz B DP.Kamung	Restallourmen / Rezeichouro	Edderre	Addresse	Kommeniar	1	SPS Kompatible Profibus-DP-SI
1 66	al	512 516	w-mulesse	Kummenid		● 帮 PROFIBUS-PA
2 65	TOTAL	520524				SIMATIC 300
3 0	EMPTY_MODULE					E SIMATIC 400
4 0	EMPTY_MODULE					E SIMATIC PC Based Control 300/4
5 0	EMPTY_MODULE					Image: SIMATIC PC Station
6 0	EMPTY_MODULE					
7 8DA	CONTROL_BLOCK		0			ŧ,
8 Batching Quantity						
9 Batching Fix Comp. Quantity						
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.						, And

Abb. 71: In diesem Beispiel werden nicht benötigte Module durch das Modul EMPTY_MODULE ersetzt. Verwendet wird die Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität).

Mit dieser Konfiguration wird der Analog Input Funktionsblock 1 (Steckplatz 1), der Summenzählerwert TOTAL (Steckplatz 2) und die zyklische Steuerung von Gerätefunktionen CONTROL_BLOCK (Steckplatz 7) aktiviert. Über den Analog Input Funktionsblock 1 wird der Volumenfluss (Werkeinstellung) zyklisch vom Messgerät ausgelesen. Der Summenzähler ist "ohne Konfiguration" projektiert. D.h. er liefert in diesem Beispiel über das Modul TOTAL nur den Summenzählerwert für den Volumenfluss und kann nicht vom PRO-FIBUS Master (Klasse 1) gesteuert werden.

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Byte-Länge Eingangsda- ten	Byte-Länge Ausgangsda- ten	Beschreibung
1	AI	5	_	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkeinstellung)
2	TOTAL	5	_	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung)
3	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
4	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
5	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
6	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
7	CONTROL_BLOCK	-	1	Steuerung Gerätefunktionen

a0004788

6.7 Zyklische Datenübertragung PROFIBUS PA

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der zyklischen Datenübertragung bei Verwendung der Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität).

6.7.1 Blockmodell

Das dargestellte Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für die zyklische Datenübertragung über PROFIBUS PA zur Verfügung stellt:



Abb. 72: Blockmodell Promag 53 PROFIBUS PA Profil 3.0

6.7.2 Module für die zyklische Datenübertragung

Das Messgerät ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompaktslave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen. In der GSD-Datei sind die einzelnen Module (Ein- und Ausgangsdaten) mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben. Die Module sind den Steckplätzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten (siehe nachfolgende Tabelle). Lücken zwischen konfigurierten Modulen müssen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden. Um den Datendurchsatz des PROFIBUS Netzwerkes zu optimieren, wird empfohlen, nur Module zu konfigurieren, die im PROFIBUS Mastersystem verarbeitet werden.

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Mastersystem muss folgende Reihenfolge/ Zuordnung unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Beschreibung
1	AI	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkseinstellung)
2	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werksein- stellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Beschreibung
3	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 2 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werksein- stellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
4	TOTAL oder SETTOT_TOTAL oder SETTOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Funktionsblock 3 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
5	AI	Analog Input Funktionsblock 2 Ausgangsgröße → Massefluss (Werkeinstellung)
6	DISPLAY_VALUE	Vorgabewert für Vor-Ort Anzeige
7	CONTROL_BLOCK	Steuerung Gerätefunktionen



Hinweis!

- Die Zuordnung der Messgrößen für die Analog Input Funktionsblöcke (1...2) und die Summenzähler Funktionsblöcke (1...3) kann über die Funktion KANAL verändert werden.
 Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Module finden Sie im nachfolgenden Kapitel.
- Nach dem Laden einer neuen Projektierung zum Automatisierungssystem, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Dies kann wie folgt durchgeführt werden:
 - über die Vor-Ort Anzeige
 - über ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare)
 - indem die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.

6.7.3 Beschreibung der Module

Modul AI (Analog Input)

Über das Modul AI (Steckplatz 1, 5) wird die entsprechende Messgröße inkl. Status zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. In den ersten vier Bytes wird die Messgröße in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zum Messwert gehörende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerätestatus $\rightarrow \bigoplus$ 134.

Eingangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messgröße	e (IEEE 754	-Gleitkomn	nazahl)	Status

Zuordnung der Messgrößen zum Modul AI

Das Modul AI kann unterschiedliche Messgrößen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. Die Zuordnung der Messgrößen zu den Analog Input Funktionsblöcken 1...2 erfolgt über die Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → FUNKTIONSBLÖCKE (612) → BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl eines Analog Input Funktionsblocks → KANAL (6123): Auswahl einer Messgröße

Mögliche Einstellungen

Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
VOLUMENFLUSS	273
MASSEFLUSS	277



Hinweis!

Die Messgrößen für die Zusatzsoftware "Abfüllen" (Batching) sind nur verfügbar, wenn sie im Messgerät installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware die Messgröße trotzdem ausgewählt, wird als Wert für die Messgröße "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Werkeinstellung

Modul	Analog Input Funktionsblock	Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
AI (Steckplatz 1)	1	VOLUMENFLUSS	273
AI (Steckplatz 5)	2	MASSEFLUSS	277

Modul TOTAL

Das Messgerät verfügt über drei Summenzähler Funktionsblöcke. Die Summenzählerwerte können über das Modul TOTAL (Steckplatz 2...4) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch übertragen werden. In den ersten vier Bytes wird der Summenzählerwert in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zum Summenzählerwert gehörende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerätestatus $\rightarrow \cong 134$.

Eingangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Summenzäl zahl)	hlerwert (IEF	EE 754-Gleit	komma-	Status

Zuordnung der Messgrößen zum Modul TOTAL

Das Modul TOTAL kann unterschiedliche Summenzählerwerte an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. Die Zuordnung der Messgrößen zu den Summenzähler Funktionsblöcken 1...3 erfolgt über die Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → SUMMENZÄHLER (613) → AUSWAHL SUMMENZÄHLER (6130): Auswahl eines Summenzählers → KANAL (6133): Auswahl einer Messgröße

Mögliche Einstellungen

Summenzählerwert/Messgröße	Kennung für Funktion CHANNEL
VOLUMENFLUSS	273
MASSEFLUSS	277
AUS	0

Werkeinstellung

Modul	Summenzähler Funktionsblock	Summenzähler- wert/ Messgröße	Einheit	Kennung für Funktion CHANNEL
TOTAL (Steckplatz 2)	1	VOLUMENFLUSS	m³	273
TOTAL (Steckplatz 3)	2	VOLUMENFLUSS	m³	273
TOTAL (Steckplatz 4)	3	VOLUMENFLUSS	m ³	273

Beispiel:

Sie wollen den aufsummierten Volumenfluss als Summenzählerwert 1 über das Modul TOTAL (Steckplatz 7) zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen:

GRUNDFUNKTION (G) → PROFIBUS PA (GCA) → SUMMENZÄHLER (613) → Auswahl SUMMENZÄHLER (6130): Auswahl SUMMENZÄHLER 1, dann Auswahl KANAL (6133) = VOLUMENFLUSS

Modul SETTOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_TOTAL (Steckplatz 2...4) besteht aus den Funktionen SET-TOT und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

- Kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT).
- Wird der Summenzählerwert inkl. Status übertragen (TOTAL).

Funktion SETTOT

In der Funktion SETTOT kann der Summenzähler über Steuervariablen gesteuert werden. Folgende Steuervariablen werden unterstützt:

- 0 = Aufsummieren (Werkeinstellung)
- 1 = Rücksetzen Summenzähler (der Summenzählerwert wird auf Wert 0 zurückgesetzt)
- 2 = Voreinstellung Summenzähler übernehmen



Hinweis!

Nachdem der Summenzählerwert auf den Wert 0 zurück- bzw. auf den voreingestellten Wert gesetzt wurde, läuft die Aufsummierung automatisch weiter. Es ist kein weiterer Wechsel der Steuervariabel auf 0 für einen erneuten Start der Aufsummierung nötig. Das Stoppen der Aufsummierung wird im Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL über die Funktion MODETOT gesteuert $\rightarrow \cong 111$.

Funktion TOTAL

Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL $\rightarrow \cong$ 109.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_TOTAL



Eingangsdaten

ten						
SETTOT	TOTAL					
Byte 1	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	
Steuerung	Summenzäh	nlerwert (IEE	E 754-Gleitk	ommazahl)	Status	

Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL (Steckplatz 2...4) besteht aus den Funktionen SETTOT. MODETOT und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

- Kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT).
- Kann der Summenzähler über das Automatisierungssystem konfiguriert werden (MODE-TOT).
- Wird der Summenzählerwert inkl. Status übertragen (TOTAL).

Funktion SETTOT

Beschreibung der Funktion SETTOT, siehe Modul SETTOT_TOTAL $\rightarrow \cong 110$.

Funktion MODETOT

In der Funktion MODETOT kann der Summenzähler über Steuervariablen konfiguriert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

- 0 = Bilanzierung (Werkeinstellung), Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
- 1 = Verrechnung der positiven Durchflussanteile
- 2 = Verrechnung der negativen Durchflussanteile
- 3 = die Aufsummierung wird angehalten



Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (Steuervariable 0) bzw. der nur negativen Durchflussanteile (Steuervariable 2) korrekt ausgeführt wird, muss in der Funktion MESSMODUS (6601) die Option BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Funktion TOTAL

Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL $\rightarrow \square$ 109.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL

Ausgan	gsdaten	Eingangsdaten				
SETTOT	MODETOT	TOTAL				
Byte 1	Byte 2	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Steuerung	Konfiguration	Summenzählerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status				

Beispiel für den Einsatz des Moduls SETTOT_MODETOT_TOTAL

Wird die Funktion SETTOT auf den Wert 1 (= Rücksetzen des Summenzählers) gesetzt, so wird der Wert für die aufsummierte Summe auf den Wert 0 zurückgesetzt. Soll die aufsummierte Summe des Summenzählers den Wert 0 konstant beibehalten, so muss erst in der Funktion MODETOT der Wert 3 (= die Aufsummierung anhalten) und danach in der Funktion SETTOT der Wert 1 (= Rücksetzen des Summenzählers) gewählt werden.

Modul DISPLAY_VALUE

Über das Modul DISPLAY_VALUE (Steckplatz 6) kann über den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch ein beliebiger Wert (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status, direkt zur Vor-Ort-Anzeige übertragen werden. Die Zuordnung des Anzeigewertes zur Haupt-, Zusatz- oder Infozeile kann über die Vor-Ort-Anzeige selbst oder über ein Bedienprogramm (z.B. Field-Care) konfiguriert werden.

Ausgangsdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Anzeigew	ert (IEEE 7	54-Gleitkon	ımazahl)	Status

Status

Das Messgerät interpretiert den Status gemäß PROFIBUS Profil-Spezifikation Version 3.0. Die Statuszustände OK (= gut), BAD (= schlecht) und UNCERTAIN (= unsicher) werden über ein entsprechendes Symbol auf Vor-Ort Anzeige dargestellt $\rightarrow \bigoplus 71$.

Modul CONTROL_BLOCK

Über das Modul CONTROL_BLOCK (Steckplatz 7) ist das Messgerät in der Lage, in der zyklischen Datenübertragung gerätespezifische Steuervariablen vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zu verarbeiten (z.B. das Einschalten der Messwertunterdrückung).

Unterstützte Steuervariablen des Moduls CONTROL_BLOCK

Durch den Wechsel des Ausgangsbytes von 0 \rightarrow × können folgende gerätespezifische Steuervariablen angesteuert werden:

Modul	Steuervariablen				
CONTROL BLOCK	0 → 2: Messwertunterdrückung EIN 0 → 3: Messwertunterdrückung AUS 0 → 8: Messmodus UNIDIREKTIONAL 0 → 9: Messmodus BIDIREKTIONAL 0 → 24: Ausführen der Funktion SET UNIT TO BUS				
	Steuervariablen, die nur ausgeführt werden, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgestattet ist				
	$0 \rightarrow 5: \text{ECC AUS}$ $0 \rightarrow 6: \text{ECC EIN}$				



Hinweis!

Die Steuerung (z.B. das Einschalten der Messwertunterdrückung) wird durch die zyklische Datenübertragung ausgeführt, wenn das Ausgangsbyte von "0" auf das betreffende Bitmuster wechselt. Der Wechsel des Ausgangsbytes muss immer von "0" ausgehen. Ein Wechsel zurück auf "0" hat keine Auswirkungen.

Beispiel (Wechsel des Ausgangsbytes)

von	<i>→</i>	nach	Auswirkung
0	\rightarrow	2	Messwertunterdrückung wird eingeschaltet
2	\rightarrow	0	keine Auswirkung
0	\rightarrow	3	Messwertunterdrückung wird ausgeschaltet
3	\rightarrow	2	keine Auswirkung

Ausgangsdaten

Byte 1	
Steuerung	

Modul EMPTY_MODULE - Leerplatz

Das Messgerät ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompaktslave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen. In der GSD-Datei sind die einzelnen Module mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben. Die Module sind den Steckplätzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten. Lücken zwischen konfigurierten Modulen müssen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden. Nähere Beschreibung siehe → 🖺 107.

6.7.4 Projektierungsbeispiele mit Simatic S7 HW-Konfig

Beispiel 1

	system Ansicht Extras Fenster Hilfe						8 ×
OUM1 PS 405 10A ▲ 1 10 PS 405 10A ▲ 2 10 CPU 412 0P ▲ 3 1 MP/0P ▲ 4 2 P4451 ▲ 5 2 ■ ■ 8 ■ ■ ■		PROFIBUS(7): PA.Ma	Persystem (590)			Standad FROFINIS GP FORMUS GP	<u>व</u> <u>प</u>
				ī	-		
■ ➡] (32) PROMAG 53/55 PA iteckplaz	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse A-Adre	ise Kommentar	<u>ມ</u>	-		
I (32) PROMAG 53/55 PA teckplatz DPKernung 65 133	Bettelhummer / Bezeichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL	E-Adiesse A-Adre 512-516 517521 51751	nse Kommenitar 8	<u>่</u> ม	-		
[32] PROMAG 53/55 PA teckplatz [] DP Kennung 153 153	Bettelhummer / Beseichnung Na SETTOT MODETOT, 1014L SETTOT MODETOT TOTAL	E-Adesse A-Ade 512-515 517521 51751 522-536 51952 522-531 514 51	sse Kommentar 8 0 2	ъ			
■ → G2) PROMAG 53/55 PA iteckplatz	Bestellnumer / Bessichnung Al SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL Al	E-Adesse A-Ade 122-015 517521 51751 522526 51952 527531 52152	see Kommentar 9 0 2	<u>ب</u>			
(32) PROMAG 52/95 PA includiat (1) DPKennung (33) (33) (193) (6) (130) (6)	Restellaramer / Bezeichnung Al SETTOT_MORETOT_TOTAL SETTOT_MORETOT_TOTAL SETTOT_MORETOT_TOTAL M DISPLAY_VALUE	E-Adesse A-Ade s12=516 517521 51751 52256 51952 527531 52152 532536 51253	8 Kommentar 2 2 6 5	ມ 			T E (

Abb. 73: Vollkonfiguration mittels der Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität)

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Master (Klasse 1) muss die folgende Reihenfolge unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Byte-Länge Eingangsda- ten	Byte-Länge Ausgangsda- ten	Beschreibung
1	AI	5	-	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkeinstellung)
2	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
3	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 2 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
4	SETTOT_MODETOT_TOTAL	5	2	Summenzähler Funktionsblock 3 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werkeinstellung) SETTOT → Steuerung Summenzähler MODETOT → Konfiguration Summenzähler
5	AI	5	-	Analog Input Funktionsblock 2 Ausgangsgröße → Massefluss (Werkeinstellung)
6	DISPLAY_VALUE	-	5	Vorgabewert für Vor-Ort Anzeige
7	CONTROL_BLOCK	-	1	Steuerung Gerätefunktionen

Beispiel 2



Abb. 74: In diesem Beispiel werden nicht benötigte Module durch das Modul EMPTY_MODULE ersetzt. Verwendet wird die Promag 53 GSD-Datei (komplette Gerätefunktionalität).

Mit dieser Konfiguration wird der Analog Input Funktionsblock 1 (Steckplatz 1), der Summenzählerwert TOTAL (Steckplatz 2) und die zyklische Steuerung von Gerätefunktionen CONTROL_BLOCK (Steckplatz 7) aktiviert. Über den Analog Input Funktionsblock 1 wird der Volumenfluss (Werkeinstellung) zyklisch vom Messgerät ausgelesen. Der Summenzähler ist "ohne Konfiguration" projektiert. D.h. er liefert in diesem Beispiel über das Modul TOTAL nur den Summenzählerwert für den Volumenfluss und kann nicht vom PRO-FIBUS Master (Klasse 1) gesteuert werden.

Reihenfolge Steckplatz (Slot)	Modul	Byte-Länge Eingangsda- ten	Byte-Länge Ausgangsda- ten	Beschreibung
1	AI	5	-	Analog Input Funktionsblock 1 Ausgangsgröße → Volumenfluss (Werkeinstellung)
2	TOTAL	5	_	Summenzähler Funktionsblock 1 TOTAL → Ausgangsgröße = Volumenfluss (Werk- einstellung)
3	EMPTY_MODULE	_	-	Leerplatz
4	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
5	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
6	EMPTY_MODULE	-	-	Leerplatz
7	CONTROL_BLOCK	-	1	Steuerung Gerätefunktionen

6.8 Azyklische Datenübertragung PROFIBUS DP/PA

Die azyklische Datenübertragung wird für die Übertragung von Parametern während der Inbetriebnahme, der Wartung oder zur Anzeige weiterer Messgrößen, die nicht im zyklischen Nutzdatenverkehr enthalten sind, verwendet. Es können somit Parameter zur Erkennung, zur Steuerung oder zum Abgleich in den verschiedenen Blöcken (Physical Block, Transducer Block, Funktionsblock) verändert werden, während sich das Gerät in der zyklischen Datenübertragung mit einer SPS befindet.

Das Messgerät unterstützt die zwei grundsätzlichen Arten der azyklischen Datenübertragung:

- MS2AC Kommunikation mit 2 verfügbaren SAP 's
- MS1AC Kommunikation

6.8.1 Master Klasse 2 azyklisch (MS2AC)

Beim MS2AC handelt es sich um die azyklische Datenübertragung zwischen einem Feldgerät und einem Master der Klasse 2 (z.B. FieldCare, Siemens PDM etc. $\rightarrow \square$ 77). Hierbei öffnet der Master einen Kommunikationskanal über einen sogenannten SAP (Service Access Point) um auf das Gerät zuzugreifen.

Einem Master Klasse 2 müssen alle Parameter, die über PROFIBUS mit einem Gerät ausgetauscht werden sollen bekannt gemacht werden. Diese Zuordnung erfolgt entweder in einer sogenannten Gerätebeschreibung (DD = Device Discription), einem DTM (Device Type Manager) oder innerhalb einer Softwarekomponente im Master über Slot- und Index-Adressierung zu jedem einzelnen Parameter.

Bei der MS2AC Kommunikation ist folgendes zu beachten:

• Wie bereits beschrieben greift ein Master der Klasse 2 über spezielle SAP´s auf ein Gerät zu.

Es können daher nur so viele Master der Klasse 2 gleichzeitig mit einem Gerät kommunizieren wie auch SAP's für diese Datenübertragung bereit gestellt worden sind.

 Der Einsatz eines Master der Klasse 2 erhöht die Zykluszeit des Bussystems. Dies ist bei der Programmierung des verwendeten Leitsystems bzw. der Steuerung zu berücksichtigen.

6.8.2 Master Klasse 1 azyklisch (MS1AC)

Beim MS1AC öffnet ein zyklischer Master, der bereits die zyklischen Daten vom Gerät liest bzw. auf das Gerät schreibt, den Kommunikationskanal über den SAP 0x33 (spezieller Service Access Point für MS1AC) und kann dann wie ein Master Klasse 2 über den Slot und den Index einen Parameter azyklisch lesen bzw. schreiben (wenn unterstützt). Bei der MS1AC Kommunikation ist folgendes zu beachten:

- Aktuell gibt es wenige PROFIBUS Master auf dem Markt die diese Datenübertragung unterstützen.
- Nicht alle PROFIBUS Geräte unterstützen MS1AC.
- Im Anwenderprogramm muss darauf geachtet werden, dass ein dauerhaftes Schreiben von Parametern (z.B. mit jedem Zyklus des Programms) die Lebensdauer eines Gerätes drastisch verkürzen kann. Azyklisch geschrieben Parameter werden spannungsresistent in Speicherbausteine (EEPROM, Flash etc.) geschrieben. Diese Speicherbausteine sind nur für eine begrenzte Anzahl von Schreibvorgängen ausgelegt. Diese Anzahl von Schreibvorgänge wird im Normalbetrieb ohne MS1AC (während der Parametrierung) nicht annähernd erreicht. Aufgrund einer fehlerhaften Programmierung kann diese maximale Anzahl schnell erreicht werden und damit die Lebenszeit eines Gerätes drastisch verkürzt werden.

Hinweis!

Der Speicherbaustein des Messgerätes ist für eine Million Schreibvorgänge ausgelegt.

6.9 Abgleich

6.9.1 Leer-/Vollrohrabgleich

Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent überwacht werden:

- MSÜ (engl. EPD) = Messstoffüberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSÜ-Elektrode)
- OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls Messaufnehmer keine MSÜ-Elektrode besitzt oder die Einbaulage für den Einsatz der MSÜ nicht geeignet ist).

طل Achtung!

Eine **detaillierte** Beschreibung sowie weiterführende Hinweise zum Leer- und Vollrohrabgleich finden Sie im separaten Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen":

- MSÜ-/OED-ABGLEICH (6481) → Durchführen des Abgleichs
- MSÜ (6420) \rightarrow Ein-/Ausschalten der MSÜ/OED
- MSÜ ANSPRECHZEIT (6425) →Eingabe der Ansprechzeit für die MSÜ/OED



Hinweis!

- Die MSÜ-Funktion ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 µS/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen.
- Die MSÜ/OED-Funktion ist bei ausgelieferten Geräten ausgeschaltet und muss bei Bedarf eingeschaltet werden.
- Der MSÜ/OED-Prozessfehler kann über die konfigurierbaren Relaisausgänge ausgegeben werden.

Durchführen des Leer- und Vollrohrabgleichs für die MSÜ/OED

- 2. Leeren Sie die Rohrleitung. Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein, für den OED-Leerrohrabgleich jedoch nicht (keine benetzten Messelektroden).
- 3. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" bzw. "OED LEERABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 4. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 5. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 6. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit 🗉.
- 7. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (6420). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie folgende Einstellungen wählen:
 - MSÜ → EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wählen und mit \blacksquare bestätigen.
 - OED \rightarrow OED wählen und mit \mathbb{E} bestätigen.

Achtung!

Um die MSÜ/OED-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

ABGLEICH VOLL = LEER

Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen **muss** der Leer- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!

ABGLEICH NICHT OK

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

6.10 Datenspeicher

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeichermodulen, auf denen Prozess- und Messgerätedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher Module lassen sich u. a. Gerätekonfigurationen auf andere Messgeräte duplizieren, um nur ein Beispiel zu nennen.

6.10.1 HistoROM/S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

6.10.2 HistoROM/T-DAT (Messumformer-DAT)

Der T-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Parameter und Einstellungen des Messumformers abgespeichert sind.

Das Sichern spezifischer Parametrierwerte vom Gerätespeicher (EEPROM) ins T-DAT Modul und umgekehrt ist vom Benutzer selbst durchzuführen (= manuelle Sicherungsfunktion). Ausführliche Angaben zur Vorgehensweise $\rightarrow \cong$ 97.

6.10.3 F-CHIP (Funktions-Chip)

Der F-CHIP ist ein Mikroprozessor-Baustein, der zusätzliche Softwarepakete enthält, mit denen die Funktionalität und damit auch die Anwendungsmöglichkeiten des Messumformers erweitert werden können.

Der F-CHIP ist im Falle einer nachträglichen Aufrüstung als Zubehörteil bestellbar und kann einfach auf die I/O-Platine gesteckt werden. Nach dem Aufstarten kann der Messumformer sofort auf diese Software zugreifen.

Zubehör → 🖺 130

Aufstecken auf die I/O Platine $\rightarrow \square$ 148

Achtung!

Für die eindeutige Zuordnung wird der F-CHIP nach dem Aufstecken auf die I/O-Platine mit der Seriennummer des Messumformers gekennzeichnet, d.h. der F-CHIP kann danach nicht mehr für ein anderes Messgerät verwendet werden.

7 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

7.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

7.2 Dichtungen

Die Dichtungen des Messaufnehmers Promag H sollten periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von Messstoff- und Reinigungstemperatur abhängig.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) $\rightarrow \square$ 130.

8 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com

8.1 Gerätespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Messumformer Promag 53	Messumformer für den Austausch oder für die Lager- haltung. Über den Bestellcode können folgende Spe- zifikationen angegeben werden: • Zulassungen	53XXX - XXXXX * * * * * * * *
	 Schutzart/Ausführung Kabeltyp für Getrenntausführung Kabeldurchführung Anzeige/Energieversorgung/Bedienung Software Ausgänge/Eingänge 	
Umbausatz Ein-/Ausgänge (nur PROFIBUS DP)	Umbausatz mit entsprechenden Steckplatzmodulen für die Umrüstung der bisherigen Ein-/Ausgangskon- figuration auf eine neue Variante.	DKUI - * *
Softwarepakete für Promag 53 (nur PROFIBUS DP)	Zusätzliche Software auf F-CHIP einzeln bestellbar: • Elektrodenreinigung (ECC) • Abfüllen (Batching)	DK5SO - *

8.2 Messprinzipspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Montageset für Messumformer Promag 53	Montageset für Wandaufbaugehäuse (Getrenntaus- führung). Geeignet für: • Wandmontage • Rohrmontage • Schalttafeleinbau Montageset für Aluminium-Feldgehäuse Geeignet	DK5WM - *
	für: • Rohrmontage	
Kabel für Getrenntausführung	Spulen- und Elektrodenkabel in verschiedenen Län- gen. Verstärkte Kabel auf Wunsch.	DK5CA - * *
Erdungskabel für Promag E/L/P/W	Ein Set besteht aus zwei Erdungskabeln.	DK5GC - * * *
Erdungsscheibe für Promag E/L/P/W	Erdungsscheibe für den Potenzialausgleich.	DK5GD - * * * * *
Montageset für Promag H	Montageset für Promag H, bestehend aus: • 2 Prozessanschlüssen • Schrauben • Dichtungen	DKH * * - * * * *
Adapteranschluss für Promag A/H	Adapteranschlüsse für den Einbau von Promag 53 H anstelle eines Promag 30/33 A oder Promag 30/33 H/DN 25.	DK5HA - * * * * * *
Erdungsringe für Promag H	Bei der Verwendung von PVC- oder PVDF-Prozess- anschlüssen werden für den Potenzialausgleich zusätzlich Erdungsringe benötigt. Ein Set beinhaltet 2 Erdungsringe.	DK5HR - * * * *
Dichtungsset für Promag H	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer Promag H.	DK5HS – * * *
Wandmontageset Promag H	Wandmontageset für Messaufnehmer Promag H.	DK5HM – * *

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Einschweißhilfe für	Schweißstutzen als Prozessanschluss:	DK5HW – * * *
Promag H	Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohrleitung.	

8.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Applicator	Software für die Auswahl und Auslegung von Durchfluss- Messgeräten. Applicator ist sowohl über das Internet als auch auf CD- ROM für die lokale PC-Installation verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	DKA80 - *
Fieldcheck	Test- und Simulationsgerät für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausge- druckt und für Zertifizierungen durch Behörden verwen- det werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	50098801
FieldCare	FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basiertes Anlagen- Asset-Management-Tool. Es kann alle intelligenten Feld- einrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unter- stützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfa- ches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.	Siehe Produktseite auf der Endress+Hauser-Website: www.endress.com
FXA193	Serviceinterface-Kabel vom Messgerät zum PC für Bedie- nung über FieldCare.	FXA193 – *
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informati- onen über alle relevanten Prozessgrößen. Messwerte wer- den sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf DSD-Karte oder USB-Stick. Memograph M überzeugt durch seinen modularen Auf- bau, die intuitive Bedienung und das umfangreiche Sicherheitskonzept. Das zur Standardausstattung gehö- rende PC-Softwarepaket ReadWin [®] 2000 dient zur Para- metrierung, Visualisierung und Archivierung der erfass- ten Daten. Die optional erhältlichen mathematischen Kanäle ermög- lichen eine kontinuierliche Überwachung, z.B. von spezifi- schem Energieverbrauch, Kesseleffizienz und sonstigen Parametern, die für ein effizientes Energiemanagement effizient sind.	RSG40 - *******

Störungsbehebung 9

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.

Anzeige überprüfen					
Keine Anzeige sichtbar	1. Versorgungsspannung überprüfen \rightarrow Klemme 1, 2.				
und keine Ausgangssig- nale vorhanden	 Gerätesicherung überprüfen → 154 85260 V AC: 0,8 A träge / 250 V 2055 V AC und 1662 V DC: 2 A träge / 250 V 				
	3. Messelektronik defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 148				
Keine Anzeige sichtbar, Ausgangssignale jedoch	 Überprüfen Sie, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → ¹ 148 				
vorhanden	2. Anzeigemodul defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \bigoplus 148$				
	3. Messelektronik defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen \rightarrow 🗎 148				
Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, nicht verständlichen Sprache	Energieversorgung ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betätigen der Tasten ⊕□, Messgerät wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint nun in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.				
Trotz Messwertanzeige keine Signalausgabe am Strom- bzw. Impulsaus- gang	Messelektronik platine defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \boxminus 148$				

Fehlermeldungen auf der Anzeige + -

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermeldungen bestehen aus verschiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):

.

- Fehlerart: **S** = Systemfehler, **P** = Prozessfehler
- Fehlermeldungstyp: ¹/₇ = Störmeldung, ¹/₂ = Hinweismeldung
- **TEILFÜLLUNG** = Fehlerbezeichnung (z.B. für "teilgefülltes Messrohr")
- 03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)
- #401 = Fehlernummer

- Achtung!
 Beachten Sie dazu auch die Ausführungen auf →
 [™] 76 Simulationen sowie die Messwertunterdrückung werden vom Messsystem als Systemfehler interpretiert, aber nur als Hinweismeldung angezeigt.

▼

Systemfehler (Gerätefehler) vorhanden →

134

Prozessfehler (Applikationsfehler) vorhanden $\rightarrow \square$ 143

Fehlerhafte Verbindung	j zum Leitsystem					
Zwischen dem Leitsystem und dem Messgerät kann keine Verbindung aufgebaut werden. Prüfen Sie folgende Punkte:						
Versorgungsspannung Messumformer	Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1/2					
Gerätesicherung	Gerätesicherung überprüfen → 🗎 154 85260 V AC: 0,8 A träge / 250 V 2055 V AC und 1662 V DC: 2 A träge / 250 V					
Feldbusanschluss	PROFIBUS PA: Datenleitung überprüfen Klemme 26 = PA + Klemme 27 = PA – PROFIBUS DP: Datenleitung überprüfen Klemme 26 = B (RxD/TxD-P) Klemme 27 = A (RxD/TxD-N)					
	•					

Fehlerhafte Verbindung	zum Leitsystem (Fortsetzung)						
Feldbus-Gerätestecker (nur bei PROFIBUS PA)	 Steckerbelegung/Verdrahtung prüfen Verbindung Gerätestecker/Feldbuskabelbuchse überprüfen. Ist die Überwurfmutter richtig angezogen? 						
Feldbusspannung (nur bei PROFIBUS PA)	Prüfen Sie, ob an den Klemmen 26/27 eine min. Busspannung von 9 V DC vorhan- den ist. Zulässiger Bereich: 932 V DC						
Netzstruktur	Zulässige Feldbuslänge und Anzahl Stichleitungen überprüfen						
Basisstrom (nur bei PROFIBUS PA)	Fließt ein Basisstrom von min. 11 mA?						
Busadresse	Busadresse überprüfen: Doppelbelegung ausschließen						
Busabschluss (Terminierung)	Ist das PROFIBUS-Netz richtig terminiert? Grundsätzlich muss jedes Bussegment beidseitig (Anfang und Ende) mit einem Bus- abschluss abgeschlossen sein. Ansonsten können Störungen in der Datenübertra- gung auftreten.						
Stromaufnahme/Zulässi- ger Speisestrom (nur bei PROFIBUS PA)	Stromaufnahme des Bussegments überprüfen: Die Stromaufnahme des betreffenden Bussegmentes (= Summe der Basisströme aller Busteilnehmer) darf den max. zulässigen Speisestrom des Busspeisegerätes nicht überschreiten.						

System- oder Prozess-Fehlermeldungen

System- oder Prozessfehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, können auch über das Bedienprogramm FieldCare in der herstellerspezifischen Gerätebedienung angezeigt werden.

Andere Fehlerbilder (ohne Fehlermeldung)					
Es liegen andere Fehler- bilder vor	Diagnose und Behebungsmaßnahmen → 🗎 146				

•

9.2 Systemfehlermeldungen

Schwerwiegende Systemfehler werden vom Messgerät **immer** als "Störmeldung" erkannt und durch ein Blitzsymbol (‡) auf der Anzeige dargestellt! Störmeldungen wirken sich unmittelbar auf die Ein- und Ausgänge aus. Demgegenüber werden Simulationen sowie die Messwertunterdrückung nur als "Hinweismeldung" eingestuft und angezeigt.

Achtung!

Hinweis!

Es ist möglich, dass ein Durchfluss-Messgerät nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt werden kann. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Maßnahmen, bevor Sie das Messgerät an Endress+Hauser zurücksenden $\rightarrow \bigoplus 5$.

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!

- Die nachfolgend aufgeführten Fehlertypen entsprechen den Werkeinstellungen.
- Beachten Sie auch die Ausführungen auf $\rightarrow \cong$ 76.

9.2.1 Darstellung des Gerätestatus auf dem PROFIBUS DP/PA

Darstellung im Bedienprogramm (azyklische Datenübertragung)

Der Gerätestatus kann über ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) abgefragt werden: Funktionsblock ÜBERWACHUNG \rightarrow SYSTEM \rightarrow BETRIEB \rightarrow AKTUELLER SYSTEMZUSTAND

Darstellung im PROFIBUS Mastersystem (zyklische Datenübertragung)

Werden die Module AI oder TOTAL für die zyklische Datenübertragung konfiguriert, so wird der Gerätezustand gemäß PROFIBUS Profil Spezifikation 3.0 codiert und zusammen mit dem Messwert über das Quality-Byte (Byte 5) an den PROFIBUS Master übertragen. Das Quality-Byte ist in die Segmente Quality Status, Quality Substatus und Limits (Grenzwerte) unter-teilt.



Abb. 75: Struktur des Quality-Byte

Der Inhalt des Quality-Byte ist dabei abhängig vom konfigurierten Fehlerverhalten im jeweiligen Analog Input Funktionsblock. Je nachdem, welches Fehlerverhalten in der Funktion FAILSAFE_TYPE eingestellt wurde, werden über das Quality-Byte folgende Statusinformationen an den PROFIBUS Master übertragen:

• Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE \rightarrow FSAFE VALUE :

Quality Code (HEX)	Quality Status	Quality Substatus	Limits
0x48 0x49 0x4A	UNCERTAIN	Substitute-Set	OK Low High

■ Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE → LAST GOOD VALUE (Werkeinstellungen):

Lag vor dem Ausfall ein gültiger Ausgangswert vor:

Quality Code (HEX)	Quality Status	Quality Substatus	Limits
0x44 0x45 0x46	UNCERTAIN	Last usable value	OK Low High

Lag vor dem Ausfall kein gültiger Ausgangswert vor:

Quality Code (HEX)	Quality Status	Quality Substatus	Limits
0x4C 0x4D 0x4E	UNCERTAIN	Initial Value	OK Low High

Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE → WRONG VALUE:
 Statusinformationen siehe Tabelle im nachfolgendem K

Statusinformationen siehe Tabelle im nachfolgendem Kapitel.

9.2.2 Liste der Systemfehlermeldungen

			PROFIBUS	S Messwertsta				
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)	
Darstellung auf der Vor-Ort-Anzeige: S = Systemfehler = Störmeldung (mit Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) ! = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge)								
Nr. #	$0xx \rightarrow Hardware-Fehler$							
001	S: SCHWERER FEHLER \$: # 001	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	ROM/RAM failure	<i>Fehlerursache:</i> ROM-/RAM-Fehler.Fehler beim Zugriff auf den Programmspeicher (ROM) oder Arbeitsspeicher (RAM) des Prozessors. <i>Behebung:</i> Messverstärkerplatine austauschen.	
011	S: AMP HW-EEPROM 4: # 011	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Amplifier EEPROM failure	Fehlerursache: Messverstärker mit fehlerhaftem EEPROM Behebung: Messverstärkerplatine austauschen.	

			PROFIBU	S Messwertsta	tus		
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
012	S: AMP SW-EEPROM 4: # 012	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Amplifier EEPROM data inconsistent	Fehlerursache: Fehler beim Zugriff auf Daten des Messverstärker- EEPROM.
							<i>Behebung:</i> In der Funktion FEHLERBEHEBUNG (8047) erscheinen diejenigen Datenblöcke des EEPROM, in welchen ein Fehler aufgetreten ist.
							 Die betreffenden Fehler sind mit der Enter- Taste zu bestätigen; fehlerhafte Parameter werden dann durch vordefinierte Standard- werte ersetzt.
							2. Nach der Fehlerbehebung muss das Messgerät neu aufgestartet werden.
							Zugriff: ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB → SYS- TEM RESET (→ NEUSTART)
031	S: SENSOR HW-DAT 4: # 031	0x10 0x11 0x12	BAD (schlecht)	Sensor Failure (Sensorfehler)	O.K. Low High	S-DAT failure / S-DAT not inserted	Fehlerursache: 1. S-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstär- kerplatine gesteckt (oder fehlt).
							2. S-DAT ist defekt.
							Behebung:
							 Überprüfen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist.
022		0.10	DAD	с Б .1	0.17	C DATE 1 / C	2. S-DAT ersetzen, falls defekt.
032	5: SENSOR SW-DAT 4 : # 032	0x10 0x11 0x12	BAD (schlecht)	Sensor Failure (Sensorfehler)	U.K. Low High	S-DA1 data incon- sistent	Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: - Ersatzteil-Setnummer - Hardware Revision Code
							3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen.
							4. S-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.
041	S: TRANSM. HW-DAT	0x0F	BAD	Device Failure	Constant	T-DAT failure	Fehlerursache:
	7 : # 041		(schlecht)	(Gerätefehler)			 T-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstär- kerplatine gesteckt (oder fehlt).
							2. T-DAT ist defekt.
							Behebung::
0/0		0.05					 Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist.
042	5: 1KANSIN, SW-DA1 4: # 042	UXUF	BAD (schlecht)	Gerätefehler)	Constant	ו-שמו ממנמ וחכסה- sistent	 T-DAT austauschen, falls defekt. Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code
							3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen.
							4. T-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.

			PROFIBU	S Messwertstat			
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
061	S: HW F-CHIP ½: # 061	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	F-CHIP defect/not plugged	 Fehlerursache: F-Chip ist nicht korrekt auf die I/O-Platine gesteckt. (oder fehlt). F-Chip ist defekt. Behebung:: 1. Überprüfen Sie, ob der F-Chip korrekt auf die I/O-Platine gesteckt ist. 2. F-Chip austauschen, falls defekt. 3. F-Chip auf die I/O-Platine stecken.
Nr. #	$1xx \rightarrow Software-Fehler$						
101	S: GAIN FEHL. VERST. 4: # 101	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Gain Error Amplifier	Fehlerursache: Gainabweichung gegenüber Referenzgain ist größer als 2%. Behebung: Messverstärkerplatine austauschen.
121	S: V / K KOMPATIB. !: # 121	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Amplifier and I/O board only partially compatible	 Fehlerursache: I/O-Platine und Messverstärkerplatine sind auf- grund unterschiedlicher Software-Versionen nur beschränkt miteinander kompatibel (evtl. einge- schränkte Funktionalität). Hinweis! Die Anzeige erfolgt nur für 30 Sekunden auf dem Display als Hinweismeldung (mit Eintrag in die Fehlerhistorie). Dieser Zustand unterschiedlicher Softwareverssi- onen kann beim Tausch von nur einer Elektro- nikplatine auftreten; die erweiterte Funktionali- tät kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Die zuvor bestehende Softwarefunktionalität ist weiterhin verfügbar und der Messbetrieb mög- lich. Behebung: Bauteil mit niedriger Software-Version ist entwe- der mit der erforderlichen (empfohlenen) SW-Ver- sion via "FieldCare" zu aktualisieren oder das Bau- teil ist auszutauschen.
Nr. #	$2xx \rightarrow$ Fehler beim DAT /	kein D	atenempfan	ıg		1	
205	S: T-DAT LADEN !: # 205	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Save to T-DAT failed	 Fehlerursache: Datensicherung (Download) auf T-DAT fehlgeschlagen bzw. Fehler beim Zugriff (Upload) auf die im T-DAT gespeicherten Abgleichwerte. Behebung: 1. Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist. Prüfen Sie mit Hilfe der Ersatzteil-Setnummer, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur vorhandenen Masseleltmenit ist.
206	S: T-DAT SPEICHERN !: # 206	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Restore from T- DAT failed	 T-DAT austauschen, falls defekt. Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code Messelektronikplatinen ggf. austauschen. T-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.

Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
261	S: KOMMUNIKAT. I/O 4: # 261	0x18 0x19 0x1A	BAD (schlecht)	No Communi- cation (keine Kom- munikation)	O.K. Low High	Communication failure	Fehlerursache: Kommunikationsfehler. Kein Datenempfang zwi- schen Messverstärker und I/O-Platine oder fehler- hafte interne Datenübertragung. Behebung: Prüfen Sie, ob die Elektronikplatinen korrekt in die Platinenhalterung eingesteckt sind
Nr. #	$3xx \rightarrow System$ -Bereichsgr	enzen i	überschritte	n			
321	S: TOL. COIL CURR. 7: # 321	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Coil current out of tolerance	 Fehlerursache: Der Spulenstrom des Messaufnehmers ist außerhalb der Toleranz. Behebung: M Warnung! Energieversorgung ausschalten bevor Manipulatio- nen an Spulenstromkabel, Spulenstromkabelste- cker oder Messelektronikplatinen durchgeführt werden! Getrenntausführung: 1. Verdrahtung der Klemmen 41/42 überprüfen → 52. 2. Spulenstromkabelstecker überprüfen. Kompakt- und Getrenntausführung: Kann der Fehler nicht behoben werden, kontaktie-
							ren Sie bitte Ihre zuständige Endress+Hauser-Ser- viceorganisation.
339 342	S: STROMSPEICHER n / : # 339342	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Temp. Buf. not cleared	Fehlerursache: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess- modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner- halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. aus- gegeben werden. Behehung:
			1				Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern.
343 346	S: FREQUENZSPEICH. n 4 : # 343346	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Temp. Buf. not cleared	 2. Burchnuss erhöhen öder verhingern. Empfehlung: Fehlerverhalten des Ausgangs auf AKTUELLER WERT konfigurieren, damit Abbau des Zwi- schenspeichers möglich. Löschen des Zwischenspeichers durch Maß- nahme unter Punkt 1.

			PROFIBUS	S Messwertsta	tus		
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
347 350	S: PULSSPEICHER n !: # 347350	0x0F	BAD (schlecht)	Device Failure (Gerätefehler)	Constant	Temp. Buf. not cleared	Fehlerursache: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess- modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner- halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. aus- gegeben werden. Behabung:
							 Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen. Max. Impulsfrequenz erhöhen, falls das Zähl-
							werk die Anzahl Impulse noch verarbeiten kann.
							 Empfehlung: Fehlerverhalten des Ausgangs auf AKTUELLER WERT konfigurieren, damit Abbau des Zwi- schenspeichers möglich. Löschen des Zwischenspeichers durch Maß- nahme unter Punkt 1.
351 354	S: STROMBEREICH n !: # 351354	0x54 0x55 0x56	UNCER- TAIN (unsicher)	Engineering Unit Range Violation	O.K. Low High	Flow is Out of Range	<i>Fehlerursache:</i> Stromausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außer- halb des eingestellten Bereichs.
				(unzulassige Messbereichs- überschrei- tung)			Behebung:1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern.2. Durchfluss erhöhen oder verringern.
355 358	S: FREQ. BEREICH n !: # 355358	0x54 0x55 0x56	UNCER- TAIN (unsicher)	Engineering Unit Range Violation (unzulässige Messbereichs- überschrei- tung)	O.K. Low High	Flow is Out of Range	 Fehlerursache: Frequenzausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs. Behebung: 1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern 2. Durchfluss erhöhen oder verringern

Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
359 362	S: IMPULSBEREICH I: # 359362	0x54 0x55 0x56	UNCER- TAIN (unsicher)	Engineering Unit Range Violation (unzulässige Messbereichs- überschrei- tung)	O.K. Low High	Flow is Out of Range	Fehlerursache: Impulsausgang: Die Impulsausgangsfrequenz liegt außerhalb des eingestellten Bereichs. Behebung: 1. Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen. 2. Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechanischer Zähler, SPS etc.) noch verarbeitet werden kann. Impulsbreite ermitteln: - Variante 1: Es wird die minimale Zeitdauer eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. - Variante 2: Es wird die maximale (Impuls-) Frequenz als halber "Kehrwert" eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem ange- schlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Beispiel: Die maximale Eingangsfrequenz des ange- schlossenen Zählwerks beträgt 10 Hz. Die ein- zugebende Impulsbreite beträgt: $\frac{1}{2\cdot10 \text{ Hz}} = 50 \text{ ms}$
Nr #	$5xx \rightarrow Anwondungsfehle$	r					3. Durchfluss verringern.
501	S: SWUPDATE AKT. !: # 501	0x48 0x49 0x4A	UNCER- TAIN (unsicher)	Substitute Set (Ersatzwert des Failsafe Zustands)	O.K. Low High	New amplifier software loaded	Fehlerursache: Neue Messverstärker-oder Kommunikationssoft- wareversion werden in das Messgerät geladen. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht mög- lich. Behebung: Warten Sie bis der Vorgang beendet ist. Der Neu- start des Messgerätes erfolgt automatisch.
502	S: UP-/DOWNLO. AKT. !: # 502	0x48 0x49 0x4A	UNCER- TAIN (unsicher)	Substitute Set (Ersatzwert des Failsafe Zustands)	O.K. Low High	Up-/Download device data active	Fehlerursache: Über ein Bedienprogramm findet ein Up- oder Download der Gerätedaten statt. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich. Behebung: Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.
571	P: ABFÜLLEN START !: #571	0x80	GOOD (gut)	О.К.	О.К.	Batch running	Fehlerursache: Der Abfüllvorgang wurde gestartet und ist aktiv (Ventile sind geöffnet). Behebung: Keine Maßnahmen erforderlich (während des Abfüllvorganges können andere Funktionen z.T. nicht aktiviert werden).

			PROFIBUS	6 Messwertsta	tus		
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
572	P: ABFÜLLEN ANHALT. !: #572	0x80	GOOD (gut)	O.K.	O.K.	Batch hold	Fehlerursache: Der aktive Abfüllvorgang wurde angehalten (Ven- tile sind geschlossen). Behebung: Wahlweise über: • PROFIBUS DP/PA • Vor-Ort-Anzeige: - Abfüllvorgang mit "GO ON" fortsetzen. - Abfüllvorgang mit "STOP" beenden
Nr. #	6xx → Simulationsbetriel	o aktiv					
601	S: M.WERTUNTERDR. ! # 601	0x53	UNCER- TAIN (unsicher)	Sensor Con- version not accurate (Messwert vom Sensor nicht genau)	Constant	Positive zero return active	Fehlerursache: Messwertunterdrückung ist aktiv. Shinweis! Diese Hinweismeldung hat höchste Anzeige- priorität! Behebung: Messwertunterdrückung ausschalten. Zugriff: GRUNDFUNKTION → SYSTEMPARAMETER → EIN- STELLUNGEN → MESSWERTUNTERDRÜCKUNG (→ AUS)
611 614	S: SIM. STROMAUSG n !: # 611614	0x80	GOOD (gut)	O.K.	O.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Stromausgang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
621 624	S: SIM. FREQ. AUSG n !: # 621624	0x80	GOOD (gut)	O.K.	0.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Frequenzausgang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
631 634	S: SIM. IMPULSE n !: # 631634	0x80	GOOD (gut)	O.K.	0.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Impulsausgang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
641 644	S: SIM. STAT. AUS n !: # 641644	0x80	GOOD (gut)	O.K.	O.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Statusausgang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
651 654	S: SIM. RELAIS n !: # 651654	0x80	GOOD (gut)	O.K.	O.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Relaisausgang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
671 674	S: SIM. STAT. EING n !: # 671674	0x80	GOOD (gut)	O.K.	O.K.	Simulation IO active	Fehlerursache: Simulation Statuseingang ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.

			PROFIBU	S Messwertsta			
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diagnose- meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung (Ersatzteile → 🗎 148)
691	S: SIM. FEHLERVERH. !: # 691	0x48 0x49 0x4A	UNCER- TAIN (unsicher)	Substitute Set (Ersatzwert des Failsafe Zustands)	O.K. Low High	Simulation failsafe active	Fehlerursache: Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten.
							Zugriff: ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB → SIM. FEHLERVERHALTEN (→ AUS)
692	S: SIM. MESSGRÖSSE !: # 692	0x60 0x61 0x62	UNCER- TAIN (unsicher)	Simulated Value (manuell vor- gegebener Wert)	O.K. Low High	Simulation measured value active	Fehlerursache: Simulation der Messgröße ist aktiv. Behebung: Simulation ausschalten. Zugriff: ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB → SIM. MESSGRÖSSE (→ AUS)
698	S: GERÄTETEST AKT. !: # 698	0x60 0x61 0x62	UNCER- TAIN (unsicher)	Simulated Value (manuell vor- gegebener Wert)	O.K. Low High	Device test via Fieldcheck active	Fehlerursache: Das Messgerät wird Vor-Ort über das Test- und Simulationsgerät überprüft.

9.3 Prozessfehlermeldungen



Hinweis!

Beachten Sie auch die Ausführungen auf $\rightarrow \bigoplus$ 76 und $\rightarrow \bigoplus$ 147.

9.3.1 Darstellung des Gerätestatus auf dem PROFIBUS DP/PA

Nähere Informationen $\rightarrow \square$ 134.

9.3.2 Liste der Prozessfehlermeldungen

			PROFIBUS	Messwertsta	tus				
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diag- nose-meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung		
$P = P_1$	P = Prozessfehler								
7 = St ! = Hi	örmeldung (<i>mit</i> Auswirku nweismeldung (<i>ohne</i> Ausv	ngen aut wirkunge	: die Ein-/Ai en auf die Ei	usgänge) .n-/Ausgänge)					
401	P: TEILFÜLLUNG 7: # 401	0x03	BAD (schlecht)	Non Specific (unsicherer	Constant	Empty Pipe detected	Fehlerursache: Messrohr teilgefüllt oder leer.		
				Zustana)			Behebung: 1. Prozessbedingungen der Anlage überprüfen.		
							2. Messrohr füllen.		
461	P: ABGL. N. OK !: # 461	0x40 0x41 0x42	UNCER- TAIN (unsi-	Non Specific (unsicherer Zustand)	O.K. Low High	EPD adjustment not possible	<i>Fehlerursache:</i> MSÜ- oder OED-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist.		
			cher)				<i>Behebung:</i> Die MSÜ/OED-Funktion ist bei solchen Messstof- fen nicht anwendbar!		
463	P: MSÜ VOLL = LEER 7: # 463	0x40 0x41 0x42	UNCER- TAIN (unsi-	Non Specific (unsicherer Zustand)	O.K. Low High	EPD adjustment wrong	<i>Fehlerursache:</i> Die MSÜ- bzw. OED-Abgleichwerte für volles bzw. leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft.		
			cher)				Behebung: Abgleich wiederholen und Vorgehensweise genau beachten $\rightarrow \cong$ 127.		

			PROFIBUS	6 Messwertsta	tus		
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diag- nose-meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung
471	P: > FULLZEIT	0x00 0x01 0x02	BAD (schlecht)	Non Specific (unsicherer Zustand)	O.K. Low High	Batch Time	 Fehlerursache: Die maximal erlaubte Abfüllzeit wurde überschritten. Behebung: Durchflussmenge erhöhen. Ventil(-öffnung) kontrollieren. Zeiteinstellung der veränderten Abfüllmenge anpassen. Hinweis! Treten die oben genannten Fehler auf, so werden diese dauerhaft blinkend in der Home-Position angezeigt. Generell: Diese Fehlermeldungen können durch Parametrierung eines beliebigen Abfüllparameters rückgesetzt werden. Die Bestätigung der E Taste und anschließend der E Taste genügt. Abfüllung über den Statuseingang: Durch ein Puls kann die Fehlermeldung rückgesetzt werden. Durch einen weiteren Puls wir dann die Abfüllung neu gestartet. Abfüllen über Bedientasten (Softkeys) Durch Betätigung der START Taste wird die Fehlermeldung rückgesetzt. Abfüllung über die Funktion FÜLLVORGANG (7260): Durch Betätigung der Tasten ANHALTEN, START, PAUSE oder WEITER, kann die Fehlermeldung rückgesetzt werden. Durch nochmaliges betätigen der START Taste, wird die Abfüllung gestartet.
472	472	0x01 0x02	(schlecht)	(unsicherer Zustand)	Low High		 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. Unterfüllung: Die Mindestmenge wurde nicht erreicht. Überfüllung: Die max. erlaubte Abfüllmenge wurde über- schritten. Behebung: Unterfüllung: Fixe Korrekturmenge erhöhen. Bei veränderter Füllmenge ist der Wert für die min. Füllmenge anzupassen. Überfüllung: Fixe Korrekturmenge reduzieren. Bei veränderter Füllmenge ist der Wert für die max. Füllmenge anzupassen. Wierfüllung: Hinweis! Bitte Hinweis in Fehlermeldung Nr. 471 beachten
		PROFIBUS Messwertstatus			tus		
-----	--	---------------------------------------	-------------------	---	---------------------	---	---
Nr.	Gerätestatusmeldung (Vor-Ort Anzeige)	Quality Code (HEX) Messwert-Status	Quality Status	Quality Substatus	Limits	Erweit. Diag- nose-meldung im PROFIBUS Master	Fehlerursache / Behebung
473	P: FÜLLFORTSCHRITT 4: # 473	0x80	GOOD (gut)	O.K.	0.K.	Progress Note	Fehlerursache:Ende des Abfüllvorganges unmittelbar bevorste- hend.Der laufende Abfüllprozess hat den vordefinierten Abfüllmengenpunkt für die Anzeigewarnmeldung überschritten.Behebung: Keine Maßnahmen erforderlich (ggf. Gebinde- wechsel vorbereiten).
474	P: MAX. DURCHFL. !: # 474	0x00 0x01 0x02	BAD (schlecht)	Non Specific (unsicherer Zustand)	O.K. Low High	Flow Rate	Fehlerursache: Maximal eingegebener Durchflusswert ist überschritten. Behebung: Reduzierung des Durchflusswertes. Image: Hinweis! Bitte Hinweis in Fehlermeldung Nr. 471 beachten

9.4 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen
Hinweis! Zur Fehlerbehebung müssen ggf. Eins geführten Funktionen, z.B. DÄMPFU	stellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix geändert oder angepasst werden. Die nachfolgend auf- NG ANZEIGE etc., sind ausführlich im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" erläutert.
Anzeige negativer Durchflusswerte, obwohl der Messstoff in der Rohrlei- tung vorwärts fließt.	 Falls Getrenntausführung: Energieversorgung ausschalten und Verdrahtung kontrollieren → 48 Anschlüsse der Klemmen 41 und 42 eventuell vertauschen
	2. Funktion EINBAURICHT. AUFNEHMER entsprechend ändern
Unruhige Messwertanzeige trotz	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich $\rightarrow \square 64$.
kontinuierlichem Durchfluss.	 2. Der Messstoff ist zu inhomogen. Prüfen Sie folgende Messstoffeigenschaften: – Gasblasenanteil zu hoch? – Feststoffanteil zu hoch? – Leitfähigkeitsschwankungen zu hoch?
	3. Funktion SYSTEMDÄMPFUNG → Wert erhöhen (→ GRUNDFUNKTIONEN/SYSTEMPARAMETER/EINSTEL- LUNGEN)
	4. Funktion ZEITKONSTANTE \rightarrow Wert erhöhen (\rightarrow AUSGÄNGE/STROMAUSGANG/EINSTELLUNGEN)
	5. Funktion DÄMPFUNG ANZEIGE \rightarrow Wert erhöhen (\rightarrow ANZEIGE/BEDIENUNG/GRUNDEINSTELLUNGEN)
Die Messwertanzeige bzw. Mess- wertausgabe ist pulsierend oder schwankend, z.B. wegen Kolben-, Schlauch-, Membranpumpen oder Pumpen mit ähnlicher Fördercha-	Führen Sie das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" durch (nur möglich, wenn ein Impuls-/Frequenzausgang vorhanden ist) → 🗎 89. Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, muss zwischen der Pumpe und dem Durchfluss-Messgerät ein Pulsationsdämpfer eingebaut werden.
rakteristik.	
Es treten Differenzen zwischen dem internen Summenzähler des Durch- fluss- Mossgorätos und dom oxtor-	Dieses Fehlerbild tritt insbesondere bei Rückflüssen in der Rohrleitung auf, da der Impulsausgang im Messmo- dus STANDARD oder SYMMETRIE nicht subtrahieren kann.
nen Zählwerk auf.	Folgende Lösung bietet sich an: Es sollen Durchflüsse in beiden Fließrichtungen berücksichtigt werden. Die Funktion MESSMODUS ist für den betreffenden Impulsausgang auf PULSIERENDER DURCHFLUSS einzustellen.
Wird trotz Stillstand des Messstoffes	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich $→ \triangleq 64$
Durchfluss angezeigt?	2. Prüfen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind.
	3. Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE aktivieren, d.h. Wert für den Einschaltpunkt eingeben bzw. erhöhen (→ GRUNDFUNKTIONEN/PROZESSPARAMETER/EINSTELLUNGEN).
Wird trotz leerem Messrohr ein Messwert angezeigt?	 Führen Sie einen Leer- bzw. Vollrohrabgleich durch und schalten Sie danach die Messstoffüberwachung ein → 127.
	 Getrenntausführung: Überprüfen Sie die Klemmenverbindungen des MSÜ-Kabels →
	3. Füllen Sie das Messrohr.
Das Stromausgangssignal beträgt ständig 4 mA, unabhängig vom momentanten Durchflusssignal.	Schleichmenge zu hoch: Entsprechenden Wert in der Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE verringern.
Die Störung kann nicht behoben werden oder es liegt ein anderes Fehlerbild vor. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihre zuständige Endress+Hauser-Service- organisation.	 Folgende Problemlösungen sind möglich: Endress+Hauser-Servicetechniker anfordern Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben: Kurze Fehlerbeschreibung Typenschildangaben: Bestell-Code und Seriennummer → 6 Rücksendung von Geräten an Endress+Hauser Beachten Sie unbedingt die erforderlichen Maßnahmen, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden. → 5 Legen Sie dem Durchfluss-Messgerät in jedem Fall das vollständig ausgefüllte Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine Kopiervorlage dieses Formulars befindet sich am Schluss der Betriebsanleitung. Austausch der Messumformerelektronik Teile der Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → 148

9.5 Verhalten der Ausgänge bei Störung



Hinweis!

Das Fehlerverhalten von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang kann über verschiedene Funktionen der Funktionsmatrix eingestellt werden. Ausführliche Angaben dazu können Sie dem Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" entnehmen.

Mit Hilfe der Messwertunterdrückung können die Signale von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang auf den Ruhepegel bzw. die Messwertübertragung über den Feldbus auf '0' zurückgesetzt werden. Dies dient z.B. der Unterbrechung des Messbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen; Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.

Störungsverhalten von Ausgängen				
	System-/Prozessfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert		
(⁻) Achtung! System- oder Prozes Ausführungen auf -	sfehler, die als "Hinweismeldung" definiert sind, haben keinerlei Auswirkungen auf die ▶ 🗎 76.	e Ein- und Ausgänge! Beachten Sie dazu die		
Stromausgang	MININMALER WERT $0-20 \text{ mA} \rightarrow 0 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA NAMUR} \rightarrow 3,5 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA US} \rightarrow 3,75 \text{ mA}$ $0-20 \text{ mA } (25 \text{ mA}) \rightarrow 0 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA } (25 \text{ mA}) \rightarrow 2 \text{ mA}$	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
	MAXIMALER WERT $0-20 \text{ mA} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA NAMUR} \rightarrow 22,6 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA US} \rightarrow 22,6 \text{ mA}$ $0-20 \text{ mA } (25 \text{ mA}) \rightarrow 25 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA } (25 \text{ mA}) \rightarrow 25 \text{ mA}$			
	LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.			
Impulsausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → keine Impulse LETZTER WERT	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
	Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.			
Frequenzausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → 0 Hz STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL vorgegebenen Frequenz. LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
Relaisausgang	Bei Störung oder Ausfall der Energieversorgung: Relais → spannungslos Im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" finden Sie ausführliche Angaben zum Schaltverhalten der Relais bei unterschiedlicher Konfiguration wie Störmel- dung, Durchflussrichtung, MSÜ, Grenzwert etc.	Keine Auswirkungen auf den Relaisaus- gang		
PROFIBUS	→ 🗎 134	-		

9.6 Ersatzteile

Sie finden eine ausführliche Fehlersuchanleitung in den vorhergehenden Kapiteln. $\rightarrow \bigoplus 132$ Darüber hinaus unterstützt Sie das Messgerät durch eine permanente Selbstdiagnose und durch die Anzeige aufgetretener Fehler.

Es ist möglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geräteteile durch geprüfte Ersatzteile erfordert. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht der lieferbaren Ersatzteile.

Hinweis!

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation bestellen, unter Angabe der Seriennummer, die auf dem Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist. $\rightarrow \bigoplus 6$

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:

- Ersatzteil
- Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben etc.)
- Einbauanleitung
- Verpackung

9.6.1 PROFIBUS DP



Abb. 76: Ersatzteile für Messumformer PROFIBUS DP (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

- 1 Netzteilplatine (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)
- 2 Messverstärkerplatine
- 3 I/O-Platine (COM Modul), umrüstbar
- 4 Steckbare Ein-/Ausgangs-Sub-Module; Bestellstruktur $\rightarrow \square$ 130
- 5 I/O-Platine (COM Modul), nicht umrüstbar
- 6 S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
 7 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
- 8 F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
- 9 Anzeigemodul

9.6.2 **PROFIBUS PA**



Abb. 77: Ersatzteile für Messumformer PROFIBUS PA (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

- 1 Netzteilplatine (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)

- 234567
- Messverstärkerplatine I/O-Platine (COM Modul), nicht umrüstbar S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
- Anzeigemodul Feldbus-Gerätestecker bestehend aus Schutzkappe, Stecker, Adapterstück PG 13,5/M20,5 (nur für PROFIBUS PA, Bestell-Nr. 50098037) 8

9.6.3 Ein-/Ausbau von Elektronikplatinen

Feldgehäuse



- Warnung!
- Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.
- Beachten Sie f
 ür den Anschluss von Ex-zertifizierten Ger
 äten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.

Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow \blacksquare 78:

- 1. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt:
 Seitliche Verriegelungstasten (1.1) drücken und Anzeigemodul entfernen.
 - Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstärkerplatine abziehen.
- 3. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) lösen und Abdeckung entfernen.
- Ausbau von Netzteilplatine (4) und I/O-Platine (6): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 5. Ausbau von Sub-Modulen (6.2, nur bei Messgeräten mit umrüstbarer I/O-Platine): Die Sub-Module (Ein-/Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.

ာ် Achtung!

Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten auf die I/O-Platine gesteckt werden $\rightarrow \bigoplus$ 57.

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21
- 6. Ausbau der Messverstärkerplatine (5):
 - Stecker des Elektrodenkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
 - Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (5.2) lösen und Stecker sorgfältig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
 - Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken, und Platine aus der Halterung ziehen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 78: Feldgehäuse: Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

- 1
- Vor-Ort-Anzeige Schrauben Elektronikraumabdeckung Flachbandkabel (Anzeigemodul) 1.1
- Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine Messverstärkerplatine Elektrodenkabel (Sensor) Spulenstromkabel (Sensor)
- 1.2 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2

- S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
- I/O-Platine (umrüstbar) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software) Steckbare Sub-Module (Strom-, Frequenz- und Relaisausgang)



Wandaufbaugehäuse

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.
- Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.

Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow 🕢 79:

- 1. Schrauben lösen und Gehäusedeckel (1) aufklappen.
- 2. Schrauben des Elektronikmoduls (2) lösen. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und danach soweit als möglich aus dem Wandaufbaugehäuse herausziehen.
- 3. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstärkerplatine (7) abzuziehen:
 - Stecker des Elektrodenkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3)
 - Stecker des Spulenstromkabels (7.2):
 Stecker-Verriegelung lösen und Stecker sorgfältig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, abziehen.
 - Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls
- 4. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) lösen und Abdeckung entfernen.
- 5. Ausbau von Platinen (6, 7, 8): Dünnen Stift in die dafür vorgesehenen Öffnung (5) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 6. Ausbau von Sub-Modulen (8.2, nur bei Messgeräten mit umrüstbarer I/O-Platine): Die Sub-Module (Ein-/Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.
 - 🖞 Achtung!

Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten auf die I/O-Platine gesteckt werden $\rightarrow \bigoplus$ 57.

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23 Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21

7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 79: Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

- Gehäusedeckel 1
- Elektronikmodul
- Flachbandkabel (Anzeigemodul)
- Schrauben Elektronikraumabdeckung Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine Messverstärkerplatine Elektrodenkabel (Sensor)

- 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2
- Spulenstromkabel (Sensor)

- Spulenstromkabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) I/O-Platine (umrüstbar) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software) Steckbare Sub-Module (Strom-, Frequenz- und Relaisausgang)



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

Die Gerätesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine $\rightarrow \blacksquare$ 80. Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. Netzteilplatine ausbauen $\rightarrow \cong 150$.
- 3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerätesicherung (2) ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:
 - 20...55 V AC / 16...62 V DC \rightarrow 2,0 A träge / 250 V; 5,2 \times 20 mm
 - Energieversorgung 85...260 V AC \rightarrow 0,8 A träge / 250 V; 5,2 \times 20 mm
 - Ex-Geräte \rightarrow siehe entsprechende Ex-Dokumentation
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.



Abb. 80: Austausch der Gerätsicherung auf der Netzteilplatine

- 1 Schutzkappe
- 2 Gerätesicherung

9.6.5 Austausch der Wechselelektrode

Der Messaufnehmer Promag W (DN 350...2000 / 14...78") ist optional mit Wechselmesselektroden lieferbar.

Diese Konstruktion ermöglicht es, die Messelektroden unter Prozessbedingungen auszutauschen oder zu reinigen ($\rightarrow \square$ 156).



Abb. 81: Austauschvorrichtung für die Wechselmesselektroden

Ansicht A = DN 1200...2000 (48...78")

Ansicht B = DN 350...1050 (14...42")

Innensechskant-Zylinderschraube 1

- Drehgriff Elektrodenkabel 2
- 3 Rändelmutter (Kontermutter)
- 4 5
- 6 7
- Kanaelmutter (Kontermutter) Messelektrode Absperrhahn (Kugelhahn) Haltezylinder Verriegelungsbolzen (Drehgriff) Kugelhahn-Gehäuse Dichtung (Haltezylinder) , 8 9
- 10
- 11 Spiralfeder

	Ausbau der Elektrode		Einbau der Elektrode
1	Innensechskant-Zylinderschraube (1) lösen und Verschlussdeckel entfernen.	1	Neue Elektrode (5) von unten in den Haltezylin- der (7) einführen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen an der Elektrodenspitze sauber sind.
2	Das auf dem Drehgriff (2) befestigte Elektroden- kabel (3) abschrauben.	2	Drehgriff (2) auf die Elektrode stecken und mit Verriegelungsbolzen (8) befestigen. Achtung! Achten Sie darauf, dass die Spiralfeder (11) ein- gesetzt ist. Nur so ist ein einwandfreier elektri- scher Kontakt gewährleistet und damit korrekte Messsignale.
3	Rändelmutter (4) von Hand lösen. Diese Rändelmutter dient als Kontermutter.	3	Ziehen Sie die Elektrode soweit zurück, dass die Elektrodenspitze nicht mehr aus dem Haltezylin- der (7) herausragt.
4	Elektrode (5) mittels Drehgriff (2) heraus- schrauben. Diese kann nun bis zu einem defi- nierten Anschlag aus dem Haltezylinder (7) gezogen werden. Murnung! Verletzungsgefahr! Unter Prozessbedingungen (Druck in der Rohr- leitung) kann die Elektrode bis zum Anschlag zurückschnellen. Während des Lösens Gegen- druck ausüben.	4	Haltezylinder (7) auf das Kugelhahngehäuse (9) schrauben und von Hand fest anziehen. Die Dichtung (10) am Haltezylinder muss einge- setzt und sauber sein.
5	Absperrhahn (6) schließen, nachdem Sie die Elektrode bis zum Anschlag herausgezogen haben. M Warnung! Absperrhahn danach nicht mehr öffnen, damit kein Messstoff austreten kann.	5	Absperrhahn (6) öffnen und Elektrode mittels Drehgriff (2) in den Haltezylinder bis zum Anschlag schrauben.
6	Jetzt können Sie die gesamte Elektrode mit dem Haltezylinder (7) abschrauben.	6	Schrauben Sie nun die Rändelmutter (4) auf den Haltezylinder. Dadurch wird die Elektrode sicher fixiert.
7	Entfernen Sie den Drehgriff (2) von der Elekt- rode (5), indem Sie den Verriegelungsbolzen (8) herausdrücken. Achten Sie darauf, dass Sie die Spiralfeder (11) nicht verlieren.	7	Elektrodenkabel (3) mittels Innensechskant- Zylinderschraube wieder auf den Drehgriff (2) befestigen.
8	Tauschen Sie nun die alte Elektrode gegen die neue Elektrode aus. Ersatzelektroden können bei Endress+Hauser separat bestellt werden	8	Verschlussdeckel wieder montieren und Zylin- derschraube (a) anziehen.

9.7 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

9.8 Entsorgung

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften!

9.9 Software-Historie

Datum	Software Version	Software-Änderungen	Dokumentation
12.2009	PROFIBUS DP/PA 3.04.XX	Einführung calf-Historie	71108006/12.09
08.2007	PROFIBUS PA 3.04.XX	Einführung neue PROFIBUS PA I/O-Platine	71060106/08.07
07.2007	PROFIBUS DP 3.04.XX	Software-Anpassung	
10.2006	PROFIBUS DP	Software-Anpassung	
12.2005	3.04.XX		
10.2005	PROFIBUS DP 3.01.XX	Einführung neues PROFIBUS DP I/O Modul: – Unterstützung zusätzlicher Ausgangssig- nale (Strom, Frequenz etc.)	50099246/10.05
		Software-Erweiterung: – Abfüllen (Batching)	

Datum	Software Version	Software-Änderungen	Dokumentation
03.2005	PROFIBUS PA 2.03.XX	Software-Erweiterung: – Neue verbesserte Funktionalitäten	50099246/10.03
		 Neue Funktionalitäten: – GERÄTESOFTWARE → Anzeige der Gerätesoftware (NAMUR Empfehlung 53) – Einheit US Kgal 	
10.2003	Messverstärker: 1.06.XX Kommunikationsmodul: 2.03.XX	Software-Erweiterung: Sprachpakete Neue Fehlermeldungen SIL 2 Die Summenzählerwerte werden auch ohne Einbindung in die zyklische Datenübertra- gung aktualisiert Unterstützung der Kompatibilität zum PROFIBUS Vorgängermodell Promag 33 mit Profilversion 2.0 Neue Funktionalitäten: Betriebsstundenzähler Stärke der Hintergrundbeleuchtung ein- stellbar Zähler für Zugriffcode Up-Download über ToF Tool - Fieldtool Package	
		 Bedienbar über Serviceprotokoll: ToF Tool - Fieldtool Package (Die aktuelle Softwareversion ist auf der Homepage: www.tof-fieldtool.endress.com herunter- ladbar) 	
12.2002	Kommunikationsmodul: 2.02.XX	Software-Anpassung	
09.2002	Messverstärker: 1.04.XX Kommunikationsmodul: 2.01.XX	Software-Erweiterung: – Datenlänge der erweiterten Diagnose in der zyklischen Datenübertragung angepasst Minweis! Ab dieser Software-Version ist bei einem Geräteaustausch eine neue Gerätestamm- daten-Datei (GSD) zu verwenden!	
03.2002	Messverstärker: 1.03.XX Kommunikationsmodul: 2.00.01	Software-Erweiterung: – Aktualisierung der Kommunikations-Soft- ware über Serviceprotokoll möglich	50099246/10.03
07.2001	Kommodul: 1.01.00	Software-Anpassung	
06.2001	Messverstärker: 1.02.00	Software-Anpassung	
04.2001	Kommodul: 1.00.00	Original-Software	50099246/04.01
09.2000	Messverstärker: 1.01.01	Software-Anpassung	
08.2000	Messverstärker: 1.01.00	SW-Erweiterung (funktionelle Anpassungen)	
04.2000	Messverstärker: 1.00.00	Original-Software	

	10	Technische Daten
	10.1	Anwendungsbereiche
	→ 🗎 4 10.2	Arbeitsweise und Systemaufbau
Messprinzip	Magnetis	ch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Gesetz.
Messeinrichtung	→ 🖺 6	
	10.3	Eingang
Messgröße	Durchflu	ssgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung)
Messbereich	Typisch v	= 0,0110 m/s (0,030,33 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit
Messdynamik	Über 100	0:1
Eingangssignal	Statusein U = 330 Schaltpeg 10.4	1gang (Hilfseingang):) V DC, R _i = 3 kΩ, galvanisch getrennt. jel: ±3±30 VDC, polaritätsunabhängig Ausgang
Ausgangssignal	Stromau aktiv/pas Endwert • Aktiv: (• Passiv:	sgang siv wählbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wählbar (0,01100 s), einstellbar, Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.M./°C, Auflösung: 0,5 μA D/420 mA, R _L max. 700 Ω 420 mA; Versorgungsspannung V _S 1830 V DC; R _i ≥ 150 Ω
	Impuls-/ aktiv/pas • Aktiv: 2 • Passiv: • Freque 1:1, Pu • Impuls (0,05	Frequenzausgang: siv wählbar, galvanisch getrennt 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA während 20 ms), R _L > 100 Ω Open Collector, 30 V DC, 250 mA nzausgang: Endfrequenz 210000 Hz (f _{max} = 12500 Hz), Puls-/Pausenverhältnis lsbreite max. 2 s ausgang: Pulswertigkeit und Pulspolarität wählbar, Pulsbreite einstellbar .2000 ms)
	PROFIBU PROFIE Profil V Datenü Autom Signalo	/ S DP Schnittstelle: 3US DP gemäß IEC 61158, galvanisch getrennt ^r ersion 3.0 .bertragungsgeschwindigkeit: 9,6 kBaud12 MBaud atische Erkennung der Datenübertragungsgeschwindigkeit rodierung: NRZ-Code

	 Busadresse über Miniaturschalter oder Vor-Ort Anzeige (optional) am Messgerät einstell- bar
	PROFIBUS PA Schnittstelle:
	 PROFIBUS PA gemäß IEC 61158 (MBP), galvanisch getrennt Profil Version 3.0 Datenübertragungsgeschwindigkeit: 31,25 kBaud Stromaufnahme: 11 mA Zulässige Speisespannung: 932 V Busanschluss mit integriertem Verpolungsschutz Fehlerstrom FDE (Fault Disconnection Electronic): 0 mA Signalcodierung: Manchester II Busadresse über Miniaturschalter oder Vor-Ort Anzeige (optional) am Messgerät einstellbar
Ausfallsignal	Stromausgang: Fehlerverhalten wählbar (z.B. gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43)
	Impuls-/Frequenzausgang: Fehlerverhalten wählbar
	<i>Relaisausgang:</i> "spannungslos" bei Störung oder Ausfall Energieversorgung
	<i>PROFIBUS DP/PA</i> Status- und Alarmmeldungen gemäß PROFIBUS Profil Version 3.0
Bürde	Siehe "Ausgangssignal"
Schleichmengen- unterdrückung	Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung frei wählbar.
Galvanische Trennung	Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge und Energieversorgung sind untereinander galva- nisch getrennt.
Schaltausgang	Relaisausgang: Öffner- oder Schließerkontakt verfügbar (Werkeinstellung: Relais 1 = Schließer, Relais 2 = Öffner), max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC, galvanisch getrennt.

10.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	→ 🗎 48.
Versorgungsspannung	85260 V AC, 4565 Hz 2055 V AC, 4565 Hz 1662 V DC
Leistungsaufnahme	AC: <15 VA (inkl. Messaufnehmer) DC: <15 W (inkl. Messaufnehmer)
	Einschaltstrom: • Max. 13,5 A (< 50 ms) bei 24 V DC • Max. 3 A (< 5 ms) bei 260 V AC

Versorgungsausfall	Überbrückung von min. 1 Netzperiode: EEPROM oder T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Energieversorgung S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten (Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt etc.)
Potenzialausgleich	→ ● 64.
Kabeleinführungen	 Energieversorgung- und Elektrodenkabel (Ein-/Ausgänge): Kabeleinführung M20 × 1,5 (812 mm; 0,310,47 inch) Kabeleinführung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,516 mm; 0,370,63 inch) Gewinde für Kabeleinführungen ½" NPT, G ½"
	Verbindungskabel für Getrenntausführung: Kabeleinführung M 20 × 1,5 (812 mm; 0,310,47 inch) Kabeleinführung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,516 mm; 0,370,63 inch) Gewinde für Kabeleinführungen ½" NPT, G ½"
Kabelspezifikationen Ge- trenntausführung	→ 🗎 56.
	10.6 Leistungsmerkmale
Referenzbedingungen	 Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukünftig ISO 20456 Wasser, typisch +15+45°C (+59+113 °F); 0,57 bar (73101 psi) Angaben gemäß Kalibrierprotokoll Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen gemäß ISO 17025
Max. Messabweichung	Standardmäßig: ±0,2% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert) Hinweis! Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs kei- nen Einfluss.
	$\begin{bmatrix} \% \end{bmatrix}$ 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 0 1 2 4 6 8 10 [m/s] 0 5 10 15 20 25 30 32 [ft] 300455

Wiederholbarkeit

Standardmäßig: max. $\pm 0,1\%$ v.M. $\pm 0,5$ mm/s (v.M. = vom Messwert)

	10.7 Montage
Einbauhinweise	→ 🗎 12.
Ein- und Auslaufstrecken	Einlaufstrecke: typisch \ge 5 x DN Auslaufstrecke: typisch \ge 2 x DN
Verbindungskabellänge	 Bei der Getrenntausführung wird die zulässige Verbindungskabellänge L_{max} von der Leitfähigkeit bestimmt → ¹⁹ 19 Zur Messung von demineralisiertem Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von 20 µS/cm erforderlich.
	10.8 Umgebung
Umgebungstemperatur- bereich	Messumformer: • Standard: -20+60 °C (-4+140 °F) • Optional: -40+60 °C (-40+140 °F)
	Hinweis! Bei Umgebungstemperaturen unter –20 °C (–4 °F) kann die Ablesbarkeit der Anzeige beein- trächtigt werden.
	Messaufnehmer: • Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: –10+60 °C (+14+140 °F) • Flanschmaterial Rostfreier Stahl: –40+60 °C (–40+140 °F)
Ć	Achtung! Die min. und max. Messrohrauskleidungstemperaturen dürfen nicht überschritten werden (→ "Messstofftemperaturbereich").
	 Folgende Punkte sind zu beachten: Montieren Sie das Messgerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen. Bei gleichzeitig hohen Umgebungs- und Messstofftemperaturen ist der Messumformer räumlich getrennt vom Messaufnehmer zu montieren (→ "Messstofftemperaturbereich").
Lagerungstemperatur	Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor- mer und Messaufnehmer.
(L)	 Achtung! Um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden darf das Messgerät während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Es ist ein Lagerplatz zu wählen an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da ein Pilz- oder Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
Schutzart	Messumformer
	 Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure Promag L bei geöffnetem Gehäuse: IP 20, Type 1 enclosure
	Messaufnehmer
	 Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure Optional bei Getrenntausführung für Promag P/W bestellbar: – IP 68, Type 6P enclosure
Stoß- und Schwingungs- festigkeit	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2-6 (Hochtemperaturausführung: Es sind keine entsprechenden Angaben vorhanden)

10.7 Montage

Innenreinigung	
(L)	 Achtung! Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur darf nicht überschritten werden.
	CIP-Reinigung möglich: Promag E (110 °C / 230 °F), Promag H/P
	CIP-Reinigung nicht möglich: Promag L/W
	SIP-Reinigung möglich: Promag H, Promag P (mit PFA-Auskleidung)
	SIP-Reinigung nicht möglich: Promag E/L/W
Elektromagnetische Ver träglichkeit (EMV)	 Nach IEC/EN 61326 sowie NAMUR-Empfehlung NE 21 Emission: Nach Grenzwert für Industrie EN 55011

10.9 Prozess

Messstofftemperaturbe- Die zulässige Temperatur ist von der Messrohrauskleidung abhängig: reich

Promag E

PTFE: -10...+110 °C (+14...+230 °F)



Kompakt-/Getrenntausführung (T_A = Umgebungstemperatur, T_F = Messstofftemperatur)

Promag H

Messaufnehmer:

- DN 2...25 (¹/₁₂...1"): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- DN 40...100 (1 ½...4"): -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Dichtungen:

- EPDM: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Silikon (VMQ): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Viton (FKM): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Kalrez: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Promag L

- 0...+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 350...2400 / 14...90")
- -20...+50 °C (-4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...1200 / 1...48")
- -20...+90 °C (-4...+194 °F) bei PTFE (DN 25...300 / 1...12")

Promag P

Standard

- -40...+130 °C (-40...+266 °F) bei PTFE (DN 15...600 / $\frac{1}{2}$...24"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme
- -20...+130 °C (-4...+266 °F) bei PFA/HE (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme
- -20...+150 °C (-4...+302 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme

Optional

Hochtemperaturausführung (HT): -20...+180 °C (-4...+356 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8")



Abb. 83: Kompaktausführung Promag P (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation

1 = Hellgraue Fläche \rightarrow Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur für Rostfreier Stahlflansche 2 = Schräg schraffierte Fläche \rightarrow Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C (266 °F)



Abb. 84: Getrenntausführungen (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche → Temperaturbereich von −10...−40 °C (−14...−40 °F) gilt nur für Rostfreier Stahlflansche 2 =Schräg schraffierte Fläche → Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C (266 °F)

Promag W

- 0...+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 65...2000 / 2½...80")
- -20...+50 °C (-4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...1200 / 1...48")

Leitfähigkeit	Die Mindestleitfähigkeit beträgt: ■ ≥ 5 μS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen ■ ≥ 20 μS/cm für demineralisiertes Wasser							
	Hinweis! Bei der Getrenntausführung ist die notwendige Mindestleitfähigkeit auch von der Verbindungkabellänge abhängig → 🖺 19.							
Messstoffdruckbereich (Nenndruck)	Promag E • EN 1092-1 (DIN 2501) - PN 6 (DN 350600 / 1424") - PN 10 (DN 200600 / 824") - PN 16 (DN 65600 / 324") - PN 40 (DN 1550 / ½2") • ASME B 16.5 - Class 150 (½24") • JIS B2220 - 10K (DN 50300 / 212") - 20K (DN 1540 / ½1½")							
	Promag H							

Der zulässige Nenndruck ist abhängig vom Prozessanschluss, der Dichtung und Nennweite. Details finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information" $\rightarrow \square$ 186.

Promag L

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 6 (DN 350...2400 / 14...90")
 - PN 10 (DN 200...2400 / 8...90")
 - PN 16 (DN 25...2000 / 1...78")
- EN 1092-1, loser Blechflansch - PN 10 (DN 25...300 / 1...12")
- ASME B16.5
 - Class 150 (1...24")
- AWWA C207
- Class D (28...90")
- AS2129
- Table E (DN 350...1200 / 14...48")
- AS4087
 - PN 16 (DN 350...1200 / 14...48")

Promag P

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 10 (DN 200...600 / 8...24")
 - PN 16 (DN 65...600 / 3...24")
 - PN 25 (DN 200...600 / 8...24")
 - PN 40 (DN 25...150 / 1...6")
- ASME B 16.5
 - Class 150 (1...24")
 - Class 300 (1...6")
- JIS B2220
 - 10K (DN 50...600 / 2...24")
 - 20K (DN 25...600 / 2...24")
- AS 2129
 - Table E (DN 25 / 1", 50 / 2")
- AS 4087 - PN 16 (DN 50 / 2")

Promag W

	 EN 1092-1 (DIN 2501) PN 6 (DN 3502000 / 1484") PN 10 (DN 2002000 / 884") PN 16 (DN 652000 / 384") PN 25 (DN 2001000 / 840") PN 40 (DN 25150 / 16") ASME B 16.5 Class 150 (124") Class 300 (16") AWWA Class D (2878")
	 JIS B2220 10K (DN 50750 / 230") 20K (DN 25600 / 124") AS 2129 Table E (DN 80 / 3", 100 / 4", 1501200 / 648") AS 4087 PN 16 (DN 80 / 3", 100 / 4", 1501200 / 648")
Druck-Temperatur-Kur- ven	Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse finden Sie in "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerätes.

Liste der ergänzenden Dokumentationen $\rightarrow \square$ 186.

den

Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung

Promag E	(Messrohrauskleidu	ng: PTFE)
----------	--------------------	-----------

Nennweit	e	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen										
		25 °C 80 °C		100	100 °C		110 °C					
		77	°F	17	6 °F	212	2 °F	230	0 °F			
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]			[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]			
15	1/2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45			
25	1"	0	0	0	0	0	0	100	1,45			
32	-	0	0	0	0	0	0	100	1,45			
40	1 1⁄2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45			
50	2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45			
65	-	0	0	*	*	40	0,58	130	1,89			
80	3"	0	0	*	*	40	0,58	130	1,89			
100	4"	0	0	*	*	135	1,96	170	2,47			
125	-	135	1,96	*	*	240	3,48	385	5,58			
150	6"	135	1,96	*	*	240	3,48	385	5,58			
200	8"	200	2,90	*	*	290	4,21	410	5,95			
250	10"	330	4,79	*	*	400	5,80	530	7,69			
300	12"	400	5,80	*	*	500	7,25	630	9,14			
350	14"	470	6,82	*	*	600	8,70	730	10,59			
400	16"	540	7,83	*	*	670	9,72	800	11,60			
450	18"			ŀ	Kein Unterd	ruck zulässig	J!					
500	20"											
600	24"											
* Es kann	kein Wert a	angegeben v	verden.									

Promag H (Messrohrauskleidung: PFA)

Nennweite		Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
		25 °C 80° C 100 °C 130 °C 150 °C							
[mm]	[inch]	77 °F	176° F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F		
2150	¹ / ₁₂ 6"	0	0	0	0	0	0		

Promag L (Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi)

Nennweite		Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Abso- lutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedene Messstofftemperaturen			
			25 ℃	50 °C	2° 08	
[mm]	[inch]		77 °F	122 °F	176 °F	
251200	148"	Polyurethan	0	0	-	
3502400	1490"	Hartgummi	0	0	0	

Nennweite	2	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedene Messstofftemperaturen						
		25	°C	90	°C			
		77	°F	194	4 °F			
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]			
25	1"	0	0	0	0			
32	-	0	0	0	0			
40	1 1/2"	0	0	0	0			
50	2"	0	0	0	0			
65	-	0	0	40	0,58			
80	3"	0	0	40	0,58			
100	4"	0	0	135	1,96			
125	-	135	1,96	240	3,48			
150	6"	135	1,96	240	3,48			
200	8"	200	2,90	290	4,21			
250	10"	330	4,79	400	5,80			
300	12"	400	5,80	500	7,25			

Promag L (Messrohrauskleidung: PTFE)

Promag P (Messrohrauskleidung: PFA)

Nennweite		Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen								
		25 °C	80° C	100 °C	130 °C	150 °C	180 °C			
[mm]	[inch]	77 °F	176° F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F			
25	1"	0	0	0	0	0	0			
32	-	0	0	0	0	0	0			
40	1 1⁄2"	0	0	0	0	0	0			
50	2"	0	0	0	0	0	0			
65	-	0	*	0	0	0	0			
80	3"	0	*	0	0	0	0			
100	4"	0	*	0	0	0	0			
125	-	0	*	0	0	0	0			
150	6"	0	*	0	0	0	0			
200	8"	0	*	0	0	0	0			
* Es kann ke	in Wert angeo	geben werden.								

Promag P (Messrohrauskleidung: PTFE)

Nennwei	ite	Unterdru Absolutd	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedene Messstofftemperaturen										
		25	°C	80° C	100)°С	130	D°C	150 °C	180 °C			
		77	′ °F	176° F	212	2 °F	260	5°F	302 °F	356 °F			
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]		[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]					
15	1/2"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-			
25	1"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-			
32	-	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-			
40	1 ½"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-			
50	2"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-			
65	-	0	0	*	40	0,58	130	1,89	-	-			
80	3"	0	0	*	40	0,58	130	1,89	-	-			
100	4"	0	0	*	135	1,96	170	2,47	-	-			
125	-	135	1,96	*	240	3,48	385	5,58	-	-			
150	6"	135	1,96	*	240	3,48	385	5,58	-	-			

Nennwei	ite	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedene Messstofftemperaturen									
		25	°C	80° C	100)°С	130 °C		150 °C	180 °C	
		77	ſ °F	176° F	212	2 °F	26	5°F	302 °F	356 °F	
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]		[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]			
200	8"	200	2,90	*	290	4,21	410	5,95	_	-	
250	10"	330	4,79	*	400	5,80	530	7,69	-	-	
300	12"	400	5,80	*	500	7,25	630	9,14	-	-	
350	14"	470	6,82	*	600	8,70	730	10,59	-	-	
400	16"	540	7,83	*	670	9,72	800	11,60	-	-	
450	18"				Kein Un	iterdruck z	ulässig!				
500	20"										
600	24"										
* Es kanr	n kein Wer	rt angegebe	en werden								

Promag W

Nennweite	!	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolut- druck [mbar] ([psi]) bei verschiedene Messstofftemperaturen						
			25 °C 50 °C 80° C 100 °C 130 °C 150 °C						180 °C
[mm]	[inch]		77 °F	122 °F	176° F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F
251200	148"	Polyurethan	0	0	-	-	-	-	-
652000	378"	Hartgummi	0	0	0	-	-	-	-

Durchflussgrenze

Nähere Angaben im Kapitel "Nennweite und Durchflussmenge" $\rightarrow \square$ 17.

Druckverlust

• Kein Druckverlust, falls der Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite erfolgt (bei Promag H erst ab DN8).

• Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstücken nach DIN EN 545 → 🗎 16.

10.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Die Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmers und -umformers finden Sie in der separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerät, welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen können. Eine Liste der verfügbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergänzende Dokumentationen" $\rightarrow \square$ 186.

Gewicht (SI Einheiten)

Promag E

Gewich	Gewichtsangaben in kg											
Nenn	weite			Kompakta	usführung							
			EN (DIN)		ASME	JIS					
[mm]	[inch]	PN 6	PN 10	PN 16	PN 40	Class 150	10K					
15	1/2"	-	-	-	6,5	6,5	6,5					
25	1"	-	_	-	7,3	7,3	7,3					
32	-	-	_	-	8,0	-	7,3					
40	1½"	-	_	-	9,4	9,4	8,3					
50	2"	-	_	-	10,6	10,6	9,3					
65	-	-	_	12,0	-	-	11,1					
80	3"	-	-	14,0	-	14,0	12,5					
100	4"	-	_	16,0	-	16,0	14,7					
125	-	-	_	21,5	-	-	21,0					
150	6"	-	-	25,5	-	25,5	24,5					
200	8"	-	45,0	46,0	-	45,0	41,9					
250	10"	-	65,0	70,0	-	75,0	69,4					
300	12"	-	70,0	81,0	-	110,0	72,3					
350	14"	77,4	88,4	104	-	137,4	_					
400	16"	89,4	104,4	125	-	168,4	_					
450	18"	103	118	149	-	193	-					
500	20"	115	132,4	190	-	228,4	_					
600	24"	155,4	181	300	-	329	_					

Messumformer (Kompaktausführung): 1,8 kg
Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Gewichtsangaben in kg											
Nenn	weite			Getrenn	tausführung	(ohne Kabel)				
				Messau	fnehmer			Messumformer			
			EN (DIN)		ASME	JIS				
[mm]	[inch]	PN 6	PN 10	PN 16	PN 40	Class 150	10K	Wandgehäuse			
15	1/2"	-	-	-	4,5	4,5	4,5	6,0			
25	1"	-	-	-	5,3	5,3	5,3	-			
32	-	-	-	-	6,0	-	5,3				
40	1½"	-	-	-	7,4	7,4	6,3				
50	2"	-	-	-	8,6	8,6	7,3				
65	-	-	-	10,0	-	-	9,1				
80	3"	-	-	12,0	-	12,0	10,5				
100	4"	-	-	14,0	-	14,0	12,7				
125	-	-	-	19,5	-	-	19,0				
150	6"	-	-	23,5	-	23,5	22,5				
200	8"	-	43,0	44,0	-	43,0	39,9				
250	10"	-	63,0	68,0	-	73,0	67,4				
300	12"	-	68,0	79,0	-	108,0	70,3				
350	14"	73,1	84,1	100	-	133,1		-			
400	16"	85,1	100,1	121	-	164,1					
450	18"	99,1	114	145	-	189					
500	20"	111	128,1	186	-	224,1					
600	24"	158,1	177	296	-	325					

• Messumformer (Getrenntausführung): 3,1 kg

Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Promag H



Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführung (ohne Kabel; DIN)			
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)		
[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]		
2	5,2	5,7	2,0	6,0		
4	5,2	5,7	2,0	6,0		
8	5,3	5,8	2,0	6,0		
15	5,4	5,9	1,9	6,0		
25	5,5	6,0	2,8	6,0		
40	7,1	7,6	4,1	6,0		
50	7,6	8,1	4,6	6,0		
65	8,4	8,9	5,4	6,0		
80	9,0	9,5	6,0	6,0		
100	10,3	10,8	7,3	6,0		
125	15,7	16,2	12,7	6,0		
150	18,1	18,6	15,1	6,0		
3.6 6	/17 1 (("1)	0 / 1				

Messumformer (Kompaktausführung): 3,4 kg (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

Promag L

Gewichtsangaben in kg													
Nenn	weite	Komp	aktausfü	ihrung	(inkl. M	essum	former) ¹)					
[mm]	[inch]			EN	(DIN)			AS AV	ME/ /WA		А	S	
25	1"		_		-		7,3		7,9		-		-
32	-		-		-		8,0		-		-		-
40	1 1⁄2"		-		-		9,0		7,5		-		_
50	2"		-		-		9,4		7,6		-		-
65	-		-		-		10,4		-		-		-
80	3"		-		-		12,4		12,8		-		-
100	4"		-		-		14,4	0	16,1		-		-
125	-		I		-		15,9	\$ 15	Ι		-		-
150	6"		-		-		23,9	Class	24,4		-		-
200	8"		-		43,4		44,9	E / (49,6		-		-
250	10"		-		63,4		70,7	MSA	75,1		-		-
300	12"		-		68,4		85,8	F	100		-		-
350	14"		77,4		88,4		107		137		99,4	-	99,4
375	15"		-		-		-		-		105	-	-
400	16"		89,4		104		125		168		124	-	120
450	18"		104		119		150		191		142		152
500	20"		114		132		191		228		191		182
600	24"		155	0	182	9	301		327	9	283	ы Б	281
700	28"	PN	215	N 1	274	N 1	335		278	N 1	386	llədi	350
750	30"		-	H	-	н	-		338	щ	470	T ₂	458
800	32"		289		374		462		402		569	-	518
900	36"		384		476		582		498		739		739
1000	40"		493		615		795		666		854	-	856
-	42"		-		-		-		771		-	-	-
1200	48"		707		916		1314		1035		1368	-	1368
-	54"		-		-		-	s D	1438		-	-	-
1400	-		1126		1482		1906	Clas	-		-		-
-	60"		-		-		-	Α/	1785		-	-	-
1600	-		1521		2197		2698	MM	-		-	-	-
-	66"		-		-		-	A	2463		-	-	-
1800	72"		2001		2838		3687		2857		-	-	-
-	78"		2777		3508		4646		3532		-	-	-
2000	-		2777		3508		4646		3532		-	-	-
-	84"		-		-		-		3883		-	-	-
2200	-		3065		4172		-		-		-	-	-
-	90"		-		-		-		4847		-	-	-
2400	-		3940		5035		-		-		-		-
Messum (Gewich	nformer F Itsangabe	Promag en ohne	(Kompal Verpack	ktausfü ungsm	hrung): 3 aterial)	3,4 kg							

1) Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")

Gewichtsangaben in kg													
Nenn	weite	Getre	nntausfü	hrung	(Aufneh	ımer pl	us Aufne	ehmera	nschluss	gehäus	se ohne l	Kabel) ¹	.)
[mm]	[inch]	EN (DIN)						AS AV	ME/ /WA		А	S	
25	1"		-		-		5,3		5,9		-		-
32	-		-		-		6,0		-		-		-
40	1 1⁄2"		-		-		7,0		5,5		-		-
50	2"		-		-		7,4		5,6		-		-
65	-		-		-		8,4		I		-		-
80	3"		-		-		10,4		10,8		-		-
100	4"		-		-		12,4	C	14,1		-		-
125	-		-		-		13,9	: 15(-		-		-
150	6"		-		-		21,9	Class	22,4		-		-
200	8"		-		41,4		42,9	Е / (47,6		-		-
250	10"		-		61,4		68,7	IMS	73,1		-		-
300	12"		-		66,4		83,8	A	98		-		-
350	14"		75,4		86,4		103		139		97,4		97,4
375	15"		-		102		-		-		103		-
400	16"		87,4		102		121		170		123		118
450	18"		103		118		149		193		141		151
500	20"		112		130		190		230		190		180
600	24"		156	0	181	9	300		329	9	282	ы	280
700	28"	PN 6	214	N 1	273	N 1	334		278	N 1	385	belle	349
750	30"	_	-	д	-	д	-		339	Р	471	Ta	457
800	32"		288		373		461		402		568		517
900	36"		383		475		581		498		738		738
1000	40"		492		614		794		666		853		855
-	42"		-		-		-		771		-		-
1200	48"		706		915		1313		1035		1367		1367
-	54"		-		-		-	s D	1438		-		-
1400	-		1125		1381		1905	Clas	-		-		-
-	60"		-		-		-	Α/	1785		-		-
1600	-		1520		2196		2697	MM	-		-		-
-	66"		-		-		-	AI	2463		-		-
1800	72"		2000		2837		3686		2857		-		-
-	78"		2776		2837		4645		3532		-		-
2000	-		2776		3507		4645		3532		-		-
-	84"		-		-		-		3883		-		-
2200	-		3064		4171		-		-		-		-
-	90"		-		-		-		4847		-		-
2400	-		3939		5034		-		-		-		-
Messum	nformer F	romag	(Getrenr	ıtausfü	hrung): 3	8,4 kg							

(Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial)

1) Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")

Gewichtsangaben in kg										
Nenn	weite	Kompa	ktausführung ¹⁾	Getrenntausführung (ohne Kabel)1)						
[mm]	[inch]	EN (DIN)		Aufne	Umformer					
25	1"		5,8		3,8	4,2				
32	-		5,4		3,4	4,2				
40	1 1⁄2"		6,3		4,7	4,2				
50	2"		5,4		3,4	4,2				
65	-		6,2		4,2	4,2				
80	3"	10	7,2	10	5,2	4,2				
100	4"	Nd	9,7	Nd	7,7	4,2				
125	-		13,2		11,2	4,2				
150	6"		17,2		15,2	4,2				
200	8"		35,7		33,7	4,2				
250	10"		54,2		52,2	4,2				
300	12"		55,2		53,2	4,2				
Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)										

1) Loser Blechflansch

Promag P

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewichtsangaben in [kg]								
		Kompakta	usführu	ing	Getrenntausführung (ohne Kabel)				
						Aufne	Umformer		
[mm]	EN (DIN)/AS*		JIS	EN (I	DIN) / AS*		JIS	
15		6,5		6,5		4,5		4,5	6,0
25	0	7,3		7,3	C	5,3		5,3	6,0
32	N 40	8,0		7,3	PN 41	6,0		5,3	6,0
40	д	9,4		8,3		7,4		6,3	6,0
50		10,6		9,3		8,6		7,3	6,0
65		12,0		11,1	N 16	10,0		9,1	6,0
80	<u>0</u>	14,0		12,5		12,0		10,5	6,0
100	N 1	14,4		14,7		14,0		12,7	6,0
125	д	16,0	Я	21,0	Ч	19,5	Я	19,0	6,0
150		21,5	10	24,5		23,5	10	22,5	6,0
200		45		41,9		43		39,9	6,0
250		65		69,4		63		67,4	6,0
300		70		72,3		68		70,3	6,0
350	10	115		81,0	10	113		79,0	6,0
400	ΡN	135		102	PN	133		100	6,0
450		175		130		173		128	6,0
500		175		144		173		142	6,0
600		235		190		233		188	6,0
Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg Hochtemperaturausführung: + 1,5 kg * Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfügbar.									



Promag W

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewichtsangaben in [kg]								
		Kompakta	usführu	ıng	Getrenntausführung (ohne Kabel)				
				Aufnehmer				Umformer	
[mm]	EN (Di	EN 1092-1 (DIN)/AS*		JIS	JIS EN 1 (DIN		1092-1 N) / AS*		
25		7,3		7,3		5,3		5,3	6,0
32	40	8,0		7,3	40	6,0		5,3	6,0
40	h NĄ	9,4		8,3	ΡN	7,4		6,3	6,0
50		10,6		9,3		8,6		7,3	6,0
65		12,0		11,1		10,0		9,1	6,0
80	.0	14,0		12,5		12,0		10,5	6,0
100	N 1(16,0		14,7	N 1(14,0		12,7	6,0
125	Ч	21,5		21,0	Ч	19,5		19,0	6,0
150		25,5		24,5		23,5		22,5	6,0
200		45		41,9		43		39,9	6,0
250		65		69,4 72,3		63		67,4	6,0
300		70				68		70,3	6,0
350		115		81,1		113		79,1	6,0
375		134	10K	-		133	10K	-	6,0
400		135		102		133		100	6,0
450	N 1(175		130	N 1(173		128	6,0
500	Ч	175		144	Ч	173		142	6,0
600		235		190		233		188	6,0
700		355		282		353		280	6,0
800		435		-		433		-	6,0
900		575		-		573		-	6,0
1000		700		-		698		-	6,0
1200		850		-		848		-	6,0
1400		1300		-		1298		-	6,0
1600	9 Nc	1700		-	9 Nc	1698		-	6,0
1800	Н	2200		-	H	2198		-	6,0
2000		2800		-		2798		-	6,0
Maggungforma	n Duo no	a (Kamanalita							

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg *Bei Flanschen nach AS sind nur DN 80, 100, 150...400, 500 und 600 verfügbar)

Gewicht (US Einheiten) Promag

Promag E (ASME)

Gewich	Gewichtsangaben in Ibs										
Nenn	weite	Kompaktausführung	Getrenntausführ	ung (ohne Kabel)							
			Messaufnehmer	Messumformer							
		ASME	ASME								
[mm]	[inch]	Class 150	Class 150	Wandgehäuse							
15	1⁄2"	14,3	9,92	13,2							
25	1"	16,1	11,7								
40	11⁄2"	20,7	16,3								
50	2"	23,4	19,0								
80	3"	30,9	26,5								
100	4"	35,3	30,9								
150	6"	56,2	51,8								
200	8"	99,2	94,8								
250	10"	165,4	161,0								
300	12"	242,6	238,1								
350	14"	303,0	293,5								
400	16"	371,3	361,8								
450	18"	424	417								
500	20"	503,6	494,1								
600	24"	725	717								

• Messumformer: 4,0 lbs (Kompaktausführung); 6,8 lbs (Getrenntausführung)

Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Promag H Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführung (ohne Kabel; DIN)			
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)		
[in]	[lbs]	[lbs]	[lbs]	[lbs]		
1/12"	11,5	12,6	4,0	13,0		
¹ /8"	11,5	12,6	4,0	13,0		
3/8"	11,7	12,8	4,0	13,0		
1/2"	11,9	13,0	4,0	13,0		
1"	12,1	13,2	6,0	13,0		
1 1⁄2"	15,7	16,8	4,1	13,0		
2"	16,8	17,9	4,6	13,0		
3"	19,8	20,9	6,0	13,0		
4"	22,7	23,8	7,3	13,0		
6"	39,9	41,0	15,1	13,0		
Messumform	er (Kompaktausführung)	: 7,5 lbs				

(Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

Promag L (ASME/AWWA)

Gewichtsangaben in lbs									
Nem	nweite	Kom	paktausführung ¹⁾	Getren	ntausführung1)				
[mm]	[inch]	A	SME/AWWA	AS	ME/AWWA				
25	1"		17,4		13				
32	-	_	-	1	-				
40	1 1⁄2"	_	16,5	1	12,1				
50	2"	_	16,8	1	12,3				
65	-		-	1	-				
80	3"	_	28,2	1	23,8				
100	4"	0	35,5	0	31,1				
125	-	6 15	-	3 15	-				
150	6"	lass	53,8	lass	49,4				
200	8"	0/1	109		105				
250	10"	SME	166	SME	161				
300	12"	AS	221	AS AS	216				
350	14"	_	302	1	306				
375	15"	_	-	1	-				
400	16"	-	370	1	274				
450	18"	-	421	1	425				
500	20"	_	503	1	507				
600	24"		726	1	725				
700	28"		613		612				
750	30"		745	1	746				
800	32"	-	886	1	885				
900	36"	-	1098	1	1097				
1000	40"	_	1468	1	1467				
-	42"	-	1701	1	1700				
1200	48"	-	2283	1	2282				
-	54"	sD	3171	sD	3170				
1400	-	Clas	-	Clas	-				
-	60"	1/10	3935		3934				
1600	-	- MI	-	1M/	-				
-	66"	AW	5430	AW	5429				
1800	72"	-	6300	1	6299				
-	78"		7787		7786				
2000	-		7787		-				
-	84"		8561		8560				
2200	-		-		-				
-	90"		10686		10685				
2400	-		-		-				
Messumformer Messumformer (Gewichtsanga	: Promag (Komp : Promag (Getrei ben ohne Verpac	aktausführung nntausführung) ckungsmaterial): 7,5 lbs : 13,2 lbs)						

1) Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")



Promag P (ASME)

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewichtsangaben in [lbs]								
	Komp	aktausführung		Getrenntausführung	(ohne Kabel)				
			А	ufnehmer	Umformer				
[inch]	AS	ME/AWWA	AS	ME/AWWA					
1/2"		14		10	13				
1"		16		12	13				
1 1⁄2"		21		16	13				
2"		23		19	13				
3"		31		26	13				
4"		35		31	13				
6"	50	56	50	52	13				
8"	ss 1	99	ss 1	95	13				
10"	Cla	165	Cla	161	13				
12"		243		238	13				
14"		386		381	13				
16"		452		448	13				
18"		562		558	13				
20"		628		624	13				
24"		893		889	13				
Messumformer Pro Hochtemperaturau	Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs Hochtemperaturausführung: + 3,3 lbs								

Promag W Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite		Ge	wichtsangaben in [lbs]					
	Kompa	aktausführung	Ge	Getrenntausführung (ohne Kabel)				
			Au	fnehmer	Umformer			
[inch]	ASI	ME/AWWA	ASM	E/AWWA				
1"		16		12	13			
1 1/2"		21		16	13			
2"		23		19	13			
3"		31		26	13			
4"		35		31	13			
6"		56		52	13			
8"	150	99	150	95	13			
10"	llass	143	llass	161	13			
12"	0	243	0	238	13			
14"		386		381	13			
16"		452		448	13			
18"		562		558	13			
20"		628		624	13			
24"		893		889	13			

Nennweite	Gewichtsangaben in [lbs]				
	Kompaktausführung		Getrenntausführung (ohne Kabel)		
			Aufnehmer		Umformer
[inch]	ASME/AWWA		ASME/AWWA		
28"	Class D	882	Class D	878	13
30"		1014		1010	13
32"		1213		1208	13
36"		1764		1760	13
40"		1985		1980	13
42"		2426		2421	13
48"		3087		3083	13
54"		4851		4847	13
60"		5954		5949	13
66"		8159		8154	13
72"		9041		9036	13
78"		10143		10139	13
Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs					

Werkstoffe

Promag E

- Gehäuse Messumformer
 - Kompaktgehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 15...300 (1/2...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...600 (14...24"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
 - DN ≤ 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (mit Al/Zn-Schutzbeschichtung)
 - DN ≥ 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (mit Schutzlackierung)
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Tantal
- Flansche (mit Schutzlackierung)
 - EN 1092-1 (DIN2501): Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P245GH, E250C1, A105
 - ASME B16.5: Kohlenstoffstahl, A105
 - JIS B2220: Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2
 - $(1 \text{ DN} \le 300 \text{ (12")} \text{ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN} \ge 350 \text{ (14")} \text{ mit Schutzlackierung)}$
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal

Promag H

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss oder Rostfreier Stahl-Feldgehäuse (1.4301 (304))
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat
- Gehäuse Messaufnehmer: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Wandmontageset: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Messrohr: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)

- Messrohrauskleidung: PFA (USP class VI; FDA 21 CFR 177.1550: 3A)
- Elektroden:
 - Standard: 1.4435 (316, 316L)
 - Optional: Alloy C22; Tantal; Platin
- Flansche:
 - Anschlüsse generell aus Rostfreier Stahl 1.4404 (F316L)
 - EN (DIN), ASME, JIS auch in PVDF
 - Klebemuffe aus PVC
- Dichtungen
 - DN 2...25 (¹/₁₂...1"): O-Ring (EPDM, Viton, Kalrez), Formdichtung (EPDM*, Viton, Silikon*)
 - DN 40...150 (1½...6"): Formdichtung (EPDM*, Silikon*)
 * = USP class VI; FDA 21 CFR 177.2600: 3A
- Erdungsringe: 1.4435 (316, 316L) (optional: Tantal, Alloy C22)

Promag L

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 25...300 (1...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...1200 (14...48"): mit Schutzlackierung
- Messrohr:
 - DN 25...300 (1...12"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4306 (304L)
 - DN 350...1200 (14...48"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4307 (304)
 - DN 1350...2400 (54...90"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4307
- Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN 2501)
 - DN 25...300
 - Losflansch:
 - Rostfreier Stahl, 1.4306/1.4307
 - Kohlenstoffstahl, 235JR
 - Loser Blechflansch:
 - Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)
 - Kohlenstoffstahl, RSt37-2
 - DN 350...2400: Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, P245GH, E250C, A105
 - DN 350...600: Rostfreier Stahl, 1.4571
 - DN 700...1000: Rostfreier Stahl, 1.4404
 - ASME B16.5
 - DN \leq 300 (12"), Losflansch:
 - Rostfreier Stahl, F316L
 - Kohlenstoffstahl, A105
 - DN ≥ 350 (14"):
 - Kohlenstoffstahl, A105
 - Rostfreier Stahl, F316L
 - AWWA C207: A105, A181 Cl.70, E250C, S235JRG2, P265GH, S275JR
 - AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C
 - AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR, E250C
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316L) oder Alloy C22
Promag P

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 15...300 (1/2...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...2000 (14...84"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
 - DN ≤ 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung
 - DN ≥ 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Platin, Alloy C22, Tantal, Titan
- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN2501):
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P245GH, P250GH, A105, E250C1
 - $(1 \text{ DN} \le 300 (12") \text{ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung}; \text{DN} \ge 350 (14") \text{ mit Schutzlackierung})$
 - ASME B16.5:
 - Rostfreier Stahl, F316L
 - Kohlenstoffstahl, A105
 - (DN \leq 300 mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN \geq 350 mit Schutzlackierung)
 - JIS B2220:
 - Rostfreier Stahl, F316L1
 - Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2
 - $(1 \text{ DN} \le 300 (12") \text{ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung}; \text{DN} \ge 350 (14") \text{ mit Schutzlackierung})$
 - AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C
 - AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR, E250C
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal

Promag W

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 25...300 (1...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...2000 (14...84"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
 - DN ≤ 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung)
 - DN ≥ 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung)
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Tantal
- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN2501)
 - DN 25...3001:
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, E250C, A105
 - DN 350...6001:
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, P245GH, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, E250C
 - DN > 600:
 - Rostfreier Stahl, 1.4404/F316L

	 Kohlenstoffstahl, P245GH ASME B16.5: Kohlenstoffstahl, A105 AWWA C207: Kohlenstoffstahl, A105, Cl.70 A181, P265GH, S275JR, E250C JIS B2220: Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2 Rostfreier Stahl, F316L (DN ≤ 300 (12") mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN ≥ 350 (14") mit Schutzlackierung) AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2 AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR
	 Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
	 Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal
	1 Bei Flanschwerkstoff Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung (DN 25300 (112")), Schutzlackierung (IP68) (DN 50300 (212")) oder Schutzlackierung ≥ DN 350 (14")
Elektrodenbestückung	Promag E/L
	 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich
	Promag H
	 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion, nicht für DN 28 (¹/₁₂5/16")
	Promag P
	Standardmäßig vorhanden: 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich
	Optional vorhanden: Nur Messelektroden aus Platin
	Promag W
	Standardmäßig vorhanden: 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich
	Optional vorhanden: • Wechselmesselektroden für DN 3502000 (1478")
Prozessanschlüsse	Promag E
	Flanschanschlüsse: • EN 1092-1 (DIN 2501) - DN ≤ 300 (12") = Form A - DN ≥ 350 (14") = Form B - DN 65 PN 16 und DN 600 PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1 • ASME B16.5 • JIS B2220

Promag H

Mit O-Ring:

- Schweißstutzen DIN (EN), ISO 1127, ODT/SMS
- Flansch EN (DIN), ASME, JIS
- Flansch aus PVDF EN (DIN), ASME, JIS
- Außengewinde
- Innengewinde
- Schlauchanschluss
- PVC-Klebemuffe

Mit Formdichtung:

- Schweißstutzen EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS
- Clamp ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7
- Verschraubung DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145
- Flansch DIN 11864-2

Promag L

Flanschanschlüsse:

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - $DN \le 300 (12") = Form A$
 - DN ≥ 350 (14") = Form B
 - 1.0038 (S235JRG2), A105
- ASME B16.5
- AWWA C207
- AS 2129
- AS 4087

Promag P/W

Flanschanschlüsse:

Anzeigeelemente	 Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit ie 16 Zeichen
	10.11 Bedienbarkeit
Obertlächenrauigkeit	 Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile. Messrohrauskleidung → PFA: ≤ 0,4 μm (15 μin) Elektroden: 0,30,5 μm (1220 μin) Prozessanschluss aus rostfreiem Stahl (Promag H): mit O-Ring-Dichtung: ≤ 1,6 μm (63 μin) mit aseptischer Dichtung: ≤ 0,8 μm (31,5 μin) optional: ≤ 0,38 μm (15 μin)
	 EN 1092-1 (DIN 2501) DN ≤ 300 (12") = Form A DN ≥ 350 (14") = Form B DN 65 PN 16 und DN 600 PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1 ASME B16.5 AWWA C207 (nur Promag W) JIS 10K, 20K AS 2129 AS 4087

- Anzeige individuell konfigurierbar f
 ür die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und Statusgrößen
 - 3 Summenzähler
 - Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-15 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.

Bedienelemente	 Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (m/E/E) Anwendungsspezifische Kurzbedienmenüs ("Quick-Setups") für die schnelle Inbetriebnahme
Sprachpakete	 Zur Verfügung stehende Sprachpakete für die Bedienung in verschiedenen Ländern: West-Europa und Amerika (WEA): Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch
	 Ost-Europa/Skandinavien (EES): Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch
	 Süd- und Ost-Asien (SEA): Englisch, Japanisch, Indonesisch
	 China (CN): Englisch, Chinesisch
	Hinweis! Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm "FieldCare".

10.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV Anforderungen der Behörde "Austra- lian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI etc.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosions- schutz relevanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfor- dern können.
Lebensmitteltauglichkeit	 Promag H 3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert Dichtungen: FDA-konform (außer Kalrez-Dichtungen) Promag E/L/P/W
Trinkwasserzulassung	Keine entsprechenden Zulassungen oder Zertifikate Promag P
	 ACS Promag W WRAS BS 6920 ACS NSF 61 KTW/W270
Zertifizierung PROFIBUS DP/PA	 Das Durchflussgerät hat alle durchgeführten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch die PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation) zertifiziert und registriert. Das Messgerät erfüllt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen: Zertifiziert nach PROFIBUS Profil Version 3.0: Gerätezertifizierungsnummer: auf Anfrage Das Messgerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)

Druckgerätezulassung	Die Messgeräte sind mit oder ohne PED bestellbar. Wenn ein Gerät mit PED benötigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Geräten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25 (1") ist dies weder möglich noch erforderlich.
	 Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Geräte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet für folgende Messstoffarten: Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von größer oder kleiner gleich 0,5 bar (7,3 psi) Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.4 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.
Externe Normen und	 EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).
Richtlinien	 EN 61010-1: Sicherheitsbestimmungen f ür elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborger äte.
	 IEC/EN 61326 "Emission gemäß Anforderungen für Klasse A". Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).
	 ANSI/ISA-S82.01 Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling and related Equipment - General Requirements. Pollution degree 2, Installation Category II.
	 CAN/CSA-C22.2 (No. 1010.1-92) Safety requirements for Electrical Equipment for Measurement and Control and Labora- tory Use. Pollution degree 2, Installation Category I.
	 NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik.
	 NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels f ür die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal.
	 NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik.
	10.13 Bestellinformationen
	 Ausführliche Bestellinformationen sind verfügbar: Im Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Land wählen → Messgeräte → Gerät wählen → Erweiterte Funktionen: Produktkonfiguration Bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale: www.endress.com/worldwide
	 Hinweis! Produktkonfigurator - das Tool für individuelle Produktkonfiguration Tagesaktuelle Konfigurationsdaten Je nach Gerät: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder Bediensprache Automatische Überprüfung von Ausschlusskriterien Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschlüsselung im PDF- oder Excel-Ausgabeformat

Direkte Bestellmöglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

10.14 Zubehör

Hinweis!

Für Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser separat bestellt werden können $\rightarrow \cong 130$.



Ausführliche Angaben zu den betreffenden Bestellcodes erhalten Sie von Ihrer Endress+Hauser Serviceorganisation.

10.15 Ergänzende Dokumentation

- Durchfluss-Messtechnik (FA00005D/06)
- Technische Information Promag 53E (TI01164D/06)
- Technische Information Promag 53H (TI00048D/06)
- Technische Information Promag 53P (TI00047D/06)
- Technische Information Promag 53W (TI00046D/06)
- Beschreibung Gerätefunktionen Promag 53 PROFIBUS DP/PA (BA00054D/06)
- Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA

Index

Α

А	
Abfüllen Quick Setup Abschirmung der Zuleitung/T-Box Abschlusswiderstände Anpassungsstücke (Einbau Messaufnehmer)	72 92 63 81 16
Getrenntausführung	52 67
PROFIBUS PA	57 58
Anzeige Anzeige- und Bedienelemente Drehen der Anzeige Vor-Ort-Anzeige Anzeigesymbole	69 44 69 71
Anziehdrehmomente Promag E. Promag L. Promag P. Promag W. Applicator (Auslege-Software) Ausfallsignal 1 Ausgangssignal 1 PROFIBUS DP 1	20 27 32 36 31 60 59
PROFIBUS PA	60 15
Austausch 1 Dichtungen 1 Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau) 1 Wechselelektrode 1 Außenreinigung 1 Azyklische Datenübertragung 1	29 50 55 29 26

В

Bedienelemente
Bedienung
Anzeige- und Bedienelemente
FieldCare
Funktionsmatrix 73
Bestellcode
Messaufnehmer7
Messumformer6
Zubehörteile
Bestellinformationen 185
Betriebssicherheit
Blöcke
Blockmodell
PROFIBUS DP 107
PROFIBUS PA 117
Blocks 73
Bürde 160
Busstruktur
PROFIBUS DP 48

С

CE-Zeichen (Konformitätserklärung)
D
Datensicherung
Datenübertragung
Azyklisch 126
Dichtungen
Austausch, Ersatzdichtungen 129
Promag E 20
Promag H
Promag L
Promag P 31
Promag W
Display
siehe Anzeige
Dokumentation, ergänzende 186
Druckgerätezulassung 185
Druckverlust
Allgemeine Angaben 169
Anpassungsstücke (Konfusoren, Diffusoren) 16
Durchflussmenge/-grenzen17

Ε

Einbau
Promag E
Promag H
Promag L
Promag P
Promag W
Einbau Messaufnehmer
Abstützung, Fundamente16
Anpassungsstücke16
Hochtemperaturausführung
Einbaubedingungen
Ein- und Auslaufstrecken15
Einbau von Pumpen 12
Einbaulage (vertikal, horizontal)
Einbauort
Fallleitung13
Fundamente, Abstützungen16
Teilgefüllte Rohrleitungen
Vibrationen
Einbaukontrolle (Checkliste)
Eingangssignal 159
Einlaufstrecken 15
Einsatzbedingungen 162
Elektrischer Anschluss
Potenzialausgleich64
Schutzart
Elektroden
Bezugselektrode (Potenzialausgleich)14
Elektrodenreinigung (ECC)14
Messelektrodenachse

MSÜ-Elektrode
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen". 14
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)
Feldgehäuse
Wandaufbaugehäuse 152
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Entsorgung 157
Erdung 51
Erdungskabel
Promag E 20
Promag L
Promag P
Promag W 36
Erdungsringe
Promag H 24
Ersatzteile
Europäische Druckgeräterichtlinie
Ex-Zulassung
Ex-Zusatzdokumentation

F

F-Chip.128Fehlerarten (System- und Prozessfehler)76
Fehlergrenzen
siehe Messgenauigkeit
Fehlermeldungen
Prozessfehler (Applikationsfehler)
Systemfehler (Gerätefehler)
Fehlersuche und -behebung
Feldbus-Gerätestecker
FieldCare
Fieldcheck (Test- und Simulationsgerät)131
Frequenzausgang
Technische Daten 159
Funktionen
Funktionsbeschreibungen
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"
Funktionsgruppen

G

Galvanische Trennung
PROFIBUS DP 80
PROFIBUS PA
Gerätebeschreibungsdateien
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Gerätebezeichnung
Gerätefunktionen
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"
Gerätestatus, Darstellung 134
Getrenntausführung
Anschluss
Gewicht
(SI Einheiten)
(US Einheiten)
Gruppen

Η

Hardware-Schreibschutz
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Hilfsenergie (Versorgungsspannung) 160
Hinweismeldung
Hochtemperaturausführung
Einbau
Temperaturbereiche
HOME-Position (Anzeige Betriebsmodus)69

I Impulsausgang

siehe Frequenzausgang

Inbetriebnahme
Leer-/Vollrohrabgleich 127
Quick Setup
Relaisausgang
Stromausgang 82
Installationskontrolle
Isolation von Rohrleitungen (Einbau Promag S) 32

К

Kabeleinführung 161
Kabeleinführungen
Schutzart
Kabellänge (Getrenntausführung) 19
Kabelspezifikation
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Kabelspezifikation Getrenntausführung
Kabellänge, Leitfähigkeit
Kabelspezifikationen
Kabeltyp
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Kalibrierfaktor
Kommunikation
Quick Setup
Konformitätserklärung (CE-Zeichen)

L

Lagerung	. 11
Lagerungstemperatur	162
Lebensmitteltauglichkeit	184
Leer-/Vollrohrabgleich	127
Leistungsaufnahme	160

Μ

Messaufnehmer (Einbau)	
siehe Einbau Messaufnehmer	
Messbereich	159
Messdynamik	159
Messeinrichtung	6
Messelektroden	
siehe Elektroden	
Messgenauigkeit	
Maximale Messabweichung	161
Messgröße	159
Messprinzip	159

Messrohr
Auskleidung, Temperaturbereiche 163
Messstoffdruckbereich 165
Messstoffleitfähigkeit
Verbindungskabellänge (Getrenntausführung) 19
Messstofftemperaturbereiche 163
Messstoffüherwachung (MSÜ)
MSÜ-Flektrode 14
Messumformer
Drehen Feldgehäuse (Aluminium) 43
Drehen Feldgehäuse (Edelstahl)
Floktrischer Anschluss
Montage Wandaufhaugehäuse
Verhindungelichellänge (Cetrephteuseführung)
Verbindungskabenange (Getrenntausrunrung) 19
Messwertstatus, Darstellung 134
Modul
AI (Analog Input)
PROFIBUS DP 108
PROFIBUS PA 118
BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY
PROFIBUS DP 113
BATCHING_QUANTITY
PROFIBUS DP 113
CONTROL_BLOCK
PROFIBUS DP 112
PROFIBUS PA
DISPLAY_VALUE
PROFIBUS DP 111
PROFIBUS PA 122
EMPTY_MODULE
PROFIBUS DP 114
PROFIBUS PA 123
SETTOT_MODETOT_TOTAL
PROFIBUS DP 110
PROFIBUS PA 121
SETTOT TOTAL
PROFIBUS DP 110
PROFIBUS PA 120
TOTAL
PROFIBUS DP 109
PROFIBUS PA
Molche (Reinigung)
Montage 162
Wandaufhaugehäuse 45
Montage Messaufnehmer
siehe Finhau Messaufnehmer
serie Emoda messaanen
Ν
Nennweite und Durchflussmenge 17
Normen, Richtlinien 184–185

Kabelspezifikation
Projektierungsbeispiele
Stichleitung 49
7vklische Datenübertragung 107
Anschlussklommonhologung 58
Augengesignal
Gerateadresse, Einstellen
Geratebeschreibungsdateien
Hardware-Schreibschutz
Kabelspezifikation
Kabeltyp
Projektierungsbeispiele 124
Stichleitung
Zyklische Datenübertragung 117
Programmiermodus
freigeben
sperren 75
Promag F
Dichtungen 20
Dichtungen
EIIIDau
Eruungskaber
Promag H
Dichtungen
Einbau
Erdungsringe
Reinigung mit Molchen25
Schweißstutzen 25
Promag L
Anziehdrehmomente
Dichtungen
Einbau
Erdungskabel 26
Promag P
Anziehdrehmomente 20.32
Dichtungen 31
Einhou 21
Hochtemperaturausfunrung
Promag W
Anziehdrehmomente
Dichtungen
Einbau
Erdungskabel
Prozessfehler
Definition
Prozessfehlermeldungen 143
Pulsierender Durchfluss
Ouick Setup
Pumpen
Einbauort 12
0
Quick Setup

uick Setup			
Abfüllen		 	92
Inbetriebnahme	••••	 	88

0

-		
Oberflächenrauhigkeit	1	183

Ρ

PROFIBUS DP	
Anschlussklemmenbelegung	57
Ausgangssignal	159
Busstruktur	48
Geräteadresse, Einstellen	80

	Kommunikation	95
	Pulsierender Durchfluss	89
п		

Γ	
Registrierte Warenzeichen	. 9
Reinigung	
Außenreinigung 1	129
Reinigung mit Molchen Promag H	25
Relaisausgang 83, 1	160

S

Schaltausgang
siehe Relaisausgang
Schirmung 51
Schleichmengenunterdrückung
Schrauben-Anziehdrehmomente (Einbau Messaufneh-
mer)
Schreibzugriffe (max.) 106
Schutzart
Schweißstutzen Promag H 25
Schwingungsfestigkeit 162
S-DAT (HistoROM) 128
Seriennummer
Sicherheitshinweise 4
Sicherheitssymbole 5
Sicherung, Austausch154
Software
Anzeige Messverstärker
Sprachpakete
Statuseingang
Technische Daten 159
Stichleitung
PROFIBUS DP 49
PROFIBUS PA 50
Störmeldung
Störungssuche und -behebung 132
Stoßfestigkeit 162
Stromausgang
Konfiguration aktiv/passiv
Technische Daten 159
Systemfehler
Definition
Systemfehlermeldungen 134

Т

T-DAT Verwalten (Datensicherung, Geräteaustausch) 97 T-DAT (HistoROM) 128
Temperatur
Lagerung
Temperaturbereiche
Messstofftemperatur 163
Umgebungstemperatur 162
Transport Messaufnehmer 10
Trinkwasserzulassung 184
Typenschild
Anschlüsse
Messaufnehmer 7
Messumformer 6

Umgebung162Umgebungstemperatur162Unterdruckfestigkeit167VVVerbindungskabellänge (Getrenntausführung)162Versorgungsausfall161Versorgungsspannung (Energieversorgung)160Vibrationen15Gegenmaßnahmen15Stoß- und Schwingungsfestigkeit162Vor-Ort-Anzeige

siehe Anzeige

W

U

Wandaufbaugehäuse, Montage	. 45
Warenannahme	. 10
Wartung	129
Werkstoffe	179

Ζ

Zertifikate	9
Zubehörteile	130
Zulassungen	9
Zyklische Datenübertragung	
PROFIBUS DP	107
PROFIBUS PA	117
Zyklische Datenübertragung PROFIBUS DP	
Blockmodell	107
Modul AI (Analog Input)	108
Modul BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY	113
Modul BATCHING_QUANTITY	113
Modul CONTROL_BLOCK	112
Modul DISPLAY_VALUE	111
Modul EMPTY_MODULE	114
Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL	110
Modul SETTOT_TOTAL	110
Modul TOTAL	109
Zyklische Datenübertragung PROFIBUS PA	
Blockmodell	117
Modul AI (Analog Input)	118
Modul CONTROL_BLOCK	122
Modul DISPLAY_VALUE	122
Modul EMPTY_MODULE	123
Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL	121
Modul SETTOT_TOTAL	120
Modul TOTAL	119

www.addresses.endress.com

