# Betriebsanleitung Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus

Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem





V 3.00.XX (Gerätesoftware)

Products



# Inhaltsverzeichnis

_	Sicherheitshinweise
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung4Montage, Inbetriebnahme, Bedienung4Betriebssicherheit5Rücksendung5Sicherheitszeichen und -symbole5
2	Identifizierung6
2.1 2.2 2.3 2.4	Gerätebezeichnung6Zertifikate und Zulassungen9Gerätezertifizierung FOUNDATION Fieldbus9Eingetragene Marken9
3	Montage10
3.1 3.2 3.3 3.4	Warenannahme, Transport, Lagerung10Montagebedingungen12Einbau20Einbaukontrolle34
4	Verdrahtung35
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Kabelspezifikation FOUNDATION Fieldbus35Schirmung und Erdung37Anschluss Getrenntausführung38Anschluss der Messeinheit43Potenzialausgleich46Schutzart48Anschlusskontrolle49
5	Bedienung
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Bedienung auf einen Blick50Vor-Ort-Anzeige51Kurzanleitung zur Funktionsmatrix54Fehlermeldungen56De diemendengen57
5.6	Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus . 59
5.6 <b>6</b>	Bedienprogramme       57         Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus       59         Inbetriebnahme       60
5.6 <b>6</b> 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Bedienprogramme       57         Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus       59         Inbetriebnahme       60         Installations- und Funktionskontrolle       60         Messgerät einschalten       60         Inbetriebnahme über FOUNDATION Fieldbus       61         Abgleich       73         Datenspeicher       75
5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 <b>7</b>	Bedienprogramme       57         Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus       59         Inbetriebnahme       60         Installations- und Funktionskontrolle       60         Messgerät einschalten       60         Inbetriebnahme über FOUNDATION Fieldbus       61         Abgleich       73         Datenspeicher       75         Wartung.       76
5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 <b>7</b> 7.1 7.2	Bedienprogramme       57         Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus       59         Inbetriebnahme       60         Installations- und Funktionskontrolle       60         Messgerät einschalten       60         Inbetriebnahme über FOUNDATION Fieldbus       61         Abgleich       73         Datenspeicher       75         Wartung.       76         Außenreinigung       76         Dichtungen       76
5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 8	Bedienprogramme       57         Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus       59         Inbetriebnahme       60         Installations- und Funktionskontrolle       60         Messgerät einschalten       60         Inbetriebnahme über FOUNDATION Fieldbus       61         Abgleich       73         Datenspeicher       75         Wartung.       76         Dichtungen       76         Zubehör       77

8.3 8.4	Kommunikationsspezifisches Zubehör
9	Störungsbehebung 79
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Fehlersuchanleitung.79System-/Prozessfehlermeldungen.83Prozessfehler ohne Anzeigemeldung.89Ersatzteile.90Rücksendung.96Entsorgung.96Software-Historie.96
10	Technische Daten
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15	Anwendungsbereich.97Arbeitsweise und Systemaufbau.97Eingang.97Ausgang.97Ausgang.97Energieversorgung.99Leistungsmerkmale.100Montage.01Umgebung.01Prozess.02Konstruktiver Aufbau.106Bedienbarkeit.110Zertifikate und Zulassungen.111Bestellinformationen.112Zubehör.112Ergänzende Dokumentation.112

# Stichwortverzeichnis ..... 113

# 1 Sicherheitshinweise

# 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät darf nur für die Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen verwendet werden.

Zur Messung von demineralisiertem Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von 20  $\mu$ S/cm erforderlich. Die meisten Flüssigkeiten können ab einer Mindestleitfähigkeit von 5  $\mu$ S/cm gemessen werden.

- Säuren, Laugen, Pasten, Breie, Pulpe, Schwarzlauge, Grünlauge,
- Trinkwasser, Abwasser, Klärschlamm,
- Milch, Bier, Wein, Mineralwasser, Joghurt, Melasse, Fruchtmaische,
- Zementschlamm, Erzschlamm (sand- oder gesteinshaltig), Schlick.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

# 1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich, die Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien abzuklären. Kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess können jedoch Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit nach sich ziehen. Daher übernimmt Endress+Hauser keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien in einer bestimmten Applikation. Für die Auswahl geeigneter messstoffberührender Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Messgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist. Der Messumformer ist zu erden, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV
  - oder PELV). Beachten Sie grundsätz
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Handhabung, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Geräten. Spezielle Hinweise zum Gerät entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation.
- Mit dem Promag 55 Durchfluss-Messgerät können auch stark abrasiv wirkende Messstoffe erfasst werden, z.B. Erzschlämme, Zement usw. Um die Messrohrauskleidung vor übermäßigem Abrieb zu schützen, ist es in solchen Fällen empfehlenswert, zusätzliche Kantenschutzscheiben einzusetzen.

# 1.3 Betriebssicherheit

Beachten Sie folgende Punkte:

- Messsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden! Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Zertifizierungsstelle das entsprechende Symbol abgebildet (z.B. 0 Europa, 2 USA, 1 Kanada)
- Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlungen NE 21, NE 43 und NE 53.
- Beim Messaufnehmer Promag H sind die Dichtungen der Prozessanschlüsse, je nach Anwendung, periodisch auszuwechseln.
- Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten maximal 10 K. Beim Durchleiten heißer Medien durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses, speziell beim Messaufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können. Stellen Sie bei erhöhter Messstofftemperatur den Schutz vor Verbrennungen sicher.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft.

# 1.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

# 1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte". Wenn die Geräte unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:



#### Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.



# Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Beachten Sie die Anleitung genau.



#### Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

# 2 Identifizierung

# 2.1 Gerätebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem besteht aus folgenden Teilen:

- Messumformer Promag 55
- Messaufnehmer Promag S und Promag H

Zwei Ausführungen sind verfügbar:

- Kompaktausführung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
- Getrenntausführung: Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.

# 2.1.1 Typenschild Messumformer



Abb. 1: Typenschildangaben für Messumformer "Promag 55" (Beispiel)

- 1 Bestellcode/Seriennummer: Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden.
- 2 Energieversorgung/Frequenz/Leistungsaufnahme
- 3 Zusatzfunktionen und -software
- EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachungselektrode
   4 FOUNDATION Fieldbus: Ausgerüstet mit FOUNDATION Fieldbus-H1-Schnittstelle
- ITK 5.01: Zertifiziert durch die Fieldbus Foundation; Interoperability Test Kit, Revisionsstand 5.01 DEVICE ID: FOUNDATION Fieldbus-Gerätekennung
- 5 Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- 6 Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- 7 Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- 8 Schutzart
- 9 Zulässige Umgebungstemperatur





Abb. 2: Typenschildangaben für Messaufnehmer "Promag S" (Beispiel)

- 1 Bestellcode/Seriennummer: Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden.
- 2 Kalibrierfaktor mit Nullpunkt
- 3 Nennweite/Nenndruck
- 4 5 6 7
- Messstofftemperaturbereich Werkstoffe: Auskleidung/Messelektrode Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten Zulässige Umgebungstemperatur
- 8 Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- 9 Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- 10 Kalibriertoleranz
- 11
- Zusatzangaben EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachungselektrode R/B: mit Referenz-/Bezugselektrode
- 12 Schutzart
- 13 Durchflussrichtung



#### 2.1.3 Typenschild Anschlüsse

Typenschildangaben für Anschlüsse Proline Messumformer (Beispiel) Abb. 3:

- 1 Seriennummer
- Mögliche Konfiguration des Stromausgangs 2
- 3 Mögliche Konfiguration der Relaiskontakte
- 4 Klemmenbelegung, Kabel für Energieversorgung
  - Klemme Nr. 1: – L1 für AC, L+ für DC
  - Klemme Nr. 2:
  - N für AC, L- für DC
- 5 Anliegende Signale an den Ein- und Ausgängen, mögliche Konfigurationen und Klemmenbelegung
- 6 7 8 Version der aktuell installierten Gerätesoftware (inkl. Sprachpaket)
  - Installierte Kommunikationsart
- Angaben zur aktuellen Kommunikationssoftware (Device Revision, Device Description) Datum der Installation
- 9
- 10 Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben

# 2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte entsprechen den Anforderungen der Normen EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" sowie den EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien, was Endress+Hauser durch die Anbringung des CE-Zeichens und die Ausstellung der CE-Konformitätserklärung bestätigt.

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

# 2.3 Gerätezertifizierung FOUNDATION Fieldbus

Das Durchfluss-Messgerät hat alle durchgeführten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch die Fieldbus Foundation zertifiziert und registriert. Das Messgerät erfüllt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen:

- Zertifiziert nach der FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation
- Das Messgerät erfüllt alle Spezifikationen des FOUNDATION Fieldbus-H1.
- Interoperability Test Kit (ITK), Revisionsstand 5.01: Das Messgerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden.
- Physical Layer Conformance Test der Fieldbus Foundation.

# 2.4 Eingetragene Marken

KALREZ<sup>®</sup> und VITON<sup>®</sup>

Registrierte Warenzeichen der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®

Registriertes Warenzeichen der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

FOUNDATION™ Fieldbus

Eingetragene Marke der Fieldbus Foundation, Austin, USA

HistoROM™, S-DAT<sup>®</sup>, T-DAT<sup>™</sup>, F-CHIP<sup>®</sup>, FieldCare<sup>®</sup>, Fieldcheck<sup>®</sup>, Applicator<sup>®</sup> Angemeldete oder eingetragene Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

# 3 Montage

# 3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

# 3.1.1 Warenannahme

Kontrollieren Sie nach der Warenannahme folgende Punkte:

- Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind.
- Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

# 3.1.2 Transport

Beachten Sie beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise:Die Geräte sind im mitgelieferten Behältnis zu transportieren.

• Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

#### Besonderheiten bei Flanschgeräten

### Achtung!

- Die werkseitig auf die Flansche montierten Holzscheiben dienen dem Schutz der über die Flansche gebördelten Auskleidung bei Lagerung oder Transport. Diese Schutzscheiben dürfen erst *unmittelbar vor* dem Einbau in die Rohrleitung entfernt werden!
- Flanschgeräte dürfen für den Transport nicht am Messumformergehäuse bzw. am Anschlussgehäuse der Getrenntausführung angehoben werden.

#### Transport Flanschgeräte DN ≤ 300 (12")

Verwenden Sie für den Transport Tragriemen und legen Sie diese um beide Prozessanschlüsse. Ketten sind zu vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.



#### Warnung!

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät! Der Schwerpunkt des gesamten Messgerätes kann höher liegen als die beiden Aufhängepunkte der Tragriemen. Achten Sie deshalb während des Transports darauf, dass sich das Gerät nicht ungewollt dreht oder abrutscht.



Abb. 4: Transport von Messaufnehmern mit DN ≤ 300 (12")

#### Transport Flanschgeräte DN > 300 (12")

Verwenden Sie ausschließlich die am Flansch angebrachten Metallhalterungen für den Transport, das Anheben oder das Einsetzen des Messaufnehmers in die Rohrleitung.

#### <sup>կ</sup> Achtung!

Der Messaufnehmer darf nicht mit einem Gabelstapler am Mantelblech angehoben werden! Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.



Abb. 5: Transport von Messaufnehmern mit DN > 300 (12")

# 3.1.3 Lagerung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Für Lagerung (und Transport) ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.
- Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumformer und Messaufnehmer  $\rightarrow \boxminus 101$
- Während der Lagerung darf das Messgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Lagerplatz, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilz- und Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

## 3.2.1 Einbaumaße

Die Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in den "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerätes, welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen können. Eine Liste der verfügbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergänzende Dokumentation" auf  $\rightarrow \bigoplus$  112.

# 3.2.2 Montageort

Luftansammlungen oder Gasblasenbildung im Messrohr können zu erhöhten Messfehlern führen.

- Vermeiden Sie deshalb folgende Einbauorte in der Rohrleitung:
- Kein Einbau am höchsten Punkt der Leitung. Gefahr von Luftansammlungen!
- Kein Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung



Abb. 6: Einbauort

#### Einbau von Pumpen

Messaufnehmer dürfen nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen eingebaut werden. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdrucks vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung  $\rightarrow \cong 104$ .

Beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen sind ggf. Pulsationsdämpfer einzusetzen. Angaben zur Schwingungs- und Stoßfestigkeit des Messsystems  $\rightarrow \bigoplus 102$ .



Abb. 7: Einbau von Pumpen

#### Teilgefüllte Rohrleitungen

Bei teilgefüllten Rohrleitungen mit Gefälle ist eine dükerähnliche Einbauweise vorzusehen. Die Messstoffüberwachungsfunktion bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen  $\rightarrow \bigoplus$  73.

# rh A

Achtung! Gefahr von Feststoffansammlungen! Montieren Sie den Messaufnehmer nicht an der tiefsten Stelle des Dükers. Empfehlenswert ist der Einbau einer Reinigungsklappe.



Abb. 8: Einbau bei teilgefüllter Rohrleitung

#### Fallleitungen

Bei Fallleitungen mit einer Länge h  $\ge$  5 m (16,3 ft) ist nach dem Messaufnehmer ein Siphon bzw. ein Belüftungsventil vorzusehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung. Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstromes in der Rohrleitung und damit Lufteinschlüsse. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung finden Sie auf  $\Rightarrow \square$  104.



Abb. 9: Einbaumaßnahmen bei Fallleitungen (h > 5 m/16 ft)

- 1 Belüftungsventil
- 2 Rohrleitungssiphon h Länge der Fallleitung ( $h \ge 5 m (16,3 ft)$

# 3.2.3 Einbaulage

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen vermieden werden als auch störende Ablagerungen im Messrohr. Promag bietet jedoch zusätzliche Funktionen und Hilfsmittel, um schwierige Messstoffe korrekt zu erfassen:

- Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) zur Vorbeugung von elektrisch leitenden Ablagerungen im Messrohr, z.B. bei belagsbildenden Messstoffen (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen")
- Messstoffüberwachung (MSÜ) für die Erkennung teilgefüllter Messrohre bzw. bei ausgasenden Messstoffen → 
   <sup>1</sup>
   <sup>2</sup>
   <sup>73</sup>
   <sup>3</sup>

#### Vertikale Einbaulage

Die vertikale Einbaulage ist in folgenden Fällen optimal:

- Bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Messstoffüberwachung.
- Bei sand- oder gesteinshaltigen Schlämmen, deren Feststoffe sedimentieren.



Abb. 10: Vertikale Einbaulage

#### Horizontale Einbaulage

Die Messelektrodenachse sollte waagerecht liegen. Eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen wird dadurch vermieden.

#### Achtung!

Die Messstoffüberwachung funktioniert bei horizontaler Einbaulage nur dann korrekt, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist (siehe Abbildung). Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Messstoffüberwachung bei teilgefülltem Messrohr anspricht.



Abb. 11: Horizontale Einbaulage

1 MSÜ-Elektrode für die Messstoffüberwachung/Leerrohrdetektion

- (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H, DN 2...8/ ½2...5/16))
- Messelektroden für die Signalerfassung
   Bezugselektrode für den Potenzialausgleich
- (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H)

## 3.2.4 Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern usw. zu montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen sind folgende Ein- und Auslaufstrecken zu beachten:

- Einlaufstrecke  $\geq$  5 × DN
- Auslaufstrecke  $\geq 2 \times DN$



Abb. 12: Ein- und Auslaufstrecken

#### 3.2.5 Vibrationen

Bei sehr starken Vibrationen sind sowohl Rohrleitung als auch Messaufnehmer abzustützen und zu fixieren.

#### Achtung!

Bei zu starken Vibrationen ist eine getrennte Montage von Messaufnehmer und Messumformer empfehlenswert. Angaben über die zulässige Stoß- und Schwingungsfestigkeit  $\rightarrow \bigoplus 102$ .



Abb. 13: Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m/33 ft)

### 3.2.6 Fundamente, Abstützungen

Bei Nennweiten DN  $\geq$  350 (14") ist der Messaufnehmer auf ein ausreichend tragfähiges Fundament zu stellen.

հի Achtung!

Beschädigungsgefahr!

Stützen Sie den Messaufnehmer nicht am Mantelblech ab. Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innen liegenden Magnetspulen beschädigt.



*Abb.* 14: Korrektes Abstützen großer Nennweiten (DN ≥ 350/14")

# 3.2.7 Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit.

Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.



#### Hinweis!

- Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit Viskositäten ähnlich Wasser.
- Für Messaufnehmer Promag H kann bei hoher Viskosität ein größerer Messsrohrdurchmesser in Betracht gezogen werden, um den Druckverlust zu reduzieren.
- 1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.
- 2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (*nach* der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.



Abb. 15: Druckverlust durch Anpassungsstücke

## 3.2.8 Nennweite und Durchflussmenge

Der Rohrleitungsdurchmesser und die Durchflussmenge bestimmen die Nennweite des Messaufnehmers. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 3 m/s (6,5...9,8 ft/ s). Die Durchflussgeschwindigkeit (v) ist zudem auch auf die physikalischen Eigenschaften des Messstoffes abzustimmen:

- v < 2 m/s (<6 ft/s): bei abrasiven Messstoffen ohne sedimentierende Feststoffe (z.B. Kalkmilch)
- v > 2 m/s (>6 ft/s): bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. Abwasserschlamm)
- v > 2 m/s (>6 ft/s): bei abrasiven, stark sand- oder gesteinshaltigen Schlämmen, deren Feststoffe leicht sedimentieren (z.B. Erzschlamm)



#### Hinweis!

- Für Messaufnehmer Promag H können Messstoffe mit hohem Feststoffgehalt mit nominalem Durchmesser > DN 8 ( $\frac{3}{8}$ ) aufgrund größerer Elektroden die Signalstabilität und Reinigbarkeit verbessern.

Nennweite	Promag S	Promag H	Werkeinstellung Promag S	Werkeinstellung Promag H		
[mm]	min./max. En bzw. 10 m/s)	dwert (v≈0,3 in [dm³/min]	Schleichmenge (v ≈ 0,04 m/s) in [dm³/min]	Endwert (v ≈ 2,5 m/s) [dm³/min]	Impulswertig- keit (≈ 2 Pulse/s) [dm³]	Schleich- menge (v ≈ 0,04 m/s) [dm³/min]
2	-	0,061,8	_	0,5	0,005	0,01
4	-	0,257	_	2	0,025	0,05
8	_	130	_	8	0,10	0,1
15	4100	4100	0,5	25	0,20	0,5
25	9300	9300	1	75	0,50	1
32	15500	15500	2	125	1,00	2
40	25700	25700	3	200	1,50	3
50	351100	351100	5	300	2,50	5
65	602000	602000	8	500	5,00	8
80	903000	903000	12	750	5,00	12
100	1454700	1454700	20	1200	10,00	20
125	2207500	2207500	30	1850	15	30
[mm]	min./max. En	dwert (v ≈ 0,3	bzw. 10 m/s) in [m	³/h]		
150	20600	20600	2,5	150	0,03	2,5
200	351100	_	5,0	-	-	_
250	551700	_	7,5	-	-	_
300	802400	_	10	-	-	_
350	1103300	_	15	-	-	_
400	1404200	_	20	-	-	_
450	1805400	_	25	-	-	_
500	2206600	_	30	-	-	_
600	3109600	-	40	-	-	-

#### Empfohlene Durchflussmenge Promag S (SI-Einheiten)

Nennweite	Promag S	Promag H	Werkeinstel- lung Promag S	Werkeinstellung Promag H			
[inch]	min./max. Endwert (v ≈ 1,0 bzw. 33 ft/s) in [gal/min]		Schleichmenge (v ≈ 1,0 ft/s) in [gal/min]	Endwert (v ≈ 2,5 m/s) [gal/min]	Impulswertig- keit (≈ 2 Pulse/s) [gal]	Schleich- menge (v ≈ 0,04 m/s) [gal/min]	
<sup>1</sup> / <sub>12</sub> "	-	0,0150,5	-	0,1	0,001	0,002	
<sup>1</sup> /8"	-	0,072	-	0,5	0,005	0,008	
3/8"	-	0,258	-	2	0,02	0,025	
1/2"	1,027	1,027	0,10	6	0,05	0,10	
1"	2,580	2,580	0,25	18	0,20	0,25	
1 1/2"	7190	7190	0,75	50	0,50	0,75	
2"	10300	10300	1,25	75	0,50	1,25	
3"	24800	24800	2,5	200	2	2,5	
4"	401250	401250	4,0	300	2	4,0	
6"	902650	902650	12	-	-	-	
8"	1554850	-	15	-	-	-	
10"	2507500	-	30	-	-	_	
12"	35010600	-	45	-	-	-	
14"	50015000	-	60	-	-	-	
16"	60019000	-	60	-		-	
18"	80024000	-	90	-	-	-	
20"	100030000	-	120	-	-	-	
24"	140044000	-	180	-	-	-	

*Empfohlene Durchflussmenge Promag S (US-Einheiten)* 

# 3.2.9 Verbindungskabellänge

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung folgende Hinweise, um korrekte Messresultate zu erhalten:

- Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen. Besonders bei kleinen Leitfähigkeiten kann durch Kabelbewegungen eine Verfälschung des Messsignales hervorgerufen werden.
- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Gegebenenfalls Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer und Messumformer sicherstellen.
- Die zulässige Kabellänge  $L_{max}$  wird von der Leitfähigkeit bestimmt ( $\rightarrow \blacksquare 16, \rightarrow \blacksquare 17$ ).
- Bei eingeschalteter Messstoffüberwachung (MSÜ  $\rightarrow \square$  73) beträgt die maximale Verbindungskabellänge 10 m (32,8 ft).

#### Promag S





L<sub>max</sub> = Verbindungskabellänge

#### Promag H





# 3.3.1 Einbau Messaufnehmer Promag S

#### Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

- Achtung!
  - Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE-Material gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst **unmittelbar vor der Montage** des Messaufnehmers entfernt werden.
  - Im Lager müssen Schutzscheiben immer montiert bleiben.
  - Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente  $\rightarrow \square$  21.
- Bei Verwendung von Erdungs-/Kantenschutzscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.



Abb. 18: Montage Messaufnehmer

#### Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- Hartgummi-Auskleidung → Es sind **immer zusätzliche** Dichtungen erforderlich.
- Naturgummi-Auskleidung  $\rightarrow$  Es dürfen **keine** Dichtungen verwendet werden.
- PFA-, PTFE- oder Polyurethan-Auskleidung → Es sind grundsätzlich keine Dichtungen erforderlich.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

```
Achtung!
```

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

#### Erdungskabel (DN 15...600 / 1/2...24")

Erdungskabel können optional in unterschiedlichen Varianten bei Endress+Hauser bestellt werden :

- Vormontierte Erdungskabel am Flansch  $\rightarrow$  Bestelloption (siehe Preisliste)
- Nicht vormontierte Erdungskabel als Zubehör  $\rightarrow \square$  77.

Detaillierte Montagehinweise  $\rightarrow \square$  46.

#### Schrauben-Anziehdrehmomente

Beachten Sie folgende Punkte:

- Aufgeführte Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🖺 21
- ASME B16.5 → 🗎 22
- JIS → 🗎 23
- AS 2129 → 🖺 24
- AS 4087 → 🗎 25

Promag S Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flansch- blattdicke	Max. Anziehdrehmoment [Nm]				
[mm]			[mm]	Natur- gummi	Polyure- than	PTFE	PFA	Hart- gummi
15	PN 40	4 × M 12	16	-	-	11	-	-
25	PN 40	4 × M 12	18	-	15	26	20	-
32	PN 40	4 × M 16	18	-	24	41	35	_
40	PN 40	4 × M 16	18	-	31	52	47	_
50	PN 40	4 × M 16	20	-	40	65	59	-
65 *	PN 16	8 × M 16	18	11	27	43	40	32
65	PN 40	8 × M 16	22	-	27	43	40	32
80	PN 16	8 × M 16	20	13	34	53	48	40
80	PN 40	8 × M 16	24	-	34	53	48	40
100	PN 16	8 × M 16	20	14	36	57	51	43
100	PN 40	8 × M 20	24	-	50	78	70	59
125	PN 16	8 × M 16	22	19	48	75	67	56
125	PN 40	8 × M 24	26	-	71	111	99	83
150	PN 16	8 × M 20	22	27	63	99	85	74
150	PN 40	8 × M 24	28	-	88	136	120	104
200	PN 10	8 × M 20	24	35	91	141	101	106
200	PN 16	12 × M 20	24	28	61	94	67	70
200	PN 25	12 × M 24	30	-	92	138	105	104
250	PN 10	12 × M 20	26	27	71	110	-	82
250	PN 16	12 × M 24	26	48	85	131	-	98
250	PN 25	12 × M 27	32	-	134	200	-	150
300	PN 10	12 × M 20	26	34	81	125	-	94
300	PN 16	12 × M 24	28	67	118	179	-	134
300	PN 25	16 × M 27	34	-	138	204	-	153
350	PN 10	16 × M 20	26	47	118	188	-	112
350	PN 16	16 × M 24	30	68	165	254	-	152
350	PN 25	16 × M 30	_	-	252	380	-	227
400	PN 10	16 × M 24	26	65	167	260	-	151
400	PN 16	16 × M 27	32	95	215	330	-	193

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

Promag S Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flansch- blattdicke	Max. Anziehdrehmoment [Nm]				
[mm]			[mm]	Natur- gummi	Polyure- than	PTFE	PFA	Hart- gummi
400	PN 25	16 × M 33	-	-	326	488	-	289
450	PN 10	20 × M 24	28	59	133	235	-	153
450	PN 16	20 × M 27	40	96	196	300	-	198
450	PN 25	20 × M 33	-	-	253	385	-	256
500	PN 10	20 × M 24	28	66	171	265	-	155
500	PN 16	20 × M 30	34	132	300	448	-	275
500	PN 25	20 × M 33	-	-	360	533	-	317
600	PN 10	20 × M 27	28	93	219	345	-	206
600 *	PN 16	20 × M 33	36	202	443	658	-	415
600	PN 25	20 × M 36	-	-	516	731	-	431
* Auslegung	gemäß EN 10	)92-1 (nicht na	ach DIN 2501)					

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für EN 1092-1, PN 10/16/25, Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nenn-	EN (DIN)	Schrauben	Flansch-		Nom. Anz	ziehdrehm	noment	
weite	Druckstufe		blattdicke					
				Natur-	Polyure-	PTFE	PFA	Hart-
				gummi	than			gummi
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	80	80	60	-	70
350	PN 16	16 × M 24	30	135	135	115	-	125
350	PN 25	16 × M 30	-	-	235	220	-	230
400	PN 10	16 × M 24	26	110	120	90	-	100
400	PN 16	16 × M 27	32	180	190	155	-	175
400	PN 25	16 × M 33	-	-	325	290	-	315
450	PN 10	20 × M 24	28	105	110	90	-	100
450	PN 16	20 × M 27	34	175	190	155	-	175
450	PN 25	20 × M 33	-	-	310	290	-	300
500	PN 10	20 × M 24	28	120	120	100	-	110
500	PN 16	20 × M 30	36	235	235	205	-	225
500	PN 25	20 × M 33	-	-	370	345	-	370
600	PN 10	20 × M 27	30	172	160	150	-	165
600 *	PN 16	20 × M 33	40	355	340	310	-	340
600	PN 25	20 × M 36	-	-	540	500	-	540
* Auslegun	g gemäß EN 1	1092-1 (nich	nach DIN 25	01)				

Anziehdrehmomente Promag S für ASME B16.5, Class 150/300

Promag S Nennweite	ASME Druck- stufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [lbf · ft]				
[inch]			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi
1⁄2"	Class 150	$4 \times \frac{1}{2}$ "	-	-	4,4	-	-
1⁄2"	Class 300	$4 \times \frac{1}{2}$ "	-	-	4,4	-	-
1"	Class 150	$4 \times \frac{1}{2}$ "	-	5,2	8,1	7,4	-
1"	Class 300	4 × 5/8"	-	5,9	10	8,9	-
11/2"	Class 150	$4 \times \frac{1}{2}$ "	-	7,4	18	15	-

Promag S Nennweite	ASME Druck- stufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [lbf · ft]				
[inch]			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi
11/2"	Class 300	4 × ¾"	-	11	25	23	-
2"	Class 150	4 × 5/8"	-	16	35	32	-
2"	Class 300	8 × 5/8"	-	8,1	17	16	-
3"	Class 150	4 × 5/8"	15	32	58	49	44
3"	Class 300	8 × ¾"	-	19	35	31	28
4"	Class 150	8 × 5/8"	11	23	41	37	31
4"	Class 300	8 × ¾"	-	30	49	44	43
6"	Class 150	8 × ¾"	24	44	78	63	58
6"	Class 300	12 × ¾"	-	38	54	49	52
8"	Class 150	8 × ¾"	38	59	105	80	79
10"	Class 150	12 × 7/8"	42	55	100	-	75
12"	Class 150	12 × 7/8"	58	76	131	-	98
14"	Class 150	12 × 1"	77	117	192	-	100
16"	Class 150	16 × 1"	75	111	181	-	94
18"	Class 150	16 × 1 ¼"	108	173	274	-	150
20"	Class 150	20 × 1 1/8"	105	160	252	-	135
24"	Class 150	20 × 1¼"	161	226	352	_	198

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für JIS B2220, 10/20K

Promag S Nennweite	JIS Druckstufe	Schrau- ben	Max. Anziehdrehmoment [Nm]					
[mm]			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi	
15	10K	4 × M 12	-	-	16	-	-	
15	20K	4 × M 12	-	-	16	-	-	
25	10K	4 × M 16	-	19	32	27	-	
25	20K	4 × M 16	-	19	32	27	-	
32	10K	4 × M 16	-	22	38	-	-	
32	20K	4 × M 16	-	22	38	-	-	
40	10K	4 × M 16	-	24	41	37	-	
40	20K	4 × M 16	-	24	41	37	-	
50	10K	4 × M 16	-	33	54	46	-	
50	20K	8 × M 16	-	17	27	23	-	
65	10K	4 × M 16	18	45	74	63	55	
65	20K	8 × M 16	-	23	37	31	28	
80	10K	8 × M 16	10	23	38	32	29	
80	20K	8 × M 20	-	35	57	46	42	
100	10K	8 × M 16	12	29	47	38	35	
100	20K	8 × M 20	-	48	75	58	56	
125	10K	8 × M 20	20	51	80	66	60	
125	20K	8 × M 22	-	79	121	103	91	
150	10K	8 × M 20	25	63	99	81	75	

Promag S Nennweite	JIS Druckstufe	Schrau- ben	Max. Anziehdrehmoment [Nm]				
[mm]			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi
150	20K	12 × M 22	-	72	108	72	81
200	10K	12 × M 20	23	52	82	54	61
200	20K	12 × M 22	-	80	121	88	91
250	10K	12 × M 22	39	87	133	-	100
250	20K	12 × M 24	_	144	212	-	159
300	10K	16 × M 22	38	63	99	-	74
300	20K	16 × M 24	-	124	183	-	138

# Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment	
			Polyurethan	Hartgummi
[mm]			[Nm]	[Nm]
350	10K	16 × M 22	109	109
350	20K	16 × M 30×3	217	217
400	10K	16 × M 24	163	163
400	20K	16 × M 30×3	258	258
450	10K	16 × M 24	155	155
450	20K	16 × M 30×3	272	272
500	10K	16 × M 24	183	183
500	20K	16 × M 30×3	315	315
600	10K	16 × M 30	235	235
600	20K	16 × M 36×3	381	381

# Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für AS 2129, Table E

Messaufnehmer Nennweite	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	
[mm]			PTFE	Naturgummi
25	Table E	4 × M 12	21	-
50	Table E	4 × M 16	42	-
80	Table E	4 × M 16	-	16
100	Table E	8 × M 16	-	13
150	Table E	8 × M 20	-	22
200	Table E	8 × M 20	-	36
250	Table E	12 × M 20	-	37
300	Table E	12 × M 24	-	57
350	Table E	12 × M 24	-	85
400	Table E	12 × M 24	-	99
450	Table E	16 × M 24	-	96
500	Table E	16 × M 24	-	115
600	Table E	16 × M 30	-	199

Messaufnehmer Nennweite	AS 4087 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	
[mm]			PTFE	Naturgummi
50	PN 16	4 × M 16	42	_
80	PN 16	4 × M 16	-	16
100	PN 16	4 × M 16	-	13
150	PN 16	8 × M 16	-	20
200	PN 16	8 × M 16	-	33
250	PN 16	8 × M 20	-	64
300	PN 16	12 × M 20	-	55
350	PN 16	12 × M 24	-	91
400	PN 16	12 × M 24	-	113
450	PN 16	12 × M 24	-	144
500	PN 16	16 × M 24	-	131
600	PN 16	16 × M 27	-	204

# Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für AS 4087, PN16

#### Einbau der Hochtemperaturausführung (mit PFA-Auskleidung)

Die Hochtemperaturausführung besitzt eine Gehäusestütze für die thermische Trennung von Messaufnehmer und Messumformer. Diese Ausführung kommt immer dort zum Einsatz, wo gleichzeitig hohe Messstoff- und Umgebungstemperaturen auftreten. Bei Messstofftemperaturen über +150 °C (+300 °F) ist die Hochtemperaturausführung zwingend erforderlich!

# 

Angaben über zulässige Temperaturbereiche  $\rightarrow \square$  102.

#### Isolation

Hinweis!

Die Isolation von Rohrleitungen ist bei sehr heißen Messstoffen notwendig, um Energieverluste einzudämmen und um ein unbeabsichtigtes Berühren heißer Rohrleitungen zu verhindern. Beachten Sie die einschlägigen Richtlinien zur Isolation von Rohrleitungen.

#### Achtung!

Überhitzungsgefahr der Messelektronik! Die Gehäusestütze dient der Wärmeabfuhr und ist vollständig freizuhalten. Die Isolation des Messaufnehmers darf bis maximal zur Oberkante der beiden Messaufnehmer-Halbschalen erfolgen.



Abb. 19: Messaufnehmer (Hochtemperaturausführung): Isolation der Rohrleitung

## 3.3.2 Einbau Messaufnehmer Promag H

Der Messaufnehmer wird, gemäß den Bestellangaben, mit oder ohne montierte Prozessanschlüsse ausgeliefert. Montierte Prozessanschlüsse sind mit 4 oder 6 Sechskantschrauben am Messaufnehmer festgeschraubt.

#### Achtung!

Je nach Applikation und Rohrleitungslänge ist der Messaufnehmer gegebenenfalls abzustützen oder zusätzlich zu befestigen. Speziell bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist eine Befestigung des Messwertaufnehmers zwingend notwendig. Ein entsprechendes Wandmontageset kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden ( $\rightarrow \square$  77).



Abb. 20: Prozessanschlüsse Promag H

A = DN 2...25 (¼2"...1") / Prozessanschlüsse mit O-Ring Schweißstutzen (DIN EN ISO 1127, ODT / SMS), Flansch (EN (DIN), ASME, JIS), Flansch aus PVDF (EN (DIN), ASME, JIS), Außengewinde, Innengewinde, Schlauchanschluss, PVC-Klebemuffe

**B = DN 2...25 (<sup>1</sup>/<sub>12</sub>"...1") / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung** Schweiβstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

#### C = DN 40...100 (1 ½"...4") / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung

#### Dichtungen

Beim Montieren der Prozessanschlüsse ist darauf zu achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.



- Bei metallischen Prozessanschlüssen sind die Schrauben fest anzuziehen. Der Prozessanschluss bildet mit dem Messaufnehmer eine metallische Verbindung, so dass ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff sind die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde zu beachten (7 Nm / 5,2 lbf ft). Bei Kunststoff-Flanschen ist zwischen Anschluss und Gegenflansch immer eine Dichtung einzusetzen.

Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

#### Einsatz und Montage von Erdungsringen (DN 2...25, <sup>1</sup>/<sub>12</sub>"...1")

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff (z.B. Flansch- oder Klebemuffenanschlüsse) ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer/Messstoff über zusätzliche Erdungsringe sicherzustellen.

Ein Fehlen von Erdungsringen kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch galvanische Korrosion der Elektroden führen.

- h Achtung!
  - Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungs-funktion an der Schnittstelle Sensor/Anschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/ Dichtungen deshalb nicht entfernt werden bzw. diese sind immer zu montieren!
  - Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden (→ 
     <sup>™</sup>
     <sup>™</sup>
     <sup>77</sup>). Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Erdringe kompatibel zum Elektroden werkstoff sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Elektroden durch galvanische Kor rosion zerstört werden! Werkstoffangaben finden Sie auf → 
     <sup>™</sup>
     <sup>™</sup>
     108.
  - Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst
  - 1. Lösen Sie die vier oder sechs Sechskantschrauben (1) und entfernen Sie den Prozessanschluss vom Messaufnehmer (4).
  - 2. Entfernen Sie die Kunststoffscheibe (3) inklusive den beiden O-Ring-Dichtungen (2) vom Prozessanschluss.
  - 3. Legen Sie die eine O-Ring-Dichtung (2) wieder in die Nut des Prozessanschlusses.
  - 4. Platzieren Sie den metallischen Erdungsring (3) wie abgebildet in den Prozessanschluss.
  - 5. Legen Sie nun die zweite O-Ring-Dichtung (2) in die Nut des Erdungsrings ein.
  - 6. Montieren Sie den Prozessanschluss wieder auf den Messaufnehmer. Beachten Sie dabei unbedingt die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde (7 Nm / 5,2 lbf ft).



Abb. 21: Einbau von Erdungsringen bei Promag H (DN 2...25, <sup>1</sup>/<sub>12</sub>"...1")

- 2 = O-Ring-Dichtungen
- 3 = Erdungsring bzw. Kunststoffscheibe (Platzhalter)
- 4 = Messaufnehmer

<sup>1 =</sup> Sechskantschrauben Prozessanschluss

#### Einschweißen des Messumformers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)

# ( Achtung!

Zerstörungsgefahr der Messelektronik! Achten Sie darauf, dass die Erdung der Schweißanlage *nicht* über den Messaufnehmer oder Messumformer erfolgt.

- 2. Lösen Sie die Schrauben am Prozessanschlussflansch und entfernen Sie den Messaufnehmer inkl. Dichtung aus der Rohrleitung.
- 3. Schweißen Sie den Prozessanschluss in die Leitung ein.
- 4. Montieren Sie den Messaufnehmer wieder in die Rohrleitung. Achten Sie dabei auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung.



#### Hinweis!

- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sich trotzdem, Messaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
- Für die Demontage muss die Rohrleitung insgesamt ca. 8 mm geöffnet werden können.

#### Reinigung mit Molchen

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und Prozessanschluss zu beachten. Alle Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information"  $\rightarrow \bigoplus 112$ .

# 3.3.3 Messumformergehäuse drehen

#### Aluminium-Feldgehäuse drehen

#### Warnung!

Bei Geräten mit der Zulassung Ex d/de bzw. FM/CSA Cl. I Div. 1 ist die Drehmechanik anders als hier beschrieben. Die entsprechende Vorgehensweise ist in der Ex-spezifischen Dokumentation dargestellt.

- 1. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- 2. Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
- 3. Heben Sie vorsichtig das Messumformergehäuse bis zum Anschlag an.
- 4. Drehen Sie das Messumformergehäuse in die gewünschte Lage (max. 2  $\times$  90° in jede Richtung).
- 5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.
- 6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.



Abb. 22: Drehen des Messumformergehäuses (Aluminium-Feldgehäuse)

#### Edelstahl-Feldgehäuse drehen

- a. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- b. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- c. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- d. Gehäuse wieder aufsetzen.
- e. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.



Abb. 23: Drehen des Messumformergehäuses (Edelstahl-Feldgehäuse)

### 3.3.4 Vor-Ort-Anzeige drehen

- 1. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungstasten des Anzeigemoduls und ziehen Sie das Modul aus der Elektronikraumabdeckplatte heraus.
- 3. Drehen Sie die Anzeige in die gewünschte Lage (max.  $4 \times 45^{\circ}$  in beide Richtungen) und setzen Sie sie wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte auf.
- 4. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse.





# 3.3.5 Montage Wandaufbaugehäuse

Das Wandaufbaugehäuse kann auf folgende Arten montiert werden:

- Direkte Wandmontage
- Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehör)  $\rightarrow rianglemes$  33
- Rohrmontage (mit separatem Montageset, Zubehör)  $\rightarrow \square$  33
- Achtung!
  - Achten Sie beim Einbauort darauf, dass der zulässige Umgebungstemperaturbereich eingehalten wird (siehe Typenschild oder  $\rightarrow \bigoplus$  101). Montieren Sie das Gerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
  - Das Wandaufbaugehäuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten gerichtet sind.

#### Direkte Wandmontage

- 1. Bohrlöcher gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.
- 3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (c) schieben.
  - Befestigungsschrauben (M6): max. Ø 6,5 mm (0,26")
  - Schraubenkopf: max. Ø 10,5 mm (0,4")
- 4. Messumformergehäuse wie abgebildet auf die Wand montieren.
- 5. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehäuse schrauben.



Abb. 25: Direkte Wandmontage. Maßeinheit mm (inch)

#### Schalttafeleinbau

- 1. Einbauöffnung in der Schalttafel gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
- 3. Halterungen auf das Wandaufbaugehäuse schrauben.
- 4. Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.



Abb. 26: Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

#### Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemäß den Vorgaben in der nachfolgenden Abbildung.

#### Achtung!

ſ

Wird für die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Gehäusetemperatur den max. zulässigen Wert von +60  $^\circ$ C (+140  $^\circ$ F) nicht überschreitet.



Abb. 27: Rohrmontage (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

# 3.4 Einbaukontrolle

Führen Sie nach dem Einbau des Messgerätes in die Rohrleitung folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand/-spezifikationen	Hinweise	
Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	-	
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, min. Leitfähigkeit, Messbereich, usw.?	→ 🗎 97	
Einbau	Hinweise	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tat- sächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?	-	
Ist die Lage der Messelektrodenachse korrekt?	→ 🗎 14	
Ist die Lage der Messstoffüberwachungselektrode korrekt?	→ 🖺 14	
Sind beim Einbau des Messaufnehmers die Schrauben mit den entsprechenden Anziehdrehmomenten festgezogen worden?	→ 🗎 20	
Wurden die richtigen Dichtungen eingesetzt (Typ, Material, Installation)?	→ 🗎 20	
Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	-	
Prozessumgebung/-bedingungen	Hinweise	
Wurden die Ein- und Auslaufstrecken eingehalten?	Einlaufstrecke ≥ 5 × DN Auslaufstrecke ≥ 2 × DN	
Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?	-	
Ist der Messaufnehmer ausreichend gegen Vibrationen gesichert (Befesti- gung, Abstützung)?	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2- 6 → 🗎 102	

# 4

# Verdrahtung

#### Warnung!

- Beachten Sie f
  ür den Anschluss von Ex-zertifizierten Ger
  äten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.
- Beim Einsatz von Getrenntausführungen dürfen nur Messaufnehmer und Messumformer mit derselben Fabrikationsnummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss der Geräte nicht beachtet, können Messfehler auftreten.

# Hinweis!

Das Gerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Gerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

#### 4.1Kabelspezifikation FOUNDATION Fieldbus

#### 4.1.1Kabeltyp

Für den Anschluss des Messgerätes an den FOUNDATION Fieldbus-H1 sind grundsätzlich zweiadrige Kabel empfehlenswert. In Anlehnung an die IEC 61158-2 (MBP) können beim FOUNDATION Fieldbus vier unterschiedliche Kabeltypen (A, B, C, D) verwendet werden, wobei nur die Kabeltypen A und B abgeschirmt sind.

- Speziell bei Neuinstallationen ist der Kabeltyp A oder B zu bevorzugen. Nur diese Typen besitzen einen Kabelschirm, der ausreichenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen und damit höchste Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung gewährleistet. Beim Kabeltyp B dürfen mehrere Feldbusse (gleicher Schutzart) in einem Kabel betrieben werden. Andere Stromkreise im gleichen Kabel sind unzulässig.
- Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass die Kabeltypen C und D wegen der fehlenden Abschirmung nicht verwendet werden sollten, da die Störsicherheit oftmals nicht den im Standard beschriebenen Anforderungen genügt.

Die elektrischen Kenndaten des Feldbuskabels sind nicht festgelegt, bei der Auslegung des Feldbusses bestimmen diese jedoch wichtige Eigenschaften wie z.B. überbrückbare Entfernungen, Anzahl Teilnehmer, elektromagnetische Verträglichkeit, usw.

	Тур А	Тур В
Kabelaufbau	verdrilltes Aderpaar, geschirmt	Einzelne oder mehrere verdrillte Aderpaare, Gesamtschirm
Aderquerschnitt	0,8 mm² (AWG 18)	0,32 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Schleifenwiderstand (Gleich- strom)	44 Ω/km	112 Ω/km
Wellenwiderstand bei 31,25 kHz	$100\Omega\pm20\%$	$100 \ \Omega \pm 30\%$
Wellendämpfung bei 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Kapazitive Asymmetrie	2 nF/km	2 nF/km
Gruppenlaufzeitverzerrung (7,939 kHz)	1,7 µs/km	*
Bedeckungsgrad des Schirmes	90%	*

	Тур А	Тур В
Max. Kabellänge (inkl. Stichlei- tungen >1 m)	1900 m (6233 ft)	1200 m (3937 ft)
* nicht spezifiziert		

Nachfolgend sind geeignete Feldbuskabel (Typ A) verschiedener Hersteller für den Nicht-Ex-Bereich aufgelistet:

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

#### 4.1.2 Maximale Gesamtkabellänge

Die maximale Netzwerkausdehnung ist von der Zündschutzart und den Kabelspezifikationen abhängig. Die Gesamtkabellänge setzt sich aus der Länge des Hauptkabels und der Länge aller Stichleitungen (>1 m/3,28 ft) zusammen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Die zulässige Gesamtkabellänge ist vom verwendeten Kabeltyp abhängig.
- Falls Repeater eingesetzt werden, verdoppelt sich die zulässige max. Kabellänge! Zwischen Teilnehmer und Master sind max. drei Repeater erlaubt.

## 4.1.3 Maximale Stichleitungslänge

Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Verteilerbox und Feldgerät bezeichnet. Bei Nicht-Ex-Anwendungen ist die max. Länge einer Stichleitung von der Anzahl der Stichleitungen (>1 m/3,28 ft) abhängig:

Anzahl Stichleitungen	112	1314	1518	1924	2532
Max. Länge pro Stichlei-	120 m	90 m	60 m	30 m	1 m
tung	(393 ft)	(295 ft)	(196 ft)	(98 ft)	(3,28 ft)

## 4.1.4 Anzahl Feldgeräte

Nach IEC 61158-2 (MBP) können pro Feldbussegment max. 32 Feldgeräte angeschlossen werden. Diese Anzahl wird allerdings unter bestimmten Randbedingungen (Zündschutzart, Busspeisung, Stromaufnahme Feldgerät) eingeschränkt.

An eine Stichleitung sind max. vier Feldgeräte anschließbar.

## 4.1.5 Schirmung und Erdung

Eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit des Feldbussystems ist nur dann gewährleistet, wenn Systemkomponenten und insbesondere Leitungen abgeschirmt sind und die Abschirmung eine möglichst lückenlose Hülle bildet. Ideal ist ein Schirmabdeckungsgrad von 90%.

Für eine optimale Wirkung der Abschirmung, ist diese so oft wie möglich mit der Bezugserde zu verbinden. Gegebenenfalls sind nationale Installationsvorschriften und Richtlinien zu beachten!

Bei großen Potentialunterschieden zwischen den einzelnen Erdungspunkten wird nur ein Punkt der Abschirmung direkt mit der Bezugserde verbunden. In Anlagen ohne Potentialausgleich sollten Kabelschirme von Feldbussystemen deshalb nur einseitig geerdet werden, beispielsweise beim Feldbusspeisegerät oder bei Sicherheitsbarrieren.
#### ျ Achtung!

Falls in Anlagen ohne Potentialausgleich der Kabelschirm an mehreren Stellen geerdet wird, können netzfrequente Ausgleichströme auftreten, welche das Buskabel bzw. die Busabschirmung beschädigen bzw. die Signalübertragung wesentlich beeinflussen.

### 4.1.6 Busabschluss

Anfang und Ende eines jeden Feldbussegments sind grundsätzlich durch einen Busabschluss zu terminieren. Bei verschiedenen Anschlussboxen (Nicht-Ex) kann der Busabschluss über einen Schalter aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, muss ein separater Busabschluss installiert werden. Beachten Sie zudem Folgendes:

- Bei einem verzweigten Bussegment stellt das Messgerät, das am weitesten vom Segmentkoppler entfernt ist, das Busende dar.
- Wird der Feldbus mit einem Repeater verlängert, dann muss auch die Verlängerung an beiden Enden terminiert werden.

### 4.1.7 Weiterführende Informationen

Allgemeine Informationen und weitere Hinweise zur Verdrahtung finden Sie auf der Webseite (www.fieldbus.org) der Fieldbus Foundation oder in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.com  $\rightarrow$  Download).

## 4.2 Schirmung und Erdung

Bei der Gestaltung des Schirmungs- und Erdungskonzeptes eines Feldbussystems sind drei wichtige Aspekte zu beachten:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Explosionsschutz
- Personenschutz

Um eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit von Systemen zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Systemkomponenten und vor allem die Leitungen, welche die Komponenten verbinden, geschirmt sind und eine lückenlose Schirmung gegeben ist. Im Idealfall sind die Kabelschirme mit den häufig metallischen Gehäusen der angeschlossenen Feldgeräte verbunden. Da diese in der Regel mit dem Schutzleiter verbunden sind, ist damit der Schirm des Buskabels mehrfach geerdet. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

Diese für die elektromagnetische Verträglichkeit und für den Personenschutz optimale Verfahrensweise kann ohne Einschränkung in Anlagen mit optimalem Potenzialausgleich angewendet werden.

Bei Anlagen ohne Potenzialausgleich können netzfrequente Ausgleichsströme (50 Hz) zwischen zwei Erdungspunkten fließen, die in ungünstigen Fällen, z.B. beim Überschreiten des zulässigen Schirmstroms, das Kabel zerstören können.

Zur Unterbindung der niederfrequenten Ausgleichsströme ist es daher empfehlenswert, bei Anlagen ohne Potenzialausgleich den Kabelschirm nur einseitig direkt mit der Ortserde (bzw. Schutzleiter) zu verbinden und alle weiteren Erdungspunkte kapazitiv anzuschließen.



#### Achtung!

Die gesetzlichen EMV-Anforderungen werden **nur** mit beidseitiger Erdung des Kabelschirms erfüllt!

## 4.3 Anschluss Getrenntausführung

### Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Netzspannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird.
- Achtung!
  - Es dürfen nur Messaufnehmer und -umformer mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss nicht beachtet, können Kommunikationsprobleme auftreten.
  - Zerstörungsgefahr der Spulenansteuerung! Schließen sie das Spulenstromkabel nur an oder lösen Sie es nur, nachdem die Energieversorgung ausgeschaltet wurde.

### Anschluss Messaufnehmer

#### Vorgehensweise

- 1. Messumformer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussklemmenraum (a).
- 2. Messaufnehmer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussgehäuse (b).
- 3. Legen Sie das Elektrodenkabel (c) und das Spulenstromkabel (d) durch die entsprechenden Kabeleinführungen.

ာ် Achtung!

Verlegen Sie die Verbindungskabel fest (siehe "Verbindungskabellänge"  $\rightarrow \square$  101).

- 5. Nehmen Sie die Verdrahtung zwischen dem Messaufnehmer und Messumformer vor. Den für Ihr Messgerät gültigen elektrischen Anschlussplan finden Sie:
  - in der jeweiligen Abbildung:
    - $\rightarrow \blacksquare$  28 (Promag S);  $\rightarrow \blacksquare$  29 (Promag H)
  - im Deckel des Messaufnehmers und Messumformers.

🗞 Hinweis!

Die Erdung der Kabelschirme des Messaufnehmers Promag H erfolgt über die Zugentlastungsklemmen  $\rightarrow \blacksquare$  29.

🖞 Achtung!

Isolieren Sie Kabelschirme, die nicht angeschlossen werden, damit kein Kurzschluss zu benachbarten Kabelschirmen im Anschlussgehäuse entsteht.

- 6. Messumformer: Schrauben Sie den Deckel auf den Anschlussklemmenraum (a).
- 7. Messaufnehmer: Montieren Sie den Deckel auf das Anschlussgehäuse (b).



Abb. 28: Anschluss der Getrenntausführung Promag S

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse а
- b Anschlussgehäuse Messaufnehmer
- Elektrodenkabel С
- Spulenstromkabel d
- Nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme n.c.
- Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: n.c.
- 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb



Abb. 29: Anschluss der Getrenntausführung Promag H

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse а
- b Anschlussgehäuse Messaufnehmer
- Elektrodenkabel С
- d Spulenstromkabel
- п.с. nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme
- Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: n.c.
- 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

#### Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag S

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B).

- Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:
- Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
- Mindestabstand = 1 mm / 0,04" (Ausnahme "GND" = grünes Kabel)
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.



C Achtung!

## Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung

Promag H

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B: ① = Aderendhülsen rot, Ø 1,0 mm; ② = Aderendhülsen weiß, Ø 0,5 mm)

- Achtung! Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte: • *Elektrodenkabel* → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren! Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme "GND" = grünes Kabel).
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.
- Messaufnehmerseitig sind beide Kabelschirme ca. 15 mm über den Außenmantel zu stülpen. Über die Zugentlastung wird dadurch eine elektrische Verbindung mit dem Anschlussgehäuse sichergestellt.

#### MESSUMFORMER



### 4.3.1 Kabelspezifikationen

#### Spulenstromkabel

- 3 × 0,75 mm<sup>2</sup> (18 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9 mm/ 0,35")
- Leiterwiderstand:  $\leq$  37  $\Omega$ /km ( $\leq$  0,011  $\Omega$ /ft)
- Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet: ≤120 pF/m (≤ 37 pF/ft)
- Dauerbetriebstemperatur:
  - Kabel nicht fest verlegt: –20...+80 °C (–4...+176 °F)
  - Kabel fest verlegt: -40...+80 °C (-40...+176 °F)
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

Elektrodenkabel

- 3 × 0,38 mm<sup>2</sup> (20 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9,5 mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern
- Bei Messstoffüberwachung (MSÜ): 4 × 0,38 mm<sup>2</sup> (20 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9,5 mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern
- Leiterwiderstand:  $\leq$  50  $\Omega/km$  ( $\leq$  0,015  $\Omega/ft$ )
- Kapazität Ader/Schirm: ≤ 420 pF/m (≤128 pF/ft)
- Dauerbetriebstemperatur:
  - Kabel nicht fest verlegt: -20...+80 °C (-4...+176 °F)
  - Kabel fest verlegt: -40...+80 °C (-40...+176 °F)
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)



Abb. 30: Kabelquerschnitt

- a Elektrodenkabel
- b Spulenstromkabel
- 1 Ader
- Aderisolation
   Aderschirm
- 4 Adermantel
- 5 Aderverstärkung
- 6 Kabelschirm 7 Außenmantel

### Verstärkte Verbindungskabel

Optional liefert Endress+Hauser auch verstärkte Verbindungskabel mit einem zusätzlichen, metallischen Verstärkungsgeflecht. Solche Kabel empfehlen wir in folgenden Fällen:

- Erdverlegung von Kabeln
- Gefahr von Nagetierfraß
- Geräteeinsatz unter Schutzart IP 68 (NEMA 6P)

#### Einsatz in elektrisch stark gestörter Umgebung

Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß EN 61326/A1 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21.

### ի Achtung!

Die Erdung des Schirms erfolgt über die dafür vorgesehenen Erdklemmen im Innern der Anschlussgehäuse. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

## 4.4 Anschluss der Messeinheit

Der Anschluss von Feldgeräten an den FOUNDATION Fieldbus kann auf zwei Arten erfolgen:

- Verdrahtung über herkömmliche Kabelverschraubung  $\rightarrow \square$  43
- Anschluss über vorkonfektionierte Feldbus-Gerätestecker (Option)  $\rightarrow \cong 45$

### 4.4.1 Anschluss Messumformer



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Spannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV oder PELV).
- Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz. Beachten Sie auch die national gültigen Installationsvorschriften.

Vorgehensweise ( $\rightarrow$   $\blacksquare$  31):

- 1. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Legen Sie das Energieversorgungskabel (b) und das Feldbus-Kabel (d) durch die betreffenden Kabeleinführungen.

Hinweis!

Optional ist das Gerät auch mit bereits montiertem Feldbus-Gerätestecker lieferbar. Weitere Informationen dazu finden Sie auf  $\rightarrow \bigoplus$  45.

- 3. Nehmen Sie die Verdrahtung gemäß der jeweiligen Klemmenbelegung und dem zugehörigen Anschlussschema vor.
  - 🖞 Achtung!
  - Beschädigungsgefahr des Feldbuskabels!
  - Beachten Sie die Informationen zur Schirmung und Erdung des Feldbuskabels  $\rightarrow \cong 37$ .
  - Es ist nicht empfehlenswert das Feldbuskabel über die herkömmlichen Kabelverschraubungen zu schleifen. Falls Sie später auch nur ein Messgerät austauschen, muss die Buskommunikation unterbrochen werden.

Hinweis!

- Die Klemmen für den Feldbus-Anschluss (26/27) verfügen über einen integrierten Verpolungsschutz. Dieser gewährleistet, dass auch bei vertauschtem Leitungsanschluss eine korrekte Signalübertragung über den Feldbus erfolgt.
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Der Kabelschirm darf zwischen dem abisolierten Feldbuskabelschirm und der Erdungsklemme (e) eine Länge von 5 mm nicht überschreiten.
- 4. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Messumformergehäuse auf.



Abb. 31: Anschließen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm<sup>2</sup>

- Ansicht A (Feldgehäuse) Α
- В Ansicht B (Wandaufbaugehäuse)
- Anschlussklemmenraumdeckel Kabel für Energieversorgung Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC а
- b
- L1 für AC, L+ für DC
   Klemme Nr. 2:
   N für AC, L- für DC
   Erdungsklemme für Schutzleiter
   Feldbuskabel
   Klemme Nr. 26:
   FF + (mit Verpolungsschutz) С
- d

е

- Klemme Nr. 27:
- FF (mit Verpolungsschutz) Erdungsklemme Feldbuskabelschirm
- Beachten Sie Folgendes: die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels → 
  37 dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare) f

### 4.4.2 Feldbus-Gerätestecker

Die Anschlusstechnik beim FOUNDATION Fieldbus ermöglicht es, Messgeräte über einheitliche mechanische Anschlüsse wie T-Abzweiger, Verteilerbausteine usw. an den Feldbus anzuschließen.

Diese Anschlusstechnik mit vorkonfektionierten Verteilerbausteinen und Steckverbindern besitzt gegenüber der konventionellen Verdrahtung erhebliche Vorteile:

- Feldgeräte können während des normalen Messbetriebes jederzeit entfernt, ausgetauscht oder neu hinzugefügt werden. Die Kommunikation wird nicht unterbrochen.
- Installation und Wartung sind wesentlich einfacher.
- Vorhandene Kabelinfrastrukturen sind sofort nutz- und erweiterbar, z.B. beim Aufbau neuer Sternverteilungen mit Hilfe von 4- oder 8-kanaligen Verteilerbausteinen.

Optional ist das Gerät deshalb mit einem bereits montierten Feldbus-Gerätestecker ab Werk lieferbar. Feldbus-Gerätestecker für die nachträgliche Montage können bei Endress+Hauser als Ersatzteil bestellt werden  $\rightarrow \bigoplus$  77.



Abb. 32: Gerätestecker für den Anschluss an den FOUNDATION Fieldbus

- 1 Wandaufbaugehäuse
- 2 Aluminium-Feldgehäuse
- 3 Schutzkappe für Gerätestecker
- 4 Feldbus-Gerätestecker
- 5 Abmessungen Feldbus-Gerätestecker
- 6 Feldbus-Gerätestecker (Pinbelegung/Farbcodes)
- 6.1 Braune Leitung: FF + (Klemme 26)
- 6.2 Blaue Leitung: FF (Klemme 27)
- 6.3 Nicht belegt
- 6.4 *Grün/Gelb: Erde (Hinweise für den Anschluss*  $\rightarrow \cong 44$ )

Technische Daten Gerätestecker:

– Schutzart IP 67

- Umgebungstemperatur: −40...+150 °C (−40...+302 °F)

### 4.4.3 Klemmenbelegung



#### Hinweis!

Die elektrischen Kenngrößen finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

Bestellmerkmal	Klemmen-Nr.			
"Ein- / Ausgang"	20 (+)/21 (-)	22 (+)/23 (–)	24 (+)/25 (-)	26 = FF + <sup>1</sup> 27 = FF - <sup>1</sup>
К	_	-	-	FOUNDATION Fieldbus

<sup>1</sup> mit integriertem Verpolungsschutz

# 4.5 Potenzialausgleich

# Warnung!

Das Messsystem ist in den Potenzialausgleich mit einzubeziehen.

Eine einwandfreie Messung ist nur dann gewährleistet, wenn Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial liegen. Die meisten Promag-Messaufnehmer verfügen über eine standardmäßig eingebaute Bezugselektrode, die den dafür erforderlichen Potenzialausgleich sicher stellt.

Für den Potenzialausgleich sind auch zu berücksichtigen:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Einsatzbedingungen wie z.B. Material/Erdung der Rohrleitung etc. (siehe Tabelle)

## 4.5.1 Potenzialausgleich Promag S

- Bezugselektrode standardmäßig bei Elektrodenmaterial 1.4435 (316L), Alloy C-22, Tantal, Titan Gr. 2, Duplex 1.4462, Wolframkarbid-Beschichtung (bei Elektroden aus 1.4435)
- Bezugselektrode optional bei Elektrodenmaterial Platin
- Bezugselektrode nicht vorhanden bei Messrohren mit Naturgummiauskleidung in Verbindung mit Bürstenelektroden.

### Achtung!

- Bei Messaufnehmern ohne Bezugselektroden bzw. ohne metallische Prozessanschlüsse ist der Potenzialausgleich wie → 
   <sup>(1)</sup>
   <sup>(2)</sup>
   <sup>(2)</sup>

## 4.5.2 Potenzialausgleich Promag H

Keine Bezugselektrode vorhanden!

Über den metallischen Prozessanschluss besteht immer eine elektrische Verbindung zum Messstoff.

### Achtung!

Bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist der Potentialausgleich durch die Verwendung von Erdungsringen sicherzustellen  $\rightarrow \textcircled{}$  28.

Die dafür erforderliche Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden  $\rightarrow \square$  77.

## 4.5.3 Anschlussbeispiele zum Potenzialausgleich

### Standardfall

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich
Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: • Metallisch, geerdeten Rohrleitung	
Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers.	
Beim Einbau in metallische Rohrleitungen ist es empfeh- lenswert, die Erdungsklemme des Messumformergehäuses mit der Rohrleitung zu verbinden.	
	A0011892 Abb. 33: Über die Erdungsklemme des Messumfor- mers

### Sonderfälle

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich	
<ul> <li>Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer:</li> <li>Metallisch, ungeerdeten Rohrleitung</li> <li>Diese Anschlussart erfolgt auch wenn:</li> <li>Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann</li> <li>Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind</li> <li>Beide Messaufnehmerflansche werden über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbunden und geerdet. Das Messumformer- bzw. Messaufnehmeranschlussgehäuse ist über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpotenzial zu legen.</li> <li>Die Montage des Erdungskabels ist nennweitenabhängig:</li> <li>DN ≤ 300 (12"): das Erdungskabel wird mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert.</li> <li>DN ≥ 350 (14"): Das Erdungskabel wird direkt auf die Transport-Metallhalterung montiert.</li> <li>Minweis!</li> <li>Das für die Flansch-zu-Flanschverbindung erforderliche Erdungskabel kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden.</li> </ul>	Image: Abb. 34:       Über die Erdungsklemme des Messumformers und den Flanschen der Rohrleitung	
<ul> <li>Variante mit vormontierten Erdungskabel für DN ≤ 300 (12") (Bestelloption)</li> <li>Optional können auch Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) geliefert werden, die am Messaufnehmerflansch bereits vormontiert sind. Die Befestigung und elektrische Verbindung solcher Erdungskabel mit der Rohrleitung ist auf unterschiedliche Art möglich:</li> <li>Mithilfe einer Schraube auf der Seite des Rohrleitungsflansches (a).</li> <li>Mithilfe der Flanschschrauben (b)</li> <li>Mithilfe einer um die Rohrleitung montierten Rohrschelle (c).</li> </ul>	Abb. 35: Verbindungs- und Befestigungsmöglich- keiten für vormontierte Erdungs- kabel	
<ul> <li>Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer:</li> <li>Kunststoffrohrleitung</li> <li>Isolierend ausgekleideten Rohrleitung</li> <li>Diese Anschlussart erfolgt auch wenn:</li> <li>Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann</li> <li>Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind</li> <li>Der Potenzialausgleich erfolgt über zusätzliche Erdungsscheiben, welche über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit der Erdungsklemme verbunden werden. Für die Montage der Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.</li> </ul>	Abb. 36: Über die Erdungsklemme des Messumfor- mers und optional bestellbaren Erdungs- scheiben	



## 4.6 Schutzart

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß Schutzart IP 67 (NEMA 4X).

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 (NEMA 4X) zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Die f
  ür den Anschluss verwendeten Kabel m
  üssen den spezifizierten Au
  ßendurchmesser aufweisen → 

  100.
- Kabelverschraubungen fest anziehen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen ("Wassersack"). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Bauen Sie das Messgerät zudem immer so ein, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch geeignete Blindstopfen zu verschließen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.



Abb. 38: Montagehinweise für Kabeleinführungen



### Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehäuses dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.



#### Hinweis!

Der Messaufnehmer Promag S ist optional auch in der Schutzart IP 68 erhältlich (dauernd unter Wasser bis 3 m Tiefe). Der Messumformer wird in diesem Fall getrennt vom Messaufnehmer montiert!

# 4.7 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Messgerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	→ 🗎 99
Erfüllen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?	FOUNDATION Fieldbus→ 🗎 35 Sensorkabel → 🗎 42
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	_
Sind Energieversorgungs- und Elektrodenkabel korrekt angeschlossen?	siehe Anschlussschema im Deckel des Anschluss- klemmenraums
Nur Getrenntausführung: Ist der Messaufnehmer mit der passenden Umformerelektronik verbun- den?	Überprüfen der Seriennummer auf dem Typenschild von Mes- saufnehmer und verbundenem Messumformer
Nur Getrenntausführung: Ist das Verbindungskabel zwischen Messaufnehmer und -umformer kor- rekt angeschlossen?	→ 🗎 35
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-
Wurden alle Maßnahmen bezüglich Erdung und Potenzialausgleich korrekt durchgeführt?	→ 🗎 46
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack"?	→ 🗎 48
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	-
Elektrischer Anschluss FOUNDATION Fieldbus	Hinweise
Sind alle Anschlusskomponenten (T-Abzweiger, Anschlussboxen, Geräte- stecker, usw.) korrekt miteinander verbunden?	-
Wurde jedes Feldbussegment beidseitig mit einem Busabschluss termi- niert?	-
Wurde die max. Länge der Feldbusleitung gemäß den FOUNDATION Field- bus-Spezifikationen eingehalten?	→ 🗎 36
Wurde die max. Länge der Stichleitungen gemäß den FOUNDATION Field- bus-Spezifikationen eingehalten?	→ 🗎 36
Ist das Feldbuskabel lückenlos abgeschirmt (90%) und korrekt geerdet?	→ 🗎 37

#### Bedienung 5

#### 5.1 **Bedienung auf einen Blick**

Für die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Messgerätes stehen dem Bediener verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Vor-Ort-Anzeige (Option)  $\rightarrow \cong 51$ 

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen, gerätespezifische Parameter im Feld konfigurieren und die Inbetriebnahme durchführen.

2. Bedienprogramme  $\rightarrow \cong 57$ 

Die Konfiguration von FF-Funktionen sowie gerätespezifischen Parametern erfolgt in erster Linie über die Feldbus-Schnittstelle. Dafür stehen dem Benutzer spezielle, von unterschiedlichen Herstellern angebotene Konfigurations- bzw. Bedienprogramme zur Verfügung.

Steckbrücken für diverse Hardwareeinstellungen  $\rightarrow \square 59$ 3.

Über Steckbrücken auf der I/O-Platine können Sie folgende Hardware-Einstellungen für den FOUNDATION Fieldbus vornehmen:

- Freigabe/Sperrung des Simulationsmodus in den Funktionsblöcken (z.B. AI-, DO Funktionsblock)
- Ein-/Ausschalten des Hardware-Schreibschutzes



Abb. 39: Bedienungsmöglichkeiten von FOUNDATION Fieldbus

1

- Vor-Ort-Anzeige für die Gerätebedienung im Feld (Option) Konfigurations-/Bedienprogramme für die Bedienung über FOUNDATION Fieldbus (FF-Funktionen, 2A
- Geräteparameter)
- 2B Konfigurations-/Bedienprogramm für die Bedienung über das Serviceinterface FXA193 (z.B. FieldCare)
- 3 Steckbrücke/Miniaturschalter für Hardware-Einstellungen (Schreibschutz, Simulationsmodus)

#### 5.2 Vor-Ort-Anzeige

#### 5.2.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen oder Ihr Gerät über das "Quick Setup" bzw. die Funktionsmatrix konfigurieren. Das Anzeigefeld besteht aus vier Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Teilfüllung Rohr, Bargraph, usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen ( $\rightarrow$  siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").



Abb. 40: Anzeige- und Bedienelemente

Flüssigkristall-Anzeige 1

 $Auf \, der \, beleuchteten, vierzeiligen Flüssigkristall-Anzeige werden \, Messwerte, \, Dialogtexte, sowie \, Stör-\, und \, Hinweismeldungen \, Statut and Statuta and Statut and Statut and Statut and Statut and Statut and St$ angezeigt. Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige während des normalen Messbetriebs bezeichnet. Anzeiaedarstelluna

- Optische Bedienelemente für "Touch Control"

2

4

- HOME-Position → Direkter Abruf von Summenzählerständen sowie Istwerten der Ein-/Ausgänge
- \_ Zahlenwerte eingeben, Parameter auswählen
- Auswählen verschiedener Blöcke, Gruppen und Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix Durch das **gleichzeitige** Betätigen der  $( \downarrow \downarrow \downarrow )$ Tasten werden folgende Funktionen ausgelöst: – Schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix  $\rightarrow$  HOME-Position
- $\Box \pm J$  Tasten länger als 3 Sekunden betätigen  $\rightarrow$  direkter Rücksprung zur HOME-Position
- Abbrechen der Dateneingabe
- E-Taste (Enter-Taste)
  - HOME-Position  $\rightarrow$  Einstieg in die Funktionsmatrix
  - Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder geänderten Einstellungen

## 5.2.2 Anzeigedarstellung (Betriebsmodus)

Das Anzeigefeld besteht aus insgesamt drei Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Bargraph, usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (→ siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

### Multiplexbetrieb:

Jeder Zeile können max. zwei verschiedene Anzeigegrößen zugeordnet werden. Diese erscheinen auf der Anzeige wechselweise alle 10 Sekunden.

### Fehlermeldungen:

Anzeige und Darstellung von System-/Prozessfehlern  $\rightarrow \square 56$ 



Abb. 41: Anzeigebeispiel für den Betriebsmodus (HOME-Position)

- 1 Hauptzeile: Darstellung von Haupt-Messwerten, z.B. Durchfluss
- Zusatzzeile: Darstellung zusätzlicher Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Summenzählerstand
- 3 Informationszeile: Darstellung weiterer Informationen zu den Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Bargraph-Darstellung des vom Durchfluss erreichten Endwertes
- 5 Anzeigefeld "Messwerte": In diesem Anzeigefeld erscheinen die aktuellen Messwerte
- 6 Anzeigefeld "Maßeinheit": In diesem Anzeigefeld erscheinen die eingestellten Maß-/Zeiteinheiten der aktuellen Messwerte



### Hinweis!

2

- Summenzählerstände (inkl. Überlauf)
- Messstellenbezeichnung (Device PD-TAG)

⊕ = Taste → Abfrage einzelner Werte innerhalb der Liste Esc-Taste (⊕) gleichzeitig betätigen → Zurück zur HOME-Position

## 5.2.3 Anzeigesymbole

×

a0001188

Volumenfluss

Die im linken Anzeigefeld dargestellten Symbole erleichtern dem Anwender vor Ort das Ablesen und Erkennen von Messgrößen, Gerätestatus und Fehlermeldungen.

Anzeigesymbol	Bedeutung	Anzeigesymbol	Bedeutung		
S	Systemfehler	Р	Prozessfehler		
4	Störmeldung (mit Auswirkung auf Ausgänge)	!	Hinweismeldung (ohne Auswirkung auf Aus- gänge)		
Σ1n	Summenzähler 1n	AI 1 (n)	Analog Input Funktionsblock 1 (n), Ausgangswert OUT		
PID	PID PID Funktionsblock. Je nach Zuordnung der Anzeigezeilen wird folgender Wert des PID Funktionsblockes dar gestellt: – OUT Value (= Stellgröße) – IN Value (= Regelgröße) – CAS IN Value (= externer Sollwert)				
Die nachfolgender Funktionsblock bz	n Anzeigemeldungen umschreiben de w. des zugeordneten Wertes des PID	en Status des Ausgar Funktionsblockes.	ngswertes OUT vom Analog Input		
OK	Statuszustand = GOOD (gültig)	UNC	Statuszustand = UNCERTAIN (bedingt gültig)		
BAD	Statuszustand = BAD (ungültig)	Beispiel:			
	Messmodus:	H	Messmodus:		
a0001182	Zählmodus Summenzähler: BILANZ (vorwärts und rück- wärts)	a0001183	Zählmodus Summenzähler: vorwärts		
+	Zählmodus Summenzähler: rückwärts				

Ż

a0001195

Massefluss

# 5.3 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix

### Hinweis!

• Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Hinweise  $\rightarrow \square$  55

- Funktionsbeschreibungen → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"
- 1. HOME-Position  $\rightarrow \blacksquare \rightarrow$  Einstieg in die Funktionsmatrix
- 3.  $\pm/\Box \rightarrow$  Gruppe auswählen (z.B. SYSTEMEINHEITEN)  $\rightarrow \Box$
- 4. ⊕ / □ → Funktionsgruppe auswählen (z.B. EINSTELLUNGEN) → ∎
- 6. Verlassen der Funktionsmatrix:
  - $\square$   $\square$  (Esc) länger als 3 Sekunden betätigen → HOME-Position
  - $\bigcirc$  (Esc) mehrmals betätigen → schrittweiser Rücksprung zur HOME-Position



Abb. 42: Funktionen auswählen und konfigurieren (Funktionsmatrix)

## 5.3.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menü ist für die Inbetriebnahme mit den dazu notwendigen Standardeinstellungen ausreichend. Demgegenüber erfordern komplexe Messaufgaben zusätzliche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funktionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Gründen der Übersicht in verschiedenen Menüebenen (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen) angeordnet sind.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise:

- Das Anwählen von Funktionen erfolgt wie beschrieben  $\rightarrow \square 54$ .
- Jede Zelle der Funktionsmatrix ist auf der Anzeige durch einen entsprechenden Zahlenoder Buchstabencode gekennzeichnet.
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden (AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit O/S "SICHER [JA]" wählen und nochmals mit F bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.
- Falls die Tasten während 5 Minuten nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position.
- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird der Programmiermodus automatisch gesperrt, falls Sie die Bedientasten während 60 Sekunden nicht mehr betätigen.

### Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht der Funktionsmatrix finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist!



Hinweis!

- Während der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge normal ausgegeben.
- Bei Ausfall der Energieversorgung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.

### 5.3.2 Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr möglich. Erst nach der Eingabe eines Zahlencodes (Werkeinstellung = 55) können Einstellungen wieder geändert werden.

Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus ( $\rightarrow$  Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Beachten Sie bei der Code-Eingabe folgende Punkte:

- Wird als Kundencode "O" eingegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben!
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.

### Achtung!

- Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.
- Die Freischaltung der Programmierung erfolgt beim FF separat über die Transducer Blöcke.

### 5.3.3 Programmiermodus sperren

Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in der Funktion "CODE EIN-GABE" eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingeben.

## 5.4 Fehlermeldungen

### 5.4.1 Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler vor, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

- *Prozessfehler*: Diese Gruppe umfasst alle Applikationsfehler, z.B. Teilfüllung Rohr, usw.  $\rightarrow \cong 88$



Abb. 43: Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel)

- 1 Fehlerart: P = Prozessfehler, S = Systemfehler
- 2 Fehlermeldungstyp: 7 = Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- 3 Fehlerbezeichnung 4 Fehlernummer
- 5 Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (Stunden : Minuten : Sekunden)

## 5.4.2 Fehlermeldungstypen

System- und Prozessfehler werden vom Messgerät grundsätzlich zwei Fehlermeldetypen (**Stör-** oder **Hinweismeldung**) fest zugeordnet und damit unterschiedlich gewichtet → 
P 79. Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" erkannt und angezeigt!

Hinweismeldung (!)

- Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf den aktuellen Messbetrieb.
- Anzeige  $\rightarrow$  Ausrufezeichen (!), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)
- FOUNDATION Fieldbus → Hinweismeldungen werden über den Statuszustand "UNCER-TAIN" des Ausgangswertes OUT (AI-Block) an nachgeschaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.

Störmeldung (\*)

- Der betreffende Fehler unterbricht bzw. stoppt den laufenden Messbetrieb.
- Anzeige  $\rightarrow$  Blitzsymbol ( $\frac{1}{2}$ ), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)
- FOUNDATION Fieldbus → Störmeldungen werden über den Statuszustand "BAD" des Ausgangswertes OUT (AI-Block) an nachgeschaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.

## 5.5 Bedienprogramme

### 5.5.1 Bedienprogramm "FieldCare"

FieldCare ist Endress+Hauser's FDT-basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermöglicht die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgeräten. Durch Nutzung von Zustandinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgeräte erfolgt über eine Serviceschnittstelle bzw. über das Serviceinterface FXA193.

### 5.5.2 Bedienung über FOUNDATION Fieldbus Konfigurationsprogramme

Für die Konfiguration stehen dem Benutzer spezielle, von unterschiedlichen Herstellern angebotene Konfigurations- und Bedienprogramme zur Verfügung. Damit können sowohl die FOUNDATION Fieldbus Funktionen, als auch alle gerätespezifischen Parameter konfiguriert werden. Über die vordefinierten Funktionsblöcke ist ein einheitlicher Zugriff auf alle Netzwerk- und Feldbusgerätedaten möglich.

Auf  $\rightarrow \bigoplus$  61 ist das schrittweise Vorgehen für die Erst-Inbetriebnahme der FOUNDATION Fieldbus Funktionen ausführlich beschrieben; ebenso die Konfiguration gerätespezifischer Parameter.

Allgemeine Erläuterungen zum FOUNDATION Fieldbus finden Sie in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.com  $\rightarrow$  Download.

### Systemdateien

Für die Inbetriebnahme und die Netzwerkprojektierung benötigen Sie folgende Dateien:

- Inbetriebnahme → Gerätebeschreibung (Device Description: \*.sym, \*.ffo)
- Netzwerkprojektierung  $\rightarrow$  CFF-Datei (Common File Format: \*.cff)

Diese Dateien können wie folgt bezogen werden:

- Kostenlos über das Internet  $\rightarrow$  www.endress.com
- Bei Endress+Hauser unter Angabe der Bestellnummer (Nr. 56003896)
- Über die Fieldbus Foundation Organisation → www.fieldbus.org



### Hinweis!

Vergewissern Sie sich, dass Sie für die Einbindung von Feldgeräten ins Hostsystem die richtigen Systemdateien verwenden. Entsprechende Versionsangaben können über folgende Funktionen/Parameter abgefragt werden:

Vor-Ort-Anzeige:

- HOME  $\rightarrow$  GRUNDFUNKTIONEN  $\rightarrow$  FOUND. FIELDBUS  $\rightarrow$  INFORMATION  $\rightarrow$  DEVICE REVISION (6243)
- HOME  $\rightarrow$  GRUNDFUNKTIONEN  $\rightarrow$  FOUND. FIELDBUS  $\rightarrow$  INFORMATION  $\rightarrow$  DD REVISION (6244)

FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle:

- Resource Block  $\rightarrow$  Parameter DEV\_REV
- Resource Block  $\rightarrow$  Parameter DD\_REV

Beispiel (Vor-Ort-Anzeige):

Anzeige in der Funktion DEVICE REVISION (6243)  $\rightarrow$  04 Anzeige in der Funktion DD REVISION (6244)  $\rightarrow$  01 Benötigte Gerätebeschreibungsdatei (DD)  $\rightarrow$  0401.sym / 0401.ffo

## 5.5.3 Aktuelle Gerätebeschreibungsdateien

In folgender Tabelle wird die passende Gerätebeschreibungsdatei, für das jeweilige Bedientool, sowie die Bezugsquelle ersichtlich.

Gültig für Software	3.00.XX	$\rightarrow$ Funktion "Gerätesoftware" (8100)	
<b>Gerätedaten FOUNDATION</b> <b>Fieldbus</b> Hersteller ID: Geräte ID:	11 <sub>hex</sub> (ENDRESS+HAUSER) 1042 <sub>hex</sub>	→ Funktion "Hersteller ID" (6040) → Funktion "Geräte ID" (6041)	
Versionsdaten FOUNDATION Fieldbus	Device Revision 4/DD Revision 1		
Softwarefreigabe	10.2009		
Bedienprogramm:	Bezugsquellen der Gerätebeschreit	oungen/Programm Updates:	
Device Description (DD) und Capability File (CFF)	<ul> <li>www.endress.com (→ Download → Software → Treiber)</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer: 56003896)</li> <li>www.fieldbus.org</li> </ul>		
Gerätetreiber für FF Host Systeme:	Bezugsquelle:		
ABB (FieldController 800)	www.abb.com		
Allen Bradley (Control Logix)	Siehe FF Standard Gerätetreiber		
Emerson (Delta V)	www.easydeltav.com		
Endress+Hauser (ControlCare)	Siehe FF Standard Gerätetreiber		
Honeywell (Experion PKS)	www.honeywell.com		
SMAR (System 302)	siehe FF Standard Gerätetreiber		
Yokogawa (CENTUM CS 3000)	www.yokogawa.com		
Gerätetreiber für weitere FOUNDATION Fieldbus Bedientools:	Bezugsquelle Updates:		
Handterminal 375	www.fieldcommunicator.com		
	Hinweis! Die Gerätetreiber können über die Up 375 hinzugefügt und aktualisiert wei	odatefunktion des Handterminals rden.	

#### Zugriff über Service-Protokoll:

Test- und Simulationsgerät:	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen:	
Fieldcheck	Update über FieldCare mit dem Flow Device FXA193/291 DTM im Field- flash Modul.	

## 5.6 Hardware-Einstellungen FOUNDATION Fieldbus

### 5.6.1 Hardware-Schreibschutz ein-/ausschalten

Hardware-Schreibschutz und Simulationsmodus (für AI- und DO-Funktionsblock) können über zwei Steckbrücken auf der I/O-Platine ein- oder ausgeschaltet werden.

# Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen  $\rightarrow \cong 91$
- 3. Hardware-Schreibschutz und Simulationsmodus mit Hilfe der Steckbrücken entsprechend konfigurieren (siehe Abbildung).
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrten Reihenfolge.



Abb. 44: Hardware-Einstellungen (I/O-Platine)

- 1 Steckbrücke zum Ein-/Ausschalten des Schreibschutz:
- 1.1 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung) = der Schreibzugriff auf Gerätefunktionen via FF-Schnittstelle ist möglich
- 1.2 Schreibschutz eingeschaltet = der Schreibzugriff auf die Gerätefunktionen via FF-Schnittstelle ist **nicht** möglich

Steckbrücke für Simulationsmodus:
 Simulationsmodus freigegeben (We

- 2.1 Simulationsmodus freigegeben (Werkeinstellung) = Simulation im Analog Input Funktionsblock bzw. im Discrete Output Funktionsblock möglich
- 2.2 Simulationsmodus gesperrt = Simulation im Analog Input Funktionsblock bzw. im Discrete Output Funktionsblock nicht möglich
- LED (Leuchtdiode):
  - leuchtet dauernd → betriebsbereit (keine Kommunikation über FF aktiv)
  - leuchtet nicht → nicht betriebsbereit
  - blinkt langsam → betriebsbereit (Kommunikation über FF aktiv)
  - blinkt schnell → Gerätefehler vorhanden (Fehlermeldetyp "Störmeldung") →  $\square$  79

# 6 Inbetriebnahme

## 6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Einbaukontrolle"  $\rightarrow \cong 34$
- Checkliste "Anschlusskontrolle"  $\rightarrow$  B 49

## 6.2 Messgerät einschalten

Falls Sie die Anschlusskontrollen durchgeführt haben, schalten Sie nun die Versorgungsspannung ein. Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach dem Einschalten durchläuft die Messeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige folgende Sequenz von Meldungen:



Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/oder Statusgrößen (HOME-Position).



### Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

## 6.3 Inbetriebnahme über FOUNDATION Fieldbus

Beachten Sie folgende Punkte:

- Die Identifizierung des Gerätes erfolgt beim FOUNDATION Fieldbus im Host- oder Konfigurationssystem über die Gerätekennung (DEVICE\_ID). Die DEVICE\_ID ist eine Kombination aus Herstellerkennung, Gerätetyp und Geräte-Seriennummer. Sie ist eindeutig und kann niemals doppelt vergeben werden. Die DEVICE\_ID von Promag 55 setzt sich wie folgt zusammen:

DEVICE\_ID = 452B481042-XXXXXXXXXXX 452B48 = Endress+Hauser 1042 = Promag 55 XXXXXXXXXX = Geräte-Seriennummer (11-stellig)

### 6.3.1 Erst-Inbetriebnahme

Die nachfolgende Beschreibung ermöglicht die schrittweise Inbetriebnahme des Messgerätes sowie alle notwendigen Konfigurationen für den FOUNDATION Fieldbus:

- 1. Schalten Sie das Messgerät ein.
- 2. Notieren Sie die DEVICE\_ID vom Gerätetypenschild ( $\rightarrow \triangleq 6$ ).
- 3. Öffnen Sie das Konfigurationsprogramm.
- - EH\_PROMAG\_55\_ xxxxxxxxx (Messstellenbezeichnung PD-TAG)
  - 452B481042- xxxxxxxxx (Device\_ID)
  - Blockstruktur:

Anzeigetext (xxx = Seriennummer)	Basisindex	Beschreibung
RESOURCE_xxxxxxxxxx	400	Resource Block
TRANSDUCER_FLOW_xxxxxxxxxx	1400	Transducer Block "Flow"
TRANSDUCER_DIAG_xxxxxxxxxx	1600	Transducer Block "Diagnosis"
TRANSDUCER_DISP_xxxxxxxxxxx	1800	Transducer Block "Display"
TRANSDUCER_TOT_xxxxxxxxxx	1900	Transducer Block "Totalizer"
TRANSDUCER_SCON_xxxxxxxxxx	2400	Transducer Block "Solids Content Flow"
TRANSDUCER_ADVD_xxxxxxxxxx	2500	Transducer Block "Advanced Diagnostics"
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxx	500	Analog Input Funktionsblock 1
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxx	550	Analog Input Funktionsblock 2
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxx	600	Analog Input Funktionsblock 3
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxx	650	Analog Input Funktionsblock 4
ANALOG_INPUT_5_xxxxxxxxxx	700	Analog Input Funktionsblock 5
ANALOG_OUTPUT_xxxxxxxxxx	2300	Analog Output Funktionsblock (AO)
DISCRETE_OUTPUT_xxxxxxxxxx	900	Discrete Output Funktionsblock (DO)
PID_xxxxxxxxx	1000	PID Funktionsblock (PID)
ARITHMETIC_xxxxxxxxx	1100	Arithmetic Funktionsblock (ARTH)
INPUT_SELECTOR_xxxxxxxxxx	1150	Input Selector Funktionsblock (ISEL)

Anzeigetext (xxx = Seriennummer)	Basisindex	Beschreibung
SIGNAL_CHARACT_xxxxxxxxxxx	1200	Signal Characterterizer Funktionsblock (CHAR)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxx	1250	Integrator Funktionsblock (INTG)

#### Hinweis!

Promag 55 wird ab Werk mit der Busadresse "250" ausgeliefert und befindet sich somit in dem für die Umadressierung der Feldgeräte reservierten Adressbereich zwischen 248...251. Dies bedeutet, dass der LAS (Link Active Scheduler) dem Gerät in der Initialisierungsphase automatisch eine nicht belegte Busadresse zuordnet.

5. Identifizieren Sie anhand der notierten DEVICE\_ID das Feldgerät und ordnen Sie dem betreffenden Feldbusgerät die gewünschte Messstellenbezeichnung (PD\_TAG) zu. Werkeinstellung: EH\_PROMAG\_55\_xxxxxxxxxx

#### Parametrierung des "Resource Block" (Basisindex 400)

- 6. Öffnen Sie den Resource Block.
- 7. Bei ausgelieferten Geräten ist der Hardware-Schreibschutz deaktiviert, damit auf die Schreibparameter über den FF zugegriffen werden kann. Kontrollieren Sie diesen Zustand über den Parameter WRITE LOCK:
  - Schreibschutz aktiviert = LOCKED
  - Schreibschutz deaktiviert = NOT LOCKED

Deaktivieren Sie den Schreibschutz, falls notwendig  $\rightarrow \cong 59$ .

- 8. Geben Sie die gewünschte Blockbezeichnung ein (optional). Werkeinstellung: RESOURCE\_xxxxxxxxxx
- 9. Setzen Sie die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET) auf AUTO.

#### Parametrierung der "Transducer Blöcke"

Die einzelnen Transducer-Blöcke umfassen verschiedene, nach gerätespezifischen Funktionen geordnete Parametergruppen:

Transducer Block	Basisindex	Beschreibung
Transducer Block "Flow"	1400	Durchflussmessung
Transducer Block "Diagnosis"	1600	Diagnosefunktionen
Transducer Block "Display"	1800	Vor-Ort-Anzeigefunktionen
Transducer Block "Totalizer"	1900	Summenzähler 13
Transducer Block "Solids Content Flow"	2400	Feststofffluss-Messung
Transducer Block "Advanced Diagnostics"	2500	Erweiterte Diagnosefunktionen

Die nachfolgende Beschreibung gilt exemplarisch für den Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1400).

- 10. Geben Sie die gewünschte Blockbezeichnung ein (optional). Werkeinstellung: TRANSDUCER\_FLOW\_xxxxxxxxx
- 11. Öffnen Sie den Transducer Block "Flow".
- 12. Konfigurieren Sie nun die für Ihre Applikation relevanten gerätespezifischen Parameter:

- 🗞 Hinweis!
- Beachten Sie, dass Änderungen von Geräteparametern nur nach Eingabe eines gültigen Freigabecodes im Parameter "Access – Code" möglich sind.
- Die Auswahl der Systemeinheiten im Transducer Block "Flow" hat keinen Einfluss auf den Ausgangswert OUT (AI Block). Einheiten der Prozessgrößen, die via FF-Schnittstelle übertragen werden, sind separat im Analog Input Funktionsblock über die Parametergruppe XD\_SCALE und OUT\_SCALE festzulegen.
- 13. Setzen Sie die Transducer Blöcke "Flow" und "Totalizer" in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET) in die Betriebsart AUTO. Nur dann ist gewährleistet, dass die Prozessgrößen vom nachgeschalteten AI-Funktionsblock korrekt verarbeitet werden können.

#### Parametrierung der "Analog Input Funktionsblöcke"

Das Messgerät verfügt über fünf Analog Input Funktionsblöcke, die wahlweise den verschiedenen Prozessgrößen zugeordnet werden können. Die nachfolgende Beschreibung gilt exemplarisch für den Analog Input Funktionsblock 1 (Basisindex: 500).

14. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für den Analog Input Funktionsblock ein (optional).

Werkeinstellung: ANALOG\_INPUT\_1xxxxxxxxxx

- 15. Öffnen Sie den Analog Input Funktionsblock 1.
- 16. Setzen Sie die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET) auf OOS, d.h. Block außer Betrieb.
- 17. Wählen Sie über den Parameter CHANNEL diejenige Prozessgröße aus, die als Eingangswert für den Funktionsblockalgorithmus (Skalierungs- und Grenzwertüberwachungsfunkionen) verwendet werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

Prozessgröße	Channel-Parameter	
Berechneter Massefluss	1	
Volumenfluss	2	
Summenzähler 1	7	
Summenzähler 2	8	
Summenzähler 3	9	
Leitfähigkeit	10	
Folgende Prozessgrößen sind verfügbar, wenn im Messgerät die Zusatz- software "Feststoff-Fluss" installiert ist (Bestelloption)		
Ziel Massefluss	40	
% Ziel Masse	41	
Ziel Volumenfluss	42	
% Ziel Volumen	43	
Träger Massefluss	45	
% Träger Massefluss	46	
Träger Volumenfluss	47	
% Träger Volumenfluss	48	
Folgende Prozessgrößen sind verfügbar, wenn im Messgerät die Zusatz- software "Erweiterte-Diagnose" installiert ist (Bestelloption)		
Abweichung Beleg Elektrode 1	120	
Abweichung Beleg Elektrode 2	121	
Abweichung Elektrodenpotenzial 1	122	
Abweichung Elektrodenpotenzial 2	123	
Abweichung Volumenfluss	124	
Abweichung Rauschzahl	125	

18. Wählen Sie in der Parametergruppe XD\_SCALE die gewünschte Maßeinheit sowie den Block-Eingangsbereich (Messbereich der Durchflussapplikation) für die betreffende Prozessgröße aus (siehe nachfolgendes Beispiel).

🖒 Achtung!

Achten Sie darauf, dass die gewählte Maßeinheit zur Messgröße der selektierten Prozessgröße passt. Ansonsten wird im Parameter BLOCK\_ERROR die Fehlermeldung "Block Configuration Error" angezeigt und die Betriebsart des Blockes kann nicht in den Modus AUTO gesetzt werden.

- 19. Wählen Sie im Parameter L\_TYPE die Linearisierungsart für die Eingangsgröße aus (Direct, Indirect, Indirect Sq Root) → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"
  - Achtung!

Beachten Sie, dass bei der Linearisierungsart "Direct" die Einstellungen in der Parametergruppe OUT\_SCALE mit den Einstellungen der Parametergruppe XD\_SCALE übereinstimmen müssen. Andernfalls kann die Betriebsart des Blockes nicht in den Modus AUTO gesetzt werden. Eine solche Fehlkonfiguration wird über die Fehlermeldung "Block Configuration Error" im Parameter BLOCK\_ERR angezeigt.

Beispiel:

- Der Messbereich des Sensors beträgt 0...30 m3/h.
- Der Ausgangsbereich zum Automatisierungssystem soll ebenfalls 0...30 m3/h betragen.
- Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:
- Analog Input Funktionsblock / Parameter CHANNEL (Auswahl Eingangswert), Auswahl: 2 → Volumenfluss
- Parameter L\_TYPE  $\rightarrow$  Direkt
- Parametergruppe XD\_SCALE XD\_SCALE 0% = 0 XD\_SCALE 100%= 30 XD\_SCALE UNIT= m3/h
- Parametergruppe OUT\_SCALE
   OUT\_SCALE 0%= 0
   OUT\_SCALE 100% = 30
   OUT\_SCALE UNIT = m3/h
- 20. Mit Hilfe der folgenden Parameter definieren Sie die Grenzwerte für Alarm- und Vorwarnmeldungen:
  - HI\_HI\_LIM  $\rightarrow$  Grenzwert für den oberen Alarm
  - HI\_LIM → Grenzwert für den oberen Vorwarnalarm
  - LO\_LIM  $\rightarrow$  Grenzwert für den unteren Vorwarnalarm
  - LO LO LIM  $\rightarrow$  Grenzwert für den unteren Alarm

Die eingegebenen Grenzwerte müssen innerhalb des in der Parametergruppe OUT\_SCALE festgelegten Wertebereichs liegen.

- 21. Neben den eigentlichen Grenzwerten muss auch das Verhalten bei einer Grenzwertüberschreitung durch so genannte "Alarmprioritäten" (Parameter HI\_HI\_PRI, HI\_PRI, LO\_PR, LO\_LO\_PRI) festgelegt werden → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen". Eine Protokollierung an das Feldbus-Hostsystem erfolgt nur bei einer Alarmpriorität größer 2.
- 22. Systemkonfiguration / Verschaltung von Funktionsblöcken:

Eine abschließende "Gesamtsystemkonfiguration" ist zwingend erforderlich, damit die Betriebsart des Analog Input Funktionsblocks auf den Modus AUTO gesetzt werden kann und das Feldgerät in die Systemanwendung eingebunden ist. Dazu werden mit Hilfe einer Konfigurationssoftware, z.B. NI-FBUS-Konfigurator von National Instruments, die Funktionsblöcke meist graphisch zur gewünschten Regelstrategie verschaltet und anschließend die zeitliche Abarbeitung der einzelnen Prozessregelfunktionen festgelegt.

23. Laden Sie nach der Festlegung des aktiven LAS alle Daten und Parameter in das Feldgerät herunter.

- 24. Setzen Sie die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET) auf AUTO. Dies ist allerdings nur unter zwei Voraussetzungen möglich:
  - Die Funktionsblöcke sind korrekt miteinander verschaltet.
  - Der Resource Block befindet sich in der Betriebsart AUTO.

#### Parametrierung des "Analog Output Funktionsblock" (Basisindex 2300)

Das Messgerät verfügt über einen Analog Output Funktionsblock, der wahlweise den verschiedenen Prozessgrößen zugeordnet werden kann.



Hinweis!

Der dem Analog Output Funktionsblock übermittelte Prozesswert muss grösser 0 des Dichte-Messgeräts betragen um die Status von BAD oder UNCERTAIN zu vermeiden.

Mit Hilfe des folgenden Beispiels soll dargestellt werden, wie über den Analog Output Funktionsblock der Wert eines Dichte-Messgeräts (z. B. Gammapilot M) für die Betriebsdichte (Parameter "System Value - Fixed Density",  $\rightarrow \bigoplus$  69) eingelesen werden kann. Im ersten Schritt muss die Verbindung zwischen dem Analog Output Funktionsblock und dem Parameter "System Value - Fixed Density") im Transducer Block "Flow" hergestellt werden. Dazu muss dem Parameter CHANNEL der Wert "4" (Dichte) zugewiesen werden.

- 25. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung für den Analog Output Funktionsblock ein (optional). Werkeinstellung: ANALOG\_OUTPUT\_xxxxxxxxxx
- 26. Öffnen Sie den Analog Output Funktionsblock.
- 27. Setzen Sie die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET) auf OOS, d. h. Block außer Betrieb.
- 28. Wählen Sie über den Parameter CHANNEL "Dichte" aus, die als Eingangswert für den Transducerblockalgorhytmus (Skalierungsfunktion) verwendet werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

Prozessgröße	Channel-Parameter
Dichte	4

- 29. Wählen Sie in der Parametergruppe PV\_SCALE die gewünschte Maßeinheit sowie den Block-Eingangsbereich (Messbereich der Dichteapplikation) für die betreffenden Prozessgröße aus (siehe nachfolgendes Beispiel).
  - 凸 Achtung!

Achten Sie darauf, dass die gewählte Maßeinheit zur Messgröße der selektierten Prozessgröße passt. Ansonsten wird im Parameter BLOCK\_ERROR die Fehlermeldung "Block Configuration Error" angezeigt und die Betriebsart des Blockes kann nicht in den Modus AUTO gesetzt werden.

Beispiel:

- Der Messbereich der Dichteapplikation beträgt 0...30 kg/l.
- Der Ausgangsbereich zum Automatisierungssystem soll ebenfalls 0...30 kg/l betragen.
- Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:
  - Analog Output Funktionsblock / Parameter CHANNEL (Auswahl Ausgangswert), Auswahl 4 = Dichte
  - Parameter SHED\_OPTIONS  $\rightarrow$  z. B. Normal Shed Normal Return
  - Parametergruppe PV\_SCALE
  - $PV_SCALE 0\% = 0$
  - PV\_SCALE 100% = 30
  - PV\_SCALE UNIT = kg/l
  - Parametergruppe OUT\_SCALE

- OUT\_SCALE 0% = 0 - OUT\_SCALE 100% = 30 - OUT\_SCALE UNIT = kq/l
- 30. Setzen Sie die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK (Parameter TARGET ) auf AUTO.
- 31. Systemkonfiguration / Verschaltung von Funktionsblöcken: Eine abschließende "Gesamtsystemkonfiguration" ist zwingend erforderlich, damit die Betriebsart des Analog Output Funktionsblocks auf den Modus AUTO gesetzt werden kann und das Gerät in die Systemanwendung eingebunden wird. Dazu werden mit Hilfe einer Konfigurationssoftware die Funktionsblöcke, meist grafisch, zur gewünschten Regelstrategie verschaltet und anschließend die zeitliche Abarbeitung der einzelnen Prozessregelfunktionen festgelegt.

### 6.3.2 Quick-Setup "Inbetriebnahme"

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über das Quick Setup-Menü "Inbetriebnahme" alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter schnell und einfach konfiguriert werden.

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm zu konfigurieren.



- ① Die Auswahl WERKSAUSLIEFERUNG setzt jede angewählte Einheit auf die Werkseinstellung. Die Auswahl AKUTELLE EINSTELLUNG übernimmt die von Ihnen zuvor eingestellten Einheiten.
- ② Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Masse- und Volumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.
- (3) Die Auswahl JA erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl NEIN.
- ④ Die Auswahl "Automatische Konfiguration der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellungen:
  - JA Hauptzeile = Volumenfluss Zusatzzeile = Summenzähler 1 Infozeile = Betriebs-/Systemzustand
  - NEIN Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.



#### Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination ig gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle SETUP INBETRIEBNAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch gültig.
- Die über das Quick Setup ausgewählten Systemeinheiten sind nur für die Darstellung auf der Vor-Ort-Anzeige sowie für Parameter in den Transducer Blöcken gültig. Sie haben keinen Einfluss auf die Prozessgrößen, die via FOUNDATION Fieldbus übertragen werden.

### 6.3.3 Datensicherung/-übertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN können Sie Daten (Geräteparameter und -einstellungen) zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Gerätespeicher) übertragen.

Für folgende Anwendungsfälle ist dies notwendig:

- Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT übertragen.
- Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in den EEPROM des neuen Messumformers übertragen.
- Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in EEPROMs identischer Messstellen übertragen.

### Hinweis!

T-DAT ein- und ausbauen → 🗎 90



Abb. 46: Datensicherung/-übertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

Anmerkungen zu den Auswahlmöglichkeiten LADEN und SICHERN:

#### LADEN:

Daten werden vom T-DAT in den EEPROM übertragen.



#### Hinweis!

- Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden gelöscht.
- Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn der T-DAT gültige Daten enthält.
- Diese Auswahl kann nur durchgeführt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfügbar.

SICHERN: Daten werden vom EEPROM in den T-DAT übertragen. a0001221-d

### 6.3.4 Messung von Feststoffflüssen

In bestimmten Industriebereichen werden tagtäglich Rohstoffe transportiert und verarbeitet, die sehr inhomogen sind oder beträchtliche Feststoffanteile aufweisen. Erzschlämme, Mörtel oder dickflüssige Breie sind nur einige Beispiele dafür. Bei der Durchflussmessung in der Minen-/Bergbauindustrie oder beispielsweise in Anwendungen mit Saugbaggern interessiert jedoch häufig nicht nur der Volumenfluss in einer Rohrleitung, sondern auch der Anteil an mittransportierten Feststoffen.

Für die Erfassung solcher Feststoffflüsse wird üblicherweise eine magnetisch-induktiven Durchflussmessung mit einer radiometrischen Dichtemessung (Gesamt-Messstoffdichte) kombiniert. Sind Gesamt-Messstoffdichte, Feststoffdichte (Zielmessstoff) und die Dichte der Transportflüssigkeit (Trägermessstoff) bekannt, z.B. aus Laboruntersuchungen, so kann sowohl der Volumen- und Massefluss berechnet werden als auch der Anteil einzelner Komponenten in Masse-, Volumen- oder Prozenteinheiten ( $\rightarrow \blacksquare 47$ ).

#### Feststofffluss-Messungen mit Promag 55

Promag 55S verfügt über spezielle Funktionen zur Berechnung von Feststoffflüssen. Folgende Voraussetzungen sind dazu notwendig:

- Softwareoption "Feststofffluss" (F-CHIP)
- Analog Output Funktionsblock (AO)
- Ein Dichte-Messgerät, z.B. "Gammapilot M" von Endress+Hauser, zur Erfassung der Gesamt-Messstoffdichte (d.h. inkl. Feststoffe)
- Kenntnis der Feststoffdichte, z.B. aus Laboruntersuchungen
- Kenntnis der Dichte der Transportflüssigkeit, z.B. aus Laboruntersuchungen oder aus Tabellenwerken (z.B. für Wasser bei 22 °C)

Folgende Prozessgrößen können mit Promag 55 berechnet und als Ausgangssignal ausgegeben werden:

- Volumenfluss Gesamt-Messstoff (Transportflüssigkeit + Feststoffe)
- Volumenfluss Trägermessstoff (Transportflüssigkeit: z.B. Wasser)
- Volumenfluss Zielmessstoff (transportierte Feststoffe: z.B. Gestein, Sand, Kalkpulver usw.)
- Massefluss gesamter Messstoff
- Massefluss Trägermessstoff
- Massefluss Zielmessstoff
- %-Anteil Trägermessstoff (Volumen oder Masse)
- %-Anteil Zielmessstoff (Volumen oder Masse)



*Abb. 47:* Feststofffluss-Messung (m) mithilfe eines Dichte- und eines Durchfluss-Messgerätes. Sind zusätzlich auch die Feststoffdichte ( $\rho_{c}$ ) und die Dichte der Transportflüssigkeit ( $\rho_{c}$ ) bekannt, so kann damit der Feststofffluss berechnet werden.

- 1 Durchfluss-Messgerät (Promag 55S)  $\rightarrow$  Volumenfluss (V). Die Feststoffdichte ( $\rho_s$ ) und die Dichte der Transportflüssigkeit ( $\rho_c$ ) sind zusätzlich in den Messumformer einzugeben.
- 2 Dichte-Messgerät (z.B. "Gammapilot M")  $\rightarrow$  Gesamt-Messstoffdichte  $\rho_M$  (Transportflüssigkeit und Feststoffe)

#### Berechnungsformel (Beispiel)

Der Massefluss des Zielmessstoffes berechnet sich wie folgt:

$$m_Z = V \cdot (\rho_M - \rho_C \rho) - (1 - \rho_C / \rho_S)$$

- m<sub>Z</sub> = Massefluss Zielmessstoff (Feststoffe), z.B. in kg/h
- V = Volumenfluss (Gesamt-Messstoff), z.B. in mm<sup>3</sup>/h
- $\rho_{C}$  = Dichte des Trägermessstoffes (Transportflüssigkeit: z.B. Wasser)
- $\rho_{S}$  = Dichte des Zielmessstoffes (transportierter Feststoff: z.B. Gestein, Sand, Kalkpulver usw.)
- $\rho_{M}$  = Gesamt-Messstoffdichte

#### Konfiguration der Feststofffluss-Funktion

Beachten Sie folgende Punkte bei der Inbetriebnahme der Feststofffluss-Funktion:

- Achten Sie darauf, dass die Einstellungen in folgenden Funktionen sowohl beim Durchfluss-Messgerät als auch beim externen Dichte-Messgerät identisch sind:
   – ZUORDNUNG ANALOG OUTPUT (AO)
- Geben Sie dann folgende Dichtewerte ein: SPEZIALFUNKTIONEN > FESTSTOFFFLUSS > EINSTELLUNGEN > TRÄGER DICHTE (7711) sowie ZIELMEDIUM DICHTE (7712)
- Geben Sie die gewünschte Dichte-Einheit ein: MESSGRÖSSEN > SYSTEMEINHEITEN > ZUSATZEINSTELLUNGEN > EINHEIT DICHTE (0420)
- Ordnen Sie bei Bedarf die betreffenden Feststofffluss-Messgrößen einer Anzeigezeile oder einem Ausgang (Strom, Frequenz, Relais) zu. Für die Prozesskontrolle können Sie dem Feststofffluss auch frei definierbare Grenzwerte zuordnen (→ siehe nachfolgende Beispiele).

#### Fallbeispiel 1:

Sie möchten den Summenzähler für die Aufsummierung des gesamten Feststoff-Masseflusses (z.B. in Tonnen) konfigurieren.

- 1. Öffnen Sie die Funktion ZUORDNUNG des Summenzählers (> SUMMENZÄHLER > EIN-STELLUNGEN > ZUORDNUNG).
- 2. Ordnen Sie dem Summenzähler die Größe ZIEL MASSEFLUSS zu.

#### Fallbeispiel 2:

Sie möchten eine Warnmeldung über das Relais ausgeben, falls der Feststofffluss 60% des gesamten Masseflusses (Transportflüssigkeit + Feststoffe) überschreitet.

- 1. Öffnen Sie die Funktion ZUORDNUNG des Relaisausganges (> AUSGÄNGE > RELAIS-AUSGANG > EINSTELLUNGEN > ZUORDNUNG)
- 2. Ordnen Sie dazu dem Relaisausgang die Messgröße GRENZWERT % ZIEL MASSEFLUSS zu.
- 3. Danach können Sie über die Funktion EIN- bzw. AUSSCHALTPUNKT den gewünschten Prozentwert (%) für den maximal erlaubten Feststofffluss eingeben (z.B. Einschalten bei 65% Feststoffanteil; Ausschalten bei 55% Feststoffanteil).

#### 6.3.5 Erweiterte Diagnosefunktionen

Mit Hilfe des optionalen Softwarepakets "Erweiterte Diagnose" (F-CHIP, Zubehör → 🗎 77) können frühzeitig Veränderungen am Messsystem erkannt werden, z.B. durch Belagsbildung oder durch Korrosion an den Messelektroden. Solche Einflüsse vermindern im Normalfall die Messgenauigkeit oder führen in extremen Fällen zu Systemfehlern.

Mit Hilfe der Diagnosefunktionen ist es möglich, verschiedene Diagnoseparameter während des Messbetriebes aufzuzeichnen – z.B. Elektrodenpotentiale der Messelektroden 1 und 2, Abklingzeiten von Testimpulsen an den Elektroden 1 und 2 (als Maß für mögliche Belagsbildungen) usw. Über eine Trendanalyse dieser Messwerte können Abweichungen des Messsystems gegenüber einem "Referenzzustand" frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden.



#### Hinweis!

Weitergehende Informationen dazu finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".

#### Referenzwerte als Grundlage für Trendanalysen

Für Trendanalysen müssen immer Referenzwerte der betreffenden Diagnoseparameter aufgezeichnet werden, die unter reproduzierbaren, konstanten Bedingungen ermittelt werden. Solche Referenzwerte werden erstmalig während der Werkskalibrierung aufgezeichnet und im Messgerät abgespeichert.

Referenzdaten sollten aber auch unter kundenspezifischen Prozessbedingungen erhoben werden, z.B. während der Inbetriebnahme oder unmittelbar danach. Die Erfassung und Abspeicherung von Referenzwerten im Messsystem erfolgt grundsätzlich über die Gerätefunktion REFERENZZUSTAND ANWENDER (7501).



### Achtung!

Eine Trendanalyse von Diagnoseparametern ohne Referenzwerte ist nicht möglich! Grundsätzlich sollten Referenzwerte unmittelbar nach der Inbetriebnahme ermittelt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass es sich bei den abgespeicherten Referenzwerten um Werte im "Original-Zustand" des Messsystems handelt – d.h. noch ohne Einflüsse durch vorhandene Belagsbildungen oder Korrosion.

### Art der Datenerhebung

Die Aufzeichnung von Diagnoseparametern ist auf zwei unterschiedliche Arten möglich, die Sie in der Funktion AKQUISITION MODUS (7510) festlegen können:

- Auswahl PERIODISCH: Datenerfassung erfolgt periodisch durch das Messgerät. Über die Funktion AKQUISITION PERIODE (7511) erfolgt die Eingabe des gewünschten Zeitabstandes.
- Auswahl MANUELL: Datenerfassung erfolgt manuell, zu frei wählbaren Zeitpunkten durch den Anwender selber.



#### Hinweis!

Im Messsystem werden chronologisch die letzten 10 aufgezeichneten Diagnose-Parameterwerte festgehalten. Die "Historie" dieser Parameterwerte kann über verschiedene Funktionen abgerufen werden:

Diagnoseparameter der Funktionsgruppen *	Abgespeicherte Datensätze (je Diagnoseparameter)	
BELAG 1	Referenzwert → Funktion REFERENZWERT	
BELAG 2	Aktueller Wert → Funktion AKTUELLER WERT	
ELEKTRODENPOTENTIAL 1	Kleinster gemessener Wert → Funktion MINIMALER WERT	
ELEKTRODENPOTENTIAL 2	Höchster gemessener Wert → Funktion MAXIMALER WERT	
VOLUMENFLUSS	Liste der zehn (bzw. hundert) letzten Messwerte → Funktion HISTORIE	
RAUSCHZAHL	Abweichung Mess-/Referenzwert → Funktion AKTUELLE ABWEICHUNG	
* Weitere Angaben dazu finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".		

#### Warnmeldungen auslösen

Allen Diagnoseparametern kann bei Bedarf ein Grenzwert zugeordnet werden, bei dessen Überschreitung eine Warnmeldung ausgelöst wird  $\rightarrow$  Funktion WARNUNGSMODUS (7503). Der Grenzwert wird als absolute (+/-) oder relative Abweichung gegenüber dem Referenzwert ins Messsystem eingegebenen  $\rightarrow$  Funktion WARNUNG (75...). Auftretende und vom Messsystem erfasste Abweichungen können auch über die Stromoder Relaisausgänge ausgegeben werden.

### Interpretation von Daten

Die Interpretation der vom Messsystem aufgezeichneten Datensätze ist stark von der jeweiligen Applikation abhängig. Dies erfordert vom Benutzer eine genaue Kenntnis seiner Prozessbedingungen und den damit verbundenen Abweichungstoleranzen im Prozess, die im Einzelfall von ihm selber zu ermitteln sind.

Für die Anwendung der Grenzwertfunktion beispielsweise ist die Kenntnis der erlaubten minimalen und maximalen Abweichungstoleranzen besonders wichtig. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei "normalen" Prozessschwankungen unbeabsichtigt eine Warnmeldung ausgelöst wird.

Abweichungen vom Referenzzustand können verschiedene Ursachen haben. Die nachfolgende Tabelle enthält Beispiele und Hinweise für jeden der sechs aufgezeichneten Diagnoseparameter:

Funktionsgruppe (Diagnoseparameter)	Mögliche Ursachen bei Abweichungen vom Referenzwert
BELAG 1	Eine Abweichung vom Referenzwert kann folgende Ursachen haben: • Belagsbildung auf Messelektrode 1 • Elektrischer Unterbruch • Kurzschluss
BELAG 2	Eine Abweichung vom Referenzwert kann folgende Ursachen haben: • Belagsbildung auf Messelektrode 2 • Elektrischer Unterbruch • Kurzschluss
ELEKTRODENPOTENTIAL 1	Eine Veränderung des Elektrodenpotentials kann folgende Ursachen haben: • Korrosionsvorgänge an Messelektrode 1 • Stärkere pH-Schwankungen des Messstoffes • Luftblasenbildung an Messelektrode 1 • Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektrode durch Feststoffe • Elektrischer Unterbruch • Kurzschluss
ELEKTRODENPOTENTIAL 2	Eine Veränderung des Elektrodenpotentials kann folgende Ursachen haben: • Korrosionsvorgänge an Messelektrode 2 • Stärkere pH-Schwankungen des Messstoffes • Luftblasen an der Messelektrode 2 • Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektrode durch Feststoffe • Elektrischer Unterbruch • Kurzschluss
VOLUMENFLUSS	Der Volumenfluss ist eine notwendige Zusatzinformation, um die anderen Diag- noseparameter hinreichend beurteilen zu können.
RAUSCHZAHL	Eine Veränderung der Rauschzahl kann folgende Ursachen haben: <ul> <li>Korrosionsvorgänge an den Mess- oder Bezugselektroden</li> <li>Luftblasen</li> <li>Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektroden durch Feststoffe</li> </ul>



### Hinweis!

Für die Beurteilung möglicher Belagsbildungen sollten die Diagnoseparameter der Funktionsgruppen BELAG 1 und BELAG 2 nur zusammen mit denjenigen unter ELEKTRODENPO-TENTIAL 1 und 2 sowie VOLUMENFLUSS interpretiert und beurteilt werden. Da sich die Belagsbildungen typischerweise über Monate hinweg entwickeln, ist es sinnvoll, entsprechende Messdaten und Parameter mithilfe einer geeigneten Software darzustellen und auszuwerten – beispielsweise mit dem Endress+Hauser Softwarepaket "FieldCare" mit dem Flow Communication FXA193/291 DTM im Fieldsafe Module.
## 6.4 Abgleich

## 6.4.1 Leer-/Vollrohrabgleich

Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Messstoffüberwachung (MSÜ, Leerrohrdetektion) kann dieser Zustand permanent überwacht werden.

Achtung!

Eine **detaillierte** Beschreibung sowie weiterführende Hinweise zum Leer- und Vollrohrabgleich finden Sie im separaten Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen":

- MSÜ-ABGLEICH (6480)  $\rightarrow$  Durchführen des Abgleichs
- MSÜ (6420)  $\rightarrow$  Ein-/Ausschalten der MSÜ
- MSÜ ANSPRECHZEIT (6425)  $\rightarrow$  Eingabe der Ansprechzeit für die MSÜ



- Hinweis!
  Die MSÜ-Funktion ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
  - Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 µS/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen.
  - Die MSÜ-Funktion ist bei ausgelieferten Geräten ausgeschaltet und muss bei Bedarf eingeschaltet werden.
  - Der MSÜ-Prozessfehler kann über die konfigurierbaren Relaisausgänge ausgegeben werden.

## Durchführen des Leer- und Vollrohrabgleichs für die MSÜ

- 1. Wählen Sie die entsprechende Funktion in der Funktionsmatrix an: HOME  $\rightarrow \blacksquare \rightarrow \textcircled{} \rightarrow GRUNDFUNKTIONEN \rightarrow \blacksquare \rightarrow \textcircled{} \rightarrow PROZESSPARAMETER \rightarrow \blacksquare \rightarrow \blacksquare \rightarrow ABGLEICH \rightarrow \blacksquare \rightarrow MSÜ-ABGLEICH$
- 2. Leeren Sie die Rohrleitung. Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein.
- 3. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 4. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 5. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 6. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit 🗉.
- 7. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (6420). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie die Einstellung "EIN STANDARD" wählen und mit ▣ bestätigen.

#### ۹ Achtung!

Um die MSÜ-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

 ABGLEICH VOLL = LEER
 Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leer- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!

 ABGLEICH NICHT OK
 Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

#### Durchführen des Leer-/Vollrohrabgleichs (mit Konfigurationsprogramm :)

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Hardware-Schreibschutz ausgeschaltet ist  $\rightarrow \square$  59.
- 2. Öffnen Sie im Konfigurationsprogramm den Transducer Block "Flow" (TRANSDUCER FLOW xxxxxxxxx / Basisindex: 1400).
- 3. Geben Sie die Programmierung frei:
  - Geben Sie den Freigabe-Code im Parameter "Access Code" ein.
  - Im Parameter "Access Status" sollte nun die Anzeige "ACCESS CUSTOMER" erscheinen.
- 4. Leeren Sie die Rohrleitung. Für den folgenden Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwandung noch mit Messstoff benetzt sein.
- 5. Starten Sie den Leerrohrabgleich:
  - Wählen Sie im Parameter "EPD Adjustment" die Einstellung "Empty Pipe Adjust" aus.
     Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie diese Einstellung an das Feldgerät senden.
- 6. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 7. Starten Sie den Vollrohrabgleich bei stillstehendem Messstoff:
  - Wählen Sie im Parameter "EPD Adjustment" die Einstellung "Full Pipe Adjust" aus.
    Starten Sie nun den Vollrohrabgleich, indem Sie diese Einstellung an das Feldgerät
  - Starten Sie nun den Vollrohrabgleich, indem Sie diese Einstellung an das Feldgerät senden.
- 8. Wählen Sie nach erfolgtem Abgleich die Einstellung "Off" und verlassen Sie die Funktion, indem Sie diese Einstellung an das Feldgerät senden.
- 9. Wählen Sie nun den Parameter "EPD Empty Pipe Detection" an. Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie die Einstellung "ON (für MSÜ)" wählen und an das Feldgerät senden.
  - က် Achtung!

Um die MSÜ-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichwerte vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich werden folgende Meldungen im Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) über den Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" ausgegeben:

- EPD adjustment wrong - Err. No. 463

Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden. Dieser Fehler ( $\rightarrow \cong 88$ ) wird über den Statuszustand "BAD" der AI-Block-Ausgangs-

größe OUT an nachfolgende Funktionsblöcke übermittelt.

EPD adjustment not possible – Err. No. 461
 Fin Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Mes

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereichs liegt.

Dieser Fehler ( $\rightarrow \boxtimes$  88) wird über den Statuszustand "UNCERTAIN" der AI-Block-Ausgangsgröße OUT an nachfolgende Funktionsblöcke übermittelt.

## 6.5 Datenspeicher

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeichermodulen, auf denen Prozess- und Messgerätedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher Module lassen sich u. a. Gerätekonfigurationen auf andere Messgeräte duplizieren, um nur ein Beispiel zu nennen.

## 6.5.1 HistoROM/S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

## 6.5.2 HistoROM/T-DAT (Messumformer-DAT)

Der T-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Parameter und Einstellungen des Messumformers abgespeichert sind.

Das Sichern spezifischer Parametrierwerte vom Gerätespeicher (EEPROM) ins T-DAT Modul und umgekehrt ist vom Benutzer selbst durchzuführen (= manuelle Sicherungsfunktion). Ausführliche Angaben finden Sie auf  $\rightarrow \cong 68$ .

## 6.5.3 F-CHIP (Funktions-Chip)

Der F-CHIP ist ein Mikroprozessor-Baustein, der zusätzliche Softwarepakete enthält, mit denen die Funktionalität und damit auch die Anwendungsmöglichkeiten des Messumformers erweitert werden können.

Der F-CHIP ist im Falle einer nachträglichen Aufrüstung als Zubehörteil bestellbar und kann einfach auf die I/O-Platine gesteckt werden. Nach dem Aufstarten kann der Messumformer sofort auf diese Software zugreifen.

Zubehör → 🗎 77

Aufstecken auf die I/O Platine  $\rightarrow \square$  90

Achtung!

Für die eindeutige Zuordnung wird der F-CHIP nach dem Aufstecken auf die I/O-Platine mit der Seriennummer des Messumformers gekennzeichnet, d.h. der F-CHIP kann danach nicht mehr für ein anderes Messgerät verwendet werden.

# 7 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

## 7.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

## 7.2 Dichtungen

Die Dichtungen des Messaufnehmers Promag H sollten periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von Messstoff- und Reinigungstemperatur abhängig.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil)  $\rightarrow \square$  77.

# 8 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com

# 8.1 Gerätespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Bestell-Code	
Messumformer Promag 55 FOUNDATION Field- bus	Messumformer für den Austausch oder für die Lagerhaltung. Über den Bestellcode können fol- gende Spezifikationen angegeben werden:	55XXX - XXXXX * * * * * * * *
	<ul> <li>Zulassungen</li> <li>Schutzart/Ausführung</li> <li>Kabeltyp für Getrenntausführung</li> <li>Kabeldurchführung</li> <li>Anzeige/Energieversorgung/Bedienung</li> <li>Software</li> <li>Ausgänge/Eingänge</li> </ul>	
Softwarepakete für Promag 55 FOUNDATION Fieldbus	Zusätzliche Software auf F-Chip einzeln bestellbar: • ECC Elektrodenreinigung • Erweiterte Diagnose • Feststofffluss	DK5SO-X

# 8.2 Messprinzipspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code	
Montageset für Messumformer Promag 55	lontageset für Montageset für Wandaufbaugehäuse (Getrenntaus- lessumformer führung). Geeignet für: romag 55 • Wandmontage • Rohrmontage • Schalttafeleinbau		
	Montageset für Aluminium-Feldgehäuse. Geeignet für: • Rohrmontage		
Kabel für Getrenntausführung	Spulen- und Elektrodenkabel in verschiedenen Län- gen. Verstärkte Kabel auf Wunsch.	DK5CA - * *	
Erdungskabel für Pro- mag S	Ein Set besteht aus zwei Erdungskabeln.	DK5GC - * * *	
Erdungs-/Kantenschutz- scheibe für Promag S	Metallscheibe für den Potenzialausgleich und/oder für den Kantenschutz der Messrohrauskleidung.	DK5GD - * * * * *	
Montageset für Promag H	Montageset für Promag H, bestehend aus: • 2 Prozessanschlüsse • Schrauben • Dichtungen	DKH * * - * * * *	
Adapteranschluss für Promag A, H	Adapteranschlüsse für den Einbau von Promag 55 H anstelle eines Promag 30A, 33A oder Promag 30H, 33H, DN 25.	DK5HA - * * * * * *	
Erdungsringe für Promag H	Bei der Verwendung von PVC- oder PVDF-Prozessan- schlüssen werden für den Potenzialausgleich zusätz- lich Erdringe benötigt. Ein Set "Erdringe" beinhaltet 2 Erdungsringe.	DK5HR - ***	
Dichtungsset für Promag H	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer Promag H.	DK5HS - ***	

Zubehör(teil) Beschreibung		Bestell-Code
Wandmontageset Promag H	Wandmontageset für Messumformer Promag H.	DK5HM - **
Einschweißhilfe für Promag H	Schweißstutzen als Prozessanschluss: Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohrleitung.	DK5HW - ***

# 8.3 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Handterminal 375	Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwertabfrage über FONUNDATION Fieldbus-H1.	
	Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	

# 8.4 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	ubehör(teil) Beschreibung	
Applicator	Software für die Auswahl und Auslegung von Durch- fluss-Messgeräten. Applicator ist sowohl über das Internet als auch auf CD-ROM für die lokale PC-Installation verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	DXA80 - *
Fieldcheck	Test- und Simulationsgerät für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" kön- nen Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behör- den verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	50098801
FieldCare	FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basiertes Anla- gen-Asset-Management-Tool. Es kann alle intelli- genten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigu- rieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.	Siehe Produktseite auf der End- ress+Hauser-Website: www.endress.com
FXA193	Serviceinterface vom Messgerät zum PC für Bedie- nung über FieldCare.	FXA193 - *
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Infor- mationen über alle relevanten Prozessgrößen: Mess- werte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Daten- speicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Das zur Standardausstattung gehörende PC-Soft- warepaket ReadWin <sup>®</sup> 2000 dient zur Parametrie- rung, Visualisierung und Archivierung der erfassten Daten.	RSG40-****

# 9 Störungsbehebung

## 9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.

Achtung!

Es ist möglich, dass ein Durchfluss-Messgerät nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt werden kann. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Maßnahmen, bevor Sie das Messgerät an Endress+Hauser zurücksenden  $\rightarrow \cong$  96.

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!

Anzeige überprüfen				
Keine Anzeige sichtbar. Keine Verbindung zum FF-Hostsystem.	<ol> <li>Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1, 2</li> <li>Gerätesicherung überprüfen →          <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(2)</sup></li></ol>			
	3. Messelektronik defekt $\rightarrow$ Ersatzteil bestellen $\rightarrow 90$			
Keine Anzeige sichtbar. Verbindungsaufbau zum	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist →</li></ol>			
FF-Hostsystem jedoch	2. Anzeigemodul defekt $\rightarrow$ Ersatzteil bestellen $\rightarrow  90$			
vomanacii.	3. Messelektronik defekt $\rightarrow$ Ersatzteil bestellen $\rightarrow \bigoplus$ 90			
Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, nicht verständlichen Sprache	Energieversorgung ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betätigen der Tasten OS, Messgerät wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint nun in englischer Spra- che und mit maximalem Kontrast.			
Trotz Messwertanzeige kann keine Verbindung zum FF-Hostsystem auf- gebaut werden.	Messelektronikplatine defekt → Ersatzteil bestellen → 🗎 90			

#### Fehlermeldungen auf der Anzeige

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermeldungen bestehen aus verschiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):

– Fehlerart: S = Systemfehler, P = Prozessfehler

- Fehlermeldungstyp: \$ = Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- TEILFÜLLUNG = Fehlerbezeichnung (z.B. für "teilgefülltes Messrohr")
- 03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)
- #401 = Fehlernummer

🖞 Achtung!

- Beachten Sie dazu auch die Ausführungen auf  $\rightarrow \cong 56$
- Simulationen sowie die Messwertunterdrückung werden vom Messsystem als Systemfehler interpretiert, aber nur als Hinweismeldung angezeigt.

Fehlernummer: Nr. 001 – 399 Nr. 501 – 699	Systemfehler (Gerätefehler) vorhanden $\rightarrow \square$ 83
Fehlernummer: Nr. 401 - 499	Prozessfehler (Applikationsfehler) vorhanden $\rightarrow \square$ 88

Fehlerhafte Verbindung zum Feldbus-Hostsystem					
Zwischen dem Feldbus-Ho Prüfen Sie folgende Punkte	Zwischen dem Feldbus-Hostsystem und dem Messgerät kann keine Verbindung aufgebaut werden. Prüfen Sie folgende Punkte:				
Versorgungsspannung Messumformer	Versorgungsspannung überprüfen $\rightarrow$ Klemme 1/2				
Gerätesicherung	Gerätesicherung überprüfen → 🗎 95 20260 V AC und 2064 V DC: 2 A träge / 250 V				
Feldbusanschluss	FOUNDATION Fieldbus: Datenleitung überprüfen Klemme 26 = FF + Klemme 27 = FF -				
Feldbus-Gerätestecker (Option)	<ul> <li>Steckerbelegung / Verdrahtung prüfen →               45      </li> <li>Verbindung Gerätestecker / Feldbuskabelbuchse überprüfen.         </li> <li>Ist die Überwurfmutter richtig angezogen?         </li> </ul>				
Feldbusspannung	Prüfen Sie, ob an den Klemmen 26/27 eine min. Busspannung von 9 V DC vorhan- den ist. Zulässiger Bereich: 932 V DC				
Netzstruktur	Zulässige Feldbuslänge und Anzahl Stichleitungen überprüfen $\rightarrow \square$ 36				
Basisstrom	Fließt ein Basisstrom von min. 12 mA?				
Busadresse	Busadresse überprüfen: Doppelbelegung ausschließen				
Busabschluss (Terminierung)	Ist der FOUNDATION Fieldbus-H1 richtig terminiert? Grundsätzlich muss jedes Bussegment beidseitig (Anfang und Ende) mit einem Busabschlusswiderstand abgeschlossen sein. Ansonsten können Störungen in der Datenübertragung auftreten.				
Stromaufnahme Zulässi- ger Speisestrom	Stromaufnahme des Bussegments überprüfen: Die Stromaufnahme des betreffenden Bussegmentes (= Summe der Basisströme aller Busteilnehmer) darf den max. zulässigen Speisestrom des Busspeisegerätes nicht überschreiten.				
Device Description (DD)	<ul> <li>Installieren Sie die DD, falls kein Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter möglich ist.</li> <li>Winweis!</li> <li>Wergewissern Sie sich, dass Sie für die Einbindung von Feldgeräten ins Hostsystem die richtigen Systemdateien verwenden. Entsprechende Versionsangaben können beim Messgerät über folgende Funktionen/Parameter abgefragt werden:</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: <ul> <li>HOME → GRUNDFUNKTIONEN → FOUND. FIELDBUS → INFORMATION → DEVICE REVISION (6243)</li> <li>HOME → GRUNDFUNKTIONEN → FOUND. FIELDBUS → INFORMATION → DD REVISION (6244)</li> </ul> </li> <li>FF-Schnittstelle: <ul> <li>Resource Block → Parameter DEV_REV</li> <li>Resource Block → Parameter DD_REV</li> </ul> </li> <li>Beispiel (Vor-Ort-Anzeige): <ul> <li>Anzeige in der Funktion DEVICE REVISION (6244) → 01</li> <li>Benötigte Gerätebeschreibungsdatei (DD) → 0401.sym / 0401.ffo</li> </ul> </li> </ul>				

ý

Probleme bei der Konfiguration von Funktionsblöcken			
Transducer Blöcke: Die Betriebsart kann nicht in den Modus AUTO gesetzt werden.	Kontrollieren Sie, ob sich die Betriebsart des Resource Blockes im Modus AUTO befindet $\rightarrow$ Parametergruppe MODE_BLK / Parameter TARGET.		
AUTO gesetzt werden. Analog Input Fkt.Block: Die Betriebsart kann nicht in den Modus AUTO gesetzt werden.	<ul> <li>Mehrere Ursachen können dafür verantwortlich sein. Prüfen Sie nacheinander folgende Punkte:</li> <li>1. Kontrollieren Sie, ob sich die Betriebsart des Analog Input Funktionsblocks im Modus AUTO befindet → Parametergruppe MODE_BLK / Parameter TARGET. Ist dies nicht der Fall und lässt sich der Modus nicht auf AUTO stellen, prüfen Sie zuerst die nachfolgenden Punkte.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass im Analog Input Funktionsblock der Parameter CHANNEL (Auswahl Prozessgröße) bereits konfiguriert ist → ● 90. Die Auswahl CHANNEL = 0 (Uninitialized) ist ungültig.</li> <li>3. Stellen Sie sicher, dass im Analog Input Funktionsblock die Parametergruppe XD_SCALE (Eingangsbereich, Einheit) bereits konfiguriert ist → ● 90 (inkl. Konfigurationsbeispiel)</li> <li> <ul> <li> <li> <li> Achtung! </li> </li></li></ul> </li> <li> Achtung "Block Configuration Error" angezeigt. In diesem Zustand kann die Betriebsart nicht in den Modus AUTO gesetzt werden. </li> <li> Stellen Sie sicher, dass im Analog Input Funktionsblock der Parameter L_TYPE (Linearisierungsart) bereits konfiguriert ist → ● 90. </li> <li> Achtung! </li> <li> Achtung! </li> <li> Achtung! </li> <li> Vergewissern Sie sich, dass bei der Linearisierungsart "Direct" die Skalierung der Parametergruppe OUT_SCALE identisch mit derjenigen der Parametergruppe XD_SCALE ist. Bei falschen Einstellungen wird im Parameter BLOCK_ERROR die Fehlermeldung "Block configuration error" angezeigt. In diesem Zustand kann die Betriebsart nicht auf den Linearisierungsart "Direct" die Skalierung der Parametergruppe OUT_SCALE identisch mit derjenigen der Parametergruppe XD_SCALE ist. Bei falschen Einstellungen wird im Parameter BLOCK_ERROR die Fehlermeldung "Block configuration error" angezeigt. In diesem Zustand kann die Betriebsart nicht auf den Modus AUTO gesetzt werden. Konfigurationsbeispiel → ● 90. </li> </ul>		
	<ol> <li>Kontrollieren Sie, ob sich die Betriebsart des Resource Blocks im Modus AUTO befindet → Parametergruppe MODE_BLK / Parameter TARGET.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Funktionsblöcke korrekt miteinander verschaltet sind und diese Systemkonfiguration an die Feldbusteilnehmer gesendet wurde → 9 90</li> </ol>		
Analog Input Funktions- block: Die Betriebsart befindet sich zwar im AUTO- Modus, der Status des AI- Ausgangswertes OUT ist jedoch im Zustand "BAD" bzw. "UNCERTAIN".	<ol> <li>Kontrollieren Sie, ob sich die Betriebsart der Transducer Blöcke im Modus AUTO befindet → Parametergruppe MODE_BLK / Parameter TARGET. Setzen Sie die Transducer Blöcke unter Verwendung der unterschiedlichen CHANNEL-Parameter ( →  98) in die Betriebsart AUTO.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob im Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) ein Fehler ansteht → Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) → Parameter "Diag Act.Sys.Condition".</li> <li>Fehlermeldungen →  83</li> </ol>		

Parameter können nicht verändert werden oder	1. Parameter, die nur Werte oder Einstellungen anzeigen, können nicht verändert werden!		
kein Schreibzugriff auf Parameter.	<ol> <li>Der Hardware-Schreibschutz ist aktiv → Deaktivieren Sie den Schreibschutz → </li> <li>90</li> </ol>		
	Hinweis! Über den Parameter WRITE_LOCK im Resource Block können Sie prüfen, ob der Hardware-Schreibschutz aktiviert oder deaktiviert ist: LOCKED = Schreibschutz vorhanden (aktiviert) UNLOCKED = kein Schreibschutz (deaktiviert)		
	<ol> <li>Die Block-Betriebsart befindet sich im falschen Modus. Bestimmte Parameter können nur im Modus OOS (außer Betrieb) oder MAN (manuell) verändert werden → Setzen Sie die Betriebsart des Blockes auf den erforderlichen Modus → Parametergruppe MODE_BLK.</li> </ol>		
	<ul> <li>4. Der eingegebene Wert befindet sich außerhalb des festgelegten Eingabebereichs für den betreffenden Parameter:</li> <li>→ Passenden Wert eingeben</li> <li>→ Eingabebereich ggf. vergrößern</li> </ul>		
	<ol> <li>Transducer Blöcke: Die Programmierebene ist nicht freigegeben → Freigabe durch Code-Eingabe im Parameter "Access – Code" oder über den Service-Code in den Service-Parametern.</li> </ol>		
Transducer Block: Die herstellerspezifi- schen Parameter sind nicht sichthar	Die Gerätebeschreibungsdatei (Device Description, DD) wurde noch nicht in das Hostsystem oder in das Konfigurationsprogramm geladen $\rightarrow$ Laden Sie die Datei auf das Konfigurationssystem herunter.		
	Bezugsquellen der DD $\rightarrow \square$ 90		
	Hinweis! Vergewissern Sie sich, dass Sie für die Einbindung von Feldgeräten ins Hostsystem die richtigen Systemdateien verwenden. Entsprechende Versionsangaben können beim Messgerät über folgende Funktionen/Parameter abgefragt werden:		
	<ul> <li>Vor-Ort-Anzeige:</li> <li>HOME → GRUNDFUNKTIONEN → FOUND. FIELDBUS → INFORMATION → DEVICE REVISION (6243)</li> <li>HOME → GRUNDFUNKTIONEN → FOUND. FIELDBUS → INFORMATION → DD REVISION (6244)</li> </ul>		
	<ul> <li>FF-Schnittstelle:</li> <li>Resource Block → Parameter DEV_REV</li> <li>Resource Block → Parameter DD_REV</li> </ul>		
	Beispiel (Vor-Ort-Anzeige): Anzeige in der Funktion DEVICE REVISION (6243) $\rightarrow$ 04 Anzeige in der Funktion DD REVISION (6244) $\rightarrow$ 01 Benötigte Gerätebeschreibungsdatei (DD) $\rightarrow$ 0401.sym / 0401.ffo		
Analog Input Fkt.Block: Der Ausgangswert OUT wird trotz gültigem Sta- tus "GOOD" nicht aktuali- siert.	Die Simulation ist aktiv $\rightarrow$ Deaktivieren Sie die Simulation über die Parametergruppe SIMULATE.		
Fehlermeldungen			
Fehlermeldungen im FF-Konfigurationsprogramm → 🗎 83 Fehlermeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige → 🗎 83			
ý			
Andere Fehlerbilder (ohr	ne Fehlermeldung)		
Es liegen andere Fehler- bilder vor.	Diagnose und Behebungsmaßnahmen → 🗎 89		

## 9.2 System-/Prozessfehlermeldungen

## Allgemeine Hinweise

Auftretende System- und Prozessfehler werden vom Messgerät grundsätzlich zwei Fehlermeldetypen fest zugeordnet und damit unterschiedlich gewichtet:

Fehlermeldetyp "Störmeldung":

- Der Messbetrieb wird bei dieser Meldung sofort unterbrochen bzw. gestoppt!
- Darstellung auf dem FOUNDATION Fieldbus → Störmeldungen werden über den Statuszustand "BAD" des AI-Ausgangparameters OUT an nachgeschaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.
- Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow$  Es erscheint ein blinkendes Blitzsymbol ( $\frac{1}{2}$ )

Fehlermeldetyp "Hinweismeldung":

- Der Messbetrieb läuft trotz dieser Meldung normal weiter!
- Darstellung auf dem FOUNDATION Fieldbus → Hinweismeldungen werden über den Statuszustand "UNCERTAIN" des AI-Ausgangparameters OUT an nachgeschaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.
- Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow$  Es erscheint ein blinkendes Ausrufezeichen (!).

Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" eingestuft und angezeigt. Simulationen im Transducer Block "Flow", sowie die Messwertunterdrückung erkennt das Messsystem dagegen nur als "Hinweismeldung".

## Fehlermeldungen in FF-Konfigurationsprogrammen → siehe Tabelle

Das Erkennen und Melden von System-/Prozessfehlern erfolgt beim Promag 55 in den Transducer Blöcken. Angezeigt werden solche Fehler über folgende in der FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation festgelegten Parameter:

- BLOCK\_ERR
- Transducer Error

Im Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) werden über den Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" (herstellerspezifisch) detaillierte Fehlerursachen bzw. Gerätestatusmeldungen angezeigt  $\rightarrow$  Tabelle.

## Fehlermeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige → siehe Tabelle

Ausführliche Erläuterungen zur Darstellung von Fehlermeldungen finden Sie auf  $\rightarrow \square$  56.

## 9.2.1 Liste der Systemfehlermeldungen

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung	
* Beir (herst	* Beim FF erfolgt die Anzeige von Fehlermeldungen im Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) über Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" (herstellerspezifisch).				
S = Sy 7 = St ! = Hi	rstemfehler örmeldung (mit Auswirkungen nweismeldung (ohne Auswirku	auf den Messbetrieb) Ingen auf den Messbetrieb)			
Nr. #	0xx → Hardware-Fehler				
001	Gerätestatusmeldung (FF): ROM / RAM failure – Err. No. 001	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: ROM-/RAM-Fehler. Fehler beim Zugriff auf den Programmspeicher (ROM) oder Arbeits-	
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> S: SCHWERER FEHLER 7: # 001	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	speicher (RAM) des Prozessors. Behebung: Messverstärkerplatine austauschen. Freatzteile $\rightarrow \square$ 91	
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)		
011	Gerätestatusmeldung (FF): Amplifier EEPROM failure – Err. No. 011	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: Messverstärker mit fehlerhaftem EEPROM Behebuna:	
	Vor-Ort-Anzeige: S: AMP HW-EEPROM	Transducer_Error = Data integrity error (Datenfehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Messverstärkerplatine austauschen. Ersatzteile → 🗎 91	
	7:#011		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)		
012	Gerätestatusmeldung (FF): Amplifier EEPROM data inconsistent –	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: Fehler beim Zugriff auf Daten des Messverstär- ker-EEPROM	
	Err. No. 012 Vor-Ort-Anzeige:	Transducer_Error = Data integrity error (Datenfehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: Führen Sie einen "Warmstart" durch (= Aufstar- tan des Messevetoms ohne Netzunterbruch)	
	5: AMP SW-EEPROM 7: # 012		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ul> <li>FF: Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) → Parameter "Sys. – Reset" RESTART SYSTEM</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: ÜBERWACHUNG → SYS-</li> </ul>	
				TEM $\rightarrow$ BETRIEB $\rightarrow$ SYSTEM RESET ( $\rightarrow$ NEUSTART)	
031	Gerätestatusmeldung (FF): S-DAT failure / S-DAT not inserted –	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	<ul><li>Fehlerursache:</li><li>S-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt (oder fehlt).</li></ul>	
	Err. No. 031 Vor-Ort-Anzeige: S: SENSOR HW-DAT 7: # 031	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh-	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	2. S-DAT ist defekt. <i>Behebung:</i>	
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist.</li> <li>S-DAT ersetzen, falls defekt. Ersatzteile →</li></ol>	
032	Gerätestatusmeldung (FF): S-DAT data inconsistent – Err. No. 032	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kom- patibel zur bestehenden Messelektronik is Prüfung anhand: - Ersatzteil-Setnummer	
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> S: SENSOR SW-DAT 7: # 032	or-Ort-Anzeige:       Transducer_Error = Data         SENSOR SW-DAT       integrity error (Datenfehler)         # 032	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	- Hardware Revision Code	
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von	<ul> <li>Ersatzteile →  <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(2)</sup></li></ul>	
			uen fransuucer Blocken)	cken.	

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung
041	Gerätestatusmeldung (FF): T-DAT failure – Err. No. 041	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: 1. T-DAT ist nicht korrekt auf die Messver- stärkerplatine gesteckt (oder fehlt).
	Vor-Ort-Anzeige: S: TRANSM. HW-DAT 7: # 041	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	2. T-DAT ist defekt. Behebung: :
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ol> <li>Deerpruten Sie, ob der 1-DA1 korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist.</li> <li>T-DAT austauschen, falls defekt. Ersatzteile →</li></ol>
042	Gerätestatusmeldung (FF): T-DAT data inconsistent – Err. No. 042	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kom- patibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand:
	Vor-Ort-Anzeige: S: TRANSM. SW-DAT	Transducer_Error = Data integrity error (Datenfehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	- Ersatztell-Sethummer - Hardware Revision Code
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ol> <li>Messelektromkplatnen ggl. austauschen.</li> <li>Ersatzteile →          <sup>(a)</sup> 90</li> <li>T-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.</li> </ol>
Nr. #	$1xx \rightarrow Software-Fehler$			
101	Gerätestatusmeldung (FF): GAIN ERROR AMPLIFIER – Err. No. 101	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: Gainabweichung gegenüber Referenzgain ist größer als 2%.
	Vor-Ort-Anzeige: S: GAIN FEHL. VERST. 7: # 101	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: Messverstärkerplatine austauschen → 🗎 90
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	
121	121 <i>Gerätestatusmeldung (FF):</i> Software compatibility problem amplifier –	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: I/O-Platine und Messverstärkerplatine sind aufgrund unterschiedlicher Software-Versio-
	I/O module – Err. No. 121 Vor-Ort-Anzeige:	Transducer_Error = I/O fai- lure (Eingangs-/Ausgangs- fehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	nen nur beschränkt miteinander kompatibel (evtl. eingeschränkte Funktionalität).
S: V / K KOMPA !: # 121	9. V / K KOMPATID. 1: # 121		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ul> <li>Die Anzeige erfolgt nur für 50 sekunden auf dem Display als Hinweismeldung (mit Eintrag in die Fehlerhistorie).</li> <li>Dieser Zustand unterschiedlicher Softwareversionen kann beim Tausch von nur einer Elektronikplatine auftreten; die erweiterte Funktionalität kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Die zuvor bestehende Softwarefunktionalität ist weiterhin verfügbar und der Messbetrieb möglich.</li> <li>Behebung:</li> <li>Bauteil mit niedriger Software-Version ist entweder mit der erforderlichen (empfohlenen) SW-Version via "FieldCare" zu aktualisieren oder das Bauteil ist auszutauschen. → 🗎 90</li> </ul>

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung
Nr. #	2xx → Fehler beim DAT / keir	n Datenempfang		
205	<i>Gerätestatusmeldung (FF):</i> Save to T-DAT failed – Err. No. 205	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	<i>Fehlerursache:</i> Datensicherung (Download) auf T-DAT fehlgeschlagen bzw. Fehler beim Zugriff
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> S: T-DAT LADEN !: # 205	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	(Upload) auf die im T-DAT gespeicherten Abgleichwerte. <i>Behebung:</i> 1 Überprüfen Sie ob der T-DAT korrekt auf
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ul> <li>die Messverstärkerplatine gesteckt ist.</li> <li>T-DAT austauschen, falls defekt →  <sup>(1)</sup> 90 Prüfen Sie vor einem DAT-Austausch, ob</li> </ul>
206	Gerätestatusmeldung (FF): Restore from T-DAT failed – Err. No. 206	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	das neue Ersatz-DAT kompatibel zur beste- henden Messelektronik ist. Prüfung anhand: – Freatzteil-Setnummer
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> S: T-DAT SPEICHERN !: <b>#</b> 206	Transducer_Error = Electro- nics failure (Elektronikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	<ul> <li>Hardware Revision Code</li> <li>Messelektronikplatinen ggf. austauschen</li> <li>→ ➡ ₽ 90</li> </ul>
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	, , ,,,
261	Gerätestatusmeldung (FF): Communication failure I/O –	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	Fehlerursache: Kommunikationsfehler. Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/O-Platine oder
	Err. No. 261 Vor-Ort-Anzeige: S: KOMMUNIKAT. I/O	Transducer_Error = I/O fai- lure (Kommunikationspro- bleme)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: Prüfen Sie, ob die Elektronikplatinen korrekt in die Platinenhalterung eingesteckt sind
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	→   91
Nr. #	$3xx \rightarrow System$ -Bereichsgrenze	en überschritten		
321	<i>Gerätestatusmeldung (FF):</i> Coil Current out of tolerance	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	<i>Fehlerursache:</i> Der Spulenstrom des Messaufnehmers ist außerhalb der Toleranz.
	Err. No. 321 <i>Vor-Ort-Anzeige:</i> Ş: TOL. SPULEN STR. <b>7</b> : <b>#</b> 321	Transducer_Error = Mecha- nical failure (Mechanikfeh- ler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: Warnung! Energieversorgung ausschalten bevor Manipu- Jatienen an Spulenetromkohol. Spulenetromkohol
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	belstecker oder Messelektronikplatinen durch- geführt werden!
				<ol> <li>Verdrahtung der Klemmen 41/42 überprü- fen →</li></ol>
				<ol> <li>Spulenstromkabelstecker überprüfen.</li> <li>Kompakt- und Getrenntausführung: Messelektronikplatinen ggf. austauschen</li> </ol>
				→ 🗎 91.

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung			
Nr. #	Nr. # 5xx → Anwendungsfehler						
501	Gerätestatusmeldung (FF): Download device software active –	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = UNCERTAIN	<i>Fehlerursache:</i> Neue Messverstärker-oder Kommunikations Softwareversion werden in das Messgerät gela-			
	Err. No. 501 Vor-Ort-Anzeige: S: SW -LIPDATE AKT	Transducer_Error = General Error (allgemeiner Fehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	den. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.			
	!: <b>#</b> 501		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<i>Behebung:</i> Warten Sie bis der Vorgang beendet ist. Der Neustart des Messgerätes erfolgt automatisch.			
502	Gerätestatusmeldung (FF): Up-/Download device soft- ware	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache: Über ein Bedienprogramm findet ein Up- oder Download der Gerätedaten statt. Das Ausfüh-			
	active – Err. No. 502	Transducer_Error = General Error (allgemeiner Fehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	ren weiterer Funktionen ist nicht möglich. Behebung: Warton Sie bis der Vorgang boondet ist			
	S: UP-/DOWNLO. AKT. !: # 502		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	warten sie bis der vorgang beender ist.			
Nr. #	6xx → Simulationsbetrieb akt	tiv					
601	Gerätestatusmeldung (FF): Positive zero return active – Err. No. 601		OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache:			
			OUT. SUBSTATUS = Non specific	Messwertunterdrückung ist aktiv.			
	Vor-Ort-Anzeige: S: M.WERTUNTERDR.			Diese Hinweismeldung hat höchste Anzeige- priorität!			
!: <b>#</b> 601	!: # 601			<ul> <li>Behebung:</li> <li>Messwertunterdrückung ausschalten:</li> <li>FF: Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1100) → Parameter "System - Positive Zero Return" → OFF</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: GRUNDFUNKTIONEN → SYSTEMPARAMETER → EINSTELLUNGEN → MESSWERTUNTERDR. (→ AUS)</li> </ul>			
691	<i>Gerätestatusmeldung (FF):</i> Simulation Failsafe active –	BLOCK_ERR = Simulation active (Simulation aktiviert)	OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache: Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) ist			
	Err. No. 691 Vor-Ort-Anzeige		OUT. SUBSTATUS = Non specific	aktiv. Behehung			
	S: SIM. FEHLERVERH. !: # 691		BLOCK_ERR = Simulation active	<ul> <li>Simulation ausschalten:</li> <li>FF: Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) → Parameter "Sys. – Sim.Failsafe Mode" → OFF</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: ÜBERWACHUNG → SYS-TEM → BETRIEB → SIM. FEHLERVERHALTEN (→ AUS)</li> </ul>			
692	Gerätestatusmeldung (FF): Simulation Volume flow	BLOCK_ERR = Simulation active (Simulation aktiviert)	OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache: Simulation der Messgröße ist aktiv.			
	Err. No. 692		OUT. SUBSTATUS = Non specific	Behebung: Simulation ausschalten:			
	Vor-Ort-Anzeige: S: SIM. MESSGRÖSSE !: # 692		BLOCK_ERR = Simulation active	<ul> <li>FF: Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1400) → Parameter "Simulation - Measu- rand" → OFF</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: ÜBERWACHUNG → SYS- TEM → BETRIEB → SIM. MESSGRÖSSE (→ AUS)</li> </ul>			

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung
-	No Communication to Amplifier	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now (Gerät muss gewartet werden)	OUT. QUALITY = BAD	<i>Fehlerursache:</i> Kommunikationsfehler. Keine Kommunikation zum Messverstärker.
		Transducer_Error = General Error (allgemeiner Fehler)	OUT. SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: 1. Energieversorgung aus- und wieder ein- schalten
			BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	<ul> <li>2. Prüfen Sie, ob die Elektronikplatinen korrekt in die Platinenhalterung eingesteckt sind →</li></ul>

# 9.2.2 Liste der Prozessfehlermeldungen

Nr.	Fehlermeldungen: FOUNDATION Fieldbus (FF)* (Vor-Ort Anzeige)	Transducer Blöcke Fehlermeldungen	Analog Input Funktionsblock Fehlermeldungen	Fehlerursache/Behebung	
* Bein (herst	<sup>6</sup> Beim FF erfolgt die Anzeige von Fehlermeldungen im Transducer Block "Diagnosis" (Basisindex: 1600) über Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" herstellerspezifisch).				
P = Pr 7 = Sta ! = Hir	ozessfehler örmeldung (mit Auswirkungen nweismeldung (ohne Auswirku	auf den Messbetrieb) ngen auf den Messbetrieb)			
401	Gerätestatusmeldung (FF):		OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache:	
	Empty Pipe detected – Err. No. 401		OUT. SUBSTATUS = Non specific	Messrohr teilgefüllt oder leer.	
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> P: TEILFÜLLUNG			<ol> <li>Prozessbedingungen der Anlage überprü- fen.</li> </ol>	
	7:#401			2. Messrohr füllen.	
461	Gerätestatusmeldung (FF): EPD adjustment not possible -	Transducer_Error = Configu- ration error (Konfigurations- fehler)	OUT. QUALITY = UNCERTAIN	Fehlerursache: MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähig- keit zu gering oder zu hoch ist.	
	Err. No. 461 <i>Vor-Ort-Anzeige:</i> P: ABGL. N. OK !: # 461		OUT. SUBSTATUS = Non specific	Behebung: Die MSÜ-Funktion ist bei solchen Messstoffen nicht anwendbar!	
463	Gerätestatusmeldung (FF): EPD adjustment wrong – Err. No. 463	Transducer_Error = Configu- ration error (Konfigurations- fehler)	OUT. QUALITY = BAD	<i>Fehlerursache:</i> Die MSÜ-Abgleichwerte für volles bzw. leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft.	
	<i>Vor-Ort-Anzeige:</i> P: ABGL. VOLL = LEER		OUT. SUBSTATUS = Configuration error	Behebung: Abgleich wiederholen und Vorgehensweise	
	¥:#405		BLOCK_ERR = Input Failure (Fehlerhafter Eingangswert von den Transducer Blöcken)	genau beachten. 7 🗎 75	
467	Gerätestatusmeldung (FF): AO-Block Error–	BLOCK_ERR = Device needs maintenance now	OUT.QUALITY = BAD	<i>Fehlerursache:</i> Der an den AO-Block übermittelte Wert ist 0.	
	Err. No. 467 Vor-Ort-Anzeige: P: AO-BLOCK ERROR 7: # 467	Transducer _Error = Data integrity error	OUT.SUBSTATUS = Device Failure	Behebung: Stellen Sie sicher, dass der an den AO-Block übermittelte Wert größer 0 ist. → 🗎 65	

# 9.3 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen
S Hinweis! Zur Fehlerbehebung müssen ggf. Ein geführten Funktionen, z.B. DÄMPFU	stellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix geändert oder angepasst werden. Die nachfolgend auf- NG ANZEIGE usw., sind ausführlich im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" erläutert.
Anzeige negativer Durchflusswerte,	Ändern Sie das Vorzeichen der Durchfluss-Messgröße.
obwohl der Messstoff in der Rohrlei- tung vorwärts fließt.	1. FF: Transducer-Block "Flow" (Basisindex: 1400) $\rightarrow$ Parameter "Sys. – Install.Direction Sensor"
	2. Vor-Ort-Anzeige: HOME $\rightarrow$ GRUNDFUNKTIONEN $\rightarrow$ SYSTEMPARAMETER $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN $\rightarrow$ EINBAURICHT. AUFNEHMER
Unruhige Messwertanzeige trotz	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 🗎 46
kontinuierlichem Durchfluss.	<ul> <li>2. Der Messstoff ist zu inhomogen. Prüfen Sie folgende Messstoffeigenschaften:</li> <li>– Gasblasenanteil zu hoch?</li> <li>– Feststoffanteil zu hoch?</li> <li>– Leitfähigkeitsschwankungen zu hoch?</li> </ul>
	<ul> <li>3. Erhöhen Sie den Wert für die Systemdämpfung:</li> <li>FF: Analog Input Funktionsblock → Parameter PV_FTIME</li> <li>FF: Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1400) → Parameter "Sys. – Flow Damping"</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: HOME → GRUNDFUNKTIONEN → SYSTEMPARAMETER → EINSTELLUNGEN → SYSTEMDÄMPFUNG</li> </ul>
	<ul> <li>4. Erhöhen Sie den Wert für die Anzeigedämpfung:</li> <li>- FF: Transducer Block "Display" (Basisindex: 1800) → Parameter "Config. – Display Damping"</li> <li>- Vor-Ort-Anzeige: HOME → ANZEIGE → BEDIENUNG → GRUNDEINSTELLUNGEN → DÄMPFUNG ANZEIGE</li> </ul>
Die Messwertanzeige bzw. Mess- wertausgabe ist pulsierend oder schwankend, z.B. wegen Kolben-, Schlauch-, Membranpumpen oder Pumpen mit ähnlicher Fördercha-	<ol> <li>Erhöhen Sie den Wert für die Systemdämpfung:         <ul> <li>FF: Analog Input Funktionsblock → Parameter PV_FTIME</li> <li>FF: Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1400) → Parameter "Sys. – Flow Damping"</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: HOME → GRUNDFUNKTIONEN → SYSTEMPARAMETER → EINSTELLUNGEN → SYSTEMDÄMPFUNG</li> </ul> </li> </ol>
rakteristik.	<ol> <li>Erhöhen Sie den Wert für die Anzeigedämpfung:         <ul> <li>FF: Transducer Block "Display" (Basisindex: 1800) → Parameter "Config. – Display Damping"</li> <li>Vor-Ort-Anzeige: HOME → ANZEIGE → BEDIENUNG → GRUNDEINSTELLUNGEN → DÄMPFUNG ANZEIGE</li> </ul> </li> </ol>
Wird trotz Stillstand des Messstoffes	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 🗎 46
und gefülltem Messrohr ein gerin- ger Durchfluss angezeigt?	2. Prüfen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind.
<u></u>	<ul> <li>Geben Sie einen Wert (&gt;0) für die Schleichmenge ein oder erhöhen Sie diesen Wert:</li> <li>- FF: Transducer Block "Flow" (Basisindex: 1400) → Parameter "Low Flow Cut Off – On Value"</li> <li>- Vor-Ort-Anzeige: HOME → GRUNDFUNKTIONEN → PROZESSPARAMETER → EINSTELLUNGEN → EIN-PKT. SCHLEICHMENGE</li> </ul>
Wird trotz leerem Messrohr ein Messwert angezeigt?	<ol> <li>Führen Sie einen Leer- bzw. Vollrohrabgleich durch und schalten Sie danach die Messstoffüberwachung ein →</li></ol>
	2. Füllen Sie das Messrohr.
Die Störung kann nicht behoben werden oder es liegt ein anderes Fehlerbild vor. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihre zuständige Endress+Hauser-Service- organisation.	<ul> <li>Folgende Problemlösungen sind möglich:</li> <li>Endress+Hauser-Servicetechniker anfordern Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben: <ul> <li>Kurze Fehlerbeschreibung</li> <li>Typenschildangaben: Bestell-Code und Seriennummer → </li> <li>6</li> </ul> </li> <li>Rücksendung von Geräten an Endress+Hauser Beachten Sie unbedingt die erforderlichen Maßnahmen, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden → </li> <li>96 Legen Sie dem Durchfluss-Messgerät in jedem Fall das vollständig ausgefüllte Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine Kopiervorlage dieses Formulares befindet sich am Schluss der Betriebsanleitung.</li> <li>Austausch der Messumformerelektronik Teile der Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → </li> <li>90</li> </ul>

#### 9.4 Ersatzteile

Sie finden eine ausführliche Fehlersuchanleitung in den vorhergehenden Kapiteln  $\rightarrow \square$  79. Darüber hinaus unterstützt Sie das Messgerät durch eine permanente Selbstdiagnose und durch die Anzeige aufgetretener Fehler.

Es ist möglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geräteteile durch geprüfte Ersatzteile erfordert. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht der lieferbaren Ersatzteile.

#### Hinweis!

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation bestellen, unter Angabe der Seriennummer, die auf dem Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist  $\rightarrow \square 6$ .

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:

- Ersatzteil
- Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben, usw.)
- Einbauanleitung
- Verpackung



Abb. 48: Ersatzteile für Promag-Messumformer (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

- Netzteilplatine 1
- . Messverstärkerplatine 2 3
- I/O-Platine (Typ FOUNDATION Fieldbus) S-DAT (Sensor-Datenspeicher) 4
- 5 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
- F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
- 6 7 Anzeigemodul
- 8 Feldbus-Gerätestecker bestehend aus Stecker und Schutzkappe

## 9.4.1 Ein-/Ausbau von Elektronikplatinen

#### Feldgehäuse



- Warnung!
- Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen  $\rightarrow \blacksquare$  49:

- 1. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 2. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt:
   Seitliche Verriegelungstasten (1.1) drücken und Anzeigemodul entfernen.
   Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstärkerplatine abziehen.
- 3. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) lösen und Abdeckung entfernen.
- 4. Ausbau von Netzteilplatine (4) und I/O-Platine (6): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 5. Ausbau der Messverstärkerplatine (5):
  - Stecker des Elektrodenkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
  - Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (5.2) lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
  - Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken, und Platine aus der Halterung ziehen.
- 6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 49: Feldgehäuse: Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

- Vor-Ort-Anzeige 1
- 1.1 1.2 2 3
- Vor-Ort-Anzeige Verriegelungstaste Flachbandkabel (Anzeigemodul) Schrauben Elektronikraumabdeckung Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine Messverstärkerplatine Elektrodenkabel (Sensor) Spulenstromkabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) I/O-Platine (Typ FOUNDATION Fieldbus) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
- 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7

### Wandaufbaugehäuse

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.

## Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen  $\rightarrow$   $\blacksquare$  50:

- 1. Schrauben lösen und Gehäusedeckel (1) aufklappen.
- 2. Schrauben des Elektronikmoduls (2) lösen. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und danach soweit als möglich aus dem Wandaufbaugehäuse herausziehen.
- 3. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstärkerplatine (7) abzuziehen: – Stecker des Elektrodenkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3)
  - Stecker des Spulenstromkabels (7.2): Dazu Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (7.2) lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
  - Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls
- 4. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) lösen und Abdeckung entfernen.
- 5. Ausbau von Platinen (6, 7, 8): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (5) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 50: Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

- Gehäusedeckel 1 2
  - Elektronikmodul
- 3
- Elektronikmodul Flachbandkabel (Anzeigemodul) Schrauben Elektronikraumabdeckung Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine Messverstärkerplatine Elektrodenkabel (Sensor) Spulenstromkabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datageneicher)

- 4 5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9
- Spileristionmabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) I/O-Platine (Typ FOUNDATION Fieldbus) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)



## Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

Die Gerätesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine  $\rightarrow \blacksquare 51$ Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. Netzteilplatine ausbauen  $\rightarrow \square$  91
- 3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerätesicherung (2) ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:
  - 20...260 V AC / 20...64 V DC → 2,0 A träge/250 V; 5,2 × 20 mm
  - Ex-Geräte  $\rightarrow$  siehe entsprechende Ex-Dokumentation
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.



Abb. 51: Austausch der Gerätsicherung auf der Netzteilplatine

- 1 Schutzkappe
- 2 Gerätesicherung

# 9.5 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

## 9.6 Entsorgung

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften!

# 9.7 Software-Historie

Datum	Software-Version	Software-Änderungen	Dokumentation
10.2009	3.00.XX	Einführung neue FOUNDATION Fieldbus I/O- Platine Verkürzte Ausführungszeiten: - Analog Input Funktionsblöcke 15 (je 18 ms) - PID Funktionsblock (25 ms) - Discrete Output Funktionsblock (18 ms) - Integrator Funktionsblock (18 ms) Software-Anpassungen: - ITK Version: 5.01 - CFF Version: 1.8	71089882/07.09
01.2007	2.00.XX	<ul> <li>Neue Ausführungszeiten:</li> <li>Analog Input Funktionsblöcke 15 (20 ms)</li> <li>Discrete Output Funktionsblock (20 ms)</li> <li>PID Funktionsblock (50 ms)</li> <li>Neue Funktionsblöcke:</li> <li>Arithmetic Funktionsblock (20 ms)</li> <li>Input Selector Funktionsblock (20 ms)</li> <li>Signal Characterizer Funktionsblock (20 ms)</li> <li>Integrator Funktionsblock (25 ms)</li> <li>Methode:</li> <li>Kommunikation</li> <li>Inbetriebnahme</li> <li>ITK Version: 5.01</li> </ul>	71031357/09.06
09.2006	1.01.02	Original-Software	71031357/09.06

	10	Technische Daten
	<b>10.1</b> → 🗎 4	Anwendungsbereich
	10.2	Arbeitsweise und Systemaufbau
Messprinzip	Magnetis	sch-induktive Durflussmessung nach dem Faraday'schen Gesetz.
Messeinrichtung	→ 🖺 6	
	10.3	Eingang
Messgröße	<ul><li>Durchf</li><li>Leitfäh</li></ul>	lussgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung) igkeit (ohne Temperaturkompensation)
Messbereich	<ul> <li>Durchf ten Me</li> <li>Leitfäh nicht v elektro</li> </ul>	lussgeschwindigkeit: Typisch v = 0,0110 m/s (0,0333 ft/s) mit der spezifizier- ssgenauigkeit igkeit s = 52000 $\mu$ S/cm erfügbar für Sensoren ohne Bezugselektrode (Promag H, Promag S mit Bürsten- den)
Messdynamik	Über 100 <b>10.4</b>	00 : 1 Ausgang
Ausgangssignal	Physikali Feldbu entspri Typ 11 Feldge mit int	sche Datenübertragung (Physical Layer Type): sinterface gemäß IEC 61158-2 cht der Gerätevariante Typ 112 der FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation: 2 Standard-Datenübertragung (±9 mA, symmetrisch), separate Versorgung des rätes (4-Leiter), eigensichere Ausführung der FF-Schnittstelle egriertem Verpolungsschutz
Ausfallsignal	Statusme	eldung gemäß Spezifikation des FOUNDATION Fieldbus
Link Master (LM) Unterstützung	Ja	
Link Master (Werkeinstellung) / Basic Device wählbar	Ja	
Gerät Basisstrom	12 mA	
Gerät Anlaufstrom	< 12 mA	
Gerät Fehlerstrom (FDE)	0 mA	

Gerät (Lift off) Mindest Spannung	9 V (H1-Segment)				
Zulässige Feldbus- Speisespannung	932 V				
Integriertem Verpolungs- schutz	Ja				
ITK Version	5.01				
Anzahl VCRs (Gesamt)	38				
Anzahl Link Objekten im VFD	40				
Galvanische Trennung	Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge und Energieversorgung sind untereinander galva- nisch getrennt				
Datenübertragungs- geschwindigkeit	31,25 kBit/s, voltage mode				
Buszeiten	Min. Ruhezeit zwischen zwei ' MIN_INTER_PDU_DELAY = 6	Telegrammen: o octet time (Übertr	ragungszeit pro octet	:)	
Blockinformationen, Ausführungszeiten	Block	Basisindex	Ausführungszeit [ms]	Funktionalität	
	Resource Block	400	-	Enhanced	
	Transducer Block "Flow"	1400	-	Vendor Specific	
	Transducer Block "Diagnosis"	1600	-	Vendor Specific	

		[ms]	
Resource Block	400	-	Enhanced
Transducer Block "Flow"	1400	-	Vendor Specific
Transducer Block "Diagnosis"	1600	-	Vendor Specific
Transducer Block "Display"	1800	-	Vendor Specific
Transducer Block "Totalizer"	1900	-	Vendor Specific
Transducer Block "Solids Content Flow"	2400	-	Vendor Specific
Transducer Block "Advanced Diagnostics"	2500	-	Vendor Specific
Analog Input Funktionsblock 1	500	18	Standard
Analog Input Funktionsblock 2	550	18	Standard
Analog Input Funktionsblock 3	600	18	Standard
Analog Input Funktionsblock 4	650	18	Standard
Analog Input Funktionsblock 5	700	18	Standard
Analog Output Funktionsblock (AO)	2300	18	Standard
Discrete Output Funktionsblock (DO)	850	18	Standard
PID Funktionsblock (PID)	900	25	Standard
Arithmetic Funktionsblock (ARTH)	1000	20	Standard
Input Selector Funktionsblock (ISEL)	1050	20	Standard
Signal Characterizer Funktionsblock (CHAR)	1100	20	Standard

Block	Basisindex	Ausführungszeit [ms]	Funktionalität
Integrator Funktionsblock (INTG)	1150	18	Standard

## Ausgangsdaten

## Transducer Blöcke / Analog Input Funktionsblöcke

Block	Prozessgröße	Channel-Parameter (AI Block)
Transducer Block "Flow"	Berechneter Massefluss	1
	Volumenfluss	2
Transducer Block "Totalizer"	Summenzähler 1	7
	Summenzähler 2	8
	Summenzähler 3	9

## Eingangsdaten

Discrete Output Funktionsblock (Kanal 16)

Zustandswechsel	Aktion
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 1	reserviert
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 2	Messwertunterdrückung EIN
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 3	Messwertunterdrückung AUS
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 4	reserviert
Discrete state 0 $\rightarrow$ Discrete state 5	reserviert
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 6	reserviert
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 7	Rücksetzen Summenzähler 1, 2, 3
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 8	Rücksetzen Summenzähler 1
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 9	Rücksetzen Summenzähler 2
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 10	Rücksetzen Summenzähler 3
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 27	Dauerhafte Speicherung: Aus
Discrete state $0 \rightarrow$ Discrete state 28	Dauerhafte Speicherung: Ein

## VCRs

VCRs (Insgesamt 48)	48
Permanent Entries	1
Client VCRs	0
Server VCRs	24
Source VCRs	23
Sink VCRs	0
Subscriber VCRs	23
Publisher VCRs	23

# 10.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	$\rightarrow \textcircled{38}, \rightarrow \textcircled{43}$
Versorgungsspannung	20260 V AC, 4565 Hz

	2064 V DC
Leistungsaufnahme	AC: <45 VA bei 260 V AC; <32 VA bei 110 V AC (inkl. Messaufnehmer) DC: <19 W (inkl. Messaufnehmer)
	Einschaltstrom: • Max. 2,5 A (< 200 ms) bei 24 V DC • Max. 2,5 A (<5 ms) bei 110 V AC • Max. 5,5 A (<5 ms) bei 260 V AC
Versorgungsausfall	<ul> <li>Überbrückung von min. 1 Netzperiode:</li> <li>EEPROM oder HistoROM/T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Energieversorgung</li> <li>HistoROM/S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten (Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt usw.)</li> </ul>
Potenzialausgleich	→ 🗎 46
Kabeleinführungen	<ul> <li>Energieversorgungs- und Elektrodenkabel (Ein-/Ausgänge):</li> <li>Kabelverschraubung M20 × 1,5 (812 mm / 0,31 0,47 inch)</li> <li>Kabelverschraubung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,516 mm / 0,370,63 inch)</li> <li>Kabeleinführungen für Gewinde ½" NPT, G ½"</li> </ul>
	<ul> <li>Verbindungskabel für Getrenntausführung:</li> <li>Kabelverschraubung M20 × 1,5 (812 mm / 0,31 0,47 inch)</li> <li>Kabelverschraubung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,516 mm / 0,370,63 inch)</li> <li>Kabeleinführungen für Gewinde <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" NPT, G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>
Kabelspezifikationen Getrenntausführung	→ 🗎 42
	10.6 Leistungsmerkmale
Referenzbedingungen	<ul> <li>Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukünftig ISO 20456</li> <li>Wasser, typisch +15+45°C (+59+113 °F); 0,57 bar (73101 psi)</li> <li>Angaben gemäß Kalibrierprotokoll</li> <li>Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen gemäß ISO 17025</li> </ul>
Max. Messabweichung	Volumenfluss
	Impulsausgang: • Standardmäßig: ±0,2% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert) • Mit Option Bürstenelektroden: ±0,5% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)
	Stromausgang: Zusätzlich typisch ± 5 μA
	Hinweis! Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs kei- nen Einfluss.



Abb. 52: Max. Messfehlerbetrag in % des Messwertes

#### Leitfähigkeit

- Max. Messabweichung nicht spezifiziert
- Ohne Temperaturkompensation

Wiederholbarkeit Volumenfluss

#### Vorumentruss

- Standardmäßig: max. ±0,1% v.M. ± 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)
- Mit Bürstenelektroden (Option): max. ±0,2% v.M. ± 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)

#### Leitfähigkeit

Max. ±5% v.M. (v.M. = vom Messwert)

## 10.7 Montage

Einbauhinweise	→ 🗎 12
Ein- und Auslaufstrecken	Einlaufstrecke: typisch $\ge$ 5 × DN Auslaufstrecke: typisch $\ge$ 2 × DN
Verbindungskabellänge	Bei der Getrenntausführung wird die zulässige Verbindungskabellänge L <sub>max</sub> von der Leitfähigkeit bestimmt $\rightarrow \bigoplus 18$

# 10.8 Umgebung

Umgebungstemperatur- bereich	Messumformer: • Standard: - Kompaktausführung: -20+50 °C (-4+122 °F) - Getrenntausführung: -20+60 °C (-4+140 °F) • Optional: - Kompaktausführung: -40+50 °C (-40+122 °F) - Getrenntausführung: -40+60 °C (-40+140 °F)
	Hinweis! Bei Umgebungstemperaturen unter –20 °C (–4 °F) kann die Ablesbarkeit der Anzeige beein- trächtigt werden.

	Messaufnehmer: • Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: –10+60 °C (+14+140 °F) • Flanschmaterial Edelstahl: –40+60 °C (–40+140 °F)					
	Achtung! Die min. und max. Messrohrauskleidungstemperaturen dürfen nicht überschritten werden (→ "Messstofftemperaturbereich").					
	<ul> <li>Folgende Punkte sind zu beachten:</li> <li>Montieren Sie das Messgerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen.</li> <li>Bei gleichzeitig hohen Umgebungs- und Messstofftemperaturen ist der Messumformer räumlich getrennt vom Messaufnehmer zu montieren (→ "Messstofftemperaturbereich").</li> </ul>					
Lagerungstemperatur	Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor- mer und Messaufnehmer.					
Schutzart	Messumformer					
	<ul> <li>Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure</li> </ul>					
	Messaufnehmer					
	<ul> <li>Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure</li> <li>Optional bei Getrenntausführung für Promag S bestellbar:</li> <li>– IP 68, Type 6P enclosure</li> </ul>					
Stoß- und Schwingungs-	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2-6					
festigkeit	(Hochtemperaturausführung: Es sind keine entsprechenden Angaben vorhanden)					
Innenreinigung						
	Achtung! Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur darf nicht überschritten werden.					
	CIP- Reinigung möglich: Promag S (mit PFA), Promag H					
	CIP- Reinigung nicht möglich: Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)					
	SIP- Reinigung möglich: Promag S (mit PFA), Promag H					
	SIP- Reinigung nicht möglich: Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)					
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	Nach IEC/EN 61326 sowie der NAMUR-Empfehlung NE 21					
	10.9 Prozess					
Messstofftemperaturbe- reich	Die zulässige Temperatur ist von der Messrohrauskleidung abhängig:					
	Promag S					
	<ul> <li>0+80 °C (+32+176 °F) bei Hartgummi (DN 65600 / 2½24")</li> <li>0+60 °C (+32+140 °F) bei Naturgummi (DN 65600 / 2½24")</li> <li>−20+50 °C (-4+122 °F) bei Polyurethan (DN 25600 / 124")</li> </ul>					

- -20...+180 °C (-4...+356 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen → siehe Diagramme
- -40...+130 °C (-40...+266 °F) bei PTFE (DN 15...600 / ½...24"), Einschränkungen → siehe Diagramme



Abb. 53: Kompaktausführungen Promag S (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 $T_A$  = Umgebungstemperatur;  $T_F$  = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche → Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur für Edelstahlflansche 2 = Schräg schraffierte Fläche → Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C



Abb. 54: Getrenntausführungen (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 $\begin{array}{l} T_{A} = Umgebungstemperatur; T_{F} = Messstoff temperatur; HT = Hochtemperaturaus f \"uharmondown I is loadion 1 = Hellgraue Fl\"ache \rightarrow Temperatur bereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur f \"ur Edelstahlflansche 2 = Schr\"ag schrafterte Fl\"ache \rightarrow Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and the schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstoff temperatur max. 130°C (-14...-40 °C) and temperatur max. 140°C (-14...-40 °C) and temperatur max. 140°C (-14...-40 °C) and temperatur ma$ 

#### Promag H

Messaufnehmer:

- DN 2...25: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- DN 40...100: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

	Dichtungen: • EPDM: -20+150 °C (-4+302 °F) • Silikon: -20+150 °C (-4+302 °F) • Viton: -20+150 °C (-4+302 °F) • Kalrez: -20+150 °C (-4+302 °F)				
Leitfähigkeit	Die Mindestleitfähigkeit beträgt: ■ ≥ 5 µS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen				
	Hinweis! Bei der Getrenntausführung ist die notwendige Mindestleitfähigkeit außerdem von der Kabellänge abhängig → 🖺 18				
Druck-Temperatur- Kurven	Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse finden Sie in den "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerätes. Liste der ergänzenden Dokumentationen → 🗎 112.				
Messstoffdruckbereich (Nenndruck)	<ul> <li>Messaufnehmer Promag S</li> <li>EN 1092-1 (DIN 2501): PN 10 (DN 200600 / 824"), PN 16 (DN 65600 / 2½24"), PN 25 (DN 200600 / 824 "), PN 40 (DN 15150 / ½6 ")</li> <li>ASME B 16.5: Class 150 (DN ½24"), Class 300 (DN ½6")</li> <li>JIS B2220: 10 K (DN 50600 / 224"), 20 K (DN 15600 / ½24")</li> <li>AS 2129: Table E (DN 25/1", DN 50/2")</li> <li>AS 4087: Cl. 14 (DN 50/2")</li> </ul>				
	Promag H				
	Der zulässige Nenndruck ist abhängig vom Prozessanschluss, der Dichtung und Nennweite.				

Details finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information"  $\rightarrow \cong 112$ .

## Unterdruckfestigkeit (Messrohrauskleidung)

## Unterdruckfestigkeit Promag S in SI-Einheiten [mbar]

Messaufnehmer Nennweite	Messrohr- auskleidung	<b>Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten)</b> Grenzwerte für den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
[mm]		25°C         50°C         80°C         100°C         130°C         150°C         180°C							
25600	Polyurethan	0	0	-	-	-	-	-	
65600	Naturgummi	0	0	-	-	-	-	-	
65600	Hartgummi	0	0	0	-	-	-	_	

Messaufneh- mer Nennweite	Messrohr- auskleidung	<b>Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten)</b> Grenzwerte für den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Messstofftemperaturen						
[mm]		25 °C	80 °C	100 °C	130 °C	150 °C	180 °C	
15	PTFE	0	0	0	100	-	_	
25	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0	
32	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0	
40	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0	
50	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0	
65	PTFE/PFA	0/0	*	40/0	130/0	-/0	-/0	
80	PTFE/PFA	0/0	*	40/0	130/0	-/0	-/0	
100	PTFE/PFA	0/0	*	135/0	170/0	-/0	-/0	
125	PTFE/PFA	135/0	*	240/0	385/0	-/0	-/0	

150	PTFE/PFA	135/0	*	240/0	385/0	-/0	-/0	
200	PTFE/PFA	200/0	*	290/0	410/0	-/0	-/0	
250	PTFE	330	*	400	530	-	-	
300	PTFE	400	*	500	630	-	-	
350	PTFE	470	*	600	730	-	-	
400	PTFE	540	*	670	800	-	-	
450	PTFE							
500	PTFE	Kein Unterdruck zulässig!						
600	PTFE							
* Es kann kein Wert angegeben werden.								

## Unterdruckfestigkeit Promag S in US-Einheiten [psia = pounds/inch<sup>2</sup>]

Messaufnehmer Nennweite	Messrohr- auskleidung	<b>Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten)</b> Grenzwerte für den Absolutdruck [psia] bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
[inch]		77 °F   122 °F   176 °F   212 °F   266 °F   302 °F   356 °F							
124"	Polyurethan	0	0	-	-	-	-	-	
324"	Naturgummi	0	0	-	-	-	-	-	
324"	Hartgummi	0	0	0	-	-	-	-	

Messaufnehmer Nennweite	Messrohr- auskleidung	<b>Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten)</b> Grenzwerte für den Absolutdruck [psia] bei verschiedenen Messstofftemperaturen									
[inch]		77 °F	77 °F 176 °F 212 °F 266 °F 302 °F 356								
1/2"	PTFE	0	0	0	1,5	-	-				
1"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0				
1 1⁄2"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0				
2"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0				
3"	PTFE/PFA	0/0	*	0,6/0	1,9/0	-/0	-/0				
4"	PTFE/PFA	0/0	*	2,0/0	2,5/0	-/0	-/0				
6"	PTFE/PFA	2,0/0	*	3,5/0	5,6/0	-/0	-/0				
8"	PTFE/PFA	2,9/0	*	4,2/0	5,9/0	-/0	-/0				
10"	PTFE	4,8	*	5,8	7,7	-	-				
12"	PTFE	5,8	*	7,3	9,1	-	-				
14"	PTFE	6,8	*	8,7	10,6	-	-				
16"	PTFE	7,8	*	9,7	11,6	-	-				
18"	PTFE										
20"	PTFE		]	Kein Unterdr	ruck zulässig	!					
24"	PTFE										
* Es kann kein Wert angegeben werden.											

## Unterdruckfestigkeit Promag H (Messrohrauskleidung: PFA)

Promag H Nennweite		Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
		25 °C	80° C	100 °C	130 °C	150 °C	180 °C		
[mm]	[inch]	77 °F	176° F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F		
2150	<sup>1</sup> / <sub>12</sub> 6"	0	0	0	0	0	0		

## Durchflussgrenze

Nähere Angaben im Kapitel "Nennweite und Durchflussmenge"  $\rightarrow \square$  17.

#### Druckverlust

- Kein Druckverlust, falls der Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite erfolgt (bei Promag H erst ab DN8).

## 10.10 Konstruktiver Aufbau

# Bauform, MaßeDie Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmers und -umformers finden Sie in<br/>der separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerät, wel-<br/>che Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen können. Eine Liste der ver-<br/>fügbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergänzende Dokumentationen"<br/>> ≅ 112.

## Gewicht (SI-Einheiten)

**Promag S** Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewicht in Kilogramm [kg]								
	Kompaktausführung				Getrenntausführung (ohne Kabel)				
					Messaufnehmer			Messumformer	
[mm]	EN (DIN) / AS*		JIS		EN (DIN) / AS*		JIS		(Wandaufbaugehäuse)
15		6,5	-	6,5	PN 40	4,5	IOK	4,5	6,0
25		7,3		7,3		5,3		5,3	6,0
32	N 40	8,0		7,3		6,0		5,3	6,0
40	- <u>с</u> ,	9,4		8,3		7,4		6,3	6,0
50	1	10,6		9,3		8,6		7,3	6,0
65		12,0		11,1		10,0		9,1	6,0
80	PN 16	14,0		12,5	PN 16	12,0		10,5	6,0
100		16,0		14,7		14,0		12,7	6,0
125		21,5	10K 10K	21,0		19,5		19,0	6,0
150		25,5		24,5		23,5		22,5	6,0
200		45	-	41,9	PN 10	43		39,9	6,0
250	1	65		69,4		63		67,4	6,0
300	1	70		72,3		68		70,3	6,0
350	10	115		79		113		77	6,0
400	PN	135		100		133		98	6,0
450		175		128		173		126	6,0
500		175		142		173		140	6,0
600	Î	235		188		233		186	6,0
Messumformer (Kompaktausführung): 3,4 kg Hochtemperaturausführung: + 1,5 kg									

\* Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfügbar

<sup>•</sup> Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstücken nach DIN EN 545  $\rightarrow \cong 16.$ 



## Promag H

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführung (ohne Kabel; DIN)				
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)			
[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]			
2	5,2	5,7	2,0	6,0			
4	5,2	5,7	2,0	6,0			
8	5,3	5,8	2,0	6,0			
15	5,4	5,9	1,9	6,0			
25	5,5	6,0	2,8	6,0			
40	7,1	7,6	4,1	6,0			
50	7,6	8,1	4,6	6,0			
65	8,4	8,9	5,4	6,0			
80	9,0	9,5	6,0	6,0			
100	10,3	10,8	7,3	6,0			
125	15,7	16,2	12,7	6,0			
150	18,1	18,6	15,1	6,0			
Messumformer (Kompaktausführung): 3,4 kg							

## Gewicht (US-Einheiten)

## Promag S

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewicht in Pounds [lbs]						
	Kompak	tausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)				
			Messa	ufnehmer	Messumformer		
[inch]	ASME		ASME		(Wandaufbaugehäuse)		
1/2"		14		10	13		
1"		16		12	13		
1 1⁄2"		21		16	13		
2"		23		19	13		
3"		31		26	13		
4"		35		31	13		
6"	50	56	50	52	13		
8"	ss 1	99	ss 1	95	13		
10"	Cla	165	Cla	161	13		
12"		243		238	13		
14"		386		381	13		
16"		452		448	13		
18"		562		558	13		
20"		628		624	13		
24"		893		889	13		
Messumformer (Kompaktausführung): 7,5 lbs							

Hochtemperaturausführung: +3,3 lbs

Werkstoffe



## Promag H

Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführung (ohne Kabel; DIN)				
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)			
[in]	[lbs]	[lbs]	[lbs]	[lbs]			
<sup>1</sup> / <sub>12</sub> "	11,5	12,6	4,0	13,0			
<sup>1</sup> /8"	11,5	12,6	4,0	13,0			
3/8"	11,7	12,8	4,0	13,0			
1/2"	11,9	13,0	4,0	13,0			
1"	12,1	13,2	6,0	13,0			
1 1⁄2"	15,7	16,8	4,1	13,0			
2"	16,8	17,9	4,6	13,0			
3"	19,8	20,9	6,0	13,0			
4"	22,7	23,8	7,3	13,0			
6"	39,9	41,0	15,1	13,0			
Messumformer (Kompaktausführung): 7,5 lbs							

## Promag S

Gehäuse Messumformer:

- Kompakt- und Getrenntausführung: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat

Gehäuse Messaufnehmer:

- DN 15...300 (1/2...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- DN 350...600 (14...24"): Lackierter Stahl

#### Messrohr:

- DN < 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 oder 1.4306 (304L). Bei Flanschmaterial aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung.
- DN > 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304). Bei Flanschmaterial aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung.

#### Flansche:

- EN 1092-1 (DIN 2501): S235JRG2, S2345JR+N, P250GH, P245GH, A105, E250C, 1.4571, F316L
- (DN < 350/14": mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung) • ASME B16.5: A105, F316L
- (DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung)) JIS B2220: A105, A350 LF2, F316
- (DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung))
- AS 2129: A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung
- AS 4087: A105, P265GH, S275JR, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung

Erdungsscheiben: 1.4435 (316L) oder Alloy C-22

#### Elektroden:

- 1.4435, Platin, Alloy C-22, Tantal, Titan Gr. 2, Wolframkarbid-Beschichtung (bei Elektroden aus 1.4435)
- 1.4310 (302) (bei Bürstenelektroden), Duplex 1.4462, Alloy X750 (bei Bürstenelektroden)

Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
#### Promag H

Gehäuse Messumformer:

•	Kompakt-Gehäuse: Pulverlackbeschichteter	Aluminiumdruckguss	oder Edelstahl-Feldge-
	häuse (1.4301 (316L))		

- Wandaufbaugehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat
- Gehäuse Messaufnehmer: Edelstahl 1.4301
- Wandmontageset (Halterungsblech): Edelstahl 1.4301
- Messrohr: Edelstahl 1.4301

#### Auskleidungsmaterial:

PFA (USP Class VI; FDA 21 CFR 177.1550; 3A)

#### Flansche:

- Anschlüsse generell aus Edelstahl 1.4404, F316L
- Flansche (EN (DIN), ASME B 16.5, JIS) auch in PVDF
- Klebemuffe aus PVC

#### Elektroden:

- Standardmäßig: 1.4435
- Optional: Alloy C-22, Tantal, Platin (nur bis DN 25 (1"))

#### Dichtungen:

- DN 2...25: O-Ring (EPDM, Viton, Kalrez) oder Formdichtung (EPDM, Silikon, Viton)
- DN 40...150: Formdichtung (EPDM, Silikon)

#### Erdungsringe:

- Standardmäßig: 1.4435 (316L),
- Optional: Alloy C-22, Tantal

Elektrodenbestückung	Promag S
	Standardmäßig vorhanden bei 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich
	Optional vorhanden bei Messelektroden aus Platin: • 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion • 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich
	Bei Messrohr mit Naturgummiauskleidung in Kombination mit Bürstenelektroden: 2 Bürstenelektroden zur Signalerfassung
	Promag H
	<ul> <li>2 Messelektroden zur Signalerfassung</li> </ul>

- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion,
- nicht für DN 2...8 ( $\frac{1}{12}$ ...5/16")

Prozessanschlüsse

Promag S

	Flanschanschluss EN 1092-1 (DIN 2501):
	<ul> <li>DN &lt; 300: Form A</li> <li>DN &gt; 300: Form B</li> <li>DN 65 (2½") PN 16 und DN 600 (24") PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1</li> <li>ASME B16.5</li> <li>JIS B2220</li> <li>AS 2129</li> <li>AS 4087</li> </ul>
	Promag H
	Mit O-Ring: Schweißstutzen DIN (EN), ISO 1127, ODT/SMS Flansch EN (DIN), ASME, JIS Flansch aus PVDF EN (DIN), ASME, JIS Außengewinde Innengewinde Schlauchanschluss PVC-Klebemuffe
	Mit Formdichtung: • Schweißstutzen EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS • Clamp ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7 • Verschraubung DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145 • Flansch DIN 11864-2
Oberflächenrauigkeit	Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile.
	<ul> <li>Messrohrauskleidung → PFA: ≤ 0,4 µm (15 µin)</li> <li>Elektroden: 0,30,5 µm (1220 µin)</li> <li>Prozessanschluss aus rostfreiem Stahl (Promag H): <ul> <li>Mit O-Ring-Dichtung: ≤ 1,6 µm (63 µin)</li> <li>Mit aseptischer Dichtung: ≤ 0,8 µm (31,5 µin)</li> <li>Optional: ≤ 0,38 µm (15 µin)</li> </ul> </li> </ul>
	10.11 Bedienbarkeit

Anzeigeelemente	<ul> <li>Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen</li> <li>Anzeige individuell konfigurierbar für die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und Statusgrößen</li> <li>3 Summenzähler</li> <li>Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.</li> </ul>
Bedienelemente	<ul> <li>Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (□/±/E)</li> <li>Anwendungsspezifische Kurzbedienmenüs ("Quick-Setups") für die schnelle Inbetriebnahme</li> </ul>
Sprachpakete	<ul> <li>Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm "FieldCare".</li> <li>Zur Verfügung stehende Sprachpakete für die Bedienung in verschiedenen Ländern:</li> <li>West-Europa und Amerika (WEA): Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch</li> <li>Ost-Europa/Skandinavien (EES): Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch</li> <li>Süd- und Ost-Asien (SEA): Englisch, Japanisch, Indonesisch</li> </ul>

 China (CN): Englisch, Chinesisch

# 10.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hau- ser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Aust- ralian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI usw.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz rele- vanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern kön- nen.
Lebensmitteltauglichkeit	Promag S
-	Keine entsprechenden Zulassungen oder Zertifikate
	Promag H
	<ul> <li>3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert</li> <li>Dichtungen: FDA-konform (außer Kalrez-Dichtungen)</li> </ul>
Druckgerätezulassung	Die Messgeräte sind mit oder ohne PED bestellbar. Wenn ein Gerät mit PED benötigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Geräten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25 (1") ist dies weder möglich noch erforderlich.
	<ul> <li>Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.</li> <li>Geräte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet für folgende Messstoffarten: Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von größer oder kleiner gleich 0,5 bar (7,3 psi)</li> <li>Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.4 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.</li> </ul>
Zertifizierung FOUNDATION Fieldbus	Das Durchfluss-Messgerät hat alle durchgeführten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch die Fieldbus Foundation zertifiziert und registriert. Das Messgerät erfüllt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen:
	<ul> <li>Zertifiziert nach der FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation</li> <li>Das Messgerät erfüllt alle Spezifikationen des FOUNDATION Fieldbus-H1.</li> <li>Interoperability Test Kit (ITK), Revisionsstand 5.01: Das Messgerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden.</li> <li>Physical Layer Conformance Test der Fieldbus Foundation</li> </ul>
Externe Normen und Richtlinien	<ul> <li>EN 60529:</li> <li>Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).</li> </ul>
	<ul> <li>EN 61010-1</li> <li>Sicherheitsbestimmungen f ür elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborger äte.</li> </ul>
	<ul> <li>IEC/EN 61326</li> <li>"Emission gemäß Anforderungen für Klasse A".</li> </ul>

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).

 ANSI/ISA-S82.01
 Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling and related Equipment - General Requirements. Pollution degree 2, Installation Category II.

- CAN/CSA-C22.2 (No. 1010.1-92) Safety requirements for Electrical Equipment for Measurement and Control and Laboratory Use. Pollution degree 2, Installation Category I.
- NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik.
- NAMUR NE 43

Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.

 NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik.

# 10.13 Bestellinformationen

Ausführliche Bestellinformationen sind verfügbar:

- Im Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Land wählen → Messgeräte → Gerät wählen → Erweiterte Funktionen: Produktkonfiguration
- Bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale: www.endress.com/worldwide

#### Hinweis!

#### Produktkonfigurator - das Tool für individuelle Produktkonfiguration

- Tagesaktuelle Konfigurationsdaten
- Je nach Gerät: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder Bediensprache
- Automatische Überprüfung von Ausschlusskriterien
- Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschlüsselung im PDF- oder Excel-Ausgabeformat
- Direkte Bestellmöglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

## 10.14 Zubehör

Für Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser separat bestellt werden können  $\rightarrow \square$  77



Hinweis!

Ausführliche Angaben zu den betreffenden Bestellcodes erhalten Sie von Ihrer Endress+Hauser Serviceorganisation.

## 10.15 Ergänzende Dokumentation

- Durchfluss-Messtechnik (FA00005D/06)
- Technische Information Promag 55S (TI00071D/06)
- Technische Information Promag 55H (TI00096D/06)
- Beschreibung Gerätefunktionen Promag 55 (BA00127D/06)
- Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA

# Stichwortverzeichnis

#### Α

Anpassungsstücke (Einbau Messaufnehmer)	16
Anschluss	
siehe Elektrischer Anschluss	
Anzeige	
Anzeige- und Bedienelemente	51
Darstellung	52
Drehen der Anzeige	31
Vor-Ort-Anzeige	51
Applicator (Auslege-Software)	78
Ausfallsignal	97
Ausgangskenngrößen	97
Ausgangssignal	97
Auslaufstrecken	15
Austausch	
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)	91
Gerätesicherung	95
Außenreinigung	76
rabeline migany	, 0

## В

Bedienelemente	51
Bedienung	
Anzeige- und Bedienelemente	
FieldCare	57
Funktionsmatrix	54
Gerätebeschreibungsdateien	58
Bestellcode	
Messaufnehmer	. 7
Messumformer	.6
Bestellinformationen 1	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	. 4
Betriebssicherheit	5

# С

CE-Zeichen	111
CE-Zeichen (Konformitätserklärung)	9
Code-Eingabe (Funktionsmatrix)	55
Commubox FXA193	57
C-Tick Zeichen	111

### D

Datensicherung68Dichtungen76Promag H27Dichtungen (Prozessanschluss Messaufnehmer)20
Display
siehe Anzeige
Dokumentation, ergänzende 112
Druckgerätezulassung 111
Druckverlust
Allgemeine Angaben
Anpassungsstücke (Konfusoren, Diffusoren) 16
Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung 104
Durchflussmenge (in Abhängigkeit der Nennweite) 17

### Ε

Einbau

Promag H
Einbau Messaufnehmer
Abstützung, Fundamente (DN > 300)
Anpassungsstücke
Hochtemperaturausführung
Einbaubedingungen
Ein- und Auslaufstrecken
Einbau von Pumpen
Einbaulage (vertikal, horizontal).
Finbauort 12
Fallleitungen 13
Fundamente Abstützungen 16
Nennweite und Durchflussmenge 17
Teilgefüllte Rohrleitungen 12
Vibrationan 15
Finbaukontrolle (Checkliste) 3/
Einbaukonnione (Checkliste)
Einiauisueckeii
Ellisatzbeulliguligen
Elektrischer Anschluss
Anschlusskiemmenbelegung Messumformer 45
Anschlusskontrolle (Checkliste)
Kabelspezifikation (Getrenntausfunrung)
Messumformer 43,88
Potenzialausgleich
Schutzart
Elektroden
Bezugselektrode (Potenzialausgleich)
Elektrodenbestückung 109
Elektrodenreinigung (ECC)14
Messelektrodenachse
MSU-Elektrode14
Testimpulse (Belagsdetektion)71
Elektrodenreinigung
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" 14
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)42
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)
Feldgehäuse91
Wandaufbaugehäuse
Entsorgung
Erdung
Erdungsringe
Promag H
Ersatzteile
Europäische Druckgeräterichtlinie 111
Ex-Zulassung 111
F
Fallleitungen 13
F-Chip
Fehlerarten (System- und Prozessfehler) 56
Fehlergrenzen

# 

Fehlersuche und -behebung	79
FieldCare 5	57
Fieldcheck (Test- und Simulationsgerät) 7	78
FOUNDATION Fieldbus	
Hardware-Schreibschutz 5	59
Funktionen, Funktionsblöcke, Funktionsgruppen 5	54
Funktionsbeschreibungen	
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"	
Funktionsmatrix (Bedienung) 5	54
FXA193 7	78
G	
	20
Galvanische Trennung	18

Gerätebeschreibungsdateien	58
Gerätebezeichnung	6,97
Gerätefunktionen	
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktion	nen"
Gewichtsangaben	106-107

## Н

Hardware-Schreibschutz
FOUNDATION Fieldbus 59
Hilfsenergie (Versorgungsspannung) 99
Hochtemperaturausführung
Einbau
Temperaturbereiche
HOME-Position (Anzeige Betriebsmodus) 51

## I

Inbetriebnahme
Erst-Inbetriebnahme (FF-Schnittstelle)61
Leer-/Vollrohrabgleich (MSÜ)
Installations- und Funktionskontrolle
Isolation von Rohrleitungen (Einbau Promag S) 26

## К

Kabeleinführungen
Schutzart
Technische Angaben 100
Kabellänge (Getrenntausführung) 18
Kabelspezifikation
Getrenntausführung 42
Kabelspezifikation Getrenntausführung
Kabellänge, Leitfähigkeit
Kalibrierfaktor7
Konformitätserklärung (CE-Zeichen)9

# L

-
Lagerung 11
Lebensmitteltauglichkeit111
Leerrohrabgleich
siehe Messstoffüberwachung
Leerrohrabgleich (MSÜ)
Leistungsaufnahme 100

# М

Messeinrichtung	6,	97
Messgenauigkeit		~~
	1	.00
Messgroße	• •	97
Messpillizip	•••	97
Auskleidung Temperaturbereiche	1	02
Auskleidung, Interdruckfestigkeit	1	Ω2 Ω4
Messstoffdruckhereich	1	04
Messstoffleitfähigkeit	1	.01
Verbindungskabellänge (Getrenntausführung)		18
Messstofftemperaturbereiche		02
Messstoffüberwachung (MSÜ)		73
Allgemeine Bemerkungen		73
MSÜ-Elektrode		14
Messumformer		
Drehen Feldgehäuse		30
Drehen Feldgehäuse (Aluminium)		30
Drehen Feldgehäuse (Edelstahl)		30
elektrischer Anschluss		43
Montage Wandaufbaugehäuse		32
Verbindungskabellänge (Getrenntausführung)		18
Molche (Reinigung)		29
Montage		
Wandaufbaugehäuse		32
Montage Messaufnehmer		
siehe Einbau Messaufnehmer		
MSÜ		
siehe Messstoffüberwachung		
siehe Messstoffüberwachung N		
siehe Messstoffüberwachung <b>N</b> Nenndruck		
siehe Messstoffüberwachung <b>N</b> Nenndruck siehe Messstoffdruckbereich		
siehe Messstoffüberwachung <b>N</b> Nenndruck siehe Messstoffdruckbereich Normen, Richtlinien	1	.11
siehe Messstoffüberwachung <b>N</b> Nenndruck siehe Messstoffdruckbereich Normen, Richtlinien	1	.11
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P	1	.11
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus	1	.11
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben	1	.11
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren	1	.11 55 56
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H	1	.11 55 56
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen	1	.11 55 56 27
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau	1	.11 55 56 27 27
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")	1	.11 55 56 27 27 28
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen	1	11 55 56 27 27 28 29
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen	1	.11 55 56 27 27 28 29 29
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss	1    1	.11 55 56 27 27 28 29 29 29 .10
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Projensition	1    1	.11 55 56 27 28 29 29 10
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Prozessfehler         Definition	1   1	.11 55 56 27 28 29 29 10 56
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Prozessfehler         Definition         Prozessfehler ohne Anzeigemeldung         Prozessfehlermeldungen	1   	55 56 27 28 29 29 10 56 89
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Sperren         Promag H         Dichtungen         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Prozessfehler         Definition         Prozessfehler ohne Anzeigemeldung         Pumpen	1	.11 55 56 27 28 29 29 29 29 29 20 56 89 88
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Einbau         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Prozessfehler         Definition         Prozessfehler ohne Anzeigemeldung         Prozessfehlermeldungen	1 ••• ••• ••• ••• •••	111 555 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 88 89 88
siehe Messstoffüberwachung          N         Nenndruck         siehe Messstoffdruckbereich         Normen, Richtlinien         P         Programmiermodus         freigeben         sperren         Promag H         Dichtungen         Erdungsringe (DN 225, 1/12"1")         Reinigung mit Molchen         Schweißstutzen         Prozessanschluss         Prozessfehler         Definition         Prozessfehler ohne Anzeigemeldung         Pumpen         Einbauort	1	11 55 56 27 28 29 29 29 10 56 89 88 12
siehe Messstoffüberwachung N Nenndruck siehe Messstoffdruckbereich Normen, Richtlinien P Programmiermodus freigeben sperren Promag H Dichtungen Einbau Erdungsringe (DN 225, 1/12"1") Reinigung mit Molchen Schweißstutzen Prozessanschluss Prozessfehler Definition Prozessfehler Definition Prozessfehler ohne Anzeigemeldung Prozessfehlermeldungen Pumpen Einbauort Q	1	11 55 56 27 28 29 29 10 56 89 88 12
siehe Messstoffüberwachung N Nenndruck siehe Messstoffdruckbereich Normen, Richtlinien P Programmiermodus freigeben sperren Promag H Dichtungen Erdungsringe (DN 225, 1/12"1") Reinigung mit Molchen Schweißstutzen Prozessanschluss. Prozessfehler Definition Prozessfehler Definition Prozessfehler ohne Anzeigemeldung Prozessfehlermeldungen Pumpen Einbauort Q Quick Setup	1	111 555 27 27 27 29 29 29 29 29 29 10 56 89 88 12

~		
uick Setup)		
Datensicherung	 	68

#### R

Registrierte Warenzeichen	. 9
Reinigung (Außenreinigung)	76
Reinigung mit Molchen Promag H	29

## S

5
Schirmung 37
Schrauben-Anziehdrehmomente (Einbau Messaufneh-
mer) 21
Schreibschutz
Schutzart
Schweißstutzen Promag H 29
Schwingungsfestigkeit 102
S-DAT (HistoROM) 75
Seriennummer
Serviceinterface
Commubox FXA193 57
Commubox FXA291 78
Sicherheitshinweise
Sicherheitssymbole
Sicherung, Austausch 95
Software
Anzeige Messverstärker 60
Versionen (Historie) 96
Sprachpakete 110
Steckbrücke 59
Störungssuche und -behebung 79
Stoßfestigkeit
Systemfehler
Definition
Systemfehlermeldungen

## Т

T-DAT
verwalten 68
T-DAT (HistoROM)
Beschreibung 75
Temperaturbereiche
Lagerungstemperatur 102
Messstofftemperatur 102
Umgebungstemperatur 101
Transport Messaufnehmer 10
Typenschild
Anschlüsse
Messaufnehmer
Messumformer
U
Umgebungsbedingungen 101
Umgebungstemperatur
Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung 104
V
Verbindungskabellänge (Getrenntausführung) 101
Verdrahtung
siehe Elektrischer Anschluss
Versorgungsausfall 100

Versorgungsspannung (Hilfsenergie)99Vibrationen15Gegenmaßnahmen15

Stoß- und Schwingungsfestigkeit	102
Vollrohrabgleich (MSÜ)	. 73
Vor-Ort-Anzeige	
siehe Anzeige	

### W

Wandaufbaugehäuse, Montage	32
Warenannahme	10
Wartung	76
Werkstoffe 1	.08
_	

### Ζ

—	
Zertifikate	9
Zulassungen	9

www.addresses.endress.com

