Services

Betriebsanleitung Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus

Freistrahlendes Radar



BA01121F/00/DE/04.18

01.01.zz (Gerätefirmware)

71396486 2018-04-12









Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise zum Doku-	
	ment	6
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	DokumentfunktionDarstellungskonventionen1.2.1Warnhinweissymbole1.2.2Elektrische Symbole1.2.3Werkzeugsymbole1.2.4Symbole für Informationstypen1.2.5Symbole in Grafiken1.2.6Symbole am GerätErgänzende DokumentationBegriffe und AbkürzungenEingetragene Marken	6 6 6 7 7 8 8 9 10
2	Grundlegende Sicherheitshin-	
	weise	11
 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 	Anforderungen an das PersonalBestimmungsgemäße VerwendungArbeitssicherheitBetriebssicherheitProduktsicherheit2.5.1CE-Zeichen2.5.2EAC-KonformitätSicherheitshinweise (XA)	11 11 12 12 12 12 13 13
3	Produktbeschreibung	16
3.1	Produktaufbau 3.1.1 Micropilot FMR51 3.1.2 Micropilot FMR52 3.1.3 Elektronikgehäuse	16 16 16 17
4	Warenannahme und Produktidenti-	
	fizierung	18
4.1	Warenannahme	18
4.2	Produktidentifizierung	18 19
5	Lagerung, Transport	20
5.1	Lagerbedingungen	20
5.2	Produkt zur Messstelle transportieren	20
6	Montage	21
6.1	Einbaubedingungen	21
	6.1.1 Einbaulage	21
	6.1.2 Benaltereinbauten	22 22
	6.1.4 Messung in einem Kunststoffbehäl-	
	ter	23
	6.1.5 Optimierungsmöglichkeiten	23
6.2	Messbedingungen	24 25

63	Monta	ge von plattierten Flanschen
6.4	Einbau	frei im Behälter
	6.4.1	Hornantenne (FMR51)
	6.4.2	Messung von außen durch Kunst-
		stoffwände (FMR50/FMR51)
	6.4.3	Hornantenne frontbündig (FMR52) 30
6.5	Einbau	im Schwallrohr
0.12	651	Empfehlungen für das Schwallrohr 31
	652	Beisniel für die Konstruktion eines
	0.2.2	Schwallrohrs 32
66	Finhau	im Bynass 33
0.0	661	Empfehlungen für das Bypassrohr 33
	662	Beisniel für die Konstruktion eines
	0.0.2	Bypasses 34
67	Behält	er mit Wärmeisolierung 35
6.8	Messu	mformergehäuse drehen 35
6.9	Anzoia	a drehen 36
0.9	691	Deckel öffnen 36
	692	Anzeigemodul drehen 36
	693	Deckel Elektronikraum schliessen 37
6 1 0	Monta	gekontrolle 37
0.10	monta	
7	Flekt	rischer Anschluss 38
7 1	America	
/.1	AIISCIII	Viewwonhologung 20
	/.1.1 7 1 0	Kiefilinenbelegung
	/.L.Z	Kabelspezifikation
	7.1.5	Geratestecker
	7.1.4 7.1 F	Versorgungsspannung
7 0	/.1.5	Uberspannungsschutz
1.2	Messg	erat anschließen
	7.2.1	Anschlussraumdeckel omnen 43
	7.2.2	Anschliessen
	7.4.5	Steckbare Federkräftklemmen 44
7 0	/.2.4	Deckel Anschlussraum schliessen 45
1.5	Ansch	usskontrolle 45
8	Bedie	nmöglichkeiten
R 1	Üharsi	cht 47
0.1	8 1 1	Vor-Ort-Bedienung 47
	0.1.1 8 1 7	Bedienung mit abgesetztem
	0.1.2	Anzoigo- und Bodionmodul EHY50 //8
	012	Fornhodionung (9
82	Aufbai	und Funktionsweise des Bedienme-
0.2	nüc	
	0 7 1	Aufhau dog Monüg 50
	0.4.1	Autodu des Mellus
	0.2.2	Anwenderfonen und Infe Zugriffs-
	gno	Detongugriff - Sigherheit
Q 2	0.4.3 Angoio	valenzuynn - olthennet
0.0		Anzoigodorstollung
	0.J.I 0 J J	AllzeigeualStellully
	0.3.4 0.2.2	Deminificience 59 Zahlon und Toxt eingehen 60
	د.د.ט ۱۰ د ه	Vontovtmonü oufrufen
	0.2.4	

	8.3.5	Hüllkurvendarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul	63
9	Integ	ration in ein FOUNDATION	
	Fieldł	ous-Netzwerk	64
9.1	Gerätel	beschreibungsdatei (DD)	64
9.2	Integra	tion in das FF-Netzwerk	64
9.3	Gerätei	identifikation und -adressierung	64
9.4	Blockm	nodell	66
	9.4.1 9.4.2	Blocke der Geratesoftware Blockkonfiguration im Ausliefe-	66
95	7uordn	ung der Messwerte (CHANNEL) im AL	07
	Block .		67
9.6	Indexta	abellen der Endress+Hauser Parame-	
	ter		67
	9.6.1	Setup Transducer Block	68
	9.6.2	Advanced Setup Transducer Block	69
	9.6.3 9.6.4	Display Transducer Block	70 70
	965	Fxpert Configuration Transducer	70
	2.0.2	Block	71
	9.6.6	Expert Information Transducer	
		Block	73
	9.6.7	Service Sensor Transducer Block	74
	9.6.8	Service Information Transducer	74
	969	Advanced Diagnostics Transducer	/4
		Plock	- /
		DIUCK	/4
9.7	Metho	den	74 76
9.7 10	Methoo Inbet	riebnahme über Wizard	74 76 77
9.7 10 11	Method Inbet	riebnahme über Wizard	74 76 77
9.7 10 11	Method Inbeta Inbeta menü	riebnahme über Wizard	74 76 77 78
9.7 10 11 11.1	Method Inbett Inbett menü Installa	riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien-	74 76 77 78 78
9.7 10 11 11.1 11.2	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien	riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle	74 76 77 78 78 78
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3	Method Inbeta Inbeta Installa Bedien Füllstat	riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren	74 76 77 78 78 78 78 79
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4	Method Inbeta Inbeta Installa Bedien Füllsta Referen	riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren	74 76 77 78 78 78 78 79 81
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Method Inbetr Inbetr Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort-	74 76 77 78 78 78 78 79 81 82
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Method Inbeta Inbeta Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1	riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- ations- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige	74 76 77 77 78 78 78 78 79 81 82 82 82
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige Anpassung der Vor-Ort-Anzeige	74 76 77 78 78 78 78 78 78 78 79 81 82 82 82 82 82
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	Method Inbeth Inbeth Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige Anpassung der Vor-Ort-Anzeige uration verwalten lungen schützen vor unerlaubtem	74 76 77 78 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	Method Inbeth Inbeth Menü Installa Bedien Füllstat Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel Zugriff	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- ations- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige Anpassung der Vor-Ort-Anzeige uration verwalten lungen schützen vor unerlaubtem	74 76 77 78 78 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83 83 84
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12	Method Inbeta Inbeta Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfig Einstel Zugriff	den	74 76 77 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83 84
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12	Method Inbeth menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfigu Einstel Zugriff Inbeth Bedie	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- tions- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige Anpassung der Vor-Ort-Anzeige uration verwalten lungen schützen vor unerlaubtem riebnahme (blockorientierte nung)	74 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 81 82 82 82 83 84 84 85
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1	Method Inbeth menü Installa Bedien Füllstat Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel Zugriff Inbeth Bedie	den riebnahme über Wizard riebnahme über Bedien- ations- und Funktionskontrolle sprache einstellen ndmessung konfigurieren nzhüllkurve aufnehmen t-Anzeige konfigurieren Werkseinstellung der Vor-Ort- Anzeige Anpassung der Vor-Ort-Anzeige uration verwalten lungen schützen vor unerlaubtem riebnahme (blockorientierte nung)	74 76 77 78 78 78 78 78 78 78 82 82 82 82 83 84 85
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 12.2	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel Zugriff Inbeta Bedie Installa Blockko	den	74 76 77 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83 84 84 85 85
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 12.2	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfigu Einstel Zugriff Inbeta Bedieu Installa Blockka 12.2.1	den	74 76 77 78 78 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83 84 85 85 85 85
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 12.2	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien Füllsta: Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel Zugriff Inbeta Bedie Installa Blockka 12.2.1 12.2.2	den	74 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 82 82 82 82 83 84 85 85 85 85
9.7 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12 12.1 12.2	Method Inbeta Inbeta Menü Installa Bedien Füllsta Referen Vor-Or 11.5.1 11.5.2 Konfige Einstel Zugriff Inbeta Bedie Installa Blockko 12.2.1 12.2.2 3.2.2.4	den	74 76 77 78 78 78 78 79 81 82 82 82 83 84 85 85 85 85 85 85

	12.2.5 Weitere Parametrierung 86
12.3	Skalierung des Messwerts im AI Block 86
12.4	Sprache wählen
12.5	Füllstandmessung konfigurieren
12.6	Vor-Ort-Anzeige konfigurieren
	12.6.1 Werkseinstellung der Vor-Ort-
	Anzeige bei Füllstandmessungen 89
12.7	Konfiguration verwalten
12.8	Ereignisverhalten gemäß FOUNDATION
	Fieldbus-Spezifikation FF912 konfigurieren . 91
	12.8.1 Ereignisgruppen
	12.8.2 Zuordnungsparameter
	12.8.3 Konfigurierbarer Bereich
	12.8.4 Übertragung der Ereignismeldungen
	auf den Bus
12.9	Einstellungen schützen vor unerlaubtem
	Zugriff
	5
13	Diagnose und Störungsbehehung 99
10.1	
13.1	Allgemeine Storungsbenebung
	13.1.1 Allgemeine Fehler
10.0	13.1.2 Parametrierfehler
13.2	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige . 101
	13.2.1 Diagnosemeldung 101
12.2	13.2.2 Benebungsmalsnahmen aufrufen 103
13.3	Diagnoseereignis im Bedientool
13.4	Diagnosemelaungen im DIAGNOSTIC Trans-
1 D F	aucer Block (TRDDIAG) 105
13.5	Diagnoseliste
13.6	Liste der Diagnoseereignisse 106
13.7	Ereignis-Logbuch 107
	13.7.1 Ereignisnistorie
	13.7.2 Ereignis-Logbuch filtern 108
120	13.7.3 Liste der informationsereignisse 108
15.0	Firmware-Historie 109
1/	110
14	wartung 110
14.1	Außenreinigung 110
14.2	Dichtungen 110
15	Reparatur 111
15 1	Allgomoino Hinwoiso 111
17.1	Aligementer 111 15 1 1 Poparaturkonzont 111
	15.1.1 Reparatur von Ex-zertifizierten Gerä-
	ton 111
	15.1.3 Austausch von Flektronikmodulen 111
	15.1.9 Austausch von Electronikinouulen 111
15 2	Freatzteile 112
15.2	Rücksendung 112
15 A	Entsorauna 112
17.1	
16	7uhahön 110
10	LUDEII0I 113
16.1	Gerätespezifisches Zubehör 113
	16.1.1 Wetterschutzhaube 113
	16.1.2 Abgesetzte Anzeige FHX50 114
	16.1.3 Hornschutz für Hornantenne 115

	16.1.4 Hornschutz für Hornantenne mit
	variabler Antennenverlängerung 116
	16.1.5 Überspannungsschutz 117
	16.1.6 Gasdichte Durchführung 117
	16.1.7 Bluetoothmodul für HART-Geräte 118
16.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör 119
16.3	Servicespezifisches Zubehör 119
16.4	Systemkomponenten 119
17	Bedienmenü 120
17.1	Übersicht Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige) 120
17.2	Übersicht Bedienmenü (Bedientool) 126
17.3	Menü "Setup"
	17.3.1 Wizard "Ausblendung" 139
	17.3.2 Untermenü "Analog input 1 5" 140
	17.3.3 Untermenü "Erweitertes Setup" 142
17.4	Menü "Diagnose"
	17.4.1 Untermenü "Diagnoseliste" 185
	17.4.2 Untermenü "Ereignis-Logbuch" 186
	17.4.3 Untermenü "Geräteinformation" 187
	17.4.4 Untermenü "Messwerte" 189
	17.4.5 Untermenü "Analog input 1 5" 190
	17.4.6 Untermenü "Messwertspeicher" 192
	17.4.7 Untermenü "Simulation" 195
	17.4.8 Untermenü "Gerätetest"
	17.4.9 Untermenü "Heartbeat"
Stich	wortverzeichnis 203

1 Wichtige Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
\sim	Wechselstrom
\sim	Gleich- und Wechselstrom
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
÷	Schutzerde (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	 Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
A0013442	Torxschraubendreher
•	Schlitzschraubendreher

Symbol	Bedeutung
A0011219	Kreuzschlitzschraubendreher
A0011221	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel
A0011222	

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
×	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
►	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
ـ►	Ergebnis eines Handlungsschritts
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern
1., 2., 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich Kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.
×	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

1.2.6 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
$\Lambda \rightarrow \square$	Sicherheitshinweis Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung.
	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel Gibt den Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel an.

1.3 Ergänzende Dokumentation

Dokument	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information TI01040F (FMR51, FMR52)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung KA01125F (FMR51/FMR52, FOUNDATION Fieldbus)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.
Beschreibung Geräteparameter GP01017F (FMR5x, FOUNDATION Fieldbus)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter des Bedienmenüs. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezi- fische Konfigurationen durchführen.
Sonderdokumentation SD01087F	Handbuch zur Funktionalen Sicherheit Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlag- werk für anwendungsspezifi-sche Parameter und Hinweise.
Sonderdokumentation SD01870F	Handbuch für Heartbeat Verification and Heartbeat Monitoring Das Dokument beinhaltet die Beschreibungen der zusätzlichen Parameter und technischen Daten, welche mit den Anwendungspaketen Heartbeat Verification und Heartbeat Monitoring zur Verfügung stehen.

 Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
 Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)

• Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

1.4 Begriffe und Abkürzungen

Begriff/Abkür- zung	Erklärung			
BA	Dokumenttyp "Betriebsanleitung"			
KA	okumenttyp "Kurzanleitung"			
TI	Dokumenttyp "Technische Information"			
SD	Dokumenttyp "Sonderdokumentation "			
ХА	Dokumenttyp "Sicherheitshinweise"			
PN	Nenndruck			
MWP	MWP (Maximum working pressure/max. Betriebsdruck) Der MWP befindet sich auch auf dem Typenschild.			
ToF	Time of Flight - Laufzeitmessverfahren			
FieldCare	Skalierbares Software-Tool für Gerätekonfiguration und integrierte Plant-Asset-Manage- ment-Lösungen			
DeviceCare	Universelle Konfigurationssoftware für Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus und Ethernet Feldgeräte			
DTM	Device Type Manager			
DD	Gerätebeschreibung (Device description) für das HART-Kommunikations-Protokoll			
ϵ_r (DK Wert)	Relative Dielektrizitätskonstante			
Bedientool	Der verwendete Begriff "Bedientool" wird an Stelle folgender Bediensoftware verwendet: FieldCare / DeviceCare, zur Bedienung über HART Kommunikation und PC SmartBlue (App), zur Bedienung mit Smartphone oder Tablet für Android oder iOS			
BD	Blockdistanz; innerhalb der BD werden keine Signale ausgewertet.			
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung			
CDI	Common Data Interface			
PFS	Puls Frequenz Status (Schaltausgang)			
MBP	Manchester Bus Powered			
PDU	Protokoll-Dateneinheit (protocol data unit)			

1.5 Eingetragene Marken

FOUNDATION™ Fieldbus

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Endress+Hauser is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple®

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android®

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

KALREZ[®], VITON[®]

Eingetragene Marke der Firma DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON®

Eingetragene Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Alfa Laval Inc., Kenosha, USA

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen bestimmt. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 26 GHz und einer maximalen abgestrahlten Pulsleistung von 5,7 mW sowie einer mittleren Leistung von 0,015 mW(für die Ausführung mit erhöhter Dynamik: maximale Pulsleistung: 23,3 mW; mittlere Leistung: 0,076 mW) ist die freie Verwendung auch außerhalb von geschlossenen metallischen Behältern gestattet (zum Beispiel über Becken, offenen Kanälen oder Halden). Der Betrieb ist für Mensch und Tier völlig gefahrlos.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- ► Gemessene Prozessgrößen: Füllstand, Distanz, Signalstärke
- Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern; Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Grenzwerte in "Technischen Daten" einhalten.

Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftempertaur anehmen. Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- > Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ► Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ► Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen.

HINWEIS

Verlust des Schutzgrads durch Öffnen in feuchter Umgebung

▶ Wenn das Gerät in feuchter Umgebung geöffnet wird, ist der ausgewiesene Schutzgrad auf dem Typenschild aufgehoben. Der sichere Betrieb des Gerätes kann dadurch ebenfalls betroffen sein.

2.5.1 CE-Zeichen

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EG-Konformitätserklärung aufgeführt.

Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.

2.5.2 EAC-Konformität

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitätserklärung aufgeführt.

Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

2.6 Sicherheitshinweise (XA)

Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise (XA) bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.

Merkmal	Zulassung	Verfügbar für	Merkmal 020: "Hilfsenergie;Ausgang"				
010			A 1)	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
BA	ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6-T1 Ga	FMR51FMR52	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
BB	ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
BC	ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00680F	XA00680F	XA00680F	XA00688F	XA00680F
BD	ATEX: II 1/2/3 G Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc	FMR51FMR52	XA00678F	XA00678F	XA00678F	XA00686F	XA00678F
BG	ATEX: II 3 G Ex nA IIC T6-T1 Gc	FMR51FMR52	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
BH	ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6-T1 Gc	FMR51FMR52	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
BL	ATEX: II 1/2/3 G Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc	FMR51FMR52	XA00678F	XA00678F	XA00678F	XA00686F	XA00678F
B2	ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db	FMR51FMR52	XA00683F	XA00683F	XA00683F	XA00691F	-
B3	ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	FMR51FMR52	XA00684F	XA00684F	XA00684F	XA00692F	XA00684F
B4	ATEX:II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00681F	XA00681F	XA00681F	XA00689F	-
CD	CSA C/US DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	FMR51	XA01113F	XA01113F	XA01113F	XA01115F	XA01113F
C2	CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div. 2, Ex ia	FMR51FMR52	XA01112F	XA01112F	XA01112F	XA01114F	-
C3	CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div. 2, Ex d	FMR51FMR52	XA01113F	XA01113F	XA01113F	XA01115F	XA01113F
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	FMR51FMR52	XA01116F	XA01116F	XA01116F	XA01118F	-
FD	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	FMR51FMR52	XA01117F	XA01117F	XA01117F	XA01119F	XA01117F
FE	FM DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	FMR51	XA01117F	XA01117F	XA01117F	XA01119F	XA01117F
IA	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga	FMR51FMR52	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
IB	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
IC	IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00680F	XA00680F	XA00680F	XA00688F	XA00680F
ID	IECEx: Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc	FMR51FMR52	XA00678F	XA00678F	XA00678F	XA00686F	XA00678F

Merkmal	Zulassung	Verfügbar für	r Merkmal 020: "Hilfsenergie;Ausgang"				
010			A 1)	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
IG	IECEx: Ex nA IIC T6-T1 Gc	FMR51FMR52	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
IH	IECEx: Ex ic IIC T6-T1 Gc	FMR51FMR52	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
IL	IECEx: Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc	FMR51FMR52	XA00678F	XA00678F	XA00678F	XA00686F	XA00678F
I2	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEx: Ex ia IIIC Txx°C Da/Db	FMR51FMR52	XA00683F	XA00683F	XA00683F	XA00691F	-
I3	IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb IEXEx: Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	FMR51FMR52	XA00684F	XA00684F	XA00684F	XA00692F	XA00684F
I4	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA00681F	XA00681F	XA00681F	XA00689F	-
JA	JPN Ex d ia IIC T4 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01716F	XA01716F	-	-	-
JC	JPN Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01717F	XA01717F	-	-	-
JD	JPN Ex d [ia] IIC T1 Ga/Gb	FMR51	XA01717F	XA01717F	-	-	-
JE	JPN Ex d [ia] IIC T2 Ga/Gb	FMR51	XA01717F	XA01717F			
JF	JPN Ex d [ia] IIC T3 Ga/Gb	FMR52	XA01717F	XA01717F	-	-	-
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	FMR51FMR52	XA01045F	XA01045F	XA01045F	XA01047F	-
KB	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01045F	XA01045F	XA01045F	XA01047F	-
КС	KC Ex d[ia] IIC T6	FMR51FMR52	XA01046F	XA01046F	XA01046F	XA01048F	XA01046F
MA	INMETRO: Ex ia IIC T6 Ga	FMR51FMR52	XA01286F	XA01287F	XA01288F	XA01296F	-
MC	INMETRO: Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01292F	XA01292F	XA01293F	XA01298F	XA01294F
MH	INMETRO: Ex ic IIC T6 Gc	FMR51FMR52	XA01289F	XA01290F	XA01291F	XA01297F	-
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	FMR51FMR52	XA01199F	XA01199F	XA01199F	XA01208F	-
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01199F	XA01199F	XA01199F	XA01208F	-
NC	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMR51FMR52	XA01202F	XA01202F	XA01202F	XA01211F	XA01202F
NG	NEPSI Ex nA II T6 Gc	FMR51FMR52	XA01201F	XA01201F	XA01201F	XA01210F	XA01201F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	FMR51FMR52	XA01201F	XA01201F	XA01201F	XA01210F	XA01201F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex iaD 20/21 T85 90oC	FMR51FMR52	XA01205F	XA01205F	XA01205F	XA01214F	-

Merkmal	Zulassung	Verfügbar für		Merkmal 020	D: "Hilfsenergie	e;Ausgang"	
010			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
N3	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, DIP A20/21 T8590oC IP66	FMR51FMR52	XA01206F	XA01206F	XA01206F	XA01215F	XA01206F
8A	FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	FMR51FMR52	 XA01112F XA01113F XA01116F XA01117F 	 XA01112F XA01113F XA01116F XA01117F 	 XA01112F XA01113F XA01116F XA01117F 	 XA01114F XA01115F XA01118F XA01119F 	-

1) 2-Draht; 4-20mA HART

2) 2-Draht; 4-20mA HART; Schaltausgang

3) 2-Draht; 4-20mA HART, 4-20mA

4) 2-Draht; FOUNDATION Fieldbus, Schaltausgang

5) 2-Draht; PROFIBUS PA, Schaltausgang

6) 4-Draht 90-253VAC; 4-20mA HART

7) 4-Draht 10,4-48VDC; 4-20mA HART

Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind.

Wenn das Gerät für die abgesetzte Anzeige FHX50 vorbereitet ist (Produkstruktur: Merkmal 030 "Anzeige, Bedienung", Ausprägung L oder M), dann ändert sich die Ex-Kennzeichnung einiger Zertifikate gemäß folgender Tabelle ¹⁾

Merkmal 010 ("Zulassung")	Merkmal 030 ("Anzeige, Bedienung")	Ex-Kennzeichnung
BG	L, M oder N	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
BH	L, M oder N	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
В3	L, M oder N	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L, M oder N	IECEx Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
IH	L, M oder N	IECEx Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
I3	L, M oder N	IECEx Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, IECEx Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
MH	L, M oder N	Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
NG	L, M oder N	NEPSI Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
NH	L, M oder N	NEPSI Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
N3	L, M oder N	NEPSI Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, DIP A20/21 [ia D] TA, Txx°C IP6X

¹⁾ Für Zertifikate, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, bleibt die Ex-Kennzeichnung durch das FHX50 unbeeinflusst.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Micropilot FMR51



🖻 1 Aufbau des Micropilot FMR51 (26 GHz)

- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Einschraubgewinde
- 3 Hornantenne
- 4 Flansch
- 5 Antennenverlängerung

3.1.2 Micropilot FMR52



- 🖻 2 Aufbau des Micropilot FMR52 (26 GHz)
- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Tri-Clamp-Prozessanschluss
- 3 Milchrohradapter
- 4 PTFE-Hornfüllung
- 5 Flansch

3.1.3 Elektronikgehäuse



- 🗷 3 Aufbau des Elektronikgehäuses
- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Kabelverschraubungen (1 oder 2, je nach Geräteausführung)
- 5 Typenschild
- 6 I/O-Elektronikmodul
- 7 Anschlussklemmen (steckbare Federkraftklemmen)
- 8 Anschlussraumdeckel
- 9 Erdungsklemme

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

Bei Warenannahme prüfen:

- Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
- Ware unbeschädigt?
- Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- DVD mit Bedienprogramm vorhanden?
 Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) vorhanden?

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser-Vertriebsstelle.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer vom Typenschild in die *Endress+Hauser Operations App* eingben oder mit der *Endress+Hauser Oprations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

4.2.1 Typenschild



- 4 Typenschild des Micropilot
- 1 Gerätename
- 2 Herstelleradresse
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Prozessdruck
- 7 Antennenlänge (für FMR51 mit variabler Antennenverlängerung) Referenzlänge
- 8 Zertifikatssymbol
- 9 Zertifikat- und zulassungspezifische Daten
- 10 Schutzart: z.B. IP, NEMA
- 11 Dokumentnummer der Sicherheitshinweise: z.B. XA, ZD, ZE
- 12 2-D-Matrixcode (QR-Code)
- 13 Modifikationskennzeichen
- 14 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 15 Temperaturbeständigkeit des Kabels
- 16 Geräterevision (Dev.Rev.)
- 17 Zusatzinformationen zur Geräteausführung (Zertifikate, Zulassungen, Kommunikationsart): z.B. SIL, PROFI-BUS
- 18 Firmware Version (FW)
- 19 CE-Zeichen, C-Tick
- 20 Profibus PA: Profil-Version; FOUNDATION Fieldbus: Device ID
- 21 Prozessberührende Werkstoffe
- 22 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 23 Größe des Gewindes der Kabelverschraubungen
- 24 Maximale Prozesstemperatur
- 25 Signalausgänge
- 26 Betriebsspannung



5 Lagerung, Transport

5.1 Lagerbedingungen

- Zulässige Lagerungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Originalverpackung verwenden.

5.2 Produkt zur Messstelle transportieren

HINWEIS

Gehäuse oder Antennenhorn kann beschädigt werden oder abreißen. Verletzungsgefahr!

- Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- ► Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) nicht am Elektronikgehäuse und nicht am Antennenhorn befestigen, sondern am Prozessanschluss. Dabei auf den Schwerpunkt des Gerätes achten, so dass es nicht unbeabsichtigt verkippen kann.
- Sicherheitshinweise, Transportbedingungen f
 ür Ger
 äte
 über 18 kg (39.6 lbs) beachten (IEC61010).



6 Montage

6.1 Einbaubedingungen

6.1.1 Einbaulage



- Empfohlener Abstand A Wand Stutzenaußenkante: ~ 1/6 des Behälterdurchmessers. Das Gerät sollte aber auf keinen Fall näher als 15 cm (5,91 in) zur Tankwand montiert werden.
- Nicht mittig (2), da Interferenzen zu Signalverlust führen können.
- Nicht über dem Befüllstrom (3).
- Der Einsatz einer Wetterschutzhaube (1) wird empfohlen, um den Messumformer gegen direkte Sonneneinstrahlung oder Regen zu schützen.

6.1.2 Behältereinbauten



Vermeiden Sie, dass sich Einbauten (Grenzschalter, Temperatursensoren, Streben, Vakuumringe, Heizschlangen, Strömungsbrecher usw.) innerhalb des Strahlenkegels befinden. Beachten Sie dazu den Abstrahlwinkel $\rightarrow \square 24$.

6.1.3 Vermeidung von Störechos



Schräg eingebaute, metallische Blenden zur Streuung der Radarsignale helfen, Störechos zu vermeiden.

6.1.4 Messung in einem Kunststoffbehälter

Besteht die Außenwand des Behälters aus einem nicht leitfähigen Material (z. B. GFK) können Mikrowellen auch von aussenliegenden Störern (z. B. metallische Leitungen (1), Leitern (2), Roste (3), ...) reflektiert werden. Es sollten sich deshalb keine solchen Störer im Strahlenkegel befinden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Endress +Hauser.



6.1.5 Optimierungsmöglichkeiten

- Antennengröße
 - Je größer die Antenne, desto kleiner der Abstrahlwinkel α und umso weniger Störechos $\rightarrow \ \ \ 24.$
- Störechoausblendung Durch die elektronische Ausblendung von Störechos kann die Messung optimiert werden.

Siehe dazu Parameter **Bestätigung Distanz** (→ 🗎 136).

- Ausrichtung der Antenne Beachten Sie dazu die Markierung auf dem Flansch oder Einschraubstück →
 ⁽²⁾ 27 →
 ⁽²⁾ 30.
- Schwallrohr
- Zur Vermeidung von Störeinflüssen kann ein Schwallrohr verwendet werden → 🗎 31. ■ Schräg eingebaute, metallische Blenden

Diese streuen die Radarsignale und können so Störechos vermindern.

6.1.6 Abstrahlwinkel



🗷 5 Zusammenhang zwischen Abstrahlwinkel a, Distanz D und Kegelweite W

Als Abstrahlwinkel ist der Winkel α definiert, bei dem die Leistungsdichte der Radar-Wellen den halben Wert der maximalen Leistungsdichte annimmt (3dB-Breite). Auch außerhalb des Strahlenkegels werden Mikrowellen abgestrahlt und können von Störern reflektiert werden.

		FMR51			
Antennengröße	40 mm (1½ in)	50 mm (2 in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)	
Abstrahlwinkel α	23°	18°	10°	8°	
Distanz (D)	Kegeldurchmesser W				
3 m (9,8 ft)	1,22 m (4 ft)	0,95 m (3,1 ft)	0,53 m (1,7 ft)	0,42 m (1,4 ft)	
6 m (20 ft)	2,44 m (8 ft)	1,9 m (6,2 ft)	1,05 m (3,4 ft)	0,84 m (2,8 ft)	
9 m (30 ft)	3,66 m (12 ft)	2,85 m (9,4 ft)	1,58 m (5,2 ft)	1,26 m (4,1 ft)	
12 m (39 ft)	4,88 m (16 ft)	3,80 m (12 ft)	2,1 m (6,9 ft)	1,68 m (5,5 ft)	
15 m (49 ft)	6,1 m (20 ft)	4,75 m (16 ft)	2,63 m (8,6 ft)	2,10 m (6,9 ft)	
20 m (66 ft)	8,14 m (27 ft)	6,34 m (21 ft)	3,50 m (11 ft)	2,80 m (9,2 ft)	
25 m (82 ft)	10,17 m (33 ft)	7,92 m (26 ft)	4,37 m (14 ft)	3,50 m (11 ft)	
30 m (98 ft)	-	9,50 m (31 ft)	5,25 m (17 ft)	4,20 m (14 ft)	
35 m (115 ft)	-	11,09 m (36 ft)	6,12 m (20 ft)	4,89 m (16 ft)	
40 m (131 ft)	-	12,67 m (42 ft)	7,00 m (23 ft)	5,59 m (18 ft)	
45 m (148 ft)	-	-	7,87 m (26 ft)	6,29 m (21 ft)	
60 m (197 ft)	-	-	10,50 m (34 ft)	8,39 m (28 ft)	
70 m (230 ft)	-	-	-	9,79 m (32 ft)	

Kegeldurchmesser **W** in Abhängigkeit von Abstrahlwinkel α und Distanz **D**.

FMR52				
Antennengröße	50 mm (2 in)	80 mm (3 in)		
Abstrahlwinkel α	18°	10°		
Distanz (D)	Kegeldurchme	sser W		
3 m (9,8 ft)	0,95 m (3,1 ft)	0,53 m (1,7 ft)		
6 m (20 ft)	1,9 m (6,2 ft)	1,05 m (3,4 ft)		
9 m (30 ft)	2,85 m (9,4 ft)	1,58 m (5,2 ft)		
12 m (39 ft)	3,80 m (12 ft)	2,1 m (6,9 ft)		
15 m (49 ft)	4,75 m (16 ft)	2,63 m (8,6 ft)		
20 m (66 ft)	6,34 m (21 ft)	3,50 m (11 ft)		
25 m (82 ft)	7,92 m (26 ft)	4,37 m (14 ft)		
30 m (98 ft)	9,50 m (31 ft)	5,25 m (17 ft)		
35 m (115 ft)	11,09 m (36 ft)	6,12 m (20 ft)		
40 m (131 ft)	12,67 m (42 ft)	7,00 m (23 ft)		
45 m (148 ft)	-	7,87 m (26 ft)		
60 m (197 ft)	-	10,50 m (34 ft)		

6.2 Messbedingungen

- Bei siedenden Oberflächen, Blasenbildung oder Neigung zur Schaumbildung vorzugsweise FMR53 bzw. FMR54 verwenden. Je nach Konsistenz kann Schaum Mikrowellen absorbieren oder an der Schaumoberfläche reflektieren. Messungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Für FMR50, FMR51 und FMR52 ist in diesen Fällen die zusätzliche Option "Erhöhte Dynamik" empfohlen (Merkmal 540: "Anwendungspakete", Option EM).
- Bei starker Dampf- bzw. Kondensatbildung kann sich abhängig von Dichte, Temperatur und Zusammensetzung des Dampfes der max. Messbereich von FMR50, FMR51 und FMR52 reduzieren → FMR53 bzw. FMR54 einsetzen.
- Für die Messung absorbierender Gase wie Ammoniak NH₃ bzw. mancher Fluorkohlenwasserstoffe² Levelflex oder Micropilot FMR54 im Schwallrohr einsetzen.
- Der Messbereichsanfang ist dort, wo der Strahl auf den Tankboden trifft. Insbesondere bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen können Füllstände unterhalb dieses Punktes nicht erfasst werden.
- Bei Schwallrohranwendungen ist zu berücksichtigen, dass sich die elektromagnetischen Wellen außerhalb des Rohres nicht vollständig ausbreiten. Innerhalb des Bereichs C muss mit einer reduzierten Genauigkeit gerechnet werden. Ist dies nicht akzeptabel, empfehlen wir in solchen Applikationen den Nullpunkt in einem Abstand C (siehe Abb.) über das Rohrende zu legen.
- Bei Medien mit kleinem DK ($\epsilon_r = 1, 5 \dots 4$)³⁾ kann bei niedrigem Füllstand (kleiner Höhe **C**) der Tankboden durch das Medium hindurch sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer reduzierten Genauigkeit gerechnet werden. Ist dies nicht akzeptabel, empfehlen wir in diesen Applikationen den Nullpunkt in einem Abstand **C** (siehe Abb.) über den Tankboden zu legen.
- Mit FMR51, FMR53 und FMR54 ist eine Messung prinzipiell bis zur Antennenspitze möglich, jedoch sollte wegen Korrosion und Ansatzbildung das Messbereichsende nicht näher als A (siehe Abb.) an der Antennenspitze liegen. Bei FMR50 und FMR52 sollte insbesondere bei Kondensatbildung das Messbereichsende nicht näher als A (siehe Abb.) an der Antennenspitze liegen.

²⁾ Betroffene Verbindungen sind zum Beispiel R134a, R227, Dymel 152a

³⁾ Dielektrizitätskonstanten (DK-Werte) für viele wichtige in der Industrie verwendete Medien sind aufgeführt im DK-Handbuch (CP00019F) sowie in der "DC Values App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS).

- Bei Einsatz von FMR54 mit Planarantenne sollte insbesondere bei Medien mit kleiner Dielektrizitätszahl das Messbereichsende nicht näher als A: 1 m (3,28 ft) am Flansch liegen.
- Der kleinste mögliche Messbereich **B** (siehe Abb.) ist von der Antennenausführung abhängig.
- Die Behälterhöhe sollte mindestens **H** (siehe Tabelle) sein.



Gerät	A [mm (in)]	B [m (ft)]	C [mm (in)]	H [m (ft)]
FMR51	50(1,97)	> 0.2 (0.7)	50 250 (1 07 0 84)	> 0.2(1.0)
FMR52	200(7,87)	> 0,2 (0,7)	50 250 (1,97 9,84)	> 0,5 (1,0)

6.3 Montage von plattierten Flanschen

Flanschschrauben entsprechend der Anzahl der Flanschbohrungen verwenden.

• Schrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment anziehen (siehe Tabelle).

- Nachziehen nach 24 Stunden bzw. nach dem ersten Temperaturzyklus.
- Schrauben je nach Prozessdruck und -temperatur gegebenenfalls in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen.

Die PTFE-Flanschplattierung dient üblicherweise gleichzeitig als Dichtung zwischen dem Stutzen und dem Geräteflansch.

Flanschgröße	Anzahl Schrauben	empfohlenes Anzugsdrehmoment [Nm]	
		minimal	maximal
EN			
DN50/PN16	4	45	65
DN80/PN16	8	40	55
DN100/PN16	8	40	60
DN150/PN16	8	75	115
ASME			

Flanschgröße	Anzahl Schrauben	empfohlenes Anzugsdrehmoment [Nm]		
		minimal	maximal	
2"/150lbs	4	40	55	
3"/150lbs	4	65	95	
4"/150lbs	8	45	70	
6"/150lbs	8	85	125	
JIS				
10K 50A	4	40	60	
10K 80A	8	25	35	
10K 100A	8	35	55	
10K 150A	8	75	115	

6.4 Einbau frei im Behälter

6.4.1 Hornantenne (FMR51)

Ausrichtung

- Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.
 Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die maximale Reichweite reduziert sein.
- Zur Ausrichtung befindet sich eine Markierung auf dem Flansch (an einer Stelle zwischen den Flanschlöchern), dem Einschraubgewinde oder der Durchführung. Diese Markierung muss so gut wie möglich zur Tankwand ausgerichtet werden.





Je nach Geräteausführung kann die Markierung aus einem Kreis oder aus zwei parallelen Strichen bestehen.

Hinweise zum Stutzen

Für eine optimale Messung sollte die Antenne aus dem Stutzen ragen. Abhängig von der Antennengröße wird das durch folgende maximalen Stutzenhöhen erreicht:



🖻 6 Stutzenhöhe bei Hornantenne (FMR51)

Antenne ¹⁾	Maximale Stutzenhöhe H_{max}
BA: Horn 40mm/1-1/2"	86 mm (3,39 in)
BB: Horn 50mm/2"	115 mm (4,53 in)
BC: Horn 80mm/3"	211 mm (8,31 in)
BD: Horn 100mm/4"	282 mm (11,1 in)

1) Merkmal 070 der Produkststruktur

Bedingungen für längere Stutzen

Bei guten Reflexionseigenschaften des Messguts sind auch höhere Stutzen möglich. Die maximale Stutzenlänge H_{max} hängt dabei vom Stutzendurchmesser D ab:



Stutzendurchmesser D	Maximale Stutzenhöhe H _{max}	Empfohlene Antenne ¹⁾
40 mm (1,5 in)	100 mm (3,9 in)	BA: Horn 40mm/1-1/2"
50 mm (2 in)	150 mm (5,9 in)	BB: Horn 50mm/2"
80 mm (3 in)	250 mm (9,8 in)	BC: Horn 80mm/3"

Stutzendurchmesser D	Maximale Stutzenhöhe H _{max}	Empfohlene Antenne ¹⁾
100 mm (4 in)	500 mm (19,7 in)	BD: Horn 100mm/4"
150 mm (6 in)	800 mm (31,5 in)	BD: Horn 100mm/4"

1) Merkmal 070 der Produkststruktur

Wenn die Antenne nicht aus dem Stutzen ragt, folgendes beachten:

- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein. Wenn möglich sollte die Stutzenkante abgerundet sein.
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden.
- Bitte kontaktieren Sie Endress+Hauser f
 ür Anwendungen mit h
 öheren Stutzen als in der Tabelle angegeben.
- Für die Montage in langen Stutzen ist das Gerät mit einer Antennenverlängerung von bis zu 1000 mm (39,4 in) erhältich⁴⁾. Dadurch lässt sich erreichen, dass die Antenne aus dem Stutzen ragt.
 - Durch die Antennenverlängerung können Störechos im Nahbereich entstehen, das heißt dass gegebenenfalls der maximal messbare Füllstand verringert ist.

Hinweise zum Einschraubgewinde

Bei Geräten mit Einschraubgewinde muss abhängig von der Antennengröße das Horn eventuell zunächst demontiert und nach dem Einschrauben wieder montiert werden.

- Beim Einschrauben nur am Sechskant drehen.
- Werkzeug: Gabelschlüssel 55 mm
- Maximal erlaubtes Drehmoment: 60 Nm (44 lbf ft)

6.4.2 Messung von außen durch Kunststoffwände (FMR50/FMR51)

- Dielektrizitätskonstante des Mediums: $\varepsilon_r > 10$
- Möglichst Antenne 100 mm (4 in) verwenden.
- Der Abstand von der Antennenkante zum Tank sollte ca. 100 mm (4 in) betragen.
- Möglichst Montagepositionen vermeiden, bei denen sich Kondensat oder Ansatz zwischen Antenne und Behälter bilden kann.
- Bei Installationen im Freien sicherstellen, dass der Bereich zwischen Antenne und Tank vor Wettereinflüssen geschützt ist.
- Keine Ein- oder Anbauten zwischen der Antenne und dem Tank anbringen, die das Signal reflektieren können.

Geeignete Dicke der Tankdecke:

Durchstrahlter Stoff	PE	PTFE	PP	Plexiglas
DK / ϵ_r	2,3	2,1	2,3	3,1
Optimale Dicke ¹⁾	3,8 mm (0,15 in)	4,0 mm (0,16 in)	3,8 mm (0,15 in)	3,3 mm (0,13 in)

1) Weitere Dicken ergeben sich aus dem Vielfachen der angegebenen Werte (z. B. PE: 7,6 mm (0.3 in), 11,4 mm (0.45 in)

⁴⁾ Merkmal 610 "Zubehör montiert" der Produktstruktur

6.4.3 Hornantenne frontbündig (FMR52)

Ausrichtung

- Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.
 Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die max. Reichweite reduziert sein.
- Zur Ausrichtung befindet sich eine Markierung auf dem Flansch (an einer Stelle zwischen den Flanschlöchern) oder der Durchführung. Diese Markierung muss so gut wie möglich zur Tankwand ausgerichtet werden.



Je nach Geräteausführung kann die Markierung aus einem Kreis oder aus zwei parallelen Strichen bestehen.

Hinweise zum Stutzen



Image: Stutzenhöhe bei Hornantenne frontbündig (FMR52)

Antenne ¹⁾	Maximale Stutzenhöhe H _{max}
BO: Horn 50mm/2"	500 mm (19,7 in)
BP: Horn 80mm/3"	500 mm (19,7 in)

1) Merkmal 070 der Produktstruktur

📲 Bitte kontaktieren Sie Endress+Hauser bei Anwendungen mit höheren Stutzen.

- - Die PTFE-Flanschplattierung dient üblicherweise gleichzeitig als Dichtung zwischen dem Stutzen und dem Geräteflansch.

6.5 Einbau im Schwallrohr



🖻 8 Einbau im Schwallrohr

1 Markierung zur Ausrichtung der Antenne

- Bei Hornantenne: Markierung auf Schlitze ausrichten.
- Messungen durch einen offenen Kugelhahn mit Volldurchgang sind problemlos möglich.

6.5.1 Empfehlungen für das Schwallrohr

- Metallisch (ohne Email-Auskleidung; Kunststoff-Auskleidung auf Anfrage).
- Konstanter Durchmesser.
- Schwallrohr nicht größer als Antennendurchmesser.
- Durchmesserunterschied zwischen Hornantenne und innerem Durchmesser des Schwallrohrs so klein wie möglich.
- Schweißnaht möglichst eben und in die Achse der Schlitze gelegt.
- Schlitze 180° versetzt (nicht 90°).
- Schlitzbreite bzw. Durchmesser der Bohrungen max. 1/10 des Rohrdurchmessers, entgratet. Länge und Anzahl haben keinen Einfluss auf die Messung.
- Hornantenne so groß wie möglich wählen. Bei Zwischengrößen (z. B. 180 mm (7 in)) nächstgrößere Antennne verwenden und mechanisch anpassen (bei Hornantennen).
- Bei Übergängen, die z. B. bei der Verwendung eines Kugelhahns oder beim Zusammenfügen von einzelnen Rohrstücken entstehen, dürfen nur Spalte von max. 1 mm (0,04 in) entstehen.
- Das Schwallrohr muss innen glatt sein (gemittelte Rautiefe $R_a \le 6,3 \ \mu m$ (248 μin)). Als Messrohr gezogenes oder längsnahtverschweißtes Metallrohr verwenden. Verlängern des Rohrs mit Vorschweißflanschen oder Rohrmuffen möglich. Flansch und Rohr an den Innenseiten fluchtend und passgenau fixieren.
- Nicht durch Rohrwand schweißen. Das Schwallrohr muss innen glattwandig bleiben. Bei unbeabsichtigten Durchschweißungen an der Innenseite entstehende Unebenheiten und Schweißraupen sauber entfernen und glätten, da diese sonst starke Störechos verursachen und Füllgutanhaftungen begünstigen.
- Besonders bei kleinen Nennweiten darauf achten, dass die Flansche entsprechend der Ausrichtung (Markierung auf Schlitze ausgerichtet) auf das Rohr geschweißt werden.



6.5.2 Beispiel für die Konstruktion eines Schwallrohrs

- A Micropilot FMR50/FMR51: Horn 40 mm (1¹/₂")
- B Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Horn 80 mm (3")
- C Schwallrohr mit Schlitzen
- D Kugelhahn mit Volldurchgang
- 1 Markierung zur axialen Ausrichtung
- 2 Einschraubstück
- 3 z.B. Vorschweißflansch DIN2633
- 4 Φ Bohrung max. 1/10 Φ Rohr
- 5 Φ Bohrung max. 1/10 Φ Rohr; Bohrung einseitig oder durchgängig
- 6 Bohrung immer gratfrei
- 7 Öffnungsdurchmesser des Kugelhahns muss stets dem Rohrdurchmesser entsprechen; Kanten und Einschnürungen müssen vermieden werden.

6.6 Einbau im Bypass



- 9 Einbau im Bypass
- 1 Markierung zur Ausrichtung der Antenne
- 2 Tankverbindungsstücke
- Markierung im 90°-Winkel zu den Tankverbindungsstücken ausrichten.
- Messungen durch einen offenen Kugelhahn mit Volldurchgang sind problemlos möglich.

6.6.1 Empfehlungen für das Bypassrohr

- Metallisch (ohne Kunststoff- oder Email-Auskleidung).
- Konstanter Durchmesser.
- Hornantenne so groß wie möglich wählen. Bei Zwischengrößen (z. B. 95 mm (3,5 in)) nächstgrößere Antenne verwenden und mechanisch anpassen (bei Hornantennen).
- Durchmesserunterschied zwischen Hornantenne und innerem Durchmesser des Bypass so klein wie möglich.
- Bei Übergängen, die z. B. bei der Verwendung eines Kugelhahns oder beim Zusammenfügen von einzelnen Rohrstücken entstehen, dürfen nur Spalte von max. 1 mm (0,04 in) entstehen.
- Im Bereich der Tankverbindungsstücke (~ ±20 cm (7,87 in)) ist mit einer reduzierten Genauigkeit der Messung zu rechnen.



Beispiel für die Konstruktion eines Bypasses 6.6.2

- Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Horn 80 mm (3") Kugelhahn mit Volldurchgang Α
- В
- С Mindestabstand zum oberen Verbindungsrohr: 400 mm (15,7 in)
- 1 Markierung zur axialen Ausrichtung
- z.B. Vorschweißflansch DIN2633 2
- Durchmesser der Verbindungsrohre so klein wie möglich 3
- Nicht durch die Rohrwand schweißen; das Rohr muss innen glattwandig bleiben. 4
- 5 Öffnungsdurchmesser des Kugelhahns muss stets dem Rohrdurchmesser entsprechen. Kanten und Einschnürungen müssen vermieden werden.



6.7 Behälter mit Wärmeisolierung



Zur Vermeidung der Erwärmung der Elektronik durch Wärmestrahlung bzw. Konvektion ist bei hohen Prozesstemperaturen das Gerät in die übliche Behälterisolation (2) mit einzubeziehen. Die Isolation darf dabei nicht über den Gehäusehals (1) hinausgehen.

6.8 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, lässt sich das Messumformergehäuse drehen:



- 1. Befestigungsschraube mit Gabelschlüssel lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Richtung drehen.
- 3. Befestiqungsschraube anziehen (1,5 Nm bei Kunststoffgehäuse; 2,5 Nm bei Aluoder Edelstahlgehäuse).

6.9 Anzeige drehen

6.9.1 Deckel öffnen



- **1.** Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) lösen und Sicherungskralle um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren, ggf. austauschen.

6.9.2 Anzeigemodul drehen



- 1. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 2. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 × 45 ° in jede Richtung.
- **3.** Spiralkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.


6.9.3 Deckel Elektronikraum schliessen

- 1. Deckel des Elektronikraums zuschrauben.
- 2. Sicherungskralle um 90° im Uhrzeigersinn schwenken und Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) mit 2,5 Nm festziehen.

6.10 Montagekontrolle

Ist das Gerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
Erfüllt das Gerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur • Prozessdruck • Umgebungstemperatur • Messbereich
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?
Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Klemmenbelegung

Klemmenbelegung 4-Draht: 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})



 \blacksquare 10 Klemmenbelegung 4-Draht: 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Anschluss 4-20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 2 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 3 Anschlussklemme für Kabelschirm

AVORSICHT

Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- Schutzleiterverbindung nicht lösen.
- ► Vor Lösen des Schutzleiters Gerät von der Versorgung trennen.

Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (3) anschließen. Falls erforderlich Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.

Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät **nicht** ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.

Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN61010).

Klemmenbelegung PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus



🗷 11 Klemmenbelegung PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A Ohne integrierten Überspannungsschutz
- B Mit integriertem Überspannungsschutz
- 1 Anschluss PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: Klemmen 1 und 2, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 2 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 3 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4, mit integrierten Überspannungsschutz
- 4 Anschluss PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: Klemmen 1 und 2, mit integrierten Überspannungsschutz
- 5 Anschlussklemme für Kabelschirm

Blockdiagramm PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus



🖻 12 Blockdiagramm PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 2 Anschluss PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Messgerät
- 4 Schaltausgang (Open Collector)

Beispiele zum Anschluss des Schaltausgangs



Für eine optimale Störfestigkeit empfehlen wir die Beschaltung mit einem externen Widerstand (Innenwiderstand des Relais bzw. Pull-up-Widerstand) von < 1000 Ω.

7.1.2 Kabelspezifikation

- Geräte ohne integrierten Überspannungsschutz Steckbare Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Geräte mit integriertem Überspannungsschutz
 Schraubklemmen für Aderquerschnitte 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Bei Umgebungstemperatur $T_U \ge 60$ °C (140 °F): Kabel für Temperaturen T_U +20 K verwenden.

FOUNDATION Fieldbus

Endress+Hauser empfiehlt, verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel zu verwenden.

Für weitere Informationen bezüglich Kabelspezifikation siehe Betriebsanleitung BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", die FOUNDATION Fieldbus-Richtlinie sowie die IEC 61158-2 (MBP).

7.1.3 Gerätestecker

Bei den Ausführungen mit Gerätestecker (M12 oder 7/8") muss das Gehäuse nicht geöffnet werden, um das Signalkabel anzuschließen.

Pinbelegung beim Stecker M12



Pinbelegung beim Stecker 7/8"



7.1.4 Versorgungsspannung

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Hilfsenergie; Ausgang" ¹⁾	"Zulassung" ²⁾	Klemmenspannung
E: 2-Draht; FOUNDATION Fieldbus, Schaltausgang G: 2-Draht; PROFIBUS PA, Schaltausgang	 Ex-frei Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic(ia) Ex d(ia) / XP Ex ta / DIP CSA GP 	9 32 V ³⁾
	 Ex ia / IS Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP 	9 30 V ³⁾

1) Merkmal 020 der Produkstruktur

2) Merkmal 010 der Produktstruktur

3) Eingangsspannungen bis 35 V zerstören das Gerät nicht.

Polaritätsabhängig	Nein
FISCO/FNICO-konform nach IEC 60079-27	Ja

7.1.5 Überspannungsschutz

Falls das Messgerät zur Füllstandmessung brennbarer Flüssigkeiten verwendet werden soll, die einen Überspannungsschutz gemäß DIN EN 60079-14, Prüfnorm 60060-1 (10 kA, Puls 8/20 µs) erfordert: Überspannungsschutzmodul verwenden.

Integriertes Überspannungsschutzmodul

Für die HART 2-Leiter-Geräte sowie für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus ist ein integriertes Überspannungsschutz-Modul erhältlich.

Produkstruktur: Merkmal 610 "Zubehör montiert", Option NA "Überspannungsschutz".

Technische Daten		
Widerstand pro Kanal	2 × 0,5 Ω max.	
Ansprechgleichspannung	400 700 V	
Ansprechstoßspannung	< 800 V	
Kapazität bei 1 MHz	< 1,5 pF	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	10 kA	

Externes Überspannungsschutzmodul

Als externer Überspannungsschutz eignen sich zum Beispiel HAW562 oder HAW569 von Endress+Hauser.

7.2 Messgerät anschließen

WARNUNG

Explosionsgefahr!

- Entsprechende nationale Normen beachten.
- Angaben der Sicherheitshinweise (XA) einhalten.
- Nur spezifizierte Kabelverschraubung benutzen.
- ▶ Prüfen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor dem Anschließen des Gerätes: Hilfsenergie ausschalten.
- Vor dem Anlegen der Hilfsenergie: Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.

Benötigtes Werkzeug/Zubehör:

- Für Geräte mit Deckelsicherung: Innensechskantschlüssel SW3
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Eine Aderendhülse für jeden anzuschließenden Leiter.

7.2.1 Anschlussraumdeckel öffnen



1. Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) lösen und Sicherungskralle um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.

2. Anschlussraumdeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren, ggf. austauschen.



7.2.2 Anschliessen



- **1.** Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- 2. Kabelmantel entfernen.
- 3. Kabelenden 10 mm (0,4 in) abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen.



6. Bei Verwendung von abgeschirmtem Kabel: Kabelschirm mit der Erdungsklemme verbinden.

7.2.3 Steckbare Federkraftklemmen

Bei Geräteausführungen ohne integrierten Überspannungsschutz erfolgt der elektrische Anschluss über steckbare Federkraftklemmen. Starre Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse können ohne Betätigung des Hebelöffners direkt in die Klemmstelle eingeführt werden und kontaktieren dort selbständig.



🖻 16 Maßeinheit: mm (in)

Um Kabel wieder aus der Klemme zu entfernen:

 Mit einem Schlitzschraubendreher ≤ 3 mm auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken

2. und gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

7.2.4 Deckel Anschlussraum schliessen



1. Deckel des Anschlussraums zuschrauben.

2. Sicherungskralle um 90° im Uhrzeigersinn schwenken und Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) mit 2,5 Nm festziehen.

7.3 Anschlusskontrolle

Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht?
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
Ist die Klemmenbelegung korrekt?

Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt ?
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?
Ist die Sicherungskralle fest angezogen?

8 Bedienmöglichkeiten

8.1 Übersicht

8.1.1 Vor-Ort-Bedienung

Bedienung mit	Drucktasten	Touch Control	
Bestell- merkmal "Anzeige; Bedienung"	Option C "SD02"	Option E "SD03"	
Anzeigeele-	A0036312 4-zeilige Anzeige	A0036313 4-zeilige Anzeige	
mente		Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefeh- ler rot	
	Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und S	Statusgrößen individuell konfigurierbar	
	Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige: Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ables	−20 +70 °C (−4 +158 °F) sbarkeit der Anzeige beinträchtigt sein.	
Bedienele- mente	Vor-Ort-Bedienung mit 3 Drucktasten (⊕, ⊡, ℂ)	Bedienung von außen via Touch Control; 3 optische Tasten: ⊕, ⊡, ⊑	
	Bedienelemente auch in den verschiedenen Ex-Zor	nen zugänglich	
Zusatz- funktionali-	Datensicherungsfunktion Die Gerätekonfiguration kann im Anzeigemodul ge	esichert werden.	
tat	Datenvergleichsfunktion Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration kann mit der aktuellen Gerätekonfigura- tion verglichen werden.		
	Datenübertragungsfunktion Die Messumformerkonfiguration kann mithilfe der gen werden.	s Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übetra-	

8.1.2 Bedienung mit abgesetztem Anzeige- und Bedienmodul FHX50



🗷 17 Bedienmöglichkeiten über FHX50

- 1 Anzeige- und Bedienmodul SD03, optische Tasten; Bedienung durch das Deckelglas möglich
- 2 Anzeige- und Bedienmodul SD02, Drucktasten; Deckel muss zur Bedienung geöffnet werden

8.1.3 Fernbedienung

Via FOUNDATION Fieldbus



18 Systemarchitektur FOUNDATION Fieldbus mit dazugehörigen Komponenten

- 1 FFblue Bluetooth-Modem
- 2 Field Xpert SFX350/SFX370
- 3 DeviceCare/FieldCare
- 4 NI-FF Schnittstellenkarte

IN	Industrial network
FF-HSE	High Speed Ethernet
FF-H1	FOUNDATION Fieldbus-H1
LD	Linking Device FF-HSE/FF-H1
PS	Busspeisegerät
SB	Sicherheitsbarriere
BT	Busabschlusswiderstand (Terminator)

DeviceCare/FieldCare über Service-Schnittstelle (CDI)



19 DeviceCare/FieldCare über Service-Schnittstelle (CDI)

- 1 Service-Schnittstelle (CDI) des Messgeräts (= Endress+Hauser Common Data Interface)
- Commubox FXA291
 Computer mit Bedier
- 3 Computer mit Bedientool DeviceCare/FieldCare

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

Menü	Untermenü / Parameter	Bedeutung
	Language ¹⁾	Legt die Bediensprache der Vor-Ort-Anzeige fest
Inbetriebnahme ²⁾		Ruft den interaktiven Wizard zur geführten Inbe- triebnahme auf. Weitere Einstellungen in den anderen Menüs sind nach Beendigung des Wizards in der Regel nicht erforderlich.
Setup	Parameter 1 Parameter N	Nach Einstellung dieser Parameter sollte die Mes- sung in der Regel vollständig parametriert sein.
	Erweitertes Setup	 Enthält weitere Untermenüs und Parameter: zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen). zur Umrechnung des Messwertes (Skalierung, Linearisierung). zur Skalierung des Ausgangssignals.
Diagnose	Diagnoseliste	Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Fehlermeldun- gen.
	Ereignis-Log- buch ³⁾	Enthält die 20 letzten (nicht mehr anstehenden) Fehlermeldungen.
	Geräteinfor- mation	Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts.
	Messwerte	Enthält alle aktuellen Messwerte.
	Messwertspei- cher	Enthält den zeitlichen Verlauf der einzelnen Mess- werte
	Simulation	Dient zur Simulation von Messwerten oder Aus- gangswerten.
	Gerätetest	Enthält alle Parameter zum Test der Messfähig- keit.
	Heartbeat ⁴⁾	Enthält alle Wizards zu den Anwendungspaketen Heartbeat Verification und Heartbeat Monito- ring.
Experte ⁵⁾ Enthält alle Parameter des Geräts (auch diejenigen, die schon in einem der ande-	System	Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommuni- kation betreffen.
ren Menüs enthalten sind). Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut.	Sensor	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der Mes- sung.
Die Parameter des Menüs Experte sind beschreiben in:	Ausgang	Enthält alle Parameter zur Konfiguration des Schaltausgangs (PFS)
GP01017F (FOUNDATION Fieldbus)	Kommunika- tion	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der digi- talen Kommunikationsschnittstelle (HART, PROFI- BUS PA oder FOUNDATION Fieldbus).
	Diagnose	Enthält alle Parameter zur Detektion und Analyse von Betriebsfehlern.

8.2.1 Aufbau des Menüs

Bei Bedienung über Bedientools (z.B. FieldCare) befindet sich Parameter "Language" unter "Setup \rightarrow Erwei-1) tertes Setup \rightarrow Anzeige"

- nur bei Bedienung über ein FDT/DTM-System 2)
- nur vorhanden bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige 3)
- nur vorhanden bei Bedienung über DeviceCare oder FieldCare
- 4) 5) Bei Aufruf von Menü "Experte" wird immer ein Freigabecode abgefragt. Falls kein kundenspzifischer Freigabecode definiert wurde, ist "0000" einzugeben.

8.2.2 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen **Bediener** und **Instandhalter** haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn ein gerätespezifischer Freigabecode definiert wurde. Dieser schützt die Gerätekonfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff $\rightarrow \square 51$.

Zugriffsrechte auf Parameter

Anwenderrolle	Lesezugriff		Schreit	ozugriff
	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode
Bediener	V	V	~	
Instandhalter	V	V	V	V

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der Rolle **Bediener**.



8.2.3 Datenzugriff - Sicherheit

Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des gerätespezifischen Freigabecodes sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte via Vor-Ort-Bedienung nicht mehr änderbar.

Freigabecode definieren über Vor-Ort-Anzeige

- **1.** Navigieren zu: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren \rightarrow Freigabecode definieren
- 2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- **3.** Den Zahlencode in Parameter **Freigabecode bestätigen** zur Bestätigung wiederholen.
 - └ Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint das ⓓ-Symbol.

Freigabecode definieren über Bedientool (z.B. FieldCare)

- Navigieren zu: Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren
- 2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
 - └ → Der Schreibschutz ist aktiv.

Immer änderbare Parameter

Ausgenommen vom Schreibschutz sind bestimmte Parameter, die die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des definierten Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.

Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das B-Symbol erscheint, ist er durch einen gerätespezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar \rightarrow B 51.

Die Sperrung des Schreibzugriffs via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des gerätespezifischen Freigabecodes aufgehoben werden.

1. Nach Drücken von 🗉 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.

2. Freigabecode eingeben.

└→ Das B -Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

Deaktivieren der Schreibschutzfunktion via Freigabecodce

Über Vor-Ort-Anzeige

- **1.** Navigieren zu: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren \rightarrow Freigabecode definieren
- 2. **0000** eingeben.
- 3. In Parameter Freigabecode bestätigen zur Bestätigung 0000 wiederholen.
 - Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.

Über Bedientool (z.B. FieldCare)

- **1.** Navigieren zu: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren
- 2. **0000** eingeben.
 - Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.

Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Parameterschreibschutz via anwenderspezifischem Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf **Parameter "Kontrast Anzeige"** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Parameter "Kontrast Anzeige"**):

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via FOUNDATION Fieldbus



- 1. Sicherungskralle lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- 3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.



- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.



Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt. Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.

- 5. Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parametern ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.

Tastenverriegelung einschalten

🛐 Nur Anzeigemodul SD03

- Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:
- Wenn das Gerät > 1 Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
- Nach jedem Neustart des Geräts.

Tastenverriegelung manuell einschalten

1. Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.

- Die Taste 🗉 länger als 2 Sekunden drücken.
- 🛏 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre ein wählen.
 - └ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

Tastenverriegelung ausschalten

1. Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Die Taste 🗉 länger als 2 Sekunden drücken.

- 🛏 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre aus wählen.
 - └ Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

Bluetooth[®] wireless technology

Die Signalübertragung per Bluetooth[®] wireless technology erfolgt nach einem vom Fraunhofer-Institut getesteten Verschlüsselungsverfahren

- Ohne die SmartBlue App ist das Gerät per *Bluetooth*® wireless technology nicht sichtbar
- Es wird nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen einem Sensor und einem Smartphone oder Tablet aufgebaut

8.3 Anzeige- und Bedienmodul

8.3.1 Anzeigedarstellung



20 Anzeigedarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

- 1 Messwertdarstellung (1 Messwert groß)
- 1.1 Kopfzeile mit Messstellenbezeichnung und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 1.2 Messwertsymbole
- 1.3 Messwert
- 1.4 Einheit
- 2 Messwertdarstellung (Bargraph + 1 Wert)
- 2.1 Balkendiagramm für Messwert 1
- 2.2 Messwert 1 (mit Einheit)
- 2.3 Messwertsymbole für Messwert 1
- 2.4 Messwert 2
- 2.5 Einheit für Messwert 2
- 2.6 Messwertsymbole für Messwert 2
- 3 Parameterdarstellung (hier: Parameter mit Auswahlliste)
- 3.1 Kopfzeile mit Parametername und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 3.2 Auswahlliste; \blacksquare bezeichnet den aktuellen Parameterwert.
- 4 Eingabematrix für Zahlen
- 5 Eingabematrix für Text, Zahlen und Sonderzeichen

Anzeigesymbole für die Untermenüs

Symbol		Bedeutung
Š	A0018367	Anzeige/Betrieb Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Anzeige/Betrieb" • links in der Kopfzeile im Menü "Anzeige/Betrieb"
يكر	A0018364	Setup Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Setup" • links in der Kopfzeile im Menü "Setup"
- , €	A0018365	Experte Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Experte" • links in der Kopfzeile im Menü "Experte"
ද	A0018366	Diagnose Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Diagnose" • links in der Kopfzeile im Menü "Diagnose"

Statussignale

Symbol	Bedeutung
F	"Ausfall"
A0032902	Es negt ein Geraterenner vor. Der Messwert ist nicht mehr gulug.
C	"Funktionskontrolle"
A0032903	Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
	"Außerhalb der Spezifikation"
	Das Gerät wird betrieben:
2	 Außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z.B. während des Anlaufens oder
0	einer Reinigung)
A0032904	 Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z B Füllstand
	außorhalb der naramotriortan Spanna)
	ausemaio dei paramemerien Spanne)
М	"Wartungsbedarf"
141	Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
A0032905	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Anzeigesymbole für den Verriegelungszustand

Symbol	Bedeutung
A0013148	Anzeigeparameter Der angezeigte Parameter dient nur der Anzeige und kann nicht editiert werden.
A0013150	 Gerät verriegelt Vor einem Parameter-Namen: Das Gerät ist hardware- und/oder softwareverriegelt. In der Kopfzeile der Messwertanzeige: Das Gerät ist hardwareverriegelt.

Messwertsymbole

Symbol	Bedeutung				
Messwerte					
 	Füllstand				
→ A0032893	Distanz				
G A0032908	Stromausgang				
A 0032894	Gemessener Strom				
(U) A0032895	Klemmenspannung				
A0032896	Elektronik- oder Sensortemperatur				
Messkanäle					
(1)	Messkanal 1				
(2)	Messkanal 2				
Status des Messwerts					
A0018361	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Der Ausgang nimmt den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.				
A0018360	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.				

8.3.2 Bedienelemente

Taste	Bedeutung					
	Minus-Taste					
—	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben.					
A0018330	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).					
	Plus-Taste					
+	<i>ei Menü, Untermenü</i> ewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.					
A0018329	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).					
	Enter-Taste					
	Bei MesswertanzeigeKurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü.Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü.					
E A0018328	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters. 					
	Bei Text- und Zahleneditor • Kurzer Tastendruck: – Öffnet die gewählte Gruppe. – Führt die gewählte Aktion aus. • Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert.					
	Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)					
-+++ A0032909	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene. Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Messwertanzeige ("Home-Position"). 					
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.					
– + F	Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)					
L L A0032910	Verringert den Kontrast (heller einstellen).					
+ E 	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt hal- ten)					
	בווסות עכוו ואסותומסר (עעוואוכו כוווסוכווכוו).					



8.3.3 Zahlen und Text eingeben

Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahleneditor

Symbol	Bedeutung
0	Auswahl der Zahlen von 09
9	
• A0016619	Fügt Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
	Fügt Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
A0013985	Bestätigt Auswahl.
A0016621	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
X A0013986	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Texteditor

Symbol	Bedeutung
ABC_ 	Auswahl der Buchstaben von AZ
A0013997	

(Aa1@)	Umschalten • Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben • Für die Eingabe von Zahlen • Für die Eingabe von Sonderzeichen
A0013985	Bestätigt Auswahl.
	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
A0013986	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
A0014040	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Textkorrektur unter ₩C+→

Symbol		Bedeutung
C		Löscht alle eingegebenen Zeichen.
	A0032907	
-		Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
	A0018324	
-		Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
	A0018326	
×		Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.
	A0032906	

8.3.4 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Hüllkurve
- Tastensperre ein

Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

- 1. 2 s auf 🗉 drücken.
 - └ → Das Kontextmenü öffnet sich.



- 2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - 🕒 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

Menü aufrufen via Kontextmenü

- 1. Kontextmenü öffnen.
- 2. Mit 🗄 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.
 - └ Das gewählte Menü öffnet sich.

8.3.5 Hüllkurvendarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

Zur Bewertung des Messsignals lässt sich die Hüllkurve und - falls eine Ausblendung aufgenommen wurde - die Ausblendungskurve auf dem Anzeige- und Bedienmodul darstellen:



9 Integration in ein FOUNDATION Fieldbus-Netzwerk

9.1 Gerätebeschreibungsdatei (DD)

Um ein Gerät zu konfigurieren und in ein FF-Netzwerk zu integrieren, benötigen Sie:

- Ein FF-Konfigurationsprogramm
- Die Cff-Datei (Common File Format: *.cff)
- Die Gerätebeschreibung (DD) in einem der folgenden Formate
 - Device Description format 4 : *sym, *ffo
 - Device Description format 5 : *sy5, *ff5

Daten zur gerätespezifischen DD

Hersteller-ID	0x452B48
Device Type	0x1028
Device Revision	0x01
DD Revision	Informationen und Dateien unter:
CFF Revision	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org

9.2 Integration in das FF-Netzwerk

- Für genauere Informationen über die Integration des Gerätes in das FF-System siehe Beschreibung der jeweils verwendeten Konfigurationssoftware.
 - Beachten Sie beim Einbinden der Feldgeräte in das FF-System, dass Sie die richtigen Dateien verwenden. Über die Parameter Geräte-Revision/DEV_REV und DD-Revision/DD_REV im Resource Block können Sie die benötigte Version auslesen.

Das Gerät integrieren Sie in das FF-Netzwerk wie folgt:

- 1. Das FF-Konfigurationsprogramm starten.
- 2. Die Cff- und Gerätebeschreibungsdateien (*.ffo, *.sym (für format 4) *ff5, *sy5 (für format 5) in das System herunterladen.
- 3. Die Schnittstelle konfigurieren.
- 4. Das Gerät für die Messaufgabe und für das FF-System parametrieren.

9.3 Geräteidentifikation und -adressierung

FOUNDATION Fieldbus identifiziert das Gerät anhand seines Identitätscodes (Device ID) und weist ihm automatisch eine geeignete Feldadresse zu. Der Identitäscode kann nicht verändert werden. Sobald Sie das FF-Konfigurationsprogramm gestartet und das Gerät in das Netzwerk integriert haben, erscheint das Gerät in der Netzwerkdarstellung. Die verfügbaren Blöcke werden unterhalb des Gerätenamens angezeigt.

Wenn die Gerätebeschreibung noch nicht geladen wurde, melden sich die Blöcke mit "Unknown" bzw. "(UNK)".



🗉 21 Typische Darstellung in einem Konfigurationsprogramm nach dem Verbindungsaufbau

1 Gerätename

2 Seriennummer

9.4 Blockmodell

9.4.1 Blöcke der Gerätesoftware

Das Gerät enthält folgende Blöcke

- Resource-Block (Geräteblock)
- Transducer-Blöcke
 - Setup Transducer Block (TRDSUP)
 - Advanced Setup Transducer Block (TRDASUP)
 - Display Transducer Block (TRDDISP)
 - Diagnostic Transducer Block (TRDDIAG)
 - Advanced Diagnostic Transducer Block (TRDADVDIAG)
 - Expert Configuration Transducer Block (TRDEXP)
 - Expert Information Transducer Block (TRDEXPIN)
 - Service Sensor Transducer Block (TRDSRVSB)
 - Service Information Transducer Block (TRDSRVIF)
 - Data Transfer Transducer Block (TRDHROM)
- Funktionsblöcke
 - 2 AI Blöcke (AI)
 - 1 Discrete Input Block (DI)
 - 1 Multiple Analog Output Block (MAO)
 - 1 Multiple Discrete Output Block (MDO)
 - 1 PID Block (PID)
 - 1 Arithmetic Block (AR)
 - 1 Signal Characterizer Block (SC)
 - 1 Input Selector Block (ISEL)
 - 1 Integrator Block (IT)
 - 1 Analog Alarm Block (AAL)

Neben den zuvor genannten, ab Werk instanzierten Blöcken können folgende Blöcke noch zusätzlich instanziert werden:

- 3 AI Blöcke (AI)
- 2 Discrete Input Blöcke (DI)
- 1 PID Block (PID)
- 1 Arithemetic Block (AR)
- 1 Signal Characterizer Block (SC)
- 1 Input Selector Block (ISEL)
- 1 Integrator Block (IT)
- 1 Analog Alarm Block (AAL)

Insgesamt können, inklusive den bereits ab Werk instanzierten Blöcken, im Gerät bis zu 20 Blöcke instanziert werden. Für das Instanzieren von Blöcken siehe entsprechende Betriebsanleitung des verwendeten Konfigurationsprogrammes.

F E

Endress+Hauser Richtlinie BA00062S.

Die Richtlinie enthält einen Überblick über die Standardfunktionsblöcke, die in den FOUNDATION Fieldbus-Spezifikationen FF 890 - 894 beschrieben sind. Sie ist als Hilfe bei der Verwendung dieser Blöcke gedacht, die in den Endress+Hauser-Feldgeräten implementiert sind.



9.4.2 Blockkonfiguration im Auslieferungszustand

🗷 22 Blockkonfiguration im Auslieferungszustand

S Sensor

PV Primary value: Füllstand linearisiert

SV Secondary value: Distanz

9.5 Zuordnung der Messwerte (CHANNEL) im AI Block

Der Eingangswert eines Analog Input Blocks wird über den Parameter **CHANNEL** festgelegt.

Channel	Messwert
0	Uninitialized
211	Klemmenspannung
773	Analogausgang Erweiterte Diagnose 1
774	Analogausgang Erweiterte Diagnose 2
32786	Absolute Echoamplitude
32856	Distanz
32885	Elektroniktemperatur
32949	Füllstand linearisiert
33044	Relative Echoamplitude

9.6 Indextabellen der Endress+Hauser Parameter

In den folgenden Tabellen sind die herstellerspezifischen Geräteparameter der Resource-Blöcke aufgeführt. Für die FOUNDATION Fieldbus-Parameter siehe das Dokument BA062S "Guideline - FOUNDATION Fieldbus Function Blocks", das auf der Internetseite www.endress.com zum Herunterladen bereitsteht.

9.6.1 Setup Transducer Block

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
operating_mode	Betriebsart	15	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
distance_unit	Längeneinheit	16	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
tank_type	Tanktyp	17	ENUM16	2	Static	Instandhalter	00S
tube_diameter	Rohrdurchmesser	18	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
bin_type	Behältertyp	19	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
solid_filling_speed_range	Max. Befüllgeschwindigkeit Feststoff	20	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
solid_drai- ning_speed_range	Max. Entleergeschwindig- keit Feststoff	21	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
medium_group	Mediengruppe	22	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
empty_calibration	Abgleich Leer	23	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
full_calibration	Abgleich Voll	24	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_unit_ro	Füllstandeinheit	25	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
PrimLevOut	Primary Value	26	Standard	5	Dynamic		
output_unit_after_linear- ization	Einheit nach Linearisierung	27	ENUM16	2	Static	Instandhalter	
filtered_distance	Distanz	28	Standard	5	Dynamic		
signal_quality	Signalqualität	29	ENUM16	2	Dynamic		
confirm_distance	Bestätigung Distanz	30	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
mapping_start_point	Start Ausblendung	31	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
mapping_end_point	Ende Ausblendung	32	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
end_map_ampl	Ausblendungsamplitude Ende	33	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
map_end_x	Aktuelle Ausblendung	34	FLOAT	4	Dynamic		
map_end_y	Map end Y	35	FLOAT	4	Dynamic		
record_map	Aufnahme Ausblendung	36	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
prepare_recording_map	Prepare recording map	37	ENUM16	2	Static	Development	OOS
end_of_mapping	Ausblendungsende	38	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
empty_scale		39	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
full_scale		40	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
empty_distance	Tank/Silo Höhe	41	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
sw_option_active_overview	Software option overview	42	BIT_ENUM32	4			
sensor_type_ro	Sensortyp	43	ENUM16	2	Static	Service	OOS
medium_type	Medientyp	44	ENUM16	2	Static	Service	OOS
decimal_places_menu	Nachkommastellen Menü	ŕ45	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
evaluation_mode_ro	Auswertemodus	46	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
access_status_tooling	Zugriffsrechte Bediensoft- ware	47	ENUM16	2	Dynamic		
locking_status	Status Verriegelung	48	BIT_ENUM16	2	Dynamic		

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
medium_type	Medientyp	15	ENUM16	2	Static	Service	00S
medium_property	Mediumseigenschaft	16	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
calculated_dc_value_ee	Berechneter DK-Wert	17	FLOAT	4	Dynamic	Produktion	AUTO
liquid_filling_speed_range	Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig	18	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
liquid_drai- ning_speed_range	Max. Entlergeschwindigkeit flüssig	19	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
advanced_process_conditi- ons	Erweiterte Prozessbedin- gung	20	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
level_unit	Füllstandeinheit	21	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
blocking_distance	Blockdistanz	22	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_correction	Füllstandkorrektur	23	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
empry_distance	Tank/Silo Höhe	24	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
linearization_type	Linearisierungsart	25	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
unit_after_linearization	Einheit nach Linearisierung	26	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
free_text	Freitext	27	STRING		Static	Instandhalter	AUTO
maximum_value	Maximalwert	28	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_linearized_ds	Füllstand linearisiert	29	Standard	5	Dynamic		
diameter	Durchmesser	30	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
intermediate_height	Zwischenhöhe	31	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
table_number	Tabellen Nummer	32	UINT8	1	Static	Instandhalter	OOS
table_mode	Tabellenmodus	33	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
activate_table	Tabelle aktivieren	34	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
custom_table_sel_level	Füllstand	67	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
custom_table_sel_value	Kundenwert	68	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_semiautomatic	Füllstand	69	FLOAT	4	Dynamic		
output_echo_lost	Ausgang Echoverlust	70	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
value_echo_lost	Wert bei Echoverlust	71	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
ramp_at_echo_lost	Rampe bei Echoverlust	72	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
switch_output_function	Funktion Schaltausgang	73	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
assign_status	Zuordnung Status	74	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
assign_limit	Zuordnung Grenzwert	75	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
assign_diag_behavior	Zuordnung Diagnoseverhal- ten	76	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
switch_on_value	Einschaltpunkt	77	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
switch_on_delay	Einschaltverzögerung	78	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
switch_off_value	Ausschaltpunkt	79	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
switch_off_delay	Ausschaltverzögerung	80	FLOAT	4	Static	Instandhalter	005
switch_output_fai- lure_mode	Fehlerverhalten	81	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
switch_status	Schaltzustand	82	ENUM16	2	Dynamic		
invert_output_signal	Invertiertes Ausgangssignal	83	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS

9.6.2 Advanced Setup Transducer Block

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
locking_status_display	Status Verriegelung	15	ENUM16	2	Dynamic		
access_status_display	Zugriffsrechte Anzeige	16	ENUM16	2	Dynamic		
access_code_for_display	Freigabecode eingeben	17	UINT16	2	Static	Bediener	AUTO
define_access_code	Freigabecode definieren	18	UINT16	2	Static	Instandhalter	AUTO
language	Language	19	ENUM16	2	Static	Bediener	AUTO
foramt_display	Format Anzeige	20	ENUM16	2	Static	Bediener	AUTO
value_1_display	1. Anzeigewert	21	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
decimal_places_1	1. Wert Nachkommastellen	22	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
value_2_display	2. Anzeigewert	23	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
decimal_places_2	2. Wert Nachkommastellen	24	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
value_3_display	3. Anzeigewert	25	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
decimal_places_3	3. Wert Nachkommastellen	26	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
value_4_display	4. Anzeigewert	27	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
decimal_places_4	4. Wert Nachkommastellen	28	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
display_interval	Intervall Anzeige	29	FLOAT	4	Static	Bediener	AUTO
display_damping	Dämpfung Anzeige	30	FLOAT	4	Static	Instandhalter	AUTO
header	Kopfzeile	31	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
header_text	Kopfzeilentext	32	STRING	12	Static	Instandhalter	AUTO
display_separator	Trennzeichen	33	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
number_format	Zahlenformat	34	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
decimal_places_menu	Nachkommastellen Menü	35	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
contrast_display	Kontrast Anzeige	36	FLOAT	4	Static	Bediener	AUTO
backlight	Hintergrundbeleuchtung	37	ENUM16	2	Static	Bediener	AUTO
operating_time	Betriebszeit	38	STRING	14	Dynamic		
last_backup	Letzte Datensicherung	39	STRING	14	Static	Produktion	AUTO
configuration_management	Konfigurationsdaten ver- walten	40	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
comparison_result	Ergebnis Vergleich	41	ENUM16	2	Static	Produktion	AUTO

9.6.3 Display Transducer Block

9.6.4 Diagnostic Transducer Block

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
actual diagnostics	Aktuelle Diagnose	15	UINT32	4	Dynamic		
present_timestamp	Zeitstempel	16	STRING	14	Dynamic		
previous diagnostics	Letzte Diagnose	17	UINT32	4	Dynamic		
previous_timestamp	Zeitstempel	18	STRING	14	Dynamic		
opera- ting_time_from_restart	Betriebszeit ab Neustart	19	STRING	14	Dynamic		
operating_time	Betriebszeit	20	STRING	14	Dynamic		
diagnostics_1	Diagnose 1	21	UINT32	4	Dynamic		
diag_1_timestamp	Zeitstempel	22	STRING	14	Dynamic		
diagnostics_2	Diagnose 2	23	UINT32	4	Dynamic		

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
diag_2_timestamp	Zeitstempel	24	STRING	14	Dynamic		
diagnostics_3	Diagnose 3	25	UINT32	4	Dynamic		
diag_3_timestamp	Zeitstempel	26	STRING	14	Dynamic		
diagnostics_4	Diagnose 4	27	UINT32	4	Dynamic		
diag_4_timestamp	Zeitstempel	28	STRING	14	Dynamic		
diagnostics_54	Diagnose 5	29	UINT32	4	Dynamic		
diag_5_timestamp	Zeitstempel	30	STRING	14	Dynamic		
filter_options	Filteroptionen	31	ENUM8	1	Static	Instandhalter	AUTO
clear_event_list	Ereignisliste löschen	32	ENUM16	2	Static	Service	AUTO
simulation_distance_ro	Simulation distance	33	ENUM16	2	Static	Entwicklung	AUTO
value_of_simulated_dis- tance	Wert simulierte Distanz	34	FLOAT	4	Static	Instandhalter	AUTO
assign_sim_meas	Zuordnung Prozessgröße	35	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sim_value_process_vari- able	Wert Prozessgröße	36	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
switch_output_simulation	Simulation Schaltausgang	37	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sim_switch_status	Schaltzustand	38	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
simulation_device_alarm	Simulation Gerätealarm	39	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
simulation_diagnos- tic_event	Simulation Diagnoseereig- nis	40	UINT32	4	Static	Service	OOS
start_device_check	Start Gerätetest	41	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
result_device_check	Ergebnis Gerätetest	42	ENUM16	2	Static	Entwicklung	AUTO
last_check_time	Letzter Test	43	STRING	14	Dynamic		
level_signal	Füllstandsignal	44	ENUM16	2	Static	Entwicklung	AUTO
device_check_timestamp	Zeitstempel	45	UINT32	14	Static	Entwicklung	AUTO
assign_channel_1	Zuonrdnung 1. Kanal	54	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
assign_channel_2	Zuonrdnung 2. Kanal	55	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
assign_channel_3	Zuonrdnung 3. Kanal	56	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
assign_channel_4	Zuonrdnung 4. Kanal	57	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
logging_interval	Speicherintervall	58	FLOAT	4	Static	Instandhalter	AUTO
clear_logging_data	Datenspeicher löschen	59	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
alarm_delay	Alarmverzögerung	60	FLOAT	4	Static	Instandhalter	AUTO

9.6.5 Expert Configuration Transducer Block

Die Parameter des **Expert Configuration Transducer Block** sind beschrieben im Dokument GP01017F: "Micropilot FMR5x - Beschreibung der Geräteparameter - FOUNDATION Fieldbus"

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
locking status	Status Verriegelung	15	ENUM16	2			
access_status_tooling	Zugriffsrechte Bediensoftware	16	ENUM16	2			
enter_access_code	Freigabecode eingeben	17	UINT16	2	Static	Bediener	AUTO
distance_unit_ro	Längeneinheit	18	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
operating_mode_ro	Betriebsart	19	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
free_field_special	Freifeld spezial	20	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sensor_type	Sensortyp	21	ENUM16	2	Static	Service	OOS
distance_offset	Distanz-Offset	22	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_unit_ro	Füllstandeinheit	23	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
level_limit_mode	Füllstandbegrenzung	24	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
level_high_limit	Obere Grenze	25	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
level_low_limit	Untere Grenze	26	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
output_mode	Ausgabemodus	27	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
filter_dead_time	Totzeit	28	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
integration_time	Integrationszeit	29	FLOT	4	Static	Instandhalter	OOS
velocity_filter	Geschwindigkeitfilter	30	ENUM16	2	Static	Service	OOS
gpc_mode	GPK-Modus	31	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
external_pressure_selector	Externer Druckeingang	32	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
gas_phase_compens_factor	Gasphasen Kompensationsfaktor	33	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
reference_distance	Referenzdistanz	34	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
present_reference_distance	Aktuelle Referenzdistanz	35	FLOAT	4	Dynamic		
reference_echo_threshold	Referenzecho-Schwelle	36	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
const_gpc_factor	Konst. GPK-Faktor	37	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
external_pressure	Externer Druck	38	FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
start_self_check	Starte Selbsttest	39	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
result_self_check	Ergebnis Selbsttest	40	ENUM16	2	Static	Entwicklung	AUTO
delay_time_echo_lost	Verzögerung Echoverlust	41	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
safety_distance	Sicherheitsdistanz	42	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
in_safety_distance	In Sicherheitsdistanz	43	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
acknowledge_alarm	Rücksetzen Selbsthalt	44	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
evaluation_mode	Auwertemodus	45	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
history_reset	Historie rückgesetzt	46	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
history_learning_control	Steuerung Historie lernen	47	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
history_learning	Historie lernen	48	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
level_external_input_1	Füllstand externer Eingang 1	49	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
function_input_1_level	Funktion Eingang 1 Füllstand	50	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
fixed_value_input_1	Vorgabewert Eingang 1	51	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
binary_input_1_level_control	Steuerung Binäreingang Füll- stand 1	52	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
level_external_input_2	Füllstand externer Eingang 2	53	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
function_input_2_level	Funktion Eingang 2 Füllstand	54	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
fixed_value_input_2	Vorgabewert Eingang 2	55	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
binary_input_2_level_control	Steuerung Binäreingang Füll- stand 2	56	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
control_measurement	Steuerung Messung	57	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
measurement_on	Messung	58	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sensor_module	Sensormodul	59	ENUM16	2	Static	Entwicklung	AUTO
Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
---------------------------	----------------------------	-------	------------	------------------	---------------	----------------	----------
sensor_module_ee	Sensormodul	60	ENUM16	2	Static	Produktion	OOS
decimal_places_menu_ro	Nachkommastellen Menü	61	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
sw_option_active_overview	Übersicht Softwareoptionen	62	BIT_ENUM32	4			
fieldbus_type	Feldbustyp	63	ENUM8	1			
medium_type_ro	Medientyp	64	ENUM16	2	Static	Service	OOS

9.6.6 Expert Information Transducer Block

Die Parameter des **Expert Information Transducer Block** sind beschrieben im Dokument GP01017F: "Micropilot FMR5x - Beschreibung der Geräteparameter - FOUNDA-TION Fieldbus"

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
abs_echo_ampl	Absolute Echoamplitude	15	Standard	5	Dynamic		
rel_echo_ampl	Relative Echoamplitude	16	Standard	5	Dynamic		
rel_eop_ampl	Tankbodenecho Amplitude	17	Standard	5	Dynamic		
noise_signal_val	Grundrauschen	18	FLOAT	4	Dynamic		
electronic_temperature	Elektroniktemperatur	19	Standard	5	Dynamic		
found_echoes	Gefundene Echos	20	ENUM16	2	Dynamic		
temperature_unit	Temperatureinheit	21	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
max_electr_temp	Max. Elektroniktemperatur	22	FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
application_parameter	Applikationsparameter	23	ENUM16	2	Dynamic		
time_max_electr_temp	Zeit max. Elektroniktemperatur	24	STRING	14	Dynamic		
measurement_frequency	Messfrequenz	25	FLOAT	4	Dynamic		
min_electr_temp	Min. Elektroniktemperatur	26	FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
time_min_electr_temp	Zeit min. Elektroniktemperatur	27	STRING	14	Dynamic		
reset_min_max_temp	Rücksetzen min/max. Temp.	28	ENUM16	2	Static	Service	AUTO
used_calculation	Verwendete Berechnung	29	ENUM16	2	Dynamic		
tank_trace_state	Status Tanktrace	30	ENUM16	2	Dynamic		
max_draining_speed	Max. Entleergeschwindigkeit	31	FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
max_filling_speed	ax_filling_speed Max. Befüllgeschwindigkeit		FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
time_max_level	me_max_level Zeit max. Füllstand		STRING	14	Dynamic		
max_level_value	ax_level_value Max. Füllstand		FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
time_min_level	Zeit min. Füllstand	35	STRING	14	Dynamic		
min_level_value	Min. Füllstand	36	FLOAT	4	Static	Entwicklung	AUTO
reset_min_max	Min./Max. rücksetzen	37	ENUM16	2	Static	Service	AUTO
appl_param_changed_flags	Applikationsparameter	38	UINT16	2	Static	Produktion	AUTO
terminal_voltage_ds	Klemmenspannung	39	Standard	5	Dynamic		
area_of_incoupling	Fläche Klingelbereich	40	Standard	5	Dynamic		
linearization_type_ro	Linearisierungsart	41	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
operating_mode	Betriebsart	42	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
decimal_places_menu_ro	Nachkommastellen Menü	43	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
activat_sw_option	SW-Option aktivieren	44	UINT32	4	Static	Instandhalter	AUTO
sw_option_active_overview	Übersicht SW-Optionen	45	BIT_ENUM32	4	Dynamic		

9.6.7 Service Sensor Transducer Block

Die Parameter des **Service Sensor** Transducer Blocks können nur durch autorisierte Service-Mitarbeiter von Endress+Hauser bedient werden.

9.6.8 Service Information Transducer Block

Die Parameter des **Service Information** Transducer Blocks können nur durch autorisierte Service-Mitarbeiter von Endress+Hauser bedient werden.

9.6.9 Advanced Diagnostics Transducer Block

Die Parameter des **Advanced Diagnostic Transducer Blocks** sind beschrieben im Dokument GP01017F: "Micropilot FMR5x - Beschreibung der Geräteparameter - FOUNDATION Fieldbus"

Name Label		Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
assign_diag_signal_ad1	Zuordnung Diagnosesignal 1	15	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
link_ad1_to	Verknüpfung ED1 zu	16	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
linking_logic_ad1	Verknüpfungslogik ED1	17	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sample_time_ad1	Abtastintervall 1	18	UINT16	2	Static	Instandhalter	OOS
calc_type_ad1	alc_type_ad1 Berechnungsart 1		ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
check_mode_ad1	Überwachungsart 1	20	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
calculation_unit_ad1	Berechnungseinheit 1	21	ENUM16	2	Static	Bediener	OOS
upper_limit_ad1	Oberer Grenzwert 1	22	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
lower_limit_ad1	Unterer Grenzwert 1	23	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
hysteresis_ad1	Hysterese 1	24	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
max_value_ad1 Maximaler Wert 1 25		FLOAT	4	Dynamic			
min_value_ad1 Minimaler Wert 1		26	FLOAT	4	Dynamic		
reset_min_max_ad1	Min/Max zurücksetzen 1	27	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO
assign_status_sig_ad1	Zurodnung Statussignal zu ED Ereig- nis 1	28	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
assign_event_behaviour_ad1	Zuordnung Ereignisverhalten 1	29	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
alarm_delay_ad1 Alarmverzögerung 1		30	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
assign_diag_ signal_ad2 Zuordnung Diagnosesignal 2		31	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
link_ad2_to Verknüpfung ED2 zu		32	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
linking_logic_ad2	linking_logic_ad2 Verknüpfungslogik ED2		ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
sample_time_ad2	Abtastintervall 2	34	UINT16	2	Static	Instandhalter	OOS
calc_type_ad2	Berechnungsart 2	35	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
check_mode_ad2	Überwachungsart 2	36	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
calculation_unit_ad2	Berechnungseinheit 2	37	ENUM16	2	Static	Bediener	OOS
upper_limit_ad2	Oberer Grenzwert 2	38	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
lower_limit_ad2	Unterer Grenzwert 2	39	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
hysteresis_ad2	Hysterese 2	40	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS
max_value_ad2	Maximaler Wert 2	41	FLOAT	4	Dynamic		
min_value_ad2	Minimaler Wert 2	42	FLOAT	4	Dynamic		
reset_min_max_ad2 Min/Max zurücksetzen 2		43	ENUM16	2	Static	Instandhalter	AUTO

Name	Label	Index	Data type	Größe (Bytes)	Storage Class	Schreibzugriff	MODE_BLK
assign_status_sig_ad2	Zurodnung Statussignal zu ED Ereig- nis 2	44	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
assign_event_behaviour_ad2	Zuordnung Ereignisverhalten 2	45	ENUM16	2	Static	Instandhalter	OOS
alarm_delay_ad2	Alarmverzögerung 2	46	FLOAT	4	Static	Instandhalter	OOS

9.7 Methoden

Die FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation sieht den Einsatz sogenannter Methoden zur Vereinfachung der Gerätebedienung vor. Eine Methode ist eine Abfolge interaktiver Schritte, die der Reihe nach auszuführen sind, um bestimmte Gerätefunktionen zu parametrieren.

Für die Geräte stehen folgende Methoden zur Verfügung:

Restart

Diese Methode befindet sich im Resource-Block und bewirkt eine Einstellung des Parameters **Gerät Rücksetzen**. Dadurch werden die Geräteparameter auf einen bestimmten Zustand zurück gesetzt.

ENP Restart

Diese Methode befindet sich im Resource-Block und ermöglicht eine Änderung der Parameter des elektronischen Typenschilds (**E**lectronic **N**ame **P**late).

Setup

Dies Methode befindet sich im SETUP-Transducer-Block und dient zur grundlegenden Parametrierung der Messung (Maßeinheiten, Tank- bzw. Behältertyp, Medium, Leerund Vollabgleich).

Linearisation

Diese Methode befindet sich im ADV_SETUP-Transducer-Block und ermöglicht die Verwaltung der Linearisierungstabelle zur Umrechnung des gemessenen Füllstands in ein Volumen, eine Masse oder einen Durchfluss.

Self Check

Diese Methode befindet sich im EXPERT_CONFIG-Transducer-Block und dient zur Durchführung eines Selbsttest des Geräts.

Inbetriebnahme über Wizard 10

In FieldCare und DeviceCare⁵⁾ steht ein Wizard zur Verfügung, der durch die Erstinbetriebnahme führt.

- **1.** Das Gerät mit FieldCare bzw. DeviceCare verbinden $\rightarrow \triangleq 48$.
- 2. Das Gerät in FieldCare bzw. Device Care öffnen.
 - └ Das Dashboard (die Homepage)des Geräts wird angezeigt:

Commissioning SIL/WHG confirmation			
nstrument health status			
ок Г			
Process variables - Device tag: MI	CROPILOT		
Level linearized	100,000 80,000 60,000	Distance 2,845 m	Absolute echo amplitude -28,783 dB
03 351	40,000	Relative echo amplitude	
» »	20,000 0,000	59,614 _{dB}	

- 3. Auf "Inbetriebnahme" ("Commissioning") klicken, um den Wizard aufzurufen.
- 4. In jedem Parameter den passenden Wert eingeben oder die passende Option wählen. Diese Werte werden unmittelbar ins Gerät geschrieben.
- 5. Auf "Weiter" klicken, um zur nächsten Seite zu gelangen.
- 6. Wenn alle Seiten ausgefüllt sind: Auf "Sequenzende" klicken, um den Wizard zu schließen.
- Wenn der Wizard abgebrochen wird, bevor alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, befindet sich das Gerät möglicherweise in einem undefinierten Zustand. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

⁵⁾ DeviceCare steht zum Download bereit unter www.software-products.endress.com. Zum Download ist die Registrierung im Endress+Hauser-Softwareportal erforderlich.

11 Inbetriebnahme über Bedienmenü

11.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Montagekontrolle" \rightarrow \cong 37
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow \cong 45

11.2 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



🖻 23 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige



11.3 Füllstandmessung konfigurieren

- 🖻 24 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten
- R Referenzpunkt der Messung
- D Distanz
- L Füllstand
- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Spanne)
- Navigieren zu: Setup → Messstellenbezeichnung
 Messstellenbezeichnung eingeben.
- 2. Navigieren zu: Setup \rightarrow Längeneinheit
 - └ Längeneinheit wählen.
- 3. Navigieren zu: Setup \rightarrow Tanktyp
 - └ Tanktyp wählen.
- 4. Für Parameter **Tanktyp** = Bypass/Schwallrohr:
 - Navigieren zu: Setup \rightarrow Rohrdurchmesser

└ Durchmesser des Bypasses oder Schwallrohrs angeben.

- **5.** Navigieren zu: Setup \rightarrow Mediengruppe
 - → Mediengruppe angeben: (Wässrig (DK >= 4) oder Sonstiges)
- 6. Navigieren zu: Setup \rightarrow Abgleich Leer
 - └ Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zur 0%-Marke)⁶⁾.
- 7. Navigieren zu: Setup \rightarrow Abgleich Voll
 - └ Volldistanz F angeben (Distanz von der 0%- zur 100%-Marke).
- 8. Navigieren zu: Setup \rightarrow Füllstand
- 9. Navigieren zu: Setup → Distanz
 - 🕒 Anzeige der Distanz D zwischen Referenzpunkt R und Füllstand L.
- **10.** Navigieren zu: Setup → Signalqualität
 - ← Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füllstandechos.

⁶⁾ Falls die Messung nur in einem oberen Teilbereich des Tanks erfolgen soll (E << Tankhöhe), so muss unter "Setup → Erweitertes Setup → Füllstand → Tank/Silo Höhe" die korrekte Tankhöhe eingegeben werden.

11. Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige:

Navigieren zu: Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Bestätigung Distanz

← Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.

12. Bei Bedienung über Bedientool:

Navigieren zu: Setup \rightarrow Bestätigung Distanz

- ← Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.
- 13. Navigieren zu Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Füllstandeinheit
 - └ Füllstandeinheit wählen: %, m, mm, ft, in (Werkeinstellung: %)

 Die Reaktionsgeschwindigkeit des Gerätes wird durch Parameter Tanktyp
 (→
 ¹ 132) voreingestellt. Eine erweiterte Einstellung ist in Untermenü Erweitertes Setup möglich.

11.4 Referenzhüllkurve aufnehmen

Nach der Konfiguration der Messung empfiehlt es sich, die aktuelle Hüllkurve als Referenzhüllkurve aufzunehmen. Auf sie kann dann später zu Diagnosezwecken wieder zurückgegriffen werden. Zur Aufnahme der Hüllkurve dient der Parameter **Sicherung Referenzkurve**.

Navigationspfad im Menü

Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Hüllkurvendiagnose \rightarrow Sicherung Referenzkurve

Bedeutung der Optionen

- Nein
 - Kein Aktion

∎ Ja

Die aktuelle Hüllkurve wird als Referenzkurve gesichert.

Bei Geräten, die mit der Software-Version 01.00.zz ausgeliefert wurden, ist dieses Untermenü nur für die Nutzerrolle "Service" sichtbar.

Bevor die Referenzhüllkurve im Hüllkurvendiagramm in FieldCare angezeigt werden kann, muss sie vom Gerät nach FieldCare geladen werden. Dazu dient die FieldCare-Funktion "Referenzkurve laden".

• = 🏦 🔮 🔮 💕

🖻 25 Die Funktion "Referenzkurve laden"

11.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

11.5.1 Werkseinstellung der Vor-Ort-Anzeige

Parameter	Werkeinstellung
Format Anzeige	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Füllstand linearisiert
2. Anzeigewert	Keine
3. Anzeigewert	Keine
4. Anzeigewert	Keine

11.5.2 Anpassung der Vor-Ort-Anzeige

Die Vor-Ort-Anzeige kann in folgendem Untermenü angepasst werden: Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige

11.6 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen. Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen.

Navigationspfad im Menü

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul \rightarrow Konfigurationsdaten verwalten

Bedeutung der Optionen

- Abbrechen
- Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.
- Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

Medientyp

Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird in Parameter **Ergebnis Vergleich** angezeigt.

Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.



Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option Wiederherstellen auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden →
180.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.

11.7 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Die Einstellungen können auf zwei Arten vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden:

- Verriegelung über Parameter (Software-Verriegelung) $\rightarrow \cong 51$
- Verriegelung über Schreibschutzschalter (Hardware-Verriegelung) $\rightarrow \textcircled{52}$

12 Inbetriebnahme (blockorientierte Bedienung)

12.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Montagekontrolle" \rightarrow \cong 37
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow 🖺 45

12.2 Blockkonfiguration

12.2.1 Vorbereitung

1. Messgerät einschalten.

- 2. **DEVICE_ID** notieren $\rightarrow \triangleq 64$.
- 3. FOUNDATION Fieldbus-Konfigurationsprogramm öffnen.
- 4. Cff- und Gerätebeschreibungsdateien in das Hostsystem bzw. in das Konfigurationsprogramm laden. Beachten Sie, dass Sie die richtigen Systemdateien verwenden.
- 5. Gerät über die **DEVICE_ID** identifizieren (siehe Punkt 2). Gewünschte Messstellenbezeichnung über den Parameter **Pd-tag/FF_PD_TAG** dem Gerät zuweisen.

12.2.2 Resource Block parametrieren

- 1. Resource Block öffnen.
- 2. Falls erforderlich: Verriegelung der Gerätebedienung aufheben.
- 3. Falls erforderlich: Blockbezeichnung ändern. Werkeinstellung: RS-xxxxxxxxx (RB2)
- 4. Falls erforderlich: Über den Parameter **Beschreibung des Kennzeichnungs-Tag/ TAG_DESC** dem Block eine Beschreibung zuweisen.
- 5. Falls erforderlich: Weitere Parameter gemäß Anforderung ändern.

12.2.3 Transducer Blöcke parametrieren

Die Messung und das Anzeigemodul werden über die Transducer-Blöcke parametriert. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist bei allen Transducer-Blöcken gleich:

- 1. Falls erforderlich: Blockbezeichnung ändern.
- 2. Über Parameter **Blockmodus/MODE_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **OOS** setzen.
- **3.** Füllstandmessung parametrieren $\rightarrow \blacksquare$ 88.
- 4. Über Parameter **Blockmodus/MODE_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **Auto** setzen.



12.2.4 Analog Input Blöcke parametrieren

Das Gerät verfügt über 2 fest instanzierte Analog-Input-Blöcke, die wahlweise den verschiedenen Prozessgrößen zugeordnet werden können. Bei Bedarf können bis zu 5 Analog-Input-Blöcke über das FOUNDATION Fieldubs-Konfigurationstool instanziert werden.

Werkseinstellung			
Analog Input Block	CHANNEL		
AI 1	32949: Füllstand linearisiert		
AI 2	32856: Distanz		

- 1. Falls erforderlich: Blockbezeichnung ändern.
- 2. Über den Parameter **Blockmodus/MODE_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **OOS** setzen.
- **3.** Über den Parameter **Kanal/CHANNEL** die Prozessgröße auswählen, die als Eingangswert für den Analog Input Block verwendet werden soll.
- 5. Über den Parameter Linearisierungstyp/L_TYPE die Linearisierungsart für die Eingangsgröße wählen (Werkeinstellung: Direct). Beachten Sie, dass bei der Linearisierungsart Direct die Einstellungen für den Parameter Messwandlerskala/XD_SCALE und Ausgangsskala/OUT_SCALE gleich sind. Stimmen die Werte und Einheiten nicht überein, meldet der Parameter Blockfehler/BLOCK_ERR: Block Configuration Error und der Blockmodus kann nicht auf Auto gesetzt werden.
- 6. Alarm- und kritische Alarmmeldungen über die Parameter **Oberer Alarmgrenz**wert/ HI_HI_LIM, **Oberer Vorwarnalarm-Grenzwert/HI_LIM**, **Unterer Alarmgrenzwert/ LO_LO_LIM** und **Unterer Vorwarnalarm-Grenzwert/LO_LIM** eingeben. Die eingegebenen Grenzwerte müssen innerhalb des für den Parameter **Ausgangsskala/OUT_SCALE** festgelegten Wertebereiches liegen → 🖺 86.
- 7. Über die Parameter **Priorität für oberen Grenzwert-Alarm/HI_HI_PRI**, **Priorität für oberen Vorwarnalarm/HI_PRI**, **Priorität für unteren Grenzwert-Alarm/** LO_LO_PRI und **Priorität für unteren Grenzwert-Vorwarnalarm/LO_PRI** die Alarmprioritäten festlegen. Eine Protokollierung an das Feld-Hostsystem erfolgt nur bei einer Alarmpriorität größer 2.
- 8. Über den Parameter **Blockmodus/MODE_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **Auto** setzen. Hierfür müssen auch der Resource Block und der Setup-Transducerblock auf den Blockmodus **Auto** gesetzt sein.

12.2.5 Weitere Parametrierung

- 1. Funktions- und Ausgangsblöcke verschalten.
- 2. Nach Festlegung des aktiven LAS alle Daten und Parameter in das Feldgerät herunterladen.

12.3 Skalierung des Messwerts im AI Block

Wenn im AI Block der Linearisierungstyp L_TYPE = Indirect gewählt wurde, kann der Messwert skaliert werden. XD_SCALE mit den Elementen EU_0 und EU_100 definiert

dabei den Eingangsbereich. Dieser wird linear abgebildet auf den Ausgangsbereich, definiert durch **OUT_SCALE** ebenfalls mit den Elementen **EU_0** und **EU_100**.





- Wenn Sie im Parameter L_TYPE den Modus Direct gewählt haben, können Sie die Werte und Einheiten für XD_SCALE und OUT_SCALE nicht ändern.
 - Die Parameter L_TYPE, XD_SCALE und OUT_SCALE können nur im Blockmodus OOS geändert werden.

12.4 Sprache wählen

Schritt	Block	Parameter	Aktion
1	DISPLAY (TRDDISP)	Language (language)	Sprache auswählen ¹⁾ .
			Auswahl: 1268: Schwedisch 32805: Arabisch 32824: Chinesisch 32842: Tschechisch 32881: Niederländisch 32888: Englisch 32917: Französisch 3290: Deutsch 32945: Italienisch 32946: Japanisch 32948: Koreanisch 33026: Polnisch 33027: Portugiesisch 33083: Spanisch 33103: Thai 33120: Vietnamesisch 33155: Indonesisch 33166: Türkisch

1) Bei der Bestellung wird festgelegt, welche Sprachen das Gerät enthält. Siehe dazu in der Produkstruktur Merkmal 500 "Weitere Bediensprache".

12.5 Füllstandmessung konfigurieren

Zur Konfiguration der Messung kann auch die Methode **Setup** verwendet werden. Diese wird über den Transducerblock SETUP (TRDSUP) aufgerufen.



- R = Referenzpunkt der Messung
- D = Distanz

E = Abgleich Leer (= Nullpunkt) F = Abgleich Voll (= Spanne)

L = Füllstand

Schritt	Block	Parameter	Aktion
1	SETUP (TRDSUP)	Längeneinheit (dis- tance_unit)	Längeneinheit wählen. Auswahl: • 1010: m • 1013: mm • 1018: ft • 1019: in
2	SETUP (TRDSUP)	Tanktyp (tank_type)	Tanktyp wählen. Auswahl: • 1271: Behälter mit Rührwerk • 1272: Behälter standard • 1273: Lagertank • 1274: Rohrantenne • 1279: Kugeltank • 32816: Bypass/Schwallrohr • 33013: Offener Kanal • 33094: Schwallrohr
3	SETUP (TRDSUP)	Rohrdurchmesser (tube_diameter) ¹⁾	Durchmesser des Bypasses oder Schwallrohrs angeben.
4	SETUP (TRDSUP)	Mediengruppe (medium_group)	Mediengruppe angeben. Auswahl: • 316: Wässrig (DK > 4) • 256: Sonstiges (DK > 1,9)
5	SETUP (TRDSUP)	Abgleich Leer (empty_calibration)	Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenz- punkt R zur 0%-Marke).
6	SETUP (TRDSUP)	Abgleich Voll (full_calib- ration)	Volldistanz F angeben (Distanz von der 0%- zur 100%-Marke).
7	SETUP (TRDSUP)	Füllstand (level)	Anzeige des gemessenen Füllstands L.

Schritt	Block	Parameter	Aktion
8	SETUP (TRDSUP)	Distanz (fil- tered_dist_val)	Anzeige der Distanz D zwischen Referenzpunkt R und Füllstand L.
9	SETUP (TRDSUP)	Signalqualität (sig- nal_quality)	Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füll- standechos.
10	SETUP (TRDSUP)	Bestätigung Distanz (confirm_distance)	Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert ver- gleichen, um die Aufnahme einer Störechoausb- lendungskurve zu starten.
			Auswahl: 179: Manuelle Map-Aufnahme 32847: Werksausblendung 32859: Distanz Ok 32860: Distanz zu groß 32861: Distanz zu klein 32862: Distanz unbekannt 33100: Tank leer

1) nur vorhanden für "Tanktyp" = "Bypass/Schwallrohr"

12.6 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

12.6.1 Werkseinstellung der Vor-Ort-Anzeige bei Füllstandmessungen

Parameter	Werkeinstellung
Format Anzeige	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Füllstand linearisiert
2. Anzeigewert	Keine
3. Anzeigewert	Keine
4. Anzeigewert	Keine

Die Vor-Ort-Anzeige kann im Transducer Block **DISPLAY (TRDDISP)** angepasst werden.

12.7 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen. Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen.

Navigationspfad im Menü Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher. Anz. \rightarrow Daten verwalten

Blockbedienung Block: DISPLAY (TRDDISP) Parameter: Konfigurationsdaten verwalten (configuration_management)

Funktionen der Parameteroptionen

Optionen	Beschreibung
33097: Sichern	Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM in das Anzeigemodul des Geräts gesichert. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
33057: Wiederherstellen	Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
33838: Duplizieren	Die Messumformerkonfiguration eines Geräts wird mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen.
265: Vergleichen	Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen.
32848: Datensicherung löschen	Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

HistoROM

Ein HistoROM ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

12.8 Ereignisverhalten gemäß FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation FF912 konfigurieren

Das Gerät entspricht der FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation FF912. Das bedeutet unter anderem:

- Die Diagnosekategorie gemäß NAMUR-Empfehlung NE107 wird in herstellerunabhängiger Form über den Feldbus übertragen:
 - F: Ausfall
 - C: Funktionskontrolle
 - S: Außerhalb der Spezifikation
 - M: Wartungsbedarf
- Die Diagnosekategorie der vorgegebenen Ereignisgruppen kann vom Anwender entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
- Bestimmte Ereignisse können von ihrer Gruppe getrennt und gesondert behandelt werden:
 - 941: Echo verloren
 - 942: In Sicherheitsdistanz
 - 950: Erweiterte Diagnose aufgetreten
- Zusätzliche Informationen und Fehlerbehebungsmaßnahmen werden mit der Ereignismeldung über den Feldbus übertragen.
- Die Diagnosemeldungen nach FF912 sind nur dann im Host verfügbar, wenn im Parameter **FEATURE_SEL** aus dem Resource-Block die Option **Multi-bit Alarm Support** aktiviert ist. Aus Kompatibilitätsgründen ist diese Option bei Auslieferung **nicht** aktiviert:

Apply Values Device informat RESOURCE_AAFFFFAAFFF (on 🗹 🕅 🛗 🗔 🖳 🗖	- 48 🔳 🕑
Periodic Updates 2 (see 00S Auto Process Tuning Options	a) 📑	Methods
Parameter	Value	Type & Extensions Help
GRANT_DENY GRANT DENY	0×00 0×00	600 600
RESTART	amBun	enu
• FEATURES	Reports Faultstate So	ft W Lock Henn
FEATURE_SEL	Reports	
• FAULT_STATE	✓ Faultstate Soft W Lock	
SET_FSTATE	Change Bypass in A	uto
CLR_FSTATE	MVC Report Distribu	tion supported arm) Support
WRITE_LOCK	Defer Inter-Paramete Not Locked	er Write Checks
WRITE_PRI	0	📷 Range=0 - 15

12.8.1 Ereignisgruppen

Die Diagnoseereignisse sind entsprechend der **Quelle** und dem **Gewicht** des Ereignisses in 16 Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe ist dabei ab Werk eine **Default-Ereigniskategorie** zugeordnet. Zu jeder Ereignisgruppe gehört dabei ein Bit der Zuordnungsparameter.

Ereignis-Gewicht	Default-Ereigniskategorie	Ereignis- quelle	Bit	Ereignisse dieser Gruppe
Höchstes Gewicht	Ausfall (F)	Sensor	31	 F003: Sondenbruch erkannt F046: Ansatz am Sensor F083: Speicherinhalt F104: HF-Kabel F105: HF-Kabel F106: Sensor
		Elektronik	30	 F242: Software inkompatibel F252: Modul inkompatibel F261: Elektronikmodule F262: Modulverbindung F270: Hauptelektronikfehler F271: Hauptelektronikfehler F272: Hauptelektronikfehler F273: Hauptelektronikfehler F275: I/O module failure F282: Datenspeicher F283: Speicherinhalt F311: Elektronikfehler
		Konfiguration	29	 F410: Datenübertragung F435: Linearisierung F437: Konfiguration inkompatibel F482: Block in OOS
		Prozess	28	 F803: Schleifenstrom 1 F825: Betriebstemperatur F936: EMV-Störung F941: Echo verloren¹⁾ F970: Linearisierung

1) Dieses Ereignis kann aus der Gruppe entfernt und individuell behandelt werden; siehe Abschnitt "Konfigurierbarer Bereich".

Ereignis-Gewicht	Default-Ereigniskategorie	Ereignis- quelle	Bit	Ereignisse dieser Gruppe
Hohes Gewicht	Funktionskontrolle (C)	Sensor	27	nicht verwendet bei Micropilot
		Elektronik	26	nicht verwendet bei Micropilot
		Konfiguration	25	 C411: Up-/Download C484: Simulation Fehlermodus C485: Simulation Messwert C492: Simulation Frequenzaus- gang C493: Simulation Pulsausgang C494: Simulation Schaltausgang C495: Simulation Blockausgang C585: Simulation Distanz C586: Aufnahme Ausblendung
		Prozess	24	nicht verwendet bei Micropilot

Ereignis-Gewicht	Default-Ereigniskategorie	Ereignis- quelle	Bit	Ereignisse dieser Gruppe
Geringes Gewicht	Außerhalb der Spezifikation	Sensor	23	nicht verwendet bei Micropilot
	(5)	Elektronik	22	nicht verwendet bei Micropilot
		Konfiguration	21	S442: FrequenzausgangS443: Pulsausgang
		Prozess	20	 S801: Energie zu niedrig S825: Betriebstemperatur S921: Veränderung an Referenz S942: In Sicherheitsdistanz¹⁾ S943: In Blockdistanz S944: Füllstandbereich S968: Füllstand begrenzt

1) Dieses Ereignis kann aus der Gruppe entfernt und individuell behandelt werden; siehe Abschnitt "Konfigurierbarer Bereich".

Ereignis-Gewicht	Default-Ereigniskategorie	Ereignis- quelle	Bit	Ereignisse dieser Gruppe
Geringstes	Wartungsbedarf (M)	Sensor	19	nicht verwendet bei Micropilot
Gewicht		Elektronik	18	M272: HauptelektronikfehlerM311: Speicherinhalt
		Konfiguration	17	M438: Datensatz
		Prozess	16	M950: Erweiterte Diagnose aufge- treten

12.8.2 Zuordnungsparameter

Die Zuordnung der Ereigniskategorien zu den Ereignisgruppen geschieht über vier Zuordnungsparameter. Diese befinden sich im Block **RESOURCE (RB2)**:

- FD_FAIL_MAP: für Ereigniskategorie Ausfall (F)
- FD_CHECK_MAP: für Ereigniskategorie Funktionskontrolle (C)
- FD_OFFSPEC_MAP: für Ereigniskategorie Außerhalb der Spezifikation (S)
- FD_MAINT_MAP: für Ereigniskategorie Wartungsbedarf (M)

Jeder dieser Parameter besteht aus 32 Bits mit folgender Bedeutung:

- Bit 0: reserviert durch die Fieldbus Foundation
- **Bits 1** ... **15:** Konfigurierbarer Bereich; bestimmte Diagnoseereignisse können hier unabhängig von der Ereignisgruppe, in der sie sich befinden, zugewiesen werden. Sie fallen dann aus der Ereignisgruppe heraus und ihr Verhalten kann individuell konfiguriert werden.

Bei Micropilot können folgende Parameter dem konfigurierbaren Bereich zugewiesen werden:

- 941: Echo verloren
- 942: In Sicherheitsdistanz
- 950: Erweiterte Diagnose aufgetreten
- Bits 16 ... 31: Standardbereich; diese Bits sind den Ereignisgruppen fest zugeordnet.
 Wenn das Bit auf 1 gesetzt ist, ist diese Ereignisgruppe der jeweiligen Ereigniskategorie zugeordnet.

Die folgende Tabelle gibt die Werkseinstellung der Zuordnungsparameter an. In der Werkseinstellung gibt es eine eindeutige Zuordnung zwischen dem Ereignisgewicht und der Ereigniskategorie (i.e. dem Zuordnungsparameter).

	Standardbereich										Konfigurierbarer Bereich						
Ereignisgewicht		Höcl Gew	nstes richt	1	Ho	Hohes Gewicht			Geringes G Gewicht			Geringstes Gewicht			5		
Ereignisquelle 1)	S	E	С	Р	S	E	С	Р	S	Е	С	Р	S	E	С	Р	
							1		1	1		1		1			
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 1
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

Werkseinstellung der Zuordnungsparameter

1) S: Sensor; E: Elektronik; C: Konfiguration; P: Prozess

Um das Diagnoseverhalten einer Ereignisgruppe zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Zuordnungsparameter öffnen, in dem die Gruppe gegenwärtig zugeordnet ist.
- 2. Das Bit der Ereignisgruppe von **1** auf **0** ändern. Bei Bedienung über FieldCare geschieht das durch Deaktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens (siehe nachfolgendes Beispiel).
- 3. Zuordnungsparameter öffnen, dem die Gruppe zugeordnet werden soll.
- **4.** Das Bit der Ereignisgruppe von **0** auf **1** ändern. Bei Bedienung über FieldCare geschieht das durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens (siehe nachfolgendes Beispiel).

Beispiel

Die Gruppe Höchstes Gewicht / Konfigurationsfehler enthält die Ereignisse 410: Datenübertragung, 411: Up-/Download, 435: Linearisierung und 437: Konfiguration inkompatibel. Diese sollen nicht mehr als Ausfall (F) sondern als Funktionskontrolle (C) kategorisiert werden.



Navigieren Sie im FieldCare-Navigationsfenster zur Seite **Experte** \rightarrow **Kommunikation** \rightarrow **Field diagnostics** \rightarrow **Alarm detection enable**.



🖻 27 Die Spalten "Fail Map" und "Check Map" im Auslieferungszustand

Suchen Sie in der Spalte **Fail Map** die Gruppe **Configuration Highest Severity** und deaktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen (A). Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte **Check Map** (B). Beachten Sie dabei, dass jede Eingabe durch die Enter-Taste bestätigt werden muss.

Process Highest severity	Process Highest severity
Configuration Highest severity	🔽 Configuration Highest severity
Electronic Highest severity	Electronic Highest severity
Sensor Highest severity	Sensor Highest severity

🖻 28 Die Spalten "Fail Map" und "Check Map" nach der Änderung

Es ist darauf zu achten, dass für jede Ereignisgruppe in mindestens einem der Zuordnungsparameter das entsprechende Bit gesetzt ist. Andernfalls wird mit dem Ereignis keine Kategorie über den Bus übertragen. Das Leitsystem wird das Vorliegen des Ereignisses also in der Regel ignorieren.

Auf der FieldCare-Seite **Alarm detection enable** wird die Detektion von Diagnoseereignissen parametriert, nicht aber die Übertragung der Meldungen auf den Bus. Letzteres geschieht auf der Seite **Alarm broadcast enable**. Die Bedienung dieser Seite ist identisch wie für **Alarm detection enable**. Damit Status-Informationen auf den Bus übertragen werden muss der Resource-Block im Modus **Auto** sein.

12.8.3 Konfigurierbarer Bereich

Für die folgenden Ereignisse lassen sich die Ereigniskategorie individuell definieren unabhängig von der Ereignisgruppe, der sie in der Werkseinstellung zugeordnet sind:

- F941: Echo verloren
- **S942:** In Sicherheitsdistanz
- **M950:** Erweiterte Diagnose aufgetreten

Um die Ereigniskategorie zu ändern, muss das Ereignis zunächst einem der Bits 1 bis 15 zugewiesen werden. dazu dienen die Parameter **FF912 ConfigArea_1** bis **FF912ConfigA-rea_15** im Block **DIAGNOSTIC (TRDDIAG)**. Anschließend kann das entsprechende Bit im gewünschten Zuordnungsparameter von **0** auf **1** gesetzt werden.

Beispiel

Fehler **942** "In Sicherheitsdistanz" soll nicht mehr als Außerhalb der Spezifikation (S) sondern als Funktionskontrolle (C) kategorisiert werden.



Navigieren Sie im FieldCare-Navigationsfenster zur Seite **Experte** \rightarrow **Kommunika**tion \rightarrow **Field diagnostics** \rightarrow **Alarm detection enable**.

Configurable Area Bit 1:	Not used 🛛 🖌
Configurable Area Bit 2:	Not used 🛛 🖌
Configurable Area Bit 3:	Not used 🛛 🖌
Configurable Area Bit 4:	Not used 🔽
Configurable Area Bit 5:	Not used 🛛 🖌
Configurable Area Bit 6:	Not used 🖌
	Configurable Area Bit 1: Configurable Area Bit 2: Configurable Area Bit 3: Configurable Area Bit 4: Configurable Area Bit 5: Configurable Area Bit 5:

In der Werkseinstellung haben alle Bits in der Spalte der **Conigurable Area Bits** den Wert **not used** (nicht benutzt).

3.	Configurable Area Bit 1:	In safety distance	~
	Configurable Area Bit 2:	Not used	~
	Configurable Area Bit 3:	Not used	~
	Configurable Area Bit 4:	Not used	~
	Configurable Area Bit 5:	Not used	~
	Configurable Area Bit 6:	Not used	

Wählen Sie eines dieser Bits (hier zum Beispiel: **Configurable Area Bit 1**) und wählen Sie aus der zugehörigen Auswahlliste die Option **In safety distance**. Bestätigen Sie diese Auwahl mit der Enter-Taste.



Gehen Sie in die Spalte **Offspec Map** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum betroffenen Bit (hier: **Configurable Area Bit 1**). Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste.

Eine Änderung der Fehlerkategorie von **In Sicherheitsdistanz** (In safety distance) wirkt nicht auf einen bereits bestehenden Fehler. Erst wenn nach der Änderung dieser Fehler erneut auftritt, wird die neue Kategorie zugewiesen.

12.8.4 Übertragung der Ereignismeldungen auf den Bus

Ereignis-Priorität

Ereignismeldungen werden nur dann auf den Bus übertragen, wenn sie die Priorität 2 bis 15 haben. Ereignisse mit Priorität 1 werden angezeigt, aber nicht auf den Bus übertragen. Ereigniss mit Priorität 0 werden ignoriert. In der Werkseinstellung ist die Priorität aller Erignisse 0. Man kann die Priorität individuell für die vier Zuordnungsparameter anpassen. Dazu dienen folgende vier Parameter aus dem Resource-Block:

B EH_Levelflex_AAFFFFAAFFF : RESO	URCE_AAFFFFAAFFF (RB2)	
Apply Values Device information		
RESOURCE_AAFFFFAAFFF (1 🖬 💆 🖶 🗘 🛅 🗎	0
▼ Periodic Updates 2 (sec) ÷		
00S Auto		
Process Tuning Options Alarms Dia	agnostics Others Methods	
Parameter	Value	Type & Extensions Help
FD_FAIL_PRI	10	ws Range=0 · 15
FD_OFFSPEC_PRI	9	📷 Range=0 - 15
FD_MAINT_PRI	8	📷 Range=0 - 15
FD_CHECK_PRI	7	📷 Range=0 - 15

Unterdrückung bestimmter Ereignisse

Über eine Maske lassen sich bestimmte Ereignisse bei der Übertragung auf den Bus unterdrücken. Diese Ereignisse werden dann zwar angezeigt, aber nicht auf den Bus übertragen. Diese Maske findet sich in FieldCare unter **Experte** → **Kommunikation** → **Field diagnostics** → **Alarm broadcast enable**. Die Maske wirkt als Negativ-Maske, das heißt: Wenn ein Feld markiert ist, werden die zugehörigen Ereignisse **nicht** auf den Bus übertragen.

12.9 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Die Einstellungen können auf folgende Arten vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden:

- Verriegelung über Verriegelungs
schalter (Hardware-Verriegelung) $\rightarrow \ \bigsept 52$
- Verriegelung über Bedienmenü (Software-Verriegelung) $\rightarrow \square 51$
- Verriegelung über Blockbedienung:
 - Block: DISPLAY (TRDDISP); Parameter: Freigabecode definieren (define_access_code)
 - Block: EXPERT_CONFIG (TRDEXP); Parameter: Freigabecode eingeben (enter_access_code)

13 Diagnose und Störungsbehebung

13.1 Allgemeine Störungsbehebung

13.1.1 Allgemeine Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät reagiert nicht.	Versorgungsspannung liegt nicht an.	Richtige Spannung anlegen.
	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Klemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Keine Anzeige auf dem Display	Display ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Displaykontrast erhöhen (dunkler einstellen) durch gleichzeitiges Drücken von
	Displaystecker ist nicht richtig ein- gesteckt.	Stecker richtig einstecken.
	Display ist defekt.	Display tauschen.
"Kommunikationsfehler" erscheint	Elektromagnetische Störeinflüsse	Erdung des Geräts prüfen.
am Display bei Gerätestart oder beim Anstecken des Displays.	Defekte Kabelverbindung oder defekter Displaystecker	Display tauschen.
Duplizierung der Parameter per Dis- play von einem Gerät zum anderen funktioniert nicht. Nur die Auswahlmöglichkeiten "Sichern" und "Abbrechen" stehen zur Verfügung.	Display mit Backup wird nicht rich- tig erkannt wenn an dem neuen Geräte vorher noch nie eine Daten- sicherung durchgeführt wurde.	Display (mit dem Backup) anschlie- ßen und Geräteneustart durchfüh- ren.
Kommunikation über CDI-Schnitt- stelle funktioniert nicht.	Falsche Einstellung der COM- Schnittstelle am Computer.	Einstellung der COM-Schnittstelle am Computer überprüfen und gege- benenfalls korrigieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler.	Parametrierung prüfen und korri- gieren.

13.1.2 Parametrierfehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Falscher Messwert	Wenn gemessene Distanz (Setup → Distanz) mit tatsächlicher Distanz übereinstimmt: Abgleichfehler	 Parameter Abgleich Leer (→ ● 133) prüfen und gegebenfalls korrigieren. Parameter Abgleich Voll (→ ● 134) prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Linearisierung prüfen und gegebenenfalls korrigieren (Untermenü Linearisierung (→ ● 151)).
	 Bei Messung in Bypass / Schwall- rohr: Tanktyp falsch eingestellt Rohrdurchmesser falsch einge- stellt. 	 Tanktyp (→ ¹ 132) = Bypass/ Schwallrohr wählen. Korrekten Durchmesser in Parameter Rohrdurchmesser (→ ¹ 133) angeben.
	Füllstandkorrektur falsch eingestellt	Korrekten Wert in Parameter Füll- standkorrektur (→ 🗎 148) eingeben.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
	Wenn gemessene Distanz (Setup → Distanz) nicht mit tatsächlicher Distanz übereinstimmt: Ein Störecho liegt vor.	Störechoausblendung durchführen (Parameter Bestätigung Distanz (→ ≌ 136)).
Keine Messwertänderung beim Befüllen/Entleeren	Störechos von Einbauten, Stutzen oder Ansatz an der Antenne	 Störechoausblendung durchführen (Parameter Bestätigung Distanz (→
Bei unruhiger Oberfläche (z.B. Befüllen Entleeren, lau- fendes Rührwerk) springt der Messwert sporadisch auf höhere Füllstände.	Signal wird durch unruhige Oberflä- che geschwächt - zeitweise sind Stö- rechos stärker.	 Störechoausblendung durchführen (Parameter Bestätigung Distanz (→
Beim Befüllen/Entleeren springt der Messwert nach unten	Mehrfachechos	 Parameter Tanktyp (→ ¹ 132) prü- fen. Wenn möglich, nicht mittige Einbau- position wählen. Eventuell Schwallrohr einsetzen.
Fehlermeldung F941 oder S941 "Echo verloren"	Füllstandecho ist zu schwach.	 Parameter Mediengruppe (→ ■ 133) prüfen. Gegebenenfalls feinere Abstufung mit Parameter Mediumseigenschaft (→ ■ 144) einstellen. Ausrichtung der Antenne optimieren. Gegebenenfalls bessere Einbauposition und/oder größere Antenne wählen.
	Nutzecho ausgeblendet.	Ausblendung löschen und gegebenen- falls neu aufnehmen.
Gerät zeigt bei leerem Tank einen Füllstand an.	Störecho	Bei leerem Tank Ausblendung über den gesamten Messbereich durchführen (Parameter Bestätigung Distanz $(\rightarrow \cong 136)$).
Falsche Steigung des Füll- stands über den gesamten Messbereich	Tanktyp falsch eingestellt.	Parameter Tanktyp (→ 🗎 132) korrekt einstellen.

13.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

13.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Messwertanzeige angezeigt.



Statussignale

A0032902	Option "Ausfall (F)" Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Option "Funktionskontrolle (C)" Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S A0032904	 Option "Außerhalb der Spezifikation (S)" Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z.B. während des Anlaufens oder einer Reinigung) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. Füllstand außerhalb der parametrierten Spanne)
M	Option "Wartungsbedarf (M)" Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Statussymbole (Symbol für Ereignisverhalten)

8	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge nehmen den definierten Alarmzu- stand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Δ	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Diagnoseereignis und Ereignistext

Die Störung kann mithilfe des Diagnoseereignisses identifiziert werden. Der Ereignistext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist dem Diagnoseereignis das dazugehörige Statussymbol vorangestellt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigen.

Vergangene Diagnosemeldungen, die nicht mehr anstehen, werden folgendermaßen angezeigt:

- Auf der Vor-Ort-Anzeige: im Untermenü Ereignis-Logbuch
- In FieldCare:

über die Funktion "Event List / HistoROM

Bedienelemente

Bedienfunktionen im Menü, Untermenü		
+	Plus-Taste Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.	
E	Enter-Taste Öffnet das Bedienmenü.	



13.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

🖻 29 Meldung zu Behebungsmaßnahmen

- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 5 Betriebszeit des Auftretens
- 6 Behebungsmaßnahmen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

1. 🛨 drücken (①-Symbol).

- ← Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- - └→ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- **3**. Gleichzeitig ⊡ + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich im Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B in **Diagnoseliste** oder in **Letzte Diagnose**.

1. 🗉 drücken.

- └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- **2**. Gleichzeitig \Box + \pm drücken.

└ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

13.3 Diagnoseereignis im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten gemäß NAMUR NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)

A: Über das Bedienmenü

- 1. Zu Menü Diagnose navigieren.
 - └→ In Parameter Aktuelle Diagnose wird das Diagnoseereignis mit Ereignistext angezeigt.
- 2. Rechts im Anzeigebereich über Parameter **Aktuelle Diagnose** mit dem Cursor fahren.



Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

1. Menu / Variable Menu / Variable

B: Über die Funktion "Erstelle Dokumentation" ("Create Documentation")

Die Funktion "Erstelle Dokumentation" ("Create Documentation") wählen.



Sicherstellen, dass "Übersicht Daten" ("Data overview") markiert ist.

- 3. "Speichern ..." ("Save as ...") klicken und ein PDF des Protokolls speichern.
 - Das Protokoll enthält die Diagnosemeldungen einschließlich Behebungsmaßnahmen.

C: Über die Funktion "Eventliste / Erweitertes HistoROM" ("Eventlist / Extended HistoROM")

◎ ■ ■ ■ 🕺 🖾 🖄 🖬 ■ 🔹 🔹 🕦	0
Menu / Variable	Value
Diagnostics Eventlist / Extended	ed HistoROM
P Actual diagnostics:	

Die Funktion "Eventliste / Erweitertes HistoROM" ("Eventlist / Extended HistoROM") wählen.

2.	Online-Parametrierung	¢ E	ventliste / Erweit	tertes HistoROM	×	
	2 🖻 🖌 🕑 🤇	e, e,	SXX	🚖 🕺 🔗		3
			~	13		

Die Funktion "Lade Eventliste" wählen.

Die Ereignisliste einschließlich Behebungsmaßnahmen wird im Fenster "Übersicht Daten" ("Data overview") angezeigt.

13.4 Diagnosemeldungen im DIAGNOSTIC Transducer Block (TRDDIAG)

- Der Parameter Aktuelle Diagnose (actual diagnostics) zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an. Jede Meldung wird zusätzlich gemäß FOUNDATION Fieldbus-Spezifikation über die Parameter XD_ERROR und BLOCK_ERROR angezeigt.
- Über die Paramter Diagnose 1 (diagnostics_1) bis Diagnose 5 (diagnostics 5) kann man eine Liste der aktiven Alarme einsehen. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.
- Über den Parameter Letzte Diagnose (previous_diagnostics) kann man den letzten nicht mehr aktiven Alarm einsehen.

13.5 Diagnoseliste

In Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

Diagnose → Diagnoseliste

Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

1. 🗉 drücken.

 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgwählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig 🖃 + 🕂 drücken.

└ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

13.6	Liste der Diagno	oseereignisse
------	------------------	---------------

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zur	Elektronik	1	J	
242	Software inkompati- bel	 Software prüfen Hauptelektronik flashen oder tau- schen 	F	Alarm
252	Module inkompati- bel	 Elektronikmodule prüfen I/O- oder Hauptelektronikmodul tau- schen 	F	Alarm
261	Elektronikmodule	 Gerät neu starten Elektronikmodule prüfen I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen 	F	Alarm
262	Modulverbindung	 Modulverbindungen prüfen Elektronikmodule tauschen 	F	Alarm
270	Hauptelektronik- Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik- Fehler	 Gerät neu starten Hauptelektronikmodul tauschen 	F	Alarm
272	Hauptelektronik- Fehler	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
273	Hauptelektronik- Fehler	 Anzeige-Notbetrieb Hauptelektronik tauschen 	F	Alarm
275	I/O-Modul-Fehler	I/O-Modul tauschen	F	Alarm
276	I/O-Modul-Fehler	1. Gerät neu starten 2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
282	Datenspeicher	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
283	Speicherinhalt	 Daten übertragen oder Gerät rückset- zen Service kontaktieren 	F	Alarm
311	Elektronikfehler	 Daten übertragen oder Gerät rückset- zen Service kontaktieren 	F	Alarm
311	Elektronikfehler	Wartungsbedarf! 1. Gerät nicht rücksetzen 2. Service kontaktieren	М	Warning
Diagnose zur	Konfiguration		1	1
410	Datenübertragung	 1. Verbindung prüfen 2. Datenübertragung wiederholen 	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
412	Download verarbei- ten	Download aktiv, bitte warten	С	Warning
435	Linearisierung	Linearisierungtabelle prüfen	F	Alarm
437	Konfiguration inkompatibel	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
438	Datensatz	 Datensatzdatei prüfen Geräteparametrierung prüfen Up- und Download der neuen Konf. 	М	Warning
482	Block in OOS	Block in AUTO Modus setzen	F	Alarm
484	Simulation Fehler- modus	Simulation ausschalten	С	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
485	Simulation Mess- wert	Simulation ausschalten	С	Warning
494	Simulation Schalt- ausgang	Simulation Schaltausgang ausschalten	С	Warning
495	Simulation Diagno- seereignis	Simulation ausschalten	С	Warning
497	Simulation Block- ausgang	Simulation ausschalten	С	Warning
585	Simulation Distanz	Simulation ausschalten	С	Warning
586	Aufnahme Ausblen- dung	Aufnahme Ausblendung bitte warten	С	Warning
Diagnose zur	n Prozess	-	•	
801	Energie zu niedrig	Spannung erhöhen	S	Warning
825	Betriebstemperatur	 1. Umgebungstemperatur prüfen 2. Prozesstemperatur prüfen 	F	Alarm
921	Veränderung an Referenz	 Referenzeinstellung prüfen Prozessdruck prüfen Sensor prüfen 	S	Warning
941	Echo verloren	DK Wert Einstellung prüfen	F	Alarm ¹⁾
942	In Sicherheitsdistanz	 Füllstand prüfen Sicherheitsdistanz prüfen Selbsthaltung zurücksetzen 	S	Alarm ¹⁾
943	In Blockdistanz	Reduzierte Genauigkeit Füllstand prüfen	S	Warning
950	Erweiterte Diagnose 1 2 aufgetreten	Führen Sie Ihre Wartungsmaßnahme aus	М	Warning ¹⁾

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

13.7 Ereignis-Logbuch

13.7.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste** ⁷⁾.

Navigationspfad

 $\texttt{Diagnose} \rightarrow \texttt{Ereignis-Logbuch} \rightarrow \texttt{Ereignisliste}$

Max. 100 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen
- Informationsereignissen

⁷⁾ Dieses Untermenü existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über FieldCare kann die Ereignisliste über die FieldCare-Funktion "Event List / HistoROM" angezeigt werden.

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - ∋: Auftreten des Ereignisses
 - 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - €: Auftreten des Ereignisses

Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

- 1. 🗉 drücken.
 - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgwählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

13.7.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen in Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

Diagnose → Ereignis-Logbuch → Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information

13.7.3 Liste der Informationsereignisse

Informationsereignis	Ereignistext
11000	(Gerät i.O.)
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1092	Messwertspeicher gelöscht
I1110	Schreibschutzschalter geändert
I1137	Elektronik getauscht
I1151	Historie rückgesetzt
I1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1156	Speicherfehler Trendblock
I1157	Speicherfehler Ereignisliste
I1185	Gerät in Anzeige gesichert
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige
I1188	Displaydaten gelöscht
I1189	Gerätesicherung verglichen
Informationsereignis	Ereignistext
----------------------	-----------------------------------
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
I1335	Firmware geändert
I1397	Fieldbus: Zugriffsrechte geändert
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1512	Download gestartet
I1513	Download beendet
I1514	Upload gestartet
I1515	Upload beendet

Firmware-Historie 13.8

Datum	Firm-	Modifikationen	Dokumentation (FMR51/FMR52, FOUNDATION Fieldbus)			
Version			Betriebsanleitung	Beschreibung Gerätepara- meter	Technische Information	
06.2012	01.00.zz	Original-Software	BA01121F/00/DE/01.13	GP01017F/00/DE/01.13	TI01040F/00/DE/03.13	
05.2014	01.01.zz	 zusätzliche Sprachen HistoROM-Funktion erweitert Optimierungen und Feh- lerkorrekturen 	BA01121F/00/DE/02.15 BA01121F/00/DE/03.16 ¹⁾	GP01017F/00/DE/02.15	TI01040F/00/DE/05.15 TI01040F/00/DE/07.16 ¹⁾	

1) Enthält Informationen zu den Heartbeat-Wizards, die in der aktuellen DTM-Version für DeviceCare und FieldCare verfügbar sind.



Über die Produktstruktur kann die Firmware-Version explizit bestellt werden. Hiermit lässt sich sicherstellen, dass die Firmware-Version mit einer geplanten oder in Betrieb befindlichen Systemintegration kompatibel ist.

14 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

14.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

14.2 Dichtungen

Die Prozessdichtungen des Messaufnehmers (am Prozessanschluss) sollten periodisch ausgetauscht werden, inbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie Messstoff- und Reinigungstemperatur anhängig.

15 Reparatur

15.1 Allgemeine Hinweise

15.1.1 Reparaturkonzept

Das Endress+Hauser-Reparaturkonzept sieht vor, dass die Geräte modular aufgebaut sind und Reparaturen durch den Endress+Hauser-Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt werden können.

Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Austauschanleitung zusammengefasst.

Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitten an den Endress+Hauser-Service.

15.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

Bei Reparaturen von Ex-zertifizierten Geräten ist zusätzlich Folgendes zu beachten:

- Eine Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten darf nur durch sachkundiges Personal oder durch den Endress+Hauser-Service erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise (XA) und Zertifikate sind zu beachten.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwendet werden.
- Bitte beachten Sie bei der Bestellung des Ersatzteiles die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Reparaturen sind gemäß Anleitung durchzuführen. Nach einer Reparatur muss die für das Gerät vorgeschriebene Stückprüfung durchgeführt werden.
- Ein Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser-Service erfolgen.
- Jede Reparatur und jeder Umbau ist zu dokumentieren.

15.1.3 Austausch von Elektronikmodulen

Nach dem Austausch von Elektronikmodulen ist kein Neuabgleich des Geräts erforderlich, da die Parameter im HistoROM innerhalb des Gehäuses gespeichert sind. Beim Austausch der Hauptelektronik kann es erforderlich sein, eine neue Störechoausblendung aufzunehmen.

15.1.4 Austausch eines Geräts

Nach dem Austausch eines kompletten Gerätes können die Parameter auf eine der folgenden Methoden wieder ins Gerät gespielt werden:

Über das Anzeigemodul

Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor im Anzeigemodul gespeichert $\rightarrow \cong 177$.

Über FieldCare

Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor über FieldCare im Computer gespeichert.

Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen. Nur eine Störechoausblendung muss gegebenenfalls neu durchgeführt werden.

15.2 Ersatzteile

- Einige austauschbare Messgerät-Komponenten sind durch ein Ersatzteiltypenschild gekennzeichnet. Dieses enthält Informationen zum Ersatzteil.
- Im Anschlussraumdeckel des Messgeräts befindet sich ein Ersatzteiltypenschild, das folgende Angaben enthält:
 - Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.
 - Die URL zum W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
 Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.



🗟 30 Beispiel für Ersatzteiltypenschild im Anschlussraumdeckel

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Geräte- und Ersatzteil-Typenschild.
- Lässt sich über Parameter "Seriennummer" im Untermenü "Geräteinformation" auslesen.

15.3 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite http://www.endress.com/support/return-material

15.4 Entsorgung

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

• Die national gültigen Vorschriften beachten.

• Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

16 Zubehör

16.1 Gerätespezifisches Zubehör

16.1.1 Wetterschutzhaube





16.1.2 Abgesetzte Anzeige FHX50

 Dieser Bereich gilt, wenn in Bestellmerkmal 580 "Test, Zeugnis" die Option JN "Umgebungstemperatur Messumformer −50 °C (−58 °F)" gewählt wurde. Wenn die Temperatur dauerhaft unter −40 °C (−40 °F) liegt, ist mit erhöhten Ausfallraten zu rechnen.

Hornschutz für Hornantenne 16.1.3

Dieser Abschnitt gilt nicht für folgende Optionen von Bestellmerkmal 610 "Zubehör montiert".

- OU: ...mm Antennenverlängerung
- OV: ... inch Antennenverlängerung

Für diese Fälle: $\rightarrow \square 116$



Hornschutz für FMR51

Antenne ¹⁾	Bestellnummer Horn-	Abmessungen Antenne + Hornschutz			
	schutz	L ²⁾	Ød	ØD	
BC: Horn 80mm/3"	71105890	238 mm (9,4 in)	96 mm (3,78 in)	≥ DN100	
BD: Horn 100mm/4"	71105889	302 mm (11,9 in)	116 mm (4,57 in)	≥ DN150	

1) Merkmal 070 der Produkststruktur

2) Für Antennen mit variabler Antennenverlängerung (Bestellmerkmal 610, Option OU oder OV) ergibt sich eine abweichende Länge



P Der Hornschutz kann auch zusammen mit dem Gerät bestellt werden. Produktstruktur: Merkmal 610 "Zubehör montiert", Option OW "Hornschutz, PTFE".

16.1.4 Hornschutz für Hornantenne mit variabler Antennenverlängerung

Dieser Abschnitt gilt für folgende Optionen von Bestellmerkmal 610 "Zubehör montiert":

- OU: ...mm Antennenverlängerung
- OV: ... inch Antennenverlängerung

Für alle anderen Fälle: $\rightarrow \square 115$



Hornschutz für FMR51 mit variabler Antennenverlängerung

Antenne ¹⁾	Bestellnummer Horn-	Abmessungen Antenne + Hornschutz			
	schutz	L	Ød	ØD	
BC: Horn 80mm/3"	71105890	203 mm (8 in)	96 mm (3,78 in)	≥ DN100	
BD: Horn 100mm/4"	71105889	267 mm (10,5 in)	116 mm (4,57 in)	≥ DN150	

1) Merkmal 070 der Produkststruktur



16.1.5 Überspannungsschutz

16.1.6 Gasdichte Durchführung

Zubehör	Beschreibung
Gasdichte Durchführung	Chemisch inerte Glasdurchführung; verhindert das Eindringen von Gasen in Elektronikgehäuse Zu bestellen mit dem Gerät: Produktstruktur, Merkmal 610 "Zubehör montiert", Option NC "Gasdichte Durchführung"



16.1.7 Bluetoothmodul für HART-Geräte

16.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops. Bestellnummer: 51516983
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" 1100405C

Zubehör	Beschreibung
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 ist ein mobiler Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Er ermöglicht eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im Nicht-Ex-Bereich . Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S

Zubehör	Beschreibung
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 ist ein mobiler Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Er ermöglicht eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im Nicht-Ex-Bereich und Ex-Bereich . Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S

16.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
DeviceCare SFE100	Konfigurationswerkzeug für HART-, PROFIBUS- und FOUNDATION Fieldbus-Feld- geräte Technische Information TI01134S
	 DeviceCare steht zum Download bereit unter www.software-products.endress.com. Zum Download ist die Registrierung im Endress+Hauser-Softwareportal erforderlich. Alternativ kann eine DeviceCare-DVD zusammen mit dem Gerät bestellt werden. Produktstruktur: Merkmal 570 "Dienstleistung", Option IV "Tooling DVD (DeviceCare Setup)".
FieldCare SFE500	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.
	Technische Information TI00028S

16.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Prozessgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen inter- nen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00133R und Betriebs- anleitung BA00247R

17 Bedienmenü

17.1 Übersicht Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige)

Navigation

Bedienmenü

Language						→ 🗎 170
						→ 🗎 132
	Längeneinheit					→ 🗎 132
	Tanktyp					→ 🗎 132
	Rohrdurchmesser					→ 🗎 133
	Mediengruppe					→ 🗎 133
	Abgleich Leer					→ 🗎 133
	Abgleich Voll					→ 🖺 134
	Füllstand					→ 🖺 135
	Distanz					→ 🗎 135
	Signalqualität					→ 🖺 136
	► Ausblendung					→ 🖺 139
		Bestätigung Distanz]		→ 🖺 139
		Ende Ausblendung				→ 🖺 139
		Aufnahme Ausblend	lung]		→ 🖺 139
		Distanz]		→ 🗎 139
		Aufnahme Ausblend	dung vorbreiten]		→ 🗎 139
	► Analog inputs					
		► Analog input 1	. 5]		→ 🗎 140
			Block tag]	→ 🗎 140

		Channel	→ 🗎 140
		Process Value Filter Time	→ 🗎 141
► Erweitertes Setu	p]	→ 🗎 142
	Status Verriegelung	I	→ 🖺 142
	Zugriffsrechte Anze	ige	→ 🖺 143
	Freigabecode einge	ben	→ 🖺 143
	► Füllstand		→ 🗎 144
		Medientyp	→ 🗎 144
		Mediumseigenschaft	→ 🗎 144
		Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig	→ 🖺 145
		Max. Entleergeschwindigkeit flüssig	→ 🖺 145
		Erweiterte Prozessbedingung	→ 🖺 146
		Füllstandeinheit	→ 🗎 147
		Blockdistanz	→ 🗎 147
		Füllstandkorrektur	→ 🖺 148
		Tank/Silo Höhe	→ 🖺 148
	► Linearisierung		→ 🖺 151
		Linearisierungsart	→ 🖺 153
		Einheit nach Linearisierung	→ 🖺 154
		Freitext	→ 🗎 155
		Maximaler Wert	→ 🗎 156
		Durchmesser	→ 🗎 156
		Zwischenhöhe	→ 🗎 156
		Tabellenmodus	→ 🗎 157

		1	
	► Tabelle bearbeiten		
	Füllstand		→ 🗎 158
	Kundenwert		→ 🗎 159
	Tabelle aktivieren		→ 🗎 159
► Sicherheitseinst	ellungen		→ 🗎 161
	Auszana hai Eshauarluat) A 161
	Ausgang bei Echoveriust		→ ■ 101
	Wert bei Echoverlust		→ ➡ 161
	Rampe bei Echoverlust		→ <a>Phi 162
	Blockdistanz		→ 🗎 147
► Schaltausgang			→ 🖺 164
	Funktion Schaltausgang		→ 🗎 164
	Zuordnung Status		→ 🗎 164
	Zuordnung Grenzwert		→ 🗎 165
	Zuordnung Diagnoseverhalten		→ 🗎 165
	Einschaltpunkt		→ 🗎 166
	Einschaltverzögerung		→ 🗎 167
	Ausschaltpunkt		→ 🖺 167
	Ausschaltverzögerung		→ 🖺 168
	Fehlerverhalten		→ 🗎 168
	Schaltzustand		→ 🗎 168
	Invertiertes Ausgangssignal		→ 🖺 168
► Anzeige			→ 🗎 170
	Language		→ 🗎 170
	Format Anzeige		→ 🗎 170
	1 4. Anzeigewert		→ 🗎 172

		1 4. Nachkomma	stellen		→ 🗎 172
		Intervall Anzeige			→ 🗎 173
		Dämpfung Anzeige			→ 🗎 173
		Kopfzeile			→ 🗎 173
		Kopfzeilentext			→ 🗎 174
		Trennzeichen			→ 🗎 174
		Zahlenformat			→ 🗎 174
		Nachkommastellen	Menü		→ 🗎 175
		Hintergrundbeleuch	itung		→ 🗎 175
		Kontrast Anzeige			→ 🗎 176
	► Datensicherung	Anzeigemodul]		→ 🗎 177
		Betriebszeit			→ 🗎 177
		Letzte Datensicheru	ing		→ 🗎 177
		Konfigurationsdate	n verwalten		→ 🗎 177
		Ergebnis Vergleich			→ 🗎 178
	► Administration]		→ ➡ 180
		► Freigabecode de	finieren		→ 🗎 182
			Freigabecode defini	eren	→ 🗎 182
			Freigabecode bestät	igen	→ ■ 182
		Gerät zurücksetzen			→ ➡ 180
्र Diagnose					→ 🗎 183
Aktuelle Diagnose]			→ 🗎 183
Letzte Diagnose]			→ 🗎 183
Betriebszeit ab Neu	istart]			→ 🗎 184
Betriebszeit					→ 🗎 177

► Diagnoseliste		→ ➡ 185
	Diagnose 1 5	→ 🗎 185
► Ereignis-Logbuc	h	→ ➡ 186
	Filteroptionen	→ ➡ 186
	► Ereignisliste	→ 🗎 186
► Geräteinformati	on	→ 🗎 187
	Messstellenbezeichnung	→ 🗎 187
	Seriennummer	→ 🗎 187
	Firmware-Version	→ 🗎 187
	Gerätename	→ 🗎 188
	Bestellcode	→ 🗎 188
	Erweiterter Bestellcode 1 3	→ 🗎 188
► Messwerte		→ 🗎 189
	Distanz	→ 🗎 135
	Füllstand linearisiert	→ 🗎 155
	Klemmenspannung 1	→ <a>Pmin 190
	Elektroniktemperatur	→ <a>Phi 190
► Analog inputs		
	► Analog input 1 5	→ ➡ 190
	Block tag	→ 🗎 140
	Channel	→ 🖺 140
	Status	→ ➡ 191
	Value	→ ⇒ 191
	Units index	→ 🗎 191

► Messwertspeicher		→ 🗎 192
Zuordnung 1 4	Kanal	→ 🗎 192
Speicherintervall		→
Datenspeicher lö	schen	→ ⇒ 193
► Anzeige 1 4	t. Kanal	→ 🗎 194
► Simulation		→ <a>Phi 197
Zuordnung Proze	ßgrösse	→ <a>198
Wert Prozessgröß	ße	→ ⇒ 198
Simulation Schalt	tausgang	→ ⇒ 198
Schaltzustand		→ 🗎 199
Simulation Gerät	ealarm	→ 🗎 199
Kategorie Diagno	seereignis	
Simulation Diagn	ioseereignis	→ 🗎 199
► Gerätetest		→ 🗎 200
Start Gerätetest		→ 🗎 200
Ergebnis Gerätet	est	→ 🗎 200
Letzter Test		→ 🗎 200
Füllstandsignal		→ 🗎 201

	Nav	vigation	8	Bedienmenü	
🖌 Setup					→ 🗎 132
	Längeneinheit				→ 🗎 132
	Tanktyp				→ 🗎 132
	Rohrdurchmesser				→ 🗎 133
	Mediengruppe				→ 🗎 133
	Abgleich Leer				→ 🗎 133
	Abgleich Voll				→ 🗎 134
	Füllstand				→ 🗎 135
	Distanz				→ 🗎 135
	Signalqualität				→ 🗎 136
	Bestätigung Distan	Z			→ 🗎 136
	Aktuelle Ausblendu	ing			→ 🗎 137
	Ende Ausblendung				→ 🗎 138
	Aufnahme Ausblen	ıdung			→ 🗎 138
	► Analog inputs				
		► Analog input 1	L 5		→ 🗎 140
			Bloc	k tag	→ 🗎 140
			Chai	nnel	→ 🗎 140
			Proc	ess Value Filter Time	→ 🗎 141
	► Erweitertes Setu	ıp			→ 🗎 142
		Status Verriegelui	ng		→ 🗎 142
		Zugriffsrechte Beo	liensoft	tware	→ 🗎 142
		Freigabecode eing	Jepen		→ 🗎 143

17.2 Übersicht Bedienmenü (Bedientool)

► Füllstand		→ 🗎 1	44
	Medientyp	$ ightarrow ext{ } $	44
	Mediumseigenschaft	$\rightarrow \cong 1$	144
	Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig	$\rightarrow \cong 1$	145
	Max. Entleergeschwindigkeit flüssig) → 🗎 1	145
	Erweiterte Prozessbedingung	} ⇒ 🗎 1	L46
	Füllstandeinheit) → 🗎 1	L47
	Blockdistanz] → 🗎 1	L47
	Füllstandkorrektur] → 🗎 1	L48
	Tank/Silo Höhe) → 🗎 1	148
► Linearisierung		→ 🗎 1	151
	Linearisierungsart	$\rightarrow \cong 1$	153
	Einheit nach Linearisierung	→ 🗎 1	154
	Freitext	→ 🗎 1	155
	Füllstand linearisiert) → 🗎 1	155
	Maximaler Wert) → 🗎 1	156
	Durchmesser) → 🗎 1	156
	Zwischenhöhe) → 🗎 1	156
	Tabellenmodus) → 🗎 1	157
	Tabellen Nummer) → 🗎 1	158
	Füllstand) → ⊜ 1	158
	Füllstand		150
	/ unstanu		
			.59
	I adelle aktivieren) → 曽 1	.59

► Sicherheitseins	tellungen	→ 🗎 161
	Ausgang bei Echoverlust	→ 🗎 161
	Wert bei Echoverlust	→ 🗎 161
	Rampe bei Echoverlust	→ ➡ 162
	Blockdistanz	→ 🗎 147
► Schaltausgang		→ 🗎 164
	Funktion Schaltausgang	→ 🗎 164
	Zuordnung Status	→ 🗎 164
	Zuordnung Grenzwert	→ 🗎 165
	Zuordnung Diagnoseverhalten	→ 🗎 165
	Einschaltpunkt	→ 🗎 166
	Einschaltverzögerung	→ 🗎 167
	Ausschaltpunkt	→ 🗎 167
	Ausschaltverzögerung	→ 🗎 168
	Fehlerverhalten	→ 🗎 168
	Schaltzustand	→ 🗎 168
	Invertiertes Ausgangssignal	→ 🗎 168
► Anzeige		→ 🗎 170
	Language	→ 170
	Format Anzeige	→ 🗎 170
	1 4. Anzeigewert	→ 🗎 172
	1 4. Nachkommastellen	→ 🗎 172
	Intervall Anzeige	→ 🗎 173
	Dämpfung Anzeige	→ 🗎 173
	Kopfzeile	→ 🗎 173

			Kopfzeilentext]	→ 🗎 174
			Trennzeichen]	→ 🗎 174
			Zahlenformat]	→ 🗎 174
			Nachkommastellen Menü]	→ 🖺 175
			Hintergrundbeleuchtung]	→ 🗎 175
			Kontrast Anzeige]	→ 🗎 176
		► Datensicherung	Anzeigemodul		→ 🗎 177
			Betriebszeit]	→ 🗎 177
			Letzte Datensicherung]	→ 🗎 177
			Konfigurationsdaten verwalten]	→ 🗎 177
			Sicherung Status]	→ 🗎 178
			Ergebnis Vergleich]	→ 🗎 178
		► Administration			→ 🗎 180
			Freigabecode definieren]	→ 🗎 182
			Gerät zurücksetzen]	→ 🗎 180
역, Diagnose]			→ 🗎 183
	Aktuelle Diagnose				→ 🗎 183
	Zeitstempel				→ 🗎 183
	Letzte Diagnose				→ 🗎 183
	Zeitstempel				→ 🗎 184
	Betriebszeit ab Neu	start			→ 🗎 184
	Betriebszeit				→ 🗎 177
	► Diagnoseliste				→ 🖺 185
		Diagnose 1 5			→ 🖺 185
		Zeitstempel 1 5			→ 🗎 185

► Geräteinformat	ion			→ [187
	Messstellenbezeichn	ung		→ [187
	Seriennummer			→ [187
	Firmware-Version			→ [187
	Gerätename			→ [188
	Bestellcode			→ [188
	Erweiterter Bestellco	de 1 3		→ [188
► Messwerte				→ [189
	Distanz			→ [135
	Füllstand linearisiert	:		→ [155
	Klemmenspannung 1	1		→ [≌ 190
	Elektroniktemperatu	r		→ [➡ 190
► Analog inputs					
, 12.00 y p 0.0		-			D 100
	► Analog input 1	5		→ E	190
		Block tag		→ [140
		Channel		\rightarrow	≌ 140
		Status		→ [191
	-	Value		→ [191
	[Units index		→ [191
► Messwertspeich	ier			→ [192
	Zuordnung 1 4. Ka	inal		→ [192
	Speicherintervall			→ [192
	Datenspeicher lösche	en		→ [193
► Simulation				→ [197
	Zuordnung Prozeßar	össe		→ [■ 198
				-	

	Wert Prozessgröße		→ 🖺 198
	Simulation Schaltausgang		→ 🗎 198
	Schaltzustand		→ 🗎 199
	Simulation Gerätealarm]	→ 🗎 199
	Simulation Diagnoseereignis		→ 🗎 199
► Gerätetest			→ 🗎 200
	Start Gerätetest		→ 🗎 200
	Ergebnis Gerätetest		→ 🗎 200
	Letzter Test		→ 🖺 200
	Füllstandsignal		→ 🗎 201
► Heartbeat			→ 🗎 202

	f 🛛 📾 : Kennzeich	net die Navigation zum Parameter über das Anzeige- und Bedien	mo-			
	 E: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über Bedientools (z.B. FieldCare) A: Kennzeichnet Parameter, die über die Freigabecode gesperrt werden können. 					
	Navigation	🛛 🖃 Setup				
Längeneinheit			Ê			
Navigation	🗐 😑 Setup → Länge	eneinheit				
Beschreibung	Längeneinheit der Di	istanzberechnung.				
Auswahl	<i>SI-Einheiten</i> ■ mm ■ m	US-Einheiten ■ ft ■ in				
Werkseinstellung	m					
Tanktyp						
Navigation	🗐 🗐 Setup → Tankt	typ				
Voraussetzung	Medientyp (> 🗎 14	44) = Flüssigkeit				
Beschreibung	Tanktyp wählen.					
Auswahl	 Bypass/Schwallroh Schwallrohr Werkbanktest Offener Kanal Kugeltank Lagertank Behälter standard Behälter mit Rührw Rohrantenne 	ır werk				
Werkseinstellung	Abhängig von der An	ntenne				
Zusätzliche Information	Abhängig von der An es weitere Optionen g	ntenne sind nicht alle oben genannten Optionen vorhanden oder k geben.	ann			

Endress+Hauser

Rohrdurchmesser

Navigation

Voraussetzung

Beschreibung

Werkseinstellung

Mediengruppe

Navigation

Eingabe

Tanktyp (→ 🗎 132) = Bypass/Schwallrohr	
Durchmesser von Bypass oder Schwallrohr angeben.	
0 9,999 m	
0 m	
	£
Setup → Mediengruppe	

Voraussetzung	Medientyp (\rightarrow	🖹 144) = Flüssigkeit
---------------	---------------------------	----------------------

Beschreibung	Mediengruppe wählen.
--------------	----------------------

- Auswahl Sonstiges Wässrig (DK >= 4)
- Werkseinstellung Sonstiges

Zusätzliche Information

Mit diesem Parameter wird die Dielektrizitätskonstante (DK) des Mediums grob festgelegt. Eine feinere Festlegung der DK erfolgt in Parameter **Mediumseigenschaft** ($\rightarrow \triangleq 144$).

Durch Parameter **Mediengruppe** wird Parameter **Mediumseigenschaft** (→ 🗎 144) folgendermaßen voreingestellt:

Mediengruppe	Mediumseigenschaft (→ 🗎 144)
Sonstiges	Unbekannt
Wässrig (DK >= 4)	DK 4 7



i

Parameter Mediumseigenschaft kann nachträglich geändert werden. Parameter Mediengruppe behält dabei aber seinen Wert. Der Wert von Parameter Mediumseigenschaft ist für die Signalauswertung maßgeblich.



Abgleich Leer		
Navigation		
Beschreibung	Distanz Prozessanschluss zu min. Füllstand.	
Eingabe	Abhängig von der Antenne	

Werkseinstellung

Abhängig von der Antenne



🖻 32 Abgleich Leer (E) bei Messungen in Flüssigkeiten

Der Messbereichsanfang ist dort, wo der Radarstrahl auf den Tank-/Siloboden trifft. Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen können Füllstände unterhalb dieses Punktes nicht erfasst werden.



🖻 33 Abgleich Voll (F) bei Messungen in Flüssigkeiten

Füllstand

Navigation

8 8 Setup → Füllstand

Beschreibung

Zeigt gemessenen Füllstand L (vor Linearisierung).

Zusätzliche Information



Füllstand bei Flüssigkeitsmessungen 🛃 34

Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter **Füllstandeinheit** ($\rightarrow \implies 147$). -



 35 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen



P Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter Längeneinheit (→ 🗎 132).

Signalqualität	
Navigation	Image: Setup → Signalqualität
Beschreibung	Zeigt die Signalqualität des Füllstandechos.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Anzeige Stark Das ausgewertete Echo liegt mindestens 10 dB über der Echoschwelle. Mittel Das ausgewertete Echo liegt mindestens 5 dB über der Echoschwelle. Schwach Das ausgewertete Echo liegt weniger als 5 dB über der Echoschwelle. Kein Signal Das Gerät findet kein auswertbares Echo.
	Die angezeigte Signalqualität bezieht sich immer auf das momentan ausgewertete Echo: entweder das direkte Füllstandecho oder das Tankbodenecho. Zur Unterscheidung wird die Qualität des Tankbodenechos immer in Klammern dargestellt.
	 Im Falle eines Echoverlusts (Signalqualität = Kein Signal) generiert das Gerät folgende Fehlermeldung: F941, für Ausgang bei Echoverlust (→ 161) = Alarm. S941, wenn im Parameter Ausgang bei Echoverlust (→ 161) eine andere Option gewählt wurde.

Bestätigung Distanz		
Navigation	□ Setup \rightarrow Bestätigung Distanz	
Beschreibung	Angeben, ob gemessene Distanz und tatsächliche Distanz übereinstimmen.	
-	Anhand der Eingabe legt das Gerät den Ausblendungsbereich fest.	
Auswahl	 Manuelle Map-Aufnahme Distanz Ok Distanz unbekannt Distanz zu klein[*] Distanz zu groß[*] Tank leer Werksausblendung 	
Werkseinstellung	Distanz unbekannt	

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Manuelle Map-Aufnahme Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter Ende Ausblendung (→ 138) festgelegt werden soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tatsächli- cher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich. Distanz Ok Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch. Distanz unbekannt
	Zu wählen, wenn die tatsächliche Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt.
	Distanz zu klein Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz kleiner ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück. Es wird die neue Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die ange- zeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl Distanz Ok die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden
	 Distanz zu groß⁸⁾ Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz größer ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät korrigiert die Signalauswertung und kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück. Es wird die neu berechnete Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl Distanz Ok die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden. Tank leer
	 Zu wählen, wenn der Tank vollständig leer ist. Das Gerät nimmt dann eine Ausblendung über den gesamten Messbereich - definiert durch den Parameter Tank/Silo Höhe (→) 148) - auf. In der Werkseinstellung ist Tank/Silo Höhe = Abgleich Leer. Es ist zu beachten, dass zum Beispiel bei konischen Ausläufen eine Messung bis maximal an den Punkt möglich ist, an welchem der Radarstrahl auf den Tank-/Siloboden trifft. Abgleich Leer (→) 133) und Tank/Silo Höhe dürfen bei Nutzung der Option Tank leer nicht unterhalb dieses Punktes gelegt werden, da ansonsten das Leersignal ausgeblendet wird. Lösche Ausblendung
	Zu wählen, wenn eine eventuell bestehende Ausblendungskurve gelöscht werden soll. Das Gerät kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück und es kann eine neue Aus- blendung gestartet werden.
	Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz die gemessene Distanz zusammen mit die- sem Parameter angezeigt.
	Wird der Einlernvorgang mit Option Distanz zu klein oder Option Distanz zu groß ohne Bestätigung der Distanz verlassen, dann wird keine Ausblendung vorgenommen und der Einlernvorgang wird nach 60 s zurückgesetzt.
Aktuelle Ausblendung	

Navigation 🔚	■ Setup → Aktuelle Ausblendung
--------------	--------------------------------

Beschreibung Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde.

⁸⁾ Nur vorhanden bei "Experte → Sensor → Echoverfolgung → Parameter **Auswertemodus**" = "Kurzzeithistorie" oder "Langzeithistorie"

ß

A

Ende Ausblendung

Navigation	
Voraussetzung	Bestätigung Distanz (→ 🗎 136) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu klein
Beschreibung	Neues Ende der Ausblendung angeben.
Eingabe	0,1 999 999,9 m
Werkseinstellung	0,1 m
Zusätzliche Information	Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll. Die Distanz wird ab dem Referenzpunkt gemessen, das heißt ab der Unter- kante des Montageflansches oder Einschraubstücks.
	 Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz der Parameter Aktuelle Ausblendung (→ 137) zusammen mit diesem Parameter angezeigt. Er gibt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendungskurve aufgenommen wurde.

Aufnahme Ausblendung

Navigation	$ \qquad \qquad$
Voraussetzung	Bestätigung Distanz (→ 🗎 136) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu klein
Beschreibung	Aufnahme der Ausblendungskurve starten.
Auswahl	 Nein Aufnahme Ausblendung Ausblendekurve überlappen Werksausblendung Teilausbl. löschen
Werkseinstellung	Nein
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Nein Es wird keine Ausblendungskurve aufgenommen. Aufnahme Ausblendung Die Ausblendungskurve wird aufgenommen. Danach zeigt das Gerät die neue gemessene Distanz sowie den aktuellen Ausblendungsbereich an. Bei Bedienung über Vor-Ort- Anzeige werden diese Werte durch Drücken von ☑ bestätigt. Ausblendekurve überlappen Die neue Ausblendungskurve entsteht durch Überlappung der alten Ausblendungskurven mit der aktuellen Hüllkurve. Werksausblendung Es wird die fest im Gerät gespeicherte Werksausblendung verwendet. Teilausbl. löschen Die Ausblendungskurve wird bis Ende Ausblendung (> □ 138) gelöscht.

	1731 Wizard "Aushlendung"
	 Wizard Ausblendung ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Ausblendung direkt in Menü Setup (→
	In Wizard Ausblendung werden jeweils zwei Parameter gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Der obere Parameter kann jeweils editiert werden, der untere Parameter dient nur als Referenzinformation.
	Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Ausblendung
Bestätigung Distanz	Ê
Navigation	Image: Setup → Ausblendung → Bestätigung Distanz
Beschreibung	→ 🗎 136
Ende Ausblendung	6
Navigation	Image: Setup → Ausblendung → Ende Ausblendung
Beschreibung	→ 🗎 138
Aufnahme Ausblendung	6
Navigation	Setup → Ausblendung → Aufnahme Ausblendung
Beschreibung	→ 🗎 138
Distanz	
Navigation	Setup → Ausblendung → Distanz
Beschreibung	→ 🗎 135
Aufnahme Ausblendung v	orbreiten
Navigation	Setup → Ausblendung → Aufnahme Ausblendung vorbreiten
Beschreibung	Zeigt Status der Aufnahme der Ausblendung.

Anzeige

- Aufnahme initialisieren
- Läuft
- Fertig

17.3.2 Untermenü "Analog input 1 ... 5"

Für jeden AI-Block des Geräts gibt es ein Untermenü **Analog inputs**. Im AI-Block wird die Messwertübertragung auf den Bus parametriert.

In diesem Untermenü lassen sich nur die grundlegenden Eigenschaften der AI-Blöcke parametrieren. Eine detaillierte Parametrierung der AI-Blöcke ist im Menü **Experte** möglich.

Navigation \square Setup \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 5

Block tag	
Navigation	Setup → Analog inputs → Analog input 1 5 → Block tag
Beschreibung	Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.
Werkseinstellung	
Channel	
Navigation	■ Setup → Analog inputs → Analog input 1 5 → Channel
Beschreibung	Auswahl des Eingangswerts, der im Analog Input Funktionsblock verarbeitet werden soll.
Auswahl	 Uninitialized Füllstand linearisiert Absolute Echoamplitude Distanz Elektroniktemperatur Relative Echoamplitude Analogausgang Erweit.Diag. 1 Analogausgang Erweit.Diag. 2 Klemmenspannung
Werkseinstellung	Uninitialized

Process Value Filter TimeNavigationImage: Setup → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Process Value Filter TimeBeschreibungEingabe der Filterzeitvorgabe für die Filterung des umgewandelten Eingangswerts (PV).EingabePositive GleitkommazahlWerkseinstellung0 sZusätzliche InformationWerkseinstellungImage: Number O s eingegeben wird, erfolgt keine Filterung.

17.3.3 Untermenü "Erweitertes Setup"

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitertes Setup

Status Verriegelung	
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Status Verriegelung
Beschreibung	Zeigt den höchsten Schreibschutz, der gerade aktiv ist.
Anzeige	Hardware-verriegeltVorübergehend verriegelt
Zusätzliche Information	 Bedeutung und Prioritäten der Schreibschutz-Arten Hardware-verriegelt (Priorität 1) Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gespert. SIL-verriegelt (Priorität 2) Der SIL-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffenden Parameter gespert. WHG-verriegelt (Priorität 3) Der WHG-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffenden Parameter gespert. Vorübergehend verriegelt (Priorität 4) Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar. ✓ Vor Parametern, die aufgrund eines Schreibschutzes nicht änderbar sind, erscheint auf dem Anzeigemodul das [®]_B-Symbol.

Zugriffsrechte Bediensoftware

Navigation		Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Zugriffsrechte Bediensoftware
Beschreibung	Zeigt	die Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.
Zusätzliche Information	i D ä	ie Zugriffsrechte sind über den Parameter Freigabecode eingeben (> 🖺 143) nderbar.
	i v	Venn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen ugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Ver-

riegelung ($\rightarrow \triangleq 142$) anzeigen.

Zugriffsrechte Anzeige		
Navigation	8	Setup → Erweitertes Setup → Zugriffsrechte Anzeige
Voraussetzung	Das	Gerät hat eine Vor-Ort-Anzeige.
Beschreibung	Zeigt	die Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung.
Zusätzliche Information Die Zugriffsrechte sind übe änderbar.		Die Zugriffsrechte sind über den Parameter Freigabecode eingeben (> 🗎 143) änderbar.
	i	Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Ver- riegelung (→ 🗎 142) anzeigen.

Freigabecode eingeben	
Navigation	□ Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Freigabecode eingeben
Beschreibung	Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabceode aufheben.
Eingabe	0 9999
Zusätzliche Information	 Für die Vor-Ort-Bedienung ist der kundenspezifische Freigabecode einzugeben, der im Parameter Freigabecode definieren (→ 180) definiert wurde. Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes behält der Anwender seine aktuellen Zugriffsrechte. Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem Parameter, dass er schreibgeschützt ist. Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird oder ein Rücksprung aus der Navigierund Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach weiteren 60 s automatisch wieder.
	Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihr Endress+Hauser Vertriebs- stelle.

Untermenü "Füllstand"

Navigation

 \square Setup → Erweitertes Setup → Füllstand

Medientyp		
Navigation		
Beschreibung	Medientyp angeben.	
Anzeige	FlüssigkeitFeststoff	
Werkseinstellung	FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54: Flüssigkeit	
Zusätzliche Information	Die Einstellung dieses Parameters beeinflusst viele weitere Parameter und hat v reichende Konsequenzen für die gesamte Signalauswertung. Deshalb sollte die v einstellung in der Regel nicht verändert werden.	veit- Werk-

Mediumseigenschaft			
Navigation	9 8	Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Mediumseigenschaft	

Beschreibung

Auswahl

Dielektrizitätskonstante $\boldsymbol{\epsilon}_r$ des Mediums angeben. $\mbox{-}$ Unbekannt

- DK 1,4 ... 1,6
- DK 1.6 ... 1.9
 DK 1.9 ... 2.5
- DK 1.7 ... 2...
 DK 2.5 ... 4
- DK 2.5 ... 1
- DK 7 ... 15
- DK > 15

Werkseinstellung

Abhängig von den Parametern **Medientyp (** $\rightarrow \square$ 144) und **Mediengruppe (** $\rightarrow \square$ 133).

Zusätzliche Information

Abhängigkeit von "Medientyp" und "Mediengruppe"

Medientyp (→ 🗎 144)	Mediengruppe (→ 🗎 133)	Mediumseigenschaft
Feststoff		Unbekannt
Flüssigkeit	Wässrig (DK >= 4)	DK 4 7
	Sonstiges	Unbekannt

Für die Dielektrizitätskonstanten (DK-Werte) vieler wichtiger in der Industrie verwendeten Medien siehe:

- das DK-Handbuch von Endress+Hauser (CP01076F)
- die "DC Values App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS)
| Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Navigation | Image: Setup → Erweitertes Setup → Füllstand → Max | . Befüllgeschwindigkeit flüssig | |
| Voraussetzung | Medientyp (→ 🗎 144) = Flüssigkeit | | |
| Beschreibung | Maximal zu erwartende Befüllgeschwindigkeit wähle | en. | |
| Auswahl | Langsam < 1cm (0,4in)/min Mittel < 10cm (4in)/min Standard < 1m (40in)/min Schnell < 2m (80in) /min Sehr schnell > 2m (80in) /min Keine Filter / Test | | |
| Werkseinstellung | Abhängig von Parameter Tanktyp (→ 🗎 132) | | |
| Zusätzliche Information | Das Gerät passt die internen Filter der Signalauswertung und die Dämpfung des Ausgangs-
signals an die angegebene typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit an: | | |
| | Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig | Sprungantwortzeit / s | |
| | Langsam < 1cm (0,4in)/min | 90 | |
| | Mittel < 10cm (4in)/min | 50 | |
| | Standard < 1m (40in)/min 20 | | |
| | Schnell < 2m (80in) /min | 8 | |

Sehr schnell > 2m (80in) /min

Keine Filter / Test

Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig wird durch Tanktyp (→ □ 132) voreingestellt, kann aber jederzeit an den Prozess angepasst werden. Falls Tanktyp (→ □ 132) nachträglich verändert wird, muss gegebenenfalls die Feinanpassung an dieser Stelle nochmals durchgeführt werden.

5

< 1

Max. Entleergeschwindigkeit flüssig		ß
Navigation	Setup → Erweitertes Setup → Füllstand → Max. Entleergeschwindigkeit flüssig	
Voraussetzung	Medientyp (→ 🗎 144) = Flüssigkeit	
Beschreibung	Maximal zu erwartende Entleergeschwindigkeit wählen.	
Auswahl	 Langsam < 1cm (0,4in)/min Mittel < 10cm (4in)/min Standard < 1m (40in)/min Schnell < 2m (80in) /min Sehr schnell > 2m (80in) /min Keine Filter / Test 	
Werkseinstellung	Abhängig von Parameter Tanktyp (→ 🗎 132)	

Zusätzliche Information Das Gerät passt die internen Filter der Signalauswertung und die Dämpfung des Ausgangssignals an die angegebene typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit an:

Max. Entleergeschwindigkeit flüssig ($\rightarrow \square$ 145)	Sprungantwortzeit / s
Langsam < 1cm (0,4in)/min	90
Mittel < 10cm (4in)/min	50
Standard < 1m (40in)/min	20
Schnell < 2m (80in) /min	8
Sehr schnell > 2m (80in) /min	5
Keine Filter / Test	< 1

Max. Entleergeschwindigkeit flüssig (→
 [™] 145) wird durch Tanktyp (→
 [™] 132) voreingestellt, kann aber jederzeit an den Prozess angepasst werden. Falls Tanktyp (→
 [™] 132) nachträglich verändert wird, muss gegebenenfalls die Feinanpassung an dieser Stelle nochmals durchgeführt werden.

Erweiterte Prozessbeding	ung	ß
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Füllstand → Erweiterte Prozessbedingung	
Beschreibung	Zusätzliche Prozessbedingungen angeben (falls erforderlich).	
Auswahl	 Schaum (>5cm) Wechselnde DK-Werte Kleine Behälter (< 1m) 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	Option "Schaum (>5cm)"	
	Diese Option verhindert, dass eine Tankhistorie verwendet wird, die unter Schaumbildu aufgenommen wurde und deswegen keine korrektes Abbild der Tankeigenschaften dar stellt. Zu diesem Zweck wird durch diese Option eine möglicherweise vorhandene Einste lung Auswertemodus = Langzeithistorie deaktiviert.	ng - el-
	Option Schaum (>5cm) ist nur für Flüssigkeitsanwendungen verfügbar (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).	
	Option "Wechselnde DK-Werte"	
	Eine Tankhistorie, die mit Auswertemodus = Langzeithistorie aufgenommen wurde, i nur für eine feste Dielektrizitätskonstante gültig. Option Wechselnde DK-Werte deakti viert die Einstellung Auswertemodus = Langzeithistorie und verhindert so, dass es bei einer veränderlichen Dielektrizitätskonstanten zu falschen Messwerten kommt.	st i- i
	Option Wechselnde DK-Werte ist nur für Flüssigkeitsanwendungen verfügbar (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).	
	Option "Kleine Behälter (< 1m)"	

Diese Option stellt eine einfache Möglichkeit dar, die Echobreite des Sensormoduls zu reduzieren. Dies ermöglichet eine bessere Detektion überlagerter Echos – insbesondere im

Nahfeld. Intern werden durch diese Option alle mit der Echobreite in Zusammenhang stehenden Parameter angepasst.



Option **Kleine Behälter (< 1m)** gibt es nur bei Flüssigkeitsmessungen mit 26 GHz HF-Modul (FMR50, FMR51, FMR52).

Füllstandeinheit			
Navigation	🗐 😑 Setup → Erwe	itertes Setup → Füllstand → Füllstandeinheit	
Beschreibung	Füllstandeinheit wäl	nlen.	
Auswahl	SI-Einheiten ■ % ■ m ■ mm	US-Einheiten ■ ft ■ in	
Werkseinstellung	%		
Zusätzliche Information	Die Füllstandeinheit ten Einheit untersch	kann sich von der in Parameter Längeneinheit (→ 🗎 132 eiden:	2) definier-
	 Die in Parameter I (Abgleich Leer (-> Die in Parameter F sierten) Füllstands 	 .ängeneinheit festgelegte Einheit wird für den Abgleich be ▶ 133), Abgleich Voll (→ ▶ 134)). ?üllstandeinheit definierte Einheit wird zur Anzeige des (us benutzt. 	enutzt 1nlineari-

Blockdistanz		
Navigation	Image: Below and Blockdistanz Image: Below and Blockdistanz	
Beschreibung	Blockdistanz angeben.	
Eingabe	0 200 m	
Werkseinstellung	 FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: Antennenlänge FMR52: Antennenlänge + 200 mm (7,9 in) 	
Zusätzliche Information	Signale in der Blockdistanz werden nur ausgewertet, wenn sie sich bei Einschalten d Geräts außerhalb der Blockdistanz befanden und sich durch Füllstandänderung im la	les aufen-

den Betrieb in die Blockdistanz bewegen. Signale, die sich schon beim Einschalten des Geräts in der Blockdistanz befanden, bleiben unberücksichtigt.

P Dieses Verhalten gilt nur unter folgenden Voraussetzungen:

- Experte → Sensor → Echoverfolgung → Auswertemodus = Kurzzeithistorie oder Langzeithistorie
- Experte → Sensor → Gasphasenkompensation → GPK-Modus= **An**, **Ohne Korrektur** oder **Externe Korrektur**

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, werden Signale in der Blockdistanz grundsätzlich ignoriert.

Bei Bedarf kann durch den Endress+Hauser-Service ein anderes Verhalten für Signale in der Blockdistanz parametriert werden.



🖻 36 Blockdistanz (BD) bei Messung in Flüssigkeiten

Füllstandkorrektur		
Navigation		
Beschreibung	Füllstandkorrektur angeben (falls erforderlich).	
Eingabe	-200000,0 200000,0 %	
Werkseinstellung	0,0 %	
Zusätzliche Information	Der angegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand (vor Linearisierung) addiert.	

Tank/Silo Höhe

Navigation	Setup → Erweitertes Setup → Füllstand → Tank/Silo Höhe
Beschreibung	Gesamthöhe des Tanks/Silos angeben (gemessen vom Prozessanschluss).
Eingabe	-999,9999 999,9999 m

A

Werkseinstellung

Abgleich Leer ($\rightarrow \square 133$)

Zusätzliche Information

Sollte der eingestellte Messbereich stark von der Tank-/Silohöhe abweichen, so wird empfohlen, die Tank-/Silohöhe einzugeben. Beispiel: Kontinuierliche Füllstandüberwachung im oberen Drittel eines Tanks/Silos.



- 🖻 37 Parameter "Tank/Silo Höhe" (→ 🖺 148)' bei Mesung in Flüssigkeiten
- *E* Abgleich Leer ($\rightarrow \square 133$)
- H Tank/Silo Höhe (→ 🗎 148)

Bei Tanks oder Silos mit einem konischen Auslauf sollte **Tank/Silo Höhe** nicht angepasst werden, da üblicherweise in solchen Anwendungen **Leerablgeich** nicht << Tank-/Silohöhe ist.



Untermenü "Linearisierung"

- Ilinearisierung: Umrechnung des Füllstands in ein Volumen oder ein Gewicht; die Umrechnung ist von der Behälterform abhängig
- 1 Wahl von Linearisierungsart und -einheit
- 2 Parametrierung der Linearisierung
- A Linearisierungsart ($\rightarrow \cong 153$) = Keine
- *B* Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Linear
- C Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Tabelle
- *D* Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Pyramidenboden
- *E* Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Konischer Boden
- F Linearisierungsart (→ 🗎 153) = Schrägboden
- *G* Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Zylindrisch liegend
- *H* Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$) = Kugeltank
- L Füllstand vor Linearisierung (gemessen in Füllstandeinheit)
- L' Fülstand nach Linearisierung (entspricht Volumen oder Gewicht)
- *M* Maximaler Wert ($\rightarrow \square 156$)
- d Durchmesser ($\rightarrow \square 156$)
- h Zwischenhöhe ($\rightarrow \square 156$)

Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Navigation

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung

► Linearisierung	
Linearisierungsart	→ 🗎 153
Einheit nach Linearisierung	→ 🗎 154
Freitext	→ 🗎 155
Maximaler Wert	→ 🗎 156
Durchmesser	→ 🗎 156
Zwischenhöhe	→ 🗎 156
Tabellenmodus	→ 🗎 157
► Tabelle bearbeiten	
Füllstand	→ 🗎 158
Kundenwert	→ 🗎 159
Tabelle aktivieren	→ 🗎 159

Aufbau des	Untermenüs	im Bedientool	(z.B.	FieldCare)
------------	------------	---------------	-------	------------

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung

► Linearisierung	
Linearisierungsart	→ 🗎 153
Einheit nach Linearisierung] → 🗎 154
Freitext	→ 🗎 155
Füllstand linearisiert) → 🗎 155
Maximaler Wert	→ 🗎 156
Durchmesser	→ 🖺 156
Zwischenhöhe	→ 🗎 156
Tabellenmodus	→ 🗎 157
Tabellen Nummer	→ 🗎 158
Füllstand	→ 🗎 158
Füllstand	→ 🗎 159
Kundenwert	」 → ⊜ 159
l'adelle aktivieren	→ 🖺 159

Beschreibung der Parameter

Navigation \square Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung

Linearisierungsart		
Navigation		
Beschreibung	Linearisierungsart wählen.	
Auswahl	 Keine Linear Tabelle Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindrisch liegend Kugeltank 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	A B 100% 0%	



- 39 Linearisierungsarten
- A Keine
- B Tabelle
- C Pyramidenboden
- D Konischer Boden
- E Schrägboden
- F Kugeltank
- G Zylindrisch liegend

Bedeutung der Optionen

Keine

- Der Füllstand wird ohne Umrechnung in der Füllstandeinheit ausgegeben.
- Linear

Der Ausgabewert (Volumen/Gewicht) ist proportional zum Füllstand L. Das gilt beispielsweise für stehend zylindrische Tanks und Silos. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (→
 [≜] 154)
- Maximaler Wert (→ 🗎 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Tabelle

Der Zusammenhang zwischen dem gemessenen Füllstand L und dem Ausgabewert (Volumen/Gewicht) wird über eine Linearisierungstabelle definiert. Diese besteht aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Volumen" bzw. "Füllstand - Gewicht". Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\rightarrow \implies 154$)
- Tabellenmodus ($\rightarrow \triangleq 157$)
- Für jeden Tabelenpunkt: **Füllstand (→** 🗎 **158)**
- Für jeden Tabellenpunkt: Kundenwert (→ 🗎 159)
- Tabelle aktivieren ($\rightarrow \triangleq 159$)
- Pyramidenboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit Pyramidenboden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\Rightarrow \square 154$)
- Maximaler Wert (→ 🗎 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Ə 🖺 156): Die Höhe der Pyramide
- Konischer Boden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Tank mit konischem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\rightarrow \cong 154$)
- Maximaler Wert (→ 🗎 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (→
 [●] 156): Die Höhe des Konus

Schrägboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit schrägem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\rightarrow \square 154$)
- Maximaler Wert (→ 🗎 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (→
 [●] 156): Höhe des Schrägbodens
- Zylindrisch liegend

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem zylindrisch liegenden Tank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\rightarrow \cong 154$)
- Maximaler Wert (> 🗎 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser ($\rightarrow \triangleq 156$)
- Kugeltank

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Kugeltank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung ($\rightarrow \square 154$)
- Maximaler Wert ($ightarrow extsf{B}$ 156): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser ($\rightarrow \triangleq 156$)

Einheit nach Linearisierung

æ

Navigation	Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Einheit nach Linearisierung
Voraussetzung	Linearisierungsart (→ 🗎 153) ≠ Keine

Beschreibung	Einheit für den linearisierten Wert wählen.		
Auswahl	SI-Einheiten STon t kg cm ³ dm ³ m ³ hl l %	US-Einheiten • lb • UsGal • ft ³	Imperial Einheiten impGal
	<i>Kundenspezifische Einł</i> Free text	neiten	
Werkseinstellung	%		
Zusätzliche Information	Die gewählte Einheit w aufgrund der gewählte	rird nur zur Anzeige verwend n Einheit erfolgt nicht .	et. Eine Umrechnung des Messwertes
	Es ist auch eine Di von der Füllstande rungsmodus Linea man in Parameter Einheit dann in Pa	stanz-Distanz-Linearisierung einheit auf eine andere Länge ar gewählt werden. Um die ne Einheit nach Linearisierun erameter Freitext (→ 🗎 155	möglich, das heißt eine Linearisierung meinheit. Dazu muss der Linearisie- eue Füllstandeinheit festzulegen, muss g die Option Free text wählen und die) eingeben.

Freitext		æ
Navigation	\bigcirc □ Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Freitext	
Voraussetzung	Einheit nach Linearisierung (Ə 🗎 154) = Free text	
Beschreibung	Einheitenkennzeichen eingeben.	
Eingabe	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)	
Werkseinstellung	Free text	
Füllstand linearisiert		
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Füllstand linearisiert	
Beschreibung	Zeigt linearisierten Füllstand.	
Zusätzliche Information	Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter Einheit nach Linearisierung →	

Maximaler Wert		Â
Navigation		
Voraussetzung	 Linearisierungsart (→ ^B 153) hat einen der folgenden Werte: Linear Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindrisch liegend Kugeltank 	
Eingabe	-50000,0 50000,0 %	
Werkseinstellung	100,0 %	

Durchmesser		Â
Navigation	$ \blacksquare \square Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Durchmesser $	
Voraussetzung	 Linearisierungsart (→ ^B 153) hat einen der folgenden Werte: Zylindrisch liegend Kugeltank 	
Eingabe	0 9 999,999 m	
Werkseinstellung	2 m	
Zusätzliche Information	Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit ($\rightarrow \square$ 132).	

Zwischenhöhe		Â
Navigation		
Voraussetzung	 Linearisierungsart (→ ^B 153) hat einen der folgenden Werte: Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden 	
Eingabe	0 200 m	
Werkseinstellung	0 m	

Werkseinstellung

Zusätzliche Information



H Zwischenhöhe

Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit ($\rightarrow \square$ 132).

Tabellenmodus	
Navigation	Image: Boundary Setup → Linearisierung → Tabellenmodus
Voraussetzung	Linearisierungsart (→ 🗎 153) = Tabelle
Beschreibung	Eingabemodus für Linearisierungstabelle wählen.
Auswahl	 Manuell Halbautomatisch[*] Tabelle löschen Tabelle sortieren
Werkseinstellung	Manuell
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Manuell Für jeden Tabellenpunkt werden der Füllstand und der zugehörige linearisierte Wert manuell eingegeben. Halbautomatisch Für jeden Tabellenpunkt wird der Füllstand vom Gerät gemessen. Der zugehörige linearisierte Wert wird manuell eingegeben. Tabelle löschen Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht. Tabelle sortieren Die Tabellenpunkte werden in ansteigender Reihenfolge sortiert.

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Bedingungen an die Linearisierungstabelle

- Die Tabelle kann aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand Linearisierter Wert" bestehen.
- Die Tabelle muss monoton sein (steigend oder fallend).
- Der erste Tabellenwert muss dem minimalen Füllstand entsprechen.
- Der letzte Tabellenwert muss dem maximalen Füllstand entsprechen.

Vor dem Anlegen einer Linearisierungstabelle zunächst die Werte für Abgleich Leer($\rightarrow \cong 133$) und Abgleich Voll ($\rightarrow \cong 134$) korrekt wählen.

Wird nachträglich der Voll-/Leerabgleich geändert und sollen dann einzelne Werte in der Linearisierungstabelle geändert werden, muss zur korrekten Ausführung der Linearisierung eine bestehende Tabelle im Gerät zunächst gelöscht und dann neu erstellt werden. Dafür zunächst Tabelle löschen (**Tabellenmodus (→) 157)** = **Tabelle löschen**). Anschließend neue Tabelle eingeben.

Zur Eingabe der Tabelle

Über FieldCare

Die Tabellenpunkte können über die Parameter **Tabellen Nummer (** $\rightarrow \cong$ **158**), **Füllstand (** $\rightarrow \cong$ **158**) und **Kundenwert (** $\rightarrow \cong$ **159**) eingegeben werden. Alternativ lässt sich der grafische Tabelleneditor verwenden: Gerätebedienung \rightarrow Gerätefunktionen \rightarrow Weitere Funktionen \rightarrow Linearisierungstabelle (online/offline)

• Über Vor-Ort-Anzeige Mit Untermenü **Tabelle bearbeiten** den grafischen Tabelleneditor aufrufen. Die Tabelle wird dann auf dem Display dargestellt und kann zeilenweise editiert werden.

Die Werkseinstellung für die Füllstandeinheit ist "%". Falls die Linearisierungstabelle in physikalischen Einheiten eingeben werden soll, muss zunächst in Parameter **Füll**standeinheit (→ 🗎 147) eine passende andere Einheit gewählt werden.

Tabellen Nummer		
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Tabellen Nummer	
Voraussetzung	Linearisierungsart (→ 🗎 153) = Tabelle	
Beschreibung	Tabellenpunkt wählen, der im Folgenden eingegeben oder bearbeitet werden	ı soll.
Eingabe	132	
Werkseinstellung	1	

Füllstand (Manuell)

Navigation	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Voraussetzung	 Linearisierungsart (→ ^B 153) = Tabelle Tabellenmodus (→ ^B 157) = Manuell
Beschreibung	Füllstand des Tabellenpunkts angeben (Wert vor Linearisierung).
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

æ

Werkseinstellung 0 %

Füllstand (Halbautomatisch)		
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Füllstand	
Voraussetzung	 Linearisierungsart (→ ☐ 153) = Tabelle Tabellenmodus (→ ☐ 157) = Halbautomatisch 	
Beschreibung	Zeigt gemessenen Füllstand (vor Linearisierung). Dieser Wert wird in den Tabellenpunkt übernommen.	

Kundenwert		A
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Kundenwert	
Voraussetzung	Linearisierungsart (→ 🗎 153) = Tabelle	
Beschreibung	Linearisierten Wert zum Tabellenpunkt eingeben.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 %	

Tabelle aktivieren		ß
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Linearisierung → Tabelle aktivieren	
Voraussetzung	Linearisierungsart (→ 🗎 153) = Tabelle	
Beschreibung	Linearisierungstabelle aktivieren oder deaktivieren.	
Auswahl	DeaktivierenAktivieren	

Werkseinstellung Deaktivieren

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

Deaktivieren

Es wird keine Linearisierung berechnet.

Aktivieren

Der Messwert wird gemäß der eingegebenen Tabelle linearisiert.

Beim Editieren der Tabelle wird Parameter **Tabelle aktivieren** automatisch auf **Deaktivieren** zurückgesetzt und muss danach wieder auf **Aktivieren** gesetzt werden.

Untermenü "Sicherheitseinstellungen"

Navigation

Ausgang bei Echoverlust		ð
Navigation	Image: Boundary Setup → Sicherheitseinstellungen → Ausgang bei Echoverlust	
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Echoverlust	
Auswahl	 Letzter gültiger Wert Rampe bei Echoverlust Wert bei Echoverlust Alarm 	
Werkseinstellung	Letzter gültiger Wert	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Letzter gültiger Wert Bei Echoverlust wird der letzte gültige Messwert gehalten. Rampe bei Echoverlust ⁹⁾ Bei Echoverlust wird der Ausgang mit einer konstanten Rampe gegen 0% oder 100% geführt. Die Steigung der Rampe wird in Parameter Rampe bei Echoverlust (→) 162 definiert. Wert bei Echoverlust ⁹⁾ Bei Echoverlust nimmt der Ausgang den in Parameter Wert bei Echoverlust (→) 161) definierten Wert an. Alarm Der Ausgang reagiert wie im Alarmfall; siehe Parameter Fehlerverhalten 	')

Wert bei Echoverlust		Ê
Navigation	□ $□$ Setup → Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen → Wert bei Echoverlust	
Voraussetzung	Ausgang bei Echoverlust (Ə 🖺 161) = Wert bei Echoverlust	
Beschreibung	Ausgangswert bei Echoverlust	
Eingabe	0 200 000,0 %	
Werkseinstellung	0,0 %	
Zusätzliche Information	Es gilt die für den Ausgang definierte Einheit: ■ Ohne Linearisierung: Füllstandeinheit (→ 🗎 147) ■ Mit Linearisierung: Einheit nach Linearisierung (→ 🗎 154)	

⁹⁾ Nur vorhanden bei "Linearisierungsart ($\rightarrow \square 153$)" = "Keine"

Rampe bei Echoverlust		æ
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen → Rampe bei Echoverlust	•
Voraussetzung	Ausgang bei Echoverlust (Ə 🗎 161) = Rampe bei Echoverlust	
Beschreibung	Rampensteigung bei Echoverlust	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0,0 %/min	
Zusätzliche Information		A0013269

- A Verzögerung Echoverlust
- *B* Rampe bei Echoverlust ($\rightarrow \square 162$) (positiver Wert)
- *C* Rampe bei Echoverlust ($\rightarrow \square 162$) (negativer Wert)
- Die Rampensteigung wird angegeben in Prozent des parametrierten Messbereichs pro Minute (%/min).
- Negative Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 0% geführt.
- Positive Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 100% geführt.

Blockdistanz		Ê
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen → Blockdistanz	
Beschreibung	Blockdistanz angeben.	
Eingabe	0 200 m	
Werkseinstellung	 FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: Antennenlänge FMR52: Antennenlänge + 200 mm (7,9 in) 	
Zusätzliche Information	Signale in der Blockdistanz werden nur ausgewertet, wenn sie sich bei Einschalten o Geräts außerhalb der Blockdistanz befanden und sich durch Füllstandänderung im l	les aufen-

den Betrieb in die Blockdistanz bewegen. Signale, die sich schon beim Einschalten des Geräts in der Blockdistanz befanden, bleiben unberücksichtigt.

Dieses Verhalten gilt nur unter folgenden Voraussetzungen:

- Experte → Sensor → Echoverfolgung → Auswertemodus = Kurzzeithistorie oder Langzeithistorie
- Experte → Sensor → Gasphasenkompensation → GPK-Modus= **An**, **Ohne Korrektur** oder **Externe Korrektur**

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, werden Signale in der Blockdistanz grundsätzlich ignoriert.

Bei Bedarf kann durch den Endress+Hauser-Service ein anderes Verhalten für Signale in der Blockdistanz parametriert werden.



🗟 40 Blockdistanz (BD) bei Messung in Flüssigkeiten

Untermenü "Schaltausgang"

Das Untermenü Schaltausgang ($\rightarrow \cong 164$) ist nur vorhanden bei Geräten mit Schaltausgang. ¹⁰⁾

Navigation $\blacksquare \Box$ Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Schaltausgang

Funktion Schaltausgang	Â
Navigation	Image: Boundary Setup → Schaltausgang → Funktion Schaltausgang
Beschreibung	Funktion für Schaltausgang wählen.
Auswahl	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Digitalausgang
Werkseinstellung	Aus
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Aus Der Ausgang ist immer offen (nicht leitend). An Der Ausgang ist immer geschlossen (leitend). Diagnoseverhalten Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird geöffnet, wenn eine Diagnose- meldung vorliegt. Parameter Zuordnung Diagnoseverhalten (→ ● 165) legt fest, bei welcher Art von Diagnosemeldung der Ausgang geöffnet wird. Grenzwert Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird bei Unterschreiten oder Über- schreiten frei definierbarer Grenzwerte geöffnet. Die Grenzwerte werden definiert über folgende Parameter: Zuordnung Grenzwert (→ ● 165) Einschaltpunkt (→ ● 166) Ausschaltpunkt (→ ● 167) Digitalausgang Der Schaltzustand des Ausgangs folgt dem digitalen Ausgangswert eines DI-Blocks. Der DI-Block wird in Parameter Zuordnung Status (→ ● 164) festgelegt. Mit den Optionen Aus bzw. An kann eine Simulation des Schaltausgangs durchge- führt werden.

Zuordnung Status	
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Schaltausgang → Zuordnung Status
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Ə 🖺 164) = Digitalausgang

¹⁰⁾ Bestellmerkmal 020 "Hilfsenergie; Ausgang", Option B, E oder G

æ

Beschreibung	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.
Auswahl	 Aus Digitalausgang ED 1 Digitalausgang ED 2 Digitalausgang 1 Digitalausgang 2 Digitalausgang 3 Digitalausgang 4 Digitalausgang 5 Digitalausgang 6 Digitalausgang 7 Digitalausgang 8
Werkseinstellung	Aus
Zusätzliche Information	Die Optionen Digitalausgang ED 1 und Digitalausgang ED 2 beziehen sich auf die Erwei- terte-Diagnose-Blöcke. Ein Schaltsignal, das in diesen Blöcken generiert wird, kann über den Schaltausgang ausgegeben werden.

Zuordnung Grenzwert		æ
Navigation		
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (> 🗎 164) = Grenzwert	
Auswahl	 Aus Füllstand linearisiert Distanz Klemmenspannung Elektroniktemperatur Relative Echoamplitude Fläche Klingelbereich 	
Werkseinstellung	Aus	

Zuordnung Diagnoseverhalten		
Navigation	Image: Beauty → Erweitertes Setup → Schaltausgang → Zuordnung Diagnoseverhalten	
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Ə 🗎 164) = Diagnoseverhalten	
Beschreibung	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.	
Auswahl	AlarmAlarm oder WarnungWarnung	
Werkseinstellung	Alarm	

A

Einschaltpunkt

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Einschaltpunkt$
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (> 🗎 164) = Grenzwert
Beschreibung	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt :
	Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt

– Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert über **Einschaltpunkt** steigt.

– Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert unter Ausschaltpunkt sinkt.



A Einschaltpunkt

- B Ausschaltpunkt
- C Ausgang geschlossen (leitend)
- D Ausgang offen (nicht leitend)

Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert unter **Einschaltpunkt** sinkt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert über **Ausschaltpunkt** steigt.



- Einschaltpunkt Ausschaltpunkt
- A B
- Ausgang geschlossen (leitend) Ausgang offen (nicht leitend) С
- D

Einschaltverzögerung		æ
Navigation		
Voraussetzung	■ Funktion Schaltausgang (→ 🗎 164) = Grenzwert ■ Zuordnung Grenzwert (→ 🖺 165) ≠ Aus	
Beschreibung	Verzögerungszeit für das Einschalten vom Schaltausgang festlegen.	
Eingabe	0,0 100,0 s	
Werkseinstellung	0,0 s	

Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Schaltausgang → Ausschaltpunkt
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (> 🗎 164) = Grenzwert
Beschreibung	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	The switching behavior depends on the relative position of the Einschaltpunkt and Ausschaltpunkt parameters; description: see the Parameter Einschaltpunkt ($\rightarrow \implies 166$).

A

Ausschaltverzögerung		
Navigation		
Voraussetzung	 Funktion Schaltausgang (→	
Beschreibung	Verzögerungszeit für das Ausschalten vom Schaltausgang festlegen.	
Eingabe	0,0 100,0 s	
Werkseinstellung	0,0 s	

Fehlerverhalten		
Navigation	Setup → Erweitertes Setup → Schaltausgang → Fehlerverhalten	
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (> 🗎 164) = Grenzwert oder Digitalausgang	
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.	
Auswahl	Aktueller StatusOffenGeschlossen	
Werkseinstellung	Offen	
Zusätzliche Information		

Schaltzustand		
Navigation		
Beschreibung	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltausgang.	

Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Schaltausgang → Invertiertes Ausgangssignal
Beschreibung	Ausgangssignal umkehren.
Auswahl	■ Nein ■ Ja
Werkseinstellung	Nein

ß

Bedeutung der Optionen

Nein

Der Schaltausgang verhält sich wie oben beschrieben.

∎ Ja

Die Zustände **Offen** und **Geschlossen** sind gegenüber der obigen Beschreibung invertiert.

Untermenü "Anzeige"



Untermenü Anzeige ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

□ □ Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige Navigation

Language	
Navigation	
Beschreibung	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.
Auswahl	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pyсский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* Bahasa Indonesia tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)*
Werkseinstellung	Die in Merkmal 500 der Produktstruktur gewählte Bediensprache. Wenn keine Bediensprache gewählt wurde: English
Zusätzliche Information	
Format Anzeige	
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Format Anzeige
Beschreibung	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.
Auswahl	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte
Werkseinstellung	1 Wert groß

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

A0019963

Zusätzliche Information



☑ 41 "Format Anzeige" = "1 Wert groß"



42 "Format Anzeige" = "1 Bargraph + 1 Wert"



If a "Format Anzeige" = "2 Werte"



💽 44 "Format Anzeige" = "1 Wert groß + 2 Werte"



45 "Format Anzeige" = "4 Werte"



1 4. Anzeigewert		A
Navigation		
Beschreibung	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	
Auswahl	 Füllstand linearisiert Distanz Klemmenspannung Elektroniktemperatur Absolute Echoamplitude Relative Echoamplitude Analogausgang Erweit.Diag. 1 Analogausgang I Analogausgang 2 Analogausgang 3 Analogausgang 4 Analogausgang 5 Analogausgang 7 Analogausgang 8 Fläche Klingelbereich 	
Werkseinstellung	 1. Anzeigewert: Füllstand linearisiert 2. Anzeigewert: Keine 3. Anzeigewert: Keine 	

• 4. Anzeigewert: Keine

1 4. Nachkommastellen	L	
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 1. Nachkommastellen	
Beschreibung	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	
Werkseinstellung	x.xx	
Zusätzliche Information	Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts.	

Intervall Anzeige	
Navigation	Image: Betup → Erweitertes Setup → Anzeige → Intervall Anzeige
Beschreibung	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.
Eingabe	1 10 s
Werkseinstellung	5 s
Zusätzliche Information	Dieser Parameter ist nur relevant, wenn mehr Messwerte festgelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden können.
Dämpfung Anzeige	۵
Navigation	Image Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Dämpfung Anzeige
Beschreibung	Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.
Eingabe	0,0 999,9 s
Werkseinstellung	0,0 s
Kopfzeile	<u> </u>
Navigation	Image Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Kopfzeile
Beschreibung	Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.
Auswahl	MessstellenbezeichnungFreitext
Werkseinstellung	Messstellenbezeichnung

A0029422

Zusätzliche Information



1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige

Bedeutung der Optionen

- Messstellenbezeichnung
 Wird im Parameter Messstellenbezeichnung definiert.
- Freitext Wird im Parameter Kopfzeilentext ($\Rightarrow \cong 174$) definiert.

Kopfzeilentext		1
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Kopfzeilentext	
Voraussetzung	Kopfzeile (→ 🗎 173) = Freitext	
Beschreibung	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige eingeben.	
Werkseinstellung		
Zusätzliche Information	Wie viele Zeichen angezeigt werden können, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.	
Trennzeichen		1
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Trennzeichen	
Beschreibung	Trennzeichen für Dezimaldarstellung von Zahlenwerten wählen.	
Auswahl	■. ■,	
Werkseinstellung		
Zahlenformat		7
Navigation		

Beschreibung Zahlenformat für die Messwertdarstellung wählen.

- Auswahl
- Dezimal
 ft-in-1/16"

Werkseinstellung Dezimal

Zusätzliche Information Die Option **ft-in-1/16**" gilt nur für Längeneinheiten.

Nachkommastellen Menü		ß
Navigation		
Beschreibung	Anzahl Nachkommastellen für Zahlen im Bedienmenü wählen.	
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	
Werkseinstellung	X.XXXX	
Zusätzliche Information	 Gilt nur für Zahlen im Bedienmenü (zum Beispiel Abgleich Leer, Abgleich Voll), nich für die Messwertdarstellung. Für die Messwertdarstellung wird die Zahl der Nachkom mastellen eingestellt in den Parametern 1 4. Nachkommastellen → 🗎 172. Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts. 	ht n-

Hintergrundbeleuchtung	
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → Hintergrundbeleuchtung
Voraussetzung	Vor-Ort-Anzeige SD03 (mit optischen Tasten) vorhanden.
Beschreibung	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und ausschalten.
Auswahl	DeaktivierenAktivieren
Werkseinstellung	Deaktivieren
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Deaktivieren Schaltet die Beleuchtung aus. Aktivieren Schaltet die Beleuchtung ein.
	Unabhängig von der Einstellung in diesem Parameter kann die Hintergrundbeleuch- tung bei zu geringer Versorgungsspannung gegebenenfalls automatisch durch das Gerät abgeschaltet werden.

Kontrast Anzeige	
Navigation	Image: Boostimes and the second
Beschreibung	Kontrast der Vor-Ort-Anzeige an Umgebungsbedingungen anpassen (z.B. Ablesewinkel oder Beleuchtung).
Eingabe	20 80 %
Werkseinstellung	Abhängig vom Display
Zusätzliche Information	 Kontrast einstellen via Drucktasten: Schwächer: Gleichzeitiges Drücken der Tasten und Stärker: Gleichzeitiges Drücken der Tasten

Untermenü "Datensicherung Anzeigemodul"

Dieses Untermenü ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

Die Konfiguration des Gerätes lässt sich zu einem beliebigen Zeitpunkt im Anzeigemodul speichern. Die gespeicherte Konfiguration kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Gerät geladen werden (um zum Beispiel einen definierten Zustand wieder herzustellen). Außerdem kann die Konfiguration mit Hilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät des gleichen Typs übertragen werden.

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul

Betriebszeit	
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul → Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Jahre)

Letzte Datensicherung				
Navigation				
Beschreibung	eigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt ist.			

Konfigurationsdaten verwalten			
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul → Konfigurationsdate verwalten		
Beschreibung	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeigemodul wählen.		
Auswahl	 Abbrechen Sichern Wiederherstellen Duplizieren Vergleichen Datensicherung löschen Display incompatible 		
Werkseinstellung	Abbrechen		

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- Medientyp
- Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird im Parameter **Ergebnis Vergleich** ($\rightarrow \cong 178$) angezeigt.

Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Während die jeweilige Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.

Sicherung Status			
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul → Sicherung Status		
Beschreibung	Zeigt, welche Aktion zur Datensicherung momentan läuft.		
Ergebnis Vergleich			
Navigation	Image: Setup → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeigemodul → Ergebnis Vergleich		
Beschreibung	Vergleich der Datensätze im Gerät und im Display (Backup).		

Zusätzliche Information

Bedeutung der Anzeigeoptionen

Einstellungen identisch

Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein.

- Einstellungen nicht identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt nicht mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein.
- Datensicherung fehlt Von der Gerätekonfiguration des Geräts existiert keine Sicherungskopie im Anzeigemodul.
- Datensicherung defekt

Die aktuelle Gerätekonfiguration des Geräts ist mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul nicht kompatibel oder fehlerhaft.

- Ungeprüft
 Es wurde noch kein Vergleich zwischen der Gerätekonfiguration und ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul durchgeführt.
- Datensatz nicht kompatibel

Wegen Inkompatibilität ist kein Vergleich möglich.

Der Vergleich wird über **Konfigurationsdaten verwalten (→ ≧ 177) = Vergleichen** gestartet.

Wenn die Messumformerkonfiguration mit Konfigurationsdaten verwalten (→ ≡ 177) = Duplizieren von einem anderen Gerät dupliziert wurde, dann stimmt die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM mit derjenigen im Anzeigemodul nur zum Teil überein: Sensorspezifische Eigenschaften wie zum Beispiel eine Ausblendungskurve werden nicht dupliziert. Das Vergleichsergebnis ist in diesem Fall Einstellungen nicht identisch.

Untermenü "Administration"

Navigation

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration

Freigabecode definieren		A
Navigation	□ Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren	
Beschreibung	Freigabecode für Schreibzugriff auf Parameter definieren.	
Eingabe	0 9 999	
Werkseinstellung	0	
Zusätzliche Information	Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0" eingegeben, sind die Paramete nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit immer ände bar. Der Anwender ist in der Rolle des Instandhalters angemeldet.	er er-
	Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem 🗟-Symbol m kiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das 🗟-Symbol vor einem Parameter, das schreibgeschützt ist.	nar- ss er
	Schreibgeschützte Parameter sind nach Definition des Freigabecodes nur wieder änderbar, wenn in Parameter Freigabecode eingeben (→ 🗎 143) der Freigabeco eingegeben wird.	ode
	Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebs stelle.	S-
	Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige: Der neue Freigabecode ist erst gültig, nacht er in Parameter Freigabecode bestätigen (→ 🗎 182) bestätigt wurde.	dem

Gerät zurücksetzen			
Navigation		Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Gerät zurücksetzen	
		Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Gerät zurücksetzen	
Auswahl	 AI AI AI AI Vo AI Ge 	 Abbrechen Auf Feldbus-Standardwerte Auf Werkseinstellung Auf Auslieferungszustand Von Kundeneinstellung Auf Transducer Standardwerte Gerät neu starten 	
Werkseinstellung	Abb	rechen	
Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

Abbrechen

- Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
- Auf Werkseinstellung
- Alle Parameter werden auf die bestellcodespezifische Werkseinstellung zurückgesetzt.

• Auf Auslieferungszustand Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Der Auslieferungszustand kann sich von der Werkseinstellung unterscheiden, wenn bei der Bestellung kundenspezifische Parameterwerte angegeben wurden.

Diese Option ist nur sichtbar, wenn eine kundenspezifische Konfiguration bestellt wurde. • Von Kundeneinstellung

Setzt alle Kundenparameter auf die Werkseinstellung zurück. Service-Parameter bleiben unverändert.

Auf Transducer Standardwerte

Setzt alle Kundenparameter, die die Messung beeinflussen, auf die Werkseinstellung zurück. Service-Parameter und Parameter, die nur die Kommunikation betreffen, bleiben unverändert.

Gerät neu starten

Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

	Wizard Freigabecode definieren ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vor- handen. Bei Bedienung über Bedientool befindet sich Parameter Freigabecode defi- nieren direkt in Untermenü Administration . Parameter Freigabecode bestätigen gibt es bei Bedienung über Bedientool nicht.				
	Navigation			Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren	
Freigabecode definieren				<u>A</u>	
Navigation		Setup → Er becode def	weiterte inieren	es Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren \rightarrow Freiga-	
Beschreibung	\rightarrow	180			
Freigabecode bestätigen				ß	
Navigation		Setup → Er	weiterte	es Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren \rightarrow Freiga-	
		becode bes	tätigen		
Beschreibung	Eing	egebenen Fre	eigabeco	ode bestätigen.	
Eingabe	0 9	9999			
Werkseinstellung	0				

Wizard "Freigabecode definieren"

17.4 Menü "Diagnose"

Navigation

🗐 🛛 Diagnose

Aktuelle Diagnose	
Navigation	B □ Diagnose → Aktuelle Diagnose
Beschreibung	Zeigt aktuell anstehende Diagnosemeldung.
Zusätzliche Information	Die Anzeige besteht aus: • Symbol für Ereignisverhalten • Code für Diagnoseverhalten • Betriebszeit des Auftretens • Ereignistext
	Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
	Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ④-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Zeitstempel	
Navigation	□ Diagnose → Zeitstempel
Letzte Diagnose	
Navigation	B □ Diagnose → Letzte Diagnose
Beschreibung	Zeigt letzte vor der aktuellen Meldung aufgetretene Diagnosemeldung.
Zusätzliche InformationDie Anzeige besteht aus: 	
	Es ist möglich, das die angezeigte Diagnosemeldung weiterhin gültig ist. Behebungs- maßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ①-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Zeitstempel	
Navigation	□ Diagnose → Zeitstempel
Betriebszeit ab Neustart	
Navigation	Betriebszeit ab Neustart
Beschreibung	Zeigt, welche Zeit seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.
Betriebszeit	
Navigation	Image: Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9 999 d (≈ 27 Jahre)

17.4.1 Untermenü "Diagnoseliste"

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

Diagnose 1 5	
Navigation	
Beschreibung	Zeigen aktuell anstehende Diagnosemeldungen mit der höchsten bis fünfthöchsten Priori- tät.
Zusätzliche Information	Die Anzeige besteht aus: • Symbol für Ereignisverhalten • Code für Diagnoseverhalten • Betriebszeit des Auftretens • Ereignistext
Zeitstempel 1 5	

Navigation \Box Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Zeitstempel

	Untermenü Ereignis-Logbuch existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bedienung über FieldCare kann die Ereignisliste über die FieldCare-Funktion "Even List / HistoROM" angezeigt werden.				
	Navigation \square Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch				
Filteroptionen					
Navigation	Diagnose → Ereignis-Logbuch → Filteroptionen				
Auswahl	 Alle Ausfall (F) Funktionskontrolle (C) Außerhalb der Spezifikation (S) Wartungsbedarf (M) Information (I) 				
Werkseinstellung	Alle				
Zusätzliche Information	 Dieser Parameter wird nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige verwendet. Die Kategorien der Ereignisse entsprechen NAMUR NE 107. 				

Untermenü "Ereignis-Logbuch"

Untermenü "Ereignisliste"

17.4.2

Untermenü **Ereignisliste** zeigt die Historie an aufgetretenen Ereignismeldungen der in Parameter **Filteroptionen** ($\rightarrow \square$ 186) ausgewählten Kategorie. Maximal werden 100 Ereignismeldungen chronologisch angezeigt.

Folgende Symbole zeigen an, ob ein Ereignis aufgetreten oder beendet ist (Statussymbole):

- ∋: Auftreten des Ereignisses
- 🕞: Ende des Ereignisses

Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ④-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Anzeigeformat

- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) I: Statussignal, Ereignisnummer, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext
- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) F, M, C, S: Diagnoseereignis, Statussymbol, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext

Navigation

Diagnose → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste

17.4.3 Untermenü "Geräteinformation"

Navigation \square \square Diagnose \rightarrow Geräteinformation

Messstellenbezeichnung		
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Messstellenbezeichnung
		Diagnose → Geräteinformation → Messstellenbezeichnung
Beschreibung	Beze	eichnung für Messstelle eingeben.
Werkseinstellung	FMP	25x
Seriennummer		۵
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Seriennummer
		Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Seriennummer
Zusätzliche Information	i	 Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer
	i	Die Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild.

Firmware-Version		
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Firmware-Version
		Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Firmware-Version
Anzeige	xx.yy	1.2Z
Zusätzliche Information	i	Firmware-Versionen, die sich nur in den letzten beiden Stellen ("zz") unterscheiden, haben keine Unterschiede bezüglich Funktionalitäten und Bedienung.

Gerätename		
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Gerätename
	9	Diagnose → Geräteinformation → Gerätename
Bestellcode		<u> </u>
Navigation		Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Bestellcode
	8	Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Bestellcode
Zusätzliche Information	Der Best Gege	Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten ellcode, der die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur angibt. Im ensatz zu diesem sind aber die Gerätemerkmale am Bestellocde nicht direkt ablesbar.
Erweiterter Bestellcode 1	3	Â
Navigation		Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Erweiterter Restellcode 1
Navigation		Diagnose \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Erweiterter Bestellcode 1
Beschreibung	Zeig	en die drei Teile des erweiterten Bestellcodes.
Zusätzliche Information	Der strul	erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Produkt- xtur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig.

17.4.4 Untermenü "Messwerte"

Navigation \square Diagnose \rightarrow Messwerte



Zusätzliche Information

Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter **Einheit nach Linearisierung** $\rightarrow \cong 154$.

Klemmenspannung 1	
Navigation	
Elektroniktemperatur	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt aktuelle Elektroniktemperatur.
Zusätzliche Information	Die Einheit wird festgelegt in Parameter Temperatureinheit .

17.4.5 Untermenü "Analog input 1 ... 5"

Für jeden AI-Block des Geräts gibt es ein Untermenü **Analog inputs**. Im AI-Block wird die Messwertübertragung auf den Bus parametriert.

In diesem Untermenü lassen sich nur die grundlegenden Eigenschaften der AI-Blöcke parametrieren. Eine detaillierte Parametrierung der AI-Blöcke ist im Menü **Experte** möglich.

Navigation \square Diagnose \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 5

Block tag	
	
Navigation	\blacksquare \blacksquare Diagnose \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 5 \rightarrow Block tag
Beschreibung	Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.
Werkseinstellung	
Channel	
Navigation	Begin and the set of th
Beschreibung	Auswahl des Eingangswerts, der im Analog Input Funktionsblock verarbeitet werden soll.
Auswahl	 Uninitialized Füllstand linearisiert Absolute Echoamplitude Distanz Elektroniktemperatur

	 Relative Echoamplitude Analogausgang Erweit.Diag. 1 Analogausgang Erweit.Diag. 2 Klemmenspannung
Werkseinstellung	Uninitialized
Status	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt den Status des Ausgangswerts des AI-Blocks gemäß der FOUNDATION Fieldbus-Spe- zifikation.
Value	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt den Ausgangswert des AI-Blocks.
Units index	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die Einheit des Ausgangswerts.

17.4.6 Untermenü "Messwertspeicher"

Navigation \square Diagnose \rightarrow Messwertspeicher

Zuordnung 1 4. Kanal		æ
Navigation	Image of the set	
Auswahl	 Aus Füllstand linearisiert Distanz Klemmenspannung Elektroniktemperatur Absolute Echoamplitude Relative Echoamplitude Analogausgang Erweit.Diag. 1 Analogausgang Erweit.Diag. 2 	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Insgesamt können 1000 Messwerte gespeichert werden. Das bedeutet: • Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: 1000 Datenpunkte • Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: 500 Datenpunkte • Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: 333 Datenpunkte • Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: 250 Datenpunkte	
	Wenn die maximale Anzahl an Datenpunkten erreicht wurde, werden die ältesten im S cher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer die letzten 1000 500, 333 oder 250 Messwerte im Speicher bleiben (Ringspeicher-Prinzip).	bpei- D,
	Wenn die getroffene Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeiche gelöscht.	ers

Speicherintervall		£
Navigation		
Eingabe	1,0 3 600,0 s	
Werkseinstellung	30,0 s	
Zusätzliche Information	Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Da speicher und somit die maximale speicherbare Prozesszeit T _{log} :	aten-
	 Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: T_{log} = 1000 · t_{log} Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: T_{log} = 500 · t_{log} Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: T_{log} = 333 · t_{log} Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: T_{log} = 250 · t_{log} 	

Nach Ablauf dieser Zeit werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer eine Zeit von T_{log} im Speicher bleibt (Ringspeicher-Prinzip).

Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwert-A speichers gelöscht.

Beispiel

Bei Nutzung von 1 Speicherkanal

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 s = 1000 s \approx 16,5 min$

- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 10000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$ $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$ $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Datenspeicher löschen		
Navigation		
Auswahl	AbbrechenDaten löschen	
Werkseinstellung	Abbrechen	

Untermenü "Anzeige 1 ... 4. Kanal"

Die Untermenüs **Anzeige 1 ... 4. Kanal** existieren nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über FieldCare kann das Diagramm über die FieldCare-Funktion "Event List / HistoROM" angezeigt werden.

Die Untermenüs **Anzeige 1 ... 4. Kanal** rufen eine Anzeige des Messwertverlaufs für den jeweiligen Speicherkanal auf.

יין אַגעאַגע קיווxxxxx	(XX
175.77	mmhy
40.69 kg/h	-100s 0

- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Durch gleichzeitiges Drücken von 🗉 und 🖃 verlässt man das Diagramm und kehrt zum Bedienmenü zurück.

Navigation

□ Diagnose → Messwertspeicher → Anzeige 1 ... 4. Kanal

17.4.7 Untermenü "Simulation"

Untermenü **Simulation** dient zur Simulation bestimmter Messwerte oder Situationen. Damit lässt sich die korrekte Parametrierung des Geräts sowie nachgeschalteter Auswerteeinheiten prüfen.

Simulierbare Situationen

Zu simulierende Situation	Zugehörige Parameter
Bestimmter Wert einer Prozessgröße	 Zuordnung Prozeßgrösse (→ ☐ 198) Wert Prozessgröße (→ ☐ 198)
Bestimter Zustand des Schaltausgangs	 Simulation Schaltausgang (→ ☐ 198) Schaltzustand (→ ☐ 199)
Vorliegen eines Alarms	Simulation Gerätealarm (→ 🗎 199)

Simulation freigeben/sperren

Über einen Hardware-Schalter (SIM-Schalter) an der Elektronik lässt sich die Simulation von Messwerten freigeben beziehungsweise sperren. Eine Messwertsimulation ist nur möglich, wenn der SIM-Schalter in der Position ON steht.

Unabhängig von der Stellung des SIM-Schalters ist eine Simulation des Schaltausgangs immer möglich.



1. Sicherungskralle lösen.

2. Elektronikraumdeckel abschrauben.

3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den-SIM-Schalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.

← Anzeigemodul steckt am Rand des Elektronikraums.



- 4. SIM-Schalter in Position **ON**: Simulation von Messwerten ist möglich. SIM-Schalter in Position **OFF** (Werkseinstellung): Simulation von Messwerten ist gesperrt.
- 5. Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Aufbau des Untermenüs

Navigation

Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Simulation

► Simulation	
Zuordnung Prozeßgrösse) → 🗎 198
Wert Prozessgröße) → 🗎 198
Simulation Schaltausgang) → 🗎 198
Schaltzustand) → 🗎 199
Simulation Gerätealarm) → 🗎 199

Beschreibung der Parameter

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Simulation}$

Zuordnung Prozeßgrösse		
Navigation	Image: Barbon Simulation → Zuordnung Prozeßgrösse Image: Barbon Simulation → Zuordnung Prozeßgrösse	
Auswahl	 Aus Füllstand Füllstand linearisiert 	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	 Der Wert der zu simulierenden Größe wird in Parameter Wert Prozessgröße (→	imu- zeigt.

Wert Prozessgröße		Â
Navigation	Image: Boost and Boos	
Voraussetzung	Zuordnung Prozeßgrösse (→ 🗎 198) ≠ Aus	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0	
Zusätzliche Information	Die nachgelagerte Messwertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen dem eingege nen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parametrierung des Messgeräts sow nachgelagerter Steuereinheiten prüfen.	ebe- vie

Simulation Schaltausgang		Â
Navigation	□ = Experte → Diagnose → Simulation → Simulation Schaltausgang	
Beschreibung	Simulation vom Schaltausgang ein- und ausschalten.	
Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	

A

Schaltzustand

Navigation	Image: Bar Simulation → Schaltzustand
Voraussetzung	Simulation Schaltausgang (→ 🗎 198) = An
Beschreibung	Zustand vom Schaltausgang für die Simulation wählen.
Auswahl	OffenGeschlossen
Werkseinstellung	Offen
Zusätzliche Information	Der Schaltausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.

Simulation Gerätealarm		a
Navigation	Image: Bar Simulation → Simulation Gerätealarm	
Beschreibung	Gerätealarm ein- und ausschalten.	
Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Bei Wahl von Option An generiert das Gerät einen Alarm. Auf diese Weise lässt sich da korrekte Ausgangsverhalten des Geräts im Alarmfall prüfen.	ĴS
	Eine aktive Alarmsimulation wird durch die Diagnosemeldung &C484 Simulation Feh modus angezeigt.	ıler-

Simulation Diagnoseereignis	
Navigation	Image: Barbon Simulation → Simulation Diagnoseereignis Image: Barbon Diagnoseereignis
Beschreibung	Diagnoseereignis für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.
Werkseinstellung	Aus
Zusätzliche Information	Bei Bedienung über Display kann man die Auswahlliste nach der Ereigniskategorie filtern (Parameter Kategorie Diagnoseereignis).

17.4.8 Untermenü "Gerätetest"

Navigation

Start Gerätetest		
Navigation	Image: Boost and Construct a start of the start of t	
Beschreibung	Gerätetest starten.	
Auswahl	NeinJa	
Werkseinstellung	Nein	
Zusätzliche Information	Wenn ein Echoverlust vorliegt, ist kein Gerätetest möglich.	

Ergebnis Gerätetest

Navigation	□ □ Diagnose → Gerätetest → Ergebnis Gerätetest
Beschreibung	Zeigt Ergebnis des Gerätetests.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Anzeigeoptionen Installation Ok Messung uneingeschränkt möglich. Genauigkeit eingeschränkt Eine Messung ist möglich, aufgrund der Signalamplituden kann allerdings die Messge- nauigkeit eingeschränkt sein. Messfähigkeit eingeschränkt Eine Messung ist zwar momentan möglich, es besteht aber das Risiko, dass es im Betrieb zu einem Echoverlust kommt. Überprüfen Sie den Einbau und die Dielektrizitätskon- stante des Mediums. Ungeprüft Es hat kein Test stattgefunden.

Letzter Test	
Navigation	Image: Big Diagnose → Gerätetest → Letzter Test
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, bei der der letzte Gerätetest durchgeführt wurde.

Füllstandsignal

Navigation	B □ Diagnose → Gerätetest → Füllstandsignal
Voraussetzung	Gerätetest wurde durchgeführt.
Beschreibung	Zeigt Testergebnis für das Füllstandsignal.
Anzeige	 Ungeprüft Prüfung nicht i. O. Prüfung i. O.
Zusätzliche Information	Für Füllstandsignal = Prüfung nicht i. O. : Einbau des Geräts und Dielektrizitätskonstante des Mediums prüfen.

17.4.9 Untermenü "Heartbeat"

Das Untermenü **Heartbeat** ist nur verfügbar bei Bedienung über **FieldCare** oder **DeviceCare**. Es enthält die Wizards, welche mit den Anwendungspaketen **Heartbeat Verification** und **Heartbeat Monitoring** zur Verfügung stehen.

Detaillierte Beschreibung SD01871F

Navigation

Stichwortverzeichnis

0...9

1. Anzeigewert (Parameter)	L72
1. Nachkommastellen (Parameter)	L72

Α

Abgleich Leer (Parameter)
Abgleich Voll (Parameter)
Administration (Untermenü) 180
Aktuelle Ausblendung (Parameter) 137
Aktuelle Diagnose (Parameter)
Analog input 1 5 (Untermenü)
Anforderungen an Personal
Anwendungsbereich 11
Anzeige (Untermenü)
Anzeige 1 4. Kanal (Untermenü)
Anzeige drehen
Anzeige- und Bedienmodul FHX50
Anzeigemodul
Anzeigemodul drehen
Anzeigesymbole
Arbeitssicherneit
Aufnahme Ausblendung (Parameter)
Aurhanme Ausbiendung vorbreiten (Parameter) 139
Auspiendurig (Wizard)
Ausgalig Del Echoveriusi (Parameter) 161
Ausschaltzerzägerung (Darameter)
Außonroinigung (Falalitetel)
Austausch eines Corätes

В

Bedienelemente
Diagnosemeldung
Bedienmodul
Bediensprache einstellen
Behebungsmaßnahmen
Aufrufen
Schließen
Bestätigung Distanz (Parameter) 136, 139
Bestellcode (Parameter) 188
Bestimmungsgemäße Verwendung 11
Betriebssicherheit
Betriebszeit (Parameter) 177, 184
Betriebszeit ab Neustart (Parameter)
Block tag (Parameter)
Blockdistanz (Parameter)

С

D

Dämpfung Anzeige (Parameter)	173 177 193
Diagnose	
Symbole Diagnose (Menü)	101 183
g ,	/

Diagnose 1 (Parameter) 185
Diagnoseereignis
Im Bedientool
Diagnoseereignisse
Diagnoseliste
Diagnoseliste (Untermenü) 185
Diagnosemeldung
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Distanz (Parameter) 135, 139, 189
Dokument
Funktion
Dokumentfunktion
Durchmesser (Parameter) 156

Ε

Eingabemaske
Eingetragene Marken
Einheit nach Linearisierung (Parameter) 154
Einsatz Messgerät
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung
Einsatz Messgeräte
Fehlgebrauch
Grenzfälle
Einsatzgebiet
Restrisiken
Einschaltpunkt (Parameter) 166
Einschaltverzögerung (Parameter)
Einstellungen
Bediensprache
Gerätekonfiguration verwalten
Elektronikgehäuse
Aufbau
Elektroniktemperatur (Parameter)
Ende Ausblendung (Parameter)
Entsorgung
Ereignis-Logbuch (Untermenü)
Ereignis-Logbuch filtern
Ereignishistorie
Ereignisliste 107
Ereignisliste (Untermenü)
Ereignistext 102
Ereignisverhalten
Erläuterung
Symbole
Ergebnis Gerätetest (Parameter)
Ergebnis Vergleich (Parameter)
Ersatzteile
Typenschild
Erweiterte Prozessbedingung (Parameter) 146
Erweiterter Bestellcode 1 (Parameter)
Erweitertes Setup (Untermenü)
r (

F

Fehlerverhalten (Parameter)	168
Fernbedienung	. 48

FHX50 48
Filteroptionen (Parameter) 186
Firmware-Version (Parameter) 187
Format Anzeige (Parameter) 170
Freigabecode
Falsche Eingabe
Freigabecode bestätigen (Parameter)
Freigabecode definieren 51
Freigabecode definieren (Parameter) 180, 182
Freigabecode definieren (Wizard) 182
Freigabecode eingeben (Parameter)
Freitext (Parameter) 155
Füllstand (Parameter) 135, 158, 159
Füllstand (Untermenü) 144
Füllstand linearisiert (Parameter) 155, 189
Füllstandeinheit (Parameter)
Füllstandkorrektur (Parameter)
Füllstandmessung konfigurieren
Füllstandsignal (Parameter)
Funktion Schaltausgang (Parameter)

G

Η

Hardwareschreibschutz	52
Heartbeat (Untermenü)	202
Hintergrundbeleuchtung (Parameter)	175
HistoROM (Erläuterung)	89
Hüllkurvendarstellung	63

I

Intervall Anzeige (Parameter)	173
Invertiertes Ausgangssignal (Parameter)	168

К

Klemmenspannung 1 (Parameter)	190
	. 170
Konfiguration einer Füllstandmessung	79,88
Konfigurationsdaten verwalten (Parameter)	177
Kontextmenü	62
Kontrast Anzeige (Parameter)	. 176
Kopfzeile (Parameter)	. 173
Kopfzeilentext (Parameter)	. 174
Kundenwert (Parameter)	159

L

Längeneinheit (Parameter)	132
Language (Parameter)	170
Lesezugriff	. 51
Letzte Datensicherung (Parameter)	177
Letzte Diagnose (Parameter)	183
Letzter Test (Parameter)	200

204	

Linearisierung (Untermenü)
M Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig (Parameter) 145 Max. Entleergeschwindigkeit flüssig (Parameter) 145 Maximaler Wert (Parameter)
Menü Diagnose
Anzeige drehen
Drehen
N Nachkommastellen Menü (Parameter)
P Process Value Filter Time (Parameter) 141
Produktsicherheit
Produktsicherheit12 R Rampe bei Echoverlust (Parameter)162Reinigung110Reparaturkonzept111Rohrdurchmesser (Parameter)133Rücksendung112
Produktsicherheit 12 R 12 R 162 Reinigung 110 Reparaturkonzept 111 Rohrdurchmesser (Parameter) 133 Rücksendung 112 S Schaltausgang (Untermenü) 164 Schaltzustand (Parameter) 168, 199 Schreibschutz 168, 199
Produktsicherheit 12 R 12 R 162 Reinigung 110 Reparaturkonzept 110 Reparaturkonzept 111 Rohrdurchmesser (Parameter) 133 Rücksendung 112 S Schaltausgang (Untermenü) Schaltzustand (Parameter) 164 Schreibschutz 168, 199 Schreibschutz 51 Via Freigabecode 51 Via Verriegelungsschalter 52 Schreibzugriff 51 Service-Schnittstelle (CDI) 49 Setup (Menü) 132 Sicherheitseinstellungen (Untermenü) 161
Produktsicherheit111Produktsicherheit12 R Rampe bei Echoverlust (Parameter)162Reinigung110Reparaturkonzept111Rohrdurchmesser (Parameter)133Rücksendung112 S Schaltausgang (Untermenü)164Schaltzustand (Parameter)168, 199Schreibschutz168, 199Via Freigabecode51Via Verriegelungsschalter52Schreibzugriff51Service-Schnittstelle (CDI)49Setup (Menü)132Sicherheitseinstellungen (Untermenü)161Sicherheitshinweise11Grundlegende11Sicherheitshinweise (XA)13Sicherung Status (Parameter)178Signalqualität (Parameter)136SIM-Schalter195Simulation Diagnoseereignis (Parameter)199Simulation Gerätealarm (Parameter)199

Speicherintervall (Parameter)	
Sprache einstellen	
Start Gerätetest (Parameter)	
Status (Parameter)	
Status Verriegelung (Parameter)	
Statussignale	
Störungsbehebung	
Symbole	
Für Korrektur	
Im Text- und Zahleneditor 60	
Systemkomponenten	
Т	
Tabelle aktivieren (Parameter)	
Tabellen Nummer (Parameter) 158	
Tabellenmodus (Parameter)	
Tank/Silo Höhe (Parameter)	
Tanktyp (Parameter)	
Tastenverriegelung	
Ausschalten	
Einschalten	
Trennzeichen (Parameter)	
U	
Überspannungsschutz	
Allgemeine Informationen	
Units index (Parameter) 191	
Untermenü	
Administration	
Analog input 1 5	
Anzeige	
Anzeige 1 4. Kanal	
Datensicherung Anzeigemodul 177	
Diagnoseliste	
Ereignis-Logbuch	
Ereignisliste	

37	
v	
-	

Value (Parameter) 19	91
Verriegelungsschalter 5	52
Verriegelungszustand	57
Vor-Ort-Anzeige	
siehe Diagnosemeldung	
siehe Im Störungsfall	
Vor-Ort-Bedienung 4	ŧ7

Schaltausgang 164

W

Wartung	110
Wert bei Echoverlust (Parameter)	161

Wert Prozessgröße (Parameter)	
Ausblendung	
Freigabecode definieren	
Z	
Zahlenformat (Parameter)	
Zeitstempel (Parameter) 183, 184, 185	
Zubehör	
Gerätespezifisch	
Kommunikationsspezifisch	
Servicespezifisch	
Systemkomponenten	
Zugriffsrechte Anzeige (Parameter)	
Zugriffsrechte auf Parameter	
Lesezugriff	
Schreibzugriff	
Zugriffsrechte Bediensoftware (Parameter) 142	
Zuordnung 1 4. Kanal (Parameter)	
Zuordnung Diagnoseverhalten (Parameter) 165	
Zuordnung Grenzwert (Parameter) 165	
Zuordnung Prozeßgrösse (Parameter) 198	
Zuordnung Status (Parameter)	
Zwischenhöhe (Parameter) 156	



www.addresses.endress.com

