KA00293K/44/HU/04.14

71430953 2014-12-15

# Rövid kezelési útmutató EngyCal RS33

Gőzkalkulátor



Ez az útmutató Rövid használati útmutató; nem helyettesíti a készülékhez tartozó Használati útmutatót.

Részletes tájékoztatásért olvassa el a Használati útmutatót és az egyéb dokumentációt.

Minden eszközverzióhoz elérhető innen:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App





# Tartalomjegyzék

<b>1</b> 1.1	Dokumentum információk Dokumentum egyezmények	• 4
<b>2</b>	Biztonsági utasítások	• 7
2.1	A személyzetre vonatkozó követelmények	• 7
2.2	Rendeltetésszerű használat	• 7
2.3	Munkahelyi biztonság	• 7
2.4	Üzembiztonság	• 7
2.5	Termékbiztonság	• 7
2.6	IT biztonság	• 8
<b>3</b>	Azonosítás	.8
3.1	Eszközcímke	.8
3.2	A csomag tartalma .	10
3.3	Tanúsítványok és engedélyek .	10
<b>4</b>	Beépítés	10
4.1	Átvétel, szállítás, tárolás	11
4.2	Méretek	13
4.3	Beépítési feltételek	13
4.4	Beépítés	13
4.5	Szerelési útmutató a hőmérséklet-érzékelő(k)-höz	18
4.6	A nyomásérzékelő beépítési utasításai	19
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Bekötés . Csatlakoztatási útmutató . Bekötési útmutató . Az érzékelők csatlakoztatása . Kimenetek . Kommunikáció . Csatlakoztatás utáni ellenőrzés .	20 20 23 29 29 31
<b>6</b>	<b>Üzemelés</b>	32
6.1	Az üzemelésre vonatkozó általános megjegyzések .	32
6.2	Kijelző- és kezelőelemek .	32
6.3	Működési mátrix .	35
<b>7</b>	<b>Üzembe helyezés</b>	<b>36</b>
7.1	Gyors üzembe helyezés / futtatás	. 36

# 1 Dokumentum információk

# 1.1 Dokumentum egyezmények

### 1.1.1 Biztonsági szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
<b>A</b> VESZÉLY	<b>VESZÉLY!</b> Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS	FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes sérüléshez vezethet.
ÉRTESÍTÉS	<b>MEGJEGYZÉS</b> : Ez a szimbólum olyan eljárásokat és egyéb tényeket jelöl, amelyek nem eredményezhetnek személyi sérülést.

### 1.1.2 Elektromos szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
A0011197	<b>Egyenáram</b> Olyan terminál, amelyen egyenáramú feszültséget használnak, vagy amelyen keresztül egyenáram folyik.
A0011198	<b>Váltakozó áram</b> Olyan terminál, amelyen váltakozó áramú feszültséget használnak, vagy amelyen keresztül váltakozó áram folyik.
A0017381	<ul> <li>Egyenáram és váltakozó áram</li> <li>Olyan terminál, amelyen váltakozó áramú vagy egyenáramú feszültséget használnak.</li> <li>Olyan terminál, amelyen keresztül váltakozó áram vagy egyenáram folyik.</li> </ul>
 	<b>Földcsatlakozás</b> Egy földelt csatlakozó, amely egy földelő rendszeren keresztül van földelve.
A0011199	Védőföldelő csatlakozás Olyan csatlakozó, amelyet minden más csatlakozás kialakítása előtt földelni kell.
A0011201	Potenciálkiegyenlítő csatlakozó Olyan csatlakozás, amelyet a berendezés földelő rendszeréhez kell csatlakoztatni: ez lehet egy potenciálkiegyenlítő rendszer vagy csillag elrendezésű földelő rendszer, a nemzeti vagy a vállalati szabályozás függvényében.
A0012751	ESD – elektrosztatikus kisülés Védje a terminálokat az elektrosztatikus kisülés ellen. Ennek figyelmen kívül hagyása az elektronikai alkatrészek megsemmisülését eredményezheti.

### 1.1.3 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok

Szimbólum	Jelentés	Szimbólum	Jelentés
	Megengedett Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.		<b>Előnyben részesített</b> Előnyben részesített eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
X	Tilos Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.	i	<b>Tipp</b> További információkat jelez.
Ĩ	Hivatkozás a dokumentációra		Hivatkozás az oldalra
	Hivatkozás az ábrára	1. , 2. , 3	Lépések sorrendje
4	Tevékenységsorozat eredménye		Szemrevételezés

## 1.1.4 Szimbólumok az ábrákon

Szimbólum	Jelentés
1, 2, 3,	Tételszámok
1. , 2. , 3	Lépések sorrendje
A, B, C,	Nézetek
A-A, B-B, C-C,	Szakaszok
≈➡	Áramlási irány
A0013441	
<b>EX</b> A0011187	Veszélyes területet Veszélyes területet jelez.
A0011188	<b>Biztonságos terület (nem veszélyes terület)</b> Nem veszélyes területet jelez.

### 1.1.5 Eszköz szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Lapos csavarhúzó
A0011220	
•	Phillips csavarhúzó
A0011219	
$\bigcirc \blacksquare$	Imbuszkulcs
A0011221	

Szimbólum	Jelentés
Ŕ	Villáskulcs
A0011222	
0	Torx csavarhúzó
A0013442	

# 2 Biztonsági utasítások

Az eszköz biztonságos működése csak a Használati útmutató elolvasása és a benne található biztonsági utasítások betartása esetén garantált.

## 2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

A személyzetnek az alábbi követelményeket kell teljesítenie a feladatai elvégzése érdekében:

- Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek
- Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével
- Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat
- A munka megkezdése előtt a szakszemélyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie az utasításokat, a kiegészítő dokumentációt, valamint a tanúsítványokat (az alkalmazástól függően)
- Betartják az utasításokat és az alapvető feltételeket

# 2.2 Rendeltetésszerű használat

A gőzkalkulátor (steam calculator) egy áramlástechnikai számítógép, mely a gőz tömeg- és energiaáramának kiszámítására szolgál. A hálózati energiaellátású eszközt ipari környezetben való használatra tervezték.

- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy a rendeltetésszerűtől eltérő használatból eredő károkért. A készüléket semmilyen módon nem szabad átalakítani vagy módosítani.
- A készüléket csak a telepítést követően szabad üzemeltetni.

# 2.3 Munkahelyi biztonság

Az eszközön és az eszközzel végzett munkák esetén:

► A szükséges személyi védőfelszerelést a szövetségi/nemzeti előírások szerint kell viselni.

# 2.4 Üzembiztonság

Sérülésveszély.

- > A készüléket csak megfelelő és üzembiztos műszaki állapotban működtesse.
- ► Az üzemeltető felel a készülék zavartalan működéséért.

### Környezeti követelmények

Ha egy műanyag távadótest tartósan ki van téve bizonyos gőz és levegő keverékek hatásainak, az károsíthatja a házat.

- ▶ Ha nem biztos valamiben, forduljon az Endress+Hauser értékesítési központjához.
- Engedélyköteles területen történő alkalmazás esetén vegye figyelembe az adattáblán szereplő információkat.

# 2.5 Termékbiztonság

Ez a mérőeszköz a jó műszaki gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek való megfelelés szerint lett kialakítva és tesztelve, ezáltal biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat.

Megfelel az általános biztonsági előírásoknak és a jogi követelményeknek. Az eszközspecifikus EK megfelelőségi nyilatkozatban felsorolt EK-irányelveknek is megfelel. Az Endress+Hauser ezt a CE-jelölés eszközön való feltüntetésével erősíti meg.

# 2.6 IT biztonság

Csak akkor nyújtunk garanciát, ha a készüléket a Használati útmutatóban leírt módon telepíti és használja. Az eszköz az eszközbeállítások véletlen megváltoztatása elleni biztonsági mechanizmusokkal van ellátva.

A felhasználói biztonsági előírásokkal összhangban lévő informatikai biztonsági intézkedéseket, amelyek célja, hogy kiegészítő védelmet nyújtsanak az eszköz és az eszköz-adatátvitel szempontjából, maguknak a felhasználóknak kell végrehajtaniuk.

# 3 Azonosítás

# 3.1 Eszközcímke

## 3.1.1 Adattábla

Hasonlítsa össze az eszköz adattábláját az alábbi ábrával:



- El 1 Eszköz adattáblája (példa)
- 1 Eszközcímke
- 2 Rendelési kód és sorozatszám
- 3 Tápfeszültség
- 4 Fogyasztás
- 5 Firmware verzió
- 6 Engedélyek, ha rendelkezésre állnak
- 7 Környezeti hőmérsékleti tartomány
- 8 Eszköz-felülvizsgálat
- 9 Dupla vagy megerősített tömítéssel védett eszköz
- 10 A gyártás helye és éve

#### 3.1.2 Az eszköz elején lévő sorozatszám



2 Az eszköz elején lévő sorozatszám

# 3.2 A csomag tartalma

A gőzkalkulátor csomagja a következőket tartalmazza:

- Gőzkalkulátor (terepi burkolat)
- Rövid használati útmutató nyomtatott formában
- 3 db opcionális csatlakozó bilincs (5 pozíció egyenként)
- Opcionális interfész kábel és DVD FieldCare Device Setup (eszközbeállítás) paraméter konfigurációs szoftverrel
- Opcionális MS20 Field Data Manager szoftver
- Opcionális szerelési anyagok DIN sínhez, panelre szereléshez, csőre történő szereléshez
- Opcionális túlfeszültség-védelem

Kérjük, vegye figyelembe a Használati útmutató Tartozékok részében feltüntetett tartozékokat.

# 3.3 Tanúsítványok és engedélyek

A gőzkalkulátor megfelel az OIML R75 és EN-1434 szerinti gőzkalkulátorokra vonatkozó általános követelményeknek.

Az európai jog szerint a gőzkalkulátorok nem képezik kötelező érvényű ellenőrzések tárgyát. Azonban engedélyezés az egyedi mérési pont ellenőrzésének részeként lehetséges. Továbbá az eszközre vonatkozó nemzeti típusjóváhagyások jelenleg függőben vannak.

### CE-jelölés, Megfelelőségi nyilatkozat

A készüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsági követelményeknek, tesztelték, és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat. A készülék megfelel az EN 61010-1 "Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai" szerinti szabványoknak és előírásoknak.

Ezért a jelen Üzemeltetési utasításban leírt készülék megfelel az EU irányelvek szerinti törvényi előírásoknak. Az Endress+Hauser a CE-jelölés feltüntetésével igazolja az eszköz sikeres tesztelését.

# 4 Beépítés

# 4.1 Átvétel, szállítás, tárolás

Az engedélyezett környezeti és tárolási feltételeknek való megfelelés kötelező. A pontos műszaki adatok a Használati útmutató "Műszaki információk" c. részében találhatók.

### 4.1.1 Átvétel

Az áru átvételekor a következőket ellenőrizze:

- A csomagolás vagy a tartalom megsérült?
- Hiánytalan-e a szállítmány? Hasonlítsa össze a csomag tartalmát a megrendelőlapon szereplő információkkal.

#### 4.1.2 Szállítás és tárolás

Vegye figyelembe a következőket:

- Oly módon csomagolja be a készüléket, hogy az megbízható védelmet nyújtson a tárolás (és szállítás) hatásaival szemben. Az eredeti csomagolás optimális védelmet nyújt.
- Az engedélyezett tárolási hőmérséklet: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F); az eszköz határhőmérsékleten csak korlátozott ideig (legfeljebb 48 óráig) tárolható.

# 4.2 Méretek



Az eszköz méretei mm-ben (inch)



🖻 4 A falra, csőre és panelre való szereléshez való szerelőlemez mérete mm-ben (inch)



A panel kivágási méretei mm-ben (inch)



🖻 6 A DIN sínadapter méretei mm-ben (inch)

# 4.3 Beépítési feltételek

A megfelelő tartozékok segítségével a terepi burkolattal ellátott készülék alkalmas falra, csőre, panelre és DIN sínre történő felszerelésre.<sup>1)</sup>.

Az orientációt csak a kijelző leolvashatósága határozza meg. A csatlakozások és a kimenetek a készülék alján vannak kivezetve. A kábelek kódolt terminálok segítségével vannak csatlakoztatva.

Működési hőmérséklet tartománya:-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

További információt a "Műszaki adatok" részben talál.

### ÉRTESÍTÉS

#### Az eszköz elégtelen hűtésből eredő túlmelegedése

 A hőfelhalmozódás elkerülése érdekében mindig győződjön meg az eszköz megfelelő hűtéséről. A készülék felső hőmérséklethatár körüli tartományban való használata csökkenti a kijelző élettartamát.

# 4.4 Beépítés

#### 4.4.1 Falra történő szerelés

- 1. A szerelőlemezt használja sablonként a kifúrandó lyukakhoz, méretek → 🗟 4, 🗎 12
- 2. Rögzítse az eszközt a szerelőlemezre és hátul, 4 csavar segítségével rögzítse a helyére.
- 3. Rögzítse a szerelőlemezt a falhoz 4 csavarral.

<sup>1)</sup> Az UL jóváhagyásnak megfelelően csak panelre történő vagy felületi felszerelésre alkalmas.





## 4.4.2 Panelre történő szerelés

1. Végezze el a panel kivágását a szükséges méret szerint, méretek → 🖻 5, 🖺 12



🗷 8 Panelre történő szerelés

Csatlakoztassa a tömítést (1. ábra) a házhoz.



9 A szerelőlemez előkészítése a panelre történő felszereléshez

Csavarozza be a menetes rudakat (2. ábra) a szerelőlemezbe (méretek → 🖻 4, 🖺 12).



10 Panelre történő szerelés

Elölről nyomja be az eszközt a panelkivágásba, és a 4 db mellékelt csavar (3. ábra) segítségével hátulról szerelje fel a szerelőlemezt az eszközre.

5. A menetes rudak meghúzásával rögzítse az eszközt.

#### 4.4.3 Támasztósín/DIN sín (EN 50 022 szerint)



🖻 11 Előkészületek DIN sínre történő felszereléshez

A mellékelt csavarokkal (2. ábra) rögzítse a DIN sínadaptert (1. ábra) az eszközhöz és nyissa ki a DIN sínkapcsokat.



#### I2 Szerelés DIN sínre

Elölről csatlakoztassa az eszközt a DIN sínhez, és zárja le a DIN sínkapcsokat.

#### 4.4.4 Csőre történő szerelés



#### 🖻 13 Előkészületek csőre történő felszereléshez

Húzza át az acélszalagokat a szerelőlemezen (<br/>  $\to \ \blacksquare \ 4, \ \boxminus \ 12$ méretek) és rögzítse őket a csőre.



#### I4 Csőre történő szerelés

Csatlakoztassa az eszközt a szerelőlemezhez és rögzítse a 4 db mellékelt csavarral.

## 4.5 Szerelési útmutató a hőmérséklet-érzékelő(k)-höz



🖻 15 Hőmérséklet-érzékelők beépítési típusai

A – Kis keresztmetszetű kábelek esetén az érzékelő csúcsának el kell érnie a csőtengelyt, vagy azon kissé

- B túl kell nyúlnia (= L).
- C DFerde orientáció.

A hőmérő benyúlási hossza befolyásolja a pontosságot. Ha a benyúlási hossz túl kicsi, a folyamatcsatlakozó, valamint az edény falai által közvetített hő mérési hibákat okoz. A csőbe történő beépítéshez ezért az ajánlott beépítési mélység ideális esetben a csőátmérő fele.

- Beszerelési lehetőségek: csővezetékek, tartályok vagy más ipari berendezések
- Minimum bemerülési mélység = 80 ... 100 mm (3.15 ... 3.94 in) A bemerülési mélység legalább a védőcső átmérőjének 8-szorosa legyen. Példa: védőcső átmérő 12 mm (0.47 in) x 8 = 96 mm (3.8 in). 120 mm (4.72 in) standard merülési mélységet javaslunk.
- H

Kis névleges átmérőjű csöveknél ügyeljen arra, hogy a védőcső csúcsa elegendő távolságig benyúljon a folyamatközegbe úgy, hogy az a cső tengelyén is túlnyúljon (→ 🖻 15, 🖹 18, A. és B. ábra). Egy másik lehetséges megoldás az átlós beépítés (→ 😨 15, 🖺 18, C és D ábra). A bemerülési hossz vagy beépítési mélység meghatározásához figyelembe kell venni a hőmérő és a mérendő folyamat minden paraméterét (pl. áramlási sebesség, folyamatnyomás).

Lásd még az EN1434-2 (D) beépítésre vonatkozó ajánlásait, 8. ábra.

# 4.6 A nyomásérzékelő beépítési utasításai



🖻 16 Mérési elrendezés gőzök nyomásméréséhez

- 1 Nyomásérzékelő
- 2 Elzáró eszköz
- 3 U alakú vízzseb
- 4 O-alakú szifoncső
- A nyomásérzékelőt és a szifoncsövet a kifolyási pont felett szerelje fel.
   A szifoncső csaknem a környezeti hőmérsékletig csökkenti a hőmérsékletet.
- Üzembe helyezés előtt a szifoncsövet töltse fel folyadékkal.

# 5 Bekötés

# 5.1 Csatlakoztatási útmutató

## **A**FIGYELMEZTETÉS

### Veszély! Elektromos feszültség!

 A készülék teljes csatlakoztatási folyamatának a készülék feszültségmentesített állapotában kell megtörténnie.

# **A** VIGYÁZAT

#### Ügyeljen a további mellékelt információkra

- Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán szereplő előírásoknak.
- Biztosítson megfelelő kapcsolót vagy hálózati megszakítót a beépítési épületben. Ezt a kapcsolót a készülék közelében kell elhelyezni (könnyen elérhető helyen), és hálózati megszakítóként kell megjelölni.
- ► A tápkábelen túlterhelés elleni védelem (névleges áramerősség ≤ 10 A) kialakítása szükséges.

A gőzkalkulátor és a hozzá tartozó alkatrészek beszereléséhez kövesse az EN 1434 6. részének általános előírásait.

## 5.2 Bekötési útmutató



🖻 17 Az eszköz csatlakoztatási rajza

#### Terminálkiosztás

- "Hőkülönbség/T" esetén a T kondenzátum hőmérséklet-érzékelőjét a "T Warm" (T meleg) terminálokhoz kell csatlakoztatni, míg a T gőz hőmérséklet-érzékelőjét a "T Cold" (T hideg) terminálokhoz.
  - "Hőkülönbség/p" esetén a kondenzátum hőmérséklet-érzékelőjét a "T Warm" (T meleg) terminálokhoz kell csatlakoztatni.

Terminál	Terminálkiosztás	Bemenetek	
1	+ RTD tápellátás	Hőmérséklet	
2	– RTD tápellátás	(Opcionálisan RTD vagy árambemenet)	
5	+ RTD érzékelő		
6	– RTD érzékelő		
52	+ 0/4 20 mA bemenet	-	
53	Földelés a 0/4 20 mA bemenethez		
3	+ RTD tápellátás	Nyomás	
4	– RTD tápellátás		
7	+ RTD érzékelő		
8	– RTD érzékelő		
54	+ 0/4 20 mA bemenet		
55	Földelés a 0/4 20 mA bemenethez	-	
10	+ impulzus bemenet (feszültség)	Áramlás	
11	– impulzus bemenet (feszültség)	(Opcionálisan impulzus vagy árambemenet)	
50	+ 0/4 20 mA vagy áramimpulzus (PFM)		
51	Földelés a 0/4 20 mA bemeneti áramhoz		
80	+ 1. digitális bemenet (kapcsoló bemenet)	<ul> <li>1. tarifa számláló indítása</li> </ul>	
81	– digitális bemenet (1. terminál)	<ul> <li>Időszinkronizáció</li> <li>Eszköz zárolása</li> </ul>	
82	+ 2. digitális bemenet (kapcsoló bemenet)	• 2. tarifa számláló indítása	
81	– digitális bemenet (2. terminál)	<ul> <li>Időszinkronizáció</li> <li>Eszköz zárolása</li> </ul>	
		Kimenetek	
60	+ 1. impulzus kimenet (nyitott kollektor)	Energia, térfogat vagy tarifa	
61	– 1. impulzus kimenet (nyitott kollektor)	számláló. Alternatív: határértékek/riasztások	
62	+ 2. impulzus kimenet (nyitott kollektor)		
63	– 2. impulzus kimenet (nyitott kollektor)	]	
70	+ 0/4 20 mA/impulzus kimenet	Áramértékek (pl. teljesítmény)	
71	– 0/4 20 mA/impulzus kimenet	vagy számláló értékek (pl. energia)	

13	Relé normálisan nyitott állapotban (NO)	Határértékek, riasztások		
14	Relé normálisan nyitott állapotban (NO)			
23	Relé normálisan nyitott állapotban (NO)			
24	Relé normálisan nyitott állapotban (NO)			
90	24V-os érzékelő tápellátás (LPS)	24 V-os tápellátás (pl. az érzékelő tápellátására)		
91	Tápellátás földelése			
		Tápellátás		
Fázis/+	Fázis AC esetén + DC esetén			
N/-	Nulla AC esetén – DC esetén			

## 5.2.1 A ház felnyitása



🖻 18 Az eszköz burkolatának felnyitása

- 1 Terminál-hozzárendelésre vonatkozó címkézés
- 2 Terminálok

# 5.3 Az érzékelők csatlakoztatása

### 5.3.1 Áramlás

#### Áramlásérzékelők külső tápellátással



- 🖻 19 Egy áramlásérzékelő csatlakoztatása
- A Feszültségimpulzusok vagy érintkező érzékelők, beleértve EN 1434 IB típus, IC, ID, IE
- B Áramimpulzusok
- C 0/4 20 mA jel

#### Áramlásérzékelők a gőzkalkulátoron keresztüli tápellátással



🖻 20 Aktív áramlásérzékelők csatlakoztatása

- A 4 vezetékes érzékelő
- B 2 vezetékes érzékelő

### Impulzuskimenettel rendelkező áramlásérzékelők beállítása

A feszültségimpulzusok és az érintkező érzékelők bemenete az EN1434 szerint különböző típusokra osztható, és biztosítja a kapcsolóérintkezők tápellátását.

Az áramlásérzékelő impulzus kimenete	Beállítás az Rx33-ban	Elektromos csatlakozás	Jegyzetek
Mechanikus érintkezés	Impulzus ID/IE 25 Hz-ig	A A D D B Rx33	Alternatívaként lehetőség van a "Pulse IB/IC+U" kiválasztására, egészen 25 Hz értékig. Az érintkezőn áthaladó áramerősség ekkor kisebb (kb. 0.05 mA, kb. 9 mA helyett). Előny: alacsonyabb energiafogyasztás , hátrány: kevésbé védett az interferenciára.
Nyitott kollektor (NPN)	Impulzus ID/IE 25 Hz-ig vagy 12.5 kHz-ig	A Érzékelő B Rx33	Alternatívaként lehetőség van a "Pulse IB/IC+U" kiválasztására. A tranzisztoron áthaladó áramerősség ekkor kisebb (kb. 0.05 mA, kb. 9 mA helyett). Előny: alacsonyabb energiafogyasztás , hátrány: kevésbé védett az interferenciára.
Aktív feszültség	Pulse IB/IC+U	A térzékelő B Rx33	A kapcsolási küszöbérték 1 V és 2 V között van

Az áramlásérzékelő impulzus kimenete	Beállítás az Rx33-ban	Elektromos csatlakozás	Jegyzetek
Aktív áram	Impulzus I	A Érzékelő B Rx33	A kapcsolási küszöbérték 8 mA és 13 mA között van
Namur érzékelő (az EN60947-5-6 szerint)	Impulzus ID/IE 25 Hz-ig vagy 12.5 kHz-ig	A trzékelő B Rx33	Nincs rövidzárlatra vagy vonalszakadásra vonatkozó monitoring.

Feszültségimpulzusok és jeladók az IB és IC osztály szerint (alacsony kapcsolási küszöbök, alacsony áramok)	≤ 1 V: alacsony szintnek felel meg ≥ 2 V: magas szintnek felel meg U max 30 V, U terhelésmentes: 3 6 V	Lebegő érintkezők, reed jeladók
ID és IE osztály szerinti jeladók a nagyobb áramerősséghez és erősebb tápellátáshoz	≤ 1.2 mA: alacsony szintnek felel meg ≥ 2.1 mA: magas szintnek felel meg U-terhelésmentes: 7 9 V	

#### Endress+Hauser áramlásmérők







DP érzékelők:	+ 90
Deltabar M PMD55,	91
Deltabar S PMD 70/75	50
	51
	A0014184

#### 5.3.2 Hőmérséklet

Az RTD érzékelők csatlakoztatása	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	A0014529
	A = 2 vezetékes csatlakozás B = 3 vezetékes csatlakozás C = 4 vezetékes csatlakozás * csak a "hőkülönbség/T" (gőzben lévő hőmérséklet érzékelő) alapján történő energiaszámításkor használatos 1, 2, 5, 6. terminál: hőmérséklet 3, 4, 7, 8. terminál: hőmérséklet	



A legmagasabb pontosság biztosítása érdekében javasoljuk a négyvezetékes RTD csatlakozás használatát, mivel ez kompenzálja az érzékelők beépítési helyzete vagy a csatlakozókábelek vonalhossza által okozott mérési pontatlanságokat.

#### Endress+Hauser hőmérséklet-érzékelők és jeladók



TMT181, TMT121 hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása	1 / + 90 2 / 52 53	
	۸۵ 90, 91. terminál: jeladó tápellátása	014531
	52, 53. terminál: hőmérséklet	

## 5.3.3 Nyomás

Nyomásérzékelő csatlakozás	+ <u> </u>	В
	91 54 55	+ 54 55
	A = 2-vezetékes érzékelő gőzkalkulátoron B = 4-vezetékes érzékelő külső tápellátássa 90, 91. terminál: jeladó tápellátása 54, 55. terminál: nyomás	keresztüli tápellátással al

## Endress+Hauser nyomás jeladó Cerabar M, Cerabar S

Cerabar M, Cerabar S	+ 90
	A0014532
	90, 91. terminál: jeladó tápellátása 54, 55. terminál: nyomás

# 5.4 Kimenetek

### 5.4.1 Analóg kimenet

Ez a kimenet 0/4 ... 20 mA áramkimenetként vagy feszültségimpulzus kimenetként is használható. A kimenet galvanikusan szigetelt. Terminálkiosztás,  $\rightarrow \square$  20.

### 5.4.2 Relé

A két relé hibaüzenetek vagy határérték átlépések esetén kapcsolható be.

Az 1. vagy 2. relé a Setup (Beállítás)  $\rightarrow$  Advanced setup (Speciális beállítás)  $\rightarrow$  System (Rendszer)  $\rightarrow$  Fault switching (Hibakapcsolás) menüpontban választható ki.

A határértékek hozzárendelése a következő menüpontban: Setup (Beállítás)  $\rightarrow$  Advanced setup (Speciális beállítás)  $\rightarrow$  Application (Alkalmazás)  $\rightarrow$  Limits (Határértékek). A határértékek lehetséges beállításainak leírása a Használati útmutató "Határértékek" c. fejezetében található.

### 5.4.3 Impulzuskimenet

Feszültségszint:

- 0 ... 2 V: alacsony szintnek felel meg
- 15 ... 20 V: magas szintnek felel meg

Maximális kimeneti áramerősség:22 mA

### 5.4.4 Nyitott kollektor kimenet

A két digitális kimenet állapot- vagy impulzus kimenetként használható. Végezze el a kiválasztást a következő menükben: Setup (Beállítás)  $\rightarrow$  Advanced setup (Speciális beállítás) vagy Expert (Szakértő)  $\rightarrow$  Outputs (Kimenetek)  $\rightarrow$  Open collector (Nyitott kollektor)

## 5.5 Kommunikáció

Az USB interfész mindig aktív, és más interfészektől függetlenül használható. Több opcionális interfész, pl. terepi busz és Ethernet párhuzamos működése nem lehetséges.

### 5.5.1 Ethernet TCP/IP (opcionális)

Az Ethernet interfész galvanikusan szigetelt (tesztelési feszültség: 500 V). Egy szabványos patch kábel (pl. CAT5E) használható az Ethernet interfész csatlakoztatásához. Erre a célra speciális kábeltömszelencék kaphatók, melyek a felhasználók számára lehetővé teszik a kábelek házon való átvezetését. Az Ethernet interfészen keresztül az eszköz közvetlenül, vagy egy hub vagy kapcsoló segítségével csatlakoztatható az irodai eszközökhöz.

- Szabvány: 10/100 Base T/TX (IEEE 802.3)
- Aljzat: RJ-45
- Max. kábelhosszúság: 100 m



🖻 21 Ethernet TCP/IP, Modbus TCP csatlakoztatása

- 1 Ethernet, RJ45
- 2 Kábelbevezetés Ethernet kábelhez

### 5.5.2 Modbus TCP (opcionális)

A Modbus TCP interfész az eszköz magasabb rendű rendszerekhez történő csatlakoztatására, az összes mért érték és folyamatérték továbbítására szolgál. A Modbus TCP interfész fizikailag azonos az Ethernet interfésszel  $\rightarrow \blacksquare 21$ ,  $\blacksquare 30$ .

#### 5.5.3 Modbus RTU (opcionális)

A Modbus RTU (RS-485) interfész galvanikusan szigetelt (tesztelési feszültség: 500 V), és az eszköz magasabb rendű rendszerekhez történő csatlakoztatásával az összes mért érték és folyamatérték továbbítására szolgál. 3 pólusú dugaszolható terminállal van csatlakoztatva a ház burkolatán belül.



🖻 22 Modbus RTU csatlakoztatása

### 5.5.4 M-busz (opcionális)

Az M-Bus (Meter Bus) interfész galvanikusan szigetelt (tesztelési feszültség: 500 V), és az eszköz magasabb rendű rendszerekhez történő csatlakoztatásával az összes mért érték és folyamatérték továbbítására szolgál. 3 pólusú dugaszolható terminállal van csatlakoztatva a ház burkolatán belül.



🖻 23 M-Bus csatlakoztatása

# 5.6 Csatlakoztatás utáni ellenőrzés

A készülék elektromos beépítésének befejezése után hajtsa végre a következő ellenőrzéseket:

Eszköz állapota és specifikációi	Megjegyzések
Az eszköz és a kábel sértetlen (vizuális ellenőrzés)?	-
Elektromos csatlakozás	Megjegyzések
A tápfeszültség megfelel az adattáblán szereplő értékeknek?	100 230 V AC/DC (±10 %) (50/60 Hz) 24 V DC (-50 % / +75 %) 24 V AC (±50 %) 50/60 Hz
A kábelek nincsenek megfeszítve?	-
A tápfeszültség és a jelkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva?	Lásd a házon lévő bekötési rajzot

# 6 Üzemelés

# 6.1 Az üzemelésre vonatkozó általános megjegyzések

A gőzkalkulátor gombok vagy a "FieldCare" operációs szoftver segítségével konfigurálható.

Az operációs szoftver, beleértve az interfész kábelt opcionálisan is kapható, nem képezi a csomag alapvető tartozékát.

A konfiguráció zárolva van, ha az eszköz hardverzár→ 🗎 33, felhasználói kód vagy a digitális bemenet révén zárolva van.

A részleteket lásd a Használati útmutató "Hozzáférés-védelem" című részében.

# 6.2 Kijelző- és kezelőelemek



24 Az eszköz kijelző- és kezelőelemei

- 1 A LED zöld, "Üzemel"
- 2 A LED piros, "hibajelzés"
- 3 USB csatlakozás a konfiguráláshoz
- 4 Kezelőgombok: –, +, E
- 5 160x80 DOT mátrix kijelző

Zöld LED a feszültség, piros LED a riasztás/hiba jelzéséhez. A zöld LED mindig világít, amint a készülék áramellátása biztosított.

A piros LED lassú villogása (kb. 0.5 Hz): az eszközt boot (betöltési) üzemmódba helyezték.

A piros LED gyors villogása (kb. 2 Hz): normál üzemben: karbantartás szükséges. Firmware frissítés közben: az adatátvitel aktív.

A piros LED folyamatosan világít: eszközhiba.

### 6.2.1 Kezelőelemek

## 3 kezelőgomb, "–", "+", "E"

Esc (kilépés)/back (vissza) funkció: egyszerre nyomja meg a "-" és a "+" gombot.

Belépés jóváhagyása/megerősítése: nyomja meg az "E"-t

#### Hardverzár



#### 🖻 25 Hardverzár

1 Hardverzár a ház burkolatának hátoldalán

#### 6.2.2 Kijelző



🖻 26 A gőzkalkulátor kijelzése (példa)

- 1 1. csoport megjelenítése
- 2 2. csoport megjelenítése

### 6.2.3 "FieldCare Device Setup" operációs szoftver

A készülék FieldCare Device Setup szoftverrel történő konfigurálásához csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB interfészéhez.

### Kapcsolat létrehozása

- 1. FieldCare indítása.
- 2. A készüléket USB-n keresztül csatlakoztassa a számítógéphez.
- 3. Projekt létrehozása a Fájl/Új (File/New) segítségével.
- 4. Válassza ki a DTM kommunikációt (CDI kommunikációs USB).
- 5. Add hozzá az EngyCal<sup>®</sup> RS33 eszközt.
- 6. Kattintson a "Kapcsolat létrehozása" lehetőségre.
- 7. Indítsa el a konfigurációt.

Az eszköz többi konfigurációját az eszköz jelen Használati útmutatójának megfelelően végezze el. A teljes Setup (Beállítás) menü, vagyis az ezen Használati útmutatóban felsorolt összes paraméter is szerepel a FieldCare Eszközbeállításban.

### ÉRTESÍTÉS

#### Kimenetek és relék nem definiált kapcsolása

 A készülék definiálatlan állapotba kerülhet a FieldCare-rel történő konfigurálás során! Ez a kimenetek és relék nem definiált kapcsolását eredményezheti.

# 6.3 Működési mátrix

A működési mátrix teljes áttekintése érdekében, beleértve az összes konfigurálható paramétert, lásd a használati útmutató függelékét.

Sprache/Nyelv	Az összes rendelkezésre álló üzemelési nyelvet tartalmazó választéklista. Válassza ki a készülék nyelvét.

Kijelzési/operációs menü	<ul> <li>Válassza ki a megjelenítendő csoportot (automatikus váltás vagy rögzített kijelzési csoport)</li> <li>A kijelző fényerejének és kontrasztjának beállítása</li> <li>A tárolt elemzések megjelenítése (nap, hónap, év, számlázási dátum, összegző)</li> </ul>
--------------------------	--

Setup (beállítás) menü	Ebben a beállításban beállíthatja az eszköz gyors üzembe helyezéséhez szükséges paramétereket. A speciális beállítások tartalmazzák az eszköz funkciók konfigurálásának minden fontos paraméterét.	
	<ul> <li>Mértékegységek</li> <li>Impulzusérték, érték</li> <li>Dátum és idő</li> <li>Nyomás</li> </ul>	Paraméterek a gyors üzembe helyezéshez
	Advanced setup (Speciális beállítás, olyan beállítások, amelyek nem feltétlenül szükségesek az eszköz alapvető működéséhez)	, olyan beállítások, amelyek köz alapvető működéséhez)
	A speciális beállítások az "Expert" ( konfigurálhatók.	Szakértő) segítségével

Diagnosztikai menü	Eszközinformáció és szervizfunkciók gyors eszközellenőrzéshez.	
	<ul> <li>Diagnosztikai üzenetek és lista</li> <li>Eseménynapló</li> <li>Eszközinformáció</li> </ul>	
	<ul><li>Szimuláció</li><li>Mért értékek, kimenetek</li></ul>	

Expert menü	Az Expert menü hozzáférést biztosít az eszköz összes működtetési lehetőségéhez, beleértve a finomhangolást és a szerviz funkciókat.
	<ul> <li>Közvetlenül a paraméterekre ugrik a Direct Access segítségével (csak az eszközön)</li> </ul>
	<ul> <li>A szerviz parameterek megjelenítésére szolgaló szerviz kod (csak PC operációs szoftver segítségével)</li> </ul>
	<ul> <li>Rendszer (beállítások)</li> </ul>
	<ul> <li>Bemenetek</li> </ul>
	<ul> <li>Kimenetek</li> </ul>
	<ul> <li>Alkalmazás</li> </ul>
	<ul> <li>Diagnosztika</li> </ul>

# 7 Üzembe helyezés

Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozás utáni ellenőrzést elvégezte a készülék üzembe helyezése előtt:

Lásd a "Csatlakoztatás utáni ellenőrzés" c. részt,  $\rightarrow \cong 31$ .

Az üzemi feszültség rákapcsolását követően a kijelző és a zöld LED világít. Az eszköz készen áll a működésre és a billentyűk vagy a "FieldCare" paraméter-konfigurációs szoftver → 🗎 34 segítségével konfigurálható.



Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről, mert az befolyásolná a kijelző olvashatóságát.

# 7.1 Gyors üzembe helyezés / futtatás

A sztenderd gőztömeg/energia mérő alkalmazás üzembe helyezése néhány pillanat alatt, a **Beállítás** menüben mindössze 5 működési paraméter beállításával történik.

#### A gyors üzembe helyezés előfeltétele:

- Áramlás jeladó impulzus kimenettel
- RTD hőmérséklet érzékelő, négyvezetékes közvetlen csatlakozás
- Abszolút nyomás érzékelő 4 ... 20 mA-es áramkimenettel

#### Menü/setup

- Mértékegységek: válassza ki a mértékegység típust (SI/US)
- Impulzus érték: válassza ki az áramlás jeladó impulzus értékének mértékegységét
- Érték: adja meg az áramlásérzékelő impulzus értékét
- Dátum/idő: állítsa be a dátumot és időt
- Nyomás: állítsa be a nyomásérzékelő mérési tartományát

A készülék most üzemképes és készen áll a gőztömeg és hőenergia mérésére.

Az eszközfunkciókat, mint például az adatgyűjtést, a tarifa funkciót, a buszcsatlakozást és az áramlás- és hőmérséklet mérési árambemenetek skálázását az **Advanced setup** (Speciális beállítások) menüben vagy az **Expert** (Szakértő) menüben állíthatja be. Ezeknek a menüknek a leírása megtalálható a Használati útmutatóban.

Itt továbbá megtalálja a bemenetek beállításait is (pl. relatív nyomásérzékelő, áramkimenettel ellátott áramlás jeladó stb. csatlakoztatásához).

Bemenetek/áramlásmérés:

Válassza ki a jeltípust és adja meg a mérési tartomány kezdetét és végét (az áramerősség jelhez) vagy az áramlásmérő impulzus értékét.

Bemenetek/hőmérséklet:

Válassza ki a jeltípust és adja meg a csatlakozási típust vagy a mérési tartomány kezdetét és végét (az áramerősség jelhez).

Bemenetek/nyomás:

Válassza ki a jeltípust és a nyomás mértékegységet (abszolút vagy relatív), és adja meg a mérési tartomány kezdetét és végét.



71430953

# www.addresses.endress.com

