Sonderdokumentation Proline Promass 500 HART

Anwendungspaket OPC-UA-Server für IIoT und SCADA Anwendungen



SD02040D/06/DE/02.19

71445751 2019-09-01



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 4
1.1 1.2 1.3	Dokumentfunktion4Zielgruppe4Umgang mit dem Dokument41.3.1Informationen zum Dokumentauf- bau41.3.2Gerätedokumentation4Verwendete Symbole51.4.1Warnhinweissymbole51.4.2Symbole für Informationstypen51.4.3Symbole in Grafiken51.4.4Elektrische Symbole61.4.5Kommunikationsspezifische Symbole6
2	Grundlegende Sicherheitshin-
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	weise7Anforderung an das Personal7Bestimmungsgemäße Verwendung7Arbeitssicherheit7Betriebssicherheit7Produktsicherheit7IT-Sicherheit8Gerätespezifische IT Sicherheit82.7.1Zugriff mittels Hardwareschreib- schutz schützen82.7.2Zugriff mittels Passwort schützen82.7.3Zugriff via OPC-UA102.7.5Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI- RJ45)10
3	Produktmerkmale und Verfügbar-
3.1 3.2	keit11Produktmerkmale11Verfügbarkeit11
4	Systemintegration 12
4.1 4.2	Via WLAN über WLAN-Schnittstelle und AccessPoint
5 5.1 5.2	Inbetriebnahme17Auf Geräteparameter zugreifen17Geräteparameter konfigurieren185.2.1OPC-UA-Funktion aktivieren185.2.2Sich erheiterichtliche ung richtung12

Inhaltsverzeichnis
minunovcizcicimio

	5.2.3	Sicherheitszertifikate in das Gerät laden	19	
	5.2.4	WLAN-Modus des Geräts in WLAN- Station ändern	20	
5.3	Verbind	lung vom OPC-UA Client zum Gerät	20	
	aufbaue	en	20	
6	Betrie	b	22	
6.1	Informa	tionsmodell	22	
6.2	Anwend	dungsbeispiel	25	
	6.2.1	Summenzähler konfigurieren	25	
6.3	Heartbe	Ablaufachama Haarthaat Varifilm	27	
	0.3.1	tion	27	
	6.3.2	Heartbeat Verifikation durchführen	27	
7	Techn	ische Daten Z	29	
7.1	OPC-UA	A Zertifizierung	29	
7.2	OPC-UA Methoden 29			
7.3	OPC-UA Clients 29			
7.4	Technis	che Voraussetzungen	29	
8	Anhar	ng	31	
8.1	OPC-UA	A Parameter	31	
	8.1.1	Untermenü "OPC-UA-Konfigura- tion"	31	

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung ist eine Sonderdokumentation, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung. Sie dient als Nachschlagewerk für die Nutzung des optionalen Anwendungspakets "OPC-UA-Server".

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachspezialisten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen für IIoT und SCADA Anwendungen durchführen.

1.3 Umgang mit dem Dokument

1.3.1 Informationen zum Dokumentaufbau

Diese Sonderdokumentation beinhaltet u.a. folgende Informationen:

- Gerätespezifische IT-Sicherheit
- Produktmerkmale und Verfügbarkeit
- Bedienmöglichkeiten des Geräts für den Zugriff auf die OPC-UA Parameter
- Integration des Geräts in ein Anlagennetzwerk
- Applikationsbeispiele und Heartbeat Verifikation
- OPC-UA Informationsmodell

1.3.2 Gerätedokumentation

Die zugehörige Betriebsanleitung, die Beschreibung der Geräteparameter und alle weiteren technischen Dokumentationen des Geräts sind verfügbar über:

- Internet: W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
- Seriennummer (Ser. no.) des Geräts vom Messumformer-Typenschild eingeben.
 Smartphone/Tablet: *Endress+Hauser Operations App* (App Store oder Google Play):
- Seriennummer (Ser. no.) des Geräts vom Messumformer-Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.



- Beispiel f
 ür ein Messumformer-Typenschild
- 1 Seriennummer (Ser. no.)
- 2 2-D-Matrixcode (QR-Code)

Technische Dokumentationen sind auch über den Download Bereich der Endress+Hauser Internetseite verfügbar: www.endress.com \rightarrow Download.

Diese sind jedoch nicht spezifisch einem Messgerät zugeordnet, sondern gelten für die jeweilige Gerätefamilie.

1.4 Verwendete Symbole

1.4.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

A VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.4.2 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
\mathbf{X}	Verboten Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
L->	Ergebnis eines Handlungsschritts

1.4.3 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1., 2., 3	Handlungsschritte

1.4.4 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
÷	Schutzerde (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	 Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.4.5 Kommunikationsspezifische Symbole

Symbol	Bedeutung
((:-	Wireless Local Area Network (WLAN) Kommunikation über ein drahtloses, lokales Netzwerk.

2

Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderung an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Messgeräts wird in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

► Da eine erhöhte Stromschlaggefahr besteht wird empfohlen Handschuhe zu tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

2.7 Gerätespezifische IT Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät einige spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Eine Übersicht der wichtigsten Funktionen ist im Folgenden beschrieben.

Funktion/Schnittstelle	Werkeinstellung	Empfehlung
Schreibschutz via Hardware-Verriegelungs- schalter $\rightarrow \cong 8$	Nicht aktiviert.	Individuell nach Risikoabschätzung.
Freigabecode (gilt auch für Webserver Login oder Field- Care-Verbindung) → 🗎 9	Nicht aktiviert (0000).	Bei der Inbetriebnahme einen individuel- len Freigabecode vergeben.
WLAN (Bestelloption in Anzeigemodul)	Aktiviert.	Individuell nach Risikoabschätzung.
WLAN Security Modus	Aktiviert (WPA2- PSK)	Nicht verändern.
WLAN-Passphrase (Passwort) $\rightarrow \textcircled{B} 9$	Seriennummer	Bei der Inbetriebnahme einen individuel- len WLAN-Passphrase vergeben.
WLAN Modus	Access Point	Individuell nach Risikoabschätzung.
Webserver $\rightarrow \textcircled{B} 9$	Aktiviert.	Individuell nach Risikoabschätzung.
$OPC-UA \rightarrow \cong 10$	-	Individuell nach Risikoabschätzung.
Serviceschnittstelle CDI-RJ45 → 🗎 10	-	Individuell nach Risikoabschätzung.

2.7.1 Zugriff mittels Hardwareschreibschutz schützen

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann über einen Verriegelungsschalter (DIP-Schalter auf der Hauptelektronikplatine) deaktiviert werden. Bei aktivierten Hardwareschreibschutz ist nur Lesezugriff auf die Parameter möglich.

Der Hardwareschreibschutz ist im Auslieferungszustand deaktiviert.

2.7.2 Zugriff mittels Passwort schützen

Um den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts oder den Zugriff auf das Gerät via der WLAN-Schnittstelle zu schützen, stehen unterschiedliche Passwörter zur Verfügung.

Anwenderspezifischer Freigabecode

Den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) schützen. Das Zugriffsrecht wird durch die Verwendung eines anwenderspezifischen Freigabecodes klar geregelt.

- WLAN-Passphrase Der Netzwerkschlüssel schützt eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle.
- Infrastruktur Modus
 Bei Betrieb im Infrastruktur Modus entspricht der WLAN-Passphrase dem betreiberseitig konfigurierten WLAN-Passphrase.

Anwenderspezifischer Freigabecode

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann durch den veränderbaren, anwenderspezifischen Freigabecode geschützt werden.

Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät keinen Freigabecode und entspricht dem Wert: 0000 (offen).

WLAN-Passphrase: Betrieb als WLAN Access Point

Eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle wird durch den Netzwerkschlüssel geschützt. Die WLAN-Authentifizierung des Netzwerkschlüssels ist konform dem Standard IEEE 802.11.

Der Netzwerkschlüssel ist im Auslieferungszustand geräteabhängig vordefiniert. Er kann über das Untermenü **WLAN-Einstellungen** im Parameter **WLAN-Passphrase** angepasst werden.

Infrastruktur Modus

Eine Verbindung zwischen Gerät und dem WLAN Access Point ist anlagenseitig über SSID und Passphrase geschützt. Für einen Zugriff an den zuständigen Systemadministrator wenden.

Allgemeine Hinweise für die Verwendung der Passwörter

- Der bei Auslieferung gültige Freigabecode und Netzwerkschlüssel sollte bei der Inbetriebnahme angepasst werden.
- Bei der Definition und Verwaltung des Freigabecodes bzw. Netzwerkschlüssels sind die allgemein üblichen Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts zu berücksichtigen.
- Die Verwaltung und der sorgfältige Umgang mit dem Freigabecode und Netzwerkschlüssel obliegt dem Benutzer.

2.7.3 Zugriff via Webserver

1

Der Webserver ist im Auslieferungszustand aktiviert. Über den Parameter **Webserver Funktionalität** kann der Webserver bei Bedarf (z.B. nach der Inbetriebnahme) deaktiviert werden.

Die Geräte- und Status-Informationen können auf der Login-Seite ausgeblendet werden. Dadurch wird ein unberechtigtes Auslesen der Informationen unterbunden.

Detaillierte Informationen zu den Parametern des Geräts: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" → 🗎 4

2.7.4 Zugriff via OPC-UA

Folgende Security Modes werden gemäß OPC-UA Spezifikation (IEC 62541) unterstützt:

- Ohne
- Basic128Rsa15 signiert
- Basic128Rsa15 signiert und verschlüsselt

Benutzername und Passwort

Eine Authentifizierung erfolgt über Benutzername und Login Passwort.

Der fest definierte Benutzername für OPC UA ist "Maintenance". Dieser Benutzename kann nicht verändert werden. Der Zugriff kann nur in der Anwenderrolle "Instandhalter" erfolgen.

Das Passwort entspricht dem Login Passwort. Eine Änderung des Login Passworts hat Auswirkungen auf den Benutzer.

2.7.5 Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Das Gerät kann über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem Netzwerk verbunden werden. Aufgrund gerätespezifischer Funktionen ist ein sicherer Betrieb des Geräts in einem Netzwerk gewährleistet.

Es wird empfohlen die einschlägigen Industrienormen und Richtlinien anzuwenden, die von nationalen und internationalen Sicherheitsausschüssen verfasst wurden wie zum Beispiel IEC/ISA62443 oder IEEE. Hierzu zählen organisatorische Sicherheitsmaßnahmen wie die Vergabe von Zutrittsberechtigungen und auch technische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Netzwerksegmentierung.

Messumformer mit einer Ex de Zulassung dürfen nicht über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) angeschlossen werden!

Bestellmerkmal "Zulassung Messumformer + Sensor", Optionen (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

3 Produktmerkmale und Verfügbarkeit

3.1 Produktmerkmale

Mit dem Anwendungspaket "OPC-UA-Server" kann das Gerät mit einem OPC-UA Client kommunizieren und in Industrial Internet of Things (IIoT) und Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) Anwendungen integriert werden.

Integration des Geräts kann erfolgen über:

- WLAN-Schnittstelle und WLAN Access Point.
- Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) und Ethernet-Netzwerk/Ethernet Switch.

Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Das Gerät unterstützt die OPC-UA Betriebsart *Data Access*.

Für die WLAN-Verbindung wird ein Gerät benötigt, das über eine optional bestellbare WLAN-Schnittstelle verfügt: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **G** "4-zeilig beleuchtet; Touch Control + WLAN".

3.2 Verfügbarkeit

Der OPC-UA-Server ist im Gerät integriert. Das Anwendungspaket "OPC-UA-Server" für die Nutzung des OPC-UA-Servers kann entweder direkt bei der Bestellung des Geräts mit bestellt oder erst später nachbestellt werden.

Das Anwendungspaket "OPC-UA-Server" ist bestellbar über: Bestelloption "Anwendungspaket", Option **EL** "OPC-UA-Server"

Das Anwendungspaket "OPC-UA-Server" ist verfügbar:

- Das Anwenderpaket wurde mit dem Gerät mit bestellt:
 - Direkt bei der Inbetriebnahme des Geräts.
- Das Anwenderpaket wurde nachträglich bestellt:

Nach Freischaltung im Parameter **SW-Option aktivieren** (Eingabe des Servicecodes notwendig).

Es sind grundsätzlich keine besonderen Vorkehrungen nötig, um den OPC-UA-Server in Betrieb zu nehmen.

Anzeige aller verfügbaren Anwendungspakete des Geräts: Parameter **Software-Opti**onsübersicht

Wird im Parameter **Software-Optionsübersicht** das Anwendungspaket "OPC-UA-Server" nicht gelistet, ist ein Update der Firmware des Geräts notwendig: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Serviceorganisation.

Detaillierte Informationen zu den Parametern des Geräts:

- Dokument "Beschreibung Geräteparameter" $\rightarrow \square 4$
- Detaillierte Informationen zu den OPC-UA Parametern des Geräts →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

4 Systemintegration

Für einen dauerhaften Zugriff auf Messwerte und Statusinformationen für IIoT- und SCADA-Anwendungen wird das Gerät in ein Anlagennetzwerk integriert. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Die Ausgabe der Messwerte und der Zugriff auf das Gerät erfolgt unabhängig von der hier beschriebenen Integration in ein Anlagennetzwerk. Dazu wird eine separate Verbindung über die Ein- und Ausgänge des Geräts zum Automatisierungssystem aufgebaut.

4.1 Via WLAN über WLAN-Schnittstelle und AccessPoint

Die optionale WLAN-Schnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **G** "4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige; Touch Control + WLAN"



- 1 Automatisierungssystem, z.B. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Access Point
- 3 Edge Gateway
- 4 Cloud
- 5 Messgerät
- 6 Messwerte und Zugriff auf das Gerät über Ein- und Ausgänge
- 7 Optionale WLAN-Schnittstelle

4.2 Via Ethernet-Netzwerk/Switch über Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)



- 1 Automatisierungssystem, z.B. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Ethernet Switch
- 3 Edge Gateway
- 4 Cloud
- 5 Messgerät
- 6 Ethernet-Netzwerk
- 7 Messwerte und Zugriff auf das Gerät über Ein- und Ausgänge

4.2.1 Gerät mit Ethernet-Netzwerk verbinden: Proline 500 – digital

Das Gerät wird über ein Ethernet-Netzwerk mit einem Ethernet-Switch verbunden.

Der Anschluss an das Ethernet-Netzwerk erfolgt über einen Ethernet-Stecker an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Geräts.

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ▶ Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.

Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich: Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"

Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.



- 1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Gehäusedeckel öffnen.
- 3. Klemmenabdeckung hochklappen.
- 4. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um die Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 5. Kabel und Kabelenden abisolieren und an RJ45 Stecker anschließen.
- 6. RJ45-Stecker in die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) einstecken.
- 7. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 8. Klemmenabdeckung schließen.
- 9. Gehäusedeckel schließen.

WARNUNG

Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

► Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.

WARNUNG

Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.

► Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen: 2 Nm (1,5 lbf ft)

10. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels anziehen.

4.2.2 Gerät mit Ethernet-Netzwerk verbinden: Proline 500

Das Gerät wird über ein Ethernet-Netzwerk mit einem Ethernet-Switch verbunden.

Der Anschluss an das Ethernet-Netzwerk erfolgt über einen Ethernet-Stecker an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Geräts.

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ▶ Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.

Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:

Bestellmerkmal "Zubehör", Option NB: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"

Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

Beim Anschluss ohne Adapter zu beachten:

- Empfohlenes Kabel: CAT 5e, CAT 6 oder CAT 7, mit geschirmten Stecker
- Maximale Kabeldicke: 6 mm
- Länge des Steckers inklusive Knickschutz: 42 mm
- Biegeradius: 5 x Kabeldicke



Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.

- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- 3. Laschen der Halterung des Anzeigemoduls zusammendrücken.
- 4. Halterung des Anzeigemoduls abziehen.



Halterung am Rand des Elektronikraums aufstecken.

6. Klemmenabdeckung aufklappen.



Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.

- 8. Kabel und Kabelenden abisolieren und an RJ45-Stecker anschließen.
- 9. RJ45-Stecker in die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) einstecken.
- **10.** Kabelverschraubungen fest anziehen.
- **11.** Halterung des Anzeigemoduls im Elektronikraum aufstecken.
- 12. Anschlussraumdeckel aufschrauben.
- **13.** Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels befestigen.
 - └ → Der Anschluss ist damit abgeschlossen.

5 Inbetriebnahme

Vor der Integration des Geräts in eine IIoT- oder SCADA-Anwendung eines Anlagennetzwerks müssen OPC-UA Parameter und WLAN-Einstellungen des Geräts konfiguriert werden. Erst anschließend kann ein Verbindung vom OPC-UA Client zum Gerät aufgebaut werden $\rightarrow \square$ 18.

5.1 Auf Geräteparameter zugreifen

Der Zugriff auf die Geräteparameter kann über eine der folgenden Schnittstellen erfolgen:

- Anzeigemodul Bedienung über die Vor-Ort-Bedienung des Geräts.
- WLAN-Schnittstelle Bedienung über den im Gerät integrierten Webserver. Voraussetzung: Das Gerät verfügt über die optionale WLAN-Schnittstelle.
- Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) Bedienung über den im Gerät integrierten Webserver. Voraussetzung: Die Integration in eine IIoT- oder SCADA-Anwendung erfolgt nicht über ein Ethernet-Netzwerk. In dem Fall wird die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) für die Verbindung zum Ethernet Switch verwendet.



2 Übersicht Bedienmöglichkeiten

- 1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) via Serviceschnittstelle (RJ-45) oder WLAN-Schnittstelle des Geräts
- Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) via Ethernet Switch, wenn Gerät in ein Ethernet-Netzwerk eingebunden ist Field Xpert SFX350 oder SFX370 via WLAN-Schnittstelle
- 5 Mobiles Handbediengerät via WLAN-Schnittstelle
- 6 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

Detaillierte Angaben zur Bedienung das Geräts: Betriebsanleitung zum Messgerät → 🗎 4.

5.2 Geräteparameter konfigurieren

Für die Nutzung des Geräts in einer IIoT- oder SCADA-Anwendung eines Anlagennetzwerks müssen folgende Konfigurationen in den Geräteparametern durchgeführt werden:

- 1. OPC-UA-Funktion aktivieren $\rightarrow \square$ 18.
- 2. Sicherheitsrichtlinie auswählen $\rightarrow \square$ 18.
- **3.** Sicherheitszertifikate in das Gerät laden $\rightarrow \square$ 19.
- 4. Bei Integration über WLAN: WLAN-Modus in "WLAN-Station" ändern $\rightarrow \square$ 20.

P Übersicht aller OPC-UA Parameter → 🗎 31.

5.2.1 OPC-UA-Funktion aktivieren

Parameter OPC-UA-Funktion aktivieren: Die OPC-UA-Funktion aktivieren (Ja)
 Das Geräts kann in eine IIoT- oder SCADA-Anwendung eines Anlagennetzwerks integriert werden.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Funktion aktivieren

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
OPC-UA-Funktion aktivieren	OPC-UA-Funktion aktivieren.	NeinJa	Nein

5.2.2 Sicherheitsrichtlinie auswählen

- ► Parameter **Sicherheitsrichtlinie**: Die OPC-UA Funktionalität aktivieren (Ja)
 - └ Das Geräts kann in eine IIoT- oder SCADA-Anwendung eines Anlagennetzwerks integriert werden.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Sicherheit \rightarrow Sicherheitsrichtlinie

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Sicherheitsrichtlinie	Sicherheitsrichtlinie auswählen.	 Keine Signed Basic128Rsa15 Signed and encrypted Basic128Rsa15 	Keine

Beschreibung der Sicherheitsrichtlinien

Im Parameter **Sicherheitsrichtlinie** werden die Sicherheitsrichtlinien für die Kommunikation mit dem OPC-UA-Server definiert.

- Option Keine: Jeder OPC-UA Client kann eine unverschlüsselte Kommunikation mit den OPC-UA-Server aufbauen.
- Option **Signed Basic128Rsa15**: Nur ein autorisierter OPC-UA Client darf eine unverschlüsselte, aber manipulationssichere (gemäß Basic128Rsa15), Kommunikation mit den OPC-UA-Server aufbauen.
- Option Signed and encrypted Basic128Rsa15: Nur ein autorisierter OPC-UA Client darf eine verschlüsselte und manipulationssichere (gemäß Basic128Rsa15) Kommunikation mit den OPC-UA-Server aufbauen.

5.2.3 Sicherheitszertifikate in das Gerät laden

Abhängig von der gewählten Sicherheitsrichtlinie müssen verschiedene Sicherheitszertifikate und eine Ausschlussliste im Gerät vorhanden sein.

Im Webserver wird unter Data management \rightarrow Security \rightarrow OPC UA security angezeigt über welche Sicherheitszertifikate das Gerät aktuell verfügt und ob eine Ausschlussliste vorhanden ist. Ebenfalls dort können benötigte Sicherheitszertifikate und die Ausschlussliste in das Gerät geladen oder vom Gerät entfernt werden.

- ► Data management → Security → OPC UA security: Benötigte Sicherheitszertifikate und eine Ausschlussliste in das Gerät laden.
 - 🕒 Der OPC-Server des Geräts kann vom OPC-UA Client identifiziert werden.

Navigation

Data management \rightarrow Security \rightarrow OPC UA security

Device name Device tag Status signal	Endress+Hauser 🖽
Measured values Menu He	alth status Data management Network Logging
Data management > Sec	urity > OPC UA security
Available Security files	 Trusted issuer certificate Device private key Signed public key Certificate revocation list
Delete security files	 Trusted issuer certificate Device private key Signed public key Certificate revocation list
Download trusted issuer certificate	Device private key Download signed public key
Upload signed public key	Upload certificate revocation list

Zertifikat	Bezeichnung	Endung	Up-/Download über Button
CA Root Zertifikat oder das Zer- tifikat des OPC-UA Clients ¹⁾	Trusted issuer certificate	.der	Trusted issuer certificate
OPC-UA-Server Private Key (PEM) ²⁾	Device private key	.pem	Device private key
OPC-UA-Server Zertifikat	Signed public key	.der	Upload signed public key
(DER) 1			Download signed public key
Certificate revocation list (CRL) ¹⁾ , bei Verwendung eines CA Root Zertifikats	Certificate revocation list	.crl	Upload Certificate revocation list

1) Format des Zertifikats gemäß: https://tools.ietf.org/html/rfc2585.

2) Format des Zertifikats gemäß: https://tools.ietf.org/html/rfc1421.

Maximalgröße RSA Key: 1024 Bits. Der generierte Private Key darf eine Größe von 1024 Bit nicht überschreiten.

Entspricht der OPC-UA-Server Private Key (Device private key) dem OPC-UA-Server Zertifikat (Signed public key) werden diese als verfügbar gekennzeichnet.

Das OPC-UA-Server Zertifikat (Signed public key) kann jederzeit über "Upload signed public key" geladen werden.

Bei einer Änderung der IP-Adresse oder der Messstellenbezeichnung müssen auch die verwendeten Sicherheitszertifikate angepasst werden!

5.2.4 WLAN-Modus des Geräts in WLAN-Station ändern

 Der WLAN-Modus muss nur bei einer Integration des Geräts via WLAN geändert werden!

- Durch die Aktivierung der Option WLAN-Station wechselt der Modus des Geräts von einem Access Point zu einem Endgerät. Eine bestehende WLAN Verbindung, z.B. zur Konfiguration der Parameter über den integrierten Webserver, wird dadurch beendet!
- ► Parameter WLAN-Modus: Option WLAN-Station auswählen.
 - 🕒 Der Modus des Geräts wechselt von einem Access Point zu einem Endgerät.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow WLAN-Einstellungen \rightarrow WLAN-Modus

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
WLAN-Modus	WLAN-Modus wählen.	WLAN Access PointWLAN-Station	WLAN Access Point

5.3 Verbindung vom OPC-UA Client zum Gerät aufbauen

🖪 Es kann immer nur ein OPC-UA Client auf das Gerät zugreifen.

- 1. OPC-UA Client starten
- 2. Gerät über URI suchen (urn:dev:mac:<MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle>), z.B. urn:dev:mac:00070511131d
- 3. Das Gerät anhand des SSID Namens auswählen, z.B. EH_Promass_300_A802000

- - └ Der OPC-UA Client ist mit dem OPC-UA-Server des Geräts verbunden und kann auf das Gerät zugreifen.
- Bei einer Änderung der IP-Adresse oder der Messstellenbezeichnung müssen auch die verwendeten Sicherheitszertifikate angepasst werden!
 - Informationen zur gerätespezifischen Sicherheit, Benutzername und Passwort
 →
 ⇒ 10.

6 Betrieb

6.1 Informationsmodell

Die Parameter sind strukturiert abgelegt. Durch die Navigation über Ordner gelangt man zu den einzelnen Parametern.

Projekt		Da	ta Access Vie	W			
 Projekt Servers Proline 		#	Server	Node Id	Display name	Value	Datatype
Documents			Call Contro	ol Tot. on Totalize	r 1		? ×
Address Space	ē ×						
No Highlight	•		Input Ar	guments			
Root Objects Amplication			Name Name	Value 33046		Data Tyj	pe Description
 Application Totalizer 1 			Result				
Assign variable			Succeed	ed			
▷ = O Configuration ▷ = O Control Tot.						Call	Close
 Control Tot. Failure Mode Operation mode Preset Value 							
 Unit totalizer Totalizer 2 Totalizer 2 							
 Diagnostic Sensor 							
 Server 							
 Types Views 							

Beispiel: Darstellung des OPC-UA-Servers in einem OPC-UA Client

Navigation	Parameter	#	Informationstyp
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Mass flow	1	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Volume flow	2	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Corr.Volflow	3	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Density	4	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Ref. density	5	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Temperature	6	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Pressure value	7	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Dynam. viscosity	8	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Kinematic visc.	9	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	TempCompDynVisc.	10	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	TempCompKinVisc.	11	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Concentration	12	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Target mass flow	13	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Process variab. \rightarrow	Carrier mass flow	14	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Totalizer val.1	15	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Totalizer val.2	16	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Totalizer val.3	17	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Tot. overflow 1	18	float_t
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Tot. overflow 2	19	float_t

Navigation	Parameter	#	Informationstyp
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Totalizer \rightarrow	Tot. overflow 3	20	float_t
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Output Values \rightarrow	Output curr. 1	21	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Meas. variables \rightarrow Output Values \rightarrow	Measur. Curr. 1	22	AnalogItemType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Mass flow unit	23	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Mass unit	24	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Volume flow unit	25	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Volume unit	26	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Corr. vol. flow unit	27	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Corr. vol. flow unit	28	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Density unit	29	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Ref. dens. unit	30	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Temperature unit	31	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow System units \rightarrow	Pressure unit	32	MultiStateDiscreteType
Sensor → System units →Date→	Time format	33	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Assign variable	34	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Unit totalizer	35	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Operation mode	36	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Control Tot.	37	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Preset value	38	float_t
Application \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow	Failure mode	39	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Assign variable	40	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Unit totalizer	41	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Operation mode	42	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Control Tot.	43	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Preset value	44	float_t
Application \rightarrow Totalizer 2 \rightarrow	Failure mode	45	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Assign variable	46	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Unit totalizer	47	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Operation mode	48	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Control Tot.	49	MultiStateDiscreteType
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Preset value	50	float_t
Application \rightarrow Totalizer 3 \rightarrow	Failure mode	51	MultiStateDiscreteType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Osc. freq. 0	52	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Signal asymmetry	53	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Exc. current 0	54	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Osc. damping 0	55	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	HBSI	56	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Carr. pipe temp.	57	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Osc. freq. 1	58	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Freq. fluct. 0	59	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Freq. fluct. 1	60	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Osc. ampl. 0	61	AnalogItemType
Sensor \rightarrow Testpoints \rightarrow	Osc. ampl. 1	62	AnalogItemType

		-
Parameter	#	Informationstyp
Osc. damping 1	63	AnalogItemType
Exc. current 1	64	AnalogItemType
Verific. report	65	File_t
Plant operator	66	String
Location	67	String
Actual diagnos.	68	String
	ParameterOsc. damping 1Exc. current 1Verific. reportPlant operatorLocationActual diagnos.	Parameter#Osc. damping 163Exc. current 164Verific. report65Plant operator66Location67Actual diagnos.68

6.2 Anwendungsbeispiel

6.2.1 Summenzähler konfigurieren

- Im OPC-UA Client zu den Parametern f
 ür Totalizer 1 navigieren: Application → Totalizer 1
- 2. Parameter Control Tot. Input Arguments für Steuerung Summenzähler eingeben und mit Call bestätigen

Konfiguration des Parameters Control Tot.

Input Arguments	Mögliche Auswahl
Steuerung Summenzähler	 32226 (0): Aufsummieren 32490 (1): Reset und Anhalten 32228 (2): Vorgabewert und Anhalten 198 (3): Reset und Aufsummieren 199 (4): Vorgabewert und Aufsummieren 32928 (3): Anhalten

3. Parameter Configuration – Input Arguments für die verschiedenen Konfigurationen eingeben und mit Call bestätigen.

Konfiguration	des	Parameters	Configuration
100.90900.00000	0.00	1 001 001100 0010	00.9.900.0000

Input Arguments	Mögliche Auswahl
Zuordnung Prozessgröße	 32961 (0): Massefluss 33122 (1): Volumenfluss 33093 (2): Normvolumenfluss 901 (13): Zielmessstoff Massefluss 900 (39): Zielmessstoff Volumenfluss 3097 (40): Trägermessstoff Volumenfluss 3094 (37): Zielmessstoff Normvolumenfluss 3096 (38): Trägermessstoff Normvolumenfluss 3096 (38): Trägermessstoff Normvolumenfluss 3041 (42): GSV-Durchfluss 3042 (43): Alternativer GSV-Durchfluss 3044 (44): NSV-Durchfluss 3043 (45): Alternativer NSV-Durchfluss 3045 (46): S&W-Volumenfluss 3051 (52): Ölmassefluss 3054 (55): Wassermassefluss 3052 (53): Wasservolumenfluss 3050 (51): Öl-Normvolumenfluss 3053 (54): Wasser-Normvolumenfluss
Betriebsart Summenzäh- ler	 33306 (0): Nettomenge 33028 (1): Menge Förderrichtung 32976 (2): Rückflussmenge
Fehlerverhalten	 276 (0): Anhalten 33061 (1): Aktueller Wert 32970 (2): Letzter gültiger Wert

Input Arguments	Mögliche Auswahl			
Vorwahlmenge	Gleitkommazahl mit Vorzeichen			
Einheit Summenzähler	Masse Einheit 1089 (60): g 1088 (61): kg 1092 (62): t 1093 (125): oz 1094 (63): lb 1095 (64): STon 1997 (251): None	Volumen Einheit 1571 (240): cm ³ 1035 (240): dm ³ 1034 (43): m ³ 1040 (240): ml 1038 (41): 1 1041 (236): hl 32805 (240): Ml Mega 1572 (240): af 1043 (112): ft ³ 1570 (240): fl oz (us) 1048 (40): gal (us) 1648 (240): kgal (us) 32806 (240): Mgal (us) 1051 (46): bbl (us;oil) 1052 (152): bbl (us;liq.) 1641 (170): bbl (us;beer) 32808 (240): bbl (us;tank) 1049 (42): gal (imp) 32810 (240): bbl (imp;beer) 32809 (240): bbl (imp;oil)	Normvolumen Einheit 1574 (167): NL 1573 (166): Nm ³ 1575 (240): Sm ³ 1053 (168): Sft ³ 32852 (240): Sgal (us) 32857 (240): Sbbl (us;liq.) 32862 (240): Sgal (imp)	

6.3 Heartbeat Verifikation



6.3.1 Ablaufschema Heartbeat Verifikation

🗉 4 Heartbeat Verifikation durchführen, Verifikationsbericht aufrufen und abspeichern

6.3.2 Heartbeat Verifikation durchführen

- Im OPC-UA Client zu den Parametern f
 ür Heartbeat navigieren: Diagnostic → Heartbeat
- 2. Parameter Start verificat. Input Arguments: 33158 (Start) eingeben und mit Call bestätigen
- 3. Parameter Progress Output Arguments: Der Fortschritt der Verifikation (Progress) und das aktuelle Ergebnis (Verific. results) werden angezeigt.
 - Erreicht der Fortschritt der Verifikation 100% wird das Ergebnis 33245 (Done) angezeigt.

Mögliche Anzeigewerte für Verific. results – Output Arguments:

- 33242 (0): Busy
- 33245 (0): Done
- 33161 (0): Not done
- 275 (2): Failed

4. Das Ergebnis einer Verifikation über Verification Results aufrufen – Input Arguments: Nummer der Verifikation eingeben und mit Call bestätigen.

└ Das Ergebnis der ausgewählten Verifikation wird angezeigt (siehe nachfolgende Tabelle).

Es können immer nur die letzte acht Verifikationen abgerufen werden.

Call Verific. results on Heartbeat

Output Arguments	Mögliche Ergebnisse
Date/time	Zeitpunkt der Verifikation
Overall result	• 890 (0): Passed
Sensor	 32996 (250): Not passed 33161 (0): Not done
HBSI	 2280 (0): Not plugged 275 (2): Failed
Sensor electronic module (ISEM)	• 273 (2). Falleu
I/O Module	
System status	

7 Technische Daten

7.1 OPC-UA Zertifizierung

Das Gerät ist konform zu den im OPC-UA Standard Part 7 – Release 1.03, §6.5.53. definierten "Nano Embedded Server Profile" .

7.2 OPC-UA Methoden

Die folgenden OPC-UA Methoden werden vom Gerät unterstützt:

- Application/Totalizer x/Configuration (in:process variable, in:unit totalizer, in:operation mode, in:preset value, in:failure mode) (x=1, 2, 3)
- Application/Totalizer x/Control Tot. (in: control tot.) (x=1, 2, 3)
- Diagnostics/Heartbeat/timestamp (in: year, in: month, in: day, in: hour, in: minute)
- Diagnostics/Heartbeat/start verification (in: start verification)
- Diagnostics/Heartbeat/Progress (out: Progress, out: Verific. results)
- Diagnostics/Heartbeat/Verification Results (in: Verification ID, out: date/time, out: overall result, out: sensor, out: HBSI, out: Sens. electronic, out: I/O module, out: system status)

7.3 OPC-UA Clients

Alle OPC-UA Clients die konform zu OPC-UA zertifiziert sind können mit dem OPC-UA-Server des Geräts verbunden werden.

Transport Layer	Die Verbindung kann nur über das OPC-UA TCP Transport Protokoll gemäß OPC-UA Stan- dard Spezifikation, Dokument OPC UA Teil 6, Release 1.03 erfolgen.					
Datenverschlüsselung	Der OPC-UA Client kann nur über OPC-UA Binärverschlüsselung mit dem Gerät kommuni- zieren.					
	Informationen zur OPC-UA Binärverschlüsselung: OPC-UA Standard Spezifikation, Dokument OPC UA Teil 6, Release 1.03					
	7.4 Technische Voraussetzungen					
Computer: OPC-UA Para- meter konfigurieren	Für die Konfiguration der OPC UA-Parameter des Geräts. Anschluss des Computers über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Geräts.					
	Hardware					
	 Schnittstelle: Der Computer muss über eine RJ45-Schnittstelle verfügen. Verbindung: Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker. Bildschirm: Empfohlene Größe: ≥ 12" (abhängig von der Auflösung des Bildschirms). 					
	Software					
	Empfohlene Betriebssysteme: Microsoft Windows 7 oder höher.					
	Benutzerrechte					
	Benutzerrechte (z.B. Administratorenrechte) für TCP/IP- und Proxyservereinstellungen sind erforderlich.					

Computer: Gerät in ein Anlagennetzwerk integrie-	Für die Integration des Geräts in ein Anlagennetzwerk.					
ren	Software: Einsetzbare OPC-UA Clients					
	 Alle am Markt befindlichen OPC-UA Clients und Toolkits, zum Beispiel: "UA Expert" von Unified Automation Prosys OPC UA Client von Prosys OPC PI System von OSIsoft Unterschiedlichste SCADA Pakete mit OPC-UA Schnittstelle 					
	Netzwerkverbindungen					
	Eine Netzwerkverbindung zum Anlagennetzwerk ist erforderlich.					
Mobiles Bediengerät (z.B. Smartphone, Tablet): Gerät in ein Anlagennetzwerk integrieren	Für die Integration des Geräts in ein Anlagennetzwerk.					
	Hardware					
	 Schnittstelle: Das mobile Bediengerät (z.B. Smartphone, Tablet) muss über eine WLAN-Schnittstelle verfügen. Verbindung: Verbindung über WLAN hergestellt. 					
	Software: Einsetzbare OPC-UA Clients					
	Alle am Markt befindlichen OPC-UA Clients und Toolkits, zum Beispiel: Prosys OPC UA Client von Prosys OPC Unterschiedlichste SCADA Pakete mit OPC-UA Schnittstelle					

Netzwerkverbindungen

Eine Netzwerkverbindung zum Anlagennetzwerk ist erforderlich.

8 Anhang

8.1 OPC-UA Parameter

8.1.1 Untermenü "OPC-UA-Konfiguration"

Navigation B Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration

► OPC-UA-Konfiguration					
OPC-UA-Funktion aktivieren	→ 🗎 31				
Application URI	→ 🗎 31				
UTC-Datum und -Zeit	→ 🗎 32				
► OPC-UA-Einstellungen	→ 🗎 32				
► OPC-UA-Sicherheit	→ 🗎 37				

OPC-UA-Funktion akti	tivieren	Â
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Funren	ıktion aktivie-
Beschreibung	OPC-UA-Funktion aktivieren.	
Auswahl	NeinJa	
Werkseinstellung	Nein	
Application URI		
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → Application	URI
Beschreibung	Zeigt den Namen der OPC-UA-Anwendung.	
Anzeige	Zeichenfolge	
Werkseinstellung	urn:dev:mac:(MAC Adrdress)	

UTC-Datum und -Zeit	
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → UTC-Datum und -Zeit
Beschreibung	Zeigt die Zeit und das Datum das vom OPC-UA-Server verwendet wird. Nach dem ersten Aufstarten zeigt das Gerät 1.1.1970. Nach der Integration des Geräts wird die Zeit und das Datum vom OPC-UA CLient übernommen.
Anzeige	Zeichenfolge
Werkseinstellung	1.1.1970

Untermenü "OPC-UA-Einstellungen"

Navigation

Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen

► OPC-UA-Einstellungen				
Anwendungsname	→ 🗎 32			
Port	→ 🗎 33			
Minimales Publishing-Intervall	→ 🗎 33			
Minimales Abtastintervall	→ 🗎 33			
► OPC-UA-Datum und -Zeit	→ 🗎 34			

Anwendungsname	
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen → Anwendungsname
Beschreibung	Zeigt den Namen der zur Identifizierung des OPC-UA-Servers verwendet wird.
Anzeige	Entspricht der Bezeichnung für die Messstelle im Parameter Messstellenbezeichnung .
Werkseinstellung	Promass

Port	
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen → Port
Beschreibung	TCP/IP-Port über den die Verbindung zum OPC-UA-Server aufgebaut werden soll definie- ren.
	 Bei der Definition des TCP/IP-Port beachten: Empfehlung: Standard TCP/IP-Port beibehalten. Nicht denselben TCP/IP-Port verwenden der bereits für den Webserver verwendet wird. Einen TCP/IP-Port > 49152 definieren.
Eingabe	Positive Ganzzahl
Werkseinstellung	4840
Minimales Publishing-	Intervall
Navigation	Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen → Minimales Publishing-Intervall
Beschreibung	Zeigt die Mindestabtastzeit der Werte für den zyklischen Datenaustausch an.
Anzeige	Positive Ganzzahl [ms]
Werkseinstellung	1000 ms
Minimales Abtastinter	vall

Navigation	Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA \rightarrow Minimales Abtastintervall	Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen	
Beschreibung	Zeigt den Mindestabtastintervall der Werte für den zyklischen Datenaustausch an. Der OPC-UA Client darf nicht schneller als dieses Mindestabtastintervall auf die Werte für den zyklischen Datenaustausch zugreifen.		
Anzeige	sitive Ganzzahl [ms]		
Werkseinstellung	00 ms		

Untermenü	"OPC-UA-Datum	und -Zeit"
-----------	---------------	------------

Navigation

Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit

► OPC-UA-Datum und -Zeit	
UTC-Datum und -Zeit] → 🗎 32
Jahr) → 🗎 34
Monat) → 🗎 35
Tag	→ 🗎 35
Stunde) → 🗎 35
Minute) → 🗎 36
Systemzeit setzen) → 🗎 36

UTC-Datum und -Zeit

Navigation	9	Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit \rightarrow UTC-Datum und -Zeit	
Beschreibung	Zeigt (I N G	die Zeit und das Datum das vom OPC-UA-Server verwendet wird. Iach dem ersten Aufstarten zeigt das Gerät 1.1.1970. Nach der Integration des eräts wird die Zeit und das Datum vom OPC-UA CLient übernommen.	
Anzeige	Zeiche	enfolge	
Werkseinstellung	1.1.19	970	
Jahr			Ê

Navigation	9	Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit \rightarrow Jahr
Voraussetzung	In Par	ameter Systemzeit setzen (→ 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.
Beschreibung	Das Ja	hr für die manuell eingestellte Systemzeit auswählen.
Eingabe	9 9	9
Werkseinstellung	10	

Monat		Â
Navigation	Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen → OPC-UA-Datum und -Zeit → Monat	
Voraussetzung	In Parameter Systemzeit setzen (→ 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.	
Beschreibung	Den Monat für die manuell eingestellte Systemzeit auswählen.	
Auswahl	 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 	
Werkseinstellung	Januar	
Tag		
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen	

Voraussetzung	In Parameter Systemzeit setzen (> 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.
Beschreibung	Den Tag für die manuell eingestellte Systemzeit auswählen.
Eingabe	1 31 d
Werkseinstellung	1 d

 \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit \rightarrow Tag

		ß
0	Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit \rightarrow Stunde	
In Parameter Systemzeit setzen (→ 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.		
Die S [.]	tunde für die manuell eingestellte Systemzeit auswählen.	
0 2	3 h	
12 h		
	 In Par Die St 0 2 12 h 	 Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen → OPC-UA-Datum und -Zeit → Stunde In Parameter Systemzeit setzen (→ 36) ist die Option Ja ausgewählt. Die Stunde für die manuell eingestellte Systemzeit auswählen. 0 23 h 12 h

Systemzeit setzen

Â

Minute			£
Navigation		e → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Einstellungen -UA-Datum und -Zeit → Minute	
Voraussetzung	In Parameter	Systemzeit setzen (→ 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.	
Beschreibung	Die Minute für die manuell eingestellte Systemzeit eingeben.		
Eingabe	0 59 min		
Werkseinstellung	0 min		

Navigation	0	Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Einstellungen \rightarrow OPC-UA-Datum und -Zeit \rightarrow Systemzeit setzen	
Voraussetzung	In Par	ameter Systemzeit setzen (> 🗎 36) ist die Option Ja ausgewählt.	
Beschreibung	Zwischen der Systemzeit vom OPC-UA-Client oder der manuell eingestellte Systemzeit auswählen.		
	■ Syst ■ Mar	emzeit vom OPC-UA-Client: Option Nein nuell eingestellte Systemzeit: Option Ja	
Auswahl	■ Neir ■ Ja	1	
Werkseinstellung	Nein		

Untermenü "OPC-UA-Sicherheit"

Im Untermenü **OPC-UA-Sicherheit** ($\rightarrow \square$ 37) werden die Sicherheitseinstellung und die dafür benötigen Zertifikate für eine Verbindung mit dem OPC-UA-Server des Geräts definiert.

Navigation \boxdot Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow OPC-UA-Konfiguration \rightarrow OPC-UA-Sicherheit

► OPC-UA-Sicherheit	
Sicherheitsrichtlinie] → 🗎 37
Available security files] → 🗎 37

Sicherheitsrichtlinie		
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Sicherheit → Sicherheitsrichtlinie	
Beschreibung	Sicherheitsrichtlinie auswählen.	
Auswahl	 Keine Signed Basic128Rsa15 Signed and encrypted Basic128Rsa15 	
Werkseinstellung	Keine	

Available security files		
Navigation	■ Experte → Kommunikation → OPC-UA-Konfiguration → OPC-UA-Sicherheit → lable security files	Avai-
Beschreibung	Liste der verfügbaren Sicherheitszertifikate und Ausschlussliste.	
Anzeige	 Trusted issuer certificate Device private key Signed public key Certificate revocation list 	

www.addresses.endress.com

