Ważne dla wersji oprogramowania: 1.02.01



Instrukcja obsługi symulatora Memocheck Sim CYP03D

Przyrząd do legalizacji i analizy punktów pomiarowych







Deklaracja zgodności

EU-Declar	ation of Conformity
Déclaratio	n UE de Conformité
	()
Company	Endress+Hauser Conducta Gmon+co. KG
	erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
	declares as manufacturer under sole responsibility, that the product déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit
Product	Sensor-Simulator / sensor simulator / simulateur de capteurs Memocheck Sim CYPO3D-BB
	Zusammen mit Messkabel / together with measuring cable / ensemble avec câble de mesure CYKLO-a**b a = G, E b = 1, 2 CYK2O-BAab a = B1, B2 b = C1, C2
Regulations	den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: conforms to following European Directives: est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :
	EMC 2014/30/EU (L96/79) ATEX 2014/34/EU (L96/309) RoHS 2011/65/EU (L174/88)
Standards	angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente: applied harmonized standards or normative documents: normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :
	EN 61326-1 (2013) EN 60079-0 (2009) EN 50581 (2012) EN 61326-2-3 (2013) EN 60079-11 (2007)
Certification	EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 12 ATEX E 008 X EC-Type Examination Certificate No. Numéro de l'attestation d'examen CE de type
	Ausgestellt von/issued by/délivré par DEKRA EXAM GmbH (0158) Qualitätssicherung/Quality assurance/Système d'assurance DEKRA EXAM GmbH (0158) qualité DEKRA EXAM GmbH (0158)
	Gerlingen, 22.07.2017 Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
	i. V. Jorg-Martin Müller Technology Technology Certifications and Approvals

Spis treści

1	Informacje o niniejszym
1.1 1.2	Ostrzeżenia4Stosowane symbole4
2	Podstawowe wskazówki
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	bezpieczeństwa5Wymagania dotyczące personelu5Przeznaczenie przyrządu5Bezpieczeństwo pracy5Bezpieczeństwo eksploatacji6Bezpieczeństwo produktu6
3 3.1 3.2	Opis przyrządu9Układ pomiarowy9Wartości symulowane10
4	Odbiór dostawy i
4.1 4.2 4.3	identyfikacja produktu11Odbiór dostawy11Identyfikacja produktu11Certyfikaty i dopuszczenia12
5	Podłączenie elektryczne 13
5.1 5.2	Podłączenie w strefach zagrożonych wybuchem
6 6.1 6.2	Warianty obsługi14Informacje ogólne14Struktura i funkcje menu obsługi16
7 7.1 7.2 7.3	Uruchomienie18Włączenie przyrządu pomiarowego18Wybór języka obsługi18Szybka konfiguracja18
8 8.1 8.2	Obsługa 20Konfiguracja przyrządu20Funkcje rozszerzone24
9	Diagnostyka 46
10 10.1 10.2	Konserwacja46Czyszczenie46Wymiana baterii46

10.3	Wzorcowanie i kwalifikacja 46
11	Naprawa 47
11.1	Części zamienne 47
11.2	Zwrot 47
11.3	Utylizacja 47
12	Akcesoria 48
12.1	Przewód do transmisji danych ze
	złączem Memosens 48
12.2	Futerał do przechowywania 48
13	Dane techniczne 49
13.1	Warunki pracy: środowisko 49
13.2	Budowa mechaniczna 50
Spis	haseł 52

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Ostrzeżenia

Struktura informacji	Funkcja	
 ▲ NEBEZPIECZEŃSTWO Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) Działania naprawcze 	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.	
CSTRZEŻENIE Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ► Działania naprawcze	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.	
 ▲ PRZESTROGA Przyczyny (/konsekwencje) Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) ▶ Działania naprawcze 	Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub poważne uszkodzenia ciała.	
NOTYFIKACJA Przyczyna/sytuacja Konsekwencje nieprzestrzegania (jeśli dotyczy) > Działanie/uwaga	Ten symbol informuje o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie mienia.	

1.2 Stosowane symbole

Ikona	Znaczenie
1	Dodatkowe informacje, wskazówki
	Dozwolone lub zalecane
\mathbf{X}	Niedozwolone lub niezalecane
Ĥ	Odsyłacz do dokumentacji przyrządu
	Odsyłacz do strony
	Odsyłacz do rysunku
L.	Wynik kroku

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

- Montaż mechaniczny, podłączenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Personel techniczny musi posiadać zezwolenie operatora zakładu na wykonywanie określonych czynności.
- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez elektryka.
- Personel ten jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- Awarie punktu pomiarowego mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel.



Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie w zakładzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Przeznaczenie przyrządu

Memocheck Sim CYP03D to przyrząd do legalizacji i analizy punktów pomiarowych. Umożliwia on symulację zdefiniowanych przez użytkownika wartości mierzonych i błędów dla wszystkich czujników wykorzystujących technologię Memosens.

Główne obszary zastosowań to:

- Przemysł chemiczny i inżynieria procesowa
- Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i biotechnologia
- Branża wodno-ściekowa
- Strefy zagrożone wybuchem

Użytkowanie przyrządu w sposób inny, niż opisany w niniejszej instrukcji, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz układu pomiarowego i z tego powodu jest niedopuszczalne.

Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących wytycznych warunkujących bezpieczeństwo:

- Wskazówki montażowe
- Lokalne normy i przepisy
- Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilność elektromagnetyczna

- Przyrząd został przetestowany pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi obowiązującymi dla zastosowań przemysłowych.
- Kompatybilność elektromagnetyczna dotyczy wyłącznie urządzenia, które zostało podłączone zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:

- 1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są poprawne.
- 2. Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne i podłączenia węży giętkich nie są uszkodzone.
- 3. Nie uruchamiać urządzeń uszkodzonych i zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem.
- 4. Oznaczyć uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

 Jeśli uszkodzenia nie można usunąć: należy wyłączyć urządzenie z obsługi i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego uruchomienia.

2.5 Bezpieczeństwo produktu

2.5.1 Nowoczesna technologia

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną i niezawodną eksploatację. Spełnia ono obowiązujące przepisy i Normy Europejskie.

2.5.2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem

Układ połączenia indukcyjnego czujnika z przewodem pomiarowym wykonany w technologii Memosens składa się z:

- Przyrządu Memocheck Sim CYP03D (technologia Memosens)
- Przewodu pomiarowego CYK10

Technologia Memosens jest dopuszczona do aplikacji pomiarowych w atmosferach wybuchowych zgodnie z:

- certyfikatem IECEx: IECEx BVS 12.0007
- certyfikatem ATEX: BVS 12 ATEX E 008 z późniejszymi zmianami

🚪 Deklaracja zgodności WE stanowi integralną część niniejszej Instrukcji obsługi.

Memocheck Sim CYPO3D jest zasilany przez trzy baterie alkaliczne o całkowitym napięciu znamionowym 4,5 V.

► Stosować wyłącznie następujące typy baterii!

	Тур
Producent	Energizer
Тур	EN91
Oznaczenie	LR6 (IEC)
U _{znamionowe baterii}	1.5 V
Skład chemiczny	Cynk/dwutlenek manganu (Zn / MnO2)

- ▶ Nie otwierać przyrządu Memocheck Sim CYP03D w strefach zagrożonych wybuchem.
- Przed uruchomieniem przyrządu Memocheck Sim CYP03D należy upewnić się, że komora baterii jest dokładnie zamknięta na śrubę.
- Maksymalna dopuszczalna długość przewodu wynosi 100 m (330 ft).
- Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w atmosferach wybuchowych (PN-EN 60079-14).
- Przewodząca powłoka ochronna na urządzeniu jest zgodna z koncepcją iskrobezpieczeństwa. Należy upewnić się, że w powłoce ochronnej nie występują uszkodzenia o powierzchni powyżej 4 cm².

Czujniki cyfrowe i symulatory z dopuszczeniem do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, wykorzystujące technologię Memosens są oznaczone czerwonopomarańczowym pierścieniem w głowicy wtykowej.

IECEx

Podłączając iskrobezpieczny cyfrowy symulator Memocheck Sim CYP03D do iskrobezpiecznego wejścia czujnika przetwornika Liquiline M CM42 z dopuszczeniem IECEx (IECEx TUR 11.0007X) lub iskrobezpiecznego wejścia czujnika Memosens z dopuszczeniem IECEx, należy:

stosować wyłącznie następujące przewody pomiarowe z dopuszczeniem IECEx:

- CYK10-G*** (IECEx BVS 11.0052X)
- lub przewód pomiarowy Memosens z dopuszczeniem IECEx, o identycznej konstrukcji, technologii i funkcjonalności.
- ▶ Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych.
- Maksymalne parametry wejścia Memosens przetwornika podano niżej. W szczególności, skuteczna indukcyjność i pojemność wewnętrzna iskrobezpiecznego wyjścia czujnika nie powinny przekraczać niżej podanych wartości:

1. Parametry iskrobezpieczne ¹⁾	2. Parametry iskrobezpieczne ¹⁾
U ₀ = 5.1 V	U ₀ = 5.04 V
I ₀ = 130 mA	I ₀ = 80 mA
$P_0 = 166 \text{ mW}$ (wyjście o liniowej charakterystyce)	$P_0 = 112 \text{ mW}$ (wyjście o trapezowej charakterystyce)
C _i = 15 μF	$C_i = 14.1 \mu F$
$L_i = 95 \ \mu H$	L _i = 237.2 μH

1) Iskrobezpieczne parametry podłączeń elektrycznych

ATEX

Podłączając iskrobezpieczny cyfrowy symulator czujnika Memocheck Sim CYP03D do iskrobezpiecznego wejścia czujnika przetwornika Liquiline M CM42 z dopuszczeniem ATEX lub iskrobezpiecznego wejścia czujnika Memosens z dopuszczeniem ATEX, należy: stosować wyłącznie następujące przewody pomiarowe z dopuszczeniem ATEX:
CYK10-G*** (BVS 04 ATEX E 121 X z późniejszymi zmianami)

- lub przewód pomiarowy Memosens z dopuszczeniem ATEX, o identycznej konstrukcji, technologii i funkcjonalności.
- ► Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych.
- Maksymalne parametry wejścia Memosens przetwornika podano niżej. W szczególności, skuteczna indukcyjność i pojemność wewnętrzna iskrobezpiecznego wyjścia czujnika nie powinny przekraczać niżej podanych wartości:

1. Parametry iskrobezpieczne ¹⁾	2. Parametry iskrobezpieczne ¹⁾
U ₀ = 5.1 V	U ₀ = 5.04 V
$I_0 = 130 \text{ mA}$	I ₀ = 80 mA
P ₀ = 166 mW (wyjście o liniowej charakterystyce)	$P_0 = 112 \text{ mW}$ (wyjście o trapezowej charakterystyce)
C _i = 15 μF	$C_{i} = 14.1 \ \mu F$
L _i = 95 μH	L _i = 237.2 μH

1) Iskrobezpieczne parametry podłączeń elektrycznych

Klasy temperaturowe

Symulator		Zakres temperatur otoczenia T _a	Klasa temperaturowa
Memocheck Sim	CYP03D-**+**	-20+50 °C (-4122 °F)	Τ4

Jeżeli temperatury otoczenia podane powyżej nie zostaną przekroczone, przy symulatorze nie wystąpią temperatury wkraczające poza zakres określony dla danej klasy temperaturowej.

CSA

 Należy zwrócić uwagę na dokumentację i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem dla przetwornika.

2.5.3 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę urządzenia i przesyłu danych do/z urządzenia.

3 Opis przyrządu

3.1 Układ pomiarowy

Kompletny układ pomiarowy symulacji czujnika składa się z:

- Memocheck Sim CYP03D
- przetwornika pomiarowego z technologią Memosens n. p. Liquiline M CM42 lub Liquiline CM44x
- przewodu CYK10 do transmisji danych ze złączem Memosens



Układ pomiarowy z symulatorem Memocheck Sim CYP03D

- 1 Przetwornik Liquiline CM44x
- 2 CYK10, przewód pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
- 3 Symulator Memocheck Sim CYP03D

3.2 Wartości symulowane

Za pomocą symulatora Memocheck Sim CYP03D można wykonywać symulację następujących parametrów:

- Wartości symulowane
 - Główne wartości mierzone
 - Surowe wartości mierzone
 - Temperatura
- Parametr
 - pH (el. szklana) (pH glass)
 - pH (el. szklana) , czujnik SIL (pH glass SIL)
 - pH ISFET (pH Isfet)
 - Potencjał redoks (ORP)
 - Czujniki pH/ redoks (pH + ORP)
 - Przewodność kondukcyjna (Cond c)
 - Przewodność kondukcyjna, czujnik 4-elektrodowy (Cond c 4-pol)
 - Przewodność indukcyjna (Cond i)
 - Tlen (pomiar amperometryczny) (**Oxygen (amp.)**)
 - Tlen (pomiar optyczny), Memosens (Oxygen (opt.Memo.))
 - Tlen (pomiar optyczny), przewód stały (Oxy. (opt.fixed))
 - Chlor (Chlorine (CCS142D))
 - Wolny chlor (Free chlorine)
 - Ditlenek chloru (Chlorine dioxide)
 - Chlor całkowity (Total chlorine)
 - Mętność (Turbidity)
 - Azotany (Nitrate)
 - Absorbancja (SAC)
- Wartości symulowane głównych wartości mierzonych można wybierać w zakresie określonym w specyfikacji danego czujnika
- Powtarzalna rampa z dowolnie ustawianym przyrostem
- Błąd, np. pęknięcie elektrody szklanej, alarm i ostrzeżenie
- Wartości kalibracyjne

Wszystkie wartości można dowolnie skonfigurować, tak aby odpowiadały rzeczywistemu procesowi. Parametry wymienione wyżej są wyświetlane na przetwornikach.

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiór dostawy

- 1. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
 - Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach opakowania.
 Zatrzymać opakowanie, dopóki wszelkie związane z tym sprawy nie zostaną rozstrzygnięte.
- 2. Sprawdzić, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu.
 - Powiadomić dostawcę o wszelkich uszkodzeniach zawartości.
 Zachować uszkodzone towary do czasu rozwiązania problemu.
- 3. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.
 - ← Porównać dokumenty wysyłkowe z zamówieniem.
- 4. Zapakować przyrząd w taki sposób, aby był odpowiednio zabezpieczony przed uderzeniami i wilgocią na czas przechowywania i transportu.
 - Najlepszą ochronę zapewnia oryginalne opakowanie.
 Upewnić się, że warunki otoczenia są zgodne z wymaganiami.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z dostawcą lub lokalnym biurem sprzedaży Endress +Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje o przyrządzie:

- Dane producenta
- Kod zamówieniowy
- Rozszerzony kod zamówieniowy
- Numer seryjny
- Warunki otoczenia i procesu
- Wartości wejściowe i wyjściowe
- Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- ▶ Należy porównać dane na tabliczce znamionowej z zamówieniem.

4.2.2 Strona produktowa

www.endress.com/cyp03d

4.2.3 Interpretacja kodu zamówieniowego przyrządu

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny przyrządu jest zlokalizowany w następujących miejscach:

- Na tabliczce znamionowej
- W dokumentach przewozowych

Dostęp do szczegółowych informacji o przyrządzie

- 1. Otworzyć stronę www.endress.com.
- 2. Wywołać wyszukiwanie na stronie (szkło powiększające).
- 3. Wpisać prawidłowy numer seryjny.
- 4. Znajdź.
 - 🕒 Struktura kodu zamówienia produktu pokazana jest w wyskakującym oknie.
- 5. Kliknąć na obrazek produktu w wyskakującym oknie.
 - └ Nowe okno (Device Viewer) otwiera się. W tym oknie wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące Twojego urządzenia oraz dokumentacja tego produktu.

4.2.4 Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.2.5 Zakres dostawy

symulatora Memocheck Sim CYP03D

- symulatora Memocheck Sim CYP03D
- Instrukcja obsługi
- 1 świadectwo jakości, zgodnie z zamówieniem
- Przewód pomiarowy w wersji zgodnej z zamówieniem (opcja)
- Futerał do przechowywania CYPO3D i przewodu pomiarowego (opcja)
- Świadectwo wzorcowania (opcja)

4.3 Certyfikaty i dopuszczenia

4.3.1 Znak C€

Wyrób spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

4.3.2 Dopuszczenia Ex

symulatora Memocheck Sim CYP03D

- ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb
- IECEx Ex ia IIC T4 Gb
- CSA IS NI Cl. I, Div. 1&2, Grupa A-D

5 Podłączenie elektryczne



5.1 Podłączenie w strefach zagrożonych wybuchem

🖻 2 Praca w strefach zagrożonych wybuchem

5.2 Podłączenie symulatora

Do podłączenia elektrycznego czujnika do przetwornika służy przewód pomiarowy CYK10.



☑ 3 Przewód pomiarowy CYK10

6 Warianty obsługi

6.1 Informacje ogólne

6.1.1 Wyświetlacz



🖻 4 Wyświetlacz (np. tryb symulacji)

6.1.2 Funkcje przycisków

Ścieżka menu i/lub oznaczenie przyrządu

Stan baterii

Symulowany parametr

E	 Przycisk ENTER Włącza przyrząd (wcisnąć przycisk na co najmniej 3 s) Podczas symulacji otwiera menu Zapisuje (zatwierdza) wprowadzone dane Wybiera opcje menu Wyłącza przyrząd (wcisnąć przycisk na co najmniej 3 s)
□ lub ±	 Przyciski MINUS lub PLUS W trybie konfiguracji przyciski MINUS i PLUS mają następujące funkcje: Programowanie parametrów i wartości liczbowych Nawigacja po menu W trybie symulacji przyciski MINUS i PLUS maja następujące funkcje:
	Przewijanie głównych wartości symulowanych, przy czym każda z nich jest zmieniana o wartość delta
□ i +	 Funkcja Escape Wcisnąć jednocześnie przyciski MINUS i PLUS Wciśnięcie na krótki czas: powoduje przejście do wyższego poziomu menu. Wciśnięcie na dłuższy czas: powoduje bezpośrednie przejście do trybu symulacji.

□iE	Reset Wcisnąć jednocześnie przyciski MINUS i ENTER na dłuższy czas Zapisane ustawienia pozostaną niezmienione.
+ i E	Ustawienia fabryczne Wcisnąć jednocześnie przyciski PLUS i ENTER na dłuższy czas Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie zapisane ustawienia są usuwane.

6.2 Struktura i funkcje menu obsługi

6.2.1 Struktura menu



tylko po wybraniu opcji Free chlorine, Chlorine dioxide, Total chlorine

6.2.2 Koncepcja obsługi

Przykład zmiany wartości w menu: ustawienie wartości początkowej rampy

W edytorze wyświetlana jest wartość maksymalna i minimalna. Wartość ustawiana musi mieścić się w tych granicach.

- Za pomocą klawiszy strzałek wybrać cyfrę wartości, która ma być zmieniona. 1.
- 2. Aby zmienić wartość, nacisnąć przycisk E.
 - 🛏 Wybrana cyfra miga

/Startin	
- [] 0.0 °C	- √
Min: -40.00 °C	
Max: 150.0 °C	
← →	Enter

- 3. Nacisnąć przycisk 🛨 lub ⊡, aby zmniejszyć lub zmniejszyć wartość.
- 4. Zatwierdzić wybór za pomocą E.
 - W tym czasie funkcja "Escape" (jednoczesne naciśnięcie przycisku 🛨 i 🖃) jest ┕► wyłączona, aby zapobiec wprowadzeniu błędnych wartości.



- Przyciskiem strzałki wybrać znacznik wyboru i nacisnąć przycisk 🗉. 5.
 - **L**► Edytowana wartość jest zatwierdzona.



7 Uruchomienie

7.1 Włączenie przyrządu pomiarowego

Włączyć przyrząd

- ► Nacisnąć i przytrzymać przycisk 🗉 przez co najmniej 3 s.
 - 🛏 Załadowane zostaną ostatnio zapisane ustawienia.

Wyłączyć przyrząd

▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk 🗉 przez co najmniej 3 s.

7.2 Wybór języka obsługi

Wybór języka

Dostępne języki (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)

- Deutch [niemiecki]
- English [angielski]
- Français [francuski]
- Español [hiszpański]
- Italiano [włoski]
- 1. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć **MENU** .
- 2. Language Wybrać (za pomocą przycisku 🗉).
- 3. Wybrać język, np.English.
- 4. Zatwierdzić wybór, odpowiedzieć na monit, który pojawi się po naciśnięciu przycisku 🗉.
 - 🕒 Odtąd menu będzie wyświetlane w wybranym języku.

Naciśnięcie przycisku ⊞i ⊡spowoduje powrót do menu głównego.

7.3 Szybka konfiguracja

Wybór parametru i programowanie wartości symulowanych

- Za pomocą Setup/Simulation wybrać żądany parametr, np. ORP (dostępne parametry →
 10).
 - └ Zatwierdzić wybór za pomocą 匡.
- - 🛏 Następuje uruchomienie trybu symulacji.

Za pomocą wybranych ustawień jest wykonywana symulacja wybranego parametru.

Po podłączeniu symulatora Memocheck Sim CYP03D do przetwornika Memosens na pasku stanu symulatora wyświetla się symbol Memosens <u>____</u>. Oznacza to aktywną komunikację symulatora z przetwornikiem. Symbol symulacji wyświetlany na wyświetlaczu przetwornika wskazuje, że przetwornik pracuje w trybie symulacji (→ Instrukcja obsługi przetwornika).

8 Obsługa

8.1 Konfiguracja przyrządu

8.1.1 Ustawienia wyświetlacza

Możliwe ustawienia

- Illumination
- Contrast

Ścieżka menu: MENU/Display

- ► Zmienić ustawienia podświetlenia lub kontrastu dla wyświetlacza za pomocą przycisku ± lub □.
 - 🕒 Zatwierdzić wprowadzone ustawienie za pomocą przycisku 🗉.

8.1.2 Ustawienia ogólne

Ścieżka menu: MENU/Setup/Advanced					
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)	Uwagi			
Date					
Year	0999 10	 Ustawienie bieżącej daty. 			
Month	0112 03				
Day	0131 28				
Time					
Hour	0023 06	 Ustawienie bieżącego czasu. 			
Minute	0059 30				
Second	0059 21				
Switch off auto.	5100 min 20 min	 Konfiguracja funkcji automatycznego wyłączenia. Jeśli symulator jest podłączony do przetwornika, funkcja ta jest nieaktywna. Wtedy symulator nie wyłącza się automatycznie. 			

8.1.3 Wybór parametrów

W ustawieniach można wybrać, które parametry mają być symulowane.

- 1. Ścieżka menu: MENU/Setup/Simulation/Parameter.
 - └ Wyświetlane są aktualnie ustawione parametry.
- 2. Wybrać nowy parametr: **Parameter/Memosens** lub **Fixed cable**. Wybrać żądany parametr.
 - ← Po zmianie parametru wyświetlany jest następujący monit:

/ORP		m
?	Settings w lost. Do yo want to sa	ill be u ve?
ESC	X	 ✓

ESC = anuluj

 $\pmb{\varkappa}$ = bezpośrednia zmiana parametru, poprzednie ustawienia bieżącego parametru zostają usunięte

 \checkmark = zapis ustawień, następnie pojawi się monit o określenie lokalizacji, w której ustawienia mają być zapisane. Wybrać wolną lokalizację, aby nie zastąpić wcześniej zapisanych ustawień.

- 3. Wybrać żądaną opcję.
- Za pomocą **MENU/Setup/Save setup** pod nazwą danego parametru można zapisać maksymalnie 10 ustawień. W razie konieczności użycia zapisanej konfiguracji wybrać ją w menu "Setup/Load setup" [Ustawienia/Załaduj ustawienia].

8.1.4 Wybór zmiennej symulowanej oraz symulowanych wartości

Konfiguracja obejmuje wybrany parametr, zmienną symulowaną i symulowane wartości.

Główną wartość symulacji można zmienić w trybie symulacji, wykorzystując definiowane przez użytkownika wartości delta. Wartość delta jest przyrostem, o który zmienia się wartość symulowana po naciśnięciu przycisku ⊞ i ⊡.

Wartości symulowane to wszystkie inne wartości mierzone (w tym surowe wartości mierzone) konfiguracji testowej. Wartości symulowane są ustawiane na stałą wartość, której nie można modyfikować w trybie symulacji.

- 1. **MENU/Setup/Simulation/Parameter/Memosens** lub .../Fixed cable: Wybrać parametr, np. pH glass.
- 2. **MENU/Setup/Simulation/Sim. main value**: Wybrać symulowaną wartość mierzoną, np. **pH value**.
 - ← Monit z pytaniem, czy należy zmienić wartość delta (✔), czy jej nie zmieniać (✗).
- 3. Wybrać ✓.
 - └ Wyświetlana jest aktualna wartość delta, np. 00.10 pH.
- 4. Zmienić bieżącą wartość, np. na 00.50 pH.

- 6. **MENU/Setup/Simulation/Test values**: ustawić inne wartości mierzone, które będą wskazywane na wyświetlaczu (tylko **Temperature**) lub na przetworniku jako wartość stała.
- 7. Ustawić żądane wskazanie, np. 25.00 °C.
 - 🕒 Zmiana ustawionej teraz wartości symulowanej w trybie symulacji jest niemożliwa.



Parametr Chlorine

Aby zapewnić wskazywanie identycznych stężeń chloru przez symulator i przetwornik, wartość pH używana do celów obliczeniowych musi być taka sama dla przetwornika i symulatora.

Parametr Oxygen (amp.) lub Oxygen (opt.Memo.)

Aby zapewnić wskazywanie identycznych stężeń tlenu przez symulator i przetwornik, następujące wartości używane do celów obliczeniowych muszą być takie same dla przetwornika i symulatora: **Salinity** i **Process pressure/Altitude**.

pH glass	pH glass SIL	pH Isfet	pH + ORP
 pH value Temperature Raw value Raw value temp. SCS resistance 	 pH value Temperature Raw value Raw value temp. SCS resistance 	 pH value Temperature Raw value Raw value temp. 	 pH value ORP potential rH value Temperature
ORP	Cond c	Cond c 4-pol	Oxygen (amp.)
 ORP potential ORP [%] Temperature Raw value Raw value temp. 	 Conductivity Temperature Resistance Raw value temp. Phase 	 Conductivity Temperature Resistance Raw value temp. 	 Conc. liquid Current Saturation Partial pressure Conc. gas. Temperature Salinity Process pressure Altitude Raw value current Raw value temp.
Oxygen (opt.Memo.)	Chlorine (CCS142D)	Free chlorine	Chlorine dioxide
 Partial pressure Saturation Conc. liquid Conc. gas. Temperature Salinity Process pressure Altitude Raw value temp. 	 Chlor. concentr. Current Temperature pH value Raw value current Raw value temp. 	 Chlor. concentr. Current Temperature pH value Raw value current Raw value temp. 	 Chlor. concentr. Current Temperature Raw value current Raw value temp.
Total chlorine			
Chlor. concentr. Current Temperature Raw value current Raw value temp			

Główne wartości symulowane **Memosens** (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)

Główne wartości symulowane **Fixed cable** (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)

Cond i	Oxy. (opt.fixed)	Turbidity	Nitrate	SAC
 Conductivity Temperature Resistance Raw value temp. 	 Partial pressure Saturation Conc. liquid Temperature Salinity Raw value temp. Slope 	 Temperature TU value [FNU] TU value [g/l] Raw value temp. 	 Content NO3 Content NO3-N Temperature Raw value temp. 	 TOC CSB Temperature SAC value Raw value temp.

8.2 Funkcje rozszerzone

W menu**Advanc. function** można wprowadzić następujące wartości. Wartości te zawsze odnoszą się do ostatnich parametrów wybranych w menu **Simulation** .

- Calibration value
- Error simulation
- Ramp (continuous)
- Ramp (gradual)

8.2.1 Calibration value

Wartość kalibracyjna symulowanego czujnika jest wartością, do której odnosi się symulowana regulacja czujnika.

Jeśli zmieniona zostanie wartość kalibracyjna, nastąpi krótka przerwa w komunikacji pomiędzy przyrządem Memocheck Sim CYPO3D i przetwornikiem, która umożliwi przetwornikowi uwzględnienie ustawień kalibracji.



Niekorzystna konfiguracja może spowodować, że mierzone wartości będą wykraczać poza określony zakres pomiarowy. Może to powodować wystąpienie stanów awaryjnych w przetworniku. Szczegółowe informacje na temat kalibracji można znaleźć w Instrukcji Obsługi przetwornika.

8.2.2 Error simulation

Przesłana zostanie lista możliwych błędów, które można ze sobą łączyć.

Kategorie błędów zgodnie z NAMUR (F, M, C, S) powodują następujące reakcje:

- Błędy zgłaszane przez przetwornik jako kategoria "F" są sygnalizowane przez migający wyświetlacz.
- Błędy innych kategorii są wyświetlane na liście diagnostycznej przetwornika.

8.2.3 Rampy

Ramp (continuous): Definiowana jest wartość początkowa i końcowa, a także czas trwania rampy (**Starting value**, **Stop value**, **Duration**).

Ramp (gradual): Zamiast czasu całkowitego definiowana jest liczba i czas trwania przyrostów (Number of steps, Time per step).

Ramp (continuous)

Rampa wzrasta w sposób ciągły bez skoków.



Ramp (gradual)

Rampa wzrasta w sposób schodkowy.



- Rampa jest prostą funkcją liniową y = mx + n. Liniowy element "n" odpowiada zwykle punktowi zerowemu. Współczynnik "m" jest nachyleniem linii.
- Jeśli ustawiona wartość początkowa jest wyższa niż wartość końcowa, nachylenie rampy jest ujemne.



8.2.4 Funkcje rozszerzone: pH glass i pH glass SIL

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function				
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)			
Calibration value				
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C			
pH comp. isoth.	0.0 12.0 pH 7.0 pH			
mV comp. isoth.	-300.0 300.0 mV 0.0 mV			
Slope	0.01 65.0 mV/pH 59.16 mV/pH			
Zero point	0.0 12.0 рН 7.0 рН			

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function							
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)						
Error simulation	Glass SCS failur Temp. sens. def Glass SCS warni	e ect ing	 Należy P. bi Skasow akcepta 	wybrać numer błą rzetwornik pomia ąd. ać błąd: ponowni ıcji (匡).	ędu (匠). rowy wyświetla e usunąć znak		
Rampa			Ramp (continuous)	Ramp (gradua	1)		
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step		
pH value	-2.0 16.0 pH -2.0 pH	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	10 6000 s 60 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s		
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	10 6000 s 60 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s		
Raw value	-750.0 750.0 mV -750.0 mV	-750.0 750.0 mV 750.0 mV	10 6000 s 60 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s		
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	10 6000 s 60 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s		
SCS resistance	0.001 MΩ 1.0 TΩ 0.001 MΩ	0.001 MΩ 1.0 TΩ 1.0 TΩ	106000 s 60 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s		

8.2.5 Funkcje rozszerzone: pH Isfet

Ścieżka menu: MENU/Adva	inc. function								
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)								
Calibration value									
Temp. offset	-10.0 10.0 °C	-10.0 10.0 °C 0.0 °C							
Slope	0.01 65.0 mV 59.16 mV/pH	V/pH							
pH comp. isoth.	0.0 12.0 pH 7.0 pH								
mV comp. isoth.	-300.0 300.0 0.0 mV	-300.0 300.0 mV 0.0 mV							
Asymmetry	-300.0 300.0 0.0 mV	-300.0 300.0 mV 0.0 mV							
Error simulation	Leak. curr. alan Leak. curr. war Temp. sens. def Sensor supply	Leak. curr. alarm 1. Należy wybrać numer błędu (E). Leak. curr. warn							
Rampa	I		Ramp (continu	ıp Ramp (gradual) ıtinuous)		1)			
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	ı	Number of steps	Time per step			
pH value	-2.0 16.0 pH -2.0 pH	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	10 600 60 s)0 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s			
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 -40.0 150.0 10 °C °C 60 s -40.0 °C 150.0 °C			1 200 10	0.5 600 s 1 s			
Raw value	-750.0 750.0 mV -750.0 mV	-750.0 750.0 mV 750.0 mV	10 600 60 s)0 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s			
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	10 600 60 s	00 s	1 200 10	0.5 600 s 1 s			

8.2.6 Funkcje rozszerzone: pH + ORP

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function			
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)		
Calibration value			
pH value	-200.0 mV		
pH comp. isoth.	0.0 12.0 рН 7.0 рН		
mV comp. isoth.	-300.0 300.0 mV 0.0 mV		
Slope	0.01 65.0 mV/pH 56.12 mV/pH		
Zero point	0.0 12.0 рН 7.0 рН		
ORP potential			
Cal. point 1 [mV]	-2.0 2.0 V -200.0 mV		
Cal. point 2 [mV]	-2.0 2.0 V 200.0 mV		
Cal. point 1 [%]	0.0 100.0 % 10.0 %		
Cal. point 2 [%]	0.0 100.0 % 30.0 %		
ORP % slope	-30.0 30.0 mV/% 20.0 mV/%		
ORP % zero point	-1.0 1.0 V -400.0 mV		
rH value	0.0 100.0 % 10.0 %		
rH offset	-300.0 300.0 rH 0.0 rH		
Temperature	0.0 100.0 % 30.0 %		
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C		

Ścieżka menu: MENU/Advanc	. function					
Funkcja	Opcje konfigu (ustawienia f	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)				
Error simulation	Glass SCS failu Ref. SCS failur Temp. sens. de Glass SCS warn Ref. SCS warn Counter spillo Meas. value in	ire e efect ning ver ver vval.	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 			
Rampa	·		Ramp (continuous)	Ramp (gradu	ıal)	
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step	
pH value						
pH value	-2.0 16.0 pH -2.00 pH	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw v. C1-C2 (pH)	-750.0 750.0 mV -750.0 mV	-750.0 750.0 mV 750.0 mV	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
SCS resistance	0.001 MΩ 1.000 TΩ 0.001 MΩ	0.001 MΩ 1.000 TΩ 1.000 TΩ	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Refer. SCS resist.	0.01 60.0 kΩ 0.01 kΩ	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
ORP potential						
ORP potential	-2.0 2.0 V -2.0 V	-2.0 2.0 V 2.0 V	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
ORP [%]	0.0 100.0 % 0.0 %	0.0 100.0 % 100.0 %	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw valC2 (ORP)	-2.0 2.0 V -2.0 V	-2.0 2.0 V 2.0 V	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value C1	-3.0 3.0 V -3.0 V	-3.0 3.0 V 3.0 V	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
rH value						
rH value	-40.0 50.0 rH -40.0 rH	-40.0 50.0 rH 50.0 rH	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)					
Temperature						
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

8.2.7 Funkcje rozszerzone: ORP

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function			
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)		
Calibration value			
Cal. point 1 [mV]	-2.0 2.0 V -200.0 mV		
Cal. point 2 [mV]	-2.0 2.0 V 200.0 mV		
Cal. point 1 [%]	0.0 100.0 % 10.0 %		
Cal. point 2 [%]	0.0 100.0 % 30.0 %		
ORP mV offset	-1.0 1.0 V 0.0 mV		
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C		
ORP % slope	-30.0 30.0 mV/% 16.47 mV/%		
ORP % zero point	-1.0 1.0 V -833.3 mV		

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)					
Error simulation	Temp. sens. def Sensor supply	ect	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 			
Rampa Ramp (gradual) (continuous) Ramp (gradual)					վ)	
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step	
ORP potential	-2.0 2.0 V -2.0 V	-2.0 2.0 V 2.0 V	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
ORP [%]	0.0 100.0 % 0.0 %	0.0 100.0 % 100.0 %	106000 s 1200 60 s 10		0.5 600 s 1 s	
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value	-2.0 2.0 V -2.0 V	-2.0 2.0 V 2.0 V	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

8.2.8 Funkcje rozszerzone: Cond c, Cond c 4-pol i Cond i

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function

Sciezka incha. Incha. Inchan			
Funkcja	Opcje konfigu (ustawienia fa	racji bryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)	
Calibration value	Przewodność kondukcyjna	Przewodność indukcyjna	
Cell constant	0.001 E-03 10.0 cm ⁻¹ 10 E-03 cm⁻¹	0.001 E-03 10.0 cm ⁻¹ 2.9 cm⁻¹	
Reference value	0.001 mS/ cm 1.0 S/cm 0.005 mS/cm	0.001 mS/ cm 1.0 S/cm 100.0 mS/cm	
Reference temp.	0.0 60.0 °C 25.58 °C	0.0 60.0 °C 25.0 °C	
Temp. offset	-10.0 10.0 ° 0.0 °C	C	
Temp. gradient	-3.0 3.0 1.0		

Ścieżka menu: MENU/Advanc. fu	nction				
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)				
Error simulation	Cond c Polarizat. warn. No Cond. display Temp. sens. defect Sensor supply Cond c 4-pol Polarizat. warn. Cond. val. invalid Temp. sens. defect Broken connector Meas. value inval. Resist. maximum Cond i		 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetl błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 		
	Cond i Cond. sens. o Cond. val. im Temp. sens. Temp. value Ind. curr. too Ind. curr. too	lefect valid defect inval. • high • low			
Rampa			RampRamp (gradual)(continuous)		
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step
Conductivity	0.001 μS/ cm 2000 S/cm 0.001 μS/cm	0.001 µS/ cm 2000 S/cm 2000 S/cm	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Resistance	0.001 mΩ 1.0 GΩ 0.001 mΩ	0.001 mΩ 1.0 GΩ 1.0 GΩ	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C - 40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s

8.2.9 Funkcje rozszerzone: Oxygen (amp.)

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function Funkcja Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką) Calibration value Slope 0.1 pA/hPa ... 5.0 nA/hPa 313.5 pA/hPa Zero point -3.2 nA ... 3.2 nA 0.0 pA -10.0 ... 10.0 °C Temp. offset 0.0 °C Temp. gradient -3.0 ... 3.0 1.0 Temp. coeff. 1 20.00 E-03 ... 40.00 E-03 30.79 E-03 Temp. coeff. 2 100.0 E-06 ... 500.0 E-06 447.6 E-06 Temp. coeff. 3 500.0 E-09 ... 5.000 E-06 4.224 E-06 Temp. coeff. 4 1.000 E-09 ... 70.00 E-09 66.75 E-09

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)					
Error simulation	Leak. curr. alarm Leak. curr. warn Temp. sens. defect Sensor supply		 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 			
Rampa	1		Ramp (continuous)	Ramp Ramp (gradual) (continuous)		
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step	
Conc. liquid	-0.02 120.0 mg/l -0.02 mg/l	-0.02 120.0 mg/l 120.0 mg/l	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Current	0.0 pA 640.0 nA 0.0 nA	0.0 pA 640.0 nA 640.0 nA	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Saturation	-0.02 1000 % sat - 0.02 % sat	-0.02 1000 % sat 1000 % sat	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Partial pressure	0.0 440.0 hPa 0.0 hPa	0.0 440.0 hPa 440.0 hPa	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Conc. gas.	0.0 100.0 % 0.0 %	0.0 100.0 % 100.0 %	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Temperature	-40.0 60.0 °C - 40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Salinity	0.0 40.0 g/kg 0.0 g/kg	0.0 40.0 g/kg 40.0 g/kg	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Process pressure	5009999 hPa 500 hPa	50099999 hPa 9999 hPa	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Altitude	-3004000 m - 300 m	-3004000 m 4000 m	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value current	0.0 pA 640.0 nA 0.0 pA	0.0 pA 640.0 nA 640.0 nA	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value temp.	-40.0 60.0 °C -40.0 ℃	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

8.2.10 Funkcje rozszerzone: Oxygen (opt.Memo.)

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function			
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)		
Calibration value			
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C		
Temp. gradient	-3.0 3.0 1.0		
Cal. Quality	0.0 100.0 % 100.0 %		

Ścieżka menu: MENU/Adv	anc. function				
Funkcja	Opcje konfigur (ustawienia fa	acji bryczne wyróżni	one pogrubi	oną czcionką)	
Error simulation	Measurement s No ref. cal. P1 No ref. cal. P2 No amplitude Tau too low Tau too high Wave form Temp. sens. def Temp. out of sp Electronics tem Electronic-error	Measurement stop 1. Należy wybrać numer błędu (E). No ref. cal. P1 Przetwornik pomiarowy wyświe błąd. No amplitude błąd. Tau too low 2. Skasować błąd: ponownie usunąć zna akceptacji (E). Wave form Temp. sens. defect Temp. out of spec. Electronics temp. Electronic-error			
Rampa	·		Ramp (continuou	Ramp (gradu s)	al)
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step
Partial pressure	0.0 440.0 hPa 0.0 hPa	0.0 440.0 hPa 440.0 hPa	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Saturation	-0.02 1000 % sat -0.02 % sat	-0.02 1000 % sat 1000 % sat	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Conc. liquid	-0.02 120.0 mg/l -0.02 mg/l	-0.02 120.0 mg/l 120.0 mg/l	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Conc. gas.	0.0 100.0 % 0.0 %	0.0 100.0 % 100.0 %	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Temperature	-40.0 60.0 °C - 40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 ℃	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Salinity	0.0 40.0 g/kg 0.0 g/kg	0.0 40.0 g/kg 40.0 g/kg	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Process pressure	5009999 hPa 500 hPa	5009999 hPa 9999 hPa	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Altitude	-3004000 m -300 m	-3004000 m 4000 m	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s
Raw value temp.	-40.0 60.0 °C - 40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s

8.2.11 Funkcje rozszerzone: Oxy. (opt.fixed)

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnio)	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)				
Calibration value						
Slope	0 200 % 100%					
Tau	-5.0 105.0 μs 20.0 μs					
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C					
Temp. gradient	-3.0 3.0 1.0					
Error simulation	Tau too low Tau too high No signal dropout No amplitude Temp. too low Temp. too high LED voltage No LED current Dynamic error	1.	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 			

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)					
Rampa			Ramp (continuous)	Ramp (gradual)		
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step	
Partial pressure	0.0 440.0 hPa 0.0 hPa	0.0 440.0 hPa 440.0 hPa	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Saturation	-0.02 1000 % sat -0.02 % sat	-0.02 1000 % sat 1000 % sat	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Conc. liquid	-0.02 120.0 mg/l -0.02 mg/l	-0.02 120.0 mg/l 120.0 mg/l	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Temperature	-40.0 60.0 °C -40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Salinity	0.0 40.0 g/kg 0.0 g/kg	0.0 40.0 g/kg 40.0 g/kg	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value temp.	-40.0 60.0 °C - 40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 ℃	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Slope	0.0 200.0 % 0.0 %	0.0 200.0 % 200.0 %	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

8.2.12 Funkcje rozszerzone: Chlorine (CCS142D)

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function			
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)		
Calibration value			
Slope	-320.00.01 nA/g/l -25.0 nA/g/l		
Zero point	-3.200 3.200 nA 0.0 pA		
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C		
Temp. gradient	-3.000 3.000 1.000		

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfigur (ustawienia fa	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)				
Error simulation	Temp. sens. defect Sensor supply		 Należy wybrać numer błędu (匠). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. 			edu (匡). rowy wyświetla
			2.	Skasowa akceptae	ać błąd: ponownie cji (匡).	e usunąć znak
Rampa	Ramp (gradual) (continuous))
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration		Number of steps	Time per step
Chlor. concentr.	0.00 200.0 mg/l 0.00 mg/l	0.00 200.0 mg/l 200.0 mg/l	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s
Current	-3.620 0.020 μΑ -3.620 μΑ	-3.620 0.020 μΑ 0.020 μΑ	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s
Temperature	-40.0 60.0 °C -40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s
pH value	-2.0 16.0 pH -2.0 pH	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s
Raw value current	-3.620 0.020 μΑ -3.620 μΑ	-3.620 0.020 μΑ 0.020 μΑ	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s
Raw value temp.	-40.0 60.0 °C -40.0 °C	-40.0 60.0 °C 60.0 °C	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s

8.2.13 Funkcje rozszerzone: Free chlorine, Chlorine dioxide i Total chlorine

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function						
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)					
Calibration value						
Slope	0.01 nA/mg/l 14.00 nA/mg/	1.0 µA/mg/l ′ l				
Zero point	-15.0 nA 15 0.0 pA	.0 nA				
Temp. offset	-10.0 10.0 ° 0.0 °C	С				
Temp. gradient	0.5001.500 1.000					
Error simulation	Leak. curr. alar Leak. curr. war Temp. sens. de Sensor supply	Leak. curr. alarm 1. Należy wybrać numer błędu (E). Leak. curr. warn - Przetwornik pomiarowy Temp. sens. defect wyświetla błąd. Sensor supply 2. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacii (E).				
Rampa			Ramp (continuous)	Ramp (gradua	1)	
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration	Number of steps	Time per step	
Chlor. concentr.	-1.0 201.0 mg/l -1.0 mg/l	-1.0 201.0 mg/l 201.0 mg/l	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Current	-0.020 3.620 μΑ -0.020 nA	-0.020 3.620 μΑ 3.620 μΑ	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
pH value <i>wyłącznie</i> Free chlorine)(-2.0 16.0 pH -2.0 pH	-2.0 16.0 pH 16.0 pH	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value current	-0.020 3.620 μΑ -0.020 nA	-0.020 3.620 μΑ 3.620 μΑ	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s	1200 10	0.5 600 s 1 s	

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function				
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)			
Sensor state	Jeśli czas pracy czujnika i nasadki czujnika ulegnie zmianie, to w nagłówku pojawi się wykrzyknik, zniknie on po odczytaniu czasu pracy czujnika i nasadki przez przetwornik pomiarowy.			
Sensor operation				
Operating time	0.00 90.00 E03 h 8760 h			
Charge	0.00 20.00 As 4.22 As			
Cap operation				
Operating time	0.00 90.00 E03 h 8760 h			
No. of cap cal.				
Zero point	19999 1			
Slope	19999 1			

8.2.14 Funkcje rozszerzone: Turbidity

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function				
Funkcja Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)				
Calibration value				
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C			

Ścieżka menu: MENU/Advanc. function											
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)										
Error simulation	LED error Turbidit. too hig Electronics test Sensor polluted Meas. val. unce No cal. data Temperature er Meas. value inv Measurement s	yh rt. r. al. top	1.	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetl błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 							
Rampa			Ramp (conti	inuous)	1)						
Sim. main value	Starting value	Stop value	Durat	ion	Number of steps	Time per step					
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s					
TU value [FNU]	0.0 10000.0 FNU 0.0 FNU	0.0 10000.0 FNU 10000.0 FNU	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s					
TU value [g/l]	0.001 1000 g/l 0.001 g/l	0.001 1000 g/l 1000 g/l	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s					
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 ℃	106 60 s	000 s	0.5 600 s 1 s						

8.2.15 Funkcje rozszerzone: Nitrate

Ścieżka menu: MENU/Advanc. fur	iction									
Funkcja	Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)									
Calibration value										
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C									
Error simulation	Flash lamp defe Turbidit. too hig Electronics test Filter change Meas. val. unce No cal. data Temperature er Measurement s Meas. value inv	ect gh rt. r. top al.	1.	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświe błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć zna akceptacji (E). 						
Rampa				inuous)	Ramp (gradual)					
Sim. main value	Starting value	Stop value	Duration		Number of steps	Time per step				
Content NO3	0.001 mg/l 550 mg/l 0.001 mg/l	0.001 mg/l 550 mg/l 550 mg/l	106000 s 60 s		1200 10	0.5 600 s 1 s				
Content NO3-N	0.0 μg/l 500.0 mg/l 0.0 μg/l	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	106 60 s	106000 s 1200 60 s 10		0.5 600 s 1 s					
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s				

8.2.16 Funkcje rozszerzone: SAC

Ścieżka menu: MENU/Advanc. fur	iction										
Funkcja	ccja Opcje konfiguracji (ustawienia fabryczne wyróżnione pogrubioną czcionką)										
Calibration value											
Temp. offset	-10.0 10.0 °C 0.0 °C										
Error simulation	Flash lamp defe Turbidit. too hig Electronics test Filter change Meas. val. unce No cal. data Temperature er Measurement s	ect gh rt. r. top	1.	 Należy wybrać numer błędu (E). Przetwornik pomiarowy wyświetla błąd. Skasować błąd: ponownie usunąć znak akceptacji (E). 							
Rampa			Ramp (cont) inuous)	Ramp (gradual)						
Sim. main value	Starting value	Stop value	Durat	tion	Number of steps	Time per step					
ТОС	0.000 mg/l 100.0 g/l 0.000 mg/l	0.000 mg/l 100.0 g/l 100.0 g/l	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					
CSB	0.000 mg/l 100.0 g/l 0.000 mg/l	0.000 mg/l 100.0 g/l 100.0 g/l	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					
Temperature	-40.0 150.0 °C -40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					
SAC value	0.0 100.0 E03 m ⁻¹ 0.0 m ⁻¹	0.0 100.0 E03 m ⁻¹ 100.0 E03 m ⁻¹	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					
Raw value temp.	-40.0 150.0 °C - 40.0 °C	-40.0 150.0 °C 150.0 °C	106 60 s	000 s	1200 10	0.5 600 s 1 s					

9 Diagnostyka

Ścieżka menu: MENU/Diagnos	tics	
Funkcja		Uwagi
Diagnostic list		Komunikaty diagnostyczne dostarczają informacji dla serwisu Endress+Hauser.
Order code	CYP03D-xxx	
Serial number	xxxxxxxxxx	
Software	x.xx.xx	
Hardware	x.xx.xx	
⊳ Reset		Urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Zapisane ustawienia zostaną zachowane.
▷ Factory settings		Przywracane są wartości fabryczne wszystkich ustawienia przyrządu. Wszystkie zapisane ustawienia zostaną usunięte.

10 Konserwacja

10.1 Czyszczenie

 Przyrząd należy czyścić wyłącznie dostępnymi w handlu, łagodnymi, stosowanymi w gospodarstwach domowych środkami czyszczącymi.

10.2 Wymiana baterii

Komora baterii znajduje się z tyłu przyrządu. Dozwolone typy baterii: → 🗎 6.

► Komorę baterii można otwierać wyłącznie w strefie niezagrożonej wybuchem!

10.3 Wzorcowanie i kwalifikacja

Symulator Memocheck Sim CYPO3D ze świadectwem jakości lub wzorcowania może być również używany do kwalifikacji punktu pomiarowego.

Świadectwa jakości i wzorcowania mogą być odnawiane:

W tym celu należy zwrócić symulator Memocheck Sim CYPO3D do Endress+Hauser. W przypadku **rekwalifikacji** przyrząd jest poddawany wszystkim testom i wystawiane jest nowe świadectwo jakości.

W przypadku **ponownego wzorcowania** oprócz rekwalifikacji przeprowadzana jest również procedura wzorcowania. Wystawiane jest świadectwo jakości i wzorcowania. Zalecana częstotliwość testów wynosi 1 rok.

11 Naprawa

11.1 Części zamienne

Pokrywa komory baterii

Kod zam. 71138380

11.2 Zwrot

Urządzenie należy zwrócić do naprawy, kalibracji fabrycznej lub gdy zamówiono lub dostarczono nieprawidłowe urządzenie. Firma Endress+Hauser posiadająca certyfikat ISO, zgodnie z wymogami przepisów prawa, jest obowiązana przestrzegać określonych procedur w przypadku zwrotu urządzeń, które wchodziły w kontakt z medium procesowym.

Aby zapewnić wymianę, bezpieczny i profesjonalny zwrot przyrządu:

 Zapoznać się z informacjami, procedurą i warunkami zwrotu urządzeń na stronie: www.endress.com/support/return-material.

11.3 Utylizacja

Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne. Produkt należy zutylizować, jako odpad elektroniczny.

▶ Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 Akcesoria

W następnych rozdziałach opisano ważniejsze akcesoria dostępne w czasie wydania niniejszego dokumentu.

► Informacje o akcesoriach, które nie zostały wymienione w niniejszej publikacji można uzyskać u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

12.1 Przewód do transmisji danych ze złączem Memosens

Kod zam.	Przewód CYK10 do transmisji danych ze złączem Memosens (opcja)
71128718	CYK10-A032 + adapter, przewody do listwy zaciskowej; dla stref niezagrożonych wybuchem
71128721	CYK10-G032 + adapter; tylko dla CYP03D, dla stref zagrożonych wybuchem

Aby podłączyć symulator Memocheck Sim CYP03D do przetwornika ze złączem M12 lub Pg, wymagane jest użycie przewodu CYK10 do transmisji danych Memosens dostarczonego w zestawie. Przewód jest zawsze dostarczany wraz z adapterem, umożliwiającym podłączenie do gniazda M12 lub złącza Pg. Ten przewód jest konieczny w przypadku symulacji czujników ze stałym przewodem (czujników mętności, azotanów, indukcyjnego czujnika przewodności, optycznego czujnika tlenu), za pomocą symulatora Memocheck Sim CYP03D). W przypadku czujników ze złączem Memosens (pH/redoks; tlenu, konduktometryczny czujnik przewodności, chloru), odpowiedni przewód znajduje się już w punkcie pomiarowym.

12.2 Futerał do przechowywania

Kod zam.	Futerał symulatora Memocheck Sim CYP03D
71183327	Ex

W strefach zagrożonych wybuchem futerał symulatora Memocheck można otwierać wyłącznie w celu wyjęcia i ponownego schowania symulatora Memocheck. Po otwarciu futerału nigdy nie należy dopuścić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych wskutek np.kontaktu z medium procesowym.

13 Dane techniczne

13.1 Warunki pracy: środowisko

13.1.1 Zakres temperatury otoczenia

–20 ... 50 °C (–4 ... 122 °F)

13.1.2 Temperatura składowania

-20...55 °C (-4...130 °F)

13.1.3 Stopień ochrony

IP55

13.1.4 Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń oraz odporność na zakłócenia, zgodnie z EN 61326-1: 2013, środowisko przemysłowe - klasa A

13.2 Budowa mechaniczna

13.2.1 Wymiary



7 Symulator Memocheck Sim CYP03D
 Wszystkie wymiary w mm (calach)

13.2.2 Masa (z bateriami)

0.3 kg (0.7 lbs)

13.2.3 Materiały

Obudowa:

ABS (UL 94 HB)

13.2.4 Baterie

W przypadku przyrządu symulatora Memocheck Sim CYP03D należy stosować wyłącznie wymienione poniżej typy baterii, ponieważ posiadają one dopuszczenie Ex:

- Energizer, EN91 (AA, 1.5 V, LR6 wg normy IEC), x 3
- Temperatura składowania baterii: -20...35 °C (-4...95 °F)

Spis haseł

Α

Adaptacja przyrządu	20
Adres producenta	12
Akcesoria	
Futerał do przechowywania	48
Przewód do transmisji danych ze	
złączem Memosens	48

В

2
Baterie
Bezpieczeństwo eksploatacji 6
Bezpieczeństwo pracy 5
Bezpieczeństwo produktu 6
Budowa mechaniczna

С

Calibration value	24
Certyfikaty i dopuszczenia	12
Części zamienne	47
Czyszczenie	46

D

Dane techniczne	49
Deklaracja zgodności	2
Diagnostyka	46
Dopuszczenia Ex	12

Ε

Error simulation									24

F Fւ

unkcje rozszerzone	24
Chlorine	39
Conductivity	32
Free chlorine	41
Nitrate	44
ORP	30
Oxy. (opt.fixed)	38
Oxygen (amp.)	34
Oxygen (opt.Memo.)	36
pH + ORP	28
pH glass	25
pH glass SIL	25
pH Isfet	27
SAC	45

Turbidity
Ι
Identyfikacja produktu
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo eksploatacji 6
Strefy zagrożone wybuchem 6
Interfejs użytkownika
J

К

Kod zamówieniowy	11
Kompatybilność elektromagnetyczna	49
Koncepcja obsługi	17
Konserwacja	46

М

Masa	50
Materiały	50
Menu obsługi	16

N

Naprawa																	47
Nowoczes	sn	а	te	ec	hı	10	olo	bg	ia								6

0

Obsługa										2	20
Odbiór dostawy											11
Opis przyrządu .											9
Ostrzeżenia											4

P

Personel	. 5
Podłączenie elektryczne	13
Przeznaczenie przyrządu	5
Przyciski	14
Przyciski obsługi	14

R

Ramp (continuous)									24
Ramp (gradual)									24

S

Sposób podłączenia									13
L									

Stopień ochrony
Strona produktowa
Struktura menu
Symbole
Szybka konfiguracja

Т

Tabliczka znamionowa							11
Temperatura składowania							49

U

Układ pomiarowy	9
Uruchomienie	8
Ustawienia	
Funkcje rozszerzone	25
Język obsługi 1	18
Ogólne	20
Szybka konfiguracja 1	18
Wybór parametrów 2	21
Zmienna symulowana i symulowane	
wartości	21
Ustawienia wyświetlacza 2	20
Utylizacja	ŧ7

W

Warianty obsługi
Wartości symulowane
Włączenie
Wskazówki bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące personelu 5
Wymagania dotyczące personelu 5
Wymiana baterii
Wymiary
Wyświetlacz
Wzorcowanie i kwalifikacia 46

Ζ

Zakres dostawy	12
Zakres temperatury otoczenia	49
Zastosowanie	. 5
Znak CE	12
Zwrot	47



71455521

www.addresses.endress.com

