71461797 2019-07-01 Platné od verze 01.03.zz (Firmware zařízení)

BA01686D/32/CS/02.19

Pokyny k obsluze **Proline Prowirl F 200 HART**

Vírový průtokoměr







- Dbejte na to, aby byl dokument uložen na bezpečném místě, a to tak, aby byl vždy k dispozici při práci na zařízení nebo s ním.
- Aby se zamezilo nebezpečí poškození zdraví osob nebo zařízení, přečtěte si pozorně část "Základní bezpečnostní pokyny" a rovněž další bezpečnostní pokyny v tomto dokumentu, které se vztahují specificky k pracovním postupům.
- Výrobce si vyhrazuje právo upravit technické údaje bez předchozího upozornění. Pracovníci obchodního střediska Endress+Hauser vám podají aktuální informace a aktualizace k těmto pokynům.

Obsah

1	0 tom	to dokumentu	6
1.1 1.2 1.3	Účel do Symbol 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Dokum 1.3.1 1.3.2	kumentu y Bezpečnostní symboly Elektrické symboly Komunikační symboly Značky nástrojů Symboly pro určité typy informací Symboly v obrázcích entace Standardní dokumentace Doplňková dokumentace podle daného zařízení	6 6 6 7 7 8 8 8
1.4	Registr	ované ochranné známky	8
2	Bezpe	ečnostní pokyny	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2 7	Požada Zamýšl Bezpeč Bezpeč Zabezp Bezpeč	vky na personál ené použití nost na pracovišti nost provozu nost výrobku ečení IT nost z hlediska IT specifická podle	. 9 9 10 10 10 11
2.7	daného 2.7.1 2.7.2	Ochrana přístupu prostřednictvím hardwarové ochrany proti zápisu Ochrana přístupu prostřednictvím hesla	11 11 11
	2.7.3	Přístup přes provozní sběrnici	11
3	Popis	výrobku	12
3.1	Konstri	ukční provedení výrobku	12
4	Vstup	ní přejímka a identifikace	
	výrob	ku	14
4.1 4.2	Vstupn Identifi 4.2.1 4.2.2 4.2.3	í přejímka	14 14 15 16
	4.2.4	tlaku	19 19
5 5.1 5.2	Sklad Podmír Přeprav 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Likvida	ování a přeprava Iky skladování va výrobku Měřicí přístroje bez závěsných ok Měřicí přístroje se závěsnými oky Přeprava vysokozdvižným vozíkem ce obalu	20 20 20 21 21 21 21

6	Instala	ace	22
6.1	Podmín	ky pro instalaci	22
	6.1.1	Montážní poloha	22
	6.1.2	Požadavky z hlediska prostředí	
		a procesu	27
	6.1.3	Speciální pokyny pro montáž	28
6.2	Montáž	měřicího zařízení	29
	6.2.1	Potřebné nástroje	29
	6.2.2	Příprava měřicího přístroje	29
	6.2.3	Montáž senzoru	29
	6.2.4	Montáž jednotky na měření tlaku	30
	6.2.5	Montáž převodníku u vzdálené	0.0
		verze	32
	6.2.6		33
()	0.2.7 Variational		54 24
0.3	Kontrol		34
7	Elektr	ické připojení	36
7.1	Podmín	ky připojení	36
	7.1.1	Potřebné nástroje	36
	7.1.2	Požadavky na připojovací kabel	36
	7.1.3	Připojení kabelu pro oddělené	
		provedení	36
	7.1.4	Přiřazení svorek	38
	7.1.5	Požadavky na napájecí jednotku	40
	7.1.6	Příprava měřicího přístroje	41
7.2	Připojer	ní měřicího přístroje	41
	7.2.1	Připojení kompaktní verze	42
	7.2.2	Připojení odděleného provedení	43
	7.2.3	Připojení propojovacího kabelu pro	
	– • <i>i</i>	jednotku na měření tlaku	48
	7.2.4	Zajištění ochranného pospojování	48
1.3	Zajisten	u stupne ochrany	48
7.4	Kontrol	a po pripojeni	48
8	Možno	osti ovládání	50
8.1	Přehled	možností obsluhy	50
8.2	Struktu	ra a funkce menu obsluhy	51
	8.2.1	Struktura menu obsluhy	51
	8.2.2	Způsob ovládání	52
8.3	Přístup	k menu obsluhy přes místní displej	53
	8.3.1	Provozní displej	53
	8.3.2	Okno navigace	54
	8.3.3	Okno úprav	56
	8.3.4	Ovládací prvky	58
	8.3.5	Otevření kontextového menu	58
	8.3.6	Přecházení v seznamu a výběr ze	
		seznamu	60
	8.3.7	Přímé volání parametru	60
	8.3.8	Vyvolání textu nápovědy	61
	8.3.9	Zmena parametrů	62
	8.3.10	Role uživatele a související autorizace	
		pristupu	63

	8.3.11 Zákaz ochrany proti zápisu pomocí přístupového kódu 63
	8.3.12 Povolení a zakázání zámku
8.4	Přístup k menu obsluhy přes ovládací
	nástroj
	8.4.1 Připojení ovládacího nástroje 64
	8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370 65
	8.4.3 FieldCare 66
	8.4.4 DeviceCare 67
	8.4.5 AMS Device Manager 67
	8.4.6 SIMATIC PDM
	8.4.7 Field Communicator 475
9	Systémová integrace 69
9.1	Přehled souborů s popisem zařízení 69
	9.1.1 Údaje o aktuální verzi zařízení 69
	9.1.2 Ovládací nástroje 69
9.2	Měřené veličiny prostřednictvím protokolu
0.0	HART
9.3	Dalši nastaveni
10	Uvedení do provozu 74
10.1	Kontrola funkcí
10.2	Zapnutí měřicího přístroje 74
10.3	Nastavení jazyka obsluhy 74
10.4	Nastavení měřicího přístroje 75
	10.4.1 Definování označení přístroje 75
	10/9 N ₁ 4 $30/2$ $31/2$ $31/2$ $10/2$
	10.4.2 Nastaveni systemovych jednotek 76
	10.4.2 Nastavení systemových jednotek
	10.4.2 Nastavení systemových jednotek
	10.4.2Nastavení systemových jednotek
	10.4.2Nastavení systemových jednotek
	10.4.2Nastavení sýstemových jednotek
	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média
	10.4.2 Nastavení systemových jednotek
10 5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média 81 10.4.4 Nastavení proudového vstupu 84 10.4.5 Nastavení proudového výstupu 84 10.4.6 Nastavení proudového výstupu 86 10.4.6 Nastavení pulzního/frekvenčního/ spínaného výstupu
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média 81 10.4.4 Nastavení proudového vstupu 84 10.4.5 Nastavení proudového výstupu
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média 81 10.4.4 Nastavení proudového vstupu 84 10.4.5 Nastavení proudového výstupu
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média 81 10.4.4 Nastavení proudového vstupu 84 10.4.5 Nastavení proudového výstupu
10.5	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média
10.5	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média 8110.4.4Nastavení proudového vstupu
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5 10.6	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5 10.6 10.7 10.8	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média
10.5 10.6 10.7 10.8	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média
10.5 10.6 10.7 10.8	10.4.2Nastavení systemových jednotek 7610.4.3Volba a nastavení média
10.5 10.6 10.7 10.8	10.4.2 Nastavení systemových jednotek 76 10.4.3 Volba a nastavení média
10.5 10.6 10.7 10.8	10.4.2 Nastavení sýstemových jednotek

10.9	Specifické uvedení do provozu v konkrétní	
	aplikaci	129
	10.9.1 Aplikace s párou	129
	10.9.2 Aplikace s kapalinami	130
	10.9.3 Aplikace s plyny	131
	10.9.4 Výpočet měřených proměnných	134
	_	
11	Provoz	139
11.1	Detekce stavu zamknutí přístroje	139
11.2	Nastavení jazyka obsluhy	139
11.3	Nastavení sumátorem displeje	139
11.4	Odečítání naměřených hodnot	139
	11.4.1 Procesní proměnné	140
	11.4.2 Podnabídka "Sumátor"	143
	11.4.3 Vstupní hodnotv	144
	11.4.4 Výstupní hodnoty	144
11.5	Přizpůsobení měřicího zařízení na procesní	
11.2	nodmínky	145
11.6	Provedení nulování sumátoru	145
11.0	11.6.1 Bozsah funkce parametr Řízení	117
	nočítadla"	1/16
	11.6.2 Dozenh funkce parametri Decetovat	140
	11.0.2 Rozsani fulikce parametri "Reselovat	146
117		140
11./	Zobrazeni zaznamu merenych hodnot	140
12	Diagnostika vyhledávání	
14	a odstraňování závad	140
		149
12.1	Všeobecné závady	149
12.2	Diagnostické informace na místním displeji .	151
	12.2.1 Diagnostická zpráva	151
	12.2.2 Vyvolání nápravných opatření	153
12.3	Diagnostické informace v FieldCare nebo	150
	12.2.1 Disgnostické možnosti	155
	12.5.1 Diagnosticke možnosti	100
10 /	12.3.2 Vyvolani informaci o naprave	155
12.4	Prizpusobeni diagnostických informaci	155
	12.4.1 Prizpusobeni diagnosticke reakce	155
40 5	12.4.2 Prizpusobeni stavoveho signalu	156
12.5	Přehled diagnostických informaci	156
	12.5.1 Provozni podminky pro zobrazeni	
	následujících diagnostických	
	informaci	160
	12.5.2 Nouzový režím v případě	
	kompenzace tlaku	161
	12.5.3 Nouzový režim v případě	
	kompenzace teploty	161
12.6	Nevyřešené diagnostické události	161
12.7	Seznam diagnostiky	162
12.8	Záznamník událostí	162
	12.8.1 Načítání ze záznamníku událostí	162
	12.8.2 Filtrování záznamníku událostí	160
		102
	12.8.3 Přehled informačních událostí	163
12.9	12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje	163 164
12.9	12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje 12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset	163 164
12.9	 12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje 12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje" 	163 163 164
12.9 12.10	 12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje 12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje" Informace o zařízení 	163 163 164 164
12.9 12.10 12.11	 12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje 12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje" Informace o zařízení Historie firmwaru 	163 163 164 164 164 167
12.9 12.10 12.11	 12.8.3 Přehled informačních událostí Resetování měřicího přístroje 12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje" Informace o zařízení Historie firmwaru 	163 163 164 164 164 167

13	Údržba	168
13.1	Úkolv údržby	168
	13.1.1 Čištění zvenku	168
	13.1.2 Čištění uvnitř	168
	13.1.3 Výměna těsnění	168
	13.1.4 Seřizování článku na měření tlaku	168
13.2	Měřicí a testovací zařízení	169
13.3	Servis společnosti Endress+Hauser	169
	2	1
14	Opravy	170
14.1	Všeobecné poznámky	170
	14.1.1 Koncepce oprav a přestaveb	170
	14.1.2 Poznámky ohledně oprav	
	a přestaveb	170
14.2	Nahradni dily	170
14.3	Servis spolecnosti Endress+Hauser	1/1
14.4		1/1
14.5		1/1
	14.5.1 Demontaz mericino pristroje	1/1
	14.5.2 Likvidace mericino pristroje	1/2
15	Příslušenství	173
15 1	Příslušenství specifická podle daného	
17.1	zařízení	173
	15.1.1 Pro převodník	173
	15.1.2 Pro senzor	174
15.2	Příslušenství specifická podle komunikace	174
15.3	Příslušenství specifická podle dané služby	175
15.4	Součásti systému	176
16	To should find a lo	177
10		1//
16.1	Použití	177
16.2	Funkce a konstrukce systému	177
16.3	Vstup	177
16.4	Výstup	184
16.5	Napajeni	187
16.6	Výkonnostní charakteristiky	190
16./	Instalace	194
16.0	Prostreal	194
16.9	Proces	100
16.10		207
16 17	Cortifikáty a schváloní	207 200
16 12	Anlikační halíčky	209 21∩
16.1/	Příslušenství	210
16 15	Donlňková dokumentace	211
10.17		
Rejst	řík	213

1 O tomto dokumentu

1.1 Účel dokumentu

Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace, jež jsou potřebné v různých fázích životního cyklu zařízení: od identifikace produktu, vstupní přejímky a skladování přes montáž, připojení, provoz a uvedení do provozu až po odstraňování potíží, údržbu a likvidaci.

1.2 Symboly

1.2.1 Bezpečnostní symboly

A NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

A VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

A UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

1.2.2 Elektrické symboly

Symbol	Význam
	Stejnosměrný proud
\sim	Střídavý proud
\sim	Stejnosměrný proud a střídavý proud
<u> </u>	Zemnění Zemnicí svorka, která je s ohledem na obsluhujícího pracovníka uzemněna přes zemnicí systém.
	Ochranné zemnění (PE) Svorka, která musí být připojena k zemi před provedením jakéhokoliv dalšího připojení.
	 Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně zařízení: Vnitřní zemnicí svorka: Připojuje ochranné uzemnění k síťovému napájení. Vnější zemnicí svorka: Připojuje zařízení k provoznímu systému uzemnění.

1.2.3 Komunikační symboly

Symbol	Význam
((1-	Bezdrátová lokální síť (WLAN) Komunikace přes bezdrátovou lokální síť.

1.2.4 Značky nástrojů

Symbol	Význam
	Plochý šroubovák
$\bigcirc \not \blacksquare$	Klíč na inbusové šrouby
Ŕ	Klíč otevřený plochý

1.2.5 Symboly pro určité typy informací

Symbol	Význam	
	Povolené Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.	
	Upřednostňované Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované.	
×	Zakázané Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané.	
i	Tip Nabízí doplňující informace.	
	Odkaz na dokumentaci.	
	Odkaz na stránku.	
	Odkaz na obrázek.	
►	Poznámka nebo jednotlivý krok, které je třeba dodržovat.	
1., 2., 3	Řada kroků.	
L.	Výsledek určitého kroku.	
?	Nápověda v případě problémů.	
	Vizuální kontrola.	

1.2.6 Symboly v obrázcích

Symbol	Význam
1, 2, 3,	Čísla pozic
1., 2., 3.,	Řada kroků
A, B, C,	Pohledy
A-A, B-B, C-C,	Řezy
EX	Prostor s nebezpečím výbuchu
×	Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu)
≈ →	Směr průtoku

1.3 Dokumentace

Přehled rozsahu příslušné Technické dokumentace najdete v následujícím:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zadejte sériové číslo z výrobního štítku
- Provozní aplikace Endress+Hauser: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku

1.3.1 Standardní dokumentace

Typ dokumentu	Účel a obsah dokumentu
Technické informace	Pomůcka pro plánování pro vaše zařízení Tento dokument obsahuje veškeré technické údaje o zařízení a poskytuje přehled příslušenství a dalších výrobků, které pro dané zařízení lze objednat.
Stručný návod k obsluze senzoru	Vás rychle provede postupem k získání 1. měřené hodnoty – část 1 Stručný návod k obsluze senzoru je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za instalaci měřicího přístroje.
	 Vstupní přejímka a identifikace výrobku Skladování a přeprava Montáž
Stručný návod k obsluze převodníku	Vás rychle provede postupem k získání 1. měřené hodnoty – část 2 Stručný návod k obsluze převodníku je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za uvedení měřicího přístroje do provozu, jeho konfiguraci a nastavení jeho parametrů (do okamžiku získání první měřené hodnoty).
	 Popis výrobku Montáž Elektrické připojení Možnosti ovládání Systémová integrace Uvedení do provozu Diagnostické informace
Popis parametrů zařízení	Reference pro vaše parametry Dokument poskytuje podrobné vysvětlení každého jednotlivého parametru v Expertní menu obsluhy. Tento popis je určen těm, kteří pracují s daným přístrojem v průběhu celé jeho životnosti a provádějí specifická nastavení.

1.3.2 Doplňková dokumentace podle daného zařízení

V závislosti na objednané verzi zařízení jsou dodávány další, doplňující dokumenty: Vždy se důsledně řiďte pokyny v doplňkové dokumentaci. Doplňková dokumentace tvoří nedílnou součást dokumentace k zařízení.

1.4 Registrované ochranné známky

HART®

Registrovaná obchodní značka FieldComm Group, Austin, Texas, USA

KALREZ[®], VITON[®]

Registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA

GYLON[®]

Registrovaná ochranná známka společnosti Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Požadavky na personál

Pracovníci provádějící instalaci, uvádění do provozu, diagnostiku a údržbu musí splňovat následující požadavky:

- Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- Musí míť pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

Pracovníci obsluhy musí splňovat následující požadavky:

- Musí být poučeni a pověřeni podle požadavků pro daný úkol vlastníkem/ provozovatelem závodu.
- Musí dodržovat pokyny v tomto návodu.

2.2 Zamýšlené použití

Použití a média

V závislosti na objednané verzi měřicí přístroj také může měřit potenciálně výbušná, hořlavá, toxická a oxidující média.

Měřicí přístroje pro použití v nebezpečných oblastech, v hygienických aplikacích nebo tam, kde existuje zvýšené riziko v důsledku procesního tlaku, jsou odpovídajícím způsobem označeny na výrobním štítku.

Aby bylo zaručeno, že měřicí přístroj zůstane v dobrém stavu po dobu provozu, musí být splněny následující podmínky:

- Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.
- Používejte pouze měřicí přístroj, který je zcela v souladu s údaji na štítku a všeobecnými podmínkami uvedenými v návodu k použití a v doplňkové dokumentaci.
- Podle štítku zkontrolujte, jestli objednané zařízení je určeno pro zamýšlené použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. ochrana proti výbuchu, bezpečnost tlakových nádob).
- Používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu dostatečně odolné.
- Je-li teplota prostředí, v němž se nachází měřicí přístroj, mimo atmosférické teploty, je absolutně zásadní dodržení příslušných základních podmínek specifikovaných v související dokumentaci zařízení. → ≅ 8
- Měřicí přístroj soustavně chraňte proti korozi v důsledku vlivů okolního prostředí.

Nesprávné použití

Nepovolené použití může narušit bezpečnost. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození v důsledku působení leptavých nebo abrazivních tekutin a okolního prostředí!

- Ověřte kompatibilitu procesní kapaliny s materiálem senzoru.
- > Zajistěte odolnost všech materiálů smáčených kapalinou v procesu.
- Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.

OZNÁMENÍ

Ověření sporných případů:

V případě speciálních kapalin a kapalin pro čištění společnost Endress+Hauser ráda poskytne pomoc při ověřování korozní odolnosti materiálů smáčených kapalinou, ale nepřijme žádnou záruku ani zodpovědnost, protože malé změny teploty, koncentrace nebo úrovně kontaminace v procesu mohou změnit vlastnosti korozní odolnosti.

Další nebezpečí

A VAROVÁNÍ

Elektronika a médium může způsobit zahřívání povrchů. To představuje nebezpečí popálení!

 V případě, že teploty tekutin budou vyšší, zajistěte ochranu proti dotyku, aby nemohlo dojít k popálení.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na zařízení a s ním:

 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky podle federálních/národních předpisů.

Při svařování potrubí:

► Neuzemňujte svařovací jednotku přes měřicí přístroj.

Pokud na zařízení a s ním pracujete s mokrýma rukama:

Z důvodu zvýšeného rizika elektrického šoku je povinné nošení rukavic.

2.4 Bezpečnost provozu

Nebezpečí zranění.

- ► Zařízení obsluhujte, pouze pokud je v řádném technickém a bezporuchovém stavu.
- Obsluha je zodpovědná za provoz zařízení bez rušení.

Změny na zařízení

Neoprávněné úpravy zařízení jsou nepřípustné a mohou vést k nepředvídatelnému nebezpečí.

 Pokud bude přesto nutné provést úpravy, vyžádejte si konzultace u společnosti Endress +Hauser.

Oprava

Pro zaručení provozní bezpečnosti a spolehlivosti

- Opravy zařízení provádějte, pouze pokud budou výslovně povoleny.
- Dodržujte federální/národní předpisy týkající se oprav elektrických zařízení.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Endress+Hauser.

2.5 Bezpečnost výrobku

Tento měřicí přístroj je navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky, byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém je schopný bezpečně pracovat.

Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a zákonné požadavky. Vyhovuje všem nařízením EU, které jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě pro konkrétní zařízení. Endress+Hauser potvrzuje tuto skutečnost opatřením zařízení značkou CE.

2.6 Zabezpečení IT

Naše záruka platí pouze v případě, že se zařízení nainstaluje a používá tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Přístroj je vybaven zabezpečovacími mechanismy na ochranu před neúmyslnými změnami jeho nastavení.

Sami provozovatelé musí zavést v souladu se svými standardy zabezpečení příslušná opatření k zabezpečení IT, která budou poskytovat dodatečnou ochranu pro dané zařízení a související přenos dat.

2.7 Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného zařízení

Zařízení nabízí celou řadu specifických funkcí podporujících ochranná opatření ze strany obsluhy. Tyto funkce může uživatel nastavovat, a pokud se používají správně, zaručují vyšší bezpečnost během provozu. Následující část podává přehled nejdůležitějších funkcí.

2.7.1 Ochrana přístupu prostřednictvím hardwarové ochrany proti zápisu

Přístup pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, nebo ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare) lze zakázat prostřednictvím přepínače ochrany proti zápisu (přepínač DIP na základní desce). Když je hardwarová ochrana proti zápisu povolena, je k parametrům možný pouze přístup pro čtení.

2.7.2 Ochrana přístupu prostřednictvím hesla

Heslo lze používat k ochraně proti přístupu pro zápis parametrů zařízení.

Toto heslo uzamkne přístup pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, nebo jiného ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare) a je z hlediska funkce ekvivalentní k hardwarové ochraně proti zápisu. Pokud se používá servisní rozhraní CDI RJ-45, přístup pro čtení je možný pouze po zadání hesla.

Přístupový kód specifický pro uživatele

Přístupu pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, nebo ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare) lze zamezit pomocí nastavitelného přístupového kódu specifického pro příslušného uživatele ($\rightarrow \square 127$).

Když je zařízení dodáno, zařízení nemá přístupový kód nastaven a jeho hodnota je *0000* (otevřený přístup).

Všeobecné poznámky ohledně používání hesel

- Přístupový kód a síťový klíč dodané společně se zařízením je třeba během uvádění do provozu změnit.
- Při definování a správě přístupového kódu a síťového klíče se řiďte všeobecnými pravidly pro vytváření bezpečných hesel.
- Uživatel nese odpovědnost za správu a pečlivé zacházení s přístupovým kódem a síťovým klíčem.

2.7.3 Přístup přes provozní sběrnici

Cyklická komunikace přes provozní sběrnici (čtení a zápis, např. přenos měřených hodnot) se systémem vyššího řádu není ovlivněna dříve zmíněnými omezeními.

3 Popis výrobku

Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.

Jsou k dispozici dvě verze přístroje:

- Kompaktní verze převodník a senzor tvoří jednu mechanickou jednotku.
- Oddělená verze převodník a senzor jsou namontovány na oddělených místech.

3.1 Konstrukční provedení výrobku



Důležité součásti měřicího přístroje

- 1 Kryt modulu elektroniky
- 2 Zobrazovací modul
- 3 Hlavní modul elektroniky
- 4 Kabelové vývodky
- 5 *Skříň převodníku (vč. HistoROMu)*
- 6 V/V modul elektroniky
- 7 Svorky (pružinové svorky, odnímatelné)
- 8 Kryt svorkovnicového modulu
- 9 Senzor



- ₽ 2 Verze jednotky na měření tlaku
- 1 2
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost DA "hmotnost páry" Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost DB "hmotnost plynu/kapaliny"

Vstupní přejímka a identifikace výrobku 4



- Pokud některá z podmínek nebude splněna, kontaktujte svého distributora Endress -+Hauser.
 - V závislosti na verzi přístroje nemusí být disk CD-ROM součástí rozsahu dodávky! Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím internetu nebo přes aplikaci *Endress+Hauser Operations App*, viz část "Identifikace produktu" $\rightarrow \square$ 15.

4.2 Identifikace výrobku

Pro ověření identifikace zařízení jsou k dispozici následující možnosti:

- Specifikace výrobních štítků
- Objednací kód s rozepsáním funkcí zařízení na dodacím listu
- Zapište výrobní čísla z výrobních štítků do W@MDevice Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zobrazí se všechny informace o zařízení.
- Zapište výrobní čísla z výrobních štítků do aplikace Endress+Hauser Operations App nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku prostřednictvím aplikace Endress+Hauser Operations App: Zobrazí se veškeré informace o zařízení.

Přehled rozsahu příslušné Technické dokumentace najdete v následujících kapitolách:

- "Dodatečná standardní dokumentace k zařízení"→ ≅ 8 a "Doplňková dokumentace v závislosti na daném zařízení" → ≅ 8
- W@M Device Viewer: zapište výrobní číslo z výrobního štítku (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte dvojrozměrný maticový kód (kód QR) na výrobním štítku.

4.2.1 Štítek na převodníku



🗷 3 Příklad štítku převodníku

- 1 Místo výroby
- 2 Název převodníku
- 3 Objednací kód
- 4 Výrobní číslo (výr. č.)
- 5 Rozšířený objednací kód (Ext. ord. cd.)
- 6 Údaje o elektrickém připojení, např. dostupné vstupy a výstupy, napájecí napětí
- 7 Typ kabelových průchodek
- 8 Přípustná okolní teplota (T_a)
- 9 Verze firmwaru (FW) a revize zařízení (Dev.Rev.) z továrny
- 10 Označení CE, C-Tick
- 11 Doplňující informace k verzi: certifikáty, schválení
- 12 Přípustný teplotní rozsah pro kabel
- 13 Datum výroby: rok-měsíc
- 14 Stupeň ochrany
- 15 Informace o schváleních ohledně ochrany proti výbuchu
- 16 Číslo dokumentu v rámci doplňující dokumentace vztahující se k bezpečnosti
- 17 Dvojrozměrný maticový kód

4.2.2 Štítek senzoru

Objednací kód pro "skříň" možnost B "GT18 dvouprostorová, 316L, kompaktní" a možnost K "GT18 dvouprostorová, 316L, oddělené provedení"



🗟 4 Příklad výrobního štítku snímače

- 1 Název senzoru
- 2 Jmenovitý průměr senzoru
- 3 Jmenovitý průměr / jmenovitý tlak příruby
- 4 Výrobní číslo (výr. č.)
- 5 Materiál měřicího potrubí
- 6 Materiál měřicího potrubí
- 7 Maximální přípustný objemový průtok (plyn/pára): $Q_{max} \rightarrow \square 178$
- 8 Zkušební tlak senzoru: OPL→ 🖺 197
- 9 Materiál těsnění
- 10 Číslo dokumentu v rámci doplňující dokumentace vztahující se k bezpečnosti → 🗎 211
- 11 Rozsah okolní teploty
- 12 Značka CE
- 13 Teplotní rozsah média
- 14 Stupeň ochrany

Objednací kód pro "skříň", volitelná možnost C "Dvouprostorová GT20, hliník, potahovaný, kompaktní"



Fiklad výrobního štítku snímače

1 Jmenovitý průměr senzoru

- 2 Jmenovitý průměr / jmenovitý tlak příruby
- 3 Materiál měřicího potrubí
- 4 Materiál měřicího potrubí
- 5 Výrobní číslo (výr. č.)
- 6 Maximální přípustný objemový průtok (plyn/pára)
- 7 Zkušební tlak senzoru
- 8 Stupeň ochrany
- 9 Informace o schváleních ohledně ochrany proti výbuchu a směrnice o tlakových zařízeních→ 🖺 211
- 10 Značka CE
- 11 Materiál těsnění
- 12 Teplotní rozsah média
- 13 Rozsah okolní teploty

Objednací kód pro "skříň", volitelná možnost J "Dvouprostorové GT20, hliník, potahovaný, oddělené provedení"



🖻 6 Příklad výrobního štítku snímače

- 1 Název senzoru
- 2 Jmenovitý průměr senzoru
- *3 Jmenovitý průměr / jmenovitý tlak příruby*
- 4 Objednací kód
- 5 Výrobní číslo (výr. č.)
- 6 Rozšířený objednací kód (Ext. ord. cd.)
- 7 Maximální přípustný objemový průtok (plyn/pára)
- 8 Stupeň ochrany
- 9 Informace o schváleních ohledně ochrany proti výbuchu a směrnice o tlakových zařízeních
- 10 Rozsah okolní teploty
- 11 Číslo dokumentu v rámci doplňující dokumentace vztahující se k bezpečnosti → 🖺 211
- 12 Zkušební tlak senzoru
- 13 Materiál měřicího potrubí
- 14 Materiál měřicího potrubí
- 15 Materiál těsnění
- 16 Teplotní rozsah média

📔 Objednací kód

Měřicí zařízení se objednává znovu prostřednictvím objednacího kódu.

Rozšířený objednací kód

- Vždy jsou uvedeny typ zařízení (primární zařazení výrobku) a základní specifikace (povinné vlastnosti).
- Z volitelných specifikací (volitelné vlastnosti) jsou uvedeny pouze specifikace týkající se bezpečnosti a schválení (např. LA). Pokud byly objednány také další volitelné specifikace, jsou označeny souhrnně zástupným symbolem # (např. #LA#).
- Pokud objednané volitelné specifikace nezahrnují žádné specifikace týkající se bezpečnosti nebo schválení, jsou označeny zástupným symbolem + (např. XXXXXX-ABCDE+).



4.2.3 Výrobní štítek senzorů na měření tlaku



- 1 Adresa výrobce
- 2 Rozsah tlaku
- 3 Maximální povolený tlak
- 4 Rozsah okolní teploty
- 5 Výrobní číslo nebo struktura XPD
- 6 Stupeň ochrany
- 7 Označení CE, označení C-Tick
- 8 QR kód
- 9 Datum výroby

4.2.4 Symboly na měřicím přístroji

Symbol	Význam
Δ	VAROVÁNÍ! Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
Ĩ	Odkaz na dokumentaci Odkazuje na příslušnou dokumentaci k zařízení.
	Ochranné zemnění Svorka, která musí být připojena k zemi před provedením jakéhokoliv dalšího připojení.

5 Skladování a přeprava

5.1 Podmínky skladování

Pro skladování dodržujte následující pokyny:

- > Pro zajištění ochrany před nárazem skladujte zařízení v původním obalu.
- Neodstraňujte ochranné kryty nebo ochranné zátky nasazené na procesní připojení. Zabraňují mechanickému poškození těsnicích ploch a znečištění měřicí trubice.
- Chraňte před přímým sluncem, aby se zabránilo nepřípustně vysokým teplotám.
- ▶ Skladujte na suchém a bezprašném místě.
- Neskladujte venku.

Teplota skladování: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

5.2 Přeprava výrobku

Měřicí přístroj přepravte na místo měření v původním obalu.



Neodstraňujte ochranné kryty nebo ochranné zátky nasazené na procesních připojeních. Zabraňují mechanickému poškození těsnicích ploch a znečištění měřicí trubice.

5.2.1 Měřicí přístroje bez závěsných ok

A VAROVÁNÍ

Těžiště měřicího přístroje je výš než závěsné body vázacích smyček.

Nebezpečí zranění, pokud měřicí přístroj vyklouzne.

- ► Zajistěte, aby se měřicí přístroj nemohl otáčet nebo vyklouznout.
- Dodržujte hmotnost předepsanou na obalu (nalepený štítek).



5.2.2 Měřicí přístroje se závěsnými oky

A UPOZORNĚNÍ

Speciální instrukce pro přepravu přístrojů se závěsnými oky

- Pro přepravu přístroje používejte vždy jen závěsná oka, která jsou připevněna na přístroji nebo na přírubách.
- Přístroj se musí zavěšovat vždy minimálně za dvě závěsná oka.

5.2.3 Přeprava vysokozdvižným vozíkem

Pokud se přístroj přepravuje v dřevěných bednách, kolem bedny položené na podlaze musí být dostatek místa, aby ji bylo možno zvednout vysokozdvižným vozíkem v podélném směru nebo za dva protilehlé konce.

5.3 Likvidace obalu

Všechny obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a na 100 % recyklovatelné: • Vnější obal přístroje

- Polymerová strečová fólie vyhovující směrnici EU 2002/95/ES (RoHS)
- Balení
 - Dřevěná bedna ošetřená v souladu s normou ISPM 15, potvrzeno logem IPPC
 - Kartonová bedna vyhovující evropské směrnici o obalech 94/62/ES, recyklovatelnost je stvrzena označením symbolem Resy
- Přepravní a upevňovací materiály
 - Nevratná plastová paleta
 - Plastové pásky
 - Plastové lepicí pásky
- Materiál výplně
 - Papírové vložky

6 Instalace

6.1 Podmínky pro instalaci

6.1.1 Montážní poloha

Montážní poloha



Orientace

H

Směr šipky na štítku senzoru pomůže nainstalovat senzor podle směru proudění (směr proudění média skrz potrubí).

Vírové měřicí přístroje vyžadují plně vyvinutý profil proudění jako předpoklad správného měření objemového průtoku. Mějte proto, prosím, na vědomí následující:

Orientace			Kompaktní provedení	Oddělená verze
A	Vertikální orientace	A0015545	<i>۲۲</i> ⁽¹⁾	~~
В	Horizontální orientace, hlava převodníku nahoře	A0015589	/ / ^{2) 3)}	~~
С	Horizontální orientace, hlava převodníku dole	A0015590	レレ 4) 5)	vv
D	Horizontální orientace, hlava převodníku na straně *	A0015592	٢٢ ⁴⁾	~~

 V případě kapalin musí jít o proudění směrem nahoru ve svislém potrubí, aby se zamezilo částečnému naplnění potrubí (obr. A). Přerušení v měření průtoku! V případě svislé orientace a při toku kapaliny směrem dolů, musí být potrubí vždy zcela naplněné, aby se zajistila správnost měření průtoku kapaliny.

 Nebezpečí přehřívání elektroniky! Pokud je teplota kapaliny ≥ 200 °C (392 °F), není orientace B přípustná pro mezipřírubovou verzi (Prowirl D) s jmenovitými průměry DN 100 (4") a DN 150 (6").

3) V případě horkého média (např. páry nebo teploty kapaliny (TM) ≥ 200 °C (392 °F): orientace C nebo D

4) V případě velmi studeného média (např. kapalný dusík): orientace B nebo D

5) Pro možnost "detekce/měření mokré páry": orientace C

"Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.



Článek na měření tlaku

1) Dbejte na max. přípustnou teplotu okolního prostředí převodníku→ 🗎 27.

Minimální rozestupy a délka kabelu

Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost "hmotnostní" DA, DB

"Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.



- *A Minimální rozestupy ve všech směrech*
- L Požadovaná délka kabelu

Následující rozměry se musejí dodržovat, aby se zajistil bezproblémový přístup k přístroji pro účely servisních zásahů:

- A =100 mm (3,94 in)
- (L) = L + 150 mm (5,91 in)

Vstupní a výstupní rovné délky potrubí

Aby se dosáhlo specifikované přesnosti měřicího přístroje, musí se dodržet níže zmíněná minimální rovná délka potrubí na vstupu a výstupu průtokoměru.



🗷 8 Minimální vstupní a výstupní rovné délky potrubí s různými překážkami proudění

- h Rozdíl v rozšíření
- 1 Zmenšení o jednu jmenovitou velikost průměru
- 2 Jednoduché koleno (koleno 90°)
- 3 Dvojité koleno (2× koleno 90°, opačné)
- 4 Dvojité koleno 3D (2× koleno 90°, opačné, nikoli v jedné rovině)
- 5 T kus
- 6 Rozšíření
- 7 Regulační ventil
- 8 Dvě měřicí zařízení v řadě vedle sebe, kde $DN \le 25$ (1"): příruba přiléhá na přírubu
- 9 Dvě měřicí zařízení v řadě vedle sebe, kde DN ≥ 40 (1½"): v odstupu od sebe, viz obrázek

 Jestliže je přítomno více narušení průtoku, musí se dodržet nejdelší specifikovaná vstupní rovná délka potrubí.

Funkce opravy vstupního úseku potrubí:

- Nelze kombinovat s aplikačním balíčkem Detekce/měření mokré páry. Pokud se používá detekce/měření mokré páry, musí se zohlednit příslušné vstupní části potrubí. Není možné použít usměrňovač proudění pro mokrou páru.

Usměrňovač proudění

Pokud nelze dodržet požadované vstupní rovné úseky potrubí, doporučuje se používat usměrňovač proudění.

Usměrňovač proudění se vsazuje mezi dvě potrubní příruby a vystředí se montážními šrouby. Obecně tato úprava zmenší požadovanou vstupní část vedení na 10 × DN s plnou přesností.



1 Usměrňovač proudění

Ztráta tlaku u usměrňovačů proudění se počítá následovně: $\Delta p \; [mbar] = 0,0085 \cdot \rho \; [kg/m^3] \cdot v^2 \; [m/s]$

Příklad pro páru	Příklad pro kondenzát H_2O (80 °C)
p = 10 bar abs.	$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$
t = 240 °C $\rightarrow \rho$ = 4,39 kg/m ³	v = 2,5 m/s
v = 40 m/s	$\Delta p = 0,0085 \cdot 965 \cdot 2,5^2 = 51,3 \text{ mbar}$
$\Delta p = 0,0085 \cdot 4,394,39 \cdot 40^2 = 59,7 \text{ mbar}$	

p: hustota procesního média
 v: průměrná rychlost proudění
 abs. = absolutní

Rozměry a délky usměrňovače proudění pro instalaci zařízení viz dokument "Technické informace", kapitola "Mechanická konstrukce"

Výstupní rovné části vedení při instalaci externích zařízení

Pokud instalujete externí zařízení, dodržte specifikovanou vzdálenost.



- PT Tlak
- TT Zařízení na měření teploty

Instalační rozměry

Rozměry a délky pro instalaci zařízení viz dokument "Technické informace", kapitola "Mechanická konstrukce".

6.1.2 Požadavky z hlediska prostředí a procesu

Rozsah okolní teploty

Kompaktní provedení

Měřicí přístroj	Bezpečná oblast:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾
	Ex d, XP:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Místní displej		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}

 Doplňkově k dispozici jako objednací kód pro "Test, certifikát", možnost JN "Okolní teplota převodníku -50 °C (-58 °F)".

 Při teplotách < -20 °C (-4 °F), v závislosti na souvisejících fyzikálních vlastnostech, nemusí být nadále možné odečítat údaje na displeji s kapalnými krystaly.

Oddělené provedení

Převodník	Bezpečná oblast:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Senzor	Bezpečná oblast:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	–40 +85 °C (–40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
Místní displej		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}

 Doplňkově k dispozici jako objednací kód pro "Test, certifikát", možnost JN "Okolní teplota převodníku -50 °C (-58 °F)".

 Při teplotách < -20 °C (-4 °F), v závislosti na souvisejících fyzikálních vlastnostech, nemusí být nadále možné odečítat údaje na displeji s kapalnými krystaly.

▶ Při provozu venku:

Vyhýbejte se přímému slunci, zejména v oblastech s teplým klimatem.

P Můžete si objednat ochrannou stříšku od společnosti Endress+Hauser. → 🖺 173.

Tepelná izolace

Pro optimální měření teploty a výpočet hmotnosti se musí u některých kapalin zamezit přenosu tepla u snímače. Tomu lze zamezit instalací tepelné izolace. Pro účely požadované izolace lze použít širokou paletu materiálů.

To se týká následujícího:

- Kompaktní provedení
- Oddělená verze snímače

Maximální přípustná výška izolace je uvedena ve schématu:



- 1 Maximální výška izolace
- Při použití izolace dbejte na to, aby dostatečně velká plocha podpěry skříně zůstala nezakryta.

Tato nezakrytá část slouží jako vyzařovač a chrání elektroniku před přehřátím a před nadbytečným chlazením.

OZNÁMENÍ

Nebezpečí přehřívání elektroniky v důsledku tepelné izolace!

- Dodržujte maximální přípustnou výšku izolace na nátrubku převodníku, aby hlava převodníku nebo připojovací skříň vzdálené verze byly zcela volné.
- Respektujte informace ohledně přípustných teplotních rozsahů.
- Mějte na vědomí, že může být nutná určitá orientace v závislosti na teplotě kapaliny .

6.1.3 Speciální pokyny pro montáž

Instalace pro měření rozdílu tepla

- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost CA "hmotnostní; 316L; 316L (integrované měření teploty), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost CB "hmotnostní; slitina C22; 316L (integrované měření teploty), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost CC "hmotnostní; slitina C22; slitina C22 (integrované měření teploty), -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)"
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost DA "hmotnost pára; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost DB "hmotnost plyn/kapalina; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty), -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)"

Druhé měření teploty se provádí s využitím samostatného teplotního snímače. Měřicí přístroj odečte tuto hodnotu přes komunikační rozhraní.

- V případě měření rozdílu tepla v nasycené páře se měřicí zařízení musí instalovat na straně páry.
- V případě měření rozdílu tepla ve vodě se musí zařízení nainstalovat na chladné, nebo teplé straně.



Ispořádání pro měření rozdílu tepla v nasycené páře a ve vodě

- 1 Měřicí přístroj
- 2 Teplotní senzor
- 3 Teplotní výměník
- Q Proudění tepla

Ochranná stříška

Dodržujte následující minimální horní prostor: 222 mm (8,74 in)

<table-of-contents> Informace ohledně ochranné stříšky proti povětrnostním vlivům viz → 🖺 173

6.2 Montáž měřicího zařízení

6.2.1 Potřebné nástroje

Pro převodník

- Pro otočení pouzdra převodníku: klíč na šestihranné matice 8 mm
- Pro otevření pojistných spon: inbusový klíč 3 mm

Pro senzor

Pro příruby a ostatní připojení v průběhu procesu: Odpovídající montážní nástroje

6.2.2 Příprava měřicího přístroje

- 1. Odstraňte veškeré zbývající přepravní obaly.
- 2. Odstraňte veškeré ochranné kryty nebo ochranná víčka, která jsou na senzoru.
- 3. Odstraňte nalepené štítky na krytu skříňky elektroniky.

6.2.3 Montáž senzoru

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí v důsledku nevhodného procesního utěsnění!

- Přesvědčte se, že vnitřní průměry těsnění jsou stejné nebo větší než procesní připojení a potrubí.
- ▶ Přesvědčte se, že těsnění jsou čistá a nepoškozená.
- Nasad'te těsnění správně.

1. Přesvědčte se, že směr šipky na senzoru souhlasí se směrem toku média.

- 2. Aby se zajistila shoda se specifikacemi zařízení, nainstalujte měřicí přístroj mezi příruby potrubí takovým způsobem, aby byl uprostřed úseku měření.
- 3. Nainstalujte měřicí přístroj nebo otočte pouzdro převodníku tak, aby vstupy kabelů nesměřovaly nahoru.



6.2.4 Montáž jednotky na měření tlaku

Příprava

- 1. Před montáží jednotky na měření tlaku nainstalujte měřicí zařízení do potrubí.
- 2. Při montáži jednotky na měření tlaku použijte výhradně dodané těsnění. Použití jiného těsnicího materiálu není dovoleno.

Odstranění zaslepovací příruby



- 1 Montážní šrouby
- 2 Zaslepovací příruba
- 3 Těsnění
- 4 Přírubové připojení na straně senzoru

OZNÁMENÍ

V případě vyměňování těsnění následně po uvedení do provozu může při otevření přírubového připojení uniknout kapalina!

- Dbejte na to, aby měřicí zařízení nebylo natlakované.
- Dbejte na to, aby v měřicím zařízení nebyla žádná tekutina.

1. Uvolněte montážní šrouby na zaslepovací přírubě.

- Šrouby budou později potřeba k upevnění jednotky na měření tlaku.
- 2. Odstraňte vnitřní těsnění.

Montáž jednotky na měření tlaku



5 Sifon

6 Článek na měření tlaku

3. OZNÁMENÍ

Poškození těsnění!

Těsnění je vyrobeno z pěnového grafitu. Proto je možné je použít pouze jednou. Pokud se spojení uvolní, musí se nainstalovat nové těsnění.

 Použijte další dodaná těsnění. V případě potřeby je lze objednat později jako samostatné náhradní díly.

Vložte dodané těsnění do drážky přírubového připojení na straně senzoru.

- 4. Vyrovnejte polohu přírubového připojení na jednotce pro měření tlaku a rukou utáhněte šrouby.
- 5. Utáhněte šrouby momentovým klíčem ve třech krocích.
 - - 2. 15 Nm postupně v pořadí křížem proti sobě
 - 3. 15 Nm postupně v pořadí kolem dokola





7 Konektor přístroje

6. Připojte konektor elektrického připojení jednotky na měření tlaku a přišroubujte ho.

6.2.5 Montáž převodníku u vzdálené verze

A UPOZORNĚNÍ

Okolní teplota příliš vysoká!

Nebezpečí přehřívání elektroniky a deformace pláště.

- Nepřekračujte přípustnou maximální okolní teplotu .
- Při používání venku: Vyhýbejte se přímému slunci a vystavení povětrnostním vlivům, zejména v oblastech s teplým klimatem.

A UPOZORNĚNÍ

Plášť se může poškodit nadměrnou silou!

► Zamezte nadměrnému mechanickému namáhání.

Převodník u vzdálené verze je možné montovat následujícími způsoby:

- Montáž na stěnu
- Montáž na trubku

Montáž na stěnu



10 mm (in)

Montáž na sloupek



🗷 11 mm (in)

6.2.6 Otočení hlavice převodníku

Aby se umožnil snazší přístup ke svorkovnicovému modulu, hlavici převodníku je možné otočit.



- 1. Uvolněte upevňovací šroub.
- 2. Otočte skříň do požadované polohy.
- 3. Pevně utáhněte pojistný šroub.

6.2.7 Otočení zobrazovacího modulu

Modul displeje lze otáčet pro optimalizaci čitelnosti a ovladatelnosti displeje.



- 1. Pomocí inbusového klíče uvolněte pojistnou sponu krytu skříňky elektroniky.
- 2. Odšroubujte modul elektroniky od hlavice.
- 3. Nebo: zobrazovací modul jemným otáčivým pohybem vytáhněte ven.
- 4. Otočte modul displeje do požadované polohy: max. 8 × 45° v každém směru.
- 5. Bez zobrazovacího modulu vytaženého ven: Nechte zobrazovací modul, aby zapadl do požadované polohy.
- 6. Se zobrazovacím modulem vytaženým ven: Protáhněte kabel do mezery mezi skříňkou a hlavním modulem elektroniky a zastrčte zobrazovací modul do skříňky elektroniky, až do ní zapadne.
- 7. Při zpětné montáži převodníku použijte opačný postup demontáže.

6.3 Kontrola po instalaci

Je zařízení nepoškozeno (vizuální kontrola)?	
Odpovídá měřicí přístroj specifikacím místa měření?	
 Například: Teplota procesu → 196 Teplota procesu (viz kapitolu "Jmenovité hodnoty tlaku a teploty" v dokumentu "Technické informace" → 211) Okolní teplota Rozsah měření → 178 	

 Byla zvolena správná orientace senzoru → ⁽¹⁾ 22? Podle typu senzoru Podle teploty média Podle vlastností média (odplyňování, s unášenými pevnými částicemi) 	
Souhlasí šipka na výrobním štítku senzoru se směrem toku média skrz potrubí → 🗎 22?	
Jsou identifikace místa měření a označení štítkem správné (vizuální kontrola)?	
Je zařízení odpovídajícím způsobem chráněno před vlhkostí a přímým slunečním zářením?	
Jsou pojistný šroub a pojistná spona dobře utažené?	
Byla dodržena maximální přípustná výška izolace?	
 Byl dodržen rozsah tlaku → 197? Byla zvolena správná orientace → 23? Je jednotka tlaku namontována správně → 30? Byl ventil tlakoměru a sifon s tlakovým senzorem namontován s využitím předepsaného těsnění a specifikovaného utahovacího momentu → 30? 	

7 Elektrické připojení

7.1 Podmínky připojení

7.1.1 Potřebné nástroje

- Na vstupy kabelu: použijte odpovídající nářadí
- Na pojistnou sponu: inbusový klíč 3 mm
- Kleště na stahování izolace
- Když se používají lankové kabely: zamačkávací kleště na koncové návlečky
- Na vyjmutí kabelů ze svorky: plochý šroubovák ≤ 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Požadavky na připojovací kabel

Připojovací kabely zajišťované zákazníkem musí splňovat následující požadavky.

Elektrická bezpečnost

V souladu s platnými federálními/národními předpisy.

Přípustný teplotní rozsah

- Musí se dodržet pokyny k instalaci platné v zemi, ve které se instalace provádí.
- Kabely musí být vhodné pro minimální a maximální očekávané teploty.

Signální kabel

Proudový výstup 4 až 20 mA HART

Doporučuje se stíněný kabel. Dodržujte koncepci zemnění v daném závodě.

Proudový výstup 4 až 20 mA

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Pulzní/frekvenční/spínaný výstup

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Proudový vstup

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Průměr kabelu

- Dodané kabelové průchodky: M20 × 1,5 s kabelem Ø6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Zastrkávací pružinové svorky pro verze zařízení bez integrované ochrany proti přepětí: průřezy vodičů 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Šroubovací svorky pro verze zařízení s integrovanou ochranou proti přepětí: průřezy vodičů 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

7.1.3 Připojení kabelu pro oddělené provedení

Připojovací kabel (standardní)

Standardní kabel	2 × 2 × 0,5 mm² (22 AWG) kabel s pláštěm z PVC se společným stíněním (2 lankové páry) $^{\rm 1)}$
Odolnost proti ohni	Podle DIN EN 60332-1-2
Odolnost vůči oleji	Podle DIN EN 60811-2-1
---------------------	--
Stínění	Opletení z galvanizované mědi, opt. hustota přibl. 85 %
Délka kabelu	5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)
Provozní teplota	Při montáži v pevné poloze: −50 +105 °C (−58 +221 °F); když se kabel může volně pohybovat: −25 +105 °C (−13 +221 °F)

1) UV záření může způsobit poškození vnějšího pláště kabelu. Chraňte kabel do nejvyšší možné míry před vystavením slunečnímu záření.

Připojovací kabel (vyztužený)

Kabel, vyztužený	$2 \times 2 \times 0,34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) kabel s pláštěm z PVC se společným stíněním (2 lankové páry) a doplňkovým stínícím opletem z nerezového drátu ¹⁾
Odolnost proti ohni	Podle DIN EN 60332-1-2
Odolnost vůči oleji	Podle DIN EN 60811-2-1
Stínění	Opletení z galvanizované mědi, opt. hustota přibl. 85 %
Prostředek zajišťující vůli kabelů a vyztužení	Opletení z ocelového vodiče, galvanizovaný
Délka kabelu	5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)
Provozní teplota	Při montáži v pevné poloze: −50 +105 °C (−58 +221 °F); když se kabel může volně pohybovat: −25 +105 °C (−13 +221 °F)

 UV záření může způsobit poškození vnějšího pláště kabelu. Chraňte kabel do nejvyšší možné míry před vystavením slunečnímu záření.

Připojovací kabel (volitelná možnost "hmotnost s kompenzací tlaku/teploty")

Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB

Standardní kabel	$[(3\times2)+1]\times0.34~\rm{mm^2}$ (22 AWG) kabel s pláštěm z PVC se společným stíněním (3 lankové páry) $^{1)}$
Odolnost proti ohni	Podle DIN EN 60332-1-2
Odolnost vůči oleji	Podle DIN EN 60811-2-1
Stínění	Opletení z galvanizované mědi, opt. hustota přibl. 85 %
Délka kabelu	10 m (32 ft), 30 m (98 ft)
Provozní teplota	Při montáži v pevné poloze: −50 +105 °C (−58 +221 °F); když se kabel může volně pohybovat: −25 +105 °C (−13 +221 °F)

1) UV záření může způsobit poškození vnějšího pláště kabelu. Chraňte kabel do nejvyšší možné míry před vystavením slunečnímu záření.

7.1.4 Přiřazení svorek

Převodník

Verze připojení 4–20 mA HART s doplňujícími vstupy a výstupy

5 6 3 4 1 2	5 6 3 4 1 2
+ - + - + -	$+$ $ +$ $ +$ $ \left(\begin{array}{c} \square\\ \hline \hline \end{array}\right)$
A00	4475 A0033475
Maximální počet svorek Svorky 1 až 6: Bez integrované přepěťové ochrany	Maximální počet svorek pro objednaci kód pro "namontované příslušenství", možnost NA "přepěťová ochrana" • Svorky 1 až 4: S integrovanou přepěťovou ochranou • Svorky 5 až 6: Bez integrované přepěťové ochrany
1 Výstup 1 (pasivní): napájecí napětí a přenos signa 2 Výstup 2 (pasivní): napájecí napětí a přenos signa 3 Vstup (pasivní): napájecí napětí a přenos signálu 4 Zemnicí svorka pro stínění kabelu	lu lu

Objednací kód pro	Čísla svorek					
"výstup"	Výstup 1		Výstup 2		Vstup	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
Možnost A	4-20 mA HART (pasivní)		-	_	_	_
Možnost B ¹⁾	4–20 mA HART (pasivní)		Pulzní/frekve výstup (enční/spínací pasivní)	-	-
Volitelná možnost C ¹⁾	4–20 mA HART (pasivní)		4–20 mA (pas	analogový ivní)	-	-
Možnost D ^{1) 2)}	4–20 mA HART (pasivní)		Pulzní/frekve výstup (enční/spínací pasivní)	4–20 mA pro (pasi	oudový vstup ivní)

Výstup 1 se musí vždy používat; výstup 2 je volitelný. 1)

Integrovaná přepěťová ochrana se u možnosti D nepoužívá: svorky 5 a 6 (proudový vstup) nejsou chráněné proti přepětí. 2)

Připojení kabelu pro oddělené provedení

Pouzdro připojení převodníku a senzoru

V případě verze s odděleným převodníkem jsou snímač a převodník montovány vzájemně odděleně a jsou propojeny propojovacím kabelem. Připojení se realizuje přes pouzdro připojení senzoru a pouzdro převodníku.

Způsob, jakým je připojovací kabel v pouzdru převodníku připojen, závisí na schválení měřicího zařízení a verzi použitého připojovacího kabelu.

V následujících verzích lze pro připojení v pouzdru převodníku použít výhradně svorky:

- Určitá schválení: Ex nA, Ex ec, Ex tb a divize 1
- Použití vyztuženého připojovacího kabelu
- Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB

V následujících verzích se pro připojení v pouzdru převodníku používá přístrojový konektor M12:

- Všechna ostatní schválení
- Použití připojovacího kabelu (standardní)

K připojení připojovacího kabelu v pouzdru připojení převodníku se vždy používají svorky (utahovací momenty pro šrouby a prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelu: 1,2 ... 1,7 Nm).

Připojovací kabel (standardní, vyztužený)



🗉 12 Svorky pro připojovací modul v nástěnném držáku převodníku a přípojná skříň snímače

1 Svorky pro propojovací kabel

2 Zemnění přes prostředek pro zajištění dostatečné vůle kabelu

Číslo svorky	Přiřazení kontaktů	Barva kabelu Připojovací kabel
1	Napájecí napětí	Hnědá
2	Zemnění	Bílá
3	RS485 (+)	Žlutá
4	RS485 (–)	Zelená

Připojovací kabel (volitelná možnost "hmotnost s kompenzací tlaku/teploty") Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB



🗷 13 Svorky pro připojovací modul v nástěnném držáku převodníku a přípojná skříň snímače

1 Svorky pro propojovací kabel

2 Zemnění přes prostředek pro zajištění dostatečné vůle kabelu

Číslo svorky	Přiřazení kontaktů	Barva kabelu Připojovací kabel
1	RS485 (–) DPC	hnědá
2	RS485 (+) DPC	bílá
3	Reset	zelená
4	napájecí napětí	červená
5	zemnění	černá
6	RS485 (+)	žlutá
7	RS485 (-)	modrá

7.1.5 Požadavky na napájecí jednotku

Napájecí napětí

Převodník

Pro každý výstup se vyžaduje externí napájecí zdroj.

Pro výstupy zařízení platí následující hodnoty napájecího napětí:

Zatížení

Zátěž pro proudový výstup: 0 ... 500 Ω, v závislosti na externím napájecím napětí zdroje

Výpočet maximálního zatížení

V závislosti na napájecím napětí zdroje (U_S) je nutno dodržovat maximální zatížení (R_B) včetně odporu vedení, aby bylo zaručeno odpovídající svorkové napětí na zařízení. Při tom je nutno dodržet minimální svorkové napětí

- Pro $U_S = 17,9 \dots 18,9 \text{ V}: \text{R}_B \le (U_S 17,9 \text{ V}): 0,0036 \text{ A}$
- Pro $U_S = 18,9 \dots 24 \text{ V}: \text{R}_B \le (U_S 13 \text{ V}): 0,022 \text{ A}$
- Pro $U_S = \ge 24 \text{ V}: R_B \le 500 \Omega$



- A Provozní rozsah pro objednací kód pro "výstup", volba A "4–20 mA HART" / volba B "4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínací výstup" s Ex i a volba C "4–20 mA HART, + 4–20 mA analogové"
- B Provozní rozsah pro objednací kód pro "výstup", volba A "4–20 mA HART" / volba B "4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínací výstup" s non-Ex a Ex d

Příklad výpočtu

Napájecí napětí zdroje: U_S =19 V Maximální zatížení: R_B \leq (19 V -- 13 V): 0,022 A = 273 Ω

7.1.6 Příprava měřicího přístroje

Proveď te kroky v následujícím pořadí:

- 1. Namontujte převodník a snímač.
- 2. Kryt připojení, senzor: Připojte připojovací kabel.
- 3. Převodník: Připojte propojovací kabel.
- 4. Převodník: Připojte signální kabel a kabel pro napájecí napětí.

OZNÁMENÍ

Nedostatečné utěsnění skříně!

Provozní spolehlivost měřicího přístroje může být snížena.

- Použijte vhodné kabelové průchodky odpovídající stupni ochrany.
- 1. Odstraňte ochrannou zátku, pokud je osazena.
- 2. Pokud bude měřicí přístroj dodán bez kabelových průchodek: Zajistěte vhodnou průchodku pro odpovídající kabel.

7.2 Připojení měřicího přístroje

OZNÁMENÍ

Omezení elektrické bezpečnosti v důsledku nesprávného zapojení!

- Elektrikářské zapojovací práce smí provádět pouze odborník s odpovídajícím školením.
- Dodržujte platné federální/národní zákony a předpisy pro instalace.
- Dodržujte místní předpisy pro bezpečnost na pracovišti.
- ► Vždy připojte ochranný zemnicí kabel před připojováním dalších kabelů.
- V případě použití v potenciálně výbušném prostředí dodržujte informace v dokumentaci k zařízení specifické pro výbušná prostředí.

7.2.1 Připojení kompaktní verze

Připojení převodníku

Připojení přes svorky



- 1. Uvolněte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.
- 2. Odšroubujte kryt svorkovnicového modulu.
- 3. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové průchodky.
- 4. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů také nasaďte na drát nákružky.
- 5. Připojte kabel podle přiřazení svorek → B 38. V případě komunikace HART: Když budete připojovat stínění kabelu k zemnicí svorce, dodržujte systém zemnění v procesu.

6. **A VAROVÁNÍ**

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

 Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva. Závity na krytu jsou opatřeny vrstvou suchého maziva.

Pevně utáhněte kabelové průchodky.

7. Při zpětné montáži převodníku použijte opačný postup demontáže.

Uvolnění kabelu



 Chcete-li odpojit kabel od svorky, pomocí plochého šroubováku zatlačte do drážky mezi dvěma otvory svorek a současně vytáhněte konec kabelu ze svorky.

7.2.2 Připojení odděleného provedení

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození elektronických součástí!

- Připojte senzor a převodník k stejné sestavě ochranného pospojování.
- Připojte snímač pouze k převodníku se stejným sériovým číslem.

Pro vzdálenou verzi se doporučuje následující postup (v uvedeném pořadí úkonů):

1. Namontujte převodník a snímač.

- 2. Připojte připojovací kabel pro verzi s odděleným převodníkem.
- 3. Připojte převodník.

Způsob, jakým je připojovací kabel v pouzdru převodníku připojen, závisí na schválení měřicího zařízení a verzi použitého připojovacího kabelu.

V následujících verzích lze pro připojení v pouzdru převodníku použít výhradně svorky:

- Určitá schválení: Ex nA, Ex ec, Ex tb a divize 1
- Použití vyztuženého připojovacího kabelu
- Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB

V následujících verzích se pro připojení v pouzdru převodníku používá přístrojový konektor M12:

- Všechna ostatní schválení
- Použití připojovacího kabelu (standardní)

K připojení připojovacího kabelu v pouzdru připojení převodníku se vždy používají svorky (utahovací momenty pro šrouby a prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelu: 1,2 ... 1,7 Nm).

Připojení hlavice snímače



1. Uvolněte pojistnou sponu.

2. Odšroubujte kryt skříně.



🖻 14 Příklad grafiky

Připojovací kabel (standardní, vyztužený)

- 3. Proveď te propojovací kabel přes kabelovou průchodku do vnitřku hlavice (pokud se používá propojovací kabel bez přístrojové zástrčky M12, použijte kratší odizolovaný konec propojovacího kabelu).
- 4. Zapojte propojovací kabel:
 - Svorka 1 = hnědý kabel Svorka 2 = bílý kabel Svorka 3 = žlutý kabel
 - Svorka 4 = zelený kabel
- 5. Připojte stínění kabelu přes prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelů.
- 6. Utáhněte šrouby prostředku pro zajištění dostatečné vůle kabelu utahovacím momentem v rozsahu 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Při zpětné montáži připojovacího pouzdra použijte opačný postup demontáže.

Připojovací kabel (volitelná možnost "hmotnost s kompenzací tlaku/teploty")

3. Proveďte propojovací kabel přes kabelovou průchodku do vnitřku hlavice (pokud se používá propojovací kabel bez přístrojové zástrčky M12, použijte kratší odizolovaný konec propojovacího kabelu).

- 4. Zapojte propojovací kabel:
 - Svorka 1 = hnědý kabel
 - Svorka 2 = bílý kabel
 - Svorka 3 = zelený kabel
 - Svorka 4 = červený kabel
 - Svorka 5 = černý kabel Svorka 6 = žlutý kabel
 - Svorka 7 = modrý kabel
- 5. Připojte stínění kabelu přes prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelů.
- 6. Utáhněte šrouby prostředku pro zajištění dostatečné vůle kabelu utahovacím momentem v rozsahu 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Při zpětné montáži připojovacího pouzdra použijte opačný postup demontáže.

Připojení převodníku

Připojení převodníku přes konektor



▶ Připojte konektor.

Připojení převodníku přes svorky



- 1. Uvolněte pojistnou sponu krytu modulu elektroniky.
- 2. Odšroubujte kryt modulu elektroniky.
- **3.** Jemným otáčivým pohybem vytáhněte modul displeje. Aby přístup k zamykacímu spínači byl snazší, připojte modul displeje k hraně skříňky elektroniky.



- 4. Uvolněte zajišťovací šroub krytu převodníku.
- 5. Uvolněte pojistnou sponu krytu převodníku.



- 🖻 15 Příklad grafiky
- 6. Otočte kryt převodníku doprava až ke značce.

7. OZNÁMENÍ

Připojovací deska nástěnného krytu je připojena k desce elektroniky převodníku signálním kabelem!

Při zvedání krytu převodníku dávejte pozor na signální kabel!

Zdvihněte hlavici převodníku.







🖻 17 Příklad grafiky

Připojovací kabel (standardní, vyztužený)

- 8. Odpojte signální kabel od připojovací desky nástěnného krytu stisknutím pojistné západky na konektoru. Odstraňte kryt převodníku.
- 9. Proveď te propojovací kabel přes kabelovou průchodku do vnitřku hlavice (pokud se používá propojovací kabel bez přístrojové zástrčky M12, použijte kratší odizolovaný konec propojovacího kabelu).
- 10. Zapojte propojovací kabel:
 - Svorka 1 = hnědý kabel
 Svorka 2 = bílý kabel
 Svorka 3 = žlutý kabel
 Svorka 4 = zelený kabel
- 11. Připojte stínění kabelu přes prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelů.
- 12. Utáhněte šrouby prostředku pro zajištění dostatečné vůle kabelu utahovacím momentem v rozsahu 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Při zpětné montáži krytu převodníku použijte opačný postup demontáže.

Připojovací kabel (volitelná možnost "hmotnost s kompenzací tlaku/teploty")

- 8. Odpojte oba signální kabely od připojovací desky nástěnného krytu stisknutím pojistné západky na konektoru. Odstraňte kryt převodníku.
- **9.** Proveďte propojovací kabel přes kabelovou průchodku do vnitřku hlavice (pokud se používá propojovací kabel bez přístrojové zástrčky M12, použijte kratší odizolovaný konec propojovacího kabelu).

10. Zapojte propojovací kabel:

- Svorka 1 = hnědý kabel
 - Svorka 2 = bílý kabel
 - Svorka 3 = zelený kabel
 - Svorka 4 = červený kabel
 - Svorka 5 = černý kabel
 - Svorka 6 = žlutý kabel
 - Svorka 7 = modrý kabel
- 11. Připojte stínění kabelu přes prostředek zajišťující dostatečnou vůli kabelů.
- 12. Utáhněte šrouby prostředku pro zajištění dostatečné vůle kabelu utahovacím momentem v rozsahu 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Při zpětné montáži krytu převodníku použijte opačný postup demontáže.

7.2.3 Připojení propojovacího kabelu pro jednotku na měření tlaku

Při dodání zákazníkovi je připojovací kabel připojen následovně:

- Kompaktní verze: ke krytu převodníku
- Verze s odděleným převodníkem: k pouzdru připojení snímače

Pro připojení k senzoru a jednotky na měření tlaku:

 Zapojte konektor M12 připojovacího kabelu do jednotky na měření tlaku a přišroubujte ho.

7.2.4 Zajištění ochranného pospojování

Požadavky

Prosím berte v úvahu následující, aby se zajistilo správné měření:

- Kapalina a senzor musí mít stejný elektrický potenciál
- Oddělená verze: Kapalina a převodník musí mít stejný elektrický potenciál
- Koncept zemnění uvnitř firmy
- Materiál potrubí a jeho zemnění

7.3 Zajištění stupně ochrany

Měřicí přístroj splňuje všechny požadavky na stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu 4X.

Aby byl zaručen stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu 4X, po elektrickém připojení proveď te následující kroky:

- 1. Zkontrolujte, zda jsou těsnění skříně čistá a správně instalovaná.
- 2. V případě potřeby je osušte, vyčistěte nebo vyměňte.
- 3. Utáhněte všechny šrouby na převodníku a kryty přišroubujte.
- 4. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
- K zajištění toho, aby do vstupu pro kabel nevnikala vlhkost: Veďte kabel tak, aby dole tvořil smyčku před vstupem pro kabel ("odkapávací smyčka").



6. Na nepoužívané kabelové průchodky nasaďte záslepku.

7.4 Kontrola po připojení

Jsou kabely a měřicí přístroj nepoškozené (vizuální kontrola)?	
Plní kabely příslušné požadavky → 🗎 36?	
Nejsou nainstalované kabely mechanicky příliš namáhány?	
Jsou všechny kabelové průchodky nainstalované, bezpečně utažené a utěsněné? Trasa kabelu obsahuje "odkapávací smyčku"→ 🖺 48?	
V závislosti na verzi zařízení: Jsou všechny konektory zařízení pevně utažené→ 🗎 42?	

Pouze pro dálkově přenášenou verzi: je snímač připojen k správnému převodníku? Zkontrolujte sériové číslo na výrobním štítku snímače a převodníku.	
Souhlasí napájecí napětí se specifikací na štítku převodníku?	
Jsou svorky správně přiřazeny?	
Pokud je přítomno napájecí napětí, zobrazují se hodnoty na modulu displeje?	
Jsou všechny kryty pouzdra nasazené a utažené?	
Těsní zajišťovací spona dostatečně?	
Jsou šrouby pro prostředek pro zajištění dostatečné vůle kabelu utaženy správným utahovacím momentem→ 🗎 43?	
Byl konektor M12 připojovacího kabelu správně připojen k jednotce pro měření tlaku→ 🗎 48?	

Možnosti ovládání 8

Přehled možností obsluhy 8.1



- Lokální ovládání prostřednictvím zobrazovacího modulu 1
- Počítač s operačním nástrojem (např. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) 2
- Field Xpert SFX350 nebo SFX370 Field Communicator 475 3
- 4
- 5 Řídicí systém (např. PLC)
- Modem VIATOR Bluetooth s připojovacím kabelem 6

8.2 Struktura a funkce menu obsluhy

8.2.1 Struktura menu obsluhy

Přehled menu obsluhy pro odborníky: dokument "Popis parametrů zařízení" dodaný společně se zařízením



🖻 18 Schematická struktura menu obsluhy

8.2.2 Způsob ovládání

Jednotlivé části menu obsluhy se týkají rolí určitých uživatelů (obsluha, údržbář atd.). Každá role uživatele obsahuje typické úlohy v rámci životního cyklu zařízení.

Menu/parametr		Role uživatele a úlohy	Obsah/význam	
Language	podle úloh	Role "Obsluha", "Údržba" Úlohy během obsluhy:	Definování jazyka obsluhyResetování a řízení počítadla	
Provoz		 Nastavení provozního displeje Odečítání naměřených hodnot 	 Nastavení provozního displeje (např. formát displeje, kontrast displeje) Resetování a řízení počítadla 	
Nastavení		 Role "Údržba" Uvádění do provozu: Nastavení měření Nastavení vstupů a výstupů 	Průvodce pro rychlé uvedení do provozu: Nastavení systémových jednotek Definice média Nastavení proudového vstupu Konfigurace výstupů Nastavení provozního displeje Nastavení přizpůsobení výstupu Nastavení potlačení malého průtoku	
			 Rozšířené nastavení Více specificky přizpůsobené nastavení měření (uzpůsobení speciálním podmínkám měření) Nastavení sumátorů Konfigurace nastavení WLAN Administrace (definice přístupových kódů, resetování měřicího přístroje) 	
Diagnostika		 Role "Údržba" Odstranění chyb: Diagnostika a odstranění chyb procesů a zařízení Simulace měřené hodnoty 	 Obsahuje veškeré parametry pro detekci chyb a analýzu chyb procesu a zařízení: Seznam hlášení diagnostiky Obsahuje až 5 aktuálně aktivních diagnostických zpráv. Záznamník událostí Obsahuje zprávy o událostech, jež nastaly. Informace o přístroji Obsahuje informace pro identifikaci přístroje. Měřené hodnoty Obsahuje veškeré aktuálně měřené hodnoty. Podnabídka Záznam měřených hodnot s rozšířenou volitelnou objednávkou "Extended HistoROM" Ukládání a vizualizace měřených hodnot Heartbeat Na vyžádání se kontroluje funkčnost přístroje a výsledky ověření se dokumentují. Simulace Používá se pro simulování měřených hodnot nebo výstupních hodnot. 	
Expert	podle funkcí	Úlohy, jež vyžadují podrobnou znalost funkcí přístroje: • Zavádění měření za složitých podmínek • Optimální uzpůsobení měření na složité podmínky • Podrobné nastavení komunikačního rozhraní • Diagnostika chyb ve složitých případech	 Obsahuje veškeré parametry přístroje a umožňuje přístup k těmto parametrům přímo na základě přístupového kódu. Struktura této nabídky je založena na funkčních blocích přístroje: Systém Obsahuje veškeré parametry zařízení vyššího řádu, které se netýkají měření nebo komunikačního rozhraní. Senzor Nastavení měření. Vstup Nastavení vstupu. Výštup Nastavení výstupů. Komunikace Nastavení digitálního komunikačního rozhraní. Aplikace Nastavení funkcí, které přímo nesouvisí s vlastním měřením (např. sumátor). Diagnostika Detekce chyb a analýza procesu a chyb zařízení a pro simulaci zařízení a Heartbeat Technology. 	

8.3 Přístup k menu obsluhy přes místní displej

8.3.1 Provozní displej



- 1 Provozní displej
- 2 Označení přístroje → 🗎 75
- 3 Oblast stavu
- 4 Oblast zobrazení měřených hodnot (4 řádky)
- 5 Ovládací prvky $\rightarrow \square 58$

Oblast stavu

V oblasti stavu provozního displeje v pravé horní části se mohou objevit následující symboly:

- Stavové signály →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²
 - F: Závada
 - C: Kontrola funkce
 - S: Mimo specifikace
 - M: Požadavek na údržbu
- Diagnostika → 🗎 152
 - 🛛 🐼: Alarm
 - M: Varování
- 🟦: Uzamknutí (zařízení je hardwarově uzamknuto)
- 🛶: Komunikace (komunikace přes vzdálenou obsluhu je aktivní)

Oblast zobrazení

V oblasti zobrazení má každá naměřená hodnota před sebou určité typy symbolů pro další popis:



Měřené hodnoty

Symbol	Význam
Ü	Objemový průtok

Σ	Sumátor Číslo kanálu měření udává, který ze tří sumátorů se zobrazí.
Ċ	Výstup Číslo kanálu měření udává, který ze dvou proudových výstupů se zobrazuje.

Čísla kanálu měření

Symbol	Význam	
14	Kanál měření 1 až 4	
Číslo kanálu měření se zobrazí pouze tehdy, když pro stejný typ měřené proměnné bude existovat více než jeden kanál (např. sumátor 1 až 3).		

Diagnostika

Diagnostika se vztahuje k diagnostické události, která se týká zobrazené měřené proměnné. Ohledně informací k symbolům → 🗎 152

Formát čísel a zobrazení naměřených hodnot je možno nastavit pomocí parametru parametr **Formát zobrazení** (→ 🗎 93).

8.3.2 Okno navigace



Cesta

Cesta – zobrazuje se vlevo nahoře v okně navigace – se skládá z následujících částí:





Oblast stavu

Ve stavové oblasti navigačního okna se v pravém horním rohu objeví následující:

- V podmenu
 - Kód přímého přístupu pro parametr, na kterém se nacházíte (např. 0022-1)
 - Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál
- V průvodci

Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál

- Informace o diagnostice a stavovém signálu →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
 - Informace o funkci a zadávání kódu pro přímý přístup
 $\rightarrow \ \binomega$ 60

Oblast zobrazení

Menu

Symbol	Význam
R	Provoz Objeví se: • V menu vedle volby "Ovládání" • Nalevo u cesty v menu Ovládání
¥	Nastavení (setup) Objeví se: • V menu vedle volby "Nastavení" • Nalevo u cesty v menu Nastavení
પ્	Diagnostika Objeví se: • V menu vedle volby "Diagnostika" • Nalevo u cesty v menu Diagnostika
÷ *	Expert Objeví se: • V menu vedle volby "Expert" • Nalevo u cesty v menu Expert

Podmenu, průvodci, parametry

	Symbol	Význam	
	•	Podmenu	
	2	Průvodce	
Parametry v rámci průvodce Pro parametry v podmenu není žádný symbol zobrazení.		Parametry v rámci průvodce Pro parametry v podmenu není žádný symbol zobrazení.	

Zamknutí

Symbol	Význam	
ô	 Parametr zamknutý Při zobrazení před názvem parametru označuje, že parametr je zamknutý. Přístupovým kódem specifickým pro uživatele Hardwarovým přepínačem ochrany proti zápisu 	

Ovládání průvodce

Symbol	Význam	
	Přepne na předchozí parametr.	
\checkmark	Potvrdí hodnotu parametru a přepne na další parametr.	
E	Otevře editační okno parametru.	

8.3.3 Okno úprav



Vstupní maska

Ve vstupní masce editoru textu a čísel jsou následující vstupní symboly:

Editor čísel

Symbol	Význam	
0 9	Volba čísel od 0 do 9.	
·	Vloží desetinnou čárku na pozici vstupu.	
_	Vloží znaménko minus na pozici vstupu.	
\checkmark	Potvrdí volbu.	
+	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.	
	Ukončí vstup bez použití změn.	
C	Smaže všechny zapsané znaky.	

Editor textu

Symbol Význam	
(Aa1@)	Přepínání • Mezi velkými a malými písmeny • Pro zápis čísel • Pro zápis zvláštních znaků
ABC_ XYZ	Volba písmen A až Z.
abc _ xyz	Volba písmen a až z.
···· ···· ~& _	Volba zvláštních znaků.
\checkmark	Potvrdí volbu.
ŧ×C↔→	Přepne na volbu opravných nástrojů.
X	Ukončí vstup bez použití změn.
C	Smaže všechny zapsané znaky.

Symboly opravy pod 🖛

Symbol	Význam	
C	Smaže všechny zapsané znaky.	
Ð	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doprava.	
Ð	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.	
₹.	Smaže jeden znak hned vlevo od pozice vstupu.	

Ovládací klávesa (klávesy)	Význam	
	Klávesa minus	
	<i>V menu, podmenu</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb nahoru.	
\bigcirc	<i>S průvodcem</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na předchozí parametr.	
	S textem a editorem čísel Ve vstupní obrazovce přesune pruh výběru doleva (zpět).	
	Klávesa plus	
	<i>V menu, podmenu</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb dolů.	
(+)	<i>S průvodcem</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na další parametr.	
	S textem a editorem čísel Přesune pruh výběru na obrazovce vstupu doprava (dopředu).	
	Klávesa Enter	
	<i>Pro provozní displej</i> Stisknutím klávesy na 2 s se otevře kontextové menu.	
Ē	 V menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy: Otevře zvolené menu, podmenu nebo parametr. Spustí průvodce. Pokud je text nápovědy otevřený, zavře text nápovědy k parametru. Stisknutí klávesy na 2 s pro parametr: Pokud existuje, otevře text nápovědy pro funkci parametru. 	
	S průvodcem Otevře editační okno parametru.	
	 S textem a editorem čísel Krátké stisknutí klávesy: Otevře zvolenou skupinu. Vykoná zvolený úkon. Stisknutí klávesy na 2 s potvrdí hodnotu editovaného parametru. 	
	Kombinace klávesy Escape (stiskněte tlačítka současně)	
+ +	 V menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy: Opustí aktuální úroveň menu a přepne na další vyšší úroveň. Pokud je text nápovědy otevřený, zavře text nápovědy k parametru. Stisknutím klávesy na 2 s se vrátíte na provozní displej ("výchozí poloha"). 	
	<i>S průvodcem</i> Opustí průvodce a přepne na další vyšší úroveň.	
	S textem a editorem čísel Zavře editor textu nebo čísel bez provedení změn.	
++E	Kombinace klávesy Plus/Enter (stiskněte a přidržte klávesy současně) Zvýší kontrast (tmavší nastavení).	
	Kombinace klávesv Minus/Enter (stiskněte tlačítka současně)	
-+++E	Pro provozní displej Povolí nebo zakáže zámek klávesnice (pouze modul displeje SD02).	

8.3.4 Ovládací prvky

8.3.5 Otevření kontextového menu

S využitím kontextového menu může uživatel vyvolat následující tři menu rychle a přímo z provozního zobrazení:

- Nastavení (setup)
- Zobrazení zálohy konfigurace
- Simulace

Vyvolání a zavření kontextového menu

Uživatel je na provozním displeji.

- 1. Stiskněte tlačítka ⊡ a 🗉 na dobu delší než 3 sekundy.
 - └ Kontextové menu se otevře.



2. Stiskněte ⊡ + ± současně.

└ Kontextové menu se zavře a objeví se provozní zobrazení.

Vyvolání menu prostřednictvím kontextového menu

- 1. Otevřete kontextové menu.
- 2. Stiskem 🛨 přejděte na požadované menu.
- 3. Stiskem 🗉 potvrďte výběr.

└ - Zvolené menu se otevře.

8.3.6 Přecházení v seznamu a výběr ze seznamu

Pro procházení v provozním menu se používají různé ovládací prvky. Cesta se zobrazuje nalevo v záhlaví. Ikony se zobrazují před jednotlivými menu. Tyto ikony se zobrazují rovněž v záhlaví během přecházení v položkách.

🎦 Vysvětlení navigačního okna se symboly a ovládacími prvky → 🗎 54

Příklad: Nastavení počtu zobrazovaných měřených hodnot na "2 hodnoty"



8.3.7 Přímé volání parametru

Každému parametru je přiřazeno číslo parametru, aby byl zajištěn přímý přístup k parametru prostřednictvím displeje umístěného na pracovišti. Zadání tohoto přístupového kódu v položce parametr **Přímý přístup** vyvolá přímo požadovaný parametr.

Cesta

Expert → Přímý přístup

Kód přímého přístupu se skládá z pětimístného čísla (maximálně) a čísla kanálu, které identifikuje kanál procesní proměnné: např. 00914-2. V navigačním zobrazení se toto číslo zobrazuje na pravé straně v hlavičce zvoleného parametru.



1 Kód přímého přístupu

Při zadávání kódu přímého přístupu mějte na vědomí následující:

- Nezadávají se nuly před kódem přímého přístupu.
 Příklad: Zadejte "914" namísto "00914"
- Pokud se nezadá číslo kanálu, automaticky se přejde na kanál číslo 1.
 Příklad: Zadejte 00914 → parametr Přiřazení procesní veličiny
- Pokud se má přejít na jiný kanál: Zadejte kód přímého přístupu s příslušným číslem kanálu.

Příklad: Zadejte 00914-2 → parametr Přiřazení procesní veličiny

Ohledně kódů pro přímý přístup k jednotlivým parametrům viz dokument "Popis parametrů zařízení" pro dané zařízení

8.3.8 Vyvolání textu nápovědy

Pro některé parametry existují texty nápovědy, které uživatel může vyvolat z navigačního okna. Texty nápovědy poskytují stručné vysvětlení funkcí parametrů, čímž podporují rychlé a bezpečné uvedení do provozu.

Vyvolání a zavření textu nápovědy

Uživatel je v navigačním okně a lišta volby je na parametru.

1. Stiskněte 🗉 na 2 s.

└ • Otevře se text nápovědy pro zvolený parametr.



- I9 Příklad: text nápovědy pro parametr "Zápis přístupového kódu"
- 2. Stiskněte ⊡ + 🛨 současně.
 - Text nápovědy se zavře.

8.3.9 Změna parametrů

Příklad: Změna názvu označení (tagu) v parametru "Popis označení" z 001-FT-101 na 001-FT-102



Pokud zadaná hodnota leží mimo povolený rozsah dané hodnoty, zobrazí se příslušné hlášení.

A0014049-C

Zadejte příst. kód
Zadání neplatné nebo mimo rozsah
Min:0
Max:9999

8.3.10 Role uživatele a související autorizace přístupu

Pokud uživatel nadefinuje přístupový kód specifický podle uživatele, dvě uživatelské role "Obsluha" a "Údržba" budou mít rozdílný přístup zápisu k parametrům. Tím se ochrání nastavení zařízení přes místní displej před neoprávněným přístupem .

Definování autorizace přístupu pro uživatelské role

Když je zařízení dodáno z výroby, přístupový kód ještě není definován. Autorizace přístupu (přístup pro čtení a zápis) k zařízení není omezen a odpovídá uživatelské roli "Údržba".

- Definujte přístupový kód.
 - Navíc k uživatelské roli "Údržba" je předefinována uživatelská role "Obsluha". Autorizace přístupu se u těchto dvou uživatelských rolí liší.

Autorizace přístupu k parametrům: uživatelská úloha "Údržba"

Stav přístupového kódu	Přístup ke čtení	Přístup k zápisu
Přístupový kód nebyl doposud definován (výrobní nastavení).	V	V
Po definování přístupového kódu.	V	✓ ¹⁾

1) Uživatel má přístup pro zápis až po zadání přístupového kódu.

Autorizace přístupu k parametrům: uživatelská úloha "Obsluha"

Stav přístupového kódu	Přístup ke čtení	Přístup k zápisu
Po definování přístupového kódu.	V	1)

 I přes definovaný přístupový kód lze určité parametry měnit vždy, a proto nejsou zahrnuty do ochrany proti zápisu, protože nemají vliv na měření. Viz část "Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu"

Role uživatele, se kterou je uživatel momentálně přihlášen, je indikována parametrem Parametr **Zobrazení přístupových práv**. Cesta: Provoz → Zobrazení přístupových práv

8.3.11 Zákaz ochrany proti zápisu pomocí přístupového kódu

Pokud se symbol B objeví na lokálním displeji před parametrem, parametr je chráněný proti zápisu přístupovým kódem specifickým pro uživatele a jeho hodnotu nelze momentálně pomocí lokálního ovládání změnit \rightarrow B 127.

Ochranu proti zápisu parametrů lze přes lokální přístup zrušit zadáním přístupového kódu specifického pro daného uživatele do pole parametr **Zadejte přístupový kód**prostřednictvím příslušné volitelné možnosti přístupu.

1. Po stisknutí 🗉 se objeví dotaz na přístupový kód.

2. Zapište přístupový kód.

 Symbol B před parametry zmizí; všechny parametry dříve chráněné proti zápisu budou nyní znovu povolené.

8.3.12 Povolení a zakázání zámku klávesnice

Zámek klávesnice umožňuje zakázat přístup k celému menu obsluhy pomocí lokálního přístupu. Kvůli tomu navigování přes menu obsluhy nebo změnu hodnot jednotlivých parametrů již nelze provést. Uživatelé mohou pouze odečítat naměřené hodnoty na provozním displeji.

Zámek klávesnice se zapne a vypne přes kontextovou nabídku.

Zapnutí zámku klávesnice

📔 Pouze pro displej SD03

Zámek klávesnice se zapíná automaticky:

- Pokud nebyl u zařízení učiněn zásah obsluhy prostřednictvím displeje po dobu > 1 minuta.
- Pokaždé, když se zařízení restartuje.

Manuální aktivace zámku klávesnice:

1. Zařízení je v zobrazení měřené hodnoty.

- Stiskněte tlačítka 🗆 a 🗉 na 3 sekundy.
- └ Zobrazí se kontextové menu.
- 2. V kontextové nabídce vyberte možnost Zámek kláves zapnutý.
 - 🛏 Zámek klávesnice je zapnutý.

Pokud se uživatel bude snažit o přístup k menu obsluhy, když je zámek aktivní, objeví se hlášení **Zámek kláves zapnutý**.

Vypnutí zámku klávesnice

- Zámek klávesnice je zapnutý.
 - Stiskněte tlačítka 🗆 a 🗉 na 3 sekundy.
 - 🕒 Zámek klávesnice je vypnutý.

8.4 Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj

Struktura menu obsluhy v ovládacích nástrojích je stejná jako u obsluhy prostřednictvím lokálního ovládání.

8.4.1 Připojení ovládacího nástroje

Přes protokol HART

Toto komunikační rozhraní je dostupné ve verzích přístroje s výstupem HART.



20 Přídavná zařízení pro dálkové ovládání přes protokol HART (pasivní)

- 1 Řídicí systém (např. PLC)
- 2 Napájecí jednotka převodníku, např. RN221N (s komunikačním odporem)
- 3 Připojení pro Commubox FXA195 a Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Počítač s webovým prohlížečem (např. Internet Explorer) pro přístup k počítačům nebo s ovládacím nástrojem (např. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) s COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 nebo SFX370
- 8 Modem VIATOR Bluetooth s připojovacím kabelem
- 9 Převodník

Přes servisní rozhraní (CDI)



- 1 Servisní rozhraní (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) měřicího zařízení
- 2 Commubox FXA291
- 3 Počítač s ovládacím nástrojem FieldCare s COM DTM FXA291 komunikace CDI

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Rozsah funkcí

Field Xpert SFX350 a Field Xpert SFX370 jsou mobilní počítače pro uvádění do provozu a údržbu. Umožňují efektivní nastavení a diagnostiku pro zařízení HART a FOUNDATION

Fieldbus v prostředí bez nebezpečí výbuchu (SFX350, SFX370) a v prostředí s nebezpečím výbuchu (SFX370).

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze BA01202S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \square 69$

8.4.3 FieldCare

Rozsah funkce

Nástroj pro správu provozních zdrojů od společnosti Endress+Hauser na základě tabulky zařízení v provozu (Field Device Table – FDT). Lze s ním nastavovat veškerá inteligentní provozní zařízení v systému a napomáhá při jejich správě. S využitím stavových informací je rovněž možné kontrolovat jednoduše, ale účinně jejich stav a situaci.

Přístup probíhá přes:

- Protokol HART
- Servisní rozhraní CDI → 🖺 65

Typické funkce:

- Nastavení parametrů převodníků
- Načítání a ukládání údajů o zařízení (načítání/stahování)
- Dokumentace měřicího bodu
- Vizualizace paměti měřených hodnot (řádkový záznamník) a záznamník událostí

Další informace ohledně FieldCare naleznete v Návodu k obsluze BA00027S a BA00059S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \blacksquare 69$

Ustavení připojení

Další informace naleznete v Návodu k obsluze BA00027S a BA00059S

Uživatelské rozhraní



- 1 Hlavička
- 2 Obrázek přístroje
- 3 Název zařízení
- 4 Označení přístroje
- 5 Stavová oblast se stavovým signálem → 🗎 154
- 6 Oblast zobrazení aktuálně měřených hodnot
- 7 Nástrojová lišta pro úpravy s dalšími funkcemi, jako například uložit/obnovit, seznam událostí a vytvořit dokumentaci
- 8 Navigační oblast se strukturou ovládacího menu
- 9 Pracovní oblast
- 10 Rozsah akce
- 11 Oblast stavu

8.4.4 DeviceCare

Rozsah funkce

Nástroj k připojení a nastavení zařízení Endress+Hauser umístěných v terénu.

Nejrychlejší způsob nastavení zařízení Endress+Hauser umístěných v terénu je použít nástroj "DeviceCare". Ten představuje společně se správci typů zařízení (DTM) pohodlné řešení zahrnující veškeré nezbytné možnosti.

Podrobnosti jsou uvedeny v brožuře o inovacích INO1047S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \square 69$

8.4.5 AMS Device Manager

Rozsah funkce

Program od společnosti Emerson Process Management pro obsluhu a nastavení měřicích přístrojů prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje → 🖺 69

8.4.6 SIMATIC PDM

Rozsah funkce

SIMATIC PDM je standardizovaný, na výrobci nezávislý program od společnosti Siemens pro obsluhu, nastavení, údržbu a diagnostiku inteligentních provozních zařízení prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje → 🗎 69

8.4.7 Field Communicator 475

Rozsah funkce

Průmyslový ruční terminál od společnosti Emerson Process Management pro vzdálené nastavení a zobrazení měřené hodnoty prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje $\rightarrow \triangleq 69$

9 Systémová integrace

9.1 Přehled souborů s popisem zařízení

9.1.1 Údaje o aktuální verzi zařízení

Verze firmwaru	01.03.00	 Na titulní straně návodu k obsluze Na štítku převodníku Parametr Verze firmwaru Diagnostika → Informace o přístroji → Verze firmwaru
Datum vydání verze firmwaru	01.2018	
IČ výrobce	0x11	Parametr ID výrobce Diagnostika → Informace o přístroji → ID výrobce
ID typu zařízení	0x38	Parametr Typ přístroje Diagnostika → Informace o přístroji → Typ přístroje
Revize protokolu HART	7	
Verze přístroje	4	 Na štítku převodníku Parametr Verze přístroje Diagnostika → Informace o přístroji → Verze přístroje

Přehled různých verzí firmwaru zařízení

9.1.2 Ovládací nástroje

Vhodný soubor s popisem zařízení pro jednotlivé ovládací nástroje je uveden v tabulce dále společně s informacemi ohledně toho, kde lze soubor získat.

Ovládací nástroj přes protokol HART	Zdroje k získání popisů zařízení
FieldCare	 www.endress.com → oblast Ke stažení CD-ROM (kontaktujte Endress+Hauser) DVD (kontaktujte Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → oblast Ke stažení CD-ROM (kontaktujte Endress+Hauser) DVD (kontaktujte Endress+Hauser)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Použijte funkci aktualizace ručního terminálu
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → oblast Ke stažení
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → oblast Ke stažení
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Použijte funkci aktualizace ručního terminálu

9.2 Měřené veličiny prostřednictvím protokolu HART

Následující měřené proměnné (proměnné zařízení HART) jsou přiřazeny dynamickým proměnným z výroby:

Dynamické proměnné	Měřené proměnné (proměnné zařízení HART)
Primární dynamická proměnná (PV)	Objemový průtok
Sekundární dynamická proměnná (SV)	Teplota
Terciální dynamická proměnná (TV)	Sumátor 1
Kvaternární dynamická proměnná (QV)	Sumátor 2

Přiřazení měřených proměnných dynamickým proměnným lze upravit podle potřeby pomocí lokálního ovládání a ovládacího nástroje s využitím následujících parametrů:

- Expert → Komunikace → HART výstup → Výstup → Přiřazení PV
- Expert → Komunikace → HART výstup → Výstup → Přiřazení SV
- Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Výstup \rightarrow Přiřazení TV
- Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Výstup \rightarrow Přiřazení QV

Dynamickým proměnným lze přiřadit následující měřené proměnné:

Měřené proměnné pro PV (primární dynamická proměnná)

- Vypnuto
- Objemový průtok
- Korigovaný objemový průtok
- Hmotnostní průtok
- Rychlost průtoku
- Teplota
- Tlak
- Vypočtený tlak syté páry
- Kvalita páry
- Celkový průtok hmoty
- Průtok energie
- Rozdíl průtoku tepla

Měřené proměnné pro SV, TV, QV (sekundární, terciální a kvaternární dynamická proměnná)

- Objemový průtok
- Korigovaný objemový průtok
- Hmotnostní průtok
- Rychlost průtoku
- Teplota
- Vypočtený tlak syté páry
- Kvalita páry
- Celkový průtok hmoty
- Průtok energie
- Rozdíl průtoku tepla
- Hmotnostní průtok kondenzátu
- Reynoldsovo číslo
- Sumátor 1...3
- HART vstup
- Hustota
- Tlak
- Specifický objem
- Stupeň přehřátí

Proměnné zařízení

Proměnné zařízení jsou přiřazené trvale. Lze přenášet maximálně 8 proměnných zařízení:

- 0 = objemový průtok
- 1 = opravený objemový průtok
- 2 = hmotnostní průtok
- 3 = rychlost průtoku
- 4 = teplota
- 5 = vypočítaný tlak nasycené páry
- 6 = jakost páry
- 7 = celkový hmotnostní průtok
- 8 = energetický průtok
- 9 = rozdíl proudění tepla
- 17 = tlak

9.3 Další nastavení

Funkce burst módu v souladu se specifikací HART 7:

Navigace

Nabídka "Expert" \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Burst konfigurace \rightarrow Burst konfigurace 1 ... n

► Burst konfigurace		
► Bu	urst konfigurace 1 n	
	Burst mód 1 n	→ 🗎 72
	Příkaz Burst 1 n	→ 🗎 72
	Burst proměnná 0	→ 🗎 72
	Burst proměnná 1	→ 🗎 72
	Burst proměnná 2	→ 🗎 72
	Burst proměnná 3	→ 🗎 72
	Burst proměnná 4	→ 🗎 72
	Burst proměnná 5	→ 🗎 72
	Burst proměnná 6	→ 🗎 72
	Burst proměnná 7	→ 🗎 72
	Burst režim spouštění	→ 🗎 73
	Burst spouštěcí úroveň	→ 🗎 73

Min. perioda aktualizace	→ 🗎 73
Max. perioda aktualizace	→ 🗎 73

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Burst mód 1 n	Aktivujte burst mód HART pro burst zprávu X.	VypnutoZapnuto	Vypnuto
Příkaz Burst 1 n	Zvolte příkaz HART, jenž bude odeslán k zařízení HART master.	 Příkaz 1 Příkaz 2 Příkaz 3 Příkaz 9 Příkaz 33 Příkaz 48 	Příkaz 2
Burst proměnná O	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	 Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* Hmotnostní průtok kondenzátu* Reynoldsovo číslo* Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 HART vstup Hustota* Tlak* Specifický objem* Stupeň přehřátí* Percent of range Změřený proud Primární hodnota (PV) Sekundární hodnota (TV) Kvartérní hodnota (QV) Nepoužito 	Objemový průtok
Burst proměnná 1	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 2	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 3	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 4	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 5	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 6	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Burst proměnná 7	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .	Nepoužito
Parametr	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
--------------------------	---	--	--------------------
Burst režim spouštění	Zvolte událost, která spustí burst zprávu X.	 Kontinuálně Rozsah Překročení Podkročení Změna 	Kontinuálně
Burst spouštěcí úroveň	Zadejte spouštěcí hodnotu burst. Společně s možností zvolenou v parametr Burst režim spouštění určuje spouštěcí hodnota burst čas burst zprávy X.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	-
Min. perioda aktualizace	Zadejte minimální časový úsek mezi dvěma burst příkazy jedné burst zprávy X.	Kladné celé číslo	1000 ms
Max. perioda aktualizace	Zadejte maximální časový úsek mezi dvěma burst příkazy jedné burst zprávy X.	Kladné celé číslo	2 000 ms

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10 Uvedení do provozu

10.1 Kontrola funkcí

Před prvním spuštěním měřicího zařízení:

- Ujistěte se, že všechny zkoušky, které se měly provést po instalaci a po připojení, byly provedeny.
- Seznam bodů "Kontrola po montáži" →
 [™] 34
 [™]
- Seznam bodů "Kontrola po připojení"
 $\rightarrow \ \mbox{\sc B} 48$

10.2 Zapnutí měřicího přístroje

- ▶ Po úspěšné kontrole funkce měřicí přístroj zapněte.
 - Po úspěšném spuštění se lokální displej automaticky přepne z úvodního na provozní zobrazení.

Pokud se na lokálním displeji nic nezobrazí nebo se zobrazí diagnostické hlášení, postupujte podle kapitoly "Diagnostika a lokalizace závad" →
^B 149.

10.3 Nastavení jazyka obsluhy

Tovární nastavení: angličtina nebo objednaný místní jazyk





10.4 Nastavení měřicího přístroje

- Menu nabídka Nastavení a jeho průvodci obsahují všechny parametry, které jsou potřeba pro běžný provoz.
- Navigace k nabídka Nastavení







10.4.1 Definování označení přístroje

Pro rychlou identifikaci místa měření v rámci systému je možno zapsat jedinečné označení pomocí parametru parametr **Označení (Tag) měřicího místa** a tak změnit tovární nastavení.



🖻 23 🛛 Hlavička provozního zobrazení s názvem tagu

1 Název označení (tagu)

Zadejte název označení (tag) v ovládacím nástroji "FieldCare" → 🗎 67

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Označení (Tag) měřicího místa

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Označení (Tag) měřicího místa	Zadejte označení (Tag) měřicího místa.	Max. 32 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /).	Prowirl

10.4.2 Nastavení systémových jednotek

V možnosti podnabídka **Systémové jednotky** lze nastavit jednotky všech měřených hodnot.

Počet podnabídek a parametrů se může lišit v závislosti na verzi přístroje. Určité podnabídky a parametry v těchto podnabídkách nejsou v tomto návodu k obsluze popsány. Namísto toho je popis uveden ve speciální dokumentaci k přístroji (→ část "Doplňující dokumentace").

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Systémové jednotky

► Systémové jednotky	
Jednotky objemového průtoku	→ 🗎 77
Jednotky objemu	→ 🗎 77
Jednotky hmotnostního průtoku	→ 🗎 77
Jednotky hmotnosti	→ 🗎 77
Jednotky korigovaného objemového průtoku	→ 🗎 78
Jednotky korigovaného objemu	→ 🗎 78
Jednotky tlaku	→ 🗎 78

Jednotky teploty]	• 🗎 78
Jednotky průtoku energie]	• 🗎 78
Jednotky energie]	• 🗎 78
Jednotky výhřevnosti]	• 🗎 79
Jednotky výhřevnosti		• 🗎 79
Jednotky rychlosti	-	• 🗎 79
Jednotky hustoty	-	• 🗎 79
Jednotky specifického objemu	-	• 🗎 79
Jednotky dynamické viskozity		• 🗎 80
Jednotky délky	-	• 🗎 80
	1	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Jednotky objemového průtoku	_	Zvolte jednotky objemového průtoku. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Potlačení malého průtoku • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m³/h • ft³/min
Jednotky objemu	-	Zvolte jednotky objemu.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m ³ • ft ³
Jednotky hmotnostního průtoku	_	Zvolte jednotky hmotnostního průtoku. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Potlačení malého průtoku • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg/h • lb/min
Jednotky hmotnosti	-	Zvolte jednotky hmotnosti.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg • lb

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Jednotky korigovaného objemového průtoku	_	Zvolte jednotky korigovaného objemového průtoku. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: Parametr Korigovaný objemový průtok (→ 🗎 141)	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • Nm³/h • Sft³/h
Jednotky korigovaného objemu	-	Zvolte jednotky pro korigovaný objem.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • Nm ³ • Sft ³
Jednotky tlaku	 S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" 	Zvolte jednotky procesního tlaku. <i>Výsledek</i> Jednotka je převzata podle: • Vypočtený tlak syté páry • Atmosférický tlak • Maximální hodnota • Pevný provozní tlak • Tlak • Referenční tlak	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • bar • psi
Jednotky teploty	-	Zvolte jednotky teploty. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Teplota • Maximální hodnota • Minimální hodnota • Průměrná hodnota • Maximální hodnota • Minimální hodnota • Minimální hodnota • Minimální hodnota • Z. teplota rozdílu tepla • Pevná teplota • Referenční spalná teploty • Referenční teplota • Teplota nasycení	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • °C • °F
Jednotky průtoku energie	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)"	Zvolte jednotky pro průtok energie. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Parametr Rozdíl průtoku tepla • Parametr Průtok energie	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kW • Btu/h
Jednotky energie	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)"	Zvolte jednotky pro energii.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kWh • Btu

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Jednotky výhřevnosti	Jsou splněny následující podmínky: • Objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" • Možnost volitelná možnost Spalné teplo objemové nebo volitelná možnost Výhřevnost objem se volí v nabídce parametr Typ výhřevnosti.	Zvolte jednotky pro výhřevnost. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: Referenční hodnota spalného tepla	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kJ/Nm ³ • Btu/Sft ³
Jednotky výhřevnosti (Hmotnost)	Jsou splněny následující podmínky: • Objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" • Možnost volitelná možnost Spalné teplo hmotnostní nebo volitelná možnost Výhřevnost hmota se volí v nabídce parametr Typ výhřevnosti.	Zvolte jednotky pro výhřevnost.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kJ/kg • Btu/lb
Jednotky rychlosti	-	Zvolte jednotky rychlosti. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Rychlost průtoku • Maximální hodnota	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m/s • ft/s
Jednotky hustoty	-	Zvolte jednotky hustoty. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg/m ³ • lb/ft ³
Jednotky specifického objemu	 S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" 	Zvolte jednotku pro specifický objem. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: Specifický objem	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m ³ /kg • ft ³ /lb

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Jednotky dynamické viskozity	-	Zvolte jednotky dynamické viskozity. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Parametr Dynamická viskozita (plyny) • Parametr Dynamická viskozita (kapaliny)	Seznam pro výběr jednotek	Pas
Jednotky délky	-	Zvolte jednotky délky pro jmenovitý průměr. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Nátokový úsek • Průměr napojovací trubky	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • mm • in

10.4.3 Volba a nastavení média

Podmenu průvodce **Volba média** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit, aby bylo možné zvolit a nastavit médium.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Volba média

► Volba média			
	Volba média		→ 🖺 81
	Volba typu plynu]	→ 🖺 81
	Typ plynu		→ 🖺 82
	Relativní vlhkost		→ 🖺 82
	Typ kapaliny		→ 🖺 83
	Režim přepočtu páry		→ 🖺 82
	Kvalita páry		→ 🖺 82
	Hodnota kvality páry		→ 🖺 82
	Výpočet entalpie		→ 🗎 83
	Výpočet hustoty		→ 🖺 84
	Typ entalpie]	→ 🖺 84

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Volba média	-	Zvolte typ média.	PlynKapalinaPára	Pára
Volba typu plynu	Jsou splněny následující podmínky: • Objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" • Možnost volitelná možnost Plyn je vybrána v parametru parametr Volba média .	Zvolte typ měřeného plynu.	 Čistý plyn Směs plynů Vzduch Zemní plyn Plyn - uživatelský 	Plyn - uživatelský

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Typ plynu	Jsou splněny následující podmínky: • V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Čistý plyn.	Zvolte typ měřeného plynu.	 Vodík H2 Helium He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Dusík N2 Kyslík O2 Chlor Cl2 Amoniak NH3 Oxid uhelnatý CO Oxid uhelnatý CO Oxid uhičitý SO2 Sirovodík H2S Chlorovodík HCl Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Etylen C2H4 Vinyl Chloride C2H3Cl 	Metan CH4
Relativní vlhkost	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Vzduch. 	Zadejte obsah vzdušné vlhkosti v %.	0 100 %	0 %
Režim přepočtu páry	Možnost volitelná možnost Pára je vybrána v parametru parametr Volba média .	Zvolte režim přepočtu páry: sytá pára (T kompenzovaná) nebo automatická detekce (p/T kompenzovaná).	 Sytá pára (T kompenzace) Automaticky (p / T kompenzace) 	Sytá pára (T kompenzace)
Kvalita páry	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Aplikační balíček": Volba ES "Detekce mokré páry" Volba EU "Měření mokré páry" Možnost volitelná možnost Pára je vybrána v parametru parametr Volba média. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru. 	Zvolte režim kompenzace pro kvalitu páry. Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček detekce mokré páry a měření mokré páry	 Pevná hodnota Vypočítaná hodnota 	Pevná hodnota
Hodnota kvality páry	 Jsou splněny následující podmínky: Možnost volitelná možnost Pára je vybrána v parametru parametr Volba média. Možnost volitelná možnost Pevná hodnota je vybrána v parametru parametr Kvalita páry. 	Zadejte pevnou hodnotu pro kvalitu páry. Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček detekce mokré páry a měření mokré páry	0 100 %	100 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Typ kapaliny	Jsou splněny následující podmínky: • objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" • možnost volitelná možnost Kapalina je vybrána v parametru parametr Volba média.	Zvolte typ měřené kapaliny.	 Voda LPG (Zkapalněný ropný plyn) Kapalina - uživatelská 	Voda
Pevný provozní tlak	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnostní průtok (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnostní průtok (integrované měření tlaku/teploty)" V menu parametr Externí hodnota (→ \$\$5) není vybrán volitelná možnost Tlak. 	Zadejte pevnou hodnotu pro provozní tlak. Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky tlaku . Podrobné informace ohledně výpočtu měřených proměnných s párou: → 🗎 134 Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček detekce mokré páry a měření mokré páry	0 250 bar abs.	0 bar abs.
Výpočet entalpie	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" V menu parametr Volba média je zvolen volitelná možnost Plyn a v menu parametr Volba typu plynu volitelná možnost Zemní plyn. 	Zvolte normu pro výpočet entalpie.	 AGA5 ISO 6976 	AGA5

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Výpočet hustoty	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. 	Zvolte normu pro výpočet hustoty.	 AGA Nx19 ISO 12213- 2 ISO 12213- 3 	AGA Nx19
Typ entalpie	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský. nebo V menu parametr Typ kapaliny je zvolena možnost volitelná možnost Kapalina - uživatelská.	Zadejte, který typ entalpie je použit.	TeploVýhřevnost	Teplo

10.4.4 Nastavení proudového vstupu

Možnost **průvodce "Proudový vstup"** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení proudového vstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Proudový vstup

► Proudový vstup	
Externí hodnota	}
Atmosférický tlak	→ 🖺 85
Proudový rozsah) → 🗎 85
Hodnota 4 mA) → 🗎 85
Hodnota 20 mA) → 🖹 85
Chování při poruše) → 🗎 85
Chybová hodnota	}

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Externí hodnota	 S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" 	 Přířaďte veličiny, které jsou čteny z externích přístrojů. Podrobné informace ohledně výpočtu měřených proměnných s párou: → 134 Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační baliček detekce mokré páry a měření mokré páry 	 Vypnuto Tlak Relativní tlak Hustota Teplota 2. teplota rozdílu tepla 	Vypnuto
Atmosférický tlak	V menu parametr Externí hodnota je zvolena možnost volitelná možnost Relativní tlak.	Zadejte hodnotu atmosférického tlaku, která bude použita pro korekci tlaku. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky tlaku	0 250 bar	1,01325 bar
Proudový rozsah	-	Zvolte proudový rozsah pro výstup procesní hodnoty a horní/dolní úroveň pro alarm.	 420 mA 420 mA NAMUR 420 mA US 	Specifické pro danou zemi: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Hodnota 4 mA	-	Zadejte hodnotu pro 4 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	0
Hodnota 20 mA	-	Zadejte hodnotu pro 20 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Chování při poruše	-	Zvolte chování proudového vstupu při alarmu.	 Alarm Poslední platná hodnota Definovaná hodnota 	Alarm
Chybová hodnota	V menu parametr Chování při poruše je zvoleno volitelná možnost Definovaná hodnota .	Zadejte hodnotu, která bude použita při chybějícím signálu z externího přístroje.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	0

10.4.5 Nastavení proudového výstupu

Možnost průvodce **Proudový výstup** vás systematicky provede všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení proudového výstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Proudový výstup 1 … n

Proudový výstup 1 n	
Přiřazení proudového výstupu 1 n) → 🗎 86
Proudový rozsah) → 🖺 86
Hodnota 4 mA) → 🗎 87
Hodnota 20 mA] → 🗎 87
Pevná hodnota proudu] → 🗎 87
Tlumení výstupu 1 n]
Chování při poruše) → 🗎 87
Chybový proud] → 🗎 87

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení proudového výstupu	-	Zvolte procesní veličinu pro proudový výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Tlak Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* 	Objemový průtok
Proudový rozsah	-	Zvolte proudový rozsah pro výstup procesní hodnoty a horní/dolní úroveň pro alarm.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Pevná hodnota proudu 	Specifické pro danou zemi: • 420 mA NAMUR • 420 mA US

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Hodnota 4 mA	V rámci volby parametr Proudový rozsah (→ B 86) se definuje jedna z následujících možností: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Zadejte hodnotu pro 4 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /min
Hodnota 20 mA	V rámci volby parametr Proudový rozsah (→ B 86) se zvolí jedna z následujících možností: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Zadejte hodnotu pro 20 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Pevná hodnota proudu	Je zvolena možnost volitelná možnost Pevná hodnota proudu v menu parametr Proudový rozsah (→ 🗎 86).	Zadání fixního výstupního proudu.	3,59 22,5 mA	4 mA
Chování při poruše	V položce parametr Přiřazení proudového výstupu (→ B 86) je zvolena procesní proměnná a v položce parametr Proudový rozsah (→ B 86) je zvolena jedna z následujících možností: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Min. Max. Poslední platná hodnota Aktuální hodnota Definovaná hodnota 	Max.
Chybový proud	Je zvolena možnost volitelná možnost Definovaná hodnota v menu parametr Chování při poruše .	Zadání hodnoty výstupního proudu pro případ alarmu.	3,59 22,5 mA	22,5 mA

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.6 Nastavení pulzního/frekvenčního/spínaného výstupu

Možnost průvodce **Pulzní/frekvenční/spínací výstup** vás systematicky provede všemi parametry, které je možné nastavit pro nastavení zvoleného typu výstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Pulzní/frekvenční/spínací výstup		
Provozní režim	→ 🗎 87	

Parametr	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Provozní režim	Zvolte provozní režim výstupu - impulzní nebo frekvenční.	ImpulzFrekvenceSpínač	Impulz

Nastavení pulzního výstupu

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Pulzní/frekvenční/spínací výstup				
Přiřazení pulzního výstupu 1	→ 🖹 88			
Hodnota impulzu	→ 🖹 88			
Šířka impulzu	→ 🖹 88			
Chování při poruše) → 🗎 88			
Invertovaný výstupní signál) → 🗎 88			

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení pulzního výstupu 1	Možnost volitelná možnost Impulz je vybrána v parametru parametr Provozní režim .	Zvolte provozní hodnotu pro impulzní výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Celkový průtok hmoty* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* 	Objemový průtok
Hodnota impulzu	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→ 🗎 88) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřené hodnoty s výstupem v podobě pulzů.	Kladné číslo s plovoucí čárkou	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Šířka impulzu	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→ 🗎 88) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte šířku výstupního pulzu.	5 2 000 ms	100 ms
Chování při poruše	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→ 🗎 88) je zvolena procesní proměnná.	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Aktuální hodnota Žádné impulzy 	Žádné impulzy
Invertovaný výstupní signál	-	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	Ne

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

Nastavení frekvenčního výstupu

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Pulzní/frekvenční/spínací výstup



Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení frekvenčního výstupu	Je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence v menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87).	Zvolte provozní hodnotu pro frekvenční výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Hmotnostní průtoku Teplota Tlak Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* 	Vypnuto
Minimální hodnota frekvence	V menu parametr Provozní režim ($\rightarrow \boxtimes 87$) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu ($\rightarrow \boxtimes 89$) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte minimálníkmitočet.	0 1 000 Hz	0 Hz

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Maximální hodnota frekvence	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 89) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte maximální kmitočet.	0 1 000 Hz	1 000 Hz
Měřená hodnota pro minimální frekvenci	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 89) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřenou hodnotu pro minimální kmitočet.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Měřená hodnota při maximální frekvenci	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 89) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřenou hodnotu pro maximální kmitočet.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Chování při poruše	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 89) je zvolena procesní proměnná.	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Aktuální hodnota Definovaná hodnota 0 Hz 	0 Hz
Četnost poruch	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 87) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 89) je zvolena procesní proměnná.	Zadání hodnoty frekvenčního výstupu v případě alarmu.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Invertovaný výstupní signál	-	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	Ne

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

Nastavení spínaného výstupu

Navigace Nabídka "Nastavení" → Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Pulzní/frekvenční/spínací výstup	
Funkce spínacího výstupu) → 🗎 91
Přiřazení reakce diagnostiky) → 🗎 91
Přiřazení meze) → 🗎 91

Přiřazení kontroly směru průtoku	→ 🗎 91	
Přiřazení stavu	→ 🗎 92	
Hodnota zapnutí	→ 🗎 92	
Hodnota vypnutí	→ 🗎 92	
Zpoždění zapnutí	→ 🗎 92	
Zpoždění vypnutí	→ 🗎 92	
Chování při poruše	→ 🗎 92	
Invertovaný výstupní signál	→ 🗎 92	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Funkce spínacího výstupu	Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim .	Zvolte funkci spínacího výstupu.	 Vypnuto Zapnuto Chování diagnostiky Mez Status 	Vypnuto
Přiřazení reakce diagnostiky	 V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Spínač. V menu parametr Funkce spínacího výstupu je zvoleno volitelná možnost Chování diagnostiky. 	Zvolte chování diagnostiky pro spínací výstup.	 Alarm Alarm + varování Varování 	Alarm
Přiřazení meze	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte provozní veličinu pro limitní funkci.	 Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Tlak Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* Reynoldsovo číslo* Sumátor 1 Sumátor 3 	Objemový průtok
Přiřazení kontroly směru průtoku	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Kontrola směru průtoku v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte procesní proměnnou pro hlídání směru průtoku.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	Objemový průtok

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení stavu	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Status v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte stav přístroje pro spínací výstup.	Potlačení malého průtoku	Potlačení malého průtoku
Hodnota zapnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zadejte měřenou hodnotu pro bod sepnutí.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
Hodnota vypnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zadejte měřenou hodnotu pro bod vypnutí.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
Zpoždění zapnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Definujte zpoždění pro sepnutí stavového výstupu.	0,0 100,0 s	0,0 s
Zpoždění vypnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Definujte zpoždění pro vypnutí stavového výstupu.	0,0 100,0 s	0,0 s
Chování při poruše	-	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	Aktuální stavOtevřenoUzavřeno	Otevřeno
Invertovaný výstupní signál	_	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	Ne

Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.7 Nastavení místního displeje

Možnost průvodce **Zobrazení** vás systematicky provede všemi parametry, které je možné nastavit pro nastavení místního displeje.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Zobrazení

► Zobrazení			
	Formát zobrazení]	→ 🗎 93
	Zobrazení hodnoty 1]	→ 🗎 93



Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Formát zobrazení	K dispozici je místní displej.	Zvolte, jak budou měřené hodnoty zobrazovány na displeji.	 1 hodnota, max. velikost 1 sloupcový graf + 1 hodnota 2 hodnoty 1 velká hodnota + 2 hodnoty 4 hodnoty 	1 hodnota, max. velikost
Zobrazení hodnoty 1	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	 Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Vypočtený tlak syté páry Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Hmotnostní průtok kondenzátu* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* Reynoldsovo číslo* Hustota* Tlak* Specifický objem* Stupeň přehřátí* Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Proudový výstup 1 Proudový výstup 1 Proudový výstup 2* 	Objemový průtok
0% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je místní displej.	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je lokální displej.	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Zobrazení hodnoty 2	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 1 (→ 🗎 93)	Žádný
Zobrazení hodnoty 3	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 1 (→ 🗎 93)	Žádný
0% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	0
Zobrazení hodnoty 4	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 1 (→ 🗎 93)	Žádný

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.8 Nastavení přizpůsobení výstupu

Možnost průvodce **Chování výstupu** vás systematicky provede všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení přizpůsobení výstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Chování výstupu

► Chování výstupu	
Tlumení zobrazení] → 🗎 94
Tlumení výstupu 1] → 🗎 94
Tlumení výstupu 2] → 🗎 95
Tlumení výstupu 2] → 🗎 95

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Tlumení zobrazení	-	Nastavení tlumení displeje podle kolísání měřené hodnoty.	0,0 999,9 s	0,0 s
Tlumení výstupu 1	-	Nastavte reakční dobu výstupního signálu proudového výstupu podle kolísání měřené hodnoty.	0 999,9 s	1 s

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Tlumení výstupu 2	Měřicí zařízení má druhý proudový výstup.	Nastavte reakční dobu výstupního signálu druhého proudového výstupu podle kolísání měřené hodnoty.	0 999,9 s	1 s
Tlumení výstupu 2	Měřicí zařízení má druhý pulzní/frekvenční/spínací výstup.	Nastavte reakční dobu výstupního signálu frekvenčního výstupu podle kolísání měřené hodnoty.	0 999,9 s	1 s

10.4.9 Nastavení potlačení malého průtoku

Možnost průvodce **Potlačení malého průtoku** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení potlačení malého průtoku.

Měřený signál musí mít určitou minimální amplitudu signálu, aby bylo možné signály vyhodnocovat bez jakýchkoli chyb. Pokud se použije jmenovitá světlost, lze z této amplitudy odvodit také odpovídající průtok. Minimální amplituda signálu závisí na nastavení citlivosti senzoru DSC (s), kvalitě páry (x) a síly přítomných vibrací (a). Hodnota mf odpovídá nejnižší měřitelné rychlosti proudění bez vibrací (bez mokré páry) při hustotě 1 kg/m³ (0,0624 lbm/ft^3). Hodnotu mf lze nastavit v rozsahu od 6 ... 20 m/s (1,8 ... 6 ft/s) (tovární nastavení 12 m/s (3,7 ft/s)) s hodnotou pro parametr **Citlivost** (rozsah hodnot 1 ... 9, tovární nastavení 5).

Nejnižší rychlost proudění, kterou lze měřit na základě amplitudy signálu v_{AmpMin}, se odvozuje od hodnoty parametr **Citlivost** a kvality páry (x) nebo od síly přítomných vibrací (a).

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Potlačení malého průtoku

 Potlačení malého průtoku 	
Citlivost	→ 🗎 96
Přestavení	→ 🗎 96

Přehled parametrů s	e stručným	popisem
---------------------	------------	---------

Parametr	Popis	Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Citlivost	Nastavení citlivosti přístroje ve spodním rozsahu průtoku. Nižší citlivost zajistí větší odolnost vůči externímu rušení.	19	5
	Tento parametr určuje úroveň citlivosti ve spodní části rozsahu měření (začátek rozsahu měření). Nízké hodnoty mohou zvýšit odolnost přístroje vůči vnějším vlivům. Začátek rozsahu měření se poté nastaví na vyšší hodnotu. Nejmenší specifikovaný rozsah měření vychází při nastavení citlivosti na maximum.		
Přestavení	Nastavte přestavení. Nižší přestavení sníží minimální měřitelnou frekvenci průtoku. Rozsah měření lze tímto parametrem v případě potřeby omezit. Horní část rozsahu měření tímto není ovlivněna. Začátek spodní části rozsahu měření lze změnit na vyšší hodnotu průtoku; to umožní například dosáhnout potlačení malého průtoku.	50 100 %	100 %

Pokročilé nastavení 10.5

Podnabídka Rozšířené nastavení společně s příslušnými podnabídkami obsahuje parametry pro specifická nastavení.

Navigace k podnabídka "Rozšířené nastavení"



📔 Počet podnabídek se může lišit v závislosti na verzi zařízení. Některé podnabídky nejsou v pokynech k provozu popisovány. Tyto podnabídky a parametry, které obsahují, jsou vysvětleny ve speciální dokumentaci k zařízení.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení

► Rozšířené nastavení	
Zadejte přístupový kód	
► Vlastnosti média	→ 🗎 98
► Externí kompenzace	→ 🗎 112
► Seřízení senzoru	→ 🗎 114
► Sumátor 1 n	→ 🗎 117

► Potvrzení SIL	
► Vypnout SIL	
► Zobrazení	→ 🗎 118
► Nastavení heartbeat	
► Záloha dat displej	→ 🗎 121
► Správa	→ 🗎 122

10.5.1 Nastavení vlastností média

V možnosti podnabídka **Vlastnosti média** lze nastavit referenční hodnoty pro měřicí aplikaci.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Vlastnosti média

► Vlastnosti média	
Typ entalpie) → 🖺 99
Typ výhřevnosti) → 🗎 99
Referenční spalná teploty) → 🗎 99
Referenční hustota) → 🗎 99
Referenční hodnota spalného tepla) → 🗎 99
Referenční tlak) → 🗎 100
Referenční teplota	→ 🗎 100
Referenční Z-faktor	→ 🗎 100
Lineární koeficient roztažnosti) → 🗎 100
Relativní hustota) → 🗎 100
Měrná tepelná kapacita) → 🗎 101
Výhřevnost) → 🗎 101
Z-faktor) → 🗎 101
Dynamická viskozita) → 🗎 102

Dynamická viskozita	→ 🖺 102
 Složení plynu 	→ 🗎 102

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Typ entalpie	Jsou splněny následující podmínky: • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský. nebo • V menu parametr Typ kapaliny je zvolena možnost volitelná možnost Kapalina - uživatelská.	Zadejte, který typ entalpie je použit.	TeploVýhřevnost	Teplo
Typ výhřevnosti	Zobrazuje se parametr Typ výhřevnosti.	Zvolte výpočet na základě spalného tepla nebo výhřevnosti.	 Spalné teplo objemové Výhřevnost objem Spalné teplo hmotnostní Výhřevnost hmota 	Spalné teplo hmotnostní
Referenční spalná teploty	Zobrazuje se parametr Referenční spalná teploty .	Zadejte referenční spalnou teplotu pro výpočet energie zemního plynu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky teploty	−200 450 °C	20 °C
Referenční hustota	Jsou splněny následující podmínky: • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský. nebo • V menu parametr Typ kapaliny je zvoleno volitelná možnost Voda nebo volitelná možnost Kapalina - uživatelská.	Zadejte konstantní hodnotu pro referenční hustotu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky hustoty	0,01 15 000 kg/m³	1 000 kg/m³
Referenční hodnota spalného tepla	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 3. 	Zadejte referenční hodnotu spalného tepla zemního plynu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky výhřevnosti	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	50 000 kJ/Nm ³

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Referenční tlak	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" Možnost volitelná možnost Plyn je vybrána v parametru parametr Volba média. 	Zadejte referenční tlak pro výpočet referenční hustoty. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky tlaku .	0 250 bar	1,01325 bar
Referenční teplota	 Jsou splněny následující podmínky: Je zvolena možnost volitelná možnost Plyn v menu parametr Volba média. nebo Je zvolena možnost volitelná možnost Kapalina v menu parametr Volba média. 	Zadejte referenční teplotu pro výpočet referenční hustoty. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky teploty	−200 450 °C	20 °C
Referenční Z-faktor	V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský .	Zadejte konstantu Z reálného plynu za referenčních podmínek.	0,1 2	1
Lineární koeficient roztažnosti	Jsou splněny následující podmínky: Možnost volitelná možnost Kapalina je vybrána v nabídce parametr Volba média . Je zvolena možnost volitelná možnost Kapalina - uživatelská v menu parametr Typ kapaliny .	Zadejte lineární koeficient roztažnosti daného média pro výpočet referenční hustoty.	1,0 · 10 ⁻⁶ 2,0 · 10 ⁻³	2,06 · 10-4
Relativní hustota	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 3. 	Zadejte relativní hustotu zemního plynu.	0,55 0,9	0,664

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Měrná tepelná kapacita	 Jsou splněny následující podmínky: Zvolené médium: V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský. nebo V menu parametr Typ kapaliny je zvolena možnost volitelná možnost Kapalina - uživatelská. V menu parametr Typ entalpie je zvolena možnost volitelná možnost Teplo. 	Zadejte měrnou tepelnou kapacitu média. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky měrné tepelné kapacity	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)
Výhřevnost	 Jsou splněny následující podmínky: Zvolené médium: V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský. nebo V menu parametr Typ kapaliny je zvolena možnost volitelná možnost Volitelná V menu parametr Typ entalpie je zvolena možnost volitelná možnost Volitelná možnost Výhřevnost. V menu parametr Typ výhřevnosti je zvoleno volitelná možnost Spalné teplo objemové nebo volitelná možnost Spalné teplo hmotnostní. 	Zadejte hodnotu spalného tepla pro výpočet průtoku energie.	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	50 000 kJ/kg
Z-faktor	V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský .	Zadejte konstantu Z reálného plynu za provozních podmínek.	0,1 2,0	1

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Dynamická viskozita (Plyny)	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Verzi senzoru", volitelná možnost "Objem" nebo volitelná možnost "Objem, vysoká teplota" možnost volitelná možnost Plyn nebo volitelná možnost Pára se volí v nabídce parametr Volba média nebo možnost volitelná možnost Plyn - uživatelský v menu parametr Volba typu plynu 	Zadejte pevně stanovenou hodnotu pro dynamickou viskozitu plynu/páry. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky dynamické viskozity .	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	0,015 cP
Dynamická viskozita (Kapaliny)	Jsou splněny následující podmínky: • Objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Objem" nebo • volitelná možnost "Objem, vysoká teplota" • možnost volitelná možnost Kapalina je vybrána v parametru parametr Volba média nebo • možnost volitelná možnost Kapalina - uživatelská v menu parametr Typ kapaliny	Zadejte pevně stanovenou hodnotu pro dynamickou viskozitu kapaliny. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky dynamické viskozity .	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	1 cP

Nastavení složení plynu

V možnosti podnabídka **Složení plynu** lze nastavit složení plynu pro měřicí aplikaci.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Vlastnosti média \rightarrow Složení plynu

► Složení plynu	
Směs plynů) → 🗎 104
Mol% Ar] → 🗎 104
Mol% C2H3Cl) → 🗎 104
Mol% C2H4) → 🗎 105
Mo1% C2H6) → 🗎 105
Mol% C3H8) → 🗎 105

Mol% CH4		→ 🖺 106
Mol% Cl2		→ 🖺 106
Mol% CO		→ 🖺 106
Mol% CO2		→ 🗎 106
Mol% H2		→ 🗎 107
Mol% H2O		→ 🖺 107
Mol% H2S		→ 🖺 107
Mol% HCl		→ 🗎 107
Mol% He		→ 🗎 108
Mol% i-C4H10		→ 🖺 108
Mol% i-C5H12		→ 🖺 108
Mol% Kr	-	→ 🖺 108
Mol% N2		→ 🗎 109
Mol% n-C10H22		→ 🗎 109
Mol% n-C4H10		→ 🖺 109
Mol% n-C5H12	· · ·	→ 🖺 110
Mol% n-C6H14		→ 🗎 110
Mol% n-C7H16	· · · · ·	→ 🗎 110
Mol% n-C8H18		→ 🗎 110
Mol% n-C9H20		→ 🖺 110
Mol% Ne	.	→ 🖹 111
Mol% NH3	.	→ 🖹 111
Mol% 02		✓
Mally 502		✓
11/101% 502		7 ⊟ 111

Mol% Xe	→ 🗎 112
Mol% jiného plynu	→ 🗎 112

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Směs plynů	Jsou splněny následující podmínky: • V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů.	Zvolte složení měřeného plynu.	 Vodík H2 Helium He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Dusík N2 Kyslík O2 Chlor Cl2 Amoniak NH3 Oxid uhelnatý CO Oxid uhelnatý CO Oxid uhelnatý CO2 Oxid uhelnatý SO2 Sirovodík H2S Chlorovodík HCI Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Etylen C2H4 Vinyl Chloride C2H3CI Ostatní 	Metan CH4
Mol% Ar	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Argon Ar. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% C2H3Cl	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná Možnost Vinyl Chloride C2H3CI. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mo1% C2H4	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost Etylen C2H4. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% C2H6	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Etan C2H6. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% C3H8	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Propan C3H8. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213-2.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mol% CH4	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Metan CH4. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	100 %
Mo1% C12	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná možnost volitelná možnost volitelná možnost chlor Cl2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% CO	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Oxid uhelnatý CO. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% CO2	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Oxid uhličitý CO2. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mo1% H2	Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. • V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Vodík H2. nebo • V menu parametr Volba typu plynu je zvolen volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty není zvolen volitelná možnost AGA Nx19.	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mo1% H2O	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% H2S	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Sirovodík H2S. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% HCl	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná Možnost Volitelná Možnost Volitelná Možnost Volitelná Možnost Chlorovodík HCI. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mol% He	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Helium He. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% i-C4H10	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% Kr	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost Krypton Kr. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
---------------	--	---	-------------------------------	--------------------
Mol% N2	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Dusík N2. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolen volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost AGA Nx19 nebo volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% n-C10H22	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% n-C4H10	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Butan C4H10. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolen volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2. nebo V menu parametr Volba média je zvolena volitelná možnost LSO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mol% n-C5H12	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% n-C6H14	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% n-C8H18	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% n-C9H2O	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Zemní plyn. V menu parametr Výpočet hustoty je zvolena možnost volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mol% Ne	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná možnost volitelná možnost volitelná možnost Neon Ne. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0100%	0 %
Mol% NH3	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost Amoniak NH3. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% O2	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Směs plynů a v menu parametr Směs plynů je zvolen volitelná možnost Kyslík O2. nebo V menu parametr Volba typu plynu je zvolena volitelná možnost Zemní plyn a v menu parametr Výpočet hustoty je zvolen volitelná možnost ISO 12213- 2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% SO2	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná siřičitý SO2. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Mol% Xe	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost Xenon Xe. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %
Mol% jiného plynu	 Jsou splněny následující podmínky: V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Plyn. V menu parametr Volba typu plynu je zvolena možnost volitelná možnost Směs plynů. V menu parametr Směs plynů je zvolena možnost volitelná možnost volitelná možnost volitelná možnost ostatní. 	Zadejte počet složek pro směs plynů.	0 100 %	0 %

10.5.2 Provádění externí kompenzace

Podnabídka **Externí kompenzace** obsahuje parametry, které lze použít k zadání externích nebo pevně stanovených hodnot. Tyto hodnoty se používají pro interní výpočty.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Externí kompenzace

► Externí kompenzace	
Externí hodnota) → 🗎 113
Atmosférický tlak) → 🗎 113
Výpočet rozdílu tepla) → 🗎 113
Pevná hustota) → 🗎 113
Pevná hustota] → 🗎 113
Pevná teplota] → 🗎 113
2. teplota rozdílu tepla) → 🗎 114
Pevný provozní tlak) → 🗎 114

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Externí hodnota	 S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" 	 Přířaďte veličiny, které jsou čteny z externích přístrojů. Podrobné informace ohledně výpočtu měřených proměnných s párou: → 134 Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček detekce mokré páry a měření mokré páry 	 Vypnuto Tlak Relativní tlak Hustota Teplota 2. teplota rozdílu tepla 	Vypnuto
Atmosférický tlak	V menu parametr Externí hodnota je zvolena možnost volitelná možnost Relativní tlak .	Zadejte hodnotu atmosférického tlaku, která bude použita pro korekci tlaku. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky tlaku	0 250 bar	1,01325 bar
Výpočet rozdílu tepla	Zobrazuje se parametr Výpočet rozdílu tepla.	Vypočte předané teplo na výměníku (= rozdíl tepla).	 Vypnuto Přístroj na studené větvi Přístroj na horké větvi 	Přístroj na horké větvi
Pevná hustota	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Objem" nebo • volitelná možnost "Objem, vysoká teplota"	Zadejte pevnou hodnotu pro hustotu média. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky hustoty .	0,01 15 000 kg/m ³	1 000 kg/m ³
Pevná hustota	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Objem" nebo • volitelná možnost "Objem, vysoká teplota"	Zadejte pevnou hodnotu pro hustotu média. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky hustoty .	0,01 15 000 kg/m ³	5 kg/m ³
Pevná teplota	-	Zadejte pevnou hodnotu pro provozní teplotu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky teploty	−200 450 °C	20 °C

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
2. teplota rozdílu tepla	Zobrazuje se parametr 2. teplota rozdílu tepla.	Zadejte druhou hodnotu teploty pro výpočet rozdilu tepla. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky teploty	−200 450 °C	20 °C
Pevný provozní tlak	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnostní průtok (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnostní průtok (integrované měření tlaku/teploty)" V menu parametr Externí hodnota (→	Zadejte pevnou hodnotu pro provozní tlak. Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky tlaku . Podrobné informace ohledně výpočtu měřených proměnných s párou: → ■ 134 Podrobné informace ohledně nastavení parametrů v aplikacích s párou jsou uvedeny ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček detekce mokré páry a měření mokré páry	0 250 bar abs.	0 bar abs.

10.5.3 Provádění seřízení senzoru

Podnabídka **Seřízení senzoru** obsahuje parametry týkající se funkce senzoru.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Seřízení senzoru

► Seřízení senzoru	
Konfigurace nátoku	→ 🗎 115
Nátokový úsek	→ 🗎 115
Průměr napojovací trubky	→ 🗎 115
Instalační faktor	→ 🗎 115

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Konfigurace nátoku	 Funkce opravy vstupního úseku potrubí: Představuje standardní funkci a lze ji používat pouze v Prowirl F 200. Lze používat pro následující jmenovité tlaky a jmenovité průměry: DN 15 až 150 (1 až 6") EN (DIN) ASME B16.5, Sch. 40/80 	Zvolte konfiguraci nátoku.	 Vypnuto Jednoduché koleno Dvojité koleno 3D Redukce 	Vypnuto
Nátokový úsek	 Funkce opravy vstupního úseku potrubí: Představuje standardní funkci a lze ji používat pouze v Prowirl F 200. Lze používat pro následující jmenovité tlaky a jmenovité průměry: DN 15 až 150 (1 až 6") EN (DIN) ASME B16.5, Sch. 40/80 	Zadejte délku rovného nátokového úseku. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky délky	0 20 m	0 m
Průměr napojovací trubky	-	Zadejte průměr napojovací trubky pro umožnění korekce odlišného vnitřního průměru potrubí. Podrobné informace ohledně korekce odlišného vnitřního průměru potrubí: → 🗎 116 <i>Závislost</i> Jednotka je převzata podle parametr Jednotky délky .	0 1 m (0 3 ft) Vstupní hodnota = 0: Korekce nesouladného průměru potrubí je deaktivována.	Specifické pro danou zemi: • 0 m • 0 ft
Instalační faktor	-	Zadejte faktor pro nastavení instalačních podmínek.	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	1,0

Přehled parametrů se stručným popisem

Korekce vstupní rovné délky potrubí

Funkce **Korekce rovné délky potrubí** v rámci měřicího přístroje od společnosti Endress+Hauser představuje výhodnou metodu zkrácení rovné délky potrubí a nevytváří žádnou dodatečnou tlakovou ztrátu. Dochází ke korekci typických systematických chyb způsobovaných danou součástí potrubí.

Vliv zúžené, rovné délky potrubí na přesnost



Korekce odlišného průměru potrubí

Měřicí přístroj dokáže provádět korekce posunů kalibračního činitele, které jsou způsobeny například odlišným průměrem potrubí mezi přírubou zařízení (např. ASME B16.5/Sch. 80, DN 50 (2")) a připojenou trubkou (např. ASME B16.5/Sch. 40, DN 50 (2")). Korekci nesouladného průměru potrubí používejte pouze v rámci následujících mezních hodnot (uvedeny dále), pro něž byla rovněž vykonána zkušební měření.

Přírubové připojení:

- DN 15 (½"): ±20 % vnitřního průměru
- DN 25 (1"): ±15 % vnitřního průměru
- DN 40 (1½"): ±12 % vnitřního průměru
- DN ≥ 50 (2"): ±10 % vnitřního průměru

Pokud se standardní vnitřní průměr objednaného procesního připojení liší od vnitřního průměru napojovací trubky, je třeba očekávat zvýšení nejistoty měření přibl. 2 % o.h.

Příklad

Vliv odlišného průměru potrubí bez použití korekční funkce:

- Připojená trubka DN 100 (4"), schéma 80
- Příruba zařízení DN 100 (4"), schéma 40
- Tato instalační pozice ve výsledku znamená rozdíl průměrů trubek 5 mm (0,2 in). Pokud se korekční funkce nepoužívá, je třeba očekávat zvýšení nejistoty měření o přibl. 2 % o.h.
- Pokud jsou splněny základní podmínky a tato funkce je povolena, navýšení nejistoty měření činí 1 % o.h.

10.5.4 Nastavení sumátoru

V menu **podnabídka "Sumátor 1 … n"** je možné nastavit jednotlivý sumátor.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Sumátor 1 … n

► Sumátor 1 n	
Přiřazení procesní veličiny] → 🗎 117
Jednotky sumátoru 1 n] → 🗎 117
Chování při poruše] → 🗎 117

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Přiřazení procesní veličiny	-	Zvolte procesní veličinu pro celkový čítač.	 Vypnuto Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Celkový průtok hmoty* Hmotnostní průtok kondenzátu* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* 	 Sumátor 1: Objemový průtok Sumátor 2: Hmotnostní průtok Sumátor 3: Korigovaný objemový průtok
Jednotky sumátoru 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte jednotky procesní veličiny čítače celkové hodnoty.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m ³ • ft ³
Provozní režim sumátoru	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte způsob činnosti celkového čítače průtoku.	 Celkový netto průtok Celkový průtok vpřed Celkový průtok vzad 	Celkový netto průtok
Chování při poruše	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte režim celkového čítače pro případ alarmu.	 Stop Aktuální hodnota Poslední platná hodnota 	Stop

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.5.5 Provádění dalších nastavení zobrazení

V možnosti podnabídka **Zobrazení** můžete nastavit všechny parametry související s nastavením místního displeje.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Zobrazení

► Zobrazení	
Formát zobrazení	→ 🗎 119
Zobrazení hodnoty 1	→ 🗎 119
0% hodnota sloupcového grafu 1	→ 🗎 119
100% hodnota sloupcového graf	u 1 → 🗎 119
Desetinná místa 1	→ 🗎 119
Zobrazení hodnoty 2	→ 🗎 119
Desetinná místa 2	→ 🗎 119
Zobrazení hodnoty 3	→ 🗎 119
0% hodnota sloupcového grafu 3	→ 🗎 120
100% hodnota sloupcového graf	u 3 → 🗎 120
Desetinná místa 3	→ 🗎 120
Zobrazení hodnoty 4	→ 🗎 120
Desetinná místa 4	→ 🗎 120
Language	→ 🗎 120
Interval zobrazení	→ 🗎 120
Tlumení zobrazení	→ 🗎 120
Záhlaví	→ 🗎 120
Text záhlaví	→ 🗎 120
Oddělovací znak	→ 🗎 121
Prosvětlení	→ 🗎 121

Výběr / Uživatelské Parametr Předpoklad Popis Nastavení z výroby zadání Formát zobrazení K dispozici je místní displej. Zvolte, jak budou měřené 1 hodnota, max. 1 hodnota, max. hodnoty zobrazovány na velikost velikost 1 sloupcový graf displeji. + 1 hodnota 2 hodnoty 1 velká hodnota + 2 hodnoty 4 hodnoty Zobrazení hodnoty 1 K dispozici je místní displej. Zvolte měřenou hodnotu, která Objemový průtok Objemový průtok . se zobrazuje na místním Korigovaný objemový průtok displeji. Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Vypočtený tlak syté páry Kvalita páry^{*} Celkový průtok hmoty Hmotnostní průtok kondenzátu Průtok energie^{*} Rozdíl průtoku tepla Reynoldsovo číslo^{*} Hustota Tlak Specifický objem^{*} Stupeň přehřátí Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Proudový výstup 1 Proudový výstup 2 0% hodnota sloupcového grafu 1 K dispozici je místní displej. Zadejte 0% hodnotu pro Číslo s pohyblivou Specifické pro danou zobrazení sloupcového grafu. čárkou a znaménkem zemi: 0 m³/h 0 ft³/h Číslo s pohyblivou Záleží na dané zemi 100% hodnota sloupcového grafu 1 K dispozici je lokální displej. Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu. čárkou a znaménkem a jmenovitém průměru Desetinná místa 1 Naměřená hodnota je Zvolte počet desetinných míst x xx • x specifikována v parametr pro zobrazovanou hodnotu. • x.x Zobrazení hodnoty 1. • x.xx x.xxx x.xxxx Zvolte měřenou hodnotu, která Ohledně výběrového Žádný Zobrazení hodnoty 2 K dispozici je místní displej. se zobrazuje na místním seznamu viz displeji. parametr Zobrazení hodnoty 1 ($\rightarrow \square$ 93) Desetinná místa 2 Naměřená hodnota je Zvolte počet desetinných míst • X x.xx pro zobrazovanou hodnotu. specifikována v parametr x.x Zobrazení hodnoty 2. x.xx x.xxx x.xxxx Zobrazení hodnoty 3 K dispozici je místní displej. Zvolte měřenou hodnotu, která Ohledně výběrového Žádný se zobrazuje na místním seznamu viz parametr Zobrazení displeji.

Přehled parametrů se stručným popisem

hodnoty 1 (→ 🗎 93)

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
0% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	0
Desetinná místa 3	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	x.xx
Zobrazení hodnoty 4	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 1 (→ 🗎 93)	Žádný
Desetinná místa 4	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 4 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
Language	K dispozici je místní displej.	Nastavte jazyk zobrazení.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국 어 (Korean)* ಪ्राध्ना भाष्य (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (alternativně je v zařízení přednastavený objednaný jazyk)
Interval zobrazení	K dispozici je místní displej.	Nastavení doby zobrazení měřené hodnoty v případě přepínání hodnot na displeji.	1 10 s	5 s
Tlumení zobrazení	K dispozici je místní displej.	Nastavení tlumení displeje podle kolísání měřené hodnoty.	0,0 999,9 s	0,0 s
Záhlaví	K dispozici je lokální displej.	Zvolte obsah záhlaví na místním displeji.	 Označení (Tag) měřicího místa Libovolný text 	Označení (Tag) měřicího místa
Text záhlaví	V menu parametr Záhlaví je zvoleno volitelná možnost Libovolný text .	Zadejte text záhlaví na místním displeji.	Max. 12 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /)	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Oddělovací znak	K dispozici je lokální displej.	Zvolte oddělovač desetinných míst pro zobrazení číselných hodnot.	 . (tečka) , (čárka) 	. (tečka)
Prosvětlení	Objednací kód pro "Displej; ovládání", volba E "SDO3 4řádkový, podsv.; dotykové ovládání + funkce zálohování dat"	Zapnutí a vypnutí podsvícení místního displeje.	VypnoutPovolit	Vypnout

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.5.6 Správa nastavení

Po uvedení do provozu můžete uložit stávající nastavení zařízení, zkopírovat jej do jiného měřicího místa nebo obnovit předchozí nastavení zařízení.

Můžete tak učinit pomocí položky parametr **Správa konfigurace** a souvisejících voleb v rámci Podnabídka **Záloha dat displej**.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Záloha dat displej

► Záloha dat displej	
Provozní doba) → 🗎 121
Poslední zálohování) → 🗎 121
Správa konfigurace	→ 🗎 122
Výsledek porovnání) → 🗎 122

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní / Výběr	Nastavení z výroby
Provozní doba	-	Zobrazení provozních hodin zařízení.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)	_
Poslední zálohování	K dispozici je lokální displej.	Zobrazení času, kdy byla poslední záloha dat uložena do modulu displeje.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)	_

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní / Výběr	Nastavení z výroby
Správa konfigurace	K dispozici je místní displej.	Zvolte akci pro správu dat přístroje v modulu displeje.	 Zrušit Provést zálohování Obnovit Duplikovat Porovnat Vymazat záložní data 	Zrušit
Výsledek porovnání	K dispozici je lokální displej.	Porovnání aktuálních dat v zařízení a zálohy v displeji.	 Nastavení jsou shodná Nastavení nejsou shodná Chybí záloha dat Zálohovaná nastavení jsou poškozena Kontrola neprovedena Soubor dat neslučitelný 	Kontrola neprovedena

Rozsah funkce parametr "Správa konfigurace"

Možnosti	Popis
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.
Provést zálohování	Záložní kopie současného nastavení zařízení ze zálohy HistoROM je uložena do modulu displeje zařízení. Záložní kopie obsahuje údaje o převodníku zařízení.
Obnovit	Poslední záložní kopie nastavení zařízení je obnovena do zálohy HistoROM zařízení z modulu displeje . Záložní kopie obsahuje údaje o převodníku zařízení.
Porovnat	Nastavení zařízení uložená v zobrazovacím modulu se porovná s aktuálním nastavením zařízení v záložní paměti HistoROM.
Duplikovat	Nastavení převodníku z jiného zařízení je zduplikována do zařízení pomocí zobrazovacího modulu.
Vymazat záložní data	Záložní kopie nastavení zařízení se odstraní ze zobrazovacího modulu zařízení.

Záložní paměť HistoROM

HistoROM je "energeticky nezávislá" paměť zařízení v podobě paměti EEPROM.

V průběhu této akce není možné upravovat nastavení pomocí místního displeje a na displeji se zobrazí zpráva o stavu zpracování.

10.5.7 Používání parametrů pro správu zařízení

Možnost podnabídka **Správa** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je možné používat pro účely správy zařízení.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Správa



Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské zadání / Výběr	Nastavení z výroby
Vytvořte přístupový kód	Omezení přístupu do zápisu parametrů pro ochranu nastavení přístroje proti neúmyslným změnám přes místní displej.	0 9 999	0
Potvrdit přístupový kód	Potvrďte zadaný přístupový kód.	0 9 999	0
Reset přístroje	Reset nastavení přístroje - kompletně nebo po částech - na definovaný stav.	 Zrušit Na výchozí tovární nastavení Na nastavení při dodávce Restartovat zařízení 	Zrušit

10.6 Správa nastavení

Po uvedení do provozu můžete uložit stávající nastavení zařízení, zkopírovat jej do jiného měřicího místa nebo obnovit předchozí nastavení zařízení.

Můžete tak učinit pomocí položky parametr **Správa konfigurace** a souvisejících voleb v rámci Podnabídka **Záloha dat displej**.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Záloha dat displej

► Záloha dat displej	
Provozní doba	→ 🗎 121
Poslední zálohování	→ 🗎 121
Správa konfigurace	→ 🗎 122
Výsledek porovnání	→ 🗎 122

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní / Výběr	Nastavení z výroby
Provozní doba	-	Zobrazení provozních hodin zařízení.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)	-
Poslední zálohování	K dispozici je lokální displej.	Zobrazení času, kdy byla poslední záloha dat uložena do modulu displeje.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)	-
Správa konfigurace	K dispozici je místní displej.	Zvolte akci pro správu dat přístroje v modulu displeje.	 Zrušit Provést zálohování Obnovit Duplikovat Porovnat Vymazat záložní data 	Zrušit
Výsledek porovnání	K dispozici je lokální displej.	Porovnání aktuálních dat v zařízení a zálohy v displeji.	 Nastavení jsou shodná Nastavení nejsou shodná Chybí záloha dat Zálohovaná nastavení jsou poškozena Kontrola neprovedena Soubor dat neslučitelný 	Kontrola neprovedena

10.6.1 Rozsah funkce parametr "Správa konfigurace"

Možnosti	Popis
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.
Provést zálohování	Záložní kopie současného nastavení zařízení ze zálohy HistoROM je uložena do modulu displeje zařízení. Záložní kopie obsahuje údaje o převodníku zařízení.
Obnovit	Poslední záložní kopie nastavení zařízení je obnovena do zálohy HistoROM zařízení z modulu displeje . Záložní kopie obsahuje údaje o převodníku zařízení.
Porovnat	Nastavení zařízení uložená v zobrazovacím modulu se porovná s aktuálním nastavením zařízení v záložní paměti HistoROM.
Duplikovat	Nastavení převodníku z jiného zařízení je zduplikována do zařízení pomocí zobrazovacího modulu.
Vymazat záložní data	Záložní kopie nastavení zařízení se odstraní ze zobrazovacího modulu zařízení.

😭 Záložní paměť HistoROM

HistoROM je "energeticky nezávislá" paměť zařízení v podobě paměti EEPROM.

V průběhu této akce není možné upravovat nastavení pomocí místního displeje a na displeji se zobrazí zpráva o stavu zpracování.

10.7 Simulace

Podnabídka **Simulace** vám umožňuje simulovat, bez faktického průtoku, různé procesní proměnné v procesu a režim alarmu zařízení a ověřit signální řetězce v souvisejících obvodech (přepínací ventily nebo uzavřené řídicí smyčky).

Navigace Nabídka "Diagnostika" → Simulace

► Simulace			
	Přiřazení simulace procesní hodnoty		→ 🗎 126
	Hodnota procesní veličiny		→ 🖺 126
	Simulace proudového vstupu 1]	→ 🖺 126
	Hodnota proudového vstupu 1		→ 🗎 126
	Simulace proudového výstupu 1 n]	→ 🗎 126
	Hodnota proudového výstupu 1 n]	→ 🗎 126
	Simulace frekvenčního výstupu]	→ 🗎 126
	Hodnota frekvence		→ 🗎 126
	Simulace impulzního výstupu		→ 🗎 126
	Hodnota impulzu		→ 🗎 126
	Simulace spínacího výstupu		→ 🖺 126
	Stav spínače		→ 🖺 127
	Simulace alarmu přístroje		→ 🗎 127
	Kategorie diagnostické události		→ 🗎 127
	Simulace diagnostické události		→ 🗎 127

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení simulace procesní hodnoty	-	Zvolte procesní proměnnou pro simulaci, která bude tímto aktivována.	 Vypnuto Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Teplota Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Hmotnostní průtok kondenzátu* Průtok energie Rozdíl průtoku tepla* Reynoldsovo číslo 	Vypnuto
Hodnota procesní veličiny	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení simulace procesní hodnoty ($\rightarrow \square$ 126).	Zadejte simulační hodnotu pro vybranou provozní veličinu.	Závisí na zvolené procesní proměnné	0
Simulace proudového vstupu 1	-	Simulace zapínání a vypínání proudového výstupu.	VypnutoZapnuto	Vypnuto
Hodnota proudového vstupu 1	V menu Parametr Simulace proudového vstupu , je zvoleno volitelná možnost Zapnuto .	Zadejte hodnotu proudu pro simulaci.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulace proudového výstupu 1 n	-	Zapněte a vypněte simulaci proudového výstupu.	VypnutoZapnuto	Vypnuto
Hodnota proudového výstupu 1 n	V menu Parametr Simulace proudového výstupu 1 n je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto .	Zadejte hodnotu proudu pro simulaci.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulace frekvenčního výstupu	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Frekvence .	Zapněte a vypněte simulaci frekvenčního výstupu.	VypnutoZapnuto	Vypnuto
Hodnota frekvence	V menu Parametr Simulace frekvenčního výstupu , je zvoleno volitelná možnost Zapnuto .	Zadejte hodnotu frekvence pro simulaci.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Simulace impulzního výstupu	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Impulz .	Nastavte a vypněte simulaci impulzního výstupu. Impulzního výstupu. Pro volitelná možnost Pevná hodnota: parametr Šířka impulzu (→ 🖺 88) definuje šířku impulzu u pulzního výstupu.	 Vypnuto Pevná hodnota Odpočítávaná hodnota 	Vypnuto
Hodnota impulzu	V menu Parametr Simulace impulzního výstupu (→ 曽 126), je zvoleno volitelná možnost Odpočítávaná hodnota .	Zadejte počet impulzů pro simulaci.	0 65 535	0
Simulace spínacího výstupu	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Spínač .	Zapněte a vypněte simulaci spínacího výstupu.	VypnutoZapnuto	Vypnuto

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Stav spínače	V menu Parametr Simulace spínacího výstupu (→ □ 126) Parametr Simulace spínacího výstupu 1 n Parametr Simulace spínacího výstupu 1 n, je zvoleno volitelná možnost Zapnuto.	Zvolte stav stavového výstupu pro simulaci.	OtevřenoUzavřeno	Otevřeno
Simulace alarmu přístroje	-	Zapněte a vypněte alarm přístroje.	VypnutoZapnuto	Vypnuto
Kategorie diagnostické události	-	Zvolte kategorii diagnostické události.	SenzorElektronikaKonfiguraceProces	Proces
Simulace diagnostické události	-	Zvolte diagnostickou událost, která má být simulována.	 Vypnuto Seznam pro výběr diagnostických událostí (závisí na zvolené kategorii) 	Vypnuto

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.8 Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem

Pro ochranu nastavení měřicího přístroje před neúmyslnou změnou po uvedení do provozu jsou následující možnosti:

- Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu
- Ochrana proti zápisu pomocí přepínače ochrany proti zápisu
- Ochrana proti zápisu pomocí zamknutí kláves

10.8.1 Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu

Vlivy přístupového kódu specifického pro uživatele jsou následující:

- Přes lokální ovládání jsou parametry nastavení měřicího přístroje chráněny proti zápisu a jejich hodnoty již lokální operací nelze změnit.
- Přístup k přístroji přes webový prohlížeč je chráněn stejně jako parametry pro konfiguraci měřicího přístroje.

Definice přístupového kódu přes místní displej

- 1. Přejděte na Parametr Zadejte přístupový kód.
- 2. Definujte max. řetězec 16 znaků skládající se z číslic, písmen a speciálních znaků jako přístupový kód.
- 3. Kód potvrďte opětovným zadáním přístupového kódu do pole.
 - └ Před všemi parametry chráněnými proti zápisu se objeví symbol ₪.

Pokud po dobu 10 minut nebude v zobrazení navigace a editování stisknuta žádná klávesa, zařízení automaticky opět zamkne parametry chráněné proti zápisu. Pokud uživatel přejde ze zobrazení navigace a editování do režimu provozního zobrazení, zařízení automaticky opět zamkne parametry chráněné proti zápisu po 60 s.

 Role uživatele, se kterou je uživatel momentálně přihlášen přes místní displej
 → ● 63, je indikována parametrem Parametr Zobrazení přístupových práv. Cesta: Provoz → Zobrazení přístupových práv

Parametry, které lze vždy upravit přes lokální displej

Určité parametry, které neovlivňují měření, jsou vyňaty z rozsahu ochrany proti zápisu parametrů přes lokální displej. I přes specifický uživatelský přístupový kód je lze vždycky změnit, i když ostatní parametry budou zamknuté.



10.8.2 Ochrana proti zápisu pomocí přepínače ochrany proti zápisu

Na rozdíl od ochrany proti zápisu parametrů pomocí přístupového kódu specifického podle uživatele umožňuje tento způsob úplné zamknutí přístupu zápisu k celému menu obsluhy – kromě nastavení **parametr "Kontrast displeje"**.

Hodnoty parametrů jsou nyní přístupné pouze pro čtení a nelze je dále upravovat (výjimka **parametr "Kontrast displeje"**):

- Přes lokální displej
- Přes servisní rozhraní (CDI)
- Přes protokol HART



1. Uvolněte pojistnou sponu.

2. Odšroubujte kryt modulu elektroniky.

Jemným otáčivým pohybem vytáhněte modul displeje. Aby byl přístup k spínači ochrany proti zápisu snazší, připojte modul displeje k hraně skříňky elektroniky.
 Modul displeje je připevněn k okraji modulu elektroniky.



- 4. Nastavení přepínače ochrany proti zápisu (WP) na hlavním modulu elektroniky do polohy **ON** zapne hardwarovou ochranu zápisu. Nastavení přepínače ochrany proti zápisu (WP) na hlavním modulu elektroniky do polohy **OFF** (tovární nastavení) vypne hardwarovou ochranu zápisu.
 - Pokud je hardwarová ochrana proti zápisu aktivní: volitelná možnost Hardware zablokován se zobrazuje v položce parametr Stav uzamčení . Navíc se na místním displeji bude zobrazovat symbol před parametry v záhlaví provozního displeje a v okně navigace.



Pokud je hardwarová ochrana proti zápisu neaktivní, nezobrazuje se v položce parametr **Stav uzamčení** žádná možnost . Na místním displeji již nebude zobrazován symbol 🗟 před parametry v záhlaví provozního displeje a v okně navigace.

- 5. Zasuňte kabel do mezery mezi krytem a hlavním modulem elektroniky a zastrčte modul displeje do skříňky elektroniky v požadovaném směru, až zapadne.
- 6. Při zpětné montáži převodníku použijte opačný postup demontáže.

10.9 Specifické uvedení do provozu v konkrétní aplikaci

10.9.1 Aplikace s párou

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení → Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr Volba média vyberte možnost volitelná možnost Pára.

3. Když je měřená hodnota tlaku načtena ¹⁾:

V položce parametr **Režim přepočtu páry** vyberte možnost volitelná možnost **Automaticky (p / T kompenzace)**.

- Pokud měřená hodnota tlaku není načtena:
 V položce parametr Režim přepočtu páry vyberte možnost volitelná možnost Sytá pára (T kompenzace).
- 5. V položce parametr Hodnota kvality páry zadejte kvalitu páry přítomné v potrubí.
 - Bez aplikačního balíčku detekce/měření mokré páry: Měřicí zařízení používá tuto hodnotu pro výpočet hmotnostního průtoku páry.
 S aplikačním balíčkem detekce/měření mokré páry: Měřicí zařízení používá tuto hodnotu, pokud kvalitu páry nelze vypočítat (kvalita páry nevyhovuje základním podmínkám).

Nastavení proudového výstupu

6. Nastavte proudový výstup→ 🖺 86.

Nastavení externí kompenzace

7. S aplikačním balíčkem detekce/měření mokré páry:

V položce parametr **Kvalita páry** vyberte možnost volitelná možnost **Vypočítaná** hodnota.

Podrobné informace ohledně základních podmínek pro aplikace s mokrou párou naleznete ve speciální dokumentaci.

10.9.2 Aplikace s kapalinami

Specifická uživatelská kapalina, např. olej přenášející tepelnou energii

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení → Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr Volba média vyberte možnost volitelná možnost Kapalina.
- V položce parametr Typ kapaliny vyberte možnost volitelná možnost Kapalina uživatelská.
- 4. V položce parametr **Typ entalpie** vyberte možnost volitelná možnost **Teplo**.
 - Volitelná možnost Teplo: Nehořlavá kapalina sloužící jako nosič tepla.
 Volitelná možnost Výhřevnost: Hořlavá kapalina, u níž se vypočítává spalná energie.

Nastavení vlastností kapaliny

Navigace:

Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Vlastnosti média

- 5. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.
- 6. Do položky parametr **Referenční hustota** zadejte referenční hustotu kapaliny.
- 7. Do položky parametr **Referenční teplota** zadejte teplotu kapaliny odpovídající referenční hustotě.
- 8. Do položky parametr **Lineární koeficient roztažnosti** zadejte koeficient roztažnosti kapaliny.

¹⁾ Verze senzoru, volitelná možnost "možnost (integrované měření tlaku a teploty)", tlak načten přes proudový vstup / HART /

- 9. Do položky parametr **Měrná tepelná kapacita** zadejte tepelnou kapacitu kapaliny.
- 10. Do položky parametr Dynamická viskozita zadejte viskozitu kapaliny.

10.9.3 Aplikace s plyny

- Pro přesná měření hmotnosti nebo normovaného objemu se doporučuje používat verzi senzoru s kompenzací tlaku/teploty. Pokud tato verze senzoru není volitelně dostupná, načítejte tlak přes proudový vstup / HART. Pokud není proveditelná žádná z těchto dvou volitelných možností, tlak lze zadat také jako pevně danou hodnotu do položky parametr **Pevný provozní tlak**.
- Přepočítávač průtoku volitelně k dispozici pouze s objednacím kódem pro "verze senzoru", volitelná možnost "hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)".

Jediný plyn

Plynné spaliny, např. metan CH₄

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení → Volba média

1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.

- 2. V položce parametr Volba média vyberte možnost volitelná možnost Plyn.
- 3. V položce parametr Volba typu plynu vyberte možnost volitelná možnost Čistý plyn.
- 4. V položce parametr **Typ plynu** vyberte možnost volitelná možnost **Metan CH4**.

Nastavení vlastností kapaliny

Navigace:

Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Vlastnosti média

5. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.

6. Do položky parametr **Referenční spalná teploty** zadejte referenční spalnou teplotu kapaliny.

7.

Nastavení proudového výstupu

8. Nastavte proudový výstup pro procesní proměnnou "průtok energie" → 🖺 86.

Nastavení volitelných vlastností kapaliny pro výstup normovaného objemového průtoku

Navigace:

Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Vlastnosti média

9. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.

10. Do položky parametr **Referenční tlak** zadejte referenční tlak kapaliny.

11. Do položky parametr **Referenční teplota** zadejte referenční teplotu kapaliny.

Směs plynů

Formovací plyn pro ocelárny a válcovny, např. N₂/H₂

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení → Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr Volba média vyberte možnost volitelná možnost Plyn.
- 3. V položce parametr **Volba typu plynu** vyberte možnost volitelná možnost **Směs plynů**.

Nastavení složení plynu

Navigace:

Nastavení → Rozšířené nastavení → Vlastnosti média → Složení plynu

- 4. Vyvolejte položku podnabídka Složení plynu.
- 5. V položce parametr **Směs plynů** vyberte možnost volitelná možnost **Vodík H2** a volitelná možnost **Dusík N2**.
- 6. Do položky parametr Mol% H2 zadejte množství vodíku.
- 7. Do položky parametr Mol% N2 zadejte množství dusíku.
 - Všechna množství musí v součtu činit 100 %. Hustota se vyhodnocuje podle NEL 40.

Nastavení volitelných vlastností kapaliny pro výstup normovaného objemového průtoku

Navigace:

Nastavení → Rozšířené nastavení → Vlastnosti média

- 8. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.
- 9. Do položky parametr **Referenční tlak** zadejte referenční tlak kapaliny.
- 10. Do položky parametr **Referenční teplota** zadejte referenční teplotu kapaliny.

Vzduch

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení \rightarrow Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr **Volba média** (→ 🖺 81) vyberte možnost volitelná možnost **Plyn**.
- V položce parametr Volba typu plynu (→ ≅ 81) vyberte možnost volitelná možnost Vzduch.
 - └ Hustota se vyhodnocuje podle NEL 40.
- 4. Zadejte hodnotu do parametr **Relativní vlhkost** ($\rightarrow \square 82$).
 - Relativní vlhkost se zadává v procentuální hodnotě (%). Relativní vlhkost se interně převádí na absolutní vlhkost a poté se ve výpočtu zohledňuje v souladu s NEL 40.
- 5. Do položky parametr **Pevný provozní tlak** ($\rightarrow \square$ 83) zadejte přítomný procesní tlak.

Nastavení vlastností kapaliny

Navigace:

Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Vlastnosti média

6. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.

7. Do položky parametr **Referenční tlak** (→ 🗎 100) zadejte referenční tlak pro výpočet referenční hustoty.

- Tlak používaný jako statická referenční hodnota pro spalování. To umožňuje porovnávat spalovací procesy při různých tlacích.
- 8. Do položky parametr **Referenční teplota** (→ 🗎 100) zadejte teplotu pro výpočet referenční hustoty.

Společnost Endress+Hauser doporučuje používat aktivní kompenzaci tlaku. Tím se skutečně vyloučí riziko chyb měření v důsledku změn tlaku a nesprávných zadaných údajů.

Zemní plyn

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení \rightarrow Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr Volba média (→ 🖺 81) vyberte možnost volitelná možnost Plyn.
- V položce parametr Volba typu plynu (→ <a>Pmil 81) vyberte možnost volitelná možnost Zemní plyn.
- **4.** Do položky parametr **Pevný provozní tlak** (→ 🖺 83) zadejte přítomný procesní tlak.
- V položce parametr Výpočet entalpie (→
 ^(⇒) 83) vyberte jednu z následujících možností:
 - └► AGA5
 - Volitelná možnost ISO 6976 (obsahuje GPA 2172)
- 6. V položce parametr **Výpočet hustoty** (→ <a>Besilon 84) vyberte jednu z následujících možností.
 - AGA Nx19
 Volitelná možnost ISO 12213- 2 (obsahuje AGA8-DC92)
 Volitelná možnost ISO 12213- 3 (obsahuje SGERG-88, AGA8 hrubá metoda 1)

Nastavení vlastností kapaliny

Navigace:

Nastavení → Rozšířené nastavení → Vlastnosti média

- 7. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.
- 8. V položce parametr **Typ výhřevnosti** vyberte jednu z volitelných možností.
- 9. Do položky parametr **Referenční hodnota spalného tepla** zadejte spalné teplo zemního plynu.
- Do položky parametr **Referenční tlak** (→
 ^(⇒) 100) zadejte referenční tlak pro výpočet referenční hustoty.
 - Tlak používaný jako statická referenční hodnota pro spalování. To umožňuje porovnávat spalovací procesy při různých tlacích.
- Do položky parametr **Referenční teplota** (→
 ^(⇒) 100) zadejte teplotu pro výpočet referenční hustoty.
- 12. Do položky parametr **Relativní hustota** zadejte relativní hustotu zemního plynu.

Společnost Endress+Hauser doporučuje používat aktivní kompenzaci tlaku. Tím se skutečně vyloučí riziko chyb měření v důsledku změn tlaku a nesprávných zadaných údajů.

Ideální plyn

Jednotka "normovaný objemový průtok" se často používá k měření průmyslových plynných směsí, zvláště zemního plynu. K tomuto účelu se vypočítaný hmotnostní průtok vydělí referenční hustotou. Pro výpočet hmotnostního průtoku je zásadní znát přesné složení plynu. V praxi však tyto informace často nejsou dostupné (např. kvůli kolísání složení v průběhu času). V tomto případě může být užitečné považovat daný plyn za ideální plyn. To znamená, že pro výpočet normovaného objemového průtoku jsou potřeba pouze proměnné provozní teplota a provozní tlak a rovněž proměnné referenční teplota a referenční tlak. Chyba vyplývající z tohoto předpokladu (obvykle 1 ... 5 %) je často významně menší než chyba způsobená nepřesnými údaji o složení směsi. Tato metoda by se neměla používat pro kondenzující plyny (např. pára na mezi sytosti).

Zvolit médium

Navigace:

Nastavení \rightarrow Volba média

- 1. Vyvolejte položku průvodce Volba média.
- 2. V položce parametr Volba média vyberte možnost volitelná možnost Plyn.
- 3. V položce parametr **Volba typu plynu** vyberte možnost volitelná možnost **Plyn uživatelský**.
- 4. Pro nehořlavý plyn:

V položce parametr **Typ entalpie** vyberte možnost volitelná možnost **Teplo**.

Nastavení vlastností kapaliny

Navigace:

Nastavení → Rozšířené nastavení → Vlastnosti média

- 5. Vyvolejte položku podnabídka Vlastnosti média.
- 6. Do položky parametr **Referenční hustota** zadejte referenční hustotu kapaliny.
- 7. Do položky parametr Referenční tlak zadejte referenční tlak kapaliny.
- 8. Do položky parametr **Referenční teplota** zadejte teplotu kapaliny odpovídající referenční hustotě.
- 9. Do položky parametr **Referenční Z-faktor** zadejte hodnotu **1**.
- Pokud se má měřit specifická tepelná kapacita:
 Do položky parametr Měrná tepelná kapacita zadejte tepelnou kapacitu kapaliny.
- 11. Do položky parametr **Z-faktor** zadejte hodnotu **1**.
- **12.** Do položky parametr **Dynamická viskozita** zadejte viskozitu kapaliny za provozních podmínek.

10.9.4 Výpočet měřených proměnných

Přepočítávač průtoku se může nacházet v elektronice měřicího přístroje s objednacím kódem pro "Verze senzoru", volitelná možnost "hmotnost (integrované měření teploty)" a volitelná možnost "hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)". Tento přepočítávač umí vypočítat následující sekundární měřené proměnné přímo z primárních měřených proměnných zaznamenaných s využitím hodnoty tlaku (zadané nebo externí) nebo hodnoty teploty (měřené nebo zadané).

Médium	Kapalina	Normy	Výklady
Pára ¹⁾	Vodní pára	IAPWS-IF97/ ASME	 Pro integrované měření teploty Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo u tělesa měřidla, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART
	Jediný plyn	NEL40	Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo
	Směs plynů	NEL40	u telesa meridla, nebo pokud je tlak nacitan prostrednictvim proudového vstupu / HART
	Vzduch	NEL40	
	Zemní plyn	ISO 12213-2	 Obsahuje AGA8-DC92 Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo u tělesa měřidla, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART
Plyn		AGA NX-19	Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo u tělesa měřidla, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART
		ISO 12213-3	 Obsahuje SGERG-88, AGA8 hrubá metoda 1 Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo u tělesa měřidla, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART
	Ostatní plyny	Lineární rovnice	 Ideální plyny Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, tlak měřený přímo u tělesa měřidla, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART
	Voda	IAPWS-IF97/ ASME	-
Kapaliny	Zkapalněný plyn	Tabulky	Směs propanu a butanu
	Jiná kapalina	Lineární rovnice	Ideální kapaliny

Hmotnostní průtok a normovaný objemový průtok

Výpočet hmotnostního průtoku

Objemový průtok × provozní hustota

- Provozní hustota pro nasycenou páru, vodu a ostatní kapaliny: závisí na teplotě
- Provozní hustota pro přehřátou páru a všechny ostatní plyny: závisí na teplotě a procesním tlaku

Výpočet normovaného objemového průtoku

(objemový průtok × provozní hustota) / referenční hustota

- Provozní hustota pro vodu a ostatní kapaliny: závisí na teplotě
- Provozní hustota pro všechny ostatní plyny: závisí na teplotě a procesním tlaku

Energetický tok

Médium	Kapalina	Normy	Výklady	Volitelná možnost teplo/energie
Pára ¹⁾	-	IAPWS- IF97/ ASME	Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART	
	Jediný plyn	ISO 6976	 Obsahuje GPA 2172 Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART 	
	Směs plynů	ISO 6976	 Obsahuje GPA 2172 Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART 	Teplo Hrubé spalné teplo ²⁾ ve vztahu k hmotnosti
Plyn	Vzduch	NEL40	Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART	Čisté spalné teplo ³⁾ ve vztahu k hmotnosti Hrubé spalné teplo ²⁾ ve vztahu k normovanému objemu Čisté spalné teplo ³⁾ ve vztahu k normovanému objemu
	Zemní plyn	ISO 6976	 Obsahuje GPA 2172 Pro pevnou hodnotu procesního tlaku, nebo pokud je tlak načítán prostřednictvím proudového vstupu / HART 	
		AGA 5	-	-
	Voda	IAPWS- IF97/ ASME	-	
Kapaliny	Zkapalněný plyn	ISO 6976	Obsahuje GPA 2172	
	Jiná kapalina	Lineární rovnice	-	

- Hrubé spalné teplo: energie spalování + kondenzační energie spalná (hrubé spalné teplo > čisté spalné teplo)
- 3) Čisté spalné teplo: pouze energie spalování

Výpočet hmotnostního průtoku a energetického toku

OZNÁMENÍ

Procesní tlak (p) v procesní trubce je potřeba k výpočtu procesních proměnných a mezních hodnot rozsahu měření.

Výpočet páry se provádí na základě následujících faktorů:

- Plně kompenzovaný výpočet hustoty s využitím měřených proměnných "tlak" a "teplota"
- Výpočet na základě přehřáté páry do dosažení bodu páry na mezi sytosti Nastavení diagnostického chování v položce diagnostická zpráva **AS871 Blízko ke**

křivce sytostiparametr Přiřazení reakce diagnostiky č. 871 nastaveno standardně na volitelná možnost Vypnuto (tovární nastavení) $\rightarrow \square 156$

Volitelné nastavení diagnostického chování na možnost volitelná možnost **Alarm** nebo volitelná možnost **Varování** $\rightarrow \triangleq 155$.

- Při 2 K nad mezí sytosti, aktivace diagnostická zpráva **AS871 Blízko ke křivce sytosti**.
- Pro výpočet hustoty se vždy použije nižší z následujících dvou hodnot tlaku:
 - Tlak měřený přímo u tělesa měřidla nebo tlak načítaný prostřednictvím proudového vstupu / HART
 - Tlak páry na mezi sytosti, který je odvozen z vedení páry na mezi sytosti (IAPWS-IF97/ ASME)
- Pokud je zvolena možnost volitelná možnost Sytá pára (T kompenzace), provádí měřicí přístroj výpočet pouze na křivce nasycené páry při využití teplotní kompenzace.
- Pokud je zvolena možnost volitelná možnost Automaticky (p / T kompenzace), přístroj provádí výpočet s využitím úplné kompenzace podél křivky sytosti nebo v oblasti přehřáté páry, a to v závislosti na stavu páry.
- Pokud je zvolena možnost volitelná možnost Automaticky (p / T kompenzace) v kombinaci s jedním z aplikačních balíčků detekce mokré páry nebo měření mokré páry, měřicí přístroj provádí výpočet také v oblasti mokré páry.

Podrobné informace o tom, jak se provádí externí kompenzace, jsou uvedeny $v \rightarrow \cong 112$.

Vypočítaná hodnota

Jednotka počítá hmotnostní průtok, tepelné proudění, energetický tok, hustoty a specifický tepelný obsah z naměřeného objemového proudění a naměřené teploty nebo tlaku na základě mezinárodní normy IAPWS-IF97/ASME.

Vzorce pro výpočet:

- Hmotnostní průtok: $\dot{m} = \dot{v} \cdot \rho$ (T, p)
- Tepelný tok: $\dot{Q} = \dot{v} \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$
- m = hmotnostní průtok
- <u>Q</u> = tepelný tok
- v = objemový průtok (měřený)
- h_D = specifický tepelný obsah
- T = procesní teplota (měřená)
- p = procesní tlak
- ρ = hustota²⁾

Předprogramované plyny

Následující plyny jsou předprogramovány v počítači pro výpočet průtoku:

Vodík ¹⁾	Helium 4	Neon	Argon
Krypton	Xenon	Dusík	Kyslík
Chlór	Čpavek	Oxid uhelnatý ¹⁾	Oxid uhličitý
Oxid siřičitý	Sirovodík ¹⁾	Chlorovodík	Metan ¹⁾

²⁾ Na základě dat páry podle IAPWS-IF97 (ASME) pro naměřenou teplotu a stanovený tlak

Etan ¹⁾	Propan ¹⁾	Butan ¹⁾	Etylen (ethen) ¹⁾
Vinylchlorid	Směsi těchto plynů až do 8 rů	ůzných složek ¹⁾	

1) Energetický tok se počítá podle ISO 6976 (obsahuje GPA 2172) nebo AGA5 – ve vztahu k čistému spalnému teplu nebo hrubému spalnému teplu.

Výpočet energetického toku

Objemový průtok × provozní hustota × specifický tepelný obsah

- Provozní hustota pro nasycenou páru a vodu: závisí na teplotě
- Provozní hustota pro přehřátou páru, zemní plyn ISO 6976 (obsahuje GPA 2172), zemní plynAGA5: závisí na teplotě a tlaku

Rozdíl proudění tepla

- Mezi teplou a studenou vodou (druhá teplota se načítá prostřednictvím proudového vstupu / HART) v souladu s IAPWS-IF97/ASME

Tlak výparů a teplota páry

Měřicí přístroj dokáže vykonávat následující funkce v rámci měření nasycené páry mezi přívodním vedením a zpětným vedením jakékoli topné kapaliny (druhá teplota se načítá prostřednictvím proudového vstupu / HART a zadané hodnoty Cp:

- Výpočet tlaku nasycení páry z měřené teploty a výstupu v souladu s IAPWS-IF97/ASME
- Výpočet teploty nasycení páry z přednastaveného tlaku a výstupu v souladu s IAPWS-IF97/ASME

Alarm nasycení páry

V aplikacích zahrnujících měření přehřáté páry může měřicí přístroj aktivovat alarm nasycení páry, když se hodnota přiblíží křivce nasycení.

Objemový průtok, hmotnostní průtok a energetický tok

Pomocí aplikačních balíčků **Detekce/měření mokré páry** dokáže měřicí přístroj provádět korekci naměřených proměnných "objemový průtok", "hmotnostní průtok" a "energetický tok" v závislosti na vlastnostech páry.

Podrobné informace ohledně korekce těchto měřených proměnných jsou uvedené ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček Detekce mokré páry a aplikační balíček Měření mokré páry →
211.

Kvalita páry, celkový hmotnostní průtok a hmotnostní průtok kondenzátu

Následující další měřené proměnné jsou k dispozici s aplikačním balíčkem **Měření mokré páry**:

- Kvalita páry je na výstup posílána jako přímo měřená hodnota (na místním displeji / proudovém výstupu / HART)
- Výpočet celkového hmotnostního průtoku na základě kvality páry a výstupu v podobě poměru plynu a kapaliny
- Výpočet hmotnostního průtoku kondenzátu na základě kvality páry a výstupu v podobě poměru kapaliny
- Podrobné informace ohledně výpočtu na základě kvality páry a ohledně korekce těchto měřených proměnných jsou uvedené ve speciální dokumentaci pro aplikační balíček **Detekce mokré páry** a aplikační balíček **Měření mokré páry** → 🗎 211.

11 Provoz

11.1 Detekce stavu zamknutí přístroje

Aktivní ochrana proti zápisu do zařízení: parametr Stav uzamčení

Provoz → Stav uzamčení

Rozsah funkce parametr "Stav uzamčení"

Možnosti	Popis
Žádná	Platí stav přístupu zobrazený v Parametr Zobrazení přístupových práv → 🗎 63. Zobrazuje se pouze na místním displeji.
Hardware zablokován	Přepínač DIP pro blokování hardwaru na modulu hlavní elektroniky je aktivován. To blokuje přístup k parametrům pro zápis (např. přes místní displej nebo ovládací nástroj) → 🗎 128.
SIL zamčeno	Režim SIL je povolen. To blokuje přístup k parametrům pro zápis (např. přes místní displej nebo ovládací nástroj).
Dočasně zamčeno	Přístup pro zápis k parametrům je dočasně blokován v důsledku interních procesů aktuálně probíhajících v zařízení (např. nahrávání/stahování dat, reset). Jakmile dojde k dokončení interního zpracování, bude možné parametry opět měnit.

11.2 Nastavení jazyka obsluhy

Podrobné informace:

- Pro nastavení jazyka obsluhy →
 [™]
 [™]
 [™]
 [™]
 [™]
 [™]

11.3 Nastavení sumátorem displeje

Podrobné informace:

- V rámci základních nastavení místního displeje \rightarrow 🗎 92

11.4 Odečítání naměřených hodnot

Prostřednictvím položky podnabídka **Měřené hodnoty** je možné odečítat veškeré měřené hodnoty.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Měřené hodnoty → Procesní proměnné

► Měřené hodnoty				
► Procesní proměnné	→ 🗎 140			
► Sumátor	→ ⇒ 143			
► Vstupní hodnoty	→ 🗎 144			
► Výstupní hodnoty	→ 🗎 144			

11.4.1 Procesní proměnné

Menu Podnabídka **Procesní proměnné** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každou procesní proměnnou.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Procesní proměnné

▶ Procesní proměnné	
Objemový průtok	→ 🗎 141
Korigovaný objemový průtok] → 🗎 141
Hmotnostní průtok] → 🗎 141
Rychlost průtoku) → 🗎 141
Teplota] → 🗎 141
Vypočtený tlak syté páry) → 🗎 141
Kvalita páry] → 🗎 141
Celkový průtok hmoty) → 🗎 141
Hmotnostní průtok kondenzátu] → 🗎 142
Průtok energie] → 🗎 142
Rozdíl průtoku tepla] → 🗎 142
Reynoldsovo číslo] → 🗎 142
Hustota] → 🗎 142
Specifický objem] → 🗎 142
Tlak] → 🗎 142
Faktor kompresibility] → 🗎 143
Stupeň přehřátí] → 🗎 143

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Objemový průtok	-	Zobrazuje aktuálně měřený objemový průtok. Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky objemového průtoku $(\rightarrow \square 77)$.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Korigovaný objemový průtok	-	Zobrazuje aktuálně vypočítaný normovaný objemový průtok. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky korigovaného objemového průtoku (→ 🗎 78).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Hmotnostní průtok	-	Zobrazuje aktuálně vypočítaný hmotnostní průtok. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky hmotnostního průtoku (→ 🗎 77).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Rychlost průtoku	-	Zobrazuje aktuálně vypočítanou rychlost proudění. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky rychlosti (→ 🗎 79).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Teplota	-	Zobrazuje aktuálně měřenou teplotu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky teploty (→ 🗎 78).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Vypočtený tlak syté páry	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/ teploty)" Je zvolena možnost volitelná možnost Pára v menu parametr Volba média (→) 81). 	Zobrazuje aktuálně vypočítaný tlak páry na mezi sytosti. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky tlaku (→ 🗎 78).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Kvalita páry	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Verzi senzoru", volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/ teploty)" Je zvolena možnost volitelná možnost Pára v menu parametr Volba média. 	Zobrazuje aktuální kvalitu páry. <i>Závislost</i> Závisí na režimu kompenzace kvality páry: parametr Kvalita páry (→ 🗎 82)	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Celkový průtok hmoty	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Aplikační balíček", možnost EU "Měření mokré páry" Je zvolena možnost volitelná možnost Pára v menu parametr Volba média (→ ^B 81). 	Zobrazuje aktuálně vypočítaný celkový hmotnostní průtok (pára a kondenzát). Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky hmotnostního průtoku $(\rightarrow \square 77)$.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Hmotnostní průtok kondenzátu	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "Aplikační balíček", možnost EU "Měření mokré páry" Je zvolena možnost volitelná možnost Pára v menu parametr Volba média (→	Zobrazuje aktuálně vypočítaný hmotnostní průtok kondenzátu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky hmotnostního průtoku (→ 🗎 77).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Průtok energie	 S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" 	Zobrazuje aktuálně vypočítaný energetický tok. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky průtoku energie (→ 🗎 78).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Rozdíl průtoku tepla	 Jsou splněny následující podmínky: Objednací kód pro "verzi senzoru" volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/ teploty)" V rámci volby parametr Volba typu plynu (→	Zobrazuje aktuálně vypočítaný rozdíl tepelného proudění. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky průtoku energie (→ 🗎 78).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Reynoldsovo číslo	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)"	Zobrazuje aktuálně vypočítané Reynoldsovo číslo.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Hustota	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)"	Zobrazuje aktuálně měřenou hustotu. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky hustoty .	Kladné číslo s pohyblivou čárkou
Specifický objem	S objednacím kódem pro "Verzi senzoru": • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)"	Zobrazuje aktuální hodnotu pro specifický objem. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky specifického objemu .	Kladné číslo s pohyblivou čárkou
Tlak	Je splněna jedna z následujících podmínek: • Objednací kód pro "Verzi senzoru", • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/ teploty)" nebo • Možnost volitelná možnost Tlak je vybrána v parametru parametr Externí hodnota .	Zobrazuje aktuální procesní tlak. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky tlaku .	0 250 bar

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Faktor kompresibility	Jsou splněny následující podmínky: objednací kód pro "verzi senzoru" • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření teploty)" nebo • volitelná možnost "Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty)" možnost volitelná možnost Plyn nebo volitelná možnost Pára se volí v nabídce	Zobrazuje aktuálně vypočítaný koeficient stlačitelnosti.	0 2
	parametr Volba media.		
Stupeň přehřátí	V menu parametr Volba média je zvolena možnost volitelná možnost Pára .	Zobrazuje aktuálně vypočítaný stupeň přehřátí.	0 500 K

11.4.2 Podnabídka "Sumátor"

Menu podnabídka **Sumátor** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každý sumátor.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Měřené hodnoty → Sumátor

► Sumátor	
Hodnota sumátoru 1 n	→ 🗎 143
Přetečení sumátoru 1 n	→ 🗎 143

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Hodnota sumátoru 1 n	Jedna z následujících možností se zvolí v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 n: • Objemový průtok • Korigovaný objemový průtok • Hmotnostní průtok • Celkový průtok hmoty * • Hmotnostní průtok kondenzátu * • Průtok energie * • Rozdíl průtoku tepla *	Zobrazí aktuální hodnotu čítače sumátoru.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Přetečení sumátoru 1 n	Jedna z následujících možností se zvolí v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ ≧ 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 n : • Objemový průtok • Korigovaný objemový průtok • Hmotnostní průtok • Celkový průtok hmoty [*] • Hmotnostní průtok kondenzátu [*] • Průtok energie [*] • Rozdíl průtoku tepla [*]	Zobrazí aktuální přetečení sumátoru.	Celé číslo se znaménkem

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

11.4.3 Vstupní hodnoty

Možnost podnabídka **Vstupní hodnoty** vás systematicky provede až k jednotlivým vstupním hodnotám.

Toto podmenu se zobrazí pouze tehdy, pokud byl přístroj objednán s proudovým vstupem.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Vstupní hodnoty

► Vstupní hodnoty	
Změřený proud 1	→ 🗎 144
Měřené hodnoty 1	→ 🗎 144

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské rozhraní
Změřený proud 1	Zobrazuje aktuální hodnotu proudového vstupu.	3,59 22,5 mA
Měřené hodnoty 1	Zobrazí aktuální hodnotu vstupu. <i>Závislost</i> Zobrazení závisí na volitelné možnosti zvolené v položce parametr Externí hodnota .	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem

11.4.4 Výstupní hodnoty

Menu podnabídka **Výstupní hodnoty** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každý výstup.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Výstupní hodnoty

► Výstupní hodnoty	
Výstupní proud 1	
Změřený proud 1	→ 🗎 145
Svorkové napětí 1	→ 🖺 145
Výstupní proud 2]
Pulzní výstup) → 🗎 145
Výstupní frekvence) → 🗎 145
Stav spínače	→ 🗎 145
Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Výstupní proud 1	-	Zobrazuje aktuální hodnotu proudu vypočítanou pro proudový výstup.	3,59 22,5 mA
Změřený proud 1	-	Zobrazuje aktuální měřenou hodnotu proudu pro proudový výstup.	0 30 mA
Svorkové napětí 1	-	Zobrazuje aktuální svorkové napětí přítomné na výstupu.	0,0 50,0 V
Výstupní proud 2	-	Zobrazuje aktuální hodnotu proudu vypočítanou pro proudový výstup.	3,59 22,5 mA
Pulzní výstup	Možnost volitelná možnost Impulz je vybrána v parametru parametr Provozní režim .	Zobrazuje aktuální frekvenci impulzů na výstupu.	Kladné číslo s pohyblivou čárkou
Výstupní frekvence	V menu parametr Provozní režim je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence .	Zobrazuje aktuální měřenou hodnotu pro frekvenční výstup.	0 1250 Hz
Stav spínače	Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim.	Zobrazuje aktuální stav spínacího výstupu.	OtevřenoUzavřeno

11.5 Přizpůsobení měřicího zařízení na procesní podmínky

K tomuto účelu jsou k dispozici následující možnosti:

11.6 Provedení nulování sumátoru

Sumátory se nulují v položce podnabídka Provoz:

- Řízení počítadla
- Resetovat všechna počítadla

Navigace

Nabídka "Provoz" → Obsluha sumátoru

► Obsluha sumátoru		
Řízení počítadla 1 n	→ 🗎 146	
Předvolená hodnota 1 n	→ 🗎 146	
Resetovat všechna počítadla	→ 🗎 146	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Řízení počítadla 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Řízení hodnoty celkového čítače.	 Načítat množství Reset + přidržení hodnoty Předvolba + přidržení Reset + spuštění Předvolba + spuštění Přidržení (hold) 	Načítat množství
Předvolená hodnota 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ ■ 117) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zadejte počáteční stav čítače celkové hodnoty. Závislost Jednotka zvolené procesní proměnné je určena pro sumátor v položce parametr Jednotky sumátoru (→ ■ 117).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 m ³ • 0 ft ³
Resetovat všechna počítadla	-	Nastavení všech počítadel na O a opětovné spuštění.	 Zrušit Reset + spuštění	Zrušit

11.6.1 Rozsah funkce parametr "Řízení počítadla"

Možnosti	Popis
Načítat množství	Sumátor je spuštěn nebo pokračuje v chodu.
Reset + přidržení hodnoty	Proces načítání sumy je zastaven a sumátor je resetován na hodnotu 0.
Předvolba + přidržení	Proces načítání sumy je zastaven a sumátor je nastaven na jeho definovanou počáteční hodnotu z položky parametr Předvolená hodnota .
Reset + spuštění	Sumátor je resetován na hodnotu 0 a proces načítání sumy je opět spuštěn.
Předvolba + spuštění	Sumátor je nastaven na definovanou počáteční hodnotu z položky parametr Předvolená hodnota a proces načítání sumy je opět spuštěn.

11.6.2 Rozsah funkce parametr "Resetovat všechna počítadla"

Volitelné možnosti	Popis
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.
Reset + spuštění	Vynuluje všechny sumátory na hodnotu 0 a znovu spustí proces načítání sumy. Tím se odstraní všechny dříve nasčítané hodnoty průtoku.

11.7 Zobrazení záznamu měřených hodnot

Aplikační balíček **Rozšířená paměť HistoROM** se musí v zařízení aktivovat (volitelná možnost objednávky), aby se zobrazoval podnabídka **Záznam měřených hodnot**. Toto obsahuje všechny parametry pro historii měřených hodnot.



Záznam dat je rovněž dostupný prostřednictvím následujících možností: Nástroj na řízení provozních zdrojů FieldCare $\rightarrow \cong 66$.

Rozsah funkcí

- Uložit lze celkem 1 000 naměřených hodnot
- 4 záznamové kanály
- Nastavitelný interval zápisu pro záznam dat
- Zobrazuje trend měřené hodnoty pro každý záznamový kanál v podobě grafu

ראַ גע (ער איז	XXXXX	
175.77 40.69 l/h	-100s 0	
		40024

- Osa x: v závislosti na zvoleném počtu kanálů zobrazuje 250 až 1 000 naměřených hodnot procesní proměnné.
- Osa y: zobrazuje přibližný rozsah měřené hodnoty a soustavně jej upravuje podle probíhajících měření.



Pokud se změní délka intervalu záznamu nebo přiřazení procesních proměnných ke kanálům, obsah záznamu dat se vymaže.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Záznam měřených hodnot

► Záznam měřených hodnot	
Přiřazení kanálu 1	→ 🗎 148
Přiřazení kanálu 2	→ 🗎 148
Přiřazení kanálu 3	→ 🗎 148
Přiřazení kanálu 4	→ 🗎 148
Interval záznamu	→ 🗎 148
Vymazat záznamy	→ 🗎 148
► Zobrazení kanálu 1	
► Zobrazení kanálu 2	
► Zobrazení kanálu 3	
► Zobrazení kanálu 4	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení kanálu 1	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	 Vypnuto Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost průtoku Teplota Vypočtený tlak syté páry* Kvalita páry* Celkový průtok hmoty* Hmotnostní průtok kondenzátu* Průtok energie* Rozdíl průtoku tepla* Reynoldsovo číslo* Proudový výstup 1 Proudový výstup 1 Proudový výstup 1 Proudový výstup 1 Specifický objem* Stupeň přehřátí* Frekvence vírů Teplota elektroniky 	Vypnuto
Přiřazení kanálu 2	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 148)	Vypnuto
Přiřazení kanálu 3	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 148)	Vypnuto
Přiřazení kanálu 4	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 148)	Vypnuto
Interval záznamu	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM.	Definujte interval zápisu pro záznam dat. Tato hodnota definuje časový interval mezi jednotlivými datovými body v paměti.	1,0 3 600,0 s	1,0 s
Vymazat záznamy	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM .	Smažte veškerá zaznamená data.	 Zrušit Vymazat data	Zrušit

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

12 Diagnostika, vyhledávání a odstraňování závad

12.1 Všeobecné závady

Pro místní displej

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Napájecí napětí nesouhlasí s hodnotou uvedenou na typovém štítku.	Připojte správné napájecí napětí → 曽 42.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Polarita napájecího napětí je nesprávná.	Opravte polaritu.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Není kontakt mezi připojovacími kabely a svorkami.	Zkontrolujte připojení kabelů a v případě potřeby je opravte.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Svorky nejsou správně zapojené do V/V modulu elektroniky.	Zkontrolujte svorky.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	V/V modul elektroniky je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 170.
Místní displej je tmavý a výstupní signály v rozsahu chybového proudu	Zkrat senzoru, zkrat modulu s elektronikou	1. Kontaktujte servis.
Místní displej je tmavý, ale výstup signálu leží v platném rozsahu	Displej je nastavený na příliš světlou nebo tmavou úroveň zobrazení.	 Nastavte displej na světlejší zobrazení současným stisknutím
Místní displej je tmavý, ale výstup signálu leží v platném rozsahu	Kabel modulu displeje není správně zapojený.	Zapojte zástrčku správně do hlavního modulu elektroniky a modulu displeje.
Místní displej je tmavý, ale výstup signálu leží v platném rozsahu	Modul displeje je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 170.
Podsvětlení místního displeje má červenou barvu	Došlo k diagnostické události s diagnostickou reakcí "Alarm".	Vykonejte nápravná opatření → 🗎 156
Text na místním displeji se zobrazuje v cizím jazyku a není srozumitelný.	Je nastaven nesprávný jazyk ovládání.	 Stiskněte □ +
Zpráva na místním displeji: "Komunikační chyba" "Zkontrolujte elektroniku"	Je přerušená komunikace mezi modulem displeje a elektronikou.	 Zkontrolujte konektor mezi hlavním modulem elektroniky a modulem displeje. Objednejte náhradní díl →

Pro výstupní signály

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Výstupní signál leží mimo platný rozsah	Hlavní modul elektroniky je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 170.
Výstupní signál leží mimo platný proudový rozsah (< 3,6 mA nebo > 22 mA)	V/V modul elektroniky je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 170.

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Zařízení na místním displeji zobrazuje správnou hodnotu, ale výstupní signál je nesprávný, ačkoli leží v platném rozsahu.	Chyba nastavení	Zkontrolujte a opravte nastavení parametrů.
Zařízení měří nesprávně.	Chyba nastavení nebo je zařízení provozováno mimo stanovenou aplikaci.	1. Zkontrolujte a opravte nastavení parametrů. 2. Dodržujte mezní hodnoty stanovené v "Technických údajích".

Pro přístup

Chyba	Možné příčiny	Řešení	
Chybí přístup k parametrům pro zápis	Aktivovaná hardwarová ochrana proti zápisu	Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na hlavním modulu elektroniky do polohy OFF (vypnuto)→ 🗎 128.	
Chybí přístup k parametrům pro zápis	Aktuální uživatelská úloha má omezené oprávnění přístupu	 I. Zkontrolujte uživatelskou úlohu → → 63. 2. Zadejte správný přístupový kód specifický pro daného uživatele → → 63. 	
Není aktivní připojení prostřednictvím protokolu HART	Chybí rezistor pro komunikaci nebo je nesprávně nainstalován.	Správně nainstalujte rezistor pro komunikaci (250 Ω) . Nepřekračujte maximální zatížení .	
Není aktivní připojení prostřednictvím protokolu HART	 Commubox Nesprávně zapojený Nesprávně nastavený Nesprávně nainstalované ovladače Nesprávně nastavené rozhraní USB na počítači 	Řiďte se dokumentací pro Commubox. FXA195 HART: Dokument "Technické informace" TI00404F	
Není aktivní připojení přes servisní rozhraní	Nesprávné nastavení rozhraní USB na počítači nebo není správně nainstalován ovladač.	Řiďte se dokumentací pro Commubox. FXA291: Dokument "Technické informace" TI00405C	

12.2 Diagnostické informace na místním displeji

12.2.1 Diagnostická zpráva

Závady zjištěné autodetekčním systémem měřicího přístroje se zobrazují jako diagnostické zprávy střídající se s provozním displejem.



Pokud je aktivních více diagnostických událostí současně, zobrazuje se pouze zpráva diagnostické události s nejvyšší prioritou.

P Další diagnostické události, které se vyskytly, lze zobrazit v nabídka Diagnostika:

- Prostřednictvím parametru $\rightarrow \square 161$
- Prostřednictvím podnabídek $\rightarrow \square 162$

Stavové signály

Stavové signály poskytují informace ohledně stavu a spolehlivosti zařízení na základě kategorizace příčin diagnostické informace (diagnostická událost).

Stavové signály mají stanovené kategorie v souladu s VDI/VDE 2650 a doporučením NAMUR NE 107: F = chyba, C = kontrola funkce, S = mimo specifikace, M = požadována údržba

Symbol	Význam
F	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
С	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
S	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
М	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota zůstává platná.

Diagnostika

Symbol	Význam
8	 Alarm Měření je přerušeno. Výstupy signálu a sumátorů přejímají definovaný stav alarmu. Zobrazí se diagnostické hlášení. Pro místní displej s dotykovým ovládáním: podsvětlení se přepne na červenou barvu.
Δ	Výstraha Měření je obnoveno. Výstupy signálu a sumátorů nejsou ovlivněny. Zobrazí se diagnostické hlášení.

Diagnostické informace

Chybu lze identifikovat pomocí diagnostické informace. Stručný text vám pomáhá tím, že vám poskytne informace o dané chybě. Navíc je před diagnostickou informací na místním displeji zobrazen příslušný symbol pro diagnostickou reakci.



Ovládací prvky

Klávesa	Význam		
	Klávesa plus		
(+)	V menu, podmenu Otevře zprávu s informacemi o nápravě.		
	Klávesa Enter		
E	<i>V menu, podmenu</i> Otevře menu obsluhy.		



12.2.2 Vyvolání nápravných opatření

1. Uživatel je v diagnostické zprávě.

Stiskněte 🗄 (symbol 🛈).

- Otevře se podnabídka Seznam hlášení diagnostiky.
- 2. Zvolte požadovanou diagnostickou událost pomocí ∃ nebo ⊟ a stiskněte E. ← Otevře se zpráva o nápravných opatřeních.
- 3. Stiskněte ⊡ + 🛨 současně.

Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.

Uživatel se nachází v nabídka Diagnostika u položky pro nějakou diagnostickou událost, např. v položce podnabídka Seznam hlášení diagnostiky nebo parametr Předchozí diagnostika.

1. Stiskněte 🗉.

- └ Otevře se zpráva o nápravných opatřeních pro zvolenou diagnostickou událost.
- 2. Stiskněte ⊡ + ± současně.
 - Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.

12.3 Diagnostické informace v FieldCare nebo DeviceCare

12.3.1 Diagnostické možnosti

Případné závady detekované měřicím zařízením se zobrazí na výchozí stránce ovládacího nástroje, jakmile dojde k navázání spojení.



- 1 Stavová oblast se stavovým signálem $\rightarrow \square$ 151
- 2 Diagnostické informace $\rightarrow \square 152$
- 3 Informace o nápravě se servisním ID

Další diagnostické události, které se vyskytly, se navíc zobrazují v nabídka Diagnostika:

- Prostřednictvím parametru →
 [™]
 [™]
 161
- Prostřednictvím podmenu →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

Stavové signály

Stavové signály poskytují informace ohledně stavu a spolehlivosti zařízení na základě kategorizace příčin diagnostické informace (diagnostická událost).

Symbol	Význam
\otimes	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
V	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
<u>^</u>	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota je stále platná.

Stavové signály mají stanovené kategorie v souladu s VDI/VDE 2650 a doporučením NAMUR NE 107.

Diagnostické informace

Chybu lze identifikovat pomocí diagnostické informace. Stručný text vám pomáhá tím, že vám poskytne informace o dané chybě. Navíc je před diagnostickou informací na místním displeji zobrazen příslušný symbol pro diagnostickou reakci.



12.3.2 Vyvolání informací o nápravě

Informace o nápravě jsou poskytnuty pro každou diagnostickou událost k zajištění rychlého vyřešení problémů:

- Na výchozí stránce Informace o nápravě jsou zobrazeny v samostatném poli pod diagnostickými informacemi.
- V položce nabídka **Diagnostika**

Informace o nápravě lze vyvolat v pracovní oblasti uživatelského rozhraní.

Uživatel je v nabídce nabídka Diagnostika.

- 1. Vyvolejte požadovaný parametr.
- 2. Na pravé straně pracovní oblasti umístěte ukazatel myši nad příslušný parametr.
 - └ Objeví se plovoucí nápověda s informacemi o nápravě pro diagnostickou událost.

12.4 Přizpůsobení diagnostických informací

12.4.1 Přizpůsobení diagnostické reakce

Každé položce diagnostických informací je z výroby přiřazena specifická diagnostická reakce. Uživatel může toto přiřazení u konkrétních diagnostických informací měnit v parametru podnabídka **Chování přístroje při události**.

Expert \rightarrow Systém \rightarrow Chování diagnostiky \rightarrow Chování přístroje při události

오 //Diagn. reakce	0723-1
Diagnostické č. 044	
	Výstraha
Diagnostické č. 274	
Diagnostické č. 801	

🖻 25 Na příkladu místního displeje

Diagnostickému číslu můžete jako diagnostickou reakci přiřadit následující volitelné možnosti:

Možnosti	Popis
Alarm	Zařízení zastaví měření. Výstupy signálu a sumátorů přejímají definovaný stav alarmu. Zobrazí se diagnostické hlášení. Pro místní displej s dotykovým ovládáním: podsvětlení se přepne na červenou barvu.
Varování	Zařízení pokračuje v měření. Výstupy signálu a sumátorů nejsou ovlivněny. Zobrazí se diagnostické hlášení.

A0014048-C

Možnosti	Popis
Pouze uložení do záznamníku	Zařízení pokračuje v měření. Diagnostická zpráva se zobrazí pouze v podnabídka Záznamník událostí (podnabídka Seznam událostí) a nezobrazuje se střídavě s provozním zobrazením.
Vypnuto	Diagnostická událost je ignorována a nevytvoří ani nezapíše se žádná diagnostická zpráva.

12.4.2 Přizpůsobení stavového signálu

Každé položce diagnostických informací je z výroby přiřazen specifický stavový signál. Uživatel může toto přiřazení u konkrétních diagnostických informací měnit v parametru podnabídka **Kategorie diagnostické události**.

Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow Kategorie diagnostické události

Dostupné stavové signály

Nastavení jako podle specifikace HART 7 (Zkrácený stav), v souladu s NAMUR NE107.

Symbol	Význam
A0013956	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
C 40013959	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
S A0013958	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
A0013957	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota je stále platná.
A0023076	Nemá žádný vliv na zkrácený stav.

12.5 Přehled diagnostických informací

Množství diagnostických informací a počet ovlivněných měřených proměnných se zvyšují, pokud má měřicí zařízení jeden nebo více aplikačních balíčků.

Y případě některých položek diagnostických informací lze změnit stavový signál a diagnostickou reakci. Změna diagnostických informací → 🗎 155

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
Diagnostika senz	zorů			
004	Vadný senzor	 Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	F	Alarm
022	Vadný senzor teploty	 Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	F	Alarm ¹⁾
046	Překročen limit senzoru	 I. Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	S	Warning

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
062	Vadné připojení senzoru	 Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	F	Alarm
082	Paměť dat	 Zkontrolujte propojení modulů Kontaktujte servis 	F	Alarm
083	Obsah paměti	 Restartujte zařízení Obnovte data S-Dat Vyměňte senzor 	F	Alarm
114	Senzor netěsný	Vyměňte DSC senzor	F	Alarm
122	Vadný senzor teploty	 Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	М	Warning ¹⁾
170	Chyba připojení senzoru tlaku	 Zkontrolujte konektory Vyměňte senzor tlaku 	F	Alarm
171	Teplota okolí příliš nízká	Zvyšte okolní teplotu	S	Warning
172	Teplota okolí příliš vysoká	Snižte okolní teplotu	S	Warning
173	Překročen rozsah senzoru	 Zkontrolujte provozní podmínky Zvyšte tlak v systému 	S	Warning
174	Vadná elektronika senzoru tlaku	Vyměňte senzor tlaku	F	Alarm
175	Senzor tlaku vypnut	Aktivovat senzor tlaku	М	Warning
Diagnostika elek	troniky			
242	Nekompatibilní software	 Zkontrolujte software Přehrajte SW nebo vyměnte modul hlavní elektroniky 	F	Alarm
252	Nekompatibilní moduly	 Zkontrolujte, zda je použit správný elektronický modul Vyměňte elektronický modul 	F	Alarm
261	Moduly elektroniky	 Restartujte zařízení Zkontrolujte elektronické moduly Vyměňte modul vstupů/ výstupů nebo hlavní elektroniku 	F	Alarm
262	Připojení modulu	 Zkontrolujte připojení modulů Vyměnte elektronické moduly 	F	Alarm
270	Závada hlavní elektroniky	Vyměnte modul hlavní elektroniky	F	Alarm
271	Závada hlavní elektroniky	 Restartujte zařízení Vyměňte modul hlavní elektroniky 	F	Alarm
272	Závada hlavní elektroniky	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm
272	Chyba nastavení ECC		F	Alarm
273	Závada hlavní elektroniky	 Nouzový provoz pomocí displeje Vyměnte hlavní elektroniku 	F	Alarm
275	I/O modul vadný	Vyměnte modul vstupů/výstupů	F	Alarm

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
276	I/O modul chyba	1. Restartujte zařízení	F	Alarm
276	Vadný I/O modul	 Vyměnte modul vstupů/ výstupů 	F	Alarm
277	Vadná elektronika	 Vyměňte předzesilovač Vyměňte modul hlavní elektroniky 	F	Alarm
282	Paměť dat	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm
283	Obsah paměti	 Přeneste data nebo restartujte přístroj Kontaktujte servisní středisko 	F	Alarm
302	Verifikace přístroje aktivní	Probíhá verifikace přístroje, prosím čekejte	С	Warning
311	Závada elektroniky	Údržba nutná! 1. Neresetujte přístroj 2. Kontaktujte servis	М	Warning
350	Vadný předzesilovač	Vyměňte předzesilovač	F	Alarm ¹⁾
351	Vadný předzesilovač	Vyměňte předzesilovač	F	Alarm
370	Vadný předzesilovač	 Zkontrolujte konektory Zkontrolujte kabely oddělené verze Vyměňte předzesilovač nebo hlavní elektroniku 	F	Alarm
371	Vadný senzor teploty	 Zkontrolujte konektory Vyměňte předzesilovač Vyměňte DSC senzor 	М	Warning ¹⁾
Diagnostika konf	figurace			
410	Přenos dat	 Zkontrolujte připojení Zkuste přenos dat znovu 	F	Alarm
412	Zpracování nahrávání	Stáhování dat je aktivní, prosím čekejte	С	Warning
431	Dostavení 1 n	Proveďte jemné dostavení.	С	Warning
437	Nekompatibilní konfigurace	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm
438	Soubor dat	 Zkontrolujte soubor dat Zkontrolujte nastavení Nahrajte nové nastavení 	М	Warning
441	Proudový výstup 1 n	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení proudového výstupu 	S	Warning ¹⁾
442	Frekvenční výstup	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení frekvenčního výstupu 	S	Warning ¹⁾
443	Pulzní výstup	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení pulzního výstupu 	S	Warning ¹⁾
444	Proudový vstup 1	 Zkontrolujte procesní podmínky Zkontrolujte nastavení proudového vstupu 	S	Warning ¹⁾
453	Překročení rozsahu průtoku	Vypnutí možnosti překročení rozsahu průtoku	С	Warning

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
484	Simulace poruchového režimu	Vypněte simulaci	С	Alarm
485	Simulace měřené veličiny	Vypněte simulaci	С	Warning
486	Simulace proudového vstupu 1	Vypněte simulaci	С	Warning
491	Simulace proudového výstupu 1 n	Vypněte simulaci	С	Warning
492	Simulace frekvenčního výstupu	Vypněte simulaci frekvenčního výstupu	С	Warning
493	Simulace pulzního výstupu	Vypněte simulaci pulzního výstupu	С	Warning
494	Simulace spínacího výstupu	Vypněte simulaci spínacího výstupu	С	Warning
495	Simulace diagnostické události	Vypněte simulaci	С	Warning
538	Chybná konfigurace přepočítávače	Zkontrolujte vstupní hodnotu (tlak, teplota)	S	Warning
539	Chybná konfigurace přepočítávače	 Zkontrolujte vstupní hodnotu (tlak, teplota) Zkontrolujte povolené hodnoty vlastností média 	S	Alarm
540	Chybná konfigurace přepočítávače	Zkontrolujte zadanou referenční hodnotu dle Návodu k obsluze	S	Warning
570	Invertovaný rozdíl tepla	Zkontrolujte konfiguraci místa montáže (směr instalace)	F	Alarm
Diagnostika proc	esu		1	1
801	Napájecí napětí příliš nízké	Zvyšte napájecí napětí.	F	Alarm ¹⁾
803	Proud ve smyčce	 Zkontrolujte propojení Vyměnte modul vstupů/ výstupů 	F	Alarm
828	Teplota okolí příliš nízká	Zvyšte teplotu okolí předzesilovače	S	Warning ¹⁾
829	Teplota okolí příliš vysoká	Snižte okolní teplotu předzesilovače	S	Warning ¹⁾
832	Teplota elektroniky je vysoká	Snižte okolní teplotu	S	Warning ¹⁾
833	Teplota elektroniky je nízká	Zvyšte okolní teplotu	S	Warning ¹⁾
834	Procesní teplota příliš vysoká	Snižte procesní teplotu	S	Warning ¹⁾
835	Procesní teplota příliš nízká	Zvyšte procesní teplotu	S	Warning ¹⁾
841	Rychlost průtoku příliš vysoká	Snižte průtok	S	Warning ¹⁾
842	Mez procesu	Potlačení malého průtoku je aktivní! 1. Zkontrolujte nastavení potlačení malého průtoku	S	Warning
844	Překročen rozsah senzoru	Snižte průtok	S	Warning ¹⁾

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
870	Nepřesnost měření vzrostla	1 Zkontrolujte procesní podmínky 1. Zvyšte průtok	S	Warning ¹⁾
871	Blízko ke křivce sytosti	 Zkontrolujte procesní podmínky Zvyšte tlak v systému 	S	Warning ¹⁾
872	Zjištěna mokrá pára	 Zkontrolujte procesní podmínky Zkontrolujte technologii 	S	Warning ¹⁾
873	Detekována voda	Zkontrolujte procesní podmínky (voda v potrubí)	S	Warning ¹⁾
874	X% spec neplatná	 Zkontrolujte tlak, teplotu Zkontrolujte rychlost proudění Zkontrolujte kolísání průtoku 	S	Warning ¹⁾
882	Vstupní signál	 Zkontrolujte konfiguraci vstupu Zkontrolujte externí přístroj nebo provozní podmínky 	F	Alarm
945	Překročen rozsah senzoru	Ihned zkontrolujte provozní podmínky (tlak / teplota)	S	Warning ¹⁾
946	Detekovány vibrace	Zkontrolujte instalaci	S	Warning
947	Vibrace překročeny	Zkontrolujte instalaci	S	Alarm ¹⁾
948	Signal quality bad	 Check process conditions: wet gas, pulsation Check installation: vibration 	S	Warning
972	Stupně limitu přehřátí překročeny	 Zkontrolujte provozní podmínky Instalujte snímač tlaku nebo zadejte správnou fixní hodnotu tlaku 	S	Warning ¹⁾

1) Diagnostický režim lze měnit.

12.5.1 Provozní podmínky pro zobrazení následujících diagnostických informací

Provozní podmínky pro zobrazení následujících diagnostických informací:

- Diagnostická zpráva 871 Blízko ke křivce sytosti: Procesní teplota leží blíže než 2K od vedení nasycené páry.
- Diagnostická informace 872: Měřená kvalita páry klesla pod nastavenou mezní hodnotu pro kvalitu páry (mezní hodnota: Expert → Systém → Chování diagnostiky → Limity diagnostiky → Limit kvality páry).
- Diagnostická informace 873: Procesní teplota je \leq 0 °C.
- Diagnostická informace 874: Detekce/měření mokré páry leží mimo specifikované meze pro následující procesní parametry: tlak, teplota, rychlost.
 - Tlak: 0,5 ... 100 bar
 - Teplota: +81,3 ... +320 °C (+178,3 ... +608 °F)
 - Rychlost: Závisí na měřicí trubici a nastavuje se prostřednictvím EhDS.
- Diagnostická informace 972: Stupeň přehřátí překročil nastavenou mez (mezní hodnota: Expert → Systém → Chování diagnostiky → Limity diagnostiky → Stupně pro limit přehřátí).

12.5.2 Nouzový režim v případě kompenzace tlaku

- Deaktivujte článek na měření tlaku: v položce parametr Odpojit senzor tlaku (7747) vyberte možnost volitelná možnost Ano.
 - └ Měřicí zařízení používá pevně nastavený procesní tlak za účelem výpočtu.

12.5.3 Nouzový režim v případě kompenzace teploty

- Změňte měření teploty: PT1 + PT2 na možnost PT1, možnost PT2 nebo možnost vypnuto.
 - Pokud se zvolí možnost vypnuto, měřicí zařízení provádí výpočty s využitím pevně nastaveného procesního tlaku.

12.6 Nevyřešené diagnostické události

Nabídka **Diagnostika** umožňuje uživateli samostatně zobrazit aktuální diagnostickou událost a předchozí diagnostickou událost.

Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej →
 [™]
 [™]
 153
- Přes ovládací nástroj FieldCare →
 [™]
 [™]
 155
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 [™]
 [™]
 155

Další nevyřešené diagnostické události lze zobrazit v podnabídka Seznam hlášení diagnostiky →
^B 162

Navigace

Nabídka "Diagnostika"

् Diagnostika	
Aktuální diagnostika	→ 🗎 161
Předchozí diagnostika) → 🗎 161
Provozní doba od restartu) → 🗎 161
Provozní doba] → 🗎 161

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Aktuální diagnostika	Nastala diagnostická událost.	Zobrazení aktuální diagnostické události s její diagnostickou informací.	Symbol pro diagnostickou reakci, diagnostický kód
		Pokud se vyskytne více diagnostických zpráv současně, zobrazuje se na displeji zpráva s nejvyšší prioritou.	a stručná zpráva.
Předchozí diagnostika	Již nastaly dvě diagnostické události.	Zobrazení diagnostické události, která nastala před aktuální, včetně její dignostické informace.	Symbol pro diagnostickou reakci, diagnostický kód a stručná zpráva.
Provozní doba od restartu	-	Zobrazení počtu provozních hodin od posledního restartu.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)
Provozní doba	-	Zobrazení provozních hodin zařízení.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)

12.7 Seznam diagnostiky

Až 5 dalších nevyřešených diagnostických událostí lze zobrazit v podnabídka **Seznam** hlášení diagnostiky společně se souvisejícími diagnostickými informacemi. Pokud je aktivních více než 5 diagnostických událostí, zobrazují se na displeji události s nejvyšší prioritou.

Cesta

Diagnostika → Seznam hlášení diagnostiky



🖻 26 Na příkladu místního displeje

Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Přes ovládací nástroj FieldCare $\rightarrow \cong 155$
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 [⊕] 155

12.8 Záznamník událostí

12.8.1 Načítání ze záznamníku událostí

Podmenu Seznam událostí poskytuje chronologický přehled zpráv o nastalých událostech.

Cesta

Nabídka **Diagnostika** → podnabídka **Záznamník událostí** → Seznam událostí





- Zobrazit se může maximálně 20 zpráv o událostech v chronologickém pořadí.
- Pokud je v zařízení povolen aplikační balíček Rozšířená HistoROM (volitelná objednávka), může seznam událostí obsahovat až 100 položek.

Historie událostí zahrnuje položky pro:

- Diagnostické události →
 [™]
 [™]
 156
- Informační události →
 [™]
 [™]
 163

Vedle provozní doby v okamžiku nastání je každé události přiřazen také symbol, jenž udává, zda daná událost nastala, nebo skončila:

- Diagnostická událost
 - Ð: Výskyt události
 - G: Konec události
- Informační událost
 Úvýskyt události

Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej $\rightarrow \cong 153$
- Přes ovládací nástroj FieldCare →
 [●] 155
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 ¹ 155

Pro filtrování zobrazovaných zpráv k nastalým událostem → 🗎 163

12.8.2 Filtrování záznamníku událostí

Pomocí položky parametr **Možnosti filtru** můžete definovat, která kategorie zpráv o událostech se zobrazuje v podmenu **Seznam událostí**.

Cesta

Diagnostika → Záznamník událostí → Možnosti filtru

Kategorie filtru

- Vše
- Závada (F)
- Kontrola funkce (C)
- Mimo specifikaci (S)
- Požadavek na údržbu (M)
- Informace (I)

12.8.3 Přehled informačních událostí

Na rozdíl od diagnostických událostí se informační události zobrazují pouze v záznamníku událostí, a nikoli v seznamu diagnostiky.

Číslo informace	Název informace
I1000	(Přístroj OK)
I1079	Senzor vyměněn
I1089	Spuštění zařízení
I1090	Reset konfigurace
I1091	Konfigurace změněna
I1092	Záloha v HistoROM vymazána
I1110	Změna přepínače ochrany proti zápisu
I1137	Elektronika vyměněna
I1151	Reset historie
I1154	Reset min./max. svorkového napětí
I1155	Reset teploty elektroniky
I1156	Trend chyb v paměti
I1157	Obsah paměti seznamu událostí
I1185	Záloha do displeje hotová
I1186	Obnovení pomocí displeje dokončeno
I1187	Nastavení zkopírováno diplejem
I1188	Data v displeji odstraněna

Číslo informace	Název informace
I1189	Porovnání zálohy dokončeno.
I1227	Nouzový režim senzoru aktivován
I1228	Chyba nouzového režimu čidla
I1256	Displej: přístupy změněny
I1264	Bezpečnostní sekvence přerušena!
I1335	Firmware změněn
I1397	Fieldbus: přístupy změněny
I1398	CDI: přístupy změněny
I1444	Verifikace přístroje v pořádku
I1445	Chyba verifikace přístroje
I1459	Verifikace I/O modulu selhala
I1461	Verifikace senzoru selhala
I1512	Spuštěno nahrávání dat
I1513	Stáhován dat ukončeno
I1514	Nahrávání spuštěno
I1515	Nahrávání ukončeno
I1552	Porucha: verifikace hlavní elektroniky
I1553	Porucha: verifikace předzesilovače
I1554	Bezpečnostní sekvence spuštěna
I1555	Bezpečnostní sekvence potvrzena
I1556	Bezpečnostní režim vypnut

12.9 Resetování měřicího přístroje

Pomocí možnosti Parametr **Reset přístroje** ($\rightarrow \square$ 123) je možné resetovat celé nastavení zařízení nebo některé součásti nastavení do definovaného stavu.

12.9.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje"

Možnosti	Popis	
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.	
Na výchozí tovární nastavení	Každý parametr se resetuje na jeho tovární nastavení.	
Na nastavení při dodávce	Každý parametr, pro který bylo objednáno specifické uživatelské výchozí nastavení, se resetuje na tuto specifickou uživatelskou hodnotu. Všechny ostatní parametry se resetují na tovární nastavení.	
	Tato možnost není zobrazována tehdy, když nebyla objednána žádná specifická zákaznická nastavení.	
Restartovat zařízení	Restart resetuje každý parametr, jehož údaje jsou uloženy v energeticky závislé paměti (RAM), na příslušné tovární nastavení (např. data měřených hodnot). Nastavení zařízení zůstane beze změn.	

12.10 Informace o zařízení

Podnabídka **Informace o přístroji** obsahuje všechny parametry, které zobrazují různé informace pro identifikaci přístroje.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Informace o přístroji

► Informace o přístroji			
Označení (T	ag) měřicího místa	}	₿ 165
Sériové číslo		→	165
Verze firmw	aru	→	165
Název přístr	oje) -	165
Objednací ko	ód	→	🗎 165
Rozšířený ol	ojednací kód 1	→	166
Rozšířený ol	ojednací kód 2	→	166
Rozšířený ol	ojednací kód 3	→	166
Verze ENP) 	166
Verze přístru	Dje	} →	166
ID přístroie	, 	 →	₿ 166
Typ přístroi		· د	■ 166
		7	■ 100
ID výrobce		}	₿ 166

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské rozhraní	Nastavení z výroby
Označení (Tag) měřicího místa	Zobrazí název místa měření.	Max. 32 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /).	Prowirl
Sériové číslo	Zobrazení sériového čísla přístroje.	Řetězec max. 11 znaků skládající se z písmen a číslic.	-
Verze firmwaru	Zobrazení instalované verze firmwaru přístroje.	Řetězec znaků ve formátu xx.yy.zz	-
Název přístroje	Zobrazení názvu převodníku. Název lze nalézt na typovém štítku převodníku.	Max. 32 znaků, například písmena nebo číslice.	Prowirl
Objednací kód	Zobrazení objednací kódu přístroje. Objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Objednací kód".	Řetězec znaků skládající se z písmen, čísel a určitých oddělovacích znaků (např. /).	-

Parametr	Popis	Uživatelské rozhraní	Nastavení z výroby
Rozšířený objednací kód 1	Zobrazení první části rozšířeného objednacího kódu.	Řetězec znaků	-
	Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".		
Rozšířený objednací kód 2	Zobrazení druhé části rozšířeného objednacího kódu.	Řetězec znaků	-
	Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".		
Rozšířený objednací kód 3	Zobrazení třetí části rozšířeného objednacího kódu.	Řetězec znaků	-
	Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".		
Verze ENP	Zobrazení verze elektronického štítku (ENP).	Řetězec znaků	2.02.00
Verze přístroje	Zobrazení revize přístroje, pod kterou je zaregistrován u HART Communication Foundation.	2místné hexadecimální číslo	0x03
ID přístroje	Zobrazení ID zařízení pro jeho identifikaci v síti HART.	6místné hexadecimální číslo	-
Typ přístroje	Zobrazení typu přístroje, pod kterým je zaregistrován u HART Communication Foundation.	2místné hexadecimální číslo	0x0038 (pro Prowirl 200)
ID výrobce	Zobrazení ID výrobce pod kterým je přístroj registrován u HART Communication Foundation.	2místné hexadecimální číslo	0x11 (pro Endress+Hauser)

Datum vydání	Verze firmwaru	Objednací kód pro "Verzi firmwaru"	Změny firmwaru	Typ dokumentace	Dokumentace
01.2018	01.03.zz	Možnost 72	 Podpora pro volitelnou možnost objednávky "hmotnost, vírové měření" Aktualizace na aplikační balíček technologie Heartbeat Trvalá aktivace aplikačních balíčků zemní plyn, vzduch a průmyslové plyny Rozšíření potlačení malého průtoku Rozšíření rozsahu měření pro páru Rozšíření měření dvou skupenství 	Návod k obsluze	BA01686D/06/EN/01.18

12.11 Historie firmwaru

Přepsání firmwaru na aktuální verzi nebo předchozí verzi je možné prostřednictvím servisního rozhraní.

Pro zajištění kompatibility firmwaru s předchozí verzí, instalovanými soubory s popisem zařízení a ovládacími nástroji respektujte informace o zařízení uvedené v dokumentu "Informace od výrobce".

Informace od výrobce jsou dostupné následovně:

- v oblasti "ke stažení" na internetových stránkách Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads (= stahování)
- Specifikujte následující podrobnosti:
 - Základní kód produktu: např. 7F2C
 Základní kód produktu tvoří první část objednacího kódu: viz typový štítek na zařízení.
 - Textové vyhledávání: Informace od výrobce
 - Typ média: Dokumentace Technická dokumentace

13 Údržba

13.1 Úkoly údržby

Na zařízení není potřeba provádět žádnou zvláštní údržbu.

13.1.1 Čištění zvenku

Při čištění měřicích zařízení zvenku používejte vždy čisticí prostředky, jež nenarušují povrch krytu ani těsnění.

13.1.2 Čištění uvnitř

OZNÁMENÍ

Při použití nevhodného zařízení nebo čisticích prostředků hrozí poškození převodníku.

► K čištění potrubí nepoužívejte čisticí ježky.

13.1.3 Výměna těsnění

Výměna těsnění senzoru

OZNÁMENÍ

Těsnění v kontaktu s kapalinou se musí vždy vyměnit!

Smí se používat pouze těsnění pro senzory Endress+Hauser: náhradní těsnění

Výměna těsnění pláště

OZNÁMENÍ

Při používání zařízení v prašném prostředí:

- ▶ používejte pouze příslušná těsnění pláště Endress+Hauser.
- 1. Vadná těsnění nahrazujte pouze originálními těsněními od společnosti Endress +Hauser.
- 2. Těsnění pláště musí být po vložení do drážky čisté a nepoškozené.
- 3. V případě potřeby ho osušte, vyčistěte nebo vyměňte.

13.1.4 Seřizování článku na měření tlaku

Navigace:

Expert \rightarrow Senzor \rightarrow Seřízení senzoru

- 1. Přiveď te referenční tlaku k článku na měření tlaku.
- 2. Zadejte tento referenční tlak jako hodnotu do parametru parametr **Referenční tlak** (7748).
- 3. Zvolte některou z možností v položce parametr Nastavení senzoru tlaku (7754):
 - └ Volitelná možnost Ano: Potvrzení zadání.
 - Volitelná možnost **Zrušit**: Zrušení zadání zápisem příkazu "Zrušit". Volitelná možnost **Zrušit odchylku**: Vynulování odchylky na hodnotu 0.

Parametr Hodnota odchylky senzoru tlaku (7749) udává vypočítanou hodnotu odchylky.

13.2 Měřicí a testovací zařízení

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu měřicích a testovacích zařízení, jako například W@M nebo testy zařízení.

Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

Seznam některých měřicích a testovacích zařízení:

13.3 Servis společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu údržbových služeb, jako jsou rekalibrace, údržbářský servis nebo testy zařízení.

Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

14 Opravy

14.1 Všeobecné poznámky

14.1.1 Koncepce oprav a přestaveb

Koncepce oprav a přestaveb od společnosti Endress+Hauser zajišťuje následující:

- Měřicí zařízení mají modulární konstrukci.
- Náhradní díly jsou sdružovány do logických sad náhradních dílů, vždy je přiložen návod k instalaci.
- Opravy provádí servisní oddělení společnosti Endress+Hauser nebo odpovídajícím způsobem proškolení zákazníci.
- Certifikovaná zařízení může na jiná certifikovaná zařízení přestavovat pouze servisní oddělení společnosti Endress+Hauser nebo se tak může činit pouze ve výrobním závodě.

14.1.2 Poznámky ohledně oprav a přestaveb

Pro účely oprav a úprav měřicího zařízení respektujte následující poznámky:

- ► Používejte pouze originální náhradní díly od společnosti Endress+Hauser.
- Opravy vykonávejte podle pokynů k instalaci.
- Dodržujte příslušné normy, federální/národní předpisy, dokumentaci k ochraně proti výbuchu (XA) a certifikáty.
- Každou opravu a každou přestavbu zdokumentujte a zapisujte je do databáze řízení životního cyklu zařízení W@M.

14.2 Náhradní díly

Některé záměnné součásti měřicího zařízení jsou uvedeny na přehledové tabulce v krytu schránky.

Přehledová tabulka náhradních dílů obsahuje následující informace:

- Seznam nejdůležitějších náhradních dílů pro měřicí zařízení včetně informací k jejich objednávání.
- Adresu URL pro W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zde jsou uvedeny veškeré náhradní díly pro měřicí zařízení včetně objednacího kódu a lze je zde rovněž objednat. Pokud existují k těmto náhradním dílům návody k montáži, můžete si je zrovna stáhnout.



28 Příklad "Přehledové tabulky náhradních dílů" v krytu svorkovnicového modulu

- 1 Název měřicího zařízení
- 2 Sériové číslo měřicího zařízení



- Je umístěno na typovém štítku zařízení a na přehledové tabulce náhradních dílů.
- Je možné jej načíst přes položku parametr Sériové číslo (→
 ¹⁶⁵) v rámci podnabídka Informace o přístroji.

14.3 Servis společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu servisních služeb.

Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

14.4 Zpětné zasílání

Požadavky na bezpečné zpětné zasílání se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a národní legislativě.

- 1. Další informace najdete na webových stránkách: http://www.endress.com/support/return-material.
- 2. Je-li třeba provést opravu či tovární kalibraci, nebo pokud bylo objednáno či dodáno nesprávné zařízení, musí být zařízení vráceno zpět.

14.5 Likvidace

14.5.1 Demontáž měřicího přístroje

1. Vypněte zařízení.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení osob v důsledku procesních podmínek.

- Věnujte náležitou pozornost nebezpečným procesním podmínkám, jako například tlaku v měřicím zařízení, vysokým teplotám nebo agresivním kapalinám.
- Vykonejte montážní a zapojovací práce z částí "Montáž měřicího zařízení" a "Připojení měřicího zařízení" v obráceném pořadí. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

14.5.2 Likvidace měřicího přístroje

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení personálu a poškození životního prostředí v důsledku zdravotně závadných kapalin.

Zajistěte, aby se v měřicím zařízení a žádných dutinách nenacházely zbytky kapaliny, jež by mohly ohrozit zdraví nebo poškodit životní prostřední, např. látky, které vnikly do různých spár nebo pronikly do plastů.

Během likvidace dodržujte následující pokyny:

- Dodržujte platné federální/národní zákony.
- Zajistěte řádné roztřídění a recyklaci součástí zařízení.

15 Příslušenství

Pro zařízení je k dispozici různé příslušenství, které lze objednat společně se zařízením nebo následně od společnosti Endress+Hauser. Podrobné informace o objednacích kódech jsou k dispozici od vašeho místního prodejního střediska Endress+Hauser nebo na produktové webové stránce společnosti Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Příslušenství specifická podle daného zařízení

15.1.1 Pro převodník

Příslušenství	Popis
Převodník Prowirl 200	Převodník pro výměnu nebo uskladnění. Použijte objednací kód pro definování následujících specifikací: • Schválení • Výstup, vstup • Zobrazení/obsluha • Kryt • Software Pokyny k instalaci EA01056D (Objednací číslo: 7X2CXX)
Oddělený displej FHX50	 Kryt FHX50 pro montáž modulu displeje . Kryt FHX50 vhodný pro: modul displeje SD02 (tlačítka) modul displeje SD03 (dotykové ovládání) Délka připojovacího kabelu: do max. 60 m (196 ft) (délky kabelů dostupné k objednání: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft))
	 Měřicí zařízení lze objednat s krytem FHX50 a modulem displeje. Následující možnosti se musí vybrat v samostatných objednacích kódech: Objednací kód pro měřicí zařízení, vlastnost 030: Volitelná možnost L nebo M "Připraveno pro displej FHX50" Objednací kód pro kryt FHX50, vlastnost 050 (verze zařízení): Volitelná možnost A "Připraveno pro displej FHX50" Objednací kód pro kryt FHX50, závisí na požadovaném modulu displeje ve vlastnosti 020 (displej, ovládání): Volitelná možnost C: pro modul displeje SD02 (tlačítka) Volitelná možnost E: pro modul displeje SD03 (dotykové ovládání)
	 Kryt FHX50 lze objednat také jako sadu pro dodatečnou montáž. Modul displeje měřicího zařízení se používá v krytu FHX50. Následující možnosti se musí vybrat v objednacím kódu pro kryt FHX50: Vlastnost 050 (verze měřicího zařízení): volitelná možnost B "Nepřipraveno pro displej FHX50" Vlastnost 020 (displej, ovládání): volitelná možnost A "Žádná, použít stávající displej"
	 Vzdálený displej FHX50 nelze kombinovat s objednacím kódem pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice": volitelná možnost DA "Hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty), -200 +400 °C (-328 +750 °F)" volitelná možnost DB "Hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty), -40 +100 °C (-40 +212 °F)"
	Speciální dokumentace SD01007F
	(Objednací číslo: FHX50)

Příslušenství	Popis
Přepěťová ochrana pro dvouvodičová zařízení	Modul přepěťové ochrany se v ideálním případě objednává přímo společně se zařízením. Viz strukturu produktu: položka 610 "Nainstalované příslušenstvi", volba NA "Přepěťová ochrana". Samostatné objednání nutné pouze v případě dodatečné montáže.
	 OVP10: Pro 1kanálová zařízení (funkce 020, volitelná možnost A): OVP20: Pro 2kanálová zařízení (funkce 020, volitelné možnosti B, C, E nebo G)
	Speciální dokumentace SD01090F
	(Objednací číslo OVP10: 71128617) (Objednací číslo OVP20: 71128619)
Ochranná stříška	Používá se na ochranu měřicího zařízení před povětrnostními vlivy: např. déšť, nadměrné ohřívání přímým slunečním světlem nebo extrémní chlad v zimě.
	Speciální dokumentace SD00333F
	(Objednací číslo: 71162242)
Připojení kabelu pro oddělené provedení	 Připojovací kabel dostupný v různých délkách: 5 m (16 ft) 10 m (32 ft) 20 m (65 ft) 30 m (98 ft) Vyztužené kabely k dispozici na vyžádání.
	Standardní délka: 5 m (16 ft) Dodává se vždy, když nebyla objednána jiná délka kabelu.
Sada pro montáž na	Sada pro montáž převodníku na sloupek.
sloupek	Sadu pro montáž na sloupek lze objednávat pouze společně s převodníkem.
	(Objednací číslo: DK8WM-B)

15.1.2 Pro senzor

Příslušenství	Popis
Usměrňovač proudění	Používá se ke zkrácení potřebného vstupního úseku potrubí. (Objednací číslo: DK7ST)

Příslušenství specifická podle komunikace 15.2

Příslušenství	Popis
Commubox FXA195 HART	Jiskrově bezpečná komunikace HART s FieldCare prostřednictvím rozhraní USB.
	Technické informace 1100404F
Commubox FXA291	Propojuje zařízení Endress+Hauser v provozu s rozhraním CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) a port USB v počítači nebo notebooku.
	Technické informace TI405C/07
Smyčkový převodník HART HMX50	Používá se k vyhodnocování a konverzi dynamických procesních proměnných HART na analogové proudové signály nebo limitní hodnoty.
	 Technické informace TI00429F Návod k obsluze BA00371F
Bezdrátový adaptér HART SWA70	Používá se k bezdrátovému propojení zařízení v provozu. Bezdrátový adaptér HART lze snadno integrovat do zařízení v provozu a do stávající infrastruktury, nabízí ochranu dat a bezpečnost přenosu a může být provozován
	paralelně s jinými bezdrátovými sítěmi s minimální potřebou kabeláže.
	Návod k obsluze BA00061S

Fieldgate FXA320	Brána pro vzdálené sledování připojených měřicích zařízení se signálem 4–20 mA prostřednictvím webového prohlížeče. Technické informace TI00025S Návod k obsluze BA00053S
Fieldgate FXA520	Brána pro vzdálenou diagnostiku a vzdálené nastavení připojených měřicích zařízení HART prostřednictvím webového prohlížeče. Technické informace TI00025S Návod k obsluze BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 je mobilní počítač pro uvádění do provozu a údržbu. Umožňuje efektivní nastavení a diagnostiku zařízení HART a lze ho používat v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Návod k obsluze BA01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 je mobilní počítač pro uvádění do provozu a údržbu. Umožňuje efektivní nastavení a diagnostiku zařízení HART a lze ho používat v prostředí bez nebezpečí výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Návod k obsluze BA01202S

15.3 Příslušenství specifická podle dané služby

Příslušenství	Popis
Applicator	 Software pro výběr a výpočet měřicích zařízení Endress+Hauser: Výběr měřicích zařízení pro průmyslové požadavky Výpočet všech nezbytných dat pro identifikaci optimálního průtokoměru: např. jmenovitý průměr, tlaková ztráta, rychlost proudění a přesnost. Grafické zobrazení výsledků výpočtu Určení částečného objednacího kódu, správa, dokumentace a přístup ke všem datům a parametrům týkajících se projektu po celou dobu provozního cyklu projektu.
	 Applicator je dostupný: přes internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Jako DVD ke stažení pro místní instalaci do počítače.
W@M	W@M Life Cycle Management Vyšší produktivita díky informacím na dosah ruky. Údaje související s provozem a jeho součástmi se generují od prvních fází plánování a během kompletního životního cyklu technických zdrojů. W@M Life Cycle Management je otevřená a flexibilní informační platforma s nástroji on-line i nástroji dostupnými přímo v místě instalace. Okamžitý přístup pro váš personál k aktuálním a důsledným údajům zkracuje čas nutný na konstrukčně-technické činnosti ve vašem provozu, urychluje procesy nákupu a prodlužuje dobu v provozu. V kombinaci se správnými službami pomáhá W@M Life Cycle Management v každé fázi k zvýšení produktivity. Více informací získáte na adrese www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Nástroj pro správu provozních zdrojů od společnosti Endress+Hauser na základě tabulky zařízení v provozu (Field Device Table – FDT). Lze s ním nastavovat veškeré inteligentní provozní jednotky v systému a napomáhá při jejich správě. S využitím stavových informací je rovněž možné kontrolovat jednoduše, ale účinně jejich stav a situaci. Mávod k obsluze BA00027S a BA00059S
DeviceCare	Nástroj k připojení a nastavení zařízení Endress+Hauser umístěných v terénu. Inovační brožura IN01047S

15.4 Součásti systému

Příslušenství	Popis	
Grafický správce dat Memograph M	Grafický správce dat Memograph M poskytuje informace o všech příslušných měřených proměnných. Měřené hodnoty jsou správně zaznamenávány, mezní hodnoty jsou sledovány a místa měření analyzována. Údaje se ukládají do vnitřn paměti o velikosti 256 MB a rovněž na kartu SD nebo paměťový USB disk.	
	 Technické informace TI00133R Návod k obsluze BA00247R 	
RN221N	Aktivní bariéra s napájením pro bezpečné oddělení standardních signálových obvodů 4–20 mA. Nabízí obousměrný přenos HART.	
	 Technické informace TI00073R Návod k obsluze BA00202R 	
RNS221	Napájecí jednotka pro dvě dvouvodičová měřicí zařízení výhradně v bezpečné oblasti. Obousměrná komunikace je množná prostřednictvím komunikačních konektorů HART.	
	 Technické informace TI00081R Stručný návod k obsluze KA00110R 	

16 Technické údaje

16.1 Použití

V závislosti na objednané verzi měřicí přístroj také může měřit potenciálně výbušná, hořlavá, toxická a oxidující média.

Aby bylo zaručeno, že přístroj zůstane v dobrém provozuschopném stavu po celou dobu jeho provozní životnosti, používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu dostatečně odolné.

16.2 Funkce a konstrukce systému

Princip měření	Vírové měřicí přístroje fungují na principu Karmánových vírových cest.
Systém měření	Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.
	Jsou k dispozici dvě verze přístroje: • Kompaktní verze – převodník a senzor tvoří jednu mechanickou jednotku. • Oddělená verze – převodník a senzor jsou namontovány na oddělených místech.
	Ohledně informací ke struktuře přístroje → 🗎 12

16.3 Vstup

Měřená proměnná

Přímo měřené proměnné

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"		
Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná
AA	Objem; 316L; 316L	Objemový průtok
AB	Objem; slitina C22; 316L	
AC	Objem; slitina C22; slitina C22	
BA	Objem, vysoká teplota; 316L; 316L	
BB	Objem, vysoká teplota; slitina C22; 316L	

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"		
Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná
СА	Hmotnost; 316L; 316L (integrované měření teploty)	 Objemový průtok
СВ	Hmotnost; slitina C22; 316L (integrované měření teploty)	 Teplota
CC	Hmotnost; slitina C22; slitina C22 (integrované měření teploty)	

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"		
Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná
DA	Hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)	 Objemový průtok Teplota Tlak
DB	Hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/ teploty),	

Vypočítané měřené proměnné

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"			
Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná	
AA	Objem; 316L; 316L	Za konstantních procesních podmínek:	
AB	Objem; slitina C22; 316L	 Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	
AC	Objem; slitina C22; slitina C22	Celkový součet hodnot pro:	
BA	Objem, vysoká teplota; 316L; 316L	 Objemový průtok Hmotnostní průtok 	
BB	Objem, vysoká teplota; slitina C22; 316L	 Korigovaný objemový průtok 	

 Pro výpočet hmotnostního průtoku musí být zadána pevně stanovená hustota (nabídka Nastavení → podnabídka Rozšířené nastavení → podnabídka Externí kompenzace → parametr Pevná hustota).

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"		
Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná
СА	Hmotnost; 316L; 316L (integrované měření teploty)	 Korigovaný objemový průtok
СВ	Hmotnost; slitina C22; 316L (integrované měření teploty)	 Hmotnostní průtok Vypočtený tlak syté páry Průtok energie
СС	Hmotnost; slitina C22; slitina C22 (integrované měření teploty)	 Rozdíl průtoku tepla Specifický objem Stupeň přebřátí
DA	Hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/ teploty)	- Stupen premau
DB	Hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)	

Objednací kód pro "Verze snímače", volitelnou možnost "hmotnostní průtok (integrované měření teploty)" v kombinaci s objednacím kódem pro "Aplikační balíček"	

Volitelná možnost	Popis	Měřená proměnná
EU	Měření mokré páry	 Kvalita páry Celkový průtok hmoty Hmotnostní průtok kondenzátu

Rozsah měření

Hmotnost měření závisí na jmenovité světlosti, dané kapalině a vlivech prostředí.

Následující specifické hodnoty jsou největší možné rozsahy měření průtoku (Q_{min} až Q_{max}) pro každou jmenovitou světlost. V závislosti na vlastnostech kapaliny a vlivech prostředí mohou pro rozsah měření platit další omezení. Další omezení platí pro spodní mezní hodnotu rozsahu i horní mezní hodnotu rozsahu.

Rozsahy měření průtoku v jednotkách SI

DN [mm]	Kapaliny [m ³ /h]	Plyn/pára [m³/h]
15	0,076 4,9	0,39 25
25	0,23 15	1,2 130
40	0,57 37	2,9 310
50	0,96 62	4,9 820
80	2,2 140	11 1800
100	3,7 240	19 3 200
150	8,5 540	43 7 300
200	15 950	75 13 000

DN [mm]	Kapaliny [m ³ /h]	Plyn/pára [m³/h]
250	23 1500	120 20 000
300	33 2 100	170 28 000

Rozsahy měření průtoku v jednotkách US

DN	Kapaliny	Plyn/pára
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
1/2	0,045 2,9	0,23 15
1	0,14 8,8	0,7 74
11/2	0,34 22	1,7 180
2	0,56 36	2,9 480
3	1,3 81	6,4 1 100
4	2,2 140	11 1900
6	5 320	25 4300
8	8,7 560	44 7 500
10	14 880	70 12 000
12	19 1300	99 17 000

Rychlost proudění



D_i Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)

v Rychlost v měřicí trubici

Q Průtok

Výpočet rychlosti proudění:

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$
$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

A0034301

Spodní hodnota rozsahu

Omezení se vztahuje na spodní mezní hodnotu rozsahu vzhledem k turbulentnímu profilu průtoku, ke kterému dochází pouze při Reynoldsově čísle vyšším než 5 000. Reynoldsovo

číslo je bezrozměrné a vyjadřuje poměr setrvačné síly kapaliny k její viskózní síle při proudění a používá se jako charakteristická proměnná pro průtoky potrubím. V případě průtoku potrubím s Reynoldsovým číslem nižším než 5 000 se již nevytvářejí periodické víry a měření průtoku již není možné.

Reynoldsovo číslo se vypočítá následovně:

$$Re = \frac{4 \cdot Q [m^3/s] \cdot \rho [kg/m^3]}{\pi \cdot D_i [m] \cdot \mu [Pa \cdot s]}$$
$$Re = \frac{4 \cdot Q [ft^3/s] \cdot \rho [lbm/ft^3]}{\pi \cdot D_i [ft] \cdot \mu [lbf \cdot s/ft^2]}$$

- Re Reynoldsovo číslo
- Q Průtok
- *D_i Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)*
- μ Dynamická viskozita
- ρ Hustota

Reynoldsovo číslo, 5 000 společně s hustotou a viskozitou kapaliny a jmenovitou světlostí, se používá k výpočtu odpovídajícího průtoku.

$$\begin{split} Q_{\text{Re}=5000} & [\text{m}^{3}/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} [\text{m}] \cdot \mu [\text{Pa} \cdot \text{s}]}{4 \cdot \rho [\text{kg/m}^{3}]} \cdot 3600 [\text{s/h}] \\ Q_{\text{Re}=5000} & [\text{ft}^{3}/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} [\text{ft}] \cdot \mu [\text{lbf} \cdot \text{s/ft}^{2}]}{4 \cdot \rho [\text{lbm/ft}^{3}]} \cdot 60 [\text{s/min}] \end{split}$$

A003430

Q _{Re = 5 000}	Průtok závisí na Reynoldsově čísle
D_i	Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)
μ	Dynamická viskozita
ρ	Hustota

Měřený signál musí mít určitou minimální amplitudu signálu, aby bylo možné signály vyhodnocovat bez jakýchkoli chyb. Pokud se použije jmenovitá světlost, lze z této amplitudy odvodit také odpovídající průtok. Minimální amplituda signálu závisí na nastavení citlivosti senzoru DSC (s), kvalitě páry (x) a síly přítomných vibrací (a). Hodnota mf odpovídá nejnižší měřitelné rychlosti proudění bez vibrací (bez mokré páry) při hustotě 1 kg/m³ (0,0624 lbm/ft^3). Hodnotu mf lze nastavit v rozsahu od 6 ... 20 m/s (1,8 ... 6 ft/s) (tovární nastavení 12 m/s (3,7 ft/s)) s hodnotou pro parametr **Citlivost** (rozsah hodnot 1 ... 9, tovární nastavení 5).

Nejnižší rychlost proudění, kterou lze měřit na základě amplitudy signálu v_{AmpMin} , se odvozuje od hodnoty parametr **Citlivost** a kvality páry (x) nebo od síly přítomných vibrací (a).
$$v_{AmpMin} [m/s] = \max \begin{cases} \frac{mf [m/s]}{x^2} & \sqrt{\frac{1 [kg/m^3]}{\rho [kg/m^3]}} \\ v_{AmpMin} [ft/s] = \max \begin{cases} \frac{mf [ft/s]}{x^2} & \sqrt{\frac{0.062 [lb/ft^3]}{\rho [lb/ft^3]}} \end{cases}$$

 v_{AmpMin} Minimální měřitelná rychlost proudění na základě amplitudy signálu

- mf Citlivost
- x Jakost páry
- ρ Hustota

$$\begin{aligned} Q_{AmpMin} \left[m^{3}/h \right] &= \frac{v_{AmpMin} \left[m/s \right] \cdot \pi \cdot D_{i} \left[m \right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[kg/m^{3} \right]}{1 \left[kg/m^{3} \right]}}} \cdot 3600 \left[s/h \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{AmpMin} \left[ft^{3}/min \right] &= \frac{v_{AmpMin} \left[ft/s \right] \cdot \pi \cdot D_{i} \left[ft \right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[lbm/ft^{3} \right]}{0.0624 \left[lbm/ft^{3} \right]}}} \cdot 60 \left[s/min \right] \end{aligned}$$

 Q_{AmpMin} Minimální měřitelný průtok na základě amplitudy signálu

 v_{AmpMin} Minimální měřitelná rychlost proudění na základě amplitudy signálu

- *D_i Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)*
- ρ Hustota

Efektivní spodní mezní hodnota rozsahu Q_{Low} se stanovuje s využitím největší z daných třech hodnot $Q_{min},\,Q_{Re\,=\,5\,\,000}$ a $Q_{AmpMin}.$

$Q_{Low} [m^3/h] = max$	$ \left\{ \begin{array}{c} Q_{min} \ [m^{3}/h] \\ Q_{Re = 5000} \ [m^{3}/h] \\ Q_{AmpMin} \ [m^{3}/h] \end{array} \right. \label{eq:Qmin}$
Q _{Low} [ft ³ /min] = max	$ \left\{ \begin{array}{l} Q_{min} \left[ft^3/min \right] \\ Q_{Re-5000} \left[ft^3/min \right] \\ Q_{AmpMin} \left[ft^3/min \right] \end{array} \right. \label{eq:Qmin}$
	4003431

Q_{Low} Efektivní spodní mezní hodnota rozsahu

Q_{min} Minimální měřitelný průtok

Endress+Hauser

 $Q_{Re=5\ 000}$ Průtok závisí na Reynoldsově čísle Q_{AmpMin} Minimální měřitelný průtok na základě amplitudy signálu



Nástroj Applicator je k dispozici pro účely výpočtů.

Horní hodnota rozsahu

Amplituda měřeného signálu musí ležet pod určitou limitní hodnotou, aby bylo zaručeno bezchybné vyhodnocování signálů. Výsledkem toho je maximální přípustný průtok Q_{AmpMax}:

$$Q_{AmpMax} [m^{3}/h] = \frac{350 [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^{3}]}{1 [kg/m^{3}]}}} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{AmpMax} [ft^{3}/min] = \frac{1148 [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [lbm/ft^{3}]}{0.0624 [lbm/ft^{3}]}}} \cdot 60 [s/min]$$

 Q_{AmpMax} Maximální měřitelný průtok na základě amplitudy signálu

D_i Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)

ρ Hustota

U aplikací s plynem se další omezení vztahuje na horní mezní hodnotu rozsahu s ohledem na Machovo číslo v měřicím přístroji, které musí být nižší než 0,3. Machovo číslo Ma popisuje poměr rychlosti proudění v k rychlosti šíření zvuku c v kapalině.

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$

$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$
A0034321

Ma Machovo číslo

v Rychlost proudění

c Rychlost zvuku

Příslušný průtok lze odvodit pomocí jmenovité světlosti.

$$Q_{Ma=0.3} [m^{3}/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{Ma=0.3} [ft^{3}/min] = \frac{0.3 \cdot c [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$

A0034337

- Q_{Ma = 0.3} Omezená horní mezní hodnota rozsahu závisí na Machově čísle
- c Rychlost zvuku
- *D_i Vnitřní průměr měřicí trubice (odpovídá rozměru K)*
- ρ Hustota

Efektivní horní mezní hodnota rozsahu Q_{High} se stanovuje s využitím nejmenší z daných třech hodnot $Q_{max},\,Q_{AmpMax}$ a $Q_{Ma\,=\,0,3}.$

$Q_{High} [m^3/h] = min$	$ \left\{ \begin{array}{l} Q_{max} \left[m^3/h\right] \\ Q_{AmpMax} \left[m^3/h\right] \\ Q_{Ma=0.3} \left[m^3/h\right] \end{array} \right. \label{eq:Qmax}$
Q _{High} [ft ³ /min] = min	$\begin{cases} Q_{max} [ft^3/min] \\ Q_{AmpMax} [ft^3/min] \\ Q_{Ma=0.3} [ft^3/min] \end{cases}$

A0034338

<i>Q_{High}</i>	Efektivni horni mezni hodnota rozsahu
Q _{max}	Maximální měřitelný průtok
Q _{AmpMax}	Maximální měřitelný průtok na základě amplitudy signálu
Q _{Ma = 0.3}	Omezená horní mezní hodnota rozsahu závisí na Machově čísle

V případě kapalin může horní mezní hodnotu rozsahu omezovat také výskyt kavitace.

1	Nástroj Applicator	je k	dispozici	pro	účely	výpočtů
---	--------------------	------	-----------	-----	-------	---------

Realizovatelný rozsah	Hodnota, která je typicky do 49 : 1, se může lišit v závislosti na provozních podmínkách
průtoku	(poměr mezi horní mezní hodnotou rozsahu a spodní mezní hodnotou rozsahu)

Vstupní signál

Proudový vstup

	-
Proudový vstup	4–20 mA (pasivní)
Rozlišení	1 μΑ
Pokles napětí	Obvykle: 2,2 3 V pro 3,6 22 mA
Maximální napětí	≤ 35 V
Možné vstupní proměnné	TlakTeplotaHustota

Externí měřené hodnoty

Pro zvýšení přesnosti určitých měřených proměnných nebo pro výpočet normovaného objemového průtoku může automatizační systém soustavně zapisovat různé měřené hodnoty do měřicího přístroje:

- Provozní tlak pro zvýšení přesnosti (společnost Endress+Hauser doporučuje používat měřicí přístroj pro absolutní tlak, např. Cerabar M nebo Cerabar S)
- Teplota média pro zvýšení přesnosti (např. iTEMP)
- Referenční hustotu pro výpočet normovaného objemového průtoku

 Různé přístroje na měření tlaku lze objednat jako příslušenství od společnosti Endress+Hauser.

Pokud měřicí přístroj nedisponuje kompenzací tlaku nebo teploty ³⁾, doporučuje se načítat hodnoty z externího měření tlaku, aby bylo možné vypočítávat následující měřené proměnné:

- Energetický tok
- Hmotnostní průtok
- Standardní objemový průtok

Integrované měření tlaku a teploty

Měřicí přístroj může rovněž přímo zaznamenávat externí proměnné pro kompenzaci hustoty a energie.

Tato verze výrobku nabízí následující výhody:

- Měření tlaku, teploty a průtoku pomocí skutečné dvouvodičové verze přístroje
- Záznam tlaku a teploty ve stejném bodě; tím je zaručena maximální přesnost kompenzace hustoty a energie.
- Kontinuální monitoring tlaku a teploty, který umožňuje plnou integraci do technologie Heartbeat.
- Snadné testování přesnosti měření tlaku:
 - Použití jednotky na kalibraci tlaku s následným zadáním do měřicího přístroje
 - Automatická korekce chyb prováděná přístrojem v případě odchylky
- Dostupnost vypočítaného tlaku ve vedení.

Proudový vstup

Naměřené hodnoty zapisuje automatizační systém do měřicího přístroje prostřednictvím proudového vstupu $\rightarrow \cong 183$.

Protokol HART

Naměřené hodnoty zapisuje automatizační systém do měřicího přístroje prostřednictvím protokolu HART. Převodník tlaku musí podporovat následující funkce specifické pro tento protokol:

- Protokol HART
- Burst mód

16.4 Výstup

Výstupní signál

Proudový výstup

Proudový výstup 1	4-20 mA HART (pasivní)
Proudový výstup 2	4–20 mA (pasivní)
Rozlišení	< 1 µA

³⁾ Objednací kód pro "Volitelná možnost senzoru", volitelná možnost DA, DB

Tlumení	Nastavitelné: 0,0 999,9 s
Přiřaditelné měřené proměnné	 Objemový průtok Standardní objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost proudění Teplota Tlak Vypočítaný tlak nasycené páry Jakost páry Celkový hmotnostní průtok Energetický tok Rozdíl proudění tepla

Pulzní/frekvenční/spínaný výstup

Funkce	Lze nastavit na pulzní, frekvenční nebo spínaný výstup
Verze	Pasivní, otevřený kolektor
Maximální vstupní hodnoty	35 V DC50 mA
Pokles napětí	 Pro ≤ 2 mA: 2 V Pro 10 mA: 8 V
Zbytkový proud	≤ 0,05 mA
Pulzní výstup	
Šířka impulzu	Nastavitelné: 5 2 000 ms
Maximální frekvence impulzů	100 Impulse/s
Hodnota pulzu	Nastavitelné
Přiřaditelné měřené proměnné	 Hmotnostní průtok Objemový průtok Standardní objemový průtok Celkový hmotnostní průtok Energetický tok Rozdíl proudění tepla
Frekvenční výstup	
Frekvenční výstup Výstupní frekvence	Nastavitelné: 0 1000 Hz
Frekvenční výstup Výstupní frekvence Tlumení	Nastavitelné: 0 1000 Hz Nastavitelné: 0 999 s
Frekvenční výstup Výstupní frekvence Tlumení Poměr pulzu/pauzy	Nastavitelné: 0 1000 Hz Nastavitelné: 0 999 s 1 : 1
Frekvenční výstup Výstupní frekvence Tlumení Poměr pulzu/pauzy Přiřaditelné měřené proměnné	Nastavitelné: 0 1000 Hz Nastavitelné: 0 999 s 1 : 1 • Objemový průtok • Standardní objemový průtok • Hmotnostní průtok • Rychlost proudění • Teplota • Vypočítaný tlak nasycené páry • Jakost páry • Celkový hmotnostní průtok • Energetický tok • Rozdíl proudění tepla • Tlak
Frekvenční výstup Výstupní frekvence Tlumení Poměr pulzu/pauzy Přiřaditelné měřené proměnné Spínaný výstup	Nastavitelné: 0 1 000 Hz Nastavitelné: 0 999 s 1 : 1 • Objemový průtok • Standardní objemový průtok • Hmotnostní průtok • Rychlost proudění • Teplota • Vypočítaný tlak nasycené páry • Jakost páry • Celkový hmotnostní průtok • Energetický tok • Rozdíl proudění tepla • Tlak
Frekvenční výstup Výstupní frekvence Tlumení Poměr pulzu/pauzy Přiřaditelné měřené proměnné Spínaný výstup Stavy spínání	Nastavitelné: 0 1000 Hz Nastavitelné: 0 999 s 1 : 1 • Objemový průtok • Standardní objemový průtok • Hmotnostní průtok • Rychlost proudění • Teplota • Vypočítaný tlak nasycené páry • Jakost páry • Celkový hmotnostní průtok • Energetický tok • Energetický tok • Rozdíl proudění tepla • Tlak

Počet spínacích cyklů	Neomezeně
Přiřaditelné funkce	 Vypnuto Zapnuto Diagnostika Mezní hodnota Objemový průtok Standardní objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost proudění Teplota Vypočítaný tlak nasycené páry Jakost páry Celkový hmotnostní průtok Energetický tok Rozdíl proudění tepla Tlak Reynoldsovo číslo Sumátor 1–3 Stav Status potlačení malého průtoku

Signál hlášení alarmu

V závislosti na rozhraní se informace o závadě zobrazí následovně:

Proudový výstup 4 až 20 mA

4 až 20 mA

Chybový režim	Výběr z: 4 20 mA v souladu s doporučením NAMUR NE 43 4 20 mA v souladu s US Min. hodnota: 3,59 mA Max. hodnota: 22,5 mA Volně definovatelná hodnota mezi: 3,59 22,5 mA Aktuální hodnota Poslední platná hodnota
---------------	--

Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Impulzní výstup		
Chybový režim	Bez impulzů	
Frekvenční výstup		
Chybový režim	Výběr z: • Aktuální hodnota • O Hz • Definovaná hodnota: 0 1250 Hz	
Spínací výstup		
Chybový režim	Výběr z: • Současný stav • Otevřeno • Uzavřeno	

Místní displej

Textové zobrazení S informací o příčině a nápravných opatřeních				
Podsvícení	Navíc pro verzi přístroje s místním displejem SD03: červené světlo indikuje chybu přístroje.			



Rozhraní/protokol

- Prostřednictvím digitální komunikace: Protokol HART
- Přes servisní rozhraní Servisní rozhraní CDI

	Textové zobrazení	informací o příčině a nápravných opatřeních			
Zatížení	→ 🗎 40				
Potlačení malého průtoku	Body spínání pro potlačení malého průtoku jsou přednastavené a jejich nastavení lze upravovat.				
Galvanické oddělení	Všechny vstupy a výstup	y jsou vzájemně galvanicky odděleny.			
Data specifická podle	IČ výrobce	0x11			
protokolu	ID typu zařízení	0x0038			
	Revize protokolu HART	7			
	Soubory s popisem zařízení (DTM, DD)	Informace a soubory na adrese: www.endress.com			
	Zátěž HART	 Min. 250 Ω max. 500 Ω 			
	Začlenění do systému	 Ohledně informací o systémové integraci viz .→ 69 Měřené veličiny prostřednictvím protokolu HART Funkce burst módu 			

16.5 Napájení

 Přiřazení svorek
 → 🖹 38

 Napájecí napětí
 Převodník

 Pro každý výstup se vyžaduje externí napájecí zdroj.

 Pro výstupy zařízení platí následující hodnoty napájecího napětí:

Napájecí napětí pro kompaktní verzi bez místního displeje¹⁾

Objednací kód pro "Výstup; vstup"	Minimální svorkové napětí ²⁾	Maximální Svorkové napětí
Možnost A : 4–20 mA HART	≥ 12 V DC	35 V DC
Možnost B : 4–20 mA HART, pulzní/ frekvenční/spínaný výstup	≥ 12 V DC	35 V DC
Možnost C : 4–20 mA HART + 4–20 mA analogové	≥ 12 V DC	30 V DC
Možnost D : 4–20 mA HART, pulzní/ frekvenční/spínaný výstup, proudový vstup 4–20 mA ³⁾	≥ 12 V DC	35 V DC

1) V případě externího napájecího napětí zdroje se zatížením

2) Minimální svorkové napětí se zvyšuje, pokud se používá lokální ovládání: viz následující tabulku

3) Pokles napětí 2,2 až 3 V pro 3,59 až 22 mA

Zvýšení minimálního svorkového napětí

Objednací kód pro "Displej; ovládání"	Zvýšení minimálního Svorkové napětí	
Volitelná možnost C : Lokální ovládání SD02	+ DC1 V	
Volitelná možnost E : Lokální ovládání SD03 s osvětlením (podsvětlení se nepoužívá)	+DC 1 V	
Volitelná možnost E : Lokální ovládání SDO3 s osvětlením (podsvětlení se používá)	+ DC 3 V	

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"	Zvýšení minimálního Svorkové napětí
Volitelná možnost DA : Hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)	+ 1 V DC
Volitelná možnost DB : Hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)	+ 1 V DC

Odebíraný příkon

Převodník

Objednací kód pro "Výstup; vstup"	Maximální odebíraný příkon
Možnost A: 4–20 mA HART	770 mW
Možnost B: 4–20 mA HART, pulzní/ frekvenční/spínaný výstup	Provoz s výstupem 1: 770 mWProvoz s výstupem 1 a 2: 2770 mW
Možnost C: 4–20 mA HART + 4–20 mA analogové	Provoz s výstupem 1: 660 mWProvoz s výstupem 1 a 2: 1320 mW
Možnost D: 4–20 mA HART, pulzní/ frekvenční/spínaný výstup, proudový vstup 4–20 mA	 Provoz s výstupem 1: 770 mW Provoz s výstupem 1 a 2: 2 770 mW Provoz s výstupem 1 a vstupem: 840 mW Provoz s výstupem 1, 2 a vstupem: 2 840 mW

Spotřeba proudu

Proudový výstup

Na každý proudový vstup 4-20 mA nebo 4-20 mA HART: 3,6 ... 22,5 mA

Pokud se zvolí možnost **Definovaná hodnota** v parametru **Chybový režim**: 3,59 ... 22,5 mA

	Proudový vstup				
	3,59 22,5 mA Interní omezení proudu: max. 26 mA				
Výpadek napájení	 Sumátor se zastaví na poslední naměřené hodnotě. Podle verze zařízení je nastavení uloženo v paměti zařízenínebo v připojitelné datové paměti (HistoROM DAT). Chybová hlášení (vč. celkových hodin provozu) se ukládají. 				
Elektrické připojení	→ 🗎 41				
Vyrovnání potenciálů	→ 🗎 48				
Svorky	 Pro verze zařízení bez interpro průřezy vodičů 0,5 2 Pro verze zařízení s integro vodičů 0,2 2,5 mm² (24) 	 Pro verze zařízení bez integrované ochrany proti přepětí: zastrkávací pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Pro verze zařízení s integrovanou ochranou proti přepětí: šroubovací svorky pro průřezy vodičů 0,2 2,5 mm² (24 14 AWG) 			
Kabelové průchodky	 Kabelová průchodka: M20 × 1,5 s kabelem Ø6 12 mm (0,24 0,47 in) Závit pro kabelovou průchodku: NPT ½" G ½" 				
Specifikace kabelu	→ 🖹 36				
Přepěťová ochrana	Zařízení lze objednat s integ Objednací kód pro "Namonto	rovanou ochranou proti přepětí pro různé typy schválení: ované příslušenství", možnost NA "Přepěťová ochrana"			
	Rozsah vstupního napětí	Hodnoty odpovídají specifikacím napájecího napětí $\rightarrow \square 40 \rightarrow \square 187^{1)}$			
	Odpor na kanál	2 · 0,5 Ω max.			
	Stejnosm. doskokové napětí	400 700 V			
	Ochranné rázové napětí	< 800 V			
	Kapacitance při 1 MHz	< 1,5 pF			
	Jmenovitý vybíjecí proud (8/20 10 kA µs)				
	Teplotní rozsah	-40 +85 °C (-40 +185 °F)			
	 Napětí je sníženo velikostí in V závislosti na teplotní t s přepěťovou ochranou. 	terního odporu I _{min} · R _i třídě platí určitá omezení pro okolní teplotu u verzí zařízení			

Podrobné informace o tabulkách teplot naleznete v "Bezpečnostních pokynech" (XA) pro přístroj.

16.6 Výkonnostní charakteristiky

Referenční provozní podmínky	 Mezní chyby v souladu s ISO/DIN 11631 +20 +30 °C (+68 +86 °F) 2 4 bar (29 58 psi) Kalibrační systém se zpětnou sledovatelností podle národních norem Kalibrace s procesním připojením podle příslušné normy
	🎦 K výpočtu chyb měření použijte výpočetní nástroj Applicator sizing → 🖺 175

Maximální chyba měření

Základní přesnost





 Reynoldsovo číslo

 Re1
 5 000

 Re2
 10 000

 Remin
 Reynoldsovo číslo pro minimální přípustný objemový průtok v měřicí trubici

 • Standardní
 • Volitelná možnost N "0,65% objem PremiumCal pětibodové měření"

Reynoldsovo číslo

Reynoldsovo cisto
$$Q_{AmpMin} [m^3/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot D_i [m]^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^3]}{1 [kg/m^3]}}} \cdot 3600 [s/h]$$
 $Q_{AmpMin} [ft^3/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot D_i [ft]^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [lbm/ft^3]}{0.0624 [lbm/ft^3]}}} \cdot 60 [s/min]$ A0034304RemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostí proudění v měřicí trubiciRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostí proudění v měřicí trubiciRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostí proudění v měřicí trubiciRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostíRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostíRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostíRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostíRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubice, Machovým číslem a maximální přípustnou rychlostíRemaxDefinováno vnitřním průměrem měřicí trubiceA0034304A0034304Dalši informace o efektivní horní mezní hodnotě rozsahu $Q_{High} \Rightarrow 182$

Objemový průtok

Typ média		Nestlačitelné		Stlačitelné	
Reynoldsovo číslo Odchylka měřené hodnoty Rozsah		PremiumCal ¹⁾	Standardní	PremiumCal ¹⁾	Standardní
Re ₂ až Re _{max}	A1	< 0,65 %	< 0,75 %	< 0,9 %	< 1,0 %
${ m Re}_1$ až ${ m Re}_2$	A2	< 2,5 %	< 5,0 %	< 2,5 %	< 5,0 %

 Objednací kód pro "Kalibrace průtoku", volitelná možnost N "0,65% objem PremiumCal pětibodové měření"

Teplota

- Pára na mezi sytosti a kapaliny při pokojové teplotě, pokud platí T > 100 °C (212 °F):
 < 1 °C (1,8 °F)
- Plyn: < 1 % o.h. [K]
- Objemový průtok: 70 m/s (230 ft/s): 2 % o.h.
- Doba odezvy 50 % (míchání pod vodou, podle IEC 60751): 8 s

Tlak

Objednací kód pro "Tlaková složka" ¹⁾	Jmenovitá hodnota	Rozsahy tlaku a chyby měření ²⁾		
	[bar abs.]	Rozsah tlaku [bar abs.]	Maximální chyba měření	
Volitelná možnost B	2	$0,01 \le p \le 0,4$	0,5 % z 0,4 abs.	
Senzor na měření tlaku 2 bar_a		$0,4 \le p \le 2$	0,5 % o.h.	
Volitelná možnost C	4	$0,01 \le p \le 0,8$	0,5 % z 0,8 bar abs.	
Senzor na měření tlaku 4 bar_a		$0,8 \le p \le 4$	0,5 % o.h.	
Volba D	10	$0,01 \le p \le 2$	0,5 % z 2 bar abs.	
Senzor na měření tlaku 10 bar_a		$2 \le p \le 10$	0,5 % o.h.	

Objednací kód pro "Tlaková složka" ¹⁾	Jmenovitá hodnota	Rozsahy tlaku a chyby měření ²⁾		
	[bar abs.]	Rozsah tlaku [bar abs.]	Maximální chyba měření	
Volba E Senzor na měření tlaku 40 bar_a	40	$\begin{array}{l} 0,01\leq p\leq 8\\ 8\leq p\leq 40 \end{array}$	0,5 % z 8 bar abs. 0,5 % o.h.	
Volitelná možnost F Senzor na měření tlaku 100 bar_a	100	$0,01 \le p \le 20$ $20 \le p \le 100$	0,5 % z 20 bar abs. 0,5 % o.h.	

 "Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.

2) Specifické chyby měření se vztahují k poloze měření v měřicí trubici a neodpovídají tlaku v připojovacím potrubním vedení před měřicím přístrojem nebo za ním. Pro chybu měření pro měřenou proměnnou "tlaku", kterou lze přiřadit k výstupům, není specifikována žádná chyba měření.

Hmotnostní průtok páry na mezi sytosti

Verze senzoru			Hmotnost (integrované měření teploty)		Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty) ¹⁾		
Procesní tlak [bar abs.]	Rychlost proudění [m/s (ft/s)]	Reynoldsovo číslo Rozsah	Odchylka měřené hodnoty	PremiumCal ²⁾	Standardní	PremiumCal ²⁾	Standardní
> 4,76	20 50 (66 164)	Re ₂ až Re _{max}	A1	< 1,6 %	< 1,7 %	< 1,4 %	< 1,5 %
> 3,62	10 70 (33 230)	Re ₂ až Re _{max}	A1	< 1,9 %	< 2,0 %	< 1,7 %	< 1,8 %
Ve všech případech uvedených zde platí následující: < 5,7 %							

1) Verze senzoru je k dispozici pouze pro měřicí přístroje v režimu komunikace HART.

2) Objednací kód pro "Kalibrace průtoku", voliteľná možnost N "0,65% objem PremiumCal pětibodové měření"

Hmotnostní průtok přehřáté páry/plynů⁴⁾

Verze senzoru			Hmotnost (integrované měření tlaku/teploty) ¹⁾ Hmotnost (integrovaní teploty) + kompenzace tlaku ²⁾		né měření ce externího		
Procesní tlak [bar abs.]	Rychlost proudění [m/s (ft/s)]	Reynoldsovo číslo Rozsah	Odchylka měřené hodnoty	PremiumCal ³⁾	Standardní	PremiumCal ³⁾	Standardní
< 40	Všechny	Re_2 až Re_{\max}	A1	< 1,4 %	< 1,5 %	< 1,6 %	< 1,7 %
< 120 rychlosti	rychlosti	Re_2 až Re_{\max}	A1	< 2,3 %	< 2,4 %	< 2,5 %	< 2,6 %
Ve všech případech uvedených zde platí následující: < 6,6 %							

1) Verze senzoru je k dispozici pouze pro měřicí přístroje v režimu komunikace HART.

 Pro dosažení chyb měření uvedených v následující části je vyžadováno použití tlakoměru Cerabar S. Chyba měření používaná k výpočtu chyby měřeného tlaku je 0,15 %.

3) Objednací kód pro "Kalibrace průtoku", volitelná možnost N "0,65% objem PremiumCal pětibodové měření"

⁴⁾ jediný plyn, směs plynů, vzduch: NEL40; zemní plyn: ISO 12213-2 obsahuje AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 obsahuje SGERG-88 a AGA8 hrubá metoda 1

Hmotnostní průtok vody

Verze senzoru				Hmotnost (integrované měření teploty)	
Procesní tlak [bar abs.]Rychlost proudění [m/s (ft/s)]Reynoldsovo číslo RozsahOdchylka měřené hodnoty		PremiumCal ¹⁾	Standardní		
Všechny tlaky	Všechny rychlosti	Re_2 až Re_{max}	A1	< 0,75 %	< 0,85 %
		Re ₁ až Re ₂	A2	< 2,6 %	< 2,7 %

1) Objednací kód pro "Kalibrace průtoku", volitelná možnost N "0,65% objem PremiumCal pětibodové měření"

Hmotnostní průtok (uživatelsky definované kapaliny)

Aby bylo možné specifikovat přesnost systému, vyžaduje společnost Endress+Hauser informace o typu kapaliny a její provozní teplotě nebo informace v podobě tabulky o závislosti mezi hustotou kapaliny a teplotou.

Příklad

- Má se měřit aceton při teplotě kapaliny od +70 … +90 °C (+158 … +194 °F).
- K tomuto účelu musí být do převodníku zadána parametr Referenční teplota (7703) (zde 80 °C (176 °F)), parametr Referenční hustota (7700) (zde 720,00 kg/m³) a parametr Lineární koeficient roztažnosti (7621) (zde 18,0298 × 10⁻⁴ 1/°C).
- Celková nejistota systému, která je pro uvedený příklad nižší než 0,9 %, se skládá z následujících nejistot měření: nejistota měření objemového průtoku, nejistota měření teploty, nejistota použité korelace mezi hustotou a teplotou (včetně výsledné nejistoty hustoty).

Hmotnostní průtok (jiná média)

Závisí na zvolené kapalině a hodnotě tlaku, která se specifikuje v parametrech. Musí se provést individuální analýza chyby.

Přesnost výstupů

Výstupy mají následující základní specifikace přesnosti.

±10 µA

Proudový výstup

Přesnost

Pulzní/frekvenční výstup

o.h. = odečtené hodnoty

Přesnost	Max. ±100 ppm o.h.
----------	--------------------

Opakovatelnost

o.h. = odečtené hodnoty



A003441

🖻 29 [% o.h.]

Doba odezvy



• 30 Opakovatelnost = 0,1 % o.h. při měřeném objemu $[m^3]$ of V = 1 000 $\cdot D_i^3$

Opakovatelnost lze zlepšit, pokud se zvýší měřený objem. Opakovatelnost není vlastností přístroje, ale statistická proměnná, která závisí na stanovených mezních podmínkách.

Pokud jsou všechny nastavitelné funkce pro časy filtrů (tlumení průtoku, tlumení zobrazení, časová konstanta proudového výstupu, časová konstanta frekvenčního výstupu, časová konstanta stavového výstupu) nastaveny na 0, lze v případě frekvencí víru 10 Hz a vyšších očekávat dobu odezvy max(T_v,100 ms).

V případě frekvencí měření < 10 Hz je doba odezvy > 100 ms a může dosahovat až 10 s. T_v je průměrná doba periody víru tekoucí kapaliny.

Vliv okolní teploty Proudový výstup

o.h. = odečtené hodnoty

Dodatečná chyba, vzhledem k rozsahu 16 mA:

Teplotní koeficient v nulovém bodě (4 mA)	0,02 %/10 K
Teplotní koeficient v mezním rozsahu (20 mA)	0,05 %/10 K

Pulzní/frekvenční výstup

o.h. = odečtené hodnoty

Teplotní koeficient	Max. ±100 ppm o.h.
---------------------	--------------------

16.7 Instalace

"Montážní požadavky"
 $\rightarrow \ \mbox{\sc B}$ 22

16.8 Prostředí

Rozsah okolní teploty \rightarrow E

→ 🗎 27

	Tabulky teplot
	Respektujte vzájemné závislosti mezi povolenou teplotou prostředí a kapaliny, když se zařízení provozuje v prostředí s nebezpečím výbuchu.
	Podrobné informace o tabulkách teploty jsou uvedeny v samostatném dokumentu nazvaném "Bezpečnostní pokyny" (XA) pro zařízení.
Teplota skladování	Všechny součásti mimo modulů displeje: −50 +80 °C (−58 +176 °F)
	Moduly displeje
	Všechny součásti mimo modulů displeje: −50 +80 °C (−58 +176 °F)
	Oddělený displej FHX50: −50 +80 °C (−58 +176 °F)
 Klimatická třída	DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
Stupeň ochrany	Převodník Standard: IP 66/67, kryt typu 4X Když je kryt otevřený: IP 20, kryt typu 1 Zobrazovací modul: IP 20, kryt typu 1
	Senzor IP 66/67, kryt typu 4X
Odolnost vůči vibracím	 Vibrace, sinusoidální průběh podle IEC 60068-2-6 Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, kompaktní", J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení", K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" 2 8,4 Hz, 7,5 mm špička 8,4 500 Hz, 2 g špička Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" 2 8,4 Hz, 3,5 mm špička 8,4 500 Hz, 1 g špička Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA "hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)" nebo volitelná možnost DB "hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)" 2 8,4 Hz, 3,5 mm špička 8,4 500 Hz, 1 g špička

	 Vibrace širokopásmové, náhodné, podle IEC 60068-2-64 Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, kompaktní", J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení", K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" 10 200 Hz, 0,01 g²/Hz 200 500 Hz, 0,003 g²/Hz Celkem 2,7 g rms Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 500 Hz, 0,003 g²/Hz Celkem 1,54 g rms Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA "hmotnost páry; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)" nebo volitelná možnost DB "hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L (integrované měření tlaku/teploty)" 2 8,4 Hz, 3,5 mm špička 8,4 500 Hz, 1 g špička
Odolnost proti nárazu	 Náraz, sinusová půlvlna podle IEC 60068-2-27 Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, kompaktní", J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení", K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" 6 ms, 50 g Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" 6 ms, 30 g
Odolnost proti nárazu	Náraz při hrubé manipulaci v souladu s IEC 60068-2-31
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	Podle IEC/EN 61326 a doporučení NAMUR 21 (NE 21) Im Podrobnosti jsou uvedeny v prohlášení o shodě.

16.9 Proces

Teplotní rozsah média	Senzor DSC ¹⁾				
	Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"				
	Volitelná možnost	Popis	Teplotní rozsah média		
	AA	Objem; 316L; 316L	–40 +260 °C (–40 +500 °F), nerezová ocel		
	AB	Objem; slitina C22; 316L			
	AC	Objem; slitina C22; slitina C22	–40 +260 °C (–40 +500 °F), nerezová ocel		
	ВА	Objem, vysoká teplota; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), nerezová ocel		
	BB	Objem, vysoká teplota; slitina C22; 316L	_		
	CA	Hmotnost; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), nerezová ocel		
	СВ	Hmotnost; slitina C22; 316L	_		
	CC	Hmotnost; slitina C22; slitina C22	–40 +260 °C (–40 +500 °F), nerezová ocel		

1) Kapacitní senzor

Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice"					
Volitelná možnost	Volitelná možnost Popis Teplotní rozsah média				
"Hmotnostní" verze senz zařízení v režimu komun	"Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.				
DA Hmotnost páry; 316L; 316L –200 +400 °C (–328 +752 °F), nerezová ocel ^{1) 2)}					
DB	Hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L	-40 +100 °C (-40 +212 °F), nerezová ocel ²⁾			

- 1) Sifon umožňuje použít rozšířený rozsah teplot (do +400 °C (+752 °F)).
- 2) V aplikacích s párou a v kombinaci se sifonem může být teplota páry vyšší (do +400 °C (+752 °F)), než je povolená teplota senzoru na měření tlaku. Bez sifonu je teplota plynu omezena vzhledem k maximální povolené teplotě senzoru na měření tlaku. Toto platí bez ohledu na to, zda je, či není přítomen uzavírací kohout.

Článek na měření tlaku

Objednací kód pro "Tlaková složka"					
Volitelná možnost	Popis	Teplotní rozsah média			
B C D E F	Senzor na měření tlaku 2 bar / 29 psi abs Senzor na měření tlaku 4 bar / 58 psi abs Senzor na měření tlaku 10 bar / 145 psi abs Senzor na měření tlaku 40 bar / 580 psi abs Senzor na měření tlaku 100 bar / 1 450 psi abs	-40 +100 °C (-40 +212 °F)			

Těsnění

Objednací kód pro "Těsnění senzoru DSC"				
Volitelná možnost	Popis	Teplotní rozsah média		
А	Grafit (standard)	–200 +400 °C (–328 +752 °F)		
В	Viton	−15 +175 °C (+5 +347 °F)		
С	Gylon	–200 +260 °C (–328 +500 °F)		
D	Kalrez	−20 +275 °C (−4 +527 °F)		

Jmenovitý tlak a teplota

Přehled jmenovitých hodnot tlaku a teploty pro procesní připojení je uveden v dokumentu "Technické informace"

Jmenovitý tlak senzoru Následující hodnoty odolnosti vůči přetlaku platí pro hřídel senzoru v případě porušení membrány:

Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice	Přetlak, hřídel senzoru v [bar a]
Hlasitost	200
Objem, vysoká teplota	200
Hmotnost (integrované měření teploty)	200
Hmotnost páry (integrované měření tlaku/teploty) Hmotnost plynu/kapaliny (integrované měření tlaku/teploty)	200

Specifikace tlaku

#Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.

OPL (mezní přetlak = mez přetížení senzoru) pro měřicí zařízení závisí na prvku s nejnižší charakteristikou s ohledem na tlak mezi vybranými součástmi, tzn. že vedle měřicího

článku se musí brát do úvahy rovněž procesní připojení. Respektujte rovněž závislost mezi tlakem a teplotou. Příslušné normy a další informace jsou uvedené v $\rightarrow \implies 191$. OPL smí být přítomen pouze po určitou omezenou dobu.

MWP (maximální provozní tlak) pro senzory závisí na prvku s nejnižší charakteristikou s ohledem na tlak mezi vybranými součástmi, tzn. že vedle měřicího článku se musí brát do úvahy rovněž procesní připojení. Respektujte rovněž závislost mezi tlakem a teplotou. Příslušné normy a další informace jsou uvedené v $\rightarrow \bigoplus 191$. MWP smí být k zařízení přiváděn po neomezenou dobu. Údaj o maximálním provozním tlaku (MWP) lze nalézt rovněž na typovém štítku.

A VAROVÁNÍ

Maximální tlak pro měřicí zařízení závisí na prvku s nejnižší charakteristikou s ohledem na tlak.

- Směrnice o tlakových zařízeních (2014/68/EU) používá zkratku "PS". Zkratka "PS" odpovídá údaji MWP pro daný přístroj.
- MWP: Tlak MWP je uveden na typovém štítku. Tato hodnota se vztahuje k referenční teplotě 20 °C (+68 °F) a smí se u přístroje používat po neomezenou dobu. Mějte na vědomí závislost MWP na teplotě.
- OPL: Zkušební tlak odpovídá meznímu přetlaku senzoru a smí se k přístroji přivést pouze dočasně pro zaručení toho, že měření probíhá v rámci specifikací a že nedojde trvalému poškození. V případě rozsahu měření senzoru a kombinací procesních připojení, kde je OPL procesního připojení nižší než jmenovitá hodnota senzoru, se přístroj z výroby nastaví na úplné minimum, hodnotu OPL procesního připojení. Pokud se využívá celý rozsah senzoru, zvolte procesní připojení s vyšší hodnotou OPL.

Senzor	Maximální měřicí rozsah senzoru		MWP	OPL
	Dolní (LRL)	Horní (URL)		
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
2 bar (30 psi)	0 (0)	+2 (+30)	6,7 (100,5)	10 (150)
4 bar (60 psi)	0 (0)	+4 (+60)	10,7 (160,5)	16 (240)
10 bar (150 psi)	0 (0)	+10 (+150)	25 (375)	40 (600)
40 bar (600 psi)	0 (0)	+40 (+600)	100 (1500)	160 (2 400)
100 bar (1500 psi)	0 (0)	+100 (+1500)	100 (1500)	160 (2 400)

Tlaková ztráta

Pro přesný výpočet použijte nástroj Applicator(Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true').

Vibrace

16.10 Mechanická konstrukce

Konstrukce, rozměry

Rozměry a délky pro instalaci zařízení viz dokument "Technické informace", kapitola "Mechanická konstrukce".

Hmotnost

Kompaktní provedení

Hmotnostní údaje:

- Včetně převodníku:
 - Objednací kód pro "Skříň", možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, lakovaný, kompaktní" 1,8 kg (4,0 lb):
 - Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" 4,5 kg (9,9 lb):
- Vyjma obalového materiálu

Hmotnost v jednotkách SI

Všechny hodnoty (hmotnost) se vztahují na zařízení s přírubami EN (DIN), PN 40. Informace o hmotnosti v [kg].

DN	Hmotnost [kg]		
[mm]	Objednací kód pro "Skříň", možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, kompaktní" ¹⁾	Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" ¹⁾	
15	5,1	7,8	
25	7,1	9,8	
40	9,1	11,8	
50	11,1	13,8	
80	16,1	18,8	
100	21,1	23,8	
150	37,1	39,8	
200	72,1	74,8	
250	111,1	113,8	
300	158,1	160,8	

1) Pro vysokoteplotní/nízkoteplotní verzi: hodnoty + 0,2 kg

Hmotnost v jednotkách US

Všechny hodnoty (hmotnost) se vztahují na zařízení s přírubami ASME B16.5, třída 300/ Sch. 40. Informace o hmotnosti v [lbs].

DN	Hmotnost [lbs]		
[in]	Objednací kód pro "Skříň", možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, kompaktní" ¹⁾	Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní" ¹⁾	
1/2	11,3	17,3	
1	15,7	21,7	
1½	22,4	28,3	
2	26,8	32,7	
3	42,2	48,1	
4	66,5	72,4	
6	110,5	116,5	
8	167,9	173,8	
10	240,6	246,6	
12	357,5	363,4	

1) Pro vysokoteplotní/nízkoteplotní verzi: hodnoty + 0,4 lbs

Oddělené provedení převodníku

Pouzdro s montáží na stěnu

V závislosti na materiálu pouzdra s montáží na stěnu:

- Objednací kód pro "Skříň" volitelná možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení" 2,4 kg (5,2 lb):
- Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" 6,0 kg (13,2 lb):

Oddělená verze senzoru

Hmotnostní údaje:

- Včetně připojovací hlavice senzoru:
 - Objednací kód pro "skříň" volitelná možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení" 0,8 kg (1,8 lb):
 - Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" 2,0 kg (4,4 lb):
- Vyjma připojovacího kabelu
- Vyjma obalového materiálu

Hmotnost v jednotkách SI

Všechny hodnoty (hmotnost) se vztahují na zařízení s přírubami EN (DIN), PN 40. Informace o hmotnosti v [kg].

DN	Hmotnost [kg]		
[mm]	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení," ¹⁾	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" ¹⁾	
15	4,1	5,3	
25	6,1	7,3	
40	8,1	9,3	
50	10,1	11,3	
80	15,1	16,3	
100	20,1	21,3	
150	36,1	37,3	
200	71,1	72,3	
250	110,1	111,3	
300	157,1	158,3	

1) Pro vysokoteplotní/nízkoteplotní verzi: hodnoty + 0,2 kg

Hmotnost v jednotkách US

Všechny hodnoty (hmotnost) se vztahují na zařízení s přírubami ASME B16.5, třída 300/ Sch. 40. Informace o hmotnosti v [lbs].

DN	DN Hmotnost [lbs]		
[in]	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení" ¹⁾	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" ¹⁾	
1/2	8,9	11,7	
1	13,4	16,1	
1½	20,0	22,7	

DN	Hmotnost [lbs]		
[in] připojov Objednací kó "GT20 dvoukomoro p	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení" ¹⁾	připojovací hlavice senzoru Objednací kód pro "Skříň", možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení" ¹⁾	
2	24,4	27,2	
3	39,8	42,6	
4	64,1	66,8	
6	108,2	110,9	
8	165,5	168,3	
10	238,2	241,0	
12	355,1	357,8	

1) Pro vysokoteplotní/nízkoteplotní verzi: hodnoty + 0,4 lbs

Příslušenství

Usměrňovač proudění

Hmotnost v jednotkách SI

DN ¹⁾ [mm]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [kg]
15	PN 10 40	0,04
25	PN 10 40	0,1
40	PN 10 40	0,3
50	PN 10 40	0,5
80	PN 10 40	1,4
100	PN10 40	2,4
150	PN 10/16 PN 25/40	6,3 7,8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11,5 12,3 15,9
250	PN 10 25 PN 40	25,7 27,5
300	PN10 25 PN 40	36,4 44,7

1) EN (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [kg]
15	třída 150 třída 300	0,03 0,04
25	třída 150 třída 300	0,1
40	třída 150 třída 300	0,3
50	třída 150 třída 300	0,5
80	třída 150 třída 300	1,2 1,4

DN ¹⁾ [mm]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [kg]
100	třída 150 třída 300	2,7
150	třída 150 třída 300	6,3 7,8
200	třída 150 třída 300	12,3 15,8
250	třída 150 třída 300	25,7 27,5
300	třída 150 třída 300	36,4 44,6

1) ASME

DN ¹⁾ [mm]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [kg]
15	20K	0,06
25	20K	0,1
40	20K	0,3
50	10K 20K	0,5
80	10K 20K	1,1
100	10K 20K	1,80
150	10K 20K	4,5 5,5
200	10K 20K	9,2
250	10K 20K	15,8 19,1
300	10K 20K	26,5

1) JIS

Hmotnost v jednotkách US

DN ¹⁾ [in]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [lbs]
1/2	třída 150 třída 300	0,07 0,09
1	třída 150 třída 300	0,3
11⁄2	třída 150 třída 300	0,7
2	třída 150 třída 300	1,1
3	třída 150 třída 300	2,6 3,1
4	třída 150 třída 300	6,0

DN ¹⁾ [in]	Jmenovitý tlak	Hmotnost [lbs]
6	třída 150 třída 300	14,0 16,0
8	třída 150 třída 300	27,0 35,0
10	třída 150 třída 300	57,0 61,0
12	třída 150 třída 300	80,0 98,0

1) ASME

Materiály

Hlavice

Kompaktní provedení

- Objednací kód pro "Skříň", možnost B "GT18 dvoukomorová, 316L, kompaktní": Nerezová ocel, CF3M
- Objednací kód pro "Skříň", možnost C "GT20 dvoukomorová, hliník, lakovaný, kompaktní":
- Hliník, AlSi10Mg, lakovaný
- Materiál průzoru: sklo

Oddělená verze

- Objednací kód pro "skříň" volitelná možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení": Hliník, AlSi10Mq, lakovaný
- Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení":

Pro maximální protikorozní odolnost: nerezová ocel, CF3M

Materiál průzoru: sklo

Kabelové vývodky/ucpávky



🗟 31 Možné kabelové vývodky/ucpávky

- 1 Vnitřní závit M20 × 1,5
- 2 Kabelová vývodka M20 × 1,5
- 3 Adaptér pro kabelovou vývodku s vnitřním závitem G ½" nebo NPT ½"

Kabelová průchodka/vývodka	Typ ochrany	Materiál
Kabelová vývodka M20 × 1,5	 Bezpečná oblast Ex ia Ex ic Ex nA, Ex ec Ex tb 	Nerezová ocel, 1.4404
Adaptér pro kabelovou vývodku s vnitřním závitem G ½"	Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu (s výjimkou XP)	Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Adaptér pro kabelovou vývodku s vnitřním závitem NPT ½"	Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu	

Objednací kód pro "Skříň" možnost B "GT18 dvouprostorová, 316L, kompaktní" a možnost K "GT18 dvouprostorová, 316L, oddělené provedení"

Objednací kód pro "Skříň": volitelná možnost C "GT20 dvouprostorová, hliník, potažený, kompaktní", volitelná možnost J "GT20, dvouprostorová, hliník, potažený, oddělené provedení"

Platí rovněž pro následující verze přístrojů v kombinaci s režimem komunikace HART: Objednací kód pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA "hmotnost páry; 316L; 316L", volitelná možnost DB "hmotnost plynu/kapaliny; 316L; 316L"

Kabelová průchodka/vývodka	Typ ochrany	Materiál
Kabelová vývodka M20 × 1,5	Bezpečná oblastEx iaEx ic	plastu
	Adaptér pro kabelovou vývodku s vnitřním závitem G ½"	poniklovaná mosaz
Adaptér pro kabelovou vývodku s vnitřním závitem NPT ½"	Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu (s výjimkou XP)	poniklovaná mosaz
Závit NPT ½" přes adaptér	Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu	

Připojení kabelu pro oddělené provedení

- Standardní kabel: kabel s pláštěm z PVC s měděným stíněním
- Vyztužený kabel: kabel s pláštěm z PVC s měděným stíněním a doplňujícím opletem z nerezového drátu

Připojovací kabel, senzor na měření tlaku

"Hmotnostní" verze senzoru (integrované měření tlaku/teploty) je volitelně k dispozici pouze pro měřicí zařízení v režimu komunikace HART.

Standardní kabel: kabel s pláštěm z PVC s měděným stíněním

Připojovací hlavice senzoru

Materiál připojovací hlavice senzoru závisí na zvoleném materiálu skříně převodníku.

- Objednací kód pro "skříň" volitelná možnost J "GT20 dvoukomorová, hliník, potažený, oddělené provedení":
 - Lakovaný hliník AlSi10Mg
- Objednací kód pro "Skříň", volitelná možnost K "GT18 dvoukomorová, 316L, oddělené provedení":

Odlitek z nerezové oceli, 1.4408 (CF3M)

- V souladu s:
- NACE MR0175
- NACE MR0103

Měřicí trubice

DN 15 až 300 (½" až 12"), jmenovitý tlak PN 10/16/25/40 /63/100, třída 150/300 /600 a rovněž jako JIS 10K/20K:

Odlitek z nerezové oceli, CF3M/1.4408

V souladu s:

- NACE MR0175
- NACE MR0103
- DN 15 až 150 (½" až 6"): AD2000, povolený rozsah teplot
 - -10 ... +400 °C (+14 ... +752 °F) omezený)

DN 15 až 150 (½ až 6"), jmenovitý tlak PN 10/16/25/40, třída 150/300:

CX2MW podobná slitině C22/2.4602 V souladu s:

- NACE MR0175
- NACE MR0103

Senzor DSC

Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost **AA, BA, CA, DA, DB**

Jmenovitý tlak PN 10/16/25/40/63/100, třída 150/300/600 a rovněž jako JIS 10K/ 20K:

Díly v kontaktu s médiem (označené jako "wet" na přírubě senzoru DSC):

- Nerezová ocel 1.4404 a 316 a 316L
- V souladu s:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Díly, které nejsou v kontaktu s médiem: Nerezová ocel 1.4301 (304)

Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost **AB, AC, BB, CB, CC**

Jmenovitý tlak PN 10/16/25/40/63/100, třída 150/300/600 a rovněž jako JIS 10K/ 20K:

Díly v kontaktu s médiem (označené jako "wet" na přírubě senzoru DSC):

- Slitina C22, UNS N06022 podobná slitině C22/2.4602
- V souladu s:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Díly, které nejsou v kontaktu s médiem: Slitina C22, UNS N06022 podobná slitině C22/2.4602

Článek na měření tlaku



Smáčené díly:

- Procesní připojení Nerezová ocel, 1.4404/316L
- Membrána Nerezová ocel, 1.4435/316L
- Nesmáčené díly: Hlavice Nerezová ocel, 1.4404

Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB

- Sifon ⁵
 Norozová ocol 1 45
 - Nerezová ocel, 1.4571
- Justovací matice Nerezová ocel, 1.4571
- Ventil pro tlakoměr Nerezová ocel, 1.4571
- Svařené připojení na tělese měřáku Nerezová ocel, různá schválení 1.4404/316/316L
- Těsnění Měď

Procesní připojení

DN 15 až 300 (½" až 12"), jmenovitý tlak PN 10/16/25/40/63/100, třída 150/300/600 a rovněž jako JIS 10K/20K:

Příruby s krčkem pro přivaření DN 15 až 300 (½" až 12") V souladu s: NACE MR0175-2003 NACE MR0103-2003

Následující materiály jsou k dispozici v závislosti na jmenovitém tlaku:

- Nerezová ocel, různá schválení, 1.4404/F316/F316L
- Slitina C22/2.4602

<table-of-contents> Dostupná procesní připojení

Těsnění

- Grafit (standard)
 Fólie SigraflexTM (testovaná na BAM pro aplikace s kyslíkem, "vysoká jakost v kontextu směrnic pro ochranu čistoty vzduchu TA-Luft")
- FPM (VitonTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (testovaná na BAM pro aplikace s kyslíkem, "vysoká jakost v kontextu směrnic pro ochranu čistoty vzduchu TA-Luft")

Objednací kód pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA, DB Měď

Držák krytu

Nerezová ocel, 1.4408 (CF3M)

⁵⁾ K dispozici pouze s objednacím kódem pro "verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA.

Šrouby pro senzor DSC

- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost AA, BA, CA, DA, DB Nerezová ocel, A2-80 podle ISO 3506-1 (304)
- Objednací kód pro "Další schválení", volitelná možnost LL "AD 2000 (včetně volitelné možnosti JA+JB+JK) > DN 25 včetně volitelné možnosti LK" Nerezová ocel, A4-80 podle ISO 3506-1 (316)
- Objednací kód pro "Verze senzoru", volitelná možnost AB, AC, BB, CB, CC Nerezová ocel, 1.4980 podle EN 10269 (tř. 660 B)

Příslušenství

Ochranná stříška

Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

Usměrňovač proudění

- Nerezová ocel, různá schválení, 1.4404 (316, 316L)
- V souladu s:
 - NACE MR0175-2003
- NACE MR0103-2003

Procesní připojení

DN 15 až 300 (½" až 12"), jmenovitý tlak PN 10/16/25/40/63/100, třída 150/300/600 a rovněž jako JIS 10K/20K:

Příruby s krčkem pro přivaření DN 15 až 300 (½" až 12") V souladu s: NACE MR0175-2003 NACE MR0103-2003

Následující materiály jsou k dispozici v závislosti na jmenovitém tlaku:

Nerezová ocel, různá schválení, 1.4404/F316/F316L

Slitina C22/2.4602



16.11 Funkceschopnost

Jazyky

Ovládání je možné v následujících jazycích:

Přes místní displej:

angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, portugalština, polština, ruština, švédština, turečtina, čínština, japonština, korejština, bahasa (indonéština), vietnamština, čeština

 Přes ovládací nástroj FieldCare: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, čínština, japonština

Lokální ovládání

Přes zobrazovací modul

Jsou k dispozici dva moduly displeje:



Prvky zobrazení

- 4řádkový, podsvícený, grafický displej
- Bílé podsvětlení; přepne se na červenou barvu v případě chyb zařízení
- Formát pro zobrazování měřených proměnných a stavových proměnných lze jednotlivě konfigurovat
- Přípustná okolní teplota pro displej: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
 Čitelnost displeje se může zhoršit při teplotách mimo teplotní rozsah.

Ovládací prvky

- Ovládání pomocí tří tlačítek s otevřeným pouzdrem: ∃, □, E nebo
- Externí dotykové ovládání (3 optická tlačítka) bez otevření vnějšího krytu: 🛨, 🖃
- Ovládací prvky jsou rovněž dostupné v různých zónách prostředí s nebezpečím výbuchu

Doplňující funkce

- Funkce zálohování dat
 - Konfiguraci zařízení lze uložit do zobrazovacího modulu.
- Funkce porovnávání dat Konfiguraci zařízení uloženou v zobrazovacím modulu lze porovnat s aktuální konfigurací zařízení.
- Funkce přenosu dat

Konfiguraci převodníku lze přenést do jiného zařízení pomocí zobrazovacího modulu.

Přes oddělený displej FHX50

- 📮 🛯 Oddělený displej FHX50 lze objednat jako volitelnou možnost → 🖺 173.
- Oddělený displej FHX50 nelze kombinovat s objednacím kódem pro "Verze senzoru; senzor DSC; měřicí trubice", volitelná možnost DA "hmotnost páry" nebo volitelná možnost DB "hmotnost plynu/kapaliny".



Pressure Equipment Directive (směrnice o tlakových zařízeních)	 Identifikací PED/G1/x (x = kategorie) na výrobním štítku senzoru Endress+Hauser potvrzuje shodu se "základními bezpečnostními požadavky" podle dodatku I směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU. Zařízení, jež nejsou opatřena tímto označením (PED), jsou navržena a vyrobena v souladu s odbornými technickými postupy. Splňují požadavky článku 4 odstavce 3 směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU. Rozsah použití je uveden v tabulkách 6 až 9 v příloze II směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
Zkušenosti	Měřicí systém Prowirl 200 je oficiálním nástupcem jednotek Prowirl 72 a Prowirl 73.
Další normy a směrnice	 EN 60529 Stupně ochrany zabezpečované pláštěm (kód IP) DIN ISO 13359 Měření průtoku vodivých kapalin v uzavřených potrubích - Elektromagnetické průtokoměry s přírubou - Celková délka EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měřicí, řídicí a laboratorní použití - všeobecné požadavky IEC/EN 61326 Emise v souladu s požadavky na třídu A. Elektromagnetická kompatibilita (požadavky EMC). NAMUR NE 21 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) průmyslových procesních a laboratorních řídicích zařízení NAMUR NE 32 Uchování dat v připadě výpadku napájení u provozních a řídicích přístrojů s mikroprocesory NAMUR NE 43 Standardizace úrovně signálu pro poruchové informace od digitálních převodníků s analogovým výstupním signálem. NAMUR NE 53 Software provozních zařízení a zařízení se zpracováním signálu s digitálními elektronickými součástmi NAMUR NE 105 Specifikace pro integraci zařízení na provozní sběrnici v technických nástrojich pro provozni zařízení NAMUR NE 107 Vlastní monitoring a diagnostika provozních zařízení NAMUR NE 131 Požadavky na provozní zařízení pro standardní aplikace

Tyto balíčky mohou být potřeba pro splnění některých bezpečnostních hledisek nebo specifických požadavků na aplikaci.

Aplikační balíčky lze objednávat společně se zařízením nebo dodatečně od společnosti Endress+Hauser. Podrobné informace o objednacích kódech jsou k dispozici od vašeho místního prodejního střediska Endress+Hauser nebo na produktové webové stránce společnosti Endress+Hauser: www.endress.com.



Podrobné informace o aplikačních balíčcích: Speciální dokumentace k zařízení

16.14 Příslušenství

Doplňková dokumentace 16.15

- Přehled rozsahu příslušné Technické dokumentace najdete v následujícím:
 W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zadejte sériové číslo z výrobního štítku
 - Provozní aplikace Endress+Hauser: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku

Standardní dokumentace

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze pro senzor

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Prowirl F 200	KA01323D

Stručný návod k obsluze převodníku

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Prowirl 200	KA01326D

Technické informace

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Prowirl F 200	TI01333D

Popis parametrů zařízení

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Prowirl 200	GP01109D

Doplňková dokumentace podle daného zařízení

Bezpečnostní pokyny

Obsah	Kód dokumentace
ATEX/IECEx Ex d, Ex tb	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia, Ex tb	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ic, Ex ec	XA01637D
_C CSA _{US} XP	XA01638D
_C CSA _{US} IS	XA01639D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex i	XA01644D
NEPSI Ex ic, Ex nA	XA01645D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex i	XA01640D
INMETRO Ex nA	XA01641D

Obsah	Kód dokumentace
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex nA	XA01685D
JPN Ex d	XA01766D

Speciální dokumentace

Obsah	Kód dokumentace
Informace o směrnici o tlakových zařízeních	SD01614D
Příručka funkční bezpečnosti	SD02025D

Obsah	Kód dokumentace		
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA
Heartbeat Technology	SD02029D	SD02030D	SD02031D
Detekce mokré páry	SD02032D	SD02033D	SD02034D
Měření mokré páry	SD02035D	SD02036D	SD02037D

Pokyny k instalaci

Obsah	Poznámka
Pokyny k instalaci pro sady náhradních dílů a příslušenství	 Přehled všech dostupných sad náhradních dílů získáte prostřednictvím nástroje W@M Device Viewer →

Rejstřík

A

11
AMS Device Manager 67
Funkce
Applicator
Autorizace přístupu k parametrům
Přístup k zápisu
Přístup ke čtení
D
n

B

Bezpečnost
Bezpečnost na pracovišti
Bezpečnost provozu
Bezpečnost výrobku
Burst mód

С

Certifikáty)9
Cesta (okno navigace)	54

Č

Čištění	
Čištění uvnitř	168
Čištění zvenku	168
Výměna těsnění	168
Výměna těsnění pláště	168
Výměna těsnění senzoru	168
Čištění uvnitř	168
Čištění zvenku	168

D

Data specifická podle komunikace 69
Datum výroby
Definovat přístupový kód
DeviceCare
Soubory s popisem zařízení
Diagnostická zpráva
Diagnostické informace
Design, popis
DeviceCare
FieldCare
Místní displej
Nápravná opatření
Přehled
Diagnostika
Použité symboly
Symboly
Výklady 152
Displej
viz Místní displej
Doba odezvy
Dokument
Funkce
Symboly
Dokumentace k zařízení
Doplňková dokumentace
Doplňková dokumentace

E Edi

Editor čísel	56
Editor textu	56
Elektrické připojení	
Bluetooth modem VIATOR	64
Commubox FXA195 (USB)	64
Commubox FXA291	65
Field Communicator 475	64
Field Xpert SFX350/SFX370	64
Jednotka napájení převodníku	64
Měřicí přístroj	36
Ovládací nástroi (např. FieldCare, AMS Device	20
Manager SIMATIC PDM)	64
Ovládací nástroje	01
Přes protokol HART	64
Přes servisní rozbraní (CDI)	65
Stupoň ochrany	/1Q
	40
F	
► Field Communicator (175	68
Field Communicator 475	00
Field Apert	6 5
FUIIKCE	05 6 E
	66
	00
	60
Soubory s popisem zarizeni	69
	66
Uživatelské rozhraní	67
Filtrování záznamníku událostí 1	63
Firmware	
Datum vydání	69
Verze	69
Funkce	
viz Parametry	
Funkční bezpečnost (SIL)	09
G	
Galvanické oddělení	87
Н	
Hardwarová ochrana proti zápisu 1	28
Historie firmwaru	67
HistoROM	23
Hlavní modul elektroniky	12
Hmotnost	
Kompaktní provedení	
SI jednotky	99
US jednotky	99
Oddělená verze senzoru	
SI jednotky	00
US jednotky	00
Přeprava (poznámky)	20
Usměrňovač proudění ?	01
Hrot nástroje	<u> </u>
viz Text nánovědy	

CH

Chybové zprávy viz Diagnostické zprávy

I

-
ID typu zařízení
ID výrobce
Identifikace měřicího přístroje
Instalace
Instalační podmínky
Montážní poloha
Instalační rozměry 26
_

J

07
97
97

К

Kabelová vývodka	
Stupeň ochrany	ŧ8
Kabelové průchodky	
Technické údaje	39
Klimatická třída) 5
Kód přímého přístupu 5	55
Konstrukce	
Měřicí přístroj	12
Kontextové menu	
Sepnutí	58
Výklady	58
Vyvolání	58
Kontrola	
Instalace	34
Přijaté zboží	4
Připojení	ŧ8
Kontrola funkcí	74
Kontrola po instalaci 7	74
Kontrola po instalaci (kontrolní seznam) 3	34
Kontrola po připojení (seznam kontrol) 4	ŧ8
Kontrola Instalace 3 Přijaté zboží 1 Připojení 4 Kontrola funkcí 7 Kontrola po instalaci 7 Kontrola po instalaci (kontrolní seznam) 3 Kontrola po připojení (seznam kontrol) 4	34 14 14 74 74 34 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8

L

Likvidace
Μ
Materiály
Maximální chyba měření
Menu
Pro nastavení měřicího přístroje 75
Pro specifické nastavení
Menu obsluhy
Menu, podmenu
Podmenu a role uživatele
Struktura
Měřené hodnoty
Měřené
viz Procesní proměnné
Vypočítané

Měřicí a testovací zařízení 169
Měřicí přístroj
Demontáž
Konstrukce
Likvidace
Montáž senzoru
Nastavení
Opravy
Přestavba
Příprava pro montáž
Přípravy na elektrické připojení 41
Zapnutí
Místní displej
Okno navigace
Okno úprav
viz Diagnostická zpráva
viz Provozní displej
viz Ve stavu alarmu
Montážní nástroje
Montážní podmínky
Instalační rozměry
Montážní poloha
Montážní přípravy
Montážní rozměry
viz Instalační rozměry
Možnosti obsluhy 50
Možnosti ovládání

N Nahídk

Nabidka	
Diagnostika	51
Nastavení	75
Náhradní díl	70
Náhradní díly	70
Napájecí jednotka	
Požadavky	40
Napájecí napětí	37
Nápravná opatření	
Sepnutí	53
Vyvolání	53
Nastavení	
Externí kompenzace	12
Jazyk obsluhy	74
Médium	31
Místní displej	92
Název označení (tagu)	75
Nulování sumátoru	45
Pokročilé nastavení zobrazení 12	18
Potlačení malého průtoku	95
Proudový vstup	34
Proudový výstup	36
Přizpůsobení měřicího zařízení na procesní	
podmínky	45
Přizpůsobení výstupu	94
Pulzní výstup	38
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup 87, 8	39
Reset zařízení	64
Seřízení senzoru	14
Simulace	24

Složení plynu	102
Spínaný výstup	90
Správa	122
Správa nastavení zařízení	121, 123
Sumátor	117
Svstémové jednotky	76
Vlastnosti média	98
Nastavení jazvka obsluhv	74
Nastavení parametrů	
Burst konfigurace 1 n (Podnabídka)	71
Diagnostika (Nabídka)	161
Fyterní kompenzace (Podnabídka)	112
Chování wístupu (Průvodce)	112 94
Informaça o přístroji (Podnahídka)	J . 16/
Mactavoní (Nabídka)	104
Obaluba aumétanu (Dodnahídka)	/J 1/E
Dostulia Sulliatoriu (Pouliadiuka)	
Potlacení maleno prutoku (Pruvodce)	95
Procesni promenne (Podnabidka)	140
Proudovy vstup (Průvodce)	84
Proudový výstup 1 n (Průvodce)	86
Pulzní/frekvenční/spínací výstup (Průvodce)	87,
88, 89,	90
Seřízení senzoru (Podnabídka)	114
Simulace (Podnabídka)	124
Složení plynu (Podnabídka)	102
Správa (Podnabídka)	122
Sumátor (Podnabídka)	143
Sumátor 1 n (Podnabídka)	117
Systémové jednotky (Podnabídka)	76
Vlastnosti média (Podnabídka)	98
Volba média (Průvodce)	81
Vstupní hodnoty (Podnabídka)	144
Výstupní hodnoty (Podnabídka)	144
Záloha dat displei (Podnabídka)	121 123
Záznam měřených hodnot (Podnahídka)	146
Zaznam merenyen nounor (Foundblaka)	118
7 obrazení (Průvodce)	110 07
Náctroio	74
Floktrické přincioní	26
	50
	29
	20
	10
	19
	15
Senzor	10
Normy a smernice	210
0	
O terrete deleverente	C
Obiedree (left	b
	.5, 16, 19
UDIAST STAVU	
Pro provozni alsplej	53
v okne navigace	55

Oblast stavu	
Pro provozní displej	53
V okně navigace	55
Oblast využití	
Další nebezpečí	0
Oblast zobrazení	
Pro provozní displej	53
V okně navigace	55

Oddělená verze	
Připojení propojovacího kabelu 4	3
Odebíraný příkon	8
Odečítání naměřených hodnot	9
Odolnost proti nárazu	6
Odolnost vůči vibracím	5
Ochrana nastavení parametrů	7
Ochrana proti zápisu	
Pomocí přepínače ochrany proti zápisu 12	8
Přes přístupový kód	7
Okno navigace	
V podmenu	4
V průvodci	4
okolní teplota	
Vliv	4
Opakovatelnost	3
Oprava zařízení	0
Opravy	0
Poznámky	0
Orientace (vertikální, horizontální)	2
Otočení hlavice převodníku	3
Otočení modulu elektroniky	
viz Otočení hlavice převodníku	
Otočení zobrazovacího modulu	4
Ovládací klávesy	
viz Ovládací prvky	
Ovládací prvky	2

Ρ

Parametr	
Zadání hodnoty	62
Změna	62
Podmenu	
Procesní proměnné	40
Přehled	52
Seznam událostí	62
Podmínky pro instalaci	
Orientace	22
Tepelná izolace	27
Vstupní a výstupní rovné délky potrubí	24
Podmínky procesu	
Teplota média	96
Podmínky skladování	20
Podnabídka	
Burst konfigurace 1 n	71
Externí kompenzace	12
Informace o přístroji	.64
Obsluha sumátoru	.45
Procesní proměnné	40
Rozšířené nastavení	97
Seřízení senzoru	.14
Simulace	24
Složení plynu	.02
Správa	22
Sumátor	43
Sumátor 1 n	17
Systémové jednotky	76
Vlastnosti média	98
Vstupní hodnoty	44
Vstupní hodnoty	44

Výstupní hodnoty144Záloha dat displej121, 123Záznam měřených hodnot146Zobrazení148Potlačení malého průtoku187Použité symboly87Pro diagnostiku53Pro komunikaci53Pro menu55Pro parametry55Pro průvodce55Pro stavový signál53Pro zamknutí53V oblasti stavu lokálního displeje53
Použití
Použití měřicího přístroje
Nesprávné použití
Sporne pripady
VIZ Zamysiene pouziti Povoloní ochrany zánisu
Povolení pro provoz v prostorech s pehezpečím
výbuchu 209
Povolení/zakázání zámku klávesnice 64
Požadavky na pracovníky
pravidel pro elektromagnetickou kompatibilitu 196
Pressure Equipment Directive (směrnice o tlakových
zařízeních) 210
Princip měření
Prohlášení o shodě 10
ProstrediOdolnost proti nárazu196Odolnost vůči vibracím195Okolní teplota27Teplota skladování195
Protokol HART Měřené proměnné
Proménné zařízení
Systém měření 177
viz Provedení měřicího přístroje
Provoz
Provozní displej
Provozní komunikátor
Funkce
Průvodce
Chování výstupu
Potlaceni maleno prutoku
Proudowy vstup 1 n 86
P_{11} Pulzní/frekvenční/snínací výstup 87 88 89 90
Volba média
Zobrazení
Přepínač ochrany proti zápisu
Přepínače DIP
viz Přepínač ochrany proti zápisu
Přeprava měřicího přístroje
Převodník
Otoceni hlavice prevodniku

ł
)
L
ว
ว
L
2
3
3
3
3
5
5

R

Realizovatelný rozsah průtoku 1 Referenční provozní podmínky 1 Registrované ochranné známky 1 Rekalibrace 1 Role uživatele 1	83 90 8 69 52
AMS Device Manager	67 68 68 68
Field Xpert 1 Rozsah měření 1 Rozsah okolní teploty 1 Rozsah teploty skladování 1 Rozšířený objednací kód 1	65 78 27 95
Článek na měření tlaku	19 15 16

Ř

Řádkový záznamník .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	14	ł6)
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---

S

Senzor
Montáž 29
Servis společnosti Endress+Hauser
Opravy
Údržba
Seznam diagnostiky
Seznam kontrol
Kontrola po instalaci
Kontrola po připojení
Seznam událostí
Schválení
Signál hlášení alarmu
SIL (funkční bezpečnost) 209
SIMATIC PDM
Funkce
Směr průtoku
Soubory s popisem zařízení 69
Součásti přístroje

Souvisí
Tlaková ztráta
Spotřeba proudu
Správa nastavení zařízení
Stavové signály 151, 154
Struktura
Menu obsluby 51
Stupeň ochrany 48 195
Sumátor
Nactavaní 117
Nastavenii
100
Svorky 169 Svorky 109
bymbol RCM-11CK
Symboly
Pro číslo kanálu měření
Pro měřenou proměnnou
Pro opravu
V editoru textu a čísel
Svstém měření
Systémová integrace

Т

Technické údaje, přehled
Tepelná izolace
Teplota skladování 20
Teplotní rozsah
Teplota skladování
Teplotní rozsah média
Text nápovědy
Sepnutí
Výklady
Vyvolání
Tlaková ztráta

U

0
Účel dokumentu 6
Údaje o verzi zařízení
Úkoly údržby
Uvedení do provozu
Nastavení měřicího přístroje
Pokročilé nastavení
Uživatelské rozhraní
Aktuální diagnostická událost
Předchozí diagnostická událost 161
V
V/V modul elektroniky
Verze přístroje
Vliv
okolní teplota
Vstup 177
Vstupní maska
Vstupní přejímka
Vstupní rovné délky potrubí
Vyhledávání a odstraňování závad

Výměna

vymena
Součásti přístroje
Výměna těsnění
Výpadek napájení
Výrobní číslo
Výrobní štítek
Článek na měření tlaku
Převodník
Senzor
Vyrovnání potenciálů
Vyřazení zákazu zápisu
Výstup
Výstupní rovné délky potrubí
Výstupní signál
Vzdálená obsluha

W

W@M										169,170
W@M Device Viewer			•		 					. 14, 170

Ζ

Zamknutí zařízení, stav
Zamýšlené použití
zatížení
Záznamník událostí 162
Zkušenosti
Značka CE
Zobrazení záznamu měřených hodnot 146
Zobrazované hodnoty
Pro stav zamknutí
Zpětné zasílání
Způsob ovládání

www.addresses.endress.com

