2019-02-13 Действительно начиная с версии ПО 3.4.0 и 4.4.0

BA01296G/53/RU/04.18

71464986

Руководство по эксплуатации Tankvision Multi Scan NXA83B

Руководство по резервированию









Содержание

1	Информация о документе4
1.1 1.2 1.3 1.4	Целевая аудитория данного руководства 4 История версий
2	Основные правила техники
	безопасностиб
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Требования к персоналу 6 IT-безопасность 6 Назначение 6 Техника безопасности на рабочем месте 7 Эксплуатационная безопасность 7 Безопасность изделия 8
3	Введение8
4	Режим резервирования Switch By System
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Функционирование 9 Блокировка порта 11 Начальный запуск 11 Подчиненные интерфейсы 11 Режим индикации и управления 11 Конфигурация 14 Настройка приложения Tankvision 14 Робеззіопаl NXA85 на обмен данными с парой резервирующих сканеров Multi Scan NXA83B 19

1 Информация о документе

1.1 Целевая аудитория данного руководства

Данный документ содержит подробную информацию о возможностях и архитектуре системы. Он предназначен для инженеров проектов и отделов продаж как вспомогательное средство при проектировании архитектуры системы на стадиях комплектования и реализации. Кроме того, в ходе эксплуатации системы данный документ будет полезен всему обслуживающему персоналу, так как содержит подробную информацию о возможностях системы.

1.2 История версий

Версия документа	Действительно для версии ПО	Изменения по отношению к предыдущей версии
BA01296G/00/RU/01.14	3.0.10	Оригинальная версия
BA01296G/00/RU/02.15	3.0.12	Изменение структуры кода заказа
BA01296G/00/RU/03.16	3.1.0 и 4.0.0	Упрощенная конфигурация, поддер- живающая устаревшую версию V1
BA01296G/00/RU/04.18	3.4.0 и 4.4.0	Изменения в драйвере V1 и расчеты по стандарту GBT

1.3 Назначение документа

1.3.1 Используемые символы

Символы техники безопасности

Символ	Значение
	ОПАСНО! Данный символ предупреждает о наличии опасной ситуации. Если ее не предотвратить, она приведет к серьезной или смертельной травме.
	ОСТОРОЖНО! Данный символ предупреждает о наличии опасной ситуации. Если ее не предотвратить, она может привести к серьезной или смертельной травме.
А0011191-EN	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный символ предупреждает о наличии опасной ситуации. Если ее не предотвратить, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
УВЕДОМЛЕНИЕ	УВЕДОМЛЕНИЕ! Этот символ содержит информацию о процедурах и других данных, которые не приводят к травмам

Описание информационных символов

Символ	Значение
A0011193	Совет Указывает на дополнительную информацию.
A0011195	Ссылка на страницу. Ссылка на страницу с соответствующим номером.
1. , 2. , 3	Серия шагов
A0018373	Результат последовательности действий.

Символы на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3	Номера пунктов
1. , 2. , 3	Серия шагов
A, B, C	Виды
EX A0011187	Взрывоопасная зона Указывает на взрывоопасную зону.
A0011188	Указывает на невзрывоопасную зону. Безопасная среда (невзрывоопасная зона)

1.4 Документация

1.4.1 Руководство по эксплуатации

Номер документа	Прибор	Тип документа
BA01288G/00		Руководство по эксплуатации
BA01290G/00		Руководство по монтажу и техническому обслуживанию
BA01291G/00		Руководство по конфигурации
BA01292G/00	Multi Scan NYA23B	Руководство по конфигурации коммуникационных связей интерфейса DCC
BA01289G/00		Руководство к ОРС-серверу данных резервуара
BA01297G/00		Руководство по использованию веб-клиента
BA01287G/00		Значения массы и дополнительные средства измерения
BA01296G/00		Руководство по резервированию

2 Основные правила техники безопасности

2.1 Требования к персоналу

Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием оборудования, должен соответствовать указанным ниже требованиям.

- Пройти необходимое обучение и обладать соответствующей квалификацией для выполнения конкретных функций и задач.
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководствах, с дополнительной документацией, а также с сертификатами
 - (в зависимости от цели применения).
- Специалисты должны следовать инструкциям и соблюдать базовые требования.

Обслуживающий персонал должен соответствовать указанным ниже требованиям.

- Пройти инструктаж и получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Следовать инструкциям, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.2 ІТ-безопасность

Гарантия на прибор действует только в том случае, если его монтаж и эксплуатация производятся согласно инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации. Прибор оснащен механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в настройки прибора.

IT-безопасность соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты прибора, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

В случае возникновения вопросов по выполнению данной процедуры вы можете обратиться напрямую в Endress+Hauser.

2.3 Назначение

2.3.1 Применение

Управление запасами

С помощью сканера Tankvision Multi Scan, использующегося для дистанционного контроля количества запасов продукции, владельцы и арендаторы резервуарных парков, нефтяных терминалов, а также хранилищах жидких химических веществ могут контролировать количество запасов продукции в режиме реального времени.Полученные данные могут использоваться при планировании и распределении запасов продукции. Данные также могут использоваться при управлении основными операциями на нефтехранилищах, такими как перекачка или перевалка продуктов. Система Tankvision имеет уникальный принцип работы на основе сетевой технологии. Без необходимости установки роприетарного ПО пользователи могут контролировать данные и управлять запасами продукции в резервуарах с помощью веб-браузера. TankvisionMulti Scan – универсальное и экономичное решение благодаря своей масштабируемой архитектуре. Система подходит как для небольших нефтехранилищ с несколькими резервуарами, так и для НПЗ.

Расчет запасов

Сканер Tankvision Multi Scan выполняет расчеты на основе измеряемых переменных и таблиц емкостей резервуаров:

- измеренный/общий объем,
- полезный объем;
- масса

продуктов, таких как:

- углеводороды;
- сжиженный газ;
- нефтяной битум.

К полученным значениям применяются поправочные коэффициенты в соответствии с международными стандартами, в частности API/ASTM, таблицы 5A, 5B/6, 53A, 53B/54, 23/24, LPG.

Таблицы включают в себя таблицу пересчета плотности нефтепродуктов в плотность при температуре 15 °C (60 °F). Дополнительно рассчитываются перекачиваемое количество продукта и количество подтоварной воды.

Дистанционная настройка измерительного оборудования

За счет дистанционной настройки измерительного оборудования во время пусконаладки или технического обслуживания возможно исключить ряд операций, которые стандартно выполняются по месту эксплуатации (наличие такой возможности может зависеть от конфигурации системы).

Области применения

- Резервуарные парки на НПЗ
- Нефтеналивные терминалы
- Нефтетоварные и распределительные терминалы
- Терминалы
- Логистические терминалы для резервуаров с сырой нефтью, светлыми и темными нефтепродуктами, химическими продуктами, сжиженным углеводородным газом

2.4 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором

- В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.
- Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.

2.5 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- Эксплуатация прибора должна осуществляться, только когда он находится в исправном рабочем состоянии и не представляет угрозу безопасности.
- Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Изменение конструкции прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность.

 Если, несмотря на это, все же требуется внесение изменений в конструкцию прибора, обратитесь в компанию Endress+Hauser.

Ремонт

Для обеспечения продолжительной надежной и безопасной работы необходимо соблюдение следующих правил:

- проведение ремонта прибора только при наличии специального разрешения;
- соблюдение федеральных/государственных нормативных требований в отношении ремонта электрических приборов;
- использование только оригинальных запасных частей и комплектующих производства компании Endress+Hauser.

2.6 Безопасность изделия

Прибор разработан в соответствии с современными требованиями по безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Прибор соответствует отраслевым стандартам и директивам, как указано в декларации соответствия ЕС, и следовательно, соответствует обязательным требованиям директив ЕС. Компания Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки СЕ.

3 Введение

Сканер Multi Scan NXA83В – настраиваемая система, предназначенная для систем измерения уровня в резервуарах и систем управления запасами.

Система поддерживает работу в режиме резервирования с двумя сканерами Multi Scan NXA83B, подключенными друг к другу, таким образом только один прибор NXA83B опрашивает уровнемеры. Второй прибор Multi Scan NXA83B автоматически обновляет базу данных на основе поступающей в режиме реального времени информации от активного сканера Multi Scan NXA83B.

Этот режим резервирования называется **Switch By System**, данный документ содержит инструкции по настройке и использованию двух сканеров Multi Scan NXA83B.

Система также поддерживает два других режима резервирования, для каждого из которых требуется только один сканер Multi Scan NXA83B (т. е. не пара резервирующих сканеров).

- Switch By Gauge: уровнемеры настраиваются через два порта (основной и резервный) на одном сканере Multi Scan NXA83B. Если сканер Multi Scan NXA83B теряет соединение с уровнемером через один порт, он переключается на другой порт для опроса уровнемера. Уровнемеры опрашиваются по одному, поэтому и основной, и резервный порты могут вести опрос одновременно.
- Switch By Interface: этот режим аналогичен режиму Switch By Gauge за исключением того факта, что сканер Multi Scan NXA83B опрашивает BCE уровнемеры только через один порт (т. е. при запуске через основной). Только в случае ошибки обмена данными со всеми датчиками через этот порт сканер Multi Scan NXA83B переключается на опрос через второй порт. По этой причине основной и резервный порты никогда не опрашивают датчики одновременно.

Данное руководство посвящено исключительно функции резервирования, предполагается, что пользователь прочел руководства к сканеру Multi Scan NXA83В и умеет настраивать базу данных сканера Multi Scan NXA83B.

Режим резервирования Switch By System 4

4.1Функционирование

Схема ниже отображает пример пары сканеров Multi Scan NXA83B, использующихся в режиме резервирования Switch By System.



1 Рабочая станция Tankvision Professional NXA85

- 2 3 Ethernet
 - Tankvision Multi Scan NXA83B Звено управления RS232
- 4 Сетевой протокол
- 5 6 7 Proservo
- Promonitor
- 8 Prothermo
- 9 Полевой преобразователь Tank Side Monitor
- 10 Micropilot

Оба сканера NXA83В имеют несколько линий связи с полевыми приборами (в данном примере две полевых шины Enraf BPM), подсоединенных к обоим сканерам Multi Scan NXA83B.

Также предусмотрено 2 звена управления, подсоединенных между сканерами NXA83B, они используются для обмена данными между системами, по одному на каждое направление передачи данных.

Во время нормальной работы сканер Multi Scan NXA83B будет выполнять опрос в режиме реального времени, т. е. запрашивать все данные от датчиков. Второй сканер Multi Scan NXA83B будет находится в соединенном режиме резервирования и получать информацию от первого сканера Multi Scan NXA83В через одно из звеньев управления.

Следовательно, оба сканера Multi Scan NXA83В будут получать данные от полевых приборов в режиме реального времени, эти данные будут отображаться на экране дисплея и доступны через любой подчиненный порт (Modbus и т. д.) или соединение с OPC-сервером. Подчиненные порты могут быть настроены не отвечать пассивной системе, моделируя работу оборудования более старых версий, например Datacon.

Если один из портов работающей системы не получает правильно отформатированный ответ свыше времени ожидания (значение по умолчанию 60 секунд), он получит статус «не выполнено» и отправит управляющий сигнал переключения. По этой причине сканер Multi Scan NXA83B прекратит опрашивать все порты и переключится в режим Redundant Link (резервирование каналов).

Для информирования пользователя о переходе системы в пассивное состояние в журнале событий будет зарегистрировано соответствующее событие.



NXA83_Alarm-Event-Viewer_Redundant-Mode-Switched-To-Passiv

Сканер Multi Scan NXA83В обнаружит изменения, переключиться на режим опроса в реальном времени и начнет опрашивать все порты для получения данных уровнемеров.

Для информирования пользователя о том, что система активна и опрашивает уровнемеры в журнале событий сканера Multi Scan NXA83B будет зарегистрировано соответствующее событие.

|--|

NXA83_Alarm-Event-Viewer_Redundant-Mode-Switched-To-Active

Данные не будут потеряны в момент изменения режима и ни один аварийный сигнал от уровнемеров не будет зарегистрирован сканером Multi Scan NXA83В или ПО любого подключенного датчика.

Если после переключения порт второго сканера Multi Scan NXA83В также не сможет получать верно отформатированные данные, в этом случае аварийный сигнал «Отсутствует обратный сигнал от датчика» будет зарегистрирован для каждого датчика, подключенного к порту.

Если в любой момент времени отдельный уровнемер, подсоединенный к порту, перестает отвечать, в то время, как остальные уровнемеры продолжают передают корректные данные, неисправный уровнемер автоматически получит соответствующий статус с формированием аварийного сигнала. Данная ситуация не приведет к переключению режимов.

4.2 Блокировка порта

В случае неисправности порта обоих сканеров Multi Scan NXA83В система его автоматически заблокирует. Заблокированный порт не будет переключаться в режим резервирования. Данное состояние сохранится, пока не будет восстановлен обмен данными через этот порт. Если второй сканер Multi Scan NXA83В не подключен или не получает электропитание, все порты будут заблокированы для возможности переключения.

Блокировка не затронет остальные порты, следовательно, если выйдет из строя незаблокированный порт, переключение произойдет по стандартной схеме.

4.3 Начальный запуск

Сканеры Multi Scan NXA83B, настроенные на режим Switch by System, первоначально запускаются в соединенном режиме резервирования и проверяют наличие сканера Multi Scan NXA83B в режиме опроса в реальном времени.

Если сканер Multi Scan NXA83B в соединенном режиме резервирования не обнаруживает работающую систему в течение периода ожидания, он переключается в режим опроса в реальном времени. Период ожидания содержит нерегулярную составляющую, поэтому если оба сканера Multi Scan NXA83B запустятся в то же самое время, один из них переключиться в режим опроса в реальном времени раньше другого.

При отсутствии звена управления, подсоединенного между двумя системами, оба сканера в конечном итоге переключаться в режим опроса в реальном времени.

4.4 Подчиненные интерфейсы

Все подчиненные интерфейсы (Modbus, Datacon и т. д.) по умолчанию работают в обычном порядке, когда получают запрос от резервного сканера Multi Scan NXA83B.Они отвечают на запросы вне зависимости от активности или пассивности системы, так как обе системы получают точные данные в режиме реального времени.

Тем не менее, могут быть такие приложения, в которых в соответствии с настройками основной системы подчиненные интерфейсы отвечают на запросы, только если они запущены в системе, опрашивающей в режиме реального времени. Например, если оба сканера Multi Scan NXA83B подсоединены к одному каналу того же интерфейса и имеют одинаковые адреса и пр.

В этом случае для подчиненного порта необходимо поставить флажок **Do Not Reply When Passive** в инструменте **Port Config**. См. ниже информацию о том, как выполнить настройку подчиненного порта, → 🖹 16.

Если флажок установлен, подчиненный интерфейс не будет отвечать на любые запросы, если он запущен на пассивной системе.

4.5 Режим индикации и управления

Данные текущего режима резервирования можно просмотреть через монитор Communications Monitor, доступ к которому осуществляется через удаленную сессию и c сенсорного дисплея оператора. Более подробную информацию о доступе к монитору Communications Monitor и его использовании можно найти в руководстве по конфигурации коммуникационных связей интерфейса DCC BA01292G. Режим резервирования автоматически выбирается обоими сканерами Multi Scan NXA83B, которые определяют между собой, кто из них будет активным, а кто пассивным. Сканер Multi Scan NXA83B запустится в пассивном режиме и переключится в активный, только если им будет обнаружено, что вторая система либо не запущена, либо также находится в пассивном режиме.

Однако, могут возникнуть ситуации, когда переключение режима необходимо выполнить вручную, для этого существует окно режима резервирования в мониторе Communications Monitor. С его помощью возможно инициировать ручное переключение или запретить обеим системам выполнять переключение, например, с целью проведения технического обслуживания.



При перезапуске сканера Multi Scan NXA83В он начнет работу в автоматическом (динамическом) режиме переключения.

Окно с информацией о статусе режима резервирования можно открыть в Communications Monitor, если нажать кнопку **Redundancy**.

Redundancy State	
Redundancy Type	Switch By System , Dynamic
System Polling State	ACTIVE
Last Switch Time	10:44, December 16, 2016
Last Fail Reason	Control Port detected other system passive
Last Field Port Fail	СОМ6
Command	None
[OK

NXA83_Redundancy_001

В данном окне отображаются следующие поля:

- Redundancy Type индикация типа резервирования, выбранного для данного сканера Multi Scan NXA83B. Это поле также отображает текущий режим переключения, если в качестве типа резервирования выбрана настройка Switch By System.
- System Polling State в этом поле отображается текущий статус опроса, ACTIVE или PASSIVE. В поле постоянно отображается ACTIVE, если выбран любой тип резервирования, КРОМЕ Switch By System.
- Last Switch Time время, когда последний раз произошло переключение в системе с типом резервирования Switch By System. Если тип резервирования не Switch By System или переключение не было выполнено, это поле будет пустым.
- Last Fail Reason если переключение было выполнено, в этом поле указывается одна из следующих причин:
 - ошибка порта:
 - ручное управление;
 - контрольный порт обнаружил, что вторая система находится в пассивном режиме;

- контрольный порт обнаружил, что обе системы находятся в активном режиме. Если тип резервирования не **Switch By System** или переключение не было выполнено, это поле будет пустым.

 Last Field Port Fail – этот коммуникационный порт нумерует последний порт полевой шины, на котором произошел сбой, и запускает переключение между резервированными системами. В поле **Command** можно выбрать ряд действий по резервированию.

Redundancy State	X
Redundancy Type	Switch By System , Dynamic
System Polling State	ACTIVE
Last Switch Time	10:46, December 16, 2016
Last Fail Reason	Control Port detected other system passive
Last Field Port Fail	СОМ5
Command	Set System ACTIVE
	Set Dynamic Switching Set No Switching

NXA83_Redundancy_002

Действие, заданное командой, не будет выполнено, пока не будут нажата кнопка **ОК** и закрыто окно с информацией о статусе режима резервирования.



При инициировании ручного переключения рекомендовано выбрать **Set System PASSIVE** в системе, которая в данный момент АКТИВНА.

4.5.1 Окна Single Tank

Текущий режим резервирования можно также посмотреть в окнах Single Tank на сенсорном экране по месту эксплуатации. Это действие рекомендовано только для программного обеспечения версии до v3.2.0/4.2.0. Для более поздних версий используйте монитор Communications Monitor.

Этот дисплей отображает текущий режим работы сканера Tankvision Multi Scan. С помощью этого дисплея также можно выполнять ручное управление режимом.



4.6 Конфигурация

4.6.1 Настройка контрольного порта систем резервирования

Первое, что надо выполнить для создания резервной базы данных сканера Multi Scan NXA83B, – настроить режим резервирования. Для этого предназначен модуль настройки порта в меню Communications.

Нажмите вкладку Host Comms и в параметре **Redundancy Settings** выберите **Switch By System**.

-	Data Communications Controller
	Host Comms Slave Comms Tank Data License Port Settings COM Port: In Use I COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 4 COM 5 COM 5 COM 6 COM 7 COM 8 Background Seconds Hardware Configure Add Modem Connect Configure
	Redundancy settings Switch By System Options
-	DCC options Datacon Protocol Options OK Cancel Apply

NXA83_Port-Configuration_Host-Comms_Switch-By-System

Теперь кнопка **Configure** станет активной. Нажмите эту кнопку для подключения звеньев управления между двумя сканерами Multi Scan NXA83B.

Redundancy Se	ttings	Redundancy S	ettings 🛛 🔀
Control Ports	COM Ports 1 and 2 used for Control Ports	Control Ports	Network used for Control Ports COM Ports 1 and 2 used for Control Ports COM Ports 7 and 8 used for Control Ports
Network Address	192.168.1.250	Network Address	Manual Selection of Control Ports Network used for Control Ports No Control Ports Used OK

NXA83_Redundancy_004

Поддерживается возможность выбора из пяти вариантов:

Порты СОМ 1 и 2 используются в качестве контрольных портов: сканер Multi Scan NXA83B автоматически настраивает коммуникационные порты для резервирования Убедитесь, что порты СОМ 1 и СОМ 2 НЕ выбраны в качестве «In Use» как главные или подчиненные порты. Подсоедините перекрестный кабель от порта COM 1 одного сканера Multi Scan NXA83B к порту СОМ 2 на другом для обоих сканеров Multi Scan NXA83B. Это является рекомендуемым методом для подключения звеньев управления.

- Порты СОМ 7 и 8 используются в качестве контрольных портов: сканер Multi Scan NXA83B автоматически настраивает коммуникационные порты для резервирования Убедитесь, что порты СОМ 7 и СОМ 8 НЕ выбраны в качестве «In Use» как главные или подчиненные порты. Подсоедините перекрестный кабель от порта СОМ 7 одного сканера Multi Scan NXA83B к порту СОМ 8 на другом для обоих сканеров Multi Scan NXA83B.
- Ручной выбор контрольных пунктов: эта опция должна быть выбрана во время ручной настройки контрольных портов. Необходимо настроить два контрольных порта:
 - 1 главный DCC-порт, настроенный в качестве протокола управления резервирующим каналом связи.
 - 1 подчиненный DCC-порт, настроенный в качестве протокола управления резервирующим каналом связи.

Это могут быть стандартные СОМ порты RS232 СОМ (рекомендовано для ручной настройки) или сетевые порты. Параметры обмена данными должны быть одинаковыми для обоих сканеров Multi Scan NXA83B.

Во время работы главное звено управления резервирующим каналом подсоединено к подчиненному звену управления резервирующим каналом другой системы и наоборот.

Data Communications Controller	? 🗙
Host Comms Slave Comms Tank Data License Port Settings COM Port: COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 5 COM 5 COM 6 COM 7 COM 8	In Use 🔽
Background Scan Period 180 Seconds Hardware COM6 - 9600.N.8.1 Add Modem Port Connect Always Poll Add Network Port Add OPC Port	Configure Configure
Redundancy settings Switch By System Options DCC options Datacon Proto	Configure
OK Canc	el Apply

NXA83_Port-Configuration_Host-Comms

- Network used for Control Ports: сканер Multi Scan NXA83B автоматически настраивает сетевые порты для реализации функции резервирования. Сетевой адрес второго сканера Multi Scan NXA83B должен быть указан в поле Network Address. Оба сканера Multi Scan NXA83B должны быть подсоединены к одной сети, либо между Ethernetсоединениями обоих сканеров Multi Scan NXA83B должен быть проложен сетевой перекрестный кабель. Подключение через сетевой перекрестный кабель является нерекомендуемым способом подключения резервирующего канала, так как в этом случае блокируется доступ к операционной системе сканера Multi Scan NXA83B через удаленный рабочий стол.
- No Control Ports Used: в случае выбора данной опции оба сканера Multi Scan NXA83B будут по умолчанию работать в активном режиме опрашивания. Эта опция HE должна использоваться, если выбран тип резервирования Switch By System.

4.6.2 Настройка порта полевой шины и подчиненного порта

Далее выполните одинаковые настройки всех портов полевой шины на странице Host Comms, за исключением типа резервирования, этот параметр может быть настроен индивидуально редактированием раздела Redundancy Settings в диалоговом окне COM port Settings.

COM Port Settings
Serial Comms
Baud Rate: 1200 💌
Parity: Odd 💌
Data Bits: 🗾 🔽
Stop Bits: 1 💌
Flow Control: None
Echo Expected
Delay Between Polls 250 mS
Comms 0 mS
Not Applicable
Not Applicable 75
Not Applicable 24
Not Applicable 270R 🖵
Not Applicable 390R 🚽
Redundancy Settings
Do Not Trigger Bedundant Switch
Timeout Period 60
Do Not Reply When
Passive
OK

Следующие настройки главных портов могут быть изменены:

- Do Not Trigger Redundant Switch: если флажок стоит, в случае ошибки порт не инициирует переключение
- Timeout Period: период ожидания для определения ошибки порта. При отсутствии ответа от полевых приборов, подключенных к порту, свыше периода ожидания произойдет переключение на резервирующую систему. Значение по умолчанию 60 секунд.

Следующие настройки подчиненных портов могут быть изменены:

 Do Not Reply When Passive: порт не будет отвечать ни на один запрос, если он будет запущен в пассивной системе.

4.6.3 Настройка платы токовой петли

При использовании плат интерфейса «токовая петля» вместе с системами резервирования (например, при установлении связи с приборами Whessoe WM500/550) требуются следующие настройки:

1. В поле Flow Control выберите Redundant.

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	COM Port Settings
	Serial Comms
	Baud Rate: 1200 💌
	Parity: Even 💌
	Data Bits: 8 💌
	Stop Bits: 1
	Flow Control: Redundar
	Echo Expecte Software
	Delay Between Polls
	Comms 0 mS
	Not Applicable
	Not Applicable 75
	Not Applicable
	Not Applicable 270B
	Not Applicable 390R
	Redundancy Settings
	Do Not Trigger
	Redundant Switch S
	Timeout Period 60
	Passive
	ок

Снимите перемычку Redundant Mode Control с каждой платы. 2.



- 1 Светодиод Тх
 - Светодиод Rx
- 2 3 Перемычка Redundant Mode Control (установлена = токовая петля постоянно под напряжением; отсутствует = режим резервирования)
- Регулятор токовой петли Селектор главный/подчиненный Преобразователи напряжения 4 5 6

4.6.4 Настройка платы интерфейса L&J Tankway

При использовании плат интерфейса L&J с системами резервирования требуются следующие настройки:

1. В поле Flow Control выберите Redundant.

2. Убедитесь, что LK1 находится в ВЕРХНЕМ положении (т. е. в направлении к светодиодам Tx/Rx) на каждой плате.

4.6.5 Настройка уровнемеров

После настройки интерфейсов необходимо настроить уровнемеры на работу в режиме резервирования.

С этой целью выберите уровнемер в окне **Gauge Configuration** в инструменте Configurator.

Device Number 4 S Background Scan Change Dimensions	ation
Device Number 4 State Auviliant 1 Level Auto	it
Auxiliary 2 Temp. AUTO V	
Auxiliary 3 Density AUTO -	<u>d</u>
Device Type Proservo NMS5x Auxiliary 4	ete
Auxiliary 5 Pressure Auto Can	cel
Tank Id TK04 Auxiliary 6	
	<u> </u>
Comm Port	
Gauge Address 3	
Profile Type S	
Multi Gauges 🗖	
Poll For Temp. Elements 🔽	
	end
Instrument I ag	
< · · >>) Ex	t

Настройте поле **Comm Port** в качестве порта полевой шины (т. е. порта, к которому будут подключены уровнемеры).

Нет необходимости настраивать порт **Backup COM Port**, оставьте это поле пустым.

При использовании программного обеспечения версии младше 3.0.6 необходимо в поле Backup COM Port указать главный порт управления резервирующим каналом. Чтобы открыть это поле, нажмите кнопку Advanced.

4.7 Hacтройка приложения Tankvision Professional NXA85 на обмен данными с парой резервирующих сканеров Multi Scan NXA83B

ПК с запущенным ПО Tankvision Professional NXA85 для измерения уровня в резервуарах может использоваться с парой резервирующих сканеров Multi Scan NXA83B.

ПК должен быть подключен к сканеру Multi Scan NXA83В одним из следующих способов:

- RS232, RS485 или RS422, через пару коммуникационных портов с последовательной передачей данных на ПК (по одному для каждого сканера Multi Scan NXA83B);
- Ethernet, с подключением ПК и обоих сканеров Multi Scan NXA83В через переключатель или подобное устройство.

В этом разделе содержится только часть информации о настройке, обращайтесь к руководству по конфигурации коммуникационных связей интерфейса DCC (BA01292G) для получения более подробной информации по настройке приложения Tankvision Professional NXA85.

4.7.1 Настройка сканера Multi Scan NXA83B

Каждый сканер Multi Scan NXA83В должен быть настроен на обмен данными с VTW, который использует протокол **Datacon**, через подчиненный интерфейс. На этом снимке экрана представлена настройка в качестве сетевого интерфейса.

🔁 D Ho:	Data Communications Contr st Comms Slave Comms Tank D	roller ata License	?×
	Port Settings COM Port: COM 4 COM 71 COM 72 COM 74 IO COM 74 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO	acon	In Use 🔽
-	Add Network Port Add OPC Port Redundancy settings Switch By Sy	stem	Configure
	DCC options	Datacon Protocol O	

NXA83_Redundancy_00

4.7.2 Настройка порта Tankvision Professional NXA85

В системе Tankvision Professional NXA85 настройте пару главных СОМ-портов с использованием протокола **Datacon**, по одному на каждый сканер Multi Scan NXA83B. Это могут быть физические СОМ-порты с последовательной передачей данных (СОМ 1 +) или сетевые порты (СОМ 71 +).

Для режима Redundancy settings выберите Switch By Gauge.

	Data Communications Controller	? 🗙
	ervice Host Comms Slave Comms Tank Data TAS Data - Port Settings	1
	COM Port:	In Use 🔽
	COM 7 Protocol Datacon(v1)]
	Retries 03 -	
	Background 180 Seconds	
	Connect Always Poll	Configure
	Add Modem Add OPC Port	
	Add Network Add XML Port	
	Redundancy settings	
	Switch By Gauge	
	DCC options Datacon Protocol I	Dptions
-	OK Cancel	Apply

NXA83_DCC_Host-Comms_Switch-By-Gaug

В случае использования сетевых портов убедитесь, что настройки в полях **Network** Address и Port соответствуют настройкам сканеров Multi Scan NXA83B.

4.7.3 Настройка уровнемеров

Уровнемеры должны быть настроены обычным образом в приложении Tankvision Professional NXA85.

S Device Configuration			Endress	+Hauser 🔛 👝 📼 💌
Prinay Tank Skie Montor NFF590 Prinay Tank Skie Montor NFF590 Derensions Derensions Derensions Derensions Derensions TK000 TK000 TK000 TK000 TK000 TK000 TK000 TK000 TK000 TK010 TK011 TK011 TK012 TK012 TK012 TK018 TK018 TK018 TK019 TK019 TK019 TK019 TK019 TK019	Common Con Device Number: Device Duty: Data Collection Device Index: Slave Data Collection Device: Slave Data Collection Device: Data Collection Device Port Address: Local COM Port: Flow Rate Danging % : Flow Rate Integration (Seconds) : Instrument Tag.	I Primary I MULTISCA 99 15 10	: Tank Side Monitor N Backup Port Address: Backup COM Port	RF590
			ОК	Cancel Apply

NXA83_Device-Configuration_Common-Configuration

Убедитесь, что в поле **Data Collection Device index** выбран правильный индекс прибора в настройках сканера Multi Scan NXA83B. Можно оставить 0 в этом поле, если наименование прибора в приложении Tankvision Professional NXA85 и сканер Multi Scan NXA83B совпадает.

Настройте Local COM Port и Backup COM Port на два интерфейса, сконфигурированных под протокол Datacon.

4.7.4 Функционирование приложения Tankvision Professional NXA85 в режиме резервирования

Приложение Tankvision Professional NXA85 пытается опрашивать датчики сначала через локальный СОМ-порт. Если все данные датчика являются неверными, приложение переключает отдельные датчики на опрос через резервный СОМ-порт. Во время переключения потеря данных исключена.

Если сканер Multi Scan NXA83В инициирует переключение на систему резервирования, в этом случае потеря данных в приложении Tankvision Professional NXA85 исключена, и если оба сканера Multi Scan NXA83В находятся в рабочем состоянии, приложение Tankvision Professional NXA85 не переключит свои порты.

В случае полного выхода интерфейсного порта из строя, например в случае нарушения связи между ПК и сканером Multi Scan NXA83В или отключения электропитания сканера Multi Scan NXA83B, приложение Tankvision Professional NXA85 переключит все датчики на другой порт. Во время переключения потеря данных исключена, но аварийные сигналы будут зарегистрированы.

Если интерфейсный порт настроен через Ethernet (СОМ 71+), будут зарегистрированы следующие аварийные сигналы:

- DCC Comms Failure (через 60 секунд после сбоя);
- Device Disconnected (через 20-30 секунд после сбоя);
- Failed To Connect (через 5–10 после).

🗄 Alarm E	vent Viewer	Endress	+Hauser 🖽	- • •
View S	ecurity Help			
Ø (👌 Aâ Aa			
Sever	ity Description	First	Last	Active
Low	Data Comms Host Started Successfully	19.05.2016 09:21		No
High	COM71 : DCC Failed to Connect	19.05.2016 09:22		No

NXA83_Alarm-Event-Viewer_DCC-Comms-Failure

Если интерфейсный порт настроен через физический порт с последовательной передачей данных, регистрируется только аварийный сигнал **DCC Comms Failure**.

4.7.5 Монитор System Monitor сканера Multi Scan NXA83B

Система Tankvision Professional NXA85 может быть настроена на запрашивание диагностической информации от самого сканера Multi Scan NXA83B. Эта информация используется в последующем для регистрации событий в журнале событий для информирования пользователя приложения Tankvision Professional NXA85 о переключении сканера Multi Scan NXA83B на систему резервирования.

Для активации этой возможности настройте мониторы **System Monitor** в приложении Tankvision Professional NXA85, по одному для каждого сканера Multi Scan NXA83B.

S Device Configuration		
💊 👒 🔷 🌭 🕿 🖛		
	Common Configuration - MINI 243: System Monitor	
	Device Number: 29	
TK003(1)		
	Device Duty: Generic Device	
⊞…		
TK004(2)	Master Data Collection Device:	
TK005(1)		
TK005(2)		
TK006(2)	Local COM Port: 72 Backup COM Port: 0	
■ TK007	Flow Data Domaina 9/ 1	
ш. 📮 ТКОО9		
TK010 TK011	Flow Rate Integration (Seconds): 10	
- TK012	Instrument Tag:	
H		
E TK019		
Y ENTRYGATE: Generic Device Mercury 2 ACU UCAL PC: Generic Device System Monitor		
🖶 🖓 MINI 243: Generic Device System Monitor		
Common Configuration		
Device Configuration		
🔬 🕆 MINI 244: Generic Device System Monitor		
	OK Cancel	Apply

NXA83_Redundancy_006

Поля для устройств этого типа являются следующими:

- Device Name здесь необходимо указать сетевое наименование сканера Multi Scan NXA83В или буквенное наименование, по которому пользователь сможет однозначно идентифицировать сканер Multi Scan NXA83B.
- Local COM Port укажите СОМ-порт, который используется для обмена данными со сканером Multi Scan NXA83B.
- Backup COM Port всегда вводите в это поле НОЛЬ.
- Data Collection Device index настройка не требуется, оставьте НОЛЬ.

Во время работы система Tankvision Professional NXA85 запрашивает непосредственно у сканера Multi Scan NXA83В диагностическую информацию и регистрирует событие в журнале событий в случае переключения на систему резервирования. Это происходит в двух случаях:

- дистанционное переключение системы в пассивный режим;
- дистанционное переключение системы в активный режим.

Severity	Description	First	Last	Active
Low	MINI 243 - 29 : Remote System Switched To Passive	16/12/2016 16:18		No
Low	MINI 243 - 29 : Remote System Switched To Active	16/12/2016 16:18		No
High	SAAB2 - 33 : No reply from gauge	16/12/2016 15:49		Yes
High	MINI 244 - 30 : No reply from gauge	16/12/2016 15:49		Yes
High	SAAB3 - 34 : No reply from gauge	16/12/2016 15:49		Yes
High	SAAB1 - 32 : No reply from gauge	16/12/2016 15:49		Yes
Hiah	Event Server : Trending Service Not Running	16/12/2016 15:54		Yes

NXA83_Redundancy_007

Указатель

-



www.addresses.endress.com

