BA01578F/00/DE/03.20

01.00.zz (Gerätefirmware)

71473131 2020-03-30

# Betriebsanleitung **Micropilot FMR20 HART**

Freistrahlendes Radar







# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5			
1.1 1.2	Dokume Verwend 1.2.1 1.2.2	okumentfunktion		
1.3	Informationstypen und Grafiken         Dokumentation         1.3.1         Technische Information (TI)         1.3.2         Kurzanleitung (KA)         1.3.3         Sicherheitsbinweise (XA)			
1.4 1.5	Begriffe und Abkürzungen       7         Eingetragene Marken       7			
2	Grundlegende Sicherheitshin-			
	weise .		9	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Anforde Bestimm Arbeitss Betriebs Produkts 2.5.1 2.5.2	rungen an das Personal	9 9 10 10 10 10	
3	Produl	ktbeschreibung 1	2	
3.1	Produktaufbau 12			
		arenannahme und Produktidenti-		
4	Waren	annahme und Produktidenti-		
4	Waren fizieru	annahme und Produktidenti- ng 1	.3	
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	Warena fizieru Warena Produkti Herstelle Typensc	annahme und Produktidenti-         ng       1         nnahme       1         identifizierung       1         eradresse       1         hild       1	. <b>3</b> L3 L3 L3 L4	
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 <b>5</b> 5.1	Warena fizieru Warena Produkti Herstelle Typensc Monta Einbaub	annahme und Produktidenti-         ng       1         nnahme       1         identifizierung       1         eradresse       1         hild       1         ege       1         edingungen       1	<b>.3</b> 13 13 14 <b>.5</b>	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	Warena Fizieru Warena Produkti Herstelle Typensc Monta Einbaub 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11	annahme und Produktidenti-         ng       1         nnahme       1         identifizierung       1         identifizierung       1         identifizierung       1         eradresse       1         hild       1         age       1         edingungen       1         Montagearten       1         Stutzenmontage       1         Einbaulage bei Behältermontage       1         Geräteausrichtung Behältermon-       1         tage       1         Abstrahlwinkel       1         Wetterschutzhaube       1         Verwendung der Überflutungs-       2         schutzhülse       2         Einbau mit Montagebügel ausricht-       2         bar       2         Montage mit Ausleger schwenkbar       2         Montage Horizontale Montagehalte-       1         rung Abwasserschacht       2	<b>.3</b> 13 13 13 14 <b>.5</b> 15 15 16 17 18 19 20 21 21 21	

6	Elektrischer Anschluss	23	
6.1	Kabelbelegung	23	
6.2	Versorgungsspannung	23	
6.3	Gerät anschliessen	24	
	6.3.1 BIOCKSCHAILDHU 4 20 IIIA HART	24	
	Anschluss mit RIA15	25	
	6.3.3 Blockschaltbild HART Gerät, RIA15		
	mit eingebautem HART Kommunika-		
	tionswiderstandsmodul	26	
6.4	Anschlusskontrolle 2		
7	Bedienbarkeit 2		
7.1	Bedienkonzept 2		
7.2	Bedienung via Bluetooth <sup>®</sup> wireless techno-		
7.3	logy		
8	Systemintegration über HART-Pro-		
0	tokoll	29	
8.1	Übersicht zu den Gerätebeschreibungsda-		
	teien	29	
8.2	Messgrößen via HART-Protokoll	29	
9	Inbetriebnahme und Bedienung	30	
9.1	Installations- und Funktionskontrolle	30	
9.1	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle	30 30	
9.1	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleAnschlusskontrolle	30 30 30	
9.1 9.2	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)0.2.1Voraussetzungen Gerät	30 30 30 30	
9.1 9.2	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemyoraussetzungen SmartBlue	30 30 30 30 30 30	
9.1 9.2	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App	30 30 30 30 30 30 30	
9.1 9.2	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2Anschlusskontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue	30 30 30 30 30 30 30 31	
<ul><li>9.1</li><li>9.2</li><li>9.3</li></ul>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlueBedienung und Einstellungen über RIA15	30 30 30 30 30 30 30 31 32	
<ul><li>9.1</li><li>9.2</li><li>9.3</li></ul>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen	30 30 30 30 30 30 31 32 33	
<ul><li>9.1</li><li>9.2</li><li>9.3</li></ul>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten	30 30 30 30 30 30 31 32 33 33	
<ul><li>9.1</li><li>9.2</li><li>9.3</li><li>9.4</li></ul>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3Bedienmatrix	30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren	30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hülkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue	30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34 36 36	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen	30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34 36 36 37	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.2.1Bedienung und Einstellungen über RIA159.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigenDurchflussmessung über Bediensoftware	<ol> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> </ol>	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigenDurchflussmessung über Bediensoftwarekonfigurieren	30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34 36 36 37 37	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchfluss-	30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 36 36 37 37	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.2.1Bedienung und Einstellungen über RIA159.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung über Bediensoftware0.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchfluss- messungen9.5.2Durchflussmessung konfigurieren9.5.2Durchflussmessung konfigurieren	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 36 37 37 37 38 40	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung über Bediensoftware9.5.2Durchflussmessung konfigurieren9.5.3Softwareverriegelung per Freigabec-	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 36 36 37 37 37 38 40	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hülkurvendarstellung in SmartBlue9.2.4Hülkurvendarstellungen über RIA159.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung über Bediensoftware8.5.2Durchflussmessung konfigurieren9.5.3Softwareverriegelung per Freigabecode in FieldCare / DeviceCare	<ul> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>40</li> <li>40</li> </ul>	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.2.4Hüllkurvendarstellungen über RIA159.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung über Bediensoftwarekonfigurieren	30         31         32         33         34         36         36         36         37	
<ol> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> </ol>	Installations- und Funktionskontrolle9.1.1Montagekontrolle9.1.2AnschlusskontrolleInbetriebnahme über SmartBlue (App)9.2.1Voraussetzungen Gerät9.2.2Systemvoraussetzungen SmartBlue9.2.3SmartBlue-App9.2.4Hüllkurvendarstellung in SmartBlue9.2.4Hülkurvendarstellungen über RIA159.3.1Bedienfunktionen9.3.2Betriebsarten9.3.3BedienmatrixFüllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren9.4.1Via SmartBlue9.4.2Füllstandswert in % anzeigen9.5.1Einbaubedingungen für Durchflussmessung über Bediensoftware8.5.2Durchflussmessung konfigurieren9.5.3Softwareverriegelung per Freigabecode in FieldCare / DeviceCare9.6.2Verriegelung über FieldCare / DeviceCare9.6.3Softwareverriegelung ner Freigabecode9.6.3Softwareverriegelung ner Freigabecode	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	

	9.6.4 Verriegelung über SmartBlue aufhe-		
	ben	41	
	9.6.5 Bluetooth <sup>®</sup> wireless technology	41	
	9.6.6 Verriegelung RIA15	42	
10	Diagnose und Störungsbehebung	43	
10.1	Allgemeine Fehler		
10.2	Fehler - SmartBlue Bedienung 4		
10.3	Diagnoseereignis im Bedientool 4		
10.4	Diagnoseereignis im RIA15	44	
10.5	Liste der Diagnoseereignisse	45 46	
10.0		40	
11	Wartung 4		
11.1	Reinigung der Antenne	46	
11.2	Prozessdichtungen	46	
12	Reparatur	47	
12.1	Allgemeine Hinweise	47	
	12.1.1 Reparaturkonzept	47	
	12.1.2 Austausch eines Geräts	47	
	12.1.3 Rücksendung	47	
	12.1.4 Entsorgung	4/	
13	Zubehör	48	
13.1	Gerätespezifisches Zubehör	48	
	13.1.1 Wetterschutzhaube	48	
	13.1.2 Befestigungsmutter G 1-1/2"	48	
	13.1.3Befestigungsmutter G 2"13.1.4Überflutungsschutzhülse	49	
	40 mm (1,5 in)	50	
	13.1.5 Ubertlutungsschutzhulse	Г 1	
	13 1.6 Montagebügel ausrichthar	51 52	
	13.1.7 UNI Flansch 2"/DN50/50 PP	53	
	13.1.8 UNI Flansch 3"/DN80/80, PP	54	
	13.1.9 UNI Flansch 4"/DN100/100,PP	55	
	13.1.10 Montagewinkel für Wandmontage	56	
	13.1.11 Ausleger schwenkbar	57	
	13.1.12 Deckenmontagebügel	65	
	Kanal	66	
	13.1.14 Horizontale Montagenalterung	67	
	13 1 15 RIA 15 im Feldgehäuse	68	
	13.1.16 HART Kommunikationswiderstand .	68	
13.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	70	
13.3	Servicespezifisches Zubehör	70	
13.4	Systemkomponenten	71	
14	Bedienmenü	73	
14.1	Übersicht Bedienmenü (SmartBlue)	73	
14.2	Übersicht Bedienmenü (FieldCare / Device-		
	Care)	77	
14.3	Menü "Setup"	81	
	14.5.1 Untermenu "Erweitertes Setup"	84	

	14.3.2	Untermenü "Kommunikation"	. 94
14.4	Untermenü "Diagnose"		
	14.4.1	Untermenü "Geräteinformation"	100
	14.4.2	Untermenü "Simulation"	102

Stichwortverzeichnis	103

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden:

- Produktidentifizierung
- Warenannahme
- Lagerung
- Montage
- Anschluss
- Bedienungsgrundlagen
- Inbetriebnahme
- Störungsbeseitigung
- Wartung
- Entsorgung

# 1.2 Verwendete Symbole

### 1.2.1 Warnhinweissymbole

#### **GEFAHR**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

#### **WARNUNG**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

#### **A** VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

#### HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

#### 1.2.2 Symbole für Informationstypen und Grafiken

#### 🖌 Erlaubt

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind

#### 🖌 🖌 Zu bevorzugen

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind

#### 🔀 Verboten

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind

#### 🚹 Tipp

Kennzeichnet zusätzliche Informationen

#### 

Verweis auf Dokumentation

#### 

Verweis auf Abbildung

#### ►

Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

### 1., 2., 3.

Handlungsschritte

Ergebnis eines Handlungsschritts

Bedienung via Bedientool

Schreibgeschützter Parameter

**1, 2, 3, ...** Positionsnummern

**A, B, C, ...** Ansichten

#### $\underline{\wedge} \rightarrow \underline{\square}$ Sicherheitshinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung

# 1.3 Dokumentation

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite (www.endress.com/downloads) sind folgende Dokumenttypen verfügbar:

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder 2D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild einscannen

## 1.3.1 Technische Information (TI)

#### Planungshilfe

Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.

# 1.3.2 Kurzanleitung (KA)

#### Schnell zum 1. Messwert

Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.

### 1.3.3 Sicherheitshinweise (XA)

Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise (XA) bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.

Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind.

# 1.4 Begriffe und Abkürzungen

#### BA

Dokumenttyp "Betriebsanleitung"

#### KA

Dokumenttyp "Kurzanleitung"

#### ΤI

Dokumenttyp "Technische Information"

#### SD

Dokumenttyp "Sonderdokumentation"

#### XA

Dokumenttyp "Sicherheitshinweise"

### PN

Nenndruck

#### MWP

MWP (Maximum working pressure/max. Betriebsdruck) Der MWP befindet sich auch auf dem Typenschild.

#### ToF

Time of Flight - Laufzeitmessverfahren

#### FieldCare

Skalierbares Software-Tool für Gerätekonfiguration und integrierte Plant-Asset-Management-Lösungen

#### DeviceCare

Universelle Konfigurationssoftware für Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus und Ethernet Feldgeräte

#### DTM

Device Type Manager

#### $\epsilon_r$ (DK-Wert)

Relative Dielektrizitätskonstante

#### Bedientool

Der verwendete Begriff "Bedientool" wird an Stelle folgender Bediensoftware verwendet:

- FieldCare / DeviceCare, zur Bedienung über HART Kommunikation und PC
- SmartBlue (App), zur Bedienung mit Smartphone oder Tablet f
  ür Android oder iOS

#### BD

Blockdistanz; innerhalb der BD werden keine Signale ausgewertet.

#### SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung

### **1.5** Eingetragene Marken

#### HART®

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

#### Apple®

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

#### Bluetooth®

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Endress+Hauser is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

# 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

### Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten bestimmt. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 26 GHz und einer maximalen abgestrahlten Pulsleistung von 5,7 mW sowie einer mittleren Leistung von 0,015 mW ist die Verwendung auch außerhalb von geschlossenen metallischen Behältern gestattet. Für den Betrieb außerhalb von geschlossenen Behältern muss das Gerät entsprechend den in Kapitel "Installation" erwähnten Hinweisen montiert werden. Der Betrieb der Geräte ist gesundheitlich unbedenklich.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- ▶ Gemessene Prozessgrößen: Distanz
- Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern; Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Grenzwerte einhalten (siehe Technischen Daten ).

#### Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

► Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung, Hersteller kontaktieren. Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

#### Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

• Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

# 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

# 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- > Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Hersteller halten.

#### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ► Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ► Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

#### Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

# 2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen.

# 2.5.1 CE-Zeichen

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätserklärung aufgeführt.

Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.

# 2.5.2 EAC-Konformität

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitätserklärung aufgeführt. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

#### Produktbeschreibung 3

#### Produktaufbau 3.1



#### • 1 Geräteaufbau

- Α Gerät mit 40 mm Antenne
- Gerät mit 80 mm Antenne В
- Sensorgehäuse 1
- Dichtung 2
- 3 Prozessanschluss Rückseite
- 4 Kabelverschraubung
- Rohradapter 5
- 6 7 O-Ring
- Gegenmutter
- 8 Designring 9
- Prozessanschluss Vorderseite

# 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

# 4.1 Warenannahme

Bei Warenannahme prüfen:

- Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
- Ware unbeschädigt?
- Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) vorhanden?

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Vertriebsstelle des Herstellers kontaktieren.

# 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:Typenschildangaben

- Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
  - → Alle Angaben zum Messgerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- Seriennummer vom Typenschild in die Endress+Hauser Operations App eingeben oder mit der Endress+Hauser Operations App den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen
  - → Alle Angaben zum Messgerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.

# 4.3 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Deutschland Adresse des Fertigungswerks: Siehe Typenschild.



# 4.4 Typenschild

2 Typenschild des Micropilot

- 1 Herstelleradresse
- 2 Gerätename
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Betriebsspannung
- 7 Signalausgänge
- 8 Prozessdruck
- 9 Zulässige Umgebungstemperatur (T<sub>a</sub>)
- 10 Maximale Prozesstemperatur
- 11 Device ID
- 12 Firmware Version (FW)
- 13 Geräterevision (Dev.Rev.)
- 14 CE-Zeichen
- 15 Zusatzinformationen zur Geräteausführung (Zertifikate, Zulassungen)
- 16 C-Tick
- 17 Prozessberührende Werkstoffe
- 18 Schutzart: z.B. IP, NEMA
- 19 Zertifikatssymbol
- 20 Zertifikat- und zulassungspezifische Daten
- 21 Dokumentnummer der Sicherheitshinweise: z. B. XA, ZD, ZE
- 22 Modifikationskennzeichen
- 23 2-D-Matrixcode (QR-Code)
- 24 Herstellungsdatum: Jahr-Monat

# i <sup>1</sup>

Auf dem Typenschild werden bis zu 33 Stellen des Erweiterten Bestellcodes angegeben. Eventuell vorhandene weitere Stellen können nicht angezeigt werden.

Der gesamte Erweiterte Bestellcode lässt sich aber über das Bedienmenü des Geräts anzeigen: Parameter **Erweiterter Bestellcode 1 ... 3** 

# 5 Montage

# 5.1 Einbaubedingungen

# 5.1.1 Montagearten



🗟 3 Wand-, Decken- oder Stutzenmontage

- *A* Wand- oder Deckenmontage ausrichtbar
- *B* Eingeschraubt am frontseitigen Gewinde
- C Eingeschraubt am rückseitigen Gewinde
- *D Deckenmontage mit Gegenmutter (im Lieferumfang)*
- E Horizontale Montage in beengten Räumen (Abwasserschacht)
- F Wandmontage Schacht

### Achtung!

- Die Sensorkabel sind nicht als Tragkabel ausgelegt, diese nicht zur Aufhängung verwenden.
- Bei Freifeldanwendungen das Gerät zu jeder Zeit senkrecht ausgerichtet betreiben.

# 5.1.2 Stutzenmontage

Für eine optimale Messung sollte die Antenne aus dem Stutzen ragen. Die Stutzeninnenseite muss glatt sein und darf keine Kanten oder Schweißnähte enthalten. Wenn möglich sollte die Stutzenkante abgerundet sein.



#### 4 Stutzenmontage

- A 80 mm (3 in) Antenne
- B 40 mm (1,5 in) Antenne

Die maximale Stutzenlänge L hängt vom Stutzendurchmesser D ab.

Grenzen für Durchmesser und Länge des Stutzens beachten.

#### 80 mm (3 in) Antenne, Montage innerhalb Stutzen

- D: min. 120 mm (4,72 in)
- L: max. 205 mm (8,07 in) + D × 4,5

#### 80 mm (3 in) Antenne, Montage ausserhalb Stutzen

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: max. D × 4,5

#### 40 mm (1,5 in) Antenne, Montage ausserhalb Stutzen

- D: min. 40 mm (1,5 in)
- L: max. D × 1,5

#### 40 mm (1,5 in) Antenne, Montage innerhalb Stutzen

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: max. 140 mm (5,5 in) + D × 1,5

### 5.1.3 Einbaulage bei Behältermontage



E 5 Behältereinbauposition

- Den Sensor möglichst so montieren, dass sich seine Unterkante im Inneren des Behälters befindet.
- Empfohlener Abstand A Wand Stutzenaußenkante: ~ ¼ des Behälterdurchmessers D. Das Gerät sollte auf keinen Fall näher als 15 cm (5,91 in) zur Behälterwand montiert werden.
- Sensor nicht in der Mitte des Behälters montieren
- Messungen durch den Befüllstrom hindurch vermeiden
- Einbauten wie Grenzschalter, Temperatursensoren, Strömungsbrecher, Heizschlangen usw. vermeiden
- Innerhalb der Blockdistanz (BD) werden keine Signale ausgewertet. Sie kann deshalb genutzt werden, um Störsignale (z. B. Kondensateinflüsse) nahe der Antenne auszublenden

Werksseitig ist eine automatische Blockdistanz von mindestens 0,1 m (0,33 ft) eingestellt, die aber manuell überschrieben werden kann (auch 0 m (0 ft) sind erlaubt). Automatische Berechnung:

Blockdistanz = Abgleich Leer - Abgleich Voll - 0,2 m (0,656 ft).

Nach dieser Formel wird bei jeder Neueingabe des Parameter **Abgleich Leer** oder des Parameter **Abgleich Voll** automatisch der Parameter **Blockdistanz** neu berechnet. Ergibt die Berechnung einen Wert <0,1 m (0,33 ft), wird weiterhin die Blockdistanz von 0,1 m (0,33 ft) verwendet.

# 5.1.4 Geräteausrichtung Behältermontage

- Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.
- Die Lasche mit der Befestigungsöse so gut wie möglich zur Behälterwand ausrichten.



🖻 6 Geräteausrichtung bei Behältermontage

## 5.1.5 Abstrahlwinkel



🖻 7 Zusammenhang zwischen Abstrahlwinkel a, Distanz D und Kegelweite W

Als Abstrahlwinkel ist der Winkel  $\alpha$  definiert, bei dem die Leistungsdichte der Radar-Wellen den halben Wert der maximalen Leistungsdichte annimmt (3dB-Breite). Auch außerhalb des Strahlenkegels werden Mikrowellen abgestrahlt und können von Störern reflektiert werden.

Kegeldurchmesser W in Abhängigkeit von Abstrahlwinkel  $\alpha$  und Distanz D.

**40 mm (1,5 in) Antenne, α 30** ° W = D × 0,54

40 mm (1,5 in) Antenne mit Überflutungsschutzhülse, a 12  $^\circ$  W = D  $\times$  0,21

80 mm (3 in) Antenne mit oder ohne Überflutungsschutzhülse, a 12 ° W =  $D \times 0.21$ 



#### 5.1.6 Messung in Kunststoffbehältern

🗉 8 Messung im Kunststoffbehälter mit metallischem, aussenliegenden Störer

- 1 Leitung, Rohre
- 2 Leiter
- 3 Roste, Geländer

Besteht die Außenwand des Behälters aus einem nicht leitfähigen Material (z. B. GFK) können Mikrowellen auch von aussenliegenden Störern reflektiert werden.

Störer aus leitfähigen Material im Strahlenkegel vermeiden (Berechnung der Kegelweite siehe Abstrahlwinkel).

Für weitere Informationen: Hersteller kontaktieren.

### 5.1.7 Wetterschutzhaube

Bei Einsatz im Freien wird die Verwendung einer Wetterschutzhaube empfohlen.

Die Wetterschutzhaube kann als Zubehör oder zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



9 Wetterschutzhaube, z.B. mit 40 mm (1.5") Antenne



Der Sensor wird durch die Wetterschutzhaube nicht komplett bedeckt.

# 5.1.8 Verwendung der Überflutungsschutzhülse

Die Überflutungsschutzhülse gewährleistet, selbst im Fall einer totalen Überflutung des Sensors die definierte Auswertung des maximalen Füllstands.

In Freifeldinstallationen und / oder in Anwendungen mit Überflutungsgefahr ist die Überflutungsschutzhülse zu verwenden.

Die Überflutungsschutzhülse kann als Zubehör oder zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🗷 10 Funktion Überflutungsschutzhülse

- 1 Luftpolster
- 2 O-Ring (EPDM) Abdichtung
- 3 Blockdistanz
- 4 Max. Füllstand

Die Hülse wird direkt auf den Sensor aufgeschraubt und dichtet das System mittels O-Ring luftdicht ab. Im Überflutungsfall gewährleistet das in der Hülse entstehende Luftpolster eine definierte Erkennung des maximalen Füllstands welcher direkt am Ende der Hülse ansteht. Dadurch, dass die Blockdistanz innerhalb der Hülse liegt werden Mehrfachechos nicht ausgewertet.

#### Konfigurationsparameter für Überflutungsschutzhülse

#### Einstellung der Blockdistanz bei Verwendung der Überflutungsschutzhülse

- ▶ Navigieren zu: Hauptmenü → Setup → Erweitertes Setup → Blockdistanz
  - └ 100 mm (4 in) eingeben.

#### Ausblendung durchführen nach Montage der Überflutungsschutzhülse und Einstellung der Blockdistanz

1. Navigieren zu: Setup → Bestätigung Distanz

- └→ Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten
- 2. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Ende Ausblendung
  - └ Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll

#### 3. Navigieren zu: Setup $\rightarrow$ Aktuelle Ausblendung

🕒 Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde

### 5.1.9 Einbau mit Montagebügel ausrichtbar

Der Montagebügel kann als Zubehör oder zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🖻 11 Einbau mit Montagebügel ausrichtbar

- Es ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.
- Antenne mit dem Montagebügel senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.

#### HINWEIS

**Der Montagebügel ist mit dem Transmittergehäuse nicht leitend verbunden.** Elektrostatische Aufladung möglich.

▶ Den Montagebügel in den örtlichen Potenzialausgleich einbeziehen.

#### 5.1.10 Montage mit Ausleger schwenkbar

Ausleger, Wandhalter und Montageständer sind als Zubehör erhältlich.



🖻 12 Montage Ausleger schwenkbar

- A Ausleger mit Wandhalter
- B Ausleger mit Montageständer
- C Ausleger schwenkbar (z. B. um das Gerät auf die Mitte einer Messrinne auszurichten)

### 5.1.11 Montage Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht

Die Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht ist als Zubehör erhältlich.



🖻 13 Montage Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht

### 5.1.12 Montage im Schacht

Die schwenkbare Montagehalterung ist als Zubehör erhältlich.



🖻 14 Montage im Schacht, schwenk- und verschiebbar

A Ausleger mit Wandhalter

B Ausleger schwenk- und verschiebbar (z. B. um das Gerät auf die Mitte einer Messrinne auszurichten)

# 5.2 Montagekontrolle

□ Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?

□ Ist das Gerät gegen Nässe und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?

□ Ist das Gerät sachgerecht befestigt?

# 6 Elektrischer Anschluss

# 6.1 Kabelbelegung



#### ■ 15 Kabelbelegung

- 1 Plus, Aderfarbe braun
- 2 Minus, Aderfarbe blau

# 6.2 Versorgungsspannung

#### 10,5 ... 30 V<sub>DC</sub>

Es ist eine externe Spannungsversorgung notwendig.



**I** 16 Maximale Bürde R, abhänging von der Versorgungsspannung  $U_0$  des Speisegeräts

#### Batterie- / Akku- Betrieb

Um die Akku- / Batterielaufzeit zu erhöhen, kann die *Bluetooth®* wireless technology Kommunikation des Sensors deaktiviert werden.

#### Potenzialausgleich

Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.



# 6.3 Gerät anschliessen

## 6.3.1 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART

Anschluss Gerät mit HART Kommunikation, Spannungsquelle und 4 ... 20 mA-Anzeige



🖻 17 Blockschaltbild HART Anschluss

1 Gerät mit HART Kommunikation

2 HART Widerstand

3 Spannungsversorgung

Der HART-Kommunikationswiderstand von 250  $\Omega$  in der Signalleitung ist bei einer niederohmigen Versorgung immer erforderlich.

Der zu berücksichtigende Spannungsabfall beträgt:

Max. 6 V bei Kommunikationswiderstand 250  $\ensuremath{\Omega}$ 

#### 6.3.2 Blockschaltbild HART Gerät, Anschluss mit RIA15

FMR20 mit RIA15 (inkl. Option für Grundeinstellung FMR20)

P Die Getrennte Anzeige RIA15 kann zusammen mit dem Gerät bestellt werden.

#### Produktstruktur, Merkmal 620 "Zubehör beigelegt":

- Option R4 "Getrennte Anzeige RIA15 Ex-freier Bereich, Feldgehäuse"
- Option R5 "Getrennte Anzeige RIA15 mit Explosionsschutz Zulassung, Feldgehäuse"

Alternativ als Zubehör erhältlich, für Einzelheiten: Dokument Technische Information TI01043K und Betriebsanleitung BA01170K

#### Klemmenbelegung RIA15

• +

- positiver Anschluss Strommessung
- negativer Anschluss Strommessung (ohne Hintergrundbeleuchtung)
- LED
  - negativer Anschluss Strommessung (mit Hintergrundbeleuchtung)
- ±

Funktionserdung: Anschlussklemme im Gehäuse

Der Prozessanzeiger RIA15 ist schleifengespeist und benötigt keine externe Spannungsversorgung.

#### Der zu berücksichtigende Spannungsabfall beträgt:

- ≤1 V in der Standardversion mit 4 ... 20 mA Kommunikation
- $\leq$  1,9 V mit HART Kommunikation
- zusätzlich 2,9 V bei verwendeter Display-Beleuchtung

#### Anschluss HART Gerät und RIA15 ohne Hintergrundbeleuchtung



18 Blockschaltbild HART Gerät mit Prozessanzeiger RIA15 ohne Beleuchtung

- 1 Gerät mit HART Kommunikation
- 2 Stromversorgung
- 3 HART Widerstand

#### Anschluss HART Gerät und RIA15 mit Hintergrundbeleuchtung



🖻 19 Blockschaltbild HART Gerät mit Prozessanzeiger RIA15 mit Beleuchtung

- 1 Gerät mit HART Kommunikation
- 2 Stromversorgung
- 3 HART Widerstand

#### 6.3.3 Blockschaltbild HART Gerät, RIA15 mit eingebautem HART Kommunikationswiderstandsmodul

Das HART-Kommunikationsmodul zum Einbau in das RIA15 kann zusammen mit dem Gerät bestellt werden.

**Produktstruktur, Merkmal 620 "Zubehör beigelegt":** Option R6 "HART Kommunikationswiderstand Ex / Ex-freier Bereich"

**Der zu berücksichtigende Spannungsabfall beträgt:** Max. 7 V



Alternativ als Zubehör erhältlich, für Einzelheiten: Dokument Technische Information TI01043K und Betriebsanleitung BA01170K

#### Anschluss HART-Kommunikationswiderstandsmodul, RIA15 ohne Hintergrundbeleuchtung



🗉 20 Blockschaltbild HART Gerät, RIA15 ohne Beleuchtung, HART-Kommunikationswiderstandsmodul

- 1 HART-Kommunikationswiderstandsmodul
- 2 Gerät mit HART Kommunikation
- 3 Stromversorgung

#### Anschluss HART-Kommunikationswiderstandsmodul, RIA15 mit Hintergrundbeleuchtung



🗉 21 Blockschaltbild HART Gerät, RIA15 mit Beleuchtung, HART-Kommunikationswiderstandsmodul

- 1 HART-Kommunikationswiderstandsmodul
- 2 Gerät mit HART Kommunikation
- 3 Stromversorgung

# 6.4 Anschlusskontrolle

Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?

□ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

□ Sind die Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen?

Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?

□ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?

 $\square$  Ist der Spannungsabfall über den Prozessanzeiger und Kommunikationswiderstand berücksichtigt?

# 7 Bedienbarkeit

# 7.1 Bedienkonzept

- 4 ... 20 mA, HART
- Menüführung mit kurzen Erläuterungen der einzelnen Parameterfunktionen im Bedientool
- Optional: SmartBlue (App) via *Bluetooth*® wireless technology

# 7.2 Bedienung via Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology





- 1 Messumformerspeisegerät
- 2 Smartphone / Tablet mit SmartBlue (App)
- 3 Messumformer mit Bluetooth® wireless technology

# 7.3 Via HART-Protokoll



🖻 23 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
- 2 Messumformerspeisegerät, z.B. RN221N (mit Kommunikationswiderstand)
- 3 Anschluss für Commubox FXA195
- 4 Schleifengespeister Prozessanzeiger RIA15
- 5 Commubox FXA195 (USB)
- 6 Computer mit Bedientool (FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone / Tablet mit SmartBlue (App)
- 8 Messumformer mit Bluetooth® wireless technology

# 8 Systemintegration über HART-Protokoll

# 8.1 Übersicht zu den Gerätebeschreibungsdateien

Hersteller-ID 17 (0x11) Gerätetypkennung 44 (0x112c) HART-Spezifikation 7.0

# 8.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Den Hart-Variablen sind folgende Messwerte zugeordnet:

**Erster Messwert (PV)** Füllstand linearisiert (PV)

**Zweiter Messwert (SV)** Distanz (SV)

**DritterMesswert (TV)** Relative Echoamplitude (TV)

Vierter Messwert (QV) Temperatur (QV)

# 9 Inbetriebnahme und Bedienung

# 9.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor Inbetriebnahme der Messstelle die Montage- und Anschlusskontrolle durchführen.

# 9.1.1 Montagekontrolle

Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?

□ Ist das Gerät gegen Nässe und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?

□ Ist das Gerät sachgerecht befestigt?

# 9.1.2 Anschlusskontrolle

Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?

□ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

□ Sind die Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen?

Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?

□ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?

# 9.2 Inbetriebnahme über SmartBlue (App)

# 9.2.1 Voraussetzungen Gerät

Inbetriebnahme über SmartBlue ist nur möglich, wenn das Gerät Bluetooth-fähig ist (Bluetooth-Modul ab Werk eingebaut oder nachgerüstet).

# 9.2.2 Systemvoraussetzungen SmartBlue

### Systemvoraussetzungen SmartBlue

SmartBlue ist als Download verfügbar für Android Endgeräte im Google-Playstore und für iOS Geräte im iTunes Apple-Shop.

- Geräte mit iOS: iPhone 4S oder höher ab iOS9.0; iPad2 oder höher ab iOS9.0; iPod Touch 5. Generation oder höher ab iOS9.0
- Geräte mit Android: ab Android 4.4 KitKat und Bluetooth<sup>®</sup> 4.0

# 9.2.3 SmartBlue-App

1. QR-Code abscannen oder im Suchfeld des jeweiligen App-Stores "SmartBlue" eingeben.



☑ 24 Download Link

2. SmartBlue starten.

3. Gerät aus angezeigter Live-Liste auswählen.

4. Anmeldedaten eingeben (Log-in):

➡ Benutzernamen: admin Passwort: Seriennummer des Geräts

5. Für weitere Informationen Symbole berühren.

[] Nach der ersten Anmeldung Passwort ändern!

### 9.2.4 Hüllkurvendarstellung in SmartBlue

In SmartBlue können Hüllkurven dargestellt und aufgezeichnet werden.

#### Zusätzlich werden mit der Hüllkurve folgende Werte angezeigt:

- D = Distanz
- L = Füllstand
- A = Absolute Amplitude
- bei Screenshots wird der angezeigte Ausschnitt (Zoom Funktion) gespeichert
- bei Videosequenzen wird immer der ganze Bereich ohne Zoom Funktion gespeichert



🗷 25 Hüllkurvendarstellung (Beispiel) in SmartBlue bei Android

- 1 Video aufzeichnen
- 2 Screenshot erstellen
- 3 Zum Ausblendungs-Menü navigieren
- 4 Start / Stop der Videoaufzeichnung
- 5 Zeitpunkt auf der Zeitachse verschieben



🖻 26 Hüllkurvendarstellung (Beispiel) in SmartBlue bei IoS

- 1 Video aufzeichnen
- 2 Screenshot erstellen
- 3 Zum Ausblendungs-Menü navigieren
- 4 Start / Stop der Videoaufzeichnung
- 5 Zeitpunkt auf der Zeitachse verschieben

# 9.3 Bedienung und Einstellungen über RIA15



27 Anzeige- und Bedienelemente des Prozessanzeigers

- 1 Symbol Bedienmenü gesperrt
- 2 Symbol Fehler
- 3 Symbol Warnung
- 4 Symbol HART-Kommunikation aktiv
- 5 Bedientasten
- 6 14-Segment Anzeige für Einheit/TAG
- 7 Bargraph mit Marken für Unter- und Überbereich
- 8 5-stellige 7-Segment Anzeige für Messwert, Ziffernhöhe 17 mm (0,67 in)

Die Bedienung erfolgt über drei Bedientasten auf der Gehäusefront. Das Geräte-Setup kann über einen 4-stelligen Benutzercode gesperrt werden. Bei gesperrtem Setup wird bei Aufrufen eines Bedienparameters ein Schloss-Symbol in der Anzeige dargestellt.

### E

Eingabetaste; Aufrufen des Bedienmenüs, Bestätigen der Auswahl/Einstellung von Parametern im Bedienmenü

#### $\oplus$ / $\Theta$

Auswahl und Einstellung / Änderung von Werten im Bedienmenü; Betätigen von '+' und '-' gleichzeitig bewirkt einen Rücksprung in die nächsthöhere Menüebene ohne Speichern des eingestellten Wertes

## 9.3.1 Bedienfunktionen

Die Bedienfunktionen des Prozessanzeigers sind in folgende Menüs gegliedert. Die einzelnen Parameter und Einstellungen sind im Kapitel Inbetriebnahme beschrieben.

# i

Ist das Bedienmenü durch einen Benutzercode gesperrt, können die einzelnen Menüs und Parameter angezeigt, aber nicht verändert werden. Um einen Parameter zu ändern, muss dann der Benutzercode eingegeben werden. Da das Display in der 7- Segment Anzeige nur Ziffern und keine alphanumerischen Zeichen darstellen kann, unterscheidet sich das Vorgehen für Zahlen-Parameter und Text-Parameter. Enthält die Bedienposition als Parameter nur Zahlen, wird in der 14-Segment Anzeige die Bedienposition und in der 7-Segment Anzeige der eingestellte Parameter dargestellt. Zum Editieren die 🗊-Taste drücken und anschließend den Benutzercode eingeben. Enthält die Bedienposition Text-Parameter, wird zunächst nur die Bedienposition in der 14-Segment Anzeige dargestellt. Nach erneutem Drücken der 🗊-Taste wird der eingestellte Parameter in der 14-Segment Anzeige dargestellt. Zum Editieren die 💬- Taste drücken und anschließend den Benutzercode eingeben.

#### Setup (SETUP)

Grundlegende Geräteeinstellungen

#### Diagnose (DIAG)

Geräteinformationen, Anzeige Fehlermeldungen

#### Experte (EXPRT)

Experteneinstellungen für das Geräte-Setup. Das Editieren im Menü Experte ist durch einen Zugangscode geschützt (Default 0000).

### 9.3.2 Betriebsarten

Der Prozessanzeiger kann in zwei verschiedenen Betriebsarten eingesetzt werden:

• 4 ... 20 mA Mode:

In dieser Betriebsart wird der Prozessanzeiger in die 4 ... 20 mA Stromschleife eingebracht und misst den eingeprägten Strom. Die aus Stromwert und Bereichsgrenzen errechnete Größe wird in digitaler Form auf dem 5-stelligen LC-Display angezeigt. Zusätzlich können die zugehörige Einheit und ein Bargraph dargestellt werden. Der Messwert entspricht in dieser Betriebsart 0 ... 100 %

HART Mode:

Der Anzeiger wird über die Stromschleife gespeist.

Unter dem Menü "Level" kann das Gerät abgeglichen werden (siehe Bedienmatrix). Der angezeigte Messwert entspricht der gemessenen Distanz oder bei aktiver Linearisierung einem Wert in Prozent.

Die HART-Kommunikation erfolgt nach dem Master/Slave Prinzip.

Der Prozessanzeiger kann in der HART-Schleife wählbar die Funktion eines Primary Masters oder Secondary Masters (Default) übernehmen. Als Master ist das Gerät in der Lage Prozesswerte aus dem Messgerät auszulesen und anzuzeigen.

Im HART Mode kann der Prozessanzeiger bis zu vier Gerätevariablen eines multivariablen Messgeräts anzeigen. Man spricht hier von der Primary Variable (PV), der Secondary Variable (SV), der Tertiary Variable (TV) und der Quarternary Variable (QV). Diese Variablen sind Platzhalter für Messwerte, die über die HART Kommunikation abrufbar sind.

In der Regel ist der Sensor ein Slave und sendet nur Informationen, wenn vom Master 9 eine Anfrage gestellt wurde. In einer HART-Schleife dürfen sich zur gleichen Zeit maximal zwei HART Master befinden. Bei diesen HART-Mastern wird zwischen dem Primary (z.B. das Leitsystem) und dem Secondary Master (z.B. Handheld zur vor Ort Bedienung der Messgeräte) unterschieden. Die beiden Master in der Schleife/im Netzwerk, dürfen keine Master des gleichen Typs sein, also z.B. keine zwei "Secondary Master". Soll ein dritter HART-Master in das Netzwerk eingefügt werden, muss dafür ein anderer Master abgeschaltet werden, da es sonst eine Kollision gibt. Arbeitet der Prozessanzeiger (RIA15) z.B. als "Secondary Master" und wird ein weiterer "Secondary Master", z.B. ein Handheld, in das Netzwerk eingefügt, unterbricht das Gerät seine HART- Kommunikation, sobald es erkennt, dass es einen weiteren "Secondary Master" gibt. Am Display wird die Fehlermeldung C970 "Multi-Master Kollision" im Wechsel mit "- - - " angezeigt. In diesem Fall wird kein Messwert mehr angezeigt. Das Gerät schaltet sich dann für 30 Sekunden aus der HART-Schleife und versucht anschließend wieder die HART-Kommunikation aufzunehmen. Sobald der zusätzliche "Secondary Master" aus dem Netzwerk entfernt wird, setzt das Gerät seine Kommunikation fort und zeigt wieder die Messwerte des Sensors/Aktors an.

# 9.3.3 Bedienmatrix

Nach dem Einschalten:

- ▶ 2x 🗊 Taste betätigen
  - 🛏 Danach steht das Menü "Level" zur Verfügung

MENU SETUP -> LEVEL				
Parameter	Werte	Beschreibung		
UNIT	m	Auswahl der angezeigten Einheit		
	FT			
EMPTY	Zahlenwert 0 100 m, Default 2 m	Leerabgleich über Tasten � <b>.⊝.</b> € Distanz Prozessanschluss zu min. Füllstand eingeben		
FULL	Zahlenwert 0,001 100 m, Default 2 m	Leerabgleich über Tasten 🕑, 🕗, 🗊 Spanne von max. Füllstand bis min. Füllstand einge- ben		
DIST	Messwert (gemessene Distanz)			
МАР	DI OK	Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch.		
	MAN	Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter 'Ende Ausblendung' festgelegt wer- den soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tat- sächlicher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich. Es sind ca. 20 s erforderlich bis die Aus- blendung aktiv wird.		
	DI UN	Zu wählen, wenn die tatsächliche Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt.		
	FACT	Zu wählen, wenn eine eventuell bestehende Ausblen- dungskurve gelöscht werden soll. Das Gerät kehrt zum Parameter 'Bestätigung Distanz' zurück und es kann eine neue Ausblendung gestartet werden.		
	Das Ende der aktuellen Ausblendung wird im RIA15 nicht angezeigt. Wird eine Ausblendung ausgeführt ("DI OK" oder MAN") wird die neue Ausblendung einer bereits vorhandenen überlagert. Um einen definierten Zustand herzustellen, gegebenenfalls die Werksausblendung ("FACT") ausführen, dadurch wird eine eventuell bestehende Ausblendung gelöscht.			

MENU SETUP			
Parameter	Werte	sichtbar bei	Beschreibung
MODE	<b>4-20</b> HART		Auswahl der Betriebsart des Anzeigers 4-20: Das 4 20 mA Signal des Strom- kreises wird angezeigt HART: Bis zu vier HART Variablen (PV, SV, TV, QV) eines Sensors/Aktors in der Schleife können angezeigt werden.
DECIM	0 DEC <b>1 DEC</b> 2 DEC 3 DEC 4 DEC	MODE = 4-20	Anzahl der Dezimalstellen für Anzeige
SC4	Zahlenwert –19999 99999 Default: <b>0.0</b>	MODE = 4-20	5-stelliger Wert (Anzahl Dezimalstel- len wie unter DECIM eingestellt) für Skalierung des Messwerts bei 4 mA Beispiel: SC4 = 0.0 => Anzeige 0.0 bei Messstrom 4 mA Zur Anzeige wird die unter UNIT gewählte Einheit verwendet
SC_20	Zahlenwert –19999 99999 Default: <b>100.0</b>	MODE = 4-20	5-stelliger Wert (Anzahl Dezimalstel- len wie unter DECIM eingestellt) für Skalierung des Messwerts bei 20 mA Beispiel: SC20 = 100.0 => Anzeige 100.0 bei Messstrom 20 mA Zur Anzeige wird die unter UNIT gewählte Einheit verwendet
UNIT	% °C °F K USER	MODE = 4-20	Auswahl der Einheit für die Anzeige. Durch Einstellung von "USER" kann eine frei definierbare Einheit im Parameter TEXT eingegeben werden.
TEXT	Freitext, 5-stellig	MODE = 4-20	Frei definierbare Einheit, nur sichtbar, wenn bei UNIT "USER" gewählt wurde.

Nach der folgenden Bedienmatrix kann eine Anzeige in Prozent eingestellt werden. Hierfür muss der Parameter "Mode" => 4-20 und der Parameter "Unit" =>% gewählt werden



П

Darüber hinausgehende Einstellungen wie beispielsweise Linearisierungen sind über FieldCare, DeviceCare oder SmartBlue zu realisieren



Weitere Informationen sind in der RIA15 Betriebsanleitung BA01170K verfügbar

# 9.4 Füllstandmessung über Bediensoftware konfigurieren



🖻 28 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten

- R Referenzpunkt der Messung
- D Distanz
- L Füllstand
- *E* Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Spanne)
- BD Blockdistanz

# 9.4.1 Via SmartBlue

**1.** Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Längeneinheit

- 🕒 Längeneinheit der Distanzberechnung wählen
- 2. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Abgleich Leer
  - Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zum minimalen Füllstand)
- 3. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Abgleich Voll
  - 🕒 Volldistanz F angeben (Spanne: max. Füllstand min. Füllstand)
- 4. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Distanz
  - Zeigt die aktuell gemessene Distanz D vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch / letzter Gewindegang Sensor) zum Füllstand an
- 5. Navigieren zu: Setup → Bestätigung Distanz
  - └→ Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten
- 6. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Ende Ausblendung
  - └ Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll
- 7. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Aktuelle Ausblendung
  - 🕒 Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde
- 8. Setup → Bestätigung Distanz
- 9. Navigieren zu: Setup → Füllstand
  - 🛏 Zeigt den gemessenen Füllstand L an
- **10**. Navigieren zu: Setup → Signalqualität
  - Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füllstandechos
# 9.4.2 Füllstandswert in % anzeigen

In Kombination Abgleich Voll mit Abgleich Leer ist bei einem 4 ... 20 mA Ausgangssignal der Füllstandswert für 4 mA (=Leer) und der Füllstandswert für 20 mA (=Voll) in der verwendeten Längeneinheit direkt bestimmbar.

Mit Hilfe Abgleich Voll ist ein normiertes, füllstandproportionales Signal berechenbar, z.B. 0 ... 100 % Füllstand. Die beiden Eckwerte 0 % und 100 % sind wiederum den Analogausgangswerten 4 mA und 20 mA direkt zuordenbar.

Х	Füllstand	Y	Ausgangssignal in %
X1	0,00 m (0,00 ft)	Y1	0 %
X2	Wert F (=Voll)	Y2	100 %

## Einstellung mit DeviceCare oder FieldCare

- **1.** Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Linearisierungsart
  - 🛏 Linearisierungsart Tabelle auswählen
- 2. Linearisierungstabelle aufrufen
- 3. X1 = Füllstandswert in m / ft für 0 % angeben
- 4. X2 = Füllstandswert in m / ft für 100 % angeben
- 5. Linearisierungsart Tabelle bestätigen

## Einstellung mit SmartBlue

- Navigieren zu: Hauptmenü → Setup → Erweitertes Setup → Linearisierungsart
   Linearisierungsart Tabelle auswählen
- 2. Linearisierungstabelle aufrufen
- 3. X1 = Füllstandswert in m / ft für 0 % angeben
- 4. X2 = Füllstandswert in m / ft für 100 % angeben
- 5. Linearisierungstabelle aktivieren

# 9.5 Durchflussmessung über Bediensoftware konfigurieren

## 9.5.1 Einbaubedingungen für Durchflussmessungen

- Um eine Durchflussmessung zu realisieren, wird ein Gerinne oder ein Wehr benötigt
- Sensor in der Mitte des Gerinnes bzw. Wehrs positionieren
- Sensor senkrecht zur Wasseroberfläche ausrichten
- Wetterschutzhaube verwenden, um das Gerät gegen Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen
- Die Verwendung des Zubehörs "Überflutungsschutzhülse" wird empfohlen



🛃 29 Konfigurationsparameter zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten

#### D Distanz

Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet) Q

#### Durchflussmessung konfigurieren 9.5.2





- Abgleich Leer (= Nullpunkt) Distanz Ε
- D
- L Füllstand



#### 🗷 31 Beispiel: Dreieckswehr

- *E* Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- D Distanz
- L Füllstand

#### Via App SmartBlue

- 1. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Längeneinheit
  - └ Längeneinheit der Distanzberechnung wählen.
- 2. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Abgleich Leer
  - Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zum Nullpunkt des jeweiligen Wehrs oder Gerinnes)
     Bei Gerinnen ist der Nullpunkt der Boden an der engsten Stelle.
- 3. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Abgleich Voll
  - 🛏 Max. Füllstand (Pegel) angeben (Spanne: max. Füllstand min. Füllstand)
- 4. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Distanz
  - └→ Zeigt die aktuell gemessene Distanz D vom Referenzpunkt (Unterkante Sensor) zum Füllstand an.
- 5. Navigieren zu: Setup → Bestätigung Distanz
  - → Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.
- 6. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Ende Ausblendung
  - └ Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll.
- 7. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Aktuelle Ausblendung
  - 🕒 Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde.

## Einstellung der Blockdistanz bei Verwendung der Überflutungsschutzhülse

Navigieren zu: Hauptmenü → Setup → Erweitertes Setup → Blockdistanz
 100 mm (4 in) eingeben.

## Linearisierung über DeviceCare / FieldCare

- 1. Linearisationstabelle auswählen
- 2. Start QH Program
- 3. Berechnete Daten abspeichern und danach ins Gerät schreiben

## Linearisierung über SmartBlue

- Navigieren zu: Setup → Erweitertes Setup
   Linearisierungstabelle
- 2. Längeneinheit auswählen
- 3. Einheit nach Linearisierung auswählen
- 4. Linearisierungsart Tabelle auswählen
- 5. Tabellenmodus "manuell" auswählen
- 6. Wertepaare (bis maximal 32) manuell in Tabelle eingeben. Tabelle muss dabei im Modus "deaktiviert" sein
- 7. Tabelle aktivieren

# 9.6 Datenzugriff - Sicherheit

## 9.6.1 Softwareverriegelung per Freigabecode in FieldCare / DeviceCare

Die Konfigurationsdaten können über einen Freigabecode (Software-Verriegelung) schreibgeschützt werden

Navigieren zu: Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren
 → Freigabecode bestätigen

Es muss ein vom letzten Freigabecode und "0000" verschiedener Freigabecode eingegeben werden

- Der Freigabecode ist erst aktiv wenn ein unterschiedlicher (falscher) Code eingegeben wird, oder das Gerät Spannungslos geschalten wird.
  - Schreibgeschützte Geräte sind nach Definition des Freigabecodes nur in den Instandhalter-Modus umschaltbar, wenn im Parameter Freigabecode eingeben der Freigabecode eingegeben wird. Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0000" eingegeben, ist das Gerät im Betriebsmodus Instandhalter und die Konfigurationsdaten des Geräts damit nicht schreibgeschützt und immer änderbar.

# 9.6.2 Verriegelung über FieldCare / DeviceCare aufheben

▶ Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Freigabecode eingeben

# 9.6.3 Softwareverriegelung per Freigabecode in SmartBlue

Die Konfigurationsdaten können über einen Freigabecode (Software-Verriegelung) schreibgeschützt werden.

Navigieren zu: Setup → Erweitertes Setup → Administration → Administration1 → Freiqabecode definieren → Freiqabecode bestätigen

Der neue Freigabecode muss sich vom letzten verwendeten Freigabecode unterscheiden und darf nicht "0000" sein.

- Der Freigabecode ist erst aktiv wenn ein unterschiedlicher (falscher) Code eingegeben wird, oder das Gerät Spannungslos geschalten wird.
  - Schreibgeschützte Geräte sind nach Definition des Freigabecodes nur in den Instandhalter-Modus umschaltbar, wenn im Parameter Freigabecode eingeben der Freigabecode eingegeben wird. Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0000" eingegeben, ist das Gerät im Betriebsmodus Instandhalter und die Konfigurationsdaten des Geräts damit nicht schreibgeschützt und immer änderbar.

## 9.6.4 Verriegelung über SmartBlue aufheben

Navigieren zu: Setup → Erweitertes Setup → Zugriffsrechte Bediensoftware → Freigabecode eingeben

## 9.6.5 Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology

# Die Signalübertragung per Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology erfolgt nach einem vom Fraunhofer-Institut getesteten Verschlüsselungsverfahren

- Ohne die SmartBlue App ist das Gerät per *Bluetooth*® wireless technology nicht sichtbar
- Es wird nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen **einem** Sensor und **einem** Smartphone oder Tablet aufgebaut
- Die Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle kann über SmartBlue, FieldCare und DeviceCare deaktiviert werden

#### Bluetooth® wireless technology Schnittstelle deaktivieren

- ► Navigieren zu: Setup → Kommunikation → Bluetooth-Konfiguration → Bluetooth Funktion
  - └ Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle ausschalten. Position 'aus' deaktiviert den Fernzugriff via App

#### Reaktivierung der Bluetooth® wireless technology Schnittstelle

Wurde die *Bluetooth*<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle deaktiviert, kann sie über FielCare / DeviceCare jederzeit reaktiviert werden Der Neustart der *Bluetooth*<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle erfolgt 10 Minuten nach Einschalten des Gerätes.

- ► Navigieren zu: Setup → Kommunikation → Bluetooth-Konfiguration → Bluetooth Funktion
  - Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle einschalten. Position 'ein' aktiviert den Fernzugriff via App

#### Bluetooth Recovery-Sequenz

Die *Bluetooth*<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle kann nach der folgenden Recovery-Sequenz reaktiviert werden:

- 1. Gerät an die Spannungsversorung anschließen
  - 🛏 Nach einer Wartezeit von 10 Minuten öffnet sich ein Zeitfenster von 2 Minuten
- 2. In diesem Zeitfenster hat man nun die Möglichkeit mit Hilfe von SmartBlue (App) die *Bluetooth*<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle des Gerätes wieder zu aktivieren
- 3. Navigieren zu: Setup  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Bluetooth-Konfiguration  $\rightarrow$  Bluetooth Funktion
  - └ Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology Schnittstelle einschalten. Position 'ein' aktiviert den Fernzugriff via App



☑ 32 Zeitschiene Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology Recovery-Sequenz, Zeit in Minuten

# 9.6.6 Verriegelung RIA15

Das Geräte-Setup kann über einen 4-stelligen Benutzercode gesperrt werden

Weitere Informationen sind in der Betriebsanleitung des RIA15 verfügbar

# 10 Diagnose und Störungsbehebung

# 10.1 Allgemeine Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung	
Gerät reagiert nicht	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein	Richtige Spannung anlegen	
	Versorgungsspannung ist falsch gepolt	Versorgungsspannung umpolen	
	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Klemmen	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenen- falls korrigieren	
HART-Kommunikation funktioniert nicht	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen	
	Commubox ist falsch angeschlossen	Commubox korrekt anschließen	
	Kommunikationswiderstand der Commubox ist ein- bzw. ausge-	Kommunikationswiderstand und Anschlüsse überprüfen	
	schaltet	Für Einzelheiten: Dokument Technische Information TI00404F	
Gerät misst falsch	Parametrierfehler	<ul><li>Parametrierung prüfen und korrigieren</li><li>Ausblendung durchführen</li></ul>	
Anzeigewerte nicht plausibel (Linearisie- rung) SmartBlue und FieldCare/D Care gleichzeitig aktiv		FieldCare/DeviceCare ausloggen und Verbin- dung trennen oder SmartBlue ausloggen und Verbindung trennen (Verbindung über SmartBlue hat Priorität)	
Linearisierter Ausga- bewert nicht plausibel	Linearisierungsfehler	SmartBlue : Linearisierungstabelle prüfen FieldCare/DeviceCare : Linearisierungstabelle prüfen Behälterauswahl in Linearisierungsmodul prü- fen	
RIA15 keine Anzeige	Versorgungsspannung ist falsch gepolt	Versorgungsspannung umpolen	
	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Klemmen	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenen- falls korrigieren	
	RIA15 defekt	RIA15 tauschen	
RIA15 Startsequenz läuft ständig durch	Versorgungsspannung zu gering	<ul><li>Versorgungsspannung erhöhen</li><li>Hintergrundbeleuchtung abschalten</li></ul>	

# **10.2** Fehler - SmartBlue Bedienung

Fehler	Mögliche Ursa- che	Behebung
Gerät nicht in Live-	Bluetooth Verbin- dung nicht vor- handen	Bluetooth Funktion an Smartphone oder Tablet aktivieren
list sichtbar		Bluetooth Funktion des Sensors deaktiviert, Recovery Sequenz durch- führen
Gerät nicht in Live- list sichtbar	Gerät bereits mit einem anderen Smartphone / Tablet verbunden	Es wird nur <b>eine</b> Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen einem Sensor und einem Smartphone oder Tablet aufgebaut

Fehler	Mögliche Ursa- che	Behebung	
Gerät in Livelist sichtbar aber über	Endgerät Android	Ist die Standortfunktion für die App erlaubt, wurde diese beim ersten Ausführen genehmigt?	
SmartBlue nicht ansprechbar		GPS oder Ortungsfunktion muss bei bestimmten Android-Versionen in Verbindung mit Bluetooth zwingend aktiviert sein	
		GPS aktivieren - App komplett schließen und neu starten - Ortungs- funktion für die App freigeben	
Gerät in Livelist sichtbar aber über SmartBlue nicht ansprechbar		Standard Login durchführen Benutzername eingeben "admin" Initial Passwort eingeben (Geräte-Seriennummer); Groß- Kleinschrei- bung beachten	
Login über SmartBlue nicht möglich Gerät wird zum ersten Mal in Betrieb genom- men		Initial Passwort eingeben (Geräte-Seriennummer) und ändern. Bei der Seriennummerneingabe Groß- Kleinschreibung beachten.	
Gerät über SmartBlue nicht bedienbar	Falsches Passwort eingegeben	Korrektes Passwort eingeben	
Gerät über SmartBlue nicht bedienbar	Passwort verges- sen	Wenden Sie sich an den Endress+Hauser Service	
Gerät über SmartBlue nicht bedienbar	Sensortemperatur zu hoch	Führt die Umgebungstemperatur zu einer erhöhten Sensortempera- tur von >60 °C (140 °F), kann es sein, dass die Bluetooth-Kommuni- kation deaktiviert wird. Gerät abschatten, isolieren ggf. kühlen.	
TAG in SmartBlue und HART stimmen nicht überein	systembedingt	Die Gerätekennung (TAG) wird per Bluetooth <sup>®</sup> zur einfachen Geräte- identifikation an die Live List übertragen. Da der HART-TAG bis zu 32 Zeichen lang sein kann, Bluetooth <sup>®</sup> aber nur 29 Zeichen als Geräte- name nutzen kann, wird der Tag in der Mitte verkürzt. z.B: "FMR20N12345678901234567890123456" wird zu "FMR20N12345678~567890123456"	

# 10.3 Diagnoseereignis im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten gemäß NAMUR NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)

## Behebungsmaßnahmen aufrufen

- ► Zu Menü **Diagnose** navigieren
  - └→ In Parameter Aktuelle Diagnose wird das Diagnoseereignis mit Ereignistext angezeigt

# 10.4 Diagnoseereignis im RIA15

Im RIA15 wird ein Diagnoseereignis des FMR20 nicht direkt angezeigt. Nur bei einem Alarm des FMR20 erscheint am RIA15 direkt der Fehler F911.

## FMR20 Diagnoseereigniss im RIA15 anzeigen

- 1. Navigieren zu: DIAG/TERR
- 2. E drücken

3.	🛨 drücken
4.	🗉 drücken
5.	🛨 3 x drücken
(	

6. 🗉 drücken

🕒 Das Diagnoseereignis vom FMR20 wird im RIA15 Display angezeigt

# 10.5 Liste der Diagnoseereignisse

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zur Elektronik				
270	Hauptelektronik- Fehler	Gerät austauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik- Fehler	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Fehler steht weiter an, Gerät austau- schen</li> </ol>	F	Alarm
272	Hauptelektronik- Fehler	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Umgebung auf startkes EMV Stör- quellen überprüfen.</li> <li>Fehler steht weiter an, Gerät austau- schen</li> </ol>	F	Alarm
283	Speicherinhalt	<ol> <li>Daten übertragen oder Gerät rückset- zen</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	F	Alarm
Diagnose zur	Konfiguration			
410	Datenübertragung	<ol> <li>Verbindung prüfen</li> <li>Datenübertragung wiederholen</li> </ol>	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
435	Linearisierung	Linearisierungtabelle prüfen	F	Alarm
438	Datensatz	<ol> <li>Datensatzdatei prüfen</li> <li>Geräteparametrierung prüfen</li> <li>Up- und Download der neuen Konf.</li> </ol>	М	Warning
441	Stromausgang 1	<ol> <li>Prozess prüfen</li> <li>Einstellung Stromausgang prüfen</li> </ol>	S	Warning
491	Simulation Strom- ausgang 1	Simulation ausschalten	С	Warning
585	Simulation Distanz	Simulation ausschalten	С	Warning
586	Aufnahme Aus- blendung	Aufnahme Ausblendung bitte warten	С	Warning
Diagnose zum	Prozess			
801	Energie zu niedrig	Versorgungsspannung erhöhen	S	Warning
825	Betriebstempera- tur	<ol> <li>1. Umgebungstemperatur prüfen</li> <li>2. Prozesstemperatur prüfen</li> </ol>	S	Warning
941	Echo verloren	Einstellung 'Auswerteempfindlichkeit'	S	Warning
941	Echo verloren	pruten	F	Alarm

# 10.6 Liste der Informationsereignisse

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)

# 11 Wartung

Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

# 11.1 Reinigung der Antenne

Applikationsbedingt können sich Verschmutzungen an der Antenne bilden. Senden und Empfangen der Mikrowellen werden dadurch eventuel eingeschränkt. Ab welchem Verschmutzungsgrad dieser Fehler auftritt, hängt zum einen vom Messstoff und zum anderen vom Reflexionsindex ab, der hauptsächlich durch die Dielektrizitätszahl  $\varepsilon_r$  bestimmt wird.

Wenn der Messstoff zu Verschmutzungen und Ablagerungen neigt, ist eine regelmäßige Reinigung empfehlenswert.

- ► Beim Abspritzen oder mechanischer Reinigung unbedingt darauf achten das Gerät nicht zu beschädigen.
- Beim Einsatz von Reinigungsmittel auf Materialbeständigkeit achten!
- ► Maximal zulässige Temperaturen nicht überschreiten.

# 11.2 Prozessdichtungen

Die Prozessdichtungen des Messaufnehmers (am Prozessanschluss) sollten periodisch ausgetauscht werden. Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie Messstoff- und Reinigungstemperatur anhängig.

# 12 Reparatur

# 12.1 Allgemeine Hinweise

# 12.1.1 Reparaturkonzept

Das Endress+Hauser-Reparaturkonzept sieht vor, dass eine Instandsetzung nur durch Gerätetausch erfolgen kann.

# 12.1.2 Austausch eines Geräts

Nach dem Austausch des Gerätes können die Parameter per FieldCare / DeviceCare wieder ins Gerät gespielt werden.

Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor über FieldCare / DeviceCare gesichert.

Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen. Nur eine Störechoausblendung muss gegebenenfalls neu durchgeführt werden.

# 12.1.3 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Das Gerät bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung zurücksenden.

# 12.1.4 Entsorgung

# X

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an Endress+Hauser zurückgeben.

# 13 Zubehör

# 13.1 Gerätespezifisches Zubehör

# 13.1.1 Wetterschutzhaube

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🖻 33 Abmessungen Wetterschutzhaube, Maßeinheit: mm (in)

#### **Material** PVDF

Bestellnummer 52025686

Der Sensor wird weder bei der 40 mm (1,5 in) Antenne noch bei der 80 mm (3 in) Antenne komplett bedeckt.

# 13.1.2 Befestigungsmutter G 1-1/2"

Geeignet für Geräte mit Prozessanschluss G 1-1/2" und MNPT 1-1/2".



34 Abmessungen Befestigungsmutter, Maßeinheit: mm (in)

Material PC Bestellnummer

52014146

# 13.1.3 Befestigungsmutter G 2"

Geeignet für Geräte mit Prozessanschluss Vorderseite G 2" und MNPT 2".



🖻 35 Abmessungen Befestigungsmutter, Maßeinheit: mm (in)

Material PC Bestellnummer 52000598

# 13.1.4 Überflutungsschutzhülse 40 mm (1,5 in)

Zur Verwendung für Geräte mit 40 mm (1,5 in) Antenne und Prozessanschluss Vorderseite G $1\mathchar`1-1/2"$ 

Die Überflutungsschutzhülse kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🗷 36 Abmessungen Überflutungsschutzhülse 40 mm (1,5 in), Maßeinheit: mm (in)

**Material** PBT-PC, metallisiert

# 13.1.5 Überflutungsschutzhülse 80 mm (3 in)

Zur Verwendung für Geräte mit 80 mm (3 in) Antenne und Prozessanschluss "Kundenseitige Montagevorrichtung ohne Flansch"

Die Überflutungsschutzhülse kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🗷 37 Abmessungen Überflutungsschutzhülse 80 mm (3 in), Maßeinheit: mm (in)

**Material** PBT-PC, metallisiert

# 13.1.6 Montagebügel ausrichtbar

Der Montagebügel kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🗟 38 Abmessungen Montagebügel, Maßeinheit: mm (in)

Besteht aus:

- 1 × Montagebügel, 316L (1.4404)
- 1 × Montagewinkel, 316L (1.4404)
- 3 × Schrauben, A4
- 3 × Sicherungsscheiben, A4

Bestellnummer

71325079

# 13.1.7 UNI Flansch 2"/DN50/50, PP

Der UNI Flansch 2"/DN50/50 kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🖻 39 Abmessungen UNI Flansch 2"/DN50/50, Maßeinheit: mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Vorderseite" oder "Prozessanschluss Rückseite"

#### Material

PP

#### **Bestellnummer** FAX50-**#**##

# 13.1.8 UNI Flansch 3"/DN80/80, PP

Der UNI Flansch 3"/DN80/80 kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



40 Abmessungen UNI Flansch 3"/DN80/80, Maßeinheit: mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Vorderseite" oder "Prozessanschluss Rückseite"

Material PP Bestellnummer FAX50-####

# 13.1.9 UNI Flansch 4"/DN100/100,PP

Der UNI Flansch 4"/DN100/100 kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



41 Abmessungen UNI Flansch 4"/DN100/100, Maßeinheit: mm (in)

A Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Vorderseite" oder "Prozessanschluss Rückseite"

# Material PP

**Bestellnummer** FAX50-**#**##



## 13.1.10 Montagewinkel für Wandmontage

🖻 42 Abmessungen Montagewinkel. Maßeinheit mm (in)

G Sensoranschluss gemäß Produktstruktur "Prozessanschluss Vorderseite"

#### Gewicht

3,4 kg (7,5 lb)

**Material** 316L (1.4404)

**Bestellnummer Prozessanschluss G 1-1/2"** 71452324 auch für MNPT 1-1/2" geeignet

**Bestellnummer Prozessanschluss G 2"** 71452325 auch für MNPT 2" geeignet

# 13.1.11 Ausleger schwenkbar

#### Montageart Sensor Prozessanschluss Rückseite



#### 43 Montageart Sensor Prozessanschluss Rückseite

- A Montage am Ausleger mit Wandhalter
- B Montage am Ausleger mit Montageständer
- 1 Ausleger
- 2 Wandhalter
- 3 Montageständer





🗉 44 Abmessungen Ausleger (kurz) schwenkbar für Sensor Prozessanschluss Rückseite. Maßeinheit mm (in)

#### Gewicht:

2,1 kg (4,63 lb)

# Material

316L (1.4404)

## Bestellnummer

71452315

- 35 mm (1,38 in) Öffnungen für alle rückseitigen Anschlüsse G 1" oder MNPT 1"
  - 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
  - Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten



Ausleger (lang) schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Rückseite



#### Gewicht:

4,5 kg (9,92 lb)

**Material** 316L (1.4404)

## Bestellnummer

71452316

- 🛐 🛛 35 mm (1,38 in) Öffnungen für alle rückseitigen Anschlüsse G 1" oder MNPT 1"
  - 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
  - Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

## Montageart Sensor Prozessanschluss Vorderseite



46 Montageart Sensor Prozessanschluss Vorderseite

- A Montage am Ausleger mit Wandhalter
- B Montage am Ausleger mit Montageständer
- 1 Ausleger
- 2 Wandhalter
- 3 Montageständer



Ausleger (kurz) schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 1-1/2"

47 Abmessungen Ausleger (kurz) schwenkbar f
ür Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 1-½". Maßeinheit mm (in)

## Gewicht:

1,9 kg (4,19 lb)

**Material** 316L (1.4404)

- 50 mm (2,17 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 1-½" (MNPT 1-½")
   22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet
  - werden
  - Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten



Ausleger (lang) schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 1-1/2"

## Gewicht:

4,4 kg (9,7 lb)

Material

316L (1.4404)



- 50 mm (2,17 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 1-½" (MNPT 1-½")
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten



Ausleger (kurz) schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 2"

49 Abmessungen Ausleger (kurz) schwenkbar f
ür Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 2". Maßeinheit mm (in)

## Gewicht:

1,9 kg (4,19 lb)

**Material** 316L (1.4404)

- 62 mm (2,44 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 2" (MNPT 2")
  - 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
  - Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten



Ausleger (lang) schwenkbar, Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 2"

S 50 Abmessungen Ausleger (lang) schwenkbar f
ür Sensor Prozessanschluss Vorderseite G 2". Maßeinheit mm (in)

## Gewicht:

4,4 kg (9,7 lb)

Material

316L (1.4404)



- 62 mm (2,44 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 2" (MNPT 2")
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

## Montageständer (kurz) für Ausleger schwenkbar



🖻 51 Abmessungen Montageständer (kurz). Maßeinheit mm (in)

## **Gewicht:** 3,2 kg (7,06 lb)

J,2 Kg (7,00 ID)

**Material** 316L (1.4404)

# Bestellnummer

71452327

## Montageständer (lang) für Ausleger schwenkbar



🗷 52 Abmessungen Montageständer (lang). Maßeinheit mm (in)

## Gewicht:

4,9 kg (10,08 lb)

**Material** 316L (1.4404)

Bestellnummer

71452326

#### Wandhalter für Ausleger schwenkbar



🖻 53 Abmessungen Wandhalter. Maßeinheit mm (in)

**Gewicht** 1,4 kg (3,09 lb)

**Material** 316L (1.4404)

# 13.1.12 Deckenmontagebügel

Der Deckenmontagebügel kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🖻 54 Abmessungen Deckenmontagebügel. Maßeinheit mm (in)

**Material** 316L (1.4404)

# 13.1.13 Schwenkbare Montagehalterung Kanal

Die schwenkbare Montagehalterung dient zur Installation in einer Einstiegsöffnung über einem Kanal.

Die Montagehalterung kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🗷 55 Abmessungen schwenkbare Montagehalterung. Maßeinheit mm (in)

**Material** 316L (1.4404)

# 13.1.14 Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht

## #

Die Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht dient zur Installation in beengtem Räumen.

Die Montagehalterung kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.



🖻 56 Abmessungen Horizontale Montagehalterung Abwasserschacht. Maßeinheit mm (in)

**Material** 316L (1.4404)



## 13.1.15 RIA15 im Feldgehäuse



Die Getrennte Anzeige RIA15 kann zusammen mit dem Gerät bestellt werden. Produktstruktur, Merkmal 620 "Zubehör beigelegt":

- Option R4 "Getrennte Anzeige RIA15 Ex-freier Bereich, Feldgehäuse"
- Option R5 "Getrennte Anzeige RIA15 Ex= Explosionsschutz Zulassung, Feldgehäuse"

Material Feldgehäuse: Kunststoff (PBT mit Stahlfasern, antistatisch)

Andere Gehäusevarianten sind über die RIA15 Bestellstruktur verfügbar.

Alternativ als Zubehör erhältlich, für Einzelheiten: Dokument Technische Information TI01043K und Betriebsanleitung BA01170K

## 13.1.16 HART Kommunikationswiderstand



58 Abmessungen HART Kommunikationswiderstand, Maßeinheit: mm (in)

Zur HART Kommunikation wird ein Kommunikationswiderstand benötigt. Falls dieser nicht bereits vorhanden ist (bspw. in der Spannungsversorgung RMA, RN221N, RNS221, ...) kann er über Produktstruktur, Merkmal 620 "Zubehör beigelegt": Option R6 "HART Kommunikationswiderstand Ex / Ex-freier Bereich" mitbestellt werden.

Alternativ ist er als Zubehör erhältlich; Bestellnummer "RK01-BC"



Der HART Kommunikationswiderstand ist speziell zur Verwendung mit dem RIA15 konzipiert und kann einfach aufgesteckt werden.



- 1. Steckbaren Klemmenblock abziehen.
- 2. Klemmenblock in den vorgesehenen Steckplatz auf dem HART Kommunikationswiderstandsmodul einstecken.
- 3. HART Kommunikationswiderstand in Steckplatz im Gehäuse einstecken.

# 13.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

## **Commubox FXA195 HART**

Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare / DeviceCare über die USB-Schnittstelle.

Detaillierte Informationen: Dokument Technische Information TI00404F

## HART Loop Converter HMX50

Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte. Bestellnummer: 71063562

Detaillierte Informationen: Dokument Technische Information TI00429F und Betriebsanleitung BA00371F

## WirelessHART Adapter SWA70

Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten.

Der WirelessHART Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infrastruktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit und ist zu anderen Wireless-Netz-werken parallel betreibbar.

Ĩ

Detaillierte Informationen: Betriebsanleitung BA00061S

# 13.3 Servicespezifisches Zubehör

## Applicator

Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten:

- Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Messgeräts: z.B. Druckabfall, Messgenauigkeiten oder Prozessanschlüsse.
- Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen

Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanten Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.

Applicator ist verfügbar:

https://portal.endress.com/webapp/applicator

## Konfigurator

- Produktkonfigurator das Tool für eine individuelle Produktkonfiguration
- Tagesaktuelle Konfigurationsdaten
- Je nach Gerät: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder Bediensprache
- Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschlüsselung im PDF- oder Excel-Ausgabeformat
- Direkte Bestellmöglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

Der Konfigurator steht auf der Endress+Hauser Website zur Verfügung unter: www.endress.com -> Klicken Sie auf "Corporate" -> wählen Sie Ihr Land -> klicken Sie auf "Produkte" -> wählen Sie das Produkt mithilfe der Filter und des Suchfeldes -> öffnen Sie die Produktseite -> die Schaltfläche "Produkt konfigurieren" rechts neben dem Produktbild öffnet den Produktkonfigurator.

## DeviceCare SFE100

Konfigurationswerkzeug für HART-, PROFIBUS- und FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräte DeviceCare steht zum Download bereit unter <u>www.software-products.endress.com</u>. Zum Download ist die Registrierung im Endress+Hauser-Softwareportal erforderlich.

Technische Information TI01134S

## FieldCare SFE500

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool

Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Technische Information TI00028S

## W@M

Life Cycle Management für Ihre Anlage

W@M unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Software-Anwendungen über den gesamten Prozess: Von der Planung und Beschaffung über Installation und Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb der Messgeräte. Zu jedem Messgerät stehen über den gesamten Lebenszyklus alle relevanten Informationen zur Verfügung: z.B. Gerätestatus, gerätespezifische Dokumentation, Ersatzteile.

Die Anwendung ist bereits mit den Daten Ihrer Endress+Hauser Geräte gefüllt; auch die Pflege und Updates des Datenbestandes übernimmt Endress+Hauser.

W@M ist verfügbar:

www.endress.com/lifecyclemanagement

# 13.4 Systemkomponenten

#### Bildschirmschreiber Memograph M

Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Prozessgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.

Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI01180R und Betriebsanleitung BA01338R

## RNS221

Speisegerät zur Stromversorgung von zwei 2-Leiter Messgeräten. Über die HART-Kommunikationsbuchsen ist eine bidirektionale Kommunikation möglich.

Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI00081R und Kurzanleitung KA00110R

## RN221N

Speisetrenner mit Hilfsenergie zur sicheren Trennung von 4 ... 20 mA Normsignalstromkreisen. Eingebaute Kommunikationsbuchsen (R=250  $\Omega$ ) ermöglichen eine bidirektionale HART-Kommunikation.

Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI073R und Betriebsanleitung BA202R

## RMA42

Digitaler Prozesstransmitter zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten

Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI00150R und Betriebsanleitung BA00287R

#### RIA452

Digitaler Prozessanzeiger RIA452, Schalttafeleinbaugehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-, Batchfunktionen und Durchflussberechnung

Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI113R und Betriebsanleitung BA00254R

## HAW562

Überspannungsschutzgerät für Hutschiene nach IEC 60715, geeignet zur Absicherung der Elektronik gegen Zerstörung durch Überspannung.



Zu Einzelheiten: Dokument Technische Information TI01012K
# 14 Bedienmenü

# 14.1 Übersicht Bedienmenü (SmartBlue)

Navigation

🗐 🗐 🛛 Bedienmenü

[				
Hauptmenü				
► Setup		1		→ 🖹 81
	▶ Grundeinstellun	Jaen		
	, Grundenistenun	igen		
		Messstellenbezeich	nung	→ 🖺 81
		Längeneinheit		→ 🗎 81
		Abgleich Leer		→ 🗎 81
		Abgleich Voll		→ 🗎 81
		Distanz		→ 🗎 82
		Füllstand		→ 🗎 82
		Signalqualität		→ 🗎 82
	► Ausblendung			
		Bestätigung Distanz	:	→ 🗎 83
		Ende Ausblendung		→ 🗎 83
		Aktuelle Ausblendu	ng	→ 🖺 83
	► Erweitertes Setu	цр	]	→ 🖺 84
		► Zugriffsrechte B	ediensoftware	
			Zugriffsrechte Bediensoftware	→ 🗎 84
			Freigabecode eingeben	→ 🗎 84
		► Erweiterte Einst	ellungen	
			Auswerteempfindlichkeit	→ 🗎 84
			Änderungsgeschwindigkeit	→ 🗎 85

	Empfindlichkeit Erstechoauswertung	→ 🗎 85
	Ausgabemodus	→ 🖺 85
	Blockdistanz	→ 🖹 86
	Füllstandkorrektur	→ 🖹 86
	Auswertedistanz	→ 🖺 86
	Linearisierungsart	→ 🗎 87
	Füllstand linearisiert	→ 🖺 87
[	► Sicherheitseinstellungen	→ 🖺 88
	Verzögerung Echoverlust	→ 🗎 88
	Diagnose bei Echoverlust	→ 🗎 88
[	► Stromausgang	→ 🗎 89
	Ausgangsstrom	→ 🗎 89
	Dämpfung Ausgang	→ 🖺 89
	Stromlupe	→ 🖺 89
	4 mA-Wert	→ 🗎 90
	20 mA-Wert	→ 🖺 90
	Nachabgleich	→ 🗎 90
	20 mA-Nachabgleich	→ 🗎 91
	4 mA-Nachabgleich	→ 🗎 91
[	► Administration	→ 🗎 92
	► Administration 1	
	Freigabecode definieren	→ 🗎 92
	Freigabecode bestätigen	→ 🗎 92

		Gerät zurücksetzen	→ 🗎 92
		Freifeld spezial	→ 🗎 93
► Kommuni	ikation		→ 🗎 94
	► HART-Konfigu	ration	
		HART-Kurzbeschreibung	→ 🗎 94
		HART-Adresse	→ 🗎 94
		Präambelanzahl	→ 🖹 94
	N LIADT Info		
	► HAR1-Info		
		Gerätetyp	→ 🗎 94
		Geräterevision	→ 🗎 95
		Geräte-ID	→ 🗎 95
		HART-Revision	→ 🗎 95
		HART-Beschreibung	→ 🗎 95
		HART-Nachricht	→ 🗎 95
		Hardwarerevision	→ 🗎 96
		Softwarerevision	→ 🗎 96
		HART-Datum	→ 🗎 96
	► Hart-Ausgang		
		Füllstand linearisiert (PV)	→ 🗎 96
		Distanz (SV)	→ 🗎 96

			Relative Echoamplitude (TV)	→ 🗎 97
			Temperatur (QV)	→ 🖺 97
		► Bluetooth-Konfi	guration	→ 🖺 97
			Bluetooth Funktion	→ 🗎 97
► Diagnose				→ 🗎 98
	► Diagnose		]	→ 🗎 98
		Aktuelle Diagnose		→ 🗎 98
		Letzte Diagnose		→ 🗎 98
		Lösche letzte Diagn	ose	→ 🗎 98
		Signalqualität		→ 🗎 82
	► Geräteinformati	ion	]	→ 🖺 100
		Gerätename		→ 🗎 100
		Firmwareversion		→ 🗎 100
		Erweiterter Bestello	rode 1	→ 🗎 100
		Erweiterter Bestello	rode 2	→ 🗎 100
		Erweiterter Bestello	rode 3	→ 🗎 100
		Bestellcode		→ 🗎 101
		Seriennummer		→ 🗎 101
		ENP-Version		→ 🗎 101
	► Simulation		]	→ 🗎 102
		Simulation		→ 🗎 102
		Wert Stromausgan	g 1	→ 🗎 102
		Wert Prozessgröße		→ 🗎 102

# 14.2 Übersicht Bedienmenü (FieldCare / DeviceCare)

Navigation

🗟 🖴 Bedienmenü

Hauptmenü			
► Setup		]	→ 🗎 81
	Messstellenbezeich	nnung	→ 🖺 81
	Längeneinheit		→ 🖺 81
	Abgleich Leer		→ 🖺 81
	Abgleich Voll		→ 🖺 81
	Distanz		→ 🗎 82
	Füllstand		→ 🗎 82
	Signalqualität		→ 🗎 82
	Bestätigung Distan	Z	→ 🗎 83
	Ende Ausblendung		→ 🗎 83
	Aktuelle Ausblendt	ung	→ 🖺 83
	► Erweitertes Set	ир	→ 🖺 84
		Zugriffsrechte Bediensoftware	→ 🖹 84
		Freigabecode eingeben	→ 🖺 84
		Auswerteempfindlichkeit	→ 🖺 84
		Änderungsgeschwindigkeit	→ 🖺 85
		Empfindlichkeit Erstechoauswertung	→ 🗎 85
		Ausgabemodus	→ 🖺 85
		Blockdistanz	→ 🖹 86
		Füllstandkorraktur	. ■ 00
		Auswertedistanz	→ 🗎 86
		Linearisierungsart	→ 🖺 87

Füllstand linearisiert	→ 🗎 87
► Sicherheitseinstellungen	→ 🗎 88
Verzögerung Echoverlust	→ 🖺 88
Diagnose bei Echoverlust	→ 🖺 88
► Stromausgang	→ 🗎 89
Ausgangsstrom	→ 🖺 89
Dämpfung Ausgang	→ 🗎 89
Stromlupe	→ 🖹 89
4 mA-Wert	) → 🗎 90
20 mA-Wert	→ 🗎 90
Nachabgleich	) → 🗎 90
20 mA-Nachabgleich	) → 🗎 91
4 mA-Nachabgleich	) → 🗎 91
► Administration	→ 🗎 92
Freigabecode definieren	) → 🗎 92
Freigabecode bestätigen	) → 🗎 92
Gerät zurücksetzen	) → 🗎 92
Freifeld spezial	) → 🗎 93
► Kommunikation	→ 🗎 94
HART-Kurzbeschreibung	→ 🗎 94
HART-Adresse	→ 🗎 94
Präambelanzahl	→ 🗎 94
Gerätetyp	→ 🗎 94
Geräterevision	→ 🗎 95
Geräte-ID	→ 🗎 95

		HART-Revision			→ 🗎 95
		HART-Beschreibung	g	]	→ 🗎 95
		HART-Nachricht			→ 🗎 95
		Hardwarerevision			→ 🗎 96
		Softwarerevision			→ 🗎 96
		HART-Datum			→ 🗎 96
		Füllstand linearisier	rt (PV)		→ 🖺 96
		Distanz (SV)			→ 🗎 96
		Relative Echoamplit	tude (TV)		→ 🖺 97
		Temperatur (QV)			→ 🗎 97
		▶ Bluetooth-Konfi	guration	]	→ 🖹 97
			Bluetooth Funktion	]	→ 🖹 97
<b>Diamon</b>		1	Bluctooth Funktion		
► Diagnose					7 🗏 90
	Aktuelle Diagnose		]		→ 🗎 98
	Letzte Diagnose		]		→ 🖺 98
	Lösche letzte Diagn	ose	]		→ 🗎 98
	Signalqualität		]		→ 🗎 82
	► Geräteinformati	on	]		→ 🖺 100
		Gerätename			→ 🗎 100
		Firmwareversion			→ 🖺 100
		Erweiterter Bestellc	ode 1		→ 🗎 100
		Erweiterter Bestellc	ode 2		→ 🗎 100
		Erweiterter Restelle	ode 3	]	→ 🖺 100
		Postelles de		]	· = 100
		Destellcode			→ 目 101

	Seriennummer	→ 🖺 101
	ENP-Version	→ 🖺 101
► Simulation		→ 🗎 102
	Simulation	→ 🖺 102
	Wert Stromausgang 1	→ 🖺 102
	Wert Prozessgröße	→ 🗎 102

Ê

#### 14.3 Menü "Setup"



E: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über Bedientools
 E: Kennzeichnet Parameter, die über die Freigabecode gesperrt werden können.

Navigation Setup

æ Messstellenbezeichnung Navigation Setup  $\rightarrow$  Messstellenbezeichnung Beschreibung Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können. Werkseinstellung EH\_FMR20\_####### (letzte 7 Stellen der Geräte-Seriennummer)

Längeneinheit

Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Längeneinhe	it
Beschreibung	Wird für den Grundabgleich	(Leer/Voll) benutzt.
Auswahl	<i>SI-Einheiten</i> m	<i>US-Einheiten</i> ft
Werkseinstellung	m	

Abgleich Leer		Ê
Navigation	$\Box \qquad \text{Setup} \rightarrow \text{Abgleich Leer}$	
Beschreibung	Distanz vom Prozessanschluss zum minimalem Füllstand (0%).	
Eingabe	0,0 20 m	
Werkseinstellung	Abhängig von Antennenausführung	
Abgleich Voll		

Navigation	$\Box \qquad \text{Setup} \rightarrow \text{Abgleich Voll}$
Beschreibung	Distanz vom minimalen Füllstand (0%) zum maximalen Füllstand (100%).

Eingabe	0,0 20 m
Werkseinstellung	Abhängig von Antennenausführung
Distanz	
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Distanz
Beschreibung	Zeigt die aktuell gemessene Distanz D vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch / letzter Gewindegang Sensor) zu Füllstand an.
Anzeige	0,0 20 m
Füllstand	
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Füllstand
Beschreibung	Zeigt den gemessenen Füllstand L (vor Linearisierung)an. Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter 'Längeneinheit' (Werkseinstellung = m).
Anzeige	–99 999,9 200 000,0 m
Werkseinstellung	0,0 m
Signalqualität	
Navigation	Setup → Signalqualität
Beschreibung	Zeigt die Signalqualität des Füllstandechos. Bedeutung der Anzeige: - Stark: Das ausgewer- tete Echo liegt mindestens 10 dB über der Echoschwelle Mittel: Das ausgewertete Echo liegt mindestens 5 dB über der Echoschwelle. Schwach: Das ausgewertete Echo liegt weni- ger als 5 dB über der Echoschwelle Kein Signal: Das Gerät findet kein auswertbares Echo. Die angezeigte Signalqualität bezieht sich immer auf das momentan ausgewertete Echo, entweder das direkte Füllstandecho oder das Tankbodenecho. Im Falle eines Echoverlusts ('Signalqualität' = Kein Signal) generiert das Gerät folgende Fehlermeldung: 'Diagnose bei Echoverlust' = Warnung (Werkseinstellung) oder Alarm, wenn im Parameter 'Diagnose bei Echoverlust' die andere Option gewählt wurde.
Anzeige	<ul> <li>Stark</li> <li>Mittel</li> <li>Schwach</li> <li>Kein Signal</li> </ul>

Bestätigung Distanz	<u>مَ</u>	3
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Bestätigung Distanz	
Beschreibung	Stimmt die gemessene Distanz mit der tatsächlichen überein? Auswahl einer Option: - Manuelle Map (Ausblendung) Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter 'Ende Ausblendung' festgelegt werden soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tatsächlicher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich Distanz Ok Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch Distanz unbekannt Zu wählen, wenn die tatsächliche Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt Werksausblendung Zu wählen wenn eine eventuell bestehende Ausblendungskurve gelöscht werden soll. Das Gerät kehr zum Parameter 'Bestätigung Distanz' zurück und es kann eine neue Ausblendung gestarte werden.	, rt t
Auswahl	<ul> <li>Manuelle Map-Aufnahme</li> <li>Distanz Ok</li> <li>Distanz unbekannt</li> <li>Werksausblendung</li> </ul>	
Werkseinstellung	Distanz unbekannt	

Ende Ausblendung		ß
Navigation	$ \qquad \qquad$	
Beschreibung	Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommer werden soll. Die Distanz wird ab dem Referenzpunkt gemessen, das heißt ab der Unter- kante des Montageflansches oder Sensors.	1
Eingabe	0 21,8 m	
Werkseinstellung	0 m	
Aktuelle Ausblendung		

Navigation	$\Box \qquad \text{Setup} \rightarrow \text{Aktuelle Ausblendung}$
Beschreibung	Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde.
Anzeige	0 100 m

	14.3.1 Untermenü "Erweitertes Setup"	
	Navigation $\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup	
Zugriffsrechte Bediensoftv	ware	
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Zugriffsrechte Bediensoftware	
Beschreibung	Zeigt die Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.	
Freigabecode eingeben		
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Freigabecode eingeben	
Beschreibung	Zum Wechsel von Bediener zu Instandhalter ist der kundenspezifische Freigabecode einzu- geben, der im Parameter <b>Freigabecode definieren</b> definiert wurde. Bei Eingabe eines fal- schen Freigabecodes bleibt das Gerät im Bediener Modus. Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebsstelle.	
Eingabe	0 9 999	
Werkseinstellung	0	
Auswerteempfindlichkeit		
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Auswerteempfindlichkeit	
Beschreibung	Auswahl der Auswerteempfindlichkeit Auswahl einer Option: - Tief Die Bewertungskurve ist für tiefe Auswerteempfindlichkeit hoch. Störer aber auch kleine Füllstandsignale wer- den nicht erkannt Medium Die Bewertungskurve ist in einem mittleren Bereich - Hoch Die Bewertungskurve ist für hohe Auswerteempfindlichkeit tief. Störer aber auch kleine Füllstandsignale werden sicher erkannt.	
Auswahl	<ul><li>Tief</li><li>Medium</li><li>Hoch</li></ul>	
Werkseinstellung	Medium	

Änderungsgeschwindi	Änderungsgeschwindigkeit	
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Änderungsgeschwindigkeit	
Beschreibung	Auswahl der zu erwartenden Befüll- bzw. Entleergeschwindigkeit des gemessener stands.	ı Füll-
Auswahl	<ul> <li>Langsam &lt;10 cm (0,4 in)/min</li> <li>Standard &lt;1 m (40 in)/min</li> <li>Schnell &gt;1 m (40 in)/min</li> <li>Keine Filter / Test</li> </ul>	
Werkseinstellung	Standard <1 m (40 in)/min	
Empfindlichkeit Ersted	choauswertung	Ê
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Empfindlichkeit Erstechoauswertung	

Beschreibung	Dieser Parameter beschreibt das Band für die Erstechoauswertung. Wird vom Maximum des aktuellen Füllstandecho nach unten gemessen/berechnet. Auswählbare Optionen: - Tief Das Band für die Erstechoauswertung ist sehr schmal. Die Auswertung bleibt länger beim gefundenen Echo bzw. springt nicht auf das nächste Echo oder Störer Medium Das Band für die Erstechoauswertung hat eine mittlere Breite Hoch Das Band für die Erst- echoauswertung ist breit. Die Auswertung springt früher auf das nächste Echo oder Störer.
Auswahl	<ul><li>Tief</li><li>Medium</li><li>Hoch</li></ul>

Werkseinstellung Medium

Ausgabemodus	8
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Ausgabemodus
Beschreibung	Ausgabemodus wählen zwischen : Leerraum = Es wird der im Tank oder Silo verbleibende Leerraum angezeigt. oder Füllstand linearisiert = Es wird der gemessene Füllstand ange- zeigt (genauer: der linearisierte Füllstand, falls eine Linearisierung aktiviert wurde).
Auswahl	<ul><li>Leerraum</li><li>Füllstand linearisiert</li></ul>
Werkseinstellung	Füllstand linearisiert

Blockdistanz	<u> </u>
Navigation	$ \qquad \qquad$
Beschreibung	Blockdistanz (BD) angeben. Innerhalb der Blockdistanz werden keine Signale ausgewertet. Sie kann deshalb genutzt werden, um Störsignale nahe der Antenne auszublenden. Hin- weis: Der Messbereich sollte nicht mit der Blockdistanz überlappen.
Eingabe	0,0 20 m
Werkseinstellung	Standardmäßig ist eine automatische Blockdistanz ( $\Rightarrow \boxtimes$ 86) von mindestens 0,1 m (0,33 ft) eingestellt, die aber manuell überschrieben werden kann (auch 0 m (0 ft) sind erlaubt). Automatische Berechnung der Blockdistanz = Abgleich Leer - Abgleich Voll - 0,2 m (0,656 ft). Nach dieser Formel wird bei jeder Neueingabe des Parameter <b>Abgleich Leer</b> oder des Parameter <b>Abgleich Voll</b> automatisch der Parameter <b>Blockdistanz</b> neu berechnet. Ergibt die Berechnung einen Wert <0,1 m (0,33 ft), wird weiterhin die Blockdistanz von 0,1 m (0,33 ft) verwendet.

Füllstandkorrektur		A
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Füllstandkorrektur	
Beschreibung	Wird zum gemessenen Füllstand addiert, um einen konstanten Füllstandfehler zu ko pensieren. Füllstandkorrektur > 0: Der Füllstand wird um diesen Wert vergrößert. Fü standkorrektur < 0: Der Füllstand wird um diesen Wert verkleinert.	m- 11-
Eingabe	-25 25 m	
Werkseinstellung	0,0 m	
Auswertedistanz		
Navigation	$ \qquad \qquad$	

Beschreibung	Erweiterter Bereich in dem nach Signalen gesucht wird. Ist im allgemeinen größer als die
	Leerdistanz. Wenn das gefundene Signal unter der Leerdistanz liegt wird '0' als Messwert
	ausgegeben. Erst unterhalb der 'Auswertedistanz' wird der Fehler 'Echo Lost' ausgegeben.
	z.B. Durchflussmessungen mittels Überfallwehren.

Eingabe	0 21,8 m

Werkseinstellung 21,8 m

Linearisierungsart	۵
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Linearisierungsart
Beschreibung	<ul> <li>Linearisierungsarten</li> <li>Bedeutung der Optionen: <ul> <li>Keine:</li> <li>Der Füllstand wird ohne Umrechnung in der Füllstandeinheit ausgegeben.</li> </ul> </li> <li>Tabelle: <ul> <li>Der Zusammenhang zwischen dem gemessenen Füllstand L und dem Ausgabewert (Volumen/Durchfluss/Gewicht) wird über eine Linearisierungstabelle definiert. Diese besteht aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Volumen" bzw. "Füllstand - Durchfluss" bzw. "Füllstand - Gewicht".</li> <li>Hinweis:</li> <li>Zum Erstellen / Modifizieren einer Linearisierungtabelle bitte das DTM Modul verwenden.</li> </ul> </li> </ul>
Auswahl	<ul><li>Keine</li><li>Tabelle</li></ul>
Werkseinstellung	Keine
Füllstand linearisiert	

Fullstand linearisiert		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Füllstand linearisiert
Beschreibung	Aktı	iell gemessener Füllstand.
Anzeige	Gleit	kommazahl mit Vorzeichen

#### Untermenü "Sicherheitseinstellungen"

*Navigation*  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Sicherheitseinstellungen

Verzögerung Echoverlust		•
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen → Verzögerung Echoverlus	st
Beschreibung	Verzögerungszeit bei Echoverlust definieren. Nach einem Echoverlust lässt das Gerät die hier angegebene Verzögerungszeit verstreichen, bevor die im Parameter Diagnose bei Echoverlust definierte Reaktion eintritt. Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass kurz zeitige Störungen die Messung unnötig unterbrechen.	 5
Eingabe	0 600 s	
Werkseinstellung	0 s	
Diagnose bei Echoverlust		
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Sicherheitseinstellungen → Diagnose bei Echoverlus	st
Beschreibung	In diesem Parameter kann festgelegt werden, ob bei einem Echoverlust eine Warnung oder ein Alarm ausgegeben werden soll.	
Auswahl	<ul><li>Warnung</li><li>Alarm</li></ul>	
Werkseinstellung	Warnung	

#### Untermenü "Stromausgang"

*Navigation*  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Stromausgang

Ausgangsstrom				
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ Ausgangsstrom			
Beschreibung	Zeigt den aktuell berechneten Stromwert des Stromausgangs an.			
Anzeige	3,59 22,5 mA			
Dämpfung Ausgang	8			
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Stromausgang → Dämpfung Ausgang			
Beschreibung	Zeitkonstante $\tau$ für Dämpfung des Stromausgangs angeben. Messwertschwankungen wir- ken sich am Stromausgang mit einer exponentiellen Verzögerung aus, deren Zeitkonstante $\tau$ durch diesen Parameter gegeben ist. Bei einer niedrigen Zeitkonstante folgt der Strom- ausgang dem Messwert schnell, bei einer hohen Zeitkonstante hingegen folgt er verzögert. Bei $\tau = 0$ s findet keine Dämpfung statt.			
Eingabe	0,0 300 s			
Werkseinstellung	1,0 s			
Stromlupe	8			
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ Stromlupe			
Beschreibung	Mit der Stromlupe lässt sich ein Ausschnitt des Messbereichs auf den gesamten Stromaus- gang (4-20mA) spreizen. Der Ausschnitt wird definiert über die Parameter '4 mA-Wert' und '20 mA-Wert'. Ohne Stromlupe wird der gesamte Messbereich (0 - 100%) auf den Stromausgang (4-20mA) abgebildet.			
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>			
Werkseinstellung	Aus			

4 mA-Wert		
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ 4 mA-Wert	
Beschreibung	Wert für 4 mA-Strom bei 'Stromlupe' = An Mit der Stromlupe lässt sich ein Ausschnitt des Messbereichs auf den gesamten Stromausgang (4-20mA) spreizen. Der Ausschnitt wird definiert über die Parameter '4 mA-Wert' und '20 mA-Wert'. Ohne Stromlupe wird der gesamte Messbereich (0 - 100%) auf den Stromausgang (4-20mA) abgebildet. Hinweis: Wenn '20 mA-Wert' kleiner ist als '4 mA-Wert', dann ist der Stromausgang invertiert, das heißt bei steigender Prozessgröße sinkt der Strom.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 m	
20 mA-Wert	 &	
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ 20 mA-Wert	
Beschreibung	Wert für 20 mA-Strom bei 'Stromlupe' = An Mit der Stromlupe lässt sich ein Ausschnitt des Messbereichs auf den gesamten Stromausgang (4-20mA) spreizen. Der Ausschnitt wird definiert über die Parameter '4 mA-Wert' und '20 mA-Wert'. Ohne Stromlupe wird der gesamte Messbereich (0 - 100%) auf den Stromausgang (4-20mA) abgebildet. Hinweis: Wenn '20 mA-Wert' kleiner ist als '4 mA-Wert', dann ist der Stromausgang invertiert, das heißt bei steigender Prozessgröße sinkt der Strom.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	20 m	
Nachabgleich	<u> </u>	
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ Nachabgleich	
Beschreibung	Aktion zum Nachabgleich des Stromausgangs wählen. Mit dem Nachabgleich kann eine Drift des Stromausgangs (verursacht z.B. durch sehr lange Kabel oder angeschlossene Ex- Barrieren) kompensiert werden. Schritte des Nachabgleichs: 1. 'Nachabgleich' = 4 mA wäh- len. 2. Strom am Ausgang mit geeichtem Multimeter messen. Falls $\neq$ 4 mA: gemessenen Wert in Parameter '4 mA-Nachabgleich' eingeben. 3. 'Nachabgleich' = 20 mA wählen. 4. Strom am Ausgang mit geeichtem Multimeter messen. Falls $\neq$ 20 mA: gemessenen Wert in Parameter '20 mA-Nachabgleich' eingeben. 5. 'Nachabgleich' = Berechnen wählen. Das Gerät berechnet die Skalierung des Stromausgangs neu und speichert sie im RAM.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>4 mA</li> <li>20 mA</li> <li>Berechnen</li> <li>Zurücksetzen</li> </ul>	

#### Werkseinstellung Aus

20 mA-Nachabgleich	<u> </u>
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Stromausgang $\rightarrow$ 20 mA-Nachabgleich
Beschreibung	Oberen gemessenen Stromwert für Nachabgleich eingeben (nahe 20 mA). Nach Eingabe dieses Wertes: 'Nachabgleich' = Berechnen wählen. Erst dann wird der Stromausgang neu skaliert.
Eingabe	18,0 22,0 mA
Werkseinstellung	20,0 mA

4 mA-Nachabgleich		Â
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Stromausgang → 4 mA-Nachabg	leich
<b>eschreibung</b> Unteren gemessenen Stromwert für Nachabgleich eingeben (nahe 4 mA). Nach E dieses Wertes: 'Nachabgleich' = Berechnen wählen. Erst dann wird der Stromausg skaliert.		mA). Nach Eingabe r Stromausgang neu
Eingabe	3,0 5,0 mA	
Werkseinstellung	4,0 mA	

#### Untermenü "Administration"

*Navigation*  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Administration

Freigabecode definieren	
Navigation	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Beschreibung	Freigabecode für Wechsel des Betriebsmodus definieren. Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder 0000 eingegeben, ist das Gerät im Betriebsmodus Instandhalter und die Konfigurationsdaten des Geräts damit nicht schreibgeschützt und immer änderbar. Schreibgeschützte Geräte sind nach Definition des Freigabecodes nur in den Instandhalter Modus umschaltbar, wenn im Parameter 'Freigabecode eingeben' der Freigabecode einge- geben wird. Der neue Freigabecode ist erst gültig, nachdem er im Parameter 'Freigabecode bestätigen' bestätigt wurde. Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre End- ress+Hauser Vertriebsstelle.
Eingabe	0 9 999
Werkseinstellung	0
Freigabecode bestätigen	6
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode bestätigen
Beschreibung	Zur Bestätigung eingegebenen Freigabecode erneut eingeben.
Eingabe	09999
Werkseinstellung	0
Gerät zurücksetzen	6
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Administration → Gerät zurücksetzen
Beschreibung	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

Auswahl	<ul><li>Abbrechen</li><li>Auf Werkseinstellung</li></ul>
Werkseinstellung	Abbrechen

Encifold anomial	
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freifeld spezial
Beschreibung	Freifeld-Option ein- oder ausschalten. Dieser Parameter kann bei Freifeldanwendungen (zum Beispiel unter Brücken) eingeschaltet werden. Achtung: Eine eventuelle Kundenaus- blendung wird auf die Werksausblendung zurückgesetzt!.
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>
Werkseinstellung	Aus

#### 14.3.2 Untermenü "Kommunikation"

Navigation

HART-Kurzbeschreibung		A
Navigation	□ Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ HART-Kurzbeschreibung	
Beschreibung	Kurzbeschreibung für die Messstelle	
Eingabe	Max. 8 Zeichen: AZ, 09 und bestimmte Sonderzeichen (z.B. Satzzeichen, @, %)	
Werkseinstellung	SHORTTAG	
HART-Adresse		
Navigation	□ Setup → Kommunikation → HART-Adresse	
Eingabe	0 63	
Werkseinstellung	0	
Präambelanzahl		Â
Navigation	□ Setup → Kommunikation → Präambelanzahl	
Beschreibung	Bestimmt die Präambelanzahl im HART-Telegramm.	
Eingabe	5 20	
Werkseinstellung	5	
Gerätetyp		
Navigation	□ Setup → Kommunikation → Gerätetyp	
Beschreibung	Zeigt den Gerätetyp (Device type), mit dem das Messgerät bei der HART Communicat Foundation registriert ist.	ion
Zusätzliche Information		

Geräterevision		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Geräterevision
Beschreibung	Zeigt die Geräterevision (Device Revision), mit der das Gerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.	
Geräte-ID		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Geräte-ID
Beschreibung	Zeigt	die Geräte-ID (Device ID) zur Identifizierung des Geräts in einem HART-Netzwerk.
HART-Revision		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ HART-Revision
Beschreibung	Zeigt	HART-Revision des Geräts
HART-Beschreibung		Â
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ HART-Beschreibung
Beschreibung	Beschreibung für die Messstelle eingeben	
Werkseinstellung	Desci	riptor
HART-Nachricht		8
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ HART-Nachricht
Beschreibung	HAR versc	Γ-Nachricht definieren, die auf Anforderung vom Master über das HART-Protokoll hickt wird
Werkseinstellung	Mess	age

Hardwarerevision			
Navigation	∃ Setup → Kommur	nikation $\rightarrow$ Hardwarerevision	
Beschreibung	Zeigt Hardware-Revision des Geräts		
<u></u>			
Navigation	∃ Setup → Kommur	nikation $\rightarrow$ Softwarerevision	
Beschreibung	Ing Zeigt Software-Revision des Geräts		
Navigation	∃ Setup → Kommur	nikation $\rightarrow$ HART-Datum	
Beschreibung	Datum der letzten Konfigurationsänderung angeben		
Zusätzliche Information	Datumsformat: JJJJ-MM-TT		
Füllstand linearisiert (PV)			
Navigation	∃ Setup → Kommur	nikation $\rightarrow$ Füllstand linearisiert (PV)	
Beschreibung	Leigt linearisierten Fülls	istand	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	) m		
Zusätzliche Information	)ie Einheit ist bestimmt	t durch den Parameter Einheit nach Linearisierung	
Distanz (SV)			
Navigation	∃ Setup → Kommur	nikation $\rightarrow$ Distanz (SV)	
Anzeige	ileitkommazahl mit Vo	orzeichen	
Werkseinstellung	) m		

Relative Echoamplitude (TV)		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Relative Echoamplitude (TV)
Anzeige	Gleit	kommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0 dB	
Temperatur (QV)		
Navigation		Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Temperatur (QV)
Anzeige	Gleit	kommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	-273	9,15 ℃

#### Untermenü "Bluetooth-Konfiguration"

Navigation	8 2	Setup $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Bluetooth-Konfiguration
------------	-----	---

Bluetooth Funktion		â
Navigation	□ Setup → Kommunikation → Bluetooth-Konfiguration → Bluetooth Funktion	
Beschreibung	Bluetooth Funktion für Fernzugriff via App ein- oder ausschalten. Achtung: Durch Deakt vierung wird die Bluetooth Verbindung zur App mit sofortiger Wirkung unterbrochen. Zum Reaktivieren mittels App die Hinweise der Bedienungsanleitung befolgen.	:i-
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	
Werkseinstellung	An	

# 14.4 Untermenü "Diagnose"

Navigation

🛛 🖃 Diagnose

Aktuelle Diagnose	
Navigation	■ Diagnose → Aktuelle Diagnose
Beschreibung	Zeigt aktuell anstehende Diagnosemeldung. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auf- treten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
Letzte Diagnose	
Navigation	□ Diagnose → Letzte Diagnose
Beschreibung	Zeigt die letzte vor der aktuellen Meldung aufgetretene Diagnosemeldung mit der Diagno- seinformation. Es ist möglich, dass die angezeigte Diagnosemeldung weiterhin gültig ist.
Lösche letzte Diagnose	٨
Navigation	□ Diagnose → Lösche letzte Diagnose
Beschreibung	Löschen der letzten Diagnosemeldung? Es ist möglich, dass die Diagnosemeldung weiter- hin gültig ist.
Auswahl	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>
Werkseinstellung	Nein
Signalqualität	
Navigation	□ Diagnose → Signalqualität
Beschreibung	Zeigt die Signalqualität des Füllstandechos. Bedeutung der Anzeige: - Stark: Das ausgewer- tete Echo liegt mindestens 10 dB über der Echoschwelle Mittel: Das ausgewertete Echo liegt mindestens 5 dB über der Echoschwelle. Schwach: Das ausgewertete Echo liegt weni- ger als 5 dB über der Echoschwelle Kein Signal: Das Gerät findet kein auswertbares Echo. Die angezeigte Signalqualität bezieht sich immer auf das momentan ausgewertete Echo, entweder das direkte Füllstandecho oder das Tankbodenecho. Im Falle eines Echoverlusts ('Signalqualität' = Kein Signal) generiert das Gerät folgende Fehlermeldung: 'Diagnose bei Echoverlust' = Warnung (Werkseinstellung) oder Alarm, wenn im Parameter 'Diagnose bei Echoverlust' die andere Option gewählt wurde.

#### Anzeige

- Stark
- Mittel
- Schwach
- Kein Signal

#### 14.4.1 Untermenü "Geräteinformation"

Navigation

Gerätename		
	_	
Navigation		Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ Gerätename
Beschreibung	Zeigt	t den Namen des Messumformers.
Werkseinstellung	Micr	opilot FMR20
Firmwareversion		
Navigation		Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ Firmwareversion
Beschreibung	Zeigt	t installierte Gerätefirmware-Version.
Erweiterter Bestellcode 1		
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Erweiterter Bestellcode 1
Beschreibung	Zeigt	t den 1. Teil des erweiterten Bestellcodes.
Erweiterter Bestellcode 2		
Navigation		Diagnose → Geräteinformation → Erweiterter Bestellcode 2
Beschreibung	Zeigt	t den 2. Teil des erweiterten Bestellcodes.
Erweiterter Bestellcode 3		
Navigation		Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ Erweiterter Bestellcode 3
Beschreibung	Zeigt	t den 3. Teil des erweiterten Bestellcodes.

Bestellcode	
Navigation	□ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ Bestellcode
Beschreibung	Zeigt den Gerätebestellcode.
Seriennummer	
Navigation	□ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ Seriennummer
Beschreibung	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.
ENP-Version	
Navigation	□ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation $\rightarrow$ ENP-Version
Beschreibung	Zeigt die Version des elektronischen Typenschilds (Electronic Name Plate).

#### 14.4.2 Untermenü "Simulation"

Navigation

 $\textcircled{B} \square \quad \text{Diagnose} \rightarrow \text{Simulation}$ 

Simulation		æ
Navigation	□ Diagnose → Simulation → Simulation	
Beschreibung	Zu simulierende Prozessgröße wählen. Die Simulation dient zur Simulation bestimmter Messwerte oder Situationen. Damit lässt sich die korrekte Parametrierung des Geräts sowie nachgeschalteter Auswerteeinheiten prüfen.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>Stromausgang</li><li>Distanz</li></ul>	
Werkseinstellung	Aus	

Wert Stromausgang		
Navigation	□ Diagnose $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Wert Stromausgang 1	
Beschreibung	Legt den simulierten Wert des Ausgangsstroms fest.	
Eingabe	3,59 22,5 mA	
Werkseinstellung	3,59 mA	

Wert Prozessgröße		£
Navigation	□ Diagnose $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Wert Prozessgröße	
Beschreibung	Wert der simulierten Prozessgröße. Die nachgelagerte Messwertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parametrierung des Messgeräts sowie nachgelagerter Steuereinheiten prüfen.	C ?
Eingabe	0 21,8 m	
Werkseinstellung	0 m	

# Stichwortverzeichnis

### 0...9

4 mA-Nachabgleich (Parameter)	91
4 mA-Wert (Parameter)	90
20 mA-Nachabgleich (Parameter)	91
20 mA-Wert (Parameter)	90

### Α

Abgleich Leer (Parameter)	81
Abgleich Voll (Parameter)	81
Administration (Untermenü)	92
Aktuelle Ausblendung (Parameter)	83
Aktuelle Diagnose (Parameter)	98
Änderungsgeschwindigkeit (Parameter)	85
Anforderungen an Personal	. 9
Anwendungsbereich	9
Arbeitssicherheit	10
Ausgabemodus (Parameter)	85
Ausgangsstrom (Parameter)	89
Austausch eines Gerätes	47
Auswertedistanz (Parameter)	86
Auswerteempfindlichkeit (Parameter)	84

#### В

Bestätigung Distanz (Parameter)	83
Bestellcode (Parameter)	. 101
Bestimmungsgemäße Verwendung	9
Betriebssicherheit	10
Blockdistanz (Parameter)	86
Bluetooth Funktion (Parameter)	97
Bluetooth-Konfiguration (Untermenü)	97
Bluetooth <sup>®</sup> wireless technology	28

#### D

Dämpfung Ausgang (Parameter)	89
Diagnose (Untermenü)	98
Diagnose bei Echoverlust (Parameter)	88
Diagnoseereignis im Bedientool	44
Diagnoseereignis im RIA15	44
Distanz (Parameter)	82
Distanz (SV) (Parameter)	96
Dokument	
Funktion	. 5
Dokumentfunktion	. 5
Durchflussmessung konfigurieren	37

### E

Einsatz Messgerät
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung
Einsatz Messgeräte
Fehlgebrauch
Grenzfälle
Einsatzgebiet
Restrisiken
Empfindlichkeit Erstechoauswertung (Parameter) 85
Ende Ausblendung (Parameter)
ENP-Version (Parameter) 101
Entsorgung

Erweiterter Bestellcode 1 (Parameter)	100
Erweiterter Bestellcode 2 (Parameter)	100
Erweiterter Bestellcode 3 (Parameter)	100
Erweitertes Setup (Untermenü)	. 84

#### F

-
Firmwareversion (Parameter) 100
Freifeld spezial (Parameter)
Freigabecode bestätigen (Parameter) 92
Freigabecode definieren (Parameter) 92
Freigabecode eingeben (Parameter)
Füllstand (Parameter) 82
Füllstand linearisiert (Parameter) 87
Füllstand linearisiert (PV) (Parameter)
Füllstandkorrektur (Parameter)
Füllstandmessung konfigurieren

#### G

Gerät zurücksetzen (Parameter)	92
Geräte-ID (Parameter)	95
Geräteinformation (Untermenü) 10	)()
Gerätename (Parameter)	)0
Geräterevision (Parameter)	<del>)</del> 5
Gerätetausch	¥7
Gerätetyp (Parameter)	94

#### Η

Hardwarerevision (Parameter)	96
HART-Adresse (Parameter)	94
HART-Beschreibung (Parameter)	95
HART-Datum (Parameter)	96
HART-Kurzbeschreibung (Parameter)	94
HART-Nachricht (Parameter)	95
HART-Protokoll	28
HART-Revision (Parameter)	95

#### К

Kommunikation (Untermenü)	94
Konfiguration einer Durchflussmessung	37
Konfiguration einer Füllstandmessung	36

#### L

—	
Längeneinheit (Parameter)	81
Letzte Diagnose (Parameter)	98
Linearisierungsart (Parameter)	87
Lösche letzte Diagnose (Parameter)	98

### Μ

Menü	
Setup	81
Messstellenbezeichnung (Parameter)	81
Messstoffe	9

#### N

Nachabgleich	(Parameter)		 		•	•			•	•		90

#### Ρ

Präamb Produk	elanzahl tsicherhei	(Parar it	neter) 	   	  94 10
R					
D 1	<b>T</b> 1	1		 <b>`</b>	0 0

Relative Echoamplitude (TV) (Parameter)	97
Reparaturkonzept	47
Rücksendung	47

### S

Seriennummer (Parameter)
Setup (Menü) 81
Sicherheitseinstellungen (Untermenü)
Sicherheitshinweise
Grundlegende
Sicherheitshinweise (XA)
Signalqualität (Parameter)
Simulation (Parameter)
Simulation (Untermenü)
Softwarerevision (Parameter)
Stromausgang (Untermenü) 89
Stromlupe (Parameter) 89

### Т

Temperatur (QV)	(Parameter)								97
1 (~ /	` '								

# U Ur

ntermenü	
Administration	. 92
Bluetooth-Konfiguration	97
Diagnose	. 98
Erweitertes Setup	. 84
Geräteinformation	100
Kommunikation	. 94
Sicherheitseinstellungen	. 88
Simulation	102
Stromausgang	. 89

#### V

Verzögerung Echoverlust	(Parameter)	88
-------------------------	-------------	----

#### W

Wartung	. 46
Wert Prozessgröße (Parameter)	102
Wert Stromausgang 1 (Parameter)	102

Z	
Zubehör	
Gerätespezifisch	3
Kommunikationsspezifisch 70	)
Servicespezifisch	)
Systemkomponenten	L
Zugriffsrechte Bediensoftware (Parameter) 84	ł



www.addresses.endress.com

