71482868 2020-05-01 Gäller från version 01.00.zz (Programvara i enheten)

BA01697D/19/SV/05.20

# Användarinstruktioner **Picomag IO-Link**

Elektromagnetisk flödesmätare







- Se till att dokumentet förvaras på en säker plats så att det alltid finns tillgängligt vid arbete på eller med enheten.
- För att undvika skador på personer eller lokalen, läs noga avsnittet "Grundläggande säkerhetsinstruktioner", samt alla andra säkerhetsinstruktioner i dokumentet som är specifika för arbetsprocedurerna.
- Tillverkaren reserverar rätten att modifiera teknisk information utan förvarning. Ditt Endress+Hauser-försäljningscenter kommer att ge dig aktuell information och uppdateringar till dessa instruktioner.

# Innehållsförteckning

1	Om detta dokument	5
1.1 1.2 1.3 1.4	Dokumentets funktionSymboler som används1.2.1Säkerhetssymboler1.2.2Elektriska symboler1.2.3Kommunikationssymboler1.2.4Symboler för särskilda typer av information1.2.5Symboler i grafikDokumentationRegistrerade varumärken	5 5 5 5 5 6 6 6
2	Grundläggande	
	säkerhetsinstruktioner	7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Krav på personal Avsedd användning Arbetssäkerhet Driftsäkerhet Produktsäkerhet IT-säkerhet Enhetsspecifik IT-säkerhet 2.7.1 Åtkomst via appen SmartBlue 2.7.2 Skydda mot obehörig åtkomst med	7 7 8 8 8 8 8
	lösenord	8 9
		-
3	Godkännande av leverans och	
	produktidentifiering	10
3.1 3.2	Godkännande av leveransProduktidentifiering3.2.1Symboler på mätenheten	10 10 11
4	Förvaring och transport	12
4.1 4.2 4.3	Förvaringsförhållanden	12 12 12
5	Installation	13
5.1	Installationsbetingelser	13
5.2	Montera mätenheten	13
6	Elanslutning	15
6.1	Anslutningsförhållanden         6.1.1       Krav för anslutningskablar         6.1.2       Stiftadressering, enhetens kontakt	15 15 15
6.2 6.3	Ansluta mätenheten	18 18

<b>7</b> 7.1	Användargränssnitt	19
	appen	19
8	Systemintegration	20
8.1	Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna	20
8.2	Enhetens masterfil	20
9	Driftsättning	21
9.1	Slå PÅ mätenheten	21
9.2	Menyöversikt	21
9.3	Ronfigurera matenheten         Q.2.1         Identifikation	21 21
	9.3.2 Konfigurera systemets måttenheter	21
	9.3.3 Ställa in installationsriktning och	
	mätning	22
	9.3.4 Konfigurera IO-modulerna	23
	9.3.5 Räknare	28
	9.3.6 Konfigurera displayen	29 30
	9.3.8 Datahantering	30
9.4	Pågående diagnostikhändelser	30
	9.4.1 Simulering	31
9.5	System	31
10	Användning	33
<b>10</b> 10.1	<b>Användning</b> Offline snabbvisning av konfigureringen	<b>33</b> 33
<b>10</b> 10.1 <b>11</b>	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning	<b>33</b> 33 <b>35</b>
<b>10</b> 10.1 <b>11</b> 11.1	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning	<b>33</b> 33 <b>35</b> 35
<ul> <li><b>10</b></li> <li>10.1</li> <li><b>11</b></li> <li>11.1</li> <li>11.2</li> </ul>	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> </ul>
<b>10</b> 10.1 <b>11</b> 11.1 11.2	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> </ul>
<b>10</b> 10.1 <b>11</b> 11.1 11.2 11.3 11.4	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande Översikt över diagnostikhändelser Enbetsinformation	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> </ul>
<b>10</b> 10.1 <b>11</b> 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande Översikt över diagnostikhändelser Enhetsinformation Firmware-historik	<ul> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> </ul>
<b>10</b> 10.1 <b>11</b> 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande Översikt över diagnostikhändelser Enhetsinformation Firmware-historik	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> </ul>
<ol> <li>10.1</li> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> </ol>	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande Översikt över diagnostikhändelser Enhetsinformation Firmware-historik	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> </ul>
10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13	Användning Offline snabbvisning av konfigureringen Diagnostik och felsökning Allmän felsökning Diagnostikinformation på lokal display 11.2.1 Diagnostikmeddelande Översikt över diagnostikhändelser Enhetsinformation Firmware-historik Tillbehör Teknisk information	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång         Utgång	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> </ol>	Användning	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> </ol>	Användning	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> <li>13.5</li> <li>12.6</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång         Utgång         Strömförsörjning         Prestandaegenskaper         Installation         Omgiming	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> <li>13.5</li> <li>13.6</li> <li>13.7</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång         Utgång         Strömförsörjning         Installation         Omgivning         Process	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>42</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> <li>13.5</li> <li>13.6</li> <li>13.7</li> <li>13.8</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång         Utgång         Strömförsörjning         Prestandaegenskaper         Installation         Omgivning         Process         Mekanisk konstruktion	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>43</li> </ul>
<ol> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>11</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>13.4</li> <li>13.5</li> <li>13.6</li> <li>13.7</li> <li>13.8</li> <li>13.9</li> </ol>	Användning         Offline snabbvisning av konfigureringen         Diagnostik och felsökning         Allmän felsökning         Diagnostikinformation på lokal display         11.2.1         Diagnostikmeddelande         Översikt över diagnostikhändelser         Enhetsinformation         Firmware-historik         Tillbehör         Ingång         Utgång         Strömförsörjning         Prestandaegenskaper         Installation         Omgivning         Process         Mekanisk konstruktion	<ul> <li>33</li> <li>33</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>41</li> &lt;</ul>

14	Bilaga 46
14.1	Radiogodkännanden 46
	14.1.1 Europa 46
	14.1.2 Canada and USA 46
	14.1.3 Indien 46
	14.1.4 Singapore 46
	14.1.5 Thailand 47
	14.1.6 Argentina 47
	14.1.7 Taiwan 47
	14.1.8 Brasilien 47
	14.1.9 Sydkorea 48
	14.1.10 Andra länder 48
14.2	IO-Link-processdata 49
	14.2.1 Datastruktur
	14.2.2 Diagnosinformation 49
14.3	IO-Link ISDU-parameterlista
Sökir	ndex 58

## 1 Om detta dokument

## 1.1 Dokumentets funktion

Den här bruksanvisningen innehåller all information som behövs under de olika faserna av enhetens livcykel, från produktidentifiering, godkännande av leverans och förvaring, till montering, anslutning, drift och idrifttagning, samt felsökning, underhåll och avfallshantering.

## 1.2 Symboler som används

### 1.2.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse		
<b>A</b> FARA	<b>FARA!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.		
	<b>VARNING!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.		
A OBSERVERA	<b>FÖRSIKTIGHET!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medelallvarlig olycka.		
OBS	<b>OBS!</b> Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.		

### 1.2.2 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse
	Likström
$\sim$	Växelström

### 1.2.3 Kommunikationssymboler

Symbol	Betydelse
*	<b>Bluetooth®</b> Trådlös dataöverföring mellan enheter över korta avstånd.
<b>€ IO</b> -Link®	<b>IO-Link</b> Kommunikationssystem för att ansluta smarta sensorer och ställdon till ett automationssystem. IO-Link-tekniken är standardiserad under beskrivningen "Digitalt gränssnitt för små givare och ställdon för förbindelse punkt-till-punkt (SDCI)" i standarden IEC 61131-9.

### 1.2.4 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse
$\checkmark$	<b>Tillåtet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.
$\checkmark\checkmark$	<b>Föredragen</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.

Symbol	Betydelse		
	<b>Förbjuden</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.		
i	Tips Anger tilläggsinformation.		
	Referens till dokumentation		
	Sidreferens		
	Bildreferens		
	Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas		
1., 2., 3	Serie med steg		
L <b>.</b>	Resultat av ett arbetsmoment		

### 1.2.5 Symboler i grafik

Symbol	Betydelse
1, 2, 3,	Artikelnummer
A, B, C,	Vyer

## 1.3 Dokumentation

En översikt över omfånget av den medföljande tekniska dokumentationen finns i:

- W@M Device Viewer: Ange mätenhetens serienummer (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hausers driftapp*: skriv in serienumret på mätenheten eller skanna 2D-koden på mätenheten.

## 1.4 Registrerade varumärken

### **O**IO-Link<sup>®</sup>

Är ett registrerat varumärke. Det får endast användas i samband med produkter och tjänster av medlemmar av IO-Link Community eller av icke-medlemmar som har en lämplig licens. För mer detaljerad information om hur IO-Link får användas, se reglerna för IO-Link Community på: www.io.link.com.

### Trådlös Bluetooth®-teknologi

#### ₿®

Ordmärket och logotypen Bluetooth<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av Endress+Hauser sker under licens.

#### Apple®

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

## 2 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

## 2.1 Krav på personal

Personal som utför installation, driftsättning, diagnostik och underhåll måste uppfylla följande krav:

- De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- ► De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

Driftpersonalen måste uppfylla följande krav:

- De ska ha mottagit anvisningar och behörighet enligt uppgiftens krav från anläggningens ägare-operatör.
- ▶ Följ instruktionerna i denna manual.

## 2.2 Avsedd användning

#### Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa kortfattade anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på 20  $\mu$ S/cm.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

 Använd endast mätenheten för medium som de vätskeberörda delarna är resistenta mot.

#### Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

#### **A**VARNING

# Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!

- Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- ► Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

#### Kvarvarande risker

#### **A**VARNING

Elektroniken och mediet kan göra ytorna heta. Detta innebär en risk för brännskador!

► Skydda mot kontakt vid förhöjda vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

## 2.3 Arbetssäkerhet

För arbete på och med enheten:

• Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

► Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

## 2.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

## 2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

## 2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

## 2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

### 2.7.1 Åtkomst via appen SmartBlue

Det finns två åtkomstnivåer (användarroller) för enheten: **Operatör** (Operator) och **Underhåll** (Maintenance). Användarrollen **Underhåll** (Maintenance) är standardinställningen.

Om en användarspecifik åtkomstskod inte är definierad (i parametern **Ställ in** å**tkomstkod** (Set access code)), fortsätter standardinställningen **0000** att gälla och användarrollen **Underhåll** (Maintenance) är automatiskt aktiv. Enhetens konfigureringsdata är inte skrivskydddade och kan redigeras när som helst.

Om en användarspecifik åtkomstkod har definierats (i parametern **Ställ in åtkomstkod** (Set access code)), är alla parametrar skrivskyddade och enheten är tillgänglig med användarrollen **Operatör** (Operator). Den tidigare definierade åtkomstkoden måste först skrivas in igen innan användarrollen **Underhåll** (Maintenance) blir aktiv och alla parametrar får skrivåtkomst.

## 2.7.2 Skydda mot obehörig åtkomst med lösenord

Det finns olika lösenord tillgängliga för att skrivskydda enhetens parametrar eller skydda mot obehörig åtkomst av enheten via Bluetooth®-gränssnittet.

- Användarspecifik åtkomstkod Skydda skrivåtkomst till enhetsparametrarna via appen SmartBlue
- Bluetooth-nyckel
   Lösenordet skyddar en anslutning mellan en manöverenhet (t.ex. smarttelefon, surfplatta) och enheten via Bluetooth<sup>®</sup>-gränssnittet.

#### Allmänt om användningen av lösenord

- Den åtkomstkod och Bluetooth-nyckel som medföljer enheten ska ändras vid driftsättningen.
- Följ allmänna regler för hur man skapar ett säkert lösenord när du definierar och hanterar åtkomstkoden eller Bluetooth-nyckeln.
- Användaren ansvarar för att åtkomstkoden och Bluetooth-nyckeln hanteras med försiktighet.

### 2.7.3 Åtkomst via trådlös Bluetooth®-teknik

Säker signalöverföring via den trådlösa Bluetooth®-tekniken använder en krypterad metod som är testad av Fraunhoferinstitutet.

- Enheten visas inte via trådlös *Bluetooth*®-teknik utan SmartBlue-appen.
- Endast en punkt-till-punkt-anslutning upprättas mellan enheten och en smarttelefon eller surfplatta.
- Det trådlösa *Bluetooth*®-teknikgränssnittet kan avaktiveras via SmartBlue.



## 3.1 Godkännande av leverans



Kontakta ditt Endress+Hauser-säljkontor om något av kraven ovan inte uppfylls.
 Beroende på enhetsversion ingår inte alltid CD-ROM-skivan i leveransen! Den tekniska dokumentationen kan hämtas via internet eller *Endress+Hauser Operations App*, se "Produktidentifikation".

## 3.2 Produktidentifiering

Följande alternativ finns för att identifiera mätenheten:

- Märkskylten
- Beställningskod som beskriver enhetens funktioner på följesedeln
- Ange serienumret på märkskylten i W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): all information om mätenheten visas.
- Skriv in serienumret från märkskylten i *Endress+Hauser Operations*-appen eller skanna den tvådimensionella DataMatrix-koden (QR-koden) på mätenheten med *Endress +Hauser Operations*-appen: all information om mätenheten visas.

## 3.2.1 Symboler på mätenheten

Symbol	Betydelse
Δ	<b>VARNING!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
Ĩ	Referens till dokumentation Anger motsvarande enhetsdokumentation.

## 4 Förvaring och transport

## 4.1 Förvaringsförhållanden

Observera följande om förvaring:

- ► Förvara i originalförpackningen för att skydda mot stötar.
- ▶ Förvara på en torr plats.
- ► Förvara inte utomhus.

Förvaringstemperatur→ 🗎 42

## 4.2 Transportera produkten

Transportera enheten till mätpunkten i dess originalförpackning.

Avlägsna inte de skyddskåpor eller skyddshättor som sitter på processanslutningarna. De förhindrar mekaniska skador på tätningsytor eller föroreningar i mätröret.

## 4.3 Kassering av emballage

Allt emballage är skonsamt mot miljön och 100 % återvinningsbart: kartong i enlighet med det europeiska förpackningsdirektivet 94/62/EG. Att kartongen går att återvinna visas med RESY-symbolen.

## 5 Installation

## 5.1 Installationsbetingelser

### 5.1.1 Monteringsposition

#### Installationsplats



Montera helst sensorn i ett stigande rör och säkerställ tillräckligt avstånd till nästa rörknä: h  $\geq~2~\times$  DN

#### Inlopp och utlopp

Inga inlopp och utlopp behöver beaktas.





Installationsmått: information om måtten och de installationslängderna på enheten  $\rightarrow \cong 43$ 

Pilen pekar i den föredragna flödesriktningen. Mätning i den andra riktningen är också möjligt.→ 🗎 22

## 5.2 Montera mätenheten

#### **A**VARNING

#### Risk för brännskada!

Om mediets temperatur eller omgivningstemperatur<br/>en överskrider 50 °C kan områden på huset hettas upp till över 65 °C.

► Sätt upp en säkerhetsanordning så att huset inte kan vidröras oavsiktligt.



- 1 Rör
- Tätning (inte inkluderad) Adapter: tillgängliga adaptrar → 🗎 39 Tätning (inkluderad i leveransen) Mätenhetsanslutning 2 3 4 5

## 6 Elanslutning

## 6.1 Anslutningsförhållanden

### 6.1.1 Krav för anslutningskablar

Nationella föreskrifter och standarder gäller.

Anslutningskabel	M12 x 1 A-kodad
Ledarens tvärsnitt	Minst 0,12 mm <sup>2</sup> (AWG26)
Temperaturintervall	-10 +90 °C (+14 +194 °F)
Kapslingsklass	IP65/67, föroreningsgrad 3
Luftfuktighet och fukt	Passande för inomhusmiljöer med upp till 100 % rh (våta och fuktiga platser)

## 6.1.2 Stiftadressering, enhetens kontakt



A Kontakt (Picomag)

B Uttag (kundsidan)

Stift	Tilldelning	Färg	Beskrivning
1	L+	Brun	Matningsspänning + (18 30 V <sub>likström</sub> /max. 3 W)
2	IO2	Vit	Ingång/utgång 2, kan konfigureras oberoende av IO1
3	L-	Blå	Matningsspänning -
4	IO1	Svart	Ingång/utgång 1, kan konfigureras oberoende av IO2

#### Kontaktutgång konfigureringsversion

Omkopplingen av IO1 och IO2 kan konfigureras oberoende av varandra.



1) positiv negativ positiv (omkopplare i höga änden)

2) negativ positiv negativ (omkopplare i låga änden)

#### Pulsutgång konfigureringsversion



🖻 1 Pulsutgång med PNP-kontaktfunktion

- A Kontakt (Picomag)
- B Uttag (kundsidan)
- L+ Matningsspänning +
- L- Matningsspänning -

Belastningen är omkopplad till den höga sidan L+. Den maximala belastningsströmmen är 250 mA. Utgången är resistent mot överbelastning.

#### Strömutgång konfigureringsversion



🖻 2 Strömutgång, aktiv, 4 ... 20 mA

- A Kontakt (Picomag)
- B Uttag (kundsidan)
- L+ Matningsspänning +
- L- Matningsspänning -

Strömmen går från utgången till L-. Maximal belastning får inte överskrida 500  $\Omega$ . En högre belastning förvränger utsignalen.

#### Spänningsutgång konfigureringsversion



- 🗟 3 Spänningsutgång, aktiv 2 ... 10 V
- A Kontakt (Picomag)
- B Uttag (kundsidan)
- L+ Matningsspänning +
- L- Matningsspänning -

Spänningen från utgången tillämpas på L-. Belastningen måste vara minst 500  $\Omega$ . Utgången är resistent mot överbelastning.

#### Statusinläsning konfigureringsversion

- 15 V (påslagningströskel)
- 5 V (avstängningströskel)



#### E 4 Statusingång

- A Kontakt (Picomag)
- B Uttag (kundsidan)
- L+ Matningsspänning +
- L- Matningsspänning -

Inre resistans: 7,5 k $\Omega$ 

#### IO-Link konfigureringsversion

P Valet är endast möjligt för utgång 1 i undermenyn Utgång 1 $\rightarrow$  🗎 23

Mätenheten har ett gränssnitt för kommunikation via IO-Link med en överföringshastighet på 38 400 Bd och med en ytterligare IO-funktion på stift 2. Detta kräver en armatur som är IO-Link-kompatibel (IO-Link master) för drift. Gränssnittet för kommunikation via IO-Link möjliggör direktåtkomst till process- och diagnostikdata.

#### 6.2 Ansluta mätenheten

## OBS

## Mätenheten får endast installeras av utbildade tekniker.

- ► Följ nationella och internationella föreskrifter som gäller för installering av elekrotekniska system.
- ► Strömförsörjning enligt EN 50178, SELV, PELV eller Klass 2.
- 1. Stäng av strömmen till systemet.
- 2. Anslut mätenheten via kontakten.



Vid icke-jordade rör:

Enheten måste jordas med jordanslutningstillbehöret.

#### Kontroll efter anslutning 6.3

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	
Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	
Är kontakten korrekt ansluten?	
Motsvarar matningsspänningen specifikationerna på mätenheten?	
Är stifttilldelningen för kontakten korrekt?	
Är potentialutjämningen korrekt utförd?	

## 7 Användargränssnitt

## 7.1 Åtkomst till driftmenyn via SmartBlue-appen

Enheten kan manövreras och konfigureras via SmartBlue-appen. I det här fallet upprättas anslutningen via det trådlösa Bluetooth<sup>®</sup>-gränssnittet.

Funktioner som hanteras

- Enhetsval i Live-lista och åtkomst till enheten (inloggning)
- Konfigurera enheten
- Åtkomst till mätvärden, enhetsstatus och diagnostikinformation

SmartBlue-appen kan laddas ner kostnadsfritt till Android-enheter (Google Playstore) och iOS-enheter (iTunes Apple Shop) : *Endress+Hauser SmartBlue* 

Direkt till appen med QR-kod:



#### Systemkrav

- iOS-enheter:
- iOS9.0 eller högre

 Android-enheter: Android 4.4 KitKat eller senare

Ladda ner SmartBlue-appen:

- 1. Installera och starta SmartBlue-appen.
  - En Live-lista visar alla tillgängliga enheter.
     Listan visar enheter med konfigurerat taggnamn. Standardinställningen för taggnamn är EH\_DMA\_XYZZ (XYZZ = de sista 7 siffrorna i enhetens serienummer).
- 2. För Android-enheter, aktivera GPS-position (inte nödvändigt för enheter med IOS)
- 3. Välj enheten i Live-listan.
  - └ Dialogrutan för inloggning öppnas.

#### Logga in:

- 4. Ange användarnamnet: admin.
- 5. Ange det initiala lösenordet: enhetens serienummer.
  - När du loggar in för första gången visas ett meddelande som råder dig att byta lösenord.
- 6. Bekräfta din inmatning.

🛏 Huvudmenyn öppnas.

7. Valfritt: Byt lösenord:

Navigera igenom informationen om enheten: svep skärmbilden åt sidan.

## 8 Systemintegration

Mätenheten har ett gränssnitt som kommunicerar via IO-Link. IO-Link-gränssnittet tillåter direktåtkomst att behandla och diagnosticera data och gör det möjligt för användaren att konfigurera mätenheten på språng.

Egenskaper:

- IO-Link-specifikation: version 1.1
- IO-Link smart sensor Profile 2:a versionen
- SIO-läge: ja
- Hastighet: COM2 (38,4 kBd)
- Kortast cykeltid: 10 ms
- Processdatabredd: 120 bit
- IO-Link datalagring: ja
- Blockkonfiguration: nej
- Enhetsdrift: Mätenheten kan tas i drift 4 sekunder efter att matningsspänningen har kopplats in

[] Mer information om IO-Link finns på www.io-link.com

Översikt över hela parameterlistan IO-Link ISDU  $\rightarrow \cong 50$ 

## 8.1 Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna

Aktuella versionsdata för enheten

Firmwareversion	01.01.zz	<ul> <li>På titelbladet på användarinstruktionerna</li> <li>På märkskylten</li> <li>Systemparametern firmwareversion</li> </ul>
Lanseringsdatum för firmware- versionen	05.2019	
Profilversion	<ul><li>1.1</li><li>Smart Sensor Profile</li></ul>	

## 8.2 Enhetens masterfil

För att kunna integrera fältenheter i ett digitalt kommunikationssystem behöver IO-Linksystemet av enhetsparametrarna, såsom utgångsdata, ingångsdata, dataformat, datavolym och understödd överföringskapacitet.

Dessa uppgifter finns tillgängliga i enhetens masterfil (IODD <sup>1)</sup>) som tillhandahålls av IO-Link Master via generiska moduler när kommunikationssystemet används.

IODD kan laddas ner här:

- Endress+Hauser: www.endress.com
- IODDfinder: ioddfinder.io-link.com

<sup>1)</sup> IO Device Description = IO enhetsbeskrivning

## 9 Driftsättning

## 9.1 Slå PÅ mätenheten

När matningsspänningen slås på uppnår mätenheten det normala läget efter maximalt 4 s. Under uppstartsfasen är utgångarna i samma läge som mätenheten i avstängt läge.

## 9.2 Menyöversikt

Menyöversikt

Vägledning		
	► Identifikation	→ 🗎 21
	► Systemets måttenheter	→ 🗎 22
	► Sensor	→ 🖺 22
	► Utgång 1	→ 🖺 23
	► Utgång 2	→ 🖺 23
	► Räknare	→ 🗎 28
	► Display	→ 🗎 29
	► Säkerhet	→ 🗎 30
	► Datahantering	→ 🗎 30
Diagnostik		
	► Faktisk diagnostik	→ 🗎 30
	► Simulering	→ 🗎 31
System		
	► Datahantering	→ 🗎 31
	► Firmware	→ 🗎 31

## 9.3 Konfigurera mätenheten

### 9.3.1 Identifikation

Enhetstaggen och användarnivån kan ändras i undermenyn Identifikation.

#### Navigering

Meny: "Vägledning"  $\rightarrow$  Identifikation

### 9.3.2 Konfigurera systemets måttenheter

I undermenyn **Systemets måttenheter** kan du konfigurera måttenheterna för alla mätvärden.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Systemets måttenheter

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val	Fabriksinställning
Måttenhet för volymflöde	Välj måttenhet för volymflöde.	<ul> <li>l/s, m<sup>3</sup>/h, l/min, l/h</li> <li>gal/min (US), fl. oz/min</li> </ul>	l/min
Måttenhet för volym	Välj måttenhet för volym.	<ul> <li>ml, l, m<sup>3</sup></li> <li>fl. oz (US), gal (US)</li> </ul>	ml
Måttenhet för temperatur	Välj måttenhet för temperatur.	● °C ● °F	°C
Räknarenhet	Välj räknarenhet.	<ul> <li>l, m<sup>3</sup></li> <li>1 000 l, 1 000 m<sup>3</sup></li> <li>fl. oz (US), gal (US)</li> <li>1 000 gal (US)</li> </ul>	m <sup>3</sup>
Måttenhet för konduktivitet	Välj måttenheten för konduktivitet.	<ul> <li>μS/cm</li> <li>S/m</li> <li>ms/cm</li> </ul>	µS/cm

## 9.3.3 Ställa in installationsriktning och mätning

Undermenyn **Sensor** innehåller parametrar för specifika inställningar på mätenheten.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Sensor

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Installationsriktning	Välj installationsriktningen.	<ul> <li>Flöde i pilens riktning (framåt) Positiv flödesmätning i pilens riktning.</li> <li>Flöde mot pilens riktning (bakåt) Positiv flödesmätning mot pilens riktning.</li> </ul>	Flöde i pilens riktning (framåt)
Till-värde	Skriv in till-värde för gränsvärdet för lågt flöde.	Positivt flyttal Ett flödesmätvärde som är mindre än värdet på till-värdet tvingar displayen till noll. Vid driftstopp av fabriken hindrar detta att räknaren fortsätter att räkna trots att det inte finns nåt flöde.	Beror på den nominella diametern: DN 15 (½"): 0,05 l/min (0,013 gal/min) DN 20 (¾"): 0,1 l/min (0,026 gal/min) DN 25 (1"): 0,2 l/min (0,052 gal/min) DN 50 (2"): 1,5 l/min (0,4 gal/min)
Dämpning	Skriv in tidskonstanten för dämpning av flödesmätvärdet.	0 10 s	0 s

### 9.3.4 Konfigurera IO-modulerna

Mätenheten har två insignaler eller utsignaler som kan konfigureras oberoende av varandra:

- Strömutgång→ 🗎 23
- Pulsutgång→ 🗎 24
- Spänningsutgång→ 🗎 26

#### Navigering

Meny: "Vägledning"  $\rightarrow$  Utgång 1

Meny: "Vägledning" → Utgång 2

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val	Fabriksinställning
Utgång 1	Välj driftläge för utgång 1.	<ul> <li>Pulsutgång</li> <li>Strömutgång</li> <li>Kontaktutgång</li> <li>Spänningsutgång</li> <li>Digital ingång</li> <li>IO-Link</li> <li>Från</li> </ul>	IO-Link
Utgång 2	Välj driftläge för utgång 2.	<ul> <li>Strömutgång</li> <li>Kontaktutgång</li> <li>Spänningsutgång</li> <li>Digital ingång</li> <li>Från</li> </ul>	Från

#### Konfigurera strömutgången

Undermenyn Strömutgång innehåller alla parametrar som måste konfigureras för konfigureringen av strömutgången.

Utgången används för att mata ut process<br/>variabler genom analoga medel i form av en 4–20 mA-ström.

#### Navigering

Meny: "Vägledning"  $\rightarrow$  Utgång  $1 \rightarrow$  Strömutgång

Meny: "Vägledning" → Utgång 2→ Strömutgång

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Bestäm strömutgång	Välj processvariabel för strömutgång.	<ul> <li>Från</li> <li>Volymflöde</li> <li>Temperatur</li> <li>Konduktivitet</li> </ul>	Volymflöde
4 mA-värde	Skriv in 4 mA-värde.	Flyttal med skylt	0 l/min
20 mA-värde	Skriv in 20 mA-värde.	Flyttal med skylt	Beror på den nominella diametern: DN 15 (½"): 25 l/min (6,6 gal/min) DN 20 (¾"): 50 l/min (13,2 gal/min) DN 25 (1"): 100 l/min (26,4 gal/min) DN 50 (2"): 750 l/min (198,1 gal/min)

#### Enkelriktad flödesmätning (Q), konduktivitetsmätning



A Undre gränsvärde = 0

B Övre gränsvärde

- Q Flöde
- Flöde I är linjärt interpolerat mellan det undre gränsvärdet (A) och det övre gränsvärdet (B).
- Utgångsmätområdet slutar vid 20,5 mA.

Dubbelriktad flödesmätning (Q), temperaturmätning (T)



- A Undre gränsvärde
- B Övre gränsvärde
- Q Flöde
- Flöde I är linjärt interpolerat mellan det undre gränsvärdet (A) och det övre gränsvärdet (B).
- Istället för att ha en övre och nedre gräns som inte får överskridas, slutar utgångens mätområde vid 20,5 mA högst upp och vid 3,8 mA längst ner.

#### Konfigurera pulsutgången

Undermenyn Pulsutgång innehåller alla parametrar som måste konfigureras för konfigureringen av pulsutgången.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Utgång 1

#### Meny: "Vägledning" → Utgång 2

Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Inmatning av användaren	Fabriksinställning
Värde per puls	Skriv in värdet för pulsutgången.	Flyttal med skylt	Beror på den nominella diametern: DN 15 (¼"): 0,5 ml DN 20 (¾"): 1,0 ml DN 25 (1"): 2,0 ml DN 50 (2"): 10,0 ml

Strömpulsens repetitionsfrekvens räknas ut från strömflödet och det konfigurerade pulsvärdet:

Pulsrepetitionsfrekvens = flöde/pulsvärde

#### Exempel

- Flöde: 300 ml/min
- Pulsvärde: 0,001 l
- Pulsrepetitionsfrekvens = 5000 Pulse/s

Pulsutgången matar bara ut positiva flödeskomponenter i den inställda installeringsriktningen. Negativa flödeskomponent er ignoreras och balanseras inte.

#### Konfigurera pulsutgången

Undermenyn Kontaktutgång innehåller alla parametrar som måste konfigureras för konfigureringen av kontaktutgången.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Utgång 1

Meny: "Vägledning" → Utgång 2

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Polaritet	Välj kontaktfunktion.	<ul> <li>NPN (omkopplare i den låga änden)</li> <li>Omkopplarna belastar den låga sidan till L-</li> <li>PNP (omkopplare i den höga änden)</li> <li>Omkopplarna belastar den höga sidan till L+</li> </ul>	PNP (omkopplare i den höga änden)
Kontaktutgångsfunktion		<ul> <li>Från Kontaktutgången är permanent avstängd (öppen, icke-konduktiv).</li> <li>Till Kontaktutgången är permanent påslagen (stängd, konduktiv).</li> <li>Diagnostiskt beteende Utgången växlar när en händelse med statussignal F inträffar</li> <li>Begränsa volymflöde Indikerar om ett specifikt gränsvärde uppnås för processvariabeln.</li> <li>Begränsa temperatur Indikerar om ett specifikt gränsvärde uppnås för processvariabeln.</li> <li>Begränsa konduktivitet. Indikerar om ett specifikt gränsvärde uppnås för processvariabeln.</li> <li>Begränsa volymräknaren Mätområdesvolym</li> <li>Mätområde volymflöde</li> <li>Mätområde konduktivitet</li> <li>Mätområde konduktivitet</li> <li>Mätområde konduktivitet</li> <li>Vätområde konduktivitet</li> <li>Vätområde konduktivitet</li> <li>Mätområde konduktivitet</li> </ul>	Från
Tillkopplingsvärde	Skriv in mätvärdet för påslagningsvärdet.	Flyttal med skylt	1000 m³/h
Avstängningsvärde	Skriv in mätvärdet för avstängningsvärdet.	Flyttal med skylt	1000 m³/h



- 3.2 Kontaktutgång
- Tillkopplingsvärde (undre gränsvärde) Α
- В Avstängningsvärde (övre gränsvärde)
- D Fönster

- 4.2 Kontaktutgång
- Tillkopplingsvärde (undre gränsvärde) Α
- В Avstängningsvärde (övre gränsvärde)
- D Fönster

#### Konfigurera spänningsutgången

Undermenyn Spänningsutgång innehåller alla parametrar som måste konfigureras för konfigureringen av spänningsutgången.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Utgång 1

Meny: "Vägledning" → Utgång 2

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Tilldela utgångsspänning	Välj processvariabel för utgångsspänning.	<ul> <li>Från</li> <li>Volymflöde</li> <li>Temperatur</li> <li>Konduktivitet</li> </ul>	Volymflöde
2 V-värde	Ange det undre gränsvärdet.	Flyttal med skylt	0 l/min
10 V-värde	Ange det övre gränsvärdet.	Flyttal med skylt	Beror på den nominella diametern: DN 15 (½"): 25 l/min DN 20 (¾"): 50 l/min DN 25 (1"): 100 l/min DN 50 (2"): 750 l/min





- A Undre gränsvärde = 0
- B Övre gränsvärde
- Q Flöde
- Spänningen U är linjärt interpolerad mellan det undre gränsvärdet (A) och det övre gränsvärdet (B).
- Utgångsmätområdet slutar vid 10,25 V.

Dubbelriktad flödesmätning (Q), temperaturmätning (T)



- A Undre gränsvärde
- B Övre gränsvärde
- Q Flöde
- Spänningen U är linjärt interpolerad mellan det undre gränsvärdet (A) och det övre gränsvärdet (B).
- Istället för att ha en övre och nedre gräns som inte får överskridas, slutar utgångens mätområde vid 10,25 V högst upp och vid 1,9 V längst ner.

#### Konfigurera statusindata

Undermenyn **Digital ingång** innehåller alla parametrar som måste konfigureras för konfigureringen av den digitala ingången.

Ingången används till att kontrollera en åtgärd med en extern spänningssignal. Min. pulsvaraktighet är 100 ms.

#### Navigering

Meny: "Vägledning"  $\rightarrow$  Utgång 1

### Meny: "Vägledning" → Utgång 2

Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val	Fabriksinställning
Aktiv nivå	Välj den digitala ingångens kontaktfunktion.	<ul> <li>Hög Ingången reagerar på hög nivå</li> <li>Låg Ingången reagerar på låg nivå</li> </ul>	Hög
Tilldela statusingång	Välj statusingångens funktion.	<ul> <li>Från</li> <li>Återställ räknare Återställ räknaren</li> <li>Förbikoppling flöde</li> <li>Flödesmätvärde = 0</li> <li>Påverkar inte temperaturmätningen</li> </ul>	Återställ räknare

### 9.3.5 Räknare

Räknaren kan återställas med hjälp av undermenyn **Återställ räknare**.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Räknare

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Display/alternativ	Fabriksinställning
Volymräknare	Ange värde.	Flyttal med skylt	0 m <sup>3</sup>
Återställ räknare	Återställ räknaren.	<ul> <li>Avbryt Räknaren har inte återställts.</li> <li>Återställ + summera Räknaren är återställd.</li> </ul>	Avbryt

## 9.3.6 Konfigurera displayen

Undermenyn **Display** innehåller alla parametrar som kan konfigureras för konfigureringen av den direktmonterade displayen.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Display

Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Format display	Välj hur mätvärdena ska visas på displayen.	Visa värde på första raden + visa värde på andra raden: Volymflöde + temperatur Volymflöde + räknare Temperatur + räknare Volymflöde + konduktivitet Räknare + konduktivitet Temperatur + konduktivitet	Volymflöde + temperatur
		4 displayvärden: Volymflöde + temperatur + räknare + konduktivitet	
		2 displayvärden (multiplex): Volymflöde + räknare / temperatur + konduktivitet	
Displayrotering	Välj den lokala displayens rotering.	<ul> <li>Auto (automatisk)</li> <li>Displayen roterar automatiskt beroende på installationens placering</li> <li>0°</li> <li>Kan läsas i horisontellt läge med flöde från vänster till höger</li> <li>***         *****************************</li></ul>	Auto
Bakgrundsbelysning	Ställ in bakgrundsljusets intensitet.	0 100 %	50 %

### 9.3.7 Säkerhet

Undermenyn **Säkerhet** innehåller alla parametrar som kan konfigureras för konfigureringen av Bluetooth-anslutningen.

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Säkerhet

Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Inmatning/val/visning	Fabriksinställning
Definiera behörighetskod	Ange en användarspecifik behörighetskod för att begränsa skrivbehörigheten för parametrar.	Max. 4 siffror	0000
Bluetooth	Aktivera eller inaktivera det trådlösa <i>Bluetooth®-</i> gränssnittet. Om gränssnittet är inaktiverat kan det endast aktiveras på nytt genom att man knackar på enheten.	<ul> <li>Inaktivera</li> <li>Inaktivera gränssnittet.</li> <li>Förbindelsen till mätenheten har rivits ner.</li> <li>Aktivera</li> </ul>	Aktivera
Ändra Bluetooth- lösenord	Ändra Bluetooth-lösenord	Teckensträng innehållande siffror, bokstäver och specialtecken	-

#### Aktivera Bluetooth genom att knacka på enheten

- 1. Aktivera Bluetooth genom att knacka på höljet tre gånger.
- 2. Upprätta en anslutning till enheten via SmartBlue-appen.

### 9.3.8 Datahantering

#### Exportera konfigurering som rapport

Med denna funktion kan enhetens konfigurering exporteras som en PDF-rapport och sparas på den mobila terminalen eller vidarebefordras.

#### Spara konfigurering till fil

Enhetskonfigurationen finns sparad i appen. Den sparade enhetskonfigureringen kan överföras till en annan Picomag med hjälp av funktionen System  $\rightarrow$  "Hämta konfigurering från app".

#### Navigering

Meny: "Vägledning" → Datahantering

## 9.4 Pågående diagnostikhändelser

#### Navigering

Meny: "Diagnostik"

Parameter	Förutsättning	Beskrivning	Display
Faktisk diagnostik	En diagnostikhändelse har inträffat.	Visar den aktuella diagnostikhändelsen tillsammans med diagnostikinformationen. Im Om två eller flera meddelanden är aktiva samtidigt visas det meddelande som har högst prioritet på displayen.	Symbol för diagnostikbeteende, felsökningskod och kort meddelande.
Processvariabel för simulering	Aktivera variabler för simulering av processvariablerna.	<ul> <li>Från</li> <li>Variablerna är inaktiverade.</li> <li>Till</li> <li>Variablerna är aktiverade.</li> </ul>	-

Parameter	Förutsättning	Beskrivning	Display
Volymflödesvärde	Ange värdet för volymflödessimuleringen.	Positivt flyttal	-
Temperaturvärde	Ange värdet för temperatursimuleringen.	Positivt flyttal	-
Konduktivitetsvärde	Ange värdet för konduktivitetssimuleringen	Positivt flyttal	-

### 9.4.1 Simulering

Med hjälp av undermenyn **Simulation** kan du, utan något verkligt flöde, simulera olika processvariabler i processen och i enhetens larmläge och kontrollera signalkedjorna nedströms (omkopplingsventiler eller slutna reglerkretsar).

#### Navigering

Meny: "Diagnostik"

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Val/inmatning	Fabriksinställning
Processvariabel för simulering	Aktivera simuleringen av processvariablerna.	<ul> <li>Från Simuleringen är inaktiverad.</li> <li>Till Simuleringen är aktiverad.</li> <li>Inaktivera simuleringen igen efter att testet har utförts.</li> </ul>	Från
Volymflödesvärde	Ange värdet för volymflödessimuleringen.	Positivt flyttal	-
Temperaturvärde	Ange värdet för temperatursimuleringen.	Positivt flyttal	-
Konduktivitetsvärde	Ange värdet för konduktivitetssimuleringen	Positivt flyttal	-

## 9.5 System

Undermenyn **System** innehåller alla parametrar som kan användas vid enhetens administration.

#### Navigering

Meny: "System"

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Inmatning/val/visning	Fabriksinställning
Åtkomststatus verktyg	Visar åtkomststatusen.	<ul><li>Operatör</li><li>Underhåll</li></ul>	Underhåll
Ange behörighetskod	Ange behörighetskoden. Begränsa skrivbehörigheten för parametrar för att skydda enhetskonfigureringen mot obehöriga ändringar.	Max. 4 siffror	0000
Återställa enhet	Återställ hela enhetskonfigureringen eller en del av konfigureringen till en viss status.	<ul><li>Avbryt</li><li>Till fabriksinställningarna</li><li>Starta om enheten</li></ul>	Avbryt
Exportera konfigurering som rapport	Med denna funktion kan enhetens konfigurering exporteras som en PDF-rapport och sparas på den mobila enheten eller vidarebefordras.	-	-
Spara konfigurering till fil	Enhetskonfigurationen finns sparad i appen. Den sparade enhetskonfigureringen kan överföras till en annan Picomag med hjälp av funktionen System → "Hämta konfigurering från fil".	-	-

Parameter	Beskrivning	Inmatning/val/visning	Fabriksinställning
Hämta konfigurering från fil	Med denna funktion kan den sparade enhetskonfigureringen laddas upp på en ny enhet.	-	-
Återställa enhet	-	-	-
Firmwareversion	-	-	-
Firmwareuppdatering	-	-	-

## 10 Användning

## **10.1** Offline snabbvisning av konfigureringen

Knacka på ovansidan av huset (t.ex. pilen som visar flödesriktning) med dina knogar eller ett föremål för att visa en översikt över förkonfigurerade parametrar.



🖻 5 Information i statuslayout, översikt över förkonfigurerade parametrar

- 1 I/O-område
- 2 Bluetooth-område
- 3 Identifikationsområde
- 4 I/O typ 1
- 5 I/O-strömvärde, typ 1
- 6 I/O typ 2
- 7 I/O-strömvärde, typ 2
- 8 *I/O-tilldelning, typ 1*
- 9 I/O-tilldelning, typ 210 Status för Bluetooth-modul
- 10 Status för Bluetooth-anslutning
- 12 Serienummer
- 13 Programvaruversion

I/O-område	linom	narentes.	artikelnr→	₽ 5	Æ	33	1
1/O Onlinuue	lutont	purenies.			, =	רר	/

I/O-typ ( 4, 6)	I/O-tilldelning (8, 9)		I/O-strömvärde (5, 7)	
S-Out	<ul> <li>Alrt</li> <li>LimQ</li> <li>LimT</li> <li>LimV</li> <li>Lims</li> <li>WinQ</li> </ul>	<ul> <li>WinT</li> <li>WinV</li> <li>Wins</li> <li>EPD</li> <li>Från</li> <li>Till</li> </ul>	<ul><li>PNPOn</li><li>PNPOff</li></ul>	<ul><li>NPNOn</li><li>NPNOff</li></ul>
I-Out	• s • Q • T	Från	xx.x mA	
U-Out	• s • Q • T	Från	xx.x V	
S-In	<ul><li>RsT</li><li>Ovrd</li></ul>	Från	Låg	Hög
P-Out	Q		PNPOn	PNPOff
IO-L	PD		<ul><li>Ej ansl.</li><li>Start</li></ul>	<ul><li>Upptag.</li><li>I drift</li></ul>
Från	-		-	

Bluetooth-område (inom parentes: artikelnr  $\rightarrow \blacksquare 5$ , 🗎 33)

Status för Bluetooth-modul (12)	Status för Bluetooth-anslutning (13)
Till	Ej ansl./Ansl.
Från	Ej ansl.

## 11 Diagnostik och felsökning

## 11.1 Allmän felsökning

### För lokal display

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Den lokala displayen är svart och utsignaler saknas	Matningsspänningen stämmer inte överens med värdet på märkskylten.	Applicera korrekt matningsspänning → 🗎 41.
	Matningsspänningens polaritet är felaktig.	Korrigera polariteten.
	Anslutningskablarna är inte korrekt anslutna.	Kontrollera kabelanslutningen och korrigera vid behov.

### För utsignal

Fel	Möjliga orsaker	Lösning	
Enheten visar korrekt värde på den lokala displayen men utsignalen är felaktig, dock inom godkänt område.	Konfigurationsfel	Kontrollera och korrigera parameterkonfigurationen.	
Enheten utför felaktig mätning.	Konfigurationsfel eller att enheten styrs utanför applikationen.	1. Kontrollera och korrigera parameterkonfigurationen. 2. Observera gränsvärdena i "Tekniska data".	

#### För åtkomst

Fel	Möjliga orsaker	Lösning	
Mätenheten finns inte i smarttelefonens eller surfplattans Live-lista	Bluetooth-kommunikation är inaktiverad	<ol> <li>Kontrollera om Bluetooth-loggan visas på den lokala displayen.</li> <li>Aktivera Bluetooth- kommunikation på nytt genom att knacka på enheten tre gånger.</li> </ol>	
Ingen kommunikation med enheten via SmartBlue-appen	Bluetooth-anslutning saknas	Aktivera Bluetooth-funktionen på smarttelefonen eller surfplattan.	
		Enheten är redan ansluten till en annan smarttelefon/surfplatta.	
Det går inte att logga in via SmartBlue-appen	Enheten tas i drift för första gången	Ange ett förstagångslösenord (enhetens serienummer) och byt sedan lösenordet.	
Enheten kan inte manövreras via	Felaktigt lösenord har matats in	Ange korrekt lösenord.	
SmartBlue-appen	Glömt lösenord	Kontakta Endress+Hausers service.	
Ingen skrivåtkomst till parametrar	Den nuvarande användaren har begränsad åtkomstbehörighet	<ol> <li>Kontrollera användarroll</li> <li>Ange korrekt, kundspecifik behörighetskod →</li></ol>	

## 11.2 Diagnostikinformation på lokal display

### 11.2.1 Diagnostikmeddelande

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen.



Om två eller fler diagnostikhändelser är aktiva samtidigt visas endast meddelandet för den diagnostikhändelse som har högst prioritet.

#### Statussignaler

Statussignalerna tillhandahåller information om enhetens status och tillförlitlighet genom att kategorisera orsaken till diagnostikinformationen (diagnostikhändelsen).

Statussignalerna kategoriseras enligt rekommendationerna VDI/VDE 2650 och NAMUR NE 107: F = Fel, C = Funktionskontroll, S = Utanför specifikationen

Symbol	Betydelse
F	<b>Funktionsfel</b> Ett driftfel har inträffat. Mätvärdet är inte längre giltigt.
С	<b>Funktionskontroll</b> Enheten befinner sig i simuleringsläge.
S	Utanför specifikationen Enheten används: • Utanför gränserna för dess tekniska specifikation (t.ex. utanför processens temperaturområde) • Utanför den konfigurering som utförs av användaren (t.ex. maxflödesvärde för parameter 20 mA)

#### Diagnostiskt beteende

Diagnostikmeddelande	Betydelse
8	<ul> <li>Larm</li> <li>Mätningen avbröts.</li> <li>Utsignaler och räknare antar det definierade larmtillståndet.</li> <li>Ett diagnosmeddelande genereras .</li> </ul>
$\mathbf{\nabla}$	<ul> <li>Funktionskontroll</li> <li>Processens mätvärden simuleras för att testa utgångar/kablage.</li> <li>Överbelastning IO1/IO2</li> <li>Förbikoppling av flöde är aktiverad</li> </ul>
	<ul> <li>Varning</li> <li>Mätningen återupptas.</li> <li>Mäter driften med begränsad noggrannhet</li> <li>Utsignalerna och räknarna påverkas inte.</li> <li>Ett diagnosmeddelande genereras .</li> </ul>

Utgång	Diagnostiskt beteende
Kontaktutgång	<ul> <li>Inställning för rapportering av händelser med statussignal F</li> <li>Kontaktutgången är tillkopplad om en händelse inträffar</li> <li>Ingen ytterligare åtgärd för händelser med andra statussignaler</li> </ul>
Pulsutgång	<ul> <li>Pulsutgången stoppas om händelser med statussignal F inträffar</li> <li>Ingen ytterligare åtgärd för händelser med andra statussignaler</li> </ul>
Räknare	<ul> <li>Räkningen avbryts om händelser med statussignal F inträffar</li> <li>Ingen ytterligare åtgärd för händelser med andra statussignaler</li> </ul>
Strömutgång	<ul> <li>3,5 mA spänning för rapportering av händelser med statussignal F</li> <li>Ingen ytterligare åtgärd för händelser med andra statussignaler</li> </ul>
Spänningsutgång	<ul> <li>1,75 V spänning för rapportering av händelser med statussignal F</li> <li>Ingen ytterligare åtgärd för händelser med andra statussignaler</li> </ul>
IO-Link	<ul><li>Alla händelser har rapporterats till mastern</li><li>Händelser läses och behandlas vidare av mastern</li></ul>

# 11.3 Översikt över diagnostikhändelser

Diagnostikh ändelse	Händelsetext	Orsak	Åtgärder	Statussignal [från fabrik]
181	Spol.cirk.fel	Spol-/frekvensfel i spolkrets PWM utanför toleransområde	Byt ut mätenheten.	F
180	Temp.cirk.fel.	Öppen krets/ kortslutning i temperatursensor	Byt ut mätenheten.	F
201	Enhetsfel.	Ingen kommunikation till ADC/Nordic/BMA	Byt ut mätenheten.	F
283	Minnesfel	CRC-fel	Återställ till fabriksinställningarna.	F
446	I/O 1 överbelastnin g	Överbelastning vid utgång 1	Öka belastningsimpedansen.	С
447	I/O 2 överbelastnin g	Överbelastning vid utgång 2	Öka belastningsimpedansen.	С
485	Simulering akt.	Mätvärdessimulering aktiv (via fjärrkonfigurering)	-	С
453	Förbikoppling flöde	Förbikoppling flöde aktiv (via aux-ingång)	-	С
441	I-Out 1 mätområde	I-utgång 1 har uppnått mätområdets gräns	Justera parameter eller process.	S
444	U-Out 1 mätområde	U-utgång 1 har uppnått mätområdets gräns	Justera parameter eller process.	S
443	P-Out 1 mätområde	P-utgång 1 har uppnått mätområdets gräns	Justera parameter eller process.	S
442	I-Out 2 mätområde	I-utgång 2 har uppnått mätområdets gräns	Justera parameter eller process.	S
445	U-Out 2 mätområde	U-utgång 2 har uppnått mätområdets gräns	Justera parameter eller process.	S
962	Tomt rör	Röret är helt eller delvis tomt	Justera processen.	S

Diagnostikh ändelse	Händelsetext	Orsak	Åtgärder	Statussignal [från fabrik]
834	Temp.område	Mediets temperatur ligger utanför tillåten gräns	Justera processen.	S
841	Flödesområd e	Flödesområdet ligger utanför tillåten gräns	Justera processen.	S

#### Enhetsinformation 11.4

Undermenyn Enhetsinfo innehåller alla parametrar som visar olika typer av information för identifiering av enheten.

#### Navigering

Meny: "System" → Enhetsinfo

#### Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Användargränssnitt
Enhetsbeteckning	Visar namnet på mätenheten.	Picomag
Enhetstagg	Visar namnet på mätpunkten.	Högst 32 tecken, som bokstäver, siffror eller specialtecken (t.ex. @, %, /).
Serienummer	Visar mätenhetens serienummer.	Teckensträng på max. 11 tecken, bestående av bokstäver och siffror.
Firmwareversion	Visar vilken firmwareversion som är installerad på enheten.	Teckensträng i formatet xx.yy.zz
Utökad orderkod	Visar den utökade orderkoden.	Teckensträng bestående av bokstäver, siffror och särskilda skiljetecken (t.ex. /).

Knacka en gång på huset för att visa följande information om enheten på displayen:

- Status och värden för utgång 1
  Status och värden för utgång 2
- Bluetooth-status (till/från)
- Serienummer
- Programvaruversion

#### 11.5 Firmware-historik

Utgivning s- datum	Firmwarever sion	Firmware Ändringar	Dokumentationstyp	Dokumentation
09.2017	01.00.zz	Originalfirmware	Bruksanvisning	BA01697D/06/EN/01.17 BA01697D/06/EN/02.17 BA01697D/06/EN/03.17
05.2019	01.01.zz	<ul> <li>Konduktivitetsmätning</li> <li>Exportera konfigureringsrapport</li> <li>Spara/hämta konfigurering</li> <li>Buggfix</li> </ul>	Bruksanvisning	BA01697D/06/EN/04.19

## 12 Tillbehör

Det finns diverse tillbehör till enheten, vilka kan beställas från Endress+Hauser tillsammans med enheten eller i efterhand. Du kan få en översikt över tillbehör från ditt lokala Endress+Hauser-försäljningscenter eller på produktsidan på Endress+Hausers webbplats: www.endress.com.

Adaptersats
-------------

Ordernummer	Beskrivning
71355698	G½" till G¾" utvändig gänga
71355699	G½" till R¾" utvändig gänga
71355700	G½" till NPT%" utvändig gänga
71355701	G½" till G½" invändig gänga
71355702	G½" till R½" utvändig gänga
71355703	G½" till NPT½" utvändig gänga
71355704	G½" till ½" TriClamp
71355705	G¾" till R¾" utvändig gänga
71355706	G¾" till NPT¾" utvändig gänga
71355707	G¾" till G¾" invändig gänga
71355708	G¾" till R¾" TriClamp
71355709	G1" till R1" utvändig gänga
71355710	G1" till NPT1" utvändig gänga
71355711	G1" till G1" invändig gänga
71355712	G1" till 1" TriClamp
71355713	G2" till R1" utvändig gänga
71355714	G2" till R2" utvändig gänga
71355715	G2" till NPT1½" utvändig gänga
71355716	G2" till NPT2" utvändig gänga
71355717	G2" till G1½" utvändig gänga
71355718	G2" till G2" invändig gänga
71355719	G2" till 2" TriClamp
71355720	G2" till 2" Victaulic
71399930	G2" till 54 mm tryckpassning

#### Kabelsats

Ordernummer	Beskrivning
71349260	2 m/6,5 ft, rak, 4x0,34, M12, PUR
71349261	5 m/16,4 ft, rak, 4x0,34, M12, PUR
71349262	10 m/32,8 ft, rak, 4x0,34, M12, PUR
71349263	2 m/6,5 ft, 90 grader, 4x0,34, M12, PUR
71349264	5 m/16,4 ft, 90 grader, 4x0,34, M12, PUR
71349265	10 m/32,8 ft, 90 grader, 4x0,34, M12, PUR

#### Tätningssats

Ordernummer	Beskrivning
71354741	DMA15 Cent.3820
71354742	DMA20 Cent.3820
71354745	DMA25 Cent.3820
71354746	DMA50 Cent.3820

#### Jordanslutningssats

Ordernummer	Beskrivning
71345225	Jordanslutning

## 13 Teknisk information

## 13.1 Ingång

Uppmätta variabler	<ul><li>Volymflöde</li><li>Temperatur</li><li>Räknare</li><li>Konduktivitet</li></ul>
Mätområde	DN 15 (¼"): 0,05 25 l/min (0,013 6,6 gal/min) DN 20 (¾"): 0,1 50 l/min (0,026 13,2 gal/min) DN 25 (1"): 0,2 100 l/min (0,052 26,4 gal/min) DN 50 (2"):1,5 750 l/min (0,4 198,1 gal/min)
Digital ingång	<ul> <li>Hög- eller lågaktiv</li> <li>Tillkopplingsnivå 15 V</li> <li>Frånkopplingsnivå 5 V</li> <li>Inre resistans 7,5 kOhm</li> </ul>

## 13.2 Utgång

Utgång	Maxbelastning
Strömutgång	500 Ω Belastningen får inte överstiga detta värde
Spänningsutgång	500 Ω Lastresistansen får inte underskrida detta värde
Pulsutgång	Max. pulshastighet: 10000 Pulse/s
Signal vid larm	<ul> <li>Statussignal (enligt NAMUR-rekommendation NE 107)</li> <li>Display med oformaterad text och åtgärdsmöjligheter</li> </ul>
Kontaktutgång	<ul><li>Kontaktfunktion: pnp eller npn</li><li>Maxbelastning 250 mA</li></ul>

## 13.3 Strömförsörjning

- Utan utgångarna IO1 och IO2: 120 mA
- Med utgångarna IO1 och IO2: 120 mA + 2×250 mA

## 13.4 Prestandaegenskaper

Volymflödesmätning	
Max. mätfel	±0,8 % o.r.±0,2 % o.f.s.
Repeterbarhet	±0,2 % o.r.
Svarstid	Svarstiden beror på konfigureringen (dämpningen).
Temperaturmätning hos medium	
Max. mätfel	±2,5 °C
Repeterbarhet	±0,5 °C
Konduktivitetsmätning	
Repeterbarhet	±5 %o.r.±5 μS/cm

## 13.5 Installation

→ 🗎 13

## 13.6 Omgivning

Omgivningstemperaturområde Förvaringstemperatur	−10 +60 °C (+14 +140 °F) −25 +85 °C (−13 +185 °F)
Kapslingsklass	IP65/67, föroreningsgrad 3
Luftfuktighet och fukt	Passande för inomhusmiljöer med upp till 100 % rh (våta och fuktiga platser)
Drifthöjd över havet	Upp till 2 000 m
Stöttålighet	20 g (11 ms) enligt IEC/EN60068-2-27
Vibrationstålighet	Acceleration fram till 5 g (10 2 000 Hz) enligt IEC/EN60068-2-6
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Enligt IEC/EN61326 och/eller IEC/EN55011 (Klass A)

## 13.7 Process

Medietemperaturområde	<ul> <li>-10 +70 °C (+14 +158 °F)</li> <li>Tillåten kortvarig temperatur, max. en timme: 85 °C (185 °F) Repetition tidigast efter fyra timmar</li> </ul>
Egenskaper hos medium	Vätska, konduktivitet > 10 µS/cm
Tryck	Max. 16 bar <sub>rel</sub>
Tillåten konduktivitet	

DN	Konduktivitetsmätområde
15	20 30 000 µS/cm
20	20 30 000 µS/cm
25	20 30 000 µS/cm
50	20 10 000 µS/cm

### Magnetism och statisk elektricitet



6 Undvik magnetfält



## 13.8 Mekanisk konstruktion

#### Mått angivna i SI-enheter

DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E	F [mm]	G	H [mm]	I [mm]	K [mm]	d
15	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G1⁄2"	56	56	24	12
20	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G¾"	56	56	27	15
25	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G1"	56	56	27	15
50	200	113	80	120	M12 × 1	58	G2"	86	86	52	43

### Mått angivna i USA-enheter

DN	A [tum]	B [tum]	C [tum]	D [tum]	Е	F [tum]	G	H [tum]	I [tum]	K [mm]
15	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G1⁄2"	2,2	2,2	24
20	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G¾"	2,2	2,2	27
25	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G1"	2,2	2,2	27
50	7,87	4,45	3,15	4,72	M12 × 1	58	G2"	3,39	3,39	52

### Vikt i SI-enheter

DN	[kg]
15	0,34
20	0,35
25	0,36
50	1,55

#### Vikt i USA-enheter

DN	Vikt [lbs]
15	0,75
20	0,77
25	0,79
50	3,42

#### Material

Komponent	Material
Mätrör	PEEK
Elektroder, temperatursensor	1.4435/316L
Processanslutning	1.4404/316L
Hus	1.4404/316L, 1.4409/CF3M

Komponent	Material	
Tätning	FKM	
Displayfönster	Polykarbonat	

## 13.9 Gränssnitt



Radiogodkännande	Mätenhet har radiogodkännande.							
	$\fbox$ För detaljerad information om radiogodkännandet, se bilaga $\rightarrow$ $\textcircled{B}$ 46							
Tryckkärlsdirektivet (PED)	Enheter som inte bär denna markering (PED) är konstruerade och tillverkade enligt god säkerhetsteknisk praxis. De uppfyller kraven i Artikel 4, stycke 3 av Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU. Tillämpningsområdena anges i tabellerna 6 till 9 i bilaga II av Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.							
<sub>C</sub> UL <sub>US</sub> -listning	Mätenheten är UL-listad.							
Godkännande för dricksvatten	<ul><li>KTW/W270</li><li>NSF 61</li></ul>							

## 14 Bilaga

## 14.1 Radiogodkännanden

### 14.1.1 Europa

Den här enheten uppfyller kraven i telekommunikationsdirektivet RED 2014/53/EU:

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 62311: 2008

## 14.1.2 Canada and USA

#### English

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Endress+Hauser Flowtec AG may void the user's authorization to operate this equipment.

#### Français

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvée par Endress+Hauser Flowtec AG peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'opérer cet appareil.

### 14.1.3 Indien

ETA-certifikatnr: ETA - 1707/18-RLO(NE)

### 14.1.4 Singapore



Complies with IMDA Standards DA 103787

### 14.1.5 Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช. (This telecommunication equipment is in compliance with NBTC requirements.)

#### 14.1.6 Argentina



CNC ID: C-22455

#### 14.1.7 Taiwan

#### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條	經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條	低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射 頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
產品名稱	Endress + Hauser
產品型號	Picomag
產地	瑞士
製造商	Endress + Hauser Flowtec AG

#### 14.1.8 Brasilien



Modelo: Picomag Atendimento à Regulamenta ção Anatel Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

ANATEL: 04366-18-07311

### 14.1.9 Sydkorea

#### KC 인증

```
적합성평가정보
R-C-EH7-Picomag
상호 : 한국엔드레스하우저 주식회사
기자재명칭(모델명): 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기)
/ Picomag
제조국 및 제조국가 : Endress+Hauser Flowtec AG / 프랑스
제조년월 : 제조년월로 표기
*사용자안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환
경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.
```

### 14.1.10 Andra länder

Andra nationella godkännanden finns tillgängliga på förfrågan.

## 14.2 IO-Link-processdata

## 14.2.1 Datastruktur

Bitnummer	119 till 112	111 till 104	103 till 96	95 till 88	87 till 80	79 till 72	71 till 64	63 till 56	55 till 48	47 till 40	39 till 32	31 till 24	23 till 16	15 till 8	7 till 0
Data	Konduktivitet i µS/cm			Räknare i l			Volymflöde i l/s			Temperatur i <sup>1</sup> ⁄ <sub>10</sub> °C		Status			
Datatyp	32-bit enkelprecisionsflyttal (IEEE 754)				32-bit enkelprecisionsflyttal (IEEE 754)				32-bit enkelprecisionsflyttal (IEEE 754)				16 <sup>.</sup> tvåkomj	-bit plement	8-bit

### Datastruktur för statusbits 7 till 0

Bit	Beskrivning
0	Växlar en gång per provomgång
1	Reserverad
2	Strömstatus S-Out 1
3	Strömstatus S-Out 2
4	Reserverad
5	Reserverad
6	Reserverad
7	Reserverad

### 14.2.2 Diagnosinformation

Felsökningskod		Displaytext	Kodning	PDValid	Prioritet
Status NE 107	Diagnostiknummer		(hex)	Validitet	
	_	SYSTEM OK	0x0000	1	1
F	181	SPOL. CIRK. FEL	0x5000	0	2
F	180	TEMP.CIRK.FEL	0x5000	0	3
F	201	ENHETSFEL	0x5000	0	4
F	283	MINNESFEL	0x8C00	0	5
С	446	I/O 1 ÖVERBELASTNING	0x180C	1	6
С	447	I/O 2 ÖVERBELASTNING	0x180C	1	7
С	485	SIMULERING AKT.	0x8C01	1	8
С	453	FÖRBIKOPPLING FLÖDE	0x180D	1	9
S	441	I-OUT 1 MÄTOMRÅDE	0x180A	1	10
S	444	U-OUT 1 MÄTOMRÅDE	0x1809	1	11
S	443	P-OUT 1 MÄTOMRÅDE	0x180B	1	12
S	442	I-OUT 2 MÄTOMRÅDE	0x180A	1	13
S	445	U-OUT 2 MÄTOMRÅDE	0x1809	1	14
S	962	TOMT RÖR	0x180E	1	15
S	834	TEMP. OMRÅDE	0x8C20	1	16
S	841	FLÖDESOMRÅDE	0x8C20	1	17

## 14.3 IO-Link ISDU-parameterlista

I följande avsnitt beskrivs de enskilda delarna av en parameter:

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de			
Identifikation											
<b>Enhetens tagg</b> De första 10 tecknen som visas (med början från vänster)	0x0018	24	32 (max.)	string	r/w		EH_DMA_XXZZ				
Enhetsbeteckning	0x0012	18	16 (max.)	string	r		Picomag				
Enhets-ID1	0x0009	9	1	enhet	r		0x01				
Enhets-ID2	0x000A	10	1	enhet	r		0x01				
Enhets-ID3	0x000B	11	1	enhet	r		0x00				
Leverantörens namn	0x0010	16	32 (max.)	string	r		Endress+Hauser				
Leverantörs-ID1	0x0007	7	1	enhet	r		0x00				
Leverantörs-ID2	0x0008	8	1	enhet	r		0x11				
Enhetens serienr t.ex. (YMXXXXZZ)	0x0015	21	11 (max.)	string	r		Se märkskylt				
<b>Firmwareversion</b> t.ex. 01.00.00	0x0017	23	8 (max.)	string	r						
Orderkod t.ex. DMA15-AAAAA1	0x0102	258	18 (max.)	string	r		Se märkskylt				
Enhetstyp	0x0100	256	2	enhet	r		0x94FF				
			Dia	agnostics							
<b>Faktisk diagnostik</b> t.ex. C485 (= SIMULERING AKT.)	0x0104	260	4	string	r						
<b>Senaste diagnostik</b> t.ex. S962 (= TOM RÖR)	0x0105	261	4	string	r						
Simuleringsproc.var.	0x015F	351	2	enhet	r/w	aktivera=1 inaktivera=0					
Sim.proc.var.värde volymflöde Lista över valbara enheter efter enhetens volymflöde	0x0166	358	4	flottör	r/w		0,0	-10 <sup>6</sup> 10 <sup>6</sup>			
Sim.proc.var.värde temperatur Lista över valbara enheter efter enhetens temperatur	0x0168	360	4	flottör	r/w		0,0	-10 <sup>4</sup> 10 <sup>4</sup>			
Sim.proc.var.värde konduktivitet Lista över valbara enheter efter enhetens konduktivitet	0x0167	359	4	flottör	r/w		0,0	0 10 <sup>6</sup>			
			М	ätvärden	_						
<b>Volymflöde</b> Aktuellt volymflöde, mätvärde	0x0161	353	4	flottör	r						
<b>Temperatur</b> Aktuell temperatur, mätvärde	0x0163	355	4	flottör	r						
Konduktivitet Aktuell konduktivitet, mätvärde	0x0164	365	4	flottör	r						
Räknare Aktuell räknare, mätvärde	0x0169	361	4	flottör	r/w		0,0				

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de		
Systemenheter										
Enhetens volymflöde	0x0226	550	2	enhet	r/w	l/s=0 l/h=5 fl. oz/min=4 m <sup>3</sup> /h=1 l/min=2 Usgpm=3	l/min			
Enhetens volym	0x0227	551	2	enhet	r/w	ml=0 USozf=1 l=2 m <sup>3</sup> =3 Usgal=4	ml			
Enhetens temperatur	0x0228	552	2	enhet	r/w	°C=0 °F=1	°C			
Enhetens konduktivitet	0x0229	553	2	enhet	r/w	µS/cm=0 S/m=1 mS/cm=2	µS/cm=0			
Enhetens räknare	0x016B	363	2	enhet	r/w	USozf=1 l=2 m <sup>3</sup> =3 Usgal=4 kl=5 ml=6	m <sup>3</sup>			

						ml=6 kUsg=7				
	Sensor									
<b>Install. riktning</b> I förhållande till pilens riktning på enheten	0x015E	350	2	enhet	r/w	framåt=0 bakåt=1	framåt			
Lågflödesavstängning Flödesområdet under det valda värdet är noll Lista över valbara enheter efter enhetens volymflöde	0x0160	352	4	flottör	r/w		0,4/0,75/1,2/5,0 l/min	0 10 <sup>6</sup>		
<b>Dämpning</b> Volymflödesdämpning via PT1- elementet Måttenhet: s	0x01A4	420	4	flottör	r/w		0 s	0 100		

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de
	1	4	Ŭ	Jtgång 1	ł	1	1	<u></u>
<b>Driftläge</b> IO-Link är inställt om det är anslutet till en master	0x01F4	500	2	enhet	r/w	P-Out=0 I-Out=1 S-In=2 S-Out=3 IO-Link=4 U-Out=5 off=6	IO-Link	
			Strömu	itgång I-Out	1		1	1
I-OUT-tilldelning	0x0258	600	2	enhet	r/w	off=0 volymflöde=1 temperatur=2 konduktivitet=4	volymflöde	
<b>Q-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x0259	601	4	flottör	r/w		0 l/min	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>Q-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x025A	602	4	flottör	r/w		25/50/100/750 l/min	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>T-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x025F	607	4	flottör	r/w		-10 °C	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>T-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x0260	608	4	flottör	r/w		+70 °C	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>s-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter <b>enhetens konduktivitet</b>	0x025D	605	4	flottör	r/w		0	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>s-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter <b>enhetens konduktivitet</b>	0x025E	606	4	flottör	r/w		1000	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>

Tilldelning

				Bilaga		
Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de		
gång P-Ou	t	•				
flottör	r/w		0,5/1,0/2,0/10,0 ml	10 <sup>-9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>		
tgång S-O	ut 1	1				
enhet	r/w	pnp=0 npn=1	pnp			
enhet	r/w	larm=0 off=1 on=2 vol.flödesgr.=3, temp.gräns=4	larm			

Pulsvärde Lista över valbara enheter efter enhetens volym	0x03E8	1000	4	flottör	r/w		0,5/1,0/2,0/10,0 ml	10 <sup>-9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
			Kontakt	⊥ utgång S-O	ut 1		1	
Kontaktpolaritet	0x032B	811	2	enhet	r/w	pnp=0 npn=1	pnp	
Omkopplarfunktion	0x0320	800	2	enhet	r/w	larm=0 off=1 on=2 vol.flödesgr.=3, temp.gräns=4 vol.gräns=5 gräns.=11 win.vol.flöde=6 win.temp.=7 win.vol.=8 wins=13 epd=9	larm	
<b>Q-ON-värde</b> Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x0321	801	4	flottör	r/w		20/40/80/600 l/min	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
Q-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens volymflöde	0x0322	802	4	flottör	r/w		15/30/60/450 l/min	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>T-ON-värde</b> Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x0327	807	4	flottör	r/w		+ 60 °C	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
T-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens temperatur	0x0328	808	4	flottör	r/w		+ 50 ℃	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
V-ON-värde Lista över valbara enheter efter enhetens räknare	0x0329	809	4	flottör	r/w		0,2/0,4/0,8/6,0 m <sup>3</sup>	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
V-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens räknare	0x032A	810	4	flottör	r/w		0,15/0,3/0,6/4,5 m <sup>3</sup>	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
s-ON-värde Lista över valbara enheter efter enhetens konduktivitet	0x0325	805	4	flottör	r/w		500	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
s-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens konduktivitet	0x0326	806	4	flottör	r/w		200	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
			Utgångss	pänning U-(	Out 1	1	1	
U-OUT-tilldelning	0x02BC	700	2	enhet	r/w	off=0 volymflöde=1 temperatur=2 konduktivitet=4	volymflöde	
<b>Q-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x02BD	701	4	flottör	r/w		0 l/min	
<b>Q-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x02BE	702	4	flottör	r/w		25/50/100/750 l/min	

Storlek (Byte)

Pulsutgång

ISDU

(dec)

ISDU

(hex)

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de		
<b>T-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x02C3	707	4	flottör	r/w		-10 °C			
<b>T-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x02C4	708	4	flottör	r/w		+70 °C			
<b>s-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter <b>enhetens konduktivitet</b>	0x02C1	705	4	flottör	r/w		0 μS/cm			
<b>s-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter <b>enhetens konduktivitet</b>	0x02C2	706	4	flottör	r/w		1000 μS/cm			
Digital ingång D-In 1										
D-IN-polaritet	0x0385	901	2	enhet	r/w	låg=0 hög=1	hög			
D-IN-funktion	0x0384	900	2	enhet	r/w	off=0 återst.tot.=1 noll lagr.=2	återst.tot.			
IO-Link										
IO-LINK-leverantörens namn	0x0010	16	32 (max.)	string	r		Endress+Hauser			
IO-LINK-produktnamn	0x0012	18	16 (max.)	string	r		Picomag			
IO-LINK-revisions-ID	0x0004	4	1	enhet	r		0x11			
			U	ltgång 2						
Driftläge	0x01F5	501	2	enhet	r/w	I-Out=1 S-In=2 S-Out=3 U-Out=5 off=6	Från			
			Strömu	itgång I-Ou	t 2	L				
I-OUT-tilldelning	0x028A	650	2	enhet	r/w	off=0 volymflöde=1 temperatur=2	temperatur			
<b>Q-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x028B	651	4	flottör	r/w		0 l/min			
<b>Q-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x028C	652	4	flottör	r/w		25/50/100/750 l/min			
<b>T-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x0291	657	4	flottör	r/w		-10 °C			
<b>T-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för temperatur Lista över valbara enheter efter <b>enhetens temperatur</b>	0x0292	658	4	flottör	r/w		+70 °C			

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de
s-Start-värde ASP <sup>1)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter enhetens konduktivitet	0x028F	655	4	flottör	r/w		0	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
<b>s-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för konduktivitet Lista över valbara enheter efter <b>enhetens konduktivitet</b>	0x0290	656	4	flottör	r/w		1000	-9,9·10 <sup>9</sup> 9,9·10 <sup>9</sup>
			Kontaktu	utgång S-Ou	ıt 2			
Kontaktpolaritet	0x035D	861	2	enhet	r/w	pnp=0 npn=1	pnp	
Omkopplarfunktion	0x0352	850	2	enhet	r/w	larm=0 off=1 on=2 vol.flödesgr.=3 temp.gräns=4 vol.gr.=5, win.vol.flöde=6 gräns.=11 win.temp.=7 win.vol.=8 wins=13 epd=9	larm	
Q-ON-värde Lista över valbara enheter efter enhetens volymflöde	0x0353	851	4	flottör	r/w		20/40/80/600 l/min	
Q-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens volymflöde	0x0354	852	4	flottör	r/w		15/30/60/450 l/min	
T-ON-värde Lista över valbara enheter efter enhetens temperatur	0x0359	857	4	flottör	r/w		+ 60 °C	
T-OFF-värde Lista över valbara enheter efter enhetens temperatur	0x035A	858	4	flottör	r/w		+ 50 °C	
V-ON-värde Lista över valbara enheter efter räknare	0x035B	859	4	flottör	r/w		0,2/0,4/0,8/6,0 m <sup>3</sup>	
<b>V-OFF-värde</b> Lista över valbara enheter efter <b>räknare</b>	0x035C	860	4	flottör	r/w		0,15/0,3/0,6/4,5 m <sup>3</sup>	
s-ON-värde Lista över valbara enheter efter konduktivitet	0x0357	855	4	flottör	r/w		500	
<b>s-OFF-värde</b> Lista över valbara enheter efter <b>konduktivitet</b>	0x0358	856	4	flottör	r/w		200	

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de	
			Utgångss	pänning U-	Out 2		1		
U-OUT-tilldelning	0x02EE	750	2	enhet	r/w	off=0 volymflöde=1 temperatur=2	temperatur		
<b>Q-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x02EF	751	4	flottör	r/w		0 l/min		
<b>Q-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för volymflöde Lista över valbara enheter efter <b>enhetens volymflöde</b>	0x02F0	752	4	flottör	r/w		25/50/100/750 l/min		
<b>T-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för temperatur från <b>Enhetens temperatur</b>	0x02F5	757	4	flottör	r/w		-10 °C		
<b>T-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för temperatur från <b>Enhetens temperatur</b>	0x02F6	758	4	flottör	r/w		+70 °C		
<b>s-Start-värde</b> ASP <sup>1)</sup> för temperatur från <b>Konduktivitet</b>	0x02F3	755	4	flottör	r/w		0 μS/cm		
<b>s-End-värde</b> AEP <sup>2)</sup> för temperatur från <b>Konduktivitet</b>	0x02F4	756	4	flottör	r/w		1000 μS/cm		
Digital ingång D-In 2									
D-IN-polaritet	0x0395	917	2	enhet	r/w	låg=0 hög=1	hög		
D-IN-funktion	0x0394	916	2	enhet	r/w	off=0 återst.tot.=1 noll lagr.=2	återst.tot.		
Enhetsinfo									
Enhetsbeteckning									
Enhetens tagg									
Enhetens serienr									
Firmwareversion									
Orderkod									
				Display				-	
Displaylayout	0x01C3	451	2	enhet	r/w	QV=0 QT=1 Qs=3 VT=2, Vs=4 Ts=5 QVTs=6 QVTs_m=7	QT		
Displayrotering	0x01C4	452	2	enhet	r/w	0°=0 90°=1 180°=2 270°=3 auto=4	Auto		
Bakgrundsljus på display	0x01C2	450	2	enhet	r/w	0 - 100	50		

		Bilaga

Tilldelning	ISDU (dec)	ISDU (hex)	Storlek (Byte)	Datatyp	Åtkomst	Mätområde för värde	Fabriksinställning	Gränser för mätområ de	
			Bluetooth	n-konfigure	ring				
Bluetooth-funktion	0x041A	1050	2	enhet	r/w	on=1 off=0	Till		
Bluetooth Tx-effektnivå	0x041B	1051	2	enhet	r	0 - 4			
Bluetooth-anslutningsstatus	0x041C	1052	1	enhet	r				
Administration									
<b>Ange behörighetskod</b> Definiera behörighetskod	0x0108	264	2	enhet	w		0000		
<b>Behörighetskod</b> Ange behörighetskod	0x0107	263	2	enhet	w				
Återställa enhet	0x010E	270	2	enhet	w	avbryt=0 återställ fabriks.inst.=1 starta om=4	avbryt		
Produktspecifika processvärden									
Status IO 1	0x0386	902	2	enhet	r	låg=0 hög=1			
Status IO 2	0x0396	918	2	enhet	r	låg=0 hög=1			

Analog startpunkt Analog slutpunkt 1)

2)

## Sökindex

Α	
Aktuella versionsdata för enheten20Ansluta mätenheten18Anslutningsförhållanden15	
Använda mätenheten Felaktig användning	
Användargranssnitt	
Medium	
Arbetssäkerhet7Avsedd användning7	
B Bilaga	
<b>C</b> CE-märkning	
D Datahantering	
E Elanslutning	
FFelsökningAllmänt35Firmware-historik38Försäkran om överensstämmelse8Förvaringsförhållanden12Förvaringstemperatur12	
<b>G</b> Godkännande av leverans	

Grundläggande säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 7

## I

1	
Identifiera mätenheten	10
Identifikation	21
Inlopp och utlopp	13
Inspektion	
Mottagna varor	10
Installation	13
Installationsbetingelser	13
Installationsplats	13
IO-Link konfigureringsversion	17

## К

17
Kassering av emballage
Konfigurera displayen
Konfigurera IO-modulerna
Konfigurera mätenheten
Konfigurera pulsutgången
Konfigurera spänningsutgången
Konfigurera statusindata
Konfigurera strömutgången
Konfigurera systemets måttenheter
Kontakt/pulsutgång konfigureringsversion 16
Kontaktutgång konfigureringsversion 16
Kontroll efter anslutning
Krav för anslutningskablar
Krav på personal

### Μ

Magnetism	42
Material	43
Menyöversikt	21
Montera mätenheten	13
Monteringsposition	13
Mått angivna i SI-enheter	43

## 0

Om detta dokument	5
P	
Produktsäkerhet	8

### R

Radiogodkännande	45
Radiogodkännanden	46
Registrerade varumärken	. 6
Räknare	28

## S

Slå PÅ mätenheten	21
Spänningsutgång konfigureringsversion	17
Statisk elektricitet	42
Statusinläsning konfigureringsversion	17
Statussignaler	36
Stiftadressering, enhetens kontakt	15
Strömutgång konfigureringsversion	16
Ställa in installationsriktning och mätning	22

Symboler som används
Systemintegration
Säkerhet

## Т

Teknisk information	41
Certifikat och godkännanden	44
Drifttekniska krav	44
Ingång	<u>41</u>
Ingalig	41 / 1
	41
	43
Omgivning	42
Prestandaegenskaper	41
Process	42
Strömförsörjning	41
Utgång	41
Temperaturintervall	
Förvaringstemperatur	12
Tillbehör	39
Transportera mätenheten	12
Tryckkärlsdirektivet (PED)	45

## V

verktyg	
Transport	12
Vikt	
Transport (att tänka på)	12
Vikt i SI-enheter	43
Vikt i USA-enheter	43
TA7	
<b>W</b> W@M Device Viewer	10
W@M Device Viewer	10

www.addresses.endress.com

