Manual de instrucciones **RMx621/FML621**

Módulo PROFINET ("acoplador PROFINET") a partir de V3.03.01

Conexión de RMx621/FML621 a PROFINET mediante la interfaz serie RS485 con un módulo externo (HMS AnyBus Communicator para equipos PROFINET)





Índice de contenidos

1	Información general 4
1.1 1.2 1.3	Daños durante el transporte4Alcance del suministro4Símbolos de seguridad4
1.4	Símbolos para determinados tipos de información 4
1.5 1.6	Símbolos en gráficos 5 Lista de abreviaciones/definición de
	terminos
2	Instalación 6
2.1	Descripción de las funciones
2.2	Requisitos
2.3	Conexiones y elementos de configuración 7
2.4 2.5	Esquera de conexiones y terminales
2.5	Asignación de pines PROFINET
3	Puesta en marcha
3.1	Configuración de RMx621/FML621
3.2	Configuración del acoplador PROFINET 10
3.3	Convenciones para la designación de los
	nombres de equipo 15
3.4	Indicadores de estado 15
4	Datos del proceso 17
4.1	Información general 17
4.2	Estructura de la carga 17
5	Integración en una red PROFINET 18
5.1	Punto de acceso a equipo (DAP, "device access
	point")
5.2	Módulos
5.3	Mapeado de los datos de proceso 19
6	Configuración del acoplador
	POFINET en el portal TIA 15.1 22
6.1	Importación del archivo GSDML 22
6.2	Integración del acoplador PROFINET 24
6.3	Asignación de los nombres de equipo y la
6 1.	configuración de IP
0.4 6 5	Configuración del controlador
ر.ں	PROFINET
7	Datos técnicos 31

1 Información general

1.1 Daños durante el transporte

Notifíquelos inmediatamente a la empresa transportista y al proveedor.

1.2 Alcance del suministro

- El presente manual de instrucciones
- El módulo PROFINET HMS AnyBus Communicator para equipos PROFINET
- Cable de conexión serie a RMx621/FML621
- CD-ROM con archivo GSDML y bitmaps

Notifique al proveedor de inmediato si falta alguna pieza.

1.3 Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
	¡PELIGRO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.
	¡AVISO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.
ATENCIÓN	¡ATENCIÓN! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media.
AVISO	NOTA Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.4 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
×	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a la documentación.
	Referencia a la página.
	Referencia a gráficos.
	Nota o paso individual que se debe respetar.
1., 2., 3	Serie de pasos.
L >	Resultado de un paso.

Símbolo	Significado
?	Ayuda en caso de problemas.
	Inspección visual.

1.5 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Número del elemento	1., 2., 3	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas	A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Zona con peligro de explosión	×	Zona segura (zona no explosiva)

1.6 Lista de abreviaciones/definición de términos

Acoplador PROFINET

En el siguiente texto, el término "acoplador PROFINET" se usa para referirse al módulo PROFINET externo HMS AnyBus Communicator para equipos PROFINET.

Controlador PROFINET

Todas las unidades, como las tarjetas insertables en un PLC o un PC que ejercen función de administrador, se referencian como controladores PROFINET.

2 Instalación

2.1 Descripción de las funciones

La conexión PROFINET se hace con un acoplador PROFINET externo. El módulo está conectado a la interfaz RS485 (RxTx1) del RMx621/FML621.

El acoplador PROFINET actúa como administrador en sentido hacia RMx621/FML621 y cada segundo lee los valores de proceso para la memoria intermedia.

En el sentido hacia PROFINET, el acoplador PROFINET trabaja con la función de un equipo PROFINET y pone a disposición los valores de proceso almacenados en la memoria intermedia del bus cuando se solicita (intercambio cíclico de datos).

Para más detalles sobre la arquitectura, véase el siguiente gráfico.



2.2 Requisitos

La opción PROFINET está disponible para RMx621 con versiones de firmware V 3.09.00 y superiores y para FML621 con versiones de firmware V1.03.00 y superiores.

2.3 Conexiones y elementos de configuración



- 1 Indicadores LED de estado
- 2 Conexión del bus de campo
- 3 Conexión RMx621, FML621
- 4 Conexión para tensión de alimentación

2.4 Instalación en carril DIN



Montaje

1

2 Desmontaje

2.5 Esquema de conexiones y terminales

Conexión de RMx621/FML621 con el acoplador PROFINET.



El código de colores se aplica a los cables suministrados.

2.6 Asignación de pines PROFINET



N.° de pin	Señal	Significado
Caja	Blindaje	Tierra funcional
1	TD+	Tx (+)
2	TD-	Tx (-)
3	RD+	Rx (+)
4	Terminación	Terminación
5	Terminación	Terminación
6	RD-	Rx (-)
7	Terminación	Terminación
8	Terminación	Terminación

3 Puesta en marcha

3.1 Configuración de RMx621/FML621

En el menú principal **Communication** \rightarrow **RS485(1)** de RMx621/FML621, los parámetros de la interfaz RS485(1) se deben configurar del siguiente modo: ajustar **Unit address** a 1 y **Baud rate** a 38 400.



En el menú principal ha de definirse el número de valores de proceso que van a visualizarse **Communication** \rightarrow **Anybus Gateway** \rightarrow **Number**. El número máximo está limitado a 48. En los siguientes pasos, a cada dirección offset se le asigna el valor de proceso deseado a través de las listas de selección.



Para facilitar el posterior procesamiento de los valores de proceso, la lista de direcciones offset también puede imprimirse con el software de configuración ReadWin[®] 2000.

Al definir los valores de proceso que se van a visualizar con PROFINET hay que tener en cuenta que es posible establecer el mismo valor de proceso para más de una dirección.

Las unidades de los valores de proceso que van a transmitirse han de definirse en el menú principal: **Communication** \rightarrow **Anybus Gateway** \rightarrow **Number**.



Ajuste **Display units** para utilizar las unidades que se han establecido para la indicación de la transmisión de datos.

Caudal volumétrico	l/s
Temperatura	۳
Presión	bar
Cantidad de calor	kJ
Flujo calorífico (salida)	kW (kJ/s)
Caudal másico	kg/s
Volumen normalizado	(N)l/s
Volumen total	1
Masa total	kg
Volumen normalizado total	(N)1
Densidad	kg/m ³
Entalpía	kJ/kg

Ajuste **Default units** para utilizar las siguientes unidades predeterminadas para la transmisión de datos:

3.2 Configuración del acoplador PROFINET

El acoplador PROFINET ya viene preconfigurado de fábrica para la comunicación con RMx 621 / FML 621. Aparte del nombre del equipo y la configuración de IP, no se requiere ningún otro ajuste.

Dado que el acoplador PROFINET viene preconfigurado de fábrica, solo es posible utilizar como equipo de recambio acopladores PROFINET que se hayan adquirido en Endress+Hauser. No es posible utilizar acopladores PROFINET adquiridos en HMS porque no incluyen los ajustes preconfigurados.

El protocolo de inicio y configuración básica (DCP) se usa para configurar el nombre de equipo y los ajustes de IP. Para la configuración es posible el uso de aplicaciones de configuración que proporcionan asistencia al protocolo DCP (p. ej., PRONETA).

El ejemplo siguiente muestra la configuración del nombre del equipo y una configuración de IP estática con el uso de la aplicación PRONETA de SIEMENS. Aquí se supone que ya se ha seleccionado el adaptador de red para el acceso a la red PROFINET.

A Home		▶ Help
	Network Analysis	Online: Show topology and configure devices Offline: Show topologies Comparison Compare online and offline topologies
	III IO Test	Comparison: Compare online and online topologies Configuration: Adopt device names from an offline topology Eorre and monitor values of SIMATIC ET 200 devices
	Y Settings	Change PRONETA settings

Haga clic en la opción **Network analysis** de este asistente para visualizar todos los equipos disponibles.

n Home						► He
Online Offline Comparison Configuration						
≈• ₽				Search for devi	ices 🔎	Scan
Graphical View - Online		Devi	ice Table - On	line		
		#	Name	Device Type	IP Address	
		1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
		2		Anybus Communicator	0.0.0.0	
	•					
Anglead communicator						

El acoplador PROFINET sale de fábrica sin nombre de equipo y sin configuración de IP válida (0.0.0.0).

A Home					Hel
Online Offline Comparison Configuration					
° n 🗗			Search for dev	ices 🔎	Scanr
Graphical View - Online	Dev	ice Table - Onli	ine		
	#	Name	Device Type	IP Address	
	1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
1 2 3 4	2		Anybus Communicator	0.0.0.0	
Start Flashing LED Open Web Browser Set Network Parameters Reset Network Parameters					

En la red que se muestra, haga clic con el botón derecho sobre el acoplador PROFINET y seleccione la opción **Set network parameters**.

Si en la red hay más de un acopladores PROFINET, es posible utilizar la función **Start flashing LED** para confirmar que se trata del equipo correcto. Una vez activado, el LED de estado del módulo (→ 🗎 15) empieza a parpadear hasta que se detiene la intermitencia con la función **Stop flashing LED**.

 Assign Device Name anybus gateway IP Configuration Static IP Configuration IP Address 0. 0. 0. 0 IP Address 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of frewalls and	Please select your network parameters	
 IP Configuration Static IP Configuration IP Address 0. 0. 0. 0 Network Mask 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	Assign Device Name anybus	gateway
 Static IP Configuration IP Address 0. 0. 0. 0 Network Mask 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and 	 IP Configuration 	
IP Address 0. 0. 0. 0 Network Mask 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	• Static IP Configuration	
Network Mask 0. 0. 0. 0 Use router for gateway 0. 0. 0. 0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	IP Address	0. 0. 0. 0
Use router for gateway 0.0.0.0 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	Network Mask	0. 0. 0. 0
 Obtain IP configuration from a DHCP server and identified by MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and 	Use router for gateway	0. 0. 0. 0
MAC Address Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	Obtain IP configuration from a DI	ICP server and identified by
Device Name Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	MAC Address	
Client ID Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	O Device Name	
Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firewalls and	O Client ID	
network segmentation. For more information about industrial security, please visit http://www.siemens.com/industrialsecurity	Devices connected to an enterprise networ appropriately protected against unauthoriz network segmentation. For more informat visit <u>http://www.siemens.com/industrialsec</u>	k or directly to the internet must be ed access, e.g. by use of firewalls and on about industrial security, please urity

En el cuadro de diálogo que se abre a continuación, seleccione la opción Assign device name e introduzca un nombre de equipo en el campo de texto adyacente. Asegúrese de hacerlo de modo que cumpla las convenciones de designación de los nombres de equipo (→ 🗎 15). Al hacer clic en **Set**, el nombre del equipo se transmite al acoplador PROFINET y el cuadro de diálogo se cierra.



►

Para guardar el nombre del equipo permanentemente en el acoplador PROFINET, marque la caja de opción Apply settings permanently. Si no se marca esta opción, el nombre de equipo solo se utiliza temporalmente, y cuando el acoplador PROFINET se reinicia, se sustituye por el último nombre de equipo guardado.

►

Please sele	t your network parameters	
O Assign (Device Name anybus	s gateway
IP Config	guration	
•	itatic IP Configuration	
	IP Address	192.168. 0.20
	Network Mask	255.255.255. 0
	Use router for gateway	0. 0. 0. 0
• •	Obtain IP configuration from a D O MAC Address O Device Name	HCP server and identified by
	O Client ID	
Devi appr netw visit	es connected to an enterprise netwo opriately protected against unauthori ork segmentation. For more informat <u>http://www.siemens.com/industrialse</u> ettings permanently	vrk or directly to the internet must be zed access, e.g. by use of firewalls and tion about industrial security, please <u>curity</u>

Tal y como ya se ha descrito, vuelva a hacer clic con el botón derecho sobre el acoplador PROFINET y seleccione la opción **Set network parameters**. En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione la opción **IP configuration** e introduzca una configuración de IP válida. Al hacer clic en **Set**, el nombre del equipo se transmite al acoplador PROFINET y el cuadro de diálogo se cierra.

Para guardar la configuración de modo permanente en el acoplador PROFINET, marque la caja de opción **Apply settings permanently**. Si no se marca esta opción, la configuración IP solo se utiliza temporalmente, y cuando el acoplador PROFINET se reinicia, es sustituida por la última configuración IP guardada.

🔒 Home					▶ Help
Online Offline Comparison Configuration					
° _H 🗗			Search for dev	ices 🔎	Scann
Graphical View - Online	Dev	vice Table - Online			
	#	Name	Device Type	IP Address	
	1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
1 2 3 4 1	2	anybus gateway	Anybus Communicator	192.168.0.20	
anybus gateway Anybus Communicator	•				

El acoplador PROFINET no debería tener guardados a la vez el nombre de equipo y la configuración IP.

3.3 Convenciones para la designación de los nombres de equipo

- El nombre ha de constar de uno o más elementos separados por un punto [.]
- La longitud total del nombre no ha de superar los 240 caracteres (entre letras minúsculas, números, quiones y puntos).
- Ningún elemento constituyente del nombre completo, p. ej., una cadena de caracteres entre dos puntos, puede contener más de 63 caracteres.
- Un elemento constituyente solo puede contener los caracteres [a-z, 0-9, -].
- El nombre de equipo no tiene por qué empezar o terminar con el carácter "-".
- El nombre de equipo no tiene por qué empezar o terminar con un número.
- El nombre de equipo no tiene por qué tener el formato n.n.n.n (n = 0 a 999)
- El nombre de equipo no tiene por qué empezar con la cadena de caracteres "puerto-xyz" o "puerto-xyz-abcde" (a, b, c, d, e, x, y, z = 0 a 9).

Ejemplos de nombres de equipo:

- acoplador-1.maquina-1.componente-1
- acoplador005

3.4 Indicadores de estado

Los 6 diodos electroluminiscentes indican el estado en que se encuentran el acoplador PROFINET y el intercambio cíclico de datos con el controlador PROFINET.



LED	Descripción	Indicador	Estado	Acciones
1	Estado de comunicación	Verde	Comunicación establecida con un controlador PROFINET. Controlador en estado "RUN"	
		Parpadea en color verde	Comunicación establecida con un controlador PROFINET. Controlador en el estado "STOP"	
		Off	No hay comunicación establecida con un controlador PROFINET.	Comprobación del cableado de red Comprobar la configuración de los componentes involucrados (controlador PROFINET, interruptores, etc.)
2	Estado del módulo	Verde	Acoplador PROFINET listo para funcionar	
		Parpadea en color verde	Activación de la identificación del equipo mediante una herramienta de control (p. ej., la función 'Start flashing LED' de PRONETA)	Desactivación de la identificación cuando ya no es necesaria

LED	Descripción	Indicador	Estado	Acciones
		Parpadea en color rojo una vez	Error de configuración	Comprobar la configuración del controlador PROFINET
		Parpadea en color rojo tres veces	Falta el nombre del equipo o la configuración IP	Vuelva a establecer el nombre de equipo y/o la configuración IP
		Parpadea en color rojo cuatro veces	Fallo del equipo	Equipo defectuoso
		Off	Fallo de tensión de alimentación	Compruebe la tensión de alimentación
3	Enlace/Actividad	Verde	Conexión de red disponible	
		Parpadea en color verde	Transmisión de datos activa	
		Off	No hay conexión de red	Comprobar el cable de red
4	NO UTILIZADO			
5	ESTADO DE SUBRED	Verde	Intercambio de datos en curso	Comprobar los cables del
		Parpadea en color verde	Intercambio de datos en pausa	acoplador PROFINET - RMx621 / FML621; comprobar los parámetros de
		Rojo	El intercambio de datos no es posible	comunicación en RMx621/ FML621
		Off	Fallo de tensión de alimentación	Compruebe la tensión de alimentación
6	ESTADO DEL	Verde	Inicialización en curso	
	EQUIPO	Parpadea en color verde	Acoplador PROFINET en funcionamiento	
		Parpadea en color rojo/verde	Configuración incorrecta	Equipo defectuoso
		Off	Fallo de tensión de alimentación	Compruebe la tensión de alimentación

4 Datos del proceso

4.1 Información general

Dependiendo de las aplicaciones configuradas, en RMx621/FML621 se procesarán una gran variedad de variables del proceso, que estarán disponibles para su lectura.

Además de los valores procesados, las variables de entrada también pueden leerse de RMx621/FML621.

4.2 Estructura de la carga

Cada valor del proceso ocupa 5 bytes en la representación del proceso.

Los primeros 4 bytes corresponden a un número de 32 bits con coma flotante conforme a IEEE-754 (MSB primero).

Octeto	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Signo	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
2	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
3	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
4	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

Número con coma flotante de 32 bits (IEEE-754)

Signo = 0: número positivo

Signo = 1: número negativo	Número = -1 ^{signo} · (1 + M) ·2 ^{E-127}
E = exponente; M = mantisa	
Ejemplo: 40 F0 00 00 h	= 0100 0000 1111 0000 0000 0000 0000 00
Valor	$= -1^0 \cdot 2^{129-127} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$
	$= 1 \cdot 2^2 \cdot (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$
	$= 1 \cdot 4 \cdot 1,875 = 7,5$

El último byte indica el estado:

80h = valor válido

81h = valor válido con infracción de valor límite (vinculado con salida de relé)

10h = valor no válido (p. ej., circuito abierto en cable)

00h = ningún valor disponible (p. ej., error de comunicación en subred)

En el caso de los valores calculados (p. ej., el caudal másico), se comprueba la condición de alarma de todas las entradas usadas y de la aplicación. Si se indica un "fallo" en una de esas variables, al valor calculado se le asigna el estado "10h", es decir, valor no válido.

Ejemplo:

Temp1 circuito abierto en cable; tipo de alarma: fallo => caudal másico calculado (10h)

Temp1 circuito abierto en cable; tipo de alarma: notificación => caudal másico calculado (80h)



El número de valores de proceso transmitidos se define en la configuración del contador energético, . El número mínimo es 1 valor de proceso (5 bytes) y el máximo es 48 valores de proceso (240 bytes).

5 Integración en una red PROFINET

Se necesita un archivo GSDML para integrar el acoplador PROFINET en una red PROFINET. Este archivo describe el alcance funcional del acoplador PROFINET y se tiene que importar a una aplicación de configuración apropiada. El modo como este archivo GSDML se importa a la aplicación de configuración y se usa depende de cada aplicación de configuración. Para obtener más información, los usuarios deben referirse a una aplicación de configuración particular.

El procedimiento para la integración desde el portal web TIA V15.1 de SIEMENS, por ejemplo, se describe en la sección 6 "Configuración de RMx621/FML621..." $\rightarrow \cong$ 22.

Se necesitan los archivos siguientes:

- Descripción de equipo: GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20141127.xml
- Imagen de equipo: GSDML-010C-0002-ABC-PRT.bmp

Pueden encontrarse en el CD-ROM Readwin[®] 2000 que se proporciona en el directorio \GSD\RMS621 RMC621 RMM621\PROFINET

5.1 Punto de acceso a equipo (DAP, "device access point")

Un DAP, o punto de acceso a equipo, describe las funciones básicas de un equipo (incluido el número de puertos, el número de módulos disponibles, etc.).

Los usuarios pueden elegir entre los DAP siguientes:

- RT Migration
- RT Migration (FW \geq 4.02)
- RT Standard

RT Standard debería usarse principalmente para la integración. Si se usa un hardware PROFINET más antiguo (p. ej., anterior a S7-300) y **RT Standard** causa problemas, puede usarse **RT Migration (FW >= 4.02)**.

RT Migration no debería usarse.

5.2 Módulos

Los datos que se transmitan se definirán en los módulos descritos en el archivo GSDML.

Los usuarios pueden elegir entre los módulos siguientes:

- Otros módulos: espacio vacío
- Módulos de salida: salidas de xxx byte(s)
- Módulos entrada/salida: entradas/salidas de xxx byte(s)
- Módulos de entrada: entradas de xxx byte(s)

(xxx = número de bytes transmitidos: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512)

El acoplador PROFINET se configura en fábrica de modo que solo se envían al controlador PROFINET los datos leídos desde RMx621/FML621. El acoplador PROFINET no acepta / rechaza los datos que se envían desde un controlador PROFINET. Esto significa que para la integración solo es posible usar los módulos de entrada. No se prevé el uso de otros módulos. Por este motivo no deberían usarse otros módulos.

Es necesario configurar un 1 módulo como mínimo para la transmisión de datos. Pueden configurarse un máximo de 63 módulos.

El total de datos transmitidos no puede superar los 256 bytes. Ejemplo:

1x "entradas de 256 bytes" o

2x "entradas 128 bytes" o

H

3x "entadas 64 bytes" + 2x "entradas 32 bytes", etc.

5.3 Mapeado de los datos de proceso

Conforme se describe en la sección 4, "Datos de proceso" $\rightarrow \square$ 17, los valores de proceso configurados en el equipo RMx621/FML621 se transmiten a la memoria intermediaria del acoplador PROFINET en bloques de 5 bytes, empezando con el valor de offset 0.

La configuración de los módulos de **entradas de xxx** (véase la sección "5.2 Módulos" →
□ 18) define cuántos bytes del acoplador PROFINET lee un controlador PROFINET. Pueden leerse un máximo de 256 bytes desde el acoplador PROFINET, independientemente de cuántos valores de proceso se han configurado en RMx621/ FML621. Los bytes que no están asignados a ningún valor de proceso siempre se transmiten con el valor 0. Por ejemplo:

En RMx621/FML621 se han configurado los 48 valores de proceso. En el controlador PROFINET se ha configurado un módulo de **entradas de 256 bytes**. Los valores de proceso se transmiten del modo siguiente:

Valores de proceso	Acoplador PROFINET	Controlador PROFINET	itrolador PROFINET		
	Offset de byte	Módulo	Offset de byte		
Valor de proceso 1	0	Entradas de 256 bytes	0		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
Estado valor de proceso 1	4		4		
Valor de proceso 2	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
Estado valor de proceso 2	9		9		
Valor de proceso 3	10		10		
	11		11		
	12		12		
	13		13		
Estado valor de proceso 3	14		14		
Valor de proceso 46	225		225		
	226		226		
	227		227		
	228		228		
Estado valor de proceso 46	229		229		
Valor de proceso 47	230		230		
	231		231		
	232		232		
	233		233		
Estado valor de proceso 47	234		234		
Valor de proceso 48	235		235		
	236		236		
	237		237		

	238	238
Estado valor de proceso 48	239	239
Sin valor de proceso = 0	240	240
	241	241
	254	254
	255	255

Los módulos de entrada pueden combinarse de muchos modos, siempre y cuando no se supere la longitud máxima de los datos ni el número máximo de módulos. Según los módulos configurados, partes de un valor de proceso pueden dividirse entre varios módulos.

Ejemplo: se configuran 3 valores de proceso en RMx621/FML621. 1x "entradas 8 bytes" y 2x "entradas 4 bytes" se configuran en el controlador PROFINET. Los valores de proceso se transmiten del modo siguiente:

Valores de proceso	Acoplador PROFINET	Controlador PROFINET			
	Offset de byte	Módulo	Offset de byte		
Valor de proceso 1	0	Entradas 8 bytes	0		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
Estado valor de proceso 1	4		4		
Valor de proceso 2	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8	Entradas de 4 bytes	0		
Estado valor de proceso 2	9		1		
Valor de proceso 3	10		2		
	11		3		
	12	Entradas de 4 bytes	0		
	13		1		
Estado valor de proceso 3	14		2		
Sin valor de proceso = 0	15		3		

=> Valor de proceso 1 + estado: se localiza totalmente en el módulo entradas 8 bytes.

=> Valor de proceso 2 + estado: Los 3 primeros bytes del valor de proceso están en el módulo **entradas 8 bytes**, y el último byte y el relativo al estado están en el primer módulo **entradas 4 bytes**.

=> Valor de proceso 3 + estado: Los 2 primeros bytes del valor de proceso están en el primer módulo de **entradas de 4 bytes**, los 2 últimos bytes y el byte relativo al estado están en el segundo módulo de **entradas de 4 bytes**.

Para evitar la duplicación de bytes entre módulos es recomendable un módulo que permita transmitir todos los valores de proceso configurados (en este caso, 1x **entradas de 16 bytes** o más).

Alternativamente, es posible emplear una combinación de un módulo de **entradas de 4 bytes** (= valor de proceso) seguido de un módulo de **entradas de 1 byte** (= estado del valor

Valores de proceso	Acoplador PROFINET	Controlador PROFINET	
	Offset de byte	Módulo	Offset de byte
Valor de proceso 1	0	Entradas de 4 bytes	0
	1		1
	2		2
	3		3
Estado valor de proceso 1	4	Entradas de 1 byte	0
Valor de proceso 2	5	Entradas de 4 bytes	0
	6		1
	7		2
	8		3
Estado valor de proceso 2	9	Entradas de 1 byte	0
Valor de proceso 3	10	Entradas de 4 bytes	0
	11		1
	12		2
	13		3
Estado valor de proceso 3	14	Entradas de 1 byte	0

de proceso) para obtener un mapeado de los valores de proceso configurados (incluido el estado).

6 Configuración del acoplador POFINET en el portal TIA 15.1

Las secciones siguientes explican cómo puede integrarse el acoplador PROFINET en una red PROFINET.

Para la integración son necesarios los preajustes siguientes:

- RMx621/FML621 se configura de modo que se transmitan los 3 valores de proceso.
- RMx621/FML621 se conecta al acoplador PROFINET con el cable de conexión suministrado y la transmisión de datos se activa.
- Ya se ha puesto en marcha una red PROFINET (controlador PROFINET, el acoplador PROFINET y el PC que está en ejecución en el portal TIA están todos interconectados).
- Se crea un proyecto que contenga el controlador PROFINET en el portal TIA y el acceso a la red PROFINET ya está configurado.

6.1 Importación del archivo GSDML



En el menú **Options**, seleccione la entrada **Manage general station description files (GSD)**.

2. En el cuadro de diálogo que se abre a continuación, seleccione la carpeta que contiene el archivo GSDML (imagen incluida), que hay en **Source path**.

			es\GSD			
Con	itent of importe File	d path	Version	Language	Status	Info
	GSDML-V2.3-HMS-/	ABC_PROFINET_IO-20141127.xml	V2.3	English, Ger	Already ins	Anybus

Seleccione el archivo GSDML y haga clic en **Install** para confirmar la importación del archivo GSDML.

└ Una vez importado el archivo GSDML, el archivo aparece en la lista de dispositivos de hardware.

0-11	la la
Options	
	Ì
✓ Catalog	Wa
<search> MI M</search>	
🖌 Filter Profile: <all> 💌 📑</all>	at
Controllers	ြို့
🕨 🥅 HMI	
PC systems	Q,
Drives & starters	0
Image: Network components	1
Detecting & Monitoring	et
Distributed I/O	00
Power supply and distribution	S
Field devices	
🕶 🛅 Other field devices	
Additional Ethernet devices	as
▼ ☐ PROFINET IO	ks
Drives	
Encoders	
🕶 📊 Gateway	Li b
🛨 🛅 HMS Industrial Networks	rar
Anybus Communicator PN IO	les
E SIEMENS AG	
🕨 📊 General	
Sensors	
PROFIBUS DP	

RMx621 ► Devices & networks			X Hardware catalog
	🖉 Topology view 🛛 🏭 Network view	Device view	Options
R Network Connections HMI connection	- E 🖫 🗉 💷 🔍 ±		
		^	✓ Catalog
			<search></search>
pn-io	ABC-PRT C		Filter Profile: <all></all>
CPU 315-2 PN/DP	RT Standard		Controllers
	Not assigned		HMI
			PC systems
		=	Drives & starters
PN/IE_1			Network components
			Detecting & Monitoring
			Distributed I/O
			Power supply and distribution
			Field devices
			Other field devices
			Additional Ethernet devices
			▼ PROFINET IO
			Drives
			Encoders
			🕶 🛅 Gateway
			 Industrial Networks
			🛨 🛅 Anybus Communicator PN
			Migration
			📗 RT Standard
			Z SIEMENS AG
		4	💡 🕨 🥅 General
			😤 🕨 🛅 Sensors
		>	PROFIBUS DP

6.2 Integración del acoplador PROFINET

Una vez importado el archivo GSDML, pase a la vista **Network view**. Usando la función de arrastrar y soltar, arrastre el acoplador PROFINET desde la lista de dispositivos de hardware hasta la vista **Network view**.

	🚆 Topology	view 🦺 Network view 📑 Device
Network Connections	l connection 💌 🔛	🗄 🛄 🔍 ±
Pn-io CPU 315-2 PN/DP	ABC-PRT RT Standard	
	pn-io	
	PN/IE_1	

A continuación establezca una conexión de red PROFINET al controlador PROFINET. Para ello, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la interfaz de red del acoplador PROFINET (véase la marca roja sobre el acoplador PROFINET). Con el botón del ratón pulsado, mueva el ratón hacia la interfaz de red del controlador PROFINET (véase la marca roja sobre el acoplador PROFINET) y a continuación suelte el botón del ratón.

└→ Ahora ya debería estar establecida la conexión entre el controlador PROFINET y el acoplador PROFINET con el resultado de que el acoplador PROFINET ahora es parte de esta red PROFINET.

6.3 Asignación de los nombres de equipo y la configuración de IP

1. Pase a la vista **Deview view** y seleccione el acoplador PROFINET.

RMx621 > Ungrouped devices > anybus-gateway [RT Standard]
anybus gateway (R) Standard V II (R) Standard Standard Standard V II (R) Standard St
K X 100% Y Y anybus-gateway [RT Standard] Properties Info Diagnostics Image: Standard General IO tags System constants Texts Image: System constants Texts
General PROFINET interface [X1] Identification & Meintenance Diagnostics addresses Name: anybus-gateway Author: test Comment: Comment:

Debajo de la representación del equipo, seleccione la pestaña **Properties** y a continuación seleccione la pestaña **General**.

- Si la pestaña **Properties** está escondida, puede hacerse visible pulsando dos veces sobre el acoplador PROFINET con el botón izquierdo del ratón.
- Asigne el nombre de equipo que desee en el campo Name del menú General (véase la captura de pantalla arriba).
- El ajuste **Generate PROFINET device name automatically** está activado por defecto. Por ello, el nombre que se configura aquí se corresponde con el nombre del equipo que se asigna al acoplador PROFINET. Si lo desea, puede cambiarlo en la opción de menú **PROFINET interface [x1]**.

►

		Configured PRO	FINET device		
		PROFINET devic	ce name: anybus-gate	way	-
		Dev	vice type: RT Standard		
		Online access			
		Type of the PG/PC i	interface: 🖳 PN/IE		-
		PG/PC i	interface: 🛛 🔝 Realtek PC	Ie GBE Family Controller <	2> 💌 🖲 🔯
		Device filter			
		💽 Only show	devices of the same type		
		Only show	devices with bad parame	ter settings	
			devices without names		
	Accessible devi	ces in the network:			
	IP address	MAC address	Device	PROFINET device name	Status
	192.168.0.20	00-30-11-31-57-90	Anybus Communicator	anybus-gateway	🕑 ок
Flash LED					
E Flash LED	<		1111		

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el acoplador PROFINET y seleccione la opción **Assign device name**.

└→ Con la función Update list, se ejecuta una búsqueda por los diversos equipos que están conectados a la red y se elabora una lista de los equipos a los que se tiene acceso. Si en la lista aparecen más de un acoplador PROFINET asociados a la red, el acoplador PROFINET puede identificarse bien visualmente por el LED de estado del módulo (marque la caja de opción Flash LED) o por la dirección MAC del acoplador PROFINET.

La dirección de opción está impresa en el lateral del acoplador PROFINET.



Para establecer los ajustes relativos al IP, pase a la opción de menú **PROFINET interface [x1]** y a continuación al submenú **Ethernet addresses**.

2. En la sección **IP protocol**, establezca los ajustes que desee para la configuración de IP.

En la sección **Interface networked with**, el campo **Subnet** muestra la conexión que se ha creado en la sección 6.2 "Integración del acoplador PROFINET" → 🗎 24. Como alternativa al "cableado" directo, también es posible configurar la red PROFINET aquí.

				L		The second second		0.4
		a lopolog	view	netw	ork view	T Device view		Options
anybus-gateway [RT Standard 🔹 📑	Device overview							
	Wodule	Rack	Slot	I address	Q address	Туре		✓ Catalog
and a start	 anybus-gateway 	0	0	2042*		RTStandard	~	<search></search>
	Interface	0	0 X1	2041*		ABC-PRT		Eilter Profiles (A
NBUS	Input 004 bytes_1	0	1	256259		Input 004 bytes		Miniter Home.
at the second se	Input 001 byte_1	0	2	260		Input 001 byte		Head module
	Input 004 bytes_2	0	3	261264		Input 004 bytes		
	Input 001 byte_2	0	4	265		Input 001 byte	=	Input modules
	Input 004 bytes_3	0	5	266269		Input 004 bytes		input ou'i byte
	Input 001 byte_3	0	6	270		Input 001 byte		input 002 bytes
		0	7					Input 004 bytes
		0	8					input 008 bytes
		0	9					input 016 bytes
		0	10					input 052 bytes
		0	11					Input 064 bytes
		0	12					input 128 bytes
•		0	13					input 256 bytes
		0	14					input 512 byte
		0	15					Input/Output mod
		0	16					Other modules
		0	17					Output modules
		0	18					
		0	19					
		0	20					
		0	21					
		0	22					
		0	23					
		0	24					
		0	25					
		0	26					
×		0	27				~	
	<	^	27					

6.4 Configuración del módulo de entrada

En la vista **Device view**, vaya la pestaña **Device overview**.

- 2. Usando la función de arrastrar y soltar, arrastre los módulos de entrada desde la lista de dispositivos de hardware y asígnelos a las ranuras.

6.5 Descarga de la configuración del controlador PROFINET

Antes de transmitir la configuración al controlador PROFINET, primero ha de compilarse en el portal TIA.



Para ello, haga clic con el botón derecho sobre el controlador PROFINET en el área **Project tree** y en la opción de menú **Compile** seleccione la entrada **Hardware and software (only changes)**.



Después de la compilación, vuelva a hacer clic con el botón derecho sobre el controlador PROFINET y en el menú **Download to device**, seleccione la entrada **Hardware and software (only changes)**.

Status	1	Targe	et	Message	Action
+0	A	▼ p	n-io	Ready for loading.	Load 'pn-io'
	Δ	-	Protection	Protection from unauthorized access	
	1			Devices connected to an enterprise network or directly to the intermet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g., by use of firewalls and network segmentation. For more information about industrial security, please visit http://www.semens.com/industrialsecurity	
	0	•	Stop modules	The modules are stopped for downloading to device.	Stop all
	0	•	Device configurati	Delete and replace system data in target	Download to device
	0	,	Software	Download software to device	Consistent downloa
<				Ш	
					Refres

En el cuadro de diálogo que se abre a continuación, haga clic en **Cargar** para empezar a mandar la configuración al controlador PROFINET. A continuación, haga clic en **Finish** para finalizar el proceso de carga y salga del cuadro de diálogo.

7 Datos técnicos

Dimensiones:	120 mm x 75 mm x 27 mm (altura, fondo, ancho)
Tensión de alimentación:	24 V CC +/-10 %
Consumo de corriente:	típ. 100 mA, máx. 300 mA
Parámetros de interfaz RS485:	Velocidad de transferencia 38 400, 8 bits de datos, 1 bit de stop, dirección de equipo 01
Temperatura ambiente:	0 55 ℃
Temperatura de almacenamiento:	−40 +85 °C
Humedad:	De 0 a 95 %, sin condensación
Grado de protección:	IP 20
Conexión a tierra de protección:	Conectado a tierra internamente mediante carril DIN
Homologaciones:	UL - E203225, CE - 2004/108/EC, RoHS



www.addresses.endress.com

